



HP PageWide MFP P77740-60 series

Hướng dẫn Sử dụng

Bản quyền và Giấy phép

© 2017 Copyright HP Development Company, L.P.

Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, phỏng theo hoặc biên dịch tài liệu này mà không có văn bản cho phép trước của HP, trừ khi luật bản quyền cho phép.

Thông tin trong văn bản này có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Chỉ có các khoản bảo hành cho các sản phẩm và dịch vụ HP được quy định trong giấy bảo hành nhanh đi kèm các sản phẩm và dịch vụ đó. Không có điều khoản nào trong tài liệu này được hiểu là thiết lập bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi kỹ thuật hoặc hiệu chỉnh hoặc những thiếu sót trong tài liệu này.

Phiên bản 1, 5/2017

Uy tín Thương hiệu

Adobe®, Acrobat®, và PostScript® là các thương hiệu được đăng ký hoặc thương hiệu của Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Nhãn hiệu ENERGY STAR và ENERGY STAR là những thương hiệu đã được đăng ký do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ sở hữu.

Intel® Core™ là thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và các nước khác.

Java là thương hiệu đăng ký của Oracle và/hoặc các cơ sở của Oracle.

Microsoft và Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các nước khác.

UNIX® là thương hiệu được đăng ký của Open Group.

Mục lục

1 Bắt đầu	1
Chào mừng	1
Tính năng sản phẩm	1
HP PageWide MFP P77740-60 series	1
Sức chứa của khay (giấy dính 75 gsm hoặc 20-lb)	2
In	2
Sao chép	3
Chụp quét	3
Fax	4
Wireless (Không dây)	4
Khả năng kết nối	4
Finishing (Chỉnh sửa lần cuối)	5
Các phụ kiện tùy chọn	5
Những tính năng về môi trường	5
Tính năng truy cập	5
Các hình chiếu của sản phẩm	6
Hình chiếu bên trái phía trước	6
Hình chiếu bên phải phía trước	7
Mặt sau	8
Số hiệu hộp mực và sản phẩm	8
Bật và tắt nguồn	9
Bật và tắt sản phẩm	9
Quản lý điện năng	10
Sử dụng bảng điều khiển	11
Các nút trên bảng điều khiển	11
Màn hình trang chủ bảng điều khiển	12
Bảng điều khiển	13
Cài đặt Nhanh	13
Các tính năng Help (Trợ giúp)	14
Thông tin về máy in	14
Ảnh động Help (Trợ giúp)	14
2 Kết nối sản phẩm	15
Kết nối sản phẩm với máy tính hoặc mạng	15
Để kết nối sản phẩm với cáp USB	15

Để kết nối sản phẩm với mạng	16
Giao thức mạng được hỗ trợ	16
Kết nối sản phẩm bằng cách sử dụng mạng có dây	16
Kết nối sản phẩm bằng cách sử dụng mạng không dây (chỉ chế độ mạng không dây)	17
Để bật tính năng không dây trên sản phẩm	17
Để kết nối sản phẩm với mạng không dây bằng cách sử dụng Thuật sĩ Cài đặt Không dây	17
Để kết nối sản phẩm với mạng không dây bằng WPS	18
Để kết nối sản phẩm với mạng không dây theo cách thủ công	19
Sử dụng Wi-Fi Direct	19
Để bật Wi-Fi Direct	20
Để in từ một thiết bị di động có khả năng kết nối mạng không dây	20
Để in từ một máy tính có khả năng không dây (Windows)	20
Để in từ một máy tính có khả năng không dây (OS X)	21
Cài đặt phần mềm máy in HP cho sản phẩm không dây đã kết nối mạng	21
Mở phần mềm máy in (Windows)	22
Quản lý thiết lập mạng	22
Xem hoặc thay đổi thiết lập mạng	22
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu sản phẩm	22
Cấu hình các thông số TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công	23
Tốc độ liên kết và thiết lập kép	23
3 Quản lý và các dịch vụ máy in	25
HP Embedded Web Server	25
Thông tin về EWS	25
Giới thiệu về cookie	25
Mở EWS	26
Tính năng	26
Tab Home (Trang chủ)	26
Tab Scan (Chụp quét)	27
Tab Copy/Print (Sao chép/In)	28
Tab Fax	29
Tab HP JetAdvantage	29
Tab Network (Mạng)	29
Tab Tools (Công cụ)	29
Tab Settings (Thiết lập)	30
Các tính năng bảo mật sản phẩm	31
Các tuyên bố về bảo mật	31

Firewall (Tường lửa)	31
Thiết lập Bảo mật	31
Các cập nhật phần sụn	32
HP Printer Assistant trong phần mềm máy in (Windows)	32
Mở HP Printer Assistant	32
Tính năng	32
Tab Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)	32
Tab Shop (Mua sắm)	33
Tab Help (Trợ giúp)	33
Tab Tools (Công cụ)	33
Tab Estimated Levels (Mức Ước tính)	33
HP Utility (OS X)	34
AirPrint™ (OS X)	34

4 Giấy và giấy ảnh media in 35

Hiểu việc sử dụng giấy	35
Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ	36
Kích thước giấy và giấy ảnh media in được hỗ trợ	37
Kích thước phong bì được hỗ trợ (chỉ Khay 1)	38
Kích thước bưu thiếp được hỗ trợ	38
Kích thước nhãn được hỗ trợ	38
Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ	39
Các loại giấy được hỗ trợ, sức chứa của khay, và hướng	39
Hướng	39
Các loại giấy và sức chứa của khay	40
Cấu hình khay	41
Hướng dẫn	41
Ví dụ	41
Nạp phương tiện	42
Khay Nạp 1	43
Nạp Khay 2 (đơn) hoặc Khay 2/3 (ghép nối)	44
Nạp giấy vào các khay 550 tờ bên dưới	46
Nạp khay HCI	46
Nạp phong bì	48
Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn	49
Nạp vào khay nạp tài liệu	51
Nạp máy quét	52
Nạp lại bộ đập ghim	53
Lời khuyên lựa chọn và sử dụng giấy	55

5 Hộp mực	56
Hộp mực HP PageWide	56
Chính sách HP về hộp mực không phải của HP	56
Hộp mực HP giả mạo	56
Quản lý hộp mực	56
Bảo quản hộp mực	57
In với chế độ General Office (Văn phòng Phổ thông)	57
In khi hộp mực sắp hết tuổi thọ dự kiến	57
Kiểm tra mức mực dự kiến	58
Đặt mua hộp mực	58
Tái sử dụng hộp mực	59
Thay thế hộp mực	59
Các lời khuyên khi thao tác với hộp mực	61
 6 In	 63
In từ máy tính của bạn	63
Để in từ một máy tính (Windows)	63
Để in từ một máy tính (OS X)	65
Để thiết lập các lối tắt in (Windows)	66
Để đặt các thiết lập in trước (OS X)	67
Để điều chỉnh hoặc quản lý màu	67
Chọn một chủ đề màu sắc thiết lập trước cho công việc in	67
Điều chỉnh tùy chọn màu cho công việc in thủ công	68
Khớp màu theo màn hình máy tính của bạn	68
Điều khiển việc truy cập in màu	69
In từ bảng điều khiển lên	69
In sử dụng lưu trữ công việc	69
Tắt hoặc bật lại lưu trữ công việc	69
Tắt hoặc bật lưu trữ công việc (Windows)	70
Tắt hoặc bật lưu trữ công việc (OS X)	70
Áp dụng lưu trữ công việc vào một hoặc tất cả các công việc in	70
Áp dụng lưu trữ công việc vào một công việc in (Windows)	70
Áp dụng lưu trữ công việc vào tất cả các công việc in (Windows)	71
Áp dụng lưu trữ công việc vào một công việc in (OS X)	72
Áp dụng lưu trữ công việc vào tất cả các công việc in (OS X)	73
Để in công việc được lưu trữ trên máy in	74
Để xóa một công việc được lưu trữ trên máy in	74
In từ thiết bị USB của bạn	74
In bằng NFC	75

In bằng AirPrint (OS X)	75
Các lời khuyên để in thành công	75
Lời khuyên về mực in	75
Lời khuyên nạp giấy	76
Lời khuyên thiết lập máy in (Windows)	76
Lời khuyên thiết lập máy in (OS X)	76
7 Sao chép và chụp quét	78
Sao chép	78
Thiết lập sao chép	78
Điều chỉnh độ sáng hoặc độ tối cho các bản sao	78
Chọn khay giấy để có các bản sao	78
Thu nhỏ hoặc mở rộng bản sao	79
Nạp và sao chép thẻ nhận dạng	79
Sao chép ảnh	80
Nạp và sao chép các bản gốc có kích thước hỗn hợp	80
Tự động sao chép trên cả hai mặt	81
Hủy công việc sao chép	81
Chụp quét	81
Chụp quét sang ổ đĩa USB	81
Chụp quét sang máy tính	82
Để cài đặt chụp quét sang máy tính	82
Cài đặt chụp quét đến máy tính (Windows)	82
Cài đặt chụp quét đến máy tính (OS X)	82
Để chụp quét sang máy tính từ bảng điều khiển	83
Scan-to-Email (Chụp quét và tự động gửi Email)	83
Để cài đặt scan to email (chụp quét và tự động gửi email)	83
Để chụp quét một tài liệu hoặc hình ảnh và tự động gửi email	84
Để thay đổi thiết lập tài khoản	84
Thay đổi thiết lập tài khoản trong EWS	84
Thay đổi thiết lập tài khoản (OS X)	84
Scan to a network folder (Chụp quét vào thư mục mạng)	84
Để thiết lập chụp quét vào thư mục mạng	85
Để chụp quét vào thư mục mạng	85
Chụp quét sang SharePoint	85
Để cài đặt scan to SharePoint (chụp quét sang SharePoint)	85
Để chụp quét sang SharePoint	86
Chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP	86
Để chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP (Windows)	86

Để chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP (OS X)	87
Chụp quét sử dụng phần mềm khác	87
Để chụp quét từ chương trình tuân thủ TWAIN	87
Để chụp quét từ chương trình tuân thủ WIA	87
Chụp quét bằng Webscan	88
Chụp quét các tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa	89
Hướng dẫn chụp quét tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa	89
Để chụp quét một tài liệu sang dạng văn bản có thể chỉnh sửa (Windows)	90
Để chụp quét tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa (OS X)	90
Lời khuyên để sao chép và chụp quét thành công	90

8 Fax 92

Thiết lập máy fax	92
Kết nối máy fax với đường dây điện thoại	92
Cấu hình thiết lập fax	92
Để cấu hình thiết lập fax từ bảng điều khiển	93
Để cấu hình thiết lập fax bằng cách sử dụng HP Digital Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số HP)	93
Cấu hình cài đặt fax (Windows)	94
Cấu hình cài đặt fax (OS X)	94
Cài đặt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	94
Các yêu cầu của HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	94
Để cài đặt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	94
Cài đặt (Windows) Fax Kỹ thuật số HP	94
Cài đặt (OS X) Fax Kỹ thuật số HP	95
Cài đặt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP) trong EWS	95
Để sửa đổi thiết lập HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	95
Sửa đổi thiết lập Fax Kỹ thuật số HP (Windows)	95
Sửa đổi thiết lập Fax Kỹ thuật số HP (OS X)	95
Sửa đổi thiết lập HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP) trong EWS	95
Để tắt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	96
Các chương trình, hệ thống và phần mềm fax	96
Các chương trình fax được hỗ trợ	96
Các dịch vụ điện thoại được hỗ trợ – tín hiệu tương tự	96
Các dịch vụ điện thoại khác – kỹ thuật số	96
DSL	96
PBX	97
ISDN	97
VoIP	97
Đặt thiết lập fax	97

Thiết lập gửi fax	97
Thiết lập tạm dừng hoặc gọi lại	98
Thiết lập đầu số quay số	98
Thiết lập quay số bằng âm hoặc quay số bằng xung	98
Thiết lập quay số tự động và thời gian giữa các lần quay số	99
Để thiết lập lại tùy chọn quay số lại do máy bận	99
Để thiết lập tùy chọn quay số lại do không nhận được trả lời	99
Để thiết lập tùy chọn quay số lại do lỗi kết nối	99
Đặt thiết lập độ sáng/tối	100
Thiết lập độ phân giải mặc định	100
Sử dụng các mẫu trang bìa	100
Thiết lập nhận fax	100
Thiết lập chuyển tiếp fax	101
Chặn hoặc hủy chặn số fax	101
Đặt số chuông rung trước khi trả lời	102
Cài đặt chuông rung riêng	102
Đặt tính năng thu gọn tự động cho các fax đến	103
Đặt âm lượng âm fax	103
Cài đặt fax đã nhận dấu	103
Gửi fax	104
Gửi fax từ bảng điều khiển	104
Sử dụng các mục nhập trong danh bạ điện thoại	104
Gửi fax tiêu chuẩn từ máy tính	105
Để gửi fax thông thường từ máy tính (Windows)	105
Để gửi fax thông thường từ máy tính (OS X)	106
Gửi fax từ phần mềm	106
Gửi fax bằng cách quay số từ màn hình	107
Gửi fax bằng cách sử dụng bộ nhớ máy in	107
Nhận fax	108
Nhận fax thủ công	108
Bộ nhớ fax	108
In lại fax	109
Xóa fax từ bộ nhớ	109
Sử dụng danh bạ điện thoại	109
Tạo và chỉnh sửa các mục nhập riêng trong danh bạ điện thoại	109
Tạo và chỉnh sửa các mục nhập nhóm trong danh bạ điện thoại	110
Xóa các mục nhập trong danh bạ điện thoại	110
Sử dụng các báo cáo	110
In các báo cáo xác nhận fax	111
In các báo cáo lỗi fax	111

In và xem nhật ký fax	112
Xóa nhật ký fax	112
In chi tiết giao dịch fax gần đây nhất	112
In Báo cáo ID Người gọi	112
Xem Lịch sử Cuộc gọi	113

9 Giải quyết các sự cố 114

Danh sách kiểm tra giải quyết sự cố	114
Kiểm tra xem nguồn điện của sản phẩm có bật không	115
Kiểm tra bảng điều khiển để xem có thông báo lỗi nào không	115
Kiểm tra chức năng in	115
Kiểm tra chức năng sao chép	115
Kiểm tra chức năng gửi fax	115
Kiểm tra chức năng nhận fax	115
Hãy thử gửi công việc in từ một máy tính	116
Kiểm tra chức năng USB cắm và in	116
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm	116
Trang thông tin	116
Chế độ mặc định khi xuất xưởng	118
Các tiện ích vệ sinh	118
Vệ sinh đầu in	118
Vệ sinh dải kính máy quét và trục cuộn	118
Vệ sinh trục lăn lấy giấy của khay nạp tài liệu và đệm tách giấy	119
Vệ sinh màn hình cảm ứng	120
Các vấn đề về kẹt giấy và nạp giấy	120
Sản phẩm không lấy giấy	120
Sản phẩm lấy nhiều tờ giấy	121
Tránh kẹt giấy	121
Gỡ bỏ kẹt giấy	121
Hướng dẫn dọn giấy kẹt	122
Các vị trí kẹt giấy	122
Gỡ bỏ kẹt giấy khỏi khay nạp tài liệu	124
Gỡ giấy kẹt trong Khay 1 (khay đa mục đích)	125
Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 (ghép nối)	125
Gỡ giấy kẹt trong Khay 3 (ghép nối)	127
Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 (đơn)	128
Gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ phía dưới	130
Gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ hoặc trong khay đầu tiên tại giá	130
Gỡ giấy kẹt trong khay thứ hai trong khay và giá 3x550 tờ	132

Gỡ giấy kẹt trong khay thứ ba trong khay và giá 3x550 tờ	133
Gỡ giấy kẹt trong Khay HCI	135
Gỡ giấy kẹt trong Khay HCI bên trái	136
Gỡ bỏ giấy kẹt trong khay HCI bên phải	138
Gỡ giấy kẹt ở cửa trái	140
Gỡ giấy kẹt ở bộ song công bên trái	141
Gỡ giấy kẹt ở cửa bên phải	143
Gỡ giấy kẹt trong bộ song công bên phải	144
Gỡ bỏ giấy kẹt trong ngăn giấy ra	145
Gỡ giấy kẹt trong bộ dập ghim/bộ xếp chồng	146
Gỡ giấy kẹt trong bộ dập ghim	147
Vấn đề về hộp mực	149
Các hộp mực được làm đầy lại hoặc được sản xuất lại	150
Diễn giải các thông báo trên bảng điều khiển về mực in	150
Hộp mực Rỗng	150
Hộp mực ở mức Thấp	151
Sự cố Hộp mực	151
Cartridge Very Low (Hộp mực ở mức Rất Thấp)	151
Đã lắp đặt hộp mực [color] giả hoặc đã qua sử dụng	151
Không sử dụng các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT)	151
Hộp mực HP chính hãng đã được lắp đặt	152
Không tương thích [color]	152
Lắp đặt hộp mực [color]	152
Đã lắp hộp mực không phải của HP	152
Hồng Máy in	152
Vấn đề với Hệ thống Mực	153
Vấn đề với Quá trình Chuẩn bị Máy in	153
Vấn đề về các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT)	153
Sử dụng các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT)	153
Sử dụng [color] đã được lắp đặt	154
Các vấn đề về in	154
Sản phẩm không in	154
Danh mục kiểm tra khắc phục sự cố in	154
Lắp lại hoặc thay thế bộ song công trái	155
Tháo các ngàm chổi đầu in	157
Sản phẩm in chậm	158
Các vấn đề của USB Cắm và in	158
Menu Memory Device Options (Tùy chọn Thiết bị Nhớ) không mở khi bạn lắp phụ kiện USB	159
Tập tin không in từ thiết bị lưu trữ USB	159

Tập tin mà bạn muốn in không được liệt kê trong menu Memory Device Options (Tùy chọn Thiết bị Nhớ)	159
Cải thiện chất lượng in	159
Kiểm tra các hộp mực HP chính hãng	160
Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP	160
Sử dụng đúng thiết lập loại giấy trong trình điều khiển máy in	160
Thay đổi kích cỡ giấy và thiết lập kích cỡ (Windows)	161
Thay đổi kích cỡ giấy và thiết lập kích cỡ (OS X)	161
Sử dụng trình điều khiển máy in đáp ứng tốt nhất các nhu cầu in của bạn	161
In báo cáo chất lượng in	161
Căn chỉnh đầu in	162
Các vấn đề về sao chép	162
Các vấn đề về chụp quét	162
Các vấn đề về fax	163
Danh mục kiểm tra khắc phục sự cố máy fax	163
Thay đổi chế độ sửa lỗi và tốc độ fax	165
Thiết lập chế độ sửa lỗi fax	165
Thay đổi tốc độ fax	165
Nhập ký và báo cáo fax	165
In các báo cáo fax riêng	165
Thiết lập báo cáo lỗi fax	165
Các thông báo lỗi fax	166
Lỗi giao tiếp.	167
Cửa khay nạp tài liệu mở. Đã hủy fax.	167
Máy fax bận. Đã hủy gửi.	167
Máy fax bận. Đang chờ quay số lại.	168
Bộ nhớ máy fax đầy. Hủy gửi fax.	168
Lỗi nhận fax.	168
Lỗi Gửi Fax.	169
Bộ nhớ máy fax đầy. Hủy nhận fax.	169
Không có âm quay số.	169
Không nhận được phản hồi fax. Đã hủy gửi.	170
Không nhận được phản hồi fax. Đang chờ quay số lại.	170
Đã không phát hiện fax.	171
Giải quyết các vấn đề trong việc gửi fax	171
Thông báo lỗi hiển thị trên pa-nen điều khiển.	171
Kẹt giấy ở khay nạp tài liệu	171
Lỗi máy quét	172
Bảng điều khiển hiển thị thông báo Ready (Sẵn sàng) mà không cố gắng gửi fax.	172

Bảng điều khiển hiển thị thông báo "Receiving Page 1" (Nhận Trang 1) và không có thêm thông báo nào ngoài thông báo đó	172
Có thể nhận fax, nhưng không được gửi	172
Không thể sử dụng các chức năng fax từ bảng điều khiển	172
Không thể sử dụng các mục nhập sổ danh bạ	172
Không thể sử dụng các mục nhập sổ danh bạ nhóm	173
Nhận thông báo lỗi được ghi nhận từ công ty điện thoại khi cố gắng gửi fax ..	173
Không thể gửi fax khi điện thoại được kết nối với sản phẩm	173
Giải quyết các vấn đề về nhận fax	173
Thông báo lỗi hiển thị trên pa-nen điều khiển.	173
Máy fax không phản ứng	174
Thiết bị gửi nhận tín hiệu bận	174
Không thể gửi hoặc nhận fax trên đường dây PBX	174
Giải quyết các vấn đề chung về fax	174
Fax gửi chậm	175
Chất lượng fax kém	175
Cắt giảm fax hoặc in fax trên hai trang	175
Các vấn đề về kết nối	175
Giải quyết các vấn đề khi kết nối trực tiếp USB	176
Giải quyết sự cố mạng	176
Kết nối vật lý kém	176
Máy tính đang sử dụng địa chỉ IP không chính xác cho sản phẩm.	177
Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm	177
Sản phẩm đang sử dụng liên kết và thiết lập kép không đúng cho mạng	177
Các chương trình phần mềm mới có thể gây ra các vấn đề tương thích	177
Máy tính hoặc trạm làm việc có thể được cài đặt không chính xác	177
Sản phẩm bị tắt, hoặc thiết lập mạng khác không chính xác	178
Vấn đề mạng không dây	178
Danh sách kiểm tra kết nối không dây	178
Sản phẩm không in, và máy tính được cài đặt tường lửa của bên thứ ba	179
Kết nối không dây không hoạt động sau khi di chuyển bộ định tuyến hoặc sản phẩm không dây	179
Sản phẩm không dây mất kết nối khi được kết nối với VPN	179
Mạng không xuất hiện trong danh sách mạng không dây	179
Phần mềm sản phẩm cung cấp (Windows)	179
Phần mềm sản phẩm cung cấp (OS X)	181
Trình điều khiển máy in không được liệt kê trong danh sách In & Chụp quét	181
Tên sản phẩm không xuất hiện trong danh sách sản phẩm trong danh sách In & Chụp quét	181

Trình điều khiển máy in không cài đặt tự động sản phẩm được chọn trong danh sách In & Chụp quét	181
Công việc in không được gửi đến sản phẩm mà bạn muốn	181
Khi được kết nối với dây cáp USB, sản phẩm không xuất hiện trong danh sách In & Chụp quét sau khi chọn trình điều khiển.	181
Bạn đang sử dụng trình điều khiển máy in chung khi sử dụng kết nối USB	182

10 Dịch vụ và hỗ trợ 183

Hỗ trợ khách hàng	183
Tuyên bố bảo hành có giới hạn của HP	183
Vương quốc Anh, Ireland và Malta	185
Áo, Bỉ, Đức và Luxemburg	185
Bỉ, Pháp và Luxemburg	186
Ý	187
Tây Ban Nha	187
Đan Mạch	188
Na Uy	188
Thụy Điển	188
Bồ Đào Nha	189
Hy Lạp và Síp	189
Hungary	189
Cộng hòa Séc	190
Slovakia	190
Ba Lan	190
Bulgaria	191
Romania	191
Bỉ và Hà Lan	191
Phần Lan	192
Slovenia	192
Croatia	192
Latvia	193
Lithuania	193
Estonia	193
Nga	194

Phụ lục A Thông tin kỹ thuật 195

Thông số kỹ thuật của sản phẩm	195
Thông số kỹ thuật in	195
Thông số kỹ thuật vật lý	195
Biểu tượng cảnh báo	196

Tiêu thụ điện và các thông số kỹ thuật điện	196
Thông số kỹ thuật phát xạ âm thanh	196
Thông số kỹ thuật về môi trường	196
Chương trình quản lý sản phẩm môi trường	197
Bảo vệ môi trường	197
Bảng chỉ dẫn an toàn	198
Sản sinh ôzôn	198
Tiêu thụ điện	198
Quy định của Ủy ban Liên minh Châu Âu 1275/2008	198
Giấy	198
Bộ phận làm bằng chất dẻo	198
Mực in dành cho HP PageWide	198
Sử dụng giấy	198
Tái chế phần cứng điện tử	199
Hạn chế về nguyên liệu	199
Hạn chế về nguyên liệu	199
Thải bỏ pin tại Đài Loan	199
Thông báo về Nguyên liệu thuốc súng tại California	199
Chỉ thị về Pin của EU	200
Thông báo về pin dành cho Brazil	200
Các hóa chất	200
EPEAT	200
Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu	200
Thải bỏ chất thải tại Brazil	200
Bảng các Chất/Thành phần Độc hại và Nguy hiểm và Hàm lượng của chúng (Trung Quốc)	201
Hạn chế chất nguy hiểm (Ấn Độ)	201
Tuyên bố về Ghi nhãn Tình trạng Hiện diện các Chất bị Hạn chế (Đài Loan)	202
Tuyên bố hạn chế chất nguy hiểm (Thổ Nhĩ Kỳ)	203
Tuyên bố hạn chế chất nguy hiểm (Ukraina)	203
Nhãn năng lượng tại Trung Quốc dành cho máy in, máy fax, và máy photocopy	203
Thông tin quy định	204
Thông báo quy định	204
Số nhận dạng model quy định	204
Tuyên bố FCC	204
Tuyên bố tuân thủ VCCI (Loại B) cho người dùng ở Nhật Bản	205
Hướng dẫn về dây nguồn	205
Thông báo cho người dùng tại Nhật Bản về dây nguồn	205
Thông báo tới người dùng tại Hàn Quốc	205
Tuyên bố phát tiếng ồn đối với Đức	206

Thông báo về Quy định của Liên minh châu Âu	206
Sản phẩm có chức năng không dây	206
Các model chỉ có khả năng gửi fax	206
Bản tuyên bố về nơi làm việc hiển thị trực quan cho Đức	207
Các bản tuyên bố bổ sung cho các sản phẩm không dây	207
Phối nhiệm với bức xạ tần số vô tuyến	207
Thông báo đến người dùng ở Brazil	207
Thông báo tới người dùng tại Canada	207
Thông báo tới người dùng tại Canada (5 GHz)	208
Thông báo tới người dùng tại Serbia (5 GHz)	208
Thông báo tới người dùng tại Đài Loan (5 GHz)	208
Thông báo tới người dùng tại Đài Loan	209
Thông báo tới người dùng tại Mexico	209
Thông báo tới người dùng tại Nhật Bản	209
Thông báo tới người dùng tại Hàn Quốc	209
Các bản tuyên bố bổ sung cho các sản phẩm viễn thông (fax)	209
Tuyên bố bổ sung của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) dành cho các sản phẩm viễn thông (Hoa Kỳ)	209
Yêu cầu CS-03 Industry Canada	211
Thông báo tới người dùng mạng điện thoại Canada	211
Thông báo tới người dùng mạng điện thoại Đức	212
Thông báo tới người dùng tại Nhật Bản	212
Bản tuyên bố fax có dây của Úc	212
Tuyên bố viễn thông tại New Zealand	212

Bảng chú dẫn	213
---------------------------	------------

1 Bắt đầu

- [Chào mừng](#)
- [Tính năng sản phẩm](#)
- [Các hình chiếu của sản phẩm](#)
- [Bật và tắt nguồn](#)
- [Sử dụng bảng điều khiển](#)

Chào mừng

Chào mừng bạn đến với bộ phận hỗ trợ điện tử dành cho máy in HP PageWide của bạn. Bộ phận hỗ trợ này cung cấp những thông tin cơ bản về sản phẩm của bạn, bao gồm:

- Tóm tắt các đặc tính của sản phẩm
- Các tùy chọn và cài đặt để quản lý điện năng
- Cách sử dụng bảng điều khiển
- Cách truy cập vào bộ phận hỗ trợ và những video hướng dẫn của hệ thống
- Thông số vật lý, điện, âm thanh và môi trường
- Thông tin pháp lý, môi trường và quy định cần thiết

Nếu bạn cần hỗ trợ giải quyết vấn đề, hãy liên hệ với quản trị viên máy in hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Tính năng sản phẩm

- [HP PageWide MFP P77740-60 series](#)
- [Những tính năng về môi trường](#)
- [Tính năng truy cập](#)

HP PageWide MFP P77740-60 series

- [Sức chứa của khay \(giấy dính 75 gsm hoặc 20-lb\)](#)
- [In](#)
- [Sao chép](#)
- [Chụp quét](#)
- [Fax](#)
- [Wireless \(Không dây\)](#)
- [Khả năng kết nối](#)
- [Finishing \(Chỉnh sửa lần cuối\)](#)

- [Các phụ kiện tùy chọn](#)

Sức chứa của khay (giấy dính 75 gsm hoặc 20-lb)

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Khay 1: 100 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Khay 2 (đơn): 550 tờ			✓	✓	✓	✓	✓
Khay 2 (ghép nối): 550 tờ	✓	✓					
Khay 3 (ghép nối): 550 tờ	✓	✓					
Ngăn giấy ra: 500 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bộ dập ghim/bộ xếp chồng: 350 tờ				✓		✓	
Khay nạp tài liệu: 100 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

In

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Tốc độ in một mặt khi in đen trắng và in màu ở chế độ Professional (Chuyên nghiệp):							
• Lên tới 40 trang mỗi phút (ppm)	✓	✓	✓	✓			
• Lên tới 50 ppm					✓	✓	
• Lên tới 60 ppm							✓
Tốc độ in hai mặt khi in đen trắng và in màu ở chế độ Professional (Chuyên nghiệp):							
• Lên tới 28 ppm	✓	✓	✓	✓			
• Lên tới 35 ppm					✓	✓	
• Lên tới 40 ppm							✓
Tốc độ in một mặt ở cả in màu và in đen trắng ở chế độ General Office (Văn phòng Phổ thông):							
• Lên tới 60 ppm	✓	✓	✓	✓			
• Lên tới 70 ppm					✓	✓	
• Lên tới 80 ppm							✓
Khoảng cách gần:							

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Cắm - và - in với cổng USB Type A cho Máy chủ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
In các tài liệu MS Office	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sao chép

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Tốc độ sao chép một mặt ở chế độ đen trắng và màu							
Lên tới 40 trang mỗi phút (ppm)	✓	✓	✓	✓			
Lên tới 50 ppm					✓	✓	
Lên tới 60 ppm							✓
khay nạp tài liệu 100 tờ hỗ trợ cỡ trang có chiều dài lên đến 420 mm (17 in) và chiều rộng lên đến 297 mm (11 in)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Chụp quét

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Tốc độ chụp quét một mặt lên đến 50 ppm ở cả chế độ đen trắng và màu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tốc độ chụp quét hai mặt lên đến 35 ppm ở cả chế độ đen trắng và màu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chụp quét sang thiết bị USB khoảng cách gần, máy tính, địa chỉ email, thư mục mạng hoặc cơ sở SharePoint	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kính hỗ trợ cỡ trang có chiều dài lên đến 420 mm (17 in) và chiều rộng lên đến 297 mm (11 in)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phần mềm HP cho phép quét chụp một tài liệu sang một tệp tin có thể chỉnh sửa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tương thích với các chương trình TWAIN, WIA, và WS-Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fax

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Gửi fax đến địa chỉ email hoặc thư mục mạng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gửi fax từ bảng điều khiển khoảng cách gần hoặc từ chương trình trên máy tính được kết nối	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lưu trữ bản fax, sổ ghi bản fax, chặn bản fax rác, bộ nhớ bản fax bất khả biến, tính năng chuyển hướng bản fax	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wireless (Không dây)

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Khả năng không dây được nhúng		✓	✓	✓	✓	✓	✓
hỗ trợ băng tần kép 802.11n		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kích hoạt NFC (Công nghệ Giao tiếp Trường Gần); in khoảng cách gần từ điện thoại thông minh và máy tính bảng		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth Smart		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi Direct		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Khả năng kết nối

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Cổng 802.3 LAN (10/100/1000) Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cổng USB Type A cho Máy chủ (trước và sau)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cổng USB Type B cho Thiết bị (sau)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cổng modem/đường dây điện thoại 2 RJ-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Túi tích hợp phần cứng (để kết nối phụ kiện và các thiết bị của bên thứ ba)			✓	✓	✓	✓	✓

Finishing (Chỉnh sửa lần cuối)

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
Bộ dập ghim/bộ xếp chồng				✓		✓	

Các phụ kiện tùy chọn

	P77740dn	P77740dw	P77740z	P77740zs	P77750z	P77750zs	P77760z
khay 550 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
khay và giá 550 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
khay và giá 3x550 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
128GB eMMC (MultiMediaCard tích hợp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Túi tích hợp phần cứng (để kết nối phụ kiện và các thiết bị của bên thứ ba)	✓	✓					

Những tính năng về môi trường

Tính năng	Lợi ích môi trường
In hai mặt	Tính năng in hai mặt tự động được trang bị sẵn trên tất cả các model của sản phẩm này. In hai mặt bảo vệ môi trường và tiết kiệm tiền cho bạn.
In nhiều trang trên một tờ giấy	Tiết kiệm giấy bằng cách in hai hoặc nhiều trang của một tài liệu sát cạnh nhau trên một tờ giấy. Truy cập tính năng này thông qua trình điều khiển máy in.
Sao chép nhiều trang trên một tờ giấy	Tiết kiệm giấy bằng cách sao chép hai trang của một tài liệu gốc sát cạnh nhau trên một tờ giấy.
Tái sử dụng	Giảm lượng rác thải bằng cách sử dụng giấy tái chế. Tái chế hộp mực bằng cách sử dụng quy trình trả lại của Chương trình Đối tác Toàn cầu của HP.
Tiết kiệm năng lượng	Chế độ ngủ và các tùy chọn trong bộ đếm thời gian cho phép sản phẩm này nhanh chóng đi vào trạng thái giảm điện năng khi không thực hiện in, do đó tiết kiệm năng lượng.

Tính năng truy cập


Sản phẩm bao gồm một số tính năng hỗ trợ người sử dụng với các vấn đề liên quan tới khả năng truy cập:

- Hướng dẫn sử dụng trực tuyến tương thích với các trình đọc văn bản trên màn hình.
- Có thể lắp và tháo hộp mực bằng một tay.

Các hình chiếu của sản phẩm

- [Hình chiếu bên trái phía trước](#)
- [Hình chiếu bên phải phía trước](#)
- [Mặt sau](#)
- [Số hiệu hộp mực và sản phẩm](#)


Hình chiếu bên trái phía trước



Nhãn	Mô tả
1	Cửa trái
2	Cổng USB Type A cho Máy chủ
3	Kính máy chụp quét
4	Bảng điều khiển (các kích cỡ sau phụ thuộc vào model): • 203-mm (8-in) (như trong hình) • 109-mm (4,3-in)
5	Nút nhả bảng điều khiển 203-mm (8-in) - nhấn để nâng bảng điều khiển
6	Các khay bên dưới (được cung cấp chỉ như các phụ kiện tùy chọn): • khay 550 tờ • khay và giá 550 tờ • khay và giá 3x550 tờ (như hiển thị) • khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ
7	Tùy thuộc vào model sản phẩm, sản phẩm có thể có một trong các phụ kiện sau: • Khay 2 (đơn), đồ thị phải: Đây là khay mặc định cho sản phẩm • Khay 2 và 3 (ghép nối), đồ thị trái: Khay 3 là khay mặc định cho sản phẩm


Nhãn	Mô tả
8	Nút Nguồn
9	Bộ đập ghim/bộ xếp chồng (có sẵn ở một số model nhất định)
10	Cửa hộp mực
11	Bộ song công bên trái

Hình chiếu bên phải phía trước




Nhãn	Mô tả
1	Nắp khay nạp tài liệu
2	Ngăn giấy ra của khay nạp tài liệu
3	Thanh dẫn hướng giấy của khay nạp tài liệu
4	Vùng nạp của khay nạp tài liệu
5	Chỗ dừng ngăn giấy ra của khay nạp tài liệu
6	Cửa bên phải phía dưới (có sẵn chỉ với các phụ kiện tùy chọn)
7	Cửa bên phải
8	Bộ song công bên phải
9	Ngăn giấy ra

Mặt sau



Nhãn	Mô tả
1	Cửa dập ghim (có sẵn ở một số model nhất định)
2	Phần mở rộng khay 1
3	Khay 1 (khay đa chức năng)
4	Các cổng kết nối Fax
5	Cổng kết nối Ethernet
6	Cổng USB Type A cho Máy chủ và cổng USB Type B cho Thiết bị
7	Kết nối dây nguồn

Số hiệu hộp mực và sản phẩm



Nhãn	Mô tả
1	Khe hộp mực

Nhãn	Mô tả
2	Số bộ phận hộp mực
3	Số se-ri sản phẩm và số sản phẩm

Bật và tắt nguồn

THÔNG BÁO: Để ngăn ngừa hư hại cho sản phẩm, chỉ sử dụng dây nguồn được cung cấp kèm sản phẩm.

- [Bật và tắt sản phẩm](#)
- [Quản lý điện năng](#)

Bật và tắt sản phẩm


Bật sản phẩm

1. Kết nối dây nguồn được cung cấp cùng với sản phẩm với cổng kết nối đằng sau sản phẩm.
2. Cắm dây nguồn vào ổ cắm trên tường.



GHI CHÚ: Đảm bảo nguồn điện của bạn đủ cho định mức điện áp của sản phẩm. Sản phẩm sử dụng 100-240 V ac hoặc 200-240 V ac và 50/60 Hz.

3. Nhấn và thả nút nguồn phía trước của sản phẩm.




Tắt sản phẩm

Khoảng thời gian tắt tùy thuộc vào chức năng mà sản phẩm đang thực hiện tại thời điểm đó.



GHI CHÚ: Không tắt sản phẩm nếu thiếu hộp mực. Có thể gây hại cho sản phẩm.

- ▲ Nhấn và thả nút nguồn ở phía trước của sản phẩm để tắt máy in HP PageWide MFP P77740-60 series của bạn.



Một thông báo cảnh báo xuất hiện trên bảng điều khiển nếu bạn cố gắng tắt sản phẩm khi thiếu từ một hộp mực trở lên.

THÔNG BÁO: Để tránh các vấn đề về chất lượng in, chỉ tắt sản phẩm bằng cách sử dụng nút nguồn ở phía trước. Không rút phích sản phẩm, tắt dải ổ điện, hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp nào khác.

Quản lý điện năng

Các máy in HP PageWide MFP P77740-60 series có các tính năng quản lý điện năng có thể giúp làm giảm mức tiêu thụ điện và tiết kiệm năng lượng:

- Chế độ Ngủ đặt sản phẩm ở trạng thái tiêu thụ điện giảm nếu ở chế độ không làm việc trong khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể đặt khoảng thời gian trước khi sản phẩm bước vào chế độ Ngủ từ bảng điều khiển.
- Schedule On/Off (Hẹn giờ Bật/Tắt) cho phép bạn bật hoặc tắt sản phẩm tự động vào ngày và giờ mà bạn đặt từ bảng điều khiển. Ví dụ bạn có thể cài đặt sản phẩm tắt vào lúc 6 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu.



GHI CHÚ: Bạn cũng có thể quản lý nguồn điện từ HP Embedded Web Server. Để biết thêm thông tin, xem [Tab Settings \(Thiết lập\)](#).

Đặt thời gian Chế độ Ngủ

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Power Management** (Quản lý Nguồn điện) và sau đó chạm vào **Sleep Mode** (Chế độ Ngủ).
4. Chọn một trong các tùy chọn về khoảng thời gian.

Sản phẩm chuyển sang trạng thái tiêu thụ điện giảm khi ở chế độ không làm việc trong khoảng thời gian mà bạn chọn.

Hẹn giờ sản phẩm để bật hoặc tắt

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).

3. Chạm vào **Power Management** (Quản lý Nguồn điện), và sau đó chạm vào **Schedule Wake/Sleep** (Hẹn giờ Bật/Tắt).
4. Bật tùy chọn **Schedule On** (Hẹn giờ Bật) hoặc **Schedule Off** (Hẹn giờ Tắt).
5. Chọn các tùy chọn **Schedule On** (Hẹn giờ Bật) hoặc **Schedule Off** (Hẹn giờ Tắt), và sau đó chọn ngày và thời gian mà bạn muốn cài đặt.

Sản phẩm bật hoặc tắt vào giờ và ngày mà bạn chọn.

 **GHI CHÚ:** Sản phẩm không thể nhận các bản fax khi tắt.


Sử dụng bảng điều khiển

- [Các nút trên bảng điều khiển](#)
- [Màn hình trang chủ bảng điều khiển](#)
- [Bảng điều khiển](#)
- [Cài đặt Nhanh](#)
- [Các tính năng Help \(Trợ giúp\)](#)

Các nút trên bảng điều khiển

Các nút và đèn chỉ báo trên bảng điều khiển của máy in HP PageWide MFP P77740-60 series sáng lên khi chức năng của chúng sẵn sàng, và sau đó tối đi nếu chức năng không còn khả dụng.

Các hình ảnh sau đây mô tả bảng điều khiển 203-mm (8-in) bên trái và bảng điều khiển 109-mm (4,3-in) bên phải.




- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | <p>Nút Back (Trở lại) hoặc Cancel (Hủy bỏ).</p> <p>Chạm để trở lại màn hình trước hoặc để hủy bỏ quy trình hiện tại.</p> |
| 2 |  | <p>Thiết bị chỉ báo mạng Không dây (chỉ có sẵn ở một số máy in).</p> <p>Đèn có màu xanh dương đậm khi sản phẩm được kết nối với mạng không dây. Đèn nhấp nháy khi sản phẩm đang tìm kiếm kết nối không dây. Tắt nếu một trong những điều sau đây là đúng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sản phẩm được kết nối với mạng có dây. • Mạng không dây bị tắt. |

		Quản trị viên tắt tính năng không dây.
3		Thiết bị chỉ báo NFC (Kết nối Tầm Gần) (chỉ có sẵn ở một số máy in). Chạm bằng thiết bị được kích hoạt NFC của bạn để in di động nhanh và dễ dàng.
4		Nút Home (Trang chủ). Chạm để xem màn hình trang chủ trên bảng điều khiển.
5		Nút Help (Trợ giúp). Chạm để xem các tùy chọn menu Help (Trợ giúp).

Màn hình trang chủ bảng điều khiển


Màn hình chính của bảng điều khiển sẽ hiển thị một bảng điều khiển, các ứng dụng, và các tác vụ phím tắt do người dùng xác định.



1	Biểu tượng Sign-in (Đăng nhập). Sản phẩm có thể được cài đặt để yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi sử dụng một số ứng dụng. Chạm ở đây để đăng nhập bằng mã truy cập.
2	Bảng điều khiển. Những biểu tượng bảng điều khiển này thể hiện trạng thái sản phẩm hiện tại và cung cấp quyền tiếp cận các màn hình để thay đổi thiết lập sản phẩm (xem Bảng điều khiển). Để xem toàn bộ bảng điều khiển, hãy chạm vào thanh ở phía trên màn hình chủ, hoặc nhấn và kéo nút điều khiển ở giữa thanh điều khiển.
3	Hiển thị thời gian và ngày tháng. Phần này cũng hiển thị các sự kiện được hẹn giờ, giống như hẹn giờ tắt (xem Quản lý điện năng).
4	Nút Help (Trợ giúp). Chạm để xem các tùy chọn menu Help (Trợ giúp).
5	Các biểu tượng ứng dụng hoặc cài đặt. Nhấn và kéo để cuộn theo chiều ngang qua các biểu tượng có sẵn. Chạm vào một biểu tượng để xem ứng dụng hoặc màn hình cài đặt.

Bảng điều khiển

Để mở bảng điều khiển, vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống dưới, hoặc chạm vào thanh ở trên cùng của màn hình chủ.



- 1 Các biểu tượng lớn hơn xuất hiện trên đầu của bảng điều khiển. Những biểu tượng này hiển thị trạng thái của sản phẩm và cho phép bạn thay đổi cài đặt sản phẩm.
Vuốt để cuộn theo chiều ngang qua các biểu tượng có sẵn. Chạm vào một biểu tượng để xem màn hình trạng thái hoặc thay đổi cài đặt sản phẩm.
- 2 Một hình tam giác màu vàng hoặc đỏ xuất hiện trên biểu tượng để chỉ ra rằng người dùng cần chú ý.
Trong ví dụ trên đây, cảnh báo màu vàng chỉ ra rằng lượng mực của một hộp mực trở lên đang ở mức thấp.

Cài đặt Nhanh

Cài đặt Nhanh là tác vụ phím tắt khả dụng từ màn hình chính hoặc trong tính năng Cài đặt Nhanh trên bảng điều khiển của sản phẩm và không ảnh hưởng đến các giá trị mặc định được thiết lập cho ứng dụng cơ bản. Để sử dụng Cài đặt Nhanh trên bảng điều khiển của sản phẩm, hãy bật ứng dụng cơ bản.

Tạo Cài đặt Nhanh cho các ứng dụng cơ bản dưới đây để cải thiện tính chính xác cho công việc và thời gian hoàn thành một công việc:

- [Chụp quét và tự động gửi email](#)
- [Fax \(nếu khả dụng\)](#)
- [Chụp quét vào thư mục mạng](#)
- [Chụp quét sang USB](#)
- [Chụp quét sang SharePoint](#)
- [Sao chép](#)

Chọn từ các tùy chọn công việc khác nhau, chẳng hạn như bắt đầu một công việc ngay khi lựa chọn Cài đặt Nhanh hoặc yêu cầu một bản xem trước bằng hình ảnh trước khi bắt đầu một công việc.

Sử dụng HP Embedded Web Server (EWS) để tạo Cài đặt Nhanh. Từ bảng điều khiển máy in, chạm vào (**Ethernet**) để lấy địa chỉ IP máy in. Nhập địa chỉ IP vào trình duyệt web được hỗ trợ. Nhấp vào tab **Settings** (Thiết lập), sau đó là **Control Panel Customization** (Tùy chỉnh Bảng Điều khiển), và sau đó chọn **Quick Sets** (Cài đặt Nhanh). Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Các tính năng Help (Trợ giúp)

HP PageWide MFP P77740-60 series các máy in được tích hợp sẵn tính năng trợ giúp mà có thể tiếp cận được từ bảng điều khiển. Tính năng Help (Trợ giúp) bao gồm mẹo, thông tin sản phẩm quan trọng mà bạn có thể xem hoặc in và, ảnh động chỉ ra cách thực hiện các tác vụ hoặc giải quyết vấn đề.

Để xem các tính năng trợ giúp này, chạm vào  (Help) (Trợ giúp) trong bảng điều khiển hoặc  (Help)(Trợ giúp) trên bảng điều khiển máy in.

- [Thông tin về máy in](#)
- [Ảnh động Help \(Trợ giúp\)](#)

Thông tin về máy in

Trang Thông tin Máy in hiển thị các thông tin sau đây về máy in HP PageWide MFP P77740-60 series của bạn:

- Tên và model sản phẩm
- Số sê-ri sản phẩm
- ID Dịch vụ Sản phẩm
- Số phiên bản phần sụn hiện tại
- Thông tin về mức sử dụng, trạng thái và các cài đặt (nếu bạn in toàn bộ các trang thông tin sản phẩm và các trang báo cáo trạng thái của máy in)

Xem hoặc in trang Printer Information (Thông tin về Máy in)

1. Chạm vào  (Help) (Trợ giúp) trong bảng điều khiển hoặc  (Help) (Trợ giúp) trên bảng điều khiển máy in.
2. Chạm vào [Printer Information](#) (Thông tin về Máy in).
3. Nếu bạn muốn in thông tin, chạm vào [Print](#) (In).

Ảnh động Help (Trợ giúp)

Tính năng trợ giúp được tích hợp sẵn chứa các ảnh động chỉ ra cách thực hiện các tác vụ hoặc giải quyết vấn đề. Để chọn và xem ảnh động help (trợ giúp) có sẵn:

1. Chạm vào  (Help) (Trợ giúp) trong bảng điều khiển hoặc  (Help) (Trợ giúp) trên bảng điều khiển máy in.
2. Chạm vào [How To Videos](#) (Cách phát Video).
3. Chọn hình ảnh động để phát.

2 Kết nối sản phẩm

- [Kết nối sản phẩm với máy tính hoặc mạng](#)
- [Sử dụng Wi-Fi Direct](#)
- [Cài đặt phần mềm máy in HP cho sản phẩm không dây đã kết nối mạng](#)
- [Mở phần mềm máy in \(Windows\)](#)
- [Quản lý thiết lập mạng](#)

Kết nối sản phẩm với máy tính hoặc mạng

- [Để kết nối sản phẩm với cáp USB](#)
- [Để kết nối sản phẩm với mạng](#)

Để kết nối sản phẩm với cáp USB

Bạn có thể sử dụng cáp USB để kết nối sản phẩm với máy tính.


Sản phẩm này hỗ trợ kết nối USB 2.0. Sử dụng cáp USB loại A đến B. HP khuyến nghị sử dụng cáp không dài hơn 2 m.

THÔNG BÁO: Không kết nối cáp USB cho đến khi phần mềm cài đặt nhắc bạn.

1. Thoát tất cả các chương trình đang mở trên máy tính.
2. Cài đặt phần mềm máy in từ [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) , và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
3. Khi được nhắc, chọn **USB-Connect the printer to the computer using a USB cable** (USB-Kết nối máy in với máy tính bằng cách sử dụng cáp USB), và sau đó nhấp vào nút **Next (Tiếp theo)** .

 **GHI CHÚ:** Hộp thoại hiển thị cảnh báo rằng HP ePrint và các Ứng dụng in không khả dụng với cài đặt USB. Nhấp vào **Yes (Có)** để tiếp tục với cài đặt USB, hoặc nhấp vào **No (Không)** để hủy.

4. Khi phần mềm nhắc bạn, hãy kết nối đầu Type B của cáp USB với cổng kết nối USB Type B (1) ở đằng sau sản phẩm.



5. Khi hoàn thành cài đặt, hãy in trang từ bất kỳ chương trình nào để đảm bảo cài đặt phần mềm in chính xác.

Để kết nối sản phẩm với mạng

Sản phẩm hỗ trợ kết nối với mạng có dây hoặc mạng không dây.

Giao thức mạng được hỗ trợ


Sản phẩm này hỗ trợ các giao thức mạng sau đây:

- | | |
|---------------------|---|
| • AirPrint 1.6 x | • LLMNR |
| • AirPrint Scan | • LPD |
| • ARP Ping | • Microsoft Web Services (In, Quét, Tìm hiểu) |
| • Bonjour | • Netbios |
| • Bootp | • Port 9100 Printing |
| • Máy khách CIFS | • SLP |
| • DHCP, AutoIP | • Máy khách SMTP cho các cảnh báo |
| • DHCP v6 | • SNMP V1, V2, V3 |
| • HTTP, HTTPS | • Syslog |
| • IPP | • TLS 1.0, 1.1, 1.2 |
| • IPv4 | • WINS |
| • IPv6 | • WPA Enterprise |
| • Legacy Default IP | |

Kết nối sản phẩm bằng cách sử dụng mạng có dây

Sử dụng quy trình này để cài đặt sản phẩm trên mạng có dây:

1. Kết nối cáp Ethernet với cổng Ethernet (1) và với mạng lưới hệ thống.



2. Bật sản phẩm.
3. Chờ 60 giây trước khi tiếp tục. Trong thời gian này, mạng nhận dạng sản phẩm và chỉ định địa chỉ IP hoặc tên máy chủ cho sản phẩm.
4. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
5. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Ethernet) để hiển thị địa chỉ IP. Chạm vào [Print Details](#) (In Chi tiết) để in trang với địa chỉ IP.

Kết nối sản phẩm bằng cách sử dụng mạng không dây (chỉ chế độ mạng không dây)

Tính năng không dây bị tắt theo mặc định. Sử dụng các phương pháp sau đây để bật tính năng không dây và kết nối sản phẩm với một mạng không dây:

- [Để bật tính năng không dây trên sản phẩm](#)
- [Để kết nối sản phẩm với mạng không dây bằng cách sử dụng Thuật sĩ Cài đặt Không dây](#)
- [Để kết nối sản phẩm với mạng không dây bằng WPS](#)
- [Để kết nối sản phẩm với mạng không dây theo cách thủ công](#)

 **GHI CHÚ:** Máy in hỗ trợ các mạng 802.11n (2,4GHz và 5GHz).

Nếu bộ định tuyến không dây của bạn không hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup (WPS), hãy hỏi quản trị viên hệ thống của bạn để biết tên mạng không dây hoặc mã nhận dạng cụm dịch vụ (SSID) và mật khẩu bảo mật mạng không dây hoặc khóa mã hóa.

Để bật tính năng không dây trên sản phẩm

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Network Setup** (Cài đặt Mạng), và sau đó chạm vào **Wireless Settings** (Thiết lập Không dây).
4. Chạm vào **Wireless** (Không dây) và sau đó chọn **On** (Bật).

Để kết nối sản phẩm với mạng không dây bằng cách sử dụng Thuật sĩ Cài đặt Không dây

Thuật sĩ Cài đặt Không dây là phương pháp tốt nhất để cài đặt sản phẩm trên mạng không dây.

1. Nhớ bật tính năng không dây cho máy in của bạn.
Để biết thêm thông tin, xem [Để bật tính năng không dây trên sản phẩm](#).
2. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
3. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
4. Chạm vào **Network Setup** (Cài đặt Mạng), và sau đó chạm vào **Wireless Settings** (Thiết lập Không dây).
5. Chạm vào **Wireless Setup Wizard** (Thuật sĩ Cài đặt Không dây).
6. Sản phẩm quét chụp các mạng không dây có sẵn và trả lại danh sách tên mạng (SSID). Chọn SSID cho bộ định tuyến không dây của bạn từ danh sách nếu có sẵn. Nếu SSID cho bộ định tuyến không dây của bạn không có trong danh sách, hãy chạm vào **Enter SSID** (Nhập SSID). Khi được nhắc về loại bảo mật mạng, hãy chọn tùy chọn mà bộ định tuyến không dây của bạn sử dụng. Bàn phím số mở trên màn hình của bảng điều khiển.
7. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:

- Nếu bộ định tuyến không dây của bạn sử dụng bảo mật WPA, hãy nhập mật mã trên bàn phím số.
 - Nếu bộ định tuyến không dây của bạn sử dụng bảo mật WEP, hãy nhập khóa trên bàn phím số.
8. Chạm vào **OK**, và chờ trong khi sản phẩm thiết lập kết nối với bộ định tuyến không dây. Thiết lập kết nối không dây có thể mất một vài phút.

Để kết nối sản phẩm với mạng không dây bằng WPS

Trước khi bạn có thể kết nối máy in của bạn với mạng không dây bằng cách sử dụng WPS, đảm bảo rằng bạn có các thiết bị sau đây:

- Bộ định tuyến không dây có kích hoạt WPS hoặc điểm truy cập.
- Một máy tính được kết nối mạng không dây mà bạn định kết nối máy in. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phần mềm máy in HP trên máy tính.

Nếu bạn có bộ định tuyến WPS với nút đẩy WPS, hãy làm theo **Push Button method** (phương pháp Nút Đẩy). Nếu bạn không chắc chắn liệu bộ định tuyến của bạn có nút đẩy hay không, hãy làm theo **PIN method** (phương pháp PIN).

Phương pháp Nút Đẩy

1. Nhớ bật tính năng không dây cho máy in của bạn.
Để biết thêm thông tin, xem [Để bật tính năng không dây trên sản phẩm](#).
2. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
3. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
4. Chạm vào **Network Setup** (Cài đặt Mạng), và sau đó chạm vào **Wireless Settings** (Thiết lập Không dây).
5. Chạm vào **Wi-Fi Protected Setup** và chọn **Push Button** (Nút Đẩy).
6. Chạm vào **Start** (Bắt đầu).

Phương pháp PIN

1. Nhớ bật tính năng không dây cho máy in của bạn.
Để biết thêm thông tin, xem [Để bật tính năng không dây trên sản phẩm](#).
2. Định vị WPS PIN:
 - a. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
 - b. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
 - c. Chạm vào **Network Setup** (Cài đặt Mạng), và sau đó chạm vào **Wireless Settings** (Thiết lập Không dây).
 - d. Chạm vào **Wi-Fi Protected Setup** và sau đó chạm vào **PIN**.

WPS PIN hiển thị trên màn hình.
3. Mở tiện ích cấu hình hoặc phần mềm cho bộ định tuyến không dây hoặc điểm truy cập không dây, và sau đó nhập PIN WPS.

 **GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin về việc sử dụng tiện ích cấu hình, hãy xem tài liệu được cung cấp cùng với bộ định tuyến hoặc điểm truy cập không dây.

- Chờ khoảng hai phút. Nếu máy in kết nối thành công, đèn chỉ báo  (**Wireless**) (Không dây) ngừng nhấp nháy nhưng vẫn sáng.

Để kết nối sản phẩm với mạng không dây theo cách thủ công

Trong 120 phút cài đặt sản phẩm đầu tiên, hoặc sau khi thiết lập lại mặc định mạng của sản phẩm (và không có cáp mạng kèm theo sản phẩm), sóng vô tuyến không dây của sản phẩm sẽ phát sóng mạng cài đặt không dây cho sản phẩm.

Tên của mạng này là “HP-Setup-xx-[tên sản phẩm]”.

 **GHI CHÚ:** “xx” trong tên mạng là hai ký tự cuối cùng trong địa chỉ MAC của sản phẩm. Tên của sản phẩm là HP PageWide MFP P77740-60.

- Nhớ bật tính năng không dây cho máy in của bạn.
Để biết thêm thông tin, xem [Để bật tính năng không dây trên sản phẩm](#).
- Từ sản phẩm đã bật mạng không dây, hãy kết nối với mạng cài đặt cho thiết bị.
- Mở trình duyệt web trong khi được kết nối với mạng cài đặt này, và mở HP Embedded Web Server (EWS) bằng cách sử dụng địa chỉ IP sau đây.
 - 192.168.223.1
- Tìm Thuật sĩ Cài đặt Không dây trong EWS và làm theo hướng dẫn để kết nối sản phẩm theo cách thủ công.

 **GHI CHÚ:** Sản phẩm cung cấp địa chỉ DHCP Tự động theo mặc định.

Sử dụng Wi-Fi Direct

Với Wi-Fi Direct, bạn có thể in không dây từ máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc các thiết bị có khả năng kết nối mạng không dây khác—mà không cần kết nối với mạng không dây hiện có.

Hướng dẫn sử dụng Wi-Fi Direct

- Đảm bảo rằng máy tính hoặc thiết bị di động của bạn có phần mềm cần thiết.
 - Nếu bạn sử dụng máy tính, hãy tải về phần mềm máy in từ www.support.hp.com.
Kết nối với Wi-Fi Direct. Sau đó, cài đặt phần mềm máy in, chọn **Wireless**(Không dây) khi được phần mềm máy in nhắc về loại kết nối.
 - Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, đảm bảo bạn đã cài đặt một ứng dụng in tương thích. Để biết thêm thông tin về in trên thiết bị di động, vui lòng truy cập trang web www.hp.com/go/mobileprinting.
- Nhớ bật Wi-Fi Direct cho máy in của bạn.
- Tối đa năm máy tính và thiết bị di động có thể sử dụng cùng một kết nối Wi-Fi Direct.
- Wi-Fi Direct có thể được sử dụng trong khi máy in cũng được kết nối với một máy tính bằng cách sử dụng cáp USB hoặc với một mạng bằng cách sử dụng kết nối không dây.
- Wi-Fi Direct không thể được sử dụng để kết nối một máy tính, thiết bị di động, hoặc máy in với Internet.

Đề bật Wi-Fi Direct

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Wi-Fi Direct).
3. Chạm vào  (Settings) (Thiết lập).
4. Nếu màn hình hiển thị Wi-Fi Direct đang ở trạng thái tắt, chạm vào **Wi-Fi Direct** và sau đó bật nó.

 **GHI CHÚ:** Để các kết nối an toàn hơn, bạn có thể cấu hình các thiết lập Wi-Fi Direct nâng cao từ EWS. Trên tab **Network** (Mạng), trong phần **Wi-Fi Direct**, nhấp vào **Status** (Trạng thái), và sau đó nhấp vào **Edit Settings** (Chỉnh sửa Thiết lập). Trong phần **Status** (Trạng thái), nhấp vào **On** (Bật) và trong **Connection Method** (Phương thức Kết nối), nhấp vào **Advanced** (Nâng cao).

 **CHỈ DẪN:** Bạn cũng có thể bật Wi-Fi Direct từ EWS. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng EWS, xem HP Embedded Web Server.

Để in từ một thiết bị di động có khả năng kết nối mạng không dây

 **GHI CHÚ:** Đảm bảo bạn đã cài đặt một ứng dụng in tương thích trên thiết bị di động của bạn. Để biết thêm thông tin, truy cập trang web www.hp.com/go/mobileprinting.

1. Đảm bảo bạn đã bật Wi-Fi Direct trên máy in.
2. Bật kết nối Wi-Fi trên thiết bị di động của bạn. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu đi kèm thiết bị di động.

 **GHI CHÚ:** Nếu thiết bị di động của bạn không hỗ trợ Wi-Fi, bạn không thể sử dụng Wi-Fi Direct.

3. Từ thiết bị di động, kết nối với một mạng mới. Sử dụng quy trình bạn thường dùng để kết nối với mạng không dây mới hoặc điểm phát sóng. Chọn tên Wi-Fi Direct từ danh sách các mạng không dây được hiển thị chẳng hạn như **DIRECT-**-HP PageWide XXXX** (trong đó ** là các ký tự duy nhất để nhận biết máy in của bạn và XXXX là model máy in nằm trên máy in).
4. Nhập mật khẩu Wi-Fi Direct khi được nhắc.
5. In tài liệu của bạn.

Để in từ một máy tính có khả năng không dây (Windows)

1. Nhớ bật Wi-Fi Direct cho máy in của bạn.
2. Bật kết nối Wi-Fi của máy tính. Để biết thêm thông tin, xem tài liệu được cung cấp cùng máy tính.

 **GHI CHÚ:** Nếu máy tính của bạn không hỗ trợ Wi-Fi, bạn không thể sử dụng Wi-Fi Direct.

3. Từ máy tính, kết nối với một mạng mới. Sử dụng quy trình bạn thường dùng để kết nối với mạng không dây mới hoặc điểm phát sóng. Chọn tên Wi-Fi Direct từ danh sách các mạng không dây được hiển thị chẳng hạn như **DIRECT-**-HP PageWide XXXX** (trong đó ** là các ký tự duy nhất để nhận biết máy in của bạn và XXXX là model máy in nằm trên máy in).
4. Nhập mật khẩu Wi-Fi Direct khi được nhắc.

 **GHI CHÚ:** Để tìm mật khẩu, hãy chạm vào  (Wi-Fi Direct) trên màn hình chủ.

5. Tiến hành bước tiếp theo nếu máy in đã được kết nối với máy tính qua mạng không dây. Nếu máy in đã được kết nối với máy tính của bạn bằng cáp USB, làm theo các bước dưới đây để cài đặt phần mềm máy in sử dụng kết nối Wi-Fi Direct của HP:
 - a. Mở phần mềm máy in. Để biết thêm thông tin, xem [Mở phần mềm máy in \(Windows\)](#).
 - b. Nhấp vào **Printer Setup & Software** (Cài đặt Máy in & Phần mềm), và sau đó chọn **Connect a new printer** (Kết nối một máy in mới).
 - c. Khi màn hình phần mềm **Connection Options** (Tùy chọn kết nối) xuất hiện, chọn **Wireless** (Mạng không dây).
 - d. Chọn phần mềm máy in HP của bạn từ danh sách các máy in phát hiện được.
 - e. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
6. In tài liệu của bạn.

Để in từ một máy tính có khả năng không dây (OS X)

1. Nhớ bật Wi-Fi Direct cho máy in của bạn.
2. Bật Wi-Fi trên máy tính.
Để biết thêm thông tin, xem tài liệu do Apple cung cấp.
3. Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi và chọn tên Wi-Fi Direct, chẳng hạn như **DIRECT-**-HP PageWide XXXX** (trong đó ** là các ký tự duy nhất để nhận biết máy in của bạn và XXXX là model máy in nằm trên máy in).
4. Nếu bật Wi-Fi Direct với bảo mật, nhập mật khẩu khi được nhắc.
5. Thêm máy in:
 - a. Mở **System Preferences** (Ưu tiên Hệ thống).
 - b. Nhấp vào **Printers & Scanners** (Máy in & Máy quét).
 - c. Bấm vào + dưới danh sách máy in ở bên trái.
 - d. Chọn máy in từ danh sách máy in được phát hiện (từ "Bonjour" được liệt kê ở cột bên phải bên cạnh tên máy in), và nhấp vào **Add** (Thêm).

Cài đặt phần mềm máy in HP cho sản phẩm không dây đã kết nối mạng

Nếu sản phẩm đã có địa chỉ IP trên mạng không dây và bạn muốn cài đặt phần mềm sản phẩm trên máy tính, hãy hoàn thành theo các bước sau đây:

1. Lấy IP sản phẩm (trên bảng điều khiển, chạm vào  [Ethernet]).
2. Cài đặt phần mềm máy in từ www.support.hp.com.
3. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
4. Khi được nhắc, hãy chọn **Wireless - Connect the printer to your wireless network and internet** (Không dây – Kết nối máy in với mạng không dây và internet của bạn), và sau đó nhấp vào **Next** (Tiếp theo) .
5. Từ danh sách máy in có sẵn, hãy chọn máy in có địa chỉ IP chính xác.

Mở phần mềm máy in (Windows)

Tùy vào hệ điều hành của bạn, bạn có thể mở phần mềm máy in như sau:

- **Windows 10:** Từ màn hình máy tính, nhấp vào **Start** (Bắt đầu), chọn **All apps** (Tất cả ứng dụng), nhấp vào **HP**, nhấp vào thư mục cho máy in, rồi chọn biểu tượng có tên máy in.
- **Windows 8.1:** Nhấp vào mũi tên đi xuống ở góc trái bên dưới màn hình Khởi động, sau đó chọn tên máy in.
- **Windows 8:** Nhấp chuột phải vào vùng trống trên màn hình Khởi động, nhấp vào **All Apps** (Tất cả Ứng dụng) trên thanh ứng dụng, sau đó chọn tên máy in.
- **Windows 7, Windows Vista và Windows XP:** Từ màn hình máy tính, nhấp vào **Start** (Bắt đầu), Chọn **All Programs** (Tất cả Chương trình), nhấp vào **HP**, nhấp vào thư mục cho máy in, sau đó chọn biểu tượng có tên máy in.

Quản lý thiết lập mạng

- [Xem hoặc thay đổi thiết lập mạng](#)
- [Đặt hoặc thay đổi mật khẩu sản phẩm](#)
- [Cấu hình các thông số TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công](#)
- [Tốc độ liên kết và thiết lập kép](#)

Xem hoặc thay đổi thiết lập mạng

Sử dụng HP Embedded Web Server để xem hoặc thay đổi thiết lập cấu hình IP.

1. Lấy IP sản phẩm (trên bảng điều khiển, chạm vào  [Ethernet]).
2. Nhập địa chỉ IP sản phẩm vào thanh địa chỉ của trình duyệt web để mở HP Embedded Web Server.
3. Nhấp vào tab **Network** (Mạng) để nhận được thông tin về mạng. Bạn có thể thay đổi thiết lập nếu cần thiết.

Đặt hoặc thay đổi mật khẩu sản phẩm

Sử dụng HP Embedded Web Server để đặt mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu hiện tại cho sản phẩm trên mạng để người dùng không được phép không thể thay đổi thiết lập sản phẩm.

 **GHI CHÚ:** Để biết thông tin về việc bảo vệ mật khẩu sản phẩm của bạn, xem tài liệu Security Best Practices (Thực hành Bảo mật Hay nhất) trên trang web [HP secure printing](#) (In ấn an toàn với HP).

1. Lấy IP sản phẩm (trên bảng điều khiển, chạm vào  [Ethernet]).
 2. Nhập địa chỉ IP của sản phẩm vào thanh địa chỉ của trình duyệt web. Nhấp vào tab **Settings** (Thiết lập), nhấp vào **Security** (Bảo mật), và sau đó nhấp vào liên kết **General Security** (Bảo mật Chung).
-  **GHI CHÚ:** Nếu bạn đã đặt mật khẩu trước đó, bạn được nhắc để nhập mật khẩu. Nhập “admin” cho Tên Người dùng cùng với mật khẩu, và sau đó nhấp vào **Apply** (Áp dụng).
3. Loại mật khẩu mới trong trường **Password** (Mật khẩu) và trong trường **Confirm Password** (Xác nhận Mật khẩu).
 4. Ở phía dưới cùng cửa sổ, nhấp vào **Apply** (Áp dụng) để lưu mật khẩu.

Cấu hình các thông số TCP/IP từ bảng điều khiển theo cách thủ công

Sử dụng menu bảng điều khiển để đặt thủ công địa chỉ IPv4, mặt nạ mạng con, và cổng mặc định.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Network Setup** (Cài đặt Mạng) và sau đó chạm vào một trong các tùy chọn sau:
 - **Ethernet Settings** (Thiết lập Ethernet) (cho mạng có dây)
 - **Wireless Settings** (Thiết lập Không dây) (cho mạng không dây)
4. Chạm vào **Advanced Settings** (Thiết lập Nâng cao), và sau đó chạm vào **IP Settings** (Thiết lập IP).
5. Chạm vào **Manual** (Thủ công) và sau đó chạm vào **IP Address** (Địa chỉ IP).
6. Khi sử dụng bàn phím số, hãy làm như sau:
 - a. Nhập địa chỉ IP, và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
 - b. Nhập mặt nạ mạng con, và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
 - c. Nhập cổng mặc định, và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
7. Chạm vào **Apply** (Áp dụng).

Tốc độ liên kết và thiết lập kép

 **GHI CHÚ:** Thông tin này áp dụng chỉ với các mạng Ethernet (có dây). Không áp dụng với các mạng không dây.

Tốc độ liên kết và chế độ giao tiếp của máy chủ in phải phù hợp với hub mạng. Đối với hầu hết các trường hợp, hãy để sản phẩm ở chế độ tự động. Những thay đổi không chính xác với tốc độ liên kết và thiết lập kép có thể ngăn không cho sản phẩm giao tiếp với các thiết bị mạng khác. Nếu bạn cần phải thay đổi, hãy sử dụng bảng điều khiển của máy in.

 **GHI CHÚ:** Thực hiện thay đổi đối với các thiết lập này khiến sản phẩm tắt và sau đó bật. Thực hiện thay đổi chỉ khi sản phẩm đang ở chế độ không làm việc.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Network Setup** (Cài đặt Mạng), và sau đó chạm vào **Ethernet Settings** (Thiết lập Ethernet).
4. Chạm vào **Advanced Settings** (Thiết lập Nâng cao), và chạm vào **Link Speed** (Tốc độ Liên kết).
5. Chọn một trong các tùy chọn sau:

Thiết lập	Mô tả
Tự động	Máy chủ in thiết lập cấu hình tự động về tốc độ liên kết cao nhất và chế độ giao tiếp được phép trên mạng.
10-Toàn phần	10 Mbps, vận hành song công toàn phần
10-Bán phần	10 Mbps, vận hành song công bán phần

Thiết lập	Mô tả
100-Toàn phần	100 Mbps, vận hành song công toàn phần
100-Bán phần	100 Mbps, vận hành song công bán phần
1000BT	1000 Mbps, vận hành song công toàn phần

3 Quản lý và các dịch vụ máy in

- [HP Embedded Web Server](#)
- [Các tính năng bảo mật sản phẩm](#)
- [HP Printer Assistant trong phần mềm máy in \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(OS X\)](#)
- [AirPrint™ \(OS X\)](#)

HP Embedded Web Server

- [Thông tin về EWS](#)
- [Giới thiệu về cookie](#)
- [Mở EWS](#)
- [Tính năng](#)

Thông tin về EWS

Sản phẩm này được trang bị HP Embedded Web Server (EWS), cung cấp quyền truy cập thông tin về sản phẩm và các hoạt động mạng. EWS cung cấp trang web có thể xem được trong trình duyệt web tiêu chuẩn.

EWS trên thiết bị cứng (như máy in HP) hoặc ở trong phần mềm, hơn là một phần mềm được tải trên máy chủ mạng.

Ưu điểm của EWS là cung cấp một giao diện cho sản phẩm để bất kỳ ai có sản phẩm và máy tính được kết nối mạng đều có thể sử dụng. Không cần phần mềm đặc biệt để cài đặt hoặc cấu hình, nhưng bạn phải có trình duyệt web được hỗ trợ trên máy tính. Để truy cập với EWS, hãy nhập địa chỉ IP cho sản phẩm trong thanh địa chỉ của trình duyệt.

Giới thiệu về cookie

EWS đặt các tệp văn bản rất nhỏ (cookie) trên ổ cứng của bạn khi bạn duyệt tìm. Các tệp này cho phép EWS nhận dạng máy tính của quý vị cho lần quý vị truy cập kế tiếp. Ví dụ, nếu bạn cấu hình ngôn ngữ EWS, cookie giúp ghi nhớ ngôn ngữ bạn đã chọn để lần kế tiếp bạn truy cập EWS, trang được hiển thị bằng ngôn ngữ đó. Mặc dù một số cookie được xóa ở cuối mỗi phiên (như cookie lưu trữ ngôn ngữ được chọn), hoặc cookie khác (như cookie lưu trữ các ưu tiên cụ thể của từng khách hàng) được lưu trữ trên máy tính cho đến khi bạn xóa chúng bằng cách thủ công.

 **QUAN TRỌNG:** Các cookie mà EWS lưu trữ trên máy tính của bạn chỉ được sử dụng để lưu thiết lập trên máy tính của bạn hoặc để chia sẻ thông tin giữa máy in và máy tính. Các cookie này không được gửi đến bất kỳ trang web HP nào.

Quý vị có thể cấu hình trình duyệt để chấp nhận tất cả cookie, hoặc quý vị có thể cấu hình nó để cảnh báo quý vị mỗi lần cookie được cung cấp, điều này cho phép quý vị quyết định từ chối hoặc chấp nhận cookie nào. Quý vị cũng có thể sử dụng trình duyệt để gỡ bỏ cookie không mong muốn.

Phụ thuộc vào máy in của bạn, nếu bạn tắt cookie, bạn cũng sẽ tắt một hoặc nhiều tính năng sau:

- Bắt đầu ở tại nơi mà bạn đã thoát ứng dụng (đặc biệt hữu ích khi sử dụng các thuật sĩ cài đặt).
- Ghi nhớ thiết lập ngôn ngữ trình duyệt EWS.
- Cá nhân hóa trang chủ EWS.

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết lập quyền riêng tư và cookie và cách xem hoặc xóa cookie, tham khảo tài liệu hướng dẫn có trên trình duyệt web của quý vị.

Mở EWS

Để mở EWS, làm theo một trong các bước sau:

- Trong trình duyệt web được hỗ trợ, nhập địa chỉ IP sản phẩm vào ô địa chỉ. (Để có địa chỉ IP, trên bảng điều khiển, chạm vào  [Ethernet].)
- Trong phần mềm máy in, mở HP Printer Assistant và trên tab **In**, của tab **Print, Scan & Fax** (In, Chụp quét & Fax), nhấp vào **Printer Home Page (EWS)** (Trang Chủ Máy in (EWS)).

Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Printer Assistant](#).

- Trong OS X, sử dụng Tiện ích HP hoặc nhấp vào **System Preferences > Printers & Scanners > HP PageWide MFP P77740-60 > Options & Supplies > General > Show Printer Webpage** (Ưu tiên Hệ thống > Máy in & Máy quét > HP PageWide MFP P77740-60 > Tùy chọn & Vật tư > Tổng quan > Hiển thị Trang web Máy in).

 **GHI CHÚ:** Nếu lỗi xảy ra trong khi mở EWS, hãy xác nhận rằng thiết lập proxy là chính xác cho mạng của bạn.

 **CHỈ DẪN:** Sau khi bạn mở URL, đánh dấu URL để bạn có thể trở lại URL này một cách nhanh chóng trong tương lai.

Tính năng

- [Tab Home \(Trang chủ\)](#)
- [Tab Scan \(Chụp quét\)](#)
- [Tab Copy/Print \(Sao chép/In\)](#)
- [Tab Fax](#)
- [Tab HP JetAdvantage](#)
- [Tab Network \(Mạng\)](#)
- [Tab Tools \(Công cụ\)](#)
- [Tab Settings \(Thiết lập\)](#)

 **GHI CHÚ:** Thay đổi thiết lập mạng trong EWS có thể làm tắt một số tính năng sản phẩm hoặc tính năng phần mềm sản phẩm.

Tab Home (Trang chủ)

Sử dụng tab **Home** (Trang chủ) để truy cập các mục được sử dụng thường xuyên từ các tab **Scan** (Chụp quét), **Fax** (Fax), **Web Services** (Dịch vụ Web), **Network** (Mạng), **Tools** (Công cụ) và **Settings** (Thiết lập).

 **GHI CHÚ:** Không phải tất cả các mục sau đây đều hiển thị theo mặc định. Sử dụng nút **Personalize** (Cá nhân hóa) để hiển thị hoặc ẩn các mục bạn chọn.

Mục	Mô tả
Scan-to-Email (Chụp quét và tự động gửi Email)	Cấu hình các hồ sơ email mục tiêu cho tính năng chụp quét và tự động gửi email.
Scan to Network Folder (Chụp quét vào Thư mục Mạng)	Cấu hình thư mục mạng mục tiêu cho tính năng chụp quét vào mạng.
HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	Cấu hình máy in để lưu fax trên mạng hoặc chuyển tiếp vào email.
Energy Save Settings (Thiết lập Tiết kiệm Năng lượng)	Cấu hình các tính năng tiết kiệm điện chuyển máy in sang Chế độ Ngủ hoặc bật hoặc tắt máy in tự động.
Printer Update (Cập nhật Máy in)	Kiểm tra các cập nhật máy in mới.
Estimated Cartridge Levels (Mức Hộp mực Ước tính)	Xem xét trạng thái mức hộp mực.
Network Summary (Tóm tắt về Mạng)	Xem trạng thái có dây (802.3) hoặc trạng thái không dây (802.11).
Print Quality Toolbox (Hộp công cụ Chất lượng In)	Chạy các công cụ bảo trì để cải thiện chất lượng in của bản in.
Wireless Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Không dây)	Cài đặt kết nối không dây bằng cách sử dụng thuật sĩ.
Wi-Fi Direct	Cài đặt Wi-Fi Direct để in từ thiết bị di động trực tiếp đến máy in mà không cần kết nối mạng không dây.
AirPrint	Cài đặt AirPrint™ để in từ các sản phẩm được Apple hỗ trợ.
Printer Information (Thông tin về Máy in)	Xem thông tin về máy in, chẳng hạn như số sê-ri sản phẩm, ID dịch vụ, phiên bản phần sụn, và tổng số trang.
Administrator (Quản trị viên)	Cài đặt quyền điều khiển các tính năng máy in của quản trị viên.
Backup (Sao lưu)	Sao lưu thiết lập máy in vào tập tin được mã hóa bằng mật khẩu.
Fax Log (Nhật ký Fax)	Hiển thị và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến fax (bao gồm nhật ký fax kỹ thuật số).
Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax)	Chạy thuật sĩ để cài đặt các tính năng fax.
Firewall (Tường lửa)	Cấu hình tường lửa mạng.
Printer Reports (Báo cáo Máy in)	In các trang thông tin về máy in của bạn.
Scan to SharePoint (Chụp quét sang SharePoint)	Cấu hình thư mục SharePoint mục tiêu cho tính năng chụp quét vào thư mục.
Usage Report (Báo cáo Sử dụng)	Hiển thị bộ đếm mức sử dụng cho các công việc in, fax và sao chép.
Webscan	Bật Webscan cho phép bất kỳ ai có quyền truy cập vào máy in chụp quét bất kỳ tài liệu nào trên kính máy quét.



GHỊ CHÚ: Thiết lập cho trang này được lưu tự động trong các cookie của trình duyệt web. Nếu các cookie của trình duyệt web bị xóa, những thiết lập này sẽ bị mất.

Tab Scan (Chụp quét)

Sử dụng tab **Scan** (Chụp quét) để cấu hình các tính năng chụp quét của sản phẩm.

Mục	Mô tả
Scan to Computer (Chụp quét sang Máy tính)	Sử dụng Webscan. QUAN TRỌNG: Vì các mục đích bảo mật, Webscan được tắt theo mặc định. Để bật Webscan, mở tab Settings (Thiết lập), nhấp vào Administrator Settings (Thiết lập Quản trị viên), chọn hộp kiểm Enable (Bật) bên cạnh Webscan, và sau đó nhấp vào Apply (Áp dụng). Khi bật tính năng này, bất kỳ ai có quyền truy cập máy in có thể chụp quét bất kỳ tài liệu nào trên kính máy quét.
Scan-to-Email (Chụp quét và tự động gửi Email)	• Scan to Email Setup (Cài đặt Chụp quét và tự động gửi Email): Sử dụng hướng dẫn này để cài đặt chức năng Chụp quét và tự động gửi Email và để cấu hình người gửi tài liệu được chụp quét. • Email Address Book (Sổ Địa chỉ Email): Cấu hình danh sách những người bạn có thể gửi các tài liệu được chụp quét. • Email Options (Các Tùy chọn Email): Cấu hình dòng CHỦ ĐỀ mặc định và phần nội dung và cấu hình thiết lập chụp quét mặc định.
Scan to Network Folder (Chụp quét vào Thư mục Mạng)	Network Folder Setup (Cài đặt Thư mục Mạng): Cấu hình thư mục mạng để lưu các hình ảnh hoặc các tài liệu được chụp quét từ máy in.
Chụp quét sang SharePoint	SharePoint Setup (Cài đặt SharePoint): Cấu hình điểm đích SharePoint để lưu các tài liệu được chụp quét từ máy in.
Chụp quét sang USB	Cấu hình các thiết lập sau: • Scan Settings (Thiết lập Chụp quét): Chọn kích cỡ, hướng, độ tối, và một hoặc hai mặt cho bản gốc. • File Settings (Thiết lập Tập tin): Chọn tên tập tin, loại tập tin mặc định, ưu tiên màu, chất lượng giấy ra, độ phân giải và độ nén tài liệu.
Sổ Địa chỉ	Nhập, lưu trữ và quản lý số liên lạc thường sử dụng.

Tab Copy/Print (Sao chép/In)

Sử dụng tab **Copy/Print** (Sao chép/In) để cấu hình các tính năng in và sao chép của sản phẩm.

Mục	Mô tả
Copy Settings (Thiết lập Sao chép)	Cấu hình thiết lập sao chép cho máy in, chẳng hạn như sau: • Copy Settings (Thiết lập Sao chép): Chọn thiết lập một hoặc hai mặt, kích cỡ và màu. • Tray Selection (Lựa chọn Khay): Đặt cỡ giấy và loại giấy mặc định cho mỗi khay trong sản phẩm, và chọn khay giấy mặc định để sử dụng khi không chỉ định khay nào hoặc khi khay được chỉ định được nạp không đúng. • Copy Quality and Enhancements (Chất lượng và Tăng cường chất lượng Bản sao): Chọn mức chất lượng, độ sáng/tối, chế độ tăng cường, tính năng đối chiếu, và lề đóng sách.
Print Settings (Thiết lập In)	Cấu hình các cài đặt chung để in (chẳng hạn như chất lượng), in song công (in trên cả hai mặt), phông chữ PCL, và lỗi PostScript.
Giới hạn Màu	Cài đặt và quản lý quyền truy cập của người dùng vào tính năng in và sao chép màu.

Tab Fax

Sử dụng tab **Fax** để cấu hình các tính năng fax của sản phẩm.

Mục	Mô tả
Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax)	Cấu hình tính năng fax của máy in.
Basic Fax Settings (Thiết lập Fax Cơ bản)	Thay đổi tên tiêu đề/số fax và đặt các thiết lập fax cơ bản khác.
Advanced Fax Settings (Thiết lập Fax Nâng cao)	Thiết lập các chi tiết fax như Báo cáo Lỗi, Xác nhận, và v.v.
Fax Forwarding (Chuyển tiếp Fax)	Đổi hướng tự động các fax đến tới một số fax khác.
Junk Fax Blocker (Trình chặn Fax Rác)	Chặn fax từ một số người hoặc doanh nghiệp cụ thể.
Information (Thông tin)	Fax Log (Nhật ký Fax): Xem danh sách fax đã được gửi từ hoặc nhận bởi sản phẩm này.
HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)	Digital Fax Profile (Hồ sơ Fax Kỹ thuật số): Lưu các fax đen trắng đến vào thư mục được chỉ định trên mạng hoặc chuyển tiếp chúng dưới dạng email.

Tab HP JetAdvantage

Sử dụng tab **HP JetAdvantage** để cấu hình quy trình làm việc để sử dụng và giải pháp in sử dụng mạng và đám mây. HP JetAdvantage được thiết kế để giúp doanh nghiệp của bạn quản lý hệ thống các máy in và máy quét.

HP JetAdvantage bao gồm các giải pháp bảo mật, quản lý, quy trình làm việc, và in di động. Để bật HP JetAdvantage, đảm bảo rằng máy in được nối vào mạng lưới hệ thống và mạng internet, và nhấp vào **Continue** (Tiếp tục). Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Tab Network (Mạng)

Sử dụng tab **Network** (Mạng) để cấu hình và bảo mật thiết lập mạng cho sản phẩm khi được kết nối với mạng dựa trên IP. Tab **Network** (Mạng) không xuất hiện nếu sản phẩm được kết nối với các loại mạng khác.

Bạn có thể bật hoặc tắt các giao thức và các dịch vụ không sử dụng. Các giao thức và dịch vụ này cũng có thể được bảo vệ khỏi việc bị thay đổi bằng cách thiết lập mật khẩu quản trị EWS. Để biết danh sách các giao thức và dịch vụ trong mạng, xin xem [Giao thức mạng được hỗ trợ](#).

Tab Tools (Công cụ)

Sử dụng tab **Tool** (Công cụ) để xem hoặc quản lý các tiện ích sản phẩm.

Mục	Mô tả
Thông tin Sản phẩm	Printer Information (Thông tin về Máy in): Xem thông tin về máy in, chẳng hạn như số sê-ri sản phẩm, ID dịch vụ, phiên bản phần mềm, và tổng số trang. Supply Status (Trạng thái Vật tư): Xem xét trạng thái mức hộp mực. Supply Settings (Thiết lập Vật tư): Đặt ngưỡng mà tại đó máy in gửi các thông báo rằng hộp mực sắp hết mực.

Mục	Mô tả
Reports (Báo cáo)	• Usage Report (Báo cáo Sử dụng): Xem số trang được xử lý để in, chụp quét, sao chép, và fax. • Printer Reports (Báo cáo Máy in): In các báo cáo khác nhau, như danh sách phòng chữ. • Event Log (Nhật ký Sự kiện): Xem 50 thông báo lỗi cuối cùng của máy in. • Job Log (Nhật ký Công việc): Xem danh sách các công việc gần đây nhất do máy in thực hiện. • Color Usage Job Log (Nhật ký Công việc Sử dụng Màu): Xem số trang được in đen trắng/in theo thang độ xám và màu cho tất cả các công việc và cho từng công việc riêng lẻ.
Utilities (Tiện ích)	• Bookmarking (Đánh dấu): Đánh dấu trang trong EWS. • Print Quality Toolbox (Hộp công cụ Chất lượng In): Chạy các công cụ bảo trì để cải thiện chất lượng in của bản in. • Asset Tracking (Theo dõi Tài sản): Chỉ định số hiệu tài sản/vị trí với thiết bị này.
Backup and Restore (Sao lưu và Khôi phục)	• Backup (Sao lưu): Tạo tập tin được mã hóa bằng mật khẩu lưu trữ thiết lập của máy in. • Restore (Khôi phục): Khôi phục các thiết lập của máy in bằng cách sử dụng tập tin sao lưu được tạo bằng EWS.
Printer Restart (Khởi động lại Máy in)	Power Cycle (Chu kỳ Nguồn điện): Tắt và khởi động lại máy in.
Printer Updates (Bản cập nhật Máy in)	Firmware Updates (Bản cập nhật Phần cứng): Cài đặt máy in để thông báo cho bạn về các cập nhật hoặc để cài đặt tự động các cập nhật.

Tab Settings (Thiết lập)

Sử dụng tab **Settings** (Thiết lập) để đặt và duy trì các tùy chọn khác nhau về sản phẩm của bạn bao gồm quản lý nguồn điện, ngày và giờ, cảnh báo email, các giá trị mặc định khi xuất xưởng, và thiết lập tường lửa.

Mục	Mô tả
Power Management (Quản lý Nguồn điện)	Cài đặt chế độ Tiết kiệm Năng lượng để giảm thiểu lượng điện năng mà sản phẩm tiêu thụ khi không hoạt động và giảm ăn mòn đối với các linh kiện điện.
Preferences (Ưu tiên)	Cấu hình thiết lập mặc định cho các tính năng chung của máy in như ngày và thời gian, ngôn ngữ, hiển thị, và thông tin sử dụng ẩn danh. Bạn cũng có thể thiết lập các giá trị mặc định cho các tính năng cụ thể như nạp thủ công, quản lý khay và giấy, đăng ký hình ảnh, ColorLok, và Chế độ Im lặng.
Control Panel Customization (Tùy chỉnh Bảng Điều khiển)	• Home Screen Customization (Tùy chỉnh Màn hình Chủ): Thêm, xóa, hoặc sắp xếp lại các biểu tượng trên bảng điều khiển trên màn hình chủ của máy in. • Quick Sets (Cài đặt Nhanh): Tạo tập hợp các tùy chọn công việc thường sử dụng, giúp giảm nhu cầu cấu hình thủ công các thiết lập cho mỗi công việc. Cài đặt Nhanh hiển thị trên bảng điều khiển.
Security (Bảo mật)	Cấu hình các thiết lập để ngăn chặn việc sử dụng máy in trái phép hoặc các tính năng máy in cụ thể. Để biết thêm thông tin, xem Thiết lập Bảo mật .
Email Alerts (Cảnh báo Email)	Thiết lập các giá trị mặc định cho máy chủ email, đích đến cảnh báo và thiết lập cảnh báo.

Mục	Mô tả
Restore Defaults (Khôi phục Mặc định)	Khôi phục mặc định khi xuất xưởng hoặc thiết lập mạng.
Firewall (Tường lửa)	Cấu hình các thiết lập tường lửa như các quy tắc, địa chỉ, dịch vụ và các tùy chọn khác.

Các tính năng bảo mật sản phẩm

- [Các tuyên bố về bảo mật](#)
- [Firewall \(Tường lửa\)](#)
- [Thiết lập Bảo mật](#)
- [Các cập nhật phần mềm](#)

Các tuyên bố về bảo mật

Sản phẩm này hỗ trợ các tiêu chuẩn và giao thức bảo mật giúp bảo mật sản phẩm, bảo vệ thông tin trên mạng của bạn, và đơn giản hóa việc giám sát và bảo trì sản phẩm.

Để biết thông tin về các giải pháp hình ảnh và in bảo mật của HP, vui lòng truy cập trang web [HP secure printing](#) (In ấn an toàn với HP). Trang web cung cấp các liên kết đến sách trắng và các tài liệu Câu hỏi Thường gặp về các tính năng bảo mật và có thể bao gồm thông tin về các tính năng bảo mật không có trong tài liệu này. Để biết thông tin về các thực hành hay nhất, hãy xem tài liệu Security Best Practices (Thực hành Bảo mật Hay nhất) cũng trên trang này.

Firewall (Tường lửa)

HP Embedded Web Server cho phép bạn bật và cấu hình các quy tắc tường lửa, các ưu tiên, mẫu, dịch vụ và chính sách của sản phẩm. Tính năng tường lửa của sản phẩm cung cấp tầng bảo mật mạng trên cả hai mạng IPv4 và IPv6. Khả năng cấu hình tường lửa cung cấp cho bạn kiểm soát đối với các địa chỉ IP được phép truy cập sản phẩm. Tính năng này cũng cho phép bạn cài đặt sự cho phép và ưu tiên cho các dịch vụ quản lý, tìm hiểu, và in. Tất cả điều này giúp cung cấp cách bảo mật hơn về kiểm soát quyền truy cập đối với sản phẩm.

Thiết lập Bảo mật

Sử dụng tab **Settings** (Thiết lập) của Embedded Web Server, trong phần **Security** (Bảo mật) để đảm bảo bảo mật cho sản phẩm này.

Mục	Mô tả
Bảo mật Chung	Đặt mật khẩu để ngăn chặn những người sử dụng không được phép cấu hình từ xa máy in hoặc xem thiết lập máy in từ EWS.
Thiết lập Quản trị viên	Tùy chỉnh máy in của bạn bằng cách bật hoặc tắt các tính năng liên quan đến kết nối mạng, chức năng máy in (chẳng hạn như in màu), thiết bị lưu trữ, và các cập nhật phần mềm. GHI CHÚ: Vì các mục đích bảo mật, một số tính năng bị tắt theo mặc định (ví dụ, quét từ xa và Webscan). Bạn phải kích hoạt chúng trước khi sử dụng.

Mục	Mô tả
Kiểm soát Truy cập	Bật và cấu hình các phương pháp đăng nhập để kiểm soát việc truy cập của người dùng vào các nhiệm vụ in cụ thể.
Bảo vệ Dữ liệu Lưu trữ	Cấu hình các thiết lập để bảo vệ các công việc được lưu trữ trên máy in khỏi người dùng không được phép.

Các cập nhật phần sụn

Có thể cập nhật phần sụn máy in tự động. Trên tab **Tools** (Công cụ) của Embedded Web Server, nhấp vào **Printer Updates** (Cập nhật Máy in), **Firmware Updates** (Cập nhật Phần sụn), và sau đó nhấp **Install updates automatically** (Cài đặt các cập nhật tự động). HP khuyến nghị việc sử dụng tùy chọn này.

HP Printer Assistant trong phần mềm máy in (Windows)

HP Printer Assistant cung cấp quyền truy cập vào các tính năng của máy in HP và các tài nguyên từ menu chương trình Window hoặc biểu tượng desktop trên máy tính.

Mở HP Printer Assistant

1. Trên máy tính của bạn, nhấp vào **Start (Bắt đầu)**, và sau đó nhấp vào **All Programs** (Tất cả các Chương trình).
2. Nhấp vào **HP**, nhấp vào tên của sản phẩm, và sau đó nhấp vào máy in của bạn.

Tính năng

- [Tab Print, Scan & Fax \(In, Chụp quét & Fax\)](#)
- [Tab Shop \(Mua sắm\)](#)
- [Tab Help \(Trợ giúp\)](#)
- [Tab Tools \(Công cụ\)](#)
- [Tab Estimated Levels \(Mức Ước tính\)](#)

Tab Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)

Sử dụng tab **Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)** để xem hoặc quản lý các tiện ích in, chụp quét và fax.

Mục	Mô tả
In	• See What's Printing (Xem Những gì đang được In): Nhấp để mở màn hình máy in và xem, tạm dừng hoặc hủy bỏ công việc in của bạn. • Customize Your Printer (Tùy chỉnh Máy in của Bạn): Nhấp để mở hộp thoại Printing Properties (Thuộc tính In ấn) để thay đổi tên, thiết lập bảo mật hoặc các thuộc tính khác của máy in của bạn. • Printer Home Page (EWS) (Trang Chủ Máy in (EWS)): Nhấp để mở HP Embedded Web Server để cấu hình, theo dõi và bảo trì máy in của bạn. • Set Preferences (Thiết lập Ưu tiên): Nhấp để mở hộp thoại Printing Preferences (Tùy chọn ưu tiên In ấn) của bạn để xem và thay đổi mặc định cho kích cỡ giấy, chất lượng in và nhiều hơn nữa.

Mục	Mô tả
	• Maintain Your Printer (Bảo trì Máy in của bạn): Nhấp để mở Toolbox (Hộp công cụ) để căn chỉnh và vệ sinh hộp mực hoặc in trang chẩn đoán. • Print From Your Mobile Devices (In Từ Thiết bị Di động của Bạn): Nhấp để mở trang web www.hp.com/go/mobileprinting để học cách in từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn. Nếu quốc gia/khu vực của bạn không được cung cấp phiên bản địa phương của trang web này, bạn có thể được dẫn đến trang web của HP Mobile Printing ở một quốc gia/khu vực hoặc ngôn ngữ khác. GHI CHÚ: Vì các mục đích bảo mật, một số tính năng bị tắt theo mặc định (ví dụ, quét từ xa và Webscan). Bạn phải kích hoạt chúng trước khi sử dụng.
Chụp quét	QUAN TRỌNG: Vì các mục đích bảo mật, tính năng quét từ xa được tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, trong Embedded Web Server, mở tab Settings (Thiết lập), nhấp Administrator Settings (Các Thiết lập của Quản trị viên), chọn hộp kiểm Enable (Bật) bên cạnh Scan from a Computer or Mobile Device (Quét từ Máy tính hoặc Thiết bị Di động), và sau đó nhấp Apply (Áp dụng). Khi bật tính năng này, bất kỳ ai có quyền truy cập máy in có thể chụp quét bất kỳ tài liệu nào trên kính máy quét. • Scan a Document or Photo (Chụp quét Tài liệu hoặc Hình ảnh): Mở hộp thoại chụp quét. • Readiris Pro for HP (Readiris Pro dành cho HP): Chuyển tài liệu giấy của bạn thành các tập tin PDF có thể chỉnh sửa và tìm kiếm. • Manage Scan to Computer (Quản lý Chụp quét sang Máy tính): Bật tính năng chụp quét từ bảng điều khiển máy in tới máy tính này qua mạng.
Fax	GHI CHÚ: Các cài đặt của quản trị viên có thể ảnh hưởng đến chức năng gửi fax trong HP Printer Assistant. • Send a Fax (Gửi fax): Gửi fax riêng lẻ hoặc nhóm. • Manage Fax Settings (Quản lý Thiết lập Fax): Xem lịch sử fax, chặn fax rác, và quản lý thiết lập fax. • Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax): Cài đặt máy in của bạn để gửi và nhận fax. • Digital Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số): Lưu các fax đến của bạn ở dạng kỹ thuật số.

Tab Shop (Mua sắm)

Sử dụng tab **Shop** (Mua sắm) để mua sắm các vật tư HP trực tuyến.

Tab Help (Trợ giúp)

Sử dụng tab **Help** (Trợ giúp) để truy cập các tài nguyên như trợ giúp trực tuyến và HP Eco Solutions.

Tab Tools (Công cụ)

Sử dụng tab **Tools** (Công cụ) để thiết lập và duy trì trình điều khiển và phần mềm máy in và để chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về in, chụp quét, và kết nối.

Tab Estimated Levels (Mức Ước tính)

Sử dụng tab **Estimated Levels** (Mức Ước tính) để xem xét các mức hộp mực và đặt hàng các hộp mực mới, nếu cần.

HP Utility (OS X)

HP Utility có chứa các công cụ để cấu hình thiết lập in, hiệu chỉnh máy in, đặt hàng vật liệu trực tuyến và tìm thông tin hỗ trợ trang web.



GHI CHÚ:

- Các tính năng có sẵn trong HP Utility khác nhau phụ thuộc vào máy in được chọn.
- Cảnh báo và chỉ báo mức hộp mực cung cấp các ước tính chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch. Khi bạn nhận được thông báo cảnh báo mức hộp mực thấp, xem xét thay hộp mực để tránh tình trạng chậm trễ khi in có thể xảy ra. Bạn không cần thay hộp mực cho đến khi chất lượng in không chấp nhận được.
- Vì các mục đích bảo mật, một số chức năng được tắt theo mặc định. Bạn phải kích hoạt chúng trước khi sử dụng.
- Các thiết lập của quản trị viên có thể ảnh hưởng đến chức năng fax trong HP Utility.

Mở HP Utility

- ▲ Nhấp đúp vào **HP Utility** trong thư mục **HP**, trong thư mục **Applications** (Ứng dụng).

AirPrint™ (OS X)

Sản phẩm của bạn hỗ trợ in với AirPrint của Apple cho iOS 4.2 và Mac OS X v10.10 hoặc phiên bản sau đó. Sử dụng AirPrint để in không dây cho máy in từ iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS trở lên), hoặc iPod touch (thế hệ thứ ba trở lên).

Để biết thêm thông tin, xem [In bằng AirPrint \(OS X\)](#).

4 Giấy và giấy ảnh media in

- [Hiểu việc sử dụng giấy](#)
- [Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ](#)
- [Các loại giấy được hỗ trợ, sức chứa của khay, và hướng](#)
- [Cấu hình khay](#)
- [Nạp phương tiện](#)
- [Lời khuyên lựa chọn và sử dụng giấy](#)

Hiểu việc sử dụng giấy

Các hộp mực HP PageWide cho doanh nghiệp được phát triển riêng cho các đầu in HP. Các công thức duy nhất giúp kéo dài tuổi thọ của các đầu in và tăng độ tin cậy. Khi được sử dụng với giấy ColorLok®, những hộp mực này cung cấp kết quả màu giống như laser, khô nhanh và sẵn sàng để phân phối.

 **GHI CHÚ:** Dựa trên việc kiểm tra bên trong HP sử dụng loại giấy thường, HP khuyến nghị sử dụng giấy có logo ColorLok® đối với sản phẩm này. Để biết thông tin chi tiết, truy cập trang web [HP print permanence](#) (Tính lâu bền in ấn HP).



Sản phẩm này hỗ trợ các loại giấy và giấy ảnh media in khác. Giấy hoặc giấy ảnh media in không đáp ứng các hướng dẫn sau đây có thể gây ra chất lượng in kém, tăng kẹt giấy, và sớm hao mòn sản phẩm.

Có thể giấy đáp ứng tất cả các hướng dẫn này và vẫn không tạo ra được các kết quả đáp ứng yêu cầu. Điều này có thể là do việc xử lý không đúng, mức nhiệt độ và/hoặc độ ẩm không chấp nhận được, hoặc các thay đổi khác mà HP không kiểm soát được.

THÔNG BÁO: Sử dụng giấy hay giấy in ảnh media không đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP có thể gây ra các vấn đề cho sản phẩm, và yêu cầu sửa chữa. Việc sửa chữa này sẽ không được bảo hiểm theo bảo hành của HP hoặc các hợp đồng dịch vụ.

Sử dụng các hướng dẫn sau để có được các kết quả vừa ý khi sử dụng giấy hoặc giấy ảnh media in đặc biệt. Thiết lập loại và kích thước giấy trong trình điều khiển máy in để đạt được kết quả tốt nhất.

Loại giấy ảnh media	Nên	Không nên
Phong bì	• Bảo quản phong bì phẳng. • Sử dụng các phong bì có đường nối kéo dài đến hết góc của phong bì.	• Không sử dụng các phong bì nhăn nheo, rách, bị dính với nhau, hoặc hư hại khác. • Không sử dụng các phong bì có móc cài, khóa, khe hở, hoặc đường được tráng phủ.

Loại giấy ảnh media	Nên	Không nên
Nhãn	- Đặt hướng giấy ảnh media có nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhãn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là nạp cạnh ngắn của giấy ảnh media có nhãn vào trước, ngay cả khi khay cho phép nạp cạnh dài. - Sử dụng các nhãn mới. Các nhãn cũ sẽ dễ bị tách lớp hơn trong quá trình in. - Chỉ sử dụng các nhãn không bị hở mặt sau. - Sử dụng các nhãn phẳng. - Chỉ sử dụng các tờ nhãn đầy đủ.	- Không sử dụng các nhãn bị bong, phồng hoặc bị hư hại. - Không in một phần các tờ nhãn.
Tiêu đề thư hoặc các mẫu đơn in sẵn	Chỉ sử dụng giấy được phê duyệt để dùng trong các sản phẩm HP PageWide.	Không sử dụng tiêu đề thư in nổi hoặc có kim loại.
Giấy nặng	Chỉ sử dụng giấy nặng được phê duyệt cho việc sử dụng trong các sản phẩm HP PageWide và đáp ứng các thông số kỹ thuật về trọng lượng cho sản phẩm này.	Không sử dụng giấy nặng hơn thông số kỹ thuật của giấy ảnh media được kiến nghị cho sản phẩm này trừ khi đó là giấy HP đã được phê duyệt cho việc sử dụng trong sản phẩm này.
Giấy bóng láng hoặc giấy phủ	Chỉ sử dụng giấy bóng láng hoặc giấy phủ được phê duyệt để sử dụng trong các sản phẩm HP PageWide.	Không sử dụng giấy bóng láng hoặc giấy phủ được thiết kế để sử dụng trong các sản phẩm laser.

THÔNG BÁO: Không sử dụng bất kỳ giấy ảnh media nào có chứa ghim giấy hoặc kẹp giấy.

Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ

Tùy thuộc vào model, sản phẩm có thể có Khay 2 (đơn) hoặc Khay 2 và 3 (ghép nối), ngoài Khay 1. Bạn có thể thêm một trong những khay dưới đây như một phụ kiện tùy chọn:

- khay 550 tờ
- khay và giá 550 tờ
- khay và giá 3x550 tờ
- khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ

Đối với mỗi khay, hãy sử dụng kích cỡ giấy và giấy ảnh media thích hợp:

- [Kích thước giấy và giấy ảnh media in được hỗ trợ](#)
- [Kích thước phong bì được hỗ trợ \(chỉ Khay 1\)](#)
- [Kích thước bưu thiếp được hỗ trợ](#)
- [Kích thước nhãn được hỗ trợ](#)
- [Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ](#)

Kích thước giấy và giấy ảnh media in được hỗ trợ

Kích thước	Kích thước - mm (in)	Khay 1	Khay 2 và 3 (ghép nối)	Khay 2 (đơn)	Khay bên dưới 550 tờ	Khay đầu vào sức chứa lớn (HCl)	In hai mặt tự động
Thư	216 x 279	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pháp lý	216 x 356	✓		✓	✓		✓
Báo cáo	184 x 267	✓	✓	✓	✓		✓
Thực hiện	140 x 216	✓					✓
Oficio 8,5 x 13 in	216 x 330	✓		✓	✓		✓
Oficio 216 x 340 mm	216 x 340	✓		✓	✓		✓
11 x 17 in	279 x 432	✓		✓	✓		✓
12 x 18 in	305 x 457 (12 x 18)	✓					
A3	297 x 420	✓		✓	✓		✓
A4	210 x 297	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210	✓	✓	✓	✓		✓
A6	105 x 148	✓					✓
RA3	305 x 430	✓					✓
RA4	215 x 305	✓		✓	✓		✓
SRA4	225 x 320	✓		✓	✓		✓
B4 (JIS)	257 x 364	✓		✓	✓		✓
B5 (JIS)	182 x 257	✓	✓	✓	✓		✓
B6 (JIS)	128 x 182	✓					✓
10 x 15 cm	101,6 x 152,4	✓					✓
4 x 6 in	102 x 152	✓					✓
5 x 7 in	127 x 178	✓					✓
5 x 8 in	127 x 203	✓					✓
Bưu thiếp Nhật Bản	100 x 148	✓					✓
Bưu thiếp Nhật Bản Kép Xoay	148 x 200	✓					✓
8k	260 x 368	✓		✓	✓		✓
	270 x 390	✓		✓	✓		✓
	273 x 394	✓		✓	✓		
16k	184 x 260	✓	✓	✓	✓		
	195 x 270	✓	✓	✓	✓		

Kích thước	Kích thước - mm (in)	Khay 1	Khay 2 và 3 (ghép nối)	Khay 2 (đơn)	Khay bên dưới 550 tờ	Khay đầu vào sức chứa lớn (HCl)	In hai mặt tự động
	197 x 273	✓	✓	✓	✓		✓
Kích cỡ tùy chỉnh - mm (in)		100 đến 304,8 x 148 đến 457,2	210 đến 297 x 148 đến 216	210 đến 297 x 148 đến 431,8	210 đến 297 x 148 đến 431,8	279,4 đến 297 x 210 đến 216	✓

Kích thước phong bì được hỗ trợ (chỉ Khay 1)

Kích thước	Kích thước - mm (in)
Phong bì số 9	98,4 x 225,4
Phong bì số 10	104,8 x 241,3
Monarch	98,4 x 190,5
Phong bì B5	176 x 250
Phong bì C5	162 x 229
Phong bì C6	114 x 162
Phong bì DL	110 x 220
Phong bì Nhật Bản Chou số 3	120 x 235

Kích thước bưu thiếp được hỗ trợ

Kích thước	Kích thước - mm (in)	Khay 1	Khay 2 và 3 (ghép nối)	Khay 2 (đơn)	Khay bên dưới 550 tờ	Khay đầu vào sức chứa lớn (HCl)	In hai mặt tự động
4 x 6 in	102 x 152	✓					✓
5 x 8 in	127 x 203	✓					✓
A6	105 x 148,5	✓					✓
Bưu thiếp Nhật Bản	100 x 148	✓					✓
Bưu thiếp Nhật Bản Kép Xoay	148 x 200	✓					✓
Kích cỡ tùy chỉnh - mm (in)		100 đến 304,8 x 148 đến 457,2	210 đến 297 x 148 đến 216	210 đến 297 x 148 đến 431,8	210 đến 297 x 148 đến 431,8	279,4 đến 297 x 210 đến 216	✓

Kích thước nhãn được hỗ trợ



GHI CHÚ: Đặt hướng giấy ảnh media có nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhãn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là nạp cạnh ngắn của giấy ảnh media có nhãn vào trước, ngay cả khi khay cho phép nạp cạnh dài.

Kích thước	Kích thước - mm (in)	Khay 1	Khay 2 và 3 (ghép nối)	Khay 2 (đơn)	Khay bên dưới 550 tờ	Khay đầu vào sức chứa lớn (HCI)
Thư	216 x 279	✓		✓	✓	
A4	210 x 297	✓		✓	✓	

Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ

Kích thước	Kích thước - mm (in)	Khay 1	Khay 2 và 3 (ghép nối)	Khay 2 (đơn)	Khay bên dưới 550 tờ	Khay đầu vào sức chứa lớn (HCI)
4 x 6 in	102 x 152	✓				
10 x 15 cm	101,6 x 152,4	✓				
5 x 7 in	127 x 178	✓				
Bưu thiếp Nhật Bản	100 x 148	✓				
Kích cỡ tùy chỉnh - mm (in)		100 đến 304,8 x 148 đến 457,2	210 đến 297 x 148 đến 216	210 đến 297 x 148 đến 431,8	210 đến 297 x 148 đến 431,8	279,4 đến 297 x 210 đến 216


Các loại giấy được hỗ trợ, sức chứa của khay, và hướng

Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng các loại giấy, sức chứa khay và hướng giấy thích hợp.

 **GHI CHÚ:** Sức chứa có thể khác nhau tùy thuộc vào trọng lượng và độ dày của giấy, cũng như điều kiện môi trường.

Hướng

Một số kích cỡ giấy ảnh media, như Thư và A4, có thể cho vừa vào các khay bằng hai cách: (1) cạnh dài giấy ở cạnh khay (còn được gọi là hướng dọc), hoặc (2) cạnh dài giấy ở gờ dưới của khay (hướng ngang).



🔧 CHỈ DẪN:

- Dọc (1) là hướng được ưu thích hơn. Nếu có thể, nạp giấy ảnh media với cạnh dài giấy ở cạnh khay.
- Khi một khay bị hết giấy ảnh media trong khi đang in, sản phẩm sẽ không tự động in từ khay khác nếu hướng giấy khác nhau. Thay vào đó, máy in sẽ dừng in và nhắc bạn nạp giấy ảnh media vào khay trống.
- Khi một khay hết giấy ảnh media, đảm bảo rằng hướng giấy nạp mới giống như hướng giấy trước đó.

Các loại giấy và sức chứa của khay

Sức chứa của khay là giá trị tương đối, được dựa trên trọng lượng giấy ảnh media tiêu chuẩn là loại giấy dính 20-lb. Giấy nặng hơn sẽ giảm sức chứa của khay.

Loại Giấy	Khay 1	Khay 2 và 3 (ghép nối)	Khay 2 (đơn)	Khay bên dưới 550 tờ	Khay đầu vào sức chứa lớn (HCI)
60 đến 175 g/m ² :	Lên đến 100 tờ	Lên tới 550 tờ mỗi khay	Lên đến 550 tờ	Lên tới 550 tờ mỗi khay	Lên tới 2000 tờ mỗi khay
• Không xác định và Thông thường • HP EcoFFICIENT • Tiêu đề thư • Được in sẵn • Được đục lỗ trước • Nhẹ 60-74g • Trung bình 85-95g • Trọng lượng vừa 96-110g • Nặng 111-130g • Giấy Mờ dùng trong Thuyết trình Cao cấp HP 120g • Siêu Nặng 131-175g • Có màu • Dính • Tái sử dụng • Ráp					
• Giấy Mờ dùng trong Tập sách 180g • Giấy Bóng trắng Tập sách HP	Lên đến 50 tờ	Lên tới 300 tờ mỗi khay	Lên đến 300 tờ	Lên tới 300 tờ mỗi khay	Lên tới 2000 tờ (20-lb giấy ảnh media) mỗi khay
• Cardstock 176-220g • Giấy Ảnh Cao cấp HP	Lên đến 40 tờ	Lên tới 220 tờ mỗi khay	Lên đến 220 tờ	Lên tới 220 tờ mỗi khay	Lên tới 2000 tờ (20-lb giấy ảnh media) mỗi khay
• Phong bì • Phong bì Nặng	Lên tới 14 phong bì	Không Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng	Không Áp dụng

Cấu hình khay

Thường tiến hành cấu hình khay trên bảng điều khiển trong lúc cài đặt ban đầu. Cần quản lý khay một cách chính xác để tận dụng sản phẩm tốt nhất. Nếu có vấn đề in, bạn nên kiểm tra các thiết lập cấu hình xem chính xác chưa.

Xử lý vấn đề cấu hình của khay.	Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP. Xem các chỉ dẫn từng bước nếu máy in không sử dụng khay bạn muốn.
---	--



GHI CHÚ: Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

Hướng dẫn

- Để tránh kẹt giấy, chỉ nạp kích cỡ và loại giấy ảnh media được hỗ trợ trong mỗi khay.
Để biết thêm thông tin, xem [Kích thước giấy ảnh media được hỗ trợ](#) và [Các loại giấy được hỗ trợ, sức chứa của khay, và hướng](#).
- Đảm bảo điều chỉnh các thanh dẫn giấy thẳng với ngăn xếp giấy ảnh media. Các thanh dẫn giấy giúp sản phẩm xác định kích cỡ của giấy ảnh media.
- Trên bảng điều khiển sản phẩm, kiểm tra xem kích cỡ và loại giấy ảnh media khớp với giấy ảnh media được nạp trong mỗi khay hay chưa. Để truy cập vào màn hình cấu hình máy in, mở bảng điều khiển, chạm vào  ([Tray Configuration/Setup](#)) (Cấu hình/Cài đặt Khay) , và chọn màn hình bạn cần.
- Khi bạn in, nhớ chọn thiết lập khay chính xác trong phần mềm máy in để in như dự kiến.

Ví dụ

Bảng này mô tả các thiết lập chính xác đối với phần mềm máy in và cấu hình máy in của công việc in thông thường.

Tôi muốn...	Thực hiện các bước sau	Tiếp đó sản phẩm thực hiện...
Đặt sản phẩm tự động chọn khay chính xác.	- Thực hiện một trong các tùy chọn sau: Windows: Dưới Paper Source (Nguồn Giấy), chọn Printer Auto Select (Chọn Máy in Tự động). OS X: Dưới Paper Feed (Nạp Giấy), chọn Auto Select (Chọn Tự động). Sau đó, chọn kích cỡ và loại giấy ảnh media chính xác cho công việc in. - Cấu hình máy in: Trong phần Settings (Thiết lập), trên màn hình Paper Setup (Cài đặt Giấy), kích cỡ và loại giấy ảnh media cho mỗi khay phải phù hợp với kích cỡ và loại được nạp vào khay.	Truy vấn các khay và chọn khay đầu tiên có loại và kích cỡ giấy ảnh media chính xác, bắt đầu với khay mặc định. Nếu Khay 1 chứa giấy ảnh media và cấu hình khay này được đặt thành Any Size (Mọi Kích cỡ) và Any Type (Mọi Loại), sản phẩm sẽ in giấy ở khay này trước tiên.
In từ Khay 1.	- Thực hiện một trong các tùy chọn sau: Windows: Dưới Paper Source (Nguồn Giấy), chọn Printer Auto Select (Chọn Máy in Tự động).	In từ Khay 1 cho đến khi khay hết giấy. Sau đó sản phẩm sẽ truy vấn các khay khác và in từ khay đầu tiên có loại và kích cỡ giấy ảnh media chính xác.

Tôi muốn...	Thực hiện các bước sau	Tiếp đó sản phẩm thực hiện...
	— OS X: Dưới Paper Feed (Nạp Giấy), chọn Auto Select (Chọn Tự động). • Cấu hình máy in: Trong phần Settings (Thiết lập), trên màn hình Paper Setup (Cài đặt Giấy), đối với Khay 1 Paper Size (Kích cỡ giấy) phải được đặt thành Any Size (Mọi Kích cỡ), và Paper Type (Loại Giấy) phải được đặt thành Any Type (Mọi Loại).	
Gửi một công việc đến máy in, máy in sẽ đợi cho đến khi giấy ảnh media được nạp vào Khay 1.	• Phần mềm máy in: Chọn Manual Feed (Nạp Thủ công). • Cấu hình máy in: Trong phần Settings (Thiết lập), trên màn hình Tray Management (Quản lý Khay), Manually Feed Prompt (Nhắc nhở Nạp Thủ công) phải được đặt thành Always (Luôn luôn).	Hiện thị thông báo nhắc nhở bạn nạp giấy ảnh media chính xác vào khay đó. Sau khi bạn nạp giấy ảnh media, sản phẩm chỉ in sau khi bạn chạm vào OK .
Chỉ in từ một khay nhất định.	• Phần mềm máy in: Chọn khay mà bạn muốn. • Cấu hình máy in: Trong phần Settings (Thiết lập), trên màn hình Tray Management (Quản lý Khay), Use Requested Tray (Khay được Yêu cầu Sử dụng) phải được đặt thành Exclusive (Dành riêng).	In công việc ở khay được chọn nếu kích cỡ và loại giấy ảnh media khớp với nhau. Nếu không khớp, bảng điều khiển sẽ hiển thị một thông báo nhắc nhở bạn nạp giấy ảnh media vào khay đó khớp với kích cỡ và loại giấy ảnh media được lựa chọn cho công việc in trong phần mềm máy in. Sau khi nạp đúng giấy ảnh media, máy in sẽ tự động cập nhật thiết lập cấu hình khay về loại và kích cỡ giấy ảnh media sao cho khớp với công việc in và các bản in.
In từ khay nhất định nếu kích cỡ và loại giấy ảnh media khớp với nhau; nếu khớp, in từ khay khác.	• Phần mềm máy in: Chọn khay mà bạn muốn. • Cấu hình máy in: Trong phần Settings (Thiết lập), trên màn hình Tray Management (Quản lý Khay), Use Requested Tray (Khay được Yêu cầu Sử dụng) phải được đặt thành First (Đầu tiên).	In công việc ở khay được chọn nếu kích cỡ và loại giấy ảnh media khớp với nhau. Nếu không khớp, sản phẩm sẽ truy vấn các khay khác và in từ khay đầu tiên có loại và kích cỡ giấy ảnh media chính xác.

Để biết thêm thông tin về các thiết lập phần mềm máy in, xin xem [Để in từ một máy tính \(Windows\)](#) hoặc [Để in từ một máy tính \(OS X\)](#).

Nạp phương tiện

Mục này mô tả cách để nạp giấy hướng dọc vào khay để in một mặt, thiết lập mặc định khi xuất xưởng. Không phải tất cả các khay hay tính năng sau đây có thể khả dụng cho sản phẩm của bạn:

- [Khay Nạp 1](#)
- [Nạp Khay 2 \(đơn\) hoặc Khay 2/3 \(ghép nối\)](#)
- [Nạp giấy vào các khay 550 tờ bên dưới](#)
- [Nạp khay HCI](#)
- [Nạp phong bì](#)
- [Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn](#)

- [Nạp vào khay nạp tài liệu](#)
- [Nạp máy quét](#)
- [Nạp lại bộ đập ghim](#)

Khay Nạp 1


Khay 1 là khay đa mục đích ở bên trái của sản phẩm.

 **GHI CHÚ:** Nếu bạn không sử dụng Alternate Letterhead Mode (ALM) (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế), đặt giấy như sau để in một mặt:


- **Định cỡ A4/Thư:** Đặt giấy theo chiều dọc với mặt cần in úp xuống, với cạnh trên hướng về phía sau của khay.
- **Định cỡ A3/Sổ cái:** Đặt giấy theo chiều ngang với mặt cần in úp xuống, cạnh trên hướng về phía bên trái.

Để biết hướng ALM, xem [Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn](#).


1. Mở Khay 1.



2. Mở hoàn toàn các thanh dẫn hướng giấy, và sau đó nạp giấy.



- Đóng các thanh dẫn hướng giấy với giấy ảnh media được nạp.



Nạp khay 2 (đơn) hoặc khay 2/3 (ghép nối)


Tùy thuộc vào model của sản phẩm, khay mặc định là khay 2 (đơn) hoặc khay 3 (ghép nối). Khi nạp giấy vào sản phẩm lần đầu tiên, nạp khay mặc định trước.

GHI CHÚ: Nếu bạn không sử dụng Alternate Letterhead Mode (ALM) (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế), đặt giấy như sau để in một mặt:


- Định cỡ A4/Thư:** Đặt giấy theo chiều dọc với mặt cần in úp xuống, với cạnh trên hướng về phía sau của khay.
- Định cỡ A3/Sổ cái:** Đặt giấy theo chiều ngang với mặt cần in úp xuống, cạnh trên hướng về phía bên trái.

Để biết hướng ALM, xem [Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn](#).


- Kéo khay ra khỏi sản phẩm.




2. Mở hoàn toàn thanh dẫn chiều dài và chiều rộng giấy.




3. Đặt giấy vào khay và đảm bảo rằng giấy để bằng phẳng ở cả bốn góc. Đóng thanh dẫn chiều dài và chiều rộng giấy với giấy ảnh media được nạp.



4. Ấn giấy xuống để đảm bảo chồng giấy nằm dưới chỉ số chiều cao giấy ở phía sau của khay.



5. Đặt khay giấy vào trong sản phẩm.



 **GHI CHÚ:** Nếu bạn có khay ghép nối, lặp lại các hướng dẫn này để nạp giấy vào khay khác.

Nạp giấy vào các khay 550 tờ bên dưới

Sản phẩm có thể bao gồm một trong những khay bên dưới sau đây, khay là tính năng tiêu chuẩn hoặc phụ kiện tùy chọn:

- khay 550 tờ (như hiển thị)
- khay và giá 550 tờ
- khay và giá 3x550 tờ



Để nạp giấy ảnh media vào những khay này, làm theo các hướng dẫn về [Nạp Khay 2 \(đơn\) hoặc Khay 2/3 \(ghép nối\)](#).

Nạp khay HCI

Bạn có thể thêm khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ vào sản phẩm này như một phụ kiện tùy chọn.




GHI CHÚ: Nếu bạn không sử dụng Alternate Letterhead Mode (ALM) (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế), đặt giấy như sau để in một mặt:


- **Định cỡ A4/Thư:** Đặt giấy theo chiều dọc với mặt cần in úp xuống, với cạnh trên hướng về phía sau của khay.

Để biết hướng ALM, xem [Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn](#).


1. Kéo khay ra khỏi sản phẩm.




2. Mở hoàn toàn thanh dẫn chiều dài giấy.




3. Đặt giấy vào khay và đảm bảo rằng giấy để bằng phẳng ở cả bốn góc.



4. Đóng thanh dẫn chiều dài giấy để dẫn giấy ảnh media được nạp vào đúng vị trí.




5. Đặt khay giấy vào trong sản phẩm.




Nạp phong bì

Bạn chỉ có thể nạp phong bì vào Khay 1.


1. Mở Khay 1.



2. Theo dấu giấy ảnh media trên khay này, đặt phong bì vào Khay 1 hướng mặt xuống, nắp phong bì hướng vào phía sau máy in.



3. Đóng thanh dẫn giấy.



Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn

Bạn có thể tải các mẫu in sẵn tiêu đề thư, các mẫu in sẵn hoặc mẫu được đục lỗ trước vào bất kỳ khay nào. Hướng giấy tùy thuộc vào việc bạn in ở chế độ một mặt hay hai mặt. Nếu Alternative Letterhead Mode (ALM) (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế) được bật, bạn có thể in cả chế độ một mặt và hai mặt giấy mà không cần thay đổi hướng giấy.

Để bật hoặc tắt ALM từ bảng điều khiển

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm [Tray and Paper Management](#) (Quản lý Khay và Giấy) và sau đó chạm [Alternative Letterhead Mode](#) (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế) và tắt hoặc bật chế độ này.

Đổi bật hoặc tắt ALM từ EWS


1. Gõ địa chỉ IP sản phẩm vào khung địa chỉ của trình duyệt web để mở EWS. (Để có được địa chỉ IP, trên bảng điều khiển, chạm  [Ethernet].)
2. Nhấp vào tab **Settings** (Thiết lập).
3. Nhấp vào **Preferences (Ưu tiên)**, và sau đó nhấp vào **Tray and Paper Management** (Quản lý khay và giấy).
4. Trong lựa chọn **Alternative Letterhead Mode** (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế), chọn **Enabled** (Đã bật) hoặc **Disabled** (Đã tắt).
5. Nhấp vào **Apply** (Áp dụng).

Đổi tải các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc mẫu in sẵn với ALM được bật



GHI CHÚ: Khi ALM bật, bạn phải chọn **Letterhead** (Tiêu đề thư), **Preprinted** (In sẵn), hoặc **Prepunched** (Được đục lỗ trước) trong thiết lập cấu hình khay trong bảng điều khiển của sản phẩm.


1. Nạp giấy ảnh media kích cỡ A4/Thư mặt hướng lên trên vào khay, phần đầu giấy ở phía sau của khay và cạnh dài giấy ở cạnh khay.




2. Hoàn thành các bước trong [Khay Nạp 1](#), [Nạp Khay 2 \(đơn\) hoặc Khay 2/3 \(ghép nối\)](#), [Nạp giấy vào các khay 550 tờ bên dưới](#), hoặc [Nạp khay HCI](#).

Để nạp mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc mẫu in sẵn với ALM bị vô hiệu hóa

1. Định hướng giấy như cho các công việc in một mặt hoặc in hai mặt:
 - Một mặt: Nạp giấy ảnh media kích cỡ A4/Thư mặt hướng xuống vào khay, phần đầu giấy ở phía sau của khay và cạnh dài giấy ở cạnh khay.



- Hai mặt: Nạp giấy ảnh media kích cỡ A4/Thư mặt hướng lên trên vào khay, phần đầu giấy ở phía sau của khay và cạnh dài giấy ở cạnh khay.



2. Hoàn thành các bước trong [Khay Nạp 1](#), [Nạp Khay 2 \(đơn\) hoặc Khay 2/3 \(ghép nối\)](#), [Nạp giấy vào các khay 550 tờ bên dưới](#), hoặc [Nạp khay HCI](#).

Nạp vào khay nạp tài liệu


Khay nạp tài liệu tự động chứa được tối đa 100 tờ giấy dính 75 g/m².

THÔNG BÁO: Khi sử dụng khay nạp tài liệu, nhớ rằng các tài liệu của bạn không có ghim dập, kẹp giấy, băng dính, hoặc các vật tương tự có thể làm hư hại sản phẩm.

1. Mở thanh dẫn giấy khay nạp tài liệu.



2. Đối với các tài liệu dài hơn, kéo phần mở rộng vùng nạp của khay nạp tài liệu ra ngoài nếu cần thiết.




3. Lưu ý đến ký hiệu phương tiện trên khay, nó chỉ ra hướng giấy chính xác.

Đặt tài liệu cần sao chép vào trong vùng nạp của khay nạp tài liệu với mặt được in hướng lên trên.




4. Đẩy tài liệu sang trái cho đến khi tài liệu bị chặn lại bởi cơ chế của khay nạp dưới nắp khay nạp tài liệu. Thông báo **Document Loaded** (Tài liệu đã Nạp) trên bảng điều khiển máy in.

5. Đóng thanh dẫn giấy chặt với tài liệu đã nạp.



Nạp máy quét

1. Mở nắp máy quét.
2. Sử dụng ký hiệu phương tiện ở phía sau bên trái của kính máy quét để định hướng tài liệu gốc.




3. Đặt mặt tài liệu úp xuống trên kính máy quét. Sử dụng ký hiệu phương tiện ở phía trên của kính máy quét để định hướng tài liệu.




4. Đóng nắp máy quét.

Nạp lại bộ dập ghim


1. Cần thận chuyển máy in và mở cánh cửa bộ dập ghim ở phía sau.




2. Nhẹ nhàng kéo nắp của hộp mực bộ dập ghim để tháo hộp mực ra.



3. Kéo hộp mực bộ dập ghim ra khỏi máy in.




4. Gỡ bỏ ngăn chứa trống ra khỏi thân máy:
 - a. Một tay nắm lấy thân dập ghim gần phía sau, giữa ngón tay cái và các ngón tay, với ngón trỏ đặt trên nắp hộp mực.
 - b. Tay kia nắm lấy ngăn chứa của dập ghim ở giữa ngón tay cái và các ngón tay, với ngón trỏ đặt trên phía sau của ngăn chứa.
 - c. Dùng các ngón trỏ kéo nhẹ nhàng ngăn chứa ra khỏi thân máy.




5. Đưa ngăn chứa đã đầy vào thân máy:


- a.** Trượt tab nhựa trên ngăn chứa dập ghim vào rãnh trên thân dập ghim.
- b.** Đẩy ngăn chứa xuống cho tới khi khớp vào vị trí.



6. Lắp hộp mực bộ dập ghim vào máy in cho đến khi có tiếng tách vào vị trí.



7. Đóng cửa bộ dập ghim và cẩn thận đưa máy in về vị trí ban đầu.



Lời khuyên lựa chọn và sử dụng giấy

Để có kết quả tốt nhất, quan sát các hướng dẫn sau:

- Để tránh bị kẹt giấy, chất lượng in kém, và các vấn đề in khác, tránh nạp giấy sau đây vào khay hoặc khay nạp tài liệu:
 - Giấy mẫu nhiều lớp
 - Giấy ảnh media bị hỏng, cong, hoặc nhăn
 - Giấy ảnh media bị rách hoặc thủng
 - Giấy ảnh media có kết cấu dày, dập nổi hoặc khó để in trên đó
 - Giấy ảnh media quá nhẹ hoặc co giãn một cách dễ dàng
 - Giấy ảnh media có chứa ghim dập hoặc kẹp
- Nạp chồng giấy (không phải chỉ một tờ). Tất cả giấy trong chồng phải cùng kích cỡ và loại để tránh kẹt giấy.
- Chỉ nạp một loại giấy một lần vào khay hoặc khay nạp tài liệu.
- Chỉ nạp một cỡ giấy ảnh media vào khay hoặc khay nạp tài liệu.
- Đảm bảo giấy được nạp chính xác khi nạp từ khay nạp giấy vào hoặc khay nạp tài liệu.
- Đảm bảo rằng giấy được nạp nằm phẳng và các cạnh không bị uốn cong hoặc rách.
- Không nạp quá nhiều vào khay hoặc khay nạp tài liệu.
- Điều chỉnh các thanh dẫn chiều rộng giấy cho đến khi chúng vừa khít với giấy. Đảm bảo rằng các thanh dẫn không làm cong giấy đã nạp.

5 Hộp mực

- [Hộp mực HP PageWide](#)
- [Quản lý hộp mực](#)
- [Thay thế hộp mực](#)
- [Các lời khuyên khi thao tác với hộp mực](#)

Hộp mực HP PageWide

- [Chính sách HP về hộp mực không phải của HP](#)
- [Hộp mực HP giả mạo](#)

Chính sách HP về hộp mực không phải của HP

QUAN TRỌNG:

- HP không đảm bảo chất lượng hoặc độ tin cậy của các thành phần không thuộc HP trong hộp mực HP.
- Chính sách bảo hành hộp mực của HP không bao gồm hộp mực không thuộc HP hoặc hộp mực có thành phần không thuộc HP.
- Chính sách bảo hành máy in của HP không bao gồm sửa chữa hoặc bảo dưỡng do sử dụng hộp mực không thuộc HP hoặc hộp mực có thành phần không thuộc HP.

GHI CHÚ:

- Máy in này không được thiết kế để sử dụng các hệ thống mực in liên tục. Để tiếp tục in, loại bỏ hệ thống mực in liên tục và lắp hộp mực ban đầu của HP (hoặc hộp mực tương thích).
- Máy in này được thiết kế cho các hộp mực in được sử dụng cho đến khi hết. Bơm lại hộp mực trước khi hết có thể làm hỏng máy in của bạn. Nếu điều này xảy ra, hãy lắp hộp mực mới (hộp mực HP chính hãng hoặc hộp mực tương thích) để tiếp tục in.

Hộp mực HP giả mạo

Hộp mực của bạn có thể không phải là hộp mực HP chính hãng nếu bạn để ý những điều sau:

- Bảng điều khiển hoặc báo cáo trạng thái máy in cho biết đã lắp hộp mực qua sử dụng hoặc hộp mực giả.
- Bạn có thể có nhiều vấn đề với hộp mực.
- Hộp mực trông không giống như bình thường (ví dụ: bao bì khác với bao bì HP).

Truy cập www.hp.com/go/anticounterfeit trang web khi bạn lắp đặt hộp mực máy in HP và thông báo bảng điều khiển cho biết hộp mực đã qua sử dụng hoặc giả mạo. HP sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Quản lý hộp mực

Bảo quản, sử dụng và giám sát hộp mực có thể giúp đảm bảo sản phẩm in chất lượng cao và kéo dài tuổi thọ hộp mực.

- [Bảo quản hộp mực](#)
- [In với chế độ General Office \(Văn phòng Phổ thông\)](#)
- [In khi hộp mực sắp hết tuổi thọ dự kiến](#)
- [Kiểm tra mức mực dự kiến](#)
- [Đặt mua hộp mực](#)
- [Tái sử dụng hộp mực](#)

Bảo quản hộp mực

- Không tháo hộp mực ra khỏi bao bì cho đến khi bạn sẵn sàng sử dụng.
- Bảo quản hộp mực ở nhiệt độ phòng (15-35° C hoặc 59-95° F) trong ít nhất 12 giờ trước khi sử dụng.
- Xử lý hộp mực cẩn thận. Làm rơi, va đập hoặc xử lý mạnh trong quá trình lắp đặt có thể gây ra các vấn đề in tạm thời.

In với chế độ General Office (Văn phòng Phổ thông)

Chế độ General Office (Văn phòng Phổ thông) tạo ra các bản in sáng hơn, điều này có thể kéo dài tuổi thọ hộp mực.

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - **Windows:** Nhấp vào liên kết hoặc nút mở hộp thoại **Properties (Đặc tính)** .
Phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm của bạn, liên kết hoặc nút này có thể được gọi là **Properties (Đặc tính)** , **Options** (Tùy chọn), **Printer Setup** (Cài đặt Máy in), **Printer Properties** (Đặc tính Máy in), **Printer** (Máy in), hoặc **Set Preferences** (Đặt Ưu tiên).
 - **OS X:** Từ menu mở ra, chọn **Copies & Pages** (Bản sao & Trang).
4. Nhấp vào tab **Paper/Quality** (Giấy/Chất lượng).
5. Chọn **General Office** (Văn phòng Phổ thông) từ danh sách thả xuống **Print Quality** (Chất lượng In) (Windows) hoặc menu mở ra (OS X).

In khi hộp mực sắp hết tuổi thọ dự kiến

Thông báo liên quan đến vật tư được hiển thị trên bảng điều khiển máy in.

- Thông báo **Cartridge Low** (Hộp mực ở mức Thấp) xuất hiện khi hộp mực cần sớm được thay thế. Có thể tiếp tục in, nhưng xem xét chuẩn bị sẵn mực in thay thế. Bạn không cần thay thế hộp mực cho đến khi được nhắc nhở.
- Thông báo **Cartridge Very Low** (Hộp mực ở mức Rất Thấp) xuất hiện khi hộp mực cạn và có thể được thay thế ngay. Máy in đang sử dụng mực dự trữ để in. Xem bảng điều khiển của sản phẩm để biết số lượng trang gần đúng mà bạn có thể in bằng cách sử dụng mực dự trữ.
- Thông báo **Cartridge Depleted** (Hộp mực đã Cạn) xuất hiện khi hộp mực đã cạn và phải được thay thế trước khi có thể tiếp tục in. Lắp một hộp mực mới sẽ bổ sung mực dự trữ của nó.

Kiểm tra mức mực dự kiến

Bạn có thể kiểm tra mức hộp mực dự kiến từ phần mềm máy in hoặc từ bảng điều khiển máy in.



GHI CHÚ:

- Nếu bạn đã lắp một hộp mực đã được bơm lại hoặc tái sản xuất, hoặc một hộp mực đã được sử dụng ở một máy in khác, chỉ báo mức hộp mực có thể không chính xác hoặc không khả dụng.
- Báo động và chỉ báo mức hộp mực cung cấp các ước tính chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch. Khi bạn nhận được cảnh báo mức hộp mực thấp, xem xét thay hộp mực để tránh tình trạng chậm trễ khi in có thể xảy ra. Bạn không cần phải thay các hộp mực cho đến khi bạn được nhắc nhở.
- Hộp mực được sử dụng trong quá trình in theo nhiều cách khác nhau. Những cách này bao gồm quá trình khởi chạy, chuẩn bị cho máy in và các hộp mực để in, và bảo dưỡng đầu in, đầu in khiến các hộp mực in suôn sẻ. Còn lại một số mực trong hộp mực sau khi sử dụng. Để biết thêm thông tin, truy cập trang web www.hp.com/buy/supplies.

Để kiểm tra mức hộp mực từ bảng điều khiển máy in

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm  (**Estimated Cartridge Levels**) (Mức Hộp mực Dự kiến) để hiển thị mức hộp mực dự kiến.

Để kiểm tra mức hộp mực từ EWS

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Nhấp vào tab **Tools** (Công cụ), và sau đó nhấp vào **Supply Status** (Tình trạng Vật liệu).

Để kiểm tra mức hộp mực từ phần mềm sản phẩm (Windows)

1. Mở HP Printer Assistant. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Printer Assistant](#).
2. Trên tab **Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)**, dưới **In**, nhấp vào **Maintain Your Printer** (Bảo trì Máy in của Bạn).
3. Nhấp vào tab **Estimated Ink Levels** (Mức Hộp mực Dự kiến).

Để kiểm tra mức hộp mực từ phần mềm sản phẩm (OS X)

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Nhấp vào **Supplies Status** (Tình trạng Vật liệu).

Mức hộp mực dự kiến sẽ xuất hiện.

Đặt mua hộp mực

Để đặt mua hộp mực, hãy truy cập www.hp.com. (Tại thời điểm này, một số phần của trang web HP chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.) Không hỗ trợ đặt mua hộp mực trực tuyến ở tất cả các quốc gia/khu vực. Tuy nhiên, nhiều quốc gia có thông tin về đặt mua qua điện thoại, xác định vị trí một cửa hàng địa phương và in danh sách mua sắm. Ngoài ra, bạn có thể truy cập www.hp.com/buy/supplies để có được thông tin về việc mua các sản phẩm HP ở quốc gia của bạn.

Chỉ sử dụng các hộp mực thay thế có cùng số hộp mực như hộp mực mà bạn đang thay. Bạn có thể tìm số hộp mực ở các địa điểm sau:

- Trên nhãn hộp mực bạn đang thay.
- Trên nhãn dán trong máy in. Mở cửa tiếp cận hộp mực để định vị nhãn dán.
- Trong phần mềm máy in, mở HP Printer Assistant, nhấp vào **Shop** (Mua sắm) và sau đó nhấp vào **Shop For Supplies Online** (Mua sắm Vật tư Trực tuyến).
- Trong HP Embedded Web Server, nhấp vào tab **Tools** (Công cụ), và sau đó, trong **Product Information** (Thông tin Sản phẩm) nhấp vào **Supply Status** (Tình trạng Vật liệu). Để biết thêm thông tin, xem [HP Embedded Web Server](#).



GHI CHÚ: Hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) đi kèm với máy in không có sẵn để mua riêng.

Tái sử dụng hộp mực

Truy cập <http://hp.com/recycle> để biết đầy đủ thông tin về tái sử dụng và đặt nhãn, phong bì và hộp đã trả bưu phí để tái chế.

Thay thế hộp mực

Sản phẩm sử dụng bốn màu và dành mỗi màu riêng cho một hộp mực: màu vàng (Y), màu lục lam (C), màu đỏ tươi (M), và màu đen (K).


THÔNG BÁO:

- Để ngăn ngừa các vấn đề về chất lượng in, HP khuyến khích việc thay thế bất kỳ hộp mực nào bị lỗi bằng hộp mực HP chính hãng càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông tin, xem [Đặt mua hộp mực](#).
- Không bao giờ tắt máy in khi thiếu bất kỳ hộp mực nào.


1. Mở cửa hộp mực.



2. Đẩy hộp mực cũ vào trong để mở và thả ra.




3. Nắm cạnh của hộp mực cũ và sau đó kéo thẳng hộp mực ra để tháo nó ra.



4. Không chạm vào điểm tiếp xúc bằng kim loại trên hộp mực. Dấu vân tay trên điểm tiếp xúc có thể gây ra lỗi kết nối.



5. Lắp hộp mực mới vào khe.



6. Đóng cửa hộp mực.



Các lời khuyên khi thao tác với hộp mực

Sử dụng những lời khuyên dưới đây để thao tác với hộp mực:

- Sử dụng các Hộp mực HP gốc.

Hộp mực HP Gốc được thiết kế và thử nghiệm với các máy in và giấy của HP để giúp bạn luôn thu được kết quả tốt dễ dàng.



GHI CHÚ: HP không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ tin cậy của các hộp mực không phải của HP. Bảo dưỡng hoặc sửa chữa sản phẩm cần thiết do sử dụng hộp mực không phải của HP sẽ không được bảo hành.

Nếu bạn tin rằng mình đã mua các Hộp mực HP Gốc, vui lòng truy cập www.hp.com/go/anticounterfeit.

- Để ngăn ngừa các vấn đề về chất lượng in, hãy làm những điều sau đây:
 - Luôn tắt máy in bằng cách sử dụng nút nguồn ở phía trước và đợi cho đến khi đèn nút nguồn tắt.



- Đảm bảo bơm tất cả các khe hộp mực.
- Nếu chất lượng in không chấp nhận được, xem [Cải thiện chất lượng in](#) để biết thêm thông tin.
- Nếu bạn tháo hộp mực khỏi máy in vì bất kỳ lý do, thử thay lại hộp mực ngay khi có thể.
- Không mở hoặc gỡ gói hộp mực cho đến khi bạn sẵn sàng lắp đặt hộp mực.

- Lắp hộp mực vào đúng khe cắm. Khớp màu sắc và biểu tượng của mỗi hộp mực với màu và biểu tượng cho mỗi khe cắm. Đảm bảo hộp mực khớp vào đúng vị trí.
- Kiểm tra các mức hộp mực dự kiến để chắc chắn có đủ mực in.

Cảnh báo và chỉ báo mức mực cung cấp các ước tính chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch.

Để biết thêm thông tin, xem [Kiểm tra mức mực dự kiến](#).



GHI CHÚ: Khi bạn nhận được thông báo cảnh báo mức mực thấp, xem xét thay hộp mực để tránh tình trạng chậm trễ khi in có thể xảy ra. Bạn không cần thay thế hộp mực cho đến khi được nhắc nhở.

- Đừng vệ sinh đầu in thái quá. Điều này giảm tuổi thọ của hộp mực.
- Nếu bạn đang vận chuyển máy in, thực hiện như sau để tránh rò rỉ mực máy in hoặc tránh hư hỏng khác xảy ra với máy in.
 - Đảm bảo tắt máy in bằng cách nhấn nguồn ở phía trước. Chờ cho đến khi mọi âm thanh của chuyển động dừng bên trong trước khi rút phích cắm máy in.
 - Nhớ lắp hộp mực.
 - Phải vận chuyển máy in để trên bề mặt bằng phẳng; không nên đặt máy nghiêng, ngược, mặt trước hoặc trên cùng.
 - Đặt thẳng máy in sau khi lắp đặt hộp mực để tránh hư hỏng. Không vận chuyển máy in bằng đường hàng không sau khi đã lắp đặt hộp mực.

6 In

- [In từ máy tính của bạn](#)
- [In từ bảng điều khiển lên](#)
- [In bằng NFC](#)
- [In bằng AirPrint \(OS X\)](#)
- [Các lời khuyên để in thành công](#)

In từ máy tính của bạn

- [Để in từ một máy tính \(Windows\)](#)
- [Để in từ một máy tính \(OS X\)](#)
- [Để thiết lập các lối tắt in \(Windows\)](#)
- [Để đặt các thiết lập in trước \(OS X\)](#)
- [Để điều chỉnh hoặc quản lý màu](#)

Để in từ một máy tính (Windows)

Những hướng dẫn này áp dụng cho việc in trên nhiều giấy ảnh media khác nhau bao gồm:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| • Giấy thường | • Phong bì | • Sách hướng dẫn |
| • Tiêu đề thư hoặc các mẫu đơn in sẵn | • Ảnh | • Nhãn |

Để in từ một máy tính (Windows)

1. Nạp giấy ảnh media được hỗ trợ vào đúng khay.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp phương tiện](#).

2. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
3. Đảm bảo đã chọn máy in.
4. Nhấp vào liên kết hoặc nút mở hộp thoại **Properties** (Đặc tính) .

Phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm của bạn, liên kết hoặc nút này có thể được gọi là **Properties** (Đặc tính) , **Options** (Tùy chọn), **Printer Setup** (Cài đặt Máy in), **Printer Properties** (Đặc tính Máy in), **Printer** (Máy in), hoặc **Set Preferences** (Đặt Ưu tiên).

5. Đặt các tùy chọn in chính xác cho giấy ảnh media của bạn. Bảng sau đây mô tả các tab và tùy chọn có thể sẵn có trong chương trình phần mềm của bạn:

Tab	Mô tả
Các Lối tắt In	Một phím tắt in lưu những giá trị thiết lập phù hợp với một loại công việc đặc biệt, do đó bạn có thể đặt tất cả các tùy chọn chỉ với một cú nhấp chuột duy nhất.

Tab	Mô tả
	Tab này hiển thị các lỗi tắt in hiện tại và thiết lập, như loại giấy, nguồn giấy và màu sắc hoặc thang độ xám.
Giấy/Chất lượng	Tab này chứa thiết lập xác định loại công việc in. Ví dụ: in trên phong bì yêu cầu kích cỡ giấy, nguồn, và loại giấy khác với giấy thường. Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau đây: • Paper size (Kích cỡ giấy): Bao gồm Letter (Thư), Envelope #10 (Phong bì số 10), và apanese Envelope Chou #3 (Phong bì Nhật Bản Chou số 3). • Paper source (Nguồn giấy): Bao gồm Printer Auto Select (Máy in Chọn Tự động), Manual Feed (Nạp Thủ công), Tray 1 (Khay 1), và Tray 2 (Khay 2). • Paper type (Loại giấy): Bao gồm Plain (Giấy Thường), Letterhead (Tiêu đề thư), Preprinted (Mẫu in sẵn), Envelope (Phong bì), HP Advanced Photo Papers (Giấy Ảnh Cao cấp HP), HP Brochure Matte 180g (Giấy Mờ dùng trong Tập sách HP 180g), và Labels (Nhãn). GHI CHÚ: Nếu Alternative Letterhead Mode (ALM) (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế) được bật, và bạn đang in trên mẫu in sẵn tiêu đề thư, mẫu in sẵn hoặc mẫu được đục lỗ trước, chọn Letterhead (Mẫu in sẵn tiêu đề thư), Preprinted (Mẫu in sẵn), hoặc Prepunched (Mẫu được đục lỗ trước) làm loại giấy. Để biết thêm thông tin, xem Nạp các mẫu in sẵn tiêu đề thư hoặc các mẫu in sẵn. • Special pages (Các trang đặc biệt): Bao gồm bìa trước và bìa sau, trang trắng và các tờ được in sẵn. • Print quality (Chất lượng in): Bao gồm Presentation (Thuyết trình) (cho các công việc chất lượng cao) và Professional (Chuyên nghiệp) (cho các công việc thường ngày). GHI CHÚ: Bạn không thể in phong bì hoặc nhãn ở chế độ General Office (Văn phòng Phổ thông).
Effects (Hiệu ứng)	Tab này chứa các thiết lập tạm thời ảnh hưởng đến sự trình bày của công việc in: • Resizing options (Các tùy chọn thay đổi kích cỡ): Bao gồm kích cỡ thực tế, tỷ lệ phần trăm thực tế, hoặc được điều chỉnh theo kích cỡ của giấy ảnh media cụ thể như Thư hoặc Phong bì số 10. • Watermarks (Mẫu được in sẵn hình mờ): Bao gồm Tài liệu bảo mật và Bản thảo.
Finishing (Chỉnh sửa lần cuối)	Tab này chứa thiết lập ảnh hưởng đến sản phẩm của công việc in: • Print on both sides (In hai mặt): In một mặt hoặc hai mặt. Khi tùy chọn này được lựa chọn, có sẵn các tùy chọn bổ sung: — Tùy thuộc vào hướng giấy, bạn có thể lật trang để ghép nối cạnh ngắn (ví dụ, lịch) hoặc ghép nối cạnh dài (ví dụ như sách). — Đối với bản mẫu in số tay, bạn có thể in có chỗ ghép nối lề trái, phải hoặc không lề. • Pages per sheet (Số trang trên mỗi tờ): In nhiều hơn một trang cho mỗi tờ, với tùy chọn in viền xung quanh mỗi trang. • Orientation (Hướng): Bao gồm Portrait (Dọc) và Landscape (Ngang).
Đầu ra	Chỉ có sẵn cho các model có bộ dập ghim/bộ xếp chồng, tab này chứa các thiết lập để dập ghim công việc in: • None (Không loại nào): Không có dập ghim. • Một Dập ghim Bên trái: Dập ghim ở góc bên trái của cạnh trên cùng của giấy. • Một Dập ghim Bên phải: Dập ghim ở góc bên phải của cạnh trên cùng của giấy. • Ngăn Giấy ra - Chọn tự động: Máy in cho ra công việc in ở ngăn trên để dập ghim. Tất cả các công việc in khác được định tuyến đến ngăn dưới.

Tab	Mô tả
	Ngăn Giấy ra - Ngăn Trên: Máy in cho ra công việc in <i>hỗ trợ</i> dập ghim đến ngăn trên; chúng không cần được dập ghim. Tất cả các công việc in khác được định tuyến đến ngăn dưới.
Lưu trữ Công việc	Tab này chứa thiết lập để in công việc được lưu từ bảng điều khiển. Chỉ một thiết lập được mô tả ở đây: Off (Tắt) (mặc định): In một công việc mà không cần lưu trên máy in. Để biết thông tin về các thiết lập khác, xem In sử dụng lưu trữ công việc.
Color (Màu)	Tab này chứa thiết lập in màu hoặc in theo thang độ xám: Print in Grayscale (In trong Thang độ xám): Chỉ in mực đen hoặc in theo thang độ xám CMYK chất lượng cao (sử dụng hộp mực màu ngoài hộp mực đen). Color Themes (Chủ đề Màu): Các tùy chọn này xác định màu được tạo thành như thế nào. Các tùy chọn này bao gồm các loại chủ đề đồ-xanh lá cây-xanh da trời khác nhau như Default (Mặc định), Photo (Ảnh) hoặc Vivid (Sống động). Để biết thêm thông tin, xem Để điều chỉnh hoặc quản lý màu.
Advanced (Nâng cao)	Tab này chứa thiết lập mà bạn có thể ít khi sử dụng hoặc thay đổi: Copies (Sao chép): Chọn số lượng các bản sao và có sắp xếp chúng hay không. Reverse page order (Đảo ngược thứ tự in): In từ trang cuối cùng của công việc cho đến trang đầu tiên. Print all text as black (In tất cả văn bản thành màu đen): Giúp giảm việc sử dụng hộp mực màu. HP EasyColor: Nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển máy in HP PCL 6 cho Windows, chọn ô kiểm tra này để tự động cải thiện các tài liệu có nội dung hỗn hợp được in từ các chương trình Microsoft Office. Công nghệ HP EasyColor nâng cao toàn bộ hình ảnh một lần, chứ không phải chia ảnh thành nhiều mảnh, dẫn đến cải thiện tính nhất quán về màu sắc, chi tiết sắc nét, và in nhanh hơn. Ink Settings (Thiết lập Mực): Sử dụng thanh trượt để chọn thời gian khô, mức độ bão hòa, và phân tán mực màu và đen cho công việc in. Để biết thêm thông tin, xem Để điều chỉnh hoặc quản lý màu.

6. Nhấp vào **OK** để quay lại hộp thoại **Properties (Đặc tính)**.

7. Nhấp vào **OK**, và sau đó nhấp vào **In** hoặc nhấp vào **OK** trong hộp thoại Print (In).



GHI CHÚ: Sau khi in, lấy bất kỳ giấy ảnh media đặc biệt nào ra, chẳng hạn như phong bì hoặc giấy ảnh, từ sản phẩm.

Để in từ một máy tính (OS X)

Những hướng dẫn này áp dụng cho việc in trên nhiều giấy ảnh media khác nhau bao gồm.

- | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| • Giấy thường | • Phong bì | • Sách hướng dẫn |
| • Tiêu đề thư hoặc các mẫu đơn in sẵn | • Ảnh | • Nhãn |

Để in từ một máy tính (OS X)

1. Nạp giấy ảnh media được hỗ trợ vào đúng khay.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp phương tiện](#).

2. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).

3. Đảm bảo đã chọn máy in.
4. Trong **Presets** (Thiết lập trước), chọn thiết lập in trước nếu cần.
5. Nếu sản phẩm chứa bộ dập ghim/bộ xếp chồng, sau đó thực hiện những điều sau:
 - a. Từ menu bật ra **Copies & Pages** (Bản sao & Trang), chọn **Finishing** (Chỉnh sửa lần cuối).
 - b. Từ menu bật ra **Staple** (Dập ghim), chọn một trong các tùy chọn sau:
 - **None** (Không loại nào): Không có dập ghim.
 - **Một Dập ghim Bên trái**: Dập ghim ở góc bên trái của cạnh trên cùng của giấy.
 - **Một Dập ghim Bên phải**: Dập ghim ở góc bên phải của cạnh trên cùng của giấy.
 - c. **Ngăn Giấy ra - Chọn tự động**: Máy in cho ra công việc in ở ngăn trên để dập ghim. Tất cả các công việc in khác được định tuyến đến ngăn dưới.
 - d. **Ngăn Giấy ra - Ngăn Trên**: Máy in cho ra công việc in *hỗ trợ* dập ghim đến ngăn trên; chúng không cần được dập ghim. Tất cả các công việc in khác được định tuyến đến ngăn dưới.
6. Trên tab **Paper/Quality** (Giấy/Chất lượng), nhấp vào menu mở ra bên cạnh loại phương tiện.

Thiết lập các tùy chọn in chính xác cho phương tiện của bạn (giấy thường, mẫu in sẵn tiêu đề thư, mẫu in sẵn, mẫu được đục lỗ trước, giấy ảnh, nhãn, v.v.). Các tùy chọn in có thể bao gồm kích cỡ, loại, khay, độ phân giải khi in và các điều chỉnh tự động.

Nếu bạn không thấy các tùy chọn trên hộp thoại Print (In), nhấp vào **Show Details** (Hiển thị Chi tiết).
7. Nhấp vào **In**.

 **GHI CHÚ:** Sau khi in, lấy bất kỳ giấy ảnh media đặc biệt nào ra, chẳng hạn như phong bì hoặc giấy ảnh, từ sản phẩm.

Để thiết lập các lối tắt in (Windows)

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
 2. Nhấp vào liên kết hoặc nút mở hộp thoại **Properties** (Đặc tính).

Phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm của bạn, liên kết hoặc nút này có thể được gọi là **Properties** (Đặc tính), **Options** (Tùy chọn), **Printer Setup** (Cài đặt Máy in), **Printer Properties** (Đặc tính Máy in), **Printer** (Máy in), hoặc **Set Preferences** (Đặt Ưu tiên).

 3. Nhấp vào tab **Printing Shortcuts** (Lối tắt In).
 4. Chọn lối tắt làm cơ sở.
-
-  **GHI CHÚ:** Luôn chọn lối tắt trước khi điều chỉnh bất kỳ thiết lập nào ở bên phải màn hình. Nếu bạn điều chỉnh thiết lập và sau đó chọn một lối tắt, tất cả điều chỉnh của bạn sẽ bị mất.
-
5. Chọn các tùy chọn in cho lối tắt mới.
 6. Nhấp vào nút **Save As** (Lưu dưới Dạng).
 7. Gõ tên cho lối tắt, và nhấp vào nút **OK**.

Để đặt các thiết lập in trước (OS X)

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Từ menu mở ra **Presets** (Thiết lập trước), chọn **Default Settings** (Thiết lập Mặc định).
4. Nhấp vào **Save Current Settings as Preset** (Lưu Thiết lập Hiện tại làm Thiết lập trước).
5. Gõ tên mô tả cho thiết lập trước, và lưu với tùy chọn **Only this printer** (Chỉ máy in này) hoặc **All printers** (Tất cả máy in).

Để điều chỉnh hoặc quản lý màu

Điều chỉnh màu sắc của sản phẩm in cho sản phẩm bằng cách thay đổi thiết lập ở phần mềm trình điều khiển máy in.

- [Chọn một chủ đề màu sắc thiết lập trước cho công việc in](#)
- [Điều chỉnh tùy chọn màu cho công việc in thủ công](#)
- [Khớp màu theo màn hình máy tính của bạn](#)
- [Điều khiển việc truy cập in màu](#)

Chọn một chủ đề màu sắc thiết lập trước cho công việc in

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Nhấp vào liên kết hoặc nút mở hộp thoại **Properties** (Đặc tính) .
Phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm của bạn, liên kết hoặc nút này có thể được gọi là **Properties** (Đặc tính) , **Options** (Tùy chọn), **Printer Setup** (Cài đặt Máy in), **Printer Properties** (Đặc tính Máy in), **Printer** (Máy in), hoặc **Set Preferences** (Đặt Ưu tiên).
4. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - **Windows:** Nhấp vào tab **Color** (Màu).
 - **OS X:** Nhấp vào tab **Color** (Màu), và xóa **HP EasyColor**.
5. Từ danh sách thả xuống **Color Themes** (Chủ đề Màu) (Windows) hoặc menu bật ra **RGB Color** (Màu RGB) (OS X), chọn một trong số những chủ đề màu:
 - **Default (sRGB)** (Mặc định (sRGB)): Chủ đề này thiết đặt màu sắc để in dữ liệu RGB ở chế độ thiết bị thô. Khi sử dụng chủ đề này, quản lý màu sắc trong chương trình phần mềm hoặc trong hệ điều hành để kết xuất chính xác.
 - **Vivid** (Sống động): Sản phẩm này làm tăng độ bão hòa màu sắc trong vùng trung tính. Sử dụng chủ đề này khi in đồ họa kinh doanh.
 - **Photo** (Ảnh): Sản phẩm thể hiện màu RGB như thể nó được in như ảnh sử dụng phòng thí nghiệm mini số. Sản phẩm kết xuất màu sắc sâu hơn, bão hòa hơn khác với chủ đề Default (sRGB) (Mặc định (sRGB)). Sử dụng chủ đề này khi in ảnh.
 - **Photo (Adobe RGB 1998)** (Ảnh (Adobe RGB 1998)): Sử dụng chủ đề này khi in ảnh số mà sử dụng không gian màu AdobeRGB chứ không phải là sRGB. Tắt quản lý màu trong chương trình phần mềm khi sử dụng chủ đề này.
 - **None** (Không loại nào): Không sử dụng chủ đề màu nào.

Điều chỉnh tùy chọn màu cho công việc in thủ công

Sử dụng phần mềm trình điều khiển máy in để xóa thiết lập màu sắc mặc định và điều chỉnh thiết lập thủ công. Sử dụng tính năng trợ giúp được tích hợp sẵn trong phần mềm trình điều khiển để hiểu cách mỗi thiết lập ảnh hưởng đến sản phẩm in.

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
 2. Đảm bảo đã chọn máy in.
 3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - **Windows:** Nhấp vào liên kết hoặc nút mở hộp thoại **Properties (Đặc tính)**.
Phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm của bạn, liên kết hoặc nút này có thể được gọi là **Properties (Đặc tính)**, **Options** (Tùy chọn), **Printer Setup** (Cài đặt Máy in), **Printer Properties** (Đặc tính Máy in), **Printer** (Máy in), hoặc **Set Preferences** (Đặt Ưu tiên).
 - **OS X:** Từ menu bật lên **Copies & Pages** (Sao chép & Trang), chọn **Color** (Màu). Sau đó, hủy chọn **HP EasyColor**.
 4. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - **Windows:** Trên tab **Advanced** (Nâng cao), nhấp vào **Ink Settings** (Thiết lập Mực).
 - **OS X:** Nhấp vào nút tiết lộ thêm thông tin hình tam giác bên cạnh **Advanced** (Nâng cao).
 5. Dùng thanh trượt để thực hiện các điều chỉnh sau đây:
 - **Dry Time** (Thời gian Khô): Di chuyển thanh trượt sang bên phải để tăng thời gian máy in cần để làm khô một trang đã in. Tăng thời gian khô hiệu quả nhất đối với các công việc in trên giấy thường.
 - **Saturation** (Độ bão hòa): Di chuyển thanh trượt sang bên phải để tăng lượng mực đen hoặc màu được dùng. Tăng độ bão hòa hiệu quả nhất cho các công việc in trên tờ quảng cáo hoặc giấy ảnh.
 - **Black Ink Spread** (Phân tán Mực Đen): Di chuyển thanh trượt sang bên trái để giới hạn lượng phân tán mực đen trên các vùng màu liền kề trên trang in. Giảm công việc phân tán hiệu quả nhất đối với các công việc in trên giấy thường.
-
-  **GHI CHÚ:** Thay đổi thiết lập màu thủ công có thể ảnh hưởng đến sản phẩm. HP khuyến nghị chỉ các chuyên gia đồ họa màu sắc thay đổi những thiết lập này.
-
6. Nhấp vào **OK** để lưu các điều chỉnh này và đóng cửa sổ, hoặc nhấp vào **Reset** (Cài đặt lại) để đặt lại thiết lập trở về mặc định gốc (Windows).

Khớp màu theo màn hình máy tính của bạn

Đối với hầu hết người dùng, phương pháp tốt nhất để khớp màu là in màu sRGB.

Quy trình khớp màu sản phẩm của máy in với màn hình máy tính của bạn rất phức tạp, vì màn hình máy tính và máy in sử dụng các phương pháp tạo màu khác nhau. Màn hình hiển thị màu sắc bằng cách sử dụng các điểm ảnh ánh sáng sử dụng quy trình xử lý màu sắc (đỏ, xanh lá cây, xanh dương) RGB, nhưng máy in in màu sắc bằng cách sử dụng quy trình CMYK (lục lam, đỏ tươi, vàng và đen).

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng khớp với các màu in với các yếu tố trên màn hình của bạn:

- Phương tiện in
- Quy trình in (ví dụ như hộp mực, công nghệ in ấn hoặc laze)

- Hệ thống chiếu sáng trên đầu
- Sự khác biệt về cảm nhận màu sắc của cá nhân
- Các chương trình phần mềm
- Trình điều khiển máy in
- Các hệ điều hành máy tính
- Màn hình
- Cạc video và trình điều khiển
- Môi trường điều hành (ví dụ như độ ẩm)

Điều khiển việc truy cập in màu

Bộ công cụ điều khiển truy cập màu của HP cho phép bạn bật hoặc tắt màu qua người dùng cá nhân hoặc nhóm và các ứng dụng. Để biết thêm thông tin, truy cập www.hp.com/go/upd.

HP Embedded Web Server cũng cho phép bạn tắt fax màu, sao chép màu và in màu từ các thiết bị nhớ. Để biết thêm thông tin, xem [HP Embedded Web Server](#).

In từ bảng điều khiển lên

- [In sử dụng lưu trữ công việc](#)
- [In từ thiết bị USB của bạn](#)

In sử dụng lưu trữ công việc

Bạn cũng có thể tạo và lưu trữ công việc trên sản phẩm, mà bạn hoặc những người khác có thể in sau đó. Để lưu bộ nhớ máy in hoặc bảo vệ thông tin nhạy cảm, bạn có thể xóa các công việc đã lưu trữ từ sản phẩm.

- [Tắt hoặc bật lại lưu trữ công việc](#)
- [Áp dụng lưu trữ công việc vào một hoặc tất cả các công việc in](#)
- [Để in công việc được lưu trữ trên máy in](#)
- [Để xóa một công việc được lưu trữ trên máy in](#)

Tắt hoặc bật lại lưu trữ công việc

Lưu trữ công việc được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt hoặc bật lại nó trong phần mềm máy in, khi cần thiết.

 **GHI CHÚ:** Trước khi bạn có thể bật lại việc lưu trữ công việc trong phần mềm máy in, nó phải được kích hoạt trong HP Embedded Web Server (trên tab **Settings** (Thiết lập), trong **Security** (Bảo mật), nhấp vào **Protect Stored Data** (Bảo vệ Dữ liệu Lưu trữ) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình). Để biết thêm thông tin về việc sử dụng EWS, xem [HP Embedded Web Server](#).

- [Tắt hoặc bật lưu trữ công việc \(Windows\)](#)
- [Tắt hoặc bật lưu trữ công việc \(OS X\)](#)

Tắt hoặc bật lưu trữ công việc (Windows)

1. Nhấp vào **Start** (Bắt đầu), và thực hiện một trong những thao tác sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:
 - **Windows 10:** Nhấp vào **Settings** (Thiết lập), nhấp vào **Devices** (Thiết bị), và sau đó nhấp vào **Printers and Scanners** (Máy in và Máy quét).
 - **Windows 8, 8.1:** Nhấp vào **Control Panel** (Bảng Điều khiển), nhấp vào **Hardware and Sound** (Phần cứng và Âm thanh), và sau đó nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in).
 - **Windows 7:** Nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in).
2. Nhấp chuột phải vào máy in của bạn, và sau đó nhấp vào **Properties** (Đặc tính) hoặc **Printer properties** (Đặc tính máy in).
3. Trong cửa sổ Printer Properties (Đặc tính Máy in), nhấp vào tab **Device Settings** (Thiết lập Thiết bị).
4. Từ danh sách thả xuống **Job Storage** (Lưu trữ Công việc), chọn **Disable** (Tắt) để tắt tính năng hoặc chọn **Automatic** (Tự động) để bật tính năng.
5. Nhấp vào **Apply** (Áp dụng), và sau đó nhấp vào **OK**.

Tắt hoặc bật lưu trữ công việc (OS X)

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Nhấp vào **Devices** (Thiết bị).
4. Chọn **Job Storage Settings** (Thiết lập Lưu Trữ Công việc).
5. Chọn **Allow Stored Jobs on this printer** (Cho phép Công việc được Lưu trữ trên máy in này) và đặt thiết lập công việc lưu trữ.

Áp dụng lưu trữ công việc vào một hoặc tất cả các công việc in

Bạn có thể áp dụng tính năng lưu trữ công việc cho một công việc duy nhất hoặc cho tất cả công việc in. Khi bạn làm điều này, một công việc hoặc tất cả công việc được lưu trong bộ nhớ máy in để bạn có thể in sau đó từ máy in hoặc bảng điều khiển máy in.

- [Áp dụng lưu trữ công việc vào một công việc in \(Windows\)](#)
- [Áp dụng lưu trữ công việc vào tất cả các công việc in \(Windows\)](#)
- [Áp dụng lưu trữ công việc vào một công việc in \(OS X\)](#)
- [Áp dụng lưu trữ công việc vào tất cả các công việc in \(OS X\)](#)

Áp dụng lưu trữ công việc vào một công việc in (Windows)

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Nhấp vào liên kết hoặc nút mở hộp thoại **Properties** (Đặc tính) .
4. Nhấp vào tab **Job Storage** (Lưu trữ Công việc), và chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Proof and Hold** (Bản in thử và Giữ): In bản sao đầu tiên của công việc in nhiều bản sao để bạn có thể xác minh chất lượng in và in các bản còn lại khi bạn yêu cầu chúng tại bảng điều khiển của máy in
 - **Personal Job** (Công việc Cá nhân): Không in công việc cho đến khi bạn yêu cầu in tại bảng điều khiển của máy in
Các công việc cá nhân được xóa tự động sau khi in.
 - **Quick Copy** (Sao chép Nhanh): In số lượng bản sao được yêu cầu của công việc và lưu trữ một bản sao để bạn có thể in lại sau đó
 - **Stored Job** (Công việc được Lưu trữ): In công việc trên máy in và để những người dùng khác in vào bất kỳ lúc nào
 - **Make Job Private/Secure** (Thực hiện Công việc Riêng tư/Bảo mật): Áp dụng cho các Công việc Cá nhân hoặc Công việc được Lưu trữ. Bạn có thể yêu cầu số nhận dạng cá nhân (PIN) hoặc mật khẩu để in công việc được lưu trữ từ bảng điều khiển:
 - **None** (Không loại nào): Không yêu cầu PIN hoặc mật khẩu.
 - **PIN to print** (PIN để in): Yêu cầu PIN gồm bốn chữ số.
 - **Encrypt Job (with password)** (Mã hóa Công việc (bằng mật khẩu)) (đối với Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn): Yêu cầu mật khẩu bao gồm từ 4-32 ký tự.
5. Trong khu vực **User Name** (Tên Người dùng), chọn **User Name** (Tên Người dùng) để sử dụng tên người dùng mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên người dùng mà bạn muốn.
6. Trong khu vực **Job Name** (Tên Công việc), chọn **Automatic** (Tự động) để sử dụng tên công việc mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên công việc mà bạn muốn.
- Nếu bạn nhập tên người dùng đã được sử dụng, hãy lựa chọn một trong các tùy chọn sau đây:
- **Use Job Name + (1-99)** (Sử dụng Tên Công việc + (1-99)): Thêm một số duy nhất vào cuối tên công việc
 - **Replace Existing File** (Thay thế Tập tin Sẵn có): Ghi đè lên công việc đã được lưu trữ có sẵn bằng một công việc mới
7. Nhấp vào **OK**, và sau đó nhấp vào **In** để lưu trữ công việc trên máy in.

Áp dụng lưu trữ công việc vào tất cả các công việc in (Windows)

1. Nhấp vào **Start** (Bắt đầu), và thực hiện một trong những thao tác sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:
 - **Windows 10**: Nhấp vào **Settings** (Thiết lập), nhấp vào **Devices** (Thiết bị), và sau đó nhấp vào **Printers and Scanners** (Máy in và Máy quét).
 - **Windows 8, 8.1**: Nhấp vào **Control Panel** (Bảng Điều khiển), nhấp vào **Hardware and Sound** (Phần cứng và Âm thanh), và sau đó nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in).
 - **Windows 7**: Nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in).
2. Đảm bảo đã chọn máy in.
3. Nhấp chuột phải vào máy in, nhấp vào **Printing preferences** (Ưu tiên In) và sau đó nhấp vào tab **Job Storage** (Lưu trữ Công việc).
4. Trên tab **Job Storage** (Lưu trữ Công việc), chọn một trong các tùy chọn sau:

- **Proof and Hold** (Bản in thử và Giữ): In bản sao đầu tiên của công việc in nhiều bản sao để bạn có thể xác minh chất lượng in và in các bản còn lại khi bạn yêu cầu chúng tại bảng điều khiển của máy in
- **Personal Job** (Công việc Cá nhân): Không in công việc cho đến khi bạn yêu cầu in tại bảng điều khiển của máy in
Các công việc cá nhân được xóa tự động sau khi in.
- **Quick Copy** (Sao chép Nhanh): In số lượng bản sao được yêu cầu của công việc và lưu trữ một bản sao để bạn có thể in lại sau đó
- **Stored Job** (Công việc được Lưu trữ): In công việc trên máy in và để những người dùng khác in vào bất kỳ lúc nào
- **Make Job Private/Secure** (Thực hiện Công việc Riêng tư/Bảo mật): Áp dụng cho các Công việc Cá nhân hoặc Công việc được Lưu trữ. Bạn có thể yêu cầu số nhận dạng cá nhân (PIN) hoặc mật khẩu để in công việc được lưu trữ từ bảng điều khiển
 - **None** (Không loại nào): Không yêu cầu PIN hoặc mật khẩu.
 - **PIN to print** (PIN để in): Yêu cầu PIN gồm bốn chữ số.
 - **Encrypt Job (with password)** (Mã hóa Công việc (bằng mật khẩu) (đối với Windows 7 hoặc phiên bản mới hơn): Yêu cầu mật khẩu bao gồm từ 4-32 ký tự.

5. Trong khu vực **User Name** (Tên Người dùng), chọn **User Name** (Tên Người dùng) để sử dụng tên người dùng mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên người dùng mà bạn muốn.

6. Trong khu vực **Job Name** (Tên Công việc), chọn **Automatic** (Tự động) để sử dụng tên công việc mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên công việc mà bạn muốn.

Nếu bạn nhập tên người dùng đã được sử dụng, hãy lựa chọn một trong các tùy chọn sau đây:

- **Use Job Name + (1-99)** (Sử dụng Tên Công việc + (1-99)): Thêm một số duy nhất vào cuối tên công việc
- **Replace Existing File** (Thay thế Tập tin Sẵn có): Ghi đè lên công việc đã được lưu trữ có sẵn bằng một công việc mới

7. Nhấp vào **OK** , và sau đó nhấp vào **In** để lưu trữ công việc trên máy in.

Áp dụng lưu trữ công việc vào một công việc in (OS X)

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
2. Từ menu bật ra **Copies & Pages** (Bản sao và Trang), chọn **Job Storage** (Lưu trữ Công việc).
3. Đảm bảo đã chọn máy in.
4. Từ menu mở ra **Mode** (Chế độ), chọn một trong các tùy chọn sau:
 - **Quick Copy** (Sao chép Nhanh): In số lượng bản sao được yêu cầu của công việc và lưu trữ một bản sao để bạn có thể in lại sau đó
 - **Proof and Hold** (Bản in thử và Giữ): In bản sao đầu tiên của công việc in nhiều bản sao để bạn có thể xác minh chất lượng in và in các bản còn lại khi bạn yêu cầu chúng tại bảng điều khiển của máy in

- **Stored Job** (Công việc được Lưu trữ): In công việc trên máy in và để những người dùng khác in vào bất kỳ lúc nào
- **Personal Job** (Công việc Cá nhân): Không in công việc cho đến khi bạn yêu cầu in tại bảng điều khiển của máy in

Các công việc cá nhân được xóa tự động sau khi in.

5. Trong khu vực **User Name** (Tên Người dùng), chọn **User Name** (Tên Người dùng) để sử dụng tên người dùng mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên người dùng mà bạn muốn.

6. Trong khu vực **Job Name** (Tên Công việc), chọn **Automatic** (Tự động) để sử dụng tên công việc mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên công việc mà bạn muốn.

Nếu bạn nhập tên người dùng đã được sử dụng, hãy lựa chọn một trong các tùy chọn sau đây:

- **Use Job Name + (1-99)** (Sử dụng Tên Công việc + (1-99)): Thêm một số duy nhất vào cuối tên công việc
- **Replace Existing File** (Thay thế Tập tin Sẵn có): Ghi đè lên công việc đã được lưu trữ có sẵn bằng một công việc mới

7. Đối với Công việc Cá nhân hoặc Công việc được Lưu trữ, chọn **Use PIN to Print** (Sử dụng PIN để In) bạn cần yêu cầu số nhận dạng cá nhân gồm bốn chữ số (PIN) để in công việc được lưu trữ từ bảng điều khiển.

8. Nhấp vào **In** để lưu trữ công việc trên máy in.

Áp dụng lưu trữ công việc vào tất cả các công việc in (OS X)

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
2. Từ menu bật ra **Copies & Pages** (Bản sao và Trang), chọn **Job Storage** (Lưu trữ Công việc).
3. Đảm bảo đã chọn máy in.
4. Từ menu mở ra **Mode** (Chế độ), chọn một trong các tùy chọn sau:
 - **Quick Copy** (Sao chép Nhanh): In số lượng bản sao được yêu cầu của công việc và lưu trữ một bản sao để bạn có thể in lại sau đó
 - **Proof and Hold** (Bản in thử và Giữ): In bản sao đầu tiên của công việc in nhiều bản sao để bạn có thể xác minh chất lượng in và in các bản còn lại khi bạn yêu cầu chúng tại bảng điều khiển của máy in
 - **Stored Job** (Công việc được Lưu trữ): In công việc trên máy in và để những người dùng khác in vào bất kỳ lúc nào
 - **Personal Job** (Công việc Cá nhân): Không in công việc cho đến khi bạn yêu cầu in tại bảng điều khiển của máy in

Các công việc cá nhân được xóa tự động sau khi in.

5. Trong khu vực **User Name** (Tên Người dùng), chọn **User Name** (Tên Người dùng) để sử dụng tên người dùng mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên người dùng mà bạn muốn.

6. Trong khu vực **Job Name** (Tên Công việc), chọn **Automatic** (Tự động) để sử dụng tên công việc mặc định hoặc chọn **Custom** (Tùy chỉnh) và sau đó nhập tên công việc mà bạn muốn.

Nếu bạn nhập tên người dùng đã được sử dụng, hãy lựa chọn một trong các tùy chọn sau đây:

- **Use Job Name + (1-99)** (Sử dụng Tên Công việc + (1-99)): Thêm một số duy nhất vào cuối tên công việc
 - **Replace Existing File** (Thay thế Tập tin Sẵn có): Ghi đè lên công việc đã được lưu trữ có sẵn bằng một công việc mới
7. Đối với Công việc Cá nhân hoặc Công việc được Lưu trữ, chọn **Use PIN to Print** (Sử dụng PIN để In) bạn cần yêu cầu số nhận dạng cá nhân gồm bốn chữ số (PIN) để in công việc được lưu trữ từ bảng điều khiển.
 8. Nhấp vào **In** để lưu trữ công việc trên máy in.

Để in công việc được lưu trữ trên máy in

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Print** (In ấn).
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Stored Job** (Công việc được Lưu trữ) hoặc **Private Job** (Công việc Riêng).
3. Điều hướng đến công việc lưu trữ mà bạn cần, và mở nó.

 **GHI CHÚ:** Nếu công việc đó là riêng tư hoặc được đồng bộ, nhập PIN hoặc mật khẩu.

4. Chọn số lượng bản sao, và chạm vào **Print** (In).

Để xóa một công việc được lưu trữ trên máy in

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Print** (In ấn).
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Stored Job** (Công việc được Lưu trữ) hoặc **Private Job** (Công việc Riêng).
3. Mở thư mục chứa công việc được lưu trữ của bạn, và thực hiện một trong các công việc sau đây:
 - Để xóa một công việc, chạm vào công việc bạn muốn xóa.
 - Để xóa tất cả các công việc trong thư mục, chạm vào biểu tượng thùng rác, và sau đó chạm vào **Delete** (Xóa).

 **GHI CHÚ:** Nếu một số công việc được bảo vệ bằng PIN hoặc mật khẩu, chạm **All jobs without a PIN or password** (Tất cả công việc không có PIN hoặc mật khẩu) hoặc **All jobs with the same PIN or password** (Tất cả công việc có cùng PIN hoặc mật khẩu) và tuân theo tất cả hướng dẫn trên màn hình.

4. Nếu cần, chạm vào biểu tượng thùng rác, và chạm vào **Delete** (Xóa).

In từ thiết bị USB của bạn

Sản phẩm này có tính năng in trực tiếp từ thiết bị lưu trữ USB (Cắm và In), nhờ vậy bạn có thể nhanh chóng in các tập tin mà không cần gửi các tập tin đó từ máy tính. Sản phẩm chấp nhận phụ kiện lưu trữ USB tiêu chuẩn trong cổng USB gần bảng điều khiển.

1. Chèn thiết bị USB vào cổng USB ở phía trước sản phẩm. Menu **Memory Device Options** (Tùy chọn Thiết bị Nhớ) xuất hiện.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Print Documents** (In Tài liệu).
3. Điều hướng công việc bạn muốn trên thiết bị USB và mở nó.

Bạn có thể in các loại tập tin sau đây:

- PDF
- Tất cả các định dạng ảnh
- Các tập tin Microsoft Office, ngoại trừ Excel

4. Chọn số lượng bản sao và chạm vào **Black** (Đen) hoặc **Color** (Màu) để bắt đầu in.

In bằng NFC

Với Công nghệ Giao tiếp Trường Gần (NFC), bạn có thể tiếp cận sản phẩm và in từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn.

- ▲ Để in bằng cách sử dụng NFC, trong bảng điều khiển, chạm vào  (**NFC**), và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

In bằng AirPrint (OS X)

In bằng cách sử dụng AirPrint của Apple được hỗ trợ cho iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS hoặc cao hơn), iPod touch (thế hệ thứ ba hoặc cao hơn), và Mac (OS X v10.10 hoặc cao hơn).

Để sử dụng AirPrint, đảm bảo những điều sau:

- Máy in và thiết bị Apple được kết nối với cùng mạng như thiết bị đã bật AirPrint của bạn. Để biết thêm thông tin, truy cập www.hp.com/go/mobileprinting. Nếu quốc gia/khu vực của bạn không được cung cấp phiên bản địa phương của trang web này, bạn có thể được dẫn đến trang web của HP Mobile Printing ở một quốc gia/khu vực hoặc ngôn ngữ khác.
- Nạp giấy phù hợp với các thiết lập giấy trên máy in.

Để kích hoạt lại AirPrint

AirPrint đã được kích hoạt theo mặc định. Nếu AirPrint bị vô hiệu hóa, bạn có thể sử dụng các hướng dẫn sau đây để kích hoạt lại.

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Trên tab **Network** (Mạng), nhấp vào **AirPrint** và sau đó nhấp vào **Status** (Trạng thái).
3. Trong hàng **AirPrint Status** (Trạng thái AirPrint), nhấp vào **Turn On AirPrint** (Bật AirPrint).

Các lời khuyên để in thành công

Chỉ áp dụng các thiết lập phần mềm được chọn trong trình điều khiển máy in để in ấn. Những thiết lập này không được áp dụng để sao chép hoặc chụp quét.

- [Lời khuyên về mực in](#)
- [Lời khuyên nạp giấy](#)
- [Lời khuyên thiết lập máy in \(Windows\)](#)
- [Lời khuyên thiết lập máy in \(OS X\)](#)

Lời khuyên về mực in

Xem [Các lời khuyên khi thao tác với hộp mực](#).

Lời khuyên nạp giấy

Xem [Lời khuyên lựa chọn và sử dụng giấy](#).

Lời khuyên thiết lập máy in (Windows)

- Để thay đổi các thiết lập in mặc định, thực hiện một trong các cách sau:
 - Trong HP Printer Assistant, nhấp vào **Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)**, và sau đó nhấp **Set Preferences** (Thiết lập Ưu tiên).
 - Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print (In)**. Mở hộp thoại **Printer Properties** (Đặc tính Máy in).
- Trên tab **Color** (Màu) hoặc **Finishing** (Hoàn thiện) của trình điều khiển máy in, thiết lập những tùy chọn sau đây khi cần thiết:
 - **Print in Grayscale** (In trong Thang độ xám): Cho phép bạn in tài liệu đen trắng bằng cách chỉ sử dụng mực đen. Nó cũng cho phép bạn in tài liệu bằng thang màu xám chất lượng cao, sử dụng hộp mực màu. Nhấp vào **Black Only** (Chỉ Đen) hoặc **High Quality CMYK Grayscale** (Thang màu xám CMYK Chất lượng Cao), và sau đó nhấp **OK**.
 - **Pages per sheet** (Số trang trên mỗi tờ): Giúp bạn xác định thứ tự các trang nếu bạn in tài liệu trong nhiều hơn hai trang mỗi tờ.
 - **Lật các trang lên**: Tùy thuộc vào hướng giấy, bạn có thể lật các trang lên để ghép nối cạnh ngắn (ví dụ như lịch) hoặc ghép nối cạnh dài (ví dụ như sách).
 - **Booklet Layout** (Bố cục Tập sách): Cho phép bạn in một tài liệu nhiều trang thành một tập sách. Tính năng này đặt hai trang ở mỗi mặt của tờ giấy mà sau đó có thể được gấp lại thành một tập sách bằng nửa kích thước của trang giấy. Chọn phương pháp ghép nối từ danh sách thả xuống, và sau đó nhấp vào **OK**:
 - **Left binding** (Đóng sách bên trái): Bên đóng sách sau khi được gấp thành tập sách sẽ xuất hiện ở phía bên trái. Chọn tùy chọn này nếu thói quen đọc sách của bạn là từ trái sang phải.
 - **Right binding** (Đóng sách bên phải): Bên đóng sách sau khi được gấp thành tập sách sẽ xuất hiện ở phía bên phải. Chọn tùy chọn này nếu thói quen đọc sách của bạn là từ phải sang trái.
 - **Print page borders** (In đường viền trang): Cho phép bạn thêm đường viền cho các trang sách nếu bạn in tài liệu có hai hoặc nhiều trang trên mỗi tờ.
- Bạn có thể sử dụng phím tắt in để tiết kiệm thời gian thiết lập các ưu tiên in.

Lời khuyên thiết lập máy in (OS X)

- Trong chương trình phần mềm, đảm bảo chọn đúng cỡ giấy được nạp vào máy in:
 - a. Từ menu **File** (Tập tin), chọn **Page Setup** (Cài đặt Trang).
 - b. Trong **Format For** (Định dạng Cho), đảm bảo đã chọn máy in.
 - c. Từ menu bật lên, chọn **Paper Size** (Cỡ Giấy).
- Trong chương trình phần mềm, đảm bảo chọn đúng loại và chất lượng giấy được nạp vào máy in:

- a. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
 - b. Từ menu bật lên **Copies & Pages** (Sao chép & Trang) , chọn **Paper/Quality**(Giấy/Chất lượng), và chọn đúng loại và chất lượng giấy.
- Để in tài liệu đen trắng bằng cách chỉ sử dụng hộp mực màu đen, hãy thực hiện như sau:
 - a. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
 - b. Trong cửa sổ Print (In), từ menu bật lên, chọn **Copies & Pages**(Bản sao & Trang), sau đó chọn **Color**(Màu).
 - c. Xóa ô kiểm **HP EasyColor**.
 - d. Nhấp vào menu bật lên **Print in Grayscale** (In bằng Thang màu xám), và chọn **Black Only** (Chỉ Đen).

7 Sao chép và chụp quét

- [Sao chép](#)
- [Chụp quét](#)
- [Lời khuyên để sao chép và chụp quét thành công](#)

Sao chép

- [Thiết lập sao chép](#)
- [Nạp và sao chép thẻ nhận dạng](#)
- [Sao chép ảnh](#)
- [Nạp và sao chép các bản gốc có kích thước hỗn hợp](#)
- [Tự động sao chép trên cả hai mặt](#)
- [Hủy công việc sao chép](#)

Thiết lập sao chép

- [Điều chỉnh độ sáng hoặc độ tối cho các bản sao](#)
- [Chọn khay giấy để có các bản sao](#)
- [Thu nhỏ hoặc mở rộng bản sao](#)

Điều chỉnh độ sáng hoặc độ tối cho các bản sao

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Copy** (Sao chép).
3. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Document** (Tài liệu).
4. Chạm vào **Settings** (Thiết lập) để xem menu **Copy Settings** (Thiết lập Sao chép).
5. Chạm vào **Lighter/Darker** (Sáng hơn/Tối hơn), và sử dụng thanh trượt để làm sáng hoặc tối hơn các bản sao được in.

Chọn khay giấy để có các bản sao

1. Nạp giấy mà bạn muốn sao chép vào khay.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp phương tiện](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Copy** (Sao chép).
3. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Document** (Tài liệu).
4. Chạm vào **Settings** (Thiết lập) để xem menu **Copy Settings** (Thiết lập Sao chép).

5. Chạm vào [Tray Selection](#) (Lựa chọn Khay).
6. Chọn khay mà bạn đã nạp giấy vào ở bước 1.

 **GHI CHÚ:** Nếu bạn chọn Khay 1 và nó được đặt thành [Any Size](#) (Mọi Cỡ) và [Any Type](#) (Mọi Loại), hãy đảm bảo chọn cỡ giấy ảnh media chính xác cho khay đó.

Thu nhỏ hoặc mở rộng bản sao

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng [Copy](#) (Sao chép).
3. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng [Document](#) (Tài liệu).
4. Chạm vào [Settings](#) (Thiết lập) để xem menu [Copy Settings](#) (Thiết lập Sao chép).
5. Chạm vào [Resize](#) (Đặt lại kích cỡ), và chọn một trong những tùy chọn menu đặt lại kích cỡ.

Nạp và sao chép thẻ nhận dạng

Sử dụng tính năng này để sao chép cả hai mặt của thẻ nhận dạng, hoặc các tài liệu có kích cỡ nhỏ khác, trên cùng một mặt của tờ giấy. Sản phẩm này nhắc bạn sao chép mặt đầu tiên, và sau đó xoay mặt thứ hai lên kính máy quét và sao chép lại. Sản phẩm in cả hai hình ảnh trên một trang duy nhất.


1. Nạp thẻ ID vào kính máy quét. Định hướng thẻ bằng dấu phương tiện ở phía sau bên trái kính máy quét.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#).



2. Đóng nắp máy quét.
3. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng [Copy](#) (Sao chép).
4. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng [ID Card](#) (Thẻ ID).
5. Chạm vào [Settings](#) (Thiết lập) để xem menu [Copy Settings](#) (Thiết lập Sao chép).
6. Chọn khay, chất lượng bản sao, và các thiết lập độ sáng/độ tối.

- Thực hiện theo các lời nhắc trên bảng điều khiển để sao chép mặt đầu tiên của thẻ ID, xoay và định hướng thẻ trên kính máy quét, và sau đó hoàn thành sao chép và in thẻ ID.




Sao chép ảnh

 **GHI CHÚ:** Sao chép ảnh từ kính máy quét, không phải từ khay nạp tài liệu.

- Đặt ảnh lên kính máy quét, đặt mặt có ảnh hướng xuống dưới ở góc trên bên trái của kính, và đóng nắp máy quét.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#).



- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Copy** (Sao chép), và sau đó chạm vào biểu tượng **Document** (Tài liệu).
- Chạm vào **Settings** (Thiết lập), đảm bảo rằng **Enhancement** (Tăng cường) được đặt thành Mixed (Hỗn hợp) (là mặc định), và đặt **Color/Black** (Màu/Đen) (Màu/Đen) khi cần.
- Tùy thuộc vào model sản phẩm, chạm vào **Copy** (Sao chép), hoặc chạm vào  (**Back**) (Trở lại) và sau đó chọn **Copy** (Sao chép).

Nạp và sao chép các bản gốc có kích thước hỗn hợp

Sử dụng kính máy quét để sao chép các bản gốc có kích thước hỗn hợp.

 **GHI CHÚ:** Bạn có thể sử dụng khay nạp tài liệu để sao chép các bản gốc có kích thước hỗn hợp chỉ khi các trang có cùng kích thước phổ biến. Ví dụ, bạn có thể kết hợp các trang có kích thước Lá thư và Theo luật định vì chúng có cùng chiều rộng. Xếp chồng các trang để các cạnh trên đều với nhau, và do đó các trang có cùng chiều rộng nhưng khác độ dài.

Kích thước của vùng sao chép dựa trên cỡ giấy ảnh media đầu tiên được máy in phát hiện.

- Nạp giấy đủ lớn cho trang lớn nhất trong tài liệu gốc vào khay.
- Đặt một trang của tài liệu gốc úp mặt xuống trên kính máy quét. Sử dụng dấu phương tiện ở phía sau bên trái kính để định hướng tài liệu.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#).

- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Copy** (Sao chép).
- Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Document** (Tài liệu).

- Chỉ định số lượng bản sao, và chọn khay chứa giấy cho công việc này.
- Thực hiện theo các hướng dẫn trên bảng điều khiển để sao chép tài liệu được nạp vào kính.
Lặp lại các bước này cho từng trang bản gốc.

Tự động sao chép trên cả hai mặt

- Nạp tài liệu gốc vào khay nạp tài liệu.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Copy** (Sao chép).
- Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Document** (Tài liệu).
- Chạm vào **Settings** (Thiết lập) để xem menu **Copy Settings** (Thiết lập Sao chép).
- Chạm vào **2-sided** (2 mặt), và chọn tùy chọn sao chép hai mặt.

Hủy công việc sao chép

Thực hiện một trong các tùy chọn sau:

- Nếu đang thực hiện công việc sao chép, chạm vào **X** (**Cancel** (Hủy)) trên bảng điều khiển máy in bất cứ lúc nào để hủy bỏ công việc.
- Nếu bản gốc cho công việc được nạp vào khay nạp tài liệu, hãy chờ cho máy in dừng việc sao chép trước khi loại bỏ các giấy ảnh media này khỏi khay nạp tài liệu.

Chụp quét

- [Chụp quét sang ổ đĩa USB](#)
- [Chụp quét sang máy tính](#)
- [Scan-to-Email \(Chụp quét và tự động gửi Email\)](#)
- [Scan to a network folder \(Chụp quét vào thư mục mạng\)](#)
- [Chụp quét sang SharePoint](#)
- [Chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP](#)
- [Chụp quét sử dụng phần mềm khác](#)
- [Chụp quét bằng Webscan](#)
- [Chụp quét các tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa](#)

Chụp quét sang ổ đĩa USB

- Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
- Lắp một thiết bị USB vào cổng USB trên mặt trước hoặc mặt sau của sản phẩm.
- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Scan** (Chụp quét). Sau đó, chạm vào biểu tượng **USB**.

4. Chạm vào **Settings** (Thiết lập) hoặc  (**Setup** (Cài đặt)) để chọn các tùy chọn màu, cỡ và độ phân giải từ menu **Settings** (Thiết lập).
5. Chạm vào **Hide Settings** (Ẩn Thiết lập) hoặc  (**Back** (Trở lại)) để trở về menu **Scan to USB** (Chụp quét sang USB), và chọn loại tập tin từ danh sách **Save As** (Lưu Dưới dạng).
6. Chạm vào **Filename** (Tên tập tin) và sử dụng bàn phím để đặt tên cho tập tin đã chụp quét. Chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
7. Chạm vào **Save** (Lưu).

Chụp quét sang máy tính

Trước khi chụp quét vào máy tính, đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phần mềm máy in HP đề xuất. Máy in và máy tính phải được kết nối và đang bật.

Ngoài ra, trên các máy tính Windows, phải chạy phần mềm máy in trước khi chụp quét.

 **GHI CHÚ:** Bạn có thể sử dụng phần mềm máy in HP để chụp quét tài liệu thành dạng văn bản có thể chỉnh sửa. Để biết thêm thông tin, xem [Chụp quét các tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa](#).

- [Để cài đặt chụp quét sang máy tính](#)
- [Để chụp quét sang máy tính từ bảng điều khiển](#)

Để cài đặt chụp quét sang máy tính

Tính năng chụp quét sang máy tính được bật mặc định từ khi xuất xưởng. Làm theo các hướng dẫn này nếu tính năng này bị tắt và bạn muốn bật lại tính năng đó.

 **QUAN TRỌNG:** Vì các mục đích bảo mật, tính năng quét từ xa được tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, trong Embedded Web Server, mở tab **Settings** (Thiết lập), nhấp **Administrator Settings** (Các Thiết lập của Quản trị viên), chọn hộp kiểm **Enable** (Bật) bên cạnh **Scan from a Computer or Mobile Device** (Quét từ Máy tính hoặc Thiết bị Di động), và sau đó nhấp **Apply** (Áp dụng).

Khi bật tính năng này, bất kỳ ai có quyền truy cập máy in có thể chụp quét bất kỳ tài liệu nào trên kính máy quét.

Cài đặt chụp quét đến máy tính (Windows)

1. Mở HP Printer Assistant. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Printer Assistant](#).
2. Vào phần **Scan** (Chụp quét).
3. Chọn **Manage Scan to Computer** (Quản lý Chụp quét sang Máy tính).
4. Nhấp vào **Enable** (Kích hoạt).

Cài đặt chụp quét đến máy tính (OS X)

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
2. Chọn **Scan to Computer** (Chụp quét sang Máy tính).
3. Chọn **Enable Scan to Computer** (Kích hoạt Chụp quét sang Máy tính).

Để chụp quét sang máy tính từ bảng điều khiển

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Scan** (Chụp quét).
3. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Computer** (Máy tính).
4. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Trên bảng điều khiển 203-mm (8-in): Sau khi lựa chọn máy tính bạn muốn chụp quét, chạm vào **Scan Shortcut** (Chụp quét Lối tắt), chọn tùy chọn chụp quét, và sau đó chạm vào biểu tượng **Send** (Gửi).
 - Trên bảng điều khiển 109-mm (4,3-in): Sau khi lựa chọn máy tính bạn muốn chụp quét và loại chụp quét, chạm vào **Start Scan** (Bắt đầu Scan) trong hộp thoại xuất hiện.

Scan-to-Email (Chụp quét và tự động gửi Email)

Ứng dụng Scan-to-Email (Chụp quét và tự động gửi Email) là một ứng dụng cho phép bạn chụp quét nhanh và gửi email ảnh hoặc tài liệu cho người nhận được xác định trực tiếp từ máy in HP của bạn. Bạn có thể cài đặt địa chỉ email của bạn, đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng mã PIN được cung cấp, rồi sau đó chụp quét và gửi email tài liệu của bạn.

- [Để cài đặt scan to email \(chụp quét và tự động gửi email\)](#)
- [Để chụp quét một tài liệu hoặc hình ảnh và tự động gửi email](#)
- [Để thay đổi thiết lập tài khoản](#)

Để cài đặt scan to email (chụp quét và tự động gửi email)

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Trên tab **Scan** (Chụp quét), nhấp vào **Scan to Email** (Chụp quét và tự động gửi Email) và sau đó nhấp vào **Settings** (Thiết lập).
3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Nếu tổ chức của bạn sử dụng một máy chủ email cho tất cả các email của mình: Trong mục **Outgoing Email Settings** (Thiết lập Email Gửi đi), cài đặt các địa chỉ email của bạn và thông tin máy chủ SMTP.
 - Nếu tổ chức của bạn sử dụng nhiều máy chủ email cho các email của mình: Trong mục **Outgoing Email Profiles** (Hồ sơ Email Gửi đi), cài đặt các địa chỉ email, tên và PIN bảo mật cho mỗi hồ sơ email.
4. Dưới **Address Book** (Sổ Địa chỉ), nhấp vào **Contacts** (Danh bạ), và cài đặt danh bạ.
5. Dưới **Scan to Email** (Chụp quét và tự động gửi Email), nhấp vào **Email Options** (Tùy chọn Email), và cấu hình thiết lập chụp quét và tập tin cho email gửi từ máy in.
6. Nhấp vào **Apply** (Áp dụng).

Để chụp quét một tài liệu hoặc hình ảnh và tự động gửi email

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).

2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Scan** (Chụp quét).
3. Trên màn hình, chạm biểu tượng **Email** và chọn tài khoản email mà bạn muốn gửi đến.



GHI CHÚ: Nếu bạn không có tài khoản, thiết lập tính năng chụp quét và tự động gửi email.

4. Nếu được nhắc, nhập mã PIN.
5. Xác nhận hoặc thay đổi thông tin trong các trường **To** (Người nhận), **Subject** (Chủ đề), **Message** (Tin nhắn) (nếu có), và **File Name** (Tên Tập tin). Để thay đổi người nhận email, chạm vào biểu tượng **Phone Book** (Danh bạ Điện thoại).
6. Chạm vào khu vực xem trước, và sau đó chạm vào **Send** (Gửi).

Để thay đổi thiết lập tài khoản

- [Thay đổi thiết lập tài khoản trong EWS](#)
- [Thay đổi thiết lập tài khoản \(OS X\)](#)

Thay đổi thiết lập tài khoản trong EWS

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Trên tab **Scan** (Chụp quét), nhấp vào **Scan to Email** (Chụp quét và tự động gửi Email) và sau đó nhấp vào **Settings** (Thiết lập).
3. Trong trang cài đặt, thực hiện một trong các hướng dẫn sau:
 - Nếu tổ chức của bạn sử dụng một máy chủ email cho tất cả các email của mình: Trong mục **Outgoing Email Settings** (Thiết lập Email Gửi đi), thay đổi các địa chỉ email và thông tin máy chủ SMTP nếu cần.
 - Nếu tổ chức của bạn sử dụng nhiều máy chủ email cho các email của mình: Trong mục **Outgoing Email Profiles** (Hồ sơ Email Gửi đi), thay đổi các địa chỉ email, tên và PIN bảo mật cho mỗi hồ sơ email nếu cần.
4. Để xác minh thay đổi hồ sơ, nhấp vào **Save and Test** (Lưu và Kiểm tra) và thực hiện hướng dẫn trên màn hình.
5. Khi hoàn thành, nhấp vào **Apply** (Áp dụng).

Thay đổi thiết lập tài khoản (OS X)

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
 2. Nhấp vào **Scan to Email** (Chụp quét và tự động gửi Email).
- EWS mở. Làm theo các chỉ dẫn trong [Thay đổi thiết lập tài khoản trong EWS](#).

Scan to a network folder (Chụp quét vào thư mục mạng)

- [Để thiết lập chụp quét vào thư mục mạng](#)
- [Để chụp quét vào thư mục mạng](#)

Để thiết lập chụp quét vào thư mục mạng

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Trên tab **Settings** (Cài đặt), nhấp vào **Control Panel Customization** (Tùy chỉnh Bảng Điều khiển), và sau đó nhấp vào **Quick Sets** (Cài đặt Nhanh).
3. Nhấp vào **+** (**Add** (Thêm)), để có **Type** (Loại) chọn **Scan to Network Folder** (Chụp quét vào Thư mục Mạng), và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để bổ sung cấu hình Cài đặt Nhanh cho thư mục mạng. Khi hoàn thành, nhấp vào **Next** (**Tiếp theo**) .
4. Ở trang này, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình về việc thiết lập các thư mục mạng, yêu cầu chứng thực, và chụp quét và cấu hình của tập tin. Khi hoàn thành, nhấp vào **Apply** (Áp dụng).
5. Trong trang thiết lập, làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cấu hình thiết lập chụp quét, như kích cỡ trang và độ phân giải chụp quét. Khi hoàn thành, nhấp vào **Save** (Lưu).

Để chụp quét vào thư mục mạng

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Trên bảng điều khiển 203-mm (8-in): Chạm vào biểu tượng **Scan Folder** (Chụp quét), **Network Folder** (Thư mục Mạng) và sau đó điều hướng đến thư mục mạng.
 - Trên bảng điều khiển 109-mm (4,3-in): Chạm vào biểu tượng **Quick Sets** (Cài đặt Nhanh), và sau đó chọn cấu hình Cài đặt Nhanh cho thư mục mạng.
3. Nếu được nhắc, nhập mã PIN.
4. Xác nhận hoặc thay đổi thông tin trong các trường **Save As** (Lưu Thành) và **File Name** (Tên Tập tin).
5. Chạm vào khu vực xem trước, và sau đó chạm vào **Send** (Gửi).

Chụp quét sang SharePoint

- [Để cài đặt scan to SharePoint \(chụp quét sang SharePoint\)](#)
- [Để chụp quét sang SharePoint](#)

Để cài đặt scan to SharePoint (chụp quét sang SharePoint)

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Trên tab **Settings** (Cài đặt), nhấp vào **Control Panel Customization** (Tùy chỉnh Bảng Điều khiển), và sau đó nhấp vào **Quick Sets** (Cài đặt Nhanh).
3. Nhấp vào **+** (**Add** (Thêm)), để có **Type** (Loại) chọn **Scan to SharePoint** (Chụp quét vào SharePoint), và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thêm cấu hình Cài đặt Nhanh cho điểm đến SharePoint. Khi hoàn thành, nhấp vào **Next** (**Tiếp theo**) .
4. Ở trang này, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình về việc thiết lập điểm đến SharePoint, yêu cầu chứng thực, và chụp quét và cấu hình của tập tin. Khi hoàn thành, nhấp vào **Apply** (Áp dụng).

Để chụp quét sang SharePoint

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Trên bảng điều khiển 203-mm (8-in): Chạm vào biểu tượng **Scan** (Chụp quét), **SharePoint** và sau đó điều hướng đến thư mục SharePoint.
 - Trên bảng điều khiển 109-mm (4,3-in): Chạm vào biểu tượng **Quick Sets** (Cài đặt Nhanh), và sau đó chọn cấu hình Cài đặt Nhanh cho điểm đến SharePoint.
3. Nếu được nhắc, nhập mã PIN.
4. Xác nhận hoặc thay đổi thông tin trong các trường **Save As** (Lưu Thành) và **File Name** (Tên Tập tin).
5. Chạm vào khu vực xem trước, và sau đó chạm vào **Send** (Gửi).

Chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP

Sử dụng phần mềm HP để chụp quét tài liệu vào văn bản có thể chỉnh sửa, một định dạng cho phép bạn tìm kiếm, sao chép, dán và chỉnh sửa trong tài liệu đã chụp quét. Sử dụng định dạng này để chỉnh sửa thư, những mẫu cắt từ báo, và nhiều tài liệu khác. Để biết thêm thông tin, xem [Chụp quét các tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa](#).

Làm theo chỉ dẫn cho hệ điều hành của bạn.

 **QUAN TRỌNG:** Vì các mục đích bảo mật, tính năng quét từ xa được tắt theo mặc định. Để bật tính năng này, trong Embedded Web Server, mở tab **Settings** (Thiết lập), nhấp **Administrator Settings** (Các Thiết lập của Quản trị viên), chọn hộp kiểm **Enable** (Bật) bên cạnh **Scan from a Computer or Mobile Device** (Quét từ Máy tính hoặc Thiết bị Di động), và sau đó nhấp **Apply** (Áp dụng).

Khi bật tính năng này, bất kỳ ai có quyền truy cập máy in có thể chụp quét bất kỳ tài liệu nào trên kính máy quét.

 **GHI CHÚ:** Phần mềm chụp quét HP cũng có sẵn trên tab **Scan** (Chụp quét) trong HP Printer Assistant.

- [Để chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP \(Windows\)](#)
- [Để chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP \(OS X\)](#)

Để chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP (Windows)

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên máy tính, mở phần mềm chụp quét HP:
 - a. Từ màn hình máy tính, nhấp vào **Start (Bắt đầu)**.
 - b. Chọn **Programs** (Chương trình) hoặc **All Programs** (Tất cả Chương trình).
 - c. Chọn thư mục cho máy in HP của bạn.
 - d. Chọn **HP Scan** (Chụp quét HP).

3. Chọn phím tắt chụp quét. Thực hiện thay đổi thiết lập chụp quét, nếu cần thiết.
4. Để bắt đầu chụp quét, nhấp vào **Scan** (Chụp quét).

 GHI CHÚ:

- Nhấp vào liên kết **More** (Thêm) ở góc trên cùng bên phải của hộp thoại Scan (Chụp quét) để xem xét và sửa đổi các thiết lập đối với bất kỳ loại chụp quét nào.
 - Nếu chọn **Show Viewer After Scan** (Hiển thị Trình xem Sau khi Chụp quét), bạn có thể điều chỉnh hình ảnh được chụp quét trên màn hình xem trước.
-

Để chụp quét bằng cách sử dụng phần mềm chụp quét HP (OS X)

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Mở HP Easy Scan (Chụp quét HP Dễ dàng). Phần mềm này nằm trong thư mục **Applications** (Ứng dụng).
3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình chụp quét.

Chụp quét sử dụng phần mềm khác

Sản phẩm tuân thủ TWAIN và tuân thủ Windows Imaging Application (WIA). Sản phẩm làm việc với các chương trình dựa trên Windows mà hỗ trợ thiết bị chụp quét tuân thủ TWAIN hoặc tuân thủ WIA và với các chương trình dựa trên Macintosh mà hỗ trợ các thiết bị chụp quét tuân thủ TWAIN.

Mặc dù quý vị đang trong chương trình tuân thủ TWAIN hoặc tuân thủ WIA, quý vị có thể tiếp cận tính năng chụp quét và chụp quét hình ảnh trực tiếp vào chương trình mở. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tập tin trợ giúp hoặc tài liệu đi cùng chương trình phần mềm tuân thủ TWAIN hoặc tuân thủ WIA.

- [Để chụp quét từ chương trình tuân thủ TWAIN](#)
- [Để chụp quét từ chương trình tuân thủ WIA](#)

Để chụp quét từ chương trình tuân thủ TWAIN

Nhìn chung, chương trình phần mềm tuân thủ TWAIN nếu chương trình có lệnh như **Acquire** (Đạt được), **File Acquire** (Tập tin Đạt được) **Scan** (Chụp quét), **Import New Object** (Nhập Đối tượng Mới), **Insert from** (Chèn từ) hoặc **Scanner** (Máy quét). Nếu bạn không chắc chắn liệu chương trình có tuân thủ hay không hoặc bạn không biết được lệnh được gọi là gì, vui lòng xem tài liệu hoặc trợ giúp chương trình phần mềm.

- ▲ Bắt đầu chụp quét từ trong chương trình tuân thủ TWAIN. Xem hỗ trợ hoặc tài liệu của chương trình phần mềm để biết thông tin về các lệnh và các bước sử dụng.

 **GHI CHÚ:** Khi chụp quét từ chương trình tuân thủ TWAIN, chương trình phần mềm Chụp quét HP có thể tự khởi động. Nếu chương trình Chụp quét HP khởi động, bạn có thể thực hiện thay đổi trong khi xem trước hình ảnh. Nếu chương trình không tự khởi động, hình ảnh ngay lập tức đến chương trình tuân thủ TWAIN.

Để chụp quét từ chương trình tuân thủ WIA

WIA là một cách khác để chụp quét hình ảnh trực tiếp vào chương trình phần mềm. WIA sử dụng phần mềm Microsoft để chụp quét, thay vì phần mềm Chụp quét HP.

Nhìn chung, một chương trình phần mềm tuân thủ WIA nếu chương trình có lệnh như **Picture/From Scanner or Camera** (Hình ảnh/Từ Máy quét hoặc Camera) trong menu Insert (Chèn) hoặc File (Tập tin). Nếu bạn không chắc chắn liệu chương trình tuân thủ WIA hay không, xem tài liệu hoặc trợ giúp chương trình phần mềm.

▲ Để chụp quét, thực hiện một trong các điều sau đây:

- Bắt đầu chụp quét từ trong chương trình tuân thủ WIA. Xem hỗ trợ hoặc tài liệu của chương trình phần mềm để biết thông tin về các lệnh và các bước sử dụng.
- **Windows Vista hoặc XP:** Trong bảng điều khiển, mở thư mục **Hardware and Sound** (Phần cứng và Âm thanh), mở thư mục **Cameras and Scanner** (Camera và Máy quét) và nhấp đúp vào biểu tượng sản phẩm. Mở ra Thuật sĩ WIA Microsoft tiêu chuẩn, cho phép bạn chụp quét sang một tập tin.
- **Windows 7, 8, 8.1, hoặc 10:** Trong bảng điều khiển, mở thư mục **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in), và nhấp đúp vào biểu tượng sản phẩm. Mở ra Thuật sĩ WIA Microsoft tiêu chuẩn, cho phép bạn chụp quét sang một tập tin.

Chụp quét bằng Webscan

Webscan là một tính năng của HP Embedded Web Server (EWS) cho phép bạn chụp quét hình ảnh và tài liệu từ máy in sang máy tính sử dụng một trình duyệt web.

Tính năng này sẵn có ngay cả khi bạn không cài đặt phần mềm máy in trên máy tính.



GHI CHÚ:

- Webscan sẽ tắt theo mặc định. Bạn có thể kích hoạt tính năng này từ EWS.
- Nếu bạn không thể mở Webscan trong EWS, thì có thể là do quản trị mạng của bạn đã tắt nó đi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với quản trị mạng hoặc người cài đặt mạng của bạn.

Để bật Webscan

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Nhấp vào tab **Settings** (Thiết lập).
3. Trong mục **Security** (Bảo mật), nhấp vào **Administrator Settings** (Thiết lập Quản trị viên).
4. Chọn **Webscan from EWS** (Chụp quét bằng Webscan từ EWS) và nhấp vào **Apply** (Áp dụng).

Để chụp quét bằng Webscan

Chụp quét bằng Webscan cung cấp nhiều tùy chọn chụp quét cơ bản. Để có thêm tùy chọn hoặc chức năng chụp quét, chụp quét từ phần mềm máy in HP.

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
3. Nhấp vào tab **Scan** (Chụp quét).
4. Nhấp vào **Webscan** (Chụp quét bằng Webscan), thay đổi bất kỳ thiết lập nào và sau đó nhấp vào **Start Scan** (Bắt đầu Chụp quét).

Chụp quét các tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa

Khi chụp quét tài liệu, bạn có thể sử dụng phần mềm HP để chụp quét tài liệu sang định dạng mà bạn có thể tìm kiếm, sao chép, dán, và chỉnh sửa. Tính năng này cho phép bạn chỉnh sửa chữ cái, những mẫu cắt từ báo, và nhiều tài liệu khác.

- [Hướng dẫn chụp quét tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa](#)
- [Để chụp quét một tài liệu sang dạng văn bản có thể chỉnh sửa \(Windows\)](#)
- [Để chụp quét tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa \(OS X\)](#)

Hướng dẫn chụp quét tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa

- **Đảm bảo kính máy quét hoặc cửa sổ khay nạp tài liệu sạch sẽ.**

Vết ố hoặc bụi trên kính máy quét hoặc cửa sổ khay nạp tài liệu có thể khiến phần mềm không thể chuyển đổi tài liệu thành dạng văn bản có thể chỉnh sửa.

- **Đảm bảo tài liệu được nạp một cách chính xác.**

Đảm bảo bản gốc được nạp đúng cách và tài liệu không bị lệch.

- **Đảm bảo văn bản trên tài liệu rõ ràng.**

Để chuyển đổi thành công tài liệu thành dạng văn bản có thể chỉnh sửa, bản gốc phải rõ ràng và chất lượng cao.

Dưới đây là những điều kiện có thể khiến phần mềm không thể chuyển đổi tài liệu thành công:

- Văn bản trên bản gốc mờ hoặc nhăn nheo.
- Văn bản quá nhỏ.
- Cấu trúc của tài liệu quá phức tạp.
- Văn bản có khoảng cách sát nhau. Ví dụ, nếu văn bản mà phần mềm chuyển đổi bị mất hoặc dính ký tự, thì ký tự "rn" có thể hiển thị thành "m."
- Văn bản trên một nền màu. Nền màu có thể khiến những hình ảnh ở mặt trước bị pha trộn quá nhiều.

- **Chọn cấu hình chính xác.**

Đảm bảo bạn chọn phím tắt hoặc tính năng thiết lập trước mà cho phép chụp quét dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa. Những tùy chọn này sử dụng thiết lập chụp quét được thiết kế để tối đa hóa chất lượng chụp quét của bạn:

- **Windows:** Sử dụng các phím tắt **Editable Text (OCR)** (Văn bản Có thể chỉnh sửa (OCR)) hoặc **Save as PDF** (Lưu dưới dạng PDF).
- **OS X:** Sử dụng thiết lập trước **Documents** (Tài liệu).

- **Lưu tập tin của bạn theo định dạng đúng.**

- Nếu bạn chỉ muốn trích xuất văn bản từ tài liệu, mà không định dạng bản gốc, chọn một định dạng văn bản thuần túy, chẳng hạn như **Text (.txt)** hoặc **TXT**.
- Nếu bạn muốn trích xuất văn bản, cũng như một số định dạng của văn bản gốc, chọn **RTF** hoặc **PDF Searchable** (PDF Có thể tìm kiếm).

Để chụp quét một tài liệu sang dạng văn bản có thể chỉnh sửa (Windows)

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Mở phần mềm máy in. Để biết thêm thông tin, xem [Mở phần mềm máy in \(Windows\)](#).
3. Chọn **Save as Editable Text (OCR)** (Lưu dưới dạng Văn bản Có thể chỉnh sửa) và nhấp vào **Scan** (Chụp quét).



GHI CHÚ:

- Nhấp vào liên kết **More** (Thêm) ở góc trên cùng bên phải của hộp thoại Scan (Chụp quét) để xem xét và sửa đổi các thiết lập đối với bất kỳ loại chụp quét nào.
- Nếu chọn **Show Viewer After Scan** (Hiển thị Trình xem Sau khi Chụp quét), bạn có thể điều chỉnh hình ảnh được chụp quét trên màn hình xem trước.

Để chụp quét tài liệu dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa (OS X)

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Nhấp đúp vào biểu tượng **HP Scan** (Chụp quét HP). Biểu tượng này được đặt trong thư mục **HP** trong thư mục **Applications** (Ứng dụng) ở mức trên cùng của đĩa cứng.
3. Nhấp vào nút **Scan** (Chụp quét) và xác nhận thiết bị và thiết lập chụp quét của bạn.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quy trình chụp quét.
5. Khi tất cả các trang đã được quét, chọn **Save** (Lưu) từ menu **File** (Tập tin). Hộp thoại Save (Lưu) xuất hiện.
6. Chọn loại văn bản có thể chỉnh sửa:

Tôi muốn...	Thực hiện các bước sau
Chỉ trích xuất văn bản mà không định dạng bản gốc.	Chọn TXT từ menu mở ra Format (Định dạng).
Trích xuất văn bản, và thực hiện một số định dạng văn bản gốc.	Chọn RTF từ menu mở ra Format (Định dạng).
Trích xuất văn bản và làm văn bản có thể tìm kiếm trong trình đọc PDF.	Chọn Searchable PDF (PDF Có thể Tìm kiếm) từ menu mở ra Format (Định dạng).

7. Nhấp vào **Save** (Lưu).

Lời khuyên để sao chép và chụp quét thành công

Sử dụng những lời khuyên dưới đây để sao chép và chụp quét thành công:

- Giữ cho kính và mặt sau của nắp sạch sẽ. Máy quét sẽ hiểu bất cứ thứ gì nó phát hiện trên kính là một phần của hình ảnh.
- Nạp bản gốc, mặt in hướng xuống, ở góc sau bên trái của kính.
- Để tạo bản sao lớn từ bản gốc nhỏ, chụp quét bản gốc sang máy tính, thay đổi lại kích thước hình ảnh trong phần mềm chụp quét, và sau đó in bản sao hình ảnh mở rộng đó.

- Nếu bạn muốn điều chỉnh kích thước chụp quét, loại đầu ra, độ phân giải chụp quét, hoặc loại tập tin, v.v., bắt đầu chụp quét từ phần mềm máy in.
- Để tránh văn bản quét bị thiếu hoặc không chính xác, cần đảm bảo đặt độ sáng thích hợp trong phần mềm.
- Để chụp quét một tài liệu có nhiều trang vào một tập tin thay vì nhiều tập tin, hãy bắt đầu chụp quét bằng phần mềm máy in thay vì chọn **Scan** (Chụp quét) từ màn hình hiển thị bảng điều khiển.

8 Fax

- [Thiết lập máy fax](#)
- [Đặt thiết lập fax](#)
- [Gửi fax](#)
- [Nhận fax](#)
- [Sử dụng danh bạ điện thoại](#)
- [Sử dụng các báo cáo](#)


Thiết lập máy fax

- [Kết nối máy fax với đường dây điện thoại](#)
- [Cấu hình thiết lập fax](#)
- [Cài đặt HP Digital Fax \(Fax Kỹ thuật số HP\)](#)
- [Các chương trình, hệ thống và phần mềm fax](#)

Kết nối máy fax với đường dây điện thoại

- ▲ Kết nối cáp điện thoại với cổng fax (1) trên sản phẩm và giắc cắm điện thoại trên tường.

⚠ **THẬN TRỌNG:** Để giảm nguy cơ cháy, chỉ sử dụng đường dây viễn thông AWG Số 26 trở lên.



Sản phẩm là thiết bị tín hiệu tương tự. HP khuyến nghị sử dụng sản phẩm trên đường dây điện thoại tín hiệu tương tự chuyên dụng. Nếu bạn đang sử dụng môi trường số, như DSL, PBX, ISDN, hoặc VoIP, đảm bảo sử dụng các bộ lọc chính xác và cấu hình thiết lập số chính xác. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số của bạn.

📝 **GHI CHÚ:** Một số quốc gia/khu vực có thể yêu cầu bộ chuyển đổi với dây điện thoại mà đi cùng sản phẩm.

Cấu hình thiết lập fax

- [Để cấu hình thiết lập fax từ bảng điều khiển](#)
- [Để cấu hình thiết lập fax bằng cách sử dụng HP Digital Fax Setup Wizard \(Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số HP\)](#)

Để cấu hình thiết lập fax từ bảng điều khiển

Bạn có thể cấu hình thiết lập gửi fax cho sản phẩm từ bảng điều khiển hoặc từ HP Embedded Web Server.

Tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia/khu vực khác, thiết lập thời gian, ngày và thông tin tiêu đề gửi fax là yêu cầu pháp lý.



GHI CHÚ: Khi sử dụng bảng điều khiển để nhập văn bản, hoặc nhập tên cho phím một lần chạm hoặc mục nhập số địa chỉ, chạm nút **123** để mở bàn phím có chứa các ký tự đặc biệt.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Preferences** (Ưu tiên) .
4. Để thiết lập thời gian và ngày tháng, chạm vào **Date and Time** (Ngày tháng và Thời gian) và thực hiện những điều sau:
 - Chọn đồng hồ 12 giờ hoặc đồng hồ 24 giờ. Sau đó, sử dụng bàn phím để nhập thời gian hiện tại, và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
 - Chọn định dạng ngày tháng. Sau đó, sử dụng bàn phím để nhập ngày tháng hiện tại, và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
5. Chạm vào  (**Back**) (Quay lại) cho đến khi bạn quay trở lại menu **Setup** (Cài đặt) .
6. Để thiết lập kích cỡ giấy mặc định, hãy thực hiện những điều sau đây:
 - a. Chạm **Paper Setup** (Cài đặt Giấy).
 - b. Chạm vào khay mà bạn muốn sử dụng, và sau đó chạm vào **Paper Size** (Kích cỡ Giấy), và chọn kích cỡ mà bạn muốn làm mặc định.
7. Chạm vào  (**Back**) (Quay lại) cho đến khi bạn quay trở lại menu **Setup** (Cài đặt) .
8. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
9. Chạm **Auto Answer** (Trả lời Tự động) và bật nó lên.
10. Chạm **Fax Header** (Tiêu đề Fax) và thực hiện những điều sau:
 - a. Sử dụng bàn phím để nhập tên công ty hoặc thông tin nhận dạng khác (tối đa 25 ký tự), và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .
 - b. Sử dụng bàn phím để nhập tên của bạn và tên fax (tối đa 20 ký tự) khi được nhắc, và chạm vào **Done** (Hoàn thành) .

Để cấu hình thiết lập fax bằng cách sử dụng HP Digital Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số HP)

Nếu bạn không hoàn thành quy trình cài đặt fax tại thời điểm bạn cài đặt phần mềm, bạn có thể hoàn thành vào bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng HP Digital Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số HP).

Cấu hình cài đặt fax (Windows)



GHI CHÚ: Các cài đặt của quản trị viên có thể ảnh hưởng đến chức năng gửi fax trong HP Printer Assistant.

1. Mở HP Printer Assistant. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Printer Assistant](#).
2. Nhấp vào tab **Fax** và sau đó nhấp vào **Digital Fax Setup Wizard** (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số).
3. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cấu hình thiết lập fax.

Cấu hình cài đặt fax (OS X)

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
2. Chọn máy in.
3. Nhấp vào **Digital Fax Archive** (Lưu trữ Fax Kỹ thuật số) trong phần Fax Settings (Thiết lập Fax).
4. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình để cấu hình thiết lập fax.

Cài đặt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)

Bạn có thể sử dụng HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP) để nhận fax tự động và lưu fax trực tiếp vào máy tính của bạn. Việc này sẽ tiết kiệm giấy và mực.

Các fax đã nhận được lưu dưới dạng TIFF (Định dạng Tập tin Ảnh Gắn Thẻ) hoặc PDF (Định dạng Tài liệu Di động).

Các tập tin được đặt tên theo phương pháp sau: XXXX_YYYYYYY_ZZZZZZ.tif, trong đó X là thông tin của người gửi, Y là ngày và Z là thời gian nhận fax.



GHI CHÚ: Fax to Computer (Fax vào Máy tính) chỉ có sẵn để nhận fax đen trắng. Fax màu sẽ được in.

Các yêu cầu của HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)

- Thư mục đích của máy tính phải luôn có sẵn. Fax sẽ không được lưu nếu máy tính ở chế độ ngủ hoặc ngủ đông.
- Giấy phải được nạp vào khay nạp giấy. Để biết thêm thông tin, xem [Nạp phương tiện](#).

Để cài đặt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)

- [Cài đặt \(Windows\) Fax Kỹ thuật số HP](#)
- [Cài đặt \(OS X\) Fax Kỹ thuật số HP](#)
- [Cài đặt HP Digital Fax \(Fax Kỹ thuật số HP\) trong EWS](#)

Cài đặt (Windows) Fax Kỹ thuật số HP

1. Mở phần mềm máy in. Để biết thêm thông tin, xem [Mở phần mềm máy in \(Windows\)](#).
2. Nhấp vào **Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)**.
3. Nhấp vào tab **Fax** và sau đó nhấp vào **Digital Fax Setup Wizard** (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số).
4. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Cài đặt (OS X) Fax Kỹ thuật số HP

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
2. Chọn máy in.
3. Nhấp vào **Digital Fax Archive** (Lưu trữ Fax Kỹ thuật số) trong phần Fax Settings (Thiết lập Fax).

Cài đặt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP) trong EWS

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Nhấp vào tab **Fax**.
3. Nhấp vào **HP Digital Fax** (Fax Kỹ thuật số HP), và sau đó nhấp vào **Digital Fax Profile** (Cấu hình Fax Kỹ thuật số).
4. Trong mục **Digital Fax to Network Folder** (Fax Kỹ thuật số đến Thư mục Mạng) hoặc **Digital Fax to Email** (Fax Kỹ thuật số đến Email), nhấp vào **Set Up** (Cài Đặt) và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Để sửa đổi thiết lập HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)

- [Sửa đổi thiết lập Fax Kỹ thuật số HP \(Windows\)](#)
- [Sửa đổi thiết lập Fax Kỹ thuật số HP \(OS X\)](#)
- [Sửa đổi thiết lập HP Digital Fax \(Fax Kỹ thuật số HP\) trong EWS](#)

Sửa đổi thiết lập Fax Kỹ thuật số HP (Windows)

1. Mở phần mềm máy in. Để biết thêm thông tin, xem [Mở phần mềm máy in \(Windows\)](#).
2. Nhấp vào **Print, Scan & Fax (In, Chụp quét & Fax)** và nhấp vào **Digital Fax Setup Wizard** (Thuật sĩ Cài đặt Fax Kỹ thuật số).
3. Làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Sửa đổi thiết lập Fax Kỹ thuật số HP (OS X)

1. Mở HP Utility. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Utility](#).
2. Chọn máy in.
3. Nhấp vào **Digital Fax Archive** (Lưu trữ Fax Kỹ thuật số) trong phần Fax Settings (Thiết lập Fax).

Sửa đổi thiết lập HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP) trong EWS

1. Mở EWS. Để biết thêm thông tin, xem [Mở EWS](#).
2. Nhấp vào tab **Fax**.
3. Nếu hộp thoại **Redirecting to Secure Page** (Chuyển hướng sang Trang An toàn) xuất hiện, làm theo các chỉ dẫn trên màn hình và nhấp vào **OK**.
4. Nhấp vào **HP Digital Fax** (Fax Kỹ thuật số HP), và sau đó nhấp vào **Digital Fax Profile** (Cấu hình Fax Kỹ thuật số).
5. Trong mục **Digital Fax to Network Folder** (Fax Kỹ thuật số đến Thư mục Mạng) hoặc **Digital Fax to Email** (Fax Kỹ thuật số đến Email), nhấp vào **Set Up** (Cài Đặt) và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Đề tắt HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP)

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **HP Digital Fax** (Fax Kỹ thuật số HP).
5. Chạm vào **Turn Off HP Digital Fax** (Tắt Fax Kỹ thuật số HP) và sau đó chạm vào **Yes** (Có).

Các chương trình, hệ thống và phần mềm fax

Các chương trình fax được hỗ trợ

Chương trình fax cho máy tính cá nhân đi cùng với sản phẩm là chương trình fax cho máy tính cá nhân duy nhất làm việc với sản phẩm. Để tiếp tục sử dụng chương trình fax cho máy tính cá nhân đã được lắp đặt trước đó trên máy tính, sử dụng môđem đã được kết nối với máy tính; nó sẽ không hoạt động thông qua môđem sản phẩm.

Các dịch vụ điện thoại được hỗ trợ – tín hiệu tương tự

Sản phẩm HP PageWide Pro là thiết bị tín hiệu tương tự mà không tương thích với tất cả môi trường điện thoại kỹ thuật số (trừ khi bộ chuyển đổi từ tín hiệu số sang tín hiệu tương tự được sử dụng). HP không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tương thích với các môi trường kỹ thuật số hoặc những bộ chuyển đổi từ kỹ thuật số sang tương tự.

Các dịch vụ điện thoại khác – kỹ thuật số

Mặc dù các sản phẩm HP không được thiết kế để làm việc trên các đường dây DSL, PBX, ISDN hoặc các dịch vụ VoIP, chúng sẽ làm việc với thiết bị và cài đặt phù hợp.

 **GHI CHÚ:** HP khuyến nghị thảo luận về các tùy chọn cài đặt DSL, PBX, ISDN, và VoIP với nhà cung cấp dịch vụ.

- [DSL](#)
- [PBX](#)
- [ISDN](#)
- [VoIP](#)

DSL

Một đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL) sử dụng công nghệ số hơn là đường dây điện thoại đồng tiêu chuẩn. Sản phẩm này không tương thích trực tiếp với các tín hiệu số đó. Tuy nhiên, nếu cấu hình được xác định trong quá trình cài đặt DSL, tín hiệu có thể được phân tách để một số băng thông được sử dụng để truyền tín hiệu tương tự (đối với dịch vụ thoại và fax) trong khi băng thông còn lại được sử dụng để truyền dữ liệu tín hiệu số.

 **GHI CHÚ:** Không phải tất cả máy fax đều tương thích với các dịch vụ DSL. HP không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tương thích với tất cả đường truyền hoặc nhà cung cấp dịch vụ DSL.

Môđem DSL điển hình sử dụng một bộ lọc để phân tách truyền thông môđem DSL tần số cao hơn từ điện thoại tín hiệu số và truyền thông môđem fax tần số thấp hơn. Thường cần thiết phải sử dụng bộ lọc với điện thoại tín hiệu tương tự và các sản phẩm fax tín hiệu tương tự mà được kết nối với đường

dây điện thoại được môđem DSL sử dụng. Nhà cung cấp dịch vụ DSL thường cung cấp bộ lọc này. Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ DSL để biết thêm thông tin hoặc được trợ giúp.

PBX

Sản phẩm là thiết bị tương tự không tương thích trong tất cả môi trường điện thoại kỹ thuật số. Những bộ lọc hoặc bộ chuyển đổi từ kỹ thuật số sang tương tự có thể cần thiết để gửi fax chức năng. Nếu các vấn đề về gửi fax xảy ra trong môi trường PBX, có thể cần liên lạc với nhà cung cấp PBX để được hỗ trợ. HP không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tương thích với các môi trường kỹ thuật số hoặc những bộ chuyển đổi từ kỹ thuật số sang tương tự.

Liên lạc với nhà cung cấp PBX để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.

ISDN

Sản phẩm là thiết bị tương tự không tương thích trong tất cả môi trường điện thoại kỹ thuật số. Những bộ lọc hoặc bộ chuyển đổi từ kỹ thuật số sang tương tự có thể cần thiết để gửi fax chức năng. Nếu các vấn đề về gửi fax xảy ra trong môi trường ISDN, có thể cần liên lạc với nhà cung cấp ISDN để được hỗ trợ. HP không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ tương thích với các môi trường kỹ thuật số ISDN hoặc những bộ chuyển đổi từ tín hiệu số sang tương tự.

VoIP

Dịch vụ thoại qua giao thức internet (VoIP) thường không tương thích với các máy fax trừ khi nhà cung cấp tuyên bố rõ ràng rằng sản phẩm hỗ trợ các dịch vụ fax qua IP.

Nếu sản phẩm gặp vấn đề trong việc nhận fax trên mạng VoIP, hãy xác minh rằng tất cả các dây cáp và thiết lập là chính xác. Giảm thiết lập tốc độ fax có thể cho phép sản phẩm gửi fax qua mạng VoIP.

Nếu nhà cung cấp VoIP cung cấp chế độ "Pass through" (Truyền qua) cho kết nối, chế độ này sẽ cung cấp hiệu suất fax tốt hơn trên VoIP. Ngoài ra nếu nhà cung cấp đã bổ sung tính năng "giảm tiếng ồn" cho đường dây, hiệu suất fax có thể được tăng cường nếu tính năng này không được bật.

Nếu các vấn đề gửi fax vẫn xảy ra, hãy liên hệ với nhà cung cấp VoIP.

Đặt thiết lập fax

- [Thiết lập gửi fax](#)
- [Thiết lập nhận fax](#)

Thiết lập gửi fax

- [Thiết lập tạm dừng hoặc gọi lại](#)
- [Thiết lập đầu số quay số](#)
- [Thiết lập quay số bằng âm hoặc quay số bằng xung](#)
- [Thiết lập quay số tự động và thời gian giữa các lần quay số](#)
- [Đặt thiết lập độ sáng/tối](#)
- [Thiết lập độ phân giải mặc định](#)
- [Sử dụng các mẫu trang bìa](#)

Thiết lập tạm dừng hoặc gọi lại

Bạn có thể gắn chế độ tạm dừng vào số fax mà bạn đang quay. Tạm dừng thường cần thiết khi quay số quốc tế hoặc kết nối với đường dây bên ngoài.

Để truy cập những biểu tượng này, hãy chạm vào ký tự * trên bàn phím số. Sau đó, chạm vào một trong các nút sau đây:

Biểu tượng đặc biệt	Nút	Mô tả
Tạm dừng để kiểm tra âm quay số		Nút W có sẵn trên bàn phím số của bảng điều khiển để nhập số fax. Ký tự này khiến sản phẩm phải chờ âm quay số trước khi quay số phần còn lại của số điện thoại.
Gọi lại		Nút R có sẵn trên bàn phím số của bảng điều khiển để nhập số fax. Ký tự này khiến sản phẩm gắn chế độ gọi lại.

Thiết lập đầu số quay số

Đầu số quay số là số hoặc nhóm số tự động được thêm vào phần bắt đầu của mỗi số fax mà bạn nhập tại bảng điều khiển hoặc từ phần mềm. Số ký tự tối đa cho đầu số quay số là 50.

Thiết lập mặc định là **Off** (Tắt). Bạn có thể muốn bật thiết lập này và nhập đầu số nếu, ví dụ, bạn phải quay một số như số 9 để kết nối đường dây điện thoại bên ngoài hệ thống điện thoại công ty của bạn. Trong khi thiết lập này hoạt động, bạn có thể quay số fax mà không cần đầu số quay số bằng cách sử dụng quay số thủ công.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm **Dialing Prefix** (Đầu số Quay số) và bật nó lên.
5. Sử dụng bàn phím số để nhập đầu số, và sau đó chạm vào nút **Done** (Hoàn thành). Bạn có thể sử dụng các số, tạm dừng, và các biểu tượng quay số.

Thiết lập quay số bằng âm hoặc quay số bằng xung

Sử dụng quy trình này để đặt sản phẩm ở chế độ quay số bằng âm hoặc quay số bằng xung. Chế độ mặc định khi xuất xưởng là **Tone** (Âm). Không thay đổi thiết lập này trừ khi bạn biết đường dây điện thoại của bạn không thể sử dụng loại quay số bằng âm.



GHI CHÚ: Tùy chọn quay số bằng xung không có sẵn ở tất cả các quốc gia/khu vực.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Dial Type** (Loại Quay số) và sau đó chạm vào **Tone** (Âm) hoặc **Pulse** (Xung).

Thiết lập quay số tự động và thời gian giữa các lần quay số

Nếu sản phẩm không thể gửi fax bởi vì máy fax nhận đã không trả lời hoặc bận, sản phẩm sẽ thử quay số lại dựa trên các tùy chọn quay số lại do máy bận, quay số lại do không nhận được trả lời, quay số lại do lỗi kết nối.

- [Để thiết lập lại tùy chọn quay số lại do máy bận](#)
- [Để thiết lập tùy chọn quay số lại do không nhận được trả lời](#)
- [Để thiết lập tùy chọn quay số lại do lỗi kết nối](#)

Để thiết lập lại tùy chọn quay số lại do máy bận

Nếu bật tùy chọn này, sản phẩm tự động quay số lại nếu nó nhận được một tín hiệu bận. Chế độ mặc định khi xuất xưởng cho tùy chọn quay số lại do máy bận là **On (Bật)**.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Auto Redial** (Quay số lại Tự động) và sau đó chạm vào **Busy Redial** (Quay số lại do máy Bận) và bật tùy chọn.

Để thiết lập tùy chọn quay số lại do không nhận được trả lời

Nếu bật tùy chọn này, sản phẩm sẽ quay số lại tự động nếu máy fax nhận không trả lời. Chế độ mặc định khi xuất xưởng cho tùy chọn quay số lại do không nhận được trả lời là **Off (Tắt)**.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Auto Redial** (Quay số lại Tự động) và sau đó chạm vào **No Answer Redial** (Quay số lại do Không nhận được Trả lời) và bật tùy chọn.

Để thiết lập tùy chọn quay số lại do lỗi kết nối

Nếu tùy chọn này bật, sản phẩm sẽ quay số lại tự động nếu một số lỗi kết nối xảy ra. Chế độ mặc định khi xuất xưởng cho tùy chọn quay số lại do lỗi kết nối là **On (Bật)**.

 **GHI CHÚ:** Chức năng quay số lại do lỗi kết nối chỉ có sẵn với các phương thức Chụp quét và Fax, Gửi Fax Sau đó, hoặc Truyền Fax.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Auto Redial** (Quay số lại Tự động) và sau đó chạm vào **Connection Problem Redial** (Quay số lại do Lỗi Kết nối) và bật tùy chọn.

Đặt thiết lập độ sáng/tối

Thiết lập này ảnh hưởng đến độ sáng và độ tối của fax gửi đi khi gửi fax.

Thiết lập độ sáng/tối mặc định thông thường được áp dụng cho các hạng mục sẽ được gửi fax. Thanh trượt được thiết lập ở giữa là thiết lập mặc định.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Send Now** (Gửi Bây giờ), và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
3. Trên bàn phím, chạm vào  (**Settings**) (Thiết lập).
4. Chạm vào **Lighter/Darker** (Sáng hơn/Tối hơn) và sau đó kéo thanh trượt để tăng hoặc giảm độ sáng.

Thiết lập độ phân giải mặc định



GHI CHÚ: Việc tăng độ phân giải làm tăng cỡ fax. Các cỡ fax lớn hơn làm tăng thời gian gửi và có thể vượt quá bộ nhớ có sẵn trong sản phẩm.

Sử dụng quy trình này để thay đổi độ phân giải mặc định cho tất cả các công việc fax thành một trong những thiết lập sau:

- **Standard** (Tiêu chuẩn): Thiết lập này cung cấp chất lượng thấp nhất và tốc độ truyền nhanh nhất.
- **Fine** (Sắc nét): Thiết lập này cung cấp chất lượng độ phân giải cao hơn **Standard** (Tiêu chuẩn) thường thích hợp cho các tài liệu dưới dạng văn bản.
- **Very Fine** (Rất Sắc nét): Thiết lập này được sử dụng tốt nhất cho các tài liệu kết hợp cả văn bản và hình ảnh. Thời gian truyền chậm hơn thiết lập **Fine** (Sắc nét).
- **Photo** (Ảnh): Thiết lập này tốt nhất cho các tài liệu chứa các hình ảnh.

Thiết lập độ phân giải mặc định khi xuất xưởng là **Fine** (Sắc nét).

Để thiết lập độ phân giải mặc định

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Send Now** (Gửi Bây giờ), và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
3. Trên bàn phím, chạm vào  (**Settings**) (Thiết lập).
4. Chạm vào **Resolution** (Độ phân giải) và sau đó chạm vào một trong các tùy chọn.

Sử dụng các mẫu trang bìa

Một số mẫu trang bìa fax thương mại và cá nhân được cung cấp trong chương trình phần mềm HP Digital Fax (Fax Kỹ thuật số HP).



GHI CHÚ: Bạn không thể thay đổi các mẫu tờ bìa, nhưng bạn có thể chỉnh sửa các trường trong mẫu.

Thiết lập nhận fax

- [Thiết lập chuyển tiếp fax](#)
- [Chặn hoặc hủy chặn số fax](#)

- [Đặt số chuông rung trước khi trả lời](#)
- [Cài đặt chuông rung riêng](#)
- [Đặt tính năng thu gọn tự động cho các fax đến](#)
- [Đặt âm lượng âm fax](#)
- [Cài đặt fax đã nhận dấu](#)

Thiết lập chuyển tiếp fax

Bạn có thể cài đặt sản phẩm của bạn để chuyển tiếp fax đến một số fax khác. Khi fax đến sản phẩm của bạn, fax sẽ được lưu trong bộ nhớ. Sản phẩm này sau đó sẽ quay số fax mà bạn đã chỉ định và gửi fax. Nếu sản phẩm không thể chuyển tiếp fax do có lỗi (ví dụ, số đang bận) và quay số lại nhiều lần nhưng không thành công, sản phẩm của bạn sẽ in bản fax.

Nếu sản phẩm hết bộ nhớ khi đang nhận fax, thì sản phẩm sẽ không nhận fax đến và chỉ chuyển tiếp các trang và một phần trang đã được lưu trữ trong bộ nhớ.

Khi sử dụng tính năng chuyển tiếp fax, sản phẩm (chứ không phải máy tính) phải nhận fax, và chế độ trả lời phải được cài đặt là **Automatic** (Tự động).

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Fax Forwarding** (Chuyển tiếp Fax), và sau đó chạm vào **On (Print and Forward)** (Bật (In và Chuyển tiếp)) hoặc **On (Forward)** (Bật (Chuyển tiếp)).
5. Sử dụng bàn phím để nhập số chuyển tiếp fax, và sau đó chạm vào **Done (Hoàn thành)**.

Chặn hoặc hủy chặn số fax

 **GHI CHÚ:** Tính năng chặn fax chỉ được hỗ trợ khi tính năng ID người gọi được hỗ trợ.

Nếu bạn không muốn nhận các bản fax từ một số người hoặc doanh nghiệp cụ thể, bạn có thể chặn tối đa 100 số fax bằng cách sử dụng bảng điều khiển. Khi bạn chặn một số fax và người nào đó từ số đó gửi cho bạn một bản fax thì màn hình bảng điều khiển sẽ chỉ ra rằng số đó đã bị chặn, fax không in và không lưu được trong bộ nhớ. Các bản fax từ những số fax bị chặn sẽ xuất hiện trong nhật ký hoạt động fax với chỉ định là "đã hủy bỏ". Bạn có thể hủy chặn từng số fax bị chặn hoặc tất cả cùng một lúc.

 **GHI CHÚ:** Người gửi từ số fax bị chặn không biết rằng fax không thành công.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Junk Fax Blocking** (Chặn Fax Rác), và sau đó chạm vào  (**Add Contact** (Thêm Liên lạc)).
5. Sử dụng bàn phím để nhập số fax bạn muốn chặn, và chạm vào **Add** (Thêm).

Đặt số chuông rung trước khi trả lời

Khi chế độ trả lời được cài đặt là **Automatic** (Tự động), thì thiết lập chuông rung trả lời của sản phẩm sẽ xác định số lần điện thoại rung trước khi sản phẩm trả lời cuộc gọi đến.

Nếu sản phẩm được kết nối với một đường dây điện thoại có thể nhận cả fax và cuộc gọi thoại (đường dây chung) và cũng có thể sử dụng máy trả lời thì bạn có thể cần phải điều chỉnh thiết lập chuông rung trước khi trả lời. Số chuông rung trước khi trả lời của sản phẩm cần lớn hơn số chuông rung trước khi trả lời trên máy trả lời điện thoại. Điều này cho phép máy trả lời điện thoại có thể trả lời cuộc gọi đến và ghi lại thông báo nếu đó là cuộc gọi thoại. Khi máy trả lời điện thoại trả lời cuộc gọi, sản phẩm sẽ nghe cuộc gọi và tự động trả lời nếu phát hiện thấy âm fax.

Thiết lập chuông rung trước khi trả lời mặc định là năm cho tất cả các quốc gia/khu vực.

Sử dụng bảng sau để xác định số chuông rung trước khi trả lời sẽ sử dụng:

Loại đường dây điện thoại	Thiết lập chuông rung trước khi trả lời theo khuyến nghị
Đường dây fax chuyên dụng (chỉ nhận cuộc gọi fax)	Cài đặt số chuông rung trong phạm vi hiển thị trên màn hình bảng điều khiển. (Số chuông rung tối đa và tối thiểu được phép thay đổi theo quốc gia/khu vực.)
Một đường dây có hai số riêng biệt và dịch vụ mẫu chuông rung	Một hay hai lần chuông rung. (Nếu bạn có máy trả lời điện thoại hoặc hộp thư thoại máy tính cho số điện thoại khác, đảm bảo rằng sản phẩm được cài đặt số chuông rung nhiều hơn so với hệ thống trả lời điện thoại. Ngoài ra, sử dụng tính năng chuông rung riêng để phân biệt giữa cuộc gọi thoại và fax.)
Đường dây chung (nhận cả cuộc gọi fax và thoại) kèm theo chỉ một điện thoại	Năm lần chuông rung hoặc nhiều hơn.
Đường dây chung (nhận cả cuộc gọi fax và thoại) kèm theo một máy trả lời điện thoại hoặc hộp thư thoại máy tính	Hai lần chuông rung nhiều hơn máy trả lời điện thoại hoặc hộp thư thoại trên máy tính.

Để đặt số chuông rung trước khi trả lời

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Rings to Answer** (Chuông rung trước khi Trả lời).
5. Chọn số chuông rung, và sau đó chạm vào **Done** (Hoàn thành) .

Cài đặt chuông rung riêng

Dịch vụ chuông rung riêng hoặc mẫu chuông rung được cung cấp thông qua một số công ty điện thoại địa phương. Dịch vụ này cho phép bạn có trên một số điện thoại trên một đường dây. Mỗi số điện thoại có một mẫu chuông rung duy nhất, để bạn có thể trả lời các cuộc gọi thoại và sản phẩm có thể trả lời các cuộc gọi fax.

Nếu bạn đăng ký dịch vụ mẫu chuông rung với công ty điện thoại, bạn phải cài đặt sản phẩm trả lời đúng mẫu chuông rung. Không phải tất cả các quốc gia/khu vực đều hỗ trợ mẫu chuông rung duy nhất. Liên hệ với công ty điện thoại để xác định xem liệu dịch vụ này có được cung cấp trong quốc gia/khu vực của bạn không.

 **GHI CHÚ:** Nếu bạn không có dịch vụ mẫu chuông rung và bạn đổi thiết lập mẫu chuông rung sang thiết lập khác so với mặc định (Tất cả Chuông rung Tiêu chuẩn), sản phẩm có thể không có khả năng nhận fax.

Thiết lập như sau:

- **Ring Pattern Detection** (Phát hiện Mẫu Chuông rung): Tất hoặc bật khả năng phát hiện mẫu chuông rung của sản phẩm.
- **All Standard Rings** (Tất cả Chuông rung Tiêu chuẩn): Sản phẩm trả lời bất cứ cuộc gọi nào qua đường dây điện thoại.
- **Single** (Một lần): Sản phẩm trả lời bất cứ cuộc gọi nào phát ra mẫu chuông rung một lần.
- **Double** (Hai lần): Sản phẩm trả lời bất cứ cuộc gọi nào phát ra mẫu chuông rung hai lần.
- **Triple** (Ba lần): Sản phẩm trả lời bất cứ cuộc gọi nào phát ra mẫu chuông rung ba lần.
- **Double and Triple** (Hai lần và Ba lần): Sản phẩm trả lời bất cứ cuộc gọi nào phát ra mẫu chuông rung hai hoặc ba lần.

Để đặt chuông rung riêng

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Distinctive Ring** (Chuông rung Riêng), chạm vào **Yes** (Có), và sau đó chạm vào tên tùy chọn.

Đặt tính năng thu gọn tự động cho các fax đến

Chế độ mặc định khi xuất xưởng dành cho tự động thu gọn fax đến là **On (Bật)**.

Nếu bạn đã bật tùy chọn Stamping (Đóng dấu), bạn cũng có thể muốn bật chế độ Autoreduction (Tự động thu gọn). Chế độ này làm giảm nhẹ kích thước của các bản fax đến, và không cho dấu trang ép fax thành hai trang.

 **GHI CHÚ:** Đảm bảo thiết lập cỡ giấy mặc định phù hợp với kích thước giấy trong khay.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Automatic Reduction** (Tự động thu gọn) và bật nó lên.

Đặt âm lượng âm fax

Kiểm soát âm lượng âm fax từ bảng điều khiển.

Cài đặt fax đã nhận dấu

Sản phẩm in thông tin nhận dạng người gửi ở đầu mỗi fax nhận được. Bạn cũng có thể đóng dấu fax đến với thông tin tiêu đề của riêng bạn để xác nhận ngày và thời gian nhận fax. Chế độ mặc định khi xuất xưởng dành cho fax đã nhận dấu đang Tắt.



GHI CHÚ:

- Tùy chọn này chỉ áp dụng đối với fax được nhận mà sản phẩm in.
 - Bật thiết lập nhận dấu có thể làm tăng kích cỡ trang và khiến sản phẩm in trang thứ hai.
1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
 2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
 3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
 4. Chạm vào **Stamping** (Đóng dấu) và bật hoặc tắt nó.

Gửi fax

- [Gửi fax từ bảng điều khiển](#)
- [Sử dụng các mục nhập trong danh bạ điện thoại](#)
- [Gửi fax tiêu chuẩn từ máy tính](#)
- [Gửi fax từ phần mềm](#)
- [Gửi fax bằng cách quay số từ màn hình](#)
- [Gửi fax bằng cách sử dụng bộ nhớ máy in](#)

Gửi fax từ bảng điều khiển

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Để gửi fax ngay bây giờ, chạm vào biểu tượng **Send Now** (Gửi Bây giờ), và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
 - Để gửi fax sau, chạm vào biểu tượng **Send Later** (Gửi Sau), làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, và đặt thời gian gửi fax.
4. Sử dụng bàn phím để nhập số fax.
5. Để fax màu, chạm vào **Settings** (Thiết lập), và sau đó **Color/Black** (Màu/Đen) và **Send Fax as Color** (Gửi Fax Màu).
6. Chạm vào **Send** (Gửi).

Sử dụng các mục nhập trong danh bạ điện thoại

Để biết thêm thông tin về các mục nhập trong danh bạ điện thoại, xem [Sử dụng danh bạ điện thoại](#).

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.

3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Để gửi fax ngay bây giờ, chạm vào biểu tượng **Send Now** (Gửi Ngay bây giờ), và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
 - Để gửi fax sau, chạm vào biểu tượng **Send Later** (Gửi Sau), làm theo các chỉ dẫn trên màn hình, và đặt thời gian gửi fax.
4. Trên bàn phím, hãy chạm vào biểu tượng **Phone Book** (Danh bạ Điện thoại), và thực hiện một trong các thao tác sau:
 - Đối với mục nhập danh bạ điện thoại riêng lẻ, chạm vào  (**Contact** (Liên lạc)).
 - Đối với mục nhập danh bạ điện thoại nhóm, chạm vào  (**Contact** (Liên lạc)).
5. Chạm vào tên mục riêng lẻ hoặc nhóm mà bạn muốn sử dụng và chạm vào **Select** (Chọn).
6. Để fax màu, chạm vào **Settings** (Thiết lập), và sau đó **Color/Black** (Màu/Đen) và **Send Fax as Color** (Gửi Fax Màu).
7. Chạm vào **Send** (Gửi).

Gửi fax tiêu chuẩn từ máy tính

Bạn có thể gửi một tài liệu trên máy tính của bạn dưới dạng bản fax, mà không cần in bản sao và gửi fax bản sao đó từ máy in.

 **GHI CHÚ:** Các bản fax gửi từ máy tính của bạn bằng phương pháp này sử dụng kết nối fax của máy in, chứ không phải kết nối Internet hay môđem máy tính. Vì vậy, hãy đảm bảo máy in được nối với một đường dây điện thoại hoạt động và đảm bảo rằng chức năng fax đã được cài đặt và hoạt động đúng.

Để sử dụng tính năng này, bạn phải cài đặt phần mềm máy in bằng cách sử dụng các chương trình cài đặt từ www.support.hp.com.

- [Để gửi fax thông thường từ máy tính \(Windows\)](#)
- [Để gửi fax thông thường từ máy tính \(OS X\)](#)

Để gửi fax thông thường từ máy tính (Windows)

1. Mở tài liệu trên máy tính mà bạn muốn fax.
2. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
3. Từ danh sách **Name** (Tên), chọn máy in có **"fax"** trong tên.
4. Để thay đổi thiết lập (chẳng hạn như Orientation (Hướng), Page Order (Thứ tự Trang), Pages Per Sheet (Số trang Trên mỗi Tờ)), nhấp vào nút hoặc liên kết mở hộp thoại **Properties** (Đặc tính) .
 Phụ thuộc vào ứng dụng phần mềm của bạn, liên kết hoặc nút này có thể được gọi là **Properties** (Đặc tính) , **Options** (Tùy chọn), **Printer Setup** (Cài đặt Máy in), **Printer Properties** (Đặc tính Máy in), **Printer** (Máy in), hoặc **Set Preferences** (Đặt Ưu tiên).
5. Sau khi bạn đã thay đổi bất kỳ thiết lập nào, bấm vào **OK** .
6. Nhấp vào **In** hoặc **OK** .
7. Thực hiện như sau:

- a. Nhập số fax và các thông tin khác cho người nhận.
- b. Thay đổi bất kỳ thiết lập thêm nào cho fax (chẳng hạn như chọn để gửi tài liệu như fax màu hoặc đen).
- c. Nhấp vào **Send Fax** (Gửi Fax).

Máy in bắt đầu quay số fax và gửi fax tài liệu.

Để gửi fax thông thường từ máy tính (OS X)

1. Mở tài liệu trên máy tính mà bạn muốn fax.
2. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấp vào **Print** (In).
3. Chọn máy in có **“(Fax)”** trong tên.
4. Chọn **Fax Information** (Thông tin Fax) từ menu mở ra.

 **GHI CHÚ:** Nếu menu mở ra không xuất hiện, nhấp vào nút tiết lộ thêm thông tin hình tam giác cạnh **Printer selection** (Lựa chọn máy in).

5. Nhập số fax và các thông tin khác vào ô được quy định.

 **CHỈ DẪN:** Để gửi fax màu, chọn **Fax Options** (Tùy chọn Fax) từ menu mở ra, và sau đó nhấp **Color** (Màu).

6. Chọn bất kỳ tùy chọn fax nào khác bạn muốn, và sau đó nhấp **Fax** để bắt đầu quay số fax và fax tài liệu.

Gửi fax từ phần mềm

Thông tin dưới đây cung cấp các hướng dẫn cơ bản để gửi fax bằng cách sử dụng phần mềm đi kèm với sản phẩm. Tất cả các chủ đề liên quan đến phần mềm khác được đề cập trong phần trợ giúp phần mềm, có thể mở ra từ menu **Help** (Trợ giúp) của chương trình phần mềm.

Bạn có thể fax các tài liệu điện tử từ một máy tính nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

- Sản phẩm được kết nối trực tiếp với máy tính hoặc với mạng đang kết nối máy tính.
- Phần mềm của sản phẩm được cài đặt trên máy tính.
- Hệ điều hành máy tính là phần mềm mà sản phẩm này hỗ trợ.

Để gửi fax từ phần mềm (Windows)

1. Mở HP Printer Assistant. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Printer Assistant](#).
2. Trên tab **Print, Scan & Fax** (In, Chụp quét & Fax), nhấp vào tab **Fax**.
3. Nhấp vào biểu tượng **Send a Fax** (Gửi Fax) để mở phần mềm fax.
4. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.

Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).

5. Trong trường **To** (Người nhận) ở trên đầu của cửa sổ, nhập người nhận hoặc thêm một liên lạc trong danh bạ địa chỉ.

6. Nhấp vào nút **Add Cover Page** (Thêm Trang Bìa) và sau đó nhấp vào nút **Add Scan** (Thêm Chụp Quét) để chụp quét tài liệu trên kính máy quét và thêm tài liệu vào công việc fax.
7. Nhấp vào nút **Send Fax** (Gửi Fax) để gửi fax.

Gửi fax bằng cách quay số từ màn hình

Khi gửi fax bằng cách quay số từ màn hình, bạn có thể nghe thấy âm quay số, lời nhắc điện thoại, hoặc các âm thanh khác qua loa trên máy in. Điều này cho phép bạn phản hồi lời nhắc trong khi đang quay số, cũng như kiểm soát tốc độ quay số của bạn.

 **GHI CHÚ:** Đảm bảo bạn bật âm lượng để có thể nghe thấy âm quay số.

 **CHỈ DẪN:** Nếu bạn đang sử dụng thẻ gọi điện thoại và không nhập nhanh mã PIN, thì máy in có thể bắt đầu gửi âm fax trước và khiến mã PIN của bạn không được dịch vụ thẻ gọi điện thoại nhận diện. Nếu xảy ra trường hợp này, tạo một số liên hệ trong danh bạ điện thoại để lưu mã PIN cho thẻ gọi điện thoại của bạn.

Để gửi fax bằng cách quay số từ màn hình

1. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
3. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Send Now** (Gửi Bây giờ), và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
4. Để fax màu, chạm vào **Settings** (Thiết lập), và sau đó **Color/Black** (Màu/Đen) và **Send Fax as Color** (Gửi Fax Màu).
5. Chạm vào **Send** (Gửi).
6. Khi bạn nghe thấy âm quay số, nhập số bằng cách sử dụng bàn phím trên bảng điều khiển của máy in.
7. Thực hiện theo bất kỳ lời nhắc nào hiện lên.

 **CHỈ DẪN:** Nếu bạn đang sử dụng thẻ gọi điện thoại để gửi fax và bạn đã lưu mã PIN thẻ gọi điện thoại dưới dạng số liên lạc trong danh bạ điện thoại, thì khi được nhắc nhập mã PIN, chạm vào  (**Phone Book** (Danh bạ Điện thoại) để chọn số liên lạc trong danh bạ điện thoại nơi bạn đã lưu mã PIN của mình.

Fax của bạn sẽ được gửi đi khi máy fax nhận trả lời.

Gửi fax bằng cách sử dụng bộ nhớ máy in

Để bật phương pháp Chụp quét và Fax

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Preferences** (Ưu tiên).
4. Chạm vào **Scan and Fax Method** (Phương pháp Chụp quét và Fax) và bật tính năng này.

Để gửi fax bằng cách sử dụng bộ nhớ máy in

1. Đảm bảo rằng bạn đang bật Scan and Fax method (phương pháp Chụp quét và Fax).
 2. Nạp mặt in bản gốc của quý vị hướng xuống trên kính máy quét hoặc mặt in hướng lên trong khay nạp tài liệu tự động.
Để biết thêm thông tin, xem [Nạp máy quét](#) hoặc [Nạp vào khay nạp tài liệu](#).
 3. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng Fax.
 4. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Send Now** (Gửi Bây giờ), và làm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
 5. Sử dụng bàn phím để nhập số fax hoặc chọn từ danh bạ điện thoại.
 6. Để fax màu, chạm vào **Settings** (Thiết lập), và sau đó **Color/Black** (Màu/Đen) và **Send Fax as Color** (Gửi Fax Màu).
 7. Chạm vào **Send** (Gửi).
- Máy in chụp quét bản gốc vào bộ nhớ và gửi fax sau khi máy fax nhận khả dụng.

Nhận fax

- [Nhận fax thủ công](#)
- [Bộ nhớ fax](#)

Nhận fax thủ công

Khi bạn đang dùng điện thoại, người đang nói chuyện với bạn có thể gửi fax cho bạn trong khi bạn vẫn đang kết nối. Bạn có thể cầm máy cầm tay để nói chuyện hay nghe âm fax.

Bạn có thể nhận fax thủ công từ điện thoại được kết nối trực tiếp đến cổng fax ở phía sau sản phẩm.

1. Đảm bảo rằng máy in đã được bật và giấy đã được nạp vào khay chính.
2. Lấy bất kỳ bản gốc nào ra khỏi khay nạp tài liệu.
3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Đặt thiết lập **Rings to Answer** (Chuông rung trước khi Trả lời) đến số cao để bạn có thể trả lời cuộc gọi đến trước khi máy in trả lời.
 - Để ngăn không cho máy in tự động trả lời các cuộc gọi đến, tắt thiết lập **Auto Answer** (Trả lời Tự động).
4. Nếu bạn hiện đang liên lạc điện thoại với người gửi, hãy hướng dẫn họ nhấn vào **Start** (Bắt đầu) trên máy fax của họ.
5. Khi bạn nghe thấy âm fax từ máy fax gửi, trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng Fax.
6. Chạm vào **Send and Receive** (Gửi và Nhận) và sau đó chạm vào **Receive Now** (Nhận Ngay).
7. Sau khi máy in bắt đầu nhận fax, bạn có thể gác máy điện thoại hoặc tiếp tục nói chuyện điện thoại. Đường dây điện thoại sẽ im lặng trong quá trình truyền fax.

Bộ nhớ fax

Bộ nhớ NAND bảo vệ sản phẩm không bị mất dữ liệu khi xảy ra mất điện. NAND có thể lưu trữ dữ liệu trong nhiều năm mà không có điện.

Sản phẩm lưu được khoảng bộ nhớ 10MB. Dung lượng này là khoảng 500 trang A4 đen trắng ở độ phân giải tiêu chuẩn, dựa trên Hình ảnh Thử nghiệm ITU-T tiêu chuẩn Số 1. Những trang phức tạp hơn hoặc có độ phân giải cao hơn mất nhiều thời gian hơn và sử dụng nhiều bộ nhớ hơn.

In lại fax

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Chạm vào **Reprint** (In lại).
3. Chạm vào mục nhập dành cho fax mà bạn muốn in lại.

Xóa fax từ bộ nhớ

Sử dụng quy trình này nếu bạn muốn biết liệu có người nào khác có thể truy cập sản phẩm của bạn và có thể đang cố in lại các bản fax từ bộ nhớ không.

THÔNG BÁO: Ngoài việc xóa bộ nhớ in lại, quy trình này xóa bất kỳ bản fax nào hiện đang được gửi, fax chưa gửi đang chờ quay số lại, các bản fax dự kiến sẽ được gửi vào một thời điểm trong tương lai, và các bản fax không được in hoặc chuyển tiếp.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Fax Setup** (Cài đặt Fax), và sau đó chạm vào **Tools** (Công cụ).
4. Chạm vào **Clear Fax Logs/Memory** (Xóa Nhật ký Fax/Bộ nhớ).

Sử dụng danh bạ điện thoại

Bạn có thể lưu các số fax thường quay số dưới dạng số fax riêng lẻ hoặc các mục số fax khác trong danh bạ điện thoại.

- [Tạo và chỉnh sửa các mục nhập riêng trong danh bạ điện thoại](#)
- [Tạo và chỉnh sửa các mục nhập nhóm trong danh bạ điện thoại](#)
- [Xóa các mục nhập trong danh bạ điện thoại](#)

Tạo và chỉnh sửa các mục nhập riêng trong danh bạ điện thoại

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Phone Book** (Danh bạ Điện thoại), và sau đó chạm vào biểu tượng **Local Phone Book** (Danh bạ Điện thoại Trên máy).
3. Để nhập thông tin liên hệ:
 - a. Chạm vào **+** (**Add** (Thêm)), và sau đó chạm vào  (**Contact** (Số liên lạc)).
 - b. Nhập tên và số fax của số liên lạc.
 - c. Chạm vào bàn phím số màu xanh dương hoặc biểu tượng bàn phím.
4. Chạm vào **Add** (Thêm).

Tạo và chỉnh sửa các mục nhập nhóm trong danh bạ điện thoại

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Phone Book** (Danh bạ Điện thoại), và sau đó chạm vào biểu tượng **Local Phone Book** (Danh bạ Điện thoại Trên máy).
3. Để nhập thông tin liên hệ:
 - a. Chạm vào **+** (**Add**(Thêm)), và sau đó chạm vào **Group Contact** (Số liên lạc theo Nhóm)).
 - b. Nhập tên nhóm, và chọn các số liên lạc trong nhóm.
 - c. Chạm vào bàn phím số màu xanh dương hoặc biểu tượng bàn phím.
4. Chạm vào **Add** (Thêm).

Xóa các mục nhập trong danh bạ điện thoại

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Phone Book** (Danh bạ Điện thoại), và sau đó chạm vào biểu tượng **Local Phone Book** (Danh bạ Điện thoại Trên máy).
3. Chạm vào **Contact** (Số liên lạc)), và sau đó chạm vào **Delete** (Xóa) và **Yes** (Có).

Sử dụng các báo cáo

Bạn có thể cài đặt máy in để in tự động các báo cáo lỗi và các báo cáo xác nhận cho mỗi bản fax mà bạn gửi và nhận. Bạn cũng có thể in thủ công các báo cáo hệ thống theo yêu cầu; những báo cáo này cung cấp thông tin hệ thống hữu ích về máy in.

Theo mặc định, máy in được đặt để chỉ in báo cáo khi có vấn đề trong việc gửi hoặc nhận fax. Thông báo xác nhận chỉ ra rằng liệu fax đã được gửi thành công hay không xuất hiện nhanh trên màn hình bảng điều khiển sau mỗi giao dịch.

GHI CHÚ:

- Nếu các báo cáo không rõ ràng, bạn có thể kiểm tra các mức mực ước tính từ bảng điều khiển hoặc phần mềm HP. Để biết thêm thông tin, xem [Kiểm tra mức mực dự kiến](#).
- Báo động và chỉ báo mức hộp mực cung cấp các ước tính chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch. Khi bạn nhận được cảnh báo mức hộp mực thấp, xem xét thay hộp mực để tránh tình trạng chậm trễ khi in có thể xảy ra. Bạn không cần phải thay các hộp mực cho đến khi bạn được nhắc nhở.
- Đảm bảo rằng các hộp mực ở trong tình trạng hoạt động tốt và được lắp đặt đúng cách.

Phần này chứa các chủ đề sau:

- [In các báo cáo xác nhận fax](#)
- [In các báo cáo lỗi fax](#)
- [In và xem nhật ký fax](#)
- [Xóa nhật ký fax](#)
- [In chi tiết giao dịch fax gần đây nhất](#)
- [In Báo cáo ID Người gọi](#)
- [Xem Lịch sử Cuộc gọi](#)

In các báo cáo xác nhận fax

Bạn có thể in báo cáo xác nhận khi một bản fax được gửi đi, nhận được, hoặc cả hai. Thiết lập mặc định là **On (Fax Send) (Bật (Gửi Fax))**. Khi tắt, thông báo xác nhận xuất hiện nhanh trên bảng điều khiển sau khi gửi hoặc nhận mỗi bản fax.

Để bật báo cáo xác nhận fax

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Reports (Báo cáo)**, và sau đó chạm vào **Fax Confirmation** (Xác nhận Máy fax).
4. Chạm để chọn một trong các tùy chọn sau:

Thiết lập	Mô tả
Off (Tắt)	Không in báo cáo xác nhận fax khi bạn gửi và nhận fax thành công. Đây là thiết lập mặc định.
On (Fax Send) (Bật (Gửi Fax))	In báo cáo xác nhận fax cho mỗi bản fax mà bạn gửi.
On (Fax Receive) (Bật (Nhận Fax))	In báo cáo xác nhận fax cho mỗi bản fax mà bạn nhận được.
On (Fax Send and Fax Receive) (Bật (Gửi Fax và Nhận Fax))	In báo cáo xác nhận fax cho mỗi bản fax mà bạn gửi và nhận.

Để bao gồm hình ảnh fax trên báo cáo

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Reports (Báo cáo)**, và sau đó chạm vào **Fax Confirmation** (Xác nhận Máy fax).
4. Chạm vào **On (Fax Send) (Bật (Gửi Fax))** để đưa chỉ hình ảnh của những bản fax đã gửi vào báo cáo, hoặc chạm vào **On (Fax Send and Fax Receive) (Bật (Gửi Fax và Nhận Fax))** để đưa hình ảnh của cả bản fax đã gửi và đã nhận vào báo cáo.
5. Chạm vào **Fax confirmation with image** (Xác nhận fax có hình ảnh).

In các báo cáo lỗi fax

Bạn có thể cấu hình máy in để tự động in báo cáo khi có lỗi trong quá trình truyền hoặc nhận.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Reports (Báo cáo)** và sau đó chạm vào **Fax Error Reports** (Báo cáo Lỗi Fax).
4. Chạm để chọn một trong các chức năng sau:

Thiết lập	Mô tả
On (Fax Send) (Bật (Gửi Fax))	In bất cứ khi nào xảy ra lỗi truyền. Đây là thiết lập mặc định.

Thiết lập	Mô tả
On (Fax Receive) (Bật (Nhận Fax))	In bất cứ khi nào xảy ra lỗi nhận.
On (Fax Send and Fax Receive) (Bật (Gửi Fax và Nhận Fax))	In bất cứ khi nào xảy ra lỗi fax.
Off (Tắt)	Không in bất kỳ báo cáo lỗi fax nào.

In và xem nhật ký fax

Bạn có thể in nhật ký fax mà máy in đã nhận và gửi.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm  (Fax).
3. Chạm vào **Fax Logs** (Nhật ký Fax) và thực hiện một trong các hướng dẫn sau:
 - Đối với fax đã gửi, chạm vào **Logs for Sent Faxes** (Nhật ký cho Fax đã Gửi).
 - Đối với fax đã nhận, chạm vào **Logs for Received Faxes** (Nhật ký cho Fax đã Nhận).
4. Chạm vào **Print Log** (Nhật ký In) để bắt đầu in.

Xóa nhật ký fax

Xóa nhật ký fax cũng sẽ xóa tất cả các bản fax được lưu trong bộ nhớ.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Tools** (Công cụ), và sau đó chạm vào **Logs/Memory** (Nhật ký/Bộ nhớ).

In chi tiết giao dịch fax gần đây nhất

Nhật ký Giao dịch Gần đây nhất in chi tiết giao dịch fax diễn ra gần đây nhất. Chi tiết bao gồm số fax, số trang, và trạng thái fax.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Reports** (Báo cáo), và sau đó chạm vào **Print Fax Reports** (Báo cáo Máy fax in).
4. Chạm vào **Last Transaction Log** (Nhật ký Giao dịch Gần đây nhất).
5. Chạm vào **Print** (In) để bắt đầu in.

In Báo cáo ID Người gọi

Bạn có thể in danh sách số fax ID Người gọi.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).

3. Chạm vào [Reports \(Báo cáo\)](#) , và sau đó chạm vào [Print Fax Reports](#) (Báo cáo Máy fax in).
4. Chạm [Caller ID Report](#) (Báo cáo ID Người gọi) và sau đó chạm vào [Print](#) (In).

Xem Lịch sử Cuộc gọi

Bạn có thể xem danh sách tất cả các cuộc gọi được thực hiện từ máy in.

 **GHI CHÚ:** Bạn không thể in lịch sử cuộc gọi.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng [Fax](#).
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng [Fax Setup](#) (Cài đặt Fax).
3. Trên bàn phím, chạm vào biểu tượng [Phone Book](#) (Danh bạ Điện thoại), và sau đó chạm vào  ([Fax History](#) (Lịch sử Fax)).

9 Giải quyết các sự cố

- [Danh sách kiểm tra giải quyết sự cố](#)
- [Trang thông tin](#)
- [Chế độ mặc định khi xuất xưởng](#)
- [Các tiện ích vệ sinh](#)
- [Các vấn đề về kẹt giấy và nạp giấy](#)
- [Vấn đề về hộp mực](#)
- [Các vấn đề về in](#)
- [Các vấn đề về sao chép](#)
- [Các vấn đề về chụp quét](#)
- [Các vấn đề về fax](#)
- [Các vấn đề về kết nối](#)
- [Vấn đề mạng không dây](#)
- [Phần mềm sản phẩm cung cấp \(Windows\)](#)
- [Phần mềm sản phẩm cung cấp \(OS X\)](#)

Danh sách kiểm tra giải quyết sự cố

Thực hiện theo các bước sau khi bạn đang phải vật lộn giải quyết một sự cố khi sử dụng sản phẩm:

- [Kiểm tra xem nguồn điện của sản phẩm có bật không](#)
- [Kiểm tra bảng điều khiển để xem có thông báo lỗi nào không](#)
- [Kiểm tra chức năng in](#)
- [Kiểm tra chức năng sao chép](#)
- [Kiểm tra chức năng gửi fax](#)
- [Kiểm tra chức năng nhận fax](#)
- [Hãy thử gửi công việc in từ một máy tính](#)
- [Kiểm tra chức năng USB cắm và in](#)
- [Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm](#)

Kiểm tra xem nguồn điện của sản phẩm có bật không

1. Nếu nút nguồn không sáng, nhấn vào đó để bật sản phẩm.
2. Nếu nút nguồn có vẻ như không làm việc, hãy đảm bảo rằng cáp nguồn nối với cả sản phẩm và ổ cắm điện hoặc AC.
3. Nếu sản phẩm vẫn chưa có điện, kiểm tra nguồn điện bằng cách nối cáp điện vào ổ cắm điện hoặc AC khác.

Kiểm tra bảng điều khiển để xem có thông báo lỗi nào không

Bảng điều khiển sẽ chỉ ra trạng thái sẵn sàng. Nếu xuất hiện thông báo lỗi, hãy xử lý lỗi.

Kiểm tra chức năng in

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Reports** (Báo cáo) , và sau đó chạm vào **Printer Status Report** (Báo cáo Tình trạng Máy in) để in thử một trang.
4. Nếu báo cáo không in, hãy đảm bảo giấy được nạp vào khay, và kiểm tra bảng điều khiển để xem giấy có bị kẹt bên trong sản phẩm không.



GHI CHÚ: Đảm bảo giấy trong khay đáp ứng các thông số kỹ thuật cho sản phẩm này.

Kiểm tra chức năng sao chép

1. Đặt trang Printer Status (Tình trạng Máy in) vào khay nạp tài liệu và sao chép. Nếu khay nạp tài liệu không nạp giấy một cách trơn tru, bạn có thể cần phải làm sạch miếng phân tách và con lăn của khay nạp tài liệu. Đảm bảo giấy đáp ứng thông số kỹ thuật cho sản phẩm này.
2. Đặt trang Printer Status (Tình trạng Máy in) lên kính máy quét và sao chép.
3. Nếu chất lượng in ở các trang đã sao chép không thể chấp nhận được, hãy làm sạch kính máy quét và dải kính nhỏ.

Kiểm tra chức năng gửi fax

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Tools** (Công cụ), và sau đó chạm vào **Run Fax Test** (Fax Thử) .

Kiểm tra chức năng nhận fax

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Tools** (Công cụ), và sau đó chạm vào **Run Fax Test** (Fax Thử) .
4. Sử dụng một máy fax khác để gửi fax đến sản phẩm.
5. Xem xét và đặt lại các thiết lập fax của sản phẩm.

Hãy thử gửi công việc in từ một máy tính

1. Sử dụng một chương trình xử lý văn bản để gửi một công việc in đến sản phẩm.
2. Nếu công việc không in, đảm bảo bạn đã chọn đúng trình điều khiển máy in.
3. Gỡ cài đặt và sau đó cài đặt lại phần mềm sản phẩm.

Kiểm tra chức năng USB cắm và in

1. Tải lên một tập tin PDF, Microsoft Office (trừ Excel), hoặc hình ảnh lên một ổ đĩa flash USB, và chèn nó vào khe cắm USB ở phía bên trái của sản phẩm.
2. Menu **Memory Device Options** (Tùy chọn Thiết bị Nhớ) xuất hiện. Thử in tài liệu hoặc hình ảnh.
3. Nếu không có tài liệu nào được liệt kê, hãy thử một loại ổ đĩa flash USB khác.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm

Một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cần có để in một công việc:

- Chương trình phần mềm mà bạn đang sử dụng và thiết lập của chương trình đó
- Sử dụng giấy đặc biệt (chẳng hạn như giấy nặng và giấy có kích cỡ tùy chỉnh)
- Quy trình xử lý của sản phẩm và thời gian tải về
- Tính phức tạp và kích thước của hình ảnh
- Tốc độ của máy tính bạn đang sử dụng
- Kết nối USB hoặc kết nối mạng
- Loại ổ đĩa USB, nếu bạn đang sử dụng một
- Cho dù sản phẩm được in trên một mặt hay hai mặt
- Số loại giấy ảnh media khác nhau trong công việc in
- In từ Khay 1 khi nó được thiết lập là **Any Size** (Mọi Cỡ) và **Any Type** (Mọi Loại), đòi hỏi sản phẩm phải xử lý nhiều cỡ và loại giấy ảnh media khác nhau
- In ấn nhiều hơn với ít trang hơn

Trang thông tin

Trang Thông tin nằm trong bộ nhớ sản phẩm. Những trang này giúp chẩn đoán và giải quyết sự cố khi sử dụng sản phẩm.



GHY CHÚ: Nếu ngôn ngữ sản phẩm không được đặt chính xác trong quá trình cài đặt, bạn có thể đặt ngôn ngữ thủ công để các trang thông tin in bằng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. Thay đổi ngôn ngữ bằng cách dùng menu **Preferences** (Ưu tiên) trên menu **Setup** (Cài đặt) trong bảng điều khiển hoặc bằng cách sử dụng HP Embedded Web Server.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Reports** (Báo cáo) để xem menu.
4. Chạm vào tên báo cáo mà bạn muốn in:

Mục menu	Mô tả
Nhật ký Sự kiện	In nhật ký lỗi và các sự kiện khác trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Các Báo cáo Fax	Fax Confirmation (Xác nhận Fax): Cài đặt để sản phẩm in báo cáo xác nhận sau khi fax thành công. Fax Error Report (Báo cáo Lỗi Fax): Cài đặt để sản phẩm in báo cáo sau khi fax lỗi. Last Transaction (Giao dịch Cuối): In báo cáo chi tiết về hoạt động fax gần đây nhất, gửi hoặc nhận. Last 30 Transactions Fax Logs (Nhật ký Fax 30 Giao dịch Cuối): Nhật ký dịch vụ fax in ra 30 mục gần đây nhất trong nhật ký fax. Caller ID Report (Báo cáo ID Người gọi): In danh sách tất cả các số điện thoại fax đến. Junk Fax Report (Báo cáo Fax Rác): In danh sách các số điện thoại bị chặn gửi fax đến sản phẩm này.
Trang Cấu hình Mạng	Hiển thị trạng thái cho: - Cấu hình phần cứng mạng - Những tính năng đã kích hoạt - Thông tin về TCP/IP và SNMP - Thống kê Mạng - Cấu hình mạng không dây (chỉ kiểu mạng không dây)
Danh sách Phông chữ PCL	In danh sách tất cả các phông chữ PCL đã cài đặt.
Danh sách Phông chữ PCL6	In danh sách tất cả các phông chữ PCL6 đã cài đặt.
Báo cáo Chất lượng In	In một trang giúp giải quyết sự cố với chất lượng in.
Báo cáo Tình trạng Máy in	In các trạng thái hộp mực. Bao gồm các thông tin sau: - Tỷ lệ ước tính tuổi thọ hộp mực còn lại GHI CHÚ: Báo động và chỉ báo mức hộp mực cung cấp các ước tính chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch. Khi bạn nhận được cảnh báo mức hộp mực thấp, xem xét thay hộp mực để tránh tình trạng chậm trễ khi in có thể xảy ra. Bạn không cần phải thay các hộp mực cho đến khi bạn được nhắc nhở. - Số trang ước lượng còn lại - Mã số bộ phận của hộp mực HP - Số lượng trang đã in - Thông tin về việc đặt mua hộp mực HP mới và tái chế hộp mực HP đã sử dụng
Danh sách Phông chữ PS	In danh sách tất cả các phông chữ PS đã cài đặt.
Trang Sử dụng	Hiển thị tổng số kích cỡ giấy đã đi qua sản phẩm; liệt kê xem giấy đó là đen trắng hay màu, một mặt hay hai mặt, và báo cáo số trang. Báo cáo này rất hữu ích để đối chiếu các báo cáo thanh toán theo hợp đồng.
Báo cáo Chạy thử Truy cập Web	Hiển thị các thiết lập cấu hình và kết quả chẩn đoán hiện tại về mạng cục bộ, cổng, DNS, proxy, và máy chủ thử nghiệm. Báo cáo này rất hữu ích để xử lý sự cố về truy cập mạng.
Báo cáo Kiểm tra Mạng Không dây	Kích hoạt một loạt các kiểm tra chẩn đoán về các vấn đề không dây thông thường, và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề được phát hiện

Chế độ mặc định khi xuất xưởng

THÔNG BÁO: Việc khôi phục các mặc định xuất xưởng xóa tất cả các dữ liệu của khách hàng. Quy trình này cũng đưa nhiều cài đặt sản phẩm về giá trị mặc định khi xuất xưởng và sau đó tự động khởi động lại sản phẩm.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Support Tools** (Công cụ Hỗ trợ).
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Maintenance** (Bảo trì).
3. Cuộn xuống cuối danh sách, và sau đó chạm vào **Restore Factory Defaults** (Khôi phục Mặc định Xuất xưởng).
4. Trong menu xuất hiện, chạm **Restore Factory Defaults** (Khôi phục Mặc định Xuất xưởng) một lần nữa.
5. Thực hiện theo những lời nhắc trên bảng điều khiển.
Sản phẩm tự động khởi động.

Các tiện ích vệ sinh

- [Vệ sinh đầu in](#)
- [Vệ sinh dải kính máy quét và trục cuộn](#)
- [Vệ sinh trục lăn lấy giấy của khay nạp tài liệu và đệm tách giấy](#)
- [Vệ sinh màn hình cảm ứng](#)

Vệ sinh đầu in

Trong quá trình in, giấy và hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian, sự tích tụ này có thể gây ra các vấn đề về chất lượng in như đốm hay nhòe.

Sản phẩm này sẽ tự động bảo trì, chạy các tiện ích vệ sinh có thể khắc phục hầu hết những vấn đề này.

Đối với những vấn đề mà sản phẩm không thể tự động xử lý, hãy sử dụng tiện ích sau đây để làm sạch đầu in:



GHI CHÚ: Chỉ sử dụng tiện ích này để khắc phục lỗi chất lượng in. Không sử dụng để bảo trì định kỳ.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Support Tools** (Công cụ Hỗ trợ).
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Troubleshooting** (Xử lý sự cố), và sau đó chạm vào **Print Quality** (Chất lượng In).
3. Chạm **Tools** (Công cụ), và sau đó **Clean the Printhead** (Làm sạch Đầu in).
4. Thực hiện theo những lời nhắc trên bảng điều khiển.
Nạp trang từ từ qua sản phẩm. Hủy bỏ trang khi quá trình hoàn tất.

Vệ sinh dải kính máy quét và trục cuộn

Theo thời gian, các vết bụi bẩn tụ lại trên kính máy quét và tấm lót bằng nhựa màu trắng, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Sử dụng quy trình sau đây để làm sạch kính máy quét và tấm lót bằng nhựa màu trắng:

1. Tắt sản phẩm, và sau đó ngắt kết nối với dây nguồn từ sản phẩm.
2. Mở nắp máy quét.
3. Vệ sinh kính máy quét và tấm lót bằng nhựa màu trắng bằng vải mềm hoặc bột biển đã được làm ẩm với chất tẩy rửa kính không chứa chất ăn mòn.


THÔNG BÁO: Không sử dụng chất bào mòn, acetone, benzene, ammonia, ethyl alcohol, hoặc carbon tetrachloride lên bất kỳ phần nào của sản phẩm; chúng có thể làm hỏng sản phẩm. Không cho trực tiếp chất lỏng trên bề mặt kính hoặc tấm ép giấy. Chúng có thể rò rỉ và làm hỏng sản phẩm.

4. Sấy khô kính và tấm lót bằng nhựa trắng với vải chamois hoặc miếng bọt xốp cellulose ngăn chặn vết bẩn.
5. Kết nối lại dây nguồn với sản phẩm, và sau đó bật sản phẩm.


Vệ sinh trực lẫn lấy giấy của khay nạp tài liệu và đệm tách giấy

Nếu khay nạp tài liệu của sản phẩm gặp các vấn đề về xử lý giấy, như kẹt giấy hoặc nạp nhiều trang, hãy vệ sinh trực lẫn khay nạp tài liệu và đệm tách giấy.


1. Mở nắp khay nạp tài liệu.



2. Sử dụng miếng vải ẩm, không bụi để lau cả trực lẫn lấy giấy và đệm tách giấy để loại bỏ bụi bẩn.



3. Đóng nắp khay nạp tài liệu.



Vệ sinh màn hình cảm ứng

Vệ sinh màn hình cảm ứng bất kỳ khi nào cần để loại bỏ dấu vân tay hoặc bụi bẩn. Lau màn hình cảm ứng nhẹ nhàng bằng vải sạch, được làm ướt bằng nước, không bụi.

THÔNG BÁO: Chỉ sử dụng nước. Dung môi hoặc chất tẩy rửa có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Không đổ hoặc phun nước trực tiếp lên màn hình cảm ứng.

Các vấn đề về kẹt giấy và nạp giấy

[Giảm quyết các vấn đề về kẹt giấy.](#)

Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP.

Chỉ dẫn giúp gỡ bỏ giấy kẹt trong máy in hoặc trong khay nạp tài liệu tự động và giải quyết các vấn đề với giấy hoặc nạp giấy.



GHI CHÚ: Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

Sản phẩm không lấy giấy

Nếu sản phẩm không lấy giấy từ khay, hãy thử các giải pháp sau:

- Kiểm tra bảng điều khiển để thấy các thông báo lỗi, và làm theo bất kỳ hướng dẫn nào trên màn hình.
- Nạp khay với giấy có cỡ và loại chính xác cho công việc của bạn.
- Đảm bảo các thanh dẫn giấy trong khay được điều chỉnh đúng về kích cỡ giấy. Căn chỉnh các thanh dẫn có dấu hiệu đánh dấu kích cỡ giấy ở dưới đáy khay.
- Lấy chồng giấy ra khỏi khay và gấp lại, xoay 180 độ và lật lại. *Không dùng quạt thổi giấy.* Đưa chồng giấy lại vào trong khay.
- Làm sạch các con lăn khay. Các hướng dẫn làm sạch có sẵn trực tuyến tại [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#).
- Nếu cần thiết, thay thế các con lăn khay. Hướng dẫn thay thế được cung cấp với bộ con lăn khay hoặc cung cấp trực tuyến tại [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#).

Sản phẩm lấy nhiều tờ giấy

Nếu sản phẩm lấy nhiều tờ giấy từ khay, hãy thử các giải pháp sau:

- Lấy chồng giấy ra khỏi khay và gấp lại, xoay 180 độ và lật lại. *Không dùng quạt thổi giấy.* Đưa chồng giấy lại vào trong khay.
- Chỉ sử dụng những giấy đáp ứng thông số kỹ thuật HP cho sản phẩm này.
- Sử dụng giấy không bị nhăn nheo, bị gấp hoặc bị hỏng. Nếu cần thiết, hãy sử dụng giấy từ một hộp giấy khác. Đảm bảo tất cả các giấy trong khay là cùng loại và cỡ.
- Đảm bảo không để giấy tràn khay. Nếu giấy tràn khay, lấy toàn bộ chồng giấy ra khỏi khay, sắp xếp thẳng chồng giấy, và sau đó để lại một ít giấy vào khay.
- Ngay cả khi giấy không tràn khay, hãy thử sử dụng chồng giấy thấp hơn, chẳng hạn như một nửa.
- Đảm bảo các thanh dẫn giấy trong khay được điều chỉnh đúng về kích cỡ giấy. Căn chỉnh các thanh dẫn có dấu hiệu đánh dấu kích cỡ giấy ở dưới đáy khay.
- In từ khay khác.

Tránh kẹt giấy

Để giảm số lần kẹt giấy, hãy thử các giải pháp sau:

- Chỉ sử dụng những giấy đáp ứng thông số kỹ thuật HP cho sản phẩm này. Không khuyến nghị giấy nhẹ, hướng thớ giấy song song với cạnh ngắn của tờ giấy.
- Sử dụng giấy không bị nhăn nheo, bị gấp hoặc bị hỏng. Nếu cần thiết, hãy sử dụng giấy từ một hộp giấy khác.
- Sử dụng giấy chưa được in hoặc sao chép trước đó.
- Đảm bảo không để giấy tràn khay. Nếu giấy bị tràn khay, lấy toàn bộ chồng giấy ra khỏi khay, sắp xếp thẳng chồng giấy và sau đó để lại một lượng giấy vào khay.
- Đảm bảo các thanh dẫn giấy trong khay được điều chỉnh đúng về kích cỡ giấy. Điều chỉnh các thanh dẫn để chúng chạm vào chồng giấy mà không làm cong giấy.
- Hãy chắc chắn rằng giấy phẳng ở cả bốn góc.
- Đảm bảo rằng khay được lắp hoàn toàn vào sản phẩm.
- Nếu bạn đang in trên giấy nặng, dập nổi, hoặc được đục lỗ, hãy sử dụng Khay 1, khay đa mục đích ở bên trái của máy in, và sau đó nạp từng tờ giấy bằng cách thủ công.

Gỡ bỏ kẹt giấy

Giải quyết các vấn đề về kẹt giấy.	Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP. Chỉ dẫn giúp gỡ bỏ giấy kẹt trong máy in hoặc trong khay nạp tài liệu tự động và giải quyết các vấn đề với giấy hoặc nạp giấy.
--	---



GHI CHÚ: Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

- [Hướng dẫn dọn giấy kẹt](#)

- [Các vị trí kẹt giấy](#)
- [Gỡ bỏ kẹt giấy khỏi khay nạp tài liệu](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong Khay 1 \(khay đa mục đích\)](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 \(ghép nối\)](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong Khay 3 \(ghép nối\)](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 \(đơn\)](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ phía dưới](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong Khay HCI](#)
- [Gỡ giấy kẹt ở cửa trái](#)
- [Gỡ giấy kẹt ở bộ song công bên trái](#)
- [Gỡ giấy kẹt ở cửa bên phải](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong bộ song công bên phải](#)
- [Gỡ bỏ giấy kẹt trong ngăn giấy ra](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong bộ dập ghim/bộ xếp chồng](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong bộ dập ghim](#)


Hướng dẫn dọn giấy kẹt

⚠ THẬN TRỌNG: Nhãn cảnh báo được dán trên một số vùng nhất định bên trong máy in. Để biết định nghĩa các nhãn này, xin xem [Biểu tượng cảnh báo](#).

- Để có kết quả tốt nhất, không tắt sản phẩm trước khi loại bỏ hết giấy kẹt.
- Nếu tờ giấy bị rách trong khi bạn đang dọn kẹt giấy, hãy chắc chắn rằng tất cả các mảnh giấy vụn đã bị loại bỏ trước khi bạn tiếp tục in.
- Để đóng khay, đẩy vào giữa hoặc thậm chí dùng lực tác động vào hai bên. Tránh chỉ đẩy vào một bên.

Các vị trí kẹt giấy

Kẹt giấy có thể xảy ra ở những vị trí sau:




Nhãn	Mô tả
1	Khay nạp tài liệu
2	Bộ dập ghim/bộ xếp chồng (có sẵn ở một số model nhất định)
3	Máy quét
4	Ngăn giấy ra
5	- Cửa bên phải - Bộ song công bên phải
6	Các khay bên dưới (được cung cấp chỉ như các phụ kiện tùy chọn): - khay 550 tờ - khay và giá 550 tờ - khay và giá 3x550 tờ (như hiển thị) - khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ
7	Tùy thuộc vào model sản phẩm, sản phẩm có thể có một trong các phụ kiện sau: xx - Khay 2 (đơn), đồ họa trái - Khay 2 và 3 (ghép nối), đồ họa phải
8	- Cửa trái - Bộ song công bên trái
9	Khay 1


Một số dấu vết hoặc nhòe có thể xảy ra trên các trang in sau khi bị kẹt. Vấn đề này thường tự được giải quyết sau khi in một vài tờ.

Gỡ bỏ kẹt giấy khỏi khay nạp tài liệu


1. Mở nắp khay nạp tài liệu.




2. Nhẹ nhàng gỡ bỏ bất kỳ giấy kẹt nào.



3. Đóng nắp khay nạp tài liệu.




4. Mở nắp máy quét. Nếu giấy bị kẹt ở đằng sau tấm lót bằng nhựa màu trắng, nhẹ nhàng kéo giấy ra ngoài.



Gỡ giấy kẹt trong khay 1 (khay đa mục đích)

- ▲ Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.



Gỡ giấy kẹt trong khay 2 (ghép nối)


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




4. Nắm chặt tay cầm của bộ song công và kéo bộ song công ra càng xa càng tốt.




5. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy phía trên bộ song công.




6. Nhấc bộ song công lên, và nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy bên dưới.



7. Lắp bộ song công cho tới khi có tiếng tách vào vị trí.




8. Đóng cửa phải và khay.



Gỡ giấy kẹt trong Khay 3 (ghép nối)


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.



4. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



5. Đóng cửa phải và khay.



Gỡ giấy kẹt trong Khay 2 (đơn)


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.



4. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



5. Đóng cửa phải và khay.



Gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ phía dưới

Nếu sản phẩm bao gồm một trong các khay phía dưới, thì có thể áp dụng các hướng dẫn sau đây:

- [Gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ hoặc trong khay đầu tiên tại giá](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong khay thứ hai trong khay và giá 3x550 tờ](#)
- [Gỡ giấy kẹt trong khay thứ ba trong khay và giá 3x550 tờ](#)


Gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ hoặc trong khay đầu tiên tại giá

Các hướng dẫn sau đây chỉ ra cách để gỡ giấy kẹt trong khay 550 tờ nằm ngay bên dưới Khay 2 (đơn) hoặc Khay 2 và 3 (ghép nối), trong một máy in để bàn hoặc đặt trên sàn.


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.



4. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



5. Đóng cửa phải và khay.



Gỡ giấy kẹt trong khay thứ hai trong khay và giá 3x550 tờ


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




4. Mở cửa phải bên dưới bằng cách ấn chốt dưới xuống.



5. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



6. Đóng cửa phải bên dưới, cửa phải và khay.



Gỡ giấy kẹt trong khay thứ ba trong khay và giá 3x550 tờ

1. Mở khay.



2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




4. Mở cửa phải bên dưới bằng cách ấn chốt dưới xuống.



5. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



6. Đóng cửa phải bên dưới, cửa phải và khay.



Gỡ giấy kẹt trong Khay HCI

Nếu sản phẩm bao gồm khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ, thì có thể áp dụng các hướng dẫn sau:

- [Gỡ giấy kẹt trong Khay HCI bên trái](#)

- [Gỡ bỏ giấy kẹt trong khay HCI bên phải](#)

Gỡ giấy kẹt trong Khay HCI bên trái


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




4. Mở cửa phải bên dưới bằng cách ấn chốt dưới xuống.




5. Nắm tay cầm màu xanh lá cây, và kéo nó ra hết mức có thể.




6. Mở nắp, và gỡ bỏ bất kỳ giấy nào nhìn thấy được.



7. Đóng nắp lại, và đưa nó về vị trí ban đầu.




8. Đóng cửa phải bên dưới, cửa phải và khay.




Gỡ bỏ giấy kẹt trong khay HCI bên phải


1. Mở khay.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào bị kẹt ra khỏi khay.




3. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




4. Mở cửa phải bên dưới bằng cách ấn chốt dưới xuống.



5. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.




6. Đóng cửa phải bên dưới, cửa phải và khay.




Gỡ giấy kẹt ở cửa trái


1. Mở cửa trái bằng cách kéo chốt trái lên.




2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.




3. Nâng chốt ở bên trong cửa bên trái lên.




4. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



5. Đóng chốt.




6. Đóng cửa bên trái.




Gỡ giấy kẹt ở bộ song công bên trái


1. Mở cửa trái bằng cách kéo chốt trái lên.




2. Nắm chặt tay cầm của bộ song công và kéo bộ song công ra càng xa càng tốt.




3. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy phía trên bộ song công.




4. Nhấc bộ song công lên, và nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy bên dưới.



5. Lắp bộ song công cho tới khi có tiếng tách vào vị trí.




6. Đóng cửa bên trái.




Gỡ giấy kẹt ở cửa bên phải


1. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.



2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



3. Đóng cửa bên phải.




Gỡ giấy kẹt trong bộ song công bên phải


1. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




2. Nắm chặt tay cầm của bộ song công và kéo bộ song công ra càng xa càng tốt.




3. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy phía trên bộ song công.




4. Nhấc bộ song công lên, và nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy bên dưới.



5. Lắp bộ song công cho tới khi có tiếng tách vào vị trí.



6. Đóng cửa bên phải.




Gỡ bỏ giấy kẹt trong ngăn giấy ra


1. Nhẹ nhàng gỡ bỏ bất kỳ giấy kẹt nào khỏi ngăn giấy ra.




2. Mở cửa trái bằng cách kéo chốt trái lên.



3. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



4. Đóng cửa bên trái.




Gỡ giấy kẹt trong bộ dập ghim/bộ xếp chồng

1. Mở cửa trái bằng cách kéo chốt trái lên.



2. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy nào có thể nhìn thấy ra khỏi con lăn.



3. Xem bộ xếp chồng xem có bất kỳ tờ giấy kẹt nào không.



4. Nhẹ nhàng loại bỏ bất kỳ tờ giấy kẹt nào từ bộ xếp chồng.



5. Đóng cửa bên trái.



Gỡ giấy kẹt trong bộ đập ghim


[Giải quyết vấn đề về bộ đập ghim/bộ xếp chồng.](#)

Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP.


Nếu bạn có vấn đề với bộ đập ghim/bộ xếp chồng, hãy thực hiện theo hướng dẫn từng bước.

 **GHI CHÚ:** Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.


1. Cẩn thận chuyển máy in và mở cánh cửa bộ đập ghim ở phía sau.




2. Nhẹ nhàng kéo nắp của hộp mực bộ đập ghim để tháo hộp mực ra.




3. Kéo hộp mực bộ đập ghim ra khỏi máy in.




4. Nhấc đòn bẩy kim loại màu xanh lá cây trên thân bộ đập ghim.




5. Gỡ bỏ tờ giấy có dập ghim bị kẹt.




6. Đóng đòn bẩy kim loại màu xanh lá cây cho tới khi nó khớp vào vị trí.



7. Lắp hộp mực bộ dập ghim vào máy in cho đến khi có tiếng tách vào vị trí.



8. Đóng cửa bộ dập ghim và cẩn thận đưa máy in về vị trí ban đầu.



Vấn đề về hộp mực

- [Các hộp mực được làm đầy lại hoặc được sản xuất lại](#)
- [Diễn giải các thông báo trên bảng điều khiển về mực in](#)

Các hộp mực được làm đầy lại hoặc được sản xuất lại

HP không thể khuyến cáo sử dụng các loại mực không phải của HP, dù đó là mực in mới hoặc mực in được tái sản xuất. Bởi vì chúng không phải là sản phẩm của HP, HP không thể tác động tới thiết kế hoặc kiểm soát chất lượng của chúng. Nếu bạn đang sử dụng một hộp mực được đổ đầy lại hoặc được tái sản xuất và không đáp ứng chất lượng in, hãy thay thế hộp mực đó bằng hộp mực chính hãng của HP.



GHI CHÚ: Nếu bạn thay thế một hộp mực không phải của HP bằng một hộp mực HP chính hãng, đầu in vẫn có thể chứa cặn mực không phải của HP cho đến khi đầu in được xả hết mực đó ra và được cấp mực mới từ hộp mực HP mới được lắp đặt, chính hãng. Chất lượng in sẽ bị ảnh hưởng cho đến khi xả hết cặn mực không phải của HP.

Diễn giải các thông báo trên bảng điều khiển về mực in

- [Hộp mực Rỗng](#)
- [Hộp mực ở mức Thấp](#)
- [Sự cố Hộp mực](#)
- [Cartridge Very Low \(Hộp mực ở mức Rất Thấp\)](#)
- [Đã lắp đặt hộp mực \[color\] giả hoặc đã qua sử dụng](#)
- [Không sử dụng các hộp mực SETUP \(CÀI ĐẶT\)](#)
- [Hộp mực HP chính hãng đã được lắp đặt](#)
- [Không tương thích \[color\]](#)
- [Lắp đặt hộp mực \[color\]](#)
- [Đã lắp hộp mực không phải của HP](#)
- [Hỏng Máy in](#)
- [Vấn đề với Hệ thống Mực](#)
- [Vấn đề với Quá trình Chuẩn bị Máy in](#)
- [Vấn đề về các hộp mực SETUP \(CÀI ĐẶT\)](#)
- [Sử dụng các hộp mực SETUP \(CÀI ĐẶT\)](#)
- [Sử dụng \[color\] đã được lắp đặt](#)

Hộp mực Rỗng

Mô tả

Các hộp mực được chỉ định được xả hết và phải được thay thế.

Hành động được đề xuất

Bạn phải thay những hộp mực đã hết này ngay để tiếp tục in.



GHI CHÚ: Lắp đặt hộp mực mới sẽ bổ sung mực dự trữ.

Hộp mực ở mức Thấp

Mô tả

Các hộp mực được chỉ định sẽ cần được thay thế sớm.

Hành động được đề xuất

Có thể tiếp tục in, nhưng xem xét chuẩn bị sẵn hộp mực thay thế. Bạn không cần thay thế hộp mực cho đến khi được nhắc nhở.

Sự cố Hộp mực

Mô tả

- Các điểm tiếp xúc trên hộp mực có thể không tạo kết nối được với máy in.
- Hộp mực không tương thích với máy in của bạn.

Hành động được đề xuất

- Lau chùi cẩn thận các điểm tiếp xúc trên hộp mực bằng cách sử dụng một miếng vải mềm, không bụi và lắp hộp mực lại.
- Tháo hộp mực này ra và thay bằng một hộp mực tương thích.
- Đặt các máy in được bật lên cho đến khi tất cả các hộp mực được lắp đặt để máy in có thể thực hiện các chương trình tự bảo dưỡng nhằm bảo vệ hệ thống in.

Cartridge Very Low (Hộp mực ở mức Rất Thấp)

Mô tả

Các hộp mực được chỉ định được xả hết và có thể được thay thế ngay. Máy in đang sử dụng mực dự trữ để in.

Hành động được đề xuất

Bạn có thể thay thế các hộp mực hết bây giờ, mà không lãng phí.



GHI CHÚ: Sau khi hộp mực hết, các máy in có thể sử dụng mực dự trữ của chúng để in. Xem bảng điều khiển máy in để biết thêm thông tin về số lượng trang gần đúng mà bạn có thể in bằng cách sử dụng các nguồn mực dự trữ.

Đã lắp đặt hộp mực [color] giả hoặc đã qua sử dụng

Mô tả

Mực HP nguyên gốc trong hộp mực này đã được xả hết.

Hành động được đề xuất

Thay thế bằng hộp mực HP chính hãng, hoặc nhấn OK để tiếp tục in với hộp mực HP không chính hãng. Bảo dưỡng hoặc sửa chữa máy in cần thiết do việc sử dụng vật liệu không phải của HP sẽ không được bảo hành.

Không sử dụng các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT)

Mô tả

Không thể sử dụng các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) sau khi đã khởi động thiết bị.

Hành động được đề xuất

Tháo và lắp các hộp mực không phải hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT).

Hộp mực HP chính hãng đã được lắp đặt

Mô tả

Đã lắp đặt hộp mực HP chính hãng.

Hành động được đề xuất

Không cần thực hiện tác vụ nào nữa.

Không tương thích [color]

Mô tả

Bạn đã lắp đặt một hộp mực được chủ ý sử dụng trong một dòng sản phẩm HP khác. Sản phẩm này sẽ KHÔNG hoạt động với hộp mực đã được lắp đặt này.

Hành động được đề xuất

Hãy lắp đặt hộp mực phù hợp cho sản phẩm này.

Lắp đặt hộp mực [color]

Mô tả

Thông báo này có thể xuất hiện trong lần thiết lập sản phẩm ban đầu và cũng có thể xuất hiện sau khi quá trình thiết lập ban đầu của sản phẩm đã được hoàn thành.

Nếu thông báo này xuất hiện trong quá trình thiết lập ban đầu, điều đó có nghĩa là một trong các hộp mực màu không được lắp đặt khi cửa đã đóng. Sản phẩm sẽ không thực hiện in ấn nếu thiếu hộp mực.

Nếu thông báo này xuất hiện sau quá trình cài đặt ban đầu của sản phẩm, điều đó có nghĩa là hộp mực đang bị thiếu hoặc được lắp đặt nhưng bị hỏng hóc.

Hành động được đề xuất

Lắp đặt hoặc thay thế hộp mực màu được chỉ định.

Đã lắp hộp mực không phải của HP

Mô tả

Không cần thực hiện thêm tác vụ nào, đây chỉ là thông báo.

Hành động được đề xuất

Không cần thực hiện thêm tác vụ nào, đây chỉ là thông báo.

Tuy nhiên, HP không thể khuyến cáo sử dụng các loại mực không phải của HP, dù đó là mực in mới hoặc mực in được tái sản xuất. Bảo dưỡng hoặc sửa chữa máy in cần thiết do việc sử dụng vật liệu không phải của HP sẽ không được bảo hành.

Hỏng Máy in

Mô tả

Máy in từ chối chức năng.

Hành động được đề xuất

Khởi động lại nguồn điện. Nếu điều này thất bại, hãy liên lạc với quản trị viên máy in hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Vấn đề với Hệ thống Mực

Mô tả

Hộp mực được xác định trong thông báo bị thiếu, hỏng hóc, không tương thích, hoặc được lắp vào sai khe trong máy in.

Hành động được đề xuất

Tắt chức năng in. Thử thay hộp mực hoặc khởi động lại nguồn điện. Nếu những điều này thất bại, hãy liên lạc với quản trị viên máy in hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Vấn đề với Quá trình Chuẩn bị Máy in

Mô tả

Đồng hồ máy in đã không hoạt động và không thể hoàn thành việc chuẩn bị mực. Đồng hồ đo Mức Mực ước tính có thể không chính xác.

Hành động được đề xuất

Kiểm tra chất lượng in trong công việc in ấn của bạn. Nếu chất lượng không đạt yêu cầu, vận hành quy trình làm sạch đầu phun từ hộp công cụ có thể giúp cải thiện chất lượng in.

Vấn đề về các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT)

Mô tả

Xảy ra vấn đề về các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) và máy in không thể hoàn thành quá trình khởi động hệ thống.

Hành động được đề xuất

Liên lạc với quản trị viên máy in hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Sử dụng các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT)

Mô tả

Hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) đã được tháo ra trước khi sản phẩm hoàn thành quá trình khởi động.

Hành động được đề xuất

Sử dụng các hộp mực SETUP (THIẾT LẬP) đi kèm với sản phẩm của bạn để thực hiện quá trình khởi động sản phẩm.

Khi bạn cài đặt máy in lần đầu, bạn phải lắp các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) được chuyển đến trong hộp cùng với máy in. Những hộp mực này hiệu chỉnh máy in của bạn trước công việc in đầu tiên. Nếu không lắp các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) trong khi cài đặt sản phẩm ban đầu sẽ gây ra lỗi. Nếu bạn lắp đặt một bộ hộp mực thông thường, tháo bỏ chúng và lắp đặt các hộp mực SETUP (CÀI ĐẶT) để hoàn thành phần cài đặt máy in. Sau khi hoàn thành cài đặt máy in, máy in có thể sử dụng các hộp mực thông thường.

Nếu bạn vẫn nhận được thông báo lỗi và máy in không thể hoàn thành quá trình khởi động hệ thống, vui lòng liên lạc với quản trị viên máy in hoặc bộ phận hỗ trợ.

Sử dụng [color] đã được lắp đặt

Mô tả

Một hộp mực màu đã qua sử dụng, nhưng vẫn là sản phẩm chính hãng của HP đã được lắp đặt hoặc được tháo ra.

Hành động được đề xuất

Bạn đã lắp đặt một hộp mực đã qua sử dụng nhưng là sản phẩm chính hãng của HP. Không cần thực hiện tác vụ nào.

Các vấn đề về in

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor là một tiện ích sẽ cố gắng chẩn đoán và sửa lỗi tự động. GHI CHÚ: Tiện ích này chỉ khả dụng cho các hệ điều hành Windows.
Khắc phục các vấn đề với các công việc in không in.	Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP. Thực hiện các chỉ dẫn từng bước nếu máy in không phản hồi hoặc in.

 **GHI CHÚ:** Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

- [Sản phẩm không in](#)
- [Sản phẩm in chậm](#)
- [Các vấn đề của USB Cắm và in](#)
- [Cải thiện chất lượng in](#)

Sản phẩm không in

Danh mục kiểm tra khắc phục sự cố in

Nếu sản phẩm không in được, hãy thử các giải pháp sau đây:

- Đảm bảo rằng sản phẩm được bật và bảng điều khiển cho thấy sản phẩm đã sẵn sàng:
 - Nếu bảng điều khiển không cho thấy sản phẩm đã sẵn sàng, hãy tắt sản phẩm và sau đó bật lại.
 - Nếu bảng điều khiển chỉ ra rằng sản phẩm đã sẵn sàng, hãy thử gửi công việc lại.
- Nếu bảng điều khiển chỉ ra rằng sản phẩm có lỗi, hãy giải quyết lỗi và sau đó cố gắng in trang thử nghiệm từ bảng điều khiển. Nếu trang thử nghiệm in, có thể là vấn đề kết nối giữa sản phẩm và máy tính mà bạn đang cố gắng in từ đó.



GHI CHÚ:

- Nếu thấy xuất hiện thông báo lỗi về bộ song công trái (hoặc bộ chứa chất lỏng bảo trì), xin xem [Lắp lại hoặc thay thế bộ song công trái](#).
- Nếu thấy xuất hiện thông báo lỗi về ngàm chốt đầu in, xin xem [Tháo các ngàm chốt đầu in](#).
- Đảm bảo rằng các cáp đều được kết nối chính xác. Nếu sản phẩm được kết nối với mạng, hãy kiểm tra các mục sau đây:


- Kiểm tra đèn cạnh kết nối mạng trên sản phẩm. Nếu mạng hoạt động, đèn màu xanh lá cây.
- Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp mạng và không phải dây điện thoại để kết nối với mạng.
- Đảm bảo rằng bộ định tuyến, hub, hoặc bộ chuyển đổi được bật và đang hoạt động chính xác.
- Cài đặt phần mềm HP từ www.support.hp.com. Sử dụng các trình điều khiển máy in chung có thể gây trì hoãn trong việc xóa các công việc khỏi hàng đợi in.
- Từ danh sách máy in trên máy tính của bạn, nhấp chuột phải vào tên của sản phẩm này, nhấp vào **Properties (Đặc tính)**, và mở tab **Ports (Cổng)**:
 - Nếu bạn đang sử dụng cáp mạng để kết nối với mạng, đảm bảo rằng tên máy in được liệt kê trên tab **Ports (Cổng)** tương ứng với tên của sản phẩm trên trang cấu hình sản phẩm.
 - Nếu bạn đang sử dụng cáp USB và đang kết nối với mạng không dây, đảm bảo đánh dấu ô cạnh **Virtual printer port for USB (Cổng máy in ảo cho USB)**.
- Nếu bạn đang sử dụng hệ thống tường lửa cá nhân trên máy tính, tường lửa có thể chặn giao tiếp với sản phẩm. Cố gắng tạm thời tắt tường lửa để xem liệu tường lửa có phải là nguồn gốc của vấn đề không.
- Nếu máy tính của bạn hoặc sản phẩm này được kết nối với mạng không dây, chất lượng tín hiệu kém hoặc tình trạng nhiễu sóng có thể làm chậm các thao tác in.

Lắp lại hoặc thay thế bộ song công trái


⚠ THẬN TRỌNG: Nhãn cảnh báo được dán trên một số vùng nhất định bên trong máy in. Để biết định nghĩa các nhãn này, xin xem [Biểu tượng cảnh báo](#).

Để giải quyết vấn đề với bộ song công trái, bạn có thể cần phải lắp lại hoặc thay thế nó.

1. Mở cửa trái bằng cách kéo chốt trái lên.




2. Nắm chặt tay cầm của bộ song công và kéo bộ song công ra càng xa càng tốt.




3. Để tháo bộ song công:

- a. Kéo chốt màu xanh về phía trước để nhả bộ song công, và sau đó xoay bộ song công để tháo.




- b. Kéo cạnh bên tay phải của bộ song công ra khỏi ray bên phải, và tháo bộ song công.




4. Để lắp lại bộ song công:


- a. Lắp nút ở cạnh bên phải bộ song công vào ray bên phải.




- b. Trượt cạnh bên trái bộ song công qua khe hở ở ray bên trái, và sau đó đẩy chốt màu xanh trở lại vào vị trí.



5. Lắp bộ song công cho tới khi có tiếng tách vào vị trí.



6. Đóng cửa bên trái.




Tháo các ngàm chổi đầu in

 **GHI CHÚ:** Trước khi bạn có thể in, bạn phải tháo các ngàm gắn kèm chổi đầu in.


1. Mở cửa phải bằng cách kéo chốt phải lên.




2. Kéo ngàm trái về phía giữa máy in và tháo khỏi máy in.



3. Lắp lại với ngàm bên phải.



4. Đóng cửa bên phải.



Sản phẩm in chậm

Nếu sản phẩm in, nhưng chậm, hãy thử những giải pháp sau đây:

- Đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật cho sản phẩm này. Để có danh sách các thông số kỹ thuật, hãy truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#).
- Nếu thiết lập loại giấy không phù hợp với loại giấy mà bạn đang sử dụng, hãy thay đổi thiết lập cho đúng loại giấy.
- Nếu máy tính của bạn hoặc sản phẩm này được kết nối với mạng không dây, chất lượng tín hiệu kém hoặc tình trạng nhiễu sóng có thể làm chậm các thao tác in.

Các vấn đề của USB Cắm và in

- [Menu Memory Device Options \(Tùy chọn Thiết bị Nhớ\)](#) không mở khi bạn lắp phụ kiện USB
- [Tập tin không in từ thiết bị lưu trữ USB](#)

- [Tập tin mà bạn muốn in không được liệt kê trong menu Memory Device Options \(Tùy chọn Thiết bị Nhớ\)](#)

Menu Memory Device Options (Tùy chọn Thiết bị Nhớ) không mở khi bạn lắp phụ kiện USB

Bạn có thể in các loại tập tin sau đây:

- Bạn có thể sử dụng thiết bị lưu trữ USB hoặc hệ thống tập tin mà sản phẩm này không hỗ trợ. Lưu các tập tin trên thiết bị lưu trữ USB chuẩn sử dụng hệ thống tập tin Bảng Định vị Tập tin (FAT). Sản phẩm hỗ trợ các phụ kiện lưu trữ USB FAT12, FAT16, and FAT32 USB.
- Nếu menu khác đã mở, đóng menu đó và lắp lại thiết bị lưu trữ USB.
- Thiết bị lưu trữ USB có thể có nhiều phân vùng. (Một số nhà sản xuất thiết bị lưu trữ USB cài đặt phần mềm trên phụ kiện để tạo các phân vùng, tương tự như CD.) Định dạng lại thiết bị lưu trữ USB để xóa các phân vùng, hoặc sử dụng thiết bị lưu trữ USB khác.
- Thiết bị lưu trữ USB có thể cần nhiều điện năng hơn sản phẩm có thể cung cấp.
 - a. Tháo thiết bị bộ nhớ USB.
 - b. Tắt sản phẩm rồi sau đó bật lên.
 - c. Sử dụng thiết bị lưu trữ USB có nguồn cung cấp riêng hoặc cần ít điện năng hơn.
- Thiết bị lưu trữ USB có thể không hoạt động chính xác.
 - a. Tháo thiết bị bộ nhớ USB.
 - b. Tắt sản phẩm rồi sau đó bật lên.
 - c. Thử in từ thiết bị lưu trữ USB khác.

Tập tin không in từ thiết bị lưu trữ USB

1. Đảm bảo giấy có trong khay.
2. Kiểm tra bảng điều khiển để xem các thông báo. Nếu giấy bị kẹt trong sản phẩm, hãy gỡ bỏ giấy kẹt.

Tập tin mà bạn muốn in không được liệt kê trong menu Memory Device Options (Tùy chọn Thiết bị Nhớ)

- PDF
- Tất cả các định dạng ảnh
- Các tập tin Microsoft Office, ngoại trừ Excel

Cải thiện chất lượng in

Các chỉ dẫn từng bước để giải quyết hầu hết các vấn đề về chất lượng in	Khắc phục các vấn đề về chất lượng in trực tuyến.
---	---



GHI CHÚ: Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

Bạn có thể ngăn chặn hầu hết vấn đề về chất lượng in bằng cách làm theo các hướng dẫn sau.

- [Kiểm tra các hộp mực HP chính hãng](#)

- [Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP](#)
- [Sử dụng đúng thiết lập loại giấy trong trình điều khiển máy in](#)
- [Sử dụng trình điều khiển máy in đáp ứng tốt nhất các nhu cầu in của bạn](#)
- [In báo cáo chất lượng in](#)
- [Căn chỉnh đầu in](#)

Kiểm tra các hộp mực HP chính hãng

Hộp mực của bạn có thể không phải là hộp mực HP chính hãng. Để biết thêm thông tin, xem [Hộp mực HP giả mạo](#). Thay thế bằng một hộp mực HP chính hãng.

Sử dụng giấy đáp ứng các thông số kỹ thuật của HP

Sử dụng giấy khác nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- In quá nhạt hoặc dường như nhạt dần ở các vùng.
- Đốm hoặc nhòe trên các trang đã in.
- Các ký tự in có vẻ sai hình dạng.
- Các trang đã được in bị cong.

Luôn sử dụng loại và trọng lượng giấy mà sản phẩm này hỗ trợ. Ngoài ra, tuân theo các hướng dẫn này khi chọn giấy:

- Sử dụng giấy có chất lượng tốt và không có vết cắt, vết khía, rách, vết bẩn, vụn long ra, bụi, nhàn, khuyết, có ghim đập, và mép bị cong hoặc uốn cong.
- Sử dụng giấy chưa được in trước đó.
- Sử dụng giấy được thiết kế để sử dụng trong các máy in PageWide.
- Sử dụng giấy không quá ráp. Sử dụng giấy trơn hơn thường đem lại chất lượng in tốt hơn.



GHI CHÚ: Dựa trên việc kiểm tra bên trong HP sử dụng loại giấy thường, HP khuyến nghị sử dụng giấy có logo ColorLok® đối với sản phẩm này. Để biết thông tin chi tiết, truy cập trang web [HP print permanence](#) (Tính lâu bền in ấn HP).



Sử dụng đúng thiết lập loại giấy trong trình điều khiển máy in

Kiểm tra thiết lập loại giấy nếu bạn đang có bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- Nhòe trên các trang đã in.
- Có các vết lặp lại trên các trang in.
- Các trang đã được in bị cong.
- Các trang in có các vùng không được in nhỏ.

Thay đổi kích cỡ giấy và thiết lập kích cỡ (Windows)

1. Trên menu **File** (Tập tin) trong chương trình phần mềm, nhấn vào **Print** (In).
2. Chọn sản phẩm, và sau đó nhấn vào nút **Properties** (Đặc tính) hoặc **Preferences** (Ưu tiên) .
3. Nhấn vào tab **Paper/Quality** (Giấy/Chất lượng).
4. Sử dụng danh sách thả xuống đối với **Paper size**(Kích cỡ giấy), **Paper type**(Loại giấy), và **Paper source** (Nguồn giấy) để thay đổi các giá trị mặc định khi cần thiết, và nhấn vào **OK** .

Thay đổi kích cỡ giấy và thiết lập kích cỡ (OS X)

1. Từ menu **File** (Tập tin), chọn **Page Setup** (Cài đặt Trang).
2. Trong **Format For:** (Định dạng Cho), đảm bảo đã chọn máy in của bạn.
3. Từ menu mở ra **Paper Size** (Cỡ Giấy), chọn đúng cỡ.
4. Từ menu bật lên **Copies & Pages** (Sao chép & Trang) , chọn **Paper/Quality** (Giấy/Chất lượng).
5. Từ **Media type:** (Loại giấy ảnh media) menu mở ra, chọn đúng loại giấy ảnh media.

Sử dụng trình điều khiển máy in đáp ứng tốt nhất các nhu cầu in của bạn

Bạn có thể cần phải sử dụng trình điều khiển máy in khác nếu trang đã in có các đường nét không mong muốn, mất chữ, mất ảnh, định dạng không đúng, hoặc font Khác.

Trình điều khiển HP PCL 6	• Được quy định là trình điều khiển mặc định. Trình điều khiển này được cài đặt tự động khi cài đặt sản phẩm từ www.support.hp.com (được khuyến nghị) hoặc từ CD phần mềm HP kèm theo máy in, nếu có. • Được khuyến nghị cho tất cả các môi trường Windows. Đối với Windows 7 và các phiên bản sau đó, trình điều khiển này dựa trên XPS. Đối với Windows 2003, XP, và Vista, trình điều khiển PCL 6 cơ bản hơn được cung cấp. • Cung cấp tốc độ, chất lượng in, và hỗ trợ tính năng sản phẩm tốt nhất chung cho hầu hết người dùng.
Trình điều khiển HP UPD PS	• Được khuyến nghị để in với các chương trình phần mềm Adobe® hoặc với các chương trình phần mềm chuyên sâu cao về đồ họa. • Cung cấp hỗ trợ để in từ các nhu cầu mô phỏng postscript, hoặc để hỗ trợ font postscript flash. • Trình điều khiển này đã sẵn sàng để bạn tải xuống tại www.hp.com/go/upd .
HP UPD PCL 6	• Được khuyến nghị để in ở tất cả các môi trường Windows. • Cung cấp tốc độ, chất lượng in, và hỗ trợ tính năng máy in tốt nhất chung trong các môi trường được quản lý. • Được phát triển để phù hợp với Giao diện Thiết bị Đồ họa (GDI) Windows cho tốc độ tốt nhất ở trong các môi trường Windows. • Trình điều khiển này đã sẵn sàng để bạn tải xuống tại www.hp.com/go/upd .



GHI CHÚ: Tải xuống trình máy in bổ sung từ trang web [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) .


In báo cáo chất lượng in

Chạy báo cáo Chất lượng In và làm theo các chỉ dẫn. Để biết thêm thông tin, xem [Trang thông tin](#).

Print Quality Report

381104000 20170100 8:39:28 270 100-00-003

- Review the color bars below. If the bars show significant streaks or uneven colors, clean the printhead. Note that cleaning uses ink.
- If printhead cleaning does not fix the problem, get more help at hp.com/support.
- HP recommends original HP ink and ColorLok® paper.



Căn chỉnh đầu in

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng [Support Tools](#) (Công cụ Hỗ trợ).
2. Trong màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng [Troubleshooting](#) (Xử lý sự cố), và sau đó chạm vào [Print Quality](#) (Chất lượng In).
3. Chạm vào [Tools](#) (Công cụ), và sau đó chạm vào [Align Printhead](#) (Căn chỉnh Đầu in).
4. Thực hiện theo những lời nhắc trên bảng điều khiển.

Các vấn đề về sao chép

[Khắc phục các vấn đề về sao chép.](#)

Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP.

Thực hiện các chỉ dẫn từng bước nếu máy in không tạo một bản sao, hoặc nếu bản in của bạn có chất lượng thấp.



GHI CHÚ: Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

[Lời khuyên để sao chép và chụp quét thành công](#)

Các vấn đề về chụp quét



QUAN TRỌNG: Vì các mục đích bảo mật, một số tính năng bị tắt theo mặc định (ví dụ, quét từ xa và Webscan). Bạn phải kích hoạt chúng trước khi sử dụng.

Khi bật bất kỳ một trong hai tính năng này, bất kỳ ai có quyền truy cập máy in có thể chụp quét bất kỳ tài liệu nào trên kính máy quét.

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor là một tiện ích sẽ cố gắng chẩn đoán và sửa lỗi tự động. GHI CHÚ: Tiện ích này chỉ khả dụng cho các hệ điều hành Windows.
Các vấn đề xử lý sự cố với công việc chụp quét.	Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP. Thực hiện các chỉ dẫn từng bước nếu bạn không thể tạo một bản chụp quét hoặc nếu bản chụp quét của bạn có chất lượng thấp.

 **GHI CHÚ:** HP Print and Scan Doctor và các trình hướng dẫn khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

[Lời khuyên để sao chép và chụp quét thành công](#)

Các vấn đề về fax

Khắc phục các vấn đề về fax.	Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP. Giải quyết các vấn đề gửi hoặc nhận fax hoặc fax đến máy tính của bạn.
--	---

 **GHI CHÚ:** Các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

- [Danh mục kiểm tra khắc phục sự cố máy fax](#)
- [Thay đổi chế độ sửa lỗi và tốc độ fax](#)
- [Nhập ký và báo cáo fax](#)
- [Các thông báo lỗi fax](#)
- [Giải quyết các vấn đề trong việc gửi fax](#)
- [Giải quyết các vấn đề về nhận fax](#)
- [Giải quyết các vấn đề chung về fax](#)

Danh mục kiểm tra khắc phục sự cố máy fax

Có sẵn một số cách sửa khả dĩ. Sau mỗi hoạt động được khuyến nghị, hãy thử fax lại để xem liệu vấn đề có được giải quyết không.

Để có các kết quả tốt nhất trong việc giải quyết các vấn đề fax, đảm bảo rằng cắm trực tiếp dây từ sản phẩm vào cổng điện thoại trên tường. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị khác được kết nối với sản phẩm.

- Xác minh rằng dây điện thoại được cắm vào đúng cổng ở mặt sau của sản phẩm.
- Kiểm tra đường dây điện thoại bằng cách sử dụng kiểm tra fax. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**, và trên màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Setup** (Cài đặt). Sau đó, chạm vào **Tools** (Công cụ) và chạm vào **Run Fax Test** (Fax Thử). Thử nghiệm này xác minh rằng dây nguồn điện thoại được nối đúng cổng và dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm in báo cáo có kết quả kiểm tra.

Báo cáo chứa các kết quả có thể xảy ra sau:

- **Pass** (Thành công): Báo cáo chứa tất cả các thiết lập fax hiện tại để xem xét.
 - **Fail** (Không thành công): Dây ở sai cổng. Báo cáo bao gồm những đề xuất về cách thức giải quyết vấn đề.
 - **Not run** (Không chạy): Đường dây điện thoại không hoạt động. Báo cáo bao gồm những đề xuất về cách thức giải quyết vấn đề.
 - Xác minh rằng phần sụn sản phẩm hiện hành:
 - a. In trang cấu hình từ menu bảng điều khiển **Reports (Báo cáo)** để đạt được mã ngày phần sụn hiện hành.
 - b. Vào phần www.hp.com , và thực hiện những điều sau:
 1. Nhấp vào liên kết **Support** (Hỗ trợ).
 2. Nhấp vào liên kết **Software and Driver** (Phần mềm và Trình điều khiển).
 3. Trong trường **Enter my HP model number** (Nhập số model HP), nhập số model sản phẩm, và nhấp vào nút **Find my product** (Tìm sản phẩm của tôi).
 4. Nhấp vào liên kết cho hệ điều hành của bạn.
 5. Di chuyển đến phần Phần sụn trong bảng, và thực hiện một trong các cách sau:
 - Nếu phiên bản được liệt kê phù hợp với phiên bản trên trang cấu hình, bạn có phiên bản mới nhất.
 - Nếu các phiên bản khác nhau, hãy tải xuống bản nâng cấp phần sụn và cập nhật phần sụn trên sản phẩm theo các chỉ dẫn trên màn hình.
-
-  **GHI CHÚ:** Sản phẩm phải được kết nối với máy tính có thể truy cập internet để nâng cấp phần sụn.
-
6. Gửi lại fax.
- Xác minh rằng cài đặt fax khi cài đặt phần mềm sản phẩm.
 Từ máy tính, trong thư mục chương trình HP, hãy chạy Fax Setup Utility (Tiện ích Cài đặt Fax).
 - Xác minh rằng dịch vụ điện thoại hỗ trợ fax tương tự bằng một trong những cách sau:
 - Nếu sử dụng ISDN hoặc PBX kỹ thuật số, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết thêm thông tin về cấu hình đường dây fax tương tự.
 - Nếu sử dụng dịch vụ VoIP, hãy thay đổi thiết lập Fax Speed (Tốc độ Fax) thành **Slow (9600 bps)** (Chậm (9600 bps)) hoặc tắt **Fast (33600 bps)** (Nhanh (33600 bps)) từ bảng điều khiển. Hỏi xem liệu nhà cung cấp dịch vụ của bạn có hỗ trợ fax và cho tốc độ môđem fax được khuyến nghị không. Một số công ty có thể yêu cầu bộ điều hợp.
 - Nếu sử dụng dịch vụ DSL, đảm bảo rằng bộ lọc được bao gồm trên kết nối đường dây điện thoại với sản phẩm. Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ DSL hoặc mua bộ lọc DSL nếu bạn không có bộ lọc. Nếu cài đặt bộ lọc DSL, hãy thử bộ lọc khác vì những bộ lọc này có thể bị hỏng.
 - Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tìm các giải pháp giải quyết vấn đề cụ thể hơn trong các mục tiếp theo mục này.

Thay đổi chế độ sửa lỗi và tốc độ fax

Thiết lập chế độ sửa lỗi fax

Thông thường, sản phẩm theo dõi các tín hiệu trên đường dây điện thoại trong khi sản phẩm gửi hoặc nhận fax. Nếu sản phẩm phát hiện lỗi trong quá trình truyền và thiết lập sửa lỗi là **On (Bật)**, sản phẩm có thể yêu cầu gửi lại đoạn fax. Chế độ mặc định khi xuất xưởng cho sửa lỗi là **On (Bật)**.

Bạn nên tắt sửa lỗi chỉ nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc gửi hoặc nhận fax, và bạn sẵn sàng chấp nhận các lỗi về đường truyền. Tắt thiết lập có thể hữu ích khi bạn đang cố gắng gửi fax ra nước ngoài hoặc nhận từ nước ngoài, hoặc nếu bạn đang sử dụng kết nối điện thoại vệ tinh.

 **GHI CHÚ:** Việc tắt sửa lỗi làm vô hiệu hóa khả năng fax màu của sản phẩm.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Preferences (Ưu tiên)**, và sau đó chạm vào **Error Correction Mode (Chế độ Sửa Lỗi)** và bật hoặc tắt.

Thay đổi tốc độ fax

Thiết lập tốc độ fax là giao thức môđem mà sản phẩm sử dụng để gửi fax. Đó là tiêu chuẩn trên toàn thế giới cho các môđem vận hành song công toàn phần gửi và nhận dữ liệu trên các đường dây điện thoại ở tốc độ tối đa 33.600 bit mỗi giây (bps). Chế độ mặc định khi xuất xưởng để thiết lập tốc độ fax là 33.600 bps.

Bạn cần thay đổi thiết lập chỉ khi bạn đang gặp vấn đề trong việc gửi fax hoặc nhận fax từ thiết bị cụ thể. Giảm tốc độ fax có thể hữu ích khi bạn đang cố gắng gửi fax ra nước ngoài, hoặc nhận fax từ nước ngoài, hoặc nếu bạn đang sử dụng kết nối điện thoại vệ tinh.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Preferences (Ưu tiên)**, và sau đó chạm vào **Speed (Tốc độ)** để chọn thiết lập tốc độ mà bạn muốn sử dụng.

Nhật ký và báo cáo fax

Sử dụng các hướng dẫn sau đây để in nhật ký và báo cáo fax:

In các báo cáo fax riêng

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (**Setup**) (Cài đặt).
3. Chạm vào **Reports (Báo cáo)**, và sau đó chạm vào **Fax Reports** (Báo cáo Fax).
4. Chạm vào tên báo cáo mà bạn muốn in.

Thiết lập báo cáo lỗi fax

Báo cáo lỗi là báo cáo ngắn gọn chỉ ra rằng sản phẩm đã gặp lỗi công việc fax. Bạn có thể thiết lập in báo cáo sau các trường hợp sau:

- Every fax error (Mỗi lỗi fax) (chế độ mặc định khi xuất xưởng)
- Send fax error (Gửi lỗi fax)
- Receive fax error (Nhận lỗi fax)
- Never (Không bao giờ)



GHI CHÚ: Với tùy chọn này, bạn sẽ không chỉ ra rằng fax đã không thể truyền trừ khi bạn in nhật ký hoạt động fax.

1. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**.
2. Trên màn hình, chạm vào biểu tượng **Fax Setup** (Cài đặt Fax).
3. Chạm vào **Reports** (Báo cáo) và sau đó chạm vào **Fax Error Reports** (Báo cáo Lỗi Fax).
4. Chạm để chọn một trong các chức năng sau:

On (Fax Send) (Bật (Gửi Fax))	In bất cứ khi nào xảy ra lỗi truyền. Đây là thiết lập mặc định.
On (Fax Receive) (Bật (Nhận Fax))	In bất cứ khi nào xảy ra lỗi nhận.
On (Fax Send and Fax Receive) (Bật (Gửi Fax và Nhận Fax))	In bất cứ khi nào xảy ra lỗi fax.
Off (Tắt)	Không in bất kỳ báo cáo lỗi fax nào.

Các thông báo lỗi fax

Các thông báo cảnh báo và báo động xuất hiện tạm thời và có thể cần bạn xác nhận thông báo bằng cách chạm vào nút **OK** để tiếp tục hoặc bằng cách chạm vào nút hủy để hủy công việc. Với một số cảnh báo, công việc có thể không hoàn thành hoặc chất lượng in có thể bị ảnh hưởng. Nếu thông báo cảnh báo hoặc báo động liên quan đến in và tính năng tiếp tục tự động được bật, sản phẩm sẽ cố gắng tiếp tục công việc in sau khi cảnh báo đã xuất hiện trong 10 giây mà không cần xác nhận.

- [Lỗi giao tiếp.](#)
- [Cửa khay nạp tài liệu mở. Đã hủy fax.](#)
- [Máy fax bận. Đã hủy gửi.](#)
- [Máy fax bận. Đang chờ quay số lại.](#)
- [Bộ nhớ máy fax đầy. Hủy gửi fax.](#)
- [Lỗi nhận fax.](#)
- [Lỗi Gửi Fax.](#)
- [Bộ nhớ máy fax đầy. Hủy nhận fax.](#)
- [Không có âm quay số.](#)
- [Không nhận được phản hồi fax. Đã hủy gửi.](#)
- [Không nhận được phản hồi fax. Đang chờ quay số lại.](#)
- [Đã không phát hiện fax.](#)

Lỗi giao tiếp.

Mô tả

Lỗi giao tiếp đã xảy ra giữa sản phẩm và thiết bị gửi hoặc thiết bị nhận.

Hành động được đề xuất

- Cho phép sản phẩm thử gửi lại fax. Rút phích cắm dây điện thoại của sản phẩm khỏi ổ cắm trên tường, cắm vào điện thoại, và thử thực hiện cuộc gọi. Cắm dây điện thoại sản phẩm vào giắc cắm để được đường dây điện thoại khác.
- Thử dây điện thoại khác.
- Thiết lập tùy chọn **Fax Speed** (Tốc độ Fax) cho thiết lập **Slow (9600 bps)** (Chậm (9600 bps)) hoặc thiết lập tốc độ fax về giá trị thấp hơn.
- Tắt tính năng **Error Correction Mode (Chế độ Sửa Lỗi)** để ngăn chặn sửa lỗi tự động.



GHI CHÚ: Tắt tính năng **Error Correction Mode (Chế độ Sửa Lỗi)** có thể giảm chất lượng hình ảnh.

- In báo cáo **Fax Activity Log** (Nhật ký Hoạt động Fax) từ bảng điều khiển để xác định liệu lỗi xảy ra với số fax cụ thể hay không.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Cửa khay nạp tài liệu mở. Đã hủy fax.

Mô tả

Nắp ở phía trên khay nạp tài liệu mở, và sản phẩm không thể gửi fax.

Hành động được đề xuất

Đóng nắp, và gửi fax lại.

Máy fax bận. Đã hủy gửi.

Mô tả

Đường máy fax mà bạn gửi fax đang bận. Sản phẩm đã hủy gửi fax.

Hành động được đề xuất

- Gọi cho người gọi để đảm bảo rằng máy fax đang được bật và sẵn sàng.
- Hãy kiểm tra xem bạn có quay đúng số fax hay không.
- Kiểm tra rằng tùy chọn **Busy Redial** (Quay số lại do máy Bận) được bật.
- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**, và trên màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Setup** (Cài đặt). Sau đó, chạm vào **Tools** (Công cụ) và chạm vào **Run Fax Test** (Fax Thử). Thử nghiệm này xác minh rằng dây nguồn điện thoại được nối đúng cổng và dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm in báo cáo có kết quả kiểm tra.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Máy fax bận. Đang chờ quay số lại.

Mô tả

Đường máy fax mà bạn gửi fax đang bận. Sản phẩm tự động quay số lại số máy bận.

Hành động được đề xuất

- Cho phép sản phẩm thử gửi lại fax.
- Gọi cho người gọi để đảm bảo rằng máy fax đang được bật và sẵn sàng.
- Hãy kiểm tra xem bạn có quay đúng số fax hay không.
- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**, và trên màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Setup** (Cài đặt). Sau đó, chạm vào **Tools** (Công cụ) và chạm vào **Run Fax Test** (Fax Thử). Thử nghiệm này xác minh rằng dây nguồn điện thoại được nối đúng cổng và dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm in báo cáo có kết quả kiểm tra.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Bộ nhớ máy fax đầy. Hủy gửi fax.

Mô tả

Trong công việc fax, bộ nhớ đã đầy. Tất cả các trang fax phải trong bộ nhớ cho công việc fax để hoạt động chính xác. Chỉ các trang phù hợp với giới hạn bộ nhớ được gửi.

Hành động được đề xuất

- Hủy công việc hiện tại. Tắt sản phẩm rồi sau đó bật lên. Cố gắng gửi công việc lại.
- Nếu lỗi xảy ra lại, hãy hủy công việc và tắt sản phẩm và sau đó bật lại. Sản phẩm có thể không có đủ bộ nhớ cho một số công việc.

Lỗi nhận fax.

Mô tả

Lỗi xảy ra trong khi cố gắng nhận fax.

Hành động được đề xuất

- Yêu cầu người gửi gửi lại fax.
- Thử fax lại cho thiết bị gửi hoặc máy fax khác.
- Kiểm tra âm thanh quay số trên đường dây điện thoại bằng cách chạm vào nút **Start Fax (Bắt đầu Fax)**.
- Kiểm tra xem dây nguồn điện thoại có được kết nối an toàn bằng cách rút phích cắm ra và cắm lại dây nguồn.
- Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng dây nguồn điện thoại đi cùng với sản phẩm.
- Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng **Fax**, và trên màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng **Setup** (Cài đặt). Sau đó, chạm vào **Tools** (Công cụ) và chạm vào **Run Fax Test** (Fax Thử). Thử nghiệm này xác minh rằng dây nguồn điện thoại được nối đúng cổng và dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm in báo cáo có kết quả kiểm tra.
- Giảm tốc độ fax. Yêu cầu người gửi gửi lại fax.
- Tắt chế độ sửa lỗi. Yêu cầu người gửi gửi lại fax.

 **GHI CHÚ:** Tắt chế độ sửa lỗi có thể làm giảm chất lượng hình ảnh fax.

- Kết nối sản phẩm với đường dây điện thoại khác.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Lỗi Gửi Fax.

Mô tả

Lỗi xảy ra trong khi cố gắng gửi fax.

Hành động được đề xuất

- Thử gửi fax lại.
- Thử gửi fax đến số fax khác.
- Kiểm tra âm thanh quay số trên đường dây điện thoại bằng cách chạm vào nút [Start Fax \(Bắt đầu Fax\)](#) .
- Kiểm tra xem dây nguồn điện thoại có được kết nối an toàn bằng cách rút phích cắm ra và cắm lại dây nguồn.
- Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng dây nguồn điện thoại đi cùng với sản phẩm.
- Đảm bảo rằng đường dây điện thoại đang hoạt động bằng cách ngắt kết nối với sản phẩm, cắm đường dây điện thoại vào điện thoại, và thực hiện cuộc gọi thoại.
- Kết nối sản phẩm với đường dây điện thoại khác.
- Thiết lập độ phân giải fax sang chế độ [Standard](#) (Chuẩn) thay vì chế độ mặc định là [Fine](#) (Sắc nét).

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Bộ nhớ máy fax đầy. Hủy nhận fax.

Mô tả

Lượng bộ nhớ có sẵn để lưu trữ fax không đủ để lưu fax đến.

Hành động được đề xuất

Xóa fax khỏi bộ nhớ. Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng [Fax](#). Trên màn hình, chạm vào biểu tượng [Setup](#) (Cài đặt). Sau đó chạm vào [Tools](#) (Công cụ) và chạm vào [Clear Fax Logs/Memory](#) (Xóa Nhật ký/Bộ nhớ Fax).

Không có âm quay số.

Mô tả

Sản phẩm có thể không phát hiện âm quay số.

Hành động được đề xuất

- Kiểm tra âm thanh quay số trên đường dây điện thoại bằng cách chạm vào nút [Start Fax \(Bắt đầu Fax\)](#) .
- Rút phích cắm dây nguồn điện thoại ra khỏi sản phẩm và ổ cắm trên tường và cắm lại dây nguồn.

- Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng dây nguồn điện thoại đi cùng với sản phẩm.
- Rút phích cắm dây nguồn điện thoại của sản phẩm khỏi ổ cắm trên tường, và thử thực hiện cuộc gọi thoại.
- Đảm bảo rằng dây nguồn điện thoại được rút ra từ ổ cắm điện thoại được cắm vào cổng vào.
- Cắm dây điện thoại sản phẩm vào cổng cho đường dây điện thoại khác.
- Kiểm tra đường dây điện thoại bằng cách in [Run Fax Test \(Fax Thử\)](#) . Trên bảng điều khiển, chạm vào biểu tượng [Fax](#), và trên màn hình hiển thị, chạm vào biểu tượng [Setup](#) (Cài đặt). Sau đó, chạm vào [Tools](#) (Công cụ) và chạm vào [Run Fax Test](#) (Fax Thử). Thử nghiệm này xác minh rằng dây nguồn điện thoại được nối đúng cổng và dây điện thoại có tín hiệu. Sản phẩm in báo cáo có kết quả kiểm tra.



GHI CHÚ: Sản phẩm này không được thiết kế để kết nối với PBX kỹ thuật số hoặc hệ thống VOIP. Tắt Dial Tone Detection (Phát hiện Âm Quay số) và thử lại.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Không nhận được phản hồi fax. Đã hủy gửi.

Mô tả

Thử quay số lại số fax đã không thành công, hoặc tùy chọn [No Answer Redial](#) (Quay số lại do Không nhận được Trả lời) đã bị tắt.

Hành động được đề xuất

- Gọi cho người gọi để đảm bảo rằng máy fax đang được bật và sẵn sàng.
- Hãy kiểm tra xem bạn có quay đúng số fax hay không.
- Kiểm tra xem tùy chọn quay số lại có được bật không.
- Rút phích cắm dây nguồn điện thoại ra khỏi sản phẩm và ổ cắm trên tường và cắm lại dây nguồn.
- Rút phích cắm dây nguồn điện thoại của sản phẩm khỏi ổ cắm trên tường, và thử thực hiện cuộc gọi thoại.
- Đảm bảo rằng dây nguồn điện thoại được rút ra từ ổ cắm điện thoại được cắm vào cổng vào.
- Cắm dây điện thoại sản phẩm vào giắc cắm để được đường dây điện thoại khác.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Không nhận được phản hồi fax. Đang chờ quay số lại.

Mô tả

Đường dây fax nhận đã không trả lời. Sản phẩm thử quay số lại sau một vài phút.

Hành động được đề xuất

- Cho phép sản phẩm thử gửi lại fax.
- Gọi cho người gọi để đảm bảo rằng máy fax đang được bật và sẵn sàng.
- Hãy kiểm tra xem bạn có quay đúng số fax hay không.

- Nếu điện thoại tiếp tục quay số lại, rút phích cắm dây điện thoại của sản phẩm khỏi ổ cắm trên tường, cắm vào điện thoại, và thử thực hiện cuộc gọi thoại.
- Đảm bảo rằng dây nguồn điện thoại được rút ra từ ổ cắm điện thoại được cắm vào cổng vào.
- Cắm dây điện thoại sản phẩm vào giắc cắm để được đường dây điện thoại khác.
- Thử dây điện thoại khác.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Đã không phát hiện fax.

Mô tả

Sản phẩm đã trả lời cuộc gọi đến nhưng không phát hiện rằng máy fax đang gọi.

Hành động được đề xuất

- Cho phép sản phẩm nhận fax.
- Thử dây điện thoại khác.
- Cắm dây điện thoại sản phẩm vào giắc cắm để được đường dây điện thoại khác.

Nếu vẫn xảy ra lỗi, truy cập [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) hoặc xem tờ thông tin đi kèm trong hộp đựng sản phẩm.

Giải quyết các vấn đề trong việc gửi fax

- [Thông báo lỗi hiển thị trên pa-nen điều khiển.](#)
- [Bảng điều khiển hiển thị thông báo Ready \(Sẵn sàng\) mà không cố gắng gửi fax.](#)
- [Bảng điều khiển hiển thị thông báo "Receiving Page 1" \(Nhận Trang 1\) và không có thêm thông báo nào ngoài thông báo đó](#)
- [Có thể nhận fax, nhưng không được gửi](#)
- [Không thể sử dụng các chức năng fax từ bảng điều khiển](#)
- [Không thể sử dụng các mục nhập sổ danh bạ](#)
- [Không thể sử dụng các mục nhập sổ danh bạ nhóm](#)
- [Nhận thông báo lỗi được ghi nhận từ công ty điện thoại khi cố gắng gửi fax](#)
- [Không thể gửi fax khi điện thoại được kết nối với sản phẩm](#)

Thông báo lỗi hiển thị trên pa-nen điều khiển.

Đối với các thông báo lỗi fax, hãy xem [Các thông báo lỗi fax](#).

Kẹt giấy ở khay nạp tài liệu

- Xác minh rằng giấy có đáp ứng các yêu cầu về kích cỡ của sản phẩm hay không. Sản phẩm không hỗ trợ các trang dài hơn 381 mm để gửi fax.
- Sao chép hoặc in bản gốc lên giấy có kích cỡ Thư, A4 hoặc Pháp lý, và sau đó gửi lại fax.

Lỗi máy quét

- Xác minh rằng giấy có đáp ứng các yêu cầu về kích cỡ của sản phẩm hay không. Sản phẩm không hỗ trợ các trang dài hơn 381 mm để gửi fax.
- Sao chép hoặc in bản gốc lên giấy có kích cỡ Thư, A4 hoặc Pháp lý, và sau đó gửi lại fax.

Bảng điều khiển hiển thị thông báo Ready (Sẵn sàng) mà không cố gắng gửi fax.

- Kiểm tra nhật ký hoạt động fax để biết lỗi.
Để biết thêm thông tin, xem [Trang thông tin](#).
- Nếu điện thoại nhánh được kết nối giữa sản phẩm và tường, đảm bảo gác điện thoại.
- Kết nối sản phẩm trực tiếp vào giắc cắm điện thoại trên tường và gửi lại fax.

Bảng điều khiển hiển thị thông báo "Receiving Page 1" (Nhận Trang 1) và không có thêm thông báo nào ngoài thông báo đó

Xóa fax lưu trữ khỏi bộ nhớ.

Có thể nhận fax, nhưng không được gửi

Gửi fax và không có gì diễn ra.

1. Kiểm tra âm thanh quay số trên đường dây điện thoại bằng cách sử dụng nút [Start Fax \(Bắt đầu Fax\)](#).
2. Tắt sản phẩm rồi sau đó bật lên.
3. Sử dụng bảng điều khiển hoặc HP Fax Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Fax) để cấu hình thời gian, ngày fax và thông tin tiêu đề thư fax.
Để biết thêm thông tin, xem [Cấu hình thiết lập fax](#).
4. Xác minh rằng gác bất kỳ điện thoại nhánh nào trên đường dây.
5. Nếu đường dây điện thoại cũng cung cấp dịch vụ DSL, đảm bảo rằng kết nối đường dây điện thoại với sản phẩm bao gồm bộ lọc thông cao.

Không thể sử dụng các chức năng fax từ bảng điều khiển

- Sản phẩm có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Sử dụng HP Embedded Web Server, phần mềm HP Toolbox, hoặc bảng điều khiển để đặt mật khẩu.
- Nếu bạn không biết mật khẩu cho sản phẩm, hãy liên lạc với quản trị viên hệ thống của bạn.
- Xác minh với quản trị viên hệ thống rằng chức năng fax đã không bị tắt.

Không thể sử dụng các mục nhập số danh bạ

- Đảm bảo rằng số gửi fax là hợp lệ.
- Nếu đường dây bên ngoài yêu cầu đầu số, bật tùy chọn [Dialing Prefix \(Đầu số Quay số\)](#) hoặc bấm cả đầu số trong mục nhập số danh bạ.

Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập đầu số quay số](#).

Không thể sử dụng các mục nhập số danh bạ nhóm

- Đảm bảo rằng số gửi fax là hợp lệ.
- Nếu đường dây bên ngoài yêu cầu đầu số, bật tùy chọn **Dialing Prefix (Đầu số Quay số)** hoặc bấm cả đầu số trong mục nhập số danh bạ nhóm.
Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập đầu số quay số](#).
- Cài đặt tất cả các mục nhập trong nhóm với các mục nhập số danh bạ.
 - a. Mở mục nhập số danh bạ chưa được sử dụng.
 - b. Nhập số fax.
 - c. Chạm vào nút **OK**.

Nhận thông báo lỗi được ghi nhận từ công ty điện thoại khi cố gắng gửi fax

- Đảm bảo rằng bạn quay số fax chính xác, và đảm bảo dịch vụ điện thoại không bị chặn. Ví dụ, một số dịch vụ có thể ngăn chặn gọi đường dài.
- Nếu đường dây bên ngoài yêu cầu đầu số, bật tùy chọn **Dialing Prefix (Đầu số Quay số)** hoặc bấm cả đầu số trong mục nhập số danh bạ.
Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập đầu số quay số](#).



GHI CHÚ: Để gửi fax mà không có đầu số, khi tùy chọn **Dialing Prefix (Đầu số Quay số)** được bật, gửi fax bằng cách thủ công.

- Gửi fax đến số quốc tế.
 - a. Nếu cần đầu số, quay thủ công số điện thoại với đầu số.
 - b. Nhập mã quốc gia/khu vực trước khi quay số điện thoại.
 - c. Chờ tạm dừng khi bạn nghe thấy âm trên điện thoại.
 - d. Gửi fax bằng cách thủ công từ bảng điều khiển.

Không thể gửi fax khi điện thoại được kết nối với sản phẩm

- Đảm bảo đã gác máy điện thoại.
- Đảm bảo rằng điện thoại nhánh trên cùng một đường dây không được sử dụng cho cuộc gọi thoại khi đang fax.
- Không cắm điện thoại từ đường dây, và sau đó thử gửi fax.

Giải quyết các vấn đề về nhận fax

- [Thông báo lỗi hiển thị trên pa-nen điều khiển.](#)
- [Máy fax không phản ứng](#)
- [Thiết bị gửi nhận tín hiệu bận](#)
- [Không thể gửi hoặc nhận fax trên đường dây PBX](#)

Thông báo lỗi hiển thị trên pa-nen điều khiển.

Xem [Các thông báo lỗi fax](#).

Máy fax không phản ứng

Thư thoại có sẵn trên đường fax

- Thêm dịch vụ chuông rung riêng cho đường dây điện thoại của bạn và thay đổi thiết lập [Distinctive Ring](#) (Chuông rung Riêng) trên sản phẩm để phù hợp với mẫu chuông rung được công ty điện thoại cung cấp. Liên lạc với công ty điện thoại của bạn để biết thông tin.
Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập đầu số quay số](#).
- Mua đường dây riêng để gửi fax.

Kết nối sản phẩm với dịch vụ điện thoại DSL

- Kiểm tra cài đặt và các tính năng. Môdem DSL cần bộ lọc thông cao trên đầu nối đường dây điện thoại với sản phẩm. Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ DSL của bạn để được cung cấp bộ lọc hoặc mua bộ lọc.
- Xác minh rằng bộ lọc đã được cắm vào.
- Thay thế bộ lọc hiện tại để đảm bảo bộ lọc không bị hỏng.

Sản phẩm sử dụng fax qua dịch vụ điện thoại IP hoặc VoIP

- Đặt thiết lập [Fax Speed](#) (Tốc độ Fax) thành [Slow \(9600 bps\)](#) (Chậm (9600 bps)) hoặc [Medium \(14400 bps\)](#) (Trung bình (14400 bps)), hoặc tắt thiết lập [Fast \(33600 bps\)](#) (Nhanh (33600 bps)).
Để biết thêm thông tin, xem [Thay đổi tốc độ fax](#).
- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo fax được hỗ trợ và cho thiết lập tốc độ fax được khuyến nghị. Một số công ty có thể yêu cầu bộ điều hợp.

Thiết bị gửi nhận tín hiệu bận

Máy cầm tay được kết nối với sản phẩm

- Đảm bảo đã gác máy điện thoại.
- Bật [Auto Answer](#) (Trả lời Tự động). Để biết thêm thông tin, xem [Cấu hình thiết lập fax](#).

Đang sử dụng bộ chia tách đường dây điện thoại

- Nếu bạn đang sử dụng bộ chia tách đường dây điện thoại, hãy gỡ bỏ bộ chia tách và cài đặt điện thoại như điện thoại hướng xuống.
- Đảm bảo đã gác máy điện thoại.
- Đảm bảo rằng điện thoại không được sử dụng cho cuộc gọi thoại khi gửi fax.

Không thể gửi hoặc nhận fax trên đường dây PBX

- Nếu bạn đang sử dụng đường dây điện thoại PBX, hãy liên lạc với quản trị viên PBX của bạn để cấu hình đường dây fax tín hiệu tương tự cho sản phẩm của bạn.

Giải quyết các vấn đề chung về fax

- [Fax gửi chậm](#)
- [Chất lượng fax kém](#)
- [Cắt giảm fax hoặc in fax trên hai trang](#)

Fax gửi chậm

Sản phẩm gặp phải chất lượng đường dây điện thoại kém.

- Thử gửi lại fax khi điều kiện đường dây đã được cải thiện.
- Hỏi nhà cung cấp dịch vụ điện thoại về đường dây hỗ trợ fax.
- Tắt thiết lập [Error Correction Mode \(Chế độ Sửa Lỗi\)](#).

Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập độ phân giải mặc định](#).



GHI CHÚ: Điều này có thể làm giảm chất lượng hình ảnh.

- Sử dụng giấy trắng cho bản gốc. Không sử dụng các màu như màu xám, vàng hoặc hồng.
- Đặt tốc độ fax.

Để biết thêm thông tin, xem [Thay đổi tốc độ fax](#).

- Chia các công việc fax lớn thành các phần nhỏ hơn, và sau đó fax riêng.
- Thay đổi các thiết lập fax trên bảng điều khiển về độ phân giải thấp hơn.

Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập độ phân giải mặc định](#).

Chất lượng fax kém

Fax bị mờ hoặc nhạt màu.

- Tăng độ phân giải fax khi gửi fax. Độ phân giải không ảnh hưởng đến các fax được nhận.

Để biết thêm thông tin, xem [Thiết lập độ phân giải mặc định](#).



GHI CHÚ: Độ phân giải tăng làm chậm tốc độ truyền.

- Bật thiết lập [Error Correction Mode \(Chế độ Sửa Lỗi\)](#) từ bảng điều khiển.
- Kiểm tra các hộp mực và thay thế nếu cần.
- Yêu cầu người gửi làm tối thiết lập tương phản trên máy fax gửi đi, và sau đó gửi lại fax.

Cắt giảm fax hoặc in fax trên hai trang

- Đặt thiết lập [Default Paper Size \(Kích cỡ Giấy Mặc định\)](#). Fax được in trên kích cỡ giấy duy nhất dựa vào các thiết lập [Default Paper Size \(Kích cỡ Giấy Mặc định\)](#).

Để biết thêm thông tin, xem [Cấu hình thiết lập fax](#).



GHI CHÚ: Nếu thiết lập [Default Paper Size \(Kích cỡ Giấy Mặc định\)](#) được đặt thành [Letter \(Thu\)](#), bản gốc có kích cỡ Pháp lý sẽ được in trên hai trang giấy.

- Đặt loại và cỡ giấy cho khay được sử dụng để fax.
- Nếu thiết lập [Auto Reduction \(Thu gọn Tự động\)](#) bị tắt, hãy bật thiết lập này lên trên bảng điều khiển.

Các vấn đề về kết nối

[HP Print and Scan Doctor](#)

[HP Print and Scan Doctor](#) là một tiện ích sẽ cố gắng chẩn đoán và sửa lỗi tự động.

	GHI CHÚ: Tiện ích này chỉ khả dụng cho các hệ điều hành Windows.
Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP.	Khắc phục vấn đề về mạng không dây của bạn, nếu máy tính của bạn chưa từng được kết nối hay máy in đã được kết nối và không còn làm việc nữa. Khắc phục vấn đề về tường lửa hoặc chống virus, nếu bạn nghi ngờ rằng vấn đề này ngăn máy tính của bạn kết nối với máy in.



GHI CHÚ: [HP Print and Scan Doctor](#) và các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

- [Giải quyết các vấn đề khi kết nối trực tiếp USB](#)
- [Giải quyết sự cố mạng](#)

Giải quyết các vấn đề khi kết nối trực tiếp USB

Nếu bạn đã kết nối sản phẩm trực tiếp với máy tính, hãy kiểm tra dây cáp USB:

- Xác minh xem dây cáp có được kết nối với máy tính và sản phẩm không.
- Xác minh rằng dây cáp không được dài hơn 5 m. Hãy thử sử dụng dây cáp ngắn hơn.
- Xác minh xem dây cáp có đang hoạt động đúng cách hay không bằng cách kết nối dây cáp với sản phẩm khác. Thay thế dây cáp nếu cần.

Giải quyết sự cố mạng

Kiểm tra các mục sau để xác minh xem sản phẩm có đang giao tiếp với mạng không. Trước khi bắt đầu, hãy in trang cấu hình từ bảng điều khiển và định vị địa chỉ IP sản phẩm được liệt kê trên trang này.

- [Kết nối vật lý kém](#)
- [Máy tính đang sử dụng địa chỉ IP không chính xác cho sản phẩm.](#)
- [Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm](#)
- [Sản phẩm đang sử dụng liên kết và thiết lập kép không đúng cho mạng](#)
- [Các chương trình phần mềm mới có thể gây ra các vấn đề tương thích](#)
- [Máy tính hoặc trạm làm việc có thể được cài đặt không chính xác](#)
- [Sản phẩm bị tắt, hoặc thiết lập mạng khác không chính xác](#)

Kết nối vật lý kém

1. Xác minh xem sản phẩm có được gắn với đúng cổng Ethernet không bằng cách sử dụng đúng dây cáp.
2. Xác minh xem kết nối dây cáp có được gắn một cách chắc chắn hay không.
3. Xem cổng Ethernet ở phía sau sản phẩm, và xác minh xem đèn báo hoạt động màu hổ phách và đèn báo trạng thái liên kết xanh lá cây hoạt động.
4. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy thử dây cáp hoặc cổng khác trên bộ định tuyến, bộ chuyển đổi, hoặc hub của mạng.

Máy tính đang sử dụng địa chỉ IP không chính xác cho sản phẩm.

1. Trên máy tính, hãy mở các đặc tính của máy in và nhấp vào tab **Ports** (Cổng). Xác minh xem địa chỉ IP hiện tại cho sản phẩm có được chọn không. Địa chỉ IP sản phẩm được liệt kê trên trang cấu hình sản phẩm hoặc thông qua bảng điều khiển.
2. Nếu bạn đã cài đặt sản phẩm bằng cách sử dụng cổng TCP/IP chuẩn HP, hãy chọn ô có nhãn **Always print to this printer, even if its IP address changes** (Luôn in bằng máy in này ngay cả khi địa chỉ IP của máy in thay đổi).
3. Thực hiện một trong các tùy chọn sau:
 - Nếu bạn đã cài đặt sản phẩm bằng cách sử dụng cổng TCP/IP chuẩn Microsoft, hãy sử dụng tên máy chủ thay vì địa chỉ IP.
 - Nếu bạn cài đặt sản phẩm từ www.support.hp.com, bạn có thể xem hoặc thay đổi địa chỉ IP sản phẩm bằng các bước sau:
 - a. Mở HP Printer Assistant. Để biết thêm thông tin, xem [Mở HP Printer Assistant](#).
 - b. Nhấp vào tab **Tools** (Công cụ).
 - c. Nhấp vào **Update IP Address** (Cập nhật Địa chỉ IP) để mở tiện ích báo cáo địa chỉ IP đã xác định (“trước đó”) đối với sản phẩm này và cho phép bạn thay đổi địa chỉ IP, nếu cần thiết.
4. Nếu địa chỉ IP chính xác, hãy xóa mục nhập sản phẩm khỏi danh sách máy in được cài đặt, và sau đó thêm sản phẩm lại.

Máy tính không thể giao tiếp với sản phẩm

1. Kiểm tra giao tiếp mạng bằng cách ping sản phẩm:
 - a. Mở lời nhắc trên dòng lệnh trên máy tính của bạn. Đối với các Window, hãy nhấp vào **Start** (Bắt đầu) , nhấp vào **Run** (Chạy) và sau đó gõ `cmd`.
 - b. Nhập `ping` sau đó là địa chỉ IP cho sản phẩm của bạn.
 - c. Nếu cửa sổ hiển thị các thời gian tròn vòng, cả mạng và thiết bị đang hoạt động.
2. Nếu lệnh ping không thành công, xác minh xem bộ định tuyến, hub, hoặc bộ chuyển đổi mạng có đang bật không, và sau đó xác minh xem thiết lập mạng, sản phẩm, và máy tính có được cấu hình trong cùng một mạng không.

Sản phẩm đang sử dụng liên kết và thiết lập kép không đúng cho mạng

HP khuyến nghị để thiết lập này ở chế độ tự động (thiết lập mặc định). Nếu bạn thay đổi những thiết lập này, bạn cũng phải thay đổi các thiết lập đó cho mạng của bạn.

Các chương trình phần mềm mới có thể gây ra các vấn đề tương thích

Xác minh xem bất kỳ chương trình phần mềm mới nào có được cài đặt chính xác và chúng sử dụng trình điều khiển máy in chính xác hay không.

Máy tính hoặc trạm làm việc có thể được cài đặt không chính xác

1. Kiểm tra các trình điều khiển mạng, trình điều khiển máy in, và định hướng lại mạng.
2. Xác minh xem hệ điều hành có được thiết lập cấu hình chính xác hay không.

Sản phẩm bị tắt, hoặc thiết lập mạng khác không chính xác

1. Xem xét trang cấu hình để kiểm tra trạng thái của giao thức mạng. Bật giao thức mạng nếu cần thiết.
2. Cấu hình lại thiết lập mạng nếu cần.

Vấn đề mạng không dây

HP Print and Scan Doctor	HP Print and Scan Doctor là một tiện ích sẽ cố gắng chẩn đoán và sửa lỗi tự động. GHI CHÚ: Tiện ích này chỉ khả dụng cho các hệ điều hành Windows.
Sử dụng thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP.	• Khắc phục vấn đề về mạng không dây của bạn, nếu máy tính của bạn chưa từng được kết nối hay máy in đã được kết nối và không còn làm việc nữa. • Khắc phục vấn đề về tường lửa hoặc chống virus, nếu bạn nghi ngờ rằng vấn đề này ngăn máy tính của bạn kết nối với máy in.



GHI CHÚ: [HP Print and Scan Doctor](#) và các thuật sĩ khắc phục sự cố trực tuyến HP có thể không có sẵn bằng tất cả các ngôn ngữ.

- [Danh sách kiểm tra kết nối không dây](#)
- [Sản phẩm không in, và máy tính được cài đặt tường lửa của bên thứ ba](#)
- [Kết nối không dây không hoạt động sau khi di chuyển bộ định tuyến hoặc sản phẩm không dây](#)
- [Sản phẩm không dây mất kết nối khi được kết nối với VPN](#)
- [Mạng không xuất hiện trong danh sách mạng không dây](#)

Danh sách kiểm tra kết nối không dây

- Sản phẩm và bộ định tuyến không dây được bật và có nguồn điện. Ngoài ra đảm bảo rằng sóng vô tuyến không dây trong sản phẩm đã được bật.
- Mã nhận dạng cài đặt dịch vụ (SSID) chính xác. In trang cấu hình để xác định SSID. Nếu bạn không đảm bảo SSID là chính xác, hãy chạy lại cài đặt không dây.
- Với các mạng bảo mật, đảm bảo rằng thông tin bảo mật là chính xác. Nếu thông tin bảo mật không chính xác, hãy chạy lại cài đặt không dây.
- Nếu mạng không dây đang hoạt động chính xác, hãy thử truy cập các máy tính khác trên mạng không dây. Nếu mạng có truy cập Internet, hãy thử kết nối với Internet thông qua kết nối không dây khác.
- Phương pháp mã hóa (AES hoặc TKIP) giống nhau cho sản phẩm vì đó là điểm truy cập không dây, như bộ định tuyến không dây (trên các mạng sử dụng bảo mật WPA).
- Sản phẩm trong phạm vi mạng không dây. Đối với hầu hết mạng, sản phẩm phải trong phạm vi 30 m tính từ điểm truy cập không dây (bộ định tuyến không dây).
- Các trở ngại không chặn tín hiệu không dây. Loại bỏ bất kỳ vật thể bằng kim loại lớn nào giữa điểm truy cập và sản phẩm. Đảm bảo rằng các cực, tường, hoặc cột hỗ trợ chứa kim loại hoặc bê tông không phân cách sản phẩm và điểm truy cập không dây.
- Sản phẩm được đặt xa các thiết bị điện tử có thể can thiệp tín hiệu không dây. Nhiều thiết bị có thể can thiệp tín hiệu không dây bao gồm các động cơ, điện thoại không dây, máy ảnh hệ thống bảo mật, các mạng không dây khác, và một số thiết bị Bluetooth.

- Trình điều khiển máy in được cài đặt trên máy tính.
- Bạn đã chọn cổng máy in chính xác.
- Máy tính và sản phẩm kết nối với cùng mạng không dây.

Sản phẩm không in, và máy tính được cài đặt tường lửa của bên thứ ba

1. Cập nhật tường lửa với bản cập nhật gần đây nhất có sẵn từ nhà sản xuất.
2. Nếu chương trình yêu cầu truy cập tường lửa khi bạn cài đặt sản phẩm hoặc thử in, đảm bảo bạn cho phép các chương trình chạy.
3. Tắt tạm thời tường lửa, và sau đó cài đặt sản phẩm không dây trên máy tính. Bật tường lửa khi bạn đã hoàn thành cài đặt không dây.

Kết nối không dây không hoạt động sau khi di chuyển bộ định tuyến hoặc sản phẩm không dây

Đảm bảo bộ định tuyến hoặc sản phẩm kết nối với cùng một mạng mà máy tính của bạn kết nối.

1. Mở bảng điều khiển (vuốt tab bảng điều khiển ở trên cùng của bất cứ màn hình nào xuống phía dưới, hoặc chạm vào thanh trên cùng của màn hình chủ).
2. Trên bảng điều khiển, chạm vào  (Setup) (Cài đặt).
3. Chạm vào [Reports \(Báo cáo\)](#), và sau đó chạm vào [Network Configuration Page \(Trang Cấu hình Mạng\)](#) để in báo cáo.
4. So sánh mã nhận dạng cài đặt dịch vụ (SSID) trên báo cáo cấu hình cho SSID trong cấu hình máy in cho máy tính của bạn.
5. Nếu các SSID không giống nhau, thiết bị đang không kết nối với cùng một mạng. Cấu hình lại cài đặt không dây cho sản phẩm của bạn.

Sản phẩm không dây mất kết nối khi được kết nối với VPN

- Thông thường, bạn không thể kết nối với VPN và các mạng khác cùng một lúc.

Mạng không xuất hiện trong danh sách mạng không dây

- Đảm bảo bộ định tuyến không dây được bật và có điện.
- Mạng có thể bị ẩn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kết nối với mạng ẩn.

Phần mềm sản phẩm cung cấp (Windows)

Sự cố	Giải pháp
Trình điều khiển máy in cho sản phẩm không hiển thị trong thư mục Printer (Máy in).	• Cài đặt lại phần mềm sản phẩm. GHI CHÚ: Đóng bất kỳ ứng dụng nào đang chạy. Để đóng ứng dụng có biểu tượng trong khay hệ thống, nhấp chuột phải vào biểu tượng, và chọn Close (Đóng) hoặc Disable (Tắt). • Thử nối cáp USB với cổng USB khác trên máy tính.
Thông báo lỗi đã được hiển thị trong khi cài đặt phần mềm.	• Cài đặt lại phần mềm sản phẩm. GHI CHÚ: Đóng bất kỳ ứng dụng nào đang chạy. Để đóng ứng dụng có biểu tượng trong thanh tác vụ, nhấp chuột phải vào biểu tượng, và chọn Close (Đóng) hoặc Disable (Tắt).

Sự cố	Giải pháp
	- Kiểm tra số lượng dung lượng trống trên ổ đĩa mà bạn đang cài đặt phần mềm sản phẩm. Nếu cần, hãy giải phóng dung lượng nhiều nhất có thể, và cài đặt lại phần mềm sản phẩm. - Nếu cần, hãy chạy Disk Defragmenter (Chống phân mảnh Ổ đĩa), và cài đặt lại phần mềm sản phẩm.
Sản phẩm ở chế độ Sẵn sàng, nhưng không in.	- In trang cấu hình từ bảng điều khiển, và xác minh chức năng sản phẩm. - Xác minh xem tất cả các dây cáp có được lắp đặt đúng và phù hợp với các thông số kỹ thuật hay không. Bao gồm cáp USB và cáp nguồn điện. Thử dây cáp mới. - Xác minh xem Địa chỉ IP trên Trang Cấu hình khớp với địa chỉ IP cho cổng phần mềm. Thực hiện một trong các quy trình sau: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, và Windows Vista, được cài đặt mà không sử dụng chương trình cài đặt tính năng đầy đủ (như Add Printer Wizard trong Window): - Nhấp vào Start (Bắt đầu). - Nhấp Settings (Thiết lập). - Nhấp vào Printers and Faxes (Máy in và Fax) (sử dụng dạng xem menu Start (Bắt đầu) mặc định) hoặc nhấp vào Printers (Máy in) (sử dụng dạng xem menu Classic Start (Bắt đầu Cổ điển)). - Nhấp chuột phải vào biểu tượng trình điều khiển sản phẩm, và sau đó chọn Properties (Đặc tính). - Nhấp vào tab Ports (Cổng), và sau đó nhấp vào Configure Port (Cấu hình Cổng). - Xác minh địa chỉ IP, và sau đó nhấp vào OK hoặc Cancel (Hủy bỏ). - Nếu địa chỉ IP không giống nhau, xóa trình điều khiển, và cài đặt lại trình điều khiển sử dụng địa chỉ IP đúng. Windows 7, được cài đặt mà không sử dụng chương trình cài đặt tính năng đầy đủ (như Add Printer Wizard trong Windows): - Nhấp vào Start (Bắt đầu). - Nhấp vào Devices and Printers (Thiết bị và Máy in). - Nhấp chuột phải vào biểu tượng trình điều khiển của sản phẩm, và sau đó chọn Printer properties (Đặc tính máy in). - Nhấp vào tab Ports (Cổng), và sau đó nhấp vào Configure Port (Cấu hình Cổng). - Xác minh địa chỉ IP, và sau đó nhấp vào OK hoặc Cancel (Hủy bỏ). - Nếu địa chỉ IP không giống nhau, xóa trình điều khiển, và cài đặt lại trình điều khiển sử dụng địa chỉ IP đúng. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, và Windows 7, được cài đặt bằng cách sử dụng chương trình cài đặt tính năng đầy đủ: - Nhấp vào Start (Bắt đầu). - Nhấp vào All Programs (Tất cả Chương trình). - Bấm vào HP. - Nhấp vào sản phẩm của bạn. - Nhấp vào Update IP Address (Cập nhật Địa chỉ IP) để mở tiện ích báo cáo địa chỉ IP đã xác định ("trước đó") đối với sản phẩm này và cho phép bạn thay đổi địa chỉ IP, nếu cần thiết. GHI CHÚ: - Bạn cũng có thể cập nhật địa chỉ IP từ tab Tools (Công cụ) trong HP Printer Assistant. - Để có được các kết quả tốt nhất với Windows 8 hoặc hệ điều hành phiên bản sau, sử dụng HP Printer Assistant để cập nhật địa chỉ IP.

Phần mềm sản phẩm cung cấp (OS X)

Trình điều khiển máy in không được liệt kê trong danh sách In & Chụp quét

1. Đảm bảo rằng sản phẩm tập tin .GZ ở trong thư mục ổ đĩa cứng sau: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources` (Thư viện/Máy in/PPD/Nội dung/Nguồn). Nếu cần, cài đặt lại phần mềm.
2. Nếu tập tin .GZ ở trong thư mục, tập tin PPD có thể bị hỏng. Xóa tập tin PPD và sau đó cài đặt lại phần mềm.

Tên sản phẩm không xuất hiện trong danh sách sản phẩm trong danh sách In & Chụp quét

1. Đảm bảo rằng các dây cáp được kết nối đúng và sản phẩm được bật.
2. In một trang cấu hình để kiểm tra tên sản phẩm. Xác minh xem tên trên trang cấu hình có khớp với tên sản phẩm trong danh sách In & Chụp quét.
3. Thay thế dây cáp USB hoặc Ethernet bằng dây cáp chất lượng cao.

Trình điều khiển máy in không cài đặt tự động sản phẩm được chọn trong danh sách In & Chụp quét

1. Đảm bảo rằng các dây cáp được kết nối đúng và sản phẩm được bật.
2. Đảm bảo rằng sản phẩm tập tin .GZ ở trong thư mục ổ đĩa cứng sau: `Library/Printers/PPDs/Contents/Resources` (Thư viện/Máy in/PPD/Nội dung/Nguồn). Nếu cần, cài đặt lại phần mềm.
3. Nếu tập tin GZ trong thư mục, tập tin PPD có thể bị hỏng. Xóa tập tin và sau đó cài đặt lại phần mềm.
4. Thay thế dây cáp USB hoặc Ethernet bằng dây cáp chất lượng cao.

Công việc in không được gửi đến sản phẩm mà bạn muốn

1. Mở hàng đợi in và khởi động lại lệnh in.
2. Sản phẩm khác có cùng tên hoặc tương tự có thể nhận được công việc in của bạn. In một trang cấu hình để kiểm tra tên sản phẩm. Xác minh xem tên trên trang cấu hình có khớp với tên sản phẩm trong danh sách Máy in & Máy quét.

Khi được kết nối với dây cáp USB, sản phẩm không xuất hiện trong danh sách In & Chụp quét sau khi chọn trình điều khiển.

Khắc phục sự cố phần mềm

- ▲ Đảm bảo hệ điều hành Mac của bạn là OS X v10.10 hoặc phiên bản mới hơn.

Khắc phục sự cố phần cứng

1. Đảm bảo sản phẩm đang được bật.
2. Đảm bảo đã kết nối đúng dây cáp USB.
3. Đảm bảo bạn đang sử dụng dây cáp USB tốc độ cao thích hợp.

4. Đảm bảo bạn không có quá nhiều thiết bị USB tiêu thụ điện từ chuỗi. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị khỏi chuỗi, và kết nối dây cáp trực tiếp với cổng USB trên máy tính.
5. Kiểm tra xem liệu có nhiều hơn hai hub USB không cắm điện được kết nối liên tiếp trên chuỗi không. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị khỏi chuỗi, và sau đó kết nối dây cáp trực tiếp với cổng USB trên máy tính.

Bạn đang sử dụng trình điều khiển máy in chung khi sử dụng kết nối USB

Nếu bạn đã kết nối với dây cáp USB trước khi bạn cài đặt phần mềm, bạn có thể sử dụng trình điều khiển máy in chung thay vì trình điều khiển dành cho sản phẩm này.

1. Xóa trình điều khiển máy in chung.
2. Cài đặt lại phần mềm từ CD sản phẩm. Không kết nối dây cáp USB cho đến khi chương trình cài đặt phần mềm nhắc bạn.
3. Nếu nhiều máy in được cài đặt, đảm bảo bạn đã chọn đúng máy in trong menu mở ra **Format For** (Định dạng Cho) trong hộp thoại **Ln** .

10 Dịch vụ và hỗ trợ

- [Hỗ trợ khách hàng](#)
- [Tuyên bố bảo hành có giới hạn của HP](#)

Hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn cần hỗ trợ giải quyết vấn đề, hãy liên hệ với quản trị viên máy in hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Tuyên bố bảo hành có giới hạn của HP

SẢN PHẨM HP	THỜI HẠN BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN
Printer (Máy in)	90 ngày

Chương trình Bảo hành Giới hạn của HP này chỉ áp dụng cho các sản phẩm mang thương hiệu HP được bán hoặc thuê a) từ HP Inc., công ty con, chi nhánh, đại lý được ủy quyền, nhà phân phối được ủy quyền của HP Inc., hoặc nhà phân phối của quốc gia; b) có chương trình Bảo hành Giới hạn của HP này.

HP bảo đảm với bạn, là người dùng trực tiếp, rằng các sản phẩm phần cứng và phụ tùng của HP sẽ không có các khuyết tật về mặt vật liệu và khả năng vận hành sau khi mua, trong thời hạn quy định trên. Nếu HP nhận được các thông báo về các khuyết tật như thế trong thời hạn bảo hành, HP sẽ có quyền lựa chọn, sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm có biểu hiện có khuyết tật. Sản phẩm thay thế sẽ là sản phẩm mới hoặc tương đương với sản phẩm mới về mặt hiệu năng hoạt động.

HP bảo đảm với bạn rằng, phần mềm HP sẽ không trục trặc khi xử lý các lệnh chương trình của nó sau khi mua, trong thời hạn nêu trên, gây ra bởi các khuyết tật về mặt vật liệu và khả năng vận hành khi đã được cài đặt và sử dụng đúng. Nếu HP nhận được các thông báo về các khuyết tật như thế trong thời hạn bảo hành, HP sẽ thay thế phần mềm không xử lý được các lệnh chương trình của nó gây ra bởi các khuyết tật đó.

HP không bảo đảm rằng các sản phẩm của HP sẽ không gặp lỗi hoặc bị gián đoạn trong lúc vận hành. Nếu HP không thể, trong một khoảng thời gian hợp lý, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ sản phẩm nào trong điều kiện bảo hành, bạn sẽ có quyền được nhận lại số tiền đã trả để mua sau khi trả ngay sản phẩm đó về cho HP.

Các sản phẩm của HP có thể chứa các chi tiết đã được tái chế có chất lượng tương đương bộ phận mới về mặt hiệu năng hoạt động hoặc có thể đã được lấy làm mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra sử dụng.

Chế độ bảo hành không áp dụng cho các khuyết tật có nguyên nhân từ (a) bảo trì hoặc xác lập chuẩn sai hoặc không thỏa đáng, (b) phần mềm, thiết bị nối ghép, các chi tiết máy hoặc mực in không do HP cung cấp, (c) chỉnh sửa hoặc sử dụng trái quy định, (d) sử dụng không phù hợp với các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm về mặt môi trường đã được công bố, hoặc (e) chuẩn bị môi trường vận hành thiết bị hoặc bảo trì thiết bị không đúng.

Bảo hành hữu hạn của HP không có hiệu lực trong trường hợp máy in được gắn với một thiết bị hoặc hệ thống thay thế, làm thay đổi chức năng của máy in chẳng hạn như một hệ thống mực in liên tục.

Ở MỨC ĐỘ PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, HP CHỈ CUNG CẤP CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TRÊN VÀ KHÔNG THỪA NHẬN BẤT KỲ CHẾ ĐỘ HOẶC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH NÀO KHÁC, THỂ HIỆN BẰNG VĂN BẢN HAY LỜI NÓI, ĐƯỢC DIỄN TẢ CỤ THỂ HAY KHÔNG CỤ THỂ VÀ HP TỪ CHỐI MỌI YÊU CẦU HOẶC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH NÀO MÀ HP KHÔNG CÔNG BỐ VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG VỪA Ý, VÀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM VỚI MỤC ĐÍCH RIÊNG. Một số quốc gia/vùng lãnh thổ, bang hoặc tỉnh không cho phép giới hạn thời hạn bảo hành đối với chế độ bảo hành không công bố, thì điều khoản giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng đối với bạn. Điều này cho phép bạn có được các quyền lợi cụ thể về mặt pháp luật và bạn cũng có thể có thêm các quyền lợi khác tùy theo từng quốc gia/vùng lãnh thổ, bang hoặc tỉnh.

Chế độ bảo hành có giới hạn của HP được áp dụng cho mọi quốc gia/vùng lãnh thổ hoặc địa phương HP có cung cấp dịch vụ hỗ trợ và những nơi HP có bán sản phẩm này ra thị trường. Mức độ bảo hành cho bạn có thể khác nhau theo các tiêu chuẩn địa phương. HP sẽ không điều chỉnh hình dạng, tính phù hợp hoặc chức năng hoạt động của sản phẩm để sử dụng ở các quốc gia/vùng lãnh thổ không nằm trong kế hoạch cung cấp sản phẩm của HP cho sử dụng vì các lý do luật pháp hoặc quy định.

Ở MỨC ĐỘ PHÁP LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CHO PHÉP, CÁC GIẢI PHÁP TRONG BẢN CÔNG BỐ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH NÀY CHỈ ÁP DỤNG RIÊNG CHO MỖI BẠN. NGOẠI TRỪ NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN, HP HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA HP TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO VỀ MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, CÁ BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP (KỂ CẢ MẤT MÁT VỀ LỢI NHUẬN VÀ DỮ LIỆU) HOẶC CÁC THIẾT HẠI KHÁC, CÓ HAY KHÔNG ĐƯỢC GHI TRONG HỢP ĐỒNG, CÁC SAI SÓT KHÔNG VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC. Ở một số quốc gia/vùng lãnh thổ, bang hoặc tỉnh không cho phép giới hạn hoặc loại trừ các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc gián tiếp, thì điều khoản giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng đối với bạn.

CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH TRONG BẢN CÔNG BỐ NÀY, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT PHÁP CHO PHÉP, SẼ KHÔNG GÂY LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN, HOẶC THAY ĐỔI HAY BỔ SUNG THÊM ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN LỢI ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH BẮT BUỘC ÁP DỤNG TRONG VIỆC BÁN SẢN PHẨM NÀY CHO BẠN.

Vương quốc Anh, Ireland và Malta

The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year legal guarantee.

Áo, Bỉ, Đức và Luxemburg

Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie

Anspruch auf diese Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer wenden.

Bỉ, Pháp và Luxemburg

La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir d'exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : *« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »*

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.



La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilità di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

Tây Ban Nha

Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor (www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

Đan Mạch

Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

Na Uy

HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

Thụy Điển

HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats (<http://ec.europa.eu/consumers/>

[solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm](http://www.hp.com/go/eu-legal)). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

Bồ Đào Nha

A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

Hy Lạp và Síp

Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία και η διεύθυνση του νομικού προσώπου HP που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση HP στη χώρα σας είναι η εξής:

Ελλάδα /Κύπρος: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρος: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της Περιορισμένης εγγύησης HP ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

Hungary

A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt

eladói szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak (www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

Cộng hòa Séc

Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňují jako doplněk k jakýmkoli právním nárokům na dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

Slovakia

Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči predávajúcemu z väd, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa (www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Spotrebiteľia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

Ba Lan

Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumentckiego (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumentci mają prawo wyboru co do możliwości skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

Bulgaria

Ograniczenata гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законите права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

Romania

Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt următoarele:

România: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor & Floor 8, 2nd District, București

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar față de orice drepturi privind garanția de doi ani oferită de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverși factori pot avea impact asupra eligibilității dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informații suplimentare consultați următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanției limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

Bỉ và Hà Lan

De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

Phần Lan

HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja (www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

Slovenia

Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

Croatia

HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji

način ne utječe niti ne ograničava zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače (www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

Latvia

HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz pārdevēja un/vai ražotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

Lithuania

HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytais teisėmis į pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

Estonia

HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу <http://www.hp.com/support> и/или связаться с авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего безопасного использования принтера.

A Thông tin kỹ thuật

- [Thông số kỹ thuật của sản phẩm](#)
- [Chương trình quản lý sản phẩm môi trường](#)
- [Thông tin quy định](#)

Thông số kỹ thuật của sản phẩm

- [Thông số kỹ thuật in](#)
- [Thông số kỹ thuật vật lý](#)
- [Biểu tượng cảnh báo](#)
- [Tiêu thụ điện và các thông số kỹ thuật điện](#)
- [Thông số kỹ thuật phát xạ âm thanh](#)
- [Thông số kỹ thuật về môi trường](#)

Thông số kỹ thuật in

Để có được danh sách độ phân giải khi in được hỗ trợ, truy cập vào trang web hỗ trợ máy in tại [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#).

Thông số kỹ thuật vật lý

Sản phẩm	Chiều cao - mm (in)	Chiều sâu - mm (in)	Chiều rộng- mm (in)	Trọng lượng - kg (lb)
HP PageWide Managed MFP P77740dn, HP PageWide Managed MFP P77740dw	572 (22,5)	531 (20,9)	598 (23,5)	59,5 (131)
HP PageWide Managed MFP P77740z, HP PageWide Managed MFP P77750z, HP PageWide Managed MFP P77760z	728 (28,6)	576 (22,7)	598 (23,5)	64,6 (142)
HP PageWide Managed MFP P77740zs, HP PageWide Managed MFP P77750zs	728 (28,6)	576 (22,7)	598 (23,5)	75,8 (167)

Biểu tượng cảnh báo



CẢNH BÁO: Để bộ phận cơ thể tránh xa các bộ phận chuyển động.



CẢNH BÁO: Có cạnh sắc ở gần.

Tiêu thụ điện và các thông số kỹ thuật điện

Xem trang web hỗ trợ máy in [Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của HP](#) để biết thông tin hiện hành.

GHỊ CHÚ: Các yêu cầu về nguồn điện tùy theo từng quốc gia/khu vực nơi bán sản phẩm. Không chuyển đổi điện áp vận hành. Làm vậy sẽ gây hỏng sản phẩm và hỏng hóc đó sẽ không được bảo hành theo thỏa thuận bảo hành và bảo trì giới hạn của HP.

Thông số kỹ thuật phát xạ âm thanh

Vận hành	LwAd-mono (B) (LwAd- đơn sắc)	LwAd-color (B) (LwAd- màu sắc)	Ghi chú
In	6,9	6,8	
Sao chép	7,1	6,9	Model khay nạp tài liệu
Scan (Chụp quét)	6,9	6,7	Model khay nạp tài liệu

Thông số kỹ thuật về môi trường

	Đang hoạt động	Đang vận chuyển
Nhiệt độ	15° đến 30° C (59° đến 86° F)	-40° đến 60° C (-40° đến 140° F)
Độ ẩm tương đối	20 đến 80%	90% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ)
Độ cao	0 đến 3048 m	
Độ nghiêng	QUAN TRỌNG: Cần thận khi di chuyển sản phẩm sau khi đã lắp các hộp mực. Sản phẩm được thiết kế để hoạt động trong bề mặt phẳng nghiêng ±3 độ.	
Phóng điện do tĩnh điện (ESD)	Nếu hiện tượng phóng điện do tĩnh điện xảy ra khi sử dụng sản phẩm để sao chép, có thể xuất hiện một đường thẳng trên trang được sao chép. ESD sẽ mất đi nếu bạn sao chép lại trang này.	

THÔNG BÁO: Các giá trị có thể thay đổi. Để biết thông tin mới nhất, hãy liên lạc với quản trị viên máy in hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Chương trình quản lý sản phẩm môi trường

- [Bảo vệ môi trường](#)
- [Bảng chỉ dẫn an toàn](#)
- [Sản sinh ôzôn](#)
- [Tiêu thụ điện](#)
- [Quy định của Ủy ban Liên minh Châu Âu 1275/2008](#)
- [Giấy](#)
- [Bộ phận làm bằng chất dẻo](#)
- [Mực in dành cho HP PageWide](#)
- [Sử dụng giấy](#)
- [Tái chế phần cứng điện tử](#)
- [Hạn chế về nguyên liệu](#)
 - [Hạn chế về nguyên liệu](#)
 - [Thải bỏ pin tại Đài Loan](#)
 - [Thông báo về Nguyên liệu thuốc súng tại California](#)
 - [Chỉ thị về Pin của EU](#)
 - [Thông báo về pin dành cho Brazil](#)
- [Các hóa chất](#)
- [EPEAT](#)
- [Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu](#)
- [Thải bỏ chất thải tại Brazil](#)
- [Bảng các Chất/Thành phần Độc hại và Nguy hiểm và Hàm lượng của chúng \(Trung Quốc\)](#)
- [Hạn chế chất nguy hiểm \(Ấn Độ\)](#)
- [Tuyên bố về Ghi nhãn Tình trạng Hiện diện các Chất bị Hạn chế \(Đài Loan\)](#)
- [Tuyên bố hạn chế chất nguy hiểm \(Thổ Nhĩ Kỳ\)](#)
- [Tuyên bố hạn chế chất nguy hiểm \(Ukraina\)](#)
- [Nhãn năng lượng tại Trung Quốc dành cho máy in, máy fax, và máy photocopy](#)

Bảo vệ môi trường

HP cam kết cung cấp các sản phẩm có chất lượng theo quy trình thân thiện với môi trường. Sản phẩm này được thiết kế với một số thuộc tính để giảm thiểu tác động lên môi trường của chúng ta.

Bảng chỉ dẫn an toàn

Bảng Chỉ dẫn An toàn, thông tin về môi trường và an toàn sản phẩm có sẵn tại www.hp.com/go/ecodata hoặc được cung cấp theo yêu cầu.

Sản sinh ôzôn

Sản phẩm này tạo ra khí ôzôn không đáng kể (O₃).

Tiêu thụ điện

Thiết bị tạo ảnh và in mang lô-gô ENERGY STAR® của HP được chứng nhận bởi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. Nhân hiệu dưới đây sẽ xuất hiện trên những sản phẩm tạo ảnh được chứng nhận ENERGY STAR:



Thông tin bổ sung của model sản phẩm tạo ảnh được chứng nhận ENERGY STAR được liệt kê tại: www.hp.com/go/energystar

Quy định của Ủy ban Liên minh Châu Âu 1275/2008

Để có dữ liệu về nguồn điện của sản phẩm, bao gồm mức tiêu thụ điện của sản phẩm ở chế độ chờ khi được nối mạng nếu tất cả các cổng mạng có dây được kết nối và tất cả các cổng mạng không dây được kích hoạt, vui lòng tham khảo phần P14 'Thông tin Bổ sung' của Bản tuyên bố ECO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tại www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

Giấy

Sản phẩm này có thể sử dụng giấy tái chế và giấy nhẹ (EcoFFICIENT™) khi giấy đáp ứng các hướng dẫn được ghi trong Hướng dẫn Giấy ảnh Media In của sản phẩm. Sản phẩm này phù hợp cho việc sử dụng giấy tái chế và giấy nhẹ (EcoFFICIENT™) theo EN12281:2002.

Bộ phận làm bằng chất dẻo

Các bộ phận làm bằng chất dẻo nặng trên 25 gram được đánh dấu theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp tăng khả năng nhận biết để tái chế khi hết tuổi thọ của sản phẩm.

Mực in dành cho HP PageWide

Các vật tư HP Ban đầu được thiết kế với mục đích bảo vệ môi trường. HP giúp dễ dàng bảo tồn các tài nguyên và giấy khi in. Và khi bạn đã sử dụng xong, chúng tôi giúp dễ dàng và thoải mái tái chế. Các chương trình hiện tại có thể khác nhau. Để biết thêm thông tin, truy cập www.hp.com/recycle.

Sử dụng giấy

Tính năng in hai mặt (song công) và tính năng in nhiều trang trên một mặt (cho phép bạn in nhiều trang của tài liệu trên một mặt giấy) của sản phẩm này có thể giảm thiểu việc sử dụng giấy và nhu cầu phát sinh đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tái chế phần cứng điện tử

HP khuyến khích khách hàng tái chế phần cứng điện tử đã sử dụng. Để biết thêm thông tin về các chương trình tái chế, hãy truy cập trang web www.hp.com/recycle.

Hạn chế về nguyên liệu

- [Hạn chế về nguyên liệu](#)
- [Thải bỏ pin tại Đài Loan](#)
- [Thông báo về Nguyên liệu thuốc súng tại California](#)
- [Chỉ thị về Pin của EU](#)
- [Thông báo về pin dành cho Brazil](#)

Hạn chế về nguyên liệu

Sản phẩm HP này không được chủ ý bổ sung thủy ngân.

Sản phẩm HP này có pin có thể phải xử lý đặc biệt khi hết tuổi thọ. Pin có ở trong hoặc được HP cung cấp cho sản phẩm này bao gồm những thông tin sau.

HP PageWide MFP P77740-60 series	
Loại:	Liti Mangan Đioxit
Trọng lượng:	3,0 g
Vị trí:	Trên bảng mạch chính
Người dùng có thể tháo ra:	Không

Thải bỏ pin tại Đài Loan



廢電池請回收

Thông báo về Nguyên liệu thuốc súng tại California

Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

Chỉ thị về Pin của EU



Sản phẩm này chứa pin được sử dụng để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu của đồng hồ đo thời gian thực hoặc thiết lập sản phẩm và được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Bất kỳ cố gắng bảo dưỡng hoặc thay thế pin này cần được kỹ thuật viên bảo dưỡng có trình độ thực hiện.

Thông báo về pin dành cho Brazil

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

Các hóa chất

HP cam kết cung cấp cho các khách hàng thông tin về hóa chất trong sản phẩm của chúng tôi theo các yêu cầu hợp pháp như REACH (*Quy định của Liên minh Châu Âu (EC) số No 1907/2006 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu*). Báo cáo thông tin về hóa chất cho sản phẩm này có tại:

www.hp.com/go/reach.

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to

www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu



Biểu tượng này có nghĩa rằng không thải bỏ sản phẩm của bạn cùng với rác thải sinh hoạt khác. Thay vào đó, bạn phải bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường bằng cách chuyển rác thải thiết bị của bạn đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.hp.com/recycle.

Thải bỏ chất thải tại Brazil



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

Bảng các Chất/Thành phần Độc hại và Nguy hiểm và Hàm lượng của chúng (Trung Quốc)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	0	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0
外部电源	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Hạn chế chất nguy hiểm (Ấn Độ)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tuyên bố về Ghi nhãn Tình trạng Hiện diện các Chất bị Hạn chế (Đài Loan)

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取**搜尋您的產品**，然後依照 畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼和托盤 Plastic housing parts and tray	0	0	0	0	0	0
電線 Wires/power cord	0	0	0	0	0	0
印刷電路板 Printed circuit board	-	0	0	0	0	0
列印系統 Print engine	-	0	0	0	0	0
顯示螢幕 Display	-	0	0	0	0	0
墨水匣 Cartridge	0	0	0	0	0	0
驅動光碟 Disc drive	-	0	0	0	0	0
掃描器 Scanner	-	0	0	0	0	0
網路配件 Network accessory	-	0	0	0	0	0
電池板 Battery board	-	0	0	0	0	0
自動雙面列印系統 Duplexer	0	0	0	0	0	0
外部電源	-	0	0	0	0	0

限用物質及其化學符號						
Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛	汞	鎘	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚
	Lead	Mercury	Cadmium	Hexavalent chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated diphenyl ethers
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr ⁶⁺)	(PBB)	(PBDE)
External power supply						
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. “0” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Tuyên bố hạn chế chất nguy hiểm (Thổ Nhĩ Kỳ)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Tuyên bố hạn chế chất nguy hiểm (Ukraina)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Nhãn năng lượng tại Trung Quốc dành cho máy in, máy fax, và máy photocopy

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典型能耗）值。

1. 能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2. 能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

● 典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 (kWh)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

Thông tin quy định

- [Thông báo quy định](#)
- [Tuyên bố tuân thủ VCCI \(Loại B\) cho người dùng ở Nhật Bản](#)
- [Hướng dẫn về dây nguồn](#)
- [Thông báo cho người dùng tại Nhật Bản về dây nguồn](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Hàn Quốc](#)
- [Tuyên bố phát tiếng ồn đối với Đức](#)
- [Thông báo về Quy định của Liên minh châu Âu](#)
- [Bản tuyên bố về nơi làm việc hiển thị trực quan cho Đức](#)
- [Các bản tuyên bố bổ sung cho các sản phẩm không dây](#)
- [Các bản tuyên bố bổ sung cho các sản phẩm viễn thông \(fax\)](#)


Thông báo quy định

Số nhận dạng model quy định

Nhằm mục đích nhận dạng quy định, sản phẩm của bạn được chỉ định một Số Model Quy định. Số quy định này không nên bị nhầm lẫn với tên tiếp thị hoặc số sản phẩm.

Số hiệu sản phẩm	Số hiệu model quy định
HP PageWide Managed MFP P77740dn	VCVRA-1702
HP PageWide Managed MFP P77740dw, HP PageWide Managed MFP P77740z, HP PageWide Managed MFP P77750z, HP PageWide Managed MFP P77760z	VCVRA-1703

Để xem nhãn pháp lý (1), mở cửa trái của máy in.



Tuyên bố FCC

Thiết bị này đã được kiểm tra và tuân thủ các giới hạn cho thiết bị số thuộc Nhóm B, chiếu theo Phần 15 trong Luật của Hội đồng Truyền thông Liên bang. Các giới hạn này được thiết lập nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại sự nhiễu sóng có hại trong việc lắp đặt tại các khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát xạ năng lượng tần số sóng vô tuyến, nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn có thể gây nhiễu sóng có hại cho hệ thống truyền thông vô tuyến. Tuy nhiên, không có bảo đảm rằng nhiễu sóng sẽ không xuất hiện ở một địa điểm lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu sóng có hại cho việc thu sóng radio hoặc ti vi, có thể xác định bằng cách tắt và bật thiết bị,

người sử dụng được khuyến khích khắc phục tình trạng nhiễu sóng bằng một trong các biện pháp sau:

- Định hướng lại hoặc di chuyển ăng ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- Kết nối thiết bị với một đầu ra trên một mạch điện khác với mạch điện máy thu đang được kết nối.
- Tham khảo ý kiến của người bán hoặc kỹ thuật viên có kinh nghiệm về radiô/ti-vi để được giúp đỡ.

 **GHI CHÚ:** Bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào được thực hiện đối với thiết bị này không được HP phê chuẩn rõ ràng có thể làm vô hiệu thẩm quyền của người dùng để vận hành thiết bị.

Việc sử dụng dây cáp giao diện được bảo vệ cần phải tuân theo giới hạn Loại B trong Phần 15 của các quy tắc FCC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc: Nhà quản lý các Quy định Sản phẩm Doanh nghiệp, HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, Hoa Kỳ.

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 trong Luật của Hội đồng Truyền thông Liên bang. Vận hành của thiết bị phải tuân theo hai điều kiện sau: (1) thiết bị này có thể không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ tín hiệu nhiễu nào nhận được, bao gồm tín hiệu nhiễu có thể gây ra vận hành không mong muốn cho thiết bị.

Tuyên bố tuân thủ VCCI (Loại B) cho người dùng ở Nhật Bản

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Hướng dẫn về dây nguồn

Đảm bảo rằng nguồn điện của bạn đủ cho định mức điện áp của sản phẩm. Định mức điện áp có trên nhãn của sản phẩm. Sản phẩm sử dụng điện áp 100-240 Vac hoặc 200-240 Vac và 50/60 Hz.

 **THẬN TRỌNG:** Để ngăn ngừa hư hại cho sản phẩm, chỉ sử dụng dây nguồn được cung cấp kèm sản phẩm.

Thông báo cho người dùng tại Nhật Bản về dây nguồn

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Thông báo tới người dùng tại Hàn Quốc

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Tuyên bố phát tiếng ồn đối với Đức

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Thông báo về Quy định của Liên minh châu Âu



Các sản phẩm mang nhãn hiệu CE tuân thủ Chỉ thị của EU áp dụng và các Tiêu chuẩn Châu Âu hài hòa liên quan. Bạn có thể tìm thấy Bản tuyên bố Tuân thủ đầy đủ trong trang web dưới đây:

www.hp.eu/certificates (Tìm kiếm theo tên model sản phẩm hoặc Số Hiệu Quy định của sản phẩm (RMN), có thể tìm thấy những thông tin này trên nhãn quy định.)

Đầu mối liên hệ để tìm hiểu về các vấn đề quy định là HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Đức.

Sản phẩm có chức năng không dây

EMF

- Sản phẩm này tuân thủ theo những hướng dẫn quốc tế (ICNIRP) về việc phơi nhiễm với bức xạ tần số vô tuyến.
Nếu tích hợp một thiết bị truyền và phát vô tuyến ở chế độ sử dụng bình thường, khoảng cách cách nhau 20 cm đảm bảo rằng mức độ phơi nhiễm với tần số vô tuyến tuân thủ những yêu cầu EU.

Tính năng không dây tại Châu Âu

- Dành cho các sản phẩm có vô tuyến 802.11 b/g/n hoặc Bluetooth:
 - Sản phẩm này hoạt động trên tần số vô tuyến từ 2400 MHz đến 2483,5 MHz, với công suất truyền tải 20 dBm (100 mW) trở xuống.
- Dành cho các sản phẩm có vô tuyến 802.11 a/b/g/n:
 -  **CẢNH BÁO:** LAN không dây IEEE 802.11x với băng tần 5,15-5,35 GHz được giới hạn **chỉ sử dụng trong nhà** tại tất cả các tiểu bang là thành viên Liên minh châu Âu, EFTA (Iceland, Na Uy, Liechtenstein) và hầu hết các nước châu Âu khác (ví dụ Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Serbia). Sử dụng ứng dụng WLAN này ngoài trời có thể gây ra các vấn đề nhiễu với các dịch vụ vô tuyến hiện có.
 - Sản phẩm này hoạt động trên tần số vô tuyến từ 2400 MHz đến 2483,5 MHz, và từ 5170 MHz đến 5710 MHz, với công suất truyền tải 20 dBm (100 mW) trở xuống.

Các model chỉ có khả năng gửi fax

Các sản phẩm HP có khả năng gửi FAX phải tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị R&TTE 1999/5/EC (Phụ lục II) và mang dấu CE phù hợp. Tuy nhiên, do sự khác biệt giữa các PSTN cá nhân được cung

cấp ở các quốc gia/khu vực khác nhau, nên việc phê duyệt, chính bản thân nó, không bảo đảm vô điều kiện về khả năng vận hành thành công trên mọi điểm thiết bị đầu cuối của mạng PSTN. Trong trường hợp xảy ra sự cố, bạn cần liên lạc với nhà cung cấp thiết bị của bạn đầu tiên.

Bản tuyên bố về nơi làm việc hiển thị trực quan cho Đức

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Các bản tuyên bố bổ sung cho các sản phẩm không dây

- [Phơi nhiễm với bức xạ tần số vô tuyến](#)
- [Thông báo đến người dùng ở Brazil](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Canada](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Canada \(5 GHz\)](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Serbia \(5 GHz\)](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Đài Loan \(5 GHz\)](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Đài Loan](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Mexico](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Nhật Bản](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Hàn Quốc](#)

Phơi nhiễm với bức xạ tần số vô tuyến

⚠ THẬN TRỌNG: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Thông báo đến người dùng ở Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em caráter primário.

Thông báo tới người dùng tại Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

Thông báo tới người dùng tại Canada (5 GHz)

⚠ THẬN TRỌNG: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

Thông báo tới người dùng tại Serbia (5 GHz)

Upotreba ovog uređaja je ograničena na zatvorene prostore u slučajevima korišćenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

Thông báo tới người dùng tại Đài Loan (5 GHz)

在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

Thông báo tới người dùng tại Đài Loan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Thông báo tới người dùng tại Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

Thông báo tới người dùng tại Nhật Bản

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

Thông báo tới người dùng tại Hàn Quốc

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

Các bản tuyên bố bổ sung cho các sản phẩm viễn thông (fax)

- [Tuyên bố bổ sung của Ủy ban Truyền thông Liên bang \(FCC\) dành cho các sản phẩm viễn thông \(Hoa Kỳ\)](#)
- [Yêu cầu CS-03 Industry Canada](#)
- [Thông báo tới người dùng mạng điện thoại Canada](#)
- [Thông báo tới người dùng mạng điện thoại Đức](#)
- [Thông báo tới người dùng tại Nhật Bản](#)
- [Bản tuyên bố fax có dây của Úc](#)
- [Tuyên bố viễn thông tại New Zealand](#)

Tuyên bố bổ sung của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) dành cho các sản phẩm viễn thông (Hoa Kỳ)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear (or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 00 is a REN of 0.0).

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

 **THẬN TRỌNG:** If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

- Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

 **GHỊ CHÚ:** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the software.

Yêu cầu CS-03 Industry Canada

Thông báo: Nhãn Industry Canada giúp xác nhận thiết bị đã được chứng nhận. Chứng nhận này có nghĩa là thiết bị này đáp ứng một số yêu cầu về an toàn, vận hành và bảo vệ mạng lưới truyền thông như được quy định trong (các) tài liệu thích hợp về Yêu cầu Kỹ thuật đối với Thiết bị Đầu cuối. Cơ quan không đảm bảo rằng thiết bị sẽ vận hành thỏa mãn người dùng'. Trước khi lắp đặt thiết bị này, người dùng phải đảm bảo rằng thiết bị này được phép kết nối với các cơ sở vật chất của công ty viễn thông tại địa phương. Thiết bị cũng phải được lắp đặt bằng cách sử dụng phương pháp kết nối được chấp nhận. Khách hàng cần nhận thức được rằng việc tuân thủ những điều kiện trên có thể không ngăn được sự xuống cấp của dịch vụ trong một số trường hợp. Việc sửa chữa những thiết bị được chứng nhận phải được phối hợp với một đại diện do nhà cung cấp chỉ định. Bất kỳ công tác sửa chữa hoặc thay đổi nào do người dùng thực hiện đối với thiết bị này, hoặc thiết bị gặp trục trặc cũng có thể khiến công ty viễn thông yêu cầu người dùng ngắt kết nối thiết bị. Người dùng cần đảm bảo sự an toàn cho chính mình rằng các đường nối điện tiếp đất của thiết bị điện, đường dây điện thoại, và hệ thống đường ống nước bằng kim loại bên trong, nếu có, đều được kết nối với nhau. Biện pháp phòng ngừa này có thể đặc biệt quan trọng ở những khu vực nông thôn.

⚠ THẬN TRỌNG: Người dùng không được cố gắng tự thực hiện những kết nối đó, mà cần liên lạc với cơ quan kiểm tra điện thích hợp hoặc thợ điện khi thích hợp. Số Tương đương Chuông báo (REN) của thiết bị này là 0,1.

Thông báo: Số Tương đương Chuông báo (REN) được gán cho mỗi thiết bị đầu cuối đưa ra chỉ báo về số lượng thiết bị đầu cuối tối đa được phép kết nối với một giao diện điện thoại. Thiết bị đầu cuối được kết nối vào một giao diện có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào của các thiết bị chỉ tuân theo các yêu cầu rằng tổng các Số Tương đương Chuông báo của tất cả các thiết bị không quá năm (5.0). Mã bố trí kết nối tiêu chuẩn (loại lỗ cắm điện thoại) cho các thiết bị có kết nối trực tiếp với mạng điện thoại là CA11A.

Thông báo tới người dùng mạng điện thoại Canada

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Remarque: Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

Thông báo tới người dùng mạng điện thoại Đức

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Thông báo tới người dùng tại Nhật Bản

この機器は技術基準適合認定を受けた端末機器を搭載しています。

Bản tuyên bố fax có dây của Úc

Tại Úc thiết bị HP phải được kết nối với Mạng Viễn thông qua một sợi dây điện đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn Kỹ thuật AS/ACIF S008.

Tuyên bố viễn thông tại New Zealand

Việc cấp Giấy phép viễn thông cho bất kỳ hạng mục nào của thiết bị đầu cuối cho biết rằng Telecom đã chấp nhận rằng hạng mục đó tuân thủ các điều kiện tối thiểu đối với kết nối với mạng của mình. Giấy phép này chỉ ra rằng Telecom không có chứng thực nào về sản phẩm, hoặc không cung cấp bất kỳ loại giấy bảo đảm nào. Trên hết là Telecom không bảo đảm rằng bất kỳ hạng mục nào cũng sẽ hoạt động chính xác ở mọi khía cạnh với hạng mục khác của thiết bị được cấp Giấy phép viễn thông thuộc nhãn hoặc model khác, giấy phép cũng không ám chỉ rằng bất kỳ sản phẩm nào cũng đều tương thích với tất cả các dịch vụ mạng của Telecom.

Thiết bị này sẽ không được thiết lập để tạo các cuộc gọi tự động tới Dịch vụ Hỗ trợ Khẩn cấp “111” của Telecom.

Bảng chú dẫn

A

ảnh

đang sao chép 80

Alternative Letterhead Mode (Chế độ Tiêu đề thư Thay thế)
khay nạp 49, 50

Â

âm lượng, điều chỉnh 103

B

bao gồm pin 199

bảng điều khiển

đang vệ sinh trang, đang in
118

vệ sinh màn hình cảm ứng
120

báo cáo, fax

lỗi 165

báo cáo lỗi, fax 111

đang in 165

bảo hành

sản phẩm 183

bảo quản

hộp mực 57

bảo trì

kiểm tra mức hộp mực 58

bộ dập ghim

kẹt giấy, vệ sinh 147

bộ dập ghim/bộ xếp chồng

kẹt giấy, vệ sinh 146

bộ nhớ

đang in lại fax 109

đang xóa fax 109

bộ song công bên phải

kẹt giấy, vệ sinh 144

bộ song công bên trái

kẹt giấy, vệ sinh 141

bộ xếp chồng

kẹt giấy, vệ sinh 146

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của
HP 183

C

các đường dây bên ngoài

tạm dừng, đang gắn 98

các đầu số quay số 98

các đầu số, quay số 98

các bản sao có kích thước tùy
chỉnh 79

các báo cáo

báo cáo chất lượng 117

báo cáo tình trạng máy in 117

lỗi, fax 111

nhật ký sự kiện 117

trang cấu hình mạng 117

xác nhận, fax 111

Danh sách phong chữ PCL
117

Danh sách phong chữ PCL6
117

Danh sách phong chữ PS 117

các báo cáo xác nhận, fax 111

các chế độ mặc định khi xuất

xưởng, đang khôi phục 118

các mạng, có dây

đang cài đặt sản phẩm 16

các mục nhập trong sổ danh bạ

đang chỉnh sửa 109, 110

đang tạo 109, 110

các mức hộp mực, kiểm tra 58

các tín hiệu bận, tùy chọn quay số
lại 99

các vật tư không thuộc HP 56

color (màu)

adjusting (điều chỉnh) 67

matching (Khớp) 68

máy in với màn hình 68

cỡ, bản sao

đang thu nhỏ hoặc mở rộng
79

cỡ, phương tiện

Phù hợp với thiết lập Trang,
đang fax 103

cổng kết nối, thiết lập mặc định
23

cổng mặc định, thiết lập 23

cửa bên phải

kẹt giấy, vệ sinh 143

cửa trái

kẹt giấy, vệ sinh 140

Cấu hình USB 15

CH

chặn số fax 101

chất lượng in

nâng cao chất lượng 159, 160

chỉnh sửa

văn bản trong chương trình
OCR 89

chọn giấy

các vấn đề về mạng 176

Các vấn đề in của Plug and
Print USB Drive (Ổ đĩa USB
Lắp và In) 158

Các vấn đề khi kết nối trực tiếp
USB 176

chuyển tiếp fax 101

chụp quét

từ Webscan 88

OCR 89

D

danh bạ điện thoại, fax

thêm mục 104

danh bạ điện thoại

lập trình 104

danh sách kiểm tra

khắc phục sự cố máy fax 163

DSL

đang fax 96

Đ

đang cài đặt

sản phẩm trên các mạng có
dây 16

đang nạp giấy

khay nạp 43

đang nạp phong bì

khay nạp 48

đang nạp tiêu đề thư 50

khay nạp 49

- đang nạp các mẫu in sẵn 49
 - khay nạp 50
- đang in
 - từ phụ kiện lưu trữ USB 74
- độ sáng
 - độ tương phản cho bản sao 78
 - độ sáng/tối của fax 100
- đang sao chép
 - độ tương phản, đang điều chỉnh 78
 - thiết lập sáng/tối 78
 - đang thu nhỏ 79
 - đang mở rộng 79
 - ảnh 80
 - hai mặt 81
 - đang hủy bỏ 81
- đang đặt lại kích cỡ tài liệu
 - đang sao chép 79
- đang phóng to thu nhỏ tài liệu
 - đang sao chép 79
- đang thu nhỏ tài liệu
 - đang sao chép 79
- đang mở rộng tài liệu
 - đang sao chép 79
- đang hủy bỏ
 - công việc sao chép 81
- đang chụp quét
 - Phần mềm tuân thủ TWAIN 87
 - Phần mềm tuân thủ WIA 87
- đang quay số
 - tạm dừng, đang gán 98
 - các đầu số, đang gán 98
 - thiết lập quay số bằng âm hoặc bằng xung 98
 - quay số lại tự động, thiết lập 99
- đang gửi fax
 - chuyển tiếp 101
 - từ phần mềm 106
 - báo cáo lỗi, đang in 165
- đang nhận fax
 - đang chặn 101
 - các thiết lập chuông rung trước khi trả lời 102
 - mẫu hình nhạc chuông, thiết lập 102, 103
 - thiết lập tự động thu gọn 103
 - thiết lập nhận dấu 103

- đang in lại 109
- báo cáo lỗi, đang in 165
- đang hủy chặn số fax 101
- đang fax
 - từ máy tính (Windows) 106
 - từ máy tính (OS X) 106
- điện thoại, fax từ
 - nhận 108
- đang in lại fax 109
- đang xóa fax từ bộ nhớ 109
- đang khôi phục chế độ mặc định khi xuất xưởng 118
- đường dẫn giấy
 - kẹt giấy, vệ sinh 132, 133, 136, 138, 140, 141, 143
 - kẹt giấy, vệ sinh 144
- Địa chỉ IPv4 23

E

- embedded web server
 - Webscan 88
- embedded Web server
 - tính năng 25

F

- fax
 - đang quay số, bằng âm hoặc bằng xung 98
 - đang chặn 101
 - đã nhận dấu 103
 - đang gửi từ phần mềm 106
 - đang xóa từ bộ nhớ 109
 - báo cáo lỗi, đang in 165
 - các đầu số quay số 98
 - các báo cáo 110
 - các báo cáo lỗi fax 111
 - các báo cáo xác nhận 111
 - các mục nhập trong sổ danh bạ 104
 - chuông rung trước khi trả lời 102
 - chuyển tiếp 101
 - giải quyết các vấn đề chung 174
 - in chi tiết giao dịch gần đây nhất 112
 - in lại từ bộ nhớ 109
 - không thể gửi 171
 - không thể nhận 173

- mẫu hình nhạc chuông 102, 103
- nhận thủ công 108
- nhật ký, in 112
- nhật ký, xóa 112
- quay số từ màn hình 107
- sửa lỗi 165
- sử dụng DSL, PBX, hoặc ISDN 96
- sử dụng VoIP 97
- tạm dừng, đang gán 98
- thiết lập độ tương phản 100
- thiết lập âm lượng 103
- thiết lập quay số lại 99
- tự động thu gọn 103
- Thiết lập V.34 165
- fax điện tử
 - đang gửi 106
- fax thủ công
 - gửi 107
 - nhận 108

G

- gửi bản chụp quét cho OCR 89
- gửi fax
 - bộ nhớ, từ 107
 - quay số từ màn hình 107

GI

- giải quyết
 - các vấn đề fax 171
- giải quyết các sự cố fax 174
- giải quyết các vấn đề khi chọn giấy 120, 121
- giải quyết vấn đề không có phản ứng 154
- phản ứng chậm 158
- giấy
 - kẹt giấy 121
 - kích cỡ mặc định cho khay 41
 - lựa chọn 55, 160
 - thiết lập tự động thu gọn fax 103

H

- hạn chế về nguyên liệu 199
- hộp mực 58
 - không thuộc HP 56

- kiểm tra mức hộp mực 58
- lưu trữ 57
- tái sử dụng 59, 198
- hộp mực in
 - tái sử dụng 59, 198
- hỗ trợ
 - trực tuyến 183
- hỗ trợ khách hàng
 - trực tuyến 183
- hỗ trợ kỹ thuật
 - trực tuyến 183
- hỗ trợ trực tuyến 183
- HP Utility (OS X)
 - đang mở 34

I

- in
 - các báo cáo fax 110
 - chi tiết fax gần đây nhất 112
 - nhật ký fax 112
- In Trình điều khiển USB Cắm và In 74
- ISDN
 - đang fax 96

K

- kẹt giấy
 - đặt 122
 - đường dẫn giấy, gỡ giấy kẹt 132, 133, 136, 138, 140, 141, 143
 - các nguyên nhân của 121
 - giấy tránh nạp 55
 - khay nạp tài liệu, đang gỡ bỏ 124
 - ngăn giấy ra, gỡ giấy kẹt 145
- kẹt giấy
 - đường dẫn giấy, gỡ giấy kẹt 144
 - bộ dập ghim, làm sạch 147
 - bộ xếp chồng, làm sạch 146
- kết nối mạng không dây 17
- kết nối với mạng không dây 17
- kính, vệ sinh 118
- Khay 1
 - kẹt giấy, vệ sinh 125

KH

- khay
 - kích cỡ giấy mặc định 41

- khắc phục sự cố
 - các bản fax 163
 - các vấn đề về nạp giấy 120
 - các vấn đề về mạng 176
 - danh sách kiểm tra 114
 - gửi fax 171
 - kẹt giấy 121
 - nhận fax 173
 - thiết lập sửa lỗi fax 165
- Các vấn đề in của Plug and Print USB Drive (Ổ đĩa USB Lấp và In) 158
- Các vấn đề khi kết nối trực tiếp USB 176
- Vấn đề về Mac 181

- khắc phục sự cố máy fax
 - danh sách kiểm tra 163

- khả năng kết nối
 - giải quyết các sự cố 175
 - USB 15

- khay nạp
 - đang nạp 43, 48, 49, 50
- khay nạp tài liệu
 - đang nạp 51
 - kẹt giấy 124

- khay và giá 3x550 tờ (A3/A4), khay thứ ba
 - kẹt giấy, vệ sinh 133
- khay và giá 3x550 tờ (A3/A4), khay thứ hai
 - kẹt giấy, vệ sinh 132
- khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ, khay bên phải
 - kẹt giấy, vệ sinh 138
- khay và giá nạp giấy có sức chứa lớn 4000 tờ, khay bên trái
 - kẹt giấy, vệ sinh 136

L

- loại giấy
 - thay đổi 160
- lỗi
 - phần mềm 179

M

- matching colors (khớp màu) 68
- mạng
 - cổng mặc định 23
 - mật khẩu, đang thay đổi 22
 - mật khẩu, thiết lập 22

- mặt nạ mạng con 23
- thiết lập, đang xem 22
- thiết lập, đang thay đổi 22
- Địa chỉ IPv4 23
- mạng không dây
 - cài đặt trình điều khiển 21
 - thiết lập cấu hình bằng thuật sĩ cài đặt 17
- màn hình cảm ứng, sạch 120
- mặc định, đang khôi phục 118
- mặt nạ mạng con 23
- mẫu, tổng quan về tính năng 1
- mẫu hình nhạc chuông 102, 103
- máy quét
 - vệ sinh kính 118
- máy trả lời điện thoại, đang kết nối
 - thiết lập fax 102
- mực in
 - giả mạo 56
 - không thuộc HP 56
 - tái sử dụng 59, 198
- Mac
 - vấn đề, khắc phục sự cố 181

NG

- ngăn, đầu ra
 - kẹt giấy, vệ sinh 145
- ngăn giấy ra
 - kẹt giấy, vệ sinh 145
- ngày fax, cài đặt
 - sử dụng pa-nen điều khiển 92, 93
- nguồn điện
 - tiêu thụ 196

NH

- nhạc chuông
 - riêng 102, 103
- nhận fax
 - thủ công 108
- nhật ký, fax
 - in 112
 - lỗi 165
- nhóm các mục nhập trong sổ danh bạ
 - đang chỉnh sửa 110
 - đang tạo 110
- những tính năng về môi trường 5

- O**
 OCR
 chỉnh sửa những tài liệu đã chụp quét 89
 OS X
 đang chụp quét từ phần mềm tuân thủ TWAIN 87
 HP Utility 34
- P**
 Phần mềm tuân thủ TWAIN, chụp quét từ 87
 Phần mềm tuân thủ WIA, chụp quét từ 87
 Phù hợp với thiết lập Trang, fax 103
 Phụ kiện lưu trữ USB
 đang in từ 74
 PBX
 đang fax 96
- PH**
 phẩm mềm
 đang chụp quét từ TWAIN hoặc WIA 87
 đang gửi fax 106
 sự cố 179
 OCR 89
 Webscan 88
 phần mềm máy in (OS X)
 đang mở 34
 phần mềm máy in (Windows)
 đang mở phần mềm máy in (Windows) 22
- Q**
 quản lý mạng 22
 quay số bằng âm 98
 quay số bằng xung 98
 quay số lại
 tự động, thiết lập 99
 quay số từ màn hình 107
- S**
 sản phẩm không chứa thủy ngân 199
- T**
 tài liệu nhỏ
 đang sao chép 79
 tái sử dụng 5, 198
- tái sử dụng vật tư 59
 tạm dừng, đang gắn 98
 tiêu đề fax, cài đặt
 sử dụng pa-nen điều khiển 92, 93
 tính năng 1
 tổng quan về sản phẩm 1
 tường lửa 17
 Thiết lập General Office (Văn phòng Phổ thông) 57
 Thiết lập V.34 165
 Trang web giả mạo HP 56
 TCP/IP
 đang cấu hình theo cách thủ công các thông số IPv4 23
- TH**
 thải bỏ, hết tuổi thọ 199
 thải bỏ khi hết tuổi thọ 199
 thẻ nhận dạng
 đang sao chép 79
 thiết lập
 các chế độ mặc định khi xuất xưởng, đang khôi phục 118
 thiết lập độ tối, độ tương phản sao chép 78
 thiết lập độ tương phản sao chép 78
 thiết lập độ tối fax 100
 thiết lập chuông rung trước khi trả lời 102
 thiết lập giao thức, fax 165
 thiết lập kép, đang thay đổi 23
 thiết lập nhạc chuông riêng 102, 103
 thiết lập sáng/tối fax 100
 thiết lập sửa lỗi, fax 165
 thiết lập tốc độ liên kết 23
 thiết lập tự động thu gọn, fax 103
 thông báo lỗi, fax 166, 171, 173
 thông số kỹ thuật
 điện và âm thanh 196
 thông số kỹ thuật điện 196
 thông số kỹ thuật âm thanh 196
 thời gian fax, cài đặt
 sử dụng pa-nen điều khiển 92, 93
- TR**
 trang web
 các báo cáo gian lận 56
 hỗ trợ khách hàng 183
 trang Web gian lận 56
 trình điều khiển của máy in
 đang cấu hình mạng không dây 21
 trình điều khiển máy in
 chọn 161
- V**
 văn bản màu, và OCR 89
 vật tư chống giả mạo 56
 vật tư giả mạo 56
 vệ sinh
 đầu in 118
 kính 118
 màn hình cảm ứng 120
 VoIP
 đang fax 97
 Vứt bỏ Rác thải tại Liên minh Châu Âu 200
- W**
 Webscan 88
 Windows
 đang chụp quét từ phần mềm TWAIN hoặc WIA 87
 Wireless Setup Wizard (Thuật sĩ Cài đặt Không dây)
 đang cấu hình mạng không dây 17
- X**
 xóa
 nhật ký fax 112