この本の使い方

Compaq Presario インターネット PC(以下、プレサリオまたはパソコンと記載します)をお 買い求めいただきありがとうございます。この「プレサリオ ステップアップ」では、プレサリオ の各機能について説明しています。

なお、ハードウェアの接続やWindowsのセットアップのしかたについては、別冊の「はじめよう プレサリオ」をご覧ください。また、COMPAQおすすめのプロバイダ「@nifty」でインターネット に接続するには、別冊の「インターネットらくらくスタートガイド」をご覧ください。

本文中の記号について

この本では、次のような記号を使用しています。

- **ヒント** パソコンを使用する上で、役に立つヒントです。
- 重要 パソコンを操作する上で重要な情報です。
- / 注意 指示に従って操作しないと、装置の破損やデータの損失を招く恐れがあります。
- ▲ 警告 指示に従って操作しないと、怪我または生命に関わる危険を招く恐れがあります。

テクニカル サポートについて

詳しいテクニカル サポートが必要な場合は、Presarioのホームページにアクセスしてください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

また、この本の「付録 修理とお問い合わせ先」もご覧ください。

プレサリオ ステップアップ 目次

■この本の使い方

1 パソコン各部の名前

●パソコン各部の名前	
・本体前面	
・本体背面	
USB コネクタ	
・パソコンのお手入れ方法	

2 電源のオン/オフと省電力機能

●電源のオン/オフ	
・電源ボタンと電源状態表示ランプ	
電源ボタンの使い方	
・電源をオフにする	
Windows の「スタート」メニューで電源をオフにする	
電源ボタンで電源をオフにする	
・パソコンが動かないときは	2-7
ソフトが動かなくなったときは	
パソコンがまったく反応しないときは	
・停電などの場合	
電源サージと瞬断	
雷雨のとき	

電源の管理の設定	
・スリープ モード	
Windows からスリープ モードにする	
電源ボタンでスリープ モードにする	
インターネット キーボードでスリープ モードにする	
スリープ モードを解除するには	
・システム休止状態	
Windows からシステム休止状態にする	
電源ボタンでシステム休止状態にする	
システム休止状態を解除するには	

3 インターネットガイド

●インターネットのはじめ方	
ここからはじめよう	
プロバイダとの契約	
オンライン サインアップ	
・「@nifty(アット・ニフティ)」アイコンからはじめる	
・「プロバイダに加入」からはじめる	
・すでにアカウントがある場合は	
すでに @nifty と契約している場合	
すでに @nifty 以外のプロバイダと契約している場合	
・インターネット接続Q&A	
●インターネットエクスプローラの使い方	
●電子メールの使い方	
アドレス帳を使う	
● Presario i チャネル	
●ユーザー登録のしかた	
「コンパック プレサリオ ユーザー登録センター」登録のしかた	3 30

4 プレサリオの便利な機能

●インターネット キーボードの使い方	
・インターネット ボタンの使い方	
・イージー アクセス ボタン	
・そのほかのボタン	
・キーの操作	
・キーボード状態表示ランプ	
・ボタンの設定を変更する	
お気に入りの Web サイトを登録する	
お気に入りのプログラムを登録する	
●スクロール マウスの使い方	
・マウスの基本操作	
・スクロールとズーム	
・スクロール マウスの設定を変更する	4-17
● CD / DVD ドライブの使い方	4-18
手動でのディスク取り出し	
・音楽 CD の再生	

・ビデオ CD の再生	. 4-21
・PowerDVD の使い方(一部モデルのみ)	. 4-22

テジタルダッシュボード	
・デジタルダッシュボードの設定	
インターネットから時刻を取り込む	
電子メールをチェックする(E-mail ランプを使う)	
ダイヤルアップの設定	

5 Windowsの使い方

● Windows の使い方	
・起動ディスクを作る	
・ヘルプについて	
・デスクトップの使い方	
・ショートカットを作る	
・アイコンを並べ替える	
・背景を変える	
・スクリーン セーバーを使う	
・ファイルの整理	
新しいフォルダを作る	
ファイルを検索する	
・ファイルやフォルダの削除	
ごみ箱の使い方	
・Windows アクセサリについて	
アクセサリの起動のしかた	
・アプリケーションの追加と削除	
CD からのセットアップ	
ダウンロードファイルのセットアップ	
・新しいハードウェアを接続したとき	
ドライバのセットアップ	
・メンテナンス ウィザード	

6 拡張カードと増設メモリ

●拡張カードと増設メモリの取り付け	6-2
・作業の準備	6-2
・カバーの取り外し/取り付け	6-3
カバーの取り外し	
カバーの取り付け	
・拡張カードの取り付け	6-5
拡張カードの挿入	
・メモリの増設	6-7
増設メモリの取り付け	

7 パソコンのメンテナンス

● Presario サポート	
Compaq Diagnostics	
テストの実行のしかた	
System Record	
●パソコンを出荷時の状態に戻す	
・クイックリストア	

8 困ったときは

トラブルシューティング ガイド	
役立つヒント	8-2
このガイドについて	8-2
・パソコンが動かない	
・サウンド	
・CD / DVD ドライブ	
・ディスケット(フロッピー)ドライブ	
・モニタ(ディスプレイ)	
・キーボードとマウス	
・電源	

9 各種規制への対応

●各種規制への対応	9-2
・電波障害自主規制について	
・通信ネットワーク認定	
・安全性	
バッテリ	
電源コード	

レーザー アセンブリ	
コンピュータの使用法	
ドイツの人間工学に関する通達	
モバイル製品 - ドイツの人間工学に関する通達	
規定承諾ラベルの添付	
・エネルギー準拠	

10 プレサリオ用語集

●プレサリオ用語集	
-----------	--

付録 修理とお問い合わせ先

●修理とお問い合わせ先	-2
・お問い合わせになる前に	-2
・コンパックのサービス&サポート	-3
プレサリオサポートセンター	-3
	4
ダイヤル Q2 テクニカルリホート	-4
クーリエサービス	-4
キャリーインサービス	-4
24 時間情報サービス	-4
・プロバイダのお問い合わせ先付録	-5

本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

Compaq Computer Corporation は、本書中の技術的誤り、および校正上の誤りや脱落、ならびに本書に 従って装置を設置、稼動および使用した結果生じる間接的または直接的損害に対して、一切責任を負いかね ますのでご了承ください。

本書に記載されている情報は、著作権により保護されています。本書のいかなる部分も、Compaq Computer Corporation から書面による事前承諾を得ていなければ、複写または複製することはできません。

© 2000 Compaq Computer Corporation.All rights reserved. Printed in the U.S.A., Brazil, Canada, Japan, Korea, Singapore, Taiwan, and the U.K.

Compaq、Presario は U.S. Patent and Trademark Office に登録されています。

Microsoft、MS-DOS、Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

本書に記載されているソフトウェアは使用許諾書および機密保持同意書に従って提供されるものです。 従っ て、本ソフトウェアの使用および複製は許諾事項に基づきます。

本書に記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。





] パソコン各部の名前







パソコン各部の名前



■
重
要
▶ 本文中の図は、実際のパソコン本体、モニタ、コネクタとは形状が多少異なることがあ ります。

本体前面



番号	名前
1	電源ボタン
2	電源状態表示ランプ
3	ハード ディスク ドライブ アクセス ランプ
4	USBコネクタ
5	CD/DVDドライブ(DVDは一部モデルのみ)
6	CD/DVDドライブ イジェクト ボタン
7	ディスケット ドライブ アクセス ランプ
8	ディスケット(フロッピー)ドライブ
9	ディスケット ドライブ イジェクト ボタン

重要 付属のキーボードにあるスリープ ボタンは、パソコンをスリープモードにしたり、ス リープ モードを解除したりするボタンです。スリープボタンでは、電源のオン/オフ は行えません。

本体背面



番号	アイコン	名前
1	\Rightarrow	ジョイスティックコネクタ
2		プリンタコネクタ(パラレルポート)
3	Ð	マウスコネクタ
4		電圧選択スイッチ
5		モデム ライン入力(ご使用のモデムとは異なる場合があります。)
6	Q	モデム ライン出力
7	Ŕ	マイクコネクタ
8		オーディオ ライン入力コネクタ
9	()	オーディオ ライン出力コネクタ
10		アナログ モニタ コネクタ(D-sub15ピン)
11	10101	シリアルコネクタ(シリアルポート)
12	●	USBコネクタ*
13		キーボードコネクタ*
14		AC電源コネクタ

添付のキーボードは、USBコネクタに接続します。 *

重要 電圧選択スイッチは、出荷時の設定のまま(115V)でお使いください。

1

USBコネクタ

USBコネクタには、次のようにさまざまなUSB機器を接続できます。

・USB デジタルカメラ
 ・USB ゲームパッド
 ・USB ジョイスティック
 ・USB TA(ターミナルアダプタ)
 ・USB スキャナ

・そのほかのUSB機器

USB機器の接続手順、ソフトウェアやドライバのインストール手順については、各USB機器の取 扱説明書をご覧になるか、各USB機器のメーカーにお問い合わせください。

パソコンのお手入れ方法

外側

パソコンの外側は、湿らせた布で汚れを拭き取ってください。

キーボード

キーボードの汚れは、清潔な柔らかい布で、表面を静かに拭いてください。

モニタ

モニタの清掃方法については、モニタの取扱説明書をご覧ください。

マウス

マウスを清掃する手順は、次のとおりです。

』マウスの底にあるボールカバーを回して取り外します。

2 ボールを取り出します。

③ 糸くずが出ない湿らせた布を使ってボールを拭きます。ペーパー タ オルは使わないでください。

4、ボールを取り出した場所にたまっているごみや糸くずを取り除きます。

ら ボールを元の位置に取り付けます。

⑥ ボール カバーを元どおりに固定します。



2 電源のオン/オフと省電力機能







電源のオン/オフ

電源ボタンと電源状態表示ランプ

パソコンの電源をオンにするには、電源ボタン(し)を押します。 電源ボタンの下にある電源状態表示ランプは、パソコンの現在の電源状態を示します。

ヒント の隣りにあるランプは、ハードディスクの読み書きをしているときに点灯するドラ イブ アクセス ランプです。



番号	名前
1	電源ボタン
2	電源状態表示ランプ

電源状態表示ランプの表示は、次のような意味です。

ランプ	パソコンの状態
緑に点灯	電源がオン(アクティブ)になっています。
オレンジに点灯	スリープ モードになっています。
消灯	電源がオフ、またはシステム休止状態になっています。

🔵 電源ボタンの使い方

電源ボタンを押すと、次の作業を行うことができます。

- ・パソコンの電源をオンにする
- ・パソコンをスリープ モードにする
- ・パソコンの電源をオフにする(あらかじめ設定が必要です)
- ・パソコンをシステム休止状態にする(あらかじめ設定が必要です)
- ・パソコンのスリープ モードを解除する
- ・パソコンのシステム休止状態を解除する
- ・4秒以上押すと、パソコンの電源を完全にオフにする

ヒント スリープ モード、システム休止状態については、この章の「省電力機能(スリープ モードとシステム休止状態)をご覧ください。

2-2 電源のオン/オフと省電力機能

重要 電源ボタンを4秒以上押すと、パソコンの電源が強制的にオフになります。この機能は、 パソコンがハングアップ(ロック)して、この章の「ソフトが動かなくなったときは」の 操作を行ってもまったく動かなくなってしまったときのみご使用ください。この機能 ではファイルを保存できませんので、保存していない作業内容(作成中のワープロ文書 など)は消えてしまいます。

電源をオフにする

大切なデータを保護するため、パソコンの電源をオフにする前に、作業中のすべてのファイルを 保存し、すべてのプログラムを終了してください。 パソコンの電源をオフにする手順は、次のとおりです。

🔵 Windowsの「スタート」メニューで電源をオフにする

- | 開いているすべてのファイルを保存した後、閉じます。
- 2 すべてのプログラムを終了します。
- ③ Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。
- 4 表示されるメニューから、「Windowsの終了」をクリックします。



次の画面が表示されます。

Windows (D終了 <u>×</u>
	次の中から選択してください。
9	終了 🔽
	Windows を終了して、電源を安全に切れるようにします。
	OK キャンセル ヘルプ(H)

- ⑤「終了」が表示されていることを確認します。 表示されていない場合は、右側にある ▼をクリックして、表示される 一覧から「終了」をクリックします。
- ⑥「OK」をクリックします。

数秒後、電源状態表示ランプが消え、パソコンの電源がオフになったことを示します。 次に電源をオンにするときは、電源ボタンを押します。

重要 電源をオフにしてから、次に電源をオンにするまでの間は、10秒以上の間隔をあけて ください。

🔵 電源ボタンで電源をオフにする

[電源ボタンの設定]

|| Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。

② 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。



「コントロール パネル」の画面が表示されます。





ヒント (電源の管理)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

次のような画面が表示されます。

電源の管理のプロパティ 電源設定 詳細設定 休止状態			<u>? x</u>
したビュータの使い方に 変更すると、違れされた	時も通した電源語文 電源設定も変更さ	Eを選択してください れます。	。下の設定を
電源設定②			
ホーム/オフィス デスク			
	名前を付けて	保存(5)	南山B徐(<u>D</u>)
ホーム/オフィス デスタの電源の設	定		
モニタの電源を切る(M):	15 分後		•
ハードディスクの電源を切る中:	30 分後		
システム スタンバイ ①:	20 分後		
システム体止状態(出):	1 時間後		•
	OK	キャンセル	通用(近)

- 4、「詳細設定」をクリックします。
- ⑤「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の右側にある ■をクリックします。
- ⑥ 表示されるメニューから「電源オフ」をクリックします。



⑦「OK」をクリックします。

ヒント ここまでの手順は、次回からは行う必要はありません。

[電源ボタンを押す]

- **〕**開いているすべてのファイルを保存した後、閉じます。
- 2 すべてのプログラムを終了します。
- 3 電源ボタンを押します。



重要 電源ボタンを4秒以上押すと、パソコンの電源が強制的にオフになります。この機能は、 パソコンがハングアップ(ロック)して、次のページの「ソフトが動かなくなったとき は」の操作を行ってもまったく動かなくなってしまったときのみご使用ください。この 機能ではファイルを保存できませんので、保存していない作業内容(作成中のワープロ 文書など)は消えてしまいます。

数秒後、電源状態表示ランプが消え、パソコンの電源がオフになったことを示します。 次に電源をオンにするときは、電源ボタンを押します。

重要 電源をオフにしてから、次に電源をオンにするまでの間は、10秒以上の間隔をあけて ください。

🥥 使用中のファイルがある場合

開いたままになっているファイルがあると、電源がオフになる前に、作業内容を保存する ようにメッセージが表示されます。



「はい」をクリックすると、下のような画面が表示されます。ファイルにつける名前を入力 して「保存」をクリックします。

「いいえ」をクリックすると、作業内容を保存せずに電源がオフになります。この場合、作 業中の内容は消えてしまいます。

「キャンセル」をクリックすると、電源はオフにならず、Windowsの画面に戻ります。

名前を付けて保存					? ×
保存する場所Φ:	1 The second sec		•	+ 🗈 💣 💷	
認識 展歴 デスカトッフ・	☐ My Music My Pictures				
71 P4301	ファイル名心: ファイルの種類①:	観察 テキスト文書		• •	(保存©) キャンセル

パソコンが動かないときは

🥘 ソフトが動かなくなったときは

Windowsやアプリケーションなどのソフトを使っているうちに動かなくなってしまうことを「ハン グアップ」または「ロック」といいます。ソフトがハングアップしてしまったときは、次のようにして ください。

』[Ctrl]キーと[Alt]キーを押しながら、[Delete]キーを押します。

「プログラムの強制終了」ウィンドウが表示されます。

プログラムの強制終了	
無題 - ペイント @niftyでインターネット Explorer Msoobe Internat Coqeaui Bthserv Systray Ime p90m Ime p90m Ime p90m Ime p90m マーマン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ	
警告:Ctri+Alt+Del キーをもう一度押すと、コンピュータが再起動しま す。その場合、実行中のブログラムで保存されていないデータはすべて 失われます。	
終了(E) シャットダウン(G) キャンセル	

- ② マウスで、「応答なし」と表示されているソフト名(プログラム名)をク リックします。または、[▲]または[▼]キーを押して、「応答なし」と表 示されているプログラム名を選択します。
- ③「終了」をクリックします。 または、[Enter]キーを押します。
- プログラムの終了を確認するメッセージが表示されます。
- ④ マウスで、「終了」をクリックします。 または、[Enter]キーを押します。
- **ヒント** この操作を行っても終了できないときは、[Ctrl]キーと[Alt]キーを押しながら [Delete]キーを何度か押して、Windowsを再起動してください。
- 重要 作業中のデータは、こまめに保存するようにしてください。保存していなかった作業内 容(ワープロで作成中の文書など)は、アプリケーションまたはWindowsがハングアッ プすると消えてしまう場合があります。

2

🔵 パソコンがまったく反応しないときは

マウスを動かしてもキーボードのキーを押しても、パソコンがまったく反応しなくなった場合 は、次のようにしてください。

とント この手順の前に、前のページの「ソフトが動かなくなったときは」の手順を試してみて ください。

■電源ボタンを4秒以上押し続けます。



パソコンの電源が強制的にオフになります。

2 10秒以上待ってから、もう一度電源ボタンを押します。

パソコンの電源がオンになります。

Windowsのユーティリティ プログラムである「スキャンディスク」が自動的に実行されます。 スキャンディスクは、Windowsが正しく終了されなかったことが原因でハードディスクにエ ラーが発生していないかどうか確認します。エラーが検出されなければ、起動が続行されます。エ ラーが検出された場合は、画面の指示に従ってください。

重要 この手順を行うと、Windowsの終了前に保存していない作業内容(作成中のワープロ 文書など)は消えてしまいます。

停電などの場合

停電したり、誤って電源コードを抜いたりして電源が遮断されると、パソコンの電源は自動的に切 れます。この場合、ファイルを保存できませんので、保存していない作業内容(作成中のワープロ文 書など)は消えてしまいます。データを保護するために、作業内容はこまめに保存してください。

電源が遮断されてしまった場合、配電が復旧したことを確認するまでパソコンの電源はオフにしておいてください。

🔵 電源サージと瞬断

電源サージや瞬断が発生すると、ディスプレイと電源状態表示ランプが点滅し、パソコンが自動 的に再起動することがあります。Windowsが正しく終了されなかった場合、再起動したときに、 Windowsのユーティリティ プログラムであるスキャンディスクが自動的に実行されます。ス キャンディスクは、Windowsが正しく終了されなかったことが原因でハードディスクにエラー が発生していないかどうか確認します。エラーが検出されなければ、再起動が続行されます。エ ラーが検出された場合は、画面の指示に従ってください。Windowsの終了前に保存していない 作業内容(作成中のワープロ文書など)は消えてしまいます。

市販のサージ抑制装置、回線調節装置、無停電電源装置(UPS)を使用すると、電源サージや瞬断 からパソコンを保護することができます。

🔵 雷雨のとき

お住まいの地域で雷雨が発生すると予想される場合は、パソコンの電源を切っておくことをおす すめします。モデムの配線を壁のモジュラージャックから抜き、パソコンや周辺機器のすべての 電源コードをコンセントから抜いてください。

重要 落雷によるパソコンの故障は、保証対象外です。

2

Windowsの電源の管理機能

Windowsには電源の管理機能があり、プレサリオの消費電力を節約できます。電源の管理機能 を使うと、一定の時間パソコンの操作を行わない場合、モニタやハード ディスクの電源を切る ように設定することができます。



Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。 2 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。



「コントロール パネル」の画面が表示されます。





ヒント (電源の管理)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

「電源の管理のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

2-10 電源のオン/オフと省電力機能

原の管理のプロバティ 電源設定 詳細設定 休止状態	<u>?</u>]
	最も通した電源設定を選択してください。下の設定を 電源設定も変更されます。
電源設定②	
ホーム/オフィス デスク	
	名前を付けて保存(5)。 削除(0)
ホーム/オフィス デスタの電源の設	定
モニタの電源を切る(M)	15 分後
ハード ディスクの電源を切る中:	30 分後
システム スタンバイ ①:	20 分後
システム体止状態(出):	1時間後
	OK キャンセル 遠用(点)

この画面では、次の設定を行うことができます。

設定オプション	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンバイ (スリープ モード)	システム 休止状態 (ハイバネーション)
ホーム/オフィス デスク	15分後	30分後	20分後	1時間後
ポータブル/ラップトップ	15分後	30分後	20分後	30分後
常にオン	10分後	1時間後	なし	なし

④「電源設定」の右側の ▼ をクリックして、表示されるメニューから 「ホーム/オフィス デスク」「ポータブル/ラップトップ」または「常 にオン」のどれかを選んでクリックします。

ら「OK」をクリックします。

- ヒント 出荷時には、「ホーム/オフィス デスク」に設定されています。「システムスタンバイ」 で設定されている時間、マウスやキーボードを操作しないと、パソコンはスリープ モー ドになります。スリープ モードのときは、キーボードのキーをどれか押すと、アクティ ブな状態に戻ります。
- ヒント パソコンがスリープ モードになってから、「システム休止状態」で設定されている時間 がたつと、パソコンはシステム休止状態になります。システム休止状態のときは、電源 ボタンを押すと、アクティブな状態に戻ります。

電源設定のオプションがあなたの作業スタイルに合っていない場合は、電源設定を個別に行うことができます。たとえば、「ホーム/オフィス デスク」を選んだ場合なら、画面の下側の「ホーム/オフィス デスクの設定」で、「モニタの電源を切る」「ハードディスクの電源を切る」「システムスタンバイ」「システム休止状態」の時間をそれぞれ個別に設定できます。各項目の右側にある マクリックして、表示されるメニューから時間を選んでクリックしてください。

また、「名前を付けて保存」をクリックして、名前を入力すると、個別の設定に名前を付けて保存す ることができます。

スリープ モード

スリープ モードとは、パソコンを使っていないときの消費電力を節約する、低電力のスタンバ イ状態のことです。あらかじめ設定した時間が経過すると、Windowsの電源の管理機能によっ て、自動的にスリープ モードになります。また、Windowsの「スタート」メニューや、電源ボタン などを使って、すぐにスリープ モードにすることもできます。

重要 パソコンをスリープ モードにする前に、すべてのデータを必ず保存してください。ス リープ モード中に、パソコンの電源をオフにしたり、電力が遮断されたりすると、保存 していない作業内容(作成中のワープロ文書など)は消えてしまいます。

🔵 Windowsからスリープ モードにする

Windowsの「スタート」メニューでパソコンをスリープ モードにするには、次のようにします。

- | 開いているすべてのファイルを保存した後、閉じます。
- 2 すべてのプログラムを終了します。
- ③ Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。
- ④ 表示されるメニューから、「Windowsの終了」をクリックします。



「Windowsの終了」の画面が表示されます。

⑤「次の中から選択してください。」の右側にある
 ■をクリックします。
 ⑥ 表示される一覧から「スタンバイ」をクリックします。



⑦「OK」をクリックします。

数秒後、電源状態表示ランプがオレンジ色に変わり、パソコンがスリープ モードになったこと を示します。



[電源ボタンの設定]

| Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。

② 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。



「コントロール パネル」の画面が表示されます。

■ 1)和ール パネル						_ 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) :	お気に入り(A)	ツール(エ) へ	ルプ(日)			1411
←戻る ・ → ・ 🖬 🔍検索	B7#118 @	版歴 🔛	n X 🕾	.		
アドレス(型) 回日コントロール パネル						▼ @移動
「元 コントロール ハ*ネル	00BC 7-9 9-7, 6267		王王 1987年	のす インターネット オフション	#-#-F	見 ゲームオプショ
コントロール パネルを使うと、コンピュー5 の設定を好みに応じて変更できます。 	サウンドとマル サウンドとマル チメディア	927L	(スキャナとカメラ	ダイヤルアップ ネットワーク	0 920	1000 200パーと [200-1月火
U_Costrives。 アイコンを選択すると、その説明が表示: れます。 Windows Update	5 7%% 5%%	 71/7#1	- 単語 ネットワーク	(ハードウェアの) 3月10	120-F	- A 7#145 #755 12
設品サポート情報	月4日 フォント	2924	גליד גליד	ي ک	2-7-	した。 ユーザー補助
	2	ります 自動アップデー	》 地域	以 電源の管理	日付と時刻	
29 個のオブジェクト					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	K'2-3 //

3 🦉 (電源の管理)をダブルクリックします。

とント (電源の管理)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

次のような画面が表示されます。

取の管理のプロパティ 電源設定 詳細設定 休止状態			?)
	時し通した電源設立 電源設定も変更さ	室を選択してください Sれます。	。下の設定を
電源設定(2)			
ホーム/オフィス テスク	名前を付けて	保存(5)」	・ 「「原金(<u>D</u>)
「ホーム/オフィス デスクの電源の設	定		
モニタの電源を切る(M)	15 分後		•
ハードディスクの電源を切る中:	30 分後		•
システム スタンバイ (D)	20 分後		•
システム休止状態(<u>H</u>):	1 時間後		•
Γ	OK	おいけル	(酒田(A)

4、「詳細設定」をクリックします。

⑤「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の右側にある ■をクリックします。

⑥ 表示されるメニューから「スタンバイ」をクリックします。



⑦「OK」をクリックします。

とント ここまでの手順は、購入時の状態のままお使いの場合は必要ありません。また、一度設 定を行えば、次回からは行う必要はありません。

[電源ボタンを押す]

| 開いているすべてのファイルを保存した後、閉じます。

2 すべてのプログラムを終了します。

③ 電源ボタンを押します。



重要 電源ボタンを4秒以上押すと、パソコンの電源が強制的にオフになります。この機能は、 パソコンがハングアップ(ロック)して、この章の「ソフトが動かなくなったときは」の 操作を行ってもまったく動かなくなってしまったときのみご使用ください。この機能 ではファイルを保存できませんので、保存していない作業内容(作成中のワープロ文書 など)は消えてしまいます。

数秒後、電源状態表示ランプがオレンジ色に変わり、パソコンがスリープ モードになったこと を示します。

● インターネット キーボードでスリープ モードにする

インターネット キーボードにあるスリープ ボタンを押すことで、パソコンをスリープ モード にできます。スリープ モードになると、インターネット キーボードのスリープ ランプが点灯 します。

重要 インターネット キーボードにあるスリープ ボタンは、パソコンをスリープ モードに するときに使います。このボタンを押しても、パソコンの電源をオンまたはオフにする ことはできません。



🔵 スリープ モードを解除するには

スリープ モードを解除するには、次のような方法があります。

・本体前面にある電源ボタンを押す

・インターネット キーボードにあるスリープ ボタンを押す

・マウスを少し動かす

電源状態表示ランプが緑に変わり、パソコンがアクティブになったことを示します。

システム休止状態

システム休止状態とは、パソコンを使用中の状態をハードディスクに保存してから、電源をオフ にする機能です。次にパソコンを使うときには、前回の作業の続きからはじめることができます。 パソコンがスリープモードになってから、あらかじめ設定した時間キーボードやマウスの操作 をしないでいると、Windowsの電源の管理機能によって、自動的にシステム休止状態になりま す。また、Windowsの「スタート」メニューや、電源ボタンなどを使って、すぐにシステム休止状 態にすることもできます。

ヒント システム休止状態のことを、ハイバネーションまたはハイバネーション モードという こともあります。

🔵 Windowsからシステム休止状態にする

Windowsの「スタート」メニューでパソコンをシステム休止状態にするには、次のようにします。

| 開いているすべてのファイルを保存した後、閉じます。

2 すべてのプログラムを終了します。

③ Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。

④ 表示されるメニューから、「Windowsの終了」をクリックします。



「Windowsの終了」の画面が表示されます。

⑤「次の中から選択してください。」の右側にある
 ■をクリックします。
 ⑥ 表示される一覧から「休止状態」をクリックします。

Windows ())終了 🛛 🔀
	次の中から選択してください。
	OK キャンセル ヘルプ(出)

⑦「OK」をクリックします。

パソコンを使用中の状態がハードディスクに保存された後、電源状態表示ランプが消え、パソコンの電源がオフ(システム休止状態)になったことを示します。



[電源ボタンの設定]

Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。

② 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。



「コントロール パネル」の画面が表示されます。



3 🖳 (電源の管理)をダブルクリックします。

ヒント (電源の管理)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

次のような画面が表示されます。

源設定 詳細設定 休止状態	
建超激	最も通した電源設定を選択してください。下の設定を た電源設定も変更されます。
電源設定(Q)	
ホーム/オフィス デスク	
	名前を付けて保存⑤し、 削除(D)
-ホーム/オフィス デスクの電源の副	te
モニタの電源を切る(M):	15 分後
ハード ディスクの電源を切る中:	30 分後
システム スタンバイ ①:	20 分績
217 = 1.44 (1.4498/00)	1時間後

4、「詳細設定」をクリックします。

⑤「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の右側にある ■をクリックします。

⑥ 表示されるメニューから「休止状態」をクリックします。



⑦「OK」をクリックします。

ヒント ここまでの手順は、次回からは行う必要はありません。

[電源ボタンを押す]

] 電源ボタンを押します。



重要 電源ボタンを4秒以上押すと、パソコンの電源が強制的にオフになります。この機能は、 パソコンがハングアップ(ロック)して、この章の「ソフトが動かなくなったときは」の 操作を行ってもまったく動かなくなってしまったときのみご使用ください。この機能 ではファイルを保存できませんので、保存していない作業内容(作成中のワープロ文書 など)は消えてしまいます。

パソコンを使用中の状態がハードディスクに保存された後、電源状態表示ランプが消え、パソコンの電源がオフ(システム休止状態)になったことを示します。

● システム休止状態を解除するには

システム休止状態を解除するには、電源ボタンを押します。電源状態表示ランプが緑に点灯し、パ ソコンがアクティブになったことを示します。





3 インターネットガイド









インターネットのはじめ方

とント COMPAQがおすすめするプロバイダ「@nifty(アット・ニフティ)」への入会のしかたは、別 冊の「インターネットらくらくスタートガイド」に詳しく説明されています。

重要「インターネットガイド」の説明は、コンピュータを電話回線に接続してからお読みく ださい。接続の方法は、別冊の「はじめようプレサリオ」をご覧ください。

🔵 ここからはじめよう

さあ、インターネットをはじめましょう。プレサリオには、@niftyをはじめ、COMPAQおすすめ のプロバイダ(インターネット接続業者)に接続するためのソフトがいくつも用意されています。 これを使えば接続は簡単。気軽にインターネットをはじめることができます。



プレサリオでインターネットを楽しむには、次の2とおりのやり方があります。

・デスクトップ上の「@nifty(アット・ニフティ)」アイコンからはじめる

・「プロバイダに加入」からはじめる

また、すでに@niftyまたはそのほかのプロバイダのアカウントをお持ちの方は、そのアカウント で使えるようにプレサリオを設定する必要があります。

次の図をご覧になり、ご自分に合ったページへお進みください。



🔵 プロバイダとの契約

一般家庭用の電話回線を使用してインターネットに接続するには、プロバイダというインター ネット接続業者との契約(アカウントともいいます)が必要です。プレサリオには、プロバイダと の契約を簡単に行うためのソフトが数多く用意されています。どんな風にインターネットを使い たいかを考えて、サービス内容や料金体系など、目的に合ったプロバイダをお選びください。

あなたのプレサリオ



インターネット

3

ヒント プロバイダのことを、ISP(インターネット サービス プロバイダ)ということもあります。

● オンライン サインアップ

パソコン上で、接続用のソフトと電話回線を使ってプロバイダとの契約を行うことを「オンライ ン サインアップ」などといいます。オンライン サインアップの操作中は、電話料金がかかる場 合があります。また、ほとんどのプロバイダでは、オンライン サインアップを行うにはクレジッ トカードが必要です。

オンライン サインアップでは、名前や住所を日本語で入力する必要があります。日本語入力に慣 れていない方は、ワープロソフトなどで練習してから操作を行うことをおすすめします。

ヒント プロバイダと契約するには、パソコンを使ったオンライン サインアップのほかに、郵送などで申し込む方法もあります。詳しくは、各プロバイダにお問い合わせください。

[用意するもの] ●クレジットカード 利用できるカードはプロバイダによって異なります。

[調べること]

●電話回線は接続されていますか?



●筆記用具 画面の内容を書きとめる必要があります。



●回線の種類は? 「ダイヤル回線」「プッシュ回線」「ISDN」のどれですか?



「@nifty(アット・ニフティ)」アイコンからはじめる

Windowsの画面全体を「デスクトップ」といいます。Windowsのセットアップが終わると、デスクトップ上にはさまざまなアイコン(絵文字)が表示されます。この中に、コンパックがおすすめ するプロバイダ「@nifty(アット・ニフティ)」に接続して、契約を行うためのアイコンがあります。



@niftyでインターネット

】画面の左の方にある (Maiftyでインターネット)をダブルクリッ クします。

ビント ダブルクリックとは、マウスのボタン(ふつうは左ボタン)をカチカチッと続けて2回押 すことです。

とント ここからは、「マウスを動かして○○にポインタを合わせてダブルクリックする」ことを、「○○をダブルクリックする」というように説明します。

次のような画面が表示されます。



2「@niftyへの入会手続きを始める方」をクリックします。

次のような画面が表示されます。



- ③「接続に使用するモデム」の欄に内蔵モデムの名前(モデルによって違います)が表示されていることを確認します。
- ヒント「はじめようプレサリオ」の手順にしたがってセットアップした場合は、内蔵モデムの 名前が表示されているはずです。セットアップ後にほかのモデムを追加した場合など、 内蔵モデムの名前が表示されていない場合は、▼をクリックして、一覧から内蔵モデ ムの名前をクリックします。
- ④「所在地情報設定」をクリックします。
- ヒント ここからは、「マウスを動かして○○にポインタを合わせてクリックする」ことを、「○ ○をクリックする」というように説明します。

次のような画面が表示されます。

- **ヒント**「所在地情報を設定してください」という画面が表示された場合は、画面の指示にした がって市外局番などを設定してください。
 - ダイヤルのプロパティ
 2) メ

 所在地路相

 夏赤名(0):
 新規(0):

 開設(2):
 市外局會(2):

 日本
 市外局會(2):

 「所在地):
 市外局會(2):

 「「市大田):
 市外局會(2):

 「「市大田):
 市外局會(2):

 「「市小園話」
 市外通話

 「キャッチャン(福祉を解除する音号(2):
 」

 「「大山」」」」
 「変更(2):

 「「大山」」」」」
 「変更(2):

 「「大山」」」」
 「変更(2):

 「「大山」」」」
 「変更(2):
- ⑤「国名/地域」の覧に「日本」と表示されていることを確認します。「日本」になっていない場合は、右側の ▼をクリックして、表示される一覧から「日本」を選んでクリックします。
- ⑥ 市外局番、ダイヤル方法などを入力して「OK」をクリックします。
- ヒント すでにWindowsで所在地情報を設定してあった場合は、表示されている市外局番、ダ イヤル方法などが正しいことを確認して「OK」をクリックします。
- ヒント 「ダイヤル方法」は、プッシュ回線の場合は「トーン」を、ダイヤル回線の場合は「パルス」 を選びます。

前の画面に戻ります。

3

⑦「入会申込スタート!」をクリックします。

とント ここからは、画面の内容をよく読んで、サインアップを進めてください。なお、@niftyへの入会のしかたは、別冊の「インターネットらくらくスタートガイド」に詳しく説明されています。

「プロバイダに加入」からはじめる

Windowsのデスクトップ上にある を選ぶと、簡単に@niftyやそのほかのCOMPAQおす すめプロバイダに接続して、契約を行うことができます。

また、プレサリオのインターネット キーボードには「インターネット」ボタンがあります。プレ サリオを購入して最初に「インターネット」ボタンを押すと、このあとの説明のように「インター ネット接続ウィザード」が起動します。

一度設定が終わると、次回から「インターネットボタン」を押したときにインターネットエクスプ ローラ(インターネット上のWebページを見るためのソフト)が起動するようになります。

重要 すでに@niftyまたはそのほかのプロバイダのアカウントをお持ちの方は「すでにアカ ウントがある場合は」をご覧ください(3-8ページへ)。ほかの方法ではじめると、二重 に契約してしまう場合があります。

● 画面の左の方にある をダブルクリックします。 または、キーボードの「インターネット」ボタンを押します。



ビント ダブルクリックとは、マウスのボタン(ふつうは左ボタン)をカチカチッと続けて2回押 すことです。

ヒント ここからは、「マウスを動かして○○にポインタを合わせてダブルクリックする」こと を、「○○をダブルクリックする」というように説明します。
インターネットボタンを押してはじめた場合には、次のような画面が表示されます。ここでは「いいえ」をクリックしてください。



ヒント ここからは、「マウスを動かして○○にポインタを合わせてクリックする」ことを、「○○をクリックする」というように説明します。

次のような画面が表示されます。



②「次へ」をクリックします。

次のような画面が表示されます。



- ③「国名」の覧に「日本」と表示されていることを確認します。「日本」に なっていない場合は、右側の ▼ をクリックして、表示される一覧から 「日本」を選んでクリックします。
- ④ 契約したいプロバイダを選んでクリックし、 ○を にします。
- ⑤「完了」をクリックします。

インターネットガイド 3-7

「おすすめプロバイダ1(@nifty)」を選んだ場合は、「いますぐはじめよう!@niftyでインターネット」の画面が表示されます。このあとは3-4ページをご覧ください。

「おすすめプロバイダ2(InfoSphere、DION、ATT WN、So-net、AOL)」を選んだ場合は、次の 画面が表示されます。契約したいプロバイダを選んで、アイコンをダブルクリックしてください。 各プロバイダの紹介や入会申込の画面が表示されます。



すでにアカウントがある場合は



@nifty(旧InfoWeb、旧NIFTY SERVE)と契約していて、ユーザー名を持っている場合は、次のように設定してください。

● 画面の左の方にある (@niftyでインターネット)をダブルクリックします。

次のような画面が表示されます。



2「すでに@nifty会員の方」をクリックします。

3-8 インターネットガイド

次のような画面が表示されます。



③「@nifty接続アシスタント」をクリックします。

次のような画面が表示されます。



₄ 画面の説明を読んでから、「次へ」をクリックします。
 ⑤ 画面の指示にしたがって、@nifty接続アシスタントをインストールします。

インストールが終わると、次のような画面が表示されます。



インターネットガイド 3-9

- ⑤「アクセスポイントの種類を選択してください。」の欄の右側の ▼を クリックして、表示される一覧からアクセスポイントの種別を選んで クリックします。
- ⑥「使用するモデムを確認してください。」の欄の右側の ■をクリックして、表示される一覧から使用するモデムを選んでクリックします。
 ⑦「次へ」をクリックします。
- ヒント ここからは、画面の内容をよく読んで、設定を進めてください。設定のしかたについて、 詳しくは別冊の「インターネットらくらくスタートガイド」第2章の「接続に必要な設定 をする」をご覧ください。

🔵 すでに@nifty以外のプロバイダと契約している場合

@nifty以外のプロバイダと契約していて、ユーザー名を持っている場合は、次のように設定して ください。

画面の左の方にある をダブルクリックします。 または、キーボードの「インターネット」ボタンを押します。

インターネットボタンを押してはじめた場合には、次のような画面が表示されます。ここでは「い いえ」をクリックしてください。



とント ここからは、「マウスを動かして○○にポインタを合わせてクリックする」ことを、「○ ○をクリックする」というように説明します。

次のような画面が表示されます。



②「次へ」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

ISP還択	
国名:	
国名	8日本
\${\)767° 3	5 ブロバイダ、オンライン サービス を選択してください。
	< 戻る(<u>B</u>) (<u>売了(E</u>) キャンセル(<u>C</u>)

- ③「その他(インターネット手動設定)」を選んでクリックし、○を○にします。
- 4、「完了」をクリックします。

「インターネット接続ウィザード」の画面が表示されます。

[インターネット接続ウィザードの設定]

ヒント このあとの手順で必要になる「アクセスポイント」や「ユーザー名」などの設定情報は、 プロバイダとの契約時に送られてきた書類等をご覧になるか、各プロバイダにお問い 合わせください。



□「電話回線を使用して接続する」をクリックして □ にします。 ②「次へ」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

インターネット接続ウィザード	
ステップ 1 : インターネット アカウントの接続情報	×
ISP への接続に使う電話番号を入力してください。	
市外局価(2) 電話番号(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	
接続のプロパティを構成するには、詳細設定になりかりしてください。 ほとんどの EFP では、詳細胞気定な必要が見ません。	
〈戻る(8) 次へ(12) > キャンセル へい	17

③ プロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力します。 4、「次へ」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

テップ 2:インターネット アカウント(のログオン情報		×.
ISP へのログオンに使うユーザー名	パスワードを入力してください。こ		ಕ್ಷಿಭವ–ザ
- ID COLLOR 4.0 T - 0 - 49410	1871779 - 1101900 086 086 68	10F (CID)(1047/CC//CC	26.6
ユーザー名(U): [365]			
バスワード(<u>P</u>):			

5 プロバイダに登録してあるユーザー名とパスワードを入力します。 6 「次へ」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

/ターネット接続ウ	ザード					
ステップ 3:コン	ピュータの設定					×
インターネッ す。	トのアカウントに関する情報	は、ダイヤルアップ	接続として、指定し	た名前と一緒に著	長示されま	
ダイヤルア	プ接続の名前を入力して〈	ださい。ISP の名前	すでも、自分の好き	な名前でもかまい	ません。	
接続名(C)						
2000000	の接続					
		< 戻る(B)	(N) >	1 +11/1	91. A1	7

⑦ ここまでの設定に名前をつけます。名前を入力して「次へ」をクリック します。

メールの設定をする画面が表示されます。

インターネット接続ウィザード	
インターネット メール アカウントの設定	×
インターネット・メール プログラムガインストールされています。インターネット・メール プログラムで、電子メ ール メウセンブの送受信仰できます。 インターント・メール、ワイヤン・ルトヤットマップを完了するパイナーアナケールトインターネット、サードア・プロバイ	
タのサインかってを見に発生せ、筆電な経験情報を取得してある必要があります。しくつかの情報が定り ない場合は、インターネットサービスプロパイタに相談してなどい。	
インターネット メール アカウントを設定しますか?	
(* (<u>II</u> O <u>(</u> <u>0</u>)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
< 戻る(B) 次へ(U) > キャンセル	NJU7

⑧ メールの設定をする場合は「はい」をクリックして ○ にしてから、「次 へ」をクリックします。 手順8で「はい」を選んだ場合は、画面の指示にしたがって、メールアドレスやメールサーバーの 設定を行ってください。必要な設定情報は、プロバイダとの契約時に送られてきた書類等をご覧 になるか、各プロバイダにお問い合わせください。

手順8で「いいえ」を選んだ場合や、メールの設定が終わったあとには、次のような画面が表示されます。



⑨「完了」をクリックします。

これでプロバイダの設定は終わりです。このあとは、インターネットエクスプローラなどを使っ て、インターネットを楽しむことができます。また、キーボードの「インターネット」ボタンを押す と、インターネットエクスプローラが起動して、Webサイトに接続できます。

インターネット接続Q&A

インターネット接続についてのQ&Aをまとめました。インターネットにうまく接続できないと きは、次の内容をチェックしてみてください。

- Q ダイヤルアップ接続時、再ダイヤルが繰り返されると、「モデムを検出できませんでした。 モデムは使用中かオフにされているか、またはインストールされていません」というメッ セージが表示され、モデムが使用できなくなります。
- A モデムで再ダイヤルを行う場合、JATE(電気通信端末機器審査協会)で決められている規 制によって、同じ番号へは最初の呼び出しから2回までしか再ダイヤルできないように なっています。2分間待つと再ダイヤルできるようになります。
- Q ダイヤルアップ接続で「ユーザー名とパスワードを確認しています」と表示されてから、 実際に接続されるまでの時間が、ほかのパソコンにくらべて長い(1分程度)のですが。
- A ダイヤルアップ接続の設定で余分な設定がある可能性があります。次のように確認して みてください。
 - 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして、「コントロールパネル」をク リックします。
 - 2 (ダイヤルアップネットワーク)をダブルクリックします。
 - 3 使用している接続のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから「プロパ ティ」をクリックします。
 - 4 「ネットワーク」タブをクリックします。



- 5 「詳細オプション」の「ソフトウェア圧縮をする」以外が ▼ になっていたら、クリック して ■ にします。
- 6 「使用できるネットワーク プロトコル」の「TCP/IP」以外が ▼ になっていたら、クリッ クして ▼ にします。
- 7 「OK」をクリックします。
- 8 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして、「コントロールパネル」をク リックします。

9 コントロールパネルの 學室 (ネットワーク)をダブルクリックします。

『そットワーク)が表示されていない場合は、画面の左側に青字で表示されている
 「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックすると表示され
 ます。

ネットワーク			? ×
ネットワークの構成 識別情	報】アクセスの制御】		
現在のネットワークコンボ	ーネント(11):		
Microsoft ネットワー	り クライアント		
■●ダイヤルアップ アダプタ	2		
3 NetBEUI			
TOP/IP			
Microsoft ネットワー	り共有サービス		
			_
追加(<u>A</u>)	前母亲(E)	プロパティ(6)	
優先的にログオンするネッ	トワーク()):		
Microsoft ネットワークク	ライアント		•
ファイルとプリンタの共	有(E)		
- 1918月			_
			_
		IK キャン	也儿

10「現在のネットワーク コンポーネント」の欄に、「Microsoft ネットワーク クライア ント」があるかどうか確認します。ある場合はそのまま「OK」をクリックします。

11 「Microsoft ネットワーク クライアン	、」がない場合は、「追加」をクリックします。
----------------------------	------------------------

インストールするネットワークコンボーネントの種類を カリッサーズ(茶料)、	
◎257(72)ト 17 プロトコル 副サービス	道加(<u>A</u>) キャンセル

12「クライアント」をクリックしてから、「追加」をクリックします。

ネットワーク	り クライアントの選択		×
	インストールする# [OK] 巻クリックし スクがある場合は、	シットワーク クライアントをクリックして、 てください。このデバイスのインストール ディ [ディスク使用] をクリックしてください。	
製造元	(N):	ネットワーク クライアント	
A Mic	rosoft	風 Kicrosoft ネットワーク クライアント 圏 Microsoft ファミリ ログオン 圏 クライアント (NetWare ネットワーク用)	I
		ディスク使用(出)]
		OK キャンセル]

13 左側の「Microsoft」をクリックしてから、右側の「Microsoft ネットワーク クライア ント」をクリックします。

14「OK」をクリックします。

15「ネットワーク」の画面に戻るので、「OK」をクリックします。

16パソコンを再起動します。



モデムが通信しているときの「ピー、ガー」という音を消したいのですが。 次のように設定してください。

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして、「コントロールパネル」をク リックします。
- 2 🗊 (ダイヤルアップネットワーク)をダブルクリックします。
- 3 使用している接続のアイコンを右クリックして、表示されるメニューから「プロパ ティ」をクリックします。
- 4 「設定」をクリックします。

Compaq 56K V.90 HSF Mini PCI Modem のプロパティ	<u>?</u> ×
全般 接続 オプション設定	
Compaq 56K V.90 HSF Mini PCI Modem	
#~ト(<u>₽</u>): COM1	
音量⑤	
47] 42	
最高速度(M)	
115200	
□ この速度でのみ接続(Q)	
OK	or

- 5 「音量」の欄の をドラッグして「オフ」にします。
- 6 「OK」をクリックします。
- 7 接続の画面に戻るので、「OK」をクリックします。
- ヒント コントロールパネルの (モデム)をダブルクリックして設定しても、変更は反映さ れません。
- Q インターネットに接続しているのに、タスクトレイに 🚅 が表示されません。

AOLなどの特殊な接続プログラムを使用している場合は、 🛄 は表示されません。

Δ

Q インターネットボタンにAOLを割り当てたいのですが。

Α AOLをボタンで起動したい場合は、ユーザーボタン(A)に割り当ててください。そのほか のボタンでは起動できません。ボタンの割り当てについては「4 プレサリオの便利な機能」 の「インターネット キーボードの使い方」をご覧ください。

Q Α

モデムの接続速度が本来の速度よりも極端に遅いのですが。

電話回線の状態が影響している可能性がありますので、次の点を確認してください。

・モデムの「PHONE」に電話機などを接続している場合は外す

・モデムを接続している電話回線から分岐して、ほかの電話機などに接続され ている場合は外す(ほかの部屋にあるものも含む)

・第二電電系のアダプタが接続されている場合は外す

以上3点は、簡単にいうと「その電話回線上にモデムしか接続されていない状態にする」と いうことです。これで解決する場合は、「PHONE」に接続されている機器との不整合の可 能性がありますので、内部に半導体の入った電話切替器(市販品)をお試しください。また、 次の点も確認してみてください。

・モデムと壁のモジュラージャックを接続している電話線(モジュラーケーブル)を短いものと交換する

・モデムを接続している電話回線で、普通の電話を使用した際に雑音が多くないかどうか確認する

・プロバイダのアクセスポイントを変えてみる

・インターネットにアクセスする時間帯を変えてみる

・パソコンの置き場所を変えてみる(近くにある冷蔵庫やエアコンなどのノイ ズが影響している可能性があります)

インターネットエクスプローラの使い方



プロバイダとの契約が終わると、インターネットエクスプローラ(Internet Explorer)などの Webブラウザを使って、インターネットに接続することができるようになります。ここでは、イ ンターネットエクスプローラの簡単な使い方を説明します。詳しくは、インターネットエクスプ ローラのヘルプをご覧ください。

ヒント インターネットエクスプローラ以外のWebブラウザを使う場合は、Webブラウザに添 付されているマニュアルなどをご覧の上、必要な設定を行ってください。

キーボードの「インターネット」ボタンを押します。 または、画面の左の方にある をダブルクリックします。



ヒント プレサリオのキーボードには、このほかにも情報検索サイトやショッピングチャネル などに接続できる便利なボタンがあります。詳しくは「4 プレサリオの便利な機能」を ご覧ください。

次の画面が表示されます。この画面は、コンピュータから電話回線を通じてインターネットに接続 するときに表示される画面です。プロバイダとの契約時に決めた名前が表示されています。

₽_。 接続	_	<u>? x</u>
t.	接続	
ユーザー名(山):	あなたのユーザー名	_
パスワード(<u>P</u>):		
	■ パメリードの1米は⑤ ■ 自動的に接続する(A)	
電話番号(<u>N</u>):	0 XX XXXXXXX	
発信元(<u>E</u>):	新しい場所	ダイヤルのプロパティ(D)
	接続 プロパティ(R)	キャンセル

② プロバイダとの契約時に決めたパスワードを入力して、「接続」をク リックします。

重要 パスワードは画面には表示されません。英字の大文字と小文字なども区別されますの で、注意して入力してください。

電話がつながると、次のような画面が表示されます。ここから電話料金がかかります。



ヒント この画面はCOMPAQのホームページの例です。画面の内容は実際のものと異なるこ とがあります。

③ 画面上で、ポインタが (小)(指の形)に変わるところをクリックします。

別なページが表示されます。このように、ポインタが指の形に変わるところを次々にクリックして、いろいろなページを見ることを「ネットサーフィン」といいます。インターネットエクスプ ローラには、次のようなボタンがあります。

- ◆ 戻る (戻る) クリックすると一つ前の画面に戻ることができます。
- → (進む) 「戻る」で前のページに戻ったあとでクリックすると、一つ先の画面に進む ことができます。
- 🔐 (ホーム) クリックすると、いつでも最初のページに戻ることができます。

このほか、詳しい使い方はインターネットエクスプローラのヘルプをご覧ください。

④ インターネットエクスプローラを終了するときは、画面の右上の ≤ をクリックします。

インターネットエクスプローラが終了して、次のような画面が表示されます。

自動切断	i	×
\$	接続 への接続を終了しますか?	
	□ 自動切断を使用しない(A)	
	接続を維持する(<u>S</u>) 今す(…切断する(<u>N</u>)	

⑤「今すぐ切断する」をクリックします。

これで電話が切れます。ここで電話が切れるまで、電話料金がかかります。



画面の右下に 🔂 が表示されている間は、電話がつながっている状態なので、電話料金が かかっています。上の手順5で「接続を維持する」を選んだ場合などは、うっかり電話を切 り忘れないように、ときどき画面の右下を確認してください。電話を切るには、次のよう にします。

1 🖸 をダブルクリックします。

次の画面が表示された

ア衣小さ	₽。接続 (ご	接続		?×
		52,000 bps で接 培練時間	続	OK
	- 9	受信バイト数:	65,412	切断(C)
		送信バイト数:	15,960	詳細(D)>>

2 「切断」をクリックします。 電話が切れ、画面右下の 🔂 が消えます。

電子メールの使い方



プロバイダとの契約が終わると、Webブラウザだけでなく、電子メールを使うこともできるよう になります。ここでは、アウトルック エクスプレス (Outlook Express) というソフトを使って、 電子メールの簡単な使い方を説明します。詳しくは、アウトルック エクスプレスのヘルプをご 覧ください。

ヒント アウトルック エクスプレス以外の電子メールソフトを使う場合は、各ソフトのマニュ アルまたはヘルプをご覧ください。

重要 プロバイダによっては、オンラインで契約してすぐには電子メールを使えないことも あります。詳しくは、契約したプロバイダにお問い合わせください。

キーボードの「E-Mail」ボタンを押します。 または、画面の左の方にある をダブルクリックします。



次の画面が表示されます。この画面は、コンピュータから電話回線を通じてインターネットに接 続するときに表示される画面です。プロバイダとの契約時に決めた名前が表示されています。

	? × 接続
ユーザー名(<u>U</u>): パスワード(<u>P</u>):	あなたのユーザー名 「 パ スワードの保存(5) 「 自動的に接続する(<u>A</u>)
電話番号(<u>N</u>): 発信元(E):	© XX XXXXXXXX 新しい場所 ▼ ダイヤルのプロパティ(D)_
	接続 プロパティ(B) キャンセル

3-22 インターネットガイド

ヒント メールの設定がまだ行われていない場合は、「通常使用するメールクライアントとして 選択しますか?」と表示されるので、「はい」をクリックしてください。続いて「インター ネット接続ウィザード」の画面が表示されます。画面の指示に従って、メールの設定を 行ってください。その際に必要な設定情報は、プロバイダとの契約時に送られてきた書 類等をご覧になるか、各プロバイダにお問い合わせください。

② プロバイダとの契約時に決めたパスワードを入力して、「接続」をクリックします。

重要 パスワードは画面には表示されません。英字の大文字と小文字なども区別されますの で、注意して入力してください。

電話がつながると、次のような画面が表示されます。ここから電話料金がかかります。



ヒント 電話料金を気にせずに、ゆっくりメールを書いたり、読んだりしたい場合は、「ファイ ル」メニューの「オフライン作業」をクリックすると電話を切ることができます。この状 態でメールの送受信を行うと、「オンラインに切り替えますか?」と表示されるので、 「はい」をクリックしてください。その時点で電話がつながります。

自分宛に新しいメールが届いていれば、このとき受信します。受信したメールは「受信トレイ」に 入ります。「受信トレイ」をクリックして、届いたメールをクリックすれば読むことができます。

ヒントあとで自分宛のメールを受信したいときは、 送受信 (送受信)をクリックします。

ヒント アウトルック エクスプレスは、購入時にはHTMLメール(Webページと同じような形式のメール)を送れる設定になっています。HTMLメールを送るには、メールを受け取る相手のソフトがHTMLメールに対応している必要があります。それ以外の場合は、「ツール」メニューの「オプション」で、「送信」タブにある「メール送信の形式」を「テキスト形式」にしておいてください。

では、さっそくメールを書いて送ってみましょう。



次の画面が表示されます。

💼 メッセージの	作成					_	
] 771.1KE)	編集(<u>E</u>)	表示(⊻)	挿入① 看]式(<u>0</u>)	ツール(工)	メッセージ	"(" 🗃
送信	X tidird	P T	2 貼0付け	≌∩ 元に戻	す <u>6</u> 確	記	*
03 宛先: [
100 cc : [
件名: 「							
		-	· 正, B	л ц 🛆		律律	⊜ ≶ »
							v

2 宛先のメールアドレスを入力します。

ヒント メールアドレスとは、namae@xxx.yyy.ne.jp のような形式の、メールの「宛名」のことです。

③ 件名の欄をクリックして、タイトルを入力します。
 ④ 下の広い欄をクリックして、メールの本文を入力します。

ヒント メールのタイトルや本文には、半角カナを使わないようにしましょう。正常に送信できないことがあります。

ら ^呉(送信)をクリックします。

メールが送信されます。

このほか、詳しい使い方は、アウトルック エクスプレスのヘルプをご覧ください。

⑤ アウトルック エクスプレスを終了するときは、画面の右上の ▲をクリックします。

アウトルック エクスプレスが終了して、次のような画面が表示されます。ただし、オフラインで 作業していた場合は表示されません。



⑦「切断する」をクリックします。

これで電話が切れます。ここで電話が切れるまで、電話料金がかかります。

重要 画面の右下に 🚅 が表示されている間は、電話がつながっている状態なので、電話料金 がかかっています。詳しくは3-21ページの「電話回線について」をご覧ください。

🔵 アドレス帳を使う

メールアドレスは長いアルファベットなので覚えにくく、毎回一文字ずつ入力するのは面倒で す。そこで、相手の名前とメールアドレスを「アドレス帳」に登録しておけば、一覧から選ぶだけで 宛名を入力できるようになります。

アウトルックエクスプレスの画面で、 アドレス (アドレス帳)をクリックします。

次のような画面が表示されます。

(触)アドレス(帳-メイン:	ユーザー					- O X
ファイル(圧)	編集(E)	表示₩	ツール(T)	ヘルプ田)			
	ビ ブロパティ	×	- 100検索		のよう アクション		
一題 共和	有連絡先	2	前の入力/邁	択(⊻):			
	ンユーザー	の連結 [:	名前 🛆		電子:	メール アドレス	勤務分
4							F
0 個の項目							1.

② ^{競•} (新規作成)をクリックします。

③ 表示されるメニューから「新しい連絡先」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

のプロパティ	<u>? ×</u>
名前 自宅 勤務先 個人情報 その他 NetMeeting デジタル ID	
この連絡先の名前や電子メールの情報を入力してください。	
	フリガナ(B)
姓(L): 名(E):	
敬称(D): ま示名(P): コックネーム(U):	
電子メール アドレス(例).	追加(点)
	編集(6)
	削除(2)
	既定(語定(S)
〒 テキストの電子メール メッセージだけを送信する(凹)	
OK	キャンセル

④「姓」「名」の欄に、相手の名前を入力します。

とント 入力欄の上に、自動的に読みがなが表示されます。読みがなが正しくない場合は、右側 にある「フリガナ」をクリックすると修正できます。

⑤「電子メールアドレス」の欄に、相手のメールアドレスを入力します。

- ヒント メールアドレスとは、namae@xxx.yyy.ne.jp のような形式の、メールの「宛名」のことです。
- ヒント メールを受け取る相手のソフトがHTMLメールに対応していない場合などは、ここで 「テキストの電子メールだけを送信する」を ▼ にしておくと便利です。
- **ヒント** アドレス帳には、このほかに自宅や勤務先の住所や電話番号など、さまざまな情報を登録できます。詳しい使い方はアドレス帳のヘルプをご覧ください。

⑥「OK」をクリックします。

これで名前とメールアドレスが登録できました。ほかの宛名を登録するには、手順2~6を繰り返 します。



[アドレス帳を使って宛名を入力する]

📫 メッセージ(D作成						_ _ ×
] 7711KE)	編集(<u>E</u>)	表示(⊻)	挿入①	書式(<u>0</u>)	ツール(エ)	メッセー	·ジ(")通
 送信	K UTDIRD	P T	2 貼0付(r≊ TicF	्र इंग्रे विव	}∕ 12	**
101 宛先:「							
101 CC : [
件名: 「							
		-	- E, I	I U	<u>A</u> , 🗄 🗄	佳佳	⊟ á ×
							A
							~

|メールを作成する画面で、^{図 宛先:} (宛名)をクリックします。

次のような画面が表示されます。



2 一覧から、宛先を選んでクリックします。

選んだ宛先が反転表示されます。

③「宛先」をクリックします。

右側の「メッセージの受信者」の欄に宛名が表示されます。

ヒント 「宛先」の下にある「CC」は「写し」の意味です。「このメールを参考までに送ります」とい うような場合に使います。その下の「BCC」も「写し」の意味ですが、こちらは誰に写し を送ったか、写しを送った本人以外に知られたくない場合に使います。

4、「OK」をクリックします。

メールの作成画面に戻ります。「宛先」の欄に、先ほど選んだ宛名が表示されています。メールの本 文を作成して送信してください。

Presario iチャネル

インターネットに接続はできたけれど、ほしい情報がどこにあるのか分からない。とにかくいろ いろやってみたいけれど、何からはじめてよいか分からない……。そんなときは、「Presario i チャネル(プレサリオ アイチャネル)」をクリックしてみてください。便利な情報や楽しい情報に 簡単にアクセスできる、インターネットの入口です。

Presario iチャネルは、次のようにして表示します。

| 画面の左の方にある 🏥 をダブルクリックします。

次のような画面が表示されます。

Presario iチャネル		×
iチャネルが起動時にいつもま	長示されるようにしま	きすか ?
(IIII)	いいえ(<u>N</u>)]

②「はい」または「いいえ」をクリックします。

ヒント この画面が表示されないこともあります。

「はい」をクリックすると、次回からWindowsの起動時にPresario iチャネルが表示されます。「いいえ」をクリックすると、次回のWindows起動時にPresario iチャネルは 表示されません。この場合、Presario iチャネルを表示するには してください。



③ 興味のあるチャネルをクリックします。

チャネルによって、直接インターネットに接続するものと、いったんハードディスク内のファイルが開き、そこからリンクをたどってインターネットに接続するものがあります。

ヒント Presario iチャネルの出荷時設定での接続先については、プレサリオのホームページ をご覧ください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

Presario i チャネルを表示しないようにするには、次のようにします。

Presario iチャネルを右クリック(マウスの右ボタンを1回押すこと) して、表示されるメニューから「終了」をクリックします。



次のような画面が表示されます。

Presario iチャネル		×
次の起動から表示され	いないようにしますカ	0?
<u>(111)</u>	いいえ(<u>N</u>)	

②「はい」または「いいえ」をクリックします。

- とント この画面が表示されないこともあります。 「はい」をクリックすると、次回のWindows起動時にPresario iチャネルは表示されません。この場合、Presario iチャネルを表示するにはのである。 い。「いいえ」をクリックすると、次回のWindowsの起動時もPresario iチャネルが表示されます。
- ヒント Presario iチャネルの画面右上の をクリックして、Presario iチャネルが表示されないようにすることもできます。この場合、次回のWindowsの起動時にはPresario iチャネルが表示されます。

ユーザー登録のしかた

コンパックでは、お客様へのさらに充実したサポートのため、ユーザー登録をお願いしています。 ユーザー登録は、インターネットを通じてオンラインで行うことができます。

●「コンパック プレサリオ ユーザー登録センター」登録のしかた

重要 ユーザー登録をオンラインで行うには、次のことが必要です。

・パソコンを電話回線に接続する

・プロバイダ(インターネット接続業者)と契約する

詳しくは、この章の「インターネットのはじめ方」をご覧ください。また、ユーザー登 録の操作はインターネットエクスプローラで行います。操作に慣れていない方は、こ の章の「インターネットエクスプローラの使い方」をご覧ください。

重要 ユーザー登録は、「Presario iチャネル」をから起動します。ユーザー登録を行う前 に、Presario iチャネルを表示させてください。詳しくは、この章の「Presarioiチャネ ル」をご覧ください。

[用意するもの]

●プレサリオ本体のシリアル番号、品名 本体に記載されています。

●Eメールアドレス プロバイダから発行されます。複数のEメールアドレスをお持ちの方は、主に使用しているアドレスでご登録ください。

|Presario iチャネルを表示させます。

ヒント Presario iチャネルの使い方は、この章の「Presario iチャネル」をご覧ください。

② Presario iチャネルの中にある (コンパック プレサリオ ユーザー登録)をクリックします。

次のような画面が表示されます。



③ 画面の説明を読みます。

④ 画面の下の方にある →GO (→GO)をクリックします。

ヒント 画面の下の方を見るには、[PageDown]キーを押します。

「コンパック プレサリオ ユーザー登録センター」のWebサイトに接続されます。

⑤ 画面の指示にしたがって、住所、氏名等の必要事項を記入します。 ⑥ 記入が終わったら「送信」をクリックします。

ユーザー登録が完了すると、コンパックからお客様宛に「登録完了」のメールが送信されます。 メールの内容をご確認ください。

ヒント 2000年10月1日から、サポート受付時間が変更されます。詳しくは巻末の「付録 修理 とお問い合わせ先」をご覧ください。



4 プレサリオの便利な機能







インターネット キーボードの使い方

インターネット ボタンの使い方

プレサリオのインターネット キーボードには、イージー アクセス ボタンがあります。イージー アクセスボタンを使うと、ボタンひとつでインターネットに接続したり、よく使うアプリケー ションを呼び出したりすることができます。

イージーアクセスボタンには、次のようなボタンがあります。



番号	アイコン	名前と機能
1		検索ボタン
	BO	インターネットエクスプローラが起動して、インターネットの情
		報検索サイトにジャンプできます。キーワードを入れれば、欲しい
		情報が素早く、簡単に見つかります。
2	<u>a</u>	アクティビティボタン
		インターネットエクスプローラが起動して、Presarioアクティビ
		ティセンタにジャンプできます。
3	Σ	E-mailボタン
		アウトルックエクスプレスが起動して、メールの送受信を行えます。
4	(\mathbf{i})	インターネット ボタン
	·	インターネットエクスプローラが起動して、インターネットに接
		続できます。出荷時の設定ではポータルサイト(さまざまな情報や
		ほかのページへのリンクが掲載されている、インターネットへの
		入口)にジャンプします。
5	0	My Presario ボタン
	~_	インターネットエクスプローラが起動して、プレサリオのホーム
		ページにジャンプできます。このページでは、プレサリオの最新
		情報を見ることができます。

重要 これらのボタンでAOLを起動することはできません。

番号	アイコン	名前と機能
6		ショッピング ボタン
	B	インターネットエクスプローラが起動して、Presarioショッピン
		グサイトにジャンプできます。インターネットを通じてお買い物
		が楽しめます。
7		エンターテインメントボタン
		インターネットエクスプローラが起動して、Presarioエンターテ
		インメントサイトにジャンプできます。イベントのチケット情報
		や音楽、映画などの情報があります。

- 重要 インターネット ボタンを使うには、プロバイダ(インターネット接続業者)と契約して、 インターネットに接続する必要があります。プロバイダの設定については「3 インター ネットガイド」をご覧ください。
- **ヒント** インターネット ボタンの出荷時設定での接続先は変更されることがありますので、プレサリオのホームページでご確認ください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

イージー アクセス ボタン

イージー アクセス ボタンには、次のようなボタンがあります。



番号	アイコン	名前と機能
1		再生/一時停止
		CDの再生を開始したり、一時停止させます。
2		巻き戻し/前のトラック
		前のトラックへスキップします。
3		早送り/次のトラック
		次のトラックへスキップします。

番号	アイコン	名前と機能
4		停止
		CDの再生を停止します。
5		イジェクト(取り出し)
		CDを取り出したり、挿入するときに押します。

そのほかのボタン

プレサリオのインターネット キーボードには、そのほかにも、次のような便利なボタンがあります。



番号	アイコン	名前と機能
1	K	ミュートボタン
		一時的に消音(ミュート)したり、音量を元に戻します。
2	2	サポートボタン
	•	Presarioサポートの画面を表示します。パソコンの簡単なトラブ
		ル診断が行えます。
3	Q	ユーザーボタン
	()	自分で設定して、好きなアプリケーションを起動できます。
4	_	マイナスボタン
		音量を下げます。
5	+	プラスボタン
	•	音量を上げます。
6		スリープ ボタン
		パソコンをスリープ(省電力)モードにしたり、解除したりします。
		パソコンがスリープ モードのときは、スリープ ランプが点灯し
		ます。

キーの操作



キーボードのキーには、大きく分けて4種類あります。

・メイン キー(タイプライター型)
・ファンクション キー(F1~F12)
・矢印キー(▲▼◀▶)
・テンキー(電卓型)

キーの中には特別な働きをするものや、ほかのキーと一緒に押すことで別の働きをするものもあ ります。その働きは、使用するソフトウェアによって違います。このようなキーとキーを組み合わ せて使う方法は、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

+-	名前と機能
▲▼∢►	矢印キー
	カーソルを上下左右に動かします。
A	Windows+-
	「スタート」メニューを開きます。
	Windows アプリケーションキー
	通常、マウスの右クリックと同じ働きをします。
Alt	オルトキー
	多くの場合、ほかのキーと組み合わせて使用します。[Alt]キーを
	単独で押すと、操作対象がカーソルからメニュー バーに移動しま
	す。キーの働きは、使用するソフトウェアによって違います。
BackSpace	バックスペースキー
	カーソルを左に1文字分動かし、そこにあった文字を削除します。

+-	名前と機能
Caps Lock	キャップスロックキー
	[Shift]を押しながら[Caps Lock]を押すとオンになり、入力す
	る英字をすべて大文字にします。このキーがオンのときは、キー
	ボードのCaps Lockランプが点灯します。
Ctrl	コントロールキー
	通常、ほかのキーと組み合わせて使用します。キーの働きは、使用
	するプログラムによって違います。
Delete	デリートキー
	カーソルのすぐ右の文字を削除し、それ以降の文字を左に1文字
	分動かします。
End	エンドキー
	カーソルを行、文章、または表のセルの最後尾に移動させます。ほ
	かのキーと組み合わせて使うこともあります。
Esc	エスケープキー
	操作をキャンセルしたり、アプリケーションを終了させたり、1つ
	前の画面に戻るなど、使用するソフトウェアによって違う働きを
	します。
F1~F12	ファンクション キー
	各ソフトウェアごとに特定の働きが割り当てられています。例え
	ば、ショートカットとして機能したり、スペルや文法のチェック
	を行ったり、メニュー バーをアクティブにします。特定のキーの
	組み合わせについて、詳しくは各ソフトウェアのヘルプをご覧く
	ださい。
Home	
	カーソルを行、文章、または表のセルの先頭に移動させます。
	[Home]は、ほかのキーと組み合わせて使うこともあります。
Insert	
	文字入力の挿入モードと上書モードを切り替えます。このキーを
	押すことで、新しい文字を入力したときに、現在の文章に挿入さ
	れるか、上書されるかが切り替わります。
Num Lock	
	テンキー(数字キー)の数字モードと編集モードを切り替えます。
	このキーがオンのときは、キーボードのNum Lockランプが点灯
	します。テンキーから数字を入力するには、このキーをオンにし
	ます。

+-	名前と機能
Page Up	ページアップ/ページダウンキー
∕Page Down	カーソルやページを上下に移動させます。
Pause	ポーズキー
	一時的に画面のスクロールを停止します。キーの働きは、使用す
	るソフトウェアによって違います。
Prt Scrn	プリントスクリーンキー
	ほとんどのソフトウェアで、表示されている画面をクリップボー
	ドにコピーします。
Scroll Lock	スクロールロックキー
	一部のソフトウェアで自動スクロール機能を停止し、矢印キーで
	スクロールをコントロールできるようにします。このキーがオン
	のときは、キーボードのScroll Lockランプが点灯します。キーの
	働きは、使用するソフトウェアによって違います。
Shift	シフトキー
	多くの場合、ほかのキーと組み合わせて使用します。[Shift]を押
	しながら入力すると、英字は大文字になります。また、「!」や「%」
	などの記号が入力できます。そのほかの働きは、ソフトウェアに
	よって違います。

🥥 日本語の入力

たとえば「鈴木」と入力する場合は、次のように操作します。詳しくはWindowsIMEのヘ ルプをご覧ください。

- [全角/半角]キーを押して、日本語入力をオンにします。
 [全角/半角]キーを押すたびに、日本語入力のオン/オフが切り替わります。
- ローマ字で「SUZUKI」と入力します。
 ([S][U][Z][U][K][I]の順にキーを押します。)
- 3 [変換]キーを押します。

(「鈴木」と変換されるまで、何度か[変換]キーを押します。) 変換中の文字は反転表示されています。

4 「鈴木」と表示されたら、[Enter]キーを押します。

「鈴木」の変換が確定して、文字が反転表示でなくなります。

名前の読み方が難しい場合などは、「鈴」で一度変換し、「木」でもう一度変換するようにす るとよいでしょう。[変換] キーの代わりに [F6] キーを押すとひらがな、[F7] キーを押すと 全角のカタカナ、[F8] キーを押すと半角のカタカナ、[F9] キーを押すと全角の英(数)字、 [F10] キーを押すと半角の英(数)字に変換できます。

<u>キーボ</u>ード状態表示ランプ



番号	アイコン	名前と機能	
		E-Mailランプ	
		E-Mailを受信したときに点灯します。このランプを使うには、デ	
		ジタルダッシュボードのコントロールパネルで設定する必要が	
		あります。設定のしかたは、この章の「デジタルダッシュボード」	
		をご覧ください。	
2 (スリープ ランプ	
		パソコンがスリープ モードのときに点灯します。	
		スリープ ボタンを押すと、パソコンをスリープ モードにしたり、	
		スリープ モードを解除したりすることができます。	
3	1	Num Lockランプ	
	•	点灯中は、テンキーから数字が入力できます。キーボードの[Num	
		Lock]キーを押すと、この機能のオン/オフを切り替えることが	
		できます。	
4 A		Caps Lockランプ	
		点灯中は、入力した英字をすべて大文字にします。キーボードの	
		[Shift]キーを押しながら[Caps Lock]キーを押すと、この機能	
		のオン/オフを切り替えることができます。	
5	♦	Scroll Lockランプ	
		自動スクロール機能が停止されていることを示します。キーボー	
		ドの[Scroll Lock]キーを押すと、この機能のオン/オフを切り替	
		えることができます。	

ボタンの設定を変更する

キーボードのボタンの中には、設定を変更することができるものがあります。

🔵 お気に入りのWebサイトを登録する

まず、ユーザーボタンにお気に入りのWebサイトを登録する例を説明します。

) Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。

② 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。



「コントロール パネル」の画面が表示されます。



③ 🏬 (イージー アクセス ボタン サポート)をダブルクリックします。

ヒント (イージー アクセス ボタン サポート)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコントロール パネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

次のような画面が表示されます。



次のような画面が表示されます。

===コンパック イージー アスセス ホウン 設定		×
-以下のものから一つ選択して下さい: の新しいつつケラムの起動。		
C 新しいWebsiteを表示。		
	進む(N) >	キャンセル

⑤「新しいWebsiteを表示。」をクリックして ◎ にしてから、「進む」をクリックします。

ヒント 一度設定が終わると、上の画面に「デフォルト設定に戻す。」という選択肢が表示される ようになります。「デフォルト設定に戻す。」をクリックして ○ にしてから、「進む」をク リックすると、購入時の設定に戻すことができます。

次のような画面が表示されます。

ヨヨコンパック イージー アスセス ホタン 設定	×
ご覧になりたいWebsiteのURLを選択してください。	
● ① メディア ● 19:25 ● MSN ● ラジオ ステーション ガイド ● ① Compage At Home ● ● Presario へいつ*	
Title:	
URL	
	OK teyer

⑥「Title:」の欄に、Webサイトにつける分かりやすい名前を入力します。

ヒント ここでは、例として「コンパックのホームページ」と入力しています。

⑦「URL:」の欄に、目的のWebサイトのアドレスを正確に入力します。

ヒント ここでは、例として「http://www.compaq.co.jp」と入力しています。


とント タイトルやURLを入力するかわりに、画面に表示される一覧からWebサイトを選ぶこ ともできます。

ⅢIIンパック イ ご覧になりオ	ィーシー をいWe	アスセス bsite(、本次ン 訳)URLを通	定 訳してく	ださい。							×
日 1 55 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ディア ック SN ジオ ス: impaq esario ON木〜	テーショ At Ha ヘルフ [*] ームペー	ンガイド me ジ									
	Title:	יועב	ックの木ー	ムページ	,		_	_	_	_		
	URL:	http:/	/www.co	mpaq.co	o.jp							
								OK			キャンセ	ı

⑧「OK」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

====2)パック イージー アスセス 本学2 設定 💌
このボタンの設定は完了しました:
Title:
コンパックのホームページ
URL:
http://www.compaq.co.jp
ΟΚ

⑤「OK」をクリックします。

これで設定は終わりです。この状態でユーザーボタンを押すと、インターネットエクスプローラ が起動して、コンパックのホームページへジャンプします。

とント そのほかのボタンも、同じような手順でお気に入りのWebサイトを登録できます。

🔵 お気に入りのプログラムを登録する

続いて、E-Mailボタンにお気に入りのプログラムを登録する例を説明します。

 Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。
 2 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。



「コントロール パネル」の画面が表示されます。

22 3240-11 /141						_ 🗆 🗡
」 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ;	6気に入り(<u>A</u>)	ツール(1) へ	ルプ(日)			100
← 戻る ・ → ・ 💼 🕄検索 🗄	🗄 วะมหั 🔅	1度医 陰	$\otimes \times \otimes$.		
アドレス(型) 🞯 コントロール パネル						▼ ∂移動
気 コントロール ハ・ネル	0080 7-9 V-2 025	アプリケーション の追加と利除	イージー アウセス ホラン サホート	「おきない」	#-#-F	ел И-4,1793
コントロールパネルを使うと、コンピュータ の設定を好みに応じて変更できます。 よく使用するコントロールパネルのオブシ	サウンドとマル チメディア	927L	く スキャナとカメラ	ダイヤルアップ ネットワーク	520	1000000000000000000000000000000000000
コンビオーマンを選択すると、その説明が表示。 れます。 Windows Update	5 7'7'311 5'7'311	ぷ テレフォニー	見た ネットワーク	ハードウェアの 1510	125-1	ระหรัง สร้าง ระหรัง สร้าง
製品サポート情報	人名 フォント	29 29	207	シ モデム	2-7-	<u>き</u> ユーザー補助
		ります しまう ひゃう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょ	》 地址	议 電源の管理	स्ति स्तिरम्बेश	
29 個のオブジェクト				_	2 24 1	hand a

③ (イージー アクセス ボタン サポート)をダブルクリックします。

ヒント (イージー アクセス ボタン サポート)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコントロール パネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

次のような画面が表示されます。

毎期ロンパック イージー アクセス ホタン サポート ソフトウェア	×
設定したいイージー アクセス ホタンを押してください。	
「キャンセル	

④ 設定したいキーボードのボタン(ここでは例としてE-Mailボタン)を 押します。

次のような画面が表示されます。

===コンパック イーゾー アスセス ボタン 設定	×
以下のものから一つ選択して下さい: ―――	
● 新しいプログラムの起動。	
○ 新しいWebsiteを表示。	
	進む(11) > キャンセル

⑤「新しいプログラムの起動。」をクリックして ○ にしてから、「進む」を クリックします。

ヒント 一度設定が終わると、上の画面に「デフォルト設定に戻す。」という選択肢が表示される ようになります。「デフォルト設定に戻す。」をクリックして C にしてから、「進む」をク リックすると、購入時の設定に戻すことができます。

次のような画面が表示されます。

Programs:		
O Documents:		
	٦	-
11回 スタートアック 11回 オンライン サービス		
画 ゲーム		
Adobe Acrobat 4.0		
へ回 れいと~く FAX 2001		
- 👼 @niftyでインターネット		
- E So-net		
- B PostPet for Windows ver. 2.0		
🔚 Compag २-२४/२४		-
The all		
1itle: p 72.99		

この部分に表示される内容は、スタートメ ニューの「プログラム」の内容に対応して います。左端の • をクリックすると、各プ ログラムのアイコンが表示されます。右端 の • または • をクリックすると、続きを 見ることができます。

⑥ 目的のフォルダの左側にある 🛛 をクリックします。

ヒント ここでは、例として「PostPet for Windows ver.2.0」をクリックしています。

⑦ 目的のプログラムのアイコンをクリックします。

- ヒント ここでは、例として「PostPet for Windows ver.2.0」のアイコンをクリックしています。
- ヒント 一覧から選ぶかわりに、「Path:」の欄にプログラムのパスとファイル名を入力すること もできます。「Browse」をクリックすると、ファイルを開くときと同じような画面が表 示され、ファイルを探しやすくなります。また、画面の上の方にある「Documents」を
 ごにすると、「My Documents」フォルダの内容を表示できます。

	==== イージー アスセス 本なり 設定	×	
	起動したいプロクラムやドキュメントを選択して下さい。		
	Programs:		
	C Documents:		
6 —	B ⊕ 22-17.7" B ⊕ 77-4 B ⊕ 77-4	7	•
	Title: PostPet for Windows ver. 2.0 Path: C+WINDOWSVスタート バニューサブログラム¥PostPet for Windows v	ver. 20#PostPet for Windo	
	Browse	K ====================================	

⑧「OK」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

===1)パッウ イージー アスセス 本学/ 設定 💌
この本ないの設定は完了しました:
Title
PostPet for Windows ver. 2.0
Path:
C#WINDOWSWスタート メニューザブログラムWPostPet for Windows ver. 2.0WPostPet for Windows ver.
ОК

⑤「OK」をクリックします。

これで設定は終わりです。この状態でE-Mailボタンを押すと、PostPetが起動します。

とント そのほかのボタンも、同じような手順でお気に入りのプログラムを登録できます。

🥥 プログラムの探し方

ボタンの設定画面の内容は、スタートメニューの「プログラム」の内容に対応しています。 各プログラムは、標準的なセットアップを行った場合、次の場所にあります。

PostPet

RostPet for Windows ver.2.0 – 🌇 PostPet for Windows ver.2.0

Microsoft Word(一部機種のみ)

🏧 Microsoft Word(右端の 🔽 を何度かクリックすると表示されます)

スクロール マウスの使い方

スクロール マウスは、左右のボタンの間に小さなホイールが付いているのが特徴です。このホ イールを使うと、スクロール バーを使わずにほとんどの文書やウィンドウをスクロールさせる ことができます。

マウスの基本操作

マウスの基本的な操作方法は次のとおりです。詳しくは、アプリケーションの取扱説明書をご覧 ください。

操作の名前	操作のしかた
クリック	マウスの左ボタンを1回押して離します。
ダブルクリック	マウスの左ボタンを2回、すばやく押します。ダブルクリックが遅
	すぎると、パソコンはクリックとして認識します。
メニューを選択	メニュー項目にポインタを合わせてクリックします。
グラフィックを選択	(アプリケーションによって違います)
	[方法1] 1.選択したい範囲の端にポインタを合わせます。
	2.マウスの左ボタンを押したまま、選択したい範囲の反
	対側の端までマウスを動かします。
	3.ボタンを離します。
	[方法2] 1.選択したいグラフィックにポインタを合わせてク
	リックします。
テキストを選択	1.選択したい文字列の最初の文字にポインタを合わせます。
	2.マウスの左ボタンを押したまま、選択したい文字列の最後の文
	字までマウスを動かします。
	3.ボタンを離します。
ドラッグ アンド	1.上の「グラフィックを選択」の方法でグラフィックを選択します。
ドロップ	2.ポインタをグラフィックに合わせます。
(グラフィック)	3.マウスの左ボタンを押したまま、グラフィックが目的の位置に
	来るまでマウスを動かします。
	4.ボタンを離します。
ドラッグ アンド	1.上の「テキストを選択」の方法でテキストを選択します。
ドロップ	2.選択されたテキストの内側にポインタを合わせます。
(テキスト)	3.マウスの左ボタンを押したまま、テキストが目的の位置に来る
	までマウスを動かします。
	4.ボタンを離します。
右クリック	マウスの右ボタンをクリックすると、状況によって異なるショー
	トカット メニューが表示されます。

スクロールとズーム

スクロール マウスは、通常のマウスの機能に加えて、左右や対角線方向に移動させることができ ます。

操作の名前	操作のしかた
オートスクロール	1.ホイールを押したままにします。
	2.スクロールさせたい方向(垂直、水平、対角線方向)にマウスを移
	動させます。ポインタを開始位置から遠ざけるにつれて、スク
	ロールが速くなります。
	3. オートスクロールを停止するには、ホイールを離します。
ホイールスクロール	上にスクロールさせるには、ホイールを手前から奥に回します。
	下にスクロールさせるには、ホイールを奥から手前に回します。
ズーム	1. ポインタをアプリケーションのウィンドウ内に合わせます。
	2. キーボードの[Ctrl]キーを押したままにします。
	3. 拡大するには、ホイールを奥から手前に回します。縮小するに
	は、ホイールを手前から奥に回します。

スクロール マウスの設定を変更する

ボタンの割り当てやポインタ(カーソル)の動き方など、マウスの設定を変更できます。

Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。

② 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。

「コントロール パネル」の画面が表示されます。

③ 🏹 (マウス)をダブルクリックします。

「マウスのプロパティ」の画面が表示されます。



4. 好みの設定を選んで、「OK」をクリックします。

次のような設定を行うことができます。

・ボタン

ボタンの右きき用/左きき用の設定や、ダブルクリックの速度の設定ができます。 ・ポインタ

ポインタのデザインなどを選択できます。

・ポインタ オプション

ポインタの移動速度などの設定ができます。ポインタを自動的に既定のボタン上移動さ せる設定や、ポインタの軌跡を表示する設定もできます。

CD/DVDドライブの使い方

パソコンに装備されているドライブの種類によって、次のようなメディアが利用できます。

 CDドライブ
 音楽CD、ビデオCDが再生できます。

 DVDドライブ
 音楽CD、ビデオCDのほか、DVD・が再生できます。

* Digital Versatile Disc (DVD) はCDに似ていますが、ビデオCDの約28倍の情報を記憶すること ができます。なお、一部のDVDタイトルは再生できないことがあります。

プレサリオにはトレイ型CD/DVDドライブが装備されています。ドライブにディスクを挿入するには、次のようにしてください。

】本体前面またはインターネット キーボードにあるイジェクトボタン を押します。

トレイが出てきます。

2 トレイのツメを引き出します。



重要 モデルによっては、ツメが固定式のものがあります。

重要 このツメは、プレサリオを縦置きにして使うときにディスクを保持するためのものです。縦置きで使う場合は、必ずツメを引き出してお使いください。ツメを引き出さずにディスクを入れると、ディスクが破損することがあります。 モデルによって、ツメを引き出すときにスライドさせるタイプと、回転させるタイプがあります。

③ ディスクの表面に触れないように、ディスクの中心の穴と外側の縁を 持って慎重にケースから取り出します。

④ ラベル面をコンピュータの前面側から見て右にして、ディスクをツメ に引っかけるようにしてトレイに置きます。



重要 このとき、ディスクを落とさないように注意してください。また、ツメがディスクを確 実に保持していることを確認してください。

⑤ イジェクトボタンを押します。

トレイが本体に収納されます。

CD/DVDドライブからディスクを取り出すには、本体前面またはインターネット キーボード にあるイジェクト(取り出し)ボタンを押します。

🥥 手動でのディスク取り出し

トレイ型CD/DVDドライブから手動でディスクを取り出す場合は、ドライブの扉を手で開け て、大きめのペーパー クリップを伸ばして作った針金などの先を、ドライブ前面にある穴にゆっ くりと押し込んでください。





重要 ■ 取り出し用の穴は、モデルにより位置が異なることがあります。また、モデルによって は取り出し用の穴がないことがあります。

音楽CDの再生

自動的に開始される音楽CDを再生するには、ディスクをCD/DVDドライブに入れます。数秒 後、自動的にディスクが再生されます。

自動的に開始されない音楽CDを再生するには、インターネット キーボードの「再生」ボタンを押 すか、次のようにWindowsのメディアプレーヤーを使います。

「スタート」をクリックし、「プログラム」「アクセサリ」「エンターテイ メント」の順にポイントして、「Windows Media Player」をクリッ クします。または、画面の左の方にある

「メディアプレーヤー」の画面が表示されます。



CDの再生が開始されます。



(停止)をクリックすると、CDの再生が停止します。

ドライブからディスクを取り出すには、本体のイジェクトボタンを押します。

ヒント メディアプレーヤーの「スキンセレクタ」を使うと、プレーヤー画面のデザインを選ぶ ことができます。画面のデザインによって、再生ボタンや停止ボタンのデザインは異な ります。

ビデオCDの再生

ビデオCDを自動的に再生するには、ディスクをCD/DVDドライブに入れます。自動的に再生が 開始されます。

ビデオCDを手動で再生するには、次のようにします。

『スタート」をクリックし、「プログラム」「アクセサリ」「エンターテイ メント」の順にポイントして、「Windows Media Player」をクリッ クします。または、画面の左の方にある↓ をダブルクリックします。

「メディアプレーヤー」の画面が表示されます。



2 メニューから「ファイル」、「開く」をクリックします。

「ファイルを開く」の画面が表示されます。



③「ファイルの場所」の右側の ■をクリックします。

④ 表示されるメニューから ▲ (CD/DVDドライブ)をクリックします。

ファイルとフォルダの一覧が表示されます。CDムービーは、通常「MPEG」という文字で始まる フォルダに保存されています。

⑤ CDムービーファイルのあるフォルダをダブルクリックします。

⑦ ムービー ファイルをクリックします。 ⑧ 「開く」をクリックします。

CDムービーの再生が始まります。

重要「再生」「一時停止」「次のトラック」「前のトラック」ボタンを使用すると、CD/DVDド ライブがディスクを読み取るのに多少時間がかかることがあります。

PowerDVDの使い方(一部モデルのみ)



PowerDVDは、DVDを再生するソフトです。DVDディスクが機能をサポートしていれば、マル チアングル、マルチ言語、マルチサブピクチャ(字幕)などの機能も利用できます。詳しい使い方は PowerDVDのヘルプをご覧ください。

起動のしかた

「スタート」をクリックし、「プログラム」「CyberLink PowerDVD」の順にポイントして、 「PowerDVD」をクリックします。または、画面の左の方にある「PowerDVD」のアイコンをダブ ルクリックします。

ここでは、PowerDVDの操作パネルの操作例を説明します。使い方は、DVDタイトルによって異 なることがあります。



重要 よりきれいな画像で再生するため、DVDの再生中は他のアプリケーションすべてを閉 じてください。また、画面の解像度などの設定によっては、画像がなめらかに再生され ない場合があります。

重 要 ― 一部のDVDタイトルは再生できないことがあります。

そのほかのドライブ

ディスケット(フロッピー)ドライブ

ディスケット ドライブにディスケット(フロッピーディスク)を入れるには、ディスケットのラ ベル面をコンピュータの前面側から見て右にして、ディスケットの矢印をドライブの方に向けて ゆっくり差し込みます。



ディスケットを取り出すには、ディスケット ドライブのイジェクト ボタンを押します。ディス ケットが少し出てくるので、つまんで引き出します。

重要 ドライブがディスケットの読み込みや書き込みをしているときにディスケットを取り 出すと、ディスケットやディスケットに保存されているデータが破損することがあり ます。ディスケットは、ディスケット ドライブの読み込みや書き込みが終わってから 取り出してください。

ヒント ディスケットドライブは2モード対応です。

各種ドライブの見分け方

ディスケット ドライブ、ハードディスク ドライブ、CD/DVDドライブは、次のようにして見分 けることができます。

| デスクトップ上で 💭 (マイ コンピュータ)をダブルクリックします。

「マイ コンピュータ」ウィンドウの中に、各ドライブのアイコンが表示されます。ドライブ名は、 対応するアイコンの下または隣に表示されています。







CD/DVDドライブ

ハードディスクの容量の確認

ハード ディスクの容量は、次のようにして確認できます。

| デスクトップ上で 💭 (マイ コンピュータ)をダブルクリックします。

「マイ コンピュータ」ウィンドウの中に、各ドライブのアイコンが表示されます。

② (ハード ディスクのアイコン)を右クリックします。 ③ 表示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。

ハードディスクのサイズが表示されます。



デジタルダッシュボード

デジタルダッシュボードの設定

デジタルダッシュボードとは、インターネットを通じてパソコンに正しい時刻を取り込んだり、 電子メールを受信したときにインターネットキーボードのE-Mailランプを点灯させる機能です。 デジタルダッシュボードを使うには、次のように設定します。

- 重要 デジタルダッシュボードの機能を使うときは、パソコンの電源をオンにしておいてく ださい。また、デジタルダッシュボードの機能でインターネットからの時刻の取り込み や電子メールのチェックを行うと、電話料金やプロバイダへの接続料金がかかります。
- Windowsの画面の左下にある「スタート」をクリックします。
 ② 表示されるメニューから、「設定」にポインタを合わせ、「コントロール パネル」をクリックします。

「コントロール パネル」の画面が表示されます。



③ 🌄 (デジタル ダッシュボード)をダブルクリックします。

ヒント (デジタル ダッシュボード)が表示されていない場合は、よく使う機能だけが表示 されている状態です。この場合は、画面の左側に青字で表示されている「すべてのコン トロール パネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

次のような画面が表示されます。

4

デジタル ダッシュボード コントロール パ ──競技定 インターネット 時刻	‱ E-Mail∶	受信待	5 \$7	ヤルアッフ	*設定		<u>×</u>
₩ <u>₹7731,7773</u> ,****	自効にする	9					
	•	د •	1 ©	А Ф	± •		
				OK		キャンセル	通用(A)

④「デジタルダッシュボードを有効にする」が回になっていることを確認します。□になっている場合は、クリックして回にします。

🥥 インターネットから時刻を取り込む

」「インターネット時刻」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

デジタル ダッシュボード エンロール パネル		X
一般設定 (パターネット時刻) E-I	Mail 受信待ち ダイヤルアップ 設定	
100万吨新闻管理资源中发展初	こまる (二小銀行)す Microsoft 575 752、コートローテ部時に	
「実行されます」	C 9 56 COMBER A MICRONICACIÓN ACONTRACIÓN	
		.
	#刀規理設定:	1
		. 11
	インターネット接続の時間設定	
	OK キャンセル 通用	(A)

② インターネットを通じてパソコンに正しい時刻を取り込むには、「PC の時間同期機能を有効にする。」をクリックして □ にします。

重要 機能を有効にするには、このあとの「ダイヤルアップの設定」を行う必要があります。



ヒント 購入時の設定では、時刻の取り込みは毎日15:00に行われます。変更する場合は、「イン ターネット接続の時間設定」をクリックし、「時刻同期」の画面で「スケジュール」をク リックして設定を変更してください。詳しくは画面右上の? をクリックしてから各 項目をクリックして、ヘルプをご覧ください。

時刻同期 ちょう スケジュール 時金	? ×
2000/08/07 の 1500 から 毎日	
な2002ケジュール(S): 開始時間(D): 単単位 マ 1500 二 詳細設定(M)	_
- タスクのスケジュール (日単位) 間隔(g) 1 三 日ごと	
「「複数のスケジュールを表示する()	
OK キャンセル 適用	(<u>A</u>)

電子メールをチェックする(E-mailランプを使う)

□「E-Mail受信待ち」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

 未読E-Mailの通知機能を有効こします。 約に実行されます) 	(この機能は、Microsoft \$25 25ジューラニより、定期
インターネット接続の時間設定	初期職定
▼ 新規ICMailを受信した際、E-Mail597	法されする
Mail 71997	POP Email サーバ名 ユーザ 7かット パスワード 更新
而暗	

- ② 電子メールをチェックするには、「未読E-Mailの通知機能を有効にし ます。」をクリックして ☑ にします。
- ③ E-Mailランプを使うには、「新規にMailを受信した際、E-Mailランプ を点灯する。」が
 図になっていることを確認します。□になっている場 合は、クリックして▼にします。
- △「追加」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

作成されたアカウント 情報	X
E-Mail アカウント	
POP Email サーバ名	
ユーザ、アカウント	I
ハ*スワート*	
	追加 取消

- ⑤「POP Emailサーバ名」の欄に、プロバイダのPOPサーバのアドレス を入力します。
- ⑥「ユーザアカウント」の欄に、プロバイダに登録してあるユーザ名を入 力します。
- 「パスワード」の欄に、プロバイダに登録してあるパスワードを入力します。
- とント 設定に必要な情報は、プロバイダとの契約時に送られてきた書類等をご覧になるか、各 プロバイダにお問い合わせください。

8「追加」をクリックします。

前の画面に戻ります。「E-Mailアカウント」の欄に、いま登録したアカウントが表示されています。

⑨ 表示されているE-Mailアカウントをクリックして ■にします。

アカウントが反転表示され、右側の「POP Emailサーバ名」「ユーザアカウント」「パスワード」の 欄に内容が表示されます。

- 最設定 イクーネル 時刻 E-Mail レ 未読 - Maiの) 動の原始を有効。 約1.実行されます。	受信待ち ゲイヤルアップ 設定 します、この機能は、 Microsoft 9スク スケジューラニより、定期
6号間同期终援能の建筑定	和期間改定
「戸 新規にMai)在受信した時、E+1 - E-Mail 7572/1 ■ Coccypyyre (#stername) 利用	ali?)7を点灯する。 POP Enail サーバ名 「COSX97778日 ユーザ7707/ト 」-サイアカント 」-サイカント 「Elfinesesses OK キャンセル 波用(公)

重要 機能を有効にするには、このあとの「ダイヤルアップの設定」を行う必要があります。

ヒント 購入時の設定では、電子メールのチェックは1日1回、16:00に行われます。変更する場合は、「インターネット接続の時間設定」をクリックし、「E-mailチェック」の画面で「スケジュール」をクリックして設定を変更してください。1日に2回以上チェックする場合は、さらに「詳細設定」をクリックして設定してください。詳しくは画面右上の ? をクリックしてから各項目をクリックして、ヘルプをご覧ください。

E-mail チェック タスク スケジュール 設定	<u>?</u> ×
2000/08/07 の 1600 から 毎日	
タスクのスケジュール Q2 「日三百万 マ 「600 子 」詳細設定 (V)- クスクのスケジュール 日単位) 開稿(D 「 子 日ごと	
□ 複数のスケジュールを表示する(型)	
OK キャンセル	渣用(<u>A</u>)

🥥 ダイヤルアップの設定

」「ダイヤルアップ設定」をクリックします。

はじめて設定する場合だけ、次のような画面が表示されます。ここでは「OK」をクリックしてください。

Â	ダイヤルマザ 接続名が設定されていません。 新しいダイヤルアナ 接続名を選択しなおしてください、選択した アカウトを使用する時には、ダイヤルアナ 接続名, ユーザ・名 , パスワード を設定してください。
	ОК

次のような画面が表示されます。

テラブル ダッシュボード エントロール パネル		×
→ 設設定 インターネット 時刻 E-Mail 受信待	時ち ダイヤルアッフ* 設定	ļ
ダイヤルアッフ。ネットワーク 設定		
ゲイヤルアップ 接続名	1000000 への接続	
2-ザ 名		
ለ*አワート*		
	OK キャンセル 道用(A)	

- ②「ダイヤルアップ接続名」の欄に、使いたい接続の名前が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、右側にある ■をクリックして、表示される一覧から使いたい接続をクリックします。
- ③「ユーザ名」の欄に、プロバイダに登録してあるユーザ名を入力します。
- 4、「パスワード」の欄に、プロバイダに登録してあるパスワードを入力します。

⑤「OK」をクリックします。

これで設定は終わりです。





5 Windowsの使い方







Windowsの使い方

Windowsは、パソコン用のオペレーティング システム(OS)です。

OSとは、パソコンの基本になるソフトウェアです。ワープロやグラフィックなどのアプリケー ションソフトを動かすのも、モニタの画面を表示するのも、キーボードやマウスなどの装置を動 かすのも、みなOSが管理しているのです。

Windowsでは、メニュー項目や小さな絵文字(アイコンといいます)をクリックするだけで作業 を行うことができます。また、いくつかのアプリケーションを同時に実行して、アプリケーション の間でデータを共有することもできます。

重要 プレサリオを初めて使うときは、Windowsのセットアップを行う必要があります。Windowsのセットアップのしかたは、別冊の「はじめようプレサリオ」をご覧ください。

とント このプレサリオのOSは、「Windows Millennium Edition (Windows Me)」です。

起動ディスクを作る

ディスケット(フロッピーディスク)にWindowsの起動ディスクを作っておくと、何らかのトラ ブルでWindowsが起動しなくなってしまったときに役立ちます。ハードディスクからWindows が起動できなくなってしまった場合でも、起動ディスクでWindowsを起動して、トラブルの原 因を調べることができます。

起動ディスクを作るには、「アプリケーションの追加と削除」を使います。

|実行中のプログラムをすべて終了します。

- ②「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして、「コントロールパネル」をクリックします。
- ③ 🌆 (アプリケーションの追加と削除)をダブルクリックします。

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウが表示されます。



④「起動ディスク」をクリックします。

「起動ディスク」の画面が表示されます。



⑤ 市販のフロッピーディスクに、「Windows Millennium Edition 起 動ディスク」と書いたラベルを貼ります。

⑤ フロッピーディスクをドライブに挿入します。
 ⑦「ディスクの作成」をクリックします。

次のような画面が表示されます。



〇 フロッピーディスクがドライブに入っていることを確認します。 〇「OK」をクリックします。

ディスクの作成中は、次のような画面が表示されます。



ディスクの作成が終わると、「起動ディスク」の画面に戻ります。

ディスケットドライブのアクセスランプが消えていることを確認してから、イジェクトボタンを押してディスケットを取り出します。

↓「起動ディスク」の画面を閉じるには、「OK」をクリックします。

重 要 起動ディスクは大切に保管してください。

ヘルプについて

Windowsの機能で分からないことがある場合は、Windowsの「ヘルプ」をご覧ください。 ヘルプは、Windowsに関するさまざまな質問に答えてくれる便利なツールです。ヘルプで知り たい情報を探すには、次のようにします。

↓「スタート」をクリックします。②「ヘルプ」をクリックします。



ヘルプの画面が表示されます。



③ 知りたい項目をクリックします。

知りたい項目をクリックすると、さらに細かい項目が表示されます。その中から知りたい項目を クリックします。このようにして、次々に細かい項目を選んでいくと、説明が表示されます。



ヒント 下線が付いていたり、ポインタを合わせると色が変わったりする文字には、さらに細か い項目があります。

ヒント ヘルプ画面の右上にある「検索」の欄に、知りたい言葉を入力して「Go」をクリックする と、入力した言葉に関係のある項目が表示されます。

Windowsや、多くのアプリケーションでは、[F1]キーを押すとヘルプが表示されます。アプリケーションのヘルプの使い方は、この本の説明と異なることがあります。

④ ヘルプを終了するときは、画面の右上の ≤ をクリックします。

デスクトップの使い方

デスクトップとは、Windowsが起動したときに表示される画面全体のことです。デスクトップ は好みに合わせて変更できます。



重要 本文中の画面は、実際と多少異なることがあります。

番号	名前	説明
1	アイコン	ファイル、フォルダ、プログラムなどを表す絵文字です。
2	デスクトップ	この画面全体のことです。
3	「スタート」ボタン	クリックすると、アプリケーションの起動、設定の変更、
		ファイルの検索、ヘルプの表示、Windowsの終了などのメ
		ニューが表示されます。
4	タスクバー	使用中のアプリケーションやフォルダが表示されます。表
		示されているアプリケーションやフォルダをクリックす
		ると、作業ができるようになります。

ショートカットを作る

プレサリオに入っているアプリケーションは、「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」を ポイントして……というふうにしても起動できますが、「ショートカット」を作れば、画面上の ショートカットをダブルクリックするだけで起動できます。ここでは、例として「ペイント」とい うアプリケーションのショートカットを作ってみましょう。

ヒント「ペイント」はWindowsに付属しているアプリケーションソフトです。簡単な絵や図形 を描くことができます。

- 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」「アクセサリ」の順にポ イントします。
- **②「ペイント」をポイントします。**
- ③ [Ctrl]キーと、マウスの左ボタンを押しながら、「ペイント」を画面上の何もない位置までドラッグして、左ボタンを離します。



重要 ここで[Ctrl]キーを押していないと、スタートメニューから「ペイント」が消えてしま います。左ボタンを離す前に、ポインタのそばに田(プラス記号)が表示されているこ とを確認してください。

「ペイント」のショートカット ができました。このショートカットをダブルクリックすると、 「ペイント」が起動します。 ペイント

ヒント 左ボタンを離した位置に関係なく、ショートカットは画面の左上から順に作成されます。

ショートカットはアプリケーションだけでなく、作成したファイルや、フォルダなどでも作ることができます。

-) 画面上の何もない位置にポインタを合わせて、マウスの右ボタンをク リックします。
- ② メニューが表示されるので、「新規作成」をポイントして、「ショート カット」をクリックします。



5

「ショートカットの作成」の画面が表示されます。

〈 戻る(①) / 法へ(① 〉 ・ キャンセル

③「参照」をクリックします。

次のような画面が表示されます。

ファイルの参照					? ×
ファイルの場所印	🗊 ローカル ディスク 🛛	:)	•	← € 🗂 📑	
度歴 デスクトップ マイトキュント マイトキュント	enifty掲介ンテン Compag cpadv CPOS JENS KaraOK My Documents inifty Program Files sample	7 Tools WINDOWS			
₹7 \$917-7	ファイル名心: ファイルの種類①:	70 <i>0</i> 54		•	■「開く(Q) キャンセル

- ▲「ファイルの種類」の欄の右端の をクリックして、「すべてのファイル」をクリックします。
- ⑤ ショートカットを作成したいファイルのあるフォルダをダブルク リックします。

フォルダの中身が表示されます。必要に応じて5の手順を繰り返して、目的のファイルを表示さ せてください。

⑥ 目的のファイルをクリックします。

「ファイル名」の欄に、目的のファイルの名前が表示されます。

▽「開く」をクリックします。

「ショートカットの作成」の画面に戻ります。

8「次へ」をクリックします。

⑤「名前の指定」の画面が表示されるので、ショートカットに付ける名前 を入力して「完了」をクリックします。

ファイルのショートカットができました。このショートカットをダブルクリックすると、作成し たソフトが起動して、ファイルが開きます。

- ヒント アプリケーションソフトのファイル名が分かっている場合は、この方法でアプリケー ションのショートカットを作ることもできます。
- とントファイルを削除したり移動したりすると、ショートカットは使えなくなります。
- とント この方法で起動できるファイルは、作成したアプリケーションがプレサリオに入って いるファイルだけです。

アイコンを並べ替える

よく使うアプリケーションなどを起動しやすいように、デスクトップのアイコンを並べ替えるこ とができます。

- 画面上の何もない位置にポインタを合わせて、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 メニューが表示されるので、「アイコンの整列」をクリックします。



③ 並べ替える順序を選んでクリックします。

- ・名前順(アルファベット順)
- ・種類順(ファイルの拡張子順)
- ・サイズ順(ファイルのサイズ順)
- ・日付順(ファイルが作成または編集された日付順)
- ヒント「アイコンの自動整列」をクリックすると、アイコンをドラッグ&ドロップで移動した 場合などに、自動的に並べ替えます。
- ヒント アイコンを等間隔に整列させることもできます。右ボタンをクリックして表示される メニューで、「等間隔に整列」をクリックします。

背景を変える

デスクトップの背景は、好きな絵柄に変更することができます。

) 画面上の何もない位置にポインタを合わせて、マウスの右ボタンをク リックします。

2 メニューが表示されるので、「プロパティ」をクリックします。



③「背景」をクリックします。

₄「壁紙」の一覧から、好きな背景を選んでクリックします。

⑤「OK」をクリックします。



ヒント「ペイント」などのグラフィックソフトで作成したファイル(ビットマップ形式)などを 壁紙にすることもできます。一覧が表示された画面で「参照」をクリックして、壁紙にし たいファイルを選んでください。

スクリーン セーバーを使う

スクリーン セーバーとは、パソコンを使っていないときに、画面に動きのあるグラフィックなど を表示する機能です。

- 画面上の何もない位置にポインタを合わせて、マウスの右ボタンをク リックします。
- ② メニューが表示されるので、「プロパティ」をクリックします。



- ③「スクリーン セーバー」をクリックします。
- ▲ 「スクリーン セーバー」の右側にある をクリックします。
- ⑤ 表示されるメニューから、好きなスクリーン セーバーを選んでクリックします。



⑥「設定」をクリックします。

スクリーン セーバーの種類によって、それぞれ違った設定項目が表示されます。



⑦ 好きな設定を選びます。

5

⑧「OK」をクリックします。

「プレビュー」をクリックすると、スクリーン セーバーの動き方を確認できます。元の画面に戻す には、マウスを少し動かします。

⑤ スクリーン セーバーの設定が終わったら、「OK」をクリックします。

キーボードやマウスの操作をしないまま、「待ち時間」で設定した時間がたつと、スクリーンセー バーの画面に切り替わります。元の画面に戻すには、マウスを少し動かします。 このほか、デスクトップのカスタマイズについて、詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

ファイルの整理

ヒントファイルの保存のしかたは、別冊の「はじめようプレサリオ」ご覧ください。

🔵 新しいフォルダを作る

自分で作ったデータファイルは、どこに行ったか分からなくならないように整理しておきましょう。ここでは、ハードディスクのCドライブにフォルダを作る方法を説明します。この説明を参考 にして、分かりやすい名前を付けたフォルダを作り、アプリケーションソフトなどで作ったデー タを保存してください。

』 画面左上の 🛄 (マイコンピュータ)をダブルクリックします。

マイコンピュータの画面が表示されます。



②「ローカルディスク(C:)」をダブルクリックします。

次のような画面が表示されます。

ヒント 画面に何も表示されないときは、画面の左側に青字で表示されている「このドライブの 内容をすべて表示する」をクリックしてください。

■ 0 -カル ディスク (C)			-D×
ファイル(5) 編集(5) 表示(2) お気に入り(3) ツール(1) ヘルブ(9)			100
中原5・→・11 ③検索 15.7#18 ③展歴 25 円 × 21	I •		
アドレス(型) (コーカル ディスタ (C)		•	论移動
ローカルディスク (C:) Documents Program Files W2001	NS AUTOEXEC.	AUTOEXEC	
このドライブの内容を表示しない。 一回 🔊 🔊			
アイエンを選択すると、その説明用が表示さ CONFIGEAK CONFIGENS DOSIMES れます。	sys		
승計サイズ 8.98 GB			
□ 使用領域:710 MB			
空き機械 829 GB			

③ 上の画面内にポインタを合わせて、マウスの右ボタンをクリックします。 ④ メニューが表示されるので、「新規作成」をポイントして、「フォルダ」 をクリックします。



次のように、新しいフォルダが作成されます。



⑤ フォルダに付ける名前を入力します。

ヒント フォルダの名前が反転していないときは、フォルダのアイコンをクリックしてから名前の部分をクリックすると、入力できるようになります。

これでCドライブにフォルダができました。アプリケーションソフトなどで「名前を付けて保存」 の画面が表示されたら、ここで作ったフォルダにデータを保存するようにしましょう。

名前を付けて保存					?×
(保存する場所①)	😑 ローカル ディスク	(C)	•	\$ E 💣 📰	
	My Documents Program Files WINDOWS				
71 2017-9	ファイル名心: ファイルの種類①:	無題 24 ビット ビットマップ (*.bmp;*.dib)		¥ ¥	開(@) キャンセル

🔵 ファイルを検索する

アプリケーションソフトによって、「名前を付けて保存」の画面が出たときに表示されるフォル ダはまちまちです。また、うっかりいつもと違う場所にファイルを保存してしまうこともあるか もしれません。ここで説明するファイルの検索のしかたを覚えておけば、データがハードディス ク内のどこにあっても探し出すことができます。

『スタート」ボタンをクリックして、「検索」をポイントし、「ファイルや フォルダ」をクリックします。



次の画面が表示されます。

教宗结果				_D×
ファイル(日) 編集(日) 表示(小) お気に入り(白) ツー	ル田 ヘルプゼ			100
+ 〒5・→・白 ◎検索 - 37818 3月日	E 啓啓×の Ⅲ•			
アドレス(型) (注) 検索結果			-	@移動
	後来結果 参新 29469 秋市島が参入力して(だ気)。	75(大) 積極		
@add1_bi	•			

②「ファイルまたはフォルダの名前」の欄に、探したいファイル名(ここでは例として「プレサリオ」)を入力します。

とント ファイル名を一部だけ入力した場合は、その言葉を含むすべてのファイルを検索します。

③ 探す場所の欄の右側の ■ をクリックして、表示される一覧の中から 「ローカル ハード ドライブ(C:;D:)」をクリックします。

とント 購入時の設定の場合、この設定でコンピュータ内のすべてのファイルを検索できます。

ヒント「検索オプション」で「日付」をクリックすると、ファイルが作成または修正された期間や、ファイルにアクセスした期間を設定して探すことができます。ファイルをいつ頃作ったかや、いつ頃開いたかが分かっている場合に便利です。

検索オブション <<		
☑ 日付(10)		
修正されたファイ	μ	•
○ 過去	1 <u>x</u>	♪月間
○ 過去	1	部
④ 日付指定:	2000/06/16	*
から	2000/07/16	*
□ 種類型		
口 サイズ(2)		
□ 詳細設定(2)		

ヒント「検索オプション」で「種類」をクリックすると、検索するファイルの種類(作成したアプリケーション)を指定できます。ファイルをどのアプリケーションで作ったかが分かっている場合に便利です。

ヒント「検索オプション」で「サイズ」をクリックすると、検索するファイルの大きさを指定で きます。ファイルのおおよその大きさが分かっている場合に便利です。

4「検索開始」をクリックします。

検索が行われ、しばらくすると右下のウィンドウに結果が表示されます。この画面で、ファイルを 開いたり、コピーしたりすることができます。

國 検索結果		×
ファイル(E) 編集(E) 表示(y) お気に入り(A) か	-ND N1769	£
◆示◇・→・主 ②検索 1-37×1/3 3/8	ee 哈哈 X in 回·	
アドレス(D) (国) 検索結果	• लेख	肋
検索 ×	T/T ARRIVE ZOISIBUE THAT	-
C 新規(1) 🤣	PTID CARTON C. COLONNACTICUS.	- 1
回, ファイルとフォルダを検索	検索結果	- 1
ファイルまたはフォルダの名前の心		- 1
ブレザリオ		- 1
含まれる文字列(2):	名前 2개ルダ サイズ 種類 更新日時	
	目 ブレザリオ CNIMy Documents 1 KB テキスト文書 2000/07/16 15:43	- 1
操业编制(1):		- 1
■ 0-5/1 / 1-F F547 (0:0)		- 1
検索開始(5) 検索時子(8)		- 1
検索オブション >>		- 1
ほかの項目を検索:		- 1
ファイルやフォルダ コンピュータ		
A		
120-201		- 1
		- 1
	•	×
1 個のファイルが見つかりました。		

⑤検索画面を閉じるには、画面の右上の▲をクリックします。

ファイルやフォルダの削除

いらなくなったファイルやフォルダは、削除することができます。

削除したいファイルやフォルダを右クリックします。
 ②「削除」をクリックします。



次のようなメッセージが表示されます。

ファイルの削	除の確認	×
7	'失敗作' をごみ箱に移してもよろしいですか?	

③ ファイルやフォルダを削除する場合は「はい」をクリックします。削除しない場合は「いいえ」をクリックします。

📄 ごみ箱の使い方

削除してごみ箱に入れたファイルやフォルダは、元に戻すこともできます。



ヒント ごみ箱にファイルやフォルダが入っている場合は、アイコンが 🌍 になります。

ごみ箱の中身が表示されます。


元に戻したいファイルやフォルダをクリックします。 画面の左側に表示される「元の場所に戻す」をクリックします。

第 ごみ箱				<u>_D×</u>
771ルビ 編集(1) 表示(1) ま	5気に入り(合) ツール(D ~117(B)	-	122
+ R0 · → · E QR# -	0.291% (38E	1-3-9-X-20 E	8*	
アドレス(型) [(別ごみ箱				⊻ ⊘移動
- avan	名前人	元の場所	前時した日	種類
ごみ箱 こみ箱	一,我作	CWMy Documents	2000/07/16 15:55	テキスト文書
テキスト文書				
元の場所: Ci¥My_Documents				
単醇象した日: 2000/07/16 15:55				
サイズ: 8 KB				
この項目を元の場所に戻すには、次のポ タンをりょうしてください:				
元の場所に戻す				
<u></u>	•			<u>></u>
1 個のオブジェクトを選択		8.6	O KB	

ファイルやフォルダが、元あった場所に戻ります。

とント ごみ箱は、大きさが決まっています。削除したファイルやフォルダでごみ箱がいっぱいになると、古い方から順に、ごみ箱から削除されます。ごみ箱から削除されたファイルやフォルダは、元に戻すことはできません。また、ごみ箱のメニューから「ごみ箱を空にする」を選ぶと、ごみ箱の中身がすべて削除され、元に戻すことはできなくなります。

Windows アクセサリについて

Windowsには、「アクセサリ」と呼ばれるいくつかのアプリケーションが付属しています。ここでは、おもなアクセサリを簡単に紹介します。詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

[インタラクティブ トレーニング]

アニメーションを見たり音声で説明を聞いたりしながら、Windows Millennium Edition (Windows Me)の使い方を学習できます。

[ユーザー補助]

Windowsの画面を見やすくしたり、音を聞き取りやすくするための設定ができます。

[通信]

问 ダイヤルアップ ネットワーク

インターネットなどのネットワークや、ほかのパソコンに接続するために使います。

💼 ホーム ネットワーク ウィザード

2台以上のパソコンをLAN(ローカルエリアネットワーク)で接続できます。プレサリオ でLANを使用するには、別売のネットワークカードなどが必要です。

[エンターテイメント]

Windows Media Player (ウィンドウズメディアプレーヤー)

オーディオCDの再生や、.wav、.mid、.rmi、.avi、.mpgなどの形式で保存されているマル チメディア ファイル(音声と動画)の再生ができます。

퉻 サウンド レコーダー

音声ファイルを再生できます。また、パソコンに接続したマイクで音声を録音することも できます。

手 ボリューム コントロール

Windows の音の調整をするために使います。左右のスピーカのバランスを調節したり、 音量を変えたり、特定の装置の消音を行うこともできます。

[システム ツール]

🌇 システムの復元

システムの状態を、過去のある時点の設定に戻すことができます。

🔊 ディスク クリーンアップ

不要なファイルを探し出して削除します。

🌇 デフラグ

ハードディスクのデータを整理して、高速にアクセスできるようにします。

🎯 スキャンディスク

ハードディスクにエラーがないかどうか調べます。

- [そのほかのアクセサリ]
- Windowsムービーメーカー 市販のデジタルビデオカメラで撮影した映像などを、パソコンに転送して編集できます。

🔜 電卓

単純なものから複雑なものまで、いろいろな計算をすることができます。

🛃 イメージング

画像を表示、拡大、回転、印刷することができます。

📿 メモ帳

書式のないテキストを入力、編集するときに便利です。

💾 ペイント

簡単な絵や図形を描いたり、編集したりすることができます。

🎒 ワードパッド

簡単なワープロです。

🔵 アクセサリの起動のしかた

- 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」「アクセサリ」の順にポ イントします。
- ② 使いたいアクセサリ(この例では「ペイント」)をクリックします。

	C- thermotic	Company Company	금 Bruthy은():9-2-3) 금 AOL 금 Internet KaraOR 금 PostPet for Windows ver. 20 금 Somet	C
ion	3	Windows Update	日 79899 日 1030 9-63	E 129-94094 ■ 3294 9-6
Edit	Ē	7 1 774@	日 ゲーム	・1日 ユーザー補助 ・ ・1日 通信
ium	3	最近使ったファ(4/2)	• 금 またと~~ FAX 2001	・観 MS-DOS 70/7ト
llenn	愚	NEO -	E DIDNOKDOD	Windows ムービー ソーカー 注目 アドレスの
e Mil	3	検索(2)	B Internet Explorer	通 イメージング
S	9	54-2*H2	O Preserio id v2.4	1 ALA
ð	T	7ヵイル名を指定して実行(日)	Windows Media Player Gompec 1-7/91	 2 メモ株 ・ 3 ワードパッド
N	(a	Windows (068 7 Q.0.,	Adobe Acrobat 40	・ ① 外年エディタ ■ 回 電卓
1	29-F	戦争を回		

アプリケーションの追加と削除

プレサリオを使い慣れてくると、付属している以外のアプリケーションを購入してセットアップ (インストール)したくなることもあるでしょう。アプリケーションを選ぶときは、Windows用 のものを選んでください。

アプリケーションにセットアップ(インストール)の説明書が付いている場合は、必ずその指示に 従ってください。そうでない場合は、次の手順でアプリケーションをセットアップすることがで きます。

重要 プレサリオに付属しているCDのセットアップのしかたは、CDに添付されている「アプ リケーションマニュアル(仮称)」をご覧ください。

CDからのセットアップ

アプリケーションをCDからセットアップする場合、ほとんどはCD/DVDドライブにソフト ウェアのCDを挿入するとセットアップが自動的に開始されます。自動的に開始されない場合は、 Windowsの「アプリケーションの追加と削除」を使ってソフトウェアをセットアップしてくだ さい。

| 実行中のプログラムをすべて終了します。

スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして、「コントロールパネル」をクリックします。

③ 🌆 (アプリケーションの追加と削除)をダブルクリックします。

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウが表示されます。



4「インストール」をクリックします。

「フロッピーディスクまたはCD-ROMからのインストール」ウィンドウが表示されます。



⑤ CDまたはフロッピーディスクをドライブに挿入します。 ⑥ 「次へ」をクリックします。

CDまたはフロッピーディスクに含まれているセットアップ プログラムが自動的に検出され、 セットアップが開始されます。

ヒント アプリケーションのセットアップがうまくいかない場合は、各アプリケーションの開発元 へお問い合わせください。

ダウンロードファイルのセットアップ

Webサイトからソフトウェアをダウンロードする場合は、Webページに記載されているセット アップの指示に従ってください。セットアップの指示が記載されていない場合は、次のようにし てセットアップします。

【インターネット接続を切断します。

2 実行中のプログラムをすべて終了します。

- ③「スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして、「コントロールパネル」をクリックします。
- 4. 「「」 (アプリケーションの追加と削除)をダブルクリックします。

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウが表示されます。



⑤「インストール」をクリックします。

「フロッピーディスクまたはCD-ROMからのインストール」ウィンドウが表示されます。

⑥「次へ」をクリックします。

「インストールプログラムの実行」ウィンドウが表示されます。



7「参照」をクリックします。

⑧ ダウンロードしたソフトウェアの「Setup.exe」または「Install.exe」 などのファイルを選びます。

⑤「開く」をクリックします。

◎「完了」をクリックします。

セットアップが開始されます。

新しいハードウェアを接続したとき

重要 各周辺機器メーカーから動作確認済みの周辺機器が発売されています。プレサリオの ホームページなどで互換性をご確認の上、各メーカーの製品をご購入ください。詳しく は、各メーカーにお問い合わせください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

🥥 ドライバのセットアップ

パソコンにプリンタやゲームパッドなどの新しいハードウェアを接続する場合、次のような画面 が表示されることがあります。



- 重要 ハードウェアにドライバのセットアップ(インストール)の説明書が付いている場合 は、必ずその指示に従ってください。そうでない場合は、次の手順でドライバをセット アップすることができます。
- 〕「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」をクリックして にします。
- ②「次へ」をクリックします。

必要なファイルとドライバのセットアップが自動的に開始されます。 ドライバのセットアップが完了すると、次の画面が表示されます。



③「完了」をクリックします。

新しいハードウェアを使うには、パソコンの再起動が必要な場合があります。

メンテナンス ウィザード

Windows に付属しているメンテナンス ウィザードを使うと、パソコンを効率よく活用できま す。メンテナンス ウィザードは、「スキャンディスク」「ディスク」「ディスク クリーンアップ」な どのメンテナンスツールをまとめて実行するツールです。ハード ディスクの点検や、空き領域 の管理や、不要なファイルの削除を一度に行うことができます。

定期的なメンテナンス スケジュールを設定しておくと、プログラムの実行速度が速くなり、より 多くのハード ディスク領域が利用でき、パソコンが効率よく動くようになります。

「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」「アクセサリ」「システムツール」の順にポイントして、「メンテナンスウィザード」をクリックします。

「メンテナンス ウィザード」の画面が表示されます。



②「標準」が ○ になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
 ③ メンテナンスを行う時間帯を選んでクリックし、 ○ を ○ にします。
 ④ 「次へ」をクリックします。
 ⑤ 「完了」をクリックします。

手順3で選んだ時間帯にパソコンの電源をオンにしておくと、メンテナンスが実行されます。



拡張カードと増設メモリの取り付け

プレサリオには、PCI拡張カードを取り付けたり、メモリを増設したりすることができます。

重要 各周辺機器メーカーから動作確認済みの周辺機器が発売されています。プレサリオの ホームページなどで互換性をご確認の上、各メーカーの製品をご購入ください。詳しく は、各メーカーにお問い合わせください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

作業の準備

プレサリオの内部を安全に取り扱うため、以下の警告および注意をよくお読みください。怪我や 装置の破損を防ぐため、必ず指示に従ってください。

警告 感電による事故やパソコンの破損を防ぐため、カバーを取り外す前に必ず以下の 点を確認してください。

・パソコンの電源がオフになっている

- ・パソコンのACコードがコンセントから外されている
- ・モデム回線がモジュラージャックから外されている
- ・ネットワーク ケーブルがすべて外されている
- ・その他のケーブルとACコードがすべてパソコンから外されている
- 注意 静電気の放電によるパソコンの破損を防ぐため、カバーを取り外す前に身体の静電気を放電してください。静電気を放電するには、塗装されていない金属面などに手を触れてください。作業中は、パソコン内部の回路基板に露出している金属部分には触れないでください。
- 重要 作業が終わりACコードをコンセントに接続する際は、アース線をアース端子に接続す ることをおすすめします。
- 重要本文中の図は、実際のパソコン本体、コネクタ、周辺機器とは形状が多少異なることが あります。



カバーの取り外し/取り付け

🔵 カバーの取り外し

作業は、整頓されていて、広く明るい場所を選んで行ってください。

本体を図のように横置きにします。
 プラスドライバーでカバー固定ネジ(1本)を取り外します。



③ カバーを本体背面方向へ少しスライドさせてから、上に持ち上げて外します。



4 ドライブユニットを、本体背面方向へ少しスライドさせてから、上に 持ち上げて外します。



重要 ドライブユニットから出ているケーブル類が抜けたり、傷ついたりしないように注意 して作業してください。

⑤ ドライブユニットを図のように本体の上に置きます。



🔵 カバーの取り付け

ドライブユニットを、外したときと逆の手順で本体に取り付けます。

ドライブユニットの側面にある突起が、本体側にあるガイド溝にはまるように取り付けてください。

重要 ドライブユニットから出ているケーブル類が抜けたり、傷ついたりしないように注意 して作業してください。

② カバーを本体に載せ、本体全面方向へスライドさせます。

カバーがきちんとはまっていることを確認してください。

③ プラスドライバーでカバー固定ネジ(1本)を取り付けます。

拡張カードの取り付け

拡張カードを取り付けると、パソコンの用途が一段と広がります。拡張カードにはいろいろな種 類が揃っています。

- 重要 拡張カードを購入する際は、Low Profile PCI(Peripheral Component Interconnect)カードを選んでください。このパソコンの拡張カード スロットはLow Profile PCIカード専用で、通常のPCIカードは使用できません。詳しくは、各拡張カー ドのメーカーにお問い合わせください。
- ヒント 拡張カードを取り付ける際には、パソコン内部の「システムリソース」を確保する必要 があります。PCIカードは、取り付けが終わるとWindowsとBIOS(パソコン内部の基本 入出力システム)に自動的に認識され、システムリソースが確保されます。このため、シ ステムリソースを確保するための特別な操作は必要ありません。このしくみを「プラグ アンド プレイ」ということもあります。

🔵 拡張カードの挿入

拡張カードの取り付け方は、次のとおりです。

- ↓ 拡張カードの取り扱い説明書をすべてお読みください。
- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③ ディスケット、CDをすべて取り出します。
- ④「スタート」をクリックして、「Windowsの終了」をクリックします。

6

⑤ [▲][▼]キーを押して、「終了」を選択してから「OK」をクリックします。

パソコンの電源がオフになります。

⑥ コンセントから、パソコンのACコードを抜きます。

- ⑦本体背面から、すべてのケーブルとACコードを抜きます。
- ◎本体のカバーを取り外します。
- ⑤ドライバーで固定ネジを外して金具を取り外し、別の場所に置いておきます。
- № 空いている拡張カード スロットの位置を確認します。
- システムボードのスロットに拡張カードを確実に押し込みます。少しずつずらしながら押し込んでください。



空いている拡張カード スロット

重要 空きスロットの位置や数は、モデルによって異なる場合があります。

12 拡張カードを、手順9で外したネジで固定します。 13 本体のカバーを元どおりに取り付けます。

PCIカードを取り付けた場合、次にコンピュータの電源を入れたときにWindowsが自動的に新 しいカードを検出します。必要な場合は、カードの取扱説明書に従ってドライバのセットアップ などを行ってください。

メモリの増設

メモリを増設すると、パソコンとソフトウェアの性能が向上します。互換性のあるメモリについては、プレサリオのホームページなどでご確認ください。詳しくは、各メモリのメーカーにお問い 合わせください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

現在パソコンに取り付けられているメモリの容量の確認のしかたは次のとおりです。

『スタート」ボタンをクリックし、「設定」をポイントして「コントロールパネル」をクリックします。

- 2 💻 (システム)をダブルクリックします。
- ③「全般」をクリックします。

「××MBのRAM」とメモリ容量が表示されます。



重要 表示されるメモリの容量には、グラフィック表示用に自動的に割り当てられている容 量は含まれません。このため、実際に取り付けられているメモリの容量より少なく表示 される場合があります。また、この画面は表示の一例です。プロセッサの種類やRAMの 容量はモデルによって異なります。

🔵 増設メモリの取り付け

増設メモリの取り付けかたは、次のとおりです。

』メモリの取扱説明書をすべてお読みください。

- ② すべてのアプリケーションを終了します。
- ③ ディスケット、CDをすべて取り出します。

④「スタート」をクリックして、「Windowsの終了」をクリックします。

⑤ [▲][▼]キーを押して、「終了」を選択してから「OK」をクリックします。

パソコンの電源がオフになります。

⑥ コンセントから、パソコンのACコードを抜きます。
 ⑦ 本体背面から、すべてのケーブルとACコードを抜きます。
 ⑧ 本体のカバーを取り外します。

⑨ 下図を参考にして、メモリ モジュール スロットの位置を確認します。



◎ メモリ モジュールをスロットに合わせて、カチッと音がして所定の 位置に収まるまでしっかりと下に押します。



 「ラッチを内側にはめ込んでメモリ モジュールを固定します。

 12 カバーを元どおりに取り付けます。

ヒント すでに取り付けられているメモリを取り外して、容量の大きいメモリに交換する場合は、手順10~11の逆の手順でメモリを取り外してから、新しいメモリを取り付けます。



7 パソコンのメンテナンス







Presarioサポート

Windows デスクトップの (Presario + +) をダブルクリックするか、キーボードの 「サポート」ボタン(?)を押すと、次のツールが利用できます。

ツール	説明
Compaq Diagnostics	パソコンを簡単な方法でテストして、トラブルの診断を行う
	ことができます。
System Record	プレサリオに付属しているすべての装置と、購入後に追加や
	変更を行ったすべての装置が記録されています。

Compaq Diagnostics

Compaq Diagnosticsを使うと、パソコンを簡単な方法でテストして、トラブルの診断を行うこ とができます。デスクトップの ((Presario サポート)をダブルクリックするか、キーボー ドの「サポート」ボタン(**?**)を押して、「Support」西面で ((Compaq Diagnostics)をダブ ルクリックすると起動します。

Compaq Diagnoticsが起動し、プレサリオに関する情報を分析している間は、作業の進行状況 を示すバーと、進行状況を%で表した数字が表示されます。しばらくすると、システムの情報を示 す「概要」の画面が表示されます。



重要 Diagnosticsを使うときは、購入後に増設した周辺機器(プリンタ、TA、拡張ボードなど)をすべて外してください。また、クイックリストアCDをCD/DVDドライブに入れ る必要がある場合があります。

画面の上部にアイコンが一列に表示されます。これらのアイコンをクリックすると、テスト項目 についての情報が表示されます。各タブには、次のような機能があります。

タブ	説明
概要	システムの情報が表示されます。
テスト	テストするデバイスを選択します。「テスト開始」をクリックすると、テ
	ストが開始されます。
ステータス	テストの状態(進行状況や発見したエラーの有無)を表示します。
ログ	すべてのデバイス テストとその結果の詳細を記録します。
エラー	検出したエラーの詳細を報告します。

🔵 テストの実行のしかた

- 「テスト」タブをクリックします。
- ② クイック、完全、カスタムからテストの種類を選んでクリックし、 を ● にします。
- ③ カスタムを選んだ場合は、リストからテストを行うコンポーネントを 選び、□をクリックして□にします。
- **ヒント** カスタム テストを実行する前にクイックまたは完全テストを実行してみるとよいでしょう。

コンポーネントのリストは、Windowsの「エクスプローラ」に似ています。 王 をクリックするとコ ンポーネントのフォルダが開き、コンポーネントをクリックするとテストの内容が表示されます。

テストを行うコンポーネントによっては、リストの右側の情報ウィンドウにオプションが表示されます。必要に応じてオプションを設定してください。

- ▲「対話形式モード」または「自動実行モード」を選び、 ●をクリックして
 ●にします。
- **ヒント**「対話形式 モード」を選択した場合、対話形式テストの間はパソコンのそばを離れない でください。

⑤ 画面の下部の「テストの開始」をクリックします。

自動的に「テスト」タブから「ステータス」タブに切り替わります。このウィンドウで、それぞれの テストの進行状況を確認できます。

パソコンのメンテナンス 7-3

7

テストが完了すると、テストに何も問題がない場合は、「ステータス」ウィンドウのバーが緑になり、テストが失敗した場合は赤になります。ウィンドウの下の部分には、実行したテストの詳細が 表示されます。

「ログ」タブには、すべてのテストのリストと、各テストの実行回数情報、テストの所要時間、検出 したエラー数が表示されます。この情報は、ウィンドウ下部の「保存」ボタンをクリックすると保 存できます。

「エラー」タブには、エラー コードなど、検出したエラーの詳細が表示されます。

System Record

プレサリオに付属しているすべての装置と、購入後に追加や変更を行ったすべての装置が記録されています。デスクトップの (Presario サポート)をダブルクリックするか、キーボードの「サポート」ボタン(?)を押して、「Support」画面で (System Record)をダブルクリックすると起動します。

重要 他社製の装置の一部は、記録されない場合があります。

左側のウィンドウには、前回System Recordを起動したとき(購入後、一度も起動していなけれ ば購入時)のシステム構成が、右側のウィンドウには現在のシステム構成が表示されます。

(差分のみ表示)をクリックすると前回と今回の違いのみが、
(全てを表示)をクリックするとすべての装置が表示されます。どちらの場合も、前回と今回で違う点が赤で表示されます。
これによって、トラブルの原因を推測することができます。

lase.Log		New Log		
Compaq Diversation	tar Weidows 2.107	Compaq Cognettice 1	for Wesdows 2.16F	
03.FL		17.77.h		
日戌. 東府,	20.00.28	·马尔: 审赦:	10-94-13 7-28-14	
arat.	General PO	7050+	Demper PO	
150 ID 9371#-549	560	キシン ID システムボードより	160	
70世ッサ 2010日 R後年第370世ッサ 19972 ビジングン キャッシュ サイズ	DIFEL SE CELERONITME / ALE NHE の第二日 王治 「日本 167 王治 「ノンス」- 4.188 120 × 17(1)	7日世ッサ コドリの 発電(第第337日世ッサ 記述がパス したジタキャッシュ サイス	DITELRO CELERON(TAU / ATE MRE 0555 (T)数 567 王前 EA/701 - (シストーム)取み 128 × 114	
171 ROM	86/24/10	5271, ROH 1/2/95/	06/24/80	
71321-5.ROM	08.23	EF#JUHD-B ROM	1023	
1884		4484		
UROF.	Caregog PC	78991	Company PO	
174 9976 #*	DITELSE CELEBONICTM) / ASS NHI 11070/0405014	プロセッサ システム シリアル会社	INTEL (PL GELERION(TM) / 455 MHz 11.970/0445014	
れたのもこか こかつリアル番号		地方のモニケ モニタンリアル番号		
力装置		入力装置		
1947 1947	日本第3-2-5	1-E-1'	H # (81-1-)*	

パソコンを出荷時の状態に戻す

クイックリストア

何らかの理由で、パソコンに入っているWindowsやアプリケーションソフトを出荷時(購入時) の状態に戻したいときは、クイックリストアを使います。

- 重要 クイックリストアを行うと、ソフトウェアがプリインストールされていたお買い上げ 時の状態に戻ります。ハード ディスクを再フォーマットするので、パソコン内のすべ てのデータが消去されます。クイックリストアを実行すると完了までに1時間弱かかり ます。
- 重要 クイックリストアを実行するときには、購入後に増設した周辺機器(メモリ、プリンタ、 TA、拡張ボードなど)をすべて外してください。
- 重要 クイックリストアを実行すると、パソコンのハード ディスクにあるすべてのデータが 消去されます。購入後に作成したデータファイルなどを消去したくない場合は、クイッ クリストアを行う前にディスケットなどにデータをコピーしておいてください。

重要 クイックリストアが完了したら、Windowsを再セットアップする必要があります。

クイックリストアの手順は、次のとおりです。

『クイック リストア」CDをCD/DVDドライブに挿入します。
 ②「スタート」をクリックし、「Windowsの終了」をクリックします。
 ③ ●をクリックして、表示されるメニューから「再起動」をクリックします。
 ④ 「OK」をクリックします。

コンピュータが再起動し、クイックリストアが始まります。 しばらくすると、「ようこそ」画面が表示されます。

⑤「注意」の内容を読んでから[Enter]キーを押します。

「重要事項」画面が表示されます。

⑥「重要事項」の内容を読んでから[Enter]キーを押します。

CDの枚数を選択する画面が表示されます。

⑦[2]キーを押して「2.複数枚数CDの復元」を選びます。

「機種選択」画面が表示されます。

◎ お手もとのプレサリオの機種名が選択されていることを確認して、 [Enter]キーを押します。

データの読み込み/書き込みが終わると、クイック リストアCDが自動的に排出され、「クイック リストアCD(2)をCD/DVDドライブに挿入してください。」と表示されます。

⑨ 2枚目のCDをドライブに入れて、CD/DVDドライブを閉じます。

クイックリストアの実行中は、ハード ディスクへ復元されたソフトウェアのパーセントがステー タス バーに表示されます。すべて完了すると、自動的にパソコンが再起動します。

10 パソコンが再起動して、COMPAQのロゴが表示されている間に、ク イックリストアCDを取り出します。

再起動後、各種アプリケーション用の設定プログラムが自動的に実行されます。このプログラム ですべての設定作業が終了すると、パソコンの再起動が2回、自動的に行われます。 コンピュータが再起動した後、タイムゾーンや日付/時刻の設定などを行って、Windowsを再 セットアップする必要があります。





8 困ったときは







トラブルシューティング ガイド

このガイドでは、プレサリオで発生する可能性がある一般的な問題の確認と対処方法について説 明します。



パソコンやモニタ、ソフトウェアに問題が発生した場合、ユーザーサポートに連絡する前に、次の ような一般的な対処法をお試しください。

- ・パソコンとモニタがコンセントに接続されていることを確認してください。
- ・コンピュータの電源がオンになっていて、緑色の電源ランプが点灯していることを確認してください。
- ・モニタの電源がオンになっていて、電源ランプが点灯していることを確認してください。
- ・モニタの表示がはっきりしない場合は、モニタの明るさとコントラストを調整してみてください。
- ・すべてのケーブルについて、外れていないか、また接続方法が間違っていないかを確認 してください。
- ・コンピュータの電源をオンにする前に、ディスケット(フロッピー)ドライブからディスケット(フロッピーディスク)を取り出してください。
- ・小さな問題は、Windows診断プログラムを実行すると識別・修復できる場合があります。

🥥 このガイドについて

このガイドは、問題ごとに原因と対処方法が記載されています。対処方法のとおりに操作しても 問題が解決できない場合は、もう一度その対処方法にしたがって操作をしてみてください。また、 その問題に対するすべての対処方法をお試しください。

それでも問題が解決できない場合は、「7 パソコンのメンテナンス」をご覧になるか、プレサリオ サポート センターにお問い合わせください。詳しくは、巻末の「付録 修理とお問い合わせ先」 をご覧ください。

パソコンが動かない

●ソフトを使っていたら、突然止まってしまいました。

原因	対処方法
パソコンがハングアップ(ロック)していま	この本の「2 電源のオン/オフと省電力機
す。	能」の「パソコンが動かないときは」をご覧く
	ださい。

サウンド

●音が出ません。

原因	対処方法
スピーカ ケーブルが正しく接続されていま	通常の Windows 終了手順でパソコンの電
せん。	源をオフにしてから、スピーカを接続し直し
	ます。詳しくは、別冊の「はじめようプレサリ
	オ」をご覧ください。
ミュート(音量を一時的に消すこと)になっ	タスクバーの 🥼 (音量)をクリックし、
ています。	「ミュート」の 🔽 をクリックして 🗖 にしま
	す。

●音量が低すぎます。

原因	対処方法
音量の設定が低すぎます。	タスクバーの 🧯 (音量)をクリックし、音量
	つまみをクリックして上へドラッグするか、
	インターネット キーボードの音量 (+) ボタ
	ンを押します。

●音楽 CD または DVD が再生されません。

原因	対処方法
この章の「CD/DVDドライブ」のトラブルシューティングの欄をご覧ください。	

●Windows タスクバーに 🕼 (音量)のアイコンが表示されていません。

原因	対処方法
マルチメディア設定が変更されています。	1. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」
	をポイントして、「コントロール パネル」
	をクリックします。
	2. 📢 (サウンドとマルチメディア)をダブ
	ルクリックします。
	3. 「サウンド」タブで、「音量の調節をタス
	クバーに表示する」を 🗹 にして、「OK」を
	クリックします。

CD/DVDドライブ

●CD/DVD ドライブがディスクを読み取らない、または読み取りの開始に時 間がかかります。

原因	対処方法
CD/DVDが上下逆に挿入されています。	ラベル面をコンピュータの前面側から見て右
	にして、CD/DVDを挿入し直してください。
DVDドライブは、再生を開始する前にメ	DVDドライブが再生するメディアの種類を
ディアの種類を確認する必要があるため、開	確認するまで、しばらくお待ちください。
始までに多少時間がかかります。	ディスクが再生されない場合は、関連する問
	題の対処方法を参照してください。
CD/DVDディスクに汚れが付いています。	CD クリーニング キットを使用してディス
	クを清掃してください。クリーニングキット
	はコンピュータ用品店でご購入できます。
読み取れないDVDタイトルです。	DVDタイトルによっては、読み取れないこ
	とがあります。

ディスケット(フロッピー)ドライブ

●ドライブがディスケット(フロッピーディスク)を読み取りません。 [中止(A), 再試行(R), 失敗(F)]というメッセージが表示されます。

原因	対処方法
ディスケットのフォーマットが違います。	Windows用以外のディスケットは読み取れ
	ません。また、Windows用であっても、
	1.2MBでフォーマットされたディスケット
	は読み取れません。

●「Invalid system disk Replace the disk, and then press any key」という メッセージが表示されます。

原因	対処方法
パソコンの起動に必要なシステム ファイル	ドライブのアクセスが停止したら、ディス
が入っていないディスケットがドライブに	ケットを取り出して、どれかキーを押してく
挿入されています。	ださい。システムが起動します。

ディスケットにデータを保存できません。

原因	対処方法
ディスケットのフォーマットが違います。	Windows用以外のディスケットにはデータ
	を保存できません。また、Windows用であっ
	ても、1.2MBでフォーマットされたディス
	ケットには保存できません。
ディスケットがフォーマットされていませ	次の手順に従ってディスケットをフォー
ん。	マットしてください。
(プレサリオで使えない形式でフォーマット	1. デスクトップの 🖳 (マイ コンピュー
されていないかどうか、確認してください。)	タ)をダブルクリックします。
	2. 🛃(3.5インチFD(A:))をクリックしま
	 す。
	3. 「ファイル」、「フォーマット」の順にク
	リックします。
	4. 必要なオプションを選択し、「開始」をク
	リックします。
	ディスケットのフォーマットが始まります。
ディスケットが書き込み禁止になっていま	ディスケットにある書き込み禁止タブを解
す。	除の位置までスライドしてください。
ディスケットの残容量がなくなっているか、	別のディスケットを使用するか、ファイルを
ファイルが大きすぎます。	圧縮してサイズを小さくしてください。
ファイルを保存するコマンドが正しく実行	ディスケット ドライブに情報を保存すると
されませんでした。	きは、正しいドライブ名を選択していること
	を確認してください。
ディスケットが壊れています。	ディスケットを交換してください。
ディスケット ドライブに問題が発生してい	プレサリオ サポート センターにお問い合
ます。	わせください。詳しくは、巻末の「付録 修理
	とお問い合わせ先」をご覧ください。

モニタ(ディスプレイ)

●画面に何も表示されず、モニタの電源ランプが点灯していません。

原因	対処方法
モニタの電源ケーブルが、モニタやコンセン	モニタの電源プラグをモニタ背面とコンセ
トに接続されていません。	ントに接続し直してください。

●画面に何も表示されません。

原因	対処方法
モニタの電源がオンになっていません。	モニタの電源ボタンを押してください。
モニタのケーブルが本体背面に正しく接続	モニタのケーブルを本体背面に接続し直し
されていません。	てください。詳しくは、別冊の「はじめようプ
	レサリオ」をご覧ください。
パソコン がスリープ モードになっています。	電源ボタンを押すか、マウスを動かすなどし
スリープ モード中は、本体前面にある電源状	て、パソコンのスリープモードを解除します。
態表示ランプがオレンジ色に点灯します。	

●液晶モニタの画面いっぱいに表示されません。

原因	対処方法
液晶モニタの解像度が正しく設定されてい	1. 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」
ません。	をポイントして、「コントロール パネル」
	をクリックします。
	2. 财 (画面)をダブルクリックします。
	 3. 「設定」タブをクリックします。
	4. 「画面の領域」の解像度調整つまみをク
	リックし、右にドラッグします。解像度
	が最大になるように設定してください。
	5.「OK」をクリックします。
	新しい設定が適用されます。

キーボードとマウス

●キーボードのコマンドやキー入力がパソコンに認識されません。

原因	対処方法
キーボードのコネクタが正しく接続されて	マウスを使ってパソコンの電源をオフにし
いません。	てください。
	1.「スタート」ボタンをクリックし、
	「Windows の終了」をクリックします。
	2. 「終了」を 選択して、「OK」をクリックし
	ます。
	電源がオフになったら、本体のUSBコネク
	タにキーボードを接続し直してパソコンを
	再起動します。
使用中のプログラムが、コマンドに反応しな	マウスを使ってパソコンの電源をオフにし
くなりました。	てください。手順は上の欄をご覧ください。
キーボードの修理が必要です。	プレサリオ サポート センターにお問い合
	わせください。詳しくは、巻末の「付録 修理
	とお問い合わせ先」をご覧ください。

●マウスが反応しないか、反応が遅すぎます。

原因	対処方法
マウス コネクタが正しく接続されていませ	キーボードを使ってパソコンの電源をオフ
ん。	にしてください。
	1. [Ctrl]キーと[Esc]キーを同時に押しま
	す。
	2. Windowsのスタート メニューから、矢
	印キーを使って「Windowsの終了」を選
	び、[Enter]キーを押します。
	3. 矢印キーを使って、「終了」を 選択して、
	[Enter]キーを押します。
	電源がオフになったら、マウス コネクタを
	本体背面に接続し直してパソコンを再起動
	します。
マウスのローラー ボールが汚れています。	マウスの底からローラー ボール カバーを
	取り外し、市販のマウス クリーニング キッ
	トでボールを清掃してください。

●マウスが垂直方向または水平方向にしか動きません。

原因	対処方法
マウスのローラー ボールが汚れています。	マウスの底からローラー ボール カバーを
	取り外し、市販のマウス クリーニング キッ
	トでボールを清掃してください。
マウスの修理が必要です。	マウスを交換してください。プレサリオ サ
	ポート センターにお問い合わせください。
	詳しくは、「サービスおよびサポートを受け
	るには」をご覧ください。

電源

●パソコンの電源をオンにできません。

原因	対処方法
本体前面にある電源ボタンを押していませ	本体前面にある電源ボタンを押してくださ
ん。	し ₀
電源プラグが本体背面やコンセントに正し	電源プラグをパソコンの背面とコンセント
く接続されていません。	に接続し直します。

Windows

●タスクバー(「スタート」ボタンがあるバー)が表示されません。

原因	対処方法
タスクバーが画面の下端(出荷時の設定の場	1. マウスを動かして、画面の下端にポイン
合)に隠れてしまっています。	夕を合わせます。
	2. ポインタが 🕽 の形に変わったら、上方
	向ヘドラッグ(マウスの左ボタンを押し
	たまま、マウスを動かすこと)します。



各種規制への対応

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

通信ネットワーク認定

以下のラベルはご使用のコンピュータの「Telecommunications Regulatory Approval」に関 する情報にアクセスする方法を伝えるためのものです。





安全性は、コンピュータを操作する上で最も重要です。このセクションのガイドラインに基づい て、コンピュータをお使いください。



Y警告 コンピュータには、バッテリ駆動のリアルタイム クロック回路が装備されています。バッテリが正しく装着されていなかったり、バッテリの取り扱いを誤ったりすると、爆発したり怪我をしたりする恐れがあります。バッテリを充電、分解、水にぬらす、火に入れるなどしないでください。

重要 リアルタイム クロック用バッテリの交換については、コンパック正規販売代理店、または正規保守サービス会社にご連絡ください。

警告 バッテリは一般家庭用ゴミと一緒に捨てずに、公共の収集システムを利用するか、 コンパック、コンパック正規保守サービス会社、コンパック正規販売代理店に連絡 してください。

🔵 電源コード

お求めのコンピュータにコンピュータ用の電源コードまたはAC電源アダプタが付属していない 場合は、お使いの国の規格に準拠したものを購入してください。

電源コードは、お使いの製品用のものを使用してください。製品の電気定格ラベルに記された電 圧/電流にあったものでなければなりません。また、製品に表示された電圧/電流より大きい電 源コードを選んでください。さらに銅線の直径は、最低で0.75mm²/18AWGで、コードの長さは 1.5mから2mまででなければなりません。電源コードの種類については、コンパック正規保守 サービス会社にお問い合わせください。

電源コードを配線する際は、通路を避け、コードの上にものを置いたり、コードをものではさんだ りしないよう気をつけてください。プラグ、電源の引き込み口、製品からコードが出ている部分に は特に注意してください。

● レーザー アセンブリ

CDドライブを搭載したすべてのCompaqシステムは、IEC825等の安全基準に適合しています。 さらに、米国の政府機関が規定したClass1レーザー製品に関するレーザー製品性能規格に準拠 しています。人体に有害なレーザー光線を装置外部に放射することはありません。

 警告 コンパックのマニュアルに記載されていない方法で調整などを行うと、放射線を 浴びる危険があります。

CDドライブは、Class1レーザー装置として分類されます。このラベルが、CDドライブの外側に 添付されています。



[レーザーの情報]

レーザーの種類	半導体GaAlAs
波長	650 - 780 +/- 35 nm
発散角度	53.5 度 +/- 5 度
出力電力	0.2 mW または 10.869 W/m²sr 以下
偏光	環状
レンズ口径	0.45 +/- 0.04

警告 本製品の修理は専門的な技術を習得したコンパック公認の技術者が行います。このガイドで説明するトラブルシューティングおよび修理の手順は、サブアセンブリ/モジュールレベルの修理に限定されています。個々の基板やサブアセンブリは複雑なので、コンポーネントレベルの修理や回路基板の改造を行わないでください。修理方法を誤ると、人体に危険が及ぶ可能性があります。

🔵 コンピュータの使用法

予告 通常の環境で見られるある種の閃光やパターンを見て、癲癇の発作を起こす方がまれにいます。こうした方は、テレビの動画像を見たり、ゲーム (インターネット PC のゲームを含む)を使用すると、癇癪の発作を起こす可能性があります。こうした発作を起こしたことのない方でも原因のわからない癲癇の症状が現れる場合があります。ゲームを使用中に次のような症状が現れた場合は、医師に相談してください。視覚異常、筋肉の緊張、その他の付随意運動、意識喪失、錯乱状態、けいれん。

A 警告 長時
 「
 の健
 」

長時間のタイプ作業、誤ったコンピュータの設置、不適切な作業習慣、および個人 の健康状態が、不快の原因になったり深刻な障害につながるという報告もありま す。作業場所の選び方や快適な作業環境の作り方の詳細については、「安全で快適 な作業環境を整えるために」を参照してください。

🔵 ドイツの人間工学に関する通達

これらの製品は、オフィス環境で継続的に使用することを目的としています。

🔵 モバイル製品 - ドイツの人間工学に関する通達

Compaq Agency Series 2940、CM2000、CM2010、CM2030 ファミリーのポータブル コ ンピュータには、「GS」承認マークがついており、同じく「GS」マークのついているポート レプリ ケータ、キーボード、およびモニタと共に使用すると、ZH1/618 (German Safety Regulations for Display Work Places in the Office Sector)の要件を満たします。

これらのポータブル コンピュータは、オフィス環境での継続的な使用の為のものではありません。
🔵 規定承諾ラベルの添付

ご使用のコンピュータに関する安全性と規定が記載されたその他のラベルは、コンピュータの内 側と外側に添付されています。ご使用の Compaq パーソナル コンピュータに添付される一般 的な規定承諾ラベルの図を以下に示します。



	番号	説明		
	1	製造場所		
	2	モデム規定声明		
Ð	3	特許情報		
	4	パワー サプライに関する注意		
	5	アースに関する情報		
	6	定格電圧		
	7	当局の承諾		



番号	説明
1	製造場所
2	特許情報
3	パワー サプライに関する注意
4	アースに関する情報
5	定格電圧
6	当局の承諾
7	モデム規定声明

エネルギー準拠

機関ラベルは、コンピュータの後部側に付いています。「安全性」の章に、一般的な機関ラベルの例 を示します。

Energy Star プログラム

Energy Star ロゴの付いているコンピュータは、合衆国環境保護局(EPA)のEnergy Starコン ピュータ プログラム 2.0に準拠しています。ただし、そのロゴは、EPAによる保証を意味するも のではありません。Energy Star コンピュータ プログラムの一参加企業として、Compaq Computer Corporationは、Energy Starの定めたエネルギー効率に関する規準に適合するEnergy Starロゴの付いた製品を提供しています。

Energy StarプログラムはEPAにより規定されており、その目的は、家庭、オフィス、工場などに より多くの省エネルギー機器を導入して、エネルギー使用効率の向上をはかるとともに大気汚染 を低減させることです。コンパック製品は、不使用時の無駄な電力消費を抑えることでこの規準 を達成しています。コンピュータの省エネルギー機能の使い方に関する説明は、コンピュータ付 属のマニュアルに掲載されているパワー マネージメントの章を参照してください。

コンピュータのパワー マネージメント機能は、「Microsoft Windows オペレーティング シス テム」をご使用の場合、サポートされます。

Energy Star準拠の外部モニタと組み合わせてコンピュータを使う場合、パワー マネージメン ト機能がモニタの節電機能をサポートします。画面保護タイムアウト時にも、外部モニタを低電 カモードに移行させるように機能します。一方モニタの側では、エネルギーを節約するため、一定 の時間システムを使用していない状態が続くとモニタの消費電力を抑えるようにあらかじめパ ワー マネージメント機能が設定されています。この機能設定を変更する、または無効にする方 法については、コンピュータ付属のマニュアルに記載されているパワー マネージメントの章を 参照してください。



Energy Star準拠に対応していないモニタでモニタ電力節約機能を使用すると、 画面保護タイムアウト時に画像がゆがむことがあります。

注意 他社製のバスマスタ方式の ISA デバイスの中には、パワー マネージメント機能 と互換性がないものもあります。互換性のないデバイスでパワー マネージメント 機能を使用すると、システムが低電力状態になったときエラーが発生することが あります。





10 プレサリオ用語集







プレサリオ用語集

10BaseT	ローカル エリア ネットワーク
	(LAN)上で、コンピュータ同士の
	接続に使われるケーブルです。
ANSI	「米国規格協会」を参照してくだ さい。
ASCII	「米国情報交換用標準コード」を
	参照してください。
BIOS	「基本入出力システム」を参照し てください。
CD	「コンパクトディスク(CD)」、「デ
	ジタル バーサトル ディスク
	(DVD)」、「デジタル ビデオ ディ
	スク」を参照してください。
CD-ROM	「コンパクト ディスク」を参照し てください。
CPU	「演算処理装置」を参照してくだ
	さい。
DOS	「ディスク オペレーティング シ
	ステム」を参照してください。
DVD	「デジタル バーサトル ディスク」
	を参照してください。
e-mail	「電子メール」を参照してくださ
	ر د <i>ب</i> ا
FTP	「ファイル転送プロトコル」を参
	照してください。
GB	「ギガバイト」を参照してくださ
	<i>ر</i> ۲ ⁰
GUI	「グラフィカル ユーザー インタ
	フェース」を参照してください。
HPA	「ハイパフォーマンス アドレッ
	シング」を参照してください。
HTML	「ハイパーテキスト マークアッ
	プ言語」を参照してください。
HTTP	「ハイパーテキスト トランス
	ボート プロトコル」を参照して
Hz	「ヘルツ」を参照してください。
IEEE	「米国電気電子技術者協会」を参
	照してください。

- IEEE-1394 ポート
 - 最高400Mbpsの速度でデータを 送信する装置です。デジタル カ メラ、ビデオ カメラ、記憶装置な ど、さまざまな装置がサポートさ れています。「IEEE-1394 高性能 シリアル バス」を参照してくだ さい。
- IEEE-1394 高性能シリアル バス ひとつのポートに最高63個の装 置を順次接続できるプラグ アン ド プレイのデジタル インタ フェースです。「デイジー チェー ン」、「IEEE-1394 ポート」、「プラ グ アンド プレイ」を参照してく ださい。
- ISO
 「国際標準化機構」を参照してく

 ださい。
- ISP 「インターネット サービス プロ バイダ」を参照してください。
- ITU
 「国際電気通信連合」を参照してください。
- **K56flex** Lucent Technologies社と Rockwell International社に よって開発されたデータ通信プ ロトコルで、モデムを使って標準 の電話回線上を最高56 kbpsの 速度でデータ転送します。「モデ ム」、「V.90 規格」を参照してくだ さい。
- KB 「キロバイト」を参照してくださ い。
- Kbps 「キロビット/秒」を参照してくだ さい。
- LAN 「ローカル エリア ネットワーク」 を参照してください。
- LCD 「液晶ディスプレイ」を参照して ください。
- LED 「発光ダイオード」を参照してく ださい。
- MB 「メガバイト」を参照してくださ い。

- Mbps 「メガビット/秒」を参照してくだ さい。
- MHz 「メガヘルツ」を参照してくださ い。

Microsoft Windows

Microsoft社によって開発された GUIベースのコンピュータ オペ レーティング システムです。

Microsoft Windows NT

Microsoft社によって開発された ネットワーク オペレーティング システムです。

Microsoft Windows エクスプローラ

パソコンのディスクの内容を表 示したり、アクセスしたりするた めのプログラムです。

Microsoft インターネット エクスプローラ Microsoft社によって開発された Webブラウザです。World Wide Web(WWW)上の文書などを表 示できます。

MIDI 「電子楽器デジタル インタ フェース」を参照してください。

MIDI/ゲームポート コネクタ マウスやタッチパッドより、さら にリアルにゲームを楽しむため に、ゲームパッドやジョイス ティックなどの装置を接続する コネクタです。

- MMX 「マルチメディア拡張機能」を参 照してください。
- MP3 MPEG Audio Layer-3の略称 で、音声データのデジタル圧縮技 術のひとつです。CD品質 (44.1kHz、16ビットステレオ) の音声データを劣化しないよう に圧縮する場合で約1/10と、非 常に小さなサイズに圧縮できる のが特長です。
- MPEG 「動画圧縮規格委員会(Motion Picture Expert Group)」を参照 してください。

Netscape Navigator

Netscape Communications社 によって開発されたWebブラウ ザです。World Wide Web (WWW)上の文書などを表示で きます。

- NIC 「ネットワーク インタフェース カード」を参照してください。
- OS 「オペレーティング システム」を 参照してください。
- PCカード 機能性を拡張するためにノート 型コンピュータの PC カード ス ロットに差し込むカード サイズ の装置です。PCMCIAカードと 呼ぶこともあります。「パーソナ ル コンピュータ メモリ カード 国際協会」を参照してください。
- PC パーソナル コンピュータ
- PCI
 「周辺装置相互接続」を参照して

 ください。
- PCMCIA「パーソナル コンピュータ メモ リ カード国際協会」を参照して ください。
- PPP 「二地点間プロトコル」を参照し てください。
- RAM 「メモリ」を参照してください。
- RAS 「リモート アクセス サーバ」、「リ モート アクセス サービス」を参 照してください。
- ROM 「メモリ」を参照してください。
- **SVGA** 「スーパー ビデオ グラフィック ス アレイ」を参照してください。
- TCP/IP 「伝送制御プロトコル/インター ネット プロトコル」を参照して ください。
- UPS
 「無停電電源装置」を参照してく

 ださい。
- URL 「ユニフォーム リソース ロケー タ」を参照してください。
- USB 「ユニバーサル シリアル バス」を 参照してください。

USBポート

USB ケーブルを介して最大 12Mbpsの速度でデータを送信 する装置です。デジタルカメラ、 プリンタ、ゲームパッド、ジョイ スティック、TA(ターミナルアダ プタ)、スキャナなど、さまざまな 装置がサポートされています。 「ユニバーサル シリアル バス」を 参照してください。

- V.90規格 56kモデムの2つの規格 (K56flexとx2)を一本化した規 格で、国際電気通信連合により保 証されています。k56flex規格は、 V.90とK56flexの機能の互換性 を保証した上でV.90規格に取り 入れられます。
- WAN 「広帯域ネットワーク」を参照し てください。
- Web 「World Wide Web」を参照して ください。

Webブラウザ

ハイパーテキスト文書(HTML) を表示することができるプログ ラムです。Webページを表示する のに使います。

Windows NT

「Microsoft Windows NT」を参照してください。

Windows タスクバー

Windowsの「スタート」ボタンや 時刻の設定、よく使うプログラム を起動するアイコンなどがある バーです。標準の設定では、 Windowsの画面の下部にありま す。

Windowsデスクトップ

Windowsの画面全体のことで す。プログラムを起動するアイコ ン、プログラムやファイルへの ショートカット、Windowsタス クバーなどがあります。「リン ク」、「ショートカット」、 「Windowsタスクバー」を参照し てください。

World Wide Web

世界中に張りめぐらされたコン ピュータのネットワークを指す 言葉です。Webブラウザを使っ て、すばやく簡単に情報を取り出 せます。

- WWW 「World Wide Web」を参照して ください。
- Zip ディスク

100または250メガバイトの容 量を持つ記憶装置で、Zipドライ ブで使用します。

- Zipドライブ
 - Zipディスクへのデータの読み取 り/書き込みを行う装置です。
- **アイコン** Windowsなどのグラフィカル ユーザー インタフェース上で、 ファイル、フォルダ、またはプロ グラムへのリンクやショート カットを表す小さな図形(絵文 字)です。

アップロード

- リモート コンピュータにファイ ルをコピーすることです。ダウン ロードの対語です。
- アナログ さまざまな周波数の連続的な電 流です。デジタル データを標準 の電話回線を使って送信する場 合は、送信前にモデムによってア ナログ信号に変換する必要があ ります。「デジタル」の対語です。

アプリケーション

ワードプロセッサ プログラムや グラフィックなど、具体的な作業 を行うためのソフトウェアのこ とです。

アンチウイルス ユーティリティ

有害なプログラム コード(ウイ ルス)によって引き起こされた損 傷を検出し、修復するプログラム です。「ウイルス」、「ユーティリ ティ」を参照してください。

イーサネット

ネットワーク上でのデータの転 送方法を指定するデータ リンク プロトコル群です。

インターネット

世界最大の分散型コンピュータ ネットワークです。インターネッ トに接続するコンピュータまた はネットワークは、すべてTCP/ IPを使用します。「ネットワー ク」、「TCP/IP」を参照してくださ い。

インターネット エクスプローラ

「Microsoft インターネット エク スプローラ」を参照してください。

インターネット キーボード

ボタンを押すだけで、即座にイン ターネットにアクセスしたり、よ く使うアプリケーションを起動 できるキーボードです。

インターネット サービス プロバイダ(ISP)

一般の電話回線や専用回線を 使ったインターネットへの接続 を提供する業者です。単に「プロ バイダ」ということもあります。 「ダイアルアップ ネットワーキ ング」、「専用回線」を参照してく ださい。

インタフェース

「グラフィカル ユーザー インタ フェース」を参照してください。

- インタラクティブ コンピュータ ゲームなど、コマ ンドに即座に反応するプログラ ムを表す用語です。
- イントラネット

通常、企業、学校、あるいは大きな 組織のメンバーに情報を提供す ることを目的に設立されたネッ トワークです。イントラネット は、World Wide Webのごく小 さなプライベート版と考えられ ています。「エクストラネット」を 参照してください。

- ウィザード
 - プリンタのインストールなどの 操作手順が、順に自動的に表示さ れるユーティリティ プログラム です。
- **ウイルス** データまたはプログラムを破損 するおそれのある有害なコン ピュータ プログラムです。「アン チウイルス ユーティリティ」を 参照してください。

液晶ディスプレイ(LCD)

液晶を利用したディスプレイで、 極性を与えた光と電気信号に反 応して表示されます。ノート型コ ンピュータなどに使用されてい ます。

エクストラネット

イントラネット同士を相互に接 続した情報システムです。「イン トラネット」を参照してくださ い。

エクスプローラ

「Microsoft インターネット エ クスプローラ」、「Microsoft Windows エクスプローラ」を参 照してください。

演算処理装置(CPU)

コンピュータをコントロールす る中心となる装置です。演算処理 装置によって、算術および論理演 算が行われます。「チップ」、「マイ クロプロセッサ」を参照してくだ さい。

オペレーティング システム(OS)

コンピュータの動作を制御する システム ソフトウェア プログラ ムです。画面表示やアプリケー ションの実行などを管理します。

オンライン

ネットワーク、特にインターネットに接続している状態を指します。

オンライン ヘルプ

ハードディスクに保存されてい るヘルプで、プログラム メ ニュー バーの「ヘルプ」を選ぶと 見ることができます。

カーソル コンピュータ画面上で、次の入力 文字の位置を示すための記号で、 一般的に点滅して表示されます。

カードバスPCカード

32ビットのPCカードです。「PC カード」を参照してください。

仮想メモリ

「メモリ」を参照してください。

拡張スロット

モデムなど、機能を拡張するため にコンピュータに取り付けるシ ステム ボードを挿入する部分で す。

キーボード

文字や数字データの入力に使用 する基本装置です。

ギガバイト(GB)

データの量を表す単位です。1ギ ガバイトは約10億バイトです。 「バイト」を参照してください。

基本入出力システム(BIOS)

コンピュータのROMに保存され ている命令セットで、周辺機器と の入出力をコントロールするソ フトウェアです。

キャッシュ

よく使われる情報を一時保存し ておき、アクセスを高速にするメ モリの一種。「メモリ」を参照して ください。

キロバイト(KB)

データ量を表す単位です。1キロ バイトは約1,000バイトです。 「バイト」を参照してください。

キロビット/秒(Kbps)

データ転送の速度を表す単位で す。

クライアント サーバーと呼ばれる中央コン ピュータのデータやサービスに アクセスできるネットワーク上 のコンピュータのことです。サー

バー対語です。

グラフィカル ユーザー インタフェース(GUI)

アイコンやマウスでメニューを 選択する機能のように、目で見て 直感的に理解しやすい操作方法 のことです。Windowsデスク トップは、グラフィカル ユー ザー インタフェースの一種で す。

クリエイティブ ウィンドウ

周辺機器が簡単に抜き差しでき るように、プレサリオの正面にあ るいくつかのコネクタのことで す。

掲示板 コンピュータ化された会議シス テムおよびアナウンス システム で、モデムを使って電子掲示板シ ステムの電話番号をダイヤルす るか、インターネット サービス プロバイダ(ISP)を介して直接ア クセスすることができます。

ゲームパッド

マウスやタッチパッドよりも、さ らにリアルにゲームが楽しめる 装置です。

ゲームポート

「MIDI/ゲームポート コネクタ」 を参照してください。

広帯域ネットワーク

地理的に離れているコンピュー タが、データなどを共有するため に接続しているネットワークで す。インターネットは、世界最大 の広帯域ネットワークです。ロー カル エリア ネットワーク対語で す。

国際電気通信連合(ITU)

国際通信規格の規制、規格化、調 整、および開発について責任を持 つ国連の機関です。

国際標準化機構(ISO)

知的、科学的、技術的、および経済 的な活動分野で、規格の開発を促 進する目的で設立された非政府 機関です。

コネクタ 特定のケーブル プラグの差し込み口で、パソコンの正面や背面などにあります。「パラレル ポートコネクタ」、「PS2 コネクタ」、「シリアル ポートコネクタ」、「ユニバーサル シリアル バス」を参照してください。

コンパクト ディスク(CD)

- レーザー技術を使って最大650 メガバイトのデジタル データを 片面に格納できる円盤型のプラ スチックです。CDの種類には、次 のようなものがあります。
 - ・CD-ROM(読み込み専用メモリ) 読み込み専用の情報が収めら れています。
 - ・CD-R(書き込み可能) 書き込み可能または録音可能 なCD-Rドライブを使って情 報をディスクに1度だけ書き 込むことができます。
 - ・CD-RW(再書き込み可能) 再書き込み可能または録音可 能なCD-RWドライブを使っ てディスクに情報を保存する ことができます。

サージ保護機能

急激な電圧の変化から電子機器 を保護するための装置です。

サーバー データベース、ファイル、プリン タ サービスなどを提供するコン ピュータで、クライアントに対し てネットワーク リソースへのア クセスを許可します。

システム ボード

コンピュータ内部の主要な回路 基板です。マザーボードともいい ます。

周辺装置 コンピュータに接続しているモ ニタやプリンタなどの装置です。

周辺装置相互接続(PCI)

最高137Mbpsの速度でデータ転 送が可能で、プラグ アンド プレ イ機構が初めて搭載されたバス です。「バス」、「プラグ アンド プ レイ」を参照してください。

ジョイスティック

マウスやタッチパッドよりも、さ らにリアルにゲームが楽しめる 装置です。

ショートカット

プログラム、フォルダ、または ファイルに直接アクセスできる、 Windowsデスクトップ上のアイ コンです。ショートカットのアイ コンには、左下に小さな矢印がつ いています。

シリアル ポート

シリアル ケーブルを経由して、 一度に1ビットのデータを転送す る装置です。

スーパー ビデオ グラフィックス アレイ(SVGA)

通常、65,000色以上で1024× 728ピクセルの解像度をサポー トするビデオ カードです。「ピク セル」を参照してください。

スクリーン セーバー

指定した時間以上コンピュータ を操作しない場合に、自動的に表 示される静止画/動画イメージ です。画面の焼きつきを防ぐため に作られたものです。

スクロール

ウィンドウからはみ出して、表示 されていない部分を見るために、 横方向や縦方向に移動すること です。

スリープ モード

指定した時間が経過すると、コン ピュータやモニタが省電力状態 になることです。

- 専用回線 インターネットへの常時アクセスを提供する専用の通信回線です。専用線ともいいます。
- **全二重**「二重」を参照してください。

ソフトウェア

コンピュータに動作を指示する プログラムです。ソフトウェアに はアプリケーション ソフトウェ アとシステム ソフトウェアの2 種類があります。「アプリケー ション」、「オペレーティング シ ステム」を参照してください。

ダイアログ ボックス

設定を選んだり、必要な情報を文 字で入力したりするために表示 されるウィンドウです。

ダイヤルアップ ネットワーキング

モデムと電話回線を介してネッ トワークにアクセスする方法で す。通常、インターネット サービ ス プロバイダ(ISP)を経由して インターネットにアクセスする ことを指します。専用回線対語で す。

ダウンロード

リモート コンピュータからファ イルをコピーすることです。アッ プロードの対語です。

タスクバー

「Windows タスクバー」を参照 してください。

タッチパッド

ポータブル コンピュータなどで マウスのかわりに使用され、指で 触れることによって反応する小 さなパッドです。パッドを指また は他の物でなぞると、画面上の カーソルを移動することができ ます。メニュー オプションを選択 するには、パッドを指で軽くたた きます(この機能が利用可能な場 合)。

ダブルクリック マウスの左ボタンを素早く2回押 すことです。

- チップ 小型トランジスタと回路を含む シリコンの薄い半導体板です。 「演算処理装置」、「マイクロプロ セッサ」を参照してください。
- チャンネル 通信経路。
- デイジー チェーン

USB またはIEEE-1394などの 装置間のケーブル接続方法の一 種で、ある装置の出力コネクタか ら次の装置の入力コネクタへと 順に接続する方法。「ユニバーサ ル シリアル バス」、「IEEE-1394 高性能シリアル バス」を参照し てください。

- **ディスク**「コンパクト ディスク」を参照し てください。
- **ディスク オペレーティング システム(DOS)** Microsoft ディスク オペレー ティング システム(MS-DOS)の 一般名です。
- ディスケット

円盤状のポリエステル フィルム に磁気粉を塗布したものをケー スに収めた記憶媒体です。3.5イ ンチ フロッピーディスクともい います。「フロッピーディスク」を 参照してください。

ディスケット ドライブ

ディスケットへのデータの読み 込みと書き込みを行う装置です。

ディレクトリ

ファイル名とファイルの場所が 格納されているディスク上の領 域です。Windowsではフォルダ ともいいます。

データベース

必要な情報を簡単に取り出せる ように、データを一定の規則に 従って統合化したファイル。

- **デジタル** ビット形式でデータを伝送する 電気信号です。アナログの対語で す。
- デジタル バーサトル ディスク(DVD) 両面を使って、最大17ギガバイ トのデジタル音声、ビデオ、また はデータを保存することができ るディスクです。DVDの種類に は、次のようなものがあります。
 - ・DVD-ROM(読み込み専用メモリ) 読み込み専用の情報が収めら れています。
 - ・DVD-R(書き込み可能)
 書き込み可能なDVD-Rドラ
 イブを使って情報をディスク
 に1度だけ書き込むことがで
 きます。
 - ・DVD-RAM(ランダム アクセ スメモリ)
 再書き込み可能なDVD-RAM

ドライブを使って情報をディ スクに保存することができま す。

・DVD+RW(再書き込み可能)
 再書き込み可能なDVD-RW
 ドライブを使って情報をディ
 スクに保存することができます。

デジタル ビデオ ディスク

関連する音声やサブタイトルを8 種類の言語で保存できるだけで なく、最大135分の画像(ビデオ) を保存可能なCDサイズのディス クです。「コンパクトディスク」、 「デジタル バーサトル ディスク」 の対語です。

デスクトップ

「Windows デスクトップ」を参 照してください。

デスクトップ コンピュータ

持ち運びに便利なノート型コン ピュータとは対照的に、卓上型と して設計されたパーソナル コン ピュータです。「ラップトップ コ ンピュータ」、「ノート型コン ピュータ」の対語です。

デバイス ドライバ

「ドライバ」を参照してください。

デフォルト

特別に指示しない限り、プログラ ムによって使用される自動設定 です。コンピュータやアプリケー ションの購入時の設定のことで す。

伝送制御プロトコル/インターネット プロ トコル(TCP/IP)

ネットワークを介したデータの 伝送方法を指定する業界標準の プロトコルです。TCP/IPを使う と、異機種間の通信が可能になり ます。つまり、Microsoft Windowsオペレーティング システ ムが稼動しているコンピュータ から、別のオペレーティング シ ステムが稼動しているコン ピュータにアクセスすることが できます。TCP/IPは、インター ネットに接続するすべてのコン ピュータおよびネットワークに 使用されます。

電子楽器デジタル インタフェース(MIDI)

電子楽器の音を表現するのに使 われるファイル形式です。MIDI ファイルのファイル拡張子は 「.mid」です。

電子メール

ネットワークまたはインター ネットを介してメッセージや ファイルを送受信する方法です。

動画圧縮規格委員会(Motion Picture

- Expert Group) 動画像/音声のデータ圧縮方式 の規格を作成する国際標準化機 構(ISO)傘下の検討委員会です。
- ドライバ Microsoft Windowsオペレー ティング システムおよびBIOS が、PCIカードやプリンタなどの ようにコンピュータにインス トールまたは接続されている装 置を認識して操作するためのプ ログラムです。「プラグ アンド プ レイ」を参照してください。
- **ドライブ** 記憶装置に対してデータの読み 込みと書き込みを行う駆動装置 です。「CD ドライブ」、「ディス ケット ドライブ」、「DVD ドライ ブ」、「ハードディスク ドライ ブ」、「Zip ドライブ」を参照して ください。

ナビゲート

- あるサイト/ディレクトリから 別のサイト/ディレクトリに移 動することです。
- 二重 通信において、送信と受信が同時 にできることを意味します。全二 重ともいいます。半二重の対語で す。
- 二進数 コンピュータをコントロールす るために、二進法で表される数字 で、0または1で表されます。1つ の二進数で表されるデータを1 ビットといいます。「ビット」、「バ イト」を参照してください。

二地点間プロトコル(PPP)

ダイアルアップ ネットワーキン グ、モデム、および一般の電話回 線を使ってネットワークにアク セスするためのプロトコル。PPP は多くのインターネット プロバ イダによって使用されています。

ニュースグループ

掲示板に似たネットワーク上の 目的別フォーラムです。購読者は メッセージを読み、ニュースグ ループ サイトにメッセージを投 稿することができます。

ネットワーク

2台以上のコンピュータを接続し て、ファイル、プログラム、プリン タなどのリソースを共有するこ とです。「ローカル エリア ネット ワーク」、「広帯域ネットワーク」 を参照してください。

ネットワーク アダプタ

「ネットワーク インタフェース カード」を参照してください。

ネットワーク インタフェース カード

コンピュータをネットワークに 物理的に接続してデータ通信を 行うのに必要な装置です。

ノート型コンピュータ

ノート サイズのポータブル コン ピュータです。デスクトップ コ ンピュータ、ラップトップ コン ピュータの対語です。

パーソナル コンピュータ メモリ カード国際協会 ノート型コンピュータまたは ラップトップ コンピュータに差 し込むカード サイズのメモリの 標準化を促進するために設立さ れた業界団体です。

パーティション

ハードディスクを独立したいく つかの領域に区切ることです。

ハードウェア

コンピュータ、モニタ、キーボー ドなど、コンピュータの物理的構 成要素です。

ハードディスク

酸化鉄でコーティングされたア ルミ合金製の円盤形内部記憶装 置です。一般にハードディスク ドライブと一体構造になってい ます。

ハードディスク ドライブ

ハードディスクにデータの読み 込みや書き込みを行うための駆 動装置です。

- バイト データの量を表す単位で、1バイ トは8ビットです。1つの英数文 字のサイズは1バイトです。「ビッ ト」を参照してください。
- バイナリ 0と1のみを使用する表記法で す。デジタル データに使用され ます。

ハイパーテキスト

ハイパーリンクを含む特別な形 式のテキストです。「ハイパーリ ンク」、「リンク」を参照してくだ さい。

ハイパーテキスト トランスポートプロトコル(HTTP) HTMLで記述されたドキュメン トを送受信するための通信プロ トコルです。「ハイパーテキスト マークアップ言語」を参照してく ださい。

ハイパーテキスト マークアップ言語(HTML) Web ページを表示するために使 用される標準言語です。

ハイパーリンク

クリックすると、ファイル、ファ イル内の特定の位置、またはWeb ページに即座にアクセスできる テキストで、色と下線が付いてい ます。「ハイパーテキスト」、「リン ク」を参照してください。

ハイバネーション モード

ノート型コンピュータの機能で す。省電力状態になることです。 ハイバネーション モードになる と、メモリの内容がハードディス クなどの記憶装置に自動的に書 き込まれます。

ハイパフォーマンス アドレッシング(HPA) 特に、ビデオや3Dゲームをする ときに高品質のリアリズムを提 供する液晶ディスプレイ技術で す。

- バグ コンピュータ プログラム コード のエラーです。
- **バス** コンピュータのコンポーネント を結ぶ重要な信号線です。
- バックアップ

保管用のファイルのコピーです。 何らかの理由で使用中のファイ ルが壊れてしまった場合に、代わ りに使用するために用意します。

発光ダイオード(LED)

電流が流れると発行する半導体 デバイスです。コンピュータの状 態表示ランプの多くはLEDを使 用しています。

ハブ コンピュータをネットワークへ 接続する場合に使用される切替 装置です。

パラレル ポート

並列ケーブル内の8つのワイヤを 通してデータのビットを同時に 転送する装置です。プリンタなど の接続に使います。

バルーン ヘルプ

アイコン、ボタン、またはツール バー項目にマウス ポインタを合 わせた場合に表示される、ボタン 名やボタン機能の説明といった 情報を指します。

- 半二重 一度に一方向のみの通信が可能 なデータ通信方式。(全)二重の対 語です。
- ピクセル グラフィック イメージを構成す る個々のドット(点)のことです。
- ビット 二進数で表現されるコンピュー タ情報の最小単位です。8ビット で1バイトとなります。「バイト」、 「二進数」を参照してください。
- ビデオCD「デジタル ビデオ ディスク」を参 照してください。
- ファイル転送プロトコル(FTP)
 - ファイルをダウンロードまたは アップロードする方法を指定す るプロトコルです。「ダウンロー ド」、「アップロード」を参照して ください。
- ブート コンピュータを起動することを 指します。起動時には、コン ピュータを使用するのに必要な 情報がメモリにロードされます。
- **ブラウザ** 情報にアクセスしたり、見たりす るプログラムです。「Web ブラウ ザ」を参照してください。
- プラグ アンド プレイ
 - コンピュータに接続すると、オペ レーティング システムおよび BIOSによって自動的に機器の認 識および設定を行う機能です。

プログラム

- ワードプロセッサ プログラムな ど、実質的な作業の効率を高める ソフトウェアです。
- プロセッサ

「マイクロプロセッサ」を参照し てください。

プロダクト キー

Microsoft Windows オペレー ティング システムの製品識別 コードで、プレサリオの本体に貼 り付けられています。

フロッピーディスク

ディスケットのことです。3.5イ ンチ フロッピーディスクともい います。「ディスケット」を参照し てください。

プロトコル

複数のデバイスやコンピュータ が互いに通信するための規約で す。

米国規格協会(ANSI)

公営および民間のセクター グ ループ間の合意を調整し、米国内 の技術標準化の開発を支援する 民間の非営利団体です。

米国情報交換用標準コード(ASCII)

キーボード文字を、コンピュータ が処理できる二進数に変換する ために使用されるコードです。 「米国規格協会」を参照してくだ さい。

米国電気電子技術者協会(IEEE)

コンピュータ エンジニアリング と汎用エレクトロニクスの分野 で、技術と規格の開発に携わって いる非営利団体です。

ヘルツ(Hz)

周波数(1秒間に振動する回数)の 単位です。1ヘルツは1サイクル /秒と同じです。「メガヘルツ」、 「マイクロプロセッサ」、「リフ レッシュ レート」を参照してく ださい。

ポート コンピュータ間、あるいはコン
 ピュータと周辺機器の間でデー
 タをやりとりするコネクタです。
 「パラレル ポート」、「シリアル
 ポート」を参照してください。

ホットプラグ

コンピュータを再起動せずに、 PCカードやUSBデバイスなどの 装置を接続したり、取り外したり することです。

ポップアップ メニュー

メニュー バーの項目を選択する と表示される選択リストです。

マイクロプロセッサ

中央演算処理装置全体を含むシ ステム ボード上の集積回路で す。コンピュータの頭脳にあたり ます。マイクロプロセッサの速度 の単位はメガヘルツです。「ヘル ツ」、「メガヘルツ」を参照してく ださい。

- マウス 上部のボタンをクリックする(押す)ことによってメニューを選択したり、画面上のカーソルを移動させたりする装置です。「ダブルクリック」、「左クリック」、「右クリック」を参照してください。
- マザーボード

「システム ボード」を参照してく ださい。

マルチメディア

音声、動画、グラフィックス、テキ スト、ビデオなどを統合的に扱う ことを指します。

マルチメディア機能拡張(MMX)

プログラムをより高速かつ効率 的に実行するために Intel社に よって開発されたマイクロプロ セッサ テクノロジーです。

右クリック

マウスの右ボタンを押すことで す。

無停電電源装置(UPS)

突然の停電やバッテリ不足から コンピュータを守るためのサー ジ保護機能を提供する装置です。

メーリング リスト

あるひとつのアドレスに電子 メールを送信すれば、そのアドレ スに登録されているメンバ全員 に送信されるメール送信サービ スです。同じ趣味を持った人たち の間の連絡や、企業の広告などに 使われます。

メールリスト

「メーリング リスト」を参照して ください。

メガバイト(MB)

データの量を表す単位です。1メ ガバイトは約100万バイトです。 「バイト」を参照してください。

メガビット/秒(Mbps)

データ転送の速度を表す単位で す。

メガヘルツ(MHz)

マイクロプロセッサの速度を表 す単位です。1メガヘルツは100 万ヘルツまたは100万サイクル /秒です。「ヘルツ」を参照してく ださい。

メモリ プロセッサによって使用される データや指示が保存される場所 です。メモリには次のような種類 があります。

- ・ランダムアクセスメモリ(RAM)
 動作中のプログラムやデータを保持するメモリです。
- ・読み取り専用メモリ(ROM)
 コンピュータの起動に必要な
 データ(つまり、書き換えては
 困るデータ)が保存される記
 憶装置です。このデータにア
 クセスは可能ですが、変更は
 行えません。

・仮想メモリ ハードディスクのファイル スペースを一時的にランダム アクセス メモリとして使う ものです。

モデム(変復調装置)

標準の電話回線で送信できるよ うに、送信元のコンピュータで データをデジタルからアナログ に変換する装置です。受信側のモ デムでは、コンピュータが受信し たデータを読み込めるようにア ナログからデジタルに変換され ます。「アナログ」、「デジタル」を 参照してください。

ユーティリティ

パワー マネージメント プログラ ムやアンチウイルス プログラム など、コンピュータのオペレー ションを補助するプログラムで す。

ユニバーサル シリアル バス(USB)

- ひとつのポートに127個までの 装置を順次接続できるプラグ ア ンド プレイ インタフェースで す。「デイジー チェーン」、「USB ポート」を参照してください。
- ユニバーサル リソース ロケータ(URL) ユニフォーム リソース ロケータ (URL)を参照してください。
- **ユニフォーム リソース ロケータ(URL)** Webサイトがある場所を指定す るインターネット アドレスで す。ユニバーサル リソース ロ ケータともいいます。
- 読み取り専用メモリ(ROM)
 - 「メモリ」を参照してください。
- **ラップトップ コンピュータ** デスクトップ コンピュータや ノート型コンピュータの対語で す。
- **ランダム アクセス メモリ(RAM)** 「メモリ」を参照してください。

リアルタイム クロック(RTC)

コンピュータの電源をオフにし ていても、コンピュータ内部の バッテリで駆動するクロックの ことです。Windows上での日付 や時刻の表示などに使われます。

リフレッシュ レート

画面が再描画される回数で、単位 はヘルツです。75ヘルツのリフ レッシュ レートとは、画面が1秒 あたり75回更新されることを意 味します。

リモート アクセス サーバ(RAS)

特別に設定されたダイアルアッ プネットワーキングを介して ネットワークへのアクセスを許 可するサーバー コンピュータで す。「リモート アクセス サービ ス」を参照してください。

リモート アクセス サービス(RAS)

特別に設定されたサーバー コン ピュータを介してダイアルアッ プでネットワークにアクセスす ることを許可する機能です。「リ モート アクセス サーバー」を参 照してください。

- リンク クリックすると、ファイル、プロ グラム、ディレクトリ、または Webサイトに直接アクセスでき る項目です。画面上で、リンクの 部分にマウスポインタを合わせ ると、マウスポインタが指の形に 変わります。「ハイパーリンク」、 「ショートカット」を参照してく ださい。
- ローカル エリア ネットワーク(LAN) ファイル、プログラム、プリンタ などのリソースを共有する目的 で、2台以上のコンピュータを接 続しているネットワークです。一 般的に、同じビル内や構内など、 限られた距離の範囲で使用され ます。広帯域ネットワークの対語 です。
- ログオン ユーザー名とパスワードを入力 することによって、ネットワーク またはインターネット サービス プロバイダ(ISP)にアクセスでき るようにすることです。



付録修理とお問い合わせ先







修理とお問い合わせ先

お問い合わせになる前に

プレサリオサポートセンターでは、サポートスタッフがお客様のパソコンの機種名、シリアル番 号等をお伺いします。プレサリオサポートセンターへお電話いただく際は、迅速に対応させてい ただくためにも以下の情報を事前にご準備ください。

また、プレサリオのサポート情報をホームページに掲載しています。 http://www.compaq.co.jp/service/pre_support.htmlの「よくある質問:FAQ」もあわせ てご覧ください。

重要 コンピュータの操作がお試しいただける状態でお電話いただいた場合は、サポートス タッフがお電話でご案内した操作、確認事項をその場でお試しいただけます。

機種名	Presario			
購入日/販売店				
製造番号(S/N)				
モニタ名	メーカー名	製品名		
モニタ製造番号(S/N)				
プリンタ	メーカー名	製品名		
その他の周辺機器	□スキャナ	□デジタルカメラ □TA(ターミナルアダプタ)		
	□MOドライ	ブ □PCカード □その他()		
ソフトウェア	□標準添付さ	れているソフトウェア(購入時のまま変更していない)		
	□ホームペー	ジ等からダウンロードしたもの(ソフト名:)		
	□別途購入し	たソフトウェア(ソフト名:)		

* 製造番号(S/N)は保証書または本体の背面/底面に添付されているシールをご覧ください。

●コンピュータのお近くからお電話いただいている場合、Windowsは起動していますか?

●エラーメッセージが画面上に表示されている場合、そのまま、エラーメッセージを表示させた ままでお電話いただくか、エラーメッセージの内容をメモしてください。

●どんな操作をしているとトラブルが発生しますか?または、発生しましたか?

●操作していたソフトウェアは何ですか?

例:Internet Explorer、Outlook Express、Microsoft Word、Microsoft Excel、 ゲーム等(ゲーム名)

●トラブルが発生してから、解決のためにお客様がお試しになった操作等はありますか?
例:コンピュータの電源を一度切り、再度起動後、再度操作をやりなおしてみた。
コンパック純正品以外の周辺機器(メモリ等)を全部取り外した。

コンパックのサービス&サポート

詳しくは、製品に同梱されている「サービスおよびサポートを受けるには」をご覧ください。また、 サービス拠点の連絡先は別紙をご覧ください。 最新の情報はプレサリオのホームページでご確認ください。

http://www.compaq.co.jp/athome/presario/

重要本製品にインストールまたはバンドルされている各アプリケーションソフトについて のお問い合わせ先は、別冊の「プレサリオ アプリケーションガイド」をご覧ください。

🥥 プレサリオサポートセンター

全国どこからおかけいただいても無料のフリーダイヤル。わかりやすい説明で、プレサリオに関 する疑問やトラブルにお答えします。

0120-099-589

受付時間(2000年10月1日より) 平日 9:00~20:00 土曜、日曜、祝祭日 10:00~18:00 (年末年始およびコンパックの指定休日を除く)

受付時間(2000年9月30日まで) 月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00 (祝祭日、年末年始およびコンパックの指定休日を除く)

- 重要 製品の初期不具合*、内容物欠品と思われる場合は、プレサリオサポートセンターにご 連絡ください。その際、コンピュータの機種名、製造番号(シリアル番号)をお申し付け ください。
 - *「初期不具合」とは、お客様が販売店からのご購入日(=保証書の日付)より7日以内にコンパックコン ピュータにご報告いただいた製品不具合を指します。



Windows ME/Windows 98/Windows95に関する技術的な質問にお答えしています。ご 利用の際は、通話料のほかに情報提供料として1分あたり100円かかります(情報発信地:東京)。

0990-505-589

受付時間 月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~21:00 土・日・祝祭日 9:00~12:00、13:00~17:00 (年末年始、コンパックの指定休日を除く毎日)

🥥 クーリエサービス

お客様から修理の依頼を承った後、機器の引き取りから修理完了後のお届けまですべてコンパッ クが行うサービスです。保証期間内は無償でサービスが受けられます。

0120-589-908

受付時間 月曜日~土曜日 9:00~12:00、13:00~19:00 (祝祭日、年末年始およびコンパックの指定休日を除く)

🥥 キャリーインサービス

保証期間内、お客様に機器をコンパック正規保守代理店へお持ち込みいただき、無償でハード ウェアの修理を受けられるサービスです。また、お送りいただくことも可能です。その際の運送費 (保険料等含)は、往路復路ともにすべてお客様のご負担となります。サービス拠点の連絡先は、同 梱の「コンパックサービス拠点一覧表」をご覧ください。

🔵 24時間情報サービス

●インターネットによる情報提供 http://www.compaq.co.jp/

●コンパックFAXステーション 03-3398-9499

コンパックFAXステーションについて、詳しくは製品に同梱されている「サービスおよびサポー トを受けるには」をご覧ください。

付録-4 サービス&サポート

プロバイダのお問い合わせ先

本製品にオンラインサインアップソフトがインストールされているプロバイダについてのお問 い合わせ先は次のとおりです。

•@nifty

[@nifty入会案内] フリーダイヤル 0120-816-042 携帯・PHS・海外のお客様専用 03-5753-2374 ※ お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめください。 受付時間 毎日 9:00~21:00 ※ ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。 [テクニカルサポート/@niftyサービス内容案内] フリーダイヤル 0120-818-275 携帯・PHS・海外のお客様専用 03-5753-2373 ※ お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめください。 受付時間 毎日 9:00~21:00 ※ ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。 [@niftyサポートホームページ] http://www.nifty.com/supinfo/ [Eメールでのお問い合わせ] feedback@nifty.com InfoSphere 株式会社NTTPCコミュニケーションズ InfoSphereテクニカルサポートセンター 03-5289-1180 受付時間 平日 10:00~19:00 土日祝祭日 11:00~17:00 電子メールによるお問い合わせ support@sphere.ad.jp http://customer.sphere.ne.jp/news/form/index.html (お間い合わせフォームからのメール送信) 受付時間 24時間 ホームページ上でのサポート http://customer.sphere.ne.jp/index.html

DION

KDDIカスタマサービスセンター サービス内容に関するお問い合わせ 0077-7192(無料) E-mail:support@dion.ne.jp

接続/設定などに関するお問い合わせ 0077-20227(有料 全国一律1分10円) E-mail:tech_support@dion.ne.jp

上記番号につながらないときは 東京 03-5351-9333(有料) 札幌 011-232-7012(有料)

受付時間 9:00~21:00(年中無休) DIONホームページ http://www.dion.ne.jp

●AT&T WorldNetsm Service

JENS株式会社 カスタマーサポートセンター E-mail:info@att.ne.jp 03-3500-2500 受付時間 平日 9:00~20:00

So-net

ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社 So-netインフォメーションデスク 受付時間 10:00~21:00(年中無休) 【全国共通インフォダイアル 0570-00-1414】 日本全国どこからでも市内通話料金(3分/10円)でご利用になれます。 かかりにくい場合、携帯・PHSからは下記の電話番号まで。 【札幌 011-711-3765】【仙台 022-256-2221】 【東京 03-3446-7555】【名古屋 052-819-1300】 【大阪 06-6577-4000】【広島 082-286-1286】 【福岡 092-624-3910】 FAX 03-3446-7557 E-Mail Info@so-net.ne.jp

AOL

AOLジャパン株式会社 AOLメンバーサポートセンター 03-5331-7400 受付時間 9:00~21:00(年中無休)