hp deskjet 900c 系列 Windows 用户 打印机网络指南

简体中文



认可

Microsoft、 MS、 MS-DOS 和 Windows 均为 Microsoft Corporation 的注册商标 (美国专利号 4955066 和 4974159)。 MMX 和 Pentium 为 Intel Corporation 在美国的注册商标。

Novell 和 NetWare 为 Novell, Inc. 的注册商标。

TrueType 是 Apple Computer, Inc. 在美国的商标。

声明

本文档所包含信息如有更改,恕不另行通知。

Hewlett-Packard 公司对本材料内容不做任何形式担保,包括但不仅限于商品适销性和特殊用途适应性的隐含担保。

对于与供货、性能或使用本材料有关的任何错误,以及偶然或随之发生的损害, Hewlett-Packard 概不负责。 保留所有权利。未经 Hewlett-Packard 公司的事先书面许可,严禁违反版权法对本手册进行复制、修改或翻译。 未经 Hewlett-Packard 公司的事先书面同意,不得影印、复制或翻译此文档的任何部分。

第1版, 2000 年7月

©2000 Hewlett-Packard 公司版权所有

目录

1	在网络上使用打印机 安装打印机	. 2
2	本地共享打印机. 安装本地共享打印机 用于本地共享连接的操作系统 安装 Windows 95 和 98 主机 安装 Windows 2000 主机 安装 Windows 2000 主机 安装 Windows NT 4.0 主机 安装 Windows for Workgroups 3.11 主机 在每台客户计算机上安装打印机软件 选项 1:印刷字号和字体安装 选项 2:添加打印机安装 选项 3:Windows for Workgroups 3.11 安装	.5 .6 .8 10 12 13 13 14
3	对等网络连接 安装对等网络打印机连接	17 18 18 18 19 20
4	客户机服务器网络连接 用于客户机服务器连接的操作系统	21 21 22 23
5	使用打印机软件 查找 Windows 95、 98、 2000 或 NT 4.0 中的 hp 打印机属性	25 25 26 26
	附录	
		27
	Windows 95、 98、 2000 和 N1 4.0	27
	Windows for Workgroups 3.11 各 尸 机	27

在网络上使用打印机

可以通过三种不同的方法在网络上共享 hp deskjet 打印机:

• **本地共享:** 通过启用计算机上的打印机共享功能,从连接到网络上的计算机共享打印机。参见"本地共享打印机连接"(第 5 页)。



• **对等网络:** 通过 hp jetdirect 外部打印服务器将打印机连接到网络。参见"对等网络连接"(第 17 页)。



• **客户机服务器网络连接:**通过 hp jetdirect 外部打印服务器将打印机连接到 网络。通过 Windows NT、 Windows 2000 或 NetWare 服务器的客户机打印。 参见 "客户机服务器网络连接"(第 21 页)。



1

安装打印机

若要在网络上共享打印机,必须使用第 1页上列出的一种方法将打印机连接到网络。在安装打印机之前,请核实计算机已完全设置好、可以操作并且符合电子版 《用户指南》中"系统要求"一节内列出的最低系统要求。要安装打印机:

- 1 附加自动双面打印模块。
 - a 逆时针转动打印机后检修盖上的球形 手柄,拆下检修盖。



b 将模块插入打印机后部。



2 将并行电缆连接到主计算机或 hp jetdirect 外部打印服务器。



- **本地共享**: 将打印机连接到主计算机的并口。参阅第 5 页上的"本地共享打印机连接"以获取详细信息。
- **对等网络:** 将打印机连接到网络上 hp jetdirect 外部打印服务器的并口。参 阅第 17 页上的 "对等网络连接"以获取详细信息,并参考打印服务器说 明文件以获取有关安装打印服务器的帮助。
- 客户机服务器网络连接: 将打印机连接到并口,并口属于 某台 hp jetdirect 外部打印服务器,并从网络上的 Windows NT、 Windows 2000 或 NetWare 服务器共享打印机。参阅第 21 页上的 "客户机服务器网 络连接"以获取详细信息。
- 3 插入电源线。



4 装入白纸。





- 5 插入打印墨盒。
 - a 确保出纸盘朝下并按下电源按钮0以打开打印机。
 - **b** 打开顶盖并提起底座闩。
 - c 从打印墨盒上撕掉保护胶带。 切勿触摸或拆掉打印墨盒上的铜片。
 - d 将打印墨盒直接推入打印墨盒底座。
 - e 关上底座闩和顶盖。 打印机将打印校准页。



注意:两个打印墨盒的部件号为:

- ●黑色 hp 51645 系列或 hp No. 45
- 三色 hp C6578 系列或 hp No. 78

本地共享打印机连接

在本地共享配置中,打印机直接连接到所选定的某个计算机的并口或 USB 端口,而该计算机用作网络上其它计算机的主机。若要在本地共享打印机, 必须在主计算机和每台客户计算机上安装打印机软件。

注意: 只有在 Windows 98 和 2000 中才支持 USB。



安装本地共享打印机

1 安装打印机。参见"安装打印机"(第2页)。



注意:为得到最佳效果,请勿在打印机和计算机之间安装任何并行连接设备,例如扫描仪或磁带备份系统。

- 2 在主计算机上安装打印机软件,并在网络上共享打印机。参阅第 6 页上的 "用于本地共享连接的操作系统"一节,找到用于您操作系统的说明。
- **3** 在每台客户计算机上安装打印机软件。参阅第 6 页上的"用于本地共享连接的操作系统"一节,找到用于您操作系统的说明。

用于本地共享连接的操作系统

可在以下位置找到所支持的操作系统的安装说明:

操作系统	主机	客户机
Windows 95 和 98	请参阅第 6 页	请参阅第 13页
Windows 2000	请参阅第 8 页	请参阅第 13页
Windows NT 4.0	请参阅第 10 页	请参阅第 13页
Windows for Workgroups 3.11	请参阅第 12页	请参阅第 16页

安装 Windows 95 和 98 主机



准备好计算机以在网络上共享打印机

- 1 打开主计算机。
- 2 单击"开始"→"设置"→"控制面板"。
- 3 在"控制面板"中,双击"网络"。
- 4 单击"文件及打印共享"按钮。
- 5 单击选择"允许其他计算机使用我的打印机"。
- 6 单击"确定",然后单击"确定"以关闭"网络"对话框。看到提示时, 重新启动 Windows。

在 Windows 95 或 98 主机上安装打印机软件

- 1 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 2 双击"添加打印机",然后单击"下一步"。
- 3 选择"本地打印机"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- **4** 单击"从软盘安装"按钮,将 *hp deskjet 900c*系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 5 在"从磁盘安装"对话框中,单击"浏览",然后移至您所使用的语言和 所对应 Windows 95/98 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpf9x01.inf 文件。参阅第 27 页上的语言代码表。

示例: 若要选择用于简体中文 Windows 95/98 的 hpf9x01.inf 文件,请移至 chs\driver\win9x_me\hpf9x01.inf。

6 单击"确定",然后单击"确定"以关闭"从磁盘安装"对话框。

- 7 单击"下一步"。
- 8 从"可使用的端口"列表选择打印机端口 (建议选择 LPTI),然后单击 "下一步"。
- 9 接受打印机的默认名称 (建议)或输入新名称。 若要将该打印机用作默认打印机,请单击"是";否则,单击"否"。
- 10 单击"完成"。

在网络上共享打印机

- 1 从任务栏选择"开始"→"设置"→"打印机"。
- 2 右击 hp deskjet 900c 系列打印机图标并从快捷菜单选择 "共享"。
- 3 选择"共享为"并输入希望打印机在网络上使用的名称。如果希望限制使用打印机,请在"密码"框输入一个密码。用户必须输入该密码才能使用打印机。

注意: 请参阅 Windows 95 或 98 说明文件以获取关于共享打印机的详细信息。

- 4 单击"确定"。
- 5 如果设置了密码,请重新键入该密码并单击"确定"。

安装 Windows 2000 主机



在 Windows 2000 主机上安装打印机软件

- 1 打开主计算机。
- 2 选择"开始"→"设置"→"打印机"。
- 3 双击"添加打印机",然后单击"下一步"。
- 4 选择"本地打印机"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 5 在"使用以下端口"列表中选择一个打印机端口 (建议选择 LPTI),然后 单击"下一步"。
- 6 单击"从软盘安装"按钮。
- 7 将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 8 单击"浏览"。
- **9** 移至您所用语言和所对应 Windows 2000 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpf2k01.inf 文件。参阅第 27 页上的语言代码表。

示例: 若要选择用于简体中文 Windows 2000 的 hpf2k01.inf 文件,请移至 chs\driver\win_2k\hpf2k01.inf。

- 10 单击"打开",然后单击"确定"以关闭"从磁盘安装"对话框。
- 11 单击"下一步"。
- 12 接受打印机的默认名称 (建议)或输入新名称。若要将该打印机用作默认 打印机,请单击"是";否则,单击"否"。
- 13 单击"下一步"。

- 14 单击"共享为"并键入希望打印机在网络上使用的名称。
- 15 单击"下一步"。
- 16 键入打印机位置和附加注释 (可选),然后单击"下一步"。
- 17 若要打印测试页,请单击"是";否则,单击"否"。单击"下一步"。
- 18 单击"完成"。

注意: 可以将 Windows 95 或 98 打印机软件复制到主机之中,以允许在 Windows 95 和 98 客户计算机上进行打印机软件的印刷字号和字体安装。选择"开始"→"设置"→"打印机"。右击打印机图标并选择"属性"。 单击"共享"选项卡,然后单击"共享为"。单击"其他驱动程序"。在 "其他驱动程序"列表中,单击某驱动程序。单击"确定"然后遵照屏幕 上的说明。

Windows NT 4.0 客户机上的印刷字号和字体安装不需要其他驱动程序。

安装 Windows NT 4.0 主机



在 Windows NT 4.0 主机上安装打印机软件

注意: 若要在 Windows NT 4.0 系统中安装打印机软件,必须具备主计算机 的管理员权限。

- 1 打开主计算机。
- 2 选择"开始"→"设置"→"打印机"。
- 3 双击"添加打印机"。
- 4 选择"我的电脑"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 5 从"可使用的端口"列表中选择一个打印机端口 (建议选择 LPTI),然后 单击"下一步"。
- 6 单击"从软盘安装"按钮,然后将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 7 在"从磁盘安装"对话框中,单击"浏览",然后移至您所用语言和所对应 Windows NT4.0 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpfntO1.inf 文件。参阅第 27 页上的语言代码表。

示例:若要选择用于简体中文 Windows NT4.0 的 hpfntO1.inf 文件,请移至 chs\driver\win_nt\hpfntO1.inf。

- 8 单击"打开",然后单击"确定"。
- 9 单击"下一步"。
- 10 接受打印机的默认名称 (建议) 或输入新名称, 然后单击"下一步"。

- 11 单击"共享"并输入打印机的共享名。
- 12 若要打印测试页,请单击"是";否则,单击"否"。单击"完成"。

注意:可以将 Windows 95 或 98 打印机软件复制到主机之中,以允许在 Windows 95 和 98 客户计算机上进行打印机软件的印刷字号和字体安装。选择"开始"→"设置"→"打印机"。右击打印机图标并选择"属性"。 单击"共享"选项卡,然后单击"共享"。在"其他驱动程序"列表中单 击某驱动程序。单击"确定"然后遵照屏幕上所显示的说明。

Windows 2000 客户机上的印刷字号和字体安装不需要其他驱动程序。

安装 Windows for Workgroups 3.11 主机



在 Windows for Workgroups 3.11 主机上安装打印机软件

- 1 打开主计算机。
- 2 关闭计算机上运行的病毒保护程序或其它软件程序。
- **3** 将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器, 然后在"文件管理器"中选择"文件"→"运行"。
- 4 如果 CD-ROM 驱动器为驱动器 D,请输入 D:\setup.exe。否则,请输入 ICD-ROM 驱动器盘符 I:\setup.exe。
- 5 单击"确定"。
- 6 遵照屏幕说明安装打印机软件。

在网络中共享打印机

- 1 请转到"主程序组",并双击"打印管理器"。
- 2 选择 hp deskjet 900c 系列打印机图标,从"打印机"菜单中选择"将此打印机共享为"。
- 3 从"打印机"弹出菜单中选择打印机。
- 4 输入打印机的共享名。

在每台客户计算机上安装打印机软件



重要说明 在客户计算机上安装打印机软件之前,请确保您已经在主机上安装 了打印机软件并共享了打印机。

在客户计算机上安装本地共享打印机软件时,您有以下三种选项:

- "印刷字号和字体安装"(参阅第 13 页): 该选项先于
 添加打印机安装。Windows 95、98、2000 及 NT 均支持该选项。
- "添加打印机安装"(参阅第 14 页): 该选项所花费的时间比"印刷字 号和字体安装"长。Windows 95、98、2000 和 NT 均支持该选项。
- Windows for Workgroups 3.11 安装 (参阅第 16 页): 该选项使用 setup.exe 文 件安装打印机软件。

选项1:印刷字号和字体安装

注意:如果主计算机为 Windows NT 4.0 或 2000 服务器,并且已在主机上安装了其它 Windows 操作系统的打印机软件 (参阅第 9 页和第 11 页上的注意事项),则可以使用印刷字号和字体直接从主机在运行 Windows 95、 98、 2000 或 NT 4.0 的客户计算机上安装打印机软件。

- 1 转到 Windows 桌面。
- 2 双击"网上邻居"图标。
- 3 双击安装了打印机的计算机图标。
- 4 右击打印机图标并选择"安装"。出现"添加打印机向导"对话框。
- 5 如果希望从基于 MS-DOS 的程序中打印,请单击"是"。
- 6 单击"下一步"。
- 7 接受默认打印机名称 (建议) 或键入新名称。
- 8 若要将该打印机用作默认打印机,请单击"是";否则,单击"否"。

9 单击"下一步"。

部中中文

- 10 若要打印测试页,请单击"是";否则,单击"否"。
- 11 单击"完成"。

注意: 关于印刷字号和字体安装附加选项,请参阅 Windows 95、98、2000 或 Windows NT 4.0 说明文件。

选项 2: 添加打印机安装

在 Windows 95 或 98 客户机上安装打印机软件

- 1 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 2 双击"添加打印机",然后单击"下一步"。
- 3 选择"网络打印机"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 4 单击"浏览"。双击安装了打印机的主计算机,然后单击打印机。单击 "确定",然后单击"下一步"。

或

输入打印机的路径或队列名称,然后单击"下一步"。例如,键入: \\HostComputerName\PrinterName 或 \\ServerName\QueueName。

- 5 单击"从软盘安装"按钮,并将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 6 在"从磁盘安装"对话框中,单击"浏览",然后移至您所用语言和所对 应 Windows 95/98 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpf9x01.inf 文件。参阅第 27 页 上的语言代码表。

示例: 若要选择用于简体中文 Windows 95/98 的 hpf9x01.inf 文件,请移至 chs\driver\win9x_me\hpf9x01.inf。

- 7 单击"确定",然后单击"确定"以关闭"从磁盘安装"对话框。
- 8 单击"下一步"。
- 9 接受打印机的默认名称 (建议)或键入新名称。
- 10 单击"完成"。

在 Windows 2000 客户机中安装打印机软件

- 1 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 2 双击"添加打印机"。
- 3 单击"下一步"。
- 4 选择"网络打印机"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 5 单击"键入打印机名",或单击"下一步"以查找打印机。

注意:通过在"目录"中进行搜索或在 Internet 及 Intranet 上连接到打印机的方法,也可以定位打印机。有关这些选项的详细信息,请参阅 Microsoft Windows 2000 说明文件。

- 6 单击"下一步"以查找打印机。
- **7** 在"共享打印机"框中,双击安装了打印机的主计算机,然后单击打印机。单击"下一步"。
- 8 若要将该打印机用作默认打印机,请单击"是";否则,单击"否"。
- 9 单击下一步。
- 10 单击完成。

在 Windows NT 4.0 客户机上安装打印机软件

注意: 若要在 Windows NT 4.0 系统上安装打印机软件,必须具备主计算机 的管理员权限。

- 1 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 2 双击"添加打印机",然后单击"下一步"。
- 3 选择"网络打印机服务器"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 4 浏览"共享打印机"列表框以定位主计算机和打印机。

或

输入打印机的路径或队列名称。例如,键入:

\\HostComputerName\PrinterName 或 \\ServerName\QueueName。

注意: 如果主计算机是 Windows 95 或 98 计算机,必须从打印机软件 CD 安 装打印机软件。

- 5 若要将该打印机用作默认打印机,请单击"是";否则,单击"否"。
- 6 单击"下一步",然后单击"完成"。
- 7 看到提示时,重新启动 Windows。

选项 3: Windows for Workgroups 3.11 安装

- 1 将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器并从 "程序管理器文件"菜单中选择 "运行"。
- 2 如果 CD-ROM 驱动器为 D 驱动器,请输入 D:\setup.exe,并单击"确定"。否则,请输入[您的驱动器盘符]:\setup.exe,并单击"确定"。
- 3 当提示打印机名和端口时,请选择 LPTI 端口。
- 4 单击"确定"完成安装。
- 5 看到提示时,重新启动 Windows。
- 6 从"控制面板"双击"打印机"。
- 7 选择 hp deskjet 900c 系列打印机并单击"连接"。
- 8 选择连接打印机的端口。
- 9 单击"网络",然后找到服务器的队列名称或共享名。若要将打印机设置 为系统上的永久网络打印机,请在"永久"复选框上打勾。
- 10 单击"连接"。

简体中文

对等网络连接

在对等网络直接网络配置中,打印机通过 hp jetdirect 外部打印服务器直接连接到网络,网络上的每台计算机将打印作业直接发送给 hp jetdirect 外部打印服务器。



安装对等网络打印机连接

1 安装打印机。

参见"安装打印机"(第2页)。在第2步中,使用并行电缆连接打印机和 hp jetdirect 外部打印服务器。



2 安装 hp jetdirect 外部打印服务器。

按照随打印服务器一同提供的说明安装并配置 hp jetdirect 外部打印服务器。

3 在每台客户计算机上安装 hp deskjet 900c 系列打印机软件。参阅第 18 页上的 "用于对等网络连接的操作系统"一节,找到相应操作系统的说明。

用于对等网络连接的操作系统

可在以下位置找到所支持的操作系统的安装说明:

操作系统	页
Windows 95 和 98	18
Windows 2000	19
Windows NT 4.0	20

注意:如果"添加打印机安装"自动启动,请从相应节的第4步开始。

在每台客户机上安装打印机软件



Windows 95 和 98 客户计算机

- 1 按照打印服务器附带的说明在每台客户机上安装 hp jetdirect 端口软件。
- 2 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 3 双击"添加打印机"。
- 4 单击"下一步"。
- 5 选择"本地打印机"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 6 单击"从软盘安装"按钮,将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 7 在"从磁盘安装"对话框中,单击"浏览",然后移至您所使用的语言和 所对应 Windows 95/98 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpf9x01.inf 文件。参阅第 27 页上的语言代码表。

示例: 若要选择用于简体中文 Windows 95/98 的 hpf9x01.inf 文件,请移至 chs\driver\win9x_me\hpf9x01.inf。

- 8 单击"确定",然后单击"确定"以关闭"从磁盘安装"对话框。
- 9 单击"下一步"。

- **10** 从"可使用的端口"列表选择安装 hp jetdirect 外部打印服务器时所配置的打印机端口,然后单击"下一步"。
- 11 接受打印机的默认名称 (建议)或输入新名称。若要将该打印机用作默认 打印机,请单击"是";否则,单击"否"。
- 12 单击"完成"以完成 hp deskjet 打印机软件的安装。

Windows 2000 客户计算机

- 1 按照打印服务器附带的说明在每台客户机上安装 hp jetdirect 端口软件。
- 2 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 3 双击"添加打印机"。
- 4 单击"下一步"。
- 5 选择"本地打印机"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 6 从"使用以下端口"列表选择安装 hp jetdirect 外部打印服务器时所配置的打印机端口,然后单击"下一步"。
- 7 单击"从软盘安装"按钮。
- 8 将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 9 单击"浏览"。
- 10 移至您所使用的语言和所对应 Windows 2000 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpf2k01.inf 文件。参阅第 27 页上的语言代码表。
 示例:若要选择用于简体中文 Windows 2000 的 hpf2k01.inf 文件,请移至 chs\driver\win 2k\hpf2k01.inf。
- 11 单击"打开",然后单击"确定"以关闭"从磁盘安装"对话框。
- 12 单击"下一步"。
- **13** 接受打印机的默认名称 (建议)或输入新名称。若要将该打印机用作默认 打印机,请单击"是";否则,单击"否"。
- 14 单击"下一步"。

- 15 单击"下一步"。
- 16 键入打印机位置以及附加注释 (可选),然后单击"下一步"。
- 17 若要打印测试页,请单击"是";否则,单击"否"。单击下一步。18 单击完成。

Windows NT 4.0 客户计算机

- 1 按照打印服务器附带的说明在每台客户机上安装 hp jetdirect 端口软件。
- 2 单击"开始"→"设置"→"打印机"。
- 3 双击"添加打印机"。
- 4 选择"我的电脑"作为打印机连接,然后单击"下一步"。
- 5 从"可使用的端口"列表中选择安装 hp jetdirect 外部打印服务器时所配置的 打印机端口,然后单击"下一步"。
- 6 单击"从软盘安装"按钮,然后将 hp deskjet 900c 系列打印机软件 CD 插入 CD-ROM 驱动器。
- 7 在"从磁盘安装"对话框中,单击"浏览",然后移至您所使用的语言和 所对应 Windows NT4.0 操作系统的 Driver 文件夹中的 hpfntOl.inf 文件。参阅第 27 页上的语言代码表。
 示例:若要选择用于简体中文 Windows NT4.0 的 hpfntOl.inf 文件,请移至

chs\driver\win nt\hpfnt01.inf。

8 单击"打开",然后单击"确定"。

9 单击"下一步"。

- 10 接受打印机的默认名称 (建议) 或输入新名称, 然后单击"下一步"。
- 11 若要打印测试页,请单击"是";否则,单击"否"。
- 12 单击"完成"。

客户机服务器网络连接

在客户机服务器连接中,使用 hp jetdirect 外部打印服务器将 hp deskjet 900c 系列打印机连接到网络。客户机打印到 Windows 2000、NT 或由 hp jetdirect 外部打印服务器 提供服务的 NetWare 服务器当中。



用于客户机服务器连接的操作系统

可以在以下位置找到所支持的操作系统的安装说明:

服务器操作系统	页
Windows 2000	22
Windows NT 4.0	22
NetWare	23

客户机操作系统	页
Windows 95 或 98	13
Windows 2000	13
Windows NT 4.0	13
Windows for Workgroups 3.11	16

Windows 终端服务器

通过打印机软件的"添加打印机"安装路径, hp deskjet 990c 系列打印机上的 Windows 2000 中可以支持 Windows 终端服务器。关于打印机软件的最新版本,请访问 hp 网站,网址为 http://www.hp.com. 关于详细信息,请参阅 Microsoft Windows 终端服务器说明文件。

在 Windows 2000 或 NT 4.0 中安装客户机服务器

1 安装打印机。

参见"安装打印机"(第 2 页)。在第 2 步中,使用并行电缆连接打印机和 hp jetdirect 外部打印服务器。



2 安装 hp jetdirect 外部打印服务器。

按照随打印服务器一同提供的说明,安装并配置 hp jetdirect 外部打印服务器。

3 Windows 2000 服务器: 在 Windows 2000 服务器上安装打印机软件并在网络中共享打印机。参见"在 Windows 2000 主机上安装打印机软件"(第 8页)。在第 5 步中,选择安装 hp jetdirect 外部打印服务器时所配置的端口。

Windows NT 4.0 服务器: 在 Windows NT 4.0 服务器上安装打印机软件并在网络中共享打印机。参见"在 Windows NT 4.0 主机上安装打印机软件"(第 10页)。在第 5 步中,选择安装 hp jetdirect 外部打印服务器时所配置的端口。



或 NT 服务器

4 在每台客户计算机上安装打印机软件。参见"在每台客户计算机上安装打印机软件"(第 13 页)。



在 NetWare 中安装客户机服务器

- 参阅关于 NetWare 打印机安装方法和 NetWare 客户机软件的 Novell 说明文 件或网站。
- 参阅 hp jetdirect 外部打印服务器附带的说明文件。
- 访问 hp 网站,网址为 http://www.hp.com,并找到网络打印站点,以获取 有关在 NetWare 环境中安装 hp jetdirect 外部打印服务器的信息及网络打印 附加信息。
- 可以将 hp deskjet 900c 系列打印机软件复制到 NetWare 驱动器当中。参阅第 27 页上的语言代码表,以帮助您选择应该复制的语言和操作系统。

此页有意留为空白。



使用打印机软件

使用打印机软件通过 "hp 打印机属性"对话框控制打印方法及内容。此 外,可以使用 hp deskjet 工具箱维护打印机并阅读电子版 《用户指南》。

查找 Windows 95、 98、 2000 或 NT 4.0 中的 hp 打印机 属性

- 1 从软件程序中,单击"文件"→"打印"。该软件程序会打开"打印"对话框。
- 2 从"打印"对话框中,单击"属性"。打开"hp 打印机属性"对话框。

hp 打印机属性

在 "hp 打印机属性"对话框中,鼠标轻轻一点,就可以使用诸如打印质量、纸张大小及类型等等许多选项。

可以右击"hp 打印机属性"对话框中的任何一个项目来查看有关该项目的帮助信息。

HP DeskJet 990C Series	? ×
设置 功能 高级 服务	L
打印质量	
○草稿(2)	
●正常(型)	
C最佳®)	
/ / 7/ / 0. 00	
~ 紙纸设直 纸张类型 (I):	
Automatic	•
- 照片紙打印	
C EhotoREt	
C2400x1200dpi	
纸张尺寸(S):	
A4 (210 x 297 毫米)	▼
□条幅紙打印(18) 參	厂比例匹配 (2)
	厂家设置(图)
确定 取消	应用 (<u>k</u>) 帮助

将打印机安装到网络之后,"hp 打印机属性"对话框中会有一个"服务"选项卡, 使您可以使用 hp deskjet 工具箱。

单击 "服务"选项卡,然后单击 "打开 hp deskjet 工具箱"按钮以显示 hp 工具箱。



在工具箱的"打印机服务"选项卡中,可以进行打印机维护服务。



可以右击工具箱中的任何一个项目来查看有关该项目的帮助信息。

Windows for Workgroups 3.11

参阅电子版 《用户指南》中的 "如何在 Windows 3.1x 中进行打印"一节,以获取有关 Windows 3.1x 和 Windows for Workgroups 3.11 环境中的打印机软件的信息。



语言代码

Windows 95、 98、 2000 和 NT 4.0

如果正在进行"添加打印机"安装,必须定位到您所用语言以及计算机操作系统所需的 INF 文件所在的文件夹:

• Windows 95, 98:

[CD-ROM 驱动器盘符]:\[语言代码]\driver\win9x_me\hpf9x01.inf

• Windows 2000:

[CD-ROM 驱动器盘符]:\[语言代码]\driver\win_2k\hpf2k01.inf

• Windows NT:

[CD-ROM 驱动器盘符]:\[语言代码]\driver\win_nt\hpfnt01.inf

Windows for Workgroups 3.11 客户机

如果希望将 Windows for Workgroups 3.11 打印机软件复制到某个共享网络资源 当中,以便日后将其从网络安装到客户机,请复制以下文件:

[CD-ROM 驱动器盘符]:\[语言代码]\31*.*。

请在下面的表格当中找到操作系统的语言代码。

语言	语言 代码
印度尼西亚语	bin
保加利亚语	bul
中文,简体	chs
中文,繁体	cht
捷克语	csy
丹麦语	dan
德语	deu
英语	enu
西班牙语	esm
芬兰语	fin
法语	fra
匈牙利语	hun

语言	语言 代码
意大利语	ita
日语	jpn
哈萨克语	kzh
朝鲜语	kor
荷兰语	nld
挪威语	non
波兰语	plk
葡萄牙语	ptb
俄语	rus
瑞典语	SVC
泰国语	tha

索引

A

安装 打印机2 自动双面打印模块 2 安装打印机 2 本地共享5 对等网络17 Netware 客户机服务器 23 Windows 2000/NT 4.0 客户机 服务器 22 安装打印机软件 NetWare 服务器 23 Windows 2000 服务器 22 Windows 2000 客户机 13.15. 19 Windows 2000 主机 8 Windows 95/98 客户机 13, 14, 18 Windows 95/98 主机 6 Windows for Workgroups 3.11 客 户机 16 Windows for Workgroups 3.11 主 机 12 Windows NT 4.0 服务器 22 Windows NT 4.0 客户机 13, 15, 20 Windows NT 4.0 主机 10

B

本地共享打印机连接 5 安装 5 操作系统 6 客户机软件 13 Windows 2000 主机 8 Windows 95/98 主机 6 Windows for Workgroups 3.11 主 机 12 Windows NT 4.0 主机 10 并行电缆,连接 2

С

操作系统 本地打印机连接 6 对等网络连接 18 客户机服务器连接 21 插入打印墨盒 4

D

打印服务器, *参阅* hp jetdirect 打 印服务器 打印机 软件,使用 25 属性 25 "设置"标签 25 打印机软件,*参阅*"安装打印 机软件" 打印墨盒 4 对等网络连接 17 安装 17 操作系统 18 客户机软件 18

G

工具箱 25, 26 共享打印机 1 本地 1, 5 Windows 2000 主机 9 Windows 95/98 主机 6, 7 Windows for Workgroups 3.11 主 机 12 Windows NT 4.0 主机 10

Н

hp deskjet 工具箱 25, 26 hp jetdirect 打印服务器 1, 17, 22 hpf2k01.inf Windows 2000 8, 19 hpf9x01.inf Windows 95/98 7, 14, 18 hpfnt01.inf Windows NT 4.0 10, 20

Κ

客户机 本地共享 13 对等网络 18 NetWare 客户机服务器 23 Windows 2000 客户机服务器 22 Windows NT 4.0 客户机服务器 22 客户机服务器连接 21 操作系统 21 NetWare 23 Windows 2000/NT 4.0 22

L

LPTI Windows 2000 8 Windows 95/98 7 Windows NT 10

Μ

墨盒 4

Ν

Novell Netware 1, 21, 23

S

属性,打印机 25

Т

添加打印机安装 13 Windows 2000 15 Windows 95/98 14 Windows for Workgroups 3.11 16 Windows NT 4.0 15

W

Windows 2000 安装服务器软件 22 安装客户机软件 13, 15, 19 安装主机软件8 Windows 95/98 安装客户机软件 13, 14, 18 安装主机软件7 共享打印机7 准备好计算机以共享打印机 6 Windows for Workgroups 3.11 安装客户机软件16 安装主机软件 12 共享打印机 12 Windows NT 4.0 安装服务器软件 22 安装客户机软件 13, 15, 20 安装主机软件 10 Windows 终端服务器 21 网络连接1 本地 1,5 对等网络1.17 客户机服务器 1.21

Υ

印刷字号和字体安装 Windows 95/98/2000 13 Windows NT 4.0 13 语言代码 7, 8, 10, 14, 18, 19, 20, 27

Ζ

纸张,装入 4 自动双面打印模块 2