# Snelle hulp hp deskjet 9xx series Inhoudsopgave

Leren afdrukken
Aan de slag met de hp deskjet series printer
Termen en conventies
Juridische informatie en handelsmerken
Onderdelen en functies van de printer
Papierladen gebruiken
Afdrukken met de hp deskjet printer
Printen op papier en ander afdrukmateriaal 17
Enveloppen
Transparanten
Etiketten
Visitekaartjes, indexkaarten en ander klein afdrukmateriaal 26
Foto's
Wenskaarten
Posters
Banieren
Iron-on transfers
Handmatig dubbelzijdig afdrukken
Speciale functies
Infrarood afdrukken 42
Module voor automatisch dubbelziidia afdrukken
Automatische papiertypesensor
1 1 /1

Productonderhoud
Inktpatroonstatus-lichtje50Inktpatronen vervangen53Inktpatronen automatisch reinigen56Inktpatronen handmatig reinigen57De printerbehuizing reinigen60Inktpatronen navullen61Inktpatronen onderhouden62Artikelnummers van inktpatronen63Het hp deskjet hulpprogramma gebruiken64
Een probleem oplossen
Printerlichtjes knipperen   66     De printer drukt niet af   68     De printer is te langzaam   71     Problemen met afdrukken   73     Problemen met infrarood afdrukken   78     Problemen met de module voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken
Productspecificaties
Productspecificaties voor de hp deskjet 990 series printer
automatisch dubbelzijdig afdrukken
Index

## Leren afdrukken

- Aan de slag met de hp deskjet series printer
- Termen en conventies
- Juridische informatie en handelsmerken
- Onderdelen en functies van de printer
- Papierladen gebruiken
- Afdrukken met de hp deskjet printer

## Aan de slag met de hp deskjet series printer

Gefeliciteerd! U heeft een HP Deskjet printer aangeschaft die diverse nieuwe functies biedt:

- Met de functie voor infrarood afdrukken beschikt u over extra afdrukmogelijkheden en kunt u niet alleen vanaf uw bureaucomputer, maar ook vanaf andere apparaten gegevens afdrukken. *Niet alle printermodellen bieden deze functie.*
- Hogere afdruksnelheid van maximaal 17 pagina's per minuut voor zwarte tekst en 13 pagina's per minuut voor tekst met kleur of kleurenafbeeldingen. *De exacte afdruksnelheid wisselt per model.*
- Meer mogelijkheden om dubbelzijdige documenten af te drukken met de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. *Niet alle printermodellen bieden deze functie.*
- Betere afdrukprestaties dankzij de Automatische papiertypesensor.
- Fotoafdrukken van uitstekende kwaliteit dankzij PhotoREt III, de ColorSmart III-afdruktechnologie van HP.

HP Deskjet printers zijn ontworpen om optimaal in uw afdrukbehoeften te voorzien. Lees meer over deze en andere functies in de volgende gedeelten.



1. hp deskjet printer 2. Module voor dubbelzijdig afdrukken

## Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in de Snelle hulp gebruikt.

## Termen

De HP Deskjet 990cxi/cse, HP Deskjet 980cxi, HP Deskjet 960cxi/960cse series printers worden aangeduid als **HP Deskjet 9xx** of **HP Deskjet**.

## Tekens

Het teken > voert u door een reeks opeenvolgende softwareopdrachten. Bijvoorbeeld:

Klik op Macintosh HD > Hulpprogramma's > hp deskjet > hp deskjet hulpprogramma om het hulpprogrammavenster voor de hp deskjet 9xx te openen.

### Inachtnemingen en waarschuwingen

Een inachtneming (aangeduid met **Let op**) wijst op een beschadigingsrisico voor de HP Deskjet printer of andere apparatuur. Bijvoorbeeld:

**Let op!** Raak de inktsproeiers of koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u dit wel doet, kunnen sproeiers verstopt raken of problemen met de inkt of het elektrische contact optreden.

Een **Waarschuwing** wijst op letselrisico voor uzelf of anderen. Bijvoorbeeld:



**Waarschuwing!** Houd inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

## Symbolen

Een **blocnote**-symbool geeft aan dat er extra informatie wordt verschaft. Bijvoorbeeld:



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

## Juridische informatie en handelsmerken

## Juridische informatie aangaande Hewlett-Packard

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard (HP) biedt ten aanzien van dit materiaal volstrekt geen garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal of voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

### Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, EtherTalk, Finder, LocalTalk, Mac, Macintosh, Mac OS, PowerBook, Power Macintosh en QuickDraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Palm, Palm III, Palm V en Palm VII zijn handelsmerken van Palm, Inc.

#### Copyright 2000 Hewlett-Packard Company

## Onderdelen en functies van de printer

## Knoppen en lichtjes

Met de knoppen op de HP Deskjet printer zet u de printer aan en uit en annuleert of hervat u een afdruktaak. De lichtjes geven de status van de printer weer.



- 1. Annuleer-knop 2. Inktpatroonlichtje en inktpatroonstatussymbool
- 3. Ga door-lichtje en -knop 4. Aan/uit-lichtje en -knop

#### Annuleer-knop

Druk op deze knop om de huidige afdruktaak te annuleren.

#### Inktpatroonstatussymbool en -lichtje

Als het lichtje boven het inktpatroonstatussymbool knippert, moet u de status van de inktpatronen controleren.

#### Ga door-knop en -lichtje

Het lichtje boven de Ga door-knop knippert als er een bepaalde handeling vereist is, zoals het laden van papier of het verhelpen van een papierstoring. Wanneer u het probleem heeft verholpen, drukt u op de Ga door-knop om door te gaan met afdrukken.

#### Aan/uit-knop en -lichtje

De Aan/uit-knop dient om de printer aan en uit te zetten. Nadat u op de Aan/uit-knop heeft gedrukt, duurt het circa vijf seconden voordat de printer is ingeschakeld. Het groene lichtje boven de Aan/uit-knop knippert tijdens het afdrukken.

Let op! Gebruik altijd de Aan/uit-knop aan de voorzijde van de printer om de printer aan en uit te zetten. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan voortijdige storing veroorzaken.

Zie ook: Artikelnummers van inktpatronen

## Papierladen

De printer heeft een Invoerlade en een Uitvoerlade. Plaats papier of ander afdrukmateriaal in de Invoerlade. De afgedrukte pagina's worden in de Uitvoerlade afgeleverd.

## Infraroodlens

De HP Deskjet printer heeft een speciale infraroodlens. Dankzij deze lens kunt u gegevens afdrukken vanaf ieder apparaat dat gegevens via een infraroodpoort kan versturen (bv. een Palm Pilot of PowerBook-computer). Niet alle printermodellen hebben een functie voor infrarood afdrukken.



Zie ook: Infrarood afdrukken

### Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

De module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken is een apart apparaat waarmee de printer automatisch op beide zijden van het afdrukmateriaal kan afdrukken. Als de module niet bij uw printer is inbegrepen, kunt u deze apart aanschaffen.



Zie ook: Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

## Handmatig dubbelzijdig afdrukken

Met de functie Handmatig dubbelzijdig afdrukken kan op beide zijden van een pagina worden afgedrukt wanneer de achterklep aan de printer is bevestigd.

Zie ook: Handmatig dubbelzijdig afdrukken

### Automatische papiertypesensor

De automatische papiertypesensor bepaalt voor de meeste papiersoorten en andere materialen die u in de Invoerlade van de printer plaatst, automatisch op welke papiersoort u het best kunt afdrukken. Deze functie zorgt met name bij gebruik van HP papier en afdrukmateriaal voor optimale afdrukresultaten. Deze functie kan met afdrukmateriaal van andere leveranciers worden gebruikt, maar is geoptimaliseerd voor HP producten. Omdat Automatisch de standaardprinterinstelling is, kiest de printer snel het juiste papiertype.

Het gebruik van deze functie wordt afgeraden voor afdrukken op voorbedrukt of gelinieerd papier en ander materiaal.

Zie ook: Automatische papiertypesensor

## Papierladen gebruiken

### Invoerlade

De Invoerlade bevat papier of ander afdrukmateriaal om op af te drukken.



1. Uitgeschoven Invoerlade 2. Regelaar papierlengte 3. Regelaar papierbreedte



1. Uitvoerlade 2. Ingeschoven Invoerlade

## Uitvoerlade

Pas de stand van de Uitvoerlade aan het gebruikte afdrukmateriaal aan.



1. Invoer voor enkele envelop 2. Uitvoerlade niet opgeklapt

3. Verlengstuk Uitvoerlade



1. Uitvoerlade niet opgeklapt

**Uitvoerlade niet opgeklapt.** Voor de meeste afdruktaken en het afdrukken op een enkele envelop moet de lade niet zijn opgeklapt.

**Verlengstuk van uitvoerlade.** Trek het verlengstuk van de Uitvoerlade naar buiten als u een groot aantal pagina's afdrukt. Trek het ladeverlengstuk ook naar buiten als u in conceptmodus afdrukt om te voorkomen dat het papier uit de lade valt. Wanneer de afdruktaak is voltooid, duwt u het ladeverlengstuk weer terug naar binnen.

**Uitvoerlade niet opgeklapt.** Klap de lade op om banierpapier te laden. De lade moet tijdens het afdrukken van banieren omhoog blijven staan.



Gebruik het verlengstuk van de Uitvoerlade niet voor papier van Legalformaat. Het papier kan dan vastlopen.

## Afdrukken met de hp deskjet printer

De printer wordt aangestuurd door software die op uw computer is geïnstalleerd. De printersoftware, ook wel aangeduid als de printerdriver, bevat dialoogvensters waarmee u uw afdrukverzoeken aan de printer kunt doorgeven. Selecteer voordat u gaat afdrukken de printer die u als de standaardprinter wilt gebruiken.

### De standaardprinter in de Kiezer kiezen

Selecteer op een van de volgende manieren uw HP Deskjet 9xx printer in de Kiezer als standaardprinter.

#### **USB-verbinding**

- 1. Selecteer Kiezer in het Apple-menu.
- 2. Selecteer hp deskjet xx in het linkerbovenvenster van de Kiezer.
- 3. Selecteer deskjet 9xx in het rechtervenster van de Kiezer.
- 4. Sluit de Kiezer.

#### AppleTalk-netwerkverbinding

1. Zet de printer en de computer aan en controleer of beide op het AppleTalk-netwerk zijn aangesloten.



U moet een externe printserver (bv. een HP Jetdirect 300X externe printserver) gebruiken om de printer op het AppleTalk-netwerk aan te sluiten.

- 2. Selecteer Kiezer in het Apple-menu.
- 3. Selecteer naast AppleTalk de optie Actief.
- 4. Klik in het linkerbovenvenster van de Kiezer op het symbool hp deskjet.
- 5. Selecteer in het venster AppleTalk-zones de zone waarin de printer zich bevindt.
- 6. Selecteer deskjet 9xx in het rechterbovenvenster van de Kiezer.
- 7. Sluit de Kiezer.

### Andere manieren om een standaardprinter te selecteren

U kunt een standaardprinter ook selecteren zonder de Kiezer te gebruiken. Probeer een van de volgende manieren:

- Klik in de menubalk op het printersymbool en selecteer vervolgens hp deskjet 9xx.
- Klik op het regelbalksymbool aan de rand van het bureaublad om de regelbalk weer te geven. Klik in de regelbalk op het printersymbool en selecteer vervolgens **hp deskjet 9xx**.
- Sleep het document dat u wilt afdrukken, naar het symbool van de hp deskjet 9xx printer op het bureaublad.
- Klik op het symbool van de deskjet 9xx op het bureaublad en klik vervolgens op Printer in de menubalk. Selecteer Stel standaardprinter in.

Met de opdracht Print worden uw documenten naar de hp deskjet 9xx printer gestuurd totdat u een nieuwe standaardprinter kiest. Als u een andere printer selecteert, is het raadzaam een document pas af te drukken nadat u de pagina-indeling en de paginering ervan heeft gecontroleerd.

## Afdrukinstellingen selecteren

Hieronder wordt de meest gebruikelijke procedure beschreven om paginalayout- en afdrukopties in te stellen. De feitelijke instelprocedure kan voor elk softwareprogramma anders zijn.

#### Pagina-layout

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling om het venster hp deskjet 9xx paginainstelling weer te geven.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - **Papierformaat:** Stem de instellingen voor papierformaat, enveloppen of ander afdrukmateriaal af op het papier in de Invoerlade.
  - Schalen (%): Hier voert u een getal tussen 5 en 999 in. Als u een getal lager dan 100 kiest, wordt de afbeelding verkleind. Bij een getal groter dan 100, wordt de afbeelding vergroot. Als u de schalen wijzigt, kan dit invloed op de paginering hebben.
  - **Afdrukrichting:** Kies het symbool met de gewenste afdrukrichting voor het huidige document.
  - Spiegelbeeld: Selecteer desgewenst deze optie.
  - 180° draaien: Selecteer desgewenst deze optie.
  - Veilige marges aan beide zijden: Selecteer deze optie om de marges aan te passen voor dubbelzijdig afdrukken.
- 4. Klik op OK om de layout-opties op te slaan.

#### Afdrukinstellingen selecteren

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- Klik op Archief > Print om het venster hp deskjet 9xx weer te geven. Het standaardvenster Algemeen wordt weergegeven. Selecteer in dit scherm hoeveel exemplaren en welke pagina's u van het document wilt afdrukken en in welke paginavolgorde u dit wilt doen. U kunt ook de huidige afdrukopties bekijken aan de onderzijde van het venster.
- **3.** Klik op de pijlen in het veld Algemeen om een lijst met extra opties weer te geven.

- **4.** Selecteer **Papiertype/kwaliteit** om de printkwaliteit, het papiertype, de inktdichtheid en de droogtijd in te stellen.
- 5. Selecteer Lay-out om op te geven of u meerdere pagina's per vel en dubbelzijdig wilt afdrukken.
- 6. Selecteer Kleur om de opties voor kleur, grijsschaal, zwart-/ witafbeeldingen en tekstresolutie in te stellen.
  - **ColorSmart III** zorgt ervoor dat u de inktverzadiging, helderheid en kleurschakering voor afgedrukte afbeeldingen kunt instellen. Met de optie ColorSmart III kunt u bovendien beeldverbeteringen uitschakelen.
  - **ColorSync** wordt gebruikt om de kleuren van uw computer overeen te laten stemmen met de kleuren van andere computers die gebruik maken van ColorSync-kleurenafstemming.
  - **Grijsschaal** drukt documenten in grijstinten af. Gebruik deze instelling om het afdrukken van faxen en fotokopieën te optimaliseren.
  - **Zwart/wit** drukt documenten in zwart-wit af, zonder grijstinten of kleur. Het gebruik van Alleen zwart wordt afgeraden voor glanspapier.
- 7. Selecteer Afdrukken in achtergrond om op te geven of u in de voor- of achtergrond wilt afdrukken en om het printtijdstip te kiezen.
  - Selecteer Achtergrond om tijdens het afdrukken aan een document verder te kunnen werken.
  - Selecteer **Voorgrond** om sneller af te drukken. Denk er echter aan dat u dan pas aan andere taken kunt doorwerken wanneer alles is afgedrukt.

Bij Afdrukken in achtergrond zijn er ook andere functies beschikbaar. Dubbelklik op het symbool van de **hp deskjet 9xx printer** als u het volgende wilt doen:

#### • Een afdruktaak verwijderen

- Klik op de naam of het symbool van de taak en klik vervolgens op het symbool **Prullenmand**, of
- Sleep het documentsymbool naar de Prullenmand op het bureaublad.

Bij beide methoden wordt alleen de afdruktaak verwijderd, niet het document zelf.

- Een afdruktaak tijdelijk onderbreken/pauzeren
  - Klik op de naam of het symbool van de afdruktaak en klik vervolgens op de knop Pauze.
    De afdruktaak wordt onderbroken totdat u de naam nogmaals selecteert en u op de knop Ga door klikt.
  - Sleep het documentsymbool naar de lijst In rij voor afdrukken.

- Een afdruktaak dringend maken
  - Klik op de naam of het symbool van de afdruktaak en klik vervolgens op het **klokje**.
  - Klik in het geopende dialoogvenster op **Dringend**. Hiermee plaatst u de afdruktaak bovenaan in de lijst.
- Afdruktaken sorteren/volgorde ervan wijzigen
  - Selecteer de kop van de kolom die u wilt sorteren of waarvan u de volgorde wilt wijzigen.
  - Selecteer de kop van de kolom **Printtijdstip** om de afdrukvolgorde weer te geven en te wijzigen.
  - Sleep de naam van de afdruktaak in de kolom Naam naar de gewenste plaats in de lijst.
- Afdrukken stoppen en hervatten
  - Selecteer Afdrukwachtrij stoppen in het menu Print om met afdrukken te stoppen.
  - Selecteer Afdrukwachtrij starten in het menu Print om met afdrukken verder te gaan.
- Een andere printer kiezen
  - Om een afdruktaak naar een andere printer van hetzelfde type te verplaatsen, sleept u het symbool van de afdruktaak naar het symbool van de gewenste printer.
  - Als de printers niet van hetzelfde type zijn, staat de printersoftware niet toe dat u de afdruktaak naar de andere, incompatibele printer verplaatst.

#### De knoppen in het dialoogvenster Print gebruiken

Onderaan in het dialoogvenster Print vindt u de volgende knoppen:

**Standaard:** hiermee herstelt u de standaardafdrukinstellingen van het systeem.

Bewerk instellingen...: hiermee bewerkt u opgeslagen afdrukinstellingen.

**Bewaar huidige instellingen...:** hiermee kunt u aan de instellingen een naam toewijzen en ze onder die naam opslaan.

**Afdrukvoorbeeld:** hiermee geeft u een document weer voordat u het afdrukt, zodat u kunt zien hoe het document met de huidige instellingen wordt afgedrukt.

**Annuleer:** hiermee annuleert u de opgegeven instellingen en sluit u het dialoogvenster Print.

**OK:** hiermee start u een afdruktaak.

### Afdrukken vanaf het bureaublad

Door vanaf het bureaublad af te drukken, kunt u meerdere documenten in één keer afdrukken of een document afdrukken dat voor een bepaalde printer is opgemaakt. Er zijn twee manieren om vanaf het bureaublad af te drukken:

- Sleep de symbolen van de documenten die u wilt afdrukken, naar het symbool van de gewenste printer op het bureaublad.
- Selecteer de symbolen van de documenten die u wilt afdrukken, en klik vervolgens op Archief > Print. Selecteer de gewenste afdrukopties in het venster hp deskjet 9xx en klik vervolgens op OK.

## Printen op papier en ander afdrukmateriaal

- Enveloppen
- Transparanten
- Etiketten
- Visitekaartjes, indexkaarten en ander klein afdrukmateriaal
- Foto's
- Wenskaarten
- Posters
- Banieren
- Iron-on transfers
- Handmatig dubbelzijdig afdrukken

## Enveloppen

Gebruik de invoer voor enkele envelop om één envelop af te drukken, of gebruik de Invoerlade om een stapel enveloppen af te drukken.

### Eén envelop afdrukken

#### Voorbereiding

- 1. Plaats de envelop, met de klep links en naar boven, in de invoer voor enkele envelop.
- 2. Duw de envelop zo ver mogelijk in de printer.



#### Afdrukken

Als uw software een functie voor het afdrukken op enveloppen heeft, volgt u de instructies van de software en niet de hier beschreven instructies.

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste envelopformaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Staand
- 4. Klik op OK.

5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- **6.** Selecteer **Papiertype/kwaliteit** en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Gewoon papier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om de envelop af te drukken.

#### Afdrukrichtlijnen

- Zorg dat de Uitvoerlade niet is opgeklapt.
- Gebruik geen enveloppen met klemmetjes of vensters.
- Gebruik geen glanzende of gegaufreerde enveloppen, enveloppen met reliëf, dikke, onregelmatig of gekrulde randen, of gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen.

## Stapels enveloppen afdrukken

#### Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Plaats niet meer dan 15 enveloppen in de lade, met de klep links en naar boven.
- 4. Duw de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.
- 5. Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van de enveloppen. Schuif de lade zo ver mogelijk in de printer.



#### Afdrukken

Als uw software een functie voor het afdrukken op enveloppen heeft, volgt u de instructies van de software en niet de hier beschreven instructies.

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste envelopformaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Staand
- 4. Klik op OK.

5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Gewoon papier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om de envelop af te drukken.

#### Afdrukrichtlijnen

- Plaats nooit meer dan 15 enveloppen tegelijk in de Invoerlade.
- Maak een nette stapel van de enveloppen, voordat u ze in de Invoerlade plaatst.
- Gebruik geen enveloppen met klemmetjes of vensters.
- Gebruik geen glanzende of gegaufreerde enveloppen, enveloppen met reliëf, dikke, onregelmatig of gekrulde randen, of gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

## Transparanten

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Waaier de randen van de transparanten los om te voorkomen dat ze aan elkaar blijven kleven en leg ze in een nette stapel.
- **4.** Plaats maximaal 30 transparanten in de lade met de ruwe zijde omlaag en de plakstrook naar de printer gericht.



- 5. Schuif de transparanten zo ver mogelijk in de printer.
- 6. Schuif de papierregelaars goed tegen de transparanten en schuif de lade zo ver mogelijk naar voren.

## Afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste formaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting

- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: hp premium inkjet transparency film
  - Printkwaliteit: Normaal of Hoog
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

## Afdrukrichtlijnen

Gebruik hp premium inkjet transparency film voor een optimaal resultaat.

💅 Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

## Etiketten

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Waaier de randen van de etikettenvellen los om te voorkomen dat ze aan elkaar blijven kleven en leg ze op een nette stapel.
- **4.** Plaats niet meer dan 20 etikettenvellen in de lade, met de etikettenzijde omlaag.
- 5. Schuif de papierregelaars goed tegen de vellen en duw de lade naar binnen.



## Etiketten afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: A4 of US Letter
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
- 4. Klik op OK.

5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Gewoon papier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

## Afdrukrichtlijnen

- Gebruik alleen papieren etiketten die specifiek voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Plaats nooit meer dan 20 etikettenvellen tegelijk in de Invoerlade.
- Gebruik alleen volledige etikettenvellen.
- Zorg ervoor dat de vellen niet kleverig of gekreukt zijn en dat de etiketten niet loskomen van de beschermlaag.
- Gebruik geen etiketten die van plastic zijn of die doorzichtig zijn. De inkt droogt niet bij gebruik van deze soorten etiketten.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

## Visitekaartjes, indexkaarten en ander klein afdrukmateriaal

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade naar buiten en klap de Uitvoerlade vervolgens op.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- 3. Leg het afdrukmateriaal op een nette stapel.
- **4.** Plaats niet meer dan 45 kaarten of ander klein afdrukmateriaal in de lade.
- 5. Schuif de kaarten of het andere afdrukmateriaal zo ver mogelijk naar binnen en klap de Uitvoerlade vervolgens neer.
- **6.** Schuif de papierlengteregelaars goed tegen de randen van het afdrukmateriaal.
- 7. Schuif de gekleurde lengteregelaar voor fijninstelling goed tegen het afdrukmateriaal.
- 8. Schuif de papierbreedteregelaars goed tegen het afdrukmateriaal.



9. Schuif de Invoerlade naar binnen.

## Visitekaartjes, indexkaarten en ander klein afdrukmateriaal afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.

- **3.** Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste kaartformaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Staand
- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Gewoon papier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

## Afdrukrichtlijnen

Als het bericht **papier is op** verschijnt, controleert u of het afdrukmateriaal juist in de Invoerlade ligt.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

## Foto's

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Waaier de randen van het fotopapier los om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven kleven en leg het papier op een nette stapel.
- **4.** Plaats maximaal 20 vellen fotopapier in de lade, met de afdrukzijde omlaag.
- 5. Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het fotopapier en schuif de lade naar binnen.



## Afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste papierformaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
- 4. Klik op OK.

5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Juiste fotopapier
  - Printkwaliteit: Hoog
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

## Afdrukrichtlijnen

- Gebruik **hp premium plus photo paper** of **hp premium photo paper** voor een optimaal resultaat.
- Maak een foto met een digitaal fototoestel, scan een foto of laat in een fotowinkel een elektronisch bestand van een foto maken. De foto moet in een elektronisch (digitaal) formaat beschikbaar zijn voordat u deze kunt afdrukken.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

Zie ook: Problemen met afdrukken

## Wenskaarten

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade naar buiten en klap de Uitvoerlade vervolgens op.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Waaier de randen van de wenskaarten los om ze van elkaar te scheiden.
- **4.** Leg de kaarten op een nette stapel en plaats niet meer dan vijf kaarten in de lade.
- 5. Duw de kaarten zo ver mogelijk naar voren en klap de Uitvoerlade vervolgens neer.
- 6. Schuif de papierregelaars stevig tegen de randen van de kaarten en schuif de lade naar binnen.



## Wenskaarten afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste kaartformaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Staand
- 4. Klik op OK.

5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Juiste wenskaartpapier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Selecteren indien gewenst
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

## Afdrukrichtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten open en plaats ze in de Invoerlade.
- Als het bericht **papier is op** verschijnt, controleert u of het afdrukmateriaal juist in de Invoerlade ligt.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

Zie ook: Handmatig dubbelzijdig afdrukken

## **Posters**

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Waaier de randen van de vellen los om te voorkomen dat ze aan elkaar blijven kleven en leg ze op een nette stapel.
- 4. Plaats het papier in de lade.
- 5. Schuif de papierregelaars goed tegen het papier en schuif de lade naar binnen.

## Afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste formaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Gewoon papier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - **Paginadelen** (in de vervolgkeuzelijst Meerdere pagina's per vel): Selecteer deze optie
  - Formaat paginadelen:  $2 \times 2$ ,  $3 \times 3$  of  $4 \times 4$
  - Print rand: Gewenste instelling
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

### Afdrukrichtlijnen

Snijd de randen van de vellen bij en plak de vellen vervolgens aan elkaar.





Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

## Banieren

## Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Klap de Uitvoerlade op en schuif de papierregelaars goed tegen het papier. Laat de Uitvoerlade opgeklapt.
- **4.** Gebruik maximaal 20 vellen banierpapier. Verwijder zo nodig de geperforeerde randen en werp deze weg.
- 5. Plaats het banierpapier zodanig in de Invoerlade dat de losse kant van het papier naar de printer wijst.
- 6. Schuif de lade naar binnen.



## Afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: US Letter Banner of A4 Banner
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Gewoon papier
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

### Afdrukrichtlijnen

Gebruik hp banner paper voor een optimaal resultaat.



Zie ook: Problemen met afdrukken

### Iron-on transfers

### Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- **3.** Waaier de randen van het iron-on transferpapier los om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven kleven en leg ze op een nette stapel.
- 4. Plaats het iron-on transferpapier in de lade met de afdrukzijde omlaag.
- 5. Schuif de papierregelaars goed tegen het transferpapier en duw de lade naar binnen.



### Afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste formaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting

- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: hp premium inkjet paper
  - Printkwaliteit: Hoog
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

### Afdrukrichtlijnen

- Als u een document in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en de afbeeldingen horizontaal omgekeerd ten opzichte van wat u op het computerscherm ziet.
- Gebruik hp iron-on t-shirt transfers voor een optimaal resultaat.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

# Handmatig dubbelzijdig afdrukken

### Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Verwijder alle papier uit de Uitvoerlade.
- 3. Plaats papier in de Invoerlade.
- 4. Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier.
- 5. Duw de lade naar binnen.

### Handmatig afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste formaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Juiste type
  - Printkwaliteit: Normaal

- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Selecteer deze optie
  - Binden: Kies het boek- of schrijfbloksymbool
  - Handmatig: Selecteer deze optie
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

Volg de instructies op het scherm wanneer u verzocht wordt het papier opnieuw te laden.



Boek binden



#### Schrijfblok binden

9. Klik op **Ga door** nadat u het papier op de juiste manier opnieuw heeft geladen.

### Afdrukrichtlijnen

- Druk dubbelzijdige documenten op een van de volgende manieren af:
  - Breng de achterklep aan om handmatig dubbelzijdig af te drukken.
  - Breng de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken aan om automatisch dubbelzijdig af te drukken.
- De printer drukt automatisch eerst de oneven pagina's af. Zodra de oneven pagina's zijn afgedrukt, verschijnt er een verzoek het papier opnieuw te laden om de even pagina's af te drukken.



Gebruik HP producten voor een optimaal resultaat.

Zie ook: Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

# **Speciale functies**

- Infrarood afdrukken
- Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Automatische papiertypesensor

# Infrarood afdrukken

#### Infrarood afdrukken met een PowerBook

Als uw PowerBook infraroodtechnologie gebruikt die het IrDA-protocol ondersteunt, kunt u een draadloze TCP/IP- of AppleTalk-verbinding tot stand brengen. Instructies om infraroodcommunicatie met een PowerBook te gebruiken kunt u op een van de volgende manieren vinden:

- Raadpleeg de naslaggids of de instructies die u bij uw PowerBook heeft ontvangen.
- Ga naar de PowerBook-website of neem contact op met de klantendienst.
- Ga naar de website van de Infrared Data Association (IrDA) op: http://www.irda.org.

### Afdrukken vanaf een PowerBook

- 1. Zet de printer aan.
- 2. Kijk waar de infraroodlens zich bevindt op uw PowerBook.
- **3.** Plaats de infraroodlens van uw PowerBook tegenover de infraroodlens van uw printer.

De computer moet zich op minder dan één meter van de printer bevinden en onder een hoek van maximaal 30 graden van de infraroodlens van de printer staan.

- Verwijder alle voorwerpen tussen beide apparaten. Het infraroodlichtje begint te knipperen wanneer de apparaten juist tegenover elkaar staan.
- 5. Verstuur het bestand dat u wilt afdrukken, volgens de gebruikelijke afdrukprocedures.

Het infraroodlichtje op de printer geeft tijdens het overdrachtsproces een continue straal weer. Zodra het bestand is afgedrukt, begint het lichtje te knipperen.



Als u uw PowerBook tijdens het afdrukken buiten het bereik van de infraroodlens van de printer plaatst, wordt het infraroodlichtje uitgeschakeld en stopt de printer met afdrukken. Als u de apparaten binnen 3-30 seconden opnieuw op de juiste manier tegenover elkaar plaatst, wordt de afdruktaak hervat.

### Infrarood afdrukken met een Palm Pilot

- 1. Kijk waar de infraroodlens zich bevindt op uw Palm Pilot.
- 2. Plaats de infraroodlens van uw Palm Pilot tegenover de infraroodlens van uw printer.

De Palm Pilot moet zich op minder dan één meter van de printer bevinden en onder een hoek van maximaal 30 graden van de infraroodlens van de printer staan.

- 3. Verwijder alle voorwerpen tussen de Palm Pilot en de printer.
- 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Gebruik de opdracht **Beam** (Overstralen) om één kalenderafspraak, een of meer visitekaartjes, te doen-lijstjes of memo's af te drukken.
  - Gebruik de opdracht **Print** om een of meer items (bv. kalenderafspraken, e-mailberichten, telefoonnummerlijsten of te doenlijstjes) naar de printer te sturen.

Het infraroodlichtje op de printer geeft tijdens het overdrachtsproces een continue straal weer. Het lichtje wordt uitgeschakeld zodra alle gegevens zijn overgedragen.



Anders dan bij gewoon overstralen ('beaming') het geval is, is er voor afdrukken vanaf een Palm Pilot een afdrukprogramma nodig om beter te kunnen afdrukken. Volg bij het afdrukken de instructies die bij uw afdrukprogramma horen.

#### Infrarood afdrukken met een hp photosmart digitale camera

- Kijk waar de infraroodlens zich bevindt op uw digitale camera. Raadpleeg hiervoor desgewenst de handleiding van de camera.
- 2. Plaats de infraroodlens van de digitale camera tegenover de infraroodlens van de printer.

De camera moet zich op minder dan één meter van de printer bevinden en onder een hoek van maximaal 30 graden van de infraroodlens van de printer staan.

- 3. Verwijder alle voorwerpen tussen de camera en de printer.
- Verstuur een foto volgens de normale verzend- of deelprocedures van de camera naar de printer. Raadpleeg de handleiding van de camera voor instructies.

Het infraroodlichtje op de printer geeft tijdens het overdrachtsproces een continue straal weer. Het lichtje wordt uitgeschakeld zodra alle gegevens zijn overgedragen.

## Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

### Voorbereiding

- 1. Trek de Invoerlade uit.
- 2. Schuif beide papierregelaars naar buiten en verwijder alle papier uit de lade.
- 3. Plaats een van de volgende papiersoorten in de lade:
  - gewoon papier van hp
  - hp bright white inkjet paper
  - hp premium inkjet heavyweight paper
  - hp textured greeting card paper
  - hp professional brochure paper, glossy of matte
  - hp premium plus photo paper, glossy of matte



Niet alle papiersoorten, -gewichten en -formaten zijn geschikt voor de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. Gebruik voor de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken altijd een van de hierboven genoemde papiersoorten.

- 4. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
- 5. Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier en duw de Invoerlade naar binnen.

#### Afdrukken met de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - Paginaformaat: Juiste formaat
  - Schalen (%): Juiste percentage (100 is de standaardinstelling)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
  - Veilige marges aan beide zijden: Selecteer deze optie

- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Juiste type
  - Printkwaliteit: Normaal
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Selecteer deze optie
  - Binden: Kies het boek- of schrijfbloksymbool
  - Automatisch: Selecteer deze optie
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

De printer pauzeert terwijl de eerste zijde van de afgedrukte pagina droogt. Zodra de eerste zijde droog is, wordt de andere zijde afgedrukt en naar de Uitvoerlade doorgevoerd.

Zie ook: Handmatig dubbelzijdig afdrukken

# Automatische papiertypesensor

De automatische papiertypesensor bepaalt voor de meeste papiersoorten en andere materialen die u in de Invoerlade plaatst, automatisch op welke papiersoort u het beste kunt afdrukken. Deze functie zorgt met name bij gebruik van papier en ander afdrukmateriaal van HP voor een optimaal afdrukresultaat.

#### De automatische papiertypesensor gebruiken

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- **3.** Selecteer **Papiertype/kwaliteit** en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Automatisch
  - Printkwaliteit: Normaal of de gewenste optie
- 4. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

Een blauwe optische sensorlamp scant de eerste pagina een of meer keren om de juiste papiertype-instelling te bepalen. Vervolgens wordt de pagina afgedrukt.



De automatische papiertypesensor werkt het beste met afdrukmateriaal van HP, waarvoor de printer snel de juiste papiersoort selecteert.

#### De automatische papiertypesensor uitschakelen

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- **3.** Selecteer **Papiertype/kwaliteit** en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Elke instelling is geschikt, uitgezonderd Automatisch
  - Printkwaliteit: Normaal of de gewenste optie
- 4. Klik op **OK** om met afdrukken te beginnen.

# Productonderhoud

- Inktpatroonstatus-lichtje
- Inktpatronen vervangen
- Inktpatronen automatisch reinigen
- Inktpatronen handmatig reinigen
- De printerbehuizing reinigen
- Inktpatronen navullen
- Inktpatronen onderhouden
- Artikelnummers van inktpatronen
- Het hp deskjet hulpprogramma gebruiken

# Inktpatroonstatus-lichtje

#### Werking van het Inktpatroonstatus-lichtje

Het Inktpatroonstatus-lichtje knippert als een of beide inktpatronen bijna leeg zijn, niet goed zijn geïnstalleerd of niet goed werken. Het lichtje knippert ook als u een onjuiste inktpatroon gebruikt.



1. Inktpatroonstatus-lichtje

Als de inktpatroon bijna leeg is, stopt het Inktpatroonstatus-lichtje met knipperen wanneer u de printerkap opent. Als het lichtje echter om een andere reden knippert, blijft het knipperen wanneer u de kap opent.

#### De inktpatroonstatus controleren

Open de printerkap wanneer het Inktpatroonstatus-lichtje knippert. De gele pijl op de houder van de inktpatroon wijst naar een van de vijf inktpatroonstatus-symbolen die aangeven wat het probleem is.



- 1. Driekleurenpatroonprobleem 2. Zwarte inktpatroonprobleem
- 3. Bijna lege driekleurenpatroon 4. Bijna lege zwarte inktpatroon
- 5. Patronen OK 6. Gele pijl

#### Problemen met de driekleuren- of zwarte inktpatroon oplossen

Als de gele pijl naar een probleemsymbool wijst, ontbreekt de betreffende inktpatroon, is deze onjuist geïnstalleerd of defectief, of heeft u een inktpatroon geïnstalleerd die niet geschikt is voor de printer. U verhelpt het probleem als volgt:

- Installeer de juiste inktpatroon als er een ontbreekt. De printer heeft een zwarte inktpatroon en een driekleurenpatroon nodig.
- **2.** Als er al twee inktpatronen zijn geïnstalleerd, verwijdert u deze en installeert u ze opnieuw.

- **3.** Controleer of u de juiste inktpatronen heeft geïnstalleerd als het probleem aanhoudt.
- 4. Vervang de patronen als het probleem niet is verholpen.

#### Problemen oplossen als de inkt bijna op is

Als de pijl naar een van de bijna leeg-symbolen wijst, vervangt u de betreffende patroon.

#### Controleren of het probleem is opgelost

Als de pijl naar het OK-symbool wijst, zijn beide patronen in orde en is het probleem opgelost.

Zie ook: Artikelnummers van inktpatronen

## Inktpatronen vervangen

Controleer de artikelnummers voordat u nieuwe patronen koopt.

Wanneer een inktpatroon leeg is, laat u de lege patroon in de houder totdat u de patroon vervangt. De printer heeft beide inktpatronen nodig.



**Waarschuwing!** Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

U vervangt een inktpatroon als volgt:

- 1. Controleer of de Uitvoerlade is neergeklapt.
- 2. Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan te zetten.
- 3. Open de kap.

De houder verplaatst zich naar het midden van de printer.

- 4. Klap de houderklem op.
- 5. Neem de inktpatroon uit de houder en werp de patroon weg.



- 1. Uitvoerlade (omlaag geklapt) 2. Druk op de Aan/uit-knop 3. Open de kap
- 4. Klap de houderklem op 5. Neem de patroon uit de printer

6. Neem de reservepatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de beschermende tape.

**Let op!** Raak de inktsproeiers of koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u dit wel doet, kunnen de sproeiers verstopt raken of problemen met de inkt of het elektrische contact optreden. Verwijder de koperen strips niet. Zij zorgen voor het elektrische contact.



1. Zwarte inktpatroon 2. Driekleurenpatroon 3. Inktsproeiers 4. Koperen contactpunten (niet aanraken of verwijderen) 5. Beschermende tape (verwijder alleen de beschermende tape)

7. Plaats de inktpatroon stevig in de houder.

8. Sluit de houderklem.

U hoort een klik wanneer de klem juist wordt gesloten.

- 9. Sluit de kap.
  - Er wordt een kalibratiepagina afgedrukt. De printer drukt een kalibratiepagina af om de afdrukkwaliteit te testen telkens wanneer u een nieuwe inktpatroon installeert.
  - Als u met een afdruktaak bezig bent en deze onderbreekt om een patroon te vervangen, wordt de kalibratiepagina afgedrukt nadat de afdruktaak is voltooid.

Als het Inktpatroonstatus-lichtje blijft knipperen nadat u een nieuwe inktpatroon heeft geïnstalleerd, controleert u het artikelnummer van de inktpatroon om na te gaan of het juiste type inktpatroon is geïnstalleerd.

Zie ook: Artikelnummers van inktpatronen

# Inktpatronen automatisch reinigen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of er inktstrepen in voorkomen, moet u de inktpatronen reinigen.

De inktpatronen worden als volgt automatisch gereinigd:

- Klik op Macintosh HD > Hulpprogramma's > hp deskjet > hp deskjet hulpprogramma.
- Klik op het vensterpaneel Reinigen en vervolgens op de knop Reinigen. Volg de instructies op het scherm.

Als er in uw afdrukken nog steeds lijnen of stippen ontbreken, is het mogelijk dat de inkt in een of beide inktpatronen bijna op is. Als dat zo is, moet u een of beide inktpatronen vervangen.

Als er na reiniging nog steeds inktstrepen in uw afdrukken voorkomen, moeten de inktpatronen en de inktpatroonhouder wellicht handmatig worden gereinigd.



Reinig inktpatronen alleen als dat nodig is. Door de inktpatronen onnodig vaak te reinigen, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

Zie ook: Het hp deskjet hulpprogramma gebruiken Inktpatronen vervangen De printerbehuizing reinigen

# Inktpatronen handmatig reinigen

Als u de printer in een stoffige omgeving gebruikt, kunnen er zich in de behuizing kleine hoeveelheden verontreinigingen vastzetten zoals stof, haren en tapijt- of kledingvezels. Als deze verontreinigingen op de inktpatronen en de patroonhouder komen, kunnen ze inktstrepen en vlekken op uw afdrukken veroorzaken. U kunt dit eenvoudig verhelpen door de patronen en de houder handmatig te reinigen.

#### Vereist reinigingsmateriaal

U heeft de volgende artikelen nodig om de inktpatronen en de houder te reinigen:

- Gedistilleerd of gebotteld water. Leidingwater bevat verontreigingen die de inktpatronen kunnen beschadigen.
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de inktpatronen blijft kleven.

Zorg dat er tijdens het reinigen geen inkt op uw handen of kleding komt.

### Voorbereiding

Verwijder de inktpatronen uit de printer voordat u ze gaat reinigen.

- Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan te zetten en open de kap. De inktpatronen verschuiven naar het midden van de printer.
- 2. Haal het zwarte netsnoer uit de achterzijde van de printer.
- **3.** Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.

Zie de illustratie in "De inktpatronen en de inktpatroonhouder reinigen" voor de plaats van de sproeikop.

Zorg dat de inktpatronen niet langer dan 30 minuten buiten de printer blijven.

**Let op!** Raak de inktsproeiers of koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Verwijder de koperen strips niet.

#### De inktpatronen en de inktpatroonhouder reinigen

- 1. Dompel het uiteinde van een schoon wattenstaafje in gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit het staafje.
- 2. Veeg de bovenzijde en randen van de eerste patroon met het staafje af, zoals getoond in de onderstaande afbeelding.

Veeg de sproeikop **niet** af.



1. Sproeikop 2. Reinig deze oppervlakken

3. Controleer of er op de bovenzijde en randen van de inktpatroon nog vezels zitten.

Herhaal stap 1 en 2 hierboven als dit het geval is.

4. Herhaal de reinigingsprocedure voor de andere inktpatroon.

5. Veeg de onderzijde van de wanden van de inktpatroonhouder af met schone, bevochtigde wattenstaafjes.

Herhaal dit totdat er geen inktresten op een schoon staafje achterblijven.



1. Inktpatroonhouder 2. Houderwand

- 6. Plaats de inktpatronen terug en sluit de printerkap.
- 7. Sluit het netsnoer opnieuw op de achterzijde van de printer aan.
- 8. Druk een testpagina af.
  - a. Klik op Macintosh HD > Hulpprogramma's > hp deskjet > hp deskjet hulpprogramma.
  - b. Klik op het vensterpaneel Test en vervolgens op de knop Test.
- 9. Herhaal de reinigingsprocedure als er nog steeds inktstrepen op de afdrukken voorkomen.

# De printerbehuizing reinigen

Omdat de printer een fijne nevel inkt op het papier verstuift, kunnen er na verloop van tijd inktvegen op de printerbehuizing voorkomen. Volg de onderstaande richtlijnen om de buitenkant van de printer te reinigen:

- Gebruik een zachte, bevochtigde doek om stof, vegen, vlekken en gemorste inkt van de buitenkant van de printer te verwijderen. Gebruik alleen water. Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen.
- Reinig nooit het inwendige van de printer. Zorg dat de binnenkant met geen enkele vloeistof in aanraking komt.
- Smeer geen olie of vet op de stang waarover de inktpatroonhouder heen en weer schuift. Bij nieuwe printers is het normaal dat de houder geluiden maakt wanneer deze zich over de stang heen en weer verplaatst. Het geluid neemt na verloop van tijd af.



Voor optimale prestaties en betrouwbaarheid moet de printer rechtop en waterpas worden gebruikt en opgeslagen.

# Inktpatronen navullen

Vul inktpatronen van HP niet na. Bij het navullen van HP inktpatronen wordt de normale levensduur van de elektronische en mechanische componenten van de inktpatroon overschreden. Dit kan bovendien tot de volgende problemen leiden:

- Slechte afdrukkwaliteit. Niet door HP vervaardigde inktsoorten kunnen bestanddelen bevatten die de inktsproeiers verstoppen en een onregelmatige afdrukkwaliteit veroorzaken. Deze bestanddelen kunnen bovendien de elektrische componenten van de inktpatronen aantasten, met als gevolg slechte afdrukken.
- Kans op beschadiging. De inkt uit een nagevulde patroon kan weglekken en met de elektrische componenten in de printer in aanraking komen. Dit kan de printer ernstig beschadigen, met tijdverlies en reparatiekosten als gevolg.

**Let op!** Schade veroorzaakt door het wijzigen of navullen van HP inktpatronen valt uitdrukkelijk buiten de garantie op de HP printer.

Voor optimale prestaties raadt Hewlett-Packard aan alleen originele, in de fabriek gevulde inktpatronen van HP te gebruiken.

Zie ook: Artikelnummers van inktpatronen

## Inktpatronen onderhouden

De volgende tips komen van pas bij het onderhoud van HP inktpatronen en het handhaven van een constante afdrukkwaliteit:

- Bewaar inktpatronen altijd in hun verzegelde verpakking totdat u ze nodig heeft. Sla inktpatronen op bij kamertemperatuur (15,6–26,6° C).
- Bewaar de inktpatronen in een luchtdichte doos van kunststof als u ze uit de verzegelde verpakking heeft genomen en ze niet gebruikt. Bewaar inktpatronen met de sproeier omhoog. Zorg dat de sproeiers nergens mee in aanraking komen.
- Breng de beschermende tape niet opnieuw aan als deze van de inktpatroon is verwijderd. Dit kan de inktpatroon beschadigen.
- Neem geïnstalleerde inktpatronen alleen uit de inktpatroonhouder als u ze handmatig wilt reinigen. De voorkomt dat de inkt verdampt of verstoppingen veroorzaakt.

**Let op!** Haal het snoer van de printer nooit uit het stopcontact voordat deze gereed is met afdrukken en de inktpatroonhouder zich in de startpositie aan de rechterzijde van de printer bevindt. De inktpatronen drogen uit als ze niet in hun startpositie worden bewaard.

## Artikelnummers van inktpatronen

Als u nieuwe inktpatronen voor uw HP Deskjet 9xx series printer nodig heeft, koopt u patronen met de volgende artikelnummers:

- Zwarte inktpatroon: HP 51645 Series of HP nr. 45
- Driekleurenpatroon: HP C6578 Series of HP nr. 78

# Het hp deskjet hulpprogramma gebruiken

Het hp deskjet hulpprogramma biedt diverse opties voor afdrukstijl en uitvoer. Het bevat een aantal handige hulpmiddelen om de printer te kalibreren, de inktpatronen te reinigen, een testpagina af te drukken en naar ondersteuningsinformatie op een website te zoeken.

#### Het hp deskjet hulpprogramma openen

- 1. Kijk waar het symbool Macintosh HD zich op uw bureaublad bevindt.
- 2. Klik op Macintosh HD > Hulpprogramma's > hp deskjet > hp deskjet hulpprogramma.

#### De vensterpanelen van het hp deskjet hulpprogramma weergeven

Het hulpprogramma heeft zeven vensterpanelen. Klik op de vensterpanelen om de beschikbare opties weer te geven:

- Vanaf het vensterpaneel WOW! kunt u een voorbeeldpagina afdrukken om de uitvoerkwaliteit van de printer te controleren.
- In het vensterpaneel Inktniveau kunt u het inktniveau van de inktpatronen controleren.
- Vanaf het vensterpaneel Test kunt u een testpagina afdrukken.
- Vanaf het vensterpaneel Reinig kunt u de inktpatronen reinigen wanneer uw afdrukken strepen vertonen of van slechte kwaliteit zijn.
- Vanaf het vensterpaneel Kalibreer kunt u de inktpatronen uitlijnen om de afdrukkwaliteit te verbeteren.
- In het vensterpaneel Ondersteuning vindt u het adres van een website waar u informatie over producten en benodigdheden van HP vindt en waar u naar ondersteuningsinformatie voor uw HP product kunt zoeken.
- Vanaf het vensterpaneel Registreer kunt u naar de website van HP gaan om uw HP Deskjet printer te registreren.

# Een probleem oplossen

- Printerlichtjes knipperen
- De printer drukt niet af
- De printer is te langzaam
- Problemen met afdrukken
- Problemen met infrarood afdrukken
- Problemen met de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Problemen met de automatische papiertypesensor

# Printerlichtjes knipperen

Knipperende lichtjes verschaffen informatie over de printerstatus.

### Aan/uit-lichtje

De printer ontvangt vermoedelijk gegevens en bereidt zich voor op een afdruktaak. Het lichtje stopt met knipperen zodra alle gegevens ontvangen zijn.

### Ga door-lichtje

#### Het papier is wellicht op

- 1. Plaats papier in de Invoerlade.
- 2. Druk op de Ga door-knop aan de voorzijde van de printer.

#### Het papier loopt vast als u de achterklep gebruikt

- 1. Verwijder het papier uit de Invoerlade en de Uitvoerlade.
- Druk op de Ga door-knop.
  Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket in de printer vastzit.
- **3.** Druk het document af als de papierstoring is verholpen. Als de papierstoring niet is verholpen, gaat u naar stap 4.
- 4. Open en verwijder de achterklep.
- 5. Verwijder het vastgelopen papier uit de printer.
- 6. Plaats de achterklep terug en sluit deze.
- 7. Druk op de Ga door-knop.

#### De eerste zijde van een dubbelzijdig document handmatig afdrukken

- 1. Volg de instructies op het scherm om het papier opnieuw in de printer te plaatsen en de tweede zijde af te drukken.
- 2. Druk op de Ga door-knop.

#### Inktpatroonstatus-lichtje

- De printerkap is open. Sluit de kap.
- Er is wellicht een probleem met een van de inktpatronen.

### Alle lichtjes knipperen

U moet de printer wellicht opnieuw starten.

- 1. Druk op de Aan/uit-knop om de printer uit te zetten.
- Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan te zetten. Ga naar stap 3 als de lichtjes blijven knipperen.
- 3. Druk op de Aan/uit-knop om de printer uit te zetten.
- 4. Haal de stekker van de printer uit het stopcontact.
- 5. Sluit de printer opnieuw op het stopcontact aan.
- 6. Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan te zetten.

#### Zie ook: Inktpatroonstatus-lichtje

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

# De printer drukt niet af

#### Er komt geen papier uit de printer

Volg de onderstaande instructies om het probleem te verhelpen.

#### Controleer de printer

Controleer de volgende punten:

- 1. De printer is juist op het lichtnet aangesloten.
- 2. De kabels zijn stevig aangesloten.
- 3. De printer staat aan.
- 4. Het afdrukmateriaal is juist in de Invoerlade geplaatst.
- 5. De printerkap is dicht.
- 6. De achterste toegangsklep is op de printer aangebracht.

#### Controleer de printerlichtjes

- 1. Als het Inktpatroonstatus-lichtje knippert, opent u de printerkap om te controleren of de inktpatronen juist zijn geïnstalleerd.
- 2. Als het Aan/uit-lichtje knippert, is de printer bezig met afdrukken.
- 3. Als het Ga door-lichtje knippert, drukt u op de Ga door-knop.

#### Installeer de printersoftware opnieuw

Raadpleeg de Snelle installatieposter voor meer informatie.

### Papierstoringen bij gebruik van de achterklep

- 1. Verwijder het papier uit de Invoerlade en Uitvoerlade.
- 2. Druk op de Ga door-knop aan de voorzijde van de printer.
- **3.** Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiketten in de printer zijn losgeraakt.
- Druk het document af als de papierstoring is verholpen.
  Ga naar stap 5 als de papierstoring niet is verholpen.
- 5. Open de achterklep door de knop linksom te draaien en de klep te verwijderen.



- **6.** Verwijder het vastgelopen papier en breng vervolgens de achterklep opnieuw aan.
- 7. Druk het document af.

#### Zie ook: Afdrukken met de hp deskjet printer

#### De printer kan niet worden ingeschakeld

De printer krijgt wellicht te veel stroom.

- 1. Haal het netsnoer uit de printer.
- 2. Wacht circa 10 seconden.
- 3. Sluit het netsnoer opnieuw op de printer aan.
- 4. Druk op de Aan/uit-knop om de printer aan te zetten.

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.
## De printer is te langzaam

De afdruksnelheid en algemene prestaties van de printer zijn van diverse factoren afhankelijk:

#### De computer voldoet niet aan de systeemvereisten

1. Controleer de hoeveelheid RAM geheugen en de processorsnelheid van uw computer.

Zie "Productspecificaties" voor meer informatie.

- Sluit alle programma's die u niet gebruikt. Er draaien wellicht te veel programma's tegelijk.
- Zorg voor meer ruimte op uw vaste schijf. Als er minder dan 100 MB vrije ruimte op de vaste schijf beschikbaar is, heeft de printer meer verwerkingstijd nodig.

#### De printersoftware is verouderd

- 1. Controleer welke printerdriver u gebruikt.
- 2. Ga naar de website van HP om de laatste software-updates voor de printer te downloaden. Raadpleeg de *Snelle naslaggids* voor informatie over de website.

## Er worden complexe documenten, afbeeldingen of foto's afgedrukt

U drukt een complex document af. Documenten met afbeeldingen of foto's worden langzamer afgedrukt dan documenten met alleen tekst.

#### Zie ook:

Afdrukken met de hp deskjet printer Het hp deskjet hulpprogramma gebruiken Productspecificaties voor de hp deskjet 990 series printer Productspecificaties voor de hp deskjet 980 series printer Productspecificaties voor de hp deskjet 960 series printer

#### Conflicten bij USB-kabelverbindingen

Er kan een printerconflict ontstaan wanneer de printer en diverse USBapparaten op een hub zijn aangesloten. U kunt het conflict op twee manieren oplossen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer en niet op een hub aan.
- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die evenals de printer op de hub zijn aangesloten.

#### De optie voor automatische papierselectie is ingeschakeld

Als de optie Automatisch is ingeschakeld, heeft de printer een paar seconden nodig om de eerste pagina van het document te scannen. Dit is om het juiste papiertype te kiezen. Om de afdruksnelheid te verhogen, schakelt u de automatische papiertypesensor uit.

#### Zie ook: Automatische papiertypesensor

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

## Problemen met afdrukken

#### Er worden lege pagina's afgedrukt

De printer drukt lege pagina's zonder tekst of afbeeldingen af als:

- een of beide inktpatronen leeg zijn
- de beschermende tape niet van een inktpatroon verwijderd is
- een fax wordt afgedrukt

#### Controleer de inktpatronen

- 1. Klap de printerkap op om de inktpatroonstatus-symbolen te zien.
- 2. Vervang lege inktpatronen.
- 3. Verwijder zo nodig de beschermende tape van de inktpatroon.

#### Sla faxbestanden op in een beeldbestand

- 1. Sla de fax op in een tiff-bestand.
- 2. Kopieer en plak de afbeelding in een tekstverwerkingsdocument.
- 3. Sla het document op.
- 4. Druk het document met het tekstverwerkingsprogramma af.

#### Zie ook: Inktpatronen vervangen

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

#### Het afgedrukte document staat scheef of staat niet helemaal in het midden van het papier

- 1. Controleer of het papier juist in de Invoerlade is geplaatst.
- 2. Controleer of de papierregelaars goed tegen het papier zijn geschoven.
- 3. Druk het document opnieuw af.

## Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op een onjuiste plaats afgedrukt

Volg de onderstaande instructies om de afdrukrichting, het papierformaat, de afdrukmarges en andere opties in te stellen:

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 3. Selecteer de volgende opties:
  - **Paginaformaat:** Het juiste formaat (selecteer **Wijzig speciale papierformaten** om te controleren of de marges binnen het afdrukgebied vallen.)
  - Schalen (%): Het juiste percentage (controleer of tekst en afbeeldingen juist zijn geschaald)
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
- 4. Klik op OK.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx series wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Juiste type
  - Printkwaliteit: Juiste kwaliteit
- 7. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Pagina's per vel: 1 (Normaal)
  - Print beide zijden: Niet ingeschakeld
- 8. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

Zie ook: Minimumafdrukmarges

#### Nieuwe afdrukinstellingen worden niet toegepast

De standaardinstellingen van de printer kunnen afwijken van de afdrukinstellingen van de softwaretoepassing. Selecteer in de toepassing de juiste afdrukinstellingen.

#### De afdrukkwaliteit is slecht

Gebruik een of meer van de volgende methoden om de afdrukkwaliteit te verbeteren:

- 1. Controleer de inktpatroonstatus en vervang zo nodig de lege inktpatronen.
- **2.** Gebruik afdrukmateriaal dat voor HP Deskjet printers vervaardigd is, om de kwaliteit te verbeteren.
- **3.** Controleer of het afdrukmateriaal juist is geladen met de afdrukzijde omlaag.
- **4.** Controleer of u de juiste papiersoort- en kwaliteit heeft geselecteerd bij de optie Papiertype/kwaliteit in het venster Pagina-instelling.
- 5. Stel in het venster Pagina-instelling de optie Papiertype/kwaliteit in op Normaal of Hoog in plaats van op Concept.
- 6. Lijn de inktpatronen uit. Ga in het hp deskjet hulpprogramma naar het vensterpaneel Kalibreer en klik vervolgens op de knop Lijn uit.
- 7. Verminder de inktdichtheid of de droogtijd.
  - a. Klik op Archief > Print > Papiertype/kwaliteit.
  - **b.** Klik op de tab **Inkt**.
  - c. Stel de inktdichtheid en de droogtijd in met de schuifregelaars.

#### Foto's worden onjuist afgedrukt

- 1. Controleer of het fotomateriaal juist in de Invoerlade is geplaatst, met de afdrukzijde omlaag.
- 2. Schuif het fotomateriaal zo ver mogelijk naar voren.
- **3.** Schuif de papierregelaars goed tegen het fotomateriaal en duw de lade naar binnen.
- 4. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 5. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx series wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 6. Selecteer Papiertype/kwaliteit en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Papiertype: Het juiste hp photo paper
  - Printkwaliteit: Hoog, selecteer vervolgens Foto met hoge resolutie voor een betere afdrukkwaliteit
- 7. Klik op **OK** om met afdrukken te beginnen.

#### Banieren worden onjuist afgedrukt

- 1. Controleer of de Uitvoerlade is opgeklapt.
- 2. Controleer of A4 Letter Banner of US Letter in het venster hp deskjet 9xx pagina-instelling is geselecteerd.
- 3. Controleer de papierpositie en -soort:
  - Vouw de vellen open en weer dicht als er meerdere vellen tegelijk in de printer worden gevoerd.
  - Controleer of de losse kant van de stapel banierpapier naar de printer wijst.
  - Controleer of uw papier geschikt is om banieren af te drukken.

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

## Problemen met infrarood afdrukken

## Er kan geen verbinding tot stand worden gebracht of de printer drukt te langzaam af

Verhelp het probleem met een of meer van de volgende stappen:

- Volg de instructies die u bij uw PowerBook heeft ontvangen om deze voor infrarood afdrukken in te stellen.
- Controleer of het apparaat compatibel is met IrDA. Zoek het IrDA-symbool op het apparaat of raadpleeg de handleiding.
- Zorg dat er geen fel licht direct in een van de infraroodlenzen schijnt.
- Plaats het apparaat op niet meer dan één meter van de printer. Zet het apparaat onder een hoek van maximaal 30 graden van de infraroodlens van de printer en controleer daarna de volgende punten:
  - Het apparaat en de printer staan op de juiste manier tegenover elkaar.
  - Er bevinden zich geen voorwerpen tussen de twee infraroodapparaten.
  - Er zit geen stof of vet op de infraroodlens van de apparaten.

#### Het infraroodlichtje knippert

Als het infraroodlichtje knippert, geeft dit niet aan dat er iets mis is met de functie voor infrarood afdrukken. Het bevestigt dat er een verbinding tussen de printer en de laptop- of notebookcomputer tot stand is gebracht.

#### De printer is met afdrukken gestopt

Als u het apparaat buiten het bereik van de infraroodlens van de printer plaatst, wordt het infraroodlichtje uitgeschakeld en stopt de printer met afdrukken. Als u de apparaten binnen 30 seconden opnieuw op de juiste manier tegenover elkaar plaatst, wordt de afdruktaak hervat.

#### De printer drukt alleen één kalenderafspraak af

Er is wellicht geen verbeterde afdruktoepassing op de Palm Pilot geïnstalleerd. U moet een dergelijke afdruktoepassing installeren als u meer dan één kalenderafspraak tegelijk wilt afdrukken.



Een verbeterde afdruktoepassing is niet in ieder land beschikbaar.

#### Zie ook: Infrarood afdrukken

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

### Problemen met de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

#### De bindmarge bevindt zich op een onjuiste plaats

U heeft wellicht een onjuiste afdrukrichting of bindmarge gekozen.

- 1. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 2. Selecteer de volgende opties:
  - Afdrukrichting: Juiste afdrukrichting
  - Veilige marges aan beide zijden: Selecteer deze optie
- 3. Klik op OK.
- 4. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx series wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 5. Selecteer Lay-out en vervolgens het symbool voor de bindstijl die u op het afgedrukte document wilt toepassen.
- 6. Klik op OK om met afdrukken te beginnen.

#### Er worden geen pagina's afgedrukt

De achterklep of de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken is niet op de printer aangebracht.

- 1. Bevestig de achterklep of de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken aan de achterzijde van de printer.
- 2. Druk het document opnieuw af.

#### Er doen zich papierstoringen voor in de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

- 1. Verwijder het papier uit de Invoerlade en de Uitvoerlade.
- Druk op de Ga door-knop aan de voorzijde van de printer. Ga naar stap 3 als de papierstoring niet is verholpen.
- 3. Zet de printer uit.
- **4.** Druk op de knop op de bovenzijde van de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken en klap de achterklep neer.



- 5. Verwijder het vastgelopen papier uit de module en sluit de achterklep.
- 6. Zet de printer aan.
- 7. Druk het document opnieuw af.

#### Het papier loopt vast wanneer de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken is aangebracht

- 1. Verwijder het papier uit de Invoerlade en de Uitvoerlade.
- Druk op de Ga door-knop aan de voorzijde van de printer. Ga naar stap 3 als de papierstoring niet is verholpen.
- 3. Zet de printer uit.
- **4.** Druk tegelijkertijd de ontgrendelknoppen in die zich ter weerszijden van de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken bevinden.
- 5. Verwijder de module.



- 6. Verwijder het vastgelopen papier en breng de module opnieuw aan. Raadpleeg de *Snelle installatieposter* voor instructies om de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken te installeren.
- 7. Zet de printer aan.
- 8. Druk het document opnieuw af.

#### In het dialoogvenster Lay-out kan de optie Automatisch voor dubbelzijdig afdrukken niet worden geselecteerd

De module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kan niet worden ingeschakeld.

- 1. Klik op Archief > Pagina-instelling.
- 2. Selecteer de optie Veilige marges aan beide zijden.
- 3. Klik op OK.
- 4. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx series wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- 5. Selecteer Lay-out en kies vervolgens de onderstaande instellingen:
  - Print beide zijden: Selecteer deze optie
  - Binden: Kies het boek- of schrijfbloksymbool
- 6. Geef desgewenst andere opmaakopties op en klik vervolgens op Print.

#### Er wordt maar één zijde van de pagina afgedrukt wanneer de optie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd

Probeer de volgende oplossing:

- Controleer of in het venster Lay-out de optie Automatisch is geselecteerd.
- Maak de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken los en breng deze opnieuw aan.
- Druk het document af met de functie voor handmatig dubbelzijdig afdrukken.
- Gebruik afdrukmateriaal dat door de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt ondersteund.
- Gebruik een formaat afdrukmateriaal dat door de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt ondersteund.
- Schakel Afdrukken in achtergrond in.

Zie ook:

Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken Handmatig dubbelzijdig afdrukken Afdrukken met de hp deskjet printer

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

# Problemen met de automatische papiertypesensor

## De afdrukkwaliteit verandert wanneer de optie Automatisch wordt geselecteerd

De afdrukkwaliteit wordt automatisch op Normaal ingesteld wanneer u de optie voor automatische papiertypeselectie selecteert. De afdrukkwaliteit is soms beter als u een specifieke papiersoort kiest. Kies als volgt een specifieke papiersoort:

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2. Klik op Archief > Print.

Het venster hp deskjet 9xx series wordt geopend en toont het scherm Algemeen. Klik op de pijlen in het veld Algemeen en stel de onderstaande opties in.

- **3.** Selecteer **Papiertype/kwaliteit** en kies vervolgens elk ander type *met uitzondering van* Automatisch bij de optie **Papiertype**.
- 4. Klik op **OK** om met afdrukken te beginnen.

#### Hoewel automatische papiertypeselectie is geactiveerd, wordt het optimale papiertype niet geselecteerd

- Controleer of er geen vouwen of kreukels in het papier zitten. De automatische papiertypesensor is minder precies als het papier beschadigd is.
- 2. Kies handmatig de juiste papiersoort.

De automatische papiertypesensor stelt het papiertype in op Gewoon papier als u een van de volgende afdrukmaterialen gebruikt:

- Briefhoofdpapier
- Briefpapier met een voorgedrukt patroon aan de bovenzijde van het papier
- Donkergekleurd papier
- Papier met metaalvezels

#### De printer voert het papier uit

De printer staat wellicht in direct zonlicht, wat de werking van de Automatische papiertypesensor kan verstoren. Zet de printer niet in direct zonlicht.

#### Zie ook: Automatische papiertypesensor

Neem contact op met de **HP Klantenondersteuning** als u nog steeds problemen ondervindt.

## **Productspecificaties**

- Productspecificaties voor de hp deskjet 990 series printer
- Productspecificaties voor de hp deskjet 980 series printer
- Productspecificaties voor de hp deskjet 960 series printer
- Specificaties voor infrarood afdrukken
- Specificaties voor de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken
- Minimumafdrukmarges
- Systeemvereisten

### Productspecificaties voor de hp deskjet 990 series printer

#### hp deskjet 990cxi modelnr. C6455A hp deskjet 990cse modelnr. CC6455B

#### Afdruksnelheid voor zwarte tekst

Concept: maximaal 17 pagina's per minuut

#### Gemengde tekst met kleurenafbeeldingen

Concept: maximaal 13 pagina's per minuut

#### Resolutie van tekst in zwart TrueType (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 300 dpi Normaal: 600 x 600 dpi Hoog: 600 x 600 dpi

#### Kleurresolutie (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 300 dpi + PhotoREt Normaal: 600 x 600 dpi + PhotoREt Hoog: 600 x 600 dpi + PhotoREt

#### Afdrukresolutie voor fotopapier

PhotoREt: 2400 x 1200 dpi

#### Afdruktechnologie

Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal

#### Softwarecompatibiliteit

USB-verbinding: Mac OS versie 8.6 of hoger AppleTalk-verbinding: Mac OS versie 7.6.1 of hoger

#### Levensduur

5.000 pagina's per maand

#### Geheugen

8 MB ingebouwd RAM geheugen

#### Knoppen/lichtjes

Annuleer-knop Inktpatroonstatus-lichtje Ga door-knop en -lichtje Aan/uit-knop en -lichtje Infraroodlichtje

#### I/O-interface

Centronics parallel, conform IEEE 1284 met connector van type 1284-B Universal Serial Bus (USB) IrDA versie 1.1, 4 MBps

#### Afmetingen

Met module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:

440 mm breed x 196 mm hoog x 435 mm diep

Zonder module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:

440 mm breed x 196 mm hoog x 375 mm diep

#### Gewicht

Met module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:

6,65 kg zonder inktpatronen

#### Bedrijfsomgeving

Maximale bedrijfsomstandigheden:

Temperatuur: 5 tot 40° C Vochtigheidsgraad: 15 tot 80 procent RV niet-condenserend

Aanbevolen bedrijfstemperatuur voor beste afdrukkwaliteit:

Temperatuur: 15 tot 35° C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80 procent RV niet-condenserend

Opslagomstandigheden:

Temperatuur: -40 tot 60° C

#### Stroomverbruik

Uitgeschakeld: maximaal 2 watt In rust: gemiddeld 4 watt Tijdens afdrukken: gemiddeld 40 watt

#### Stroomvereisten

Ingangsspanning: 100 tot 240 volt wisselstroom (±10%) Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+3 Hz) Past zich in de hele wereld aan elke netspanning en frequentie aan.

#### Geluidsniveau conform ISO 9296

Geluidsvermogen, LWAd (1 B=10 dB):

6,0 dB in modus Normaal

Geluidsdruk, LpAm (afstand van omstanders tot geluidsbron):

49 dB in modus Normaal

#### Uitlijning

Scheefheid:

+/- 0,006 mm op normaal papier +/- 0,010 mm op hp transparency films

#### Gewicht van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup> Legal: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup>

Enveloppen: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup> Kaarten: maximaal 200 g/m<sup>2</sup> Banierpapier: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup>

#### Invoercapaciteit

Vellen: maximaal 150 Banieren: maximaal 20 vel Enveloppen: maximaal 15 enveloppen Kaarten: maximaal 45 kaarten Wenskaarten: maximaal 5 kaarten Transparanten: maximaal 30 transparanten Etiketten: maximaal 20 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van US Letterof A4-formaat) Fotopapier: maximaal 20 vel

Capaciteit van Uitvoerlade:

Concept: maximaal 35 vel Normaal: maximaal 50 vel Hoog: maximaal 50 vel

#### Formaat van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 216 x 279 mm Legal: 216 x 356 mm Executive: 184 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5-JIS: 182 x 257 mm

Zelfgedefinieerd:

Breedte: 77 tot 216 mm Lengte: 127 tot 356 mm Banier:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Enveloppen:

US nr. 10: 105 x 241 mm Invitation A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6:114 x 162 mm

Index-/wenskaarten:

76 x 127 mm 102 x 152 mm 127 x 203 mm

AG: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiketten:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Transparanten

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Foto (met afscheurrand): 102 x 152 mm

#### Artikelnummers voor inktpatronen

Zwarte inktpatroon: HP 51645 Series of HP nr. 45

Driekleurenpatroon: HP C6578B Series of HP nr. 78

### Productspecificaties voor de hp deskjet 980 series printer

#### hp deskjet 980cxi modelnr. C6500A

#### Afdruksnelheid voor zwarte tekst

Concept: maximaal 15 pagina's per minuut

#### Gemengde tekst met kleurenafbeeldingen

Concept: maximaal 12 pagina's per minuut

#### Resolutie van tekst in zwart TrueType (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 300 dpi Normaal: 600 x 600 dpi Hoog: 600 x 600 dpi

#### Kleurresolutie (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 300 dpi + PhotoREt Normaal: 600 x 600 dpi + PhotoREt Hoog: 600 x 600 dpi + PhotoREt

#### Afdrukresolutie voor fotopapier

PhotoREt: 2400 x 1200 dpi

#### Afdruktechnologie

Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal

#### Softwarecompatibiliteit

USB-verbinding: Mac OS versie 8.6 of hoger AppleTalk-verbinding: Mac OS versie 7.6.1 of hoger

#### Levensduur

5.000 pagina's per maand

#### Geheugen

8 MB ingebouwd RAM geheugen

#### Knoppen/lichtjes

Annuleer-knop Inktpatroonstatus-lichtje Ga door-knop en -lichtje Aan/uit-knop en -lichtje

#### I/O-interface

Centronics parallel, conform IEEE 1284 met connector van type 1284-B Universal Serial Bus (USB)

#### Afmetingen

Met module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:

440 mm breed x 196 mm hoog x 435 mm diep

Zonder module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:

440 mm breed x 196 mm hoog x 375 mm diep

#### Gewicht

Met module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:

6,65 kg zonder inktpatronen

#### Bedrijfsomgeving

Maximale bedrijfsomstandigheden:

Temperatuur: 5 tot 40° C Vochtigheidsgraad: 15 tot 80 procent RV niet-condenserend

Aanbevolen bedrijfstemperatuur voor beste afdrukkwaliteit:

Temperatuur: 15 tot 35° C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80 procent RV niet-condenserend

Opslagomstandigheden:

Temperatuur: -40 tot 60° C

#### Stroomverbruik

Uitgeschakeld: maximaal 2 watt In rust: gemiddeld 4 watt Tijdens afdrukken: gemiddeld 40 watt

#### Stroomvereisten

Ingangsspanning: 100 tot 240 volt wisselstroom (±10%) Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+3 Hz) Past zich in de hele wereld aan elke netspanning en frequentie aan.

#### Geluidsniveau conform ISO 9296

Geluidsvermogen, LWAd (1 B=10 dB):

6,0 dB in modus Normaal

Geluidsdruk, LpAm (afstand van omstanders tot geluidsbron):

49 dB in modus Normaal

#### Uitlijning

Scheefheid:

+/- 0,006 mm op normaal papier +/- 0,010 mm op hp transparency films

#### Gewicht van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup> Legal: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup>

Enveloppen: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup> Kaarten: maximaal 200 g/m<sup>2</sup> Banierpapier: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup>

#### Invoercapaciteit

Vellen: maximaal 150 Banieren: maximaal 20 vel Enveloppen: maximaal 15 enveloppen Kaarten: maximaal 45 kaarten Wenskaarten: maximaal 5 kaarten Transparanten: maximaal 30 transparanten Etiketten: maximaal 20 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van US Letterof A4-formaat) Fotopapier: maximaal 20 vel

Capaciteit van Uitvoerlade:

Concept: maximaal 35 vel Normaal: maximaal 50 vel Hoog: maximaal 50 vel

#### Formaat van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 216 x 279 mm Legal: 216 x 356 mm Executive: 184 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5-JIS: 182 x 257 mm

Zelfgedefinieerd:

Breedte: 77 tot 216 mm Lengte: 127 tot 356 mm

#### Banier:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

#### Enveloppen:

US nr. 10: 105 x 241 mm Invitation A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm Index-/wenskaarten:

76 x 127 mm 102 x 152 mm 127 x 203 mm

AG: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiketten:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Transparanten

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Foto (met afscheurrand): 102 x 152 mm

#### Artikelnummers voor inktpatronen

Zwarte inktpatroon: HP 51645 Series of HP nr. 45

Driekleurenpatroon: HP C6578 Series of HP nr. 78

### Productspecificaties voor de hp deskjet 960 series printer

hp deskjet 960cxi modelnr. C8932A hp deskjet 960cse modelnr. C8932B

Afdruksnelheid voor zwarte tekst

Concept: maximaal 15 pagina's per minuut

#### Gemengde tekst met kleurenafbeeldingen

Concept: maximaal 12 pagina's per minuut

#### Resolutie van tekst in zwart TrueType (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 300 dpi Normaal: 600 x 600 dpi Hoog: 600 x 600 dpi

#### Kleurresolutie (afhankelijk van papiersoort)

Concept: 300 x 300 dpi + PhotoREt Normaal: 600 x 600 dpi + PhotoREt Hoog: 600 x 600 dpi + PhotoREt

#### Afdrukresolutie voor fotopapier

PhotoREt: 2400 x 1200 dpi

#### Afdruktechnologie

Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal

#### Softwarecompatibiliteit

USB-verbinding: Mac OS versie 8.6 of hoger AppleTalk-verbinding: Mac OS versie 7.6.1 of hoger

#### Levensduur

5.000 pagina's per maand

#### Geheugen

8 MB ingebouwd RAM geheugen

#### Knoppen/lichtjes

Annuleer-knop Inktpatroonstatus-lichtje Ga door-knop en -lichtje Aan/uit-knop en -lichtje

#### I/O-interface

Centronics parallel, conform IEEE 1284 met connector van type 1284-B Universal Serial Bus (USB)

#### Afmetingen

440 mm breed x 196 mm hoog x 375 mm diep

#### Gewicht

5,86 kg zonder inktpatronen

#### Bedrijfsomgeving

Maximale bedrijfsomstandigheden:

Temperatuur: 5 tot 40° C Vochtigheidsgraad: 15 tot 80 procent RV niet-condenserend

Aanbevolen bedrijfstemperatuur voor beste afdrukkwaliteit:

Temperatuur: 15 tot 35° C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80 procent RV niet-condenserend

Opslagomstandigheden:

Temperatuur: -40 tot 60° C

#### Stroomverbruik

Uitgeschakeld: maximaal 2 watt In rust: gemiddeld 4 watt Tijdens afdrukken: gemiddeld 40 watt

#### Stroomvereisten

Ingangsspanning: 100 tot 240 volt wisselstroom (±10%) Ingangsfrequentie: 50/60 Hz (+3 Hz) Past zich in de hele wereld aan elke netspanning en frequentie aan.

#### Geluidsniveau conform ISO 9296

Geluidsvermogen, LWAd (1 B=10 dB):

6,0 dB in modus Normaal

Geluidsdruk, LpAm (afstand van omstanders tot geluidsbron):

49 dB in modus Normaal

#### Uitlijning

Scheefheid:

+/- 0,006 mm op normaal papier +/- 0,010 mm op hp transparency films

#### Gewicht van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup> Legal: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup>

Enveloppen: 75 tot 90 g/m<sup>2</sup> Kaarten: maximaal 200 g/m<sup>2</sup> Banierpapier: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup>

#### Invoercapaciteit

Vellen: maximaal 150 Banieren: maximaal 20 vel Enveloppen: maximaal 15 enveloppen Kaarten: maximaal 45 kaarten Wenskaarten: maximaal 5 kaarten Transparanten: maximaal 30 transparanten Etiketten: maximaal 20 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van US Letter- of A4-formaat) Fotopapier: maximaal 20 vel Capaciteit van Uitvoerlade:

Concept: maximaal 35 vel Normaal: maximaal 50 vel Hoog: maximaal 50 vel

#### Formaat van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 216 x 279 mm Legal: 216 x 356 mm Executive: 184 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5-JIS: 182 x 257 mm

Zelfgedefinieerd:

Breedte: 77 tot 216 mm Lengte: 127 tot 356 mm

Banier:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Enveloppen:

US nr. 10: 105 x 241 mm Invitation A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm

Index-/wenskaarten:

76 x 127 mm 102 x 152 mm 127 x 203 mm

AG: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiketten:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Transparanten:

US Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm

Foto (met afscheurrand): 102 x 152 mm

#### Inktpatronen

Zwarte inktpatroon: HP 51645 Series of HP nr. 45

Driekleurenpatroon: HP 51645 Series of HP nr. 78

## Specificaties voor infrarood afdrukken

#### Bereik

1 meter Hoek van 30 graden

#### Ondersteunde besturingssystemen

De volgende besturingssystemen worden onder anderen door de infraroodtechnologie ondersteund:

- Mac OS versie 8.6
- Palm

#### Ondersteunde apparaten

De volgende apparaten worden onder anderen door de infraroodtechnologie ondersteund:

- PowerBook computers met een infraroodpoort
- Sommige PDA's (waaronder Palm producten)
- Digitale camera's met infraroodpoort
- Mobiele telefoons met infraroodpoort

#### Ondersteunde protocollen

IrLPT JetSend OBEX

Zie ook: Infrarood afdrukken

## Specificaties voor de module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Modelnr. van module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken C6463A

#### Levensduur

5.000 pagina's per maand

#### Afmetingen

324 mm lang x 133 mm breed x 111 mm hoog

#### Gewicht

0,79 kg

#### Geluidsniveau conform ISO 9296

Geluidsvermogen, LWAd (1 B=10 dB):

6,1 dB in modus Normaal

Geluidsdruk, LpAm (afstand van omstanders tot geluidsbron):

48 dB in modus Normaal

#### Gewicht van afdrukmateriaal

US Letter- en A4-papier: 60 tot 90 g/m<sup>2</sup> Kaarten: maximaal 160 g/m<sup>2</sup>

#### Minimumafdrukmarges

Letter en Executive:

Linker- en rechtermarges: 6,4 mm Boven- en ondermarges: 11,7 mm

A4:

Linker- en rechtermarges: 3,4 mm Boven- en ondermarges: 11,7 mm

A5, B5, kaarten van 127 x 203 mm en zelfgedefinieerde formaten:

Linker- en rechtermarges: 3,17 mm Boven- en ondermarges: 11,7 mm

#### Formaat van afdrukmateriaal

Papier:

US Letter: 216 x 279 mm Executive: 184 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5: 182 x 257 mm

Kaarten:

127 x 203 mm

Zelfgedefinieerde formaten:

Minimum: 100 x 148 mm

Maximum: 216 x 297 mm

#### Soorten afdrukmateriaal

hp plain paper of hp bright white inkjet paper:

Letter-formaat: 500 vel C1824A A4-formaat: 500 vel C1825A Letter-formaat: 250 vel C5976B A4-formaat: 250 vel C5977B

hp photo quality inkjet paper, matte finish:

Letter-formaat: 100 vel C7007A

hp photo quality inkjet paper, semi gloss:

Letter-formaat: 25 vel C6983A A4-formaat: 25 vel (Europa) C6984A A4-formaat: 25 vel (Azië) C7006A

hp premium inkjet heavyweight paper:

A4-formaat: 100 vel C1853A

hp felt-textured greeting card paper, ivory/half-fold:

Letter-formaat: 20 vel en 20 enveloppen C6828A

hp professional brochure & flyer paper, two-sided gloss:

Letter-formaat: 50 vel C6817A A4-formaat: 50 vel (Europa) C6816A A4-formaat: 50 vel (Azië) C6819A

hp professional brochure & flyer paper, two-sided, matte finish:

Letter-formaat: 50 vel C6955A

Zie ook: Module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken
# Minimumafdrukmarges

Omdat de printer niets kan afdrukken buiten een bepaald gebied van de pagina, moet de inhoud van uw document zich binnen het afdrukgebied bevinden. Als u een niet-standaard paginaformaat gebruikt en in het venster Pagina-instelling de optie **Wijzig speciale papierformaten** kiest, moet u de juiste papierlengte en -breedte opgeven. Volg de onderstaande instructies om de afdrukmarges in te stellen:

- 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- Klik op Archief > Pagina-instelling, en selecteer vervolgens Wijzig speciale papierformaten in het veld Paginaformaat.
- Stel de lengte en breedte juist in.
  De papierbreedte moet zich tussen 77 en 215 mm bevinden en de papierlengte tussen 127 en 356 mm.
- 4. Klik op Voltooid.
- 5. Klik op OK om de nieuwe instellingen op te slaan.

Stel voor de onderstaande papiersoorten de marges als volgt in:

### A4-papier

Linker- en rechtermarges: 3,4 mm Bovenmarge: 1,8 mm Ondermarge: 11,7 mm

#### Letter-, Legal- en Executive-papier

Linker- en rechtermarges: 6,4 mm Bovenmarge: 1,8 mm Ondermarge: 11,7 mm

### A5, B5 en zelfgedefinieerd papier

Linker- en rechtermarges: 3,2 mm Bovenmarge: 1,8 mm Ondermarge: 11,7 mm

#### Kaarten (76 x 127 mm, 102 x 152 mm, 127 x 203 mm en A6)

Linker- en rechtermarges: 3,2 mm Bovenmarge: 1,8 mm Ondermarge: 11,7 mm

#### Hagaki-briefkaarten

Linker- en rechtermarges: 3,2 mm Bovenmarge: 1,8 mm Ondermarge: 11,7 mm

#### Enveloppen

Linker- en rechtermarges: 3,2 mm Bovenmarge: 1,8 mm Ondermarge: 11,7 mm

### Banieren-A4 (210 x 297 mm)

Linker- en rechtermarges: 3,4 mm Bovenmarge: 0,0 mm Ondermarge: 0,0 mm

#### Banieren–Letter (216 x 279 mm)

Linker- en rechtermarges: 6,4 mm Bovenmarge: 0,0 mm Ondermarge: 0,0 mm

### Foto met afscheurrand

Linker- en rechtermarges: 3,2 mm Bovenmarge: 3,2 mm Ondermarge: 3,2 mm

# **Systeemvereisten**

Uw computer moet aan de volgende vereisten voldoen:

## **USB-verbinding**

PowerPC computer met Mac OS en een USB-poort Mac OS versie 8.6 of hoger Minimaal 32 MB RAM geheugen, 64 MB aanbevolen 8 MB (minimaal) vrije ruimte op de vaste schijf

# AppleTalk-verbinding

68030 of 68040 Mac of PowerPC-computer met Mac OS Mac OS versie 7.6.1 of hoger Minimaal 32 MB RAM geheugen, 64 MB aanbevolen 8 MB (minimaal) vrije ruimte op de vaste schijf

# Index

# A

achterklep 8, 40, 66 afdrukgebied 107 afdrukinstellingen selecteren 13 standaard 8, 16 afdrukken automatisch dubbelzijdig 45 banieren 34 richtlijnen 35 enveloppen één envelop 18 richtlijnen 19, 21 stapel 20 etiketten 24 richtlijnen 24, 25 foto's **28** richtlijnen 29 handmatig dubbelzijdig 38 richtlijnen 40 hervatten 15 indexkaarten 26 richtlijnen 27 iron-on transfers 36 richtliinen 37 klein afdrukmateriaal 26 richtlijnen 27 posters 32 richtlijnen 33 spiegelbeeld 37 stoppen 15 transparanten 22 richtlijnen 23 vanaf het bureaublad 16 visitekaartjes 26 richtlijnen 27 wenskaarten 30 richtlijnen 31 afdrukken van testpagina 59 afdrukkwaliteit 75

afdrukmarges 107 instellen 107 minimum 107 afdrukmateriaalformaten 91, 96, 101 afdrukopties selecteren 13 afdrukproblemen 73 afdrukresolutie voor fotopapier **88, 93, 98** afdrukrichting papier 13 afdruksnelheid 2, 71, 88, 93, 98 gemengde tekst met kleurenafbeeldingen 88, 93, 98 zwarte tekst 88, 93, 98 afdruktaak dringend maken 15 sorteren of volgorde wijzigen 15 tijdelijk onderbreken of pauzeren 14 verwijderen **14** afdruktechnologie 88, 93, 98 atmetingen 89, 94, 99 andere printer selecteren 15 AppleTalk netwerkverbinding 11, 42 Automatisch (standaardprinterinstelling) 8 automatische papiertypesensor 2, 8, 47 afdrukkwaliteit 85 afdrukproblemen 86 probleemoplossing 72 problemen 85 uitschakelen 48, 72

## B

banieren afdrukken 34 banieren afdrukken 10 banieren, afdrukproblemen 77 banierpapier 34, 35 bedrijfsomgeving 90, 94, 99 beschadiging van printer 54, 61 binden boek 39 schrijfblok 39 blocnote-symbool 3 boek binden 39 bureaublad, afdrukken vanaf 16

## С

ColorSmart III 2

## D

digitale foto's 29 dringend maken van afdruktaak 15 dubbelzijdig afdrukken automatisch 7, 45 afdrukmarges 104 geluidsniveaus 104 papiertypen 104 specificaties 104 handmatig 8, 38

## E

enveloppen afdrukken 10 één envelop 18 richtlijnen 19, 21 stapel 20 etiketten afdrukken 24 richtlijnen 25

## F

foto's afdrukken **28** richtlijnen **29** foto's onjuist afgedrukt **75** 

## G

gedeelte van document ontbreekt 74 geheugen 89, 93, 99 geluidsniveaus 90, 95, 100 gewicht van afdrukmateriaal 91, 95, 100

## Η

handmatig dubbelzijdig afdrukken **8**, richtlijnen hervatten van afdrukken HP Deskjet hulpprogramma HP Deskjet printerfuncties HP photo paper HP producten en benodigdheden informatie

## 

indexkaarten afdrukken 26 infrarood afdrukken 2, 42 IrLPT 103 met HP PhotoSmart Digitale Camera 44 apparaten plaatsen 44 met Palm Pilot 43 apparaten plaatsen 43 overstralen 43 met PowerBook 42 apparaten plaatsen 42 OBEX 103 ondersteunde apparaten 103 ondersteunde besturingssystemen 103 ondersteunde protocollen 103 problemen 78 specificaties 103 infraroodlens 7, 42 ingebouwd geheugen 89, 93, 99 inktdichtheid aanpassen van schuifregelaars 75 verlagen **75** inktdroogtijd 75 inktniveau, vensterpaneel 64

inktpatroon artikelnummers 63 bijna leeq 52 defectief 51 inkt bijna op 50 inktsproeiers 54 koperen contactpunten 54 navullen 61 uitsluiting van garantie 61 onderhouden 62 onjuiste patroon geïnstalleerd 51 ontbreekt 51 opslaan 62 problemen oplossen met 51 reinigen automatisch 56 handmatig 57 sproeikop 57 status 51 status controleren 51, 75 statussymbolen 51 uitlijnen 75 verontreinigingen verwijderen 57, 58 vervangen 53, 73 wanneer reinigen 56 inktpatroon reinigen automatisch 56 handmatig 57 inktpatroonhouder 53 reinigen 59 Inktpatroonstatus-lichtje 50, 51, 55 inktpatroonstatus-symbolen 51 inktstrepen 56, 57 Invoerlade 6, 9 IrDA **42** iron-on transfers afdrukken 36 richtlijnen 37

## K

kalibratiepagina kalibreer, vensterpaneel Kiezer standaardprinter kiezen in klein afdrukmateriaal gebruiken kleurenafbeeldingen 88, 93, 98 knipperende lichtjes 66, 68 Aan/uit-lichtje 66 alle lichtjes knipperen 67 Ga door-lichtje 66 inktpatroonstatus-lichtje 67 knoppen 89, 94, 99 Aan/uit 5, 6 Annuleer 5 Ga door 5, 6

# L

lege afgedrukte pagina's 73 levensduur 88, 93, 98 lichtjes 89, 94, 99 Aan/uit 5, 6 Ga door 5, 6 Inktpatroonstatus 5, 50, 51, 55 knipperen 66 knipperend 68, 78

## Μ

marges 107 banieren 108 briefkaarten 108 enveloppen **108** foto met afscheurrand 108 instellen 107 kaarten 107 papier 107 minimumafdrukmarges 107 module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken **2, 7, 45** afdrukproblemen 80 drukt maar één pagina af **84** ondersteunde papiersoorten **45** specificaties 104 muissymbool 3

## Ν

navullen van inktpatronen **61** netwerkverbinding AppleTalk **11** 

# 0

onderdelen 5 ondersteuning, vensterpaneel 64 ontbrekende lijnen of stippen 56 opnieuw starten van printer wanneer opnieuw starten 67

### Ρ

pagina-afdrukrichting 13 pagina-lay-out 180° dragien **13** instellen 13 papierformaat 13 pagina-lay-out instellen 13 papier komt niet uit printer 68 papiercapaciteit 91, 95, 100 papierformaten **91**, **96**, **101** papierladen 6, 9 Invoerlade 9 Uitvoerlade 10 Uitvoerladeverlengstuk 10 papierstoringen 66, 69 in achterklep 69 in module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken 81 verhelpen 66 papiertypen 91, 96, 100 automatisch bepalen 47 papieruitlijning **90**, **95**, **100** pauzeren van afdruktaak 14 PhotoREt 2, 88, 93, 98 posters afdrukken 32 richtlijnen 33 print, dialoogvenster afdrukvoorbeeld 16 annuleer 16 huidige instellingen bewaren 16 knoppen gebruiken 16 standaardafdrukinstellingen 16

printer afdrukmateriaalformaten 91, 96, 101 afdrukmaterialen 91, 96, 100 afmetingen 89, 94, 99 andere selecteren 15 bedrijfsomgeving 90, 94, 99 bedrijfsomstandigheden 90, 94, 99 behuizing reinigen 60 beschadiging van **61** geluiden van inktpatroonhouder 60 geluidsniveaus 90, 95, 100 gewicht 89, 94, 99 gewicht van afdrukmateriaal 91, 95, 100 I/O-interface 89, 94, 99 minimumafdrukmarges 107 papiercapaciteit 91, 96, 100 papierformaten 91, 96, 101 papieruitlijning 90, 95, 100 patronen reinigen 57 spanning 90, 95, 100 stroomverbruik **90, 95, 99** printer drukt niet af 68 printer kan niet worden ingeschakeld 70 printer te langzaam 71 printerfuncties 5 printergeheugen 89, 93, 99 printeronderdelen en -functies 5 printerspecificaties 88, 93, 98 printerstatus knipperende lichtjes 66

probleemoplossing afdrukproblemen 73 afdrukproblemen met banieren 77 automatische papierselectie, optie 72 automatische papiertypesensor, problemen 85 complexe documenten 71 foto's onjuist afgedrukt 75 gedeelte van document ontbreekt 74 infrarood afdrukken, problemen **78** infraroodlichtje knippert 78 inktpatronen 73 knipperende lichtjes 66, 68 lege afgedrukte pagina's 73 module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken drukt maar één pagina af 84 module voor automatisch dubbelzijdig atdrukken, problemen **80** nieuwe afdrukinstellingen worden niet toegepast 75 papier komt niet uit printer 68 papier uitgevoerd 86 papierstoringen 66, 69, 81 printer drukt niet af 68 printer kan niet worden ingeschakeld 70 printer te langzaam 71 scheef afgedrukt document 73 slechte afdrukkwaliteit 75 USB-verbindingsproblemen 72

## R

registratie van uw hp deskjet printer registreer, vensterpaneel reinig, vensterpaneel reinigen van printerbehuizing

# S

schalen 13 schrijfblok binden 39 selecteren van afdrukopties 13 selecteren van standaardprinter andere manieren 12 in Kiezer **11** slechte afdrukkwaliteit 75 softwarecompatibiliteit 88, 93, 98 sorteren van afdruktaken 15 speciale papierformaten wijzigen 107 specificaties **88**, **93**, **98** infrarood afdrukken 103 inktpatronen 92, 97, 102 minimumafdrukmarges 107 module voor automatisch dubbelzijdig afdrukken 104 printer 88, 98 systeemvereisten 109 spiegelbeeld 13, 37 standaardafdrukinstellingen 16 standaardprinterinstelling Automatisch 8 stapel enveloppen 20 stoppen met afdrukken 15 stroomstootbeveiliging 6 stroomverbruik 90, 95, 99 systeemvereisten 109 AppleTalk-verbinding 109 Mac OS versies 109 USB-verbinding 109

# T

tekens 3 tekstresolutie 88, 93, 98 test, vensterpaneel 64 tijdelijk onderbreken van afdruktaak 14 transparanten afdrukken 22 richtlijnen 23

### U

uitlijning **90, 95, 100** Uitvoerlade **6, 10** Uitvoerladeverlengstuk **10** USB-verbinding **11** problemen **72** 

# V

veilige marges aan beide zijden **13** vensterpanelen

hp deskjet hulpprogramma 64 verminderen van inktdichtheid 75 verwijderen van afdruktaak 14 visitekaartjes afdrukken 26

### W

waarschuwingsberichten 3 waarschuwingssymbool 3 website uw hp deskjet printer registreren 64 wenskaarten afdrukken richtlijnen 31 wenskaarten afdrukken 30 wijzig speciale papierformaten 107 wijzigen van afdrukvolgorde 15 WOW, vensterpaneel 64