

# hp officejet 6100 series all-in-one





מדריך עזר

Hewlett-Packard זכויות יוצרים © Company 2002

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לעבד או לתרגם חלק כלשהו לשפה אחרת, ללא הרשאה מוקדמת בכתב מחברת -Hewlett Packard.



Acrobat - ו Adobe הסמל הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים Adobe אסחריים של Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

זכויות של חלקים מסוימים שמורות © Palomar Software Inc -ל 2002 ל- Palomar Software Inc. אר ולל HP OfficeJet 6100 Series -טכנולוגית מנהל התקן מדפסת שרשיונה Palomar Software Inc. - שייך ל- .www.palomar.com.

זכויות יוצרים © Apple 2002-1999 Computer, Inc.

Apple, הלוגו Apple, Mac, הלוגו Apple, Mac, הלוגו Apple, Mac OS-Macintosh ו-Mac OS, הנם סימנים מסחריים של Apple Computer, Inc, רשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

מספר פרסום: Q1636-90218

מהדורה ראשונה: דצמבר 2002

הודפס בארה"ב, מקסיקו, גרמניה, סינגפור או סין

,Windows®, Windows NT® ו- Windows ME®, Windows XP® Windows 2000® Windows 2000 Microsoft בשול Corporation.

Intel® הנם סימנים Intel® הנם סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation.

#### הערה

המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת ואין לפרשו כהתחייבות של חברת Hewlett-Packard.

#### חברת Hewlett-Packard אינה אחראית בצורה כלשהי לטעויות העשויות להופיע במסמך זה, ואף אינה אחראית בצורה כלשהי, בין אם במפורש או במרומז, לחומר הה, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת באשר לסחירות ולהתאמת המוצר למטרה מסוימת.

חברת Hewlett Packard אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה וביישום המתואר בו.

הערה: מידע תקינה ניתן למצוא בסעיף "מידע טכני" של מדריך זה.



במקומות רבים, העתקת הפריטים הבאים אינה חוקית. אם קיים ספק, יש לברר זאת תחילה עם נציג משפטי.

- ניירות או מסמכים ממשלתיים:
  - דרכונים
  - מסמכי הגירה
  - מסמכי גיוס
- תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים
  - בולים ממשלתיים:
  - בולי דואר –
  - תלושי מזון
- המחאות או הוראות משיכה בנקאיות
   של סוכנויות ממשלתיות
  - שטרות כסף, המחאות נוסעים או המחאות כסף
    - תעודות פיקדון
  - עבודות מוגנות על ידי זכויות יוצרים

#### מידע בטיחות

אזהרה**! למניעת** שריפה או סכנת התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או לסוגי לחות כלשהם.

על מנת להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר זה, יש לפעול בהתאם להוראות האזהרה הבסיסיות בנושאי בטיחות.

#### אזהרה: סכנת התחשמלות

2

- 1 קרא והבן את כל ההוראות שמופיעות בכרזת ההתקנה.
- יש להשתמש בשקע חשמלי עם הארקה בלבד בעת חיבור היחידה למקור חשמל. במקרה שאינך בטוח אם השקע מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך.
- יש למלא אחר כל האזהרות וההוראות 3 הרשומות על מוצר זה.
  - יש לנתק מוצר זה מהחשמל לפני ניקוי.
  - 5 אין להתקין או להשתמש במוצר זה בקרבת מים, או כאשר אתה רטוב.
    - יש להתקין את המוצר על משטח 6 יציב.
  - יש להתקין את המוצר במיקום מוגן שבו אין סכנה שמישהו ידרוך על הכבל, או יתקל בו, ושבו הכבל לא יינזק.
  - אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין **8** ב"פתרון בעיות" בעזרה המקוונת.
- 4 בתוך המכשיר ישנם חלקים שאינם מיועדים לטיפולו של המשתמש. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
  - השתמש באזור מאוורר היטב 10

# תוכן עניינים



1	1 קבלת עזרה
3	2 התחלה מהירה
ב	שימוש ב hp officejet -יחד עם מחש
7	hp officejet פונקציות תפריט
9	טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר 3
9	טעינת מסמכי מקור
10	טעינת ניירי
12	טעינת מעטפות
13	hagakiיטעינת גלויות או כרטיסי
13	טעינת נייר צילום
14	עצות לטעינת סוגי נייר אחרים
15	הגדרת סוג הנייר
15	הגדרת גודל הנייר
17	4 שימוש בתכונות הצילום
17	הכנת צילומים
20	ביצוע עבודות צילום מיוחדות
24	הפסקת צילום
24	אפשרויות תפריט הגדרת צילום
25	שימוש בתכונות הסריקה5
25	סריקת מסמך מקור
26	הפסקת סריקה
26	לימוד נוסף
29	6 שימוש בתכונות הפקס
29	
32	קבלת פקס
33	הדפסת דוחות
34	בקרת רזולוציה וניגודיות
34	חיוג חוזר אוטומטי של מספר
35 error c	correction mode (ECM) השתמש ב
35	הגדרת הקטנה אוטומטית
35	התאמת עוצמה
30	שינוי תבנית צלצול תשובה (צלצול מי
30 27	הגווות וויוג מהיו
۲۵/ ۲۵	הגו ו ון גוו / הניין
38	הגדרת בתכת בפקס
38	הארדת טונו ת חפקט
39	הדפחת פקחים מהזיכרון
40	אפשרויות תפריט תכונות פקס

41       - hp officejet - hp officejet         41       - inpit abun afolicit.         41       - inpit abun afolicit.         41       - inpit abun afolicit.         41       - inpit abundo:         42       - inpit abundo:         43       - inpit abundo:         44       - inpit abundo:         45       - inpit abundo:         46       - inpit abundo:         46       - inpit abundo:         46       - inpit abundo:         47       - inpit abundo:         47       - inpit abundo:	7
<b>49</b> בעיות אפשריות בהתקנה	1 <b>8</b>
55       ۲-ישות מערכת         55       אפרטי נייר         56       אפרטי נייר         58       אפרטי הדפסה         58       אפרטי שוליים בהדפסה         58       אפרטי שוליים בהדפסה         50       אפרטי צילום         60       אפרטי פקס         60       אפרטי פקס         61       אפרטי סריקה         62       אפרטי סריקה         63       אפרטים סביבתיים         64       אפרטים נוספים         65       אפרטים נוספים         66       אפרטים נוספים         67       declaration of conformity	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69       hp officejet 6100         69       הקבל תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט         69       חמיכת לקוחות שלפן         69       הסידה למשלוח         72       הסידה למשלוח         74       הסידה למשלוח         75       מידע אחריות         75       שירות במסגרת אחריות         75       הסידות אחריות         75       הסירות במסגרת אחריות         75       הסירות במסגרת אחריות         76       הסירות במסגרת אחריות         76       הסירות במסגרת היות היות להסירות שלקרות היול המשלוח	, 10 , 11
79	אינד

# קבלת עזרה



עזרה	תיאור
פוסטר התקנה	פוסטר ההתקנה מספק הוראות להתקנה ולהגדרת התצורה של ה- HP OfficeJet. ודא שהנך משתמש בפוסטר המתאים למערכת ההפעלה שלך ( Windows או Macintosh).
סיור להכרת המוצר	סיור זה מהווה מבוא קצר ל- HP OfficeJet וליכולותיו, ומאפשר לך להתחיל להשתמש בו באופן מיידי. באפשרותך לגשת לסיור באמצעות לחצן התחל מייד לאחר התקנת תוכנת .HP OfficeJet
HP Photo & Imaging Help	ה- HP Photo & Imaging Help מספק מידע מפורט על השימוש בתוכנה עבור ה-HP OfficeJet.
	למשתמשי Windows: עבור ל- HP Director ולחת על Help (עזרה). למשתמשי Macintosh: עבור ל- HP Director, לחץ על Help (עזרה) ולאחר מכן לחץ על hp photo & imaging help.
מדריך עזר	מדריך העזר כולל מידע מקדים על השימוש ב- HP OfficeJet וכן סיוע נוסף בפתרון בעיות עבור תהליך ההתקנה. המדריך העזר מכיל גם מידע על אופן הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים, מפרטים טכניים, תמיכה ומידע בנושא אחריות.
Troubleshooting help - עזרה בפתרון בעיות) בלבד) Windows	כדי לגשת למידע על פתרון בעיות, עבור ל- HP Director, לחץ על Help. (עזרה). פתח את הספר Troubleshooting ב- HP Photo & Imaging Help ולאחר מכן עקוב אחר הקישורים לפתרון בעיות כלליות וכן קישורים לעזרת Troubleshooting ספציפית עבור HP OfficeJet שברשותך. פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן Help (עזרה) שמופיע בהודעות שגיאה מסוימות.
עזרה ותמיכה טכנית דרך האינטרנט	אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף באתר של HP בכתובת: http://www.hp.com/support אתר האינטרנט כולל גם תשובות לשאלות נפוצות.
קובץ Readme	<ul> <li>HP OfficeJet 6100 Series מהתקליטור HP OfficeJet 6100 Series OfficeJet 6100 Series או מתיקיית תוכנית OfficeJet 6100 Series כולל מידע של הרגע האחרון שאינו מופיע במדריך העזר או Readme בעזרה המקוונת. כדי לגשת לקובץ Readme, בצע את הצעדים הבאים:</li> <li>עבור המקוונת. כדי לגשת לקובץ Readme, בצע את הצעדים הבאים: Windows, לחץ על התחל, עבור לשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, הצבע על העביע או מעור מונית או לאחר מכן בחר את לאחר מנית או לאחר מכן בחר את הצעדים הבאים:</li> <li>עבור לשורת המשימות של Windows, בצע את הצעדים הבאים: Neadme או עבור לשורת המשימות של Vindows, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות או כל התוכניות (XP), הצבע על העמל החסל לאחר מכן בחר את Hewlett-Packard עבור לוסט Series.</li> <li>עובור או לאחר מכן בחר את Hewlett-Packard עבור לאחר מכן בחר את Hewlett-Packard געבור אל</li> <li>עבור אל</li> <li>או לאחר מכן בחר את HP OfficeJet 6100 Series.</li> <li>עבור אל</li> </ul>



## התחלה מהירה

.HP OfficeJet באפשרותך לבצע פעולות רבות באמצעות הלוח הקדמי או התוכנה

גם אם אינך מחבר את ה-HP OfficeJet למחשב, באפשרותך להשתמש בלוח הקדמי כדי להעתיק, להדפיס תמונות או לשגר מסמכים בפקס. באפשרותך לשנות מגוון רחב של הגדרות באמצעות לחצני הלוח הקדמי ומערכת התפריטים.

#### תכונות הלוח הקדמי

2

בחן את האיורים שלמטה וזהה את מיקום הלחצנים על הלוח הקדמי.



מטרה	תכונה
Phone Hook (תושבת הטלפון): כשהוא מואר, ה-LED הירוק בצורת טלפון מציין שקו הפקס נמצא בשימוש.	1
לחצני <b>One-Touch Speed-Dial</b> (חיוג מהיר במקש אחד): משמשים כדי לגשת ל- 6 הערכים הראשונים של חיוג מהיר.	2
(מענה אוטומטי): כאשר האור הירוק דולק, שידור פקס יתקבל Auto Answer אוטומטית.	3
Speed Dial (חיוג מהיר): השתמש במספרי הגישה של החיוג המהיר שהוגדרו מהלוח הקדמי או באמצעות התוכנה HP Director.	4
(מרווח/חיוג חוזר): חיוג חוזר של המספר האחרון שחוייג כשבמצב Pause/Redial (מרווח/חיוג חוזר): חיוג חוזר של המספר האחרון שחוייג כשבמצב מוכן. הכנסת מרווח (מקף) במצב חיוג.	5
(לוח מקשים): משמש לחיוג מספרי פקס ולהזנת מספרים כגון איכות העותקים או אחוזים בעת הקטנה או הגדלה. באפשרותך להשתמש בלוח המקשים כדי להזין טקסט לכותרת פקס, להשתמש בערכי חיוג מהיר ולציין פריטי תפריט.	6
F <b>ax Resolution</b> (רזולוצית פקס): משמש כדי להגדיר את רזולוצית הפקס ל- Standard ,Fine או Photo. ההגדרה האחרונה תישאר בתוקף עד שתשונה.	7
(התחל פקס - שחור): שגור פקס בשחור לבן.	8
(התחל פקס - צבע): שגור פקס צבעוני Start Fax - Color	9

3



פרק 2

צד ימין של הלוח הקדמי



מטרה	תכונה
(תפריט): משמש כדי לגשת למערכת התפריט. אפשרויות התפריט כוללות Menu	10
Speed ,Print Report ,Fax Functions ,Copy Setup ,את האפשרויות הבאות: Speed	
.Maintenance -ı Advanced Fax Setup ,Basic Dial Setup ,Dial Setup	
(חיצים): משמשים כדי לגלול דרך הגדרות התפריט, דרך אפשרויות Arrows	11
בתוך ההגדרות, או כדי לנוע קדימה או אחורה לשם מחיקת הזנות טקסט.	
Enter: משמש כדי לבחור או לשמור את ההגדרה המוצגת.	12
(מיטבית), Best (איכות): משמש לבחירת האיכות של הצילום מ-Best (מיטבית),	13
Rast (רגילה), Fast (מהירה).	
(סוג נייר): (עבור צילום בלבד) משמש לבחירת סוג הנייר. מגש <b>Paper Type</b>	14
הנייר תומך בנייר רגיל ובניירות מיוחדים.	
(הקטנה/הגדלה): משמש להקטנה או הגדלה של מסמכי מקור Reduce/Enlarge	15
לגודל תמונה ספציפי על נייר הטעון במגש. ניתן להזין את המקור ממזין המסמכים	
האוטומטי (ADF) או להניח אותו על הזכוכית.	- /
(תכונות מיוחדות): משמש כדי לגשת לאפשרויות המאפשרות Special Features	16
לך להקטין או להגדיל לגודל תמונה שצוין על נייר הטעון במגש. האפשרויות הן הידיבוע (בנול), במכום בללו (בתומיב לדמ), ב-2 במכום (גודל תמוב), האביר הידי הידי הידי הידי הידי הידי הידי הי	
רונמונה), אוז איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	
(פוסטו ), ד ווס ב (ב על ד), וי מוומווא (וויזיוף שוליים). ארד ארד געלי: מעומעו בדו לנעות לבעומב על מכוד (הייזיף אויים).	17
סר ווסגענע איזה גיזה איז). נמשנוש כדי גשוניזי שינוה שי תוכנות איזה ניתן יסרוק Scan To תמונה, עליב להנדיב את הבועימה Scan To באמצעות שימוש בתוכנת ה- HP	17
זנמומו: עריך ידוגריד אונירודס מודסי הספט באמצעות סימוס בתוכנת דרי איד Officelet שמחשב לפני השימוש בתכונה זו.	
. לכיבוי או הפעלת ה-HP OfficeJet.	18
(בהיר יותר/כהה יותר): משמש כדי לכווו את בהירות או כהות Liahter/Darker	19
הצילומים שהנך מבצע או הפקסים שאתה משגר.	
(נידרש טיפול): ה-LED בצבע ענבר בצורת סימן קריאה מציין) <b>Needs Attention</b>	20
שההתקן נידרש לטיפול.	
(ביטול): משמש לעצירת עבודה, יציאה מתפריט או יציאה מהגדרות (ביטול)	21
הלחצנים.	
(מספר עותקים): משמש לשינוי מספר העותקים עבור (מספר העותקים עבור	22
עבודת צילום זו. ניתן להשתמש בלחצן זה יחד עם מקשי החיצים או לוח המקשים	
הנומרי כדי לצבע עותקים נוספים.	
(שגר פקס - שחור): משמש לשגור פקס בשחור לבן. Start Fax - Black	23
(שגר פקס - צבע): משמש לשגור פקס צבעוני. Start Fax - Color	24

hp officejet 6100 series

4

מטרה	תכונה
(התחלת סריקה): משמש להתחלת סריקה של מקור ממשטח הזכוכית ליעד מוגדר על-ידי Scan To. אם לא נעשה שינוי ביעד ה-Scan To, התמונה תסרק אל ה- Windows) HP Gallery או Macintosh) אם מותקנת תוכנת ה-HP Officelet	25

## שימוש ב- hp officejet יחד עם מחשב

אם תתקין את התוכנה HP OfficeJet במחשב בהתאם לפוסטר ההתקנה, באפשרותך לגשת לתכונות ה-HP Director.

#### hp photo & imaging director -סקירה של ה

אמין דרך קיצור דרך של שולחן העבודה. HP Director

#### למשתמשי Windows

3

בחר אחת מהאפשרויות הבאות: 1

.hp officejet 6100 בחר את

- לחץ פעמיים על קיצור הדרך של **HP Director** שעל שולחן העבודה.
- - 42 בתיבה Select Device (בחירת התקן), לחץ כדי לראות את רשימת התקני HP שמותקנים הנתמכים בידי תוכנה זו.

#### Director מציג רק את הלחצנים המתאימים להתקן שנבחר. 2 FI HP Directo \_ 🗆 🗵 $\phi$ hp officejet 6100 series 💌 <u>S</u>ettings S<u>t</u>atus Help Online help for your imaging devices and software. ? 8 Make <u>C</u>opies <u>H</u>elp View & Print Scan Document Scan Picture ż



מטרה	תכונה
(בחירת התקן): השתמש בתכונה זו כדי לבחור מתוך רשימת Select Device (בחירת התקן): השתמש בתכונה זו כדי לבחור מתוך רשימת מוצרי HP שמותקנים את המוצר שבו ברצונך להשתמש.	1
(הגדרות): השתמש בתכונה זו כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של Settings (מגדרות): השתמש בתכונה זו כדי להציג או לשנות הגדרות שונות של התקן	2
.HP Gallery (סריקת תמונה): סורקת את המסמך ומציג אותו ב-HP Gallery.	3

פרק 2

מטרה	תכונה
(סריקת מסמך): סורקת טקסט ומציגה אותו בתוכנית עריכת טקסט שיועדה לכך.	4
(צילום) שבו <b>Copy</b> (הכנת צילומים): מציגה את חלון הדו-שיח <b>Copy</b> (צילום) שבו באפשרותך לבחור את איכות הצילום, מספר העותקים, הצבע, הגודל ולהתחיל בצילום.	5
View & Print (הצגה והדפסה): מציגה את ה-HP Gallery שבה באפשרותך להציג ולערוך תמונות, להשתמש ב- HP Creative Printing (הדפסה יצירתית), להכין ולהדפיס אלבום תמונות, לשלוח תמונה בדואר אלקטרוני ולטעון תמונה לאינטרנט.	6
עזרה): מספקת גישה ל- HP Photo & Imaging Help המספקת עזרה לתוכנה ומידע לפתרון בעיות.	7
לחץ על חץ זה כדי לקבל עצות לכלים, המסבירות כל אחת מהאפשרויות ב- Director.	8

### למשתמשי Macintosh

- בחר אחת מהאפשרויות הבאות:
- עבור OS 9, לחץ פעמיים על קיצור הדרך של HP Director שעל שולחן העבודה.
  - עבור OSX, לחץ פעמיים על קיצור הדרך של **HP Director** שעל ה- Dock. −

האיור הבא מציג חלק מהתכונות הזמינות באמצעות ה- HP Director עבור Macintosh. עיין במקרא לקבלת הסבר קצר לגבי תכונה מסוימת.



### ה- Director עבור Macintosh, ב- OS9 וב- OSX

מטרה	תכונה
<b>סריקת תמונה):</b> סורקת את המסמך ומציגה אותו ב- HP Imaging Center.	1
<b>אותו בתוכנית עריכת (סריקת מסמך):</b> סורקת טקסט ומציגה אותו בתוכנית עריכת טקסט שיועדה לכך.	2
השתמש ברשימה נפתחת זו כדי לבחור מתוך רשימת מוצרי HP שמותקנים את המוצר שבו ברצונך להשתמש	3
הכנת צילומים): צילום בשחור-לבן או בצבע (אכנת צילומים) Make Copies	4
<b>Maintain Printer (תחזוקת מדפסת):</b> מפעילה את כלי העזר של המדפסת.	5
<b>הגדרות):</b> ניגשת להגדרות ההתקן. Settings	6

hp officejet 6100 series

		_
מטרה	נכונה	Л
<b>אבו HP Imaging Center (הצגה והדפסה):</b> מציגה את <b>HP Imaging Center</b> , שבו	7	
באפשרותך להציג ולהדפיס תמונות		

# hp officejet פונקציות תפריט

גישה לפונקציות ה-Menu באמצעות הקשה על המספרים המתאימים לכל אפשרות תפריט. לדוגמה: להגדרת השפה והמדינה/אזור, לחץ על Menu ולאחר מכן על 7 ועל 4. פעולה זו בוחרת אוטומטית את תפריט Maintenance ולאחר מכן בוחרת את האפשרות Set Language and Country/Region.

מדריך עזר



8

## טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

באפשרותך לצלם ממסמכי מקור המונחים על הזכוכית או במזין הנייר האוטומטי. באפשרותך להדפיס ולצלם על מגוון סוגי נייר, במשקלים ובגדלים שונים ועל שקפים. עם זאת, חשוב שתבחר את סוג הנייר המתאים ותוודא שהוא טעון נכון ושאינו פגום.

### טעינת מסמכי מקור

ה-HP OfficeJet מספק שתי דרכים לטעינת מסמכי מקור.

- טעינת מסמכים מקוריים על משטח הזכוכית
- טעינת מסמכים מקוריים למזין הנייר האוטומטי.

#### טעינת מסמכים מקוריים על משטח הזכוכית

באפשרותך להעתיק או לסרוק כל מסמך מקורי על ידי הנחתו על משטח הזכוכית.

הערה: רבות מאפשרויות התכונות המיוחדות כגון Image Size, או Poster, או Image Size, לקבלת מידע (פוסטר), לא יפעלו כשורה או הזכוכית ותומך המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה ניקוי משטח הזכוכית וניקוי תומך המכסה בעמוד 46.

1 הרם את המכסה והנח את המסמך המקורי על משטח הזכוכית כשהוא פונה כלפי מטה בפינה הימנית הקדמית, כשצדי המסמך נוגעים בשוליים הימניים והתחתונים. חשוב להשתמש בפינה הימנית הקדמית בעת השימוש בתכונת הצילום, שיגור הפקס או הסריקה.

**עצה!** אם אתה מעתיק משקף (כלומר, המקור מודפס על שקף), הנח דף נייר לבן על השקף. השקף.



סגור את המכסה על-ידי דחיפתו מטה על המנוף שמתחת ללוח הקדמי. 2

#### טעינת מסמכים מקוריים למזין הנייר האוטומטי.

ל-HP OfficeJet יש מזין נייר אוטומטי (ADF), שבו ניתן להשתמש כדי לטעון עד 35 מסמכי מקור מהסוגים הבאים:

נייר רגיל •

נייר long-grain ג/מ"ר (16 ליברות) עד 90 ג/מ"ר (24 ליברות) בלבד

- נייר מיוחד •
- נייר HP Premium Inkjet
- HP Bright White Inkjet נייר

גיליון בודד בלבד:

Real Estate נייר •

#### לסריקה, צילום או שיגור פקס ממזין המסמכים האוטומטי

- **1** הנח את כל מסמכי המקור ב-ADF, עם הצד המודפס כלפי מעלה.
  - 2 כוון את מתאם רוחב הנייר כדי להתאים לגודל מסמך המקור. על התצוגה מופיעה הודעה המציינת שמסמכי המקור טעונים.



### טעינת נייר

להלן ההליך הבסיסי לטעינת נייר ריק. קיימים שיקולים ספציפיים לטעינה של סוגי נייר, שקפים ומעטפות מסוימים. לאחר שתקרא הליך זה, ראה **עצות לטעינת סוגי נייר אחרים** בעמוד 14 ו**טעינת מעטפות** בעמוד 12.

לקבלת תוצאות מיטביות, כוונן את הגדרות הנייר בכל החלפה של סוג נייר או גודל נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת סוג הנייר** בעמוד 15.

#### כדי לטעון את מגש הנייר

1 הסר את מגש ההזנה והזז את מתאמי הרוחב והאורך של הנייר למצבם הקיצוני ביותר.



- 2 הנח את הערמה על משטח שטוח כדי ליישר את קצוות הנייר ולאחר מכן בדוק בנייר את הדברים הבאים:
  - ודא שהנייר אינו קרוע, מקומט, נקי מאבק והקצוות אינן מגולגלים או מקופלים.
  - ודא שכל הנייר בערמה הוא מאותו סוג וגודל, אלא אם כן אתה עובד עם נייר צילום.
- 3 הכנס נייר למגש ההזנה, כשצד שיודפס פונה כלפי מטה, עד שייעצר. אם אתה משתמש בנייר מכתבים, הכנס תחילה את ראש הדף.

ודא שערמת הנייר כוללת מספר גיליונות, אך אינה גבוהה מן הקצה העליון של מתאם הנייר הקדמי.



4 הסט פנימה את מתאמי הרוחב והאורך של הנייר עד שיעצרו בקצוות הנייר. וודא שערימת הנייר מונחת ישר במגש ההזנה ומותאמת תחת לשונית מתאם אורך הנייר.



- . השב את מגש ההזנה חזרה למקומו.
- 6 הוצא במלואו את המאריך של מגש הפלט כדי למנוע את נפילת הנייר המודפס מהמגש.

### טעינת מעטפות

ב-HP OfficeJet מסופקות שתי שיטות לעבודה עם מעטפות. אל תשתמש במעטפות actom ב-HP OfficeJet מסופקות או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלונות.

 אם אתה מדפיס מעטפה בודדת, החלק את המעטפה לחריץ המעטפות הנמצא בצדו הימני של גב מגש הפלט. הכנס את המעטפה כשדש המעטפה כלפי מעלה ומצד שמאל, כפי שמוצג באיור. החלק את המעטפה למעלה עד לעצירתה.



 אם אתה מדפיס מעטפות רבות, הוצא את כל הנייר מהמגש הראשי והכנס ערמה של מעטפות למגש, עד שייעצרו, כאשר דש המעטפה כלפי מעלה ושמאלה (הצד שמיועד להדפסה למטה).



הצמד את מתאם רוחב הנייר למעטפות (היזהר שלא לכופף את המעטפות). ודא שהמעטפות מונחות בתוך המגש (אל תעמיס יתר על המידה). לקבלת פרטים על עיצוב טקסט להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה של תוכנת מעבד התמלילים.

## hagaki טעינת גלויות או כרטיסי

להלן ההליך לטעינת גלויות או כרטיסי Hagaki.

הסר את כל הנייר ממגש הנייר ואחר מכן החלק את ערמת הכרטיסים לתוך המגש עד שיעצרו.

ודא שהצד להדפסה כלפי מטה.

2 התאם את מתאם רוחב הנייר כנגד הכרטיסים ולאחר מכן החלק את מתאם אורך הנייר עד שייעצר.

ודא שהכרטיסים מונחים בתוך המגש (אל תעמיס יתר על המידה).

## טעינת נייר צילום

להלן ההליך לטעינת נייר צילום בגודל 4x6 אינץ'.

הסר את כל הנייר ממגש הנייר ואחר מכן החלק את ערמת הכרטיסים לתוך המגש עד שיעצרו.

ודא שהצד להדפסה כלפי מטה.

אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.

התאם את מתאם רוחב הנייר כנגד הכרטיסים ולאחר מכן החלק את מתאם אורך **2** הנייר עד שייעצר.

ודא שהכרטיסים מונחים בתוך המגש (אל תעמיס יתר על המידה).

## עצות לטעינת סוגי נייר אחרים

הטבלה הבאה מציגה קווים מנחים לטעינת סוגים מסוימים של נייר ושקפים. לקבלת תוצאה מיטבית, כוונן את הגדרות הנייר בכל שינוי של סוגי נייר וגודלי נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת סוג הנייר** בעמוד 15.

נייר ע	עצות
HP ניירות של	• נייר HP Premium Inkjet: אתר את החץ האפור בצד הדף שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן הכנס את הנייר כאשר צד החץ פונה כלפי מעלה.
	• נייר צילום HP Premium או Premium Plus: טען את הצד המבריק (צד ההדפסה) כלפי מטה. טען תחילה תמיד חמישה גיליונות נייר רגיל למגש הנייר ולאחר מכן הנח את נייר הצילום על גבי הנייר הרגיל.
	• שקפים Premium Plus או Premium Plus והכנס Premium Plus או Premium Plus: הכנס את השקפים כך שהפס הלבן (עם החיצים והלוגו של HP) יפנה כלפי מעלה ויכנס ראשון למגש.
	<ul> <li>מדבקות לגיהוץ HP Inkjet T-Shirt Transfer Iron-On: שטח לחלוטין את גיליון הגיהוץ לפני השימוש בו; אל תטען גיליונות גליים. (למניעת גלגול הנייר, שמור את גיליונות הגיהוץ באריזה המקורית, עד שתהיה מוכן להשתמש בהם). הזן דפים בודדים באופן ידני, כאשר הצד שאינו מיועד להדפסה פונה כלפי מטה (הפס הכחול פונה כלפי מעלה).</li> </ul>
	• כרטיסים HP Felt, או HP Linen Greeting Cards, HP Greeting Cards, או HP Linen Greeting Cards. הכנס למגש ערמה קטנה של נייר כרטיסי ברכה של HP, כשהצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה, עד שתיעצר.
מדבקות (פועל רק בהדפסה)	• השתמש תמיד בגיליון מדבקות בגודל Letter או A4 שמיועד לשימוש עם מוצרי (בדומה למדבקות Avery Inkjet) וודא שבמדבקות אינן ישנות משנתיים. משנתיים.
	<ul> <li>פרוש את חבילת המדבקות כדי לוודא שאין דפים שדבוקים זה לזה.</li> </ul>
	<ul> <li>הנח ערמה של גיליונות מדבקות מעל נייר רגיל במגש הנייר, כאשר הצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה. אל תכניס גיליון מדבקות אחד בכל פעם.</li> </ul>
Hagaki גלויות וכרטיסי (פועל רק בהדפסה)	הכנס ערמת גלויות או כרטיסי Hagaki למגש הנייר כשהצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה, עד שתיעצר. הנח את הגלויות בצמוד לצדו הימני של מגש הנייר, הצמד את מתאם רוחב הנייר לצד השמאלי של הגלויות והחלק את מתאם אורך הנייר עד שייעצר.
נייר צילום 6 4x אינץ' (פועל רק בהדפסה)	הכנס את נייר הצילום למגש הנייר כשהצד שמיועד להדפסה פונה כלפי מטה, עד שייעצר. הנח את הקצה הארוך של נייר הצילום כנגד הצד הימני של המגש הנייר, הסט את מתאם רוחב הנייר למעלה כנגד הקצה הארוך של נייר הצילום והסט את מתאם אורך הנייר עד שייעצר. אם לנייר הצילום שבו אתה משתמש יש לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.

עצות	נייר
נייר כרזה רציף מוכר גם כנייר מחשב או נייר z-fold. • לפני טעינת נייר כרזות, הסר כל נייר אחר ממגש הנייר ולאחר מכן הסר את מגש הפלט.	נייר רציף (כרזות) (פועל רק בהדפסה)
הסר את מגש הפלט. הכנס את קצה הנייר שאינו מחובר למגש הנייר.	
<ul> <li>אם אתה משתמש בנייר כרזה שאינו של HP, השתמש בנייר מסוג 20 ליברות</li> <li>וודא שהדפים אינם דבוקים זה לזה לפני הטעינה.</li> </ul>	
<ul> <li>ודא שערמת נייר הכרזה מכילה לפחות חמישה דפים.</li> </ul>	
<ul> <li>הסר בזהירות את הקצוות המחוררים, אם קיימים, משני צדי ערמת הנייר, מתח וקפל מחדש את הנייר, כדי לוודא שהדפים אינם דבוקים זה לזה.</li> </ul>	
<ul> <li>הנח את הנייר במגש הנייר כך שהקצה שאינו מחובר נמצא בראש הערמה.</li> <li>הכנס את הקצה הראשון למגש הנייר עד שייעצר, כפי שמוצג בציור לעיל.</li> </ul>	

### הגדרת סוג הנייר

אם ברצונך להשתמש בסוג נייר שונה, כדוגמת נייר צילום, שקפים, נייר כרזות, או מעטפות, הזן את הנייר למגש הראשי. לאחר מכן, עליך לשנות את הגדרות סוג הנייר כדי לוודא איכות הדפסה מיטבית.

באפשרותך לשנות את הגדרות הצילום מהלוח הקדמי או מה- HP Director. בעת שינוי ההגדרות באמצעות הלוח הקדמי, הגדרות הצילום מתאפסות שתי דקות לאחר שהיחידה מסיימת את הצילום.

- (מגש נייר). **1** לחץ על
- לחץ על 💌 עד להופעת סוג הנייר המתאים. 2
- 5 הקש Enter לבחירת סוג הנייר המופיע בתצוגה.

## הגדרת גודל הנייר

למידע נוסף, ראה הגדרות גודל נייר מומלצות להדפסה ב- HP Photo & Imaging Help

לצילום:

- .Menu לחץ על 1
- 2 לחץ על 1 ולאחר מכן לחץ על 2. פעולה זו בוחרת Copy Setup (הגדרת צילום) ולאחר מכן בוחרת את Paper Size (גודל נייר).
  - . לחץ על 👁 עד להופעת הגודל הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור בו.

לשיגור פקס:

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על **5** ולאחר מכן לחץ על **4**.
- פעולה זו בוחרת בתפריט **Basic Fax Setup** (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן בוחרת **Paper Size** (גודל נייר).
  - . לחץ על 👁 עד להופעת הגודל הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור בו.

# שימוש בתכונות הצילום

תכונות הצילום מאפשרות לך לבצע את הדברים הבאים:

- ליצור צילומים בצבע ובשחור לבן, באיכות גבוהה, תוך שימוש במגוון סוגי וגדלי נייר, כולל מדבקות לגיהוץ.
  - להקטין או להגדיל את גודל הצילומים מ- 25% ל- 400% ביחס לגודל המקורי של העותק. (האחוזים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.)
    - לקבוע את בהירות או כהות הצילום, לכוון את עוצמת הצבע, לבחור את מספר העותקים ולציין את איכות העותקים שאתה מכין.
- השתמש בתכונות צילום מיוחדות כדי ליצור פוסטר, להכין עותקים בגדלים רבים, להכין עותקים באיכות גבוהה של תצלומים באמצעות נייר צילום מיוחד או ליצור שקפים.

**הערה:** בעת העתקת תצלום, עליך לבחור אפשרויות המתקנות את סוג הנייר ושיפורי תצלום. ייתכן שתרצה גם להשתמש במחסנית הדיו לצילום לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד. כאשר מותקנות מחסנית הדיו הצבעוני ומחסנית הדיו לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו. למידע נוסף, ראה **עבודה עם מחסניות הדפסה** בעמוד 42.

## הכנת צילומים

באפשרותך ליצור צילומים באמצעות שימוש בלוח הקדמי של ה-HP OfficeJet או באמצעות שימוש בתוכנת HP OfficeJet שבמחשב. תכונות צילום רבות זמינות בשתי השיטות. עם זאת, אתה עשוי לגלות שהתוכנה מאפשרת גישה קלה יותר לתכונות צילום מיוחדות.

כל הגדרות הצילום שתבחר מהלוח הקדמי מתאפסות תוך שתי דקות מסיום הצילום ב- HP OfficeJet, אלא אם תשמור את ההגדרות כהגדרות ברירת המחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי הגדרות נייר לכל משימות הצילום בעמוד 19.

#### הכנת צילום

- נען את מסמך המקור על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי (ADF).
  - (התחל צילום, צבע). לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או לחץ על (ארחל צילום, צבע).

#### הגברת מהירות הצילום או שיפור איכות הצילום

ה- HP OfficeJet מספק שלוש אפשרויות שמשפיעות על מהירות הצילום ואיכותו.

- Best (מיטבית) מפיקה את האיכות הגבוהה ביותר עבור כל הניירות ומבטלת את אפקט הפסים שמופיע לעתים באזורים מלאים. Best (מיטבית) מצלמת באיטיות רבה יותר מהגדרות האיכות האחרות.
- Normal (רגילה) מספקת פלט איכותי והיא ההגדרה המומלצת עבור רוב הצילומים.
   Normal (רגילה) מהירה יותר מ Best (מיטבית).
- Fast (מהירה) מצלמת מהר יותר מההגדרה Normal (רגילה). הטקסט באיכות דומה להגדרה Normal (רגילה), אולם הגרפיקה עשויה להיות באיכות נמוכה יותר. בנוסף, השימוש באפשרות Fast (מהירה) מצמצם את תדירות החלפת מחסניות הדיו משום שנעשה שימוש בכמות דיו קטנה יותר.
  - נען את מסמך המקור על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי (ADF).
  - (איכות) עד שהנורית הירוקה שלפני האיכות הרצויה נדלקת. **2**

#### הגדרת מספר העותקים

באפשרותך להגדיר את מספר העותקים באמצעות הלוח הקדמי.

- 1 לחץ על Number of Copies (מספר עותקים) כדי להיכנס למצב מספר עותקים. קיימות שלוש שיטות להגדרת מספר הצילומים הרצוי:
- לחץ פעם נוספת על Number of Copies (מספר עותקים) (או ברציפות) כדי להגדיל את המספר המוצג.
  - לחץ על 💽 כדי להגדיל, או על 💽 כדי להקטין, את המספר המוצג.
    - השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר הצילומים הרצוי.
  - (התחל צילום, צבע). או Start Copy, Color (התחל צילום, שחור) או Start Copy, Black (התחל צילום, או 2

#### הקטנה או הגדלה של צילום

באפשרותך להקטין או להגדיל עותק של המקור באמצעות שימוש ב- Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה) הלק זה מסביר רק (הקטנה/הגדלה) או באמצעות לחצני Special Features (תכונות מיוחדות). חלק זה מסביר רק את תכונת Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה).

למידע נוסף על אפשרויות Special Features, ראה **ביצוע עבודות צילום מיוחדות** בעמוד 20, 20 on 1 (פוסטר), **Poster ,Image Size** (פוסטר), **Fit to Page** (פוסטר), **Margin Shift**. Margin Shift

- 1 לחץ על Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה) כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
- 100%) Custom (100%) מותאם אישית) מאפשר להזין את אחוז ההקטנה או ההגדלה של הצילום.
- 91% אפשר לך להקטין מסמך מקור ל- 91%) מאפשר לך להקטין מסמך מקור ל- 91%
   91% מגודלו המקורי, דבר שמונע חיתוך שעשוי להתרחש אם מבצעים צילום בגודל מלא (100%).
- Legal/Letter 72% מקטין מסמך מקור ל- 72% מגודלו המקורי, שמאפשר לך
   Letter לצלם מסמך מקור בגודל Legal על נייר בגודל 1
  - 2 אם הנך משתמש באפשרות Custom (מותאם אישית), לחץ על € או € כדי להקטין או להגדיל את הצילום.

באפשרותך להזין את האחוז באמצעות לוח המקשים.

(התחל Start Copy, Color לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או צילום, צבע). צילום, צבע).

#### הפקת צילומים בהירים או כהים יותר

השתמש ב- Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר) כדי לכוון את בהירות או כהות הצילומים שאתה מכין.

- 1 לחץ על Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר).
- לחץ על 👁 כדי להבהיר את העותק או על 👁 כדי להכהות אותו. 2 העיגול נע שמאלה או ימינה בהתאם ללחצן שנלחץ.
- (התחל צילום, צבע). לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או Start Copy, Color (התחל צילום, צבע).

#### שינוי עוצמת הצבע

באפשרותך לכוון את עוצמת הצבע כדי להפוך את הצבעים בצילום חיים יותר או עדינים יותר.

- .Menu לחץ על 1
- 2 לחץ 1 ולאחר מכן לחץ 3. זה בוחר Copy Setup (הגדרת צילום), ואחר כך בוחר Color Intensity.(עוצמת הצבע).
- לחץ על 💽 כדי להפוך את התמונה לחיוורת יותר או על 🗩 כדי להפוך את התמונה למלאת חיים יותר.

טווח ערכי עוצמת הצבע מופיע כעיגול על סולם בתצוגת הלוח הקדמי.

(התחל צילום, צבע). לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או לחץ על 4

#### שיפור חדות הטקסט וצבעי תצלום

השתמש בשיפורי Text (טקסט) כדי לחדד קצוות של טקסט שחור. השתמש ב- Photo (תצלום) עבור תצלומים או תמונות כדי לשפר צבעים בהירים שאחרת עשויים להיראות לבנים.

השיפור Text (טקסט) הוא אפשרות ברירת המחדל. באפשרותך לבטל את השיפור Text (טקסט) על-ידי בחירה ב- Photo (עלט) אם:

- נקודות צבע פזורות מקיפות חלק מהטקסט בצילומים.
- גופנים שחורים וגדולים נראים מוכתמים (לא חלקים).
- אובייקטים או קווים צבעוניים דקים מכילים מקטעים שחורים.
- פסים גרגריים או לבנים אופקיים מופיעים באזורים שצבעם אפור בהיר עד אפור בינוני.
- 1 לחץ Menu, לחץ על 1 ואחר כך לחץ שוב על 1.
  5 לחץ Enhancements (שיפורים), ואחר כך בוחר Enhancements (שיפורים).
  - 2 לחץ על 👁 עד להצגת השיפור הרצוי (None או Mixed ,Photo ,Text).
  - (התחל צילום, צבע). לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או Start Copy, Color (התחל צילום, צבע).

#### שינוי הגדרות עבור כל משימות הצילום

שמור את הגדרות הצילום בהן אתה עושה שימוש תכוף ביותר על-ידי הגדרתן כברירת המחדל. זה כולל שינויים באפשרויות Copy Setup במערכת תפריט, כמו גם הגדרות אחרות של אזור Copy בלוח הקדמי

- .Copy Setup ערוך את כל השינויים הרצויים באפשרויות 1
- 2 ערוך את כל השינויים הרצויים בהגדרות הלחצן ב- Copy Area.
  - .Menu לחץ על 3
  - .4 לחץ על 1 ולאחר מכן לחץ על 4

זה בוחר **Copy Setup** (הגדרת צילום), ואחר כך בוחר **Set Copy Defaults** (הגדרת ברירות מחדל של צילום). ההגדרות שלך נשמרות.

### ביצוע עבודות צילום מיוחדות

בנוסף לתמיכה בצילום רגיל, HP OfficeJet יכולה לבצע גם את הדברים הבאים:

- צילום תמונה
- התאמת עותק לעמוד
- הדפסה של מספר עותקים על עמוד אחד
- הדפסת שני מסמכי מקור על עמוד אחד
- הזזת התמונה כדי להגדיל את השוליים
  - הכנת פוסטר
  - הכנת מדבקת גיהוץ צבעונית לחולצות

#### צילום תמונה

.

- . הנח את צילום המקור על משטח הזכוכית
- אם הנך משתמש בנייר צילום, עליך לטעון אותו למגש הנייר העיקרי. 2
- 6 לחץ על Paper Type (סוג נייר) ולאחר מכן לחץ על אד להופעת אפשרות נייר הצילום הרצויה, ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור בה.

ברירת המחדל של סוג הנייר היא Automatic, ומשמעות הדבר ש- HP OfficeJet תאתר ותקבע באופן אוטומטי את סוג הנייר. באפשרותך לבחור את סוג הנייר הספציפי על-ידי לחיצה על 🗩 עד להופעת סוג הנייר הרצוי.

למידע נוסף, ראה **הגדרות מומלצות לסוג נייר צילום** ב- HP Photo & Imaging Help.

**עצה!** להגדלה אוטומטית של תצלום לגודל של עמוד מלא, לחץ על Special Features עצה! להגדלה אוטומטית של הנצחש (תכונות מיוחדות) עד להופעת Enter (התאמה לדף), אחר כך הקש Enter. למידע נוסף, ראה להלן.

- 4 לחץ Menu, לחץ על 1 ואחר כך לחץ שוב על 1. זה בחר Copy Setup(הגדרת צילום), ואחר כך Enter (שיפורים). הקש Enter לבחירתו.
  - 5 לחץ על 👁 עד להופעת Photo (תצלום) ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור אפשרות.
  - 6 לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או Start Copy, Color (התחל צילום, צבע).

#### התאמת עותק לעמוד

השתמש ב- Fit to Page (התאמה לדף) כשברצונך להגדיל או להקטין באופן אוטומטי את מסמך המקור כדי להתאימו לגודל הנייר שטענת. באפשרותך להגדיל תמונה קטנה כדי להתאימה לגודל של עמוד מלא, כפי שמוצג להלן. שימוש ב- Fit to Page (התאמה לדף) עשוי גם למנוע חיתוך בלתי רצוי של טקסט או תמונות סביב לשוליים.

עצה! ודא שמשטח הזכוכית נקי ושמסמך המקור הונח בפינה הימנית התחתונה של משטח הזכוכית. אינך יכול להשתמש במזין המסמכים האוטומטי (ADF) לתכונה זו.

מקור

התאמה לעמוד





- הנח את צילום המקור על משטח הזכוכית. 1
  - טען את הנייר המתאים. **2**
- (התאמה **Fit to Page** לחץ על להופעת (תכונות מיוחדות) **Special Features** לחץ על לדף).
  - .Enter הקש 4

#### הדפסה של מספר עותקים על עמוד אחד

באפשרותך לצלם מספר עותקי מקור על עמוד אחד על-ידי בחירה בגודל צילום ולאחר מכן בחירה במספר העותקים הרצוי.

קיימים מספר גדלים נפוצים של צילום הזמינים מתוך האפשרות Image Size, אליהם באפשרותך לגשת באמצעות הלחצן Special Features (תכונות מיוחדות).

מקור

פוסטר





- הנח את צילום המקור על משטח הזכוכית. 1
  - . טען את הנייר המתאים במגש העיקרי 2
- . Image Size לחץ על להופעת Special Features (תכונות מיוחדות) עד להופעת 3
  - . Enter לחץ על 👁 עד להופעת גודל הצילום הרצוי ולאחר מכן הקש 4

תוכל לבחור בין 1 בעמוד ובין מספר מרבי שיתאים. חלק מהגדלים הגדולים אינם מבקשים ממך את מספר התמונות.

- הקש Enter כדי לבחור את מספר התצלומים שברצונך שיופיעו על עמוד. 6
- (התחל צילום, צבע). לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או לחץ על אום, צבע).

עצה! אם מספר העותקים של צילום על עמוד יחיד אינו יוצא כמצופה, נסה לסובב את מסמך המקור שעל הזכוכית ב- 90 מעלות והתחל שוב בצילום.

#### הדפסת שני מסמכי מקור על עמוד אחד

באפשרותך לצלם שני מסמכי מקור שונים בגודל Letter או A4 על עמוד אחד באמצעות התכונה **1 מ 2 on** במזין מסמכים אוטומטי (ADF) כדי לטעון את מסמכי המקור או להניח אותם ישירות על משטח הזכוכית.

- 1 הנח את צילום המקור על משטח הזכוכית. אם אתה משתמש ב- ADF, טען בו את שני מסמכי המקור.
- 2 לחץ על Special Features (תכונות מיוחדות) עד להופעת 59% on 1 59% ולאחר מכן
   2 הקש Enter
  - (התחל צילום, צבע). או Start Copy, Color (התחל צילום, שחור) או Start Copy, Black (התחל צילום, צבע).
- Place 2nd original אם הנחת את מסמך המקור הראשון שלך על הזכוכית, תתבקש Enter
   6 (להניח את המסמך השני על הזכוכית), ואחר כך להקיש on glass

#### הזזת התמונה כדי להגדיל את השוליים

התכונה MarginShift מאפשרת להזיז את התמונה שמאלה או ימינה כדי להגדיל את השוליים לכריכה. באפשרותך להתאים את אחוז ההקטנה/הגדלה במצב זה על-ידי הזנת מספר בלוח המקשים המספרי.

מקור

MarginShift



- .(ADF) טען את מסמך המקור על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי **1**
- 2 לחץ על Special Features (תכונות מיוחדות) עד להופעת MarginShift 100%.
  - לחץ על או כדי להזיז את השוליים שמאלה או ימינה. כל צעד הוא תזוזה של 6.35 מ"מ (1⁄4 אינץ').
- אם ברצונך לשנות גם את אחוז ההגדלה/הקטנה, הזן מספר באמצעות לוח המקשים, **4** ואחר כך לחץ **Enter**.

עצה! אם אינך רוצה לשנות את אחוז ההגדלה/הקטנה, בחר את גודל MarginShift הרצוי והקש Enter.

#### הכנת פוסטר

בעת השימוש בתכונה Poster, אתה מחלק את מסמך המקור למקטעים ולאחר מכן מגדיל את המקטעים כך שתוכל להרכיב מהם פוסטר.

פוסטר

מקור



עצה! באפשרותך להדפיס פוסטר ישירות מקובץ במחשב. למידע נוסף, ראה "הדפסת פוסטר" ב- HP Photo & Imaging Help.

> הנח את צילום המקור על משטח הזכוכית. 1

עצה! אינך יכול להשתמש במזין המסמכים האוטומטי (ADF) להכנת פוסטר.

- .טען את הנייר המתאים במגש העיקרי 2
- לחץ על Special Features (תכונות מיוחדות) עד להופעת Poster (פוסטר). 3 מופיעה ברירת המחדל Poster 2 pages Wide.
  - לחץ על 💌 כדי לבחור את רוחב הפוסטר הרצוי. 4
    - הקש Enter כדי לאשר בחירתך. 5
- לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או Start Copy, Black (התחל צילום, צבע). 6

עצה! לאחר שבחרת את רוחב הפוסטר, ה- HP OfficeJet מתאימה אוטומטית את האורך כדי לשמור על הפרופורציות של המקור. אם לא ניתן להגדיל את המקור לגודל הפוסטר שנבחר, תופיע הודעת שגיאה האומרת מהו מספר רוחב הדפים שבהם ניתן להשתמש. בחר בגודל פוסטר קטן יותר ונסה שוב לבצע את העבודה.

#### הכנת מדבקת גיהוץ צבעונית לחולצות

באפשרותך להעתיק תמונה או טקסט על מדבקת גיהוץ לחולצות, ולאחר מכן לגהץ אותה על חולצה.

מקור

Iron-On



עצה! אנחנו ממליצים לתרגל תחילה הדבקת מדבקת גיהוץ לחולצה על בגד ישן.

- נען את מסמך המקור על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי (ADF).
  - טען את מדבקת הגיהוץ למגש העיקרי. **2**
- 3 לחץ על Paper Type (סוג נייר), ולאחר מכן לחץ על < עד להופעת Iron-On ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור בה. בחירה באפשרות זו מעתיקה אוטומטית תמונת ראי של המקור כך שיופיע כהלכה על החולצה.
  - (התחל צילום, צבע). לחץ על Start Copy, Black (התחל צילום, שחור) או לחץ על אום, צבע).

## הפסקת צילום

כדי להפסיק את הצילום, הקש Cancel (ביטול) על הלוח הקדמי.

## אפשרויות תפריט הגדרת צילום

. (הגדרת צילום) Copy Setup האפשרויות הבאות זמינות בתפריט



לחץ על Menu ואחר כך על 1 כדי להציג את אפשרויות Copy Setup (הגדרת צילום). לחץ על ● ועל ● כדי לעבור להגדרה הרצויה. הקש Enter לבחירת ההגדרה שמופיעה בתצוגה.

## שימוש בתכונות הסריקה

5

סריקה היא תהליך של המרת טקסט ותמונות לתבנית אלקטרונית עבור המחשב. באפשרותך לסרוק כמעט הכל:

- מסמכי טקסט
  - תצלומים
- אמרים בכתב עת •
- חפצים תלת-ממדיים (היזהר שלא לשרוט את משטח הזכוכית) שרוצים לכלול בקטלוגים ובעלונים.

כיוון שהתמונה או הטקסט שנסרקו הם בתבנית אלקטרונית, באפשרותך לייבא אותם למעבד התמלילים או לתוכנית גרפית ולשנות אותם לפי צרכיך. באפשרותך לבצע את הדברים הבאים:

- לסרוק טקסט של מאמר אל מעבד התמלילים ולצטט אותו בדוח, תוך חיסכון בעבודת הקלדה רבה.
  - לסרוק לוגו ולהשתמש בו בתוכנת הפרסום, מה שיאפשר לך להדפיס כרטיסי ביקור וחוברות בעצמך.
    - לסרוק תצלומים ולשגר אותם בדואר אלקטרוני לעמיתים לעבודה ולחברים, ליצור אינוונטר מצולם של המשרד או הבית, או ליצור אלבום הדבקות אלקטרוני.

עצה! כדי להשתמש בתכונות הסריקה, ה- HP OfficeJet והמחשב צריכים להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, תוכנת HP OfficeJet צריכה להיות מותקנת ופועלת במחשב שלך, לפני הסריקה. כדי לוודא שתוכנת ה-HP OfficeJet מופעלת ב-Windows, הבט בסמל המצב שבשורת המשימות. ב- Macintosh, תוכנת HP OfficeJet פועלת תמיד.

לקבלת מידע נוסף על סריקת מסמכים, או תמונות מתוך תוכנת HP OfficeJet, ראה HP Photo & Imaging Help (סריקת תמונות ומסמכים) ב- HP Photo & Imaging Help לקבלת מידע נוסף.

## סריקת מסמך מקור

באפשרותך להתחיל סריקה מהמחשב או מ- HP OfficeJet.

#### CTr לסרוק מקור ממחשב Windows

- 1 טען את מסמך המקור על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי (ADF). לקבלת מידע נוסף, ראה "הזנת מסמכי מקור" בעמוד 9.
  - לחץ על Start Scan (התחלת סריקה).Preview סריקה של מקור מופיעה בחלון
- בחלון HP Preview, באפשרותך לערוך את התמונה שנסרקה. כשתסיים לחץ על Accept.

לקבלת מידע נוסף על עריכת שינויים לתמונה במהלך תצוגה מוקדמת, ראה Adjust התאמת an image during the preview in scan pictures and documents תמונה במהלך תצוגה מוקדמת בתמונות ומסמכים סרוקים) ב- & HP Photo. Imaging Help.

ה- HP OfficeJet מבצע סריקה סופית של המקור ושולח את התמונה ל- & HP Photo E ה- Imaging Gallery

לקבלת מידע נוסף על השימוש ב- HP Photo & Imaging Gallery, ראה HP software, מידע נוסף על השימוש ב- **images in how to use the software** (ניהול תמונות בחלק כיצד להשתמש). בתוכנה).

### כדי לסרוק מקור ממחשב Macintosh

- 1 טען את המסמך המקורי. לקבלת מידע נוסף, ראה הזנת מסמכי מקור בעמוד 9.
  - 2 לחץ על Start Scan (התחלת סריקה).

ה- HP Photo & Imaging Gallery סורק את המקור ושולח את התמונה ל- HP Photo & Imaging Gallery. לקבלת מידע נוסף, ראה את העזרה המקוונת של HP Photo & Imaging Gallery.

#### סריקה לתוכנה שונה

אם הנך מעדיף לסרוק את המסמך לתוכנה שונה מ-HP Gallery, באפשרותך לבחור תוכנית שונה מהרשימה Scan To המופיעה בתצוגת הלוח הקדמי. ה- HP OfficeJet סורק את המסמך, מפעיל את התוכנית שבחרת ומציג את התמונה שנסרקה בתוכנית זו.

- 1 טען את המסמך המקורי.
  לקבלת מידע נוסף, ראה טעינת מסמכי מקור על משטח הזכוכית בעמוד 9.
- Scan To (סריקה) ואחר כך לחץ על € כדי לגלול דרך הרשימה (סריקה) לחץ על לחץ על (סריקה) ואחר כך לחץ על (סריקה אל) עד להופעת התוכנה הרצויה.
  - לחץ על Start Scan (התחלת סריקה) כדי להתחיל בסריקה.
     ה-HP OfficeJet סורק את המקור ומציג אותו בתוכנה הנבחרת.

## הפסקת סריקה

באפשרותך להפסיק סריקה על-ידי לחיצה על הלחצן Cancel (ביטול) שבלוח הקדמי.

## לימוד נוסף

עבור Windows, ראה S**can Pictures and Documents** בחלק כיצד להשתמש בתוכנה שב- HP Photo & Imaging Help כדי ללמוד עוד על:

- סריקת תמונות או מסמכים •
- . סריקת מסמכים באמצעות זיהוי תווים אופטי (OCR) כדי ליצור טקסט שניתן לעריכה.
  - סריקה מתוכניות אחרות
  - התאמת תמונות שנסרקו 🔹
    - שינוי הגדרות סריקה

עבור Macintosh, ראה את פרק "סריקה" שבחלק HP OfficeJet 6100 של HP OfficeJet 6100 של Imaging Help של Imaging Help

- סריקת תמונות או מסמכים
  - סריקה מתוכניות אחרות
  - התאמת תמונות שנסרקו
    - שינוי הגדרות סריקה 🔹

## שימוש בתכונות הפקס

6

באפשרותך להשתמש ב- HP OfficeJet כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- שיגור וקבלת פקסים מודפסים
- שיגור וקבלת פקסים בצבע (כאשר משגרים פקס בצבע, הפקס המקבל צריך לתמוך בפקסים בצבע).

### שיגור פקס

(A4 או etter ,legal) מאפשר לך לשגר פקס נייר HP OfficeJet או PhiceJet

לקבלת מידע נוסף על שיגור פקסים, ראה HP Photo & Imaging Help. הערה: כברירת מחדל, ה- HP OfficeJet מדפיס דוח רק אם יש בעיה בשיגור או בקבלה של פקס. הודעת אישור שמציינת כי פריט שוגר בהצלחה מופיעה לפרק זמן קצר בתצוגת הלוח הקדמי לאחר כל שיגור. אם דרוש לך אישור מודפס לכך שהפקסים שלך שוגרו בהצלחה, לקבלת מידע על אפשרויות להפקת דוחות ראה הדפסת דוחות בעמוד 33.

עיין בציור הבא כדי לשוב ולהתוודע מחדש ללחצנים שבאזור הפקס של הלוח הקדמי.



### hp officeJet -משלוח פקס מ

בצע את השלבים הבאים כדי לשגר פקס מ- HP OfficeJet.

טען את המסמך המקורי. **1** 

לקבלת מידע נוסף, ראה **"הזנת מסמכי מקור**" בעמוד 9.

**הערה:** לשיגור פקסים מרובי עמודים עליך להשתמש במזין מסמכים אוטומטי (ADF).

- באמצעות לוח המקשים. **2** הזן את מספר הפקס באמצעות לוח
- התחל פקס Start Fax Color התחל פקס שחור) או Start Fax Black (התחל פקס 3 צבע).

(לשלוח מהזכוכית?) Send from Glass? אם אין מקור במזין הנייר תוצג השאלה לחץ 1 עבור כן או 2 עבור לא.

אם תלחץ 1 עבור כן, המסמך משוגר מהזכוכית. אם לחצת 2 עבור לא, הלוח הקדמי יציג הודעה בה אתה מתבקש לטעון את מסמך המקור, אחר כך להקיש Enter. לאחר שטענת את המסמך, HP OfficeJet מתחיל לשגר את הפקס.

#### שימוש בערכי חיוג מהיר לשיגור פקס

בעת שגור פקסים למספרים הנמצאים בשימוש תדיר, שקול הגדרה ושימוש בערכי חיוג מהיר. ערך חיוג מהיר מאפשר לשיגור פקס בלחיצת לחצנים ספורים. מספרי חיוג מהיר לא יופיעו אם לא הגדרת אותם תחילה. לקבלת מידע נוסף על חיוג מהיר, ראה "**הגדרת מספרי חיוג מהיר**" בעמוד 38.

- . טען את המסמך המקורי 1
- (מספרי חיוג מהיר). 2 לחץ על לחצן

עצה! לחילופין, אם ערך החיוג המהיר שבו ברצונך להשתמש בין 6 הערכים הראשונים, באפשרותך להשתמש בלחצני חיוג מהיר. לאחר מכן תוכל ללחוץ מייד על Start Fax - Color (התחל פקס - שחור) או Start Fax - Color (התחל פקס - צבע).

- בחר אחת מהאפשרויות הבאות לאיתור המספר המבוקש: 3
  - לחץ על 💌 עד להופעת ערך החיוג המהיר הרצוי.
- הזן את המספר עבור ערך חיוג מהיר באמצעות לוח המקשים.
- (התחל פקס שחור) Start Fax Black לא על Start Fax Black (התחל פקס שחור) או או Start Fax Color (התחל פקס צבע).

#### שיגור פקס צבעוני

באפשרותך לשגר ולקבל פקסים צבעוניים אל ומאת מכשירי פקס צבעוני אחרים. אם תנסה לשלוח פקס צבעוני לנמען בעל פקס שחור-לבן, HP OfficeJet ישלח את הפקס בשחור-לבן.

כדי להבטיח איכות מיטבית בעת שיגור פקס בצבע, אנחנו ממליצים להשתמש במסמך מקור צבעוני ולא בהעתק צבעוני.

זאת ועוד, אינך יכול לשגר פקס צבעוני לקבוצה באמצעות תכונות חיוג מהיר.

טען את המסמך המקורי. **1** 

לקבלת מידע נוסף, ראה "הזנת מסמכי מקור" בעמוד 9.

- 6 הקש את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים, לחצן חיוג מהיר, או לחצני חיוג מהיר בלחיצה אחת.
  - 5 לחץ על Start Fax Color (התחל פקס צבע).

#### שידור פקס לנמענים רבים

אם הנך משגר פקס מה-HP OfficeJet, השידור מאפשר לך לשגר פקס שחור לבן לקבוצה אחת, היכולה להכיל עד 20 ערכי חיוג מהיר נפרדים. לשימוש בשידור, הפקס צריך להתאים לזיכרון של ה- HP OfficeJet.

- . טען את המסמך המקורי 1
- לחץ על **Speed Dial** (מספרי חיוג מהיר) עד להופעת ערך קבוצת החיוג המהיר ררצוי.
  - . לחץ על **Start Fax Black** (התחל פקס שחור).

#### תזמון פקס

באפשרותך לתזמן שיגור פקס בשחור-לבן למועד מאוחר יותר באותו יום (למשל, למועד שבו קווי הטלפון פנויים). אם אתה משתמש בלוח הקדמי, באפשרותך לבחור נמען יחיד או קבוצה.

הערה: הערה: יש להגדיר תאריך ושעה לפני שמשתמשים בתכונה זו.

כאשר מגיע המועד המצוין, הפקס שלך ישוגר אוטומטית ברגע שביכולתו להתחבר.

- טען את מסמך המקור על משטח הזכוכית או במזין המסמכים האוטומטי (ADF). לקבלת מידע נוסף, ראה **"הזנת מסמכי מקור"** בעמוד 9.
  - .Menu לחץ על 2
- 3 לחץ על 2 ואחר כך לחץ על 2 פעם נוספת. פעולה זו תבחר את Fax Functions ואת Send Fax Later Black Only (שלח פקס במועד מאוחר יותר שחור בלבד).
  - . הזן את Send Time באמצעות לוח המקשים המספרי. 4
    - .PM -לחץ 1 ל- AM או 2 ל- 5
  - 6 לאחר הופעת Enter fax number, הזן את מספר הפקס של הנמען או בחר את
     6 מספרי חיוג מהיר). הקש Enter
  - 7 כאשר מופיע Store Fax Now?, לחץ על 1 ל- כן או על 2 ל- לא. אם בחרת 1, המסמך נסרק לזיכרון ומשוגר בשעה הנבחרת. אם בחרת 2, עשויה להופיע הודעה שמזכירה לך להזין את מסמך המקור לפני מעוד המשלוח (אם המסמכים שלך מוזנים ב- ADF, לא תוצג הודעה זו).

#### ביטול פקס מתוזמן

באפשרותך למחוק פקס ששמור בזיכרון או בפקס שנמצא בתהליך שיגור.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על **2** ואחר כך לחץ על **2** פעם נוספת.

פעולה זו תבחר את **Fax Functions** ואת עבחר את Fax Functions (שלח פקס במועד מאוחר יותר שחור בלבד)

לוח הבקרה מציג את Scheduled Fax in Memory ואת המועד המתוכנן ואת מספר הפקס.

3 (מתי למחוק?) 1 = כן, 2 = לא, לחץ 1 כדי לבטל פקס מתוכנן.
 3 כאשר אתה בוחר כן, בתצוגת הלוח הקדמי מופיע Cancelled Scheduled Fax.

#### שיגור קובץ מחשב כפקס (היכן שזמין)

HP OfficeJet אינו מאפשר לשגר פקס ישירות מתוכנות אחרות כמו למשל תוכניות עיבוד תמלילים או גיליונות אלקטרוניים. כדי לשגר קובץ אלקטרוני כפקס, במחשב צריכים להיות מותקנים פקס-מודם ותוכנת פקס. מערכת ההפעלה של המחשב עשויה לכלול תוכנת פקס שבה תוכל להשתמש עם פקס-מודם במחשב.

באפשרותך להשתמש בקו טלפון אחד עבור פקס המחשב ועבור פקס HP OfficeJet. זה מאפשר לך להשתמש בשני הפקסים מבלי לשנות את החיבורים. חבר את פקס המחשב שלך אל HP OfficeJet כפי שמוצג להלן.



- .HP OfficeJet חבר את כבל הטלפון מן השקע שבקיר אל שקע 1 של 1
- 2 חבר כבל טלפון מפקס-מודם של המחשב אל שקע 2 של HP OfficeJet. (תחילה, הסר את חלקי הפלסטיק מהשקע).
  - HP הפעל את אשף הגדרת הפקס מתוך תוכנת HP OfficeJet כדי להגדיר את ה-**3** OfficeJet עם פקס-מודם שלך.

## קבלת פקס

בהתאם לאופן שבו הגדרת את HP OfficeJet, תוכל לקבל פקסים באופן אוטומטי או ידני.

ה-HP OfficeJet מוגדרת אוטומטית להדפסת פקסים שהתקבלו (אלא אם כן ביטלת את תכונת המענה האוטומטי). אם תקבל פקס בגודל דף Legal, וההגדרה הנוכחית ב- HP OfficeJet אינה של גודל דף Legal, היחידה תקטין את הפקס באופן אוטומטי ותתאים אותו לגודל הדף הנוכחי, אלא אם כן ביטלת את תכונת ההקטנה האוטומטית.

למידע נוסף, ראה "הגדרת הקטנה אוטומטית" ב- HP Photo & Imaging Help.

#### קבלת פקס אוטומטית

כאשר מכבים את HP OfficeJet, התכונה Auto Answer תהיה כבויה אם הייתה כבויה בפעם הקודמת שבה כיבית את HP OfficeJet או מופעלת אם הייתה מופעלת בפעם הקודמת שבה כיבית את HP OfficeJet.

להפעלה, לחץ על לחצן Auto Answer עד שתידלק הנורית הירוקה.

#### קבלת פקס ידנית

לפני קבלה ידנית של פקס ב- HP OfficeJet, אנחנו ממליצים להסיר מסמכים מקוריים ממשטח הזכוכית.

- . לחץ על לחצן Auto Answer עד לכיבוי הנורית הירוקה. פעולה זו מנטרלת את תכונת המענה האוטומטי.
- HP OfficeJet מצלצל, הרם את שפופרת הטלפון שעל אותו קו טלפון של 4P OfficeJet כאשר OfficeJet אפשר לחבר שפופרת לחלקו האחורי של OfficeJet (RJ-11, עזר 11).
- אם אתה שומע צלילי פקס, בצע את אחד הצעדים הבאים: 3
  - לחץ על Start Fax Black (התחל פקס שחור).
- אם הפקס מתקבל בשלוחת טלפון (באותו קו טלפון שאליו מחוברת ה- HP אם כי אינו מחובר אליה ישירות), הקש 1 2 3 בטלפון. המתן לצלילי OfficeJet הפקס ולאחר מכן הנח את שפופרת הטלפון.

## הדפסת דוחות

באפשרותך להגדיר ב-HP OfficeJet הדפסת דוחות שגיאה ודוחות אישור לכל פקס שתשגר או תקבל. בנוסף, באפשרותך להדפיס דוחות באופן ידני לפי הצורך.

#### הפקת דוחות אוטומטיים

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על **3** ולאחר מכן לחץ על **6**.

פעולה זו בוחרת את התפריט Print Report (הדפס דוח) ולאחר מכן בוחרת את העפולה זו בוחרת את העפריט Automatic Reports Setup (הגדרת דוחות אוטומטיים).

- לחץ על 👁 כדי לדפדף בין סוגי הדוחות הבאים. 3
- (כל שגיאה), מודפס בכל פעם שיש שגיאת פקס מסוג כלשהו **Every Error** (ברירת מחדל).
  - (שגיאת שיגור), מודפס בכל פעם שיש שגיאת שיגור) Send Error -
  - Receive Error (שגיאת קבלה), מודפס בכל פעם שיש שגיאת קבלה.
    - (כל פקס), מאשר בכל פעם שפקס משוגר או מתקבל. **Every Fax** 
      - שיגור בלבד), מודפס בכל פעם שפקס משוגר. Send Only (שיגור בלבד)
        - (כבוי), לא מודפסים דוחות פקס. Off
        - 4 לאחר הופעת האפשרות הרצויה, הקש Enter.

#### הפקה דוחות ידניים

- 1 לחץ Menu, אחר כך לחץ 3.
  פעולה זו בוחרת בתפריט Print Report (הדפסת דוח)
  - לחץ על 💌 כדי לדפדף בין סוגי הדוחות הבאים.
- . שיגור אחרון), מציין את מצב הפקס האחרון ששוגר) Last Transaction :1
  - Eax Log (יומן פקס), מפרט את 40 הפקסים האחרונים לערך ששוגרו ונתקבלו.
- Speed Dial List :3 (רשימת חיוג מהיר), מפרט את מספרי הפרטים והקבוצות.
- (הגדרות תפריט, מפרט בראשי פרקים את מערכת התפריט Menu Settings :4 השלמה ומציין את ההגדרות הנוכחיות.
  - דיקה עצמית, מדפיס דוח בדיקה עצמית. לקבלת (דוח בדיקה עצמית. לקבלת Self-Test Report :5 מידע נוסף, עיין ב"הדפסת דוח בדיקה עצמית" בעמוד 47.
- הגדרות הדוח האוטומטיות (הגדרת דוח אוטומטי), הגדרות הדוח האוטומטיות **-** 6 המתוארות ב"הפקה אוטומטית של דוחות" בעמוד 35.
  - . Enter בחר את הדוח הרצוי ולאחר מכן הקש

## בקרת רזולוציה וניגודיות

באפשרותך לשנות את הרזולוציה והחדות של מסמכים שמשוגרים. השינויים נותרים בתוקף עד שתשוב ותשמנה אותם; למשך שתי דקות של חוסר פעילות; הגדרות שהושבו לערכי ברירת מחדל.

**הערה:** הגדרות הצילום אינן משפיעות על הפקס, והגדרות הרזולוציה של הפקס אינן משפיעות על הצילום.

#### שינוי רזולוציה

הרזולוציה משפיעה על מהירות השידור ועל איכות המסמכים שנשלחו בפקס.

- . לחץ על לחצן Resolution (רזולוציה) שבאזור הפקס.
- 2 לחץ על כדי לגלול דרך האפשרויות הזמינות עד להופעת האפשרות הרצויה. HP OfficeJet משגר פקסים רק ברזולוציה הגבוהה ביותר שבה תומך הפקס המקבל. אם בחרת ב- Photo (תצלום), דע כי תהליך שיגור הפקסים מתארך. לשיגור תצלומים בפקס מומלץ לבחור ב- Photo (תצלום).
  - 5 הקש Enter לבחירת האפשרות הרצויה.

#### שינוי ניגודיות

שנה הגדרה זו אם ברצונך לשלוח פקס בשחור-לבן שיהיה כהה או בהיר יותר מהמסמך המקורי.

- 1 לחץ על לחצן Lighter/Darker (בהיר יותר/כהה יותר) שבאזור תפריט. טווח הערכים מופיע כעיגול על סולם בתצוגה.
  - לחץ על 👁 כדי להבהיר את הפקס או על 👁 כדי להכהות אותו. 2 העיגול נע שמאלה או ימינה בהתאם ללחצן שנלחץ.
    - . הקש Enter לשימוש בהגדרה שנבחרה.

## חיוג חוזר אוטומטי של מספר

באפשרותך להגדיר את ה-HP OfficeJet לחייג מחדש למספר תפוס או ללא מענה באופן אוטומטי. ברירת המחדל להגדרת Busy Redial (חיוג חוזר בתפוס) היא Redial (חיוג חוזר). ברירת המחדל להגדרת No Answer Redial (חיוג חוזר באין תשובה) היא No Redial (לא לחיוג חוזר). במקרה של Busy Redial נעשים 5 ניסיונות של החיוג החוזר. במקרה של No Answer Redial נעשה ניסיון אחד.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 6 ולאחר מכן לחץ על 3. פעולה זו בוחרת את התפריט Advanced Fax Setup (הגדרת פקס מתקדם) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות Busy Redial (חיוג חוזר בתפוס).
  - (לא לחיוג חוזר). No Redial לחץ על 🗩 להצגת האפשרויות (חיוג חוזר) או No Redial (לא לחיוג חוזר).
    - 4 כשמוצגת ההגדרה הרצויה, לחץ על Enter כדי לבחור אותה.
      - .Menu לחץ על 5

.4 לחץ על 6 ולאחר מכן לחץ על 4.

פעולה זו בוחרת את התפריט Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות No Answer Redial (חיוג חוזר באין תשובה).

- (לא לחיוג חוזר). או No redial לחץ על 🗩 לחצגת האפשרויות (חיוג חוזר) או או או או איז סייג חוזר).
  - . כשמוצגת ההגדרה הרצויה, לחץ על Enter כדי לבחור אותה.

## (ECM) error correction mode השתמש ב-

ECM (מצב תיקון שגיאות) מבטל נתונים שאבדו בעקבות קווי טלפון גרועים על-ידי איתור שגיאות שמתרחשות במהלך השידור ובקשה אוטומטית לשידור חוזר של החלק השגוי. החיוב בגין שיחת הטלפון אינו מושפע מכך, ואף עשוי לפחות בקווי טלפון טובים. בקווי טלפון גרועים, ECM מגדיל את משך השיגור ואת חיוב הטלפון, אבל משגר את הנתונים בצורה אמינה בהרבה. כבה את ECM (ברירת המחדל של ההגדרה היא מופעל) רק אם הוא מגדיל באופן משמעותי את חשבון הטלפון ואם אתה מוכן לקבל איכות גרועה יותר בתמורה לחשבון נמוך יותר.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 6 ולאחר מכן לחץ על 7. פעולה זו בוחרת ב Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות), ולאחר מכן בוחרת Brror Correction Mode (מצב תיקון שגיאות).
  - .On -ל Off ל- סדי לעבור בין 3
  - 4 הקש Enter לשימוש בהגדרה שנבחרה.

## הגדרת הקטנה אוטומטית

הגדרה זו קובעת מה עושה HP OfficeJet כאשר הוא מקבל פקס גדול מידי עבור ברירת המחדל של גודל הנייר. כאשר תכונה זו מופעלת (ברירת המחדל), התמונה מוקטנת ומנסה להתאים לעמוד אחד. כאשר תכונה זו כבויה, האינפורמציה שלא תתאים בעמוד הראשון מודפסת בעמוד שני.

- .Menu לחץ על 1
- .5 לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 2

פעולה זו בוחרת ב Advanced Fax Setup (הגדרות פקס מתקדמות), ולאחר מכן בוחרת הבוחרת במדיעה בוחרת המכו בוחרת המכו אוטומטית).

- .On -ל Off ל- סדי לעבור בין 3
- 4 הקש Enter לשימוש בהגדרה שנבחרה.

### התאמת עוצמה

ה-HP OfficeJet מספקת שלוש רמות לכוונון עוצמת הצלצול והביפ. הגדרת ברירת המחדל היא **Soft** (חלש).

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על **7** ולאחר מכן לחץ על **5**. פעולה זו בוחרת את **Maintenance** (תחזוקה) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות (עוצמת צלצולים וצלילי ביפ).
  - נמוך), Loud (גבוה) או Soft (כבוי). או Loud (גבוה) או Soft (כבוי).
    - 4 הקש Enter.

## שינוי תבנית צלצול תשובה (צלצול מיוחד)

צלצול מיוחד, שמאפשר מספרי טלפון אחדים על אותו קו, מוצע בדרך כלל על-ידי חברות טלפון תמורת חיוב נוסף, ועשוי לא להיות זמין בכל האזורים. לכל מספר תבנית צלצול ייחודי. אם אין לך את השירות הזה, השאר את ברירת המחדל של הגדרת HP OfficeJet, All Rings.

אם אתה מחבר את HP OfficeJet לקו בעל צלצול ייחודי, בקש מחברת הטלפון שלך להקצות תבנית צלצול אחת לשיחות טלפון ותבנית אחרת לפקסים (צלצול כפול או משולש טוב יותר למספר פקס).

- ודא ש- HP OfficeJet מוגדר למענה אוטומטי. 1
  - .Menu לחץ על 2
- 3 לחץ על 6 ולאחר מכן לחץ על 2. פעולה זו בוחרת ב Advanced Fax Setup(הגדרות פקס מתקדמות), ולאחר מכן בוחרת Answer Ring Pattern (תבנית צלצול מענה).
- - 5 לאחר הופעת תבנית הצלצול שחברת הטלפון קבעה למספר זה, לחץ על Enter.

**Triple Rings** אנו ממליצים להשתמש ב- **Double Rings** (צלצול כפול) או ב- (צלצול משולש). (צלצול משולש).

## הגדרת חיוג מהיר

באמצעות ה-HP OfficeJet או המחשב, באפשרותך להקצות ערכים למספרי פקס שבשימוש תכוף. כך תוכל לחייג במהירות למספרים אלה באמצעות הלחצן Speed Dial שעל הלוח הקדמי ובלחצני חיוג מהיר בלחצן אחד. באפשרותך ליצור עד 100 ערכי חיוג מהיר לפרטים וקבוצות (משתנה בין דגמי HP OfficeJet).

למידע נוסף, ראה "הגדרת חיוג מהיר" ב-"השתמש בתכונות הפקס" שב- Hp Photo & Imaging Help.

#### יצירת הגדרות חיוג מהיר

באפשרותך להזין מספרי פקס שבהם תשתמש לעיתים קרובות.

- .Menu לחץ על 1
- 2 לחץ על 4 ולאחר מכן לחץ על 1. פעולה זו בוחרת את התפריט Speed Dial Setup (הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות Individual Speed Dial (חיוג מהיר אינדיבידואלי). בתצוגה יופיע הערך הפנוי הראשון של חיוג מהיר.
  - 5 הקש Enter לבחירת ערך חיוג מהיר שמופיע בתצוגה.
  - . Enter הזן את מספר הפקס שברצונך להקצות למספר זה, ולאחר מכן הקש

עצה! כדי להזין הפוגה של שתי שניות ברצף המספר, לחץ על Symbols מספר פעמים עד להצגת מקף.

- Enter הזן את שם האדם או החברה, ולאחר מכן הזן Enter.לקבלת מידע נוסף, ראה "הזנת טקסט" בעמוד 38.
- 6 לאחר הופעת **Enter Another?** הקש 1 עבור **כן**, אם ברצונך להגדיר מספר נוסף, או הקש 2 עבור **לא** כדי לצאת.

#### מחיקת הגדרות חיוג מהיר

2

באפשרותך למחוק הגדרות חיוג מהיר.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 4 ולאחר מכן לחץ על 3. פעולה זו בוחרת את התפריט Speed Dial Setup(הגדרת חיוג מהיר) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות Delete Speed Dial (מחיקת חיוג מהיר). בתצוגה יופיע הערך המוקצה הראשון של חיוג מהיר.
  - בחר אחת מהאפשרויות הבאות: 3
  - אם המספר המוצג הוא המספר שברצונך למחוק, הקש Enter כדי למחוק אותו.
- − כדי לבחור מספר שונה, לחץ שו עד להופעת המספר הנכון של החיוג המהיר ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור בו.

## הגדרת גודל הנייר

מהלוח הקדמי באפשרותך לבחור את גודל הנייר לשיגור פקס. האפשרויות הן נייר בגודל A4 ,Letter. 44 או Legal.

- .Menu לחץ על 1
- 2 לחץ על 5 ולאחר מכן לחץ על 4. פעולה זו בוחרת בתפריט Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן בוחרת (גודל נייר). (גודל נייר).
  - כדי לבחור בו. 💽 לחץ על 👁 עד להופעת הגודל הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור בו.

## הגדרת התאריך והשעה

באפשרותך להגדיר את התאריך והשעה באמצעות הלוח הקדמי. כאשר משודר פקס, התאריך והשעה השוטפים מודפסים ביחד עם כותרת הפקס. תבנית התאריך והשעה מבוססת על הגדרת השפה והמדינה.

ככלל, תוכנת המחשב מגדירה אוטומטית את התאריך והשעה.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 5 ולאחר מכן לחץ על 1. 2

פעולה זו בוחרת את התפריט Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות Date and Time (תאריך ושעה).

הזן את החודש, היום והשנה (שתי ספרות אחרונות בלבד) על-ידי לחיצה במספר המתאים במקלדת.

הסמן התחתון שמוצג בהתחלה מתחת לספרה הראשונה מתקדם אוטומטית לכל ספרה הבאה בכל פעם שאתה לוחץ על לחצן. בקשת השעה מופיעה אוטומטית לאחר שסיימת להזין את התאריך.

> 4 הזן את השעות ואת הדקות. בקשת ה- AM/PM מופיעה אוטומטית לאחר שסיימת להזין את השעה.

.PM -לחץ 1 ל- AM או 2 ל- 5

התאריך והשעה החדשים שהוגדרו מופיעים בלוח הקדמי, אבל רק אם אתה מגדיר מחדש את התאריך והשעה.

אם אתה מגדיר את התאריך והשעה בפעם הראשונה (תאריך/שעה אינם מוגדרים), אז מופיע התאריך החדש ואחריו OK**? ד = כן 2 = לא**. כן מגדיר את התאריך/השעה. **לא** מאפשר לאפס את התאריך/השעה.

## הגדרת כותרת הפקס

כותרת הפקס מוגדרת בדרך כלל במהלך ההתקנה באמצעות שימוש באשף התקנת הפקס. אם עליך לשנות אותה, באפשרותך להשתמש באשף התקנת הפקס מתוך HP Director, או שבאפשרותך לבצע שלבים אלה כדי להזין את השם ומספר הפקס מתוך הלוח הקדמי.

**הערה:** בהונגריה, רק עובדים מוסמכים רשאים להגדיר או לשנות את קוד הזיהוי של המנוי (כותרת הפקס). למידע נוסף, פנה לסוכן מורשה של HP.

- . Menu לחץ על 1
- 2 לחץ על 5 ולאחר מכן לחץ על 2. פעולה זו בוחרת את התפריט Basic Fax Setup (הגדרת פקס בסיסית) ולאחר מכן בוחרת את האפשרות Fax Header (כותרת הפקס).
- 5 לאחר הופעת Your Name (שמך), הזן את שמך באמצעות לוח המקשים הנומרי כמתואר בפרק הבא, "הזנת טקסט" בעמוד 41.
  - .Enter הקש 4
- 5 כאשר תתבקש, השתמש בלוח המקשים הנומרי כדי להזין את מספר הפקס שלך.
  - 6 לאחר שסיימת להזין את מספר הפקס שלך, לחץ על Enter.

### הזנת טקסט

הרשימה הבאה מספקת עצות להזנת טקסט באמצעות מקלדת הלוח הקדמי.

לחץ על מספר המקלדת שמתאימים לאותיות של שם.

ABC

JKL 5)

אותיות אלה מקבילות למספר זה, וכן הלאה.

לחץ על לחצן פעמים רבות כדי לראות אות תחילה באותיות קטנות ואחר כך באותיות רישיות. האות הראשונה של מלה מופיעה אוטומטית באותיות רישיות.

5	L	Κ	J	I	k	j	כדי לקבל תו זה:
7	6	5	4	3	2	1	הקש 5 מספר פעמים זה:

- לאחר הופעת האות הנכונה, לחץ (על המספר שתואם לאות
   הבאה בשם. פעם נוספת, לחץ פעמים רבות עד להופעת האות הנכונה.
  - הסמן מתקדם ימינה אוטומטית 1.5 שניות לאחר שנלחץ הלחצן האחרון.
    - להוספת רווח, לחץ (#) Space
- כדי להזין סמל, כמו למשל @, לחץ על (\*) Symbols ברציפות כדי לגלול את רשימת הסמלים הזמינים הבאים: \*, -, &, ., /, (), ', =, #, @, \_, ו- !.

- . אם טעית, לחץ על 👁 כדי לנקות את השגיאה, ולאחר מכן הזן את הערך הנכון.
  - לאחר שסיימת להזין טקסט, הקש Enter כדי לשמור את הערכים שהזנת.

## הדפסת פקסים מהזיכרון

באפשרות ה- HP OfficeJet לאחסן מספר מוגבל של עמודי פקס בזיכרון, כשמספר העמודים תלוי בדגם שרכשת. כשנגמר זיכרון אחסון הפקסים של ה-HP OfficeJet, הוא לא יקבל פקסים נוספים עד שהפקסים שמאוחסנים יודפסו.

Reprint Faxes in Memory(הדפסת פקסים מהזיכרון) מאפשר להדפיס פקס שנשמר בזיכרון. לדוגמה, אם הדיו שבמחסנית הדיו נגמר או שיש חסימת נייר בעת הדפסת הפקס. אפשרות זו מדפיסה את כל הפקסים ששמורים בזיכרון, לחץ על Cancel (ביטול) כדי להפסיק להדפיס פקסים שאינך צריך.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 2 ולאחר מכן לחץ על 3.

פעולה זו בוחרת את התפריט Fax Functions ולאחר מכן בוחרת את האפשרות (הדפסת פקסים מהזיכרון). הפקסים מודפסים (הדפסת פקסים מהזיכרון). הפקסים מודפסים מהזיכרון.



. האפשרויות הבאות זמינות עבור פעולות פקס.

אפשרויות תפריט תכונות פקס

# hp officejet -תחזוקה של ה-



חלק זה מספק הוראות לשמירה על ה-HP OfficeJet במצב עבודה מיטבי. בצע את הליכי התחזוקה הבאים לפי הצורך

## ניקוי משטח הזכוכית

זכוכית מלוכלכת מטביעות אצבע, כתמים, שערות וכו' מאיטה את הביצועים ומשפיעה על דיוק התכונות המיוחדות כגון Fit to Page.

- 1 כבה את היחידה, נתק את כבל החשמל מהתקע והרם את המכסה.
- נקה את הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו **2** שוחק.

זהירות! אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזן או פחמן טטרא-כלוריד על הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום לה נזק. אל תניח נוזלים ישירות על הזכוכית. הם עלולים לחלחל מתחתיה ולהזיק ליחידה.

בש את הזכוכית במטלית עור או ספוג צלולוזה כדי למנוע היווצרות כתמים. 3

## ניקוי זכוכית מזין המסמכים האוטומטי

רצועת הזכוכית הקטנה שבצדו השמאלי של משטח הזכוכית העיקרי נועדה לעבודות עיבוד שניזונות מ- ADF. אם רצועת הזכוכית מלוכלכת עשויים להופיע קווים מפוספסים. נקה את רצועת הזכוכית בהתאם להוראות שניתנו לניקוי משטח הזכוכית האחר.



## ניקוי תומך המכסה

שאריות זעירות עלולות להצטבר על תומך המסמכים הלבן שנמצא מתחת למכסה היחידה.

- 1 כבה את היחידה, נתק את כבל החשמל מהתקע והרם את המכסה.
- 2 נקה את תומך המסמכים הלבן במטלית רכה או בספוג טבול במעט מי סבון פושרים.
  - רחץ בעדינות את התומך כדי לשחרר את השאריות; אל תשפשף אותו. 3
    - .יבש את התומך בעזרת מטלית עור או מטלית רכה

זהירות! אל תשתמש ממחטות נייר כיוון שהן עלולות לשרוט את התומך.

5 אם לא הצלחת לנקות את התומך די הצורך, חזור על השלבים הקודמים והשתמש באלכוהול איזופרופיל (לשפשוף) ונגב היטב באמצעות מטלית לחה כדי להסיר את כל שיירי האלכוהול.

### ניקוי חיצוני

השתמש במטלית רכה, לחה ונטולת מוך לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מן המארז. פנים היחידה אינו זקוק לניקוי. הרחק נוזלים מפנים היחידה כמו גם מהלוח הקדמי.

כדי למנוע גרימת נזק לחלקים צבועים של היחידה, אל תשתמש באלכוהול או במוצרי ניקוי מבוססי אלכוהול לניקוי הלוח הקדמי או התומך של היחידה.

## עבודה עם מחסניות הדיו

כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר של ה-HP OfficeJet, עליך לבצע מספר הליכי תחזוקה פשוטים וכאשר תתבקש, באמצעות הודעה בלוח הבקרה הקדמי ותוצאות הדפסה חיוורות, החלף את מחסניות ההדפסה.

#### הדפסת דוח בדיקה עצמית.

אם הנך נתקל בבעיות בהדפסה, עליך להדפיס דוח בדיקה עצמית, לפני ניקוי או החלפת מחסניות ההדפסה, כולל מידע מצב. מחסניות ההדפסה, כולל מידע מצב.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 3 ולאחר מכן לחץ על 5. פעולה זו בוחרת ב Print Report (הדפסת דוח), ואחר כך בוחרת Self-Test Report (דוח בדיקה עצמית). (דוח בדיקה עצמית).

מודפס דוח בדיקה עצמית עבור HP OfficeJet.

#### טיפול במחסניות הדפסה

2

לפני החלפה או ניקוי של מחסנית הדפסה, עליך לדעת מהו שם החלק וכיצד לטפל במחסנית הדפסה.

- מחסנית דיו שחור HP (מס' 56 או מס' 27)
  - מחסנית דיו שחור HP (מס' 57)
  - (58 'מס' HP מחסנית דיו צבעוני (מס' 18
  - מחסנית שלושה צבעים HP (מס' 28)



אל תיגע במגעי הנחושת או בנחירי הדיו.

#### שימוש במגן מחסנית הדפסה

כאשר קונים מחסנית דיו לצילום, מקבלים גם מגן מחסנית הדפסה. מגן מחסנית ההדפסה מיועד כדי להגן על מחסנית ההדפסה כאשר אינה בשימוש. בכל פעם שהנך מסיר מחסנית הדפסה מיועד כדי להגן על מחסנית ההדפסה. הדפסה מהמדפסת, אחסן אותה במגן מחסנית ההדפסה.

ייתכן שתרצה גם להשתמש במחסנית דיו לצילום HP (מס' 58) לקבלת איכות הדפסה מעולה במיוחד בעת הדפסת תצלומים. כאשר מותקנות מחסנית הדיו הצבעוני ומחסנית הדיו לצילום, מתקבלת מערכת של שישה סוגי דיו.

ראה "**הזמנת מחסניות הדפסה**" בעמוד 85. לקבלת מידע נוסף על הדפסת תצלומים איכותיים ראה גם את העזרה המקוונת של HP Photo & Imaging.

- כדי להכניס את מחסנית ההדפסה למגן מחסנית ההדפסה, החלק את המחסנית למגן המחסנית בזווית קלה וקבע אותה במקומה בנקישה.
  - כדי להסיר את מחסנית ההדפסה מתוך מגן מחסנית ההדפסה, לחץ כלפי מטה ולאחור בחלק העליון של מגן המחסנית כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן החלק את המחסנית החוצה מתוך המגן.



#### החלפת מחסניות ההדפסה

הודעות בתצוגת הלוח הקדמי מופיעות כדי להודיע לך שעליך להחליף מחסניות דיו. ייתכן גם שתאלץ להחליף מחסנית דיו שחור במחסנית הדפסה לצילום להדפסת תצלומים באיכות גבוהה. 1 הפעל את היחידה, לאחר מכן פתח את דלת הגישה לגררת ההדפסה על-ידי הרמת הידית עד שהדלת ננעלת במקומה. גררת ההדפסה נעה למרכז היחידה.



2 לאחר שהגררה מפסיקה לנוע, הרם את התפס כדי לשחרר את מחסנית ההדפסה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מתוך החריץ.



- 3 אם הנך מסיר את מחסנית הדיו השחור כדי להתקין מחסנית דיו לצילום (מס' 58), אחסן אותה במגן מחסנית ההדפסה.
- 4 הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה שלה ותוך הקפדה לגעת רק בפלסטיק השחור, הסר בעדינות את סרט הפלסטיק (השתמש לשם כך בלשונית הוורודה) כדי לחשוף את נחירי הדיו.



זהירות! אל תיגע במגעי הנחושת או בנחירי הדיו.

השבת סרט ההדבקה למחסניות הדיו עלול לגרום נזק לראשי ההדפסה.

5 דחוף את מחסנית ההדפסה החדשה לתוך החריץ המתאים.

מחסנית שלושת הצבעים נכנסת שמאלה ומחסנית הדיו השחור או הדיו לצילום נכנסת ימינה.



6 משוך את קצה התפס כלפיך, לחץ למטה עד שיעצור ולאחר מכן שחרר. ודא שהתפס נתפס מתחת ללשוניות התחתונות.



7 סגור את גררת ההדפסה על-ידי משיכה למטה (ושחרור) של התפס התומך שמתחת ללוח הקדמי.



#### יישור מחסניות

ה- HP OfficeJet מבקש ממך ליישר את מחסניות ההדפסה בכל התקנה או החלפה של מחסנית. יישור מחסניות מבטיח פלט איכותי.

כדי ליישר את מחסניות ההדפסה כאשר תתבקש לכך:

. לחץ על Enter בלוח הקדמי.

מודפס דף תבניות. המחסניות מיושרות באופן אוטומטי.

כדי ליישר את המחסניות בכל זמן אחר:

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 2.

#### מודפס דף תבניות. המחסניות מיושרות כנדרש.

#### ניקוי מחסניות ההדפסה

השתמש בתכונה זו כאשר דוח הבדיקה העצמית מציג קוים מפוספסים או לבנים בין קוים צבעוניים כלשהם. אל תנקה את המחסניות ההדפסה שלא לצורך. פונקצית הניקוי משתמשת בדיו ומקצרת את חיי מחסנית ההדפסה.

- .Menu לחץ על 1
- 2 לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 1. פעולה זו בוחרת בתפריט Maintenance (תחזוקה), ולאחר מכן בוחרת את האפשרות הדפסה).

אם איכות ההדפסה או הצילום עדיין נראית גרועה לאחר ניקוי מחסניות ההדפסה, החלף את המחסנית הפגומה.

## שחזור ברירות המחדל המקוריות

באפשרותך לשחזר את הגדרות המפעל המקוריות חזרה לאלה שהיו כשרכשת את ה- HP OfficeJet. הבחירה לשחזר את ברירות המחדל המקוריות משחזרת את כל ההגדרות, אך לא את התאריך.

באפשרותך לבצע תהליך זה מהלוח הקדמי בלבד.

- .Menu לחץ על 1
- .3 לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 2

פעולה זו בוחרת ב- Maintenance (תחזוקה), ולאחר מכן בוחרת את Restore פעולה זו בוחרת את Factore (שחזור ערכי ברירת מחדל של היצרן). הגדרות ברירת המחדל המקוריות משוחזרות.

## הגדרת זמן מצב חסכון בחשמל

הנורה ב-HP OfficeJet ממשיכה לדלוק לפרק זמן מוגדר כך שהיחידה מוכנה מיד להגיב לבקשתך. כש-HP OfficeJet אינו בשימוש למשך פרק זמן מוגדר, הוא מכבה את הנורה כדי לחסוך בחשמל ומציג Power Save On (חיסכון בצריכת חשמל) בתצוגת הלוח הקדמי. (ניתן לצאת ממצב זה על-ידי לחיצה על כל לחצן בלוח הקדמי).

היחידה מוגדרת אוטומטית להיכנס למצב חסכון כעבור 12 שעות. בצע את השלבים הבאים אם ברצונך שה-HP OfficeJet תיכנס למצב זה מוקדם יותר.

- .Menu לחץ על 1
- .6 לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 2

פעולות אלה בוחרות את Maintenance (תחזוקה), ואחר כך את Power Save פעולות אלה בוחרות את Mode Time (מועד מצב חיסכון בצריכת חשמל).

לחץ על 👁 עד להופעת הזמן הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

## הגדרת מהירות גלילה

האפשרות **Scroll Speed** (הגדרת מהירות גלילה) מאפשרת לך לפקח על קצב הופעת הודעות טקסט בתצוגת הלוח הקדמי. באפשרותך לבחור Normal (רגיל), Fast (מהיר), או Slow (איטי).

.Menu חץ על 1

.7 לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 2

פעולה זו בוחרת ב- Maintenance (תחזוקה), ולאחר מכן בוחרת את Set Scroll (תחזוקה), ולאחר מכן בוחרת את Speed

. Enter לחץ על 👁 עד להופעת הזמן הרצוי ולאחר מכן הקש 3

## קביעת זווית התצוגה של הלוח הקדמי

אם הנך נתקל בקשיים בראיית הטקסט בתצוגת הלוח הקדמי, ייתכן שעליך לשנות את זווית התצוגה. האפשרות View Angle (זווית תצוגה) מאפשרת לך לפקח על זווית תצוגת הטקסט בתצוגת הלוח הקדמי. באפשרותך לשנות את הזווית כדי להטיב את תצוגת הטקסט בעת צפייה בשעת עמידה ובשעת ישיבה.

- .Menu לחץ על 1
- 2 לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 8. פעולות אלה בוחרות את Maintenance (תחזוקה), ואחר כך את View Angle (זווית תצוגה).

# מידע נוסף על התקנה

פרק זה עוסק באופן הטיפול בהודעות שעשויות להופיע או לא להופיע בזמן ההתקנה, אופן הגדרת החיבור בין המחשב לבין ה- HP OfficeJet וכיצד להוסיף או להסיר את התוכנה HP OfficeJet. הוראות ההתקנה הסטנדרטיות מופיעות בכרזת ההתקנה, שאותה עליך לשמור לשימוש במועד מאוחר יותר.

למידע מקיף, ראה HP Photo & Imaging Help הניתן לחיפוש במלואו, שהגישה אליו אפשרית אם התוכנה הותקנה. כדי לגשת למדריך עבור Windows, גש אל Director, לחץ על Help ולאחר מכן בחר ב- User's Guide.

כדי לגשת למדריך עבור Macintosh, גש אל Director, לחץ על Tools ו ולאחר מכן בחר ב-. View Onscreen Guide.

## בעיות אפשריות בהתקנה

אם תעקוב אחר ההוראות בפוסטר ההתקנה, אינך אמור להיתקל בבעיות בעת התקנת HP OfficeJet. אם לא תפעל לפי ההוראות, אתה עלול לראות כל אחת מהבעיות הבאות:

#### אם ההודעה New Hardware Found (אותרה חומרה חדשה) של Microsoft אינה מופיעה

אם התקנת תחילה את התוכנה HP OfficeJet כפי שהתבקשת בפוסטר ההתקנה ואתה משתמש ב- Windows 98/2000/ME/XP סדרת ההודעות "אותרה חומרה חדשה" של Microsoft הייתה אמורה להופיע על המסך במהלך התקנת התוכנה.

אם הודעות Microsoft לא הופיעו, נסה את הפעולות הבאות:

- ודא שנעשה שימוש בכבל Mbps) USB במהירות גבוהה שאורכו אינו עולה על 3 מטר (9.8 רגל).
- USB ודא שהמחשב מתאים לעבודה עם USB. למידע נוסף בנושא מוכנות המחשב ל- USB , עיין בתיעוד המחשב או פנה ליצרן המחשב.
- ודא שהכבל מחובר היטב ל- HP OfficeJet ומחובר ישירות ליציאת ה- USB במחשב.
   לאחר חיבור הכבל כהלכה, יש לכבות את ה- HP OfficeJet ולהפעילו שנית.
  - כבה את ה- HP OfficeJet והפעל אותו שוב, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
- אם הצעדים הקודמים לא פתרו את הבעיה, הסר את התוכנה והתקן אותה מחדש.
   למידע נוסף, ראה "כדי להימנע משגיאות", התקן את התוכנה HP OfficeJet לפני
   חיבור ה- HP OfficeJet למחשב. אם הופיעה אחת ההודעות דלעיל ולחצת על
   הבא או על אישור, בצע את הפעולות הבאות: בעמוד 50.

אם לא מופיע Fax Wizard Setup (אשף הגדרת הפקס)

בצע את ההוראות המוסברות לעיל.

#### Windows 98, 2000, ME) (New Hardware) אם מופיעה ההודעה חומרה חדשה או XP)

אם תגדיר את תצורת ה- HP OfficeJet ותחבר אותה ישירות למחשב לפני התקנת התוכנה, אתה עשוי להיתקל באחת ההודעות הבאות:



כדי להימנע משגיאות, התקן את התוכנה HP OfficeJet לפני חיבור ה- HP OfficeJet למחשב. אם הופיעה אחת ההודעות דלעיל ולחצת על **הבא** או על **אישור**, בצע את הפעולות הבאות:

- . הקש Esc שעל לוח המקשים ליציאה. 1
  - .HP OfficeJet כבה את ה- 2
- **3** נתק את ה-HP OfficeJet מהמחשב (נתק את כבל ה-USB).
- HP בצע את שלבי התקנת התוכנה שמתוארים בפוסטר ההתקנה המצורף ל- 4
   OfficeJet

#### אם מופיעה ההודעה שמותקנת גרסה קודמת

אם התקבלה הודעה שיש לך גרסה שהותקנה קודם לכן, לא תוכל להשלים את התקנת תוכנת HP OfficeJet.

יהיה עליך להסיר את הגרסה הקודמת כדי שתוכל להתקין את התוכנה HP OfficeJet. עיין ב**'הסרה והתקנה מחדש של התוכנה 'hp officejet** בעמוד 53.

#### HP OfficeJet אם המחשב אינו מסוגל ליצור קשר עם ה-

אם לא ניתן ליצור קשר בין המחשב ל- HP OfficeJet (לדוגמה, סמל המצב של HP OfficeJet כולל משולש שגיאה צהוב), נסה לבצע את המטלות שמפורטות תחת **"הודעות אותרה חומרה חדשה של Microsoft אינה מופיעה**", בעמוד 49.

הערה: לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה אפשריות, ייתכן גם שתרצה לפנות לקובץ
 הערה: לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה אפשריות, ייתכן גם שתרצה לפנות לקובץ Readme
 אפשרותך לגשת לקובץ Mindows- באפשרותך (תוכניות), Programs המשימות, בחר Readme קום אפשרות לגשת לקובץ Readme
 אמצעות Readme File או על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיק תקליטור תוכנת ה-HP OfficeJet היותר של משימות לחיצה כפולה על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיק תקליטור תוכנת ה-HP OfficeJet היותר של היותר לחיצה כפולה על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיק תקליטור תוכנת ה-HP OfficeJet היותר היותר לחיצה כפולה על הסמל שנמצא ברמה העליונה של תיק תקליטור תוכנת ה-HP OfficeJet היותר ה

## הגדרת השפה והמדינה/האזור

2

4

בדרך כלל, השפה והמדינה או האזור מוגדרים בעת התקנת ה-HP OfficeJet. אם תגדיר שלא כשורה את המדינה/האזור והשפה במהלך ההתקנה, השתמש בהליך הבא.

- .Menu לחץ על 1
- לחץ על 7 ולאחר מכן לחץ על 4. פעולות אלה בוחרות את Maintenance (תחזוקה), ואחר כך את Set Language & פעולות אלה בוחרות את Ocuntry/Region (הגדר שפה ומדינה/אזור). מוצגת בפניך רשימת שפות. באפשרותך לגלול דרך השפות באמצעות שימוש ב € או €.
  - **.** השתמש במקלדת כדי להזין מספר דו-ספרתי עבור השפה הרצויה.
  - כאשר תתבקש, לחץ 1 ל- כן או 2 ל- לא כדי לאשר את השפה. מוצגת בפניך רשימת כל המדינות/אזורים המתאימים לשפה שבחרת. באפשרותך לגלול דרך המדינות/האזורים באמצעות שימוש ב ● או ●.
    - 5 השתמש במקלדת כדי להזין מספר דו-ספרתי עבור המדינה/אזור הרצויים.
      - כאשר תתבקש, לחץ 1 ל- כן או 2 ל- לא כדי לאשר את המדינה/האזור. 6
- באפשרותך לאשר את השפה ואת המדינה/האזור על-ידי הדפסת דוח בדיקה עצמית, **7** לפי ההוראות הבאות:.
  - א. לחץ על Menu.
  - ב. לחץ על 3 ולאחר מכן לחץ על 5.

פעולה זו בוחרת ב Print Report (הדפסת דוח), ואחר כך בוחרת Self-Test (הדפסת דוח), ואחר כך בוחרת Report (דוח בדיקה עצמית).

## חבר את ה- hp officejet למחשב

ה- HP OfficeJet תומכת ב"החלפה חמה", שמשמעותה כי באפשרותך להתחבר ל- HP OfficeJet בעת שהמחשב וה- HP OfficeJet מופעלים.

#### usb חבר את יציאת

חיבור המחשב ל-HP OfficeJet באמצעות USB הוא חיבור ישיר. חבר קצה אחד של כבל ה-USB לחלקו האחורי של המחשב ואת הקצה האחר ולחלק האחורי של ה-HP OfficeJet.

מה לא פועל	מה פועל
חיבור ליציאת ה- USB בלוח המקשים	חיבור ליציאת ה- USB במחשב
חיבור לרכזת USB שאינה חשמלית.	חיבור לרכזת החשמלית שמחוברת ליציאת ה- USB במחשב.

.AppleTalk אין תמיכה ב-AppleTalk.



חיבור ליציאת ה- USB במחשב

חיבור ה- hp officejet ליותר ממחשב אחד

אם המחשב שלך מחובר לרשת וה- HP OfficeJet מחוברת למחשב אחר ברשת, באפשרותך להשתמש ביחידה זו כבמדפסת שלך. באפשרותך לגשת לתכונות הדפסה רק בהגדרת תצורה זו. רק למחשב שמחובר ישירות ל- HP OfficeJet תהיה תפקודיות מלאה.

.HP מידע נוסף על הדפסה ברשת תוכל לקבל באתר האינטרנט של

### www.hp.com/support

באפשרותך לחבר את HP OfficeJet לשרת הדפסה HP JetDirect 175X שמחובר ישירות לרשת, אבל רק תפקודיות ההדפסה תהיה זמינה לכל המחשבים. צילום ושיגור פקס מהלוח הקדמי עדיין אפשריים, אבל תפקודיות הסריקה אינה זמינה.

כדי להשתמש ב-HP OfficeJet בתצורה זו, עליך להתקין את התוכנה שמגיעה עם ה- HP JetDirect 175x.

**הערה:** אם התקנת כבר את תוכנת HP OfficeJet, הסר את התקנת התוכנה, ולאחר מכן התקן את תוכנת HP JetDirect 175x.

### התקנת מנהל התקן מדפסת

במהלך ההתקנה תתבקש להתקין מנהל התקן מדפסת.

ואתר את קובץ מנהל התקן HP OfficeJet כשתינתן לך הוראה הכנס את תקליטור מדפסת המתאים.

קובץ מנהל התקן מדפסת עבור Windows 2000 ו- XP, הממוקם בספריית הבסיס הוא **hpopn08.inf**.

קובץ מנהל התקן המדפסת של 85 Windows , NE ו- ME הוא ME. יהיה עליך לנווט אל הספרייה enu \drivers\win9x\_me היא ספריית השפה האנגלית ו- win9x\_me היא עבור Windows ME.

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף על השימוש ב- HP JetDirect אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף על השימוש ב- 175x

#### www.hp.com/support

**הערה:** יכולים להיות עד 5 מחשבי לקוח בחלק הרשת של חיבור ה- 175x וה-USB.

## hp officejet הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

אל תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנה HP OfficeJet מהדיסק הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר uninstall שנמצא בקבוצת התוכניות של HP OfficeJet.

#### להסרה ממחשב Windows

- 1 בשורת המשימות של Windows, לחץ על Start (התחל), בחר Programs 1 (תוכניות) או All Programs (כל התוכניות) (XP), בחר Hewlett Packard, בחר קחר (תוכניות) ובחר HP Uninstaller ובחר officejet 6100 series
  - בצע את ההוראות שעל המסך. 2
  - במידה שתישאל אם ברצונך להסיר קבצים משותפים, לחץ על **לא**. תוכניות אחרות המשתמשות בקבצים אלה עשויות שלא לפעול בצורה תקינה אם תמחק את הקבצים.
  - 4 עם סיום הסרת התוכנה, נתק את ה- HP OfficeJet והפעל מחדש את המחשב.
  - HP OfficeJet 6100 Series להתקנה מחדש של התוכנה, הכנס את תקליטור ה- HP OfficeJet 6100 Series לכונן התקליטורים ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך.

#### להסרה ממחשב Macintosh

- Applications:HP All-in-One Software לחץ פעמיים על התיקייה
  - .Uninstaller לחץ פעמיים על 2
  - . בצע את ההוראות שמופיעות על המסך





## דרישות מערכת

המפרטים הבאים עשויים להשתנות ללא הודעה.

		דרישות מחשב אישי
מומלץ	מינימום	פריט
או מתקדם יותר Intel Pentium III	Celeron II, כל מעבד Celeron של Intel או מעבד תואם	מעבד Windows 98 Windows 98SE Windows 2000 Windows Millennium Edition Windows XP
או יותר 128 MB	64 MB	RAM Windows 98 Windows 98SE Windows 2000 Windows Millennium Edition Windows XP
	300 MB	שטח דיסק הדרוש להתקנה
	50 MB	שטח דיסק נוסף הדרוש לתמונות סרוקות
	עם צבע SVGA 800 x 600 16 ביט	צג
	כונן תקליטורים	מדיה
	יציאת USB זמינה	(קלט/פלט) l/O
מומלץ		גישה לאינטרנט
מומלץ		כרטיס קול
	l.E. 5.0 או מתקדם יותר 4 Adobe Acrobat או מתקדם יותר	אחרים

		דרישות מקינטוש
מומלץ	מינימום	פריט
	מעבד G3 או גבוה יותר	מעבד

		דרישות מקינטוש
מומלץ	מינימום	פריט
		RAM
128 MB	64 MB	Macintosh OS 9
256 MB	128 MB	Macintosh OS X
	200 MB	שטח דיסק הדרוש להתקנה
	50 MB	שטח דיסק נוסף הדרוש
		לתמונות סרוקות
	SVGA 800 x 600	צג
	כונן תקליטורים	מדיה
	יציאת USB זמינה	(קלט/פלט) l/O
מומלץ		גישה לאינטרנט
מומלץ		כרטיס קול

## מפרטי נייר

## קיבולות מגשי נייר

מגש פלט <sup>2</sup>	מגש הזנה <sup>1</sup>	משקל נייר	סוג
50 שחור, 20 צבע	100	60 עד 90 גרם/מ"ר (16 to 24 lb.)	נייר רגיל
50 שחור, 20 צבע	100	75 עד 90 גרם/מ"ר (.20 to 24 lb	נייר Legal
10	40	200 גרם/מ"ר אינדקס מקסימום (110 lb)	כרטיסיות
10	15	75 עד 90 גרם/מ"ר (.20 to 24 lb	מעטפות
20 או פחות	20	60 – 90 גרם/מ"ר (16 to 24 lb.)	כרזות
25 או פחות	25	לא ישים	שקפים
20	20	לא ישים	מדבקות
30	30	236 גרם/מ"ר (145 lb)	4x6 Photo

1 קיבולת מרבית

2 קיבולת מגש הפלט תלויה בסוג הנייר ובכמות הדיו שבשימוש. HP ממליצה לרוקן את המגש לעתים קרובות.

גודלי נייר

גודל	סוג
(אינץ' (215.9 x 279.4 אינץ' 8.5 x 11:Letter	נייר
(א מ"מ) אינץ' (215.9 x 355.6 a"מ"מ) 8.5 x 14:Legal	
(אינץ' 184.2 x 266.7) אינץ' (7.25 x 10.5:Executive	
210 x 297:A4 מ"מ	
148 x 210:A5 מ"מ	
182 x 257:B5 מ"מ	
אינץ' (279 x 279 מ"מ) 8.5 x 11:Letter	כרזה
(מ"מ) אינץ' (297 × 210 מ"מ) A4 אינץ' (297 × 210 מ"מ)	
(מ"מ) אינץ' (104.8 x 241.3 אינץ' 4.12 x 9.5:U.S. #10	מעטפות
(א אינץ' (146) אינץ' (146 מ"מ) 4.37 x 5.75:A2	
(באנץ' (220 x 110 x 220) אינץ' 4.33 x 8.66:DL	
(געני אינץ' (162 x 162) אינץ' 4.49 x 6.38:C6	
אינץ' (279 x 279 מ"מ) 8.5 x 11:Letter	שקפים
210 x 297:A4 מ"מ	
5 x 3 אינץ' (76.2 x 127 מ"מ)	כרטיסיות
(מ"מ) 4 אינץ' (152 × 101.6 מ"מ)	
(ב 203.2 x 127 מ"מ) 5 x 8 אינץ' (ב 203.2	
A6: 148.5 A6 מ"מ	
כרטיסי Hagaki 100 x 148:Hagaki כרטיסי	
אינץ' (279 x 279 מ"מ) 8.5 x 11 :Letter	מדבקות
210 x 297:A4 מ"מ	
216 x 356 אינץ' עד 14 אינץ' (127 x 127) אינץ' עד 356 x 14 אינץ' אינץ' אינץ' אינץ' אינץ' אינץ' אינץ' אינץ' אינץ'	מותאם אישית
מ"מ)	
	(ADF) מזין מסמכים אוטומטי
16 עד 36 ליברה מסוג long grain – 35 דפים לכל היותר	נייר רגיל
HP Premium Inkjet	נייר מיוחד
HP Bright White Inkjet	
לא נתמך	שקפים, מדיית צילום ותצלומים

## מפרטי הדפסה

- (REt) שחור עם טכנולוגיית שיפור רזולוציה (REt) אחור עם טכנולוגיית שיפור אולוציה (איז שיפור רזולוציה (
  - HP photoREt III שחור עם טכנולוגיית HP photoREt III
    - שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישה
    - שפה: PCL3 GUI , HP PCL Level 3, או PCL3 GUI
    - מהירויות ההדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך.
      - מחזור עבודה: 500 דפים מודפסים בחודש (בממוצע)
        - מחזור עבודה: 3000 דפים מודפסים בחודש (מרבי)

מהירות (דפים לדקה)	רזולוציה (dpi)		Mode
2	1200 x 1200	שחור	Best/inkjet/1 200
0.5	200 x 1200 ( 4800 dpi במצב מיטבי)	צבע	
7	600 x 600	שחור	רגילה
4	600 x 600	צבע	
8	600x 600	שחור	Everyday
6	600x 600	צבע	
עד 19.0	300x 300	שחור	מהירה
עד 15.0	300 x 300	צבע	

Premium Photo אל נייר צילום dpi 1200 x 4800 גל פייר צילום Premium Photo, אדפסת צבע מיטבית dpi 1200 x 1200

## מפרטי שוליים בהדפסה

ימניים	שמאליים	תחתונים (קצה מסיים) <sup>1</sup>	עליונים (קצה מוביל)	
				גיליונות נייר
6.4 מ"מ (0.25	6.4 מ"מ (0.25	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	U.S. letter
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	
0.25 מ"מ (0.25	6.4 מ"מ (0.25	0.46) מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	U.S. legal
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	
0.25 מ"מ (0.25	6.4 מ"מ (0.25	0.46) מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	U.S. executive
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	
0.13 מ"מ (0.13	0.13 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	ISO A4
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	
0.13 מ"מ (0.13	0.13 מ"מ (0.13	0.46) מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	ISO A5
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	
0.13 מ"מ (0.13	0.13) מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	JIS B5
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	

ימניים	שמאליים	תחתונים 1/	עליונים ``	
		(קצה מסיים)'	(קצה מוביל)	
				מעטפות
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	3.2 מ"מ (0.13	U.S. No. 10
('אינץ	('אינץ	('אינץ	('אינץ	
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	3.2 מ"מ (0.13	A2 (5.5 baronial)
אינץ')	('אינץ	('אינץ	('אינץ	
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	3.2 מ"מ (0.13	DL (בינלאומי) .Intnl
('אינץ	('אינץ	('אינץ	('אינץ	
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	3.2 מ"מ (0.13	Intnl. (בינלאומי)
('אינץ	('אינץ	('אינץ	('אינץ	
				כרטיסיות
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	'אינץ U.S 3 x 5
אינץ')	אינץ')	('אינץ	אינץ')	
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	'אינץ U.S 4 x 6
('אינץ	('אינץ	('אינץ	('אינץ	
3.2 מ"מ (0.13	3.2 מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	'אינץ U.S 5 x 8
('אינץ	('אינץ	('אינץ	('אינץ	
3.2 מ"מ (0.13	0.13) מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	ISO and JIS A6
אינץ')	אינץ')	אינץ')	אינץ')	
3.2 מ"מ (0.13	0.13) מ"מ (0.13	11.7 מ"מ (0.46	1.8 מ"מ (0.07	148 x 100) Hagaki
אינץ')	אינץ')	('אינץ	אינץ')	מ"מ)
0	0	11.7 מ"מ (0.46	0	תמונה נטולת מסגרת (
		אינץ')		(4 x 6
0	0	11.7 מ"מ (0.46	0	כרטיס A6 נטול מסגרת
		, אינץ')		
				(148.5 x 148.5 מ"מ)
0	0	11.7 מ"מ (0.46	0	נטול מסגרת Hagaki
		('אינץ		(148 x 100 מ"מ)

1 שוליים אלה אינם תואמים ל- LaserJet, עם זאת, אזור הכתיבה בכללותו תואם. אזור הכתיבה מוסט מהמרכז ב- 5.4 מ"מ (0.21 אינץ'), מצב הגורם לשוליים עליונים ותחתונים אסימטריים.....

## מפרטי צילום

- עיבוד תמונה דיגיטלי
- עד 99 עותקים מהמקור (תלוי בדגם) •
- הגדלה דיגיטלית בין 25 ל- 400% (תלוי בדגם)
  - התאמה לגודל דף, פוסטר, מרובים על עמוד
- עד 19 עותקים לדקה בשחור, 14 עותקים לדקה צבעוני (תלוי בדגם)
  - מהירויות הצילום משתנות בהתאם למורכבות המסמך.

רזולוציית סריקה ( dpi <sup>1</sup>	רזולוציית הדפסה ( dpi)	מהירות (דפים לדקה)		mode
2400 x 1200	<sup>2</sup> 1200 x 1200	0.8	שחור	מיטבית
2400 x 1200	<sup>2</sup> 1200 x 1200	0.8	צבע	
1200 x 600	1200 x 600	7	שחור	רגילה
1200 x 600	600 × 600	4	צבע	
1200 x 600	1200 x 300	עד 19	שחור	מהירה
1200 x 600	300 × 600	עד 14	צבע	

1מקסימום בהגדלה של 400%

premium inkjet paper שימוש בנייר צילום או

## מפרטי פקס

- Walk up פקס צבעוני
- עד 100 חיוגים מהירים (תלוי בדגם)
- עד 100 עמודים בזיכרון (תלוי בדגם) (מבוסס על 1 ITU-T Test Image ברזולוציה סטנדרטית) דפים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר יידרשו זמן ושטח זיכרון רבים יותר.
  - פקס ידני מרובה עמודים
  - חיוג חוזר אוטומטי (עד חמש פעמים) 💿
    - דוחות אישור ופעילות

.

- CCITT/ITU קבוצה 3 פקס עם מצב תיקון שגיאות
  - מהירות שידור 36.6 קילובייט בשנייה
- מהירות של 6 שניות לעמוד במהירות של 33.6 קילובייט בשנייה (מבוסס על ITU-T ברזולוציה סטנדרטית) דפים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר דידרשו זמן ושטח זיכרון רבים יותר.
  - איתור צלצול עם הפעלת פקס אוטומטי / מזכירה טלפונית

רגיל (dpi)	(dpi) עדין	צילום (dpi)	300 dpi (dpi)	
100 x 200	200 x 200	200 x 200	300 x 300	שחור
		(גווני אפור 8 ביט)		
200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	צבע

## מפרטי סריקה

- יצירת פרוייקטי צילום
  - עורך תמונות כלול •
- תוכנת OCR ממירה אוטומטית לטקסט שניתן לעריכה
- מהירויות הסריקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך.

תיאור	פריט
19200 dpi, עדו 1200 x 2400 dpi אופטית	רזולוציה
משופרת	
צבע 48 ביט	צבע
גווני אפור 8 סיביות (256 רמות אפור)	
TWAIN תואם	ממשק
US Letter, A4	אזור סריקה

### מפרט פיזי

- גובה:(30 cm) גובה
- 19.5 in. (49.6 cm):רוחב
- 15.5 in. (39.4 cm) עומק: •
- משקל:.10.9 ק"ג (24 ליברות)

## מפרט חשמלי

- צריכת חשמל: 60W מקסימום
- מתח מקור (קלט) 240 VAC , מוארק
  - תדר קלט:50 to 60 Hz
    - זרם:A 1.0 מקסימום

### מפרטים סביבתיים

- טווח טמפרטורות הפעלה מומלץ: 32-15 מעלות צלסיוס (59-99 פרנהייט)
- טווח טמפרטורות הפעלה מותר: 5 עד 40 מעלות צלסיוס (41 עד 104 פרנהייט)
  - לחות:85% 15% לחות יחסית ללא עיבוי
- -40÷ to 60÷ C (-40÷ to 140÷ F):(אחסון) א סטווח טמפרטורות במצב ללא הפעלה (אחסון) •

## מפרטים נוספים

16.0-MB RAM , 8.0-MB ROM: זיכרון

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף באתר של HP בכתובת: .

www.hp.com/support

## וכנית ניהול סביבתי למוצר

### הגנת הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים וידידותיים לסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר תכונות כדי למזער את הפגיעה בסביבה.

למידע נוסף, בקר באתר Commitment to the Environment (מחויבות לסביבה) של HP בכתובת:

### http://www.hp.com/abouthp/environment

#### יצירת אוזון

.(O<sub>3</sub>) מוצר זה אינו יוצר כמויות ניכרות של גז אוזון

#### צריכת אנרגיה

צריכת האנרגיה פוחתת משמעותית במצב Power Save, החוסך במשאבים טבעיים ובכסף מבלי לפגוע בביצועים הגבוהים של המוצר. מוצר זה כשיר ל- Energy Star®, שהיא תוכנית התנדבותית לעידוד הפיתוח של מוצרים משרדיים חסכוניים באנרגיה.



ENERGY STAR הוא סימן שירות רשום של U.S. EPA. כשותפה ב- ENERGY STAR, קבעה חברת HP שמוצר זה עונה על הנחיות ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה.

למידע נוסף אודות הנחיות ENERGY STAR, בקר באתר האינטרנט הבא:

### http://www.energystar.gov

#### שימוש בנייר

DIN 19309. מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן

### פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את האפשרות לזיהוי סוגי פלסטיק למטרות מחזור בסיום חיי המוצר.

### גיליונות נתוני בטיחות של חומרים

גיליונות נתוני בטיחות חומרים (MSDS) ניתן למצוא באתר האינטרנט של HP גיליונות נתוני בטיחות חומרים (

http://www.hp.com/go/msds

אם אתה נמצא בארה"ב או בקנדה ואין לך גישה לאינטרנט, התקשר לשירות פקס לפי דרישה U.S. HP FIRST במספר (800) 9300-231. הקש 7 לקבלת רשימה של גיליונות נתוני בטיחות חומרים.

לקוחות ברחבי העולם ללא גישה לאינטרנט יתקשרו למספר (404) 2009-329 למידע נוסף

#### תוכנית מחזור

HP מציעה מספר גדל והולך של תוכניות החזרת מוצרים ומחזור במדינות רבות, בנוסף לשותפויות עם מספר מרכזי מחזור מוצרי אלקטרוניקה מהגדולים בעולם. HP גם חוסכת משאבים על-ידי חידוש ומכירה מחדש של חלק ממוצריה הנפוצים ביותר.

### הודעות תקינה

הפרקים הבאים מתארים דרישות סוכנויות תקינה שונות לגבי מוצרים.

#### הודעה למשתמשי רשת הטלפונים האמריקנית: דרישות FCC

ציוד זה עומד בדרישות FCC, חלק 68. על ציוד זה מודבקת מדבקה שכוללת, בית שאר המידע, את מספר הרישום של FCC ואת המספר השווה של המצלצל (REN) של ציוד זה. אם תתבקש, ספק מידע זה לחברת הטלפון שלך.

עם ציוד זה ניתנים גם כבל טלפון תואם FCC ותקע מודולרי. ציוד זה נועד להיות מחובר לרשת הטלפונים או לחיווט במשרדים באמצעות שקע מודולרי תואם שתואם לחלק 68. ציוד זה מתחבר אל רשת הטלפונים באמצעות השקע ממשק לרשת הסטנדרטי הבא: USOC RJ-11C

REN מסייע בקביעת מספר ההתקנים שביכולתך לחבר לקו הטלפון שלך ושיצלצלו כשמתקשרים אל מספר הטלפון שלך. התקנים רבים מידי על קו אחד עלולים לגרום לכך שלא יישמע צלצול של

שיחה נכנסת. במרבית האזורים, אך לא בכולם, מספר ההתקנים של ה- REN לא צריך להיות גדול מ- 5. כדי לוודא מהו מספר ההתקנים שאפשר לחבר לקו, שנקבע לפי REN, עליך לפנות אל חברת הטלפון המקומית ולברר מהו ה- REN המקסימלי לאזור החיוג שלך.

אם ציוד זה גורם נזק לרשת הטלפון, חברת הטלפון שלך עשויה לנתק זמנית את הזירות הניתן לך. במידת האפשר, הם יודיעו לך על כך מראש. אם הודעה מראש אינה מעשית, תימסר לך הודעה בהקדם האפשרי. כמו כן תימסר לך הודעה על זכותך להגיש תלונה ל-FCC. חברת הטלפון של ך עשויה לבצע שינויים במתקנים, בציוד, בפעולה, או בהליכים שלה. שינויים אלה עשויים להשפיע על הפעולה התקינה של הציוד. אם יבצעו שינויים, תימסר לך הודעה מראש כדי לאפשר לך לתחזק שירות ללא הפסקות.

אם יש לך בעיות עם ציוד זה, פנה אל היצרן, או חפש במקום אחר במדריך זה מידע אודות אחריות או תיקון. חברת הטלפון שלך עשויה לבקש ממך לנתק את הציוד הזה מהרשת עד לאחר תיקון הבעיה או עד שתהיה בטוח כי הציוד פועל כראוי.

אין להשתמש בציוד זה על שירות coin service שמספקת חברת הטלפונים. חיבור לקוי מסיבות Party lines כפופה בתשלום תעריפים ארציים. לקבלת מידע נוסף פנה אל ועדת השירותים הציבוריים במדינתך, אל ועדת השירות הציבורי, או אל ועדת התאגידים.

ציוד זה כולל אפשרות לחיוג אוטומטי. בעת תכנות ו/או ביצוע שיחות בדיקה למספרי חירום:

- הישארו על הקו והסבירו למשלח את הסיבה לשיחת הטלפון.
- בצעו פעולות אלה מחוץ לשעות השיא, כמו למשל מוקדם בבוקר או מאוחר בערב. הודעה: כללי תאימות עזרי שמיעה של FCC לטלפונים אינם חלים על ציוד זה.

חוק ההגנה על צרכני הטלפון משנת 1991 אוסר על כל אדם להשתמש במחשב או בכל התקן אלקטרוני אחר, לרבות מכשירי פקס, כדי לשלוח הודעה אלא אם הודעה זו מכילה בבירור בשוליים בראש או בתחתית כל עמוד ששודר או בעמוד הראשון של השידור, את התאריך והשעה שבו הוא נשלח וזיהוי של העסק, גוף אחר, או אדם אחר ששולח את ההודעה ואת מספר הטלפון של המכונה השולחת או כל עסק, גוף אחר או אדם. (מספר ההודעה ואת מספר הטלפון של המכונה השולחת או כל עסק, גוף אחר או אדם. (מספר הטלפון הניתן אינו חייב להיות מספר 900 או כל מספר אחר שמחיר השיחה בו גבוה ממחיר שיחה בין-עירונית.) על מנת לתכנת את המידע הזה בפקס, יש לבצע את הצעדים המתוארים בתוכנה.

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

**Caution!** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

## doc statement / déclaration de conformité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. התקן דיגיטלי זה אינו חורג ממגבלות Class B לפליטת רעש רדיו ממתקן דיגיטלי, כפי שנקבע בתקנות הפרעות רדיו של משרד התקשורת הקנדי.

#### הודעה למשתמשי רשת הטלפונים הקנדית:

תווית Industry Canada מזהה ציוד מאושר. משמעותו של אישור זה שהציוד עומד בדרישות דרישות הגנה, תפעול ובטיחות של רשת התקשרות כפי שתוארו במסמך(ים) מתאימים של דרישות טכניות מציוד מסופים. המחלקה אינה מתחייבת שהציוד יפעל לשביעות רצונו של המשתמש.

לפני התקנת הציוד, על המשתמשים לוודא שמותר לחבר אותו אל הרשת של חברת הטלפונים המקומית. כמו כן יש להתקין את הציוד באמצעות שיטת חיבור מקובלת. על הצרכן להיות מודע לכך שתאימות לתנאים שלעיל עשויה שלא למנוע פגיעה בטיב השירות במצבים מסוימים.

יש לתאם תיקוני ציוד מאושר עם נציג שהוסמך על ידי הספק. תיקונים או שינויים שיבצע המשתמש בציוד, או תפקוד לקוי של הציוד, עשויים לתת לחברת התקשורת סיבה לדרוש מהמשתמש לנתק את הציוד.

על המשתמשים לוודא להגנתם שחיבורי הארקת החשמל, קווי הטלפון ומערכת הצנרת המתכתית הפנימית, אם קיימת, מחוברים יחדיו. אמצעי זהירות זה עשוי להיות חשוב במיוחד באזורים כפריים.

זהירות! אל למשתמשים לנסות לבצע חיבורים אלה בעצם. עליהם לפנות אל סמכות הפיקוח החשמלי המתאימה, או לחשמלאי, בהתאמה.

**הערה:** מספר REN שמוקצה לכל התקן מסוף מספק אינדיקציה למספר המסופים המרבי שמותר לחבר לממשק טלפון. סופו של ממשק יכול להיות שילוב של התקנים שכפוף רק לדרישה שכמות מספרי REN של כל ההתקנים לא תהיה גדולה מ- 5.

REN למוצר זה הוא 0.3B, בהתבסס על תוצאות הבדיקה של FCC Part 68.

#### הודעה לכל המשתמשים באזור הכלכלי האירופי (EEA)

CE

הולנד	בריטניה	גרמניה
איטליה	ספרד	צרפת
שוודיה	לוכסמבורג	בלגיה
אירלנד	דנמרק	אוסטריה
שוויץ	פינלנד	נורבגיה
	פורטוגל	III

תאימות לרשת תלויה בהגדרות שבחר הלקוח, שאותן יש לאפס כדי להשתמש בציוד ברשת טלפונים במדינה/אזור שונים מאלו שבהם נרכש המוצר. פנה אל הספק או אל חברת Hewlett-Packard אם נחוצה לך תמיכה נוספת למוצר.

ציוד זה אושר על ידי היצרן בהתאם להוראה (Annex II) 1999/5/EC לחיבור מסוף יחיד ככל-אירופאי לרשת הטלפונים הציבוריים (PSTN). עם זאת, בגלל הבדלים בין PSTN השונים של מדינות שונות, האישור לכשעצמו אינו מעניק אבטחה ללא תנאים לפעולה מוצלחת של כל נקודה ברשת PSTN.

במקרה של בעיות, פנה תחילה אל ספק הציוד שלך

#### notice to users of the Irish telephone network

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

#### הודעה למשתמשי רשת הטלפונים הגרמנית

מוצרי HP 6100 Series נועדו להתחבר אך ורק לרשת טלפונים ציבורית אנלוגית (PSTN). חבר את תקע מחבר הטלפון TAE N שמסופק עם hp officejet 6100 series אל השקע בקיר (TAE 6, code N. במוצרי hp officejet 6100 series ניתן להשתמש בהתקן יחיד ו/או בשילוב (בחיבור סדרתי) עם ציוד מאושר אחר.

#### geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

#### (יפן)VCCI-2

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### הודעה לצרכים בקוריאה

사용자 인내문(B금 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 시용할 수 있습니다.

# declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name and Address:			
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA			
declares that the product			
Product Name:	hp officejet 6100 series (Q1636A)		
Model Number(s):	officejet 6105 (Q1637A), officejet 6110 (Q1638A), officejet 6110xi (Q1639A), officejet 6110v (Q1640A)		
Product Options:	All		
conforms to the following Product Specifications:			
Safety:	EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11		
	IEC60950:1991 +A1, A2, A3 & A4		
	UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995		
	NOM-019-SCFI-1993		
	IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 (Laser/LED)		
EMC:	CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B		
	CIST N24. 1777/ LINSSU24. 1778		
	IEC 61000.3.3.1994 / EN61000.3.3.1995		
	AS /NI7S 3548+ 1002		
	CNS13/38		
	ECC Part 15 Class B / ICES 003 Jesus 2 / VCCL2		
	GR 9254.1998		
Telecom	TBR21: 1998 FG 201 121: 1998		
Supplementary Informatic	n		
The Product berewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive			
73/23/EEC, and the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC			
(ANNEX II) carries the CE marking accordingly.			
European Contact for reg Office or	ulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service		
newiett-rackara GmbH.			
Department HQ-1KE, Her 7031-14-3143)	renberger Strasse 130, D-/1034 Boblingen, Germany (FAX + 49-		


חלק זה מסביר את מידע השירות שמסופק על ידי.Hewlett-Packard

אם אינך מוצא את התשובה בתיעוד המודפס או המקוון המצורף למוצר, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכה של HP הרשומים בעמודים הבאים. שירותי תמיכה מסוימים ניתן לקבל רק בארה"ב וקנדה, בעוד ששירותים אחרים זמינים במדינות/אזורים רבים ברחבי העולם. אם לא רשום מספר של שרות תמיכה במדינה או באזור שלך, פנה לסוכן מורשה של HP הקרוב ביותר אליך, לקבלת עזרה.

# קבל תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף באתר של HP בכתובת:

#### www.hp.com/support

אתר זה מציע תמיכה טכנית, מנהלי התקנים, חומרים מתכלים ומידע הזמנות.

# hp תמיכת לקוחות של

יתכן שתוכנות של חברות אחרות מצורפות ל-HP OfficeJet. אם תיתקל בבעיות בתוכניות אלו, תקבל את העזרה הטכנית הטובה ביותר על ידי פניה למומחים של חברות אלו.

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות HP, בצע את הפעולות הבאות.

- :ודאכי 1 א היח
- היחידה מחוברת לחשמל ומופעלת.
- ב מחסניות הדיו המתאימות מותקנות כראוי.
- ג הנייר המומלץ טעון כנדרש במגש ההזנה.
  - אתחל את היחידה: 2
- ד כבה את היחידה באמצעות הלחצן On הנמצא בלוח הקדמי של היחידה.
  - ה נתק את חבל החשמל מחלקה האחורי של היחידה.
    - ו חבר חזרה את הכבל החשמל ליחידה.
    - ז הפעל את היחידה באמצעות הלחצן **On**.
  - : למידע נוסף, עיין באתר האינטרנט של HP, בכתובת www.hp.com/support

- :HP אם אתה עדיין נתקל בבעיות וברצונך לשוחח עם נציג תמיכת לקוחות של אם אתה עדיין או אם אתה עדיין או אם אתה של או
- הכן את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. להצגת המספר הסידורי, בלוח הקדמי, לחץ על Enter ועל Start Copy, Black בוזמנית, עד להצגת תפריט בתצוגת הלוח הקדמי. כדי להציג את מספר זיהוי השירות, לחץ על Enter ועל בוזמנית.
  - הדפס דוח בדיקה עצמית. לקבלת מידע על הדפסת דוח זה, ראה "הדפס דוח בדיקה עצמית" בעמוד 42.
    - הכנת עותק צבעוני.
    - היה מוכן לתאר את פרטי הבעיה.
    - ל התקשר לשירות תמיכת הלקוחות של HP. עליך להיות בקרבת היחידה במהלך השיחה.

#### התקשרות בארה"ב בתקופת האחריות

התקשר לטל. (208) 2551-323 בימים שני עד שיש משעה 6 בבוקר ועד 10 בלילה לפי שעון Mountain Standard Time (גריניץ' -7) ובימי שבת בין 9 בבוקר לבין 4 אחה"צ שעון MST. שירות זה הוא ללא תשלום במהלך תקופת האחריות; עם זאת יחולו עליך הוצאות הטלפון לשיחת חוץ. מחוץ לתקופת האחריות, יתכן שתחויב בתשלום.

#### התקשרות ברחבי העולם

המספרים הרשומים מטה נכונים לתאריך הדפסת מדריך זה. לקבלת רשימה עדכנית של מספרים הרשומים מטה נכונים לא מספרי שירות ותמיכה של HP, בקר באתר הבא ובחר מדינה, אזור או שפה:

#### www.hp.com/support

לקוריאה, באפשרותך לבקר גם בכתובת זו:

#### www.hp.co.kr/

ליפן, באפשרותך לבקר בכתובת זו:

#### www.hp.com/jp

ניתן להתקשר למרכז התמיכה של HP במדינות הבאות או באזורים הבאים. אם המדינה או האזור שלך אינם רשומים, פנה אל הספק או למשרד מכירות ותמיכה של HP הקרובים אליך, כדי לברר כיצד לקבל שירותים.

התמיכה ניתנת חינם בתקופת האחריות, אולם, תחויב עבור שיחת הטלפון. במקרים מסוימים, יגבה גם תעריף קבוע עבור כל אירוע בודד.

לתמיכה טלפונית באירופה, חפש את הפרטים והתנאים לתמיכה טלפונית במדינה או באזור שלך על-ידי חיפוש באתר האינטרנט הבא:

#### http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html

. לחילופין, באפשרותך לשאול את הספק או להתקשר ל HP -במספר הטלפון המצוין בחוברת זו

כחלק מהמאמץ המתמשך לשיפור שירות התמיכה הטלפונית, מומלץ לבקר באתר האינטרנט באופן סדיר לקבלת מידע חדש אודות תכונות שירות ואספקה.

תמיכה טכנית של HP	מדינה / אזור	תמיכה טכנית של HP	מדינה / אזור
01-800-472-6684	מקסיקו	1-800-711-2884	אמריקה מרכזית ושל קיבים
5258-9922	מקסיקו (מקסיקו סיטי)	+43 (0) 810 00 6080	אוסטריה
+212 22404 747	מרוקו <sup>1</sup>	+61 3 8877 8000	אוסטרליה
		1902 910 910	
+47 22 11 6299	נורבגיה	+7 (380-44) 490-3520	אוקראינה
0800 441 147	ניו-זילנד	+971 4 883 8454	איחוד נסיכויות המפרץ
86 10 6564 5959	סין	+39 0226410350	איטליה
(65) 272-5300	סינגפור	62-21-350-3408	אינדונזיה
+421 2 682 08080	סלובקיה	+44 (0) 207 512 5202	אירופה (אנגלית)
+34 902 321 123	ספרד	+358 (0) 1 662 5525	אירלנד
+971 4 883 8454	עומן	+213 (0) 61564 543	<sup>1</sup> אלג'יר
+800 897 14440	ערב הסעודית	1800-711-2884	אקוודור
1-877-232-0589	פוארטו ריקו	0810-555-5520	ארגנטינה
+48 22 865 98 00	פולין	800 728	בחריין (דובאי)
+351 21 3176333	פורטוגל	+32 (0) 2 626 8806	בלגיה (הולנדית)
632-867-3551	פיליפינים	+32 (0) 2 626 8807	בלגיה (צרפתית)
+358 (0) 203 47 288	פינלנד	0800 157751	(Demais Localidades) ברזיל
+971 4 883 8454	פלשתין	(11) 3747 7799	ברזיל (סן פאולו רבתי)
001-800-7112884	פנמה	+44 (0) 207 512 52 02	בריטניה
0-800-10111	פרו	1800-995-5105	גואטמלה
800-360-999	צ'ילה	+45 39 29 4099	דנמרק
+420 (0) 261307310	צ'כיה	086 000 1030	דרום אפריקה (בתוך הרפובליקה הדרום אפריקנית)
0892 69 60 22	צרפת (.34 יורו לדקה)	+27-11 258 9301	דרום אפריקה (מחוץ לרפובליקה הדרום אפריקנית)
+49 (0) 180 52 58 143	צרפת (0.12 יורו לדקה)	1-600-112267	הודו
		91 11 6826035	
9-800-114-726	קולומביה	+31 (0) 20 606 8751	הולנד
0-800-011-0524	קוסטה ריקה	+85 (2) 3002 8555	הונג-קונג
+82 (2) 3270 0700	קוריאה (סאול)	+36 (0) 1 382 1111	הונגריה
080 999 0700	קוריאה (מחוץ לסאול)	84-8-823-4530	וייטנאם
+971 4 883 8454	קטאר	או 0800-47468368 800-477-7777	ונצואלה
(905) 206 4663	קנדה בתקופת אחריות	(502) 207-8488	ונצואלה (קראקס)
1-877-621-4722	קנדה לאחר תקופת אחריות	+886-2-2717-0055	טאיוואן
	(מחיר לשיחה)	0800 010 055	
40 1 315 44 42 +40 או מקומי	רומניה	+216 1891 222	טוניס <sup>י</sup>
01 3154442			
+7 095 797 3520	חבר העמים הרוסי, מוסקבה	+30 1060 73 603	hu.
+7 812 346 7997	חבר העמים הרוסי, סנגו מערסבובנ	0570 000 511	יפן
	סנט פטו טבוו ג	+81 3 3335 9800	
+46 (0)8 619 2170	שוודיה 2	+9/1 4 883 8454	ירדן
+41 (0) 84 880 1111	שוויץ <del>`</del>	+9/2 (0) 9 8304848	ישראל
+66 (2) 661 4000	תאילנד	+9/1 4 883 8454	כוויית
+90 216 579 7171	תורכיה	+971 4 883 8454	לבנון
+971 4 883 8454	תימן	1-800-805405	מלזיה
		02 532 5222	מצרים

המוקד הטלפוני הזה תומך בלקוחות דוברי צרפתית מהמדינות הבאות: מרוקו, טוניס, אלג'יריה.
 מוקד טלפוני זה תומך בלקוחות דוברי גרמנית, צרפתית ואיטלקית בשוויץ.

#### שיחות באוסטרליה לאחר האחריות

אם המוצר אינו נמצא במסגרת אחריות, באפשרותך להתקשר לטל. 8807 8000. תעריף תמיכה לכל אירוע שלא במסגרת אחריות בסך 27.50 (inc GSI) יחויב בכרטיס האשראי. באפשרותך גם להתקשר לטל. 910 910 1902 (27.50 לחיוב בחשבון הטלפון) משעה 9 בבוקר ועד 5 אחה"צ בימים שני עד שישי. (המחירים והשעות עשויים להשתנות ללא הודעה).

# הכנת היחידה למשלוח

אם לאחר פניה לתמיכת הלקוחות של HP ביקור בנקודת המכירה, תתבקש לשלוח את היחידה לתיקון, פעל לפי הוראות הכיבוי והאריזה להלן למניעת נזק נוסף למוצר של HP.

**1** הפעל את היחידה.

אם לא ניתן להפעיל את המכשיר והמחסנית במיקום מוצא, התעלם מצעדים 1 עד 6. לא תוכל להסיר את מחסניות ההדפסה. עבור לצעד 7.

- פתח את דלת הגישה למחסנית ההדפסה. 2
- 3 הסר את מחסניות ההדפסה מהמחזיק והורד את התפסים. לקבלת מידע על הסרת מחסניות ההדפסה, ראה החלפת מחסיות הדפסה בעמוד 48.

זהירות! הסר את שתי המחסניות והורד את שני התפסים. אם לא תעשה זאת עלול להיגרם נזק ליחידה.

- 4 הכנס את מחסניות ההדפסה לשקית אטומה לאוויר למניעת התייבשות, והנח אותן בצד (אין לשלוח אותן עם המכשיר, אלא אם התבקשת לעשות זאת על ידי נציג שירות הלקוחות של HP).
  - 5 כבה את היחידה.
  - סגור את דלת הגישה של גררת ההדפסה. 6
  - - א הנח את ידיך משני צידי מכסה הלוח הקדמי.
  - ב השתמש באגודלים כדי להסיר את המכסה מחלקו התחתון.



- 8 שמור את מכסה הלוח הקדמי. אל תשלח את מכסה הלוח הקדמי עם היחידה
- 9 אם חומרי האריזה המקוריים זמינים, ארוז את היחידה באריזה זו או השתמש בחומרי האריזה שהגיעו עם היחידה החליפית.



אם חומרי האריזה המקוריים אינם ברשותך, השתמש בחומרי אריזה נאותים אחרים. נזקי משלוח הנגרמים כתוצאה מאריזה בלתי נאותה ו/או העברה לא נאותה אינם מכוסים במסגרת האחריות.

- 10 הדבק את תווית המשלוח החוזר על חלקה החיצוני של הקופסה.
  - 11 באריזה יש לכלול את הפריטים הבאים:
- תיאור קצר של התסמינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לבעיות איכות הדפסה עשויות לסייע).
  - עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי
    האחריות.
    - שם, כתובת ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר במשך היום.

# hp מרכז הפצה של

להזמנת תוכנת HP OfficeJet, עותק מודפס של המדריך למשתמש, כרזת התקנה, או חלקי חילוף הניתנים להחלפה על ידי הלקוח, בצע את אחת הפעולות הבאות:

- בארה"ב או בקנדה חייג, 3232551 (208).
  - בקר באתר האינטרנט הבא: •

https://warp2.external.hp.com/Driver/dr\_country\_select.asp

# מידע אחריות

hp officejet 6100 series משך אחריות מוגבלת (חומרה ועבודה): שנה אחת משך אחריות מוגבלת (מדיית תקליטורים): 90 יום משך אחריות מוגבלת (מחסניות דיו): 90 יום

### שירות במסגרת אחריות

#### שירות מהיר

לקבלת שירות תיקונים מהיר של HP, על הלקוח לפנות תחילה למשרד שירות של HP או למרכז תמיכת לקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסיות. לקבלת רשימת הצעדים שאותם יש לנקוט לפני פניה לתמיכת לקוחות, עיין **בתמיכת לקוחות HP** בעמוד 69.

אם מכשיר של לקוח זקוק להחלפת חלקים משנית ובדרך כלל חלקים אלה ניתנים להחלפה על-ידי הלקוח, ניתן לשלוח חלפים אלה להחלפה על-ידי הלקוח במשלוח מזורז. במקרה זה, HP תשלם מראש את עלויות המשלוח והמסים, תספק סיוע טלפוני בנוגע להחלפת החלפים, ותשלם את עלויות המשלוח והמסים עבור כל חלק ש- HP תבקש לקבל בחזרה.

מרכז שירות הלקוחות של HP עשוי להפנות לקוחות לספקי שירות מורשים המוסמכים על-ידי HP לטיפול במוצר HP.

#### שדרוגי אחריות

שדרג את האחריות הסטנדרטית לאחריות בת שלוש שנים עם חבילת התמיכה של HP (HP SUPPORTPACK). תקופת הכיסוי מתחילה בתאריך רכישת המוצר; יש לרכוש חבילה זו בתוך 180 יום מיום רכישת המוצר. תוכנית זו מציעה תמיכה טלפונית בין השעות 6:00 עד MST 22:00 (Mountain Standard Time) בימים שני עד שישי ובין השעות 9:00 עד MST 16:00) בימי שבת. אם במהלך שיחת תמיכה טכנית ייקבע שדרוש מוצר חלופי, HP תספק מוצר חלופי זה חינם ביום העסקים הבא. זמין בארה"ב בלבד.

למידע נוסף, התקשר 1-888-999-4747 או בקר באתר האינטרנט הבא:

#### http://www.hp.com/go/hpsupportpack

מחוץ לארה"ב, התקשר למשרד תמיכת לקוחות HP המקומי. לקבלת רשימת מספרי טלפון לתמיכת **לקוחות ברחבי העולם**, עיין בהתקשרות במקומות אחרים בעולם בעמוד 70.

# החזרת hp officeJet 6100 series החזרת

לפני החזרת HP OfficeJet לשירות, יש להתקשר לתמיכת לקוחות HP. לקבלת רשימת הצעדים שאותם יש לנקוט לפני פניה לתמיכת לקוחות, עיין **בתמיכת לקוחות HP** בעמוד 69.

# hewlett-packard הצהרת הגבלת אחריות גלובלית של

#### היקף האחריות המוגבלת

Hewlett-Packard ("HP") מתחייבת בפני הלקוח משתמש הקצה ("הלקוח") שכל מוצר מסדרת HP OfficeJet 6100 Series ("מוצר"), כולל תוכנה, אביזרים, מדיה ואספקה הקשורים בו, יהיה נקי מפגמים בחומר ובייצור לתקופה המפורטת בסעיף א2 להלן, שתחילתה מיום הרכישה על ידי הלקוח.

עבור כל מוצר חומרה, משך האחריות המוגבלת של HP יהיה שנה אחת עבור חלקים ושנה אחת עבור עבודה. עבור כל יתר המוצרים, משך האחריות המוגבלת של HP הן עבור חלקים והן עבור עבודה יהיה 90 יום.

עבור כל מוצר תוכנה, האחריות המוגבלת של HP חלה רק על כישלון בביצוע הוראות תכנות. HP אינה מתחייבת שהפעלת מוצר כלשהו תהיה ללא הפרעות ושגיאות.

האחריות המוגבלת של HP מכסה רק את הפגמים הנובעים משימוש רגיל במוצר ואינה חלה על בעיות אחרות כלשהן, כולל אלה שהן תוצאה של (א) תחזוקה בלתי מתאימה או שינויים, (ב) תוכנה, אביזרים, מדיה או מלאי שלא סופקו או שאינם נתמכים על ידי HP, או (ג) הפעלה החורגת מהמפרט של המוצר.

במוצרי חומרה כלשהם, השימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP או מחסנית דיו שעברה מילוי מחדש, אינו משפיע על האחריות הניתנת ללקוח, או כל חוזה תמיכה בין HP ובין הלקוח. עם זאת, אם יתברר שהנזק או הכשל נגרם כתוצאה משימוש במחסנית דיו שאינה מתוצרת HP, או מחסנית דיו שעברה מילוי מחדש, HP תחייב את הלקוח בעלויות העבודה והחומרים הסטנדרטיות שלה עבור השירות למוצר, בגין הכשל או הנזק.

אם בתקופת האחריות, תקבל HP הודעה לגבי פגם כלשהו במוצר, מתחייבת HP לתקן או להחליף את החלק הפגום על פי שיקולי החברה. במקרים בהם עלויות העבודה אינן מכוסות על ידי האחריות המוגבלת של HP, יבוצעו התיקונים בהתאם לעלויות העבודה הסטנדרטיות של HP.

אם אין באפשרות HP לתקן או להחליף, כמקובל, מוצר פגום הנמצא בתקופת האחריות, תחזיר HP ללקוח את הכסף ששילם תוך זמן סביר לאחר קבלת ההודעה על הפגם.

HP אינה מתחייבת לתקן, להחליף או להחזיר את הכסף, עד שהלקוח יחזיר את המוצר הפגום ל - HP.

חלקי-חילוף עשויים להיות חדשים, או כחדשים, כל עוד תפקוד החלק שווה לפחות לזה של החלק שהוחלף.

מוצרי HP, הכוללים כל מוצר, עשויים לכלול חלקים, רכיבים או חומרים מחודשים שתפקודם אינו נופל מזה של חלקים, רכיבים או חומרים חדשים.

האחריות המוגבלת של HP לכל מוצר תקפה בכל מדינה/אזור או מקום שבו יש ל- HP תמיכה למוצר ושבו HP שיווקה את המוצר. רמת השירות תחת אחריות עשויה להשתנות בהתאם לתקנים מקומיים. HP אינה מתחייבת לשנות את הצורה, ההתאמה או הפעולה של המוצר על מנת שיפעל במדינה/אזור או מקום שהמוצר לא נועד לפעול שם.

#### מגבלות האחריות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, HP או ספקי צד שלישי שלה, אינם נותנים אחריות אחרת מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במרומז, באשר לאחריות הניתנת למוצרי HP הנמצאים בתקופת האחריות, ומכחישים במיוחד אחריות משתמעת או תנאי סחירות, איכות משביעת רצון, וכשירות למטרה מסוימת.

#### מגבלות חבות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, התרופות המופיעות בהצהרת אחריות מוגבלת זו, הנן התרופות היחידות והבלעדיות של הלקוח.

עד למידה המותרת בחוק המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בכתב אחריות מוגבלת זה, לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, בין אם הם מסתמכים על חוזה, חוקי נזיקין, או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ניתנה הודעה בדבר האפשרות לנזקים אלה.

#### חוק מקומי

כתב אחריות מוגבלת זה מעניק ללקוח זכויות חוקיות מסוימות. יתכן וללקוח ישנן גם זכויות נוספות העשויות להשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה ומארץ לארץ בעולם.

במידה וכתב אחריות מוגבלת זה אינו תואם את החוק המקומי, ייחשב כתב אחריות זה כאילו שונה כדי להתאימו לחוק מקומי זה. תחת חוק מקומי זה, הכחשות והגבלות מסוימות של כתב אחריות זה, עשויות שלא לחול על הלקוח. למשל, מדינות מסוימות בארה"ב וממשלות מסויות מחוץ לגבולות ארה"ב (כולל מחוזות בקנדה), עשויות:

למנוע מההכחשות וההגבלות בכתב אחריות זה מלהגביל את זכויותיו החוקיות של צרכן (כמו למשל, אנגליה),

להגביל, באופן אחר, את יכולתו של היצרן לאכוף את ההכחשות וההגבלות, או

להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, להגדיר תקופת אחריות מרומזת שהיצרן אינו יכול להתכחש לה, או שלא לאפשר הגבלה של תקופת האחריות המרומזת.

לעסקאות באוסטרליה וני-זילנד, התנאים בכתב אחריות מוגבלת זה, מלבד עד לגבול המותר לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והנם תוספת לזכויות החוקיות החלות על המכירה של מוצרי HP ללקוחות אלו.

# אינדקס

# English

## D

director, סקירה, 5

### Η

hp director, 5, hp director, hp officejet פונקציות תפריט, 7 תוכנה, 5 hp photo &imaging גלריה, 26

### א

אחריות, 69 הצהרה, 76 שדרוגים, 75 שירות, 75 איכות,18 איכות צילום מהירה, 18 איכות צילום מיטבית, 18 איכות צילום רגילה, 18

## ב

ביטול לחצן, 4 סריקה, 26 פקס מתוזמן, 31 צילום, 24 בקרת רזולוציית פקס, 34

## ג

גודל נייר, שינוי לצילום, 15 גלויות, טעינה, 14

#### Т

דוח בדיקה עצמית, 42 דוחות בדיקה עצמית, 42 פקס אוטומטי, 33 פקס ידני, 33 פקס, 29 דיווח שגיאות, פקס, 33 דפוס צלצול מענה, 36

#### ה

הגדרה

זווית תצוגה. 47 חיוג מהיר, 36 כותרת פקס, 38 מהירות גלילה, 46 מספר עותקים, 18 מצב חיסכון בחשמל, 46 שפה ומדינה, 51 תאריך ושעה, 37 הגדלת צילום, 4, 18, 20 הגדרת מהירות גלילה. 46 הגדרת מדינה, 51 הגדרת מצב חסכון חשמל, 46 הגדרת פקס בסיסית, 40 הגדרת שעה, 37 הגדרת תאריך, 37 הגדרות איכות צילום מהירה. 18 איכות צילום מיטבית, 18 איכות צילום רגילה. 18 איכות צילום, 18 ברירות מחדל לצילום. 19 גודל נייר. 37 הגדלת צילום, 18 הקטנת צילום, 18 כותרת פקס, 38 מדינה ושפה. 51 מהירות גלילה, 46 מהירות צילום, 18 מצב חיסכון בחשמל, 46 עוצמת צילום בצבע, 19 עוצמת צלצול וצליל ביפ, 35 צילום בהיר יותר, 19 צילום כהה יותר, 19 צילום תצלום, 20 שיפורי טקסט, 19 שמירת צילום, 19 תאריך ושעה, 37 הגדרות ברירת מחדל שינוי לצילום. 19 שחזור ברירות המחדל המקוריות, 46 הגדרות ברירית המחדל של היצרן שינוי לצילום. 19 שחזור. 46 הגדרות חיוג מהיר לפרטים. יצירה. 36

הדפסה

דוח בדיקה עצמית, 42 דוחות פקס, 33 מעטפות, 12 נייר רציף (כרזות), עצות לטעינה, 15 פקסים בזיכרון, 39 הזזת שוליים, 22 הזמנת מחסניות הדפסה..83 הזנת טקסט מלוח מקשים נומרי, 38 hp officejet 6100 החזרת series לשירות, 76 הצהרת תאימות, 66 הסרת תוכנה, 50 הקטנת צילום, 4, 18, 20 השהיית פקס, 31 התאמה לעמוד. 20 התאמת הגדרות העתקה, 19 זווית תצוגה, 47 פקס, 35 התאמת עוצמת קול עבור פקס, 35 התחלה מהירה סקירת ה- director, 5 שימוש עם המחשב, 5 התקנה 49 מידע נוסף, התקנת כבל USB, 51 התקנה מחדש של תוכנה, 50

#### T

זווית תצוגה, הגדרה, 47 זמן מצב חסכון בחשמל, 46

## n

חדות, שיפור צבעי תצלום, 19 חיוג חוזר באין מענה, 34 חיוג חוזר למספר תפוס, 34 חיוג חוזר, מספרים, 34 היוג מהיר הגדרה, 36 הזנת טקסט, 38 יצירת הגדרות אינדיבידואליות, 36 כדי לשגר פקס, 30 לחצנים, 3

אינדקס **ט** 

טעינה

ענ זו, גליות, 13, 14 הגדרת גודל נייר, 15 הגדרת גודל נייר, 15 43 ,hagaki -מחסניות הדפסה, 43 43 מעטפות, 12 10 ,ADF מקול ל- 10, 44 נייר צילום, 13, 14 עצות, 14 עצות, 14 הזנת מלוח מקשים נומרי, 19 שיפור, 19

#### •

יישור מחסניות דיו, 45

## 2

כרטיסי Hagaki טעינה, 14 כרטיסי ברכה, טעינה, 14 כותרת, פקס, 38

# ל

לוח מקשים נומרי, 3 הזנת טקסט, 38 לוח קדמי הזנת טקסט, 38 סריקה מתוך, 25 תכונות, 3 לחצן מענה אוטומטי 3, 32 לחצנים איכות, 4, 18 בהיר יותר/כהה יותר, 4, 19 ביטול. 4 הקטנה, הגדלה, 4, 18 התחל סריקה, 5, 25 חיוג מהיר, 3, 30, 36 לוח מקשים נומרי, 3, 38 לוח קדמי, 3 מספר עותקים, 4, 18 32 מענה אוטומטי, סוג נייר, 23 סריקה אל 4, 26 רזולוציה, 3 תכונות מיוחדות, 4, 22 תפריט, 4

> **מ** מבוא

ל- Director, 5 מגן מחסנית הדפסה, 43 מגש נייר, טעינה, 10 מגש פלט, 15 מאריך, 12 מדבקת גיהוץ לחולצות, 23 14 טעינה, 14 מזין מסמכים אוטומטי טעינת מסמכי מקור, 10 מחסניות החלפה, 45 יישור, 45 מחסניות דיו, ראה מחסניות הדפסה מחסניות הדפסה 43 אחסון, 43 החלפה, 43 מגן, 43 ניקוי, 46 מידע תקינה, 63 מסמכי מקור הדפסת שנים על עמוד אחד, 22 ניצד להניח ב-10 ADF כיצד להניח על זכוכית, 9 צילומים מרובים, 21 מספר עותקים, 4, הגדרה, 18 מספרי טלפון, 69 מספרי טלפון, שירותי תמיכה, 69 מספרים, חיוג חוזר, 34 מעטפות, טעינה, 12 מפרטים, 58 מצב תיקון שגיאות, 35 מרכז הפצה של hp, bp

## נ

נורת מצב חיסכון בחשמל, 46 3 ,phone hook נורית נורית סימן קריאה (נדרשת התייחסות). 4 ניגודיות שינוי עבור פקס, 34 תצוגת לוח קדמי, 47 נייר הגדרת הגודל, 15 טעינה, 10 מומלץ, 10 עצות לטעינה, 15-14 שינוי גודל ברירת מחדל עבור צילם, 15 שינוי הסוג, 15 נייר בגודל Legal צילום מתוך, 18 נייר כרזות

עצות לטעינה, 15 נייר צילום 6 4x אינץ' טעינה, 13, 14 נייר צילום, טעינה, 13, 14 נייר רציף עצות לטעינה, 15 נייר להזרקת דיו, טעינה, 14 ניירות hp, עצות לטעינה, 14 ניירות גיהוץ, 23 נמענים מרובים שיגור פקס אל, 30 ניקוי זכוכית, 41 חלק חיצוני, 42 מחסניות הדפסה, 46 תומך המכסה, 41 ניקוי הזכוכית, 41

# 0

סריקה יעדים שונים, 26 לחצנים, 3 מהלוח הקדמי, 25 עצירה, 26

#### **ע** עצור

סריקה, 26 סריקה, 26 צילום, 24 עוצמת צילום צבעוני, 19 עוצמת צלצול וצליל ביפ, הגדרה, 35 עוצמת קול, התאמה, 35 עזרה, 1 ערכת לימוד תכונות הלוח הקדמי, 3

#### פ

פקס בהיר יותר, 4, 19 ביטול פקס מתוזמן, 31 בקרת מראה, 34 דוחות אישור, 33 דוחות העברה, 33 דוחות, 29, 33 דיווח שגיאות, 33 הגדרת גודל נייר, 37 הגדרת הקטנה אוטומטית, 35 הגדרת כותרת, 38 הדפסה מחדש של פקס בזיכרון, 39 הדפסת דוחות, 33 הזנת טקסט, 38

התאמת עוצמה צלצול, 35 חיוג חוזר אוטומטי, 3, 34 חיוג חוזר למספר תפוס, 34 34, חיוג חוסר אוטומטי חיוג מהיר, 36 יצירת הגדרות ערכי חיוג מהיר בודדים, 36 כהה יותר, 34 כותרת, 38 לחצנים, 3 3 מענה אוטומטי, 3 מצב תיקון שגיאות, 35 צלצול מובחן, 36 קבלה ידנית, 32 g2, קבלה, 32 רזולוציה, 3 שגור באמצעות שימוש בהגדרות חיוג מהיר, 30 שגור בצבע, 30 שגור מושהה, 31 שגור מתוזמן, 31 שגור פקס לנמענים מרובים, 30 שגור, 29 שידור, 30 שינוי דפוס צלצול מענה,

שינוי דפוס צלצול מענה, 36 שינוי ניגודיות, 34 שינוי רזולוציה, 34 פקס בהיר או כהה יותר, 34 פקס, פונקציות תפריט, 40 פתרון בעיות הסרה והתקנה מחדש של תוכנה, 50

#### **צ** צבע

עוצמת צילום, 19 פקס, 30

#### צילום

2 על 1, 22 מקור, 21 לחצנים, 3 שינוי הגדרות ברירת מחדל, 19 עוצמת צבע, 19 ברירות מחדל, 19 שיפורים, 19 הגדלה, 19 התאמה לעמוד, 20 בהיר יותר, 4, 19 בהיר יותר, 4, 19

תצלום, 20 איכות, 4, 18 הקטנה, 18 הגדרת מספר עותקים, 18 מספר צילומים על עמוד, 21 עבודות צילום מיוחדות, 20 מהירות, 18 עצירה, 24 מדבקת גיהוץ לחולצות, 23 צילום בהיר או כהה יותר, 4, 19 צילום כהה יותר, 19 צלצול מובחן, 36

# ק

קבלה, פקס, 32 קו טלפון – ריבוי מספרים, 36

## ר

רזולוציה-שינוי עבור פקס, 34

## ש

שגור השהיית פקס, 31 פקס לנמענים מרובים, 30 פקס, 29 שוליים, הגדלה, 22 שחזור הגדרות ברירות המחדל המקוריות, 46 שידור פקס, 30 שיפורים, 19 שיפורי מצב צילום, 20 שירותי תמיכה, 69 שמירת תמונה סרוקה, 35 שפה, הגדרה, 51 שקפים בחירה מומלצת, 10 עצות לטעינה, 14

#### π

תוויות טעינה, 14 ביטול פקס מתוזמן, 31 פקס, 31 מבוא, 3 מבוא, 5 הסרה והתקנה, 50 תומך מכסה, ניקוי, 41 תחזוקה דוח בדיקה עצמית, 42

החלפת מחסניות הדפסה, 43 זמן מצב חסכון בחשמל, 46 יישור מחסניות דיו, 45 ניקוי הזכוכית, 41 ניקוי החלק החיצוני, 42 ניקוי מחסניות הדפסה, 46 ניקוי תומך המכסה, 41 שחזור ברירות המחדל המקוריות, 46 תכונת 2 על 1, 22 תכונות מיוחדות, 4, 22 מגבלות, 9 תמונה, הזזה, 22 תמיכת לקוחות, 69 תמיכת לקוחות של 69,hp תפריטים, 40 הגדרת פקס מתקדמות, 40 הדרת צילום, 24 חיוג מהיר, הגדרות, 40 מצב ותחזוקה, 40 פונקציות פקס, 40 תצוגת לוח קדמי, 3 הגדרת זווית תצוגה, 47 הגדרת שפה, 51 מהירות גלילה, 46 תצלומים צילום, 20 שיפור, צילום, 19

אינדקס

# הזמנת חומרים מתכלים



השתמש במידע שלהלן כדי להזמין חומרים מתכלים עבור ה- HP OfficeJet 6100 Series.

## הזמנת חומרי הדפסה

.

כדי להזמין חומרי הדפסה כגון נייר HP Premium Inkjet, שקפים HP Premium Inkjet כדי להזמין חומרי הדפסה כגון נייר לגיהוץ HP Iron-On T-shirt Transfer נייר לגיהוץ, transparency Film, כרטיסי ברכה Greeting Cards, ראה את אחת האפשרויות הבאות:

- .www.hpshopping.com להזמנות בארה"ב ובקנדה, בקר באתר
- להזמנות בכל המדינות/אזורים האחרים, בקר באתר www.hpshopping.com. בחר **other countries** (מדינות אחרות), ולאחר מכן לחץ על **Yes** כדי לצאת מhpshopping.com.

מתוך אתר זה באפשרותך לגשת ל- hpshopping.com לשפה או לאזור הספציפיים שלך.

## הזמנת מחסניות דיו

הטבלה הבאה מפרטת את מחסניות הדיו המתאימות לשימושם עם ה- HP OfficeJet 6100 Series. מחסנית דיו צבעוני HP (מס' 58) נועדה לשימוש במקום מחסניות דיו שחור HP כדי להגדיל את יכולת ההדפסה הרגילה בארבעה צבעים ליכולת הדפסה בשישה צבעים.

מספר להזמנה ב-hp	מחסניות הדפסה
#56, 19 ml black print cartridge	מחסניות דיו שחור HP
#57, 17 ml color print cartridge	מחסניות דיו צבעוני HP
#58, 17 ml color print cartridge	מחסניות דיו צבעוני לצילום HP

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף באתר של HP בכתובת: www.hp.com/support

# hp officejet בקר במרכז המידע של

הוא כולל את כל הנחוץ לך כדי להפיק את המרב מה- HP OfficeJet.

- תמיכה טכנית
- חומרים מתכלים ומידע להזמנות
  - עצות לפרוייקט •
  - דרכים לשיפור המוצר

### www.hp.com/support

© 2002 Hewlett-Packard Company הודפס בארה"ב, מקסיקו, גרמניה, סינגפור או סין



# Q1636-90218