HP Notebook PC

י מדריך עזר

הודעה

מדריך זה והדוגמאות המופיעות בו מסופקים יכפי שהם׳ ונתונים לשינויים ללא הודעה מראש. חברת Hewlett-Packard אינה אחראית בצורה כלשהי בהקשר עם מדריך זה, כולל אך לא מוגבל לאחריות מכללא באשר לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. חברת Hewlett-Packard לא תישא באחריות לגבי שגיאות או נזקים מקריים או תוצאתיים הקשורים להספקה, לביצועים, או לשימוש במדריך זה או לדוגמאות הכלולות בו.

עסקאות עם צרכנים באוסטרליה ובבריטניה: לא יחולו ההגבלות ופרטי ההתנערות מאחריות המופיעים לעיל על עסקאות עם צרכנים באוסטרליה ובבריטניה, ולא ישפיעו על זכויותיהם של צרכנים על-פי דין.

© 2000 חברת Hewlett-Packard. כל הזכויות שמורות. כל הזכויות שמורות. שיעתוק, התאמה או תרגום של המסמך אסורים ללא אישור מראש בכתב של חברת Hewlett-Packard, אלא אם הדבר מותר על-פי חוקי זכויות יוצרים.

התוכניות השולטות במוצר זה כפופות לתנאי זכויות יוצרים וכל הזכויות עליהן שמורות. אין לשכפל, להתאים או לתרגם גם את התוכניות האלה בלא אישור מוקדם בכתב מחברת Hewlett-Packard.

Microsoft התוכנות המפעילות את המוצר עשויות לכלול חלקים המוגנים גם בזכויות יוצרים של Adobe ו- Accton ,ESS, S3 Incorporated, ,Phoenix Technologies, Ltd. ,Corporation נ- Systems Incorporated. לקבלת הודעות נוספות לגבי זכויות יוצרים עיין בתוכנות השונות.

Microsoft Corporation, MS, Microsoft Corporation, הם סימני מסחר רשומים של Windows, MS, Microsoft. Pentium והלוגו Intel Inside הם סימני מסחר רשומים בארהייב. MMX הוא סימן מסחר של חברת Adobe Systems Incorporated הם סימני מסחר של Acrobat ו- Adobe Systems

> Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division 19310 Pruneridge Ave. Cupertino, CA 95014, U.S.A.

HP הסכם רישיון למוצר תוכנה של

מחשב המחברת שברשותך כולל תוכנות שהותקנו במפעל. ראשית קרא את הסכם רישיון התוכנה.

קרא בעיון את הסכם הרישיון לפני הפעלת הציוד. זכויות השימוש בתוכנה מוענקות רק בתנאי שהלקוח מסכים לכל התנאים והתניות של הסכם הרישיון. הפעלת הציוד מצביעה על עצם הסכמתך לתנאים ותניות אלה. אם אינך מסכים לתנאים של הסכם הרישיון, הסר את התוכנה מהדיסק הקשיח והשמד את תקליטור השחזור, או החזר את המחשב עם התוכנה המותקנת בו וקבל החזר כספי מלא.

המשך ההתקנה מצביע על קבלת תנאי הרישיון.

אלא אם כן נאמר אחרת בהמשך, הסכם רישיון זה למוצר תוכנה של HP יחול על השימוש בכל התוכנה המסופקת לך, הלקוח, כחלק ממוצר המחשוב של HP. תנאי הסכם זה גוברים על כל תנאי רישיון תוכנה שאיננה של HP העשויים להופיע באופן מקוון, בתיעוד או בחומר מודפס אחר הכלול במארז מוצר המחשוב.

הערה: רישיון לתוכנת מערכת ההפעלה של Microsoft מוענק בכפוף להסכם רישיון משתמש הקצה של Microsoft (EULA).

אופן השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הרישיון הבאים:

שימוש. הלקוח רשאי להשתמש בתוכנה בכל מחשב יחיד. הלקוח אינו רשאי להשתמש בתוכנה ברשת, או להשתמש בה בדרך אחרת ביותר ממחשב אחד. הלקוח אינו רשאי לבצע פעולת היפוך מקוד ההפעלה לקוד שפת המקור אלא אם מורשה לכך על-פי חוק.

עותקים והתאמות. הלקוח רשאי להכין לעצמו עותקים או התאמות של התוכנה (א) למטרות גניזה או (ב) כאשר העתקה או התאמה הם שלב חיוני בשימוש בתוכנה עם מחשב, כל עוד לא נעשה שימוש מסוג אחר בעותקים ובהתאמות.

בעלות. הלקוח מסכים שאין לו שום בעלות על התוכנה למעט בעלות על המדיום הפיזי. הלקוח מכיר ומסכים שעל התוכנה חלות זכויות יוצרים ושהיא מוגנת בחוקי זכויות היוצרים. הלקוח מכיר ומסכים שייתכן שהתוכנה פותחה על-ידי ספק תוכנות צד שלישי המוזכר בהודעות זכויות היוצרים המצורפות לתוכנה, ושספק זה יהיה רשאי לתבוע את הלקוח על כל הפרה של זכויות היוצרים או של הסכם זה.

תקליטור שחזור המוצר. אם המחשב סופק עם *תקליטור שחזור* המוצר: (א) שימוש *בתקליטור שחזור* המוצר ו/או בתוכנת התמיכה מותר רק לצורך שחזור הדיסק הקשיח של מחשב HP שאיתו סופק במקור התקליטור. (ב) השימוש בכל מערכת הפעלה של Microsoft הכלולה בתקליטור כזה יהיה כפוף להסכם רישיון משתמש הקצה של Microsoft (EULA).

העברת זכויות על התוכנה. הלקוח רשאי להעביר לצד שלישי זכויות על התוכנה רק במסגרת העברת כל הזכויות ורק אם הצד השלישי התחייב לפעול בכפוף לתנאי הסכם הרישיון. עם ביצוע העברה כזו, מסכים הלקוח שזכויותיו על התוכנה פקעו ושהוא ימחק את העותקים וההתאמות שברשותו או יעביר אותם לצד השלישי.

רישיון משנה והפצה. הלקוח אינו רשאי להחכיר את התוכנה, למסור אותה ברישיון משנה או להפיץ עותקים או התאמות שלה לציבור באמצעות מדיום פיזי או בתקשורת בזק ללא הסכמה מראש ובכתב של Hewlett-Packard.

סיום. Hewlett-Packard רשאית לסיים תוקף רישיון תוכנה זה אם הלקוח לא עמד בתנאי כלשהו מתנאיו, בתנאי שהחברה דרשה מהלקוח לתקן כשל זה והלקוח לא עשה כן תוך שלושים (30) יום מקבלת ההודעה.

עדכונים ושדרוגים. הלקוח מסכים שהתוכנה אינה כוללת עדכונים ושדרוגים שעשויים להיות זמינים מ-Hewlett-Packard בהסכם תמיכה נפרד. סעיף ייצוא. הלקוח מסכים שלא לייצא ולא לבצע ייצוא חוזר של התוכנה או של כל עותק או התאמה שלה בניגוד לתקנות מנהלת הייצוא של ארהייב או תקנות ישימות אחרות.

הגבלת זכויות בשימוש ממשלתי. השימוש, השכפול או הגילוי על-ידי ממשלת ארצות-הברית כפוף להגבלות כהגדרתן בסעיף (c)(1)(ii) בפרק על תוכנות מחשב ונתונים טכניים בחוק Hewlett-Packard, 3000 Hanover Street, Palo Alto, כתובת החברה. DFARS 252.227-7013 CA 94304 USA. הזכויות המוקנות למשרדי הממשלה וסוכנויותיה, פרט למשרד ההגנה, הן .FAR 52.227-19(c)(1,2) כהגדרתם בסעיף

היסטוריית מהדורות

2000 מהדורה 1.....



מדריך זה מודפס על ניר ממוחזר.

תוכן עניינים

	מבוא למחשב מחברת
10	תכולת האריזה
10	פירוט התוכנות המותקנות במחשב
10	רכישת אבזרים
11	קבלת מידע נוסף
12	זיהוי חלקי המחשב
12	מבט מלמעלה ומימין
13	מבט מהחזית
14	מבט מאחור ומשמאל
15	מבט מלמטה
16	נוריות סטטוס
17	לחצני מולטימדיה
18	לוח סטטוס
19	מתג הפעלה ולחצן המתנה
20	התקנת המחשב
20	התקנת הסוללה
21	חיבור לזרם חילופין (AC)
22	התחברות לקו טלפון
23	הפעלת המחשב
23	התקנת Windows
24	רישום המחשב
25	התחברות לספק שירותי אינטרנט
25	איפוס/הפעלה מחדש של המחשב
27 28	השימוש במחשב הפעלת המחשב
27 28 28	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn).
27 28 28 29	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn) השימוש במקשי Sindows ובמקשי היישומים
27 28 28 29 29	השימוש במחשב הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Sindows ובמקשי היישומים. השימוש בלוח המקשים המוטבע
27 28 29 29 30	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע
27 28 29 29 30 30	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Sindows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש במקש ALT GR. כוונון התצוגה
27 28 29 29 30 30	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש במקש ALT GR כוונון התצוגה כוונון עוצמת הקול
27 28 29 29 30 30 30	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Sindows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש במקש ALT GR כוונון התצוגה כוונון עוצמת הקול
27 28 29 29 30 30 30 31 32	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Sindows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש בלוח המקשים המוטבע כוונון התצוגה כוונון עוצמת הקול משטח מגע השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons)
27 28 29 29 30 30 30 31 32 35	השימוש במחשב הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Windows). השימוש במקשי המוטבע השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש במקש ALT GR. כוונון תצוגה כוונון עוצמת הקול משטח מגע השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons)
27 28 29 29 30 30 30 31 32 35 35	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Windows). השימוש במקשי המוטבע . השימוש בלוח המקשים המוטבע . השימוש במקש ALT GR. כוונון תוצמת הקול. כוונון עוצמת הקול. משטח מגע. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב .
27 28 29 29 30 30 30 31 32 35 35 36	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Windows). השימוש במקשי המוטבע . השימוש בלוח המקשים המוטבע . השימוש במקש ALT GR. כוונון עוצמת הקול. כוונון עוצמת הקול. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב יצירת סיסמת הגנה.
27 28 29 29 30 30 30 31 32 35 35 36 37	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Windows). השימוש במקשי Sundows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע כוונון התצוגה כוונון עוצמת הקול. משטח מגע. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב יצירת סיסמת הגנה. כבל ביטחון.
27 28 29 30 30 31 32 35 36 37 38	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Windows). השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש במקש ALT GR. כוונון עוצמת הקול. כוונון עוצמת הקול. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב יצירת סיסמת הגנה. כבל ביטחון. נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת.
27 28 29 29 30 30 31 32 35 36 37 38 39	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע השימוש במקש ALT GR. כוונון עוצמת הקול. כוונון עוצמת הקול. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב יצירת סיסמת הגנה. כבל ביטחון. נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת. נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת.
27 28 29 29 30 30 31 32 35 36 37 38 39 39	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Swindows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע . השימוש בלוח המקשים המוטבע . כוונון תצוגה . כוונון עוצמת הקול. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב יצירת סיסמת הגנה. כבל ביטחון . נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת. נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת. הטיפול במחשב .
27 28 29 29 30 30 31 32 35 36 37 38 39 39 39	השימוש במחשב הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע . השימוש בלח המקשים המוטבע . כוונון עוצמת הקול משטח מגע. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). אבטחת המחשב יצירת סיסמת הגנה יצירת סיסמת הגנה נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת הטיפול במחשב הגנה על הדיסק הקשיח.
27 28 29 30 30 31 32 35 36 37 39 39 39 40	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים. השימוש בלוח המקשים המוטבע . כוונון התצוגה כוונון עוצמת הקול. משטח מגע כוונון עוצמת הקול. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). גיצירת סיסמת הגנה יצירת סיסמת הגנה. גנוחות בעבודה עם מחשבי מחברת. נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת. הטיפול במחשב הגנה על הדיסק הקשיח.
27 28 29 300 31 32 35 36 39 39 400	הפעלת המחשב. הפעלת המחשב השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי Sundows ובמקשי היישומים השימוש בלוח המקשים המוטבע . השימוש בלח מקשים המוטבע . כוונון עוצמת הקול. משטח מגע כוונון עוצמת הקול. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (Internet buttons). השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (Internet buttons). השימוש בלחצנים מהירים הפעלת יישומים (Internet buttons). השימוש במחשב השימול במחשב הגנה על הדיסק הקשיח. שמירת נתונים. הארכת חיי התצוגה
27 28 29 20 300 31 35 36 37 39 30 40 40	השימוש במחשב. הפעלת המחשב. השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי קיצור (צירופי Fn). השימוש במקשי סמוטבע השימוש במקשי ALT GR שלוח כוונון התצוגה כוונון עוצמת הקול. כוונון עוצמת הקול. משטח מגע. השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים (One-Touch buttons). משטח מגע. גיצירת סיסמת הגנה יצירת סיסמת הגנה הטיפול במחשב נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת. הגנה על הדיסק הקשיח. שמירת נתונים טיפול במחשב. הארכת חיי התצוגה .

43	השימוש במחשב בתנאי נסיעה	
44	ניהול צריכת אנרגיה	
44	ניהול אנרגיה אוטומטי	
46	ניהול אנרגיה ידני	
48	הפעלת המחשב באנרגיית סוללה	
48	בדיקת מצב הסוללה	
49	אזהרת סוללה חלשהי	
49	הפקת זמן פעולה אופטימלי מהסוללה	
50	בקרת מהירות המעבד	
51	יצירת היבורים	
52	השימוש במודם	
53	התחברות באמצעות מודם	
54	התחברות לאינטרנט	
54	ניתוק ההתחברות מהאינטרנט	
55	התחברות בחיוג לרשת	
55	שינוי הגדרות המודם	
56	שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני	
57	שליחה וקבלה של פקסים (Windows 98)	
58	שליחה והבלה של פהסים (Windows 2000)	
59	החתררות לרשת מקומית (LAN)	
40	אינין בן אינ לא גער ברגוניין באינ אינין אינין סורוג ברגוניטי DC	
47	חיבון כן ששי זכו התבינה מאוינות	
62	זיבון וונקנים וויצוניים	
62	חיווי ועניטוניוטנונ	
65	רויבון מופטוני(או וווניגן) מקבילי אוון אווייגער מראדים איז אווייגער אווייגער אווייגער אווייגער אווייגער אווייגע בברא 20 BC באוויניגר	
65	התקני 2/Ps/2 חיצוניים (מקלדת, עכבר)	
65	היבור התקן USB	
66	חיבור התקני אודיו	
66	השימוש בהתקני אינפרה-אדום	
68	צג חיצוני	
69	השימוש במקלט טלוויזיה כצגי	
70	משכפל הכניסות	
73	הגדרת תצורת המחשב והרחבתו	
74	BIOS Setur השימוש בתוכוית העזר	
75	הסיבוים בתוכנית קטופס פסום אוויין אווייין אוויי החקות מודולי זייררוו	
76	הוצאת מודולי הרחרת זיררוו	
77	הרחרת מחנצת שנה עמוקה	
70	אר אבונ שו ייבונ טינו עלו ער אינוניעניין אר אינוניענייים אינוניענייים אינוניענייים אינוניענייים אינוייים אינויי ארבנג מגבלג בתבג ווול Windows	
78	עו כון מנו <i>ז</i> לי ו זונקן של w muows	
78	טעינונ מנוזלי וזוזונקן וזעו כניים ביוונו	
78	איתור מנהלי ההתקן של Windows במערכת	
78	שימוש במנהלי התקן עם חתימה דיגיטלית ב- Windows 98	
79	שירות ותמיכה	
80	רחר אחריות מונבלת של חברת Hewlett-Packard	
81	ברלת וענרותי תחורה לתחוער מחררת ועל HP	
81	קבלת שירותי ונמיכה למוושב מוובן ונ של זח השממעוע ה <i>מדרגד העו</i> יר	
Q 1	ריס בויס בעיר, די אינה אוווויועל HP למחשרי מחררת	
01	ער און געז דו געזונו דואינטו נט של דוד גגוושבי געוובן ונ	
82	יצירת קשר עם מרכזי השירות של нר	

84	קבלת שירות תיקונים
84	הכנת המחשב למשלוח

85	איתור תקלות ופתרונן	
86	שיטות לפתרון תקלות	
86	תקלות ברכיבי אודיו	
86	תקלות בכונן התקליטורים	
87	תקלות בתצוגה	
88	תקלות בכונן DVD	
89	תקלות בדיסק הקשיח	
90	התחממות	
90	תקלות במקלדת, במשטח המגע ובעכבר	
91	תקלות בזיכרון	
91	תקלות במודם	
93	תקלות בלחצנים המהירים	
93	תקלות בכרטיסי PC	
94		
95	תקלות במשכפל הכניסות	
95	תקלות באספקת האנרגיה ובסוללה	
96	תקלות בהדפסה	
97	תקלות בכניסה טורית, מקבילית או USB	
98	תקלות באתחול	
99	תקלות במצב המתנה וחזרה לפעילות רגילה	
100	בדיקת החומרה	
101	שחזור תוכנות והתקנתן מחדש	
101	שחזור ההתקנה המקורית של הדיסק הקשיח	
102	החלפת תקליטור שחזור פגום	
102	עדכון ה- BIOS של מחשב המחברת של HP	
102	שחזור יישומים	
103	פירוק והתקנה מחדש של הדיסק הקשיח	
103	פירוק הדיסק הקשיח והוצאתו	
105	התקנה מחדש של הדיסק הקשיח	
107	מפרטים ומידע על עמידה בתקנות	
108	מפרטי חומרה ותוכנה	
108	BIOS Setup האפשרות בתוכנית העזר	
112	מפרט חומרה	
116	מפרט תוכנה	
117	משאבי תוכנה במערכת	
נתוני עזר למודם		
119	פקודות AT למודם Ambit	
126	מידע בנושאי בטיחות	
126	כבלי חשמל	
127	בטיחות סוללה	
128	בטיחות התקני הלייזר	
128	בטיחות LED.	
129	מידע על עמידה בתקנות	
129	בין-לאומי	

ז ס	אינדי
,	

9 מדריך עזר

מבוא למחשב מחברת

מבוא למחשב מחברת **תכולת האריזה**

תכולת האריזה

: מחשב המחברת מתוצרת HP מסופק עם הפריטים הבאים

- סוללה
- כבל ומתאם לזרם חילופין (AC)
 - גיליון התחלה מהירה
- HP מדריך העזר למחשבי מחברת של
- תקליטור/י שחזור להתקנה מחדש של Windows וכל התוכנות הכלולות במחשב
 - (Windows 2000 או Windows 98) Microsoft Windows מדריך
 - כבל טלפון (אם מותקן במחשב שלך מודם)

פירוט התוכנות המותקנות במחשב

מחשב המחברת של HP מסופק כשתוכנות מסוימות כבר מותקנות בו ; תצורות וצירופי התוכנה משתנים בהתאם לדגם. כדי להציג את רשימת התוכנות הכלולות במחשב, בדוק תחת הפריט חדשות HP בספריית HP. לחץ על **התחל, תוכניות, ספריית HP, חדשות HP**. לחילופין, לחץ לחיצה כפולה על הסמל **חדשות HP** בשולחן העבודה.

רכישת אבזרים

אפשר לרכוש אבזרים למחשב המחברת באופן מקוון. כדי להתעדכן במידע על האפשרויות והאבזרים החדשים ביותר פנה לאתר מחשבי המחברת של www.hp.com/notebooks. HP . אבזרים חדשים יפורסמו באתר זה עם צאתם לשוק.

: כרגע עומדים לרשותך האבזרים והמודולים להחלפה הבאים

- משכפל כניסות
- מתאם לנסיעה/טיסה
 - מתאם זרם חילופין
- מתאם זרם חילופין דק במיוחד
 - סוללת ליתיום ראשית
- אעכבר ומקלדת PS/2 Y מתאם •

- : HP SDRAM RAM תוספת
 - 64 מייב
 - 128 מייב

קבלת מידע נוסף

להלן פירוט מקורות אחרים לקבלת מידע נוסף על מחשב המחברת.

המקור	תיאור
גיליון התחלה מהירה	היכרות מצוירת עם המחשב המפרטת כיצד להתקין ולהפעיל את המחשב במהירות.
מדריך התקנה	<i>מדריך ההתקנה</i> הוא מדריך HP מודפס המצורף למחשב. מדריך זה ינחה אותך כיצד להתקין ולהפעיל את המחשב ולאן לפנות לקבלת עזרה במקרה של תקלה.
HP חדשות	מסמך זה מכיל את המידע העדכני ביותר שפורסם לאחר השלמת <i>מדריך העזר</i> (התחל, תוכניות, ספריית HP, חדשות HP – או לחיצה כפולה על הסמל חדשות HP בשולחן העבודה.
המדריך הבסיסי של Microsoft למערכת Windows	מדריך המכיל מידע על השימוש במאפיינים הרגילים של מערכות Windows Windows 98) או Windows 2000 בהתאם למערכת המותקנת במחשב שלך).
אתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת	www.hp.com/notebooks

זיהוי חלקי המחשב



7 לחצני הקשה



- לוח הסטטוס
 - 16
- לחצני מולטימדיה 17
- תפס (לפתיחת המחשב) 18

מבט מאחור ומשמאל

- 19 שקע למתאם זרם חילופין
- (עכבר או מקלדת חיצוניים) PS/2 כניסת 20
 - 21 כניסה טורית
 - 22 כניסה מקבילית
 - (צג חיצוני) VGA (צג חיצוני) 23
 - 24 כניסה לתקשורת באינפרה-אדום
 - TV כניסת 25

- USB כניסות 26
- 97 שקע למיקרופון
- (מחבר אבטחה) 28 חריץ למנעול קנזינגטון
 - PC חריצים לכרטיסי
- (לאיפוס המחשב) לחצן כיבוי המערכת לאיפוס המחשב) 30
 - 31 לחצנים לשחרור כרטיסי PC
 - כונן תקליטונים 32



- תפס הסוללה
- מכסה הרחבת RAM 35
- מחבר שכפול כניסה (עיגון) 36



- 1 הפעלה
- 2 סוללה
- (נעילת רישיות) Caps Lock 3
- (נעילת הלוח הנומרי) Num Lock 4
 - 5 נעילת גלילה
 - 6 גישה לכונן תקליטונים
 - 7 גישה לכונן דיסק קשיח
- DVD גישה לכונן תקליטורים או כונן

לחצני מולטימדיה

לחצני המולטימדיה ממוקמים בחזית המחשב, מימין לתצוגת הסטטוס. לחצנים אלה שולטים בנגן התקליטורים או בנגן DVD של המחשב בדומה ללחצני השליטה של נגן מולטימדיה נפרד.

לחצנים אלה פועלים גם כאשר המערכת מופעלת, אם כי במקרה זה אין צורך להשתמש במתג הפעלת המולטימדיה להפעלת הנגן. כאשר המחשב מופעל, לחצני בקרת עוצמת הקול שולטים גם בעוצמת הקול של רוב יישומי האודיו האחרים.

כאשר המערכת מכובה (או במצב המתנה או שינה עמוקה), אפשר להשתמש בנגן להשמעת תקליטורי אודיו. החלק את גררת ההפעלה של מערכת המולטימדיה שמאלה כדי להפעיל את הנגן מבלי להפעיל את המחשב.



- 1 לחצן ההפעלה של מערכת המולטימדיה (השתמש בלחצן זה רק כאשר המערכת מכובה, או במצב המתנה או שינה עמוקה)
 - 2 הרצועה הקודמת
 - Play/pause 3
 - לאשר המחשב מופעל)* 5top 4
 Stop/eject (כאשר המחשב מכובה)
 - 5 הרצועה הבאה
 - 6 הפחתת עוצמת קול
 - 7 הגברת עוצמת קול

אפשר להוציא תקליטור או DVD באמצעות לחצן ההפלטה בכונן* עצמו.

לוח סטטוס

לוח הסטטוס שבחזית המחשב מציג נתונים על סטטוס התקליטור, ניהול האנרגיה במערכת, זמן ותאריך המערכת ומצב הסוללה. הודעות מוצגות על גבי צג ה- LCD (עד 8 תווים). אפשר לעבור מהודעה להודעה בלחיצה על לחצן המצב שמשמאל לתצוגה.

כאשר המחשב מופעל (או כאשר המחשב מכובה ומתאם זרם החילופין מחובר), המצבים הבאים מוצגים לפי הסדר כאשר לוחצים על לחצן המצב :

- סטטוס חיסכון באנרגיה : מופעל, מכובה, בהמתנה (STBY) או שינה עמוקה (ZZZZ)
 - מצב טעינת הסוללה : שיעור הטעינה באחוזים
 - תאריד
 - שעה

כאשר נגן התקליטורים מופעל והמחשב מכובה, מופיע על הצג מצב נגינת CD. הצג מראה את מספר הרצועה, פרק הזמן שעבר וחץ כאשר התקליטור מתנגן, או שני קווים אנכיים מקבילים בעת השהיה (pause). לחיצה על לחצן המצב תציג לפי הסדר את ארבעת המצבים הנזכרים לעיל.

כאשר המחשב מכובה, נגן התקליטורים לא מופעל ומתאם זרם החילופין אינו מחובר, אפשר להציג את נתוני לוח הסטטוס על-ידי החלקת גררת ההפעלה של מערכת המולטימדיה שמאלה להפעלת המערכת. זכור לכבות את המערכת לאחר בדיקת לוח הסטטוס.

אם שינית את השעה או את תאריך Windows (דרך לוח הבקרה או שורת המשימות), השינוי יוצג בלוח הסטטוס רק לאחר כיבוי והפעלה מחדש של המחשב. לחץ על **התחל, כיבוי, כבה**; לאחר הכיבוי הפעל את המחשב מחדש באמצעות מתג ההפעלה.

שינוי תבנית התאריך או השעה בלוח הסטטוס מתבצע דרך ה- BIOS; עיין ב׳השימוש בתוכנית העזר BIOS פענוי תבנית העזר BIOS Setup; בעמוד 74.

מתג הפעלה ולחצן המתנה

מעל למקלדת ממוקמים שני פקדים השולטים במשטר האנרגיה של מחשב המחברת. המתג השמאלי העליון מפעיל ומכבה את המחשב, והלחצן הכחול הגדול הממוקם במרכז מעביר את המחשב למצב המתנה. כאשר המחשב כבר נמצא במצב המתנה, הלחצן הגדול מחזיר אותו למצב פעילות רגיל.

השימוש במתג ההפעלה

להפעלת המחשב כאשר הוא מכובה, החלק את מתג ההפעלה שמאלה ושחרר אותו. כאשר המחשב מחובר למקור זרם חילופין או מותקנת בו סוללה טעונה, פעולה זו מאתחלת באופן אוטומטי את מערכת Windows.

כאשר המחשב מופעל, אפשר להשתמש במתג ההפעלה כדי לכבות אותו. ברוב המקרים רצוי לכבות את המחשב דרך מערכת Windows. לחץ על **התחל, כיבוי, כבה ואישור**. מערכת Windows תיסגר והמחשב יכבה את עצמו באופן אוטומטי.

שימוש בלחצן מצב המתנה

אפשר להשתמש בלחצן המעביר את המחשב למצב המתנה כדי לשמור את ההפעלה במצבה הנוכחי ולחזור אליה במהירות כאשר ברצונך להמשיך בעבודה.

כדי להעביר את המחשב למצב המתנה כאשר הוא מופעל, לחץ על לחצן ההמתנה הכחול, שהוא המרכזי מבין ארבעה לחצנים מהירים קטנים יותר הממוקמים מעל לחלק המרכזי של המקלדת. לחיצה על לחצן ההמתנה מכבה את התצוגה ואת כונן הדיסק הקשיח, ושומרת את ההפעלה הנוכחית ב- RAM (המחשב עובר למצב המתנה באופן אוטומטי גם כאשר עובר הזמן הקצוב בזמן ההפוגה (timeout) בתכונות חיסכון באנרגיה).

כדי להחזיר את המחשב ממצב המתנה למצב פעולה רגיל, לחץ פעם נוספת על לחצן ההמתנה. התצוגה והדיסק הקשיח יופעלו וההפעלה הקודמת תשוחזר מתוך ה- RAM.

המלצה

כאשר אי-אפשר להפעיל את מחשב המחברת באנרגיית סוללה, ייתכן שהסוללה אינה טעונה מספיק. חבר את מתאם זרם החילופין, החלק את גררת ההפעלה שמאלה ושחרר אותה. המשך במצב זה עד שהסוללה תיטען לגמרי.

התקנת המחשב

התקנת הסוללה

המחשב שברשותך מסופק עם סוללה מותקנת. אם הסוללה הוצאה ממקומה, התקן אותה באופן הבא : הכנס תחילה את הקצה האחורי של הסוללה לתא הסוללה בצד התחתון של המחשב ולחץ על חלקה הקדמי עד שתינעל במקומה בנקישה, כפי שמוצג באיור.



לאחר שהסוללה הותקנה, אפשר לחבר את מתאם זרם החילופין ולטעון אותה תוך כדי עבודה. כמו כן אפשר להחליף סוללה חלשה בסוללה טעונה יותר.

אזהרה

אין לפרק או לנקב סוללות. אין להשליך אותן לאש; הן עלולות להתבקע או להתפוצץ ולפלוט חומרים מסוכנים. חובה למחזר או לסלק סוללות נטענות בשיטות המתאימות.

(AC) חיבור לזרם חילופין

חבר את מתאם זרם החילופין לחשמל, וחבר אותו לשקע מתאם זרם החילופין בגב המחשב. סוללת המחשב תחיל להיטען.



זהירות

יש להשתמש אך ורק במתאם זרם החילופין של HP המיועד למוצר זה (או כל מתאם אחר שאושר) לחיבור מוצר זה לחשמל. שימוש במתאם אחר עלול לגרום נזק למחשב ולבטל את האחריות. עיין בכתב האחריות לגבי המוצר.

התחברות לקו טלפון

דגמים נבחרים של מחשבי המחברת של HP כוללים מודם מובנה. אפשר להשתמש בכרטיס מודם או במודם חיצוני כדי להתחבר לקו הטלפון.

.1. חבר את קו הטלפון אל שקע הטלפון במודם שבמחשב. לחץ עליו עד שיינעל במקומו בנקישה.



.2 חבר את כבל הטלפון לשקע טלפון (אם כבל הטלפון אינו מתאים, ייתכן שתצטרך מתאם).

אזהרה

מודם מובנה עלול שלא לפעול מול מספר קווי טלפון או מרכזיה פרטית (PBX). אי-אפשר לחבר מודם מובנה לטלפון מופעל במטבעות והוא אינו פועל עם קווים משותפים. ניסיון לחבר את המודם אל אחד הקווים הנזכרים לעיל עלול לגרום למתח חשמלי עודף המסוגל לגרום לתקלות במודם המובנה. בדוק את סוג קו הטלפון לפני שתחבר אליו את המודם.

הפעלת המחשב

החלק את גררת ההפעלה שמאלה – זהו הפקד שמעל לצד השמאלי של המקלדת. פעולה זו גורמת לאתחול אוטומטי של מערכת ההפעלה Windows. בהפעלה ראשונה של המחשב, עיין ב׳התקנת Windows י בעמוד 23.

- אור ירוק רציף: המחשב מופעל
- אור צהוב רציף : המחשב במצב המתנה (או השעיית פעילות)
 - אין אור : המחשב מכובה או במצב שינה עמוקה

לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של המחשב עיין ביניהול צריכת אנרגיהי בעמוד 44.

כאשר אי-אפשר להפעיל את המחשב באנרגיית סוללה, ייתכן שהסוללה ריקה. חבר את מתאם זרם החילופין והחלק את גררת ההפעלה שמאלה פעם נוספת.

התקנת Windows

במחשבי המחברת של HP מותקנת על הדיסק הקשיח מראש אחת ממערכות ההפעלה הבאות : Windows או Windows או Windows בהפעלה ראשונה של המחשב, תוכנית ההתקנה של Windows 98 תופעל באופן אוטומטי, ותאפשר לך התאמה אישית של ההגדרות בשלב ההתקנה.

את התקנת Windows ייתכן שהסוללה אינה טעונה די הצורך כדי להשלים את התקנת מתאם זרם החילופין למחשב המחברת. כמו כן יש להקפיד ולחבר את המחשב לקו הטלפון ; עיין ביהתחברות לקו טלפוןי.

- 1. החלק את גררת ההפעלה שמאלה.
- 2. פעולה זו תגרום להפעלה אוטומטית של תוכנית ההפעלה של Windows.
 - .3 פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך.
 - במהלך ההתקנה תתבקש לבצע את הפעולות הבאות:
 - הזנת שם משתמש
 - קבלת הסכם הרישיון

בנקודה זו תוכל גם לרשום את המחשב. פעל לפי ההוראות המופיעות על המסד במהלד ההתקנה. אם הרישום אינו מתבצע במהלך ההתקנה – לחץ לחיצה כפולה על הסמל ירישום מחשב מחברתי בשולחן העבודה.

הערה יתכן שתתבקש להזין את מספר הזיהוי של Windows. מספר הזיהוי מצוין בתעודת המקור המצורפת למדריך Windows, או במדבקה שעל תא הסוללה.

אם נתקלת בבעיות התחברות באמצעות מודם, נסה לחייג שנית. אם לא הצלחת, דלג בינתיים על שלב הרישום.

המלצה

רישום המחשב

הקפד על רישום המחשב. הרישום הוא פעילה מהירה הנעשית חינם ומבטיחה לך קבלת שירותי תמיכה מהירים ואישיים יותר. המידע שתעביר במהלך הרישום ישמש כדי לספק לך מוצרים ושירותים טובים יותר.

לפניך שלוש שיטות לביצוע הרישום:

- באמצעות המודם
- באמצעות הטלפון
 - באמצעות פקס

רישום באמצעות מודם

אם ברשותך מערכת הפעלה Windows 98 תתבקש באופן אוטומטי לבצע את פעולת הרישום. כדי להירשם באמצעות המודם ודא שקו הטלפון מחובר, ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

אם ברשותך מערכת הפעלה Windows 2000, לא תתבקש לבצע את פעולה הרישום, אולם תוכל להירשם באמצעות המודם בלחיצה כפולה על הסמל ירישום מחשב מחברתי בשולחן העבודה, או בלחיצה על הקישור ירישוםי במסך הפתיחה של Windows 2000. ודא שקו הטלפון מחובר ופעל לפי ההוראות המפורטות על המסך.

אם בחרת שלא לבצע את הרישום מייד, תוכל להירשם מאוחר יותר באמצעות המודם בלחיצה על הסמל ירישוםי בשולחן העבודה. הסמל ייעלם לאחר הרישום. הדבר נכון לגבי שתי מערכות ההפעלה.

אם אין במחשב שלך מודם מובנה, תוכל להירשם לאחר שתתקין כרטיס מודם או מודם חיצוני. לחילופין, בצע את הרישום באמצעות הטלפון או באמצעות פקס.

רישום באמצעות הטלפון

אפשר לפנות בטלפון למרכז .שירות .לקוחות HP ולבצע את פעולת הרישום. ברר את מספר הטלפון המתאים בסעיף ייצירת קשר עם מרכזי השירות של HPי בעמוד 82.

רישום באמצעות הפקס

אם ברשותך מדפסת, תוכל להדפיס עותק של טופס הרישום ולשגר אותו בפקס ל- HP. מספר הפקס המתאים מופיע על טופס הרישום.

: מילוי הטופס פירושו

- רישום בעלות על המחשב ברשומות חברת Hewlett-Packard וקבלת גישה לשירותים, תמיכה ומידע.
- רישום בעלות על מערכת ההפעלה Windows 98 ברשומות חברת Microsoft. אם ברשותך מערכת הפעלה Windows 2000, אנא פנה לחברת Microsoft בנפרד לצורך רישום בעלות על המערכת.

התחברות לספק שירותי אינטרנט

לפני ההתחברות לאינטרנט יש לפתוח חשבון משתמש אצל ספק שירותי אינטרנט (ISP). במדינות מסוימות חברת Hewlett-Packard מספקת שירותי התחברות נוחים לאינטרנט, ואפשר להתחבר באמצעותם במהירות לספק שירותי אינטרנט.

- חבר את כבל הטלפון המצורף למודם המובנה. (אם אין במחשב שלך מודם מובנה, השתמש בכרטיס מודם או במודם חיצוני).
- לחץ לחיצה כפולה על הסמל ״התחברות לאינטרנט״ בשולחן העבודה. פעולה זו תפעיל את אשף האינטרנט, שיסייע באיתור ספק שירותי אינטרנט באזורך.
 - או

לחץ על **התחל, תוכניות, שירותים מקוונים**, ובחר באחד מספקי שירותי האינטרנט הרשומים. פעולה זו תתחיל את תהליך הרישום אצל ספק השירותים שבחרת.

איפוס/הפעלה מחדש של המחשב

כאשר מערכת Windows או המחשב מפסיקים להגיב, אפשר לאפס את המחשב ולהפעיל מחדש את Windows. Windows

- 1. אם הדבר אפשרי, סגור את Windows (התחל, כיבוי, כבה, אישור).
- 2. אם הכיבוי אינו מצליח, החלק והחזק את מתג ההפעלה למשך חמש שניות, ושחרר אותו.
- אם בעקבות פעולה זו לא מתבצע כיבוי, הכנס סיכה או מהדק נייר מיושר אל המגרעת שבצד
 אם בעקבות פעולה זו לא מתבצע כיבוי, הכנס סיכה או מהדק נייר מיושר אל המגרעת שבצד



4. לאחר כיבוי המחשב החלק את גררת ההפעלה הצידה ושחרר אותה לשם הפעלת המחשב מחדש.

מדריך עזר 27

השימוש במחשב

השימוש במחשב הפעלת המחשב

הפעלת המחשב

(Fn השימוש במקשי קיצור (צירופי



 ${\rm Fn}$ הצירוף של מקש המערכת. לחץ על מקש קיצור לבקרות שונות של המערכת. לחץ אחר הצירוף של מקש והחזק אותו לחוץ תוך הקשה על המקש הנוסף המתאים (בעת שימוש במקלדת חיצונית, יש ללחוץ ולהחזיק את המקשים Ctrl+Alt ולהקיש על המקש הנוסף המתאים).

הפעולה	צירוף המקשים
הפחתת הבהירות בתצוגה	Fn+F1
הגברת הבהירות בתצוגה	Fn+F2
מיתוג בין הצג המובנה, צג חיצוני, ותצוגה בו-זמנית על צגים שונים	Fn+F5
מעבר בין השתקה לבין הפעלה של קול	Fn+F7
מעבר בין הפעלה לבין השבתה של הלוח הנומרי	Fn+F8
מעבר למצב שינה עמוקה	Fn+F12
(לא במקלדת חיצונית) Scroll Lock מעבר בין הפעלה לבין השבתה של	Fn+Lock*
הגברת עוצמת הקול (לא במקלדת חיצונית)	Fn+ ↑ אחץ
הפחתת עוצמת הקול (לא במקלדת חיצונית)	Fn+ ↓ אח
* המקש Lock נמצא בשורת המקשים העליונה במקלדת:	



השימוש במקשי Windows ובמקשי היישומים



מקש Windows ציג על המסך את תפריט **התחל** של Windows. לחיצה על מקש זה זהה ללחיצה על הלחצן **התחל** בשורת המשימות.



מקש היישומים מציג על המסך את תפריט הקיצור ליישום הנוכחי. תפריט זה זהה לתפריט המופיע לאחר לחיצה ימנית תוך הצבעה על סמל היישום.

Windows הצירופים של מקש

צירוף המקשים	הפעולה
E+Windows מקש	הפעלת Windows Explorer
art+Windows מקש	הפעלת תוכנית העזרה של Windows
F+Windows מקש	הפעלת פונקציית החיפוש של Windows: חפש קבצים או תיקיות
מקש M+Windows	מזעור כל החלונות שבתצוגה
Shift+מקש M+Windows	שחזור כל החלונות הממוזערים לגודלם המקורי
R+Windows מקש	פתיחת תיבת הדו-שיח הרצת Windows

השימוש בלוח המקשים המוטבע

לחץ על הצירוף Fn+F8 להפעלת לוח המקשים הנומרי, ולחץ על מקש הנעילה (Lock) ששש (בשורה העליונה של המקלדת) להפעלה או השבתה של הנעילה.

: כאשר נעילת הלוח מופעלת

- המקשים משתנים לספרות או לסימנים האריתמטיים המופיעים בצד ימין של כל מקש באזור לוח המקשים הנומרי.
 - . נדלקת. Num Lock נורית הסטטוס של מקש

השימוש במחשב **הפעלת המחשב**

ALT GR השימוש במקש

מקש ALT GR מותקן מימין למקש הרווח במקלדות שאינן מיועדות לאנגלית של ארהייב. זהו מקש ALT GR המאפשר גישה לתווים מסוימים במקלדת.

 כדי להקליד את התו המופיע בפינה הימנית התחתונה של מקש כלשהו, לחץ לחיצה רצופה על ALT GR ולחץ על התו הרצוי.



.1. בצירוף עם Shift.

.Shift ללא .2

ALT GR .3

כוונון התצוגה

אפשר לכוונן את רמת הבהירות בתצוגת מחשב המחברת.

- .Fn+F1 להגברת הבהירות לחץ על הצירוף
- להפחתת הבהירות לחץ על הצירוף Fn+F2.

כאשר המחשב מופעל באנרגיית סוללה, בהירות התצוגה מתעמעמת באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה. אפשר להשתמש בפקדי הבהירות כדי לעקוף את הכוונון האוטומטי הזה.

כוונון עוצמת הקול

באמצעות המקלדת

- להגברת עוצמת הקול הקש את הצירוף Fn א
- להפחתת עוצמת הקול הקש את הצירוף Fn + חץ
- להשתקה זמנית של הרמקול מבלי לשנות את הגדרת עוצמת הקול, הקש את הצירוף Fn+F7.
 הקשה נוספת על צירוף זה תבטל את ההשתקה.

Windows באמצעות

- 1. לחץ על סמל הרמקול בשורת המשימות.
- 2. גרור את פס בקרת עוצמת הקול כלפי מעלה או כלפי מעלה לכוונון עוצמת הקול כרצונך.
 - 3. להשתקה זמנית של הרמקול מבלי לשנות את הגדרת עוצמת הקול, לחץ על השתק.

באמצעות לחצני המולטימדיה

כאשר המחשב מופעל, לחצני בקרת עוצמת הקול שבחזית המחשב שולטים בעוצמת הקול של רוב יישומי האודיו, לרבות נגן התקליטורים. כאשר המחשב מכובה אפשר להשתמש בלחצנים אלה לכוונון עוצמת הקול של תקליטורי מוסיקה.

- להגברת עוצמת הקול, לחץ על לחצן הגברת עוצמת הקול.
- להנמכת עוצמת הקול לחץ על לחצן הנמכת עוצמת הקול.

באמצעות יישום

ליישומי אודיו רבים יש פקדי עוצמת קול בתוכנה עצמה. עיין בתוכנית העזרה של היישום כדי לברר כיצד להשתמש באותם פקדים. יישומים מסוימים מגיבים רק לפקדים הפנימיים שלהם.

משטח מגע

משטח מגע הוא התקן הצבעה מובנה ורגיש למגע השולט בתנועה ובמהירות הסמן על המסך.



- 1 לחצן הפעלה/נעילה של משטח המגע
 - משטח מגע (התקן הצבעה) 2
- 3 מעבר בין גלילה כלפי מעלה וכלפי מטה
 - 4 לחצני הקשה
- החלק אגודל או אצבע על פני משטח המגע בכיוון שאליו אתה מעוניין להזיז את הסמן.
- השתמש בלחצני ההקשה, המתפקדים כמו לחצן שמאל וימין בעכבר, לבחירת הפריטים הרצויים.
 אפשר גם להקיש על משטח המגע במקום להקיש על אחד מלחצני ההקשה.
 - לפתיחת יישום, הצב את הסמן על סמל היישום ולחץ לחיצה כפולה על לחצן ההקשה השמאלי.
 לחילופין, הקש פעמיים על משטח המגע.
 - לבחירה בפריט מסוים מתוך תפריט מקם את הסמן על הפריט הרצוי והקש על לחצן ההקשה השמאלי.

השימוש במחשב **הפעלת המחשב**

- לפתיחת תפריט קיצור של פריט מסוים מקם את הסמן על הפריט הרצוי והקש על לחצן ההקשה הימני.
- לגרירת פריט מקם את הסמן על הפריט, החזק את לחצן ההקשה השמאלי לחוץ והזז את הסמן למיקום החדש. שחרר את לחצן ההקשה.
 - לגלילה כלפי מעלה או כלפי מטה לחץ על הקצה העליון או התחתון של המתג המרכזי מתחת למשטח המגע.
- להשבתת משטח המגע לחץ על מקש נעילת המשטח (Pad Lock). פעולה זו תגרום למחוון משטח המגע הצהוב להידלק. להפעלה מחדש של משטח המגע הקש פעם נוספת על מקש נעילת המשטח.
 רצוי להשבית את משטח המגע בעת הקלדה של טקסט, כדי לא להזיז בטעות את הסמן תוך כדי עבודה.

כדי להתאים אישית את פעולת משטח המגע (וכן עכבר Ps/2 או עכבר טורי חיצוני, אם יש), לחץ לחיצה כפולה על הסמל Synaptics של משטח המגע כדי להגיע לתפריט תכונות עכבר. סמל זה נמצא בשורת המשימות קרוב לפינה הימנית התחתונה של המסך. בחר בלשונית המתאימה למאפיינים שברצונך להגדיר, ובהם :

- תצורת לחצנים להפעלה בידי משתמש ימני או שמאלי (הלשונית לחצנים עבור העכבר, הלשונית פעולות לחצנים עבור משטח המגע).
 - לחיצה כפולה על מהירות, מהירות סמן ושובל סמן.
 - לחיצה על רגישות

. משטח המגע אינו פעיל כאשר מחברים למערכת עכבר חיצוני

הערה

(One-Touch buttons) השימוש בלחצנים מהירים להפעלת יישומים

השימוש בלחצנים מהירים במחשבי המחברת של HP מאפשר הפעלת יישומים כגון דואר אלקטרוני או דפדפן אינטרנט – או כל יישום אחר – באמצעות לחצן יחיד. בתצורה הבסיסית המקשים מוגדרים להפעלת יישומים מסוימים, אולם אפשר לשנות את התצורה כך שהלחצנים יפעילו כל יישום רצוי.

כאשר לוחצים על לחצן מהיר מופיע על המסך שם היישום המופעל. אפשר לשנות את חזות השם על-ידי בחירת צבע, גודל וסגנון מועדפים.

הגדרת לחצן מהיר

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על מקלדת.
 - 3. בחר בלשונית לחצנים מהירים.
- . לחץ על הלחצן של המקש שברצונך להגדיר מחדש.
- בשדה תווית הלחצן הקלד את שם היישום שברצונך להפעיל בעזרת לחצן זה. השם יופיע על המסך עם הלחיצה על הלחצן.

6. מרשימת היישומים המותקנים מראש בחר ביישום שברצונך לשייך אל הלחצן

או

אם היישום הרצוי אינו ברשימה, בחר באפשרות **בחירת קובץ במחשב** ולחץ על לחצן הדפדוף כדי לבחור בקובץ הרצוי.

או

אם ברצונך להצמיד ללחצן מסוים דף Web, בחר באפשרות הקלד **כתובת אתר Web** ולאחר מכן בחר בעמוד מתוך רשימת המועדפים או הקלד את כתובת ה- URL של העמוד הרצוי.

- 7. אם ברצונך להוסיף את הפעלת היישום או מציאת אתר האינטרנט לנוהל האתחול האוטומטי של המחשב, בחר באפשרות הפעל יקיצת מערכת ללחצן זה.
 - לחץ על סיים, ולאחר מכן על אישור.

עיצוב החזות של שמות יישומים

כאשר לוחצים על אחד מהלחצנים המהירים במחשב המחברת של HP, שם היישום המופעל מופיע על המסך. אפשרו לשנות את הגודל, הצבע וסוג האות של תצוגה זו, וכן את פרק הזמן ששם היישום יוצג על המסך (הגדרות אלה משפיעות גם על הצגת הודעות המולטימדיה כאשר מנגנים תקליטור אודיו או מקרינים סרט ב- DVD).

עיצוב התצוגה

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על מקלדת.
 - 3. בחר בלשונית לחצנים מהירים.
 - 4. לחץ על שינוי תצוגת מסך.
- .5. פעל לפי ההוראות הבאות לביצוע פעולות עיצוב מוגדרות.

שינוי סוג האות (גופן)

- .1 בחר באפשרות שינוי גופן.
- .2 לחץ על סוג האות הרצוי.
- . לחץ על אישור, ולאחר מכן על סיים ושוב על אישור.

שינוי צבע האות

- .1 בחר באפשרות שינוי צבע.
 - .2 לחץ על הצבע הרצוי.
- .. לחץ על אישור, ולאחר מכן על סיים ושוב על אישור.

הפעלת / השבתת התצוגה על המסך

- 1. סמן את האפשרות **הפעל** להפעלת התצוגה על המסך (או הסר את הסימון כדי להשביתה).
 - .2. לחץ על סיים ולאחר מכן על אישור.

השימוש במחשב **הפעלת המחשב**

שינוי גודל התצוגה

- 1. לחץ על חץ הגודל.
- 2. בחר בגודל הרצוי.
- 3. לחץ על תצוגה מוקדמת כדי לראות דוגמת הודעה בגודל שבחרת.
 - 4. לחץ על סיים ולאחר מכן על אישור.

שינוי פרק הזמן של התצוגה

- 1. לחץ לחיצות חוזרות על חץ Timeout כדי לבחור במספר בין 1 ל- 10 שניות.
- 2. לחץ על תצוגה מוקדמת כדי לראות דוגמת הודעה המוצגת לפרק הזמן שבחרת.
 - . לחץ על סיים ולאחר מכן על אישור.

אבטחת המחשב

חשוב לשמור על נוהלי אבטחה של המחשב ושל הנתונים שהוא מכיל. אפשר לשפר את רמת האבטחה בשיטות שונות, וביניהן שימוש בסיסמה, נעילת המחשב בכבל או יצירת הגנה מפני וירוסים.

יצירת סיסמת הגנה

אפשר להגן על המחשב מפני גישה לא מורשית באמצעות סיסמת הגנה דרך תוכנת Windows או דרך תוכנית העזר BIOS Setup (חומרה). שתי השיטות מעניקות הגנה כאשר בעת אתחול חוזר של המחשב המשתמש נדרש להזין את הסיסמה הנכונה. עם זאת, בהגנה בעזרת סיסמת BIOS המערכת אינה דורשת את הסיסמה בעת חזרה לפעילות לאחר מצב המתנה (השהיית פעילות) או שינה עמוקה, בעוד שמערכת Windows מאפשרת להפעיל את אמצעי האבטחה הזה.

כדי לברר כיצד ליצור סיסמת הגנה דרך החומרה עיין ב׳השימוש בתוכנית העזר BIOS Setup׳ בעמוד 74.

Windows 98 - יצירת סיסמת הגנה ב-

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על **סיסמאות**.
 - .3 בחר בלשונית שינוי סיסמה.
- . לחץ על שינוי סיסמת Windows.
- 5. הזן את סיסמת Windows הישנה, אם יש. אם לא, השאר את התיבה סיסמה ישנה ריקה.
 - הזן את הסיסמה החדשה פעמיים.
 - . לחץ על אישור ועל סגור.

Windows 98 הפעלת סיסמת הגנה למצב חזרה לפעילות דרך

- .1 ודא שסיסמת Windows הוגדרה לפי הנוהל המתואר לעיל.
 - 2. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - לחץ לחיצה כפולה על ניהול אנרגיה.
 - 4. בחר בלשונית **מתקדם**.
- .5. סמן את האפשרות בקש סיסמה בעת חזרה ממצב המתנה.
 - . לחץ על אישור.

השימוש במחשב **אבטחת המחשב**

Windows 2000 - יצירת סיסמת הגנה ב-

- .Ctrl+Alt+Del לחץ על
 - 2. לחץ על שינוי סיסמה.
- 3. הזן את סיסמת Windows הישנה, אם קיימת. אם לא, השאר את התיבה סיסמה ישנה ריקה.
 - 4. הזן את הסיסמה החדשה פעמיים.
 - .5. לחץ על אישור.
 - .6 לחץ על ביטול.

ליצירת סיסמת הגנה דרך החומרה לחשבון שאינו חשבון מנהל, עיין בתוכנית העזרה של Windows ליצירת סיסמת הגנה דרך החומרה לחשבון שאינו (לחץ על התחל, עזרה).

כבל ביטחון

במחשבי המחברת מותקן מחבר מובנה המאפשר קשירה של המחשב בכבל ביטחון. מערכת הנעילה במחשבי המחבר מותקן מחבר הנעילה Kensington MicroSaver

1. כרוך את הכבל סביב חפץ נייח, למשל רגל של שולחן.



- 2. צור בכבל קשר מתהדק מסביב לחפץ הנייח ודא שהלולאה לא תיפתח.
- הכנס את המנעול למחבר הביטחון של המחשב ושחרר את המפתח. שמור את המפתח במקום בטוח, לא בסמוך למחשב.
תוכנות הגנה מפני וירוסים

תוכנות להגנה מפני וירוסים יכולות לסייע בשמירת שלמות הנתונים במחשב, וחשובות במיוחד בהתחברות לאינטרנט.

כדי לגשת לתוכנות להגנה מווירוסים, לחץ על **התחל, תוכניות, VirusScan (**אם אתה משתמש ביישום אחר, לחץ על **התחל, תוכניות** ושם תוכנת ההגנה). עיין בתוכנית העזרה של כל יישום כדי לקבל עצות על השימוש בתוכנה. השימוש במחשב נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת

נוחות בעבודה עם מחשבי מחברת

מחשב מחברת של HP עשוי לשמש אותך כמעט בכל מקום ובכל עת. לפניך מספר המלצות שיסייעו לך להגביר את נוחות העבודה.

למשתמשים במחשב הנייד כמחשב ראשי ולמרבים להשתמש בו, מומלץ להשתמש במקלדת, בצג ובעכבר בגודל רגיל. דבר זה יעניק למחשב הנישא אפשרויות התאמה ומאפייני נוחות דומים לשל מחשב שולחני. אבזרי העיגון של HP מאפשרים התחברות פשוטה ומהירה להתקנים אלה. לרשותך מידע נוסף על הכנת סביבת העבודה והתקנת ציוד מתוצרת HP במאמר *נוחות בעבודה* (Working in מידע נוסף על הכנת סביבת העבודה והתקנת ציוד מתוצרת HP במאמר נוחות השחזור, תחת (Comfort), וכן באתר www.hp.com/ergo.

אזהרה שימוש לא נכון במקלדת או בהתקני קלט אחרים עלול לגרום לנזקים ארגונומיים. לקבלת מידע איז הרה Working in Comfort (עבודה בנוחות) בספריית HP המקוונת, או בקר באתר העוסק בנושאים ארגונומיים באינטרנט.

סביבת העבודה הניידת

- שב על כסא המעניק תמיכה טובה לגב התחתון. אם אין לך כסא מתכוונן, השתמש בכרית או במגבת מגולגלת כדי לתמוך בגב התחתון.
- נסה להציב את הירכיים במקביל לרצפה ואת כפות הרגליים על משטח ישר. בסביבה ניידת תוכל לעשות זאת על-ידי הנחת כפות הרגליים על ספר טלפונים או על תיק שטוח.
 - התאם את גובה משטח העבודה או את גובה הכסא כך שתנוחת הזרועות תהיה טבעית. על הזרועות להיות רפויות ונינוחות, כשהמרפקים לצדי הגוף, והאמות וכפות הידיים מקבילות לרצפה.
- הצב את מחשב המחברת כך שתצמצם עד למינימום את הבוהק וההשתקפויות בתצוגה. לדוגמה, במטוס, הורד את הצילון, או בחדר המלון, סגור את הווילונות. רצוי לשמור על מרחק נוח מהתצוגה, כ- 40 עד 60 סיימ. התאם את זווית התצוגה כך שתנוחת הראש תהיה נוחה – בהטיה קלה כלפי מטה

השימוש במחשב נישא

- הצב את המחשב כך שפרקי הידיים והידיים יהיו בתנוחה טבעית. רצוי לשמור על פרקי ידיים ישרים ככל האפשר, ולהימנע מיצירת הטיה צדית או הטיה כלפי מעלה או מטה העולה על 10 מעלות. במחשב המחברת של HP מותקנות משענות מובנות לכפות הידיים המתאימות במיוחד למטרה זו.
- נסה להפעיל כמה שפחות לחץ תוך כדי הקלדה. דרוש לחץ קל בלבד להפעלת המקלדת במחשב המחברת.
 - הקפד על הפסקות קצרות מרובות, דבר זה חשוב במיוחד בסביבה ניידת.
 - משקלם של מחשבים נישאים בין 1.5 ל- 4 קי׳ג. בעת נסיעה, הקפד לשאת את המחשב בצורה נכונה כדי למנוע עומס יתר על הגוף. העבר את תיק המחשב מיד ליד מדי פעם.

38 מדריך עזר

הטיפול במחשב

הנה מספרהמלצות שיסייעו לך בשמירת המחשב תוך השימוש היומיומי ובמניעת נזקים למחשב או אובדן נתונים.

הגנה על הדיסק הקשיח

דיסקים קשיחים, וכן רכיבים פנימיים אחרים במחשב, עלולים להינזק כתוצאה מטיפול והפעלה לא נכונים.

- הימנע מקפיצות או מטלטולים.
- אין להפעיל את המחשב בנסיעה על כביש או על שטח משובש.
- השעה פעילות במחשב או כבה אותו לפני העברתו. פעולות אלה מכבות את הדיסק הקשיח. נפילה של מספר סנטימטרים אל משטח נוקשה בשעה שהדיסק הקשיח פועל עלולה להרוס נתונים או לגרום נזק לכונן/דיסק.
 - שא את המחשב בתיק מרופד כדי להגן עליו ממכות ומטלטולים.
 - הקפד להניח את המחשב בעדינות.
 - לאחר שהמחשב שהה בסביבה קרה או חמה מאד, חכה עם הפעלתו עד שיחזור לטמפרטורה מתונה יותר.

טיפול במחשב

- הקפד על אוורור מספיק מסביב למחשב. הצב את המחשב תמיד על משטח ישר, כדי למנוע הפרעה לזרימת האוויר מסביבו ומתחתיו. הקפד על מרווח סביר סביב גב המחשב וצדדיו כדי למנוע חסימה של פתחי האוורור
- הקפד לכבות את המחשב או להעבירו למצב המתנה/שינה עמוקה לפני הכנסתו לתיק הנשיאה או למארז סגור אחר.
 - אין לאחוז בתצוגה להרמה או נשיאה של המחשב.
 - אין להשתמש במחשב בחוץ כאשר יורד גשם או שלג (מזג אוויר קשה), או בתנאי טמפרטורה או לחות קיצוניים.

השימוש במחשב הטיפול במחשב

שמירת נתונים

- אין להשתמש בהתקן הצבעה או להפעיל התקן אחר כלשהו המפריע לפעולת המחשב כאשר מערכת ההפעלה נמצאת בשלבי אתחול או כיבוי.
- הקפד על גיבוי סדיר של עבודתך. העתק קבצים לתקליטונים, לקלטות גיבוי או לכונני רשת.
- השתמש בתוכנת סריקה נגד וירוסים (כגון VirusScan) לבדיקת שלמות הקבצים ומערכת ההפעלה. מכיוון שווירוסים חדשים מופיעים בתדירות גבוהה, עליך לעדכן מעת לעת את הגדרות הווירוסים שבתוכנית; עדכונים אלה נמצאים בכתובת האינטרנט www.networkassociates.com. אם אתה משתמש ביישום אחר, בדוק בתוכנית העזרה וברר

כיצד לקבל עדכונים.

- ב- Windows 98 בדוק את הדיסק בעזרת תוכנית השירות scandisk (פתח את המחשב שלי, בחר בדיסק לסריקה, לחץ על קובץ, תכונות, ובחר בלשונית כלים ובאפשרות בדוק עכשיו).
- ב- Windows 2000 בדוק את הדיסק בעזרת בדיקת שגיאות (פתח את המחשב שלי, בחר בדיסק לסריקה, לחץ על קובץ, תכונות, ובחר בלשונית כלים ובאפשרות בדוק עכשיו).

הארכת חיי התצוגה

פעל פי ההנחיות הבאות כדי להאריך את חיי תאורת הרקע בתצוגת המחשב.

- בשעת עבודה ליד שולחן עבודה, חבר למחשב צג חיצוני וכבה את הצג הפנימי (Fn+F5).
- אם אינך משתמש בצג חיצוני, הגדר זמני הפוגה קצרים ככל האפשר מבלי לפגוע בנוחותך, לכיבוי התצוגה הפנימית (להפעלה בזרם חילופין ולהפעלה בסוללה).
 - כוונן את הבהירות בתצוגה לרמה הנמוכה ביותר המאפשרת לך עבודה בנוחות (Fn+F1 או Fn+F1).

הפקת המרב מהסוללות

- אל תשאיר סוללות ללא שימוש לפרקי זמן ארוכים. אם יש לך שתי סוללות או יותר, החלף ביניהם מדי פעם.
- אם בדרך-כלל אתה משתמש בזרם חילופין, הקפד להשתמש בסוללות כמקור זרם לפחות פעם בשבוע.
 - . נתק את מתאם זרם החילופין כאשר המחשב אינו בשימוש.
 - כדי להאריך את חיי הסוללה, הקפד לטעון אותה באופן סדיר.
- לאחסון ארוך, על הסוללה להיות טעונה כדי 20-50% מהקיבולת כדי לצמצם את אובדן הקיבולת כתוצאה מפריקה עצמית ולמנוע ירידה ברמת הביצועים.

40 מדריך עזר

השימוש במחשב **הטיפול במחשב**

> בדגמים עם מעבד בעל שתי מהירויות, השתמש במהירות העיבוד הנמוכה יותר כאשר המחשב מופעל באנרגיית סוללה (עיין ביבקרת מהירות המעבד׳ בעמוד 50). הגדרות ברירת המחדל מכוונות לחיסכון באנרגיה.

ניקוי המחשב

נקה את המחשב במטלית רכה ולחה. השתמש במים נקיים או במים עם מעט חומר ניקוי עדין.

- אל תשתמש במטלית רטובה מדי ומנע כניסת מים לתיק המחשב.
- הימנע מחומרים שוחקים, במיוחד בניקוי המסך. אין להתיז חומר ניקוי ישירות על המסך. נגב את המסך בעדינות במטלית רכה הספוגה במעט חומר ניקוי.
 - אפשר לנקות את המקלדת בעזרת שואב אבק.

43 מדריך עזר

השימוש במחשב בתנאי נסיעה

ניהול צריכת אנרגיה

כאשר המחשב אינו בשימוש, רצוי להאריך את משך הפעולה של הסוללה עד כמה שאפשר מבלי לפגוע בביצועים. אין צורך לכבות את המחשב כדי לחסוך באנרגיה ולהאריך את חיי הסוללה.

מישק ACPI (מישק אנרגיה ותצורה מתקדם) במערכת Windows 98 ו- Windows כולל כלים אוטומטיים וידניים המאפשרים חיסכון בצריכת אנרגיה.

- אפשר להגדיר את אופציות ניהול האנרגיה לפעולה אוטומטית המבוססת על ערכי זמני ההפוגה שקבעת.
- אפשר להפעיל את אופציות ניהול האנרגיה גם באופן ידני בכל עת בלחיצה על המקש המתאים.
 עיין ביניהול אנרגיה ידני׳ להלן.

ניהול אנרגיה אוטומטי

השהיית פעילות המערכת וזמני ההפוגה של הצג והדיסק הקשיח מתרחשים באופן אוטומטי ומבוססים על הערכים שהוגדרו בחלון **תכונות ניהול אנרגיה**. הטבלאות הבאות מציגות את זמני ההפוגה של מערכת ניהול האנרגיה שאפשר להגדיר דרך Windows.

כיבוי הצג

הפעולה	כיבוי התצוגה. פעולה זו חוסכת באנרגיית הסוללה ומאריכה את חיי התצוגה.
עיתוי	אין פעילות של מקלדת או עכבר לפרק הזמן שצוין בהגדרת זמן ההפוגה.
חזרה לפעילות	הקש על אחד המקשים או הזז את הסמן כדי לחזור להפעלה הנוכחית.

כיבוי הדיסק הקשיח

הפעולה	כיבוי הדיסק הקשיח בלבד. פעולה זו מתוזמנת בדרך כלל זמן קצר לאחר כיבוי הצג.
עיתוי	לא הייתה גישה אל הדיסק הקשיח לפרק הזמן שצוין בהגדרת זמן ההפוגה.
חזרה לפעילות	הקש על אחד המקשים או הזז את הסמן כדי לחזור להפעלה הנוכחית.

השהיית פעילות במערכת (מצב המתנה)

הפעולה	כיבוי התצוגה והדיסק הקשיח כדי לחסוך באנרגיית הסוללה.
עיתוי	אין פעילות של מקלדת או עכבר, אין גישה לדיסק הקשיח ואין פעילות בכניסות (טורית, מקבילית או (IR לפרק הזמן שצוין בהגדרת זמן ההפוגה.
חזרה לפעילות	הקש על לחצן ההפעלה הכחול כדי לחזור להפעלה הנוכחית.

15 שניות לפני שהמעבר למצב המתנה נכנס לתוקף מופיעה על המסך תיבת הודעה. דבר זה מאפשר לך לעצור את תהליך ולשמור את עבודתך אם טרם עשית זאת (ב- Windows 98 וב- 2000 Windows 2000 מצב המתנה ו-השהיית פעילות הם מושגים זהים).

הקפד לשמור את עבודתך בטרם תאפשר למחשב לעבור למצב המתנה. במקרה של הפסקת חשמל בעת שהמחשב במצב המתנה, צפוי אובדן של כל הנתונים שלא נשמרו.

אפשר ליצור תוכניות ניהול אנרגיה שיגרמו לכיבוי אוטומטי של רכיבי המחשב לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות. הגדר את התוכניות כך שיתאימו בצורה הטובה ביותר לאופן השימוש שלך במחשב.

הגדרת תכונות של ניהול אנרגיה

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
- לחץ לחיצה כפולה על ניהול אנרגיה ב- Windows 98 ; לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות אנרגיה
 ב- Windows 2000 (לקבלת פרטים, פנה לתוכנית העזרה של Windows).
- הגדר את משך זמן ההפוגה הרצוי (אפשר לבחור בפריט ללא, אולם הגדרה זו אינה מומלצת למצב שינה עמוקה).
 - .4 לחץ על אישור.

זהירות

ניהול אנרגיה ידני

אפשר לכבות את המחשב ידנית בכל עת דרך אחת משלוש רמות הכיבוי הבאות.

השעיית פעילות במערכת – מצב המתנה

הפעולה	כיבוי התצוגה וכונן הדיסק הקשיח.
העיתוי	בעקבות לחיצה על לחצן ההמתנה הכחול.
חזרה לפעילות	לחץ על לחצן ההמתנה הכחול כדי לחזור להפעלה הנוכחית.

מעבר של המערכת למצב המתנה יכול להתרחש באופן אוטומטי כאשר חולף משך הזמן שהוגדר כזמן הפוגה בזמן שהוגדר כזמן שהוגדר המונחים *מצב המתנה* (ב- Windows 98 וב- Windows 2000, המונחים *מצב המתנה והשעיית פעילות* הם מונחים זהים).

מצב שינה עמוקה

הפעולה	שמירת ההפעלה הנוכחית בדיסק וכיבוי המחשב. חיסכון מרבי באנרגיה בצירוף האפשרות לשחזר את ההפעלה הנוכחית.
העיתוי	הקש Fn + F12
חזרה לפעילות	החלק את גררת ההפעלה שמאלה כדי לשחזר את ההפעלה הנוכחית. פעולה זו אורכת מספר שניות.

: המערכת יכולה לעבור למצב שינה עמוקה באופן אוטומטי, כאשר מתמלאים התנאים הבאים

- רמת הטעינה של הסוללה יורדת מתחת לרמה קריטית; עיין ב׳אזהרת סוללה חלשה׳ בעמוד 49.
- ב- Windows 98 כאשר חלף פרק הזמן שהוגדר כזמן הפוגה בתוכנית העזר BIOS Setup;
 ב- Windows 2000 כאשר חלף מעבר המערכת למצב המתנה (ב- Windows 2000 המערכת מתעלמת מהגדרת זמן ההפוגה ב- BIOS).

הפעולה	כיבוי המחשב מאפשר חיסכון מרבי באנרגיה. ההפעלה הנוכחית אינה נשמרת ונתונים שלא נשמרו הולכים לאיבוד.
העיתוי	התחל, כיבוי, כבה.
חזרה לפעילות	החלק את גררת ההפעלה שמאלה כדי להתחיל בהפעלה חדשה. פעולה זו אורכת מספר שניות.

אם המערכת מפסיקה להגיב ואינך מצליח לכבות את המחשב כמתואר לעיל, תוכל לבצע מספר פעולות נוספות ; עיין ב׳איפוס׳הפעלה מחדש של המחשב׳ בעמוד 25.

הערה

כאשר המערכת במצב שינה עמוקה כתוצאה מרמת טעינה נמוכה בסוללה, תגלה בעת החזרה לפעילות שכל הנתונים שלך נשמרו, אולם ייתכן שחלק מהפונקציות הושבתו. כדי לחזור למצב פעילות רגיל חבר את המחשב למקור כוח (באמצעות התחברות לזרם חילופין או התקנת סוללה טעונה), בצע נוהל כיבוי מלא והפעל מחדש את המחשב. השימוש במחשב בתנאי נסיעה הפעלת המחשב באנרגיית סוללה

הפעלת המחשב באנרגיית סוללה

אפשר להפעיל את מחשב המחברת של HP באנרגיית סוללה לפרקי זמן ארוכים, אולם יש לקחת בחשבון נוהל שמירת נתונים וכיבוי במקרה של סוללה חלשה. פעל לפי העצות וההמלצות בסעיף זה כדי להפיק את המרב מסוללת המחשב.



48 מדריך עזר

השימוש במחשב בתנאי נסיעה הפעלת המחשב באנרגיית סוללה

Windows באמצעות שורת המשימות של

מגש המערכת בשורת המשימות של Windows כולל סמל אנרגיה המאפשר גישה לנתונים מפורטים יותר על מצב הסוללה. כאשר כבל AC אינו מחובר, הסמל מופיע בדמות סוללה.

- הצב את הסמן מעל סמל האנרגיה כדי להציג את אחוז הזמן הנותר.
- לחץ לחיצה ימנית על סמל האנרגיה כדי להציג את האפשרויות לקבלת נתוני אנרגיה.
- לחץ לחיצה שמאלית על סמל האנרגיה כדי להציג את תפריט תוכניות ניהול האנרגיה הזמינות.

באמצעות לוח הסטטוס

לחץ על לחצן המצב של לוח הסטטוס עד שסמל הסוללה יופיע ולידו שיעור הטעינה הנותר בסוללה.

אזהרת סוללה חלשה

המחשב יודיע לך באופן אוטומטי כאשר הסוללה נחלשת ורמת הטעינה בה יורדת אל מתחת לסף מסוים. תחילה המחשב ישמיע צפצוף גבוה. אם לא תבצע תוך זמן קצר שום פעולה לחידוש אספקת הזרם, המחשב יעבור למצב ישינה עמוקהי.

במצב כזה לא תוכל להפעיל מחדש את המחשב עד שתחדש את אספקת הזרם באחת הדרכים הבאות:

- חיבור מתאם זרם החילופין (עיין ב׳חיבור לזרם חילופין (AC)י בעמוד 21.
 - אנ
- החלפת הסוללה הריקה בסוללה טעונה (עיין ביהתקנת הסוללהי בעמוד 20.

לאחר חיבור מתאם זרם החילופין אפשר להמשיך בעבודה תוך כדי טעינת הסוללה.

הערה

הפקת זמן פעולה אופטימלי מהסוללה

- רצוי לחבר את מתאם זרם החילופין במיוחד כאשר מפעילים את כונן התקליטורים או ה- DVD,
 כונן התקליטונים או כל חיבור חיצוני אחר, כגון כרטיס PC או מודם.
 - אם יש לך כרטיס PC בעל חיבור חיצוני (כרטיס I/O) כמו למשל כרטיס רשת, הוצא אותו מהמחשב כאשר אינך משתמש בו. כרטיסי I/O מסוימים גוזלים אנרגיה רבה אפילו כשאינם פעילים.
 - בהפעלת יישום המשתמש בכניסה הטורית או בכרטיס I/O, הקפד לצאת מהיישום לאחר סיום העבודה בו.
 - כבה את נגן התקליטורים כשאינו בשימוש.
- הבדגמים עם מעבד בעל שתי מהירויות, השתמש במהירות העיבוד הנמוכה בעת הפעלת המחשב באנרגיית סוללה (עיין ב׳בקרת מהירות המעבד׳ בעמוד 50. הגדרות ברירת המחדל מכוונות לחיסכון באנרגיה.
- בסעיף יניהול צריכת אנרגיה׳ בעמוד 44 מפורטים רעיונות נוספים בנושא צמצום צריכת אנרגיה
 כאשר המחשב בשימוש.

השימוש במחשב בתנאי נסיעה הפעלת המחשב באנרגיית סוללה

בקרת מהירות המעבד

אם מותקן במחשב שלך מעבד Pentium III מהיר עם טכנולוגיית SpeedStep של אינטל, אפשר לשנות את ההגדרות השולטות במהירות המעבד. מאפיין זה זמין במחשב אם סמל SpeedStep לשנות את ההגדרות השולטות במהירות המשימות (דגל משובץ).

לפי הגדרות ברירת המחדל, מהירות המעבד משתנה באופן אוטומטי בהתאם למקור הזרם (מתאם זרם חילופין או סוללה). המהירות הנמוכה חסכונית יותר ובדרך כלל משמשת כאשר המחשב מופעל באנרגיית סוללה.

הפעלת שינוי אוטומטי של מהירות המעבד

- באתחול המחשב מחדש כאשר מתאם זרם חילופין מחובר, המעבד יתחיל לפעול במהירות הגבוהה. באתחול המחשב באנרגיית סוללה, המעבד יתחיל לפעול במהירות הנמוכה יותר.
- ניתוק מתאם זרם החילופין בשעה שהמחשב מופעל או במצב המתנה יגרום למעבד לעבור לפעולה במהירות הנמוכה.
- חיבור מתאם זרם החילופין בשעה שהמחשב מופעל או במצב המתנה יגרום למעבד לעבור לפעולה במהירות הגבוהה.

שינוי הגדרות המהירות

- להגדרת מהירות המעבד באתחול, או כדי להשבית את תכונת מהירות העיבוד המשתנה, שנה את ההגדרה של SpeedStep Technology בתפריט האנרגיה של תוכנית העזר BIOS Setup. לקבלת מידע על הפעלת תוכנית העזר BIOS Setup, עיין ב׳השימוש בתוכנית העזר BIOS Setup׳ בעמוד 74.
- להגדרת מהירות המעבד תוך כדי הרצת Windows, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של SpeedStep להגדרת מהירות המעבד תוך כדי הרצת Technology בשורת המשימות, או השתמש בסמל האנרגיה שבלוח הבקרה.

51 מדריך עזר

יצירת חיבורים

יצירת חיבורים השימוש במודם

השימוש במודם

חיבור המודם לקו טלפון יאפשר למחשב לתקשר עם מחשבים אחרים ברשת. אפשר לגלוש באינטרנט ולשלוח ולקבל הודאות בדואר אלקטרוני ובפקס. מחשב המחברת של HP מכיל מספר תוכניות הפועלות עם מודם :

- .(WWW) לדפדוף ברשת העולמית Internet Explorer •
- Outlook Express •
- (Windows 98) לשליחה וקבלה של פקסים QuickLink III
 - Fax לשליחה וקבלה של פקסים (Windows 2000)

בדגמים מסוימים של מחשבי המחברת של HP כלול מודם V.90 מהיר מובנה. התקן זה מאפשר לך להתחבר לכל ספק שירותי אינטרנט (ISP) שמחזיק התקני מודם התואמים לתקן V.90. ספק שירותי האינטרנט שלך יוכל להעביר לך את רשימת מספרי הטלפונים התומכים ב- V.90.

לתשומת לבך : המהירות המרבית לשליחה/קבלת פקסים היא 14.4Kbps, למרות שהמודם המובנה מסוגל מבחינה טכנית להוריד נתונים בקצב של 56Kbps, ייתכן שספק שירותי האינטרנט שלך אינו פועל בקצבים כאלה. בדוק נתונים אלה אצל הספק שלך. קצב השידור תלוי גם במצב קו התקשורת.

אם אין במחשב שלך מודם מובנה (או אם אתה מעדיף מודם אחר), אפשר להתקין כרטיס מודם או לחבר מודם חיצוני אל הכניסה הטורית.

התחברות באמצעות מודם

- 1. ודא שקו הטלפון הוא קו אנלוגי, הנקרא לפעמים קו נתונים. על הקו להיות בעל 2, 3 או 4 גידים (אין להשתמש ב- BPX או בקו דיגיטלי).
- חבר אל המודם המובנה כבל טלפון עם מחבר RJ-11. אם המחבר של כבל הטלפון אינו מתאים לשקע המודם של המחשב, ייתכן שתצטרך לרכוש מתאם.



הגבלות מיוחדות החלות במדינות מסוימות

- בצרפת, כדי להתחבר למערכת MiniTel, דרושה תוכנת אמולציה ל-MiniTel. אם רכשת את המחשב בצרפת כלולה בו תוכנת TimTel Light. אם תוכנה זו אינה מותקנת במחשב, יש לרכוש בנפרד תוכנת אמולציה מתאימה.
 - במדינות מסוימות חיוג מתקפים אינו פועל, כנראה מכיוון שבמדינות אלה אין אישור ל-Loop Disconnect. אם חיוג מתקפים אינו פועל יש להשתמש בחיבורי חיוג צלילים בלבד.
- במדינות רבות חלה תקופת הקפאה (blackout) לאחר שהתקן מודם נכשל מספר פעמים מוגדר מראש ביצירת התחברות עם ספק השירותים. מספר הניסיונות הכושלים וכן משך הזמן שיש מראש ביצירת התחברות עם ספק השירותים. מספר הניסיונות הכושלים וכן משך הזמן שיש לחכות עד שמותר לנסות שוב שונה ממדינה למדינה. ברר פרטים אלה אצל חברת הטלפונים. לחכות עד שמותר לנסות שוב שונה ממדינה למדינה. ברר פרטים אלה אצל חברת הטלפונים. לדוגמה, בחיוג מאיטליה, כאשר הניסיון להתחבר אל השרת או לבטל את ההתחברות נכשל, יהיה לדוגמה, בחיוג מאיטליה, כאשר הניסיון להתחבר אל השרת או לבטל את ההתחברות נכשל, יהיה עליך לחכות דקה בטרם תוכל לחייג שוב לאותו מספר. אם תחייג לפני שחלפה דקה, תקבל הודעת שגיאה עליך לחכות שנים גיטרם תוכל לחייג שוב שגיאה על ייעיכוביי. לאחר הניסיון הכושל הרביעי תיאלץ לחכות שעה בטרם תוכל לחייג שוב לאותו מספר. אם תווג מעה בטרם תוכל לחייג שוב שניה שניה לאותו מספר. אם תווג מספר. אם תחיה לאותו מספר. אם תווג שניה שחורהיי.
 - כדי להשתמש במודם ברפובליקה של דרום אפריקה, ייתכן שתזדקק להתקן חיצוני להגנה מנחשולי מתח כדי להגן על המחשב מברקים ומנחשולי מתח אחרים. בעת השימוש בו, חבר אל המודם כל התקן הגנה מאושר.

יצירת חיבורים **השימוש במודם**

התחברות לאינטרנט

אם עדיין לא פתחת חשבון אצל ספק שירותי אינטרנט (ISP), עיין ב׳התחברות לספק שירותי אינטרנט׳ בעמוד 25.

לאחר שתירשם כמנוי אצל ספק שירותים תוכל להתחבר לאינטרנט. בחר באחת מהאפשרויות הבאות : הבאות

- אם פתחת חשבון אצל AOL , לחץ לחיצה כפולה על סמל AOL בשולחן העבודה.
- אם פתחת חשבון אצל ספק שירותים אחר, לחץ לחיצה כפולה על סמל Internet Explorer
 בשולחן העבודה, ולאחר מכן לחץ על הלחצן התחבר בחלון התחברות בחיוג.

לאחר שהתחברת בהצלחה לאינטרנט, יופיע סמל ההתחברות (שני מחשבים מחוברים) בסמוך לשעון בשורת המשימות. עתה תוכל לגלוש באינטרנט. כדי לגשת לאתר אינטרנט מסוים, הזן את כתובת האתר (למשל, www.hp.com) בשדה **כתובת** של הדפדפן. כדי לחפש מידע באינטרנט השתמש בכלי החיפוש של הדפדפן והזן את המילה או המשפט המבוקשים.

כספק שירותי אינטרנט AOL

אם בחרת ב- AOL כספק שירותי האינטרנט שלך, תוכל להתחבר לאינטרנט רק בעזרת התוכנות של AOL. במקרה כזה לא תוכל להשתמש בדפדפן תקני כמו Internet Explorer. כתוצאה מכך :

- לא תוכל להציג אתרי אינטרנט באמצעות הקשה על קישורים (כמו אלה המופיעים ב*מדריך העזר* המקושרים ישירות לאתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת.
 - .Windows Explorer לא תוכל לגלוש אל אתר אינטרנט על-ידי הזנת כתובתו ב-

אם תנסה להתחבר לאינטרנט מבלי להשתמש בתוכנות של AOL, הדבר יפעיל אוטומטית את אשף התחברות האינטרנט וינחה אותך לפתוח חשבון אצל ספק שירותי אינטרנט. במקרה כזה יש לבטל את התחברות האינטרנט וינחה אותך לפתוח השבון הצל ספק שירותי אינטרנט. במקרה כזה יש המשף האשף ולהפעיל את תוכנות AOL.

ניתוק ההתחברות מהאינטרנט

ההתחברות לאינטרנט תהיה רציפה עד לכיבוי המחשב, ניתוק קו הטלפון, או מתן למחשב פקודה לניתוק ההתחברות.

- לניתוק מ- AOL השתמש בתפריט היציאה.
- לניתוק מספקי שירותים אחרים, לחץ לחיצה כפולה על סמל ההתחברות (שני מחשבים מחוברים, ליד השעון) בשורת המשימה ולחץ על נתק.

התחברות בחיוג לרשת

אפשר להשתמש במודם כדי להתחבר בחיוג לרשת מקומית (LAN) התומכת בהתחברות בחיוג. דבר זה מאפשר גישה למשאבי הרשת גם מנקודות מרוחקות.

 לקבלת פרטים על התקנה ושימוש בהתחברות בחיוג, עיין בתוכנית העזרה של Windows; לחץ על התחל, עזרה.

שינוי הגדרות המודם

התקן המודם כבר כולל הגדרות המתאימות לשימוש עם מערכות טלפון ומודמים אחרים ברוב האזורים. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן שתידרש לשנות את הגדרות המודם כדי שיתאימו לדרישות המקומיות. לבירור פרטים על הדרישות המקומיות פנה לחברת הטלפון.

לוח בקרה. לשינוי הגדרות מודם מרובות, פתח את הפריט מודם (Windows 98) או אפשרויות
 טלפון ומודם (Windows 2000) בלוח בקרה.

ב- Windows 98 לחץ על הלשונית **כללי** ובחר באפשרות **תכונות** כדי לקבוע את מהירות ההתחברות או אפשרויות חיוג מיוחדות.

ב- Windows 2000, לחץ על הלשונית **מודם** ובחר באפשרות **תכונות** כדי לקבוע את מהירות ההתחברות, או בלשונית **כללי** חיוג, בחר באפשרות **עריכה** כדי לקבוע את אפשרויות החיוג.

- תוכנות תקשורת. יישומי תקשורת רבים מאפשרים לשלוט בהגדרות המודם. עיין בתוכנית העזרה של היישום שלך.
- פקודות AT. אפשר לשלוט בהיבטים רבים של הפעלת המודם באמצעות פקודות AT. פקודות AT. פקודות AT הן מחרוזות תווים מיוחדות הנשלחות למודם ומגדירות בו תנאי פעולה מיוחדים. פקודות AT הלא המתחילות בדרך כלל בתווים "AT" ומכילות תווים נוספים. לקבלת רשימת פקודות ה- AT למודם מובנה עיין בינתוני עזר למודם׳ בעמוד 119.

ב- Windows 98, פתח את הפריט **מודם בלוח בקרה**. בלשונית **כללי**, לחץ על **תכונות** ולאחר מכן ב-Windows 98 פתח את הפריט מודם בלוח בקרה. בלשונית חיבורים, לחץ על **מתקדם**. אפשר להקליד את פקודות ה- AT במקום המיועד להגדרות נוספות.

ב- Windows 2000, פתח את הפריט **אפשרויות טלפון ומודם בלוח בקרה**. בלשונית **מודם**, לחץ על **תכונות**. אפשר להקליד את פקודות ה- AT בלשונית **מתקדם**, במקום המיועד להגדרות נוספות.

לדוגמה, כדי לאלץ את המודם המובנה להתחבר באפנון V.34, השתמש בפקודה MS+,כמו בטבלת עדוגמה, כדי לאלץ את המודם המיועד להגדרות נוספות את המחרוזת AT+MS=11.

יצירת חיבורים **השימוש במודם**

שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני

השלבים לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני תלויים בספק האינטרנט שלך. אם אתה מנוי ב- AOL, הדואר האלקטרוני הוא חלק מחבילת השירותים המגיעה לך. אצל ספקי אינטרנט אחרים אפשר להשתמש ב- Outlook Express (המותקנת כבר במחשב) או במערכת אחרת, כרצונך. סעיף זה מכיל הוראות לשימוש ב- Outlook Express.

Outlook Express הפעלת

- 1. לחץ לחיצה כפולה על סמל Outlook Express בשולחן העבודה.
- יופיע על המסך. כדי ליצור את Dial-up Connection אם אינך מחובר כרגע לאינטרנט, החלון .2 ההתחברות, בחר באפשרות Connect.

שליחת דואר אלקטרוני

- .Outlook Express הפעל את .1
- .2. לחץ על הכלי New Mail בסרגל הכלים.
- .New Message מלא את הפרטים הדרושים בחלון 3
 - .4 לסיום, לחץ על הלחצן Send.

קבלת דואר אלקטרוני

- .Outlook Express הפעל את .1
- 2. לחץ על הכלי Send/Recv בסרגל הכלים כדי לגרום ל- Outlook להצגת ההודעות החדשות.
- נדי לחציע התיקייה Inbox כדי להציג את רשימת ההודעות הנכנסות. הודעות שטרם נקראו מופיעות 3. על המסך באות מודגשת.
 - כדי להציג הודעה מסוימת, לחץ עליה לחיצה אחת (או לחיצה כפולה כדי להציג את ההודעה בחלון נפרד).

(Windows 98) שליחה וקבלה של פקסים

כדי לשלוח ולקבל פקסים דרושה רק התחברות לטלפון – אין צורך בהתחברות לאינטרנט. אפשר להשתמש בתוכנת המודם והפקס כדי לשלוח ולקבל פקסים באמצעות המחשב. תוכנת הפקס QuickLink III כלולה ב- 98 Windows ומותקנת כבר בדיסק הקשיח.

QuickLink הפעלת

: Windows 98 - 2

• לחץ על התחל, תוכניות, QuickLink III, לחץ על התחל

בפעם הראשונה שתפעיל את QuickLink, אשף ההתקנה ינחה אותך בתהליך הגדרת האפשרויות והתאמת התוכנית לשימושך האישי. פעל לפי ההוראות המפורטות על המסך. אם אינך בטוח איזו הגדרה מתאימה לך, קבל את הגדרת ברירת המחדל.

שליחת פקס

: Windows 98 - 2

- .1 ב- QuickLink, לחץ על הכלי QuickLink בסרגל הכלים הראשי.
 - .2 הזן את מספר הפקס, שם הנמען ושם החברה.
 - . AuickFax Note ההודעה באזור .3
 - .Send Fax לחץ על

אם ברצונך לשלוח מסמך כפקס, פתח את המסמך דרך היישום שבו נערך, פתח את תיבת הדו-שיח **הדפסה**, החלף את המדפסת הנבחרת ל- QuickLink III והדפס את המסמך.

קבלת פקסים

ב- Windows 98, הפקסים מתקבלים באופן אוטומטי כאשר תוכנת QuickLink מופעלת בחלון רגיל או ממוזער. פקסים חדשים מופיעים בתיבת הסטטוס בחלון של QuickLink. לקבלת פקס באופן ידני, פעל לפי השלבים הבאים :

- 1. כאשר נכנסת שיחת פקס, לחץ על התחל בשורת התפריטים.
 - 2. לחץ על קבלת פקס ידנית

הצגה והדפסה של פקס

: Windows 98 - 2

- . ב- QuickLink, לחץ על הכלי Fax Viewer בסרגל הכלים.
 - 2. לחץ על Yes כדי להציג את הפקס מייד.
 - . לחץ על סמל המדפסת כדי להדפיס את הפקס.

יצירת חיבורים **השימוש במודם**

שליחה וקבלה של פקסים (Windows 2000)

כדי לשלוח ולקבל פקסים דרושה התחברות לטלפון בלבד – אין צורך בהתחברות לאינטרנט. השתמש בתוכנות המודם והפקס לשליחה וקבלה של פקסים באמצעות המחשב. תוכנת הפקס מובנית במערכות Windows 2000.

הכנה לשליחת פקסים

: Windows 2000 - ב-

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה, פקס. הזן את נתוני הפקס שלך.
 - בלשונית אפשרויות מתקדמות, הוסף מדפיס פקסים.

אם אינך מעוניין לקבל פקסים, עצור בנקודה זו.

- 3. בלשונית אפשרויות מתקדמות, פתח את החלון ניהול שירותי פקס.
- ברשימה שמתחת לפריט פקס, לחץ על התקנים, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על המודם ולחץ על תכונות.
 - בלשונית כללי, הפעל את המודם כך שיוכל לקבל פקסים.
 - 6. בלשונית פקסים נכנסים, בחר באפשרות לשמירת הפקסים בתיקייה.

שליחת פקסים

: Windows 2000 - ב-

 לחץ על התחל, תוכניות, עזרים, תקשורת, פקס, שליחת דף צרופה לפקס. פעל לפי ההוראות כדי ליצור ולשלוח את הפקס.

אם ברצונך לשלוח מסמך כפקס, פתח את המסמך ביישום שבו נערך, פתח את תיבת הדו-שיח **הדפסה**, שנה את המדפסת הנבחרת למדפיס הפקסים, והדפס את המסמך.

קבלה, הצגה והדפסה של פקסים

ב- Windows 2000, אם הפעלת את המודם כך שיוכל לקבל פקסים, כל פקס נכנס מתקבל באופן אוטומטי.

- 1. לחץ על התחל, תוכניות, עזרים, תקשורת, פקס, הפקסים שלי.
 - 2. בתיקייה פקסים נכנסים, לחץ לחיצה כפולה על הפקס.
 - .3 להדפסה לחץ על קובץ, הדפסה.

התחברות לרשת מקומית (LAN)

אם יש במחשב שלך כניסת LAN, תוכל להשתמש בה כדי להתחבר לרשת מקומית (LAN). כך מאפשרת גישה למשאבי רשת, כגון מדפסות ושרתי קבצים ברשת ארגונית, ובמקרים מסוימים גם גישה לאינטרנט.

התחברות לרשת מקומית

- 10. ודא שהרשת המקומית תומכת בחיבורי Ethernet 10Base-TX או 10 Mbps) או 100Base-TX. ודא שהרשת המקומית תומכת בחיבורי 100Base-TX.
- 2. חבר את כבל ה- LAN (לא כלול) אל כניסת ה- LAN המובנית. על הכבל להיות בעל מחבר RJ-45.



.LAN מגלה ומתקינה באופן אוטומטי חיבור 3. מערכת 3.

ב- Windows 98, פנה **ללוח בקרה** ופתח את הפריט **רשת** כדי להתקין תמיכה לחיבור LAN. לדוגמה, אפשר להוסיף את פרוטוקול TCP/IP של Microsoft.

לקבלת מידע על התקנה ושימוש בחיבורי LAN עיין בתוכנית העזרה של Windows (**התחל, עזרה**). לקבלת מידע על הרשת, פנה למנהל הרשת.

: (עיין באיור לעיל) שתי נורות מתחת לכניסת ה- LAN מציינות את סטטוס ההתחברות (עיין באיור לעיל)

- 1. הנורית הצהובה מציינת פעילות ברשת.
- .2 הנורית הירוקה מציינת שנוצר קישור אל הרשת.

יצירת חיבורים PC חיבור כרטיסי

PC חיבור כרטיסי

מחשב המחברת כולל שני חריצים לכרטיסי PC לשמירת נתונים והרחבת אפשרויות התקשורת. המחשב תומך בכרטיסי PC מסוג II, I ו- II ו- II אפשר לנצל אחד מהחריצים). אפשר לנצל אחד מהחריצים או את שניהם במקביל.

זהירות

אין להוציא כרטיס PC ממקומו בשעה שהמחשב קורא או כותב נתונים. פעולה כזו עלולה לגרום לאובדן נתונים, או שהמחשב עלול להפסיק להגיב.

PC הכנסת כרטיס

- 1. החזק את הכרטיס כשפניו מופנות כלפי מעלה ונקבי השקע מופנים כלפי חריץ הכרטיס.
- 2. החלק את הכרטיס אל תוך החריץ העליון או התחתון, עד שקצהו הקדמי יהיה בקו אחד עם גוף המחשב.



PC הוצאת כרטיס

- : PC עצור את כרטיס ה- 1.
- לחץ לחיצה כפולה על סמל כרטיס ה- PC בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 - באפשרות תכונות כרטיס PC בחר את כרטיס ה- PC שברצונך לעצור.
 - לחץ על עצור.
 - .2 זקוף את לחצן השחרור כך שיבלוט מגוף המחשב.
 - .9 לחץ על לחצן השחרור והוצא את כרטיס ה- PC.

יצירת חיבורים **PC חיבור כרטיסי**

יצירת קישור אל הרשת מחדש לאחר חזרה לפעילות רגילה

כאשר משתמשים בכרטיס PC, לפעמים ההתחברות לרשת ניתקת בעקבות חזרה ממצב המתנה/שינה עמוקה לפעילות רגילה. במקרה כזה :

- : PC עצור את כרטיס ה- 1.
- לחץ לחיצה כפולה על סמל כרטיס ה- PC בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 - באפשרות תכונות כרטיס PC בחר את כרטיס ה- PC שברצונך לעצור.
 - לחץ על עצור.
 - 2. זקוף את לחצן השחרור כך שיבלוט מגוף המחשב.
 - .3 לחץ על לחצן השחרור והוצא את כרטיס הרשת.
 - . הכנס את הכרטיס בחזרה לחריץ כדי ליצור מחדש את ההתחברות לרשת.

חיבור התקנים חיצוניים

אפשר לחבר התקנים חיצוניים כגון מדפסת, עכבר, צג או מקלדת – ישירות אל המחשב או אל משכפל הכניסה האופציונלי.

זיהוי הכניסות השונות

השתמש בכניסות שבגב המחשב או במשכפל הכניסות כדי לחבר את ההתקנים החיצוניים הבאים. המספור בטבלה מתייחס למספרים באיורים.

ם הכניסה	מיקוו	הרכיב
במשכפל הכניסות	במחשב	
10		התקן אודיו (קלט)
	8	התקן אינפרה-אדום
12	5	מיקרופון
5	2	מודם (טורי)
7	3	צג
6	7	מדפסת (מקבילית)
5	2	מדפסת (טורית)
3	6*	מקלדת PS/2
2	6*	PS/2 עכבר
11		רמקולים
8	4	מקלט טלוויזיה
9	9	התקן USB
כדי לחבר אל	מק"ט HP F1469A)	השתמש במתאם Y (נ

המחשב גם מקלדת וגם עכבר.



- (AC) שקע למתאם זרם חילופין (AC)
 - 2 כניסה טורית
 - (לצג חיצוני) VGA (לצג חיצוני)
 - TV כניסת 4
 - 5 כניסת מיקרופון
 - PS/2 כניסת 6
 - 7 כניסה מקבילית
 - כניסת אינפרה-אדום 8
 - USB כניסות 9



- (AC) שקע למתאם זרם חילופין
 - 2 כניסה לעכבר PS/2
 - 2 כניסה למקלדת PS/2
 - (חיבור לרשת) LAN (חיבור לרשת)
 - 5 כניסה טורית
 - 6 כניסה מקבילית
 - (לצג חיצוני) VGA (לצג חיצוני) 7
 - TV כניסת 8
 - (2) USB כניסות 9
 - כניסת אודיו 10
 - (כניסת אודיו (רמקול חיצוני) 11
 - 21 כניסת מיקרופון

	חיבור מדפסת (או התקן מקבילי אחר)
	בכניסה המקבילית מותקן מחבר סטנדרטי בעל 25 פינים, המשמש בעיקר לחיבור מדפסות מטריצה (dot-matrix) הזרקת דיו ולייזר. השתמש בו גם לחיבור כונן דחיסה (Zip) מקבילי.
	 חבר את כבל המדפסת המקבילית או כל כבל מקבילי אחר לכניסת המקבילית של המחשב או של משכפל הכניסות.
הערה	אם חיברת לכניסה המקבילית כונן Zip, אפשר לשפר את ביצועיו ב התקנת תוכנת המאיץ הנמכרת עם הכונן.
	התקני PS/2 חיצוניים (מקלדת, עכבר)
	מחבר בעל 6 פינים בכניסת ה- PS/2 מאפשר לחבר אל המחשב מקלדת חיצונית או עכבר תואם PS/2. כאשר מחובר למחשב עכבר PS/2 חיצוני, משטח מגע בדרך כלל מושבת. המחשב כולל כניסת PS/2 אחת ; משכפל הכניסות האופציונלי מכיל שתי כניסות PS/2.
	 חבר את כבל PS/2 של העכבר או המקלדת לכניסת ה- PS/2 של המחשב, או חבר כבל PS/2 אחד או שניים אל כניסות ה- PS/2 במשכפל הכניסות.
	• כדי לחבר גם עכבר וגם מקלדת, השתמש במתאם Y ל- PS/2 שאפשר להשיג בנפרד.
	 כדי לחבר התקן בעל שקע מסוג PC, חבר תחילה את הכבל של אותו התקן לכבל מתאם בעל שקע PS/2.
הערה	כדי להשתמש במקשי קיצור במקלדת חיצונית, החלף את מקש Fn של המקלדת המובנית בצירוף כדי להשתמש במקשי קיצור במקלדת חיצונית, החלף את מקש Fn -F2 של המקלדת המובנית בצירוף
	USB חיבור התקן
	ערוץ טורי אוניברסלי (USB) מספק מישק טורי דו-כיווני להוספת התקני קצה, כמו למשל בקרי משחק, כניסות טוריות ומקביליות, וסורקים – כל זאת על ערוץ אחד. המחשב כולל שתי כניסות USB ; גם משכפל הכניסות האופציונלי מכיל שתי כניסות כאלה.
	 חבר את כבל ה- USB לכניסת ה- USB במחשב, או לאחת מכניסות ה- USB במשכפל הכניסות. מערכת Windows מזהה התקני USB באופן אוטומטי.
	במקרים מסוימים אפשר לחבר התקני USB למחשב בסדרות - חיבור הנקרא [,] חיבור בשרשרת [,] (daisy-chain).
הערה	 אם נתקלת בבעיות עם חיבור זה, פנה ליצרן של התקן הקצה וכן לאתר האינטרנט של HP כדי להתעדכן בגרסאות החדשות ביותר של מנהלי USB.

חיבור התקני אודיו

מיקרופון מובנה-מחשב ממוקם מתחת ללחצן ההמתנה הכחול. אפשר להשתמש בו להקלטת דיבור, קולות ומוסיקה. כמו כן אפשר לחבר למחשב מקור קלט אודיו (למשל, נגן תקליטורים או מיקרופון חיצוני) או התקן פלט אודיו (למשל, רמקולים חיצוניים או אוזניות).

 חבר את כבל האודיו לכניסה המתאימה – כניסת אודיו, כניסת אודיו או כניסת מיקרופון במחשב או במשכפל הכניסות. עיין ב״זיהוי הכניסות במחשב״.

הערה

כאשר מחברים התקן אל כניסת המיקרופון, המיקרופון הפנימי מכובה באופן אוטומטי. כאשר מחברים התקן אל כניסת האודיו, הרמקולים המובנים מכובים באופן אוטומטי.

השימוש בהתקני אינפרה-אדום

אפשר ליצור תקשורת בין מחשב המחברת להתקני אינפרה-אדום מבלי להשתמש בכבלים.

הפעלת הכניסה לתקשורת באינפרה-אדום

יש להפעיל את הכניסה ב- BIOS :לפני השימוש בכניסה לתקשורת באינפרה-אדום להעברת קבצים או להדפסה במדפסת אינפרה-אדום.

- 1. אתחל מחדש את המחשב.
- .F2 עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש 2.
 - .3 בחר בתפריט התקני מערכת.
- 4. באפשרות כניסת אינפרה-אדום הגדר מופעל.
 - .5 באפשרות מצב הגדר FIR.
- 6. עם ערוץ ה- DMA מתנגש עם ערוץ ה- DMA של הכניסה המקבילית, שנה את הערך באפשרות מצב כניסה מקבילית ל- EPP.
 - .7 שמור וצא כדי להמשיך בנוהל האתחול.

התקנת החיבור לתקשורת באינפרה-אדום

במחשב המחברת מותקנת כניסת אינפרה-אדום (IR) אחת, בגב המחשב. כניסה זו מאפשרת תקשורת ללא כבלים בין המחשב לבין התקני

- הצב את כניסת ה- IR במחשב בקו אחד עם כניסת ה- IR בהתקן האחר. המרחק בין שתי הכניסות לא יעלה על מטר אחד, ללא שום גורם מפריע בדרך. רעשים מפריטי ציוד סמוכים עלולים לגרום לטעויות בשידור.
- לבדיקת מצב התקשורת ב- Windows 98, פנה לפריט בקרת אינפרה-אדום.
 ב- Windows 2000, פנה לפריט תקשורת אלחוטית. בשתי מערכות ההפעלה אפשרויות אלה מופיעות תחת התחל, הגדרות, לוח בקרה. אם התקשורת באינפרה-אדום לא הופעלה, תוכל להפעילה בנקודה זו. פנה לתוכנית העזרה של היישום.

66 מדריך עזר

הדפסה אל מדפסת אינפרה-אדום

ב- Windows 2000, כאשר ממקמים את המחשב והמדפסת כך שכניסות ה- IR שלהם יהיו בקו אחד, מנהלי ההתקן המתאימים נטענים באופן אוטומטי. פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך והמשך בתהליך ההדפסה.

ב- Windows 98 יש להתקין תחילה את מנהל ההדפסה ולהקצות אותו לכניסת ההדפסה באינפרה אדום (LPT) הממוקמת בדרך כלל ב- LTP3. לחץ על **התחל**, **הגדרות**, **מדפסות**, **הוספת מדפסת**, ופעל לפי ההוראות שעל המסך.

אם כבר מוגדרת מדפסת לכניסה המקבילית, אפשר לשייך את אותה מדפסת גם לכניסת ה- IR בהוספת מדפסת נוספת. מערכת Windows תשמר את מנהל ההדפסה הקיים ותוכל לשייך אותו גם לכניסה לתקשורת באינפרה-אדום.

אפשר להדפיס מתוך יישומים אל מדפסת אינפרה-אדום באותה דרך שהדבר נעשה עם מדפסת המחוברת לכניסה המקבילית. הגדר את מדפסת האינפרה-אדום כברירת מחדל, או בחר בה בעת הדפסה מתוך יישום. הקפד על קו ישר בין כניסות ה- IR של המחשב והמדפסת.

העברת קבצים באמצעות חיבור אינפרה-אדום

להעברת קבצים דרך כניסת ה- IR, לחץ לחיצה ימנית על שם הקובץ או סמל הקובץ שיועבר, ולחץ על שלחעברת קבצים דרך כניסת ה- Windows 2000, האפשרות **נמען אינפרה-אדום** מופיעה רק כאשר שלח אל, נמען אינפרה-אדום מופיעה רק כאשר המחשב מיושר עם התקן IR נוסף והמערכת מאתרת את החיבור.

כדי לשפר את רמת הביצועים בהעברת קבצים אפשר להשתמש בתוכנה **לחיבור כבלים ישיר** הכלולה ב- Windows 2000. ב- Windows 98, או בתוכנת **הקישור האלחוטי** הכלולה ב- Windows 2000.

- 1. בלוח בקרה, לחץ על הוספת/מחיקת תוכניות.
- 2. לחץ על הגדרות Windows, תקשורת ובחר באפשרות חיבור כבל ישיר.

עיין בתוכנית העזרה המקוונת של Windows לקבלת הוראות שימוש **בחיבור כבל ישיר** או **בקישור אלחוטי**.

צג חיצוני

אפשר לחבר אל המחשב צג חיצוני ולהשתמש לסירוגין בו ובתצוגה הפנימית, או בשניהם במקביל.

חיבור צג חיצוני

- 1. לחץ על התחל, כיבוי, כבה, אישור.
- 2. חבר את כבל הצג אל כניסת ה- VGA בגב המחשב או במשכפל הכניסות.
 - 3. חבר את הצג למקור זרם והפעל אותו.
 - .4 החלק את גררת ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.

מעבר מתצוגה פנימית לצג חיצוני

- סגור את מכסה המחשב.
 - או
- הקש Ctrl+Alt_F5) Fn+F5 במקלדת חיצונית) כדי לעבור בין אפשרויות התצוגה : תצוגה פנימית,
 גן היצוני, שניהם.

כוונון הרזולוציה בצג

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה, תצוגה.
- בלשונית הגדרות, כוונן את אזור המסך.

מצב תצוגה כפולה

אפשר להרחיב את שולחן העבודה בחיבור צג חיצוני למחשב המחברת.

מצב תצוגה כפולה מחייבת הגדרה של תצוגת המחשב כמפורט בטבלה הבאה. לחץ על **התחל**, **הגדרות, לוח בקרה, תצוגה**, והלשונית **הגדרות** כדי להתאים את ההגדרות הרצויות.

צבעים	אזור המסך	מסך מחשב המחברת
256 צבעים או High Color (סיביות)	800 600 פיקסלים	12 אינץ'
256 צבעים או 16) High Color סיביות) 24) True Color סיביות) סיביות)	1024 768 פיקסלים	'14, 15 או 15 אינץ, 13

- .1 קבע את הגדרות התצוגה הפנימית של המחשב בהתאם לטבלה שלעיל.
 - 2. לחץ על התחל, ובחר באפשרות כיבוי.
- .3. חבר את כבל הצג אל כניסת ה- VGA שבגב המחשב או במשכפל הכניסות.
 - 4. חבר את הצג למקור זרם והפעל אותו.

- 5. החלק את גררת ההפעלה כדי ל הפעיל את המחשב. מערכת Windows תגלה את הצג הנוסף ותנסה לטעון את מנהל התצוגה המתאים. פעל לפי ההוראות המפורטות על המסך.
- 6. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה, תצוגה, הלשונית הגדרות. הצב את הצג הנוסף לימין מחשב המחברת או משמאלו כך שמיקומו על המסך יתאים למיקומו בפועל.
 - .7. הקפד לסמן את תיבת הסימון ייהחל את שולחן העבודה של Windows גם על צג זהיי.

אפשר לשנות את ההגדרות של אזור המסך וצבעים גם לגבי הצג השני בבחירה באפשרות **צג 2**#. ההגדרות אינן חייבות להיות זהות בשתי התצוגות.

השימוש במקלט טלוויזיה כצג

אפשר לחבר את מחשב המחברת למקלט טלוויזיה ולהשתמש בו כבצג. בתצורה כזו גם תצוגת ה-LCD של המחשב ממשיכה להיות פעילה.

חיבור מקלט טלוויזיה

- חבר כבל TV מהמקלט לכניסת ה- TV בגב המחשב או במשכפל הכניסות (אין צורך לכבות את המחשב).
 - . חבר את מקלט הטלוויזיה למקור זרם והפעל אותו.

הפעלה וכוונון של מקלט טלוויזיה

אם הופיע בשורת המשימות סמל TV, לחץ עליו ופעל לפי ההוראות המפורטות על המסך. עיין בתוכנית העזרה של היישום לקבלת מידע נוסף.

אפשר לכוונן את מקלט הטלוויזיה גם באמצעות הפעולות הבאות :

- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה, תצוגה.
 - 2. בחר בלשונית הגדרות ולחץ על מתקדם.
 - .TV ולחץ על S3DuoVue ולחץ ולחצ. בחר בלשונית
- בדי למרכז את התצוגה במקלט הטלוויזיה, או כדי לשנות הגדרות אחרות, לחץ על הפריט הגדרות
 TV graphic תחת
 - 5. המערכת מזהה באופן אוטומטי את סוג ה- TV המתאים למדינה (אם חלה שגיאה בזיהוי, בחר בוג הנכון : בצפון-אמריקה ובדרומה, להוציא ארגנטינה וברזיל, הסוג הנכון הוא NTSC ; ביפן, בדרום-קוריאה ובטייוואן הסוג הנכון הוא NTSC/Japan, וברוב המדינות האחרות הסוג הנכון הוא PAL.

משכפל הכניסות

בעזרת משכפל הכניסות האופציונלי אפשר להתחבר אל התקנים חיצוניים, מבלי לנתק ולחבר אותם מחדש בכל שלוקחים את המחשב הנייד לנסיעה. מידע נוסף על משכפל הכניסות מפורט במדריך המצורף למחשב.

חיבור משכפל הכניסות

- חבר את מתאם זרם החילופין, ולאחר מכן חבר אותו לגב משכפל הכניסות. ודא שנורית הסטטוס AC
 - 2. ישר את המחשב מול פיני המחבר של משכפל הכניסות.



- .3 הכנס את המחשב למקומו בלחיצה. ודא שנורית הסטטוס של מצב עיגון דולקת.
 - פתח את המחשב והחלק את גררת ההפעלה שמאלה כדי להפעיל אותו.
 לאחר ההפעלה אפשר לסגור את המכסה תוך כדי פעולת המחשב.



.2. הרם את המחשב ונתק אותו ממשכפל הכניסות.

ניתוק המחשב ממשכפל הכניסות
מדריך עזר 73

הגדרת תצורת המחשב והרחבתו

הגדרת תצורת המחשב והרחבתו השימוש בתוכנית העזר BIOS Setup

BIOS Setup השימוש בתוכנית העזר

תוכנית העזר Basic Input and Output System) BIOS Setup) היא תוכנית שירות מופעלת בתפריטים המאפשרת הכנסת שינויים בתצורת המערכת והתאמת פעולת המחשב לצורכי עבודה אישיים.

ההגדרות בתוכנית העזר BIOS Setup שולטות בחומרה ולכן יש להן השפעה מהותית על אופן הפעולה של המחשב.

BIOS Setup הפעלת תוכנית העזר

- 1. כבה את Windows והפעל מחדש את המחשב (התחל, כיבוי, הפעל מחדש).
- .2. עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש F2 כדי להיכנס לתוכנית העזר BIOS Setup.
- BIOS בחר באפשרויות הרצויות. לרשותך רשימה מלאה של האופציות יהאפשרות בתוכנית העזר
 3. בחר באפשרויות הרצויות. לרשותך רשימה מלאה של האופציות יהאפשרות בתוכנית העזר
 - ,4 לאחר שהוכנסו השינויים הרצויים, הקש F10 (או בחר באפשרות **יציאה, שמירת שינויים**, **יציאה)**.
 - 5. הקשר Enter ואז הקש Enter פעם נוספת כדי לאשר ולאתחל מחדש את המחשב.

אם ההגדרות החדשות גורמות להתנגשות בין התקנים במהלך האתחול החוזר, המערכת תנחה אותך להפעיל שוב את תוכנית העזר BIOS Setup. ההגדרות המתנגשות יסומנו בהבלטה.

התקני ההצבעה אינם פעילים בתוכנית העזר BIOS Setup. לחיצה על מקשי החץ ימין ושמאל מאפשרת מעבר מתפריט לתפריט. לחיצה על מקשי החץ מעלה ומטה מאפשרת מעבר בין פרמטרים בתפריט נתון. הקש F5 או F6 כדי לעבור בין הערכים השונים לפרמטר הנוכחי, או הקש Enter לשינוי הגדרה.

הגדרת תצורת המחשב והרחבתו **התקנת מודולי זיכרון**

התקנת מודולי זיכרון

מחשב המחברת כולל חריץ להרחבת הזיכרון המאפשר התקנת שני מודולי הרחבה. השתמש במודולים מסוג EDO RAM.

השבבים המותקנים במחשב רגישים ביותר לחשמל סטטי. פריקת חשמל סטטי עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לשבבי המחשב. קרא בעיון את האזהרה הבאה!

זהירות אסור בתכלית האיסור לגעת בצד המחבר של מודול הזיכרון. פעולה כזו עלולה לגרום נזק למודול כתוצאה מפריקת חשמל סטטי. חשמל סטטי עלול לגרום לנזק בלתי הפיך בשבבי המחשב. לכן חשוב ביותר לפרוק את החשמל הסטטי מגופך בטרם תיגע או תתקין את מודול הזיכרון. עשה זאת בנגיעה בחיפוי המגן המתכתי שמסביב למחברים בגב המחשב.

להתקנת המודול דרוש מברג פיליפס קטן.

- 1. לחץ על התחל ובחר באפשרות כיבוי.
- 2. נתק את מתאם זרם החילופין והוצא את הסוללה.
- .3 בעזרת המברג, הוצא את הברגים והסר את מכסה מודול הרחבת הזיכרון שבתחתית המחשב.



- הכנס את מודול הרחבת הזיכרון לתא המודול בזווית של כ- 30 מעלות, עד שייכנס למקומו לחלוטין. לחץ בשני צדי המודול עד שיינעל במקומו בנקישה.
 - 5. החזר את מכסה מודול הרחבת הזיכרון למקומו.
 - .6 התקן מחדש את הסוללה.

הגדרת תצורת המחשב והרחבתו הוצאת מודולי הרחבת זיכרון

הוצאת מודולי הרחבת זיכרון

: לאחר הסרת מכסה מודול הרחבת הזיכרון



- 1. שחרר את שני התפסים בצדי מודול הרחבת הזיכרון בהחלקתם בעדינות כלפי חוץ (מצדי המודול והלאה). עם שחרור התפסים, יוקפץ החוצה החלק החופשי של המודול.
 - .2. הוצא את המודול מתוך התא.
 - 3. החזר את המכסה של מודול הרחבת הזיכרון למקומו.

הגדרת תצורת המחשב והרחבתו הרחבת מחיצת שינה עמוקה

הרחבת מחיצת שינה עמוקה

אפשר ליצור מחיצת שינה עמוקה באמצעות אתחול מתקליטור השחזור. תהליך יצירת המחיצה והשחזור אורך בין 10 ל- 15 דקות. אין לעצור את התהליך באמצע או לנתק את מתאם זרם החילופין עד להשלמת התהליך.

זהירות נוהל זה מפרמט את הדיסק הקשיח ומוחק את כל הנתונים המאוחסנים בו. הקפד לגבות את כל הנתונים מהדיסק הקשיח בטרם תבצע פעולה זו. לאחר פירמוט הדיסק הקשיח יש להתקין מחדש יישומים רבים.

- גבה את כל הנתונים מהדיסק הקשיח.
- . אם ברצונך להתקין הרחבת זיכרון, עשה זאת עכשיו.
 - 3. חבר את מתאם זרם החילופין למחשב.
- אם המחשב סופק עם שני DVD . תקליטורי שחזור, הכנס לכונן את תקליטורים או לכונן ה- 1 (אם המחשב סופק עם שני
 - 5. הפעל את המחשב, וכאשר הלוגו של HP מופיע על המסך, לחץ על Esc.
- 6. בחר בכונן התקליטורים / כונן ה- DVD כהתקן אתחול ראשון, ולחץ על Enter כדי להמשיד.
- 7. לבחירת מחיצה בגודל שאינו ערך ברירת מחדל, בחר בתפריט **מתקדם**, ומתוכו בחר באחד הגדלים ל**מחיצת שינה עמוקה** מתוך התפריט.
 - ליצירת מחיצת שינה עמוקה ללא שחזור של מערכת ההפעלה, בחר בתיבת הסימון "ללא טעינת מערכת הפעלה" ובחר באחת מאופציות המחיצה.
 - .9 בחר באפשרות המשך.
 - 10. להתחלה לחץ על **אישור**. אם המחשב סופק עם שני תקליטורי שחזור, ייתכן שתתבקש להכניס לכונן את תקליטור מסי 2 במהלך יצירת המחיצה.
- 11. כאשר תתבקש לאתחל מחדש את המחשב, הוצא את תקליטור השחזור ולחץ על Ctrl+Alt+Del.
 - 12. להתקנת Windows,פעל לפי ההוראות המפורטות על המסך.
 - 13. עם השלמת ההתקנה של Windows, התקן מחדש את היישומים הרצויים ושחזר את הנתונים מעותקי הגיבוי.

Windows עדכון מנהלי התקן של

טעינת מנהלי ההתקן העדכניים ביותר

חברת Hewlett-Packard תומכת בשתי מערכות הפעלה למחשבי מחברת מהסוג שברשותך : Windows 98 ו- Windows נל מחשב נמכר כשאחת ממערכות ההפעלה האלה מותקנת בו מראש. כדי לעבור למערכת ההפעלה שאינה מותקנת במחשב, הקפד לטעון את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר מתוך אתר האינטרנט www.hp.com/notebooks. באתר זה תוכל למצוא גם מנהלי התקן עדכניים למערכת ההפעלה המקורית שהותקנה במחשב.

איתור מנהלי ההתקן של Windows במערכת

בעת התקנה של פריטי חומרה או שינוי כלשהו בתצורת המחשב, המערכת מבקשת לפעמים הנחיה למקום שממנו אפשר להעתיק את הקבצים של מנהלי ההתקן המתאימים. אין ללחוץ על הלחצן **דפדפן** למציאת תיקייה של מנהל התקן כלשהו, מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום לתקלה במערכת. הקלד ישירות את הנתיב ואת שם הקובץ, לדוגמה, c:\hp\driver\audio.

Windows 98 - שימוש במנהלי התקן עם חתימה דיגיטלית ב-

אם בחרת להפעיל את האפשרות לחתימה דיגיטלית ב- Windows 98, ייתכן שתצטרך להשיג מנהלי התקן מעודכנים למחשב מחברת. כאשר האפשרות לחתימה דיגיטלית על מנהלי התקן מופעלת, במהלך ההתקנה Windows 98 מצפה שכל קובץ מנהל התקן יכיל גם קובץ חתימה דיגיטלית (עם סיומת cat.). כיוון שחלק מהקבצים לא היו זמינים עם ייצור המחשב, ייתכן שהמערכת תציג על המסך הודעת הנחיה ותבקש קובץ עם חתימה דיגיטלית. במקרה זה יש להשיג את מנהלי ההתקן המעודכנים, שיתפרסמו באתר האינטרנט www.hp.com/notebooks ברגע שיהיו זמינים.

עם זאת, רוב המשתמשים בוחרים להשתמש בתצורת ברירת המחדל ל-Windows 98, ובתצורה זו אפשרות החתימה הדיגיטלית אינה מופעלת. במקרה כזה תוכל להתעלם במהלך ההתקנה מכל ההודעות המבקשות קובצי חתימה דיגיטלית (בעלי סיומת cat). מנהלי ההתקן יפעלו כיאות גם ללא הקבצים האלה, כך שאפשר לדלג על התקנתם.

מדריך עזר 79

שירות ותמיכה

Hewlett-Packard כתב אחריות מוגבלת של חברת

- חברת HP מתחייבת בפניך, משתמש הקצה, שהחומרה, האבזרים ופריטי ההספקה של HP יהיו חופשיים מפגמים בחומר ובייצור לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה המצוינת בכתב האחריות המצורף למחשב המחברת. אם HP תקבל הודעה על פגם כזה במשך תקופת האחריות, אזי החברה, לפי שיקול דעתה, תתקן או תחליף את המוצרים שיימצאו פגומים. המוצר החליפי יהיה חדש או שווה ערך לחדש מבחינת הביצועים.
- 2. HP מתחייבת בפניך שתוכנת HP לא תיכשל בביצוע ההוראות המתוכנתות לאחר תאריך HP מתחייבת בפניך שתוכנת HP לא תיכשל בביצוע ההוראות המתוכנתות לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה המצוינת בכתב האחריות המצורף למחשב, כתוצאה מפגמים בחומר ובעבודה, כאשר הותקנה נכון ומופעלת נכון. אם HP תקבל הודעה על פגם כזה במהלך תקופת האחריות, אזי החברה תחליף תוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות שלה כתוצאה מפגמים כאלה. כאלה.
- 3. HP אינה מתחייבת שמוצרי HP ופעלו ללא הפסקה או ללא שגיאות. אם HP אינה מסוגלת, תוך erg זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כדי להביאו למצב המתחייב על-פי כתב האחריות, הלקוח יהיה זכאי להחזר מחיר הרכישה כנגד החזרת המוצר.
- מוצרי HP עשויים לכלול חלקים מיוצרים מחדש שהם שווי ערך לחדשים מבחינת הביצועים או חלקים שנעשה בהם שימוש מזדמן.
- 5. האחריות אינה חלה על פגמים הנובעים מ: (א) תחזוקה או כיול לא נאותים או לקויים, (ב) תוכנה, מישוק, חלקים או פריטי הספקה שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינוי או שימוש לרעה לא מורשים, (ד) הפעלה מחוץ לגבולות מפרט תנאי הסביבה שפורסם לגבי המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה לא נאותים של האתר.
- 6. במידת המותר על-פי החוקים המקומיים, האחריות המפורטת לעיל היא בלעדית ושום אחריות או תנאי אחר, בין בכתב או בין בעל פה, אינם ניתנים במפורש או במשתמע. חברת HP או תנאי אחר, בין בכתב או בין בעל פה, אינם ניתנים במפורש או במשתמע. חברת HP מתכחשת מפורשות מכל אחריות או תנאי מכללא לגבי סחירות, איכות משביעת רצון, והתאמה למטרה מסוימת. יש ארצות, מדינות או פרובינציות שאינו מתירות הגבלות על משך אחריות מכללא, כך שייתכן שמגבלה זו אינה חלה עליך. האחריות מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. מכללא, כך שייתכן שמגבלה זו אינה חלה עליך. האחריות מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. ייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות מארץ לארץ, ממדינה למדינה, או מפרובינציה לפרובינציה.
- 7. במידת המותר על-פי החוקים המקומיים, הסעד המצוין בכתב אחריות זה הוא הסעד היחידי והבלעדי. מלבד כמצוין לעיל, חברת HP או הספקים שלה לא יהיו בשום מקרה אחראים לאובדן נתונים או לנזק ישיר, מיוחד, מקרי, תוצאתי (כולל אובדן רווח או נתונים) או אחר, בין אם מבוסס בחוזה, עוולה, או אחרת. יש ארצות, מדינות או פרובינציות שאינו מתירות הוצאה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שמגבלה או הוצאה זו אינה חלה עליך.

תנאי האחריות הכלולים בכתב אחריות זה, למעט במידת המותר על-פי החוק, אינם שוללים, מגבילים או משנים את הזכויות המנדטוריות הסטטוטוריות הישימות למכירה של מוצר זה, ומהווים תוספת להן.

HP קבלת שירותי תמיכה למחשב מחברת של

חברת HP מציעה מספר דרכים לקבלת תמיכה טכנית למחשב המחברת. בשאלות או בבעיות, פנה למקורות הבאים :

- מדריך העזר הזה.
- אתר האינטרנט של HP אתר האינטרנט
 - מרכז התמיכה הטכנית של HP.

השימוש ב*מדריך העזר*

כדי לאתר מידע במדריך, השתמש בלשוניות **תוכן העניינים**, **מפתח וחיפוש**. הלשונית **תוכן העניינים** מכילה את כותרות כל הנושאים במדריך. הלשונית **מפתח** מכילה רשימת מילות מפתח בסדר האלף-בית ; אפשר לאתר מילת מפתח על-ידי הקלדתה בתיבה או על-ידי גלילה בתוך הרשימה. הלשונית **חיפוש** מאפשרת חיפוש של מילים ומשפטים מסוימים.

קבלת עזרה מאתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת

לחברת HP אתר אינטרנט ייעודי לבעלי מחשבי מחברת : www.hp.com/notebooks. אתר זה מכיל מידע על דגמי מחשבי המחברת השונים של HP, וכן מידע בנושאי אחריות, תמיכה ומבצעים מיוחדים.

לקבלת עזרה בטיפול במחשב, לחץ על הלחצן **תמיכה טכנית**. באזור התמיכה הטכנית תקבל גישה לפריטים הבאים :

- תשובות לשאלות נפוצות.
- עדכוני תוכנה, מנהלי התקנים ו- BIOS.
 - מדריכים אלקטרוניים.
 - פתרונות לתקלות.
- כלים לעזרה עצמית כמו לוחות מודעות, מנויים לתקליטורים ומידע על שירותי חלפים.
- רשימת השירותים הבסיסיים הכלולים באחריות, וכן תיאורים של סוגי שירות משופרים ושירותים בהתאמה אישית.
 - מספרי הטלפון העדכניים לשירותי התמיכה למוצרי HP.

שירות ותמיכה קבלת שירותי תמיכה למחשב מחברת של HP

HP יצירת קשר עם מרכזי השירות של

מרכזי השירות של HP עומדים לרשותך לפתרון בעיות במחשב. התקשר אל אחד מהם וקבל סיוע במחיר של שיחת טלפון. במשך תקופת האחריות מרכזי השירות של HP יסייעו לך ללא תשלום : בנושאים הבאים

- מערכות הפעלה ויישומים כלולים.
 - תנאים וסביבות הפעלה של HP.
- עזרי HP, שדרוגי HP, נושאי הפעלה בסיסיים ופתרון תקלות.

: מרכזי השירות של HP אינם מסייעים בנושאים הבאים

- פריטי חומרה, תוכנה ומערכות הפעלה שאינם מתוצרת HP, או אופני שימוש שלא נועדו למוצר או לא נכללו (על-ידי HP) במוצר.
 - הוראות לתיקון עצמי של המוצר.
 - פיתוח המוצר, התקנות בהתאמה אישית.
 - . ייעוץ

לאיתור מרכז השירות באזורך, עיין בטבלת מרכזי השירות הבאה. מרכזי השירות של HP יסייעו לך ללא תשלום במהלך תקופת האחריות (למעט הוצאות הטלפון, שיחולו עליך). לקבלת רשימה עדכנית .(www.hp.com/notebooks) HP Notebook של מספרי טלפון, בקר באתר האינטרנט

צפון אמריקה	
ארצות הברית	+1 (970) 635-1000
מקסיקו (מחוץ לבירה)	+52 01 800 472 6684
מקסיקו סיטי	+52 58 9922
קנדה	+1 (905) 206-4663
אסיה והאזור הפאסיפי	
אוסטרליה	+61 (0)3 8877 8000
הונג-קונג	+852 800 96 7729
הרפובליקה העממית של סין	+86 800 810 5959
יפן	+81 (0)3 3335 8333
מאלזיה	+60 (0)3 295 2566
ניו-זילנד	+64 (0)9 356 6640
סינגפור	+65 272 5300
אירופה	
אוסטריה	+43 (0)7114 20 1080
איטליה	+39 02 264 10350
אירלנד	+353 (0)1 662 5525
אנגלית (מחוץ לממלכה	+44 (0)207 512 52 02
בלגיה (פלמית)	+32 (0)2 626 8806
בלגיה (צרפתית)	+32 (0)2 626 8807

שירות ותמיכה אירותי תמיכה למחשב מחברת של HP

> +44 (0)207 512 52 02 בריטניה +49 (0)180 52 58 143 גרמניה +45 39 29 4099 דנמרק +31 (0)20 606 8751 הולנד +36 (0)1 382 1111 הונגריה +42 (0)2 6130 7310 הרפובליקה הצ'כית +90 (0)212 221 69 69 טורקיה +30 (0)1 619 64 11 III +47 22 11 6299 נורווגיה +34 902 321 123 ספרד פולין +48 22 519 06 00 +351 21 317 6333 פורטוגל +358 (0)203 47 288 פינלנד +33 (0)1 43 62 34 34 צרפת +7 095 797 3520 רוסיה (מוסקבה) +7 812 346 7997 רוסיה (סט. פטרבורג) +46 (0)8 619 2170 שוודיה +41 (0)848 80 11 11 שוויצריה אפריקה / מזה"ת +27 (0)86-000-1030 דרום-אפריקה +972 (0)9 952 4848 ישראל

בדיקת נתוני גרסה

לצורך יצירת קשר עם אחד מאנשי התמיכה של HP, ייתכן שתזדקק לפרטים אודות גרסת התוכנה שהותקנה במחשב. מידע זה עומד לרשותך בקובץ version.inf בספרייה הראשית בדיסק הקשיח (זהו קובץ נסתר, לכן כדי להציגו פעל לפי ההוראות שבסעיף הבא). לחץ לחיצה כפולה על שם הקובץ כדי להציג את הנתונים שהוא מכיל.

Windows 98 - הצגת קבצים נסתרים ב-

1. במחשב שלי, בחר בהצגה, אפשרויות תיקייה.

- 2. לחץ על הלשונית הצגה.
- .. בפריט קבצים נסתרים, בחר באפשרות ״הצג את כל הקבצים״.
 - 4. לחץ על **אישור**.

Windows 2000 -הצגת קבצים נסתרים ב-

- 1. במחשב שלי, בחר בהצגה, אפשרויות תיקייה.
 - 2. לחץ על הלשונית **הצגה**.
 - . בחר בפריט ייהצג תיקיות וקבצים נסתריםיי.
 - .4 לחץ על אישור.

שירות ותמיכה קבלת שירות תיקונים

קבלת שירות תיקונים

לקבלת שירות במסגרת תקופת האחריות, פנה לאחד ממרכזי השירות של HP – מספרי הטלפון מופיעים בסעיף ייצירת קשר עם מרכזי השירות של HPי בעמוד 82.

טכנאי השירות יסייע לך באישור המחשב לתיקון במסגרת האחריות בהתאם לסוג האחריות החל על המחשב ותאריך הרכישה, ויסביר לך על תהליך התיקון. השירות במסגרת האחריות כולל את הוצאות המשלוח, הטיפול, מסים והיטלים, והוצאות הובלה מאתר השירות ובחזרה ממנו.

שירות שלא במסגרת האחריות על המחשב.

אם הסתיימה תקופת האחריות על המחשב שברשותך, התקשר לאחד ממרכזי השירות של HP. איש התמיכה יספק לך מידע על נוהלי התיקון ועלויות.

הכנת המחשב למשלוח

- 1. **חשוב**. גבה את הנתונים בדיסק הקשיח אל אמצעי גיבוי כמו תקליטון, קלטת או כונן רשת. ייתכן שיהיה צורך להחליף את הדיסק הקשיח, או לפרמט אותו מחדש תוך כדי פעולות התיקון.
- אינה יכולה לערוב להחזרתם של רכיבים נתיקים. אנא הסר ונתק את Hewlett-Packard .2 כל הרכיבים הבאים לפני שליחת המחשב לתיקון :
 - .PC כרטיסי
 - מתאם זרם חילופין וכבל חשמל.
 - תקליטורים בכונן התקליטורים.
 - תקליטונים בכונן התקליטונים.
 - השתמש באריזת המוצר המקורית לשליחת המחשב ל- Hewlett-Packard, או באריזה טובה
 אחרת למניעת נזק למחשב במשלוח.

חברת HP ממליצה להשאיר את הדיסק הקשיח במחשב בעת משלוח המחשב לתיקון. עם השבת המחשב לידיך תוכל לשחזר את הנתונים מעותקי הגיבוי שיצרת. אם בכל זאת תרצה להוציא את הדיסק הקשיח מהמחשב לצורך משלוח לתיקון (או מכל סיבה אחרת), עיין ביפירוק והתקנה מחדש של הדיסק הקשיח׳ בעמוד 103.

85 מדריך עזר

איתור תקלות ופתרונן

שיטות לפתרון תקלות

.HP פרק זה כולל פתרונות למספר בעיות שכיחות ושיטות לפתרון תקלות במחשבי מחברת של

תקלות ברכיבי אודיו

אין צלילים

- הקש Fn ארץ מספר פעמים.
- לחץ על סמל הרמקול שבשורת המשימות כדי להבטיח שסמל **השתק** אינו מסומן.
- בעת הפעלת המחשב במצב MS-DOS (למשל, כדי להפעיל משחק ב- MS-DOS), פונקציית האודיו עלולה שלא לפעול כיאות. השתמש ביישומי Windows כדי לנצל באופן מלא את אפשרויות האודיו.

המחשב אינו מקליט צלילים

בדוק את פקדי התוכנה להקלטת צלילים: לחץ על התחל, תוכניות, עזרים, מולטימדיה (או בידור), הקלטת צלילים.

צפצוף(י) הגילוי של כרטיס ה- PC בעת האתחול רמ(ים) מאד ואי-אפשר לכוונן את עוצמת הקול

 טען את מנהל האודיו העדכני ביותר מאתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת (http://www.hp.com/notebooks).

אפשר לבדוק את מערכת האודיו בעזרת תוכנית אבחון. עיין ב׳בדיקת החומרה׳.

תקלות בכונן התקליטורים

אי-אפשר לאתחל מתקליטור בכונן התקליטורים

- ודא שהתקליטור הוא תקליטור אתחול, כמו למשל תקליטור השחזור.
- אם ברצונך לאתחל תמיד מתקליטור כאשר יש תקליטור בכונן, בדוק את סדר האתחול בתוכנית
 העזר BIOS Setup ושנה אותה לפי הצורך.
 - 1. לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
- עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש Esc כדי לפתוח את תפריט האתחול. סדר האתחול נעם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקשיח (2) הדיסק הקשיח (3) נגן התקליטורים/כונן לפי ברירת המחדל הוא : (1) כונן התקליטונים, (2) הדיסק הקשיח (3) נגן התקליטורים/כונן DVD
 - . בחר בנגן התקליטורים/כונן DVD כהתקן האתחול הראשון.
 - .BIOS Setup א מתוכנית העזר

• אתחל מחדש את המחשב.

אפשר לבדוק את כונן התקליטורים בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות בתצוגה

המחשב מופעל אך המסך ריק

- נסה ללחוץ על Fn+F2 כדי להגביר את בהירות המסך.
- הקש Fn+F5 למקרה שהתצוגה הפנימית הושבתה (חזור על פעולה זו שלוש פעמים כדי לחזור למצב ההתחלתי).
 - אם המחשב קר, אפשר לו להתחמם.

קשה לקרוא מהמסך

- בדוק שהגדרת ברירת המחדל לרזולוציה של התצוגה מסומנת (800x600 למסכי "12, או 1024x768 למסכים גדולים יותר).
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על תצוגה.
 - .3. לחץ על הלשונית הגדרות.

חלק משולחן העבודה של Windows אינו נראה לעין וצריך לגלול כלפי מטה כדי לראות את שורת המשימות

- יתכן שהוגדרה רזולוציה של 1024x768 למסך "12 במקום רזולוציה של 800x600. עליך להגדיר
 את סוג הצג כתצוגת מחשב נישא (800x600).
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - לחץ לחיצה כפולה על תצוגה.
 - .3. לחץ על הלשונית הגדרות.
 - 4. הזז את החץ של אזור המסך ל(800x600 פיקסלים).
 - .5. לחץ על אישור.

הצג החיצוני לא פועל

- בדוק את החיבורים.
- הקש Fn+F5 למקרה שהצג החיצוני הושבת (חזור על פעולה זו שלוש פעמים כדי לחזור למצב ההתחלתי).
 - ייתכן שהמערכת לא גילתה את הצג החיצוני. בתוכנית העזר BIOS Setup, נסה להגדיר את הפריט התקן תצוגת וידאו שבתפריט הראשי כ- LCD/CRT.

אפשר לבדוק את התצוגה בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

DVD תקלות בכונן

DVD אי-אפשר לאתחל מתקליטור או מ-DVD בכונן

- ודא שהתקליטור או ה- DVD מתאימים לאתחול, כמו למשל תקליטור השחזור.
- אם ברצונך לאתחל תמיד מתקליטור או מ- DVD כאשר יש תקליטור או DVD בכונן, בדוק את סדר האתחול בתוכנית העזר BIOS Setup ושנה אותו לפי הצורך.
 - 1. לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
- 2. עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש Esc כדי לפתוח את תפריט האתחול. סדר האתחול לפי ברירת המחדל הוא : (1) כונן התקליטונים, (2) הדיסק הקשיח (3) נגן התקליטורים/כונן DVD.
 - .3. בחר בנגן התקליטורים/כונן DVD כהתקן האתחול הראשון.
 - .BIOS Setup א מתוכנית העזר.
 - אתחל מחדש את המחשב.

פעולת כונן ה- DVD אינה סדירה

 לכלוך או כתמים עלולים לגרום לקפיצת הדיסק. נקה את הדיסק במטלית רכה. אם הדיסק שרוט מאד, ייתכן שתיאלץ להחליפו.

סרט DVD נפסק באמצע

- ייתכן שמדובר בדיסק דו-צדדי. פתח את מגש ה- DVD וקרא מה כתוב על תווית הדיסק. אם כתוב צד אי, הפוך את הדיסק, סגור את המגש ולחץ על Play כדי להמשיך בהקרנת הסרט.
 - ייתכן שלחצת בטעות על השהיה (pause). לחץ על Play כדי להמשיך בהקרנה.

DVD המערכת מציגה הודעת ׳קוד אזור שגוי׳ בעת הקרנת סרט

 תקליטורי DVD עשויים להכיל מספר קודים אזוריים המוטבעים בנתוני הדיסק. קודים אלה מונעים הקרנה של סרטי DVD באזורים שמחוץ לאזור שבו הדיסק נמכר. אם קיבלת הודעת יקוד אזור שגויי, כנראה שמדובר ב- DVD מאזור אחר. ודא שה- DVD שאתה מנסה לנגן מיועד לאזורך.

המערכת מציגה הודעת ׳שגיאת מערכת: אין אפשרות לקרוא מהכונן׳ בעת הרצת תוכנית מתקליטור או סרט מדיסק DVD

- בתקליטור או דיסק DVD חד-צדדיים, ודא שהדיסק מונח במגש כשהתווית פונה כלפי מעלה.
 - ודא שהדיסק נקי.
- המתן 5 עד 10 שניות לאחר סגירת המגש כדי לאפשר למחשב לגלות/לזהות את התקליטור או דיסק ה- DVD.
 - אתחל מחדש את המערכת.
 - .1. הוצא את התקליטור או דיסק ה- DVD.
 - 2. לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
 - .3 לחץ על אישור.

סרט ה- DVD אינו ממלא את כל המסך

 בדיסק דו-צדדי ייתכן פורמט שונה (רגיל או מסך רחב) לכל צד. בפורמט המסך הרחב מופיעות רצועות שחורות בקצה העליון והתחתון של המסך. כדי לראות בפורמט רגיל הפוך את הדיסק ונגן את הצד השני.

אפשר לבדוק את כונן ה- DVD בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות בדיסק הקשיח

הדיסק הקשיח לא מסתובב

 ודא שאספקת החשמל למחשב תקינה. במידת הצורך, חבר את מתאם זרם החילופין ובדוק שהוא מחובר כיאות למקור זרם ולשקע המתאים בגב המחשב.

הדיסק הקשיח משמיע זמזום או חריקה

- בצע גיבוי מיידי של תוכן הכונן.
- בדוק מקורות רעש חלופיים, כמו למשל המאוורר או מנהל כרטיס PC.

הקבצים משובשים

- הרץ תוכנית סריקה לווירוסים.
- ב- Windows 98, הרץ את סריקת פני השטח ScanDisk כדי לבדוק את לוחית הדיסק (לחץ על התחל, תוכניות, עזרים, כלי מערכת, ScanDisk).
- ב- Windows 2000, בדוק את הדיסק בעזרת בדיקת שגיאות (פתח את המחשב שלי, בחר בדיסק המיועד לסריקה, לחץ על קובץ, תכונות, בחר בלשונית כלים ולחץ על בדוק עכשיו.

אפשר לבדוק את הדיסק הקשיח בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

התחממות

המחשב מתחמם

- ודא שפתחי האוורור אינם חסומים.
- ודא שהמאוורר תקין ופועל כיאות.
- בשימוש רגיל המחשב מתחמם. בעת טעינת הסוללה הוא מתחמם אף יותר, וכן בשעת הרצה של יישומים מסוימים (למשל, משחקי DOS) הצורכים יותר משאבי עיבוד מיישומים אחרים ותורמים להתחממות גדולה יותר של המחשב.

אפשר לבדוק את המאוורר בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות במקלדת, במשטח המגע ובעכבר

קשה לשלוט במשטח המגע

- בצע התאמה אישית של משטח המגע על-ידי שינוי תכונות העכבר.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על **עכבר**.

התקני ההצבעה לא פועלים

- אין לגעת בהתקני ההצבעה בשעת אתחול או חזרה מהמתנה/שינה עמוקה לפעילות רגילה.
 - אפס את המחשב.

העכבר החיצוני לא פועל

 העבר את המחשב למצב המתנה או כבה אותו בטרם תחבר את העכבר, כדי לוודא שהמערכת תגלה ותזהה אותו.

כדי לחזור ולהשתמש במשטח המגע, יש להעביר את המחשב למצב המתנה או לכבותו לפני ניתוק העכבר.

לוח המקשים הנומרי לא פועל

- ודא שהלוח הנומרי מופעל, באמצעות לחיצה על הצירוף Fn+F8 או הקשה על מקש Num Lock.
 - אין לגעת במשטח המגע תוך כדי אתחול או חזרה מהמתנה/שינה עמוקה לפעילות רגילה.

אחת מהתכונות המיוחדות בעכבר PS/2 לא פועלת

- ודא שכל מנהלי ההתקן המצורפים לעכבר הותקנו.
- כבה את המחשב והחזר אותו לפעילות כדי שהמערכת תוכל לגלות ולזהות את העכבר.

אפשר לבדוק את המקלדת ואת התקני ההצבעה בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות בזיכרון

המחשב מציג הודעה על מחסור בזיכרון

- חפש תחת פתרון תקלות בזיכרון בעזרה של Windows.
- אם נתקלת בתקלות זיכרון תוך הרצת תוכניות MS-DOS, חפש את פותר תקלות של MS-DOS. בעזרה של Windows.

אפשר לבדוק את הזיכרון בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות במודם

56K המודם לא מתחבר במהירות

- ייתכן שהמודם הנמען אינו תומך במהירות חיבור 56K (V.90).
- מהירות החיבור תלויה במספר גורמים, כגון מצב קווי הטלפון ברגע נתון. אם תנסה להתחבר במועד אחר, ייתכן שתצליח להתחבר במהירות הרצויה.

המודם לא מתחבר בשום מהירות

- ודא שקו הטלפון מחבר בין שקע המודם RJ-11 בצדו הימני של המחשב לבין שקע הטלפון בקיר.
 - אם יש לך קו טלפון יחיד לשיחות דיבור ושיחות מודם, ודא שאיש אינו משתמש בקו וכי השפופרת מונחת במקומה.
 - פנה לספק שירותי האינטרנט שלך. ייתכן שההגדרות שלך נכונות אך השירות אינו זמין כרגע.
 - נסה לאתחל מחדש את המחשב וליצור את החיבור פעם נוספת.
 - נסה לחייג למספר אחר.
- טען את מנהל המודם העדכני ביותר מאזור התמיכה הטכנית באתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת (http://www.hp.com/notebooks).
 - ב- Windows 98, הרץ את תוכנית האבחון למודם
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על מודמים.
 - . לחץ על הלשונית תוכניות אבחון.
 - 4. לחץ על הכניסה שהמודם מחובר אליה.
 - .5. לחץ על מידע נוסף.

- ב- Windows 2000, הרץ את תוכנית האבחון למודם
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות טלפון ומודם.
 - .3 לחץ על הלשונית מודמים.
 - 4. בחר במודם שברצונך לבדוק.
 - 5. הקש על תכונות, תוכניות אבחון, שאילתת מודם.
- בעזרה של Windows, השתמש בפותר תקלות במודם

התחברות המודם ניתקת בעת העברת קבצים גדולים

- ייתכן שיש רעש סטטי או הפרעות בקו הטלפון. נסה להתחבר שנית מאוחר יותר.
- ב- Window 98, כאשר כרטיס מודם או מודם טורי מסרבים לפעול, השבת את המודם הפנימי.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - לחץ לחיצה כפולה על מערכת.
 - 3. לחץ על הלשונית מנהל התקנים.
 - 4. לחץ לחיצה כפולה על מודם כדי להציג את רשימת התקני המודם הקיימים.
 - 5. לחץ לחיצה כפולה על המודם הפנימי.
 - סמן את תיבת הסימון ״השבת בפרופיל חומרה זה״.
 - ב- Windows 2000, כאשר כרטיס מודם או מודם טורי מסרבים לפעול, השבת את המודם הפנימי.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות טלפון ומודם.
 - 3. לחץ על הלשונית מודמים.
 - 4. בחר במודם הפנימי.
 - .5 לחץ על **הסר**.
 - .6. לחץ על **אישור**.

תקלות בלחצנים המהירים

הלחצנים המהירים אינם פועלים כשורה

- ודא שהיישומים הקשורים בלחצנים הם היישומים הרצויים.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על מקלדת.
 - .3 בחר באפשרות לחצנים מהירים.
- 4. לחץ על הלחצן המתאים למקש שברצונך להגדיר מחדש.
- 5. בחר ביישום או באתר האינטרנט שברצונך לשייך ללחצן (לקבלת מידע נוסף עיין ב׳הגדרת לחצן מהיר׳)
 - .6. לחץ על סיים ולאחר מכן על אישור.

לא מופיעה על המסך התצוגה המתאימה כאשר לוחצים על לחצן מהיר

- ודא שהתצוגה מופעלת.
- 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על מקלדת.
 - . בחר באפשרות לחצנים מהירים.
 - .4 לחץ על שינוי תצוגת המסך.
- .5. סמן את האפשרות **הפעל**, אם אינה מסומנת.
 - . לחץ על **סיים** ולאחר מכן על אישור.

PC תקלות בכרטיסי

PC - מחשב המחברת לא מזהה את כרטיס

- הוצא את כרטיס ה- PC והתקן אותו מחדש.
- אם דרוש לכרטיס IRQ, בדוק שיש IRQ פנוי. ברר זאת במנהל התקנים, תכונות, בקשות פסיקה (IRQ).
 - ברר מידע על כרטיסי PC נתמכים באתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת.
 - נסה להפעיל את הכרטיס במחשב אחר.
 - אתחל מחדש את המחשב.

תקלות בתקשורת כרטיס I/O

ייתכן שבוצע איפוס של הכרטיס אם המחשב היה במצב המתנה או מכובה. צא מכל היישומים,
 הוצא את הכרטיס והתקן אותו בחזרה במקומו.

כרטיס המודם אינו פועל

- ב- Windows 98, השבת את המודם הפנימי.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על מערכת.
 - 3. לחץ על הלשונית מנהל התקנים.
- 4. לחץ לחיצה כפולה על מודם כדי להציג את רשימת התקני המודם הקיימים.
 - 5. לחץ לחיצה כפולה על המודם הפנימי.
 - 6. סמן את תיבת הסימון ״השבת בפרופיל חומרה זה״.
 - ב- Windows 2000, השבת את המודם הפנימי.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות טלפון ומודם.
 - .3 בחר בלשונית מודמים.
 - 4. בחר במודם הפנימי.
 - .5. לחץ על הסר.
 - . לחץ על אישור.

אפשר לבדוק את כרטיס ה- PC בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות בביצוע

המחשב עוצר או פועל לאט

- לחץ על Ctrl+Alt+Del כדי לברר אם אחד היישומים אינו מגיב.
 - אתחל מחדש את המחשב.
 - מחק קבצים זמניים וקבצים לא נחוצים.
- פעולות רקע שונות (למשל תוכנות סריקה נגד וירוסים) עשויות להשפיע על רמת הביצוע כל עוד הן מתבצעות.
- דפדפני קבצים מסוימים אינם מגיבים בשעה שהם מעבדים תמונה או ממתינים לסיום פסק זמן לאחר ניתוק התחברות לרשת.
 - התקן הרחבת זיכרון אם מערכת Windows מקדישה זמן רב לחילופי קבצים אל הדיסק.
 - בדוק את כמות המקום הפנוי בדיסק.

תקלות במשכפל הכניסות

אחת הכניסות במשכפל הכניסות לא פועלת

- ודא שהמחשב מחובר לזרם חילופין.
- נסה להשתמש בכניסה הבעייתית כאשר המחשב אינו מעוגן.
 - עיין במדריך המצורף למשכפל הכניסות.

תקלות באספקת האנרגיה ובסוללה

המחשב כבה מייד לאחר הדלקתו

• הסוללה חלשה מאד. חבר את מתאם זרם החילופין או התקן סוללה טעונה.

המחשב לא מפסיק לצפצף

 כאשר הסוללה חלשה המחשב משמיע צפצופים במשך 15 שניות. שמור את עבודתך, סגור את Windows מייד, והתקן סוללה טעונה או חבר את מתאם זרם החילופין.

זמן הפעולה של המחשב קצר

- נסה לחסוך באנרגיה על-ידי הגדרת זמני הפוגה קצרים יותר. ב- Windows אפשר להתאים את ההגדרות דרך היישומון ניהול אנרגיה בלוח הבקרה.
- בהרצת יישומים עם מאפיין שמירה אוטומטית כמו למשל Word אפשר להאריך את פרק הזמן בין שמירה לשמירה או להשבית לחלוטין את המאפיין כדי לצמצם את מספר הגישות לדיסק הקשיח.
 - אם זמן הפעולה של המחשב התקצר והסוללה בשימוש מעל שנה או שנתיים, ייתכן שצריך להחליף את הסוללה.
 - . הגדר את בהירות התצוגה לערך הנמוך ביותר שמאפשר לך עבודה בנוחות.
 - שימוש רב במודם עשוי לקצר את זמן הפעולה של הסוללה.
 - השימוש בכרטיסי PC עשוי לקצר את זמן הפעולה של הסוללה.

הסוללה לא נטענת

- ודא שמתאם זרם החילופין מחובר למקור זרם ושהנורית על המתאם דולקת.
- אם אתה משתמש במתאם לחיבור תקעים מרובים, נתק את מתאם זרם החלופין וחבר אותו ישירות לשקע חשמל בקיר.
 - ודא שהסוללה הותקנה וננעלה כיאות במקומה.
- כבה את המחשב ובדוק שמגעי הסוללה נקיים וכי כבלי מתאם זרם החילופין מחוברים היטב.

- הרחק את המחשב ממקורות חום סמוכים. נתק את מתאם זרם החילופין ואפשר לסוללה להתקרר. טמפרטורה גבוהה מונעת את טעינת הסוללה.
 - אם ברשותך סוללה נוספת, נסה להתקין אותה במחשב.
 - אם ברשותך מתאם זרם חילופין נוסף, נסה להתקין אותו.

שיעור זמן הפעולה הנותר בסוללה אינו נכון

 הערך יזמן פעולה נותר׳ בסמל האנרגיה (הסוללה) אינו ערך מדויק, כי אם אומדן המבוסס על דפוס השימוש הנוכחי.

המחשב מפסיק להגיב

- לחץ על Ctrl+Alt+Del כדי לסגור את היישום שאינו מגיב.
- החלק את גררת ההפעלה שמאלה, החזק אותה במקומה לפחות חמש שניות, ושחרר אותה לכיבוי המחשב. לאחר מכן החלק את גררת ההפעלה שוב כדי להפעיל את המחשב מחדש.
 - אם לא קורה דבר, הכנס מהדק נייר מיושר אל הנקב של לחצן כיבוי המערכת בצד השמאלי של המחשב. לאחר מכן החלק את גררת ההפעלה שמאלה כדי להפעיל את המחשב.

המחשב לא עובר למצב המתנה כצפוי

- אם יש לך חיבור למחשב אחר, המחשב לא יעבור למצב המתנה כאשר החיבור פעיל.
 - כאשר המחשב מבצע פעולה, המעבר להמתנה מתבצע רק לאחר סיום הפעולה.
- אפשר לבדוק את מערכת ניהול האנרגיה בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות בהדפסה

מומלץ להשתמש ביפותר תקלות בהדפסה׳ בתוכנית העזרה של Windows לפתרון רוב תקלות ההדפסה.

מדפסת טורית או מקבילית מסרבת להדפיס

- ודא שאתה משתמש בכבל או במתאם מתאימים, וכי המדפסת מופעלת.
 - . ודא שיש נייר במדפסת ואין שגיאות מדפסת אחרות.
 - ודא שכבל המדפסת מחובר היטב בשני קצותיו.

חסר הצד השמאלי של התדפיס

 אם המדפסת שלך היא 600-dpi (נקודות לאינץ׳), נסה לבחור מנהל הדפסה תואם למדפסת HP LaserJet 600-dpi (נקודות לאינץ׳), נסה להשתמש במנהל ההתקן ל-HP.
 לחט-dpi נסה להשתמש במנהל ההתקן ל-600-dpi (300-dpi).

USB תקלות בכניסה טורית, מקבילית או

העכבר הטורי לא פועל

- ודא תחילה שביצעת את הוראות ההתקנה של היצרן במלואן.
 - בדוק את החיבור בכניסה וודא שאינו רופף.
 - בדוק את ההגדרות בתוכנית העזר BIOS Setup.
 - 1. לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
- .2. עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש F2 כדי להיכנס לתוכנית העזר
 - 3. בתפריט התקני מערכת, ודא שהאפשרות כניסה טורית מופעלת.
- עם החזרה לפעילות רגילה לאחר מצב המתנה, אתחל את המחשב מחדש כדי להפעיל את העכבר.

המודם הטורי לא פועל כיאות

- בעזרה של Windows, השתמש בפותר תקלות במודם.
 - בדוק את החיבור בכניסה וודא שאינו רופף.
 - בדוק את ההגדרות בתוכנית העזר BIOS Setup.
 - .1 לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
- .2. עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש F2 כדי להיכנס לתוכנית העזר
 - .3 בתפריט התקני מערכת, ודא שהאפשרות כניסה טורית מופעלת.
 - ב- Windows 98, השבת את המודם הפנימי.
 - לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על **מערכת**.
 - .5. לחץ על הלשונית מנהל התקנים.
 - 4. לחץ לחיצה כפולה על מודם כדי להציג את רשימת התקני המודם הקיימים.
 - 5. לחץ לחיצה כפולה על המודם הפנימי.
 - .6. סמן את התיבה ייהשבת בפרופיל חומרה זהיי.
 - ב- Windows 2000, השבת את המודם הפנימי.
 - 1. לחץ על התחל, הגדרות, לוח בקרה.
 - 2. לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות טלפון ומודם.
 - לחץ על הלשונית מודמים.
 - 4. בחר במודם הפנימי.
 - .5 לחץ על **הסר**.
 - .6. לחץ על אישור.

הכניסה הטורית או הכניסה המקבילית לא פועלות

- בדוק את החיבור בכניסה וודא שאינו רופף.
- BIOS Setup בדוק את ההגדרות בתוכנית העזר
 - 1. לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
- .2. עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש F2 כדי להיכנס לתוכנית העזר BIOS Setup.
- .3. בתפריט התקני מערכת, ודא שהאפשרות כניסה מקבילית או כניסה טורית מופעלת.

כניסת ה- USB לא פועלת

 פנה ליצרן התקן הקצה, או טען מאתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת את הגרסאות העדכניות ביותר של מנהלי USB.

אפשר לבדוק את הכניסות בעזרת תוכנית אבחון. עיין ביבדיקת החומרהי.

תקלות באתחול

המחשב לא מגיב עם הפעלתו

- חבר את מתאם זרם החילופין.
- החלק את גררת ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
- השתמש בלחצן כיבוי המערכת כדי לאפס את המחשב.
- אם אין תגובה, הוצא את הסוללה ונתק את מתאם זרם החילופין, הוצא את כרטיסי ה- PC ונתק את המחשב מהעיגון. לאחר מכן חבר את מתאם זרם החילופין ואתחל שוב.
 - .HP אם עדיין אין תגובה, פנה לשירות של

המחשב לא מאתחל כאשר הוא מופעל בסוללה

- ודא שהסוללה מותקנת כיאות וטעונה.
 - בדוק את מגעי הסוללה.
- אם ברשותך סוללה נוספת, נסה אותה.

המחשב לא מאתחל מכונן התקליטונים

- בדוק את סדר האתחול בתוכנית העזר BIOS Setup.
 - 1. לחץ על התחל, כיבוי, הפעל מחדש.
- .2. עם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש F2 כדי להיכנס לתוכנית העזר BIOS Setup.
 - נג בלחיצות Tab פנה לתפריט **אתחול**. סדר האתחול לפי ברירת המחדל הוא (1) כונן DVD. התקליטונים, (2) הדיסק הקשיח, (3) נגן תקליטורים/כונן DVD.

- .4. הגדר את כונן התקליטונים כהתקן האתחול הראשון.
 - .BIOS Setup א מתוכנית העזר.

תקלות במצב המתנה וחזרה לפעילות רגילה

החזרה ממצב המתנה לפעילות רגילה אורכת זמן רב

ב- Windows נדרשת למחשב דקה או יותר לחזור לפעילות רגילה אם מותקן בו כרטיס רשת.
 בשעה שמערכת ההפעלה טוענת מנהלי התקנים ובודקת את החומרה ואת חיבורי הרשת, יופיע על המסך רק סמן מהבהב. לאחר האתחול מחדש של החומרה יופיע על המסך שולחן העבודה הרגיל של Windows.

מערכת ההפעלה נתקעת לאחר מעבר למצב המתנה או חזרה לפעילות רגילה

 מערכת ההפעלה עלולה להיתקע אם ביצעת פעולת עיגון או ניתוק מעיגון תוך כדי המעבר למצב המתנה או החזרה לפעילות רגילה. ודא שהמחשב סיים את תהליך המעבר להמתנה או החזרה לפעילות רגילה בטרם תבצע פעולות עיגון או ניתוק מעיגון.

איתור תקלות ופתרונן בדיקת החומרה

בדיקת החומרה

התוכנית DiagTools מאפשרת בדיקה בשתי רמות :

- בדיקות אוטומטיות בעזרת בדיקת החומרה הבסיסית.
- בדיקות מתקדמות בעזרת בדיקות חומרה ספציפיות.

הבדיקות מתוכננות להרצה לאחר אתחול חוזר של המערכת. דבר זה מבטיח שהמחשב יהיה במצב ידוע כדי שתוכנית האבחון תוכל לבדוק את רכיבי החומרה כיאות. הבדיקות אינן הרסניות ומטרתן לשמר את מצב המחשב. המחשב יאתחל מחדש עם היציאה מהתוכנית, כדי לאפשר טעינת מנהלי התקנים.

הרצת בדיקות האבחון

- .1. אתחל מחדש את המחשב ועם הופעת הלוגו של HP, הקש F10.
- .2 עם הופעת המסך הפותח בתוכנית האבחון, הקש פעמיים F2 כדי להמשיך.
- 3. עם סיום תהליך הגילוי של פריטי חומרה, בדוק את רשימת הפריטים שזוהו.
- 4. אם המערכת לא גילתה/זיהתה התקן מסוים, או שההתקן נכשל בבדיקה, ייתכן שהגדרות התצורה של ההתקן ב- BIOS Setup אינן נכונות. הפעל את תוכנית העזר BIOS Setup ובדוק את ההגדרות.
- 5. להפעלת בדיקת החומרה הבסיסית הקש פעמיים F2.להרצת בדיקות חומרה נוספות, הקש פעמיים F2. במסך בדיקות מתקדמות, בחר והרץ את הבדיקות הרצויות. הבדיקות המופיעות ברשימה מתייחסות אך ורק לפריטי חומרה שהתגלו וזוהו על-ידי המערכת. להרצת הבדיקות לחץ על המקשים הבאים:
 - Enter הרצת הבדיקה המופיעה באות מודגשת.
 - F5 או רווח סימון או הסרת הסימון מהבדיקה המופיעה באות מודגשת.
 - סימון או הסרת הסימון מכל הבדיקות בתפריט הנוכחי. F6
 - סימון או הסרת הסימון מכל הבדיקות בכל התפריטים. F7
 - F1 הרצת כל הבדיקות המסומנות.
 - . עם סיום הרצת הבדיקות, הקש Esc ליציאה.
- 7. להצגת נתוני מערכת בדיקות או לשמירתם, הקש מספר הקשות על F4 (פעמיים אם אתה נמצא במסך הבדיקות המתקדמות, שלוש פעמים ממסך הבדיקות הבסיסיות ליצירת קובץ יומן תמיכה (דרוש תקליטון ריק לשמירת קובץ היומן ; לחילופין אפשר לשמור אותו בדיסק הקשיח תוך ביצוע ההוראות המפורטות על המסך).
 - .8. להצגת קובץ יומן התמיכה, הקש F7.
 - .F3 ליציאה וביצוע אתחול חוזר הקש פעמיים על .9

איתור תקלות ופתרונן שחזור תוכנות והתקנתן מחדש

שחזור תוכנות והתקנתן מחדש

אפשר להשתמש בתקליטור השחזור כדי לשחזר את המבנה המקורי, או כדי להתקין את תוכנות HP המיוחדות על-גבי מערכת הפעלה חלופית שהותקנה על-ידי המשתמש. לשחזור יישום מסוים, אפשר להתקין את התוכנה ישירות מהדיסק הקשיח. לקבלת הוראות עיין בישחזור יישומים׳ בעמוד 102.

תקליטור השחזור מכיל את מנהלי ההתקנים המיוחדים למחשבי המחברת של HP האמורים לשמש להגדרה והתאמה אישית של המערכת. מנהלי ההתקנים נמצאים במקומות הבאים :

- בדיסק הקשיח, תחת c:\hp\drivers.
- בתקליטור השחזור, תחת hp\drivers.
- באתר האינטרנט של HP למחשב מחברת www.hp.com/notebooks. אתר זה מכיל את העדכונים החדשים ביותר של מנהלי תוכנה למחשבי מחברת.

שחזור ההתקנה המקורית של הדיסק הקשיח

הנוהל הבא מתאר שחזור תוכנות Windows ומערכת ההפעלה המקוריות שהותקנו במחשב.

זהירות	נוהל זה מפרמט את הדיסק הקשיח. אחרי פירמוט של הדיסק הקשיח יש להתקין מחדש יישומים רבים. הפירמוט גם מוחק את כל הנתונים מהדיסק.
	. גבה את כל הנתונים בדיסק הקשיח.
	2. חבר את מתאם זרם החילופין למחשב.
	 הכנס את תקליטור השחזור לכונן התקליטורים.
	. אתחל מחדש, ועם הופעת הלוגו של HP על המסך, הקש $ m F2$
	5. בחר את כונן התקליטורים כהתקן אתחול ראשון ואתחל מחדש.
	קובץ readme.txt בספרייה הראשית של תקליטור השחזור מכיל פרטים נוספים על שחזור ההתקנה המקורית של Windows.
	תהליך השחזור עשוי לארוך 10 עד 15 דקות. <i>אין לעצור את התהליך באמצע או לנתק את מתאם זרם</i> החילופין עד להשלמת התהליך .
הערה	

איתור תקלות ופתרונן שחזור תוכנות והתקנתן מחדש

החלפת תקליטור שחזור פגום

במקרה שתקליטור השחזור אבד או נפגם, התקשר למרכז .שירות .לקוחות HP. לקבלת מידע על המקרה שתקליטור השחזור אבד או נפגם, התקשר למרכז השירות של HPי לקבלת מספר הטלפון.

HP עדכון ה-BIOS של מחשב המחברת של

חברת Hewlett-Packard עשויה לספק עדכונים ל- BIOS לשיפור אפשרויות הפעולה במחשב. העדכונים יעמדו לרשות המעוניין במרכזי התמיכה של HP. בקר באזור התמיכה הטכנית באתר האינטרנט של HP למחשבי מחברת (www.hp.com/notebooks). טען את עדכון ה- BIOS המחשב שלך ופעל לפי ההוראות שבקובץ readme.txt כדי ליצור את התקליטון לעדכון ה- BIOS.

זהירות עדכון BIOX מחליף את הגרסה הקודמת, לכן חשוב לפעול בדיוק לפי הוראות אלה. אם לא תקפיד עליהם, עלול להיגרם נזק למחשב. תהליך העדכון של ה- BIOS מאפס את הגדרות BIOS Setup ומוחק את כל סיסמאות ה- BIOS.

- .1 הוצא מהמחשב את כל כרטיסי ה- PC המותקנים בו.
 - .2 אם המחשב מעוגן, נתק אותו מהתקן העיגון.
 - .3 חבר את מתאם זרם החילופין.
- .4 הכנס את התקליטון לעדכון ה- BIOS לכונן התקליטונים.
 - .5 אתחל מחדש את המחשב.
- .6. פעל לפי ההוראות המפורטות על המסך. אין לעצור את תהליך העדכון עד לסופו.
- עם השלמת התהליך, הוצא את תקליטון העדכון מכונן התקליטונים ואתחל מחדש את המחשב
 בלחיצה על לחצן כיבוי המערכת בצד השמאלי של המחשב.

שחזור יישומים

באמצעות התוכנה המקורית אפשר להתקין התקנה חוזרת יישום שנמחק מהדיסק הקשיח, או קבצים של יישום מסוים, שנמחקו בטעות. תוכניות ההתקנה של רוב היישומים שהותקנו מראש במחשב שמורים בדיסק הקשיח, בספרייה c:\hp\programs. לכל יישום תיקייה נפרדת, הכוללת גם קובץ הוראות (readme.txt).

לכמה מהתוכניות המותקנות מראש אין תוכניות התקנה בדיסק הקשיח. אם יישומים אלה הותקנו מראש במחשב שלך (למשל, Microsoft Works, Microsoft Encarta או Microsoft Money), אפשר להתקינם באמצעות התקליטור המתאים.

הערה

תקליטור השחזור משחזר את כל התוכנות שהותקנו במחשב המחברת במפעל, אולם תוך כדי תהליך השחזור, תוכנית השחזור מוחקת את כל הנתונים בדיסק הקשיח. לכן אין להשתמש בתקליטור השחזור להתקנת יישומים מסוימים.

איתור תקלות ופתרונן פירוק והתקנה מחדש של הדיסק הקשיח

פירוק והתקנה מחדש של הדיסק הקשיח

הדיסק הקשיח של המחשב ממוקם במרכז המחשב כדי להוסיף לו יציבות, ולכן פעולת פירוק הדיסק הקשיח והוצאתו מהמחשב אינה פשוטה. אם מתעורר צורך בפעולה זו, חברת HP ממליצה לגבות את כל הנתונים ולהפקיד את משימת הפירוק בידי טכנאי מוסמך. אם החלטת לבצע את הפירוק וההוצאה בעצמך, הקפד לפעול לפי ההוראות הבאות.

פירוק הדיסק הקשיח והוצאתו

- .1 כבה את המחשב, נתק את מתאם זרם החילופין והוצא את הסוללה.
- סגור את לוח התצוגה והוצא מגב המחשב את שני בורגי הפיליפס המהדקים את חיפויי הצירים הפלסטיים.



. השען את לוח התצוגה אחורה עד כמה שאפשר, כדי שלא יפריע לך בעבודה.

זהירות

משטחי מתכת בתוך המחשב עלולים להיות חמים, במיוחד אם המחשב כובה זה עתה. אין לגעת בהם עד להתקררות המחשב.

. בעזרת מברג בעל ראש שטוח, הסר בזהירות את חיפוי הפלסטיק שמעל למקלדת באזור הצירים.



איתור תקלות ופתרונן פירוק והתקנה מחדש של הדיסק הקשיח

 הוצא את ארבעת בורגי הפיליפס בצד העליון של המקלדת (ברגים אלה נשארים מחוברים למקלדת).



אזהרה

מותר לגעת רק בשולי הדיסק הקשיח, הואיל וחשמל סטטי עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחלקי המחשב השונים. בטרם תיגע בחלקים הפנימיים של המחשב, פרוק את החשמל הסטטי מגופך בנגיעה בחיפוי המתכת שמסביב למחברים בגב המחשב.

6. החלק את המקלדת אחורה כדי לנתק אותה מהמחשב, ואז הטה אותה קדימה והפוך אותה על פניה (אין לנתק את כבל המקלדת).



- 7. שחרר את ארבעת בורגי הפיליפס בצדי תא הדיסק הקשיח (ברגים אלה נותרים מחוברים לתא הדיסק).
- הרם את הצד האחורי של תא הדיסק הקשיח ומשוך בעדינות ברצועה כדי לנתק אותו מהמחבר
 ולהוציאו מהמחשב.



התקנה מחדש של הדיסק הקשיח

אם הוצאת את הדיסק הקשיח לקראת משלוח המחשב לשירות או מסיבה אחרת, וברצונך להתקינו מחדש, בצע את ההוראות הבאות :

- .1 נתק את מתאם זרם החילופין והוצא את הסוללה.
- סגור את לוח התצוגה והוצא מגב המחשב את שני בורגי הפיליפס המהדקים את חיפויי הצירים הפלסטיים.
 - .3 השען את לוח התצוגה אחורה עד כמה שאפשר, כדי שלא יפריע לך בעבודה.
- 4. בעזרת מברג בעל ראש שטוח, הסר בזהירות את חיפוי הפלסטיק שמעל למקלדת באזור הצירים
 - הוצא את ארבעת בורגי הפיליפס בצד העליון של המקלדת (ברגים אלה נשארים מחוברים למקלדת).
- החלק את המקלדת אחורה כדי לנתק אותה מהמחשב, הטה אותה קדימה והפוך אותה על פניה (אין לנתק את כבל המקלדת).
 - 7. חשוב. הזז את הכבלים שמאלה כך שלא יפריעו להכנסת הדיסק הקשיח למקומו.
- 8. הטה כלפי מעלה את הצד האחורי של הדיסק שברצונך להתקין, ובנדנוד קל מצד לצד דחף אותו קדימה אל תוך המחבר.
 - 9. הדק את תא הדיסק הקשיח למקומו בעזרת ארבעת בורגי הפיליפס המחוברים לתא.
- 10. הפוך את המקלדת והטה אותה בחזרה, החלק את האוגנים שבחזית קדימה אל תוך החריצים, והדק את המקלדת למקומה בעזרת ארבעת בורגי הפיליפס המחוברים אל הקצה העליון.
 - 11. החזר את חיפוי הפלסטיק למקומו מעל למקלדת, כשהקצה הקדמי מוכנס ראשון למקומו.
- 12. החזק בשני חיפויי הצירים וחבר את מכסה הפלסטיק למקומו בנקישה. במקרה הצורך הפעל מעט לחץ בכל אחת מפינות המכסה כדי להדק אותו למקומו.
 - 13. סגור את לוח התצוגה והברג בחזרה את שני הברגים בצד האחורי של חיפויי הצירים.
 - .14 הכנס את הסוללה, חבר את מתאם זרם החילופין ולחץ על לחצן האיפוס.
 - המקוריות בעזרת תקליטור Windows במידת הצורך, שחזר את מערכת ההפעלה ותוכנות 15 השחזור.

מדריך עזר 107

מפרטים ומידע על עמידה בתקנות

מפרטים ומידע על עמידה בתקנות מפרטי חומרה ותוכנה

מפרטי חומרה ותוכנה

לקבלת מידע העדכני ביותר על מפרטים למחשבי מחברת של HP, פנה לאתר האינטרנט של HP .www.hp.com/notbooks למחשבי מחברת

BIOS Setup האפשרות בתוכנית העזר

התקני ההצבעה בתוכנית העזר BIOS Setup אינם פעילים. לחץ על מקשי החץ ימין ושמאל כדי לעבור מתפריט לתפריט. השתמש במקשי החץ מעלה ומטה כדי לעבור בין פרמטרים בתפריט מסוים. הקש F5 או F6 לדפדוף בין הערכים האפשריים לפרמטר הנוכחי, והקש Enter לשינוי הגדרה. להלן מידע נוסף:

ברירית מחדל		תפריט ראשי
גילוי אוטומטי	מראה את מהדורתה-BIOS הנוכחית.	מהדורת ה- BIOS
	כיוון השעון בתבנית 24 שעות. הערכים שייקבעו ייכנסו לתוקף מייד.	שעת/זמן מערכת
	,mm/dd/yyyy קביעת התאריך בתבנית	תאריך מערכת
גילוי וקביעה אוטומטיים	קביעת סוג כונן התקליטונים.	כונן תקליטונים
גילוי וקביעה אוטומטיים	קביעת גודל הדיסק הקשיח.	דיסק קשיח פנימי
מופעל	כאשר מופעל, סיכום הבדיקה העצמית בהפעלה וההודעות הנלוות מוסתרים.	אתחול שקט
אוטומטי	עבר בין שיגור אותות וידאו לצג LCD הפנימי ולצג CRT חיצוני (שניהם) ומעבר אוטומטי לצג החיצוני אם יש (אוטומטי).	התקן תצוגת וידאו
מושבתת	כאשר מופעלת, מרחיבה את תמונת הווידאו כך שתכסה את כל המסך ברזולוציה נמוכה.	הרחבת וידאו
NTSC	.PAL או NTSC תקן	סוג טלוויזיה
640KB	מראה את גודל זיכרון המערכת.	זיכרון בסיסי
גילוי אוטומטי	מראה את גודל הזיכרון המורחב.	זיכרון מורחב
מופעל	כאשר מופעל, מעביר את המספר הסדרתי של Intel למעבד אל יישומי התוכנה.	מספר סדרתי של CPU

תפרינו ראשי
ברירת מחדל		תפריט התקני מערכת
שניהם	כאשר מחובר למערכת עכבר PS/2 חיצוני, מאפשרים הפעלה במקביל של התקן הצבעה פנימי (שניהם), או משביתים אותו (חיצוני בלבד).	התקני הצבעה PS/2
מופעל	מפעיל או משבית את הצירוף Ctrl +Left Alt Left במקלדת חיצונית להדמיית מקש ה- Fn של מקלדת המחשב.	מקש Fn חיצוני
שניהם	קביעת התצורה של בקר IDE של הערוץ המקומי להפעלת ערוץ ראשי (ראשי), ערוץ ראשי ומשני במקביל (שניהם) או אף ערוץ (השבת).	IDE בקר
מופעל	מפעיל או משבית את בקר כונן התקליטונים.	בקר FDD
מופעל	קביעת התצורה של הכניסה המקבילית על-ידי המשתמש (מופעל), אוטומטית (אוטו), או מושבת (מושבת)	כניסה טורית
3F8 IRQ4	קביעת כתובת ה I/O והפסיקות	כתובת I/O בסיסית
מושבת	קביעת התצורה של כניסת אינפרה-אדום על-ידי המשתמש (מופעל), אוטומטית (אוטו), או מושבת (מושבת).	כניסת אינפרה-אדום
SIR	כאשר כניסת ה IR מופעלת, הגדרת החומרה כך שתתמוך בתקשורת אינפרה-אדום רגילה (SIR), או אינפרה-אדום מהיר(FIR).	מצב
F28 IRQ3	כאשר כניסת IR מופעלת, קביעת כתובת ה I/O והפסיקות.	כתובת I/O בסיסית
DMA 0	כאשר מופעל מצב FIR, הגדרת ערוץ ה DMA	DMA ערוץ
מופעל	קביעת התצורה של הכניסה המקבילית על-ידי המשתמש (מופעל), אוטומטית (אוטו), או מושבת (מושבת).	כניסה מקבילית
ECP	כאשר הכניסה המקבילית מופעלת, הגדרת מצב הכניסה כרגילה, דו-כיוונית, ECP או EPP.	מצב
378	כאשר מצב EPP אינו מופעל, קביעת כתובת ה I/O.	כתובת I/O בסיסית
IRQ 7	קביעת הפסיקה.	פסיקה

ברירת מחדל		תפריט אבטחה
(תבנית 24 שעות)		סטטוס ה LCD
hh:mm	קביעת תבנית התאריך בלוח הסטטוס.	תבנית השעון בלוח
(חודש/יום/שנה)		LCD οιυυο
mm/dd/yy	קביעת תבנית התאריך בלוח הסטטוס.	תבנית תאריך של לוח
מופעל	מפעיל או משבית את תצוגת לוח הסטטוס.	LCD תצוגת סטטוס
DMA 3	כאשר מופעל מצב EPS, קביעת ערוץ ה DMA.	DMA ערוץ

תפריט אבטחה

ברירת מחדל		תפריט אנרגיה
מופעל	שליטה בהרשאה לאתחול המערכת מכונן התקליטונים.	אתחול מתקליטון
מופעל	הגדרת הצורך בסיסמת משתמש לאתחול המחשב.	נדרשת סיסמה לאתחול
	הגדרה, שינוי או ניקוי סיסמת מפקח. סיסמה זו מגינה על ההגדרות שבתוכנית העזר BIOS Setup.	הגדר סיסמת מפקח
	הגדרה, שינוי או ניקוי סיסמת משתמש לאחר קביעת סיסמת המפקח. אורך הסיסמה עד 8 תווים, 9-9, A-Z.	הגדר סיסמת משתמש
נקי	מראה אם נקבעה סיסמת מפקח.	סיסמת מפקח
נקי	מראה אם נקבעה סיסמת משתמש.	סיסמת המשתמש

תפריט אנרגיה

אוטו	CPU הגדרת מהירות פעולת ה (מואץ/איטי) להפעלה בזרם חילופין או בסוללה. בצע אתחול במהירות מואצת עם מתאם זרם חילופין, אם אין, בצע אתחול איטי (אוטו). כאשר אין תמיכה לזמן ריצה, אתחל במהירות איטית (מושבת), אתחל במהירות איטית (מיטוב סוללה), אתחל במהירות מואצת (רמת ביצוע מרבית), או אתחל במהירות נמוכה עם זרם חילופין, אם לא, אתחל במהירות מואצת (הפוך).	SpeedStep טכנולוגיית של אינטל
מופעל	הפעלה או השבתת ההפעלה האוטומטית של המערכת כאשר המחשב בעיגון.	הפעלה אוטומטית בהתקן עיגון

תפריט אתחול		ברירת מחדל
	ציון סדר התקני האתחול (שנה את הסדר בעזרת המקשים F5 ו- F6.	כונן התקליטונים הדיסק הקשיח כונן תקליטורים או DVD
תפריט יציאה		
שמירת השינויים ויציאה	שמירת שינויים שנערכו ב Setup ל CMOS, יציאה ואתחול מחדש.	
ביטול השינויים ויציאה	ביטול השינויים שנערכו ב Setup מאז השמירה האחרונה, יציאה ואתחול מחדש. אין השפעה על שינויים באבטחה, בתאריך או בשעון.	
קבל ערכי ברירת מחדל	שחזור הגדרות ברירת מחדל ללא יציאה מ Setup אין השפעה על שינויים באבטחה, בתאריך או בשעון.	
טען ערכים קודמים	מחיקת כל השינויים שנערכו ב Setup מאז השמירה האחרונה, ללא יציאה. אין השפעה על שינויים באבטחה, בתאריך או בשעון.	
שמור שינויים	שמירת השינויים שנערכו ב Setup ל CMOS ללא יציאה מהתוכנית. הגדרות ההבטחה נשמרות לאחר השינוי.	

331*272.3*40.5 מ"מ עם מסכי "12.1 14.1 331*272.3*42.0 מ"מ עם מסכי "15	ממדים
3 ק"ג עם מסך TFT LCD " 12.1" TFT LCD / כונן תקליטונים/ כונן תקליטורים 64 / מ' / כונן דיסק קשיח	משקל
uPGA2 עם טכנולוגיית PIII) SpeedStep עם טכנולוגיית עם PIII) SpeedStep עם טכנולוגיית 100MHz FSB	CPU
Lntel 440ZXM-100	שבבים
100MHz SDRAM (PC100) הרחבת זיכרון מרבית ל 256 מ"ב באמצעות שני מודולי SODIMM (144 פינים/ 3.3V) בשני חריצי "1.25.	זיכרון ראשי
כונן 9.5 מ"מ PCI Bus Master Enhanced IDE עמיכה ל 104/33 Uitra DMA	כונן דיסק קשיח
12.7 מ"מ, 144 מ"ב (תלת-מצבי)	כונן תקליטונים
8*DVD או 24*CD-ROM מ"מ 12.7	כונןCD/DVD כונן
צג 800*600 SVGA TFT LDC, 12.1", 800*600 SVGA TFT LDC 13, 1024*768 XGA TFT LDC צג 14.1", 1024*768 XGA TFT LDC צג 15", 1024*768 XGA TFT LDC צג	תצוגה
S3 Savage/IX - 4 SGRAM מ"ב משולב - תמיכה למצב 2X AGP -ארכיטקטורת 3D במחזור יחיד 128 סיביות - אפשרות להפעלה במקביל של צג פנימי וחיצוני, או צג פנימי, חיצוני וטלוויזיה - אופטימיזציה של פיצוי על תנועת פריטי חומרה - אופטימיזציה של פיצוי על תנועת פריטי חומרה - מנוע 2D חדש וחזק 128 סיביות - מקודד אותות NTSC/PAL משולב - מקודד אותות NTSC/PAL משולב	שבב וידאו
2) TI 1420 (2 חריצים) כרטיס PC 95 תומך בשקע אחד לסוג III או שני שקעים לסוג II תואם ניהול אנרגיה PCI תואם מהדורה 2.2 של מפרט ערוץ מקומי PCI תואם מהדורה 2.2 של מפרט ערוץ מקומי PCI לוגיקה מרכזית 3.3V עם מישק PCI אוניברסלי מתאים לסביבות PCI עם אותות ב 3V. ו- SV אין תמיכה ל ZV	PCMCIA

מפרט חומרה

112 מדריך עזר

בקר מקלדת NS 87570 87/88/90 מקשים עם אמולציה ל -101/102 מקשים - תמיכה למקשי Windows ומקשי יישומים - מגע סטנדרטי, מרווח תנועת מקשים לעומק 0.3 מ"מ - חסינה לנוזלים	מקלדת
עיצוב עם 2 לחצנים, עם לחצן הפעלה/ כיבוי ולחצן גלילה מעלה/מטה. אפשרות CCR ללוקליזציה לסינית בלבד	התקן הצבעה
(1988) ESS Allegro - 97 CODEC משולב - מישק למודם HSP דרך קישור 97 - תמיכה ליציקת wake up on ring מודם CODEC ESS 2828 בחריץ מיני PCI	אודיו
בקר 163 OZ תמיכה לניגון תקליטורים גם כאשר המחשב מכובה	נגן תקליטורים
9 Lion 9 תאים, 5400mAh/11; גודל 18650. 9 NiMH תאים, 4000mAh/V10.8, גודל 17670 זמן טעינה 2.2 שעות מארז חכם, ערוץ SM	סוללה
מתאם זרם חילופין אוניברסלי 60-65W 47-63Hz, 90-264V AC	מתאם זרם חלופין (AC)
כניסה טורית: 9 פינים (RS232) תואם 16550 כניסה מקבילית דו-כיוונית מהירה: 25 פינים, אפשרויות EPP/ECP כניסת מקבילית דו-כיוונית מהירה: 25 פינים, אפשרויות RS/2 כניסת מיקרופון: יציאת אוזניות מיקרופון פנימי כניסת עיגון: תמיכה למשכפל כניסות פשוט אופציונלי כניסת עיגון: תמיכה למשכפל כניסות פשוט אופציונלי כניסת עז RT אחת עד מניסות RS שתי כניסות DC שני רמקולים Polk Audio סטריאו עד את TV מורכבת	נניסות Ι/Ο
מתג הפעלה מתג מכסה לחצן איפוס 4 לחצנים מהירים ניתנים לתכנות מתג הפעלה נגן תקליטורים לחצני נגן תקליטורים: קודים, Stop/Eject, Play/Pause, הבא, הגבר עוצמת קול, הנמך עוצמת קול מתג גלילה מעלה/מטה לחצן מצב לוח הסטטוס	בקרים

נוריות סטטוס	נוריות Caps/Num/ Scroll lock (ירוק) נורית לחצן הפעלה לנעילת משטח מגע (צהוב) נורית סטטוס אנרגיה (שני צבעים): מופעל - ירוק, המתנה - צהוב פעילות בדיסק קשיח, כונן תקליטונים, כונן תקליטורים (ירוק) צג מטריצה LCD (עם שתי נוריות רקע) - כאשר היחידה מופעלת, הצג מראה: סטטוס אנרגיה, סטטוס טעינת סוללה, תאריך או שעה - כאשר היחידה מכובה ונגן התקליטורים מופעל, התצוגה מראה בנוסף: מצב שינה עמוקה, מספר רצועה ומשך הזמן שעבר מתחילת הפעלת הנגן. נורית רקע (ירוק) ללחצני התקליטורים נורית הפעלה נגן תקליטורים (ירוק) נורית הפעלה נגן תקליטורים (ירוק)
מודלים אופציונליים	32/64/128MB PC זו 100 SODIMM :3.3V , 144 -pin ,SDRAM SPR מודם Mini -PCI עם תמיכה ליקיצת #Wake up on Ring מ 3D (קר) עם כניסת AC שילוב מודם Wake up on Ring# & PME מ D3 מ Wake up on Ring (קר) עם כניסת AC
פריטים מכניים	מנעול קנזינגטון מהירויות מאוורר משתנות
משכפל כניסות פשוט	כניסה מקבילית כניסה מקבילית עGA כניסת מקבילית עSB כניסות USB יציאת TV שתי כניסות SPS/2 שקע SP.45 שקע SP.45 שקע SP.45 עם מתאם זרם חילופין) כניסת מיקרופון כניסת מיקרופון כניסת מתאם זרם חילופין) נוריות: נוריות SysON: ירוק כאשר המערכת מופעלת. נוריות SysON: ירוק כאשר המערכת מופעלת. כנורות הפעלה: BATT Charge תקלה גררת הפעלה: on/off

טמפרטורת הפעלה: 5-35°5 טמפרטורת אחסנה:C 50 °C-20- לחות להפעלה: RH (20-90% CC) הלם (operating shock) בשעת פעולה: 60inch/sec אלפיות השניה, חצי סינוס הלם לא בשעת פעולה (800Hz 80 kock, 2 אלפיות השניה, חצי סינוס רטט להפעלה: G5-500Hz 11G) רטט לא בהפעלה: 20K 2.16G אורך חיי מחזור ציר: 20K גובה להפעלה: עד 200,6מ'	סביבה
PC99 ACPI	תקנים

מפרט תוכנה

512 BIOS ROM/דיסק המתנה ל- RAM/דיסק מקשים מהירים לבקרת מערכת הגנה בסיסמה אוטו-קונפיגורציה עם המשכפל PnP מוכן עם PnP מקלדת PnP מוכן עם PnP מקלדת flashable BIOS מקלדת ACPI 1.0b תמיכה לסוללה חכמה תמיכה לסוללה חכמה הרחבת MIN EEPROM (מצב JDVD, נגן תקליטורים (ACPI (מצב WIN 2000 (ACPI)	תוכנות	
Adobe Acrobat Reader תוכנת MusicMatch MP3 (למחשבים עם כונן DVD) תוכנות ללחצנים מהירים תוכנות פקס (כלולות ב- Windows 2000) תוכנות פקס (כלולות ב- Windows 2000)	יישומי תוכנה לקבלת מ	
לקבלת מידע נוסף על התוכנות הכלולות במחשב, בדוק בחו שות ישח. לחץ על התחל, תוכניות, ספריית HP , או לחץ לחיצה כפולה על סמל ספריית HP בשולחן העבודה.		

משאבי תוכנה במערכת

הטבלאות בסעיף זה מציגות ניצול משאבים טיפוסי כפי שהוגדר ב BIOS של מחשב מחברת של HP. מערכות הפעלה לחיבור-והפעלה, מנהלי התקנים והגדרות BIOS עשויות לשנות חלק מערכיהם. כדי להציג אפשרויות אחרות מעבר לברירת המחדל, פנה לתוכנית העזר BIOS Setup, המכילה רשימה של תצורות כניסות בתפריט התקני מערכת.

קוצב זמן מערכת
מקלדת
גלישה מבקר לפסיקות משני
ריק
(כניסה טורית) COM1
אודיו
כונן תקליטונים
LPT1 (כניסת ECP מקבילית)
שעון זמן אמיתי
SCI
(משותף לכל התקני ה- PCI IRQ) משותף לכל התקני ה-
ריק (מיועד ל- MIDI, אם מופעל
PS/2 משטח מגע, עכבר
מעבד מקביל נומרי
כונן דיסק קשיח פנימי (בקר IDE ראשי)
כונן תקליטורים פנימי (בקר IDE משני)

פסיקות במערכת

זיכרון מערכת

זיכרון מערכת	00000-9FFFF
וידאו	A0000-BFFFF
וידאו Bios	C0000-CFFFF
פנוי (שימושים תקפים: UMBS או טווחי זיכרון לכרטיס PC)	D0000-DBFFF
מערכת Bios	DC000-FFFFF

כונן תקליטונים פנימי (בקרIDE משני)	170-177
כונן דיסק קשיח פנימי (בקר ראשי)	1F0-1F7
(FM פענוח) DOS משחק	220-22F
כונן תקליטונים פנימי (בקרIDE משני)	376
(כניסת מדפסת) LPT1	378-37F
(FM פענוח) DOS משחק	388-38B
VGA מתאם	3B0-3BB
VGA מתאם	3C0-3DF
בקר PCMIA	3E0-3E1
בקר כונן תקליטונים	3F0-3F5
כונן דיסק קשיח פנימי (בקר IDE ראשי)	3F6
בקר כונן תקליטונים	3F7
(כניסה טורית) COM1	3F8-3FF

כתובות קלט/פלט במערכת (100-3FF)

DMA ערוצי

0	ריק
1	LPT1 (כניסה ECP מקבילית)
2	כונן תקליטורים
3	ריק
4	גלישה מבקר DMA משני
5	ריק
6	ריק
7	ריק

נתוני עזר למודם

אם מותקן במחשב שלך מודם פנימי, תוכל להתאים את פעולתו בעזרת פקודות AT ובעזרת S-registers. אפשר לעשות זאת מרוב תוכנות התקשורת דרך הפריט **מודם (Windows 98) או אפשרויות טלפון ומודם (Windows 2000) בלוח הבקרה**, או באמצעות מצב מסוף בתוכנה. עיין בישינוי הגדרות המודםי בעמוד 55.

הערה

מומלץ לרכוש בקיאות במודמים ובאופן פעולתם לפני שתנסה לשנות את הגדרות ברירת המחדל.

סעיף זה מכיל מידע מקוצר על פקודות S-registers ,AT וקודי תוצאה נבחרים למודם המובנה (עם שבב Ambit) הכלול בדגמים נבחרים של מחשבי המחברת של HP.

Ambit פקודות AT למודם

הטבלה הבאה מציגה פקודות AT, כשהגדרות ברירת המחדל מודגשות. חובה להקדים את כל פקודות ה- AT, להוציא /A בצמד האותיות ״AT״.

הפוקנציה (Ambit)	הפקודה
בצע מחדש פקודה (ללא קידומת AT)	A/
הרם אפרכסת ונסה לענות לשיחה נכנסת	A
בחר V.22 במהירות חיבור 1200 bps	B0
בחר Bell 212A במהירות חיבור 1200 bps	B1
החזר הודעת אישור	C1
עורך חיוג	Dn
כיבוי הדהוד פקודות	E0
הפעלת הדהוד פקודות	E1
התחל סדרת פעולות לניתוק קו	H0
אם האפרכסת מונחת, הרם אפרכסת ועבור למצב פקודה	H1
דווח קוד מוצר	10
דווח חתימת ביקורת מחושבת מראש	1
דווח "אישור" אם חתימת הביקורת שווה לחתימת הביקורת המאוחסנת מראש, או אם ערך חתימת הביקורת המאוחסן מראש הוא FFh	12
דווח נתוני קושחה: מהדורה, דגם וסוג מישק	13
דווח נתוני תגובה כפי שתוכנתו ע"י היצרן	4
דווח פרמטר קוד מדינה	15
דווח דגם משאבת נתונים במודם ופרטי מהדורת קוד	16
דווח קוד DAA	7
הגדר עוצמת קול נמוכה ברמקול	LO
הגדר עוצמת קול נמוכה ברמקול	L1
הגדר עוצמת קול בינונית ברמקול	L2
הגדר עוצמת קול גבוהה ברמקול	L3
כבה רמקול	MO
הפעל רמקול במהלך לחיצת יד וכבה רמקול במהלך קליטה מגל נושא	M1
הפעל רמקול במהלך לחיצת יד וגם בשעת קליטה מגל נושא	M2
כבה רמקול במהלך חיוג וקליטה מגל נושא, הפעל רמקול במהלך המענה	M3

הפוקנציה (Ambit)	הפקודה
automode detection כבה זיהוי	N0
automode הפעל זיהוי	N1
עבור למצב מקוון	O0
עבור למצב מקוון והתחל סדרת פעולות לימוד	01
חיוג מתקפים כפוי	Р
אפשר העברת קודי תוצאות ל- DTE	QO
עצור העברת קודי תוצאות ל- DTE	Q1
בחר ב- S-Register n כברירת מחדל	Sn
החזר את הערך של S-Register n	Sn?
הגדר ל- S-Register n (ברירת המחדל) ערך v	Sn=v
חיוג DTMF כפוי	Т
דווח קודי תוצאות בתבנית מקוצרת	V0
דווח קודי תוצאות בתבנית ארוכה	V1
דווח מהירות DTE בלבד	W0
דווח קצב שורות, פרוטוקול EC ומהירות DTE	W1
דווח מהירות SCE בלבד	W2
דווח קודי תוצאות בסיסיים של מצב השיחה, כמו למשל No Carrier ,Ring ,Connect ,Ok וכן ל"תפוס', אם מופעל, ול"לא איר איר איר איר איר איר איר איר איר איר	X0
זוהה צליל חיוג')No Answer (בהתאמה: אישור, מתחבר, מצלצל, אין גל נושא, אין תשובה, שגיאה) דוהה צליל חיוג')No Answer וביה איז	
דווח קודי תוצאות בסיסיים של מצב השיחה ומהירויות חיבור, כמו למשל ON Carrier, Ring ;Connect, V.C לתפוס', אם דווח קודי תוצאות בסיסיים של מצב השיחה ומהירויות חיבור, כמו למשל Auto, כמו למשל	X1
מופעק, ול לא זוהה צליל חינג No Answer(, אין גל נושא, אין Error - נבהתאמה: אישור, מתחבר, מצלצל, אין גל נושא, אין תעועה מתסבר ל VYV עונאוגר)	
דושובה, מתחבר - אאאה שגיאה) דער בודין מתחנות הסומות של איז איזה (וכו ליתמוס' אם Corriar Ping Connort Ac	¥2
דוודקוד תצאות בסיסיים של מצב השיוה ומהידחיות דירבו, למויל אס, בסורובס אס, אס א מוסעו לוליג דירב אלו סוגי "אפאראס אס א	~2
מופעה, איז חוזו בא דורגן און איז איז אוויא איז איז איז איז איז מארא איז איז איז איז איז איז איז איז איז אי	
אסובה, הואדובי איז אסטטע, פאאוז, דוום קודי תואדור בסיטיית של מצב השימה וקצר חיבור במו למשל No Answer No Carrier Ring Connect Ok	X3
Error - Busy .Connect XXXX (בהתאמה: אישור. מתחבר. מצלצל. איו גל נושא. איו תשובה. מתחבר ל- XXXX. תפוס	
ושגיאה)	
אות אות בסיסיים של מצב השיחה ומהירויות חיבור, כמו למשל No Answer ,No Carrier ,Ring ,Connect ,Ok,	X4
אין תשובה, מתחבר ל- Do Dial Tone ,Busy ,Connect XXXX (בהתאמה: אישור, מתחבר, מצלצל, אין גל נושא, אין תשובה, מתחבר ל-	
אין צליל חיוג, שגיאה) XXXX, תפוס, אין צליל חיוג, שגיאה)	
השבת ניתוק בגלל מרווח ארוך לפני הנחת אפרכסת	Y0
אפשר ניתוק בגלל מרווח ארוך לפני הנחת אפרכסת	Y1
שחזר פרופיל שמור 0 לאחר איפוס חם	Z0
בצע איפוס חם ושחזר פרופיל שמור 1 לאחר איפוס חם	Z1
בצע איפוס חם וכפה RLSD פעיל ללא קשר למצב הגל הנושא	&C0
אפשר ל- RLSD לעקוב אחר מצב הגל הנושא	&C1
פסיקת/עצירת מעבר DTR מ-חס ל-VFF לפי &Qn	&D0
DDS&, 50&, 20%, המודם מתעלם מה- DIR המודם מתעלם מה- DIR המודם מתעלם מה- DIR המודם מתעלם מה- DIR המודם מתעלם מה-	
עם, 40,40 במודם מנתק את הקו (מניח את האפרכסת) 202 - 202 - במוצה מעתב את ביר	
	۶ D1
פטיקולעציו ונועבר אדם לידוס לידוט אס אינגע אום אינגע א	
טשט, דשט, דשט, כשט, טשט. ביאון איטינו וביו 2028 - 203 המודה תוקד את הקו	
פויקת/עצורת מערך TRT מ-OF לפי ACA	&D2
נס קרעברית נעבר איד בי היס די היס די האיד איד איד איד איד איד איד איד איד איד	
פסיקת/עצירת מעבר DTR מ-OP לפי AQn פסיקת/עצירת מעבר	&D3
געגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגעגע	
&Q2, &Q3: The modem hangs up	
שחזר תצורת מפעל 0	&F0
שחזר תצורת מפעל 1	&F1

הפוקנציה (Ambit)	הפקודה
השבת טון מוקצה	&G1
אפשר טון מוקצה 1800 Hz	&G2
הגדר תגובת S-Register לתאימות בלבד	&J0
הגדרת תגובת S-Register לתאימות בלבד	&J1
השבת בקרת זרימה DTE/DCE	&K0
הפעל בקרת זרימה RTS/CTS DTE/DCE	&K3
הפעל בקרת זרימה XON/XOFF DTE/DCE	&K4
הפעל בקרת זרימה XON/ XOFF שקופה	&K5
הפעל בקרת זרימה RTS/CTS וגם XON/XOFF	&K6
בחירה בהפעלת קו בחיוג	&L0
בחר במצב א-סינכרוני ישיר	&M0
בחר חיבור סינכרוני עם מצב פקודה א-סינכרוני כאשר לא מקוון	&M1
בחר חיבור סינכרוני עם מצב פקודה א-סינכרוני כאשר לא מקוון והפעל חיוג DTR של חיוג 0 (directory zero)	&M2
בחר חיבור סינכרוני עם מצב פקודה א-סינכרוני כאשר לא מקוון והפעל DTR לתפקוד כמתג דיבור/נתונים	&M3
הגדר חיוג מתקפים במהירות 10 pps (מתקפים/שניה) עם שיעור הקמה/ניתוק של 61%/39%	&P0
הגדר חיוג מתקפים במהירות 10pps עם שיעור הקמה/ניתוק 33%/67%	&P1
הגדר חיוג מתקפים במהירות 20 pps עם שיעור הקמה/ניתוק 39%/61%	&P2
הגדר חיוג מתקפים במהירות 20 pps עם שיעור הקמה/ניתוק 33%/67%	&P3
בחר מצב א-סינכרוני ישיר	&Q0
בחר חיבור סינכרוני עם מצב פקודה א-סינכרוני כאשר לא מקוון	&Q1
בחר חיבור סינכרוני עם מצב פקודה א-סינכרוני כאשר לא מקוון והפעל חיוג DTR של חיוג 0 (directory zero)	&Q2
בחר חיבור סינכרוני עם מצב פקודה א-סינכרוני כאשר לא מקוון והפעל DIR כמתג דיבור/נתונים	&Q3
בחר מצב Hayes AutoSync	&Q4
המודם מטפל בקישור שתוקנה בו שגיאה	&Q5
בחר הפעלה א-סינכרונית במצב רגיל סרכם - סרכם -	&Q6
כוס עוקב אחר כוא (סינכרוני), או כוס בדרך כזל מופעל (אוס) ומכובה רק אם הדבר נדרש ע"י בקרת זרימה (א-סינכרוני). כוס מעל באחר כוא (סינכרוני), או כוס בדרך כזל מופעל (אוס) ומכובה רק אם הדבר נדרש ע"י בקרת זרימה (א-סינכרוני).	&RU
כו 5 ספעיל תמיד (סינכרוני), או בדרך כלל מופעל (ON) ומכובה רק אם הדבר נדרש ע י בקרת זרימה (א-סינכרוני). ברס מעל במיד	&R1
שאכל פעיד תמיד האכל שיבי המיד המיד הארכי היום הארכי האינים אמינים אמינים בארכי היום היום היום היום היום היום היום היו	& SU
אצל עובר למצב פעיל לאוור שווהה צליל מענה המצב בלתי פעיל עם ניתנק ספק השירותים.	&31 \$T0
טיים לג בראן ההמונה את כת גע עתם לולאנר בוראקו אנגלוגות	&TU 8T1
אונות לאזורווות נמקונית אמוגית בסגיכת ביד מעובר של האונית	872
הודורת קור תנצאה אסטאס אתמל לולאר ביוניבת ארומות דוגונות	&12 8T2
אונות להאהרחוח במקומית באסידו. אמועי בוצרת פרוסבת בונוגונית (PDI)	&T3
אפשר לאארדוחה בנו התונר גיטית (בסרו) סכב לרבועת לולאב מוצר מער ארוסיבת דונונולות	&T4
סוב לבוסת לא אחרות הני וווקת האסטית. בקונו URD לערבוקה נוצמות	&T5 &T6
בוס שלא האבו וויענהות. רקש URD ער בדוקב ועמות	&T7
בקוס בסיו עם בי דון עבביול רקש RDI לא רדיקה עצמית	&T6
בקש RDI את רדיקה אמיית	&T7
ברוק שביר שבי היון שבוית אתחל לולאה מקומית אנלונית עם רדיקה עצמית	&T8
האג תצורה ווכחית ופרופיליים שמורים	8V
האי נתורים מנוירים ויכור ביות ב	&V1
יות זמו שט סט סט סייות איין שמו את התצורה הונרחית כפרופיל (&W0
שמור את החצורה הנוכחית כפרופיל 1	&W1
במר תזמו פנימי לשעוו השידור	&X0
בחר הזמון פנימי לפעון הפידור	&X1
בחר תזמון הליטה פאסיבית (slave) לשעון השידור	&X2
בוא המצון קרטר פאט בת (סראפ) רפען איז	&Y0
אחזר פרופיל שמור 1 עם הדלקת המחשב	&Y1
שמור מחרוזת חיוב x (עד 34 ספרות) אל מיקום n (0 עד 3)	&Zn=x
	•

הפוקנציה (Ambit)	הפקודה
השבת ניטור איכות קו ולימוד עיוור	%E0
הפעל ניטור איכות קו ולימוד עיוור	%E1
הפעל ניטור איכות קו ואופציית נסיגה/התקדמות	%E2
החזר את רמת האות הנקלט בקו	%L
דווח על איכות האות בקו	%Q
0D=DTMF B ,0C=DTMF A ,0B=DTMF # ,0A=DTMF * ,0-9 חייג 9.0, 90-09=DTMF B ,0C=DTMF A ,0B=DTMF # ,0A=DTMF * ,0-9 חייג 9.0,0D=DTMF D ,0E=DTMF D ,0E=DTMF C 19=V.21 ,0F=DTMF D ,0E=DTMF C 19=V.21 ,0F=DTMF D ,0E=DTMF C 19=V.22 ,2400bps for a d vcly cital avec, 12.00bps for a dveck constrained with avec, 12.00bps for a dveck constrained with avec, 12.00bps for a dveck constrained cons	%TTn
כאשר המודם מקבל B\ מה- DTE:	
עבור למצב פקודה מקוון, ללא שליחת איתות break למודם מרוחק	\K0,2,4
נקה זיכרון זמני ושלח איתות break למודם מרוחק	\K1
שלח מייד איתות break למודם מרוחק	\K3
שלח איתות break למודם מרוחק בסינכרון עם הנתונים המועברים 	\K5
כאשר המודם מקבל פקודת B\ במצב פקודה מקוון:	1
נקה זיכרון ושלח איתות break למודם המרוחק	\K0,1
שלח מייד איתות break למודם המרוחק	\K2,3
שלח איתות break למודם המרוחק בסינכרון עם הנתונים המועברים	\K4,5
כאשר המודם מקבל איתות break מהמודם המרוחק:	1
נקה זיכרון ושלח איתות break ל- DTE	\K0,1
שלח מייד איתות break ל- DTE	\K2,3
שלח ל- DTE איתות break עם הנתונים שהתקבלו	\K4,5
בחר מצב מהירות buffered רגילה	\N0
בחר מצב ישיר	\N1
בחר מצב קישור אמין	\N2
בחר מצב אמין אוטומטי	\N3
APM ceir	\N4
PAIM Celi	\N5
הודעות החיבור נשלטות באמצעות הגדרות הפקודה X, W ו-S95	\\\0
הודעות החיבור מוצגות בתבנית שורה אחת	\V1
בחירת אפנון (לבחירתך, ס, כו- נס) האות a מייצגת את המצב (U=V.21 (300), 1=V.22 (1200), 2=V.22bis (2400, 1200), 3=V.23 (1200,:(bps) 300), 9=V.32 (9600, 4800), 10=V.32bis (14400, 12000, 9600, 7200, 4800), 11=V.34 (33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 21600, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400), 17=X2, V.90 (57333-33333), 64=Bell 103 (300) 64=Bell 103 (300) 100-33600(bps) 64=Dell 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 20	+ws=a,b,c,d
השבת מישק Rockwell Protocol, מצב (TPI)/וידאו מוכן	+H0
הפעל RPI והגדר מהירות DTE ל- 19200 bps	+H1
הפעל RPI והגדר מהירות DTE ל- 38400 bps	+H2
הפעל RPI והגדר מהירות DTE ל- DTE	+H3
הפעל מצב +RPI	+H11

הפוקנציה (Ambit)	הפקודה
Video Ready הפעל מצב	+H16
טען אל זיכרון flash במהירות האחרונה שנרשמה	**0
38.4 kbps בקצב של flash בקצב של flash טען אל זיכרון	**1
57.6 kbps בקצב של flash בעו אל זיכרון flash בקצב של	**2
השבת צלצול מיוחד	-SDR=0
הפעל צלצול מיוחד סוג 1	-SDR=1
הפעל צלצול מיוחד סוג 2	-SDR=2
הפעל צלצול מיוחד סוג 1 ו- 2	-SDR=3
הפעל צלצול מיוחד סוג 3	-SDR=4
הפעל צלצול מיוחד סוג 1 ו- 3	-SDR=5
הפעל צלצול מיוחד סוג 2 ו- 3	-SDR=6
הפעל צלצול מיוחד סוג 1, 2 ו- 3	-SDR=7

פקודות ECC

	•
השבת דחיסת נתונים	%C0
הפעל דחיסת נתונים MNP 5	%C1
הפעל דחיסת נתונים V.42 bis	%C2
הפעל דחיסת נתונים V.42 bis וגם V.42 bis	%C3
הגדר גודל בלוק מרבי 64 ב- MNP	\A0
הגדר גודל בלוק מרבי 128 ב- MNP	\A1
הגדר גודל בלוק מרבי 192 ב- MNP	\A2
הגדר גודל בלוק מרבי 256 ב- MNP	\A3
שלח איתות break של 100 אלפיות השניה	\Bn

פקודות MNP 10

	•
השבת שירותי 10 MNP מורחבים	-K0
הפעל שירותי 10 MNP מורחבים	-K1
השבת שירותי 10 MNP מורחבים, זיהוי בלבד	-K2
השבת MNP 10-EC	-SEC=0
הפעל MNP 10-EC והגדר רמת שידור 0 עד 30 ל- (dBm to -30 dBm) <tx 0="" level)="" td="" א<="" והגדר="" רמת="" שידור=""><td>-SEC=1, [<tx< td=""></tx<></td></tx>	-SEC=1, [<tx< td=""></tx<>
	level>]

פקס Class 1

סיווג שירות	+Fclass=1
השבת מענה אוטומטי לשיחות נתונים/פקס	+FAE=0
הפעל מענה אוטומטי לשיחות נתונים/פקס	+FAE=1
קליטת נתונים עם מסגרותHDL	+FRH=n
קליטת נתונים	+FRM=n
קליטת דממה, 10 אלפיות השניה	+FRS=n
שלח נתונים עם מסגרותHDLC	+FTH=n
שלח נתונים	+FTM=n
עצור שידור והמתן, 10 – אלפיות השניה	+FTS=n

AT* פקודות

הצג מספר מרשימה שחורה	*B
בחירת צליל שיחת נתונים יוצאת	*Cn
בחירת פרמטרים של מדינה: 0=ארה"ב, 1=יפן, 2=גרמניה, 3=בריטניה, 4=צרפת, 5=הולנד, 6=איטליה, 7=אוסטרליה,	*NCn
8=שוודיה, 9=דנמרק, 10=ניו-זילנד, 11=קוריאה, 12=סין, 13=סינגפור, 14=מאלזיה, 15=דרום אפריקה, 16=פולין,	
17=הרפובליקה הצ'כית, 18=הונגריה, 19=הונג, 29=טורקיה, 21=ספרד	

(Ambit) S-Registers

ערך ברירת מחדל	טווח/יחידות	הפונקציה (Ambit)	אוגר
0	0-255/rings	צלצולים עד מענה אוטומטי	S0
0	0-255/rings	מונה צלצולים	S1
43	0-255/ASCII	תו מילוט (Escape)	S2
13	0-127/ASCII	תו הזנת שורה (Carriage return)	S3
10	0-127/ASCII	תו הזנת שורות ללא הדפסה (Line feed)	S4
8	0-255/ASCII	תו Backspace	S5
2	2-255/s	זמן המתנה לצליל חיוג	S6
50	1-255/s	זמן המתנה לקשר עם גל נושא	S7
2	0-255/s	זמן השהיה לעורך השהיית חיוג	S8
6	1-255/.1 s	זמן תגובה לזיהוי גל נושא	S9
14	1-255/.1 s	זמן לניתוק קו אחרי אובדן קשר עם גל נושא	S10
95	50-255/.001 s	משך צליל DTMF	S11
50	0-255/.02 s	השהיית הנחיה למילוט (Escape)	S12
138 (8Ah)		מצב אפשרויות כלליות במפת סיביות	S14
0		מצב אפשרויות בדיקה במפת סיביות (&T)	S16
0	0-255/s	קוצב זמן בדיקה	S18
0	0.055	אפשרויות סינכרון אוטומטי (AutoSync)	S19
0	0-255	כתובת AutoSync HDLC או תו BSC Sync או תו	S20
52 (34h)		מצב אפשרויות 2.4/כללי במפת סיביות	S21
117 (75n)		מצב אפשרויות רמקול/תוצאות במפת סיביות	S22
62 (3Dh)	0.255/a	מצב אפשרויות כלליות במפת סיביות בעוב זמי בעודה בעולים (עובה)	523
0	0.255/5	קוצב זמן היערו -פעילות (שינה) בשבעת לבובע DTD	524
J	0-255/8 01.018	השהיית לכיבוי אדט בשבוב PTS ל CTS	525
73 (40h)	0-255/.01 \$	השהיה כדא ל- כדט מאב אמשובשת בללות במסת מובשת	S20
73 (4911)		מצב אפשו ויות כלליות במפת סובוות	S28
70	0-255/10 ms		S20
10	0-255/10 ms	קוער זמן לנותוק בנלל העודר-פעולות	S30
194 (C2h)	0 200/10 3	קובב זהן דרומן באזי דרעד פעידות מצר אפוערויות כלליות רמפת חיריות	S31
17 (11h)	0-255/ASCII	ערב XON	S32
19 (13h)	0-255/ASCII	XOFF ID	S33
7		בקרת כשל LAPM	S36
0		בין היינסי האייב מהירות החיבור בקו	\$37
20	0-255/s	השהיה לפני כפיית ניתוק קו	S38
3		מצב אפשרויות בקרת זרימה במפת סיביות	S39
104 (68h)		מצב אפשרויות כלליות במפת סיביות	S40
195(C3h)		מצב אפשרויות כלליות במפת סיביות	S41
138		בקרת דחיסת נתונים	S46
7		בקרת משא-ומתן V.42	S48
128 (40h)		בקרת הקמה/ניתוק LAPM	S82
0-255		קוד סיבת ניתוק/כשל שיחה	S86
10 (country dependent)	0-15/dBm	PSTN מידת ניחות בשידור	S91
10 (country	0-15/dBm	מידת ניחות בשידור פקס	S92
dependent)		יייטר אול דודי הואניה	S0F
0	1	בקרונ הוו עווב שי קווי הנוצאוונ	395

(Ambit) קודי תוצאות נבחרים

הפעולה	הקוד
(OK) אישור	0
מתחבר (CONNECT)	1
(RING) מצלצל	2
(NO CARRIER) אין גל נושא	3
(ERROR) שגיאה	4
חיבור ב- 1200 (CONNECT) חיבור ב- 1200	5
(NO DIAL TONE) אין צליל חיוג	6
תפוס (BUSY)	7
(NO ANSWER) אין תשובה	8

מפרטים ומידע על עמידה בתקנות מידע בנושאי בטיחות

מידע בנושאי בטיחות

כבלי חשמל

על כבל החשמל המגיע עם מתאם זרם החילופין של המחשב להתאים לשקעי החשמל ולמתח במערכת החשמל המקומית. אישורי הרשויות למתאם זרם החילופין הושגו על סמך השימוש בכבל חשמל המתאים לכל אזור נתון. עם זאת, בנסיעות למקומות אחרים, כאשר מתעורר צורך לחבר את המכשיר לשקעים מסוג שונה או למערכות בעלות מתח שונה, י ש להשתמש באחד מכבלי החשמל מהרשימה שלהלן. כדי לרכוש כבל חשמל מתאים (לרבות כבל מתאים למדינה שאינה מופיעה ברשימה), או מתאם זרם חילופין חלופי, פנה לסוכן Hewlett-Packard המקומי, או לאחד ממשרדי המכירות והשירות.

מס' קטלוגי של HP	זרם ומתח במערכת	המדינה
8120-6313	125 Vac (3 A)	קנדה מקסיקו פיליפינים טייוואן ארצות הברית
8120-6314	250 Vac (2.5 A)	אירופה (מזרח ומערב) מצרים ערב הסעודית
8120-8699	250 Vac (2.5 A)	הונג-קונג סינגפור בריטניה
8120-6312	250 Vac (2.5 A)	אוסטרליה ניו-זילנד
8120-6316	125 Vac (3 A)	יפן
8120-6317	250 Vac (2.5 A)	הודו דרום-אפריקה
8120-8367	250 Vac (2.5 A)	ארגנטינה
8120-8452	250 Vac (2.5 A)	צ'ילה
8120-8373	250 Vac (2.5 A)	הרפובליקה העממית הסינית

מפרטים ומידע על עמידה בתקנות מידע בנושאי בטיחות

בטיחות סוללה

- כדי להימנע מסכנת דליקה, כוויה או נזק למארז הסוללה, אין לאפשר מגע של חפץ מתכתי במגעי הסוללה.
- מארז הסוללה מיועד לשימוש רק עם הדגמים המתאימים של מחשבי מחברת מתוצרת HP. עיין בישירות ותמיכהי ב*במדריך העזר* וברר את פרטי הסניף המקומי של HP.
- אסור לפרק את הסוללה; היא אינה מכילה חלקים הדורשים תחזוקה. אין להשליך את הסוללה לתוך אש או מים.
- טפל בסוללה דולפת בזהירות רבה. במקרה של מגע עם החומר הכימי שבתוכה, יש לשטוף את האזור הנגוע במים וסבון. במקרה של מגע עם העין, יש לשטוף את העין במים זורמים במשך 15 דקות ולפנות לקבלת טיפול רפואי.
 - אין לחשוף את מארז הסוללה לטמפרטורה העולה על 60 C.
- אם ברצונך להשליך סוללה משומשת, פנה לרשויות המוסמכות וברר מהן ההגבלות המקומיות על סילוק או מחזור של סוללות.
 - כדי להשיג סוללה חדשה/חלופית, פנה לסוכן HP המקומי או למשרד המכירות של HP.
 - .45 C אין לטעון את הסוללה אם טמפרטורת הסביבה עולה על •

מפרטים ומידע על עמידה בתקנות מידע בנושאי בטיחות

בטיחות התקני הלייזר

כונני התקליטורים וה- DVD המותקנים במחשב נחשבים להתקני לייזר בסיווג Class 1 לפי תקנות משרד הבריאות של ארהייב (DHHS) יתקני רמת קרינה׳ והתקנים הבין-לאומיים IEC 825 / IEC 825 אמרד הבריאות של ארהייב (DHHS) התקנים אלה נחשבים לבטוחים, אולם מומלץ לנקוט באמצעי הזהירות הבאים :

- . הקפד על שימוש נאות : קרא את הוראות ההפעלה ביסודיות ופעל לפיהן
- אם דרוש שירות תחזוקה להתקן לייזר, פנה לנציג שירות מורשה של HP. עיין בישירות ותמיכהי ב*במדריך העזר*.
 - אל תנסה לבצע שינויים תיקונים בהתקן בעצמך.
 - הימנע מחשיפה ישירה לקרן הלייזר אל תפתח את ההתקן.

CLASS 1 LASER PRODUCT

דירוג 1 מוצר לייזר

LED בטיחות

הכניסה לתקשורת באינפרה-אדום שבצד הימני של המחשב נחשבת להתקן בסיווג Class 1 LED הכניסה לתקשורת באינפרה-אדום שבצד הימני של המחשב נחשבת להתקן זה נחשב לבטוח, אולם (דיודה פולטת אור) לפי התקן הבין-לאומי IEC 825-1 ווכל 825-1). התקן זה נחשב לבטוח, אולם מומלץ לנקוט את אמצעי הזהירות הבאים :

- אם נחוץ שירות תחזוקה להתקן, פנה למרכז שירות מורשה של HP. עיין בישירות ותמיכהי ב*במדריך העזר*.
 - אל תנסה להכניס שינויים בהתקן.
 - הימנע מחשיפה ישירה של העין לקרן שפולט ההתקן. זכור שהקרן אינה נראית!
 - אל תנסה לצפות בקרן האינפרה-אדומה בעזרת התקן אופטי כלשהו.

CLASS 1 LED PRODUCT

דירוג **1** מוצר LED

מידע על עמידה בתקנות

פרק זה מכיל מידע המראה כיצד מחשב OmniBook מקיים את התקנות באזורים מסוימים. כל שינוי שנעשה במחשב שברשותך, אם לא ניתן לכך במפורש אישור מטעם Hewlett-Packard, עלול לשלול את ההרשאה/הסמכות להפעיל את המחשב באזורים אלה.

בין-לאומי

במוצר זה כלולה טכנולוגיה להגנה על זכויות יוצרים המוגנת בפטנטים מסוימים בארה״ב ובזכויות קניין רוחני אחרות בבעלות חברת Macrovision ובעלי זכויות אחרים. השימוש בטכנולוגיה זו חייב באישור חברת Macrovision ומיועד לשימוש ביתי ושימושים מוגבלים נוספים בלבד, אלא אם אושר אחרת על ידי חברת Macrovision. הנדסה לאחור ופירוק אסורים בהחלט.

מוצרים שמוכרים חברת Hewlett-Packard וסוכניה המורשים בשווקים בין-לאומיים מקיימים את המפרטים המובאים להלן.

מפרטים ומידע על עמידה בתקנות מידע על עמידה בתקנות

(EN 45014 - ISO/IEC Guide 22 ו- ISO/IEC הצהרת התאמה (לפי

	חברת Hewlett-Packard	שם היצרן:	
	Hewlett-Packard Company Mobile Computing Division 19310 Pruneridge Ave. Cupertino, CA 95014	כתובת:	
	מוצר הבא:		
	Notebook PC	שם המוצר:	
(0-9 מסדרת D כאשר D מסדרת N5 D מסדרת Pavilion ת	מס' דגם:		
	כולן	אפשרויות:	
	טי המוצר הבאים:	מקיימת את מפר	
IEC 950: 1991 +A1,A2,A3,A4 / EN 60950: 1992 +A1,A2,A3,A4,A11 IEC 60825-1: 1993 +A1/EN60825-1: 1994 +A11 Class 1 (LED) GB4943-1995		בטיחות:	
CISPR 22: 1993 +A1,A2 / EN 55022: 1994 +A1,1995 +A2: 1997 EN 61000-3-2:1995 +A1: 1998 +A2: 1998 / EN 61000-3-3:1995 GB9254-1988 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/AN AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B EN50082-1: 1997	Class B [1] ISI C63.4: 1992	EMC: (פליטת קרינה אלקטרומגנטית)	
EN 61000-4EN50082-1: 1997-2: 1995: 4kV CD, 8kV AD EN 61000-4-3: 1995: 3V/m EN 61000-4-4: 1995: 0.5kV Signal Lines 1kV Power Lines	EN 61000-4-5: 1995 EN 61000-4-6: 1996 EN 61000-4-11: 1994 ENV 50204: 1995		
TBR 2	21: 1998, EG 201 121: 1998	בזק:	
המוצר נשוא מסמך זה מקיים את כל הדרישות של הצו בדבר מתח נמוך 73/23/EEC ושל הצו בדבר פליטה אלקטרומגנטית 89/336/EEC, כפי שתוקנו באמצעות 92/31/EEC ו- 93/68/EEC וכן צו R&TTE 1999/5/EC, ונושא את הסימון CE בהתאם לכך.			

[1] מוצר זה נבדק בתצורה טיפוסית עם התקני הקצה של חברת Hewlett-Packard למחשבים אישיים.

התקן זה מקיים את הוראות פרק 15 לתקנות FCC. הפעלתו כפופה לשני התאים הבאים: (1) התקן זה אסור שיגרום שיבושים מזיקים, וכן (2) על התקן זה לפעול תחת כל שיבוש נקלט, לרבות שיבוש העלול לגרום לפעולה לא תקינה. מתאמי זרם החילופין HP F1454A וו החשמלי המשמשים לצד מכשיר זה מתוכננים לפעול מול כל מערכות החשמל, פרט למערכות IT..

2000 או 4 במאי Corvalis

 $\langle \alpha \rangle$ n

Gary Howard; Quality Execution Section Manager

CE

כתובת קשר לנושאי תקינה בלבד: 130, 71034 Boeblingen, Germany, פקס 143143 149-.

Hewlett Packard GmbH, HQ-

Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA כתובת קשר בארה"ב: .+1 (650) 857-1501 (050, טלפון: U.S.A.

> 130 מדריך עזר

אינדקס

N

אבזרים, 10 אודיו חיבור התקנים, 66 פתרון תקלות, 86 אוורור, 39 אחריות 80,HP תיקונים, 84 אינטרנט אתר, 11 81 אתר HP למחשבי מחברת, 81 התחברות, 54 ניתוק ההתחברות, 54 אינפרה-אדום בטיחות, 128 העברת קבצים, 67 הפעלה, 66 התקנת תקשורת, 66 חיבור כניסות, 66 מדפסות, 67 איפוס המחשב, 25 אנרגיה הגדרת תכונות, 45 המתנה, 46 מדריך ניהול, 46 מהירות המעבד, 50 ניהול, 44 ניהול אוטומטי, 44 אספקת זרם פתרון תקלות, 95 ארגונומיה, 38 אתחול פתרון תקלות, 98

ב

בדיקות אבחון, 100 חומרה, 100 שגיאות, 40 בטיחות זרם, 126 כניסת אינפרה-אדום, 128

לייזר, 128 מתח, 126 סוללות, 127

۲

גיליון *התחלה מהירה*, 11 גלגל גלילה, 12

7

דואר אלקטרוני, 56 דיסק קשיח הגנה, 39 התקנה, 105 נורית גישה, 16 פירוק והוצאה, 103, 105 פתרון תקלות, 89 דרישות מתח, 126 שקע/תקע, 126

ħ

הגדרות תצורה 74 ,BIOS הגנה מווירוסים, 37 הדפסה 67 אינפרה-אדום, חיבור מקבילי, 65 מדפסות תואמות, 65 פתרון תקלות, 96 60 ,PC הוצאת כרטיס הכנסת כרטיס PC. 60 הסכם רישיון, 3 הפעלה איפוס, 25 מחשב, 19, 23, 46 מתג, 12 נורית סטטוס, 16 הקלדת תווים מיוחדים, 30 התחברות לרשת בחיוג, 55 מודם, 53 התחלה מהירה, 11

התחממות פתרון בעיות, 90 התקן הצבעה, 12 התאמה אישית, 32 שימוש, 31 התקן מקבילי התקנה, 20 חיבור, 65 התקנה מקורית, 101 התקנים (חיצוניים) מקבילים, 65 התקנים חיצוניים 65 ,USB אינפרה-אדום, 66 חיבור, 62 מקלדת, 65 עכבר, 65 צג, 68 התקנת דיסק קשיח, 105

7

זיכרון התקנה, 75 פתרון תקלות, 91 זכויות יוצרים, 2

ħ

חדשות HP, 11 חומרה בדיקה, 100 מפרט, 112 חזרה לפעילות פתרון תקלות, 99 רגילה, 19 חיבור 59 ,LAN התקן אינפרה-אדום, 66 התקן מקבילי, 65 התקני USB, 65 התקני אודיו, 66 מקלט טלוויזיה, 69 צג חיצוני, 68 חיסכון באנרגיה, 49 חריץ למנעול קנזינגטון, 14

חשמל חיבור לזרם חילופין, 21

•

יישומים שחזור, 102

5

כבלים אבטחה, 36 חשמל, 126 נון DVD, 22 לחצני שליטה, 17 נורית גישה, 16 כונן דיסק קשיח, 15 כונן תקליטונים, 12, 14 לחצני שליטה, 17 נורית גישה, 16 כיבוי, 46 כניסה טורית חיסכון באנרגיה, 49 פתרון תקלות, 97 כניסה מקבילית פתרון תקלות, 97 כניסות 14,TV 14 ,VGA טורית, 14 מחשב מחברת, 63 מקבילית, 14 משכפל כניסות, 64 תקשורת אינפרה-אדום, 14 USB כניסת פתרון תקלות, 97 60 ,PC כרטיס הוצאה, 60 הכנסה, 60 49 חיסכון באנרגיה, חריץ, 14 פתרון תקלות, 93

ל

לוח מקשים, 29 מוטבע, 29 לוח סטטוס, 13, 18

לחצנים איפוס, 25 המתנה, 12, 19 הקשה, 12 כיבוי מערכת, 14 מהירים, 12 מולטימדיה, 13, 17 נעילת משטח, 12 פתרון תקלות, 93 שחרור כרטיסי PC, 14 לייזר בטיחות, 128

n

מבטים מאחור ומשמאל, 14, 15 עילי, 14, 15 תחתי, 15 מדריך עזר, 11 מהירות המעבד, 50 מודם הגדרות, 55 התחברות, 53 התחברות בחיוג, 55 התחברות לאינטרנט, 54 כניסה, 12 מהירות, 52 מובנה, 22 פקודות AT, 55 פתרון תקלות, 91 שליחת דואר אלקטרוני, 56 שליחת פקסים (Windows 2000), 58 57 (Windows 98), 57 תוכנות, 52 מחברים אבטחה, 14 עיגון, 15 מחיצת שינה עמוקה יצירה, 77 מחשב מחברת טיפול. 39 כניסות, 63 מבט מאחור ומשמאל, 14, 15 מבט עילי, 14, 15 מבט תחתי, 15 ניקוי, 41 תמיכה, 81

מידע על עמידה בתקנות, 129 מיקרופון, 12 מנהלי התקנים 78 ,Windows 2000 78 ,Windows 98 חתימה דיגיטלית, 78 טעינה, 78 עדכונים, 81 מנעול קנזינגטון, 36 מפרט חומרה, 112 מערכת תוכנות, 117 תוכנה, 116 מצב המתנה, 46 פתרון תקלות, 99 46 מצב שינה עמוקה, 46 מקלדת לא אמריקאית, 30 פתרון תקלות, 90 מקלט טלוויזיה, 69 מקשים 30 ,ALT GR 28 ,Fn 29 ,Num Lock יישומים, 29 קיצור, 28 82 ,HP מרכזי שירות של משטח מגע, 12, 40 הגדרות, 32 פתרון תקלות, 90 שימוש, 31 תצורה, 32 משכפל כניסות חיבור, 70 כניסות, 64 ניתוק, 71 פתרון תקלות, 95 מתאמים זרם חילופין, 14, 21 נסיעה/טיסה, 10 מתג הפעלה, 12 שימוש, 19, 23 ٦

נוחות בעבודה, 38 נוריות כניסת LAN, 59 נעילת גלילה, 16

> 132 מדריך עזר

סוללה, 48 סטטוס, 12, 16 ניהול אנרגיה, 44 אוטומטי, 44 מדריד, 46 ניקוי מחשבי מחברת, 41 נעילה כבל ביטחון, 36 נורית גלילה, 16 הגנה, 40

Þ

סביבת עבודה, 38 סוללה, 15 אזהרת סוללה חלשה, 49 בטיחות, 127 התקנה, 20 מיטוב זמן הפעלה, 49 מיטוב זמן הפעלה, 49 נורית הפעלה, 16 פתרון תקלות, 95 שימוש יעיל, 40 תפס, 15 סיסמה, 35 ספק שירותי אינטרנט, 25, 25

ע

עוצמת קול כוונון, 30 עכבר הגדרות, 32 פתרון תקלות, 90

٥

פירוק והוצאת דיסק קשיח, 103 פקודות 55 ,AT פקס קבלה (Windows 2000), 58 קבלה (Windows 98), 57 שליחה (Windows 2000), 57 שליחה (Windows 98), 57

פתרון תקלות, 94 88 ,DVD 86 אודיו, אספקת זרם, 95 אתחול, 98 דיסק קשיח, 89 הדפסה, 96 התחממות, 90 זיכרון, 91 חזרה לפעילות, 99 כונו תקליטורים, 86 כניסה טורית, 97 כניסה מקבילית, 97 כניסת USB, 77 93 ,PC כרטיס לחצנים מהירים, 93 מודם, 91 מצב המתנה, 99 מקלדת, 90 משטח מגע, 90 משכפל כניסות, 95 סוללה, 95 עכבר, 90 תצוגה, 87

צ

צג חיצוני, 68 רזולוציה, 68

7

קבלת פקסים (Windows 2000), 58 קבלת פקסים (Windows 98), 57 קבצים העברה באינפרה-אדום, 67 קו טלפון, התחברות, 22

٦

רישום המחשב, 24 רישיון הסכם, 3 רשימת תכולה, 10 התחברות, 59 התחברות בחיוג, 55 שחזור התחברות, 61

ש

שחזור דיסק קשיח, 101 יישומים, 102 תוכנות, 101 שינה עמוקה שירות תיקונים, 84 שירותי ספק אינטרנט, 25, 25 שירותי תמיכה טלפוניים, 82 שליחת פקסים (Windows 2000), 58 שליחת פקסים (Windows 98), 57 שקעים מיקרופון, 14

ת

תוכנה מפרט, 116, 117 עדכונים, 81 רישיון, 3 שחזור, 102 תוכנות, 10 תיקון משלוח, 84 תמיכה, 81 תפס, 13 תצוגה הארכה, 40 הפעלת צג חיצוני, 68 כוונון, 30 כפולה, 68 מקלט טלוויזיה, 69 פתרון תקלות, 87 תצורה מודם, 55 תקלות 88 ,DVD אודיו, 86 אספקת זרם, 95 אתחול, 98 דיסק קשיח, 89 הדפסה, 96 התחממות, 90 זיכרון, 91 חזרה לפעילות, 99

כונן תקליטורים, 86 כניסה טורית, 97 כניסה מקבילית, 97 97 ,USB כניסת 93 ,PC כרטיס לחצנים מהירים, 93 מודם, 91 מצב המתנה, 99 מקלדת, 90 משטח מגע, 90 משכפל כניסות, 95 סוללה, 95 עכבר, 90 פתרון, 94 תצוגה, 87 תקליטור שחזור, 101 תקנות מידע, 129 תקשורת אלחוטית, 66

A

44 ,ACPI AOL, 54 ,56 התחברות, 54 ספק שירותי אינטרנט, 54

B

BIOS עדכון, 81, 102 תוכנית העזר, 74

Е

56 ,e-mail

L

LAN התחברות, 59

Р

PS/2 חיבור התקנים, 65 כניסה, 14 מתאם Y, 10

Q

57 ,QuickLink 52 ,QuickLink III

S

50 ,SpeedStep

U

USB חיבור התקנים, 65 כניסה, 14

W

Windows התקנה, 23 טעינת מנהלי התקן, 78 מדריך, 11 מקש, 29 סיסמה, 35