

hp color LaserJet 5500 5500dn, 5500dtn, 5500hdn



start	시작
入门	การเริ่มใช้งาน
memulai	入門
はじめに	



Copyright Information

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

All Rights Reserved. Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

Part number: C9656-90942 Second Edition: October 2002

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase separation between equipment and receiver.

Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

For more regulatory information, see the HP LaserJet 5500 electronic user guide.

Warranty

The information contained in this document is subject to change without notice.

Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with respect to this information.

HEWLETT-PACKARD SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

保证

本文档所含信息如有更改, 恕不另行通知。

Hewlett-Packard 不对与本信息有关的任何事宜提供担保。

HEWLETT-PACKARD 特此否认对任何特殊用途的适销性和适用性所作的暗示担保。

对于因提供或使用本信息而引起的任何直接、间接、偶然、继发性或其它损坏,Hewlett-Packard 概不负责。

Trademark Credits

Microsoft[®], *Windows*[®], and *Windows NT*[®] are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. All other products mentioned herein may be trademarks of their respective companies.







Models

• **HP Color LaserJet 5500:** base model. Includes 96 MB of SDRAM.

• **HP Color LaserJet 5500dn:** includes the features of 5500, plus a HP Jetdirect 615N print server EIO network card and automatic 2-sided printing.



HP Color LaserJet 5500:基本型号。具有 96 MB 的 SDRAM。

HP Color LaserJet 5500dn: 具有 5500 的功能,外加 HP Jetdirect 615N 打印服务器 EIO 网卡和自动的双面 打印。

Jenis Model.

• HP Color LaserJet 5500: model dasar. Termasuk SDRAM sebesar 96 MB.

• **HP Color LaserJet 5500dn:** memiliki fitur-fitur model 5500, plus sebuah kartu jaringan EIO server cetak HP Jetdirect 615N dan kemampuan mencetak bolak-balik secara otomatis.

モデル

- **HP Color LaserJet 5500:** 基本モデル。96 MB の SDRAM が 内蔵されています。
- HP Color LaserJet 5500dn: 5500 の機能、HP Jetdirect 615N プリント サーバ ElO ネットワーク カード、および自動両面 印刷機能が内蔵されています。

모델

- HP Color LaserJet 5500:기본 모델. 96 MB SDRAM 포함.
- **HP Color LaserJet 5500dn:** 5500의 기능과 HP Jetdirect 615N 프린트 서버 EIO 네트워크 카드 및 자동 양면 인쇄 기능 포함.

รุ่น

- HP Color LaserJet 5500 : รุ่นพื้นฐาน ประกอบด้วย SDRAM ขนาด 96 MB
- HP Color LaserJet 5500dn : มีคุณลักษณะของรุ่น 5500 พร้อมด้วย การ์ดเครือข่าย EIO HP Jetdirect 610N print server และการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

型號

• HP Color LaserJet 5500:基本型號。包括 96 MB SDRAM。

• HP Color LaserJet 5500dn:包括了 5500 的全部功能,另外還備有 HP Jetdirect 615N 列印伺服器 EIO 網路卡和自動雙面列印功能。

HP Color LaserJet 5500dtn:具有 5500dn 的功能, 外加 500 页进纸器、打印机台架和 160 MB 的 SDRAM。

• HP Color LaserJet 5500dtn: includes the features of

5500dn, additional 500-sheet paper feeder, a printer stand,

and a total of 160 MB of SDRAM.

• **HP Color LaserJet 5500dtn:** memiliki fitur-fitur model 5500dn, pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar tambahan, alas printer, dan SDRAM total sebesar 160 MB.

- HP Color LaserJet 5500dtn: 5500dn の機能、追加の 500 枚用紙フィーダ、プリンタ スタンド、および合計 160 MB のSDRAM が内蔵されています。
- **HP Color LaserJet 5500dtn:** 5500dn의 기능과 500매 용지 공급 장치, 프린터 스탠드 및 총 160 MB의 SDRAM 포함.
- HP Color LaserJet 5500dtn : มีคุณลักษณะของรุ่น 5500dn พร้อมอุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น แท่นวางเครื่องพิมพ์ และ SDRAM ทั้งหมด 160 MB
- HP Color LaserJet 5500dtn:包括了 5500dn的全部功能,另外還有附加的 500 頁容量進紙器、印表機座、以及總量達 160 MB 的 SDRAM。



2 940 mm (37 inches) 1090 mm (43 inches) 627.50 mm (25 inches)

• **HP Color LaserJet 5500hdn:** includes the features of 5500dtn, a third 500-sheet paper feeder, plus a hard disk.

Prepare the location. Place on a sturdy, level surface. Locate in a well-ventilated area.

HP Color LaserJet 5500hdn: 具备 5500dtn 的功能, 第三台 500 页进纸器, 外加一个硬盘。

• **HP Color LaserJet 5500hdn:** termasuk fitur-fitur yang dimiliki 5500dtn, pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar yang ketiga, ditambah sebuah hard-disk.

留出位置。 放在坚固的水平面上。置于通风良好的 地方。

Siapkan lokasi penempatan. Tempatkan printer pada permukaan yang kuat dan datar. Tempatkan di ruangan berventilasi baik.

HP Color LaserJet 5500hdn: 5500dtn の機能、3 番目の 500 枚用紙フィーダ、およびハード ディスクが内蔵されています。 **設置場所の準備を整えます。**安定した水平な場所に設置します。換 気の良い場所に設置します。

HP Color LaserJet 5500hdn: 5500dtn의 기능과 세 번째 500매 용지 공급 장치 및 하드 디스크 포함. **장소 준비.** 단단하고 평평한 면에 놓습니다. 통풍이 잘되는 곳에 둡니다.

HP Color LaserJet 5500hdn : มีคุณลักษณะของรุ่น 5500dtn
 พร้อมอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นชุดที่สามและฮาร์ดดิสก์

• HP Color LaserJet 5500hdn:包括了 5500dtn 的全部功能,另外還有第三個的 500 頁容量進紙器,以及一個硬碟。

เตรียมสถานที่ วางบนพื้นที่มั่นคงและผิวเรียบเสมอกัน และบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี

放置位置的準備。放置在堅固平坦的位置。放在通風良好的區域。

•





Unpack the printer. Cut the tape to open the box. Do not cut the

Regulate the environment. Do not place in direct sunlight. Ensure the environment is free from abrupt temperature or humidity changes.

- Temperature 15° to 27° C (56° to 80° F).
 Relative humidity 10 percent to 70 percent.

控制环境。不要放在阳光直射的地方。 确保环境不 会出现突然的温度或湿度变化。 温度—15° 到 27° C(56° 到 80° F)。 相对湿度--10% 到 70%。

Atur keadaan ruangan. Jangan menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Pastikan bahwa tidak ada perubahan mendadak dalam suhu atau kelembapan ruangan.
Suhu—15° sampai 27° C (56° sampai 80° F).
Kelembapan relatif—10 persen sampai 70 persen.

環境を調整します。直射日光の当たる場所には設置しないでくださ い。 温度や湿度が急激に変化しない環境であることを確かめてくだ さい。

- 温度 15 ~ 27°C (56 ~ 80° F) ٠
- 相対湿度 10 ~ 70%

배치 환경 조건, 직사광선을 피하십시오, 온도 또는 습도의 급격한 변화가 없는 환경이어야 합니다.

- 온도—15°~27°C (56°~80°F).
- 상대 습도-10 % ~ 70 %.

จัดสภาพแวดล้อมอย่าวางในที่ที่แสงแดดส่องถึงตรงๆ ตรวจดูให้แน่ใ ้จว่า ในบริเวณนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นแบบก ะทันหัน

- อุณหภูมิ—15 ถึง 27 องศาเซลเซียส (56 ถึง 80 องศาฟาเรนไฮต์)
- ความชื้นสัมพัทธ์— 10% ถึง 70%

控制放置的環境。請勿置於陽光直射處。 務必放置在穩 定的環境,不可有急遽的溫度或溼度變化。

- 溫度-15°到27°C(56°到80°F)。
- 相對濕度-10 % 到 70%。

打开打印机的包装。剪断胶带,打开包装箱。 请不要剪断捆带环。

strapping loops.

Buka kemasan printer. Potong pita perekat untuk membuka kotak kardus. Jangan memotong tali pengikat kemasan.

プリンタを梱包から取り出します。テープを切って箱を開けます。 ストラッピングの輪は切らないでください。

프린터 포장 풀기, 테이프를 자르고 상자를 여십시오. 띠모양 고리를 자르지 마십시오.

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง ตัดเทปออกเพื่อเปิดกล่อง

อย่าตัดสายรัดออก

拆開印表機的包裝。 割開膠帶並打開包裝箱。 不要剪斷捆紮繩。





Open the flaps and disconnect the strapping loops.

Lift the box off and set it aside.

将箱子往上提,放置一边。

打开箱盖, 断开包装带。

English

简体中文

Indonesia

ŝ

日本語

아포넫

Buka kelepak penutup kardus dan lepaskan tali pengikat.

ふたを開け、ストラッピングの輪を外します。

뚜껑을 열고 끈 고리를 풉니다.

เปิดฝาและดึงห่วงด้านล่างออก

ภาษาไทย

打開包裝箱的蓋子,並鬆開固定繩。

Angkat kardus dan sisihkan.

箱を持ち上げ、脇に置きます。

상자를 벗겨내어 따로 둡니다.

ยกกล่องออกและเก็บให้พ้นทาง

抬起包裝箱的外層,並把它放到一旁。



Locate the two connecting tabs on the bottom. Bend the tabs out and down. Remove the two top cushion rails. Lift the inner sleeve up and off of the printer.

找到底部的两个连接板。 把连接板向外向下弯曲。 取出两个顶部衬垫横档。

Cari kedua tonjolan kelepak penghubung yang terdapat di bagian bawah kardus. Tekuk tonjolan ke arah luar kemudian ke bawah. Lepaskan kedua bantalan kemasan bagian atas.

下部にある 2 つの接続タブを確認します。 タブを外側および下 側に曲げます。 上部にある 2 つのクッション レールを取り外し ます。

바닥에 있는 두 개의 연결 탭을 찾습니다. 탭을 밖으로 구부려서 내립니다. 두 개의 상단 쿠션 레일을 제거합니다. 把内套向上提,使其脱离打印机。

Angkat ke atas kardus bagian dalam sampai terlepas dari printer.

内部スリーブを持ち上げてプリンタから取り除きます。

내부 커버를 들어 올려 프린터에서 벗겨 냅니다.

มองหาแถบเชื่อมต่อสองแถบที่ส่วนล่างของกล่อง ยกกล่องด้านในออก งอแถบออกด้านนอกแล้วกดลง นำโฟมกันกระแทกด้านบนออกจากกล่อง

找出位於底端的兩個紙箱固定片。將固定片向外和向下 摺。取出位於上端的兩個固定填充物。 ยกกล่องด้านในออกให้พ้นจากเครื่องพิมพ์

提起紙箱的內層,使印表機露出來。



Package contents. 1) HP Color LaserJet 5500 series printer.2) Print cartridges. 3) Software and electronic documentation.4) Printed documentation. 5) Power cord.

Remove the accessory box. Slide the top sections of each packing cushion off.

取出附件箱。 将每个衬垫的顶部滑出。

包装箱内的物品。 1) HP Color LaserJet 5500 系列打印 机。2) 打印墨粉盒。3) 软件和电子文档。4) 印刷文档。 5) 电源线。

Isi kemasan. 1) Printer HP Color LaserJet seri 5500.
2) Kartrid cetak. 3) Perangkat lunak dan dokumentasi elektronik.
4) Dokumentasi cetak. 5) Kabel listrik.

アクセサリ ボックスを取り出します。 各梱包クッションの上の部 分を外します。

Lepaskan kotak aksesori. Geser semua bagian atas dari bantalan

パッケージ内容 1) HP Color LaserJet 5500 シリーズ プリンタ 2) プリント カートリッジ 3) ソフトウェアおよびオンライン マニュアル 4) 印刷版マニュアル 5) 電源コード。

부속품 상자를 꺼냅니다. 각 포장 쿠션의 상단 부분을 밀어내 벗깁니다.

패키지 내용물. 1) HP Color LaserJet 5500 시리즈 프린터. 2) 토너 카트리지. 3) 소프트웨어 및 전자 문서. 4) 인쇄 문서. 5) 전원 코드.

น้ำกล่องอุปกรณ์เสริมออกมา

pengemas sampai terlepas.

ดึงโฟมกันกระแทกด้านบนของอุปกรณ์แต่ละอย่างออก

取出附件盒。將各包裝填充物的上端拉出。

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง 1) เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 5500 series 2) ตลับหมึกพิมพ์ 3) ซอฟต์แวร์และซีดีคู่มือการใช้งาน 4) คู่มือการใช้งาน ฉบับพิมพ์ 5) สายไฟ

箱內物品。1) HP Color LaserJet 5500 系列印表機。 2) 碳粉匣。3) 軟體和電子版的使用手冊。4) 印刷的使 用手冊。5) 電源線。



日本語



Optional package contents: 6) Optional 500-sheet paper feeder (Tray 3). 7) Overlays. 8) Parallel cable. 9) Printer stand. 10) Attachment screws.



Install the stand and optional 500-sheet paper feeder: Remove the 500-sheet paper feeder and the printer stand from their boxes and remove the packing materials. Save the boxes and the packing materials in case you need to transport the 500-sheet paper feeder or printer stand later.

可选包装物品: 6) 可选 500 页进纸器(纸盘 3)。 7) 罩面。 8) 并行电缆。 9) 打印机台架。 10) 装配螺钉。 **安装台架和可选 500 页进纸器。**从纸箱中取出 500 页进纸器和打印机台架,并除去包装材料。 请保留 纸箱和包装材料,以便用于将来搬运 500 页进纸器 或打印机台架。

Isi kemasan opsional: 6) Pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar opsional (Baki 3). 7) Hamparan pelapis (overlay). 8) Kabel paralel. 9) Alas printer. 10) Sekrup pemasangan.

オプションのパッケージ内容 6) オプションの 500 枚用紙フィーダ (トレイ 3) 7) カバー 8) パラレル ケーブル 9) プリンタ スタ ンド。10) 付属ネジ

선택사양 패키지 내용물: 6) 선택사양 500매 용지 공급 장치(용지 함 3). 7) 오버레이. 8) 병렬 케이블. 9) 프린터 스탠드. 10) 부착 나사. Pasang alas dan pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar. Lepaskan pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar dari kotak kardus kemudian lepaskan bahan-bahan pengemasnya. Simpanlah semua kotak kardus dan bahan pengemas untuk dipergunakan jika printer atau pengumpan kertas 500-lembar ini perlu dipindahkan kelak.

プリンタ スタンドとオプションの 500 枚用紙フィーダを取り付けます。500 枚用紙フィーダとプリンタ スタンドを箱から取り出し、梱包材を取り外します。 後で 500 枚用紙フィーダまたは プリンタ スタンドを輸送する必要が生じた場合に備えて、箱と梱 包材を保管しておきます。

스탠드와 선택사양 500매 용지 공급 장치 설치: 500매 용지 공급 장치와 프린터 스탠드를 상자에서 꺼내어 포장재를 제거합니다. 상자와 포장재는 나중에 500매 용지 공급 장치나 프린터 스탠드를 운반해야 할 때를 대비해 따로 보관하십시오.

สิ่งที่บรรจุมาในกล่องอุปกรณ์เสริม : 6) อุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม

500 แผ่น (ถาด 3) 7) ฝ่าครอบแผงควบคุม 8) สายเคเบิลแบบขนาน 9) แท่นวางเครื่องพิมพ์ 10) สกรูยึด

箱內選件物品。6) 500 頁進紙器選件(3 號紙匣)。 7) 罩蓋。 8) 並列電纜。 9) 印表機座。 10) 附件螺絲。 ประกอบแท่นวางและอุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น :

นำอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นและแท่นวางเครื่องพิมพ์ออกจาก กล่องและแกะหีบห่อออก เก็บกล่องและหีบห่อนี้ไว้ใช้ในภายหลัง เมื่อท่านมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นหรือแท่นวางเครื่องพิมพ์

安裝印表機座和 500 **頁進紙器選件:**從包裝箱中取出 500 頁容量進紙器和印表機座,並拆除包裝材料。將包 裝箱和包裝材料保存起來,以備以後運輸 500 頁容量進 紙器或印表機座時使用。





Place the printer stand in the prepared location. **CAUTION:** The prepared location must be level, sturdy, and must support all four corners of the printer stand.

Remove trays: Remove the trays from the printer and 500-sheet paper feeders and set them aside.

将打印机台架放在预留的位置。注意:预留的位置必须 水平、坚固,可支撑打印机台架的四个角。

并将它们放在旁边。

取出纸盘:从打印机和 500 页进纸器取出纸盘,

Tempatkan printer pada tempat yang sudah disediakan. **AWAS:** Lokasi tersebut harus datar, kuat, dan harus mampu mendukung keempat sudut alas printer.

用意した場所にプリンタ スタンドを置きます。 **注意:** プリンタ スタンドの四隅を支える水平で安定した場所で なければなりません。

프린터 스탠드는 준비된 장소에 위치시킵니다.**주의:** 준비된 장소는 평평하고 단단하며 프린터 스탠드의 네 모서리를 모두 지지해야 합니다. **トレイを取り外します:** プリンタと 500 枚用紙フィーダからトレイを取り外し、脇に置きます。

Lepaskan baki-baki: Lepaskan semua baki dari printer dan

dari pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar, kemudian

sisihkan

용지함 제거: 프린터와 500매 용지 공급 장치에서 용지함을 제거하고 따로 보관합니다.

วางแท่นวางเครื่องพิมพ์ในสถานที่ที่เตรียมไว้ **ข้อควรระวัง** : บริเวณที่วางจะต้องแบนราบ มั่นคง และต้องรองรับมุมทั้งสี่มุม ของแท่นวางเครื่องพิมพ์ได้

將印表機座放到事先準備好的位置。小心:準備的位置必須水平、穩定,並且必須支撐著印表機座的四個角。

นำถาดต่าง ๆ ออกจากเครื่องพิมพ์ นำถาดต่างๆ ออกจากเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น แล้วแยกไว้ต่างหาก

移除紙匣:將印表機和 500 頁容量進紙器的紙匣抽出, 然後放在一旁。





Remove the packing material from the trays.

Use the guide pins on the printer stand to align the 500-sheet paper feeder as you lower it onto the printer stand.

从纸盘取出包装材料。

当把 500 页进纸器降低到打印机台架上时,使用打印机 台架上的导板销来对齐 500 页进纸器。

Lepaskan bahan pengemas dari semua baki.

トレイから梱包材を取り除きます。

Gunakan pasak-pasak pemandu pada alas printer untuk mengarahkan pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar ketika ditempatkan ke atas alas printer tersebut.

プリンタ スタンドのガイド ピンに合わせて 500 枚用紙フィー ダをプリンタ スタンドの上に載せます。

용지함에서 포장재를 제거합니다.

프린터 스탠드의 용지 조정대 핀을 사용해 500매 용지 공급 장치를 프린터 스탠드에 낮추어 일직선으로 맞춥니다.

นำวัสดุหีบห่อออกจากถาดทุกถาด

วางอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น โดยใช้ขาสองขาที่มุมด้านหน้าของแท่นวางเป็นแนวในการวาง

取出紙匣中的包裝固定材料。

將 500 頁容量進紙器放到印表機座時,請對準印表機座 上的導引栓。





If you are installing another 500-sheet paper feeder, align the second paper feeder with the guide pins on the first paper feeder.

Note: If you already have one optional 500-sheet paper feeder and you are adding a second one, you will need to unplug the printer and detach the printer from the first 500-sheet paper feeder to install the second one.

如果您在安装另一台 500 页进纸器,则用第一台进纸器 上的导板销来使第二台进纸器对齐。 **注**:如果您已经有一台可选用的 500 页进纸器,并且要添加第二台,则您需要断开打印机电源,使打印机和第 一台 500 页进纸器分离,然后才能安装第二台进纸器。

Jika Anda memasang pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar yang lain, arahkan pengumpan kertas kedua ini dengan pasak pemandu yang terdapat pada pengumpan kertas pertama.

別の 500 枚用紙フィーダを取り付ける場合は、最初の用紙フィー ダ上のガイド ピンに 2 番目の用紙フィーダを合わせます。 **Perhatikan:** Jika pada printer sudah terdapat pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar dan Anda akan menambah pengumpan kertas yang lain, terlebih dahulu Anda perlu memutuskan sambungan listrik ke printer dan melepaskan printer dari pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar yang pertama sebelum memasang pengumpan kertas yang kedua.

注意: 既にオプションの 500 枚用紙フィーダがあり 2 番目の オプションの用紙フィーダを追加する場合は、2 番目の用紙フ ィーダを取り付けるために、プリンタの電源を切り最初の 500 枚用紙フィーダからプリンタを外す必要があります。

다른 500매 용지 공급 장치를 설치하고 있는 경우, 두 번째 용지 공급 장치를 첫 번째 용지 공급 장치의 용지 조정대 핀에 맞춥니다.

주: 선택사양 500매 용지 공급 장치가 이미 있고 두 번째 용지 공급 장치를 추가하는 경우, 프린터의 플러그를 뽑고 첫 번째 500매 용지 공급 장치를 프린터에서 분리하여 두 번째 용지 공급 장치를 설치합니다.

หากท่านติดตั้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นอีกชุดหนึ่ง ให้วางอุปกรณ์ป้อนกระดาษชุดที่สองบนอุปกรณ์ป้อนกระดาษชุดแรก โดยใช้ขาที่มุมของชุดแรกเป็นแนว

如果要安裝另一個 500 頁容量進紙器,請將第二個進紙 器對準第一個進紙器上的導引栓。 หมายเหตุ : หากท่านมีอุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่นอยู่แล้วและ ต้องการติดตั้งเพิ่มอีกหนึ่งชุด ท่านจะต้องถอดปลั๊กเครื่องพิมพ์ แล้วแยกเครื่องพิมพ์ออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นชุดแรก แล้วจึงประกอบอุปกรณ์ชุดที่สอง

注意:如果已經有一個 500 頁進紙器選件,然後要再安裝 第二個,則必須拆除印表機的電纜,並將印表機從第一個 500 頁容量進紙器上拆開,以便安裝第二個。

日本語





WARNING! If the printer is already set up, turn the printer off and unplug the power cord from both the printer and the power outlet.

Set up the printer: It takes four people to lift and move the printer. Grip the printer at the four corners and move it to the prepared location.

警告!如果打印机安装就绪,请关掉打印机,并从打印 机和电源插座中拔出电源线。 **安装打印机:**打印机必须由四个人搬动。 抓住打印机 的四个角,将它搬到预留位置。

PERINGATAN! Jika printer sudah dinyalakan, matikan printer dan cabut kabel listrik dari stopkontak dan dari printer.

警告! プリンタが既にセットアップされている場合は、プリンタの電源を切り、プリンタとコンセントの両方から電源コードを抜いてください。

경고! 프린터가 이미 설치되어 있을 경우, 프린터를 끄고 프린터와 전원 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 뽑으십시오.

Persiapkan printer: Diperlukan empat orang untuk mengangkat dan memindahkan printer. Pegang printer pada keempat sudutnya dan pindahkan ke lokasi yang sudah disiapkan.

プリンタをセットアップします。 プリンタを持ち上げて移動するには、4 人必要です。 プリンタの四隅を持ち、用意した場所に移動します。

프린터 설치: 프린터를 들고 옮기는 데에는 네 사람이 필요합니다. 네 모서리에서 프린터를 잡고 미리 준비된 장소로 프린터를 옮깁니다.

คำเตือน! หากเครื่องพิมพ์ตั้งค่าไว้แล้ว ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รวมทั้งถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบปลั๊กไฟ

警告!如果印表機已經安裝好,請先關閉印表機的電源, 然後從印表機和電源插座上拔掉電源線。 **ตั้งค่าเครื่องพิมพ์** : การยกและเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์ควรใช้คนสี่คน จับเครื่องพิมพ์ที่มุมทั้งสี่มุม แล้วยกไปวางในสถานที่ที่เตรียมไว้

安裝印表機:抬起和移動印表機時,必須由四個人一起來 抬或是移動。從四個角落抓住印表機,將它移到所要放 置的位置。





Use the guide pins on the 500-sheet paper feeder to align the printer as you lower it onto the paper feeder.	Gently lower the printer onto the 500-sheet paper feeder. CAUTION: Avoid bending the guide pins while lowering the printer.
在进纸器上放置打印机时,请参照 500 页进纸器上的导 板销来对齐打印机。	然后将打印机轻轻放到 500 页进纸器上。 注意: 放下打印机时,不要弯曲导板销。
Gunakan pasak-pasak pemandu pada pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar untuk mengarahkan printer ketika ditempatkan ke atas pengumpan kertas tersebut.	Dengan pelahan, turunkan printer ke atas pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar. AWAS: Jangan membengkokkan pasak pemandu ketika menurunkan printer.
500 枚用紙フィーダのガイド ピンに合わせてプリンタを用紙フ ィーダの上に載せます。	500 枚用紙フィーダの上にプリンタを静かに載せます。 注意: プリンタを載せるときにガイド ピンが曲がらないように してください。
500매 용지 공급 장치의 용지 조정대 핀을 사용해 프린터를 용지 공급 장치에 낮추어 일직선으로 맞춥니다.	프린터를 500매 용지 공급 장치 위로 천천히 내립니다. 주의: 프린터를 내리는 동안 용지 조정대 핀이 구부려지지 않도록 하십시오.
วางเครื่องพิมพ์ลงบนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น โดยใช้ขาสี่ขาที่มุมของอุปกรณ์ป้อนกระดาษเป็นแนวในการวาง	ค่อยๆ วางเครื่องพิมพ์ลงบนอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น ข้อควรระวัง : ตอนวางเครื่องพิมพ์ระวังอย่าให้ขาทั้งสี่ขาของอุปกรณ์ป้อ นกระดาษงอ
在將印表機裝到 500 頁容量進紙器上時,請使用進紙器上 的定位梢釘對準印表機。	將印表機輕輕裝到 500 頁容量進紙器上。 小心: 往下放置 印表機時,注意不要折彎定位梢釘。

ĥ

14





Use caution when stacking the 500-sheet paper feeders and the printer. Avoid tipping.

Secure the units: Insert an attachment screw into each of the four alignment holes. Using your fingers or a coin, tighten the screws to attach the printer to the 500-sheet paper feeder.

当堆放 500 页进纸器和打印机时,请务必小心。 避免翻倒。 **固定元件:**把附件螺钉插入分别插入四个对齐孔中。 使用手指或更币,拧紧螺钉,以把打印机固定在 500 页进纸器上。

Berhati-hatilah ketika menumpuk pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar dan printer. Jangan memiringkan perangkat tersebut.

500 枚用紙フィーダとプリンタを積み重ねる場合は「注意」を参照 してください。 傾かないようにしてください。

500매 용지 공급 장치와 프린터를 쌓아서 설치할 경우에는 주의하십시오. 기울지 않도록 하십시오. **Kencangkan tumpukan perangkat:** Pasang sekrup pengencang ke setiap lubang penjajaran yang berjumlah empat buah. Dengan menggunakan jari atau koin, kencangkan sekrup untuk menguatkan printer pada pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar.

ユニットを固定します。 取り付けねじを 4 つの取り付け穴にそれ ぞれ挿入します。 指またはコインを使用してねじを締め、プリンタ を 500 枚用紙フィーダに取り付けます。

장치 고정: 부착 나사를 네 개의 정렬 구멍에 각각 넣습니다. 손가락이나 동전을 사용해 나사를 조여서 프린터를 500매 용지 공급 장치에 부착합니다.

ควรระมัดระวังเป็นพิเศษขณะวางเครื่องพิมพ์ซ้อนบนอุปกรณ์ป้อนกระดา ษ 500 แผ่น ระวังอย่าวางให้เอียงจนคว่ำลง

放下 500 頁容量進紙器和印表機時,請格外小心。不要造成傾倒的情形。

ยึดให้แน่น : ใส่สกรูยึดเข้าในช่องปรับแนวทั้งสี่ช่อง ใช้นิ้วมือหรือเหรียญขันสกรูให้แน่น เพื่อยึดเครื่องพิมพ์ให้ติดกับอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น

固定各組件:在四個定位孔中,各裝入一個定位螺絲。 用手指或是一個硬幣鎖緊螺絲,將印表機固定在 500 頁 容量進紙器上。



安裝紙匣:按壓導板調整鎖扣,根據裝載的紙張大小移動 紙匣後部,藉以調整後部材質導板位置。

將側面導板滑至想要的尺寸。

Sesuaikan letak pemandu samping dengan ukuran yang

安装纸盘:调整后导板,方法是挤压导板调整栓,并根 滑动侧面导板至所需的尺寸。 据要装入纸张的尺寸滑动纸盘后部。

Install paper trays: Adjust the rear guide by squeezing the guide adjustment latch and sliding the back of the tray to the size of the paper being loaded.

Slide the side guides to the desired size.



English

呈本日



將紙匣裝回印表機和 500 頁容量進紙器。

บรรจุกระดาษโดยหงายด้านหน้าขึ้น ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่นบรรจุกระดาษน้ำหนัก 75 กรัม/ตรม. (20 ปอนด์) ได้สูงสุด 500 แผ่น ปริมาณบรรจุอาจแตกต่างไปหากใช้กระดาษชนิดอื่น

列印面朝上裝入紙張。在 500 頁容量進紙器中,裝入 500

頁 75 g/m² (20 磅)的紙張。 其他類型紙張的裝載容量可

能有所不同。

용지함에는 최대 500매의 75 g/m² (20 lb) 용지더미를 집어 넣습니다. 적재량은 기타 용지 종류에 따라 달라질 수 있습니다.

용지 앞면이 위를 향하도록 넣습니다.500매 용지 공급 장치

は、75 g/m² (20 ポンド)の用紙を 500 枚まで給紙できます。 容量は用紙のタイプによって異なる場合があります。

用紙を上向きにセットします。 500 枚用紙フィーダ トレイで

tersebut. Kapasitas ini dapat bervariasi untuk jenis kertas lainnya.

Muat kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas. Anda dapat memuat sampai 500 lembar kertas berukuran 75 g/m² (20 lb) pada pengumpan kertas berkapasitas 500 lembar tersebut, Kapasitas ini dapat bervariasi untuk ienis kertas lainnya

的纸叠装入 500 页进纸器。 装入其它纸张类型时页数 可能会不同。

将纸张面朝上装入纸盘。把最多 500 页 75 g/m² (20 1b)

Load paper face-up. Load up to 500 sheets of 75 g/m^2 (20 lb) stock in the 500-sheet feeder trays. Capacity may vary with other paper types.

将纸盘插入打印机和 500 页进纸器。

Sisipkan semua baki ke printer dan ke pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar.

プリンタと 500 枚用紙フィーダにトレイを挿入します。

용지함을 프린터와 500매 용지 공급 장치에 집어 넣습니다.

Insert the trays into the printer and the 500-sheet paper feeder.





ใส่ถาดเข้าในเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่น







Locate the printer parts: Front 1) Control panel. 2) Top cover. 3) Front cover (access to Tray 1). 4) 500-sheet input tray (Tray 2). 5) 250-sheet output bin. 6) On/off switch.

Rear 1) 250-sheet output bin. 2) On/off switch. 3) Optional 500-sheet paper feeder. 4) EIO port (total of 3). 5) Fast InfraRed (FIR) connection. 6) Parallel cable connection. 7) Power cord connection.

定位打印机部件: 前面 1) 控制面板。2) 顶盖。 3) 前盖(装卸纸盘1)。4) 500 页进纸器(纸盘2)。 5) 250 页出纸槽。6) 电源开关。

Kenali bagian-bagian printer: Bagian depan 1) Panel kendali. 2) Penutup atas. 3) Penutup depan (akses ke Baki 1). 4) Baki masukan berkapasitas 500-lembar (Baki 2). 5) Wadah keluaran berkapasitas 250-lembar. 6) Saklar on/off.

プリンタの各部品の位置 正面 1) コントロール パネル 2) 上部 カバー3) 正面カバー (トレイ 1 にアクセス) 4) 500 枚用紙フィ ーダ (トレイ 2)5) 250 枚排紙ビン6) オン/オフ スイッチ

프린터 부품 위치: 전면 1) 제어판. 2) 상단 덮개. 3) 전면 덮개 (용지함 1로 액세스). 4) 500매 입력 용지함(용지함 2). 5) 250매 출력함. 6) ON/OFF 스위치. 页进纸器。4) EIO 端口(共 3 个)。 5) 快速红外 (FIR) 接口。6) 并行电缆接口。7) 电源线接口。

后面 1) 250 页出纸槽。 2) 电源开关。3) 可选 500

Bagian belakang 1) Wadah keluaran berkapasitas 250-lembar. 2) Saklar on/off. 3) Pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar opsional. 4) Gerbang ElO (semuanya ada 3). 5) Koneksi Fast InfraRed (FIR). 6) Koneksi kabel paralel. 7) Koneksi kabel listrik.

背面 1) 250 枚排紙ビン 2) オン/オフ スイッチ 3) オプションの 500 枚用紙フィーダ 4) EIO ポート (合計 3 個) 5) 高速赤外線 (FIR) 接続 6) パラレル ケーブル接続 7) 電源コード接続

뒷면 1) 250매 출력함. 2) ON/OFF 스위치. 3) 선택사양 500매 용지 공급 장치. 4) EIO 포트(총 3개). 5) Fast InfraRed (FIR) 연결부. 6) 병렬 케이블 연결부. 7) 전원 코드 연결부.

ตำแหน่งของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ : ด้านหน้า

1) แผงควบคุม 2) ฝาด้านบน 3) ฝาด้านหน้า (ทางเข้าถาด 1)

4) ถาดป้อนกระดาษ 500 แผ่น (ถาด 2) 5) กล่องทางออกของกระดาษ 250 แผ่น 6) สวิตช์เปิด/ปิด

找出印表機零件的位置:前面1)控制面板。2)頂蓋。 3)前蓋(里面是1號紙匣)。4)500頁容量進紙器 (2號紙匣)。5)250頁容量出紙槽。6)開關。 ้ด้านหลัง1) กล่องทางออกของกระดาษ 250 แผ่น 2) สวิตซ์เปิด/ปิด 3) อุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น 4) พอร์ต EIO (ทั้งหมด 3 อัน) 5) ช่องต่ออุปกรณ์รับสัญญาณ Fast InfraRed (FIR) 6) ช่องต่อสายเค เบิลแบบขนาน 7) ช่องต่อสายไฟ

後面 1) 250 頁容量出紙槽。 2) 電源開關。
3) 500 頁容量進紙器選件。4) EIO 連接埠
(總共 3 個)。 5) Fast InfraRed (FIR) 連接。
6) 並列電纜連接。 7) 電源線連接。

18

や日童

English

本日





Using the side handles, open the top cover. Remove the orange packing tape from the printer. Remove the orange shipping locks (5500, 5500n, 5500dn only). Close the top cover. Remove the clear plastic film from the control panel.

Install a new overlay (optional): Position the new overlay over the top of the control panel. 1) Insert the left tab of the overlay into the slot on the printer face. 2) Line up the tab on the right side with the slot. 3) Set the overlay by pushing down on the overlay near the blue ? button.

使用两侧把手打开顶盖。从打印机去除橙黄色包装胶带。去除橙黄色运输锁定装置(仅对于5500、5500n和 5500dn)。再关闭顶盖。从控制面板去除透明塑料胶片。

Dengan menggunakan pegangan samping, buka penutup atas. Lepaskan pita pengemas berwarna jingga dari printer. Lepaskan juga kunci-kunci kemasan yang berwarna jingga (hanya 5500, 5500n, 5500dn saja). Pasang penutup atas. Lepaskan lapisan plastik bening dari panel kendali.

両側面のハンドルをつかんで上部カバーを開きます。 プリンタから オレンジ色の梱包用テープを取り除きます。 オレンジ色の搬送用ロ ックを取り除きます (5500、5500n、および 5500dn のみ)。 上部 カバーを閉めます。 コントロールパネルから透明なプラスチック フ ィルムをはがします。

옆면 손잡이를 사용해 윗 덮개를 여십시오. 프린터에서 오렌지색 포장 테이프를 제거하십시오. 오렌지색 이동 잠금 장치를 제거하십시오 (5500, 5500n, 5500dn에만 해당). 윗 덮개를 닫으십시오. 제어판에서 투명 플라스틱 필름을 제거하십시오.

ใช้ด้ามจับด้านข้างเพื่อเปิดฝาครอบด้านบนดึงเทปสีส้มออกจากเครื่องพิ มพ์ดึงตัวล็อคสีส้มออก(เฉพาะรุ่น5500,5500nและ5500dn)ปิดฝาครอบ ด้านบนดึงแผ่นพลาสติกใสออกจากแผงหน้าจอแสดงผล

使用側面把手打開頂蓋。 撕去印表機中的橙色包裝膠帶。 取出橙色裝運固定片(僅對於 5500、 5500n 和 5500dn)。 關閉頂蓋。 取下控制面板上的清潔塑料薄膜。 **安装新的罩面(可选用):** 将新罩面放在控制面 板上。1) 将罩面的左侧接片插入打印机面板的插 槽中。2) 调整右侧接片插入插槽。3) 装好罩面, 方法是按压罩面上蓝色 **?** 按钮的附近。

Pasang hamparan pelapis (overlay) yang baru (opsional): Tempatkan hamparan pelapis yang baru di atas panel kendali. 1) Sisipkan tonjolan sebelah kiri dari hamparan pelapis ke celah yang terdapat pada permukaan printer.
2) Arahkan tonjolan di sebelah kanan dengan celah yang sesuai.
3) Pasang hamparan dengan menekan hamparan di dekat tombol ? yang berwarna biru.

新しいカバーを取り付けます(オプション)。 コントロール パネルの上に新しいカバーを取り付けます。1)カバーの左側 のタブをプリンタ正面のスロットに挿入します。2)右側のタ ブをスロットに合わせます。3)カバーを青い? ボタンの近く まで押し下げて固定します。

새 오버레이 설치(선택사항): 제어판 상단에 새 오버레이를 올려 놓으십시오. 1) 오버레이의 왼쪽 탭을 프린터 정면에 있는 슬롯에 집어 넣습니다. 2) 오른쪽에 있는 탭을 슬롯과 일직선으로 맞춥니다. 3) 오버레이의 파란색 **?** 단추 근처를 눌러서 오버레이를 고정합니다.

ประกอบฝาครอบแผงควบคุม (อุปกรณ์เสริม) : นำฝาครอบแผงคว บคุมมาครอบแผงควบคุม 1) ใส่แถบด้านซ้ายของฝาครอบลงในช่องบนเ ครื่องพิมพ์ 2) ใส่แถบด้านขวาลงในช่องด้านขวา 3) ใช้มือกดฝาครอบแผ งควบคุม โดยกดที่บริเวณใกล้ปุ่ม **?** สีฟ้า

安裝新的罩蓋(任選):將新的罩蓋置於控制面板上。 1)將罩蓋的左彈片插入到印表機機殼上的插槽中。 2)在右邊將彈片與插槽對齊。3)透過在藍色?按鈕 旁邊推動蓋板可以對其進行調整。





Connect Power.

Plug the AC power cord into the printer and into the power outlet.
 Turn the printer on.

Using the control panel menus: 1) Press ▲ or to scroll through menus. 2) Press ✔ to select an item. 3) Press ◀ to go back to the previous menu. 4) Press Pause/Resume to exit all menus.

接通电源。

English

1) 将 AC 电源线插入打印机和电源插座。 2) 打开打印机。 使用控制面板菜单: 1) 按 ▲ 或 ▼ 滚动查看 菜单。2) 按 ✔ 选择选项。3) 按 ◀ 返回前一 个菜单。4) 按暂停/恢复退出所有菜单。

Pasang sambungan listrik. 1) Pasang kabel listrik AC ke printer dan ke stopkontak. 2) Nyalakan printer. Menggunakan menu panel kendali: 1) Tekan ▲ atau → untuk menjelajahi menu. 2) Tekan ✔ untuk menentukan pilihan menu. 3) Tekan ↓ untuk kembali ke menu sebelumnya. 4) Tekan Pause/Resume untuk keluar dari semua menu.

電源を接続します。 1) プリンタとコンセントに AC 電源コードを差し込みます。 2) プリンタの電源を入れます。

メニューを終了します

전원 연결. 1) AC 전원 코드를 프린터와 전원 콘센트에 꽂습니다.

1) AC 선원 코드를 프린터와 선원 (2) 프린터를 켭니다. ニューに戻ります。4)**一時停止/再開**を押してすべての メニューを終了します。

コントロール パネルのメニューを使用して次の操作を行います。

1) ▲ または ▼ を押してメニューをスクロールします。
 2) ✔ を押して項目を選択します。3) ◀ を押して前のメ

제어판 메뉴 사용: 1) ▲ 또는 ▼을 눌러 메뉴를 이동합니다. 2) ✔를 눌러 항목을 선택합니다. 3) ◀ 을 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다. 4) 일시 정지/재시작을 눌러 모든 메뉴를 종료합니다.

1) เสียบสายไฟกระแสสลับเข้ากับช่องที่เครื่องพิมพ์

แล้วเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ

2) เปิดเครื่องพิมพ์

連接電源。

約交流電源線接入到印表機和電源插座。
 打開印表機的電源。

การดูเมนูที่แผงควบคุม : 1) กด ▲ หรือ ✔ เพื่อเลื่อนดูรายการต่างๆ ในเมนู 2) กด ✔ เพื่อเลือกรายการ 3) กด ∢ เพื่อกลับไปยังเมนูก่อ นหน้านี้ 4) กด Pause/Resume เพื่อออกจากเมนูทั้งหมด

使用控制面板功能表:1) 按▲ 或 ◄ 捲視功能表。 2) 按✔選擇項目。3) 按 ◀ 返回到上一個功能表。 4) 按**暫停/繼續**結束所有功能表。

報告書由七

本日

) 푼 1일





Change display language (optional):

更改显示语言 (可选): 如果控制面板用英文显示

LANGUAGE=(语言),则转到下一栏。否则,关断打印 机电源,然后再开启。当 XXXMB**** 出现时,按住 ✔。 当所有 3 个控制面板指示灯都亮起时,释放 ✔。 当 SELECT LANGUAGE 用英文出现时,按 ✔,并等待。 继续下一栏。

Ganti bahasa tampilan (opsional):

Jika panel kendali menampilkan LANGUAGE= dalam bahasa Inggris, lanjutkan ke kolom berikutnya. Jika tidak, matikan printer kemudian nyalakan lagi. Ketika muncul XXXMB****, tekan dan tahan ✔. Setelah ketiga lampu panel kendali menyala, lepaskan ✔. Ketika SELECT LANGUAGE muncul dalam bahasa Inggris, tekan ✔, kemudian tunggu. Lanjutkan ke kolom berikutnya.

表示言語を変更する(オプション): コントロール パネルに英語で [LANGUAGE=] と表示されたら、次のカラムに移動します。 そうなら ない場合は、電源を切って、再度入れます。 [XXXMB****] と表示さ れたら、 ✔ を押してそのまま保持します。 コントロール パネル の 3 つのライトがすべて点灯したら、 ✔ を離します。 英語で [SELECT LANGUAGE] と表示されたら、 ✔ を押してしばらく待ち ます。 次のカラムで続行します。

표시 언어 변경(선택사항):

제어판이 영어로 LANGUAGE=를 표시할 경우, 다음 열로 이동하십시오. 그렇지 않은 경우, 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. XXXMB****가 나타나면, ✔를 계속 누르고 있습니다. 세 개의 제어판 표시등이 모두 켜지면, ✔를 놓으십시오. 영어로 SELECT LANGUAGE가 나타나면, ✔를 누르고 기다리십시오. 다음 열로 계속 진행하십시오.

เปลี่ยนภาษาในการแสดงผล (ตัวเลือก): หากหน้าจอแสดง LANGUAGE= เป็นภาษาอังกฤษ ให้ไปที่คอลัมน์ถัดไป หรือปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหมเมื่อ XXXMB**** ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม ✔ ค้างไว้จนกว่าไฟหน้าจอทั้งสามดวงจะสว่างขึ้น ✔ เมื่อ SELECT LANGUAGE ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษ กดปุ่ม ✔ แล้วรอ จากนั้นทำเช่นเดียวกันกับคอลัมน์ถัดไป

更改顯示語言(可選):如果控制面板以英語顯示 LANGUAGE=,則進入下一欄。否則,關閉印表機的 電源,然後重新開啓。當出現XXXMB***時,按住✔。 當控制面板上的三個燈全部亮起時,鬆開 ✔。當以英 語顯示SELECT LANGUAGE時,按住✔,並等待。繼續 下一欄。 The control panel displays LANGUAGE= in English. 1) Press \checkmark until the preferred language appears. 2) Press \checkmark to save the preferred language.

控制面板用英文显示 LANGUAGE=(语言)。 1)按 ▼, 直到您想要的语言出现。2)按 ✔ 保存首选语言。

Panel kendali akan menampilkan LANGUAGE= dalam bahasa Inggris. 1) Tekan → sampai muncul bahasa yang diinginkan. 2) Tekan ✔ untuk menggunakan bahasa yang diinginkan tersebut.

コントロール パネルに英語で [LANGUAGE=] と表示されます。
1)希望の言語が表示されるまで ▼ を押します。
2) ✔ を押して希望の言語を保存します。

제어판에 영어로 LANGUAGE=가 표시됩니다. 1) 원하는 언어가 나타날 때까지 ▼을 누릅니다. 2) ✔를 눌러 원하는 언어를 저장합니다.

จอแสดงผลที่แผงควบคุมจะแสดงคำว่า LANGUAGE= เป็นภาษาอังกฤษ 1) กด → จนกว่าจะเห็นชื่อภาษาที่ต้องการ 2) กด ✔ เพื่อบันทึกภาษาที่ต้องการ

控制面板會用英文顯示 LANGUAGE=。 1) 按 ▼ 直到所要的語言出現。2)按 ✔ 儲存所需的語言。





Install print cartridges:

After a short while, the control panel displays INSTALL SUPPLIES. 1) Using the side handles, open the top cover.



2) Grasp the top edge of the front cover and pull to open the front cover.

安装打印墨粉盒:

稍候片刻,控制面板将显示 INSTALL SUPPLIES (安装打印墨粉盒)。 1) 使用两侧把手打开顶盖。

Pasang kartrid cetak:

Setelah beberapa saat, panel kendali akan menampilkan INSTALL SUPPLIES. 1) Dengan menggunakan pegangan samping, buka penutup atas.

プリント カートリッジを取り付けます。

しばらくしたら、コントロール パネルに [サプライ品を取り付け てください〕と表示されるはずです。 1) 側面のハンドルを使用して、上部カバーを開けます。

2) Pegang ujung atas penutup depan dan tariklah sampai terbuka.

2) 抓住前盖的顶边向外拉,打开前盖。

2) 正面カバーの上部の端をつかんで引っ張り、正面カバーを開 けます。

토너 카트리지 설치: 잠시 후, 제어판에 소모품 설치가 표시됩니다. 1) 측면 손잡이를 사용해 상단 덮개를 엽니다. 2) 전면 덮개의 상단 가장자리를 잡아 당겨서 전면 덮개를 엽니다.

ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ :

2) จับขอบบนของฝาด้านหน้า แล้วดึงเพื่อเปิดฝา

้อีกครู่หนึ่งหน้าจอแผงควบคุมจะแสดงข้อความ INSTALL SUPPLIES 1) ดึงที่จับด้านข้างของฝาด้านบนแล้วเปิดฝาขึ้น

安裝碳粉匣:

片刻之後,控制面板會顯示安裝耗材。 1) 使用側面手柄打開頂蓋。

2) 抓住前蓋的頂端,將前蓋拉開。





3) Grasp the green handles on either side of the transfer unit and pull down. **CAUTION:** Do not place anything on the transfer unit while it is open.

4) Remove the print cartridge from the plastic bag. 5) Grasp both sides of the cartridge and distribute the toner by gently rocking the cartridge from side to side.

3)抓住传送装	置两侧的绿色把手向下拉。 注意:	当传
送装置打开时,	请不要在上面放置任何东西。	

3) Pegang pegangan berwarna hijau pada kedua sisi unit transfer
kemudian tariklah ke bawah. AWAS: Jangan menempatkan
apapun pada unit transfer ketika unit tersebut dalam keadaan
erbuka.

3) トランスファー ユニットの両側にある緑色のハンドルをつか み、下ろします。 **注意**: トランスファー ユニットが開いている 間は、ユニットの上に何も置かないでください。

3) 전송 장치의 한쪽에 있는 녹색 손잡이를 잡아 당깁니다. 주의: 전송 장치가 열려 있는 동안 전송 장치에 어떤 것도 올려놓지 마십시오.

จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งด้านใดด้านหนึ่งแล้วดึงลงมา
 ข้อควรระวัง : ห้ามวางสิ่งของใดๆ ลงบนอุปกรณ์ส่งขณะที่เปิดอยู่

3) 抓住傳輸裝置上任一端的綠色手柄,向下拉。 小心:前蓋打開時不要在傳輸裝置上放任何東西。

4) 从	塑料袋中取出	打印墨粉盒。	5) 抓住墨粉盒的
两端,	从一端到另-	- 端轻轻摇晃,	使墨粉均匀分布。

4) Keluarkan kartrid cetak dari kantong plastik. 5) Pegang kedua sisi kartrid dan ratakan toner dengan mengguncangkan kartrid secara pelahan dari kiri ke kanan.

プラスチック バッグからプリント カートリッジを取り出します。
 カートリッジの両側をつかみ、トナーがカートリッジ全体に行き渡るよう水平方向に軽く振ります。

4) 토너 카트리지를 플라스틱 백에서 꺼냅니다. 5) 카트리지의 양면을 잡고 가볍게 좌우로 흔들어 토너가 골고루 분산되게 합니다.

 4) นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากถุงพลาสติก 5) จับตลับหมึกพิมพ์ไว้ทั้ง สองด้านแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

4) 將碳粉匣從塑膠袋中取出。 5) 抓住碳粉匣兩邊, 輕輕 左右搖動, 使碳粉均匀分佈。





6) Remove the orange shipping tape. Remove and discard the 7) Remove the inside sealing tape by pulling the orange loop on the orange shipping locks. end of the cartridge and pulling the tape completely out. Discard tape. 6) 揭去橙色包装胶带取下并丢弃橙色的包装锁扣。 7) 除去内部的密封胶带,方法是拉开墨粉盒一端的橙色 环,并将胶带完全拉出。丢弃胶带。 6) Lepaskan pita pengemas berwarna jingga. Lepaskan dan buang 7) Lepaskan pita penyekat bagian dalam dengan menarik kunci-kunci pengemas berwarna jingga. lingkaran jingga di ujung kartrid kemudian tarik pita sampai keluar seluruhnya. Buang pita. 6) オレンジ色の保護テープをはがします。 オレンジ色の保護キャ 7) カートリッジの先端に付いているオレンジ色の輪を引っ張り、 テープを完全に引き抜いて、内側の密封テープを外します。テープ ップを取り外して捨てます。 を捨てます。 6) 주황색 포장용 테이프를 뜯은 다음, 주황색 포장용 잠금 장치를 7) 끝에 있는 오렌지색 고리를 당겨서 테이프를 완전히 떼어서 내부의 봉합 테이프를 제거합니다. 테이프는 버립니다. 제거하십시오. 6) น้ำแถบรัดสีส้มเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งออก 7) น้ำแถบปิดที่อยู่ด้านในออกด้วยการดึงแถบสีส้มที่ปลายด้านหนึ่งขอ งตลับหมึกพิมพ์ ดึงแถบดังกล่าวออกมาทั้งหมด แล้วทิ้งแถบนี้ไป จากนั้นแกะตัวล็อกสีส้มออกแล้วทิ้งไป 6) 撕去橙色裝運膠帶。 取下並丟棄橙色的裝運固定片。 7) 拉碳粉匣一端的橘色圓環,完全拉出膠帶,以抽出內部 密封膠帶。扔掉膠帶。

本日

한국0



9) Using the green handles on either side of the transfer unit, close the transfer unit.

8) Grasp the blue handles on the sides of the print cartridge. Insert the print cartridges in the position shown (C = cyan, Y = yellow, M = magenta, K = black). Push each cartridge in firmly until it clicks into place.

8)	抓住打	旧	墨粉	盒两	端的蓝	色	把手。	按則	《图示	位置
插	入打印	墨料	分盒	(C =	青色,	Y =	= 黄色,	M =	品红色	,
K =	黑色)	o	推入	每个	墨粉盒	, ,	听到卡	嗒声	后表示	、到位。

8) Pegang pegangan biru di di kedua sisi kartrid cetak. Masukkan kartrid cetak dalam posisi sebagaimana ditunjukkan (C = biru, Y = kuning, M = magenta, K = hitam). Dorong setiap kartrid dengan kuat sampai terdengar bunyi klik.

8) プリント カートリッジの側面にある青いハンドルをつかみ ます。 指示されている場所にプリント カートリッジを挿入します (C = シアン、Y = イエロー、M = マゼンダ、K = 黒)。カチッと 音がするまで各カートリッジをしっかりと押し込みます。

8) 토너 카트리지 옆에 있는 파란색 손잡이를 잡습니다. 토너 카트리지를 표시된 위치에 밀어 넣습니다 (C = 하늘색, Y = 노랑색, M = 진홍색, K = 검은색). 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정될 때까지 각 카트리지를 단단히 미십시오.

 สับที่จับสีน้ำเงินที่ด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์ ใส่ตลับหมึกพิมพ์ในตำ แหน่งที่เห็นในภาพ (C = สีน้ำเงิน Y = สีเหลือง M = สีแดง K = สีดำ) ดันตลับหมึกพิมพ์จนล็อกเข้าที่

8) 抓住碳粉匣兩邊的藍色手柄。按照圖示的位置, 裝入碳粉匣(C=藍綠色、Y=黃色、M=洋紅色、 K=黑色)。推入每個碳粉匣,直至其牢固卡扣到位。 9) 抓住传送装置的两个绿色把手,关上传送装置。

9) Pegang pegangan berwarna hijau pada kedua sisi unit transfer, kemudian tutup unit transfer.

9) トランスファー ユニットの両側にある緑色のハンドルを使用し て、トランスファー ユニットを閉じます。

9) 전송 장치의 한쪽에 있는 녹색 손잡이를 사용해 전송 장치를 닫습니다.

9) จับที่จับสี่เขียวทั้งสองด้านของอุปกรณ์ส่งแล้วปิดอุปกรณ์ส่ง

9)用傳輸裝置任一端的綠色把手,關上傳輸裝置。





11) Close the top cover.

11) 关闭顶盖。

11) Tutup penutup atas.

11) 正面カバーを閉じます。

11) 상단 덮개를 닫습니다.

10) Close the front cover.

English

简体中文

Indonesia

ŝ

日本語

하국어

10) 关闭前盖。

10) Tutup penutup depan.

10) 正面カバーを閉じます。

10) 전면 덮개를 닫습니다.

10) ปิดฝาด้านหน้า

ภาษาไทย

10) 關上前蓋。

11) ปิดฝาด้านบน

11) 關上頂蓋。

26





After a short while, the control panel should display READY.

Print a configuration page to ensure that the printer is working properly. Press \checkmark . Press \checkmark until INFORMATION appears. Press \checkmark . Press \checkmark until PRINT CONFIGURATION appears. Press \checkmark to print the page. If the configuration page does not print, consult the CD User Guide.

稍候片刻,控制面板将显示就绪。

打印配置页,以确保打印机能够正常运行。按 ✔。

按 ▼,直到 INFORMATION (信息)出现。按 ✔。 按 ▼,直到 PRINT CONFIGURATION (打印配置)出现。 按 ✔ 打印此页面。如果打印不出配置页,请查询 《CD 用户指南》。

Cetak lembar konfigurasi untuk memastikan printer

berfungsi baik. Tekan ✓. Tekan ✓ sampai muncul INFORMATION. Tekan ✓. Tekan ✓ sampai muncul PRINT CONFIGURATION. Tekan ✓ untuk mencetak lembar konfigurasi. Jika lembar konfigurasi tidak tercetak, lihat CD User Guide

Setelah beberapa saat, panel kendali akan menampilkan READY.

しばらくしたら、コントロール パネルに [印字可] と表示さ れるはずです。

잠시 후, 제어판에 준비가 표시되어야 합니다.

้อีกครู่หนึ่งหน้าจอแผงควบคุมจะแสดงข้อความ READY

稍後,控制面板會顯示**就緒**。

(petunjuk pemakaian).
設定ページを印刷して、プリンタが正常に動作していることを確認します。 ✓ を押します。 [情報] が表示されるまで → を押します。 [設定の印刷] が表示されるまで → を押します。 [設定の印刷] が表示されるまで → を押

ます。✔ を押します。 [設定の印刷] か表示されるまで ▼を押 します。✔ を押してページを印刷します。設定ページが印刷されな い場合は、CD-ROM に収録されているユーザーズ ガイドを参照して ください。

구성 페이지를 인쇄해 프린터가 올바르게 작동하고 있는지 확인 하십시오. ✔를 누릅니다. 정보가 나타날 때까지 ▼을 누릅니다.✔를 누릅니다. 구성 페이지 인쇄가 나타날 때까지 ▼을 누릅니다.✔를 눌러 페이지를 인쇄합니다. 구성 페이지가 인쇄되지 않을 경우, CD 사용자 설명서를 살펴 보십시오.

พิมพ์หน้ากำหนดค่าเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงานถูกต้องหรื

อไม่ กด ✔ แล้วกด ▼ จนกว่าจะเห็นข้อความ INFORMATION กด ✔ แล้วกด ▼ จนกว่าจะเห็นข้อความ PRINT CONFIGURATION กด ✔ เพื่อพิมพ์หน้ากำหนดค่า หากหน้ากำหนดค่าไม่พิมพ์ออกมา โปรดดูคำแนะนำในซีดีคู่มือการใช้งาน

列印組態頁,以確保印表機工作正常。按 ✓。按 ✓ 直至 資訊出現。按 ✓ 。按 ✓ 直至**列印組態頁**出現。按 ✓ 列印 該頁。如果沒有列印出組態頁,請查閱一下光碟版使用 者指南。

color	LaserJet 5500		(Ø);	NAT .
Conte	guration Page			- 1
				1
	Novidenda	ilineo.		
	and the second se	1000		
	and the second se			
		Assoly		
	Darby		-	
	10000 m			
		Agen Depute	(fptim,	
	County Processo, and Son			
	and the second se			
		Sheater, Series		_
	10.800			
	and the second s			
	Configuration Manu			
	STOCKED AND A			
	Printing Manu	_		
		_	_	
	and the second			
	and the second s			
_		88		=
		2		
_				_



On the configuration page, verify that the installed tray appears in the list of Paper Trays and Options.	Connections: Direct to network. Connect one end of the network cable to the RJ-45 port. Connect the other end to the network.
在配置页上,核实已安装的纸盘是否出现在"纸盘"和 "选项"列表中。	连接: 直接联网。 将网线的一端接入 RJ-45 端口,另一端接 入网络。
Pada lembar konfigurasi, periksa apakah baki-baki yang sudah dipasang tercantum pada daftar Paper Trays and Options (Baki Kertas dan Opsi-opsi).	Koneksi: Langsung ke jaringan. Hubungkan salah satu ujung kabel jaringan ke gerbang RJ-45. Hubungkan ujung lainnya ke jaringan.
設定ページで、「用紙トレイ」および「オプション」の一覧に取り 付けたトレイが表示されていることを確認します。	接続: ネットワークへの直接接続。 ネットワーク ケーブルの一方の端を RJ-45 ポートに接続します。もう一方の端をネットワークに接続し ます。
구성 페이지에서 용지함 및 옵션에 설치된 용지함이 표시되는지 확인하십시오.	연결부: 네트워크로 직접 연결. 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 RJ-45 포트로 연결합니다. 다른 쪽 끝을 네트워크로 연결합니다.
ในหน้ากำหนดค่า ให้ตรวจสอบว่าถาดที่ติดตั้งแล้วปรากฏในรายชื่อถา ดป้อนกระดาษและตัวเลือกหรือไม่	การเชื่อมต่อ : ต่อกับเครือข่ายโดยตรง ต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเ ครือข่ายเข้ากับพอร์ต RJ-45 อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครือข่าย
在組態頁上檢查安裝的紙匣是否有出現在「紙匣與選項 配件」清單。	連接: 直接連到網路。將網路電纜的一端接到 RJ-45 連接埠。

English

体中文 ١

nasa Indonesia

BB

日本語

하국어

กาษาไทย

將另一端連接到網路。





Network print server. Connect one end of a network cable into the server. Connect the other end to the network. Connect one end of another network cable to the printer and the other end to the network.

Peer to peer (direct to network). Connect one end of a network cable to your computer. Connect the other end to the network. Connect one end of another network cable to the printer and the other end to the network.

网络打印服务器。将网线的一端接入服务器,另一端接入网络。将另一根网线的一端接入打印机,另一端接入网络。

Server cetak jaringan. Hubungkan salah satu ujung kabel jaringan ke server. Hubungkan ujung lainnya ke jaringan. Dengan menggunakan kabel lain, hubungkan salah satu ujungnya ke printer dan ujung lainnya ke jaringan.

ネットワーク プリント サーバ。ネットワーク ケーブルの一方の端 をサーバに接続します。もう一方の端をネットワークに接続しま す。別のネットワーク ケーブルの一方の端をプリンタに接続し、 もう一方の端をネットワークに接続します。

네트워크 프린트 서버. 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 서버로 연결합니다. 다른 쪽 끝을 네트워크로 연결합니다. 다른 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 프린터로 연결하고 다른 쪽 끝을 네트워크로 연결합니다. 入网络。

对等模式(直接联网)。将网线的一端接入计算机,另一端

接入网络。将另一根网线的一端接入打印机,另一端接

Peer to peer (langsung ke jaringan). Hubungkan salah satu ujung kabel jaringan ke komputer anda. Hubungkan ujung lainnya ke jaringan. Dengan menggunakan kabel lain, hubungkan salah satu ujungnya ke printer dan ujung lainnya ke jaringan.

ピアツーピア(ネットワークへの直接接続)。ネットワーク ケーブ ルの一方の端をコンピュータに接続します。もう一方の端をネット ワークに接続します。別のネットワーク ケーブルの一方の端をプ リンタに接続し、もう一方の端をネットワークに接続します。

피어 투 피어(네트워크로 직접 연결).네트워크 케이블의 한쪽 끝을 컴퓨터로 연결합니다. 다른 쪽 끝을 네트워크로 연결합니다. 다른 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 프린터로 연결하고 다른 쪽 끝을 네트워크로 연결합니다.

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เครือข่าย

ต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครือข่าย สำหรับสายเคเบิลเครือข่ายอีกสายหนึ่ง ให้ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ทางหนึ่งและเครือข่ายทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

網路列印伺服器。將網路電纜的一端連接到伺服器。 將另一端連接到網路。將另一條網路電纜的一端連接到 印表機,另一端連接到網路。 เพียร์ทูเพียร์ (ต่อกับเครือข่ายโดยตรง)

ต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครือข่าย สำหรับสายเคเบิลเครือข่ายอีกสายหนึ่ง ให้ต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ทางหนึ่งและเครือข่ายทางหนึ่งเช่นเดียวกัน

對等式(直接連到網路)。將網路電纜的一端連接到您的電腦。將另一端連接到網路。將另一條網路電纜的一端連接到印表機,另一端連接到網路。





Peer to peer (parallel). Connect two or more computers to the network hub using network cables. Connect one end of a parallel cable to the printer. Connect the other end to a computer.

Parallel connection. Connect the parallel cable to the proper port on the printer. Connect the other end of the cable to the computer.

并行连接模式。 将并行电缆的一端接入打印机对应的

端口,另一端接入计算机。

对等模式(并列)。使用网线将两台或多台计算机接入 网络集线器。将并行电缆的一端接入打印机,另一端接 入计算机。

Peer to peer (paralel). Hubungkan dua komputer atau lebih ke hub jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. Hubungkan salah satu ujung kabel paralel ke printer. Hubungkan ujung lainnya ke salah satu komputer.

ピアツーピア (パラレル接続)。ネットワーク ケーブルを使用し て、複数のコンピュータをネットワーク ハブに接続します。パラ レル ケーブルの一方の端をプリンタに接続します。もう一方の端 をコンピュータに接続します。

피어 투 피어(병렬).두 대 이상의 컴퓨터를 네트워크 케이블을 사용해 네트워크 허브에 연결합니다. 병렬 케이블의 한쪽 끝을 프린터로 연결합니다. 다른 쪽 끝을 컴퓨터로 연결합니다.

sesuai pada printer. Hubungkan ujung kabel lainnya ke komputer.

Koneksi paralel. Hubungkan kabel paralel ke gerbang yang

パラレル接続。プリンタの適切なポートにパラレル ケーブルを接続します。ケーブルのもう一方の端をコンピュータに接続します。

병렬 연결부. 병렬 케이블을 프린터의 적절한 포트에 연결합니다. 케이블의 다른 쪽 끝을 컴퓨터로 연결합니다.

เพียร์ทูเพียร์ (แบบขนาน) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมาก กว่าเข้ากับฮับของเครือข่ายโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย ต่อปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิลแบบขนานเข้ากับเครื่องพิมพ์ ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

對等式(並列)。使用網路電纜將兩台或多台電腦連接 到網路集線器。將並列電纜的一端連接到印表機。將另 一端連接到電腦。 การเชื่อมต่อแบบขนาน ต่อสายเคเบิลแบบขนานเข้ากับ พอร์ตที่ถูกต้องที่เครื่องพิมพ์ ต่อปลายอีกด้านหนึ่งข องสายเคเบิลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

並列連接。將並列電纜連接到印表機上的相應連接埠。 將電纜的另一端連接到電腦。







Install the printer software. Place the compact disc shipped with the printer in the CD-ROM drive on the computer.

Windows. If the CD browser starts automatically, select **Install Printer**. Otherwise, click **Start** then **Run**. Type X:\SETUP, where x represents the letter of the CD-ROM drive. Follow the instructions on the screen.

安装打印机软件。将打印机附带的光盘放入计算机的光盘驱动器。

Windows。 如果光盘浏览器自动启动,请选择 安装打印机。 否则,请单击开始,然后单击 运行。键入 X:\SETUP,其中 x 代表光盘驱动 器的盘符。请按照屏幕说明进行操作。

Instal perangkat lunak printer. Masukkan compact disc yang dikirimkan bersama printer ke dalam penggerak CD-ROM pada komputer. Windows. Jika CD browser langsung jalan secara otomatis, pilih Install Printer. Jika tidak, klik Start kemudian Run. Ketikkan X:\SETUP, di mana x adalah huruf pengenal penggerak CD-ROM. Ikuti petunjuk pada layar.

プリンタ ソフトウェアをインストールします。 プリンタに付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。 Windows. CD ブラウザが自動的に起動した場合は、[プリンタ のインストール] を選択します。 自動的に起動しない場合は、 [スタート] をクリックして [ファイルを指定して実行] をクリック します。「X:¥SETUP」と入力します。ここで、X は CD-ROM ドライ ブのドライブ文字を表します。画面に表示される指示に従います。

프린터 소프트웨어 설치. 프린터와 함께 제공된 컴팩트 디스크(CD)를 컴퓨터의 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. Windows. CD 탐색기가 자동으로 시작할 경우, **프린터 설치**를 선택합니다. 그렇지 않을 경우, **시작**, **실행**을 누릅니다. X:₩SETUP을 입력합니다. 여기서, x는 CD-ROM 드라이브의 문자를 나타냅니다. 화면의 지시를 따르십시오.

ติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

ใส่ซีดีที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เข้าในไดรฟ์ซีดีรอมที่คอมพิวเตอร์

Windows หากเบราเซอร์ของซีดีเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เลือก ติดตั้งเครื่องพิมพ์ หรือคลิก Start แล้วเลือกRun พิมพ์ X:\SETUP โดย x หมายถึงอักษรชื่อไดรพีซีดีรอม ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

安裝印表機軟體。將隨印表機附送的光碟插入到電腦的 光碟機中。 Windows。如果光碟瀏覽器自動開始,請選擇安裝印 表機。否則請按開始,然後再按執行。輸入X:\SETUP, x表示光碟機的代號。按照螢幕上的說明進行操作。



\sum

Macintosh. Run the LaserJet installer. Or, from the Chooser, select On all computers that print to the printer, configure the printer the HP Color LaserJet 5500 printer. drivers to show that the 500-sheet paper feeder is installed. Macintosh。运行 LaserJet 安装程序。 或者,从 在使用该打印机进行打印的所有计算机上, 配置打印机 "选配器"中选择 HP Color LaserJet 5500 打印机。 驱动程序,以显示是否安装了 500 页进纸器。 Macintosh. Jalankan LaserJet installer. Atau, dari Chooser, pilih HP Color LaserJet 5500 printer. Macintosh. LaserJet インストーラを実行します。 または、 [セレクタ]から [HP Color LaserJet 5500 プリンタ] を選択します。 Macintosh. LaserJet 설치 프로그램을 실행합니다. 또는, [선택자]에서 HP Color LaserJet 5500 프린터를 선택합니다.

Pada semua komputer yang menggunakan printer ini untuk mencetak, konfigurasikan penggerak printer (printer driver) sehingga menunjukkan bahwa pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar sudah terpasang.

プリンタに印刷するすべてのコンピュータで、500枚用紙フィ ーダが取り付けられていることが表示されるようにプリンタ ドライバを設定します。

프린터로 인쇄하는 모든 컴퓨터에서 500매 용지 공급 장치가 설치되어 있음을 표시하도록 프린터 드라이버를 구성합니다.

Macintosh รันโปรแกรมติดตั้ง LaserJet หรือเลือก เครื่องพิมพ์

HP Color LaserJet 5500 จาก Chooser

ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์นี้ ให้กำหนดค่าไดรเว อร์เครื่องพิมพ์ให้แสดงว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้อนกระดาษ 500 แผ่นแล้ว

Macintosh。執行 LaserJet 安裝程式。 或是從 Chooser (選擇器)選擇 HP Color LaserJet 5500印表機。

在所有列印至印表機上的電腦上,設定印表機驅動程式顯 示 500 頁容量進紙器已安裝。

本日



copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

www.hp.com



C9656-90942