



hp officejet 5500 series all-in-one



başvuru kılavuzu

hp officejet 5500 series all-in-one

© Telif Hakkı Hewlett-Packard Company 2003

Tüm hakları saklıdır. Belgenin hiçbir bölümü, Hewlett-Packard Company'nin önceden yazılı onayı olmaksızın fotokopi edilemez, çoğaltılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Bu ürün, ABD'de lisanslı LZW'nun bir uygulamasını içeren Adobe PDF teknolojisini kapsar. Patent 4.558.302.



Adobe ve Acrobat logoları, Adobe Systems Incorporated'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/ veya diğer ülkeler/ bölgelerde tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

Kısmi Telif Hakkı © 1989-2003 Palomar Software Inc. HP Officejet 5500 Series, Palomar Software, Inc. www.palomar.com'dan lisanslı yazıcı sürücüsü teknolojisi içerir.

Telif Hakkı © 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple, Apple logosu, Mac, Mac logosu, Macintosh, ve Mac OS, Apple Computer, Inc.'in ABD'de ve başka ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

Yayın numarası: Q3434-90179

İlk baskı: Temmuz 2003

Basım yeri: Almanya

Windows[®], Windows NT[®], Windows ME[®], Windows XP[®], ve Windows 2000[®] Microsoft Corporation'ın A.B.D'de tecilli ticari markalarıdır.

Intel[®] ve Pentium[®], Intel Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

bildirim

Bu belgede bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve Hewlett-Packard Company tarafından bir taahhüt olarak yorumlanmamalıdır.

Hewlett-Packard, bu belgede çıkabilecek herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu belge ile ilgili, satılabilirliğe ve belli bir amaç için sağlamlığa dair ima edilen garantiler dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir açık ya da dolaylı garanti vermez.

Hewlett-Packard Company, bu belgenin veya tarif ettiği programın yerleştirilmesi, performansı ya da kullanımı ile ilgili ya da bunlardan doğan hiçbir rastlantısal veya dolaylı zarar için yükümlü olamaz.

Not: Düzenlemelerle ilgili bilgiler, bu kılavuzun teknik bilgiler bölümünde bulunabilir.

0

Birçok yerde, aşağıdaki belgelerin kopyalanması yasal değildir. Emin olmadığınızda, önce bir yasal temsilci aracılığıyla kontrol edin.

- Resmi belgeler:
 - Pasaportlar
 - İltica belgeleri
 - Hizmet belgeleri
 - Kimlik rozetleri, kartları veya rütbe işaretleri
- Resmi damgalar:
- Posta damgaları
- Besin damgaları
- Devlet kurumlarından çekilen çekler ya da ödeme emirleri
- Kağıt para, seyahat çekleri, veya posta havaleleri
- Mevduat sertifikaları
- Telif hakkı olan çalışmalar

güvenlik bilgileri

Uyarı! Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için, bu ürünü yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uyun.

> Uyarı! Potansiyel elektrik çarpması riski

- Kurulum Posteri'ndeki tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
- Aygıtı bir güç kaynağına bağlarken sadece topraklı elektrik prizi kullanın. Prizin topraklı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi aracılığıyla kontrol edin.
- 3 Ürünün üzerinde yazan tüm uyarılara ve yönergelere uyun.
- 4 Bu ürünü, temizlemeden önce, prizlerden çıkartın.
- 5 Bu ürünü suya yakın bir yerde ya da ıslak olduğunuzda yerleştirmeyin ya da kullanmayın.
- 5 Ürünü sağlam ve sabit bir yüzey üzerine güvenli bir biçimde yerleştirin.
- 7 Ürünü, kimsenin kablosuna basmayacağı ya da kabloya takılmayacağı ve kablonun hasar görmeyeceği korunaklı bir yere yerleştirin.
- 8 Ürün normal olarak çalışmazsa, çevrimiçi Sorun giderme yardım bilgilerine bakın.
- İçinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça yoktur. Servis için yetkili servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılan bir alan kullanın.

içindekiler

1	hp officejet genel bakış bir bakışta hp officejet 5500 series ön panel menüye genel bakış hp officejet ile daha fazla şey yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının kullanılması	1 2 4 4
2	orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme orijinal belgeleri yerleştirme kağıt yükleme zarfları yükleme 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdının yüklenmesi önerilen kağıtlar diğer kağıt türlerinin giriş tepsisine yüklenmesi kağıt türünü ayarlama kağıt boyutunu ayarlama	11 14 16 17 18 18 19 19 20
3	kopyalama özelliklerini kullanma genel bakış. iki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama iki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama bir fotoğrafın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyasını çıkarma iki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyasını yapma aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma iki taraflı siyah beyaz bir bolgeyi latter boyutlu bir kağıda kopyalama 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama iki belgeyi letter boyutlu bir kağıda kopyalama iş birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama iki belgeyi kopyalama birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama iki belgeyi kopyalama kopyanızın açık alanlarını kuvvetlendirme iki belgeyi durdurma	21 23 24 25 26 28 29 29 30 31
4	tarama özelliklerini kullanma orijinal belgeyi tarama taramayı durdurma	33 33 34
5	faks özelliklerini kullanma faks gönderme faks alma faks başlığını ayarlama metin girme raporları yazdırma hızlı aramanın ayarlanması çözünürlük ve karşıtlığı denetleme faks seçeneklerini ayarlama	35 40 43 44 45 46 47 49

•	•		•	
10	100	\sim	11	lor
			κі	ier.
• •		-	•••	

	bellekteki faksları yeniden yazdırma faksı durdurma	.54 .54
6	bilgisayarınızdan yazdırma bir yazılım programı üzerinden yazdırma yazdırma seçeneklerini ayarlama yazdırma işini durdurma	. 55 . 55 . 56 . 58
7	sarf malzemeleri siparişi	. 59 . 59 . 59
8	hp officejet aygıtınızın bakımı camın temizlenmesi kapak desteğinin temizlenmesi dış yüzeyin temizlenmesi yazıcı kartuşlarıyla çalışma fabrika ayarlarına dönme kayma hızını ayarlama istem gecikmesi süresini ayarlama öz bakım sesleri	.61 .62 .62 .62 .71 .71 .72 .72
9	hp officejet 5500 series destekdestek ve diğer bilgileri Internet'ten almahp müşteri desteğihp officejet'nizin nakliye için hazırlanmasıhp dağıtım merkezi	.73 .73 .73 .76 .77
10	garanti bilgileri sınırlı garanti süresi garanti hizmeti garanti yükseltmeleri hp officejet aygıtını onarım için geri gönderme hewlett-packard küresel sınırlı garanti bildirgesi	.79 .79 .79 .79 .80 .80
11	teknik bilgiler. kağıt özellikleri faks özellikleri tarama özellikleri fiziksel özellikler güç özellikleri çevresel özellikler çevresel ürün gözetim programı yasal uyarılar declaration of conformity	.83 .85 .85 .85 .85 .85 .86 .86 .86 .88
12	faks ayarı bir DSL hattından fakslama bir ISDN hattı ya da PBX telefon sistemi ile fakslama	. <mark>93</mark> . 93 . 94

13	hp instant share ayarları ve kullanımı	95
	beş kolay adımda hp instant share kullanımı (Windows)	95
	hp officejet'nizi kullanarak fotoğraf ya da görüntü gönderme (Macintosh))97
	neden hp instant share'e kayıt olmalıyım (Windows)?	98
14	sorun giderme bilgileri	99
	yükleme ile ilgili sorun giderme	99
	ișlemsel sorun giderme	12

içindekiler

yardım alma

Bu Başvuru Kılavuzu, HP Officejet aygıtını kullanma hakkında bilgi içerir ve kurma işlemi için ek sorun giderme yardımı sağlar. Başvuru Kılavuzu ayrıca sarf malzemeleri ve aksesuarların nasıl sipariş edileceği, teknik özellikler, destek ve garanti hakkında bilgi içerir.

Aşağıdaki tablo, HP Officejet için bilgi kaynaklarını listelemektedir.

yardım	açıklama
Kurulum Posteri	Kurulum Posteri, HP Officejet'nin kurulumu ve konfigürasyonu için yönergeler sağlar. İşletim sisteminiz (Windows ya da Macintosh) için doğru yönergeleri kullandığınızdan emin olun.
HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı	HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı, HP Officejet aygıtınızın yazılımını kullanma hakkında ayrıntılı bilgi verir. Windows kullanıcıları için: HP Yönlendirici'ye gidin ve Yardım'ı tıklatın. Macintosh kullanıcıları için: HP Director'a gidin ve Help'i, ardından hp fotoğraf ve görüntüleme yardım bölümünü tıklatın.
Sorun Giderme yardımı	Sorun giderme bilgilerine erişmek için: Windows kullanıcıları için: HP Yönlendirici'ye gidin ve Yardım'ı tıklatın. HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardım içinde, Sorun Giderme bölümünü açın, ardından genel sorun giderme bağlantıların yanı sıra, HP Officejet aygıtınıza özgü Sorun Giderme yardımına bağlantıları izleyin. Sorun Giderme, bazı hata mesajları üzerinde görünen Yardım düğmesinde ve Başvuru Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümünde de bulunur. Macintosh kullanıcıları için: Apple Help Viewer'ı açın, hp photo & imaging help troubleshooting'i tıklatın, ardından, hp officejet 5500 series üzerini tıklatın.
Internet yardımı ve teknik destek	Internet erişiminiz varsa, HP web sitesinde, şu adresten yardım alabilirsiniz: www.hp.com/support Web sitesi, ayrıca, sık soruları soruların yanıtlarını da vermektedir.
Beni Oku dosyası	Yazılımınızı yükledikten sonra, HP Officejet 5500 Series CD-ROM'dan ya da HP Officejet 5500 Series program klasöründen Beni Oku dosyasına (varsa) ulaşabilirsiniz. Beni Oku dosyası, Başvuru Kılavuzu'nda ya da çevrimiçi yardımda bulunmayan, son girilen bilgileri içerir.
İletişim Kutusu yardımı (sadece Windows'da)	 Windows için: Belli bir konuda bilgi bulmak için aşağıdaki yollardan birini kullanın: Özelliği sağ tıklatın Özelliği seçin ve F1'e basın Sağ üst köşedeki ? simgesini seçin ve ardından özelliği tıklatın

hp officejet genel bakış

HP Officejet aygıtının pek çok özelliğini ve işlevini bilgisayarınızı açmadan kullanabileceğiniz için, siz hazır olduğunuzda HP Officejet aygıtı da hazırdır. Bir faks gönderme ya da bir belge veya fotoğraf kopyalama gibi işler, HP Officejet aygıtınızda çabukça ve kolayca gerçekleştirilebilir.

ipucu! İlk kurulum sırasında bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenen HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi'ni (HP Yönlendirici) kullanarak HP Officejet ile birçok şey yapabilirsiniz. HP Yönlendirici, sorun giderme ipuçları, ürüne özgü yardım bilgileri ve gelişmiş kopyalama, faks, tarama ve fotoğraf işlevleri içerir. HP Yönlendirici kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. hp officejet ile daha fazla şey yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının kullanılması sayfa 4.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- bir bakışta hp officejet 5500 series sayfa 1
- ön panel sayfa 2
- menüye genel bakış sayfa 4
- hp officejet ile daha fazla şey yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının kullanılması sayfa 4

bir bakışta hp officejet 5500 series



özellik	amaç
1	Ön panel
2	Kapak

özellik	amaç
3	Otomatik belge besleyici giriş tepsisi (kapağın üzerinde)
4	Cam
5	Yazdırma kartuşu erişim kapısı
6	Giriş Tepsisi
7	Çıkış tepsisi
8	Ön panel ekranı
9	Temizleme kapısı
10	USB bağlantı noktası
11	Güç bağlantısı
12	Telefon girişleri

ön panel



özellik	amaç
1	Tek Dokunuşlu Hızlı Arama: bir düğmeye basarak bir faks numarasını çevirmeyi sağlar. Beş hızlı arama düğmesi, hızlı arama ayarları yapılırken girilen ilk beş faks numarasına denk düşer.
2	Tuş Takımı: faks numaralarının, değerlerin ya da metinlerin girilmesini sağlar.

hp officejet genel bakış

özellik	amaç
3	Açık: HP Officejet aygıtını açar veya kapatır. Uyarı! HP Officejet kapalıyken de aygıta en düşük seviyede güç verilir. HP Officejet aygıtına güç verilmesini tamamen durdurmak istiyorsanız güç kablosunu prizden çıkartın.
4	Ayarlar: raporlar, hızlı arama ayarları, faks ayarları, araçlar ve tercihler için menü sistemine erişim sağlar.
5	Yeniden Ara/Durdur: en son çevrilen faks numarasını tekrar arar. Ayrıca, bir telefon numarası girerken, bir duraksama girmek için de kullanılır.
6	Hızlı Arama: programlanmış hızlı arama girdilerinden bir numara seçmeye yarar. Bir hızlı arama faks numarasına gitmek için, ön paneldeki okları ya da tuş takımı rakamlarını kullanın.
7	OK: ön panel ekranında görüntülenmekte olan ayarı seçer. Ayrıca, ön panel ekranındaki istemleri yanıtlamada kullanılır.
8	Sağ Ok: değerleri artırır veya renkli grafik ekranında ayarlara bakarken ileri götürür.
9	İptal: bir işi durdurma, bir menüden çıkma, ya da hızlı arama menüsünden çıkma için kullanılır.
10	Sol Ok: değerleri azaltır veya renkli grafik ekranında ayarlara bakarken geriye götürür.
11	Siyah Başlat, Renkli Başlat: siyah veya renkli bir kopyalama, tarama veya faks işlemini başlatır.
12	Otomatik Belge Besleyici Serbest Bırakma Düğmesi: otomatik belge besleyicisinde oluşan bir kağıt sıkışmasını temizlemek üzere ön paneli serbest bırakmak için basın. Ön panel sadece bir miktar açılır. Zorlamayın!
13	Tara: tarama işlevini seçer. Tarama menüsü ayarları üzerinde kaymak için Tara düğmesine ardı ardına basın.
14	Faks: faks işlevini seçer. Faks menüsü ayarları üzerinde kaymak için Faks düğmesine ard arda basın.
15	Kopyala: kopyalama işlevini seçer. Kopyalama menüsü ayarları üzerinde kaymak için Kopyala düğmesine ard arda basın.
16	Ön panel ekranı: menüleri, istemleri ve hata mesajlarını görmeyi sağlar.

menüye genel bakış

Aşağıdaki bilgiler, HP Officejet ön panel ekranında yer alan en üst düzey menülere genel bir bakış sağlar.

Kopyala Kopya Sayısı Küçült/Büyüt Kopya Kalitesi Kopyalanacak Kağıt Boyutu Kağıt Türü Açık/Koyu Geliştirmeler Renk Yoğunluğu Yeni Varsayılan Belirle **Faks** Faks Numarası Gir Çözünürlük Açık/Koyu Nasıl Faks Çekilir Yeni Varsayılan Belirle

Tara HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi

Not: Bu menünün içeriği bilgisayarınızda bulunabilecek tarama hedeflerinin sayısına bağlı olarak değişebilir.

Ayarlar

- 1. Rapor Yazdır
- 2. Hızlı Arama Ayarları
- 3. Temel Faks Ayarları
- 4. Gelişmiş Faks Ayarları
- 5. Araçlar
- 6. Tercihler

hp officejet ile daha fazla şey yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının kullanılması

Kurulum sırasında HP Officejet yazılımını bilgisayarınıza ilk yüklediğinizde, HP Yönlendirici otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenmiş olur.

HP Officejet aygıtının işlevselliğini hızla ve kolayca geliştirebilirsiniz. Bu kılavuz boyunca, belli konuda ipuçları ve projenize yardımcı bilgiler sağlayan bunun gibi kutuları arayın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- Windows kullanıcıları için hp yönlendirici'nin açılması sayfa 5
- Macintosh kullanıcıları için hp Director'ın açılması sayfa 6

Windows kullanıcıları için hp yönlendirici'nin açılması

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Masaüstündeki HP Yönlendirici simgesini çift tıklatın.
 - Windows görev çubuğunda, Başlat tuşunu tıklatın, Programlar ya da Tüm Programlar (XP) öğesi üzerine gelin, HP üzerine gelin ve ardından HP Yönlendirici öğesini seçin.
- 2 Aygıt Seçimi kutusunda yüklenmiş HP aygıtlarının listesini görmek için, tıklatın.
- 3 Officejet 5500 Series seçeneğini seçin.
- 4 HP Yönlendirici, sadece seçilen aygıt için uygun simgeleri görüntüler.

Not: Aşağıdaki HP Yönlendirici grafiği sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. HP Yönlendirici, seçilen HP aygıtına bağlı olarak özelleştirilir. Aygıtınız belli bir özellik ile donatılmamışsa, o zaman o özellik için simge bilgisayarınızdaki HP Yönlendirici yazılımında gösterilmez.

İpucu! Bilgisayarınızdaki HP Yönlendirici hiç simge içermiyorsa, yazılımın yüklenmesi sırasında bir hata olmuş olabilir. Bunu düzeltmek için, Windows Denetim Masası'nı kullanarak HP Yönlendirici yazılımını kaldırın ve HP Yönlendirici'yi yeniden yükleyin.



özellik	amaç
1	Durum: bu özelliği, HP Officejet aygıtının geçerli durumunu görüntülemek için kullanın.
2	Ayarlar: bu özelliği, HP Officejet aygıtınız için yazdırma, tarama, kopyalama ya da faks gibi çeşitli ayarları görmek ve değiştirmek için kullanın.
3	Aygıt Seçimi: bu özelliği, yüklenmiş HP aygıtları arasından kullanmak istediğiniz aygıtı seçmek için kullanın.

özellik	amaç	
4	Yardım: bu özelliği, HP Officejet için yazılım yardımı, bir ürün tanıtım turu, sorun giderme bilgisi ve HP Officejet ürününe özel yardım sağlayan HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımı'na erişmek için kullanın.	
5	Resim Tara : bu özelliği, bir görüntüyü taramak ve onu HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'nde görüntülemek için kullanın.	
6	Belge Tara: bu özelliği, metin taramak ve seçilen metin düzenleme yazılımında görüntülemek için kullanın.	
7	Faks Gönder: bu özelliği, uygun bilgileri girebilmeniz için faks iletişim kutusunu açmak ve sonra faksınızı göndermek için kullanın.	
8	Kopya Çıkart: bu özelliği, kopya kalitesi, kopya sayısı, renk, boyut seçebileceğiniz Kopyalama iletişim kutusunu açmak ve kopyalamayı başlatmak için kullanın.	
9	HP Galeri: bu özelliği, görüntüleri görebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz, fotoğrafları birden fazla boyutta yazdırabileceğiniz, fotoğraf albümü oluşturup basabileceğiniz, e-posta ya da web sitesi üzerinden görüntü paylaşabileceğiniz ya da bir çoklu ortam CD'si hazırlayabileceğiniz HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'ni görüntülemek için kullanın.	
10	Yaratıcı Fikirler: bu özelliği, HP Officejet aygıtınızı kullanmada yaratıcı yöntemler hakkında bilgi edinmek için kullanın.	
11	HP Alışveriş: bu özelliği, HP ürünleri alışverişi için kullanın.	
12	Yazılım Güncelleştirme: bu özelliği, HP Officejet aygıtınızın yazlım güncelleştirmeleri olup olmadığını kontrol etmek için kullanın.	
13	HP Yönlendirici seçeneklerinin her birini açıklayan araç ipuçlarını görüntülemek için oku tıklatın.	

Macintosh kullanıcıları için hp Director'ın açılması

Hangi Macintosh OS'u kullandığınıza bağlı olarak, HP Yönlendirici'yi açmak ve erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

Macintosh OS X kullanarak hp yönlendiriciyi (all-in-one) açma

Macintosh OS X kullanıyorsanız, HP Fotoğraf ve Görüntüleme yazılımının yüklenmesi sırasında HP Yönlendirici otomatik olarak açılır ve Dock içinde, aygıtınız için HP Yönlendirici (All-in-One) simgesinin oluşturulmasını sağlar. Aygıt özelliklerine HP Yönlendirici (All-in-One) simgesi ile ilişkilendirilmiş HP Yönlendirici menüsü üzerinden erişirsiniz. **İpucu!** Macintosh'u her başlatışınızda HP Yönlendirici yazılımının başlatılmasını istemiyorsanız, bu ayarı HP Yönlendirici Tercihler menüsünden değiştirebilirsiniz.

HP Yönlendirici menüsünü görüntülemek için:

Dock'ta, aygıtınız için HP Yönlendirici (All-in-One) simgesini tıklatın.
 HP Yönlendirici menüsü görünür.

Not: Birden fazla HP aygıtı yüklerseniz, Dock'ta her aygıt için bir HP Yönlendirici simgesi görüntülenir. Örneğin, bir HP yazıcı ve bir HP Officejet yüklüyse, Dock'ta her aygıt için bir simge olmak üzere iki HP Yönlendirici simgesi bulunur. Ancak aynı cins aygıttan iki adet yüklediyseniz (örneğin iki HP Officejet aygıtı), Dock'ta aynı cins aygıtlar için sadece bir adet HP Yönlendirici simgesi görünür.

	1
	-2
	— 3
	— 4
	5
•	6
-	_ 7
-	— 8
-	<u> </u>

özellik	amaç
1	Scan Picture (Resim Tara): bu özelliği, bir görüntüyü taramak ve HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'nde görüntülemek için kullanın.
2	Scan document (Belge Tara): bu özelliği, metin taramak ve seçilen metin düzenleme yazılımında görüntülemek için kullanın.
3	Make Copies (Kopya Ç kart): bu özelliği, siyah beyaz ya da renkli kopya çıkartmak için kullanın.
4	Send Fax (Faks Gönder): bu özelliği, uygun bilgileri girebilmeniz için Faks iletişim kutusunu açmak ve sonra faksınızı göndermek için kullanın.
5	HP Gallery (HP Galeri): bu özelliği, görüntüleri görmek ve düzenlemek üzere HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'ni görüntülemek için kullanın.
6	More Applications (Diğer Uygulamalar): bu özelliği bilgisayarınızdaki diğer uygulamaları seçmek için uygulayın.

özellik	amaç
7	HP on the Web (Web'de HP): bu özelliği, bir HP Web sitesi seçmek için kullanın.
8	HP Help (HP Yard m): bu özelliği HP Officejet'de yardım için bir kaynak seçmek için kullanın.
9	Settings (Ayarlar): bu özelliği aygıtın ayarlarını değiştirmek için kullanın.

Macintosh OS 9'u kullanarak hp fotoğraf ve görüntüleme yönlendiricisi yazılımını açın.

Macintosh OS 9'da, HP Fotoğraf ve Görüntüleme yazılımının yüklenmesi sırasında, HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi otomatik olarak açılır ve HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi simgesinin masaüstünde bir arma olarak görünmesini sağlar. HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi yazılımını başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Masaüstündeki HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi adını çift tıklatın.
- Uygulamalar:Hewlett-Packard:HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yazılımı:HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi klasöründe bulunan HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi'ni çift tıklatın.

HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi (HP Yönlendirici) sadece seçilmiş aygıt ile ilgili simgeleri görüntüler. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

Aşağıdaki şekil, Macintosh OS 9 için HP Yönlendirici üzerinden kullanılabilen bazı özellikleri göstermektedir. Belirli özelliklerinin kısa bir açıklaması için açıklamalara başvurun.

Not: Aşağıdaki HP Yönlendirici grafiği, sizin bilgisayarınızda farklı görünebilir. HP Yönlendirici, seçilen HP aygıtına bağlı olarak özelleştirilir. Aygıtınız belli bir özellik ile donatılmamışsa, o zaman o özellik için simge bilgisayarınızdaki HP Yönlendirici yazılımında gösterilmez. Bazı HP aygıtları aşağıda gösterildiği gibi ek düğmeler görüntüleyebilir.



özellik	amaç
1	Scan Picture: bu özelliği, bir görüntüyü taramak ve HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'nde görüntülemek için kullanın.
2	Scan document: bu özelliği, metin taramak ve seçilen metin düzenleme yazılımında görüntülemek için kullanın.
3	<mark>Select Device</mark> : bu açılır menüyü, kullanmak istediğiniz HP aygıtını seçmek için kullanın.
4	Make Copies: bu özelliği, siyah beyaz ya da renkli kopya çıkartmak için kullanın.
5	Send Fax: bu özelliği, uygun bilgileri girebilmeniz için Faks iletişim kutusunu açmak ve sonra faksınızı göndermek için kullanın.
6	HP Gallery: bu özelliği, görüntüleri görmek ve düzenlemek üzere HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'ni görüntülemek için kullanın.
7	Settings: bu açılır menüyü aygıt ayarlarına erişim sağlamak için kullanın.

bölüm 1

orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme

2

HP Officejet 5500 Series, HP Officejet aygıtınıza, letter, fotoğraf kağıdı ve zarf dahil farklı türlerde ve boyutlarda kağıtlar yerleştirmenize izin verir. Ayrıca, HP Officejet aygıtınızdan en üstün nitelikli kopyaları alabilmek için, kağıt türleri ve boyutları ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- orijinal belgeleri yerleştirme sayfa 11
- kağıt yükleme sayfa 14
- zarfları yükleme sayfa 16
- 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdının yüklenmesi sayfa 17
- önerilen kağıtlar sayfa 18
- diğer kağıt türlerinin giriş tepsisine yüklenmesi sayfa 18
- kağıt türünü ayarlama sayfa 19
- kağıt boyutunu ayarlama sayfa 19
- sıkışmaların önlenmesi sayfa 20

orijinal belgeleri yerleştirme

HP Officejet 5500 Series aygıtı, orijinal bir belgeyi, kopyalama, fakslama ya da tarama işi için, otomatik belge besleyiciye ya da camın üzerine yerleştirmenize izin verir. Otomatik belge besleyiciye yerleştirilen orijinal belgeler, HP Officejet aygıtına otomatik olarak beslenecektir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- bir orijinal belgeyi otomatik belge besleyiciye yerleştirme sayfa 11
- bir orijinal belgeyi cama yerleştirme sayfa 12
- bir orijinal fotoğrafı cama yerleştirme sayfa 13

bir orijinal belgeyi otomatik belge besleyiciye yerleştirme

Letter, legal ya da A4 boyutlu bir orijinal belgeyi, otomatik belge besleyiciye yerleştirerek kopyalayabilir, fakslayabilir veya tarayabilirsiniz. Aşağıdaki işlemler, HP Officejet otomatik belge besleyiciye nasıl kağıt yerleştirileceğini açıklar.

Not: Otomatik belge besleyici, en fazla 20 yaprak kağıt alabilir.

Not: Otomatik belge besleyiciye yerleştirilen orijinal belgelerde Sayfaya Sığdır kopyalama özelliği uygulanamaz. Bu özellik, sadece camın üzerine yerleştirilen orijinal belgelerde uygulanabilir. 1

Orijinal belgenizi, ön yüzü üste ve sayfanın üst kısmı sola bakacak şekilde otomatik belge besleyiciye yükleyin.



- 2 Sol ve sağ kağıt kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dayanarak durana dek içe doğru kaydırın.
- 3 Uygulamak istediğiniz seçeneği seçmek için, ön paneldeki Kopyala, Tara, veya Faks düğmelerinden birine basın.

Not: Bir Kopyalama veya Faks ayarını değiştirmek ya da Bir Tarama hedefini değiştirmek istiyorsanız, Kopyala, Faks, Tara düğmelerine, uygun ayar ya da hedef ön panel ekranında görünene dek ardı ardına basın. Değiştirmek istediğiniz ayar göründüğünde, belli bir değere (belli bir kağıt boyutu gibi) geçmek için ▶ düğmesine basın ve ardından, ayarı ya da hedefi seçmek için OK düğmesine basın.

4 İşi başlatmak için, ön paneldeki Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

Not: HP Officejet aygıtı üzerindeki kapağı kaldırmadan önce, otomatik belge besleyicideki tüm orijinal belgeleri alın.

bir orijinal belgeyi cama yerleştirme

Aşağıdaki işlemler, HP Officejet aygıtınızdaki camın üzerine nasıl kağıt yükleneceğini açıklamaktadır.

Dikkat! Kapağı kaldırmadan önce otomatik belge besleyicideki tüm orijinal belgeleri alarak zarar görmelerini önleyin.

Orijinal belgenizi kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

İpucu! Orijinal bir belgenin cam üzerine yerleştirilmesi konusunda daha fazla yardım için, HP Officejet aygıtınızın sol ön köşesindeki şemaya bakın.



2 Uygulamak istediğiniz seçeneği seçmek için, ön paneldeki Kopyala, Tara, veya Faks düğmelerinden birine basın.

Not: Bir Kopyalama veya Faks ayarını değiştirmek ya da Bir Tarama hedefini değiştirmek istiyorsanız, Kopyala, Faks, Tara düğmelerine, uygun ayar ya da hedef ön panel ekranında görünene dek ardı ardına basın. Değiştirmek istediğiniz ayar göründüğünde, belli bir değere (belli bir kağıt boyutu gibi) geçmek için ▶ düğmesine basın ve ardından, ayarı ya da hedefi seçmek için OK düğmesine basın.

3 İşi başlatmak için, ön paneldeki Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

Not: Sayfaya Sığdır gibi Küçült/Büyüt seçeneklerinin çoğu, cam ve kapak desteği temiz değilse doğru olarak çalışmaz. Daha fazla bilgi için camın temizlenmesi sayfa 61 ve kapak desteğinin temizlenmesi sayfa 62 başlıklarına bakın.

bir orijinal fotoğrafı cama yerleştirme

Orijinal bir fotoğrafın kopyasını, HP Officejet aygıtınızın camı üzerinden çıkartabilirsiniz. Mümkün olan en iyi kopyayı elde etmek için, orijinal fotoğrafı camın üzerine düzgün bir biçimde yerleştirmeniz önemlidir. 1

Orijinal belgenizi, kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.



Orijinal fotoğrafları kopyalama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. bir fotoğrafın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyasını çıkarma sayfa 24.

kağıt yükleme

Aşağıdaki işlemler, letter, legal ve A4 boyutlu kağıtları giriş tepsisine nasıl yükleneceğini açıklamaktadır. Bazı kağıt ve zarf türlerinin yerleştirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken belirli noktalar vardır. Bu işlemlere göz attıktan sonra, zarfları yükleme sayfa 16, 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdının yüklenmesi sayfa 17 ve diğer kağıt türlerinin giriş tepsisine yüklenmesi sayfa 18 bölümüne bakın.

En iyi sonucu alabilmek için, kağıt boyutunu ya da kağıt türünü her değiştirdiğinizde kağıt ayarını ona göre düzenleyin. Daha fazla bilgi için kağıt türünü ayarlama sayfa 19 bölümüne bakın.

ipucu! Yırtılmaları, kırışmaları ve kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm ortamları, tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatay şekilde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP Officejet aygıtında iyi sonuç vermezler.

- 1 Giriş tepsisini alt konuma indirin ve ardından çıkış tepsisini kaldırın.
- 2 Kağıt eni kılavuzunu en dış pozisyonuna kaydırın.
- 3 Kenarların bir hizaya gelmesini sağlamak için, kağıt destesini düz bir yüzeye hafifçe vurun ve sonra destedeki tüm kağıtların aynı boyutta ve türde olduğundan emin olmak için bunu kontrol edin.

4 Çıkış tepsisini kaldırın ve kağıdın kısa kenarını, giriş tepsisine durana dek iterek yerleştirin (yazdırılacak yüzü altta) Kağıdın kıvrılmasını önlemek için, kağıdı çok fazla öteye ya da fazla sert itmediğinizden emin olun. Antetli kağıt kullanıyorsanız, kağıdın üst kısmını önce yerleştirin.



5 Çıkış tepsisini indirin ve kağıt eni kılavuzunu kağıdın kenarında durana dek kaydırın. Kağıt destesinin, giriş tepsisinde yatay olarak uzandığından ve kağıt eni kılavuzunun çıkıntısının altında kaldığından emin olun.



6 Tamamlanmış yazdırma, tarama ya da faks işlerini tutmak için çıkış tepsisi uzatıcısını uzatın.

İpucu! Legal boyutlu kağıt yerleştirirken en iyi sonucu alabilmek için, kağıt sıkışmasını önlemek üzere çıkış tepsisi üzerindeki çıkış tepsisi uzatıcısını kapatın.



zarfları yükleme

Aşağıdaki işlemler, HP Officejet aygıtınıza zarfların nasıl yerleştirileceğini açıklamaktadır. Giriş tepsisine bir yada daha fazla zarf yerleştirebilirsiniz. En iyi sonucu alabilmek için, zarfların üzerindeki gönderen adresi için bir etiket kullanmayı deneyin. Parlak veya kabartmalı zarflar ya da kıskaçlara veya pencerelere sahip zarfları kullanmayın.

İpucu! Zarflara yazdırma yaparken metnin nasıl biçimlendirilmesi gerektiği konusunda bilgi almak için, kullandığınız kelime işlemci programının yardım dosyalarına başvurun.

- 1 Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
- 2 Çıkış tepsisini kaldırın ve bir ya da daha fazla zarfı, zarfın açılır yüzü üste gelecek ve sola bakacak şekilde giriş tepsisine yerleştirin. Zarfı durana dek öne doğru kaydırın.



3 Çıkış tepsisini indirin ve kağıt eni kılavuzunu zarflara yaslanacak şekilde kaydırın (kağıt eni kılavuzu ile sarfları bükmeyin). Zarfların, kağıt kılavuzunun çıkıntısının altında kaldığından emin olun.



4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdının yüklenmesi

Aşağıdaki işlemler, 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdının HP Officejet aygıtınıza nasıl yükleneceğini açıklamaktadır.

Not: En iyi sonucu alabilmek için, önerilen türde bir 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf kağıdı kullanın. Daha fazla bilgi için önerilen kağıtlar sayfa 18 bölümüne bakın. En iyi yazdırma sonucu için, ayrıca, yazdırma işleminden önce kağıt türü ve kağıt boyutunu ayarlayın. Daha fazla bilgi için kağıt türünü ayarlama sayfa 19 ve kağıt boyutunu ayarlama sayfa 19 başlıklarına bakın.

İpucu! Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını engellemek için, tüm ortamları, tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP Officejet aygıtında iyi sonuç vermezler.

- 1 Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkartın.
- 2 Çıkış tepsisini kaldırın ve bir deste fotoğraf kağıdını, parlak (yazdırılacak) yüzeyleri alta gelecek şekilde, tamamen öne doğru ve giriş tepsisinin en sağ kenarına değecek şekilde kaydırın. Fotoğraf kağıdının uzun kenarını, giriş tepsisinin uzun kenarına gelecek şekilde konumlandırın.

Not: Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak şekilde yerleştirin.



3

Çıkış tepsisini indirin ve kağıt eni kılavuzunu fotoğraf kağıdı destesine yaslanacak şekilde kaydırın (Kağıt eni kılavuzu ile fotoğraf kağıtlarını bükmeyin). Fotoğraf kağıdı destesinin, kağıt kılavuzunun çıkıntısının altında kaldığından emin olun.



önerilen kağıtlar

En iyi yazdırma kalitesini elde etmek istiyorsanız, HP Kağıtlarını kullanmanızı öneririz. Çok ince, kaygan dokulu ya da kolaylıkla esneyebilen kağıtlar kullanmak, kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Çok pürüzlü dokulu ya da mürekkep kabul etmeyen kağıtların kullanılması, yazdırılan görüntülerde mürekkep bulaşmasına, akmasına ya da renklerin tam doldurulamamasına neden olabilir. HP Kağıtları hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki web sitemize gidin:

www.hp.com/support

diğer kağıt türlerinin giriş tepsisine yüklenmesi

Aşağıdaki tablo, belirli türlerdeki kağıtları ve asetat filmleri yerleştirmek konusunda genel bilgiler vermektedir. En iyi sonucu almak için, kağıt türlerini ve boyutlarını her değiştirdiğinizde kağıt türü ayarlarını düzenleyin. Daha fazla bilgi için kağıt türünü ayarlama sayfa 19 bölümüne bakın.

kağıt	ipuçları
HP Kağıtları	 HP Premium Kağıdı: Kağıdın yazdırma yapılmayan yüzündeki gri oku bulun ve sonra, oklu yüzey yukarı gelecek şekilde kağıdı yerleştirin.
	 HP Premium Inkjet Asetat Filmi: Filmi, (üzerinde oklar ve HP logosu olan), beyaz saydam şeritli yüzü yukarı gelecek şekilde ve bu tarafı tepsiye ilk girecek biçimde yerleştirin.
	 HP Tebrik Kartı Kağıdı, HP Parlak Tebrik Kartı Kağıdı, veya HP Dokulu Tebrik Kartları: küçük bir tebrik kartı destesini, yazdırılacak yüzey alta gelecek şekilde durana dek iterek giriş tepsisine yerleştirin.

kağıt	ipuçları
Etiketler (yalnızca yazdırmada kullanılabilir)	 Her zaman, HP Inkjet ürünleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış letter ya da A4 boyutlu etiket sayfaları kullanın (Avery Inkjet Etiketleri gibi) ve etiketlerin iki yıldan daha eski olmadıklarından emin olun.
	 Hiçbir sayfanın başka bir sayfaya yapışmadığından emin olmak için etiket destesine üfleyin.
	 Etiket sayfaları destesini, yazdırma yüzeyleri aşağıya gelecek biçimde, kağıt tepsisinde bulunan standart kağıtların üzerine yerleştirin. Her seferinde yalnızca bir etiket sayfası yerleştirmeyin.

kağıt türünü ayarlama

Aşağıdaki işlemler, HP Officejet aygıtınızın Kopyalama özelliği için kağıt türünün nasıl ayarlanacağını açıklamaktadır. Kullandığınız kağıt ya da asetat filme uygun Kağıt Türü ayarını seçin.

Not: Bilgisayarınızdan yazdırırken, kağıt türü özelliklerini, yazdırmayı yaptığınız yazılım programının Yazdır diyalog kutusundan ayarlayın.

- 1 Kağıt Türü görünene dek Kopyala düğmesine basın.
- 2 İstenen kağıt türü görününceye kadar ▶ düğmesine basın.
- 3 Görüntülenen kağıt türünü seçmek için OK düğmesine basın.

Not: Bu ayar, iş tamamlandıktan iki dakika sonra varsayılan ayarına döner. Varsayılan kopyalama ayarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme sayfa 22.

kağıt boyutunu ayarlama

Aşağıdaki işlemler, HP Officejet aygıtınızın Kopyalama ve Faks seçenekleri için kağıt boyutunun nasıl ayarlanacağını açıklamaktadır. Kullandığınız kağıt ya da asetat filmine uygun Kağıt Boyutu ayarını seçin. HP Officejet aygıtı, letter, legal, A4, veya 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kağıtlarını kullanır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- kopyalanacak kağıt boyutunu ayarlama sayfa 19
- faks alabilmek için kağıt boyutunu ayarlama sayfa 20

Not: Bu ayar, iş tamamlandıktan iki dakika sonra varsayılan ayarına döner. Varsayılan kopyalama ayarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme sayfa 22.

kopyalanacak kağıt boyutunu ayarlama

- 1 Kopyalanacak Kağıt Boyutu görünene dek Kopyala düğmesine basın.
- 2 İstenen kağıt boyutu görününceye kadar ▶ düğmesine basın.
- 3 Görüntülenen kağıt boyutunu seçmek için OK düğmesine basın.

faks alabilmek için kağıt boyutunu ayarlama

Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçilen kağıt boyutu, giriş tepsinizde yüklü olanınki ile aynı olmalı. Fakslar, sadece letter, A4 ve legal kağıtlara yazdırılabilirler.

Not: Bir faks alındığında, giriş tepsinizde, geçerli olmayan bir kağıt boyutu yüklü ise faks yazdırılmayacaktır. Faksı yazdırmak için, A4, letter ya da legal kağıtlardan birini yükleyin ve OK düğmesine basın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 3'e sonra 5'e basın.

Bu işlem, Temel Faks Ayarları menüsünü ve ardından Faks Kağıdı Boyutu öğesini açar.

3 Bir seçeneği vurgulamak için ► düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.

sıkışmaların önlenmesi

Kağıt sıkışmalarını önlemek için, aşağıdaki yordamları uygulayın:

- Tüm ortam malzemelerini tekrar sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
- Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
- Otomatik belge besleyiciye yerleştirilen ortamların yatay konumda düz olarak durduğundan ve kenarlarının kıvrılmış ya da yırtılmış olmadığından emin olun.
- Otomatik belge besleyiciye ya da giriş tepsisine farklı türlerde ve boyutlarda kağıtlar yerleştirmeyin; otomatik belge besleyiciye ya da giriş tepsisine aynı kağıt türünde ve boyutunda ortamlar yerleştirin.
- Otomatik belge besleyicideki ve giriş tepsisindeki kağıt kılavuzlarını, tüm ortamlara sıkıca yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt kılavuzlarının ortamları bükmediğinden emin olun.
- Ortamları, giriş tepsisinde fazla ileriye doğru zorlamayın.
- HP Officejet aygıtınız için önerilen kağıt türlerini kullanın.

kopyalama özelliklerini kullanma

HP Officejet aygıtı, asetatlar dahil olmak üzere, çeşitli kağıt türleri kullanarak yüksek kaliteli, renkli ve siyah-beyaz kopyalar üretmenizi sağlar. Belli bir kağıt boyutuna sığması için, orijinal bir belgenin boyutunu büyütebilir ya da küçültebilirsiniz, kopyanın koyuluğunu ve renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz ve 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyalar dahil, fotoğrafların yüksek kaliteli kopyalarını çıkartmak için özel işlemler kullanabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- genel bakış sayfa 21
- iki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama sayfa 23
- bir fotoğrafın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyasını çıkarma sayfa 24
- aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma sayfa 25
- 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama sayfa 26
- legal boyutlu bir belgeyi letter boyutlu bir kağıda kopyalama sayfa 28
- orijinalin rengi atmış kopyasını alma sayfa 29
- birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama sayfa 29
- kopyanızın açık alanlarını kuvvetlendirme sayfa 30
- kopyalamayı durdurma sayfa 31

genel bakış

HP Officejet ön panelini kullanarak veya bilgisayarınızdaki HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi (HP Yönlendirici) yazılımını kullanarak kopyalar çıkarabilirsiniz. Her iki yöntemle de birçok kopyalama özellikleri kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, özel kopyalama özelliklerine yazılımla erişmeyi daha kolay bulabilirsiniz.

Bu bölüm, genel kopyalama işlerini, HP Officejet aygıtının ön panelinden nasıl gerçekleştirebileceğinizi açıklar. HP Yönlendirici'den kopyalama işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki **hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı**'na bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- kopyalama hızını veya kalitesini arttırma sayfa 22
- varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme sayfa 22

kopyalama hızını veya kalitesini arttırma

HP Officejet kopyalama hızını ve kalitesini etkileyen üç seçenek sunar.

- Normal seçeneği, yüksek kalitede çıktı sağlar ve kopyalama işlemlerinizin birçoğu için önerilen ayardır. Normal seçeneği En İyi seçeneğinden daha hızlı kopyalar.
- Hızlı ayarı, Normal ayarından daha hızlı kopyalar. Metnin kalitesi Normal ayarı kalitesine yakındır, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha düşük olabilir. Hızlı ayarını kullanma, daha az mürekkep kullandığından, yazıcı kartuşlarının değiştirilme sıklığını azaltır.
- En İyi seçeneği, tüm kağıtlarda en yüksek kaliteyi sağlar ve bazen katı alanlarda oluşan bantlaşma (şerit oluşumu) etkisini ortadan kaldırır. En İyi seçeneği, diğer kalite ayarlarından daha yavaş kopyalar.
- Orijinal belgenizi, ön yüzü alta gelecek şekilde camın sol ön köşesine ya da ön yüzü üste gelecek şekilde otomatik belge besleyici tepsisine yerleştirin.

Otomatik belge besleyiciyi kullanıyorsanız, sayfaları, belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.

2 Ekranın en üst satırında, Kopya Kalitesi görününceye kadar Kopyala düğmesine basın.

Kopya Kalitesi menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.



- 3 İstediğiniz kalite ayarı görünene dek ▶ düğmesine basın.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirme

Kopyalama ayarlarını ön panelden veya HP Yönlendirici'den değiştirdiğinizde, bunlar yalnız geçerli kopyalama işine uygulanır. Kopyalama ayarlarını bundan sonraki tüm kopyalama işlerine uygulamak için ayarları varsayılanlar olarak kaydedebilirsiniz. Bir orijinal belgeyi, ön yüzü alta gelecek şekilde camın sol ön köşesine ya da ön yüzü üste gelecek şekilde otomatik belge besleyici tepsisine yerleştirin.

Otomatik belge besleyiciyi kullanıyorsanız, sayfaları, belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.

- 2 Kopya menüsü içindeki seçeneklerde istediğiniz değişiklikleri yapın.
- 3 Ekranın en üst satırında, Yeni Varsayılan Belirle görününceye kadar Kopyala düğmesine basın.

Kopyala Menüsü
Kopya Sayısı
Küçült/Büyüt
Kopya Kalitesi
Kopyalanacak Kağıt
Boyutu
Kağıt Türü
Açık/Koyu
Geliştirmeler
Renk Yoğunluğu
Yeni Varsayılan Belirle

- 4 Evet görüntüleninceye kadar ▶ düğmesine basın.
- 5 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Officejet, orijinal belgenizin kopyasını çıkartmak için yeni varsayılan ayarları kullanır.

Burada belirlediğiniz ayarlar yalnız HP Officejet içine kaydedilir. Bunlar yazılım içindeki ayarları değiştirmezler. Yaptığınız kopyalardaki ayarların denetimi için HP Yönlendirici yazılımı kullanıyorsanız, HP Kopyala iletişim kutusunda en çok kullandığınız ayarları varsayılanlar olarak ayarlamanız gerekir. Nasıl yapıldığını öğrenmek için yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

iki taraflı siyah beyaz bir belgeyi kopyalama

Bir veya birden çok sayfalı bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak için HP Officejet'i kullanabilirsiniz. Bu örnekte, iki sayfalı siyah beyaz orijinali kopyalamak için HP Officejet kullanılmıştır.





- Orijinal belgelerinizi, birinci sayfa en üste ve diğerleri sıralı olacak şekilde düzenleyin.
- Orijinal belgelerinizi, ön yüzleri üste gelecek şekilde otomatik belge besleyiciye yerleştirin.

Sayfaları, otomatik belge besleyiciye sayfanın üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.



- 3 Henüz yanmıyorsa, Kopyala düğmesine basın.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

bir fotoğrafın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyasını çıkarma

Bir fotoğrafı kopyalarken en iyi kaliteyi elde etmek için, fotoğraf kağıdını giriş tepsisine yerleştirin ve doğru kağıt türü ve fotoğrafı geliştirme için kopyalama ayarlarınızı değiştirin.

 Orijinal belgenizi, kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.



- 2 4 x 6 inç (10 x 15 cm) etiketli fotoğraf kağıdını yazdırılacak yüzü alta gelecek, etiket size doğru bakacak şekilde giriş tepsisine yerleştirin.
- 3 Ekranın en üst satırında, Kopyalanacak Kağıt Boyutu görününceye kadar Kopyala düğmesine basın.

Kopyalanacak Kağıt Boyutu menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.



*Kullanılabilen kağıt boyutları ülkeye/bölgeye göre değişir.

- 4 4 x 6 inç görünene dek ▶ düğmesine basın.
- 5 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Officejet, aşağıda görüldüğü gibi, orijinal fotoğrafınızın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız kopyasını yapar.



HP Officejet ile yüklediğiniz HP Yönlendirici yazılımını kullanarak fotoğraf kopyalamak daha kolay olabilir. HP Yönlendirici yazılımını kullanarak, fotoğrafınızın 4 x 6 inç (10 x 15 cm) boyutlarında kenarlıksız kopyalarını kolaylıkla çıkartabilir, fotoğrafı yüklediğiniz kağıdın boyutuna sığacak şekilde genişletebilir veya daraltabilir ve en yüksek kalitede fotoğraflar elde edebilmek için Fotoğraf geliştirmelerini açabilirsiniz. HP Yönlendirici'deki bu özelliklerin kullanımı hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

aynı orijinalin birden çok kopyasını yapma

 Orijinal belgenizi, ön yüzü alta gelecek şekilde camın sol ön köşesine ya da ön yüzü üste gelecek şekilde otomatik belge besleyici tepsisine yerleştirin.

Otomatik belge besleyiciyi kullanıyorsanız, sayfaları, belgenin üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.

- 2 Ekranın en üst satırında, Kopya Sayısı görünene dek Kopyala düğmesine basın.
- 3 Maksimum değere kadar kopya sayısını girmek için ▶ düğmesine basın ya da tuş takımını kullanın.

(En büyük kopya sayısı değeri modele göre değişir.)

İpucu! Büyük sayılarda kopya yazdıracağınız zaman ok düğmelerinden herhangi birini basılı tutarak sayının 5'er 5'er değişmesini sağlayabilirsiniz.

4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

Otomatik belge besleyicideki bir deste orijinal belgeyi kopyalıyorsanız, HP Officejet aygıtı, bir sonraki sayfayı kopyalamadan önce, tek bir sayfanın birçok kopyasını çıkartır. Kopyaları kendiniz ayırmanız ve zımbalamanız gerekecektir.

Bu örnekte, HP Officejet, orijinal 4 x 6 inç (10 x 15 cm) boyutlarında fotoğrafın altı kopyasını yapmaktadır.



4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğrafı tam boyutta sayfaya kopyalama

Orijinal belgenizi, giriş tepsisinde yüklü kağıt boyutunun yazdırılabilen alanına göre otomatik olarak büyültmek ya da küçültmek için, Sayfaya Sığdır özelliğini kullanın. Bu örnekte, Sayfaya Sığdır özelliği, aşağıda gösterildiği gibi, küçük bir fotoğrafı tam boyutlu bir sayfanın kenar boşlukları arasında kalan alana sığdırmak için kullanılmıştır.



Sayfaya Sığdır özelliğini, ayrıca, kenar boşlukları etrafında, metinde ya da görüntüde istenmeyen kesintiler olmasını önlemek üzere orijinal bir belgeyi küçültmek için, ya da bir 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf oluşturmak üzere orijinal belgeyi küçültmek veya büyültmek için kullanabilirsiniz.

İpucu! Camın temiz olduğundan ve orijinal belgenin camın sol üst köşesine yerleştirilmiş olduğundan emin olun. Otomatik belge besleyiciyi, Sayfaya Sığdır özelliği ile birlikte kullanamazsınız.

kopyalama
1 Orijinal belgenizi, kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.



- 2 Giriş tepsisine letter veya A4 fotoğraf kağıdı yerleştirin.
- 3 Ekranın en üst satırında, Kopyalanacak Kağıt Boyutu görününceye kadar Kopyala düğmesine basın.

Kopyalanacak Kağıt Boyutu menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.



*Kullanılabilen kağıt boyutları ülkeye/bölgeye göre değişir.

4 Letter ya da A4 seçeneklerinden uygun olan görününceye kadar ► düğmesine basın. 5 Ekranın üst satırında Küçült/Büyüt görününceye kadar Kopyala düğmesine basın.

Küçült/Büyüt menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.



- 6 Sayfaya Sığdır görününceye kadar ▶ düğmesine basın.
- 7 Renkli Başlat düğmesine basın.

Orijinal belgeyi, orantılarını değiştirmeden tam boyutlu sayfanın yazdırılabilir alanına sığdırmak için, HP Officejet aygıtı, kağıdın kenarlarında eşit olmayan beyaz boşluklar bırakabilir.

legal boyutlu bir belgeyi letter boyutlu bir kağıda kopyalama

 Legal boyutlu belgeyi, ön yüzü üste gelecek şekilde otomatik belge besleyiciye yerleştirin.

Sayfayı, otomatik belge besleyiciye sayfanın üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.

2 Ekranın üst satırında Küçült/Büyüt görününceye kadar Kopyala düğmesine basın.

Küçült/Büyüt menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.

Kopyala Menüsü	
Kopya Sayısı	
Küçült/Büyüt	
Kopya Kalitesi	
Kopyalanacak Kağıt	
Boyutu	
Kağıt Türü	
Açık/Koyu	
Geliştirmeler	
Renk Yoğunluğu	
Yeni Varsayılan Belirle	
,	

Küçült/Büyüt Gerçek Boyut Sayfaya Sığdır Özel %100 Tam Sayfa 91% Legal > Ltr 72%

- 3 Legal > Ltr 72% görünene dek ► düğmesine basın.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Officejet aygıtı, orijinal belgenizin boyutunu, aşağıda gösterildiği gibi, letter boyutlu kağıdın yazdırılabilen alanına sığacak şekilde küçültür.



orijinalin rengi atmış kopyasını alma

Yapmak istediğiniz kopyaların açıklığını veya koyuluğunu ayarlamak için Açık/ Koyu'yu kullanın. Kopyanızdaki renklerin daha canlı ya da çekici görünmesi için renk yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

 Orijinal belgenizi, ön yüzü alta gelecek şekilde camın sol ön köşesine ya da ön yüzü üste gelecek şekilde otomatik belge besleyici tepsisine yerleştirin.

Otomatik belge besleyiciyi kullanıyorsanız, sayfayı üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.

2 Ekranın en üst satırında, Açık/Koyu görünene dek Kopyala düğmesine basın.

Açık/Koyu değer aralığı, ön panel ekranında bir ölçek olarak görünür.

3 Kopyanın rengini koyulaştırmak için ▶ düğmesine basın.

Not: Kopyanın rengini açmak için < düğmesine de basabilirsiniz.

4 Ekranın en üst satırında Renk Yoğunluğu görünene dek Kopyala düğmesine basın.

Renk yoğunluğu değer aralığı, ön panel ekranında bir ölçek olarak görünür.

5 Görüntüyü daha canlı hale getirmek için ▶ düğmesine basın.

Not: Resmi daha soluk yapmak için < düğmesine de basabilirsiniz.

6 Renkli Başlat düğmesine basın.

birçok kez fakslanmış bir belgeyi kopyalama

Geliştirmeler özelliği, siyah metnin kenarlarını keskinleştirerek metin belgelerinin kalitesini veya aksi halde beyaz olarak görünebilecek olan açık renkleri geliştirerek fotoğrafların kalitesini otomatik olarak ayarlar.

Metin geliştirme varsayılan seçenektir. Siyah metnin kenarlarını netleştirmek için Metin geliştirmelerini kullanın. 1

Orijinal belgenizi, ön yüzü alta gelecek şekilde camın sol ön köşesine ya da ön yüzü üste gelecek şekilde otomatik belge besleyici tepsisine yerleştirin.

Otomatik belge besleyiciyi kullanıyorsanız, sayfayı üst kısmı önce girecek şekilde yerleştirin.

2 Ekranın en üst satırında Geliştirmeler görünene dek Kopyala düğmesine basın.

Geliştirmeler menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.



- 3 Metin görününceye kadar ▶ düğmesine basın.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

İpucu! Aşağıdakilerden birisi olursa Fotoğraf veya Yok seçerek Metin geliştirmelerini kapatın.

- Kopyalarınızdaki bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

kopyanızın açık alanlarını kuvvetlendirme

Aksi yapılmadıkça beyaz olarak görünebilecek açık renkleri geliştirmek için Fotoğraf geliştirmelerini kullanın. Metin geliştirmeleri ile kopyalama yaptığınızda meydana gelebilecek aşağıdakilerden herhangi birini ortadan kaldırmak veya azaltmak için Fotoğraf geliştirmeleri ile kopyalama yapabilirsiniz:

- Kopyalarınızdaki bazı metinlerin etrafında rasgele renkli noktalar
- Büyük, siyah yazı tipleri, lekeli (düzgün değil) görünüyor
- İnce, renkli nesneler ya da çizgilerde siyah bölümler var
- Açık gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz şeritler var

1 Orijinal belgenizi, kopyalanacak yüzü alta gelecek şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin.

Fotoğrafı, uzun kenarı camın ön kenarına gelecek şekilde cama yerleştirin.

2 Ekranın en üst satırında Geliştirmeler görünene dek Kopyala düğmesine basın.

Geliştirmeler menüsünde aşağıdaki seçenekler mevcuttur.



- 3 Fotoğraf görününceye kadar ▶ düğmesine basın.
- 4 Renkli Başlat düğmesine basın.

kopyalamayı durdurma

Kopyalamayı durdurmak için ön paneldeki İptal düğmesine basın.
 HP Officejet aygıtı, yazdırmayı hemen durdurur ve kağıdı çıkartır.

tarama özelliklerini kullanma

Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarınızda kullanılabilecek elektronik biçime dönüştürme işlemidir. Fotoğrafları ve metin belgelerini tarayabilirsiniz.

Taranan görüntün veya metin, elektronik biçimde olacağı için, bunu kelime işlemcinize veya grafik programınıza getirebilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak biçimde değiştirebilirsiniz. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Çocuklarınızın fotoğraflarını tarayıp bunları akrabalarınıza e-posta ile gönderebilir, evinizin veya ofisinizin bir fotoğraf arşivini veya bir elektronik albüm oluşturabilirsiniz.
- Makaleden metni kelime işlemcinize tarayabilir, bu metni raporunuzun içerisine ekleyebilir ve böylece bir sürü yazma işleminden kurtulabilirsiniz.

Tarama özelliklerini kullanmak için HP Officejet ve bilgisayarınız birbirine bağlı ve açık olmalıdır. Taramaya başlamadan önce bilgisayarınıza HP Officejet yazılımı yüklenmiş ve çalışıyor olmalıdır. HP Officejet yazılımının bir Windows PC'de çalıştığını doğrulamak için, ekranın sağ alt köşesinde, sistem tepsisinde, saatin yanında hp officejet 5500 series simgesini arayın. Bir Macintosh'ta HP Officejet yazılımı her zaman çalışır.

Tarama işlemini bilgisayarınızdan ya da HP Officejet aygıtından başlatabilirsiniz. Bu bölüm, sadece HP Officejet aygıtının ön panelinden nasıl tarama yapılacağını açıklıyor.

Bilgisayardan nasıl tarama yapılacağı, taramalarınızın nasıl ayarlanacağı, yeniden boyutlandırılacağı, döndürüleceği, kırpılacağı ve netleştirileceği hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

Not: Yüksek çözünürlükte tarama (600 dpi veya daha yüksek), büyük miktarda sabit sürücü alanı gerektirir. Kullanılabilecek yeterli sabit sürücü alanı yoksa, sisteminiz durabilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- orijinal belgeyi tarama sayfa 33
- taramayı durdurma sayfa 34

orijinal belgeyi tarama

- Orijinal belgenizi, otomatik belge besleyiciye ön yüzü alta gelecek şekilde ya da camın sol ön köşesine yerleştirin.
- 2 Tara düğmesine basın.

Ekranda, taramanın uygulanması için belirlenmiş hedefleri listeleyen bir Tarama Menüsü çıkar. Belirlenmiş olan hedef, bu menüyü en son kullandığınızda seçmiş olduğunuz hedeftir.

3 ◀ veya ▶ düğmelerinden birine ya da Tara düğmesine ardı ardına basarak hedefi seçin.

Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Officejet aygıtı, orijinal belgeyi tarar ve seçilen hedefe gönderir. Eğer HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi (HP Galeri)'yi seçerseniz, bu otomatik olarak açılır ve görüntüyü gösterir.

HP Galeri'de, taradığınız görüntüyü düzenlemek için kullanabileceğiniz birçok araç bulunmaktadır. Parlaklığı, netliği, renk tonunu veya doygunluğunu ayarlayarak, tüm görüntü kalitesini iyileştirebilirsiniz. Ayrıca, görüntüyü kırpabilir, düz hale getirebilir, döndürebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz. Taranmış görüntü, görünmesini istediğiniz biçimi aldığında, onu başka bir uygulamada açabilirsiniz, e-posta ile gönderebilirsiniz, bir dosyaya kaydedebilirsiniz veya yazdırabilirsiniz. HP Galeri'nin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için yazılımızla birlikte gelen, ekran hp fotoğraf ve görüntüleme yardımına bakın.

taramayı durdurma

4

Taramayı durdurmak için ön paneldeki İptal düğmesine basın.

faks özelliklerini kullanma

HP Officejet kullanarak, renkliler de dahil olmak üzere faks gönderebilir ve alabilirsiniz. Sık kullandığınız numaralara hızla ve kolayca faks göndermek için hızlı aramalar ayarlayabilirsiniz. Ön panelden, çözünürlük ve karşıtlık gibi bazı faks seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- faks gönderme sayfa 36
- faks alma sayfa 40
- faks başlığını ayarlama sayfa 43
- metin girme sayfa 44
- raporları yazdırma sayfa 45
- hızlı aramanın ayarlanması sayfa 46
- çözünürlük ve karşıtlığı denetleme sayfa 47
- faks seçeneklerini ayarlama sayfa 49
- bellekteki faksları yeniden yazdırma sayfa 54
- faksı durdurma sayfa 54

HP Officejet aygıtınızdan tam anlamıyla faydalanabilmek için, aygıtınızın beraberinde gelen HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi (HP Yönlendirici) yazılımını inceleyin. HP yazılımı kullanarak, HP Officejet ön panelinden kullanılamayan bu ve başka görevleri yapabilirsiniz. Örneğin:

- bilgisayarınızdan bir faks gönderme ve bir kapak sayfası ekleme
- bilgisayarınızdan bir kapak sayfası oluşturma
- faksı göndermeden önce bilgisayarınızda önizleme
- birden çok alıcıya faks gönderme

HP Yönlendirici'ye erişme hakkında bilgi için **hp officejet ile daha fazla şey** yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının kullanılması sayfa 4 konusuna bakın. bölüm 5

faks gönderme

Ön paneli kullanarak HP Officejet ile siyah beyaz veya renkli faks gönderebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- faks onaylamasını etkinleştirme sayfa 36
- basit bir faks gönderme sayfa 37
- renkli orijinal veya fotoğraf faksı gönderme sayfa 37
- hızlı arama kullanarak faks gönderme sayfa 38
- bir faks programlama sayfa 38
- programlanmış bir faks iptal etme sayfa 39
- bellekten bir faks gönderme sayfa 39
- monitörden çevirme ya da elle çevirme ile faks gönderme sayfa 40
- bir telefondan elle faks gönderme sayfa 40

faks onaylamasını etkinleştirme

Varsayılan olarak, HP Officejet yalnız, faks gönderimi veya alımında bir sorun olduğunda rapor yazdırır. Her işlemden sonra ön paneldeki ekranda, kısa bir süre için, bir öğenin başarıyla gönderilip gönderilmediğini gösteren onaylama mesajı görünür. Faksların başarılı gönderildiği onayını basılı olarak almak için, herhangi bir faks göndermeden önce aşağıdaki talimatları uygulayın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 1 ve sonra 5 düğmelerine basın.

Bu işlem, Rapor Yazdır'ı seçip ardından Otomatik Raporlar Ayarları'nı seçer.



3 Ekrandaki ikinci satırda Yalnızca Gönderme görünene dek ► düğmesine basın ve ardından OK düğmesine basın.

Rapor yazdırma hakkında daha fazla bilgi için <mark>raporları yazdırma</mark> sayfa 45 konusuna bakın.

aks

basit bir faks gönderme

Bu bölüm basit bir siyah beyaz faksın nasıl gönderileceğini açıklamaktadır.

Renkli bir fotoğraf ya da faks göndermek istiyorsanız, **renkli orijinal veya fotoğraf faksı gönderme** sayfa 37 bölümüne bakın.

- Otomatik belge besleyicisine orijinal belgeleri yerleştirin.
 Orijinal belgeleri yerleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. orijinal belgeleri yerleştirme sayfa 11.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

- 3 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin.
- 4 Siyah Başlat'a basın.

HP Officejet ile gelen HP Yönlendirici yazılımını kullanarak bilgisayarınızdan faks gönderebileceğinizi biliyor musunuz? Faksınızla birlikte göndermek üzere bilgisayarda oluşturulan bir kapak sayfası da hazırlayabilir ve faksınıza ekleyebilirsiniz. Çok kolay.

Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki **hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı**'na bakın.

renkli orijinal veya fotoğraf faksı gönderme

HP Officejetile renkli orijinali veya fotoğrafı faks ile gönderebilirsiniz. Renkli faks gönderdiğinizde, HP Officejet aygıtınız alıcının faks makinesinin yalnız siyah beyaz faksları desteklediğini saptarsa, HP Officejet faksınızı siyah beyaz gönderecektir.

Renkli faks gönderme işlemi için yalnızca, renkli orijinal belgeleri kullanmanızı öneririz.

- 1 Orijinal belgeyi yerleştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Renkli bir orijinal fakslıyorsanız, orijinali otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
 - Bir fotoğraf fakslıyorsanız, fotoğrafı önyüzü alta gelecek şekilde, camın sol ön köşesine yerleştirin. Cam üzerinden sadece tek bir sayfa fakslayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için **orijinal belgeleri yerleştirme** sayfa 11 bölümüne bakın.

İpucu! 4 x 6 inç (10 x 15 cm) boyutunda bir fotoğrafı ortalamak için, fotoğrafı boş bir letter- veya A4-boyutlu kağıdın ortasına yerleştirin ve orijinali cama yerleştirin.

2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

3 Faks numarasını girin.

İpucu! Faks numarasında bir duraksama girmek için, Yeniden Ara/Durdur'a basın.

4 Fotoğraf fakslıyorsanız, çözünürlüğü Fotoğraf olarak değiştirmeniz önerilir. Çözünürlük değiştirme hakkında bilgi için çözünürlüğü değiştirme sayfa 48 bölümüne bakın. faks

- 5 Renkli Başlat düğmesine basın.
- 6 Orijinal belgeyi cama yerleştirdiyseniz, orijinali camın üzerinden fakslamak için 1 (Evet) düğmesine basın.

Not: Alıcının faks makinesi sadece siyah-beyaz faksları destekliyorsa, HP Officejet aygıtı faksı otomatik olarak siyah beyaz gönderecektir. Faks gönderildiğinde, faksın siyah beyaz olarak gönderildiğini belirten bir mesaj görünecektir. Mesajı silmek için OK düğmesine basın.

HP Officejet ile gelen HP Yönlendirici yazılımını kullanarak bilgisayarınızdan faks gönderebileceğinizi biliyor musunuz? Faksınızla birlikte göndermek üzere bilgisayarda oluşturulan bir kapak sayfası da hazırlayabilir ve faksınıza ekleyebilirsiniz. Çok kolay. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki **hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı**'na bakın.

hızlı arama kullanarak faks gönderme

On panelden tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesi ya da ön paneldeki Hızlı Arama düğmesini kullanarak çabukça bir faks gönderebilirsiniz.

Hızlı Aramalar, başlangıçta ayarlamadıysanız görünmez. Daha fazla bilgi için hızlı aramanın ayarlanması sayfa 46 bölümüne bakın.

- Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin. Daha fazla bilgi için orijinal belgeleri yerleştirme sayfa 11 bölümüne bakın.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Ekranın en üst satırında uygun hızlı arama girdisi görünene dek, Hızlı Arama düğmesine basın.
 - Tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesine basın.
 - Hızlı Arama düğmesine basın ve ardından, ön panelden iki basamaklı hızlı arama kodunu girin.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Yönlendirici yazılımı kullanarak hızlı arama ayarlarını bilgisayarınızdan hızla ve kolayca yapabilirsiniz. Bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

bir faks programlama

Siyah beyaz bir faksın aynı gün içinde daha sonra gönderilmesini programlayabilirsiniz; örneğin, telefon hatlarının daha az meşgul olduğu ya da telefon ücretlerinin daha düşük olduğu bir zamanda. Bir faksı programlarken, orijinal belgeler, otomatik belge besleyicisine yerleştirilmelidir.

Belirlenen zaman geldiğinde, bir bağlantı yapılır yapılmaz faksınız otomatik olarak gönderilir.

- 1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

3 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesine basın ya da uygun hızlı arama girdisi görünene dek Hızlı Arama düğmesine basın.

Hızlı aramalarla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. <mark>hızlı aramanın ayarlanması</mark> sayfa 46.

İpucu! Faks numarasında bir duraksama girmek için, Yeniden Ara/Durdur'a basın.

- 4 Ekrandaki en üst satırda, Nasıl Faks Çekilir görünene dek Faks düğmesine basın.
- 5 Ekrandaki en üst satırda, Faksı Sonra Gönder görünene dek ▶ düğmesine basın ve ardından, OK düğmesine basın.
- 6 Sayısal tuş takımını kullanarak, Gönderme Zamanı'nı girin.
- 7 Sorulursa ÖÖ için 1'e veya ÖS için 2'ye basın.
- 8 Siyah Başlat'a basın.

programlanmış bir faks iptal etme

Programlanmış bir faksı ya da gönderilmekte olan bir faksı iptal edebilirsiniz.

Programlanan zaman görüntülendiğinde, İptal düğmesine basın.

bellekten bir faks gönderme

HP Officejet aygıtınız, bir faksı göndermeden önce onu belleğe tarayabilir. Ulaşmaya çalıştığınız faks numarası meşgul ya da geçici olarak kullanım dışı ise bu özellik kullanışlıdır. Orijinal belgeler gönderilmeden önce belleğe taranır ve HP Officejet aygıtı bağlanabildiğinde faks gönderilir. Bu özellik, sayfalar belleğe yazılır yazılmaz orijinal belgeleri HP Officejet aygıtından kaldırmanıza izin verir. Orijinal belgeler, otomatik belge besleyicisine yerleştirilmelidir ve sadece siyah beyaz fakslar bellekten gönderilebilir.

- 1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

3 Tuş takımını kullanmak faks numarasını girin, tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesine basın ya da uygun hızlı arama girdisi görünene dek Hızlı Arama düğmesine basın.

Hızlı aramalarla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. <mark>hızlı aramanın ayarlanması</mark> sayfa 46.

İpucu! Faks numarasında bir duraksama girmek için, Yeniden Ara/Durdur'a basın.

- 4 Ekrandaki en üst satırda, Nasıl Faks Çekilir görünene dek Faks düğmesine basın.
- 5 Ekrandaki en üst satırda, Faksı Bellekten Gönder görünene dek ► düğmesine basın ve ardından OK düğmesine basın.
- 6 Siyah Başlat'a basın.

Orijinal belgeler belleğe taranır ve gönderilir.

monitörden çevirme ya da elle çevirme ile faks gönderme

Monitörden çevirme, bir numarayı sıradan bir telefondan çevirir gibi çevirmenizi sağlar. Aramayı üzerine ücretlendirmek için bir telefon kartı kullanıyorsanız, bu özellik kullanışlıdır. Ya da, numarayı çevirirken bazı ses sinyalli istemleri yanıtlamanız ve çevirme hızınızı ayarlamanız gerekiyorsa, bu özelliği kullanabilirsiniz.

- 1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
- 2 Faks'a basın.
- 3 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.
- 4 Çevir sesini duyduğunuzda, tuş takımını kullanarak faks numarasını girin.

İpucu! Faks numarasında bir duraksama girmek için, Yeniden Ara/Durdur'a basın.

5 Çıkabilecek tüm istemleri izleyin. Alıcı faks makinesi yanıt verdiğinde faksınız gönderilir.

bir telefondan elle faks gönderme

HP Officejet aygıtınıza doğrudan bağlı olan bir telefondan elle faks gönderebilirsiniz.

HP Officejet aygıtınızı telefonunuzla ayarlamak için, bkz. faks ayarı sayfa 93.

1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.

Not: Faksları elle gönderme, sadece otomatik belge besleyicisi kullanılırken desteklenir.

2 HP Officejet aygıtınıza bağlı telefonu kullanarak faks numarasını çevirin.

Not: Faks numarasını, bağlı telefonu kullanarak çevirmelisiniz, HP Officejet aygıtının ön panelinden değil.

- 3 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Numarayı çevirdikten sonra faks sinyalleri duyuyorsanız, Faks düğmesine basın ve ardından, üç saniye içinde Siyah Başlat ya da Renkli Başlat düğmelerinden birine basın.
 - Alıcı telefonu yanıtlarsa, faks tonu duyduklarında faks makinelerindeki Başlat düğmesine basmalarını söyleyin. Alıcı, alıcı faks makinesindeki Başlat düğmesine basmadan önce Faks düğmesine ve ardından HP Officejet aygıtı üzerindeki Siyah Başlat ya da Renkli Başlat düğmelerinden birine bastığınızdan emin olun.
- 4 Faks tonlarını bekleyip telefonu kapatın.

faks alma

HP Officejet ayarlarınıza bağlı olarak, faksları otomatik olarak ya da elle alabilirsiniz. Otomatik Yanıtlama ayarı için Hayır seçeneğini seçmediğiniz sürece, HP Officejet aygıtınız gelen faksları otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanmıştır. Otomatik Yanıtlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. hp officejet aygıtını faksları otomatik veya elle alma için ayarlama sayfa 42. Legal boyutta bir faks alırsanız ve HP Officejet legal boyutlu faks kağıdı kullanmak üzere ayarlanmamışsa, aygıt, otomatik olarak faksı yüklü olan kağıt boyutuna sığacak şekilde küçültecektir. Otomatik küçültme özelliğini devre dışı bıraktıysanız faks iki sayfada yazdırılır. Daha fazla bilgi için gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlama sayfa 52 bölümüne bakın.

HP Officejet ile aynı hatta bağlı bir telesekreteriniz varsa, HP Officejet faks almaya başlamadan önceki gereken çalma sayısını ayarlamanız gerekebilir. HP Officejet faks almaya başlamadan önceki varsayılan çalma sayısı 5'tir (ülkeye/bölgeye göre değişir). Yanıtlanacak çalma sayısını ayarlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz. yanıtlamadan önceki çalma sayısını belirleme sayfa 41.

Telesekreterler ve sesli mesaj gibi diğer ofis cihazları ile birlikte kullanılmak üzere HP Officejet ayarlarının yapılması hakkında bilgi almak için <mark>faks ayarı</mark> sayfa 93 konusuna bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- yanıtlamadan önceki çalma sayısını belirleme sayfa 41
- hp officejet aygıtını faksları otomatik veya elle alma için ayarlama sayfa 42
- faksı elle alma sayfa 42
- bir faksı alma için yoklama sayfa 43

yanıtlamadan önceki çalma sayısını belirleme

HP Officejet otomatik olarak telefonu yanıtlamadan önce, telefonun kaç kez çalacağını belirleyebilirsiniz. Varsayılan 5 zildir (ülkeye/bölgeye göre değişir).

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 3'e sonra 4'e basın.

Bu işlem, Temel Faks Ayarları'nı ve ardından Yanıtlanacak Çalma Sayısı'nı seçer.

Temel Faks Ayarları

- 1: Tarih ve Saat
- 2: Faks Başlığı
- 3: Otomatik Yanıtlama
- 4: Yanıtlanacak Çalma Sayısı
- 5: Faks Kağıdı Boyutu
- 6: Tonlu veya Darbeli Arama
- 7: Zil ve Bip Sesi Düzeyi
- 8: Faks İletme Yalnızca Siyah
- 3 Tuş takımını kullanarak uygun yanıtlanacak çalma sayısını girin. Bu telefon hattına bağlı bir telesekreteriniz varsa, HP Officejet aygıtını telefonu telesekreterden sonra yanıtlayacak şekilde ayarlayın. Telefonu HP Officejet'nin yanıtlaması için gereken çalma sayısı, telesekreter için gereken çalma sayısından fazla olmalıdır.

Telesekreterinizin, telefonu HP Officejet'den daha önce yanıtlamasını istiyorsunuz. HP Officejet çağrıları izler ve faks sesi algıladığında çağrıyı yanıtlayacaktır.

4 Ayarı kabul etmek için OK'e basın.

Telesekreterler ve sesli mesaj gibi diğer ofis cihazları ile birlikte kullanılmak üzere HP Officejet ayarlarının yapılması hakkında bilgi almak için faks ayarı sayfa 93 konusuna bakın.

hp officejet aygıtını faksları otomatik veya elle alma için ayarlama

HP Officejet aygıtınız, varsayılan olarak, gelen faksları otomatik olarak yazdırmak üzere ayarlıdır. Faksları elle ya da otomatik olarak alma seçeneğiniz vardır.

Bazı durumlarda faksları elle almak isteyebilirsiniz. Örneğin, telefonunuz ve HP Officejet ile aynı hattı paylaşıyorsanız ve ayırt edici sesi kullanmıyorsanız, HP Officejet aygıtını gelen faksların elle alınması için ayarlamanız gerekecektir. Çünkü, HP Officejet faks aramalarını ve telefon aramalarını birbirlerinden ayıramayacaktır. Faksları elle alırken, gelen faks aramalarına yanıt vermek üzere orada bulunmanız gerekir, aksi halde HP Officejet faksları alamayacaktır.

Telefon șirketinizin sesli mesaj hizmeti varsa, HP Officejet'nizi faks aramalarını elle almak için ayarlamak da isteyebilirsiniz.

Faksları elle alma hakkında bilgi için, bkz. faksı elle alma sayfa 42.

Telesekreterler ve sesli mesaj gibi diğer ofis cihazları ile birlikte kullanılmak üzere HP Officejet ayarlarının yapılması hakkında bilgi almak için <mark>faks ayarı</mark> sayfa 93 konusuna bakın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 3, ardından 3 düğmesine basın.

Bu işlem, Temel Faks Ayarları'nı ve ardından Otomatik Yanıtlama'yı seçer.

- 3 Açık ya da Kapalı seçeneklerini seçmek için b düğmesine basın.
 - Faksları otomatik olarak almak için Açık seçeneğini seçin (varsayılan).
 - Faksları elle almak için Kapalı seçeneğini seçin. Faksları elle alma hakkında daha fazla bilgi için faksı elle alma sayfa 42 kısmına bakın.
- 4 Ayarı kabul etmek için OK'e basın.

faksı elle alma

HP Officejet faksları elle almak üzere ayarlanırsa, gelen faks aramasına kişi olarak yanıt vermeniz gerekir. Gelen faksı, HP Officejet aygıtınıza doğrudan bağlı bir telefondan ya da aygıtınızla aynı telefon hattı üzerindeki bir telefondan alabilirsiniz.

HP Officejet aygıtınızı telefonunuzla ayarlamak için, bkz. faks ayarı sayfa 93.

- HP Officejet aygıtınızın otomatik belge besleyicisindeki tüm orijinal belgeleri kaldırın.
- 2 Otomatik Yanıtlama'yı kapatarak, HP Officejet aygıtını faksları elle alma için ayarlayın. Ya da, Yanıtlanacak Çalma Sayısı seçeneğini, faks aramasını HP Officejet aygıtından önce sizin yanıtlamanıza olanak verecek şekilde ayarlayın.

HP Officejet aygıtını faksların elle alımı için ayarlama hakkında bilgi için, bkz. **hp officejet aygıtını faksları otomatik veya elle alma için ayarlama** sayfa 42. Yanıtlanacak Çalma Sayısı'nı ayarlama hakkında bilgi için, bkz. **yanıtlamadan önceki çalma sayısını belirleme** sayfa 41.

- 3 HP Officejet aygıtınız çaldığında, ona bağlı ya da onunla aynı telefon hattını paylaşan telefonun ahizesini kaldırın.
- 4 Faks tonlarını duyduğunuzda aşağıdakilerden birini yapın:
 - Telefonunuz HP Officejet aygıtının arkasına bağlıysa, Faks düğmesine, sonra da Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmelerinden birine basın.
 - Telefonunuz HP Officejet aygıtının arkasına bağlı değilse fakat onunla aynı hat üzerindeyse, telefonda 1 2 3 tuşlarına basın.
 - Gönderici ile telefonda konuşma halindeyseniz, faks makinelerinde Başlat düğmesine basmalarını söyleyin. Faks tonları duyduğunuzda, Faks düğmesine, ardından, Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmelerinden birine basın.
- 5 Faks tonlarını bekleyip telefonu kapatın.

bir faksı alma için yoklama

Yoklama, HP Officejet aygıtınızın, sırasında bekleyen diğer bir faks makinesinden bir faks göndermesini istemesini sağlar. Alma için Yoklama özelliğini kullandığınızda, HP Officejet aygıtı belirlenen faks makinesini arar ve ondan faksı ister. Belirlenen faks makinesi, yoklama için ayarlı olmalıdır ve göndermek için hazır bir faks bulundurmalıdır.

1 Faks'a **basın**.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

- 2 Diğer faks makinesinin faks numarasını girin.
- 3 Ekrandaki en üst satırda, Nasıl Faks Çekilir görünene dek Faks düğmesine basın.
- 4 Ekrandaki en üst satırda, Alma için Yoklama görünene dek ► düğmesine basın.
- 5 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

faks başlığını ayarlama

Faks başlığı, adınızı ve faks numaranızı gönderdiğiniz her faksın en üstüne yazdırır. Faks başlığını ayarlamak için, HP yazılımı kurulumu sırasında Faks Kurma Sihirbazı'nı kullanmanızı öneririz ancak bu işlemi ön panelden de yapabilirsiniz.

Faks başlığı bilgileri birçok ülkede kanunen gereklidir.

Not: Macaristan'da, abone kimlik kodu (faks başlığı) yalnızca yetkili personel tarafından belirlenebilir ya da değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için, yetkili HP bayiinizle görüşün.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 3 ve sonra 2'ye basın.

Bu, Temel Faks Ayarları'nı, sonra Faks Başlığı'nı seçer.

- 3 İstemde bulunulduğunda, kendi adınızı ya da şirket adınızı girin. Ön panelden metin girme hakkında bilgi için, bkz. metin girme sayfa 44.
- 4 OK tuşuna basın.
- 5 Sayısal tuş takımını kullanarak faks numaranızı girin.
- 6 OK tuşuna basın.

Faks başlığı bilgilerini, HP Officejet aygıtınızda yüklü HP Yönlendirici yazılımı içindeki Faks Kurma Sihirbazı'nı kullanarak girmeyi daha kolay bulabilirsiniz. Faks başlığı bilgileri girişine ek olarak kapak sayfası bilgileri de girebilirsiniz. Bu bilgiler bilgisayarınızdan faks gönderdiğinizde ve kapak sayfası eklediğinizde kullanılacaktır. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

metin girme

Aşağıdaki liste, ön panel tuş takımını kullanarak metin girme hakkında ipuçları verir.

• Bir adın harflerine karşılık gelen tuş takımı numaralarına basın.



A, B ve C harfleri 2 sayısına karşılık gelir ve böyle devam eder.

 Bir düğme ile girilebilen karakterleri görebilmek için, o düğmeye üst üste basın.

(5)	
<u> <u> </u></u>	

Bu karakteri elde etmek için:	i	k	Ι	J	К	L	5
5 düğmesine şu kadar kez basın:	1	2	3	4	5	6	7

Not: Seçtiğiniz ülkeye/bölgeye göre ek karakterler sağlanmış olabilir.

- Doğru harf göründüğünde, ▶ düğmesine ve ardından adın bir sonraki harfine karşılık gelen numaraya basın. Doğru harf görünene kadar düğmeye birkaç kez basın.
- Bir boşluk girmek için, Boşluk (#) tuşuna basın.
- Bir duraksama girmek için Yeniden Ara/Durdur düğmesine basın.
- @ gibi bir simge girmek için, kullanılabilir simgeler listesini taramak üzere Simgeler (*) düğmesine basın; bu simgeler şunlardır: *, -, &, ., / (), ', =, #, @, _, +, ve !
- Bir hata yaptığınızda silmek için
 düğmesini kullanın ve ardından doğru girişi yapın.
- Metin girişini tamamladıktan sonra, girdiklerinizi kaydetmek için OK düğmesine basın.

raporları yazdırma

HP Officejet ayarlarını, gönderdiğiniz ve aldığınız her faks için hata ve onay raporlarını otomatik olarak yazdıracak şekilde yapabilirsiniz. İhtiyacınız olduğu anda sistem raporlarını da elle yazdırabilirsiniz; bu raporlar HP Officejet hakkında kullanışlı sistem bilgileri sağlarlar.

Varsayılan olarak, HP Officejet yalnız faks gönderme ve alma sırasında bir sorun olduğunda rapor yazdırmak üzere ayarlanmıştır. Her işlemden sonra ön panel ekranında, kısa bir süre için, faksın başarıyla gönderilip gönderilmediğini gösteren onaylama mesajı görünür.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- raporları otomatik olarak oluşturma sayfa 45
- raporları elle oluşturma sayfa 46

raporları otomatik olarak oluşturma

Bu ayar, HP Officejet aygıtınızın, hata ve onaylama raporlarını otomatik olarak yazdıracak şekilde yapılandırılmasını sağlar.

Not: Faksların başarılı gönderildiği onayını her defasında basılı olarak almak için, herhangi bir faks göndermeden önce aşağıdaki talimatları uygulayın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 1 ve sonra 5 düğmelerine basın.

Bu işlem, Rapor Yazdır'ı seçip ardından Otomatik Raporlar Ayarları'nı seçer.



- 3 Aşağıdaki rapor türleri arasında dolaşmak için
 - Her Hata: herhangi bir faks hatası olduğunda yazdırılır (varsayılan).
 - Gönderme Hatası: herhangi bir gönderme hatası olduğunda yazdırılır.
 - Alma Hatası: herhangi bir alma hatası olduğunda yazdırılır.
 - Her Faks: her faks gönderildiğinde veya alındığında onay verilir.
 - Yalnız Gönderme: her faks gittiğinde yazdırılır.
 - Kapalı: faks raporu yazdırılmaz.
- 4 İstediğiniz rapora ulaştığınızda, OK düğmesine basın.

fak

raporları elle oluşturma

Gönderdiğiniz son faksın durumu gibi HP Officejet hakkında elle raporlar üretebilirsiniz.

1 Ayarlar düğmesine sonra 1'e basın.

Bu Rapor Yazdır'ı seçecektir.

Rapor Yazdır

- 1: Son İşlem
- 2: Faks Günlüğü
- 3: Hızlı Arama Listesi
- 4: Otomatik Sınama Raporu
- 5: Otomatik Raporlar Ayarları
- 2 Aşağıdaki rapor türleri arasında dolaşmak için
 - Son İşlem: son faks işleminin ayrıntılarını yazdırır.
 - Faks Günlüğü: son 30 faks işleminin günlüğünü yazdırır.
 - Hızlı Arama Listesi: programlanmış hızlı arama girişlerinin listesini yazdırır.
 - Otomatik Sınama Raporu: yazdırma ve hizalama sorunlarını gidermek üzere size yardımcı olmak için bir rapor yazdırır. Daha fazla bilgi için otomatik sınama raporu yazdırma sayfa 63 bölümüne bakın.
 - Otomatik Rapor Ayarları: raporları otomatik olarak oluşturma sayfa 45 bölümünde anlatıldığı gibi otomatik raporlar yazdırır.
- 3 İstediğiniz rapora ulaştığınızda, OK düğmesine basın.

hızlı aramanın ayarlanması

Sık kullanılan faks numaraları için hızlı arama girdileri atayabilirsiniz. Faksları hızlıca göndermek için, tek dokunuşlu hızlı arama düğmelerini kullanın. Hızlı arama girdisi listesini taramak ve buradan bir seçim yapmak için, Hızlı Arama düğmesine basın. İlk beş hızlı arama girdisi, ön paneldeki hızlı arama düğmelerine otomatik olarak kaydedilir.

Hızlı arama ayarlarını yapmak için HP Yönlendirici'yi kullanmanızı öneririz ancak bu ayarları yapmak için ön paneli de kullanabilirsiniz.

Bir faks göndermek için hızlı aramaları kullanma hakkında bilgi için, bkz. hızlı arama kullanarak faks gönderme sayfa 38.

HP Yönlendirici yazılımı kullanarak hızlı arama girişlerini bilgisayarınızdan hızla ve kolayca yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- tek tek hızlı arama ayarları oluşturma sayfa 47
- hızlı arama ayarlarını silme sayfa 47

tek tek hızlı arama ayarları oluşturma

Sık kullandığınız faks numaraları için hızlı arama girişleri oluşturabilirsiniz.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 ve sonra 1 düğmelerine basın.

Bu işlem, Hızlı Arama Ayarları'nı seçip, ardından Hızlı Arama'yı seçer.

Hızlı Arama Ayarları			
1: Hızlı Arama			
2: Hızlı Aramayı Sil			
3: Hızlı Arama Listesini			
Yazdır			

İlk atanmamış hızlı arama girişi ekranda görünür.

- 3 Görüntülenen hızlı arama girişini seçmek için OK'e basın.
- 4 Bu girişe atamak istediğiniz fak numarasını girin ve OK'e basın. Faks numarası, uzunluk olarak 50 karaktere kadar olabilir.

İpucu! Bir numara dizisindeki üç saniyelik duraklamayı girmek üzere, bir çizgi görüntülemek için Yeniden Ara/Durdur düğmesine basın.

5 Kişi veya şirketin adını girin, ardından OK'e basın. Adın uzunluğu, en fazla 13 karakter olabilir.

Metin girişi hakkında daha fazla bilgi almak için metin girme sayfa 44 konusuna bakın.

6 Başka Gir? sorusu göründüğünde, başka bir numara ayarlamak istiyorsanız 1 (Evet) düğmesine veya çıkmak istiyorsanız 2 (Hayır) düğmesine basın.

hızlı arama ayarlarını silme

Bireysel hızlı arama kaydını silmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 2'ye basın sonra tekrar 2'ye basın.

Bu, Hızlı Arama Ayarları'nı seçip, ardından Hızlı Arama Sil'i seçer.

3 Silmek istediğiniz kişi girişi görünene kadar ► düğmesine basın, ardından OK'e basın.

çözünürlük ve karşıtlığı denetleme

Gönderdiğiniz belgelerin çözünürlüğünü ve karşıtlığını değiştirebilirsiniz. Değişiklikleriniz, onları varsayılan olarak ayarlamadığınız sürece, herhangi bir etkinliğin olmadığı iki dakikalık bir süre sonunda varsayılan değerlere dönecektir. Daha fazla bilgi için **yeni varsayılan belirleme** sayfa 49 bölümüne bakın. Not: Bu ayarlar kopya ayarlarını etkilemez. Kopya çözünürlüğü ve kopya karşıtlığı faks çözünürlüğü ve faks karşıtlığından ayrı olarak ayarlanır. Ayrıca, ön paneli kullanarak değiştirdiğiniz ayarlar bilgisayarınızdan gönderdiğiniz fakslar için geçerli olmaz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- çözünürlüğü değiştirme
- karşıtlığı değiştirme

çözünürlüğü değiştirme

Çözünürlük, gönderim hızını ve fakslanan belgenin kalitesini etkiler. Fakslar HP Officejet tarafından yalnız alıcı faks makinesinin desteklediği en yüksek çözünürlükte gönderilir.

- 1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

- 3 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesine basın ya da uygun hızlı arama girdisi görünene dek Hızlı Arama düğmesine basın.
- 4 Ekranın üst satırında, Çözünürlük görünene dek Faks düğmesine basın.

Çözünürlük	
Hassas Çok Hassas Fotoğraf Standart	

- 5 Aşağıdaki çözünürlük ayarlarını taramak için, ▶ düğmesine basın:
 - Hassas: bu varsayılan ayardır. Genellikle belgeleri fakslamak için uygun olan yüksek kaliteli metin sağlar.
 - Çok Hassas: çok ayrıntılı belgeleri fakslarken bu ayarı kullanın. Bu seçeneği seçerseniz, faks gönderme işleminin daha uzun süreceğini unutmayın.
 - Fotoğraf: bu ayar fotoğraf gönderirken en yüksek faks kalitesi sağlar.
 Fotoğraf seçeneğini belirlerseniz, faks gönderme işleminin daha uzun süreceğini unutmayın. Fotoğraf fakslarken, Fotoğraf özelliğini seçmenizi öneririz.
 - Standart: bu ayar en yüksek hızda iletimle en düşük faks kalitesi sağlar.
- 6 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

karşıtlığı değiştirme

Bu ayarı, faksın karşıtlığını, orijinale göre daha karanlık veya daha aydınlık olarak değiştirmek için kullanın. Bu özellik, karanlık, silik veya elle yazılmış belge fakslanırken kullanışlıdır. Karşıtlığı ayarlayarak orijinali koyultabilirsiniz.

faks

- 1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

- 3 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesine basın ya da uygun hızlı arama girdisi görünene dek Hızlı Arama düğmesine basın.
- 4 Ekranın en üst satırında, Açık/Koyu görünene dek Faks düğmesine basın. Değerler aralığı, ekranda bir çember halinde görüntülenir.

Bir düğmeye bastığınızda, çember sağa ya da sola hareket eder.

6 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

faks seçeneklerini ayarlama

Meşgul bir numaranın HP Officejet tarafından otomatik olarak yeniden aranıp aranmaması gibi ayarlayabileceğiniz çeşitli faks seçenekleri vardır. Aşağıdaki seçeneklerde değişiklikler yaptığınızda, yeni ayar varsayılan olur. Faks seçeneklerini değiştirmek hakkında bilgi almak için bu bölümü gözden geçirin.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- yeni varsayılan belirleme sayfa 49
- meşgul veya yanıt vermeyen numaranın otomatik olarak yeniden aranması sayfa 50
- faksları başka bir numaraya iletme sayfa 50
- faks iletimini düzenleme ya da iptal etme sayfa 51
- hata düzeltme modunu kullanma sayfa 51
- gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlama sayfa 52
- ses düzeyini ayarlama sayfa 52
- yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayırt edici zil sesi) sayfa 52
- tarih ve saati ayarlama sayfa 53
- kağıt boyutunu ayarlama sayfa 53
- tonlu veya darbeli arama ayarlama sayfa 53
- gelen faksları yedeklemeyi ayarlama sayfa 54

yeni varsayılan belirleme

Çözünürlük ve Açık/Koyu ayarları için varsayılan değerleri, ön panelden değiştirebilirsiniz.

- 1 Orijinal belgeleri otomatik belge besleyicisine yerleştirin.
- 2 Faks'a basın.

Ekrandaki en üst satırda, Faks Numarasını Girin görünür.

3 Tuş takımını kullanarak faks numarasını girin, tek dokunuşlu bir hızlı arama düğmesine basın ya da uygun hızlı arama girdisi görünene dek Hızlı Arama düğmesine basın. faks

Hızlı aramalarla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. hızlı aramanın ayarlanması sayfa 46.

- 4 Değiştirmek istediğiniz ayar ekranın üst satırında belirene dek Faks düğmesine basın.
- 5 Çözünürlük ve Açık/Koyu tercih ettiğiniz değişiklikleri yapın.
- 6 Ekranın en üst satırında, Yeni Varsayılan Belirle görünene dek Faks düğmesine basın.
- 7 Evet'i seçmek için ▶ düğmesine basın.
- 8 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

meşgul veya yanıt vermeyen numaranın otomatik olarak yeniden aranması

HP Officejet meşgul veya yanıt vermeyen numarayı otomatik olarak yeniden arayacak şekilde ayarlanabilir. Meşgulse Yeniden Ara için varsayılan ayar Yeniden Ara olacaktır. Yanıt Yok Yeniden Aral için varsayılan ayar Yeniden Arama olacaktır.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Meşgulse Yeniden Ara ayarını değiştirmek için önce 4'e, sonra 3'e basın.

Bu işlem, Gelişmiş Faks Ayarları menüsünü, ardından Meşgulse Yeniden Ara öğesini seçer.

 Yanıt Yok Yeniden Ara ayarını değiştirmek için önce 4, sonra tekrar 4 düğmesine basın.

Bu, Gelişmiş Faks Ayarları menüsünü seçip, ardından Yanıt Yok Yeniden Ara'yı seçer.



- 3 Yeniden Ara veya Yeniden Arama seçeneğini seçmek için ► düğmesine basın.
- 4 OK tuşuna basın.

faksları başka bir numaraya iletme

Belirlenen bir süre boyunca faklarınızı başka bir numaraya iletmek için Faks İletme özelliğini kullanın. Faks İletme özelliği etkin olduğu sürece, HP Officejet aygıtınız alınan faksları yazdırmayacaktır. Sadece siyah beyaz faksları iletebilirsiniz.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 3 sonra 8 düğmelerine basın.

Bu işlem, Temel Faks Ayarları menüsünü, ardından Faks İletme Yalnızca Siyah öğesini seçer.

- 3 İstemde bulunulduğunda, faksı göndermek istediğiniz Faks Numarası'nı girin.
- 4 OK tuşuna basın.
- 5 Sayısal tuş takımını kullanarak, Başlangıç Tarihi'ni girin.
- 6 Sayısal tuş takımını kullanarak, Başlangıç Saati'ni girin.
- 7 Sorulursa ÖÖ için 1'e veya ÖS için 2'ye basın.
- 8 Sayısal tuş takımını kullanarak, Bitiş Tarihi'ni girin. Ekranda, Faks İletimi Açık görünür.

faks iletimini düzenleme ya da iptal etme

Faks iletimi etkin kılındıktan sonra, ilettiğiniz numarayı ya da girdiğiniz başlangıç ve bitiş saatlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Faks iletimi ayarınızı tamamen iptal etmek isteyebilirsiniz. Faks iletiminde değişiklik yapmak ya da bunu kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- Önce 3 sonra 8 düğmelerine basın.
 Bu işlem, Temel Faks Ayarları menüsünü, ardından, Faks İletimi Yalnızca Siyah öğesini seçer.
- 3 Kısa bir süre sonra, ekranda İletme AÇIK 1=Düzenleme 2=İptal görünür. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Faks numarasını ya da başlangıç veya bitirme saatlerini düzenlemek için 1 düğmesine basın. Ön panel ekranındaki mesajları izleyin.
 - Faks İletimini iptal etmek için 2 düğmesine basın.

hata düzeltme modunu kullanma

Hata Düzeltme Modu (ECM), iletim sırasında oluşan hataları algılayarak ve otomatik olarak hatalı kısmın yeniden gönderilmesini isteyerek, zayıf telefon hatlarından kaynaklanan veri kayıplarını ortadan kaldırır. Telefon ücretlerini etkilemez; hatta iyi telefon hatlarında ücretlerin azalmasını bile sağlayabilir. Zayıf telefon hatlarında, ECM, gönderme süresini ve telefon ücretlerini arttırır, ancak verileri daha güvenilir şekilde gönderir. Sadece telefon ücretlerini büyük ölçüde artırırsa ve azalan ücretlerin karşılığında daha düşük bir kalite kullanmayı kabul ediyorsanız, ECM'yi kapatın (varsayılan olarak açıktır).

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 4'e sonra 7'ye basın.

Bu, Gelişmiş Faks Ayarları menüsünü seçip, ardından Hata Düzeltme Modu'nu seçer.

- 3 Açık ya da Kapalı seçeneklerini seçmek için ▶ düğmesine basın.
- 4 OK tuşuna basın.

gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlama

Bu ayar, HP Officejet aygıtınızın, varsayılan kağıt boyutu için fazla büyük boyutta bir faks aldığında yapacağı işlemi belirler. Bu ayar açık olduğunda (varsayılan), görüntü küçültülerek mümkünse bir sayfaya sığdırılmaya çalışılır. Bu özellik kapalı olduğunda, ilk sayfaya sığmayan bilgiler ikinci bir sayfaya yazdırılır. Otomatik Küçültme, legal boyutta bir faks aldığınızda ve giriş tepsisinde letter boyutunda kağıt olduğunda kullanışlıdır.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 4'e sonra 5'e basın.

Bu, Gelişmiş Faks Ayarları menüsünü seçip, ardından Otomatik Küçültme'yi seçer.

- 3 Açık ya da Kapalı seçeneklerini seçmek için ▶ düğmesine basın.
- 4 OK tuşuna basın.

ses düzeyini ayarlama

HP Officejet içinde zil ve hoparlör sesinin ayarlanması için üç düzey bulunmaktadır. Zil sesi, telefonun çalma sesidir. Hoparlör sesi, çevir sesleri, faks sesleri ve düğmeye basma sesleri gibi diğer tüm seslerdir. Varsayılan ayar Kısık'tır.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- Önce 3, ardından 7 düğmelerine basın.
 Bu işlem, Temel Faks Ayarları menüsünü, ardından, Zil ve Bip Ses Düzeyi öğesini seçer.
- 3 le seçeneklerden birini seçin: Kısık, Yüksek veya Kapalı.
- 4 Seçtiğiniz ayarı kabul etmek için OK düğmesine basın.

yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayırt edici zil sesi)

Birçok telefon şirketi, size tek bir telefon hattında birden çok telefon numarasına izin veren ayırt edici zil sesi özelliği sağlar. Bu hizmete abone olduğunuzda, her numaranın farklı bir zil sesi tonu vardır, örneğin, tek, çift ve üç zil sesi. Bu hizmete abone değilseniz Tüm Ziller olarak bulunan varsayılan zil sesi tonunu kullanın.

HP Officejet ayırt edici zil sesi olan bir hatta bağlandıysa telefon şirketinizden bir zil sesi tonunu sesli aramalara diğerini faks aramalarına atamasını isteyin. Faks numaranız için çift veya üç zil sesini tercih etmenizi öneririz.

- 1 HP Officejet cihazının otomatik olarak yanıt verecek şekilde ayarlandığını doğrulayın. Daha fazla bilgi için hp officejet aygıtını faksları otomatik veya elle alma için ayarlama sayfa 42 bölümüne bakın.
- 2 Ayarlar düğmesine basın.
- 3 Önce 4'e sonra 2'ye basın.

Bu, Gelişmiş Faks Ayarları menüsünü seçip, ardından Yanıtlama Zil Tonu'nu seçer.

- 4 Şu seçenekler üzerinde ilerlemek için, ▶ düğmesine basın: Tüm Zil Sesleri, Tekli Zil Sesleri, İkili Zil Sesleri, Üçlü Zil Sesleri ve İkili ve Üçlü Zil Sesleri.
- 5 Ekranın en üst satırında, telefon şirketinin faks numaranız için atadığı zil örneği göründüğünde, OK düğmesine basın.

aks

tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati ön panelden ayarlayabilirsiniz. Faks gönderildiğinde, geçerli tarih ve saat, faks başlığıyla birlikte yazdırılır. Tarih ve saat biçimi dile ve ülke/bölge ayarlarına bağlıdır.

Normal olarak, bilgisayar yazılımı tarihi ve saati otomatik ayarlar.

Not: HP Officejet aygıtınız, 72 saatten fazla bir süre için güç bağlantısız kalırsa, tarihi ve saati yeniden ayarlamanız gerekecektir.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 3 ve sonra 1 düğmelerine basın.

Bu, Temel Faks Ayarları'nı ve ardından Tarih ve Saat'i seçer.

3 Tuş takımındaki ilgili sayılara basarak ayı, günü ve yılı (yalnızca son iki basamağını) girin. Ülke/bölge ayarınıza göre, tarihi farklı bir sıralamayla girmeniz gerekebilir.

Başlangıçta ilk basamağın altında gösterilen altı çizgili imleç, bir düğmeye her basışınızda otomatik olarak bir basamak ilerler. Tarihin son basamağını girmenizin ardından saat istemi otomatik olarak görünür.

4 Saati ve dakikayı girin.

Saatiniz 12 saatlik biçimde görüntülenmek üzere ayarlandıysa, saatin son hanesinden sonra otomatik olarak ÖÖ/ÖS sorusu görünür.

5 Sorulursa ÖÖ için 1'e veya ÖS için 2'ye basın.

Yeni tarih ve saat ayarı ön panelde görüntülenir.

kağıt boyutunu ayarlama

Alınan fakslar için kağıt boyutunu ayarlayabilirsiniz. Seçilen kağıt boyutu, giriş tepsinizde yüklü olanınki ile aynı olmalı. Fakslar, sadece letter, A4 ve legal kağıtlara yazdırılabilirler.

Not: Bir faks alındığında, giriş tepsinizde, geçerli olmayan bir kağıt boyutu yüklü ise faks yazdırılmayacaktır. Faksı yazdırmak için, A4, letter ya da legal kağıtlardan birini yükleyin ve OK düğmesine basın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 3'e sonra 5'e basın.

Bu işlem, Temel Faks Ayarları menüsünü ve ardından Faks Kağıdı Boyutu öğesini açar.

3 Bir seçeneği vurgulamak için ► düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.

tonlu veya darbeli arama ayarlama

Tonlu veya darbeli arama için arama modunu ayarlayabilirsiniz. Telefon sistemlerinin çoğu ya tonlu ya darbeli arama ile çalışır. Darbeli arama gerektiren genel telefon sisteminiz veya özel kol değişimi (PBX) sisteminiz varsa Darbeli Arama ayarını seçmelisiniz. Varsayılan ayar Tonlu Arama'dır. Bazı telefon sistemi özellikleri darbeli arama seçildiğinde kullanılamayabilir. Ayrıca, darbeli arama seçildiğinde faks numarasını çevirmek daha uzun sürecektir. Hangi ayarı kullanacağınızdan emin değilseniz yerel telefon şirketi ile temas kurun.

Not: Telefon sisteminiz darbeli arama gerektirmiyorsa Tonlu Arama olan varsayılan ayarı kullanmanızı tavsiye ederiz.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 3'e sonra 6'ya basın.

Bu, Temel Faks Ayarları'nı, sonra Tonlu veya Darbeli Arama'yı seçer.

- 3 Tonlu veya Darbeli arasında seçim yapmak için, ▶ düğmesine basın.
- 4 OK tuşuna basın.

gelen faksları yedeklemeyi ayarlama

Alınan faksları bellekte saklamak için Gelen Faksları Yedekle özelliğini kullanın. Örneğin, faks alınırken mürekkep kartuşunuz biterse faks bellekte saklanacaktır. Böylelikle, yazıcı kartuşunu değiştirdikten sonra, faksı yazdırabilirsiniz. Bellekte yazdırılması gereken fakslar olduğunda, ön panel ekranı sizi uyaracaktır.

Gelen Faksları Yedekle özelliği varsayılan olarak etkindir. Bellekte saklanan faksların yazdırılması hakkında daha fazla bilgi için bellekteki faksları yeniden yazdırma sayfa 54 bölümüne bakın.

Not: Bellek dolduğunda HP Officejet aygıtı, en eski yazdırılmış fakslarının üstüne yazar. Tüm yazdırılmamış fakslar yazdırılana veya silinene kadar bellekte saklanır. Bellek yazdırılmamış fakslarla dolarsa, yazdırılmamış fakslar yazdırılana kadar HP Officejet başka faks kabul etmeyecektir. Yazdırılmamışlarla birlikte bellekteki tüm faksları silmek için HP Officejet cihazını kapatın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 4'e sonra 6'ya basın.

Bu, Gelişmiş Faks Ayarları menüsünü seçip, ardından Gelen Faksları Yedekle'yi seçer.

- 3 Evet ya da Hayır seçeneklerinden birini seçmek için ▶ düğmesine basın.
- 4 OK tuşuna basın.

bellekteki faksları yeniden yazdırma

Bellekteki Faksları Yazdır bellekte saklanan bir faksı yazdırmanızı sağlar. HP Officejet ihtiyacınız olmayan faksları yazdırmaya başladığında yazdırmayı durdurmak için İptal'e basın. HP Officejet bellekteki bir sonraki faksı yazdırmaya başlayacaktır. Yazdırılmalarını durdurmak üzere, saklanmış her faks için İptal düğmesine basmanız gerekmektedir.

Not: HP Officejet cihazınızı kapatırsanız bellekte saklanan tüm fakslar kaybolacaktır.

Faksların bellekte saklanması için Gelen Faksları Yedekle etkin olmalıdır. Daha fazla bilgi için gelen faksları yedeklemeyi ayarlama sayfa 54 bölümüne bakın.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 Önce 5'e sonra 4'e basın.

Bu, Araçlar'ı seçip, ardından Bellekteki Faksları Yazdır'ı seçecektir. Fakslar bellekten yazdırılır.

faksı durdurma

• Gönderdiğiniz veya aldığınız bir faksı durdurmak için İptal'e basın.

aks

bilgisayarınızdan yazdırma

Yazdırma ayarlarının çoğu, yazdırmayı üzerinden yaptığınız yazılım programı ya da HP'nin ColorSmart teknolojisi tarafından otomatik olarak belirlenir. Baskı kalitesini değiştireceğiniz, özel tiplerde kağıt ya da film üzerine yazdıracağınız ya da özel özellikleri kullanacağınız zaman ayarları elinizle değiştirmeniz gerekmektedir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- bir yazılım programı üzerinden yazdırma sayfa 55
- yazdırma seçeneklerini ayarlama sayfa 56
- yazdırma işini durdurma sayfa 58

HP Officejet aygıtı, kenarlıksız görüntüler, posterler yazdırma ve asetat filmleri üzerine yazdırma gibi özel yazdırma işlerini gerçekleştirebilir. Özel yazdırma işleri gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardımına bakın.

bir yazılım programı üzerinden yazdırma

Belgenizi oluşturmak için kullandığınız yazılım programından yazdırma yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

Windows kullanıcıları

- Giriş tepsisine uygun kağıtları yerleştirin.
 Daha fazla bilgi için, bkz. orijinal belgeler ve kağıt yerleştirme sayfa 11.
- 2 Yazılım programınızın Dosya menüsünden Yazdır öğesini seçin.
- 3 Yazdırmak için HP Officejet aygıtını seçtiğinizden emin olun. Ayarları değiştirmeniz gerekiyorsa Özellikler iletişim kutusunu açan düğmeyi tıklatın (kullandığınız programa bağlı olarak bu düğmenin adı, Özellikler, Seçenekler, Yazıcı Ayarları ya da Yazıcı olabilir) ve sonra, Kağıt/Kalite, Bitirme, Etkiler, Temel İşlemler, Renk sekmelerinde bulunan özellikleri kullanarak, yazdırma işleminiz için uygun seçenekleri seçin.
- 4 Özellikler iletişim kutusunu kapatmak için OK'i tıklatın. Seçtiğiniz ayarlar yalnızca geçerli yazdırma işinize uygulanacaktır. Tüm işler için yazdırma ayarlarını belirlemek için yazdırma seçeneklerini ayarlama sayfa 56 bölümüne bakın.
- 5 Yazdırma isini baslatmak için OK'i tıklatın.

Macintosh kullanıcıları

Belgenin kağıt boyutunu, ölçeklemesini ve yönünü belirlemek için Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanın. Belge için diğer yazdırma ayarlarını belirlemek ve belgeyi HP Officejet'ye göndermek için, Yazdır iletişim kutusunu kullanın.

Not: Aşağıdaki adımlar OS X için özeldir. OS 9 için adımlar biraz farklıdır. Yazdırmaya başlamadan önce Print Center'da (OS X) ya da Chooser'da (OS 9) HP Officejet'yi seçtiğinizden emin olun.

- Yazılım programınızın File menüsünden Page Setup öğesini seçin. Sayfa Düzeni iletişim kutusu görünür.
- 2 Format açılan menüsünde HP Officejet'yi seçin.
- 3 Sayfa özelliklerini seçin:
 - Kağıt boyutunu seçin.
 - Sayfa yönünü seçin.
 - Ölçekleme oranını girin.

OS 9 için, Sayfa Düzeni diyalog kutusu, görüntüyü döndürme ya da yansıtma ve özel kağıt boyutları düzenleme seçenekleri içerir.

- 4 OK'i tıklatın.
- 5 Yazılım programınızın File menüsünden Print öğesini seçin. Yazdır iletisim kutusu acılır.

OS X kullanıyorsanız, Copies & Pages paneli açılır. OS 9 kullanıyorsanız General paneli açılır.

- 6 Projeniz için uygun olan yazdırma ayarlarını seçin. Diğer panellere erişmek için açılan menüleri kullanın.
- 7 Yazdırmayı başlatmak için Print'i tıklatın.

yazdırma seçeneklerini ayarlama

HP Officejet aygıtının yazdırma ayarlarını, neredeyse tüm yazıcı görevleri için kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Windows kullanıcıları

Yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde, yapacağınız değişikliklerin yalnızca geçerli iş için mi yoksa tüm işler için mi kullanılmasını istediğinize karar vermeniz gerekir. Yazdırma ayarlarını nasıl görüntüleyeceğiniz, yapacağınız ayarların sürekli olmasını isteyip istemediğinize bağlıdır.

ileride yapılacak tüm işler için yazdırma ayarlarının değiştirme

- HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi (HP Yönlendirici) yazılımında, Ayarlar menüsünü tıklatıp Yazdırma Ayarları öğesini seçin.
- 2 Yazdırma ayarlarında değişiklik yaptıktan sonra OK'i tıklatın.

yazdırma

güncel yazdırma işi için yazdırma ayarlarını değiştirme

- Yazlım programının Dosya menüsünden, Yazdır, Yazıcı Ayarları, Sayfa Düzeni öğelerinden birini seçin. Seçilen yazıcının HP Officejet aygıtı olduğundan emin olun.
- 2 Tercihler, Seçenekler, Yazıcı Ayarları veya Yazıcı öğesini tıklatın (seçeneklerin adları kullandığınız yazılım uygulamasına göre farklılık gösterir).
- 3 Ayarlarda değişiklik yaptıktan sonra OK'i tıklatın.
- 4 İşi yazdırmak için OK'i tıklatın.

Macintosh kullanıcıları

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazdır iletişim kutusunu kullanın. Görünen seçenekler, seçilen panele bağlıdır.

 Print iletişim kutusunu görüntülemek için, yazdırmak istediğiniz belgeyi açın ve File menüsünden Print'i seçin.

Not: Belli bir paneldeki ayarlar hakkında daha fazla bilgi için, ? tuşunu tıklatın. Yazdır iletişim kutusunun sol alt köşesindeki ? simgesini tıklatın.

copies & pages paneli

Yazdırmak istediğiniz kopyaların ve sayfaların sayısını seçmek için Yazdır iletişim kutusundan, OS X'de Copies & Pages panelini ve OS 9'da General panelini kullanın. Bu panelden ayrıca çıktılarınızı harmanlamayı da seçebilirsiniz.

Yazdırılan belgenin ön izlemesi için Preview düğmesini tıklatın.

layout paneli

Yazdır iletişim kutusundaki Layout panelini,bir kağıda birden fazla sayfa yazdırmak ve sayfaların yazdırma sırasını düzenlemek için kullanın. Bu panelden ayrıca kenarlık seçeneğini de seçebilirsiniz.

output options paneli

Print iletişim kutusundaki Print Options panelini dosyanızı bir Adobe Acrobat PDF[®] (taşınabilir belge biçimi) dosyası olarak saklamak için kullanın. HP Officejet, dipnot (PostScript) yazdırmayı desteklemez.

 Belgenizi PDF dosyası olarak kaydetmek için Save As File onay kutusunu işaretleyin.

Not: Output Options paneli, OS 9'da bulunmaz.

paper type/quality paneli

Kağıt türünü, yazdırma kalitesini ve OS X'te renk ayarlarını seçmek için Print iletişim kutusundan, OS X'de Paper Type/Quality panelini ve OS 9'da General panelini kullanın. Bu paneli ayrıca dijital fotoğraflarınızın karşıtlığını ve netliğini değiştirmek, baskılarınızda kullanmak istediğiniz mürekkep miktarını ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

summary paneli

Yazdır iletişim kutusundaki Summary panelini, yazdırmadan önce ayarlarınızın önizlemesini yapmak ve doğru olduklarından emin olmak için kullanın.

Not: OS 9'da ayarlarınızın özeti, General panelinde görünür.

yazdırma işini durdurma

Bir yazdırma işini, HP Officejet aygıtından ya da bilgisayarınızdan durdurabilirsiniz.

HP Officejet aygıtını kullanarak bir yazdırma işini durdurmak için, ön paneldeki İptal düğmesine basın. Ön panel ekranında Yazdırma İptal Edildi mesajının görüntülenip görüntülenmediğine bakın. Böyle bir mesaj açılmazsa yeniden İptal'e basın.

HP Officejet aygıtı, yazdırmaya başlamış olduğu sayfayı tamamlar ve işin geri kalanını iptal eder. Bu durum birkaç dakika sürebilir.

sarf malzemeleri sipariși

HP web sitesinden çevrimiçi olarak yazıcı kartuşları, önerilen HP kağıt türleri ve HP Officejet aksesuarları sipariş edebilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- ortam siparişi sayfa 59
- yazıcı kartuşları siparişi sayfa 59

ortam sipariși

HP Premium Kağıdı, HP Premium Inkjet Asetat Filmi, HP Tişörte Ütüyle Aktarma Kağıdı veya HP Tebrik Kartları gibi ortamların siparişi için, şu adrese gidin:

www.hp.com

Ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından Satın Al ya da Shopping'i seçin.

yazıcı kartuşları siparişi

Aşağıdaki tablo HP Officejet aygıtınız ile uyumlu yazıcı kartuşlarını listelemektedir. Bilgileri, hangi yazıcı kartuşunu sipariş edeceğinizi belirlemek için kullanın.

yazıcı kartuşları	hp yeniden sipariş numarası
HP siyah inkjet yazıcı kartuşu	#56, 19 ml siyah yazıcı kartuşu
HP üç renkli yazıcı kartuşu	#57, 17 ml renkli yazıcı kartuşu

HP web sitesinden yazıcı kartuşlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinin.

www.hp.com

Ülkenizi/bölgenizi seçin ve ardından Satın Al ya da Shopping'i seçin.

bölüm 7

hp officejet aygıtınızın bakımı

HP Officejet aygıtı çok az bakım ister. Bazen, camı ve kapak desteğini yüzeydeki tozu alarak kopyalarınızın ve taramalarınızın sürekli net olmalarını sağlamak amacıyla temizlemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, ara sıra, yazıcı kartuşlarınızı değiştirmek, hizalamak veya temizlemek de isteyebilirsiniz. Bu bölümde HP Officejet aygıtını en iyi çalışma koşullarında tutabilmek için gerekli yönergeler verilmektedir. Gerekli olduğunda bu basit bakım yordamlarını uygulayın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- camın temizlenmesi sayfa 61
- kapak desteğinin temizlenmesi sayfa 62
- dış yüzeyin temizlenmesi sayfa 62
- yazıcı kartuşlarıyla çalışma sayfa 62
- fabrika ayarlarına dönme sayfa 71
- kayma hızını ayarlama sayfa 71
- istem gecikmesi süresini ayarlama sayfa 72
- öz bakım sesleri sayfa 72

camın temizlenmesi

Toz, parmak izleri, saç vb ile kirli cam, performansı düşürür ve Sayfaya Sığdır gibi özelliklerin tam olarak uygulanmasını etkiler.

1 HP Officejet aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkartın ve kapağı kaldırın.

Not: Güç kablosunu prizden çıkarttığınızda, 72 saat içinde yeniden prize takmanız gerekir. 72 saat içinde yeniden prize takmazsanız, tarihi ve saati tekrar ayarlamanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için tarih ve saati ayarlama sayfa 53 bölümüne bakın.

2 Camı, aşındırmayan bir cam temizleyicisi ile hafifçe nemlendirilmiş sünger veya yumuşak bir bezle silin.

Dikkat! Cam üzerinde aşındırıcı, aseton, benzen veya karbon tetraklor kullanmayın; bunlar cama zarar verebilir. Sıvıları doğrudan camın üzerine koymayın ya da püskürtmeyin. Aradan altına sızıp HP Officejet aygıtına zarar verebilir.

3 Camın lekelenmesini önlemek için ipek veya güderi süngerle kurulayın.

kapak desteğinin temizlenmesi

HP Officejet aygıtının kapağının altındaki beyaz belge desteğinde ufak parçacıklar birikebilir.

HP Officejet aygıtını kapatın, güç kablosunu çıkartın ve kapağı kaldırın.

Not: Güç kablosunu prizden çıkarttığınızda, 72 saat içinde yeniden prize takmanız gerekir. 72 saat içinde yeniden prize takmazsanız, tarihi ve saati tekrar ayarlamanız gerekecektir. Daha fazla bilgi için tarih ve saati ayarlama sayfa 53 bölümüne bakın.

- 2 Beyaz belge desteğini, fazla sert olmayan bir sabun ve ılık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez ya da süngerle silerek temizleyin.
- 3 Parçacıkları çözmek için desteği nazik bir şekilde yıkayın; sakın fırçalamayın.
- 4 Desteği, güderi veya yumuşak bir bezle kurulayın.

Dikkat! Desteği çizebileceğinden, kağıt bazlı bezler kullanmayın.

5 Bu, desteğin temizlenmesi için yeterli olmazsa izopropil alkol kullanarak önceki adımları yineleyin ve kalan alkolü temizlemek için desteği nemli bir bezle boydan boya silin.

dış yüzeyin temizlenmesi

Toz, leke ve benekleri temizlemek için yumuşak bir bez ya da hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın. HP Officejetaygıtının içinin temizlenmesine gerek yoktur. Sıvıları, ön panelden olduğu kadar, aygıtın içinden de uzak tutun.

Not: HP Officejet aygıtının boyalı bölümlerine zarar gelmesini önlemek için, ön panelde ya da aygıtın kapağında, alkol ya da alkol esaslı temizlik ürünleri kullanmayın.

yazıcı kartuşlarıyla çalışma

HP Officejet aygıtınızdan en iyi yazdırma kalitesini alabilmek için, bazı basit bakım yordamlarını uygulamanız ve ön panelde uyarı verildiğinde, yazıcı kartuşlarını değiştirmeniz gerekir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- mürekkep seviyelerini kontrol etme sayfa 63
- otomatik sınama raporu yazdırma sayfa 63
- yazıcı kartuşlarını tutma sayfa 64
- yazıcı kartuşlarını değiştirme sayfa 65
- yazıcı kartuşlarını hizalama sayfa 67
- yazıcı kartuşlarının temizlenmesi sayfa 69
- Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme sayfa 70
mürekkep seviyelerini kontrol etme

Bir yazıcı kartuşunun ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anlamak için, mürekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep seviyesi, yazıcı kartuşlarında kalan yaklaşık mürekkep miktarını gösterir. Mürekkep seviyelerinin kontrolü, sadece HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi (HP Yönlendirici) yazılımından yapılabilir.

Windows kullanıcıları için mürekkep seviyesinin kontrol edilmesi

- HP Yönlendirici yazılımından, Ayarlar menüsünü, buradan Yazdırma Ayarları öğesini ve ardından Yazıcı Araç Kutusu öğesini seçin.
- 2 Tahmini Mürekkep Seviyeleri sekmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşları için tahmini mürekkep seviyeleri görünür.

Macintosh kullanıcıları için mürekkep seviyesinin kontrol edilmesi

- 1 HP Director yazılımından, Settings menüsünü ve buradan Maintain Printer öğesini seçin.
- Select Printer iletişim kutusu açılırsa, HP Officejet aygıtınızı seçin ve Utilities öğesini tıklatın.
- Listeden Ink Level'ı seçin.
 Yazıcı kartuşları için tahmini mürekkep seviyeleri görünür.

otomatik sınama raporu yazdırma

Yazdırma ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, yazıcı kartuşlarını değiştirmeden önce, bir Otomatik Sınama Raporu yazdırın. Bu rapor, yazıcı kartuşlarınız hakkında durum bilgisi gibi yararlı bilgiler sağlar.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 1 ve sonra 4 düğmelerine basın.

Bu işlem, Rapor Yazdır menüsünü ve ardından Otomatik Sınama Raporu öğesini açacaktır.

Rapor Yazdır

- 1: Son İşlem
- 2: Faks Günlüğü
- 3: Hızlı Arama Listesi
- 4: Otomatik Sınama Raporu
- 5: Otomatik Raporlar Ayarları

HP Officejet aygıtı, yazdırma ile ilgili sorunu belirtebilecek bir Otomatik Sınama Raporu yazdırır.



Otomatik Sınama Raporu'nda ince düzensiz çizgiler veya beyaz çizgiler olup olmadığına bakın. Kesintisiz ve içinde boşluk olmayan bir siyah çubuk ve aynı şekilde üç renkli çubuğun olduğundan emin olun. Çubuklar, eşit bir yoğunluk dağılımına sahip olmalı ve sayfa boyunca uzanmalılar.

- Renk çubuklarında eksik varsa, bu, üç renkli yazıcı kartuşunda mürekkep kalmadığı anlamına gelebilir. Yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: yazıcı kartuşlarını değiştirme sayfa 65.
- İnce düzensiz çizgiler, püskürteçlerin tıkandığı veya temas eden yerlerin kirlendiği anlamına gelebilir. Yazıcı kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir. Yazıcı kartuşlarının temizlenmesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: yazıcı kartuşlarının temizlenmesi sayfa 69. Alkol ile temizlemeyin.

yazıcı kartuşlarını tutma

Yazıcı kartuşunu değiştirmeden veya temizlemeden önce, parça adlarını ve yazıcı kartuşunu nasıl tutacağınızı bilmeniz gerekir.



Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın.

yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşunun mürekkep seviyesi düşük olduğunda sizi haberdar etmek için, ön panel ekranında bir mesaj çıkar. Mürekkep seviyelerini bilgisayarınızdaki HP Yönlendirici yazılımını kullanarak da kontrol edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için mürekkep seviyelerini kontrol etme sayfa 63 bölümüne bakın. Bu mesajı aldığınızda, yedek yazıcı kartuşları hazır bulunduruyor olmanız önerilir. Bu mesaj, yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Ayrıca, soluk renkli metin gördüğünüzde veya kartuşları ile ilgili yazdırma niteliği sorunları yaşarsanız, yine yazıcı kartuşunuzu değiştirmeniz gerekmektedir.

Yedek yazıcı kartuşlarının siparişi hakkında daha fazla bilgi için, bkz: yazıcı kartuşları siparişi sayfa 59.

1 HP Officejet aygıtını çalıştırın ve ardından, yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını kaldırarak açın.



Yazdırma taşıyıcısı hareket eder ve görünür duruma gelir.



2 Taşıyıcı durunca, serbest bırakmak için yazıcı kartuşunun üzerine bastırın ve ardından, yuvasından kendinize doğru çekin.



Not: Yazıcı kartuşu yuvalarında, mürekkep birikintisi görmek normaldır.

3 Yeni yazıcı kartuşunu ambalajından çıkarın ve yalnızca siyah plastiğe dokunmaya özen göstererek, açma etiketini kullanarak pembe bandı hafifçe sökün.



Dikkat! Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmayın.

Plastik bandı çıkardıktan sonra, mürekkebin püskürteçlerde kurumasını önlemek amacıyla yazıcı kartuşunu zaman geçirmeden takın.

4 Siyah yazıcı kartuşunu HP etiketi üste gelecek şekilde tutun. Yazıcı kartuşunu, hafif bir açıyla yazdırma taşıyıcısının sağ kenarına kaydırarak yerleştirin.

Kartuş, tık sesi çıkararak yerine yerleşene dek sıkıca bastırın.

Dikkat! Kartuşu doğrudan yuvaya itmeye kalkışmayın. Hafif bir açıyla kaymalı.



5 Üç renkli yazıcı kartuşunu HP etiketi üste gelecek şekilde tutun. Yazıcı kartuşunu, hafif bir açıyla yazdırma taşıyıcısının sol kenarına kaydırarak yerleştirin.

Kartuş, tık sesi çıkararak yerine yerleşene dek sıkıca bastırın.

Dikkat! Kartuşu doğrudan yuvaya itmeye kalkışmayın. Hafif bir açıyla kaymalı.



Not: HP Officejet aygıtınızın çalışması için *her iki* yazıcı kartuşunu da takmalısınız.

hp officejet'inizin bakımı



6 Taşıyıcı erişim kapağını kapatın. Birkaç dakika içinde, bir yazıcı kartuşu hizalama sayfası yazdırılır. Yazıcı kartuşlarını hizalamanız gerekecektir. Yazıcı kartuşlarını hizalama hakkında bilgi için, bir sonraki bölüme bakın, yazıcı kartuşlarını hizalama.

yazıcı kartuşlarını hizalama

HP Officejet aygıtı, her yazıcı kartuş taktığınızda veya değiştirdiğinizde, sizden kartuşları hizalamanızı ister. Yazıcı kartuşlarını, istediğiniz zaman ön panelden veya HP Yönlendirici yazılımından da hizalayabilirsiniz. Yazıcı kartuşlarının hizalanması yüksek kalitede çıktı sağlar.

Not: Aynı yazıcı kartuşunu çıkarır ve tekrar takarsanız, HP Officejet aygıtı, yazıcı kartuşlarını hizalamanız için sizi uyarmayacaktır.

yazıcı kartuşlarını ön paneli kullanarak hizalamak için

- İstendiğinde yazıcı kartuşlarını hizalamak için, OK düğmesine basın.
 HP Officejet aygıtı, bir hizalama sayfası yazdırır.
- 2 Aksi takdirde, yazıcı kartuşlarını elle ön panelden hizalayabilirsiniz. Ayarlar düğmesine basın.
- 3 5 ve sonra 2 düğmelerine basın.

Bu işlem, Araçlar menüsünü ve ardından Yazıcı Kartuşunu Hizala öğesini açacaktır.

Araçlar

- 1: Yazıcı Kartuşunu Temizle
- 2: Yazıcı Kartuşunu Hizala
- 3: Fabrika Ayarlarına Dön
- 4: Bellekteki Faksları Yazdır

HP Officejet aygıtı, bir hizalama sayfası yazdırır.

4 Hizalama sayfasını, aşağıda gösterildiği gibi, ön yüzü alta gelecek ve sayfanın üst kısmı sol yana bakacak şekilde camın sol ön köşesine yerleştirin.

Not: Sayfanın üst kısmının, HP Officejet aygıtının sol yanına baktığından emin olun.



5 OK tuşuna basın.

Ön panel ekranında, "Hizalama Tamam" göründüğünde, hizalama tamamlanmıştır. Hizalama sayfasını geri dönüştürün ya da atın.

hp yönlendirici yazılımını kullanarak yazıcı kartuşlarını hizalama

1 HP Yönlendirici yazılımına erişin.

HP Yönlendirici yazılımına erişme hakkında bilgi için, bkz. **hp officejet ile daha fazla şey yapabilmek için hp yönlendirici yazılımının kullanılması** sayfa 4.

- 2 Windows kullanıcıları için, aşağıdakileri yapın:
 - Ayarlar menüsünü, buradan Yazdırma Ayarları öğesini ve buradan da Yazıcı Araç Kutusu seçeneğini seçin.
 - b. Aygıt Hizmetleri sekmesini tıklatın.
 - c. Yazıcı Kartuşlarını Hizala'yı tıklatın.

HP Officejet aygıtı, bir hizalama sayfası yazdırır.

- 3 Macintosh kullanıcıları için, aşağıdakileri yapın:
 - a. Settings menüsünü, buradan Maintain Printer öğesini seçin.
 - Select Printer iletişim kutusu açılırsa, HP Officejet aygıtınızı seçin ve Utilities öğesini tıklatın.
 - c. Listeden Calibrate'i seçin.
 - d. Align'ı tıklatın.

HP Officejet aygıtı, bir hizalama sayfası yazdırır.

4 Hizalama sayfasını, aşağıda gösterildiği gibi, ön yüzü alta gelecek şekilde camın sol ön köşesine yerleştirin.

Not: Sayfanın üst kısmının, HP Officejet aygıtının sol yanına baktığından emin olun.



5 OK tuşuna basın.

Ön panel ekranında, "Hizalama Tamam" göründüğünde, hizalama tamamlanmıştır. Hizalama sayfasını geri dönüştürün ya da atın.

yazıcı kartuşlarının temizlenmesi

Bu özelliği, Otomatik Sınama Raporu, renkli çubuklardan herhangi birinde ince düzensiz çizgiler veya beyaz çizgiler gösterdiğinde kullanın. Kartuşları gerekmedikçe temizlemeyin. Bu işlem mürekkep sarfiyatına neden olur ve mürekkep püskürteçlerinin kullanım süresini azaltır.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 5 ve sonra 1 düğmelerine basın.

Bu işlem, Araçlar menüsünü ve ardından Yazıcı Kartuşunu Temizle öğesini açar.

Araçlar

- 1: Yazıcı Kartuşunu Temizle
- 2: Yazıcı Kartuşunu Hizala
- 3: Fabrika Ayarlarına Dön
- 4: Bellekteki Faksları Yazdır

Bir desen sayfası yazdırılır.. Yazıcı kartuşları temizlenmiştir. Sayfayı geri dönüştürün ya da atın.

Yazıcı kartuşlarını temizledikten sonra, kopyalama veya baskı kalitesi hala düşükse ilgili yazıcı kartuşunu değiştirin. Yazıcı kartuşlarının değiştirilmesi hakkında bilgi için, bkz. yazıcı kartuşlarını değiştirme sayfa 65.

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını, sadece, yazıcı kartuşlarını temizlemeniz veya hizalamanız sonrasında, ön panelde, kartuşlardan birini kontrol etmenizi söyleyen yinelenen bir mesaj alıyorsanız temizleyin.

Dikkat! İki yazıcı kartuşunu aynı anda çıkarmayın. Her yazıcı kartuşunu tek tek çıkarıp temizleyin.

Şu gereçlerin bulunduğundan emin olun:

- Kuru sünger uçlu çubuklar, tiftiksiz bir kumaş parçası ya da dağılmayacak veya liflerini bırakmayacak herhangi bir yumuşak bez.
- Damıtılmış, filtre veya şişe suyu (musluk suyunda yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler bulunabilir).

Dikkat! Yazıcı kartuşu kontak noktalarını temizlemek için baskı levhası temizleyicileri veya alkol *kullanmayın*. Bunlar yazıcı kartuşuna ya da HP Officejet aygıtına zarar verebilir.

- 1 HP Officejet aygıtını açıp yazdırma taşıyıcı erişim kapağını açın.
- 2 Taşıyıcı durunca, güç kablosunu HP Officejet aygıtının arkasından çıkarın.
- 3 Serbest bırakmak için, yazıcı kartuşunun üzerine bastırın ve sonra yuvasından dışarı, kendinize doğru çekin.
- 4 Yazıcı kartuşu temas noktalarında mürekkep ya da pislik birikintisi olup olmadığını kontrol edin.
- 5 Temiz bir sünger uçlu çubuğu ya da lifsiz kumaş parçasını suya batırın ve emdiği suyun fazlasını sıkın.
- 6 Yazıcı kartuşunu yanlarından tutun.
- 7 Sadece temas noktalarını temizleyin. Püskürteçleri açık tutmayın.



- 8 Yazıcı kartuşunu, taşıyıcıya yeniden yerleştirin.
- 9 Gerekiyorsa, diğer yazıcı kartuşu için aynı işlemi yineleyin.
- Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını kapatın ve HP Officejet aygıtını prize takın.

fabrika ayarlarına dönme

Orijinal fabrika ayarlarını, HP Officejet aygıtını satın aldığınız günkü haline getirebilirsiniz.

Not: Varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemek, ayarladığınız tarih bilgisini değiştirmeyecektir ya da tarama ayarlarında, dil ve ülke/bölge ayarlarında yaptığınız değişiklikleri etkilemeyecektir.

Bu işlemi sadece ön panelden gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 5 ve sonra 3 düğmelerine basın.

Bu işlem, Araçlar menüsünü, ardından Fabrika Ayarlarına Dön öğesini açacaktır.

Araçlar

- 1: Yazıcı Kartuşunu Temizle
- 2: Yazıcı Kartuşunu Hizala
- 3: Fabrika Ayarlarına Dön
- 4: Bellekteki Faksları Yazdır

Varsayılan fabrika ayarları geri yüklenir.

kayma hızını ayarlama

Kayma Hızı seçeneği, mesaj metinlerinin ön panelde sağdan sola doğru kayma hızını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, bir mesaj fazla uzunsa ve ön panel ekranına sığmıyorsa, kayması gerekecektir. Bu, mesajın tümünü okuyabilmeniz içindir. Kayacağı hızı seçebilirsiniz: Normal, Hızlı ya da Yavaş. Varsayılan değer Normal'dir.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 6 ve sonra 1 düğmelerine basın.

Bu işlem, Tercihler menüsünü ve ardından, Kayma Hızını Ayarla öğesini seçer.

Tercihler

1: Kayma Hızını Ayarla

- 2: İstem Gecikmesi Süresini Ayarla
- 3: Ülke/Bölge ve Dil Ayarla
- 3 Bir kayma hızı seçmek için, ► düğmesine ve ardından OK düğmesine basın.

istem gecikmesi süresini ayarlama

İstem Gecikmesi Süresi seçeneği, yeni bir harekete geçmeniz için sizi uyaran bir mesajın öncesinde geçen zaman miktarını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, Kopyala düğmesine basarsanız ve başka bir düğmeye basmadan istem gecikmesi süresi kadar bir zaman geçerse, ön panel ekranında "Orijinali yükleyin ve Başlat'a basın" yazısı görüntülenir. Normal, Hızlı ya da Yavaş seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Varsayılan değer Normal'dir.

- 1 Ayarlar düğmesine basın.
- 2 6 ve sonra 2 düğmelerine basın.

Bu işlem, Tercihler menüsünü ve ardından İstem Gecikme Süresini Ayarla öğesini açar.

Tercihler

- 1: Kayma Hızını Ayarla
- 2: İstem Gecikmesi Süresini Ayarla
- 3: Ülke/Bölge ve Dil Ayarla
- 3 Gecikme süresi görünene kadar ► düğmesine ve sonra da OK düğmesine basın.

öz bakım sesleri

Ürününüzün ömrü boyunca, birçok farklı mekanik sesler duyabilirsiniz. Bu, aygıtınızın öz bakımının normal bir parçasıdır.

hp officejet 5500 series destek

Hewlett-Packard, HP Officejet aygıtınız için Internet ve telefon desteği sunar. Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma sayfa 73
- hp müşteri desteği sayfa 73
- hp officejet'nizin nakliye için hazırlanması sayfa 76
- hp dağıtım merkezi sayfa 77

İhtiyacınız olan yanıtı basılı ya da ekranda gösterilen belgelerde bulmazsanız, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetleri merkezlerinden biriyle temasa geçebilirsiniz. Destek hizmetlerinden bazıları yalnızca A.B.D.'de ve Kanada'da, diğerleri ise dünya çapında pek çok ülke ve bölgede geçerlidir. Sizin ülkeniz veya bölgeniz için bir destek hizmeti numarası verilmemişse, yardım için en yakınınızdaki yetkili HP bayisiyle temasa geçin.

destek ve diğer bilgileri Internet'ten alma

Internet erişiminiz varsa, aşağıdaki HP web sitesinden yardım alabilirsiniz:

www.hp.com/support

Bu web sitesi, teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgi vermektedir.

hp müşteri desteği

HP Officejet ile birlikte diğer firmalara ait yazılım programları da gelebilir. Bu programların herhangi birini kullanmada sorun yaşadığınızda, en iyi teknik yardımı, o firmanın uzmanlarını arayarak alabilirsiniz.

HP Müşteri Desteği ile temasa geçmeniz gerekiyorsa, aramadan önce aşağıdakileri yapın.

- 1 Şunlardan emin olun:
 - a. HP Officejet aygıtının fişe takılı ve açık olduğundan.
 - b. Belirtilen yazıcı kartuşlarının doğru takıldığından.
 - c. Önerilen kağıtların doğru biçimde giriş tepsisine yerleştirildiğinden.
- 2 HP Officejet'nizi sıfırlama:
 - a. Ön panelde bulunan Açık düğmesini kullanarak HP Officejet aygıtını kapatın
 - b. Güç kablosunu HP Officejet aygıtının arkasından çıkartın.
 - c. Elektrik kablosunu HP Officejet aygıtına yeniden takın.
 - d. Açık düğmesini kullanarak HP Officejet aygıtını açın.
- 3 Daha fazla bilgi içim, şu adresteki HP web sitesine gidin: www.hp.com/support

- 4 Hala sorunlarla karşılaşıyorsanız ve bir HP Müşteri Desteği Temsilcisiyle görüşmeniz gerekiyorsa şunları yapın:
 - a. HP Officejet aygıtınızın ön panelde yazdığı şekilde, kendine özgü adını hazırda bulundurun.
 - b. Hizmet kimlik numaranızı ve seri numarasını hazırda bulundurun. Hizmet kimlik numaranızı ve seri numarasını ön panelde görüntülemek için, OK ve Renkli Başlat düğmelerine aynı anda basın. Seri numarası görüntülene dek düğmesine basın ve ardından OK düğmesine basın.
 - Bir Otomatik Sınama Raporu yazdırın. Otomatik Sınama Raporu yazdırma hakkında daha fazla bilgi için bkz.otomatik sınama raporu yazdırma sayfa 63.
 - d. Örnek bir çıktı olarak hazırda bulunması için renkli bir kopya yazdırın.
 - e. Sorununuzu ayrıntılı biçimde açıklamak için hazırlıklı olun.
- 5 HP Müşteri Desteğini arayın Aramayı yaparken HP Officejet'nizin yakınında olun.

garanti süresince Kuzey Amerika'yı arama

Bu numarayı arayın, 1-800-HP-INVENT. A.B.D. telefon desteği 7 gün 24 saat boyunca hem İngiliz hem İspanyol dillerinde mevcuttur (destek saat ve günleri haber verilmeden değiştirilebilir). Bu hizmet garanti süresince ücretsizdir. Garanti kapsamı dışında bir ücret alınabilir.

dünyanın diğer ülkelerinden arama

Aşağıda verilen numaralar, bu kılavuzun baskıya girdiği tarihte güncel olan numaralardır. Güncel uluslararası HP Destek Hizmetleri numaralarının listesini görmek için aşağıdaki web sitesine gidin ve kendi ülkenizi/bölgenizi veya dilinizi seçin:

www.hp.com/support

HP destek merkezini aşağıdaki ülke veya bölgelerde arayabilirsiniz. Bulunduğunuz ülke veya bölge listede yoksa, nasıl hizmet alabileceğinizi öğrenmek için yerel bayıinize ya da en yakın HP Satış ve Destek Ofisine başvurun.

Destek hizmet garanti süresi içinde ücretsiz olmakla birlikte, şehirler arası telefon ücretleri size ait olacaktır. Bazı durumlarda, her arama için sabit bir ücret de alınıyor olabilir.

Avrupa'da telefon desteği için, aşağıdaki web sitesine başvurarak, ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon desteği ayrıntılarını ve koşullarını kontrol edin:

www.hp.com/support

Alternatif olarak, bayiinize danışabilir veya bu kitapçıkta belirtilen numaradan HP'yi arayabilirsiniz.

Telefon destek hizmetimizi sürekli iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet özellikleri ve teslimata ilişkin yeni bilgiler almak için düzenli aralıklarla web sitemizi kontrol etmenizi öneririz.

ülke/bölge	hp teknik desteği	ülke/bölge	hp teknik desteği
Almanya (0,12 Euro/ dk.)	+49 (0) 180 5652 180	Karayipler ve Orta Amerika	1-800-711-2884
Arjantin	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	Katar	+971 4 883 8454
Avrupa (İngilizce)	+44 (0) 207 512 5202	Kolombiya	9-800-114-726
Avustralya	+61 3 8877 8000 1902 910 910	Kore	+82 1588 3003
Avusturya	+43 (0) 820 87 4417	Kosta Rika	0-800-011-0524
Bahreyn (Dubai)	+973 800 728	Kuveyt	+971 4 883 8454
Belçika (Felemenkçe)	+32 (0) 70 300 005	Lübnan	+971 4 883 8454

ülke/bölge	hp teknik desteği	ülke/bölge	hp teknik desteği
Belçika (Fransızca)	+32 (0) 70 300 004	Lüksemburg (Almanca)	900 40 007
Birleşik Arap Emirlikleri	800 4910	Lüksemburg (Fransızca)	900 40 006
Bolivya	800-100247	Macaristan	+36 (0) 1 382 1111
Brezilya (Demais Localidades)	0800 157751	Malezya	1-800-805405
Brezilya (Grande Sao Paulo)	(11) 3747 7799	Meksika	01-800-472-6684
Cezayir ¹	+213(0)61 56 45 43	Meksika (Mexico City)	5258-9922
Çek Cumhuriyeti	+42 (0) 2 6130 7310	Mısır	+20 02 532 5222
Çin	86-21-38814518 8008206616	Norveç	+47 815 62 070
Danimarka	+45 70202845	Panama	001-800-7112884
Ekvador (Andinatel)	999119+1-800- 7112884	Peru	0-800-10111
Ekvador (Pacifitel)	1-800-225528+1-800- 7112884	Polonya	+48 22 865 98 00
Endonezya	62-21-350-3408	Portekiz	+351 808 201 492
Fas ¹	+212 224 047 47	Porto Riko	1-877-232-0589
Filipinler	632-867-3551	Romanya	+40 1 315 44 42
Filistin	+971 4 883 8454	Rusya St. Petersburg	+7 812 346 7997
Finlandiya	+358 (0) 203 66 767	Rusya, Moskova	+7 095 797 3520
Fransa (0,34 Euro/dk.)	+33 (0) 892 6960 22	Singapur	(65) 272-5300
Guatemala	1800-995-5105	Slovakya	+ 421 2 6820 8080
Güney Afrika (RSA)	086 000 1030	Suudi Arabistan	+966 800 897 14440
Güney Afrika, Cumhuriyet Dışı	+27-11 258 9301	Şili	800-360-999
Hindistan	1-600-112267 91 11 682 6035	Tayland	+66 (2) 661 4000
Hollanda (0.10 Euro/ dk.)	0900 2020 165	Tayvan	+886-2-2717-0055 0800 010 055
Hong Kong	+85 (2) 3002 8555	Tunus ¹	+216 1 891 222
İngiltere	+44 (0) 870 010 4320	Türkiye	+90 216 579 7171
İrlanda	+353 1890 923902	Ukrayna	+7 (380-44) 490-3520
İspanya	+34 902 010 059	Umman	+971 4 883 8454
İsrail	+972 (0) 9 803 4848	Ürdün	+971 4 883 8454
İsveç	+46 (0)77 120 4765	Venezüella	01-800-4746-8368
İsviçre ² (0.08 CHF/dk. yoğun saatlerde, 0.04 CHF/dk. yoğun olmayan saatlerde)	+41 (0) 848 672 672	Venezüella (Caracas)	(502) 207-8488

ülke/bölge	hp teknik desteği	ülke/bölge	hp teknik desteği
İtalya	+39 848 800 871	Vietnam	84-8-823-4530
Japonya	0570 000 511 +81 3 3335 9800	Yemen	+971 4 883 8454
Kanada garanti süresi bittikten sonra (arama başına ücret)	1-877-621-4722	Yeni Zelanda	0800 441 147
Kanada, garanti süresi içinde	(905) 206 4663	Yunanistan	+30 10 6073 603

1 Bu Çağrı Merkezi şu ülke veya bölgelerdeki Fransızca konuşan müşterilere destek vermektedir: Fas, Tunus ve Cezayir.

2 Bu Çağrı Merkezi İsviçre'deki Almanca, Fransızca ve İtalyanca konuşan müşterilere destek verir.

garanti Süresi içinde Avustralya'dan aramak

Ürününüz garanti kapsamında değilse, 03 8877 8000 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Arama başına, \$27,50 (GST dahil) tutarında garanti dışı destek ücreti kredi kartınızdan tahsil edilecektir. Pazartesi'nden Cuma'ya kadar sabah 9:00'dan akşam 5:00'a kadar 1902 910 910 numaralı telefonu da arayabilirsiniz (telefon hesabınızdan \$27,50 tahsil edilecektir). (Ödemeler ve destek saatleri önceden haber verilmeden değiştirilebilir.)

hp officejet'nizin nakliye için hazırlanması

HP Müşteri Desteği'ni aradıktan sonra ya da ürünü satın aldığınız yere geri götürdüğünüzde, HP Officejet aygıtınızı servise göndermeniz istenirse, HP ürününe başka hasar gelmesini engellemek için lütfen aşağıdaki kapatma ve yeniden paketleme adımlarını izleyin.

Not: HP Officejet aygıtınızı gönderirken, yazıcı kartuşlarının çıkarılmış olduğundan emin olun. Ayrıca, yazdırma taşıyıcısının ana konumuna dönmesi için yeterli zaman tanıdığınızdan, tarayıcının park pozisyonuna döndüğünden ve HP Officejet aygıtının Açık düğmesine basılarak düzgün biçimde kapanmış olduğundan emin olun.

- HP Officejet aygıtını açın.
 Aygıtınız açılmazsa ve yazdırma taşıyıcısı giriş konumundaysa, 1 ile 6 arasındaki adımları dikkate almayın. Yazıcı kartuşlarını çıkaramazsınız. Adım 7'ye geçin.
- Yazdırma taşıyıcısı erişim kapağını açın. Yazdırma taşıyıcısı hareket eder ve görünür duruma gelir.
- 3 Yazıcı kartuşlarını çıkartın. Yazıcı kartuşlarının çıkartılması hakkında bilgi için, bkz. yazıcı kartuşlarını değiştirme sayfa 65.

Dikkat! Her iki yazıcı kartuşunu da çıkartın. İşlemi açıklandığı şekilde yapamazsanız, aygıt hasar görebilir.HP Officejet

- 4 Yazıcı kartuşlarının kurumasını önlemek için hava almayan bir torbaya koyup saklayın. HP müşteri desteği çağrı temsilcisi tarafından istenmedikçe kartuşları HP Officejet ile birlikte göndermeyin.
- 5 Yazdırma taşıyıcısı erişim kapısını kapatıp taşıyıcının ana konumuna (sol yanda) gelmesi için birkaç dakika bekleyin.
- HP Officejet'i kapatın.

7 Varsa orijinal ya da değiştirme aygıtla gelen ambalaj malzemelerini kullanarak ünitenizi nakliyeye hazır hale getirin.HP Officejet



Orijinal ambalaj malzemesine sahip değilseniz, diğer uygun ambalaj malzemelerini kullanın. Hatalı ambalajdan ve/ya da yanlış nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarları, garanti kapsamı dışındadır.

- 8 İade nakliye etiketini kutunun dışına yerleştirin.
- 9 Kutuda şu öğeler bulunmalıdır:
 - Servis personeli için belirtilerin tam bir açıklaması (yazdırma kalitesi sorunları için örnekler yararlı olabilir).
 - Garanti süresi kapsamını saptamak için satış fişinin kopyası ya da başka bir satın alma belgesi.
 - Adınız, adresiniz ve gün içinde ulaşılabileceğiniz telefon numarası.

hp dağıtım merkezi

HP Officejet yazılımını, basılı Başvuru Kılavuzu'nun bir kopyasını, bir Kurulum Posteri ya da diğer değiştirilebilir müşteri parçalarını sipariş etmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- A.B.D. veya Kanada'da 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numaralı telefonları arayın.
- Bu ülke veya bölgenin dışında, şu web sitesine gidin: www.hp.com/support

bölüm 9

garanti bilgileri

HP Officejet aygıtı, bu bölümde anlatılan bir sınırlı garanti ile gelir. Garanti hizmetinin nasıl alınacağı ve standart fabrika garantinizin nasıl yükseltileceği hakkında bilgi de ayrıca bu bölümde verilmiştir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- sınırlı garanti süresi sayfa 79
- garanti hizmeti sayfa 79
- garanti yükseltmeleri sayfa 79
- hp officejet aygıtını onarım için geri gönderme sayfa 80
- hewlett-packard küresel sınırlı garanti bildirgesi sayfa 80

sınırlı garanti süresi

Sınırlı Garanti Süresi (donanım ve işçilik): 1Yıl

Sınırlı Garanti Süresi (CD ortamı): 90 Gün

Sınırlı Garanti Süresi (mürekkep kartuşları): HP mürekkebi bitene kadar veya ürünün arkasında yazan "garanti sonu" tarihi geldiğinde, hangisi önce gerçekleşirse.

garanti hizmeti

hızlı hizmet

HP'nin hızlı onarım hizmetinden yararlanmak için müşteri öncelikle, temel sorun çözme işlemi için HP hizmet ofisi ile veya HP Müşteri Destek Merkezi ile bağlantı kurmalıdır. Bkz. hp müşteri desteği sayfa 73 Müşteri Desteği aranmadan önce uygulanacak adımlar.

Not: HP express onarım hizmeti, bazı ülkeler/bölgelerde verilmiyor olabilir.

Müşterinin ürününde önemsiz bir parçanın değişmesi gerekiyor ve bu parçalar, normal koşullarda müşteri tarafından değiştirilebiliyorsa, müşteri tarafından değiştirilebilen parçalar hızlandırılmış parça nakliyesi aracılığıyla iletilebilir. Bu durumda, HP, nakliye ücretlerini, gümrük ve vergileri önceden ödeyip parçanın değiştirilmesiyle ilgili telefon yardımı sağlar ve HP'nin iade edilmesini istediği herhangi bir parçanın nakliye ücretlerini, gümrük ve vergilerini öder.

HP Müşteri Destek Merkezi, müşterileri HP tarafından HP ürününe hizmet vermek üzere onaylanmış yetkili servis sağlayıcılarına yönlendirebilir.

garanti yükseltmeleri

HP SUPPORTPACK ile standart fabrika garantinizi toplam üç yıl olarak yükseltin. Hizmet kapsamı, ürünün satın alındığı tarihte başlar ve paket, ürünün satın alındığı tarihten itibaren ilk 180 gün içerisinde satın alınmalıdır. Bu program, Sıradağlar Standart Saat Dilimine (MST) göre Pazartesi'den Cuma'ya kadar sabah 6:00'la akşam 10:00 arası, Cumartesi'leri (MST) sabah 9:00'la akşam 4:00 arası telefon desteği hizmeti verir. Teknik destek telefon görüşmesi sırasında ürün değişimine karar verilirse, HP, ürünü bir sonraki iş gününde ücretsiz olarak tarafınıza gönderecektir. Yalnız ABD'de geçerlidir. Daha fazla bilgi için, 1-888-999-4747 numaralı telefonu arayın veya HP web sitesini ziyaret edin:

http://www.hp.com/go/hpsupportpack

ABD dışında, lütfen ülkenizdeki HP Müşteri Destek ofisini arayın. Bkz. dünyanın diğer ülkelerinden arama sayfa 74uluslararası Müşteri Destek numaraları listesi.

hp officejet aygıtını onarım için geri gönderme

HP Officejet ürününüzü servis için geri göndermeden önce, HP Müşteri Desteğini aramanız gerekir. Bkz. hp müşteri desteği sayfa 73 Müşteri Desteği aranmadan önce uygulanacak adımlar.

hewlett-packard küresel sınırlı garanti bildirgesi

Aşağıdaki bilgiler HP sınırlı küresel garantisini tanımlar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- sınırlı garanti kapsamı sayfa 80
- garanti sınırlamaları sayfa 81
- sorumluluk sınırları sayfa 81
- yerel yasalar sayfa 81

sınırlı garanti kapsamı

Hewlett-Packard ("HP") son kullanıcı müşterisine ("Müşteri"), ilgili yazılım, aksesuarlar, ortamlar ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere, her HP Officejet 5500 Series ürününün ("Ürün"), müşteri tarafından satın alındığı tarihten itibaren (aşağıda belirtilen) süre için, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantili olduğunu beyan eder.

Her yazılım Ürünü için, HP'nin sınırlı garantisi, yalnızca, programlama yönergelerinin yürütülmesinde başarısızlıkla karşılaşılması halinde geçerlidir. HP, hiçbir Ürünün çalışma açısından kesintisiz ve hatasız olacağını garanti etmemektedir.

HP'nin sınırlı garantisi, ürünün normal kullanımından kaynaklanan hataları kapsamaktadır, ancak (a) hatalı bakım veya tadilat, (b) HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanımı veya (c) Ürünün özellikleri dışında yapılan işlemler veya yetkisiz değişiklikler ya da yanlış kullanım sonucunda ortaya çıkan sorunlar dahil, diğer sorunları kapsamaz kapsamaz.

Herhangi bir donanım Urününde, HP yazıcı kartuşu dışında bir yazıcı kartuşu veya yeniden doldurulan yazıcı kartuşu kullanımı, Müşteriye verilen garantiyi ya da Müşteriyle yapılmış herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Bununla birlikte, Üründeki hata veya hasarın HP olmayan veya yeniden doldurulan yazıcı kartuştan kaynaklandığı saptanırsa, HP, hata veya hasar için Ürün servisi vermek üzere standart işçilik ve parça ücretlerini alacaktır.

Geçerli garanti süresi içinde, HP, herhangi bir üründe hata uyarısı alırsa, HP'nin tercihine bağlı olarak, HP garanti kapsamındaki ürünü onaracak veya hatalı ürünü değiştirecektir. HP sınırlı garantisinin, işçilik ücretlerini kapsamaması nedeniyle, onarım işçilik ücretleri HP'nin standart ücretleri dahilinde olacaktır.

HP, HP garantisi kapsamındaki hatalı Ürünü tamir edemez veya değiştiremezse, hata bildirimini izleyen makul bir süre içinde, ürünün satın alma bedelini iade edecektir.

HP'nin, Müşteri hatalı Ürünü HP'ye gönderene kadar, ürünü tamir etme, değiştirme veya bedelini iade etme yükümlülüğü yoktur.

Değiştirilen ürünün, en azından önceki ürünün işlevselliğine eşit olması koşuluyla, yeni veya yeni benzeri olması gerekir.

HP ürünleri, her bir Ürün için geçerli olmak koşuluyla, performans olarak yeni ürüne eşit, yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler içerebilir.

HP'nin her bir Ürün için sınırlı garantisi, konu olan HP ürününün HP tarafından dağıtıldığı her ülke/bölgede geçerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmetleri için sözleşmeler, ürünün HP ya da yetkili bir temsilci tarafından dağıtıldığı ülke/bölgelerdeki yetkili HP servisi tesislerinden edinilebilir.

garanti sınırlamaları

YEREL KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HP YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA ZIMNİ, BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YA DA SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK KOŞULLARI TAAHHÜDÜNE GİRMEZ.

sorumluluk sınırları

Yerel yasaların izin verdiği ölçülerde, bu Sınırlı Garanti Beyanı'nda tanınan haklar Müşterinin kişiye özel haklarıdır.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER HARİCİNDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİ SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE BAĞLI OLSUN YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA BUNLARIN SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ.

yerel yasalar

Bu Sınırlı Garanti Beyanı, Müşteriye özel yasal haklar sağlamaktadır. Müşteri, ayrıca, ABD'de eyaletten eyalete, Kanada'da ilden ile ve dünyanın herhangi bir yerinde ülkeden ülkeye değişen diğer haklara da sahip olabilir.

Bu Sınırlı Garanti Beyanı'nın yerel yasalarla tutarsızlık arz etmesi durumunda, bu Beyan'ın yerel yasalarla tutarlık arz edecek şekilde değiştirilmesi gerektiği kabul edilecektir. Bu tür yerel yasalar altında, bu Beyan'da yer alan birtakım feragatname ve sınırlamalar Müşteri için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı devletlerin yanı sıra (Kanada'daki iller de dahil) ABD'deki bazı eyaletlerde:

Tüketicinin kanuni haklarını sınırladığı iddiasıyla, bu Beyan'daki feragatname ve sınırlamalar kabul edilmeyebilir (Örneğin, İngiltere);

Aksi takdirde, üreticinin bu tür feragatname ve sınırlamaları yürütme yeteneği sınırlandırılabilir; veya

Müşteriye ek garanti hakları verilerek, üreticinin reddetmeyeceği zımni garantilerin süresi belirtilebilir ya da zımni garantilerin süresi konusunda sınırlamalara izin verilmeyebilir.

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İÇİN, YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN KAPSAM DIŞARIDA KALMAK ÜZERE, BU SINIRLI GARANTİ BEYANI'NDA YER ALAN HÜKÜMLER GARANTİ KAPSAMINDAKİ HP ÜRÜNLERİNİN MÜŞTERİLERE SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NİTELİĞİ TAŞIMAKTA OLUP, BUNLARI HARİÇ TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEĞİŞTİREMEZ. bölüm 10

hp officejet 5500 series

teknik bilgiler

HP Officejet aygıtınız için teknik özelikler ve uluslararası yasal bilgiler bu bölümde sağlanmaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- kağıt özellikleri sayfa 83
- faks özellikleri sayfa 85
- tarama özellikleri sayfa 85
- fiziksel özellikler sayfa 85
- güç özellikleri sayfa 85
- **cevresel özellikler** sayfa 86
- çevresel ürün gözetim programı sayfa 86
- yasal uyarılar sayfa 88

kağıt özellikleri

1

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- kağıt tepsisi kapasitesi sayfa 83
- otomatik belge besleyici kağıt kapasitesi sayfa 84
- kağıt boyutları sayfa 84
- baskıda kenar boşluğu özellikleri sayfa 84

kağıt tepsisi kapasitesi

tür	kağıt ağırlığı	giriș tepsisi ¹	çıkış tepsisi ²
Düz kağıt	20 - 24 lb. (75-90 gsm arası)	100	25
Kartlar	110 lb. (200 gsm)	20	10
Zarflar	20 - 24 lb. (75 - 90 gsm)	10	5
Asetat filmi	N/A	20	10
Etiketler	N/A	20	10
4 x 6 inç (10 x 15 cm) Fotoğraf Kağıdı	145 lb. (236 gsm)	20	10

1 Maksimum kapasite

2 Çıkış tepsisi kapasitesi, kullandığınız kağıt türünden ve mürekkep miktarından etkilenir. HP, çıkış tepsisinin sık sık boşaltılmasını önerir.

otomatik belge besleyici kağıt kapasitesi

tür ¹	kağıt ağırlığı	miktar
Letter	20 - 24 lb. (75-90 gsm arası)	20
Legal	20 - 24 lb. (75-90 gsm arası)	20
A4	20 - 24 lb. (75-90 gsm arası)	20

1 Otomatik belge besleyici, sadece düz kağıt kabul eder. Fotoğraf kağıdı, asetat filmi, zarf ya da etiket kabul etmez.

kağıt boyutları

.

tür	boyut
Kağıt	Letter: 8.5 x 11 inç (216 x 280 mm) Legal: 8.5 x 14 inç (216 x 356 mm) A4: 210 x 297 mm
Zarflar	A.B.D. #10: 4.125 x 9.5 inç (105 x 241 mm) A.B.D. #9: 3.9 x 8.9 inç (98 x 225 mm) A2: 4.4 x 5.8 inç (111 x 146 mm) DL: 4.3 x 8.7 inç (110 x 220 mm) C6: 4.5 x 6.4 inç (114 x 162 mm)
Asetat filmi	Letter: 8.5 x11 inç (216 x 279 mm) A4: 210 x 297 mm
Fotoğraf kağıdı	4 x 6 inç (102 x 152 mm)
Etiketler	Letter: 8.5 x11 inç (216 x 279 mm) A4: 210 x 297 mm

baskıda kenar boşluğu özellikleri

	üst (ön taraf)	alt (arka taraf) ¹	sol	sağ
kağıt veya asetat filmi				
A.B.D. (Letter, Legal,	0.07 inç	0.46 inç	0,25 inç (6.4 mm)	0.25 inç
Executive)	(1.8 mm)	(11.7 mm)		(6.4 mm)
ISO (A4, A5) ve	0.07 inç	0.46 inç	0.13 inç	0.13 inç
JIS (B5)	(1.8 mm)	(11.7 mm)	(3.2 mm)	(3.2 mm)
zarflar				
	0.13 inç	0.46 inç	0.13 inç	0.13 inç
	(3.2 mm)	(11.7 mm)	(3.2 mm)	(3.2 mm)
kartlar				
	0.07 inç	0.46 inç	0.13 inç	0.13 inç
	(1.8 mm)	(11.7 mm)	(3.2 mm)	(3.2 mm)

1 Bu kenar boşluğu Officejet uyumlu değildir; ancak toplam yazım alanı, uyumludur. Yazım alanı, merkez noktadan 0,21 inç (5,4 mm) ofset basılmıştır; bu şekilde, asimetrik alt ve üst kenar boşlukları oluşur.

faks özellikleri

- Walk-up siyah beyaz ve renkli faks kapasiteleri
- Onaylama ve faaliyet raporları
- Hata Düzeltme Modu'na sahip CCITT/ITU Grup 3 faks
- 33,6 Kbps iletim
- 33,6 Kbps'de sayfa başına 3 saniye hız ((standart çözünürlükte ITU-T Test Görüntüsü #1'e bağlıdır.) Daha karmaşık sayfalar ya da yüksek çözünürlük, daha uzun süre alır ve daha fazla bellek kullanır.
- Otomatik faks/ telesekreter geçişiyle çalma sayısını algılama

tarama özellikleri

- Görüntü düzenleyici dahildir
- Tümleşik OCR yazılımı taranmış metni düzenlenebilir metine otomatik olarak çevirir.
- Temas görüntü algılayıcı (CIS)
- Twain-uyumlu arabirim
- Tarama hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir
- Çözünürlük: 600 x 2400 ppi maksimum (19200 ppi)
- Bit derinliği: 36 bit renk; 12 bit gri ölçeği
- Camdan maksimum tarama boyutu: 8.5 x 11,7 inç (216 x 297 mm)
- Otomatik belge besleyiciden maksimum tarama boyutu: 8.5 x 14 inç (216 x 356 mm)

fiziksel özellikler

yükseklik	en	derinlik	ağırlık (yazıcı kartuşları olmadan)
kağıt tepsileri kapalı ola	rak		
9.1 inç (23,1 cm)	17,8 inç (45,3 cm)	11,2 inç (28,6 cm)	12 lbs (5.5 kg)
kağıt tepsileri açık olarak			
9.1 inç (23,1 cm)	17,8 inç (45,3 cm)	17,7 inç (45,0 cm)	12 lbs (5.5 kg)

güç özellikleri

- Güç tüketimi: maksimum 75 W
- Giriş voltajı: AC 100 240 V ~ 1 A 50 60 Hz, topraklı
- Çıkış voltajı: DC 32 V===940 mA, 16V===625 mA

çevresel özellikler

- Önerilen çalışma ısısı aralığı: 15° 32° C (59° 90° F)
- İzin verilen çalışma ısısı aralığı: 5° 40° C (41° 104° F)
- Nem oranı: %15 %85 RH yoğunlaşmayan
- Çalışma dışı (Depolama) ısı aralığı: -4° 60° C (-40° 140° F)
- Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Officejet aygıtı çıktıları biraz bozuk olabilir.
- HP, potansiyel yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan gürültüleri en aza indirmek için, 3m (10 feet) uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

çevresel ürün gözetim programı

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- cevreyi koruma sayfa 86
- ozon üretimi sayfa 86
- energy consumption sayfa 86
- kağıt kullanımı sayfa 87
- plastik sayfa 87
- malzeme güvenlik verileri sayfaları sayfa 87
- geri dönüşüm programı sayfa 87
- hp inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı sayfa 87

çevreyi koruma

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlamayı taahhüt eder. Bu ürün, çevremiz üzerinde yaratacağı etkilerin en alt düzeye indirgenmesini sağlayacak çeşitli niteliklerle tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek için HP'nin Çevre Taahhüdü web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

ozon üretimi

Bu ürün, kayda değer miktarda ozon gazı (O3) üretmez.

energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR[®] mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.

ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309'a göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

plastik

25 gramın üzerindeki yeniden değerlenebilir plastik parçalar uluslararası standartlara göre işaretlenir, ürün kullanılmaz hale geldiğinde bu parçaların belirlenmesi kolaylaşır.

malzeme güvenlik verileri sayfaları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin aşağıdaki web sitesinden sağlanabilir: www.hp.com/go/msds

Internet erişimi olmayan müşteriler, kendi yerel HP Müşteri Danışma Merkezleri ile bağlantıya geçebilirler.

geri dönüşüm programı

HP, dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarıyla ortak olmasının yanında, birçok ülkede hızla artan sayıda ürün iade ve geri dönüşüm programları sunmaktadır. HP, ayrıca, birtakım popüler ürünlerini yenileyip tekrar satarak kaynakları korumaktadır.

Bu HP ürünü, ömürleri dolduğunda özel muamele görmeleri gerekebilen aşağıdaki malzemeleri içermektedir:

Lehim içinde kurşun

hp inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, çevreyi korumayı taahhüt eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı pek çok ülke ve bölgede geçerlidir ve kullanılmış yazıcı kartuşlarını ücretsiz olarak geri dönüştürebilmenizi sağlar. Daha fazla bilgi içim, şu web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

yasal uyarılar

HP Officejet aygıtı, ülkenizdeki düzenleyici kurumların ürün gereklerine uyar. Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- yasal model kimlik numarası sayfa 88
- notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements sayfa 88
- FCC statement sayfa 89
- note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network sayfa 89
- note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada sayfa 90
- notice to users in the European Economic Area sayfa 90
- notice to users of the German telephone network sayfa 91
- declaration of conformity (European Union) sayfa 91
- geräuschemission sayfa 91
- notice to users in Korea sayfa 91

yasal model kimlik numarası

Yasal kimlik işlemleri için ürününüze bir Yasal Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Yasal Model Numarası SDGOB-0302'dir. Bu yasal numara, pazarlama adıyla (HP Officejet 5500 Series) ya da ürün numarası (Q3434A) ile karıştırılmamalıdır.

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information. This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
 - Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. **Note:** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Daha fazla bilgi için, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100 adresinde, Ürün Yönetmeliði Yöneticisi (Product Regulations Manager) ile temas kurun.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

notice to users in the European Economic Area

CE

This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the following countries:

Austria	Greece	Portugal
Belgium	Ireland	Spain
Denmark	Italy	Sweden
Finland	Luxembourg	Switzerland
France	Netherlands	United Kingdom
Germany	Norway	

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/ 5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP Officejet 5500 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T.19

declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

notice to users in Korea

사용자 인내문(B급 기기) 이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 시용할 수 있습니다.

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and	d address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA		
Regulatory model number:	SDGOB-0302	
Declares that the product	:	
Product name:	HP Officejet 5500 Series (Q3434A)	
Model number(s):	5510 (Q3435A), 5510xi (Q3436A), 5510v (Q3437A), 5505 (Q3438A), 5508 (Q3439A), 5515 (Q3440A)	
Power adapters:	0950-4466	
Conforms to the following	g product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 /	
	EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11	
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:1995	
	NOM 019-SFCI-1993	
	GB4943: 2001	
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B	
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998	
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995	
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995	
	AS/NZS3548:1998	
	CNS13438 Approved 1994, Revised 1997	
	VCCI-2	
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2	
	GB9254:1998	
Telecom:	TBR 21:1998	

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.

• The product was tested in a typical configuration.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

faks ayarı

12

Kurulum Posteri'ndeki tüm adımları tamamladıktan sonra faks ayarınızı tamamlamak için bu bölümdeki yönergeleri uygulayın. Lütfen Kurulum Posteri'ni daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Bu bölümde, fakslamanın, HP Officejet aygıtı ile aynı hat üzerinde olabilecek donatımlar ve hizmetler ile birlikte başarıyla çalışması için HP Officejet aygıtının nasıl ayarlanacağını öğreneceksiniz.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- bir DSL hattından fakslama sayfa 93
- bir ISDN hattı ya da PBX telefon sistemi ile fakslama sayfa 94

bir DSL hattından fakslama

Telefon şirketinizden bir dijital abonelik hattı (DSL) hizmetine sahipseniz, telefon prizi ve HP Officejet arasına bir DSL filtresi bağlamak için bu bölümdeki yönergeleri kullanın. Bu filtre, HP Officejet'nizin telefon hattınızdan düzgün iletişim kurmasını engelleyecek dijital sinyalleri ortadan kaldıracaktır.

Dikkat! DSL hattınız varsa ve DSL filtresi bağlamıyorsanız, HP Officejet ile faks alıp göndermeniz mümkün olmayacaktır.



HP Officejet'nin arkadan görüntüsü

- 1 DSL sağlayıcınızdan bir DSL süzgeci edinin.
- 2 Bir ucunu, DSL filtresindeki açık bağlantı noktasına bağlayın, ardından, diğer ucunu, HP Officejet aygıtınızın arkasındaki "1-LINE" etiketli bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 DSL filtresi kablosunu telefon prizine bağlayın.

bir ISDN hattı ya da PBX telefon sistemi ile fakslama

Telefon hattınızın bir PBX sistemi varsa, faks numarasını çevirmeden önce dış hatta erişim numarasını çeviriyor olduğunuzdan emin olun.

Dikkat! Pek çok dijital PBX sisteminde, fabrika ayarı "açık" olan arama bekletme tonu vardır. Bu arama bekletme tonu, faks iletiminizle karışır ve HP Officejet aygıtınızla faks gönderemez ya da alamazsınız. Arama bekletme tonunun nasıl kapatılacağı konusunda yönergeler için, dijital PBX sisteminizin belgelerine bakın.

Bir PBX ya da ISDN dönüştürücü kullanıyorsanız, HP Officejet aygıtının faks ya da telefon kullanımı için belirlenmiş bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Bazı ISDN sistemleri, bağlantı noktalarını belli telefon donatımları için ayarlamanıza olanak tanır; örneğin, bir bağlantı noktasını telefon ve 3. Grup faks için tahsis etmiş, diğer bağlantı noktasını farklı amaçlar için tahsis etmiş olabilirsiniz.

Not: Faks/telefon bağlantı noktası ile bağlıyken sorunlar yaşıyorsanız, farklı amaçlar için belirlenmiş bağlantı noktasını ("multi-combi" veya benzeri bir şekilde etiketlenmiş olabilir) kullanmayı deneyin. hp instant share ayarları ve kullanımı

HP Instant Share, aile ve arkadaşların görebileceği fotoğrafların gönderilmesini kolaylaştırır. Sadece bir fotoğraf çekin ya da bir görüntüyü tarayın, fotoğraf ya da görüntüyü seçin ve medyayı bir e-posta hedefine göndermek için bilgisayarınızdaki yazılımı kullanın. Fotoğrafları (ülke/bölgenize bağlı olarak) bir çevrimiçi fotoğraf albümüne ya da çevrimiçi fotofiniş hizmetine yükleyebilirsiniz.

HP Instant Share ile aileniz ve arkadaşlarınız her zaman görüntüleyebilecekleri fotoğrafları alırlar - büyük indirmelere ya da açmak için çok büyük görüntülere son. Fotoğraflarınızın küçük görüntüleri olan bir e-posta, aileniz ya da arkadaşlarınızın resimlerinizi görüntüleyebilecekleri, paylaşabilecekleri, yazdırabilecekleri ve kaydedebilecekleri güvenli bir Web sayfasına bağlantı ile gönderilir.

Not: HP Instant Share hazırlıklı olmayan bir fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğrafları kullanmak için, görüntüleri bilgisayarınıza aktarmak için bir yönteme ihtiyacınız olacaktır.

Not: Bazı işletim sistemleri HP Instant Share'i desteklemez, fakat yine de ailenize ve arkadaşlarınıza e-posta eki olarak fotoğraf göndermek için HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi'ni (HP Yönlendirici) kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. hp officejet'nizi kullanarak fotoğraf ya da görüntü gönderme (Macintosh) sayfa 97.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- beş kolay adımda hp instant share kullanımı (Windows) sayfa 95
- hp officejet'nizi kullanarak fotoğraf ya da görüntü gönderme (Macintosh) sayfa 97
- neden hp instant share'e kayıt olmalıyım (Windows)? sayfa 98

beş kolay adımda hp instant share kullanımı (Windows)

HP Instant Share, HP Officejet 5500 Series (HP Officejet) ile kolayca kullanılır basitçe:

HP Officejet aygıtınızı kullanarak bir görüntüyü tarayın ve bunu
 HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi (HP Galeri) yazılımına gönderin.

Not: HP Galeri, HP Officejet aygıtınızın beraberinde gelen HP Yönlendirici yazılımının bir parçasıdır. HP Yönlendirici bilgisayarınızda yüklüdür.

- 2 HP Galeri programından, göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.
- 3 HP Instant Share sekmesinden, HP Instant Share Başlat'a tıklatın.
- 4 HP Instant Share'da bir e-posta hedefi oluşturun.

Not: E-posta adreslerinizi saklamak için bir Adres Defteri de ayarlayabilirsiniz.

5 E-posta mesajınızı gönderin.

HP Instant Share kullanımı hakkında belirli bilgiler için aşağıdaki yönergelere bakın:

- taranmış görüntü kullanma sayfa 96
- hp yönlendirici'den hp instant share'e erişim sayfa 96

Not: HP Instant Share'ı kullanmak için bilgisayarınız Internet'e bağlı olmalıdır. AOL ya da Compuserve kullanıcısıysanız, lütfen HP Instant Share'i kullanmadan önce Internet servis sağlayıcınızla irtibata geçin.

taranmış görüntü kullanma

Bir görüntüyü tarama hakkında bilgi için, <mark>tarama özelliklerini kullanma</mark> sayfa 33 bölümüne bakın.

- 1 Orijinal belgenizi, otomatik belge besleyiciye ön yüzü alta gelecek şekilde ya da camın sol ön köşesine yerleştirin.
- 2 Tara düğmesine basın.

Tarama menüsü görünür.

- 3 HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'ni seçin.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Officejet aygıtı, taramayı, görüntüyü otomatik olarak açan ve görüntüleyen HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'ne gönderir.

5 Görüntüyü seçin.

Görüntüyü düzenlemek isterseniz, düzenlemeyi, görüntüyü seçmeden önce gerçekleştirin.

Not: HP Galeri'de görüntünüzü düzenlemek için kullanabileceğiniz ve istediğiniz sonuca ulaşabileceğiniz pek çok düzenleme aracı bulunur. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

- 6 HP Instant Share sekmesini tıklatın.
- 7 HP Instant Share programını kullanmak için aşağıdaki hp yönlendirici'den hp instant share'e erişim konusunun 5. adımına gidin.

hp yönlendirici'den hp instant share'e erişim

Bu bölüm HP Instant Share e-posta hizmetinin nasıl kullanıldığını anlatır. HP Yönlendirici yazılımının kullanımı hakkında daha fazla bilgi için yazılımızla birlikte gelen, ekranda görüntülenen **hp fotoğraf ve görüntüleme yardım** bilgilerine bakın.

- 1 HP Yönlendirici'yi açın.
- HP Yönlendirici'den HP Galeri'yi tıklatın.
 HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi görünür.
- 3 Saklandığı dosyadan bir fotoğraf ya da görüntü seçin.

Not: Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

- 4 HP Instant Share sekmesini tıklatın.
- 5 Kontrol alanında HP Instant Share Başlat'ı tıklatın. Çalışma alanında Çevrimiçi Çalış ekranı görünür.

hp instant share

Tek Ayarlama—Bölge ve Kullanım Koşulları ekranı görünür.

- 7 Açılan listeden ülkenizi/bölgenizi seçin.
- 8 Hizmet Koşulları'nı okuyun, Kabul Ediyorum kutusunu işaretleyin ve İleri'yi tıklatın.

Bir HP Instant Share Hizmeti Seçin ekranı görünür.

- 9 HP Instant Share E-posta seçeneğini seçin: fotoğrafları e-posta yoluyla gönderin.
- 10 İleri'yi tıklatın.
- 11 HP Instant Share E-posta Oluştur ekranında Kime, Kimden, Konu ve Mesaj alanlarını doldurun.

Not: Bir e-posta adres defteri açmak ve korumak için Adres Defteri'ni tıklatın, HP Instant Share'a kaydolun ve HP Pasaport'u alın.

Not: E-postanızı birden fazla adrese göndermek için Birden fazla kişiye eposta gönderme'yi tıklatın.

12 İleri'yi tıklatın.

Başlık Ekle ekranı görünür.

13 Dijital görüntünüze bir başlık ekleyin ve İleri'yi tıklatın

Görüntünüz HP Instant Share hizmetler web sitesine yüklenir. Görüntü yüklendikten sonra, E-posta ile Gönderilen Fotoğraflar ekranı görünür.

E-postanız, görüntülerinizin 60 gün saklanacağı güvenli bir Web sayfasına bir bağlantıyla birlikte gönderilir.

14 Bitir'i tıklatın.

HP Instant Share web sitesi tarayıcınızda açılır.

Web sitesinden görüntünüzü seçebilir ve birkaç işlem seçeneği arasından tercih yapabilirsiniz.

hp officejet'nizi kullanarak fotoğraf ya da görüntü gönderme (Macintosh)

HP Officejet aygıtınız bir Macintosh'a bağlıysa, e-posta hesabına sahip herhangi birine fotoğraf gönderebilirsiniz. HP Gallery'de E-Mail'e basarak bilgisayarınıza yüklenmiş e-posta uygulamasından e-posta mesajınızı başlatabilirsiniz. HP Director'dan HP Gallery'yi açın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- taranmış görüntü kullanma sayfa 97
- hp yönlendirici'den e-posta seçeneklerine erişme sayfa 98

taranmış görüntü kullanma

Bir görüntüyü tarama hakkında bilgi için, tarama özelliklerini kullanma sayfa 33 bölümüne bakın.

- Orijinal belgenizi, otomatik belge besleyiciye ön yüzü alta gelecek şekilde ya da camın sol ön köşesine yerleştirin.
- Tara düğmesine basın. Tarama menüsü görünür.
- 3 HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi öğesini seçin.
- 4 Siyah Başlat veya Renkli Başlat düğmesine basın.

HP Officejet aygıtı, taramayı, görüntüyü otomatik olarak açan ve görüntüleyen HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi'ne gönderir.

5 Görüntüyü seçin.

Görüntüyü düzenlemek isterseniz, düzenlemeyi, görüntüyü seçmeden önce gerçekleştirin.

Not: HP Galeri'de görüntünüzü düzenlemek için kullanabileceğiniz ve istediğiniz sonuca ulaşabileceğiniz pek çok düzenleme aracı bulunur. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp fotoğraf ve görüntüleme yardımı'na bakın.

6 E-posta'yı tıklatın.

Macintosh'unuzdaki e-posta programı açılır.

Şimdi görüntüleri, e-posta eki olarak Macintosh'unuzun komut istemlerini izleyerek gönderebilirsiniz.

hp yönlendirici'den e-posta seçeneklerine erişme

 HP Director'ı açın ve HP Gallery'yi tıklatın (OS 9). YA DA

Havuzda HP Director'ı tıklatın ve HP Director menüsünün (OS X) Manage and Share bölümünden HP Gallery'yi seçin.

HP Photo & Imaging Gallery açılır.

- 2 Bir veya daha fazla görüntü ya da fotoğraf seçin. Daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekrandaki hp photo & imaging help'e bakın.
- 3 E-mail'i tıklatın.

Macintosh'unuzdaki e-posta programı açılır.

Şimdi görüntüleri, e-posta eki olarak Macintosh'unuzun komut istemlerini izleyerek gönderebilirsiniz.

neden hp instant share'e kayıt olmalıyım (Windows)?

HP Officejet 5500 Series aygıtı ile, HP Instant Share kullanıcı kaydı, sadece Adres Defteri'ni kullanmayı seçerseniz gereklidir. Kullanıcı kaydı, HP ürün kaydından ayrı bir giriş işlemidir ve HP Pasaport ayar programı kullanılarak gerçekleştirilir.

HP Instant Share Adres Defterinde e-posta adresleri saklama ve dağıtım listesi oluşturmayı seçerseniz, kayıt olmanız istenecektir. Bir HP Instant Share e-postayı adreslerken, Adres Defteri'ni yapılandırmadan ve Adres Defteri'ne ulaşmadan önce kayıt olmak gereklidir.
sorun giderme bilgileri



Bu bölüm, HP Officejet 5500 Series (HP Officejet) aygıtı ile ilgili sorun giderme bilgilerini içerir. Yükleme ve yapılandırma konularına özgü bilgiler verilmektedir. Çalıştırma ile ilgili konularda, çevrimiçi sorun giderme yardımı bölümümüze yönlendirme yapılmaktadır.

Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içermektedir:

- yükleme ile ilgili sorun giderme sayfa 99
- işlemsel sorun giderme sayfa 112

yükleme ile ilgili sorun giderme

HP Officejet faks ayarları, yazılım ve donanım yükleme ve HP Instant Share ile ilgili sık rastlanılan konulardan bazıları için yükleme ve yapılandırma sorun giderme bilgileri bu bölümde bulunmaktadır

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

- yazılım ve donanım yükleme ile ilgili sorun giderme sayfa 99
- faks ayarları sorunlarını giderme sayfa 107
- hp instant share ayarları ile ilgili sorun giderme sayfa 112

yazılım ve donanım yükleme ile ilgili sorun giderme

Yükleme sırasında, bir yazılım veya donanım sorunu ile karşılaşırsanız, olası bir çözüm için aşağıdaki başlıklara bakın.

HP Officejet yazılımının normal yüklemesi sırasında, şunlar olur:

- HP Officejet CD-ROM'u otomatik olarak çalışır
- Yazılım yüklenir
- Dosyalar sabit sürücünüze kopyalanır
- HP Officejet aygıtını prize takmanız istenir.
- Yükleme sihirbazı ekranında, yeşil bir OK ve onay imi görünür.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenir
- Faks Kurulumu Sihirbazı çalışır
- Kayıt süreci işler

Bu aşamalardan herhangi biri gerçekleşmemişse, yüklemede bir sorun olabilir. Bir bilgisayardaki yüklemeyi kontrol etmek için, aşağıdakileri doğrulayın:

- HP Officejet üzerini çift tıklatın ve ardından, ana simgelerin (resim tara, belge tara, faks gönder ve hp galeri) HP Yönlendirici üzerinde göründüğünden emin olun. Ana simgeler hemen görüntülenmiyorsa, HP Officejet aygıtının bilgisayarınıza bağlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, aşağıdakileri uygulayın.
- Yazıcılar diyalog kutusunu açın veHP Officejet aygıtının burada görünüp görünmediğini kontrol edin.

Bir HP Officejet aygıtı simgesi görmek için sisteme bakın. Bu, HP Officejet aygıtının hazır durumda olduğunu gösterir. HP Officejet simgesi, normal olarak, masaüstünün sağ alt köşesinde, Görev Çubuğu üzerinde görünür.



yazılım yükleme sorunlarını giderme

Bu bölümü, HP Officejet yazılımını yüklerken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmede kullanın.

sorun	olası neden ve çözüm	
CD-ROM'unu bilgisayarımın CD- ROM sürücüsüne yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor.	 HP Officejet 5500 Series CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirmenizden sonra bilgisayarınızın ekranında hiçbir şey görüntülenmiyorsa: 1 Windows Başlat menüsünden, Çalıştır öğesini seçin. 2 Çalıştır diyalog kutusunda, d:\setup.exe bilgisini girin (CD-ROM sürücünüz, d harfine atanmış değilse, uygun sürücü harfini kullanın) ve ardından OK tuşunu tıklatın. 	
Yükleme sırasında, minimum sistem kontrolü ekranı görünüyor.	Minimum sistem kontrolü ekranı görünürse, sisteminiz, yazılımın yüklenmesi için minimum gerekleri karşılamıyor demektir. Tam olarak sorunun ne olduğunu görmek için Ayrıntılar'ı tıklatın. Sonra, yazılımı yüklemeye calısmadan önce sorunu giderin.	



sorun	olas	ı neden ve çözüm
HP Yönlendirici aygıtında bazı simgeler görünmüyor	Anc göru Yük yükl sürü grul kalc	a simgeler (resim tara, belge tara, faks gönder ve HP Galeri) ünmüyorsa, yüklemeniz tamamlanmamış olabilir. lemeniz tamamlanmamışsa, yazılımı kaldırmanız ve yeniden lemeniz gerekebilir. Bunu, HP Officejet program dosyalarını, sabit icünüzden silerek <i>yapmayın</i> . Bunları, mutlaka, HP Officejet program bunda verilen kaldırma programını kullanarak uygun biçimde dırın.
	bir '	Windows bilgisayardan kaldırma
	1	HP Officejet aygıtının, bilgisayarınıza bağlantısını çıkartın.
	2	Windows görev çubuğunda, Başlat tuşunu, Programlar Tüm Programlar (XP), Hewlett-Packard , yazılımı kaldır seçeneklerini sırayla tıklatın. hp officejet 5500 series .
	3	Ekrandaki yönergeleri takip edin.
	4	Ortak dosyaları kaldırmayı isteyip istemediğiniz sorulursa, Hayır'ı tıklatın.
		Bu dosyalar silinirse, onları kullanan diğer programlar düzgün biçimde çalışmayabilir.
	5	Program, yazılımı kaldırmayı bitirdiğinde, HP Officejet aygıtının bağlantısını çıkarın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
		Not: Bilgisayarınızı yeniden başlatmadan önce, HP Officejet aygıtınızın bağlantısını çıkarmanız önemlidir.
	6	Yazılımı tekrar yüklemek için, HP Officejet 5500 Series CD- ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekranda çıkan yönergeleri takip edin.
	7	Yazılım yüklendikten sonra, HP Officejet aygıtını bilgisayarınıza bağlayın. Açık düğmesini kullanarak HP Officejet aygıtını açın. Yüklemeye devam etmek için, ekrandaki yönergeleri ve HP Officejet aygıtının beraberinde gelen Kurulum Posteri'nde verilen yönergeleri izleyin. HP Officejet aygıtını bağladıktan ve açtıktan sonra, tüm Tak ve
		Kullan işlemlerinin tamamlanması için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
		Yazılım yüklemesi tamamlandığında, Sistem Tepsisinde bir Durum Monitörü simgesi göreceksiniz.
	8	Yazılımın düzgün bir biçimde yüklenmiş olduğunu doğrulamak için, masa üstündeki HP Yönlendirici simgesini çift tıklatın. HP Yönlendirici, ana simgeleri (resim tara, belge tara, faks gönder ve HP Galeri) gösteriyorsa, yazılım düzgün olarak yüklenmiş demektir.

sorun	olası neden ve çözüm
hp yönlendirici	bir Macintosh bilgisayardan kaldırma
aygıtında bazı simgeler görünmüyor (devamı)	1 HP Officejet aygıtının Macintosh'unuzdan bağlantısını çıkarın.
	2 Applications: HP All-in-One Yazılımı dosyasını çift tıklatın.
(dorann)	3 HP Uninstaller öğesini çift tıklatın.
	4 Ekrandaki yönergeleri izleyin.
	5 Yazılım kaldırıldıktan sonra, HP Officejet aygıtınızın bağlantısını çıkarın ve bilgisayarınızı yeniden çalıştırın.
	6 Yazılımı tekrar yüklemek için, HP Officejet 5500 Series CD- ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
	Not: Yazılımı tekrar yüklerken, Kurulum Posteri'ndeki yönergeleri izleyin. HP Officejet aygıtını, yazılım yüklemesini tamamlamanız sonrasına dek bilgisayarınıza bağlamayın.
	7 Masaüstünde, CD-ROM'u açın, hp all-in-one installer öğesini çift tıklatın ve çıkan yönergeleri izleyin.
Faks sihirbazı başlatılmıyor	Faks sihirbazı otomatik olarak başlatılmazsa, faks sihirbazını aşağıdaki gibi başlatın:
	 Windows Başlat menüsünde, Hewlett-Packard dosyasındaki HP Yönlendirici programını başlatın.
	2 Ayarlar menüsünü tıklatın, Faks Ayarları ve Kurulumu öğesini ve ardından Faks Kurulumu Sihirbazı öğesini seçin.
Kayıt ekranı çıkmıyor	HP Officejet aygıtınızı kaydetmek istiyorsanız ve kayıt sihirbazı otomatik olarak görünmüyorsa, Windows <mark>Başlat</mark> menüsünde HP dosyasındaki Ürün Kaydı programını başlatın.
Dijital Görüntüleme Monitörü, Görev Tepsisi üzerinde görünmüyor.	Dijital Görüntüleme Monitörü, Görev Tepsisi üzerinde görünmüyorsa, birkaç dakika bekleyin. Hala görünmüyorsa, ana simgelerin orada olup olmadığını kontrol etmek için HP Yönlendirici üzerini tıklatın. Daha fazla bilgi için HP Yönlendirici aygıtında bazı simgeler görünmüyor sayfa 102 bölümüne bakın.
	Görev Tepsisi, normal olarak, Windows masaüstünün sağ alt köşesinde görünür.
	Görev Tepsisi
	Görüntüleme Monitör simgesi

donanım yükleme sorunlarını giderme

Bu bölümü, HP Officejet donanımını yüklerken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmede kullanın.

sorun	olası neden ve çözüm
Ön panel ekranında, ön panel kapağını tutturmamı söyleyen bir mesaj aldım	Bu, ön panel kapağının takılmamış olduğu veya yanlış takılmış olduğu anlamına gelebilir. Façetayı aşağıda anlatıldığı gibi taktığınızdan ve yerinde sağlam olarak durduğundan emin olun.
	HP Officejet aygıtının üst kısmındaki düğmelerin üzerindeki daha büyük ön panel kapağını hizalayın ve tık sesi çıkaracak şekilde yerine oturtun.
	daha büyük kapak daha küçük kapak
	2 HP Officejet aygıtının ön kısmındaki düğmelerin üzerindeki daha küçük ön panel hizalayın ve tık sesi çıkaracak şekilde yerine oturtun.
	3 Tüm düğmelerin serbestçe hareket edebildiğinden emin olun.

sorun	olası neden ve çözüm
Ön panel yanlış dili gösteriyor	HP Officejet aygıtı, yanlış dil veya ülke/bölge ile ayarlanmış. Genellikle, dili ve ülkeyi/bölgeyi, HP Officejet aygıtını ilk kez kurmanız sırasında ayarlarsınız. Ancak, aşağıdaki yordamları izleyerek bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:
	1 Ayarlar düğmesine basın.
	2 6 ve sonra 3 düğmelerine basın.
	Bu işlem, Tercihler menüsünü, ve ardından Ülke/Bölge ve Dil Ayarla öğesini seçer.
	Sıradan işlemlere başlamadan önce, ön panel ekranında aşağıdaki istem görüntülenir:
	İngilizce için 11 tuşla?
	Dili Ingilizce'ye değiştirmek istiyorsanız, tuş takımını kullanarak 11 girin ya da ◀ veya ▶ düğmelerini kullanarak ülkeler/ bölgeler üzerinde kayabilirsiniz. Aksi takdirde, beş saniye bekleyin ve ekran otomatik olarak bir sonraki dile geçer. İstediğiniz dili gördüğünüzde, tuş takımını kullanarak iki basamaklı numarasını girin.
	 3 Dili onaylamanız istendiğinde, Evet için 1 düğmesine, Hayır için 2 düğmesine basın.
	Seçtiğiniz dil için geçerli olan tüm ülkeler/bölgeler için sizden istemde bulunulur. Ayrıca, ◀ veya ▶ düğmelerini kullanarak ülkeler/bölgeler üzerinde kayabilirsiniz.
	4 Tuş takımını kullanarak, istenilen ülke/bölge için olan iki basamaklı sayıyı girin.
	5 İstendiğinde, Evet için 1, Hayır için 2 düğmesine basın.
	6 Dil ve ülke/bölgeyi, bir Otomatik Sınama Raporu yazdırarak teyit edebilirsiniz.
	a. Ayarlar düğmesine basın.
	b. 1 ve sonra 4 düğmelerine basın.
	Raporu öğesini açacaktır.
Ön panel ekranında, yazıcı kartuşlarını hizalamamı isteyen bir mesaj aldım.	Her yeni yazıcı kartuşu taktığınızda, HP Officejet aygıtı sizden kartuşları hizalamanızı ister. Daha fazla bilgi için yazıcı kartuşlarını hizalama sayfa 67 bölümüne bakın.
HP Officejet aygıtım çalışır duruma geçmiyor	HP Officejet aygıtı çalışır duruma geçmiyorsa, güç çıkışından HP Officejet aygıtına olan tüm bağlantıların sağlam olarak takılı olduğundan emin olun ve HP Officejet aygıtının çalışır duruma geçmesi için birkaç saniye bekleyin. Ayrıca, HP Officejet aygıtı, anahtarlı bir uzatma kablosuna takılı ise, anahtarlı uzatma kablosunun açık olduğundan emin olun.

sorun	olası neden ve çözüm
HP Officejet aygıtı yazdırmıyor	Öncelikle, yazıcı kartuşunda mürekkep bitmiş olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için, bkz. otomatik sınama raporu yazdırma sayfa 63.
	Ancak, bunu yapmadan önce, yazıcı kartuşuna bakıp paketini düzgün biçimde çıkarmış olduğunuzdan emin olun. Bakır temas noktalarına ya da mürekkep püskürteçlerine dokunmamaya dikkat ederek, plastik bandı çıkarmak için pembe etiketi hafifçe çekin.
	Bir yazıcı kartuşunu değiştirmeniz gerektiğinde, bkz. <mark>yazıcı kartuşlarını değiştirme</mark> sayfa 65.
Ön panel ekranında, bir kağıt sıkışıklığı ya da engellenmiş taşıyıcı olduğuna dair bir mesaj aldım	Ön panel ekranında, bir kağıt sıkışması ya da engellenmiş taşıma hata mesajı çıkarsa, HP Officejet aygıtı içinde bir miktar ambalaj malzemesi olabilir. Yazıcı kartuşlarını görmek için, yazdırma taşıyıcı erişim kapağını açın ve herhangi bir ambalaj malzemesini ya da yabancı maddeleri çıkartın.

sorun	olası neden ve çözüm
USB kablom bağlı değil	Bilgisayarınızı, HP Officejet aygıtına bir USB kablosu ile bağlamak gayet basittir. USB kablonuzun bir ucunu bilgisayarınızın arkasına, diğer ucunu HP Officejet aygıtının arkasına takın. Kabloyu, bilgisayarınızın arkasındaki herhangi bir USB bağlantı noktasına takabilirsiniz.

yükleme ile ilgili ek sorun giderme yardım bilgileri

Olası yükleme sorunları ile ilgili daha fazla bilgi için Beni Oku dosyasına başvurabilirsiniz. Windows'ta, Beni Oku dosyasına, görev çubuğundaki Başlat düğmesinden, Programlar, Hewlett-Packard, HP Officejet 5500 Series, Benioku Dosyasını Göster öğelerini seçerek ulaşabilirsiniz. Macintosh OS 9 veya OS X'te, benioku dosyasına, HP Officejet yazılımı CD-ROM'unun en üst düzeyindeki dosyadaki simgeyi çift tıklatarak ulaşabilirsiniz.

Benioku dosyası, aşağıdakileri de içeren daha fazla bilgi sağlar:

- Başarısız bir yükleme sonrasında, bilgisayarınızın HP Officejet aygıtının yeniden yüklenmesine izin verir duruma dönmesi için Yeniden Yükleme yardımcı programını kullanma.
- Windows 98'de bir Bileşik USB Sistem Sürücüsü kaybını onarma için Yeniden Yükleme yardımcı programını kullanma.

Bu hata, donanım, yazılım yüklenmeden önce yüklenirse oluşabilir. Yeniden Yükleme yardımcı programını çalıştırdıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve HP Officejet yazılımını, HP Officejet aygıtını bilgisayarınıza bağlamadan önce yükleyin.

Ayrıca, HP web sitesinde, daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

www.hp.com/support

faks ayarları sorunlarını giderme

Bu bölümü, HP Officejet aygıtınızı faks işlemleri için ayarlarken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmede kullanın.

HP Officejet aygıtınızı fakslama için ayarlama ile ilgili bilgi için, bkz. <mark>faks ayarı</mark> sayfa 93.

HP Officejet aygıtınızla fakslarken karşılaşabileceğiniz sorunların çözümü ile ilgili daha fazla bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekranda görüntülenen **hp fotoğraf ve görüntüleme yardım** içindeki **hp officejet 5500 series** sorun giderme bölümüne bakın.

sorun	olası neden ve çözüm
Faks gönderirken ve alırken güçlük çekiyorum	 HP Officejet aygıtını, "1-LINE" etiketli bağlantı noktasından duvardaki telefon prizinize, HP Officejet aygıtı ile aynı kutuda gelen telefon kablosu ile bağladığınızdan emin olun.* Bu özel 2 telli kablo, daha yaygın olarak kullanılan, büronuzda bulunması mümkün 4 telli kablolardan farklıdır. Kablonun ucunu kontrol edin ve aşağıda gösterilen iki tür kablo ile karşılaştırın:
	2 telli kablo HP Officejet aygitinizla ayni kutuda gelen 2 telli kablo
	* Bu olası neden/çözüm, sadece HP Officejet aygıtı ile birlikte 2 telli kablo alan ülkeler/bölgeler için geçerlidir. Bunlar: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, Japonya, Kore, Latin Amerika, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Tayvan, Tayland, ABD, Venezuela, ve Vietnam.
	4 telli kabloyu kullandıysanız, sağlanmış olan 2 telli kabloyu bulun ve sonra, 2 telli kabloyu HP Officejet aygıtına ("1-LINE" etiketli bağlantı noktasına) takın. Bu kablonun nasıl takılacağı konusunda daha fazla bilgi için, bkz. faks ayarı sayfa 93.
	Not: 2 telli kablo yeterince uzun değilse ve uzatmanız gerekiyorsa, bir bağlayıcı satın alıp uzunluğu 4 telli bir kablo kullanarak arttırabilirsiniz. Kullanacağınız bağlayıcı, bir ucunda 2 telli kabloyu diğer ucunda 4 telli kabloyu bağlayabilen bir bağlayıcı olacaktır. 2 telli kabloyu, HP Officejet aygıtının "1-LINE" bağlantı noktasından, bağlayıcının bir ucuna takın; ardından 4 telli bir kabloyu bağlayıcının diğer ucundan duvardaki telefon prizine takın.

sorun	olası neden ve çözüm
Faks gönderirken ve alırken güçlük çekiyorum (devamı)	 HP Officejet aygıtını, duvardaki telefon prizine doğru biçimde bağlamış olduğunuzdan ve telefon hattını HP Officejet aygıtınızla paylaşan başka cihazlar veya hizmetler varsa, bunları da doğru biçimde bağlamış olduğunuzdan emin olun.
	Duvardaki prize bağlantı yapmak için, HP Officejet aygıtınızın arkasındaki 1-LINE bağlantı noktasını, PC Modemi veya telesekreter gibi başka donatımları bağlamak için 2-EXT bağlantı noktasını kullanın. Bağlantı şemaları ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. faks ayarı sayfa 93.
	 Bir telefon hattı ayırıcının kullanımı, faks alıp göndermede sorunlara neden olabilir. (Ayırıcı, duvar prizine takılabilen 2 telli bir bağlayıcıdır.) Ayırıcıyı çıkarmayı ve HP Officejet aygıtını doğrudan duvardaki telefon prizine takmayı deneyin.
	 Duvardaki telefon prize bir telefon takarak ve çevir sesi gelip gelmediğini kontrol ederek, bu prizde çalışır durumda bir telefon hattı olup olmadığını kontrol edin.
	 Ses kalitesi düşük (gürültülü) telefon hatları fakslama sorunlarına neden olabilir. Duvardaki telefon prizine bir telefon takarak ve statik ya da başka gürültü olup olmadığına bakarak telefon hattının ses kalitesini kontrol edin. Gürültü duyarsanız, HP Officejet aygıtınızdaki Hata Düzeltme Modu (ECM) özelliğini kapatın ve yeniden fakslamayı deneyin. Daha fazla bilgi için hata düzeltme modunu kullanma sayfa 51 bölümüne bakın. Ayrıca, hattınızdaki gürültü sorununu bildirmek için telefon şirketinizle temas kurun.
	 HP Officejet aygıtı ile aynı telefon hattını kullanan diğer donatımlar kullanımda olabilir. Örneğin, bir dahili telefon açık konumdaysa ya da e-posta göndermek için veya Internet'i kullanmak için bilgisayarınızın modemini kullanıyorsanız, HP Officejet aygıtını faks işlemleri için kullanamazsınız.
	 Bir dijital abone hattı (DSL) kullanıyorsanız, bir DSL süzgecinin bağlı olduğundan emin olun, yoksa faks işlemlerini başarıyla gerçekleştiremezsiniz. DSL sağlayıcınızdan bir DSL süzgeci edinin. DSL süzgeci, HP Officejet aygıtınızın telefon hattı ile iletişim kurmasını engelleyen dijital sinyali kaldırır. DSL süzgecinin nasıl bağlanacağı hakkında bilgi için, bkz. bir DSL hattından fakslama sayfa 93.
	 HP Officejet aygıtınızın ön panelinde hata mesajları var mı diye kontrol edin. Bir ürün hatası durumu çözümlenene dek faks gönderme veya alma işlemleri yapamazsınız. Hata durumlarını çözümleme hakkında bilgi için, yazılımınızla birlikte gelen, ekranda görüntülenen hp fotoğraf ve görüntüleme yardım içindeki hp officejet 5500 series sorun giderme bölümüne bakın.
	 Bir PBX ya da ISDN dönüştürücü kullanıyorsanız, HP Officejet aygıtının faks ya da telefon kullanımı için belirlenmiş bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.
	Bazı ISDN sistemleri, bağlantı noktalarını belli telefon donatımları için ayarlamanıza olanak tanır; örneğin, bir bağlantı noktasını telefon ve 3. Grup faks için tahsis etmiş, diğer bağlantı noktasını farklı amaçlar için tahsis etmiş olabilirsiniz. Faks/telefon bağlantı noktası ile bağlıyken sorunlar yaşamaya devam ediyorsanız, farklı amaçlar için belirlenmiş bağlantı noktasını ("multi-combi" veya benzeri bir şekilde etiketlenmiş olabilir) kullanmayı denevin.

sorun	olası neden ve çözüm
Faks alamıyorum ama gönderebiliyorum	 Yanıtlanacak Çalma Sayısı özelliği, ofis ayarlarınıza göre uygun olan çalma sayısından sonra yanıtlamak üzere ayarlanmamış olabilir. Daha fazla bilgi için yanıtlamadan önceki çalma sayısını belirleme sayfa 41 bölümüne bakın.
	 Faks aramaları için kullandığınız telefon numarasında bir sesli mesaj hizmeti kullanıyorsanız, faksları otomatik olarak değil, manuel olarak almalısınız. Bir sesli mesaj hizmeti kullanırken, fakslama ayarlarının yapılması ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. faks ayarı sayfa 93. Faksları manuel olarak alma ile ilgili bilgiler için bkz. hp officejet aygıtını faksları otomatik veya elle alma için ayarlama sayfa 42.
	 HP Officejet aygıtınızla aynı telefon hattı üzerinde bir PC modeminiz varsa, modemin yazılımının faksları otomatik olarak almak üzere ayarlanmış olmadığından emin olmak için bunu kontrol edin. Otomatik faks alma özelliği açık olan modemler, tüm gelen faksları almak için telefon hattını alacaklardır, bu da HP Officejet aygıtının faks çağrılarını almasını engelleyecektir.
	 HP Officejet aygıtınızla aynı telefon hattı üzerinde bir telesekreter varsa, aşağıdaki sorunlardan birini yaşayabilirsiniz:
	 Telesekreterinizde, giden mesajınızdan sonra, HP Officejet aygıtının faks sinyallerini algılamasına izin verecek kadar sessiz zaman olmayabilir. Telesekreteriniz, giden mesajınız sonrasında, HP Officejet aygıtının faks sinyallerini algılamasına izin verecek sürede sessiz süre içermiyor olabilir. Bu sorun, dijital telesekreterlerde daha yaygındır.
	Aşağıdaki işlemler, bu sorunların çözümüne yardımcı olabilir: a. Telesekreterin bağlantısını çıkarın ve sonra, bir faks almayı deneyin. Faks gönderme, telesekreter olmadan başarılı oluyorsa, sorunun kaynağı telesekreter olabilir. b. Telesekreterinizi tekrar bağlayın ve giden mesginızı veniden
	kaydedin. Mesajı olabildiğince kısa tutun (10 saniyeden uzun olmasın) ve kaydederken fazla yüksek olmayan bir sesle ve yavaşça konuştuğunuzdan emin olun. Yeniden bir faks almayı deneyin.
	 Faks telefon numaranız için (telefon şirketinizden farklı bir zil hizmeti kullanan) özel bir zil tonunuz varsa, HP Officejet aygıtınızdaki Yanıtlama Zil Tonu özelliğinin bununla aynı olacak şekilde ayarlı olduğundan emin olun. Örneğin, telefon şirketi, faks numaranıza ikili zil tonu tahsis etmiş ise, Yanıtlama Zil Tonu ayarlarında, İkili Zil Sesleri seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Bu ayarın değiştirilmesi hakkında bilgi için, bkz. yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayırt edici zil sesi) sayfa 52. Farklılaşan kısa ve uzun zil tonlarını içeren zil tonları gibi bazı zil tonları, HP Officejet aygıtı tarafından tanınmaz. Bu tür bir zil tonu ile sorun yaşıyorsanız, telefon şirketinizden farklılaşmayan bir zil tonu tahsis etmesini isteyin.

sorun	
giderm	
Φ	

sorun	olası neden ve çözüm
Faks alamıyorum ama gönderebiliyorum (devamı)	 Farklı bir zil hizmeti kullanıyorsanız, HP Officejet aygıtınızdaki Yanıtlama Zil Tonu özelliğinin Tüm Ziller seçeneğinde ayarlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için yanıtlama zil sesi tonunu değiştirme (ayırt edici zil sesi) sayfa 52 bölümüne bakın. HP Officejet aygıtınız başka telefon donatımları —telesekreter ya da PC modemi gibi—ile aynı telefon hattını paylaşıyorsa, faks sinyali seviyesi düşüyor olabilir; bu da faks alımı sorunlarına neden olur.
	Başka bir aygıtın sorun yaratıp yaratmadığını anlamak için, HP Officejet aygıtı dışında tüm bağlantıları telefon hattından çıkartın ve sonra, bir faks almayı deneyin. Diğer aygıtlar olmadan faks alımı başarılı oluyorsa, o zaman aygıtlardan biri ya da birkaçı sorunlara neden oluyordur; hangi aygıtın soruna neden olduğunu belirlemek için hepsini teker teker yükleyerek fakslamayı deneyin.
Faks gönderemiyorum ama alabiliyorum.	 Faks numarasını çevirmek için, hızlı arama kullanıyorsanız, HP Officejet aygıtı numaraları fazla hızlı ya da erken çeviriyor olabilir. Bu sorunu çözmek için, aşağıdakilerden birini deneyin: Faks numarasını HP Officejet ön panelinden ya da bağlı bir telefondan elle çevirmeyi deneyin. Daha fazla bilgi için monitörden çevirme ya da elle çevirme ile faks gönderme sayfa 40 bölümüne bakın. Hızlı arama ayarını yeniden oluşturun ve bazı duraksamalar girin. Daha fazla bilgi için tek tek hızlı arama ayarları oluşturma sayfa 47 bölümüne bakın. Telefon hattınızın bir PBX sistemi varsa, faks numarasını çevirmeden önce dış hatta erişim numarasını çeviriyor olduğunuzdan emin olun. Faksı alan faks makinesinde sorun olabilir. Bunu kontrol etmek için, faks numarasını telefonla arayıp faks sinyalleri gelip gelmediğini kontrol edin. Faks sinyalleri duyamıyorsanız, alıcı faks makinesi açılmamış olabilir veya bağlı olmayabilir, ya da alıcının telefon hattı ile bir ses postası hizmeti karışıyor olabilir.
Faks tonları telesekreterime kaydediliyor.	 Faks aramaları için kullandığınız aynı hat üzerinde bir telesekreter varsa, telesekreteri, HP Officejet aygıtınıza, faks ayarı sayfa 93 bölümünde anlatıldığı gibi doğrudan (ya da, geçerli ise, doğrudan bağlı bir PC modemi aracılığıyla) bağlamanız gerekmektedir. Önerildiği gibi bağlamazsanız, telesekreterinize faks sinyalleri kaydedilebilir.
HP Officejet aygıtını bağladığımdan beri, telefon hattımda statik ses duyuyorum.	 HP Officejet aygıtını, "1-LINE" etiketli bağlantı noktasından, HP Officejet aygıtınızla aynı kutuda gelen telefon kablosu ile duvardaki telefon prizine bağlamadıysanız, telefon hattınızda statik duyabilirsiniz ve başarılı olarak fakslayamayabilirsiniz.* Bu özel 2 telli kablo, büronuzda mevcut olması mümkün, daha yaygın olan 4 telli kablodan farklıdır. Daha fazla bilgi için Faks gönderirken ve alırken güçlük çekiyorum sayfa 108 bölümüne bakın.

sorun	olası neden ve çözüm
aygıtını bağladığımdan beri, telefon hattımda statik ses duyuyorum. HP Officejet <i>(devamı)</i>	* Bu olası neden/çözüm, sadece HP Officejet aygıtı ile birlikte 2 telli kablo alan ülkeler/bölgeler için geçerlidir. Bunlar: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İrlanda, Japonya, Kore, Latin Amerika, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, İspanya, Tayvan, Tayland, ABD, Venezuela, ve Vietnam.
	 Bir telefon hattı ayırıcının kullanımı, statiğe neden olarak telefon hattınızın ses kalitesini etkileyebilir. Ayırıcıyı kaldırmayı ve HP Officejet aygıtını duvardaki telefon prizine doğrudan bağlamayı deneyin.

hp instant share ayarları ile ilgili sorun giderme

HP Instant Share ayar hataları (Adres Defteri'ni ayarlarken oluşabilecek hatalar gibi) ekranda görüntülenen HP Instant Share yardım bilgilerinde kapsanmaktadır. Belli işlemsel sorun giderme bilgileri aşağıda, **işlemsel sorun giderme** bölümünde verilmektedir.

işlemsel sorun giderme

hp fotoğraf ve görüntüleme yardım içindeki hp officejet 5500 series sorun giderme bölümü, HP Officejet aygıtınızla ilgili en yaygın sorunların bazıları için sorun giderme ipuçları içermektedir. Sorun giderme bilgilerine bir Windows bilgisayarından ulaşmak için, HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yönlendiricisi yazılımına gidin, Yardım öğesini tıklatın ve ardından Sorun Giderme ve Destek seçeneğini seçin. Sorun giderme bilgileri, ayrıca, bazı hata mesajlarında görünen Yardım düğmesi aracılığıyla da verilmektedir.

Macintosh (OS X)'den sorun giderme bilgilerine ulaşmak için, Dock'taki HP Yönlendirici (All-in-One) simgesini tıklatın, HP Yönlendirici menüsünden HP Yardım seçeneğini seçin, HP Fotoğraf ve Görüntüleme Yardım öğesini seçin ve ardından Yardım Görüntüleyicide, hp officejet 5500 series sorun giderme öğesini tıklatın.

Internet erişiminiz varsa, HP web sitesinde, şu adresten yardım alabilirsiniz:

www.hp.com/support

Web sitesi ayrıca sık sorular soruların yanıtlarını da vermektedir.

hp instant share sorun giderme

Temel HP Instant Share sorun giderme bilgileri aşağıdaki tabloda verilmektedir. HP Instant Share web sitesine eriştiğinizde, karşılaşılan tüm hata mesajları için çevrimiçi yardım bilgileri verilmektedir.

hata mesaji	olası neden ve çözüm
Internet'e bağlanamıyorum	 Bilgisayarınız, Çevrimiçi Ol ekranı göründükten sonra HP Instant Share sunucusuna bağlanamıyor. Internet bağlantınızı kontrol edin ve çevrimiçi olduğunuzdan emin olun. Bir yangın duvarı ardındaysanız, tarayıcı proxy ayarlarınızın
	doğruluğunu teyit edin.
HP Instant Share Hizmeti geçici olarak verilemiyor.	HP Instant Share sunucusu şu anda bakım için kapalı durumda.Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.

bölüm 14

dizin

#

4 x 6 inç (10 x 15 cm) kenarlıksız fotoğraflar kağıt yerleştir, **17** kopyalama, **24** sayfaya sığdır, **26**

A

abone kimlik kodu, 43 açıklaştırma fakslar, 48 ana simgeler, 101 ana simgeler eksik, 102 asgari sistem gerekleri, 100 ayarlama dil ve ülke/bölge, 105 yazdırma seçenekleri, 56 ayarlar faks, 93 ülke ve dil, 105 ayırt edici zil sesi, 52

B

bakım, 61 camı temizleme, 61 dışını temizleme, 62 fabrika varsayılan ayarlarını yükleme, 71 kapak desteğini temizleme, 62 kayma hızını ayarla, **71** mürekkep seviyesini kontrol etme, 63 otomatik sınama raporu, 63 öz bakım sesleri, 72 yazıcı kartuşlarını değiştirme, 65 yazıcı kartuslarını hizalama, 67 yazıcı kartuşlarını temizleme, 69 yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizleme, 70 bellek faksları yeniden yazdır, 54 bellekteki faksları yeniden vazdır, 54 bilinmeyen hata mesajı, 101

Bir Macintosh'a yeniden yükleme, **103** Bir Macintosh'tan kaldırma, **103** birden fazla numaralı telefon hattı, **52** boş yazıcı kartuşu, **106**

С

cam, temizleme, **61** CD-ROM, **100**

Ç

calıştırma, 105 çevirmeyi denetle, 40 çevre çevresel ürün hizmet vericiliği programı, 86 geri dönüşüm programı, 87 inkjet malzemelerinin geri dönüşümü, 87 kağıt kullanımı, **87** koruma, **86** materyal güvenliği veri sayfaları, 87 ozon tabakasının korunması, **86** plastikler, 87 çevresel özellikler, 86 çözünürlük faks, 47

D

darbeli arama, 53 declaration of conformity (U.S.), **92** destek hizmetleri, 73 dijital görüntüleme monitörü, 103 dil ayarları, 105 durdurma faks, **54** kopyalama, 31 progamlanan faks, **39** tarama, **34** yazdırma, 58 düzenleyici bildirimler, 88 düzenleyici model kimlik numarası, 88

FCC bildirisi, FCC gerekleri, Kore bildirisi, uygunluk bildirisi (Avrupa Birliği),

E

En iyi kopyalama ayarı, engellenmiş taşıma, environment energy consumption, etiketler yerleştirme,

F

fabrika varsayılan ayarları, geri yükleme, 71 fabrika varsayılan ayarlarını yükleme, 71 faks, 35 alma, **40** alma için yoklama, 43 ayırt edici zil sesi, 52 başlık, 43 bellekten gönder, 39 çevirmeyi denetle, 40 çözünürlük, 47 darbeli arama, 53 DSL hattı ile kur, 93 elle al. 42 elle alma, 42 elle gönder, 40 faks göndermede/almada sorunlar, 108, 109, 110, 111 faks özellikleri, 85 fotoğraflar, 37 gelen faksları yedekle, 54 gönder, 36 hata düzeltme modu (ECM), 51 hızlı arama, 38 hızlı arama girişleri, ekleme. 47 hızlı arama girişleri, silme, 47 iletme, 50 iletmeyi iptal et, 51

dizin

iptal etme, 54 ISDN hattı kur, **94** kağıt boyutu, 19, 53 karşıtlık, 47 kurulum, 93 meşgul, 50 meşgul yeniden ara veya yanıtlanmamış numaralar, 50 onaylama, 36 otomatik olarak al, 42 otomatik olarak kücült, 52 PBX sistemi kur, 94 progamlananı iptal et, 39 programlama, 38 raporlar, 45 renkli bir faks gönder, 37 ses, 52 tarih ve zaman, 53 telefon hattında statik olması sorunları, 111 telesekreterlerle ilgili sorunlar, 111 tonlu arama, 53 varsayılanlar, 49 yanıtlama zil tonu, **52** yanıtlanacak çalma sayısı, 41 yanıtlanmamış, 50 yeniden yazdır, 54 taks alma için yoklama, **43** faks ayarları sorun giderme, 107 faks sihirbazı başlatılmıyor, 103 faksı yeniden çevir, **50** faksın yanıtlanacağı çalma sayısı, 41 fakslar alma, **40** taksları gönder, **36** faksları iletme ayarları, 50 iptal, 51 faksları sığacak şekilde küçült, **52** FCC bildirisi, **89** FCC gerekleri, **88** fiziksel özellikler, **85** fotoğraf gönder Macintosh, 97 taranmış bir görüntü kullanma, 97 fotoğraf kağıdı yerleştir, 17

fotoğraflar faks, **37** kenarlıksız kopyalar, **24** kopyaları geliştir, **30** sayfaya sığdır, **26**

G

garanti, **79** bildirgesi, **80** hizmeti, **79** hızlı, **79** süresi, **79** yükseltmeleri, **79** gelen faksları yedekle, **54** güç özellikleri, **85**

Н

hata düzeltme modu (ECM), 51 hız kopyalama, 22 ön panel istem gecikme, 72 ön panel kayma, 71 hızlı arama girdileri genel bakış, 46 hızlı arama girişleri ekleme, **47** ile faks gönderme, 38 silme, **47** Hızlı kopyalama ayarı, 22 HP dağıtım merkezi, 77 **HP** Instant Share basitleştirilmiş yaklaşım, **95** genel bakış, **95** taranmış bir görüntü kullanma, **96** Windows'ta erişim, 96 HP müşteri desteği, **73** HP Officejet bakım yapma, 61 dönüş, 80 genel bakış, 1 göndermeye hazırlama, 76 menüler, 4 ön panel, **2** parçalar, 1 HP Officejet aygıtınıza dönün, **80** HP Officejet aygıtınızı gönderme, 76 HP Yönlendirici e-posta seçeneği erişimi (Macintosh), 98 HP Instant Share erişimi (Windows), **96**

i.

iptal progamlanan faks, **39** iptal etme faks, **54** kopyalama, **31** tarama, **34** yazdırma, **58** istem gecikme, ayarlama, **72**

K

kaăıt boyut, faks için ayarla, 53 boyutu, ayarla, **19** diğer türleri yerleştir, **18** fotoğraf yerleştir, 17 giriş tepsisine yerleştir, 14 kağıt boyutları, 84 legal'dan letter'a kopyalama, 28 orijinal belgeleri yerleştir, 11 önerilen, 18 sipariş, 59 sıkışmaları önle, 20 tür, ayarla, **19** yerleştir, 11 kağıt özellikleri, **83** kağıt sıkışması, 106 kağıt tepsisi kapasiteleri, 83 kalite kopyalama, 22 kapak desteği temizleme, **62** karşıtlık, faks, 47 kartuşlar değiştirme, 65 hizalama, 67 mürekkep seviyesini kontrol etme. 63 otomatik sınama raporu, 63 sipariş, 59 temas noktalarını temizleme, 70 temizleme, 69 tutma, 64 kayıt ekranı çıkmıyor, 103 kayma hızı, 71 kenarlıksız fotoğraflar kopyalama, 24 kopya sayısı kopyalama, 25 kopyalama, 21 büyüt, 26 fotoğraflar, geliştir, 30 hız, **22**

iptal etme, **31** kağıt boyutu, 19 kağıt türü, 19 kalite, **22** kenarlıksız fotoğraf, 24 kopya sayısı, 25 küçült, 28 legal'dan letter'a, 28 metin, iyileştirme, 29 renkli, 24 sayfaya sığdır, 26 silik orijinal, 29 siyah-beyaz, 23 varsayılan ayarlar, 22 kopyaları küçült/büyüt letter'a sığacak şekilde tekrar boyutlandırma, **28** kopyaları küçültme/büyütme sayfaya sığdır, 26 koyulaştır fotoğraflar, 30 kopyalar, **29** koyulaştırma fakslar, **48** kurulum, faks, **93**

M

manuel faks raporları, 46 menü genel bakış, 4 metin kopyalarda iyileştirmeler, **29** tuş takımından gir, 44 mürekkep seviyeyi kontrol etme, **63** mürekkep kartuşları, bkz. yazıcı kartusları mürekkep kartuşu, **105** mürekkep kartuşu boş, **106** mürekkep kartuşunu hizalama, 105 müşteri desteği, 73 A.B.D. dışı, 74 Avustralya, 76 garanti, 79 Kuzey Amerika, 74 web sitesi, 73 yetkili, 73

Ν

Normal kopyalama ayarı, 22

0

officejet genel bakış HP Yönlendirici yazılımını kullanma, **4** otomatik belge besleyici, 1 kağıt kapasitesi, **84** orijinal belgeleri yerleştir, 11 otomatik faks raporları, **45** otomatik sınama raporu, **63**

Ö

ön panel, 1 genel bakış, 2 istem gecikme, 72 kayma hızı, 71 menüler, 4 metni gir, 44 ön panel ekranı, 104 dil ayarla, 105 ön paneli ekleme, 104

R

raporlar faks, manuel, 46 faks, otomatik, 45 otomatik sınama, 63 regulatory notices Canadian statement, 89 declaration of conformity (U.S.), **92** European Economic Area, **90** German statement, 91 notice to users in Canada, **90** renk fotoğrafları geliştir, 30 yoğunluk, 29 renkli fakslar, 37

S

sayfaya sığdır, 26 ses, faksı ayarla, **52** sesler, faksı ayarla, 52 sesler, öz bakım, 72 simgeler eksik, **102** sipariş ortamlar, 59 yazıcı kartuşları, 59 sorun giderme donanım ve yazılımın yüklenmesi, 99 donanımı yükleme, 104 faks ayarları, **107 HP** Instant Share ayarları, 112 HP Instant Share kullanımı, 113

işlemler, **112** yazılımı yükleme, **100** yükleme, **99**

T

tarama, 33 durdurma, 34 ön panelden, 33 tarama özellikleri, **85** yüksek çözünürlük, 33 tarih, ayarlama, **53** tebrik kartları, 18 teknik bilgiler çevresel özellikler, 86 faks özellikleri, 85 fiziksel özellikler. 85 güç özellikleri, 85 kağıt boyutları, 84 kağıt özellikleri, 83 kağıt tepsisi kapasiteleri, 83 otomatik belge besleyici kağıt kapasitesi, **84** tarama özellikleri, 85 yazdırma kenar boşluğu özellikleri, 84 telefon numaraları, müşteri desteği, **73** temizleme cam. 61 dış, 62 kapak desteği, 62 yazıcı kartuşları, 69 yazıcı kartuşu temas noktaları, 70 tonlu arama, 53 tuş takımı, metni gir, **44**

U

USB ekranında kırmızı X, 101 USB kablosu, 101, 107 USB kablosunu bağlama, 107 USB kablosunu takma, 107 uygunluk bildirisi (Avrupa Birliği), 91

Ü

ülke ayarları, 105

V

varsayılan ayarlar fabrika varsayılan ayarlarını yükleme, **71** faks, **49** kopyalama için değiştir, **22** yazdırma için değiştirme, **56** dizin

Υ

yardım, **ix** yazdırma, 55 bellekteki fakslar, 54 faks raporları, 45 iptal etme, 58 mevcut ayarları değiştirme, 57 otomatik sınama raporu, 63 varsayılan ayarları değiştir, 56 yazdırma seçenekleri, 56 yazılımdan, 55 Yazdırma hatası, 106 yazdırma kartuşları mürekkep seviyesini kontrol etme, **63** yazdırma kenar boşluğu özellikleri, 84

yazıcı kartuşları değiştirme, **65** hizalama, 67 otomatik sınama raporu, 63 sipariş, 59 temas noktalarını temizleme, 70 temizleme, 69 tutma, **64** yazıcı kartuşlarını değiştirme, **65** yazıcı kartuşlarını hizalama, 67 yazıcı kartuşu, 105 yazıcı kartuşu boş, 106 yazıcı kartuşunu hizalama, 105 yazılım, 100 üzerinden yazdırma, 55

yazılım yeniden yükleniyor, 102 yazılım yükleme, 100 yerleştir otomatik belge besleyiciye orijinal belgeleri, 11 yerleştirme fotoğraf kağıdı, 17 kağıt, 14 orijinal belgeleri cama, 12 zarflar, 16 yükleme başarısız, 101 yükleme tamamlanmadı, 102

Ζ

zaman, ayarlama, zarflar yerleştir, zil, yanıtlama tonu,

hp officejet bilgi merkezini ziyaret edin.

HP Officejet aygıtından en yüksek randımanı elde etmeniz için her şey var.

- Teknik Destek
- Sarf Malzemeleri ve Sipariş Bilgileri
- Proje İpuçları
- Ürününüzü Geliştirme Yolları

www.hp.com/support

© 2003 Hewlett-Packard Company



Basım yeri: Almanya



Q3434-90179