guida per l'utente

Per trovare la risposta a una domanda, fare clic su uno dei seguenti argomenti:

- <u>avvisi</u>
- funzioni e caratteristiche speciali
- introduzione
- <u>connettività</u>
- <u>stampa</u>
- <u>manutenzione</u>
- risoluzione dei problemi
- <u>specifiche</u>

avvisi

- avvisi e titolarità dei marchi
- termini e convenzioni

avvisi e titolarità dei marchi

avvisi della hewlett-packard company

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

La Hewlett-Packard (HP) non rilascia alcuna garanzia riguardo al presente materiale, incluse, ma non esclusivamente, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità.

In nessun caso la Hewlett-Packard sarà responsabile per qualsiasi danno consequenziale o incidentale legato alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale.

Tutti i diritti riservati. Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento o la traduzione di questo materiale senza previa autorizzazione scritta della Hewlett-Packard, salvo per quanto consentito dalle leggi sui diritti d'autore.

titolarità dei marchi

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows e XP sono marchi registrati della Microsoft Corporation.

TrueType è un marchio della Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti.

Adobe e Acrobat sono marchi registrati della Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

termini e convenzioni

Di seguito vengono indicati i termini e le convenzioni utilizzati nella Guida per l'utente.

termini

La stampante HP Deskjet può essere indicata semplicemente come **stampante HP** o **stampante**.

simboli

Il simbolo > guida in una serie di selezioni da effettuare nel software. Ad esempio:

Fare clic su File > Stampa.

avvisi e avvertenze

Un avviso del tipo **Attenzione** indica possibili danni alla stampante HP Deskjet o a un altro dispositivo. Ad esempio:

Attenzione Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessione elettrica.

Un avviso del tipo **Avvertenza** segnala possibili danni a cose o a persone. Ad esempio:



Avvertenza Tenere le cartucce di stampa sia nuove che usate fuori dalla portata dei bambini.

icone

L'icona Nota indica la disponibilità di ulteriori informazioni. Ad esempio:



Per ottenere risultati ottimali, utilizzare sempre prodotti HP.

L'icona **Mouse** indica la possibilità di ottenere ulteriori informazioni mediante la funzione **Guida rapida**. Ad esempio:



Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascuna scheda, posizionare il puntatore su un'opzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo **Guida rapida**. Fare clic su **Guida rapida** per visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento selezionato. L'icona **Divieto** indica che non è consigliabile eseguire una determinata azione.



Non pulire l'interno della stampante.

funzioni e caratteristiche speciali

Complimenti per l'acquisto di una stampante HP Deskjet dotata di diverse funzioni e caratteristiche accattivanti:

- Stampa con qualità fotografica e colori vivaci: elevate prestazioni di stampa grazie alle <u>cartucce di stampa</u> in nero e in tricromia.
- **Stampa ottimizzabile con sei inchiostri**: la stampa delle fotografie può essere ottimizzata utilizzando una <u>cartuccia di stampa su carta fotografica</u> (venduta separatamente).
- **Stampa senza bordo**: è possibile stampare schede, biglietti e foto da 10 x 15 cm fino ai bordi del supporto utilizzando la funzione di <u>stampa senza bordo</u>.
- **Facilità d'uso**: è possibile installare e utilizzare la stampante con la massima facilità.
- **Pulsante di annullamento**: è possibile risparmiare carta e inchiostro grazie al <u>pulsante di annullamento</u>, che consente di annullare i processi di stampa facilmente e rapidamente.
- Indicatore della quantità di inchiostro: è possibile determinare il livello approssimativo di inchiostro disponibile in ciascuna cartuccia di stampa grazie all'<u>indicatore della quantità di inchiostro</u> a video.
- **Compattezza**: la stampante è piccola, leggera e facile da installare, conservare o trasportare.
- Qualità: la stampante è costruita per garantire i migliori risultati per tutte le esigenze di stampa.



cartucce di stampa

Con questa stampante è possibile utilizzare tre cartucce:

- cartuccia per la stampa in nero
- cartuccia per la stampa in tricromia
- cartuccia per la stampa su carta fotografica



1. cartuccia per la stampa in nero 2. cartuccia per la stampa in tricromia 3. cartuccia per la stampa su carta fotografica

È possibile che con la stampante non vengano fornite tutte le cartucce.

selezione delle cartucce di stampa

modello stampante	cartuccia di stampa	numero selezione	codice prodotto
HP Deskjet 3600 Series	nero	27	c8727
	tricromia	28	c8728
	carta fotografica	58	c6658

Per istruzioni sull'installazione, fare clic <u>qui</u>.

Per istruzioni sulla conservazione, fare clic <u>qui</u>.

Per istruzioni sul riciclaggio, fare clic <u>qui</u>.



Per la capacità delle cartucce di stampa, leggere le informazioni incluse nella confezione.

Per ottenere le migliori prestazioni dalla stampante HP, si consiglia di utilizzare solo cartucce HP originali, riempite in fabbrica.

Attenzione Eventuali danni derivati dalla modifica o dalla ricarica delle cartucce HP sono espressamente esclusi dalla copertura della

garanzia della stampante HP.

sostituzione delle cartucce di stampa

Prima di acquistare cartucce di stampa di ricambio, verificare i <u>numeri di catalogo</u> corretti.

Per sostituire una cartuccia di stampa:

- 1. Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante.
- 2. Aprire il coperchio della stampante.

Il supporto delle cartucce si sposta al centro della stampante.

3. Spingere la cartuccia di stampa verso il basso ed estrarla dal relativo supporto.



 premere il pulsante di accensione 2. sollevare il coperchio della stampante
 spingere verso il basso la cartuccia di stampa 4. estrarre la cartuccia dal supporto

4. Estrarre la cartuccia di ricambio dalla confezione e rimuovere con cautela il nastro di protezione in plastica. Tenere la cartuccia in modo tale che la striscia di rame si trovi in basso e sia rivolta verso la stampante.



1. rimuovere il nastro in plastica

Attenzione Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di

rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessione elettrica. Non rimuovere le strisce di rame, in quanto sono contatti elettrici necessari.



- 1. ugelli dell'inchiostro 2.contatti di rame
- 5. Far scorrere la cartuccia di stampa leggermente inclinata verso l'alto nel relativo supporto fino ad incontrare una certa resistenza.



6. Spingere la cartuccia di stampa nel supporto.

Una volta che la cartuccia si trova nella posizione corretta, si sente uno scatto.

- 7. Chiudere il coperchio della stampante.
- 8. <u>Calibrare</u> la stampante per ottenere una qualità di stampa ottimale.

Per informazioni sulla procedura di riciclaggio delle cartucce di stampa vuote, fare clic <u>qui</u>.



Avvertenza Tenere le cartucce di stampa sia nuove che usate fuori dalla portata dei bambini.

calibrazione delle cartucce di stampa

Dopo l'installazione di una cartuccia di stampa, è necessario calibrare le cartucce per garantire una qualità di stampa ottimale.

Per eseguire la calibrazione delle cartucce di stampa:

- 1. Caricare una risma di carta comune bianca nel vassoio di alimentazione.
- 2. Consultare la sezione manutenzione.
- 3. Fare clic su Calibrazione della stampante.
- 4. Fare clic su Calibra, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

recupero delle cartucce di stampa

I clienti interessati al riciclaggio delle cartucce di stampa HP hanno la possibilità di partecipare al programma di restituzione e riciclaggio delle cartucce vuote. La HP promuove questo programma in più paesi o aree geografiche di qualsiasi altro produttore di cartucce di stampa al mondo. Il programma viene offerto come servizio gratuito a tutti i clienti HP per i prodotti al termine del ciclo di vita, nell'assoluto rispetto dell'ambiente. Non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.

È possibile partecipare al programma connettendosi al sito **www.hp.com/recycle** e richiedendo le buste o le scatole di spedizione prepagate.

I processi di riciclaggio eseguiti dalla HP sono particolarmente sensibili alla contaminazione dei materiali; non è quindi possibile accettare e riciclare le cartucce di altri produttori. Poiché i prodotti finali ottenuti dal processo di riciclaggio vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti nuovi, la HP deve garantire la qualità della composizione del materiale. Pertanto, vengono riciclate solo le cartucce originali HP. Questo programma non è applicabile per le cartucce ricaricate.

Le cartucce restituite vengono separate ai fini della depurazione e della trasformazione in materiali grezzi da utilizzare in altri settori per la fabbricazione di prodotti nuovi. I componenti delle automobili, le piastre utilizzate nei processi di fabbricazione dei microchip, i fili di rame, le lastre d'acciaio e i materiali preziosi utilizzati in elettronica sono esempi di prodotti fabbricati utilizzando i materiali ricavati dal riciclaggio delle cartucce per stampanti HP. A seconda del modello, la HP è in grado di riciclare fino al 65% della cartuccia. Le parti che non possono essere riciclate, ad esempio l'inchiostro, il polistirolo e i materiali compositi, vengono smaltite nel totale rispetto dell'ambiente.

manutenzione delle cartucce di stampa

I suggerimenti riportati di seguito consentono di conservare le cartucce di stampa HP e garantiscono una qualità di stampa costante:

- conservare tutte le cartucce nelle rispettive confezioni sigillate fino al momento del loro utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15-35° C);
- non rimuovere il nastro adesivo di plastica dall'ugello dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia di stampa. Qualora il nastro in plastica sia già stato rimosso, non cercare di riapplicarlo sulla cartuccia. Questa operazione potrebbe danneggiare la cartuccia di stampa.

conservazione delle cartucce di stampa

Quando si rimuovono le cartucce di stampa dalla stampante, inserirle nell'apposito supporto di protezione o in un contenitore di plastica a chiusura ermetica.

Un supporto di protezione di questo tipo viene fornito con la cartuccia per la stampa su carta fotografica. Se si conserva la cartuccia di stampa in un contenitore di plastica a chiusura ermetica, accertarsi che gli ugelli dell'inchiostro siano rivolti verso il basso, ma non a contatto del contenitore.

inserimento della cartuccia di stampa nel supporto di protezione

Far scorrere la cartuccia di stampa leggermente inclinata all'interno del supporto di protezione, quindi farla scattare in posizione.



estrazione della cartuccia di stampa dal supporto di protezione

Esercitare una pressione verso il basso e indietro sulla parte superiore del supporto di protezione in modo da sbloccare la cartuccia. Far scorrere la cartuccia fino ad estrarla dal supporto.



Attenzione Non far cadere la cartuccia di stampa; una caduta potrebbe danneggiarla.

stampa senza bordo

La stampa senza bordo consente di stampare, senza spazio bianco lungo i bordi, fotografie e alcuni formati di schede e biglietti. È possibile stampare foto senza bordi in formato 10 x 15 cm o più piccolo.

Quando si stampa su carta fotografica da 10×15 cm con linguette da staccare, una volta rimosse le linguette, la stampa risulta completamente priva di bordi.



Quando invece si stampa su carta fotografica da 10×15 cm senza linguette da staccare, su schede A6 e su biglietti di auguri, la stampa risulta priva di margini su tre lati e con un margine sul bordo inferiore.



selezione del formato delle immagini

Aprire il file in un'applicazione software e assegnare il formato per le immagini. Accertarsi che tale formato corrisponda al formato della carta su cui si desidera stampare l'immagine.

stampa

Per stampare un documento senza bordi, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire il file che si desidera stampare.
- 2. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 3. Fare clic sulla scheda Carta/qualità.



- 4. Selezionare uno dei formati carta senza bordi dall'elenco a discesa Formato.
- 5. Selezionare il tipo di carta appropriato dall'elenco a discesa Tipo.
- 6. Fare clic sulla casella di controllo Adatta automaticamente senza bordi per ridimensionare automaticamente l'immagine da stampare senza bordo.



Questa opzione è disponibile solo per i tipi di carta fotografica.

7. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

impostazioni di stampa

La stampante è controllata dal software installato nel computer. Utilizzare questo software, noto anche come *driver della stampante*, per modificare le impostazioni di stampa di un documento.

Per modificare le impostazioni di stampa, accedere alla finestra di dialogo Proprietà della stampante.

visualizzazione della finestra di dialogo proprietà della stampante

Per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire il file che si desidera stampare.
- 2. Fare clic su File > Stampa, quindi selezionare Proprietà. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà della stampante.



Le operazioni da eseguire per accedere alla finestra di dialogo Proprietà della stampante possono variare a seconda del programma in uso.

uso della finestra di dialogo proprietà della stampante

Nella finestra di dialogo Proprietà della stampante sono disponibili numerosi strumenti che ne semplificano l'utilizzo.

pulsanti e menu

Nella finestra di dialogo Proprietà della stampante sono disponibili i seguenti elementi e opzioni:

Digitare nome nuova impostaz. rapida	▼ <u>Salva</u> <u>E</u> limina
Drientamento	
C Origzontale	•
Immagine speculare	
Urdine pagine	8.50 x 11.00 in.
Palla grima all'ultima	
C Dall'ultima alla prima	
Dobie	Funzioni avanzate
Numero copie	
Anteprima di stampa	
Mostra anteprima di stampa	

- 1. Schede: fare clic su una scheda per visualizzarne il contenuto.
- 2. **Impostazioni rapide operazione di stampa**: consultare la sezione <u>impostazioni rapide operazione di stampa</u>.
- 3. **Anteprima**: mostra l'effetto prodotto sulla stampa dalle modifiche apportate alle impostazioni.
- 4. Pulsanti:
 - **OK**: salva e applica le modifiche.
 - **Annulla**: chiude la finestra di dialogo senza salvare le nuove impostazioni.
 - **?**: Fornisce informazioni per l'utilizzo della funzione Guida rapida.

A volte è presente anche un pulsante Applica. Il pulsante Applica salva le modifiche apportate alle impostazioni senza chiudere la finestra di dialogo. S

Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascuna scheda, posizionare il puntatore su un'opzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo Guida rapida. Fare clic su Guida rapida per visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento selezionato.

schede

- scheda carta/qualità
- scheda finitura
- <u>scheda effetti</u>
- <u>scheda base</u>
- scheda colore



Le funzioni della stampante e le istruzioni per utilizzarle sono soggette a modifica. Questo documento è stato preparato per la stampa prima che tutte le funzioni della stampante fossero finalizzate.

impostazioni rapide operazione di stampa

Le impostazioni rapide operazione di stampa consentono di utilizzare le impostazioni di uso più frequente per la stampa o di salvarle.

Ad esempio, se si stampano spesso delle buste, è possibile creare un'operazione di stampa contenente le impostazioni per il formato, la qualità di stampa e l'orientamento utilizzate in genere per le buste. Dopo aver creato l'operazione di stampa, è sufficiente selezionarla al momento di stampare le buste invece di impostare ogni volta le singole opzioni separatamente.

È possibile creare operazioni di stampa personalizzate o utilizzare quelle preimpostate disponibili nell'elenco a discesa Impostazioni rapide operazione di stampa.

uso delle impostazioni rapide operazione di stampa

Per utilizzare le impostazioni rapide operazione di stampa, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Selezionare dall'elenco a discesa l'operazione di stampa che si desidera utilizzare.

Digitare nome nuova impostaz. rapida	<u>Salva</u>
Orientamento	
Verticale	E
C Dimentale	
Ungzontale	
Immagine speculare	
Ordine pagine	
Dalla prima all'ultima	8.50 x 11.00 in.
C Daļfultīma alla prima	
Copie	Funzioni avanzate
Numero copie	
Anteprima di stampa	
🦳 Mostra anteprima di stampa	
	_

3. Fare clic su OK.



Per ripristinare le impostazioni di stampa predefinite, selezionare Impostazioni di stampa predefinite dall'elenco a discesa Impostazioni rapide operazione di stampa, quindi fare clic su OK.

creazione di impostazioni rapide operazione di stampa

Per creare impostazioni rapide operazione di stampa, attenersi alla seguente procedura:

1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

Digitare nome nuova impostaz, rapida	 Salva Elimina
Qrientamento	
	E
C Origzontale	
Immagine speculare	
Ordine pagine	
O Dalla grima all'ultima	8.50 x 11.00 in.
O Daļfultīma alla prima	
Copie	Funzioni avanzate
Numero copie	
Anteprima di stampa	
🦳 Mostra anteprima di stampa	
	-

- 2. Selezionare le opzioni che si desidera includere nella nuova operazione di stampa.
- 3. Immettere un nome per la nuova operazione di stampa nell'elenco a discesa Impostazioni rapide operazione di stampa, quindi fare clic su Salva.

Le impostazioni rapide operazione di stampa vengono aggiunte all'elenco a discesa.



Se si aggiungono altre opzioni all'operazione di stampa, è necessario rinominarla, quindi fare clic su OK.

eliminazione di impostazioni rapide operazione di stampa

Per eliminare impostazioni rapide operazione di stampa, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Selezionare dall'elenco a discesa l'operazione di stampa che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.



Alcune impostazioni rapide operazione di stampa non possono essere eliminate.

scheda carta/qualità

La scheda Carta/qualità consente di impostare le seguenti opzioni:

Impostazioni japide operazione di stampa Digitare nome nuova impostaz. rapida	<u>S</u> alva <u>E</u> limina
Opzioni per la carta	
Lettera (216 x 279 mm)	8.50 x 11.00 in. Qualità di stampa 6 Normale
Carta comune	Nero rendering dpi : 600 Colore input dpi : 600 Dutput a colori : Automatico Fotografia digitaļe hp 7

- 1. **Impostazioni rapide operazione di stampa**: consultare la sezione impostazioni rapide operazione di stampa.
- 2. Formato: il formato carta utilizzato.
- 3. **Personalizzato**: consultare la sezione <u>impostazione di un formato carta</u> <u>personalizzato</u>.
- 4. **Tipo**: il tipo di carta utilizzato.
- 5. **Adatta automaticamente senza bordi**: selezionare questa casella di controllo per adattare l'immagine stampata alle dimensioni dell'intera pagina quando si stampa un <u>documento senza bordi</u> su alcuni tipi di carta.
- 6. Qualità di stampa: sono disponibili cinque opzioni (Bozza veloce, Normale veloce, Normale, Ottima e Max dpi). Man mano che aumenta la qualità di stampa da Bozza veloce a Max dpi, la qualità dell'immagine stampata migliora e la velocità di stampa diminuisce. Impostando Bozza veloce viene utilizzata la

quantità minima di inchiostro. La modalità Max dpi utilizza la quantità massima di inchiostro e richiede molto spazio libero sul disco.

- 7. Fotografia digitale hp: consultare la sezione stampa di fotografie digitali.
- 8. Suggerimenti per la stampa: idee per la stampa.

impostazione di un formato carta personalizzato

Per stampare su un formato carta speciale, utilizzare la finestra di dialogo Formato carta personalizzato.

definizione di un formato carta personalizzato

Per definire un formato carta personalizzato, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Carta/qualità.

Digitare nome nuova impostaz, rapida	Salva Elimina
Opzioni per la carta	
Lettera (216 x 279 mm) Persogalizzato.	8.50 x 11.00 in. Qualità di stampa Normale
Carta comune	Nero rendering dpi : 600 Colore input dpi : 600 Output a colori : Automatico
(ha)	Suggerimenti per la stampa ?

3. Fare clic sul pulsante Personalizzato.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato carta personalizzato.

	Salva
Formato garta Larghezza: 8.5 [da 77 a 215 mm, da 3 a 8,5 pollici) Lunghezza: 11,0 [da 127 a 355 mm, da 5 a 14 pollici)	⊂ Unità

- 4. Selezionare un nome per il formato carta personalizzato dall'elenco a discesa Nome.
- Immettere le dimensioni del foglio nelle caselle Larghezza e Lunghezza.
 Al di sotto di ciascuna casella sono indicate le dimensioni minima e massima previste.
- 6. Selezionare l'unità di misura: Pollici o Millimetri.
- Fare clic su Salva per salvare il formato carta personalizzato.
 È possibile salvare fino a cinque formati carta personalizzati.
- 8. Fare clic su OK per uscire dalla finestra di dialogo Formato carta personalizzato.

stampa di fotografie digitali

La stampante dispone di numerose funzioni che consentono di migliorare la qualità delle fotografie digitali.

accesso alla finestra di dialogo opzioni di fotografia digitale hp

Per accedere alla finestra di dialogo Opzioni di fotografia digitale hp, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Carta/qualità, quindi sul pulsante Fotografia digitale hp.

uso della finestra di dialogo opzioni di fotografia digitale hp

Utilizzare la finestra di dialogo Opzioni di fotografia digitale hp per impostare le seguenti opzioni:



- 1. **Rimozione effetto occhi rossi**: per eliminare del tutto o ridurre l'effetto occhi rossi nella fotografia, fare clic su Attivata.
- 2. **Miglioramento contrasto**: consente di regolare il contrasto in base alle proprie preferenze. Per regolare automaticamente il contrasto, fare clic su Automatico.

- 3. **Flash digitale**: schiarisce le immagini scure. Per regolare automaticamente la luminosità, fare clic su Automatico.
- 4. **SmartFocus**: per mettere automaticamente a fuoco le immagini, fare clic su Attivata.
- 5. **Definizione dettagli**: consente di regolare la nitidezza dell'immagine in base alle proprie preferenze. Per regolare automaticamente la nitidezza dell'immagine, fare clic su Automatico.
- 6. **Finitura**: consente di regolare l'effetto distorsione in base alle proprie preferenze. Per riprodurre automaticamente l'immagine in modo uniforme, fare clic su Automatico.

scheda finitura

La scheda Finitura consente di impostare le seguenti opzioni:

Digitare nome nuova impostaz, rapida	✓ <u>Salva</u> <u>Elímina</u>
Opzioni per il documento	
🕅 S <u>t</u> ampa su entrambi i lati 🙎	
Pagine rilegate in alto	
Layout opuscolo: 3	8.50 x 11.00 in 11.00 x 8.50 in
Disattivata	
🔲 Stampa su una faccjata	Stampa Poster
	Disattivato
2 Pagine per foglio 4	
Stampa i bordi della pagina	
Ordige pagine:	Ruota
A destra, quindi in basso 💌	F Ruota di <u>1</u> 80 gradi 6

- 1. **Impostazioni rapide operazione di stampa**: consultare la sezione <u>impostazioni rapide operazione di stampa</u>.
- 2. Stampa su entrambi i lati: consultare la sezione stampa su entrambi i lati.
- 3. Layout opuscolo: consultare la sezione stampa di un opuscolo.
- 4. **Pagine per foglio**: consultare la sezione <u>stampa di più pagine su un unico</u> <u>foglio</u>.
- 5. **Stampa Poster**: consente di selezionare il numero di pagine su cui si desidera stampare il poster per determinarne il formato.
- 6. Ruota di 180 gradi: ruota l'immagine stampata di 180 gradi.

stampa su entrambi i lati

La stampa su entrambi i lati, conosciuta anche come *stampa duplex*, consente di stampare su entrambi i lati del foglio. Oltre ad essere vantaggiosa da un punto di vista economico, in quanto riduce il consumo della carta, la stampa su entrambi i lati è utile anche per la salvaguardia dell'ambiente.

istruzioni per la stampa

Per stampare manualmente un documento fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Selezionare la scheda Finitura.



- 3. Selezionare Stampa su entrambi i lati.
- 4. Selezionare un'opzione di rilegatura:
 - Per la rilegatura a libro, verificare che la casella di controllo Pagine rilegate in alto non sia selezionata.



1. orizzontale 2. verticale

• Per la rilegatura a calendario, selezionare Pagine rilegate in alto.



1. orizzontale 2. verticale

- 5. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK. Vengono stampate prima le pagine dispari.
- 6. Una volta stampate le pagine dispari, ricaricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto, secondo il tipo di rilegatura e l'orientamento selezionati:
 - Per la rilegatura a libro con orientamento verticale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



 Per la rilegatura a libro con orientamento orizzontale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



 Per la rilegatura a calendario con orientamento verticale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



 Per la rilegatura a calendario con orientamento orizzontale, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



7. Fare clic su Continua per stampare le pagine pari.

stampa di un opuscolo

Con questo tipo di stampa, le pagine vengono disposte e ridimensionate automaticamente, in modo da risultare nell'ordine corretto quando il documento viene ripiegato in forma di opuscolo.

Ad esempio, se si stampa un opuscolo di quattro pagine fronte/retro, le pagine vengono riordinate e stampate nel seguente modo:



Per stampare un opuscolo, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Selezionare la scheda Finitura.

pogicale nome noord impossas, repida	Salva Elmina
Opzioni per il documento	
 Stjampa su entrambi i lati Pagine rilegate in alto 	-
Layout opuscolo:	8.50 x 11.00 in. 8.50 x 11.00 in.
Rilegatura a sinistra 💌	
🔲 Stampa su una faccjata	Stampa Poster
2 Pagine per foglio	Disattivato
Stampar gordi della pagina Ordine pagine	Buota
A destra, quindi in basso	T Ruota di 180 gradi

- 3. Selezionare Stampa su entrambi i lati.
- 4. Selezionare un'opzione di rilegatura dall'elenco a discesa Layout opuscolo:
 - **Rilegatura a destra**: applica la rilegatura al lato destro dell'opuscolo.



• **Rilegatura a sinistra**: applica la rilegatura al lato sinistro dell'opuscolo.

h	
C==	
C==	
C ===	
$\Gamma = $	
	_

- 5. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per lasciare bianco il retro delle pagine dell'opuscolo, selezionare la casella di controllo Stampa su una facciata.
- Per stampare sia sul fronte che sul retro delle pagine dell'opuscolo, lasciare deselezionata la casella di controllo Stampa su una facciata.
- 6. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.
- 7. Quando richiesto, ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione come illustrato nella figura che segue.



8. Fare clic su Continua per completare la stampa dell'opuscolo.

stampa di più pagine su un unico foglio

È possibile stampare più pagine di un documento su un singolo foglio. Il testo e le immagini del documento vengono ridimensionati automaticamente in modo da entrare tutti nella pagina stampata.

Per stampare più pagine di un documento su un unico foglio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Finitura.

Digitale none nuova impostaz, rapida	<u>Salva</u>
Dpzioni per i) documento	
Stampa su entrambi i lati Mantenere layout Pagine rilegate in alto	- 17
Lagout opuscolo: Disattivata	8.50 x 11.00 in. 11.00 x 8.50 in.
2 Pagine per foglio	Disattivato
Ordine pagine:	Ruota Ruota di 190 gradi

- 3. Dall'elenco a discesa Pagine per foglio selezionare il numero di pagine da stampare su ogni foglio.
- 4. Se si desidera delimitare con un bordo l'immagine di ciascuna pagina stampata sul foglio, fare clic sulla casella di controllo Stampa i bordi della pagina.
- 5. Selezionare un layout per ciascun foglio dall'elenco a discesa Ordine pagine.
- 6. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

scheda effetti

La scheda Effetti consente di impostare le seguenti opzioni:

Digitare nome nuova impostaz. rapida	<u>Salva</u>
Opzioni di ridmensionamento	
Stampa il documento su:	E
Lettera (216 x 279 mm)	
🗖 Adatta alle dimensioni 🕄	
100 % del formato normale	8.50 x 11.00 in.
1	
_	Fjøgrane 😈
	(nessuno)
	🗖 Soļo prima pagina
	Matter
	Modifica
	10

- 1. **Impostazioni rapide operazione di stampa**: consultare la sezione impostazioni rapide operazione di stampa.
- 2. **Stampa il documento su**: stampa un documento su un formato carta diverso da quello per cui è formattato. Selezionare il formato carta di destinazione dall'elenco a discesa.
- 3. **Adatta alle dimensioni**: ridimensiona automaticamente l'immagine stampata in modo da adattarla al formato carta selezionato dall'elenco a discesa Stampa il documento su.
- % del formato normale: consente di specificare la percentuale di riduzione o ingrandimento desiderata per l'immagine stampata. Ad esempio, immettere 70 per ridurre l'immagine stampata del 70% rispetto al formato normale.
- 5. **Filigrane**: consultare la sezione <u>filigrane</u>.

filigrane

Le filigrane vengono stampate come sfondo dei documenti.

applicazione di una filigrana esistente a un documento

Per applicare una filigrana esistente a un documento, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Effetti.

Digitare nome nuova impostaz. rapida	✓ <u>Salva</u> <u>Elimina</u>	
©pzioni di ridimensionamento □ Stampa il documento su: Lettera (216 x 279 mm) □ Adotta alle dimensioni 100 % del formato gormale ▲		*
(p)	2	

3. Selezionare una filigrana dall'elenco a discesa Filigrane.

Se non si desidera utilizzare una delle filigrane elencate, crearne una nuova.

- 4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera applicare la filigrana esclusivamente alla prima pagina, selezionare la casella di controllo Solo prima pagina.
 - Se invece si desidera applicare la filigrana a tutte le pagine stampate,

lasciare deselezionata la casella di controllo Solo prima pagina.

5. Stampare il documento seguendo le istruzioni per il tipo di supporto in uso.

creazione o modifica di una filigrana

Per creare o modificare una filigrana, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Effetti.
- 3. Fare clic sul pulsante Modifica.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Dettagli della filigrana.

-
•
•

- 4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic sul pulsante Nuova oppure
 - Selezionare una filigrana esistente da modificare.
- 5. Immettere il messaggio della filigrana, la relativa angolatura e gli attributi del font.
- 6. Dopo aver impostato i dettagli della filigrana, fare clic su OK.

Per istruzioni su come applicare le filigrane, fare clic <u>qui</u>.

S

Per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni di ciascuna scheda, posizionare il puntatore su un'opzione e fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare la finestra di dialogo Guida rapida. Fare clic su Guida rapida per visualizzare ulteriori informazioni sull'elemento selezionato.

scheda base

La scheda Base consente di impostare le seguenti opzioni:

Digitare nome nuova impostaz, rapida	▼ <u>Salva</u> <u>Elimina</u>
lientamento 2	
	E
C Origzontale	
Immagine speculare	
Didine pagine	
Palla prima all'ultima	8.50 x 11.00 in.
C Dalfultima alla prima	
copie 4	Funzioni avanzate 6
Numero copie 1	
Anteprima gi stampa 5	
Mostra anteprima di stampa	
_	

- 1. **Impostazioni rapide operazione di stampa**: consultare la sezione <u>impostazioni rapide operazione di stampa</u>.
- 2. Orientamento: specificare il layout di pagina:
 - **Verticale**: la pagina stampata si estende in lunghezza piuttosto che in larghezza.
 - **Orizzontale**: la pagina stampata si estende in larghezza piuttosto che in lunghezza.
 - Immagine speculare: inverte l'immagine stampata da sinistra verso destra.
- 3. Ordine pagine: selezionare una delle seguenti impostazioni:
 - **Dalla prima all'ultima**: al termine della stampa, nel vassoio di uscita risulterà in cima la prima pagina del documento.
 - **Dall'ultima alla prima**: al termine della stampa, nel vassoio di uscita risulterà in cima l'ultima pagina del documento.

- 4. **Copie**: numero delle copie da stampare.
- 5. **Anteprima di stampa**: selezionare questa opzione per visualizzare il layout di un documento prima della stampa.
- 6. **Funzioni avanzate**: consultare la sezione <u>funzioni avanzate</u>.

funzioni avanzate

Per stampare fotografie, lucidi o documenti contenenti immagini, può essere necessario impostare le opzioni della finestra di dialogo Funzioni avanzate.

accesso alla finestra di dialogo funzioni avanzate

Per accedere alla finestra di dialogo Funzioni avanzate, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Base, quindi sul pulsante Funzioni avanzate.

uso della finestra di dialogo funzioni avanzate

Utilizzare la finestra di dialogo Funzioni avanzate per impostare le seguenti opzioni:

Regola la quantità di inchiostro utilizzato su una pagina. Il tempo di asciugatura della stampa è direttamente proporzionale al volume di inchiostro. Chiaro Chiaro Pesante Tempo gsciugatura Tempo gsciugatura Tempo di asciugatura supplementare per le stampe che si asciugano lentamente. La stampa viene rilasciata dalla stampante solo una volta trascorso il tempo di asciugatura.	Selezionare questa casella se la memoria o lo spazio su disco del computer è insufficiente per il processo di stampa richiesto.
QK	Annylla

- 1. **Volume inchiostro**: regola la quantità di inchiostro utilizzato per stampare una pagina. Riducendo il volume di inchiostro si riduce la qualità del colore.
- 2. **Tempo asciugatura**: consente un tempo di asciugatura più lungo per le stampe ad asciugatura lenta.
- 3. **Modalità memoria ridotta**: consente di stampare un documento da un computer che dispone di memoria o spazio su disco insufficiente per la stampa

in condizioni normali. Utilizzando questa opzione, la stampa può risultare di qualità inferiore. La qualità di stampa Max dpi non è disponibile quando la stampante è in Modalità memoria ridotta.

scheda colore

La scheda Colore consente di impostare le seguenti opzioni:

	uova impostaz. ra	pida	-	<u>Salva</u>
Dpzioni <u>c</u> olore ✓ Stampa in sc ← Alta guali ← Solo cartu ← Ottimizza	ala gli grigi à uccia di stampa in per fotocopie o faj	Deto		8.50 x 11.00 in.
Attributi colore Satyrazione:	Attenuata Più scuro	} }	· · · · ·	Vivida Più chiaro

- 1. **Impostazioni rapide operazione di stampa**: consultare la sezione <u>impostazioni rapide operazione di stampa</u>.
- 2. **Stampa in scala di grigi**: effettua la stampa nelle diverse sfumature del grigio.
 - Alta qualità: utilizza la cartuccia di stampa in tricromia e/o la cartuccia di stampa su carta fotografica per stampare in scala di grigi con un'alta qualità.
 - Solo cartuccia di stampa in nero: utilizza la cartuccia di stampa in nero per stampare in scala di grigi.
 - Ottimizza per fotocopie o fax: utilizza la cartuccia di stampa in nero per stampare la scala di grigi adatta per documenti da fotocopiare e inviare via fax.
- 3. Saturazione: regola l'intensità dei colori stampati.

- 4. Luminosità: regola la luminosità dei colori stampati.
- 5. Tonalità colore: regola la tonalità, calda o fredda, dei colori stampati.

pulsanti e spia

Utilizzare i pulsanti della stampante per accenderla e spegnerla e per annullare un processo di stampa.



1. pulsante e spia di accensione 2. pulsante Annulla stampa

pulsante e spia di accensione

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere la stampante. Sono necessari alcuni secondi perché la stampante venga attivata dopo aver premuto tale pulsante.

La spia sul pulsante di accensione indica lo stato della stampante. Quando la spia di accensione è accesa e fissa, indica che la stampante è in fase di stampa oppure che è pronta per l'uso. Quando la spia di accensione lampeggia, indica che il coperchio della stampante è aperto o che si è verificato un problema.

Attenzione Per accendere o spegnere la stampante, utilizzare sempre il pulsante di accensione. L'uso di una prolunga, di un dispositivo di protezione da sovratensione o di un interruttore a parete per accendere e spegnere la stampante può causare un malfunzionamento della stessa.

pulsante Annulla stampa

Premendo tale pulsante è possibile annullare il processo di stampa corrente.

la spia di accensione lampeggia

- Se la spia di accensione è accesa, indica che la stampante è in fase di stampa oppure che è pronta per l'uso.
- Se la spia di accensione è **spenta**, indica che la stampante è spenta.
- Se la spia di accensione **lampeggia**, indica una delle condizioni riportate di seguito.



1. spia di accensione

significato della spia lampeggiante

La spia di accensione può lampeggiare per vari motivi:

- Il coperchio della stampante è aperto.
- La carta nella stampante è esaurita.
- Si è verificato un problema con la stampante, ad esempio un <u>inceppamento</u> <u>della carta</u>, o con una cartuccia di stampa.

se viene visualizzato un messaggio di errore

Leggere il messaggio di errore, contenente la descrizione del problema e la relativa risoluzione.

se non viene visualizzato un messaggio di errore

1. Consultare la sezione manutenzione.

2. Fare clic su uno qualsiasi dei quattro pulsanti principali.

Questa operazione comporta una verifica dello stato della stampante.

3. Leggere qualsiasi messaggio di errore contenente la descrizione del problema e la relativa risoluzione.

inceppamento della carta

Per eliminare l'inceppamento, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione.
- 2. Se si stanno stampando etichette, verificare che nessuna etichetta si sia staccata dal foglio gommato durante il passaggio nella stampante.
- 3. Rimuovere lo sportello di accesso posteriore. Premere il dispositivo di blocco verso destra, quindi estrarre lo sportello.



4. Rimuovere la carta inceppata dal retro della stampante e reinstallare lo sportello di accesso posteriore.



- 5. Ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione.
- 6. Ristampare il documento.

finestra di stato della periferica

La Finestra di stato della periferica viene visualizzata ogni volta che viene eseguita un'operazione di stampa.

Liveli di inchiostro *	Stato periferica 2 Stampa
	Proprietà documento 3 Documento: [Nome documento] Qualità di stampa: [Qualità di stampa] Tino di carta: [Tino di carta]
* Si tratta solo di una stima. Il livello di inchiostro effettivo potrebbe variare.	Formato carta: [Formato carta]
Agnulla stampa Chiudi finestra <<	Non visualizzare in futuro

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- 1. **Livelli di inchiostro**: il livello di inchiostro approssimativo disponibile in ciascuna cartuccia di stampa.
- 2. Stato periferica: lo stato della stampante, ad esempio Spooling o Stampa.
- 3. **Proprietà documento**: vengono fornite le seguenti informazioni sul processo di stampa corrente:
 - **Documento**: il nome del documento in fase di stampa.
 - **Qualità di stampa**: l'impostazione di qualità di stampa utilizzata.
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta utilizzato.
 - **Formato carta**: il formato carta utilizzato.

Per annullare un processo di stampa, fare clic su Annulla stampa.

Per chiudere la Finestra di stato della periferica, fare clic su Chiudi finestra.

introduzione

- funzioni della stampante
- pulsanti e spia
- vassoi della carta
- cartucce di stampa
- modalità di backup dell'inchiostro

funzioni della stampante

La stampante dispone di diversi componenti e funzioni che rendono le operazioni di stampa più semplici ed efficienti.



- 1. <u>pulsanti e spia</u>
- 2. vassoi della carta



- 1. <u>cartucce di stampa</u>
- 2. modalità di backup dell'inchiostro



1. porta usb

vassoi della carta

La stampante dispone di un vassoio ripiegabile che contiene un vassoio di alimentazione e un vassoio di uscita.

Per informazioni sul vassoio della carta, fare clic su uno dei seguenti argomenti:

- apertura dei vassoi della carta
- vassoio di alimentazione
- vassoio di uscita
- chiusura dei vassoi della carta

apertura dei vassoi della carta

Per aprire i vassoi della carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sollevare il coperchio della stampante.



2. Abbassare il vassoio di alimentazione.



3. Abbassare il vassoio di uscita.



4. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita, quindi alzare il fermo dell'estensione.



5. Abbassare il coperchio della stampante, quindi <u>accenderla</u>.



vassoio di alimentazione

Il vassoio di alimentazione contiene la carta o un altro tipo di supporto su cui si desidera stampare.



1. vassoio di alimentazione

È possibile stampare su supporti di diversi formati facendo scorrere la guida della carta verso sinistra o verso destra.



1. premere e far scorrere la guida della carta

vassoio di uscita

Le pagine stampate vengono depositate nel vassoio di uscita.



1. vassoio di uscita

Sollevare il coperchio della stampante e il vassoio di uscita per caricare la carta. Abbassare il coperchio della stampante e il vassoio di uscita prima di stampare. Per evitare che i supporti stampati cadano dal vassoio, estrarre l'estensione del vassoio di uscita e alzare il relativo fermo.



1. estensione del vassoio di uscita e relativo fermo

chiusura dei vassoi della carta

Per richiudere i vassoi della carta, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Rimuovere dai vassoi la carta o l'eventuale altro supporto utilizzato, quindi <u>spegnere la stampante</u>.
- 2. Sollevare il coperchio della stampante.



3. Chiudere il fermo dell'estensione del vassoio di uscita e spingere l'estensione per inserirla nel vassoio.



4. Sollevare il vassoio di uscita.



5. Sollevare il vassoio di alimentazione.



6. Portare la mano sulla parte inferiore del vassoio di alimentazione e spingerlo verso l'alto finché non scatta in posizione.



7. Abbassare il coperchio della stampante.

modalità di backup dell'inchiostro

La modalità di backup dell'inchiostro consente alla stampante di funzionare utilizzando una sola cartuccia di stampa. Tale modalità viene attivata quando si rimuove una cartuccia di stampa dal relativo supporto.

Per istruzioni su come rimuovere una cartuccia di stampa, fare clic <u>qui</u>.

stampa in modalità di backup dell'inchiostro

La stampa in modalità di backup dell'inchiostro è più lenta e di qualità inferiore.

quando è installata solo questa cartuccia di stampa	il risultato è il seguente	
cartuccia per la stampa in nero	I colori vengono stampati in scala di grigi.	
cartuccia per la stampa in tricromia	I colori vengono stampati, ma il nero tende al grigio e non è realmente nero.	
cartuccia per la stampa su carta fotografica	I colori vengono stampati in scala di grigi, ma il nero tende al grigio e non è realmente nero.	



Si sconsiglia l'uso della cartuccia per la stampa su carta fotografica

per la modalità di backup dell'inchiostro.

disattivazione della modalità di backup dell'inchiostro

Per disattivare la modalità di backup dell'inchiostro, installare due cartucce di stampa.

Per istruzioni su come installare una cartuccia di stampa, fare clic <u>qui</u>.

USB

Il collegamento della stampante al computer avviene mediante un cavo USB (Universal Serial Bus). È possibile utilizzare il cavo USB solo se il sistema operativo del computer è Windows 98 o versioni successive.



Per istruzioni sul collegamento della stampante mediante un cavo USB, consultare lo schema di *configurazione* fornito con la stampante.

connettività

• <u>USB</u>

stampa

Per visualizzare una descrizione del software della stampante, fare clic sull'argomento più appropriato:

- impostazioni di stampa
- <u>funzioni avanzate</u>
- finestra di stato della periferica

Per visualizzare le istruzioni sulle funzioni di stampa, fare clic sull'argomento più appropriato:

- stampa di un documento
- modifica delle impostazioni predefinite
- stampa su entrambi i lati
- impostazioni rapide operazione di stampa
- stampa di fotografie digitali
- <u>stampa senza bordo</u>
- stampa di un opuscolo
- impostazione di formati carta personalizzati
- stampa di più pagine su un unico foglio
- <u>filigrane</u>

Per visualizzare le istruzioni per la stampa, fare clic sull'argomento più appropriato:

- <u>carta comune</u>
- <u>buste</u>
- <u>lucidi</u>
- <u>etichette</u>
- schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni
- biglietti di auguri
- <u>fotografie</u>
- poster
- supporti per il trasferimento a caldo

stampa di un documento

istruzioni di base per la stampa

Per stampare un documento, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire il file che si desidera stampare.
- 2. Fare clic su File > Stampa.
- 3. Fare clic su OK per stampare utilizzando le impostazioni predefinite della stampante.

impostazione delle opzioni di stampa

Per modificare le opzioni di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire il file che si desidera stampare.
- 2. Fare clic su File > Stampa, quindi selezionare Proprietà.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà della stampante.



Le operazioni da eseguire per accedere alla finestra di dialogo Proprietà della stampante possono variare a seconda del programma in uso.

- 3. Specificare le seguenti impostazioni di stampa:
 - Selezionare la <u>scheda Carta/qualità</u> per scegliere le opzioni relative alla carta, la <u>stampa senza bordo</u> e la qualità di stampa o per accedere alle opzioni per <u>fotografia digitale HP</u>.
 - Se si desidera utilizzare impostazioni di stampa prestabilite, scegliere <u>Impostazioni rapide operazione di stampa</u>.
 - Selezionare la <u>scheda Finitura</u> per scegliere le opzioni relative al documento, <u>stampare poster</u> o ruotare l'immagine stampata di 180 gradi.
 - Selezionare la <u>scheda Effetti</u> per scegliere le opzioni di ridimensionamento.
 - Selezionare la <u>scheda Base</u> per scegliere le opzioni relative all'orientamento e all'ordine delle pagine, specificare il numero di copie da stampare, attivare Mostra anteprima di stampa o accedere alle <u>Funzioni avanzate</u>.
 - Selezionare la <u>scheda Colore</u> per scegliere le opzioni e gli attributi relativi ai colori.
- 4. Fare clic su OK, quindi seguire le istruzioni visualizzate per stampare il documento.

poster

indicazioni utili

• Una volta stampate le sezioni di un poster, unire con nastro adesivo i vari fogli dopo averne ritagliato i bordi.



• Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 100 fogli.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Posizionare la carta nel vassoio di alimentazione, quindi spingerla nella stampante finché non si blocca.
- 5. Abbassare il vassoio di uscita.
- 6. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei fogli.
- 7. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Tipo: Carta comune

Finitura	Stampa Poster : 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 o 5 x 5.	

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

modifica delle impostazioni predefinite

Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, utilizzare l'icona sulla barra delle applicazioni. Le impostazioni predefinite vengono applicate a tutti i documenti stampati.



1. icona sulla barra delle applicazioni

uso del menu di scelta rapida dell'icona sulla barra delle applicazioni

Per modificare le impostazioni predefinite della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Fare clic sull'icona sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà della stampante.

- 2. Selezionare le opzioni che si desidera utilizzare come impostazioni predefinite.
- 3. Fare clic su OK.

La finestra di dialogo visualizzata indica che le nuove impostazioni verranno utilizzate per ogni operazione di stampa. Per evitare che questa finestra di dialogo venga nuovamente visualizzata, selezionare Non visualizzare questo messaggio in futuro.

4. Fare clic su OK per salvare le nuove impostazioni di stampa predefinite.

carta comune

indicazioni utili

Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 100 fogli.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Posizionare la carta nel vassoio di alimentazione, quindi spingerla nella stampante finché non si blocca.

La carta in formato Legale fuoriesce dal bordo del vassoio di alimentazione.



- 5. Abbassare il vassoio di uscita.
- 6. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei fogli.
- 7. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Tipo: Carta comune

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.
buste

indicazioni utili

- Evitare di utilizzare buste con fermagli o aree trasparenti, con bordi spessi, irregolari o piegati, in materiale lucido o in rilievo oppure sgualcite, strappate o comunque danneggiate.
- Prima di inserire le buste nel vassoio di alimentazione, allinearne i bordi.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 10 buste.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Posizionare le buste sulla parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e la linguetta rivolta verso sinistra. Spingere le buste nella stampante finché non si bloccano.



- 5. Abbassare il vassoio di uscita.
- 6. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* delle buste.
- 7. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/	Formato: il formato busta appropriato.
qualità	Tipo: Carta comune

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

lucidi

indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 lucidi.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Posizionare i lucidi nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e la striscia adesiva rivolta verso la stampante. Spingere con delicatezza i lucidi nella stampante finché non si bloccano, facendo attenzione che le strisce adesive non aderiscano tra loro.



- 5. Abbassare il vassoio di uscita.
- 6. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* del bordo dei lucidi.
- 7. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Tipo: pellicola per lucidi di tipo appropriato.

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

etichette

indicazioni utili

- Utilizzare soltanto etichette di carta specifiche per le stampanti a getto di inchiostro.
- Utilizzare soltanto fogli di etichette completi.
- Accertarsi che le etichette non siano appiccicose, piegate o arricciate e che non si stacchino dal foglio di protezione.
- Non utilizzare etichette di plastica o trasparenti. Se si utilizzano queste etichette, l'inchiostro non si asciuga.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli di etichette (utilizzare solo fogli di etichette in formato Lettera o A4).

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Aprire a ventaglio i fogli di etichette per separarli, quindi allinearne i bordi.
- 5. Posizionare i fogli di etichette nel vassoio di alimentazione con il lato stampabile rivolto verso il basso, quindi spingerli nella stampante finché non si bloccano.



- 6. Abbassare il vassoio di uscita.
- 7. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei fogli.
- 8. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/	Formato: Lettera o A4.
qualità	Tipo: Carta comune

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni

indicazioni utili

- Utilizzare soltanto schede e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche sui formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la *guida di riferimento* fornita con la stampante.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 schede.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Posizionare le schede sulla parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e il lato corto rivolto verso la stampante.



- 5. Abbassare il vassoio di uscita.
- 6. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei fogli.
- 7. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

	scheda	impostazione
--	--------	--------------

Formato: il formato di biglietto appropriato. **Tipo**: Carta comune

 Selezionare le altre <u>impostazioni di stampa</u> desiderate, quindi fare clic su OK. Se viene visualizzato un messaggio di carta esaurita, fare clic <u>qui</u>.

messaggi di errore

avviso di carta esaurita

se il vassoio di alimentazione non è vuoto

- 1. Verificare quanto segue:
 - Il vassoio di alimentazione contiene carta sufficiente (almeno dieci fogli).
 - Il vassoio di alimentazione non è troppo pieno.
 - La risma di carta è a contatto della parte posteriore del vassoio di alimentazione.
- 2. Far scorrere la guida in modo che sia a *stretto contatto* della carta.

se il vassoio di alimentazione è vuoto

- 1. Caricare la carta nel vassoio di alimentazione.
- 2. Spingere la carta in avanti finché non si blocca.
- 3. Far scorrere la guida in modo che sia a *stretto contatto* della carta.

viene visualizzato un messaggio di errore e la spia di accensione lampeggia

Leggere il messaggio di errore, contenente la descrizione del problema e la relativa risoluzione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione la spia di accensione lampeggia.

viene visualizzato il messaggio 'errore durante la scrittura sulla porta USB'

La stampante potrebbe non ricevere dati corretti da un altro dispositivo USB o dall'hub USB. Collegare la stampante direttamente alla porta USB del computer.

viene visualizzato il messaggio 'errore durante la scrittura su LPT1'

Se la stampante è collegata al computer mediante un cavo USB, il cavo potrebbe non essere stato collegato prima dell'installazione del software.

Disinstallare e reinstallare il software.

Per disinstallare il software, fare clic qui.

viene visualizzato il messaggio 'impossibile stabilire la comunicazione bidirezionale' o 'la stampante non risponde'

Se il cavo USB è troppo lungo, possono verificarsi problemi di comunicazione tra la stampante e il computer.

Se viene visualizzato questo messaggio di errore, accertarsi che la lunghezza del cavo USB non sia superiore a 5 m.

biglietti di auguri

indicazioni utili

- Aprire i biglietti già piegati, quindi inserirli nel vassoio di alimentazione.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta per biglietti di auguri HP.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 schede.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Aprire a ventaglio i biglietti di auguri per separarli, quindi allinearne i bordi.
- 5. Posizionare i biglietti di auguri nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso. Spingere le schede nella stampante finché non si bloccano.



- 6. Abbassare il vassoio di uscita.
- 7. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei biglietti di auguri.
- 8. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato di biglietto appropriato. Tipo: il tipo di biglietto appropriato.
Base	Orientamento: l'orientamento appropriato.

 Selezionare le altre <u>impostazioni di stampa</u> desiderate, quindi fare clic su OK. Se viene visualizzato un messaggio di carta esaurita, fare clic <u>qui</u>.

fotografie

indicazioni utili

- Per poter essere stampata, la foto deve essere prima convertita in formato elettronico (digitale). Creare un'immagine digitale, eseguire la scansione di una foto o chiedere a un laboratorio di sviluppo fotografico di realizzare un file elettronico della foto.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica HP.
- Per ottenere stampe di qualità, utilizzare un'impostazione di stampa ad alta risoluzione e impostare le <u>opzioni di fotografia digitale HP</u>.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP 'Premium Plus Photo Paper' e installare una <u>cartuccia per la stampa su carta</u> <u>fotografica</u>.
- Per istruzioni sulla stampa senza bordo, fare clic <u>qui</u>.
- Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 fogli.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fotografie di piccole dimensioni: posizionare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso e la linguetta da staccare rivolta verso l'esterno.



• **Fotografie di grandi dimensioni**: posizionare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione, con il lato stampabile rivolto verso il basso.



- 5. Spingere la carta fotografica nella stampante finché non si blocca.
- 6. Abbassare il vassoio di uscita.
- 7. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei fogli.
- 8. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa di fotografie



Se il programma in uso dispone di una funzione di stampa di fotografie, seguire le istruzioni fornite con il programma. In caso contrario, attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	 Formato: il formato di carta fotografica appropriato. Tipo: il tipo di carta fotografica appropriato. Qualità di stampa: Normale, Ottima o Max dpi. Fotografia digitale hp: le opzioni desiderate per l'ottimizzazione delle foto.

Selezionare le altre <u>impostazioni di stampa</u> desiderate, quindi fare clic su OK.
 Se viene visualizzato un messaggio di carta esaurita, fare clic <u>qui</u>.

stampa di fotografie ottimizzate in formato Exif Print

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) è uno standard internazionale per immagini digitali che semplifica la fotografia digitale e ottimizza le foto stampate. Quando viene scattata una fotografia con una fotocamera digitale abilitata all'uso di tale formato, Exif Print cattura informazioni, quali il tempo di esposizione, l'impostazione del flash e la saturazione dei colori, e le memorizza nel file dell'immagine. Il software della stampante HP Deskjet utilizza poi queste informazioni per eseguire automaticamente miglioramenti specifici delle immagini, producendo fotografie di incredibile qualità.

Per la stampa di fotografie ottimizzate in formato Exif Print è necessario disporre di:

- una fotocamera digitale che supporti il formato Exif Print;
- un software fotografico abilitato all'uso del formato Exif Print;
- un software per stampanti HP Deskjet che supporti il formato Exif Print;
- Windows 98, 2000, Me o XP.

Per stampare fotografie ottimizzate in formato Exif Print, effettuare le seguenti operazioni:

- 1. Aprire il file che si desidera stampare utilizzando un software fotografico abilitato all'uso del formato Exif Print.
- Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/	Tipo: il tipo di carta fotografica appropriato.
qualità	Qualità di stampa: Ottima o Normale.

3. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

L'immagine stampata viene ottimizzata automaticamente.

stampa PhotoREt

La tecnologia PhotoREt offre la combinazione ottimale di velocità di stampa e qualità dell'immagine.

Per stampare con la tecnologia PhotoREt, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Qualità di stampa: Ottima

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

4800 x 1200 dpi ottimizzati

4800 x 1200 dpi ottimizzati è la risoluzione più alta supportata dalla stampante. Quando si seleziona Max dpi nel driver della stampante, la cartuccia di stampa in tricromia stampa in modalità 4800 x 1200 dpi ottimizzati. Se è installata anche una <u>cartuccia di stampa su carta fotografica</u>, la qualità della stampa risulta ancora più elevata. Se la cartuccia di stampa su carta fotografica non viene fornita con la stampante, è possibile acquistarla separatamente.

Per stampare in modalità 4800 x 1200 dpi ottimizzati, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/	Tipo : il tipo di carta fotografica appropriato.
qualità	Qualità di stampa : Max dpi

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

stampa a colori con sei inchiostri

Per migliorare la qualità delle fotografie, utilizzare la stampa a colori con sei inchiostri.

Per questo tipo di stampa è necessario installare una cartuccia di stampa su carta fotografica e una cartuccia di stampa in tricromia. Se la <u>cartuccia di stampa su carta fotografica</u> non viene fornita con il prodotto, è possibile acquistarla separatamente.

Per stampare in modalità di stampa a colori con sei inchiostri, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
--------	--------------

Tipo: il tipo di carta fotografica appropriato. **Qualità di stampa**: Normale, Ottima o Max dpi.

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

supporti per il trasferimento a caldo

indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo.
- Quando si stampa un'immagine speculare, il testo e le immagini vengono invertiti orizzontalmente rispetto a come appaiono sullo schermo del computer.



• Capacità del vassoio di alimentazione: fino a 100 fogli.

preparazione per la stampa

- 1. Sollevare il coperchio della stampante.
- 2. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.
- 3. Sollevare il vassoio di uscita.
- 4. Posizionare i supporti nel vassoio di alimentazione con il lato stampabile rivolto verso il basso, quindi spingerli nella stampante finché non si bloccano.
- 5. Abbassare il vassoio di uscita.
- 6. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei supporti.
- 7. Abbassare il coperchio della stampante.

stampa



Se il programma in uso dispone di una funzione di stampa su supporti per il trasferimento a caldo, seguire le istruzioni fornite con esso. In caso contrario, attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u>, quindi selezionare le seguenti opzioni:

scheda

impostazione

Carta/ qualità	Formato: A4 o Lettera. Tipo: Supporti di stampa hp per trasfer. a caldo Qualità di stampa: Normale o Ottima.
Base	Orientamento: Immagine speculare

2. Selezionare le altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su OK.

manutenzione

- sostituzione delle cartucce di stampa
- calibrazione delle cartucce di stampa
- pulizia automatica delle cartucce di stampa
- pulizia manuale delle cartucce di stampa
- manutenzione delle cartucce di stampa
- manutenzione del corpo della stampante
- eliminazione di inchiostro da pelle e indumenti
- strumenti della stampante

pulizia automatica delle cartucce di stampa

Se nelle pagine non vengono stampate righe o punti oppure sono presenti striature di inchiostro, è possibile che le cartucce abbiano quasi esaurito l'inchiostro o che debbano essere pulite.

Fare clic qui per controllare il livello di inchiostro delle cartucce di stampa.

Se le cartucce di stampa contengono ancora inchiostro sufficiente, effettuare le seguenti operazioni per pulirle automaticamente:

- 1. Consultare la sezione manutenzione.
- 2. Fare clic su Pulizia delle cartucce.
- 3. Fare clic su Pulizia, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Se le stampe risultano incomplete anche dopo aver effettuato la pulizia, <u>sostituire</u> le cartucce di stampa.

Attenzione Pulire le cartucce di stampa soltanto quando è necessario. Le operazioni di pulizia non necessarie consumano inchiostro e riducono la durata della cartuccia.

pulizia manuale delle cartucce di stampa

Se la stampante viene utilizzata in ambienti polverosi, è probabile che una piccola quantità di particelle si accumuli all'interno del telaio. Il materiale estraneo può essere costituito da polvere, capelli, fibre di tappeti o di indumenti. Se questo materiale si deposita sulle cartucce di stampa e sul relativo supporto, può produrre striature e sbavature di inchiostro sulle pagine stampate. Le striature di inchiostro possono essere eliminate facilmente con una pulizia manuale delle cartucce e del supporto.

articoli per la pulizia

Per la pulizia delle cartucce di stampa e del relativo supporto, sono necessari:

- acqua distillata
- bastoncini di cotone o altro materiale soffice che non lasci residui e che non si attacchi alle cartucce.

Fare attenzione a non sporcare le mani o gli indumenti di inchiostro durante la pulizia.

preparazione per la pulizia

1. Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante, quindi sollevare il coperchio.

Il supporto delle cartucce si sposta al centro della stampante.

- 2. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro della stampante.
- 3. Estrarre le cartucce di stampa e sistemarle su un foglio di carta con la piastra degli ugelli rivolta verso l'alto.

Attenzione Non lasciare le cartucce di stampa all'esterno della stampante per più di 30 minuti.

pulizia delle cartucce di stampa e del relativo supporto

- 1. Inumidire leggermente un bastoncino di cotone con acqua distillata.
- 2. Pulire la parte anteriore e i bordi della prima cartuccia con il bastoncino, come illustrato nella figura che segue.

Non pulire la piastra degli ugelli.



1. piastra degli ugelli e ugelli dell'inchiostro 2. parti anteriori e bordi della cartuccia di stampa 3. contatti di rame

Attenzione Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessione elettrica.

3. Ispezionare la parte anteriore e i bordi della cartuccia di stampa per individuare le eventuali fibre presenti.

Ripetere i passi 1 e 2 se sono ancora presenti delle fibre.

- 4. Ripetere i passi da 1 a 3 per l'altra cartuccia di stampa.
- 5. Pulire la parte inferiore delle pareti del supporto delle cartucce utilizzando bastoncini di cotone puliti e inumiditi.

Ripetere questa procedura finché non appare più alcun residuo di inchiostro su un bastoncino pulito.



1. supporto delle cartucce 2. pareti del supporto delle cartucce

- 6. Inserire le cartucce e chiudere il coperchio della stampante.
- 7. Collegare il cavo di alimentazione sul retro della stampante.
- 8. Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante.
- 9. <u>Calibrare</u> le cartucce di stampa.

Ripetere la procedura di pulizia se sulla stampa appaiono ancora striature di inchiostro.

eliminazione di inchiostro da pelle e indumenti

Per rimuovere eventuali macchie di inchiostro da pelle e indumenti, attenersi alle seguenti istruzioni:

per rimuovere macchie di inchiostro da	procedere in questo modo
pelle	Lavare la parte interessata con un sapone abrasivo.
tessuto bianco	Lavare il tessuto con candeggina diluita in acqua fredda .
tessuto colorato	Lavare il tessuto in acqua fredda saponata e ammoniaca.

Attenzione Per eliminare le macchie di inchiostro dai tessuti, utilizzare sempre acqua fredda. L'uso di acqua tiepida o calda potrebbe fissare il colore dell'inchiostro sul tessuto.

manutenzione del corpo della stampante

Poiché l'inchiostro viene spruzzato sulla carta in piccolissime gocce, sul rivestimento esterno della stampante e sulle superfici adiacenti possono formarsi delle sbavature di inchiostro. Per rimuovere sbavature, macchie e/o inchiostro secco dall'esterno della stampante, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.

Quando si pulisce la stampante, osservare le seguenti precauzioni:

- **Non** pulire l'interno della stampante. Non devono penetrare liquidi all'interno dell'unità.
- \bigcirc
- **Non** utilizzare detergenti o detersivi per uso domestico. Se si utilizza un detergente o un detersivo di questo tipo, pulire le superfici esterne della stampante con un panno morbido inumidito con acqua.
- Non lubrificare l'asta su cui scorre il supporto delle cartucce di stampa. È normale avvertire un rumore quando il supporto si sposta avanti e indietro.

strumenti della stampante

Nel software della stampante sono disponibili numerosi strumenti utili che consentono di ottimizzare le prestazioni.

Utilizzare gli strumenti della stampante per:

- Visualizzare la quantità di inchiostro stimata.
- Pulire le cartucce di stampa.
- Calibrare la stampante.
- Stampare una pagina di prova.
- Eseguire altre funzioni, secondo le esigenze.

Per accedere agli strumenti, fare clic qui.

risoluzione dei problemi

- la stampante non stampa
- inceppamento della carta
- problemi con la carta
- la qualità di stampa è scadente
- il documento non viene stampato correttamente
- fotografie non stampate correttamente
- problemi con la stampa senza bordo
- la spia di accensione lampeggia
- stampante lenta
- messaggi di errore
- <u>se i problemi persistono</u>

la stampante non stampa

verificare quanto segue

- La stampante è collegata alla rete di alimentazione.
- I cavi sono collegati saldamente.
- La stampante è accesa.
- Le cartucce di stampa sono installate correttamente.
- La carta o un altro supporto di stampa è caricato correttamente nel vassoio di alimentazione.
- Il coperchio della stampante è chiuso.
- Lo sportello di accesso posteriore è chiuso.

controllare la spia di accensione

La spia di accensione lampeggiante indica la possibile presenza di un errore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione la spia di accensione lampeggia.

controllare il collegamento del cavo della stampante

Se il cavo della stampante è collegato a un hub USB, può verificarsi un conflitto di stampa. Per risolvere il conflitto è possibile:

- Collegare il cavo USB della stampante direttamente al computer, oppure
- Durante la stampa non usare altre periferiche USB collegate all'hub.

se la stampante non si accende

È probabile che l'assorbimento di energia da parte della stampante sia eccessivo.

- 1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2. Attendere circa 10 secondi.
- 3. Ricollegare il cavo di alimentazione
- 4. Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante.

Se la stampante ancora non si accende, provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Collegare la stampante a un'altra presa elettrica, oppure
- Collegare la stampante direttamente a una presa elettrica e non a un dispositivo di protezione da sovratensione.

se la stampante ancora non stampa

Fare clic sull'argomento più appropriato in base al tipo di problema riscontrato:

- inceppamento della carta
- messaggio di carta esaurita
- <u>messaggio di errore</u> visualizzato

problemi con la carta

la stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente

grammatura della carta

Se la stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente, è possibile che la grammatura della carta sia inferiore ai valori consigliati. Utilizzare carta conforme alla grammatura consigliata. Per le specifiche sulla grammatura della carta, consultare la *guida di riferimento* fornita con la stampante.

la carta potrebbe essere caricata in maniera non corretta

Se la stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente, è possibile che la carta sia posizionata troppo lontano, verso il retro della stampante. Ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione, spingendola fino ad incontrare una certa resistenza.

altri problemi con la carta

- Per informazioni su come rimuovere la carta inceppata, fare clic <u>qui</u>.
- Se viene visualizzato un messaggio di carta esaurita, fare clic <u>qui</u>.

la qualità di stampa è scadente

striature e righe non stampate

Se nelle pagine non vengono stampate righe o punti oppure sono presenti striature di inchiostro, è possibile che le cartucce abbiano quasi esaurito l'inchiostro o che debbano essere <u>pulite</u>.

stampa sbiadita

• Verificare che sia installata una cartuccia per la stampa in nero.

Se le immagini e il testo in nero appaiono sbiaditi, è possibile che si stia stampando solo con la cartuccia per la stampa in tricromia. Per ottenere una qualità di stampa in nero ottimale, inserire una cartuccia per la stampa in nero, in aggiunta alla cartuccia in tricromia.

• Verificare che nessuna delle cartucce di stampa stia per esaurire l'inchiostro.

Se l'inchiostro sta per esaurirsi in una delle cartucce di stampa, è opportuno sostituirla. Per conoscere i numeri di catalogo corretti, consultare la sezione <u>cartucce di stampa</u>.

• Verificare che il nastro di protezione in plastica sia stato rimosso dalle cartucce.



- 1. hastro in plastica
- Prendere in considerazione la possibilità di selezionare una qualità di stampa superiore.

aumentare il volume di inchiostro

- 1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Funzioni avanzate</u>.
- 2. Spostare il dispositivo di scorrimento Volume inchiostro verso Pesante.
- 3. Spostare il dispositivo di scorrimento Tempo asciugatura verso Superiore.
- 4. Fare clic su OK > OK.

stampa di pagine vuote

- Il nastro di protezione in plastica potrebbe essere ancora attaccato alle cartucce. Verificare che il nastro di plastica sia stato rimosso dalle cartucce.
- È possibile che le cartucce siano <u>esaurite</u>. Sostituire una o entrambe le cartucce vuote.

la quantità di inchiostro sulla pagina è eccessiva o insufficiente

regolare il volume di inchiostro e il tempo di asciugatura

- 1. Accedere alla finestra di dialogo Funzioni avanzate.
- 2. Spostare il dispositivo di scorrimento Volume inchiostro verso Chiaro o Pesante.



Per evitare che si formino macchie quando si aumenta il volume di inchiostro, spostare il dispositivo di scorrimento Tempo asciugatura verso Superiore.

3. Fare clic su OK, quindi di nuovo su OK.

il documento non viene stampato correttamente

testo e immagini disallineati

In caso di disallineamento tra il testo e le immagini, <u>calibrare</u> la stampante.

il documento non è centrato sulla pagina o è storto

- 1. Verificare che la carta sia stata posizionata correttamente nel vassoio di alimentazione.
- 2. Verificare che la guida sia a *stretto contatto* della carta.
- 3. Ristampare il documento.

la busta stampata è storta

- 1. Inserire la linguetta nella busta prima di caricarla nel vassoio di alimentazione.
- 2. Verificare che la guida della carta sia a *stretto contatto* della busta.
- 3. Ristampare la busta.

parti del documento mancano o sono stampate in una posizione non corretta

Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u> e verificare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Base	Orientamento : verificare che sia stato impostato l'orientamento appropriato.
Carta/ qualità	Formato : verificare che sia stato impostato il formato carta appropriato.
Effetti	Adatta alle dimensioni: selezionare la casella in modo che il testo e le immagini vengano adattati al formato della carta.
Finitura	Stampa Poster: verificare che sia selezionato Disattivato.

stampa non riflette le nuove impostazioni

Le impostazioni predefinite della stampante potrebbero non corrispondere alle impostazioni di stampa dell'applicazione software. Selezionare le impostazioni di stampa appropriate nell'applicazione software.

fotografie non stampate correttamente

controllare il vassoio della carta

- 1. Verificare che la carta fotografica sia inserita nel vassoio di alimentazione con il lato stampabile rivolto verso il basso.
- 2. Far scorrere la carta in avanti finché non si blocca.
- 3. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a *stretto contatto* dei fogli.

controllare le proprietà della stampante

Accedere alla finestra di dialogo <u>Proprietà della stampante</u> e verificare le seguenti opzioni:

scheda	impostazione
Carta/ qualità	Formato: il formato appropriato. Tipo: Carta fotografica Qualità di stampa: Ottima

problemi con la stampa senza bordo

l'immagine stampata è storta

se si ottiene una stampa come la seguente



procedere in questo modo

- 1. Caricare correttamente la carta nel vassoio di alimentazione.
- 2. Verificare che la guida sia a *stretto contatto* delle schede, dei biglietti o della carta fotografica.
- 3. Seguire le istruzioni di caricamento per il tipo di carta specifico.

Consultare la sezione stampa senza bordo.

il bordo appare sul lato superiore dell'immagine

se si ottiene una stampa come la seguente


procedere in questo modo

Calibrare la stampante.

il bordo appare su un lato dell'immagine

se si ottiene una stampa come la seguente



procedere in questo modo <u>Calibrare</u> la stampante.

l'immagine è al di sopra della linguetta da staccare

se si ottiene una stampa come la seguente



procedere in questo modo <u>Calibrare</u> la stampante.

si formano macchie di inchiostro

se la stampa presenta macchie di inchiostro

Si formano macchie di inchiostro sul retro delle stampe oppure i fogli si attaccano l'uno all'altro.

procedere in questo modo

- 1. Accedere alla finestra di dialogo <u>Funzioni avanzate</u>.
- 2. Spostare il dispositivo di scorrimento Tempo asciugatura verso Superiore.
- 3. Spostare il dispositivo di scorrimento Volume inchiostro verso Chiaro.



I colori dell'immagine possono risultare più chiari.

4. Fare clic su OK.

Se il problema persiste:

- 1. Rimuovere i supporti per la stampa senza bordo, quindi caricare il vassoio di alimentazione con carta comune.
- 2. Tenere premuto il pulsante di Annulla stampa finché la stampante non inizia a stampare una pagina di prova, quindi rilasciare il pulsante.
- 3. Ripetere il passo 2 finché il retro della pagina di prova non risulta privo di macchie di inchiostro.

stampante lenta

È possibile che le prestazioni della stampante vengano rallentate in diverse situazioni.

sono aperte più applicazioni contemporaneamente

Il computer non dispone di risorse sufficienti per consentire alla stampante di funzionare alla velocità ottimale.

Per aumentare la velocità della stampante, chiudere tutte le applicazioni software non necessarie durante la stampa.

è in corso la stampa di immagini, fotografie o documenti complessi

I documenti contenenti immagini o fotografie vengono stampati più lentamente rispetto ai documenti di testo.

Se il computer non dispone di memoria o spazio su disco sufficiente per la stampa del documento in condizioni normali, è possibile utilizzare la Modalità memoria ridotta. Utilizzando questa opzione, la stampa può risultare di qualità inferiore. Tale modalità inoltre disabilita la stampa a 4800 x 1200 dpi ottimizzati.

Per attivare la Modalità memoria ridotta:

- 1. Aprire la finestra di dialogo Proprietà della stampante.
- 2. Fare clic sulla scheda Base, quindi sul pulsante Funzioni avanzate.
- 3. Selezionare Modalità memoria ridotta.
- 4. Stampare il documento.

il driver della stampante è obsoleto

È possibile che il driver della stampante installato sia obsoleto.

Per informazioni sulla procedura di aggiornamento del driver della stampante, fare clic qui.

il computer non è conforme ai requisiti di sistema

Se il computer non dispone di memoria RAM sufficiente o di un'adeguata quantità di spazio libero sul disco rigido, i tempi di elaborazione della stampante sono più lunghi.

- Verificare che le caratteristiche del computer in termini di spazio sul disco rigido, memoria RAM e velocità del processore rispondano ai <u>requisiti di</u> <u>sistema</u> previsti.
- 2. Liberare spazio sul disco rigido.

la stampante è in modalità di backup dell'inchiostro

Se la stampante è in <u>modalità di backup dell'inchiostro</u>, la stampa può risultare più lenta.

Per aumentare la velocità di stampa, utilizzare due cartucce.

requisiti minimi di sistema

È necessario che il computer soddisfi almeno i seguenti requisiti minimi:

Microsoft Windows XP

Velocità minima del processore: Pentium 233 MHz Memoria RAM richiesta: 128 MB Spazio libero su disco rigido richiesto: 40 MB*

Microsoft Windows 98, Me

Velocità minima del processore: Pentium 150 MHz Memoria RAM richiesta: 32 MB Spazio libero su disco rigido richiesto: 40 MB*

Microsoft Windows 2000 Professional

Velocità minima del processore: Pentium 133 MHz

Memoria RAM richiesta: 64 MB

Spazio libero su disco rigido richiesto: 40 MB*

* Se si effettua la stampa di fotografie o si utilizza una risoluzione elevata (4800 x 1200 dpi ottimizzati), devono essere disponibili almeno 400 MB di spazio temporaneo sul disco rigido.

se i problemi persistono

Se i problemi persistono anche dopo aver letto gli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi e aver eseguito le procedure suggerite, chiudere il sistema, quindi riavviare il computer.

Se i problemi si ripresentano dopo aver riavviato il computer, visitare il sito Web dell'assistenza tecnica HP all'indirizzo **www.hp.com/support**.

specifiche

- requisiti minimi di sistema
- dichiarazione di compatibilità ambientale
- recupero delle cartucce di stampa

dichiarazione di compatibilità ambientale

La Hewlett-Packard migliora continuamente la progettazione delle stampanti Deskjet per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente di lavoro e sulle comunità in cui le stampanti vengono fabbricate, consegnate e utilizzate.

riduzione ed eliminazione

Uso della carta. La funzione di stampa su entrambi i lati della stampante comporta una riduzione del consumo di carta e del conseguente sfruttamento di risorse naturali. Questa stampante è adatta all'uso di carta riciclata in conformità alla specifica DIN 19 309.

Carta riciclata. Tutta la documentazione cartacea per questa stampante è stampata su carta riciclata.

Ozono. I processi di fabbricazione della Hewlett-Packard non prevedono più l'impiego di sostanze chimiche che distruggono l'ozono, quali i CFC.

riciclaggio

Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzarne il disassemblaggio e la riparazione.

Imballaggio della stampante. I materiali per l'imballaggio della stampante sono stati selezionati in modo da fornire la massima protezione al minor costo possibile, cercando al contempo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e facilitarne il riciclaggio. La solida struttura della stampante HP Deskjet contribuisce a ridurre al minimo sia la quantità di materiali d'imballaggio, sia la frequenza dei danni.

Parti in plastica. Tutti i pezzi principali in plastica sono contrassegnati secondo gli standard internazionali. Tutti i componenti in plastica del rivestimento esterno e del telaio sono tecnicamente riciclabili e utilizzano un polimero singolo.

Durata del prodotto. Per garantire una buona durata della stampante Deskjet, la HP offre quanto segue:

- **Garanzia estesa.** Per i dettagli, consultare la *guida di riferimento* fornita con la stampante.
- I materiali di consumo e i ricambi sono disponibili per i tre (3) anni successivi all'interruzione della produzione.

• **Restituzione del prodotto.** Per istruzioni su come restituire questo prodotto alla HP al termine del ciclo di vita utile, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp. com/recycle. Per la restituzione delle cartucce vuote, consultare la sezione recupero delle cartucce di stampa.



La garanzia estesa e le opzioni per la restituzione del prodotto non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche.

consumo di energia

Questa stampante è stata progettata tenendo in considerazione il problema del risparmio energetico. Oltre ad evitare lo spreco di risorse naturali, ciò consente un notevole risparmio senza rinunciare alle alte prestazioni tipiche di questa stampante.

Questo prodotto è conforme al programma ENERGY STAR®. ENERGY STAR è un programma volontario, creato per incoraggiare lo sviluppo di prodotti da ufficio con ridotto consumo energetico.

ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti dalla U.S. Environmental Protection Agency. In qualità di partner nel programma ENERGY STAR, la Hewlett-Packard Company ha determinato che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Consumo energetico con la stampante in attesa. Per le specifiche sul consumo energetico, consultare la *guida di riferimento*.

Consumo energetico con la stampante spenta. Anche quando è spenta, la stampante consuma una minima quantità di energia. Per evitare tale consumo energetico, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.