guia do usuário

Para encontrar resposta para uma pergunta, selecione um dos tópicos a seguir:

- <u>avisos</u>
- recursos especiais
- primeiros passos
- <u>conectividade</u>
- impressão
- manutenção
- resolução de problemas
- especificações

avisos

- avisos e confirmações
- termos e convenções

avisos e confirmações

avisos da hewlett-packard

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações sem notificação.

A Hewlett-Packard (HP) não oferece nenhuma garantia com relação a este material, inclusive, mas não apenas, as garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico.

A Hewlett-Packard não se responsabiliza por quaisquer erros ou danos leves ou graves relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material.

Todos os direitos reservados. A reprodução, adaptação ou tradução deste material é proibida sem a permissão prévia por escrito da Hewlett-Packard, salvo as exceções previstas pelas leis de copyright.

esclarecimentos

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows e XP são marcas registradas da Microsoft Corporation.

TrueType é marca comercial da Apple Computer, Inc. nos EUA.

Adobe e Acrobat são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

termos e convenções

Os termos e convenções a seguir são utilizados no guia do usuário.

termos

A impressora HP Deskjet pode ser mencionada simplesmente como **impressora** ou **impressora HP**.

símbolos

O símbolo > guiará você por uma série de etapas do software. Por exemplo:

Clique em Arquivo > Imprimir.

cuidados e advertências

Cuidado indica possibilidade de danos à impressora HP Deskjet ou a outros equipamentos. Por exemplo:

Cuidado! Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes.

Advertência indica possibilidade de danos ao usuário ou a outras pessoas. Por exemplo:



Advertência! Mantenha sempre os cartuchos de impressão, novos ou usados, fora do alcance das crianças.

ícones

Um ícone de **Nota** indica que informações adicionais podem ser fornecidas. Por exemplo:



Para obter os melhores resultados, utilize produtos da HP.

Um ícone de **Mouse** indica que informações adicionais estão disponíveis através do recurso de ajuda **O que é isto?**. Por exemplo:



Para obter mais informações sobre as opções na tela de cada guia, aponte para uma opção e clique com o botão direito do mouse para exibir a caixa de diálogo **O que é isto?** Clique em **O que é isto?** para exibir mais informações sobre a opção selecionada. O ícone de Não indica que a ação descrita não é recomendada.



Não limpe a parte interior da impressora.

recursos especiais

Parabéns! Você adquiriu uma impressora HP Deskjet equipada com vários recursos interessantes:

- **Impressão brilhante de qualidade fotográfica**: ótimo desempenho de impressão com os <u>cartuchos de impressão</u> preto e colorido instalados.
- Impressão que pode ser atualizada para seis tintas: aprimore a impressão fotográfica com um <u>cartucho de impressão fotográfico</u> (adquirido separadamente).
- **Impressão sem bordas**: imprima fotos e cartões de 10 x 15 cm até as bordas do papel usando o recurso de <u>impressão sem bordas</u>.
- Fácil utilização: fácil de instalar e operar.
- **Botão Cancelar**: economize tinta e papel cancelando trabalhos de impressão de modo fácil e rápido utilizando o <u>botão Cancelar</u>.
- Indicador de níveis de tinta: saiba o nível de tinta estimado de cada cartucho de impressão consultando o indicador do nível de tinta.
- **Compacta**: pequena, leve e fácil de instalar, armazenar ou transportar.
- **Qualidade**: desenvolvida para oferecer os melhores resultados que atendam às suas necessidades de impressão.



cartuchos de impressão

Três cartuchos de impressão podem ser utilizados com a impressora.

- cartucho de impressão preto
- cartucho de impressão colorido
- cartucho de impressão fotográfico



1. cartucho de impressão preto 2. cartucho de impressão colorido 3. cartucho de impressão fotográfico

Nem sempre a impressora vem acompanhada de todos os cartuchos.

seleção de cartuchos de impressão

modelo da impressora	cartucho de impressão	número de seleção	número do produto
	preto	27	c8727
Impressora HP Deskjet 3600 Series	colorido	28	c8728
	fotográfico	58	c6658

Para obter instruções de instalação, clique aqui.

Para obter instruções de armazenamento, clique aqui.

Para obter instruções de reciclagem, clique aqui.



Para obter informações sobre a capacidade de tinta do cartucho de impressão, consulte as informações constantes na embalagem do produto.

Para obter o melhor desempenho da impressora HP, use somente cartuchos abastecidos na fábrica e originais da HP.

Cuidado! Danos causados diretamente por causa de cartuchos de

impressão HP alterados ou reabastecidos estão expressamente excluídos da cobertura da garantia da impressora HP.

substituição dos cartuchos de impressão

Antes de comprar cartuchos de impressão substitutos, verifique os <u>números de peça</u>. Para substituir um cartucho de impressão:

- 1. Pressione o botão Ligar/desligar para ligar a impressora.
- 2. Abra a tampa da impressora.

O caixilho move-se para o centro da impressora.

3. Pressione o cartucho para baixo e deslize-o para fora do caixilho.



1. pressione o botão ligar/desligar 2. levante a tampa superior 3. pressione o cartucho para baixo 4. deslize o cartucho de impressão para fora do caixilho

4. Retire o novo cartucho de impressão da embalagem e remova cuidadosamente a fita plástica. Segure o cartucho de forma que a fita de cobre fique voltada para a direção da impressora e para baixo.



Cuidado! Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes.

Não remova as tiras de cobre. Elas são contatos elétricos necessários.



5. Deslize o cartucho de impressão firmemente na direção do caixilho, ligeiramente inclinado para cima, até sentir resistência.



6. Empurre o cartucho para dentro do caixilho.

Você ouvirá um estalo quando o cartucho de impressão for corretamente encaixado.

- 7. Feche a tampa da impressora.
- 8. <u>Calibre</u> a impressora para obter qualidade ideal de impressão.

Para obter mais informações sobre reciclagem de cartuchos de impressão vazios, <u>clique aqui</u>.



Advertência! Mantenha sempre os cartuchos de impressão, novos ou usados, fora do alcance das crianças.

calibração dos cartuchos de impressão

Depois de instalar um cartucho de impressão, calibre-o para garantir a melhor qualidade de impressão.

Para calibrar cartuchos de impressão:

- 1. Carregue uma pilha de papel comum branco na bandeja de Entrada.
- 2. Vá para manutenção da impressora.
- 3. Clique em Calibrar impressora.
- 4. Clique em Calibrar e siga as instruções da tela.

recuperação de cartuchos de impressão

Os clientes interessados em reciclar os cartuchos de impressão originais da HP podem participar do programa de retorno e reciclagem de cartuchos de impressão vazios da HP. A HP promove esse programa em mais países e regiões do que qualquer outro fabricante de cartuchos de impressão em todo o mundo. Esse programa, um serviço gratuito aos clientes da HP, é uma solução saudável para o meio ambiente no final da vida útil de produtos desse tipo. Ele não está disponível em todos os países/regiões.

Para participar, basta solicitar envelopes de retorno pré-pagos ou caixas de reciclagem pela Web, no endereço **www.hp.com/recycle**.

Como os processos de reciclagem exclusivos da HP são muito sensíveis à contaminação de materiais, não podemos aceitar nem reciclar cartuchos de outros fabricantes. Os produtos finais do processo de reciclagem são usados na fabricação de novos produtos. A HP precisa garantir a consistência na composição do material. Para tanto, reciclamos apenas cartuchos originais HP. Esse programa não se estende a cartuchos recondicionados.

Os cartuchos devolvidos são separados para purificação e transformados em matériasprimas usadas em outras indústrias para fabricar novos produtos. Peças de automóveis, bandejas usadas em processos de fabricação de microchips, fios de cobre, chapas de aço e materiais essenciais usados em equipamentos eletrônicos são exemplos de produtos fabricados a partir da matéria-prima dos cartuchos de impressão reciclados da HP. Dependendo do modelo, a HP é capaz de reciclar até 65% do peso do cartucho de impressão. As partes que não podem ser recicladas (tinta, espuma e peças compostas) são descartadas de maneira que o meio ambiente não seja prejudicado.

manutenção dos cartuchos de impressão

As dicas abaixo ajudam a manter os cartuchos de impressão HP e garantir qualidade de impressão consistente:

- Mantenha os cartuchos de impressão em suas embalagens lacradas até o momento de usá-los. Os cartuchos de impressão devem ser armazenados em temperatura ambiente (de 15°C a 35°C).
- Só remova a fita plástica que cobre os injetores de tinta no momento da instalação do cartucho na impressora. Se a fita plástica tiver sido removida do cartucho de impressão, não tente recolocá-la. Caso contrário, a fita poderá danificar o cartucho de impressão.

armazenamento dos cartuchos de impressão

Ao remover os cartuchos de impressão da impressora, armazene-os em um protetor para cartuchos ou em uma embalagem plástica hermeticamente fechada.

Um protetor de cartuchos acompanha o cartucho de impressão fotográfico. Se você armazenar o cartucho em uma embalagem plástica hermética, vire os injetores de tinta para baixo, mas não os deixe encostar no fundo da embalagem.

como inserir o cartucho de impressão no protetor de cartuchos

Empurre o cartucho para dentro do protetor, ligeiramente inclinado para cima, e pressione-o com firmeza até que se encaixe.



como retirar o cartucho de impressão do protetor de cartuchos

Pressione a parte superior do protetor para baixo e para trás para soltar o cartucho. Empurre o cartucho para fora do protetor.



Cuidado! Não deixe o cartucho cair. Isso poderá danificá-lo.

impressão sem bordas

A impressão sem bordas permite deixar certos tamanhos de fotografias e cartões sem bordas. A impressora imprime fotografias sem bordas de 10 x 15 cm ou menores.

Quando você usa papel fotográfico de 10 x 15 cm com abas destacáveis, a impressão fica sem bordas após a retirada da aba destacável.



Quando a impressão é feita em papel fotográfico de 10 x 15 cm sem abas destacáveis, cartões A6 e cartões de felicitações, a impressão terá somente uma borda na parte inferior.



seleção do tamanho da imagem

Abra o arquivo em um aplicativo de software e atribua o tamanho da imagem. Verifique se o tamanho corresponde ao do papel em que deseja fazer a impressão.

impressão

Siga estas instruções para imprimir um documento sem bordas:

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir.
- 2. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 3. Clique na guia Papel/qualidade.

	▼ Salvar Excluir
Opções de papel	
0 taman <u>h</u> o é:	
Fotografia sem borda 4 x 6 pol (com aba)	4.00 x 6.00 in.
Personalizar	_ <u>Q</u> ualidade de impressão
	Melhor
D tjpo é: Papel mate HP Premium Plus para fotografia 💌	Resolução (dpi) do : 600 processamento em preto Resolução (dpi) de : 600 entrada colorida : PhotoREt

- 4. Selecione um dos tamanhos de papel sem bordas da lista suspensa O tamanho é.
- 5. Selecione o tipo de papel apropriado na lista suspensa O tipo é.
- 6. Marque a caixa de seleção Ajuste automático sem borda para redimensionar automaticamente a imagem que será impressa sem bordas.



A opção Ajuste automático sem borda está disponível somente para papéis fotográficos.

7. Selecione outras configurações de impressão, se desejar, e clique em OK.

configurações de impressão

A impressora é controlada pelo software instalado no computador. Use o software da impressora, conhecido como *driver da impressora*, para alterar as configurações de impressão de um documento.

Para alterar as configurações da impressora, abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.

exibição da caixa de diálogo propriedades da impressora

Sigas estas etapas para exibir a caixa de diálogo Propriedades da impressora:

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir.
- 2. Clique em Arquivo > Imprimir e selecione Propriedades. A caixa de diálogo Propriedades da impressora é exibida.



O caminho para abrir a caixa de diálogo Propriedades da impressora varia de acordo com o programa de software.

uso da caixa de diálogo propriedades da impressora

A caixa de diálogo Propriedades da impressora possui várias ferramentas para facilitar seu uso.

botões e menus

A caixa de diálogo Propriedades da impressora traz os seguintes recursos:

Digite o novo nome da Config. rápida aqui	Salvar Excluir
Drientação	
Retrato	o E
C Paisagem	
🕅 Imagem espelhada	
Ordem das páginas	
• Normal	8.50 x 11.00 in.
C Inversa	
Cópias	Recursos avancados
Número de cópias 1	
Visualizar impressão	
Mostrar Visualizar impressão	

- 1. Guias: clique na guia para ver o seu conteúdo.
- 2. **Configurações rápidas da tarefa de impressão**: Consulte <u>configurações</u> <u>rápidas da tarefa de impressão</u>.
- 3. **Visualizar impressão**: mostra como as alterações das configurações de impressão afetam a impressão final.
- 4. Botões:
 - **OK**: salva e aplica as alterações.
 - Cancelar: fecha a caixa de diálogo, mas não salva as novas configurações.
 - Ajuda: fornece instruções sobre como usar o recurso de ajuda O que é isto?.

O botão Aplicar talvez seja exibido. O botão Aplicar salva as alterações das configurações sem fechar a caixa de diálogo.

S

Para obter mais informações sobre as opções na tela de cada guia, aponte para uma opção e clique com o botão direito do mouse para exibir a caixa de diálogo O que é isto? Clique em O que é isto? para exibir mais informações sobre o item selecionado.

guias

- guia papel/qualidade
- guia acabamento
- guia efeitos
- guia básico
- guia cor



Os recursos da impressora, bem como as instruções sobre como usá-los, estão sujeitos a alterações. Este documento foi lançado para publicação antes de que os recursos da impressora fossem determinados.

configurações rápidas da tarefa de impressão

Use as configurações rápidas de tarefa de impressão para imprimir ou salve as configurações de impressão que são usadas com freqüência.

Por exemplo, se costuma imprimir envelopes, você poderá criar uma tarefa de impressão contendo as configurações de tamanho do papel, qualidade de impressão e orientação utilizadas normalmente para a impressão de envelopes. Depois de criar a tarefa de impressão, selecione-a sempre que desejar imprimir envelopes, em vez de definir cada uma das configurações de impressão separadamente.

Crie suas próprias tarefas ou use as tarefas de impressão predefinidas que estão disponíveis na lista suspensa Configurações rápidas da tarefa de impressão.

uso das configurações rápidas da tarefa de impressão

Siga estas etapas para usar uma configuração rápida de tarefa de impressão:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Selecione a tarefa de impressão que deseja usar na lista suspensa.

Digite o novo nome da Config. rápida aqui	Salvar Excluir
<u>D</u> rientação	
Retrato	E
C Paisagem	
🕅 Imagem espelbada	
Ordem das páginas	
Normal	8.50 x 11.00 in.
C Inversa	
Cópias	Recursos avancados
Número de cópias 1 ÷	
Visualigar impressão	, 1
Mostrar Visualizar impressão	
	1

3. Clique em OK.



Para restaurar as configurações de impressão padrão, selecione Configurações de impressão padrão na lista suspensa Configurações rápidas da tarefa de impressão e clique em OK.

criação de configurações rápidas da tarefa de impressão

Siga estas etapas para criar uma configuração rápida de tarefa de impressão:

1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.

Digite o novo nome da Config. rápida aqui	Salvar Eycluir
 Drientação	
Retrato	E
C Paisagem	
🔽 Imagem espelbada	
Ordem das páginas	
Normal	8.50 x 11.00 in.
C Inversa	
Cópias	Recursos avancados
Número de cópias	
Visualigar impressão	_
Mostrar Visualizar impressão	

- 2. Selecione as opções que deseja incluir na nova tarefa de impressão.
- 3. Digite um nome para a nova tarefa de impressão na lista suspensa Configurações rápidas da tarefa de impressão e clique em Salvar.

A configuração rápida de tarefa de impressão será adicionada à lista suspensa.



Caso outras opções sejam adicionadas à tarefa de impressão, renomeie essa tarefa e clique em OK.

exclusão de uma configuração rápida de tarefa de impressão

Siga estas etapas para excluir uma configuração rápida de tarefa de impressão:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Na lista suspensa, selecione a tarefa de impressão que deseja excluir e clique em Excluir.



Algumas configurações rápidas da tarefa de impressão não podem ser excluídas.

guia papel/qualidade

A guia Papel/qualidade permite configurar estas opções:

Papel/qualidade Acabamento Efeitos Básico F	Recursos
Dirita o pour porte da Confia vínida aqui	
prigre o novo nome da coning, rapida aqui	Salvar Exclur
<u>O</u> pções de papel	
	E
O tamango é:	0.50
Carta (6.5 x 11 pol)	
3ersonaszar	Qualidade de impressão 6
	Normal
O tipo é: 🕙	Resolução (dpi) do : 600 processamento em preto
Papel comum	Resolução (dpi) de : 600 entrada colorida
	Impressão colorida : Automático
Ayuste automauco sem borda	Fotografia digitaļ da HP 🚺
(b) (8)	Djcas de impressão Ajuda
	OK Cancelar Ajuda

- 1. **Configurações rápidas da tarefa de impressão**: Consulte <u>configurações</u> <u>rápidas da tarefa de impressão</u>.
- 2. **O tamanho é**: Tamanho do papel utilizado.
- 3. Personalizar: Consulte configuração de um tamanho de papel personalizado
- 4. **O tipo é**: Tipo de papel utilizado.
- 5. **Ajuste automático sem borda**: Selecione para que a imagem seja ajustada à página inteira ao imprimir um <u>documento sem bordas</u> em certos tipos de papel.
- 6. Qualidade de impressão: há cinco opções de qualidade de impressão: FastDraft, Normal rápido, Normal, Melhor e Resolução máxima (dpi). Conforme a qualidade aumenta de FastDraft a Resolução máxima (dpi), a qualidade da imagem também aumenta, e a velocidade de impressão diminui. FastDraft usa uma quantidade mínima de tinta. O modo Resolução máxima (dpi) usa a

quantidade máxima de tinta e requer muito espaço em disco.

- 7. Fotografia digital da HP: Consulte impressão de fotografias digitais.
- 8. Dicas de impressão: idéias de impressão.

configuração de um tamanho de papel personalizado

Use a caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado para imprimir em um tamanho de papel especial.

definição de um tamanho de papel personalizado

Siga estas etapas para definir um tamanho de papel personalizado:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Papel/qualidade.

leighe e nere rene as comp rapids adv	Salvar Excluir
Opções de papel	
D tamanbo é:	
Carta (8,5 x 11 pol)	
(=	Normal
D tipo é:	Resolução (dpi) do : 600
Papel comum	 Resolução (dpi) de : 600 entrada colorida Impressão colorida : Automático
Aiuste automético sem borde	Fotografia digital da HP

3. Clique no botão Personalizar.

A caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado é exibida.

Personalizado 1	Salvar
I amanho do papel Largura: 8,5 (3 pol8,5 pol.,77 mm-215 mm) Compgimento: 11,0 (5 pol14 pol.,127 mm-355 mm)	Unidades © Polegadas © Milímetros

- 4. Selecione um nome de tamanho de papel personalizado na lista suspensa Nome.
- Digite as dimensões do papel nas caixas Largura e Comprimento.
 As dimensões mínimas e máximas do papel são exibidas abaixo de cada caixa.
- 6. Selecione a unidade de medida: Polegadas ou Milímetros.
- Clique em Salvar para salvar o tamanho personalizado.
 Você pode salvar até cinco tamanhos personalizados de papel.
- 8. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Tamanho de papel personalizado.

impressão de fotografias digitais

A impressora possui diversos recursos para aprimorar a qualidade das fotografias digitais.

como abrir a caixa de diálogo Opções de fotografia digital da HP

Siga estas etapas para abrir a caixa de diálogo Opções de fotografia digital da HP:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Papel/qualidade e no botão Fotografia digital da HP.

uso da caixa de diálogo Opções de fotografia digital da HP

Utilize a caixa de diálogo Opções de fotografia digital da HP para configurar estas opções:



- 1. **Remoção de olhos vermelhos**: clique em Ativado para reduzir ou remover os olhos vermelhos da fotografia.
- Melhoria do contraste: ajuste o contraste de acordo com a preferência. Clique em Automático para que o driver da impressora faça automaticamente o balanço do contraste.

- 3. **Flash digital**: clareia imagens escuras. Clique em Automático para que o driver da impressora faça automaticamente o balanço entre claro e escuro.
- 4. **SmartFocus**: clique em Ativado para que o driver da impressora focalize automaticamente as imagens.
- 5. **Nitidez**: ajuste a nitidez da imagem de acordo com sua preferência. Clique em Automático para que o driver da impressora deixe a imagem mais nítida automaticamente.
- 6. **Nivelamento**: ajuste a distorção de acordo com a preferência. Clique em Automático para que o driver da impressora nivele automaticamente a imagem.

guia acabamento

A guia Acabamento permite configurar estas opções:

Digite o povo nome da Config. rápida aqui	Saluar Euclid
le de construction de construction de	Zana
Opções de gocumento	
🗆 Imprimir em ambos os lados 🙎	
☐ ⊻irar páginas para cima	
O layout de livreto é: 3	8.50 x 11.00 in 11.00 x 8.50 in
Desativado	•
Imprimir em ym lado	Impressão de pôster
2 V Páginas por folha	Desativado
Imprimir bordas da página	
A ordem das páginas é:	Girar
Direito, face para baixo 💌	Girar 180 graus 6
4p	Ajuda

- 1. **Configurações rápidas da tarefa de impressão**: Consulte <u>configurações</u> <u>rápidas da tarefa de impressão</u>.
- 2. Imprimir em ambos os lados: Consulte impressão dupla face.
- 3. Layout de livreto: Consulte impressão de um livreto.
- 4. **Páginas por folha**: Consulte <u>impressão de várias páginas em uma folha de</u> <u>papel</u>.
- 5. **Impressão de pôster**: selecione o número de páginas em que você deseja que o pôster seja impresso para determinar o tamanho do pôster.
- 6. Girar 180 graus: gira a imagem impressa 180 graus.

impressão dupla face

A impressão dupla face, também conhecida como *duplexação*, permite imprimir nos dois lados da folha de papel. A impressão dupla face, além de ser econômica, também respeita o meio-ambiente.

instruções para impressão

Siga estas etapas para imprimir manualmente um documento dupla face:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Selecione a guia Acabamento.

Digite o novo nome da Coning. rapida aqui	<u>Salvar</u> <u>Excluir</u>
Opções de gocumento	
Imprimir em ambos os lados □ Virar páginas para cima	-
O layout de livreto é:	8.50 x 11.00 in. 11.00 x 8.50 in.
Desativado	
🔲 Imprimir em ym Iado	Impressão de pôster
Páginas por folha	Desativado
A ordem das páginas é:	Girar
Direito, face para baixo	Girar 180 graus

- 3. Selecione Imprimir em ambos os lados.
- 4. Selecione uma opção de encadernação:
 - Para encadernação tipo livro: Certifique-se de que a opção Virar páginas para cima NÃO esteja selecionada.



1. paisagem 2. retrato

• Para encadernação tipo bloco: Selecione Virar páginas para cima.

0	2
B	<u>R</u>
·····	

1. paisagem 2. retrato

5. Selecione outras configurações de impressão, se desejar, e clique em OK.

A impressora imprime primeiro as páginas ímpares.

- 6. Assim que as páginas ímpares tenham sido impressas, recarregue o papel, com o lado impresso voltado para cima, de acordo com o tipo de encadernação e a orientação selecionada:
 - Encadernação do tipo livro com orientação retrato: Recarregue o papel como mostrado abaixo:



 Encadernação do tipo livro com orientação paisagem: Recarregue o papel como mostrado abaixo:



 Encadernação do tipo bloco com orientação retrato: Recarregue o papel como mostrado abaixo:



 Encadernação do tipo bloco com orientação paisagem: Recarregue o papel como mostrado abaixo:



7. Clique em Continuar para imprimir as páginas pares.

impressão de um livreto

A impressão de livretos organiza e redimensiona automaticamente as páginas de um documento para que, quando ele for dobrado como um livreto, as páginas fiquem na ordem correta.

Por exemplo, se um livreto de quatro páginas for impresso nos dois lados da folha de papel, as páginas serão reordenadas e impressas desta maneira:



Para imprimir um livreto, siga estas etapas:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Selecione a guia Acabamento.

Configurações rápidas da tarefa de impressão	Salvar Ewshir
le du cuercura e condición etc.	2arai
Opções de documento	
Imprimir em ambos os lados I∏ ⊻irar páginas para cima	-
O layout de livreto é:	8.50 x 11.00 in. 8.50 x 11.00 in.
Encademação à esquerda	
T Imprimir em um lado	Impressão de pôster
	Desativado
2 Páginas por folba	
Imprimir bordas da página	
A ojdem das paginas é:	Gra
Direito, face para baixo	I Gitar Teo grads
(p)	Ajuda
	OK Cancelar Ajuda

- 3. Selecione Imprimir em ambos os lados.
- 4. Selecione uma opção de encadernação na lista suspensa Layout de livreto:
 - Encadernação à direita: Determina que a encadernação seja feita pelo lado direito do livreto.



 Encadernação à esquerda: Determina que a encadernação seja feita pelo lado esquerdo do livreto.



5. Siga um destes procedimentos:

- Para imprimir uma página e deixar a seguinte em branco ao imprimir um livreto, selecione Imprimir em um lado.
- Para imprimir em todas as páginas do livreto, deixe a opção Imprimir em um lado desmarcada.
- 6. Selecione outras configurações de impressão, se desejar, e clique em OK.
- 7. Quando solicitado, recarregue o papel na bandeja de Entrada, como mostrado abaixo.



8. Clique em Continuar para concluir a impressão do livreto.
impressão de várias páginas em uma folha de papel

O software da impressora permite que várias páginas de um documento sejam impressas em uma única folha de papel. O software da impressora redimensiona automaticamente o texto e as imagens do documento para que sejam ajustadas à página impressa.

Siga estas etapas para imprimir várias páginas de um documento em uma única folha de papel:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Acabamento.

Digite o novo nome da Config. rápida aqui	Salvar Excluir
Opções de gocumento	
Imprimir em ambos os lados Preservar Jayout ☐ ⊻irar páginas para cima	- 1
O lagout de livreto é: Desativado	8.50 x 11.00 in. 11.00 x 8.50 in.
2 Páginas por folha	Desativado 💌
A ordem das páginas é: Direito, face para baixo	Girar Girar 180 graus

- 3. Selecione o número de páginas que devem ser impressas em cada folha de papel na lista suspensa Páginas por folha.
- 4. Se desejar que uma borda seja colocada em volta da imagem de cada página impressa na folha de papel, clique na caixa de seleção Imprimir bordas da página.
- 5. Selecione um layout para cada uma das folhas de papel na lista suspensa A

ordem das páginas é.

6. Selecione outras configurações de impressão, se desejar, e clique em OK.

guia efeitos

A guia Efeitos permite configurar as seguintes opções:

Digite o novo nome da Config. rápida aqui	Salvar Excluir
Dpções de redimensionamento ✓ Imprimir documento em 2 Carta (8.5 × 11 pol) ✓ Escalonar para caber 3 100 % do Iamanho normal 4 ✓	E B.50 x 11.00 in. Marcas d'água 5 (nenhum) Somegte primeira pág. Egitar
60	Airda

- 1. **Configurações rápidas da tarefa de impressão**: Consulte <u>configurações</u> <u>rápidas da tarefa de impressão</u>.
- Imprimir documento em: imprime o documento em um papel de tamanho diferente daquele para o qual está formatado. Selecione o tamanho de papel desejado na lista suspensa.
- 3. **Escalonar para caber**: redimensiona automaticamente a imagem impressa para que ela se ajuste ao tamanho do papel selecionado na lista suspensa Imprimir documento em.
- 4. % do Tamanho normal: especifique a porcentagem de redução ou aumento da imagem impressa. Por exemplo, digite **70** para reduzir a imagem para 70 por cento do tamanho normal.
- 5. Marcas d'água: Consulte marcas d'água.

marcas d'água

Marcas d'água são exibidas como impressão em segundo plano nos documentos.

aplicação de uma marca d'água existente em um documento

Siga estas etapas para aplicar a marca d'água existente a um documento:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Efeitos.

In the event rate of court reheader	
Opções de redimensionamento	
Imprimir documento em	E
Carta (8,5 x 11 pol)	
Escalonar para caber	
100 A 4 7 4 4	
100 % do Lamanho normal	8.50 x 11.00 m.
•	Marcas d'água
	SECRETO
	Somente primeira pág.
	Egitar
	<u></u>

3. Selecione a marca d'água na lista suspensa Marcas d'água.

Se não desejar usar uma das marcas d'água da lista, <u>crie uma nova marca</u> <u>d'água</u>.

- 4. Siga um destes procedimentos:
 - Para que a marca d'água apareça somente na primeira página, selecione Somente primeira pág.
 - Para que a marca d'água apareça em todas as páginas, deixe a opção

Somente primeira pág. desmarcada.

5. Imprima o documento de acordo com as instruções para o tipo de papel.

criação ou alteração de uma marca d'água

Siga estas etapas para criar ou alterar uma marca d'água:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Efeitos.
- 3. Clique no botão Editar.

A caixa de diálogo Detalhes sobre a marca d'água é exibida.

Marcas d'água atuais (nerhum) CONFIDENCIAL NÃO FAÇA CÓPIA RASCUNHO SECRETO SOMENTE PARA VOCÊ	Visualiza:
exto da marca d'água	Atributos de fonte
ingulo da mensagem C Diagonal C Horizontal (* Ångulo 45	Cor: Vermelho Sombreamento:
)pções 「Justificado em toda a página	Tamanho: Estilo: 72 ÷ Regular •

- 4. Siga um destes procedimentos:
 - Clique no botão Nova, ou
 - Selecione uma das marcas d'água existentes para alterá-la.
- 5. Digite a mensagem da marca d'água, o ângulo da mensagem e os atributos de fonte.
- 6. Após ter definido os detalhes da marca d'água, clique em OK.

Para obter instruções sobre como aplicar marcas d'água, clique aqui.

S

Para obter mais informações sobre as opções na tela de cada guia, aponte para uma opção e clique com o botão direito do mouse para exibir a caixa de diálogo O que é isto? Clique em O que é isto? para exibir mais informações sobre o item selecionado.

guia básico

A guia Básico permite configurar as seguintes opções:

Digite o novo nome da Config. rápida aqui	▼ <u>Salvar</u> Egcluir
Drientação 2	
· Retrato	E
C Paisagem	
T Imagem espelbada	<u>el</u>
Drdem das páginas 🕢	
@ Normal	8.50 x 11.00 in.
C Inversa	
jópias 🖪	Becursos avancados 6
Número de cópias	Terrene and Adams
/isualgar impressão 5	
Mostrar Visualizar impressão	
-	

- 1. **Configurações rápidas da tarefa de impressão**: Consulte <u>configurações</u> <u>rápidas da tarefa de impressão</u>.
- 2. **Orientação**: especifique o layout da página:
 - **Retrato**: a página impressa é mais comprida do que larga.
 - **Paisagem**: a página impressa é mais larga do que comprida.
 - **Imagem espelhada**: inverte a imagem da esquerda para a direita.
- 3. Ordem das páginas: escolha uma das seguintes opções:
 - Normal: a primeira página será a primeira da pilha quando a impressão do documento terminar.
 - Inversa: a última página será a primeira da pilha quando a impressão do documento terminar.
- 4. Cópias: número de cópias impressas.
- 5. Visualização de impressão: selecione essa opção para visualizar o layout de

um documento antes da impressão.

6. Recursos avançados: Consulte recursos avançados.

recursos avançados

A impressão de fotografias, transparências ou documentos que contêm gráficos requer a definição de algumas opções na caixa de diálogo Recursos avançados.

como abrir a caixa de diálogo recursos avançados

Sigas estas etapas para abrir a caixa de diálogo Recursos avançados:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Básico e depois no botão Recursos avançados.

uso da caixa de diálogo recursos avançados

Use a caixa de diálogo Recursos avançados para definir estas opções:

🧮 Modo de pouca memória

- 1. **Volume de tinta**: ajusta a quantidade de tinta usada na impressão da página. A redução do volume de tinta diminui a qualidade da cor.
- 2. **Tempo de secagem**: oferece tempo adicional de secagem para impressões de secagem lenta.
- 3. **Modo de pouca memória**: permite a impressão de documentos a partir de computadores que não tenham memória ou espaço em disco suficientes para imprimi-los em condições normais. O uso dessa opção pode reduzir a

qualidade da impressão. O modo de qualidade de impressão Resolução máxima (dpi) não fica disponível quando a impressora está no modo de pouca memória.

guia cor

A guia Cor permite configurar estas opções:

	ne da Coning. raj	pida aqui	•	Salvar	Excluir
Dpções gle cor ✓ Imprimir em es ← Alta gualid ← Somgnte c ← Otiminar pa	cala de cinga ade artucho de tinta	preto		8.50×11.00) in
				Vibrante	
Atribytos de cor Satujação:	Mudo				
Atribytos de cor Saturação: Brilho:	Mudo Mais escuro			Mais claro	

- 1. **Configurações rápidas da tarefa de impressão**: Consulte <u>configurações</u> <u>rápidas da tarefa de impressão</u>.
- 2. Imprimir em escala de cinza: imprime em tonalidades de cinza.
 - Alta qualidade: usa o cartucho de impressão colorido e/ou fotográfico para imprimir em escala de cinza de alta qualidade.
 - Somente cartucho de impressão preto: usa somente o cartucho de impressão preto para imprimir em escala de cinza.
 - **Otimizar para fotocópia ou fax**: usa o cartucho de impressão preto para imprimir em escala de cinza adequada para fotocópias e faxes.
- 3. Saturação: ajusta a intensidade das cores impressas.
- 4. **Brilho**: determina se as cores impressas devem ser mais claras ou mais escuras.

5. **Tom de cor**: determina se as cores impressas devem ser mais fortes ou mais fracas.

botões e luz

Use os botões da impressora para ligá-la e desligá-la e cancelar trabalhos de impressão.



1. luz e botão ligar/desligar 2. botão cancelar a impressão

luz e botão ligar/desligar

O botão Ligar/desligar liga e desliga a impressora. A impressora pode levar alguns segundos para ligar após o botão Ligar/desligar ser pressionado.

A luz do botão Ligar/desligar fornece indicações visuais sobre o status da impressora. Se a luz estiver acesa e sem piscar, significa que a impressora está imprimindo ou pronta para imprimir. Quando a luz pisca, significa que a tampa da impressora está aberta ou que <u>talvez haja um problema</u>.

Cuidado! Sempre use o botão Ligar/desligar para ligar ou desligar a impressora. O uso de um filtro de linha, estabilizador ou interruptor de parede para ligá-la ou desligá-la pode causar falhas na impressora.

botão cancelar a impressão

Quando você pressiona o botão Cancelar a impressão, o trabalho de impressão em andamento é cancelado.

a luz de ligar/desligar está piscando

- Se a luz de Ligar/desligar está **acesa**, significa que a impressora está imprimindo ou pronta para imprimir.
- Se a luz de Ligar/desligar está apagada, significa que a impressora está desligada.
- Se a luz de Ligar/desligar estiver **piscando**, veja abaixo:



1. luz de ligar/desligar

o que significa quando a luz pisca

A luz de Ligar/desligar pode piscar por diferentes razões:

- A tampa da impressora está aberta.
- A impressora está sem papel.
- Há um problema com a impressora, como <u>congestionamento de papel</u>, ou com um dos cartuchos de impressão.

se uma mensagem de erro for exibida

Leia a mensagem de erro na tela, que explica o problema e sua solução.

se não for exibida nenhuma mensagem de erro

- 1. Vá para manutenção.
- 2. Clique em qualquer dos quatro botões principais.

Isso instruirá o software a verificar o status da impressora.

3. Leia a mensagem de erro apresentada, que explica o problema e sua solução.

congestionamento de papel

Siga cada uma dessas etapas até eliminar o congestionamento de papel.

- 1. Remova o papel da bandeja de Entrada.
- 2. Se estiver imprimindo etiquetas, verifique se alguma se soltou da folha dentro da impressora.
- 3. Remova a porta de acesso traseira. Pressione a alça para a direita e puxe a porta para fora.



4. Remova o papel congestionado da parta traseira da impressora e, em seguida, recoloque a porta de acesso traseira em seu lugar.



- 5. Recarregue o papel na bandeja de Entrada.
- 6. Imprima novamente o documento.

caixa de status do dispositivo

A caixa Status do dispositivo é exibida sempre que a impressora imprime um arquivo.



Os itens a seguir são exibidos:

- 1. Níveis de tinta: nível de tinta estimado de cada cartucho de impressão.
- 2. **Status do dispositivo**: o status da impressora. Por exemplo, Em spool ou Imprimindo.
- 3. **Propriedades do documento**: as seguintes informações sobre o trabalho que está sendo impresso serão fornecidas.
 - **Documento**: Nome do documento que está sendo impresso.
 - Qualidade de impressão: Definição da qualidade de impressão que está sendo usada.
 - **Tipo de papel**: Tipo de papel utilizado.
 - **Tamanho do papel**: Tamanho do papel utilizado.

Para cancelar um trabalho de impressão, clique em Cancelar a impressão.

Para fechar a caixa Status do dispositivo, clique em Fechar janela.

primeiros passos

- recursos da impressora
- botões e luz
- bandejas de papel
- cartuchos de impressão
- modo de reserva de tinta

recursos da impressora

A impressora fornece diversos recursos que tornam a impressão mais simples e eficiente.



- 1. botões e luz
- 2. <u>bandejas de papel</u>



- 1. <u>cartuchos de impressão</u>
- 2. modo de reserva de tinta



1. porta usb

bandejas de papel

A impressora possui uma bandeja dobrável para papel que consiste em uma bandeja de Entrada e outra de Saída.

Para obter mais informações sobre a bandeja para papel, selecione um dos tópicos abaixo:

- como desdobrar as bandejas para papel
- <u>bandeja de entrada</u>
- bandeja de saída
- <u>como dobrar as bandejas para papel</u>

como desdobrar as bandejas para papel

Siga estas etapas para desdobrar as bandejas para papel:

1. Levante a tampa da impressora.



2. Abaixe a bandeja de Entrada.



3. Abaixe a bandeja de Saída.



4. Puxe a extensão da bandeja de Saída para fora e desdobre o limite da bandeja de Saída.



5. Abaixe a tampa da impressora e <u>ligue-a</u>.



bandeja de entrada

A bandeja de Entrada deve conter o papel a ser impresso (ou outro tipo de mídia).



1. bandeja de entrada

É possível imprimir em mídias de tamanhos diferentes, deslizando as guias de papel para a esquerda ou para a direita.



1. pressione e deslize a guia de papel

bandeja de saída

As páginas impressas são depositadas na bandeja de Saída.



1. bandeja de saída

Levante a tampa da impressora e a bandeja de Saída para carregar o papel na impressora.

Abaixe a tampa de impressora e a bandeja de Saída antes de imprimir.

Para evitar que o papel caia da bandeja, puxe a extensão da bandeja de Saída para fora e desdobre o limite da bandeja de Saída.



1. extensão da bandeja de Saída e limite da extensão da bandeja de Saída

como dobrar as bandejas para papel

Siga estas etapas para redobrar as bandejas para papel:

- 1. Retire o papel (ou o outro tipo de mídia) das bandejas para papel e <u>desligue a</u> <u>impressora</u>.
- 2. Levante a tampa da impressora.



3. Dobre o limite da extensão da bandeja de Saída e empurre a extensão de volta para a bandeja de Saída.



4. Levante a bandeja de Saída.



5. Levante a bandeja de Entrada.



6. Pela parte inferior, levante a bandeja de Entrada até que ela se encaixe corretamente no lugar.



7. Abaixe a tampa da impressora.

modo de reserva de tinta

O modo de reserva de tinta permite que a impressora opere utilizando apenas um cartucho de impressão. Ele começa a funcionar quando um dos cartuchos de impressão é removido do caixilho.

Para obter mais instruções sobre como remover um cartucho de impressão, clique <u>aqui</u>.

resultados do modo de reserva de tinta

A impressão no modo de reserva de tinta torna a impressão lenta e afeta a qualidade da impressão.

quando somente o seguinte cartucho de impressão está instalado	o resultado é
cartucho de impressão preto	As cores são impressas em escala de cinza.
cartucho de impressão colorido	As cores são impressas mas o preto fica esmaecido.
cartucho de impressão fotográfico	As cores são impressas em escala de cinza e a cor preta fica acinzentada.



Recomenda-se que o cartucho de impressão fotográfico não seja utilizado no modo de reserva de tinta.

como sair do modo de reserva de tinta

Instale dois cartuchos de impressão na impressora para sair do modo de reserva de tinta.

Para obter mais instruções sobre como instalar um cartucho de impressão, clique <u>aqui</u>.

USB

A impressora se conecta ao computador com um cabo USB (Universal Serial Bus). O computador deve executar o Windows 98 ou posterior para que seja possível utilizar o cabo USB.



Para obter instruções sobre a conexão da impressora por um cabo USB, consulte o pôster de *instalação* que acompanha a impressora.

conectividade

• <u>USB</u>

impressão

Clique no tópico apropriado abaixo para exibir uma explicação sobre o software da impressora:

- configurações de impressão
- <u>recursos avançados</u>
- caixa de status do dispositivo

Clique no tópico apropriado abaixo para exibir as instruções sobre as funções de impressão:

- impressão de um documento
- alteração das configurações-padrão
- impressão dupla face
- configurações rápidas da tarefa de impressão
- impressão de fotografias digitais
- impressão sem bordas
- impressão de um livreto
- configuração de tamanhos de papel personalizados
- impressão de várias páginas em uma folha de papel
- marcas d'água

Clique no tópico apropriado abaixo para exibir as instruções sobre a impressão:

- papel comum
- <u>envelopes</u>
- <u>transparências</u>
- <u>etiquetas</u>
- fichas e outras mídias pequenas
- cartões de felicitação
- <u>fotografias</u>
- <u>pôsteres</u>
- transferências para uso com ferro de passar

impressão de um documento

instruções básicas de impressão

Siga estas etapas para imprimir um documento:

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir.
- 2. Clique em Arquivo > Imprimir.
- 3. Clique em OK para imprimir usando as configurações padrão da impressora.

como definir as opções de impressão

Siga estas etapas para alterar as opções de impressão:

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir.
- 2. Clique em Arquivo > Imprimir e selecione Propriedades.

A caixa de diálogo Propriedades da impressora é exibida.



O caminho para abrir a caixa de diálogo Propriedades da impressora varia de acordo com o programa de software.

- 3. Especifique as configurações de impressão exibidas a seguir:
 - Selecione a guia <u>Papel/qualidade</u> para escolher as opções de papel, <u>impressão sem bordas</u>, e a qualidade da impressão; ou para acessar as opções de <u>Fotografia digital da HP</u>.
 - Para usar as configurações predefinidas de impressão, escolha <u>Configurações</u> rápidas da tarefa de impressão.
 - Selecione a guia <u>Acabamento</u> para escolher as opções do documento, <u>imprimir pôsteres</u>, ou girar a imagem a ser impressa 180 graus.
 - Selecione a guia <u>Efeitos</u> para escolher opções de redimensionamento.
 - Selecione a guia <u>Básico</u> para escolher opções de classificação e orientação de páginas, especificar o número de cópias impressas, ativar a opção Visualização de impressão, ou acessar os <u>Recursos avançados</u>.
 - Selecione a guia <u>Cor</u> para escolher as opções e os atributos das cores.
- 4. Clique em OK e, em seguida, siga as instruções do aplicativo para imprimir o documento.

pôsteres

procedimentos

• Após a impressão das partes que compõem o pôster, recorte as extremidades das folhas e monte o pôster unindo as folhas com fita adesiva.



• Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 100 folhas

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Coloque o papel na bandeja de Entrada e empurre-o na direção da impressora até que ele pare.
- 5. Abaixe a bandeja de Saída.
- 6. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda do papel.
- 7. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/ qualidade	O tipo é: papel comum

Acabamento	Impressão de pôster : 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 ou 5 x 5
Acadamento	$Impressao de poster: 2 \times 2, 3 \times 3, 4 \times 4 \text{ ou } 5 \times 5$

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

alteração das configurações-padrão

Use o ícone da barra de tarefas para alterar as configurações-padrão de impressão. As configurações-padrão aplicam-se a todos os documentos criados com a impressora.



1. ícone da barra de tarefas

uso do menu de atalho do ícone da barra de tarefas

Siga estas etapas para alterar as configurações-padrão da impressora:

1. Clique no ícone da barra de tarefas.

A caixa de diálogo Propriedades da impressora é exibida.

- 2. Selecione as opções que deseja usar como padrão.
- 3. Clique em OK.

Uma caixa de diálogo é exibida, informando que a nova configuração será usada em todas as impressões. Se não quiser ver essa caixa de diálogo novamente, selecione Não mostrar esta mensagem novamente.

4. Clique em OK para salvar as novas configurações-padrão de impressão.

papel comum

procedimentos

Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 100 folhas

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Coloque o papel na bandeja de Entrada e empurre-o na direção da impressora até que ele pare.

Parte do papel tamanho Ofício fica de fora da bandeja de Entrada.



- 5. Abaixe a bandeja de Saída.
- 6. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda do papel.
- 7. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/ qualidade	O tipo é : papel comum

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.
envelopes

procedimentos

- Evite usar envelopes que: tenham fechos, janelas ou detalhes em relevo; tenham bordas grossas, irregulares ou enroladas; sejam brilhantes ou enfeitados; estejam amassados, rasgados ou danificados de qualquer outra forma.
- Alinhe as margens dos envelopes antes de inseri-los na bandeja de Entrada.
- Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 10 envelopes

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Coloque os envelopes com o lado a ser impresso voltado para baixo e a aba voltada para a esquerda, no lado direito da bandeja de Entrada. Empurre os envelopes na direção da impressora até que eles parem.



- 5. Abaixe a bandeja de Saída.
- 6. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda dos envelopes.
- 7. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/	O tamanho é: tamanho do envelope
qualidade	O tipo é: papel comum

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

transparências

procedimentos

- Para obter os resultados ideais, use transparências para jato de tinta da HP.
- Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 30 transparências

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Coloque as transparências, com o lado a ser impresso voltado para baixo e a fita adesiva na direção da impressora, na bandeja de Entrada. Empurre cuidadosamente as transparências para dentro da impressora, até que parem, de modo que as fitas adesivas não fiquem presas uma a outra.



- 5. Abaixe a bandeja de Saída.
- 6. Deslize a guia de papel *firmemente* em direção às bordas das transparências.
- 7. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
------	--------------

Papel/ qualidade	O tipo é: Transparência apropriada	
---------------------	------------------------------------	--

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

etiquetas

procedimentos

- Utilize somente etiquetas de papel fabricadas especificamente para impressoras a jato de tinta.
- Use somente folhas inteiras de etiquetas.
- Certifique-se de que as etiquetas não estejam grudadas, enrugadas nem soltas da folha protetora.
- Não use etiquetas plásticas nem transparentes. A tinta não seca nessas etiquetas.
- Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 20 folhas de etiquetas (use somente folhas de tamanho Carta ou A4)

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Folheie as margens das folhas de etiquetas para separá-las e, em seguida, alinhe as margens.
- 5. Coloque as folhas, com o lado das etiquetas voltado para baixo, na bandeja de Entrada, e empurre as folhas na direção da impressora até que elas parem.



- 6. Abaixe a bandeja de Saída.
- 7. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda do papel.
- 8. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/	O tamanho é: Carta ou A4
qualidade	O tipo é: papel comum

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

fichas e outras mídias pequenas

procedimentos

- Utilize apenas cartões e mídias pequenas que atendam às especificações de tamanho de papel da impressora. Se desejar obter as especificações, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 30 cartões

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Coloque os cartões com o lado a ser impresso voltado para baixo e margem mais curta voltada para a impressora, no lado direito da bandeja de Entrada.



- 5. Abaixe a bandeja de Saída.
- 6. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda do papel.
- 7. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia configuração	
-------------------	--

Papel/	O tamanho é: tamanho apropriado do cartão
qualidade	O tipo é: papel comum

 Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK. Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique <u>aqui</u>.

mensagens de erro

mensagem de falta de papel

se a bandeja de entrada estiver carregada

- 1. Verifique se:
 - Há papel suficiente na bandeja de Entrada (pelo menos dez folhas).
 - A bandeja de Entrada não está sobrecarregada.
 - A pilha de papel está tocando a parte posterior da bandeja de Entrada.
- 2. Empurre a guia de papel para ajustá-la *firmemente* às margens do papel.

se a bandeja de entrada estiver vazia

- 1. Carregue papel na bandeja de Entrada.
- 2. Empurre o papel para frente até que ele pare.
- 3. Empurre a guia de papel para ajustá-la *firmemente* às margens do papel.

uma mensagem de erro é exibida enquanto a luz de ligar/desligar pisca

Leia a mensagem de erro na tela, que explica o problema e sua solução.

Se desejar obter mais informações, consulte <u>a luz de ligar/desligar está piscando</u>.

a mensagem informando sobre um erro ao gravar na porta USB é exibida

É possível que a impressora não esteja recebendo dados corretos de outro dispositivo ou hub USB. Conecte a impressora diretamente à porta USB do computador.

a mensagem de 'erro na gravação em LPT1' é exibida

Se a impressora for conectada ao computador por um cabo USB, talvez o cabo não estivesse conectado antes da instalação do software.

Desinstale o software e reinstale-o.

Para desinstalar o software, clique aqui.

a mensagem de erro 'não é possível estabelecer comunicação bidirecional' ou 'a impressora não está respondendo' é exibida

Às vezes, a impressora não se comunica com o computador pois o cabo USB é muito comprido.

Se essa mensagem de erro for exibida, verifique se o cabo USB tem menos de cinco metros de comprimento.

cartões de felicitação

procedimentos

- Desdobre os cartões pré-dobrados e, em seguida, coloque-os na bandeja de Entrada.
- Para obter ótimos resultados, utilize o papel para cartões de felicitações da HP.
- Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 20 cartões

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Folheie as extremidades dos cartões de felicitação para separá-las e, em seguida, alinhe as bordas.
- 5. Coloque os cartões na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.



- 6. Abaixe a bandeja de Saída.
- 7. Empurre a guia de papel *firmemente* contra as bordas dos cartões.
- 8. Abaixe a tampa da impressora.

impressão

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/ qualidade	O tamanho é: tamanho apropriado do cartão O tipo é: tipo apropriado do cartão
Básico	Orientação: orientação apropriada

 Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK. Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique <u>aqui</u>.

fotografias

procedimentos

- Para ser impressa, a foto deve estar em formato eletrônico (digital). Tire fotos digitais, digitalize fotografias já reveladas ou solicite um arquivo eletrônico das fotos a uma loja de equipamentos fotográficos.
- Use papéis fotográficos HP para obter os melhores resultados.
- Para resultados de impressão de alta qualidade, utilize uma definição de impressão de alta resolução e configure as <u>Opções de fotografia digital da HP</u>.
- Para resistência máxima contra desbotamento, use Papel lustroso HP Premium Plus para fotografia e instale o <u>cartucho de impressão fotográfico</u> na impressora.
- Para obter instruções sobre como imprimir fotografias sem bordas, clique <u>aqui</u>.
- Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 30 folhas

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia de papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Siga um destes procedimentos:
 - Fotografias pequenas: coloque o papel fotográfico, com o lado a ser impresso voltado para baixo e com a aba destacável voltada para o lado contrário ao da impressora, na bandeja de Entrada.



• Fotografias grandes: coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada,

com o lado a ser impresso voltado para baixo.



- 5. Empurre o papel na direção da impressora até que ele pare.
- 6. Abaixe a bandeja de Saída.
- 7. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda do papel.
- 8. Abaixe a tampa da impressora.

impressão de fotografias



Se o programa de software possuir um recurso de impressão de fotografias, siga as instruções por ele fornecidas. Caso contrário, siga as instruções abaixo.

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/ qualidade	O tamanho é: tamanho apropriado de papel fotográfico O tipo é: tipo do papel fotográfico apropriado Qualidade de impressão: Normal, Melhor ou Resolução máxima (dpi) Fotografia digital da HP: opções desejadas de aperfeiçoamento das fotos

Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.
 Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique <u>aqui</u>.

como imprimir fotografias aprimoradas para impressão em formato Exif

A Impressão Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) é um padrão internacional para imagens digitais que simplifica a fotografia digital e melhora a qualidade das fotografias impressas. Quando uma fotografia é tirada com uma câmera digital compatível com Impressão Exif, esse recurso captura informações tais como tempo de exposição, tipo de flash e saturação de cor e as armazena no arquivo da imagem. O software da impressora HP Deskjet utiliza essas informações para realizar automaticamente melhorias específicas à imagem, resultando em fotografias excelentes.

A impressão de fotos otimizadas pela Impressão Exif exige:

- Uma câmera digital que ofereça suporte a Impressão Exif
- Um software de fotografia compatível com a Impressão Exif
- Software da impressora HP Deskjet que ofereça suporte a Impressão Exif
- Windows 98, 2000, Me ou XP

Siga estas etapas para imprimir fotografias aprimoradas para impressão em formato Exif:

- 1. Abra o arquivo que deseja imprimir usando o software para impressão de fotografias aprimoradas em formato Exif.
- Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/	O tipo é: tipo do papel fotográfico apropriado
qualidade	Qualidade de impressão: Melhor ou Normal

3. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

O software da impressora otimiza automaticamente a imagem impressa.

Impressão PhotoREt

A tecnologia PhotoREt oferece a melhor combinação de velocidade e qualidade de impressão de imagens.

Siga estas etapas para imprimir com a tecnologia PhotoREt:

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/ qualidade	Qualidade de impressão: Melhor

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

4800 x 1200 dpi otimizado

4800 x 1200 dpi otimizado é a resolução máxima de qualidade dessa impressora. Quando o modo Resolução máxima (dpi) estiver selecionado, no driver da impressora, o cartucho de impressão colorido imprime no modo 4800 x 1200 dpi otimizado. Se houver também um <u>cartucho de impressão fotográfico</u> instalado, a qualidade da impressão será aprimorada. É possível comprar um cartucho de impressão fotográfico separadamente, caso ele não acompanhe a impressora.

Siga estas etapas para imprimir no modo 4800 x 1200 dpi otimizado:

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/	O tipo é: tipo do papel fotográfico apropriado
qualidade	Qualidade de impressão: Resolução máxima (dpi)

2. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em OK.

impressão colorida com seis tintas

Use a impressão colorida com seis tintas para aprimorar a qualidade das fotografias.

Para usar esse tipo de impressão, é necessário ter um cartucho fotográfico e um colorido instalados. É possível comprar o <u>cartucho de impressão fotográfico</u> separadamente, caso ele não acompanhe o produto.

Siga estas etapas para imprimir no modo de impressão colorida com seis tintas:

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia

configuração

Papel/ qualidade	O tipo é: tipo do papel fotográfico apropriado Qualidade de impressão: Normal, Melhor ou Resolução máxima (dpi)
---------------------	---

2. Selecione as outras <u>configurações de impressão</u> desejadas e clique em OK.

transferências para uso com ferro de passar

procedimentos

- Use os decalques HP para t-shirts para obter ótimos resultados.
- O texto e os desenhos de uma imagem espelhada são impressos em posição horizontalmente contrária à que aparecem na tela do computador.



• Capacidade da bandeja de Entrada: máximo de 100 folhas

preparação para impressão

- 1. Levante a tampa da impressora.
- 2. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
- 3. Levante a bandeja de Saída.
- 4. Coloque o papel na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo, e empurre-o na direção da impressora até que ele pare.
- 5. Abaixe a bandeja de Saída.
- 6. Empurre a guia de papel *firmemente* contra a borda do papel.
- 7. Abaixe a tampa da impressora.

impressão



Se o software que você está usando possuir um recurso de impressão de decalques para t-shirts, siga as instruções fornecidas com ele. Caso contrário, siga as instruções abaixo.

1. Abra a caixa de diálogo <u>Propriedades da impressora</u> e selecione as seguintes opções:

guia

configuração

Papel/ qualidade	O tamanho é: A4 ou Carta O tipo é: decalques HP para t-shirts Qualidade de impressão: Normal ou Melhor
Básico	Orientação: imagem espelhada

2. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em OK.

manutenção

- substituição dos cartuchos de impressão
- calibração dos cartuchos de impressão
- limpeza automática dos cartuchos de impressão
- limpeza manual dos cartuchos de impressão
- manutenção dos cartuchos de impressão
- manutenção do corpo da impressora
- remoção de tinta da pele e das roupas
- ferramentas da impressora

limpeza automática dos cartuchos de impressão

Se faltarem linhas ou pontos ou se houver riscos de tinta nas páginas impressas, talvez os cartuchos de impressão estejam com pouca tinta ou necessitem de uma limpeza.

Clique aqui para verificar os níveis de tinta do cartucho de impressão.

Se o nível de tinta não estiver baixo, siga estas etapas para limpar automaticamente os cartuchos de impressão:

- 1. Vá para manutenção da impressora.
- 2. Clique em Limpar cartuchos.
- 3. Clique em Limpar e siga as instruções da tela.

Se, mesmo após a limpeza, ainda faltarem linhas ou pontos nos trabalhos impressos, <u>substitua</u> os cartuchos.

Cuidado! Limpe os cartuchos de impressão somente quando necessário. A limpeza desnecessária desperdiça tinta e reduz o tempo de vida útil do cartucho.

limpeza manual dos cartuchos de impressão

Se a impressora for usada em ambientes empoeirados, poderá ocorrer o acúmulo de uma pequena quantidade de partículas dentro do gabinete. Elas podem ser poeira, cabelos, fiapos de carpete e de roupas. Quando essas partículas são acumuladas nos cartuchos e no caixilho, podem surgir riscos de tinta e borrões nas páginas impressas. Os riscos de tinta são facilmente eliminados limpando-se manualmente os cartuchos e o caixilho.

materiais de limpeza

Para efetuar a limpeza dos cartuchos de impressão e do caixilho, providencie:

- Água destilada
- Cotonetes de algodão ou outro material macio que não solte fiapos nem grude nos cartuchos.

Durante a limpeza, tenha cuidado para não deixar cair tinta nas mãos ou nas roupas.

preparação para limpeza

1. Pressione o botão Ligar/desligar para ligar a impressora e depois levante a tampa superior.

O caixilho move-se para o centro da impressora.

- 2. Desconecte o cabo de alimentação da parte posterior da impressora.
- 3. Retire os cartuchos de impressão e coloque-os sobre um pedaço de papel, deixando a placa de injetores virada para cima.

Cuidado! Não deixe os cartuchos de impressão fora da impressora por mais de 30 minutos.

limpeza dos cartuchos de impressão e do caixilho do cartucho

- 1. Umedeça levemente um cotonete com água destilada.
- 2. Com o cotonete, limpe a face e as extremidades do primeiro cartucho de impressão, conforme mostra a ilustração a seguir:

Não limpe a placa de injetores.



1. placa de injetores e injetores de tinta 2. faces e extremidades do cartucho de impressão 3. contatos de cobre

Cuidado! Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes.

- Verifique se há fiapos na face e nas extremidades do cartucho de impressão.
 Repita as etapas 1 e 2 acima se ainda houver fiapos.
- 4. Repita as etapas de 1 a 3 para o segundo cartucho de impressão.
- 5. Limpe a parte inferior das paredes do caixilho do cartucho de impressão usando cotonetes limpos e umedecidos.

Repita o processo até que não haja mais resíduos de tinta no cotonete.



1. compartimento do cartucho de impressão 2. paredes do compartimento do cartucho de impressão

- 6. Encaixe os cartuchos de impressão e feche a tampa superior da impressora.
- 7. Conecte o cabo de alimentação à parte traseira da impressora.
- 8. Pressione o botão Ligar/desligar para ligar a impressora.
- 9. <u>Calibre</u> os cartuchos de impressão.

Repita o procedimento de limpeza se os riscos de tinta continuarem aparecendo nas páginas impressas.

remoção de tinta da pele e das roupas

Siga estas instruções para remover tinta da pele e das roupas:

para remover tinta	você deve proceder da seguinte maneira
da pele	Lave a área atingida com sabão abrasivo.
de tecidos brancos	Lave o tecido com água fria utilizando alvejante à base de cloro.
de tecidos coloridos	Lave o tecido em uma solução de água fria com sabão e amoníaco.

Cuidado! Utilize somente água fria para remover tinta de tecidos. Água quente ou morna fixará a mancha no tecido.

manutenção do corpo da impressora

Como a impressora pulveriza a tinta no papel com um jato fino, podem aparecer manchas no gabinete da impressora e nas superfícies adjacentes. Para remover marcas, manchas e/ou tinta seca da parte externa da impressora, utilize um pano macio umedecido em água.

Ao limpar a impressora, lembre-se destas dicas:

- **Não** limpe a parte interior da impressora. Não deixe que nenhum tipo de fluido caia na parte interna da impressora.
- **Não** utilize produtos de limpeza nem detergentes domésticos. Caso algum produto desse tipo seja utilizado para limpar a parte externa da impressora, repasse com um pano macio umedecido em água.
- Não lubrifique a haste de apoio utilizada para deslizamento do compartimento do cartucho de impressão para frente e para trás. É normal haver ruído quando o compartimento desliza para frente e para trás.
- \bigcirc

ferramentas da impressora

O software da impressora contém uma série de ferramentas úteis para melhorar o desempenho da impressora.

Use as ferramentas da impressora para:

- Observar os níveis de tinta estimados.
- Limpar os cartuchos de impressão.
- Calibrar a impressora.
- Imprimir uma página de teste.
- Realizar outras funções necessárias.

Para acessar as ferramentas, clique aqui.

resolução de problemas

- <u>a impressora não está imprimindo</u>
- congestionamento de papel
- problemas de papel
- a qualidade de impressão é baixa
- documento é mal impresso
- as fotos não são impressas corretamente
- problemas de impressão sem bordas
- a luz de ligar/desligar está piscando
- <u>a impressora está lenta</u>
- mensagens de erro
- <u>se os problemas persistirem</u>

a impressora não está imprimindo

verifique se:

- A impressora está conectada à fonte de alimentação.
- Os cabos estão bem inseridos.
- A impressora está ligada.
- Os cartuchos de impressão estão instalados corretamente.
- O papel ou outro tipo de mídia está carregado corretamente na bandeja de Entrada.
- A tampa da impressora está fechada.
- A porta de acesso traseira está conectada.

verifique a luz de ligar/desligar

Se a luz de ligar/desligar estiver piscando, pode ter havido um erro. Para obter mais informações, consulte a luz de ligar/desligar está piscando.

verifique a conexão do cabo da impressora

Se o cabo da impressora estiver conectado a um hub USB, talvez haja um conflito de impressão. Há dois métodos para resolver o problema:

- Conecte o cabo USB da impressora diretamente ao computador ou
- Quando imprimir, não utilize outros dispositivos USB conectados ao hub.

se a impressora não ligar

É possível que a impressora tenha puxado muita energia.

- 1. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- 2. Espere aproximadamente 10 segundos.
- 3. Reconecte o cabo de alimentação.
- 4. Pressione o botão Ligar/desligar para ligar a impressora.

Se mesmo assim não conseguir ligar a impressora, tente fazer o seguinte::

- Conecte a impressora a outra tomada elétrica ou
- Conecte a impressora diretamente à tomada em vez de usar o estabilizador.

se ainda assim a impressora não funcionar

Selecione o tópico que melhor descreve o problema:

- congestionamento de papel
- mensagem de <u>falta de papel</u>
- mensagem de erro na tela

problemas de papel

a impressora imprime em várias folhas de uma só vez

gramatura do papel

Caso a impressora imprima em várias folhas de papel de uma só vez, é possível que a gramatura do papel esteja abaixo do que é recomendável. Use papéis que tenham a gramatura de papel recomendada. Se desejar obter as especificações de gramatura de papel, consulte o *guia de referência* que acompanha a impressora.

o papel pode ter sido carregado de forma incorreta

Caso a impressora imprima em várias folhas de papel de uma só vez, é possível que o papel carregado não esteja encostando na parte traseira da impressora. Recarregue o papel na bandeja, empurrando-o para a frente até que encoste na impressora.

outros problemas com o papel

- Para obter mais informações sobre como eliminar um congestionamento de papel, clique <u>aqui</u>.
- Se uma mensagem de falta de papel for exibida, clique <u>aqui</u>.

a qualidade de impressão é baixa

faixas de tinta e linhas faltando

Se faltarem linhas ou pontos ou se houver riscos de tinta nas páginas impressas, talvez os cartuchos de impressão estejam com pouca tinta ou necessitem de uma <u>limpeza</u>.

a impressão está esmaecida

• Verifique se há um cartucho de impressão preto instalado.

Se o texto e as imagens em preto nas impressões estiverem esmaecidos, significa que somente o cartucho de impressão colorido está sendo usado. Insira um cartucho de impressão preto, além do cartucho de impressão colorido, para obter uma excelente qualidade de impressão preta.

• Verifique se algum dos cartuchos está com pouca tinta.

Se um dos cartuchos estiver com pouca tinta, talvez seja necessário substituílo. Para obter os números de peça corretos, consulte <u>cartuchos de impressão</u>.

 Verifique se a fita plástica que protege os injetores de tinta foi removida dos cartuchos.



- 1. fita plástica
- Talvez seja necessário selecionar uma qualidade mais alta de impressão.

aumento do volume de tinta

- 1. Abra a caixa de diálogo <u>Recursos avançados</u>.
- 2. Mova o Volume de tinta na direção de Muito.
- 3. Ajuste o Tempo de secagem para Mais.
- 4. Clique em OK > OK.

páginas em branco são 'impressas'

- Pode ser que a parte protetora de fita plástica ainda esteja colada nos cartuchos de impressão. Verifique se a fita plástica foi removida dos cartuchos.
- É possível que os cartuchos estejam <u>sem tinta</u>. Substitua os cartuchos de impressão vazios.

muita tinta ou pouca tinta é impressa na página

ajuste o volume de tinta e o tempo de secagem

- 1. Abra a caixa de diálogo Recursos avançados.
- 2. Ajuste o Volume de tinta para Claro ou Muito.



Se você aumentar o volume de tinta, ajuste o Tempo de secagem para Mais, para evitar que a tinta borre.

3. Clique em OK, e depois, em OK novamente.

documento é mal impresso

texto e imagens desalinhados

Se o texto e as imagens das impressões estiverem desalinhados, <u>calibre</u> a impressora.

o documento é impresso fora do centro ou em ângulo

- 1. Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de Entrada.
- 2. Verifique se a guia de papel está *firmemente* ajustada ao papel.
- 3. Imprima novamente o documento.

o envelope é impresso em ângulo

- 1. Encaixe a aba dentro do envelope antes de carregá-lo na bandeja de Entrada.
- 2. Verifique se a guia de papel está *firmemente* ajustada ao envelope.
- 3. Imprima o envelope novamente.

partes do documento estão faltando ou foram impressas no lugar errado

Abra as Propriedades da impressora e confirme as seguintes opções:

guia	configuração
Básico	Orientação: verifique a orientação do papel apropriada
Papel/ qualidade	O tamanho é : verifique o tamanho de papel apropriado
Efeitos	Escalonar para caber: selecione essa opção para escalonar o texto e os gráficos ao papel
Acabamento	Impressão de pôster: verifique se a opção Desativado está selecionada

a impressão não reflete as novas configurações de impressão

As configurações-padrão da impressora podem ser diferentes das configurações de impressão do aplicativo de software. Selecione as configurações de impressão apropriadas no aplicativo.

as fotos não são impressas corretamente

verifique a bandeja de papel

- 1. Verifique se o papel fotográfico foi colocado na bandeja de Entrada com o lado a ser impresso voltado para baixo.
- 2. Empurre o papel para a frente até que ele pare.
- 3. Empurre a guia de papel *firmemente* contra o papel.

verifique as propriedades da impressora

Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora e verifique as seguintes opções:

guia	configuração
Papel/ qualidade	O tamanho é: tamanho apropriado O tipo é: papel fotográfico Qualidade de impressão: Melhor

problemas de impressão sem bordas

a imagem é impressa em ângulo

se a impressão ficar assim



você deve proceder da seguinte maneira

- 1. Carregue o papel corretamente na bandeja de Entrada.
- 2. Verifique se a guia de papel está *firmemente* ajustada aos cartões ou papel fotográfico.
- 3. Siga as instruções de carregamento de acordo com o tipo de papel.

Consulte impressão sem bordas.

a borda fica acima da imagem

se a impressão ficar assim


você deve proceder da seguinte maneira <u>Calibre</u> a impressora.

a borda fica na lateral da imagem

se a impressão ficar assim



você deve proceder da seguinte maneira <u>Calibre</u> a impressora.

a imagem fica acima da aba destacável

se a impressão ficar assim



você deve proceder da seguinte maneira <u>Calibre</u> a impressora.

a tinta mancha

se a impressão tiver manchas de tinta

Há manchas de tinta atrás dos papéis impressos ou as folhas de papel ficam grudadas.

você deve proceder da seguinte maneira

- 1. Abra a caixa de diálogo <u>Recursos avançados</u>.
- 2. Ajuste o Tempo de secagem para Mais.
- 3. Mova o Volume de tinta na direção de Claro.



Talvez as cores da imagem se tornem mais claras.

4. Clique em OK.

Se o problema persistir:

- 1. Remova a mídia de impressão sem borda e carregue papel comum na bandeja de Entrada.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Cancelar a impressão até a impressora começar a imprimir uma página de teste. Nesse momento você pode soltar o botão.
- 3. Repita a etapa 2 até que a parte de trás da página de teste não apresente manchas de tinta.

a impressora está lenta

Diversas variáveis podem diminuir o desempenho da impressora.

vários aplicativos estão abertos

O computador não possui recursos suficientes para que a impressora funcione em sua melhor velocidade.

Para aumentar a velocidade da impressora, feche todos os aplicativos que não estão sendo utilizados durante a impressão.

impressão de documentos complexos, gráficos ou fotografias

Documentos que contêm gráficos ou fotografias imprimem de forma mais lenta do que documentos que contêm somente texto.

Se o computador não tiver memória ou espaço em disco suficiente para imprimir o documento em condições normais, é possível usar o Modo de pouco memória. O uso dessa opção pode reduzir a qualidade da impressão. O modo de pouca memória também desativa a impressão em 4800 x 1200 dpi otimizado.

Para ativar o modo de pouca memória:

- 1. Abra a caixa de diálogo Propriedades da impressora.
- 2. Clique na guia Básico e depois no botão Recursos avançados.
- 3. Selecione Modo de pouca memória:
- 4. Imprima o documento.

o driver da impressora está desatualizado

Talvez o driver da impressora instalado esteja desatualizado.

Para obter informações sobre como atualizar o driver da impressora, clique aqui.

o computador não atende aos requisitos de sistema

Se o computador não tiver memória RAM suficiente ou se não houver muito espaço disponível em disco, o tempo de processamento da impressora aumentará.

- 1. Verifique se o espaço em disco, a memória RAM e a velocidade do processador do computador atendem aos <u>requisitos de sistema</u> da impressora.
- 2. Aumente o espaço livre no disco rígido.

a impressora está no modo de reserva de tinta

A impressão fica mais lenta quando a impressora está no modo de <u>reserva de tinta</u>. Para aumentar a velocidade de impressão, use dois cartuchos de impressão na impressora.

requisitos mínimos de sistema

O computador deve atender aos seguintes requisitos mínimos:

Microsoft Windows XP

Velocidade mínima do processador: Pentium 233 MHz RAM necessária: 128 MB Espaço livre necessário no disco rígido: 40 MB*

Microsoft Windows 98, Me

Velocidade mínima do processador: Pentium 150 MHz RAM necessária: 32 MB Espaço livre necessário no disco rígido: 40 MB*

Microsoft Windows 2000 Professional

Velocidade mínima do processador: Pentium 133 MHz

RAM necessária: 64 MB

Espaço livre necessário no disco rígido: 40 MB*

* Será necessário ter mais espaço disponível em disco para imprimir fotografias ou imagens com resolução muito alta (4800 x 1200 dpi otimizados).

se os problemas persistirem

Se os problemas persistirem, após investigar os tópicos da resolução de problemas, desligue e reinicie o computador.

Se os problemas persistirem mesmo após a reinicialização do computador, visite o site da Web de atendimento ao cliente da HP: **www.hp.com/support**.

especificações

- requisitos mínimos de sistema
- declaração ambiental
- recuperação de cartuchos de impressão

declaração ambiental

A Hewlett-Packard melhora continuamente os processos de design de suas impressoras DeskJet para minimizar o impacto negativo sobre o ambiente de trabalho e as comunidades nas quais as impressoras são fabricadas, transportadas e utilizadas.

redução e eliminação

Uso de papel: A capacidade de impressão dupla face reduz o consumo de papel e, conseqüentemente, a demanda de recursos naturais. Esta impressora pode utilizar papel reciclado de acordo com a DIN 19 309.

Papel reciclado: Toda a documentação desta impressora foi impressa em papel reciclado.

Ozônio: Os produtos químicos que causam danos à camada de ozônio, como CFCs, foram eliminados dos processos de fabricação da Hewlett-Packard.

reciclagem

O projeto desta impressora prevê a reciclagem. A quantidade de matérias-primas utilizada foi reduzida ao mínimo necessário para a manutenção de funções e confiabilidade adequadas. O projeto prevê a separação fácil de matérias-primas diferentes. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com o uso de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade permitem acesso rápido para facilitar a desmontagem e o reparo.

Embalagem da impressora: Os materiais da embalagem da impressora foram selecionados para oferecer proteção máxima pelo menor custo possível, além de minimizar o impacto sobre o meio ambiente e facilitar a reciclagem. O design resistente da impressora HP DeskJet contribui para a redução da quantidade de material da embalagem e da freqüência de danos.

Peças plásticas: Todas as peças plásticas principais são codificadas de acordo com os padrões internacionais. Todas as peças plásticas utilizadas na caixa e no chassi da impressora são tecnicamente recicláveis e fabricadas com o mesmo polímero.

Duração do produto: Para garantir a duração da impressora HP DeskJet, a HP oferece o seguinte:

- **Garantia prolongada:** Se desejar obter mais detalhes, consulte o *guia de referência* que acompanha a impressora.
- Peças de reposição e de estoque poderão ser adquiridas durante três (3) anos após o término da produção da impressora.
- **Devolução do produto:** Para devolver este produto à HP ao término de sua vida útil, visite www.hp.com/recycle. Para devolver os cartuchos de impressão

à HP, consulte recuperação de cartuchos de impressão.



As opções de garantia prolongada e de devolução do produto não estão disponíveis em todos os países/regiões.

consumo de energia

Esta impressora foi projetada visando à preservação de energia. Isso economiza recursos naturais e dinheiro, sem afetar o alto desempenho da impressora.

Este produto é qualificado segundo o Programa ENERGY STAR®. O ENERGY STAR é um programa voluntário, criado para incentivar o desenvolvimento de materiais de escritório com consumo eficiente de energia.



ENERGY STAR é marca registrada de serviço do U.S. Environmental Protection Agency (órgão de proteção ambiental dos EUA). Como parceira da ENERGY STAR, a Hewlett-Packard determinou que este produto atenda às diretrizes da ENERGY STAR para consumo eficiente de energia.

Consumo de energia em standby: Consulte o *guia de referência* para obter especificações sobre o consumo de energia.

Consumo de energia no modo desativado: Mesmo desativada, a impressora consome um pouco de energia. O consumo de energia pode ser evitado desligando-se a impressora e desconectando-a da tomada elétrica da parede.