használati utasítás

Egy kérdésre vonatkozó válasz kereséséhez válasszon egy témakört a nyomtatótípusa képe alatt:





- <u>megjegyzések</u>
- <u>különleges jellemzõk</u>
- az első lépések
- csatlakoztathatóság
- <u>nyomtatás</u>
- karbantartás
- <u>hibakeresés</u>
- <u>mûszaki adatok</u>

- <u>megjegyzések</u>
- különleges jellemzők
- az első lépések
- csatlakoztathatóság
- <u>nyomtatás</u>
- karbantartás
- hibakeresés
- <u>mûszaki adatok</u>

megjegyzések

- megjegyzések és védjegy-információ
- kifejezések és jelölések

megjegyzések és védjegy-információ

a hewlett-packard megjegyzései

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

A Hewlett-Packard (HP) cég ezzel az anyaggal kapcsolatban semmiféle garanciát nem vállal. Ebbe beleszámítanak a forgalmazhatósággal, valamint az adott rendeltetésre való alkalmazhatósággal kapcsolatos vonatkoztatott garanciák, de nem korlátozódik csak ezekre.

A Hewlett-Packard nem felel a jelen anyagban előforduló hibákért, valamint az ezen anyag rendelkezésre bocsátásával, teljesítőképességével, illetve használatával közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen, következményesen vagy más módon okozott károkért.

Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása a Hewlett-Packard előzetes, írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

védjegyek

A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows és az XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

A TrueType az Apple Computer, Inc. cég Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated cég védjegyei.

Copyright 2003, Hewlett-Packard Company

kifejezések és jelölések

Az alábbi kifejezések és jelölések szerepelnek a Használati utasításban.

kifejezések

A HP Deskjet nyomtatóra **HP nyomtatóként** vagy egyszerűen **nyomtatóként** hivatkozunk.

jelek

A > jel a szoftver lépéssorozatokon kíséri Önt végig. Például:

Kattintson a Fájl > Nyomtatás pontra.

óvások és figyelmeztetések

A **Figyelem** jelzés a HP Deskjet nyomtató vagy más berendezés károsodásának lehetőségére figyelmezteti. Például:

Figyelem! Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz érintkezőit. Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést okozhat.

A Vigyázat jelzi, hogy sérülést okozhat magának vagy másoknak. Például:



Vigyázat! Tartsa mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

ikonok

A Megjegyzés ikon jelzi, hogy további információ is elérhető. Például:



A nagyszerű nyomat érdekében használjon HP termékeket.

Az **Egér** ikon jelzi, hogy további információ is elérhető a súgó **Mi ez?** lehetőségével . Például:



Ha az egyes címkék lapjain látható beállításokra vonatkozóan további információra van szüksége, mutasson rá és kattintson a jobb egérgombbal egy beállításra a **Mi ez?** párbeszédpanel megjelenítéséhez. Kattintson a **Mi ez?** gombra, ha a kiválasztott lehetőséggel kapcsolatos információt keres.

A Ne ikon azt jelzi, hogy a mûvelet nem javasolt.





különleges jellemzõk

Gratulálunk! Ön birtokába jutott egy HP Deskjet nyomtatónak, amely a következő nagyszerű jellemzőkkel rendelkezik:

- Keret nélküli nyomtatás: A <u>keret nélküli nyomtatás</u> funkcióval fényképek és kártyák nyomtatásakor az oldal teljes felületét felhasználhatja.
- Képernyő nyomtatása: A számítógépe képernyőjén látható képet nyomtatja egyetlen gombnyomással.
- hattintás új színes nyomtatási mód: Fokozza a fotónyomtatás minőségét a fotó nyomtatópatron segítségével.
- Digitális fényképek nyomtatása: Javított digitális fényképnyomtatási lehetőségek.
- tintahelyettesítő mód: A <u>Tintahelyettesítő mód</u> lehetővé teszi az egy nyomtatópatronnal történő nyomtatást, amennyiben a másik patronból kifogy a tinta.
- auto-be és auto-ki funkciók: Az <u>auto-ki</u> funkció engedélyezésével a nyomtató 30 perc tétlenség után alacsony fogyasztású, energiatakarékos módba kapcsol. A nyomtató automatikusan bekapcsol egy fájl kinyomtatásakor.
- Több oldal nyomtatása egy lapra: A <u>nyomtatószoftver</u> segítségéfel akár 16 oldalt nyomtathat egyetlen papírlapra.
- Nyomtatás törlése gomb: Megszakíthatja a nyomtatást egyetlen gomb megnyomásával.
- Opcionális kétoldalas nyomtatási tartozék: Vásároljon egy <u>Kétoldalas</u> nyomtatási tartozékot, és automatikusan nyomtathat kétoldalas dokumentumokat.





HP Deskjet 5150 sorozatú nyomtató

HP Deskjet 5160 sorozatú nyomtató



Nem minden nyomtatótípus elérhető az összes országban/ térségben.

szegély nélküli nyomtatás

A keret nélküli nyomtatás lehetővé teszi bizonyos papírtípusok és szabványos méretű papírok szélig való nyomtatását bizonyos mérethatárokon belül, az L mérettől (89 x 127 mm) a Letter (8,5 x 11 hü.) és A4 (210 x 297 mm) méretig. A nyomtató ezenkívül képes 4 x 6 hüvelykes, letéphető füllel ellátott fotópapírra is nyomtatni.

irányelvek

- Ne nyomtasson keret nélküli dokumentumokat <u>tintahelyettesítő módban</u>. A nyomtatóban mindig legyen két nyomtatópatron telepítve.
- Nyissa meg a fájlt egy alkalmazásban és adja meg a kép méretét. Ellenőrizze, hogy a méret megfeleljen annak a papírméretnek, amire nyomtatni kíván.

nyomtatás

Egy dokumentum szegély nélküli nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
- 2. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- Válasszon egyet a keret nélküli papírméretek közül a Méret legördülő listából. Ellenőrizze, hogy a választott papírméret egyezik-e az adagolótálcába betöltött papír méretével.

5.00 x 7.00 in. Nyomtatási minőség Legjobb
Fekete : 600 leképezésidpi Színes bemeneti : 600 dpi
Színes kimenet : PhotoREt hp <u>D</u> igitális fotózás
•

- 4. Válassza ki a használni kívánt papírtípust A típus legördülő listából.
- 5. Jelölje be a Keret nélküli automatikus illesztés jelölőnégyzetet, ha a képet szegély nélküli nyomtatáshoz automatikusan akarja átméretezni.



A Keret nélküli automatikusan illesztődik opció csak a fotópapír típusoknál használható.

Inon be új Gyorsbeállítás nevet	Mentés <u>I</u> örlés
Papírbeállítások	
Keret nélküli fotó 5 x 7 hú.	5.00 x 7.00 in.
A forrás: Egyedi	Nyomtatási minőség Legjobb
A típus: hp fotó papír, fényes	Fekete : 600 leképezésidpi Színes bemeneti : 600 dpi
Margók minimalizálása Keret néjküli automatikus illesztés	Színes kimenet : PhotoREt hp <u>D</u> igitális fotózás
ha	Nuomtatási tinnek Súnó

6. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Ha letéphető füllel rendelkező fotópapírra nyomtatott, a dokumentum teljesen keret nélkülivé tétele érdekében távolítsa el a fület.



tintahelyettesítő mód

A tintahelyettesítő mód lehetővé teszi, hogy a nyomtató egy nyomtatópatronnal működjön. Egy nyomtatópatron foglalatból való eltávolításakor aktiválódik.

A nyomtatópatronok eltávolításához szükséges információkért kattintson ide.

tintahelyettesítő mód kimenete

A tintahelyettesítő módban való nyomtatás lassítja a nyomtatót és hatással van a nyomatok minőségére is.

ha csak ez a nyomtatópatron van behelyezve	az eredmény
fekete nyomtatópatron	A színek szürkeárnyalatokkal lesznek nyomtatva.
háromszínû nyomtatópatron	A színek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszürkül és nem marad tiszta fekete.
fotó nyomtatópatron	A színek szürkeskálában lesznek nyomtatva, a fekete kiszürkül és nem marad tiszta fekete.



Javasoljuk, hogy tintahelyettesítő módban ne használjon fotó nyomtatópatront.

kilépés a tintahelyettesítő módból

Helyezzen be két nyomtatópatront a nyomtatóba a tintahelyettesítő mód megszüntetéséhez.

A nyomtatópatron behelyezéséhez szükséges információkért kattintson ide.

a nyomtatópatronok cseréje

Mielőtt megvásárolja a cserepatront, ellenőrizze a rendelési számok helyességét.

A nyomtató csak egy telepített nyomtatópatronnal tud működni. További információkért kattintson ide.

A nyomtatópatron kicserélése:

- 1. Tegyen egy csomag normál fehér papírt az adagolótálcába.
- 2. Nyomja meg az áramellátás gombot a nyomtató bekapcsolásához.
- 3. Nyissa fel a nyomtató fedelét.
- 4. Emelje fel a nyomtatópatron foglalat reteszét nyitott helyzetbe.



5. Csúsztassa ki a patront a foglalatból.



6. Vegye ki a cserepatront a csomagolásából, majd óvatosan vegye le róla a

mûanyag szalagot.

Figyelem! Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz érintkezőit. Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést okozhat. Ne távolítsa el a réz szalagokat. Szükség van rájuk az elektromos csatlakozáshoz.



7. Tartsa a nyomtatópatront úgy, hogy az alján lévő réz szalag a nyomtató felé nézzen, majd csúsztassa a patront a tartóba az ábrának megfelelően.



- 8. Nyomja le a nyomtatópatron reteszét, amíg zárt pozícióba nem kattan.
- 9. Zárja le a felső fedelet.

A nyomtató automatikusan kinyomtat egy kalibrációs oldalt.

A nyomtatópatronok tárolásával kapcsolatos utasításokért kattintson ide.

Az üres nyomtatópatronok újrahasznosításával kapcsolatos információkért kattintson ide.



Vigyázat! Tartsa mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

nyomtatópatronok

A HP nyomtatóban ezek a nyomtatópatronok használhatók:

- fekete nyomtatópatron
- háromszínů nyomtatópatron
- fotó nyomtatópatron



1. fekete nyomtatópatron 2. háromszínű nyomtatópatron 3. fotó nyomtatópatron

A nyomtatójához nem feltétlenül jár minden típusú nyomtatópatron.



Nem minden nyomtatópatron elérhető az összes országban/ térségben.

választható nyomtatópatronok

nyomtatómodell	nyomtatópatron	azonosítószám	rendelési szám
	fekete	56	c6656
hp deskjet 5100 sorozat	háromszínû	57	c6657
	fotó	58	c6658

A telepítési útmutatóhoz kattintson ide.

A tárolással kapcsolatos útmutatóhoz kattintson ide.

Az újrafelhasználással kapcsolatos útmutatóhoz kattintson ide.



A nyomtatópatron tintakapacitásával kapcsolatos információt a nyomtatópatron csomagolásában talál.

A HP nyomtató lehető legjobb teljesítményének elérése érdekében csak eredeti, gyárilag töltött HP nyomtatópatronokat használjon.

Figyelem! A HP nyomtatópatronok megváltoztatásának vagy utántöltésének tulajdonítható károkra kifejezetten nem vonatkozik a HP nyomtató garanciája.

a nyomtatópatronok kezelése

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Tartsa a nyomtatópatronokat a légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat szobahőmérsékleten kell tárolni (15-35 C°).
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő můanyag szalagot amíg nem helyezi a nyomtatópatront a nyomtatóba. Ha a můanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, akkor ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

nyomtatópatronok tárolása

Ha a nyomtatópatronokat eltávolítja a nyomtatóból, helyezze őket tintapatron-védőbe vagy légmentesen záródó mûanyag tartóba.

A fotó nyomtatópatronhoz tintapatron védő is jár. Ha a tintapatront légmentesen záródó mûanyag tárolóba helyezi, ellenőrizze, hogy a fúvókák lefelé forduljanak, és ne érintkezzenek a tárolóval.

nyomtatópatron elhelyezése nyomtatópatron-védőbe

Csúsztassa a nyomtatópatront kis szögben a védőbe, majd pattintsa óvatosan a helyére.



nyomtatópatron eltávolítása a nyomtatópatron-védőből

Nyomja a védő tetejét lefelé és hátra a patron kiszabadításához. Csúsztassa ki a patront a védőből.



Figyelem! Ne ejtse le a tintapatront. Leejtéskor a nyomtatópatron megsérülhet.

a nyomtatópatron újrahasznosítása

Azok a vásárlók, akik érdekeltek eredeti HP nyomtatópatronjaik újrahasznosításában, részt vehetnek a HP üres nyomtatópatron visszajuttatási és újrahasznosítási programjában. A HP ezt a szolgáltatását több országban/tartományban kínálja föl, mint a világ bármely más nyomtatópatron-gyártója. Ezt a szolgáltatást a HP ügyfeleinek ingyenesen biztosítjuk az elhasználódott termékek környezetvédelmi szempontoknak megfelelő ártalmatlanításának megoldásaként. Nem minden országban és régióban elérhető.

Ha részt kíván benne venni, kérjen bérmentesített válaszborítékot vagy dobozokat a Weben keresztül a **www.hp.com/recycle** címről.

Mivel a HP egyedülálló újrahasznosítási eljárásai igen érzékenyek az anyagszennyeződésre, ezért más gyártó által gyártott nyomtatópatront nem áll módunkban visszavenni. Az újrahasznosítási folyamat végtermékei az új termékek gyártásában kerülnek hasznosításra, így a HP-nek biztosítania kell az állandó anyagösszetételt. Ennek érdekében kizárólag eredeti HP patronokat hasznosítunk újra. Ez a szolgáltatás nem terjed ki újratöltött patronokra.

A visszajuttatott patronokat a tisztításhoz szétválogatjuk, hogy azok más iparágak új termékei gyártásához nyersanyagaként hasznosíthatóak legyenek. Néhány példa az újrahasznosított HP nyomtatópatronokból készült anyagokra: autóalkatrészek, a mikrochip gyártási folyamatában használt keretek, az elektronikában alkalmazott rézdrótok, acéllapkák és nemesfémek. A típustól függően a HP a nyomtatópatron súlyának akár 65%-át is képes újrahasznosítani. Az újrahasznosításra nem alkalmas további részek (tinta, habszivacs és vegyes anyagú részek) a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.

nyomtatás beállításai

A nyomtatót a számítógépére telepített szoftver vezérli. A dokumentumok nyomtatási beállításainak módosítását a nyomtatószoftver, más néven *nyomtató-illesztőprogram* segítségével végezze.

A nyomtató beállításainak megváltoztatásához nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megjelenítése

A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megjelenítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

- 1. Nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
- 2. Kattintson a Fájl > Nyomtatás, majd a Tulajdonságok pontra. Megjelenik a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel.



A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelhez a szoftvertől függően különbözőképpen juthat el.

a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel használata

A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel számos eszközzel rendelkezik a könnyû használathoz.

gombok és menük

A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Írjon be új Gyorsbeállítás nevel	Mentés <u>I</u> öllés
Táiglás	3
 Előirői hátra <u>Н</u>átulról előre <u>P</u>éldáryszám 	8.50 x 11.00 in. Speciális beállítások
Pélgényszám 1 - Le <u>v</u> álogatás Nyomtatási kép Nyomtatási kép megtekintése	

- 1. Lapok: Kattintson egy lap címkéjére a lap tartalmának megtekintéséhez.
- 2. **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások**: Lásd <u>nyomtatási feladat</u> <u>gyorsbeállítások</u>.
- 3. **Megtekintő**: Bemutatja, hogy a nyomtatási beállítások megváltoztatása milyen hatással van a nyomatra.
- 4. Gombok:
 - o **OK**: Elmenti és alkalmazza a változtatásokat.
 - o Mégse: Az új beállítások elmentése nélkül bezárja a párbeszédpanelt.
 - Súgó: A Mi ez? súgófunkcióval kapcsolatos útmutatásokat ajánl fel. .

Egy Alkalmazás gomb is feltûnhet. Az Alkalmazás gomb elmenti a beállítás változásait, de nem zárja be a párbeszédpanelt.



Ha az egyes címkék lapjain látható beállításokra vonatkozóan további információra van szüksége, mutasson rá és kattintson a jobb egérgombbal egy beállításra a Mi ez? párbeszédpanel megjelenítéséhez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kiválasztott lehetőséggel kapcsolatos információt keres.

lapok

- papír/minőség lap
- kivitelezés lap
- effektusok lap
- alapbeállítások lap
- <u>szín lap</u>



A nyomtató jellemzői, és a használatával kapcsolatos utasítások változhatnak. Ez a dokumentum még a nyomtató összes jellemzője meghatározása előtt került kiadásra.

nyomtatási feladat gyorsbeállítások

Használja a nyomtatási feladat gyorsbeállításokat a gyakran használt beállításokkal való nyomtatáshoz vagy a nyomtatási beállítások elémentéséhez.

Például, ha gyakran nyomtat borítékokat, készíthet egy olyan nyomtatási feladatot, mely tartalmazza azokat a papírméret-, nyomtatási minőség- és tájolásbeállításokat, melyeket gyakran használ borítékok nyomtatásánál. A nyomtatási feladat elkészítése után egyszerűen válassza azt ki, ha borítékot akar nyomtatni, mintsem külön-külön adja meg az egyes beállításokat.

Készítsen saját nyomtatási feladatot vagy használja fel a Nyomtatási feladat gyorsbeállítások legördülő lista elemeiben elérhető speciális feladatokat.

nyomtatási feladat gyorsbeállítás használata

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a használni kívánt nyomtatási feladatot a legördülő listából.

Nyomtatási feladat gyorsbeállítások	
Injon de ul ayorsbealitas nevel	Mentes Lottes
Tájalás	
G Ájió	
C <u>F</u> ekvő	
🔲 Tü <u>k</u> örkép	
Oldglak sorrendje	
📀 Előiről hátra	8.50 x 11.00 m
C Hátulról előre	
Példányszám	Speciális beállítások
Pélgányszám 🔲 📩 🗖 Le <u>v</u> álogatás	
Nyomtatási kép	, 1
Nyomtatásj kép megtekintése	
(p)	<u>S</u> úgó

3. Kattintson az OK gombra.



Az alapértelmezett nyomtatási beállítások visszaállításához Nyomtatási feladat gyorsbeállítások listából válassza az Alapértelmezett nyomtatási beállítások elemet, és kattintson az OK gombra.

nyomtatási feladat gyorsbeállítás létrehozása

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

Nyomtatási feladat gyorsbeállítások	
Írjon be új Gyorsbeállítás nevel	▼ Mentés Löilés
Táiglás	E 1 8.50 x 11.00 in
Pélgányszám 1 🛨 🗆 Le <u>v</u> álogatás Nyomtatási kép Nyomtatási kép Nyomtatási kép	Spegiális beállítások

- 2. Válassza ki az új nyomtatási feladatban használni kívánt opciókat.
- 3. Írja be az új nyomtatási feladat nevét a Nyomtatási feladat gyorsbeállítások legördülő lista számára, majd kattintson a Mentés gombra.

A nyomtatási feladat gyorsbeállítás felkerült a legördülő listába.



Ha a nyomtatási feladatokhoz további lehetőségeket vesz fel, át kell neveznie a nyomtatási feladatot, majd az OK gombra kell kattintania.

nyomtatási feladat gyorsbeállítás törlése

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot a legördülő listából, majd kattintson a Törlés gombra.



Bizonyos nyomtatási feladat gyorsbeállítások nem törölhetők.

papír/minõség lap

A Papír/Minőség lapon a következő beállításokat végezheti el:

Papír/Minöség Kivitelezés Effektusok Alapbeállítás Nyomtatási feladat gyorsbeállítások 1	ok Szín
Ítjon be új Gyorsbeállítás nevet	<u>M</u> entés <u>I</u> öilés
Papírgeállítások A méret 2 Keret nélküli fotó 5 x 7 hú A fgrrás: 4 Egyed	5.00 x 7.00 in.
A típus: 5 hp prémium plusz fotó papít, fényes Margó <u>k</u> minimalizálása 6 Keret néjküli automatikus illesztés 7	Fekete : 600 leképezésidpi Színes bemeneti : 600 dpi Színes kimenet : PhotoREt
	Nyomratasi uppek Sugo

- 1. **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások**: Lásd <u>nyomtatási feladat</u> <u>gyorsbeállítások</u>.
- 2. A méret: A használt papír mérete.
- 3. Egyedi gomb: Lásd Egyedi papírméret beállítása.
- 4. **Forrás**: Válassza ki azt a tálcát, amelyikből nyomtatni kíván. Válassza a Felső tálcát, ha a nyomtató adagolótálcájából kíván nyomtatni.
- 5. A típus: A használt papír típusa.
- Margók minimalizálása: Válassza azt a beállítást, mely közelebb nyomtat az oldal alsó széléhez. Ez a funkció a tinta elkenődését okozhatja egyes papírtípusok esetében.
- 7. Keret nélküli automatikus illesztés: Jelölje be, ha azt akarja, hogy a nyomtatott kép a teljes lapot kitöltse bizonyos papírtípusokra történő <u>szegély</u> <u>nélküli nyomtatáskor</u>.
- 8. Nyomtatási minőség: Öt lehetőség állítható be a nyomtatási minőséggel

kapcsolatosan: FastDraft, Gyors normál, Normál, Legjobb és Maximum dpi. A nyomtatási minőség a FastDraft lehetőségtől a Maximum dpi lehetőségig javul, a nyomtatott képek szebbek lesznek, de a nyomtatás sebessége csökken. A FastDraft használja fel a legkevesebb tintát. A Maximum dpi mód a legtöbb tintát fogyasztja, és sok lemezterületet igényel.

- 9. hp Digitális fotózás: Lásd digitális fényképek nyomtatása.
- 10. Nyomtatási tippek: Nyomtatással kapcsolatos ötletek.

egyedi papírméret beállítása

Speciális méretű papírra való nyomtatáshoz használja az Egyedi papírméret párbeszédpanelt.

egyedi papírméret megadása

Egyedi papírméret megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Papír/Minőség címkére.

Nyomtatasi leladat gyorsbeallitäsok	V Mantés Tölés
Papíteállítások	
Letter (8,5 x 11 hü.)	8.50 x 11.00 in. Ngomtatási minőség Normál
A tip <u>us:</u> Sima papír Margó <u>k</u> minimalizálása Keret néjküli automatikus ilesztés	Fekete : 600 leképezési dpi Színes bemeneti : 600 dpi Színes kimenet : Automatikus hp <u>D</u> igitális fotózás
<i>(p</i>)	Nyomlalási tippek Súgó

3. Kattintson az Egyedi gombra.

Megjelenik az Egyedi papírméret párbeszédpanel.

1 Egyedi	✓ Mentés
Papírméret	Mértékegység
Szélesség: 8,5	G Hibable
3 hii8,5 hii.,77 mm-215 mm)	Unvelar
	C Mjlliméter
Hogszúság: 11,0	
5 hù -14 hù ,127 mm-355 mm)	

- 4. Válassza ki az egyéni papírméretet a Név legördülő listából.
- Adja meg a papír méreteit a Szélesség és Hosszúság mezőkben.
 A papírméretek legkisebb és legnagyobb értékei a mezők alatt láthatók.
- 6. Válassza ki a mértékegységet: Hüvelyk vagy Milliméter.
- Kattintson a Mentés gombra az egyedi papírméret elmentéséhez. Legfeljebb öt egyedi papírméretet menthet el.
- 8. Kattintson az OK gombra az Egyedi papírméret párbeszédpanel bezárásához.

digitális fényképek nyomtatása

A nyomtató számos támogatást nyújt a digitális fényképek minőségének javításához.

a hp digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel megnyitása

Kövesse az alábbi lépéseket a hp digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel megnyitásához:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Papír/Minőség címkére, majd a hp Digitális fotózás gombra.

a hp digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel használata

A hp digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanelben a következő opciókat állíthatja be:



- 1. Vörös szem eltávolítás: Kattintson a Be opcióra a vörösszem-hatás eltüntetéséhez vagy csökkentéséhez a fényképen.
- Kontrasztjavítás: Állítsa be a kívánt kontrasztot. Kattintson az Automatikus jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóilleszto automatikusan állítsa be a kontrasztot.

- 3. **Digitális villanófény**: Tegye világosabbá a sötét képeket. Kattintson az Automatikus jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan állítsa be a világosságot és sötétséget.
- 4. **SmartFocus**: Kattintson a Be opcióra, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan végezze a képek fókuszálását.
- Élesség: Állítsa be a kívánt képélességet. Kattintson az Automatikus jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóilleszto automatikusan élesítse a képet.
- 6. **Simítás**: Állítsa be a kívánt elmosást. Kattintson az Automatikus jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóilleszto automatikusan simítsa a képet.

kivitelezés lap

A Kivitelezés lapon a következő opciók beállítását végezheti el:

Nyomtatási feladat gyorsbeállítások U	<u>M</u> entés <u>I</u> örlés
Dokumentum beállítások V Nyomtatás mindkét oldalra 2 V Automatikus Ekendezés megőrzése Lapozás felfelé A füzet eljendezése: 3 Kikapcsolva Ngomtatás egy oldalra 2 Oldalak laponként 4	E Final Andrew State Sta
Az oldalsorrend: Jobbra, majd lefelé	Elforgatás Elforgatás <u>1</u> 80 fokkal 6 <u>S</u> úgó

- 1. **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások**: Lásd <u>nyomtatási feladat</u> <u>gyorsbeállítások</u>.
- 2. Nyomtatás mindkét oldalra: Lásd a kétoldalas nyomtatás részt.
- 3. A füzet elrendezése: Lásd a <u>füzetnyomtatás</u> részt.
- 4. Oldalak laponként: Lásd a több oldal nyomtatása egy lapra részt.
- 5. **Poszter nyomtatása**: A poszter méretének meghatározásához adja meg, hogy a poszter hány lapra lesz összesen nyomtatva.
- 6. Elforgatás 180 fokkal: A nyomtatott kép elforgatása 180 fokkal.

kétoldalas nyomtatás

Kétoldalas dokumentumok nyomtatásakor használja az alábbi módszerek egyikét:

- kézi kétoldalas nyomtatás
- automatikus kétoldalas nyomtatási (duplexelés)

kézi kétoldalas nyomtatás

Használja a kézi kétoldalas nyomtatást, ha:

- A kétoldalas nyomtatási tartozék (duplexer) nincs felszerelve a nyomtatóra.
- Olyan médiatípusra kíván nyomtatni, amelyet nem támogat a <u>kétoldalas</u> nyomtatási tartozék (duplexer).

nyomtatási utasítások

A dokumentum kézi kétoldalas kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza a Kivitelezés lapot.

Írjon be új Gyorsbeállítás nevet	Mentés Löilés
Dokumentum beállítások	€
Kikapcsolva	Poszter nyomtatása Ki
Az <u>o</u> ldalsomend: Jobbra, majd lefelé	Elforgatás Elforgatás 180 fokkal <u>S</u> úgó

- 3. Válassza a Nyomtatás mindkét oldalra opciót.
- 4. Törölje az Automatikus jelölőnégyzet bejelölését, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Könyv kötéséhez: Ellenőrizze, hogy a Lapozás felfelé jelölőnégyzet nincs kijelölve.



1. fekvő 2. álló

o Tömb kötéséhez: Jelölje ki a Lapozás felfelé jelölőnégyzetet.



1. fekvő 2. álló

5. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

A nyomtató először a páratlan oldalszámú oldalakat nyomtatja.

- 6. A páratlan oldalszámú oldalak kinyomtatása után töltse be újra a papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a kiválasztott kötéstípusnak és tájolásnak megfelelően:
 - Könyvkötés álló tájolással: Tegye be újra a papírt az alábbi képnek megfelelően:



 Könyvkötés fekvő tájolással: Tegye be újra a papírt az alábbi képnek megfelelően:



 Tömbkötés álló tájolással: Tegye be újra a papírt az alábbi képnek megfelelően:



 Tömbkötés fekvő tájolással: Tegye be újra a papírt az alábbi képnek megfelelően:



7. Kattintson a Folytatás gombra a páros oldalszámú oldalak nyomtatásához.

automatikus kétoldalas nyomtatási (tartozék szükséges hozzá)

Egy kétoldalas dokumentum automatikus kinyomtatásához a <u>Kétoldalas nyomtatási</u> <u>tartozék</u> (duplexer) szükséges a nyomtatón.

A Kétoldalas nyomtatási tartozék (duplexer) csak bizonyos médiatípusokat támogat.

A támogatott médiatípusok listájához olvassa el a tartozékhoz mellékelt
dokumentációt.

Nem támogatott médiatípusra való nyomtatáskor használja a <u>kézi kétoldalas</u> nyomtatás opciót.

nyomtatási utasítások

A dokumentum automatikus kétoldalas kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

Válassza a Kivitelezés lapot.

Papír/Minőség Kivitelezés Effektusok Alapbeállít	ások Szín
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások	
Írjon be új Gyorsbeállítás nevet	▼ Mentés Törlés
Dokumentum beállítások	-
✓ Nyomtatás mindkét oldalra	
✓ Automatikus	- INF → INF INF
Elrendezés megőrzése	
Lapozás jelfelé	
A fijzet ekendezése:	850 x 11 00 in 850 x 11 00 in
Kikapcsolva 👻	
Nyomtatás egy oldaira	Poszter nyomtatása
	Ki
1 V Oldalak laponként	
Oldalszegély nyomtatása	
Az oldalsorrend:	<u>E</u> lforgatás
Jobbra, majd lefelé 📃 💌	Elforgatás 180 fokkal
(II)	Súgó
	OK Mégse Súgó

- 2. Válassza a Nyomtatás mindkét oldalra opciót.
- 3. Ellenőrizze, hogy az Automatikus jelölőnégyzet be van-e jelölve.
- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Az oldal automatikus átméretezése, hogy az illeszkedjen a dokumentum képernyőn látható elrendezéséhez: Jelölje be az Elrendezés megtartása jelölőnégyzetet.

Ha nem választja ki ezt a lehetőséget, akkor az nem kívánt oldaltöréseket eredményezhet.

- Az egyes lapok kétoldalas margókhoz történő átméretezésének elhagyása: Ellenőrizze, hogy az Elrendezés megtartása jelölőnégyzet *nincs* kijelölve.
- 5. Válassza ki a fûzési lehetoséget:
 - Könyv kötéséhez: Ellenőrizze, hogy a Lapozás felfelé jelölőnégyzet nincs kijelölve.



1. fekvő 2. álló

• Tömb kötéséhez: Jelölje ki a Lapozás felfelé jelölőnégyzetet.



- 1. fekvő 2. álló
- 6. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Miután a lap első oldala kinyomtatásra került, a nyomtató szünetet tart, amíg a tinta megszárad. Amint a tinta megszáradt, a nyomtató visszahúzza a papírt a duplexerbe, és a lap hátoldala kerül kinyomtatásra.



Ne távolítsa el a papírt a duplexerbõl, amíg mindkét oldal ki nincs nyomtatva.

kétoldalas nyomtatási modul (duplexer)

A duplexer egy speciális hardvereszköz, amely lehetővé teszi a nyomtató számára az oldal mindkét oldalára való automatikus nyomtatást.

A duplexer használatának számos előnye van. Lehetővé teszi a következőket:

- A lap mindkét oldalára való nyomtatás anélkül, hogy kézzel újra kellene tölteni a lapot.
- Hosszú dokumentumok gyors és hatékony nyomtatása.
- Kevesebb papír használata a lapok mindkét oldalára történő nyomtatásnak köszönhetően.
- Professzionális kinézetű brosúrák, jelentések, hírlevelek és egyéb speciális kiadványok készítése.

Ha a duplexer nincs nyomtatójához mellékelve, akkor külön megvásárolható egy hivatalos HP forgalmazónál.



A duplexer nem minden országban/régióban elérhető.



a duplexer felszerelése

A duplexer nyomtatójára való felhelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja a nyomtató hátsó szerelőfedelén található két reteszkart egymás felé, majd távolítsa el a fedelet.





Ne dobja el a hátsó szerelőfedelet. A nyomtatáshoz vagy a duplexernek vagy a hátsó szerelőfedélnek fent kell lennie a nyomtatón.

2. Helyezze a duplexert a nyomtató hátuljára úgy, hogy mindkét oldala a helyére kattanjon.





A nyomtatóra való felhelyezéskor ne nyomja meg a duplexer egyik oldalán található gombot sem. A gombokat csak a nyomtatóról való eltávolításkor használja.

nyomtatás a duplexerrel

A kétoldalas dokumentumok duplexerrel történő nyomtatásával kapcsolatos utasításokért kattintson <u>ide</u>.

Az automatikus kétoldalas nyomtatás alapértelmezettként való beállításával kapcsolatos utasításokért kattintson ide.

támogatott médiatípusok

A duplexer csak bizonyos médiatípusokkal működik. A támogatott médiák listájához olvassa el a duplexerhez mellékelt dokumentációban szereplő specifikációt.

alapértelmezett beállítások módosítása

A nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításának módosításához használja a Tálca ikont. Az alapértelmezett nyomtatási beállítások a nyomtatóval készített összes dokumentumra vonatkoznak.



1. Tálca ikon

a Tálca ikon felbukkanó menüjének használata

Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató alapértelmezett beállításainak módosításához:

1. Kattintson a tálca ikonra.

Megjelenik a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel.

- 2. Válassza ki az alapértelmezett beállításként használni kívánt opciókat.
- 3. Kattintson az OK gombra.

Megjelenik egy párbeszédpanel, melyen az áll, hogy a nyomtató minden nyomtatás alkalmával az új beállítást fogja alkalmazni. Ha nem szeretné, hogy a párbeszédpanel legközelebb is megjelenjen, jelölje be a Legközelebb ne jelenjen meg opciót.

4. Az új alapértelmezett nyomtatási beállítások mentéséhez kattintson az OK gombra.

füzetnyomtatás

A füzetnyomtatás automatikusan átrendezi és átméretezi a dokumentum oldalait, így azok a megfelelő sorrendbe kerülnek a dokumentum könyvvé való összehajtásakor.



A megfelelő utasításokhoz válassza a következő témakörök egyikét:

- <u>füzetnyomtatás</u>
- füzet nyomtatása a kétoldalas nyomtatási kellék segítségével

füzetnyomtatás

A füzet kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza a Kivitelezés lapot.

Nyomtatási feladat gyorsbeállítások	
Jirjon de ul Gyorsbealikas nevel	Mentés Loties
Dokumentum beállítások	
Nyomtątás mindkét oldaira Automatikus Elrendezés megőrzése Lepozás (elfelé	-
A füzet eljendezése:	8.50 x 11.00 in. 8.50 x 11.00 in.
Füzés a bal oldalon 💌	
Nyomtatás egy oldaira	Poszter nyomtatása
2 Oldalak laponként	Ki 💌
Az oldalsorrend:	Elforgatás
Jobbra, majd lefelé 📃 💌	Elforgatás 180 fokkal
(p)	<u>S</u> úgó
	OK. Mégse Súgó

- 3. Válassza a Nyomtatás mindkét oldalra opciót.
- 4. Ellenőrizze, hogy az Automatikus jelölőnégyzet nincs-e bejelölve.
- 5. Válassza ki a fûzési opciót A füzet elrendezése legördülő listából:
 - Jobb oldali kötés: A kötés a füzet jobb oldalára kerül.



• Bal oldali kötés: A kötés a füzet bal oldalára kerül.



- 6. Tegye az alábbiak egyikét:
 - o A füzet minden második oldalának üresen hagyásához válassza a Nyomtatás

egy oldalra opciót.

- A füzet minden oldalára való nyomtatáshoz ne válassza ki a Nyomtatás egy oldalra opciót.
- 7. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.
- 8. Tegyen be papírt az adagolótálcába az alábbi módon, amikor erre felszólítást kap.



9. Kattintson a Folytatás gombra a füzetnyomtatás befejezéséhez.

füzet nyomtatása a kétoldalas nyomtatási kellék segítségével

Ha füzetet nyomtat a kétoldalas nyomtatási tartozék segítségével, akkor kövesse az alábbi lépéseket:



A kétoldalas nyomtatási tartozék opcionális. További információkért kattintson ide.

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza a Kivitelezés lapot.

Infort be of dyorsbeamas never		Mentés <u>I</u> örlés
Dokumentum <u>b</u> eállítások		
 Nyomtgtás mindkét oldaka Automatikus Elrendezés megőrzése Lapozás (elrelé 		- 📰
A füzet eltendezése:		8.50 x 11.00 in 8.50 x 11.00 in
Fűzés a bal oldalon	*	
Nyomtatás egy oldaira		Poszter nyomtalása
2 VIdalak laponként		Ki 💌
Az oldalsorrend:		Elforgatás
Jobbra, majd lefelé	v	Elforgatás 180 fokkal

- 3. Válassza a Nyomtatás mindkét oldalra opciót.
- 4. Válassza ki az Automatikus opciót.
- 5. Jelölje be az Elrendezés megtartása jelölőnégyzetet.
- 6. Válassza ki a fůzési opciót A füzet elrendezése legördülő listából:
 - o Jobb oldali kötés: A kötés a füzet jobb oldalára kerül.



• Bal oldali kötés: A kötés a füzet bal oldalára kerül.



7. Tegye az alábbiak egyikét:

- A füzet minden második oldalának üresen hagyásához válassza a Nyomtatás egy oldalra opciót.
- A füzet minden oldalára való nyomtatáshoz ne válassza ki a Nyomtatás egy oldalra opciót.
- 8. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

több oldal nyomtatása egy lapra

A nyomtatószoftver lehetővé teszi, hogy egy dokumentum több oldalát egyetlen lapra nyomtassa. A nyomtatószoftver automatikusan átméretezi a dokumentum szövegét és képeit úgy, hogy azok elférjenek a nyomtatott lapon.

Ha egy dokumentum több oldalát akarja egyetlen lapra nyomtatni, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Kivitelezés címkére.

Dokumentum beállítások Nyomtatás mindkét oldalsa Agtomatikus Elrendezés megőrzése Lapozás jeffelé A fúzet eljendezése: Kikapcsolva Nyomtatás egy oldalsa Poszter nyomtatása	1 7
Nyomtatás mindkét oldalia Agromatikus Elrendezés megőrzése Lapozás felfelé A füzet eljendezése: Kikapcsolva Nyomtatás egy oldalia Oldalak kasembére)	1 7
A füzet eljendezése: Kikapcsolva Nyomtatás egy oldaka Riange Solva Ki	
Kikaposolva Nyomtatás egy oldaka Ki	1.00 x 8.50 in.
Ki	
2 Oldebile beset fire	
Z VIGalag laponeverk	_
Cligalszegély nyomtatása	
Az gidalsorrend:	
Jobbra, majd lefelé	

- 3. Az Oldalak laponként legördülő listából válassza ki azt az oldalszámot, ahány oldalt akar egyetlen papírlapra nyomtatni.
- 4. Ha a lapra nyomtatandó oldalakat szegéllyel akarja körbevenni, jelölje be a Oldalszegély nyomtatása jelölőnégyzetet.
- 5. Az oldalsorrend legördülő listában válasszon ki egy elrendezést.
- 6. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

effektusok lap

Az Effektusok lapon a következő opciók beállítását végezheti el:

Injon be új Gyorsbeállítás nevet	▲ Mentés Lörlés
Átmér <u>e</u> tezési opciók	
🛛 Dokumentum nyomtatása az alábbira: 2	E
Letter (8,5 x 11 hii.)	
Méretezés illesztés céljából 3	
100 Normál méret %-a	850 x 11 00 ip
1	⊻izjelek -5
	(nincs)
	🗐 🚉sak az első oldal
	Szer <u>k</u> esztés

- 1. **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások**: Lásd <u>nyomtatási feladat</u> <u>gyorsbeállítások</u>.
- Dokumentum nyomtatása az alábbira: Dokumentum nyomtatása eltérő méretű papírra, mint amire formázva volt. Válassza ki a használni kívánt papírméretet a legördülő listából.
- Méretezés illesztés céljából: A kinyomtatott kép átméretezése a Dokumentum nyomtatása az alábbira legördülő listából kiválasztott papírmérethez.
- Normál méret %-a: Adja meg azt a százalékértéket, amekkorára kicsinyíteni vagy nagyítani kívánja a kinyomtatott képet. Ahhoz például, hogy a kinyomtatott kép a normál méret 70 százaléka legyen, a 70 értéket kell megadnia.
- 5. Vízjelek: Lásd <u>vízjelek</u>.

vízjelek

A vízjelek a dokumentumok nyomatain a háttérben jelennek meg.

meglévő vízjelek alkalmazása egy dokumentumra

Meglévő vízjelek dokumentumra való alkalmazásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Effektusok címkére.

Injon be új Gyorsbeállítás nevet	▼ Mentés ∐örlés
Átmérgtezési opciók Dokumentum nyomtatása az alábbira: Letter (8,5 x 11 hú.) v Méretezés ilesztés céljából 100 Ngrmál méret %-a v	Image: State of the state
(D)	Súgó

3. Válasszon egy vízjelet a Vízjelek legördülő listából.

Ha nem meglévő vízjelet akar használni, készítsen új vízjelet.

- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha azt akarja, hogy a vízjel csak az első oldalon jelenjen meg, válassza ki a Csak az első oldal jelölőnégyzetet.
 - Ha azt akarja, hogy a vízjel minden oldalon megjelenjen, hagyja a Csak az első oldal jelölőnégyzetet üresen.

5. Nyomtassa ki a dokumentumot a papírtípusnak megfelelő utasítások alapján.

vízjel készítése vagy megváltoztatása

Vízjel létrehozásához vagy megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Effektusok címkére.
- 3. Kattintson a Szerkesztés gombra.

Megjelenik a Vízjel részletek párbeszédpanel.

(nincs) BIZALMAS CSAK A CIMZETTNEK SZIGORÚAN TITKOS TILOS MÁSOLNI VÁZLAT	JALAN
izigl szöveg	Eont-attribútumok Név:
izjelszöveg szöge C Átlóg C Vízszintes C Szög 45	Szín: Vörös Ágnyékolás: Közepesen világos
pciók Olgalhoz mérve sorkizárt	Méret: Stilus:

- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Kattintson az Új gombra, vagy
 - o válassza ki a megváltoztatandó meglévő vízjelet.
- 5. Írja be a vízjel szövegét, a szöveg szögét és a betútípus tulajdonságait.
- 6. Miután megadta a vízjel adatait, kattintson az OK gombra.

A vízjelek alkalmazásával kapcsolatos információkért kattintson ide.

S

Ha az egyes címkék lapjain látható beállításokra vonatkozóan további információra van szüksége, mutasson rá és kattintson a jobb egérgombbal egy beállításra a Mi ez? párbeszédpanel megjelenítéséhez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kiválasztott lehetőséggel kapcsolatos információt keres.

alapbeállítások lap

Az Alapbeállítások lapon a következő opciók beállítását végezheti el:

Papin/Minőség Kivítelezés Ellektusok Alapbeállít <u>N</u> yomtatási leladat gyorsbeállítások 1	ások Szín
lijon be új Gyorsbeállítás nevet	Menlés <u>I</u> öllés
Táiglás 2 G Ágó C Eekvő Tiikökén	
Oldalak somendje 3 © Előköl hátra © Hátuáról előre	8.50 × 11.00 in.
Példányszám 4 Példányszám 1 🛨 🗆 Le <u>v</u> álogalás	6 Spegiális beállitások
Nyomtatási kép 5 Nyomtatási kép megtekintése	Súgó
	OK Mégse Súgó

- 1. **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások**: Lásd <u>nyomtatási feladat</u> <u>gyorsbeállítások</u>.
- 2. Tájolás: Adja meg az oldal elrendezését:
 - o Álló: A nyomtatott lap hossza nagyobb, mint a szélessége.
 - Fekvő: A nyomtatott lap szélessége nagyobb, mint a hossza.
 - **Tükörkép**: Balról-jobbra átfordítja a nyomtatott képet.
- 3. Oldalsorrend: Válassza az alábbiak egyikét:
 - Elölről hátra: Az első lap lesz legfelül, amikor a nyomtatás befejeződik.
 - Hátulról előre: Az utolsó lap lesz legfelül, amikor a nyomtatás befejeződik.
- 4. **Példányszám**: A dokumentum több példányban való nyomtatásakor használandó.
 - o Másolatok száma: A kinyomtatott példányok száma.

- Szétválogatás: Több példány nyomtatásakor minden másolatot egyben nyomtat ki.
- 5. **Nyomtatási kép**: Válassza ezt, ha nyomtatás előtt megtekinti a dokumentum elrendezését.
- 6. Speciális beállítások: Lásd speciális beállítások.

speciális beállítások

Fényképek, írásvetítő fóliák vagy képeket tartalmazó dokumentumok nyomtatásához lehetséges, hogy be kell állítania a Speciális beállítások párbeszédpanel opcióit.

a speciális beállítások párbeszédpanel megnyitása

Kövesse az alábbi lépéseket a Speciális beállítások párbeszédpanel megnyitásához:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Alapbeállítások címkére, majd a Speciális beállítások gombra.

a speciális beállítások párbeszédpanel használata

A Speciális beállítások párbeszédpanelt a következő opciók beállításához használhatja:

Lintamennyiség Az egy oldal nyomtatásához felhasznált tinta mennyiségét szabályozza. Minél kisebb a tintamennyiség, annál hamarabb szárad meg a kinyomtatott oldal. Kevés Sok Száradási idő Száradási idő Száradási idő Nagyobb száradási időt biztosít a lassan száradó nyomatok számára. A nyomtató addig nem adja ki a nyomatot, amíg le nem telt a száradási idő. Kevesebb	Kevés memória üzemmód 3 Akkor jelölje be ezt a négyzetet, ha a számítógép nem rendelkezik elegendő memóriával/tárterületettel a kért nyomtatási feladat kinyomtatásához.
DK	Mégse

- 1. **Tintamennyiség**: Beállítja egy oldal nyomtatásához használt tinta mennyiségét. A tintamennyiség csökkentése gyengíti a színminőséget.
- 2. Száradási idő: További száradási idő megadása lassan száradó nyomatokhoz.
- 3. Kevés memória üzemmód: Lehetővé teszi a nyomtatást olyan számítógépről is, amely nem rendelkezik elég memóriával vagy lemezterülettel a dokumentum szokásos módon való nyomtatásához. Ennek az opciónak a használata ronthatja a nyomat minőségét. A Maximum dpi nyomtatási minőség

mód nem elérhető, amikor a nyomtató Kevés memória üzemmódban van.

szín lap

A Szín lapon a következő opciók beállítását végezheti el:

Inton be of allorsbeams	s nevel		Menlés	<u>T</u> ödés
Színopcjók		_		
			E	
E 0.31 /				
 Szurkearnyalatos ny Jó minöség 	omiaias		0.50 44.00	_
C Esak lekele nyor	ntatópatron		8.50 × 11.00 m	
Oplimalizálás fére	ymásolásboz vagy laxhx	xz	_	
Színtulajdonságok			Színtéj 6	
Tgiltettség : Tompított	· · · · · / · · ·	Élénk	sRG8/sYCC	¥
⊻ilágosság: Sölétebb		Világosabb		
Coloring UN South				
santonys: Huvosebb	<u></u>	Melegebb		

- 1. **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások**: Lásd <u>nyomtatási feladat</u> <u>gyorsbeállítások</u>.
- 2. Szürkeárnyalatos nyomtatás: Nyomtatás a szürke árnyalataival.
 - Jó minőség: A háromszínű nyomtatópatron és/vagy a fotó nyomtatópatron használata jó minőségű szürkeárnyalatos nyomtatáshoz.
 - Csak fekete nyomtatópatron: Csak a fekete nyomtatópatron használata szürkeárnyalatos nyomtatáshoz.
 - Optimalizálás fénymásoláshoz vagy faxhoz: A fekete nyomtatópatron használata fénymásolásra vagy faxolásra alkalmas szürkeárnyalatos nyomtatáshoz.
- 3. Telítettség: A nyomtatott színek intenzitásának beállítása.
- 4. Világosság: A nyomtatott színek világosságának vagy sötétségének beállítása.
- 5. Színtónus: A nyomtatott színek melegségének vagy hűvösségének beállítása.

6. Színtér: Lásd: digitális fényképészeti technológiák.

digitális fényképészeti technológiák.

A nyomtatószoftver számos technikai funkciót kínál a digitális fényképek nyomtatásához.

- <u>PhotoREt</u>
- 4800 x 1200 optimalizált dpi
- Exif nyomtatás
- hattintás bővíthető nyomtatási mód:
- <u>színterek</u>

PhotoREt nyomtatás

A PhotoREt mód a nyomtatási sebesség és a képminőség legjobb kombinációját nyújtja.

A PhotoRet technikával való nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a Papír/minőség címkére.
- 3. A Nyomtatási minőség legördülő listából válassza ki a Legjobb opciót.
- 4. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

4800 x 1200 optimalizált dpi

4800 x 1200 optimalizált dpi a legmagasabb minőség e nyomtató esetén. Ha a 4800 x 1200 optimalizált dpi van kijelölve a nyomtató illesztőprogramjában, a háromszínű nyomtatópatron 4800 x 1200 optimalizált dpi módban nyomtat. Ha egy <u>fotó</u> <u>nyomtatópatron</u> is be van helyezve, a nyomtatási minőség javul. Ha a fotó nyomtatópatron nem volt a nyomtató tartozéka, akkor az külön is beszerezhető.

4800 x 1200 optimalizált dpi módban történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a Papír/minőség címkére.
- 3. Válassza ki a megfelelő fotópapír-típust a Papírtípus a legördülő listából.
- 4. A Nyomtatási minőség legördülő listából válassza ki a Maximális dpi opciót.

5. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

Exif nyomtatástámogatással rendelkező fényképek nyomtatása

Az Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetközi, digitális képekkel kapcsolatos szabvány, mely egyszerűsíti a digitális fényképezést, és javítja a kinyomtatott képek minőségét. Egy Exif print funkciót támogató digitális fényképezőgéppel készített kép készítésekor az Exif print, olyan információkat tárol el a képben, mint az exponálási idő, vakubeállítás és a színtelítettség. A HP Deskjet nyomtatószoftver ezeket az adatokat felhasználva automatikusan hajt végre olyan képjavításokat, melyek kiváló minőségű fényképeket eredményeznek.

Exif print nyomtatástámogatással rendelkező fényképek nyomtatásához szükséges:

- Exif Print funkcióval rendelkező digitális fényképező
- Exif Print funkciót felhasználni tudó fotószoftver
- HP Deskjet nyomtató, ami támogatja az Exif Print funkciót
- Windows 98, 2000, Me vagy XP

Az Exif print fényképek nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg az Exif nyomtatásra képes fotószoftverben a kinyomtatandó fájlt.
- 2. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3. Válassza ki a Papír/minőség címkére.
- 4. Válassza ki a megfelelő fotópapír-típust a Típus a legördülő listából.
- 5. A Nyomtatási minőség legördülő listából válassza ki a Normál vagy a Legjobb opciót.
- 6. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

A nyomtatószoftver automatikusan optimális képet nyomtat.

hattintás színes nyomtatás

Használja hattintás színes nyomtatást a fényképek minőségének javításához.

A hattintás színes nyomtatáshoz egy fotó és egy háromszínű nyomtatópatron kell a nyomtatóba. Ha a <u>fotó nyomtatópatron</u> nem volt a termék tartozéka, akkor az külön is beszerezhető.

Hattintás színes nyomtatási módban történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a Papír/minőség címkére.
- 3. Válassza ki a megfelelő fotópapír-típust a Típus a legördülő listából.
- 4. A Nyomtatasi minõség legordulo listabol valassza ki a Normál, Legjobb vagy a Maximalis dpi opciot.
- 5. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

Színtér

A színtér a nyomtatható színek egy tartományát definiálja. A nyomtatószoftver lefordítja dokumentuma színeit annak a színteréből a választott színtérbe.

A következő színterek elérhetők:

- sRGB/sYCC
- Adobe RGB

sRGB/sYCC

sRGB/sYCC megfelelő a legtöbb nyomtatási feladat számára. A legtöbb web alapú dokumentum és a jelenlegi képalkotó eszközök ezt használják.

Az sRGB/sYCC színtér használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza a Szín lapot.
- 3. A Színtér legördülő listából válassza ki az sRGB/sYCC opciót.
- 4. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

Adobe RGB

Az Adobe RGB egy új színtér, mely több színt kínál, mint az sRGB/sYCC, azonban csak képekre használható.

Adobe RGB-t használó professzionális alkalmazásból való nyomtatáskor kapcsolja ki a színkezelést az alkalmazásban, és engedélyezze, hogy a nyomtatószoftver kezelje a színteret.

Az Adobe RGB színtér használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. A Papír/Minőség lapon válassza a következőt:

- Válassza ki a HP fotopapírt a Típus a legördülő listából.
- A Nyomtatási minőség legördülő listából válassza ki a Legjobb vagy a Maximális dpi opciót.
- 3. Válassza a Szín lapot.
- 4. A Színtér legördülő listából válassza ki az Adobe RGB opciót.
- 5. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

Ha az Adobe RGB színteret egy másik színtérben készült képhez használja, akkor a nyomtatott színek élénkebbnek tûnhetnek.

a képernyő tartalmának kinyomtatása

A számítógép monitorán megjelenő kép nyomtatásához használja a HP képernyőnyomtatási segédprogramot.

a képernyőnyomtatási segédprogram beállítása

- A HP képernyőnyomtatási segédprogram beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
 - 1. Keresse meg a nyomtató segédprogramok részt, majd kattintson a képernyő nyomtatása opcióra.
 - 2. Az igényeknek megfelelően válassza a következő konfigurációs lehetőségeket:
 - HP képernyőnyomtatás betöltése/bezárása: Aktiválja vagy deaktiválja a segédprogramot.
 - Indítás a Windows programmal együtt: Beállítja, hogy a segédprogram a Windows indulásakor automatikusan elinduljon.
 - Képernyő másolása: A képernyő tartalmának kinyomtatása.
 - Tájolás: Az álló és fekvő tájolás között vált.
 - 3. Kattintson az OK gombra.

nyomtatási utasítások

A képernyő tartalmának kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Ellenőrizze, hogy a HP nyomtató van-e számítógépe alapértelmezett nyomtatójaként beállítva.
- 2. Töltsön egy Letter vagy A4 méretű papírt az adagolótálcába.
- 3. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Az egész képernyő-asztal nyomtatása: Nyomja meg a Print Screen gombot billentyúzetén.
 - Csak az aktív ablak tartalmának nyomtatása: Nyomja le az Alt billentyút, majd vele egy időben a Print Screen billentyút.

auto-be és auto-ki funkciók

auto-be

Az auto-be funkció a nyomtató alapértelmezett funkciója. A nyomtató automatikusan bekapcsol egy fájl kinyomtatásakor.

auto-ki

Az auto-ki funkció engedélyezésével a nyomtató 30 perc tétlenség után alacsony fogyasztású, energiatakarékos módba kapcsol.

Az auto-ki funkció aktiválásához kövesse a következő lépéseket:

- 1. Lépjen a nyomtató karbantartása témakörre.
- 2. Kattintson a Nyomtató konfigurálása gombra.
- 3. Kattintson a Konfigurálás gombra.
- 4. Válassza ki a Hardver Auto-ki funkció aktiválása opciót.
- 5. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

az első lépések (hp deskjet 5150)



A nyomtató jellemzőinek és az opcionális kétoldalas nyomtatási tartozék áttekintéséhez kattintson ide.

A nyomtató funkciójának leírásához kattintson a megfelelő lenti témakörre:

- gombok és jelzőfények
- papírtálcák
- <u>nyomtatópatronok</u>
- tintahelyettesítő mód

Az opcionális kétoldalas nyomtatási tartozék leírásához kattintson ide.

a nyomtató jellemzõi

A HP nyomtató több szolgáltatással járul hozzá a nyomtatás könnyebbé és hatékonyabbá tételéhez.



- 1. gombok és jelzőfények
- 2. papírtálcák



- 1. <u>nyomtatópatronok</u>
- 2. tintahelyettesítő mód



- 1. csatlakoztathatóság
- 2. kétoldalas nyomtatási modul (opcionális)

gombok és jelzőfények

Használja a nyomtató gombjait a nyomtató be- és kikapcsolásához és egy nyomtatási feladat törléséhez vagy egy feladat újraindításához. A jelzőfények szemmel látható módon jelzik a nyomtató állapotát.



1. nyomtatás megszakítás gomb 2. nyomtatópatron állapotjelző fény 3. folytatás gomb 4. áramellátás gomb

nyomtatás törlése gomb

A nyomtatás törlése gombbal megszakítható az aktuális nyomtatási feladat.

nyomtatópatron állapot szimbólum és jelzőfény

A nyomtatópatron állapotjelző fény világít vagy villog amikor a nyomtatópatron szervizelést igényel.

folytatás gomb és jelzőfény

A folytatás jelzőfény akkor villog, amikor valamilyen beavatkozásra - például papír betöltésére vagy papírelakadás megszüntetésére - van szükség. Miután elhárította a problémát, a folytatás gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást.

áramellátás gomb és jelzőfény

Az áramellátás gomb be- és kikapcsolja a nyomtatót. A nyomtatónak az áramellátás gomb megnyomása után szüksége van néhány másodpercre, hogy bekapcsoljon.

Amikor a nyomtató dolgozik, az áramellátást jelző fény villog.

Figyelem! A nyomtató be- és kikapcsolásához mindig az áramellátás gombot használja. Ha a hálózati tápkábelt, a biztosítékot vagy a falikapcsolót használja a nyomtató be- és kikapcsolásához, az a nyomtató meghibásodásához vezethet.

a nyomtató jelzőfényei világítanak vagy villognak

amit a fények mutatnak

A nyomtató jelzőfényei a nyomtató állapotát jelzik.



1. áramellátást jelző fény 2. folytatás jelzőfény 3. nyomtatópatron állapotjelző fény

villog az áramellátást jelző fény

- a nyomtató nyomtatáshoz készülődik
- A jelzőfény abbahagyja a villogást, ha a nyomtató megkapta az összes adatot.

a folytatás jelzőfény villog

- a nyomtatóban kifogyhatott a papír
 - 1. Tegyen papírt az adagolótálcába.
 - 2. Nyomja meg a Folytatás gombot a nyomtató elülső oldalán.

papírelakadás lehet

Kövesse az utasításokat a papírelakadás eltávolításához.

a nyomtatópatron állapotjelző fény világít vagy villog

ha a jelzőfény világít, és nem villog

Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronban kevés-e a tinta.

Ha egy nyomtatópatronban kevés a tinta, vegyen fontolóra egy patroncserét.

Ha egyik nyomtatópatronban sem kevés a tinta, akkor nyomja meg a Folytatás gombot. Ha továbbra is világít a nyomtatópatron jelzőfény, kapcsolja ki majd be a nyomtatót.

ha a jelzőfény világít, és villog

Ellenőrizze, hogy megfelelő nyomtatópatronok vannak-e telepítve.

Ha egy keret nélküli dokumentumot nyomtatott, amikor a jelzőfény villogni kezdett, kövesse ezeket az <u>utasításokat</u>.

Ellenkező esetben kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa ki a nyomtató felső fedelét, távolítsa el a fekete vagy a fotó nyomtatópatront, majd csukja be a fedelet.
- 2. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha a fény villog: Nyissa ki a felső fedelet, helyezze vissza az eltávolított nyomtatópatront, majd távolítsa el a háromszínû nyomtatópatront. Ugorjon a 3. lépéshez.
 - *Ha a fény kialudt*: Az eltávolított nyomtatópatronnal van probléma. Ugorjon a
 3. lépéshez.
- 3. Kézzel tisztítsa meg a nyomtatópatront.

A nyomtatópatron megtisztítása után helyezze vissza a nyomtatóba.

Ha a nyomtatópatron állapotjelző fény villogni kezd, <u>cserélje ki a</u> <u>nyomtatópatront</u>.

az összes fény villog

a nyomtatót újra kell indítani

1. Nyomta meg a Hálózati kapcsológombot a nyomtató kikapcsolásához, majd nyomja meg a Hálózati kapcsológombot a nyomtató újraindításához.

Ha a jelzővények továbbra is villognak, folytassa a 2. lépéstől.

- 2. Nyomja meg az áramellátás gombot a nyomtató kikapcsolásához.
- 3. Húzza ki a nyomtató hálózati tápkábelét a fali csatlakozóból.
- 4. Dugja vissza a nyomtató hálózati tápkábelét a fali csatlakozóba.
- 5. Nyomja meg az áramellátás gombot a nyomtató bekapcsolásához.

papírelakadás

kövesse az alábbi lépéseket

- 1. Nyomja meg a Folytatás gombot.
- 2. Ha címkéket nyomtat, akkor ellenőrizze, hogy a címkék nem válnak-e le a lapról, amikor keresztülhaladnak a nyomtatón.

ha a papírelakadás nem szûnik meg

a nyomtatón nincs kétoldalas nyomtatási kellék

a nyomtatón van kétoldalas nyomtatási tartozék

- a nyomtatón nincs kétoldalas nyomtatási kellék
 - Nyomja a nyomtató hátsó szerelőfedelén található két reteszkart egymás felé, majd távolítsa el a fedelet.



2. Távolítsa el a beszorult papírt a nyomtató hátuljából, majd helyezze vissza a hátsó szerelőfedelet.



3. Nyomja meg a Folytatás gombot.

4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

a nyomtatón van kétoldalas nyomtatási tartozék

1. Nyomja meg a kétoldalas nyomtatási tartozék baj és jobb oldalán található gombokat, majd távolítsa el a nyomtatóról.



2. Távolítson el minden papírt a nyomtató hátuljából.

Ha a papírelakadás megszûnik, folytassa az alábbi 3. lépésnél.

Ha a papírelakadás nem szûnik meg, folytassa az alábbi 1. lépésnél.

 Nyomja meg a kétoldalas nyomtatási tartozék tetején található gombot, majd eressze le a szerelőajtót.



- 2. Távolítson el minden papírt a kétoldalas nyomtatási tartozékból, majd csukja be a szerelőajtót.
- 3. Helyezze vissza a kétoldalas nyomtatási tartozékot a nyomtatóba úgy, hogy mindkét oldala a helyére kattanjon.




A nyomtatóra való felhelyezéskor ne nyomja meg a duplexer egyik oldalán található gombot sem. A gombokat csak a nyomtatóról való eltávolításkor használja.

4. Nyomja meg a Folytatás gombot.

nyomtatási problémák szegély nélküli nyomtatásnál

Keret nélküli nyomatok készítésénél a következő utasításokat kövesse:

- Ellenőrizze, hogy a <u>Papír/Minőség</u> lapon található Méret: legördülő listában megadott papírméret egyezik-e az adagolótálcába betöltött papír méretével.
- Válassza ki a használni kívánt papírtípust a <u>Papír/Minőség</u> lapon található Típus a legördülő listából.
- Szürkeskálás nyomtatásnál válassza a <u>Szín</u> lapon található Szürkeskálás nyomtatás alatti Kiváló minőség opciót.
- Ne nyomtasson keret nélküli dokumentumokat <u>tintahelyettesítő módban</u>. A nyomtatóban mindig legyen két nyomtatópatron telepítve.

a fénykép valamely része halvány

az elhalványodás a nyomatok szélein jelentkezik





Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, helyezze a papírt egy nejlontasakba, majd hajlítsa az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon azután olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos utasításokhoz kattintson ide.

az elhalványodás a nyomatok széleihez közel jelentkezik



Ha a fénykép szélétől körülbelül 2-6 cm távolságra elhalványodás jelentkezik, próbálja a következőt:

- Helyezzen egy fotó nyomtatópatront a nyomtatóba.
- Nyissa ki a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, válassza ki a <u>Papírtípus/</u> <u>Minőség</u> lapot, majd állítsa a Nyomtatási minőségetMaximum dpi beállításra.
- A nyomtatott kép elforgatása <u>180 fokkal</u>.

a nyomat halvány részein csíkok jelennek meg



Ha csíkok jelennek meg a fénykép halvány részein valamely hosszanti peremtől kb. 6 cm-re, próbálja a következőt:

- Helyezzen egy fotó nyomtatópatront a nyomtatóba.
- A nyomtatott kép elforgatása <u>180 fokkal</u>.

a kép szögben kerül nyomtatásra



Ha a kép egy bizonyos szögben nyomtatódik ki, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Helyezze a megfelelő módon a fotópapírt az adagolótálcára.
- 3. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a média széleihez.
- 4. Kövesse a médiatípus behelyezésére vonatkozó utasításokat.

a nyomatnak nem kívánt kerete van

a legtöbb papírtípus esetében



Ha a nyomaton nem kívánt keret látható, akkor kalibrálja a nyomtatót.

Kétoldalas dokumentum nyomtatásakor nyomtassa a dokumentumot inkább <u>kézi</u> mint automatikus lapátfordítással.

letéphető füllel ellátott fotópapír esetén

Ha a keret a letéphető fül alatt jelenik meg, akkor távolítsa el a fület.



Ha a keret a letéphető fül fölött jelenik meg, akkor kalibrálja a nyomtatót.



tintamaszatok

Ha tintamaszat van a nyomatok hátulján vagy a lapok összeragadnak, kövesse az alábbi lépéseket.

- 1. Nyissa meg a <u>Speciális beállítások</u> párbeszédpanelt.
- 2. Mozgassa a Száradási idő csúszkát a Több irányába.
- 3. Mozgassa a Tintamennyiség csúszkát a Kevés irányába.



A kép színei világosabbak lehetnek.

4. Kattintson az OK gombra.

Ha a probléma továbbra is fennáll:

1. Távolítsa el a szegély nélküli hordozót, és töltsön be sima papírt az adagolótálcába.

- 2. Nyomja le és tartsa lenyomva a Nyomtatás folytatása gombot addig, amíg a nyomtató el nem kezd nyomtatni egy tesztlapot, majd engedje fel a gombot.
- 3. Ismételje a 2. lépést addig, amíg a tesztlapok hátulján nem marad tintamaszat.

fotópapír tárolása és kezelése

A HP gyártmányú fotópapír minőségének megőrzéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

tárolás

- A használatlan fotópapír tartsa nyitható mûanyagtasakban abban a dobozban, amelyben eredetileg volt. A csomagolt fotópapírt sík felületen, hûvös helyen tartsa.
- Ha nyomtatni készül, csak az azonnal használni kívánt papírt vegye ki. Ha befejezte a nyomtatást, a nem használt fotópapírokat helyezze vissza a mûanyagtasakba.
- Ne hagyja a nem használt fotópapírokat a nyomtató papírtálcájában. A papír elkezdhet meghajolni, ami fotói minőségének romlásához vezethet.

kezelés

- Mindig a széleinél fogja meg a fotópapírokat. A fotópapíron lévő ujjlenyomatok ronthatják a nyomtatás minőségét.
- Ha a fotópapír a sarkoknál több mint 10 mm-rel vagy 3/8 hüvelykkel elhajlik, egyenesítse ki úgy, hogy egy lezárható tárolótasakba helyezi, és végiggörgeti egy asztal szélén, amíg a papír sík nem lesz.

A fotópapírnak a nyomtatás előtt síknak kell lennie.

a nyomtatópatronok kalibrálása

A nyomtatópatron behelyezése után a nyomtató automatikusan kalibrálja a nyomtatópatronokat. Az optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében máskor is kalibrálhatja a nyomtatópatronokat.

A nyomtatópatronok kalibrálásához:

- 1. Tegyen egy csomag normál fehér papírt az adagolótálcába.
- 2. Lépjen a nyomtató karbantartása témakörre.
- 3. Kattintson a Nyomtató kalibrálása gombra.
- 4. Kattintson a Kalibrálás gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

a nyomtatópatronok kézi tisztítása

Ha a nyomtatót poros környezetben használja, akkor szennyeződés halmozódhat fel a patron érintkezőinél.

tisztítóeszközök összegyújtése

A nyomtatópatronok megtisztításához az alábbiakra lesz szüksége.

- Desztillált víz (a csapvíz olyan szennyeződéseket tartalmaz, melyek károsíthatják a nyomtatópatront)
- Vattapálcikák vagy más puha, szálmentes anyag, amely nem fog a nyomtatópatronhoz ragadni

Vigyázzon, hogy ne kerüljön tinta a kezére vagy a ruhájára a tisztítás során.

a tisztításra való felkészülés

- 1. Nyomja meg az áramellátás gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Távolítsa el a nyomtatópatronokat és tegye őket egy darab papírra, a tintafúvókák lapjával felfelé.



Ne hagyja a nyomtatópatronokat a nyomtatón kívül 30 percnél tovább.

tisztítási utasítások

- 1. Enyhén nedvesítse meg a vattapálcikát desztillált vízzel, és nyomja ki a felesleges vizet a vattából.
- 2. Törölje végig a nyomtatópatron réz érintkezőit a vattapálcikával.



Ne érjen a nyomtatópatron tintafúvókáihoz. A tintafúvókák érintése a fúvóka bedugulásához, hibás nyomtatáshoz és rossz elektromos érintkezéshez vezethet.



1. csak a réz érintkezőket tisztítsa meg

Ismételje meg ezt az eljárást egészen addig, amíg már nincs tintamaradék vagy por a tiszta vattapálcikán.

3. Helyezze a nyomtatópatronokat a nyomtatóba, majd zárja le a nyomtató fedelét.

a tinta eltávolítása a bõrrõl és a ruházatról

A bőrre és ruházatra került festék eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

szennyezett felület	teendõ
bõr	Mossa le az érintett területet dörzshatású szappannal.
fehér ruha	Mossa ki a ruhát hideg vízben klórtartalmú fehérítővel.
színes ruha	Mossa ki a ruhát hideg vízben jól habzó szalmiákszesszel.

Figyelem! A ruhadarabból mindig hideg vízzel távolítsa el a tintát. A meleg vagy forró víz rögzítheti a tintát a ruhadarabon.

papírtálcák

A nyomtatóban két papírtálca található: Az adagolótálca és a kiadótálca.



1. kiadótálca 2. adagolótálca

adagolótálca

Az adagolótálca tárolja a nyomtatáshoz használt papírt vagy más hordozót.

A papírvezetőt csúsztassa szorosan a nyomtatáshoz használt média széléhez.



1. adagolótálca 2. papírszélesség-vezető 3. papírhosszúság-vezető

kiadótálca

A kinyomtatott lapok a kiadótálcára kerülnek.

A legtöbb papírméret betöltéséhez a kiadótálcát fel kell emelni. Kis méretű média betöltéséhez a kiadótálcát ki kell venni.



A nyomtatás megkezdése előtt helyezze vissza a kiadótálcát.



A papír kiadótálcából való kiesésének megakadályozása érdekében húzza ki a kiadótálca hosszabbítóját.



1. kiadótálca hosszabbító

Vázlat módban történő nyomtatáskor húzza ki a kiadótálca hosszabbítóját, majd hajtsa be a kiadótálca papírmegállítóját.



1. kiadótálca hosszabbítója 2. kiadótálca papírmegállítója

 \bigcirc

Legal méretű papírra történő nyomtatáskor ne hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját.

A nyomtatás befejeztével hajtsa be a kiadótálca papírmegállítóját, majd tolja be a hosszabbítót a kiadótálcába.



csatlakoztathatóság

- <u>USB</u>
- <u>hálózat</u>
 - o csatlakozás hálózatba kötött számítógépen keresztül
 - o <u>a hp jetdirect nyomtatószerver használata</u>

USB

A nyomtató univerzális soros busz (USB) kábellel csatlakozik a számítógéphez. Az USB kábel használatához a számítógépnek a Windows 98-at vagy újabb verziójú operációs rendszert kell futtatnia.



A nyomtató USB kábellel történő csatlakoztatásához tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt *Telepítés* rajzot.

hálózat

Válassza ki a megfelelő hálózati opciót:

- csatlakozás hálózatba kötött számítógépen keresztül
- <u>a hp jetdirect nyomtatószerver használata</u>

csatlakozás hálózatba kötött számítógépen keresztül

A nyomtató közvetlenül csatlakoztatható egy hálózatba kapcsolt számítógéphez, és megosztható a hálózat többi számítógépével.

Ha meg kívánja osztani a nyomtatót egy hálózaton, használja a nyomtatószoftver CDjét, és kövesse a *képernyőn megjelenő telepítési* utasításokat.

a hp jetdirect nyomtatószerver használata

A nyomtató hálózatba kapcsolható egy HP Jetdirect nyomtatószerveren keresztül.

A HP Jetdirect nyomtatószerver használatával kapcsolatok utasításokhoz használja a nyomtatószerverhez mellékelt szoftver CD-t és dokumentációt.

az első lépések (hp deskjet 5160)



A nyomtató jellemzőinek és az opcionális kétoldalas nyomtatási tartozék áttekintéséhez kattintson ide.

A nyomtató funkciójának leírásához kattintson a megfelelő lenti témakörre:

- gombok és jelzőfények
- papírtálcák
- <u>nyomtatópatronok</u>
- tintahelyettesítő mód

Az opcionális kétoldalas nyomtatási tartozék leírásához kattintson ide.

a nyomtató jellemzõi

A HP nyomtató több szolgáltatással járul hozzá a nyomtatás könnyebbé és hatékonyabbá tételéhez.



- 1. gombok és jelzőfények
- 2. papírtálcák
- 3. egyborítékos nyílás



- 1. <u>nyomtatópatronok</u>
- 2. tintahelyettesítő mód



- 1. csatlakoztathatóság
- 2. <u>duplexer</u> (opcionális)

gombok és jelzőfények

Használja a nyomtató gombjait a nyomtató be- és kikapcsolásához és egy nyomtatási feladat törléséhez vagy egy feladat újraindításához. A jelzőfények szemmel látható módon jelzik a nyomtató állapotát.



1. nyomtatás megszakítás gomb 2. nyomtatópatron állapotjelző fény 3. folytatás gomb 4. áramellátás gomb

nyomtatás törlése gomb

A nyomtatás törlése gombbal megszakítható az aktuális nyomtatási feladat.

nyomtatópatron állapot szimbólum és jelzőfény

A nyomtatópatron állapotjelző fény világít vagy villog amikor a nyomtatópatron szervizelést igényel.

folytatás gomb és jelzőfény

A folytatás jelzőfény akkor villog, amikor valamilyen beavatkozásra - például papír betöltésére vagy papírelakadás megszüntetésére - van szükség. Miután elhárította a problémát, a folytatás gomb megnyomásával folytathatja a nyomtatást.

áramellátás gomb és jelzőfény

Az áramellátás gomb be- és kikapcsolja a nyomtatót. A nyomtatónak az áramellátás gomb megnyomása után szüksége van néhány másodpercre, hogy bekapcsoljon.

Amikor a nyomtató dolgozik, az áramellátást jelző fény villog.

Figyelem! A nyomtató be- és kikapcsolásához mindig az áramellátás

gombot használja. Ha a hálózati tápkábelt, a biztosítékot vagy a falikapcsolót használja a nyomtató be- és kikapcsolásához, az a nyomtató meghibásodásához vezethet.

papírtálcák

A papírtálcával kapcsolatos információkért válasszon az alábbi témák közül:

- papírtálca kihajtása
- adagolótálca
- kiadótálca
- <u>A papírtálca behajtása</u>



A HP deskjet 5160 sorozat nem minden országban/térségben kapható.

papírtálca kihajtása

A papírtálca kihajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Engedje le az adagolótálcát.



- 2. Húzza ki a hosszanti papírvezetőt az adagolótálca széléig.
- 3. Engedje le a kiadótálcát.



4. Húzza ki a tálca hosszabbítóját.



adagolótálca

Az adagolótálca tárolja a nyomtatáshoz használt papírt vagy más hordozót.



1. adagolótálca

szélességi papírvezető

Állítsa a szélességi papírvezetőt a különböző papírméretekhez.



1. szélességi papírvezető

Hosszanti papírvezető

Állítsa a hosszanti papírvezetőt a különböző papírméretekhez.



1. hosszanti papírvezető

adagolótálca hosszabbító

Nagyobb papír, mint pl. a Legal méret nyomtatásához húzza ki a hosszanti papírvezetőt az adagolótálca széléig, majd húzza ki az adagolótálca hosszabbítóját.



1. adagolótálca hosszabbító

kiadótálca

A kinyomtatott lapok a kiadótálcára kerülnek.



1. kiadótálca

A papír kiadótálcából való kiesésének megakadályozása érdekében húzza ki a tálca hosszabbítóját.



1. kiadótálca hosszabbító

Vázlat módban történő nyomtatáskor húzza ki majd hajtsa ki a kiadótálca hosszabbítóját, majd hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját.



1. kiadótálca hosszabbítója 2. kiadótálca papírmegállítója



Legal méretű papírra történő nyomtatáskor ne hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját. Csak akkor hajtsa ki a kiadótálca hosszabbítóját, ha vázlat módban nyomtat egyéb médiatípusokra.

A papírtálca behajtása

A papírtálca behajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Hajtsa be a kiadótálca papírmegállítóját, hajtsa össze majd tolja be a hosszabbítót a nyílásába.



2. Emelje fel a kiadótálcát.



3. Szükség esetén tolja be az adagolótálca kosszabbítóját.



- 4. Tolja a hosszanti papírvezetőt a nyomtató belseje felé ütközésig.
- 5. Emelje fel az adagolótálcát.



borítékok

irányelvek

- Kerülje az olyan borítékok használatát, amelyek: kapcsosak vagy ablakosak; vastag, szabálytalan vagy hajlított szélûek; fényesek vagy domborítottak; gyûröttek, szakadtak vagy egyéb módon sérültek.
- Igazítsa össze a borítékok szélét mielőtt az adagolótálcára helyezné őket.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 boríték

felkészülés egyetlen boríték nyomtatásához

1. Helyezze a borítékot a borítéknyílásba nyomtatandó oldalával lefelé és nyitható felével balra.



2. Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.

felkészülés egy köteg boríték nyomtatásához

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- Helyezze be a borítékokat az adagolótálca jobb oldalába, a nyomtatandó oldalukkal lefelé és a nyílásukkal balra. Tolja be a borítékokat ütközésig a nyomtatóba.



- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a borítékok széleihez.
- 5. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír∕	A méret: Megfelelő borítékméret
Minõség	A típus: Sima papír

2. Válasszon ki minden egyéb kívánt <u>nyomtatási beállítás</u> értéket, majd kattintson az OK gombra.

nyomtatás (hp deskjet 5150)

Kattintson a megfelelő témakörre a nyomtatószoftverrel kapcsolatos tudnivalók megtekintéséhez:

- nyomtatás beállításai
- speciális beállítások
- eszköz állapota panel

A nyomtatási funkciókkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson a megfelelő témakörre:

- dokumentum nyomtatása
- alapértelmezett beállítások módosítása
- digitális fényképek nyomtatása
- digitális fényképészeti technológiák.
- kétoldalas nyomtatás
- nyomtatási feladat gyorsbeállítások
- szegély nélküli nyomtatás
- egyedi papírméret beállítása
- <u>füzetnyomtatás</u>
- több oldal nyomtatása egy lapra
- <u>a képernyő tartalmának kinyomtatása</u>
- <u>vízjelek</u>

A nyomtatással kapcsolatos tudnivalókért kattintson a megfelelő témakörre:

- <u>sima papír</u>
- <u>borítékok</u>
- <u>írásvetítő fóliák</u>
- <u>címkék</u>
- kartotéklapok és más kisméretű hordozó
- <u>üdvözlőkártyák</u>
- Hagaki kártyák
- <u>fényképek</u>

- poszterek
- <u>transzparensek</u>
- vasalható nyomóminták

eszköz állapota panel

Az eszköz állapota párbeszédpanel minden alkalommal megjelenik, ha a nyomtató egy fájlt nyomtat.

Tintaszintek *	Eszköz állapota 2 Nyomtatás
	Dokumentum tulajdonságok Dokumentum : [Dokumentum neve] Nyomtatási [Nyomtatási minőség]
* Becsült érték. Az aktuális tintaszint változhat.	Papírtípus : [Papírtípus] Papírméret : [Papírméret]
Nyomtatás megszakítása	🔲 Ng jelenjen meg újra

Az alábbiak vannak rajta feltüntetve:

- 1. Tintaszintek: Az egyes patronokban lévő tintamennyiség közelítő szintje.
- 2. Eszköz állapota: A nyomtató állapota. Például: Sorvezérlés vagy Nyomtatás.
- Dokumentum tulajdonságok: Az aktuális nyomtatási feladatról az alábbi információk jelennek meg.
 - o **Dokumentum**: Az éppen nyomtatás alatt álló dokumentum neve.
 - Nyomtatási minőség: A használatban lévő nyomtatási minőség beállítás.
 - **Papírtípus**: A használt papír típusa.
 - Papírméret: A használt papír mérete.

A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a Nyomtatás megszakítása gombra.

Az Eszköz állapota párbeszédpanel bezárásához kattintson az Ablak bezárása gombra.

dokumentum nyomtatása

alapvető nyomtatási utasítások

A dokumentum kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
- 2. Kattintson a Fájl > Nyomtatás pontra.
- Az alapértelmezett nyomtatási beállításokkal való nyomtatáshoz kattintson az OK gombra.

nyomtatási beállítások megadása

A nyomtatási beállítások megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
- 2. Kattintson a Fájl > Nyomtatás, majd a Tulajdonságok pontra.

Megjelenik a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel.



A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelhez a szoftvertől függően különbözőképpen juthat el.

- 3. Adja meg a nyomtató beállításait az alábbi képnek megfelelően:
 - A papírbeállítások megadásához, a <u>szegély nélküli nyomtatáshoz</u>, a nyomtatási minőség megadásához, vagy a <u>hp Digitális fotózás</u> beállításainak eléréséhez válassza a <u>Papír/Minőség lapot</u>.

Ha előre megadott beállításokat akar használni, válasszon egy <u>Nyomtatási</u> <u>feladat gyorsbeállítás</u> lehetőséget.

- A dokumentummal kapcsolatos beállításokhoz, <u>poszternyomtatáshoz</u> vagy a nyomtatandó kép 180 fokkal való elforgatásához válassza a <u>Kivitelezés</u> lapot.
- Az átméretezéssel kapcsolatos beállítások megadásához válassza a <u>Hatások</u> és <u>Vízjelek</u> lapot.
- A tájolás és a lapsorrend kiválasztásához, a példányszám megadásához, a <u>Nyomtatási kép</u> engedélyezéséhez vagy az Egyéb jellemzők eléréséhez válassza az <u>Alapok lapot</u>.
- A színbeállítás lehetőségeivel kapcsolatban válassza a Szín lapot.
- 4. Kattintson az OK gombra, majd kövesse az alkalmazás utasításait a dokumentum kinyomtatásához.

poszterek

irányelvek

• Miután a poszterek részeit kinyomtatta, vágja le a lapok széleit, és ragassza össze a lapokat.



• Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 150 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze a papírt az adagolótálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.
- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.



nyomtatás

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:
| Іар | beállítás |
|-----------------|--|
| Papír/Minõség | A méret: Megfelelő méret
A típus: Sima papír |
| Kivitelezés | Poszternyomtatás: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 vagy 5 x 5 |
| Alapbeállítások | Tájolás: Megfelelő tájolás |

sima papír

irányelvek

Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 150 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze a papírt az adagolótálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.
- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.



1. letter papír



2. legal papír

nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
-----	-----------

Méret: Megfelelő papírméret A típus: Sima papír

borítékok

irányelvek

- Kerülje az olyan borítékok használatát, amelyek: kapcsosak vagy ablakosak; vastag, szabálytalan vagy hajlított szélûek; fényesek vagy domborítottak; gyûröttek, szakadtak vagy egyéb módon sérültek.
- Igazítsa össze a borítékok szélét mielőtt az adagolótálcára helyezné őket.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 boríték

előkészület a nyomtatásra

1. Távolítsa el a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.



- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- Helyezze be a borítékokat az adagolótálca jobb oldalába a nyomtatandó oldalukkal lefelé és a szárnyukkal balra. Tolja be a borítékokat ütközésig a nyomtatóba.
- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a borítékok széleihez.



5. Cserélje ki a kiadótálcát.



nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír/	A méret: Megfelelő borítékméret
Minõség	A típus: Sima papír

írásvetítő fóliák

irányelvek

- A kiváló eredményhez használja a HP típusú Inkjet Transparency film (írásvetítő fólia) hordozót.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Tegye a fóliát a nyomtatható oldalával lefelé az adagolótálcába úgy, hogy a ragasztócsík felfelé és a nyomtató felé nézzen.



- 4. Amíg lehet, óvatosan nyomja az írásvetítő fóliákat a nyomtatóba úgy, hogy a ragasztósávok ne akadjanak egymásba.
- 5. A papírvezetőt csúsztassa szorosan a fóliák széléhez.

nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír/ Minõség	A típus: Megfelelő írásvetítő fólia

címkék

irányelvek

- Csak olyan papírcímkét használjon, amelyet kifejezetten tintasugaras nyomtatóhoz terveztek.
- Csak teljes címkeíveket használjon.
- Ellenőrizze, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyűröttek és nincsenek elválva a hátsó védőrétegtől.
- Ne használjon můanyag vagy átlátszó címkéket. Az ilyen címkéken a tinta nem fog megszáradni.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Pörgesse át a lapok szélét, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a szélüket.
- 4. Helyezze a címkelapokat az adagolótálcába címkés oldalukkal lefelé. Tolja be a lapokat ütközésig a nyomtatóba.



5. A papírvezetőt csúsztassa szorosan a lapok széléhez.

nyomtatás

 Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír∕	A méret: Letter vagy A4
Minõség	A típus: Sima papír

kartotéklapok és más kisméretű hordozó

irányelvek

- Csak a nyomtató papírméret specifikációinak megfelelő méretű kártyákat és kisméretű hordozót használjon. A specifikációkat a nyomtató tartozékaként adott *referencia útmutató* tartalmazza.
- A szegély nélküli nyomtatással kapcsolatos információkért kattintson ide.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 60 kártya

előkészület a nyomtatásra

1. Távolítsa el a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.



- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze be a kártyákat az adagolótálca jobb oldalába a nyomtatandó oldalukkal lefelé és egyik rövid szélükkel a nyomtató felé nézve.
- 4. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
- 5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a kártyák széleihez.



6. Cserélje ki a kiadótálcát.



nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír/ Minõség	Méret: Megfelelő papírméret Típus: Megfelelő papírtípus Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb

üdvözlőkártyák

irányelvek

- Hajtsa ki az előre hajtogatott kártyákat, majd helyezze őket az adagolótálcába.
- A kiváló eredményhez használja a HP Greeting Card Paper-t (HP üdvözlőkártya papírt).
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 üdvözlőkártya

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Pörgesse át a kártyák szélét, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a szélüket.
- 4. Helyezze az üdvözlőkártyákat az adagolótálcába a nyomtatandó oldallal lefelé. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.



5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.

nyomtatás



Ha szoftver rendelkezik üdvözlőkártya nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.

 Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Papír/
Minõség

Hagaki kártyák

irányelvek

- Csak a nyomtató papírméret specifikációinak megfelelő méretű kártyákat és kisméretű hordozót használjon. A specifikációkat a nyomtató tartozékaként adott *referencia útmutató* tartalmazza.
- A szegély nélküli nyomtatással kapcsolatos információkért kattintson ide.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 60 kártya

előkészület a nyomtatásra

1. Távolítsa el a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.



- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze be a kártyákat az adagolótálca jobb oldalába a nyomtatandó oldalukkal lefelé és egyik rövid szélükkel a nyomtató felé nézve.
- 4. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
- 5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a kártyák széleihez.



6. Cserélje ki a kiadótálcát.



nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír/ Minõség	Méret: Lehetséges hagaki vagy keret nélküli hagaki méret Típus: Egy lehetséges hagaki papír típus Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb

fényképek

irányelvek

- A legjobb eredmény érdekében használjon HP gyártmányú fotópapírt.
- A csúcsminőségű eredmények érdekében nagy felbontást válasszon a nyomtatási beállításnál, telepítsen egy fotó nyomtatópatront a nyomtatóba, és használja a <u>hp digitális fénykép beállításai</u> párbeszédpanelt.
- Az elhalványulás maximális kivédésének érdekében használjon HP premium plus photo papert (premium plus fotópapírt), és a nyomtatóba <u>fotó</u> <u>nyomtatópatront</u> tegyen.
- A szegély nélküli nyomtatással kapcsolatos információkért kattintson ide.
- A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókhoz kattintson <u>ide</u>.
- A különféle fotónyomtatási technológiákkal kapcsolatos információkért kattintson <u>ide</u>.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

1. Távolítsa el a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.



- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Ellenőrizze, hogy a fotópapír sík-e.
- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Kis fényképek: Tegye a fotópapírt a nyomtatható oldalával lefelé az adagolótálcába úgy, hogy a rövid szélek a nyomtató felé nézzenek.

Ha letéphető füllel rendelkező fotópapírt használ, ellenőrizze, hogy a fül a nyomtatótól távolabbi oldalon van-e.



 Nagy fényképek: Helyezze a fotópapírt a nyomtatandó oldalukkal lefelé az adagolótálcába.



- 5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.
- 6. Cserélje ki a kiadótálcát.



nyomtatás



Ha szoftver rendelkezik fénykép-nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír∕ Minõség	A méret: Megfelelő fotópapír-méret Típus: Megfelelő HP fotópapír típus Nyomtatási minőség: Normál, Legjobb vagy Maximum dpi <u>hp Digitális fotózás</u> : Kívánt fényképfeljavítási beállítások

transzparensek

irányelvek

- A jó végeredmény érdekében használja a HP transzparens papírokat.
- Az adagolótálcába történő betöltés előtt távolítsa el az összes esetleges perforált csíkot a leporellóról.



• Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 folyamatos lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.



Ne hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját.

3. Helyezze a leporelló papírt az adagolótálcába úgy, hogy a szabad vége felül legyen, és a nyomtató felé nézzen.



1. szabad vég

4. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt szorosan a papír széleihez.

nyomtatás



Ha szoftver rendelkezik transzparens nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír∕	A méret: Letter vagy A4
Minõség	Típus: hp transzparens papír

vasalható nyomóminták

irányelvek

- A kiváló eredményekhez használja a HP Iron-on Transfers (hp vasalható nyomóminták) hordozót.
- Tükörkép nyomtatásakor a szöveg és a képek vízszintesen megcserélődnek a számítógép képernyőjén látottakhoz képest.



• Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze a rávasalható matrica papírt az adagolótálcába nyomtatandó oldalával lefelé. Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.

nyomtatás



Ha a szoftver rendelkezik rávasalható nyomómintás nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír/Minõség	Méret: Megfelelő papírméret A típus: hp vasalható nyomóminták Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb
Alapbeállítások	Tájolás: Tükörkép

karbantartás

- <u>a nyomtatópatronok cseréje</u>
- a nyomtatópatronok kalibrálása
- színkalibrálás
- a nyomtatópatronok automatikus tisztítása
- <u>a nyomtatópatronok kézi tisztítása</u>
- auto-be és auto-ki funkciók
- <u>a nyomtatópatronok kezelése</u>
- fotópapír tárolása és kezelése
- a nyomtató házának karbantartása
- a tinta eltávolítása a bõrrõl és a ruházatról
- nyomtatóeszközök

színkalibrálás

Csak akkor hajtson végre színkalibrálást, ha a <u>fotó nyomtatópatronnal</u> nyomtatott fotók színei egységesen el vannak tolódva.

A színkalibrálás végrehajtása előtt <u>kalibrálja a nyomtatót</u>, majd nyomtassa újra a fotót. Ha a színek még mindig el vannak tolódva, akkor hajtsa végre a színkalibrálást.

A színkalibráláshoz:

- 1. Tegyen sima fehér papírt az adagolótálcába.
- 2. Ellenőrizze, hogy fotó nyomtatópatron van-e a nyomtatóba helyezve.
- 3. Lépjen a nyomtató karbantartása témakörre.
- 4. Kattintson a Színkalibrálás gombra.
- 5. Kattintson a Kalibrálás gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

a nyomtatópatronok automatikus tisztítása

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat tartalmaznak, akkor a nyomtatópatronok valószínûleg tisztításra szorulnak vagy kifogyóban van bennük a tinta.

A nyomtatópatron tintaszintjének ellenőrzéséhez kattintson ide.

Ha a tintapatronokban nem kevés a tinta, akkor az alábbi lépések követésével tisztítsa meg a nyomtatópatronokat automatikusan:

- 1. Lépjen a nyomtató karbantartása témakörre.
- 2. Kattintson a Patronok tisztítása gombra.
- 3. Kattintson a Tisztítás gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben nyomatain a tisztítás után is hiányoznak bizonyos vonalak vagy pontok, <u>cserélje</u> ki a nyomtatópatronokat.

Figyelem! Csak akkor tisztítsa meg a nyomtatópatronokat, amikor az valóban szükséges. A szükségtelen tisztogatással tintát veszít és megrövidíti a patron élettartamát.

a nyomtató házának karbantartása

Mivel a nyomtató finom foltokban viszi fel a tintát a papírra, tintapaca jelenhet meg a nyomtató fedőházán és érintkező felületein. A nyomtató fedőházán lévő foltok, pacák és/vagy rászáradt tinta eltávolításához használjon egy megnedvesített puha ruhát.

A nyomtató tisztításakor emlékezzen a következőkre:

- Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét. Tartson távol minden folyadékot a belső részektől.
- Ne használjon háztartási tisztítószereket. Ha a nyomtató háztartási tisztítószerrel lett tisztítva, törölje le a nyomtató külső felületét egy megnedvesített puha ruhával.
- **Ne** olajozza be a tengelyt, amelyen nyomtatópatron foglalata csúszkál előre és hátra. A foglalat előre- és hátramozgásának a zaja normális.
- \bigcirc

nyomtatóeszközök

A nyomtatószoftver számos hasznos eszközt tartalmaz a nyomtató teljesítményének növeléséhez.

Nyomtatóeszközök felhasználási lehetőségei:

- Becsült tintaszintek megtekintése.
- Nyomtatópatronok tisztítása.
- Nyomtató kalibrálása.
- Tesztoldal nyomtatása.
- Egyéb szükséges műveletek végrehajtása.

Az eszközök eléréséhez kattintson ide.

hibakeresés

- a nyomtató nem nyomtat
- papírelakadás
- gyenge nyomtatási minőség
- a dokumentum nyomtatása hibás
- nem működik megfelelően a fényképek nyomtatása
- nyomtatási problémák szegély nélküli nyomtatásnál
- nem működik megfelelően a transzparensek nyomtatása
- <u>hibaüzenetek</u>
- <u>a nyomtató jelzőfényei világítanak vagy villognak</u>
- <u>a nyomtató lassú</u>
- automatikus kétoldalas nyomtatási problémák
- ha továbbra is problémákba ütközik

a nyomtató nem nyomtat

ellenőrizze a következőket

- A nyomtató csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- A kábelkapcsolatok megfelelőek.
- A nyomtató be van kapcsolva.
- A nyomtatópatronok megfelelően vannak behelyezve.
- A papír vagy más hordozó a megfelelő módon van betéve az adagolótálcába.
- A nyomtató felső fedele le van-e zárva
- Hátsó szerelőfedél vagy opcionális duplexer van-e felszerelve.

ellenőrizze a nyomtató jelzőfényeit

A nyomtató jelzőfényei mutatják a nyomtató állapotát, és figyelmeztetnek az esetleges problémákra.

További információt a nyomtató jelzőfényei világítanak vagy villognak részben talál.

nyomtatókábel csatlakozásának ellenőrzése

Ha a nyomtatókábel egy USB elosztóhoz csatlakozik, nyomtatási ütközés történhet. Két módon lehet az ütközést megszüntetni:

- Csatlakoztassa a nyomtató USB kábelét közvetlenül a számítógépére, vagy
- Nyomtatás közben ne használjon az elosztóhoz kötött más USB eszközöket.

ha nem kapcsol be a nyomtató

Lehet, hogy a nyomtató túl nagy áramot vett fel.

- 1. Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóból.
- 2. Várjon körülbelül 10 másodpercig.
- 3. Csatlakoztassa újra a tápkábelt.
- 4. Nyomja meg az áramellátás gombot a nyomtató bekapcsolásához.

Ha a nyomtató még mindig nem kapcsol be, próbálja ki a következőket:

- Csatlakoztassa a nyomtatót egy másik hálózati aljzatba, vagy
- Csatlakoztassa a nyomtatót az áramvédő helyett közvetlenül egy hálózati aljzatba.

ha a nyomtató továbbra sem nyomtat

Válassza azt az alábbi pontot, amelyik leginkább tükrözi a problémát:

- papírelakadás
- kifogyott a papír

hibaüzenetek

kifogyott a papír

ha az adagolótálca töltve van

- 1. Ellenőrizze a következőket:
 - Van elegendő papír az adagolótálcában (legalább tíz lap).
 - Az adagolótálca nincs túltöltve.
 - A papírköteg érinti az adagolótálca hátulját.
- 2. A papírvezetőt csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 3. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a Folytatás gombot.

ha az adagolótálca üres

- 1. Tegyen papírt a tálcába.
- 2. A nyomtatás folytatásához nyomja meg a Folytatás gombot.

Megjelenik a 'hiba történt az USB portra való íráskor' hibaüzenet.

Lehetséges, hogy a nyomtató helytelen adatot kap egy másik USB eszközről vagy egy USB elosztóról. Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógép USB portjára.

Megjelenik a "hiba történt az LPT1 portra való íráskor" hibaüzenet.

A nyomtató a számítógéphez USB kábellel csatlakozik, de lehet, hogy a kábelt nem a szoftver telepítése előtt csatlakoztatták.

Távolítsa el, majd telepítse újra a szoftvert.

A szoftver letörléséhez kattintson ide.

megjelenik a "nem hozható létre kétirányú kommunikáció" vagy "a nyomtató nem válaszol" hibaüzenet

Lehetséges, hogy a nyomtató nem tud kommunikálni a számítógéppel, ha túl hosszú az USB kábel.

Ha ezt a hibaüzenetet kapja, győződjön meg róla, hogy az USB kábel nem hosszabb, mint öt méter.

gyenge nyomtatási minőség

csíkok és hiányzó vonalak

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat tartalmaznak, akkor a nyomtatópatronokban valószínûleg kifogyóban van a tinta vagy azok <u>tisztításra</u> szorulnak.

bizonyos részek halványak

• Ellenőrizze, hogy fekete nyomtatópatron van-e a nyomtatóban.

Ha a nyomatokon a fekete szöveg vagy képek halványak, lehet, hogy a nyomtató csak a háromszínû patront használja. Helyezzen be egy fekete nyomtatópatront a háromszínû patron mellé, hogy optimális fekete nyomtatási minőséget kapjon.

• Ellenőrizze, hogy egyik nyomtatópatronban sem kevés a tinta.

Ha egy nyomtatópatronban kevés a tinta, vegyen fontolóra egy patroncserét. A rendelési számokat megtalálja a <u>nyomtatópatronok</u> címû résznél.

 Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokról a mûanyag védőszalag el van-e távolítva.



• Próbáljon magasabb nyomtatási minőséget beállítani.

a nyomtató üres lapokat nyomtat

- Lehet, hogy a mûanyag védőszalag még mindig a nyomtatópatronokon van. Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokról a mûanyag védőszalag el van-e távolítva.
- A nyomtatópatronokból lehet, hogy kifogyott a tinta. A cserélje ki az egyik illetve mindkét üres nyomtatópatront.

a lapon túl kevés vagy túl sok tinta van

állítsa be a tintamennyiséget és a száradási időt

- 1. Nyissa meg a Speciális beállítások párbeszédpanelt.
- 2. Mozgassa a Tintamennyiség csúszkát a Kevés vagy a Sok irányába.



Ha növeli a tinta mennyiségét, mozgassa a Száradási idő csúszkát a Több irányába, hogy elkerülje a tinta elkenődését.

3. Kattintson az OK gombra, majd újra az OK gombra.

a dokumentum nyomtatása hibás

a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva

Ha a nyomatokon a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva, kalibrálja a nyomtatót.

a nyomtató nem a lap közepére vagy ferdén nyomtat

- 1. Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e elhelyezve az adagolótálcában.
- 2. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.
- 3. Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

a dokumentum egyes részei hiányoznak vagy rossz helyre vannak nyomtatva

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, és erősítse meg a következő beállításokat:

Іар	beállítás
Alapbeállítások	Tájolás: Ellenőrizze a papír megfelelő tájolását
Papír/Minőség	A méret: Ellenőrizze a papír megfelelő méretét
Effektusok	Méretezés illesztés céljából: Válassza ki a szöveg és az ábrák papírhoz való igazításához
Kivitelezés	Poszter nyomtatása: Ellenőrizze, hogy a Ki legyen kiválasztva

a boríték szögben kerül nyomtatásra

- 1. A nyomtatóba töltés előtt hajtsa a borítékfület bele a borítékba.
- 2. Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők *szorosan* illeszkednek a boríték széleihez.
- 3. Nyomtassa ki újra a borítékot.

a nyomat nem az új beállítások szerint kerül kinyomtatásra

A nyomtató alapértelmezett beállításai eltérhetnek az alkalmazás nyomtatási beállításaitól. Válassza ki a megfelelő nyomtatási beállítást a szoftveralkalmazásban.

nem mûködik megfelelõen a fényképek nyomtatása

ellenőrizze a nyomtató tulajdonságait

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd ellenőrizze a következő beállításokat:

lap	beállítás
Papír∕ Minõség	A méret: Megfelelő méret A típus: Fotópapír Nyomtatási minőség: Legjobb

a színek el vannak tolódva vagy helytelenek

Ha egy fényképen a színek eltolódva vagy helytelenül jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Kalibrálja a nyomtatópatronokat.
- 2. Nyomtassa ki újra a fényképet.
- 3. Ha a színek még mindig nem el vannak tolódva vagy nem megfelelőek, kalibrálja a színeket.

A színkalibráláshoz fotó nyomtatópatront kell telepítenie.

- 4. Nyomtassa ki újra a fényképet.
- 5. Ha a színek még mindig el vannak tolódva vagy nem megfelelőek, akkor nyissa ki a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, válassza a <u>Szín</u> lapot, és tegye a következőt:
 - Ha a színek túl sárgásak, mozgassa a Színtónus csúszkát a Hidegebb irányba.
 - Ha a színek túl kékesek, mozgassa a Színtónus csúszkát a Melegebb irányba.
- 6. Nyomtassa ki újra a fényképet.
- 7. Ha a színek még mindig nem el vannak tolódva vagy nem megfelelőek, kalibrálja a nyomtatópatronokat.

a fénykép valamely része halvány

az elhalványodás a nyomatok szélein jelentkezik



Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, helyezze a papírt egy nejlontasakba, majd hajlítsa az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon azután olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos utasításokhoz kattintson ide.

az elhalványodás a nyomatok széleihez közel jelentkezik



Ha a fénykép szélétől körülbelül 2-6 cm távolságra elhalványodás jelentkezik, próbálja a következőt:

- Helyezzen egy fotó nyomtatópatront a nyomtatóba.
- Nyissa ki a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, válassza ki a <u>Papírtípus/</u> <u>Minőség</u> lapot, majd állítsa a Nyomtatási minőségetMaximum dpi beállításra.
- A nyomtatott kép elforgatása <u>180 fokkal</u>.

nem mûködik megfelelõen a transzparensek nyomtatása

ellenőrizze a papírtálcát

- Hajtsa szét a papírt, majd vissza, ha több lapot szed fel a nyomtató egyszerre.
- Győződjön meg róla, hogy a leporelló papír szabad vége felül van, és a nyomtató felé néz.
- Ellenőrizze, hogy a transzparens nyomtatásához megfelelő papírt használja-e.

ellenőrizze a nyomtató tulajdonságait

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd ellenőrizze a következő beállításokat:

lap	beállítás
Papír∕	Méret: Megfelelő transzparens méret
Minõség	Típus: hp transzparens papír

ellenőrizze a szoftvert

- Ellenőrizze, hogy a használt szoftver nyomtat-e transzparenseket. Nem minden szoftveralkalmazás képes transzparensek nyomtatására.
- Ha a lap végein kihagyások jelennek meg, ellenőrizze, hogy a nyomtatószoftver megfelelően működik-e.
a nyomtató lassú

A nyomtató nyomtatási teljesítményét több tényező csökkentheti.

több szoftveralkalmazás is meg van nyitva

A számítógép nem rendelkezik elég erőforrással ahhoz, hogy a nyomtató optimális sebességgel nyomtasson.

A nyomtatási sebesség növeléséhez zárja be a szükségtelen szoftveralkalmazásokat nyomtatáskor.

összetett dokumentumok, grafikák vagy fényképek nyomtatódnak

A grafikákat vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok nyomtatása lassabb, mint a szöveges dokumentumoké.

Ha a számítógépe nem rendelkezik elég memóriával és szabad lemezterülettel a dokumentum normál körülmények közötti kinyomtatásához, használhatja a Kevés memóra üzemmódot. Ennek az opciónak a használata ronthatja a nyomat minőségét. A kevés memória üzemmód kikapcsolja a 4800 x 1200 optimalizált dpi módot is.

A kevés memória üzemmód aktiválása:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Alapbeállítások címkére, majd a Speciális beállítások gombra.
- 3. Jelölje be a Kevés memória üzemmód opciót.
- 4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

a legjobb vagy a maximális dpi nyomtatási módot választotta ki

A nyomtató lassabban nyomtat, ha a Legjobb vagy Maximális dpi nyomtatási minőség van kiválasztva. A nyomtatás sebességének növeléséhez válasszon másik <u>nyomtatási</u> minőséget.

a nyomtató illesztőprogramja elavult

Valószínűleg egy elavult illesztőprogram van telepítve.

A nyomtató illesztőprogramjának frissítésével kapcsolatos információkért kattintson ide.

kétoldalas dokumentumok kerülnek nyomtatásra

A kétoldalas dokumentumok nyomtatása több időt vesz igénybe, mint az egyoldalas dokumentumoké.

A sebesség növelése erdekében nyissa ki az <u>Egyéb jellemzők</u> párbeszédpanelt, majd tolja a Száradási idő csúszkát Kevesebb felé.

a számítógép nem felel meg a rendszerkövetelményeknek

Ha a számítógépében nincs elég RAM vagy egy nagyobb szabad lemezterület, akkor a nyomtatási folyamat tovább tart.

- 1. Ellenőrizze, hogy a számítógép merevlemezének mérete, RAM memóriája és processzorának sebessége megfelel-e a <u>rendszerkövetelményeknek</u>.
- 2. Szabadítson fel a merevlemezen területet.

a nyomtató tintahelyettesítő módban van

A nyomtató lassabban nyomtathat, ha tintahelyettesítő mód van beállítva.

A nyomtatási sebesség növeléséhez használjon két nyomtatópatront a nyomtatóban.

minimális rendszerkövetelmény

A számítógéppel kapcsolatos minimális követelmények:

Microsoft Windows XP

Minimális processzorsebesség: Pentium II 233 MHz Szükséges RAM: 128 MB Szükséges szabad merevlemez-terület: 175 MB*

Microsoft Windows 98, Me

Minimális processzorsebesség: Pentium 150 MHz Szükséges RAM: 32 MB Szükséges szabad merevlemez-terület: 175 MB*

Microsoft Windows 2000 Professional

Minimális processzorsebesség: Pentium II 133 MHz

Szükséges RAM: 64 MB

Szükséges szabad merevlemez-terület: 175 MB*

* Ha fényképeket vagy nagyon nagy felbontással (4800 x 1200 optimalizált dpi) nyomtat, legalább 400 MB szabad ideiglenes merevlemez-területre lesz szüksége.

automatikus kétoldalas nyomtatási problémák

(ha az opcionális Kétoldalas nyomtatási tartozék a nyomtatóra van szerelve)

papírelakadás a kétoldalas nyomtatási tartozékban

Az utasításokhoz lásd: papírelakadás.

a kétoldalas nyomtatás opció nem választható

Ellenőrizze a következőket:

- A Kétoldalas nyomtatási tartozék (duplexer) fel van szerelve a nyomtatóra.
- A duplexer engedélyezve van a nyomtatószoftverben.
- A <u>Papír/Minőség</u> lapon kiválasztott médiatípust és méretet a duplexer nem támogatja.

Olvassa el a duplexerhez mellékelt dokumentációt a támogatott médiatípusok és -méretek listájához.

a kétoldalas nyomtatás engedélyezve van, de a lapnak csak az egyik oldala kerül kinyomtatásra

Ellenőrizze a következőket:

- A <u>megfelelő nyomtatási opciók</u> vannak beállítva mind a nyomtatószoftverben, mind a használt alkalmazásban.
- A fotópapír nincs meghajolva, ha kétoldalas fotópapírra nyomtat. A fotópapírnak a nyomtatás előtt síknak kell lennie. További információkért lásd a <u>fotópapírok tárolása és kezelése</u> részt.
- A <u>Papír/Minőség</u> lapon kiválasztott médiatípust és méretet a duplexer nem támogatja.

Olvassa el a duplexerhez mellékelt dokumentációt a támogatott médiatípusok és -méretek listájához.

Ha a médiatípust és -méretet a duplexer nem támogatja, a dokumentumot kinyomtathatja a kézi kétoldalas nyomtatási funkcióval.

a kötési margó rossz helyen van

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza a Kivitelezés lapot.
- 3. Ellenőrizze, hogy:

- A Lapok felfelé hajlanak opció be van-e jelölve a felső kötéshez (tömbkötés).
- A Lapok felfelé hajlanak opció *nincs-e* bejelölve a oldalkötéshez (könyvkötés).

További információkért lásd a kétoldalas nyomtatás részt.

a kétoldalas nyomtatás kiválasztásakor megváltozik a papírméret

A duplexer nem támogatja a papírméretet.

Olvassa el a duplexerhez mellékelt dokumentációt a támogatott papírmérete listájához.

ha továbbra is problémákba ütközik

Ha a hibaelhárítási témák áttekintése után is problémát tapasztal, állítsa le, majd indítsa újra a számítógépét.

Ha számítógépe újraindítása után is fennállnak a problémák, látogassa meg a HP ügyfélszolgálati tanácsadót a **www.hp.com/support** webcímen.

mûszaki adatok

- <u>a nyomtató můszaki adatai</u>
- minimális rendszerkövetelmény
- környezetvédelmi jellemzők
- <u>a nyomtatópatron újrahasznosítása</u>

a nyomtató mûszaki adatai

A nyomtatójához mellékelt *referencia útmutatóban* megtalálja a nyomtató teljes specifikációját, többek között:

- A nyomtatójához használható papírok és egyéb média típusait, méreteit, súlyait
- Nyomtatási sebesség- és felbontásadatokat
- Áramellátási követelményeket

környezetvédelmi jellemzők

A Hewlett-Packard folyamatosan tökéletesíti a tintasugaras nyomtatók gyártási folyamatát, hogy csökkentse a nyomtatók negatív hatását az irodai környezetre és azokra a helységekre, ahol a nyomtatókat gyártják, szállítják és használják.

csökkentés és megszüntetés

Papírfelhasználás: A nyomtató kétoldalas nyomtatási képessége csökkenti a papírigényt és az ehhez kapcsolódó természeti erőforrásokat. A nyomtató újrahasznosított papír felhasználására alkalmas a DIN 19 309 szabvány alapján.

Újrahasznosított papír: A nyomtató minden dokumentációját újrahasznosított papírra nyomtattuk.

Ózon: A Hewlett-Packard az ózonrétegre ártalmas vegyszereket, pl. a CFC vegyületeket kiküszöbölte a gyártási folyamatból.

újrahasznosítás

Ezt a nyomtatót az újrahasznosítás figyelembevételével tervezték. A felhasznált anyagfélék számát minimálisra csökkentettük, miközben biztosítottuk a megfelelő minőséget és megbízhatóságot. A különböző anyagok könnyen szétválaszthatóak. A rögzítőket és csatlakozókat könnyû megtalálni, könnyen hozzáférhetőek és egyszerû eszközökkel eltávolíthatóak. A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhetőek, egyszerûen szétszedhetőek, ha javításra szorulnak.

A nyomtató csomagolása: A nyomtató csomagolóanyagait úgy választottuk ki, hogy a legkisebb költség mellett a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák, és egyúttal a lehető legkisebbre csökkentsék a környezetre gyakorolt hatást, továbbá elősegítsék az anyagok újrahasznosítását. A HP Deskjet nyomtatók masszív kivitelezése elősegíti a sérülések és egyúttal a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentését.

Mûanyag alkatrészek: Minden főbb mûanyagfajtát és mûanyag alkatrészt a nemzetközi szabványoknak megfelelően jelöltünk meg. A nyomtató burkolatában és alvázában felhasznált mûanyagok újrahasznosíthatóak, mindegyik egyféle polimerből áll.

A termék élettartama: A HP Deskjet nyomtató élettartamának meghosszabbítása érdekében a HP a következőket kínálja:

- **Bővített garancia:** A részletes leírást a nyomtató tartozékát jelentő *referencia útmutató* tartalmazza.
- Cserealkatrészek és fogyóeszközök a gyártás megszüntetése után még három (3) évig kaphatóak.

 A termék visszavétele: Hasznos élettartama lejárta után ezt a terméket a www.hp.com/recycle helyen át tudja visszajuttattni a HP-hez. A kiürült nyomtatópatronok HP-hez való visszajutatásával kapcsolatban lásd <u>a</u> nyomtatópatron újrahasznosítása címû részt.



A kibővített jótállás és a termékvisszavételi lehetőségek nem minden országban illetve régióban alkalmazhatók.

energiafogyasztás

Ezt a nyomtatót az energiafelhasználási szempontok figyelembevételével tervezték. Ez nemcsak a természeti források megőrzését segíti elő, hanem pénzmegtakarítást is eredményez a nyomtató teljesítményének befolyásolása nélkül.

Ez a termék megfelel az ENERGY STAR® program előírásainak. Az ENERGY STAR olyan önkéntes részvételen alapuló program, amelynek célja, hogy ösztönözze az energiatakarékos irodai termékek kifejlesztését.



Az ENERGY STAR az U.S. Environmental Protection Agency (USA Környezetvédelmi Hivatal) USA-ban bejegyzett védjegye. ENERGY STAR partnerként a Hewlett-Packard cég megállapította, hogy a termék megfelel az ENERGY STAR energiatakarékosságra vonatkozó irányelveinek.

Energiafogyasztás készenléti állapotban: Az energiafogyasztással kapcsolatos můszaki adatokat a *referencia útmutató* tartalmazza.

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: Amikor a nyomtató ki van kapcsolva, akkor is fogyaszt bizonyos mennyiségû áramot. Az energiafogyasztás megelőzhető, ha a nyomtatót kikapcsolja és a nyomtató tápkábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból.

nyomtatás (hp deskjet 5160)

Kattintson a megfelelő témakörre a nyomtatószoftverrel kapcsolatos tudnivalók megtekintéséhez:

- nyomtatás beállításai
- speciális beállítások
- eszköz állapota panel

A nyomtatási funkciókkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson a megfelelő témakörre:

- dokumentum nyomtatása
- alapértelmezett beállítások módosítása
- digitális fényképek nyomtatása
- digitális fényképészeti technológiák.
- kétoldalas nyomtatás
- nyomtatási feladat gyorsbeállítások
- szegély nélküli nyomtatás
- egyedi papírméret beállítása
- <u>füzetnyomtatás</u>
- több oldal nyomtatása egy lapra
- <u>a képernyő tartalmának kinyomtatása</u>
- <u>vízjelek</u>

A különböző médiatípusokra történő nyomtatással kapcsolatos tudnivalókért kattintson a megfelelő témakörre:

- <u>sima papír</u>
- <u>borítékok</u>
- <u>írásvetítő fóliák</u>
- <u>címkék</u>
- kartotéklapok és más kisméretű hordozó
- <u>üdvözlőkártyák</u>
- Hagaki kártyák

- <u>fényképek</u>
- poszterek
- <u>transzparensek</u>
- vasalható nyomóminták

sima papír

irányelvek

Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 150 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa el a szélességi papírvezetőt ütközésig balra.
- 3. A papír méretétől függően tegye a következők egyikét:
 - o Letter, Executive és A4: Húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
 - Legal: Húzza ki a hosszanti papírvezetőt, majd húzza ki az adagolótálca hosszabbítóját.
- 4. Tegye a papírt az adagolótálcába.
- 5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.



1. sima papír



6. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír∕	Méret: Megfelelő papírméret
Minõség	A típus: Sima papír

írásvetítő fóliák

irányelvek

- A kiváló eredményhez használja a HP típusú Inkjet Transparency film (írásvetítő fólia) hordozót.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Tegye a fóliát a nyomtatható oldalával lefelé az adagolótálcába úgy, hogy a ragasztócsík felfelé és a nyomtató felé nézzen.



- 4. Amíg lehet, óvatosan nyomja az írásvetítő fóliákat a nyomtatóba úgy, hogy a ragasztósávok ne akadjanak egymásba.
- 5. A papírvezetőt csúsztassa szorosan a fóliák széléhez.
- 6. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír/ Minõség	A típus: Megfelelő írásvetítő fólia

2. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítás értéket, majd kattintson

az OK gombra.

címkék

irányelvek

- Csak olyan papírcímkét használjon, amelyet kifejezetten tintasugaras nyomtatóhoz terveztek.
- Csak teljes címkeíveket használjon.
- Ellenőrizze, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyűröttek és nincsenek elválva a hátsó védőrétegtől.
- Ne használjon můanyag vagy átlátszó címkéket. Az ilyen címkéken a tinta nem fog megszáradni.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Pörgesse át a lapok szélét, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a szélüket.
- 4. Helyezze a címkelapokat az adagolótálcába címkés oldalukkal lefelé. Tolja be a lapokat ütközésig a nyomtatóba.



- 5. A papírvezetőt csúsztassa szorosan a lapok széléhez.
- 6. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

 Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
Papír∕	A méret: Letter vagy A4
Minõség	A típus: Sima papír

kartotéklapok és más kisméretű hordozó

irányelvek

- Csak a nyomtató papírméret specifikációinak megfelelő méretű kártyákat és kisméretű hordozót használjon. A specifikációkat a nyomtató tartozékaként adott *referencia útmutató* tartalmazza.
- A szegély nélküli nyomtatással kapcsolatos információkért kattintson ide.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 60 kártya

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- Helyezze be a kártyákat az adagolótálca jobb oldalába a nyomtatandó oldalukkal lefelé és a rövid oldalukkal a nyomtató felé nézve. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.



- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a kártyák széleihez.
- 5. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

 Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
-----	-----------

Papír/	Méret: Megfelelő papírméret Típus: Megfelelő papírtípus
Minoseg	Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb

üdvözlőkártyák

irányelvek

- Hajtsa ki az előre hajtogatott kártyákat, majd helyezze őket az adagolótálcába.
- A kiváló eredményhez használja a HP Greeting Card Paper-t (HP üdvözlőkártya papírt).
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 üdvözlőkártya

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Pörgesse át a kártyák szélét, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a szélüket.
- Helyezze az üdvözlőkártyákat az adagolótálcába a nyomtatandó oldallal lefelé. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.
- 6. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás



Ha szoftver rendelkezik üdvözlőkártya nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.

 Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír∕	A méret: Megfelelő kártyaméret
Minõség	A típus: Megfelelő kártyatípus

Hagaki kártyák

irányelvek

- Csak a nyomtató papírméret specifikációinak megfelelő méretű kártyákat és kisméretű hordozót használjon. A specifikációkat a nyomtató tartozékaként adott *referencia útmutató* tartalmazza.
- A szegély nélküli nyomtatással kapcsolatos információkért kattintson ide.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 60 kártya

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- Helyezze be a kártyákat az adagolótálca jobb oldalába a nyomtatandó oldalukkal lefelé és a rövid oldalukkal a nyomtató felé nézve. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.



- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a kártyák széleihez.
- 5. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

lap	beállítás
-----	-----------

Papír/	Méret: Lehetséges hagaki vagy keret nélküli hagaki méret
Minőség	Típus: Egy lehetséges hagaki papír típus Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb

fényképek

irányelvek

- A legjobb eredmény érdekében használjon HP gyártmányú fotópapírt.
- A csúcsminőségű eredmények érdekében nagy felbontást válasszon a nyomtatási beállításnál, telepítsen egy fotó nyomtatópatront a nyomtatóba, és használja a <u>hp digitális fénykép beállításai</u> párbeszédpanelt.
- Az elhalványulás maximális kivédésének érdekében használjon HP premium plus photo papert (premium plus fotópapírt), és a nyomtatóba <u>fotó</u> <u>nyomtatópatront</u> tegyen.
- A szegély nélküli nyomtatással kapcsolatos információkért kattintson ide.
- A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókhoz kattintson <u>ide</u>.
- A különféle fotónyomtatási technológiákkal kapcsolatos információkért kattintson <u>ide</u>.
- Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Ellenőrizze, hogy a fotópapír sík-e.
- 4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - Kis fényképek: Tegye a fotópapírt nyomtatható oldalával lefelé az adagolótálca jobb oldali részébe úgy, hogy a rövid szélek a nyomtató felé nézzenek.

Ha letéphető füllel rendelkező fotópapírt használ, ellenőrizze, hogy a fül a nyomtatótól távolabbi oldalon van-e.



 Nagy fényképek: Helyezze a fotópapírt a nyomtatandó oldalukkal lefelé az adagolótálcába.



- 5. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.
- 6. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás



Ha szoftver rendelkezik fénykép-nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír∕ Minõség	A méret: Megfelelő fotópapír-méret Típus: Megfelelő HP fotópapír típus Nyomtatási minőség: Normál, Legjobb vagy Maximum dpi <u>hp Digitális fotózás</u> : Kívánt fényképfeljavítási beállítások

2. Válasszon ki minden egyéb kívánt nyomtatási beállítás értéket, majd kattintson

az OK gombra.

poszterek

irányelvek

• Miután a poszterek részeit kinyomtatta, vágja le a lapok széleit, és ragassza össze a lapokat.



• Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 150 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze a papírt az adagolótálcába, majd nyomja be a nyomtatóba ütközésig.



- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.
- 5. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a

következőket:

Іар	beállítás
Papír/Minőség	A méret: Megfelelő méret A típus: Sima papír
Kivitelezés	Poszternyomtatás: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 vagy 5 x 5
Alapbeállítások	Tájolás: Megfelelő tájolás

transzparensek

irányelvek

- A jó végeredmény érdekében használja a HP transzparens papírokat.
- Az adagolótálcába történő betöltés előtt távolítsa el az összes esetleges perforált csíkot a leporellóról.



• Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 folyamatos lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.



Ne hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját.

3. Helyezze a leporelló papírt az adagolótálcába úgy, hogy a szabad vége felül legyen, és a nyomtató felé nézzen.



- 1. szabad vég
- 4. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt szorosan a papír széleihez.
- 5. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás



Ha szoftver rendelkezik transzparens nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír∕	A méret: Letter vagy A4
Minõség	Típus: hp transzparens papír

vasalható nyomóminták

irányelvek

- A kiváló eredményekhez használja a HP Iron-on Transfers (hp vasalható nyomóminták) hordozót.
- Tükörkép nyomtatásakor a szöveg és a képek vízszintesen megcserélődnek a számítógép képernyőjén látottakhoz képest.



Adagolótálca kapacitása: Legfeljebb 20 lap

előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Csúsztassa a szélességi papírvezetőt ütközésig balra, majd húzza ki a hosszanti papírvezetőt.
- 3. Helyezze a rávasalható matrica papírt az adagolótálcába nyomtatandó oldalával lefelé. Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 4. Csúsztassa a papírvezetőket szorosan a papír széleihez.
- 5. Engedje le a kiadótálcát.

nyomtatás



Ha a szoftver rendelkezik rávasalható nyomómintás nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Eltérő esetben kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyissa meg a <u>Nyomtató tulajdonságai</u> párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:

Іар	beállítás
Papír/Minõség	Méret: Megfelelő papírméret A típus: hp vasalható nyomóminták Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb
Alapbeállítások	Tájolás: Tükörkép