CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

۲

۲

使用者手冊

¢

HP OfficeJet Pro 1170C

©版權所有 Hewlett-Packard Company, 1998年

版權保留。未經 Hewlett-Packard Company 事先書面許可,不得將本手冊的任何部份 複印、複製,或是翻譯成另一種語文。

文件號碼:C5364-90006

1998年2月第一版 於美國、德國或新加坡印刷

商標說明

AGaramond、Garamond、Adobe™ 和 PhotoDeluxe 是 Adobe Systems, Incorporated 的註冊商標,可能在某些司法區已經註冊。

MS-DOS[®]、Windows[®]、和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 的註冊 商標。

OmniPage Limited Edition 是 Caere Corporation 的註冊商標。

Intel® 和 Pentium[®] 是 Intel Corporation 的註冊商標。

聲明

本文件的內容若有變更,恕不另行通知。 Hewlett-Packard Company 對本文件的內容 不做任何承諾。

Hewlett-Packard 對本文件內可能出現的 錯誤不負任何責任,且不做任何明確或隱 含性的保證,包括(但不限於)隱含的適 銷性及針對某特定用途之適用性。對於 因提供或使用此文件和文件中所述程 式,及其性能和所有相關因素所造成的附 屬或後果性損失,Hewlett-Packard Company 不負任何責任。 **注意**:有關政府規章的說明,請參閱本使 用者手冊的第14章。



在許多地區,複印下列文件是違法的。若 您不確定是否可複印某文件,請先咨詢法 律人員。

- ◆ 政府機關文件:
 - 護照
 - 移民文件
 - 徵兵文件
 - 識別證件、識別卡、臂章等
- ◆ 政府證券:
 - 郵票
 - 社會福利食物券
- ◆ 支票或政府機關債券
- ◆紙幣、旅行支票、匯票
- ◆ 定期存款證明
- ◆ 受著作權保護的文件

•

顧客資訊

請塡入下列資料,供您日後參考。

HP OfficeJet Pro 1170C 系列:

產品序號:

購買日期: 購買地點:

地址:

電話:

服務合約號碼:

合約截止日期:

Adobe PhotoDeluxe 序號:HGW100B7100005-459

Caere OmniPage LE 序號:

安全事項標誌



OfficeJet Pro 有此標誌時,請參 閱手冊中相關的說明,以避免 發生潛在的危險。



OfficeJet Pro 有此標誌時,表示 該區域有危險的電壓。只有經 過專業訓練的技術人員,才能 在該區域做維修保養。



OfficeJet Pro 有此標誌時,表示 該區域可能會發生靜電釋放 (ESD)。靜電釋放可能會損壞 OfficeJet Pro 的電子組件,所以 請不要觸碰裝置內的電子組件 及電路。當電路外露時,請採 用適當的接地裝置。



CT_ICE.book Page 4 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

•



۲



Chapter 1 — 歡迎!

۲

	複印功能.	 	 					• •	 • •	 •	 •		•	 •	 •			•		 •			 1	-1
	列印功能.	 	 						 														 1	-1
	掃瞄功能	 	 						 														 1	-1
關於	此手冊	 	 						 														 1	-2
	文字慣例.	 	 						 														 1	-2

Chapter 2 — 設定您新的 HP OfficeJet Pro

選擇您 OfficeJet Pro 的放置地點和環境	2-1
在您開始前	2-2
直接連接	2-2
並列埠模式/類型	2-3
8 個設定 HP OfficeJet Pro 的簡單步驟	2-4
步驟 1 — 打開 HP OfficeJet Pro 的包裝	2-4
步驟2-安裝控制面板按鈕說明卡	2-6
步驟 3 — 鬆開 HP OfficeJet Pro 的固定鎖	2-7
步驟 4 — 添裝紙張到您的 HP OfficeJet Pro	2-8
步驟5-安裝彩色和黑色的列印墨匣	2-10
步驟 6 一 連接電纜和電源線	2-12
步驟7-安裝軟體	2-14
步驟8-校正您的三色和黑色列印墨匣	2-20

Chapter 3 — 複印

如何做複印	. 3-2
控制複印拷貝的外觀	. 3-3
Number of Copies (份數)	. 3-4
Copy Quality (複印品質)	. 3-4
Reduce/Enlarge (縮 / 放) 選項	3-4
紙張類型	. 3-6
Lighter/Darker (深/ 淺)	. 3-7
Color Intensity (色彩濃度)	3-7
TE (Text Enhancement、文字增強)	. 3-8
ELC (Enhance Light Colors、淡色增強)	. 3-8
變更其它控制面板設定值	. 3-9
控制面板語言	3-9
複印紙張大小	3-10
設定預設値	3-10
原廠預設値	3-11
Clear/Stop (清除/停止)	3-11

Chapter 4 — 列印

開始列印
停止列印
從 HP OfficeJet Pro 停止一個列印工作 4-3
從 Windows 95/98 停止一個列印工作 4-4

HP OfficeJet Pro 使用者手册



v

Chapter 5 — 掃瞄

۲

掃瞄万式	5-1
掃瞄的提示	5-2
處理檔案時進行掃瞄	5-2
用 HP ScanPicture 掃瞄	5-2
從具有 TWAIN 功能的程式掃瞄圖片	5-4
用 Acquire Text(取得文字)來掃瞄文字	5-5
用獨立的程式掃瞄	. 5-6
用 HP PictureScan 掃瞄圖片	5-6
用 Caere OmniPage LE 掃瞄文字	5-7
編輯您掃瞄的圖片	5-7

Chapter 6 — 關於紙張

HP 的紙張	-1
複印時的紙張選擇	-3
複印時使用正確的控制面板紙張類型選擇6	-3
列印時的紙張選擇	-4
使用 OfficeJet Pro 列印內容對話方塊中正確的列印設定值	-4
添裝紙張到紙匣的提示	-5
使用投影片的注意事項	-5
進紙匣注意事項	-6

Chapter 7 — 在網路上分享 OfficeJet Pro

設定對等式列印和檔案分享	
設定伺服器	
設定用戶端電腦	
如何在對等式網路上分享檔案	

Chapter 8 — 維護保養您的 HP OfficeJet Pro

清潔機體外殻	
清潔玻璃面	

Chapter 9 — 取得協助

HP 多媒體式 Product Tour (裝置簡介)	9-1
HP Scanning Tutorial (HP 掃瞄教學課程)	9-2
線上說明	9-3
Caere OmniPage LE 和 Adobe PhotoDeluxe	9-3
HP PictureScan 的 Help (說明)	9-3
1170C 系列 Toolbox	9-3

Chapter 10 — 支援服務

10-1
10-1
10-3
10-5
10-6
10-6
10-6

k vi 目錄



۲

從 Adobe 取得關於 PhotoDeluxe 的協助	. 10-6
美國的支援服務	10-6
美國用戶的線上支援服務	10-6
世界性支援服務	10-7
世界各地用戶的線上支援服務	10-7

Chapter 11 — 疑難排解

如何排除紙匣的卡紙11-1
控制面板出現訊息的卡紙11-1
控制面板未出現訊息的卡紙11-2
如何使用 Self Test Page (自我測試頁)11-2
校正墨匣11-3
使用 Self Test Page (自我測試頁)11-3
清潔墨匣11-4
控制面板訊息11-5
螢幕上的訊息11-7

Chapter 12 — 新增或移除軟體程式

Chapter 13 — Hewlett-Packard 的售後服務

售後服務13	3-1
快速服務13	3-1
保證升級13	3-2
送回您的 HP OfficeJet Pro 以便修理13	3-2
電洽前13	3-2
準備您的 HP OfficeJet Pro 以便郵寄13	3-3

Chapter 14 — 技術資訊

系統需求	4-1
政府規章說明1	4-5
合格聲明書1	4-6
訂購配件和消耗品1	4-7

HP OfficeJet Pro 使用者手册



CT_ICE.book Page viii Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

0





♥

歡迎!

恭喜!您購買的是一台可以整體處理您辦公室**所有**重要工作的系統一HP OfficeJet Pro。

您的 HP OfficeJet Pro 可讓您做黑白或彩色的文件複印、列印和 掃瞄。

複印功能

您可使用多種不同紙張類型和大小(包括燙印轉印),來做高品質的彩色及黑白複印。

您可在原稿的25%到400%之間,任意縮放拷貝的大小。您亦可 變化影像的深淺、調整色彩的濃度、並指定拷貝的品質。使用此 系統特殊的數位式複印功能,可協助您印出名片、傳單、名牌— 甚至可印出海報。

列印功能

您可使用多種不同紙張類型和大小,做彩色及黑白列印。

掃瞄功能

您可掃瞄最大可達 8.5 x 11.69 英时(210 x 297 公釐)的圖形和文字,以使用在您的文件中。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 1-1

關於此手冊

此使用者手冊協助您開始使用您的 HP OfficeJet Pro,並為您示範如何做最常見的工作。

請參閱桌面上的 1170C 系列 Toolbox,來取得其它說明。有關最新的更新,請透過 OfficeJet Pro 的網站查閱,網址如下:

http://www.hp.com/go/officejet-pro

文字慣例

本手冊使用下面特定的慣例,讓您迅速地辨認出內容的性質:

粗體	「粗體」表示某特定按鈕的名稱,或是您需要輸入的指令。
小心	「小心」表示您若沒有正確遵守所敘述的使用步 驟及操作方式等事項,可能會損壞或損失此裝置 或是您的資料。在您完全嘹解「小心」段落的說 明並遵從其指示前,請不要繼續。
注意	「注意」提供您繼續參閱本手冊或是繼續某步驟 前,需要先知道的資訊。
"雙引號"	「雙引號」中間的資訊,代表控制面板顯示螢幕 上或是您電腦的螢幕上所出現的訊息。
提示	「提示」提供有用的提示及建議。
警告	「警告」表示您若沒有正確遵守所敘述的使用步 驟及操作方式等事項,可能會造成人體傷害。在 您完全瞭解「警告」段落的說明並遵從其指示前, 請不要繼續。



設定您新的 HP OfficeJet Pro

本章建議您HPOfficeJet Pro理想的放置地點,並提供8個簡單步驟,教您打開包裝並設定您的HPOfficeJet Pro。請務必按照所列出的順序,執行這些步驟。

選擇您 OfficeJet Pro 的放置地點和環境

- ◆請只在一般辦公室室溫及濕度範圍內的環境使用您的 OfficeJet Pro。我們建議的範圍是華氏 59° - 95°(攝氏 15° -35°)的溫度和 20% - 80% 的濕度。
- ◆ 請避免直射的陽光或是急遽的溫度變化(否則機內可能會凝結水氣)。
- ◆ 確定放置地點的通風良好。塵埃或氣體(例如阿摩尼亞,或 油漆稀釋劑)會損壞此裝置。
- ◆ 選擇一個平坦穩固的放置地點。OfficeJet Pro 運作時會震動, 因此需要放置在一個穩固的表面上。
- ◆ 放置地點的附近應有一個接地的電源插座,方便使用。
- ◆ 為確保您可完全打開自動送稿器,OfficeJet Pro與牆壁間的距離最少應有9英吋(230公釐)的空間。



在您開始前

0

在您開始設定 HP OfficeJet Pro 前:

◆ 準備好此使用者手冊和安裝光碟片。

直接連接

HP OfficeJet Pro 必須直接連接到您電腦的並列埠。您不可使用切換盒(switch box)或是將此裝置和另一個並列埠產品(例如是掃瞄器、磁帶機、Zip™磁碟機、或是光碟機)連接在一起。

小心 您若將 HP OfficeJet Pro 接在切換盒(switch box)或是將此 裝置和另一個並列埠產品連接在一起,可能會造成兩個裝置 都不穩定的狀況,並可能會遺失資料。



2-2 設定您新的 HP OfficeJet Pro

並列埠模式/類型

0

您若要用 HP OfficeJet Pro 掃瞄,您電腦上的並列埠必須設定成 下列的模式之一:

ECP(Extended 最近製造的電腦會有此模式,可讓您享用最 Capabilities Port、增 快的掃瞄速度。注意:您的電腦可能有 ECP 模 強功能型連接埠) 式,但是該模式未必是開啓的。

雙向

讓您的電腦和 OfficeJet Pro 做雙向的通訊。和 ECP 模式比較起來,使用此模式,掃瞄速度會 慢一點。

您可檢查您電腦並列埠的模式。大部份的電腦在啓動的過程 中,可讓您進入一個 Setup (設定)、CMOS,或是 Hardware Configuration (硬體組態)的螢幕。該螢幕會顯示出您電腦上目 前的設定值,其中包括並列埠模式。

您若想取得如何變更您電腦並列埠模式的其它說明,請參閱隨您電腦所附的使用者手冊。亦可參閱您的 ECP 文件,此文件在安裝軟體時,已自動安裝在 HP OfficeJet Pro 1170C 系列的程式資料夾中。



8 個設定 HP OfficeJet Pro 的簡單步驟

您若要適當地設定您的HP OfficeJet Pro,請按順序執行下面8個 簡單的步驟。

步驟1-打開 HP OfficeJet Pro 的包裝

- 1 取出裝有配件的紙板匣。
- 2 將紙箱側放,然後抽出 HP OfficeJet Pro。



3 拆掉包裝材料並撕下此裝置外表的橘色包裝膠帶。

提示 請保留包裝材料,以便於您將來搬運或寄送 HP OfficeJet Pro 時可重新包裝。

4 向上並朝本裝置的中間,拉出列印匣裡的兩個橘黃色的塑膠 包裝固定板。



2-4 設定您新的 HP OfficeJet Pro

- 5 確定 HP OfficeJet Pro 附有下列項目:
 - a 控制面板按鈕說明卡(上有說明文字)
 - b 此使用者手册
 - C 光碟片
 - d 黑色和三色的列印墨匣各一個
 - e 電源線
 - f IEEE-1284 規格的並列印表機電纜

如 果 上 述 任 何 項 目 損 壞 或 遺 失 , 請 洽 詢 您 購 買 此 HP OfficeJet Pro 的經銷商。





۲

步驟 2 — 安裝控制面板按鈕說明卡

1 將控制面板按鈕說明卡對準控制面板上的按鈕。

2 用力向下按按鈕說明卡的兩端和中間,把它卡入控制面板。





2-6 設定您新的 HP OfficeJet Pro

步驟 3 — 鬆開 HP OfficeJet Pro 的固定鎖

掃瞄器的固定鎖位於控制面板的下面。



朝 HP OfficeJet Pro 的後方,扭轉控制面板下面綠色的把手直到 它停住以鬆開掃瞄器。此把手只能向後方轉。



注意

除非準備搬動 HP OfficeJet Pro,否則請將固定鎖保持在鬆開的位置。在搬動時,銷住掃瞄器可以保護它。有關鎖住掃 瞄器的說明,請參閱 13-3 頁的《準備您的 HP OfficeJet Pro 以便郵寄》。



步驟 4 — 添裝紙張到您的 HP OfficeJet Pro

1 若您尚未取出紙匣中橘黃色的包裝固定板,請將它們取出。



- 2 將紙張寬度和長度導板向外推到底。
- 3 以列印面朝下的方式,裝入不超過150頁的紙張(大約 3/4 英时或19公釐的高度)到位於下面的進紙匣,向內 推,直到紙張停住。

注意

位於上面的出紙匣可容納不超過 50 頁的文件。若您要列印或 複印 50 頁以上的文件,請從出紙匣不時地取出過多的文件, 否則過多的文件可能會由紙匣中掉出,或是造成卡紙。



2-8 設定您新的 HP OfficeJet Pro

CT_ICE.book Page 9 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM



4 將紙張寬度和長度導板向裡推,讓它們停在紙張的邊緣。 有關添裝特定類型紙張的說明,請參閱 6-5 頁的《添裝紙張到 紙匣的提示》。



步驟 5 — 安裝彩色和黑色的列印墨匣

- 1 掀開掃瞄器頂蓋,打開列印墨匣機門,然後取出墨匣底座裡 面的橘黃色包裝固定板。
 - 提示 請保留包裝固定板及其它包裝材料,以便於您將來搬 運或寄送 OfficeJet Pro 時可重新包裝。

```
注意
```

۲

當您安裝列印墨匣時,請用列印墨匣機門頂住掃瞄器頂蓋。





2 拉起兩個列印墨匣固定栓。





2-10 設定您新的 HP OfficeJet Pro

3 將三色列印墨匣(較厚的一個)從包裝中取出,小心不要碰 到黑色塑膠之外的地方。小心地撕下蓋住噴嘴的綠色標籤 和藍色膠帶。



小心 請小心不要觸碰到金色的接點。

4 將三色列印墨匣用力地按入左邊的底座,然後鎖上墨匣固定栓。



- 5 重複上面的步驟3和4,將黑色列印墨匣裝到右邊的底座。
- 6 關上列印墨匣機門。
- 注意 兩個列印墨匣都必須正確的安裝好(撕下綠色標籤和藍色膠 帶),您的 HP OfficeJet Pro 才能順利運作。



步驟 6 — 連接電纜和電源線

注意 請用隨此裝置所附的電纜。必須有此符合 IEEE-1284 標準的 並列電纜,HP OfficeJet Pro 才能順利運作。若您要另外選購 一條較長的電纜,請確定它是符合 IEEE-1284 標準的並列電 纜。

> 1 把印表機電纜連接到 HP OfficeJet Pro。將兩個夾子卡入安裝 缺口。(電纜插座位於此裝置左邊的後方。)



2 將電纜的另一端插到電腦的並列埠,然後鎖緊上面的螺絲。

小心 連接 HP OfficeJet Pro 時,不可使用切換盒(switch box)或 是將此裝置和另一個並列埠產品(例如是掃瞄器、磁帶機、 Zip[™]磁碟機、或是光碟機)連接在一起,否則可能會造成兩 個裝置都不穩定的狀況,並可能會遺失資料。



2-12 設定您新的 HP OfficeJet Pro

HP OfficeJet Pro 附有適用於在出售國家使用的電源線。如果電源線上的插頭並非貴國慣常所用的,請洽詢您的經銷商或當地HP 銷售服務處。

警告 為了能在緊急狀況時很快地切斷 HP OfficeJet Pro 的電源,請 將插座選在大家都容易接觸到的地方。

> 即使您關掉 OfficeJet Pro 前端右下角白色的電源開關,此裝置 內仍然在通電。您若要完全切斷電源,請拔掉電源線。

電源線務必要插到一個有適當接地的插座,以避免觸電的危險。





步驟7-安裝軟體

注意 暫且請勿打開 HP OfficeJet Pro 的電源!

您現在必須安裝軟體,才能在電腦上使用 HP OfficeJet Pro。

安裝 HP 軟體

1 打開或是重新啓動您的電腦。

如果螢幕上出現下面的"New Hardware Found"對話方塊,請按鍵盤上的 Esc 鍵把它關閉掉。



- 2 請根據電腦的回應,任選下列其中一種方式來開始安裝:
 - ◆ 將 CD-ROM #1(第一片光碟片)放入您電腦上的光碟機。軟體設定程式應會在一分鐘內自行啓動。
 - ◆ 如果軟體安裝程式沒有自行啓動,請從「工作列」選擇 「開始」功能表、再選執行、然後鍵入 z:\setup(請用您 光碟機實際的代碼來取代這裡的 "z")。

螢幕會出現 "Welcome" (歡迎)。請按 Next> (下一步)。

- 3 螢幕會出現 HP License Agreement (使用授權同意書)。請按 Yes (是)來繼續。
- 4 螢幕會出現一個對話方塊,告訴您打開 HP OfficeJet Pro 的 電源。

Informati	ion 🔀
•	Turn on your HP OfficeJet Pro now to complete installation successfully.



2-14 設定您新的 HP OfficeJet Pro

5 您現在可按此裝置前端右下角的白色按鈕,打開 HP OfficeJet Pro的電源,然後按 **OK**(確定)。



6 下面的螢幕會出現。



注意 您必須安裝列印(printing)和掃瞄(scanning)的軟體後, 才能做掃瞄。

HP FontSmart 項目附有 TrueType 字型,並可讓您在系統上輕易地安裝及移除其它的字型。

請按 Browse...(瀏覽) 爲 HP OfficeJet Pro 軟體選擇其他的 目的地資料夾。按 Next>(下一步)繼續安裝工作。



•

7 在安裝程式測試您電腦和 HP OfficeJet Pro 之間電纜連線的同時,螢幕會出現 "Testing Device Connection"(測試裝置連線)的訊息。



如果雙向通訊測試失敗,您則必須參閱 3-9 頁的說明,自行 設定控制面板語言和紙張大小。必須解決了所有通訊問題 後,才能做掃瞄的工作。

軟體安裝完畢後,請參閱 Windows 桌面上 1170C 系列 Toolbox 中的 Troubleshooting (疑難排解)的 "Messages on Your PC, Cable Test Failed"(您電腦上的電纜測試失敗訊息) 之說明。



2-16 設定您新的 HP OfficeJet Pro

CT_ICE.book Page 17 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

Product Tour(裝置簡介)

8 接下來,您將被邀請參閱 HP OfficeJet Pro 1170C 系列的裝置簡介 (Product Tour)。

裝置簡介(Product Tour)是對 HP OfficeJet Pro的功能做一個約3到5分鐘的概述。我們建議您在首次使用本裝置前, 先參閱此簡介。請按 Next>(下一步)來繼續。

請按提示放入 CD-ROM #2(第二片光碟片),然後按 OK (確定)來開始此簡介。

在簡介結束後,或是在介紹過程中,您可按螢幕上端的 Exit Tour>(結束簡介)按鈕來結束簡介,然後繼續軟體的安裝。



您現在已完成 HP 軟體的安裝,並可用您的 OfficeJet Pro 來 列印和掃瞄。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 2-17

其它軟體

9 在您結束前述的簡介後,螢幕會出現"Install Software"(安 裝軟體)對話方塊。這些由 Hewlett-Packard 商業夥伴所提供 之套裝軟體,可以增強您 OfficeJet Pro 的功能。



請選取您要安裝的軟體產品旁邊的核取方塊。

- ◆ Caere OmniPage LE 可處理您掃瞄入的文字,讓您在文書 處理程式中編輯它們。
- ◆ Imaging for the Internet 可 檢 視 並 列 印 Internet 上 的 FlashPix[®] 影像。若您無法使用 Internet,請不要安裝此軟 體(取消核取方塊中的記號)。
- ◆ Adobe PhotoDeluxe 可讓您編輯掃瞄入的影像。



2-18 設定您新的 HP OfficeJet Pro

安裝 Caere OmniPage Limited Edition 軟體

10 安裝 Caere OmniPage 時,請按照螢幕上的指示來進行。

當下面的螢幕出現時,請確定選擇的是 HP OfficeJet Pro PictureScan。

elect Source	
Sources:	
HP OfficeJet Pro PictureScan	
	Select
	Cancel

安裝 HP Imaging for the Internet 軟體

11 安裝 Imaging for the Internet 時,請按照螢幕上的指示來進行。

Imaging for Internet 的程式資料夾內將會安裝有 Imaging for the Internet User Guide(網際網路影像使用者手冊)和一個 README (讀我)檔案。請暫時不要檢視該 README 檔 案,等到完成設定 OfficeJet Pro 後再檢視。

安裝 Adobe PhotoDeluxe 軟體

- 12 安裝 Adobe PhotoDeluxe 時,請按照螢幕上的指示來進行。我們建議您選用"Typical"(一般)安裝選項。
 - 安裝的過程中, Microsoft Internet Explorer 亦會安裝到您的系統上。

注意

如果 Adobe PhotoDeluxe 要求安裝 Microsoft Internet Explorer,在安裝後,它並不會變爲您預設的 Web 瀏覽 工具。

13 接下來,安裝程式會提示您重新啓動電腦。您必須重新啓動 電腦,才能使用 HP OfficeJet Pro。請按 Finish(完成)。

安裝完 HPOfficeJet Pro,首次重新啓動電腦後,系統會邀請您在線上登記註冊您所購買的產品。對於您所提供的資訊, HP 會把它們當做機密,並且用來協助我們產品的改進。您若從線上登記註冊,我們會爲您安裝一份禮物,來表達我們的感謝。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 2-19



步驟 8 — 校正您的三色和黑色列印墨匣

在您開始使用您的 HP OfficeJet Pro 前,請校正三色及黑色列印墨 匣,以確保最佳複印和列印品質。

當您首次打開 HP OfficeJet Pro 電源時,控制面板顯示螢幕上會 出現"Initializing"(正在起始中)訊息,然後變換成"Press Resume to Align Cartridges"(請按繼續來校正墨匣)訊息。

注意

如果出現的訊息不是用您的語言顯示出來,請在繼續下一步 驟前,變更控制面板語言的設定。請參閱 3-9 頁的說明,來變 更控制面板語言。

1 請按 Select/Resume (選擇 / 繼續) 按鈕。

OfficeJet Pro 會印出一份上面有兩組成對線條的文件。水平的一組線條會編有號碼,出現在頁面的上方。垂直的一組線條則會註有英文字母代碼,出現在頁面的下方。

水平校正的中間値會出現在控制面板顯示螢幕上。





2-20 設定您新的 HP OfficeJet Pro

- 2 請仔細觀察水平的那一組線條,找出黑色和彩色線條對得 最準的那一對線條。
- 3 請在控制面板顯示螢幕選擇上述具有最佳水平校正花色的 號碼,然後按 Select/Resume (選擇/繼續)。

如有需要,請用控制面板上的加號(+)和減號(-)按鈕, 來變更顯示螢幕上的號碼。

垂直校正的中間值字母代碼會出現在控制面板顯示螢幕上。

- 4 現在請仔細觀察垂直的一組線條,找出對得最準的那一對 線條。
- 5 選擇頁面上垂直校正最佳的字母代碼,然後按 Select/Resume (選擇/繼續)。

如有需要,請用控制面板上的加號(+)和減號(-)按鈕, 來變更顯示螢幕上的字母代碼。

- 6 然後,HPOfficeJet Pro會印出另一頁文件來確認列印墨匣已 正確地校正好。
- 7 請比較先後印出兩份文件上面的校正效果。
- 8 如果現在印出的線條是直的,則 Align Cartridges(校正墨 匣)的步驟已完成。

如果線條不直,請考慮重複 Align Cartridges(校正墨匣)的 步驟。您可按幾次 Menu(功能表)按鈕,直到"Align Cartridges"(校 正 墨 匣)的 訊 息 出 現,然 後 按 Select/Resume(選擇/繼續)再重複前述的步驟2到6。

恭喜您大功告成!您已完成 HP OfficeJet Pro 的設定,並可開始 使用它了。



CT_ICE.book Page 22 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

)

۲



2-22 設定您新的 HP OfficeJet Pro

複印

本章爲您說明如何做複印,以及 HP OfficeJet Pro 特殊複印功能的使用方法。另外亦說明如何使用控制面板上的其它功能。

注意

當您開啓 HP OfficeJet Pro 的電源,或是進行了當天的第一次 複印後,掃瞄器的掃瞄燈會保持亮著約 12 個小時。這樣可以 讓掃瞄燈的燈泡保持其工作溫度,而達到最佳性能。該燈泡 的耗電量極小。在 12 個小時之後,OfficeJet Pro 會關掉掃瞄 器的掃瞄燈來節省用電,並顯示出 "Power Save On"(開啓 節電模式)的訊息。當您要再次使用 OfficeJet Pro 時,請按 控制面板上的任何按鈕即可。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 3-1



如何做複印

1 如果 HP OfficeJet Pro 的電源尚未打開,請按此裝置前端右下 角的白色按鈕,即可打開電源。



2 打開掃瞄器頂蓋沿著兩個綠色邊緣,把原稿內容朝下放到玻璃上然後關上掃瞄器頂蓋。

原稿較長的一邊應對著較長的綠色邊緣。



注意

所有原稿(包括小的相片)都應沿著兩個綠色邊緣,靠著角落 放。某些 HP OfficeJet Pro 的功能會專從該角落來尋找所要 處理的項目。

- 3 若您要複印一份以上的拷貝,請指明拷貝份數。
- 4 如有需要,請用 Copy Quality(複印品質)、Reduce/Enlarge (縮/放)、Lighter/Darker(深/淺)、和 Color Intensity(色彩 濃度)按鈕來調整印出拷貝的外觀。詳細說明請參閱本章後 面的《控制複印拷貝的外觀》。



CT_ICE.book Page 3 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

5 開始複印:

- ◆ 請按 Black (黑色) 按鈕來做黑白的複印。
- ◆ 請按 Color (彩色) 按鈕來做彩色的複印。

控制複印拷貝的外觀

您可變更預設的複印設定值,印出您所要的複印拷貝外觀。

注意 HP OfficeJet Pro 無法複印到紙張四周一小部份的頁邊上。 詳細說明請參閱 14-3 頁的《複印頁邊》。

本節說明如何使用下列設定値和選項:

- Number of copies (份數)
- ◆ Copy quality (複印品質)
- ◆ Reduce/enlarge features (縮 / 放功能)
- ◆ Paper types (紙張類型)
- ◆ Lighter/darker (深/淺)
- ◆ Color intensity (色彩濃度)
- ◆ Text enhancement (TE、文字增強)
- ◆ Enhance light colors (ELC、淡色增強)
- Copy paper size (複印紙張大小)
- Set defaults (設定預設値)

注意 在每份複印工作完成的兩分鐘之後,複印設定值會重回到預 設值。

提示 若您經常在控制面板上做預設值之外的設定,請考慮將這些設 定值設定成您新的預設值。詳細說明請參閱 3-10 頁的《設定 預設值》。



Number of Copies(份數)

由下面的兩個方式,任選一種來指定份數:

- ◆ 當控制面板顯示 "1 Copy" (一份) 或 "x Copies" (x 份) 時, 按加號 (+) 或減號 (-) 按鈕。
- ◆ 按一下 Number of Copies (份數) 按鈕, 然後按加號(+) 或 減號(-) 按鈕。

Copy Quality(複印品質)

Copy Quality(複印品質)按鈕可變更您複印的速度和品質。您可由下面的三種複印設定值中,任選一種:

- ◆ Best(最佳)可在所有紙張上提供最高的複印品質,並可消除偶爾出現在實色區域的Banding(條紋)現象。Best(最佳)設定值的複印比Normal(一般)設定值的複印慢。
- ◆ Normal(一般)提供高品質的複印。對於大多數的複印,我 們建議您用此設定值。對於大多數的紙張類型而言,Normal (一般)是預設的複印品質設定值,它比 Best(最佳)設定值 的複印快。
- ◆ Fast(快速)設定值的複印比 Normal(一般)設定值的複印 快,複印出的文字品質相似。但因為它使用較少的墨水,所 以使用 Fast(快速)設定值複印,更換列印墨匣的次數會降 低。

您若要變更 Copy Quality(複印品質)設定値時,請按幾次位於 Best(最佳)、Normal(一般)和 Fast(快速)三種複印品質設定 値下面小的 Copy Quality(複印品質)按鈕,直到您所要的複 印品質旁邊的指示燈亮起。

Reduce/Enlarge(縮/放)選項

使用 HP OfficeJet Pro 的數位式 Reduce/Enlarge (縮/放)功能,可輕易而迅速地將影像縮放到您要的大小。

注意 某些 Reduce/Enlarge(縮/放)功能,可讓您明確地指定縮 小或放大的百分比。這種功能的名稱旁邊會註有減號/加號 (-+),讓您知道您可使用此選項。您可按一下減號(-)或 加號(+)按鈕,來一次調整 1%。您若按住減號(-)或加號 (+)按鈕,則百分比會一次調整 5%。


注意

- Normal 100% (一般 100%) 會複印出和原稿同樣大小的副本。
- Entire 91%(全部 91%)會縮小您的拷貝,確保原稿的所有 邊緣都可印出。
- ◆ Auto Fit(自動縮放)會先掃瞄原稿來確定其邊緣的位置,然後依照複印用紙張的大小來縮放原稿。

放大時,Auto Fit(自動縮放)會將所複印的內容,依照頁面的大小儘量放大。放大時,不會將影像扭曲變形,並會將影像調整在複印用紙的中央。

請使用 Auto Fit(自動縮放)或是 Entire 91%(全部 91%) 來稍微縮小原稿以確保複印出整個頁面。使用 Entire 91% (全部 91%)是比較快速的方式,因為它會用固定的百分比 來複印,而不須要先掃瞄一次來計算原稿的大小。而 Auto Fit(自動縮放)則是比較簡單的方式,因為它會自動為您計 算應縮小的百分比,讓所有複印出的拷貝都是同樣的大小。

- ◆ Custom 100% (-+)〔自訂 100% (-+)〕讓您用加號或減 號按鈕明確地指定所要縮小或放大的百分比。您可任意選 擇 25% 到 400% 之間的百分比。
- Poster 400% (-+) [海報 400% (-+)] 會決定如何分割原稿的影像成數個部分,然後放大各部分,讓您在重組各部分之後,得到有原稿 400%大的影像。您亦可用減號(-)或加號(+)按鈕來指定一個不同的總放大百分比。印出的海報最多可由 25 頁紙張組成(水平和垂直方向各 5 頁)。

例如您可用 Poster(海報)的功能,將您的工作成果設計成海報型式,掛在辦公室或是商店裡。您若使用 HP Premium Photo Paper(HP 高級相片紙)來列印,更可得到光滑而近似相片品質的效果。

注意 海報上每一頁的邊緣最少會有 1/4 英吋的重疊。這些重疊可 以確保影像中重要的部分不會被切割遺漏,且便於將各頁面 黏貼成一張完整的海報。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 3-5

 ◆ Clone 100% (-+)〔複製 100% (-+)〕在一張紙上,印出 原稿的多個拷貝。您可用減號 (-)或加號 (+) 按鈕來指定 縮小或放大的比例。

例如:想將某些照片,多印幾份分送親朋友時,您可用 Clone (複製)的功能。您若想得到光滑而近似相片品質的拷貝,請 用 HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)來列印。

 Mirror 100% (-+)〔鏡像 100% (-+)〕會顛倒原稿的影像, 並用您所指定的縮放百分比印出拷貝。

您可用 Mirror (鏡像)功能來複印您所喜歡的相片或影像到 HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP T 恤轉印紙)上。然後用熨 斗將影像燙印到 T 恤、長條紙、或是旗幟上。您亦可用此 Mirror(鏡像)功能複印簡報資料到 HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)。當您使用投影片做簡報報告時,可 在投影片上任意書寫或塗改講解時的附註,而不必擔心造成 墨水的污跡。

注意 當您在控制面板選擇 Iron-On(轉印)為紙張類型時, HP OfficeJet Pro 會自動選擇 Mirror(鏡像)為 Reduce/Enlarge(縮/放)的設定値。

您若要變更 Reduce/Enlarge (縮/放)設定值:

- 1 按幾下 Reduce/Enlarge(縮/放)按鈕,直到控制面板出現 您所要的設定值。
- 2 若您使用的功能允許,請按加號(+)或減號(-)按鈕來變 更縮/放百分比。
- 3 按一下 Select/Resume (選擇/繼續)按鈕來選擇新的縮/放 設定值,或是按 Clear/Stop (清除/停止)按鈕來取消選擇。

紙張類型

您所選擇的 Paper Type (紙張類型)會影響 HP OfficeJet Pro 如何 做複印。根據您實際使用的複印紙張類型來選擇適當的 Paper Type (紙張類型)設定值是很重要的。詳細說明請參閱 6-4 頁的 表格。



CT_ICE.book Page 7 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

您若要變更 Paper Type (紙張類型):

- 1 按幾下 Paper Type (紙張類型) 按鈕來捲動可用紙張類型 的清單。
- 2 當您要使用的紙張類型出現時,請按 Select/Resume (選擇/繼續)來選擇它。

Lighter/Darker (深/淺)

請用 Lighter/Darker (深 / 淺) 按鈕來調整複印出拷貝上的深淺 程度。

您若要讓印出的拷貝深一點或淺一點:

- 1 按 Lighter/Darker (深/淺) 按鈕。深淺數值的範圍會出現 在顯示螢幕上的一個比例表上。
- 若要讓拷貝深一點,請按加號(+)按鈕。指標點會向右移。
 若要讓拷貝淺一點,請按減號(-)按鈕。指標點會向左移。
- 3 最後按一下 Select/Resume (選擇/繼續) 來確認您的 選擇。

Color Intensity(色彩濃度)

您可用 Color Intensity(色彩濃度)功能調整拷貝上的色彩,讓印出的色彩更生動或更細緻。

您若要變更 Color Intensity (色彩濃度):

- 1 按一下 Color Intensity (色彩濃度) 按鈕。色彩濃度數値 的範圍會出現在顯示螢幕上的一個比例表上。
- 2 若要複印出較濃密或生動的色彩,請按加號(+)按鈕。比 例表上圓形的指標點會向右移。

若要複印出較淡而明細的色彩,請按減號(-)按鈕。比例 表上圓形的指標點會向左移。

3 按一下 Select/Resume (選擇/繼續)來選擇新的色彩濃度 設定值。



TE(Text Enhancement、文字增強)

TE 功能可讓黑色文字的邊緣更明亮。此功能的預設是開啓的,且 在大多數情況下,您應讓它保持開啓。但是,在下列情況下,請 關閉 TE 功能:

- 大的黑色字體看起來有污跡(不平滑)。
- ◆ 在淺或中度灰色區域出現水平紋路或白色條紋。
- 薄的彩色物件或線條包含黑色區域。

注意 當您選用 Photo Paper(相片紙)時,TE 會自動關閉 ∘

您若要開啓或關閉 TE 功能:

- 1 按幾下 Menu (功能表) 按鈕, 直到 "TE" 出現在控制面板 顯示螢幕上。
- 2 按加號(+)和減號(-)按鈕,在 ○(關閉)和●(開啓) 之間切換。
- 3 按一下 Select/Resume (選擇/繼續)來確認您的選擇。

ELC(Enhance Light Colors、淡色增強)

您可調整 Enhance Light Colors(ELC、淡色增強)設定值來增強 文件上顏色較淡的背景(例如是地圖、相片、或發票上的背景), 讓這些較淡的背景也能出現在拷貝上。此 ELC 功能可改善較淡 顏色的複印效果。當淡的顏色複印成白色時,請使用 ELC 功能。

您若要變更 ELC 設定值:

- 1 按幾下 Menu (功能表) 按鈕, 直到 ELC 出現在控制面板顯示螢幕上。
- 2 按加號(+)和減號(-)按鈕,在○(關閉)和●(開啓) 之間切換。
- 3 按一下 Select/Resume (選擇 / 繼續) 按鈕來確定您所做的 變更。



變更其它控制面板設定値

本節說明如何使用下列設定値和選項:

- ◆ Front panel language (控制面板語言)
- ◆ Copy paper size (複印紙張大小)
- ♦ Set defaults (設定預設値)
- Factory defaults (原廠預設値)
- ◆ Clear/Stop (清除/停止)

控制面板語言

控制面板語言是在您首次設定 HP OfficeJet Pro 時設定的,您若要變更成另一種語言,請參照下列步驟。

1 按住 Select/Resume (選擇 / 繼續) 按鈕、按一下 Color Intensity (色彩濃度) 按鈕,然後同時放開兩個按鈕。

顯示螢幕會出現目前使用的語言。

2 按加號(+)或減號(-)按鈕來捲動所有可用的語言,直 到您所要的語言出現。

可使用的語言包括:English(英文)、Español(西班牙文)、 Deutsch(德文)、Français(法文)、Italiano(義大利文)、 Nederlands(荷蘭文)、Dansk(丹麥文)、Norsk(挪威文)、 Portugués(葡萄牙文)、Svenska(瑞典文)、和 Suomi(芬 蘭文)。

- 3 按一下 Select/Resume (選擇 / 繼續) 來選擇所出現的語言。
- 4 此裝置現在會提示您變更 Paper Size (紙張大小)。請參閱下 一節的步驟 3 和 4。



CT_ICE.book Page 10 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

複印紙張大小

您的 HP OfficeJet Pro 可以複印到 Letter (8.5 x 11 英吋) 或 A4 (210 x 297 公釐) 規格的紙張上。

您若要變更 Copy Paper Size (複印紙張大小):

- 1 按幾下 Menu(功能表)按鈕,直到"Copy Paper Size"(複 印紙張大小)出現在控制面板顯示螢幕上。
- 2 請按 Select/Resume (選擇 / 繼續) 來檢視目前的預設紙張 大小。
- 3 按加號(+)或減號(-)按鈕來切換這兩種紙張大小,以便 選擇。
- 4 當您看到所要的紙張大小時,請按 Select/Resume (選擇/ 繼續)來選擇它。

設定預設値

若您經常在控制面板上做預設值之外的設定,您可將這些設定值 設定成您新的預設值。

實心點的出現表示該設定是預設值。

您可變更所有控制面板選項的預設值。當您要建立新的預設值時,請先個別設定所有的選項,然後用 Set Defaults(設定預設值)功能來儲存所有的設定值。

現用 Auto Fit (自動縮放)功能為例來說明。

- 按幾下 Reduce/Enlarge (縮/放) 按鈕,直到 "Auto Fit" (自動縮放)出現在控制面板顯示螢幕上。
- 按一下 Select/Resume (選擇 / 繼續)。此步驟會將 Reduce/Enlarge (縮 / 放)設定値從 Normal 100% (一般 100%)變更到 Auto Fit (自動縮放)。
- 3 按 Menu(功能表)按鈕,直到 "Set Defaults"(設定預設值) 出現在控制面板顯示螢幕上。
- 4 按一下 Select/Resume (選擇/繼續)按鈕。控制面板顯示螢幕會出現"Current settings saved as defaults"(目前的設定値已儲存成預設値)的訊息。此步驟會將新的設定值 即 Auto Fit(自動縮放)設定值 儲存成預設值。



注意

3-10 複印

CT_ICE.book Page 11 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

原廠預設値

您可一次將所有控制面板設定值重設回原廠預設值。 您若要回復到原廠預設值:

- 1 接幾下 Menu (功能表) 按鈕,直到 "Factory Defaults" (原 廠預設值) 出現在控制面板顯示螢幕上。
- 2 按一下 Select/Resume (選擇 / 繼續)。

"Returned to factory defaults"(回原廠預設值)的訊息會出現 在控制面板顯示螢幕上。

Clear/Stop(清除/停止)

您可用 Clear/Stop (清除 / 停止) 按鈕來取消您所指定的複印設 定值,或是停止複印。

- ◆ 當您按 Clear/Stop(清除 / 停止)按鈕來取消複印設定値
 時,它們即會重設為預設値。
- ◆ 當您按 Clear/Stop(清除/停止)按鈕來停止複印,"Copy Cancelled"(複印已取消)的訊息會出現在控制面板顯示螢幕上。在幾秒鐘之後,HP OfficeJet Pro 會取消該複印工作。



CT_ICE.book Page 12 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM





۲

列印

使用 HP OfficeJet Pro,可以在多種不同類型及大小的紙張上列印,例如是 Letter、A4 和 Legal 規格的紙張。您亦可在信封、投影片、標籤、卡片及自訂大小的信紙上列印。

有關在這些類型的紙張上列印的詳細說明,請參閱 6-3頁。

開始列印

- 1 如果 HP OfficeJet Pro 的電源尚未打開,請按此裝置前端右下 角的白色按鈕,即可打開電源。
- 注意 當您開啓 HP OfficeJet Pro 的電源,或是進行了當天的第一 次複印後,掃瞄器的掃瞄燈會保持亮著約 12 個小時。這樣可 以讓掃瞄器的燈泡保持其工作溫度,而達到最佳性能。該燈 泡的耗電量極小。在 12 個小時之後,OfficeJet Pro 會關掉掃 瞄器的掃瞄燈來節省用電,並顯示出 "Power Save On"(開 啓節電模式)的訊息。當您要再次使用 OfficeJet Pro 時,請 按控制面板上的任何按鈕即可。
 - 2 裝入不超過 150 頁的紙張到位於 HP OfficeJet Pro 下面的進紙 匣。有關添裝紙張的詳細說明,請參閱 6-5 頁。



- 3 視您的需要變更列印設定值:
 - a 從您軟體程式的 File (檔案) 功能表,選擇 Print (列印)。 您會看見一個類似於下面的對話方塊。

Print				? ×
Printer				
<u>N</u> ame:	HP OfficeJet Pro 1170C Series		•	Properties
Status:	Idle			
Type:	HP OfficeJet Pro 1170C Series			_
Where: Comment:	LP11:			Print to file
Page range		Copies		
⊛ <u>A</u> ll		Number o	f <u>c</u> opies:	1 <u>÷</u>
C Current p	age C Selection			
C Pages:			<u>L</u>	✓ Collate
Enter page no separated by	umbers and/or page ranges commas. For example, 1,3,5–12	1	1	
Print <u>w</u> hat:	Document 💌	Print:	Il pages in range	•
Options			ОК	Cancel

b 按一下 Properties(內容)按鈕。
 HP OfficeJet Pro 1170C 系列的列印設定對話方塊會出現。

HP OfficeJ	et Pro 1170C	Series		? X
Setup	Features	Color Services	1	
Pap	er Options			
Pap	er <u>S</u> ize:			
Let	ter (8.5 x 11 in.)	•		
Pap	er <u>T</u> ype:			
Pia	in maper			
- Print	: Quality			1
	Zd	a	d	
	C <u>B</u> est	• Normal	C <u>E</u> conoFast	
Defa	ult I I	Help	HEWL	ETT®
			PACK4	URU .
	OK	Cancel		
_				

C 您可在這裡為所要列印的檔案指定 Paper Size (紙張大小)、Paper Type (紙張類型),和 Print Quality (列印品質)。請做必要的調整,然後按 OK (確定),回到 Print (列印)對話方塊。



注意

在目前所使用的程式結束前,您在這裡所變更的設定值都會 保持有效。若要變更後的設定值永久有效,請到「控制台」 的「印表機」資料夾中進行該變更。

- 提示 相關變更,例如Paper Size (紙張大小)及 Orientation (列印方向)之類列印設定的詳細說 明,請參閱1170C 系列Toolbox。有關Help (說明) 的使用方式,請參閱 9-3 頁。
- 4 當所有設定選項均設定正確後,請選擇您軟體程式之 File (檔案)功能表中的 Print(列印)功能。

停止列印

您可從 HP OfficeJet Pro,或是 Windows 95/98 來停止某檔案的列印。

從 HP OfficeJet Pro 停止一個列印工作

◆ 按一下控制面板上的 Clear/Stop (清除 / 停止) 按鈕來停止列印。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 4-3



CT_ICE.book Page 4 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

從 Windows 95/98 停止一個列印工作

- 1 按一下「工作列」上的**開始**,然後選擇「設定」功能表中的**印表機**。
- 2 按兩下 HP OfficeJet Pro 1170C 系列 圖示。
- 3 從清單中選擇您所要取消的文件。
- 4 選擇「文件」功能表裡面的取消列印。
- 注意 大部份設計在 Windows 95/98 系統上使用的程式都會使用 Windows 95/98 的列印多工緩衝處理程式。上述的步驟可以 停止這些程式的列印。如果上述步驟無法停止列印,您的程 式可能不是使用 Windows 95/98 的多工緩衝處理程式(例如, Microsoft Office 95 及 97 的 PowerPoint)。在這種情況下,請 參閱您所使用軟體的線上說明中,關於取消 "Background Printing"(背景列印)的詳細說明。





掃瞄

HP OfficeJet Pro 及其所附之軟體程式,可為您掃瞄文字和圖片 並讓您修改編輯。本章為您重點介紹掃瞄文件和圖片的方式。

有關對掃瞄更進一步的說明,包含逐步的介紹,請參閱 OfficeJet Pro Scanning Tutorial (OfficeJet Pro 掃瞄教學課程)。請 參閱 9-2 頁上的進一步說明。

掃瞄方式

您可用多種不同的方式來掃瞄。

當您使用文書處理、試算表、或是簡報程式時:

- ◆ ScanPicture (掃瞄圖片)在使用文書處理、試算表或簡 報程式時,可掃瞄並匯入圖片。
- ◆ Acquire Text (取得文字)在使用大多數文書處理程式時, 可用 Caere OmniPage LE 掃瞄並匯入可修改編輯的文字。
- ◆ **TWAIN** 在使用例如是 Adobe PhotoShop 之類具有 TWAIN 功能的程式時,可掃瞄並匯入圖片。

當您使用一個獨立的程式時:

- ◆ HP PictureScan (Scan to a File) 會用位於 HP OfficeJet Pro 1170C 系列資料夾中的 HP PictureScan 程 式來掃瞄圖片,然後將它儲存成圖形檔案。
- ◆ Caere OmniPage LE 會用位於 Caere Applications 資料 夾中的 Caere OmniPage LE 程式來掃瞄文字,然後將它儲存 成文字或文件檔案。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 5-1



CT_ICE.book Page 2 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

掃瞄的提示

- ◆請勿使用過高的解析度或位元數(bit depth)來掃瞄。它們只 會佔用磁碟空間而不會改善品質。
- ◆ 相片通常都不具有高解析度。所以您若用 100 dpi 以上的解 析度來掃瞄,並不會改善相片影像的掃瞄品質。
- ◆ 如果您要用較高的解析度來掃瞄相片,請選擇 Options (選項)功能表裡的 OfficeJet Pro 300 dpi 印表機選項。請記住,用此高解析度掃瞄一整頁文件,所需的磁碟空間可能高達 24 MB。詳細說明請參閱 Scanning Tutorial (掃瞄教學課程)。
- ◆ 若您準備將所掃瞄的影像放到網頁上或是顯示在螢幕上,請 記得大多數螢幕只能顯示 72 dpi。
- ◆ 您若要將影像儲存成 FlashPix (.fpx)格式,請啓動 Adobe PhotoDeluxe軟體,用 TWAIN 功能來掃瞄影像,然後把它存成.fpx 類型的檔案。

處理檔案時進行掃瞄

用 HP ScanPicture 掃瞄

您可用 HP ScanPicture 直接將圖片掃瞄入正在處理中的文件,這 也是最簡單的掃瞄方式。大多數可使用「剪下」(Cut)和「貼 上」(Paste)功能之 32-bit 的 Windows 95/98 程式(例如文書處 理程式、試算表、及簡報套裝軟體)均可搭配使用 ScanPicture。

注意

ScanPicture(掃瞄圖片)只適合安裝在以下幾種語言的操作 系統:English(英文)、Español(西班牙文)、Portugués(葡 萄牙文)、Deutsch(德文)、Français(法文)、Nederlands (荷蘭文)、Italiano(義大利文)、Svenska(瑞典文)、Dansk (丹麥文)、Suomi(芬蘭文)、或Norsk(挪威文)。若您的電 腦是其他語言的操作系統,請參閱本章後續的《從具有 TWAIN 功能的程式掃瞄圖片》和《用獨立的程式掃瞄》兩節。



當您完成 HP OfficeJet Pro 的安裝後, ScanPicture (掃瞄圖 片)功能會自動列在許多程式的 File (檔案)功能表裡。

注意 Microsoft Office 97 的用戸請注意:若您先安裝 HP OfficeJet Pro 軟體後才安裝 Office 97,您必須執行一個 特別的程式,才能在 Office 97 的程式中"開啓"此功能。詳 細說明請參閱 12-4 頁的《安裝 Office 97 公用程式》。

您若要使用 ScanPicture (掃瞄圖片):

- 1 將您要掃瞄的文件,沿著綠色邊緣放在掃瞄器的玻璃面上。
- 2 將游標移到文件中您要放置掃瞄入影像的位置,然後選擇 File(檔案)功能表中的 ScanPicture(掃瞄圖片)。
- 3 螢幕會出現掃瞄的 Preview (預覽)。所顯示的動態選擇框線 表示會被掃瞄的部分。
 - a 若您要裁剪出一個正方形或長方形的影像,請按正方形 的帳篷按鈕,然後將框線拉到所要的地方。
 - b 若您要裁剪出一個不規則形狀的影像,請按韁繩按鈕, 然後畫出所要掃瞄的區域。
 - 提示您若要變更所掃瞄影像的大小,請先將影像的大小變 更到所要的尺寸,然後再將影像匯入到文件中,這樣 得到的影像效果會比較好。請先按Options(選項) 按鈕,再按Rulers(尺規)圖示,然後指定所掃瞄影 像的尺寸。

4 按一下 Accept (接受)。

這樣即可將所掃瞄的影像匯入您的文件中。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 5-3

從具有 TWAIN 功能的程式掃瞄圖片

TWAIN¹ 是一個具工業界標準的軟體 / 硬體介面,可讓您使用功 能表的指令,將影像直接掃瞄到軟體程式中。

許多影像軟體包含 TWAIN 功能,例如 Adobe PhotoDeluxe。用 TWAIN 掃瞄很類似於用 HP 的 ScanPicture 掃瞄。每個具有 TWAIN 功能的軟體,可能有其特定的使用步驟。下面的範例為 您說明從 Adobe PhotoDeluxe 中使用 TWAIN 功能的方法。

- 1 用 Adobe PhotoDeluxe 開啓一個檔案。
- 2 將您要掃瞄的文件,沿著綠色邊緣放在掃瞄器的玻璃面上。
- 3 按一下工作清單上的 Get Photo(取得相片),然後按 Get Photo(取得相片)標籤。
- 4 按一下 Scanners (掃瞄器)圖示。

螢幕會出現一個掃瞄的預覽影像。所顯示的動態選擇框線表示會被掃瞄的部分。

- a 您若要裁剪出一個正方形或長方形的影像,請按正方形 的帳篷按鈕,然後將框線拉到所要的地方。
- b 您若要裁剪出一個不規則形狀的影像,請按韁繩按鈕,然後畫出所要掃瞄區域的周圍。
- 5 當您準備好要掃瞄檔案時,請按 Accept (接受)。
- 6 為您的影像檔案輸入一個名稱,然後按 **OK**(確定)。 該影像檔案會被存在 "My Photos" 目錄。
- 7 您若要開啟該檔案,請在"My Photos"資料夾中按兩下其圖示。

^{1.} TWAIN 是 Technology Without An Interesting Name 的縮寫,其意思是一個取不出有趣名稱的技術。



用 Acquire Text(取得文字)來掃瞄文字

若您安裝了 Caere OmniPage LE,在許多文書處理程式的 File (檔案)功能表裡會出現一個新的 Acquire Text(取得文字)功 能項目。您可用此功能將文字直接掃瞄進您的文書處理程式中 進行編輯。

注意 如果 Acquire Text(取得文字)沒有出現在您的 File(檔案) 功能表,請確定您選擇了 Caere OmniPage LE 的 "OCR Aware"(使用 OCR)。您若要做此選擇,請啓動 Caere OmniPage LE,然後選擇 Tools(工具)功能表裡的 OCR Aware(使用 OCR)。其詳細說明請參閱 Caere OmniPage LE 的線上說明。

您若要使用 Acquire Text(取得文字)功能:

- 1 用您的文書處理程式建立或是開啓一個檔案。
- 2 將您要掃瞄的文字頁面,沿著綠色邊緣放在掃瞄器的玻璃 面上。
- 3 選擇 File (檔案) 功能表中的 Acquire Text (取得文字)。
- 注意

您首次使用 Caere 的 OmniPage LE 程式時,螢幕會出現產品註冊的畫面。

4 按一下 Scan (掃瞄)。

文件會被掃瞄並匯入到您的檔案,等待您來編輯。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 5-5

用獨立的程式掃瞄

用 HP PictureScan 掃瞄圖片

您可用 HP PictureScan 掃瞄圖片並將它儲存成一個新的檔案。您可選擇「開始」功能表中的 HP OfficeJet Pro 1170C 系列資料夾裡面的 1. Scan(1. 掃瞄)來使用 PictureScan。

您若要使用 PictureScan 來掃瞄:

- 1 將您要掃瞄的文件,沿著綠色邊緣放在掃瞄器的玻璃面上。
- 2 選擇 HP OfficeJet Pro 1170C 系列資料夾中的 1. Scan (1. 掃瞄)。
- **3** 按一下 **Pictures** (圖片), 然後再按 **Scan** (掃瞄)。

螢幕會出現一個掃瞄的預覽影像。所顯示的動態選擇框線表示會被掃瞄的部分。

- a 若您要裁剪出一個正方形或長方形的影像,請按正方形的帳篷按鈕,然後將框線拉到所要的地方。
- b 若您要裁剪出一個不規則形狀的影像,請按韁繩按 鈕,然後畫出所要掃瞄的區域。
- 4 如果您滿意掃瞄影像的外觀,請按 Accept (接受)。
- 5 為影像檔案輸入一個名稱,選擇其檔案類型,然後按 Save (儲存)。

有關檔案類型和檔案大小的說明,請參閱線上 Scanning Tutorial (掃瞄教學課程)。

- 注意 掃瞄多頁文件時,影像儲存的名稱是 name、name01、 name02 等。這裡的"name"代表您所輸入的檔案名稱。
 - 提示 您若要將影像儲存成 FlashPix (.fpx) 格式, 請啓動 Adobe PhotoDeluxe 軟體, 用TWAIN 功能來掃瞄影像, 然後把它存成 .fpx 類型的檔案。請參閱 5-4 頁的《從具有TWAIN 功能的程式 掃瞄圖片》。



用 Caere OmniPage LE 掃瞄文字

您若要掃瞄文字並將它儲存成一個新的文字檔案:

- 1 選擇「開始」功能表上的**程式集**,然後再選擇 Caere Applications 資料夾中的 OmniPage Limited Edition。
- 2 選擇 File (檔案)功能表中的 New Job (新的工作)來建立 一個新的檔案。
- 3 按一下 Scan (掃瞄)來開始掃瞄。

Caere OmniPage LE 會掃瞄所載入的影像,並將它們匯入新的"Job"檔案中,各影像自成一頁。

4 在頁面掃瞄完畢後,請按一下 OCR 按鈕。

Caere OmniPage LE 會處理影像,並將它轉換成可以編輯修改的文字。

- 5 爲此新的檔案取一個名稱,並將檔案儲存起來。
- 6 若您要繼續取得其它頁面的內容並做 OCR 處理 請選擇 File (檔案)功能表的 Acquire Image(取得影像),然後再按 Scan (掃瞄)。

編輯您掃瞄的圖片

注意

您可用隨 HP OfficeJet Pro 所附的影像編輯軟體來編輯您所掃瞄的圖片。

- ◆ 若您是用 ScanPicture (掃瞄圖片)將影像放入文件,您只要按兩下該影像即可啓動 Adobe PhotoDeluxe。在您編輯好圖片後,請按一下 Exit & Return to HP ScanPicture (結束並回到 HP ScanPicture) 按鈕。修改好的圖片會出現在您的文件中。
- ◆ 若您將所掃瞄的影像儲存成圖形的檔案,請用 Adobe PhotoDeluxe 開啓該影像檔案,然後做必要的修改。

有關使用 Adobe PhotoDeluxe 的詳細說明,請參閱其線 上說明。



HP OfficeJet Pro 使用者手册 5-7

CT_ICE.book Page 8 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM





 \bullet

♥

CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

關於紙張

本章為您說明可用來複印或列印的紙張類型,並提供一些關於添裝紙張和投影片的提示。

您若想取得目前 HP 品牌紙張的清單,請透過我們的網站查閱,網址如下:

http://www.hp.com/go/officejet-pro

HP 的紙張

HP OfficeJet Pro的設計可在多種不同類型及磅數的紙張上(包括一般紙張)做複印和列印。請確定所使用的紙張沒有破損,不沾 塵埃,沒有皺紋,也沒有捲曲或是扭曲的邊緣。

爲取得最佳品質的效果,請用 HP 牌的紙張。

- ◆ HP Bright White Inkjet Paper (HP 超白紙)可提供對比明亮的 色彩及明銳的文字。這種紙張不透光,所以可做兩面彩色的 列印,適合用來印期刊、報告、計劃書和傳單。
- ◆ HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)是提供高品質、光面、以列印相片為主的噴墨紙張。它的外觀和觸感和相片一樣,並可以裝到玻璃相框或是相片簿裡。HP 的相片紙有快乾的特性,並且不沾污跡和指紋。



- ◆ 您可用列印或複印的方式,用 HP Iron-On T-Shirt Transfers (HPT 恤轉印紙)將您的圖案設計或相片轉印到T恤、套頭 衫和其它任何布料工藝品上。
- ◆ HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)的設計可讓 您的彩色簡報格外生動,讓人留下深刻的印象。此投影片使 用簡單,快乾而不留污跡。
- ◆ HP Premium Heavyweight Inkjet Paper (HP 高級重磅噴墨專用紙)的兩面都處理成為沒有光澤的表面,供您雙面複印。當您要複製近似照片品質的文件,列印做為報告封面的商業圖形、特別的簡報、傳單、郵寄廣告、及日曆時,這種紙張是最理想的選擇。
- ◆ HP Premium InkJet Paper (HP 特級噴墨紙張)是做高解析度 列印最佳的紙張。其光滑而不反光的表面,特別適合供您列 印特殊的文件。





複印時的紙張選擇

•

OfficeJet Pro 只能複印到 Letter 及 A4 規格的紙張。

複印時使用正確的控制面板紙張類型選擇

您選擇的 Paper Type (紙張類型)會決定 HP OfficeJet Pro 如何 複印到您所使用的紙張上。每當您添裝不同類型的紙張到紙匣 或是自動送稿器時,請記得在控制面板設定相對應的 Paper Type (紙張類型)。

紙張種類	選擇此紙張類型
複印用紙或是信紙	Plain Paper (一般紙張)
HP Bright White Inkjet Paper (HP 超白紙)	Plain Paper (一般紙張)
HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)	Transparency(投影片)
HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)	Photo Paper (相片紙)
HP Premium InkJet Paper (HP 特級噴墨紙張)	Premium InkJet (特級噴墨紙)
HP Premium Heavyweight InkJet Paper (HP 高級重磅噴墨專用紙)	Premium Inkjet (特級噴墨紙)
HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP T 恤轉印紙)	Iron-On (轉印紙)

請參閱第3-6頁的《紙張類型》。

注意

控制面板的設定只會影響複印作業。您若要爲列印工作選 擇 Paper Types (紙張類型),請參閱下面的《列印時的紙 張選擇





列印時的紙張選擇

•

HP OfficeJet Pro 的設計,可讓您在多種大小和種類的紙張上列 印,例如是 Letter、A4 及 Legal 的紙張。您亦可在信封、標籤、 卡片紙,甚至自訂大小的信紙或其它信紙上列印。

使用 OfficeJet Pro 列印內容對話方塊中正確的列 印設定値

您在 Print Properties (列印內容)中所選的 Print Settings (列印設 定值),告訴裝置如何在您所使用的特定紙張上列印。因此指定 正確的 Print Settings (列印設定值)是很重要的。有關設定值和 使用 Print Properties (列印內容)的詳細說明,請參閱 4-1 頁。

紙張種類	選擇此紙張類型	
HP Bright White Inkjet Paper	Plain Paper (一般紙張)	
(HP超白紙)		
複印用紙	Plain Paper (一般紙張)	
信紙	Plain Paper (一般紙張)	
HP Premium InkJet Paper	HP Premium Inkjet Paper	
(HP 特級噴墨紙張)	(HP 特級噴墨紙張)	
HP Premium Heavyweight	HP Premium Inkjet Paper	
Inkjet Paper (HP 高級重磅噴	(HP特級噴墨紙張)	
墨專用紙)		
HP Premium Photo Paper	HP Premium Photo Paper	
(HP 高級相片紙)	(HP 高級相片紙)	
HP Iron-On T-Shirt Transfers	HP Iron-On (HP 轉印紙) —	
(HPT恤轉印紙)	自動選擇 Flip horizontal	
	(水平翻轉)	
HP Premium Transparency Film	HP Transparency (HP 投影片)	
(HP特級投影片)		
標籤	Plain Paper (一般紙張) — 請務必	
	使用設計給 HP InkJet 產品 (如	
	DeskJet 印表機) 使用之 Letter 或	
	A4 規格的標籤,例如 Avery™	
	InkJet 標籤。	



6-4 關於紙張

您所選的 Print Setting (列印設定值)會針對所使用的紙張,自動提供最佳列印品質的設定。

注意 若您列印在特殊之 HP 品牌的紙張上,OfficeJet Pro 會自動 選擇 Best(最佳)列印品質以印出最清晰明亮的效果。

添裝紙張到紙匣的提示

- 所有紙張: 添裝紙張時列印面應朝下,頁面頂端應先進入
 紙匣。紙張必須向前全部裝入紙匣中。
- ◆ HP Premium InkJet Paper (HP 特級噴墨紙張): 請先找 出非列印面上的灰色箭頭,然後以該箭頭朝上的方式裝入 紙張。
- ◆ HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙): 添裝時, 紙張發亮的一面應朝下,並一次至少裝入5到10頁的紙張。 您可將要列印的相片紙放在幾頁一般的紙張上,一起裝入 紙匣中。
- ◆ HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片): 添 裝投影片時,白色的紙條(上面有箭頭和 HP 標記)應朝上 並先進入紙匣。
- ◆ HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP T 恤轉印紙): 為達最 住效果,將沒有列印的一面朝下,以人工的方式一次添裝一 張紙。使用前請把每頁轉印紙弄平,切勿裝入捲曲的轉印 紙。為避免發生捲曲的情形,請將轉印紙儲存在密封的包裝 中,等到要列印時再取出。

使用投影片的注意事項

- ◆ 添裝投影片時不可超過30頁。
- ◆請記得將 Paper Type (紙張類型) 選為 "Transparency" (投影片)。
- ◆ 投影片上的墨水乾得比較慢。請等到墨水完全乾燥後再使用
 印好的投影片。
- ◆ 當複印的原稿為投影片時,請先用一張白紙蓋住後,再行複印。

注意 我們建議您僅使用 HP Premium Transparency Film (HP 特 級投影片)做投影片的複印和列印。其它廠牌的投影片可能 會在 OfficeJet Pro 上,發生卡紙的現象。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 6-5



進紙匣注意事項

•

建議使用的紙張

- ◆16 到 36 磅(60 到 135 g/m²) 的複印用紙或是信紙
- ◆ HP Premium InkJet Paper (HP 特級噴墨紙張)
- ◆ HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)
- ◆ HP Bright White Inkjet Paper (HP 超白紙)
- ◆ HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)
- ◆ Letter、Legal、或是 A4 規格的 紙張
- ◆ HP Premium Heavyweight Inkjet Paper (HP 高級重磅噴墨專用紙)
- ◆ HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP T 恤轉印紙)
- ◆信封
- ♦標籤
- ◆自訂大小紙張

不建議使用的紙張

- ◆超過 36 磅 (135 g/m²) 太厚或 少於 16 磅 (60 g/m²) 太薄的紙 張
- ◆有裁割或穿孔的紙張
- ◆除了 HP Premium Photo 之外的 相片紙
- ◆除了 HP Premium 之外的投影片
- ◆任何 Letter 及 A4 尺寸以外的紙 張
- ◆除了 HP Premium 之外的重磅紙 (較厚的紙張)
- ◆ 多聯式表格或標籤紙



CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

在網路上分享 **OfficeJet Pro**

本章爲您說明如何設定 HP OfficeJet Pro 和您的電腦來做網路列印及檔案分享。

重要 在您設定 OfficeJet Pro 做檔案分享前,請洽詢您的網路管理員。 貴單位或許會有您必須遵守的安全規定。 Hewlett-Packard 不提供對等式網路、檔案分享、及列印方面的支 援服務。若您需要協助,請參閱 Windows 的輔助說明系統或是洽 詢 Microsoft。

在您設定完畢後,所有正確設定好的電腦都可以:

- ◆ 列印到 HP OfficeJet Pro。
- ▶ 存取直接連接到 HP OfficeJet Pro 之電腦上的檔案。

注意 您的電腦必須已經連接在網路上,才能使用此程序。

設定對等式列印和檔案分享

您若要設定對等式列印和檔案分享,您必須設定您的"伺服器" 電腦和"用戶端"電腦。

- "伺服器"表示使用所附之 IEEE-1284 電纜直接連接到 HP OfficeJet Pro 的電腦。
- ◆ "用戶端"表示您網路上其它的電腦,須經設定後才可列印到 所分享的 HP OfficeJet Pro 1170C 系列。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 7-1



設定伺服器

- 1 參閱本使用者手冊的第2章,將HP OfficeJet Pro 1170C 系列 軟體安裝到伺服器上。
- 2 然後設定伺服器,讓網路上其它的電腦可以列印到 HP OfficeJet Pro,並得以存取檔案。

注意 詳細說明請參閱 Microsoft Windows 95/98 的 "Enabling file and printer sharing"(啓動檔案及印表機分享)和 "Sharing your printer with other people"(與網路上其它的人分享您的 印表機)輔助說明主題 ∘

3 現在請建立一個特殊的資料夾,讓網路上其它電腦的用戶可以存取其內容。請為此資料夾取一個名稱,讓別人一看即知道它是分享的資料夾,例如是"Share"或是"Scanfiles"。

設定用戸端電腦

安裝列印軟體

每個要列印到 HP OfficeJet Pro 的"用戶端"電腦上都必須安裝 HP OfficeJet Pro 1170C 系列列印軟體。

1 請執行 HP OfficeJet Pro 1170C 系列 CD-ROM #1 (第一片光 碟片)上的 Setup.exe 程式。若您的網路管理員已安裝該軟 體到別的地方,您亦可直接從該處執行此程式。

該光碟片可能會自動地為您執行設定。

- 2 當您看到 "Welcome" (歡迎) 螢幕時,請按 Next>(下一步)。
- 3 當您看到 "HP Software License Agreement" (HP 軟體授權同 意書)螢幕時,請按 Yes (是)。
- 4 當程式要您 "Turn on your HP OfficeJet Pro now..."(現在請打 開您的 HP OfficeJet Pro...),請按 OK (確定)。



注意

7-2 在網路上分享 OfficeJet Pro

- 5 在"Select HP Components"(選擇 HP 元件)螢幕上,請按 Scanning Files(掃瞄檔案)來取消其核取符號。(因為掃 瞄軟體無法透過網路執行,您不必安裝掃瞄軟體到用戶端 電腦的硬式磁碟機上。)
- 6 當 Communications Test(通訊測試)失敗時,請按
 Continue>(繼續)。
- 7 當您看到"Results of Communication Test"(通訊測試結果) 對話方塊時,請按 Next>(下一步)。
- 8 當提示您 Select a Model Number(選擇機型號碼)時,請選 擇一個號碼。
- 9 當程式請您查閱 Product Tour(裝置簡介)時,請按一下 View the tour now 來取消其核取符號,然後按一下 Next> (下一步)。
- 當程式要您放入 CD-ROM #2(第二片光碟片)時,請按 Cancel(取消)。
- 11 按一下 Finish (完成) 來重新啓動用戶端電腦。
- 12 在您的電腦重新啓動後,您會看見"Electronic Registration" (電子線上註冊)螢幕。請在第一個螢幕上按一下 Never Register(未曾註冊),然後在第二個螢幕上按 Yes(是), 讓註冊螢幕以後不要再出現。
- 13 列印和字型軟體現在已安裝到此用戶端電腦了,您可以使用 相同的步驟,爲其它用戶端電腦,安裝列印軟體。

將用戸端列印軟體重新連結到 OfficeJet Pro

在列印軟體安裝後,列印出的文件會自動被送到"LPT1"連接 埠。所有用戶端電腦都必須重新連結到 HP OfficeJet Pro,才能 列印。

- 1 請在用戶端電腦上打開 Windows 95/98 的"印表機"資料夾 (其詳細步驟請參閱 Windows 95/98 的輔助說明)。
- 2 按一下 HP OfficeJet Pro 1170C 系列圖示。
- **3** 選擇 File (檔案) 功能表裡面的 **Properties** (內容)。



- 4 在 Properties (內容) 視窗上,按一下 Details (詳細資料) 標籤,然後按一下 Add Port (新增連接埠) 按鈕。

HE OfficeJet FIO TITOL Series Floperties		
General Details Setup Features Color Services		
HP OfficeJet Pro 1170C Series		
Print to the following port:		
LPT1: (ECP Printer Port)	Add Port	
Print using the following driver:	Delete Port	
HP OfficeJet Pro 1170C Series New Driver		
Capture Printer Port End Capture		
Timeout settings		
Not selected: 15 seconds		
Transmission retry: 45 seconds		
Spool Settings	Port Settings	
OK Cance	el <u>Apply</u>	

5 在 "Add Port" (新增連接埠)對話方塊上,按一下 Browse... (瀏覽) 按鈕來檢視網路印表機的清單。

Add Port	? ×
Select the type of port you want to add:	
Network	
Specify the network path to the printer:	
	Browse
C Other	
Click the type of port you want to add:	
Local Port	
<u> </u>	Cancel

6 在 "Browse for Printer" (瀏覽印表機) 對話方塊,按一下 OfficeJet Pro, 然後再按 **OK** (確定)。





7-4 在網路上分享 OfficeJet Pro

CT_ICE.book Page 5 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM



7 按一下 OK (確定)來選擇印表機的網路路徑。

Add Port	<u>? ×</u>
Select the type of port you want to add:	
• Network	
Specify the network path to the printer:	
\\John\Johns_1170	Browse
C <u>O</u> ther	
Click the type of port you want to add:	
Local Port	
OK	Cancel
	J J

8 再按一下 **OK**(確定),讓該電腦可列印到重新連結的連接 埠。

HP OfficeJet Pro 1170C Series Properties 🛛 📪 🔀
General Details Setup Features Color Services
HP OfficeJet Pro 1170C Series
Print to the following port:
WohnWohns_1170 Add Port
Print using the following driver:
HP OfficeJet Pro 1170C Series New Driver
Capture Printer Port End Capture
Timeout settings
Not selected: 15 seconds
Transmission_retry: 45 seconds
Spool Settings
OK Cancel Apply

9 若要從您的軟體程式列印到共用的 HP OfficeJet Pro 1170C 系列,請從各程式的 "Print"(列印)對話方塊選擇它。

如何在對等式網路上分享檔案

- 有 關 如 何 存 取 您 所 需 的 檔 案 或 資 料 夾,請 遵 照 Windows 95/98 輔助說明中的 "Opening a shared folder" (開 啓分享的資料夾)步驟。
- 2 將檔案從分享的資料夾中複製到您的電腦。



CT_ICE.book Page 6 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

۲

 $\overline{- \mathbf{O}}$



7-6 在網路上分享 OfficeJet Pro

CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

維護保養您的 HP OfficeJet Pro

您只要做一些簡單的維護保養,即可讓您的 HP OfficeJet Pro 保持在最佳的工作狀態。請視需要做下列的維護保養工作。

清潔機體外殼

請用一塊沒有絨毛纖維而柔軟的布稍微沾濕後,用以擦掉外殼上的塵埃、污跡、和墨痕。HP OfficeJet Pro的內部不需要清潔。請不要讓 HP OfficeJet Pro 機體的內部接觸到任何液體。

清潔玻璃面

骯髒的複印機玻璃面(例如沾有指紋或污跡),會降低複印及掃 瞄的性能。因爲掃瞄器必須花時間處理玻璃面上的污跡,可能要 多花上半分鐘的時間!請保持玻璃面的清潔,不要讓它沾有塵 埃、污跡,或是指紋。

警告 在開始清潔前,請關掉 HP OfficeJet Pro 的電源,並拔掉其電源 線。如果電源線沒有拔掉,雖然您關掉了 HP OfficeJet Pro 的電 源,裝置內部仍然通電。



0

您若要清潔玻璃面:

- 1 關掉 HP OfficeJet Pro 的電源、拔掉電源線、然後掀開掃瞄器 頂蓋。
- 2 請用一塊軟布或是海綿,在加了中性肥皂或是清潔劑的溫水 中稍微沾濕一下,然後擦拭玻璃面。您亦可使用清潔玻璃專 用的清潔劑。

小心 請勿使用磨損性物品、丙酮、苯、或是四氯化碳來清潔玻璃 面,這些都會損壞玻璃面。也請勿將液體溶劑直接噴灑在玻 璃上,以免滲透到玻璃下方而損壞了 HP OfficeJet Pro。

- 3 用清水沖洗您用的軟布或是海綿,在擰乾後擦掉玻璃上剩餘的肥皂或是清潔劑。
- 4 用油鞣革或纖維海綿把玻璃擦乾,避免留下污點。如果肥皂 或是清潔劑無法將玻璃面清潔乾淨,您可用稀釋酒精。



8-2 維護保養您的 HP OfficeJet Pro

CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

取得協助

您的 OfficeJet Pro 附有許多資源,可協助您儘快入門,並享用本裝置的所有功能。本章為您說明有哪些類型的協助。

HP 多媒體式 Product Tour (裝置簡介)

OfficeJet Pro 的線上簡介,對這個具備多合一功能的裝置,做基本的介紹。



您可從 HP OfficeJet Pro 1170C 系列資料夾或是 1170C 系列 Toolbox 來執行此 Tour (簡介)。

HP Scanning Tutorial (HP 掃瞄教學課程)

OfficeJet Pro 的掃瞄教學課程可以為您解答有關掃瞄的疑問,從 例如是"What is scanning anyway?"(掃瞄到底是什麼?)的基本 問題,到"How do I change resolution?"(解析度要怎麼變更?) 的進階問題。

此Tutorial(教學課程)亦提供您掃瞄工作的逐步說明,及使用 HP OfficeJet Pro的重要提示,讓您充分利用它全部的功能及特 性。



提示 本 Scanning Tutorial (掃瞄教學課程)的設計,可提供您一個掃 瞄的入門簡介,亦可作為將來的參考工具。您可隨意在 Tutorial (教學課程)的中途停步,無需從頭到尾一次看完。

您可從 HP OfficeJet Pro 1170C 系列資料夾或是 1170C 系列 Toolbox 來執行 Tutorial (教學課程)。


線上說明

OfficeJet Pro 及其所附程式都有線上說明供您參考。

Caere OmniPage LE 和 Adobe PhotoDeluxe

您若要參閱 Caere OmniPage LE 和 Adobe PhotoDeluxe 的線上說 明,請在使用這些程式時,任選其 Help(說明)功能表內的選 項即可。

HP PictureScan 的 Help (說明)

HP PictureScan 主視窗螢幕的下端有一個 Help(說明)按鈕。您可按一下此按鈕來參閱關於使用 PictureScan 的詳細說明。



1170C 系列 Toolbox

1170C 系列 Toolbox 的說明,提供許多操作 HP OfficeJet Pro 的 詳細步驟說明。Toolbox 的說明並包含疑難排解的資訊。當您 遇到問題時,請根據您問題的狀況參閱這裡的說明,即可找到 解決的方法。



您可從 HP OfficeJet Pro 1170C 系列資料夾使用此說明,或是按兩 下桌面上的 1170C 系列 Toolbox 圖示。您亦可從許多文書處理、 試 算 表 及 簡 報 程 式 的 Help(說 明)功 能 表 裡 選 擇 HP OfficeJet Pro Help。

HP OfficeJet Pro 1170C Series Toobox How Do 17 Troubleshooting Product Services I'm having trouble Safed the symptom which matches what you your product.	are seeing with	
Printing	The America State of the Ameri	
Scanning	How Do 1? Troubleshooting Product Services	
Copying	Learn about	
Front panel messages	Select the button next to the item you wish to la about.	earn more
Messages on your PC	Printing help Run the scanning tuto	ial
	Scanning help See the product tour	HP OfficeJet Pro 1170C Series Toolbox
'	Copying help	How Do 1? Troubleshooting Product Services
	Different papers you can use	Select the maintenance task you wish to perform.
	Warranty coverage	Align the print cartridges.
		Clean the print catridges. Print a self-test page.
		Test product communication.
		Test scanner.
		Calbrate screen.
		HP OfficeJet Pro 1170C Series Ready

How do l?(學習篇)標籤提供您日常作業的說明。其中包括一份完整的 HP Limited Warranty(HP 有限保證),HP 紙張的資訊,而且能快速地使用線上簡介和教學課程。

若您在複印、列印、或掃瞄時遇到問題,請到工具箱的 Troubleshooting(疑難排解)標籤。它提供關於列印、複印和 掃瞄問題的說明,並列出您操作時會看到的訊息。

您可用 **Product Services**(裝置維護)標籤清潔和校正列印墨 匣、列印 Self Test Page(自我測試頁)、測試您的 HP OfficeJet Pro 和電腦之間的通訊、測試掃瞄器,及校準您的螢幕。



CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

支援服務

本章為您說明如何為您的 OfficeJet Pro 1170C 系列及為此具備多合一功能的裝置所附之其它軟體程式,取得支援服務。

從 HP 取得協助

若您無法從此手冊或是線上說明取得您所需的解答,請洽詢列在 下面幾頁的 HP 支援服務。

某些支援服務僅限於美加地區,其它的服務適用於許多其它國家。如果某一支援服務沒有列出在您國家的電話,請洽詢距您最近的授權 HP 經銷商,取得協助。

線上支援服務

Internet

您若要取得最新的產品資訊、驅動程式的支援、及最常見問題的 解答,請查閱 Hewlett-Packard OfficeJet Pro World Wide Web 的首 頁,網址如下:

http://www.hp.com/go/officejet-pro

每當相關資訊或是支援服務聯絡電話有變更時,此網站的內容亦會跟著更新。

HP 分銷中心

您若要在美國訂購目前最新的印表機及掃瞄器驅動程式,請撥 1-888-HP DISKS(1-888-473-4757)。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 10-1



CT_ICE.book Page 2 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM ۲

在歐洲,請洽詢下列電話:

♦ +49 (0) 180 5 290220

♦ +44 (0) 870 606 9081

在拉丁美洲,驅動程式有英語、西班牙語、及葡萄牙語三種版本 供您選擇。請洽詢下列電話:

- ◆巴西之外: (011) 55-11-268-7269
- (011) 268-7269 ◆任何巴西聖保羅市之外的城市:
 - 268-7269

在亞洲和澳洲,請洽詢下列電話:

- 65-740-4477 ◆亞太地區: +61 3 9690 9100
- ◆澳洲:

◆ 聖保羅市:





HP FIRST

您可電洽 HP FIRST 來索取資訊。資訊會直接傳真給您。 Hewlett-Packard 為您免費提供此項服務。使用 HP FIRST 時,您 必須從按鍵式電話撥號,並必須有一個具 9600-baud 速度和 Group 3 規格的傳真機來接收傳真來的資訊。

在美加地區,請撥1-800-333-1917。

在美加地區之外,請撥下列的 HP FIRST 電話:

- ◆英國:0-800-96-02-71
- ◆英國之外的英語線: (31) 20-681-5792
- ◆瑞士(德語):0800-55-127
- ◆瑞士(法語):0800-55-126
- ◆比利時(法語):0800-1-7043
- ◆德國:0130-8100-61
- ◆法國:05-90-5900
- ◆奧地利:0660-8128
- ◆芬蘭:9800-13134
- ◆挪威:800-11319
- ◆西班牙:900-99-31-23

- ◆荷蘭:06-02-22-420
- ◆比利時:0800-1-1906
- ◆ 澳洲:(61-3)272-2627
- ◆韓國:(82-2)769-0543
- ◆新加坡:(65)291-7951
- ◆香港:(852)506-2422
- ◆台灣:(88602)2717-9609
- ♦丹麥:800-10453
- ◆意大利:1678-59020
- ◆葡萄牙:0800-31-33-42
- ◆瑞典:020-79-57-43

CompuServe

您可在 CompuServe 上用 GO HPPER 指令到 HP Peripherals 討論 區,取得支援服務資訊,並可進行互動式技術資訊的交換。在 美國,您若要訂購 CompuServe 服務,請電洽 1-800-848-8199。

注意 此項服務不是由 HP 經營的。

HP 客戸支援服務

您的 HP OfficeJet Pro 1170C 系列附有好幾個軟體程式。如果您 在使用下述這些軟體程式時遇到問題,請洽詢該軟體之出版公 司,向出版公司的專家取得最佳的技術協助:

- Caere OmniPage Limited Edition
- Adobe PhotoDeluxe

請洽詢列在本章最後的支援服務號碼。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 10-3



CT_ICE.book Page 4 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

在您洽詢 HP 客戶支援服務前,請先進行下列事項:

- 確定 OfficeJet Pro 的電源線插好、電源開關已打開、所指定 的噴墨列印墨匣已正確地安裝好、且所建議使用的紙張是正 確地裝在進紙匣中。
- 2 參閱本使用者手冊第 2 章的設定說明和第 11 章的疑難排解 說明。
- 3 請試著關掉電源再打開來重設 OfficeJet Pro。請使用此裝置 前端右下角的白色開關。
- 4 電洽 HP FIRST 的免費電話(參閱 10-3 頁),並參閱 HP 的 Internet 網站(http://www.hp.com/go/officejet-pro),看看是否 可取得能協助您迅速解決問題的資訊。
- 5 若您仍有問題,要和 HP 的客戶支援服務代表商討:
 - a 請找出此裝置的產品序號。
 - b 印出一份 Self Test Page(自我測試頁)。請參閱 11-3 頁的 《使用 Self Test Page(自我測試頁)》。
 - c 印出一份彩色的複印。
 - d 要能詳細地描述您所遇到的問題。
- 6 電洽 HP 客戶支援服務。

保證期內在美加地區電洽

您可在美國山區標準時間週一到週五的早上6:00到晚上10:00及 週六的早上9:00到下午4:00 電洽208-323-2551。在保證期內,此 服務是免費的,但是您須負擔您自己的長途電話費。

在保證期過後在美加地區電洽

若您的產品已不在保證期內,您可電治 1-800-999-1148。此項保 證期過後的支援服務將依據每通電話來計算,費用計在您的信用 卡上。此外您亦可在美國山區標準時間早上 7:00 到晚上 6:00 及 週六的早上 9:00 到下午 3:00 電治 1-900-555-1500 (每分鐘收費 美金 \$2.50)。計費時間由技術支援服務人員開始和您通話後開始 計算。(價格和服務時間如有變動,恕不另行通知。)



在歐洲電洽

下面是本使用者手冊出版時正確的服務電話。您若要取得 HP 世界性支援服務的最新電話號碼,請查閱下面的網址:

http://www.hp.com/cpso-support/ecscphone

您可電洽位於下列國家的 HP 支援服務中心。在保證期內此服務是免費的,但是您必須負擔您自己的長途電話費。

- ◆歐洲(英語線):+44-171-512-5202 ◆丹麥:39-29-4099
- ◆英國:0171-512-5202
- ◆德國:0180-525-8143
- ◆法國:01-43-623-434
- ◆比利時(法語):02-626-88-06
- ◆比利時(荷語):02-626-8807
- ◆葡萄牙:01-441-7199
- ◆愛爾蘭:01-662-5525
- ◆瑞士(法語及德語):084-880-1111

在澳洲和紐西蘭電洽

在 澳 洲,請 電 洽 (03) 9272-8000;在 紐 西 蘭,請 電 洽 (09) 356-6640。從原購貨日期起的 12 個月內,此項服務是発費 的,但是您必須負擔您自己的長途電話費。在免費期過後的技 術協助,每次固定收費 \$25。

在世界其它地區電洽

請洽詢您當地的經銷商或是距您最近的 HP 銷售服務處,以取 得關於技術協助和硬體修理服務的資訊。

Imaging for Internet 附加程式

有關 Imaging for Internet 的技術支援服務, 請透過我們的網站 查閱, 網址如下:

http://image.hp.com

- ◆芬蘭:02-03-47-288
- ◆挪威:22-11-6299
- ◆瑞典:08-619-2170
- ◆西班牙:902-321-123
- ◆意大利:022-641-0350
- ◆荷蘭:020-606-8751
- ◆奧地利:0660-6386





從 Caere 取得關於 OmniPage LE 的協助

美國的支援服務

在美國請電洽 408-395-8319 或是傳真到 Caere 的傳真號碼 408-395-5120。

世界性支援服務

您可從世界各地電洽下面的號碼,或是傳真到 Caere 的傳真號碼+49 (0) 180 523 53 12。

+61 (0) 2 9450 0777 +49 (0) 180 523 52 82

+49 (0) 180 523 52 90 +49 (0) 523 52 73

- ◆英語(歐洲): +49(0)180 523 52 81
- ◆英語(澳洲和紐西蘭):
- ♦德語:
- ◆法語:
- ◆ 意大利語:
- ◆西班牙語(歐洲): +49(0)1805235274

您亦可透過 Caere 的網站查閱,網址如下:

http://www.caere.com

從 Adobe 取得關於 PhotoDeluxe 的協助

美國的支援服務

若您需要關於 Adobe PhotoDeluxe 的協助,請從美國電洽 206-628-5727。

美國用戸的線上支援服務

您可從下列服務方式,取得關於 Adobe PhotoDeluxe 的產品支援 服務和資訊:

服務方式	如何聯絡	提供的服務
Adobe 電子布告欄	206-623-6984	軟體更新/文字/檔案
America Online	ADOBE 指令	討論區/軟體更新
CompuServe	ADOBEAPP	討論區/軟體更新
傳真	206-628-5737	常見問題及其解答
Internet	techdocs@adobe.com	電子郵件協助
World Wide Web	http://www.adobe.com	軟體更新/文字/檔案



10-6 支援服務

CT_ICE.book Page 7 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

۲

世界性支援服務

世界各地的 Adobe 用戶請電洽下列號碼:

◆奧地利:	國際電話 + 44-131-451-6882
◆比利時:	國際電話 + 44-131-451-6883
◆法國:	國際電話 + 44-131-451-6889
◆德國:	國際電話 + 44-131-451-6884
◆ 意大利:	國際電話 + 44-131-451-6890
◆荷蘭:	國際電話 + 44-131-451-6885
◆瑞典:	國際電話 + 44-131-451-6886
◆瑞士:	國際電話 + 44-131-451-6887
◆ 英國和愛爾蘭:	國際電話 + 44-131-451-6888

世界各地用戸的線上支援服務

服務方式	如何聯絡	提供的服務
傳回傳真文件	請撥上面的號碼,並選擇 第3項選擇	常見問題及其解答
CompuServe	ADOBEAPP	討論區 / 軟體更新
World Wide Web	http://www.adobe.com	軟體更新/文字/檔案



HP OfficeJet Pro 使用者手册 10-7

CT_ICE.book Page 8 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM





۲



CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

疑難排解

本章為您說明如何排除進紙匣,它並會列出可能出現在 HP OfficeJet Pro 控制面板顯示螢幕上或是您電腦螢幕上的訊息。 有關進一步疑難排解的說明,請參閱 1170C 系列 Toolbox 中的 《Troubleshooting(疑難排解)》。有關如何使用 Toolbox 的說明, 請參閱 9-3 頁的《1170C 系列 Toolbox》。

如何排除紙匣的卡紙

控制面板出現訊息的卡紙

當無法順利抽取下面紙匣內的紙張時,OfficeJet Pro的控制面板 顯示螢幕會出現 "Paper Jam"(卡紙)的訊息。您若要解決此問 題,請:

1 按住 Select/Resume (選擇 / 繼續) 按鈕。

當您這樣按住按鈕時,HP OfficeJet Pro 中的紙張滾筒會向前 轉動,有助於送出卡住的紙張。

2 如果這樣無法排除卡紙,請再按住 Select/Resume (選擇/ 繼續)。

這樣紙張滾筒會向後轉動。

- 3 如果紙張還卡在裝置內,請重複上述步驟1和2,讓紙張滾 筒前後轉動。
- 4 輕輕地取出卡住的紙張。



- 5 如果這些方式都無效,請將紙匣下面的兩個把手向中間捏, 然後將紙匣朝您的方向拉出。輕輕地取出卡住的紙張,再將 紙匣推回複印機。
- 6 關掉複印機的電源,然後再將它打開,繼續複印。

控制面板未出現訊息的卡紙

如果紙張卡在複印機裡,但是沒有出現任何訊息,請按住控制面板的 Select/Resume(選擇/繼續)按鈕,再按 Paper Type(紙張類型)按鈕,然後按照 11-1 頁的說明繼續。

如何使用 Self Test Page(自我測試頁)

Self Test Page(自我測試頁)可讓您知道您的 OfficeJet Pro 是否 運作正常。它亦會列出在控制面板上設定成預設值的設定值。您 也可用自我測試頁來做列印校正的檢查。

當您要列印 Self Test Page(自我測試頁)時:

- 1 按幾下 Menu (功能表) 按鈕直到控制面板顯示螢幕出現 "Self Test Page" (自我測試頁)。
- 2 按 Select/Resume (選擇 / 繼續) 按鈕。

印出的測試頁上會有一組線條,這些線條不應中斷,且彩色線條應是實心的。色彩的濃度會根據您所使用的紙張類型而有所不同,例如,一般紙張或是 HP Premium Inkjet Paper (HP 特級噴墨紙張)。

- 3 確定頁邊都對準而沒有歪斜。
 - a 小心地對折 Self Test Page (自我測試頁), 讓左頁邊線上的 "A"和 "C"對準。
 - b 對準等號 (=)。
 - C 確定 "A"旁邊垂直的線條出現在 "C"旁邊的兩條垂直 線條之間(但是不須對在正中)。



4 如果您滿意校正的結果,表示複印的運作正常。

若您不滿意校正的結果,請參閱 1170C 系列 Toolbox 中的 "Troubleshooting"(疑難排解),並參閱 "Self-Test Page"(自 我測試頁)主題。

5 如果 Troubleshooting (疑難排解)無法協助您解決問題,請 洽詢 HP 的客戶支援服務。請參閱 10-3 頁的《HP 客戶支援 服務》。

校正墨匣

每當您安裝新的列印墨匣時,請執行 Align Cartridges(校正墨匣)功能。請參閱 2-20 頁的《步驟 8 — 校正您的三色和黑色列印墨匣》,以取得逐步的說明。

使用 Self Test Page (自我測試頁)

您可用 Self Test Page(自我測試頁)來檢查列印墨匣,並判定 自動送稿器是否安裝成功。

當您要列印 Self Test Page (自我測試頁)時:

- 1 按幾下 Menu (功能表) 按鈕, 直到控制面板顯示螢幕出現 "Self Test" (自我測試)。
- 2 按 Select/Resume (選擇 / 繼續)。

控制面板顯示螢幕會出現"Printing"(正在列印),然後會 印出一份 Self Test Page(自我測試頁)。詳細說明請參閱 11-2頁。





清潔墨匣

0

當 Self Test Page(自我測試頁)上任何的彩色線條出現條痕或白色線條時,請使用 Clean Cartridges(清潔墨匣)的功能來清潔列印墨匣。因爲此步驟使用大量墨水,並會降低列印墨匣的使用壽命,所以除非必要,**請勿**清潔墨匣。

當您要清潔墨匣時:

- 1 按幾下 Menu(功能表)按鈕,直到"Clean Cartridges"(清 潔墨匣)出現在控制面板顯示螢幕上。
- 2 按 Select/Resume (選擇 / 繼續)。

控制面板顯示螢幕會出現 "Printing a Cleaning Check Sheet" (正在列印清潔檢查頁)訊息,然後會印出一份 Print Cartridge Cleaning Page (列印墨匣清潔頁)。

注意 如果在清潔墨匣後,列印或複印的品質仍然不理想,請更換造成問題的墨匣。



CT_ICE.book Page 5 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

控制面板訊息

 \bigoplus

۲

訊息	您該如何處理
Power Save On. (開啓省電 模式)	當 OfficeJet Pro 在 12 小時或更長的時間內沒有被使用, 控制面板會顯示此訊息。請按控制面板的任何按鈕,或 是在自動送稿器內裝入原稿。
Door Open. Close cartridge door.(機門打開。關上墨 匣機門。)	關上列印墨匣機門。
Paper Jam. Press and hold Resume to eject paper.(卡 紙。請按住「繼續」來送 出卡住的紙張。)	當您要排除卡紙時,請按住 Select/Resume(選擇/繼續) 按鈕,然後此裝置應會送出卡住的紙張。如果這樣無法 送出卡住的紙張,請參閱 11-1 頁上的說明。 當紙匣內只剩下一兩頁紙張時,OfficeJet Pro 可能無法 順利地抽取這些紙張,故而在複印機中造成卡紙。 請取出卡住的紙張,並另外添裝紙張到紙匣。
Busy. Can't start another copy job.(正在工作中。 無法開始另一個複印工 作。)	您若在前一個工作結束前,企圖開始另一個新的複印工作,或是在複印工作正在進行時,企圖變更控制面板設定值,控制面板顯示螢幕會出現此訊息。 請等待前一個複印工作結束後再開始進行下一個。
Out of Paper. Replace paper then press Resume. (紙張 用完了。請添裝紙張然後 按一下「繼續」。)	如果紙匣內的紙張用完了,請添裝紙張到紙匣,然後按 Select/Resume(選擇/繼續)。 如果紙張沒有添裝正確,請調整紙張然後按 Select/Resume(選擇/繼續)。
Remove original from the document glass.(取出掃瞄 器玻璃面上的原稿。)	取出掃瞄器玻璃面上的原稿,然後按控制面板上的 Select/Resume(選擇/繼續)來繼續。
Remove and check (black or color) cartridge.(取出並檢查黑色或彩色墨匣。)	某一個列印墨匣可能未安裝正確、類型錯誤或是有瑕 疵。 取出黑色或三色的列印墨匣,更換後再裝回安裝槽。 確定列印墨匣上的膠帶撕下,且固定栓鎖好。
No Cartridge. Insert (black or color) cartridge. (未安裝 墨匣。請安裝黑色或彩色 墨匣。)	未安裝某列印墨匣。請裝入該墨匣。

HP OfficeJet Pro 使用者手册 11-5



控制面板訊息(續)

訊息	您該如何處理
Remove and check black cartridge. Verify Part Number: C51645A.(取出 並檢查黑色墨匣。確定其 零件號碼是 C51645A。)	您可能安裝了錯誤的黑色墨匣。請將它取出,並更換一個零件編號為 C51645A 的正確墨匣。
Remove and check color cartridge. Verify Part Number: C1823A.(取出並 檢查彩色墨匣。確定其零 件號碼是 C1823A。)	您可能安裝了錯誤的三色墨匣。請將它取出,並更換一個零件編號為 C1823A 的正確墨匣。
Unlock scanner. (鬆開掃瞄 器的固定鎖。)	掃瞄器的固定鎖鎖住了。請參閱 2-7 頁的《步驟 3 一 鬆開 HP OfficeJet Pro的固定鎖》的說明來鬆開固定鎖。
Cartridge carriage blocked. (墨匣軌道擋住了。)	排除擋住墨匣的異物。關掉電源,然後再打開。
Scanner bulb failing.(掃瞄 器燈泡故障 。)	掃瞄器的燈泡太暗,無法正常工作。 把電源關掉再打開。如果此訊息仍會出現,且燈光不穩 定或是燈泡沒有亮,您的 OfficeJet Pro 需要維修服務。 詳細說明請參閱 13-2 頁。
Turn Power off then on again. (關掉電源再打開。)	發生了一個您無法自行解決的系統錯誤。 關掉電源再打開。如果此訊息不斷出現,或停留在顯示 螢幕上,請洽詢 HP 客戶支援服務來取得協助(請參閱 10-3 頁)。
Additional cleaning will be ineffective. Replace cartridge.(再清潔也不會 發生效用。請更換墨匣。)	請更換列印墨匣。
Manual Feed. Insert paper and press Resume. (手動送 紙。請添裝紙張,然後按 「繼續」。)	您在 Print Properties (列印內容)對話方塊裡選擇了 Manual Feed (手動送紙),目前正在列印。 請添裝紙張到手動進紙匣,然後按 Select/Resume (選擇 /繼續)。



۲

控制面板訊息(續)

訊息	您該如何處理
Cannot connect to PC; see User's Guide. (無法連接到 個人電腦,請參閱您的使 用者手冊。)	首先請確定您的電腦啓動了。如果已啓動,請檢查您電 腦和 OfficeJet Pro 之間的電纜連接。確定您使用的是隨 本裝置所附的特定 IEEE-1284 並列電纜,是直接連接方 式,通路上也不應有其它並列產品,例如光碟機。
	檢查所有的連接後,請打開 1170C Series Toolbox,然後 按一下 Product Services(裝置維護)標籤,再選擇 Check Product Communication(檢查裝置通訊)。
	然後請試著再列印或再掃瞄。如果仍有此問題,則可能 沒有安裝某個 OfficeJet Pro 掃瞄時所需的程式,或是它 已經在執行中。
	請檢查並確定 hpmdlbia.exe 檔案安裝在您的 c:\windows\system 資料夾(目錄)裡。如果有這個檔案, 請重新啓動您的電腦,然後再試一次。
	如果沒有這個檔案,您必須重新安裝 HP 的元件。首先, 請解除安裝 HP 元件(參閱 12-1 頁),然後遵照 12-3 頁 的程序重新安裝 HP 元件。

螢幕上的訊息

訊息	您該如何處理	
Disk full.(磁碟已滿。)	您正在掃瞄的影像所建立的檔案大小,超過了指定磁碟的可用空間。	
	◆請將檔案存到另一個磁碟。	
	◆騰出一些磁碟空間,再試一次。	
	◆用別的格式或解析度來儲存檔案。	
	有關掃瞄工作和檔案大小的提示,請參閱 Scanning Tutorial (掃瞄教學課程)。	
Can't restart PictureScan. It is already running. (無法重 新啓動 PictureScan,它已 在執行中。)	可能已在執行 PictureScan 或 Caere OmniPage LE 程式, 或是它們之中有一個程式,沒有適當地結束。 儲存並結束任何開啓的檔案,然後重新啓動您的電腦, 再試一次。	

HP OfficeJet Pro 使用者手册 11-7



 $\overline{- \mathbf{O}}$

螢幕上的訊息(續)

訊息	您該如何處理
Can't find PictureScan or PictureScan is already running. (找不到 PictureScan 或是它已在執 行中。)	沒有安裝 OfficeJet Pro 在掃瞄時所需的某程式,或是它已經在執行中。 儲存並結束任何開啓的檔案,然後重新啓動您的電腦, 再試著掃瞄一次。若您仍無法掃瞄,您可能缺少重要的 HP軟體元件。 請先解除安裝 HP 的元件(參閱 12-1 頁),然後再重新 安裝一次(參閱 12-3 頁)。
Verify that the OfficeJet Pro is turned on. (確定 OfficeJet Pro 的電源已經 打開。)	確定 OfficeJet Pro 的電源打開了。請按此裝置前端右下 角的白色按鈕。
Make sure you are using the cable that came in your box. (確定您使用的是包裝箱 內所附的電纜。)	OfficeJet Pro 使用的電纜必須符合 IEEE-1284 規格。隨本裝置所附的電纜符合此規格。若您須要另外購買一條較長的電纜,請確定它符合 IEEE-1284 規格。您若使用其它類型的電纜,可能會造成通訊問題。
Verify that the cable is securely connected to your OfficeJet Pro and directly to the parallel port of your PC. (確定電纜牢固地連接上 OfficeJet Pro,且直接連接 到電腦的並列埠上。)	確定並列電纜牢固地接在您的OfficeJet Pro上,而另一端直接地連接在電腦的並列埠上。連接OfficeJet Pro時,不可在通路上使用切換盒(switch box),否則可能會造成通訊錯誤。當您連接好電纜後,請關掉OfficeJet Pro的電源,然後再打開。
Remove original from the document glass then press Select/Resume on the front panel.(取出掃瞄器玻璃 面上的原稿,然後按控制 面板上的「選擇/繼續」。)	掃瞄器玻璃面上已經有一頁原稿了。請先取出該頁原稿,按一下 Select/Resume(選擇/繼續)按鈕,然後再添裝原稿到自動送稿器中。
Your scan has been cancelled due to communication failure.(因爲通訊失敗, 您的掃瞄工作被取消了。)	 如果這是您第一次嘗試要從 OfficeJet Pro 掃瞄,那 麼,可能是連接到您電腦的並列電纜鬆了或是有問 題。請檢查本裝置和電腦兩端的連接,然後再試一次。 也可能發生了和電纜無關的通訊錯誤。請選擇 OK (確定)來重新掃瞄一次。您亦可能須要重新啓動您 的電腦。

•



 $\mathbf{\bullet}$

11-8 疑難排解

CT_ICE.book Page 1 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

新增或移除 軟體程式

本章為您說明如何從您的電腦移除 HP OfficeJet Pro 軟體,並說明 在需要時如何重新安裝此軟體。

解除安裝軟體

當您安裝一個軟體程式到您的電腦時,這個程式會新增或變更許 多您系統上的檔案。所以在移除軟體程式時,您必須移除所有和 該程式相關的檔案,而不僅是某個特定程式資料夾中的檔案。 請 不要僅從您的硬式磁碟機上移除可執行的檔案。"解除安裝"的 手續務必要正確,請用隨裝置所附的特別解除安裝程式,或是下 述 Windows 95/98 的"新增/移除"功能。

注意 在解除安裝的過程中,如果程式問您是否要移除 Shared(分享)的檔案,請回答 "No"(否)。若您將它們移除掉,其它須要使用這些檔案的程式可能無法正常運作。

解除安裝 HP OfficeJet Pro 裝置的軟體

- 1 選擇工作列上的開始,再選擇設定值,然後到控制台。
- 2 按兩下新增/移除程式圖示。
- 3 選擇 HP OfficeJet Pro 1170C 系列,然後按新增/移除按鈕。
- 4 回到「控制台」,然後打開「印表機」資料夾。

HP OfficeJet Pro 使用者手冊 12-1 🔅

5 選擇 HP OfficeJet Pro 印表機,然後選擇「檔案」功能表的 **刪除**來刪除它。

此步驟會移除 HP OfficeJet Pro 1170C 系列軟體。

6 重新啓動 Windows。

解除安裝 Adobe PhotoDeluxe

- 1 選擇工作列的**開始**,然後選擇 Adobe PhotoDeluxe 2.0 程式資料夾中的 Uninstall PhotoDeluxe 2.0 (解除安裝 PhotoDeluxe 2.0)。
- 2 按照螢幕上的說明繼續。

解除安裝 Caere OmniPage LE

- 1 執行 OmniPage Limited Edition。
- 2 到 Tools (工具)功能表選擇 OCR Aware (使用 OCR)。
- 3 在 OCR Aware (使用 OCR)對話方塊,按一下 Enable OCR Aware (開啓使用 OCR)的核取符號來取消其選擇,然後按 OK (確定)。
- 4 重新啓動 Windows。
- 5 删除掉 C:\OPLIMIT 資料夾(目錄)。

解除安裝 Imaging for the Internet 和 Microsoft Internet Explorer

- 1 選擇工作列上的開始,再選設定值,然後到控制台。
- 2 按一下新增/移除程式。
- 3 選擇您要移除的程式,然後按新增/移除按鈕。
- 4 按照螢幕上的說明繼續。



12-2 新增或移除軟體程式



僅安裝 HP 元件

您若僅要安裝供列印和掃瞄用的 HP 軟體元件,請參閱從 2-14 頁開始的第2章上的說明。當"Insert CD-ROM #2"(放入第二 片光碟片)訊息出現時,請按 Cancel(取消)。

安裝 HP OfficeJet Pro 所附的其它軟體

若您在安裝 OfficeJet Pro 時,沒有一起安裝某些附帶的其他廠商的軟體,請按照下面的步驟來個別安裝它們。

- 1 將 CD-ROM #2 (第二片光碟片)放入您電腦的光碟機。
- 2 選擇工作列上的開始功能表,然後選擇執行。
- 3 鍵入 z:\setup(請用您光碟機的代碼字母來取代這裡的"z")。 "Install Software"(安裝軟體)的螢幕會出現。
- 4 請確定您所要安裝軟體旁邊的核取方塊都有選取符號,然後按 Next>(下一步)。

Install Software		×
	These software programs will help you get more done with your HP Difficulet Pro. Click the blub button next to each software title to learn more about the programs. We recommend that you install this software.	
	Caere OmniPage LE 5.0 Imaging for Internet (FlashPixeVriewer)
	Adobe PhotoDeluxe 2.0 Next > Cancel	

5 按照螢幕上的說明,繼續。 詳細的說明,請參閱從 2-14 頁開始的軟體安裝步驟。



安裝 Office 97 公用程式

若您在安裝 HP OfficeJet Pro 軟體之後才安裝 Office 97,您必須執行一個特殊的程式,才能掃瞄圖片到這些程式。下面是執行此公用程式步驟的說明。

- 1 將 CD-ROM #2 (第二片光碟片)放入您的光碟機。
- 2 選擇工作列上的 Windows 檔案總管。
- 3 選擇光碟機,然後打開它上面的 HP ScanPicture Office 97 Patch (HP ScanPicture Office 97 修補檔案)資料夾。
- 4 按兩下 setup.exe 檔案。

螢幕會出現"InstallShield"對話方塊。

InstallShield S	elf-extracting EXE	×
This will install H	HP ScanPicture Office 97 Patch. Do you wish to c	ontinue?
	Yes <u>N</u> o	

- 5 請按 **Yes**(是) 來安裝 Office 97 修補程式。
- 6 當修補程式安裝完畢後,請按 OK (確定)。
- 7 重新啓動您的電腦。 從現在開始,您可在 Office 97 程式作業時,進行掃瞄。



Hewlett-Packard 的售後服務

HP OfficeJet Pro 1170C、1175C 保證期限(硬體):一年 保證期限(軟體):90天 保證期限(列印墨匣):90天 您若要檢視完整的保證書,請參閱 HP OfficeJet Pro 1170C 系列 Toolbox 中的"Warranty Information"(保證資訊)。

售後服務

快速服務

客戶必須先洽詢 HP 服務處,或是 HP 客戶支援服務中心,嘗試 過基本的疑難排解後,才能取得 HP 的快速修理服務。

如果客戶的裝置僅須更換一個普通的零件,而這種零件通常可由 客戶自行更換,則 HP 會快速地寄給您這個可由客戶自行更換的 零件,讓您自己更換。在此情況下,HP 會預付運費、關稅、及 銷售稅,並在電話上協助您更換該元件。若 HP 要求您退回任何 零件,亦會預付運費、關稅、及銷售稅。

針對某些修理服務,HP客戶支援服務中心可能會指引客戶,把裝置送到HP核准維修的HPOfficeJetPro的授權維修服務商。

若您需要把您的 OfficeJet Pro 退回 HP 修理,HP 會用快遞服務,送回修復或是更換的裝置給您。HP 必會迅速進行維修服務。



保證升級

您可從當地的 HP 授權經銷商或是 HP 服務中心,取得延長的保證及維修服務選項升級。

在美加地區,您亦可電治 1-800-446-0522 向 HP 取得延長的保證。您若需要到府服務的合約,請洽詢 1-800-835-4747。

送回您的 HP OfficeJet Pro 以便修理

電洽前

在您電洽 HP 客戶支援服務前:

- 確定 OfficeJet Pro 的電源線插好,電源開關已打開,所指定 的噴墨列印墨匣已正確地安裝好,且所建議使用的紙張是正 確地裝在進紙匣中。
- 2 參閱本使用者手冊的設定說明和疑難排解兩章。
- 3 請試著關掉電源再打開來重設 OfficeJet Pro。請使用此裝置前 端右下角的白色按鈕。
- 4 電洽 HP FIRST 的発費電話(參閱 10-3 頁)並/或參閱 HP 的 Internet 網站(http://www.hp.com/go/officejet-pro),看看是否 可取得能協助您迅速解決問題的資訊。
- 5 若您仍有問題,要和 HP 的客戶支援服務代表商討:
 - a 請找出您 OfficeJet Pro 的產品序號。
 - b 印出一份 Self Test Page (自我測試頁)。請參閱 11-2 頁。
 - c 印出一份彩色的複印。
 - d 要能詳細地描述您所遇到的問題。
- 6 電洽 HP 客戶支援服務。詳細說明請參閱 10-3 頁。

在您得到 HP 客戶支援服務中心授權,準備將硬體送回以便修理時,請將 OfficeJet Pro 包裝在保護周密的紙箱來寄送。我們建議您最好用原來的包裝箱。

注意

因為運送過程中所發生的損壞不在保證範圍內,所以郵寄時, 請購買保險。



13-2 Hewlett-Packard 的售後服務

準備您的 HP OfficeJet Pro 以便郵寄

- 1 打開 HP OfficeJet Pro 的電源,讓它保持開著至少2分鐘。
- 2 掀開掃瞄器頂蓋,再打開列印墨匣機門。
- 3 取出兩個列印墨匣,然後關上列印墨匣固定栓。請將列印墨 匣放在密封的膠袋儲存起來,不要讓它們乾掉(除非 HP 客 戶支援服務代表在電話上要您將列印墨匣一倂寄來,否則 請不要將墨匣和 OfficeJet Pro一起寄來)。

小心 如果列印墨匣仍裝在 OfficeJet Pro 裡,可能會造成本裝置的 損壞。

- 4 如果橘色的包裝固定板還在的話,請將它裝入。
- 5 關掉 HP OfficeJet Pro 的電源。

控制面板顯示螢幕會出現 "Shutting Down" (正在關機)的 訊息。

6 為避免 HP OfficeJet Pro 在運送過程中受到損壞,請鎖住掃 瞄器的固定鎖。





7 寄送時,請用原包裝材料來包裝。



若您找不到原包裝材料,您可向 HP 客戶支援服務再索取一份包裝材料。

- 8 寄送前,請亦在包裝內附上:
 - 將問題做簡短的描述以供維修人員參考(例如提供列印 頁來示範列印品質出了問題,將會很有幫助)。
 - 發票的副本或其它購貨憑證來證明此裝置仍在保證期內。
 - ◆ 您的姓名、地址和在白天與您聯絡的電話號碼。

注意

運送過程中因為包裝不良而造成的損壞,不在保證範圍內。



技術資訊

系統需求

Hewlett-Packard 軟體解決方案

最低標準 (僅安裝 HP 元件) 處理器 486/66 MHz DOS (Disk Operating 6.0 或更新的版本 System、磁碟作業系統) Windows 95 RAM 16 MB 所需磁碟空間 45 MB 影像顯示器 256 種顏色 媒體 光碟機 並列埠 雙向

建議配備

/ /

(包含所有元件的一般安裝)

Pentium 6.0 或更新的版本

95/98

32 MB 122 MB

16700000 種顏色

光碟機

IEEE-1284 Enhanced Capabilities Port(ECP、增 強功能型連接埠)





Adobe PhotoDeluxe

- ◆ 70 MB 以上的可用硬式磁碟空間
- ◆ 16 MB 以上的 RAM
- ◆ 256 種或更多顏色的螢幕監視器
- ◆ 音效卡(建議配備)

Caere OmniPage Limited Edition

- ◆ 12 MB 以上的可用硬式磁碟空間
- ◆ 12 MB 以上的 RAM
- ◆ Class 1、Class 2、Class 2.0、或是 CAS 相容的傳真 / 語音數據機
- ◆ 音效卡(供 TalkWorks 使用)
- ◆ VGA 視訊最低標準

Imaging for Internet

- ◆ 12 MB 以上的可用硬式磁碟空間
- ◆ 16 MB 以上的 RAM
- ◆ 2.02 或更新版本的 Netscape Navigator 或是 3.01 或更新版本的 Internet Explorer(亦可使用其它支援 Netscape 附加程式介面的瀏覽工具)

Microsoft Internet Explorer

- ↓ 1 3 MB 的可用硬式磁碟空間(若安 裝 Microsoft Network 元件則另外需要 10 15 MB)
- ◆ 8 MB 以上的 RAM

速度規格

複印速度

複印速度和文件複雜程度有關。 **黑白複印速度(Letter 大小的文字)** Fast(快速)模式:每分鐘9頁 Normal(一般)模式:每分鐘8頁

彩色複印速度

(Letter 大小混合的文字和圖形) Fast(快速)模式:每分鐘3頁 Normal(一般)模式:每分鐘1頁 彩色複印速度

(Letter 大小整頁全彩色圖形)

Fast (快速)模式:每分鐘 2.0 頁 Normal (一般)模式:每分鐘 0.5 頁

列印速度

列印速度和文件複雜程度有關。

黑白列印速度(Letter 大小的文字)¹ EconoFast(經濟快速)模式:每分鐘9頁 Normal(一般)模式:每分鐘7頁

彩色列印速度1

(Letter 大小混合的文字和圖形)

EconoFast(經濟快速)模式:每分鐘5頁 Normal(一般)模式:每分鐘1.5頁

彩色列印速度² (Letter 大小整頁全彩色圖形)

EconoFast(經濟快速)模式:每分鐘2頁 Normal(一般)模式:每分鐘0.5頁

掃瞄速度2

100 dpi *解析度*

彩色相片:Normal(一般)模式(8 bit)-10秒鐘 - 7.6 x 12.7 公分 彩色相片:Best(最佳)模式(24 bit)-10秒鐘 - 7.6 x 12.7 公分

300 dpi *解析度*

Color 繪圖 (24 bit): 21 秒鐘 -7.6 x 12.7 公分

OCR 掃瞄 (300 dpi 解析度)

文字頁面(4 bit):31 秒鐘 - 21.6 x 27.9 公分

- ¹ 實際速度依檔案內容和所用軟 體應用程式而有所不同。
- 2 實際速度依內容而有所不同。



複印頁邊

Copy at 100% (複印 100%) 或 Clone (複製) 選項:

頁邊	Letter	A4
	(8.5 x 11 英吋)	(210 x 297 公釐)
Ŀ.	0.07 英吋	1.8 公釐
下	0.5 英吋	12.7 公釐
左	0.2 英吋	3.3 公釐
右	0.2 英吋	3.3 公釐
~	1000/ //////10/	

Copy at 100% (複印 100%) 是當安裝 有自動送稿器時,用戶從玻璃面複印 到 Letter 大小的紙張。

貝邊	Letter
	(8.5 x 11 英吋)
上	0.07 英吋
下	0.5 英吋
左	0.25 英吋
右	0.25 英吋

所有其它Reduce/Enlarge(縮/放) 設定值:

頁邊	Letter	A4
	(8.5 x 11 英吋)	(210 x 297 公釐)
<u> </u>	0.5 英吋	12.7 公釐
下	0.5 英吋	12.7 公釐
左	0.38 英吋	9.4 公釐
右	0.38 英吋	9.4 公釐

功能規格

作業系統相容性

Windows 95/98 網路 - Netware 3.12、4.1(僅限印表機) Windows 3.1 的支援 (具 OfficeJet Pro 1150C 的相容性) Windows NT 4.0

軟體

OCR 軟體 - Caere OmniPage Limited Edition - Caere Corporation 影像編輯器 - Adobe PhotoDeluxe HP ScanPicture 公用程式 - HP 在 Windows 95/98 上整合的軟體 HP OfficeJet Pro PictureScan - 符合 TWAIN 規格的掃瞄軟體 整合的光碟片安裝程式 Imaging for Internet - 用於 Web 瀏覽工具 的 HP 附加程式 FontSmart 2.0 - 字型管理公用程式

I/O

Centronics IEEE-1284 雙向 MLC

紙張大小

複印

美制 Letter (8.5 x 11 英吋) 歐制 A4 (210 x 297 公釐)

列印

美制 Letter (8.5 x 11 英吋)
美制 Legal (僅限列印)(8.5 x 14 英吋)
美制 Executive (7.25 x 10.5 英吋)
美制 10 號信封 (4.12 x 9.5 英吋)
索引卡 (4 x 6 英吋)
索引卡 (5 x 8 英吋)
歐制 A4 (210 x 297 公釐)
歐制 A5 (148 x 210 公釐)
歐制 A5 (148 x 210 公釐)
歐制 C6 信封 (114 x 162 公釐)
歐制 A6 卡片 (105 x 148.5 公釐)
Avery InkJet 標籤:
自訂大小: 寬度 3.94 - 8.5 英吋

(100 - 216 公釐),長度 5.79 - 14 英吋 (148 - 356 公釐)

設計列印量

每月最大列印量:3000頁

紙張磅數

16 - 36 $\ddot{B} (60 - 135$ $g/m^2)$

HP OfficeJet Pro 使用者手册 14-3



CT_ICE.book Page 4 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM



信封用紙磅數 75 - 90 g/m² (20 - 24 磅)

卡片紙磅數 110 - 200 g/m² (索引最高 110, 8.5 pt 最 大厚度)

黑白解析度 — 列印 Fast (快速): 300 x 300 dpi Normal (一般): 600 x 600 dpi Best (最佳): 600 x 600 dpi

彩色解析度 — 列印 Fast (快速): 300 x 300 dpi Normal (一般): 600 x 300 dpi CREt Best (最佳): 600 x 600 dpi CREt

顏色

最高 16800000 種

語言 PCL3 及彩色印表機語言

字型

FontSmart 技術: 126 種可縮放 Windows 字型 DOS: 4 種內建式可縮放字體 — Courier、

CG Times、Univers 和 Letter Gothic — 共 15 種字型

其它

Resolution Enhancement 技術(REt)/Color (CREt) ColorSmart 技術、HP Real Life Imaging System

電力規格

電源電壓

100-240伏特

頻率

50 - 60 Hz

電流

最高1安培



功率

最高 45 瓦

環境規格

使用中的範圍

攝氏 5° - 40° (華氏 41° - 104°)

建議範圍

攝氏 15°-35° (華氏 59°-95°)

濕度

15% - 80% 不凝結相對濕度

未使用中的範圍

攝氏 40° - 70° (華氏 104° - 140°)

機體規格

高度

12.8 英时(32.5 公分)

寬度

21.25 英吋(54 公分)

深度

17.7 英吋(43.2 公分)

重量

32.2磅(14.61公斤)

CT_ICE.book Page 5 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

政府規章說明

美國 FCC 聲明

依據美國聯邦通訊委員會的 47 CFR 15.105 規定, HP 對本裝置的用戶做下述 聲明。

合格聲明:根據美國聯邦通訊委員會 (FCC) 規章的第15章,本裝置經測試符 合對 B 類數位式設備的標準。其運作必須 符合兩個條件:(1)本裝置不可產生有害 的干擾,且(2)它必須能接受任何收到 的干擾(包括可能會造成不正常運作的干 擾)。B 類數位式設備的標準之目的在於 確保當設備安裝在住宅區時,能對有害干 擾提供合理保護。本裝置會產生、使用、 並散播無線電能量。如果不按指示安裝和 使用,可能會對無線電通訊造成有害的干 擾,但亦無法保證任一特定安裝不會出現 干擾。如果本設備確實會對無線電或電視 機接收造成干擾(請試著關上再打開本設 備以確定本設備是否會造成干擾),用戶 可任選下列方式來改善干擾情形:

- ◆ 調整接收天線的方向和位置
- ◆ 拉開本裝置與接收器之間的距離
- ◆ 把本裝置與接收器接在不同的電路上
- ◆ 咨詢經銷商或有經驗的無線電或電視
 機技術人員以取得協助

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego 619-655-4100, USA

美國聯邦通訊委員會所出版的 How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems 手冊,可能可以協助用戶解決 前述的干擾問題。您可郵寄至 US Government Printing Office, Washington DC, 20402 索取 (文件號碼 004-000-00345-4)。

小心:根據 FCC 的 Part 15.21 章程,任何未經 Hewlett-Packard Company 明確核准所做的改裝或修改,可能會造成有害的干擾,並喪失 FCC 授權使用本裝置的權利。

英國 Telecommunications General Approval 聲明根據 1984 年 Telecommunications Act 的 第 22 章,按 照 General Approval (NS/G/1234/5/100003),本裝置可以連接 到接在通訊網路上,符合規定的一級連 接裝置,成為一個符合規定的二級連接

加拿大 DOC 聲明

裝置。

Le presént appareil numérique n'emet pas de bruitis radioélectriques dépassant les limits applicables aux appareils numériques de la class B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. 按照加拿大通訊部(Canadian Department of Communications)的無線電干擾規定 (Radio Interference Regulations),此數位 式裝置散播的無線電波未超過為 B 類數 位式設備所擬定的標準。

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

VCCI-2 聲明

printer will insert

HP OfficeJet Pro 使用者手册 14-5



CT_ICE.book Page 6 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM



(根據 ISO/IEC Guide 22 和 EN45014 標準)

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, California 92127-1899, USA

Hewlett Packard Company, Singapore Pte. Ltd. 20 Gul Way, Singapore, 629196 Singapore Shinei Sangyo Pte. Ltd., Blk33 Marsiling Ind. Est., Rd 3#04-01/06, Singapore 3622816

聲明本裝置

產品名稱:	HP OfficeJet Pro 1170C
機型號碼:	Model C5364A
產品選項:	

符合下列產品規格:

安全性:	EN60950:1992 +A1、A2、和 A3
	IEC 950:1991 +A1、A2、A3、和 A4
	UL1950 、 3rd Edn : 1995
	CSA22.2 No. 950 3rd Edn : 1995
	NOM-016-SCFI-1993
	EMKO TSE(74-SEC)207/1994
EMC:	CISPR22: 1993/EN55022: 1994 - Class B
	EN50082-1: 1992
	IEC 1000-4-2 : 1995 / prEN55024-2 : 1992 - 4kV CD \ 8kV
	AD
	IEC 1000-4-3 : 1995 / prEN55024-3 : 1991 - 3V/m
	IEC 1000-4-4:1995 / prEN55024-4:1993 - 1.0 kV 電源線
	ENV 50141 : 1993
	IEC 555-2 : 1982/EN60555-2 : 1987
	IEC 555-3 : 1982/EN60555-3 : 1987
	FCC Part 15 - Class B/ICES-003 Issue 2/VCCI-2

補充說明

LED'S IN THIS PRODUCT ARE CLASS I IN ACCORDANCE TO IEC825-1. 本裝置符合 Low Voltage Directive 73/23/EEC 及 EMC Directive 89/336/EEC 的規定 ,並據 此註有 CE 標記。



訂購配件和消耗品

۲

•

在美國,您若要訂購列印消耗品,可電洽 HP Direct (800) 538-8787 來查出距您最近的當地授權 HP 經銷商。美國以外的地區,請洽詢您當地的授權 HP 經銷商。

消耗品/配件	HP 零件編號
列印墨匣	
黑色列印墨匣	C51645A
三色列印墨匣	C1823A
紙張	
HP Premium InkJet Paper (HP 特級噴墨紙張)、Letter	
(200張、8.5 x 11 英吋)	C51634Y
HP Premium InkJet Paper (HP 特級噴墨紙張)、A4	
(200張、210 x 297 公釐)	C51634Z
HP Bright White Inkjet Paper (HP 超白紙)、Letter	
(500張、8.5 x 11 英吋)	C1824A
(200 張、8.5 x 11 英吋)	C5976A
HP Bright White Inkjet Paper (HP 超白紙)、A4	
(500張、210 x 297 公釐)	C1825A
(200 張、210 x 297 公釐)	C5977A
HP Premium Heavyweight InkJet Paper	
(HP 高級重磅噴墨專用紙)、Letter	
(15 張、8.5 x 11 英吋)	C1852A
HP Premium Heavyweight InkJet Paper	
(HP 高級重磅噴墨專用紙)、A4	
(15張、210 x 297 公釐)	C1853A
HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)、Letter	
(15 張、8.5 x 11 英吋)	C6039A
HP Premium Photo Paper (HP 高級相片紙)、A4	
(15張、210x297公釐、適用於歐洲地區)	C6040A
(15 張、210 x 297 公釐、適用於亞洲地區)	C6043A
HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)、Letter	
(50張、8.5 x 11 英吋)	C3834A
(20張、8.5 x 11 英吋)	C3828A
HP Premium Transparency Film (HP 特級投影片)、A4	
(50張、210x 297公釐)	C3835A
(20張、210 x 297 公釐)	C3832A
HP Iron-On T-Shirt Transfers (HP T 恤轉印紙)	
(10張、8.5 x 11 英吋)	C6049A
可由客戶自己更換的零件	
HP IEEE-1284 A-B 並列電纜:	
2公尺長度	C2950A
3公尺長度	C2951A
掃瞄器頂蓋	C5300-60015
紙匣	C5364-60339
HP OfficeJet Pro 使用者手冊	請洽詢經銷商取得您語言版本的號碼。
機殼右側機板	C5300-40023
列印墨匣機門	C5300-40014
維修服務站套件	C5300-60043
控制面板按鈕說明卡 電源線	請洽詢經銷商取得您語言版本的號碼。 請洽詢經銷商取得適用於當地的零件
	5元14时 °

HP OfficeJet Pro 使用者手册 14-7



CT_ICE.book Page 8 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM





)

۲

1170C 系列 Toolbox 9-3 How do I (學習篇)標籤 9-4 Product Services (裝置維護)標籤 9-4 Troubleshooting (疑難排解)標籤 9-4 如何使用它 9-4

Α

Adobe PhotoDeluxe 技術規格 14-2 Auto Fit(自動縮放)3-5

В

Best (最佳) 品質 3-4

С

Caere OmniPage LE 技術規格 14-2 Clear/Stop (清除 / 停止) 按鈕 3-11 Clone 100% (複製 100%) 3-6 CompuServe 支援服務 10-3 Custom 100% (自訂 100%) 3-5

D

Disk Operating System (DOS、 磁碟作業系統)14-1 DOS (Disk Operating System、 磁碟作業系統)14-1

E

ECP(Extended Capabilities Port、增強功能型 連接埠)模式 2-3 ELC(Enhance Light Colors、淡色增強) 變更設定值 3-8 Entire 91%(全部 91%)3-5

F

Fast (快速) 品質 3-4

Η

HP
HP FIRST 10-3
Internet 網站網址 10-1
分銷中心 10-1
使用的紙張 6-1
協助 10-1
客戶支援服務 10-3
線上 Product Tour (裝置簡介) 9-1
線上支援服務 10-1
HP T 恤轉印紙
添裝 6-5

察引

Imaging for Internet Internet 網站地址 10-5 技術規格 14-2 Internet 10-1

Μ

Microsoft Internet Explorer 技術規格 14-2 Mirror 100% (鏡像 100%) 3-6

Ν

Normal 100%(一般 100%)3-5 Normal(一般)品質 3-4

0

Office 97 修補檔案 12-4

Ρ

Poster 400%(海報 400%)3-5 重疊 3-5 Product Tour(裝置簡介)9-1

S

Self Test Page (自我測試頁) 11-2, 11-3

HP OfficeJet Pro 使用者手册



Т

Tour (簡介) 9-1 如何執行它 9-1 Tutorial (教學課程) 9-2 如何執行它 9-2

三劃

大小 複印紙張 3-10 小心,在使用者手冊中的意義 1-2 切換盒 (switch box) 2-2

四劃

支援 線上支援服務 Adobe 10-6 Adobe PhotoDeluxe 10-6 Caere 10-6 CompuServe 10-3 HP FIRST 10-3 HP 錄音提示 10-3 Imaging for Internet 10-5 Internet 10-1 文字增強 3-8 關閉 3-8 水平校正 2-20

五劃

世界其它地區的支援服務 10-5 加號 / 減號按鈕 3-4 卡住的紙張 紙匣中 11-1 卡紙 自動送稿器 11-2 進紙匣中的 11-1 打開 HP OfficeJet Pro 的包裝 2-4

六劃

列印 列印設定值 4-2 如何列印 4-1 如何停止 4-3



如何從 OfficeJet Pro 停止 4-3 如何從 Windows 95/98 停止 4-4 取消背景列印 4-4 列印內容 6-4 列印設定值 6-4 列印墨匣 安裝 2-10 使用自動送稿器時安裝 2-10 校正 2-20 印表機電纜 使用的類型 2-12 連接 2-12 合格聲明書 14-6 多份拷貝 3-4 安裝 HP OfficeJet Pro 軟體 12-3 Office 97 修補檔案 12-4 其他廠商的軟體 12-3 安裝列印墨匣 2-10 百分比, 縮放 3-4 自動送稿器 如何排除卡紙 11-2 添裝原稿 6-6 色彩 文字增強 3-7, 3-8 如何變更色彩濃度 3-7 背景 3-8 淡色增強 3-7, 3-8 濃度 3-7

七劃

技術規格 Adobe PhotoDeluxe 14-2 Caere OmniPage LE 14-2 Imaging for Internet 14-2 Microsoft Internet Explorer 14-2 列印速度 14-2 列印解析度 14-4 字型 14-4 信封用紙磅數 14-4 紙張大小 14-3 紙張磅數 14-3 掃瞄速度 14-2 設計列印量 14-3 電力 14-4 語言 14-4 複印頁邊 14-3
CT_ICE.book Page 3 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

複印速度 14-2 機體 14-4 環境 14-4 顏色 14-4 投影片 6-2 使用的提示 6-5 添裝 6-5

八劃

系統需求 14-1 並列埠模式 / 類型 2-3 協助 Caere OmniPage LE 10-6 CompuServe 支援服務 10-3 HP FIRST 10-3 HP 客戶支援服務 10-5 Imaging for Internet 10-5 Internet 10-1 Scanning Tutorial (掃瞄教學課程) 9-2 Tour (簡介) 9-1 Tutorial (教學課程) 9-2 世界其它地區 10-5 世界性 10-5 保證期內的支援服務 10-4 保證期過後的支援服務 10-4 澳洲和紐西蘭的支援服務 10-5 取消複印 3-11 放大 3-4 注意,在使用者手册中的意義1-2 空白的頁面 11-7

九劃

保證 13-1 升級 13-2 快速服務 13-1 送回 OfficeJet Pro 修理 13-2 準備郵寄您的裝置 13-3 電洽前的注意事項 13-2 保證期過後的支援服務 10-4 品質, 複印 11-4 垂直校正 2-21 拷貝 多份 3-4 紙張大小 3-10 調整深淺程度 3-7 政府規章說明 14-5 相片紙 6-1 添裝 6-5 背景 色彩 3-8 訂購配件和消耗品 14-7

十劃

原廠預設值 3-11 如何重設 3-11 原稿 放到複印機的玻璃上 3-2 校正 水平 2-20 垂直 2-21 校正列印墨匣 2-20 消耗品 訂購 14-7 紙張 HPT 恤轉印紙 6-2 大小 2-14, 3-10 出紙匣容量 2-9 列印時所用的 6-4 投影片 6-2 使用的 HP 牌紙張 6-1 使用的設定值 6-3 建議的類型 6-6 相片 6-1 訂購 14-7 重磅噴墨 6-2 紙張類型類型 6-3 添裝 2-8 添裝的提示 6-5 超白紙 6-1 進紙匣內使用的類型 6-6 噴墨紙 6-2 複印時所用的 6-3 類型 3-6 變更複印紙張大小 3-10 紙張類型 列印品質設定值 6-5 變更 3-7 訊息 控制面板 11-5 螢幕上的 11-7 高級重磅噴墨專用紙 6-2

HP OfficeJet Pro 使用者手册 3



CT_ICE.book Page 4 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

4

十一劃 彩色 列印墨匣 2-10, 2-11 解析度 14-4 複印 3-3 複印速度 14-2 控制面板 安裝按鈕說明卡 2-5 訊息 11-5 語言 2-14, 3-9 掃瞄 方式的摘要表 5-2 可用方式 5-1 用 Acquire Text(取得文字)來掃瞄 文字 5-5 用 Caere OmniPage LE 掃瞄文字 5-7 用 PictureScan 掃瞄圖片 5-6 使用 HP ScanPicture 5-2 從具有 TWAIN 功能的程式掃瞄圖片 5-4 提示 5-2 解析度 5-2 掃瞄器 掃瞄燈 3-1, 4-1 鬆開固定鎖 2-7 掃瞄燈,掃瞄器 3-1,4-1 添裝 添裝紙張到進紙匣 6-5 添裝原稿到自動送稿器 6-6 添裝紙張 添裝紙張到進紙匣 2-8 提示 6-5 淺的, 複印 3-7 清潔 複印機玻璃面 8-1 墨匣 11-3 機體外殻 8-1 深/ 淺 3-7 深的, 複印 3-7 粗體,在使用者手冊中的意義 1-2 組件 所附 2-5 遺失 2-5 規格 功能 14-3 速度 14-2 電力 14-4 機體 14-4

設定 打開包裝 2-4 安裝列印墨匣 2-10 安裝軟體 2-14 校正列印墨匣 2-20 控制面板按鈕說明卡 2-5 添裝紙張 2-8 設定控制面板語言和預設紙張大小 2-14 連接電纜和電源線 2-12 電源線 2-12 摘要 2-1 選擇 OfficeJet Pro 的放置地點 2-1 鬆開掃瞄器的固定鎖 2-7 軟體 安裝 2-14, 12-3 安裝 Office 97 修補檔案 12-4 解除安裝 12-1 速度規格 14-2

十二劃

提示,在使用者手冊中的意義 1-2 郵寄裝置 13-3 黑白 照白複印 3-3 解析度 14-4 複印速度 14-2 黑色 列印墨匣 2-11

十三劃

損壞 組件 2-5 解除安裝 Adobe PhotoDeluxe 12-2 Caere OmniPage LE 12-2 HP OfficeJet Pro 軟體 12-1 Imaging for Internet 12-2 Microsoft Internet Explorer 12-2 電力規格 14-4 電源按鈕 如何開啓複印機電源 3-2 電源線 連接 2-12



環境 14-4

CT_ICE.book Page 5 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM

預設値 何時重設 3-3 表示方式 3-10 原廠 3-11

4

紙張大小 2-14 控制面板 3-10 變更 3-10

十四劃

圖形 複印速度 14-2 圖形複印速度 14-2 疑難排解 11-1 網站 目前 HP 品牌紙張的清單 6-1 最新的產品資訊 10-1 網路列印 7-1 設定用戶端電腦 7-2 設定伺服器來共用列印功能 7-2 維修服務, 複印機 13-2 維護保養 8-1 校正墨匣 11-3 清潔玻璃面 8-1 清潔墨匣 11-4 語言 控制面板 2-14, 3-9 說明 1170C 系列 Toolbox 9-3 Adobe PhotoDeluxe 9-3 Caere OmniPage LE 9-3 HP PictureScan 9-3 需求,系統14-1

十五劃

噴墨紙 添裝 6-5 噴墨紙張 6-2 線上支援服務 10-1, 10-6 複印 人工地裝入原稿 3-2 多份 3-2, 3-4 如何做 3-2 取消 3-11 彩色 3-3 黑白 3-3 複印的拷貝 品質問題 11-4 複印品質 Best (最佳) 設定値 3-4 Fast (快速) 設定値 3-4 Normal (一般) 設定値 3-4 可用設定値 3-4 變更設定値 3-4 變更設定値 3-4 墨匣,列印 安裝 2-10 訂購 14-7 校正 2-20, 11-3 清潔 11-4

十六劃

機體規格 14-4 螢幕上的訊息 11-7 錯誤訊息 11-5, 11-7 環境規格 14-4

十七劃

縮 / 放
Auto Fit(自動縮放)3-5
Clone 100%(複製 100%)3-6
Custom 100%(自訂 100%)3-5
Entire 91%(全部 91%)3-5
Mirror 100%(鏡像 100%)3-6
Normal 100%(一般 100%)3-5
Poster 400%(海報 400%)3-5
概述 3-4
變更設定値 3-6
縮小 3-4

十八劃

雙引號,在使用者手冊中的意義 1-2 雙向通訊測試 2-16 雙向模式 2-3 鬆開掃瞄器的固定鎖 2-7

十九劃

警告,在使用者手冊中的意義 1-2

HP OfficeJet Pro 使用者手册 5



CT_ICE.book Page 6 Saturday, June 20, 1998 8:50 PM





