Windowsでのインストール



CD-First

『ソフトウェアCD-ROM』を用意してください。

🔘 本体とコンピュータはまだ接続しないでください。

🔘 本体の電源をオフにしてください。



〇注意

- ソフトウェアのインストール、およびソフトウェアのご使用におけるコンピュータの推奨環境は以下の通り です。
 - 1. 推奨CPU: Intel Pentium III 以降
 - 2. 推奨RAM: 128MB以上
 - 3. ハードディスクの空き容量:350MB以上
- ウィルスソフトなどの常駐プログラムは終了させてください。
- ▶必ず本書の手順に従ってインストールしてください。その他の方法では正しくインストールできません。

〇注意

すでにコンピュータと本体を接続したあと、 Windowsを起動してしまい、[新しいハード ウェアの追加(検索)ウィザード]が表示され た場合は、[キャンセル]をクリックしてくだ さい。

新しいハードウェアの検索ウィザードの開始 このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします PSC 2150 Series ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。 インストール方法を選んでください。 ●シフトウェアを自動的にインストールする(推奨)型 ○ 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S) 統行するには、「女へ」をりょうしてください。 〈戻る(田) 次へ(型) キャンセル クリック ①選択 🗿 📄 🥥 🚱 🥥 🜔 **3** 88 田 (二) enu 田 (二) Setup 田 (二) Setup 田 (二) Util 田 (二) エントロール パネル 田 (二) 共有ドキュメント 🖻 🖻 🖻 🗖 🖗 🤗

 Image: Control
 Image:

S S S S S

2 ダブルクリック

where the second second second

自動的に『ソフトウェアCD-ROM』が起動しな い場合

[マイコンピュータ]の中の[CD-ROM]アイコ ンをダブルクリック、またはエクスプローラ からCDドライブを選択し、[Setup]をダブル クリックしてください。『ソフトウェアCD-ROM』が起動し、ファイルのコピーが始まり ます。







表示された「HPフォトイメージ ングソフトウェアのライセンス 条項」をよく読み、[使用許諾契 約の条項に同意します]に チェックを付け、[次へ]をク リックします。

Windowsでのインストール(つづき)





なる前に
本機をお使いに



この画面が表示されたら、[次

へ]をクリックします。

7

このような画面が表示された ら、[CD-ROMドライブ]のみに チェックマークを付け、[次へ] をクリックします。



Windowsでのインストール(つづき)



[次へ]をクリックします。



[完了]をクリックします。 そのまましばらくお待ちくだ さい。 コンピュータが各種設定を行っ ています。

🖛 23ページの手順 <mark>9</mark>へ進みます。





Windowsでのインストール(つづき)



11

このような画面が表示され、追 加ソフトウェアのファイルがコ ピーされます。そのまましばら くお待ちください。



Windows XP の場合

▶ 24ページの手順 12へ

※ 一部のコンピュータでは再起動を促すメッセージが表示されますが、ここでは再起動をしないでください。手順 11 ~13の作業が終了してから再起動してください。

Windows 98/Me/2000 の場合

Windows 98/Me/2000では、この ような画面が表示されます。[は い](または[OK])をクリックし てコンピュータを再起動してく ださい。 コンピュータの再起動後もイン ストールは継続します。そのま ましばらくお待ちください。



◯注意

コンピュータの再起動後も引き続きインストールが継続します。再起動時にはCD-ROMをコンピュー タから取り出さないでください。 ソフトウェアのインストールが正常に終了できなくなります。



デスクトップにHP ディレクタ 12 アスクトックパーロ ションシン 示され、画面右下のタスクバー にhp pscのアイコンが登録され ます。





13 hpでは、インターネットでの製品登録をおすすめしています。 製品登録をしていただいたお客様には、hpからの最新情報やキャンペーン情報、サポート情報などご提供いたします。 [登録]をクリックし、是非製品 登録を行ってください。

(製品登録はWindowsの[プログラム]メニューからいつでも行うことができます。)

これでソフトウェアのインス トールは正常に終了しました。 コンピュータからCD-ROMを取 り出してください。



製品ツアー

本製品を簡単にご紹介する製品ツアーを ご覧いただけます。 お買い上げいただいた機種を選択し、製 品ツアーをご覧ください。

製品ツアーは、Windowsの[スタート]メ ニューから、[すべてのプログラム](また は[プログラム])-[Hewlett-Packard]-[HP PSC および OfficeJet ソフトウェア]-[製 品ツアー]の順にクリックすることで起 動できます。

Macintoshでのインストール





〇注意

- ソフトウェアのインストール、およびソフトウェアのご使用におけるコンピュータの推奨環境は以下の通りです。
 - 1. 推奨CPU:G4プロセッサ以上
 - 2. 推奨RAM: 256MB以上
 - 3. ハードディスクの空き容量:150MB以上
 - 4. OS: Mac OS 10.1X
 - Mac OS 9.1X以上
- ウィルスソフトなどの常駐プログラムは終了させてください。
- 必ず本書の手順に従ってインストールしてください。その他の方法では正しくインストールできません。
- Macintoshを起動し、『ソフト ウェア CD-ROM』をセットし ます。
 (OS Xでは[CD-ROM]アイコン をダブルクリックして開き、)

ウィンドウ内のインストール アイコンをダブルクリックし ます。

Mac OS X の場合

🖛 27ページの手順 2へ

Mac OS 9.X の場合



Mac OS Xでのインストール方法



な本 る機

。 前 に お 使

Mac OS Xでのインストール方法(つづき)





Mac OS 9.Xでのインストール方法





Mac OS 9.Xでのインストール方法(つづき)









[セレクタ]をクリックします。 [セレクタ]画面が起動します。

[完了]をクリックします。





- ① [psc 2000 series] をクリッ クし、
- ② [PSC 2150(または2100)
 Series]をクリックします。
- ③ セレクタ<u>画面の左上</u>をクリック し、ウィンドウを閉じます。



このような画面が表示された場 現在使用できるブリンタを変更しています。開いて いるすべてのアブリケーションで"用紙設定…"を 選んで設定し直してください。 11 ⚠ 合は、[OK]をクリックしてく ださい。 クリック ок 🗲 HP All-In-One 設定アシスト [終了]をクリックします。 12 デバイスの選択 新しいプリンタを使い始める前に、「セレクタ」のリストから該当するプリンタを逮択する 必要があります。 「セレクタ」ボタンをク セレクタ 2 HP All-In-One デバイス を選択してください ЩР 3. 「セレクタ」を開じます。 🛑 4. 終了 🕨 🔶 ページ4 クリック HP All-In-One 設定アシスト 日 ソフトウェアのインストールは 13 おめでとう 正常に終了しました。 [終了]をクリックしてください。 (hp) invent ソフトウェアのインストールとセットアップが完了しました PSC 2150 Series. HP All-In-One のユーザー登録をしていただいた方には、次のよう なご案内をお送りします: ドライバ アップデートのお知らせ 製品サポート情報 製品を使用する上でのヒントやこつなどを満載したニュースレター Webブラウザから、HP All-In-One 製品のオンライン登録ペー ☑ ジを開く クリック ページ5 終了 🕨 🗲 hpでは、インターネットでの製 No. 2010 Contraction Contracti 品登録をおすすめしています。 製品登録をしていただいたお客 Ø V// - Z - TABLE Confinitional and Conversion of the Confined Science of Configuration From the Conversion of Conference on Configuration and Configuration Science of Configuration Configuration Configuratio Configuration Configuration Configuration Configuration -88 様には、hpからの最新情報や REFERENCE REFERENCES - Configuration Configuration (Sector Configuration), Markon, N キャンペーン情報、サポート情 2420 A397 2420 A 247 10 (A 27) 1003-007/0.24886 62.248866(240.) 24826 7227-0 74826(240.) 24826 7227-0 74826(240.) 報などご提供いたします。 (******* 是非、製品登録を行ってください。 -----

なる前にしい

HP ディレクタとHP フォト イメージング ギャラリ

HP ディレクタ



HP ディレクタを使用すると、スキャナやコピー、メモリ カードなど本機のさまざまな機能をコン ピュータ上から起動することができます。また、各種設定や本機のメンテナンスも行うことができ ます。







Macintosh



- ①▶ セットした原稿を画像データとしてスキャンします。
- ② ▶ セットした原稿を、OCR機能を使い、文書データとしてスキャンします(Windowsのみ)。
- ③▶コンピュータからコピー機能を使います。
- ④ ► HP フォト イメージング ギャラリを起動し、画像を表示、閲覧、印刷します。
- ⑤ ▶ メモリ カードから写真を取り込みます。
- ⑥▶各種設定を確認、または変更できます。
- ⑦ ▶ hpユーティリティを開きます(Macintoshのみ)。

HP フォト イメージング ギャラリ

スキャンした画像やメモリ カードから読み込んだ画像は、HP フォト イメージング ギャラリに表 示され、お使いのコンピュータに自動的に保存されます。HP フォト イメージング ギャラリでは、 表示された画像の加工や印刷、電子メールでの送信などをすることができます。



Macintosh

※ 画面はMac OS Xのものです。Mac OS 9.Xでは使用できない項目もあります。



- ① ▶ 名刺サイズの印刷やTシャツプリントなど、さまざまな印刷が楽しめます。
- ② ▶ ページ上に複数の画像を並べて印刷できます(Windowsのみ)。
- ③ ▶ 10×15cm(切り離しタブ付き)の用紙に、簡単にフチ無し印刷することができます(Windows)。
 [ページ設定]画面(または[用紙設定]画面)を表示します(Macintosh)。
- ④▶ 選んだ画像を電子メールに添付します。
- ⑤▶ 選んだ画像をインターネット上のサーバにアップし、画像をお友達と共有できます。
- ⑥ ▶ 選んだ画像を並べてCD-Rに焼き込み、スライドショーを作成できます。
- ⑦▶ 選んだ画像を他のソフトウェア(アプリケーション)で開くことができます。