Aloita tästä

Start her



Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15).

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15.



Poista pakkausmateriaalit

Fjern emballasjen







a Poista teippi.

b Avaa luukku ja poista kuljetusmateriaalit ja varusteet laitteesta.

a Fjern teipen.

b Senk dekselet for å se etter fraktmateriale og -komponenter inni.



Tarkasta varusteet



60





Macintoshin CD-levy Macintosh-CD



käyttöopas Brukerhåndbok (Referansehåndbok)



tulostuskasetit

blekkpatroner

verkkolaite ja

strømadapter og

virtajohto

ledning



ohjauspaneelin ohjekaavain (saattaa olla valmiina laitteessa) kontrollpaneloverlegg (kan settes på)



* Kaapelia ei välttämättä toimiteta hankkimasi tuotteen mukana.

* Innholdet i esken kan variere.



hp psc 1300 series- ja hp psc 1310 series -laitteiden asennusjuliste installasjonsplakat for hp psc 1300 & 1310 series



Kiinnitä ohjauspaneelin ohjekaavain (jos ei paikallaan) Sett på kontrollpaneloverlegget (hvis det ikke er satt på)





a Poista ohjekaavaimen tarrapinnan suojapaperi.

b Avaa kansi. Pane ohjauspaneelin ohjekaavain paikalleen. Varmista, että ohjekaavain tarttuu paikalleen.

a Fjern baksiden med lim fra kontrollpaneloverlegget.

b Løft dekselet. Legg kontrollpaneloverlegget i fordypningen. Kontroller at det fester seg.

HP PSC -laite toimii vasta, kun ohjekaavain on asennettu paikalleen.

HP PSC vil ikke fungere før du setter på kontrollpaneloverlegget!

Lisää laitteeseen tavallista valkoista paperia

Legg i vanlig hvitt papir







Paperin työntäminen liian syvälle lokeroon voi aiheuttaa paperitukoksen.

Hvis du presser papiret for langt inn i skuffen, kan det føre til fastkjørt papir.

hp psc 1300 & 1310 series - 2



Liitä verkkolaite ja virtajohto

Koble til strømadapteren og ledningen







Tarkasta **Käytössä/Jatka**-painikkeen vieressä oleva merkkivalo. Odota, kunnes laitteen alustus on valmis.

Kontroller at det lyser ved siden av **På/Fortsett**knappen. Vent til initialiseringen er fullført.

Avaa luukku Åpne dekselet



Taita luukun kansi auki.

Senk dekselet.





Valmistele tulostuskasetit

Klargjør blekkpatronene



Poista kirkas vaaleanpunainen teippi **molemmista** tulostuskaseteista.

Fjern den rosa teipen fra begge blekkpatronene.

Älä koske kuparinvärisiin kosketinpintoihin tai pane teippejä takaisin paikalleen.

Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller sett teipen i tilbake på blekkpatronene.





Asenna musta tulostuskasetti

Sett inn den svarte blekkpatronen





a Ota **musta tulostuskasetti** käteen siten, että HPtarra osoittaa ylöspäin.

b Liu'uta **musta tulostuskasetti** loivassa kulmassa vaunun **oikeanpuoleiseen** paikkaan.

c Paina tasaisesti, kunnes tulostuskasetti napsahtaa paikalleen.

a Hold den **svarte** blekkpatronen opp med HPetiketten øverst.

b Skyv den **svarte** blekkpatronen litt skrått inn på **høyre side** av skrivervognen.

c Trykk til blekkpatronen klikker på plass.

Asenna kolmivärikasetti

Sett inn den trefargede blekkpatronen









a Ota **kolmivärikasetti** käteen siten, että HP-tarra osoittaa ylöspäin.

b Liu'uta **kolmivärikasetti** loivassa kulmassa vaunun **vasemmanpuoleiseen** paikkaan.

c Paina tasaisesti, kunnes tulostuskasetti napsahtaa paikalleen.

d Varmista, että **molemmat** tulostuskasetit ovat kunnolla paikallaan, ja sulje luukku.

a Hold den **trefargede** blekkpatronen opp med HP-etiketten øverst.

b Skyv den **trefargede** blekkpatronen litt skrått inn på **venstre side** av skrivervognen.

c Trykk til blekkpatronen klikker på plass.

d Kontroller at **begge** patronene sitter godt fast, og lukk deretter dekselet.







a Odota, kunnes tulostuskasettien kohdistussivu on tulostunut.

b Pane kohdistussivun yläosa tulostuspuoli alaspäin lukutason etukulmaan. Sulje kansi.

c Paina Skannaa-painiketta.

Kohdistus on valmis, kun Käytössä-valo lakkaa vilkkumasta. Hävitä tai kierrätä kohdistussivu.

a Vent til justeringssiden skrives ut.

b Legg øverste kant av justeringssiden med forsiden ned i det fremre hjørnet av glasset. Lukk dekselet.

c Trykk på **Skann**-knappen.

Når På-lampen har sluttet å blinke, er justeringen fullført. Kast eller resirkuler justeringssiden.

Jos et liitä laitetta tietokoneeseen, katso lisätietoja käytön aloittamisesta käyttöoppaasta.

Hvis du ikke kobler enheten til en datamaskin, ser du i brukerhåndboken for å få informasjon om hvordan du kommer i gang.



Slå på datamaskinen



a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.

b Sulje mahdollisesti avoinna olevat ohjelmat.

a Slå på datamaskinen, logg inn om nødvendig, og vent til skrivebordet vises.

b Lukk alle åpne programmer.



Pane oikea CD-levy CD-asemaan

Sett inn riktig CD

Windowskäyttäjät:

Windowsbrukere:



a Pane HP PSC -laitteen
Windows-levy CD-asemaan.
b Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.

a Sett inn HP PSC Windows-CDen.
b Følg instruksjonene på skjermen.

Jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman kuvaketta** ja vielä tiedostoa **setup.exe**.

Hvis startskjermen ikke vises, dobbeltklikker du på **Min datamaskin**, dobbeltklikker på **CD-ROM-ikonet**, og dobbeltklikker på **setup.exe**.

Macintoshkäyttäjät:

Macintoshbrukere:



Pane HP PSC -laitteen Macintoshlevy CD-asemaan. Siirry kohtaan 15, ennen kuin asennat ohjelmiston.

Sett inn HP PSC Macintosh-CDen. Gå til trinn 15 før du installerer.



Macintoshbrukere:

a Liitä USB-kaapeli.

b Kaksoisnapsauta HP All-in-One installer -kuvaketta.

a Koble til USB-kabelen.

b Dobbeltklikk på HP All-in-One installer-ikonet.





Jatka ohjelmiston asentamista

Fortsett programvareinstallasjonen

Windows- Windowskäyttäjät: brukere:

Jos seuraava ikkuna ei tule näyttöön, katso ohjeet viimeisellä sivulla olevasta Vianmääritys-osiosta. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Täytä tiedot rekisteröintiikkunaan.

Hvis du ikke ser dette skjermbildet, ser du Feilsøking på siste side. Følg instruksjonene på skjermen. Fullfør registreringsskjermbildet.



Varmista, että täytät tiedot kaikkiin ikkunoihin (myös ohjatun asennuksen ikkunoihin).				
Fullfør alle skjermbildene, inkludert installasjonsassistenten.				

Macintosh-

käyttäjät:

Macintosh-

brukere:

Introduction			4
Use the HP All-In your HP All-In-Oi	-One Setup Ass ne device.	istant to con	ifigure
The HP All-In-On information abo information. Thi Assistant to set the bundled soft	e Setup Assist; ut your system s information w up the selected ware.	ant will gathe and collect y ill be used by HP All-In-On	er important your person: y the Setup ne device an

7 Gra

Asennus onnistui Gratulerer!





Kun **Asennus onnistui**

-ikkuna tulee näyttöön, olet valmis aloittamaan HP PSC -laitteen käytön. Lisätietoja käytön aloittamisesta on käyttöoppaassa ja käytönaikaisessa ohjeessa.

Når du ser Gratulerer!-

skjermbildet, er du klar til å bruke HP PSC. Se brukerhåndboken eller den elektroniske hjelpen for å komme i gang.

Vianmääritys

D

(E:ÌÌ

|--|--|

Ongelma: Tarkista tulostuskasetti -valo syttyy palamaan heti tulostuskasettien asentamisen jälkeen.

Ratkaisu: Poista tulostuskasetit. Varmista, että kuparisilla kosketuspinnoilla ei ole enää suojateippiä. Sulje luukku. Katso ohjeet kohdasta 9.

Ongelma: Tulostuksen kohdistuksen aikana syntyy paperitukos.

Ratkaisu: Katkaise laitteesta virta ja poista takaluukun kansi. Poista tukkeutunut paperi laitteesta varovasti. Kytke laitteeseen virta ja lisää paperia varovasti. Katso ohjeet kohdasta 5.

Ongelma: Näyttöön ei tullut ikkunaa, jossa kehotetaan liittämään USBkaapeli.

Ratkaisu: Poista HP PSC -laitteen Windows-levy CD-asemasta ja pane se sitten takaisin CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta 14.



< Back

Ongelma: Windowsin **Ohjattu uuden laitteen lisääminen** -ikuna tulee näyttöön.

Ratkaisu: Valitse **Peruuta**. Irrota USB-kaapeli ja pane sitten HP PSC -laitteen Windows-levy CD-asemaan. Katso ohjeet kohdista 14 ja 15.

	IP - All-In-One Series Image: Complete Series Device setup has failed to complete. Image: Complete Series	Ongelma:	Laitteen asentaminen ei onnistu -ikkuna tulee näyttöön.
	Cick Help for more information about how to finish device setup or cick. Next to earl installation	Ratkaisu:	Varmista, että ohjauspaneelin ohjekaavain on kunnolla paikallaan. Irrota HP PSC -laitteen liitännät ja liitä ne takaisin paikalleen. Tarkasta kaikki liitännät. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä. Katso ohjeet kohdista 4 ja 15.
	Ongelma:	Macintosh-ohjelmiston asentaminen ei onnistu.	
	OK	Ratkaisu:	Varmista ennen ohjelmiston asentamista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneen takana olevaan porttiin. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä.

Katso ohjeet kohdasta 15.

Lisätietoja on käyttöoppaassa sekä HP:n valokuva- ja kuvankäsittelyohjelman ohjeessa. Tutustu sivustoon www.hp.com/support.

Feilsøking



05762 00010

	Problem:	Meldingen Sjekk patron lyser opp når du setter inn blekkpatronene.
	Handling:	Fjern blekkpatronene. Kontroller at all teip er fjernet fra kobberkontaktene. Lukk dekselet. Se trinn 9.
	Problem:	Papir har kjørt seg fast under utskriftsjusteringen.
	Handling:	Slå av enheten, og fjern bakdekselet. Fjern eventuelt papir forsiktig. Slå enheten på, og legg papiret forsiktig inn igjen. Se trinn 5.
By Dr All All Oxno Serties Control Set Up Your Device New Image: Control of the next steps on your setup instructions to continue installation.	Problem:	Du så ikke skjermbildet som sa når du skulle koble til USB-kabelen.
Deci teo fau wold Bit to contra who i dagog in the deciti	Handling:	Ta ut HP PSC Windows-CDen, og sett den inn igjen. Se trinn 14.
Add New Hardware WiZend The wized searches for new divers for Hewlett Pack ad PSC 2100 Series A divice divers is a coffware program that makes a	Problem:	Skjermbildet Windows Microsoft Legg til maskinvare vises.
Circle Carcel	Handling:	Klikk på Avbryt . Ta ut USB-kabelen, og sett HP PSC Windows- CDen inn igjen. Se trinn 14 og 15.
19 - All-In-One Series 🛛 🔀 vice setup has failed to complete.	Problem:	Skjermbildet Enhetsinstallasjonen ble ikke fullført vises.
	Handling:	Kontroller at kontrollpaneloverlegget sitter godt fast. Koble fra HP PSC, og koble den til igjen. Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen. Ikke koble USB-kabelen til et tastatur eller en ikke-strømførende hub. Se trinn 4 og 15.



Help

Problem: Macintosh-programvaren installeres ikke.

Handling: Kontroller at USB-kabelen er koblet til en port på baksiden av datamaskinen før du installerer programvaren. Ikke koble USBkabelen til et tastatur eller en ikke-strømførende hub. Se trinn 15.

Se brukerhåndboken eller Hjelp for HP Foto- og bildebehandling for å få mer informasjon. Gå til www.hp.com/support.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP Trykt i Tyskland.