Q3419-901*7*6

Blekkpatrondeksel



Setup Guide HP Photosmart 370 series

Installationsvejledning HP Photosmart 370 se



l	Konfigurasjonsveiledning
eries	HP Photosmart 370 series
undt om	 Pakk opp skriveren Fjern tape og pappinnpakning fra innsiden og utsiden av
e dele:	skriveren. Esken til skriveren inneholder følgende utstyr:
iing og adaptere	 HP Photosmart 370 series-
hart-softwaren på	skriver Blekkpatron med tre farger Konfigurasjonsveiledning
e med medier og	(denne plakaten) Frontdeksel Strømforsyning og adaptere HP Photosmart-programvare
t pose til medier	på CD Pakke med eksempelmedier
dning	og forseglbar mediepose Brukerhåndbok
mråde, til <t. ren. Bemærk, at</t. 	 Sett inn strømledningen på baksiden av skriveren. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren. Koble adapteren for korrekt land/region til strømledningen. Sett strømledningen inn i en stikkontakt som fungerer. Trykk på On (På) for å slå på skriveren. Husk at skriverskjermen heves.
billedet. Gør n ned.	 Fest det nye frontdekselet 1. Løft skriverskjermen helt opp. 2. Løft opp kanten på frontdekselet, slik som vist. Gjør det samme på den andre siden. 3. Sett inn det nye frontdekselet ved å trykke det ned.
ronen. den lyserøde tap berfarvede serne vender sker på plads,	 Åpne utskuffen og blekkpatrondekselet. Åpne pakken med blekkpatronen, og dra i den rosa biten for å fjerne den gjennomsiktige tapen. Sett inn blekkpatronen med tre farger med de kobberfargede kontaktene inn i skriveren og blekkdysene ned. Skyv patronen inn i holderen til den smetter på plass, og lukk blekkpatrondekselet.



Need more information?

For more information, see the following:

HP Photosmart 370 series User's Guide

Onscreen HP Photosmart Printer Help



 \bigcirc

Trykt i Tyskland 06/04 v1.0.1 • Trykt på genbrugspapir © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Trykt i Tyskland 06/04 v1.0.1 • Trykt på resirkulert papir © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support

Ønsker du flere oplysninger?

Du kan få flere oplysninger følgende steder:

Brugervejledningen til HP Photosmart 3



HP Photosmart Printer Help på skærme



www.hp.com/support

ede sprog, når erens skærm. når Set LCD på displayet til ede elg	 Velg språk Når Select language (Velg språk) vises på skriverskjermen, trykker du på ▲ eller ◄ for å velge språket du vil ha. Trykk på OK. Når Set LCD language to (your language) (Sett språket i LCD-panelet til (språk)) vises, trykker du på ▲ eller ◄ for å velge Yes (Ja). Trykk på OK. Når Select country/region (Velg land/region) vises, trykker du på ▲ eller ◄ for å velge land/region. Trykk på OK.
kartotekskortets å kartotekskortet. øj	 Skriv ut en justeringsside Åpne innskuffen så mye som mulig. Legg inn et indekskort fra eksempelpakken. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot kanten av indekskortet uten å bøye det. Trykk på OK. En justeringsside skrives ut på indekskortet. Når du skriver ut en justeringsside, sikrer du at du får høyest mulig utskriftskvalitet.
de vendt mod jer langs olderen. printeren. efter på Print	 Skriv ut ditt første bilde Legg i noen ark fotopapir med den glansede siden mot deg. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot kanten av papiret. Sett inn et minnekort i riktig minnekortspor. Minnekortet skal ikke gå helt inn i skriveren. Trykk på eller for å vise bildene. Trykk på OK for å velge et bilde, og trykk deretter på Print (Skriv ut).
70 series n	Trenger du mer informasjon: Se følgende hvis du vil ha mer informasjon: Image: Strength and bok for HP Photosmart 370 series Image: Skjermbasert hjelp for HP Photosmart-skriveren Image: Skjermbasert hjelp for HP Photosmart-skriveren Image: Skjermbasert hjelp for HP Photosmart-skriveren