Instalační příručka **HP Photosmart 370 series**

Sprievodca inštalácio HP Photosmart 370 se



- 4. Zatlačte tiskovou kazetu do kolébky měli byste cítit zaklapnutí. Poté zavřete přístupová dvířka tiskové kazety.
- smerovali nadol.
- 4. Zatlačte kazetu do vozíka, až kým nezapad miesto, a zatvorte prístupový kryt k tlačovej

Přístupová dvířka tiskové kazety Prístupový kryt k tlačovej kazete Nyomtatópatron-hordozó ajtaja

Q3419-90178

u eries	Telepítési útmutató HP Photosmart 370 series
aj zvonku sledujúce Photosmart D ových médií e vrecko na médiá ká príručka	 Csomagolja ki a nyomtatót Távolítsa el a kartondobozt és a ragasztószalagot a nyomtató külsejéről és belsejéből. A nyomtató doboza a következőket tartalmazza: HP Photosmart 370 series nyomtató Háromszínű nyomtatópatron Telepítési útmutató (ez a lap) Kezelőpanel fedőlapja Tápegység és átalakítók
iarne. ástrčku určenú 2j zásuvke. ćiareň. Displej	 Csatlakoztassa a tápkábelt Illessze a nyomtató tápkábelét a nyomtató hátuljába. Csatlakoztassa az Ön országának/térségének megfelelő csatlakozóátalakítót a tápkábelhez. Dugja a tápkábelt egy működő elektromos hálózati aljzatba. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg az On (Bekapcsoló) gombot. Ekkor a nyomtató kijelzője felemelkedik.
tka. ítok.	 Szerelje fel a kezelőpanelre az új fedőlapot 1. Emelje fel a nyomtató kijelzőjét teljesen. 2. Az ábrán látható módon húzza felfelé a kezelőpanelre fedőlapjának szélét. Majd ugyanilyen módon húzza felfelé a szemközti oldalt is. 3. Nyomja rá a kezelőpanelre az új fedőlapot.
k tlačovej kazete. vého uška ontakty medenej ontové trysky lne na svoje kazete.	 Helyezze a nyomtatóba a nyomtatópatront 1. Nyissa ki a kiadótálcát, majd nyissa ki nyomtatópatronhordozó ajtaját. 2. Bontsa fel a nyomtatópatron csomagolását, majd a rózsaszín fül meghúzásával távolítsa el az átlátszó szalagot a nyomtatópatronról. 3. Helyezze be a háromszínű nyomtatópatront úgy, hogy a rézszínű érintkezők a nyomtató belseje felé, a tintatúvókák pedig lefelé nézzenek. 4. Nyomja be a nyomtatópatront a hordozóba, amíg a helyére nem kattan, majd zárja be a nyomtatópatronhordozó ajtaját.





Další informace naleznete v následujících zdrojích:

Uživatelská příručka tiskárny HP Photosmart 370 series



Nápověda tiskárny HP Photosmart na obrazovce



www.hp.com/support

Ďalšie informácie vám poskytnú:

Používateľská príručka tlačiarne HP Phote

Obrazovkový Pomocník tlačiarne HP P



www.hp.com/support

Németországban nyomtatva 06/04 v1.0.1 • Újrahasznosított papírra nyomtatva. © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vytištěno v Německu, červen 2004, verze 1.0.1. • Vytištěno na recyklovaném papíru. © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vytlačené v Nemecku 06/04 v1.0.1 • Vytlačené na recyklovanom papieri. © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

 (\mathbf{G})

 \bigcirc

 \bigcirc

elect language	 Válassza ki a nyelvet 1. Amikor megjelenik a Select language (Nyelv kiválasztása) felirat a kijelzőn, a ▲ vagy ◄ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. Nyomja meg az OK gombot. 2. Amikor megjelenik a Set LCD language to (kiválasztott nyelv) (A kijelző nyelvének beállítása a kiválasztott nyelvre) felirat, az ▲ vagy ◄ gomb megnyomásával válassza ki a Yes (Igen) lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot. 3. Amikor megjelenik a Select country/region (Ország/térség kiválasztása) felirat, az ▲ vagy ◄ gomb megnyomásával válassza ki a Yes (Igen) lehetőséget. Nyomja meg az OK gombot.
ových médií. e priliehalo by sa lístok zohol. a vytlačí strana abezpečí vysokú	 Nyomtassa ki az illesztés lapot Húzza ki az adagolótálcát ameddig csak tudja. Töltsön a nyomtatóba egy kartotéklapot a mintacsomagból. Állítsa be a papírszélesség-szabályzót úgy, hogy a kartotéklap oldalaihoz illeszkedjen, de a lapot ne hajlítsa meg. Nyomja meg az OK gombot. A nyomtató egy próbaoldalt nyomtat a kartotéklapra. Az illesztés lap kinyomtatásával biztosítható a kiváló nyomtatási minőség.
afického papiera avte vodidlo ajom papiera. y na pamäťovú sunie úplne. tidiel ∢ a ▶. tidla OK a potom	 Nyomtassa ki első fényképét 1. Töltsön be néhány fotópapírt a fényes oldalával Ön felé nézve. Állítsa be a papírszélesség-szabályzót úgy, hogy a papír oldalaihoz illeszkedjen. 2. Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő foglalatba. A memóriakártya nem kerül teljesen a nyomtatóba. 3. Nyomja meg a 4 vagy > gombot a fényképek megjelenítéséhez. 4. Nyomja meg az OK gombot a fénykép kiválasztásához, majd a Print (Nyomtatás) gombbal indítsa el a nyomtatást.
afického papiera avte vodidlo ajom papiera. y na pamäťovú sunie úplne. čidiel (a). čidla OK a potom	 Nyomtassa ki első fényképét 1. Töltsön be néhány fotópapírt a fényes oldalával Ön felé nézve. Állítsa be a papírszélesség-szabályzót úgy, hogy a papír oldalaihoz illeszkedjen. 2. Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő foglalatba. A memóriakártya nem kerül teljesen a nyomtatóba. 3. Nyomja meg a ∢ vagy ▶ gombot a fényképek megjelenítéséhez. 4. Nyomja meg az OK gombot a fénykép kiválasztásához, majd a Print (Nyomtatás) gombbal indítsa el a nyomtatást. További információra van szüksége? További tájékoztatásért lásd: a HP Photosmart 370 series nyomtató Felhasználói kézikönyvét a HP Photosmart nyomtató képernyőn megtekinthető súgóját