#### Q3419-90182

# 

## Guida di installazione HP Photosmart 370 series

#### Disimballare la stampante

• Togliere il nastro adesivo e il cartoncino all'esterno e all<sup>7</sup>interno della stampante. La confezione della stampante contiene:

6. Software HP Photosmart su CD

stampa campione e custodia

richiudibile per supporti di

7. Confezione per supporti di

stampa

8. Guida d'uso

- 1. Stampante HP Photosmart 370 series
- 2. cartuccia in tricromia
- 3. Guida di installazione (questo poster)
- 4. Mascherina
- 5. Alimentatore e adattatori

### Collegare il cavo di alimentazione

- 1. Collegare il cavo di alimentazione sul retro della stampante.
- 2. Collegare la spina dell'adattatore previsto per il proprio paese/area geografica all'alimentatore.
- 3. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente funzionante.
- 4. Premere il tasto di accensione (**On**) sulla stampante. Lo schermo della stampante si solleva.

## Guia de instalação HP Photosmart 370 s

### Desembalar a impressora

- Remova a fita e a embalagem de papelão e ao redor da impressora. A caixa da impr os itens a seguir:
- 1. Impressora HP Photosmart 370 series
- 2. Cartucho de impressão colorido
- 3. Guia de instalação (este pôster) 4. Tampa frontal
- e embalag pode ser v 8. Guia do L

Pulsante Accensione Botão Ligar Botón Encendido

#### Inserire la mascherina

- 1. Sollevare completamente lo schermo della stampante.
- 2. Tirare verso l'alto il lato della mascherina come mostrato nella figura. Eseguire la stessa operazione con il lato opposto.
- 3. Installare la mascherina premendola verso il basso.

### Conectar o cabo de alimento

- 1. Conecte o cabo de alimentação à parte tra impressora.
- 2. Conecte o plugue do adaptador do seu pa cabo de alimentação.
- 3. Conecte o cabo de alimentação a uma ton boas condições.
- 4. Pressione Ligar para ligar a impressora. No impressora é levantada.

### Conectar a nova tampa from

- 1. Levante a tela da impressora completament
- 2. Puxe a borda da tampa frontal como mostr mesmo no lado oposto.
- 3. Instale a nova tampa frontal pressionando-

#### Vassoio d raccolta Bandeja de saída Bandeja de salida

Sportello della cartuccia Porta de acesso ao cartucho de impressão Puerta de acceso al cartucho de impresión



#### Installare la cartuccia di stampa

- 1. Aprire il vassoio di raccolta, quindi aprire lo sportello della cartuccia di stampa.
- 2. Aprire lo sportello della cartuccia ed estrarre la linguetta rosa dalla cartuccia.
- 3. Inserire la cartuccia in tricromia con i contatti di rame rivolti verso l'interno della stampante e gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso il basso.
- 4. Spingere la cartuccia nel suo alloggiamento finché non si assesta con uno scatto, quindi chiudere lo sportello della cartuccia.

#### Instalar o cartucho de impre

- 1. Abra a Bandeja de saída e a porta de ace de impressão.
- 2. Abra o pacote do cartucho de impressão e rosa para remover a fita transparente.
- 3. Insira o cartucho de impressão colorido cor cobre coloridos voltados para dentro da im injetores de tinta voltados para baixo.
- 4. Empurre o cartucho para dentro do suporte se encaixe no lugar e feche a porta de ace cartucho de impressão.



| ção<br>370 series   | Guia de configuración<br>HP Photosmart 370 series  |
|---|--|
| <ul> <li>A de papelão da parte interna caixa da impressora contém</li> <li>5. Fonte de alimentação e adaptadores</li> <li>6. Software HP Photosmart em CD</li> <li>7. Pacote de mídia de amostra e embalagem de mídia que pode ser vedada várias vezes</li> <li>8. Guia do Usuário</li> </ul> Calimentação cão à parte traseira da dor do seu país/região ao cão a uma tomada elétrica em mpressora. Note que a tela da | <ul> <li>Desembale la impresora. La caja de la impresora contiene los siguientes elementos:</li> <li>Impresora HP Photosmart 370 series</li> <li>Cartucho de impresión de tres colores</li> <li>Guía de configuración (este póster)</li> <li>Placa frontal</li> <li>Gunche el cable de alimentación en la parte posterior de la impresora.</li> <li>Conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la impresora.</li> <li>Conecte el enchufe del adaptador de su país/región al cable de alimentación.</li> <li>Enchufe el cable en una toma de alimentación que funcione.</li> <li>Presione Encendido para encender la impresora. La caja de la impresora se eleva.</li> </ul> |
| <b>pa frontal</b><br>completamente.<br>al como mostrado. Faça o<br>pressionando-a para baixo.   | <ul> <li>Coloque la nueva placa frontal</li> <li>1. Levante la pantalla de la impresora completamente.</li> <li>2. Tire del extremo de la placa frontal tal y como se indica.<br/>Realice la misma operación con el lado contrario.</li> <li>3. Instale la nueva placa frontal presionándola hacia abajo.</li> </ul>   |
| e impressão<br>porta de acesso do cartucho<br>e impressão e puxe a <b>lingüeta</b><br>sparente.<br>o colorido com contatos de<br>a dentro da impressora e os<br>ra baixo.<br>tro do suporte até que<br>porta de acesso do   | <ol> <li>Instale el cartucho de impresión</li> <li>Abra la bandeja de salida, y a continuación la puerta de acceso al cartucho de impresión.</li> <li>Abra el embalaje del cartucho de impresión y tire de la lengüeta de color rosa para retirar la cinta transparente.</li> <li>Inserte el cartucho de impresión de tres colores con los contactos de color cobre hacia el interior de la impresora, y los inyectores de tinta hacia abajo.</li> <li>Presione el cartucho en el soporte hasta que se coloque en su sitio y cierre la puerta de acceso al cartucho de impresión.</li> </ol>   |







 $(\mathbf{G})$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

Impresso na Alemanha 06/04 v1.0.1 • Impresso em papel reciclado © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Impreso en Alemania 06/04 v1.0.1 • Impreso en papel reciclado © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

# www.hp.com/support

Guida in linea della stampante HP Photosmart

Ajuda na tela da Impressora HP Photos



www.hp.com/support

| a) aparecer na<br>a destacar o<br>rtuguês?<br>Sim.<br>oressione • ou<br>OK.             | <ol> <li>Seleccione su idioma</li> <li>Cuando aparece Select language (Seleccionar idioma) en<br/>la pantalla de la impresora, presione ▲ o ▼ para resaltar<br/>su idioma. Presione OK.</li> <li>Cuando aparece el mensaje Establecer español como<br/>idioma de LCD, presione ▲ o ▼ para resaltar Sí.<br/>Presione OK.</li> <li>Cuando aparece Seleccionar país/región, presione ▲ o ▼<br/>para resaltar su país/región. Presione OK.</li> </ol>   |
|---|---|
| hamento<br>r.<br>e amostra.<br>a se ajustar às<br>é impressa no<br>ina de<br>pressão.   | <ol> <li>Imprima una página de alineación</li> <li>Abra la bandeja de entrada al máximo.</li> <li>Cargue una tarjeta de índice del paquete de muestras.</li> <li>Ajuste la guía de anchura del papel para que se adapte a<br/>los bordes de la tarjeta de índice sin que ésta se doble.</li> <li>Presione OK. En la tarjeta de índice se imprime una<br/>página de alineación. Al imprimir esta página se<br/>garantiza una alta calidad de impresión.</li> </ol>   |
| ico com a face<br>de largura do<br>apel.<br>o do cartão. O<br>impressora.<br>m seguida, | <ol> <li>Imprima su primera fotografía</li> <li>Cargue algunas hojas de papel fotográfico con la parte satinada mirando hacia usted. Ajuste la guía de anchura del papel para que se ajuste a los bordes del papel.</li> <li>Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correcta. La tarjeta de memoria no se insertará del todo en la impresora.</li> <li>Presione ( o ) para visualizar las fotografías.</li> <li>Presione OK para seleccionar una fotografía, y a continuación presione Impresión.</li> </ol> |
| ) series<br>smart   | <ul> <li>¿Necesita más información?</li> <li>Para obtener información, consulte:</li> <li>Guía del usuario de HP Photosmart 370 series</li> <li>Ayuda en pantalla de la impresora HP Photosmart</li> <li>Impresora HP Photosmart</li> <li>www.hp.com/support</li> </ul>   |