

Using the control panel



More help



or

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

See the USE guide

Visit www.hp.com/support/lj9040mfp Visit www.hp.com/support/lj9050mfp

www.hp.com



hp LaserJet 9040/9050mfp

	 Describes the copied output, including finishing options.
o adjust isity of	
	 MENU opens the device menus including "Retrieve Job."
	– SLEEP
	- STATUS shows the
STOP cancels	corrent supply status.
	 RESET returns the device to configured defaults.
	- START
?)Fax	
(Next Number) (Remove)	9. 10. 11. 12. • • Configure •

Сору

- 1. Touch COPY.
- Touch Describe Original. 2.
- Touch Page Content. 3.
- Select Text, Photo, or Mixed. 4.
- 5. Adjust the options for Density, Sharpness, and Background Removal and then touch OK.
- 6. Press the START button.

E-mail



- 1. Place the original on the glass or in the ADF.
- 2. Touch E-MAIL.
- 3. If requested, type your user name and password.
- 4. Complete the remaining fields.
- 5. Select the settings you want to use by touching Settings and then touching OK, or use the default settings.
- 6. Press the START button.

Fax



- 1. Place the original on the glass or in the ADF.
- Touch FAX. 2.
- Touch Settings and describe the 3. original.
- 4. Use the keyboard to type the phone number.
- 5. Press the START button.





Utilisation du panneau de commande



Informations complémentaires



OU



Consultez le guide d'utilisation

Visitez www.hp.com/support/lj9040mfp Visitez www.hp.com/support/lj9050mfp

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



hp LaserJet 9040/9050mfp

	- Décrit l'impression (avec notamment les options de finition).
es pour densité	
	 MENU ouvre les menus du périphérique, comme « Récupérer tâche ».
	- VEILLE
ARRETER	 ETAT affiche l'état actuel des consommables.
annule la tâche	en cours.
	 REINITIALISER restaure les paran par défaut du périphérique.
	- DEMARRER
	-
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Configurer)

Copie

- 1. Touchez COPIE.
- Touchez Décrire l'original. 2.
- Touchez Contenu de la page. 3.
- Sélectionnez Texte, Photo ou Mixte. 4.
- Réglez les options relatives à la 5. densité, la netteté et la suppression de l'arrière-plan, puis touchez OK.
- 6. Appuyez sur le bouton DEMARRER.

Message électronique

- 1. Placez votre original sur la vitre ou dans le BAA.
- Touchez MESS ELEC. 2.
- Entrez votre nom d'utilisateur et mot 3. de passe si demandé.
- 4. Renseignez les champs restants.
- Sélectionnez les paramètres 5. souhaités en touchant Paramètres, puis OK, ou utilisez les paramètres par défaut.
- 6. Appuyez sur le bouton DEMARRER.

Télécopie



- 1. Placez votre original sur la vitre ou dans le BAA.
- Touchez TELECOPIE. 2.
- Touchez Paramètres et décrivez votre 3. original.
- 4. A l'aide du clavier, entrez le numéro de téléphone.
- 5. Appuyez sur le bouton DEMARRER.