Q3414-90164



Setup-Poster HP Photosmart 320 Series

Guide d'installation HP Photosmart 320 s



Drucker auspacken

- Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial aus dem Druckerinneren und außen am Drucker.
- HP Photosmart 320 Series Drucker
- Setup-Poster (dieses Poster) 2.
- 3. Benutzerhandbuch
- 4. HP Photosmart Software (auf CD)
- 5. Netzteil und Adapter
- 6. Packung mit Mustermedien und wieder verschließbarer
- Medienbeutel
- 7. Dreifarbige Druckpatrone

5. Blocs d'ali adaptateu

- 2. Guide d'installation (ce poster) 6. Echantillor
- 3. Guide de l'utilisateur pour supp
- 4. Logiciel HP Photosmart sur CD 7.

Déballez l'imprimante

1. Imprimante HP Photosmart

2 Taste **Ein** Bouton Marche Knop Aan

Netzkabel anschließen

- 1. Schließen Sie das Netzkabel auf der Rückseite des Druckers an.
- 2. Bringen Sie den Adapter für Ihr Land/Ihre Region am Netzkabel an.
- 3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer funktionierenden Netzsteckdose.
- 4. Drücken Sie die Taste Ein, um den Drucker einzuschalten.

Branchez le câble d'alimenta

- 1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrièr l'imprimante.
- 2. Branchez la prise de l'adaptateur correspon pays/région au câble d'alimentation.
- 3. Branchez le câble d'alimentation à une pris fonctionne.
- 4. Appuyez sur le bouton Marche pour allume



3

Sprache auswählen

- 1. Erscheint die Meldung Select language (Sprache auswählen) auf der Druckeranzeige, drücken Sie 🔹 oder 🕨, um die gewünschte Sprache zu markieren. Drücken Sie die Taste ŎK, um fortzufahren.
- 2. Erscheint die Meldung LCD-Sprache auf Deutsch einstellen? auf der Druckeranzeige, drücken Sie ∢ oder ▶, um die Option Ja zu markieren. Drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren.
- 3. Erscheint die Option Land/Region auswählen auf der Druckeranzeige, drücken Sie ∢ oder ▶, um das Land/die Region zu markieren. Drücken Sie die Taste OK.

Sélectionnez votre langue

- 1. Lorsque l'option Choisir la langue s'affiche s l'imprimante, appuyez sur ∢ ou ▶ pour séle langue. Appuyez sur OK pour continuer.
- 2. Lorsque l'option Définir le français pour l'af s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuy pour sélectionner Oui. Appuyez sur OK pou
- 3. Lorsque l'option Sélectionner pays/région s l'écran de l'imprimante, appuyez sur 4 ou sélectionner votre pays/région. Appuyez su

Entfernen/berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die Kupferkontakte! Veillez à ne pas toucher ni retirer les buses d'encre ou les contacts cuivrés !

Raak de spuitmondjes of koperkleurige

contacten niet aan en verwijder ze niet!

Klebestreifen von der Druckpatrone abziehen

- 1. Öffnen Sie die Verpackung der Druckpatrone.
- 2. Ziehen Sie den Klebestreifen mit der rosafarbenen Grifflasche von der Druckpatrone ab.

Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'impression

- 1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impr
- 2. Tirez la **languette rose** pour retirer le ruban la cartouche d'impression.



Guide d'installation IP Photosmart 320 series	Installatiegids HP Photosmart 320 series
 éballez l'imprimante Retirez le ruban adhésif et l'emballage en carton situé à l'intérieur et autour de l'imprimante. Imprimante HP Photosmart 320 series Guide d'installation (ce poster) Guide de l'utilisateur Logiciel HP Photosmart sur CD Salacs d'alimentation et adaptateurs Echantillons et sac refermable pour supports Cartouche d'impression trichromique 	 De printer uitpakken Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal in en om de printer. 1. HP Photosmart 320 seriesprinter 2. Installatiegids (deze poster) 3. Gebruikershandleiding 4. HP Photosmart-software op cd 5. Netvoeding en adapters
 connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante. Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui fonctionne. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'imprimante. 	 Het netsnoer aan op de achterzijde van de printer. Bevestig de adapterstekker voor uw land/regio aan het netsnoer. Steek het netsnoer in een werkend stopcontact. Druk op de knop Aan om de printer in te schakelen.
 Électionnez votre langue Lorsque l'option Choisir la langue s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur (ou) pour sélectionner votre langue. Appuyez sur OK pour continuer. Lorsque l'option Définir le français pour l'affichage ? s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur (ou) pour sélectionner Oui. Appuyez sur OK pour continuer. Lorsque l'option Sélectionner pays/région s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur (ou) pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur OK. 	 Uw taal selecteren Als Select language (Taal selecteren) op het scherm van de printer verschijnt, drukt u op ∢ of ኑ om uw taal te markeren. Druk op OK om door te gaan. Als Wilt u Nederlands instellen voor het LCD-scherm? op het scherm van de printer verschijnt, drukt u op ∢ of ኑ om Ja te markeren. Druk op OK om door te gaan. Als Land/regio selecteren op het scherm van de printer verschijnt, drukt u op ∢ of ኑ om uw land/regio te markeren. Druk op OK.
etirez le ruban adhésif de la artouche d'impression. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression. Tirez la languette rose pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.	 De tape van de inktpatroon verwijderen 1. Open het pakket met de inktpatroon. 2. Trek aan het roze lipje om de transparante tape van de inktpatroon te verwijderen.







Onlinehilfe zum HP Photosmart Drucker



www.hp.com/support



Aide en ligne de l'imprimante HP Phote



www.hp.com/support

Gedruckt in Deutschland 06/04 v1.0.1 • Gedruckt auf Recycling-Papier © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Imprimé en Allemagne 06/04 v1.0.1 • Imprimé sur papier recyclé © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



ession ès à la cartouche e dans le support s l'intérieur de s le bas. 'à ce qu'elle ppression.	 De inktpatroon installeren Open de uitvoerlade en de klep van het vak voor de inktpatroon. Plaats de driekleurige inktpatroon in de daartoe bestemde houder. De koperkleurige contactpunten moeten naar de binnenkant van de printer, en de spuitmondjes naar beneden wijzen. Duw de inktpatroon in de houder totdat de patroon op zijn plaats klikt. Sluit de klep van het vak voor de inktpatroon.
ment e. qu'il s'adapte est imprimée sur e haute qualité	 Den de invoerlade zo ver mogelijk. Plaats een indexkaart uit het voorbeeldpakket in de printer. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de randen van de indexkaart aan, zonder dat de kaart hierbij buigt. Druk op OK. Er wordt een uitlijnpagina op de indexkaart afgedrukt. Met een dergelijke uitlijnpagina wordt een goede afdrukkwaliteit gewaarborgd.
face brillante eur du papier ur carte mémoire as intégralement cher les photos. to, puis sur	 Uw eerste foto afdrukken Plaats enkele vellen fotopapier met de glanzende zijde naar boven in de printer. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de randen van het papier aan. Plaats een geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf. De geheugenkaart past niet helemaal in de printer. Druk op OK en vervolgens op ↓ of ▶ om de foto's te bekijken. Druk op OK om een foto te selecteren en druk vervolgens op Afdrukken.
s ? ments suivants : 20 series osmart	Meer informatie? Zie voor meer informatie: Gebruikerhandleiding bij HP Photosmart 320 series On line Help bij HP Photosmart-printer www.hp.com/support