Q3414-90168

Ø

Priručnik za postavku **HP** Photosmart 320 series

Kurulum Kılavuzu HP Photosmart 320 s



Raspakirajte pisač

• Odstranite traku i kartonsku ambalažu iz pisača i oko njega.

5. Napajanje i ispravljači

7. Trobojni uložak s tintom

6. Ogledni medijski paket i

vrećica za medij, koja se

može ponovno zatvoriti

- 1. Pisač HP Photosmart 320 series
- 2. Priručnik za postavku (ovaj poster)
- 3. Korisnički priručnik
- 4. HP Photosmart softver na CD-u
- Priključite kabel napajanja
- 1. Povežite kabel napajanja sa stražnjim dijelom pisača.
- 2. Povežite utikač ispravljača za vašu državu/regiju s kablom napajanja.
- 3. Uključite kabel napajanja u djelujuću električnu utičnicu.
- 4. Pritisnite **On (Uključivanje)** da biste uključili pisač.

Yazıcı paketini açın Yazıcının içindeki ve etrafındaki bandı ve ko

- 1. HP Photosmart 320 series yazıcı
- 2. Kurulum Kılavuzu (bu afiş)
- 3. Kullanım Kılavuzu
- 4. CD'de HP Photosmart yazılımı

2 Gumb On (Uključivanje) On (Açık) düğmesi On button

 \otimes

P

3

Odaberite svoj jezik

- Kada se na zaslonu pisača pojavi Select language (Odabir jezika), pritisnite ili da biste odabrali svoj jezik. Pritisnite **OK** da biste nastavili.
- 2. Kad se na zaslonu pisača pojavi Set LCD language to (your language) (Želite li postaviti LCD jezik na (jezik)), pritisnite 4 ili > da biste odabrali Yes (Da). Pritisnite OK da biste nastavili.
- 3. Kad se na zaslonu pisača pojavi Select country/region (Odabir države/regije), pritisnite 4 ili > da biste odabrali svoju državu/regiju. Pritisnite **OK**.

Dilinizi seçin

- 1. Yazıcı ekranında Select Language (Dil Seçin) g dilinizi seçmek için ∢ veya ► düğmesine ba için OK (Tamam) düğmesine basın.
- 2. Yazıcı ekranında Set LCD language to (your dili (dil) olarak ayarlansın) görüntülendiğine seçmek için ∢ veya ▶ düğmesine basın. De OK (Tamam) düğmesine basın.
- 3. Yazıcı ekranında Select country/region (Ülk görüntülendiğinde ülkenizi/bölgenizi secme düğmesine basın. OK (Tamam) düğmesine

Odstranite traku s uloška s tintom

- 1. Otvorite paket s uloškom s tintom.
- 2. Povucite ružičasti jezičak da biste uklonili prozirnu traku sa uloška s tintom.

Yazdırma kartuşunun üzerind bandı çıkarın

- 1. Yazdırma kartuşu paketini açın.
- 2. Şeffaf bandı yazdırma kartuşundan çıkarma **bandı** çekin.



🔿 Mürekkep püskürtme uçlarına veya bakır kontaklara dokunmayın veya bunları cıkarmayın!

O not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

Zaslon pisača

Yazıcı ekranı

Printer screen

Ok düğmeleri

Arrow buttons

Gumb OK

OK button

Gumbi sa strelicama

OK (Tamam) düğmesi





Kurulum Kılavuzu HP Photosmart 320 series	Setup Guide HP Photosmart 320 series
 Yazıcı paketini açın Yazıcının içindeki ve etrafındaki bandı ve karton paket malzemelerini çıkarın. HP Photosmart 320 series yazıcı Kurulum Kılavuzu (bu afiş) Kullanım Kılavuzu Yazıcı Automatika açını Yazıcı Automatika açını Güç kaynağı ve adaptörler (ö. Örnek ortam paketi ve yeniden kapatılabilen ortam çantası Üc renkli yazdırma kartusu 	 Unpack the printer Remove the tape and cardboard packaging from inside and around the printer. HP Photosmart 320 series printer Setup Guide (this poster) User's Guide Tri-color print cartridge
4. CD'de HP Photosmart yazılımı	 4. HP Photosmart software on CD Plug in the power cord
 Güç kablosunu yazıcının arkasına bağlayın. Ülkenize/bölgenize özel adaptör fişini güç kablosuna bağlayın. Güç kablosunu çalışan bir elektrik prizine takın. Yazıcıyı açmak için On (Açık) düğmesine basın. 	 Connect the power cord to the back of the printer. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord. Plug the power cord into a working electrical outlet. Press On to turn on the printer.
Dilinizi seçin	Select your language
 Yazıcı ekranında Select Language (Dil Seçin) görüntülendiğinde dilinizi seçmek için < veya > düğmesine basın. Devam etmek için OK (Tamana) düğmesine kaşın. 	 When Select language appears on the printer screen, press or ▶ to highlight your language. Press OK to continue.
 Yazıcı ekranında Set LCD language to (your language) (LCD dili (dil) olarak ayarlansın) görüntülendiğinde Yes'i (Evet) seçmek için ∢ veya ▶ düğmesine basın. Devam etmek için OK (Tamam) düğmesine basın. 	 When Set LCD language to (your language) appears on the printer screen, press < or > to highlight Yes. Press OK to continue. When Select country/region appears on the printer screen, press < or > to highlight your country/region. Press OK.
 Yazıcı ekranında Select country/region (Ülke/bölge seç) görüntülendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçmek için ∢ veya düğmesine basın. OK (Tamam) düğmesine basın. 	
Yazdırma kartuşunun üzerindeki	Remove the tape on the print cartridge
 Yazdırma kartuşu paketini açın. Şeffaf bandı yazdırma kartuşundan çıkarmak için pembe bandı çekin. 	 Open the print cartridge package. Pull the pink pull-tab to remove the clear tape from the print cartridge.





Bellek Kartı ışığı Memory Card light

Utori za memorijsku karticu Bellek Kartı yuvaları Memory Card slots

3. Pritisnite OK, a zatim pritisnite • ili • da biste pregledali fotografije.

Pritisnite **OK** da biste odabrali fotografiju, a zatim pritisnite 4. Print (Ispis).

- 3. OK (Tamam) düğmesine basın, sonra fotoğr görüntülemek için ∢ veya → düğmesine ba
- 4. Bir fotoğraf seçmek için OK (Tamam) düğme arkasından Print (Yazdır) düğmesine basın.

Trebate li više informacija?

Za više informacija pogledajte sljedeće:

Korisnički priručnik za pisač HP Photosmart 320 series



Zaslonska inačica pomoći za pisač HP Photosmart



Almanya'da basılmıştır 06/04 v1.0.1 • Geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Germany 06/04 v1.0.1 • Printed on recycled paper © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/support



Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki kaynakla

Daha fazla bilgiye mi ihtiyac

HP Photosmart 320 series Kullanım Kıla

HP Photosmart Ekran Yazıcı Yardımı



www.hp.com/support

erişim mas noktaları ise aşağı yerleştirin.	 Open the Out tray, then open the print cartridge access door. Insert the Tri-color print cartridge into the print cartridge cradle with the copper-colored contacts facing toward the inside of the printer, and the ink nozzles facing down. Push the cartridge into the cradle until it snaps into place. Close the print cartridge access door.
lizin kartının a bir hizalama nası, yüksek	 Open the In tray as far as it will go. Load an index card from the sample pack. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card. Press OK. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.
ıkacak şekilde n kenarlarına takın. Bellek kartı rafları sın. esine,	 Print your first photo 1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper. 2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer. 3. Press OK, then press or or or or or or or or or o
iniz var? ara bakın: avuzu	Need more information?For more information, see the following:Image: MP Photosmart 320 series User's GuideImage: Onscreen HP Photosmart Printer HelpImage: Image: Onscreen HP Photosmart Printer HelpImage: Image: Image: Onscreen HP Photosmart Printer HelpImage: Image: Ima