Guide de référence HP Photosmart 8100 series

Français





Copyrights et marques commerciales

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations ci-incluses peuvent être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, adaptée ou traduite sans accord écrit préalable, sauf dans le cadre défini par la réglementation en matière de droit d'auteur.

Avertissement

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Hewlett-Packard Development Company, L.P., ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce document et du matériel qu'il décrit.

Marques commerciales

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation. MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG en Allemagne, dont la licence est accordée à l'association MMCA (MultiMediaCard).

Microdrive est une marque commerciale de Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia est une marque commerciale de Toshiba Corporation. xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Le terme et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Hewlett-Packard Company.

PictBridge et le logo PictBridge sont des marques commerciales de la Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont partiellement basés sur les travaux du Independent JPEG Group. Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Numéro réglementaire d'identification du modèle SDGOA-0401

Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro réglementaire de modèle de votre produit est le SDGOA-0401. Il ne doit pas être confondu avec le nom marketing du produit (imprimante HP Photosmart 8100 series) ni avec le numéro de produit (Q3409A).

Consignes de sécurité

Prenez toujours des précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou de choc électrique.



Avertissement Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

- Lisez attentivement toutes les instructions du *Livret de* démarrage HP Photosmart 8100 series.
- Utilisez exclusivement une prise électrique reliée à la terre pour brancher l'imprimante sur une

source de courant. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.

- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'eau et ne l'utilisez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ni trébucher sur le cordon d'alimentation, et où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, reportezvous aux informations de dépannage dans l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.

Sommaire

1	Bienvenue	3
	Recherche d'informations supplémentaires	3
	Contenu de l'emballage	3
	Présentation de l'imprimante	4
	Menu de l'imprimante	7
	Informations relatives au papier	14
	Informations sur les cartouches d'impression	17
2	Impression avec votre nouvelle imprimante	21
	Démarrage rapide	21
	Impression sans ordinateur	
	Utilisation de cartes mémoire	22
	Formats de fichier pris en charge	22
	Insertion de cartes mémoire	23
	Sélection de photos	24
	Impression des photos sélectionnées	
	Amélioration des photos	24
	Modification des préférences de l'imprimante	24
	Connexions diverses	25
	Connexion à d'autres périphériques	25
	Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share	
	Impression depuis un ordinateur	
3	Installation du logiciel	29
	Installation du logiciel	
	Dépannage relatif à l'installation	
4	Assistance technique et garantie	33
	Support client	
	Support client par téléphone	
	Comment téléphoner	34
	Déclaration de garantie limitée	35
5	Caractéristiques	
	Configuration minimale requise	37
	Caractéristiques de l'imprimante	
	Protection de l'environnement	40
	Protection de l'environnement	40
	Emission d'ozone	40
	Consommation d'énergie	40
	Papiers	40
	Plastiques	41
	Fiches techniques de sécurité des matériaux	41
	Programme de recyclage	41

1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté une imprimante HP Photosmart 8100 series ! Grâce à cette nouvelle imprimante photo, vous pouvez imprimer des photos d'une qualité exceptionnelle, les enregistrer sur votre ordinateur et créer des projets amusants en toute facilité avec ou sans ordinateur.

Recherche d'informations supplémentaires

Votre imprimante est livrée avec la documentation suivante :

- **Guide d'installation** : le *Guide d'installatino HP Photosmart 8100 series* décrit comment installer l'imprimante et imprimer votre première photo.
- **Guide de l'utilisateur** : le *Guide de l'utilisateur* décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel. Il est disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.
- Guide de référence : le Guide de référence HP Photosmart 8100 series correspond au présent document. Il contient des informations de base concernant l'installation, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
- Aide de l'imprimante HP Photosmart : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.

Après avoir installé le logiciel de l'imprimante HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pourrez afficher à l'écran l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

- PC sous Windows : dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes (sous Windows XP, sélectionnez Tous les programmes) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Aide Photosmart.
- Macintosh : sélectionnez Aide > Aide Mac dans le Finder, puis cliquez sur Centre d'aide > Aide de l'imprimante HP Photosmart pour Macintosh.

Contenu de l'emballage

L'emballage de l'imprimante contient les éléments suivants :

- imprimante HP Photosmart 8100 series ;
- Guide d'installation HP Photosmart 8100 series ;
- Guide de référence HP Photosmart 8100 series ;
- CD du logiciel de l'imprimante HP Photosmart 8100 series ;
- CD du Guide de l'utilisateur ;
- échantillons de papier ;
- sac de stockage de papier photo ;
- cartouches d'impression trichromique et photo ;
- boîte de protection de la cartouche d'impression ;
- alimentation (apparence variable ou avec un cordon supplémentaire).

Remarque Le contenu peut varier suivant les pays ou les régions.



Présentation de l'imprimante



Face avant de l'imprimante

- Port d'appareil photo
 Utilisez ce port pour connecter
 un appareil photo numérique
 PictBridge™ à l'imprimante ou
 insérer l'adaptateur de
 l'imprimante sans fil
 HP Bluetooth [®] en option.
- 2 **Bac de sortie** Retirez ce bac pour charger des supports de petite taille et pour dégager un bourrage à l'avant.
- 3 **Guide de largeur du papier** Réglez ce guide contre le bord du papier dans le bac principal.
- Bac principal Chargez du papier ordinaire, des transparents, des enveloppes ou d'autres petits supports dans ce bac pour l'impression.
- 5 **Extension du bac de sortie** Soulevez la languette et tirez-la vers vous pour étendre le bac de sortie et recueillir le document imprimé lorsqu'il est éjecté de l'imprimante.
- 6 **Guide de longueur du papier** Réglez ce guide contre l'extrémité du papier dans le bac principal.
- 7 Bac photo Soulevez le bac de sortie pour charger le papier photo de petit format dans le bac photo.
- 8 **Levier du bac photo** Repoussez le levier pour engager le bac photo.
- 9 Capot avant Soulevez ce capot pour accéder aux cartouches d'impression ainsi qu'à la zone de stockage de cartouche d'impression et pour supprimer les bourrages papier.
- 10 Ecran de l'imprimante

11	Utilisez cet écran pour visualiser les photos et les options du menu. Fentes pour cartes mémoire Insérez ici les cartes mémoire.
Fac 1 2 3	Ce arrière de l'imprimante Prise du cordon d'alimentation Utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. Port USB Utilisez ce port pour connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil photo numérique HP à impression directe. Capot arrière Retirez ce capot pour permettre le dégagement des bourrages.
Par 1 2 3 4	Inneau de commandeMarcheUtilisez ce bouton pour mettrel'imprimante sous tension ou enmode Economie énergie.EnregistrerUtilisez ce bouton pourenregistrer les photos depuisune carte mémoire sur unordinateur.HP Instant ShareUtilisez ce bouton pour envoyerune photo par courrierélectronique. Les boutonsEnregistrer et HP InstantShare fonctionnent uniquementlorsque l'imprimante estconnectée à un ordinateur. Pourplus d'informations, reportez-vous à la section Connexionsdiverses.Flèches du boutonSélectionner photosUtilisez ces flèches pour fairedéfiler les photos sur une cartemémoire.Sélectionner photos

Utilisez ce bouton pour sélectionner la photo affichée ou l'image vidéo à imprimer.

6 Annuler Utilisez ce bouton pour désélectionner les photos, quitter un menu ou arrêter une action.

7 **Zoom**

Utilisez ce bouton pour passer en mode Zoom et agrandir la photo affichée, puis pour quitter le mode affichage par 9.

8 Menu

Utilisez ce bouton pour visualiser le menu de l'imprimante.

9 Rotation

Utilisez ce bouton pour faire pivoter la photo affichée.

10 **OK**

Utilisez ce bouton pour répondre aux questions affichées sur l'écran de l'imprimante, sélectionner les options de menu, passer en affichage par 9 et lire une vidéo.

11 Flèches de navigation Utilisez ces flèches pour parcourir les options de menu de l'imprimante, positionner la zone de recadrage et contrôler la vitesse et le sens de lecture de la vidéo.
12 Imprimer

Utilisez ce bouton pour imprimer les photos sélectionnées dans la carte mémoire insérée.

13 **Disposition**

Tournez ce bouton pour sélectionner la disposition d'impression des photos.



Voyants indicateurs

- 1 Voyant Marche
 - Allumé : l'imprimante est sous tension.
 - Eteint : l'imprimante est en mode Economie énergie.
- 2 Voyant Etat
 - Allumé (vert) : l'imprimante est sous tension et n'imprime pas.
 - Eteint : l'imprimante est en mode Economie énergie.
 - Vert clignotant : l'imprimante est occupée à imprimer.
 - Rouge clignotant : une intervention est nécessaire.
- 3 Voyants du bac à papier
 - Voyant du bac photo allumé : le bac photo est engagé.
 - Voyant du bac principal allumé : le bac principal est engagé.
- 4 Voyant Carte mémoire
 - Allumé : la carte mémoire est correctement insérée.
 - Eteint : aucune carte mémoire n'est insérée.
 - Clignotant : des informations sont échangées entre la carte mémoire et l'imprimante ou l'ordinateur.

Menu de l'imprimante

Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu de l'imprimante. Si vous vous trouvez dans un sous-menu, le bouton **Menu** vous ramène au menu principal de l'imprimante.

Pour vous déplacer dans le menu de l'imprimante :

- Appuyez sur les touches du bouton Navigation ▲ ou ▼ pour parcourir les options de menu affichées sur l'écran de l'imprimante. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur **Annuler** pour fermer le menu.

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
Options d'impression	Tout imprimer	
	Imprimer l'épreuve	
	Numériser l'épreuve	
	Extraits de séquence vidéo	
	Imprimer série	Sélectionner 1ère photo de la série :
		Sélectionner dernière photo de la série :
	Imprimer page index	
	Imprimer nouveau	
Edition	Supprimer yeux rouges	
	Luminosité	Luminosité : (Appuyez sur les flèches de Navigation ▶ ou ◀ pour augmenter ou réduire la luminosité de la photo.)
	Ajouter cadre	Choisir bordure :
		Sélect. couleur :
	Ajouter effet couleur	Choix effet couleur : Noir et blanc Sépia Ancien Aucun effet (par défaut) L'effet de couleur ne s'applique pas aux cadres créés à l'aide de l'option Ajouter cadre.
Outils	Affichage 9 photos	
	Diaporama	Appuyez sur OK pour mettre le diaporama en pause puis le reprendre et sur Annuler pour l'interrompre.
	Qualité d'impression	Qualité d'impression : Supérieure (par défaut) Normale

de l'imprin _ . du . . .

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
	Imprim. page exemple	
	Imprimer une page de test	
	Nettoyer cartouches	Passer au deuxième niveau de nettoyage ? • Oui • Non
		Passer au 3ème niveau de nettoyage ? • Oui • Non
	Alignement de la cartouche	
Bluetooth	Adresse d'appareil	Adresse d'appareil : (Certains périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth vous demandent de saisir l'adresse de l'imprimante qu'ils essayent de localiser. Utilisez cette option de menu pour afficher l'adresse de l'imprimante.)
	Nom d'appareil	Nom d'appareil : (Vous pouvez sélectionner le nom de périphérique de l'imprimante qui s'affiche sur d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth lorsqu'ils localisent l'imprimante.)
	Passe-partout	(Utilisez la flèche de Navigation ▲ pour augmenter le nombre d'une unité et sur la flèche de Navigation ▼ pour le réduire d'une unité. Appuyez sur OK pour passer au nombre suivant.) (Vous pouvez affecter un passe- partout numérique Bluetooth à l'imprimante. Ainsi, les utilisateurs des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth qui tentent de localiser l'imprimante devront

Chapitre 1

Structure	du	menu	de	l'im	primar	nte ((suite))
onaotaro	au	monia	40		printia		(Ganco)	/

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
		saisir ce passe-partout avant de lancer une tâche d'impression, si le Niveau de sécurité de l'imprimante Bluetooth est défini sur Elevé . Le passe-partout par défaut est 0000.)
	Accessibilité	 Accessibilité : Visible par tous Non visible Lorsque le paramètre Accessibilité est défini sur Non visible, seuls les appareils qui connaissent l'adresse du périphérique sont en mesure d'imprimer. (Vous pouvez définir une imprimante équipée de la technologie Bluetooth pour qu'elle soit ou non visible par les autres appareils équipés d'une technologie similaire. Pour cela, il vous suffit de modifier l'option d'accessibilité.)
	Niveau de sécurité	 Niveau de sécurité : Elevé (Les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth sont obligés de saisir le passe-partout de l'imprimante pour pouvoir l'utiliser.) Faible (Les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth ne sont pas obligés de saisir le passe- partout de l'imprimante pour pouvoir l'utiliser.)
	Réinitialiser options Bluetooth	Réinitialiser options Bluetooth : • Oui • Non

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
Aide	Cartouches	Aide pour les cartouches d'impression :
		(Appuyez sur les flèches Navigation ▲ ou ▼ pour afficher les diverses cartouches d'impression HP disponibles pour l'imprimante, puis sur OK pour voir comment insérer la cartouche.)
	Formats de papier	Aide pour les formats photo : (Appuyez sur les flèches Navigation ▲ ou ▼ pour afficher les divers formats photo disponibles.)
	Chargement du papier	Aide au chargement du papier : (Appuyez sur les flèches Navigation ▲ ou ▼ pour afficher les informations concernant le chargement du
		papier.)
	Bourrages papier	Aide en cas de bourrage papier : (Sélectionnez cette option pour voir comment dégager un bourrage papier.)
	Connexion d'appareil photo	Aide à la connexion d'un appareil photo : (Sélectionnez cette option pour savoir à quel endroit de l'imprimante connecter un appareil photo compatible PictBridge.)
Préférences	SmartFocus	Activer SmartFocus : Activé (par défaut) Désactivé
	Flash numérique	Activer flash numérique : Activé Désactivé (par défaut)

Chapitre 1

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
	Date/heure	Date/heure Date/heure Date seulement Désactivé (par défaut)
	Espace couleur	 Choisissez espace couleur : sRGB Adobe RGB Sélection automatique (par défaut) L'option Sélection automatique définie par défaut indique à l'imprimante d'utiliser l'espace couleur Adobe RGB, si disponible. L'imprimante se positionne sur la définition sRGB si Adobe RGB n'est pas disponible.
	Photos d'identité	Activer mode photos d'identité : • Activé • Désactivé (par défaut) Sélectionnez format : Si vous sélectionnez Activé, l'imprimante vous invite à sélectionner le format photo d'identité. Le mode Photos d'identité indique à l'imprimante d'imprimer toutes les photos au format sélectionné. Toutes les pages contiennent une photo. Toutefois, si vous demandez plusieurs exemplaires de la même photo, elles s'affichent toutes sur la même page (si l'espace est suffisant). Vous devez laisser sécher toute une nuit les photos imprimées en mode photo d'identité pour obtenir des photos laminées.

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires	
	Sélection du bac	Sélectionnez le bac à papier à utiliser :	
		 Avant (par défaut lorsque le bac arrière n'est pas installé) Arrière Toujours demander (par défaut lorsque le bac arrière est installé) 	
	Détection papier	Détection auto du papier :Activé (par défaut)Désactivé	
	Aperçu d'animation	Activer aperçu d'animation :Activé (par défaut)Désactivé	
	Amélioration vidéo	Activer amélioration vidéo :ActivéDésactivé (par défaut)	
	Restaurer paramètres défaut	Restaurer préférences d'origine : • Oui • Non Restaure les paramètres d'usine de tous les menus de l'imprimante à l'exception des paramètres Choisir la langue et Sélectionner pays/région (de l'option Langue dans le menu Préférences) et des paramètres Bluetooth (sous le menu principal Bluetooth de l'imprimante).	
	Langue	Choisir la langue :	
		Sélectionner pays/région :	

Informations relatives au papier

Vous pouvez imprimer sur du papier photo, sur du papier ordinaire ou sur des supports de petite taille tels que les fiches bristol et les enveloppes.

Type de papier		Procédure de chargement	Bac de chargement
•	Papier Letter ou A4 Transparents Papier photo 20 x 25 cm (8" x 10")	 Soulevez le bac de sortie. Chargez le papier ordinaire, le papier photo ou les transparents face à imprimer vers le bas. La pile de feuilles ne doit pas dépasser la hauteur du guide de longueur. Tirez le levier du bac photo vers vous jusqu'à ce qu'il bute. Le voyant Bac papier s'allume pour indiquer que le papier du bac à papier principal est utilisé pour la tâche d'impression suivante. Abaissez le bac de sortie. 	Bac principal Image: Constraint of the second secon
•	Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6") Fiches bristol Cartes Hagaki Cartes L	 Soulevez le bac de sortie. Chargez le papier face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez du papier à onglet, orientez-le de manière à ce que l'onglet entre en dernier dans l'imprimante. Abaissez le bac de sortie. Poussez le levier du bac photo jusqu'à ce qu'il bute contre le 	Bac photo

Chargement de papier

Chargement de papier (suite)

Type de papier	Procédure de chargement	Bac de chargement
	fond. Le voyant Bac photo s'allume pour indiquer que le papier du bac photo est utilisé pour la tâche d'impression suivante.	1 Bac de sortie 2 Guide de largeur du papier 3 Guide de longueur du papier
 Papier photo 13 x 18 cm (5" x 7") Enveloppes 	 Retirez le bac de sortie en appuyant sur les boutons situés de chaque côté du bac et en le tirant vers vous. Chargez le papier photo face à imprimer vers le bas. Chargez des enveloppes face avant vers le bas et le rabat à gauche. Glissez les rabats à l'intérieur des enveloppes pour éviter les bourrages papier. Replacez le bac de sortie. 	1 Levier du bac photo Bac d'entrée principal Image: state st

Chapitre 1 Chargement de papier (suite)

Type de papier	Procédure de chargement	Bac de chargement
	 4 Tirez le levier du bac photo vers vous jusqu'à ce qu'il bute. Le voyant Bac papier s'allume pour indiquer que le papier du bac à papier principal est utilisé pour la tâche d'impression suivante. 	
		 Guide de longueur du papier Guide de largeur du papier

Informations sur les cartouches d'impression

L'imprimante HP Photosmart 8100 series vous permet d'imprimer des photos couleur ou noir et blanc. HP vous propose différents types de cartouches d'impression pour vous permettre de choisir les cartouches les mieux adaptées à votre projet. Les numéros des cartouches que vous pouvez utiliser dans cette imprimante sont affichés au verso.

Pour garantir l'obtention de résultats d'impression optimaux, HP vous recommande de n'utiliser que des cartouches d'impression HP. L'installation d'une cartouche d'impression ne figurant pas dans ce tableau peut invalider la garantie de l'imprimante.

Pour imprimer	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin de gauche	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin de droite
Photos polychromes	HP trichromique n°343 ou 344	HP Photo n°348
Photos noir et blanc	HP trichromique n°343 ou 344	Photo grise HP n°100
Photos sépia ou anciennes	HP trichromique n°343 ou 344	HP Photo n°348
Dessins avec texte et traits en couleurs	HP trichromique n°343 ou 344	HP Noire n°339

Utilisation des cartouches d'impression adéquates



Attention Vérifiez que vous utilisez la cartouche d'impression appropriée. A ce sujet, HP vous recommande de ne pas modifier ni de recharger ses cartouches d'impression. Tout dommage résultant de la modification ou de la recharge des cartouches d'impression HP n'est pas couvert par la garantie HP.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP vous recommande d'installer toutes les cartouches d'impression acquises au détail avant la date indiquée sur l'emballage.

Insertion ou remplacement des cartouches d'impression



Retirez la bande rose adhésive

Préparation de l'imprimante et des cartouches

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que vous avez retiré le carton installé dans l'imprimante.
- 2 Soulevez le capot principal de l'imprimante.
- 3 Retirez la bande adhésive rose des **deux** cartouches.

Ne touchez pas les buses d'encre ni les contacts cuivrés des cartouches et ne tentez pas de remettre la bande adhésive en place.

Insertion ou remplacement des cartouches d'impression (suite)



Ne touchez pas ces endroits





Insertion des cartouches

- 1 Si vous remplacez une cartouche, appuyez sur le couvercle du magasin à cartouche et tirez-le vers vous pour l'ouvrir et retirer ensuite la cartouche.
- 2 Faites correspondre le symbole sur l'étiquette de la cartouche à celui du magasin. Tenez la cartouche avec l'étiquette vers le haut et insérez-la dans le magasin en l'inclinant légèrement de telle sorte que les contacts en cuivre pénètrent en premier dans le magasin. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- 3 Fermez le couvercle du magasin à cartouche.
- 4 Répétez les étapes précédentes pour installer la deuxième cartouche si nécessaire.
- 5 Refermez le capot principal une fois que toutes les cartouches sont installées.

Vous devez installer les deux cartouches pour que l'imprimante fonctionne correctement.

Conseil Le mode Relais de cartouche vide vous permet de poursuivre vos impressions lorsqu'une de vos cartouches est défectueuse ou à court d'encre. Pour passer en mode Relais de cartouche vide, retirez la cartouche et fermez le capot principal. L'imprimante poursuivra l'impression, mais à une vitesse et avec une qualité d'impression inférieures. Un message vous rappelle que vous êtes en mode relais de cartouche vide. Remplacez la cartouche dès que possible.

Lorsque l'imprimante est inactive, l'écran affiche deux icônes indiquant le niveau d'encre approximatif de chaque cartouche (100 %, 75 %, 50 %, 25 % ou presque vide). Les icônes de niveau d'encre ne s'affichent pas si l'une des cartouches installées n'est pas une cartouche HP d'origine. Un message vous invite à imprimer une page d'alignement chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche d'impression. Cette procédure garantit des impressions de haute qualité.

Alignement des cartouches

- 1 Chargez le papier dans le bac d'entrée.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'alignement des cartouches.

Lorsqu'une cartouche d'impression est inutilisée



Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans une boîte de protection pour cartouche. La boîte de protection empêche l'encre de la cartouche de sécher. Si la cartouche n'est pas protégée, elle risque de ne plus fonctionner correctement.

Pour introduire une cartouche dans la boîte de protection, faites-la glisser dans la boîte en l'inclinant légèrement, puis enclenchez-la fermement.

Après avoir inséré une cartouche dans sa boîte de protection, installez cette dernière dans la zone de stockage située dans l'imprimante. Chapitre 1

2 Impression avec votre nouvelle imprimante

Vous pouvez très facilement imprimer des photos de grande qualité pour vous-même, votre famille et vos amis. Cette section décrit comment commencer à utiliser rapidement l'imprimante et fournit des instructions détaillées sur l'utilisation des cartes mémoire, la sélection de photos, ainsi que d'autres opérations.

Démarrage rapide

L'impression de photos s'effectue en trois étapes, tout simplement ! Voici comment procéder.

Etape n°1 : Préparation de l'impression

1

2



Insertion d'une cartouche d'impression



Chargement du papier

Installez les cartouches d'impression. Reportez-vous à la section Informations sur les cartouches d'impression.

- Sortez une cartouche d'impression de son emballage et retirez la bande adhésive. Ne touchez pas les contacts cuivrés ni les buses d'encre.
- b Ouvrez la partie supérieure de l'imprimante.
- Faites correspondre le symbole sur l'étiquette de la cartouche à celui du magasin. Tenez la cartouche avec l'étiquette vers le haut et insérez-la dans le magasin en l'inclinant légèrement de telle sorte que les contacts en cuivre pénètrent en premier dans le magasin. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
- d Répétez cette procédure pour chaque cartouche d'impression à installer.
- Chargez du papier photo.

Reportez-vous à la section Informations relatives au papier.

- a Ouvrez le bac d'entrée situé à l'arrière de l'imprimante.
- b Chargez plusieurs feuilles de papier photo dans le bac d'entrée.
- c Réglez le guide de largeur du papier à la taille des feuilles.



Etape n°2 : Sélection de photos

1



Insertion d'une carte mémoire



Sélection d'une photo

Etape n°3 : Impression



Insérez une carte mémoire dans laquelle sont stockées des photos.

Attention L'insertion incorrecte d'une carte mémoire risque d'endommager la carte et l'imprimante. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire, reportez-vous à la section Insertion de cartes mémoire.

- 2 Appuyez sur **Sélectionner photos** ◀ ou ► pour faire défiler les photos de la carte.
- 3 Appuyez sur Sélectionner photos ☑ pour sélectionner une photo à imprimer. Une coche apparaît dans le coin gauche de la photo sur l'écran de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la sélection des photos, reportez-vous à la section Sélection de photos.

→ Appuyez sur Imprimer pour imprimer les photos sélectionnées.

Impression de photos

Impression sans ordinateur

L'imprimante HP Photosmart 8100 series vous permet d'imprimer des photos de qualité stupéfiante sans recourir à un ordinateur.

Utilisation de cartes mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, vous pouvez retirer la carte mémoire de votre appareil photo et l'insérer dans l'imprimante pour visualiser et imprimer les photos. L'imprimante peut lire les types de cartes mémoire suivants : CompactFlash[™], Memory Sticks, Microdrive[™], MultiMediaCard[™], Secure Digital[™], SmartMedia[™] et xD-Picture Card[™].



Attention L'emploi d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

Pour connaître d'autres procédures de transfert des photos depuis un appareil photo numérique vers l'imprimante, reportez-vous à la section Connexions diverses.

Formats de fichier pris en charge

L'imprimante reconnaît et peut imprimer les formats de fichier suivants, directement depuis une carte mémoire : JPEG, TIFF non compressé, AVI (compression JPEG), QuickTime (compression JPEG) et MPEG-1. Si votre appareil photo numérique enregistre les photos et les clips vidéo dans d'autres formats de fichier, enregistrez ces fichiers sur votre ordinateur, puis imprimez-les à l'aide de l'application appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart.

Insertion de cartes mémoire

Après avoir pris des photos avec un appareil photo numérique, retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'imprimante.



Attention Ne retirez pas la carte mémoire tant que le voyant Carte mémoire clignote. Une lumière clignotante signifie que l'imprimante accède à la carte mémoire. La retirer à ce moment-là pourrait endommager l'imprimante et la carte mémoire ou corrompre les informations contenues sur la carte mémoire.



2 Memory Sticks

3 CompactFlash, Microdrive

4 MultiMediaCard, Secure Digital

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Retirez toutes les cartes mémoire précédemment insérées dans les fentes appropriées. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte à la fois.
- 2 Trouvez la fente adaptée à votre carte mémoire.
- 3 Insérez la carte mémoire dans sa fente en orientant les contacts cuivrés vers le bas ou les alvéoles de connexion métalliques vers l'imprimante.
- 4 Poussez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute. L'imprimante lit la carte mémoire, puis affiche la première photo de la carte. Si vous avez utilisé votre appareil photo numérique pour sélectionner des photos sur la carte, l'imprimante vous demande si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées.

Sélection de photos

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos à imprimer depuis le panneau de commande de l'imprimante.

Sélection d'une photo

- 1 Insérez une carte mémoire.
- 2 Appuyez sur Sélectionner photos ◀ ou ▶ pour atteindre la photo à imprimer.

Conseil Pour faire défiler rapidement les photos, maintenez la touche Sélectionner photos ◀ ou ▶ enfoncée.

3 Appuyez sur Sélectionner photos ☑ pour sélectionner la photo affichée sur l'écran de l'imprimante.

Une coche apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran de l'imprimante pour signaler que la photo est sélectionnée pour l'impression. Appuyez à plusieurs reprises sur Sélectionner photos imprimer plusieurs copies de la photo. Le nombre de copies à imprimer s'affiche à côté de la coche. Pour diminuer le nombre de copies d'une unité, appuyez sur Annuler.

4 Pour sélectionner d'autres photos, répétez ces étapes.

Désélection d'une photo

- Appuyez sur Sélectionner photos ◄ ou ▶ pour atteindre la photo à désélectionner.
- 2 Appuyez sur Annuler.

La désélection d'une photo n'entraîne pas sa suppression de la carte mémoire.

Impression des photos sélectionnées

Vous pouvez imprimer des photos depuis une carte mémoire ou directement à partir d'un appareil photo numérique PictBridge ou à impression directe HP. Vous pouvez imprimer les photos sélectionnées, toutes les photos, les photos sélectionnées sur une épreuve ou une série de photos. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.

Amélioration des photos

L'imprimante vous offre un large ensemble d'outils et d'effets vous permettant d'améliorer vos photos et de laisser libre cours à votre imagination lorsque vous les retouchez. Vous pouvez ajouter des effets de couleur, supprimer les yeux rouges et ajouter des cadres décoratifs. Les paramètres ne changent en rien la photo d'origine. Ils interviennent uniquement sur l'impression. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.

Modification des préférences de l'imprimante

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante et définir vos propres réglages grâce au menu du panneau de commande de l'imprimante. Les préférences de l'imprimante constituent des paramètres généraux. Elles s'appliquent à chaque photo que vous imprimez. Pour obtenir une liste complète des préférences disponibles et de leur réglage par défaut, reportez-vous à la section Menu de

l'imprimante. Pour obtenir des instructions sur la modification des préférences de l'imprimante, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.

Connexions diverses

Communiquez avec d'autres périphériques et utilisateurs au moyen de l'imprimante.

Connexion à d'autres périphériques

Vous disposez de divers moyens pour connecter cette imprimante à des ordinateurs ou à d'autres périphériques. Chaque type de connexion vous permet d'effectuer des opérations différentes.

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles	
 USB Câble compatible USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou 2.0 haut débit de 3 mètres (10 pieds) de long maximum. Pour obtenir des instructions concernant la connexion de l'imprimante avec un câble USB, reportez-vous au <i>Livret</i> <i>de démarrage</i>. Ordinateur doté d'un accès Internet (pour l'utilisation du logiciel HP Instant Share). 	 Impressions depuis l'ordinateur vers l'imprimante. Reportez-vous à la section Impression depuis un ordinateur. Enregistrement sur votre ordinateur de photos stockées sur une carte mémoire insérée dans l'imprimante dans le but d'améliorer ou de classer ces photos au moyen du logiciel HP Image Zone. Partage de photos grâce à HP Instant Share. Impressions sur l'imprimante directement à partir d'un appareil photo numérique à impression directe HP Photosmart. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression sans ordinateur et à la documentation de l'appareil photo. 	
PictBridge	Impressions sur l'imprimante	
Appareil photo numérique compatible	directement à partir d'un appareil photo	
PictBridge et câble USB.	numérique compatible PictBridge.	
Connexion de l'appareil photo au port	Pour plus d'informations, reportez-vous	
d'appareil photo situé à l'avant de	à la section Impression sans ordinateur	
l'imprimante.	et à la documentation de l'appareil photo.	
Bluetooth	Impressions sur l'imprimante depuis	
Adaptateur pour imprimante sans fil	n'importe quel périphérique doté de la	
HP Bluetooth disponible en option.	technologie sans fil Bluetooth.	
Si cet accessoire a été livré avec	Si vous connectez l'adaptateur pour	
l'imprimante ou acquis séparément,	imprimante sans fil HP Bluetooth	
reportez-vous à la documentation	optionnel à l'imprimante par	

Type de connexion et éléments requis	Opérations possibles
correspondante ainsi qu'à l'aide en ligne pour obtenir des instructions.	l'intermédiaire du port d'appareil photo, veillez à configurer les options de menu Bluetooth selon vos besoins. Reportez- vous à la section Menu de l'imprimante. L'adaptateur n'est pas compatible avec le système d'exploitation Macintosh.

Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share

HP Instant Share vous permet de partager des photos avec vos amis et vos proches au moyen de courriers électroniques, d'albums en ligne ou d'un service de retouche de photos en ligne. L'imprimante doit être connectée, via un câble USB, à un ordinateur doté d'un accès Internet et être équipée de tous les logiciels HP. Si vous tentez d'utiliser HP Instant Share sans avoir installé ou configuré tous les logiciels requis, un message vous invite à effectuer les opérations correspondantes.

Pour utiliser HP Instant Share

- 1 Insérez une carte mémoire et sélectionnez certaines photos.
- 2 Appuyez sur HP Instant Share.
- 3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur pour partager les photos sélectionnées avec d'autres personnes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du programme HP Instant Share, reportezvous à l'aide en ligne du logiciel HP Image Zone.

Impression depuis un ordinateur

Toutes les imprimantes photo HP sont fournies avec le logiciel HP Image Zone qui vous offre des fonctionnalités de retouche de photos sans précédent. Ce dernier vous permet de faire preuve de créativité avec vos images en les retouchant, en les partageant et en créant des projets amusants tels que des cartes de vœux. HP Image Zone n'est installé que si vous choisissez l'option d'installation **Par défaut**. Reportez-vous à la section Installation du logiciel.

Fonction logicielle	Emplacement des informations	
Contrôle de l'impression Maîtrisez toute la puissance du pilote de l'imprimante HP Photosmart. Ce logiciel vous permet de garder un contrôle total	Windows : Dans l'aide en ligne, cliquez sur Aide de l'imprimante HP Photosmart. Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez avec le bouton droit sur une option, puis cliquez sur la zone Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur cette option.	
	Macintosh : sélectionnez Aide > Aide Mac dans le Finder, puis cliquez sur Centre d'aide > Aide de l'imprimante HP Photosmart pour Macintosh.	

(suite)	
Fonction logicielle	Emplacement des informations
sur le mode d'impression de vos photos. Les possibilités sont les suivantes :	
 produire des impressions de qualité brouillon pour économiser de l'encre et des supports photo ; apprendre à tirer le meilleur parti de l'imprimante et de vos photos numériques ; utiliser des réglages couleur avancés pour obtenir une qualité d'impression optimale. 	
HP Instant Share	Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel HP Instant Share avec votre modèle d'imprimante, reportez-vous à la section Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share.

Le logiciel HP Instant Share vous permet de partager des photos avec vos proches et vos amis. Grâce à HP Instant Share, vous pouvez aisément :

- envoyer des images par courrier électronique via HP Instant Share au lieu de les envoyer sous forme de pièces iointes volumineuses :
- créer des albums en ligne pour partager, classer et archiver vos photos :
- commander des tirages professionnels en ligne (la disponibilité de cette fonction varie selon les pays/régions).

Projets créatifs

1



Ne vous limitez pas aux albums photo. Le logiciel HP Image Zone vous permet Windows : dans l'aide en ligne, cliquez

sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Partage de vos images avec HP Instant Share

Pour utiliser HP Instant Share sous Windows, démarrez HP Image Zone, sélectionnez une ou plusieurs photos puis cliquez sur l'onglet HP Instant Share.

Macintosh : démarrez HP Instant Share, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour utiliser HP Instant Share sur un Macintosh, cliquez et maintenez sélectionné le Menu HP Photosmart dans le Dock et sélectionnez HP Instant Share dans le menu contextuel.

Windows : Dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Création de projets.

Pour réaliser des proiets créatifs sous Windows, démarrez HP Image Zone, sélectionnez une ou plusieurs photos puis cliquez sur l'onglet Projets.

Macintosh : pour réaliser des projets créatifs sur un Macintosh. cliquez et maintenez sélectionné le Menu HP Photosmart dans le Dock et sélectionnez HP Image Print dans le

Chapitre 2

(suite)	
Fonction logicielle	Emplacement des informations
 d'exploiter vos photos numériques dans des projets créatifs tels que : supports pour transferts ; banderoles ; cartes de vœux. 	menu contextuel. Sélectionnez une option d'impression créative dans le menu déroulant Style d'impression . Les instructions s'affichent dans la fenêtre HP Image Print .
Organisation de vos photos Grâce au logiciel HP Image Zone, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos photos numériques et de vos clips vidéo en : • organisant vos photos dans des albums ; • recherchant vos photos par date, par mot-clé, etc. ; • indexant vos images automatiquement.	Dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Gestion de vos images. Pour organiser vos photos sous Windows, démarrez HP Image Zone, puis cliquez sur l'onglet Mes images. Macintosh : cette fonction n'est pas disponible sur Macintosh.
Modification et amélioration de vos photos Image: Second	 Windows : dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Modification de vos images. Pour modifier vos photos sous Windows, démarrez HP Image Zone, sélectionnez une ou plusieurs photos puis cliquez sur l'onglet Edition. Macintosh : pour modifier des photos sur un Macintosh, cliquez et maintenez sélectionné le Menu HP Photosmart dans le Dock et sélectionnez HP Image Edit dans le menu contextuel.

numériques.

3 Installation du logiciel

Installation du logiciel

L'imprimante est fournie avec un logiciel optionnel que vous pouvez installer sur un ordinateur.

Après avoir appliqué les instructions du *Guide d'installation* pour installer le matériel, utilisez les instructions de la présente section pour installer le logiciel.

Utilisateurs Windows	Utilisateurs Macintosh	
Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.	Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.	
 Le logiciel HP Image Zone et la gamme complète de fonctionnalités de l'imprimante sont automatiquement installés lorsque vous procédez à l'Installation par défaut de votre logiciel HP. 1 Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. 2 Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction ne s'affiche, recherchez le fichier setup.exe sur le lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez dessus. Patientez quelques minutes pendant que les fichiers se chargent. Remarque Si l'écran Nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur Annuler, débranchez le câble USB et redémarrez l'installation. 	 Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône CD HP Photosmart. Double-cliquez sur l'icône Installation HP Photosmart. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel de l'imprimante. Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Liste des imprimante. 	
3 Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.		
4 Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée et que votre ordinateur		

(cuito)

Utilisateurs Windows	Utilisateurs Macintosh
redémarre. Lorsque la page Félicitations s'affiche, cliquez sur Imprimer une page de démo .	

Dépannage relatif à l'installation

Si le logiciel de l'imprimante ne s'installe pas correctement ou si l'imprimante et l'ordinateur ne communiquent pas correctement après l'installation du logiciel, reportez-vous à cette page pour y trouver les solutions à vos problèmes. Si vous avez toujours besoin d'aide après avoir lu cette page, consultez la documentation de l'imprimante ou contactez le Support client. Vérifiez toutes les connexions entre l'imprimante et l'ordinateur et vérifiez que vous utilisez bien la version la plus récente du logiciel de l'imprimante.

La fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche mais ne reconnaît pas l'imprimante.

Vous avez connecté le câble USB avant la fin de l'installation du logiciel. Déconnectez le câble USB et redémarrez l'installation du logiciel. Connectez le câble USB lorsque vous y êtes invité pendant l'installation du logiciel.

L'ordinateur ne répond plus pendant l'installation du logiciel.

Ceci peut être dû au fait qu'un logiciel antivirus ou qu'un autre programme est en cours d'exécution en arrière-plan, ce qui ralentit la procédure d'installation. Patientez jusqu'à ce que le logiciel ait terminé la copie des fichiers ; ceci peut prendre quelques minutes. Si, après plusieurs minutes, l'ordinateur ne répond toujours pas, redémarrez-le, suspendez et désactivez le logiciel antivirus, quittez tous les programmes en cours et réinstallez le logiciel de l'imprimante.

Remarque Votre logiciel antivirus est automatiquement réactivé lorsque vous redémarrez l'ordinateur.

La boîte de dialogue de configuration requise apparaît pendant l'installation.

L'un des composants du système de l'ordinateur ne correspond pas à la configuration minimale requise. Mettez ce composant à niveau pour qu'il corresponde à la configuration requise et réinstallez le logiciel de l'imprimante.

La vérification de la configuration requise indique que l'ordinateur utilise une version obsolète d'Internet Explorer.

Appuyez sur Ctrl+Maj, puis cliquez sur **Annuler** dans la boîte de dialogue de configuration requise pour outrepasser ce blocage et continuer l'installation du logiciel. Vous devez procéder à une mise à jour d'Internet Explorer immédiatement après avoir installé le logiciel HP Photosmart. Dans le cas contraire, le logiciel HP ne fonctionnera pas correctement.

Remarque Il n'est pas nécessaire de réinstaller le logiciel HP après la mise à jour d'Internet Explorer.

L'ordinateur ne lit pas le CD HP Photosmart.

Vérifiez que le CD n'est pas sale ou rayé. Si d'autres CD fonctionnent, mais pas le CD du logiciel HP Photosmart, ce dernier est sans doute endommagé. Vous pouvez télécharger le logiciel de l'imprimante à partir du site www.hp.com/support. Si les autres CD ne fonctionnent pas, vous devez peut-être faire réparer votre lecteur de CD-ROM.

Chapitre 3

4 Assistance technique et garantie

Cette section fournit des informations sur l'assistance technique et la garantie de l'imprimante.

Support client

En cas de problème, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Consultez la documentation fournie avec l'imprimante.
 - Livret Démarrage rapide : le livret Démarrage rapide HP Photosmart 8100 series décrit comment installer l'imprimante et imprimer votre première photo.
 - Guide de l'utilisateur : le Guide de l'utilisateur décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel. Il est disponible en ligne sur le CD du Guide de l'utilisateur.
 - Aide de l'imprimante HP Photosmart : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.
 - Guide de référence : le Guide de référence HP Photosmart 8100 series correspond au présent document. Il contient des informations de base concernant l'installation, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au CD du Guide de l'utilisateur.
 - Aide de l'imprimante HP Photosmart : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel. Reportez-vous à la section Installation du logiciel.
- 2 Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de cette documentation, connectez-vous au site www.hp.com/support pour :
 - accéder aux pages d'assistance en ligne ;
 - envoyer un courrier électronique à HP pour obtenir des réponses à vos questions ;
 - communiquer avec un technicien HP par l'intermédiaire d'une session de "chat" en ligne ;
 - rechercher l'existence de mises à jour logicielles.

Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon les produits, les pays/ régions et les langues.

- 3 Pour l'Europe uniquement : Contactez votre point de vente local. Si l'imprimante présente un dysfonctionnement matériel, vous serez invité à la rapporter à l'endroit où vous l'avez achetée. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée de l'imprimante. Au-delà de la période de garantie, les réparations vous seront facturées.
- 4 Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide en ligne ou sur les sites Web HP, appelez le Support client en composant le numéro correspondant à votre pays ou région. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone par pays/région, reportez-vous à la section suivante.

Support client par téléphone

Pendant toute la période de garantie de l'imprimante, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Déclaration de garantie limitée ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour vérifier la durée de votre assistance gratuite.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de la part d'HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre distributeur HP ou appelez le numéro d'assistance correspondant à votre pays ou à votre région pour connaître les options d'assistance. Pour recevoir une assistance téléphonique HP, appelez le numéro correspondant à votre résidence. Les frais standard de communication téléphonique sont applicables. Europe de l'Ouest : Si vous résidez en Europe de l'Ouest, veuillez consulter le site www.hp.com/ support pour connaître les numéros d'assistance téléphonique correspondant à votre pays ou à votre région.

N
الجزائر
(54) 11

www.hp.com/support

61 56 45 43	الجزائر	한국	
Argentina	(54) 11-4778-8380	Malaysia	
Argentina	0-810-555-5520	20 México (Ciudad d México (fuera de Ciudad de Méxic	
Australia	13 10 47		
800 171	البحرين	22 404747	
Brasil (dentro da	(11) 3747-7799	New Zealand	
grande Sao Paulo) Brasil (fora da	0800-157751	Nigeria	
grande São Paulo)		Panama	
Canada	(800) 474-6836	Perú	
Caribbean	1-800-711-2884	Philippines	
Central America	1-800-711-2884	Polska	
Chile	800-360-999	Puerto Rico	
中国	(8621) 38814518	Republica Domin	
Columbia	01-800-011-4726	România	
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884	Russia (Moscow) Russia (St. Petersbur	
Česká republika	261 307 310	800 897 1444	
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884	Singapore	
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528	Slovakia	
. ,		South Africa (Intl.	
2 532 5222	مصر	South Africa (RSA	
Greece (international)	+ 30 210 6073603	Rest Of West Afri	
Greece (In-country) Greece (Cyprus)	800 9 2649	臺灣	
Guatemala	1-800-999-5105	Thailand	
香港特別行政區	852-2802 4098	71 89 12 22	
Magygrország	1 382 1111	Trinidad & Tobag	
India	1 600 44 7737	Türkiye	
Indonesia	62 (21) 350 3408	Ukraine	
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	
Jamaica	0-800-7112884	United States	
日本	0570-000511	Venezuela	
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800	Việt Nam	
		For Bangladesh,	

한국	1588-3003	
Malaysia	1800-80-5405	
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684	
22 404747	المغرب	
New Zealand	0800 441 147	
Nigeria	1 3204 999	
Panama	001-800-7112884	
Perú	0-800-10111	
Philippines	63 (2) 867-3551	
Polska	22 5666 000	
Puerto Rico	1-877-232-0589	
Republica Dominicana	1-800-7112884	
România	(21) 315 4442	
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997	
800 897 1444	السعودية	
Singapore	65 6272 5300	
Slovakia	2 50222444	
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301	
South Africa (RSA)	086 0001030	
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80	
臺灣	(02) 8722-8000	
Thailand	66 (2) 353 9000	
71 89 12 22	تونس	
Trinidad & Tobago	1-800-7112884	
Türkiye	(212) 444 7171	
Ukraine	(380 44) 4903520	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة	
United States	(800) 474-6836	
Venezuela	01-800-4746.8368	
Việt Nam	84 (8) 823 4530	
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707	

Comment téléphoner

Restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante pour appeler le Support client. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé à l'avant de l'imprimante). •
- Numéro de série de l'imprimante (situé en bas de l'imprimante). •
- Système d'exploitation de l'ordinateur. .

- Version du pilote de l'imprimante :
 - PC sous Windows : pour vérifier la version de votre pilote d'imprimante, cliquez avec le bouton droit sur l'icône HP dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez A propos de.
 - Macintosh : pour vérifier la version de votre pilote d'imprimante, utilisez la boîte de dialogue Imprimer.
- Messages affichés sur l'écran de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
 - La situation pour laquelle vous appelez s'est-elle déjà produite ? Pouvez-vous la provoquer ?
 - Veniez-vous d'installer de nouveaux matériels ou logiciels sur votre ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Déclaration de garantie limitée

La déclaration de garantie limitée est incluse dans l'emballage dans un document à part.

Chapitre 4

5 Caractéristiques

Cette section décrit la configuration système minimale pour l'installation du logiciel de l'imprimante HP Photosmart et fournit certaines caractéristiques de l'imprimante. Vous pouvez obtenir la liste complète des caractéristiques de l'imprimante et de la configuration minimale requise en vous reportant à l'aide en ligne. Pour plus d'informations sur l'affichage de cette aide en ligne, reportez-vous à la section Recherche d'informations supplémentaires.

Configuration minimale requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Microsoft [®] Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition familiale et XP Professionnel	Mac [®] OS X 10.1 à 10.3
Processeur	Intel [®] Pentium [®] II (ou équivalent) ou supérieur	G3 ou supérieur
RAM	64 Mo (128 Mo recommandés)	Mac OS 10.1 à 10.3 : 128 Mo
Espace disque disponible	500 Mo	500 Mo
Affichage vidéo	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Connexion	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant Bluetooth : utilisation de l'adaptateur HP sans fil pour Bluetooth en option	USB : ports avant et arrière (Mac OS X 10.1 à 10.3) PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur	_

Caractéristiques de l'imprimante

Catégorie	Caractéristiques
Connexion	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel ; Mac OS X 10.1 à 10.3
Formats de fichiers image	JPEG codé Baseline

Chapitre 5

suite)	1
Catégorie	Caractéristiques
	TIFF 24 bits RGB non compressé intercalé
	TIFF 24 bits YCbCr non compressé intercalé
	TIFF 24 bits RGB bits compressés intercalé
	TIFF 8 bits gris non compressé/bits compressés
	TIFF 8 bits palette de couleur non compressé/bits compressés
	TIFF 1 bit non compressé/bits compressés/1D Huffman
Formats des supports d'impression	Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6")
	Papier photo 10 x 15 cm avec onglet de 1,25 cm (4" x 6" avec onglet de 0,5")
	Fiches bristol 10 x 15 cm (4" x 6")
	Cartes Hagaki 100 x 148 mm (3,9" x 5,8")
	Cartes A6 105 x 148 mm (4,1" x 5,8")
	Cartes format L 90 x 127 mm (3,5" x 5")
	Cartes L 90 x 127 mm avec onglet de 12,5 mm (3,5" x 5 avec onglet de 0,5")
Caractéristiques des supports	Longueur maximale recommandée : 356 mm (14")
	Epaisseur maximale recommandée : 292 µm (11,5 mil)
Formats des supports, standard	Papier photo
	de 76 x 76 mm à 216 x 356 mm (de 3" x 3" à 8,5" x 14")
	Papier ordinaire
	Papier au format Letter, 216 x 280 mm (8,5" x 11")
	Légal US, 21,6 x 35,6 cm (8,5" x 14")
	Executive 190 x 254 mm (7,5" x 10")
	A4, 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,7")
	A5, 14,8 x 21 cm (5,8" x 8,3")
	B5, 176 x 250 mm (6,9" x 9,8")
	Cartes
	Hagaki, 100 x 148 mm (3,94" x 5,83")
	Format L, 90 x 127 mm (3,5" x 5")
	Format L avec onglet, 90 x 127 mm avec un onglet de 12,5 mm (3,5" x 5" avec un onglet de 0,5")
	Index, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm et 127 x 203 mm (3" x 5", 4" x 6" et 5" x 8")
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13" x 5,85")
	Enveloppes
	N°. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875" x 8,875")
	N°. 10, 105 x 240 mm (4,125" x 9,5")
	Invitation A2, 110 x 146 mm (4,375" x 5,75")
	DL, 110 x 220 mm (4,33" x 8,66")
	C6, 114 x 162 mm (4,5" x 6,4")

(suite)	
Catégorie	Caractéristiques
	Personnalisé de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 3" x 5" à 8,5" x 14") Transparents et feuilles d'étiquettes Papier au format Letter, 216 x 280 mm (8,5" x 11") A4, 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,7")
Types de supports d'impression	Papier (ordinaire, jet d'encre, photo et banderole) Enveloppes Transparents Etiquettes Cartes (fiches bristol, cartes de vœux, Hagaki, A6, L) Supports pour transferts
Cartes mémoire	CompactFlash Type I et II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Formats des fichiers carte mémoire pris en charge	Impression : voir la liste plus haut dans ce tableau Enregistrement : tous les formats de fichier
Bacs à papier	Bac principal de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 3" x 5" à 8,5" x 14") Bac photo 10 x 15 cm (4" x 6") et Hagaki Bac de sortie Tous les formats pris en charge
Capacité du bac à papier	Bac principal 100 feuilles de papier normal 14 enveloppes 20 à 40 cartes (selon l'épaisseur) 20 feuilles de papier banderole 30 feuilles d'étiquettes 25 transparents, feuilles de supports pour transferts ou feuilles de papier photo Bac photo 25 feuilles de papier photo Bac de sortie 50 feuilles de papier normal

Chapitre 5

(cuito)

Catégorie Caractéristiques 20 feuilles de papier photo, feuilles de papier bandero ou transparents	
20 feuilles de papier photo, feuilles de papier bander ou transparents	
	ole
10 cartes ou enveloppes	
25 feuilles d'étiquettes ou de supports pour transferts	s
Consommation Impression : de 15 à 45 W	
Inactive : 5 W	
Eteinte : 2 W	
Cartouches d'impression Cartouche photo grise HP(C9368A)	
Cartouche photo couleur HP(C9369E)	
Cartouche trichromique HP(C8766E ou C9363E)	
Cartouche noire HP (C8767E)	
Prise en charge USB Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel	
Mac OS X 10.1 à 10.3	
HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds)	
Formats de fichiers vidéo Motion JPEG AVI	
Motion JPEG QuickTime	
MPEG-1	

Protection de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité qui respectent l'environnement.

Protection de l'environnement

Plusieurs éléments de votre imprimante ont été conçus pour en réduire l'impact sur notre environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web HP consacré à son engagement pour l'environnement à l'adresse www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Emission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O₃).

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie est considérablement réduite en mode ENERGY STAR[®], qui permet d'économiser les ressources naturelles et d'économiser de l'argent sans affecter les performances élevées du produit. Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR, programme volontariste visant à encourager le développement de produits bureautiques efficaces sur le plan énergétique.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. For more information, go to www.energystar.gov.

Papiers

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

Plastiques

Les pièces en plastique de plus de 24 grammes sont marquées conformément aux normes internationales pour permettre leur identification afin de faciliter leur recyclage une fois l'imprimante hors d'usage.

Fiches techniques de sécurité des matériaux

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux sur le site Web HP à l'adresse www.hp.com/go/msds. Les clients ne disposant pas d'un accès Internet peuvent contacter le Support client HP.

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus étendu de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec des centres de recyclage électronique majeurs du monde entier. HP conserve des ressources en revendant certains de ses produits les plus réputés.

Ce produit HP contient du plomb sur les soudures ; il sera donc susceptible de requérir une manipulation spéciale lorsqu'il sera hors d'usage.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:		
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA		
Regulatory model number:	SDGOA-0401	
Declares that the product:		
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)	
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)	
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic) HP Part # Q0950-4476 (international)	
Conforms to the following product specifications:		
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019–SFCI-1993 GB4943:2001	
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998	

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)