Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8100 series

Slovenčina





Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente môžu byť bez upozornenia zmenené. Reprodukovanie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Upozornenie

Jediné záruky na výrobky a služby spoločnosti Hewlett-Packard sú uvedené v špeciálnych záručných vyhláseniach dodávaných s týmito výrobkami a službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápané ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto texte. Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s výkonom alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky asociácie CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti Infineon Technologies AG of Germany a licencia na jej používanie je poskytnutá asociácii MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je ochranná známka spoločnosti Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia je ochranná známka spoločnosti Toshiba Corporation. xD-Picture Card je ochranná známka spoločností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. Slovné označenie a logá Bluetooth patria spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto označení spoločnosťou Hewlett-Packard Company je licencované. PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group.

Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

ldentifikačné číslo homologizácie modelu SDGOA-0402

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je SDGOA-0402. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (tlačiareň HP Photosmart 8100 series) alebo číslom výrobku (Q3399A).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstva popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

 Dôkladne si preštudujte všetky pokyny v Úvodnej brožúre pre tlačiareň HP Photosmart 8100 series.

- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sieťovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kam nikto nemôže šliapnuť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájací kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Obsah

1	Úvod	3
	Ďalšie informácie	3
	Obsah balenia	3
	Prehľad tlačiarne	4
	Ponuka tlačiarne	7
	Informácie o papieri	14
	Informácie o tlačových kazetách	16
2	Používanie tlačiarne	21
	Stručný úvod	21
	Tlač bez použitia počítača	22
	Použitie pamäťových kariet	22
	Podporované formáty súborov	
	Zasunutie pamäťových kariet	22
	Výber fotografií	23
	Tlač vybratých fotografií	
	Vylepšenie fotografií	24
	Zmena predvolieb tlačiarne	24
	Pripojenie tlačiarne	24
	Pripojenie k iným zariadeniam	24
	Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share	
	Tlač s použitím počítača	26
3	Inštalácia softvéru	29
	Inštalácia softvéru	29
	Riešenie problémov s inštaláciou	
4	Podpora a záruka	31
	Služby pre zákazníkov	31
	Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov	31
	Telefonovanie	32
	Vyhlásenie o obmedzenej záruke	33
5	Špecifikácie	35
	Systémové požiadavky	35
	Špecifikácie tlačiarne.	35
	h Informácie týkajúce sa životného prostredia	
	Ochrana životného prostredia	
	Tvorba ozónu	
	Spotreba energie	
	Používanie papiera	
	Plastv	
	Údajové listy o bezpečnosti materiálov	
	Program recyklácie	

1 Úvod

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tlačiareň HP Photosmart 8100 series. So svojou novou tlačiarňou môžete tlačiť pôsobivé fotografie, ukladať ich do počítača a pohodlne vytvárať zaujímavé úlohy s počítačom alebo bez počítača.

Ďalšie informácie

Tlačiareň sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou:

- Inštalačná príručka: Inštalačná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8100 vysvetľuje postup nastavenia tlačiarne, inštalácie softvéru tlačiarne a vytlačenia prvej fotografie.
- Používateľská príručka: Používateľská príručka popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s Používateľskou príručkou.
- Referenčná príručka: Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8100 series je príručka, ktorú práve čítate. Obsahuje základné informácie o tlačiarni vrátane informácií o nastavení, obsluhe, technickej podpore a záruke. Podrobné informácie nájdete na disku CD s Používateľskou príručkou.
- Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart: Elektronický pomocník pre tlačiareň HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne HP Photosmart do počítača použite na zobrazenie elektronického pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart nasledujúci postup:

- Na počítači so systémom Windows: V ponuke Štart postupne kliknite na položky Programy (v systéme Windows XP kliknite na položku Všetky programy) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help (Pomocník pre tlačiareň Photosmart).
- Na počítači Macintosh: V aplikácii Finder (Vyhľadať) vyberte možnosť Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte Library (Knižnica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomocník tlačiarne HP Photosmart pre Macintosh).

Obsah balenia

V balení tlačiarne sú nasledujúce položky:

- tlačiareň HP Photosmart 8100 series;
- Inštalačná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8100 series;
- Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8100 series;
- disk CD so softvérom tlačiarne HP Photosmart 8100 series;
- disk CD s Používateľskou príručkou;
- vzorkovnica papierov;
- taška na uschovanie fotografického papiera;
- trojfarebná tlačová kazeta a zásobník na fotografický papier;
- chránič tlačovej kazety;
- sieťový zdroj (sieťové zdroje môžu mať rôzny vzhľad alebo ďalší napájací kábel).

Poznámka Obsah balenia sa môže v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.

1

Prehľad tlačiarne



Predná strana tlačiarne

- Port pre fotoaparát Pomocou tohto portu sa k tlačiarni pripája digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge[™] alebo voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth[®].
- 2 Výstupný zásobník Po vyklopení tohto zásobníka môžete vložiť malé médiá alebo odstrániť zaseknutý papier v prednej časti.
- 3 Priečna vodiaca lišta Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v hlavnom zásobníku.
- 4 Hlavný zásobník Do tohto zásobníka sa vkladá obyčajný papier, priesvitné fólie, obálky a iné médiá na tlač.
- 5 Nástavec výstupného zásobníka

Zdvihnutím západky a potiahnutím k sebe môžete vysunúť výstupný zásobník, aby zachytil vytlačený papier vychádzajúci z tlačiarne.

- 6 Pozdĺžna vodiaca lišta Posuňte túto lištu úplne ku koncu papiera v hlavnom zásobníku.
- 7 Zásobník na fotografie Po vyklopení výstupného zásobníka môžete do zásobníka na fotografie vložiť malý fotografický papier.
- Jazdec zásobníka na fotografie
 Posunutím jazdca od seba
 pripojíte zásobník na fotografie.
 Vrchný krvt
 - Vrchný kryt Vyklopením tohto krytu získate prístup k tlačovým kazetám a priestoru pre uschovanie tlačových kaziet. Môžete tiež

pokracovalne		
	10 11	odstrániť prípadný zaseknutý papier. Obrazovka tlačiarne Na tejto obrazovke sa zobrazujú fotografie a možnosti ponuky. Pätice pre pamäťové karty Sem sa zasúvajú pamäťové karty.
	Zac 1 2 3	Iná strana tlačiarne Konektor pre napájací kábel K tomuto portu sa pripája napájací kábel dodávaný s tlačiarňou. Port USB Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k počítaču alebo k digitálnemu fotoaparátu pre priamu tlač HP. Zadné prístupové dvierka Po odstránení týchto dvierok môžete odstrániť zaseknutý papier.
	Ovl 1 2 3 4 5	 ádací panel Tlačidlo na zapnutie tlačiarne Stlačením tohto tlačidla je možné zapnúť tlačiareň alebo ju prepnúť do režimu šetrenia energie. Tlačidlo uloženia Slúži na uloženie fotografií z pamäťovej karty do počítača. Tlačidlo HP Instant Share Slúži na odoslanie fotografie e- mailom. Tlačidlo uloženia a tlačidlo HP Instant Share fungujú iba vtedy, keď je tlačiareň pripojená k počítaču. Viac informácií nájdete v časti Pripojenie tlačiarne. Šípky pre výber fotografie Pomocou týchto šípok je možné prehľadávať fotografie na pamäťovej karte. Tlačidlo pre výber fotografie Slúži na výber aktuálne zobrazenej fotografie alebo videosnímky na tlač.

6	Tlačidlo na zrušenie akcie
	Slúži na zrušenie výberu
	fotografií, opustenie ponuky
	alebo zastavenie požadovanej
	operácie.
7	Tlačidlo lupy
	Slúži na spustenie režimu lupy.
	V tomto režime je možné
	priblížiť zobrazenú fotografiu a
	opustiť režim zobrazenia 9
	fotografií.
8	Tlačidlo ponuky
	Slúži na zobrazenie ponuky
	tlačiarne.
9	Tlačidlo otočenia
	Slúži na otočenie aktuálne
	zobrazenej fotografie.
10	Tlačidlo OK
	Stlačením tohto tlačidla je
	možné odpovedať na otázky na
	obrazovke tlačiarne, vybrať
	možnosti ponuky, vstúpiť do
	režimu zobrazenia 9 fotografií a
	prehrať video.
11	Navigačné šípky
	Slúžia na prehľadávanie
	možností ponuky tlačiarne,
	umiestnenie rámu orezania a
	ovládanie rýchlosti a smeru
	prehrávania videa.
12	Tlač úlohy
	Slúži na vytlačenie vybratých
	fotografií zo zasunutej
	pamäťovej karty.
13	Ovládač rozloženia
	Otočením tohto ovládača je
	možné vybrať tlačové
	rozloženie fotografií.



Kontrolky

1 Kontrolka ovládacieho panelu

- **Svieti**: Tlačiareň je zapnutá.
- Nesvieti: Tlačiareň je v režime šetrenia energie.
- 2 Kontrolka stavu
 - Svieti (zeleným svetlom): Tlačiareň je zapnutá, ale netlačí.
 - Nesvieti: Tlačiareň je v režime šetrenia energie.
 - Bliká zeleným svetlom: Tlačiareň tlačí.
 - Bliká červeným svetlom: Tlačiareň vyžaduje pozornosť.
- 3 Kontrolky zásobníka na papier
 - Kontrolka zásobníka na fotografie svieti: Zásobník na fotografie je pripojený.
 - Kontrolka hlavného zásobníka svieti: Hlavný zásobník je pripojený.
- 4 Kontrolka pamäťovej karty
 - Svieti: Pamäťová karta je správne zasunutá.
 - Nesvieti: Nie je zasunutá žiadna pamäťová karta.
 - Bliká: Medzi pamäťovou kartou a tlačiarňou alebo počítačom sa prenášajú informácie.

Ponuka tlačiarne

Stlačením tlačidla ponuky zobrazíte ponuku tlačiarne. Pri zobrazení podponuky slúži tlačidlo ponuky na návrat do hlavnej ponuky tlačiarne.

Pohyb v ponuke tlačiarne:

- Pomocou navigačných šípok ▲ a ▼ môžete prehľadávať možnosti ponuky zobrazené na obrazovke tlačiarne. Položky ponuky, ktoré sú neprístupné, sa zobrazujú sivou farbou.
- Stlačením tlačidla OK otvoríte ponuku alebo vyberiete možnosť.
- Stlačením tlačidla na zrušenie akcie opustíte aktuálnu ponuku.

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
Print	Print all (Tlačiť všetko)	
Options (Možnosti tlače)	Print proof sheet (Tlačiť skúšobný list)	
	Scan proof sheet (Skenovať skúšobný list)	
	Video action prints (Výtlačky z videa)	
	Print range (Rozsah tlače)	Select beginning of range: (Vyberte začiatok rozsahu:)
		Select end of range: (Vyberte koniec rozsahu:)
	Print index page (Tlačiť index)	
	Print new (Tlačiť nové fotografie)	
Edit (Upraviť)	Remove red eye (Odstránenie efektu červených očí)	
	Photo brightness (Jas fotografie)	Photo brightness: (Jas fotografie:)
		(Stlačením navigačnej šípky ► alebo ◀ je možné zvýšiť alebo znížiť jas fotografie.)
	Add frame (Pridať rám)	Select pattern: (Vyberte vzor:)
		Select color: (Vyberte farbu:)
	Add color effect (Pridať farebný efekt)	Choose color effect: (Vyberte farebný efekt:)
		 Black and white (Čiernobiela) Sepia (Sépiový odtieň) Antique No effect (Bez efektu - predvolené)
		Farebný efekt nemá vplyv na rámy vytvorené pomocou možnosti Add frame (Pridať rám).

Čtruktú uku tinči

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
Tools (Nástroje)	View 9-up (Zobraziť 9 fotografií na stranu)	
	Slide show (Prezentácia)	Stlačením tlačidla OK je možné pozastaviť prezentáciu alebo pokračovať v prezentácii. Stlačením tlačidla na zrušenie akcie je možné prezentáciu zastaviť.
	Print quality (Kvalita tlače)	 Print quality: (Kvalita tlače:) Best (Najlepšia - predvolené) Normal (Normálna)
	Print sample page (Tlačiť ukážkovú stranu)	
	Print test page (Tlačiť testovaciu stranu)	
	Clean cartridges (Vyčistiť kazety)	Continue to second level cleaning? (Prejsť na čistenie druhého stupňa?) • Yes (Áno) • No (Nie)
		Continue to third level cleaning? (Prejsť na čistenie tretieho stupňa?) • Yes (Áno) • No (Nie)
	Align cartridge (Nastaviť tlačovú kazetu)	
Bluetooth	Device address (Adresa zariadenia)	Device address: (Adresa zariadenia:)
		(Niektoré zariadenia vybavené technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth vyžadujú zadanie adresy zariadenia, ktoré sa pokúšajú vyhľadať. Táto možnosť ponuky zobrazuje adresu zariadenia.)
	Device name (Názov zariadenia)	Device name: (Názov zariadenia:)

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
		(Môžete zvoliť názov tlačiarne, ktorý sa zobrazí v ostatných zariadeniach s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, ktoré nájdu tlačiareň.)
	Passkey (Prístupový kľúč)	(Stlačením navigačnej šípky ▲ zvýšite číslo o jedno; stlačením navigačnej šípky ▼ číslo znížite. Stlačením tlačidla OK sa presuniete na ďalšie číslo.) (K tlačiarni môžete priradiť číselný prístupový kľúč Bluetooth. Tento kľúč musia zadať používatelia zariadení s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, keď sa pokúšajú vyhľadať tlačiareň, aby na nej mohli tlačiť. Kľúč je nutné zadať vtedy, ak je možnosť Security level (Úroveň zabezpečenia) nastavená na hodnotu High (Vysoká). Predvolený prístupový kľúč je 0000.)
	Accessibility (Prístupnosť)	 Accessibility: (Prístupnosť:) Visible to all (Viditeľné pre všetkých) Not visible (Nie je viditeľné) Keď je možnosť Accessibility (Prístupnosť) nastavená na hodnotu Not visible (Nie je viditeľné), môžu na tlačiarni tlačiť iba zariadenia, ktoré poznajú adresu zariadenia (tlačiarne). (Zmenou prístupnosti je možné nastaviť tlačiareň s funkciou Bluetooth na viditeľnú alebo neviditeľnú pre ostatné zariadenia používajúce technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth.)

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Security level (Úroveň zabezpečenia)	 Security level: (Úroveň zabezpečenia:) High (Vysoká) (Tlačiareň vyžaduje, aby používatelia iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie zadali prístupový kľúč tlačiarne.) Low (Nízka) (Tlačiareň nevyžaduje, aby používatelia iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie zadali prístupový kľúč tlačiarne.)
	Reset Bluetooth options (Obnoviť nastavenia Bluetooth)	Reset Bluetooth options: (Obnoviť nastavenia Bluetooth:) • Yes (Áno) • No (Nie)
Help (Pomoc)	Cartridges (Kazety)	Print Cartridge Help: (Pomoc s tlačovou kazetou:) (Pomocou navigačných šípok ▲ a ▼ sa môžete posúvať medzi tlačovými kazetami HP, ktoré sú k dispozícii pre tlačiareň. Potom stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa návod na zasunutie kazety.)
	Photo sizes (Veľkosti fotografií)	 Photo Sizes Help: (Pomoc s veľkosťou fotografií:) (Pomocou navigačných šípok ▲ a ▼ sa môžete presúvať medzi dostupnými veľkosťami fotografií.)
	Paper loading (Vloženie papiera)	Paper Loading Help: (Pomoc pre vkladanie papiera:) (Pomocou navigačných šípok ▲ a ▼ sa môžete presúvať medzi informáciami o vkladaní papiera.)

Štruktúra ponuky tlačiarne pokračovanie

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Paper jams (Zaseknutie papiera)	Paper Jam Help: (Pomoc pre odstránenie zaseknutého papiera:) (Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť návod na odstránenie zaseknutého papiera.)
	Camera connect (Pripojenie fotoaparátu)	Camera Connect Help: (Pomoc pre pripojenie fotoaparátu:) (Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť návod na pripojenie digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge k tlačiarni.)
Preferences (Predvoľby)	SmartFocus	Turn SmartFocus: (Funkcia SmartFocus - inteligentné zaostrenie:) • On (Zapnuté - predvolené) • Off (Vypnuté)
	Digital Flash (Digitálny blesk)	Turn Digital Flash: (Digitálny blesk:) • On (Zapnuté) • Off (Vypnuté - predvolené)
	Date/time (Dátum a čas)	Date/time stamp: (Formát dátumu a času:) • Date/time (Dátum a čas) • Date only (Iba dátum) • Off (Vypnuté - predvolené)
	Colorspace (Priestor farieb)	 Choose colorspace: (Vybrať priestor farieb:) sRGB Adobe RGB Auto-select (Automatický výber - predvolené) Automatický výber zaisťuje, aby tlačiareň v prípade dostupnosti používala priestor farieb Adobe RGB. Ak priestor farieb Adobe RGB nie je k dispozícii, použije sa predvolený priestor sRGB.

Štruktúra ponuky tlačiarne pokračovanie

	Štruktúra	ponuky	tlačiarne	pokračovanie
--	-----------	--------	-----------	--------------

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Passport photo mode (Režim pasovej fotografie)	Turn passport photo mode: (Režim pasovej fotografie:) On (Zapnuté) Off (Vypnuté - predvolené) Select Size: (Vybrať veľkosť:) Ak vyberiete možnosť On (Zapnuté), tlačiareň zobrazí výzvu na výber veľkosti pasovej fotografie. V režime pasovej fotografie tlačiareň vytlačí všetky fotografie tov vybratej veľkosti. Na každej strane je jedna fotografia. Ak určíte niekoľko kópií tej istej fotografie, všetky sa zobrazia na rovnakej strane (ak nie je k dispozícii dosť miesta). Fotografie vytlačené v režime pasovej fotografie musíte pred laminovaním nechať jeden deň vyschnúť.
	Tray select (Výber zásobníka)	 Select which paper tray to use: (Vyberte zásobník papiera:) Front (Predný - predvolené, ak nie je nainštalovaný zadný zásobník) Rear (Zadný) Ask each time (Vždy sa pýtať - predvolené, ak je nainštalovaný zadný zásobník)
	Paper detect (Zistenie papiera)	 Auto paper detect: (Automatické zistenie papiera:) On (Zapnuté - predvolené) Off (Vypnuté)
	Preview animation (Animovaná ukážka)	Turn preview animation: (Animovaná ukážka:) • On (Zapnuté - predvolené) • Off (Vypnuté)

Ponuka najvyššej úrovne	Podponuky alebo možnosti	Ďalšie podponuky alebo možnosti
	Video enhancement (Vylepšenie videa)	 Turn video print enhancement: (Vylepšenie tlače videa:) On (Zapnuté) Off (Vypnuté - predvolené)
	Restore defaults (Obnoviť predvolené)	Restore original factory preferences: (Obnoviť predvoľby z výroby:)
		Yes (Ano)No (Nie)
		Obnoví všetky položky ponuky na nastavenia od výrobcu, okrem položiek Select language (Vybrať jazyk), Select country/region (Vybrať krajinu alebo región) (pod položkou Language (Jazyk) v ponuke Preferences (Predvoľby)) a nastavenia Bluetooth (pod položkou Bluetooth v hlavnej ponuke tlačiarne).
	Language (Jazyk)	Select language: (Vybrať jazyk:)
		Select country/region: (Vybrať krajinu alebo región:)

Štruktúra ponuky tlačiarne pokračovanie

Informácie o papieri

Tlačiareň tlačí na fotografický papier, obyčajný papier alebo malé médiá, ako sú indexové karty a obálky.

Vloženie papiera

Typ papiera		Pos	stup vloženia	Zásobník
•	Papier veľkosti Letter alebo A4 Priesvitné fólie Fotografický papier 20 x 25 cm (8 x 10 palcov)	1 2	Zdvihnite výstupný zásobník. Vložte obyčajný papier, fotografický papier alebo priesvitné fólie tlačovou stranou nadol. Skontrolujte, či stoh papiera nie je vyšší, ako vrch	Hlavný zásobník

Vloženie papiera pokračovanie

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník	
	 pozdĺžnej vodiacej lišty. Potiahnite k sebe (až na zarážku) jazdec zásobníka na papier. Rozsvieti sa kontrolka hlavného zásobníka signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier z hlavného zásobníka. Zatlačte nadol výstupný zásobník. 	1 Výstupný zásobník 2 Priečna vodiaca lišta 3 Pozdĺžna vodiaca lišta 4 Jazdec zásobníka na fotografie	
 Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) Indexové karty Karty Hagaki Karty veľkosti L 	 Zdvihnite výstupný zásobník. Vložte papier tlačovou stranou nadol. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný. Zatlačte nadol výstupný zásobník. Posuňte jazdec zásobníka na papier od seba (až na zarážku). Rozsvieti sa kontrolka zásobníka na fotografie signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier zo zásobníka na fotografie. 	Zásobník na fotografie	
 Fotografický papier 13 x 18 	 Stlačte tlačidlá na obidvoch stranách výstupného zásobníka a 	Hlavný vstupný zásobník	

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
cm (5 x 7 palcov) • Obálky	 vytiahnite výstupný zásobník smerom k sebe. 2 Vložte fotografický papier tlačovou stranou nadol. Obálky vkladajte prednou stranou nadol a chlopňou vľavo. Zasuňte chlopne dovnútra obálok, aby ste predišli zaseknutiu obálok. 3 Vráťte späť výstupný zásobník. 4 Potiahnite k sebe (až na zarážku) jazdec zásobníka na papier. Rozsvieti sa kontrolka hlavného zásobníka signalizujúca, že pre nasledujúcu tlačovú úlohu bude použitý papier z hlavného zásobníka. 	1 Výstupný zásobník

Informácie o tlačových kazetách

Na tlačiarni HP Photosmart 8100 series je možné tlačiť farebné a čiernobiele fotografie.Spoločnosť Hewlett-Packard dodáva rôzne typy tlačových kaziet, z ktorých si môžete vybrať tie najvhodnejšie kazety pre svoje potreby. Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s tlačiarňou, sú uvedené na zadnom kryte.

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky tlače, odporúčame používať iba tlačové kazety značky HP. Použitie kazety, ktorá nie je uvedená v tejto tabuľke, môže mať za následok neplatnosť záruky na tlačiareň.

Tlačový výstup…	Zasuňte túto tlačovú kazetu do ľavého vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do pravého vozíka:
Fotografie v plných farbách	Trojfarebná kazeta HP Tri- color č. 343 alebo č. 344	Fotografická kazeta HP Photo č. 348

Použitie správnych tlačových kaziet

Použitie správnych tlačových kaziet pokračovanie

Tlačový výstup…	Zasuňte túto tlačovú kazetu do ľavého vozíka:	Zasuňte túto tlačovú kazetu do pravého vozíka:
Čiernobiele fotografie	Trojfarebná kazeta HP Tri- color č. 343 alebo č. 344	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo č. 100
Fotografie so sépiovým odtieňom alebo efektom antique	Trojfarebná kazeta HP Tri- color č. 343 alebo č. 344	Fotografická kazeta HP Photo č. 348
Text a farebné kresby	Trojfarebná kazeta HP Tri- color č. 343 alebo č. 344	Čierna kazeta HP Black č. 339



Upozornenie Skontrolujte, či používate správnu tlačovú kazetu.
Upozorňujeme, že spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča upravovať alebo opätovne napĺňať kazety značky HP. Na poškodenia spôsobené úpravami alebo opätovným naplnením kaziet značky HP sa nevzťahuje záruka spoločnosti Hewlett-Packard.

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, odporúčame nainštalovať akékoľvek predávané tlačové kazety pred dátumom vyznačeným na obale.

Vloženie alebo výmena tlačových kaziet



Odstráňte ružovú pásku.



Príprava tlačiarne a kaziet

- 1 Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a že ste z vnútra tlačiarne odstránili kartón.
- 2 Zdvihnite hlavný kryt tlačiarne.
- Odstráňte z obidvoch kaziet svetloružovú pásku.

Nedotýkajte sa atramentových trysiek alebo medených kontaktov a nenalepujte pásky späť na kazety.

Vloženie alebo výmena tlačových kaziet pokračovanie





Zasuňte kazety.

- Ak kazetu vymieňate, zatlačte kryt vozíka kazety a potiahnite ho späť, aby sa otvoril. Potom vyberte kazetu.
- 2 Priložte symbol na štítku kazety k správnemu vozíku. Držte kazetu štítkom nahor a zasuňte ju pod miernym uhlom do vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto.
- 3 Zavrite kryt vozíka kazety.
- 4 Opakovaním predchádzajúceho postupu nainštalujte v prípade potreby druhú kazetu.
- 5 Po nainštalovaní kaziet zavrite hlavný kryt.

Aby mohla tlačiareň normálne pracovať, musia byť nainštalované obidve kazety.

Tip Núdzový režim tlače umožňuje pokračovať v tlači, aj keď sa v jednej z kaziet spotrebuje atrament. Odstráňte kazetu a zavrite hlavný kryt. Tlačiareň prejde do núdzového režimu tlače. Tlačiareň bude pokračovať v tlači, avšak pomalšie a s nižšou kvalitou tlače. Zobrazí sa správa s pripomenutím, že tlačiareň je v núdzovom režime tlače. Čo najskôr vymeňte kazetu.

Na obrazovke tlačiarne v nečinnosti sa zobrazujú dve ikony s približnou úrovňou atramentu v každej kazete (100 %, 75 %, 50 %, 25 % a takmer prázdna). Ikony úrovne atramentu sa nezobrazujú, ak niektorá z nainštalovaných kaziet nie je originálna kazeta značky HP.

Pri inštalácii alebo výmene tlačovej kazety sa zobrazí správa s upozornením, aby ste vytlačili kalibračnú stranu. Táto operácia je predpokladom pre získanie výtlačkov vysokej kvality.

Zarovnanie kaziet

- 1 Vložte papier do vstupného zásobníka.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončite zarovnanie kazety.

Ochrana nepoužívanej tlačovej kazety

Tlačovú kazetu vybratú z tlačiarne vždy uschovajte v chrániči tlačovej kazety (ak je k dispozícii). Chránič kazety zabraňuje vyschnutiu atramentu. Nesprávne uschovanie kazety môže spôsobiť zlyhanie kazety.		
Pri vkladaní kazety do chrániča kazety zasuňte kazetu do chrániča pod miernym uhlom a pevne ju zatlačte na miesto.		
Po zasunutí kazety do chrániča tlačovej kazety umiestnite chránič s kazetou do úložného priestoru v tlačiarni, pod vrchným krytom.		

2 Používanie tlačiarne

Tlač fotografií vysokej kvality je jednoduchá. Táto časť obsahuje stručné informácie o používaní tlačiarne ako aj podrobné pokyny pre používanie pamäťových kariet, výber fotografií a podobne.

Stručný úvod

Tlač fotografií je veľmi jednoduchá. Postupujte nasledovne.

1. krok: Príprava na tlač		
Inštalácia tlačovej kazety		 Nainštalujte tlačové kazety. Viac informácií nájdete v časti Informácie o tlačových kazetách. a Rozbaľte tlačovú kazetu a odstráňte z nej pásku. Nedotýkajte sa medených kontaktov alebo atramentových trysiek. b Otvorte vrchný kryt tlačiarne. c Priložte symbol na štítku kazety k správnemu vozíku. Držte kazetu štítkom nahor a zasuňte
		 ju pod miernym uhlom do vozíka medenými kontaktmi napred. Zatlačte kazetu. Kazeta by mala zapadnúť na miesto. d Opakujte postup pre každú tlačovú kazetu, ktorú chcete nainštalovať. Vložte fotografický papier.
Vloženie papiera		 Viac informácií nájdete v časti Informácie o papieri. a Otvorte vstupný zásobník na zadnej strane tlačiarne. b Vložte do vstupného zásobníka niekoľko listov fotografického papiera. c Prisuňte priečnu vodiacu lištu k okraju papiera.
2. krok: Výber fotografií		
	1	Zasuňte do tlačiarne pamäťovú kartu, ktorá



pokračovanie

2	kro	k• '	٧X	ího	r f	ot	na	rafií
<u> </u>	NU	n .	•			υu	UQ.	am



rohu fotografie na obrazovke tlačiarne sa začiarkne políčko.

Viac informácií o výbere fotografií nájdete v časti Výber fotografií.

Výber fotografie

3. krok: Tlač



→ Stlačením tlačidla pre tlač úlohy vytlačte vybraté fotografie.

Tlač fotografií

Tlač bez použitia počítača

Na tlačiarni HP Photosmart 8100 series je možné tlačiť kvalitné fotografie úplne bez počítača.

Použitie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu môžete vybrať pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne. Keď je karta v tlačiarni, môžete zobraziť a vytlačiť fotografie uložené na karte. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: CompactFlash[™], Memory Stick, Microdrive[™], MultiMediaCard[™], Secure Digital[™], SmartMedia[™] a xD-Picture Card[™].



Upozornenie Pri použití akéhokoľvek iného typu pamäťovej karty sa môže poškodiť pamäťová karta a tlačiareň.

Informácie o ďalších spôsoboch prenášania fotografií z digitálneho fotoaparátu do tlačiarne nájdete v časti Pripojenie tlačiarne.

Podporované formáty súborov

Tlačiareň rozpozná a vytlačí priamo z pamäťovej karty nasledujúce formáty súborov: JPEG, nekomprimovaný TIFF, AVI (s kompresiou JPEG), Quick Time (s kompresiou JPEG) a MPEG-1. Ak digitálny fotoaparát ukladá fotografie a videozáznamy v iných formátoch, uložte tieto súbory do počítača a vytlačte ich pomocou softvérového programu. Viac informácií nájdete v Pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart.

Zasunutie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasuňte ju do tlačiarne.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Blikajúca kontrolka signalizuje, že tlačiareň používa pamäťovú kartu. Vybratím pamäťovej karty v okamihu, keď sa používa, môžete poškodiť tlačiareň a pamäťovú kartu alebo poškodiť informácie na pamäťovej karte.



- 2 Memory Stick
- 3 CompactFlash, Microdrive
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital

Zasunutie pamäťovej karty

- 1 Vyberte akékoľvek pamäťové karty zasunuté v niektorej z pätíc pre pamäťové karty. V jednom okamihu môže byť zasunutá iba jedna karta.
- 2 Nájdite správnu päticu pre pamäťovú kartu, ktorú chcete použiť.
- 3 Zasuňte pamäťovú kartu do pätice medenými kontaktmi nadol alebo kovovými zdierkami smerom do tlačiarne.
- 4 Opatrne zatlačte pamäťovú kartu do tlačiarne, kým sa nezastaví.

Tlačiareň prečíta pamäťovú kartu a zobrazí prvú fotografiu na karte. Ak ste na vybratie fotografií použili digitálny fotoaparát, tlačiareň zobrazí otázku, či chcete vytlačiť fotografie vybraté v digitálnom fotoaparáte.

Výber fotografií

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne je možné vybrať na tlač jednu alebo niekoľko fotografií.

Výber fotografie

- 1 Zasuňte pamäťovú kartu.
- 2 Pomocou tlačidiel pre výber fotografie ◀ a ▶ prejdite na fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.
 - Tip Ak chcete prechádzať medzi fotografiami rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlo pre výber fotografie ◀ alebo ▶.
- 3 Stlačením tlačidla pre výber fotografie ☑ vyberte fotografiu zobrazenú na obrazovke tlačiarne.

V ľavom dolnom rohu obrazovky tlačiarne sa začiarkne políčko označujúce, že fotografia je vybratá na tlač. Opakovaným stlačením tlačidla pre výber fotografie ☑ je možné vytlačiť viac ako jednu kópiu fotografie. Vedľa začiarknutia sa zobrazuje počet kópií, ktoré budú vytlačené. Stlačením tlačidla na zrušenie akcie znížite počet kópií o jednu.

4 Ak chcete vybrať ďalšie fotografie, opakujte postup.

Zrušenie výberu fotografie

- Pomocou tlačidiel pre výber fotografie ◄ a ► prejdite na fotografiu, ktorej výber chcete zrušiť.
- 2 Stlačte tlačidlo na zrušenie akcie.

Odstránené fotografie sa neodstránia z pamäťovej karty.

Tlač vybratých fotografií

Fotografie je možné tlačiť z pamäťovej karty alebo priamo z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge alebo fotoaparátu pre priamu tlač HP. Môžete vytlačiť vybraté fotografie, všetky fotografie, fotografie vybraté na skúšobnom liste alebo rad fotografií. Pokyny nájdete v *Používateľskej príručke*, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.

Vylepšenie fotografií

Tlačiareň disponuje rôznymi nástrojmi a efektmi, pomocou ktorých môžete vylepšiť fotografie alebo ich použiť tvorivým spôsobom. K fotografiám môžete pridať farebné efekty, odstrániť efekt červených očí alebo pridať ozdobný rám. Nastavenia nezmenia pôvodnú fotografiu. Budú mať vplyv iba na tlač. Pokyny nájdete v *Používateľskej príručke*, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.

Zmena predvolieb tlačiarne

Pomocou ponuky tlačiarne na ovládacom paneli tlačiarne môžete zmeniť predvolené nastavenia tlačiarne na vlastné predvoľby. Predvoľby tlačiarne sú všeobecne platné nastavenia. Použijú sa na všetky tlačené fotografie. Úplný zoznam dostupných predvolieb a ich predvolených nastavení nájdete v časti Ponuka tlačiarne. Postup zmeny predvolieb tlačiarne je popísaný v *Používateľskej príručke*, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s *Používateľskou príručkou*.

Pripojenie tlačiarne

Tlačiareň je možné pripojiť k iným zariadeniam.

Pripojenie k iným zariadeniam

Tlačiareň je možné pripojiť k počítaču alebo iným zariadeniam niekoľkými spôsobmi. Každý typ pripojenia umožňuje vykonávať iné úlohy.

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie		
 USB Kábel pre rozhranie USB (Universal Serial Bus) 1.1 alebo 2.0 s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp). Pokyny pre pripojenie tlačiarne pomocou kábla USB nájdete v <i>Úvodnej brožúre</i>. Počítač s prístupom na Internet (pre použitie služby HP Instant Share). 	 Tlač z počítača na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač s použitím počítača. Uloženie fotografií z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarni do počítača. V počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone. Zdieľanie fotografií prostredníctvom služby HP Instant Share. Priama tlač z digitálneho fotoaparátu pre priamu tlač HP Photosmart na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač bez použitia počítača a v dokumentácii fotoaparátu. 		
PictBridge Digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a kábel USB. Pripojte fotoaparát k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.	Priama tlač z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač bez použitia počítača a v dokumentácii fotoaparátu.		
Bluetooth Voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth. Ak je toto príslušenstvo súčasťou tlačiarne alebo ste ho zakúpili samostatne, preštudujte si dokumentáciu k tomuto príslušenstvu a pokyny v pomocníkovi.	Tlač z ľubovoľného zariadenia s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth na tlačiareň. Ak pripojíte voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth k tlačiarni pomocou portu pre fotoaparát, nastavte podľa potreby možnosti v ponuke Bluetooth. Viac informácií nájdete v časti Ponuka tlačiarne. Adaptér nie je kompatibilný s operačným systémom Macintosh OS.		

Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share

Služba HP Instant Share slúži na zdieľanie fotografií s priateľmi a známymi prostredníctvom elektronickej pošty, webových albumov alebo webových služieb pre zhotovenie fotografií. Tlačiareň musí byť pripojená pomocou kábla USB k počítaču, ktorý má prístup na Internet a je v ňom nainštalovaný potrebný softvér HP. Ak sa pokúsite použiť službu HP Instant Share, keď nemáte nainštalovaný alebo nakonfigurovaný potrebný softvér, zobrazí sa správa s požiadavkami na vykonanie požadovaných operácií.

Použitie služby HP Instant Share

- 1 Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte fotografie.
- 2 Stlačte tlačidlo HP Instant Share.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke počítača odošlite vybraté fotografie iným používateľom.

Informácie o použití služby HP Instant Share nájdete v pomocníkovi softvéru HP Image Zone.

Tlač s použitím počítača

Všetky fotografické tlačiarne značky HP sa dodávajú so softvérom HP Image Zone, ktorý umožňuje pracovať s fotografiami v širokom rozsahu. Pomocou tohto softvéru môžete s obrázkami tvorivo pracovať: upravovať ich, zdieľať a vytvárať zaujímavé úlohy, ako sú napríklad pohľadnice. Softvér HP Image Zone sa nainštaluje iba vtedy, ak zvolíte typickú inštaláciu (možnosť **Typical**). Viac informácií nájdete v časti Inštalácia softvéru.

Funkcia softvéru	Zdroje informácií		
 Ovládanie parametrov tlače Využite možnosti ovládača tlačiarne HP Photosmart. Tento softvér vám poskytne úplnú kontrolu nad tlačenými fotografiami. Umožňuje: vytvoriť výtlačky v kvalite konceptu, ktoré šetria atrament a fotografické médium; naučiť sa plne využívať možnosti tlačiarne a digitálnych fotografií; pomocou rozšírených nastavení farieb vytvoriť výtlačky najvyššej kvality. 	Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému HP Photosmart Printer Help (Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart). Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto možnosti, v dialógovom okne tlače kliknite pravým tlačidlom na príslušnú možnosť a kliknite na políčko Čo je toto? Na počítači Macintosh: V aplikácii Finder (Vyhľadať) vyberte možnosť Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte Library (Knižnica) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Pomocník tlačiarne HP Photosmart pre Macintosh).		
HP Instant Share	Viac informácií o použití služby HP Instant Share s konkrétnym modelom tlačiarne nájdete v časti Pripojenie prostredníctvom služby HP Instant Share. Na počítači so systémom Windows : V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie služby HP Image Zone) a potom kliknite na položku Share your images using HP Instant Share (Zdieľanie obrázkov pomocou služby HP Instant Share).		

Funkcia softvéru	Zdroje informácií
 Služba HP Instant Share umožňuje zdieľať fotografie s priateľmi a známymi. Služba HP Instant Share umožňuje: Posielať obrázky e-mailom prostredníctvom služby HP Instant Share bez veľkých príloh. Vytvárať webové albumy pre zdieľanie, usporiadanie a uchovanie fotografií. Objednať profesionálne spracovanie fotografií online (dostupnosť tejto služby závisí od krajiny alebo regiónu). 	Ak chcete používať službu HP Instant Share v systéme Windows, spustite program HP Image Zone, vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na kartu HP Instant Share . Na počítači Macintosh : Spustite službu HP Instant Share a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete používať službu HP Instant Share na počítači Macintosh, stlačte a podržte tlačidlo HP Photosmart Menu (Ponuka tlačiarne HP Photosmart) na paneli Dock a potom z ponuky vyberte možnosť HP Instant Share .
Tvorivé úlohy Skúste svoje fotografie používať inak, ako len vo fotografickom albume. Pomocou softvéru HP Image Zone môžete použiť svoje digitálne fotografie pre tvorivé úlohy, ako napríklad: • nažehľovacie médiá; • transparenty; • pohľadnice.	Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Create projects (Tvorba úloh). Ak chcete vytvárať kreatívne úlohy v systéme Windows, spustite program HP Image Zone, vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na kartu Projects (Úlohy). Na počítači Macintosh: Ak chcete vytvárať kreatívne úlohy na počítači Macintosh, stlačte a podržte tlačidlo HP Photosmart Menu (Ponuka tlačiarne HP Photosmart) na paneli Dock a potom z ponuky vyberte možnosť HP Image Print (Tlač obrázka HP). Vyberte možnosť kreatívnej tlače z ponuky Print Style (Štýl tlače). V okne HP Image Print (Tlač obrázka HP) sa zobrazia pokyny.
Usporiadanie fotografií	V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Manage your images (Správa obrázkov). Ak chcete usporiadať fotografie v systéme Windows, spustite softvér HP Image Zone a kliknite na kartu My Images (Moje obrázky).

pokračovanie				
Funkcia softvéru	Zdroje informácií			
 Pomocou softvéru HP Image Zone je možné spracovať digitálne fotografie a videozáznamy nasledujúcimi spôsobmi: usporiadať fotografie v albumoch; vyhľadávať fotografie podľa dátumu, kľúčových slov a pod.; automaticky označiť obrázky číslami. 	Na počítači Macintosh : Táto funkcia nie je na počítačoch Macintosh k dispozícii.			
Úprava a vylepšenie fotografií Pomocou softvéru HP Image Zone môžete: vykonať ručnú korekciu farieb a iné úpravy na vylepšenie fotografií pre tlačou; pridať text a grafiku; zmeniť veľkosť digitálnych fotografií.	Na počítači so systémom Windows: V pomocníkovi kliknite na tému Use the HP Image Zone (Použitie softvéru HP Image Zone) a potom kliknite na položku Edit your images (Úprava obrázkov). Ak chcete upraviť fotografie v systéme Windows, spustite program HP Image Zone, vyberte jednu alebo viac fotografií a kliknite na kartu Edit (Upraviť). Na počítači Macintosh: Ak chcete upraviť fotografie na počítači Macintosh, stlačte a podržte tlačidlo HP Photosmart Menu (Ponuka tlačiarne HP Photosmart) na paneli Dock a potom z ponuky vyberte možnosť HP Image Edit (Úprava obrázka HP).			

3 Inštalácia softvéru

Inštalácia softvéru

Tlačiareň sa dodáva s voliteľným softvérom, ktorý je možné nainštalovať do počítača. Po nastavení hardvéru tlačiarne podľa pokynov v *Inštalačnej príručke* nainštalujte softvér podľa pokynov v tejto časti.

Používatelia počítačov so systémom Windows		Používatelia počítačov Macintosh	
Dôle kábe výzv Soft tlačia zvoli HP (1	 ažité upozornenie:Nepripájajte el USB, kým sa nezobrazí príslušná va. vér HP Image Zone a všetky funkcie arne sa nainštalujú automaticky, ak íte typickú inštaláciu softvéru (možnosť Typical installation). Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača. Kliknite na tlačidlo Ďalej a pokračujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa pokyny nezobrazia, vyhľadajte súbor setup.exe na disku CD-ROM a dvakrát naňho kliknite. Počkajte niekoľko minút, kým sa súbory uložia do počítača. 	 Dôležité upozornenie:Nepripájajte kábel USB, kým sa nezobrazí príslušná výzva. 1 Vložte disk CD so softvérom pre tlačiareň HP Photosmart do mechaniky CD-ROM počítača. 2 Dvakrát kliknite na ikonu disku HP Photosmart CD. 3 Dvakrát kliknite na ikonu HP Photosmart Install (Inštalácia softvéru tlačiarne HP Photosmart). Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte softvér tlačiarne. 4 Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača. 5 Vyberte tlačiareň v dialógovom 	
	Poznámka Ak sa zobrazí okno Zistil sa nový hardvér, kliknite na tlačidlo Zrušiť, odpojte kábel USB a zopakujte inštaláciu.	okne tlače. Pokiaľ sa tlačiareň v zozname nezobrazí, kliknite na tlačidlo Edit Printer List (Upraviť zoznam tlačiarní) a pridajte tlačiareň.	
3	Keď sa zobrazí výzva, pripojte jeden koniec kábla USB k portu USB na zadnej strane tlačiarne a druhý koniec pripojte k portu USB počítača.		
4	Postupujte podľa pokynov na obrazovke, kým sa nedokončí inštalácia, a reštartuje počítač. Keď sa zobrazí stránka s blahoželaním, kliknite na položku Print a demo page (Vytlačiť ukážkovú stranu).		

Riešenie problémov s inštaláciou

Ak sa softvér tlačiarne nepodarilo úspešne nainštalovať alebo tlačiareň a počítač po nainštalovaní softvéru nekomunikujú správne, pozrite si informácie na tejto strane, kde sú uvedené možné riešenia. Ak vám tieto informácie nepomôžu problém vyriešiť, pozrite si dokumentáciu tlačiarne alebo kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov. Skontrolujte všetky káblové spojenia medzi tlačiarňou a počítačom a uistite sa, že používate najnovšiu verziu softvéru tlačiarne.

Sprievodca novým nájdeným hardvérom sa otvorí, ale nerozpozná tlačiareň.

Možno ste pripojili kábel USB pred dokončením inštalácie softvéru. Odpojte kábel USB a znovu nainštalujte softvér. Pripojte kábel USB až pri zobrazení výzvy počas inštalácie softvéru.

Počas inštalácie softvéru prestane reagovať počítač.

Táto chyba môže byť spôsobená tým, že je v pozadí spustený antivírusový softvér alebo iný program, ktorý spomaľuje proces inštalácie. Počkajte, kým softvér dokončí kopírovanie súborov. To môže trvať niekoľko minút. Ak po niekoľkých minútach počítač stále nereaguje, reštartujte počítač, pozastavte alebo vypnite akýkoľvek aktívny antivírusový softvér, ukončite všetky ostatné spustené programy a potom preinštalujte softvér tlačiarne.

Poznámka Po reštartovaní počítača sa antivírusový softvér automaticky opäť spustí.

Počas inštalácie sa zobrazí dialógové okno Systémové požiadavky.

Niektorá súčasť systému počítača nesplňuje minimálne systémové požiadavky. Inovujte súčasť tak, aby splňovala minimálne systémové požiadavky, a preinštalujte softvér tlačiarne.

Kontrola systémových požiadaviek upozorní, že na počítači je spustená stará verzia prehľadávača Internet Explorer.

Súčasným stlačením klávesov Ctrl a Shift a kliknutím na tlačidlo **Zrušiť** v dialógovom okne Systémové požiadavky obídete toto zablokovanie, aby ste mohli dokončiť inštaláciu softvéru. Ihneď po nainštalovaní softvéru pre tlačiareň HP Photosmart musíte aktualizovať prehľadávač Internet Explorer, inak softvér HP nebude pracovať správne.

Poznámka Po aktualizácii prehľadávača Internet Explorer nemusíte preinštalovať softvér HP.

Počítač nemôže čítať disk CD tlačiarne HP Photosmart.

Skontrolujte, či disk CD nie je znečistený alebo poškriabaný. Ak iné disky CD fungujú, ale disk CD tlačiarne HP Photosmart nefunguje, pravdepodobne máte poškodený disk CD. Softvér tlačiarne môžete prevziať zo stránky www.hp.com/support. Ak nefungujú ani iné disky CD, pravdepodobne budete musieť nechať opraviť mechaniku CD-ROM.

4 Podpora a záruka

Táto časť obsahuje informácie o technickej podpore a záruke na tlačiareň.

Služby pre zákazníkov

V prípade problému postupujte nasledovne:

- 1 Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarni.
 - Úvodná brožúra: Úvodná brožúra pre tlačiareň HP Photosmart 8100 vysvetľuje postup nastavenia tlačiarne a vytlačenia prvej fotografie.
 - Používateľská príručka: Používateľská príručka popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom. Je k dispozícii v elektronickej podobe na disku CD s Používateľskou príručkou.
 - Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart: Elektronický pomocník pre tlačiareň
 HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom.
 - Referenčná príručka: Referenčná príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8100 series je príručka, ktorú práve čítate. Obsahuje základné informácie o tlačiarni vrátane informácií o nastavení, obsluhe, technickej podpore a záruke. Podrobné informácie nájdete na disku CD s Používateľskou príručkou.
 - Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart: Elektronický pomocník pre tlačiareň
 HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom. Viac informácií nájdete v časti Inštalácia softvéru.
- 2 Ak nemôžete vyriešiť svoj problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte webovú stránku www.hp.com/support, kde môžete:
 - získať prístup k webovým stránkam podpory,
 - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky,
 - spojiť sa s odborníkom spoločnosti Hewlett-Packard pomocou chatu online,
 - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru.

Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.

- 3 Iba v Európe: Kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň hardvérovú poruchu, budete požiadaní, aby ste tlačiareň priniesli k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili. Služba je počas lehoty obmedzenej záruky bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú za službu účtované poplatky.
- 4 Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou elektronického pomocníka alebo informácií na stránkach spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na telefónne číslo strediska služieb pre zákazníkov vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam telefónnych čísiel v jednotlivých krajinách a regiónoch je uvedený v nasledujúcej časti.

Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov

Keď je tlačiareň v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Viac informácií nájdete v časti Vyhlásenie o obmedzenej záruke alebo na stránkach www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

Západná Európa: Zákazníci v západnej Európe môžu nájsť telefónne čísla podpory pre svoju krajinu alebo región na stránke www.hp.com/support.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov buďte blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - Na počítači so systémom Windows: Ak potrebujete zistiť verziu ovládača tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu HP na paneli úloh systému Windows a vyberte položku About (Informácie).
 - Na počítači Macintosh: Ak chcete zistiť verziu ovládača tlačiarne, použite dialógové okno tlače.

- Správy zobrazené na obrazovke tlačiarne alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Vyhlásenie o obmedzenej záruke

Vyhlásenie o obmedzenej záruke je vložené samostatne v balení.

5 Špecifikácie

Táto časť obsahuje minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne HP Photosmart a uvádza vybraté špecifikácie tlačiarne.

Úplný zoznam špecifikácií tlačiarne a systémových požiadaviek nájdete v pomocníkovi. Informácie o zobrazení pomocníka nájdete v časti Ďalšie informácie.

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft [®] Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	Mac [®] OS 10.1 až 10.3
Procesor	Intel [®] Pentium [®] II (alebo ekvivalentný) alebo lepší	G3 alebo lepší
Operačná pamäť	64 MB (odporúča sa 128 MB)	Mac OS 10.1 až 10.3: 128 MB
Voľné miesto na disku	500 MB	500 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát Bluetooth: pomocou voliteľného adaptéra pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth	USB: predný a zadný port (OS X 10.1 až 10.3) PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát
Prehľadávač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	_

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.1 až 10.3
Formáty súborov obrázkov	JPEG Baseline TIFF 24-bitový, RGB, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24-bitový, YCbCr, nekomprimovaný, prekladaný

ookračovanie	
Kategória	Špecifikácie
	 TIFF 24-bitový, RGB, pakované bity, prekladaný TIFF 8-bitový, stupnica sivej, nekomprimovaný, pakované bity TIFF 8-bitová farebná paleta, nekomprimovaný, pakované bity TIFF 1-bitový, nekomprimovaný, pakované bity, 1D Huffman
Veľkosti médií	Fotografický papier 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) Fotografický papier 10 x 15 cm s uškom šírky 1,25 cm (4 x 6 palcov s uškom šírky 0,5 palca) Indexové karty 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) Karty Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palca) Karty A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palca) Karty veľkosti L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov) Karty veľkosti L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca)
Špecifikácie médií	Maximálna odporúčaná dĺžka: 356 mm (14 palcov) Maximálna odporúčaná hrúbka: 292 µm (11,5 mil)
Veľkosti médií, štandardné	Fotografický papier76 x 76 mm až 216 x 356 mm (3 x 3 palce až 8,5 x 14 palcov)Obyčajný papierLetter 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcov)Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)Executive 190 x 254 mm (7,5 x 10 palcov)A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palca)B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 palca)KartyHagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palca)L 90 x 127 mm (3,5 x 5 palcov)L 90 x 127 mm s uškom šírky 12,5 mm (3,5 x 5 palcov s uškom šírky 0,5 palca)Indexové 76 x 127 mm, 10 x 15 cm a 127 x 203 mm (3 x 5 palcov, 4 x 6 palcov a 5 x 8 palcov)A6 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 palca)Č. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 palca)Č. 10, 105 x 240 mm (4,375 x 5,75 palca)A2 Invitation 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 palca)DL 110 x 220 mm (4.33 x 8,66 palca)

ookračovanie	
Kategória	Špecifikácie
	C6 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 palca) Vlastné 76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palcov až 8,5 x 14 palcov) Priesvitné fólie a listy so štítkami Letter 216 x 280 mm (8,5 x 11 palcov) A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palca)
Typ médií	Papier (obyčajný, pre atramentové tlačiarne, fotografický a pre tlač transparentov) Obálky Priesvitné fólie Štítky Karty (indexové, pohľadnice, Hagaki, A6, L) Nažehľovacie médiá
Pamäťové karty	CompactFlash typ I a II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card
Formáty súborov podporované pamäťovou kartou	Tlač: Pozri vyššie v tejto tabuľke. Ukladanie: Všetky formáty súborov
Zásobníky papiera	Hlavný zásobník76 x 127 mm až 216 x 356 mm (3 x 5 palcov až 8,5 x 14 palcov)Zásobník na fotografie10 x 15 cm (4 x 6 palcov) a HagakiVýstupný zásobníkVšetky podporované veľkosti
Kapacita zásobníka papiera	Hlavný zásobník100 listov obyčajného papiera14 obálok20 až 40 kariet (v závislosti od hrúbky)20 listov papiera pre tlač transparentov30 listov so štítkami25 priesvitných fólií, nažehľovacích médií alebofotografických papierovZásobník na fotografie25 listov fotografického papiera

okračovanie	
Kategória	Špecifikácie
	Výstupný zásobník 50 listov obyčajného papiera 20 listov fotografického papiera, papiera pre tlač transparentov alebo priesvitných fólií 10 kariet alebo obálok 25 listov so štítkami alebo nažehľovacích médií
Spotreba energie	Tlač: 15 – 45 W Pri nečinnosti: 5 W Vo vypnutom stave: 2 W
Tlačové kazety	Fotografická kazeta pre odtiene sivej HP Gray Photo (C9368A) Farebná fotografická kazeta HP Color Photo (C9369E) Trojfarebná kazeta HP Tri-color (C8766E alebo C9363E) Čierna kazeta HP Black (C8767E)
Podpora rozhrania USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional OS X 10.1 až 10.3 Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča používať kábel USB kratší ako 3 m (10 stôp).
Formáty súborov videa	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Viac informácií získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O₃).

Spotreba energie

Spotreba energie sa výrazne znižuje v režime ENERGY STAR[®], ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze, bez vplyvu na vysoký výkon tohto výrobku. Tento výrobok vyhovuje štandardu ENERGY STAR, dobrovoľnému programu, ktorý bol založený za účelom podpory vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.



ENERGY STAR je registrovaná známka spoločnosti U.S. EPA v USA. Ako partner programu ENERGY STAR spoločnosť Hewlett-Packard Company stanovila, že tento výrobok spĺňa zásady programu ENERGY STAR pre energetickú účinnosť. Viac informácií nájdete na stránkach www.energystar.gov.

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Plastové časti s hmotnosť väčšou ako 24 gramov (0,88 uncí) sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov.

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:		
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA		
Regulatory model number:	SDGOA-0402	
Declares that the product:		
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)	
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)	
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic)	
	HP Part # Q0950-4476 (international)	
Conforms to the following product specifications:		
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999	
	EN 60950:2000	
	UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995	
	NOM 019–SFCI-1993	
	GB4943:2001	
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B	
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998	
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000	
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001	
	CNS13438: 1998, VCCI-2	
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2	
	GB9254: 1998	

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)