Aloita tästä



Määritä laitteistokokoonpano ja kytke HP all-in-one -laite joko tietokoneeseen tai verkkoon tämän ohjekirjan avulla. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta **Vianmääritys**-kohdasta.





Tarkasta varusteet



Windowsin CD-levy



Macintoshin CD-levy



Käyttö-, verkko- ja lisävarusteoppaat CD-levyllä



kaksipuolisen tulostuksen lisävaruste



asiakirjan syöttötaso



toinen paperilokero

ohjauspaneelin

valmiina laitteessa)

ohjekaavain (saattaa olla

tulostuskasetit

verkkolaite ja

virtajohto

* Ostettava erikseen. Kaapelia ei välttämättä toimiteta hankkimasi tuotteen mukana. Verkkoliitäntää varten tarvittavat muut varusteet on ilmoitettu tässä oppaassa jäljempänä.

puhelinjohto

Ethernet-kaapeli (leveä pää)

USB-kaapeli*



HP Officejet 7400 series all-in-one -laitteen asennusopas

Kiinnitä ohjauspaneelin ohjekaavain (jos ei paikallaan)



- **a** Pane ohjauspaneelin ohjekaavain laitteen päälle.
- **b** Kiinnitä se painamalla lujasti kaikilta reunoilta.

HP all-in-one -laite toimii vasta, kun ohjekaavain on asennettu paikalleen!



Kiinnitä lisävarusteet



a Kohdista asiakirjan syöttötason kielekkeet laitteen päällä oleviin uriin ja liu'uta taso sitten paikalleen.



b Aseta laite toisen paperilokeron päälle.



c Työnnä kaksipuolisen tulostuksen lisävaruste laitteen takaosaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.

I

I

Liitä verkkolaite ja virtajohto



USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein.

7 Kytke mukana toimitettu puhelinjohto



Kytke mukana toimitetun puhelinjohdon toinen pää vasemmalla olevaan puhelinporttiin **(1-LINE)** ja toinen pää seinässä olevaan puhelinpistokkeeseen.

Puhelinvastaajan kytkemisestä on lisätietoja käyttöoppaan luvussa **Faksiasetukset**. Jos haluat käyttää eri puhelinjohtoa, katso lisätietoja käyttöoppaan luvusta **Vianmääritystietoja**.

8

Täytä molemmat paperilokerot



a Irrota alapaperilokero.



b Irrota paperilokeron teippi ja ohjauskisko.



 Aseta ohjauskisko käytettävän paperikoon mukaiseen asentoon.



L

d Lisää alalokeroon paperia ja säädä paperiohjaimet. Aseta alapaperilokero takaisin paikalleen.



e Irrota yläpaperilokeron kansi.



f Liu'uta paperiohjaimet sivuun.



g Lisää lokeroon paperia ja säädä paperiohjaimet.



h Aseta yläpaperilokeron kansi takaisin paikalleen.

9

Paina Virta-painiketta ja määritä kokoonpano



- **a** Kun olet painanut **Virta**-painiketta, vihreä valo vilkkuu ja alkaa sitten palaa tasaisesti. Tämä voi kestää noin minuutin.
- b Odota kielen valintakehotetta. Valitse kieli nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitse maa/alue nuolinäppäimillä ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.







a Nosta luukkua.

b Paina HP all-in-one -laitteen sisäpuolella olevia vihreitä ja mustia salpoja ja nosta niitä ylöspäin.

Poista teippi molemmista tulostuskaseteista



Poista teippi **molemmista** tulostuskaseteista vetämällä teippiä vaaleanpunaisesta päästä.

	Älä koske kuparinvärisiin kosketuspintoihin tai pane teippejä takaisin paikalleen.	1
1		1

12 Asenna kolmivärikasetti





Varmista, että laitteen **virta** on kytkettynä, ennen kuin jatkat.

- a Pitele **kolmiväristä** tulostuskasettia siten, että HP-tarra on ylöspäin.
- b Aseta kolmivärinen tulostuskasetti vasemmanpuoleisen aukon eteen.
- c Paina kasettia aukkoon, kunnes kasetti pysähtyy.

13 Asenna musta tulostuskasetti





- **a** Pitele **mustaa** tulostuskasettia siten, että HPtarra on ylöspäin.
- **b** Aseta **musta** tulostuskasetti **oikeanpuoleisen** aukon eteen.
- Paina kasettia tiukasti aukkoon, kunnes se pysähtyy.
- **d** Sulje salvat painamalla niitä alaspäin ja sulje sitten luukku.

Tulostuskasetit eivät välttämättä ole samankokoiset.







- a Aloita tulostuskasettien kohdistus painamalla ohjauspaneelin kunkin kehotteen kohdalla OK.
 Kohdistus voi kestää muutaman minuutin.
- **b** Kun sivu on tulostunut, kohdistus on valmis. Tarkista tila värinäytöstä ja paina sitten **OK**-painiketta. Hävitä tai kierrätä kohdistussivu.





a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa järjestelmään ja odota, kunnes työpöytä tulee näyttöön.

b Sulje mahdollisesti avoinna olevat ohjelmat.

Jos et kytke laitetta tietokoneeseen tai verkkoon, jatka käyttöoppaan luvusta Faksiasetukset.

16 Valitse YKSI yhteystyyppi (A, B tai C)

A: USB-liitäntä



Käytä tätä yhteystyyppiä, jos haluat kytkeä laitteen suoraan tietokoneeseen. (Tee kytkentä vasta, kun ohjelmisto kehottaa toimimaan niin.)

Tarvittavat varusteet: USB-kaapeli.

Jos käytät USB-liitäntää, katso ohjeet osasta A.

B: Ethernet-verkko (langallinen)



Käytä tätä yhteystyyppiä, jos haluat kytkeä laitteen verkkoon Ethernetkaapelilla.

Tarvittavat varusteet: keskitin/reititin/kytkin ja Ethernet-kaapeli.

Jos käytät Ethernet-liitäntää, katso ohjeet osasta B.

C: Langaton yhteys (tukiasema)



Käytä tätä yhteystyyppiä, jos haluat langattoman yhteyden (802.11 b tai g) laitteen ja verkon välille.

Vaatii langattoman keskittimen tai tukiaseman.*

Jos käytät langattoman tukiaseman yhteyttä, katso ohjeet osasta C.

*Jos sinulla ei ole tukiasemaa, mutta haluat kytkeä langattoman tietokoneen laitteeseen, katso verkkooppaan lukua **Kytkeytyminen langattomaan verkkoon ilman tukiasemaa**.

A1 Pane oikea CD-levy CD-asemaan

Windows-käyttäjät:



- **a** Aseta HP all-in-one -laitteen **Windows**-levy tietokoneen CD-asemaan.
- **b** Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- c Valitse Yhteystyyppi-ikkunasta Suoraan tähän tietokoneeseen. Jatka seuraavalle sivulle.

Yhteystyyppi		
Valitse tapa, jolla laite kytketään tähi	än tietokoneeseen.	+ • np
Suoraan tähän tietokoneeseen Jesi	merkiksi USB kaopelila)	
O Verkon kautta.		
TÄPIKEÄÄ: Sinun on muodostetta- et ole muodostanut verkkoyhteyttä	va yhteys laiteen ja veskon väille, ennen kui 5. katso lisätietoja asennuschijeista.	i voit jatkaa. Jos
Jalka valtsemalla Seuraava.		

Jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman** kuvaketta ja lopuksi tiedostoa **setup.exe**.

Macintosh-käyttäjät:



Pane HP all-in-one -laitteen **Macintosh**levy CD-asemaan. Siirry seuraavalle sivulle, ennen kuin asennat ohjelmiston. A2 Liitä USB-kaapeli

Windows-käyttäjät:

 a Voit joutua odottamaan useita minuutteja, ennen kuin näyttöön tulee USB-kaapelin asennuskehote. Kun kehote tulee näyttöön, kytke USB-kaapeli HP all-in-one -laitteen takana olevaan USB-porttiin ja sitten mihin tahansa tietokoneen USB-porttiin.

> Jos seuraava ikkuna ei tule näyttöön, katso

Ohjeen lopussa olevasta

lisätietoja tämän

Vianmääritys-

kohdasta.

Macintosh-käyttäjät:

a Kytke USB-kaapeli tietokoneesta laitteen takana olevaan USB-porttiin.



- **b** Kaksoisnapsauta **HP All-in-One Installer** -kuvaketta.
- varmista, että käyt läpi kaikki näytöt (myös Setup Assistant -näytöt). Sinun on valittava USB. Lisäksi sinun on napsautettava Print Center (Tulostuskeskus) -painiketta, jotta voit lisätä HP all-in-one -laitteen tulostimien luetteloon.



Introduction		0
Use the HP All-I your HP All-In-O	in-One Setup Assista Dne device.	ant to configure
The HP All-In C information ab information. Th Assistant to se the bundled so	Ine Setup Assistant out your system and his information will b etup the selected HP oftware.	will gather important d collect your personal e used by the Setup ⁹ All-In-One device and





b Noudata Faksin ohjattu asennus ja kirjautumisikkunan ohjeita.

^{B1} Liitä Ethernet-kaapeli



a

b

C



- a Irrota keltainen tulppa laitteen takaa.
- **b** Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan Ethernet-porttiin.
- Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää keskittimeen/reitittimeen/ kytkimeen. Jos kaapeli ei ole tarpeeksi pitkä, voit ostaa pidemmän kaapelin.

Tärkeää: Älä kytke Ethernet-kaapelia kaapelimodeemiin. Sinulla on oltava toimiva verkko. Jos olet jo kytkenyt USBkaapelin, älä kytke Ethernet-kaapelia.

Windows-käyttäjät:



- **a** Laita HP all-in-one -laitteen **Windows**-levy tietokoneen CD-asemaan.
- **b** Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- c Valitse Yhteystyyppi-ikkunasta Verkon kautta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- **d** Sinun on hyväksyttävä molemmat palomuuriilmoitukset, koska muuten asennus epäonnistuu.



Jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman** kuvaketta ja lopuksi tiedostoa **setup.exe**.

Macintosh-käyttäjät:



- **a** Laita HP all-in-one -laitteen **Macintosh**-levy CD-asemaan.
- **b** Kaksoisnapsauta **HP All-in-One Installer** -kuvaketta.



 varmista, että käyt läpi kaikki näytöt (myös Setup Assistant -näytöt). Sinun on valittava
 TCP/IP. Lisäksi sinun on napsautettava Print
 Center (Tulostuskeskus) -painiketta, jotta voit lisätä HP all-in-one -laitteen tulostimien luetteloon.



B3 Siirry sivun 14 vaiheeseen 17.



C1

Kirjoita vaaditut tiedot ylös

Seuraavassa vaiheessa sinun on annettava tietoja langattomasta verkosta. Kirjoita vaaditut tiedot ylös tähän, jotta tiedot ovat helposti saatavilla.

Tiedot:

Verkon nimi (myös SSID):

WEP/WPA-salasana (jos tarvitaan):

Jos sinulla ei ole näitä tietoja, tutustu langattoman tukiaseman mukana toimitettuun dokumentaatioon.

C2

Syötä ohjauspaneelin tiedot



Näytön näppäimistövihjeet: Valinta: Korosta nuolinäppäimillä ja valitse

sitten **OK**.

Virheet: Valitse Poista

Pienet kirjaimet: Valitse abc

Numerot: Valitse 123

Kun olet valmis: Korosta **Valmis** ja valitse sitten **OK**. a Paina laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta.

- **b** Paina **8** ja avaa Verkko-valikko.
- c Kun Verkko-valikko tulee esiin, paina 4 ja avaa Wireless Setup Wizard.

Näyttöön tulee havaittujen verkkojen luettelo. Suurimman signaalivoimakkuuden verkot näkyvät ensin.

- **d** Korosta vaiheessa C1 muistiin kirjoittamasi verkon nimi ja paina sitten **OK**-painiketta. (Jos verkko ei ole luettelossa, valitse **Uusi verkko** ja kirjoita **verkon nimi**. Varmista, ettei tukiaseman ja HP all-in-one -laitteen välillä ole esteitä.)
- e Jos verkko on salattu, sinua pyydetään antamaan WEP-avain tai WPA-salasana. Isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi. Katso vasemmalla olevia Näytön näppäimistövihjeet.
- **f** Noudata näyttöön tulevia kehotteita. Jos yhteyden muodostus onnistuu, siirry seuraavalle sivulle. Jos yhteyden muodostus epäonnistuu, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta **Vianmääritys**-kohdasta.

C3 Valitse oikea CD-levy

Windows-käyttäjät:



- **a** Laita HP all-in-one -laitteen **Windows**-levy tietokoneen CD-asemaan.
- **b** Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- c Valitse Yhteystyyppi-ikkunasta Verkon kautta. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- **d** Sinun on hyväksyttävä molemmat palomuuriilmoitukset, koska muuten asennus epäonnistuu.



Jos aloitusikkuna ei tule näyttöön, kaksoisnapsauta ensin **Oma tietokone** -kuvaketta, sitten **CD-aseman** kuvaketta ja lopuksi tiedostoa **setup.exe**.

Macintosh-käyttäjät:



- **a** Laita HP all-in-one -laitteen **Macintosh**-levy CD-asemaan.
- **b** Kaksoisnapsauta **HP All-in-One Installer** -kuvaketta.



 varmista, että käyt läpi kaikki näytöt (myös Setup Assistant -näytöt). Sinun on valittava
 TCP/IP. Lisäksi sinun on napsautettava Print
 Center (Tulostuskeskus) -painiketta, jotta voit lisätä HP all-in-one -laitteen tulostimien luetteloon.





HP - All-In One Series			1 Patrone 123,771 with diver to the	
6	Objelmiston asennus on valmis,			
	Cato VP furtheden hanklinismits Testslumensus mahdalasmi olensee-utystecton varinaan vesioon on paintesty vaulenud toennot ja uuon tuki			
+ +	Tuste on ryf Lightinales. Hevidet Pack adda on tudenian multiden tepthewa Nightion vol tuda vela multi kisunola, pilta auto-at inna dottanaan tudteen Lightin.			
hp	Valte Vales	`		
	(Dese yes Prot		If have first adjustment to the set of	the assessment
			Constanting of the second	discriber inno son In or week'r cifer fan yn offen eksel fan yn ferfen cifer fan yn ferfen cifer

Kun **Asennus onnistui** -ikkuna tulee näyttöön, olet valmis aloittamaan HP all-in-one -laitteen käytön. Lisätietoja käytön aloittamisesta on käyttöoppaassa ja käytönaikaisessa ohjeessa.

Jos verkossa on muita tietokoneita, siirry seuraavaan vaiheeseen.



Jos et käytä langatonta verkkoa ja haluat sammuttaa sinisen valon, valitse **Asetukset**, **8**, **5** ja sitten **2**.



Estä paperin lentäminen ulos tulostelokerosta taittamalla paperilokeron jatke ulos.

3 Muiden tietokoneiden asentaminen (valinnainen)



Jos verkossa on muita tietokoneita, asenna HP all-in-one -ohjelmisto kaikkiin tietokoneisiin.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Varmista, että valitset liitäntätyypin verkon ja HP all-in-one -laitteen välille (ei tietokoneen ja verkon välille).

Vianmääritys

www.hp.com/support

Ongelma: Yrität muodostaa langatonta yhteyttä ohjauspaneelin kautta, ja laite ei muodosta yhteyttä verkkoon.

Ratkaisu: Ota tukiasemasta käyttöön verkon nimen lähetys.

Siirrä tukiasema lähemmäksi HP all-in-one -laitetta ja varmista, ettei välillä ole esteitä.

Katkaise tukiasemasta virta, odota 30 sekuntia ja kytke virta uudelleen tukiasemaan.

Varmista, että olet antanut oikean langattoman tiedonsiirtotyypin ja todentamistyypin. Katso vaiheet C1 - C3.

Katso lisätietoja ja vianmääritysohjeita verkko-oppaasta.

Ongelma: Kirjoitinta ei löydy -viesti tulee näyttöön.

Cajultinta ei Kiydy Aserriusshirites ei havsinnut k	ajutina,
kaennushialma ei havannut käsill	ina vekora.
los larvitori apus higalitanen etainia	ercă, valtar Louzarea
Harren Joo hartoliserendie on aktivoidu ei harvatue kapoleota. Saat koskerop	a pokomaari, on maattaa ahmuttaa son, että aneevuuniheelma o nappauttamaks Ohje painkutta.

Ratkaisu: Varmista ensin, että sinulla on aktiivinen yhteys laitteeseen. Tarkista, onko värinäytössä kuvake. Jos et näe kuvaketta, siirry takaisin yhteystyyppi-osaan (B tai C).

Jos sinulla on aktiivinen yhteys, kokeile seuraavaa:

- Katkaise laitteesta virta, odota 30 sekuntia ja kytke laitteen virta uudelleen.
- Kokeile palomuurin poistamista väliaikaisesti käytöstä.

Langallisen (Ethernet) verkon käyttäjät: Varmista, että kaapelit on kytketty. Tarkista reitittimen ja laitteen välinen kaapeli. Tarkista tietokoneen ja laitteen välinen kaapeli.

Varmista, että verkkokortti on asennettu oikein. Katso lisätietoja verkko-oppaasta.



Vianmääritys



Ongelma: Poista ja tarkista tulostuskasetit -viesti tulee näyttöön tulostuskasettien asentamisen jälkeen.

Ratkaisu: Poista tulostuskasetit. Varmista, että kuparisilla kosketuspinnoilla ei ole enää suojateippiä. Sulje luukku.



Ongelma: Paperi on jumissa.

Ratkaisu: Katkaise laitteen virta ja irrota tulostuslisävaruste. Vedä paperi varovasti ulos. Aseta tulostuslisävaruste takaisin paikalleen. Kytke laitteeseen virta ja laita laitteeseen varovasti paperia. Katso ohjeet kohdista 5 ja 8.



Ongelma: Näyttöön ei tule ikkunaa, jossa kehotetaan liittämään USB-kaapeli.

Ratkaisu: Poista HP all-in-one -laitteen **Windows**-levy CD-asemasta ja pane se takaisin CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta A.



Ongelma: Microsoftin **Ohjattu uuden laitteen lisääminen** -ikkuna tulee näyttöön.

Ratkaisu: Valitse **Peruuta**. Irrota USB-kaapeli ja pane sitten HP all-in-one -laitteen **Windows**-levy CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta A.



Ongelma: Laitteen asentaminen ei onnistu -ikkuna tulee näyttöön.

Ratkaisu: Varmista, että ohjauspaneelin ohjekaavain on kunnolla paikallaan. Irrota HP all-in-one -laitteen kaapeli ja kytke se sitten takaisin. Tarkasta kaikki liitännät. Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä. Katso ohjeet kohdasta A.



Ongelma: Macintosh-ohjelmiston asentaminen ei onnistu.

Ratkaisu: Varmista, että USB-kaapeli on liitetty tietokoneeseen ennen ohjelmiston asentamista. Älä liitä USB-kaapelia näppäimistöön tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virtalähdettä. Lisätietoja on kohdassa A. Verkko-oppaassa on lisätietoja verkko-ohjelmiston ongelmien ratkaisemisesta.

Lisätietoja on käyttöoppaassa. Painettu kierrätyspaperille. Lisätietoja on sivustossa www.hp.com/support.



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].