Börja här

Start her



Viktigt! Anslut inte USB-kabeln före Steg 16, annars kanske inte programvaran installeras på rätt sätt. Följ stegen i ordningsföljd.

Om du får problem under installationen kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før trin 16 er fuldført. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt. Følg trinene i denne rækkefølge.

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Feilfinding i sidste afsnit.



Ta bort all tejp

Fjern tapen



Fäll upp åtkomstluckan och ta bort tejpen inuti den vänstra sidan av enheten.

Løft adgangslågen, og fjern tapen i venstre side af enheden.



Leta rätt på komponenter

Find komponenter



Cd-skiva för Windows Windows-cd



Cd-skiva för Macintosh Macintosh-cd



Användarhandbok på CD-ROM Brugerveiledning på cd



bläckpatroner

Blækpatroner







kontrollpanelens tangentmall (kan behöva monteras)

klistermærke til kontrolpanel (kan være monteret)



USB-kabel*

USB-kabel*



adapter

Strømledning og adapter

* Köps separat. Innehållet i förpackningen kan variera.

* Købes særskilt. Indholdet i kassen kan variere.





Montera kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan monterats)

Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke er monteret)





Öppna åtkomstluckan Åbn adgangslågen



Lyft åtkomstluckan tills den stannar.

Løft adgangslågen, indtil den stopper.





Dra i den rosa fliken för att få bort tejpen från **båda** bläckpatronerna.

Træk i den lyserøde del for at fjerne tapen fra **begge** blækpatroner.



Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejp på patronerna.
Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tapen på blækpatronerne igen.



Sätta i trefärgspatronen

Indsæt den trefarvede blækpatron







Enheten måste vara **På** innan du kan sätta i bläckpatronerna.

- a Håll trefärgspatronen med HP-etiketten överst.
- **b** Placera **trefärgspatronen** framför den **vänstra** hållaren.
- c Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.

Enheden skal være **Tændt**, inden du kan indsætte blækpatronerne.

- **a** Hold den **trefarvede** blækpatron med HP-etiketten opad.
- **b** Placer den **trefarvede** blækpatron foran **venstre** holder.
- **c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.

Sätta i den svarta bläckpatronen

12 Indsæt den sorte blækpatron







- **a** Håll den **svarta** bläckpatronen med HP-etiketten överst.
- **b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den **högra** hållaren.
- **c** Tryck in bläckpatronen tills den klickar fast.
- **d** Stäng åtkomstluckan.

- **a** Hold den **sorte** blækpatron med HP-etiketten opad.
- b Placer den sorte blækpatron foran højre holder.
- **c** Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
- **d** Luk adgangslågen.

Rikta in bläckpatronerna

Juster blækpatronerne





a Tryck på **OK** vid varje prompt på kontrollpanelen när du vill börja rikta in bläckpatronerna.

Inriktningen kan ta några minuter.

 b När sidan skrivs ut är inriktningen klar. Kontrollera status på grafikfönstret på kontrollpanelen och tryck sedan på
OK. Om den misslyckas kan du gå till
Felsökning i det sista avsnittet.

Återvinn eller kasta inriktningssidan.

a Tryk på **OK** ved alle spørgsmålene på kontrolpanelet for at starte justeringen af blækpatronerne.

Justeringen kan tage et par inutter.

 b Når siden er udskrevet, er justeringen fuldført. Kontroller status på farvedisplayet, og tryk derefter på OK. Hvis det ikke lykkes, kan du se under Fejlfinding i sidste afsnit.

Genbrug eller bortskaf justeringssiden.

Om du inte ska ansluta enheten till en dator läser du vidare i användarhandboken där instruktioner finns för hur du kommer igång.

Hvis du ikke tilslutter enheden til en computer, kan du finde oplysninger om, hvordan du kommer i gang, i brugervejledningen.



Sätta på datorn

Tænd for computeren



- **a** Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.
- **b** Stäng alla öppna program.
- **a** Tænd for computeren, log om nødvendigt på, og vent, indtil skrivebordet vises.
- **b** Luk alle andre programmer.



Sätta in cd-skivan

Indsæt den korrekte cd



Windows-användare:

- a Sätt i cd:n för HP all-in-one för **Windows**.
- b Följ anvisningarna på skärmen.

Windows-brugere:

- a Indsæt **Windows**-cd'en til HP all-in-one.
- **b** Følg instruktionerne på skærmen.

Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på Den här datorn, dubbelklickar på CD-ROM-ikonen och dubbelklickar sedan på setup.exe.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på **cd-rom**ikonet og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.



Macintosh-användare:

Sätt in cd:n för HP all-in-one för **Macintosh**. Gå till nästa steg innan du installerar programvaran.

Macintosh-brugere:

Indsæt **Macintosh**-cd'en til HP all-in-one. Gå til næste trin, før du installerer softwaren.



Windows-användare:

Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln. När du väl uppmanas att göra det ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av HP all-in-one, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.

Windows-brugere:

Du skal måske vente nogle minutter, før du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte USB-kablet til porten bag på HP all-in-one og derefter tilslutte det til **en ledig USB-port** på computeren.



Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

Se **Fejlfinding** i sidste afsnit, hvis dette skærmbillede ikke vises.

Macintosh-användare:

Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av HP all-in-one, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.

Macintosh-brugere:

Tilslut USB-kablet til porten bag på HP all-in-one, og tilslut det derefter til **en ledig USB-port** på computeren.



Fortsätta installera programvaran

Fortsæt softwareinstallationen

Windows-användare:

Om den här skärmen inte visas kan du gå till Felsökning i det sista avsnittet. Följ instruktionerna på skärmen. Fyll i skärmen för Registrera dig nu.

Windows-brugere:

Se **Feilfinding** i sidste afsnit, hvis dette skærmbillede ikke vises. Følg instruktionerne på skærmen. Angiv indstillinger i vinduet Tilmeld mig nu.





Gratulerar!



Macintosh-användare:

- a Dubbelklicka på ikonen HP All-in-One Installer.
- **b** Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten.

Macintosh-brugere:

- a Dobbeltklik på ikonet HP All-in-One Installer.
- **b** Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten.



När du ser dialogrutan Gratulerar! kan du använda HP all-in-one-enheten.

I användarhandboken eller i direkthjälpen finns information om hur du sätter igång.

Du er klar til at bruge din HP all-in-one, når skærmbilledet Tillykke! vises.

Se brugervejledningen eller hjælpen på skærmen for at komme i gang.

Felsökning

	Problem:	Ett meddelande om att hållaren har fastnat visas.
	Åtgärd:	Öppna åtkomstluckan. Ta bort tejpen från insidan. Stäng av strömmen, och vänta i en minut. Sätt på strömmen igen.
	Problem:	Meddelandet Kontrollera bläckpatron visas när du satt in bläckpatroner eller när inriktningen för bläckpatronerna misslyckas.
	Åtgärd:	Ta bort bläckpatronerna. Se till att du tar bort all tejp från kopparkontakterna. Sätt tillbaka bläckpatronerna, och stäng åtkomstluckan.
	Problem:	(Endast Windows) Du såg inte någon dialogruta med information om när du skulle ansluta USB-kabeln.
Constitution	Åtgärd:	Ta ut och sätt sedan in cd-skivan för HP all-in-one för Windows . Se steg 15.
Figured New Verset Windows to this Found News Machiner Water Base to this Found News Line to this point a down to the In the Machiner a down of the initial data of the Windows to the Machiner a down of the initial data of the Initial data of the Machiner a down of the initial data of the Initial data of the Machiner a down of the initial data of the initial dat	Problem:	(Endast Windows) Fönstret Lägg till maskinvara visas.
	Åtgärd:	Klicka på Avbryt . Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in cd-skivan för HP all-in-one för Windows . Se steg 15 och 16.
B 1P AB as Que Services Device when has failed for complete. Click Heigh for non-selected on don't for the failed when the to don't don't as when an odd of Next to contrue availables. Click Heigh for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don't failed to contrue availables. Image: Click Height for non-selected on don to contrul failed ton don to contrue availables.	Problem:	(Endast för Windows) Fönstret Installationen av enheten misslyckades visas.
	Åtgärd:	Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt. Koppla från enheten och koppla in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 4 och 16.
Alert Three are devices connected or the device which you have connected is not supported by this installer. Press connect the proper device and run the installer.	Problem:	(Endast för Macintosh) Programvaran för Macintosh installeras inte.
	Åtgärd:	Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn innan du installerar programvaran. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se steg 16.

Se användarhandboken för mer information. Tryckt på återvunnet papper. Gå till www.hp.com/support för mer hjälp.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in country [].

Fejlfinding



Q5786-90230

	Problem:	Meddelelsen Vognstop vises.
	Handling:	Åbn adgangslågen. Fjern den indvendige tape. Sluk for enheden, og vent et minut. Tænd for enheden igen.
	Problem:	Meddelelsen Kontroller blækpatron vises, når du har indsat blækpatroner, eller hvis det ikke lykkedes at justere blækpatronerne.
	Handling:	Fjern blækpatronerne. Sørg for at fjerne al tapen fra kobberkontakterne. Indsæt blækpatronerne igen, og luk derefter adgangslågen.
No. 24 In Case Series Carneer Vane Proteck Nor 1 Mark som for lances personnal 2 Conner for USB other Conner for USB other Conner for USB other Conner for USB other som som offic Ab Name In Series Independent som som other Series Independent som other Series Independ	Problem:	(Kun Windows) Du så ikke skærmbilledet med besked om, hvornår du skulle tilslutte USB-kablet.
	Handling:	Fjern Windows -cd'en til HP all-in-one, og indsæt den derefter igen. Se trin 15.
Fraud News Hardware Witzerd Windcome Witzerd Windcome Witzerd Bis scale Holey no wind and hones the Type 12/10 states Image: State State States Image: State States	Problem:	(Kun Windows) Skærmbilledet Tilføj hardware i Microsoft Windows vises.
	Handling:	Klik på Annuller . Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter Windows - cd'en til HP all-in-one. Se trin 15 og 16.
By 10 - A10 to Ores Series Image: Control of the complex. Device entrop has failed to complex. Image: Control of the complex. Did. High to note information about how to both device and us class. Multi-control on an and attract on the control on the con	Problem:	(Kun Windows) Skærmbilledet Enhedsopsætning blev ikke fuldført vises.
	Handling:	Kontroller, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Træk stikket ud af enheden, og tilslut det igen. Kontroller alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se trin 4 og 16.
Airt Event for an on device connected or the device which you have connected is not supported by this installar. Hease connect the preper device and run the installer.	Problem:	(Kun Macintosh) Macintosh-softwaren installeres ikke.
	Handling:	Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren, før du installerer softwaren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se trin 16.

Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Trykt på genbrugspapir. Besøg www.hp.com/support for at få hjælp.

