HP Deskjet 5700 Serisi

HP Deskjet 5700 Serisi

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürünleri ve hizmetleri için verilen yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen özel garanti bildirimlerinde açık olarak belirtilir. Bu belgedeki bilgilerden hiçbiri ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, baskı ve yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType; Apple Computer, Inc.'in ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated'in ticari markalarıdır.

Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

İçindekiler

1	HP Deskjet 5700 serisi yazıcı	3
2	Özel işlevler	4
3	Başlarken	5
	Yazıcı özellikleri	5
	Düğmeler ve ışıklar	6
	Kağıt tepsileri	9
	Yazıcı kartuşları	12
	Yedek mürekkep modu	13
	Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı	14
4	Yazıcıya bağlanma	15
	USB	15
	Ağ iletişimi	15
5	Fotoğraf yazdırma	16
	Kenarlıksız fotoğraf yazdırma	16
	Kenarlıklı fotoğraf yazdırma	18
	HP dijital fotoğraf seçenekleri	19
	Fotoğraf yazıcı kartuşu	20
	PhotoREt	.21
	En fazla dpi	.22
	Gelişmiş renk ayarlarını kullanma	22
	Renk yönetimi	23
	Exif Baskı	24
	Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma	24
	Fotoğraf yazdırmada para tasarrufu	25
6	Diğer belgeleri yazdırma	26
	E-posta	26
	Mektuplar	27
	Belgeler	28
	Zarflar	29
	Broşürler	30
	Tebrik kartları	.31
	Kartpostallar	32
	Asetatlar	33
	Etiketler	34
	Dizin kartları ve diğer küçük ortamlar	35
	Kitapçıklar	36
	Posterler	38
	Ütü baskı	39
7	Yazdırma ipuçları	41
	Yazdırma kisayolları	41
	Hızlı/ekonomik vazdırma	42
	Genel, her günkü yazdırma isleri	43
	Sunum vazdırma	43
	Gri tonlamalı yazdırma	43
	Yazıcının varsayılan ayarlarını belirleme	.43

	Baskı kalitesi seçme	44
	Sayfa sırasını ayarlama	44
	Tek kağıda cok sayfa yazdırma	45
	Baskı önizleme	46
	Özel kağıt boyutu avarlama	47
	Kağıt türü seçme.	48
	Yazdırma görevi hızlı avarları	49
	İki taraflı vazdırma	51
	Belgevi veniden boyutlandırma	54
	Filioranlar	
8	Yazıcı vazılımı	
•	Yazıcı Özellikleri iletisim kutusu	
	Bu Nedir? vardımını kullanma	
	Avait Durumu penceresi	58
9	Bakım	60
•	Yazıcı kartuslarını takma	60
	Otomatik acma/kanatma özelliğini avarlama	62
	Yazıcı kartuşlarını hizalama	63
	Renk kalibrasvonu	63
	Raski kalitesi kalibrasvonu	63
	Yazıcı kartuslarını otomatik olarak temizleme	64
	Yazıcı gövdesinin bakımı	64
	Cildinize ve givsilerinize hulasan mürekkebi temizleme	64
	Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme	65
	Yazıcı kartuşlarının bakımı	66
	Yazıcı Arac Kutusu	67
10	Sorun giderme	69
	Yazıcı vazdırma isini vanmıvor	69
	Kağıt sıkışmaşı ve diğer kağıt şorunları	70
	Fotoğraflar düzgün vazdırılmıvor	70
	Baski kalitesi zavif	72
	Belge hatalı vazdırıldı	76
	Kenarlıksız helgelerle sorun	70
	Hata mesailari	77
	Vazici isiklari acik veva vanin sönüvor	20
	Belge vavas vazdırılıyor	88
	Sorunlarınız devam ederse	00
11	Sarf malzamolori	07 80
••	Kačit	80
	Nayıt	09 02
12		92
12	Uzenikier Vaziel özellikleri	ອວ ດຈ
12	Covro koruma hilailari	دو ۸۵
15	Çevre koruma bildirimi	94 ۵/
	yevie kuruna unuliilii. Baski kartusu aeri dönüsüm programi	94 05
-יח	Daski kanuşu yeri uchuşuni programi	טפ דח
צוע		

1 HP Deskjet 5700 serisi yazıcı

Bir soruya yanıt arıyorsanız, aşağıdaki konulardan birini seçin:



- Özel işlevler
- Başlarken
- Yazıcıya bağlanma
- Fotoğraf yazdırma
- Diğer belgeleri yazdırma
- Yazdırma ipuçları
- Yazıcı yazılımı
- Bakım
- Sorun giderme
- Sarf malzemeleri
- Özellikler
- Çevre koruma bilgileri
- Ticari marka ve telif hakkı bilgileri

2 Özel işlevler

Tebrikler! Pek çok üstün teknik özelliği olan bir HP Deskjet yazıcı satın aldınız:

- **Kenarlıksız yazdırma**: Fotoğrafları ve broşürleri kenarlıksız yazdırma özelliğiyle yazdırırken sayfa yüzeyinin tamamını kullanın.
- Altı renge yükseltilebilir yazdırma: Fotoğraf yazdırmayı fotoğraf yazıcı kartuşu (ayrıca satılır) kullanarak geliştirin.
- **Dijital fotoğraf yazdırma:** Fotoğraflarınız için yazıcının dijital fotoğraf yazdırma özelliklerini kullanın.
- Yedek mürekkep modu: Diğer yazıcı kartuşunun mürekkebi bitse bile tek yazıcı kartuşuyla yazdırma işlemine devam edin.
- Yazıcı Kartuşu Durumu göstergesi: Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları'na bakarak bir yazıcı kartuşunda mürekkebin ne zaman azaldığını öğrenin.
- Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı: Mükemmel görünümlü çıktılar elde etmek için Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nı kullanın.

3 Başlarken

- Yazıcı özellikleri
- Düğmeler ve ışıklar
- Kağıt tepsileri
- Yazıcı kartuşları
- Yedek mürekkep modu
- Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı

Yazıcı özellikleri

HP yazıcıda yazdırma işlerinin daha kolay ve etkili biçimde yapılmasını sağlayan pek çok özellik vardır.



1	Düğmeler ve ışıklar
2	Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları
~	

3 Kağıt tepsileri





1 USB bağlantı noktası

Düğmeler ve ışıklar

Yazıcıyı açıp kapatmak, bir yazdırma işini iptal etmek ve işi yeniden başlatmak için yazıcı düğmelerini kullanın. Yazıcı ışıkları yazıcınızın durumu hakkında görsel ipuçları verir.

Yazıcı düğmeleri, yazıcının ön tarafındaki kontrol panelinde bulunur.

3	
1	Kontrol paneli
2	Güç düğmesi ve ışığı
3	Yazdırmayı İptal Et düğmesi

- 4 Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları
- 5 Devam düğmesi ve ışığı

Güç düğmesi ve ışığı

Yazıcıyı açıp kapamak için Güç düğmesini kullanın. Yazıcı, Güç düğmesine basıldıktan birkaç saniye sonra çalışır.



Yazıcı işlem yaparken Güç ışığı yanıp söner.



Dikkat uyarısı Yazıcıyı mutlaka Güç düğmesine basarak açıp kapatın.
 Yazıcıyı açıp kapatmak için bir güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak yazıcının bozulmasına yol açabilir.

Yazdırmayı İptal Et ve Devam düğmeleri

Yazıcıda ayrıca bir Yazdırmayı İptal Et düğmesi ile Devam düğmesi ve ışığı vardır.



- 1 Yazdırmayı İptal Et düğmesi
- 2 Devam düğmesi ve ışığı

Yazdırmayı İptal Et düğmesi

Yazdırmayı İptal Et düğmesine bastığınızda geçerli yazdırma işi iptal edilir.

Devam düğmesi ve ışığı

Devam ışığı, kağıt yerleştirmek veya kağıt sıkışmalarını gidermek için yapılması gereken bir eylem olduğunda yanıp söner. Sorun çözüldükten sonra yazdırma işlemine devam etmek için Devam düğmesine basın.

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları

Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları yazıcı kartuşlarının durumunu gösterir. Işıklar kontrol panelinin ortasındadır.



1 Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları



- 1 Soldaki durum ışığı, yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takılan üç renkli yazıcı kartuşunun durumunu gösterir.
 - Üç renkli yazıcı kartuşunda mürekkep azaldığında ışık sürekli olarak yanar.
 - Üç renkli yazıcı kartuşu servis gerektirdiğinde ışık yanıp söner.
- 2 Sağdaki durum ışığı siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunun durumunu gösterir. Bu yazıcı kartuşlarından biri, yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takılıdır.
 - Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşunda mürekkep azaldığında ışık sürekli olarak yanar.
 - Siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu servis gerektirdiğinde ışık yanıp söner.

Kağıt tepsileri

Kağıt tepsileri hakkında bilgi almak için, aşağıdaki konulardan birini seçin:

- Kağıt tepsilerini açma
- Giriş tepsisi
- Çıkış tepsisi
- Kağıt tepsilerini kapatma

Kağıt tepsilerini açma

Kağıt tepsilerini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1 Giriş tepsisini aşağı indirin.



2 Çıkış tepsisini aşağı indirin.



3 Çıkış tepsisi uzantısını çekin.



Giriş tepsisi

Giriş tepsisine kağıt veya diğer ortamlar konur.

Farklı boyutlardaki ortamlara yazdırmak için kağıt kılavuzunu ayarlayın.



Çıkış tepsisi

Yazdırılan sayfalar Çıkış tepsisinde biriktirilir.



1 Çıkış tepsisi

Kağıt veya diğer ortamları yerleştirmek için Çıkış tepsisini yukarı doğru kaldırın. Yazdırmaya başlamadan önce Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Kağıtların Çıkış tepsisinden düşmesini önlemek için, Çıkış tepsisi uzantısını dışarı doğru çekin. Hızlı Taslak modunda yazdırırken, Çıkış tepsisi uzantısı durdurucusunu açın.



Kağıt tepsilerini kapatma

Kağıt tepsilerini kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Kağıt tepsilerindeki kağıtları veya diğer ortamları çıkarın.
- 2 Çıkış tepsisi uzantısının durdurucusu yukarı kalkıksa, durdurucuyu aşağı indirip Çıkış tepsisi uzantısının içine doğru itin.



3 Çıkış tepsisi uzantısını Çıkış tepsisinin içine doğru itin.



4 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.



5 Giriş tepsisini yukarı kaldırın.



Yazıcı kartuşları

Yazıcıda üç yazıcı kartuşu kullanılabilir.



Yazıcı kartuşlarıyla yazdırma hakkında bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını kullanma. Yeni yazıcı kartuşları satın alma hakkında bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını değiştirme.

Yazıcı kartuşlarını kullanma

Yazıcı kartuşları aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

Günlük yazdırma işleri

Her günkü yazdırma işleri için siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarını kullanın.

Kaliteli renkli fotoğraflar

Renkli fotoğrafları veya diğer özel belgeleri yazdırırken, daha canlı renkler elde etmek için siyah yazıcı kartuşunu çıkarıp fotoğraf yazıcı kartuşunu takın. Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

Seçim numarası etiketi: Takacağınız yazıcı kartuşunun üzerindeki etikete bakın.



1 Seçim numarası etiketi

- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaralarının listesi için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaralarının listesi için, yazıcının Araç Kutusu'nu açın, Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesini ve ardından Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri düğmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi biterse, yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir.

Yeni bir yazıcı kartuşunun takılması hakkında bilgi için yazıcı kartuşu takma sayfasına bakın.

Yedek mürekkep modu

Yazıcıyı tek bir kartuşla çalıştırmak için yedek mürekkep moduna geçin. Yazıcı kartuşu yuvasındaki yazıcı kartuşlarından biri çıkarıldığında yedek mürekkep modu devreye girer.

- Yedek mürekkep modu çıkışı
- Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve çıkışın kalitesini etkiler.

Takılı olan yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır fakat siyah grileşmiş olarak görünür.
Fotoğraf yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.

Not HP, yedek mürekkep modunda fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmanızı önermez.

Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşu takma yönergeleri için yazıcı kartuşu takma sayfasına bakın.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı, özellikle HP kağıt ve ortamları kullanıldığında, üzerine yazdırılacak ortam için uygun olan yazdırma ayarlarını otomatik olarak seçer.

Daha fazla bilgi için, bkz: Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı nasıl çalışır.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı nasıl çalışır

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı etkinleştirildiğinde, yazıcı, belgenin ilk sayfasını kırmızı bir optik algılama ışığıyla tarar ve en uygun kağıt türü ayarını belirler. Kağıt türü ayarı belirlendikten sonra belge yazdırılır.

Daha fazla bilgi için Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nı kullanma bölümüne bakın.



Dikkat uyarısı Yazıcıyı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Yazıcıya doğrudan gelen güneş ışığı, Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nın çalışmasını engelleyebilir.

4 Yazıcıya bağlanma

- USB
- Ağ iletişimi

USB

Yazıcı, bilgisayara bir USB (evrensel seri veri yolu) kablosuyla bağlanır. USB kablosu kullanabilmek için, bilgisayarın işletim sisteminin Windows 98 ya da üstü olması gerekir.



Yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlamak için uygulanacak adımları yazıcıyla birlikte verilen kurulum posterinde bulabilirsiniz.

Not USB kablosu yazıcınızla birlikte verilmeyebilir.

Ağ iletişimi

Yazıcı iki yöntemle ağa bağlanabilir.

- Ağdaki bir bilgisayar aracılığıyla
- Bir HP Jetdirect Print Server aracılığıyla

Ağdaki bir bilgisayar aracılığıyla bağlama

Yazıcıya ağ üzerindeki bir bilgisayar tarafından doğrudan bağlanılabilir ve daha sonra yazıcı ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarla paylaşılabilir.

Yazıcıyı ağ üzerinde paylaşma hakkındaki yönergeler için yazıcı yazılım CD'sini kullanın ve ekranda görüntülenen ağ kurulumu yönergelerini izleyin.

Bir HP Jetdirect Print Server aracılığıyla

Yazıcı, bir HP Jetdirect yazıcı sunucusu aracılığıyla ağa bağlanabilir.

HP Jetdirect yazıcı sunucusu kullanma hakkındaki yönergeler için, yazıcı sunucusuyla birlikte verilen yazıcı yazılım CD'sine ve belgelere bakın.

Not HP Jetdirect yazıcı sunucuları tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz.

Yazıcı yazılımı, dijital fotoğraf yazdırmayı kolaylaştıran ve fotoğraf kalitesini artıran çeşitli özellikler sağlar.

Aşağıdaki görevlerin nasıl yapılacağını öğrenin:

- Kenarlıksız fotoğraf yazdırmak.
- Kenarlıklı fotoğraf yazdırmak.
- Fotoğraf kalitesini artırmak için HP dijital fotoğraf seçeneklerini kullanmak.
- Mükemmel renkler ve neredeyse grensiz fotoğraflar elde etmek için fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmak.
- PhotoREt teknolojisiyle hızlı ve kalitelinin en uygun birleşimini elde etmek.
- En fazla dpi ayarıyla en yüksek yazdırma çözünürlüğüne ulaşmak.
- Aşağıdaki yazılım seçenekleriyle renk kalitesini artırmak:
 - Gelişmiş renk ayarları
 - Renk yönetimi
- Exif Baskı özelliği olan bir yazılım kullanıyorsanız, Exif Baskı formatında fotoğraf yazdırmak.
- Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma yönergelerine uyarak fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önlemek.
- Fotoğraf yazdırırken, para ve mürekkep tasarrufu için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanmak.

Kenarlıksız fotoğraf yazdırma

Bazı kağıt türlerinin kenarlarına ve 4 x 6 inçlik fotoğraf kağıdından 210 x 594 mm'lik (8,5 x 23,4 inç) özel boyutlu fotoğraflara kadar uzanan geniş bir boyut aralığındaki kağıtlara yazdırmak için kenarlıksız yazdırma özelliğini kullanın.

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar almak için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanın.
- Kenarlıksız fotoğrafları yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin.
- Dosyayı bir yazılım programından açın ve fotoğraf boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, fotoğrafı yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 30 fotoğraf kağıdı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.

- 3 Fotoğraf kağıdının yatay ve düzgün durduğundan emin olun.
- 4 Fotoğraf kağıdını, yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.

Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, bu ucun yazıcıdan uzak tarafta kalmasına dikkat edin.

5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



1 Küçük fotoğraflar



6 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

Not Yazılım programınızda fotoğraf yazdırma özelliği varsa, programdaki yönergeleri uygulayın. Yoksa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - Baskı Kalitesi: Normal, En iyi veya En fazla dpi
 - Kağıt boyutu: Uygun bir kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
 - Kağıt türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - Yön: Dikey veya Yatay
- 3 Uygun olan HP dijital fotoğraf seçenekleri'ni belirleyin.
- 4 Fotoğrafı yazdırmak için Tamam'ı tıklatın. Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız, ucunu kopararak kağıdı tamamen kenarlıksız duruma getirin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Kenarlıklı fotoğraf yazdırma

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar almak için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanın.
- Renk solmasına karşı HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 30 fotoğraf kağıdı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Fotoğraf kağıdının yatay ve düzgün durduğundan emin olun.
- 4 Fotoğraf kağıdını, yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



1 Küçük fotoğraflar



- 2 Büyük fotoğraflar
- 6 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

Not Yazılım programınızda fotoğraf yazdırma özelliği varsa, programdaki yönergeleri uygulayın. Yoksa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - Baskı Kalitesi: Normal, En iyi veya En fazla dpi
 - Kağıt boyutu: Uygun bir fotoğraf kağıdı boyutu
 - Kağıt türü: Uygun bir fotoğraf kağıdı türü
 - Yön: Dikey veya Yatay
- 3 Uygun olan HP dijital fotoğraf seçeneklerini belirleyin.
- 4 Fotoğrafı yazdırmak için **Tamam**'ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

HP dijital fotoğraf seçenekleri

Yazıcının, dijital fotoğraf kalitesini artırmaya yönelik çeşitli özellikleri vardır.

- HP dijital fotoğraf seçeneklerini açma
- HP dijital fotoğraf seçeneklerini kullanma

HP dijital fotoğraf seçeneklerini açma

HP dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesini ve ardından HP dijital fotoğraf düğmesini tıklatın.

HP dijital fotoğraf seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki ayarları yapmak için **HP dijital fotoğraf seçenekleri** iletişim kutusunu kullanın:

Bölüm 5



- 1 **Kırmızı göz giderme**: Fotoğraflardaki kırmızı göz sorununu gidermek ya da azaltmak için **Açık** seçeneğini tıklatın.
- 2 **Karşıtlık geliştirme**: Karşıtlığı tercihinize göre ayarlayın. Yazıcı yazılımının karşıtlığı otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
- 3 Dijital flaş: Fotoğrafın karanlık bölgelerindeki ışığı, ayrıntıların görülebileceği şekilde ayarlayın. Yazıcı yazılımının aydınlığı ve karanlığı otomatik olarak dengelemesi için Otomatik seçeneğini tıklatın.
- 4 **SmartFocus**: Görüntünün kalitesini ve netliğini artırın. Yazıcı yazılımının görüntüyü otomatik olarak odaklaması için **Açık** seçeneğini tıklatın.
- 5 **Netlik**: Görüntü netliğini tercihinize göre ayarlayın. Görüntünün netlik düzeyini yazıcı yazılımının otomatik olarak ayarlaması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
- 6 **Düzeltme**: Görüntüyü yumuşatın. Yazıcı yazılımının görüntüyü otomatik olarak düzelterek yumuşatması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.

Fotoğraf yazıcı kartuşu

Fotoğraf yazıcı kartuşunu üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte kullandığınızda, hemen hemen hiç gren içermeyen fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu yazıcı kartuşu, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı'na yazdırılan fotoğraflarda renk solmasına karşı olağanüstü etkilidir.



Fotoğraf yazıcı kartuşu, yazıcınızla birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.

- Fotoğraf yazıcı kartuşunu takma
- Fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanma
- Fotoğraf yazıcı kartuşunu saklama

Fotoğraf yazıcı kartuşunu takma

Fotoğraf yazıcı kartuşunu takmak için, siyah yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve fotoğraf yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına takın.

Not Yazıcıda takılı olmayan yazıcı kartuşlarını korumak için bu saklama yönergelerine uyun.

Fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

Not Yazdırma Kısayolları sekmesinde Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız veya Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla seçeneklerinden birini belirleyin.

3 Sekmedeki ilgili açılan listeyi bulun:

Sekme	Açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

- 4 Açılan listedeki uygun fotoğraf kağıdı türünü tıklatın.
- 5 **Baskı Kalitesi** açılan listesinde **Normal**, **En iyi** veya **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.
- 6 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Fotoğraf yazıcı kartuşunu saklama

Fotoğraf yazıcı kartuşunu saklarken bu yönergelere uyun.

PhotoREt

PhotoREt, en yüksek yazdırma hızı ile en iyi baskı kalitesinin mükemmel bileşimidir.

PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdırma için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3 Baskı Kalitesi açılan listesinde En iyi seçeneğini tıklatın.
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

En fazla dpi

Baskı kalitesi için en fazla dpi ayarı seçildiğinde, fotoğraflar 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi (inç başına nokta) modunda yazdırılır.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi, bu yazıcının en yüksek çözünürlük kalitesidir. Yazıcı yazılımında 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi ayarı seçildiğinde, üç renkli yazıcı kartuşu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi rengi ve 1200 girdi dpi'si) yazdırır. Ayrıca bir fotoğraf yazıcı kartuşu da yüklüyse, baskı kalitesi çok daha iyi olur. Fotoğraf yazıcı kartuşu, yazıcınızla birlikte verilmiyorsa, ayrıca satın alınabilir.

Not En fazla dpi ayarının kullanılması baskı süresini uzatır ve büyük bir disk alanı gerektirir.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

Not Yazdırma Kısayolları sekmesinde Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız veya Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla seçeneklerinden birini belirleyin.

3 Sekmedeki ilgili açılan listeyi bulun:

Sekme	Açılan liste		
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü		
Kağıt/Kalite	Tür		

- 4 Açılan listedeki uygun fotoğraf kağıdı türünü tıklatın.
- 5 Baskı Kalitesi açılan listesinde En fazla dpi seçeneğini tıklatın.
- 6 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Not En fazla dpi modunda yazdırırken, fotoğraftaki renk uyumunu ve ayrıntı zenginliğini artırmak için HP Premium Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Gelişmiş renk ayarlarını kullanma

Yazdırılan renklerin fotoğraftaki görünümünü ayarlamak için Gelişmiş renk ayarları iletişim kutusunu kullanın.

Bu ayarları seçtiğinizde, yazdırılan renkler bilgisayarınızın monitöründe gördüğünüz renklerden daha farklı olur.

Gelişmiş renk seçeneklerini belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Renkli sekmesini ve ardından Gelişmiş renk ayarları düğmesini tıklatın.
- 3 Aşağıdaki ayarları belirleyebilirsiniz:
 - Genel renk ayarları: Renklerin genel olarak nasıl yazdırılacağını belirlemek için Doygunluk, Parlaklık ve Renk Tonu seçeneklerini ayarlayın.
 - Özel renk ayarları: Deniz mavisi, Macenta, Sarı ve Siyah ayar çubuklarını kaydırarak, baskıda kullanılacak her rengi istediğiniz düzeyde ayarlayın.

Not Renk ayarlarını yaptığınızda, değişiklikler Önizleme kutusunda gösterilir.

- 4 Renk ayarlarını belirledikten sonra **Tamam**'ı tıklatın.
- 5 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Renk yönetimi

Renk yönetimi, yazdırılabilecek renk yelpazesini tanımlar. Yazıcı yazılımı, fotoğrafınızdaki renklere ait geçerli renk ayarlarını, belirlediğiniz renk yönetimi seçeneğine dönüştürür.

Renk yönetimi seçeneklerinden birini seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Renkli sekmesini tıklatın.

Yazdıma Görevi Hiz	h Ayarlan				
Yeni Hızlı Ayar adı	ni buraya ya	an	*	Kaydet	S8
Renk seçenekleri Gri torlamalı ye Gri Yüksek kalı Cri Yüksek kalı	adı 19 ah yazıcı ka	tuşu		210×3	21 m
Gelişmiş renk i	ayarlan]		Renk yi	inetimi imat/sRGB 💌
(hə - 1					Yardm

- 3 Renk yönetimi açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB genellikle yazdırma işleri için uygun bir seçenektir. Web tabanlı belgeler ve geçerli görüntüleme aygıtlarının çoğu için kullanılmaktadır.
 - AdobeRGB: Profesyonel bir yazılım programından AdobeRGB ayarıyla fotoğraf yazdırırken, programdaki renk yönetimi işlevini kapatın ve renk alanının yönetimini yazıcı yazılımına bırakın. Orijinali AdobeRGB renk alanında üretilmiş olan fotoğraflar için AdobeRGB ayarını kullanın.
 - Uygulama tarafından yönetilen: Fotoğrafın renk yönetimini fotoğrafları yazdırdığınız programa bırakmak için bu seçeneği belirleyin.
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini artıran, uluslararası bir dijital görüntüleme standardıdır. Exif Baskı özelliği olan dijital bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı özelliği poz süresi, flaş türü, renk doyumu gibi bilgileri alır ve görüntü dosyasında saklar. HP Deskjet yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgileri kullanarak görüntünün özelliklerini otomatik olarak geliştirir ve mükemmel fotoğraflar elde etmenizi sağlar.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki öğeler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımını kullanarak yazdıracağınız dosyayı açın.
- 2 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 3 Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 4 **Tür** başlıklı açılan listede uygun fotoğraf kağıdı türünü seçin.
- 5 **Baskı Kalitesi** açılan listesinde **Normal**, **En iyi** veya **En fazla dpi** seçeneğini tıklatın.
- 6 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP marka fotoğraf kağıdının kalitesini korumak için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Saklama

- Kullanılmamış fotoğraf kağıtlarını plastik bir torba içinde tutun. Paketli fotoğraf kağıdını serin bir ortamda, düz bir yüzeyde saklayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, sadece hemen kullanacağınız kağıdı plastik torbadan çıkarın. Yazdırma işini bitirdiğinizde, kullanmadığınız fotoğraf kağıtlarını yeniden plastik torbaya koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt zamanla kıvrılıp bükülerek fotoğraf kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdı üzerindeki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının köşeleri 10 mm'den (0,4 inç) fazla kıvrılmışsa, kağıdı saklama torbasına koyup düzleştirin ve büküldüğü yönün ters yönünde dikkatlice bükerek kıvrımların düzleşmesini sağlayın.

Yazdırılacak fotoğraf kağıdının düz olması gerekir.

Fotoğraf yazdırmada para tasarrufu

Fotoğraf yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **Normal** ayarına getirin.

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, daha az mürekkeple kaliteli fotoğraflar yazdırmak üzere tasarlanmıştır.

Not Yüksek kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve baskı kalitesini **En iyi** veya En fazla dpi ayarına getirin.

6 Diğer belgeleri yazdırma



E-posta



Mektuplar





Belgeler



Zarflar

Broşürler



Asetatlar



Kitapçıklar

Tebrik kartları



Etiketler

Posterler

Kartpostallar



Dizin kartları



Ütü baskı

Yazdırma ipuçları: Yazdırma ipuçlarıyla masrafı ve emeği azaltırken, çıktılarınızın kalitesini en üst düzeye yükseltin.

Yazıcı yazılımı: Yazıcı yazılımının özelliklerini tanıyın.

E-posta

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 100 yaprak düz kağıt.

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Düz kağıdı Giriş tepsisine yerleştirin ve yazıcının içine doğru gittiği kadar itin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesinde Genel, her günkü yazdırma işleri veya Hızlı/ ekonomik yazdırma seçeneğini ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Kağıt boyutu**: Uygun bir kağıt boyutu
 - Kağıt türü: Otomatik veya Düz kağıt
- 3 Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Mektuplar

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Mektuplara nasıl filigran ekleneceğini öğrenin.
- Zarf yazdırma hakkındaki yardım bilgileri için zarflar sayfasına bakın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 100 yaprak.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Kağıdı Giriş tepsisine yerleştirin ve yazıcının içine doğru gittiği kadar itin.

Not Antetli kağıt kullanıyorsanız, antetli yüzün aşağıya dönük olmasına ve yazıcının iç tarafında kalmasına dikkat edin.

4 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Sunum yazdırma** seçeneğini ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Kağıt boyutu: Uygun bir kağıt boyutu
 - Kağıt türü: Otomatik veya Düz kağıt
- 3 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Belgeler

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Taslak belgeler için Hızlı/ekonomik yazdırma seçeneğini kullanın.
- İki taraflı yazdırma özelliğiyle kağıttan tasarruf edin.
- Belgelere nasıl filigran ekleneceğini öğrenin.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 100 yaprak.

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Düz kağıdı Giriş tepsisine yerleştirin ve yazıcının içine doğru gittiği kadar itin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



1 Letter veya A4 kağıt

Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Genel, her günkü yazdırma işleri** seçeneğini ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Kağıt boyutu: Uygun bir kağıt boyutu
 - Kağıt türü: Otomatik veya Düz kağıt
- 3 Aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Baskı Kalitesi
 - Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak istiyorsanız İki taraflı yazdırma
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Zarflar

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Zorunlu olmadıkça, aşağıdaki özellikleri taşıyan zarfları kullanmayın:
 - Üzerinde ataş veya pencere olan
 - Kalın, eğri veya kenarları kıvrılmış
 - Yüzeyi parlak veya kabartmalı
 - Kırışık, yırtık veya başka bir şekilde zarar görmüş
- Zarfları Giriş tepsisine koymadan önce kenarlarını hizalayın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 10 zarf.

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Zarfları Giriş tepsisine yerleştirin ve tamamen sağa yaslayın. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük olmalı ve kapakları sol tarafta kalmalıdır.

- 4 Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, zarf yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Boyut**: Uygun bir zarf boyutu
 - Tür: Otomatik veya Düz kağıt
- 3 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Broşürler

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Kenarlıksız broşür yazdırma
- Kenarlıklı broşür yazdırma

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için HP Broşür ve El İlanı Kağıdı kullanın.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Yazıcıda mutlaka iki yazıcı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin.
- Dosyayı bir yazılım programından açın ve broşür boyutunu belirleyin. Seçtiğiniz boyutun, broşürü yazdıracağınız kağıdın boyutuna uygun olduğundan emin olun.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 20 yaprak broşür kağıdı.

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Broşür kağıdını Giriş tepsisine yerleştirin ve yazıcının içine doğru gittiği kadar itin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



Kenarlıksız broşür yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3 Boyut başlıklı açılan listeden bir kağıt boyutu seçin.
- Tür başlıklı açılan listeden bir broşür kağıdı veya başka bir kağıt türü seçin.
 Otomatik seçeneğini kullanmayın

Not Kenarlıksız yazdırmada tüm kağıt türleri ve boyutları kullanılamaz.

- 5 Kenarlıksız Yazdırma onay kutusunu işaretleyin.
- 6 Baskı kalitesini En iyi veya En fazla dpi ayarına getirin.
- 7 **Temeller** sekmesine geçin ve yön ayarını belirleyin.
- 8 **Son İşlem** sekmesini tıklatın ve kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için **Her İki Yüze de Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla bilgi için, bkz: İki taraflı yazdırma.

9 Yazdırmak için **Tamam'**ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Kenarlıklı broşür yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Sunum yazdırma** seçeneğini ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Kağıt türü: Uygun bir broşür kağıdı
 - Otomatik seçeneğini kullanmayın.
 - Kağıt boyutu: Uygun bir kağıt boyutu
 - Yön: Dikey veya Yatay
- 3 Son İşlem sekmesini tıklatın ve broşür kağıdının her iki yüzüne de yazdırmak için Her İki Yüze de Yazdır seçeneğini belirleyin.
 Debe forda bilmi isin bilmi bir başdı yazdırma

Daha fazla bilgi için, bkz: İki taraflı yazdırma.

4 Yazdırmak için **Tamam'**ı tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Tebrik kartları

• Yönergeler

- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Önceden katlanmış kartları açın ve Giriş tepsisine yerleştirin.
- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 20 kart.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Tebrik kartlarını kenarlarından havalandırıp birbirlerinden ayırın ve kenarlarını hizalayın.
- 4 Tebrik kartlarını, yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5 Kartları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 6 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



7 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

Not Yazılım programınızda tebrik kartı yazdırma özelliği varsa, programdaki yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin.
 - Boyut: Uygun bir kart boyutu
 - Tür: Uygun bir kart türü
 - Baskı Kalitesi: Normal
- 3 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Kartpostallar

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartları kullanın. Özellikler için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 30 kart.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Kartları Giriş tepsisine yerleştirin ve tam olarak sağa yaslayın. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük olmalı ve kısa kenarları yazıcının iç tarafında kalmalıdır.
- 4 Kartları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



6 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Boyut: Uygun bir kart boyutu
 - Tür: Uygun bir kart türü
 - Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi
- 3 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Asetatlar

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 30 asetat.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Asetatları Giriş tepsisine yerleştirin. Yazdırılacak yüz aşağıya dönük olmalı ve yapışkan bant üstte kalacak şekilde yazıcıya doğru yerleştirilmelidir.



- 4 Yapışkan bantların birbirine yapışmamasına dikkat ederek, asetatları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, asetatların kenarına tam olarak yaslayın.
- 6 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Sunum yazdırma** seçeneğini ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Kağıt boyutu: Uygun bir kağıt boyutu
 - Kağıt türü: Otomatik veya uygun bir asetat türü
- 3 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Etiketler

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Yalnızca, mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak üretilmiş kağıt, plastik veya şeffaf etiketleri kullanın.
- Etiket yapraklarında eksik etiket olmamasına dikkat edin.
- Yapışkan, kırışık veya arkasındaki koruyucu tabakadan çıkarılmış etiketleri kullanmayın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 20 etiket yaprağı (yalnızca Letter veya A4 boyutundaki yaprakları kullanın).
Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Etiket yapraklarını kenarlarından havalandırarak birbirlerinden ayırın ve kenarlarını hizalayın.
- 4 Etiket yapraklarını, etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5 Yaprakları olabildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
- 6 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, yaprakların kenarına iyice yaslayın.



7 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

Not Yazılım programınızda etiket yazdırma özelliği varsa, programdaki yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde **Genel, her günkü yazdırma işleri** seçeneğini ve ardından aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Kağıt boyutu**: Uygun bir kağıt boyutu
 - Kağıt türü: Otomatik veya Düz kağıt
- 3 Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Dizin kartları ve diğer küçük ortamlar

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartları ve küçük ortamları kullanın. Özellikler için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 30 kart.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.

- 3 Kartları Giriş tepsisine yerleştirin ve tam olarak sağa yaslayın. Yazdırılacak yüzleri aşağıya dönük olmalı ve kısa kenarları yazıcının iç tarafında kalmalıdır.
- 4 Kartları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kartların kenarına tam olarak yaslayın.



6 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Boyut**: Uygun bir kart boyutu
 - Tür: Uygun bir kart türü
- 3 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Kitapçıklar

Kitapçık yazdırma özelliği belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırıp düzenlediği için, belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

Örneğin, dört sayfalık bir kitapçık kağıdın her iki yüzüne yazdırıldığında, sayfalar aşağıdaki düzene göre yeniden sıralanarak yazdırılır:



- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı

Yazdırma

Yönergeler

Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 100 yaprak.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Düz kağıdı Giriş tepsisine yerleştirin ve yazıcının içine doğru gittiği kadar itin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



5 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesine gidin ve açılan listede İki taraflı, dupleks, yazdırma seçeneğini tıklatın.
- 3 **Her İki Yüze de Yazdır** açılan listesinde aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini seçin:
 - Sol kenardan kitapçık
 - Sağ kenardan kitapçık
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra Tamam düğmesini tıklatın.
- 5 İstendiğinde, yazdırılan sayfaları aşağıda gösterildiği gibi yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



6 Kitapçığı yazdırmayı tamamlamak için Devam Et düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Bölüm 6

Posterler

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

• Posterin bütün bölümleri yazdırıldığında, yaprakların kenarlarındaki boşlukları kesin ve hepsini birleştirip bantlayın.



• Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 100 yaprak.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Düz kağıdı Giriş tepsisine yerleştirin ve yazıcının içine doğru gittiği kadar itin.
- 4 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



5 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Yazdırma

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - **Boyut**: Uygun bir kağıt boyutu
 - Tür: Otomatik veya Düz kağıt
- Son İşlem sekmesine geçin ve aşağıdaki yazdırma seçeneğini belirleyin:
 Poster yazdırma: 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 veya 5 x 5

- 4 **Temeller** sekmesine geçin ve yön ayarını belirleyin.
- 5 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Ütü baskı

- Yönergeler
- Yazdırma hazırlığı
- Yazdırma

Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için HP Ütü Baskı Kağıdı kullanın.
- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler, ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilirler.



• Giriş tepsisinin kapasitesini aşmayın: 12 ütü baskı.

Yazdırma hazırlığı

- 1 Çıkış tepsisini yukarı kaldırın ve Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıt kılavuzunu tamamen sola kaydırın.
- 3 Ütü baskı kağıdını, yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
- 4 Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 5 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıt yığınının kenarına tam olarak yaslayın.



6 Çıkış tepsisini aşağı indirin.

Bölüm 6

Yazdırma

Not Yazılım programınızda ütü baskı yazdırma özelliği varsa, programdaki yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesine gidin ve aşağıdaki yazdırma seçeneklerini belirleyin:
 - Boyut: Uygun bir kağıt boyutu
 - Tür: HP Ütü Baskı Kağıdı
 - Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi
- Temeller sekmesine geçin ve aşağıdaki yazdırma seçeneğini belirleyin:
 Yön: Yansıtılmış görüntü

Not Bazı ütü baskı yazılım programlarında yansıtılmış görüntü yazdırmanız gerekmez.

4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

7 Yazdırma ipuçları

Zamandan tasarruf edin

- Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
- Sık kullandığınız seçenekler için yazıcının varsayılan ayarlarını belirleyin.
- Sık yazdırdığınız belgeler için yazdırma görevi hızlı ayarlarını tanımlayın.
- Belgelerinizi önden arkaya doğru yazdırın.

Paradan tasarruf edin

- Hızlı/ekonomik yazdırma seçeneğini kullanın.
- Tek kağıda çok sayfa yazdırın.
- Belgelerinizi iki taraflı yazdırın.
- Fotoğraf yazdırırken, para ve mürekkep tasarrufu için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Çıktılarınızın kalitesini artırın

- Belgeyi yazdırmadan önce önizlemesini görün.
- Belgelerinizi özel kağıt boyutu ayarıyla yazdırın.
- Doğru kağıt türünü seçin.
- Doğru baskı kalitesini seçin.
- Gerektiğinde belgeyi yeniden boyutlandırın.
- Filigran ekleyin.

Yazdırma kısayolları

Yazdırma Kısayolları sekmesi, yazdıracağınız belgeler için yazdırma ayarları belirlemenizi kolaylaştırır.

Bölüm 7

2		
Baski kaltesi Yazici varsavilan ayarini kullan	Ŧ	
Kaðit tilrij		
Otomatik	-	
. Kaðit þouutu		
A4, 210x297 mm	•	
Kaŭl kaunaŭ		
Ust tepsi	-	
Yon		
Dikey	-	

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- Genel, her günkü yazdırma işleri
- Fotoğraf yazdırma–kenarlıksız
- Fotoğraf yazdırma-beyaz kenarlıklarla
- İki taraflı, dupleks, yazdırma
- Sunum yazdırma
- Hızlı/ekonomik yazdırma

Hızlı/ekonomik yazdırma

Belgelerinizi taslak kalitesinde ve hızla yazdırmak için Hızlı/ekonomik yazdırma özelliğini kullanın.

Hızlı/ekonomik yazdırma özelliğini kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesindeki açılan listede Hızlı/ekonomik yazdırma seçeneğini tıklatın.
- 3 İstediğiniz yazdırma ayarlarını belirleyin.
- 4 Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Genel, her günkü yazdırma işleri

Belgeleri hızla yazdırmak için Genel, her günkü yazdırma işleri özelliğini kullanın.

- Belgeler
- E-posta

Sunum yazdırma

Yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için Sunum yazdırma özelliğini kullanın; örneğin:

- Mektuplar
- Broşürler
- Asetatlar

Gri tonlamalı yazdırma

Gri tonlamalı yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Renkli sekmesini tıklatın.

Not Yazdırma Kısayolları sekmesinde Sunum yazdırma veya Hızlı/ekonomik yazdırma seçeneklerinden birini belirleyin.

- 3 Gri Tonlamalı Yazdır açılan listesinde aşağıdakilerden birini seçin:
 - Yüksek Kalite: Fotoğraflar ve diğer yüksek kaliteli çıktılar için bu seçeneği kullanın.
 - Yalnızca Siyah: Hızlı, ekonomik yazdırma işleri için bu seçeneği kullanın.
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcının varsayılan ayarlarını belirleme

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açıp başka ayarlar belirlemediğiniz sürece, yazıcı, yazdırılan tüm belgeler için varsayılan ayarları kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, sık kullandığınız seçeneklere varsayılan yazıcı ayarlarını atayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirlemeniz gerekmez.

Varsayılan ayarları değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1 Görev tepsisi simgesini tıklatın.



1 Görev tepsisi simgesi

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

- 2 Varsayılan ayarlar olarak kullanmak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
- 3 Tamam düğmesini tıklatın.

Yazdırdığınız her belgede yeni ayarların kullanılacağını bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu her seferinde görmek istemiyorsanız **Bu iletiyi** bir daha gösterme öğesini seçin.

4 Yeni varsayılan yazdırma ayarlarını kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

Baskı kalitesi seçme

Baskı kalitesini seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3 Baskı Kalitesi açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - Hızlı Taslak: En az mürekkep tüketimiyle en yüksek baskı hızında yazdırır.
 - Hızlı Normal: Normal moddan daha yüksek hızda ve Hızlı Taslak modundan daha yüksek baskı kalitesinde yazdırır.
 - Normal: Baskı kalitesi ile hız arasında en iyi dengeyi sağlar. Bu ayar birçok belgenin yazdırılması için uygundur.
 - En iyi: Yüksek baskı kalitesi sağlar.
 - En fazla dpi: En yüksek baskı kalitesini sağlar, ancak yazdırma işi En iyi modundakinden daha uzun sürer ve büyük bir disk alanı gerektirir.

Not Yazdırma Kısayolları sekmesinde kullanılabilen baskı kalitesi seçenekleri, yazdırdığınız belgenin türüne göre değişir.

Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırası, çok sayfalı belgenizin hangi sırayla yazdırılacağını belirler. Genellikle, belgenin ilk sayfasını en son yazdırmak daha uygundur; böylece, ilk sayfa en üstte olmak üzere belgenin tamamı Çıkış tepsisinde birikir.

Sayfa sırasını belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Temeller** sekmesini tıklatın.

Yeni Hizli Ayar adini buraya yazin	Kay	detS)
ion		
@ Dikey		
C Yakay		20
🗆 Yanshimg görüntü	1	
ayla sitasi	210	0 × 297 mm
Onden arkaya		
C Arkadan öne		
оруа	Geis	mis özelikler.
Kopya sayısı 📊 🕂 🧮 Harmanla		
anderna öröflarna		
Varduna önizlemesini nöster		
and a second second second		
0		Vantes

- 3 Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Önden Arkaya: Belgenin ilk sayfası en son yazdırılır. Yazılan sayfaları yeniden düzenlemeniz gerekmeyeceğinden bu ayar size zaman kazandırır. Yazdırma işlerinin pek çoğu için uygun bir ayardır.
 - Arkadan Öne: Belgenin son sayfası en son yazdırılır.
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Tek kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve resimleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde yeniden boyutlandırır.

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Son İşlem sekmesini tıklatın.

Yeni Hidi Ayar adını buraya yazın		Kaydet	S1
Belge seçenekleri		_	
T Hei iki yuze de yazde		•	¥75 ¥75 75 75
Saytalan yukan pewi Ketappik dupern	210×	297 mm	210 x 297 mm
Kapat	-Poster y	azdima	
9 💌 Kağıt başına sayfa sayısı	Kapal	6	•
🧮 Kağıt kenarlıklarını yazdır Sayfa sırası:	Döndur		
Sağa sonra aşağıya	- 18	0 derece döndür	
10			Varden

- 3 **Kağıt Başına Sayfa Sayısı** açılan listesinde, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.
- 4 Kağıda yazdırılan her sayfa görüntüsünün çevresinde kenarlık olmasını istiyorsanız **Kağıt Kenarlıklarını Yazdır** onay kutusunu işaretleyin.
- 5 Sayfa Sırası açılan listesinde, her kağıt için bir yerleşim düzeni seçin.
- 6 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Baskı önizleme

Bir belgeyi yazdırmadan önce çıktıyı bilgisayarınızda görüntülemek için baskı önizleme işlevini kullanın. Çıktının görünümünü beğenmezseniz, yazdırma işini iptal edip yazdırma ayarlarını istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz.

Yazdırılan belgenin önizlemesini görmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Temeller sekmesini tıklatın.
- 3 Yazdırma önizlemesini göster onay kutusunu işaretleyin.

Yeni Hızlı Ayar adını buraya yazın	-	Kaydet	S1
Yön ☞ Dikey ← Yatay 〒 Yanshimş gölüntü Sayla sırası ☞ Önden arkaya ← Aukadan öne		210×297 m	 •
Kopya Kopya Sayts 1 <u>+</u>] -	Gelipniş özellik	ler

- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın. Belge yazdırılmadan önce önizlemesi görüntülenir.
- 5 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Belgeyi yazdırmak için Dosya menüsünden HP Deskjet'te Yazdır'ı seçin.
 - Yazdırma işini iptal etmek için Dosya menüsünden Yazdırmayı İptal Et'i seçin. Belgeyi yazdırma işini yeniden başlatmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi düzeltin.

Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel boyuttaki bir kağıda yazdırmak için Özel kağıt boyutu iletişim kutusunu kullanın.

Özel bir kağıt boyutu tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- Özel düğmesini tıklatın.
 Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusu görüntülenir.

Bölüm 7

1	Kayder
Kağıt boyutu Genişlik: (8.50 (3.00 - 8.50)	Baim @ loc
Uzuniuk: 14.00 (5.00 - 24.00)	C Mâmetre

- 4 Ad başlıklı açılan listeden özel bir kağıt boyutu adı seçin.
- Genişlik ve Uzunluk kutularına kağıt boyutlarını yazın.
 Her iki kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları gösterilir.
- 6 Ölçü birimini seçin: İnç veya Milimetre.
- 7 Özel kağıt boyutunu kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.
- 8 Özel Kağıt Boyutu iletişim kutusundan çıkmak için Tamam düğmesini tıklatın.

Kağıt türü seçme

- Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nı kullanma
- Belirli bir kağıt türünü seçme

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nı kullanma

Kağıt türü için varsayılan ayar Otomatik'tir. Bu ayar seçiliyse, Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı, özellikle HP kağıt ve ortamları kullanıldığında, üzerine yazdırılacak ortam için uygun olan yazdırma ayarlarını otomatik olarak seçer.

Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3 Sekmedeki ilgili açılan listeyi bulun:

Sekme	Açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

- 4 Açılan listede **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- 5 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Not Yüksek kaliteli çıktılar için Otomatik ayarını kullanmayın. Bunun yerine, belirli bir kağıt türünü seçin.

Belirli bir kağıt türünü seçme

HP, yüksek kaliteli belgeleri yazdırırken belirli bir kağıt türünü seçmenizi önerir.

Belirli bir kağıt türünü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesini veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3 Sekmedeki ilgili açılan listeyi bulun:

Sekme	Açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

- 4 Açılan listeden uygun kağıt türünü seçin.
- 5 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazdırma görevi hızlı ayarları

Sık kullandığınız yazdırma ayarlarıyla yazdırmak veya bu ayarları kaydetmek için yazdırma görevi hızlı ayarlarını kullanın.

Örneğin sık sık zarf yazdırıyorsanız, zarflar için genellikle tercih ettiğiniz kağıt boyutu, baskı kalitesi ve yön ayarlarını içeren bir yazdırma görevi oluşturabilirsiniz. Yazdırma görevini oluşturduktan sonra, zarf yazdıracağınız zaman her ayarı tek tek belirlemek yerine bu görevi seçmeniz yeterli olacaktır.

Not Yazıcı yazılımı en fazla 25 tane yazdırma görevi hızlı ayarını saklayabilir.

Kendi yazdırma görevinizi oluşturabilir ya da Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesindeki özel yazdırma görevlerinden birini seçebilirsiniz.

- Yazdırma görevi hızlı ayarını kullanma
- Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturma
- Yazdırma görevi hızlı ayarını silme

Yazdırma görevi hızlı ayarını kullanma

Yazdırma görevi hızlı ayarını kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Açılan listedeki yazdırma görevlerinden birini seçin.

Bölüm 7

Yeni Hidi Ayar adini buraya yazin		Kaydet	Sii
fón ☞ Dikey ← Yatay ☞ Yanstilmş götüntü Sayla sırası			
☞ Önden arkaya ← Arkadan öne Kopya Kopya sayıs <u>1</u> → ☐ Haimanla	1	210 x 237 mm Gelşniş özelikle	
razdıma önizleme □ Yazdıma önizlemesini göster			Varden

3 Tamam düğmesini tıklatın.

Not Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yüklemek için, Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesinden Varsayılan Yazdırma Ayarları'nı seçip Tamam düğmesini tıklatın.

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturma

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yeni yazdırma görevinde olmasını istediğiniz seçenekleri belirleyin.
- 3 Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları açılan listesine yeni yazdırma görevi için bir ad girin ve Kaydet düğmesini tıklatın.

Yazdırma görevi hızlı ayarı açılan listeye eklenir.

Not Sonradan yazdırma görevine yeni seçenekler eklerseniz, yazdırma görevini yeniden adlandırın ve **Tamam** düğmesini tıklatın.

Yazdırma görevi hızlı ayarını silme

Yazdırma görevi hızlı ayarını silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Açılan listede, silmek istediğiniz yazdırma görevini seçip Sil düğmesini tıklatın.

Not Yazdırma görevi hızlı ayarlarından bazıları silinemez.

İki taraflı yazdırma

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmak için, *dupleksleme* olarak da anılan iki taraflı yazdırma özelliğini kullanın. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma sadece ekonomik değil, çevre koruma açısından da yararlıdır.

Ciltleme türü

İki taraflı yazdırılmış belgeye uygulamak istediğiniz ciltleme türünü seçin ve bu ciltlemeyle ilgili adımları izleyin.



Bloknot ciltleme

Not Kitap ciltleme en yaygın ciltleme türüdür.

Kitap ciltleme

İki taraflı belgeyi kitap ciltlemesi ayarıyla yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Yazdırma Kısayolları sekmesine gidin ve İki taraflı, dupleks, yazdırma'yı seçin.

Baski ka	Resi		-	E	h	. [
V Incimal			-			-	i iz
Diamati	j			5			
/ Toronia	• II		-				
A Kağı bo	ulu		100				
/ A4, 210	x297 mm		2				
Kağt ka	mağı		110				
0st tep	i.		1				
Herikiy	ize yazdır						
Elle			-				
_		 	~				

- 3 Her İki Yüze de Yazdır açılan listesinde El ile seçeneğini belirleyin
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
- 5 Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.



6 Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam** düğmesini tıklatın.

Bloknot ciltleme

İki taraflı belgeyi bloknot ciltlemesi ayarıyla yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Son İşlem sekmesini tıklatın.

Yeni Hidi Ayar adini buraya yazin		Kaydet	SI
Belge seçenekleri			
🖉 Heriki yilize de yazdır 🖓 Sayfalan yukan çevir	ļ	1 *	
Kitapçık düzeni:	210	x 297 mm	210 x 297 mm
E Rindine uverin	Poster	yazdıma	
1 💌 Kağıt başına sayla sayısı	Кар	ak	-
F Kağıt kenarlıkların yazdır Sayta sırasır Sayta sırasırasır Sayta sırasır Sayta sırasır Sayta sırasır Sayta sırasır Sayta sırasır Sayta sırasır Sayta sırasır Sayta sırasırasırasırasırasırasırasırasırasıra	Dönd		
I poda zona stadňa	2 []]	80 derece dondur	
60			Yardm

- 3 Aşağıdaki onay kutularını işaretleyin:
 - Her iki yüze de yazdır
 - Sayfaları yukarı çevir
- 4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın. Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
- 5 Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları, yazdırılmış yüzleri yukarı bakacak şekilde ve dikey ya da yatay belge yönüne uygun olarak yeniden Giriş tepsisine yerleştirin.





6 Çift numaralı sayfaları yazdırmak için **Devam** düğmesini tıklatın.

Belgeyi yeniden boyutlandırma

Bu görevlerden herhangi birini uygulamak için yazıcı yazılımını kullanın:

- Belgeyi, biçimlendirildiği kağıt boyutundan farklı boyutta bir kağıda yazdırma.
- Yazdırılan sayfadaki metinleri ve grafikleri küçültme veya büyütme.

Farklı bir kağıt boyutunda yazdırma

Belirli bir kağıt boyutuna göre biçimlendirilmiş bir belgeyi başka bir kağıt boyutunda yazdırmak için bu özelliği kullanın. Belge için uygun boyutta kağıdınız yoksa, bu özellik işinize yarayabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduysanız ve elinizin altında Letter boyutunda kağıt yoksa, belgeyi, elinizde bulunan başka boyuttaki bir kağıda yazdırabilirsiniz.

Belgeyi başka bir kağıt boyutunu göre yeniden boyutlandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Etkiler sekmesini tıklatın.

Yeni Hızlı Ayar adını buraya yazın		Kaydet	Sil
Yeniden boyutlandırma seçenekleri P Belgoyi şuna yazdı: A4, 210x297 mm Siğacak şekilde ölçekle 100 Normal böyuturi X'se		E]
<u>*</u>	- Filgranlar (yok) □ Soci	rce ik sayta	 Düzenle
			Yardım

3 **Belgeyi şuna yazdır** onay kutusunu işaretleyin ve açılan listeden hedef kağıt boyutunu seçin.

Hedef kağıt boyutu belgenin biçimlendirilmiş olduğu boyut değil, belgeyi yazdıracağınız kağıdın boyutudur.

4 Aşağıdakilerden birini yapın:

Amaç	Eylem
Belgeyi, hedef kağıt boyutuna göre küçültmek veya büyütmek.	Sığacak şekilde ölçekle onay kutusunu işaretleyin.
Belgeyi, özgün boyutunu değiştirmeden, seçilen kağıt boyutunda yazdırma.	Sığacak şekilde ölçekle onay kutusunu işaretlemeyin.

5 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Metin ve grafikleri küçültme veya büyütme

Yazdırılan metin ve grafikleri, kağıt boyutunu değiştirmeksizin küçültmek veya büyütmek için bu özelliği kullanın.

Metni ve grafikleri küçültmek veya büyütmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Etkiler sekmesini tıklatın.
- 3 **Normal boyutun %'si** kutusuna, metni ve grafikleri küçültmek veya büyütmek istediğiniz yüzde oranını yazın.

Yüzde 100 oranı, metin ve grafiklerin geçerli boyutuna karşılık gelir. Metni ve grafikleri küçültmek için 100'den küçük bir sayı yazın. Metni ve grafikleri büyütmek için 100'den büyük bir sayı yazın.

4 İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını da seçtikten sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Filigranlar

Filigranlar belgelerin arka planında görünür.

- Mevcut bir filigranı uygulama
- Filigran oluşturma veya filigranı değiştirme

Mevcut bir filigranı uygulama

Mevcut bir filigranı bir belgeye uygulamak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Etkiler sekmesini tıklatın.
- 3 Filigranlar başlıklı açılan listeden bir filigran seçin.

Yeni Hidi Ayar adini buraya yazın	Kaydet Si
Yeniden boyutlandıma segenekleri Pelgeşi şuna yazdı: Letter, 9.5x11 inç + Gigeocek şekide ölçekle 100 Normal boşutun 3'si 4 +	Z10 x 237 mm COK GIZLI Sadece ik sayla Düzenle
(m)	Yardm

Listedeki filigranlardan hiçbirini kullanmak istemiyorsanız yeni bir filigran oluşturun.

- 4 Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
 - Filigranın sadece ilk sayfada görünmesini istiyorsanız Sadece ilk sayfa onay kutusunu işaretleyin.
 - Filigranın tüm sayfalarda görünmesini istiyorsanız Sadece ilk sayfa onay kutusunu işaretlemeyin.
- 5 Belgeyi, kağıt türüyle ilgili yönergelere uygun olarak yazdırın.

Filigran oluşturma veya filigranı değiştirme

Filigran oluşturmak veya var olan bir filigranı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Etkiler sekmesini tıklatın.
- 3 Düzenle düğmesini tıklatın.

Filigran Ayrıntıları iletişim kutusu görüntülenir.

Geçerli filgranlar	Örizleme:
Uvoki ODK GIZU GIZU KDPVALANAMAZ SIZE OZEL TASLAK	and and a second
Yeni Si Filgran letici ÇOK GIZLİ	-Yazı tçi öznilelikleri Ad: [Arial
lleti açısı	Renkli:
👎 Çapraz	Kames 💌
C Yatay	Golge
C Api	Orta açık 👻
Sepenekler IT Sayfa boyunca hizalanmış	Boyut: Slit 72 ÷ Normal •

- 4 Aşağıdaki eylemlerden birini seçin:
 - Yeni düğmesini tıklatın.
 - Mevcut filigranlardan birini değiştirmek üzere seçin.
- 5 Filigran iletisini yazın ve ardından ileti açısı ile yazı tipi özniteliklerini seçin.
- 6 Filigran ayrıntılarını ayarladıktan sonra **Tamam** düğmesini tıklatın.

Filigranların uygulanmasına ilişkin yönergeler için, mevcut bir filigranı bir belgeye uygulama bölümündeki adımları izleyin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

8 Yazıcı yazılımı

- Yazdırma seçeneklerini belirlemek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.
- Belirli yazdırma ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.
- Bir yazdırma işinin durumunu izlemek için Aygıt Durumu penceresi sayfasını görüntüleyin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcınız, bilgisayarınızda yüklü olan yazılım tarafından denetlenir. Bir belgenin yazdırma ayarlarını değiştirmek için, *yazıcı sürücüsü* olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazıcı Tercihleri iletişim kutusu olarak da anılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu görüntüleme

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2 Dosya menüsünü açın, Yazdır komutunu seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

Not Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun yolu, kullandığınız yazılım programına bağlı olarak değişebilir.

Bu Nedir? yardımı

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki özellikler hakkında bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

Bu Nedir? yardımını kullanma

Kullanılabilir yazdırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımını kullanın.

- 1 İmleci, hakkında bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine taşıyın.
- Sağ fare düğmesini tıklatın.
 Bu Nedir? kutusu görüntülenir.
- 3 İmleci **Bu Nedir?** kutusunun üzerine taşıyın ve sol fare düğmesini tıklatın. Özellikle ilgili bir açıklama görüntülenir.

Aygıt Durumu penceresi

Yazıcının yürüttüğü her yazdırma işinde Aygıt Durumu penceresi görüntülenir.

Yalnızca tahmini. Gerçek mükekkep düzeyi farklı	Belge özeliklesi 3 Belge: Unlived Baskı kalkesi: Hızlı Nomal Kağıt tinü: Düz Kağıt boşutu: Zarl #10
Sipatş Bigleti	Yazıcınızın yazına biçimini değiçirmek için sistem tepsisindeki simgeyi

Bu pencerede aşağıdaki öğeler bulunur:

- 1 Mürekkep düzeyleri: Her yazıcı kartuşundaki yaklaşık mürekkep miktarı.
- 2 Aygıt durumu: Yazıcının durumu. Örneğin, Biriktiriliyor ya da Yazdırılıyor.
- 3 Belge özellikleri: Yürütülen yazdırma işi hakkında bilgiler:
 - Belge: Yazdırılmakta olan belgenin adı.
 - Baskı Kalitesi: Kullanılan baskı kalitesi ayarı.
 - Kağıt türü: Kullanılan kağıt türü.
 - Kağıt boyutu: Kullanılan kağıt boyutu.

Yazıcı sarf malzemesi ve aksesuar siparişi vermek üzere HP'nin Web sitesine bağlanmak için **Sipariş Bilgileri**'ni tıklatın.

Belge yazdırırken Aygıt Durumu penceresinin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu işaretleyin.

Yazdırma işini iptal etmek için Yazdırmayı iptal et düğmesini tıklatın.

Aygıt Durumu penceresini kapatmak için Pencereyi kapat düğmesini tıklatın.

9 Bakım

- Yazıcı kartuşlarını takma
- Otomatik açma/kapatma özelliğini ayarlama
- Yazıcı kartuşlarını hizalama
- Renk kalibrasyonu
- Baskı kalitesi kalibrasyonu
- Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- Yazıcı gövdesinin bakımı
- Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme
- Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
- Yazıcı kartuşlarının bakımı
- Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı kartuşlarını takma

- Yazıcı kartuşu bileşimleri
- Seçim numaraları
- Yedek mürekkep modu
- Yazıcı kartuşu takma yönergeleri

Yazıcı kartuşu bileşimleri

Belge yazdırırken, genel olarak, üç renkli yazıcı kartuşu ile siyah yazıcı kartuşunu birlikte kullanın. Fotoğraf yazdırırken, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanın.

Üç renkli yazıcı kartuşunu mutlaka yazıcı kartuşu yuvasının sol tarafına takın.

Yazıcı kartuşu yuvasının sağ tarafına siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşu takın.

Seçim numaraları

Yeni bir yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın. Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

• Seçim numarası etiketi: Takacağınız yazıcı kartuşunun üzerindeki etikete bakın.



- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaralarının listesi için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaralarının listesi için, yazıcının Araç Kutusu'nu açın, Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesini ve ardından Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri düğmesini tıklatın.

Yedek mürekkep modu

Yazıcınız tek bir yazdırma kartuşu takılıyken de çalışabilir. Daha fazla bilgi için, bkz: Yedek mürekkep modu.

Yazıcı kartuşu takma yönergeleri

Yazıcı kartuşu takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2 Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 3 Yazıcı kapağını açın.
- 4 Yazıcı kartuşu yuvası yazıcının sağ tarafına kayıp tamamen hareketsiz duruma gelinceye kadar bekleyin.
- 5 Yazıcı kartuşunu aşağıya doğru bastırın ve kartuş yuvasından dışarıya doğru çekin.



6 Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki koruyucu plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın.





Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına ve bakır kontaklarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple ilgili bazı sorunlar veya elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Bu şeritlerin elektriksel bağlantı için bulunması zorunludur.

- 7 Yazıcı kartuşunu, bakır şeritler alta gelecek ve yazıcıya dönük olacak şekilde tutun.
- 8 Yazıcı kartuşunun ön tarafını hafifçe yukarıya kaldırarak yuvasının içine doğru kaydırın ve yerine iyice oturmasını sağlayın.



9 Yazıcının kapağını kapatın.Yazıcı otomatik olarak bir kalibrasyon sayfası yazdırır.

Yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını saklama.

Boş yazıcı kartuşlarının geri dönüşümü hakkında bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşu geri dönüşüm programı.



Uyarı Eski ve yeni baskı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Otomatik açma/kapatma özelliğini ayarlama

Otomatik açma

Otomatik kapatma

Otomatik açma

Otomatik açma özelliği yazıcının varsayılan özelliğidir. Bir dosya yazdırdığınızda veya yazıcının kapağını kaldırdığınızda yazıcı otomatik olarak açılır.

Otomatik kapatma

Yazıcının, 30 dakika süreyle kullanılmadığında, düşük güç tüketimli enerji tasarrufu moduna geçmesi için otomatik kapatma özelliğini etkinleştirin.

Otomatik kapatma özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 2 Yapılandırma sekmesini tıklatın.
- 3 Donanım Otomatik Kapatma Özelliğini Etkinleştir seçeneğini işaretleyin.
- 4 Önce Uygula, sonra Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yeni bir yazıcı kartuşu takıldığında, kartuşlar yazıcı tarafından otomatik olarak hizalanır. En iyi baskı kalitesine ulaşmak için yazıcı kartuşlarını istediğiniz zaman yeniden hizalayabilirsiniz.

Yazıcı kartuşlarını hizalamak için:

- 1 Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 3 Yazıcıyı Hizala seçeneğini tıklatın.
- 4 Hizala düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Renk kalibrasyonu

Fotoğraf yazıcı kartuşuyla yazdırılan fotoğraflardaki renkler sürekli olarak bozuk çıkıyorsa bir renk kalibrasyonu yapın.

Renk kalibrasyonu yapmadan önce, yazıcı kartuşlarını hizalayın ve fotoğrafı yeniden yazdırın. Renkler hala bozuksa, renk kalibrasyonu yapın.

Rengi kalibre etmek için:

- 1 Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2 Yazıcıda hem üç renkli yazıcı kartuşunun hem de fotoğraf yazıcı kartuşunun takılı olduğunu doğrulayın.
- 3 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 4 Rengi Kalibre Et düğmesini tıklatın.
- 5 Kalibre Et düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Baskı kalitesi kalibrasyonu

Üç renkli ve siyah yazıcı kartuşlarıyla yazdırılan belgelerde açık veya koyu renk yatay çizgiler görülüyorsa baskı kalitesini kalibre edin. Baskı kalitesi kalibrasyonu yapmadan önce, yazıcı kartuşlarını temizleyin ve belgeyi yeniden yazdırın. Hala çizgiler varsa, baskı kalitesi kalibrasyonu yapın.

Baskı kalitesini kalibre etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Giriş tepsisine Letter veya A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2 Yazıcıda hem siyah hem de üç renkli yazıcı kartuşunun takılı olduğunu doğrulayın.
- 3 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 4 Baskı Kalitesi Kalibrasyonu'nu tıklatın.
- 5 Devam Et düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar yer yer kesintiliyse ya da mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmıştır veya temizlenmesi gerekiyordur.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 2 Yazıcı Kartuşlarını Temizle seçeneğini tıklatın.
- 3 Temizle düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Kartuşlar temizlendikten sonra belgelerinizde hala kesintili çizgiler veya noktalar varsa yazıcı kartuşlarınızı değiştirin.



Dikkat uyarısı Kartuşları yalnızca gerektiği zaman temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol açacaktır.

Yazıcı gövdesinin bakımı

Yazıcı, mürekkebi kağıda ince bir sis halinde püskürttüğü için, zamanla yazıcının kasasında ve etrafındaki yüzeylerde mürekkep lekeleri oluşur. Yazıcının dış yüzeyindeki bu lekeleri, kiri veya kurumuş mürekkebi nemli, yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

Yazıcıyı temizlerken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

- Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.
- Ev temizliğinde kullanılan malzeme veya deterjanları kesinlikle kullanmayın. Yazıcının temizliğinde bu tür malzeme veya deterjan kullanılmışsa, dış yüzeyleri yumuşak ve ıslak bir bezle silin.
- Üzerinde kartuş yuvasının ileri geri kaydığı destek çubuğunu *yağlamayın*. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizleme

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Lekelenmiş yeri sert bir sabunla yıkayın.

(devam)

Yüzey	Çözüm
Beyaz kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda yıkayın ve çamaşır suyu kullanın.
Renkli kumaş	Kumaşı <i>soğuk</i> suda yıkayın ve amonyaklı temizleme maddesi kullanın.



Dikkat uyarısı Kumaştaki mürekkep lekesini çıkarmak için mutlaka soğuk su kullanın. Ilık veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

Yazıcı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, yazıcı kartuşunun temas noktalarında bir miktar toz ve kir birikebilir.

Yazıcı kartuşlarını el ile temizlemek için aşağıdaki konulara bakın:

- Temizlik malzemelerini edinme
- Temizlik hazırlığı
- Temizleme yönergeleri

Temizlik malzemelerini edinme

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız vardır:

- Damıtılmış su (musluk suyu, yazıcı kartuşuna zarar verebilecek katkı maddeleri içerebilir)
- Pamuklu bez veya yazıcı kartuşuna yapışacak şekilde lif bırakmayan başka bir yumuşak malzeme.

Temizlerken ellerinize ve giysilerinize mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.

Temizlik hazırlığı

- 1 Yazıcı kapağını açın.
- 2 Yazıcı kartuşu yuvası yazıcının sağ tarafına kayıp tamamen hareketsiz duruma gelinceye kadar bekleyin.
- 3 Yazıcı kartuşlarını çıkarın ve bakır şeritleri tepede kalacak şekilde bir kağıdın üzerine koyun.



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın.

Temizleme yönergeleri

- 1 Pamuklu bezi damıtılmış suya batırıp ıslatın ve sıkarak fazla suyunu akıtın.
- 2 Yazıcı kartuşunun bakır kontaklarını pamuklu bezle silin.



Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarının ellenmesi püskürtme düzeneğininin tıkanmasına veya bozulmasına ve elektrik bağlantılarında sorunlara neden olabilir.



- 1 Mürekkep püskürtme uçları (dokunmayın)
- 2 Bakır kontaklar
- 3 Bezin üzerinde mürekkep kalıntısı veya toz görülmeyene kadar bu işlemi tekrarlayın.
- 4 Yazıcı kartuşlarını yazıcıya takın ve yazıcının kapağını kapatın.

Yazıcı kartuşlarının bakımı

Aşağıdaki öneriler HP yazıcı kartuşlarının ömrünü uzatır ve her zaman aynı baskı kalitesini elde etmenizi sağlar:

- Tüm yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşları oda sıcaklığında (15° - 35° C veya 59° -95° F) saklanmalıdır.
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takıncaya kadar, mürekkep püskürtme uçlarını örten plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Yazıcıya takılı olmayan yazıcı kartuşlarının saklanması hakkında bilgi için, bkz: Yazıcı kartuşlarını saklama.

Yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcıdan çıkardığınız yazıcı kartuşlarını, hava almayan plastik bir kapta veya fotoğraf yazıcı kartuşuyla birlikte verilen yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın.

Yazıcı kartuşunu hava almayan plastik bir kapta saklayacaksanız, mürekkep püskürtme uçlarının aşağı dönük olmasına, ancak kaba değmemesine dikkat edin.

Yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusuna yerleştirme

Yazıcı kartuşunu hafifçe eğerek koruyucunun içine doğru kaydırın ve yerine iyice oturmasını sağlayın.



Yazıcı kartuşunu yazıcı kartuşu koruyucusundan çıkarma

Koruyucuyu aşağıya ve geriye doğru bastırarak yazıcı kartuşunun serbest kalmasını sağlayın. Yazıcı kartuşunu koruyucudan dışarıya doğru kaydırın.





Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunu düşürmeyin. Aksi takdirde kartuş zarar görebilir.

Yazıcı Araç Kutusu

Yazıcı Araç Kutusu, yazıcının performansını artırmaya yardımcı olan çeşitli araçlar içerir.

Aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yazıcının Araç Kutusu'nu kullanın:

- Otomatik açma/kapatma işlevini ayarlama.
- Yazıcı kartuşlarını hizalayın.
- Rengi kalibre etme.
- Baskı kalitesini kalibre etme.
- Yazıcı kartuşlarını temizleme.
- Test sayfası yazdırma.
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme.

Araç Kutusu'nu açma hakkında bilgi için, bkz: Araç Kutusu'nu kullanma.

Araç Kutusu'nu kullanma

Yazıcının Araç Kutusu'nu kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Hizmetler sekmesini ve ardından Bu aygıta servis uygula düğmesini tıklatın.

Test sayfası yazdırma

Test sayfası yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 2 Test Sayfası Yazdır düğmesini tıklattıktan sonra ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı olan kartuşların tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcının Araç Kutusu'nu açın.
- 2 Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesini tıklatın.

Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesi, yazıcı kartuşu sipariş bilgilerini de içerir. Bu bilgileri görüntülemek için **Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri** düğmesini tıklatın.

10 Sorun giderme

- Yazıcı yazdırma işini yapmıyor
- Kağıt sıkışması ve diğer kağıt sorunları
- Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor
- Baskı kalitesi zayıf
- Belge hatalı yazdırıldı
- Kenarlıksız belgelerle sorun
- Hata mesajları
- Yazıcı ışıkları açık veya yanıp sönüyor
- Belge yavaş yazdırılıyor
- Sorunlarınız devam ederse

Yazıcı yazdırma işini yapmıyor

- Aşağıdakileri doğrulayın
- Yazıcı ışıklarını kontrol edin
- Yazıcının kablo bağlantısını kontrol edin
- Yazıcı hala yazdırmıyorsa

Aşağıdakileri doğrulayın

Yazıcı yazdırma işini yapmıyorsa aşağıdaki koşulları doğrulayın:

- Yazıcı güç kaynağına bağlı.
- Kablo bağlantıları sağlam.
- Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları doğru takılmış.
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamları Giriş tepsisine doğru yerleştirilmiş.
- Yazıcının kapağı kapalı.
- Arka erişim kapağı yerine takılı.

Yazıcı ışıklarını kontrol edin

Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir ve sizi olası sorunlara karşı uyarır. Daha fazla bilgi için, bkz: Yazıcı ışıkları yanıyor veya yanıp sönüyor.

Yazıcının kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcı kablosu bir USB merkezine bağlıysa, bir yazdırma çakışması olabilir. Çakışmayı gidermenin iki yolu vardır:

- Yazıcının USB kablosunu doğrudan bilgisayara bağlayın.
- Yazdırırken, merkeze bağlı başka USB aygıtlarını kullanmayın.

Yazıcı hala yazdırmıyorsa

- 1 Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:
 - Kağıt sıkışması
 - Kağıt bitti iletisi
 - Yazıcı kağıdı kabul etmiyor
- 2 Yazıcı hala yazdırma işini yapmıyorsa, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Kağıt sıkışması ve diğer kağıt sorunları

- Kağıt sıkışması
- Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor
- Yazıcı kağıt besleme yapmıyor
- Yazıcı kağıdı kabul etmiyor
- Kağıt bitti iletisi

Kağıt sıkışması



Dikkat uyarısı Sıkışan kağıtları yazıcının ön tarafından çıkarmaya çalışmayın.

Sıkışan kağıdı çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Devam düğmesine basın.
 Sıkışan kağıt çıkmadıysa bir sonraki adıma geçin.
- 2 Yazıcıyı kapatın.
- 3 Arka erişim kapağını çıkarın. Kolu sağa doğru bastırarak kapağı çekin.



4 Yazıcının içinde kalmış kağıdı veya kağıtları, yazıcının arka tarafından çekerek dışarı çıkarın.

Etiket yazdırıyorsanız, yazıcının içinden geçerken taşıyıcı yaprağından ayrılarak içeride kalmış etiket olup olmadığına bakın.

5 Arka erişim kapağını yerine takın.


- 6 Yazıcıyı açın ve Devam düğmesine basın.
- 7 Belgeyi yazdırın.

Not Sık sık kağıt sıkışıyorsa, daha ağır bir kağıt kullanmayı deneyin. Kağıt ağırlığı özellikleri için başvuru kılavuzuna bakın.

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyorsa aşağıdakileri kontrol edin:

Kağıt ağırlığı

Kağıdın ağırlığı önerilen ağırlıktan azsa, yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlık sınırları içindeki kağıtları kullanın. Kağıt ağırlığı özellikleri için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.

Kağıt düzgün yerleştirilmemiş olabilir

Kağıt yazıcının iyice arka tarafına doğru yerleştirilmişse, yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırabilir. Kağıdı Giriş tepsisine yeniden yerleştirin ve gidebildiği yere kadar itin.

Yazıcının aynı anda birkaç kağıda yazdırma nedenlerinden biri de Giriş tepsisine farklı türden kağıtlar yerleştirilmesidir . Örneğin, düz kağıdın üstüne fotoğraf kağıdı konulmuş olabilir. Giriş tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belgeye uygun türden kağıt yerleştirin.

Yazıcı kağıt besleme yapmıyor

Aşağıdaki çözümlerden birini veya birkaçını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki yaprak sayısını azaltın.
- Tepsideki kağıtları çıkarıp yeniden yerleştirin.
- Başka bir kağıt türü kullanın.

Yazıcı kağıdı kabul etmiyor

Yazıcı kağıdı kabul etmiyorsa, aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

- Yazıcıyı doğrudan güneş ışığı almayan bir yere koyun. Yazıcı doğrudan güneş alan bir yerdeyse, Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı ışıktan etkilenmiş olabilir.
- Otomatik dışında bir kağıt türü seçin.
- Renk kalibrasyonu yapıyorsanız, üç renkli ve fotoğraf yazıcı kartuşlarının ikisini birden takın.

- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.
- Kenarlıksız bir belge yazdırıyorsanız ve Devam ışığı ile Yazıcı Kartuşu Durumu ışıklarından biri yanıp sönüyorsa, yalnızca siyah yazıcı kartuşu takılıyken kenarlıksız belge yazdırmayı denemiş olabilirsiniz. Kenarlıksız belge yazdırırken, siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşuyla birlikte mutlaka üç renkli yazıcı kartuşunu da kullanın.

Kağıt bitti iletisi

Kağıt bitti iletisi görüntülenirse bu yönergeleri izleyin.

Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor

- Kağıt tepsisini yeniden yerleştirin
- Yazıcı özelliklerini gözden geçirin
- Renkler bozuk veya yanlış tonda
- Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor
- Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor

Kağıt tepsisini yeniden yerleştirin

1 Fotoğraf kağıdını, yazdırılacak yüzü aşağıya bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.

Fotoğraf kağıdının yatay ve düzgün durduğundan emin olun.

- 2 Kağıdı gidebildiği yere kadar itin.
- 3 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıdın kenarına tam olarak yaslayın. Kağıdın kıvrılıp bükülmemesi için kılavuzu kağıda doğru çok fazla bastırmayın.

Yazıcı özelliklerini gözden geçirin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun bir kağıt boyutu
	Tür: Uygun bir fotoğraf kağıdı
	Baskı Kalitesi: En İyi veya En fazla dpi

Renkler bozuk veya yanlış tonda

Fotoğraflardaki renkler bozuk veya yanlış tonlarda görünüyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı kartuşlarındaki mürekkep düzeyinin yeterli olduğunu doğrulayın. Yazıcı kartuşlarından hiçbirinin mürekkebi azalmamışsa 2. adıma geçin.
- 2 Yazıcı kartuşlarını hizalayın.
- 3 Fotoğrafı yeniden yazdırın.
- 4 Renkler hala bozuk veya yanlış tondaysa, rengi kalibre edin. Renk kalibrasyonu yaparken hem fotoğraf, hem üç renkli yazıcı kartuşunun takılı olması gerekir.

- 5 Fotoğrafı yeniden yazdırın.
- 6 Renkler hala bozuk veya yanlış tonlarda görünüyorsa, Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, **Renkli** sekmesine geçin ve **Gelişmiş renk ayarları** düğmesini tıklatın.
- 7 **Gelişmiş renk ayarları** iletişim kutusunda renkleri ayarlayın. Uymanız gereken bazı yönergeler:
 - Renkler çok sarıysa, **Renk Tonu** ayarını **Daha Soğuk** yönünde kaydırın.
 - Renkler çok maviyse, Renk Tonu ayarını Daha Sıcak yönünde kaydırın.
- 8 Fotoğrafı yeniden yazdırın.

Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor



Fotoğraflarda açık veya koyu renk yatay çizgiler görülüyorsa aşağıdaki yöntemi uygulayın:

- 1 Yazıcı kartuşlarını temizleyin.
- 2 Fotoğrafı yeniden yazdırın.
- 3 Hala yatay çizgiler varsa baskı kalitesi kalibrasyonu yapın. Baskı kalitesi kalibrasyonu yaparken siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarının takılı olması gerekir.
- 4 Fotoğrafı yeniden yazdırın.

Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor

- Fotoğrafın kenarlarında renkler soluklaşıyor
- Fotoğrafın kenarlarına doğru renkler soluklaşıyor

Fotoğrafın kenarlarında renkler soluklaşıyor



Fotoğraf kağıdının kıvrılmış olmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse, kıvrık olmayan bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önlemeye yönelik yönergeler için, bkz: Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma.

Fotoğrafın kenarlarına doğru renkler soluklaşıyor



Fotoğrafın kenarından yaklaşık 25 - 63 mm (1 - 2,5 inç) içeride renkler soluklaşıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıya bir fotoğraf yazıcı kartuşu ve bir üç renkli yazıcı kartuşu takın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve Baskı kalitesi için En fazla dpi ayarını seçin.
- Resmi 180° döndürün.

Baskı kalitesi zayıf

- Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler
- Çıktılar soluk renkte
- Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

Sayfadaki mürekkep miktarı çok fazla veya çok az

Not Fotoğraf baskı kalitesi hakkında yardım bilgileri için, bkz: Fotoğraflar düzgün yazdırılmıyor

Mürekkep çizgileri ve kesintili çizgiler

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar yer yer kesintiliyse ya da mürekkep çizgileri varsa, yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmıştır veya temizlenmesi gerekiyordur.

Çıktılar soluk renkte

- Yazıcı kartuşlarındaki mürekkep düzeyinin yeterli olduğunu doğrulayın.
 Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin. Parça numaralarını öğrenmek için, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın.
 Çıkışlarınızdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşunu kullanıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.



• Daha yüksek bir baskı kalitesi ayarı seçin.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor

 Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşundan çıkarılmamış olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.



• Yazıcı kartuşlarının mürekkebi bitmiş olabilir. Boşalan yazıcı kartuşunu veya kartuşlarını değiştirin.

- Yazıcı doğrudan güneş ışığı alıyor olabilir. Doğrudan gelen güneş ışığı Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı'nı olumsuz yönde etkileyebilir. Yazıcıyı doğrudan güneş almayan bir yere koyun.
- Yalnızca siyah yazıcı kartuşu takılıyken kenarlıksız belge yazdırmayı denemiş olabilirsiniz. Kenarlıksız belge yazdırırken, siyah veya fotoğraf yazıcı kartuşuyla birlikte mutlaka üç renkli baskı kartuşunu da kullanın.

Sayfadaki mürekkep miktarı çok fazla veya çok az

- Mürekkep hacmini ve kuruma süresini ayarlayın
- Belirli bir kağıt türü seçin

Mürekkep hacmini ve kuruma süresini ayarlayın

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Temeller** sekmesini ve ardından **Gelişmiş Özellikler** düğmesini tıklatın. **Gelişmiş Özellikler** iletişim kutusu görüntülenir.
- 3 Mürekkep Hacmi ayarını Açık veya Koyu yönünde kaydırın.

Not Mürekkep hacmini artırırsanız, mürekkebin bulaşmasını önlemek için Kuruma Süresi ayarını Daha Çok yönünde kaydırın.

4 Tamam düğmesini ve yeniden Tamam düğmesini tıklatın.

Belirli bir kağıt türü seçin

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3 Tür başlıklı açılan listeden uygun bir kağıt türü seçin. Otomatik seçeneğini kullanmayın.
- 4 Tamam düğmesini ve yeniden Tamam düğmesini tıklatın.

Belge hatalı yazdırıldı

- Metin ve resimler yanlış hizalanıyor
- Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor
- Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor
- Zarflar eğik yazdırılıyor
- Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Metin ve resimler yanlış hizalanıyor

Çıktılarınızdaki metin ve resimlerin hizası bozuksa yazıcı kartuşlarını hizalayın.

Belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor

- 1 Kağıdın Giriş tepsisine doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- 2 Kağıt kılavuzunun kağıdın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
- 3 Belgeyi yeniden yazdırın.

Belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
Temeller	Yön : Yazdırma yönünün doğru olup olmadığına bakın.
Kağıt/Kalite	Boyut : Kağıt boyutunun doğru olup olmadığına bakın.
Etkiler	Sığacak şekilde ölçekle: Metni ve grafikleri kağıda göre ölçeklendirmek için bu seçeneği belirleyin.
Son İşlem	Poster yazdırma: Kapalı seçeneğinin işaretli olduğunu doğrulayın.

Belgenin bazı bölümleri hala eksikse, yazılım programının yazdırma ayarları yazıcı ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Zarflar eğik yazdırılıyor

- 1 Yazıcıya yerleştirmeden önce zarfın kapağını içine sokun.
- 2 Kağıt kılavuzunun zarfın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
- 3 Zarfı yeniden yazdırın.

Yeni yazdırma ayarları belgeye uygulanmıyor

Yazıcının ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

Kenarlıksız belgelerle sorun

- Kenarlıksız yazdırma yönergeleri
- Fotoğrafın aydınlık bölümünde çizgiler görülüyor
- Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor
- Resimler eğik yazdırılıyor
- Mürekkep lekeleri
- Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor
- Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

Kenarlıksız yazdırma yönergeleri

Kenarlıksız fotoğraf veya broşür yazdırırken bu yönergeleri izleyin:

- Yazdırma Kısayolları sekmesindeki Kağıt Boyutu açılan listesinde belirlenmiş olan kağıt boyutunun Giriş tepsisine yerleştirilen kağıdın boyutuyla aynı olduğunu doğrulayın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesindeki Kağıt Türü açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.

- Gri tonlamalı yazdırıyorsanız, Renkli sekmesindeki Gri Tonlamalı Yazdır açılan listesinden Yüksek Kalite ayarını seçin.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modunda yazdırmayın. Kenarlıksız belge yazdırırken, yazıcıda mutlaka iki baskı kartuşunun takılı olmasına dikkat edin.

Fotoğrafın aydınlık bölümünde çizgiler görülüyor



Fotoğrafın aydınlık bir bölümünde, uzun kenarlarından birinin yaklaşık 63 mm (2,5 inç) uzağında çizgiler görülüyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıya fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Resmi 180° döndürün.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve Baskı kalitesi için En fazla dpi ayarını seçin.

Fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor



Fotoğraflarda açık veya koyu renk yatay çizgiler görülüyorsa:

- 1 Yazıcı kartuşlarını temizleyin.
- 2 Fotoğrafı yeniden yazdırın.
- 3 Hala çizgiler varsa, baskı kalitesi kalibrasyonu yapın. Baskı kalitesi kalibrasyonu yaparken hem siyah hem üç renkli baskı kartuşunun takılı olması gerekir.
- 4 Fotoğrafı yeniden yazdırın.

Resimler eğik yazdırılıyor



Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Sorun orijinal resimden kaynaklanmıyorsa aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Giriş tepsisindeki bütün kağıtları çıkarın.
- 2 Kağıdı Giriş tepsisine düzgün olarak yerleştirin.
- 3 Kağıt kılavuzunun kağıdın kenarına iyice yaslanmasına dikkat edin.
- 4 Kağıt türüne uygun olan yükleme yönergelerini izleyin.

Mürekkep lekeleri

Fotoğraflarınızın arka yüzünde mürekkep lekeleri oluşuyorsa veya kağıtlar birbirine yapışıyorsa bu yönergeleri izleyin:

- HP fotoğraf kağıdı kullanın.
- Fotoğraf kağıdının kıvrılmış olmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün.

Kağıt kıvrık değilse aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 Temeller sekmesini tıklatın.
- 3 Gelişmiş Özellikler düğmesini tıklatın. Gelişmiş Özellikler iletişim kutusu görüntülenir.
- 4 Kuruma Süresi ayarını Daha Çok yönünde kaydırın.
- 5 Mürekkep Hacmi ayarını Açık yönünde kaydırın.

Not Resimdeki renklerin tonu biraz açılabilir.

6 **Tamam** düğmesini tıklatın.

Sorun devam ederse aşağıdaki adımları deneyin:

- 1 Giriş tepsisindeki fotoğraf kağıdını çıkarıp yerine düz kağıt koyun.
- 2 Yazıcı bir test sayfası yazdırmaya başlayıncaya kadar Yazdırmayı İptal Et düğmesini basılı tutun, sonra bırakın.
- 3 Test sayfasında mürekkep lekesi kalmayıncaya kadar 2. adımı yineleyin.

Fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor

- Çıktının kenarlarında renkler soluklaşıyor
- Fotoğrafın kenarlarına doğru renkler soluklaşıyor

Çıktının kenarlarında renkler soluklaşıyor



Fotoğraf kağıdının kıvrık olmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse, kıvrık olmayan bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını önlemeye yönelik yönergeler için, bkz: Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma.

Fotoğrafın kenarlarına doğru renkler soluklaşıyor



Fotoğrafın kenarından yaklaşık 25 - 63 mm (1 - 2,5 inç) içeride renkler soluklaşıyorsa aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Yazıcıya fotoğraf baskı kartuşu takın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve Baskı kalitesi için En fazla dpi ayarını seçin.
- Resmi 180° döndürün.

Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyor

- Kağıt türlerinin çoğunda
- Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıtları için

Kağıt türlerinin çoğunda



Fotoğrafta istenmeyen bir kenarlık kalıyorsa, aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

- Yazıcı kartuşlarını hizalayın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve seçilen kağıt boyutunun hem fotoğrafın biçimlendirildiği kağıt boyutuyla hem de Giriş tepsisindeki kağıdın boyutuyla aynı olduğunu doğrulayın.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.

Koparılabilir uçlu fotoğraf kağıtları için

Kenarlık koparılabilen ucun altında kalıyorsa, ucu koparıp çıkarın.



Kenarlık koparılabilen ucun üstünde kalıyorsa:

- Yazıcı kartuşlarını hizalayın.
- Orijinal resimde bir sorun olup olmadığına bakın. Örneğin, taranmış bir resmi yazdırıyorsanız, resmin tarayıcıya çarpık yerleştirilmediğinden emin olun.



Hata mesajları

- Kağıt bitti iletisi
- Diğer hata iletileri

Kağıt bitti iletisi

- Giriş tepsisinde kağıt varsa
- Giriş tepsisi boşsa

Giriş tepsisinde kağıt varsa

- 1 Aşağıdakileri doğrulayın:
 - Giriş tepsisinde yeterli miktarda kağıt (en az on yaprak) var.
 - Giriş tepsisi aşırı dolu değil.
 - Kağıt yığını Giriş tepsisinin arkasına dayanıyor.
- 2 Kağıt kılavuzunu kaydırarak, kağıdın kenarına iyice yaslayın.
- 3 Yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Giriş tepsisi boşsa

- 1 Tepsiye kağıt yerleştirin.
- 2 Yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

Diğer hata iletileri

- 'USB bağlantı noktasına yazdırırken bir hata oluştu'
- 'LPT1'e yazdırırken bir hata oluştu'
- 'İki yönlü iletişim kurulamıyor' veya 'Yazıcı yanıt vermiyor'

'USB bağlantı noktasına yazdırırken bir hata oluştu'

Yazıcı başka bir USB aygıtından ya da USB merkezinden doğru veri alamıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.

'LPT1'e yazdırırken bir hata oluştu'

Yazıcı yazılımı yüklenmeden önce USB kablosu takılmamış olabilir.

Yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin.

'İki yönlü iletişim kurulamıyor' veya 'Yazıcı yanıt vermiyor'

USB kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayarla iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, USB kablosunun 5 metreden (yaklaşık 16 ft, 5 inç) daha uzun olmadığını doğrulayın.

Yazıcı ışıkları açık veya yanıp sönüyor

- Yanan ışıkların belirttiği durumlar
- Güç ışığı yanıp sönüyor
- Devam ışığı yanıp sönüyor
- Baskı Kartuşu Durumu ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor
- Tüm ışıklar yanıp sönüyor

Yanan ışıkların belirttiği durumlar

Yazıcı ışıkları yazıcının durumunu bildirir.



1	Güç ışığı
2	Baskı Kartuşu Durumu ışıkları
3	Devam ışığı

Güç ışığı yanıp sönüyor



Güç ışığı yanıp sönüyorsa, yazıcı yazdırmaya hazırlanıyor demektir. Yazıcı tüm veriyi aldıktan sonra ışıkların yanıp sönmesi durur.

Devam ışığı yanıp sönüyor

Devam ışığı yanıp sönüyorsa aşağıdaki durumları kontrol edin:



1 Devam ışığı

Yazıcıda kağıt bitmiş olabilir

- 1 Giriş tepsisine kağıt koyun.
- 2 Devam düğmesine basın.

Bir kağıt sıkışmıştır

Sıkışan kağıtları çıkarmak için bu yönergeleri uygulayın.

Baskı Kartuşu Durumu ışığı yanıyor veya yanıp sönüyor

Yazıcıda iki tane baskı kartuşu durumu ışığı vardır.



- 1 Soldaki durum ışığı, baskı kartuşu yuvasının sol tarafına takılan üç renkli baskı kartuşunun durumunu gösterir.
- 2 Sağdaki durum ışığı siyah veya fotoğraf baskı kartuşunun durumunu gösterir. Bu baskı kartuşlarından biri, baskı kartuşu yuvasının sağ tarafına takılıdır.

lşık sürekli olarak yanıyorsa

- Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmış olabilir.
 Yazıcı kartuşlarından birinin mürekkebi azalmışsa kartuşu değiştirin.
- Yazıcı kartuşlarından hiçbirinin mürekkebi azalmamışsa, Devam düğmesine basın. Baskı Kartuşu Durumu ışığı yanmaya devam ederse, yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

lşık yanıp sönüyorsa

Doğru yazıcı kartuşlarının takılı olduğundan emin olun.

Kenarlıksız bir belge yazdırırken ışık yanıp sönmeye başlarsa, kenarlıksız yazdırma yönergelerini uygulayın.

Aksi halde, aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Yazıcının kapağını açın, sağdaki baskı kartuşunu çıkarıp kapağı tekrar kapatın.
- 2 Aşağıdaki adımlardan birini izleyin:
 - lşık yanıp sönüyorsa: Yazıcının kapağını açın, çıkardığınız baskı kartuşunu yerine takıp diğer baskı kartuşunu çıkarın. 3. adıma geçin.
 - lşık sönükse: Çıkardığınız baskı kartuşunda bir sorun var demektir. 3. adıma geçin.
- 3 Yazıcı kartuşlarını el ile temizleyin

Baskı kartuşunu temizledikten sonra tekrar yerine takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse baskı kartuşunu değiştirin.

Tüm ışıklar yanıp sönüyor

Yazıcıyı kapatıp yeniden açmanız gerekebilir.

 Güç düğmesine basarak yazıcıyı kapatın, sonra Güç düğmesine tekrar basarak yazıcıyı çalıştırın.

lşıklar yanıp sönmeye devam ediyorsa 2. adıma geçin.

- 2 Güç düğmesine basarak yazıcıyı kapatın.
- 3 Yazıcının güç kablosunu prizden çıkarın.
- 4 Yazıcının güç kablosunu tekrar prize takın.
- 5 Güç düğmesine basarak yazıcıyı açın.

Belge yavaş yazdırılıyor

- Birden çok yazılım programı açık
- Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor
- En iyi veya En fazla dpi yazdırma modu seçili
- Yazıcı yedek mürekkep modunda
- Yazıcı yazılımının sürümü eski
- Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Birden çok yazılım programı açık

Bilgisayarın kaynakları, yazıcının en yüksek hızda çalışabilmesi için yeterli değildir.

Yazıcının yazdırma hızını artırmak için, o anda kullanılmayan tüm yazılım programlarını kapatın.

Karmaşık belgeler, grafikler veya fotoğraflar yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelerden daha yavaş yazdırılır.

Belgenizin normal koşullarda yazdırılması için bilgisayarınızın yeterli belleği ya da disk alanı yoksa, Düşük Bellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu seçeneğin kullanılması çıktı kalitesini düşürebilir. Ayrıca Düşük Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi ayarıyla yazdırma özelliğini de devre dışı bırakır.

Düşük Bellek Modu'nu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2 **Temeller** sekmesini ve ardından **Gelişmiş Özellikler** düğmesini tıklatın.
- 3 Düşük Bellek Modu onay kutusunu işaretleyin.
- 4 Belgeyi yazdırın.

En iyi veya En fazla dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi için En iyi veya En fazla dpi ayarı seçildiğinde yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcının hızını artırmak için başka bir baskı kalitesi modu seçin.

Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı yedek mürekkep modunda daha yavaş yazdırabilir.

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.

Yazıcı yazılımının sürümü eski

Yüklü olan yazıcı yazılımı eski bir sürüm olabilir.

Yazıcı yazılımını güncelleştirme hakkında bilgi edinmek için, HP'nin www.hp.com/ support adresindeki Web sitesini ziyaret edin.

Bilgisayar sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Yazıcınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı işlem süresi uzar.

- 1 Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının sistem gereksinimlerine uygun olup olmadığına bakın.
- Sistem gereksinimleri, yazıcıyla birlikte verilen başvuru kılavuzunda belirtilmiştir.
- 2 İstenmeyen dosyaları silerek sabit diskinizde yer açın.

Sorunlarınız devam ederse

Sorun giderme konularını araştırdıktan sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız halde sorunlarınız çözülmediyse, www.hp.com/ support adresindeki HP müşteri desteğine başvurun. Bölüm 10

11 Sarf malzemeleri

- Kağıt
- USB kabloları

Kağıt

Bu listede değişiklik yapılabilir. Güncellenmiş listeyi görmek için www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

HP Parlak Beyaz Inkjet Kağıdı

HPB250 Letter, 250 yaprak HPB1124 Letter, 500 yaprak C5977B A4, 250 yaprak C1825A A4, 500 yaprak (Avrupa/Asya)

HP Premium Kağıt

51634Y Letter, 200 yaprak 51634Z A4, 200 yaprak

HP Broşür ve El İlanı Kağıdı, Mat C5445A Letter, 100 yaprak

HP Broşür ve El İlanı Kağıdı, Parlak C6817A Letter, 50 yaprak C6818A A4, 50 yaprak

HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Parlak C7020A Letter, 100 yaprak Q2525A A4, 50 yaprak

HP Üç Katlı Broşür Kağıdı, Mat

Q5543A Letter, 100 yaprak

HP Premium Inkjet Asetat Film

C3828A Letter, 20 yaprak C3834A Letter, 50 yaprak C3832A A4, 20 yaprak C3835A A4, 50 yaprak

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Parlak

Q2502A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q2502AC 4x6 inç, 60 yaprak (Kanada) Q2502AC 4x6 inç, 60 yaprak (Kanada) Q2502AC 4x6 inç, 60 yaprak (Kanada) Q2503A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) Q2504A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) C6831A Letter, 20 yaprak (ABD) Q1785A Letter, 50 yaprak (ABD) Q5493A Letter, 100 yaprak (ABD) C6831AC Letter, 20 yaprak (Kanada) C6832A A4, 20 yaprak (Avrupa) Q1786A A4, 50 yaprak (Avrupa) Q1951A A4, 20 yaprak (Pasifik Asya) Q1933A A4, 20 yaprak (Japonya)

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı (koparılabilir uçlu)

Q1977A 4x6 inç, 20 yaprak (ABD) Q1978A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q5431A 4x6 inç, 100 yaprak (ABD) Q1977AC 4x6 inç, 20 yaprak (Kanada) Q1978AC 4x6 inç, 60 yaprak (Kanada) Q1979A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) Q1980A 10x15 cm, 60 yaprak (Avrupa) Q1952A 10x15 cm, 20 yaprak (Pasifik Asya) Q1935A 10x15 cm, 20 yaprak (Japonya)

HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı, Mat

Q2506A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q2507A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) Q2508A 10x15 cm, 60 yaprak (Avrupa) C6950A Letter 20 yaprak (ABD) Q5450A Letter, 50 yaprak (ABD) C6950AC Letter, 20 yaprak (Kanada) C6951A A4, 20 yaprak (Avrupa) Q1934A A4, 20 yaprak (Japonya)

HP Fotoğraf Kağıdı, Parlak (koparılabilir uçlu)

C7890A 4x6 inç, 20 yaprak (Kuzey Amerika) C7893A 4x6 inç, 60 yaprak (Kuzey Amerika) Q7891A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) Q7894A 10x15 cm, 60 yaprak (Avrupa)

HP Fotoğraf Kağıdı, Parlak

C1846A Letter, 25 yaprak (ABD) C7896A Letter, 50 yaprak (ABD) Q5437A A4, 25 yaprak (Avrupa) Q7897A A4, 50 yaprak (Avrupa) C6765A A4, 20 yaprak (Pasifik Asya) C7898A A4, 20 yaprak (Japonya)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Parlak

Q5477A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q5477A 5x7 inç, 20 yaprak (ABD) Q5479A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) Q5480A 13x18 cm, 20 yaprak (Avrupa) C6039A Letter, 15 yaprak (ABD) C6979A Letter, 50 yaprak (ABD) Q5494A Letter, 100 yaprak (ABD) Q5447A Letter, 120 yaprak (ABD) C6039AC Letter, 15 yaprak (Kanada) C6979AC Letter, 50 yaprak (Kanada) Q2519A A4, 20 yaprak (Avrupa) C7040A A4, 50 yaprak (Avrupa)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Parlak (koparılabilir uçlu)

Q1988A 4x6 inç, 20 yaprak (ABD) Q1989A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q1990A 4x6 inç, 100 yaprak (ABD) Q1988AC 4x6 inç, 20 yaprak (Kanada) Q1989AC 4x6 inç, 60 yaprak (Kanada) Q1991A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa) Q1992A 10x15 cm, 60 yaprak (Avrupa)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Mat (koparılabilir uçlu)

Q5435A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q5436A 10x15 cm, 20 yaprak (Avrupa)

HP Premium Fotoğraf Kağıdı, Mat

Q1993A Letter, 15 yaprak (ABD) Q1994A Letter, 50 yaprak (ABD) Q5433A A4, 20 yaprak (Avrupa) C5434A A4, 50 yaprak (Avrupa)

HP Premium Çok Parlak Film

Q1973A Letter, 20 yaprak (ABD) C3836A Letter, 50 yaprak (ABD) C3836AC Letter, 50 yaprak (Kanada) Q1981A Letter, 20 yaprak (Avrupa) C3837A Letter, 50 yaprak (Avrupa) Q1958A A4, 10 yaprak (Japonya)

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak (koparılabilir uçlu)

Q5440A 4x6 inç, 100 yaprak (ABD) Q5440AC 4x6 inç, 100 yaprak (Kanada) Q5441A 10x15 cm, 100 yaprak (Avrupa) Q5442A 10x15 cm, 100 yaprak (Pasifik Asya)

HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak

Q5498A Letter, 25 yaprak (ABD) Q2509A Letter, 100 yaprak (ABD) Q2509AC Letter, 100 yaprak (Kanada) Q5451A A4, 25 yaprak (Avrupa) Q2510A A4, 100 yaprak (Avrupa) Q2511A A4, 100 yaprak (Pasifik Asya)

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, Parlak

Q5461A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD) Q5454A Letter, 25 yaprak (ABD) Q5510A Letter, 50 yaprak (ABD)

HP Advanced Fotoğraf Kağıdı, Parlak (koparılabilir uçlu) Q5508A 4x6 inç, 20 yaprak (ABD) Q5509A 4x6 inç, 60 yaprak (ABD)

HP Mat Tebrik Kartı, Beyaz, Dörde katlanır C6042A A4, 20 yaprak (Avrupa)

HP Mat Tebrik Kartı, Beyaz, İkiye katlanır C7018A Letter, 20 yaprak (ABD)

HP Fotoğraf Tebrik Kartı, İkiye katlanır C6044A Letter, 10 yaprak (ABD) C6045A A4, 10 yaprak (Avrupa)

HP Dokulu Tebrik Kartı, Fildişi, İkiye katlanır C6828A 20 yaprak

HP Dokulu Tebrik Kartı, Krem, İkiye katlanır C6829A 20 yaprak

HP Dokulu Tebrik Kartı, Beyaz, İkiye katlanır C7019A 20 yaprak

HP Keten Dokulu Tebrik Kartı, Fildişi, İkiye katlanır C1787A 20 yaprak

HP Keten Dokulu Tebrik Kartı, Beyaz, İkiye katlanır C1788A 20 yaprak

HP Ütü Baskı Kağıdı (beyaz kumaşlar için) C6049A Letter, 12 yaprak (ABD) C6050A A4, 12 yaprak (Avrupa) C6055A A4, 12 yaprak (Pasifik Asya) C7917A A4, 12 yaprak (Japonya)

HP Ütü Baskı Kağıdı (koyu renk kumaşlar için) C1974A 6 yaprak

HP Mat Fotoğraf ve Proje Kağıdı Q5499A Letter, 50 takım

HP Parlak CD/DVD Etiketi Q5501A 25 takım

HP Mat CD/DVD Etiketi Q5500A 25 takım

USB kabloları

C6518A HP USB A-B 2 metre kablo

12 Özellikler

Yazıcı özellikleri

Yazıcı özellikleri

Aşağıdaki bilgiler de dahil olmak üzere tüm yazıcı özellikleri için, yazıcınızla birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın:

- Yazıcınızda kullanılabilen kağıt ve diğer baskı malzemelerinin türleri, boyutları ve ağırlıkları
- Yazdırma hızları ve çözünürlükleri
- Güç gereksinimleri
- Bilgisayar işletim sistemi gereksinimleri

13 Çevre koruma bilgileri

- Çevre koruma bildirimi
- Baskı kartuşu geri dönüşüm programı

Çevre koruma bildirimi

Hewlett-Packard, ofis ortamlarında ve yazıcıların üretildiği, sevkiyatlarının yapıldığı ve kullanıldığı yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Deskjet yazıcıların tasarımlarını sürekli olarak geliştirmektedir.

Parçalara ayırma ve imha etme

Kağıt kullanımı: Kullanıcının Yazdırmayı İptal Et düğmesine basarak yazdırma işini gerektiğinde hızla iptal edebilmesi kağıt tasarrufu sağlar. Bu donanımda, DIN 19 309 yönetmeliğine uygun olarak, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılabilir.

Geri dönüştürülmüş kağıt: Bu yazıcının tüm belgeleri geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

Ozon: Hewlett-Packard üretim işlemlerinde CFC gazları gibi ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

Geri dönüştürme

Bu yazıcının tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yazıcı ambalajı: Bu yazıcının ambalajında kullanılan malzemeler en düşük maliyetle en yüksek korumayı sağlayan, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen ve kolayca geri dönüştürülebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazıcının sade tasarımı, ambalaj malzemelerinde tasarruf sağlarken, olası ürün hasarlarının en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Plastik parçalar: Tüm önemli plastik malzemeler ve parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Bu yazıcının içinde ve kasasında kullanılan plastik parçaların tamamı teknik olarak geri dönüştürülebilir özelliktedir ve hepsinde tek polimer kullanılmıştır.

Ürünün ömrünü uzatma: HP Deskjet yazıcınızın uzun süre kullanılmasını sağlamak için HP aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- Uzatılmış garanti: Ayrıntıları, yazıcınızla birlikte verilen başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar ve sarf malzemeleri, üretimin durdurulduğu tarihten itibaren sınırlı bir süre bulunabilir.
- Ürünün geri alınması: Kullanım ömrünü doldurduğunda bu ürünü HP'ye geri vermek için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Boşalan baskı kartuşlarının HP'ye geri verilmesi hakkında bilgi için, bkz: Baskı kartuşu geri dönüşüm programı.

Not Uzatılmış garanti ve ürünün geri alınması seçenekleri tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılmaz.

Enerji tüketimi

Bu yazıcı enerji tüketiminde tasarruf sağlamak amacı gözetilerek tasarlanmıştır. Böylelikle, yalnızca doğal kaynaklardan tasarrufta bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda yazıcının yüksek performansını etkilemeden para tasarrufunda da bulunmuş olursunuz.

Yazıcı bekleme modunda iken enerji tüketimi: Enerji tüketimi özellikleri için başvuru kılavuzuna bakın.

Yazıcı kapalı modda iken enerji tüketimi: Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimini engellemek için yazıcıyı kapattıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

Baskı kartuşu geri dönüşüm programı

Orijinal HP kartuşlarını geri dönüşüm programına vermek isteyen müşteriler, HP'nin mürekkep püskürtmeli kartuşlar için başlattığı Dünya Ortakları Programı'na katılabilirler. HP bu programı, dünyadaki diğer tüm mürekkep püskürtmeli kartuş üreticilerinden daha çok ülkede/bölgede uygulamaktadır. Bu program, kullanım sürelerini tamamlayan ürünler için çevresel güvenlikli bir çözüm olarak HP müşterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Programa katılmak için yapacağınız tek şey, HP'nin www.hp.com/support adresindeki Web sitesinde verilen yönergeleri uygulamaktır. Bu servis tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz. Başvuran müşterilerden ad, telefon numarası ve adres istenebilir.

HP'nin benzersiz geri dönüştürme programı çeşitli maddelerin neden olduğu çevre kirliliği konusunda oldukça hassastır. Bu nedenle, başka üreticilerin kartuşları kabul edilmez ve geri dönüştürülmez. Geri dönüştürme işlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapımında kullanılır ve HP bu malzeme bileşenlerinin uygunluğundan emin olmalıdır. Bunu sağlamak için, yalnızca HP ürünü olan kartuşlar geri dönüştürme işlemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmuş kartuşları kapsamaz.

Gönderilen kullanılmış kartuşlar yeni ürünlerin yapımında kullanılmak üzere hammadde haline getirilerek, diğer endüstrilerde kullanılırlar. Geri dönüştürülmüş HP kartuşu malzemelerinden yapılan ürünler arasında otomobil parçaları, mikroçip üretim işlemlerinde kullanılan tepsiler, bakır kablolar, çelik tablalar ve elektronikte kullanılan değerli maddeler sayılabilir. HP, modeline bağlı olarak, yazıcı kartuşlarının ağırlık olarak yaklaşık % 65'ini geri dönüştürebilmektedir. Geri dönüştürülemeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileşik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

Bölüm 13

Dizin

Α

AdobeRGB 23 Araç Kutusu 67 asetat yazdırma 33 ayarlama, sayfa sırası 44 ayarlar 58 Aygıt Durumu penceresi 58 ağ iletişimi 15

В

bakım yazıcı gövdesi 64 yazıcı kartuşları 66 baskı kalitesi 44 baskı kalitesi kalibrasyonu 63 baskı kartuşları geri dönüsüm 95 baskı önizleme 46 belge yavaş yazdırılıyor birden çok program açık 86 en fazla dpi seçili 86 sistem gereksinimleri 87 yazıcı yazılımının sürümü eski 86 yedek mürekkep modu 86 belge vazdırma 28 belgeler yavaş yazdırılıyor karmasık belgeler yazdırılıyor 86 belgeleri yeniden boyutlandırma 54 broşür yazdırma 30 Bu Nedir? yardımı 58

С

cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi temizleme 64 ColorSmart/sRGB 23

Ç

çevre koruma bildirimi 94 Çıkış tepsisi 10

D

dijital flaş 19 dijital fotoğraf 19 dizin kartı yazdırma 35 doygunluk 22 dpi, en fazla 22 dupleksleme 51 düzeltme 19 düğmeler Devam düğmesi 8 Güç düğmesi 7 Yazdırmayı İptal Et düğmesi 8

Е

e-posta yazdırma 26 en fazla dpi 22 enerji tüketimi 94 etiket yazdırma 34 Exif Baskı 24

F

filigranlar 56 fotoğraf yazdırma kenarlıklı fotoğraf 18 kenarlıksız fotoğraf 16 para tasarrufu 25 fotoğraf yazdırma sorunları fotoğrafın bir bölümü soluk çıkıyor 73 renkler bozuk 72 yazdırma ayarlarını doğrulama 72 fotoğraf yazıcı kartuşu 20 fotoğraf, dijital 19

G

genel, her günkü yazdırma işleri 43 geri dönüşüm baskı kartuşları 95 Giriş tepsisi 10 gri tonlamalı yazdırma 43

н

hata iletileri kağıt bitti iletisi 82 yazıcı yanıt vermiyor 82 Hewlett-Packard Company bildirimleri 2 Hızlı/ekonomik yazdırma 42

İ

iki taraflı yazdırma 51

L

ışıklar Baskı Kartuşu Durumu ışığı yanıp sönüyor 84 Devam ışığı 8 Devam ışığı yanıp sönüyor 84 Güç ışığı 7 Güç ışığı yanıp sönüyor 84 tüm ışıklar yanıp sönüyor 85 Yazıcı Kartuşu Durumu ışığı 8

κ

kalibrasyon, baskı kalitesi 63 kartpostal yazdırma 32 karşıtlık geliştirme 19 kağıt sipariş bilgileri 89 kağıt sıkışması 70 kağıt tepsileri Çıkış tepsisi 10 Giriş tepsisi 10 kağıt tepsilerini açma 9 kağıt tepsilerini kapatma 11 kağıt türü, seçme 48 kenarlıksız yazdırma yönergeleri 77 kitapçık yazdırma 36 kırmızı göz giderme 19

Μ

mektup yazdırma 27 mürekkebi ciltten ve giysilerden çıkarma 64 mürekkep az 68

Ν

netlik 19

0

otomatik açma/kapatma özelliği 62 Otomatik Kağıt Türü Algılayıcısı 14

Ö

özel kağıt boyutu 47

Ρ

parlaklık 22 PhotoREt yazdırma 21 poster yazdırma 38

R

renk kalibrasyonu 63 renk tonu 22

S

saklama ve kullanma, fotoğraf kağıdı 24 sarf malzemeleri 89 SmartFocus 19 sorun giderme Baskı Kartuşu Durumu ışığı yanıp sönüyor 84 belge sayfaya ortalanmıyor veya eğik yazdırılıyor 76 belge yavaş yazdırılıyor 86 belgenin bazı bölümleri yazdırılmıyor veya yanlış yere yazdırılıyor 77 birden çok sayfa aynı anda vazdırılıyor 71 cıktılar soluk renkte 75 Devam ısığı yanıp sönüyor 84 fotoğraf yazdırma sorunları 72 fotoğrafta çizgiler 78 fotoğrafta istenmeyen kenarlık 81 fotoğrafta yatay çizgiler görülüyor 73 Güç ışığı yanıp sönüyor 84 hata mesajları 82 hatalı yazdırılan belge 76 kağıt bitti iletisi 82 kağıt sıkışması 70 kenarlıksız baskı sorunları 77

kenarlıksız yazdırma yönergeleri 77 metin ve resimler vanlıs hizalanıyor 76 mürekkep cizgileri ve kesintili çizgiler 75 mürekkep lekeleri 79 resimler eğik yazdırılıyor 79 sayfadaki mürekkep miktarı cok az 76 sayfadaki mürekkep miktarı cok fazla 76 tüm ışıklar yanıp sönüyor 85 vazıcı bos savfa yazdırıyor 75 yazıcı kağıdı kabul etmiyor 71 yazıcı kağıt besleme yapmiyor 71 yazıcı yazdırma işini vapmiyor 69 veni vazdırma avarları belgeye uygulanmıyor 77 zarflar eğik yazdırılıyor 77 zayıf baskı kalitesi 74 sunum yazdırma 43

т

tahmini mürekkep düzeyi 68 tebrik kartı yazdırma 31 temizleme yazıcı gövdesi 64 yazıcı kartuşlarını el ile 65 yazıcı kartuşlarını otomatik olarak 64 test sayfası yazdırma 67

U

USB kablo 92 yazıcıya bağlanma 15

Ü

ütü baskı yazdırma 39

V

varsayılan yazdırma ayarları 43

Y

yazdırma

4800 x 1200 en ivi duruma getirilmiş dpi 22 asetatlar 33 baskı kalitesi 44 baskı önizleme 46 belgeler 28 belgeleri yeniden boyutlandırma 54 brosürler 30 cok savfa, tek bir kağıda 45 dijital fotoğraf 19 dizin kartları ve küçük ortamlar 35 e-posta 26 en fazla dpi 22 34 etiketler Exif Baskı 24 filigranlar 56 fotoğraf 16 genel, her günkü yazdırma isleri 43 gri tonlamalı 43 Hızlı/ekonomik 42 iki taraflı yazdırma 51 ipuçları 41 kartpostallar 32 kağıt türü seçme 48 kenarlıklı fotoğraf 18 kenarlıksız fotoğraf 16 kitapçıklar 36 mektuplar 27 özel kağıt boyutu 47 PhotoREt 21 posterler 38 renk yönetimi 23 sayfa sırasını ayarlama 44 sunum yazdırma 43 tebrik kartları 31 tek yazıcı kartuşuyla 13 ütü baskı 39 yazdırma ayarları 58 yazdırma görevi hızlı ayarları 49 yüksek kalite 22 zarflar 29 vazdırma ayarları değiştirme 58 gelişmiş renk ayarları 22 varsayılan ayarlar 43 yazdırma görevi hızlı ayarları 49 yazdırma ipuçları 41 yazıcı Araç Kutusu 67

Dizin

yazıcı kartuşları bakım 66 değiştirme 13 el ile temizleme 65 fotoğraf yazıcı kartuşu 20 hizalama 63 otomatik temizleme 64 saklama 66 seçim numaraları 60 sipariş bilgileri 68 takma 60 yazıcıda kullanılan 12 yazıcı kartuşlarını hizalama 63 yazıcı kartuşlarını takma 60 Yazıcı Kartuşu Durumu ışıkları 8 yazıcı özellikleri 5, 58 yazıcı yazdırma işini yapmıyor 69 yazıcı ışıkları yanıp sönüyor 83 yedek mürekkep modu 13

Ζ

zarf yazdırma 29