1 HP Deskjet 6800 series プリン タ



疑問点に対する答えを見つけるには、以下の中から該当するトピックを選択して ください。

- 告知
- 優れた機能
- ・はじめに
- ・プリンタの接続
- デジタルカメラからの印刷
- ・コンピュータからの写真の印刷
- さまざまな文書の印刷
- ・印刷のヒント
- プリンタソフトウェア
- ・メンテナンス
- トラブルシューティング
- オプションのアクセサリ
- 仕様
- サプライ品

2 告知

- 告知と商標
- 用語と表記法

2.1 告知と商標

Hewlett-Packard 社の告知

著作権法で許可されている場合を除き、書面による事前の許可なく、複製、変 更、あるいは翻訳することは禁じられています。

ここに記載されている情報は予告なしに変更される場合があります。

HP の製品およびサービスに対する保証は、当該の製品およびサービスに付属する 明示的な保証規定に定められているもののみです。ここに記載されている内容 は、追加の保証とはみなされません。HP は、この文書に含まれる技術上または編 集上の誤りや記載漏れに対して責任を負わないものとします。

商標

Apple、Apple のロゴ、AppleTalk、ColorSync、ColorSync のロゴ、Finder、 Mac、Macintosh、MacOS、PowerBook、Power Macintosh、および QuickDraw は米国、およびその他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

TrueType は、Apple Computer, Inc. の米国における商標です。

Adobe、および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 用語と表記法

『ユーザーズガイド』では以下のような用語と表記法が使われています。

用語

HP DeskJet プリンタは、**HP プリンタ**または**プリンタ**と表記されている場合があ ります。

注意、警告、注

「**注意**」には、HP Deskjet プリンタや他の付属品が損傷する可能性について説明 されています。たとえば、次のように表記されています。 ▲ 注意: プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。

「**警告**」には、体に危害を及ぼす可能性について説明されています。たとえば、 次のように表記されています。

A 警告:新品および使用済みのプリントカートリッジは、お子様の手の届か ないところに保管してください。

「**注**」には、付加的な情報が説明されています。たとえば、次のように表記され ています。

注: 最高の印刷品質を得るためには、HP 製品をご使用ください。

3 すばらしい機能

ご利用ありがとうございます。HP Deskjet プリンタには、以下のような優れた機 能があります。

- 内蔵ネットワーク機能:外部プリントサーバを使用せずに、有線ネットワークまたはワイヤレスネットワークに接続できます。
- インクバックアップモード: インクバックアップモードでは、1つのプリントカートリッジのインクが切れても、他方のプリントカートリッジで印刷を 継続できます。
- キャンセルボタン:ボタンを押すだけで印刷ジョブをキャンセルできます。
- 用紙1枚に複数ページを印刷:プリンタソフトウェアを使用すると、1枚の 用紙に16ページまで印刷できます。
- フチ無し印刷:フチ無し印刷機能では、写真やカードをページ全体に印刷できます。
- ・デジタル写真印刷:拡張されたデジタル写真印刷機能を使用できます。
- アップグレード可能な6色インク印刷:フォトプリントカートリッジで写真の印刷品質を向上できます。
- カメラからの直接印刷:プリンタ前面にある PictBridge ポートを使用して、 デジタルカメラから写真を直接印刷できます。
- ・自動両面印刷アクセサリ(オプション):自動両面印刷アクセサリをご購入いた だくと、両面の文書を自動的に印刷できます。
- ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ (オプション): オプションのハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリをご購入いただくと、両面の文書を自動的に印刷したり、プリンタの背面から小さいメディアをセットしたりすることができます。
- ・ 250 枚普通紙トレイアクセサリ (オプション): オプションの 250 枚普通紙トレ イアクセサリをご購入いただくと、プリンタの用紙処理機能を向上させるこ とができます。



4 はじめに



プリンタの機能の概要については、「プリンタの機能」ページを参照してください。

プリンタの機能の詳細については、該当する以下のトピックをクリックしてくだ さい。

- ・ボタンとランプ
- プリントカートリッジステータスランプ
- ・用紙トレイ
- 写真/封筒フィーダ
- プリントカートリッジ
- インクバックアップモード
- 自動用紙認識機能
- PictBridge ポート

オプションのアクセサリの詳細については、「オプションのアクセサリ」ページ を参照してください。

4.1 プリンタの機能

HP のプリンタには、簡単かつ効率的に印刷するための機能があります。



- 1. ボタンとランプ
- 2. 用紙トレイ
- 3. 写真/封筒フィーダ
- 4. PictBridge ポート



- 1. プリントカートリッジ
- 2. 自動用紙認識機能 (図には載っていません)
- 3. インクバックアップモード (図には載っていません)



1. 後部 USB ポート 2. 有線 Ethernet ポート

オプションのアクセサリ



自動両面印刷アクセサリ (オ 250 枚普通紙トレイアクセサリ プション) (オプション)

ハガキトレイ付き自動両面印 刷アクセサリ (オプション)

4.2 ボタンとランプ

プリンタのボタンは、プリンタの電源を切り替える場合や、印刷ジョブをキャン セルまたは再開する場合に使用します。プリンタのランプは、プリンタのステー タスを視覚的に示します。



1. 電源ボタンとランプ

- 2. キャンセルボタン
- 3. リジュームボタンとランプ
- 4. レポート印刷ボタン
- 5. ワイヤレスステータスランプおよびシグナル強度インジケータ
- 6. プリントカートリッジステータスランプ
- 7. ネットワークアイコン

以下のボタンおよびランプについては、該当するオプションをクリックしてくだ さい。

レポート印刷ボタン

- ネットワークアイコン
- ワイヤレスステータスランプおよびシグナル強度インジケータ
- プリントカートリッジステータスランプ

電源ボタンとランプ

電源ボタンは、プリンタの電源をオンまたはオフにします。電源ボタンを押して からプリンタの電源がオンになるまで、数秒かかる場合があります。

プリンタが印刷中のときは電源ボタンが点滅します。

注意: プリンタの電源をオンまたはオフにするには、必ず電源ボタンを使 用します。電源タップ、サージプロテクタ、壁用スイッチを使用してプリ ンタの電源をオンおよびオフにすると、プリンタの故障原因になるおそれ があります。

キャンセルボタン

キャンセルボタンを押すと、現在の印刷ジョブがキャンセルされます。

リジュームボタンとランプ

用紙のセットや紙詰まりの解消などの対処が必要な場合は、リジュームランプが 点滅します。問題が解決されたら、リジュームボタンを押して印刷を継続してく ださい。

4.3 プリントカートリッジステータスランプ

プリントカートリッジステータスランプには、プリントカートリッジのステータ スが表示されます。

| プリントカートリッジステータスランプの ステータス | プリントカートリッジのステータス |
|------------------------------|------------------|
| 点灯している | インクが少なくなっています |
| 点滅している | メンテナンスが必要です |



1. プリントカートリッジステータスランプ



1. 左のランプはカラープリントカートリッジのステータスを示します。

2. 右のランプは、プリントカートリッジホルダの右側に取り付けられているプリ ントカートリッジのステータスを示します。このプリントカートリッジは、黒、 フォト、フォトグレーのいずれかです。

4.4 用紙トレイ

プリンタには、次の2種類のトレイがあります。

- ・給紙トレイ
- ・排紙トレイ

給紙トレイ

給紙トレイには、印刷する用紙などの印刷メディアをセットします。



1. 給紙トレイ

用紙ガイドを移動して、印刷するメディアの端にぴったりとそろえます。



1. 用紙幅ガイド

2. 用紙長ガイド

排紙トレイ

印刷したページは排紙トレイに排紙されます。



1. 排紙トレイ

2. 写真/封筒フィーダ

HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

1 枚の封筒、小さい写真、カードを印刷するには、写真/封筒フィーダを使用しま す。

排紙トレイを上げて、用紙をセットします。



用紙が排紙トレイから落ちないようにするには、伸縮排紙トレイを引き出して、 伸縮排紙トレイストッパーを広げます。



1. 伸縮排紙トレイ

2. 伸縮排紙トレイストッパー

リーガルサイズの用紙に印刷する場合は、伸縮排紙トレイストッパーを広げない でください。

印刷ジョブが完了したら、伸縮排紙トレイストッパーを折り畳み、排紙トレイの 中に押し込みます。



4.5 写真/封筒フィーダ

写真/封筒フィーダを使用して、以下の文書を印刷します。

HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

- 封筒
- 写真
- ・ハガキ



1. 写真/封筒フィーダ

封筒

写真/封筒フィーダを使用して1枚の封筒を印刷するには、以下の手順に従います。 1. 封筒の印刷面を下にし、折り返し部分を左側にして封筒を挿入します。



2. 封筒をプリンタの奥まで折り曲がらないように押し入れます。

3. 封筒を印刷します。

写真

写真/封筒フィーダを使用して1枚の写真を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. フォト用紙の印刷面を下にして写真/封筒フィーダにセットします。
- 2. フォト用紙を写真/封筒フィーダの奥までまっすぐ挿入します。



- 3. 写真/封筒フィーダを押し入れます。
 - 注: フォト用紙が用紙トレイの奥面に触れるまで、フィーダを押し入れま す。



4. 写真を印刷します。

ハガキ

写真/封筒フィーダを使用して1枚のハガキを印刷するには、以下の手順に従いま す。

- 1. ハガキの印刷面を下にして写真/封筒フィーダにセットします。
- 2. ハガキを写真/封筒フィーダの奥までまっすぐ挿入します。



3. 写真/封筒フィーダを押し入れます。



4. ハガキを印刷します。

4.6 プリントカートリッジ

以下の4つのプリントカートリッジをプリンタで使用できます。



- 1. 黒
- 2. カラー
- 3. フォト
- 4. フォトグレー
- 注: プリントカートリッジは、国および地域によってはお求めいただけない場 合もございます。

プリントカートリッジの使用

普段の印刷

普段の印刷ジョブには、黒プリントカートリッジおよびカラープリントカートリ ッジを使用します。

高品質のカラー写真

カラー写真やその他の特殊な文書を印刷する場合に、より鮮やかなカラーで印刷 するには、黒プリントカートリッジを取り外し、フォトプリントカートリッジを カラープリントカートリッジとあわせて使用します。

高品質の白黒写真

優れた品質の白黒写真を印刷するには、黒プリントカートリッジを取り外し、カ ラープリントカートリッジと合わせてフォトグレープリントカートリッジを使用 します。

プリントカートリッジの交換

プリントカートリッジのご購入時には、プリントカートリッジの選択番号を確認 してください。

選択番号は、以下の場所に記載されています。

選択番号ラベル:交換するプリントカートリッジのラベルを確認してください。



1. 選択番号ラベル

- プリンタのマニュアル:プリントカートリッジの選択番号については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
- ・HP Inkjet ツールボックス : [HP Inkjet ツールボックス] を開き、**[サプライ品]** パネルを選択します。

プリントカートリッジのインクが切れた場合は、インクバックアップモードでプ リンタを動作させることができます。

プリントカートリッジの取り付けについては、「プリントカートリッジの取り付 け」ページを参照してください。

4.7 インクバックアップモード

インクバックアップモードでは、1 つのプリントカートリッジのみを使用してプ リンタを動作させることができます。プリントカートリッジをプリントカートリ ッジホルダから取り外すと、インクバックアップモードが作動します。 プリントカートリッジを取り外すには、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してください。

インクバックアップモードでの出力

インクバックアップモードで印刷すると、プリンタの動作が遅くなり、印刷結果 の品質にも影響します。

| 取り付けられたプリントカートリッジ | 結果 |
|-------------------|---|
| 黒プリントカートリッジ | カラーはグレースケールとして印刷され ます。 |
| カラープリントカートリッジ | カラーは印刷されますが、黒はグレーで 印刷され、純粋な黒にはなりません。 |
| フォトカートリッジ | カラーはグレースケールとして印刷され ます。 |
| フォトグレープリントカートリッジ | カラーはグレースケールとして印刷され ます。 |

注: インクバックアップモードに、フォトカートリッジまたはフォトグレープ リントカートリッジを使用しないことを推奨します。

インクバックアップモードの終了

インクバックアップモードを終了するには、プリンタにプリントカートリッジを 2 つ取り付けます。

プリントカートリッジを取り付けるには、「プリントカートリッジの取り付け」 ページを参照してください。

4.8 自動用紙認識機能

自動用紙認識機能は、印刷に使用しているメディア、特に HP のメディアに適し た印刷設定を自動的に選択します。

自動用紙用紙認識機能を作動させると、プリンタは赤色の光学センサー光を使用 して文書の最初のページをスキャンし、最適な用紙の種類の設定を決定します。 プリンタによって用紙の種類の設定が決定すると、ページが印刷されます。

直射日光の当たる場所にプリンタを設置しないでください。直射日光が自動用紙 認識機能を妨害する可能性があります。

自動用紙認識機能を使用するには、「用紙の種類の選択」ページを参照してくだ さい。 注: 自動用紙認識機能は、250 枚普通紙トレイアクセサリまたはハガキトレイ 付き自動両面印刷アクセサリを使用して印刷される文書には使用できませ ん。

5 プリンタの接続

- デジタルカメラの接続
- USB
- ワイヤレスネットワーク
- 有線ネットワーク

5.1 デジタルカメラからの写真の印刷

写真をデジタルカメラから直接印刷する以下の方法を確認します。

- PictBridge の説明
- PictBridge の印刷方法
- PictBridge のトラブルシューティング
- ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリおよび PictBridge の使用

5.2 USB

このプリンタは、USB ケーブルを使用してコンピュータに接続できます。



USB ケーブルを使用するプリンタの接続手順については、プリンタ付属の『リファレンスガイド』またはセットアップポスターを参照してください。

5.3 ワイヤレスネットワーク

セットアップ情報については、以下のいずれかのオプションをクリックしてくだ さい。

- ワイヤレスネットワークの基本
- ・ワイヤレスセキュリティ
- ワイヤレスネットワークでのプリンタの設定

プリンタのワイヤレス機能の詳細については、以下のいずれかのオプションをク リックしてください。

- ワイヤレスステータスランプおよびシグナル強度インジケータ
- レポート印刷ボタン
- ネットワークアイコン
- ・ワイヤレスラジオ
- レポートページ
- 組み込み Web サーバ (EWS)

その他の情報

- デフォルト設定へのリセット
- トラブルシューティング
- 用語集

5.3.1 ワイヤレスネットワークの基本

プリンタに内蔵されているワイヤレス通信機能を使用すると、外部プリントサー バがなくても 802.11g または 802.11b Wi-Fi ワイヤレスネットワークに直接プリ ンタを接続できます。

ワイヤレスネットワークでプリンタを設定するには、「ワイヤレスネットワーク でのプリンタの設定」に従ってください。

Wi-Fi

802.11g および 802.11b

Wi-Fi はワイヤレス通信技術の 1 つで、ケーブルを使用せずにコンピュータと他の デバイス (プリンタなど) を互いに接続したり、インターネットに接続したりする ことができます。 The printer is compatible with two types of Wi-Fi technology: 802.11g and 802.11b.

802.11g および 802.11b はいずれも、2.4 ギガビット/秒 (GHz) の周波数帯域の無 線通信によって動作します。802.11g のデバイスは、最大 54 メガビット/秒 (Mb/ s) の速度で通信します。802.11b のデバイスは、最大 11Mb/s の速度で通信しま す。

インフラストラクチャモードでは、ワイヤレスネットワークによって、プリンタ は 802.11b モードまたは 802.11g モードのいずれかで動作します。アドホックモ ードでは、プリンタのデフォルトとして 802.11b モードが使用されます。

802.11a

802.11a は、新しいワイヤレスネットワーク技術で、5GHz の周波数帯域で動作 し、802.11g と同等の通信速度が可能です。プリンタは、ワイヤレス接続では 802.11a のデバイスと通信できません。 802.11a ワイヤレスネットワークを使用する場合は、802.11a ネットワークの処 理速度に対応するために、Ethernet ケーブルを使用してプリンタをネットワーク のワイヤレスアクセスポイント (WAP) に接続する**必要があります**。

プリンタを Ethernet ネットワークに接続するには、「Ethernet ネットワークでの プリンタの設定」に従ってください。

アダプタおよびアクセスポイント

アダプタ

プリンタなど一部のデバイスには Wi-Fi 機能が内蔵されている場合があります が、その他のデバイスには Wi-Fi を使用するためのアダプタが必要です。

Macintosh 製品向けに、Apple から AirMac® カードが販売されています。取り付けおよび設定方法については、カードのマニュアルを参照してください。

アクセスポイント

ワイヤレスネットワークの一般的な種類は、インフラストラクチャネットワーク と呼ばれます。インフラストラクチャネットワークでは、ワイヤレスアクセスポ イント (WAP)を使用する必要があります。

WAP は、ワイヤレスネットワークの中心的なハブとして、またはワイヤレスネットワークを他のネットワーク (インターネットまたは Ethernet ネットワークなど) に接続するルーターとして機能します。ネットワーク上のデバイスは、WAP を経 由して通信します。



Macintosh ユーザーは、AirMac® ベースステーションを WAP として使用できます。



ワイヤレスネットワークにおける電波障害の軽減

以下のヒントを利用して、ワイヤレスネットワークにおける電波障害の可能性を 軽減できます。

- ワイヤレスデバイスは、ファイルキャビネットなどの大きな金属製の物体、 および電子レンジやコードレス電話などの電磁波を発生する機器から離れた 場所に設置してください。これらの物体はラジオ信号を妨害する可能性があ ります。
- ワイヤレスデバイスは、大きな石造建築物やその他の建物構造体から離れた 場所に設置してください。ラジオ電波および弱い信号はこのような建物に吸 収される可能性があります。
- インフラストラクチャネットワークでは、ネットワーク上のワイヤレスデバイスの照準線上で中心的位置にWAPを配置してください。
- ネットワーク上のすべてのワイヤレスデバイスを互いの電波範囲内に設置してください。

ワイヤレスネットワークの例

ワイヤレスネットワークの例を確認するには、「ワイヤレスネットワークの例」 ページを参照してください。

接続モード

ワイヤレスデバイスの接続モードには2種類あります。

- インフラストラクチャモード
- アドホックモード

インフラストラクチャモード

プリンタを**インフラストラクチャ**接続モードに設定すると、デバイスが有線かワ イヤレスかに関わらず、プリンタはワイヤレスアクセスポイント (WAP) 経由でネ ットワーク上の他のデバイスと通信します。通常、小規模のネットワークでは WAP はルーターまたはゲートウェイとして使用されます。



インフラストラクチャモードでは、プリンタは、ワイヤレスネットワークが 802.11b と 802.11g のいずれを使用しているか自動的に検出します。

アドホックモード

プリンタを**アドホック** (コンピュータツーコンピュータ) 接続モードに設定する と、プリンタは WAP を使用せずにネットワーク上の他のワイヤレスデバイスと 直接通信します。



アドホック接続モードは、デフォルトでは 802.11b が使用されます。アドホック モードで 802.11g を使用するには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。
- 2. [ネットワーキング] タブをクリックします。
- 3. [接続] で、[ワイヤレス (802.11)] をクリックします。
- 4. [詳細] タブをクリックします。
- 5. **[互換性]** にある **[アドホックネットワークで 802.11b 動作を使用する]** チェッ クボックスの選択を解除します。
- 6. [適用] をクリックし、EWS を閉じます。

ワイヤレスネットワークの設定

ワイヤレスネットワーク上にあるコンピュータおよびプリンタなどのデバイス は、以下の設定を共有する必要があります。

ネットワーク名 (SSID)

ネットワーク名、またはサービスセット識別子 (SSID) は、特定のワイヤレスネットワークを識別します。デバイスがネットワーク上で動作するには、ネットワークのネットワーク名を認識する必要があります。

ネットワーク名の詳細については、「ネットワーク名」ページを参照してくださ い。

ネットワークの場所

ネットワークの場所は、特定のワイヤレスネットワークに一意なネットワーク設 定のセットです。ワイヤレスデバイスでは、複数のワイヤレスネットワークのネ ットワークの場所を使用できます。プリンタを使用するためには、コンピュータ を、プリンタのワイヤレスネットワークに対するネットワークの場所に設定する 必要があります。 たとえば、職場と家庭の両方で使用するコンピュータには、職場のワイヤレスネットワーク用のネットワークの場所を1つと、家庭のワイヤレスネットワーク用のネットワークの場所をもう1つ設定できます。

このプリンタでは、複数のネットワークの場所はサポートされていません。

ネットワークの場所の詳しい説明については、ここをクリックしてください。

ワイヤレスセキュリティ

ワイヤレスネットワーク上のデバイスには、同じセキュリティの設定が必要です。 プリンタに使用できるワイヤレスセキュリティオプションの詳細については、 「ワイヤレスセキュリティ」ページを参照してください。

印刷

ネットワーク上のコンピュータにより印刷ジョブがプリンタに直接送信され、受 信された順に印刷されます。

プリンタでは、4 人のユーザーから同時に送信された印刷ジョブを受け入れるこ とができます。

たとえば、5人のユーザーがそれぞれ印刷ジョブを同時に送信した場合、プリン タではそのうち4つが受け入れられ、5番目の印刷ジョブは拒否されます。5番 目の印刷ジョブを送信したユーザーは、数分間待機してから印刷ジョブを再送信 する必要があります。

5.3.2 ワイヤレスネットワークの例

ワイヤレスネットワークの一般的な設定には、次の3種類があります。

- アドホック
- インフラストラクチャ
- 有線とワイヤレスの混合

アドホックネットワーク

アドホックネットワークは、コンピュータツーコンピュータネットワークとも呼 ばれるワイヤレスネットワークの一種で、デバイスはワイヤレスアクセスポイン ト (WAP) を経由せず直接互いに通信します。

たとえば、簡単なアドホックワイヤレスネットワークでは、ラップトップとプリ ンタが直接互いに通信します。



アドホックネットワークは、通常小規模で構造は単純です。ネットワーク上に6 台以上のデバイスがある場合、この種類のネットワークではパフォーマンスが低 下する可能性があります。

インフラストラクチャネットワーク

インフラストラクチャネットワークでは、コンピュータおよびプリンタなどのデ バイスは、ワイヤレスアクセスポイント (WAP) を経由して通信します。通常 WAP は、小規模のネットワークでルーターまたはゲートウェイとして使用されます。

たとえば、簡単なインフラストラクチャワイヤレスネットワークでは、ラップト ップとプリンタが WAP を経由して通信します。



有線とワイヤレスの混合ネットワーク

ワイヤレスデバイスは、大規模な有線ネットワーク上で使用されることがよくあります。

この場合、WAP は WAP の WAN ポートに接続されている Ethernet ケーブルによってメインネットワークに接続されます。WAP は有線デバイスとワイヤレスデバイスの中継点として機能します。有線デバイスは Ethernet ケーブルを通じて WAP と通信し、ワイヤレスデバイスは無線電波によって WAP と通信します。



たとえば、有線とワイヤレスの混合ネットワークは次のように構成されます。

- 複数のデスクトップコンピュータ
- ・Ethernet ネットワークに接続されている WAP
- ・WAP にワイヤレスで接続されているプリンタ

プリンタを使用する場合、デスクトップ PC から Ethernet ケーブルを通じて WAP に印刷ジョブを送信します。そして、WAP からワイヤレスでプリンタにジョブが 送信されます。

5.3.3 ネットワークの場所

ネットワークの場所は、特定のワイヤレスネットワークに固有なネットワーク設 定のセットです。

多くのワイヤレスデバイスには設定ユーティリティがあり、複数のワイヤレスネットワークに対してネットワークの場所を持つことができます。プリンタを使用 するためには、プリンタのワイヤレスネットワークに対するネットワークの場所 にコンピュータを設定する必要があります。

ネットワークの場所を作成したり編集したりするには、[**ネットワーク**] コントロ ールパネルを使用してください。

注: すべてのワイヤレスデバイスで複数のネットワークの場所を設定できるわ けではありません。

このプリンタでは、1つのネットワークの場所のみ設定できます。

例

ワイヤレス機能を使用できるラップトップを職場と自宅で使用しているとしま す。職場にワイヤレスネットワークが1つ、自宅に別のワイヤレスネットワーク が1つ存在します。 いずれのネットワークにも固有なワイヤレス設定があります。以下のネットワー クの場所をラップトップに作成します。

- ・at_work: 職場のワイヤレスネットワークのネットワーク設定が含まれます。
- ・at_home: 自宅のワイヤレスネットワークのネットワーク設定が含まれます。



ラップトップを職場で使用する際には、職場のネットワークに接続するために、 ネットワークの場所を at_work に設定する必要があります。

一方、ラップトップを自宅のネットワークに接続する際には、ラップトップのネ ットワークの場所を at_home に設定する必要があります。

5.3.4 ネットワーク名 (SSID)

ネットワーク名、またはサービスセット識別子 (SSID) は、特定のワイヤレスネットワークを識別します。デバイスがネットワーク上で動作するには、ネットワークのネットワーク名を認識する必要があります。

各ワイヤレスネットワークはそれぞれ1つのネットワーク名を持ちます。

オフィスなど特定の場所に複数のワイヤレスネットワークが存在する場合は、そ れぞれに別のネットワーク名が付けられます。ワイヤレスデバイスは、ネットワ ーク名によって複数のワイヤレスネットワークを区別します。

例

2 つのワイヤレスインフラストラクチャネットワークを備えたオフィスで 1 台の プリンタを使用します。各ネットワークにはワイヤレスアクセスポイント (WAP) があります。

注: この例では、両方のワイヤレスネットワークに同じセキュリティ設定が使 用されています。



- 1. ネットワーク名 network_1
- 2. ネットワーク名 network_2

一方のワイヤレスネットワークのネットワーク名は network_1 です。もう一方の ワイヤレスネットワークのネットワーク名は network_2 です。

プリンタは、network_1 および network_2 の両方のネットワークから信号を受信 します。

プリンタが network_1 に設定されている

プリンタのネットワーク名 (SSID) の設定が、network_1 に対して設定されている とします。プリンタは、network_1 とのみ通信できます。つまり、プリンタは network_1 からの印刷ジョブのみ受け入れることができます。



プリンタは network_1 と通信します。

ラップトップが network_2 に設定されている

ラップトップのネットワーク名 (SSID) の設定が、**network_2** に対して設定されて いるとします。ラップトップはプリンタと通信できないため、プリンタに印刷ジ ョブを送信することはできません。



ラップトップはプリンタと通信できません。

ラップトップが network_1 に再設定される

ラップトップのネットワーク名 (SSID) の設定が、**network_1** に対して再設定され たとします。ラップトップはプリンタと通信でき、**network_1** に印刷ジョブを送 信する準備ができています。



ラップトップとプリンタは通信できます。

5.3.5 ワイヤレスセキュリティ

プリンタを接続しているワイヤレスネットワークの種類によって、プリンタに複 数のワイヤレスセキュリティオプションを設定できます。

インフラストラクチャネットワーク

- WPA
- WEP
- オープンシステム

アドホックネットワーク (コンピュータツーコンピュータ)

- WEP
- ・オープンシステム

ワイヤレスセキュリティの基本

ワイヤレスセキュリティの詳細については、「認証および暗号化」ページを参照 してください。

5.3.6 認証および暗号化

ワイヤレスのセキュリティは、今後も開発が進む複雑なテーマです。ここでは、 安全性の高いワイヤレスネットワークを構築するための基本について簡単に説明 します。

簡単に言うと、認証と暗号化という 2 つの方法でワイヤレスセキュリティが実現 します。

WEP や WPA などのワイヤレスセキュリティ方式には、さまざまなレベルの認証 と暗号化が実行されます。

認証

定義

権限のないユーザーがネットワークリソースに簡単にアクセスできないように、 ネットワークへのアクセスをユーザーに許可する前に、認証によってユーザーま たはデバイスの ID が検証されます。

デバイスは、認証されてネットワークを使用できるよう許可されるには、既知の パスワードをネットワーク上の他のデバイスに提供する必要があります。デバイ スが正しいパスワードを提供できない場合、ネットワーク上の他のデバイスを使 用できません。

認証の種類

プリンタでは、3 種類の認証がサポートされています。各種類の認証には、利点 と制限があります。

| 認証の種類 | 説明 | 利点 | 制限 |
|----------|--|---|--|
| オープンシステム | ネットワーク上のデ バイスは、ネットワ ーク名 (SSID) でのみ 自身を認識します。 | 最も簡単な方法で す。 | 権限のないユー ザーに対するセ キュリティがほ とんどありませ ん。 |
| 共有鍵 | デバイスは共有のマ スター秘密鍵を使用 して、ネットワーク の認証されたメンバ ーとして自身を認識 します。 | WEP は共有の認証 鍵として使用できる ため、WEP キーと 組み合わせて使用す ると便利です。 | すべてのデバイ スに鍵が必要で す。 共有鍵が自動的 に変更されるこ とはありませ ん。 |
| WPA/PSK | デバイスは、単一の 事前共有鍵 (PSK)を 使用することによっ て、ネットワークの 認証されたメンバー として自身を認識 し、暗号化キーを生 成します。 | 事前共有鍵と暗号化 キーは別のもので す。 認証サーバがなくて も小規模のネットワ ークで WPA を使用 できます。 | すべてのデバイ スに鍵が必要で す。 |

暗号化

定義

暗号化とは、パスワードを使用することによってワイヤレスネットワーク上で送 信されるデータをエンコードし、傍受者がデータを解読できないようにすること です。パスワードを知っているデバイスだけがデータをデコードできます。

暗号化の種類

プリンタでは、4 種類の暗号化がサポートされています。各種類の暗号化には、 利点と制限があります。

| 暗号化の種類 | 説明 | 利点 | 制限 |
|----------|------------------------------------|----------------|--|
| オープンシステム | ネットワーク上のデバイ スは、データを暗号化し ません。 | 最も簡単な方法 です。 | 外部からの傍受に 対するセキュリテ ィがほとんどあり ません。 |

| 暗号化の種類 | 説明 | 利点 | 制限 |
|---------|--|---|---|
| WEP 暗号化 | ネットワーク上のデバイ スは、「WEP キー」と 呼ばれるパスワードを共 有して、データをエンコ ードしたりデコードした りします。 | 暗号化を実現す る最も簡単な方 法です。 | すべてのデバイス に鍵が必要です。 WEP キーは自動 的に変更されるこ とはありません。 WEP 暗号化は、 AES や TKIP より も低いレベルのセ キュリティを提供 します。 |
| AES | AES (Advanced Encryption Standard) は、「Rijndael」と呼ば れる複雑なアルゴリズム を使用する米国政府標準 の暗号化方式です。 AES は暗号化キーを使 用してデータをエンコー ドします。AES では、 一定の時間ごとに自動的 に暗号化キーが変更され るため、外部からの傍受 に対するワイヤレスネッ トワークの脆弱性が低減 されます。 | 暗号化キーは自 動的に変わるの で、傍受者はデ ータを簡単にエ ンコードできな くなります。 | すべてのデバイス に鍵が必要です。 |
| ТКІР | TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) は、 暗号化キーを使用してデ ータをエンコードしま す。TKIP では、一定の 時間ごとに自動的に暗号 化キーが変更されるた め、外部からの傍受に対 するワイヤレスネットワ ークの脆弱性が低減され ます。 | 暗号化キーは自 動的に変わるの で、傍受者はデ ータを簡単にエ ンコードできな くなります。 | すべてのデバイス に鍵が必要です。 |

5.3.7 Wi-Fi Protected Access (WPA)

Wi-Fi Protected Access (WPA) は、以下の方法でセキュリティを提供します。

あるワイヤレスデバイスから別のワイヤレスデバイスにラジオ電波で送信されたデータを暗号化する

認証プロトコルによりネットワークリソースへのアクセスを制御する

プリンタと同じ WAP 設定を共有するデバイスのみがそのプリンタと通信するこ とができます。

たとえば、プリンタのネットワークで WPA が使用されている場合、プリンタと 同じ WPA 設定を持つデバイスのみがプリンタを使用できます。

WPAは、WEPよりも安全なセキュリティ機能です。

WAP はネットワーク機能

WPA は、オプションのワイヤレスネットワーク機能です。すべてのワイヤレスネ ットワークで WPA が使用されるわけではありません。

プリンタのネットワークで WPA を使用している場合のみ、プリンタで WPA の設 定を行います。プリンタの WPA 設定は、ネットワークの設定と一致する必要が あります。

プリンタのネットワークで WPA を使用していない場合は、プリンタで WPA を使 用するよう設定しないでください。

ネットワークで WPA を使用しているかどうか不明な場合は、コンピュータの NIC カードの設定ユーティリティまたはネットワークのワイヤレスアクセスポイント (WAP) を確認してください。

暗号化

WPA では暗号化キーを使用してデータをエンコードします。

プリンタでは、TKIP と AES という 2 種類の WPA 暗号化がサポートされています。 TKIP と AES の詳細については、「認証および暗号化」ページを参照してください。

WPA を使用する場合のプリンタの設定

プリンタで WPA を使用するよう設定するには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。
- 2. [ネットワーキング] タブをクリックします。
- 3. [接続] で、[ワイヤレス(802.11)] をクリックします。
- [ワイヤレス設定] タブで、[ウィザードの開始] をクリックし、画面の指示に従います。
- 5. プリンタを設定した後、EWS を閉じます。

5.3.8 Wired Equivalent Privacy (WEP)

Wired Equivalent Privacy (WEP) は、あるワイヤレスデバイスから別のワイヤレス デバイスにラジオ電波で送信されるデータを暗号化することによってセキュリテ ィを提供します。

WEP は、認証によるセキュリティも実現できます。認証および暗号化の詳細については、「認証および暗号化」ページを参照してください。

WEP は、ネットワーク上で送信されるデータをエンコードすることによって、傍 受者が解読できないようにします。プリンタと同じ WEP 設定を共有するデバイ スのみがそのプリンタと通信できます。

たとえば、プリンタのネットワークで WEP が使用されている場合、プリンタと 同じ WEP 設定を持つデバイスのみプリンタを使用できます。

WEP はネットワーク機能

WEP は、オプションのワイヤレスネットワーク機能です。すべてのワイヤレスネ ットワークで WEP が使用されるわけではありません。

プリンタのネットワークで WEP が使用されている場合にのみ、プリンタを WEP 用に設定します。プリンタの WEP 設定は、ネットワークの設定と一致する必要 があります。ネットワークで WEP が使用されている場合、プリンタソフトウェ アをインストールするには、Ethernet ケーブルを使用してプリンタとネットワー クを接続する必要があります。

プリンタのネットワークで WEP が使用されていない場合は、プリンタで WEP を 使用するよう設定しないでください。

ネットワークで WEP が使用されているかどうか不明な場合は、コンピュータの NIC カードの設定ユーティリティまたはネットワークのワイヤレスアクセスポイ ント (WAP) を確認してください。

WEP キー

WEP が使用されているネットワーク上のデバイスは、WEP キーを使用してデー タをエンコードします。

WEP キーは、認証にも使用できます。

WEP キーの作成後は、キーを記録して安全な場所に保管してください。キーを失った場合、同じ WEP キーを取り戻すことはできません。

▲ 注意: WEP キーを失った場合、ネットワーク上のすべてのデバイスに対 して WEP 設定をやり直さない限り、ネットワークに新しいデバイスを追 加することはできません。 WEP を使用するネットワークでは、複数の WEP キーが使用されることがありま す。それぞれの WEP キーには、キー番号が割り当てられます (Key 2 など)。ネッ トワーク上の各デバイスは、ネットワークのすべての WEP キーと、各 WEP キー に割り当てられたキー番号を認識する必要があります。

WEP を使用する場合のプリンタの設定

プリンタで WEP を使用するよう設定するには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。
- 2. [ネットワーキング] タブをクリックします。
- 3. [接続] で、[ワイヤレス(802.11)] をクリックします。
- [ワイヤレス設定] タブで、[ウィザード開始] をクリックし、画面の指示に従います。
- 5. プリンタを設定した後、EWS を閉じます。

5.3.9 オープンシステム

認証または暗号化メソッドを使用しないワイヤレスネットワークは、「オープン システム」と呼ばれます。

ネットワークのワイヤレスアクセスポイントがネットワークのネットワーク名 (SSID) をブロードキャストしない場合、オープンシステムでも低レベルのセキュ リティを確保できます。ネットワークに接続しようとするデバイスは、接続前に ネットワーク名を認識している必要があります。

ネットワーク名の詳細については、「ネットワーク名 (SSID)」ページを参照して ください。

オープンシステムは、外部からの信号傍受や侵入に対して非常に無防備です。

オープンシステムでのプリンタの構成

オープンシステムにプリンタを構成するには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。
- 2. [ネットワーキング] タブをクリックします。
- 3. [接続] で、[ワイヤレス(802.11)] をクリックします。
- [ワイヤレス設定] タブで、[ウィザードの開始] をクリックし、画面の指示に従います。
- 5. プリンタを設定した後、EWS を閉じます。

5.3.10 ワイヤレスネットワークでのプリンタの設定

ワイヤレスネットワークでプリンタを設定する方法については、プリンタに付属 の『ネットワークガイド』を参照してください。

5.3.11 ワイヤレスステータスランプ

ワイヤレスステータスランプにより、プリンタ内蔵のワイヤレス通信ラジオの状態を確認できます。

| ワイヤレスステータスランプの状態 | プリンタステータス |
|------------------|---------------------------------|
| ((י)) | データをワイヤレスで受信して転 送することができます。 |
| 7 | データをワイヤレスで受信して転 送することはできません。 |
| 点滅している | データを受信しています。 |

シグナル強度インジケータ



シグナル強度インジケータは、プリンタが受信するラジオ信号の強さを表しま す。すべてのバーが点灯している場合、信号が強いことを表します。点灯してい るバーがない場合、信号が弱いことを表します。

5.3.12 レポート印刷ボタン

レポート印刷ボタンを使用して以下の操作を実行できます。

- レポートページの印刷
- プリンタのデフォルト設定へのリセット



1. レポート印刷ボタン

5.3.13 ネットワークアイコン

ネットワークアイコンは、プリンタが以下に接続されている場合に点灯します。

- ・Ethernet ネットワーク
- アクティブなワイヤレスネットワーク
- コンピュータまたは他のワイヤレスデバイスへのアクティブなワイヤレス直接接続
| アイコンのステータス | プリンタネットワーク接続のステ ータス |
|------------|---|
| | Etherenet ネットワークまたはワイ ヤレスネットワークに接続されて います。 |
| #7 | Etherenet ネットワークまたはワイ ヤレスネットワークに接続されて いません。 |

5.3.14 ワイヤレスラジオ

プリンタには、ワイヤレス通信のためのワイヤレスラジオが内蔵されています。

ワイヤレスラジオの機能

ワイヤレスラジオは、電源がオンで有効になっている場合、2.4GHz の周波数でブロードキャストします。

ワイヤレスラジオの電源は、プリンタの電源がオフの場合、またはプリンタの電 源が抜かれた場合に自動的にオフになります。

Ethernet ケーブルによってプリンタがアクティブな Ethernet ネットワークに接続 されている場合、ワイヤレスラジオはアクティブのままですが、プリンタはワイ ヤレス接続を確立しようとはしません。

注: USB 接続はラジオの機能に影響しません。

ワイヤレスステータスランプ

ワイヤレスステータスランプにより、ワイヤレスラジオの状態を確認できます。 ワイヤレスステータスランプの詳細については、「ワイヤレスステータスラン プ」ページを参照してください。

ワイヤレスラジオの無効化および有効化

ラジオを無効にすると、ワイヤレスラジオの電源が切れます。無効にすると、プリンタの電源が入っている場合でも、ワイヤレスラジオは信号を送りません。

ラジオを有効にすると、ワイヤレスラジオの電源が入ります。有効にすると、プ リンタの電源が入っている場合、ワイヤレスラジオは信号を送ります。

ワイヤレスラジオの無効化

ワイヤレスラジオを無効にするには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源がオンで、待機状態であることを確認します。
- 2. レポート印刷ボタンを押したままの状態にします。
- Uポート印刷ボタンを押しながらキャンセルボタンを1回押し、リジューム ボタンを1回押します。
- 4. レポート印刷ボタンを放します。

ワイヤレスラジオの有効化

ワイヤレスラジオを再び有効にするには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源がオンで、待機状態であることを確認します。
- 2. レポート印刷ボタンを押したままの状態にします。
- 3. レポート印刷ボタンを押しながら、キャンセルボタンを1回押します。
- 4. レポート印刷ボタンを放します。

5.3.15 レポートページ

レポートページには、プリンタのワイヤレス接続、有線接続、および PictBridge 接続に関する便利な情報が印刷されます。

レポートページの印刷

レポートページを印刷するには、プリンタの電源が入っていて待機中であること を確認し、**レポート印刷**ボタンを1回押します。



プリンタがネットワークに接続されたばかりの場合は、レポートページを印刷す る前に、プリンタで有効な設定が取得されるまで数分間お待ちください。

言語の選択

レポートページのデフォルト言語は英語です。他の言語でページを印刷するに は、以下の手順に従います。

- 1. レポート印刷ボタンを押して、ページの英語バージョンを印刷します。
- 2. ページ下部で、使用する言語を探します。
- 3. その言語でページを印刷して、言語に対応する指示に従います。

たとえば、フランス語でページを印刷する場合、レポート印刷ボタンを押したまま、リジュームボタンを2回押して、レポート印刷ボタンを放します。

レポートページについて

レポートページには、頻繁に必要になる以下の情報が表示されます。

一般的な情報

一般的な情報は、Ethernet ネットワークおよびワイヤレスネットワークのいずれ にも適用されます。

| 項目 | 説明 |
|----------|--|
| | プリンタのネットワークの状態。 |
| ネットワーク状態 | ・ 準備完了 :プリンタは印刷できます。 |
| | ・ オフライン :プリンタはネットワークに接続さ れていません。 |

| 項目 | 説明 |
|--------------|--|
| | ネットワークプリンタの接続の種類。 |
| | ・ 有線 :プリンタは、Ethernet ネットワークに接 続されています。 |
| アクティブな接続の種類 | ・ ワイヤレス :プリンタは、ワイヤレスネットワ ークに接続されています。 |
| | ・ 無効 :プリンタはネットワークに接続されてい ません。 |
| URL | プリンタの組み込み Web サーバを開くために使用 するアドレス。 |
| ハードウェアアドレス | プリンタのメディアアクセス制御 (MAC) アドレス。 |
| | プリンタの内部ソフトウェアのリビジョン番号。 |
| ファームウェアリビジョン | この項目は、HP のサービスおよびサポートを利用 する際に必要となる場合があります。 |
| ホスト名 | ネットワークにおけるプリンタのホスト名。 |
| IPアドレス | ネットワークにおけるプリンタの現在の IP アドレ ス。 |
| サブネットマスク | プリンタのサブネットマスク。 |
| デフォルトゲートウェイ | プリンタのゲートウェイアドレス。 |
| | プリンタが IP アドレスを取得する方法。 |
| 構成ソース | ・自動:AutoIP または DHCP |
| | • 手動 :静的 IP アドレス |
| DNS サーバ | プリンタのドメイン名サーバの IP アドレス。 未指 定は、IP アドレスが設定されていないことを示しま す。この設定は、プリンタには適用されません。 |
| mDNS | ネットワークにおけるプリンタの mDNS サービス 名。 |
| | この名前は、Mac OS X v10.2.3 以降でプリンタを識 別するために、Apple Rendezvous によって使用さ れます。 |
| 管理パスワード | プリンタの組み込み Web サーバがパスワードで保 護されているかどうかを示します。 |
| | ・設定済み:パスワードが必要です。 ・未設定:パスワードは不要です。 |

| 項目 | 説明 |
|--------------|---------------|
| | ネットワークのリンク構成。 |
| | • 802.11 |
| │ │ リンク構成 | • 10T-Full |
| | • 10T-Half |
| | • 100TX-Full |
| | • 100TX-Half |

802.11 ワイヤレス

802.11 ワイヤレス情報は、プリンタのワイヤレス接続にのみ適用されます。

| 項目 | 説明 |
|----------------|---|
| | プリンタのワイヤレスネットワークの状 態。 |
| | ・接続:プリンタがワイヤレスネットワ ークに接続されています。 |
| ワイヤレス状態 | ・ 切断 :プリンタがワイヤレスネットワ ークに接続されていません。 |
| | ・ 無効 :ワイヤレスがオフで、プリンタ は Ethernet ネットワークに接続されて います。 |
| | プリンタで設定されている接続モード。 |
| 接続モード | ・インフラストラクチャ |
| | ・アドホック |
| ネットワーク名 (SSID) | プリンタで設定されている SSID 設定。 |
| シグナル強度 (1 ~ 5) | プリンタが受信する 802.11 ワイヤレス信 号の強さ。 |
| | • 1 ~ 5:5 は強い信号、1 は弱い信号を 示します。 |
| | ・該当なし:プリンタがアドホック接続 モードに設定されているか、ワイヤレ スネットワークが無効になっていま す。 |

| 項目 | 説明 |
|------------------------|---|
| | 802.11b を使用するデバイスの通信で、電 波障害を軽減するために事前設定された複 数の周波数の1つ。 |
| チャネル | 使用できるチャネルの数は、国や地域によ り異なります。 |
| | 該当なし は、ワイヤレスネットワークが無 効であることを示します。 |
| | プリンタの認証設定。 |
| | ・オープンシステム : 認証は使用されて いません。 |
| 認証の種類 | ・ 共有鍵 :プリンタでは、認証に WEP キーが使用されています。 |
| 診証の推知 | WPA-PSK: 事前共有鍵 (PSK) を使用する認証です。小規模なネットワーク用に、WPA の一部として使用されます。 |
| | ・ なし :認証は使用されていません。 |
| | ・64 ビット WEP: プリンタは、5 文字ま たは 10 桁の WEP キーで設定されて います。 |
| 暗号化. | ・128 ビット WEP: プリンタは、13 文 字または 26 桁の WEP キーで設定さ れています。 |
| | • AES : WPA で使用できる暗号化メソッ ド。 |
| | ・ TKIP : WPA で使用できる暗号化メソッ ド。 |
| | • なし :暗号化は使用されていません。 |
| アクセスポイントハードウェアアド レス | プリンタのネットワークに対するワイヤレ スアクセスポイント (WAP) の MAC (メデ ィアアクセス制御) アドレス。この設定 は、インフラストラクチャネットワークに のみ適用されます。 該当なし は、プリンタ がアドホック接続モードに設定されている ことを示します。 |

その他

ここでは、Ethernet ネットワーク、ワイヤレス接続、PictBridge 接続に適用され る情報を提供します。

| 項目 | 説明 |
|-------------------|--|
| 転送されたパケットの合計 | エラーなく送信されたパケットの数。 |
| | この項目は、HP のサービスおよびサポートを利用 する際に必要となる場合があります。 |
| 受信したパケットの合計 | エラーなく受信されたパケットの数。 |
| | この項目は、HP のサービスおよびサポートを利用 する際に必要となる場合があります。 |
| PictBridge の状態 | ・接続:プリンタは、デジタルカメラに接続して います。 |
| | ・ エラー :PictBridge 接続に問題があります。 |
| PictBridge 最後のエラー | 最後にプリンタの電源を入れたときから、プリンタ の PictBridge 機能で発生した最後のエラーです。 |

5.3.16 組み込み Web サーバ (EWS)

組み込み Web サーバ (EWS) を使用すると、ネットワーク上のプリンタを簡単に 管理できます。

| Supervised instants accounting of accounting of the product states of the second states of th | プリンタの EWS を使用することによって、次の処 理を実行できます。 |
|--|--|
| Construction of the second sec | ・プリンタのステータスの確認 |
| Here Latry Advance | ・プリンタのネットワーク設定の調整 |
| Annual and Annual Annua | ・プリントカートリッジの推定インク残量の確認 |
| | ・ネットワークに関する統計の表示 |
| Name Contraction of the second of the secon | ・プリンタのワイヤレスセキュリティ設定 |
| 6 | ・サポート情報を確認したりサプライ品を購入し たりするための HP Web サイトへのアクセス |

注意:プリンタとプリンタを使用するコンピュータは、すべて同じサブネット上にあることが推奨されます。別のサブネット上でプリンタを設定すると、使用するルーターの種類によっては問題が発生する場合があります。

EWS を使用する前に、プリンタおよびコンピュータの電源がオンで、ネットワー クに接続されていることを確認してください。

EWS を開くには、以下の手順に従います。

1. インターネットブラウザを起動します。

Microsoft Internet Explorer 5.0 以降、Netscape 4.75 以降、または Apple SafariTM を使用します。

- 2. ブラウザのアドレスボックスに、プリンタの IP アドレスを入力します。
- 注: コンピュータがプロキシサーバを使用してインターネットにアクセスして いる場合、EWS にアクセスするには、プロキシサーバをバイパスするよ うブラウザを設定しなければならない場合があります。

プリンタの IP アドレスがわからない場合は、レポートページを印刷します。

- 注: プリンタの EWS を使用する方法については、オンラインヘルプを参照し てください。オンラインヘルプを開くには、[その他のリンク] セクション から [ヘルプ] をクリックします。
- 注意: プリントサーバのワイヤレスネットワーク設定を変更する場合、接続が切断されることがあるため注意してください。接続が切断されると、新しい設定を使用して再接続しなければならない場合があります。プリンタのネットワーク接続が切断された場合、プリンタをデフォルト設定にリセットして、ソフトウェアの再インストールが必要になることがあります。

5.3.17 プリンタのデフォルト設定へのリセット

ネットワークに対してプリンタを設定すると、その設定はプリンタのメモリに保 存されます。

デフォルト設定にプリンタをリセットすると、プリンタのメモリからネットワー クに関するすべての設定が消去されます。この操作は、プリンタのトラブルシュ ーティングにおける最後の手段としてのみ実行してください。

プリンタをデフォルト設定にリセットすると、プリンタソフトウェアの再インス トールが必要になることがあります。また、プリンタのセキュリティ設定を再設 定する必要もあります。

プリンタのデフォルト設定は次のとおりです。

| オプション | デフォルト設定 |
|----------------|---------|
| 接続モード | アドホック |
| ネットワーク名 (SSID) | hpsetup |
| 暗号化 | なし |
| ワイヤレスラジオ | オン |
| EWS 管理者パスワード | (空白) |

プリンタをデフォルト設定にリセットするには、以下の手順に従います。

1. プリンタの電源がオンであることを確認します。

2. レポート印刷ボタンを押したままの状態にします。

- 3. レポート印刷ボタンを押しながら、キャンセルボタンを3回押します。
- 4. レポート印刷ボタンを放します。

5.3.18

英数字

10/100 Base-T: Ethernet に関する技術用語。「10/100」は、Ethernet ネットワークの転送速度を表します。「10」は通常の Ethernet で 10 メガビット/秒 (Mb/s)、「100」は高速 Ethernet で 100Mb/s であることを意味します。

802.11a: ワイヤレスネットワークの種類の 1 つで、最高転送速度は 5GHz バンド で 54Mb/s です。

802.11b: ワイヤレスネットワークの種類の 1 つで、最高転送速度は 2.4GHz バン ドで 11Mb/s (5.5、2、1Mb/s にフォールバック可能) です。

802.11g: ワイヤレスネットワークの種類の 1 つで、最高転送速度は 2.4GHz バン ドで 54Mb/s です。

AES: AES (Advanced Encryption Standard) は、「Rijndael」と呼ばれる複雑なア ルゴリズムを使用する米国政府標準の暗号化方式です。AES では暗号化キーを使 用してデータをエンコードします。AES では、一定の時間ごとに自動的に暗号化 キーが変更されるため、外部からの傍受に対するワイヤレスネットワークの脆弱 性が低減されます。

AutoIP: ネットワーク上でデバイスにより自動的に自身の IP アドレスを割り当て るプロセス。

BOOTP: Bootstrap プロトコル (BOOTP) は、インターネットプロトコルの1つ で、デバイスにより自身の IP アドレス、ネットワーク上にある BOOTP サーバ の IP アドレス、およびマシンを起動するためにメモリにロードするファイルを検 索します。これにより、デバイスはハードディスクまたはフロッピーディスクド ライブなしで起動できます。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol: 動的ホスト設定プロトコル): ネット ワーク上の各デバイスに対して自動的に IP アドレスを割り当てる場合に使用され るプロトコル。

EAP: Extensible Authentication Protocol (拡張可能認証プロトコル) は認証の一般 的なプロトコルで、トークンカード、1 回限りのパスワード、証明書、パブリッ クキーによる認証など複数の認証方法をサポートしています。WPA は EAP を使 用します。

Ethernet: ローカルエリアネットワークの有線でのコンピュータネットワークの一般的な形式。

Ethernet ケーブル: Ethernet ケーブルには 2 種類あります。ストレートケーブル は、一般的で、ネットワーク上のデバイスをハブまたはルーターに接続する場合 に使用されます。クロスケーブルは、Ethernet ポートを持つハブまたはルーター 以外の 2 つのデバイスを接続する場合に使用されます。プリンタと Ethernet ネッ トワークの接続には、RJ-45 プラグを持つ CAT-5 ケーブルを使用してください。 ICS (インターネット接続共有): コンピュータがインターネットとネットワークの 間のゲートウェイとして動作できる Windows プログラム。ICS により DHCP が 使用され、IP アドレスが割り当てられます。ICS の詳細については、Windows の マニュアルを参照してください。

IP アドレス (インターネットプロトコルアドレス): ネットワーク上のデバイスを認 識する固有な番号。通常、IP アドレスは DHCP または AutoIP により自動的に割 り当てられます。ただし、手動によりデバイスに静的 IP アドレスを割り当てるこ ともできます。

LAN (ローカルエリアネットワーク): 高速なコンピュータネットワークの種類の 1 つで、比較的近距離のデバイスを接続します。Ethernet ネットワークは LAN の一 種です。

MAC アドレス (メディアアクセス制御アドレス): ネットワーク上のデバイスに対 するハードウェアアドレス。プリンタの MAC アドレスは、レポートページに表 示されます。

Mb/s (秒あたりのメガビット数): ネットワークの転送速度の単位。たとえば、1Mb/ s は 1 秒あたり 1,000,000 ビット (または 1 秒あたり 125,000 バイト) の転送速度 です。

mDNS: ドメイン名サーバ (DNS) の代わりに、デバイスはマルチキャストドメイ ン名サーバ (mDNS) 通知を発行して、サービスに関する情報を提供します。通知 には、サービスの種類 (印刷など)、サービスの名前 (「プリンタ」など)、IP およ びポートアドレス、その他の必要な情報が含まれます。ネットワーク上の各デバ イスは、通知を受信して情報をそれぞれの DNS サーバに保存します。

RJ-45: Ethernet ケーブルの末端に付いているプラグの種類。

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略で、インターネット で使用されるネットワーク通信プロトコルです。プリンタ内蔵のネットワーク機 能は、TCP/IP を使用する LAN をサポートしています。

TKIP: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) は、WPA で使用される暗号化方式 です。

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) は、あるワイヤレスデバイスから別のワイ ヤレスデバイスにラジオ電波で送信されるデータを暗号化することによってセキ ュリティを提供します。WEP は、ネットワーク上で送信されるデータをエンコー ドすることによって、傍受者が解読できないようにします。プリンタと同じ WEP 設定を共有するデバイスのみがそのプリンタと通信できます。WEP は静的な暗号 化キーに従属しており、WPA に比べてセキュリティ機能は低くなります。

WEP キー: WEP キーは暗号化キーとも呼ばれ、英数字または 16 進数のシーケ ンスです。WEP キーの作成後は、キーを記憶しておくか、安全な場所に保存する 必要があります。キーを失った場合、同じ WEP キーを取り戻すことはできませ ん。WEP キーは 64 ビットまたは 128 ビット長で、最初の 24 ビットが自動的に 作成されます。WEP キーを作成する場合、キーの作成者は残りのビット (64 ビッ トキーの場合は 40 ビット、128 ビットキーの場合は 104 ビット) を入力します。 WPA: WPA (Wi-Fi Protected Access) は、あるワイヤレスデバイスから別のワイヤ レスデバイスに無線電波で送信されるデータを暗号化し、認証プロトコルにより ネットワークリソースへのアクセスを制御することによってセキュリティを提供 します。プリンタと同じ WAP 設定を共有するデバイスのみがそのプリンタと通 信することができます。WPA では頻繁に変更される暗号化キーを使用します。 WPA は、WEP よりも安全なセキュリティ機能です。

あ

アドホックネットワーク: ワイヤレスネットワークの種類の1つで、デバイスは ワイヤレスアクセスポイント (WAP) を経由せず直接互いに通信します。通常、ア ドホックネットワークは小規模な簡易ネットワークです (たとえば2台のワイヤレ スPC またはワイヤレス PC とワイヤレスプリンタ各1台など)。ネットワーク上 に6台以上のデバイスがある場合、この種類のネットワークではパフォーマンス が低下する可能性があります。アドホックネットワークは、ピアツーピアネット ワーク、IBSS (independent basic service stations: 独立基本サービスセット)、ま たは直接接続のワイヤレスネットワークとしても知られています。

暗号化:無許可のユーザーにとってデータが無意味になるように、ワイヤレスネットワークで送信されるデータをエンコードするネットワークセキュリティ。プリンタでは、WEP、TKIP および AES がサポートされています。

暗号化キー:データをエンコードするためにワイヤレスデバイスで使用される文 字または数字のシーケンス。暗号化キーは、静的 (WEP の場合) または動的 (WPA の場合) にすることができます。

インターネット共有:コンピュータがインターネットとネットワークの間のゲートウェイとして動作できる Macintosh OSX プログラム。インターネット共有の詳 細については、Macintosh のマニュアルを参照してください。

インフラストラクチャネットワーク:ワイヤレスネットワークの種類の1つで、 デバイスはワイヤレスネットワークハブ、ルーター、またはゲートウェイのワイ ヤレスアクセスポイント (WAP) を経由して互いに通信します。

か

ゲートウェイ:2つの別のネットワークを接続する専用デバイス (ルーターまたは コンピュータ)。たとえば、Ethernet ネットワーク上のコンピュータは、ネットワ ークとインターネットの間のゲートウェイとして動作する場合があります。

さ

サブネット:大規模なネットワークの一部として動作する小規模なネットワーク。プリンタおよびプリンタを使用するコンピュータは、すべて同じサブネット上に配置することをお勧めします。

サブネットマスク:サブネットに属する IP アドレスを認識する数字。

スイッチ : 競合を最小化し、処理速度を最大化するためにネットワークトラフィ ックを管理するネットワークデバイス。 **静的 IP アドレス**:ネットワーク上のデバイスに手動で割り当てられる IP アドレス。静的 IP アドレスは、手動で変更するまで変わりません。IP アドレスを割り当 てる別の方法として DHCP および AutoIP があります。

た

チャネル:802.11b を使用するデバイスの通信で、電波障害を軽減するために事 前設定された複数の周波数の1つ。使用できるチャネルの数は、国や地域により 異なります。

な

認証:認証は、ワイヤレスネットワークに適用する方針の1つです。認証を使用 するネットワークでは、デバイスにより共有鍵がパスワードとして使用され、鍵 を認識するデバイスのみが通信します。認証ではワイヤレスデバイス間で送信さ れるデータは暗号化されません。WEPと対応して認証を使用することができま す。認証鍵とWEPキーを同一にすることが可能です。

ネットワーク名:ネットワーク名は英数字 (大文字と小文字を区別します)の文字 列で、ワイヤレスネットワークに対して基本的なアクセス制御を提供します。ネ ットワーク名は、「Service Set Identifier (SSID)」としても知られています。

は

パケット:ネットワーク上のあるデバイスから同じネットワーク上の別のデバイ スに送信されるメッセージ。

ハブ: Ethernet ネットワークの中心として動作する簡単なデバイス。ネットワー ク上のその他のデバイスは、ハブに接続します。

ファイアウォール:ネットワークを不正な侵入から保護するハードウェアおよび ソフトウェアツールの組み合わせ。

ブロードキャストパケット:ネットワーク上のあるデバイスから同じネットワー ク上のすべてのデバイスに送信されるパケット。

プロトコル:ネットワーク上のデバイスで互いに通信する際に使用される言語。 一般的なネットワークプロトコルは TCP/IP です。

ホスト名:ネットワーク上でプリンタが自身を認識するための名前。プリンタの ホスト名は、レポートページに表示されます。ホスト名は、プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) を開く場合に使用します。

や

ユニキャストパケット:ネットワーク上のあるデバイスから同じネットワーク上のもう1つのデバイスに送信されるパケット。

6

ルーター:あるネットワークから別のネットワークにパケットを送信する複雑な ネットワークデバイス。ルーターは LAN とインターネットの間のゲートウェイと して使用できます。

わ

ワイヤレスアクセスポイント (WAP): ワイヤレスアクセスポイント (WAP) は、イ ンフラストラクチャワイヤレスネットワーク上にあるコンピュータやプリンタの ようなデバイスが互いに通信するデバイスです。WAP はベースステーションとも 呼ばれます。

ワイヤレスプロファイル:ワイヤレスプロファイルは、特定のワイヤレスネット ワークに適応するワイヤレスネットワーク設定の集合です。たとえば、ワイヤレ ス LAN カードには自宅のネットワークに関するプロファイルと職場のネットワー クに関する別のプロファイルを含めることができます。ネットワーク上でデバイ スを設定する場合、適切なプロファイルが選択されていることを確認してくださ い。

5.4 有線の Ethernet ネットワーク

セットアップ情報については、以下のいずれかのオプションをクリックしてくだ さい。

- Ethernet の基本
- Ethernet ネットワークでのプリンタの設定

プリンタの Ethernet 機能の詳細については、以下のいずれかのオプションをクリ ックしてください。

- ・Ethernet ランプ
- レポート印刷ボタン
- ネットワークアイコン
- レポートページ
- 組み込み Web サーバ (EWS)

その他の情報

- デフォルト設定へのリセット
- トラブルシューティング
- 用語集

5.4.1 Ethernet の基本

プリンタに内蔵されている Ethernet 機能を使用すると、外部プリントサーバがな くてもプリンタを 10/100 Base-T Ethernet に直接接続できます。

プリンタを Ethernet ネットワークで設定するには、Ethernet でのプリンタ設定方 法に従ってください。 HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

ハードウェア

ハブ、スイッチ、およびルーター

Ethernet ネットワークでは、コンピュータやプリンタなどのデバイスはそれぞれ ネットワークのハブ、スイッチ、またはルーターに接続しています。

ハブ、スイッチ、およびルーターは類似していますが、以下のような重要な違い があります。

- ハブは受動的で、ネットワーク上の他のデバイスはハブに接続して互いに通信を行います。ハブはネットワークを管理しません。
- スイッチを使用すると、ネットワーク上のデバイスはスムーズかつ効率的な 方法で互いに直接通信することができます。スイッチは、各データ転送で最 大限に広い帯域幅を使用できるように、ネットワークトラフィックを監視し て管理します。スイッチはネットワークトラフィックを監視することにより、競合を最低限に抑えて処理速度を最大限にします。
- ・ルーターは主に、異なるネットワークを接続します(たとえば社内ネットワークからインターネットへの接続など)。ルーターは能動的です。ルーターには、ファイアウォールやDHCPなどネットワーク管理者のツールがあります。ルーターはゲートウェイとして使用できますが、ハブおよびスイッチはゲートウェイとして使用できません。

ケーブル

プリンタと Ethernet ネットワークの接続には、CAT-5 Ethernet ケーブルを使用し てください。Ethernet ケーブルには、RJ-45 プラグがあります。



1. RJ-45 プラグ

ネットワーク通信

TCP/IP

ネットワーク上の各デバイスは、プロトコルと呼ばれる言語を使用して通信を行 います。プリンタは、TCP/IP と呼ばれる標準的なプロトコルを使用してネットワ ーク上で動作するように設計されています。

IP アドレス

ネットワーク上の各デバイスは、固有な IP アドレスにより認識されます。ほとん どのネットワークでは、自動的に IP アドレスが割り当てられるように DHCP や AutoIP などのソフトウェアツールが使用されます。

インターネット接続

ネットワークは、インターネットに接続する場合としない場合があります。

インターネットに接続しているネットワーク上にプリンタを配置する場合、プリ ンタの IP アドレスが DHCP で割り当てられるようにゲートウェイの使用をお勧 めします。

ゲートウェイには、ルーター、またはインターネット共有が実行されている Macintosh OSX コンピュータのいずれかを使用できます。インターネット共有の 詳細については、コンピュータに付属のマニュアルを参照してください。

Rendezvous

Rendezvous® は、Mac OS X v10.2 以降で使用可能なネットワーク機能です。

Rendezvous を使用すると、何も設定せずに、コンピュータやデバイスの IP ベー スの有線またはワイヤレスネットワークを即時に作成できます。

Rendezvous の詳細については、コンピュータに付属のマニュアルを参照してく ださい。

注: Hewlett-Packard では、Mac OS X v 10.2.3 以降に対して Rendezvous を サポートしています。

Ethernet ネットワークの例

Ethernet ネットワークの例を参照するには、「Ethernet ネットワークの例」ページを参照してください。

印刷

ネットワーク上のコンピュータにより印刷ジョブがプリンタに直接送信され、受信された順に印刷されます。

プリンタでは、4 人のユーザーから同時に送信された印刷ジョブを受け入れるこ とができます。

たとえば、5人のユーザーがそれぞれ印刷ジョブを同時に送信した場合、プリン タではそのうち4つが受け入れられ、5番目の印刷ジョブは拒否されます。5番 目の印刷ジョブを送信したユーザーは、数分間待機してから印刷ジョブを再送信 する必要があります。 HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

5.4.2 Ethernet ネットワークの例

一般的な Ethernet ネットワークの設定は以下のとおりです。

ルーターをゲートウェイとして利用する共有インターネット接続



この例では、ルーターがネットワーク接続を管理し、ネットワークとインターネ ットの間のゲートウェイとして動作します。

コンピュータをゲートウェイとして利用する共有インターネット接続



この例では、ネットワークデバイスはハブに接続されています。ネットワーク上 の Macintosh OSX コンピュータは、ネットワークとインターネット間のゲートウ ェイとして機能します。ゲートウェイコンピュータは、インターネット共有を使 用して、ネットワーク接続の管理と、その他のデバイスへのインターネットアク セスの提供を行います。

ゲートウェイのない DSL またはケーブルインターネット接続



この例は、最初の例と類似しています。ただし、この例ではネットワークデバイ スがルーターではなくハブに接続されています。ハブはインターネットに直接接 続されています。 注意: HP はこの設定を推奨していません。ウィルスの感染と不正な侵入 を防ぐために、可能な場合はゲートウェイを使用してネットワークのイン ターネットアクセスを管理してください。

インターネット接続のない Ethernet ネットワーク



この例では、ネットワークデバイスはハブに接続されています。デバイスは AutoIP を使用して IP アドレスを取得します。

5.4.3 Ethernet ネットワークでのプリンタの設定

プリンタを Ethernet ネットワークで設定するには 2 つの操作が必要です。

まずプリンタをネットワークに接続する必要があります。それから、プリンタを 使用する各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストールします。

- Ethernet ネットワークへのプリンタの接続
- プリンタソフトウェアのインストール

5.4.4 Ethernet ネットワークへのプリンタの接続

Ethernet ネットワークにプリンタを接続するには、以下の手順に従います。

1. 必要に応じて、プリンタハードウェアをセットアップします。

プリンタハードウェアのセットアップ手順ついては、プリンタに付属のセットアップポスターを参照してください。

- 2. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 3. ネットワークハブまたはルーターの空いているポートに Ethernet ケーブルを 接続します。



- 注: WAN またはアップリンクのラベルが付いているポートに Ethernet ケ ーブルを接続しないでください。
- 4. プリンタ背面の Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続します。
 - 注: プリンタに Ethernet ケーブルが接続されている場合、プリンタのワ イヤレスラジオは無効になります。
- 5. 以下のいずれかの操作を行ってください。

| リンクランプの状態 | タスク |
|-----------|--|
| | 手順6に進みます。 |
| オフ | 手順 2 から 4 までを繰り返します。それでもランプ が点灯しない場合は、以下の項目を確認します。 |
| | ・プリンタの電源がオンになっている。 ・ネットワークハブまたはルーターの電源がオンになっている。 ・すべてのケーブルがしっかりと接続されている。 ・Ethernet ケーブルを使用している。 |

- 6. レポートページを印刷します。
- 7. プリンタを使用する各コンピュータにプリンタソフトウェアをインストール します。
- 注意:プリンタおよびプリンタを使用するコンピュータは、すべて同じサ ブネット上にあることが推奨されます。別のサブネット上でプリンタを設 定すると、使用するルーターの種類によっては問題が発生する場合があり ます。

5.4.5 プリンタソフトウェアのインストール

ネットワークコンピュータにプリンタソフトウェアをインストールする前に、以 下の項目を確認する必要があります。

- ・プリンタのセットアップが完了し、電源がオンになっている。
- ネットワークハブ、スイッチ、またはルーターの電源がオンで、正しく動作 する。

- ネットワーク上のすべてのコンピュータの電源がオンで、ネットワークに接続されている。
- ネットワーク上でプリンタが設定されている。

ソフトウェアのインストール

プリンタソフトウェアをインストールする方法については、プリンタに付属の 『ネットワークガイド』を参照してください。

5.4.6 Ethernet ランプ

プリンタの Ethernet ランプは、Ethernet 接続の状態を示します。

リンクランプ

リンクランプは、プリンタが Ethernet ネットワークに接続されていて電源がオンの場合に点灯します。

| リンクランプの状態 | プリンタの状態 |
|-----------|---|
| | Etherenet ネットワークに接続されており、電源はオンで す。 プリンタに Ethernet ケーブルが接続されている場合、プ リンタのワイヤレスラジオは無効になります。 |
| #7 | Etherenet ネットワークに接続されていないか、電源がオ フになっています。 |

アクティビティランプ

アクティビティランプは、プリンタが Ethernet 接続を通じてデータを受信または 発信しているときに点滅します。

| アクティビティランプの状態 | プリンタの状態 |
|---------------|--|
| 点滅している | Ethernet 接続を通じてデータが受信または発信さ れています。 |
| ⁴⁷ | Ethernet 接続を通じたデータの受信や発信は行わ れていません。 |

6 コンピュータからの写真の印刷

印刷する写真の種類を以下から選択します。

フチ無し写真







フチ無し写真(小)フチ無し写真L判フチ無し写真(パノラマ)

写真





写真 (小)



写真 (パノラマ)

写真の品質向上

プリンタの写真印刷機能を使用することにより、写真の品質を向上させることが できます。

PictBridge

プリンタの PictBridge ポートを使用すると、デジタルカメラからの直接の写真を 印刷できます。

6.1 写真の品質向上

プリンタのソフトウェアには、デジタル写真を簡単に印刷したり、写真の品質を 向上させたりできる以下のような複数の機能があります。

- [デジタルフォト] オプションを使用して写真を修正します。
- [最大 dpi] で解像度を最大にします。

デジタル写真を最高品質で仕上げる以下の方法を確認します。

- ・最高品質の色を出すには、フォトプリントカートリッジを使用します。
- ・ 詳細なカラー設定には、以下のソフトウェアオプションを使用します。
 - カラーオプション

- CMYK 設定
- 詳細カラーマネージメント
- 優れた画質の白黒写真を印刷するには、フォトグレープリントカートリッジを使用します。
- ・白黒写真を印刷します。
- •フチ無し印刷でフォト用紙の端まで印刷します。

フォト用紙が丸まらないようにするには、フォト用紙の保管方法に従います。

6.2 デジタル写真の印刷

このプリンタには、デジタル写真の品質を高めるための機能がいくつかあります。

[デジタルフォト] オプションへのアクセス

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 3. [デジタルフォト] タブをクリックします。

[デジタルフォト] オプションの使用

| プリンタ: Deskjet |
|--|
| プリセット: 標準 |
| 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオプション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| ↑ 799µ 75991 |
| 写真(特に影の部分)をフラッシュで照らしたよう |
| に明るくします。 |
| 0.68 |
| |
| オブ・増 |
| |
| |
| ? (ブレビュー) (PDFとして保存) (ファクス) (キャンセル) ブリント |
| |

1. [オプション] メニュー:以下のいずれかのオプションを選択します。

- [赤目の除去]: 写真の赤目を除去または軽減するには、[オン] をクリック します。
- [デジタルフラッシュ]: 写真の濃い部分の露出を調整して細部をはっきり 印刷します。[自動] をクリックすると、プリンタドライバによって明る さと暗さが自動的に調整されます。
- (コントラストエンハンスメント): 好みのコントラストに調整します。[自動]をクリックすると、プリンタドライバによってコントラストが自動的に調整されます。
- [SmartFocus]: 画像の品質および明瞭さを向上させます。[オン]をクリッ クすると、プリンタドライバによって画像の細部が自動的に鮮明になり ます。
- [スムージング]: 画像をソフトにします。[自動] をクリックすると、プリ ンタドライバによってスムージングレベルが自動的に設定されます。
- [鮮明度]: 好みの鮮明度に調整します。[自動] をクリックすると、プリン タドライバによって画像の鮮明度が自動的に設定されます。

6.3 最大 dpi

[**最大 dpi]** 印刷品質設定を使用すると、最適化 4800x1200dpi 印刷を行うことがで きます。

最適化 4800x1200dpi 印刷モードは、このプリンタの最高品質の解像度です。プ リンタドライバで最適化 4800x1200dpi を選択すると、カラープリントカートリ ッジは最適化 4800x1200dpi モード (最適化された最大 4800x1200dpi のカラーお よび 1200 入力 dpi) で印刷します。フォトプリントカートリッジも取り付ける と、印刷品質が向上します。フォトカートリッジがプリンタに含まれていない場 合は、別途お買い求めいただけます。

最適化 4800x1200dpi モードで印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|------------|--------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| 用紙 カラーオブ | ション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類: 自動 |
| | 品質: 最大 dpi |
| | カラー: ColorSmart/sRGB 🛟 |
| P.L. | |
| | |
| | |
| ? 7242- PC | Fとして保存) ファクス) キャンセル ブリント |

- 3. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[フォト用紙] をクリックして、適切な フォト用紙の種類をクリックします。
- 4. [品質] ドロップダウンリストで、[最大 dpi] をクリックします。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.4 フォトプリントカートリッジ

フォトプリントカートリッジをカラープリントカートリッジとともに使用して、 耐光性に優れたきめの細かい 6 色インクカラー印刷を実現できます。



フォトプリントカートリッジがプリンタに含まれていない場合は、別途お買い求 めいただけます。

フォトプリントカートリッジの取り付け

フォトプリントカートリッジを取り付けるには、プリンタから黒プリントカート リッジを取り外し、プリントカートリッジホルダの右側にフォトプリントカート リッジを取り付けます。

詳細については、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してくださ い。

フォトカートリッジの使用

6 色インクカラー印刷モードで印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 3. [用紙の種類] ドロップダウンリストから適切な用紙の種類を選択します。
- 4. [品質] ドロップダウンリストで、以下のいずれかの印刷品質モードを選択し ます。
 - ・きれい
 - ・高画質
 - ・最大 dpi

5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

フォトプリントカートリッジの保管

プリントカートリッジの状態を良好に保つには、プリントカートリッジ保管の注 意事項に従ってください。

6.5 カラーオプションの使用

カラーオプションを調整すると、コンピュータの画面で表示される色とは異なる 色で印刷される場合があります。

カラーオプションを設定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: プリセット: | Deskjet |
|-----------------|--|
| | - 用紙の種類/品質 |
| | 「ション」CMYK設定 デジタルフォト インク 用紙の種類: 自動 ・ |
| | 品質: (きれい) 📦 |
| | ⊅∋−: ColorSmart/sRGB |
| FL | イ: 上部トレイ ・ |
| | |
| ? 7622-) P | DFとして保存) (ファクス) (キャンセル) ブリント |

- 3. [**カラー**] ドロップダウンリストで [ColorSmart/sRGB] が選択されていること を確認します。
- 4. [カラーオプション] タブをクリックします。

| プリンタ: | Deskjet | • | |
|-----------|------------|---------|----------|
| プリセット: | (標準 | • | |
| | 用紙の種類/品質 | • | |
| 用紙 カラーオブ | ション CMYK股定 | デジタルフォト | インク |
| | 7 彩度:0 - | | _ |
| | <= k1 | : ' Y ' | 鮮やか |
| | 明度: 0 - | | - |
| | | _ | 明るい |
| | *é | . Y . | ize |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 7622-) PC | Fとして保存)(フ | 727) (* | ャンセル フリン |

- 5. 印刷結果の全体的な色を調整するには、[**彩度**]、[**明度**]、および[**色調**] を調整 します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.6 CMYK 設定

CMYK 設定を指定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] タブをクリックします。
- 3. [CMYK 設定] タブをクリックします。

| プリセット: | 標準 | |
|----------|------------|--------------|
| | 用紙の種類/品質 | • |
| 用紙 カラーオフ | ション CMYK設定 | デジタルフォト インク |
| | シアン: 0 | -50 0 +50 |
| | マゼンタ:0 | -50 0 +50 |
| | 4ID-: 0 | -50 0 +50 |
| | モノクロ: 0 | -50 0 0 + 50 |
| | | |
| | | |

- 4. 印刷時に使用されるそれぞれの色のレベルを指定するには、[シアン]、[マゼ ンタ]、[イエロー]、[黒] スライダを調整します。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.7 詳細カラーマネージメント

カラーマネージメントは、印刷できる色の範囲を決定します。文書で使用されて いる色は、プリンタのソフトウェアによって現在のカラー設定から、選択したカ ラーマネージメントのオプションに変換されます。

カラーマネージメントのオプションを選択するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|-------------|--------------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| | 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオフ | ション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類: 自動 |
| | 品質: きれい 🔹 |
| | カラー: AdobeRGB |
| | |
| ۲ <i>レ</i> | イ: 上部トレイ F |
| | |
| | |
| ? (762-) (M | のFとして保存) (ファクス) (キャンセル) (プリント) |

- 3. [**カラー**] ドロップダウンリストで、以下のオプションのいずれか1つをクリ ックします。
 - [AdobeRGB]: [AdobeRGB] を使用して高度なアプリケーションから印刷 する場合は、アプリケーションのカラーマネージメントを無効にし、プ リンタソフトウェアがカラースペースを制御できるようにします。
 AdobeRGB カラースペースを使用して作成された文書または写真には、 [AdobeRGB] 設定を使用します。
 - [ColorSync]: このオプションを使用すると、プリンタドライバで文書の色を制御できます。
 - [アプリケーションによる管理]: このオプションを選択すると、印刷して いるアプリケーションで文書の色を制御できます。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.8 フォトグレープリントカートリッジ

フォトグレープリントカートリッジをカラープリントカートリッジとともに使用 して、高品質の白黒写真を印刷できます。



フォトグレーカートリッジがプリンタに含まれていない場合は、別途お買い求め いただけます。

フォトグレープリントカートリッジの取り付け

フォトグレープリントカートリッジを取り付けるには、プリンタから黒プリント カートリッジを取り外し、プリントカートリッジホルダの右側にフォトグレープ リントカートリッジを取り付けます。

詳細については、「プリントカートリッジの取り付け」ページを参照してくださ い。

フォトグレープリントカートリッジの使用

フォトグレープリントカートリッジを使用するには、白黒写真の印刷手順に従っ てください。

フォトグレープリントカートリッジの保管

プリントカートリッジの状態を良好に保つには、プリントカートリッジ保管の注 意事項に従ってください。

6.9 白黒写真の印刷

プリンタを使用して以下の印刷を行うことができます。

- ・
 白黒写真の印刷
- カラー写真の白黒印刷

高品質の白黒写真を印刷するには、フォトグレープリントカートリッジとカラー プリントカートリッジをプリンタに取り付けます。

白黒写真の印刷

白黒写真を印刷する場合は、印刷する写真の種類とサイズについての指示に従っ てください。

カラー写真の白黒印刷

カラー写真を白黒で印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|----------|-------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| | 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオフ | プション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類: 自動 |
| | 品質: きれい 📢 |
| | カラー: グレースケール 📢 |
| | |
| FU | イ: 上部トレイ 🔹 |
| | |
| | |
| | |
| | COCHT COCHT |

3. [**カラー**] ドロップダウンリストで、[**グレースケール**] をクリックします。 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[**プリント**] をクリックします。

6.10 フチ無し写真の印刷

特定の用紙の全面に印刷する場合や、さまざまな標準サイズおよびカスタムサイ ズの用紙に印刷する場合には、フチ無し印刷を使用します。

注意事項

- フチ無し文書をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリン タには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。
- ソフトウェアアプリケーションでファイルを開いて、イメージサイズを割り 当てます。イメージを印刷する用紙サイズにイメージサイズが対応している ことを確認してください。

印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. 印刷するファイルを開きます。
- 2. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。

| 設定: | (ページ属性 | • |
|--------------|--------------------|----|
| 対象プリンタ: | Deskjet | • |
| | hp deskjet | |
| 用紙サイズ: | フチ無し写真 (10 x 15cm) | |
| 方向: 拡大縮小: | 100 % | |
| ? | (キャンセル) | ОК |

- 3. **[用紙サイズ]** ドロップダウンリストで、適切なフチ無しの用紙サイズをクリックします。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

切り取りラベル付きのフォト用紙に印刷した場合は、ラベルを取り除いて文 書を完全にフチ無しにしてください。



6.11 フォト用紙の保管と取り扱い

HP 純正フォト用紙の品質を維持するには、以下の手順に従います。

保管

- ・未使用のフォト用紙は、購入時の密封パッケージでビニール袋に入れたまま 保管してください。フォト用紙は、平坦で涼しい場所で保管します。
- 印刷する際には、すぐに使用する用紙のみをビニール袋から取り出します。
 印刷が終了したら、使用しなかったフォト用紙はビニール袋に戻します。
- ・未使用のフォト用紙をプリンタの給紙トレイにセットしたままにしないでく ださい。用紙が丸まってしまい、写真の品質が低下する可能性があります。

取り扱い

- フォト用紙は、常に端を持つようにします。フォト用紙に指紋が付くと、印刷の品質が低下する場合があります。
- フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙が丸まっている場合は、ビニール袋にフォト用紙を入れ、丸まっている方向とは反対方向にやさしく曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用紙を使用してください。

6.12 フチ無し写真(小)

注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- ・最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。
- ・写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照して ください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

印刷の準備

1 枚の写真を印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。 複数の写真を印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。

- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。

フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。

 フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。切り取りラベル 付きフォト用紙を使用している場合は、切り取りラベルがプリンタの反対側 を向いていることを確認します。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを戻します。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - •[用紙サイズ]:適切なフチ無し用紙サイズ
 - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - 「給紙トレイ]: [上部トレイ]
 - 「用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.13 フチ無し写真 L 判

注意事項

高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。

- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- ・使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- フォト用紙が丸まっていないことを確認します。
 フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. [ページ設定]ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - [用紙サイズ]: 適切なフチ無し用紙サイズ
 - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]

5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。

6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.14 フチ無し写真 (パノラマ)

注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- ・最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。
- 写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・給紙トレイの容量を超えないように注意してください(最高 25 枚)。

印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。

フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照してください。

5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
 - 注: パノラマサイズの用紙は給紙トレイの端からはみ出す場合がありま す。このような用紙を印刷する場合、用紙幅ガイドを移動して、用紙 の端にぴったりとそろえます。
HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を選択します。
 - ・[**用紙サイズ]**: 適切なフチ無し用紙サイズ
 - ・[方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.15 写真(小)

注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- ・最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。
- ・写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照して ください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

印刷の準備

1枚の写真を印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数の写真を印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。

4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。

フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。

 フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。切り取りラベル 付きフォト用紙を使用している場合は、切り取りラベルがプリンタの反対側 を向いていることを確認します。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを戻します。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - 「方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - [用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.16 写真L判

注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- ・最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。

- ・写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- ・使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- フォト用紙が丸まっていないことを確認します。
 フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. [ページ設定]ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]: [自動] または適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

6.17 写真 (パノラマ)

注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- ・最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。
- ・写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照してください。
- ・使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. フォト用紙が丸まっていないことを確認します。
 - フォト用紙が平らになっていない場合は、フォト用紙の保管方法を参照して ください。
- 5. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。



- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
 - 注: パノラマサイズの用紙は給紙トレイの端からはみ出す場合がありま す。このような用紙を印刷する場合、用紙幅ガイドを移動して、用紙 の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - ・[方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]:[自動]または適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7 さまざまな文書の印刷



印刷のヒント

費用と手間を最小限に抑え、印刷結果の品質を最大限に高めるには、「印刷のヒ ント」を参照してください。

プリンタソフトウェア

プリンタソフトウェアの詳細についてはこちらを参照してください。

7.1 電子メール

注意事項

給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 150 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。

- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 普通紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



6. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- (用紙の種類) ドロップダウンリストで、[自動]または [普通紙] をクリックします。
- 5. 以下の印刷設定を必要に応じて選択します。
 - 印刷品質
 - ・用紙トレイ
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.2 レター

注意事項

- ・ 封筒に印刷する方法については、「封筒」ページを参照してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 150 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。

- 4. 普通紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



1. レターまたは A4 用紙

2. リーガル用紙

- 注: レターヘッドを使用している場合は、プリンタの内部に向かってレタ ーヘッドの印刷面が下になっていることを確認してください。
- 6. 排紙トレイを下げます。

リーガルサイズの用紙に印刷する場合は、伸縮排紙トレイストッパーを広げ ないでください。

印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- (用紙の種類)ドロップダウンリストで、[自動]または[普通紙]をクリックします。
- 5. 以下の印刷設定を必要に応じて選択します。
 - 印刷品質
 - ・用紙トレイ
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、「プリント」をクリックします。

7.3 文書

注意事項

- 両面印刷を行うと用紙を節約できます。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 150 枚)。

印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 普通紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



2. リーガル用紙

- 1. レターまたは A4 用紙
- 6. 排紙トレイを下げます。

リーガルサイズの用紙に印刷する場合は、伸縮排紙トレイストッパーを広げ ないでください。

印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを選択します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- (用紙の種類) ドロップダウンリストで、[自動]または [普通紙] をクリックします。
- 5. 以下の印刷設定を必要に応じて選択します。
 - 印刷品質
 - ・用紙トレイ
 - 両面印刷
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.4 封筒

注意事項

- ・以下のような封筒は使用しないでください。
 - 留め具や窓付きの封筒
 - ・端が分厚い、規格外、または丸くなっている封筒
 - 光沢仕上げや立体加工の封筒
 - ・しわになっていたり、破れている封筒
- ・ 給紙トレイに入れる前に、封筒の端をそろえてください。
- ・給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 20 枚)。

印刷の準備

1 枚の封筒を印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。 複数の封筒に印刷する場合は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. 封筒の印刷面を下にし、折り返し部分を左側にして給紙トレイの右側にセットします。封筒をプリンタの奥まで押し入れます。



- 5. 用紙ガイドを封筒の端にぴったりとそろえます。
- 6. 排紙トレイを戻します。

印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質]パネルを選択します。

- (用紙の種類)ドロップダウンリストで、[自動]または[普通紙]をクリックします。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.5 ハガキ



オプションのハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリをプリン タに取り付けている場合は、ハガキトレイ付き自動両面印刷アク セサリを使用してハガキを印刷する手順に従ってください。

注意事項

- プリンタの用紙サイズの仕様に合ったカードおよびメディアのみをご使用く ださい。仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照 してください。
- ・給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 60 枚)。

印刷の準備

1枚のカードを印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。

複数のカードを印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- カードの印刷面を下にし、いずれかの短辺をプリンタの方向に向けて給紙トレイの右側にセットします。カードをプリンタの奥まで押し入れます。



- 5. 用紙ガイドをカードの端にぴったりとそろえます。
- 6. 排紙トレイを戻します。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を選択します。
 - •[用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - 注: フチ無しハガキを印刷するには、ハガキのサイズに一致するフチ 無し写真のサイズをクリックしてください。
 - ・[方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - ・ [用紙の種類]: [自動] または [インクジェット用官製ハガキ]
 - ・[品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。
 - 注: 用紙切れメッセージが表示される場合は、給紙トレイ内でカードが正 しく設定されているか確認します。

7.6 ブローシャ

注意事項

- •フチ無しブローシャの印刷方法については、こちらを参照してください。
- ・最高の印刷品質を得るには、HPのブローシャ&フライヤ用紙をご使用ください。
- 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 25 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. ブローシャ用紙を給紙トレイにセットし、プリンタの奥まで押し入れます。
- 5. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



6. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを選択します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - [用紙の種類]: [自動] または適切なブローシャ用紙の種類
 - ・[品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.7 グリーティングカード

注意事項

- 折りたたまれているカードは、開いてから給紙トレイにセットします。
- 最高の印刷品質を得るには、グリーティングカード用紙をご使用ください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 30 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- グリーティングカードが互いにくっつかないように端をパラパラとめくって から、カードの端をそろえます。
- グリーティングカードの印刷面を下向きにして、給紙トレイにセットします。カードをプリンタの奥まで押し入れます。
- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - [用紙の種類]: [自動] または適切なグリーティングカード用紙の種類
 - ・[品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.8 OHP フィルム

注意事項

- ・最高の印刷品質を得るには、プレミアム OHP フィルムをご使用ください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないでください (最高 30 枚)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 給紙トレイに OHP フィルムをセットします。その際、印刷面を下にして、粘 着テープを上向きにしてプリンタに向けます。



- 5. 粘着テープが互いにくっつかないように、OHP フィルムを注意深くプリンタ に押し入れます。
- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、用紙サイズ、拡大縮 小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙元トレイ]:[上部トレイ]
 - [用紙の種類]: [自動] または適切な OHP フィルムの種類
 - ・[品質]: [きれい] または [高画質]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.9 ラベル紙

注意事項

- インクジェットプリンタ専用のラベル紙のみをご使用ください。
- ・ 使いかけのラベル紙は使用しないでください。
- ラベル紙の表面がべとついていないこと、しわがないこと、台紙からはがれ かけていないことを確認してください。
- 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 30 枚、A4 また はレターサイズのみ)。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げ、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。

- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- ラベル紙のシートが互いにくっつかないように、端をパラパラとめくってから、ラベル紙の端をそろえます。
- 5. ラベル紙の印刷面を下向きにして、給紙トレイにセットします。用紙をプリ ンタの奥まで押し入れます。



- 6. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
- 7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - 「用紙サイズ]: A4 またはレター
 - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]: [上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]: [自動] または [普通紙]
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.10 インデックスカードおよび他の小さなメディア の印刷

注意事項

- プリンタの用紙サイズの仕様に合ったカードおよびメディアのみをご使用く ださい。仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照 してください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 60 枚)。

印刷の準備

1 枚のカードを印刷するには、写真/封筒フィーダを使用します。 複数のカードを印刷するには、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- ハガキの印刷面を下向き、短辺のいずれかをプリンタの方向に向けて、給紙 トレイの右側にセットします。カードをプリンタの奥まで押し入れます。



- 5. 用紙ガイドをカードの端にぴったりとそろえます。
- 6. 排紙トレイを戻します。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - ・[**用紙サイズ**]: 適切な用紙サイズ
 - 注: フチ無しカードを印刷するには、カードのサイズに一致するフチ 無し写真のサイズをクリックしてください。
 - ・[方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙元トレイ]:[上部トレイ]
 - [用紙の種類]: [自動] または適切な用紙の種類
 - ・[品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

注: 用紙切れメッセージが表示される場合は、給紙トレイ内でカードが正 しく設定されていることを確認します。

7.11 バナー

注意事項

- ・最高の印刷品質を得るためには、HP バナー用紙をご使用ください。
- トレイに用紙をセットする前にバナー用紙から穴のあいた部分を取り除きます。



・給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 20 枚)。

印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを取り外し、次に給紙トレイからすべての用紙を取り除きます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- トレイにバナー用紙をセットする際には、切れている端を用紙の束の一番上 にしてプリンタの方向を指すように配置します。



1. 切れている端

- 5. 用紙幅ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
 - 注: バナーの印刷中はプリンタから排紙トレイを外しておきます。

印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。
- [用紙サイズ] ドロップダウンリストで、[A4 バナー] または [US レターバナ ー] を選択します。
- 3. [OK] をクリックします。
- 4. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 5. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]: [自動] または [普通紙]
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

7.12 アイロンプリント紙

注意事項

- 高品質で印刷するには、HP 製のアイロンプリント紙をご使用ください。
- ・ 給紙トレイの容量を超えないように注意してください (最高 20 枚)。

印刷の準備

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 排紙トレイを上げます。
- 用紙幅ガイドを一番左まで移動させて広げ、次に用紙長ガイドを引き出します。
- 4. アイロンプリント紙の印刷面を下向きにして、給紙トレイにセットします。
- 5. 用紙をプリンタの奥まで押し入れます。
- 6. 用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。



7. 排紙トレイを下げます。

印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、ページサイズ、拡大 縮小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:[上部トレイ]
 - ・[用紙の種類]: [自動] または [普通紙]
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

8 印刷のヒント

時間の節約

- 250 枚普通紙トレイアクセサリを使用して、プリンタに用紙をセットし直す
 回数を減らします。
- 逆順で印刷します。
- ・丁合い部数を印刷します。

コストの節約

- ・文書の両面印刷を行います。
- ・1枚の用紙に複数のページを印刷します。

印刷結果の品質向上

- ・ 適切な用紙の種類を選択します。
- ・ 適切な印刷品質を選択します。
- ・ 必要に応じて文書のサイズを変更します。
- フチ無しブローシャを印刷します。

8.1 250 枚普通紙トレイアクセサリの使用

プリンタに 250 枚普通紙トレイアクセサリが取り付けられていない場合は、取り 付け手順に従って取り付けてください。

注: 250 枚普通紙トレイアクセサリは、国および地域によってはお求めいただ けない場合もございます。

250 枚普通紙トレイアクセサリを使用するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|-------------|-----------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| | 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオフ | ション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類: 自動 |
| | 品質: きれい |
| | カラー: ColorSmart/sRGB 🛟 |
| _ | |
| FL- | イ: 下部トレイ 📑 |
| _ | |
| | |
| ? (762-) (M | Fとして保存) (ファクス) (キャンセル) ブリント |

3. [トレイ] ドロップダウンリストで、[下部トレイ] をクリックします。

8.2 印刷順序の設定

印刷順序を設定すると、文書を印刷する順序が決定されます。一般的に、文書の 最初のページを最後に印刷するよう設定すると、排紙トレイで文書全体が上向き に揃うため便利です。

印刷順序を設定するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙処理] パネルを選択します。

| プリンタ: Deskjet |
|---|
| プリセット: 標準 |
| |
| ダベージの順序を逆にする プリント: ● すべてのページ ○ 合称 ケージ |
| 〇 (4数ページ) |
| |
| ? (ブレビュー) (PDF として保存) (ファクス) (キャンセル) (ブリント) |

- 3. 以下のいずれかの操作を行います。
 - ・ 文書の最初のページを最後に印刷するには、[ページの順序を逆にする]
 チェックボックスをオンにします。この設定は、ほとんどの印刷ジョブ
 に適しています。
 - ・ 文書の最後のページを最後に印刷するには、[ページの順序を逆にする]
 チェックボックスをオフにします。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

注: 逆順印刷機能は、Mac OS X 10.3 以降でのみサポートされています。

8.3 丁合い部数の印刷

1 つの文書を一度に複数枚印刷する場合は、印刷後に部数を揃え直さなくてもよ いように丁合いを使用します。

注: ソフトウェアプログラムの中には、プリンタソフトウェアを使用して印刷 部数を指定できないものもあります。お使いのプログラムで印刷部数を指 定できる場合は、そのアプリケーションで印刷部数を指定してください。

丁合い部数を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [印刷部数と印刷ページ] パネルをクリックします。

| プリンタ: Deskjet | |
|--|------------|
| プリセット: 標準 | |
| 印刷部数と印刷ページ | |
| 部数: 5 🗹 丁合い | |
| ペーシ: ● すべて ○ 開始: 1 終了: 1 | |
| | |
| ? ブレビュー) (PDF として保存) (ファクス) (キャンセル) (ブリ) | <u>۷</u> ト |

- 3. [部数] ボックスで印刷する部数を入力します。
- 4. [丁合い] チェックボックスをオンにします。
- 5. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

8.4 自動両面印刷

両面の文書を自動的に印刷するには、以下のアクセサリのいずれかがプリンタに 取り付けられている必要があります。





両面印刷アクセサリでは、専用の用紙のみ使用できます。サポートされている種 類の用紙リストについては、アクセサリに付属のマニュアルを参照してください。

印刷

両面ページの文書を印刷するには、以下の手順に従います。

1. [プリント] ダイアログボックスを開き、[両面印刷] パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|----------------|--------------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| | (FIEDRI |
| | |
| | ☑ 再面印刷 |
| | 綴じ位置: |
| | |
| l l | |
| | |
| (?) (762-) (PI | OFとして保存) (ファクス) (キャンセル) (ブリント) |

2. 適切な綴じオプションを選択してください。



- 必要に応じてその他の印刷設定を変更し、[プリント]をクリックします。
 ページの片面が印刷されると、インクが乾燥する間、プリンタは停止します。
 インクが乾燥すると用紙はデュプレクサに戻され、裏面が印刷されます。
 - 注: ページの両面が印刷されるまでプリンタから用紙を取り出さないでく ださい。

8.5 1 枚の用紙に複数のページを印刷する

このプリンタ ソフトウェアでは、文書の複数のページを 1 枚の用紙に印刷できま す。文書のテキストや画像のサイズは、印刷するページに収まるように自動的に 変更されます。

複数のページを1枚の用紙に印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [レイアウト] パネルを選択します。



3. [ページ数 / 枚] メニューから、各用紙に印刷するページの数を選択します。

- [レイアウト方向] で、オプションを選択して1枚の用紙に複数のページを配置する方法を決定します。
- 5. 用紙に印刷する各ページの周囲に境界線を印刷する場合は、[枠線] メニューから境界線を選択します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。
 - 注: [レイアウト] パネルの両面印刷コントロールは、使用できません。文 書を両面に印刷するには、両面印刷ページを参照してください。

8.6 用紙の種類の選択

プリンタ ソフトウェアでは、以下の方法で用紙の種類を選択することができます。

- 自動用紙認識機能を使用する
- ・ 特定の用紙の種類を選択する

自動用紙認識機能を使用する

自動用紙認識機能を使用すると、印刷するメディアに適した印刷設定を自動的に 選択することができます。特に、HP 純正用紙およびメディアを使用している場合 に有効です。

注: 自動用紙認識機能は、250 枚普通紙給紙トレイから印刷する文書には使用 できません。

自動用紙認識機能を使用するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質]パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|--------------|-----------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| | 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオブ | ション CMYK股定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類:(自動 |
| | 品質: きれい 🛟 |
| | カラー: ColorSmart/sRGB |
| FL- | |
| | |
| | |
| | |
| ? (762-) (PC | #として保存) (ファクス) (キャンセル) ファクス |

- 3. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、[自動] をクリックします。
- 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

特定の用紙の種類を選択する

高品質で印刷する場合は、専用の用紙の種類を選択することをお勧めします。 特定の用紙の種類を選択するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ : | Deskjet |
|--------------|----------------------------------|
| プリセット: | (標準 |
| - | 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオブ | ション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類: (HP Premium Plus Photo… 🔹 |
| | 品質: 高面質 ; |
| | カラー: ColorSmart/sRGB 🛟 |
| ۲ レ | イ: 上部トレイ 📦 |
| | |
| ? (762-) (PC | がとして保存…) ファクス…) キャンセル) ブリント |

3. [用紙の種類] ドロップダウンリストで、適切な用紙の種類をクリックします。
 4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント] をクリックします。

8.7 印刷品質の選択

印刷品質を選択するには、プリンタソフトウェアで以下の手順に従います。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: プリセット: | Deskjet |
|-----------------|---|
| | 用紙の種類/品質 |
| | ション CMYK股定 デジタルフォト インク 用紙の種類: 自動 ・ 品質: されい ・ カラー: ColorSmart/sRGB ・ |
| 4 | イ: 上部トレイ ・ |
| ? (7653-) (PI | がとして保存) ファクス) (キャンセル) ブリント |

- 3. [品質] ドロップダウンリストから、以下のいずれかのオプションを選択します。
 - ・[はやい (最速)]: 最高の印刷速度で印刷できます。
 - [はやい (標準)]: [きれい] より速く、[はやい (最速)] より高い品質で印刷で きます。
 - [**きれい**]: 品質と速度のバランスが最適です。この設定は、ほとんどの文 書の印刷に適しています。
 - •[高画質]: 高い品質で印刷できます。
 - [最大 dpi]: 最高の品質で印刷できまが、[高画質] よりも時間がかかり、多 くのディスク容量を必要とします。

8.8 文書のサイズ変更

この機能を使用すると、用紙サイズを変えずに印刷されるテキストやグラフィッ クスを拡大または縮小できます。

テキストやグラフィックスを縮小または拡大するには、以下の手順に従います。

1. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。

| 設定: | ページ属性 |
|---------|---------------------------|
| 対象プリンタ: | Deskjet 🛟 |
| 用紙サイズ: | hp deskjet パナー A4 |
| 方向: | |
| [拡大縮小: | 50 % |
| ? | (キャンセル) OK |

2. [拡大縮小] ボックスに、文書を縮小または拡大する比率を入力します。

・文書を縮小する場合は、25~99までの数値を入力します。

・ 文書を拡大する場合は、101 ~ 400 までの数値を入力します。

3. [OK] をクリックし、文書の印刷を開始します。

8.9 フチ無しブローシャの印刷

光沢ブローシャ用紙にフチ無しのブローシャを印刷できます。 フチ無し写真の印刷手順については、フチ無し写真のページを参照してください。

注意事項

- フチ無し文書をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリン タには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。
- ソフトウェアアプリケーションでファイルを開いて、イメージサイズを割り 当てます。イメージを印刷する用紙サイズにイメージサイズが対応している ことを確認してください。

印刷

フチ無し文書を印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. 印刷するファイルを開きます。
- 2. [ページ設定] ダイアログボックスを開きます。

- 3. **[用紙サイズ]** ドロップダウンリストで、適切なフチ無しの用紙サイズをクリックします。
- 4. [OK] をクリックします。
- 5. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 6. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 7. [**用紙の種類**] ドロップダウンリストで、適切なブローシャ用紙をクリックします。
- 8. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

8.10 給紙トレイの選択

用紙トレイには、次の3種類があります。



給紙トレイ 250 枚普通紙 ハガキトレイ付き トレイアクセサリ 自動両面印刷アクセサリ

用紙トレイを選択するには、以下の手順に従います。

1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。

2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。

| プリンタ: | Deskjet |
|---------------|----------------------------|
| プリセット: | 標準 |
| | 用紙の種類/品質 |
| 用紙 カラーオブ | ション CMYK設定 デジタルフォト インク |
| | 用紙の種類: 自動 |
| | 品質: きれい 🗘 |
| | カラー: ColorSmart/sRGB 📢 |
| | |
| 1 P. | イ: 上部トレイ 🚺 |
| | |
| |) |
| ? (7642-) (PC | Fとして保存) ファクス) (キャンセル) ブリント |

- 3. **[給紙トレイ]** ドロップダウンリストで、以下のオプションのいずれか1つを クリックします。
 - ・[上部トレイ]: 給紙トレイのメディアに印刷します。
 - ・[下部トレイ]: 250 枚普通紙トレイアクセサリのメディアに印刷します。
 - [後部トレイ]: ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリのメディアに印刷します。このオプションはアクセサリがプリンタに取り付けられている場合にのみ表示されます。

9 プリンタソフトウェア

- 印刷設定
- [ページ設定] ダイアログボックス
- [プリント] ダイアログボックス
- ・プリンタの管理 (Mac OS X 10.3 以降)
- プリンタの管理 (Mac OS X 10.2 以前)
- ・プリントジョブのステータスの表示と変更 (Mac OS X 10.3 以降)

9.1 印刷設定

プリンタは、お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェアによ って制御されます。プリンタ ドライバといわれるプリンタ ソフトウェアを使用し て、文書の印刷設定を変更します。

文書の用紙サイズ、拡大縮小、印刷方向を指定するには、[ページ設定] ダイアロ グボックスを使用します。

文書に他の印刷設定を指定したり、文書をプリンタに送るには、[プリント] ダイ アログボックスを使用します。

9.2 [ページ設定] ダイアログボックス

[ページ設定] ダイアログボックスでは、文書のレイアウトを変更できます。 [ページ設定] ダイアログボックスを使用するには、文書を作成したソフトウェア を開き、[ファイル] をクリックして [ページ設定] をクリックします。 [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の操作を行います。

| 設定: | 【ページ属性 | ÷ |
|---------|------------------|----------|
| 対象プリンタ: | Deskjet | • |
| 用紙サイズ: | hp deskjet A4 | • |
| 方向: | 1: 1> | 1. |
| 拡大縮小: | 100 % | |
| ? | (** | ンセル) OK |

- ・文書の用紙サイズを設定します。
- 文書のサイズを変更します。
- ・印刷の方向を指定します。

9.3 [プリント] ダイアログボックス

[プリント] ダイアログボックスでは、文書の印刷設定を指定できます。表示されるオプションは、選択したパネルによって異なります。

[プリント] ダイアログボックスを使用するには、印刷する文書を開き、[ファイル] から [プリント] をクリックします。

| 1 プリンタ : | Deskjet |
|----------------------|--|
| 2 プリセット: | 標準 |
| | 印刷部数と印刷ページ |
| 部数: | 1 V T合い |
| ページ: | ● すべて ○ 開始: 1 終了: 1 |
| 4 5 ? (7622-) (PI | 6 7 8 9 DFとして保存) ファクス) キャンセル ブリント |

1. [プリンタ]: プリンタを選択します。

2. [プリセット]:保存されている印刷オプションのグループを選択します。

- 3. **パネルメニュー**:印刷設定のパネルとアプリケーション固有のパネル、および文書の印刷設定の表示を切り替えます。
- 4. [?]: MacHelp を開きます。
- 5. [プレビュー]: 印刷した文書のオンラインプレビューを表示します。
- 6. [PDF として保存]: 文書を PDF フォーマットで保存します。
- 7. [ファクス]: クリックすると、文書をファクスとして送信できます。
 - 注: **[ファクス]** オプションは、Mac OS X 10.3 以降でのみサポートされて います。

8. [キャンセル]: 文書を印刷せずに [プリント] ダイアログボックスを閉じます。

9. [プリント]: 文書を印刷します。

9.4 プリンタの管理 (Mac OS X 10.3 以降)

[プリンタリスト] を使用して、プリンタを管理します。

プリンタの管理には、以下のようなタスクがあります。

- ・プリンタの追加
- デフォルトプリンタの設定
- ・プリンタの削除

[プリンタリスト] を開く

以下の手順に従って、[プリンタリスト]を開きます。

- 1. アップルメニューで、[システム環境設定] をクリックします。
- [システム環境設定] ダイアログボックスで、[プリントとファクス] をクリック します。

| 000 | 7リントとファクス 7リント ファクス | |
|---------|------------------------|---|
| | プリンタを設定 | |
| ・プリント | 「画面で選択されるプリンタ: Deskjet | • |
| "ページ設定" | 'のデフォルトの用紙サイズ: 〔レター | • |
| | プリンタをほかのコンピュータと共有する | |

[プリンタを設定] ボタンをクリックします。
 [プリンタリスト] が表示されます。

| 00 | プリンタリスト | 0 |
|-------------|----------------------|------------|
| ê 🚔 | 0 12 X | 0 |
| デフォルトにする 追加 | 削除 ユーティリティ ColorSync | 情報を見る |
| メニュー 名前 | ▲ 状況 | 種類 |
| ⊠ 😸 Deskjet | | hp deskjet |
| C | |)4+ |

プリンタの追加

コンピュータにプリンタを追加するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. [追加]をクリックします。

プリンタ追加ダイアログボックスが表示されます。
| 製品 | ▲ 種類 | |
|-------------|----------|--|
| Deskjet | HP | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 'リンタの機種:「hp | inkjet | |
| 'リンタの機種:〔hp |) inkjet | |

- 3. プリンタの接続の種類を選択します (USB など)。
- 4. プリンタのリストからプリンタ名を選択します。
- 5. [追加] をクリックします。

デフォルトプリンタの設定

プリンタをコンピュータのデフォルトのプリンタとして設定するには、以下の手 順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. プリンタ名をクリックします。
- 3. プリンタを選択し、[デフォルトにする] をクリックします。

プリンタの削除

コンピュータからプリンタを削除するには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. 削除するプリンタを選択します。
- 3. [削除] をクリックします。

9.5 プリンタの管理 (Mac OS X 10.2 以前)

プリンタの管理には、**プリントセンター**を使用します。

プリンタの管理には、以下の作業が含まれます。

・プリンタの追加

- デフォルトプリンタの設定
- ・プリンタの削除

プリンタの追加

コンピュータにプリンタを追加するには、以下の手順に従います。

1. **プリントセンター**を開きます。

| 000 | | | プリンタリ | スト | 0 |
|------------|------|----------------|----------------|------|---|
| 77x11-1646 | ista | ③ 削除 | 余_の 日 設定 | | |
| 名前 | | | | ▲ 状況 | |
| Deskjet | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1 |

2. [追加] をクリックします。

プリンタ追加ダイアログボックスが表示されます。

| 뾪읆 | ▲ 種類 | |
|----------|---------------|---|
| Deskjet | hp inkjet 2.4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| プリンタの機種: | 自動選択 | ÷ |
| | _ | |

- 3. メニューから [USB] を選択します。
- 4. プリンタのリストからプリンタ名を選択します。
- 5. [追加] をクリックします。

デフォルトプリンタの設定

プリンタをコンピュータのデフォルトのプリンタとして設定するには、以下の手 順に従います。

- 1. **プリントセンター**を開きます。
- 2. プリンタ名をクリックします。
- 3. プリンタを選択し、[デフォルトにする] をクリックします。

プリンタ名が太字で表示されます。これは、そのプリンタがデフォルトのプ リンタであることを示します。

プリンタの削除

コンピュータからプリンタを削除するには、以下の手順に従います。

- 1. **プリントセンター**を開きます。
- 2. 削除するプリンタを選択します。
- 3. [創除] をクリックします。

9.6 プリントジョブのステータスの表示と変更 (Mac OS X 10.3 以降)

バックグラウンドで文書を印刷している場合、[**プリンタリスト**] で印刷中の文書 のステータスを確認できます。

印刷ジョブの状態をチェックするには、以下の手順に従います。

- 1. [プリンタリスト] を開きます。
- 2. プリンタをクリックします。
- メニューバーで、[プリンタ]をクリックして、[ジョブの表示]をクリックします。

| 00 | Deskjet | \bigcirc |
|---------------------|--|------------|
| ◎ 1 削除 保留 | 19 21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | |
| | Apple | |
| | | |
| 状況 | ▲ 名前 | |
| プリント中 | Apple | |
| | | 11 |

4. 印刷ジョブをクリックして選択します。

ボタンを使用して、必要に応じてプリントジョブを管理します。

- ・ 創除:選択したプリントジョブをキャンセルします。
- •**保留**:選択したプリントジョブを一時停止します。
- 再開:一時停止したプリントジョブを再開します。
- ・ジョブを停止:プリントキューのすべてのプリントジョブを停止します。

10 メンテナンス

- プリントカートリッジの取り付け
- プリントカートリッジの調整
- カラーの調整
- プリントカートリッジの自動クリーニング
- プリントカートリッジの手動クリーニング
- ・テストページの印刷
- ・ 推定インク残量の表示
- 皮膚や洋服についたインクの除去
- プリントカートリッジのメンテナンス
- プリンタ本体のメンテナンス
- [HP Inkjet ツールボックス] の使用

10.1 プリントカートリッジの取り付け

プリントカートリッジ

プリントカートリッジの組み合わせ

大抵の文書を印刷するには、カラープリントカートリッジと黒プリントカートリ ッジを使用します。写真を印刷するには、カラープリントカートリッジホルダと 合わせてフォトプリントカートリッジまたはフォトグレープリントカートリッジ のいずれかを使用できます。

カラープリントカートリッジは、必ずプリントカートリッジホルダの左側に取り 付けるようにしてください。

プリントカートリッジホルダの右側には、黒プリントカートリッジ、フォトプリ ントカートリッジ、またはフォトグレープリントカートリッジを取り付けます。

選択番号

交換用プリントカートリッジをお買い求めになる前に、プリンタに付属の『リフ ァレンスガイド』で選択番号を確かめてください。

選択番号は、使用済みプリントカートリッジで確認することもできます。



1. 選択番号ラベル

インクバックアップモード

プリントカートリッジを1つだけ取り付けた状態で、プリンタを動作させること ができます。詳細については、「インクバックアップモード」ページを参照して ください。

取り付け方法

プリントカートリッジを取り付けるには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 給紙トレイにレターサイズまたは A4 サイズの普通紙の束をセットします。
- 3. プリンタのカバーを開けます。
- プリントカートリッジホルダがアイドル状態になって音がしなくなるまで待ち、プリントカートリッジのラッチを持ち上げて開きます。



5. プリントカートリッジをプリントカートリッジホルダから取り出します。



6. 交換用プリントカートリッジをパッケージから取り出して、ピンク色のビニ ールテープを注意してはがします。



- 1. ピンク色のテープのみをはがします。
- 注意: プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。銅版の部分をはがさないでください。この部分はプリントカートリッジが動作するために必要な部分です。



- 1. 銅版の部分には触れないでください。
- 銅版を下にして、プリンタに向けてプリントカートリッジを持ちます。以下のようにプリントカートリッジをホルダに差し込みます。

注: プリントカートリッジを取り付けたら、プリントカートリッジの銅製 の電極部分がプリントカートリッジホルダの背面に触れているか確認 します。



8. パチンという音がするまで、プリントカートリッジのラッチを押し下げます。



9. プリンタのカバーを閉じます。

自動的に調整ページが印刷されます。

プリントカートリッジの保管方法については、プリントカートリッジの保管のペ ージを参照してください。

使用済みプリントカートリッジのリサイクル方法については、「プリントカート リッジの再生」ページを参照してください。



10.2 プリントカートリッジの調整

新しいプリントカートリッジを取り付けると、プリンタによって自動的にプリン トカートリッジが調整されます。また、それ以外の場合でも、プリントカートリ ッジを調整することによって印刷品質を最適化できます。

プリントカートリッジを調整するには

- 1. 給紙トレイに A4 または普通紙をセットします。
- 2. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 3. [調整] パネルを選択します。
- 4. [調整] ボタンをクリックして画面上の指示に従います。

10.3 カラーの調整

カラー調整は、フォトプリントカートリッジで印刷した写真の色が一貫して薄い 場合にのみ行ってください。

カラー調整を実行する前に、プリントカートリッジの調整を行い、次に写真を再 印刷します。それでも色が薄い場合は、カラー調整を行ってください。

カラーを調整するには、以下の手順に従います。

- 1. 給紙トレイに A4 または普通紙をセットします。
- プリンタにフォトプリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。
- 3. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 4. [カラー調整] パネルを選択します。
- 5. 画面の指示に従います。

10.4 プリントカートリッジの自動クリーニング

印刷されたページで線や点が抜けていたりインクがかすれたりする場合は、プリ ントカートリッジのインクが少なくなっているか、クリーニングが必要である可 能性があります。

プリントカートリッジのインクが十分にある場合は、以下の手順に従って、プリ ントカートリッジを自動的にクリーニングします。

- 1. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 2. [クリーニング] パネルを選択します。
- 3. [クリーニング] ボタンをクリックして画面上の指示に従います。

注意: 不必要なクリーニングは行わないでください。不必要なクリーニン グを行うとインクが無駄になり、プリントカートリッジの寿命が短くなり ます。

10.5 プリントカートリッジの手動クリーニング

プリンタをほこりの多い環境で使用すると、プリントカートリッジの接触部分に 細かいほこりがたまります。

クリーニングに必要なもの

プリントカートリッジのクリーニングには以下のものが必要です。

- ・ 蒸留水 (水道水には、プリントカートリッジを損傷する汚染物質が含まれている場合があります)
- 綿棒、またはプリントカートリッジに糸くずがつかない柔らかい布

クリーニングの際はインクが手や洋服につかないように注意してください。

クリーニングの準備

- 1. 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにし、プリンタのカバーを開けます。
- プリントカートリッジを取り外し、ノズルプレート面を上向きにして紙の上 に置きます。



1. ノズルプレート

注意: プリントカートリッジを 30 分以上プリンタの外に放置しない でください。

クリーニング手順

1. 綿棒を蒸留水で少し湿らせ、綿棒の余分な水分を絞ります。

2. プリントカートリッジの銅製の電極部分を綿棒で拭きます。





1. 銅製の電極部分のみをクリーニングする

綿棒にインクのカスやほこりがつかなくなるまで繰り返します。

3. プリンタにプリントカートリッジを取り付け、プリンタのカバーを閉じます。

10.6 テストページの印刷

テストページを印刷するには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 2. [テスト] パネルを選択します。
- 3. [テスト印刷]をクリックし、画面の指示に従います。

10.7 推定インク残量の表示

プリンタに取り付けられたプリントカートリッジの推定インク残量を表示するに は、以下の手順に従ってください。

- 1. プリンタの [HP Inkjet ツールボックス] を開きます。
- 2. [インク残量] パネルを選択します。

10.8 皮膚や洋服についたインクの除去

皮膚や洋服に付いたインクを取り除くには、以下の手順に従います。

| 付着面 | 対処法 |
|------|--------------------------|
| 皮膚 | 石鹸で洗います。 |
| 白い繊維 | 塩素系漂白剤と 冷水 で洗います。 |
| 色物繊維 | アンモニア液と 冷水 で洗います。 |

▲ 注意: インクを繊維から取り除く際は、常に冷水を使用してください。温 湯や熱湯で洗うと、繊維にインクが染み込んでしまうことがあります。

10.9 プリントカートリッジのメンテナンス

以下のヒントを参考にして、HP プリントカートリッジのメンテナンスと安定した 印刷品質の確保に役立ててください。

- すべてのインクカートリッジは使用するまで、購入したままの密封パッケージで保管してください。プリントカートリッジは、密封パッケージに入れたまま、室温15~35℃(59~95F)で保管してください。
- プリントカートリッジをプリンタに取り付ける準備ができるまで、インクノズルを覆っているビニールテープをはがさないでください。プリントカートリッジからはがしたテープをもう一度カートリッジに貼り付けないでください。テープを再び貼り付けるとプリントカートリッジを損傷する原因となります。

プリントカートリッジの保管

プリントカートリッジをプリンタから取り外したら、プリントカートリッジケー スまたはプラスチックの密封容器に保管してください。

フォトプリントカートリッジおよびフォトグレープリントカートリッジに付属の プリントカートリッジプロテクタがある場合、そのプリントカートリッジケース を使用してプリントカートリッジを保管してください。プリントカートリッジを プラスチックの密閉容器に保管する場合は、インクノズル面を下にして、容器に 触れないようにしてください。

プリントカートリッジケースへのプリントカートリッジの挿入

プリントカートリッジを少し傾けてケースに差し込み、正しい位置にしっかりと はめます。



プリントカートリッジケースからのプリントカートリッジの取り外し

ケース上部を押し下げて後方に押し、カートリッジをはずします。ケースからカ ートリッジを取り出します。



♪ 注意: プリントカートリッジを落とさないように注意してください。プリ ♪ ントカートリッジを落とすと損傷する場合があります。

10.10 プリンタ本体のメンテナンス

プリンタはインクを細かい霧状にして紙に吹き付けるため、プリンタケースと周 囲の表面にインクの汚れが付きます。プリンタの外側に付いた汚れ、しみ、また は乾いたインクを取り除くには、水で湿らせた柔らかい布を使用してください。

プリンタをクリーニングする際は、以下のヒントを考慮してください。

- プリンタの内部はクリーニングしないでください。プリンタの内部を濡らさないでください。
- 家庭用洗剤や中性洗剤は使用しないでください。家庭用洗剤や中性洗剤をプリンタに使用した場合は、水で湿らせた柔らかい布でプリンタの外側の表面を拭いてください。
- プリントカートリッジホルダが移動するために使用するサポートロッドには 注油しないでください。ホルダが移動するときにノイズが発生していても問 題ありません。

10.11 [HP Inkjet ツールボックス] の使用

[HP Inkjet ツールボックス] には、プリンタの調整、プリントカートリッジのクリ ーニング、テストページの印刷、Web サイトのサポート情報の検索などの機能が あります。 [HP Inkjet ツールボックス] の表示

Mac OS X (バージョン 10.1.x)

- 1. デスクトップの [MacOS X] ハードディスクアイコンをダブルクリックします。
- 2. [アプリケーション]、[ユーティリティ]の順にダブルクリックします。
- 3. [HP Printer Selector] をダブルクリックします。
- プリンタを選択し、[ユーティリティ] をクリックします。[HP Inkjet ツールボ ックス] が表示されます。

Mac OS X (バージョン 10.2.x)

- Finder で、[アプリケーション]、[ユーティリティ] の順にクリックし、[プリントセンター] をダブルクリックします。
- プリンタを選択し、[設定] をクリックします。[HP Inkjet ツールボックス] が 表示されます。

Mac OS X (バージョン 10.3)

- 1. [アップル] メニューで、[システム環境設定] をクリックします。
- [システム環境設定] ダイアログボックスで、[プリントとファックス] をクリックします。
- [プリンタを設定] ボタンをクリックします。[プリンタリスト] ダイアログボックスが表示されます。
- プリンタを選択し、[ユーティリティ] をクリックします。[HP Inkjet ツールボックス] が表示されます。

[HP Inkjet ツールボックス] パネル

| hp inkjet ツールポックス | |
|--|--|
| | |
| プリント結果に左の例のようが プリントカードリッジをクリーニ これには約1分間かかり、用品 | は気があらわれる場合は、 ングする必要があります。 乱を1枚使用します。 |
| → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | リーニングする場合は、[ク |
| |] |
| | hp inkjet ツールボックス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |

- 1. **[HP Inkjet ツールボックス] パネルメニュー**:適切なパネルを選択して、[HP Inkjet ツールボックス] のオプションを表示します。
 - [WOWI]: プリンタの印刷結果の品質を確認するためのサンプルページを 印刷します。
 - ・[テスト]: テストページや診断ページを印刷します。
 - [クリーニング]: プリントカートリッジをクリーニングします。
 - ・[インク残量]: 推定インク残量を表示します。
 - [調整]: プリントカートリッジを調整します。
 - ・[カラー調整]: 色合いの問題を解決するためにカラー調節します。
 - [サプライ品]: プリントカートリッジの製品番号が表示されます。
 - [サポート] : プリンタのサポート情報、HP 製品やサプライ品の情報など が記載された HP の Web サイトにアクセスできます。
 - [登録]: HP の Web サイトにアクセスして、プリンタを登録できます。

11 トラブルシューティング

- Ethernet の問題
- ワイヤレスネットワークの問題
- ・印刷できない
- 紙詰まり
- 用紙の問題
- 印刷品質がよくない
- ・ 文書が正しく印刷されない
- 写真が正しく印刷されない
- ・バナーが正しく印刷されない
- フチ無し印刷の問題
- ・エラーメッセージ
- プリンタのランプが点灯または点滅している
- 文書の印刷速度が遅い
- PictBridge の問題
- 問題が解決しない場合

11.1 Ethernet の問題

印刷できない

レポートページを印刷します。

レポートページが印刷されない場合は、以下の項目を確認してください。

- プリンタのセットアップが完了し、電源がオンになっている。
- 正しくプリントカートリッジが取り付けられている。
- ・プリンタの電源がオンで、用紙トレイがセットされている。
- プリンタに紙詰まりがない。

上の項目のいずれかに問題がある場合は、「印刷できない」を参照してください。 レポートページが**印刷される**場合は、以下の手順に従います。

リンクランプ

それでも印刷できない場合は、プリンタ背面のリンクランプを確認してください。

| リンクランプの状態 | タスク |
|-----------|---|
| | 文書を再送し、アクティビティランプを確認します。 |
| オフ | 以下の項目を確認します。 |
| | Ethernet ケーブルがプリンタにしっかりと接続されている ネットワークハブ、スイッチ、またはルーターの電源がオンで、正しく動作する プリンタがネットワークに接続されている。 |

アクティビティランプ

リンクランプが点灯しているものの、プリンタで印刷できない場合は、以下の手 順に従います。

- 1. プリンタが待機状態になるまで待ちます。
- 2. 文書を再び印刷してみます。
- 3. プリンタの背面にあるアクティビティランプを確認します。



| アクティビティランプの状態 | タスク |
|---------------|--|
| | 以下の項目を確認します。 |
| ^{#7} | ・印刷するアプリケーションでプリンタが 選択されている |
| | ・コンピュータがネットワークに接続され ている |
| | ソフトウェアファイアウォールによって、プリンタとコンピュータ間の通信が ブロックされている可能性があります。 こちらの手順に従ってください。 |

プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) が開かない

以下の項目を確認します。

- ・プリンタとネットワークの接続に電話コードを使用していない。
- ・Ethernet ケーブルがプリンタにしっかりと接続されている。
- ネットワークハブ、スイッチ、またはルーターの電源がオンで、正しく動作 する。
- 使用しているコンピュータがネットワークに接続されている。

それでもプリンタの EWS にアクセスできない場合は、以下の手順に従います。

- 1. レポートページを印刷します。
- 2. プリンタの IP アドレスを確認します。
- 3. インターネットブラウザを起動します。
 - 注: Microsoft Internet Explorer 5.0 以降、Netscape 4.75 以降、または Safari 1.0 以降を使用します。
- 4. アドレスボックスにプリンタの IP アドレスを入力して、[Enter] を押します。

プリンタが見つからない

プリンタを検出する方法については、プリンタに付属の『ネットワークガイド』 を参照してください。

ソフトウェアファイアウォールがプリンタとコンピュータ間の通信をブロ ックしている

ソフトウェアファイアウォールは、コンピュータを外部の侵入から保護するセキ ュリティプログラムです。しかし、コンピュータとプリンタ間の通信が、ファイ アウォールによりブロックされる可能性があります。 プリンタと通信できない場合は、ファイアフォールを無効にしてください。無効 にしてもプリンタと通信できない場合は、ファイアフォールを再び有効にします。

ファイアウォールを無効にするとプリンタと通信できる場合は、プリンタに静的 IP アドレスを割り当て、ファイアウォールを再び有効にします。プリンタに静的 IP アドレスを割り当てるには、プリンタに付属の『ネットワークガイド』を参照 してください。

11.2 ワイヤレス通信の問題

レポートページを印刷します。

レポートページが印刷されない場合は、次の項目を確認してください。

- プリンタのセットアップが完了し、電源がオンになっている。
- ・正しくプリントカートリッジが取り付けられている。
- ・プリンタの電源がオンで、用紙トレイがセットされている。
- プリンタに紙詰まりがない。

上の項目のいずれかに問題がある場合は、「印刷できない」を参照してください。 レポートページが**印刷される**場合は、以下の手順に従います。

ワイヤレスステータスランプの確認

プリンタのワイヤレスステータスランプを確認します。

| ワイヤレスステータスランプの状態 | タスク |
|------------------|-----------------|
| | こちらの手順に従ってください。 |

| ワイヤレスステータスランプの状態 | タスク |
|------------------|---|
| オフ | 以下の項目を確認します。 |
| | プリンタに Ethernet ケーブ ルが接続されていない。 Ethernet ケーブルをプリンタ に接続すると、ワイヤレスラ ジオは自動的にオフになりま す。ケーブルを外してください。 プリンタの電源がコンセント に接続されている。 |

ワイヤレスステータスランプが点灯している場合、文書を再び印刷してワイヤレ スステータスランプを確認します。

| ワイヤレスステータスランプの状態 | タスク |
|------------------|---|
| 点滅する | プリンタのワイヤレス通信機能は 正常に機能しています。こちらの 解決方法をもう一度試してくださ い。 |

| ワイヤレスステータスランプの状態 | タスク |
|---------------------------|--|
| ウイヤレスステータスランプの状態 点滅しない | タスク ワイヤレスラジオは機能していま すが、プリンタとコンピュータが 通信できていません。 ・プリンタのネットワーク設定 がネットワークの設定と一致 していません。こちらの手順 に従ってください。 ・コンピュータが、間違ったネ ットワークの場所に設定され ている可能性があります。こ |
| | ちらの手順に従ってくださ い。 ・ ソフトウェアファイアウォー ルによって、プリンタとコン ピュータ間の通信がブロック されている可能性がありま す。こちらの手順に従ってく ださい。 |

プリンタのネットワーク設定がネットワークの設定と一致していない プリンタのネットワーク設定は、ネットワークの設定と一致する必要があります。 プリンタのネットワーク設定が正しくない

| ſ | プリンタの接続モード | タスク |
|---|------------------|--|
| ĺ | インフラストラクチャネットワーク | ワイヤレスアクセスポイント (WAP) の 設定ユーティリティを開きます。 |
| ſ | アドホックネットワーク | [ネットワーク] コントロールパネルを開 きます。 |

1. 以下のいずれかの方法でネットワークの設定を確認します。

2. レポートページに表示されるネットワーク設定と比較します。異なる設定が ないか確認してください。以下のような問題が考えられます。

| 問題 | 解決方法 |
|--|-----------------|
| WAP によりハードウェアアドレス (MAC アドレス) がフィルタされている | こちらの手順に従ってください。 |

| 問題 | 解決方法 |
|---|-----------------|
| プリンタで次のいずれかの設定が間違って いる | |
| ・接続モード | |
| ・ネットワーク名 (SSID) | |
| チャネル (アドホックネットワークの み) | こちらの手順に従ってください。 |
| 認証の種類 | |
| • 暗号化 | |
| • WPA | |

3. 文書をもう一度印刷します。

それでも文書が印刷されない場合は、プリンタをデフォルト設定にリセットし、 プリンタソフトウェア CD を使用してプリンタソフトウェアを再インストールし ます。

コンピュータが間違ったネットワークの場所に設定されている

ネットワークの場所は、特定のネットワークに固有なネットワーク設定のセット です。単一のコンピュータに、複数のネットワークの場所が存在する場合があり ます(たとえば、自宅のネットワーク用に1つと、職場のネットワーク用に1つ)。

ネットワークの場所を作成したり編集したりするには、[**ネットワーク]** コントロ ールパネルを使用してください。

ラジオ信号が弱い

プリンタの印刷速度が遅い場合、ラジオ信号が弱い可能性があります。信号強度 インジケータを確認します。どのバーも点灯していない場合や、点灯しているバ ーが1つだけの場合、以下の注意事項に従ってください。

ワイヤレスネットワークにおける電波障害の軽減

以下のヒントを利用して、ワイヤレスネットワークにおける電波障害の可能性を 軽減できます。

- ワイヤレスデバイスは、ファイルキャビネットなどの大きな金属製の物体、 および電子レンジやコードレス電話などの電磁波を発生する機器から離れた 場所に設置してください。これらの物体はラジオ信号を妨害する可能性があ ります。
- ワイヤレスデバイスは、大きな石造建築物やその他の建物構造体から離れた 場所に設置してください。ラジオ電波や弱い信号は、このような建物に吸収 されてしまう可能性があります。
- インフラストラクチャネットワークでは、ネットワーク上のワイヤレスデバイスの電波方向の中心に WAP を配置してください。

ネットワーク上のすべてのワイヤレスデバイスを互いの電波範囲内に設置してください。

ソフトウェアファイアウォールがプリンタとコンピュータ間の通信をブロ ックしている

ソフトウェアファイアウォールは、コンピュータを外部の侵入から保護するセキ ュリティプログラムです。しかし、ファイアウォールによってコンピュータとプ リンタ間の通信がブロックされる可能性があります。

プリンタと通信できない場合は、ファイアフォールを無効にしてください。無効 にしてもプリンタと通信できない場合は、ファイアフォールを再び有効にします。

ファイアウォールを無効にするとプリンタと通信できる場合は、プリンタに静的 IP アドレスを割り当て、ファイアウォールを再び有効にします。プリンタに静的 IP アドレスを割り当てるには、プリンタに付属の『ネットワークガイド』を参照 してください。

ワイヤレスアクセスポイントが MAC アドレスをフィルタしている

MAC フィルタは、WAP を経由してネットワークにアクセスすることが許可され たデバイスの MAC アドレス (「ハードウェアアドレス」とも呼ばれます)の一覧 とともにワイヤレスアクセスポイント (WAP)が設定されたセキュリティ機能です。

ネットワークにアクセスしようとするデバイスのハードウェアアドレスが WAP に存在しない場合、ネットワークへのデバイスのアクセスは拒否されます。

WAP により MAC アドレスがフィルタされている場合、WAP の承認済み MAC ア ドレス一覧にプリンタの MAC アドレスを追加する必要があります。

- 1. レポートページを印刷します。
- 2. レポートページでプリンタのハードウェアアドレスを確認します。
- WAP の設定ユーティリティを開き、承認済み MAC アドレス一覧にプリンタのハードウェアアドレスを追加します。

プリンタのネットワーク設定が正しくない

プリンタで以下のいずれかのネットワーク設定が正しくない場合、プリンタと通 信することはできません。

- 接続モード
- ・ネットワーク名 (SSID)
- チャネル (アドホックネットワークのみ)
- 認証の種類
- 暗号化
- WPA

プリンタのネットワーク設定を修正するには、以下の手順に従います。

- 1. Ethernet ケーブルでプリンタをネットワークまたはコンピュータに接続しま す。
- 2. プリンタの組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。
- [ネットワーキング] タブをクリックし、[接続] セクションで [ワイヤレス (802.11)] をクリックします。
- 4. [ワイヤレス設定] タブのワイヤレス設定ウィザードを使用して、プリンタの 設定をネットワークの設定に合わせて変更します。
- 5. プリンタの EWS を閉じ、プリンタから Ethernet ケーブルを外します。

11.3 印刷できない

以下の項目を確認します。

- ・プリンタの電源コードがコンセントに差し込まれている。
- ケーブルがしっかりと接続されている。
- プリンタの電源がオンになっている。
- ・プリントカートリッジが正しく取り付けられている。
- 給紙トレイに用紙または他のメディアが正しくセットされている。
- プリンタのカバーを閉じている。
- 後部アクセスドアまたはオプションのデュプレクサを取り付けている。

プリンタのランプを確認する

プリンタのランプはプリンタのステータスを表し、潜在的な問題を警告します。 詳細については、「プリンタのランプが点灯または点滅している」を参照してく ださい。

プリンタケーブルの接続をチェックする

プリンタケーブルを USB ハブに接続している場合、印刷の競合が発生することが あります。競合を解消するには、以下のいずれかの方法を使用します。

- プリンタの USB ケーブルを直接コンピュータに接続します。
- 印刷中は、ハブに接続されている他の USB デバイスを使用しないようにします。

それでも印刷できない場合

現在の問題に該当するトピックを以下から選択してください。

- 紙詰まり
- 用紙切れメッセージ

• 用紙が排出される

11.4 紙詰まり

プリンタ前面から紙詰まりを解消しないでください。 紙詰まりを取り除くには、以下の手順に従います。

1. **リジューム**ボタンを押します。

紙詰まりが解消されない場合は、次の手順に進みます。

2. 後部アクセスドアの2つのラッチハンドルを押し、ドアを取り外します。



- プリンタ内部にある用紙をプリンタ後部から引き抜き、取り出します。
 ラベルを印刷しているときは、プリンタに送り込まれたラベルシートがはがれていないか確認します。
- 4. 後部アクセスドアを元に戻します。



5. **リジューム**ボタンを押します。

アクセサリ



両面印刷アクセサリがプリンタに取り付けられている場合、両面 印刷アクセサリから紙詰まりを解消する手順に従います。

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリをプリンタに取り付け ている場合は、ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリから紙 詰まりを解消する手順に従います。

11.5 用紙の問題

一度に複数のシートに印刷される

用紙の重量

用紙の重量が推奨重量に満たないと、一度に複数のシートに印刷される場合があ ります。推奨重量の用紙を使用してください。用紙の重量の仕様については、プ リンタに付属の『リファレンスガイド』を参照してください。

用紙の不適切なセット

用紙が奥までしっかりとセットされていないと、一度に複数のシートに印刷され る場合があります。用紙トレイに用紙をセットし直し、用紙がそれ以上奥に進ま なくなるまで押し込んでください。

プリンタに異なる種類の用紙をセットしていると、複数のシートに印刷される場 合があります。たとえば、フォト用紙と普通紙をあわせてセットしている場合な どです。用紙トレイを空にして、印刷する文書に適した種類の用紙のみをセット します。

正しく給紙されない

以下の解決方法を試してください。

- ・用紙トレイのシート数を減らします。
- •トレイから用紙を取り出し、用紙をセットし直します。
- ・別の種類の用紙を使用します。

プリンタから用紙が排出される

プリンタから用紙が排出される場合は、以下の解決方法を試してください。

- 直射日光の当たらない場所にプリンタを移動します。直射日光の当たる場所
 にプリンタを設置すると、自動用紙認識機能に影響が生じる場合があります。
- ・[自動]以外の用紙の種類を選択します。
- カラー調整を行う場合、カラーカートリッジおよびフォトプリントカートリッジの両方を取り付けます。
- フチ無し文書を印刷する場合にリジュームランプとプリントカートリッジス テータスランプが点滅している場合は、フチ無し印刷の注意事項に従ってく ださい。

その他の用紙の問題

- •紙詰まりの解消方法については、「紙詰まり」ページを参照してください。
- 用紙切れメッセージが表示される場合は、「エラーメッセージ」ページを参 照してください。

11.6 印刷品質がよくない

写真印刷の品質については、写真のトラブルシューティングページを参照してく ださい。

かすれ、および印刷されない線

印刷されたページで線や点が抜けていたりインクがかすれたりするときは、イン クが少なくなっているか、プリントカートリッジのクリーニングが必要である可 能性があります。

プリントがかすれる

- インクが少なくなっているプリントカートリッジがないことを確認します。 プリントカートリッジのインクが少なくなっている場合、印刷の品質が低下 したときはプリントカートリッジを交換してください。 プリントカートリッジのインクが十分である場合は、プリントカートリッジ をクリーニングしてください。
- 2. 黒プリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。

印刷結果で黒テキストと画像がかすれている場合は、カラープリントカート リッジのみを使用している可能性があります。黒の印刷品質を最適化するに は、カラープリントカートリッジと共に黒プリントカートリッジも取り付け ます。

プリントカートリッジからビニールテープの保護シートがはがされていることを確認します。



- 1. ビニールテープ
- 4. より高い印刷品質を選択します。

インクの量を増やす

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [用紙の種類/品質] パネルを選択します。
- 3. [インク] タブをクリックします。
- 4. [インク濃度] スライダを [薄い] または [濃い] の方に動かします。
- 5. [乾燥時間] スライダを [長い] の方に動かします。
- 6. [プリント] をクリックします。

白紙が排出される

- ・ビニールテープの保護シートがまだプリントカートリッジに付いている可能 性があります。プリントカートリッジからビニールテープがはがされている か確認してください。
- プリントカートリッジがインク切れの可能性があります。一方または両方の 空のプリントカートリッジを交換してください。
- プリンタに直射日光が当たっている可能性があります。直射日光は自動用紙 認識機能を妨害する場合があります。直射日光の当たらない場所にプリンタ を移動します。
- ・黒プリントカートリッジのみを取り付けて、フチ無し文書を印刷しようとしている可能性があります。フチ無し文書を印刷する場合は、常にカラープリントカートリッジを取り付けます。

11.7 文書が正しく印刷されない

テキストと画像の印刷軸がずれる

印刷された文書でテキストと画像の印刷軸がずれている場合は、プリントカート リッジを調整します。

封筒が斜めに印刷される

- プリンタに封筒をセットする前に、折り返し部分を封筒の中に入れておきます。
- 2. 用紙ガイドが封筒の端にしっかりとセットされていることを確認します。
- 3. もう一度封筒を印刷します。

文書の一部が印刷されない、または間違った位置に印刷される

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。
 - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - [**拡大縮小**]: テキストとグラフィックスのサイズを用紙に合わせて調節す る場合に選択します。
 - [方向]: 印刷の向きが適切であることを確認します。
- OS X Classic を使用している場合、[プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [レイアウト] パネルを選択します。
- ポスター以外の印刷で [タイル] を選択した場合は、[複数のページの割り付け] をクリックし、[ページ割り付け] ボックスで [1 (標準)] をクリックします。

選択した印刷設定が印刷結果に反映されない

ー部のソフトウェアアプリケーションでは、特定の印刷設定を適用できます。ソ フトウェアアプリケーションの印刷設定と、[プリント] ダイアログボックスまた は [ページ設定] ダイアログボックスで指定しているプリンタの設定が異なる場合 があります。

[**プリント]** または [ページ設定] ダイアログボックスの設定と同じになるように、 ソフトウェアアプリケーションで適切な印刷設定を変更します。

11.8 写真が正しく印刷されない

用紙トレイを確認する

- 1. フォト用紙の印刷面を下にして給紙トレイにセットします。
- 2. 用紙を奥までしっかりと押し入れます。
- 3. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。

印刷設定を確認します。

1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。

| パネル | 設定 |
|--------|---------------------------|
| ページの属性 | [用紙サイズ] : 適切な用紙サイズ |
| | [方向] : 適切な印刷の向き |

2. [プリント] ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。

| パネル | 設定 |
|----------|--|
| 用紙の種類/品質 | [用紙の種類] : 適切なフォト用紙の種類 |
| | [品質]: [高画質] または [最大 dpi] |
| | [デジタルフォト] : 写真品質調整オプションに使用します ([デジタルフォト] オプションを参照) |
| | [給紙トレイ]: [上部トレイ] |

色合いが正しくない

写真の色合いが正しくない場合は、以下の手順に従います。

- 1. プリントカートリッジを調整する。
- 2. 写真をもう一度印刷します。
- それでも色がまだ薄い場合や正しい色が出ない場合は、カラー調整を実行してください。

カラー調整を実行するには、フォトプリントカートリッジが取り付けられて いる必要があります。

- 4. 写真をもう一度印刷します。
- 5. 色合いが正しくない場合、[プリント] ダイアログボックスを開き、[用紙の種 類/品質] パネルをクリックして、[カラーオプション] を選択した後、以下のい ずれかの操作を行います。
 - ・黄色が強い場合は、[色調]のスライダを [寒色]のほうに動かします。
 - ・青色が強い場合は、[色調]のスライダを[暖色]のほうに動かします。
- 6. 写真をもう一度印刷します。
- 7. それでも色合いが正しくない場合は、プリントカートリッジを調整します。

写真の一部がかすれる

印刷物の端がかすれる



フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙が丸まっている場合 は、ビニール袋にフォト用紙を入れ、丸まっている方向とは反対方向にやさしく 曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用 紙を使用してください。

フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法のページを 参照してください。

印刷物の端付近がかすれる



プリンタにフォトプリントカートリッジを取り付けます。

11.9 バナーが正しく印刷されない

用紙トレイを確認する

 プリンタに数枚の用紙が一緒に給紙されてしまう場合は、用紙を一度広げて から折りたたんだ状態に戻します。

- バナー用紙の切れている端が束の一番上にあり、プリンタの方を向いている ことを確認します。
- バナー印刷に適した用紙が使用されていることを確認します。

印刷設定を確認します。

[ページ設定]ダイアログボックスを開き、以下の設定を確認します。

| パネル | 設定 |
|-------|----------------------------------|
| ページ属性 | [用紙サイズ]: A4 バナーまたはレター バナーを選択します。 |

ソフトウェアを確認する

バナー印刷に使用しているソフトウェアアプリケーションを確認します。ソフト ウェアアプリケーションには、バナー印刷に対応していないものもあります。

11.10 フチ無し印刷の問題

注意事項

フチ無し文書を印刷する場合は、以下の注意事項に従ってください。

- [ページ設定] ダイアログボックスで指定した用紙サイズが、給紙トレイにセットされている用紙のサイズと同じであることを確認します。
- ・[用紙の種類/品質]パネルで適切な用紙の種類を選択します。
- フチ無し文書をインクバックアップモードで印刷しないでください。プリン タには常に2つのプリントカートリッジを取り付けておきます。

写真の一部がかすれる

印刷物の端がかすれる





フォト用紙が丸まっていないことを確認します。フォト用紙が丸まっている場合 は、ビニール袋にフォト用紙を入れ、丸まっている方向とは反対方向にやさしく 曲げ、用紙を平らにします。問題が解決しない場合は、丸まっていないフォト用 紙を使用してください。

フォト用紙が丸まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法のページを 参照してください。

印刷物の端付近がかすれる



プリンタにフォトプリントカートリッジを取り付けます。

印刷物の明るい部分に筋が入る



プリンタにフォトプリントカートリッジを取り付けます。

イメージが斜めに印刷される



イメージが斜めに印刷される場合は、以下の手順に従ってください。

1. 給紙トレイからすべての用紙を取り出します。

2. 給紙トレイにフォト用紙を正しくセットします。

3. 用紙ガイドがメデイアにしっかりとセットされていることを確認します。

不要なフチが印刷される

一般的なフォト用紙をご使用の場合



不要なフチが印刷される場合は、プリンタを調整してください。 **切り取りラベル付きのフォト用紙をご使用の場合** 切り取りラベルの下にフチが現れる場合は、ラベルを取り除きます。



切り取りラベルよりも上にフチが現れる場合は、プリントカートリッジを調整し ます。



11.11 エラーメッセージ

用紙切れメッセージ

給紙トレイまたはオプションの下部トレイに用紙がある場合

- 1. 以下の項目を確認します。
 - ・ 用紙トレイに用紙が十分にある (少なくとも 10 枚)。
 - ・用紙トレイの用紙が多すぎない。
 - 用紙の束が用紙トレイの背面に触れている。
- 2. 用紙ガイドを移動して、用紙の端にぴったりとそろえます。
- 3. 続けて印刷するには、リジュームボタンを押します。

HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

給紙トレイまたはオプションの下部トレイに用紙がない場合

1. 給紙トレイに用紙をセットします。

2. 続けて印刷するには、リジュームボタンを押します。

「プリントカートリッジに問題があります」というエラーメッセージが表 示される

プリントカートリッジの一方または両方のインクが少なくなると、プリントカー トリッジステータスランプが点灯します。

プリントカートリッジの一方または両方の取り付けが正しくない場合、または正 しく機能していない場合は、ランプが点滅します。

問題の解決方法については、「プリンタのランプが点灯または点滅している」を 参照してください。

11.12 プリンタのランプが点灯または点滅している

ランプの意味

プリンタのランプは、プリンタのステータスを示します。

ワイヤレスステータスランプが点灯している

ワイヤレスステータスランプについては、「ワイヤレスステータスランプ」ペー ジを参照してください。

電源ランプが点滅している

プリンタは印刷準備中です。

プリンタがすべてのデータを受信すると、ランプの点滅は止まります。

リジュームランプが点滅している

紙詰まりの可能性がある場合

紙詰まりを解消する手順に従います。

プリントカートリッジステータスランプが点灯または点滅している

ランプは点灯し、点滅していない場合

プリントカートリッジのインクが少なくなっているかどうかを確認します。 プリントカートリッジのインクが少なくなっている場合は、プリントカートリッ ジを交換してください。
すべてのプリントカートリッジにインクが十分にある場合は、**リジューム**ボタン を押します。プリントカートリッジステータスランプが点灯したままの場合、プ リンタの電源をオフにして再びオンにします。

ランプは点灯し、点滅している場合

正しいプリントカートリッジが取り付けられていることを確認します。

フチ無し文書の印刷中にランプが点滅し始めた場合は、こちらの注意事項に従っ てください。

それ以外の場合は、以下の手順に従ってください。

- プリンタの上部カバーを開き、黒プリントカートリッジとフォトプリントカ ートリッジを取り外して、カバーを閉じます。
- 2. 以下のいずれかを行います。
 - ランプが点滅している場合:上部カバーを開き、取り外したプリントカートリッジを交換し、カラープリントカートリッジを取り外します。手順3に進みます。
 - ランプが点灯していない場合:取り外したプリントカートリッジに問題 があります。手順3に進みます。
- 3. プリントカートリッジを手動でクリーニングします。

プリントカートリッジをクリーニングしたら、再びプリンタに取り付けます。

プリントカートリッジステータスランプが点滅し続けている場合は、プリン トカートリッジを交換してください。

すべてのランプが点滅している

プリンタを再起動してください。

1. 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにしてから、電源ボタンを押して プリンタを再起動します。

ランプが点滅し続けている場合は、手順2へ進んでください。

- 2. 電源ボタンを押して、プリンタをオフにします。
- 3. 電源コンセントからプリンタの電源ケーブルを取り外します。
- 4. プリンタの電源ケーブルを電源コンセントに再び差し込みます。
- 5. 電源ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。

電源コードランプ

電気がコードから流れているときは、電源コードのランプが点灯します。ランプ が点灯していない場合は、コードに電気がきていません。

11.13 文書の印刷速度が遅い

プリンタの印刷速度が低下する原因はさまざまです。

複数のアプリケーションが実行されている

プリンタが最高速度で印刷するための十分なリソースがコンピュータにありません。 プリンタの速度を上げるには、印刷時には不要なソフトウェアプログラムをすべ て終了します。

複雑な文書、グラフィックス、または写真を印刷している

グラフィックスや写真を含むサイズの大きな文書は、テキスのみの文書よりも印 刷に時間がかかります。

[高画質] モードまたは [最大 dpi] モードが選択されている

印刷品質として [高画質] または [最大 dpi] を選択すると、プリンタの印刷速度が 遅くなります。プリンタの速度を上げるには、別の印刷品質モードを選択します。

古いバージョンのプリンタドライバを使用している

古いプリンタドライバがインストールされていることが考えられます。

プリンタドライバの更新方法については、HP の Web サイト (www.hp.com/ support) を参照してください。

両面印刷を実行している

両面印刷を選択すると、片面印刷時よりも印刷に時間がかかります。

コンピュータがシステム環境要件を満たしていない

コンピュータに十分な RAM または大量のハードディスク空き容量がない場合 は、プリンタの処理時間が長くなります。

- コンピュータのハードディスク空き容量、RAM、およびプロセッサの速度が システム要件を満たしていることを確認します。
 システム要件については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照 してください。
- 2. 不要なファイルを削除して、ハードディスク空き容量を増やします。

プリンタがインクバックアップモードになっている

プリンタがインクバックアップモードの場合、印刷時間が長くなる可能性があり ます。 HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

印刷速度を上げるには、プリンタにプリントカートリッジを 2 つ取り付けてくだ さい。

11.14 問題が解決しない場合

トラブルシューティングのトピックを調べても問題が解決しない場合は、コンピュータの電源をオフにして再起動してください。

コンピュータを再起動しても問題が解決しない場合は、HP カスタマサポート (www.hp.com/support) にアクセスしてください。

12 オプションのアクセサリ

お買い上げの HP プリンタには、オプションとして以下のアクセサリをご利用い ただけます。



自動両面印刷アクセサリ

250 枚普通紙トレイ

ハガキトレイ付き自動両面印 刷アクセサリ

お買い上げのプリンタにアクセサリが含まれていない場合は、HP の指定販売店よ り個別にお求めいただけます。

アクセサリの製品番号については、「アクセサリ」サプライ品リストを参照して ください。

注: これらのアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合 もございます。

12.1 自動両面印刷アクセサリ (デュプレクサ)

デュプレクサは、自動的に用紙の両面に印刷するための特別なハードウェアデバ イスです。

デュプレクサを使用すると、いくつかのメリットが得られます。以下のことが可 能になります。

- 手動でページをセットし直さずにページの両面を印刷します。
- ・用紙の両側に印刷することで用紙を節約します。
- 高品位なブローシャ、レポート、ニュースレター、およびその他の特殊なア イテムを作成します。

お買い上げのプリンタにデュプレクサが同梱されていない場合は、HP の指定販売 店より個別にお求めいただけます。 注: デュプレクサは、国および地域によってはお求めいただけない場合もござ います。



デュプレクサには、特定の用紙の種類のみ使用できます。使用できる用紙の種類 のリストについては、両面印刷の仕様を参照してください。

デュプレクサの取り付け方法についてはこちらを参照してください。

文書の自動両面印刷の自動印刷には、デュプレクサを使用します。

自動両面印刷に関する問題を解決するには、こちらのヒントに従ってください。

12.1.1 デュプレクサの取り付け

プリンタにデュプレクサを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

プリンタの後部アクセスドアにある2つのラッチハンドルを双方に向けて押し、ドアを取り外します。



- 注: 後部アクセスドアは破棄しないでください。印刷をするためには、デ ュプレクサか後部アクセスドアのいずれかがプリンタに取り付けられ ている必要があります。
- 2. デュプレクサの両側が正しい位置に収まるまでプリンタの後部にはめ込みま す。



注: デュプレクサをプリンタに取り付ける際には、両面にあるボタンを押 さないでください。ボタンはプリンタからデュプレクサを取り外すと きのみ使用します。

12.1.2 自動両面印刷の問題

自動両面印刷オプションが選択できない

以下の項目を確認します。

- デュプレクサがプリンタに取り付けられている。
- サポートされている用紙サイズを [ページ設定] ダイアログボックスで選択している。
- [プリント] ダイアログボックスの [用紙の種類/品質] パネルで、サポートされ ている用紙の種類を選択している。

サポートされている用紙の種類とサイズについては、デュプレクサの仕様で 確認してください。

両面印刷のオプションを選択しても片面しか印刷されない

以下の項目を確認します。

- プリンタソフトウェアと使用中のアプリケーションの両方で、正しい印刷オ プションが設定されている。
- フォト用紙が丸まっていない(両面のフォト用紙に印刷している場合)。印刷 する前に用紙を平らにする必要があります。詳細については、「フォト用紙 の保管と取り扱い」を参照してください。
- [ページ設定] ダイアログボックスで選択した用紙サイズがデュプレクサでサポートされている。
- [用紙の種類/品質] パネルで選択した用紙の種類がデュプレクサでサポートさ れている。

サポートされている用紙の種類とサイズについては、デュプレクサに付属の マニュアルを参照してください。 HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

綴じしろの位置が適切でない

印刷の方向が正しくない可能性があります。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [両面印刷] パネルを選択します。
- 3. 正しい綴じ位置が選択されているか確認してください。
 - ・用紙の側面で綴じる場合は、[ブック]を選択します。
 - ・用紙の上部で綴じる場合は、[タブレット]を選択します。

12.1.3 自動両面印刷アクセサリの仕様

プリンタに取り付けたときの寸法

高さ 124.6mm (4.9 インチ) x 幅 320.5mm (12.62 インチ) x 奥行 77.7mm (3.06 イ ンチ)

歪み (印刷したページの裏面)

普通紙:+/- 0.009mm/mm (0.009 インチ/インチ) カード:+/- 0.006mm/mm (0.006 インチ/インチ) 封筒:+/- 0.012mm/mm (0.0012 インチ/インチ)

メディア重量

レター/A4: 60 ~ 90g/m2 (16 ~ 24lb) カード:200g/m2 (インデックスカード最大 110lb) まで 特殊用紙:160g/m2 (ボンド紙 44lb) まで

メディアサイズ

用紙サイズの範囲:81x117mm ~ 216x297mm (3.2x4.6 インチ~ 8.5x11 インチ) 用紙:

- ・レター (米国): 216x279mm (8.5x11 インチ)
- エグゼクティブ: 184x267mm (7.25x10.5 インチ)
- A4: 210x297mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182x257mm

カード:

・127x203mm (5x8 インチ)

- ・102x152mm (4x6 インチ)
- A6: 105x148.5mm
- ハガキ: 100x148mm
- ・L サイズ: 89x127mm

12.2 250 枚普通紙トレイアクセサリ

250 枚普通紙トレイアクセサリを使用すると、プリンタに 400 枚までセットでき るようになります。これは大量に印刷する場合や、給紙トレイを使用してレター ヘッドなどの特別なメディアに印刷する必要があるけれども、いつでも普通紙を 使用できるようにしておくのに便利です。



250 枚普通紙トレイアクセサリには、特定の用紙サイズのみ使用できます。使用 できる用紙サイズのリストについては、「250 枚普通紙トレイアクセサリの仕 様」を参照してください。

お買い上げのプリンタに 250 枚普通紙トレイアクセサリが含まれていない場合 は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

注: 250 枚普通紙トレイアクセサリは、国および地域によってはお求めいただ けない場合もございます。

250 枚普通紙トレイアクセサリを取り付ける方法については、こちらを参照して ください。

250 枚普通紙トレイアクセサリをセットする方法については、こちらを参照して ください。

250 枚普通紙トレイアクセサリを使用すると、印刷時に時間を節約できます。

12.2.1 250 枚普通紙トレイアクセサリの取り付け

250 枚普通紙トレイアクセサリを取り付けるには、以下の手順に従います。

- 1. プリンタの電源をオフにします。
- プリンタを設置する場所を決め、そこに 250 枚普通紙トレイアクセサリを置きます。
- 3. プリンタを慎重に持ち上げ、用紙トレイの上で位置を合わせます。



4. プリンタを用紙トレイの上にゆっくりと置きます。

12.2.2 250 枚普通紙トレイアクセサリのセット

2 つの部品

250 枚普通紙トレイアクセサリは 2 つの部品で構成されています。



- 1. 本体
- 2. 下部トレイ

下部トレイには3種類のサイズ調整装置があります。



- 1. 用紙幅ガイド
- 2. 用紙幅フェンス
- 3. 用紙長ガイド
- 注: 用紙トレイで用紙サイズを変更するときは、3種類すべての用紙ガイドを 調整してください。

用紙サイズを設定する

用紙トレイで用紙サイズを変更するときは、3種類すべての用紙ガイドを正しく 設定する必要があります。

用紙サイズを設定するには、以下の手順に従います。

1. 本体から下部トレイを取り外します。



2. 矢印が正しい設定と合うまで用紙幅ガイドを移動させます。



- 1. 矢印を合わせる
- 注: リーガルサイズの用紙に印刷するには、用紙幅ガイドを LTR に設定します。
- 3. 用紙幅フェンスを適切なスロットに差し込んでセットします。



- 1. フェンスを傾ける
- 2. フェンスを適切なスロットに差し込む
- 3. 正しく固定されるまでフェンスを戻す
- 注: リーガルサイズの用紙に印刷するには、用紙幅フェンスを LTR に設 定します。
- 4. 矢印が用紙サイズと合うように用紙長ガイドを設定します。



1. 矢印を合わせる

注: リーガルサイズの用紙に印刷するには、用紙長ガイドを完全に引き出 します。

用紙をセットする

用紙をセットするには、以下の手順に従います。

- 1. 本体から下部トレイを取り外します。
- 2.3種類すべての用紙ガイドが正しく設定されているかどうかを確認します。
- 3. 下部トレイに用紙をセットします。



4. 下部トレイを本体に正しく挿入します。



HP Deskjet 6800 series プリンタユーザーズガイド

12.2.3 250 枚普通紙トレイアクセサリの仕様

寸法

幅 448mm (17.64 インチ) x 高さ 65mm (2.56 インチ) x 奥行 384mm (15.12 インチ)

重量

1.99kg (4.40lb)

メディア重量

レター/A4 用紙: 60 ~ 105g/m2 (16 ~ 28 lb)

メディアサイズ

レター (米国): 216x279mm (8.5x11 インチ)

エグゼクティブ: 184x267mm (7.25x10.5 インチ)

A4: 210x297mm

A5: 148x210mm

B5: 182x257mm

12.3 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリは、小さなメディア用の後部トレイ と、普通サイズと小さなメディアの両面印刷用のデュプレクサを備えたハードウ ェアデバイスです。



- ハガキやその他の小さなメディアは、後部トレイから差し込むと自動で両面 に印刷できます。
- フォト用紙と封筒は、小さい用紙トレイを使用して片面に印刷できます。
- ・自動で両面印刷を行います。

お買い上げのプリンタにハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリが含まれてい ない場合は、HP の指定販売店より個別にお求めいただけます。

このアクセサリには、特定の用紙の種類のみ使用できます。使用できる用紙の種 類のリストについては、「ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの仕様」を 参照してください。

注: ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリは、国および地域によってはお 求めいただけない場合もございます。

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの取り付け方法についてはこちらを参 照してください。

デジタルカメラからの印刷時にハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを使用 する方法については、こちらを参照してください。

アクセサリを使用して印刷する際の問題を解決するには、こちらのヒントに従っ てください。

12.3.1 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの取り付け

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリを取り付けるには、以下の手順に従い ます。

プリンタの後部アクセスドアにある2つのラッチハンドルを押してドアを外します。



後部アクセスドアは破棄しないでください。印刷するには、アクセサリまた は後部アクセスドアがプリンタに取り付けられている必要があります。

2. 両側が正しい位置におさまるよう、プリンタの後部にアクセサリを取り付け ます。



注: アクセサリをプリンタに取り付ける際には、両側のボタンを押さない でください。これらのボタンは、プリンタからアクセサリを取り外す 場合にのみ使用します。

12.3.2 ハガキの印刷

注意事項

- ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの仕様に合うハガキを使用してく ださい。仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照 してください。
- 多数のハガキを印刷する場合は、印刷ジョブが半分ほど終了した時点でプリンタの排紙トレイから印刷済みのハガキを取り除きます。
- 後部トレイの最高枚数は超えないようにしてください (普通紙ハガキの場合 100 枚、光沢ハガキの場合 80 枚)。

印刷の準備

- 1. 用紙幅ガイドを左に移動させます。
- 2. 用紙レバーを前方に引き、ハガキを挿入します。

ハガキの印刷面が表になるように置きます。



- 3. 用紙レバーを放します。
- 4. 用紙幅ガイドを移動して、ハガキの端にそろえます。



印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - 注: フチ無しハガキを印刷するには、ハガキのサイズに一致するフチ 無し写真のサイズをクリックしてください。
 - ・[方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙トレイ]:後部トレイ
 - ・ [用紙の種類]: インクジェット用官製ハガキ
 - ・[品質]: [きれい]、[高画質]、または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

12.3.3 写真(小)

注意事項

- 高品質で印刷するには、カラープリントカートリッジと合わせてフォトプリントカートリッジを使用します。
- 最大限の耐光性を得るには、プレミアムプラスフォト用紙を使用し、プリン タにフォトカートリッジを取り付けます。

- ・写真印刷機能の使用方法については、「写真の品質向上」ページを参照して ください。
- 使用するフォト用紙が平らになっていることを確認します。フォト用紙が丸 まるのを防ぐ方法については、フォト用紙の保管方法を参照してください。
- 後部トレイの最高枚数は超えないようにしてください (フォト用紙の場合 80 枚)。

印刷の準備

- 1. 用紙幅ガイドを左に移動させます。
- 用紙レバーを前方に引き、フォト用紙を挿入します。
 フォト用紙は印刷面が表になるように置きます。
 - 注: フォト用紙に切り取りラベルが付いている場合、ラベルのない方の端 をプリンタに差し込むようにしてください。



- 3. 用紙レバーを放します。
- 4. 用紙幅ガイドを移動して、用紙の端にそろえます。



印刷

- 1. [ページ設定] ダイアログボックスを開き、以下を設定します。
 - [用紙サイズ]: 適切な用紙サイズ
 - 注: フチ無し写真を印刷するには、フチ無しのフォト用紙サイズを選 択します。
 - [方向]: 適切な印刷の向き
- 2. [OK] をクリックします。
- 3. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 4. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、以下の印刷設定を指定します。
 - ・[給紙元トレイ]:後部トレイ
 - ・[用紙の種類]: 適切なフォト用紙の種類
 - ・[品質]: [高画質] または [最大 dpi]
- 5. 必要に応じて [デジタルフォト] オプションを設定します。
- 6. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

12.3.4 封筒

注意事項

- ・以下のような封筒は、使用しないでください。
 - 留め具や窓付きの封筒
 - ・端が分厚い、規格外、または丸くなっている封筒
 - 光沢仕上げや立体加工の封筒
 - ・しわになっていたり、破れている封筒

- 後部トレイに入れる前に、封筒の束の端をそろえてください。
- ・後部トレイの最高枚数は超えないようにしてください (封筒の場合は 80 枚)。

印刷の準備

- 1. 用紙幅ガイドを左に移動させます。
- 用紙レバーを前方に引き、封筒を挿入します。
 封筒の宛名面を表にし、折り返し部分を左にして封筒を挿入します。



- 3. 用紙レバーを放します。
- 4. 用紙幅ガイドを移動して、封筒の端にそろえます。



印刷

- 1. 必要に応じて [ページ設定] ダイアログボックスを開き、用紙サイズ、拡大縮 小、印刷方向のオプションを設定します。
- 2. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 3. [用紙の種類/品質] タブをクリックし、次に以下の印刷設定を指定します。

・[給紙トレイ]:後部トレイ

・[用紙の種類]: 普通紙

4. 必要に応じてその他の印刷設定を選択し、[プリント]をクリックします。

12.3.5 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの問題

紙詰まり

プリンタ前面から紙詰まりを解消しないでください。

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの紙詰まりを取り除くには、以下の手 順に従います。

- 1. プリンタの電源をオフにします。
- アクセサリの両側にあるボタンを押して、プリンタからアクセサリを取り外します。



3. プリンタ内に詰まっている紙を取り除きます。

4. アクセサリの後部にあるレバーを持ち上げ、ハガキトレイを外します。



5. ハガキトレイを前方に傾け、アクセサリの下部にあるドアを開けます。



1. ハガキトレイを傾ける 2. 下部のドアを開ける

6. アクセサリ内に詰まっている紙を取り除きます。

7. アクセサリを閉じ、後部レバーでアクセサリを固定します。

8. アクセサリをプリンタに取り付けます。



両面印刷のオプションを選択すると用紙サイズが変わる

デュプレクサで用紙サイズがサポートされていません。

綴じしろの位置が適切でない

印刷の方向が正しくない可能性があります。

- 1. [プリント] ダイアログボックスを開きます。
- 2. [両面印刷] パネルを選択します。
- 3. 正しい綴じ位置が選択されているか確認してください。
 - ・用紙の側面で綴じる場合は、[ブック]を選択します。
 - ・用紙の上部で綴じる場合は、[タブレット]を選択します。

両面印刷のオプションを選択しても片面しか印刷されない

以下の項目を確認します。

- プリンタソフトウェアと使用中のアプリケーションの両方で、正しい印刷オ プションが設定されている。
- フォト用紙が丸まっていない(両面のフォト用紙に印刷している場合)。印刷 する前に用紙を平坦にする必要があります。詳細については、「フォト用紙 の保管と取り扱い」を参照してください。
- [ページ設定] ダイアログボックスで選択した用紙サイズがデュプレクサでサポートされている。
- [用紙の種類/品質]パネルで選択した用紙の種類がデュプレクサでサポートされている。

サポートされている用紙の種類とサイズについては、デュプレクサに付属の マニュアルを参照してください。

12.3.6 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリの仕様

プリンタに取り付けたときの寸法

高さ 219.3mm (8.63 インチ) x 幅 320.5mm (12.62 インチ) x 奥行 142.1mm (5.6 イ ンチ)

両面印刷の仕様

給紙トレイからプリンタに送られる用紙の歪み、メディア重量、メディアサイズ を含む両面印刷の仕様については、自動両面印刷アクセサリの仕様を参照してく ださい。

ハガキトレイの仕様

メディアの厚さ:7~12mil

メディアサイズ:

- ・用紙サイズの範囲:
 - ・幅:81.3 ~ 106mm (3.2 ~ 4.17 インチ)
 - ・長さ:116.8 ~ 304.8mm (4.6 ~ 12 インチ)
- カード:
 - ・10x15cm、10x15cm (切り取りラベル付き)
 - ・4x6 インチ、4x6 インチ (切り取りラベル付き)
 - A6 (105x148mm)
 - ・インデックスカード (4x6 インチ)
 - •L判(89x127mm)
- フォト用紙:
 - ・10x15cm、10x15cm (切り取りラベル付き)
 - ・4x6 インチ、4x6 インチ (切り取りラベル付き)
 - A6 (105x148mm)
 - ・L 判 (89x127mm)、L 判 (89x127mm) (切り取りラベル付き)
 - パノラマ (4x10 インチ、4x11 インチ、4x12 インチ)
- 封筒:
 - 10 号封筒 (4.12x9.5in.)
 - 封筒長形 4 号 (90x205mm)
- ・ハガキ:
 - ・ハガキ (100x148mm)

トレイの容量:

- フォト用紙:
 - 4x6、Lサイズ:最高 80 枚
 - ・パノラマ:最高5枚
- ハガキ:
 - •フォト:最高 80 枚
- カード:
 - 4x6: 最高 100 枚
 - A6: 最高 100 枚
- 封筒:

- •10号:最高20枚
- 封筒長形 4 号: 最高 20 枚

13 仕様

- ・プリンタの仕様
- 環境保護
- プリントカートリッジの再生

13.1 プリンタの仕様

プリンタの仕様については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』を参照し てください。このガイドには、以下の内容が記載されています。

- プリンタで使用できる用紙および他の印刷メディアの種類、サイズ、重量
- 印刷速度と解像度
- ・電源に関する要件

13.2 環境保護

Hewlett-Packard は、HP Desk j et プリンタの設計プロセスを常に改善し、オフィス環境や、プリンタが製造、出荷、使用される地域社会での環境汚染を最小限 に抑えるように努めています。

削減と排除

用紙の使用:このプリンタの両面印刷機能は、用紙の使用およびそれに伴う天然 資源の需要を縮小します。さらに、キャンセルボタンは、必要に応じて印刷ジョ ブをすばやくキャンセルできるため、用紙を節約できます。また、このプリンタ は EN 12281:2002 規格に準拠した再生紙の使用に適しています。

再生紙:このプリンタのマニュアルは、すべて再生紙に印刷されています。

オゾン: Hewlett-Packard 社の製造プロセスでは、オゾン層を破壊する CFC などの化学物質が発生しません。

リサイクル

このプリンタには、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信 頼性を確保する一方、原材料を最小限に押さえました。素材が異なる部分は、簡 単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は分かりやすい場所 にあり、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も使 いやすく設計されており、取り外しや修理を簡単に行うことができます。 **プリンタの梱包**:このプリンタの梱包材は、環境への影響が最小限でリサイクル 可能であると同時に、できるだけ低コストで梱包物を最大限に保護することを考 えて選定されています。HP Desk j et プリンタは頑丈に設計されているため、梱 包材を削減し、輸送時損傷率を抑えることができます。

プラスチック部品:主要なプラスチック部品には、国際規格に従って印が付けられています。プリンタの外面と台に使用されたプラスチックはすべて、技術的に リサイクル可能であり、またすべて単一ポリマーが使用されています。

製品の長期利用:HP では HP Deskjet プリンタを長期にわたってお使いいただく ため、以下のような配慮をしています。

- **保証の延長**:詳細については、プリンタに付属の『リファレンスガイド』に 記載されています。
- 製品返却:製品寿命の終了時にこのプリンタを HP に返却するには、www.hp. com/recycle にアクセスしてください。空のプリントカートリッジを HP に返 却するには、「プリントカートリッジの再生」を参照してください。
 - 注: 保証の延長および製品返却のオプションは、国/地域によってはご利 用にいただけない場合があります。

消費電力

電源オフ時の消費電力:プリンタの電源がオフのときも、一定量の電力が消費されています。電源をオフにして、コンセントからプラグを抜くことによって、電力の消費を防ぐことができます。

13.3 プリントカートリッジの再生

HP 製プリントカートリッジのリサイクルに関心をお持ちのお客様は、使用済みイ ンクジェットプリンタのカートリッジ回収プログラムに参加いただけます。この プログラムは、インクジェットカートリッジ製造メーカーが行うリサイクルプロ グラムとしては世界最大規模のものです。このプログラムでは、製品寿命に達し た製品に対する環境にやさしい対応策を、HP 製品をお使いのお客様に無償で提供 します。

HP の Web サイト (www.hp.com/recycle) に記載されている案内に従っていただく だけで参加いただけます。このサービスは、一部の国/地域ではご利用になれませ ん。また、お客様のお名前、電話番号、および住所を求められる場合があります。

HP 独自のリサイクルプロセスは異種材料の混入を嫌うため、他社製カートリッジ の回収とリサイクルは取り扱っていません。リサイクルプロセスの最終製品は、 新製品の製造に使用されます。HP は、リサイクル後の製品を使用しても、製品材 料の成分は不変であることを保証します。製品材料成分の不変性を保証するため に、HP は自社製カートリッジのみをリサイクルしています。このプログラムは、 詰め替えカートリッジには適用されません。 回収されたカートリッジは、原材料への精製のために分別されます。これらの原 材料は、他の産業分野で新製品の製造に使用されます。リサイクルされた HP プ リントカートリッジの材料で製造される製品には、自動車部品、マイクロチップ 製造工程で使用されるトレイ、銅線、鋼製プレート、およびエレクトロニクスで 使用される希少材料などがあります。モデルにもよりますが、HP のプリントカー トリッジは重量比で最大 65% がリサイクル可能です。それ以外のリサイクルでき ない部分 (インク、発泡材、複合部品) は、環境保護を考慮した方法で廃棄処理さ れます。

14 サプライ品

- 用紙
- ・USB ケーブル
- アクセサリ
- プリントカートリッジ
- 注: サプライ品およびアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけ ない場合もございます。

14.1 用紙

プレミアム用紙、プレミアム OHP フィルム、アイロンプリント紙、またはグリー ティングカードなどの他のメディアを注文するには、www.hp.com にアクセスし ます。

国/地域を選択し、「購入」または「ショッピング」を選択します。

14.2 USB ケーブル

注: サプライ品は、国および地域によってはお求めいただけない場合がござい ます。

C6518A HP USB A-B 2 M ケーブル

14.3 アクセサリ

お買い上げのプリンタにアクセサリが含まれていない場合は、HP の指定販売店よ り個別にお求めいただけます。

注: これらのアクセサリは、国および地域によってはお求めいただけない場合 もございます。

自動両面印刷アクセサリ

Q5712A 自動両面印刷アクセサリ

ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

Q3032A ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ

250 枚普通紙トレイアクセサリ

Q3447A 250 枚普通紙トレイアクセサリ

索引

英数字

180 度回転 250 枚普通紙トレイアクセサリ (オプション) 仕様 使用 製品番号 セット 取り付け AdobeRGB AES CMYK 值、設定 Ethernet Ethernet ケーブル Ethernet ネットワークでの印刷 レポートページ 基本 組み込み Web サーバ (EWS) デフォルト設定 ネットワークに関する用語集 ネットワークの例 ネットワークへのプリンタの接続 ハードウェア プリンタソフトウェアのインストール ランプ レポートページ PictBridge 印刷 写真が印刷されない 点滅 ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリからの印刷 SmartFocus TKIP USB ケーブル製品番号

WEP Wi-Fi ネットワーク Wi-Fi 802.11b ネットワーク Wi-Fi ネットワークで印刷 基本 説明 ネットワークの場所 Wi-Fi ネットワーク レポートページ WFP **WPA** オープンシステム 組み込み Web サーバ (EWS) ステータスランプ 接続モード デフォルト設定 ネットワークでのプリンタの設定 ネットワークに関する用語集 ネットワークの例 ネットワーク名 (SSID) ワイヤレスセキュリティ ワイヤレスラジオ WPA

あ

アドホックモード 暗号化 インク、皮膚や洋服についたインクの除去 インクバックアップモード インフラストラクチャモード 印刷 1枚の用紙に複数のページ デジタル写真 ブローシャ、フチ無し 用紙トレイ、選択 用紙の種類の選択 両面印刷、自動 印刷順序 印刷設定 印刷品質 印刷方向 エラーメッセージ

か

```
拡大縮小
紙詰まり
カラーオプション
カラー調整
環境保護
給紙トレイ
組み込み Web サーバ (EWS)
告知
コントラストエンハンスメント
```

さ

最大 dpi 左右反転 自動用紙認識機能 自動両面印刷アクセサリ 製品番号 取り付け 写真 デジタル 写真 印刷の問題 カラーオプション 最大 dpi 最適化 4800x1200dpi 印刷 白黒 品質向上 フォト用紙の保管 フチ無し 写真、印刷 写真L判 写真 (小) 写真 (パノラマ)

フチ無し写真L判 フチ無し写真(小) フチ無し写真 (パノラマ) 写真/封筒フィーダ 消費電力 商標 スムージング 接続 Ethernet Wi-Fi ネットワーク ワイヤレスネットワーク 接続モード アドホックモード インフラストラクチャモード 設定 鮮明度

た

丁合い部数 [調整] ボタン ツールボックス デジタル写真 デジタルフラッシュ デュプレクサ トラブルシューティング 新しい用紙設定が印刷結果に反映されない 一度に複数のシートに印刷される 印刷できない エラーメッセージ かすれ、および印刷されない線 紙詰まり 写真が正しく印刷されない 正しく給紙されない テキストと画像の印刷軸がずれる 白紙が排出される プリンタから用紙が排出される プリントがかすれる 文書の一部が印刷されない

文書の一部が間違った箇所に印刷される 文書の印刷速度が遅い

な

認証 ネットワークアイコン ネットワークに関する用語集 ネットワークの場所 ネットワーク名 (SSID)

は

排紙トレイ ハガキトレイ付き自動両面印刷アクセサリ 印刷の問題 紙詰まり 写真(小) 製品番号 デジタルカメラからの印刷 取り付け ハガキの印刷 封筒 皮膚や洋服についたインクの除去 表記法 封筒が斜めに印刷される フォトカートリッジ フォトグレープリントカートリッジ フチ無し印刷 問題 フチ無し写真 フチ無し写真L判 フチ無し写真(小) フチ無し写真 (パノラマ) フチ無し写真の印刷 プリンタ 新しい用紙設定が反映されない 遅い プリンタの機能 インクバックアップモード

自動用紙認識機能 プリンタ本体 プリントカートリッジ カラープリントカートリッジ 黒プリントカートリッジ 交換 再生 自動クリーニング 手動クリーニング 調整 取り付け メンテナンス フォトカートリッジ フォトグレープリントカートリッジ 保管 リサイクル プリントカートリッジステータスランプ プリントカートリッジの調整 プリントカートリッジの取り付け 文書のサイズ変更 ボタン 印刷キャンセル キャンセル 電源 リジューム レポート印刷

ま

メンテナンス ツールボックス

や

用語 用紙サプライ品 用紙トレイ

6

ランプ

Ethernet ランプ 電源 点滅している場合 ネットワークアイコン プリントカートリッジステータスランプ リジューム リサイクル プリントカートリッジ [レイアウト] パネル レポート印刷ボタン

わ

ワイヤレスセキュリティ WEP **WPA** 暗号化 オープンシステム 認証 ワイヤレスネットワーク レポートページ Wi-Fi 基本 組み込み Web サーバ (EWS) ステータスランプ 接続モード デフォルト設定 ネットワークでのプリンタの設定 ネットワークに関する用語集 ネットワークの場所 ネットワークの例 ネットワーク名 (SSID) ワイヤレスネットワークでの印刷 ワイヤレスラジオ