# 1 HP Deskjet 3840 series nyomtató

Ha kérdésére választ keres, kattintson a következő témakörök egyikére:



- Megjegyzések
- Különleges jellemzők
- Az első lépések
- Nyomtató csatlakoztatása
- · Fényképek nyomtatása
- · Egyéb dokumentumok nyomtatása
- Nyomtatási tippek
- Nyomtatószoftver
- Karbantartás
- Hibaelhárítás
- Specifikációk
- Tartozékok

# 2 Különleges jellemzők

Gratulálunk! Ön birtokába jutott egy HP Deskjet nyomtatónak, amely a következő nagyszerű jellemzőkkel rendelkezik:

- Kiváló fotóminőségű nyomtatás: Nagyszerű nyomtatási teljesítmény a fekete és a háromszínű nyomtatópatronokkal.
- Hattintás, új színes nyomtatási mód: Fokozza a fotónyomtatás minőségét a fotó nyomtatópatron segítségével (külön megvásárolható).
- Keret nélküli nyomtatás: A papír széléig is tud nyomtatni 4 x 6 hüvelyk méretű fényképek esetén a keret nélküli nyomtatás lehetőséggel.
- Felhasználóbarát: Egyszerűen beüzemelhető és működtethető.
- Törlés gomb: Papírt és tintát takaríthat meg a folyamatban lévő nyomtatási munkák Törlés gomb segítségével történő gyors és könnyű leállításával.
- Tintaszintkijelző: Megtekintheti az egyes nyomtatópatronok közelítő tintaszintjét a képernyőn megjelenő tintaszintkijelző segítségével.
- Kompakt: Kis méretű, könnyű, könnyen üzembe helyezhető, tárolható és szállítható.
- Minőség: A nyomtatási szükségletek tökéletes kielégítését célzó felépítés.



# 3 Az első lépések



A nyomtató jellemzőinek áttekintéséhez tekintse meg a nyomtató jellemzői oldalt.

A nyomtató egy jellemzőjének leírásához kattintson a megfelelő témakörre:

- Gombok és jelzőfény
- Papírtálcák
- Nyomtatópatronok
- Tintahelyettesítő mód

## 3.1 Nyomtató jellemzői

A HP nyomtató több szolgáltatással járul hozzá a nyomtatás könnyebbé és hatékonyabbá tételéhez.



- 1. Gombok és jelzőfény
- 2. Papírtálcák



- 1. Nyomtatópatronok
- 2. Tintahelyettesítő mód



1. USB port

## 3.2 Gombok és jelzőfény

Használja a nyomtató gombjait a nyomtató be- és kikapcsolásához és nyomtatási feladat törléséhez.



- 1. Áramellátás gomb és jelzőfény
- 2. Nyomtatás törlése gomb

#### Áramellátás gomb és jelzőfény

Az Áramellátás gombbal lehet a nyomtatót be- és kikapcsolni. Az Áramellátás gomb megnyomása után eltelhet néhány másodperc a nyomtató bekapcsolódásáig.

Az Áramellátás gombon lévő jelzőfény vizuális információkat ad a nyomtató állapotáról. Ha az Áramellátás jelzőfény világít és nem villog, a nyomtató vagy nyomtat, vagy nyomtatásra kész. Ha az Áramellátás jelzőfény villog, nyitva van a nyomtató fedőlapja, vagy valamilyen probléma lépett fel.



Figyelem: A nyomtató be- és kikapcsolásához mindig az Áramellátás gombot használja! Ha a hálózati tápkábelt, a túláramvédőt vagy a falikapcsolót használja a nyomtató be- és kikapcsolásához, az a nyomtató meghibásodásához vezethet.

#### Nyomtatás törlése gomb

A Nyomtatás törlése gombbal megszakítható az aktuális nyomtatási feladat.

## 3.3 Papírtálcák

A nyomtatónak van egy felhajtható papírtálcája, mely az adagoló- és a kiadótálcát tartalmazza.

A papírtálcákkal kapcsolatos különböző információkért válasszon az alábbiak közül:

- Papírtálcák kihajtása
- Adagolótálca
- Kiadótálca
- Papírtálcák behajtása

#### Papírtálcák kihaitása

A papírtálcák kihajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

Emelje fel a nyomtató fedőlapját.



2. Engedje le az adagolótálcát



3. Engedje le a kiadótálcát



4. Húzza ki a kiadótálca hosszabbítóját, majd hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját.



5. Hajtsa le a nyomtató fedelét, és kapcsolja be a nyomtatót.



#### Adagolótálca

Az adagolótálca tárolja a nyomtatáshoz használt papírt vagy más hordozót.



1. Adagolótálca

Különböző méretű médiára történő nyomtatáskor csúsztassa el a papírszabályzót jobbra vagy balra.



1. Nyomja meg és csúsztassa el a papírszabályzót

#### Kiadótálca

A kinyomtatott lapok a kiadótálcára kerülnek.



1. Kiadótálca

Emelje fel a nyomtató fedőlapját és a kiadótálcát a papírok betöltése előtt.

Nyomtatás előtt hajtsa le a nyomtató fedelét és a kiadótálcát.

Azért, hogy a papírok ne eshessenek le a kiadótálcáról, húzza ki a kiadótálca hosszabbítóját, majd hajtsa ki a kiadótálca papírmegállítóját.



1. Kiadótálca hosszabbítója és papírmegállítója

#### Papírtálcák behajtása

A papírtálcák behajtásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Távolítsa el a papírt vagy más hordozót a papírtálcákról, majd kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.



3. Hajtsa be a kiadótálca papírmegállítóját, majd tolja be a hosszabbítót a kiadótálcába.



4. Emelje fel a kiadótálcát.



5. Emelje fel az adagolótálcát.



6. Nyúljon a kiadótálca alá, és emelje fel addig a tálcát, amíg a helyére nem rögzül.



7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### 3.4 Nyomtatópatronok

A nyomtatóhoz háromféle nyomtatópatron áll rendelkezésre.



- 1. Háromszínű nyomtatópatron
- 2. Fekete nyomtatópatron
- 3. Fotó nyomtatópatron

#### Nyomtatópatronok használata

#### Mindennapi nyomtatás

A mindennapi nyomtatási feladatokhoz használja a fekete és a háromszínű nyomtatópatront.

#### Minőségi színes fényképek

Színes fényképek és egyéb különleges dokumentumok nyomtatásakor a kiváló színhatás eléréséhez vegye ki a fekete nyomtatópatront, s használja együtt a fotó nyomtatópatront és a háromszínű nyomtatópatront.

#### Nyomtatópatronok cseréje

Nyomtatópatronok vásárlásakor figyeljen a nyomtatópatronok azonosítószámára.

A nyomtatópatronok azonosítószámát három helyen is megtalálhatja:

· Azonosítószám-címke: Nézze meg a cserélni kívánt nyomtatópatron címkéjét.



- 1. Azonosítószám-címke
- Nyomtató dokumentációja: A nyomtatópatronok azonosítószámának listáját a nyomtatóval kapott referencia útmutató is tartalmazza.
- Nyomtatópatron rendelési információk párbeszédpanel: A nyomtatópatronok azonosítószámának listájáért nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját, kattintson a Becsült tintaszint fülre, majd kattintson a Nyomtatópatron rendelési információk gombra.

Ha valamelyik nyomtatópatron kifogyott, a nyomtató tintahelyettesítő módban is tud működni.

A nyomtatópatronok behelyezésének információit megtalálja a nyomtatópatron behelyezése lapon.

## 3.5 Tintahelyettesítő mód

A tintahelyettesítő mód lehetővé teszi, hogy a nyomtató egy nyomtatópatronnal is működjön. A tintahelyettesítő mód akkor aktiválódik, amikor az egyik nyomtatópatron ki van véve a foglalatából.

A nyomtatópatronok kivételének információit megtalálja a nyomtatópatron behelyezése lapon.

#### Tintahelyettesítő mód kimenete

A tintahelyettesítő módban való nyomtatás lassítja a nyomtatót és hatással van a nyomatok minőségére is.

Behelyezett nyomtatópatron	Eredmény
Fekete nyomtatópatron	A színek szürkeárnyalatokkal lesznek nyomtatva.
Háromszínű nyomtatópatron	A színek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszürkül és nem marad tiszta fekete.
Fotó nyomtatópatron	A színek szürkeárnyalatokkal lesznek nyomtatva.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy tintahelyettesítő módban ne használjon fotó nyomtatópatront.

#### Kilépés a tintahelyettesítő módból

Helyezzen be két nyomtatópatront a nyomtatóba a tintahelyettesítő mód megszüntetéséhez.

A nyomtatópatronok behelyezésének információit megtalálja a nyomtatópatron behelyezése lapon.

# 4 Nyomtató csatlakoztatása

#### • USB

## 4.1 USB

A nyomtató univerzális soros busz (USB) kábellel csatlakozik a számítógéphez. Az USB kábel használatához a számítógépen Windows 98-nak vagy annál újabb operációs rendszernek kell futnia.



A nyomtató USB kábellel történő csatlakoztatásához tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt Telepítés rajzot.

# 5 Fényképek nyomtatása

Válassza ki a nyomtatni kívánt fénykép típusát:







Nagy fénykép fehér kerettel

Kicsi fénykép fehér kerettel

Keret nélküli kicsi fénykép

#### Fényképek javítása

A nyomtató fotónyomtatási jellemzőinek segítségével ismerje meg, hogyan javíthatja fényképei minőségét.

## 5.1 Fényképek javítása

A nyomtatószoftver számos olyan jellemzőt kínál, melyekkel könnyebben nyomtathatja a digitális fényképeket, és javíthatja a minőségüket:

- A PhotoREt segítségével elérheti a nyomtatási sebesség és minőség legjobb kombinációját.
- A HP digitális fényképezőgép beállítások segítségével retusálhatja fényképeit.
- A Maximum dpi nyomtatási minőséggel a legjobb felbontást érheti el.
- Ha van Exif nyomtatást lehetővé tevő programja, nyomtasson Exifformátumú fényképeket.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon HP általános fotópapír, félfényes papírt.

Ismerje meg, hogyan teheti professzionálissá digitális fényképeit:

- · Nagyszerű színek eléréséhez használjon fotó nyomtatópatront.
- A nyomtatott színek még ragyogóbbá tételéhez használja a speciális színbeállításokat.
- Nyomtasson fekete-fehér fényképeket.
- A keret nélküli nyomtatással a fotópapír széléig tud nyomtatni.

A fotópapír meggyűrődésének megelőzéséhez kövesse a fotópapír tárolásának irányelveit.

## 5.2 PhotoREt

A PhotoREt a nyomtatási sebesség és a képminőség legjobb kombinációját nyújtja.

A PhotoRet technológiával való nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok vagy a Papír/Minőség fülre.
- 3. A Nyomtatási minőség legördülő listában kattintson a Legjobb pontra.
- 4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

## 5.3 HP digitális fényképezőgép beállítások

A nyomtató számos támogatást nyújt a digitális fényképek minőségének javításához.

#### A HP digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel megnyitása

Kövesse az alábbi lépéseket a **HP digitális fényképezőgép beállítások** párbeszédpanel megnyitásához:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a **Nyomtatási parancsikonok** vagy a **Papír/Minőség** fülre, majd kattintson a **HP digitális fényképezés** gombra.

#### A HP digitális fényképezőgép beállítások párbeszédpanel használata

A **HP digitális fényképezőgép beállítások** párbeszédpanelben a következő opciókat állíthatja be:



- 1. Vörös szem eltávolítás: Kattintson a Be opcióra a vörösszem-hatás eltüntetéséhez vagy csökkentéséhez a fényképen.
- Kontrasztjavítás: Tetszése szerint állítsa be a kontrasztot. Kattintson az Automatikus pontra, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan állítsa be a kontrasztot.
- Digitális villanófény: A részletek kiemeléséhez állítsa be a fénykép sötét területeinek megvilágítását. Kattintson az Automatikus jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan állítsa be a világosságot és sötétséget.
- SmartFocus: A kép minőségét és tisztaságát növeli. Kattintson a Be opcióra, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan végezze a képek részleteinek élesítését.
- 5. Élesség: Állítsa be a kívánt képélességet. Kattintson az Automatikus jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan élesítse a képet.
- 6. **Simítás**: Lágyítja a képet. Kattintson az **Automatikus** jelölőnégyzetre, ha azt szeretné, hogy a nyomtatóillesztő automatikusan simítsa a képet.

### 5.4 Maximum dpi

A **Maximum dpi** nyomtatási minőség 4800 x 1200 optimalizált dpi felbontású nyomtatást tesz lehetővé.

A 4800 x 1200 optimalizált dpi a legmagasabb nyomtatási minőség ezen nyomtató esetén. Ha a 4800 x 1200 optimalizált dpi van kijelölve a nyomtató illesztőprogramjában, a háromszínű nyomtatópatron 4800 x 1200 optimalizált dpi módban nyomtat (legfeljebb 4800 x 1200 optimalizált dpi szín és 1200 bemeneti dpi). Ha egy fotó nyomtatópatron is be van helyezve, a nyomtatási minőség javul. Ha a fotó nyomtatópatron nem volt a nyomtató tartozéka, akkor az külön is beszerezhető.

4800 x 1200 optimalizált dpi módban történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok vagy a Papír/Minőség fülre.

Megjegyzés: A Nyomtatási parancsikonok lapon válassza a Fotónyomtatáskeret nélkül vagy a Fotónyomtatás-fehér kerettel beállítást.

3. Tekintse a megfelelő legördülő listát:

Lap	Legördülő lista	
Nyomtatási parancsikonok	Papírtípus	
Papír/Minőség	Típus	

Megjegyzés: A nyomtatási minőséget nem szükséges mindkét lapon beállítani.

- 4. Válassza ki a megfelelő fotópapírtípust a legördülő listából.
- 5. A Nyomtatási minőség legördülő listában kattintson a Maximum dpi pontra.

Megjegyzés: A **Maximum dpi** beállítás nagy lemezterületet igényel, s lassabb lesz a nyomtatás.

 Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

## 5.5 Exif Print

Az Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetközi, digitális képekkel kapcsolatos szabvány, mely egyszerűsíti a digitális fényképezést, és javítja a kinyomtatott képek minőségét. Egy Exif Print funkciót támogató digitális fényképezőgéppel készített kép készítésekor az Exif Print olyan információkat tárol el a képben, mint az exponálási idő, vakubeállítás és a színtelítettség. A HP Deskjet nyomtatószoftver ezeket az adatokat felhasználva automatikusan végrehajt olyan képjavításokat, melyek kiváló minőségű fényképeket eredményeznek.

Exif Print nyomtatástámogatással rendelkező fényképek nyomtatásához a következő eszközök szükségesek:

- · Exif Print funkcióval rendelkező digitális fényképezőgép
- · Exif Print funkciót felhasználni tudó fotószoftver

Az Exif Print fényképek nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg az Exif Print nyomtatásra képes fotószoftverben a nyomtatandó fájlt.
- 2. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok vagy a Papír/Minőség fülre.

Megjegyzés: A Nyomtatási parancsikonok lapon válassza a Fotónyomtatáskeret nélkül vagy a Fotónyomtatás-fehér kerettel beállítást.

- 4. A Nyomtatási minőség legördülő listában kattintson a Normál vagy a Legjobb pontra.
- 5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtatószoftver automatikusan optimális képet nyomtat.

### 5.6 Fotó nyomtatópatron

A fotó nyomtatópatron a háromszínű nyomtatópatronnal együtt alkalmazva hattintás, szemcse nélküli fényképeket eredményez, melyek kivételesen ellenállnak az elhalványodásnak.



Ha a fotó nyomtatópatron nem volt a nyomtató tartozéka, akkor az külön is beszerezhető.

#### Fotó nyomtatópatron behelyezése

A fotó nyomtatópatron behelyezéséhez vegye ki előbb a fekete nyomtatópatront, majd helyezze a fotó nyomtatópatront a nyomtatópatron-foglalat jobb oldali rekeszébe.

További információkért tekintse meg a nyomtatópatron behelyezése oldalt.

#### Fotó nyomtatópatron használata

Hattintás színes nyomtatási módban történő nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok vagy a Papír/Minőség fülre.

Megjegyzés: A Nyomtatási parancsikonok lapon válassza a Fotónyomtatáskeret nélkül vagy a Fotónyomtatás-fehér kerettel beállítást.

3. Tekintse a megfelelő legördülő listát:

Lap	Legördülő lista	
Nyomtatási parancsikonok	Papírtípus	
Papír/Minőség	Típus	

Megjegyzés: A nyomtatási minőséget nem szükséges mindkét lapon beállítani.

- 4. Kattintson a megfelelő fotópapírtípusra a legördülő listában.
- A Nyomtatási minőség legördülő listából válassza ki a Normál, a Legjobb vagy a Maximum dpi opciót.
- 6. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

#### Fotó nyomtatópatron tárolása

A nyomtatópatron állapotának megőrzéséhez kövesse a nyomtatópatronok tárolásának irányelveit.

### 5.7 Speciális színbeállítások használata

A Speciális színbeállítások párbeszédpanelben lehet módosítani a színek nyomtatási megjelenésén.

Ezen beállítások módosítása következtében a színek másképpen jelennek meg a nyomaton, mint a számítógép képernyőjén.

A speciális színbeállítások megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Szín fülre.
- 3. Kattintson a Speciális színbeállítások gombra.

Megjelenik a Speciális színbeállítások párbeszédpanel.



- 4. Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
  - Általános színbeállítások: A színek általános megjelenéséhez módosítsa a Telítettség, a Világosság és a Színtónus értékeit.
- 5. A színbeállítások után kattintson az OK gombra.
- 6. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

### 5.8 Fekete-fehér fényképek nyomtatása

A nyomtatójával a következő feladatokat végezheti el.

- Fekete-fehér fénykép nyomtatása
- · Színes fénykép nyomtatása fekete-fehérben

#### Fekete-fehér fénykép nyomtatása

A már eleve fekete-fehér fényképek nyomtatásához egyszerűen kövesse a nyomtatni kívánt fénykép típusának és méretének beállítását.

#### Színes fénykép nyomtatása fekete-fehérben

Színes fénykép fekete-fehérben történő nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Szín fülre.

Nyomtatási parancsikonok	Papís/Minöség	Kivitelezés	Effektusok	
Alapbeállítások	Szín	\$20	Szolgáltatások	
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások				
Írjon be új Gyorsbeállítás nevet		Mentés	Toriés	
Színopciók			L.	
<ul> <li>Szürkeárnyalatos nyom tatás</li> <li>Jóminőség</li> <li>Csak fekete nyom tatópalso</li> </ul>				
Speciális színbeállítások		4.00×6.00	n	
60			04.4	
			Sugo	
		01 14/-		

- 3. Kattintson a Szürkeárnyalatos nyomtatás pontra.
- 4. Válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
  - Jó minőség: Ezzel az opcióval kiváló minőségben tud fényképeket és egyéb dokumentumokat nyomtatni.
  - Csak fekete nyomtatópatron: Ezzel az opcióval gyorsan és gazdaságosan tud nyomtatni.
- 5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

## 5.9 Fotópapír tárolása és kezelése

A HP gyártmányú fotópapír minőségének megőrzéséhez kövesse az alábbi utasításokat.

#### Tárolás

- A használaton kívüli fotópapírt tartsa nyitható műanyag tasakban és abban a dobozban, melyben eredetileg volt. A csomagolt fotópapírt sík felületen, hűvös helyen tartsa.
- Ha nyomtatni készül, csak az azonnal felhasználni kívánt papírt vegye ki a műanyag tasakból. Ha befejezte a nyomtatást, a nem használt fotópapírokat helyezze vissza a műanyag tasakba.
- Ne hagyja a fel nem használt fotópapírokat a nyomtató papírtálcájában. A papír elkezdhet meghajolni, ami a fényképek minőségének romlását okozhatja.

#### Kezelés

- Mindig a széleinél fogja meg a fotópapírokat. A fotópapíron lévő ujjlenyomatok ronthatják a nyomtatás minőségét.
- Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

## 5.10 Pénzmegtakarítás fényképek nyomtatásakor

#### HP általános fotópapír

Fényképek nyomtatásakor pénz és tinta megtakarításának céljából használjon **HP** általános fotópapír, félfényes papírt, s állítsa a Nyomtatási minőséget a Normál értékre.

A **HP általános fotópapír, félfényes** papírt a kevesebb tintával történő minőségi fotónyomtatásra fejlesztették ki.

Megjegyzés: Jobb nyomtatási minőség eléréséhez használjon HP prémium plusz fotópapírt, s a **Nyomtatási minőséget** állítsa a **Legjobb** vagy a Maximum dpi értékre.

## 5.11 Keret nélküli fényképek

#### Irányelvek

- Keret nélküli fényképek nyomtatásához használjon 0,5 hüvelyk letéphető füllel rendelkező 4 x 6 hüvelykes fotópapírt (10 x 15 cm, 1,25 cm letéphető füllel); a fénykép három oldal mentén keret nélkül lesz kinyomtatva, csak az alsó szélénél lesz egy kicsi keret, melyet ha letép, a fénykép teljesen keret nélküli lesz.
- Kiváló minőségű eredmény eléréséhez a háromszínű nyomtatópatron mellett használjon fotó nyomtatópatront.
- A kifakulás teljes kivédésének érdekében használjon HP prémium plusz fotópapírt, és helyezzen fotó nyomtatópatront a nyomtatóba.
- A fotónyomtatási jellemzők megismeréséhez tekintse meg a fénykép javítása oldalt.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon HP általános fotópapír, félfényes papírt.
- Ellenőrizze, hogy sima fotópapírt használ-e. A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd a fotópapír tárolása oldalt.
- Ne nyomtasson keret nélküli fényképeket tintahelyettesítő módban. A nyomtatóban mindig két nyomtatópatron legyen behelyezve.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 30 lap.

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- 4. Helyezze be a fotópapírt az adagolótálca jobb oldalába úgy, hogy a nyomtatandó oldala lefelé, a rövid széle pedig a nyomtató felé nézzen. Ha letéphető füllel rendelkező fotópapírt használ, ellenőrizze, hogy a fül az adagolótálcában a nyomtatótól távolabbi oldalon van-e. Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

- Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.
- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon a dokumentum típusánál válassza a Fotónyomtatás-keret nélkül értéket, majd adja meg a következő beállításokat:
  - · Nyomtatási minőség: Normál, Legjobb vagy Maximum dpi
  - · Papírtípus: A megfelelő fotópapírtípus
  - Papírméret: A megfelelő fotópapírméret
  - Tájolás: Álló vagy Fekvő
- 3. Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
  - HP digitális fényképezőgép beállítások
  - Speciális színbeállítások
  - Szürkeárnyalatos minőség
- 4. A fénykép nyomtatásához kattintson az **OK** gombra.

Ha letéphető füllel rendelkező 4 x 6 hüvelykes fotópapírra nyomtat, a nyomatnak egyáltalán nem lesz kerete a letéphető fül eltávolítása után.



Ha letéphető fül nélküli 4 x 6 hüvelykes fotópapírra nyomtat, a nyomatnak csak az alján lesz keret, a másik három oldalán nem.



Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 5.12 Kicsi fényképek kerettel

#### Irányelvek

- Kiváló minőségű eredmény eléréséhez a háromszínű nyomtatópatron mellett használjon fotó nyomtatópatront.
- A kifakulás teljes kivédésének érdekében használjon HP prémium plusz fotópapírt, és helyezzen fotó nyomtatópatront a nyomtatóba.
- A fotónyomtatási jellemzők megismeréséhez tekintse meg a fénykép javítása oldalt.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon HP általános fotópapír, félfényes papírt.

- Ellenőrizze, hogy sima fotópapírt használ-e. A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd a fotópapír tárolása oldalt.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 30 lap.

#### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- 4. Helyezze be a fotópapírt az adagolótálca jobb oldalába úgy, hogy a nyomtatandó oldala lefelé, a rövid széle pedig a nyomtató felé nézzen.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

#### Nyomtatás

- Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.
- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon a dokumentum típusánál válassza a Fotónyomtatás-fehér kerettel értéket, majd adja meg a következő beállításokat:
  - · Nyomtatási minőség: Normál, Legjobb vagy Maximum dpi
  - Papírtípus: A megfelelő fotópapírtípus
  - Papírméret: A megfelelő fotópapírméret
  - · Tájolás: Álló vagy Fekvő
- 3. Igény szerint adja meg a következő beállításokat:

- HP digitális fényképezőgép beállítások
- Speciális színbeállítások
- Szürkeárnyalatos minőség
- 4. A fénykép nyomtatásához kattintson az OK gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 5.13 Nagy fényképek fehér kerettel

#### Irányelvek

- Kiváló minőségű eredmény eléréséhez a háromszínű nyomtatópatron mellett használjon fotó nyomtatópatront.
- A kifakulás teljes kivédésének érdekében használjon HP prémium plusz fotópapírt, és helyezzen fotó nyomtatópatront a nyomtatóba.
- A fotónyomtatási jellemzők megismeréséhez tekintse meg a fénykép javítása oldalt.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon HP általános fotópapír, félfényes papírt.
- Ellenőrizze, hogy sima fotópapírt használ-e. A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókért lásd a fotópapír tárolása oldalt.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 30 lap.

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- 4. Helyezze a fotópapírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

- Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.
- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon a dokumentum típusánál válassza a Fotónyomtatás-fehér kerettel értéket, majd adja meg a következő beállításokat:
  - · Nyomtatási minőség: Normál, Legjobb vagy Maximum dpi
  - · Papírtípus: A megfelelő fotópapírtípus
  - Papírméret: A megfelelő fotópapírméret
  - Tájolás: Álló vagy Fekvő
- 3. Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
  - HP digitális fényképezőgép beállítások
  - Speciális színbeállítások
  - Szürkeárnyalatos minőség
- 4. A fénykép nyomtatásához kattintson az OK gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

# 6 Egyéb dokumentumok nyomtatása

• <b>•</b>			
E-mail	Levelek	Dokumentumok	Borítékok
Brosúrák	Üdvözlőkártyák	Fóliák	Címkék
			2
Kartotéklapok	Füzetek	Poszterek	Vasalható nyomóminták

#### Nyomtatási tippek

Az itt található nyomtatási tippek segítségével minimális ráfordítással és erőfeszítéssel biztosíthatja a legjobb nyomtatási minőséget.

#### Nyomtatószoftver

Ismerje meg a nyomtatószoftvert.

## 6.1 E-mail

#### Irányelvek

Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 100 lap.

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.

- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. A Nyomtatási parancsikonok lapon kattintson a Általános, mindennapi nyomtatás pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
  - · Papírméret: A megfelelő papírméret
  - · Papírtípus: Sima papír
  - · Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
    - · Nyomtatási minőség
    - · Szürkeárnyalatos nyomtatás
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.2 Levelek

#### Irányelvek

- · Ismerje meg, hogy miképpen tehet vízjelet a levélre.
- Borítéknyomatáshoz segítséget a boríték oldalon találhat.

• Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 100 lap.

#### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



Megjegyzés: Ha fejléces levélpapírt használ, a fejléc lefelé és a nyomtató belseje felé nézzen.

- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

#### Nyomtatás

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon kattintson az Általános, mindennapi nyomtatás vagy a Prezentáció nyomtatása pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
  - · Papírméret: A megfelelő papírméret
  - Papírtípus: Sima papír
  - · Igény szerint adja meg a nyomtatási minőség beállítást.
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.3 Dokumentumok

#### Irányelvek

- Tegyen vízjelet a dokumentumára.
- · Használjon kevesebb papírt a kétoldalas nyomtatás segítségével.
- · A piszkozatokhoz használja a Gyors/gazdaságos nyomtatást.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 100 lap.

#### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

#### Nyomtatás

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon kattintson az Általános, mindennapi nyomtatás vagy a Prezentáció nyomtatása pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
  - · Papírméret: A megfelelő papírméret
  - · Papírtípus: Sima papír
  - · Igény szerint adja meg a következő beállításokat:

- Nyomtatási minőség
- Kétoldalas nyomtatás
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

### 6.4 Borítékok

#### Irányelvek

- · Kerülje a következő tulajdonságú borítékok használatát:
  - Kapcsokat tartalmaz
  - Vastag, szabálytalan vagy görbe élei vannak
  - · Fényes vagy dombormintás
  - · Gyűrött, szakadt vagy egyéb módon sérült
- Mielőtt az adagolótálcára helyezné a borítékokat, igazítsa egymáshoz a széleiket.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 10 boríték.

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a borítékokat az adagolótálca jobb oldalára a nyomtatandó oldalukkal lefelé úgy, hogy a fülük balra nézzen. Tolja be a borítékokat ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a borítékok széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Papír/Minőség fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
  - Méret: A megfelelő borítékméret
  - Típus: Sima papír
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.5 Brosúrák

#### Irányelvek

- · A kiváló eredményhez használjon HP brosúra- és szórólappapírt.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 30 lap.

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszélesség-szabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a brosúrapapírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. A **Nyomtatási parancsikonok** lapon válassza a **Prezentáció nyomtatása** pontot, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
  - Papírméret: A megfelelő papírméret
  - · Papírtípus: A megfelelő brosúra papírtípus
  - · Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
    - Nyomtatási minőség
    - Szürkeárnyalatos nyomtatás
    - Kétoldalas nyomtatás
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.6 Üdvözlőkártyák

#### Irányelvek

- Hajtsa ki az előre hajtogatott kártyákat, majd helyezze őket az adagolótálcába.
- A kiváló eredményhez használjon HP üdvözlőkártya papírt.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 20 kártya.

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Pörgesse át a kártyákat, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a széleiket.
- 5. Helyezze az üdvözlőkártyákat a nyomtatandó oldalukkal lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.



- 6. Engedje le a kiadótálcát.
- 7. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
- 8. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

- Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik üdvözlőkártya-nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.
- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Papír/Minőség fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
  - Méret: A megfelelő kártyaméret
  - Típus: A megfelelő kártyatípus
  - · Igény szerint adja meg a nyomtatási minőség beállítást.
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.7 Fóliák

#### Irányelvek

- · A kiváló eredményhez használjon HP prémium tintasugaras írásvetítő fóliát.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 30 fólia.
### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- 4. Tegye a fóliákat a nyomtatandó oldalukkal lefelé az adagolótálcába úgy, hogy a ragasztócsík felfelé és a nyomtató felé nézzen.



- 5. Amíg lehet, óvatosan nyomja az írásvetítő fóliákat a nyomtatóba úgy, hogy a ragasztócsíkok ne akadjanak egymásba.
- 6. Engedje le a kiadótálcát.
- 7. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a fóliák széléhez.
- 8. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### Nyomtatás

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon válassza a Prezentáció nyomtatása pontot, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
  - · Papírméret: A megfelelő papírméret
  - Papírtípus: Írásvetítő fólia
  - · Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
    - Nyomtatási minőség
    - Szürkeárnyalatos nyomtatás
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.8 Címkék

### Irányelvek

- Csak olyan címkét használjon, amelyet kifejezetten tintasugaras nyomtatóhoz terveztek.
- Csak teljes címkeíveket használjon.
- Győződjön meg róla, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyűröttek és nincsenek elválva a hátsó védőrétegtől.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 20 címkeív (csak letter vagy A4-es méretű íveket használjon).

### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Pörgesse át a címkeíveket, hogy elválassza őket egymástól, majd igazítsa össze a széleiket.
- 5. Helyezze a címkeíveket a nyomtatandó oldalukkal lefelé az adagolótálcára, majd tolja be az íveket ütközésig a nyomtatóba.



- 6. Engedje le a kiadótálcát.
- 7. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a lapok széléhez.
- 8. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### Nyomtatás

- Megjegyzés: Ha szoftver rendelkezik címkenyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.
- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon kattintson a Általános, mindennapi nyomtatás pontra, majd adja meg a következő nyomtatási beállításokat:
  - Papírméret: A megfelelő papírméret
  - · Papírtípus: Sima papír
  - · Igény szerint adja meg a következő beállításokat:
    - Nyomtatási minőség
    - Szürkeárnyalatos nyomtatás
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.9 Kartotéklapok és más kisméretű hordozók

### Irányelvek

- Csak a nyomtató papírméret-specifikációinak megfelelő méretű kártyákat és kisméretű hordozókat használjon. A specifikációkat a nyomtatóval kapott referencia útmutató tartalmazza.
- Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 30 kártya.

### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a kártyákat a nyomtatandó oldalukkal lefelé az adagolótálca jobb oldalára úgy, hogy a rövid szélük a nyomtató felé nézzen. Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### Nyomtatás

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Papír/Minőség fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
  - Méret: A megfelelő papírméret
  - Típus: A megfelelő papírtípus
- 3. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.10 Füzetek

A füzetnyomtatás automatikusan átrendezi és átméretezi a dokumentum oldalait, így azok a megfelelő sorrendbe kerülnek az oldalak füzetté való összehajtásakor.



### Irányelvek

Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 100 lap.

### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### Nyomtatás

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- Válassza ki a Nyomtatási parancsikonok lapot, majd a legördülő listában kattintson a Prezentáció nyomtatása vagy az Általános, mindennapi nyomtatás pontra.
- Kattintson a Kivitelezés fülre, majd jelölje be a Nyomtatás mindkét oldalra négyzetet. Válassza ki az alábbi füzetelrendezési lehetőségek egyikét:
  - Bal oldali kötés: A kötés a füzet bal oldalára kerül.

h	_	-	
Ŀ≣		_	
F≣		_	=
t≣		_	=
b≣			
$c \equiv$	_	_	=

• Jobb oldali kötés: A kötés a füzet jobb oldalára kerül.



- 4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.
- 5. Ha felszólítást kap rá, helyezze vissza a papírt az adagolótálcára a nyomtatott oldalával felfelé.



6. A füzetnyomtatás befejezéséhez kattintson a Folytatás gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.11 Poszterek

### Irányelvek

• Miután a poszterek részeit kinyomtatta, vágja le a lapok széleit, és ragassza össze a lapokat.



• Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 100 lap.

### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- 4. Helyezze a papírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### Nyomtatás

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:
- 2. Kattintson a Papír/Minőség fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
  - Méret: A megfelelő papírméret
  - · Típus: Sima papír
- 3. Kattintson a Kivitelezés fülre, majd adja meg a következő nyomtatási beállítást:
  - Poszter nyomtatása: 2 x 2, 4 lap; 3 x 3, 9 lap; 4 x 4, 16 lap; 5 x 5, 25 lap
- Kattintson az Alapbeállítások fülre, majd adja meg a következő nyomtatási beállítást:
  - Tájolás: Álló vagy Fekvő
- 5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 6.12 Vasalható nyomóminták

### Irányelvek

- · A kiváló eredményhez használjon HP vasalható nyomómintákat.
- Tükörkép nyomtatásakor a szöveg és a képek vízszintesen megcserélődnek a számítógép képernyőjén látottakhoz képest.



· Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: legfeljebb 20 nyomómintapapír.

### Előkészület a nyomtatásra

- 1. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 2. Csúsztassa el a papírszabályzót a bal oldalra.
- 3. Emelje fel a kiadótálcát.
- 4. Helyezze a vasalható nyomómintapapírt a nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcára, majd tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.



- 5. Engedje le a kiadótálcát.
- 6. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
- 7. Engedje vissza a nyomtató tetejét.

### Nyomtatás

- Megjegyzés: Ha a szoftver rendelkezik vasalható nyomómintás nyomtatási funkcióval, akkor kövesse annak utasításait. Ellenkező esetben kövesse az alábbi utasításokat.
- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd válassza a következőket:
- 2. Kattintson a Papír/Minőség fülre, majd adja meg a következő beállításokat:
  - Méret: A megfelelő papírméret
  - · Típus: Sima papír
  - · Nyomtatási minőség: Normál vagy Legjobb
- Kattintson az Alapbeállítások fülre, majd adja meg a következő nyomtatási beállítást:
  - Tájolás: Tükörkép
- 4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

# 7 Nyomtatási tippek

### Időtakarékosság

- · Használja a Nyomtatási parancsikonok lapot.
- A gyakran nyomtatott dokumentumokhoz hozzon létre Nyomtatási feladat gyorsbeállításokat.
- A nyomtató alapértelmezett értékeit állítsa be a gyakran használt opciókra.
- · Használja az elölről hátra nyomtatási elrendezést.
- Nyomtatás előtt tekintse meg a dokumentumot.

### Pénzmegtakarítás

- · Használja a Gyors/gazdaságos nyomtatást.
- Nyomtasson kétoldalas dokumentumokat.
- Nyomtasson több oldalt egy papírlapra.
- Pénz és tinta megtakarítása céljából a fényképek nyomtatásához használjon HP általános fotópapír, félfényes papírt.

### Nyomtatás minőségének javítása

- Használja a megfelelő papírtípust.
- · Használja a megfelelő nyomtatási minőséget.
- · Igény szerint méretezze át a dokumentumot.
- · Tegyen vízjelet a dokumentumra.
- · Nyomtasson egyedi papírméretre.

## 7.1 Nyomtatási parancsikonok

A **Nyomtatási parancsikonok** lap segítségével egyszerűen be lehet állítani a dokumentum nyomtatásának opcióit.

Alapbeállítások	Szín	Szolgá	áltatások.
Nyomtatási parancsikonok	Papís/Minöség	Kivitelezés	Effektusok
Nyomtalási minöség         Normál         Papítnipus         Sima papit         Papíméret         Letter, 8,5x11 hűvelyk         Tájolás         Áldó	ine terni? os mindennapi nyomkakás		
Ø		Nyomlatási súgó	Súgó

A Nyomtatási parancsikonok lap segítségével a következő feladatok végezhetők el:

- · Általános, mindennapi nyomtatás
- Keret nélküli fényképnyomtatás
- · Fényképek nyomtatása fehér kerettel
- Gyors/gazdaságos nyomtatás
- Prezentáció nyomtatása

### 7.1.1 Általános, mindennapi nyomtatás

A gyors nyomtatáshoz használja az Általános, mindennapi nyomtatás lehetőséget.

- Dokumentumok
- E-mail

### 7.1.2 Prezentáció nyomtatása

Használja a **Prezentáció nyomtatása** lehetőséget az olyan minőségi dokumentumokhoz, mint:

- Fóliák
- Brosúrák

Levelek

## 7.2 Gyors/gazdaságos nyomtatás

Gyorsan készíthet vázlat minőségű nyomatokat a Gyors/gazdaságos nyomtatás segítségével.

Megjegyzés: A Gyors/gazdaságos nyomtatás során a kiadótálca hosszabbítója legyen kihúzva, és a kiadótálca papírmegállítója legyen kihajtva.

A Gyors/gazdaságos nyomtatás használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A Nyomtatási parancsikonok lapon a legördülő listában válassza a Gyors/ gazdaságos nyomtatás pontot.
- 3. Adja meg a használni kívánt nyomtatási beállításokat.
- 4. A nyomtatási beállítások megadása után kattintson az OK gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 7.3 Nyomtatási feladat gyorsbeállítások

Használja a nyomtatási feladat gyorsbeállításokat a gyakran használt beállításokkal való nyomtatáshoz, illetve a nyomtatási beállítások elmentéséhez.

Ha például gyakran nyomtat borítékokat, készíthet egy olyan nyomtatási feladatot, amely tartalmazza mindazokat a papírméretre, nyomtatási minőségre és tájolásra vonatkozó beállításokat, amelyeket borítéknyomtatásnál általában használni szokott. Ezután boríték nyomtatásakor már nem kell külön-külön megadnia a beállításokat, elegendő kiválasztania az elkészített nyomtatási feladatot.

Készítsen saját nyomtatási feladatot, vagy használja fel a **Nyomtatási feladat** gyorsbeállítások legördülő listából elérhető speciális feladatokat.

### Nyomtatási feladat gyorsbeállítás használata

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás használatához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a használni kívánt nyomtatási feladatot a legördülő listából.
- 3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés: Az alapértelmezett nyomtatási beállítások visszaállításához a Nyomtatási feladat gyorsbeállítások legördülő listából válassza az Alapértelmezett nyomtatási beállítások elemet, és kattintson az OK gombra.

### Nyomtatási feladat gyorsbeállítás létrehozása

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

Megjegyzés: A nyomtatószoftver legfeljebb 25 nyomtatási feladat gyorsbeállítást tud elmenteni.

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki az új nyomtatási feladatban használni kívánt opciókat.
- 3. Írja be a **Nyomtatási feladat gyorsbeállítások** legördülő listában megjelenítendő új nyomtatási feladat nevét, majd kattintson a **Mentés** gombra.

A nyomtatási feladat gyorsbeállítás felkerült a legördülő listára.

Megjegyzés: Ha a nyomtatási feladathoz további lehetőségeket vesz fel, át kell neveznie a nyomtatási feladatot, majd az **OK** gombra kell kattintania.

### Nyomtatási feladat gyorsbeállítás törlése

Nyomtatási feladat gyorsbeállítás törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Válassza ki a törölni kívánt nyomtatási feladatot a legördülő listából, majd kattintson a **Törlés** gombra.

Megjegyzés: Egyes nyomtatási feladat gyorsbeállítások nem törölhetők.

## 7.4 Kétoldalas nyomtatás

A kétoldalas nyomtatás, más néven *duplex nyomtatás* használata lehetővé teszi, hogy a lap mindkét oldalára nyomtathasson. A kétoldalas nyomtatás nem csak gazdaságos, de környezetkímélő is.

### Kötés típusa

Válassza ki, hogy milyen típusú kötést szeretne alkalmazni a kétoldalas dokumentumnál, majd kövesse az alábbi lépéseket:



Könyvkötés Tömbkötés

Megjegyzés: A könyvkötés a leggyakrabban használt kötési típus.

### Könyvkötés

Egy kétoldalas dokumentum könyvkötéssel történő kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a **Kivitelezés** fülre, majd jelölje be a **Nyomtatás mindkét oldalra** négyzetet.
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

A nyomtató először a páratlan oldalszámú oldalakat nyomtatja.

- 4. A páratlan oldalszámú oldalak kinyomtatása után helyezze vissza a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé, a dokumentum tájolásának megfelelően.
  - Álló



Fekvő



5. Kattintson a Folytatás gombra a páros oldalszámú oldalak nyomtatásához.

### Tömbkötés

Egy kétoldalas dokumentum tömbkötéssel történő kinyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Kivitelezés címkére.

Alapbeállítások	Szín	Szc	olgáltatások
Nyomtatási parancsikonok	Papít/Minöség	Kivitelezés	Effektusok
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások -			
Ítjon be új Gyorsbeállítás nevet	2	Menlés	Törlés
Dokumentum beállítások			
Vyomtatás mindkét oldalra		•	
A füzet ekendezése:	8.5	i0 x 11.00 in.	8.50 x 11.00 in
Kikapesolva	-		
Nyomtatás egy oldaka	Pos	zter nyomlatása	
	Ki		
1 Vidal laponként			
🔲 Oldalszegély nyomtatása			
Az oldalsorrend:	C Elfor	gatás	
Jobbra, majd lefelé		Elforgatás 180 fokkal	
7.7			
4 <u>9</u>			Súgó

- 3. Jelölje be a Nyomtatás mindkét oldalra négyzetet.
- 4. Jelölje be a Lapozás felfelé négyzetet.
- 5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

A nyomtató először a páratlan oldalszámú oldalakat nyomtatja.

- 6. A páratlan oldalszámú oldalak kinyomtatása után helyezze vissza a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé, a dokumentum tájolásának megfelelően.
  - ۰ Álló



Fekvő



7. Kattintson a Folytatás gombra a páros oldalszámú oldalak nyomtatásához.

## 7.5 Szürkeárnyalatos nyomtatás

Fekete-fehér fényképek nyomtatásáról bővebben a fekete-fehér fényképek nyomtatása oldalon olvashat.

A szürkeárnyalatos nyomtatáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok fülre, majd kattintson a Prezentáció nyomtatása vagy a Gyors/gazdaságos nyomtatás pontra.
- 3. A **Szürkeárnyalatos nyomtatás** legördülő menüben kattintson a következők valamelyikére:
  - Jó minőség: Ezzel az opcióval kiváló minőségben tud nyomtatni.
  - · Csak fekete: Ezzel az opcióval gyorsan és gazdaságosan tud nyomtatni.
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

## 7.6 Több oldal nyomtatása egy lapra

A nyomtatószoftver lehetővé teszi, hogy egy dokumentum több oldalát egyetlen lapra nyomtassa. A nyomtatószoftver automatikusan átméretezi a dokumentum szövegét és képeit úgy, hogy azok elférjenek a nyomtatott lapon. Ha egy dokumentum több oldalát akarja egyetlen lapra nyomtatni, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Kivitelezés címkére.

Alapbeállítások	Szín	Szo	lgáltatások.
Nyomtatási parancsikonok	Papít/Minöség	Kivitelezés	Effektusok
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások -			
Írjon be új Gyorsbeállítás nevet		Mentés	Tödés
Dokumentum beállítások		_	
🕅 Nyomtatás mindkét oldaka		<b>∎)</b> +	7 2 2 1 5 5 7 8 9
🗖 Lapozás felfelé			
A füzet ekendezése:	8.5	0×11.00 m.	8.50 x 11.00 m
Kikaposolva	- Por	tar recordations	
Nyomtatas egy oldara			
9 V Oktal Japonként			-
Az oldalsorrend:	- Elfor	oatás	
Jobbra, majd lefelé	<b>.</b> .	Elforgatás 190 fokkal	
(p)			Súgó
		OK M44	6 Súná

- Az Oldal laponként legördülő listából válassza ki, hogy hány oldalt akar egyetlen papírlapra nyomtatni.
- Ha a lapon a nyomtatandó oldalakat szegéllyel akarja körbevenni, jelölje be a Oldalszegély nyomtatása jelölőnégyzetet.
- Minden lap számára válasszon ki egy elrendezést Az oldalsorrend: legördülő listában.
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

# 7.7 Nyomtató alapértelmezett beállításainak megadása

A nyomtató a dokumentumok nyomtatásához az alapértelmezett beállításokat használja, hacsak a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben nem ad meg egyéb értékeket.

ldőtakarékosság érdekében a nyomtató alapértelmezett beállításainak az Ön által gyakran használt értékeket adja meg. Így, amikor a nyomtatót használja, már nem kell ezeket az értékeket beállítania.

Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtató alapértelmezett beállításainak módosításához:



1. Kattintson a nyomtató tálcaikonjára.

1. Nyomtató tálcaikonja

Megjelenik a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel.

- 2. Válassza ki az alapértelmezett beállításként használni kívánt lehetőségeket.
- 3. Kattintson az **OK** gombra.

Megjelenik egy párbeszédpanel, melyen az áll, hogy a nyomtató minden nyomtatás alkalmával az új beállításokat fogja alkalmazni. Ha nem szeretné, hogy a párbeszédpanel legközelebb is megjelenjen, jelölje be a **Legközelebb** ne jelenjen meg négyzetet.

 Az új alapértelmezett nyomtatási beállítások mentéséhez kattintson az OK gombra.

## 7.8 Oldalak sorrendjének beállítása

Az oldalak sorrendjének beállításával lehet meghatározni, hogy a dokumentum oldalai milyen sorrendben kerüljenek nyomtatásra. Általában az a célszerű, hogy a dokumentum első oldala legyen utoljára kinyomtatva, így a teljes dokumentum a nyomtatott oldalakkal felfelé fog a kiadótálcán feküdni.

Az oldalsorrend beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Alapbeállítások fülre.

Alapbeällitäsok	Cala		
	Szin	\$20	gáltatások.
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások –			
Ítjon be új Gyorsbeálítás nevet		Mentés	Törlés
Tájolás			L
@ Álló		E	
C Fekvő			
🔲 Tükökép			
Oldalak somendje		0.50-11.00	-
C Elokid hátra		8.50×11.00	n
Hátuhói előre			
Példérunzén			
Példényszém 1		Specialis bealit	650K
Nyomtatási kép			
🔲 Nyomtatási kép megtekintése			
(p)			Súgó
		OK Mén	·

- 3. Válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
  - Elölről hátra: A dokumentum első oldalát utolsóként nyomtatja ki. Időt takaríthat meg, mivel nem szükséges a nyomtatott oldalakat átrendezni. A legtöbb nyomtatási feladat számára ez a megfelelő beállítás.
  - Hátulról előre: A dokumentum utolsó oldalát utolsóként nyomtatja ki. Ha a dokumentum első oldalát eltérő típusú papírra kívánja kinyomtatni, ezt a beállítást kell választania.
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 7.9 Nyomtatási kép

ldő- és pénzmegtakarítás végett nyomtatás előtt a számítógépen tekintse meg a dokumentumot. Ha a megtekintési kép nem olyan, mint amilyet szeretne, zárja be a megtekintőablakot, és végezze el a dokumentumon a szükséges változtatásokat.

A dokumentum megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Alapbeállítások fülre.

Nyomtatási parancsikonok	Papít/Minöség	Kivitelezés	Effektusok
Alapbeällitäsok	Szín	\$20	lgátatások
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások			
Írjon be új Gyorsbeállítás nevet		Mentés	Totés
Tájolás			ı
@ Álló		E	
C Fekvő			
Tükökép			
Oldalak sorrendje		8.50 × 11.00	'n
C Eldiföl hátra			
Hátuhól előre			
Példányszám		Speciális beálli	látok
Példányszám 1			
Nyomtatási kép			
V Nyomtatási kép megtekintése	J		
(p)			Súgó
		OK Még	e Súo

- 3. Jelölje be a Nyomtatási kép megtekintése négyzetet.
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

A dokumentum nyomtatása előtt megjelenik a megtekintési kép.

- 5. Tegye az alábbiak egyikét:
  - A dokumentum nyomtatásához kattintson a Fájl, majd a Nyomtatás a HP Deskjetre menüpontra.
  - A nyomtatás törléséhez kattintson a Fájl, majd a Nyomtatás megszakítása menüpontra. A dokumentum nyomtatása előtt igény szerint módosítsa a nyomtatási beállításokat.

## 7.10 Papírtípus kiválasztása

Egy konkrét papírtípus kiválasztásához kövesse a következő lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok vagy a Papír/Minőség fülre.
- 3. Tekintse a megfelelő legördülő listát:

Lap	Legördülő lista
Nyomtatási parancsikonok	Papírtípus
Papír/Minőség	Típus

Megjegyzés: A papírtípust nem szükséges mindkét lapon beállítani.

- 4. A legördülő listában kattintson a papírtípusra.
- Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az OK gombra.

## 7.11 Nyomtatási minőség kiválasztása

A nyomtatási minőség kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson a Nyomtatási parancsikonok vagy a Papír/Minőség fülre.
- 3. A Nyomtatási minőség legördülő listából válasszon ki egyet az alábbiak közül:

Megjegyzés: A **Nyomtatási parancsikonok** lapon lévő nyomtatási minőségek elérhetősége a nyomtatott dokumentum típusától függően változik.

- Gyorsvázlat: A nyomtatás a legnagyobb sebességgel és a legkevesebb tintafelhasználással történik.
- Gyors normál: Gyorsabban nyomtat, mint a Normál beállítás esetén, és jobb minőségben, mint a Gyorsvázlat módban.
- **Normál**: A nyomtatási minőség és sebesség között a legjobb egyensúlyt kínálja. A legtöbb dokumentum számára ez a megfelelő beállítás.
- · Legjobb: Kiváló minőségű nyomtatást biztosít.
- Maximum dpi: A legjobb minőségű nyomtatást biztosítja, azonban hosszabb időt vesz igénybe, mint a Legjobb beállítás, és nagy lemezterületet igényel.

## 7.12 Dokumentum átméretezése

A következő feladatokat a nyomtatószoftver segítségével végezheti el:

- Dokumentum nyomtatása a formázásánál megadott papírmérettől eltérő méretű papírra.
- · Szövegek és grafikák kicsinyítése és nagyítása a nyomtatott lapon.

### Nyomtatás eltérő méretű papírra

Egy adott papírméretre formázott dokumentum más papírméretre történő kinyomtatásához használja ezt a lehetőséget. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha nem áll rendelkezésére a megfelelő papír.

Ha például létrehozott egy letter méretű papírra formázott dokumentumot, de nincs semmilyen letter méretű papírja, kinyomtathatja a dokumentumot a rendelkezésére álló, eltérő méretű papírra is.

Egy dokumentum más méretű papírhoz való átméretezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Effektusok címkére.

Alapbeállítások	Szír	)	Szo	lgáltatások
Nyomtatási parancsikonok	Papís/Minös	6g 👔	Kivitelezés	Effektusok
Nyomtatási feladat gyorsbeállítások				
Ísion ha úi GunrthaálDár navat			Martin	T
Inferree of operaconstantierer		<u> </u>	menes	Tones
Átméretezési opciók		1		
🔽 Dokumentum momtatása az a	Ubbies:		E	
Letter, 8,5x11 Nuvelyk	×			
Méretezés illesztés céljából				1
Normál méret 25a			850×11.00	in l
100				
<u> </u>		- Vizjelek -		
		fairers		
		Itenest		<u> </u>
		E Cas	k az első oldal	
				Szerkesztés
60				Súgó
		0	K Méa	se Súcó

3. Kattintson a **Dokumentum nyomtatása az alábbira:** pontra, majd a legördülő listából válassza ki a használni kívánt papírméretet.

A használni kívánt papírméret annak a papírnak a mérete, amelyre nyomtatni fog, s nem azé, amelyre a dokumentum formázása történt.

4. Tegye az alábbiak egyikét:

Cél	Tevékenység
Dokumentum nagyítása vagy	Kattintson a <b>Méretezés illesztés</b>
kicsinyítése a papír méretéhez.	<b>céljából</b> pontra.
A dokumentum eredeti méretű	Ne kattintson a <b>Méretezés illesztés</b>
kinyomtatása a kiválasztott papírra.	<b>céljából</b> pontra.

5. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

### Szövegek és grafikák kicsinyítése és nagyítása

Akkor használja ezt a lehetőséget, ha a papírméret megváltoztatása nélkül szeretné a nyomtatott szöveget és grafikákat nagyítani vagy kicsinyíteni.

Szöveg és grafika nagyításához vagy kicsinyítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Effektusok címkére.
- 3. A **Normál méret %-a** mezőben adja meg azt a százalékot, amellyel a szöveget és a grafikákat nagyítani vagy kicsinyíteni kívánja.

A száz százalék jelenti a szöveg és a grafikák aktuális méretét. 100-nál kisebb értékkel kicsinyíteni fogja a szöveget és a grafikákat. 100-nál nagyobb értékkel nagyítani fogja a szöveget és a grafikákat.

4. Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson az **OK** gombra.

## 7.13 Vízjelek

A vízjelek a dokumentumok nyomatain a háttérben jelennek meg.

### Létező vízjel alkalmazása egy dokumentumban

Létező vízjelek egy dokumentumban való alkalmazásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Effektusok címkére.

Alapbeállítások	Szín		Szo	gáltatások
Nyomtatási parancsikonok	Papít/Minös	6g 🔰	Kivitelezés	Effektusok.
- Nyomtatási feladat gyorsbeállítások				
Írjon be új Gyorsbeállítás nevet			Mentés	Törlés
Atméretezési opciók Dokumentum nyomtatása az a Letter, 8,5x11 húvelyk Méretezés illesztés céljábó	alábbira:		E	
100 Normál méret X-a		Trada	8.50×11.00	'n
		BIZAL	MAS	•
		IF Cu	sk az eltő oldal	Szerkesztés
<b>(p</b> )				Súgó
			K Még	ie Súgó

3. Válasszon egy vízjelet a Vízjelek legördülő listából.

Ha nem egy létező vízjelet akar használni, készítsen új vízjelet.

- 4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Ha azt akarja, hogy a vízjel csak az első oldalon jelenjen meg, kattintson a **Csak az első oldal** jelölőnégyzetbe.
  - Ha azt akarja, hogy a vízjel minden oldalon megjelenjen, hagyja a Csak az első oldal jelölőnégyzetet üresen.
- 5. Nyomtassa ki a dokumentumot a papírtípusnak megfelelő utasítások alapján.

### Vízjel készítése vagy módosítása

Vízjel létrehozásához vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Effektusok címkére.
- 3. Kattintson a Szerkesztés gombra.

Megjelenik a Vízjel részletek párbeszédpanel.

Jelenlegi vízjelek (rince) BIZALMAS CSAK A CÍMZETTNEK SZIGORÚAN TITKOS TILOS MÁSOLNI VÁZLAT Új Tötlés	Előkép:
Vīzjel szöveg BIZALMAS	Font-attribútumok Név:
Vizjelszöveg szöge G Ádós C Vizszintes C Szög 0 	Szín: Szüñke Árnyékolás: Nagyon világos
Opciók Oldalhoz mérve sorkizárt	Méret: Stilus:
	OK Mégse Súgó

- 4. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Kattintson az Új gombra.
  - Válasszon ki egy létező, módosítani kívánt vízjelet.
- 5. Adja meg a vízjel szövegét, a szöveg szögét és a betűtípus tulajdonságait.
- 6. Miután megadta a vízjel adatait, kattintson az OK gombra.

Vízjelek alkalmazásához kövesse a létező vízjel alkalmazása egy dokumentumban rész lépéseit.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 7.14 Egyedi papírméret beállítása

Speciális méretű papírra való nyomtatáshoz használja az **Egyedi papírméret** párbeszédpanelt.

### Egyedi papírméret megadása

Egyedi papírméret megadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

- 2. Kattintson a Papír/Minőség fülre.
- 3. Kattintson az **Egyedi** gombra.

Megjelenik az Egyedi papírméret párbeszédpanel.

Név 1 Egyedi	Mentés
Papírméret Szélesség: 8.5	Méntékegység (* Hüvelyk
Hosszúság: 14.0	C Miliméter
<u> </u>	OK Mégse

- 4. Kattintson egy egyedi papírméretre a Név legördülő listában.
- Adja meg a papír méreteit a Szélesség és a Hosszúság mezőkben.
   A papírméretek legkisebb és legnagyobb értékei a mezők alatt láthatók.
- 6. Kattintson a mértékegységre: Hüvelyk vagy Milliméter.
- 7. Az egyedi papírméret elmentéséhez kattintson a Mentés gombra.
- 8. Az Egyedi papírméret párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

# 8 Nyomtatószoftver

Ismerje meg, hogyan használhatja a szoftver ezen jellemzőit:

- A nyomtatási opciók kiválasztásához használja a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- A nyomtatási beállításokat gyorsan megadhatja a Nyomtatási parancsikonok lap segítségével.
- Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni az egyes nyomtatási lehetőségekről.
- Az Eszköz állapota doboz segítségével hasznos információkhoz juthat.

## 8.1 Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel

A nyomtatót a számítógépére telepített szoftver vezérli. A dokumentumok nyomtatási beállításainak módosítását a nyomtatószoftver, más néven a *nyomtató illesztőprogram* segítségével végezheti el.

A nyomtató beállításainak megváltoztatásához nyissa meg a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelt.

### Nyomtató beállításai párbeszédpanel

A **Nyomtató tulajdonsága** párbeszédpanelt **Nyomtatási beállítások** párbeszédpanel néven is említik.

### Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása

A **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanel megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtatandó fájlt.
- 2. Kattintson a Fájl, a Nyomtatás, majd a Tulajdonságok vagy a Beállítások pontra.

Megjelenik a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel.

### Mi ez? súgó

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató tulajdonságai** párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

## 8.2 A Mi ez? súgó használata

Használja a **Mi ez? súgót**, ha többet szeretne megtudni a rendelkezésre álló nyomtatási lehetőségekről.

- 1. Mozgassa a kurzort azon elem fölé, melyről többet szeretne megtudni.
- 2. Kattintson a jobb egérgombbal.

Megjelenik a Mi ez? doboz.

 Mozgassa a kurzort a Mi ez? doboz fölé, s kattintson a bal egérgombbal. A tekintett elemről megjelenik egy magyarázat.



## 8.3 Eszköz állapota ablak

Az Eszköz állapota ablak minden alkalommal megjelenik, amikor a nyomtató nyomtat egy fájlt.



Az Eszköz állapota ablakban a következők jelennek meg:

- 1. Tintaszintek: Az egyes patronokban lévő tintamennyiség közelítő szintje.
- 2. Eszköz állapota: A nyomtató állapota. Például: Sorvezérlés vagy Nyomtatás.
- 3. Dokumentum tulajdonságai: Információk az aktuális nyomtatási feladatról:
  - Dokumentum: Az éppen nyomtatás alatt álló dokumentum neve
  - Nyomtatási minőség: A használatban lévő nyomtatási minőség beállítása
  - Papírtípus: A használatban lévő papír típusa
  - Papírméret: A használatban lévő papír mérete
- Rendelési információ: A tartozékok és kellékek megrendeléséért a HP weboldalára irányítja Önt.

Ha az **Eszköz állapota ablakot** nem akarja minden nyomtatáskor megtekinteni, jelölje be a **Ne jelenjen meg újra** négyzetet.

A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a Nyomtatás megszakítása gombra.

Az Eszköz állapota ablak bezárásához kattintson az Ablak bezárása gombra.

## 9 Karbantartás

- Nyomtatópatronok behelyezése
- Nyomtatópatronok illesztése
- Színkalibrálás
- Nyomtatópatronok automatikus tisztítása
- Nyomtatópatronok kézi tisztítása
- Tesztoldal nyomtatása
- · Becsült tintaszintek megtekintése
- A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról
- Nyomtatópatronok kezelése
- Nyomtató szerszámosládája

## 9.1 Nyomtatópatronok behelyezése

### Nyomtatópatronok

A legtöbb nyomtatási feladathoz használja a háromszínű és a fekete nyomtatópatront. Szemcse nélküli fényképek nyomtatásához a háromszínű nyomtatópatron mellett használhatja a fotó nyomtatópatront.

A háromszínű nyomtatópatront mindig a nyomtatópatron foglalat *bal* oldali rekeszébe helyezze be.

A fekete vagy a fotó nyomtatópatront a nyomtatópatron foglalat *jobb* oldali rekeszébe helyezze be.

### Nyomtatópatronok cseréje

Nyomtatópatronok vásárlásakor figyeljen a nyomtatópatronok azonosítószámára.

A nyomtatópatronok azonosítószámát három helyen is megtalálhatja:

· Azonosítószám-címke: Nézze meg a cserélni kívánt nyomtatópatron címkéjét.



- 1. Azonosítószám-címke
- Nyomtató dokumentációja: A nyomtatópatronok azonosítószámának listáját a nyomtatóval kapott referencia útmutató is tartalmazza.
- Nyomtatópatron rendelési információk párbeszédpanel: A nyomtatópatronok azonosítószámának listájáért nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját, kattintson a Becsült tintaszint fülre, majd kattintson a Nyomtatópatron rendelési információk gombra.

Ha valamelyik nyomtatópatron kifogyott, a nyomtató tintahelyettesítő módban is tud működni.

A nyomtatópatronok behelyezésének információit megtalálja a nyomtatópatron behelyezése lapon.

### Tintahelyettesítő mód

A nyomtató egyetlen nyomtatópatronnal is képes működni. További információkért tekintse meg a tintahelyettesítő mód lapot.

### Behelyezési utasítások

A nyomtatópatron behelyezése:

- 1. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg az Áramellátás gombot.
- 2. Nyissa fel a nyomtató fedelét.

A foglalat a nyomtató közepére áll.

3. Nyomja le a nyomtatópatront és csúsztassa ki a foglalatból.



- 1. Nyomja meg az Áramellátás gombot
- 2. Emelje fel a fedelet
- 3. Nyomja le a nyomtatópatront
- 4. Csúsztassa ki a nyomtatópatront a foglalatból
- Vegye ki a cserepatront a csomagolásból, és óvatosan távolítsa el a védőszalagot. Tartsa úgy a nyomtatópatront, hogy a réz szalag lent legyen és a nyomtató felé nézzen.



1. Távolítsa el a műanyag szalagot



Figyelem: Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz
érintkezőit! Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést okozhat. Ne távolítsa el a réz szalagokat! Szükség van rájuk az elektromos csatlakozáshoz.



- 1. Tintafúvókák
- 2. Réz érintkezők
- 5. Enyhén felfelé mutató szögben tolja vissza a nyomtatópatront a foglalatba, amíg ellenállásba nem ütközik.



6. Tolja be a nyomtatópatront a foglalatba.

Egy kattanást hall, amikor a nyomtatópatron a helyére kerül.

- 7. Zárja be a nyomtató fedőlapját.
- 8. Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a nyomtatópatronok illesztésével kalibrálja a nyomtatót.

A nyomtatópatronok tárolásáról szóló információkat megtalálja a nyomtatópatronok tárolása lapon.

Az üres nyomtatópatronok újrahasznosításáról szóló információkat megtalálja a nyomtatópatronok újrahasznosítása lapon.



Vigyázat: Mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat tartsa gyermekek elől elzárt helyen!

## 9.2 Nyomtatópatronok illesztése

A legjobb nyomtatási minőség elérése érdekében a behelyezése után illessze a nyomtatópatronokat.

A nyomtatópatronok illesztése:

- 1. Helyezzen az adagolótálcába letter vagy A4-es méretű sima fehér papírt.
- 2. Nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját.
- 3. Kattintson az Eszköz illesztése pontra.
- Kattintson az Illesztés pontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 9.3 Színkalibrálás

A színkalibrálást akkor kell végrehajtani, ha a fotó nyomtatópatronnal és a háromszínű nyomtatópatronnal nyomtatott fényképek színei következetesen rossznak látszanak.

A színkalibrálás végrehajtása előtt illessze a nyomtatópatronokat, majd nyomtassa újra a fényképet. Akkor hajtsa végre a színkalibrálást, ha a színek még mindig nem helyesek.

Színkalibrálás:

- 1. Helyezzen az adagolótálcába letter vagy A4-es méretű sima fehér papírt.
- Ellenőrizze, hogy a fotó nyomtatópatron és a háromszínű nyomtatópatron be van-e helyezve a nyomtatóba.
- 3. Nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját.
- Kattintson az Eszköz illesztése pontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 9.4 Nyomtatópatronok automatikus tisztítása

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat tartalmaznak, a nyomtatópatronok valószínűleg tisztításra szorulnak, vagy kifogyóban van bennük a tinta.

Ha a nyomtatópatronokban van tinta, akkor a nyomtatópatronok automatikus tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját.
- 2. Kattintson a Nyomtatópatronok tisztítása gombra.
- Kattintson a Tisztítás gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben dokumentumain a tisztítás után is hiányoznak vonalak vagy pontok, cserélje ki a nyomtatópatronokat.



Figyelem: Csak akkor tisztítsa meg a patronokat, amikor az szükséges. A szükségtelen tisztítással tintát pazarol, és megrövidíti a patron élettartamát.

## 9.5 Nyomtatópatronok kézi tisztítása

Ha a nyomtatót poros környezetben használja, piszok halmozódhat fel a burkolat alatt. Ilyen szennyeződésnek számít a por, a hajszál, a szőnyegből vagy ruházatból származó szövetszál. Amikor ez a nyomtatópatronokra és a foglalatra kerül, a kinyomtatott lapokon tintacsíkok és foltok megjelenését okozhatja. A tintacsíkokat könnyen meg lehet szüntetni a patronok és a foglalat kézi megtisztításával.

### Tisztítóeszközök összegyűjtése

A nyomtatópatronok és a foglalat megtisztításához az alábbiakra lesz szüksége.

- Desztillált víz
- Vattapálcikák vagy más puha, szálmentes anyag, amely nem fog a patronokhoz ragadni

Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne kerüljön tinta a kezére vagy a ruhájára.

### Felkészülés a tisztításra

1. Nyomja meg az **Áramellátás** gombot a nyomtató bekapcsolásához, majd emelje fel a nyomtató fedőlapját.

A foglalat a nyomtató közepére áll.

- 2. Húzza ki a hálózati tápkábelt a nyomtató hátuljából.
- Távolítsa el a nyomtatópatronokat, és a tintafúvókák lapjával felfelé tegye őket egy darab papírra.



1. Tintafúvókák lapja



Figyelem: Ne hagyja a nyomtatópatronokat a nyomtatón kívül 30 percnél tovább!

### Tisztítási utasítások

- 1. Enyhén nedvesítse meg a vattapálcikát desztillált vízzel, és nyomja ki a felesleges vizet a vattából.
- 2. Törölje át a vattával az első nyomtatópatron elejét és éleit.



Figyelem: Ne törölje meg a fúvóka lapját! A tintafúvókák érintése a fúvóka bedugulásához, hibás nyomtatáshoz és rossz elektromos érintkezéshez vezethet.



- 1. Fúvóka lapja
- 2. Nyomtatópatron eleje és élei
- Vizsgálja meg a nyomtatópatronok elejét és széleit, hogy nincsenek-e rajtuk szálak.

Ha még talál szálakat, ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

- 4. A második patron megtisztításához ismételje meg a három lépést.
- 5. Törölje meg a nyomtatópatron-foglalat falainak az alját egy tiszta, nedves vattapálcikával.

Ismételje meg ezt az eljárást egészen addig, amíg már nincs tintamaradék vagy piszok a tiszta vattapálcikán.


- 1. Nyomtatópatron foglalata
- 2. Nyomtatópatron foglalatának falai
- Helyezze vissza a nyomtatópatronokat a nyomtatóba, majd zárja le a nyomtató fedelét.
- 7. Csatlakoztassa vissza a hálózati tápkábelt a nyomtató hátsó részébe.
- 8. Nyomtasson ki egy tesztoldalt.
- Ismételje meg a tisztítási eljárást, ha a nyomtatott lapokon továbbra is tintacsíkok jelennek meg.

## 9.6 Tesztoldal nyomtatása

Tesztoldal nyomtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját.
- Kattintson a Tesztoldal nyomtatása gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## 9.7 Becsült tintaszintek megtekintése

A nyomtatóban lévő nyomtatópatronok becsült tintaszintjeinek megtekintéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a nyomtató Szerszámosládáját.
- 2. Kattintson a Becsült tintaszint fülre.

## 9.8 A tinta eltávolítása a bőrről és a ruházatról

A bőrre és ruházatra került festék eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

Felszín	Orvoslás	
Bőr	Mossa le a területet dörzshatású szappannal.	
Fehér ruha	Mossa ki a ruhát <b>hideg</b> vízben, klórtartalmú fehérítővel.	
Színes ruha	Mossa ki a ruhát <b>hideg</b> vízben, jól habzó szalmiákszesszel.	



Figyelem: A ruhadarabból mindig hideg vízzel távolítsa el a tintát! A meleg vagy forró víz rögzítheti a tintát a ruhadarabon.

## 9.9 Nyomtatópatronok kezelése

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Tartsa a nyomtatópatronokat a légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat szobahőmérsékleten kell tárolni (15 - 35 °C).
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő műanyag szalagot, amíg fel nem készült a nyomtatópatronnak a nyomtatóba való behelyezésére. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

#### Nyomtatópatronok tárolása

Ha a nyomtatópatronokat eltávolítja a nyomtatóból, helyezze őket nyomtatópatronvédőbe vagy légmentesen záródó műanyag tartóba.

A fotó nyomtatópatronhoz tintapatron védő is jár. Ha a nyomtatópatront légmentesen záródó műanyag tárolóba helyezi, ellenőrizze, hogy a fúvókák lefelé nézzenek, és ne érintkezzenek a tárolóval.

#### Nyomtatópatron elhelyezése nyomtatópatron-védőbe

Csúsztassa a nyomtatópatront kis szögben a védőbe, majd pattintsa óvatosan a helyére.



#### Nyomtatópatron eltávolítása a nyomtatópatron-védőből

Nyomja a védő tetejét lefelé és hátra a patron kiszabadításához. Csúsztassa ki a patront a védőből.





Figyelem: Ne ejtse le a nyomtatópatront! Leejtéskor a nyomtatópatron megsérülhet.

## 9.10 Nyomtató szerszámosládája

A nyomtató teljesítményének növeléséhez a nyomtató Szerszámosládája számos hasznos eszközzel rendelkezik.

A nyomtató eszközeinek segítségével a következő feladatok végezhetők el:

- Nyomtatópatronok tisztítása
- Nyomtatópatronok illesztése
- Színkalibrálás
- Tesztoldal nyomtatása
- Becsült tintaszintek megtekintése

Az eszközök használatához nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, kattintson a Szolgáltatások fülre, majd kattintson az Ennek az eszköznek a karbantartása gombra.

# 10 Hibaelhárítás

- · A nyomtató nem nyomtat
- Papírelakadás
- Papírproblémák
- Gyenge a nyomtatási minőség
- A dokumentum nyomtatása hibás
- · Fényképek nyomtatása nem megfelelő
- · Nyomtatási problémák keret nélküli nyomtatásnál
- · Áramellátás jelzőfény villog
- A dokumentum nyomtatása lassú
- Hibaüzenetek
- · Ha továbbra is problémákba ütközik

## 10.1 A nyomtató nem nyomtat

#### Ellenőrizze a következőket

- · A nyomtató csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- · A kábelkapcsolatok megfelelőek.
- · A nyomtató be van kapcsolva.
- · A nyomtatópatronok megfelelően vannak behelyezve.
- · A papír vagy más hordozó megfelelő módon van betéve az adagolótálcába.
- A nyomtató fedőlapja zárva van.
- A hátsó szerelőfedél a helyén van.

#### Nyomtatókábel csatlakozásának ellenőrzése

Ha a nyomtatókábel egy USB elosztóhoz csatlakozik, nyomtatási ütközés történhet. Az ütközés feloldásához használja a következő módszerek egyikét:

- · Csatlakoztassa a nyomtató USB kábelét közvetlenül a számítógépéhez.
- Nyomtatáskor ne használjon más USB eszközöket az elosztóra csatlakoztatva.

#### Ha nem kapcsol be a nyomtató

Lehet, hogy a nyomtató túl nagy áramot vett fel.

1. Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóból.

- 2. Várjon körülbelül 10 másodpercig.
- 3. Csatlakoztassa újra a tápkábelt.
- 4. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg az Áramellátás gombot.

Ha a nyomtató még mindig nem kapcsol be, próbálja meg a következő megoldásokat:

- · Kösse a nyomtatót egy másik elektromos csatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa a nyomtatót a túláramvédő helyett közvetlenül egy hálózati aljzatba.

#### Ha a nyomtató továbbra sem nyomtat

Válassza azt az alábbi pontot, amelyik leginkább tükrözi a problémát:

- · Papírelakadás
- Kifogyott a papír üzenet

## 10.2 Papírelakadás

Kövesse az alábbi lépéseket addig, amíg a papírelakadás meg nem szűnik.

- 1. Nyomja meg az Áramellátás gombot a nyomtató kikapcsolásához.
- 2. A nyomtató hátulján húzza ki az USB kábelt és a hálózati tápkábelt.
- 3. Távolítsa el a papírt az adagolótálcából.
- 4. Ha címkéket nyomtat, ellenőrizze, hogy a címkék nem váltak-e le a címkelapról, amikor keresztülhaladtak a nyomtatón.
- 5. Vegye le a hátsó ajtót. Nyomja a fogantyút jobbra, majd húzza ki az ajtót.



 Távolítsa el a beszorult papírt a nyomtató hátuljából, majd helyezze vissza a hátsó ajtót.



- 7. Tegyen papírt újra az adagolótálcába.
- 8. Dugja vissza a tápkábelt és az USB kábelt.
- 9. A nyomtató bekapcsolásához nyomja meg az Áramellátás gombot.
- 10. Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

## 10.3 Papírproblémák

#### A nyomtató egyszerre több lapra nyomtat

#### A papír súlya

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat, ha a papír súlya nem éri el az ajánlott értéket. Használjon olyan papírt, melynek súlya megfelel a javasolt értéknek. A papírsúlyra vonatkozó adatokat a nyomtató tartozékaként kapott referencia útmutató tartalmazza.

#### A papír nem megfelelően van betöltve

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat, ha a papírt túl mélyen helyezte be a nyomtatóba. Töltse be újra a papírt a papíradagolóba, s addig tolja előre, amíg meg nem akad.

A nyomtató egyszerre több lapra is nyomtathat, ha különböző típusú papírok vannak betöltve. Például, ha fotópapír sima papírral van keverve. Ürítse ki az adagolótálcát, s helyezzen be a nyomtatandó dokumentumnak megfelelő típusú papírt.

#### Egyéb papírproblémák

- A papírelakadás megszüntetésének utasításait a papírelakadás oldalon találhatja meg.
- Ha kifogyott a papír típusú üzenet jelenik meg, tekintse a hibaüzenetek oldalt.

## 10.4 Gyenge a nyomtatási minőség

#### Csíkok és hiányzó vonalak

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat tartalmaznak, a nyomtatópatronokban valószínűleg kifogyóban van a tinta vagy tisztításra szorulnak.

#### A nyomtatás halvány

• Bizonyosodjon meg arról, hogy egyik nyomtatópatronban sem kevés a tinta.

Ha egy nyomtatópatronban kevés a tinta, és ha csökken a nyomatási minőség, vegyen fontolóra egy patroncserét.

Ha a nyomtatópatronban van tinta, tisztítsa meg a nyomtatópatront.

• Ellenőrizze, van-e fekete nyomtatópatron a nyomtatóban.

Ha a nyomatokon a fekete szöveg vagy a képek halványak, lehet, hogy a nyomtató csak a háromszínű patront használja. Helyezzen be egy fekete nyomtatópatront a háromszínű patron mellé, hogy optimális fekete nyomtatási minőséget kapjon.

• Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokról a műanyag védőszalag el van-e távolítva.



- 1. Műanyag szalag
- Próbáljon magasabb nyomtatási minőséget beállítani.

#### A nyomtató üres lapokat nyomtat

- Lehet, hogy a műanyag védőszalag még mindig a nyomtatópatronokon van. Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronokról a műanyag védőszalag el van-e távolítva.
- Lehet, hogy a nyomtatópatronok kifogytak. Cserélje ki az üres nyomtatópatron (oka)t.

#### A lapon túl kevés vagy túl sok tinta van

#### Állítsa be a tintamennyiséget és a száradási időt.

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Alapbeállítások fülre.
- 3. Kattintson a Speciális beállítások gombra.

Megjelenik a Speciális beállítások párbeszédpanel.

4. Mozgassa a Tintamennyiség csúszkát a Kevés vagy a Sok irányába.

Megjegyzés: Ha növeli a tinta mennyiségét, mozgassa a Száradási idő csúszkát a Több irányába, hogy elkerülje a tinta elkenődését.

5. Kattintson az **OK** gombra, majd kattintson újra az **OK** gombra.

## 10.5 A dokumentum nyomtatása hibás

#### A szöveg és a képek rosszul vannak igazítva

Ha a nyomatokon a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva, illessze a nyomtatópatronokat.

#### A nyomtató nem a lap közepére nyomtat vagy ferdén nyomtat

- 1. Ellenőrizze, hogy csak egyféle papír van-e betöltve az adagolótálcába, s a papír megfelelően van-e behelyezve.
- 2. Ellenőrizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.
- 3. Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

## A dokumentum egyes részei hiányoznak vagy rossz helyre vannak nyomtatva

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, és erősítse meg a következő beállításokat:

Lap	Beállítás	
Alapbeállítások	Tájolás: Ellenőrizze a papír megfelelő tájolását.	
Papír/Minőség	Méret: Ellenőrizze a papír megfelelő méretét.	
Effektusok	<b>Méretezés illesztés céljából</b> : Jelölje be, ha a szöveget és az ábrákat a papírhoz kívánja méretezni.	
Kivitelezés	Poszter nyomtatása: Ellenőrizze, hogy a Ki van-e kiválasztva.	

#### A boríték nem egyenesen van kinyomtatva

- 1. Az adagolótálcába töltés előtt hajtsa a borítékfület a borítékba.
- 2. Ellenőrizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a boríték széléhez.
- 3. Nyomtassa ki újra a borítékot.

#### Nem érvényesülnek az új nyomtatási beállítások

A nyomtató alapbeállításai különbözhetnek a program nyomtatási beállításaitól. Válassza ki a megfelelő nyomtatási beállításokat a programban.

## 10.6 Fényképek nyomtatása nem megfelelő

#### Ellenőrizze a papírtálcát

- 1. Helyezze a fotópapírt nyomtatandó oldalával lefelé az adagolótálcába.
- 2. Csúsztassa előre a papírt ütközésig.
- 3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

#### Ellenőrizze a nyomtató tulajdonságait

Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, majd ellenőrizze a következő beállításokat:

Lap	Beállítás
	Méret: A megfelelő papírméret
Papír/Minőség	Típus: A megfelelő fotópapírtípus
	Nyomtatási minőség: Legjobb

#### A színek el vannak tolódva vagy nem helyesek

Ha egy fényképen a színek eltolódva vagy helytelenül jelennek meg, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Fehér, sima papír segítségével illessze a nyomtatópatronokat.
- 2. Nyomtassa újra a képet egy fotópapírra.
- Ha a színek még mindig el vannak tolódva vagy nem megfelelőek, akkor kalibrálja a színeket.

A színkalibráláshoz a fotó nyomtatópatronnak és a háromszínű nyomtatópatronnak kell a nyomtatóban lenni.

4. Nyomtassa ki újra a fényképet.

- Ha a színek még mindig el vannak tolódva vagy nem megfelelőek, nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, kattintson a Szín fülre, majd kattintson a Speciális színbeállítások gombra.
- 6. A Speciális színbeállítások párbeszédpanelben igény szerint állítsa be a színeket. Érdemes követni az alábbi irányelveket:
  - Ha a színek túl sárgásak, mozgassa a Színtónus csúszkát a Hűvösebb irányba.
  - Ha a színek túl kékesek, mozgassa a Színtónus csúszkát a Melegebb irányba.
- 7. Nyomtassa ki újra a fényképet.
- 8. Ha a színek továbbra sem helyesek, ellenőrizze a tintaszinteket.

# 10.7 Nyomtatási problémák keret nélküli nyomtatásnál

Keret nélküli fényképek nyomtatásánál a következő irányelveket kövesse:

- Ellenőrizze, hogy a **Nyomtatási parancsikonok** lapon található **Papírméret** legördülő listában megadott papírméret egyezik-e az adagolótálcába betöltött papír méretével.
- Válassza ki a megfelelő papírtípust a **Nyomtatási parancsikonok** lapon található **Papírtípus** legördülő listából.
- Szürkeárnyalatos nyomtatásnál válassza a Szín lapon található Szürkeárnyalatos nyomtatás alatti Jó minőség lehetőséget.
- Ne nyomtasson keret nélküli dokumentumokat tintahelyettesítő módban. A nyomtatóban mindig két nyomtatópatron legyen behelyezve.

#### A fénykép valamely része halvány

#### Az elhalványodás a fénykép szélein jelentkezik





Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

A fotópapírok meghajlásának megakadályozásával kapcsolatos tudnivalókat a fotópapír tárolása oldalon találja meg.

Az elhalványodás a fénykép széleihez közel jelentkezik



Ha az elhalványodás a fénykép szélétől körülbelül 25 - 64 mm (1 - 2,5 hüvelyk) távolságra jelentkezik, próbálja a következőt tenni:

- Helyezzen be a nyomtatóba egy fotó nyomtatópatront és egy háromszínű nyomtatópatront.
- Forgassa el a képet 180 fokkal.
- Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, válassza ki a Papír/ Minőség lapot, majd állítsa a Nyomtatási minőségetMaximum dpi értékre.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a **Nyomtató** tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

#### A kép világos részein csíkok jelennek meg



Ha csíkok jelennek meg a fénykép halvány részein valamely hosszanti peremtől kb. 64 mm-re (2,5 hüvelyk), akkor próbálja a következőt tenni:

- Helyezzen be a nyomtatóba egy fotó nyomtatópatront.
- Forgassa el a képet 180 fokkal.

Használja a Mi ez? súgót, ha többet szeretne megtudni a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelben használt lehetőségekről.

#### A kép nem egyenesen kerül nyomtatásra



Ha a kép egy bizonyos szögben nyomtatódik ki, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
- 2. Helyezze a fotópapírt a megfelelő módon az adagolótálcára.
- 3. Csúsztassa a papírszabályzókat szorosan a média széleihez.

#### A nyomatnak nem kívánt kerete van

A következő körülmények előidézhetnek nem kívánt keretet.

#### A legtöbb fotópapírtípus esetén



Ha a nyomaton nem kívánt keret látható, próbálja a következőt:

- Illessze a nyomtatópatronokat.
- Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, válassza ki a Papír/ Minőség lapot, és ellenőrizze, hogy a kiválasztott papírméret megegyezik-e mind azzal a papírmérettel amire a fénykép formázva lett, mind a nyomtatóba helyezett papír méretével.
- Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, válassza ki a Papír/ Minőség lapot, majd jelölje be a Keret nélküli automatikus illesztés négyzetet.

#### Letéphető füllel ellátott fotópapír esetén

Ha a keret a letéphető fül alatt jelenik meg, távolítsa el a fület.



Amennyiben a keret a letéphető fül fölött jelenik meg, illessze a nyomtatópatronokat.



#### Tintafoltok

Használjon HP fotópapírt.

Ellenőrizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs meghajolva.

Ha a papír nincs meghajolva, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- Kattintson az Alapbeállítások címkére, majd a Speciális funkciók gombra. Megjelenik a Speciális beállítások párbeszédpanel.
- 3. Mozgassa a Száradási idő csúszkát a Több irányába.
- 4. Mozgassa a Tintamennyiség csúszkát a Kevés irányába.

Megjegyzés: A kép színei ezáltal világosabbak lehetnek.

5. Kattintson az OK gombra.

Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor próbálja a következő lépéseket:

- 1. Távolítsa el a szegély nélküli médiát, és töltsön be sima papírt az adagolótálcába.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az Áramellátás gombot, majd nyomja meg a Folytatás gombot. A nyomtató kinyomtat egy tesztlapot.
- 3. Addig ismételje a 2. lépést, amíg a tesztoldal hátulján már nincs tintafolt.

## 10.8 Áramellátás jelzőfény villog

- Ha az Áramellátás jelzőfény világít, a nyomtató vagy nyomtat, vagy nyomtatásra kész.
- Ha az Áramellátás jelzőfény nem világít, a nyomtató ki van kapcsolva.
- Ha az Áramellátás jelzőfény villog, tekintse a következőket.



1. Áramellátás jelzőfény

#### A villogó fény jelentése

Az Áramellátás jelzőfény villogásának több oka lehet:

- Nyitva van a nyomtató fedőlapja.
- Kifogyott a papír a nyomtatóból.
- Valamilyen probléma lépett fel a nyomtatónál, mint például papírelakadás vagy hiba az egyik nyomtatópatronnál.

#### Ha hibaüzenet jelenik meg

Olvassa el a hibaüzenetet, amely leírja a problémát és a megoldást.

#### Ha nem jelenik meg hibaüzenet

A nyomtató eszközeinek segítségével ellenőrizze a nyomtató állapotát. Az eszközök eléréséhez nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt, kattintson a **Szolgáltatások** fülre, majd kattintson az **Ennek az eszköznek a karbantartása** gombra.

A nyomtató eszközeinek felhasználási lehetőségei:

- · Becsült tintaszintek megtekintése.
- Nyomtatópatronok tisztítása.
- Nyomtató kalibrálása.
- Tesztoldal nyomtatása.
- · Egyéb szükséges műveletek végrehajtása.

## 10.9 A dokumentum nyomtatása lassú

#### Több alkalmazás is meg van nyitva

A számítógép nem rendelkezik elég erőforrással ahhoz, hogy a nyomtató optimális sebességgel nyomtasson.

A nyomtatási sebesség növeléséhez nyomtatáskor zárja be a szükségtelen programokat.

#### Összetett dokumentumok, grafikák vagy fényképek nyomtatódnak

A grafikákat vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok nyomtatása lassabb, mint a szöveges dokumentumoké.

Ha a számítógépe nem rendelkezik elég memóriával és szabad lemezterülettel a dokumentum normál körülmények közötti kinyomtatásához, használhatja a Kevés memória üzemmódot. Ennek az opciónak a használata ronthatja a nyomtatás minőségét. A Kevés memória üzemmód szintén kikapcsolja a 4800 x 1200 optimalizált dpi módot.

A Kevés memória üzemmód aktiválása:

- 1. Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 2. Kattintson az Alapbeállítások címkére, majd a Speciális funkciók gombra.
- 3. Jelölje be a Kevés memória üzemmód opciót.
- 4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

#### A nyomtató illesztőprogram elavult

Valószínűleg egy elavult illesztőprogram van telepítve.

Az illesztőprogramok frissítésének információiért tekintse meg a HP www.hp.com/ support weboldalát.

#### A számítógép nem felel meg a rendszerkövetelményeknek

Ha a számítógépében nincs elég RAM, vagy nincs egy nagyobb szabad lemezterület, a nyomtatási folyamat tovább tart.

1. Ellenőrizze, hogy a számítógép merevlemezének mérete, a RAM nagysága és a processzorának sebessége megfelel-e a rendszerkövetelményeknek.

A rendszerkövetelményre vonatkozó adatokat a nyomtatóval kapott referencia útmutató tartalmazza.

2. A szükségtelen fájlok letörlésével szabadítson fel területet a merevlemezen.

#### A nyomtató tintahelyettesítő módban van

A nyomtató lassabban nyomtathat, ha a tintahelyettesítő mód van beállítva.

A nyomtatási sebesség növeléséhez használjon két nyomtatópatront a nyomtatóban.

#### A Legjobb vagy a Maximum dpi nyomtatási mód van kiválasztva

A nyomtató lassabban nyomtat, ha a **Legjobb** vagy a **Maximum dpi** nyomtatási minőség van kiválasztva. A nyomtatás sebességének növeléséhez válasszon egy másik nyomtatási minőséget.

## 10.10 Hibaüzenetek

#### Kifogyott a papír üzenet

Kövesse a fennálló helyzetnek megfelelő lépéseket.

#### Ha az adagolótálcában van papír

- 1. Ellenőrizze a következőket:
  - Elegendő papír van a papírtálcában (legalább tíz lap).
  - · Az adagolótálca nincs túltöltve.
  - A papírköteg érinti az adagolótálca hátulját.
- 2. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

#### Ha az adagolótálca üres

- 1. Tegyen papírt az adagolótálcába.
- 2. Csúsztassa előre a papírt ütközésig.
- 3. A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.

#### Hibaüzenet jelenik meg az Áramellátás jelzőfény villogása mellett

Olvassa el a hibaüzenetet, amely leírja a problémát és a megoldást.

További információkat a villog az Áramellátás jelzőfény részben talál.

#### A "Hiba történt az USB portra való íráskor" üzenet jelenik meg

Lehetséges, hogy a nyomtató helytelen adatot kap egy másik USB eszközről vagy egy USB elosztóról. Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógép USB portjára.

#### A "Hiba történt az LPT1 portra való íráskor" hibaüzenet jelenik meg

A nyomtató a számítógéphez USB kábellel csatlakozik, de lehet, hogy a kábel nem volt csatlakoztatva a szoftver telepítése előtt.

Törölje le, majd telepítse újra a szoftvert.

## A "nem hozható létre kétirányú kommunikáció" vagy "a nyomtató nem válaszol" hibaüzenet jelenik meg

Lehetséges, hogy a nyomtató nem tud kommunikálni a számítógéppel, ha túl hosszú az USB kábel.

Ha ezt a hibaüzenetet kapja, győződjön meg róla, hogy az USB kábel nem hosszabb, mint öt méter. A nyomtatót ne USB elosztóhoz, hanem közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztassa.

## 10.11 Ha továbbra is problémákba ütközik

Ha a hibaelhárítási témák áttekintése után is problémát tapasztal, állítsa le, majd indítsa újra a számítógépét.

Ha számítógépe újraindítása után is fennállnak a problémák, látogassa meg a HP ügyfélszolgálati tanácsadóját a www.hp.com/support webcímen.

# 11 Tartozékok

- Papír
- USB kábelek
- Nyomtatópatronok

Megjegyzés: A tartozékok és kellékek hozzáférhetősége országonként/ területenként változik.

## 11.1 Papírfajták

A lista elemei megváltozhatnak. Frissített listáért tekintse meg a HP www.hp.com/ support weboldalát.

Megjegyzés: A tartozékok hozzáférhetősége országonként/területenként változik.

#### HP fényes fehér tintasugaras papír

HPB250 Letter, 250 lap

HPB1124 Letter, 500 lap

C5977B A4, 250 lap

C1825A A4, 500 lap (Európa/Ázsia)

#### HP prémium papír

51634Y Letter, 200 lap 51634Z A4, 200 lap

#### HP brosúra- és szórólappapír, matt

C5445A Letter, 100 lap

#### HP brosúra- és szórólappapír, fényes

C6817A Letter, 50 lap C6818A A4, 50 lap

#### HP háromba hajtott brosúra- és szórólappapír, fényes

C7020A Letter, 100 lap

Q2525A A4, 50 lap

#### HP háromba hajtott brosúra- és szórólappapír, matt

Q5543A Letter, 100 lap

#### HP prémium tintasugaras írásvetítő fólia

C3828A Letter, 20 lap C3834A Letter, 50 lap C3832A A4, 20 lap C3835A A4, 50 lap

#### HP prémium plusz fotópapír, fényes

Q2502A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q2502AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada) Q2503A 10x15 cm, 20 lap (Európa) Q2504A 10x15 cm, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület) C6831A Letter, 20 lap (USA) Q1785A Letter, 50 lap (USA) Q5493A Letter, 100 lap (USA) C6831AC Letter, 20 lap (Kanada) C6832A A4, 20 lap (Európa) Q1786A A4, 50 lap (Európa) Q1951A A4, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület) Q1933A A4, 20 lap (Japán)

#### HP prémium plusz fotópapír (letéphető füllel)

Q1977A 4x6 hvk, 20 lap (USA) Q1978A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q5431A 4x6 hvk, 100 lap (USA) Q1977AC 4x6 hvk, 20 lap (Kanada) Q1978AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada) Q1979A 10x15 cm, 20 lap (Európa) Q1980A 10x15 cm, 60 lap (Európa) Q1952A 10x15 cm, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület) Q1935A 10x15 cm, 20 lap (Japán)

#### HP prémium plusz fotópapír, matt

Q2506A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q2507A 10x15 cm, 20 lap (Európa) Q2508A 10x15 cm, 60 lap (Európa) C6950A Letter 20 lap (USA) Q5450A Letter, 50 lap (USA) C6950AC Letter, 20 lap (Kanada) C6951A A4, 20 lap (Európa) Q1934A A4, 20 lap (Japán)

#### HP fotópapír, fényes (letéphető füllel)

C7890A 4x6 hvk, 20 lap (Észak-Amerika) C7893A 4x6 hvk, 60 lap (Észak-Amerika) Q7891A 10x15 cm, 20 lap (Európa) Q7894A 10x15 cm, 60 lap (Európa)

#### HP fotópapír, fényes

C1846A Letter, 25 lap (USA) C7896A Letter, 50 lap (USA) Q5437A A4, 25 lap (Európa) Q7897A A4, 50 lap (Európa) C6765A A4, 20 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület) C7898A A4, 20 lap (Japán)

#### HP prémium fotópapír, fényes

Q5477A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q5477A 5x7 hvk, 20 lap (USA) Q5479A 10x15 cm, 20 lap (Európa) Q5480A 13x18 cm, 20 lap (Európa) C6039A Letter, 15 lap (USA) C6979A Letter, 50 lap (USA) Q5494A Letter, 100 lap (USA) Q5447A Letter, 120 lap (USA) C6039AC Letter, 15 lap (Kanada) C6979AC Letter, 50 lap (Kanada) Q2519A A4, 20 lap (Európa) C7040A A4, 50 lap (Európa)

#### HP prémium fotópapír, fényes (letéphető füllel)

Q1988A 4x6 hvk, 20 lap (USA) Q1989A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q1990A 4x6 hvk, 100 lap (USA) Q1988AC 4x6 hvk, 20 lap (Kanada) Q1989AC 4x6 hvk, 60 lap (Kanada) Q1991A 10x15 cm, 20 lap (Európa) Q1992A 10x15 cm, 60 lap (Európa)

#### HP prémium fotópapír, matt (letéphető füllel)

Q5435A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q5436A 10x15 cm, 20 lap (Európa)

#### HP prémium fotópapír, matt

Q1993A Letter, 15 lap (USA) Q1994A Letter, 50 lap (USA) Q5433A A4, 20 lap (Európa) C5434A A4, 50 lap (Európa)

#### HP prémium magasfényű fólia

Q1973A Letter, 20 lap (USA) C3836A Letter, 50 lap (USA) C3836AC Letter, 50 lap (Kanada) Q1981A Letter, 20 lap (Európa) C3837A Letter, 50 lap (Európa)

#### Q1958A A4, 10 lap (Japán)

#### HP általános fotópapír, félfényes (letéphető füllel)

Q5440A 4x6 hvk, 100 lap (USA) Q5440AC 4x6 hvk, 100 lap (Kanada) Q5441A 10x15 cm, 100 lap (Európa) Q5442A 10x15 cm, 100 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

#### HP általános fotópapír, félfényes

Q5498A Letter, 25 lap (USA) Q2509A Letter, 100 lap (USA) Q2509AC Letter, 100 lap (Kanada) Q5451A A4, 25 lap (Európa) Q2510A A4, 100 lap (Európa) Q2511A A4, 100 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület)

#### HP speciális fotópapír, fényes

Q5461A 4x6 hvk, 60 lap (USA) Q5454A Letter, 25 lap (USA) Q5510A Letter, 50 lap (USA)

#### HP speciális fotópapír, fényes (letéphető füllel)

Q5508A 4x6 hvk, 20 lap (USA) Q5509A 4x6 hvk, 60 lap (USA)

#### HP matt üdvözlőkártya, fehér, négybe hajtott

C6042A A4, 20 lap (Európa)

HP matt üdvözlőkártya, fehér, félbehajtott C7018A Letter, 20 lap (USA)

#### HP fotó üdvözlőkártya, félbehajtott

C6044A Letter, 10 lap (USA) C6045A A4, 10 lap (Európa) HP texturált üdvözlőkártya, csontszínű, félbehajtott C6828A 20 lap

HP texturált üdvözlőkártya, krémszínű, félbehajtott C6829A 20 lap

HP texturált üdvözlőkártya, fehér, félbehajtott C7019A 20 lap

HP lenpapír üdvözlőkártya, fehér, félbehajtott C1788A 20 lap

HP lenpapír üdvözlőkártya, csontszínű, félbehajtott C1787A 20 lap

HP vasalható nyomóminta (fehér szövet számára) C6049A Letter, 12 lap (USA) C6050A A4, 12 lap (Európa) C6055A A4, 12 lap (Ázsia, Csendes-óceáni terület) C7917A A4, 12 lap (Japán)

HP vasalható nyomóminta (sötét szövet számára)

C1974A 6 lap

#### HP matt fotó- és projektpapír

Q5499A Letter, 50 db

## 11.2 USB kábelek

Megjegyzés: A tartozékok hozzáférhetősége országonként/területenként változik.

C6518A HP USB A-B 2 m kábel

# 12 Specifikációk

- Nyomtató specifikációi
- Környezetvédelmi nyilatkozat
- Nyomtatópatron újrahasznosítása

## 12.1 Nyomtató specifikációi

A nyomtatójához mellékelt referencia útmutatóban megtalálja a nyomtató teljes specifikációját, beleértve a következő információkat is:

- A nyomtatójához használható papír- és egyéb nyomtató médiatípusok, méretek és súlyok
- Nyomtatási sebességek és felbontások
- Áramellátási követelmények

## 12.2 Környezetvédelmi nyilatkozat

A Hewlett-Packard folyamatosan tökéletesíti a tintasugaras nyomtatók gyártási folyamatát, hogy csökkentse a nyomtatók negatív hatását az irodai környezetre és azokra a helységekre, ahol a nyomtatókat gyártják, szállítják és használják.

#### Csökkentés és megszüntetés

Papírfelhasználás: A nyomtató kétoldalas nyomtatási képessége csökkenti a papírigényt és az ehhez kapcsolódó természeti erőforrásokat. További papírtakarékoskodásra ad lehetőséget a nyomtatás megszakítása gomb, mely szükség esetén a felhasználó számára lehetővé teszi a nyomtatás gyors megszakítását. Végezetül, ez az eszköz alkalmas újrahasznosított papírt használni (az EN 12281:2002-nek megfelelően).

Újrahasznosított papír: A nyomtató minden dokumentációját újrahasznosított papírra nyomtattuk.

**Ózon:** A Hewlett-Packard az ózonrétegre ártalmas vegyszereket, pl. a CFC vegyületeket kiküszöbölte a gyártási folyamatból.

#### Újrahasznosítás

Ezt a nyomtatót az újrahasznosítási elvek szerint tervezték. A felhasznált anyagok száma a minimálisra lett csökkentve, miközben biztosítva van a megfelelő minőség és megbízhatóság. A különböző anyagok könnyen szétválaszthatók. A rögzítőket és csatlakozókat könnyű megtalálni, könnyen hozzáférhetők és egyszerű eszközökkel eltávolíthatók. A legfontosabb alkatrészek könnyen hozzáférhetővé lettek téve, elősegítve így a gyors szétszerelhetőséget és javíthatóságot.

A nyomtató csomagolása: A nyomtató csomagolóanyagait úgy választottuk ki, hogy a legkisebb költség mellett a lehető legnagyobb biztonságot nyújtsák, és egyúttal a lehető legkisebbre csökkentsék a környezetre gyakorolt hatást, továbbá elősegítsék az anyagok újrahasznosítását. A HP Deskjet nyomtatók masszív kivitelezése elősegíti a sérülések és egyúttal a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentését.

**Műanyag alkatrészek:** Minden főbb műanyagfajtát és műanyag alkatrészt a nemzetközi szabványoknak megfelelően jelöltünk meg. A nyomtató burkolatában és alvázában felhasznált műanyagok újrahasznosíthatók, mindegyik egyféle polimerből áll.

A termék élettartama: A HP Deskjet nyomtató élettartamának meghosszabbítása érdekében a HP a következőket kínálja:

- **Kiterjesztett jótállás:** A részletes leírást a nyomtató tartozékaként kapott referencia útmutató tartalmazza.
- A termék visszavétele: Hasznos élettartama lejárta után ezt a terméket a www. hp.com/recycle helyen át tudja visszajuttatni a HP-hez. A kiürült nyomtatópatronok HP-hez való visszajutatásával kapcsolatban lásd a nyomtatópatron újrahasznosítása című részt.

Megjegyzés: A kiterjesztett jótállás és termék visszavételi lehetőségek nem érhetők el minden országban/térségben.

## 12.3 Nyomtatópatron újrahasznosítása

Azok a vásárlók, akik érdekeltek eredeti HP nyomtatópatronjaik újrahasznosításában, részt vehetnek a tintasugaras nyomtatópatronok HP Planet Partner's programjában. A HP ezt a programot több országban/területen ajánlotta fel, mint bármely más tintasugaras nyomtatópatronokat gyártó cég. Ez a szolgáltatás a HP ügyfeleinek ingyenes, célja az elhasználódott termékek környezetvédelmi szempontoknak megfelelő ártalmatlanítása.

A részvételhez egyszerűen kövesse a HP alábbi weboldalán lévő útmutatásokat: www.hp.com/recycle. Ez a szolgáltatás nem minden országban/területen érhető el. A vásárlóknak megkérdezhetik a nevét, telefonszámát és a címét. Mivel a HP egyedülálló újrahasznosítási eljárásai igen érzékenyek az anyagszennyeződésre, ezért más gyártó által gyártott nyomtatópatront nem áll módunkban visszavenni. Az újrahasznosítási folyamat végtermékei az új termékek gyártásában kerülnek hasznosításra, így a HP-nek biztosítania kell az állandó anyagösszetételt. Ennek érdekében kizárólag eredeti HP patronokat hasznosítunk újra. Ez a szolgáltatás nem terjed ki újratöltött patronokra.

A visszajuttatott patronokat a tisztításhoz szétválogatjuk, hogy azok más iparágak új termékei gyártásához nyersanyagaként hasznosíthatóak legyenek. Néhány példa az újrahasznosított HP nyomtatópatronokból készült anyagokra: autóalkatrészek, a mikrochip gyártási folyamatában használt keretek, az elektronikában alkalmazott rézdrótok, acéllapkák és egyéb értékes anyagok. A típustól függően a HP a nyomtatópatron súlyának akár 65%-át is képes újrahasznosítani. Az újrahasznosításra nem alkalmas további részek (tinta, habszivacs és vegyes anyagú részek) a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kerülnek ártalmatlanításra.

# 13 Megjegyzések

- Megjegyzések és védjegyek
- Kifejezések és jelölések

## 13.1 Megjegyzések és védjegyek

#### Hewlett-Packard megjegyzései

Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása a Hewlett-Packard előzetes, írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért illetve hiányosságokért.

#### Védjegyek

A Microsoft, az MS, az MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A TrueType az Apple Computer, Inc. cég Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.

Az Adobe, az AdobeRGB és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated cég védjegyei.

© 2004. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

## 13.2 Kifejezések és jelölések

Az alábbi kifejezések és jelölések szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben.

#### Kifejezések

A HP Deskjet nyomtató HP nyomtatóként vagy egyszerűen nyomtatóként van említve.

#### Figyelmeztetések és megjegyzések

A Figyelem jelzés a HP Deskjet nyomtató vagy más berendezés károsodásának lehetőségére figyelmezteti. Például:

Figyelem: Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz érintkezőit! Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést okozhat.

A Vigyázat jelzi, hogy sérülést okozhat magának vagy másoknak. Például:

Vigyázat: Mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat tartsa gyermekek elől elzárt helyen!

A Megjegyzés jelzi, hogy kiegészítő információ következik. Például:

Megjegyzés: Kiváló nyomat elérése érdekében használjon HP termékeket.