はじめにお読みください



手順の順番どおりに作業を進めてください。セットアップ時に問題が発生した場合は、最後の「**トラブルシュー** ティング」を参照してください。













HP PSC 1500 All-in-One series セットアップ ガイド



コントロールパネルオーバレイを取り付ける (取り付けられていない場合)



a コントロールパネル オーバレイの下の部分 を折り曲げます。



- **b** 下部と、裏側の粘着部保護シールをオーバレイ から取り除きます。



- c 蓋を開きます。オーバレイのタブをプリンタに 差し込みます。オーバレイをプリンタに取り付 ける前に、タブが正しく差し込まれていることを 確認します。
- **d** オーバレイを押し、確実に取り付けます。LCD の部分は押さないでください。タブはスロット に入っている必要があります。

注意:コントロールパネルオーバレイを取り付けないと、HP All-in-One プリンタは動作しません。

電源コードとアダプタを接続する



重要:このマニュアルで指示があるまでは、 USB ケーブルを接続しないでください。



両方のカートリッジのテープをはがす

15

ピンク色のタブを引いて、**両方の**プリント カートリッジのテープをはがします。

注意:銅色の接点に触れたり、テープをカートリッジに貼り直したりしないでください。









- a 青い HP ロゴを上に向けて**カラー** プ リント カートリッジを持ちます。
- **b カラー** プリント カートリッジを**左側**の スロットの手前にセットします。
- プリントカートリッジがカチッとはまるまでしっかり押します。







- a 青い HP ロゴを上に向けて黒プリント カートリッジを持ちます。
- **b** 黒プリント カートリッジを右側のスロットの手前にセットします。
- c カートリッジがカチッとはまるまでしっ かり押します。
- **d** アクセスドアを閉じます。



カートリッジを装着すると、プリントカートリッジの調整ページが 印刷されます(調整にしばらく時間がかかる場合があります)。

a 蓋を開きます。表側の面を下向きにして、調整ページの上部を ガラスの右前の隅に合わせます。蓋を閉じます。

b スキャンスタート ボタンを押します。

On ランプが点滅しなくなったら、調整は終了です。調整ページは、再利用するかまたは廃棄してください。

3 コンピュータの電源をオンにする

- a コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デスクトップが表示されるのを待ちます。
- **b** 起動しているプログラムや常駐のウイルス対策ソフトウェアが あればすべて終了します。



Windows ユーザー:



- a HP All-in-One **Windows** CD を起きます。
- **b** 画面に表示される指示に従います。

起動画面が表示されない場合は、[マイ コンピュー タ] をダブルクリックし、CD-ROM アイコンをダブル クリックし、setup.exe をダブルクリックします。 Macintosh ユーザー:



- a HP All-in-One **Macintosh** CD 起きます。
- **b** 次のステップに進みます。

15 USB ケーブルを接続する

Windows ユーザー:

USB ケーブルを接続するように指示する画面が表示 されるまでしばらく時間がかかる場合があります。

画面が表示されたら、HP All-in-One プリンタの背面 のポートに USB ケーブルの一方のコネクタを接続し、 コンピュータの任意の USB ポートにもう一方のコネ クタを接続します。

3 HP - All-In-One Series 今すぐデバイスを挑続します 1. デパイスを力くにします。 2. USB ケーブルを接続します。 2. USB ケーブルを接続します。 デパイスをお使いのコンピュージに接続できない場合にのみ、このホッシスを切っやしてから、DXAUをジリックしてソフトウ、 コアのインストールを完てします。(確でデパイスをオンにして接続し、デバイスのセットアップを完了することができます。) ヘルプ仕) く戻る(空) 次へ(空) キャンセル





Macintosh ユーザー:

HP All-in-One プリンタの背面のポートに USB ケーブルの一方のコネクタを接続し、コンピュ ータの任意の USB ポートにもう一方のコネク タを接続します。



ソフトウェアのインストールを終了する

Windows ユーザー:

画面の指示に従って進みます。ソフトウェアのイン ストール完了後に [Sign up now] (今すぐサインア ップ) 画面が表示されるので入力してください。こ れで完了です。



Macintosh ユーザー:

- a HP All-in-One Macintosh CD を挿入します。
- **b HP All-in-One Installer** アイコンをダブル クリックします。
- セットアップアシスタントを含むすべての 画面の指示に従って進めてください。これ で完了です。

LE C ANIC
HP All-in-One 設定アシスタントを使って、HP All-in- One デバイスの設定を行うことができます。
ifP Al-in One 設定アシスタントは、お使いロシステムに関する重 算な情報と共に増入的な物制も収取し、それを死に、意定のifP Al-in-One デバイスと同様ソフトの設定を行います。
デフォルトの用紙サイズを選択してください。 ○レター ● A4

ソフトウェアのトラブルシューティング



問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。 操作:HP All-in-One Windows CD を取り出して再び挿入します。ステップ 14 を参照 してください。



問題:(Windows のみ) **[ハードウェアの追加]** 画面が表示される。

操作:[キャンセル] をクリックします。USB ケーブルを取り外してから、HP All-in-One Windows CD を挿入します。ステップ 14 と 15 を参照してください。



問題:(Windows のみ) [デバイスのセットアップに失敗しました] 画面が表示される。

操作:コントロールパネルオーバレイが確実に取り付けられていることを確認します。 プリンタからプラグを抜き、再度接続します。すべての接続をチェックします。USBケー ブルがコンピュータに接続されていることを確認します。USBケーブルは、キーボード や、電源の入っていないハブには接続しないでください。ステップ3と15を参照して ください。





Q5888-90259

最初の図に、正しくセットアップされた場合のコントロールパネルオーバレイを示します。2番目の図に、問題 が発生した場合のコントロールパネルオーバレイを示します。詳細については、次を参照してください。

正しくセットアップ されている場合:	 HP PSC 1510 All-in-One Printer - Scanner - Copier 用紙を確認 フリント カートリッジを確認 キャンセル/再開 コピー設定 普通紙 フォト用紙 ** 品質 実物大 ページに合わせる フチ無し コピー枚数 コピースタート モノクロ カラー スキャン スタート 	警告が出ている場合: 1 2 3 4	 HP PSC 1510 All-in-One Printer · Scanner · Copier 用紙を確認 プリント カートリッジを確認 キャンセル/再開 コピー設定 普通紙 フォト用紙 ** 品質 デ物大 ページに合わせる フチ無し コピー枚数 コピースタート モノクロ カラー スキャン スタート スキャン スタート
警告:	ł	操作:	
1 用紙を確認 ランプが点源	或している。 総 も	紙トレイを確認します。 用紙が正し う一度用紙をセットし、 キャンセル /	しくセットされていません。 「 再開 ボタンを押します。
2 プリント カートリッジを 点滅している。	寉認 ランプが カンンプが カンマ	コートリッジからテープを取り除いた マト カートリッジを装着し直して、アク ンセル/再開 ボタンを押して作業を	こかどうか確認します。 プリ クセス ドアを閉じます。 キ 続けます。

3 E コピー枚数の横に E と表示される。

4 用紙を確認、プリントカートリッジを確認、コピースタート領域が点滅している。

他のランプを確認して、問題の原因を調べます。 詳細については、『ユーザー ガイド』を参照してください。

オーバレイが正しく取り付けられていません。ステップ4を 参照してください。オーバレイを正しく取り付けたら、キャンセ ル/再開ボタンを押して作業を続けます。

古紙配合率 10% 以上、総再利用繊維 50% 以上の再生紙を使用。 サポートが必要な場合は www.hp.com/support にアクセスしてください。 © Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].

