## **HP** Deskjet 3900 series



Reference Guide 参考指南 참조 설명서 參考指南



## HP worldwide support



## www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 88 8588
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 /21 14/	Mexico	01-800-472-68368
800 171	البحرين	22 404747	المغرب
Brasil (See Paule)		New Zealand	0800 441 147
Brasil	0-800-709-7751	Nigeria	1 3204 999
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Panama	1-800-711-2884
Canada	1-800-474-6836	Paraguay	009 800 54 1 0006
Chile	800-360-999	Perú	0-800-10111
中国	021-3881-4518	Philippines	2 867 3551
	800-810-3888	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва)	095 7973520
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾		012 340/ 77/
	800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر مصر	Slovakia	2 50222444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλασα (απο Κυπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	ไทย	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	71 89 12 22	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	www.hp.com/support
日本	0570-000511	Uruquav	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Việt Nam	+84 88234530



## English

Edition 1, 03/2005 © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### Notice

The information contained in this document is subject to change without notice.

All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of Hewlett-Packard, except as allowed under copyright laws.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

#### **Acknowledgements**

Microsoft and Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

TrueType is a U.S. trademark of Apple Computer, Inc.

Apple, the Apple logo, AppleTalk, ColorSync, the ColorSync logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, and Quickdraw are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Pentium is a registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Adobe, AdobeRGB, and Acrobat are trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds.

## The HP Deskjet 3900 series printer

Thank you for buying an HP Deskjet printer! The printer box contains the following items.



- 1. HP Deskjet 3900 series printer
- Black print cartridge\*
- 3. Tri-color print cartridge
- 4. Power supply\*\*
- 5. Power cord\*\*
- 6. Setup posters (Windows® and Macintosh)
- 7. This reference guide

- 8. Printer software CD
- A black print cartridge is not included for some printer models. It is not required to operate the printer.
- \*\* The power supplies and power cords might vary in appearance.

If any of these items are missing from the box, talk to an HP dealer or contact HP Support. See "HP support" on page 12 for more information. See the setup poster for additional items that might come with your printer.

## What's in this guide?

This reference guide contains the following information about your printer:

Finding information
Connecting to the printer
Printer operation
Print cartridges
Troubleshooting
Installation troubleshooting for Windows
Printer is not printing after installation
Paper jam
HP support
HP printer limited warranty statement
Product specifications
Regulatory model identification number
Regulatory notices inside back cover
Print cartridge selection numbers back cover

## **Finding information**

In addition to this reference guide, several documents are included with the HP printer.

## Windows

#### Setup poster



The setup poster offers information about printer software and hardware setup and installation troubleshooting.

### Onscreen user's guide

See the onscreen user's guide for information about printer features, printing, maintenance, and troubleshooting.

The user's guide is available only if the printer software has been installed.

To view the Windows onscreen user's guide, click **Start**, point to **Programs**, point to **HP**, point to **HP Deskjet 3900 Series**, and then click **User's Guide**.

### Readme

The readme file provides information about known software compatibility issues with the Windows operating system.

To view the readme file, click **Start**, point to **Programs**, point to **HP**, point to **HP Deskjet 3900 Series**, and then click **Read Me**.

## Troubleshooting

## Macintosh

### Setup poster



The setup poster offers information about printer software and hardware setup and installation troubleshooting.

### Onscreen user's guide

An HTML browser is required to view the onscreen user's guide. The user's guide is designed to be viewed with Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 or later for optimal performance.

The user's guide is available only if the printer software has been installed.

To view the Macintosh onscreen user's guide, double-click the **HP DJ 3900 Help** icon on the desktop.

### Readme

The readme file provides information about known software compatibility issues with the Macintosh operating system.

To view the readme file, double-click the **HP DJ 3900 Readme** icon on the desktop.

This reference guide contains troubleshooting information for printer installation, printer usage, and paper jams.

See "Troubleshooting" on page 6.

## Connecting to the printer

The printer connects to the computer with a universal serial bus (USB) cable.

Use a USB-compliant cable that does not exceed 3 meters (10 feet) in length. Use the cable with Windows 98SE, Me, 2000 and XP, and Macintosh computer systems.



For instructions about connecting the printer with a USB cable, see the setup poster that came with the printer.

**Note:** A USB cable might not be included with your printer. If no cable is included, please purchase the USB cable separately

## Linux

For information about Linux, visit the HP Web site at **www.hp.com/go/linuxprinting**.

## **Printer operation**

For more information about the topics in this section, see the onscreen user's guide. See "Finding information" on page 3 for information about how to view the user's guide.

## Power button and light

The Power button turns the printer on and off. The light on the Power button stays lit when the printer is printing or ready to print. When an error occurs, the Power light blinks briefly. When cancelling a print job from the printer software, the Power light blinks briefly.



1. Power button and light

Caution! Always use the Power button to turn the printer on and off. Using a power strip, a surge protector, or a wall-mounted switch to turn the printer on and off can cause printer failure.

## **Print cartridges**

The following print cartridges can be used with the printer.

Print cartridge	Selection number	
Black	21	
Tri-color	22	

The availability of print cartridges varies by country/region. This printer and its replacement cartridges are sold in select countries/regions as provided on the printer packaging. For information about replacing or maintaining print cartridges, see the onscreen user's guide.

## Troubleshooting

Use the information in this section if you have problems setting up the HP printer, if you cannot print after you set up the printer, or if a paper jam occurs. This section also explains where to find additional troubleshooting information.

Section	Topics	Page
	The installation program stops when it finds an unsupported operating system.	
Installation troubleshooting	The installation program does not start automatically.	
for Windows	An "Unknown Device" message appears.	
	The installation program stops when it looks for new hardware.	page 8
Printer is not	(Windows only) The printer name does not appear in the list of printers after I click <b>Print</b> on the <b>File</b> menu.	page 9
installation	(Macintosh only) The printer will not print or the computer is not responding.	page 9
Printer does not print	Nothing happens when I try to print	page 10
Paper jam	The printer has a paper jam.	page 11
Still need help?	ed help? This is a list of additional troubleshooting topics that are discussed in the onscreen user's guide.	

## Installation troubleshooting for Windows

Use the information in this section if you have problems setting up the HP printer.

Problem	The installation program stops when it finds an unsupported operating system.		
	Possible cause	Solution	
	Your operating system is Windows XP 64-bit.	<ol> <li>Click the Cancel button to end the installation program.</li> <li>Go to www.hp.com/support for information.</li> </ol>	

Problem	The installation program inserted.	does not start automatically when the CD is
	Possible causes	Solution
	<ul> <li>Autorun is disabled.</li> <li>The computer cannot find the autorun.exe file on the CD-ROM.</li> </ul>	<ol> <li>Verify that the printer software CD was inserted into a supported CD-ROM drive.</li> <li>Click Start, click Run, and then click Browse.</li> <li>At the top of the Browse window, click the Look in drop-down list.</li> <li>Click HPPP, and then click Open.</li> <li>Click Setup, and then click Open. The setup.exe file appears in the Run dialog box.</li> <li>Click OK.</li> <li>Follow the onscreen instructions to install the printer software.</li> </ol>
Problem	When I connect a USB cable between the printer and the computer, an "Unknown Device" message appears.	
	Note: This is <i>not</i> a problem 2000 and this message ap	n if you are using Windows 2000. If you are using Windows ppears, you can continue with the software installation.
	Possible causes	Solution
	<ul> <li>Static electricity has built up in the cable between the printer and your computer.</li> <li>You might have a defective USB cable.</li> </ul>	<ol> <li>Disconnect the USB cable from the printer.</li> <li>Disconnect the power cord from the printer.</li> <li>Wait approximately 30 seconds.</li> <li>Reconnect the power cord to the printer.</li> <li>Make sure that the USB cable is firmly attached to the printer.</li> <li>If "Unknown Device" continues to appear in the New Hardware Found dialog box (and you are not using Windows 2000), replace the USB cable.</li> </ol>

#### Problem The installation program stops when it looks for new hardware.

Possible causes	Solution
<ul> <li>One of the following issues is causing a communication problem:</li> <li>The USB cable is old or defective.</li> <li>Software, such as an antivirus program, is open and running.</li> <li>Another device, such as a scanner, is connected to the computer.</li> </ul>	<ol> <li>Disconnect and reconnect the USB cable. If the printer is still not detected, replace the USB cable, and then continue to the next step.</li> <li>Click the Cancel button and restart the computer.</li> <li>Turn the printer off, and then disconnect the USB cable and power cord.</li> <li>Quit any background tasks, such as antivirus programs or other software programs that are running on the computer.</li> <li>Note: To quit the antivirus program, follow the manufacturer's instructions for turning off the software.</li> <li>Reinstall the printer software CD into the CD-ROM drive. If the installation program does not start automatically, see "The installation program does not start automatically when the CD is inserted" on page 7.</li> <li>Follow the onscreen instructions, and when the installation program looks for new hardware, connect the USB cable and the power cord to the printer, and make sure that the printer is on.</li> <li>Follow the onscreen instructions to finish the installation.</li> </ol>
	installed.

## Printer is not printing after installation

#### 1 Verify that these conditions have been met:

- □ The printer is connected to the power source.
- □ The cable connections are secure.
- □ The printer is turned on.
- □ The print cartridges are correctly installed.
- □ Paper or other media is correctly loaded in the paper tray.
- □ The printer cover is closed.
- □ The rear access door is attached.

After you confirm that all of these conditions have been met, restart the computer.

### 2 If the problem persists, look for the issue below:

Issue	Page
(Windows only) The printer does not appear in the list of printers after I click <b>Print</b> on the <b>File</b> menu.	See page 9.
(Macintosh only) The printer will not print or the computer is not responding.	See page 9.
The printer does not print.	See page 10.
The printer has a paper jam.	See page 11.
Still need help?	See page 11.

# Problem (Windows only) The printer software seemed to install correctly, but the printer name does not appear in the list of printers after I click Print on the File menu or in the Printers folder in Control Panel.

	Possible causes	Solution
	The printer software failed to install.	<ol> <li>Quit any antivirus programs or other software programs that are running on the computer.</li> </ol>
		Note: To quit the antivirus program, follow the manufacturer's instructions for turning off the software.
		<ol> <li>Uninstall the printer software:         <ul> <li>a. Insert the printer software CD into the computer CD-ROM drive and follow the onscreen instructions.</li> <li>b. When prompted, click <b>Remove All</b>.</li> </ul> </li> <li>Follow the instructions in "The installation program stops when it looks for new hardware" on page 8, starting with step 3.         <ul> <li>Note: Restart the antivirus program after the printer is installed.</li> </ul> </li> </ol>
Problem	(Macintosh only) The prin responding.	nter will not print or the computer is not
	Solution	
	Delete the print job by usin 1. Open the Print Center/I 2. Double-click the printer. 3. Delete the print job fron Note: For more information guide, double-click the <b>HP</b>	ng the following procedure: Printer Setup Utility or Printer List. In the print queue. In see the onscreen user's guide. To view the onscreen user's <b>DJ 3900 Help</b> icon on the desktop.

## Printer does not print

When you start a print job it is sent to a list called the "print queue." If the printer stops printing before the job is complete, the print job might be stalled in the print queue.

Follow these steps to clear the print queue:

- 1. For Windows 98SE, 2000, and ME, click **Start**, click **Settings**, and then click **Printers**. For Windows XP, click **Start**, and then click **Printers and Faxes**.
- 2. Double-click the name of the HP Deskjet printer.
- 3. Click the Printer menu, and then click Pause Printing.
- 4. Click the Printer menu again, and then click Cancel All Documents.
- 5. Click Yes to confirm the cancellation.
- 6. Click the Printer menu, and then uncheck Pause Printing.
- 7. If there are still documents in the list, restart the computer.
- 8. After restarting, if there are still documents in the list, repeat steps 1 6.

For Windows 2000 or XP, the print queue still might not be clear. In that situation, you need to stop and then restart the print spooler service.

Follow these steps:

1. For Windows 2000, click **Start**, click **Control Panel**, and then click **Administrative Tools**.

For Windows XP, click **Start**, click **Control Panel**, click **Performance and Maintenance**, and then click **Administrative Tools**.

- 2. Double-click Services, and then double-click Print Spooler.
- 3. Click Stop, and then click Start to restart the print spooler.
- 4. Click OK to close the window.

## Paper jam

Do not clear a paper jam from the front of the printer.

Follow these steps to remove a paper jam:

5. Remove the paper from the paper tray.

Note: If you are printing labels, verify that a label did not become detached from the label sheet while passing through the printer.

**6.** Remove the rear access door. Press the handle to the right, and then remove the door.



- **7.** Remove any paper that is inside of the printer by pulling it out from the back of the printer.
- 8. Replace the rear access door.
- 9. Reload the paper in the paper tray.
- 10.Reprint the document.

## Still need help?

See the onscreen user's guide for solutions to these issues:

- Print quality is poor
- Power light is flashing
- Document is misprinted
- Photos are not printing correctly
- Borderless printing problems
- Document prints slowly
- Error messages

The user's guide is available only if the printer software has been installed.

#### To view the onscreen user's guide

- Windows: Click Start, point to Programs, point to HP, point to HP Deskjet 3900 Series, and then click User's Guide.
- Macintosh: On the desktop, double-click the HP Deskjet 3900 Series User's Guide icon.

## **HP** support

## Support process

Follow these steps to troubleshoot the printer:

- Search the onscreen user's guide on your computer (see page 3) for information about the issue.
- 2. Visit the HP online service and support Web site at www.hp.com/support. HP online service and support is always available to all HP customers for the life of their HP products. It is the fastest source for up-to-date product information and expert assistance, and includes the following features:
  - Fast access to qualified online support specialists
  - Software and printer driver updates for your product
  - Valuable product and troubleshooting information for common problems
  - Proactive product updates, support alerts, and HP newsgrams that are available when you register your product
- **3.** For Europe only: Contact your local point of purchase.

If your printer has a hardware failure, you will be asked to bring it back to your local point of purchase. (Service is provided at no charge during the printer limited warranty period. After the warranty period, you will be quoted a service charge.)

4. Call HP support.

Support options and availability vary by product, country/region, and language.

## HP support by phone

For a list of support phone numbers, see the inside front cover of this guide.

### Phone support period

One year of phone support is available in Asia Pacific and Latin America (including Mexico). To determine the duration of phone support in North America, Eastern Europe, the Middle East, and Africa, go to **www.hp.com/ support**.

Standard phone company charges apply.

#### Placing a call

Call HP support while you are at the computer and in front of the printer. Be prepared to provide the following information:

- Printer model number (located on the label on the front of the printer)
- Printer serial number (located on the bottom of the printer)
- Computer operating system
- Version of the printer driver
- Messages that appear when the situation occurs
- Answers to these questions:
  - Has this situation happened before? Can you re-create it?
  - Did you add any new hardware or software to your computer at about the time that this situation began?

### After the phone support period

After the phone support period, help is available from HP at an additional cost. Contact your HP dealer or call the support phone number for your country/ region to learn more about support options.

## HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software	90 days
Print cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Accessories	1 year
Printer peripheral hardware (see the following for details)	1 year

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- 2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be uninterrupted or error free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
  - a. Improper maintenance or modification;
  - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  - c. Operation outside the product's specifications;
  - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP ink cartridge or a refilled ink cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- 7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.
- B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

- C. Limitations of liability
  - To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
  - 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- D. Local law
  - This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary
    from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere
    in the world.
  - 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
    - (e.g., the United Kingdom);
    - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
    - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
  - 3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

#### HP Limited Warranty

#### Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

### You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2 United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

## **Product specifications**

#### Print speed in FastDraft mode\*

Black text: Up to 16 pages per minute (ppm) Mixed text with color graphics: Up to 12 ppm

\*These are approximate figures. Exact speed varies with your system configuration, software program, and document complexity. For maximum printer performance when printing black text, HP recommends that you use the black print cartridge (selection number 21. Using other supported print cartridges could result in slower print speeds.

#### Power consumption

Less than 4 watts maximum when off 4 watts maximum average when not printing 20 watts maximum average when printing

#### Software compatibility

Windows compatible (98SE, 2000, Me, and XP)

Mac OS X v10.2, v10.3 and later

#### **Physical specifications**

#### Printer dimension (with the tray extended)

142 mm high x 422 mm wide x 346 mm deep (5.6 inches high x 16.6 inches wide x 13.62 inches deep)

## Printer weight (without power supply)

2.04 kg (4.5 lb)

#### **Operating environment**

#### **Recommended operating conditions**

Temperature: 15° to 30°C (59° to 86°F) Humidity: 20 to 80% RH non-condensing

#### Maximum operating conditions

Temperature: 10° to 35°C (50° to 95°F) Humidity: 15 to 80% RH non-condensing

#### Shipping temperature range

Temperature: -40° to 60°C (-40° to 140°F) Humidity: 5 to 90% RH non-condensing

#### **Power requirements**

#### HP Deskjet 3930-3949 series

Power module	Input voltage	Input frequency
0957-2118	200 to 240 Vac (± 10%)	50 to 60 Hz (± 3 Hz)
0957-2119	100 to 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (± 3 Hz)

#### HP Deskjet 3901-3929 series

Power module	Input voltage	Input frequency
0950-4392	120 Vac (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 to 240 Vac (± 10%)	50 to 60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 to 240 Vac (± 10%)	50 to 60 Hz (± 3 Hz)

#### Minimum system requirements

Operating system	Processor	RAM	Hard disk space
Windows 98SE, 2000, Me	233 Mhz Pentium II, Celeron or other compatible	64 MB	300 MB
Windows XP	processor (Pentium III recommended)	128 MB	300 MB
Mac OS X v10.2, v10.3 and later	G3 processor or better	128 MB	150 MB

#### In tray capacity

Plain paper sheets: Up to 80

#### Out tray capacity

Plain paper sheets: Up to 50

#### Media size

**Note**: For a complete list of supported media sizes, see the printer software.

#### Paper

Letter: 8.5 x 11 inches Legal: 8.5 x 14 inches Executive: 7.25 x 10.5 inches A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm

#### Envelopes

No. 10: 9.5 x 4.12 inches A2: 111 x 146 mm C6: 162 x 114 mm DL: 220 x 110 mm

#### Index and greeting cards

3 x 5 inches 4 x 6 inches 5 x 8 inches A6: 105 x 148 mm Hagaki: 100 x 148 mm

#### Labels

Letter: 8.5 x 11 inches A4: 210 x 297 mm

#### Transparencies

Letter: 8.5 x 11 inches A4: 210 x 297 mm

#### Photo paper

4 x 6 inches 4 x 6 inches, with tear-off tab 10 x 15 cm 10 x 15 cm, with tear-off tab 13 x 18 cm 5 x 7 inches 8 x 10 inches

#### Custom-size media

Width: 77 to 216 mm (3 to 8.5 inches) Length: 127 to 457 mm (5 to 18 inches)

#### Media weights (printer only)

Letter Paper: 65 to 90 g/m <sup>2</sup> (16 to 24 lb) Legal Paper: 70 to 90 g/m <sup>2</sup> (20 to 24 lb) Envelopes: 70 to 90 g/m <sup>2</sup> (20 to 24 lb) Cards: Up to 200 g/m <sup>2</sup> (110 lb index maximum) Photo Paper: Up to 280 g/m <sup>2</sup> (75 lb)

#### Regulatory model identification number for HP Deskjet 3930-3949 series

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is VCVRA-0502. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP Deskjet 3930, HP Deskjet 3940, etc.) or product numbers (C9050A, C9067A etc.).

#### Regulatory model identification number for HP Deskjet 3901-3929 series

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is VCVRA-0202. This regulatory number should not be confused with the marketing name (HP Deskjet 3910, HP Deskjet 3920, etc.) or product numbers (C9062A, C9063A, etc.).

English



## 简体中文

第1版, 2005年3月

© 2005 版权所有 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### 通告

此文档包含的信息如有更改,恕不另行通知。

保留所有权利。除版权法允许之外,未获得 Hewlett-Packard 事先书面许可,不得进行复制、改编 或翻译此材料。

对 HP 产品和服务的唯一担保在随产品和服务一起提供的明示保修声明中列出。此处的任何信息 不应解释为构成了附加担保。 HP 对本文档中包含的技术或编辑错误或遗漏恕不负责。

#### 声明

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

TrueType 是 Apple Computer, Inc. 在美国的商标。

Apple、 Apple 徽标、 AppleTalk、 ColorSync、 ColorSync 徽标、 Finder、 Mac、 Macintosh、 MacOS、 Powerbook、 Power Macintosh 和 Quickdraw 是 Apple Computer, Inc. 在美国和其他 国家注册的商标。

Pentium 是 Intel Corporation 及其附属公司在美国和其他国家的注册商标。

Adobe、 AdobeRGB 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国的注册商标。

## HP Deskjet 3900 series 打印机

感谢您购买 HP Deskjet 打印机!打印机包装盒内包含下列物品。



如果包装盒中缺少这些物品中的任何一项,请通知 HP 经销商或与 HP 支持中心联 系。有关详请,请参阅第 12 页上的"HP 支持"。有关打印机可能随附的其他物品, 请参阅安装海报。

## 本指南的内容

本参考指南包含下列打印机相关的信息:

查找信息			••		•		•	•		•	•			•		•	•	•	•		•					• •	• •		•	•		3
连接打印机			••		•		•	•		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•		•	•	•		4
打印机操作			••	•••	•	••	•	•		•	•		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•		• •	•	•		5
打印墨盒			••	•••	•	•••	•	•		•	•		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	• •		•	•		5
故障排除			••	•••	•	••	•	•		•	•		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•		•	•	•		6
Windows	安装	故障	排	馀	•	••	•	•	•••	•	•		•	•	• •	• •	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	• •		•	•		6
安装后打	印机フ	下打印	印		•			•			•			•			•	•	•		•	• •			•	•	• •			•		8
卡纸			••					•			•			•		•		•	•							•	• •			•	. '	11
HP 支持	• • • •	• • •	••	••	•	••	•	•	••	•	•		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	• •	••	•	•	•	12
HP 打印机有限	保修	声明	••	•••	•	••	•	•	••	•	•		•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•		••	•	•	. '	13
产品技术规格.	• • • •	• • •	••	•••	•	••	•	•		•	•		•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	• •	•	•	•	•••	• •	•	•	. '	14
打印机的管	管制模	[式识	别	号	•	•••	•	• •	•	•	• •	•	•	•	••	•	•	• •	•	•	•	• •	••	•	•	•		••	•	•	•	15
Regulatory not	ices .	• • •	••	••	•	••	•	•		•	•		•	•	•••	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	劸	匠	٤I	勽	页
打印墨盒选择	号			• •		•	•	•		•	•		•	•		•	•	• •	•	•	•		••	•		•	• •	•	•	1	討	底

# 留体中文

## 查找信息

除此参考指南外, HP 打印机还随附了几个文档。

## Windows

#### 安装海报



安装海报为您提供打印机软 硬件安装以及安装故障排除 的有关信息。

#### 联机用户指南

有关打印机功能、打印、维护和故障排 除的信息,请参阅联机用户指南。

只有安装了打印机软件才能查看此用户 指南。

要查看 Windows 联机用户指南,请单 击开始,指向程序,指向 HP,指向 HP Deskjet 3900 Series,然后单击用户 指南。

#### 自述文件

自述文件将提供有关 Windows 操作系 统中已知软件兼容性问题的信息。

要查看自述文件,请单击开始,指向程 序,指向 HP,指向 HP Deskjet 3900 Series,然后单击自述文件。

## Macintosh

#### 安装海报



安装海报为您提供打印机软 硬件安装以及安装故障排除 的有关信息。

#### 联机用户指南

需要使用 HTML 浏览器查看联机用户指 南。用户指南设计为使用 Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 或更高版本 查阅,以达到最佳效果。

只有安装了打印机软件才能查看此用户 指南。

要查看 Macintosh 联机用户指南,请双 击桌面上的 HP DJ 3900 帮助图标。

#### 自述文件

自述文件将提供有关 Macintosh 操作系 统中已知软件兼容性问题的信息。

要查看自述文件,请双击桌面上的 HP DJ 3900 自述文件图标。

### 故障排除

此参考指南包含有关打印机安装、打印机使用和卡纸的故障排除信息。 请参阅第6页上的"故障排除"。

## 连接打印机

用通用串行总线 (USB) 电缆将打印机连接到计算机。

请使用长度不超过 3 米 (10 英尺)的 USB 兼容电缆。在 Windows 98SE、 Me、 2000 和 XP, 以及 Macintosh 计算机系统上使用此电缆。



有关使用 USB 电缆连接打印机的说明,请参阅打印机随附的安装海报。 注意:打印机可能没有随附 USB 电缆。如果未随附电缆,请单独购买 USB 电缆。

### Linux

有关 Linux 的信息,请浏览 HP 网站 www.hp.com/go/linuxprinting。

## 打印机操作

有关本章所述各主题的详细信息,请参阅联机用户指南。有关如何查看用户指南的 信息,请参阅第3页上的"查找信息"。

### "电源"按钮和指示灯

"电源"按钮可以打开和关闭打印机电源。打印机正在打印或打印准备就绪时,"电 源"按钮上的指示灯保持亮起。出现错误时,"电源"指示灯短时闪烁。从打印机软 件取消打印作业时,电源指示灯会短时闪烁。



1. "电源"按钮和指示灯

小心!请务必使用"电源"按钮打开和关闭打印机电源。如果使用电源板、电涌保护器或壁装开关来打开和关闭打印机电源,可能会导致打印机故障。

### 打印墨盒

本打印机可以使用下列打印墨盒。

打印墨盒	选择号
黑色	21
三色	22

可买到的打印墨盒因国家/地区而异。本打印机及其替换墨盒在打印机包装标明的国家/地区销售。有关更换或维护打印墨盒的信息,请参阅联机用户指南。

## 故障排除

如果在安装 HP 打印机时遇到问题、安装打印机后不打印或发生卡纸,请参阅本节中的信息。本节还说明在何处查找其他故障排除信息。

章节	主题	页
	安装程序在发现不支持的操作系统时停止。	第6页
Windows 安装	安装程序未自动启动。	第 7 页
故障排除	出现"未知设备"信息。	第 7 页
	安装程序在寻找新硬件时停止。	第 8 页
安装后打印机	(仅限于 Windows)在 <b>文件</b> 菜单上单击 <b>打印</b> 后,打印机 名称没有显示在打印机列表中。	
1717U	(仅限 Macintosh)打印机不打印或计算机无响应。	第9页
打印机不打印	尝试打印时打印机没有反应	第 10 页
卡纸	打印机出现卡纸。	第11页
还需要帮助?	列出了在联机用户指南中讨论的其他故障排除主题。	第11页

### Windows 安装故障排除

如果在安装 HP 打印机时遇到问题,请参阅本节中的信息。

问题	可题 安装程序在发现不支持的操作系统时停止。						
	可能的原因	解决方法					
	您的操作系统是 64 位 Windows XP。	1. 单击 <b>取消</b> 按钮终止安装程序。 2. 有关更多信息,请访问 www.hp.com/support 。					

问题	放入 CD 后安装程序未自动启动。						
	可能的原因	解决方法					
	<ul> <li>自动运行已禁用。</li> <li>计算机无法找到 CD-ROM 中的 autorun.exe 文件。</li> </ul>	<ol> <li>确保打印机软件 CD 已放入支持的 CD-ROM 驱动器。</li> <li>单击开始、运行,然后单击浏览。</li> <li>在浏览窗口的顶部单击查找范围下拉列表。</li> <li>单击 HPPP,然后单击打开。</li> <li>单击安装,然后单击打开。setup.exe 文件将会出现在运行对话框中。</li> <li>单击确定。</li> <li>按照画面上的说明安装打印机软件。</li> </ol>					
问题	<b>(史用 USB 电现连接打印</b> ) 注意:如果您使用的是 Wi 现此信息,您仍然可以继续	<b>机和计昇机时,出现 木知设备 信息。</b> ndows 2000,这 <i>不是</i> 一个问题。 使用 Windows 2000 时出 要装软件。					
	可能的原因	解决方法					
	<ul> <li>连接打印机和计算机的 电缆积聚了静电。</li> <li>USB 电缆可能已损坏。</li> </ul>	<ol> <li>从打印机上拔下 USB 电缆。</li> <li>从打印机上拔下电源线。</li> <li>等待大约 30 秒钟。</li> <li>将电源线重新连接到打印机。</li> <li>确保 USB 电缆牢固连接到打印机。</li> <li>如果"找到新硬件"对话框中仍显示"未知设备"(而您并不是使用 Windows 2000),则请更换 USB 电缆。</li> </ol>					

#### 问题 安装程序在寻找新硬件时停止。

可能的原因	解决方法
下列一种问题引起通信 故障: • USB 电缆陈旧或已 损坏。 • 已打开并在运行防毒 程序等软件。 • 计算机上连接了扫描 仪等其他设备。	<ol> <li>断开并重新连接 USB 电缆。如果仍然检测不到打印机,则更换 USB 电缆,然后继续下一步。</li> <li>单击<b>取消</b>按钮并重新启动计算机。</li> <li>关闭计算机,然后断开 USB 电缆和电源线。</li> <li>退出所有后台任务,例如正在计算机上运行的防毒程序或其他软件程序。</li> <li>注意:要退出防毒程序,请按照制造商的软件关闭说明操作。</li> <li>重新安装打印机软件:</li> </ol>
	<ul> <li>a. 将打印机软件 CD 放入 CD-ROM 驱动器。如果 安装程序未自动启动,则请参阅第7页的"放 入 CD 后安装程序未自动启动"。</li> <li>b. 按照画面上的说明操作,当安装程序寻找新硬 件时,将 USB 电缆和电源线连接到打印机,并 确保打印机电源已打开。</li> <li>c. 按照画面上的说明完成安装。</li> <li>注意:安装打印机后请重新启动防毒程序。</li> </ul>

## 安装后打印机不打印

#### 1 检查是否符合下列情况:

- □ 已将打印机连接到电源。
- □ 电缆连接牢固。
- □ 打印机电源已打开。
- □ 已正确安装打印墨盒。
- □ 纸张或其他介质已正确装入纸盘中。
- □ 打印机盖已合上。
- □ 后检修门已装上。

确认符合所有这些条件后,请重新启动计算机。

### 2 如果问题仍然存在,则检查下列问题:

问题	页
(仅限于 Windows)在 <b>文件</b> 菜单上单击 <b>打印</b> 后,打印机名称没有显示在打 印机列表中。	请参阅第9页。
(仅限 Macintosh)打印机不打印或计算机无响应。	请参阅第 9 页。
打印机不打印。	请参阅第10页。
打印机出现卡纸。	请参阅第 11 页。
还需要帮助?	请参阅第11页。

问题	(仅限于 Windows)打印 件菜单上的打印后未出现 "打印机"文件夹中。	印机软件似乎安装正确,但打印机名称在单击文 见在打印机列表中,或未出现在 "控制面板"的
	可能的原因	解决方法
	打印机软件安装失败。	<ol> <li>退出所有正在计算机上运行的防毒程序或其他软 件程序。</li> </ol>
		注意:要退出防毒程序,请按照制造商的软件关闭说明 操作。
		<ol> <li>2. 卸载打印机软件:</li> <li>a. 将打印机软件 CD 放入计算机的 CD-ROM 驱动器,然后按照画面上的说明操作。</li> <li>b. 出现提示时,单击<b>全部删除。</b></li> <li>3. 按照第 8 页 中 "安装程序在寻找新硬件时停止"的说明操作 (从步骤 3 开始)。</li> <li>注意:安装打印机后请重新启动防毒程序。</li> </ol>
问题	(仅限 Macintosh)打印	机不打印或计算机无响应。
	解决方法	
	通过以下步骤删除打印作 1. 打开 Print Center (打印 Printer List (打印机列表 2. 双击打印机。 3. 从打印队列中删除打印 注意:有关详情,请参阅题 <b>3900 帮助</b> 图标。	业: 印中心) /Printer Setup Utility (打印机设置实用程序)或 <sup>長)。</sup> 作业。 关机用户指南。要查看联机用户指南,请双击桌面上的 HP DJ

## 打印机不打印

开始打印后,打印作业被送到称为"打印队列"的列表中。如果在完成打印作业前 打印机停止打印,打印作业可能会在打印队列中挂起。

执行以下步骤清除打印队列:

- 1. 对于 Windows 98SE、 2000、 ME,请单击**开始、设置**,然后单击**打印机**。 对于 Windows XP,请单击**开始**然后单击**打印机和传真**。
- 2. 双击 HP Deskjet 打印机的名称。
- 3. 单击打印机菜单,然后单击暂停打印。
- 4. 再次单击打印机菜单,然后单击取消所有文档。
- 5. 单击是确认取消。
- 6. 单击打印机菜单,然后取消选择**暂停打印**。
- 7. 如果列表中还有文档,请重新启动计算机。
- 8. 如果重新启动后列表中还有文档,请重复步骤 1-6。

在 对于 Windows 2000 或 XP,打印队列可能还未清除。在这种情况下,您需要停 止后台打印程序服务然后重新启动。

执行以下步骤:

- 对于 Windows 2000,单击开始、控制面板,然后单击管理工具。
   对于 Windows XP,单击开始、控制面板、性能和维护,然后单击管理工具。
- 2. 双击服务, 然后双击 Print Spooler。
- 3. 单击停止,然后单击启动,重新启动打印后台处理程序。
- 4. 单击确定关闭窗口。

### 卡纸

请勿从打印机前面清除卡纸。

执行下列步骤清除卡纸:

5. 取出纸盘中的纸张。

注意:如果是打印标签,则请确定标签在通过打印机时没有从标签纸上脱落。 6. 卸下后检修门。往右按下手柄,卸下后检修门。



7. 将打印机中的纸张从打印机的后面拉出,将其清除。

8. 重新装上后检修门。

9. 在纸盘中重新装入纸张。

10.重新打印文档。

### 还需要帮助?

请参阅联机用户指南以获得这些问题的解决方法:

- 打印质量拙劣
- "电源"指示灯闪烁
- 文档打印错误
- 照片未正确打印
- 无边界打印问题
- 文档打印速度缓慢
- 错误信息

只有安装了打印机软件才能查看用户指南。

#### 查看联机用户指南

- Windows: 单击开始,指向程序,指向 HP,指向 HP Deskjet 3900 Series,然后单击 用户指南。
- Macintosh: 双击桌面上的 HP Deskjet 3900 Series 用户指南图标。

## HP 支持

### 支持程序

执行以下步骤以排除打印机故障:

- 搜索计算机上的联机用户指南 (请参 阅第3页)以了解有关此问题的详细 信息。
- 访问 HP 的在线服务和支持网站: www.hp.com/support。HP 在线服务 和支持会始终为其 HP 产品在使用寿 命内的所有 HP 客户提供。它是最新 产品信息和专家帮助的最快来源,并 包含以下功能:
  - 快速访问合格的在线支持专家
  - 为您的产品提供软件和打印机驱动程序的更新
  - 为常见问题提供有价值的产品信息和故障排除信息
  - 注册产品后可提供主动产品更 新、支持提醒以及 HP 新闻简报
- 仅限于欧洲:与当地的购买点联系。 如果打印机出现硬件故障,需要将该 硬件送回到当地的购买点。(服务将 在打印机的有限保修期内免费提供。 保修期过后,将需要征收服务费。)
- 4. 致电 HP 支持。

支持选项和可用性因产品、国家/地区 和语言的不同各异。

### HP 电话支持

有关支持电话号码的列表,请参阅本指 南封面内页的内容。

#### 电话支持期

亚太地区和拉丁美洲 (包括墨西哥)可 享有一年电话支持服务。要确定北美、 东欧、中东和非洲的电话支持期,请访 问 www.hp.com/support。

这一期间只需支付电话公司的标准费用。 **致电** 

请在计算机和打印机前致电 HP 支持。 请准备好以下信息:

- □ 打印机型号 (在打印机前面的标 签上)
- □ 打印机序列号 (在打印机的底部)
- □ 计算机操作系统
- □ 打印机驱动程序版本
- □ 发生故障时所显示的信息
- 回答以下问题:
  - 以前出现过这种情况吗? 能否使之 再现?
  - 在出现此情况前,是否在计算机上添加了新硬件或软件?

#### 电话支持期过后

电话支持期过后,仍可获得 HP 的支持, 但需支付一定的费用。请与 HP 经销商 联系或拨打所在国家/地区的支持电话 号码,以了解更多支持选项。

## HP 打印机有限保修声明

HP 产品	有限保修期限
软件	90 天
打印墨盒	直到 HP 墨水用完,或到达印在墨盒上的"保修结束"日 期,视何者为先。本保修不涵盖重新灌注、再加工、整 修、误用,或被擅改的 HP 墨水产品。
附件	90 天
	1 年

- A. 有限保修的范围
  - 惠普(HP)向最终用户保证,在上述指定的保修期内,上述指定的 HP 产品自购买之日起无材料及工艺上的缺陷。
  - 对于软件产品,HP 的有限保修仅适用于无法执行编程指令的故障。HP 不保证产品工作时不会中断或无错误。
  - HP 的有限保修仅限于由正常使用产品而产生的缺陷,不适用于任何其他问题,包括因以下原因而产生的问题:
    - a. 不正确的维护或调整;
    - b. 使用非 HP 提供或支持的软件、介质、部件或耗材;
    - c. 在产品技术规格以外的条件下操作;
    - d. 未经授权的调整或误用。
  - 4. 对于 HP 打印机产品,使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒,既不影响对客户的保修也不影响与客户签订的 任何 HP 支持合同。但是,如果打印机由于使用非 HP 墨盒或重新灌注的墨盒而发生故障或损坏,HP 在维 修打印机时将根据具体故障或损坏,收取标准工时费和材料费。
  - 如果 HP 在适用的保修期内收到符合 HP 保修条件的任何产品的缺陷的通知, HP 将自行决定对有缺陷的产 品进行维修或更换。
  - 如果 HP 无法适时维修或更换符合 HP 保修条件的有缺陷产品, HP 将在接到缺陷通知后的合理时间内, 退 回该产品的全额货款。
  - 7. 在客户将有缺陷的产品退回 HP 之前, HP 不承担维修、更换或退款的义务。
  - 8. 更换的产品可能为全新产品或相当于全新产品,前提是它的功能至少与被更换的产品相当。
  - 9. HP 产品可能包含性能等同于新部件的再加工部件、组件或材料。
  - 10. HP 的有限保修在任何销售保修范围内的 HP 产品的国家或地区均有效。可与授权的 HP 服务机构签订其他 保修服务 (如现场服务)合同,这些机构分布在由 HP 或授权进口商销售 HP 产品的国家/地区。
- B. 有限保修

在当地法律允许范围内, HP 及其第三方供应商, 对有关 HP 的产品, 无论是以明示或默示的形式, 均没有任何 其他保修或条件并特别声明没有任何用于特定目的适销性、质量满意度以及适用性的默示保修或条件。

- C. 责任限制
  - 1. 在当地法规允许的范围内,本保修声明中提供的补偿是对用户的唯一补偿。
  - 在当地法规允许的范围内,除了本保修声明中特别规定的责任外,在任何情况下,无论是根据合同、民事 侵权行为或其他法律准则,无论是否告知产生此类损失的可能性,HP 或其第三方供应商对直接、特殊、偶 发、继发的损失概不承担责任。
- D. 当地法律
  - 此保修声明赋予用户特定的法律权利。用户还可能拥有其他权利,具体情况视州(美国)、省(加拿大) 及国家/地区(世界其他地方)而异。
  - 如果本保修声明与当地法规发生矛盾,则应视为已修改以便与当地法规保持一致。根据这类当地法规,本保修声明中的某些责任免除和限制可能不适用于用户。例如,美国的某些州及美国以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能会:
    - a. 排除本保修声明中的责任免除和限制条款对用户法定权利的限制(例如英国);
    - b. 限制制造商实施这种责任免除或限制的能力; 或者
    - c. 赋予客户附加的保修权利,指定默示保修的期限(对这种默示保修制造商不得拒绝),或者不允许制造 商对默示保修的期限加以限制。
  - 除非另有法律许可,本声明中的保修条款不得排除、限制或修改适用于此产品销售的强制性法律权利,而 是对该权利的补充。

## 产品技术规格

#### "快速"模式中的打印速度\*

黑色文本:每分钟最多 16 页 带有彩色图形的混合文本:每分钟最多 12 页

\* 这些只是大约数字。准确速度随您的系统配 置、软件程序和文档复杂性而异。要在打印黑 色文本时获得最佳打印机性能,HP 建议您使用 黑色打印墨盒 (选择号为 21)。使用其他受支 持的打印墨盒可能会使打印速度缓慢。

#### 功耗

关闭时少于 4 W (最大值) 不打印时平均 4 W (最大值) 打印时平均 20 W (最大值)

#### 软件兼容性

兼容 Windows(98SE、 2000、 Me 和 XP) Mac OS X v10.2、 v10.3 和更高版本

#### 物理技术规格

**打印机尺寸 (包括延伸纸盘)** 142 毫米高 x 422 毫米宽 x 346 毫米深 (5.6 英寸高 x 16.6 英寸宽 x 13.62 英寸深)

打印机重量 (不带电源)

2.04 公斤 (4.5 磅)

#### 工作环境

#### 推荐工作条件

温度: 15°至 30℃ (59°至 86°F) 湿度: 20 至 80% 相对湿度 (无冷凝)

#### 极限工作条件

温度: 10°至 35℃ (50°至 95°F) 湿度: 15 至 80% 相对湿度 (无冷凝)

#### 运输温度范围

温度: -40° 至 60°C (-40° 至 140°F) 湿度: 5 至 90% 相对湿度 (无冷凝)

#### 电源要求

#### HP Deskjet 3930-3949 series

电源模块	输入电压	输入频率
0957-2118	200 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (± 3 Hz)
0957-2119	100 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (± 3 Hz)

#### HP Deskjet 3901-3929 series

电源模块	输入电压	输入频率
0950-4392	120 Vac (± 10%)	60 Hz (± 3 Hz)
0950-4397	100 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (± 3 Hz)
0950-4399	200 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (± 3 Hz)

#### 最低系统要求

操作系统	处理器	RAM	硬盘 空间
Windows 98、Me、 2000	233 Mhz Pentium II、 Celeron 或其 他兼容的处理	64 MB	300 MB
Windows XP	器 (推荐 Pentium III)	128 MB	300 MB
Mac OS X v10.2、 v10.3 和 更高版本	G3 或速度更 高的处理器	128 MB	150 MB

#### 进纸盘容量

普通纸:最多 80 张

#### 出纸盘容量

普通纸:最多 50 张

#### 介质尺寸

**注意**: 有关支持的介质尺寸的完整列表,请参 阅打印机软件。

#### 纸张

Letter: 8.5 x 11 英寸 Legal: 8.5 x 14 英寸 Executive: 7.25 x 10.5 英寸 A4: 210 x 297 毫米 A5: 148 x 210 毫米

#### 信封

10 号: 9.5 x 4.12 英寸 A2: 111 x 146 毫米 C6: 162 x 114 毫米 DL: 220 x 110 毫米

#### 索引卡 / 贺卡

3 x 5 英寸 4 x 6 英寸 5 x 8 英寸 A6: 105 x 148 毫米 Hagaki: 100 x 148 毫米 **标签** 

Letter: 8.5 x 11 英寸 A4: 210 x 297 毫米

#### 投影胶片

Letter: 8.5 x 11 英寸 A4: 210 x 297 毫米

#### 照片纸

4 x 6 英寸 4 x 6 英寸, 带裁剪边 10 x 15 厘米 10 x 15 厘米, 带裁剪边 13 x 18 厘米 5 x 7 英寸 8 x 10 英寸

#### 自定义尺寸的介质

宽度: 77 至 216 毫米 (3 至 8.5 英寸) 长度: 127 至 457 毫米 (5 至 18 英寸)

#### 介质重量 (仅限打印机)

Letter 纸: 65 至 90 g/m<sup>2</sup> (16 至 24 磅) Legal 纸: 70 至 90 g/m<sup>2</sup> (20 至 24 磅) 信封: 70 至 90 g/m<sup>2</sup> (20 至 24 磅) 卡片:最高 200 g/m<sup>2</sup> (110 磅,最大值) 照片纸:最高 280 g/m<sup>2</sup> (75 磅)

#### HP Deskjet 3930-3949 series 打印机的管制模式识别号

为便于管制识别,您的产品被指定了一个管制模式编号。您产品的管制模式编号为 VCVRA-0502。 此管制编号不应与市场行销名称 (HP Deskjet 3930、HP Deskjet 3940 等) 或产品编号 (C9050A、 C9067A 等) 混淆。

#### HP Deskjet 3901-3929 series 打印机的管制模式识别号

为便于管制识别,您的产品被指定了一个管制模式编号。您产品的管制模式编号为 VCVRA-0202。 此管制编号不应与市场行销名称 (HP Deskjet 3910、HP Deskjet 3920 等) 或产品编号 (C9062A、 C9063A 等) 混淆。 简体中文



## 한국어

Edition 1, 03/2005 © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### 알림

이 문서에 있는 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

All rights reserved. 저작권법에서 허용하는 경우를 제외하고 Hewlett-Packard의 사전 서면 승인 없이 이 제품을 복제, 개조 또는 번역하는 것은 금지되어 있습니다.

HP 제품 및 서비스에 대한 모든 보증 내용은 해당 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증서에 설명 되어 있습니다. 여기에 있는 어떠한 내용도 추가 보증으로 해석해서는 안됩니다. 여기에 있는 기술, 편집 오류 또는 누락에 대해 HP는 책임을 지지 않습니다.

#### 상표 표시

Microsoft 및 Windows는 미국 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

TrueType은 미국 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.

Apple, Apple 로고, AppleTalk, ColorSync, ColorSync 로고, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh 및 Quickdraw는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.

Pentium은 미국 및 기타 국가의 Intel Corporation 또는 해당 자회사의 등록 상표입니다.

Adobe, AdobeRGB 및 Acrobat은 Adobe Systems Incorporated의 상표입니다.

Linux는 미국 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

## HP Deskjet 3900 series 프린터

HP Deskjet 프린터를 구입해 주셔서 감사합니다! 프린터 상자에는 다음 품목이 들어 있습니다.



상자에 이 품목 중 하나라도 없는 경우 HP 대리점 또는 HP 지원에 문의하십시오. 자세한 내용 은 12페이지의 "HP 지원"을 참조하십시오. 프린터와 함께 제공될 수 있는 추가 품목에 대해서 는 설치 포스터를 참조하십시오.

## 이 설명서의 내용

이 참조 설명서에는 프린터에 대한 다음 내용이 있습니다.

내용 찾기	3
프린터 연결	4
프린터 작동	5
프린트 카트리지	5
문제 해결	6
Windows에서의 설치 문제 해결	6
프린터 설치 후 인쇄되지 않음	8
용지 걸림	11
HP 지원	12
HP 프린터 제한 보증서	13
제품 사양	14
규정 모델 식별 번호	15
Regulatory notices	표지 안쪽
잉크 카트 리지 번호	뒤표지

## 내용 찾기

HP 프린터에는 이 참조 설명서와 더불어 여러 문서가 포함되어 있습니다.

### Windows

#### 설치 포스터



설치 포스터에는 프린터 소프트 웨어 및 하드웨어 설치, 설치 문 제 해결에 대한 내용이 있습니다.

#### 화면 사용자 설명서

프린터 기능, 인쇄, 유지보수 및 문제 해결에 대한 내용은 화면 사용자 설명서를 참조하십 시오.

해당 사용자 설명서는 프린터 소프트웨어를 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.

Windows 화면 사용자 설명서를 보려면, 시작을 누르고 프로그램, HP,

HP Deskjet 3900 Series를 차례로 가리킨 다음

사용자 설명서를 누릅니다.

#### 추가 정보

추가 정보 파일에는 Windows 운영 체제에서 소프트웨어 호환 문제로 알려진 내용이 있습 니다.

추가 정보 파일을 보려면, **시작**을 누르고 **프로** 그램, HP, HP Deskjet 3900 Series를 차례로 가리킨 다음 **추가 정보**를 누릅니다.

### **Macintosh**

#### 설치 포스터



설치 포스터에는 프린터 소프트 웨어 및 하드웨어 설치, 설치 문 제 해결에 대한 정보가 있습니다.

#### 화면 사용자 설명서

화면 사용자 설명서를 보려면 HTML 브라우 저가 필요합니다. 해당 사용자 설명서는 Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 이상에 서 최상의 성능으로 볼 수 있도록 작성되었습 니다.

해당 사용자 설명서는 프린터 소프트웨어를 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.

Macintosh 화면 사용자 설명서를 보려면, 데스크탑에서 HP DJ 3900 도움말 아이콘을 두 번 누릅니다.

#### 추가 정보

추가 정보 파일에는 Macintosh 운영 체제에 서 소프트웨어 호환 문제로 알려진 내용이 있습니다.

추가 정보 파일을 보려면, 데스크탑에서 HP DJ 3900 추가 정보 아이콘을 두 번 누릅니다.

## 문제 해결

이 참조 설명서에는 프린터 설치, 프린터 사용 및 종이 걸림에 대한 문제 해결 내용이 있습니다. 6페이지의 "문제 해결"을 참조하십시오.



USB(Universal Serial Bus) 케이블로 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

길이가 3미터(10피트)를 초과하지 않는 USB 호환 케이블을 사용하십시오. Windows 98SE, Me, 2000/XP 및 Macintosh 컴퓨터 시스템에 해당 케이블을 사용하십시오.



USB 케이블을 사용한 프린터 연결에 대한 지시 사항은 프린터와 함께 제공되는 설치 포스터를 참조하십시오.

**주:** 프린터에 USB 케이블은 포함되지 않을 수도 있습니다. 케이블이 없는 경우 USB 케이블을 별도로 구입하십시오.

### Linux

Linux에 대한 내용은 HP 웹사이트 www.hp.com/go/linuxprinting을 방문하십시오.

## 프린터 작동

이 단원의 항목에 대한 자세한 내용은 화면 사용자 설명서를 참조하십시오. 사용자 설명서를 보는 방법에 대해서는 3페이지의 "내용 찾기"를 참조하십시오.

## 전원 버튼 및 표시등

전원 버튼을 사용하여 프린터를 켜거나 끕니다. 프린터가 인쇄 중이거나 인쇄 준비가 되어 있으 면 전원 버튼의 표시등이 켜져 있습니다. 오류가 발생하면 전원 표시등이 잠시 동안 깜박입니다. 프린터 소프트웨어의 인쇄 작업을 취소하면 전원 표시등이 잠시 동안 깜박입니다.



#### 1. 전원 버튼 및 표시등

주의! 항상 전원 버튼을 사용하여 프린터를 켜거나 끄십시오. 멀티탭, 과전압 보호기, 벽에 부착된 스위치를 사용하여 프린터를 켜거나 끄면 프린터에 문제가 발생할 수 있습니다.

### 프린트 카트리지

프린터에 다음 프린트 카트리지를 사용할 수 있습니다.

프린트 카트리지	선택 번호
검정	21
삼색	22

제공되는 프린트 카트리지는 국가/지역마다 다릅니다. 이 프린터 및 교체 카트리지는 해당 국가/지역에서 프린터와 함께 포장 판매됩니다. 프린트 카트리지 교체 및 유지보수에 대한 내용은 화면 사용자 설명서를 참조하십시오.

## 문제 해결

프린터 설치에 문제가 있거나, 프린터 설치 후에 인쇄를 할 수 없는 경우 또는 용지가 걸리는 경우 이 단원의 내용을 이용하십시오. 또한 이 단원에서는 추가 문제 해결 정보를 확인할 수 있는 위치를 설명합니다.

단원	항목	페이지
	지원되지 않는 운영 체제가 검색되면 설치 프로그램이 중지됩 니다.	6페이지
Windows에서의	설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않습니다.	7페이지
걸지 군제 애결	"알 수 없는 장치"라는 메시지가 표시됩니다.	7페이지
	새 하드웨어를 검색할 때 설치 프로그램이 중지됩니다.	
프린터 설치 후	(Windows에만 해당) <b>파일</b> 메뉴에서 <b>인쇄</b> 를 눌러도 프린터 이름이 프린터 목록에 표시되지 않습니다.	<b>9</b> 페이지
인쇄되지 않음	(Macintosh에만 해당) 프린터가 인쇄하지 않거나 컴퓨터에서 응답하지 않습니다.	10페이지
프린터에서 인쇄 가 되지 않음	인쇄를 시도했지만 인쇄되지 않음	10페이지
용지 걸림	프린터에 용지가 걸렸습니다.	11페이지
추가 도움말	화면 사용자 설명서에서 언급한 추가 문제 해결 항목의 목록입 니다.	11페이지

## Windows에서의 설치 문제 해결

HP 프린터 설치에 문제가 있으면 이 단원의 내용을 이용하십시오.

오류	지원되지 않는 운영 체제가 검색되면 설치 프로그램이 중지됩니다.	
	예상 원인	해결
	운영 체제가 Windows XP 64비트입니다.	<ol> <li>취소 버튼을 눌러 설치 프로그램을 종료합니다.</li> <li>여기에 대한 내용은 www.hp.com/support를 방문하십시오.</li> </ol>

오류	CD를 삽입했을 때 설치 프로그램이 자동으로 시작되지 않습니다.		
	예상 원인	해결	
	<ul> <li>자동 실행을 사용하지 않습니다.</li> <li>컴퓨터가 CDROM에서 autorun.exe 파일을 찾 을 수 없습니다.</li> </ul>	<ol> <li>프린터 소프트웨어 CD가 지원되는 CDROM 드라이브에 삽입되었는지 확인합니다.</li> <li>시작, 실행을 누른 다음 찾아보기를 누릅니다.</li> <li>찾아보기 창 상단에서, 찾는 위치 드롭다운 목록을 누릅 니다.</li> <li>HPPP를 누른 다음 열기를 누릅니다.</li> <li>설치를 누른 다음 열기를 누릅니다. 실행 대화 상자에 setup.exe 파일이 나타납니다.</li> <li>확인을 누릅니다.</li> <li>화면 지시 사항에 따라 프린터 소프트웨어를 설치합니다.</li> </ol>	
오류	USB 케이블을 사용하여 프린터와 컴퓨터를 연결하면 "알 수 없는 장치"라는 메시지가 표시됩니다.		
	수: Windows 2000을 자 있고, 이 메시지가 나타니	용아는 경우 이것은 오뉴가 <i>아닙니다</i> . Windows 2000을 사용하고 나는 경우 소프트웨어 설치 작업을 계속할 수 있습니다.	
	예상 원인	해결	
	<ul> <li>프린터와 컴퓨터를 연결 한 케이블에 정전기가 발생했습니다.</li> <li>USB 케이블이 손상되었 을 수도 있습니다.</li> </ul>	<ol> <li>프린터에서 USB 케이블을 분리합니다.</li> <li>프린터에서 전원 코드를 분리합니다.</li> <li>약 30초 간 기다리십시오.</li> <li>프린터에 전원 코드를 다시 연결합니다.</li> <li>USB 케이블이 프린터에 제대로 연결되었는지 확인합니다.</li> <li>Windows 2000을 사용하지 않는 경우에도 새 하드웨어 발견 대화 상자에 "알 수 없는 장치" 메시지가 계속 나타나 면 USB 케이블을 교체하십시오.</li> </ol>	

오류	새 하드웨어를 검색할 때 설치 프로그램이 중지됩니다.	
	예상 원인	해결
	다음 문제 중 하나로 인해 통신 오류가 발생 합니다. • USB 케이블이 낡았거나 손상되었습니다. • 바이러스 백신 프로그램 등과 같은 소프트웨어가 열려 있으며 실행 중입 니다. • 스캐너 등과 같은 다른 장치가 컴퓨터에 연결되 어 있습니다.	<ol> <li>USB 케이블을 분리했다가 다시 연결합니다. 여전히 프린터 가 검색되지 않으면 USB 케이블을 교체한 후 다음 단계를 계속합니다.</li> <li>취소 버튼을 누르고 컴퓨터를 다시 시작합니다.</li> <li>프린터 전원을 끈 다음 USB 케이블 및 전원 코드를 분리합 니다.</li> <li>바이러스 백신 프로그램 또는 기타 소프트웨어 프로그램 등과 같은 실행 중인 다른 모든 작업을 중단합니다.</li> <li>주: 바이러스 백신 프로그램을 중단하려면 소프트웨어 중단에 대한 제조업체의 지시 사항을 따르십시오.</li> <li>프린터 소프트웨어 다시 설치:         <ul> <li>CDROM 드라이브에 프린터 소프트웨어 CD를 넣습니다. 설치 프로그램이 자동으로 실행되지 않으면, 7페이지에 서 "CD를 삽입했을 때 설치 프로그램이 자동으로 시작되 지 않습니다"를 참조하십시오.</li> <li>화면 지시 사항에 따라 진행하는 중에 설치 프로그램에서 새 하드웨어를 발견한 경우 프린터에 USB 케이블과 전원 코드를 연결하고 프린터 전원이 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>화면 지시 사항에 따라 설치 작업을 완료합니다.</li> </ul> </li> </ol>

## 프린터 설치 후 인쇄되지 않음

#### 1 다음 조건이 일치하는지 확인하십시오.

- □ 프린터가 전원에 연결되어 있습니다.
- □ 케이블이 단단히 연결되어 있습니다.
- □ 프린터 전원이 켜져 있습니다.
- □ 프린트 카트리지가 제대로 설치되었습니다.
- □ 용지 또는 기타 미디어를 용지함에 올바르게 공급했습니다.
- □ 프린터 덮개가 닫혀 있습니다.
- □ 후면 덮개가 부착되어 있습니다.

해당 조건이 모두 일치하는지 확인한 후에 컴퓨터를 다시 시작합니다.

### 2 오류가 지속되면 아래의 문제를 확인하십시오.

문제	페이지
(Windows에만 해당) <b>파일</b> 메뉴에서 <b>인쇄</b> 를 눌러도 프린터가 프린터 목록에 표시되지 않습니다.	<b>9</b> 페이지를 참조 하십시오.
(Macintosh에만 해당) 프린터가 인쇄하지 않거나 컴퓨터에서 응답하지 않습니다.	10페이지를 참조하십시오.
프린터에서 인쇄가 되지 않습니다.	10페이지를 참조하십시오.
프린터에 용지가 걸렸습니다.	11페이지를 참조하십시오.
추가 도움말	11페이지를 참조하십시오.

오류 (Windows에만 해당) 프린터 소프트웨어는 올바르게 설치되었지만 파일 메뉴 또는 제어판의 프린터 폴더에서 인쇄를 눌러도 프린터 이름이 프린터 목록에 표시되지 않습니다.

예상 원인	해결
프린터 소프트웨어가 설치 되지 않았습니다.	<ol> <li>컴퓨터에서 실행 중인 바이러스 백신 프로그램 또는 기타 소프트웨어 프로그램 등을 중단합니다.</li> </ol>
	주: 바이러스 백신 프로그램을 중단하려면 소프트웨어 중단 에 대한 제조업체의 지시 사항을 따르십시오.
	2. 프린터 소프트웨어 제거:
	<ul> <li>a. 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 프린터 소프트웨어 CD를 넣고 화면의 지시 사항을 따릅니다.</li> <li>b. 메시지가 표시되면 모두 제거를 누릅니다.</li> </ul>
	<ol> <li>3단계를 시작하여 8페이지에서 "새 하드웨어를 검색할 때 설치 프로그램이 중지됩니다"의 지시 사항을 따릅니다.</li> </ol>
	주: 프린터를 설치한 후에 바이러스 백신 프로그램을 다시 시작하십시오.

오류	(Macintosh에만 해당) 프린터가 인쇄하지 않거나 컴퓨터에서 응답하지 않습니다.
	히 해결
	다음 절차에 따라 인쇄 작업을 삭제하십시오. 1. 프린트 센터/프린터 설정 유틸리티 또는 프린터 목록을 엽니다. 2. 프린터를 두 번 누릅니다. 3. 인쇄 대기열에서 인쇄 작업을 삭제합니다.
	주: 자세한 내용은 화면 사용자 설명서를 참조하십시오. Macintosh 화면 사용자 설명서를 보려면, 데스크탑에서 <b>HP DJ 3900 도움말</b> 아이콘을 두 번 누릅니다.

## 프린터에서 인쇄가 되지 않음

인쇄 작업을 시작하면 "인쇄 대기열"이라고 하는 목록에 전송됩니다. 프린터에서 작업이 완료 되기 전에 인쇄가 중지되면 인쇄 작업이 인쇄 대기열에 멈춘 것일 수도 있습니다.

다음 단계에 따라 인쇄 대기열 문제를 해결하십시오.

- Windows 98SE, 2000 및 ME의 경우, 시작, 설정, 프린터를 차례로 누릅니다.
   Windows XP의 경우, 시작을 누른 다음 프린터 및 팩스를 누릅니다.
- 2. HP Deskjet 프린터 이름을 두 번 누릅니다.
- 3. 프린터 메뉴를 누른 다음 인쇄 일시 중지를 누릅니다.
- 4. 프린터 메뉴를 다시 누른 다음 모든 문서 취소를 누릅니다.
- 5. 예를 눌러 취소를 확인합니다.
- 6. 프린터 메뉴를 누른 다음 인쇄 일시 중지를 선택 해제합니다.
- 7. 목록에 문서가 남아 있으면 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 8. 다시 시작한 후에도 여전히 문서가 남아 있으면 1 6단계를 반복합니다.

Windows 2000 또는 XP의 경우, 인쇄 대기열이 제거되지 않았을 수도 있습니다.

이 경우, 중단한 다음 인쇄 스풀러 서비스를 다시 시작합니다.

다음 단계를 수행하십시오.

- Windows 2000의 경우, 시작, 제어판, 관리자 도구를 차례로 누릅니다.
   Windows XP의 경우, 시작, 제어판, 성능 및 유지보수를 차례로 누른 다음 관리자 도구를 누릅니다.
- 2. 서비스를 두 번 누른 다음 인쇄 스풀러를 두 번 누릅니다.
- 3. 중지를 누른 다음 시작을 눌러 인쇄 스풀러를 다시 시작합니다.
- 4. 확인을 눌러 창을 닫습니다.

## 용지 걸림

걸린 용지를 프린터 앞면에서 제거하지 *마십시오*.

다음 단계에 따라 걸린 용지를 제거합니다.

5. 용지함에서 해당 용지를 제거합니다.

주: 레이블을 인쇄하는 경우 레이블 용지가 프린터를 통과하는 동안 레이블이 떨어지지 않았는지 확인합니다.

6. 후면 덮개를 제거합니다. 손잡이를 오른쪽으로 누른 다음 덮개를 제거합니다.



7. 프린터 뒷면에서 용지를 잡아 당겨 프린터에 있는 모든 용지를 제거합니다.

8. 후면 덮개를 제자리에 되돌려 놓습니다.

9. 용지함에 용지를 넣습니다.

10.문서를 다시 인쇄합니다.

## 추가 도움말

다음 문제에 대한 해결은 화면 사용자 설명서를 참조하십시오.

- 인쇄 품질이 나쁜 경우
- 전원 표시등이 깜박이는 경우
- 문서 인쇄가 잘못된 경우
- 사진이 올바르게 인쇄되지 않는 경우
- 경계선 없는 인쇄 오류
- 문서가 느리게 인쇄되는 경우
- 오류 메시지

해당 사용자 설명서는 프린터 소프트웨어를 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.

#### 화면 사용자 설명서 보는 방법

- Windows: 시작을 누르고 프로그램, HP, HP Deskjet 3900 Series를 차례로 가리킨 다음 사용자 설명서를 누릅니다.
- Macintosh: 데스크탑에서, HP Deskjet 3900 Series 사용자 설명서 아이콘을 두 번 누릅니다.

## HP 지원

### 지원 방법

다음 단계에 따라 프린터 문제를 해결하십 시오.

- 이 문제에 대한 내용은 컴퓨터의 화면 사용 자 설명서(3페이지 참조)를 찾아 보십시오.
- HP 온라인 서비스 및 지원 웹사이트 www.hp.com/support를 방문하십시오.
   HP 고객은 HP 제품 사용에 있어 HP 온라 인 서비스 및 지원을 항상 이용할 수 있습 니다. 다음 기능을 포함한 최신 제품 정보 와 전문적인 지원을 받을 수 있는 가장 빠른 방법입니다.
  - 자격 있는 온라인 지원 전문가에 신속 한 연결
  - 제품에 대한 소프트웨어 및 프린터 드라이버 업데이트
  - 유용한 제품 및 일반적인 문제에 대한 문제 해결 정보
  - 제품 등록 시 이용할 수 있는 앞선 제품 업데이트, 신속한 지원 및 HP 뉴스그램
- **3.** 유럽에만 해당: 해당 구매처에 문의하십 시오.

프린터 하드웨어에 문제가 발생한 경우 해당 구입처로 제품을 가져가야 합니다. (제한된 프린터 보증 기간 동안에는 무료 로 서비스가 제공됩니다. 보증 기간 이후 에는 서비스 요금이 적용됩니다.)

4. HP 지원으로 연락하십시오.

지원 옵션 및 제공 여부는 제품, 국가/지역 및 언어마다 다릅니다.

### HP 전화 지원

지원 전화 번호 목록은 이 설명서의 표지 안쪽 에 있습니다.

#### 전화 지원 기간

아시아 태평양 및 라틴 아메리카(멕시코 포함) 에서는 1년 간 전화 지원을 이용할 수 있습니 다. 남미, 동유럽, 중동 및 아프리카에서의 전 화 지원 기간을 확인하려면 www.hp.com/ support를 방문하십시오.

표준 전화 요금이 적용됩니다.

#### 전화 걸기

컴퓨터와 프린터를 켜둔 상태로 HP 지원에 전화를 거십시오. 다음 내용을 제공할 준비를 하십시오.

- 프린터 모델 번호(프린터 앞면 레이블에 있음)
- □ 프린터 일련 번호(프린터 밑면에 있음)
- □ 컴퓨터 운영 체제
- □ 프린터 드라이버 버전
- □ 문제 발생 시 나타나는 메시지
- □ 다음 질문에 답하십시오.
  - 이 문제가 이전에도 발생했습니까?
     다시 만들 수 있습니까?
  - 이 문제가 발생한 시기에 새 하드웨어
     또는 소프트웨어를 추가하셨습니까?

#### 전화 지원 기간 이후

전화 지원 기간 이후에는 사용자가 추가 비용 을 부담하여 HP에서 도움을 받을 수 있습니 다. 지원 옵션에 대한 자세한 내용을 알아보 려면 HP 대리점에 문의하거나 해당 국가/지 역의 지원 전화 번호로 연락하십시오.

## HP 프린터 제한 보증서

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어	90일
잉크 카트리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리지 겉면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당된다. 리필, 재상산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품은 이 보증에 포함되지 않습니다.
부속품	90일
프린터 주변 기기(자세한내용은아래 참조)	1년

#### A. 제한 보증 범위

- HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 소프트웨어 제품의 경우, HP의 제한 보증은 프로그래밍 명령을 실행할 수 없을 경우에만 적용됩니다.
   HP는 HP 제품 사용 중에 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않는다고 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
  - a. 부적절한 유지보수 및 개조
  - b. HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
  - c. 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
  - d. 무단 개조 및 오용
- 4. HP 프린터 제품인 경우, HP 정품이 아닌 잉크 카트리지나 리필형 잉크 카트리지를 사용해도 고객에 대한 보증이나 HP 지원 계약에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나, 프린터의 고장이나 손상이 HP 정품이 아닌 잉크 카트리지나 리필형 잉크 카트리지를 사용하여 발생한 경우에는 특정 고장이나 손상 수리에 소요된 표준 시간 및 부품에 대한 비용을 고객이 부담해야 합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- 6. HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 7. 고객이 결함 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 8. 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- 9. HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- 10.HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.

#### B. 보증 제한

현지법에서 허용하는 범위에서, HP 또는 HP 협력업체는 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등, 어떠한 다른 보증 조항이나 조건에 대해 명시적 또는 묵시적으로 제시하지 않습니다.

- C. 책임 제한
  - 1. 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
  - 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.
- D. 지역법
  - 1. 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주 (미국), 성 (캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
  - 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
    - a. 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다(예: 영국).
    - b. 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
       c. 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
  - 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매 관련 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정될 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.

## 제품 사양

#### 고속 초안 모드 속도로 인쇄\*

검정색 텍스트: 분 당 최대 16페이지(ppm)

컬러 그래픽과 혼합된 텍스트: 최대 12ppm

\*이 숫자는 근사치입니다. 정확한 속도는 시스템 구성, 소프트웨어 프로그램 및 문서의 복잡성에 따라 다릅니 다. 검정색 텍스트를 인쇄하는 경우 최적의 인쇄 성능 을 위해 검정색 프린트 카트리지(선택 번호 21)를 사용하는 것이 좋습니다. 지원되는 다른 프린트 카트 리지를 사용하면 인쇄 속도가 느려질 수 있습니다.

#### 전력 소비

전원이 꺼져 있는 경우 최대 4와트 미만 인쇄하지 않는 경우 최대 평균 4와트 인쇄하는 경우 최대 평균 20와트

#### 소프트웨어 호환성

Windows 호환 가능(98SE, 2000, Me 및 XP) Mac OS X v10.2, v10.3 이상

#### 물리적 사양

**프린터 크기(용지함 확장 상태)** 높이 142mm x 너비 422mm x 깊이 346mm(높이 5.6

프린터 무게(전원 공급 장치 제외) 2.04kg(4.5lb)

#### 작동 환경

**권장 작동 조건** 온도: 15° - 30°C(59° - 86°F) 습도: 20 - 80% RH 비응축

**최대 작동 조건** 온도: 10° - 35°C(50° - 95°F) 습도: 15 - 80% RH 비응축

#### 배송 온도 범위

온도: -40° - 60°C(-40° - 140°F) 습도: 5 - 90% RH 비응축

#### 전원 요구 사항

#### HP Deskjet 3930-3949 series

전원 모듈	입력 전압	입력 주파수
0957-2118	200 - 240Vac (±10%)	50 - 60Hz (±3Hz)
0957-2119	100 - 240Vac (±10%)	50/60Hz (±3Hz)

#### HP Deskjet 3901-3929 series

전원 모듈	입력 전압	입력 주파수
0950-4392	120Vac (±10%)	60Hz (±3Hz)
0950-4397	100 - 240Vac (±10%)	50 - 60Hz (±3Hz)
0950-4399	200 - 240Vac (±10%)	50 - 60Hz (±3Hz)

#### 최소 시스템 요구 사항

운영 체제	프로세서	RAM	하드 디스크 공간
Windows	233 Mhz	64MB	300MB
98SE, 2000, Me	Penflum II, Celeron 또는 기타 호환 가		
Windows XP	능한 프로세서 (Pentium III 권장)	128MB	300MB
Mac OS X v10.2, v10.3 이상	G3 프로세서 이상	128MB	150MB

입력 용지함 용량

일반 용지 매수: 최대 80

#### 출력 용지함 용량

일반 용지 매수: 최대 50

# 용지 크기 주: 지원되는 용지 크기의 전체 목록을 보려면 프린터 소프트웨어를 참조하십시오. 용지 레터: 8.5 x 11인치 리갈: 8.5 x 14인치 Executive: 7.25 x 10.5인치 A4: 210 x 297mm A5: 148 x 210mm 봉투 No. 10: 9.5 x 4.12인치 A2: 111 x 146mm C6: 162 x 114mm DL: 220 x 110mm

#### 투명 필름

레터: 8.5 x 11인치 A4: 210 x 297mm

#### 인화지

4 x 6인치 4 x 6인치(탭 포함) 10 x 15cm 10 x 15cm(탭 포함) 13 x 18cm 5 x 7인치 8 x 10인치

**맞춤 크기 용지** 너비: 77 - 216mm(3 - 8.5인치) 길이: 127 - 457mm(5 - 18인치)

#### **용지 무게(프린터만)** 레터 용지: 65 - 90g/m<sup>2</sup> (16 - 24b)

리갈 용지: 70 - 90g/m<sup>2</sup> (20 - 24lb) 봉투: 70 - 90g/m<sup>2</sup> (20 - 24lb) 카드: 최대 200g/m<sup>2</sup> (110lb 색인 최대) 인화지: 최대 280g/m<sup>2</sup> (75 lb)

#### 4 x 6인치

색인 및 인사장

3 x 5인치

5 x 8인치 A6: 105 x 148mm

엽서: 100 x 148mm

#### 레이블

레터: 8.5 x 11인치 A4: 210 x 297mm

#### HP Deskjet 3930-3949 series의 규정 모델 식별 번호

규정 식별을 위해 제품에 규정 모델 번호가 할당되었습니다. 해당 제품의 규정 모델 번호는 VCVRA-0502입니다. 이 규정 번호를 판매 이름(HP Deskjet 3930, HP Deskjet 3940 등) 또는 제품 번호(C9050A, C9067A 등)와 혼동하지 마십시오.

#### HP Deskjet 3901-3929 series의 규정 모델 식별 번호

규정 식별을 위해 제품에 규정 모델 번호가 할당되었습니다. 해당 제품의 규정 모델 번호는 VCVRA-0202입니다. 이 규정 번호를 판매 이름(HP Deskjet 3910, HP Deskjet 3920 등) 또는 제품 번호(C9062A, C9063A 등)와 혼동하지 마십시오.

한귀오



## 繁體中文

第1版,2005年3月 © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### 聲明

在此文件提供的資訊如有修改,恕不另行通知。

版權所有。除非著作權法允許,否則未事先取得 Hewlett-Packard 書面許可,不得進行本份資料 的重製、改編或翻譯。

HP 產品及服務的唯一保固列示於此類產品及服務隨附的明示保固聲明中。不應將此處的任何資訊視為附加保固。HP 對本手冊所包含的任何技術或編輯錯誤或遺漏不負任何責任。

#### 商標確認

Microsoft 和 Windows 為 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

TrueType 為 Apple Computer, Inc. 在美國的註冊商標。

Apple、Apple 商標、AppleTalk、ColorSync、ColorSync 商標、Finder、Mac、Macintosh、 MacOS、Powerbook、Power Macintosh 以及 Quickdraw 為 Apple Computer, Inc. 在美國和其他 國家的註冊商標。

Pentium 是 Intel Corporation 或其子公司在美國或其他國家的註冊商標。

Adobe、AdobeRGB 以及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

Linux 為 Linus Torvalds 在美國的註冊商標。

## HP Deskjet 3900 series 印表機

感謝您購買 HP Deskjet 印表機!印表機包裝盒中包含下列物件。



如果包裝盒中缺少以上任何物件,請致電 HP 經銷商或與 HP 支援中心聯絡。有關詳 細資訊,請參閱 第 12 頁上的 「HP 支援」。請參閱安裝海報以了解印表機可能隨附 的其他物件。

## 本指南内容

本參考指南包含有關印表機的下列資訊:

尋找	資訊		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				•	•		•	•	•		. 3
連接	印表機	ŧ																							.4
印表	機操们	F																							. 5
	列印题	墨[	Ŧ																						. 5
疑難	排解																								. 6
	Wind	ov	vs	平	台	Ŀ	的	安	裝	疑	難	排	解												. 6
	印表板	機	Ŧ3	安	し しょうし しょうし しょうし しょうし しょう しょう しょう しょう しょ	夎	Ħ,	去	列日	50															. 8
	卡紙																								11
HP 3	5援.																								12
HP E	し表機	有	限	保	古	謦	明																		13
產品	規格																								14
	管理辨	赃	識	淲	馬																				15
Requ	latory	'n	oti	ce	S																	ŧ	頄	ξď	頁
列印	,  墨匣]	巽	墿	編	號																			ŧ	掋

## 尋找資訊

除了本參考指南之外,HP 印表機還隨附數份文件。

### Windows

#### 安裝海報



安裝海報提供關於印表機軟 體與硬體安裝的資訊及安裝 疑難排解。

#### 線上使用者手冊

請參閱線上使用者手冊以獲取關於印表 機功能、列印、維護以及疑難排解的 資訊。

使用者手冊在印表機軟體安裝完成後才 會出現。

若要檢視 Windows 線上使用者手冊, 請按一下**開始**,指向**程式集、 HP、** 

HP Deskjet 3900 Series ,然後按一下使用 者手冊。

#### 讀我檔案

讀我檔案提供軟體與 Windows 作業系統已知的相容性問題。

若要檢視讀我檔案,請按一下開始,指 向程式集、 HP、HP Deskjet 3900 Series, 然後按一下讀我檔案。

### Macintosh

#### 安裝海報



安裝海報提供關於印表機軟 體與硬體安裝的資訊及安裝 疑難排解。

#### 線上使用者手冊

檢視線上使用者手冊需要 HTML 瀏覽 器。請使用 Microsoft Internet Explorer 5.01 SP1 或更新版本來檢視使用者手冊 以獲取最佳效果。

使用者手冊在印表機軟體安裝完成後才 會出現。

若要檢視 Macintosh 線上使用者手冊, 請在桌面上連按兩下 HP DJ 3900 Help 圖示。

#### 讀我檔案

讀我檔案提供軟體與 Macintosh 作業系 統已知的相容性問題。

若要檢視讀我檔案,請在桌面上連按兩下 HP DJ 3900 讀我檔案圖示。

### 疑難排解

此參考指南包含關於印表機安裝、使用以及卡紙的疑難排解資訊。 請參閱第6頁上的「疑難排解」。

## 連接印表機

使用通用序列匯流排 (USB) 纜線將印表機連接到電腦。

請使用長度不超過 3 公尺(10 英呎)的 USB 相容纜線。請在執行 Windows 98SE、 Me、2000 與 XP 以及 Macintosh 系統的電腦上使用該纜線。



如需關於使用 USB 纜線連接印表機的說明,請參閱印表機隨附的安裝海報。

註:您的印表機可能不附有 USB 纜線。如果不附纜線,請另外購買 USB 纜線。

### Linux

如需關於 Linux 的資訊,請造訪 HP 網站 www.hp.com/go/linuxprinting。

## 印表機操作

如需關於本節主題的更詳細資訊,請參閱線上使用者手冊。請參閱第3頁上的「線上使用者手冊」以取得關於如何檢視使用者手冊的資訊。

### 電源按鈕及指示燈

使用電源按鈕可以開啓和關閉印表機。印表機正在列印或準備就緒可以列印時,電 源按鈕上的指示燈會持續亮起。發生錯誤時,電源指示燈會短暫閃爍。從印表機軟 體取消列印工作時,電源指示燈會短暫閃爍。



1. 電源按鈕及指示燈

警告! 請總是使用電源按鈕開啓和關閉印表機。使用電源插線板、突波保護器 或牆壁上的開關來開啓和關閉印表機會導致印表機故障。

### 列印墨匣

以下列印墨匣可以與印表機配合使用。

列印墨匣	選擇編號
黑色	21
三色	22

依國家/地區的不同,所提供的列印墨匣亦有不同。此印表機及其替換列印墨匣在印 表機包裝上列出的國家/地區内有售。如需關於更換或維護列印墨匣的資訊,請參閱 線上使用者手冊。

## 疑難排解

如果您在安裝 HP 印表機時遇到問題、安裝印表機後無法列印、或是印表機卡紙,請 使用本節中的資訊來解決問題。本節同時也說明如何找到其他疑難排解資訊資源。

章節	主題	頁碼
	安裝程式遇到不支援的作業系統時會停止執行。	第6頁
Windows 平台上	安裝程式無法自動啓動。	第7頁
的安裝疑難排解	出現「裝置不明」的訊息。	第7頁
	安裝程式在尋找新硬體時停止執行。	第8頁
印表機在安裝後	按一下 <b>檔案</b> 功能表的 <b>列印</b> 後,印表機清單中沒有出現該印表機名稱(僅限 Windows)。	第9頁
無法列印	印表機不列印,或是電腦沒有回應(僅限 Macintosh)。	第9頁
印表機無法列印	當我嘗試列印時沒有發生任何動作	第10頁
卡紙	印表機卡紙。	第11頁
仍需要協助?	這裡列出了在線上使用者手冊所討論的其他疑難排解 主題。	第11頁

## Windows 平台上的安裝疑難排解

如果您在安裝 HP 印表機時遇到問題,請使用本節中的資訊。

問題	安裝程式遇到不支援的作業系統時會停止執行。							
	可能的原因	解決方法						
	您的作業系統為 Windows XP 64 位元。	1. 按一下 <b>取消</b> 按鈕結束安裝程式。 2. 如需相關資訊,請造訪 www.hp.com/support 。						

問題	放入光碟後,安裝程式浴	沒有自動啓動。 
	可能的原因	解決方法
	<ul> <li>自動執行已停用。</li> <li>電腦在光碟上找不到 autorun.exe 檔案。</li> </ul>	<ol> <li>檢查印表機軟體光碟是否已放入支援的 CD-ROM 光碟機中。</li> <li>按一下開始、執行,然後按一下瀏覽。</li> <li>在瀏覽視窗頂部,按一下查詢下拉式清單。</li> <li>按一下 HPPP,然後按一下開啓。</li> <li>按一下設定,然後按一下開啓。執行對話方塊中會 出現 setup.exe 檔案。</li> <li>按一下確定。</li> <li>按照畫面上的說明,安裝印表機軟體。</li> </ol>
問題	在印表機與電腦之間連接 訊息。 註:如果您使用的是 Winc 2000,目出現這個訊息,	<b>接 USB 纜線後,螢幕上出現 「裝置不明」的</b> lows 2000,這 <i>不是</i> 問題。如果您目前使用的是 Windows 您可以繼續安裝軟體。
	可能的原因	解決方法
	<ul> <li>靜電聚集在連接印表 機與電腦的纜線中。</li> <li>USB 纜線可能有 缺陷。</li> </ul>	<ol> <li>從印表機上拔下 USB 纜線。</li> <li>拔下印表機的電源線。</li> <li>等候大約 30 秒鐘。</li> <li>將電源線重新連接至印表機。</li> </ol>

問題	安裝程式在尋找新硬體時停止執行。									
	可能的原因	解決方法								
	以下為導致通訊問題的 原因: • USB 纜線老舊或有 缺陷。 • 目前有軟體 (如防毒程 式)開啓並在執行中。 • 有其他裝置 (如掃瞄 器)與電腦連接。	<ol> <li>拔下 USB 纜線,再重新連接。如果仍未偵測到印表機,請更換 USB 纜線,然後繼續執行下一步。</li> <li>按一下<b>取消</b>按鈕,重新啓動電腦。</li> <li>關閉印表機,然後拔下 USB 纜線和電源線。</li> <li>結束任何背景工作,例如正在電腦上執行的防毒程式或其他軟體程式。</li> <li>結束任何背景工作,例如正在電腦上執行的防毒程式或其他軟體程式。</li> <li>若要結束防毒程式,請按照製造廠商的說明關閉軟體。</li> <li>重新安裝印表機軟體:         <ul> <li>將印表機軟體光碟放入 CD-ROM 光碟機中。如果安裝程式沒有自動啓動,請參閱第 7 頁的「放入光碟後,安裝程式沒有自動啓動」。</li> <li>按照畫面上的說明進行,在安裝程式尋找新硬體時,將 USB 纜線和電源線連接到印表機上,並確定印表機電源已開啓。</li> <li>按照畫面上的說明完成安裝。</li> <li>註:安裝印表機後,重新啓動防毒程式。</li> </ul> </li> </ol>								

### 印表機在安裝後無法列印

#### 1 確定已滿足下列條件:

- □ 印表機已連接至電源。
- □ 纜線已牢固連接。
- □ 印表機電源已開啓。
- □ 列印墨匣已正確安裝。
- □ 紙張或其他材質已正確裝入紙匣。
- □ 印表機護蓋已合上。
- □ 後方機門已裝上。

確認印表機已符合上述所有條件後,重新啓動電腦。

### 2 如果問題仍然存在,請查看是否有下列問題:

問題	頁碼
按一下 <b>檔案</b> 功能表的 <b>列印</b> 後,印表機清單中沒有出現該印表機 (僅限 Windows)。	請參閱第9頁。
印表機不列印,或是電腦沒有回應 ( 僅限 Macintosh)。	請參閱第9頁。
印表機無法列印	請參閱第 10 頁。
印表機卡紙。	請參閱第11頁。
仍需要協助?	請參閱第11頁。

問題	印表機軟體安裝似乎正確,但在按一下檔案功能表的列印後,印表機名 稱並未出現印表機清單中或是 「控制台」的 「印表機」資料夾中 ( 僅限 Windows) <sup>。</sup>					
	可能的原因	解決方法				
	印表機軟體安裝失敗。	<ol> <li>結束任何正在電腦上執行的防毒程式或其他 軟體。</li> </ol>				
		註:若要結束防毒程式,請按照製造廠商的說明關閉 軟體。				
		<ol> <li>解除安裝印表機軟體:</li> <li>a.將印表機軟體光碟放入電腦的 CD-ROM 光碟機中,並按照畫面上的說明進行。</li> <li>b.出現提示時,按一下全部移除。</li> <li>請按照第8頁「安裝程式在尋找新硬體時停止執行」中的說明進行,從步驟3開始。</li> <li>註:安裝印表機後,重新啓動防毒程式。</li> </ol>				
問題	印表機不列印,或是電腦	「過沒有回應(僅限 Macintosh)。				
	解決方法					
	使用下列程序删除列印工作 1. 開啓 Print Center (列日 或 Printer List (印表機) 2. 連按兩下印表機。 3. 删除列印佇列中的列印 註:如需詳細資訊,請參閱 上的 HP DJ 3900 說明圖示	E: ]中心)/Printer Setup Utility (印表機安裝公用程式) <sup>5</sup> 單)。 T作。 ]線上使用者手冊。若要檢視線上使用者手冊,連按兩下桌面 。				

### 印表機無法列印

當您開始一項列印工作時它會被傳送至 「列印佇列」清單。如果印表機在工作完成 前停止列印,則列印工作可能還等在列印佇列中。

請按照下列步驟清除列印佇列:

- 1. 若使用的是 Windows 98SE、2000 以及 ME 系統,按一下開始,設定,然後按一下印表機。若使用 Windows XP 系統,按一下開始,然後按一下印表機及傳真機。
- 2. 連按兩下 HP Deskjet 印表機的名稱。
- 3. 按一下印表機功能表,然後按一下暫停列印。
- 4. 再按一下印表機功能表,然後按一下**取消所有文件**。
- 5. 按一下是確認取消動作。
- 6. 按一下印表機功能表,然後取消選取暫停列印。
- 7. 如果還是有文件在清單中,請重新啓動電腦。
- 8. 如果在重新啓動後,清單中還有文件,請重複步驟1-6。

如果使用的是 Windows 2000 或 XP 系統,列印佇列可能仍未全部清除。在這種情 形下,您必須停止然後重新啓動列印多工緩衝處理器服務。

請按照下列步驟:

- 若使用 Windows 2000 系統,按一下開始、控制台,然後按一下管理工具。
   若使用 Windows XP 系統,按一下開始、控制台、效能及維護,然後按一下管理工具。
- 2. 連按兩下服務,然後再連按兩下列印多工緩衝處理器。
- 3. 按一下停止,然後按一下開始重新啓動列印多工緩衝處理器。
- 4. 按一下確定關閉視窗。

### 卡紙

請*不要從印表機的正面清除卡紙。* 請按照下列步驟清除卡紙:

5. 從紙匣中取出紙張。

註:如果您在列印標籤,請確定標籤在經過印表機時沒有從標籤紙上脫落。 6. 卸下後方存取機門。向右按把手,然後取下機門。



7. 從印表機背面將印表機内的所有紙張抽出。

- 8. 重新裝上後方存取機門。
- 9. 在紙匣中重新裝入紙張。

10.重新列印文件。

### 仍需要協助?

請參閱線上使用者手冊,以取得這些問題的解決方法:

- 列印品質極差
- 電源指示燈閃爍
- 文件列印錯誤
- 相片未正確列印
- 無框列印問題
- 文件列印速度緩慢

使用者手冊在印表機軟體安裝完成後才會出現。

#### 檢視線上使用者手冊

- Windows:按一下開始,指向程式集、HP、HP Deskjet 3900 Series,然後按一下 使用者手冊。
- Macintosh:在桌面上,連按兩下 HP Deskjet 3900 Series 使用者手冊圖示。

## HP 支援

### 支援流程

請按照下列步驟排除印表機故障:

- 在電腦上的線上使用者手冊中搜尋 (請參閱第3頁)與問題相關的資訊。
- 2. 造訪 HP 線上服務與支援網站: www.hp.com/support。對於 HP 客 戶,在所購 HP 產品使用壽命內,均 可享受 HP 線上服務與支援。線上服 務是獲取最新產品資訊和專家協助的 最快捷來源,其中包括:
  - 快速聯絡合格的線上支援人員
  - 產品的軟體與印表機驅動程式更新
  - 寶貴的產品資訊與常見問題疑難排 解資訊
  - 註冊您的產品後,即可自動獲取您 產品的更新程式、支援警示與新聞 簡訊。
- 僅適用於歐洲地區:請聯絡您購買產品的經銷商。

如果您的印表機有硬體故障,可能會 要求您將印表機送回當地的經銷商 處。(在印表機的有限保固期内,提 供免費維修服務。保固期限過後,您 需要支付維修費用)。

4. 致電 HP 支援。

支援選項與可用性會因產品、國家 / 地 區及語言而異。

### 致電 HP 支援

如需支援電話號碼清單,請參閱本手冊 的封面內頁。

#### 電話支援期限

亞太地區及拉丁美洲(包括墨西哥)可 獲得一年的電話支援。若要確定北美 洲、東歐、中東及非洲地區的電話支援 期限,請造訪 www.hp.com/support。 您需要支付標準的電話費用。

#### 致電

請使用電腦與印表機旁邊的電話致電 HP 支援。準備好提供以下資訊:

- 印表機機型號碼(位於印表機正面的 標籤上)
- □ 印表機序號 (位於印表機底部)
- □ 電腦的作業系統
- □ 印表機驅動程式的版本
- □ 狀況發生時顯示的訊息
- 下列問題的答案:
  - 之前是否發生過此狀況?您是否可以再現此狀況?
  - 問題發生前後,您是否在電腦上新 增任何硬體或軟體?

#### 電話支援期限過後

電話支援期限過後,HP 提供的支援服務 將酌情收費。請聯絡 HP 經銷商或致電 您所在國家 / 地區的支援中心以了解關 於支援選項的更詳細資訊。

## HP 印表機有限保固聲明

HP 產品	保固期限
軟體	90 天
列印墨匣	直至 HP 油墨已耗盡或印在列印墨匣上的「保固結束日 期」到期,視何者為先。本保固不包含經過重新填裝、 再製、整修、使用不當,或擅自修改的 HP 墨匣產品.
	90 天
印表機週邊設備硬體(詳見下文)	1 年

- A. 有限保固範圍
  - Hewlett-Packard (HP) 向您(最終使用者)保證,自購買之日起到上述指定期限內,以上指定的 HP 產品 無材料及製造 的暇疵:保固期限自客戶購買產品之日起生效。
  - 對於軟體產品,HP 的有限保固僅適用於無法執行其程式指令的狀況。HP 並不保證任何產品工作時都不會 中斷或無誤。
  - HP 的有限保固僅涵蓋因正常使用產品而發生的瑕疵,而不適用於由其他情況發生的瑕疵,包括下列任何一 種情況:
    - a. 不適當的維護或修改;
    - b. 使用非 HP 提供或支援的軟體、媒體、零件或耗材;
    - c. 違反產品規範的操作;
    - d. 未經授權的修改和誤用。
  - 4. 對於 HP 印表機產品,使用非 HP 列印墨匣或重新填裝的列印墨匣不會影響對客戶的保固或任何 HP 與客戶之間的支援合約。然而,如果印表機因為使用非 HP 列印墨匣或重新填裝的列印墨匣出問題或受損,HP 會針對該項問題或損壞維修所耗的時間和材料,收取標準的費用。
  - 如果 HP 在有效的保固期限內,收到 HP 保固範圍內任何產品瑕疵的通知,HP 可以選擇修理或更換有瑕疵 的產品。
  - 如果 HP 不能修理或更換在 HP 保固範圍內的有瑕疵產品, HP 將在接到通知後於合理的時間內,退還購買 產品的全款。
  - 7. 未收到客戶的瑕疵產品前, HP 沒有義務進行修理、更換或退款。
  - 8. 更換品可能是新產品或者相當於新的產品,只要在功能性上至少相當於被更換的產品即可。
  - 9. HP 產品可能包含性能上相當於新零件的再製零件、元件或材料。
  - 10. HP 的有限保固,在任何具有 HP 產品經銷的國家/地區都有效。其他保固服務(如現場實地服務)合約,可與 HP 授權 務機構簽訂,這些機構分布在由 HP 或授權進口商銷售的 HP 產品的國家/地區。
- B. 保固限制

在當地法律許可的範圍內,對於 HP 的產品,HP 及其協力廠商都不會明示或暗示地提供其他保證或任何條件,並對於產品適售性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性之暗示保證或條件,特別不予擔保。

- C. 責任限制
  - 1. 在當地法律許可的範圍內,本保固聲明中提供的補償是客戶可獲得的唯一補償。
  - 在當地法律許可的範圍內,除了本保固聲明中明確提出的義務之外,不論是否基於合約、侵權、或其他法 律理論,也不論是否已告知損害的可能性,HP及其協力廠商都不會對直接、間接、特殊、意外或者因果性 的傷害負責。
- D. 當地法律
  - 本保固聲明賦予客戶特定的法律權利。客戶也可能有其他權利,這種權利在美國因州而異,在加拿大因省 而異,在世界各地則因國家或地區而異。
  - 若本保固聲明與當地法律不一致,以當地法律為準。在此情況下,本保固聲明的某些免責和限制條款可能不 適用於客戶。例如,美國的某些州以及美國以外的某些政府(包括加拿大的某些省),可能會:
    - a. 排除本保固聲明中的無擔保聲明和限制條款,以免限制客戶的法定權利(例如英國);
    - b. 限制製造商實施這些免責或限制條款的能力; 或者
    - c. 賦予客戶其他保固權利,指定製造商不能聲明免責的暗示保固期限,或者不允許對暗示的保固期限進行 限制。
  - 除了法律許可的範圍外,本保固聲明中的條款,不得排除、限制或修改對客戶銷售 HP 產品的強制性法定 權利,而是對這些權利的補充。

產品規格

#### 快速草稿模式下的列印速度\*

黑色文字:每分鐘可達 16 頁 (ppm) 含有彩色圖形的混合文字:每分鐘可達 12 頁

\* 這些是大約的數字。實際速度會因系統組態、 軟體程式及文件的複雜程度而異。在列印黑色 文字時,HP 建議您使用黑色列印墨匣 (選擇編 號 21)以便獲得最佳效能。使用其他支援的列 印墨匣可能會導致較慢的列印速度。

#### 耗電量

關閉時,最大不超過 4 瓦特 非列印時,平均不超過 4 瓦特 列印時,平均不超過 20 瓦特

#### 軟體相容性

與 Windows (98SE、2000、Me 及 XP) 相容 Mac OS X v10.2、v10.3 與更新版本

#### 實體規格

#### 印表機尺寸(紙匣抽出)

142 公釐高 x 422 公釐寬 x 346 公釐深 (5.6 英时高 x 16.6 英时寬 x 13.62 英时深)

**印表機重量 (不含電源供應器)** 2.04 公斤 (4.5 磅)

#### 作業環境

#### 建議的作業環境

溫度:15° 至 30° C (59° 至 30.00° F) 濕度:相對濕度為 20 至 80% ( 非冷凝 )

#### 極限作業條件

溫度:10° 至 35° C (50° 至 35.00° F) 濕度:相對濕度為 15 至 80% ( 非冷凝 )

#### 運輸溫度範圍

溫度:-40° 至 60° C (-40° 至 140° F) 濕度:相對濕度為 5 至 90% (非冷凝)

#### 電源需求

#### HP Deskjet 3930-3949 series

電源模組	輸入電壓	輸入頻率
0957-2118	200 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (±3 Hz)
0957-2119	100 至 240 Vac (± 10%)	50/60 Hz (±3 Hz)

#### HP Deskjet 3901-3929 series

電源模組	輸入電壓	輸入頻率
0950-4392	120 Vac (± 10%)	60 Hz (±3 Hz)
0950-4397	100 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (±3 Hz)
0950-4399	200 至 240 Vac (± 10%)	50 至 60 Hz (±3 Hz)

#### 最低系統需求

作業系統	處理器	RAM	可用硬 碟空間
Windows 98SE \ 2000 \ Me	233 Mhz Pentium II 、 Celeron 或其 他相容處理器 (建議使用 Pentium III)	64 MB	300 MB
Windows XP		128 MB	300 MB
Mac OS X v10.2、 v10.3 與更 新版本	G3 處理器或 更快	128 MB	150 MB

#### 進紙匣容量

一般紙張:最多80頁

出紙匣容量

一般紙張:最多 50 頁

#### 材質尺寸

註:若要獲得支援的材質尺寸之完整清單, 請參閱印表機軟體。

#### 紙張

Letter : 8.5 x 11 英吋 Legal : 8.5 x 14 英吋 Executive : 7.25 x 10.5 英吋 A4 : 210 x 297 公釐 A5 : 148 x 210 公釐

#### 信封

10 號 : 9.5 x 4.12 英时 A2 : 111 x 146 公釐 C6 : 162 x 114 公釐 DL : 220 x 110 公釐

#### 索引卡與賀卡紙

3 x 5 英吋 4 x 6 英吋 5 x 8 英吋 A6 : 105 x 148 公釐 Hagaki : 100 x 148 公釐

#### 標籤紙

Letter : 8.5 x 11 英时 A4 : 210 x 297 公釐

#### 投影片

Letter : 8.5 x 11 英时 A4 : 210 x 297 公釐

#### 相紙

4 x 6 英时 4 x 6 英时,含可撕式標籤 10 x 15 公分 10 x 15 公分,含可撕式標籤 13 x 18 公分 5 x 7 英时 8 x 10 英时

#### 自訂尺寸材質

寬:77至216公釐(3至8.5英时) 長:127至457公釐(5至18英时)

#### 材質重量(僅限於印表機)

Letter 紙張 : 65 至 90 g/m<sup>2</sup> (16 至 24 磅) Legal 紙張 : 70 至 90 g/m<sup>2</sup> (20 至 24 磅) 信封 : 70 至 90 g/m<sup>2</sup> (20 至 24 磅) 卡片 : 最大 200 g/m<sup>2</sup> (索引卡最大 110 磅) 相紙 : 最大 280 g/m<sup>2</sup> (75 磅)

#### HP Deskjet 3930-3949 series 的管理識別號碼

為了管理辨識的目的,您的產品會被指派一個「管理號碼」。您產品的管理號碼是 VCVRA-0502。 請不要將此管理號碼與銷售名稱 (HP Deskjet 3930、HP Deskjet 3940 等) 或產品編號 (C9050A、 C9067A 等) 混淆。

#### HP Deskjet 3901-3929 series 的管理識別號碼

為了管理辨識的目的,您的產品會被指派一個「管理號碼」。您產品的管理號碼是 VCVRA-0202。 請不要將此管理號碼與銷售名稱 (HP Deskjet 3910、HP Deskjet 3920 等) 或產品編號 (C9062A、 C9063A 等) 混淆。

## **Regulatory notices**

#### Hewlett-Packard company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company Manager of Corporate Product Regulations 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 (650) 857-1501

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문 (B금 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해김정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 시용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。



#### Print cartridge selection numbers 打印墨盒选择号 잉크 카트리지 번호 列印墨匣選擇編號

Black 黑色 검정 黑色	21
Tri-color 三色 3색 三色	22





Printed on minimum 50% recycled fiber and 30% postconsumer waste. © 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

C9050-90011 Printed in [country] 03/2005