# **hp** StorageWorks Ultrium 磁帶機

## 使用入門指南

## 内接式機型







Ultrium 232i, 448i

## 打開此圖示 以進行快速起始安裝















# 内接式磁帶機 - 内容

|      | 開始之前                           | 第3頁    |
|------|--------------------------------|--------|
|      | 備份軟體與驅動程式                      | 第5頁    |
|      | 使用光碟                           | 第7頁    |
| 安裝磁帶 | <b>节機</b>                      |        |
|      | 步驟 1 : 檢查 SCSI 連線              | 第9頁    |
|      | 步驟 2:檢查磁帶機的 SCSI ID            | 第11頁   |
|      | 步驟 3: 準備裝載機架                   | 第 13 頁 |
|      | 步驟 4:連接裝載硬體                    | 第 15 頁 |
|      | 步驟 5:安裝磁帶機                     | 第 17 頁 |
|      | 步驟 6:連接電源線和 SCSI 纜線            | 第 19 頁 |
|      | 步驟 7:固定磁帶機                     | 第 21 頁 |
|      | 步驟 8:驗證安裝                      | 第 23 頁 |
| 使用磁帶 | <b>节機</b>                      |        |
|      | 您的 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機 | 第 25 頁 |
|      | 使用正確的媒體                        | 第 27 頁 |
|      | 註冊磁帶機                          | 第 29 頁 |
|      | 使用 HP OBDR                     | 第 31 頁 |
|      | 偵錯工具程式                         | 第 34 頁 |
|      | 最佳化效能                          | 第 36 頁 |
|      | 疑難排解                           | 第 38 頁 |
|      | 瞭解 LED                         | 第 43 頁 |
|      | 磁帶匣問題                          | 第 46 頁 |
|      | 其他資訊來源                         | 第 48 頁 |
|      | 更換磁帶機                          | 第 49 頁 |

### Copyright © 2005 by Hewlett-Packard Limited.

2005 年 2 月 產品編號: DW016-90936

Hewlett-Packard Company 對本文件的內容不提供任何形式的擔保,其中包括但不限於適售 性以及適合某特定用途之默示責任擔保。有關裝備、效能或依據保固、合約或其他法律理論 來使用此文件時,對於此文件中錯誤、偶發或間接所造成的損害,Hewlett-Packard 不予負責。

本文件包含受版權保護的專利資訊。在沒有取得 Hewlett-Packard 的書面同意之前,對於本文件的任何部份,不得影印、複製或翻譯成其他語言。本文件的資訊在變更時恕不另行通知。

Linear Tape-Open、LTO、LTO 標誌、Ultrium 與 Ultrium 標誌為 Certance、HP 與 IBM 在美國 及其他國家的註冊商標。

在美國的專利編號如下:5,003,307、5,016,009、5,463,390、5,506,580,專利權由 Hi/fn, Inc. 所擁有。

Microsoft®、MS-DOS®、MS Windows®、Windows® 與 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

UNIX® 是 The Open Group 的註冊商標。

對於本文件所包含的技術、編輯錯誤或疏漏之處,Hewlett-Packard Company 不予負責。本文件中的資訊係依「現況」提供,不提供任何形式的擔保,若有變更,恕不另行通知。對於此類 Hewlett-Packard Company 產品的擔保詳述於書面有限責任擔保聲明中。您不得將本文件所包含的資訊視為提供任何額外擔保。

列印於英國

## 產品明細

請在此處寫下磁帶機的明細,讓您在需要時可輕易找到。機型名稱位於磁帶機的前端,而產品編號及序號 則是位於磁帶機底部的標籤上。

| 機型 (磁帶機類型): |  |
|-------------|--|
| 機型(號碼):     |  |
| 序號 (號碼):    |  |
| 購買/安裝日期:    |  |
| SCSI ID :   |  |

# 開始之前

HP StorageWorks Ultrium 磁帶機是高效能的 Ultra 160 SCSI 半高型裝置,具有最高 160 MB/秒的超載傳輸率。這些磁碟機是專為低壓差動式 SCSI 匯流排 (LVDS) 而設計的。如需詳細的產品規格,請參閱我們的全球資訊網網站 (www.hp.com)。

開始安裝磁帶機前,應考慮下列事項:

#### 可支援哪些作業系統?

HP StorageWorks Ultrium 磁帶機可連接到執行 Windows<sup>®</sup>、NetWare、HP-UX、Tru64、Linux 與其他產業標準作業系統等的伺服器。如需支援之作業系統與版本的相關資訊,請參閱我們 的全球資訊網網站 (www.hp.com/go/connect) 上的「HP StorageWorks Tape Software Compatibility」(磁帶軟體相容性) 主題。

### 如何將磁帶機連接到我的伺服器?

磁帶機可安裝到伺服器中空出的磁帶機機架(或 HP 框架掛載式選購套件),且必須透過內接式 SCSI 纜線上空接頭連接到主機伺服器的 SCSI 匯流排。

您需要伺服器上已適當安裝及配置的 SCSI 主機匯流排配接卡 (HBA) 或是內建的 SCSI 控制器, 並具有備用 68 pin 高密度 (HD) Wide SCSI 接頭之正確終止且與 LVDS 相容的排線。對於我 們建議您使用磁帶機所附之已終止 SCSI 排線的伺服器而言,請參閱第 19 頁。

爲取得最佳效能,您應該將磁帶機連接到能夠以支援磁帶機最大超載傳輸率的速率來傳輸資料的 SCSI 匯流排,請參閱第 9 頁的表格 1,「支援的 SCSI 匯流排類型」,且磁帶機應該是 SCSI 匯流排上的唯一裝置。請勿將磁帶機連接到與您的磁碟機相同的 SCSI 匯流排或 RAID 控制器 (除非您要使用 Smart Array 6i RAID 控制器連接到 ProLiant 伺服器)。

### 如何檢查 SCSI 匯流排?

我們極力建議您使用 HP Library & Tape Tools 來檢查您伺服器目前的 SCSI 配置 (請參閱 「HP Library & Tape Tools」頁次:34)。它將會提供有關使用中 SCSI 匯流排與 SCSI ID 的資訊。 HP Library & Tape Tools 是建議的診斷與支援工具,可用於 HP 磁帶儲存產品。您可以在產品 隨附的光碟片中找到此工具,也可以從 HP 網站免費下載,此工具可安裝於常用的作業系統。 若需相容性資訊、更新與最新的工具版本,請參閱 www.hp.com/support/tapetools。

### 什麼是磁帶機的裝載需求?

#### 裝載機架

您需要一個具業界標準、5¼英吋的半高型機架,以便在其中安裝 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機。閒置時的電力消耗是 11 瓦特、正常電力消耗為 21 瓦特,最大電力消耗則為 33 瓦特。 電力需求為:

| 電壓   | 一般電流   | 最大電流   |
|------|--------|--------|
| 5 V  | 2.75 A | 2.75 A |
| 12 V | 0.6 A  | 2.1 A  |

#### 裝載硬體

對許多伺服器而言,並不需要任何裝載匣或滑軌。只需將裝置滑入伺服器的基座,並以螺絲 固定即可。其他伺服器則備有內建裝載匣或滑軌。

有其他業界標準的伺服器的滑軌套件可供使用。如需更多詳細資料,請參閱: www.hp.com/go/connect。

部分伺服器使用非標準裝載滑軌,且不含備用滑軌。如果您的系統是這種情況,必須向伺服器製造商訂購這些配件,然後才可安裝磁帶機。

#### 氣流基本要求

伺服器**必須**提供制冷機制,而且在環境作業溫度為攝氏 40 ℃ 時,必須能為磁帶機提供 6 cfm (0.17 m<sup>3</sup>/分鐘或 10.08 m<sup>3</sup>/小時)的氣流。當作業環境溫度為攝氏 35 ℃ 時,則提供的 氣流可降低為 4 cfm。

請確認您伺服器中的風扇都在正確的位置且運作正常,並確認空機槽已安裝適當的空裝載匣, 如此才能維持空氣流通。

#### 是否需要其他項目才能進行安裝?

- 您可能也需要裝載硬體。請參閱上面的相關資訊。
- 如果您的伺服器上沒有多餘且等級適合的 SCSI 接頭,則必須安裝一個新的 HBA(即俗稱的 SCSI 卡)。SCSI 匯流排的等級應該符合或高於您磁帶機的 SCSI 等級。如需建議之 HBA的詳細資訊,請參閱第9頁的表格1,「支援的 SCSI 匯流排類型」。如需有關您伺服器機型的特定詳細資訊,請參閱 www.hp.com/go/connect。在安裝磁帶機之前,您需要購買新的 HBA,並將它安裝在伺服器中未使用的 64 位元 PCI 擴充槽內。(本套件也可安裝在 32 位元的 PCI 擴充槽中,但效能可能因此而降低。)

有關產品推薦、配置與訂購資訊,請瀏覽我們的全球資訊網網站: www.hp.com/go/connect 或 www.hp.com/support/ultrium。

## 備份軟體與驅動程式

## 備份軟體

爲取得最佳的效能,請務必使用適合您系統配置的備份應用程式。在直接連接的配置中(磁帶機與獨立式伺服器連接),您可使用專爲單一伺服器環境所設計的備份軟體。在網路配置中,您將會需要支援企業環境的備份軟體。HP、Veritas、Yosemite、Legato和 Computer Associates皆提供了適合的產品。有關上述以及其他適合產品的詳細資料,可在我們的連通性網站上找到。

- 1 請瀏覽我們的連通性網站:www.hp.com/go/connect。
- **2** 選取 software compatibility (軟體相容性)。
- 3 從表格中選取您作業系統以及磁帶機機型的組合。這時會顯示一份支援的備份應用程式清單。 這份清單也會說明您的配置是否與 HP 單鍵災難復原 (OBDR) 相容。 (所有的 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機皆支援 HP OBDR。但是,只有當您的系統配置與 備份應用程式也支援 HP OBDR 時,您才能使用此功能。請參閱「使用 HP OBDR」頁次:31)。
- 4 請確定您已擁有支援 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機的備份應用程式,並視需要下載任何升 級程式或補修程式。

## 驅動程式

### Windows 使用者

雖然可以接受來自 Microsoft 更新的驅動程式,但 HP 驅動程式 (可以在 CD-ROM 或 Web 上找到)能提供您新磁帶機更好的支援。

連接磁帶機後,請插入 HP StorageWorks Tape CD-ROM,並依照連結從我們的網站下載 HP 驅動程式:www.hp.com/support,請參閱「步驟 8:驗證安裝」頁次:23。如需 Windows 2000、Windows XP 及 Windows Server 2003 驅動程式特定的安裝說明,請參閱 隨附的 README 檔。

註:我們建議您從 CD-ROM 中的網頁連結安裝驅動程式(而不要使用 Windows 硬體安裝精 靈安裝),因為您也可以使用 CD-ROM 上的 HP Library & Tape Tools 軟體來驗證安裝是否正確 (請參閱 「步驟 8:驗證安裝」頁次:23)。如果您無法存取網際網路,您也可以直接從 HP StorageWorks Tape CD-ROM 安裝驅動程式,但是這可能不是最新版本的驅動程式。

### UNIX 使用者

建議的備份應用程式使用作業系統的標準內建裝置驅動程式。若要升級驅動程式,我們建議您將作業系統更新至最新的修補版本,請依照修補說明文件中的指示進行。您也可以在光碟的「UNIX 配置手冊」中找到關於配置裝置檔案的資訊。



## 使用光碟

HP StorageWorks Tape CD-ROM 是磁帶機產品的資訊中心,您可以在此找到一些公用程式,以發揮磁帶機的最佳效能。

如本手冊所述,您可以使用 HP StorageWorks Tape CD-ROM 來檢查安裝、驗證安裝後的效能問題並進行疑難排解。您可以利用它來:

- 安裝產品,包括存取驅動程式、進行安裝檢查、取得效能資訊與工具
- 請瞭解您的產品,其中包括「UNIX 配置手冊」。
- 註冊產品
- 線上購買媒體
- 使用 HP Library & Tape Tools 進行疑難排解。



## 步驟 1: 檢查 SCSI 連線

請使用下列問題來幫助您檢查 SCSI 連線。大部份的使用者可使用 HP Library & Tape Tools 來檢查 SCSI 匯流排,請參閱第 34 頁。如果您對於這些問題的答案都是「是」,就可以準備開始安裝磁帶機。如果您的答案是「否」,便可能需要購買並安裝其他項目。 若需產品詳細資料,請瀏覽 www.hp.com/go/connect。



| SCSI 匯流排類型    | 匯流排傳輸速度      |                     | 支援                          |
|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
|               |              | 448                 | 232                         |
| Ultra 160 LVD | 最高 160 MB/ 秒 | 是,建議每個匯流            | 非最多只有兩部磁帶機                  |
| Ultra 2 LVD   | 最高 80 MB/ 秒  | 是,每個匯流排上只有一部磁<br>帶機 | 是,每個匯流排最多只有兩部磁<br>帶機        |
| Ultra 320 LVD | 最高 320 MB/ 秒 | 是 ( 疑<br>但請勿以雛菊鏈的方式 | 聿議値)。<br>弍與 Ultra 320 裝置連接。 |
| SE Wide       | 最高 40 MB/ 秒  | 不                   | 《建議                         |
| SE Narrow     | 最高 20 MB/ 秒  | 否,這將會,              | 嚴重影響效能。                     |
| 高壓差動式         | 最高 40 MB/ 秒  | 否。磁帶機將無法運作,同時       | f您可能會損壞磁帶機或控制器。             |

表 1:支援的 SCSI 匯流排類型



## 步驟 2: 檢查磁帶機的 SCSI ID

HP StorageWorks Ultrium 磁帶機出廠時的預設 SCSI ID 為 3,但您可以對磁帶機指派任何介於 0 到 15 之間的*未使用* ID。請勿使用 SCSI ID 7,這是保留給 SCSI 控制器使用;也不要使用 SCSI ID 0,這通常是指派給開機磁碟。

1 請確定是否需要從預設值 3 變更 SCSI ID。

在大多數的作業系統中,您可以從 HP StorageWorks Tape CD-ROM 執行 HP Library & Tape Tools,以檢查您電腦的 SCSI 配置。它將會提供有關目前使用中 SCSI 匯流排與 SCSI ID 的資訊。 若要進行此步驟,請選取 CD-ROM 功能表中的「使用 L&TT 進行疑難排解」選項。(亦請參 閱第 34 頁)。

對於 UNIX 系統, 請檢查「UNIX 配置手冊」(可在 HP StorageWorks Tape CD-ROM 上找到), 以取得如何判定現有裝置之 SCSI 的指示。

- **注意** 静電會損壞電子元件。請儘可能戴上防靜電手腕帶。否則,若要平衡電磁場,請在從磁帶機 包裝中取出磁帶機之前,先碰觸伺服器的裸露金屬部份(例如背面板)。
  - 2 若有必要,請變更磁帶機的 SCSI ID。

SCSI ID 是使用磁帶機背面板上一組接腳的跳接器來設定的。如圖 3 中所示,小心地將跳接器移到您所要的 ID 所對應的型樣。磁帶機隨附跳接器。



## 步驟 3: 準備裝載機架

- **警告** 為避免人員受傷或是損壞伺服器或磁帶機,請確定在安裝磁帶機時,伺服器已經切斷與主電 源供應器的連接。
- **注意** 靜電會損壞電子元件。請儘可能戴上防靜電手腕帶。若非如此,請在切斷伺服器的電源及取 下外殼後,碰觸基座的裸露金屬部份。同樣地,在安裝磁帶機之前,也請碰觸磁帶機的裸露 金屬部份。
  - 1 組合必要的工具和材料:
    - Phillips 十字螺絲起子
    - 平頭螺絲起子 (如果您的伺服器使用槽式螺絲)
    - Torx 螺絲起子 (如果您的伺服器使用 Torx 螺絲)
    - 您的伺服器手冊 (供安裝期間參照用)
  - 2 執行正常系統關機,關閉伺服器及所有週邊裝置的電源。
  - 3 取下伺服器的外殼與前面板,如伺服器說明文件中所詳述。 在處理伺服器內部時,您可能必須拔掉其他裝置的 SCSI 纜線或電源線,以便將新的磁帶機 移至定位。如果您必須這麼做,請記下其位置和連接細節,以便稍後能正確放回定位。
  - 4 從伺服器的半高型、5¼英吋機架中取下前裝塡面板,如伺服器說明文件所述。在某些伺服器 (例如 HP AlphaServer ES40)上,您也必須取下半高型裝置分隔板。

伺服器必須提供制冷機制,而且在環境作業溫度達到攝氏 40° 時,必須能為磁帶機提供 6 cfm (0.17 m<sup>3</sup>/分鐘或 10.08 m<sup>3</sup>/小時)的氣流。當作業環境溫度為攝氏 35° 時,則提供的 氣流可降低為 4 cfm。

請確認空機槽已安裝適當的空裝載匣,如此才能維持空氣流通。



## 步驟 4: 連接裝載硬體

如果您的電腦需要特殊的滑軌或其他硬體才能安裝磁帶機,請在此步驟中將它們裝載到磁帶機上。

*如果您的伺服器不需要特殊的裝載用硬體,現在請繼續進行「步驟5:安裝磁帶機」頁次:* 17。例如, HP AlphaServer 不需要特殊裝載用硬體。

注意 Ultrium 磁帶機只允許將螺絲鎖入 3 mm 到磁帶機中。如果您取下現有的磁帶機,請勿假設所 取下的螺絲即為適合新 Ultrium 磁帶機的正確長度。請一律使用 Ultrium 磁帶機隨附的螺絲。

### HP ProLiant 伺服器

不同的伺服器機型需要不同的裝載方法。伺服器可能已經包含鎖定機制,可以將磁帶機支撑 在定位。請參閱「步驟7:固定磁帶機」頁次:21。

請查閱您的 HP Proliant 伺服器說明文件,以確定正確的裝載方法,並查閱伺服器是否已提供 裝載硬體。

#### 裝載滑軌

部分 HP ProLiant 伺服器 (例如 ML530 與 ML570) 需要裝載滑軌。這些可能是已連接到伺服器磁帶機機架裝塡面板的金屬或塑膠滑軌。

 請使用標準十字螺絲起子來連接適當的滑軌。請使用磁帶機隨附的 M3 螺絲(在標示為「一般 裝載螺絲」的螺絲包中),如圖 5a 中所示。

請確定您使用所提供的 M3 螺絲。有可能使用不同螺紋/尺寸類型的螺絲將滑軌連接到裝 塡面板,但這是不應該使用的。如果有疑問時,請參閱 HP ProLiant 伺服器說明文件。

#### 裝載螺絲

其他 HP ProLiant 伺服器機型 (例如 ML350 與 ML370) 只需要使用特殊的定位螺絲,而不 需要裝載滑軌。

- 1 請使用 T8 Torx 螺絲起子來連接適當的螺絲。您可能需要另外購買 M3 螺絲。將螺絲鎖到 定位,如圖 5b 所示。
  - HP Proliant ML350: 請使用標示為「Proliant 350」的金屬墊片和螺絲包。與一般的裝載螺絲相比,它們的螺絲頭部分較厚。
  - HP Proliant ML370: 請使用標示為「Proliant 370」的金屬墊片和螺絲包。這與一般裝 載螺絲有點不同,其支管部分較厚,且螺絲頭部分較厚。

## 其他伺服器

1 連接適當的裝載硬體。請參考製造商的說明文件以取得指示。



## 步驟 5:安裝磁帶機

將磁帶機滑入開放機架,使裝載匣或滑軌與機架的插槽對齊,如圖 6 中所示。
 如果您的電腦不使用裝載硬體,請檢查基座中的孔是否與磁帶機側邊的孔對齊。
 目前請暫時不要以螺絲固定磁帶機,因為您可能必須移動磁帶機,以便使纜線歸定位。



## 步驟 6: 連接電源線和 SCSI 纜線

為達到磁帶機的最高效能,必須使用適當等級的 SCSI 纜線。

- 1 請查閱您的伺服器或 HBA 文件,以確定 SCSI 匯流排和纜線安裝能支援最高達 Ultra 160 匯 流排的速度。建議您將磁帶機隨附的 SCSI 排線連接到 SCSI 主機匯流排配接卡。
- 2 將備用的電源線從伺服器的內部電源供應器連接到電源接頭,如圖7項目1中所示。
- 3 將伺服器的備用接頭或 HBA 的 SCSI 纜線連接到磁帶機的 SCSI 接頭,如圖 7,項目 2 中所示。
- 4 如果磁帶機是 SCSI 鏈上最末端的裝置,請確定 SCSI 纜線已正確終止

不建議使用雛菊鏈方式連接兩部裝置。若確定要這樣做,請勿混合連接不同系列的磁帶機(只能使用雛菊鏈的方式連接其他 Ultrium 磁帶機),並且不要將磁帶機連接到與任何 Ultra 320 裝置相同的匯流排,如 Ultrium 960 磁帶機。亦請參閱第 9 頁的表格 1,「支援的 SCSI 匯流排類型」。

## SCSI 終止器的位置應該在何處?

終止必須存在並「僅」出現於 SCSI 匯流排上的兩個位置—SCSI 匯流排的開頭及 SCSI 匯 流排的尾端。在 HBA 上預設會啓用終止,而且大部份的內部 SCSI 纜線都會連接終止器。 在纜線尾端通常會附有一小塊的長方型塑膠板,並標示為「SCSI Terminator」。

因此,假設 HBA 是匯流排上第一個裝置的話,您應該檢查第二個終止器是否放置在最末端 裝置的後面,如圖 7,項目 2 中所示。



## 步驟7:固定磁帶機

註 您伺服器機型的伺服器閂與側視圖可能會與圖例中所顯示有些許差異。另請參閱您的伺服器 說明文件。

## 使用的裝載硬體 (HP ProLiant)

確定您使用正確的裝載滑軌或定位螺絲,如「步驟 4:連接裝載硬體」頁次:15 中所述。 伺服器也包含鎖定機制,可以將磁帶機支撑在定位。

- 1 將伺服器閂鎖推至定位以固定磁帶機,如圖 8a 中所示。
- 2 請確認空機槽已安裝適當的空裝載匣,並取代伺服器的外殼。

## 不使用裝載硬體 (HP AlphaServer)

- 請使用磁帶機所提供之標示為「一般裝載螺絲」螺絲包中的 M3 螺絲。請檢查基座中的孔是 否與磁帶機側邊的孔對齊,並使用標準十字螺絲起子來固定 M3 螺絲,如圖 8b 所示。 如果無法鎖緊螺絲,請使用螺絲包中所附的墊圈。
- 2 請確認空機槽已安裝適當的空裝載匣,並取代伺服器的外殼。



## 步驟8:驗證安裝

## 檢查作業

- 1 開啓伺服器電源。磁帶機會執行其硬體自我測試,過程約要花費 5 秒。如果通過自我測試, Ready(就緒)指示燈會呈綠色閃爍,然後呈綠色持續亮著。若測試失敗,Drive Error(磁帶 機錯誤)與 Tape Error(磁帶錯誤)LED 會閃爍,而 Ready(就緒)與 Clean(清潔)LED 會 熄滅。此狀態會一直維持到磁帶機重設為止。如需有關LED 的詳細資訊,請參閱「自我測試 時的LED 狀態」頁次:43。
- 2 安裝驅動程式與備份軟體。

在 Windows 系統中,會自動顯示「Windows 硬體安裝」精靈。建議您關閉硬體安裝精靈, 並從 HP StorageWorks Tape CD-ROM 上的連結安裝驅動程式。插入光碟片,選取 「install your product」(安裝產品),然後選取「get drivers」(取得驅動程式)。對所有作 業系統,請確定您已下載備份應用程式所需的任何升級程式 (請參閱第5頁)。

3 請驗證磁帶機的安裝是否順利完成。

從 HP StorageWorks Tape CD-ROM 上的連結中選取「install your product」(安裝產品), 然後選取「install check」(安裝檢查)。有關詳細資訊,請參閱第 34 頁。

在 HP StorageWorks Tape CD-ROM 上的 UNIX 配置手册 中也提供驗證程序。

- 註 如果您在此驗證程序期間遇到問題,請移至「疑難排解」頁次:38以協助診斷及解決問題。
  - 4 請進行備份和還原測試,以檢查磁帶機是否能將資料寫入磁帶。若需有關特定的操作說明, 請參閱備份應用程式的說明文件。使用磁帶機隨附的空白磁帶匣。如需有關建議之磁帶匣的 詳細資訊,請參閱「使用正確的媒體」頁次:27。

## 裝載磁帶匣

- 拉起磁帶機的磁帶匣門,將磁帶匣插入磁帶機前面的插槽中,白色箭頭一面向上並面對磁帶 機擋門。對磁帶匣輕輕施壓,直到磁帶機拉取磁帶匣並將它載入為止。(請參閱圖 9a。)
- 2 在磁帶機執行其裝載程序時,就緒指示燈呈綠色閃爍。在裝入卡匣後,就緒指示燈會呈現穩定的綠色。

## 卸載卡匣

- **注意** 請勿在磁帶匣未完全退出前嘗試取出磁帶匣,或於尙在載入磁帶匣時關閉磁帶機電源(因為 磁帶在無電源的情況下是處於非拉緊狀態)。
  - 1 按下前面板的 Eject (退出) 按鈕。(請參閱圖 9b。)
  - 2 磁帶機會先完成目前的工作,然後將磁帶倒帶至開始處,再退出磁帶匣。倒帶程序最多可能 需要 10 分鐘才能完成。Ready(就緒)指示燈會閃爍,以表示正在進行卸載。



圖 10:磁帶機控制器與指示器

# 您的 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機

您的 Ultrium 磁帶機前面板上有四個用來表示磁帶機狀態的 LED (發光二極體)。這些 LED 提供有用的疑難排解資訊,亦請參閱 「瞭解 LED」頁次:43。有關在正常操作狀態下使用退出按鈕的詳細資訊,請參閱第 23 頁;有關強制退出的詳細資訊,請參閱第 46 頁。

## 前面板 LED

前面板上有四個 LED,如圖所示。(請參閱圖 10)。

Ready(就緒)(緑色)

- 亮起:磁帶機已就緒可供使用
- 熄滅:磁帶機電源關閉,或自我測試失敗
- 閃爍:磁帶機忙碌中
- 重複閃爍模式:磁帶機在 OBDR 模式中

Drive (磁帶機) (琥珀色)

- 熄滅:未偵測到任何錯誤
- 閃爍:磁帶機的機制已偵測到硬體錯誤。

#### Tape(磁帶)(琥珀色)

- 熄滅:未偵測到任何錯誤
- 閃爍:磁帶機中的磁帶有問題。導致此 LED 閃爍的原因有數個,但都與磁帶發生錯誤有關, 例如媒體損壞或插入不支援的磁帶。請勿使用該磁帶匣,並儘速更換。插入另一卷磁帶時, 該 LED 會熄滅。

#### Clean (清潔) - (琥珀色)

- 亮起:正在使用清潔磁帶匣
- 熄滅:磁帶機不需要進行清潔
- 閃爍:磁帶機需要清潔

## 協助工具功能

HP StorageWorks Ultrium 磁帶機前面板已經過特殊設計,可供行動不便人士使用。包括狀態 LED 與 Eject (退出)按鈕的大型字型標籤,這是設計成使用方便。



## 使用正確的媒體

爲了獲得最佳的效能,建議您使用 HP 廠牌的媒體。請到下列網站訂購: www.hp.com/go/storagemedia/ultrium。

### 資料磁帶匣

HP StorageWorks Ultrium 磁帶機使用 Ultrium 磁帶卡匣。這些為符合您磁碟機格式的單一捲 盤式磁碟匣,並可發揮高容量、流量與可靠性。您可以藉由 Ultrium 標誌來判斷使用的媒體 是否相容,此標誌與您磁帶機前方的標誌相同。請勿在您的磁帶機中使用其他格式的磁帶匣, 或使用其他磁帶機格式的 Ultrium 磁帶匣。

爲取得最佳效能,請使用適用於您磁帶機格式的磁帶卡匣(請參閱表 2)。較低規格磁帶匣的 傳輸速度較低,而且可能不支援寫入動作;較高規格的磁帶匣則可能不支援讀取或寫入動作。 我們建議您:

- 針對 Ultrium 448 磁帶機使用 Ultrium 400 GB\* 磁帶卡匣 (C7972A)。
- 針對 Ultrium 232 磁帶機使用 Ultrium 200 GB\* 磁帶卡匣 (C7971A)。
- \*所有值都假設壓縮比為2:1。

|                 | Ultrium 200 GB* | Ultrium 400 GB* | Ultrium 800 GB* |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 磁帶機類型           |                 |                 |                 |
| Ultrium 448 磁帶機 | 寫入與讀取           | 寫入與讀取           | 否               |
| Ultrium 232 磁帶機 | 寫入與讀取           | 否               | 否               |

#### 表 2: Ultrium 資料磁帶匣與 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機相容性

### 防寫保護磁帶匣

如果想防止磁帶匣上的資料被更改或改寫,您可以使用磁帶匣的防寫保護。

您必須先將卡匣從磁帶機中取下,才能變更防寫保護的狀態。

- 若要將磁帶匣設定為防寫,請將開關推向右方,就可以防止記錄任何資料到磁帶匣。請注意, 關閉彈片表示磁帶匣已設定為防寫保護。
- 若要取消磁帶匣的防寫保護,請將開關推向左方,就可以記錄資料到磁帶匣。圖 11 顯示 防寫保護開關的位置。

防寫保護無法防止磁帶匣因大量刪除或消磁而使資料被刪除。請勿大量刪除 Ultrium 格式磁帶匣的資料。這會使預先錄製的 servo 資訊毀損,磁帶匣就無法再使用。

### 清潔磁帶匣

您必須使用 Ultrium 清潔磁帶匣來清潔 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機,您無法將其他清潔 磁帶匣插入磁帶機並執行清潔動作。建議您使用 HP Ultrium 通用清潔磁帶匣(請參閱表 3)。 不像某些早期的 Ultrium 清潔磁帶匣,橘色的 HP Ultrium 通用清潔磁帶匣是設計成可使用於 任何 Ultrium 磁帶機。

| 磁帶匣類型 | 建議的磁帶匣                            | 其他選擇   |
|-------|-----------------------------------|--|
| 清潔    | HP Ultrium 通用清潔磁帶匣<br>C7978A (橘色) | HP Ultrium 清潔磁帶匣 C7979A (藍色)。<br>請勿使用其他製造商所生產的 Ultrium 1<br>磁帶匣。 |

#### 表 3:清潔磁帶匣相容性

#### 清潔磁帶機

HP StorageWorks Ultrium 磁帶機不需要經常清潔。當橘色 Clean (清潔) LED 閃爍時,只能使用 Ultrium 通用清潔磁帶匣。

- 1 插入 Ultrium 通用清潔磁帶匣。
- 2 磁帶機會進行清潔動作,並在完成時退出清潔磁帶匣(可最多能需要5分鐘時間)。進行清 潔程序時,橘色 Clean(清潔)LED 會穩定亮著,且綠色 Ready(就緒)LED 會閃爍。 對於 Ultrium 磁帶機,每一個 HP Ultrium 廣用清潔磁帶匣(C7978A)最多可以使用 50次。 (藍色的 HP Ultrium 清潔磁帶匣(C7979A)最多只能使用 15次)。若插入清潔磁帶匣後立即 被磁帶機退出,且 Tape(磁帶)LED 亮起,表示磁帶匣已超過使用次數。

#### 保養磁帶匣

請務必妥善使用 HP 媒體,並遵循建議方針。請參閱「保養磁帶匣」頁次:46。

## 註冊磁帶機

一旦安裝並測試 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機後,請即花費幾分鐘來註冊產品。您可以透過網站 (www.register.hp.com) 來進行註冊。

為確保您的註冊完整,電子表格上有幾個必須回答的問題。其他問題則可選擇是否回答。 不過,您答覆的問題越多,我們越能滿足您的需求。

註 HP 及其子公司保證尊重及保護您的隱私。有關的詳細資訊,請瀏覽我們的全球資訊網網站 (www.hp.com),按一下 Privacy Statement (隱私權聲明)。







# 使用 HP OBDR

## 相容性

HP 單鍵災難復原 (OBDR) 是所有 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機上的標準功能。雖然它也 能夠在網路環境中使用,但是它只能夠用於特定的配置,而且只能復原直接與磁帶機連接的 伺服器。

如果要檢查您的系統 (硬體、作業系統及備份軟體)是否與 OBDR 相容,請瀏覽我們的全 球資訊網網站:www.hp.com/go/connect。

如需有關 OBDR 優點的特定資訊以及最新功能資訊,請參閱我們的全球資訊網網站: www.hp.com/go/obdr。

註 HP-UX 與其他非 Intel UNIX 作業系統無法使用 HP OBDR,而且 HP OBDR 和以 Intel 為主的 Solaris 系統也無法相容。HP OBDR 支援配備 RAID 控制器的伺服器 (若磁帶機直接連接到 主匯流排控制器 (HBA))。在 ProLiant 伺服器上,若控制器是 Smart Array 6i,则您可以將磁 帶機直接連接到控制器上的 SCSI 連接埠。

如果您的系統不支援 HP 單鍵災難復原 (OBDR),您仍然可以按照一般情況使用磁帶機備份及 還原資料。然而,每當您變更系統的配置時,請務必建立一套單獨的作業系統緊急修復磁片。

## HP OBDR 能夠做什麼?

只需使用磁帶機和最新的備份磁帶匣 HP OBDR,便可修復以下類型的系統災難:

- 硬碟故障,更換的硬碟必須與原來的大小相同或更大,並且使用相同的界面(例如:採用 另一 SCSI 磁碟來更換一個 SCSI 硬碟)
- 由於伺服器以相同元件取代時所產生的硬體失敗
- 由於作業系統錯誤而產生的檔案損毀
- 由於應用程式軟體錯誤而產生的檔案損毀
- 阻礙您正確啓動系統的病毒
- 阻礙您正確啓動系統的使用者錯誤

在您執行 HP 單鍵災難復原 (OBDR) 時,磁帶機將會進行下列步驟:

- 磁帶機會進入一個特殊的災難復原模式,使它還原您的作業系統,然後重新啓動。它就 像一個可啓動的光碟。(系統通常是預設成從光碟啓動。如果您變更這個設定,則需要 將它再次啓動。有關詳細資料,請參閱系統 BIOS 手冊。)
- 2 磁帶機回到正常模式,並且還原資料。

## 遠端災難復原 (僅限於 ProLiant 伺服器)

ProLiant 伺服器上的 HP Remote Insight Lights-Out Edition (RILOE) 可讓 IT 管理員從遠端位置 復原失效的伺服器,而不需要實際到達伺服器所在地區。管理員要求時,伺服器所在地區的 非技術人員只需將可開機磁帶匣插入磁帶機即可。

請參閱 HP OBDR 網站:www.hp.com/go/obdr,以取得有關使用此功能與此功能相容性的詳細資訊。

### 測試相容性

如有可能,建議您在安裝之後,立即執行執行完整的災難復原並放到空白的硬碟上。如果您 沒有空的硬碟,而且不想要將系統覆寫,您可以在下列程序的步驟 3 中取消災難復原程序而 不會有任何問題。

如需有關適合的備份應用程式的更多資訊,請造訪我們的連通性網站 (www.hp.com/go/connect)。

### 執行 HP OBDR

HP OBDR 只能配合可支援單鍵災難復原的備份應用程式來使用;此外,不同的軟體公司, 操作 OBDR 的方式也會不一樣。

使用 HP OBDR 之前,請瀏覽我們的全球資訊網網站:www.hp.com/go/obdr,查閱有關 韌體升級與疑難排解的最新資訊。

- 請掀起磁帶匣門,並將的最新可開機磁帶匣插入磁帶機(請參閱圖 12a)。只有使用光碟格式 將資料寫入磁帶的備份應用程式,才能用來寫入磁帶匣。
- 2 按住磁帶機上的 Eject (退出) 讓 Eject (退出) 按鈕保持在按下狀態,然後開啓伺服器 (請參閱圖 12b)。這樣會啓動 HP 單鍵災難復原 (OBDR) 程序。進入 OBDR 程序且前面板 的 Ready (就緒) LED 開始閃爍時,請立刻放開該按鈕。反覆順序為:閃爍-亮起-閃爍。

#### HP ProLiant 伺服器的鍵盤快速鍵

您不需按下 Eject (退出)按鈕。只要打開您伺服器的電源,並在開機自我測試時按下 [F8] 功能鍵。這樣會呼叫 OBDR 來復原您的系統。如需有關特定指示的詳細資訊,請參閱我們 的全球資訊網網站:www.hp.com/go/obdr。

- 3 遵照螢幕上的指示來設定作業系統 (請參閱圖 12c)。視備份軟體而異。按照一般的情況 來講,您可以接受所有提示的預設回應,例如僅需按下 < Enter> 鍵。
- 4 在磁帶機將您的作業系統還原至可以執行正常資料還原的狀態時,LED 便會在 OBDR 模式中 閃爍 (如步驟 2 中所述)。

5 安裝並重新啓動作業系統後,磁帶機上的 Ready (就緒) LED 顯示會變為呈綠色持續亮著, 如有需要,您可以取出備份卡匣。您現在就可以執行正常的資料還原。請按照正常程序來還 原應用程式。

#### 如果還原失敗

如果還原因爲某種原因而失敗,請參閱我們的全球資訊網網站(www.hp.com/go/obdr), 以瞭解更詳細的疑難排解資訊。

## 偵錯工具程式

## **HP Library & Tape Tools**

HP StorageWorks Library & Tape Tools 是建議的診斷與支援工具,可用於 HP 磁帶儲存產品。 您可以在產品隨附的光碟中找到此工具,也可以從 HP 網站免費下載。此工具可安裝於常用 的作業系統。

若需相容性資訊、更新與最新的工具版本,請參閱 www.hp.com/support/tapetools。

### 使用 Library & Tape Tools 來檢查磁帶機安裝

您必須已裝妥磁帶驅動程式,才能執行此檢查。您必須提供一個磁帶匣,以便在測試時寫入。

- 從 HP StorageWorks CD,選取「install your product」(安裝產品),然後按一下「install check」 (安裝檢查)。這樣會以特殊的安裝檢查模式,直接從光碟執行 Library & Tape Tools (不需 安裝在伺服器上)。
- 2 選取適當的測試,驗證磁帶機的安裝是否正確。
  - 驗證裝置連接性
  - 驗證配置 (匯流排與驅動程式配置)
  - 驗證磁帶機狀況 (寫入與讀取測試磁帶匣)
  - 驗證磁帶機效能 (磁帶機的資料傳輸率)
  - 驗證系統效能 (磁碟子系統的資料傳輸率)
  - 驗證磁帶機冷卻狀況
- 3 結束測試時會顯示測試結果摘要,以及可用來解決問題的建議動作。

### 使用 Library & Tape Tools 進行疑難排解

1 從 HP StorageWorks CD 選取 「troubleshoot」(疑難排解)。

這樣可以獨立模式執行 Library & Tape Tools,不論是直接從光碟執行(不需安裝在伺服器上) 或安裝在伺服器上執行。HP 建議您安裝 Library & Tape Tools,以便您可以隨時快速存取。 往後需連絡 HP 支援人員時,他們也會要求您安裝 Library & Tape Tools,因此建議您現在就 安裝。

- 2 首次執行 Library & Tape Tools 時,它會掃描您系統上的 HP 磁帶機與儲存媒體,並要求您選 取要測試的磁帶機。此時您會看到您伺服器的 HBA 配置、裝置的連接方式與裝置的 SCSI ID。
- 3 選取裝置後,有數個疑難排解選項可供選擇。
  - 裝置識別資訊:顯示產品編號、序號與載入之磁帶匣的任何資訊。
  - 韌體升級:允許您尋找並升級至最新的韌體。您必須連接到網際網路才能執行此選項。

- 執行測試:允許您針對磁帶機執行先期測試,例如磁帶機評估測試,此測試可在 20 分鐘 內驗證磁帶機的功能。連絡 HP 服務人員前,建議您執行此測試。您必須提供一個「確信 沒問題」的磁帶匣,以便在測試時寫入。
- 產生支援標籤:這是磁帶機記錄的完整傾印與代表意義,HP 支援人員可藉此判斷您的磁帶機狀況。其中比較有用的資訊是裝置分析部分,此部分包含約 20 種規則的輸出結果,構成您磁帶機狀況的完整分析。這些規則可能會建議您在遇到問題時清潔讀寫頭,或嘗試使用不同的磁帶。您也可以將支援標籤傳送給 HP 支援人員進行分析。
- 執行效能測試:Library & Tape Tools 也整合了判斷磁帶機的寫入與讀取效能,以及您磁碟 子系統的資料產生率等測試。您可以使用這些測試來尋找系統的效能瓶頸。

### 效能評估工具

為取得最大效能,使用 Ultrium 448 磁帶機時,您的磁碟子系統必須能夠支援 24 MB/秒 (未壓縮)的資料傳輸率。使用 Ultrium 232 磁帶機時,必須能夠支援 16 MB/秒(未壓縮) 的資料傳輸率。

您可以使用我們免費的獨立效能評估工具來檢查磁帶效能,並測試您的磁碟子系統是否能以最大傳輸率提供資料。

您可以在 www.hp.com/support/pat 找到這些工具、完整的效能需求手冊,以瞭解備份 系統的效能需求,以及尋找並修正效能問題的建議。當發生效能不如預期的情況時,通常是 磁碟子系統的資料傳輸率造成瓶頸。連絡 HP 支援人員前,請確定您已請遵照手冊的指示進 行疑難排解。

請注意,HP Library & Tape Tools 也整合了這些效能評估工具,您可以從 www.hp.com/support/tapetools 或磁帶機隨附的光碟片中找到HP Library & Tape Tools。

## 最佳化效能

我們極力建議您隨時注意 www.hp.com/support/pat 網站上的資訊。此網站提供的資訊 包括詳細的支援資訊,您可以透過這些資訊來找出效能瓶頸,並完全發揮 Ultrium 磁帶機系 列的效能。

有許多因素會影響資料流量,特別是在網路環境使用磁帶機,或是磁帶機並非連接到專屬 SCSI 匯流排時。若您磁帶機的效能不如預期(例如,若備份時間超出預期),連絡 HP 支援 人員 (www.hp.com/support) 前請先檢查是否有本節所述的任何情況。

#### 磁帶機是否位於專屬的 SCSI 匯流排上?

建議在 SCSI 匯流排中只安裝磁帶機這個裝置。如果不是,請確定其他裝置都是符合 LVD 的 裝置。如果其他裝置屬於單端式,則匯流排會切換至傳輸速度較慢的單端模式。纜線的長度 也會有所限制。

#### 您的系統是否能提供預期的效能?

- Ultrium 448 磁帶機最高可以 24 MB/ 秒 (86 GB/小時)的速度寫入未壓縮資料;當壓 縮比為 2:1 時,最高可以 48 MB/ 秒 (172 GB/小時)的速度寫入壓縮資料。
- Ultrium 232 磁帶機最高可以 16 MB/ 秒 (59.6 GB/ 小時)的速度寫入未壓縮資料,當壓縮比為 2:1 時,最高可以 32 MB/ 秒 (119.2 GB/ 小時)的速度寫入壓縮資料。

爲了達到此效能,您的整個系統必須能提供如此的水準。在多數情況下,備份應用程式會在備份結束時提供平均備份時間的詳細資訊。

一般而言,可能造成瓶頸的部分包括:

• 磁碟子系統

單顆硬碟無法提供足夠的資料傳輸率(在低壓縮筆的情況下)。在實務上,建議您使用多 顆硬碟組成系統或多重資料來源以提高資料流量。

• 系統架構

請注意您資料保護環境的架構,透過網路進行多重用戶端集合可提供較好的效能,但是使用低於 Gigabit 乙太網路規格時,Ultrium 448 磁帶機的效能可能會降低。某些企業級的備份應用程式可從多重來源(例如,用戶端或磁碟)交錯寫入資料,讓磁帶機以最佳效能運作。

• 磁帶媒體類型

資料磁帶匣應該符合磁帶機的規格。使用較低規格的磁帶時的資料傳輸率會較低(請參閱 「資料磁帶匣」頁次:27)。針對 Ultrium 448 磁帶機使用 Ultrium 400 GB 磁帶匣,針對 Ultrium 232 磁帶機使用 Ultrium 200 GB 磁帶匣。

#### • 資料與檔案類型

要備份或還原的資料類型也可能會影響效能。通常,小型檔案的處理與存取時間會比大型 檔案的處理與存取時間來得長。同樣地,無法壓縮的資料也會限制磁帶機的資料寫入/讀取 速度。處理無法壓縮的資料時,只能以正常速度處理。

壓縮率較高的檔案例如純文字檔、試算表等;壓縮率較低的檔案例如 JPEG 圖片檔(其檔案 格式本身已爲壓縮類型)、.ZIP 檔或 Unix 平台上的 .gz/.Z 檔等(以壓縮格式儲存的檔案)。

## 疑難排解

解決問題的第一步,便是判斷這是磁帶匣、磁帶機、主伺服器及其連線,或是系統操作方式的問題。

現在大部份的 SCSI 主匯流排配接卡都會在系統啓動時尋找並顯示連接的裝置。在 Windows 系統中,如果您在系統執行時置換或連接產品,便需要重新啓動系統。IA32 系統通常也需 要重新啓動系統。UNIX 系統可以擁有可插拔式驅動程式,它可以在不重新啓動的情況下, 讓磁帶機連接到執行中的系統並偵測到磁帶機。

如果開機時未偵測到裝置,可能是實體硬體出現問題:纜線、終止、連線、電源或主匯流排 配接卡本身。如果裝置在啓動期間顯示,但在作業系統中卻找不到,則比較有可能是軟體問題。

- 如果您在安裝期間發生問題,並需要進一步的說明,請參閱第 39 頁的「安裝期間發生的 問題」部分。
- 如果問題是在安裝磁碟機後的測試期間發生,請參閱按症狀分類的「安裝後測試」頁次: 41 一節。
- 如需有關 LED 順序的資訊,請參閱 「瞭解 LED」頁次:43。
- 如需有關磁帶匣的資訊,請參閱「磁帶匣問題」頁次:46。

大部份的使用者可以使用 HP Library & Tape Tools 來幫助他們診斷問題,請參閱第 34 頁。

#### 網頁疑難排解手冊

另請參閱 www.hp.com/go/support 上的詳細疑難排解手冊。此手冊包含最新、最完整的疑難排解資訊。

## 拆封

| 說明            | 進一步資訊                 |
|---------------|-----------------------|
| 部份零件似乎已遺失或損壞。 | 如果有任何零件需要更換,請連絡您的供應商。 |

### 螺絲或裝載硬體不適用於伺服器

| 說明                        | 進一步資訊  |
|---------------------------|--|
| 要將磁帶機裝入伺服器,可能需要額外<br>的零件。 | HP StorageWorks Ultrium 內接式磁帶機對大部份<br>的伺服器均適用,無需系統套件以外的其他硬體。<br>如果需要額外的零件,或是遺失了原始零件,請連<br>絡您的伺服器供應商。請參閱「步驟 4:連接裝<br>載硬體」頁次:15。 |

### 不確定要使用哪一個 SCSI ID

| 說明               | 進一步資訊  |
|------------------|--|
| 不確定可使用哪一個 ID 號碼。 | 請使用 HP Library & Tape Tools (參閱第 34 頁)<br>來提供有關目前 SCSI 設定的資訊。<br>HP StorageWorks Ultrium 磁帶機預設會將其<br>SCSI ID 設成 3。除非這個號碼已在使用中,否則<br>請勿更動。第 11 頁提供有關如何變更 SCSI ID 的<br>完整指示。 |

## 應如何配置 SCSI 匯流排?

| 說明   | 進一步資訊                          |
|--|--------------------------------|
| 多部磁帶機的正確 SCSI 匯流排配置的<br>範圍可能很複雜,而需要更多的說明。<br>通常不建議使用雛菊鏈方式連接裝置。 | 請參閱本手冊或是您供應商的指示,以取得進一<br>步的明細。 |

## 應如何終止 SCSI 匯流排 ?

| 說明                             | 進一步資訊  |
|--------------------------------|--|
| 並不確定匯流排是否已終止,或是否須<br>安置附加的終止器。 | SCSI 匯流排的兩端都必須終止。<br>一般而言,在內接式磁帶機連接到伺服器內的纜<br>線時,主機匯流排配接卡和纜線的尾端即已被<br>終止,無需進一步的動作。 |

是否已安裝正確的 SCSI 主匯流排配接卡?

| 說明                                     | 進一步資訊   |
|--|---|
| 此伺服器已經備有 SCSI 主匯流排配<br>接卡,但是難以判定其類型為何。 | 如果您的伺服器仍保持其原始配置(未新增或除<br>去任何 SCSI 配接卡),則請使用   |
|  | www.hp.com/go/connect 來檢查您系統的相容性。您也可以從開機畫面或 Windows 的「控制台」來檢視 SCSI 配置,或使用 HP Library & Tape Tools 來檢查 SCSI 配置(請參閱第 34 頁)。 |
| 此伺服器可能並未安裝 SCSI 主匯流排<br>配接卡。           | 請使用 HP Library & Tape Tools (參閱第 34 頁)<br>來檢查您的系統上是否有 SCSI 主配接卡。如果<br>沒有,則必須購買。   |

## 是否必須安裝驅動程式;如果是,要安裝哪一個

| 說明                                 | 進一步資訊   |
|------------------------------------|---|
| 並不確定是否需要將驅動程式安裝到<br>系統,以及是否需要更多說明。 | www.hp.com/go/connect 網站上提供了您系<br>統特有的詳細資訊。<br>如需 Windows 作業系統支援,您可以從<br><i>HP StorageWorks Tape</i> CD-ROM 或<br>www.hp.com/support/ultrium 取得驅動程式。<br>如需 UNIX 系統的支援,請參閱 <i>HP StorageWorks</i><br><i>Tape</i> CD-ROM 上的「UNIX 配置手冊」。<br>(HP StorageWorks Ultrium 磁帶機支援的備份<br>軟體,也會提供必要的驅動程式。) |
| 似乎沒有必要的驅動程式可用。                     | 新的驅動程式可自支援網站取得。   |

## 安裝後測試

切記,系統在啓動時會識別裝置。如果您在系統執行時置換或連接產品,將必須重新啓動系統。 重新啓動系統將重設裝置並且通常能解決問題。每次新增驅動程式或安裝韌體時,重新啓動 系統可獲得較好的效果。

**注意** 正在載入磁帶匣或升級韌體時,請勿關閉磁帶機電源。

### 伺服器在安裝後不會重新啓動。

| 可能的原因   | 建議動作   |
|---|--|
| 您已將磁帶機連接至已連接其他裝置的現有 SCSI 匯流排,且 HP StorogeWorks Ultrium磁帶機的 SCSI 位址與其他裝置所用的位址相同。 | 確定 SCSI 匯流排上的每個裝置都有一個單獨的 ID。我們建議您將 HP StorageWorks Ultrium 磁帶機連接至專用的主機匯流排配接卡。除非是使用具有 Smart Array 6i RAID 控制器的 Proliant 伺服器,否則請勿將磁帶機連接到不支援的磁碟 RAID 控制器。 |
| 您安裝了附加 SCSI 主機匯流排配接卡,<br>並且其資源與現有配接卡發生衝突。                                       | 請除去新的主機匯流排配接卡,並查閱伺服器說<br>明文件。  |
| 在磁帶機安裝過程中,您已從伺服器開機磁碟拔下電源線或 SCSI 纜線。   | 請檢查已確實連接所有裝置的纜線。   |

### 伺服器可啓動但無法識別磁帶機

| 可能的原因                 | 建議動作   |
|-----------------------|--|
| 電源或 SCSI 纜線沒有正確的連接。   | 請檢查確定纜線已確實連接到磁帶機。確保 SCSI<br>纜線與符合 IVDS 而且纜線的接腳沒有彎曲。如有<br>必要,請將其更換。   |
| SCSI 匯流排尚未正確地進行終止處理。  | 檢查 SCSI 匯流排已進行主動終止處理。(另請參<br>閱 SCSI 控制器及其它 SCSI 裝置的說明文件。)  |
| 磁帶機的 SCSI ID 位址不是單獨的。 | 請確定連接至 SCSI 控制器的每一個裝置皆具有<br>其獨有的 SCSI ID。(您可以執行<br>HP Library & Tape Tools 以檢查每個連接至 SCSI<br>匯流排裝置的 SCSI ID,請參閱第 34 頁。) |

### 應用程式無法識別磁帶機

| 可能的原因           | 建議動作   |
|-----------------|--|
| 應用程式不支援磁帶機。     | 使用 HP Library & Tape Tools 以檢查磁帶機是否已正確安裝。有關支援 HP StorageWorks Ultrium磁帶機軟體應用程式的詳細資訊,請參閱我們的全球資訊網網站<br>(www.hp.com/go/connect)。必要時請載入所有的 service pack。 |
| 某些應用程式需要載入驅動程式。 | 檢查是否安裝了正確的 SCSI 與磁帶機驅動程式。<br>請參閱軟體應用程式的安裝注意事項以獲得詳<br>細資料。  |

### 磁帶機無法運作

| 可能的原因   | 建議動作   |
|---|--|
| 如果無法開啓磁帶機電源 (所有 LED 都<br>熄滅),電源線可能未正確連接到磁帶機。  | 檢查電源線是否連接妥當,若有必要請更換電源線。如果電源供應器正常,<br>但所有的 LED 仍維持熄滅,請打電話要求協助。    |
| 如果自我測試失敗(請參閱「自我測試時的LED狀態」頁次:43),表示可能有硬體或韌體故障。 | 如果磁帶機中有磁帶匣,請取出磁帶。重設磁<br>帶機,或關閉並重新開啓磁帶機電源。如果自<br>我測試仍然失敗,請致電尋求援助。 |

### 卡匣相關問題

請參閱「磁帶匣問題」頁次:46。

### Emergency reset (緊急重設)

最後才採用的方法,也就是如果磁帶機已在 SCSI 匯流排上消失,而且看起來已經失效時, 請按住 Eject (跳出)按鈕約 20 秒便可將它重設。這樣可讓磁帶機重設其內部的硬體(包括 SCSI 埠),便可能使主機再看見它。重設程序最多可能需要 10 分鐘(最長倒帶時間)才能 完成。

註 這種重設方式將會清除內部緩衝區,因此緩衝區中的資料會遺失。若當時磁帶機正在寫入資料, 則資料可能遺失,且磁帶匣將不會有 EOD,這表示後續的還原作業可能會失敗。請丟棄該磁帶匣。



## 自我測試時的 LED 狀態

Clean Tape Ready Drive (清潔) (磁帶)(磁帶機)(磁帶機就緒)

您的 Ultrium 磁帶機前面板上有四個用來表示磁帶機狀態的 LED (發光二極體)。這些 LED 可提供有用的疑難排解資訊。

開啓電源或重設磁帶機時,磁帶機會執行開機自我測試。此測試大約需要5秒鐘時間。

- 1 若通過自我測試,綠色的 Ready (就緒)指示燈會閃爍數次,然後維持亮起。所有其他 LED 都保持熄滅。
- 2 若自我測試失敗,Drive(磁帶機)與Tape(磁帶)LED會閃爍,而Ready(就緒)與Clean(清潔)LED會熄滅。此狀態會一直維持到磁帶機重設為止。

## 使用 LED 進行疑難排解

若無法解決問題,請聯絡客戶服務,網址是:www.hp.com/support。

使用下表來解釋前面板 LED 順序及應採取的行動。

| LED 順序與原因  | 需要採取的動作  |
|--|--|
| 所有 LED 皆熄滅。  | 請確定已開啓磁帶機的電源。  |
|  | 若綠色 LED 未亮起,請檢查電源線是否連接妥當,<br>若有必要請更換電源線。                               |
| 磁帶機可能未接上電源,可能發生問<br>題或已關閉並重新開啓電源,或正在<br>進行重設(升級韌體時)。 | 如果電源供應正常,但所有的 LED 均熄滅,請按下<br>電源開關或重設磁帶機(請參閱第 46 頁)。如果仍<br>然失敗,請致電尋求服務。 |
| Ready (就緒) 與       Clean (清潔) 關閉。                    | 關閉並重新開啓磁帶機電源,或重設磁帶機(請參<br>閱第 46 頁)。                                    |
| Drive <i>(磁帶機)與</i><br>Tape <i>(磁帶)閃爍</i> 。          | 如果依然出現錯誤情況,請致電尋求服務。  |
| 磁帶機無法執行開機自我測試<br>(POST)。                             |  |
| ○○○● Ready (就緒) 指示<br>燈亮起。                           | 無。此爲正常現象。  |
|  |  |
| 磁帶機已準備運作。  |  |

| LED 順序與原因        |  | 需要採取的動作   |
|------------------|--|---|
| 000\$            | <b>Ready</b> ( <i>就緒</i> )<br>指示燈閃爍。                                 | 無。<br>如果磁帶機正在升級韌體,請不要重設或關閉磁帶機<br>電源。                                      |
| 磁帶機正在執行:<br>寫入)。 | 正常活動(讀取、   |   |
|                  | Ready (就緒) 指示<br>/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /               | 磁帶機在 OBDR 模式中。<br>有關詳細資料,請參閱「執行 HP OBDR」頁次:32。                            |
| 000\$            | Ready (就緒)<br>指示燈快速閃爍。   | 無。<br>請勿重設或關閉並重新打開磁帶機電源。  |
| 磁帶機止在卜載幕         | が聞。  |   |
|                  | Ready (就緒)<br>指示燈熄滅,其他<br>指示燈亮起。                                     | 無。<br>請勿重設或關閉並重新打開磁帶機電源。  |
| 正在重新編製韌體。        |  |   |
| <b>\$</b> 000    | -<br>Clean (清潔)<br>正在閃爍。   | 裝入 Ultrium 清潔磁帶匣。如需取得支援磁帶匣和說明,請參閱第 27 頁。                                  |
| 磁帶機需要清潔。         | 0  | 如果您在清潔後裝入新的磁帶匣或已知的資料磁帶<br>匣時,Clean(清潔)(清潔)LED仍閃爍,請來電<br>尋求維修。             |
| ••••             | Ready ( <i>就緒)<br/>指示燈閃爍且</i><br>Clean (清潔)<br>指示燈亮起。                | 無。在清潔完成後,清潔磁帶匣就會退出。<br>清潔作業需要約 5 分鐘。                                      |
| 清潔正在進行中。         | þ  |   |
| 0.00             | Tape (磁帶)<br>指示燈閃爍。  | 退出磁帶匣。確定您使用的是格式正確的磁帶匣,例如 Ultrium 資料磁帶匣或 Ultrium 通用清潔磁帶匣。<br>(請參閱第 27 頁。)  |
| 磁帶機判斷目前的磁帶機判斷目前的 | 的磁帶或剛剛退出   | 插入磁帶匣。下次備份時若 Tape (磁帶) LED 仍閃<br>爍或開始閃爍,請裝入新的或已知的良好磁帶匣。                   |
|                  |  | 若 Tape (磁帶) LED 目前是熄滅的,請丢棄「可能<br>有問題」的磁帶匣。如果該燈號仍然亮著,請致電尋<br>求服務。          |
|                  | 磁帶立即退出,<br>而且退出磁帶時,<br>Tape(磁帶)指示燈<br>閃爍,或是 Drive<br>(磁帶機)指示燈<br>閃爍。 | 若要將卡匣設定為防寫保護,請滑動磁帶匣上的<br>開關,請參閱第27頁。接著可裝入磁帶並讀取磁<br>帶上的資料。還原資料後,應立即丢棄該磁帶匣。 |
| 磁帶卡匣記憶體          | (CM) 可能有問題   |   |

| LED 順序與原因   |   | 需要採取的動作                                  |
|---|---|--|
| 00.00   | Drive (磁帶機)<br>指示燈閃爍。   | 載入新的磁帶匣。如果仍有問題,請關閉並重新開啓<br>磁帶機電源,或重設磁帶機。 |
|   |   | 若 Drive(磁帶機)LED 仍然亮著,請致電尋求服務。            |
| 磁帶機機制偵測到  | 刘錯誤。  |  |
| 0 <b></b>   | Drive (磁帶機)、<br>Tape (磁帶) 與<br>Ready(就緒)指示<br>燈閃爍。                          | 請插入磁帶匣以清除 LED 順序。如果仍有問題,<br>請致電尋求服務。     |
| 這是韌體下載問題  | <u>頁</u> 。  |  |
| <ul> <li>○●●<br/><i>然後</i></li> <li>●●○○</li> </ul> | Drive (磁帶機) 與<br>Ready (就緒)<br>指示燈亮著,<br>而 Clean (清潔)<br>指示燈則熄滅。<br>順序重複交替。 | 關閉並重新開啓或重設磁帶機電源。<br>升級韌體。如果仍有問題,請致電尋求服務。 |
| 磁帶機發生韌體銷  | 昔誤。   |  |

## 磁帶匣問題

如果您在使用 HP 廠牌的磁帶匣時遇到任何問題,請檢查:

- 您插入磁帶機的磁帶匣不正確,請參閱「使用正確的媒體」頁次:27。
- 磁帶匣盒是否完整,以及是否有裂開或是損壞的情況。
- 磁帶匣是否存放在適當的溫度以及溼度之下。
- 防寫保護開關的功能完全正常。它應該是從一邊移到另一邊,而且完成時會聽到確實的「喀嗒」一聲。
- 下列的全球資訊網網站可提供更詳細的疑難排解資訊: www.hp.com/support/ultrium。

## 保養磁帶匣

- 切勿用手觸摸磁帶媒體。
- 請勿嘗試清潔磁帶匣內的磁帶路線或磁帶導片。
- 請勿將磁帶匣留在磁帶機中。磁帶在電源關閉的情況下是處於非拉緊狀態,這樣可能導致 發生問題,特別是當您移動磁帶機時。
- 請勿將磁帶匣存放在過乾或過濕的狀況下。
- 請勿將磁帶匣存放在日光直射或產生磁場的地方(例如,置於電話下、監視器旁邊或靠近 變壓器)。
- 請勿將磁帶匣摔落或用力過當。
- 只能在標籤區域黏貼標籤。
- 請勿大量刪除 Ultrium 格式磁帶匣的資料。

## 操作與保存環境

爲避免磁帶受擠壓並延長使用年限,請遵守以下的使用及保存方式:

- 每日保存 (於塑膠盒中):攝氏 16°到 32° (華氏 60°到 90°)
- 操作:攝氏 10° 到 45°(華氏 50° 到 113°)
- 濕度: 20% 到 80% 相對濕度

專用來封存資料的磁帶應保存於塑膠盒中,溫度應介於攝氏 5°到 23°(華氏 41°到 73°), 相對濕度應介於 10% 到 50% 之間。濕球溫度不應超過攝氏 26°(華氏 78°)。 我們也建議保存磁帶匣時將正面朝上。

## 磁帶匣已卡住

如果磁帶匣卡帶或是備份應用程式無法將磁帶匣退出,您可以強制將磁帶匣退出。您可以執行 Library & Tape Tools 來診斷問題。如果經常會發生失敗的情況,請聯絡客戶服務,網址是: www.hp.com/support。

- 1 按住磁帶機前面的 Eject (退出) 按鈕至少 10 秒鐘。
- 2 等待磁帶匣退出。整個程序可能需要 10 分鐘(最長倒帶時間)。請務必要有充足的時間讓 磁帶機能夠完成此程序。如果您在中途中斷此程序,有可能會損壞媒體或是磁帶機。

3 如果磁帶匣經常卡住,請聯絡客戶服務,網址是:www.hp.com/support。

#### 磁帶機將不會接受磁帶匣 (或是立即將它退出)

您可能插入不相容的磁帶匣,詳細情況請參閱第27頁的表格2,「Ultrium 資料磁帶匣與HP StorageWorks Ultrium 磁帶機相容性」與第28頁的表格3,「清潔磁帶匣相容性」。 若您插入的是相容的磁帶匣,則該磁帶匣可能已損壞,例如,磁帶匣因掉落而受損、磁帶 匣記憶體已損壞,或磁帶機發生錯誤。

- 注意 請勿強制將磁帶匣插入磁帶機。
  - 1 檢查磁帶機是否有接上電源 (纜線已適當連接,而且就緒 LED 也已亮起)。
  - 2 確定您使用的是正確的媒體。如果只使用 Ultrium 媒體時,建議您對 Ultrium 448 磁帶機使用 HP Ultrium 400 GB 磁帶匣,針對 Ultrium 232 磁帶機則使用 HP Ultrium 200 GB 磁帶匣(請參 閱第 27 頁)。
  - 3 確定您已經以正確的方向裝入磁帶匣 (請參閱 「裝載磁帶匣」頁次:23)。
  - 4 檢查媒體是否已損壞(磁帶匣盒、導頭 pin 或磁帶匣齒),若已損壞,請將它丢棄。如需關於檢查導頭 pin 與磁帶匣齒的詳細資訊,請參閱 HP StorageWorks Tape CD-ROM 中 「使用手冊」的疑難排解章節。
  - 5 使用新的或是已知的良好媒體,並查看其是否已經裝入。如果已裝入,則表示原始的磁帶匣 故障,應該加以丢棄。
  - 6 檢查其他 Ultrium 磁帶機是否接受此磁帶匣。如果不接受,則原始的磁帶機可能故障。在致 電客戶中心前,請檢查磁帶機是否可以回應,而且在 SCSI 匯流排上可以看到磁帶機。大部 分的使用者都可以使用 HP Library & Tape Tools,請參閱第 34 頁。

# 其他資訊來源

您也可以在 HP 網站上,找到疑難排解資訊及聯絡的詳細資料。特別是:

- HP 支援網站包含 www.hp.com/support/ultrium 的連結,可將您連到 HP 的客服 中心網站,您可以在此網站取得您產品的最新相關豐富資訊。
- 位於 www.hp.com/go/connect 的 HP 網站提供建議產品與配置的詳細資訊。
- 位於 www.hp.com/support/tapetools 的 HP 網站提供關於 HP Library & Tapetools 的相容性資訊,以及該工具的更新與最新版本。
- 位於 www.hp.com/support/pat 的 HP 網站提供您存取我們免費的獨立效能評估 工具,您可以使用此工具來檢查磁帶效能,並測試您的磁碟子系統是否可以最佳傳輸率提 供資料。
- 位於 www.hp.com/go/obdr 的 HP 網站提供關於下列產品/技術的詳細資訊: HP 單鍵災難復原。

### 如何聯絡 HP

您也可以使用 HP Customer Call Center (HP 客戶服務電話中心)來取得專員的技術協助。 詳細的聯絡資訊可以在 www.hp.com 中找到。請按一下「contact HP」(聯係 HP)連結, 與 HP 連絡。

爲善用此服務,請與我們的支援專員合作解決任何磁碟機問題。這可能包括下載診斷軟體, 以協助快速解決您的問題。

## 更換磁帶機

如果您的磁帶機證明已故障且無法修復,但它仍在原來的保證期間內,便可更換磁帶機。

### 若要切斷磁帶機的連接

- 1 解開置換磁帶機的包裝,並保留其包裝。
- 2 關閉伺服器的電源,以關閉在同一 SCSI 匯流排上的磁帶機和任何其他裝置的電源。
- 3 取下伺服器的外殼,請參閱第 22 頁。
- 4 遵守正常的防静電預防措施 (請參閱第 22 頁),並移除任何將磁帶機支撑在定位的螺絲。
- 5 切斷磁帶機與伺服器的電源和 SCSI 纜線的連接,再將它輕輕地滑出裝載機架。
- 6 將磁帶機放到之前包含替換磁帶機的包裝中。
- 7 將故障的磁帶機送回您當地的 HP Service Center。至於將故障的磁帶機送到何處的指示,則會與替換磁帶機一同出貨。
- 註 如果您不要立即更換磁帶機,應該先將空的裝載匣插在空的機架中。重新裝回伺服器的外殼, 並適當地以螺絲固定。

## 若要重新連接磁帶機

請遵循本「入門」手冊中的逐步指示。





