

Connect printer to computer.需单独购买 USB 电缆。Purchase USB cable separately.将打印机连接到计算机。

USB 케이블을 별도로 구매합니다. 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.

單獨購買 USB 纜線。 將印表機連接到電腦。

Insert CD, then follow onscreen instructions.



Wait for a Wizard screen. 等待 "向导"屏幕出现。 마법사 화면을 기다립니다. 等待「安裝精靈」 畫面出現 •



放入 CD, 然后按照屏幕上的 说明操作。

CD를 삽입한 후 화면의 지시를 따릅니다.

放入光碟,然後按照畫面上的 指示操作。

Yait for the Congratulations screen. 等待 "祝贺" 屏幕出现。 환영 화면을 기다립니다. 等待「恭喜」畫面。





For virtually grain-free color photos that have exceptional fade resistance, purchase a photo print cartridge.

要获得颗粒细腻而不易褪色的彩色照片,请购买一个照片打印墨盒。

색 바램 내구성이 높고 입자가 고운 고운 컬러 사진을 인쇄하려면 포토 프린트 카트리지를 구입하십시오.

若要列印幾乎無顆粒、具備卓越防褪色特性的彩色相片,請購買相片 列印墨匣。_____ Need more help? Turn page.

需要更多帮助吗?请翻面。

자세한 설명은 뒤 페이지를 참조하십시오.

需要更多幫助嗎?請翻面。





Windows XP 64-bit

For instructions on using your printer with a Windows 64-bit operating system, go to www.hp.com/support.

有关在 64 位 Windows 操作系统上使用打印机的说明,请访问 www.hp.com/support。

프린터를 Windows 64비트 운영 체제에서 사용하는 방법은 www.hp.com/support를 방문하십시오.

如需在 Windows 64-bit 作業系統上使用您印表機的指示,請前往 www.hp.com/support。

No screens?

1. Click the **Start** button, then select **Run**.

選取 hpf5400p.inf。

- 2. Click the **Browse** button.
- 3. Select **HPPP CD** in the **Look in** drop-down list.
- 4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
- 5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

没有出现屏幕?

- 1. 单击**开始**按钮,然后选择 运行。
- 2. 单击**浏览**按钮。
- 从查找范围下拉列表中选择 HPPP CD。
- 4. 选择 **Setup**, 然后单击**打开** 按钮。
- 5. 单击**确定**,然后按照屏幕上的 说明进行操作。

화면이 나타나지 않는 경우

- 1. **시작**단추를 누르고 **실행**을
- 선택합니다.
- 2. 찾아보기단추를 누릅니다.
 3. 찾아보기드롭다운 목록에서
- HPPP CD를 선택합니다.
- 4. Setup을 선택하고 열기단추를 누릅니다.
- 5. **확인**을 누르고 화면의 지시 사항을 따릅니다.

1. 按一下**「開始」**按鈕,再選擇 「**執行」**。

「**執行」**。 2. 按一下「瀏覽」按鈕。

無畫面?

- 3. 從「**查詢」**下拉清單中選擇
- 「HPPP CD」。 4. 選擇「安裝」,再按一下「開
- **啓」**按鈕。 5. 按一下**「確定」**,然後按照畫
- 面上的指示操作。

Need more help? 需要更多帮助吗? 자세한 설명이 필요한 경우 需要更多幫助嗎?



If the installation fails...



Make sure printer is powered on. 确认打印机电源已经打开。

如果安装失败...

USB USB USB

USB



若安裝失敗...



If these lights are flashing, start at the beginning of this setup poster. 如果这些指示灯闪烁,请返回到本安装海报的开始步骤。

프린터가 켜져 있습니다. 確認印表機的電源開啓。

Make sure cable connections are secure.确认电缆连接牢固。케이블이 제대로 연결되었습니다.確認纜線已牢固連接。

표시등이 깜박일 경우, 이 설치 설치 포스터의 시작 부분에서 시작합니다. 若這些指示燈閃爍,請從此安裝海報的開端開始。

If the problem persists:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.

2. Restart the computer.

- 3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
- 4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
- 5. After the installation finishes, restart the computer.

如果问题仍然存在。

1. 取出计算机 CD-ROM 驱动器 中的 CD,然后断开计算机上的 打印机电缆。

2. 重启计算机。

- 暂时禁用所有软件防火墙或关闭 所有杀毒软件。安装完打印机后 重新启动这些程序。
- 将打印机软件 CD 插入计算机 CD-ROM 驱动器中,然后按照屏 幕上的说明安装打印机软件。
- 5. 安装完成后,重启计算机。

문제가 해결되지 않는 경우:

- 1. 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에서 CD를 제거하고 컴퓨터에서 프린터 케이블을 분리합니다.
- 2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
- 잠시 소프트웨어 방화벽을 비활성화하거나 바이러스 검색 소프트웨어를 종료합니다. 프린터를 설치한 다음 이들 프로그램을 다시 시작합니다.
- 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 프린터 소프트웨어 CD를 넣고 화면의 지시 사항에 따라 프린터 소프트웨어를 설치합니다.
- 5. 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작합니다.

若問題仍然存在:

1. 從電腦 CD-ROM 中移除 CD,再從電腦上 解除印表機的連接。

2. 重新啓動電腦。

- 暫時停用所有軟體防火牆,或關閉所有 防毒軟體。安裝印表機之後再重新啓動 這些程式。
- 4. 在電腦 CD-ROM 中插入印表機軟體 CD, 再遵循畫面指示安裝印表機軟體。
- 5. 安裝完成之後,重新啓動電腦。