

Conecte a impressora ao computador. Co Adquira o cabo USB separadamente. Ac

8

Conecte la impresora al equipo. Adquiera el cable USB por separado. Connect printer to computer. Purchase USB cable separately.



Aguarde a tela do Assistente.

Espere a que aparezca el Asistente.

Wait for a Wizard screen.

Insira o CD e siga as instruções na tela.

Inserte el CD y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Insert CD, then follow onscreen instructions.

Aguarde a tela de Parabéns. Espere a que aparezca el mensaje "Enhorabuena". Wait for the Congratulations screen.





Para obter fotos praticamente sem granulação e com alta resistência ao desbotamento, adquira um cartucho de impressão fotográfica.

Para conseguir fotos a color casi sin grano con una calidad de imagen excepcional, debe adquirir un cartucho para impresión fotográfica.

For virtually grain-free color photos that have exceptional fade resistance, purchase a photo print cartridge.

Precisa de mais ajuda? Vire a página.

¿Necesita más ayuda? Dé la vuelta a la página.

Need more help? Turn page.





Windows XP 64-bit

Para obter instruções sobre como usar a impressora com um sistema operacional Windows de 64 bits, consulte o site www.hp.com/support. Si desea obtener instrucciones sobre cómo utilizar la impresora con un sistema operativo Windows de 64 bit, vaya a www.hp.com/support. For instructions on using your printer with a Windows 64-bit operating system, go to www.hp.com/support.

Nenhuma tela apareceu?

- 1. Clique no botão Iniciar e selecione Executar.
- 2. Clique no botão Procurar.
- 3. Selecione HPPP CD na lista suspensa Examinar.
- 4. Selecione Setup (Instalação) e clique no botão Abrir.
- 5. Clique em **OK** e siga as instruções na tela.

¿No aparecen pantallas?

- 1. Haga clic en **Inicio** y, a continuación, en Ejecutar.
- 2. Haga clic en el botón Examinar.
- 3. Seleccione HPPP CD en la lista desplegable **Buscar en**.
- 4. Seleccione Setup y, a continuación, Abrir.
- 5. Haga clic en Aceptar y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

No screens?

- 1. Click the Start button, then select Run.
- 2. Click the Browse button.
- 3. Select HPPP CD in the Look in drop-down list.
- 4. Select **Setup**, then click the Open button.
 - 5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

Precisa de mais ajuda? ¿Necesita más ayuda? Need more help?



www.hp.com/support

Se a instalação falhar...



Verifique se a impressora está ligada. Asegúrese de que la impresora está encendida.

Si la instalación falla...







Se as luzes estiverem piscando, vá para o início deste pôster de instalação. Si las luces parpadean, vuelva al principio de este póster de configuración. If these lights are flashing, start at the beginning of this setup poster.

Make sure printer is powered on.

Verifique se os cabos estão conectados firmemente. Compruebe que los cables están bien conectados. Make sure cable connections are secure.

Se o problema persistir:

- 1. Remova o CD da unidade de CD-ROM do computador e desconecte o cabo da impressora do computador.
- Reinicie o computador. 2.
- Desabilite, temporariamente, 3. qualquer firewall ou feche qualquer antivírus. Reinicie esses programas depois da instalação da impressora.
- 4. Insira o CD do software da impressora na unidade de CD-ROM do computador e siga as instruções na tela para instalar o software da impressora.
- 5. Após o término da instalação, reinicie o computador.

Si el problema persiste:

- 1. Quite el CD de la unidad de CD-ROM del equipo y desconecte el cable de la impresora del equipo.
- Reinicie el equipo. 2.
- Desactive temporalmente cualquier 3. software de servidor de seguridad o cierre todos los software antivirus. Reinicie estos programas después de instalar la impresora.
- 4. Inserte el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM del equipo y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para instalar el software de la impresora.
- 5. Una vez finalizada la instalación, reinicie el equipo.

If the problem persists:

- 1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
- 2. Restart the computer.
- 3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
- 4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
- 5. After the installation finishes, restart the computer.