HP Officejet 5600 All-in-One series LCD 화면 빠른 참조



HP Officejet 5600 All-in-One series LCD 화면은 현재 한국어를 지원하지 않습니다. 이 설명서는 일반 영어 LCD 화면 메시지 및 메뉴의 번역을 제공합니다. HP Officejet 5600 All-in-One series 의 사용 방법에 대한 자세한 정보는 사용자 설명 서 또는 화면 도움말을 참조하십시오.

설치 설명서 사용에 대한 자세한 정보는 본 책자의 반대면을 참조하십시오 .



일반 장치 메시지

Initializing	초기화 중	Warmin9 up	준비 중
Shuttin9 down	종료하는 중	Busa	사용 중
Self Test	자체 검사		



Q5610-90154

응답 모드

FaxTel	팩스	FaxTel	팩스 전화
AnswerMachine	전화	AnswerMachine	자동 응답기

팩스 메시지

Ori9inal loaded	원본 로드됨	No fax answered	팩스가 응답하지 않습 니다 .
Startin9 Fax	팩스 시작 중	Phone off hook	수화기가 잘못 놓여짐
Load Ori9inal into document feeder and press START.	문서 공급기에 원본을 넣고 [시작]을 누르십 시오 .	Fax Cancelled	팩스가 취소되었습니다 .
Press START Black or Color.	[시작] 을 누르십시오 . 흑백 또는 컬러	Press Fax Menu for more Options	기타 옵션을 설정하려 면 [팩스 메뉴] 를 누르 십시오 .
Memoryfull; pressOK.	메모리가 꽉 찼습니다 . [OK] 를 누르십시오 .	Press Fax for settin9s.	설정하려면 [팩스]를 누릅니다.
Receive failed	받지 못했습니다 .	Fax send failed	팩스를 보내지 못했습 니다 .

스캔 메시지

Startin9 Scan	스캔 시작 중	Scannin9	스캔 중
Press Scan for more choices.	다른 것을 선택하려면 [스캔] 을 누르십시오 .	Scan Cancelled.	스캔이 취소되었습니다 .
No Connection. There is no computer connection. Refer to device documentation to troubleshoot. Press OK.	연결 없음 컴퓨터에 연결되어 있 지 않습니다 . 문제 해 결을 위해 장치 설명서 를 참조하십시오 . [OK]를 누르십시오 .	No Scan Ortions. You need to install or run all-in-one software for feature. Press OK to continue.	스캔 옵션이 없습니다 . all-in-one 의 기능을 사용 하려면 소프트웨어를 설치하거나 실행하여야 합니다 . 계속하려면 [OK] 를 누르십시오 .
Original jam: Clearjam, and then press OK.	원본 걸림 : 걸림을 제거한 다음 [OK] 를 누릅니다 .		

인쇄 및 잉크 메시지

Starting Print	인쇄 시작 중	Door open. Close print cartrid9e access door.	덮개가 열렸습니다 . 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다 .
Printing	인쇄 중	Black print cartrid9e ink is low. Press OK to continue.	흑백 잉크 카트리지의 잉크가 부족합니다 . 계속하려면 [OK] 를 누르십시오 .
Print Cancelled.	인쇄가 취소되었습니다 .	Color print cartrid9e ink is low. Press OK to continue.	컬러 잉크 카트리지 잉크가 부족합니다 . 계속하려면 [OK] 를 누르십시오 .
Out of Paper: Load paper, and then press OK.	용지 부족 : 용지를 넣고 [OK] 를 누 르십시오 .	Photo ink low. Press OK to continue.	사진 잉크 부족 . 계속하려면 [OK] 를 누 르십시오 .
Paper jam: Clear jam, and then press OK.	용지 걸림 : 걸림을 제거한 다음 [OK] 를 누르십시오 .	Insert print cartrid9es.	잉크 카트리지를 삽입하십시오 .
Paper Mismatch. Paper size or type is incorrect. Chan9e paper and press OK to continue job.	용지 불일치 . 용지 크기 또는 종류가 정확하지 않습니다 . 계 속하려면 용지를 변경하 고 [OK] 를 누르십시오 .	Insert left cartrid9e.	왼쪽 카트리지를 삽입하십시오 .
Remove and check black cartrid9e.	흑백 잉크 카트리지를 제거하고 확인합니다 .	Insert ri9ht cartrid9e.	오른쪽 카트리지를 삽입하십시오 .
Remove and check color cartrid9e.	컬러 잉크 카트리지를 제거하고 확인합니다 .		

복사 메시지

StartingCopy CopyCancelled.	복사 시작 중 복사가 취소되었습니	Out of Paper. Load paper then press OK	용지 부족. 용지를 넣고 [OK] 를 누릅니다 .
Warmin9 Up	다. 준비 중	Press START Black or Color	[시작] 을 누르십시오 . 흑백 또는 컬러
Out of Paper. Copy cancelled. Press OK to continue.	용지 부족 . 복사가 취소되었습니 다 . 계속하려면 [OK]	Press Copy Menu for More choices	기타 선택 사항을 표시 하려면 [복사 메뉴] 를 누르십시오 .
Copying X/X	들 누드십시오 . 복사 중 x/X	Load Original into document feeder and press Start	문서 공급기에 원본을 넣고 [시작]을 누르십 시오 .

설정 메뉴

- 1. [설정] 버튼을 눌러 설정 메뉴를 순환합니다.
- 2. 원하는 하위 메뉴가 ICD 화면에 나타나면 [OK] 를 누릅니다.
- for ▶ 를 눌러 메뉴 옵션을 순환합니다.
- 4. [OK] 버튼을 눌러 옵션을 선택합니다.

1:Help Menu 1:도움말 메뉴

1:How Do I

1: 방법

2:Error Messages 2:오류 메시지

3:Print Cartridges 3: 잉크 카트리지

4:Load Originals and Load Paper

4: 원본 및 용지 넣기

5:General Troubleshootin9 5: 일반 문제 해결

6:Fax Troubleshooting 6: 팩스 문제 해결

7∎Use Fax Features 7: 팩스 기능 사용

8:Use Scan Features 8: 스캔 기능 사용

9:Get Support **9**:지원 요청

0:Product Overview 0:제품 개요

2:Print Report 2:보고서 인쇄

1:Fax Confirmation 1:팩스 확인

2:Fax Error Report 2: 팩스 오류 보고서

3:Last Transaction 3:마지막 작업

4:Fax Log 4: 팩스 로그

5:Speed Dial List 5: 단축 다이얼 목록

6:Self-Test Report 6:자체 검사 보고서

7:Caller ID Report 7: 호출 ID 보고서

8:Junk Fax Report 8: 정크 팩스 보고서 3:Speed Dial Setup 3:단축 다이얼 설정

1:Individual Speed Dial 1:개별 단축 다이얼

2:Group Speed Dial 2: 그룹 단축 다이얼

3:Delete Speed Dial 3: 단축 다이얼 삭제

4:Print Speed Dial List 4: 단축 다이얼 목록 인쇄

4:Basic Fax Setur 4: 기본 팩스 설정

1:Fax Header 1:팩스 머리글

2:Auto Answer 2: 자동 응답

3:Rings to Answer 3: 응답 전 벨 횟수

4∎Fax Paper Size 4: 팩스 용지 크기

5:Ring and Beep Volume 5:벨소리 및 경고음 볼륨

6:Fax Forwarding Black Only 6: 흑백으로만 팩스 전달

7:Tone or Pulse Dialing 7: 전자식 또는 기계식 전화 걸 기

5:Advanced Fax Setur 5: 고급 팩스 설정

1:Answer Ring Pattern 1: 응답 벨소리 패턴

2:Busy Redial 2:사용 시 재다이얼

3:No Answer Redial 3: 응답이 없을 때 재다이얼

4:Automatic Reduction 4: 자동 축소

5:Backup Fax Reception 5:팩스 수신 백업

6:Error Correction Mode 6:오류 수정 모드

7≋Fax Speed 7: 팩스 속도

8:Junk Fax Numbers 8:정크 팩스 번호



6:Tools 6:도구

1:Clean Print Cartrid9e 1: 잉크 카트리지 청소

2:Align Print Cartridge 2:잉크 카트리지 정렬

3:Date and Time 3:날짜 및 시간

4:Restore Factory Defaults 4:공장 기본값 복원

5:Reprint Faxes in Memory 5:메모리에 있는 팩스 재인쇄

6:Run Fax Test 6:팩스 검사 실행

7∎Clear Fax Log 7:팩스 로그 삭제

7**:**Preferences 7: 환경설정

1:Set Language & Country/ Region 1: 언어 및 국가 / 지역 설정 2:Set Scroll Speed 2: 스크롤 속도 설정 3:Set Prompt Delay Time 3: 프롬프트 지연 시간 설정

팩스 메뉴

1. [팩스] 버튼을 눌러 Fax Number (전화 번호) 화면을 표시합니다.



팩스의 응답전 벨 횟수 변경

HP Officejet 5600 All-in-One series 가 호출에 응답하여 팩스를 받기 전에 다음 단계에 따라 전화기 벨소 리 횟수를 변경합니다.

- 4:Basic Fax Setur (4:기본 팩스 설정)가 LCD 화면에 나타날 때까지 [설정] 버튼을 네 번 누 릅니다. [OK] 버튼을 누르십시오.
- 3:Rin9s to Answer(3: 응답전 벨 횟수)가 LCD 화면에 나타날 때까지 ▶ 를 누릅니다. [OK] 버튼 을 누르십시오.
- 3. HP Officejet 5600 All-in-One series 가 호출에 응답하여 팩스를 받기 전에 ◀ 또는 ▶ 를 눌러 벨 횟 수를 감소하거나 증가합니다 . 원하는 벨 횟수가 나타나면 [OK] 버튼을 누릅니다 .

복사 메뉴

- 1. [복사] 버튼을 눌러 복사 메뉴를 엽니다.
- 2. 버튼을 다시 눌러 메뉴 옵션을 순환합니다.
- 3. ◀ 또는 ▶ 를 눌러 LCD 화면 첫 줄에 나타나 는 메뉴 옵션의 값을 변경합니다.



4. [OK] 버튼을 눌러 새 값을 적용하고 다음 메뉴 옵션으로 이동합니다.

Number of Copies 인쇄 매수	Reduce/Enlar9e 축소/확대	Copy Quality 복사 품질	Сору Paper Size 복사 용지 크기
1 2 3 	Actual size 실제 크기 Fit to Page 페이지에 맞추기 Custom 100% 사용자 정의 100% Full Page 91% 페이지 전체 91% Legal>Ltr 72% 리갈 > 레터 72%	Normal 보통 Fast 고속 Best 최상	Letter 레터 니갈 A4 A4 4 x 6 inch 4 x 6 인치
Paper Type 용지 종류	Lighter/Darker 밝게 / 어둡게	Enhancements 향상	Set New Defaults 새 기본값 설정
Plain Paper 일반 용지	000000000 000000000	Text 문자열	 No 아니오
Premium Photo 고급 인화지	000000000 00000000	Photo 사진	Yes Øl
Transparency 투명 필름	000000000 000000000 000000000 00000000	Mixed 혼합 None 없음	

설치 설명서 13 단계 , " 잉크 카트리지 정렬 "

13 단계에서, 잉크 카트리지를 삽입하고 정렬 페이지 (오른쪽에 표시)를 인쇄하며 스캔합니다. 이 페이지는 정렬 페이지를 인쇄하며 스캔할 때에 나타나는 메시 지를 번역합니다.

설치 설명서의 12c 단계를 완료하였거나 또는 새 잉크 카트리지를 넣은 다음 언제 나 이 페이지를 참조합니다.

9-12c 단계에 따라 잉크 카트리지를 삽입합니다. 덮개를 닫습니다.



다음 메시지 중 하나가 ICD 화면에 나타날 것입니다.

Alignment Completed.	정렬이 완료되었습니 다 .	이 메시지는 성공적으로 정렬되었으며 HP Officejet 5600 All-in-One series 가 준비되었음을 의미합니다.
Error:Ali9n Pa9e not detected	오류 : 정렬 페이지를 감지하지 못했습니다 .	이 메시지는 정렬 페이지를 앞면이 아래로 향하게 하 지 않고 위로 향하게 했음을 의미합니다 . 정렬 페이지의 앞면이 아래로 향하고 위쪽이 먼저 들어가도록 공급기에 넣고 [OK] 를 다시 누르십시오 .
Error Alignment failed. Refer to device documentation to	오류 정렬하지 못했습니다 . 문제 해결을 위해 장치 설 명서를 참조하십시오 . [OK]를 누르십시오 .	이 메시지는 정렬 작업을 하지 못했음을 의미합니다 . 정렬 페이지의 앞면이 아래로 오고 위쪽이 먼저 들어 가도록 공급기에 넣고 [OK] 를 다시 누르십시오 .
troubleshoot. Press UK.		메시지가 나타나면 잉크 카트리지를 제거하고 다시 넣습니다. 정렬 페이지의 앞면이 아래로 오고 위쪽 이 먼저 들어가도록 공급기에 넣고 [OK] 를 다시 누르 십시오

설치 설명서 13 단계를 계속하십시오.

추가 정보 ! 이 절차 과정에 장치를 껐으면 다시 켜면 됩니다. 그러면 LCD 화면에 돌아가게 됩니다. 이 화면은 장치를 끌 때 표시되고 있었습니다.

> 언제든지 잉크 카트리지를 정렬할 수 있습니다. 설정 메뉴를 열고 6:Tools, 2:Align Print Cartridge (6:도구, 2:잉크 카트리지 정렬)을 탐색하기만 하면 됩니다. 자세한 정보는 본 책자의 설정 메뉴 설명서를 참조합니다.



HP Officejet 5600 All-in-One series 설치 설명서 길잡이



이 설치 설명서 길잡이는 HP Officejet 5600 All-in-One series 설치 설명서 8 단계를 실행할 때 나타나는 영어 LCD 화면 메시지를 번역합니다 .

일반 영어 LCD 화면 메시지 및 메뉴에 대한 번역은 본 책자의 반대면을 참조하십시오.

설치 설명서 8 단계, " 전원 버튼 누르기 및 구성 "

이 단계에서 LCD 화면 언어를 영어로 , 국가 / 지역을 한국으로 설정합니다 . 왼쪽 윗 모서리의 **전원** 버튼을 누릅니다 .



다음 메시지 중 하나 또는 더 많은 메시지가 ICD 화면에 나타날 것입니다.

Insert print cartrid9es	잉크 카트리지를 삽입하 십시오 .	이 메시지가 나타나면 설치 설명서의 9 단계 , " 덮개 열기 " 를 계속하십시오 .
Attach Control Panel Faceplate firmly. Check for stuck buttons. Turn power off and on a9ain.	제어판 커버를 단단히 부착합니다 . 걸린 버튼 을 확인합니다 . 전원을 껐다가 다시 켭니다 .	이 메시지가 나타나면 제어판 커버가 설치되지 않았음을 의미합니다. 계속하기 전에 설치 설명서의 4 단계, " 제어판 커버가 부착되어 있는지 확인합니다 " 를 완료 합니다. 제어판 커버를 부착한 후 HP Officejet 5600 All-in-One series 를 다시 시작해야 합니다.
Carria9e Jam Remove all cardboard inside device, or clear carria9e jam, and then press OK.	캐리지 걸림 장치안의 모든 보드지를 제거하거나 , 캐리지 걸 림을 제거한 다음 [OK] 를 누르십시오 .	이 메시지가 나타나면 HP Officejet 5600 All- in-One series 내부에 보드지 포장재가 있음 을 의미합니다 .

설치 설명서의 9 단계, " 덮개 열기 " 를 계속합니다.