# HP Deskjet 6980 series



# Netzwerkhandbuch Netwerkhandleiding



# Netzwerkhandbuch

Deutsch

#### Hinweise von Hewlett-Packard

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Adaption oder Übersetzung sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Für HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewährleistungen, die in den ausdrücklichen

Gewährleistungserklärungen des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt sind. Dieses Dokument gibt keine weiteren

Gewährleistungen. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

#### Marken

Microsoft, Windows und Windows XP sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Apple, das Apple-Logo, ColorSync, das ColorSync-Logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, Quickdraw und TrueType sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.

Adobe, Adobe Photoshop und Acrobat sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth ist eine Marke im Besitz des Eigentümers und wird von Hewlett-Packard Company unter Lizenz verwendet.

Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### Begriffe und Konventionen

In diesem Handbuch werden folgende Begriffe und Konventionen verwendet.

#### Begriffe

Der HP Deskjet-Drucker wird auch als **HP Drucker** oder **Drucker** bezeichnet.

#### Warnhinweise

Mit Vorsicht werden Sie auf mögliche Beschädigungen des HP Deskjet-Druckers oder eines anderen Geräts aufmerksam gemacht. Beispiel:



Vorsicht Berühren Sie nicht die Düsen oder die Kupferkontakte der Tintenpatronen. Das Berühren dieser Teile kann zum Verstopfen der Düsen, Versagen der Patrone oder zu verminderter Leitfähigkeit der elektrischen Kontakte führen.

Mit **Warnung** werden Sie darauf hingewiesen, dass eine mögliche Gesundheitsgefährdung für Sie oder andere Personen eintreten kann. Beispiel:



Warnung Bewahren Sie neue und gebrauchte Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

#### Eingabehilfen

Der HP Drucker verfügt über eine Reihe von Funktionen, die Personen mit beeinträchtigtem Sehvermögen und motorischen Beeinträchtigungen den Zugriff ermöglichen.

#### Beeinträchtigung des Sehvermögens

Benutzer mit beeinträchtigtem Sehvermögen können mit Hilfe der Optionen und Funktionen der Windows-Eingabehilfe auf die Druckersoftware zugreifen. Sie unterstützt auch die meisten Hilfstechnologien, z.B. Screenreader, Braillelesegeräte und Spracherkennungssoftware. Für farbenblinde Benutzer verfügen Tasten bzw. Schaltflächen und Register in der Software bzw. am HP Drucker über einfache Beschriftungen oder Symbole, die die entsprechende Aktion darstellen.

#### Motorische Beeinträchtigungen

Benutzer mit motorischen Beeinträchtigungen können die Funktionen der Druckersoftware über Tastaturbefehle ausführen. Die Software unterstützt außerdem Optionen der Windows-Eingabehilfe, wie z.B. Einrastfunktion, Statusanzeige, Anschlagverzögerung und Tastaturmaus. Am Drucker können die Abdeckungen, Tasten, Papierfächer und die Papierführungen von Benutzern mit eingeschränkter Kraft und Reichweite bedient werden.

#### Support

Weitere Informationen zu den Eingabehilfen dieses Produkts sowie zur Selbstverpflichtung von HP im Hinblick auf Eingabehilfen finden Sie auf der Website von HP unter: www.hp.com/accessibility.

# Inhalt

1	Verwalten des Druckers in einem Netzwerk	5
•	HP Berichtseite	5
	Integrierter Web-Server (Embedded Web Server, EWS)	8
	Ändern der Sicherheitseinstellungen für das kabellose Netzwerk	10
	Konfigurieren des Druckers für eine Software-Firewall	11
	Zurücksetzen des Druckers auf die werkseitigen Standardeinstellungen	13
2	Fehlerbehebung bei einer kabellosen Verbindung	15
	Während der Softwareinstallation	15
	Nach der Softwareinstallation	19
	Fehler beim Konfigurieren mit SecureEasySetup	22
3	Fehlerbehebung bei einer Ethernet-Verbindung	23
	Während der Softwareinstallation	23
	Nach der Softwareinstallation	25

# 1 Verwalten des Druckers in einem Netzwerk

Nachdem der Drucker entsprechend den Anweisungen auf dem Setup-Poster eingerichtet und mit dem Netzwerk verbunden wurde, stehen Ihnen eine Reihe von Tools zur Verwaltung des Druckers im Netzwerk zur Verfügung.

### **HP Berichtseite**

Die HP Berichtseite liefert nützliche Informationen über die kabellosen, kabelgebundenen und PictBridge-Anschlüsse des Druckers.

#### Drucken einer HP Berichtseite

Stellen Sie vor dem Drucken einer HP Berichtseite sicher, dass der Drucker eingeschaltet und im Leerlauf ist. Drücken Sie dann ein Mal die **Berichtseitentaste**.



Wenn der Drucker kurz zuvor an ein Netzwerk angeschlossen wurde, warten Sie ein paar Minuten, um dem Drucker die Zeit zum Herunterladen der gültigen Einstellungen zu geben, bevor Sie eine HP Berichtseite drucken.

#### Erklärungen zur HP Berichtseite

Die HP Berichtseite beinhaltet die folgenden, regelmäßig benötigten Informationen:

#### Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen beziehen sich sowohl auf Ethernet- als auch auf kabellose Netzwerke:

Option	Bedeutung
Netzwerkstatus	Der Netzwerkstatus des Druckers:
	<ul> <li>Bereit: Der Drucker ist druckbereit.</li> <li>Offline: Der Drucker ist nicht an ein Netzwerk angeschlossen.</li> </ul>

Option	Bedeutung
Aktiver Verbindungstyp	<ul> <li>Die Art des Netzwerks, an das der Drucker angeschlossen ist:</li> <li>Kabelgebunden: Der Drucker ist an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen.</li> <li>Kabellos: Der Drucker ist an ein kabelloses Netzwerk angeschlossen.</li> <li>Deaktiviert: Der Drucker ist nicht an ein Netzwerk angeschlossen.</li> </ul>
URL	Die Adresse, die für den Zugriff auf den integrierten Web-Server des Druckers verwendet werden soll.
Hardware- Adresse (MAC)	Die MAC-Adresse (Media Access Control, Medienzugriffssteuerung) des Druckers.
Firmware-	Revisionsnummer der internen Druckersoftware.
Revision	Diese Information wird eventuell von HP Kundenservice und -unterstützung benötigt.
Hostname	Der Hostname des Druckers im Netzwerk.
IP-Adresse	Die aktuelle IP-Adresse des Druckers im Netzwerk.
Subnet Mask	Die Teilnetzmaske des Druckers.
Standard- Gateway	Die Gateway-Adresse des Druckers.
Konfigurations- quelle	<ul> <li>Die Quelle, von der der Drucker seine IP-Adresse bezogen hat:</li> <li>Automatisch: AutoIP oder DHCP</li> <li>Manuell: Statische IP-Adresse</li> </ul>
DNS Server	Die IP-Adresse des Domain Name-Servers des Druckers. "Keine Angabe" bedeutet, dass keine IP-Adresse festgelegt wurde. Diese Einstellung findet auf den Drucker keine Anwendung.
mDNS	Der mDNS-Servicename des Druckers im Netzwerk.
	Dieser Name wird von Apple Rendezvous (Mac OS X Version 10.2.3 und höher) und Bonjour (Mac OS X Version 10.4.0 und höher) zur Identifikation des Druckers verwendet.
Administrator- kennwort	Gibt an, ob der integrierte Web-Server des Druckers kennwortgeschützt ist.
	<ul> <li>restgelegt: Ein Kennwort ist erforderlich.</li> <li>Nicht festgelegt: Ein Kennwort ist nicht erforderlich.</li> </ul>
Verbindungs- konfiguration	Die Netzwerk-Verbindungseinstellungen: • 802.11 • 10T-Voll • 10T-Halb

Option	Bedeutung
	<ul><li>100TX-Voll</li><li>100TX-Halb</li></ul>

#### Kabelloses 802.11-Netzwerk

Die Informationen zum kabellosen 802.11-Netzwerk beziehen sich nur auf die kabellose Verbindung des Druckers:

Option	Bedeutung
Status – Drahtlos	<ul> <li>Der Status des kabellosen Netzwerks des Druckers:</li> <li>Verbunden: Der Drucker ist mit dem kabellosen Netzwerk verbunden.</li> <li>Getrennt: Der Drucker ist nicht mit dem kabellosen Netzwerk verbunden.</li> <li>Deaktiviert: Das Funkmodul ist ausgeschaltet, und der Drucker ist an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen.</li> </ul>
Kommunika- tionsmodus	<ul> <li>Der Kommunikationsmodus, für den der Drucker konfiguriert wurde.</li> <li>Infrastruktur</li> <li>Ad-hoc</li> </ul>
Netzwerkname (SSID)	Die SSID-Einstellungen des Druckers.
Signalstärke (1-5)	<ul> <li>Die Stärke des 802.11-Funksignals, das der Drucker empfängt:</li> <li>1 bis 5: 5 zeigt ein sehr starkes Signal an; 1 zeigt ein schwaches Signal an.</li> <li>Nicht verfügbar: Der Drucker ist auf den Ad-hoc-Kommunikationsmodus eingestellt, oder das kabellose Netzwerk ist deaktiviert.</li> </ul>
Kanal	Eine von mehreren voreingestellten Frequenzen, auf denen 802.11b-Geräte miteinander kommunizieren, um Interferenzen zu verringern. Die Anzahl der verfügbaren Kanäle variiert je nach Land/Region. <b>Nicht verfügbar</b> bedeutet, dass das kabellose Netzwerk deaktiviert ist.
Authentifi- zierungstyp	<ul> <li>Die Authentifizierungseinstellungen des Druckers:</li> <li>Offenes System: Es wird keine Authentifizierung verwendet.</li> <li>Shared key: Der Drucker verwendet einen WEP-Schlüssel zur Authentifizierung.</li> </ul>

Option	Bedeutung
	<ul> <li>WPA-PSK: Die Authentifizierung erfolgt über PSK (Pre- Shared Key). Diese wird als Teil von WPA für kleine Netzwerke verwendet.</li> <li>Keine: Es wird keine Authentifizierung verwendet.</li> </ul>
Verschlüsselung	Die Verschlüsselungseinstellungen des Druckers:
	<ul> <li>64-Bit-WEP: Der Drucker ist mit einem aus fünf Buchstaben oder zehn Ziffern bestehenden WEP-Schlüssel konfiguriert.</li> <li>128-Bit-WEP: Der Drucker ist mit einem aus 13 Buchstaben oder 26 Ziffern bestehenden WEP-Schlüssel konfiguriert.</li> <li>AES: Ein Verschlüsselungsverfahren, das mit WPA verwendet werden kann.</li> <li>TKIP: Ein Verschlüsselungsverfahren, das mit WPA verwendet werden kann.</li> <li>Keine: Es wird keine Verschlüsselung verwendet.</li> </ul>
HW-Adresse, Zugriffspunkt	Die MAC-Adresse des WAP (Wireless Access Point, Zugriffspunkt für kabellose Netzwerke) für das Netzwerk, in dem sich der Drucker befindet. Diese Einstellungen beziehen sich nur auf Infrastrukturnetzwerke. "Nicht verfügbar" bedeutet, dass der Drucker auf den Ad-hoc-Kommunikationsmodus eingestellt ist.

#### Verschiedenes

Der Abschnitt "Verschiedenes" enthält Informationen, die sich auf Ethernet-Netzwerke, auf kabellose Netzwerke sowie auf PictBridge-Verbindungen beziehen:

Option	Bedeutung
Übertragene	Die Anzahl der fehlerfrei übertragenen Datenpakete.
Pakete	Diese Information wird eventuell von HP Kundenservice und
insgesamt	-unterstützung benötigt.
Empfangene	Die Anzahl der fehlerfrei empfangenen Datenpakete.
Pakete	Diese Information wird eventuell von HP Kundenservice und -
insgesamt	unterstützung benötigt.
PictBridge-	<ul> <li>Verbunden: Der Drucker ist an eine Digitalkamera</li></ul>
Status	angeschlossen. <li>Fehler: Es liegt ein Fehler bei der PictBridge-Verbindung vor.</li>
PictBridge-	Der letzte bekannte Fehler bei der PictBridge-Funktion des
Fehler	Druckers, seit dieser das letzte Mal eingeschaltet war.

### Integrierter Web-Server (Embedded Web Server, EWS)

Der Drucker verfügt über eine interne Webseite, die als integrierter Web-Server (Embedded Web Server, EWS) bezeichnet wird und in einem Web-Browser geöffnet werden kann. Der EWS bietet einfache Möglichkeiten zum Verwalten des Druckers in einem Netzwerk.

Verwenden Sie den EWS des Druckers, um folgende Aufgaben auszuführen:

- Überprüfen des Druckerstatus
- Anpassen der Netzwerkkonfiguration des Druckers
- Überprüfen der Tintenfüllstände der Tintenpatronen
- Anzeigen der Netzwerkstatistiken
- Konfigurieren der Sicherheitseinstellungen des kabellosen Netzwerks f
  ür den Drucker
- Konfigurieren der Bluetooth-Einstellungen
- Besuchen der HP Website, um Supportinformationen zu erhalten und Verbrauchsmaterialien zu erwerben



**Vorsicht** Der Drucker und die Computer, die den Drucker verwenden, sollten demselben Teilnetz angehören. Je nachdem, welcher Router verwendet wird, kann es bei der Installation des Druckers in einem anderen Teilnetz zu Problemen kommen.

Überprüfen Sie, ob der Drucker und der Computer eingeschaltet und mit dem Netzwerk verbunden sind, bevor Sie die interne Webseite des Druckers verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die interne Webseite des Druckers aufzurufen:

1. Drücken Sie am Drucker die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.



2. Suchen Sie den URL (die IP-Adresse) des Druckers auf der HP Berichtseite.



**Hinweis** Vergewissern Sie sich, dass der URL des Druckers **nicht http://0.0.0** lautet und die Teilnetzmaske mit der Teilnetzmaske des Computers übereinstimmt. Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, müssen Sie den Drucker und den Netzwerk-Router mit einem Ethernet-Kabel verbinden und dann die Schritte 1 und 2 wiederholen.

3. Öffnen Sie den Web-Browser.

Verwenden Sie einen der folgenden Web-Browser: Microsoft Internet Explorer 5.0 oder höher, Netscape 4.75, Safari 1.0 oder höher.

4. Geben Sie im Adressfeld des Browsers den URL des Druckers ein, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.



### Ändern der Sicherheitseinstellungen für das kabellose Netzwerk

Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen für das kabellose Netzwerk ändern, ist eine Neukonfiguration des Druckers mit den neuen Einstellungen erforderlich.

#### **Erste Schritte**

Vor der Neukonfiguration des Druckers müssen Sie die folgenden Einstellungen suchen:

- Netzwerkname (SSID)
- Die neuen Sicherheitseinstellungen für das kabellose Netzwerk:
  - WEP: WEP-Schlüssel suchen
  - WPA: Passphrase und Authentifizierungsprotokoll suchen

Informationen zu den Sicherheitseinstellungen für das kabellose Netzwerk stellt das Konfigurationsdienstprogramm für den WAP (Zugriffspunkt für kabellose Netzwerke) im Netzwerk bereit.

#### Konfigurieren des Druckers

Führen Sie die folgenden Schritte zur Neukonfiguration des Druckers mit den neuen Sicherheitseinstellungen für das kabellose Netzwerk aus:

- 1. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den Drucker mit einem Ethernet-Anschluss im Netzwerk, z.B. einem Ethernet-Anschluss an einem WAP, einem Router, einem Hub oder einer Wandsteckdose, zu verbinden.
- 2. Öffnen Sie den integrierten Web-Server (Embedded Web Server, EWS) des Druckers. Hilfe für den Zugriff auf den EWS finden Sie unter *Integrierter Web-Server (Embedded Web Server, EWS)* auf Seite 8.
- 3. Klicken Sie im integrierten Web-Server auf das Register Netzwerk.
- 4. Klicken Sie unter der Überschrift Verbindungen auf Wireless (802.11).

- 5. Klicken Sie auf dem Register **Wireless-Setup** auf die Schaltfläche **Assistent starten**.
- 6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um neue Einstellungen einzugeben und die Konfiguration abzuschließen.

### Konfigurieren des Druckers für eine Software-Firewall

Eine Software-Firewall schützt einen Computer, der mit dem Internet verbunden ist, vor nicht autorisiertem Zugriff.

Es gibt folgende bekannte Software-Firewalls: BlackICE®, ZoneAlarm® und Brickhouse®.



Hinweis Windows XP verfügt über eine integrierte Software-Firewall. Wenn der Computer nur die Firewall von Windows XP verwendet, müssen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt nicht beachten.

#### Problem

Leider kann eine Software-Firewall zwei Probleme verursachen, wenn Sie den Drucker in einem kabelgebundenen oder einem kabellosen Netzwerk betreiben möchten.

- Fehler bei der Installation: Eine Software-Firewall kann verhindern, dass der Computer während dem Installieren der Druckersoftware den Drucker im Netzwerk findet. Wenn der Computer den Drucker nicht findet, kann die Druckersoftware nicht auf dem Computer installiert werden.
- Trennen der Verbindung: Wenn der Drucker mit einem kabelgebundenen oder einem kabellosen Netzwerk verbunden ist, in dem IP-Adressen mit DHCP oder mit AutoIP zugewiesen werden, kann eine Software-Firewall auch nach erfolgreicher Installation der Druckersoftware auf dem Computer verhindern, dass der Computer den Drucker im Netzwerk lokalisiert, wenn sich die IP-Adresse des Druckers ändert.

#### Lösung

Damit der Drucker in einem Netzwerk verwendet werden kann, dessen Computer durch eine Software-Firewall geschützt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Deaktivieren Sie die Software-Firewall vorübergehend, bevor Sie die Druckersoftware auf einem Computer installieren.
- 2. Weisen Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zu.

#### Vorübergehendes Deaktivieren der Software-Firewall vor der Installation

Bevor Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen und dann die Druckersoftware auf einem Computer installieren, müssen Sie vorübergehend die Software-Firewall auf dem Computer deaktivieren. Anweisungen zum Deaktivieren der Software-Firewall finden Sie in der Dokumentation zur Software-Firewall. Zum Schutz des Computers während des Zeitraums, in dem die Software-Firewall deaktiviert ist, empfiehlt HP dringend die Installation der folgenden Komponenten auf dem Computer:

- Ein Hardwaregerät, z.B. ein Gateway, das Firewall-Funktionen zwischen dem Computer und dem Internet bereitstellt
- Ein aktuelles Virenschutzprogramm

Um den Computer während des Zeitraums, in dem die Firewall deaktiviert ist, optimal gegen Viren zu schützen, trennen Sie die Verbindung des Computers oder des Routers mit dem Internet und installieren dann die Druckersoftware auf dem Computer. Nach der Installation der Druckersoftware können Sie den Computer oder den Router wieder mit dem Internet verbinden.

Nach dem Deaktivieren der Software-Firewall führen Sie die folgenden Schritte aus, um dem Drucker eine statische IP-Adresse zuzuweisen.

#### Zuweisen einer statische IP-Adresse für den Drucker

#### Vorbereitungen

Bevor Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen, müssen Ihnen folgende Informationen zum Netzwerk zur Verfügung stehen:

- Der IP-Adressbereich des DHCP-Netzwerkservers
- Teilnetzmaske
- Gateway

Diese Informationen finden Sie im Konfigurationsdienstprogramm für den Netzwerk-Router oder -Switch. Andernfalls finden Sie die Informationen in der Dokumentation zum Netzwerk-Router oder -Switch.

Die statische IP-Adresse darf nicht zu den IP-Adressen gehören, die Geräten im Netzwerk vom Netzwerk zugewiesen werden.

Beispiel: In einem Netzwerk werden über DHCP IP-Adressen im Bereich zwischen 10.0.0.1 und 10.0.0.100 zugewiesen. In diesem Fall sollte 10.0.0.25 nicht als statische IP-Adresse für den Drucker verwendet werden, da diese Adresse zu den IP-Adressen gehört, die vom Netzwerk zugewiesen werden. Dagegen kann 10.0.0.101 als statische IP-Adresse verwendet werden, da diese Adresse nicht zu den Adressen gehört, die vom Netzwerk zugewiesen werden.

#### Zuweisen der statischen IP-Adresse

Um dem Drucker eine statische IP-Adresse zuzuweisen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den Drucker mit einem Ethernet-Anschluss im Netzwerk, z.B. einem Ethernet-Anschluss an einem WAP, einem Router, einem Hub oder einer Wandsteckdose, zu verbinden.
- 2. Wenn die Netzwerk-LED an der Vorderseite leuchtet, drücken Sie die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.
- 3. Suchen Sie den URL des Druckers auf der HP Berichtseite.

- Starten Sie den Internetbrowser des Computers, und geben Sie dann im Adressfeld den URL des Druckers von der HP Berichtseite ein, um den integrierten Web-Server (Embedded Web Server, EWS) des Druckers zu öffnen.
- 5. Klicken Sie im integrierten Web-Server auf das Register Netzwerk.
- 6. Wählen Sie unter der Überschrift Verbindungen eine der folgenden Optionen aus:
  - Klicken Sie auf Verdrahtet (802.3), wenn Sie den Drucker mit einem kabelgebundenen Ethernet-Netzwerk verbinden möchten.
  - Klicken Sie auf Wireless (802.11) und dann auf das Register IP-Konfiguration, wenn Sie den Drucker mit einem kabellosen Netzwerk verbinden möchten.
- Wählen Sie unter der Überschrift IP-Adressenkonfiguration die Option Manuelles IP aus, und geben Sie dann die statische IP-Adresse ein, die Sie dem Drucker, der Teilnetzmaske und dem Standard-Gateway zuweisen möchten.



**Hinweis** Denken Sie daran, dass die statische IP-Adresse nicht zu den IP-Adressen gehören darf, die durch das Netzwerk zugewiesen werden. Wenn Sie weder eine Teilnetzmaske noch ein Standard-Gateway eingeben, geben Sie für jede Komponente 0.0.0.0 ein.

8. Geben Sie unter der Überschrift **DNS-Adressenkonfiguration** den primären und den sekundären DNS-Server ein.



**Hinweis** Wenn weder ein primärer noch ein sekundärer DNS-Server verfügbar ist, geben Sie für beide 0.0.0.0 ein.

- Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, und schließen Sie dann den integrierten Web-Server.
- Öffnen Sie das Konfigurationsdienstprogramm für die Software-Firewall, und geben Sie dann die IP-Adresse ein, die Sie dem Drucker in der Liste der akzeptierten IP-Adressen zugewiesen haben. Hilfe zum Konfigurationsdienstprogramm für die Software-Firewall finden Sie in der Dokumentation zur Software-Firewall.

Nachdem Sie dem Drucker eine statische IP-Adresse zugewiesen haben, befolgen Sie die Installationsanweisungen für die Druckersoftware auf dem Setup-Poster, um den Drucker mit dem Netzwerk zu verbinden.



**Hinweis** Wenn die Installation der Druckersoftware abgeschlossen ist, aktivieren Sie auf dem Computer wieder die Software-Firewall.

# Zurücksetzen des Druckers auf die werkseitigen Standardeinstellungen

Durch das Zurücksetzen des Druckers auf die werkseitigen Standardeinstellungen werden alle Einstellungen des Druckerspeichers für das verwendete Netzwerk gelöscht. Von dieser Option sollte nur im Notfall bei der Fehlerbehebung für den Drucker Gebrauch gemacht werden.

Wenn der Drucker auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde, muss die Druckersoftware u.U. erneut installiert werden. Darüber hinaus müssen

möglicherweise auch die Sicherheitseinstellungen für den Drucker neu konfiguriert werden.

Die Standardeinstellungen des Druckers lauten wie folgt:

Option	Standardeinstellung
Kommunikationsmodus	Ad-hoc
Netzwerkname (SSID)	hpsetup
Verschlüsselung	Keine
IP-Adresse	Automatisch
Wireless radio (Kabellose Funkübertragung)	Aus
EWS administrator password (EWS- Administratorkennwort)	[leer]

Zum Zurücksetzen des Druckers auf die werkseitigen Standardeinstellungen führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.
- 2. Halten Sie die Berichtseitentaste gedrückt.
- 3. Halten Sie die **Berichtseitentaste** gedrückt, und drücken Sie drei Mal die **Abbruchtaste**.
- 4. Lassen Sie die Berichtseitentaste los.

Deutsch

# 2 Fehlerbehebung bei einer kabellosen Verbindung

### Während der Softwareinstallation

Während des Softwareinstallationsvorgangs sucht der Setup-Assistent zwei Mal nach dem Drucker: wenn das Ethernet-Kabel mit dem Drucker verbunden wird und dann, wenn es entfernt wurde.

# Wenn das Ethernet-Kabel angeschlossen ist, kann der Computer den Drucker nicht finden

Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie zu anderen Themen in diesem Abschnitt übergehen:

- Alle Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker sind fest eingesteckt.
- Das Netzwerk ist betriebsf\u00e4hig und der Netzwerk-Hub, -Switch, -Router oder -WAP eingeschaltet.
- Der Drucker ist eingeschaltet, Papier ist eingelegt, und die Tintenpatronen sind ordnungsgemäß eingesetzt.
- Alle Anwendungen einschließlich der Virenschutzprogramme und persönlichen Firewalls wurden geschlossen oder deaktiviert.

Wenn eine diesbezügliche Korrektur vorgenommen wurde, versuchen Sie anschließend, den Installationsassistenten erneut auszuführen.

#### Anschließen des Ethernet-Kabels

Damit der Drucker zum fehlerfreien Betrieb in einem kabellosen Netzwerk konfiguriert werden kann, muss das Ethernet-Kabel an den Drucker angeschlossen sein.

Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den Drucker mit einem Ethernet-Anschluss im Netzwerk, z.B. einem Ethernet-Anschluss an einem WAP, einem Router, einem Hub oder einer Wandsteckdose, zu verbinden.

Führen Sie anschließend den Installationsassistenten erneut aus. Wenn Sie während der Installation dazu aufgefordert werden, entfernen Sie das Ethernet-Kabel.

#### Überprüfen der Netzwerk-LED

Überprüfen Sie die Netzwerk-LED an der Vorderseite des Druckers. Wenn die Netzwerk-LED nicht leuchtet, besteht keine Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk.



Überprüfen Sie, ob die Verbindungskabel fest eingesteckt sind. Wenn die Verbindungskabel fest eingesteckt sind, drücken Sie an der Vorderseite des Druckers die Berichtseitentaste, um eine HP Berichtseite zu drucken.



Versuchen Sie mit Hilfe der folgenden Lösungsvorschläge, den Drucker an das Netzwerk anzuschließen.

Deaktivieren der auf dem Computer ausgeführten Software-Firewalls Eine Software-Firewall kann verhindern, dass der Computer während dem Installieren der Druckersoftware den Drucker im Netzwerk findet. Wenn der Computer den Drucker nicht findet, kann die Druckersoftware nicht auf dem Computer installiert werden.

Wenn auf dem Computer eine andere Software-Firewall installiert wurde als die Firewall, die im Lieferumfang von Windows XP enthalten ist (wie z.B. BlackICE®, ZoneAlarm® oder Brickhouse®), schlagen Sie die Schritte zum Deaktivieren der Firewall in der entsprechenden Dokumentation nach.

[<del>])))</del>)&

Hinweis Die im Lieferumfang von Windows XP enthaltene Software-Firewall beeinträchtigt die Verbindung mit dem Drucker nicht. Wenn auf dem Computer ausschließlich die Software-Firewall von Windows XP ausgeführt wird, ist es nicht notwendig, dass Sie die Firewall während der Softwareinstallation deaktivieren oder dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen.

Vor dem Installieren der Druckersoftware auf einem Computer deaktivieren Sie vorübergehend die Software-Firewall dieses Computers und weisen dem Drucker eine statische IP-Adresse zu. Nach Abschluss der Softwareinstallation aktivieren Sie die Firewall wieder.

Anweisungen zum Anschließen des Druckers an Netzwerke, in denen Computer durch eine Software-Firewall geschützt werden, finden Sie unter *Konfigurieren des Druckers für eine Software-Firewall* auf Seite 11.

- Sicherstellen, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist und die LAN- oder Netzwerkkarte des Computers ordnungsgemäß funktioniert.
- Zuordnen des Druckers und des Computers zum selben Teilnetz
   Ein Teilnetz ist ein kleines Netzwerk, das zu einem größeren Netzwerk gehört.
   Wenn der Computer zu einem anderen Teilnetz als der Drucker gehört, können bei der Softwareinstallation Probleme auftreten.
   Vergleichen Sie die auf der HP Berichtseite für den Drucker angegebene IP-Adresse mit der IP-Adresse des Computers. Wenn die erste Zifferngruppe der IP-Adressen nicht übereinstimmt, befinden sich Drucker und Computer in unterschiedlichen Teilnetzen. Wenn die IP-Adresse des Computers beispielsweise mit 169 beginnt, die IP-Adresse des Druckers jedoch mit 10, dann befinden sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Windows-Computer:

- 1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie dann auf **Ausführen**, und geben Sie **Command** ein.
- Geben Sie in der Eingabeaufforderung ipconfig ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Macintosh OS X-Computer:

- 1. Öffnen Sie das Kontrollfeld Netzwerk.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zeigen** den Eintrag **AirPort** aus, und klicken Sie auf **TCP/IP**.

Wenn sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen befinden, ordnen Sie den Drucker demselben Teilnetz zu, in dem sich der Computer befindet, und führen Sie anschließend den Setup-Assistenten erneut aus.



1 Computer und Drucker befinden sich in unterschiedlichen Teilnetzen.



2 Computer und Drucker befinden sich im selben Teilnetz.

# Der Computer kann nach dem Entfernen des Netzwerkkabels den Drucker nicht finden

Überprüfen Sie die Status-LED für kabellose Kommunikation an der Vorderseite des Druckers. Wenn die Status-LED für kabellose Kommunikation nicht leuchtet, ist die kabellose Funkübertragung des Druckers nicht aktiv.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel vom Drucker entfernt wurde. Wenn das Netzwerkkabel mit dem Ethernet-Anschluss des Druckers verbunden ist, kann der Drucker nicht über eine kabellose Verbindung kommunizieren.

#### Überprüfen der Netzwerk-LED

Überprüfen Sie die Netzwerk-LED an der Vorderseite des Druckers. Wenn die Netzwerk-LED nicht leuchtet, besteht keine Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk.



Führen Sie die folgenden Schritte aus:

#### • Überprüfen der Signalstärke

Drücken Sie an der Vorderseite des Druckers die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.



Deutsch

Überprüfen Sie die auf der HP Berichtseite angegebene Signalstärke. Wenn eine geringe Signalstärke angegeben ist, vergewissern Sie sich, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Zwischen dem Drucker und dem WAP oder zwischen dem Drucker und dem Computer befinden sich keine großen Gegenstände.
- Der Drucker befindet sich in Reichweite des WAP oder Computers.
- In der N\u00e4he des kabellosen Netzwerks befinden sich keine schnurlosen Telefone oder Mikrowellenherde.
- Vergleich der Einstellungen f
  ür den kabellosen Betrieb des Druckers mit denen f
  ür das Netzwerk

Drücken Sie an der Vorderseite des Druckers die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.



Vergleichen Sie die auf der HP Berichtseite angezeigten Einstellungen mit den Einstellungen für den kabellosen Betrieb des Netzwerks. Suchen Sie die abweichenden Einstellungen. Verbinden Sie den Drucker über das Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk, führen Sie erneut den Setup-Assistenten aus, und geben Sie dann die richtigen Einstellungen für den kabellosen Betrieb des Netzwerks ein, um den Drucker für das Netzwerk zu konfigurieren.

#### • Der WAP filtert nach MAC-Adresse

Wenn der Netzwerk-WAP oder -Router Netzwerkgeräte nach MAC-Adresse filtert, führen Sie die folgenden Schritte aus:

**1.** Suchen Sie auf der HP Berichtseite die Hardware-Adresse des Druckers (MAC-Adresse).

2. Öffnen Sie das Konfigurationsdienstprogramm für den WAP oder Router.

3. Geben Sie die MAC-Adresse für den Drucker ein.

Informationen zur Verwendung des Konfigurationsdienstprogramms für den WAP oder Router finden Sie in der Dokumentation zum WAP oder Router.

### Nach der Softwareinstallation

#### Der Drucker druckt nicht

Wenn der Drucker nicht druckt, überprüfen Sie Folgendes:

- Im Drucker ist Papier eingelegt.
- Im Drucker ist kein Papierstau aufgetreten.
- Die Tintenpatronenstatus-LEDs an der Vorderseite des Druckers leuchten oder blinken nicht.

- In der Anwendung, aus der Sie drucken möchten, ist der richtige Drucker ausgewählt.
- Das Netzwerk ist betriebsf\u00e4hig und der Netzwerk-Hub, -Switch, -Router oder -WAP eingeschaltet.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Online-Benutzerhandbuch für den Drucker, das auf dem Computer installiert ist.

Wenn alle der oben beschriebenen Bedingungen zutreffen, führen Sie die Schritte zum Überprüfen der Netzwerk-LED aus, die unter *Überprüfen der Netzwerk-LED* auf Seite 18 angegeben sind.

#### Die Netzwerkeinstellungen sind fehlerhaft oder wurden geändert

Wenn Einstellungen, die auf der HP Berichtseite angezeigt werden, nicht mit den Netzwerkeinstellungen übereinstimmen oder die Einstellungen zum kabellosen Betrieb des Netzwerks geändert wurden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss des Druckers an, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - In Ad-hoc-Netzwerken: Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Computer an.
  - In einem Infrastrukturnetzwerk: Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem WAP oder Router.
- 2. Öffnen Sie den integrierten Web-Server (Embedded Web Server, EWS) des Druckers. Hilfe für den Zugriff auf den EWS finden Sie unter *Integrierter Web-Server (Embedded Web Server, EWS)* auf Seite 8.
- 3. Klicken Sie im integrierten Web-Server auf das Register Netzwerk.
- 4. Klicken Sie unter der Überschrift Verbindungen auf Wireless (802.11).
- 5. Klicken Sie auf **Assistent starten**, um den Setup-Assistenten für kabellose Netzwerke auszuführen.
- Schließen Sie nach dem Beenden des Setup-Assistenten f
  ür kabellose Netzwerke den integrierten Web-Server, und entfernen Sie dann das Ethernet-Kabel.

Wenn der Drucker immer noch nicht druckt, führen Sie die folgenden Schritte aus:

• Das Netzwerk-Authentifizierungsprotokoll wird vom Drucker nicht unterstützt Wenn Sie nach dem Verbinden des Druckers mit dem Netzwerk das Netzwerk-Authentifizierungsprotokoll geändert haben, haben Sie möglicherweise ein Protokoll ausgewählt, das vom Drucker nicht unterstützt wird. Der Drucker unterstützt WEP-Authentifizierung, WPA-AES und WPA-TKIP. Das Netzwerk, mit dem der Drucker verbunden ist, muss entweder über eines dieser Authentifizierungsprotokolle verfügen oder auf eine Authentifizierung verzichten. Drucker und Netzwerk müssen das gleiche Protokoll verwenden.

# Die Software-Firewall blockiert den Zugriff auf den Drucker Wenn das Netzwerk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) oder AutoIP verwendet, um Netzwerkgeräten IP-Adressen zuzuordnen, kann es sein, dass nach dem Anschließen des Druckers an das Netzwerk und dem Installieren der Druckersoftware auf dem Computer eine auf dem Computer installierte Software-Firewall den Zugriff auf den Drucker blockiert.



**Hinweis** Die im Lieferumfang von Windows XP enthaltene Software-Firewall beeinträchtigt die Verbindung mit dem Drucker nicht. Wenn auf dem Computer ausschließlich die Software-Firewall von Windows XP ausgeführt wird, ist es nicht notwendig, dass Sie die Firewall während der Softwareinstallation deaktivieren oder dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen.

Befolgen Sie zum Beheben dieses Problems die Anweisungen unter Konfigurieren des Druckers für eine Software-Firewall auf Seite 11.

• Drucker und Computer befinden sich nicht im selben Teilnetz Ein Teilnetz ist ein kleines Netzwerk, das zu einem größeren Netzwerk gehört. Wenn sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen befinden, können Computer und Drucker möglicherweise nicht miteinander kommunizieren. Vergleichen Sie die auf der HP Berichtseite für den Drucker angegebene IP-Adresse mit der IP-Adresse des Computers. Wenn die erste Zifferngruppe der IP-Adressen nicht übereinstimmt, befinden sich Drucker und Computer in unterschiedlichen Teilnetzen. Wenn die IP-Adresse des Computers beispielsweise mit 169 beginnt, die IP-Adresse des Druckers jedoch mit 10, dann befinden sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Windows-Computer:

- 1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie dann auf **Ausführen**, und geben Sie **Command** ein.
- 2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung **ipconfig** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Macintosh OS X-Computer:

- 1. Öffnen Sie das Kontrollfeld Netzwerk.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zeigen** den Eintrag **AirPort** aus, und klicken Sie auf **TCP/IP**.

Wenn sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen befinden, ordnen Sie den Drucker demselben Teilnetz zu, in dem sich der Computer befindet, und führen Sie anschließend den Setup-Assistenten erneut aus.



1 Computer und Drucker befinden sich in unterschiedlichen Teilnetzen.



2 Computer und Drucker befinden sich im selben Teilnetz.

### Fehler beim Konfigurieren mit SecureEasySetup

In diesem Abschnitt werden Fehlermeldungen behandelt, die beim Konfigurieren eines Netzwerks mit SecureEasySetup auftreten können.

• **Fehlermeldung**: Der Zugriffspunkt ist abgelaufen, bevor die Verbindung hergestellt werden konnte.

**Aktion**: Der Zugriffspunkt gibt Ihnen nur eine begrenzte Zeitspanne, um die Konfiguration abzuschließen.

Führen Sie die Konfiguration erneut durch, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration in der zulässigen Zeitspanne abschließen.

- Fehlermeldung: Mehr als 1 SecureEZSetup-Zugriffspunkt gefunden. Aktion: Ein anderer Benutzer in der Umgebung verwendet ebenfalls SecureEZSetup, um ein Gerät zu konfigurieren. Brechen Sie die Konfiguration ab, und starten Sie sie erneut.
- Fehlermeldung: Ein anderes Gerät wurde mit dem Zugriffspunkt verbunden, bevor das Gerät die Verbindung herstellen konnte.
   Aktion: Ein anderes Gerät in der Umgebung wurde mit dem Zugriffspunkt verbunden, bevor der Drucker die Verbindung herstellen konnte.
   Brechen Sie die Konfiguration ab, und starten Sie sie erneut.
- Fehlermeldung: Niedriges Signal

Aktion: Der Zugriffspunkt ist zu weit entfernt, oder es sind Interferenzen aufgetreten.

Um einen guten Signalempfang zwischen dem Drucker und dem Zugriffspunkt herzustellen, müssen Sie möglicherweise verschiedene Positionen ausprobieren. Vorausgesetzt, die Geräte funktionieren ordnungsgemäß, versuchen Sie, folgende Schritte einzeln oder in Kombination auszuführen:

- Ist der Abstand zwischen dem Computer bzw. dem Zugriffspunkt und dem Drucker zu groß, stellen Sie die beiden Geräte n\u00e4her zueinander auf.
- Wenn sich ein schnurloses Telefon, ein Mikrowellengerät oder ein anderes Gerät in der Nähe befindet, das Funksignale auf der Frequenz 2,4 GHz aussendet, stellen Sie es weiter weg, um die Interferenz zu verringern.

# **3** Fehlerbehebung bei einer Ethernet-Verbindung

## Während der Softwareinstallation

Folgende Probleme können bei der Softwareinstallation auftreten.

#### Der Computer findet den Drucker nicht

Wenn Sie die Druckersoftware auf dem Computer nicht installieren können oder die Druckersoftware nicht finden, überprüfen Sie zunächst Folgendes, bevor Sie die in diesem Abschnitt behandelten Themen zur Lösung heranziehen:

- Alle Verbindungskabel zwischen Computer und Drucker sind fest eingesteckt.
- Das Netzwerk ist betriebsfähig und der Netzwerk-Hub eingeschaltet.
- Der Drucker ist eingeschaltet, Papier ist eingelegt, und die Tintenpatronen sind ordnungsgemäß eingesetzt.
- Alle Anwendungen einschließlich der Virenschutzprogramme und persönlichen Firewalls wurden geschlossen oder deaktiviert.

#### Überprüfen der Netzwerk-LED

Überprüfen Sie die Netzwerk-LED an der Vorderseite des Druckers. Wenn die Netzwerk-LED nicht leuchtet, besteht keine Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk.



Überprüfen Sie, ob die Verbindungskabel fest eingesteckt sind. Wenn die Verbindungskabel fest eingesteckt sind, drücken Sie an der Vorderseite des Druckers die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.



Versuchen Sie mit Hilfe der folgenden Lösungsvorschläge, den Drucker an das Netzwerk anzuschließen.

 Deaktivieren der auf dem Computer ausgeführten Software-Firewalls Eine Software-Firewall kann verhindern, dass der Computer während dem Installieren der Druckersoftware den Drucker im Netzwerk findet. Wenn der Computer den Drucker nicht findet, kann die Druckersoftware nicht auf dem Computer installiert werden.

Wenn auf dem Computer eine andere Software-Firewall installiert wurde als die Firewall, die im Lieferumfang von Windows XP enthalten ist (wie z.B. BlackICE®, ZoneAlarm® oder Brickhouse®), schlagen Sie die Schritte zum Deaktivieren der Firewall in der entsprechenden Dokumentation nach.



**Hinweis** Die im Lieferumfang von Windows XP enthaltene Software-Firewall beeinträchtigt die Verbindung mit dem Drucker nicht. Wenn auf dem Computer ausschließlich die Software-Firewall von Windows XP ausgeführt wird, ist es nicht notwendig, dass Sie die Firewall während der Softwareinstallation deaktivieren oder dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen.

Vor dem Installieren der Druckersoftware auf einem Computer deaktivieren Sie vorübergehend die Software-Firewall dieses Computers und weisen dem Drucker eine statische IP-Adresse zu. Nach Abschluss der Softwareinstallation aktivieren Sie die Firewall wieder.

Anweisungen zum Anschließen des Druckers an Netzwerke, in denen Computer durch eine Software-Firewall geschützt werden, finden Sie unter *Konfigurieren des Druckers für eine Software-Firewall* auf Seite 11.

• Zuordnen des Druckers und des Computers zum selben Teilnetz

Ein Teilnetz ist ein kleines Netzwerk, das zu einem größeren Netzwerk gehört. Wenn der Computer zu einem anderen Teilnetz als der Drucker gehört, können bei der Softwareinstallation Probleme auftreten.

Vergleichen Sie die auf der HP Berichtseite für den Drucker angegebene IP-Adresse mit der IP-Adresse des Computers. Wenn die erste Zifferngruppe der IP-Adressen nicht übereinstimmt, befinden sich Drucker und Computer in unterschiedlichen Teilnetzen. Wenn die IP-Adresse des Computers beispielsweise mit 169 beginnt, die IP-Adresse des Druckers jedoch mit 10, dann befinden sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen. So finden Sie die IP-Adresse auf einem Windows-Computer:

- 1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie dann auf **Ausführen**, und geben Sie **Command** ein.
- 2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung **ipconfig** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Macintosh OS X-Computer:

- 1. Öffnen Sie das Kontrollfeld Netzwerk.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zeigen** den Eintrag **AirPort** aus, und klicken Sie auf **TCP/IP**.

Wenn sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen befinden, ordnen Sie den Drucker demselben Teilnetz zu, in dem sich der Computer befindet, und führen Sie anschließend den Setup-Assistenten erneut aus.



1 Computer und Drucker befinden sich in unterschiedlichen Teilnetzen.



### Nach der Softwareinstallation

#### Der Drucker druckt nicht

Wenn der Drucker nicht druckt, überprüfen Sie Folgendes:

- Im Drucker ist Papier eingelegt.
- Im Drucker ist kein Papierstau aufgetreten.
- Die Tintenpatronenstatus-LEDs an der Vorderseite des Druckers leuchten oder blinken nicht.
- In der Anwendung, aus der Sie drucken möchten, ist der richtige Drucker ausgewählt.
- Das Netzwerk ist betriebsfähig und der Netzwerk-Hub eingeschaltet.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie im Online-Benutzerhandbuch für den Drucker, das auf dem Computer installiert ist.

Überprüfen Sie die Netzwerk-LED an der Vorderseite des Druckers. Wenn die Netzwerk-LED nicht leuchtet, besteht keine Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk.



Überprüfen Sie, ob die Verbindungskabel fest eingesteckt sind. Wenn die Verbindungskabel fest eingesteckt sind, drücken Sie an der Vorderseite des Druckers die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.



Versuchen Sie mit Hilfe der folgenden Lösungsvorschläge, den Drucker an das Netzwerk anzuschließen.

• Die Software-Firewall blockiert den Zugriff auf den Drucker

Wenn das Netzwerk DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) oder AutoIP verwendet, um Netzwerkgeräten IP-Adressen zuzuordnen, kann es sein, dass nach dem Anschließen des Druckers an das Netzwerk und dem Installieren der Druckersoftware auf dem Computer eine auf dem Computer installierte Software-Firewall den Zugriff auf den Drucker blockiert.



Hinweis Die im Lieferumfang von Windows XP enthaltene Software-Firewall beeinträchtigt die Verbindung mit dem Drucker nicht. Wenn auf dem Computer ausschließlich die Software-Firewall von Windows XP ausgeführt wird, ist es nicht notwendig, dass Sie die Firewall während der Softwareinstallation deaktivieren oder dem Drucker eine statische IP-Adresse zuweisen.

Befolgen Sie zum Beheben dieses Problems die Anweisungen unter Konfigurieren des Druckers für eine Software-Firewall auf Seite 11.

 Drucker und Computer befinden sich in unterschiedlichen Teilnetzen.
 Ein Teilnetz ist ein kleines Netzwerk, das zu einem größeren Netzwerk gehört.
 Wenn sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen befinden, können Computer und Drucker möglicherweise nicht miteinander kommunizieren.
 Vergleichen Sie die auf der HP Berichtseite für den Drucker angegebene IP-Adresse mit der IP-Adresse des Computers. Wenn die erste Zifferngruppe der IP-Adressen nicht übereinstimmt, befinden sich Drucker und Computer in unterschiedlichen Teilnetzen. Wenn die IP-Adresse des Computers beispielsweise mit 169 beginnt, die IP-Adresse des Druckers jedoch mit 10, dann befinden sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Windows-Computer:

- 1. Klicken Sie auf **Start**, klicken Sie dann auf **Ausführen**, und geben Sie **Command** ein.
- 2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung **ipconfig** ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.

So finden Sie die IP-Adresse auf einem Macintosh OS X-Computer:

- 1. Öffnen Sie das Kontrollfeld Netzwerk.
- 2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Zeigen** den Eintrag **AirPort** aus, und klicken Sie auf **TCP/IP**.

Wenn sich Computer und Drucker in unterschiedlichen Teilnetzen befinden, ordnen Sie den Drucker demselben Teilnetz zu, in dem sich der Computer befindet, und führen Sie anschließend den Setup-Assistenten erneut aus.





2 Computer und Drucker befinden sich im selben Teilnetz.

#### Die Netzwerkeinstellungen wurden geändert

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die auf der HP Berichtseite aufgeführten Netzwerkeinstellungen des Druckers mit den tatsächlichen Netzwerkeinstellungen zu vergleichen:

- Öffnen Sie das Konfigurationsdienstprogramm für den Netzwerk-Hub, -Switch oder -Router, und suchen Sie die Netzwerkeinstellungen. Informationen zur Verwendung des Konfigurationsdienstprogramms für den Netzwerk-Hub, -Switch oder -Router finden Sie in der Dokumentation zum Hub, Switch oder Router.
- Rufen Sie den integrierten Web-Server (EWS) des Druckers auf. Hilfe f
  ür den Zugriff auf den EWS finden Sie unter Integrierter Web-Server (Embedded Web Server, EWS) auf Seite 8.
- 3. Klicken Sie im integrierten Web-Server auf das Register Netzwerk.
- 4. Klicken Sie unter der Überschrift Verbindungen auf Verdrahtet (802.3).
- 5. Klicken Sie auf das Register IP-Konfiguration.

- 6. Geben Sie die korrekten Einstellungen für das Netzwerk ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.
- 7. Schließen Sie den integrierten Web-Server.
- 8. Drücken Sie am Drucker die **Berichtseitentaste**, um eine HP Berichtseite zu drucken.



 Vergleichen Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers mit den tatsächlichen Netzwerkeinstellungen. Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 9.

# Netwerkhandleiding

Nederlands



#### Kennisgeving van Hewlett-Packard Company

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling van dit materiaal is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of omissies in de verklaringen.

#### Handelsmerken

Microsoft, Windows en Windows XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple, het Apple-logo, ColorSync, het ColorSync-logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, Quickdraw en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. en zijn gedeponeerd in de V.S. en andere Ianden.

Adobe, Adobe Photoshop en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de eigenaar en door Hewlett-Packard Company onder licentie wordt gebruikt.

Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in deze gebruikershandleiding gebruikt.

#### Termen

Met de term **HP printer** of **printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

#### Let op en Waarschuwing

Let op geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of

andere apparatuur beschadigd kan raken. Een voorbeeld:



Let op Raak de spuitmondjes of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze delen aanraakt, kan dit leiden tot verstoppingen, inktfouten en slechte elektronische verbindingen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat. Een voorbeeld:



Waarschuwing Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

#### Toegankelijkheid

De HP printer beschikt over een aantal functies waardoor deze kan worden gebruikt door mensen met een handicap.

#### Visueel

De printersoftware is via de toegankelijkheidsopties en -functies van Windows toegankelijk voor slechtzienden of gebruikers met een visuele handicap. Ook worden de meeste technologische hulpprogramma's zoals schermlezers, braillelezers en spraak-naar-tekst toepassingen ondersteund. Voor gebruikers die kleurenblind zijn, beschikken de gekleurde knoppen en tabs in de software en op de HP printer over tekstlabels en pictogrammen die de vereiste actie aangeven.

#### Mobiliteit

Voor gebruikers met mobiliteitsproblemen kunnen de functies van de printersoftware worden uitgevoerd via toetsenbordopdrachten. De software ondersteunt ook toegankelijkheidsopties van Windows zoals Plaktoetsen, Schakeltoetsen, Filtertoetsen en Muistoetsen. Ook gebruikers met beperkte kracht en een beperkt bereik kunnen de printerkleppen, knoppen, papierladen en papiergeleiders bedienen.

#### Ondersteuning

Voor meer informatie over de toegankelijkheid van dit product en

het streven van HP om de toegankelijkheid te optimaliseren kunt u terecht op de website van HP: www.hp.com/accessibility.

# Inhoudsopgave

1	De printer in een netwerk beheren	5
	HP Rapportpagina	5
	Ingebouwde webserver (EWS) van de printer	8
	Instellingen voor draadloze beveiliging wijzigen	9
	De printer configureren voor een softwarefirewall	10
	De fabrieksinstellingen van de printer herstellen	
2	Problemen met een draadloze verbinding oplossen	15
	Tijdens de installatie van de software	15
	Na het installeren van de software	
	Fouten bij het configureren met behulp van SecureEasySetup	21
3	Problemen met een Ethernet-aansluiting oplossen	23
	Tijdens de installatie	23
	Na het installeren van de software	

# 1 De printer in een netwerk beheren

Wanneer u de printer volgens de instructies in de installatiegids hebt geïnstalleerd en op het netwerk hebt aangesloten, hebt u de beschikking over verschillende hulpmiddelen om de printer in een netwerk te beheren.

### **HP** Rapportpagina

De HP Rapportpagina biedt nuttige informatie over de draadloze en bekabelde verbinding en de verbinding via de USB-poort aan de voorkant van de printer.

#### Een HP Rapportpagina afdrukken

Om een HP rapportpagina af te drukken controleert u of de printer is ingeschakeld en niet actief is en drukt u één keer op de knop **Rapportpagina**.



Als de printer zojuist op een netwerk is aangesloten, moet u enkele minuten wachten voordat u de HP Rapportpagina kunt afdrukken, zodat de printer de geldige instellingen kan bepalen.

#### De informatie op de HP Rapportpagina

De HP Rapportpagina geeft een overzicht met de volgende informatie die regelmatig van belang kan zijn:

#### Algemene informatie

De algemene informatie heeft betrekking op zowel Ethernet-netwerken als draadloze netwerken:

Item	Omschrijving
Netwerkstatus	De netwerkstatus van de printer:
	<ul> <li>Gereed: de printer is gereed om af te drukken.</li> <li>Off line: de printer is niet op een netwerk aangesloten.</li> </ul>

(vervolg)

Item	Omschrijving
Type actieve verbinding	<ul> <li>Het type netwerk waarop de printer is aangesloten:</li> <li>Kabel: de printer is aangesloten op een Ethernet-netwerk.</li> <li>Draadloos: de printer is aangesloten op een draadloos netwerk.</li> <li>Uitgeschakeld: de printer is niet op een netwerk aangesloten.</li> </ul>
URL	Het adres dat u gebruikt om de geïntegreerde webserver van de printer te openen.
Hardware- adres (MAC)	Het MAC (Media Access Control)-adres van de printer.
Firmware- revisie	Het revisienummer van de interne software van de printer. Dit item kan door HP Service and Support worden gevraagd.
Hostnaam	Deze naam identificeert de printer op het netwerk.
IP-adres	Het huidige IP-adres van de printer op het netwerk.
Subnetmasker	Het subnetmasker van de printer.
Standaard- gateway	Het gateway-adres van de printer.
Configuratie- bron	<ul> <li>Hoe de printer aan zijn IP-adres is gekomen:</li> <li>Automatisch: AutoIP of DHCP</li> <li>Handmatig: statisch IP-adres</li> </ul>
DNS-server	Het IP-adres van de domeinnaamserver van de printer. Niet opgegeven betekent dat er geen IP-adres is ingesteld. Deze instelling is niet van toepassing op de printer.
mDNS	De naam van mDNS-service van de printer op het netwerk. Deze naam wordt gebruikt door Apple Rendezvous (Mac OS X versie 10.2.3 en hoger) en Bonjour (Mac OS X v10.4.0 en hoger) om de printer te identificeren.
Beheer- wachtwoord	<ul> <li>Geeft aan of de ingebouwde webserver van de printer met een wachtwoord is beveiligd.</li> <li>Ingesteld: er is een wachtwoord vereist.</li> <li>Niet ingesteld: er is geen wachtwoord vereist.</li> </ul>
Verbinding- configuratie	De verbindingsconfiguratie van het netwerk: • 802.11 • 10T-Full • 10T-Half • 100TX-Full • 100TX-Half

Nederlands

#### 802.11 Draadloos

De informatie over 802.11 Draadloos geldt alleen voor de draadloze verbinding van de printer:

Item	Omschrijving
Status draadloze verbinding	<ul> <li>De status van de printer in een draadloos netwerk:</li> <li>Verbinding: de printer is verbonden met het draadloze netwerk.</li> <li>Geen verbinding: de printer is niet verbonden met het draadloze netwerk.</li> <li>Uitgeschakeld: de draadloze radio staat uit en de printer is op een Ethernet-netwerk aangesloten.</li> </ul>
Communicatie- modus	<ul><li>De communicatiemodus waarvoor de printer is geconfigureerd.</li><li>Infrastructuur</li><li>Ad hoc</li></ul>
Netwerknaam (SSID)	De SSID-instelling die voor de printer is opgegeven.
Signaalsterkte (1-5)	<ul> <li>De sterkte van het 802.11 radiosignaal die de printer ontvangt:</li> <li>1 - 5: 5 geeft aan dat het signaal zeer goed is; 1 geeft aan dat het signaal zwak is.</li> <li>Niet van toepassing: de printer is ingesteld op de communicatiemodus ad hoc of het draadloze netwerk is uitgeschakeld.</li> </ul>
Kanaal	Eén van de vooraf ingestelde frequenties waarop 802.11b apparaten communiceren om de interferentie te verminderen. Het aantal beschikbare kanalen varieert per land/regio. <b>Niet van toepassing</b> betekent dat het draadloze netwerk is uitgeschakeld.
Verificatietype	<ul> <li>De verificatie-instelling van de printer:</li> <li>Open systeem: er wordt geen verificatie gebruikt.</li> <li>Gedeelde verificatiesleutel: de printer gebruikt een WEP-sleutel voor verificatie.</li> <li>WPA-PSK: verificatie waarbij een Pre-Shared Key (PSK) wordt gebruikt. Wordt gebruikt als onderdeel van WPA voor kleine netwerken.</li> <li>Geen: er wordt geen verificatie gebruikt.</li> </ul>
Codering	<ul> <li>De coderingsinstelling van de printer:</li> <li>64-bits WEP: de printer is geconfigureerd met een WEP-sleutel bestaande uit vijf tekens of tien cijfers.</li> <li>128-bits WEP: de printer is geconfigureerd met een WEP-sleutel bestaande uit dertien tekens of zesentwintig cijfers.</li> </ul>

(vervolg)

Item	Omschrijving
	<ul> <li>AES: een coderingsmethode die bij WPA kan worden gebruikt.</li> <li>TKIP: een coderingsmethode die bij WPA kan worden gebruikt.</li> <li>Geen: er wordt geen codering gebruikt.</li> </ul>
HW-adres toegangspunt	Het MAC-adres van het draadloze toegangspunt (WAP) van het netwerk van de printer. Deze instelling is alleen van toepassing op infrastructuurnetwerken. Niet van toepassing betekent dat de printer is ingesteld op de communicatiemodus ad hoc.

#### Overig

De sectie Overig bevat informatie die van toepassing is op Ethernet-netwerken, draadloze netwerken en PictBridge-verbindingen:

ltem	Omschrijving
Totaal verstuurde pakketten	Aantal verzonden pakketten zonder fouten. Dit item kan door HP Service and Support worden gevraagd.
Totaal ontvangen pakketten	Aantal ontvangen pakketten zonder fouten. Dit item kan door HP Service and Support worden gevraagd.
PictBridge- status	<ul> <li>Verbinding: de printer is verbonden met een digitale camera.</li> <li>Fout: er is iets fout met de PictBridge-verbinding.</li> </ul>
Laatste PictBridge-fout	De laatste fout die optrad in de PictBridge-functie, sinds de printer werd ingeschakeld.

## Ingebouwde webserver (EWS) van de printer

De printer heeft een interne webpagina, die de ingebouwde webserver (embedded Web server (EWS)) wordt genoemd. U kunt deze pagina in een webbrowser openen. De (EWS) biedt een eenvoudige manier om de printer in een netwerk te beheren.

U kunt met de ingebouwde webserver het volgende doen:

- De printerstatus controleren.
- De netwerkconfiguratie van de printer aanpassen.
- Het inktniveau van de inktpatronen controleren.
- Netwerkstatistieken bekijken.
- De instellingen voor draadloze beveiliging van de printer configureren.
- Bluetooth-instellingen configureren.
- De website van HP voor ondersteuningsinformatie bezoeken en printerbenodigdheden aanschaffen



Let op Aangeraden wordt de printer en de computers die de printer gebruiken, in hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in hetzelfde subnet bevinden, kan dit problemen geven, afhankelijk van het type router dat wordt gebruikt.

Wanneer u de interne webpagina van de printer wilt gebruiken, controleert u eerst of de printer en de computer aan staan en verbonden zijn met het netwerk.

Volg deze stappen om de interne webpagina van de printer te openen:

1. Druk op de printerknop **Rapportpagina** om een HP rapportpagina af te drukken.



2. Zoek de URL (IP-adres) van de printer op deze rapportpagina op.



**Opmerking** Controleer of het IP-adres van de printer **niet http://0.0.0** is en of het subnetmasker hetzelfde is als dat van uw computer. Als een van deze instellingen niet juist is, sluit u een Ethernet-kabel aan op de printer en de netwerkrouter en herhaalt u stap 1 en 2.

- Start de internetbrowser. Gebruik Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger, Netscape 4.75 of hoger, of Safari 1.0 of hoger.
- 4. Typ de URL van de printer in het adresvak van de browser en druk op Enter.



### Instellingen voor draadloze beveiliging wijzigen

Als u de instellingen voor de draadloze beveiliging van het draadloze netwerk wijzigt, moet u de printer opnieuw configureren.

#### Beginnen

Voor het opnieuw configureren van de printer moet u de volgende instellingen opzoeken:

- Netwerknaam (SSID)
- De nieuwe instellingen voor draadloze beveiliging:
  - WEP: zoek de WEP-sleutel(s) op
  - WPA: zoek het wachtwoord en het verificatieprotocol op

Raadpleeg het configuratieprogramma voor het Wireless Access Protocol (WAP, draadloze toegangspunt) voor de instellingen die voor de draadloze beveiliging worden gebruikt.

#### De printer configureren

Volg deze stappen op om de nieuwe instellingen voor de draadloze beveiliging van de printer in te stellen:

- Sluit de printer met een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort op het netwerk. Dit kan een beschikbare Ethernet-poort zijn op een Wireless Access Point (WAP), router, hub of wandaansluiting.
- Open de ingebouwde webserver (Embedded Web Server, EWS) van de printer. Instructies voor het openen van de EWS vindt u in *Ingebouwde webserver* (EWS) op pagina 8.
- 3. Klik op het tabblad Netwerken van de EWS.
- 4. Klik op Draadloos (802.11) onder Verbindingen.
- 5. Klik op de knop Wizard starten op het tabblad Draadloze installatie.
- 6. Volg de instructies op het scherm om de nieuwe instellingen in te voeren en de configuratie te voltooien.

### De printer configureren voor een softwarefirewall

Een softwarefirewall voorkomt dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot een computer wanneer deze is verbonden met het internet.

Populaire softwarefirewalls zijn onder meer: BlackICE®, ZoneAlarm® en Brickhouse®.



**Opmerking** Windows XP bevat een softwarefirewall. Wanneer op de computer alleen van de firewall van Windows XP gebruik wordt gemaakt, hoeft u de aanwijzingen in dit gedeelte niet op te volgen.

#### Probleem

Helaas kan een softwarefirewall twee problemen veroorzaken wanneer de printer in een bedraad of draadloos netwerk wordt gebruikt.

- Mislukte installatie: tijdens de installatie van de software kan de computer als gevolg van de softwarefirewall de printer niet in het netwerk vinden. Als dit het geval is, kan de printersoftware niet op de computer worden geïnstalleerd.
- Verbroken verbinding: als de printer is verbonden met een vast of draadloos netwerk dat gebruikmaakt van DHCP of AutoIP om IP-adressen toe te wijzen en het IP-adres van de printer verandert, kan de softwarefirewall ervoor zorgen dat

de computer de printer niet in het netwerk kan vinden, zelfs als de printersoftware zonder problemen op de computer is geïnstalleerd.

#### Oplossing

Wanneer u ervoor wilt zorgen dat de printer kan worden gebruikt op een netwerk waarop de computers zijn beveiligd door een softwarefirewall, moet u het volgende doen:

- 1. Schakel de softwarefirewall tijdelijk uit voordat u de printersoftware op de computer installeert.
- 2. Wijs een statisch IP-adres aan de printer toe.

#### De softwarefirewall tijdelijk uitschakelen voordat u de software installeert

Schakel de softwarefirewall op de computer tijdelijk uit voordat u de printer een statisch IP-adres toewijst en de printersoftware op de computer installeert. Zie de documentatie bij de softwarefirewall voor instructies over het uitschakelen van de softwarefirewall.

Wanneer de softwarefirewall is uitgeschakeld, raadt HP ten zeerste aan de volgende items op de computer te hebben:

- Een hardwareapparaat, zoals een gateway, dat een firewallbeveiliging biedt tussen de computer en het internet
- Een up-to-date virusprogramma

Om ervoor te zorgen dat de computer is beschermd tegen virussen wanneer de firewall is uitgeschakeld, koppelt u de computer of router los van het internet wanneer u de printersoftware op de computer installeert. Wanneer de printersoftware is geïnstalleerd, kunt u de computer of router weer op het internet aansluiten.

Na het uitschakelen van de softwarefirewall volgt u de stappen op voor het toewijzen van een statisch IP-adres aan de printer.

#### Een statisch IP-adres aan de printer toewijzen

#### Voorbereiden

Voordat u de printer een statisch IP-adres kunt toewijzen, moet u de volgende informatie over het netwerk opzoeken:

- Het IP-adresbereik van de DHCP-server in het netwerk
- Subnetmasker
- Gateway

U kunt deze informatie vinden via het configuratieprogramma voor de netwerkrouter of -schakelaar. U kunt ook de documentatie raadplegen die bij de netwerkrouter of - schakelaar werd geleverd.

Het statische IP-adres moet buiten het bereik van IP-adressen liggen, dat door het netwerk wordt gebruikt om IP-adressen aan apparaten in het netwerk toe te wijzen.

Een netwerk kan bijvoorbeeld met behulp van DHCP IP-adressen toewijzen die in het bereik 10.0.0.1 tot 10.0.0.100 liggen. In dit geval zou 10.0.0.25 geen goed statisch IP-adres voor de printer zijn, omdat dit binnen het bereik van IP-adressen ligt, dat door

het netwerk wordt gebruikt. Het adres 10.0.0.101 zou echter wel een goed statisch IPadres zijn, omdat dit buiten het bereik van IP-adressen ligt.

#### Een statisch IP-adres toewijzen

Volg deze stappen op om een statisch IP-adres aan de printer toe te wijzen:

- Sluit de printer met een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort op het netwerk. Dit kan een beschikbare Ethernet-poort zijn op een Wireless Access Point (WAP), router, hub of wandaansluiting.
- 2. Wanneer het netwerklampje op de voorkant van de printer ononderbroken brandt, drukt u op de knop **Rapportpagina** om een HP Rapportpagina af te drukken.
- 3. Zoek de URL van de printer op deze rapportpagina op.
- Start de webbrowser op de computer en typ vervolgens de URL die op de HP Rapportpagina wordt vermeld, in het adresvak om de ingebouwde webserver (EWS) van de printer te openen.
- 5. Klik op het tabblad Netwerken van de EWS.
- 6. Klik op een van de volgende opties onder Verbindingen:
  - Als u de printer aansluit op een vast Ethernet-netwerk, klikt u op Bedraad (802.3).
  - Als u de printer aansluit op een draadloos netwerk, klikt u op Draadloos (802.11) en klikt u vervolgens op het tabblad IP-configuratie.
- 7. Selecteer **Handmatige IP** onder **IP-adres configureren** en voer vervolgens het statische IP-adres in dat u aan de printer wilt toewijzen, evenals het subnet-masker en de standaardgateway.



**Opmerking** Het statische IP-adres moet buiten het bereik van IPadressen liggen dat door het netwerk wordt gebruikt. Als u geen subnetmasker of standaardgateway hebt, voert u voor beide 0.0.0.0 in.

8. Voer onder **DNS-adres configureren** de voorkeurs-DNS-server en alternatieve DNS-server in.



• **Opmerking** Als u geen voorkeurs-DNS-server en alternatieve DNSserver hebt, voert u voor beide 0.0.0.0 in.

- 9. Klik na het invoeren van de informatie op de knop **Toepassen** en sluit vervolgens de EWS.
- 10. Open het configuratieprogramma voor de softwarefirewall en voer in de lijst met geaccepteerde IP-adressen het IP-adres in dat u aan de printer hebt toegewezen. Raadpleeg de documentatie bij de softwarefirewall voor hulp bij het gebruik van het firewallconfiguratieprogramma.

Na het toewijzen van een statisch IP-adres aan de printer volgt u de installatieinstructies voor de printersoftware in deze installatiegids op om de printer op het netwerk aan te sluiten.



**Opmerking** Schakel na het installeren van de printersoftware de softwarefirewall op de computer weer in.

Nederlands

### De fabrieksinstellingen van de printer herstellen

Wanneer u de printer terugzet op de fabrieksinstellingen, worden alle instellingen van de printer voor het netwerk uit het geheugen verwijderd. Wanneer u een probleem met de printer probeert op te lossen, gebruikt u deze mogelijkheid alleen als niets anders meer helpt.

Wanneer u de printer terugzet op de fabrieksinstellingen, moet u de printersoftware mogelijk opnieuw installeren. Ook moet u de beveiligingsinstellingen van de printer opnieuw configureren.

De standaardinstellingen van de printer zijn:

Optie	Standaardinstelling
Communicatiemodus	Ad hoc
Netwerknaam (SSID)	hpsetup
Codering	Geen
IP-adres	Automatisch
Draadloze radio	Uit
Wachtwoord EWS-beheerder	[leeg]

Volg deze stappen op om de printer terug te zetten op de fabrieksinstellingen:

- 1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
- 2. Druk op de knop Rapportpagina en houd deze ingedrukt.
- Terwijl u de knop Rapportpagina ingedrukt houdt, drukt u drie keer op de knop Annuleren.
- 4. Laat de knop Rapportpagina los.

Hoofdstuk 1

# 2 Problemen met een draadloze verbinding oplossen

### Tijdens de installatie van de software

Tijdens het installeren van de software zoekt de installatiewizard tweemaal naar de printer: de eerste keer wanneer de Ethernet-kabel op de printer wordt aangesloten en de tweede keer nadat de Ethernet-kabel is verwijderd.

# De computer kan de printer niet vinden wanneer de Ethernet-kabel wordt aangesloten

Als de computer de printer niet kan vinden wanneer de Ethernet-kabel wordt aangesloten, controleert u het volgende voordat u de onderwerpen in dit gedeelte raadpleegt:

- Alle kabels zijn stevig op de computer en de printer aangesloten.
- Het netwerk is actief en de netwerkhub, het schakelapparaat, de router of het draadloze toegangspunt (WAP) staat aan.
- De printer is ingeschakeld, de invoerlade bevat papier en de inktpatronen zijn op juiste wijze geïnstalleerd.
- Alle toepassingen, inclusief virusprogramma's en personal firewalls, zijn gesloten of uitgeschakeld.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande iets hebt moeten veranderen, voert u de installatiewizard nogmaals uit.

#### De Ethernet-kabel aansluiten

Het aansluiten van de Ethernet-kabel op de printer is van groot belang voor het configureren van de printer voor een draadloos netwerk.

Sluit de printer met een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort op het netwerk. Dit kan een beschikbare Ethernet-poort zijn op een Wireless Access Point (WAP), router, hub of wandaansluiting.

Wanneer u dit hebt gedaan, voert u de installatiewizard opnieuw uit. Verwijder de Ethernet-kabel tijdens de installatie wanneer u wordt gevraagd dit te doen.

#### Controleer het netwerklampje

Controleer het netwerklampje op de voorkant van de printer. Als het netwerklampje niet brandt, is de printer niet aangesloten op het netwerk.



Controleer of alle kabels goed vastzitten. Als dit het geval is, drukt u op de knop Rapportpagina op de voorkant van de printer om een HP Rapportpagina af te drukken.



Probeer vervolgens op een van de volgende manieren de printer met het netwerk te verbinden:

#### • Schakel eventuele softwarefirewalls op de computer uit.

Tijdens de installatie van de software kan de computer als gevolg van de softwarefirewall de printer niet in het netwerk vinden. Als dit het geval is, kan de printersoftware niet op de computer worden geïnstalleerd.

Als op de computer een andere softwarefirewall is geïnstalleerd dan de firewall van Windows XP (zoals BlackICE®, ZoneAlarm® of Brickhouse®), raadpleegt u de documentatie bij de firewall voor instructies over het uitschakelen van de firewall.



**Opmerking** De softwarefirewall die onderdeel is van Windows XP, verstoort de verbinding met de printer niet. Wanneer alleen de softwarefirewall van Windows XP op de computer wordt gebruikt, hoeft u de firewall tijdens de installatie van de software of het toewijzen van een statisch IP-adres niet uit te schakelen.

Schakel de softwarefirewall op de computer tijdelijk uit voordat u de printersoftware op de computer installeert en wijs vervolgens een statisch IPadres aan de printer toe. Wanneer de printersoftware op de computer is geïnstalleerd, schakelt u de firewall weer in.

Zie *De printer configureren voor een softwarefirewall* op pagina 10 voor instructies over het aansluiten van de printer op een netwerk waarop de computers zijn beveiligd door een softwarefirewall.

- Controleer of de computer is verbonden met het netwerk.
   Controleer of de computer is verbonden met het netwerk en de computer-LAN en of de netwerkkaart goed functioneert.
- Plaats de computer en de printer in hetzelfde subnet

Een subnet is een klein netwerk dat deel uitmaakt van een groter netwerk. Als de computer zich in een ander subnet dan de printer bevindt, kunnen er bij de installatie van de software problemen optreden.

Vergelijk het IP-adres van de printer op de HP Rapportpagina met het IP-adres van de computer. Als de eerste set cijfers van de IP-adressen niet identiek zijn, bevinden de printer en computer zich niet in hetzelfde subnet. Als het IP-adres van de computer bijvoorbeeld begint met 169 en het IP-adres van de printer met 10, bevinden zij zich niet in hetzelfde subnet.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Windows-computer op:

- 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en voer vervolgens een opdracht in.
- 2. Typ **ipconfig** in het vak Openen en druk op **Enter**.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Macintosh OS X-computer op:

- 1. Open het regelpaneel Netwerk.
- 2. Selecteer Airport in de vervolgkeuzelijst Toon en klik op TCP/IP.

Als de printer en de computer zich niet in hetzelfde subnet bevinden, verplaatst u de printer naar hetzelfde subnet als de computer en voert u de installatiewizard opnieuw uit.



1 De computer en de printer bevinden zich niet in hetzelfde subnet.



2 De computer en de printer bevinden zich in hetzelfde subnet.

#### De computer kan de printer niet vinden nadat u de netwerkkabel hebt verwijderd

Controleer het lampje voor de draadloze status op de voorkant van de printer. Als het lampje voor de draadloze status niet brandt, is de draadloze radio van de printer niet actief.

Controleer of de netwerkkabel uit de printer is verwijderd. De printer kan niet via een draadloze verbinding communiceren als de netwerkkabel is aangesloten op de Ethernet-poort op de printer.

#### Controleer het netwerklampje

Controleer het netwerklampje op de voorkant van de printer. Als het netwerklampje niet brandt, is de printer niet aangesloten op het netwerk.



Probeer de volgende oplossingen:

 Controleer de signaalsterkte
 Druk op de knop Rapportpagina op de voorkant van de printer om een HP Rapportpagina af te drukken.



Controleer de signaalsterkte op de HP Rapportpagina. Als het signaal zwak is, controleert u het volgende:

- Er bevinden zich geen grote objecten tussen de printer en de WAP of de printer en de computer.
- De printers staat binnen het bereik van de WAP of de computer.
- Er staat geen draadloze telefoon of magnetron vlak bij het draadloze netwerk.
- Vergelijk de draadloze instellingen van de printer met de draadloze instellingen van de computer

Druk op de knop **Rapportpagina** op de voorkant van de printer om een HP Rapportpagina af te drukken.



Vergelijk de instellingen op de HP Rapportpagina met de draadloze instellingen van het netwerk. Zoek de instellingen op die niet overeenkomen. Sluit de printer via de Ethernet-kabel aan op het netwerk, voer de installatiewizard opnieuw uit

Nederlands

en voer de juiste draadloze netwerkinstellingen in om de printer voor het netwerk te configureren.

 Het draadloze toegangspunt (WAP) filtert op basis van MAC-adressen
 Als de WAP of router van het netwerk netwerkapparaten filtert op basis van MACadressen, volgt u deze stappen op:

**1.** Zoek het hardware-adres (MAC-adres) van de printer op de HP Rapportpagina op.

2. Open het configuratieprogramma voor de WAP of de router.

3. Voer het MAC-adres van de printer in.

Voor hulp bij het gebruik van het configuratieprogramma voor de WAP of de router, raadpleegt u de handleiding bij het betreffende apparaat.

### Na het installeren van de software

#### De printer drukt niet af

Als de printer niet afdrukt, controleert u het volgende:

- De printer bevat papier.
- De printer heeft geen papierstoring.
- De lampjes voor de inktpatroonstatus op de voorkant van de printer branden of knipperen niet.
- De printer is geselecteerd in de toepassing van waaruit u afdrukt.
- Het netwerk is actief en de netwerkhub, het schakelapparaat, de router of het draadloze toegangspunt (WAP) staat aan.

Meer informatie over het oplossen van problemen kunt u vinden in de elektronische gebruikershandleiding bij de printer. Deze handleiding bevindt zich op de computer.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, volgt u de stappen op voor het controleren van het netwerklampje in het gedeelte *Controleer het netwerklampje* op pagina 17.

#### De netwerkinstellingen zijn onjuist of gewijzigd

Als een of meer van de instellingen op de HP Rapportpagina niet overeenkomen met de netwerkinstellingen of als de draadloze beveiligingsinstellingen van het netwerk zijn gewijzigd, volgt u deze stappen op:

- 1. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van de printer en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  - Voor een ad hoc-netwerk: sluit de Ethernet-kabel aan op de computer.
  - Voor een infrastructuurnetwerk: sluit de Ethernet-kabel aan op een draadloos toegangspunt of router.
- Open de ingebouwde webserver (Embedded Web Server, EWS) van de printer. Instructies voor het openen van de EWS vindt u in *Ingebouwde webserver* (EWS) op pagina 8.
- 3. Klik op het tabblad Netwerken van de EWS.
- 4. Klik op Draadloos (802.11) onder Verbindingen.

- 5. Klik op het tabblad **Draadloze installatie** op de knop Wizard starten om de draadloze installatie te starten.
- 6. Wanneer deze wizard is voltooid, sluit u de EWS en koppelt u de Ethernet-kabel los.

Als de printer nog steeds niet afdrukt, probeert u een van de volgende oplossingen:

- Het protocol voor netwerkverificatie wordt niet door de printer ondersteund Als u een ander protocol voor netwerkverificatie op het draadloze netwerk hebt gekozen na het aansluiten van de printer op het netwerk, hebt u mogelijk een netwerkprotocol gekozen dat niet door de printer wordt ondersteund. De printer ondersteunt verificatie van het type WEP, WPA-AES en WPA-TKIP. Het netwerk waarop de printer is aangesloten moet een van de deze verificatieprotocollen of helemaal geen verificatie gebruiken. Voor de printer en het netwerk moet hetzelfde protocol zijn ingesteld.
- Een softwarefirewall blokkeert de toegang tot de printer Als het netwerk met behulp van DHCP of AutoIP IP-adressen aan netwerkapparaten toewijst, is het mogelijk dat een softwarefirewall op de computer de toegang tot de printer blokkeert, nadat deze op het netwerk is aangesloten en de printersoftware op de computer is geïnstalleerd.



**Opmerking** De softwarefirewall die onderdeel is van Windows XP, verstoort de verbinding met de printer niet. Wanneer alleen de softwarefirewall van Windows XP op de computer wordt gebruikt, hoeft u de firewall tijdens de installatie van de software of het toewijzen van een statisch IP-adres niet uit te schakelen.

U kunt dit probleem verhelpen door de stappen onder *De printer configureren voor een softwarefirewall* op pagina 10 uit te voeren.

• De computer en de printer bevinden zich niet in hetzelfde subnet. Een subnet is een klein netwerk dat deel uitmaakt van een groter netwerk. Als de computer zich in een ander subnet bevindt dan de printer, kunnen deze mogelijk niet met elkaar communiceren.

Vergelijk het IP-adres van de printer op de HP Rapportpagina met het IP-adres van de computer. Als de eerste set cijfers van de IP-adressen niet identiek zijn, bevinden de printer en computer zich niet in hetzelfde subnet. Als het IP-adres van de computer bijvoorbeeld begint met 169 en het IP-adres van de printer met 10, bevinden zij zich niet in hetzelfde subnet.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Windows-computer op:

- 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en voer vervolgens een opdracht in.
- 2. Typ **ipconfig** in het vak Openen en druk op Enter.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Macintosh OS X-computer op:

- 1. Open het regelpaneel Netwerk.
- 2. Selecteer Airport in de vervolgkeuzelijst Toon en klik op TCP/IP.

Als de printer en de computer zich niet in hetzelfde subnet bevinden, verplaatst u de printer naar hetzelfde subnet als de computer en voert u de installatiewizard opnieuw uit.

De computer en de printer bevinden zich niet in hetzelfde subnet.



2 De computer en de printer bevinden zich in hetzelfde subnet.

# Fouten bij het configureren met behulp van SecureEasySetup

In dit gedeelte worden de foutberichten besproken die kunnen verschijnen wanneer u een netwerk configureert met behulp van SecureEasySetup.

Foutbericht: op het toegangspunt is een time-out opgetreden voordat een verbinding kon worden gemaakt.
 Handeling: u hebt slechts een beperkte hoeveelheid tijd om de installatie op het toegangspunt te voltooien.
 Start het installatieproces opnieuw en zorg ervoor dat u de installatie binnen de toegestane tijd voltooit.
 Foutbericht: meerdere SecureEasySetup-toegangspunten gevonden.
 Handeling: iemand anders in de buurt maakt ook gebruik van SecureEasySetup om een apparaat in te stellen.

Annuleer de installatie en begin opnieuw.

- Foutbericht: een ander apparaat heeft verbinding gemaakt met het toegangspunt voordat het apparaat dat probeerde.
   Handeling: een ander apparaat in de buurt heeft verbinding gemaakt met het toegangspunt voordat de printer verbinding kon maken.
   Annuleer de installatie en begin opnieuw.
- Foutbericht: zwak signaal Handeling: het toegangspunt is te ver weg of er is interferentie. Voor een goed signaal tussen de printer en het toegangspunt moet u mogelijk wat experimenteren. Aangenomen dat de apparatuur goed functioneert, kunt u de volgende handelingen proberen, afzonderlijk of in combinatie:
  - Plaats de apparaten dichter bij elkaar als de computer of het toegangspunt en de printer ver uit elkaar staan.
  - Als een draadloze telefoon, magnetron of ander apparaat in de buurt radiosignalen van 2,4 Ghz uitzendt, kunt u deze verder weg zetten om radiostoring te verminderen.

Hoofdstuk 2

# **3** Problemen met een Ethernetaansluiting oplossen

## Tijdens de installatie

Tijdens de installatie van de software kunnen de volgende problemen optreden.

#### De computer kan de printer niet vinden

Als u de printersoftware niet op de computer kunt installeren of de printer niet kunt vinden, controleert u eerst het volgende voordat u een van de onderwerpen in dit gedeelte raadpleegt:

- Alle kabels zijn stevig op de computer en de printer aangesloten.
- Het netwerk is actief en de netwerkhub, het schakelapparaat of de router staat aan.
- De printer is ingeschakeld, de invoerlade bevat papier en de inktpatronen zijn op juiste wijze geïnstalleerd.
- Alle toepassingen, inclusief virusprogramma's en personal firewalls, zijn gesloten of uitgeschakeld.

#### Controleer het netwerklampje

Controleer het netwerklampje op de voorkant van de printer. Als het netwerklampje niet brandt, is de printer niet aangesloten op het netwerk.



Controleer of alle kabels goed vastzitten. Als dit het geval is, drukt u op de knop **Rapportpagina** op de voorkant van de printer om een HP Rapportpagina af te drukken.



Probeer vervolgens op een van de volgende manieren de printer met het netwerk te verbinden:

#### • Schakel eventuele softwarefirewalls op de computer uit.

Tijdens de installatie van de software kan de computer als gevolg van de softwarefirewall de printer niet in het netwerk vinden. Als dit het geval is, kan de printersoftware niet op de computer worden geïnstalleerd.

Als op de computer een andere softwarefirewall is geïnstalleerd dan de firewall van Windows XP (zoals BlackICE®, ZoneAlarm® of Brickhouse®), raadpleegt u de documentatie bij de firewall voor instructies over het uitschakelen van de firewall.



**Opmerking** De softwarefirewall die onderdeel is van Windows XP, verstoort de verbinding met de printer niet. Wanneer alleen de softwarefirewall van Windows XP op de computer wordt gebruikt, hoeft u de firewall tijdens de installatie van de software of het toewijzen van een statisch IP-adres niet uit te schakelen.

Schakel de softwarefirewall op de computer tijdelijk uit voordat u de printersoftware op de computer installeert en wijs vervolgens een statisch IPadres aan de printer toe. Wanneer de printersoftware op de computer is geïnstalleerd, schakelt u de firewall weer in.

Zie *De printer configureren voor een softwarefirewall* op pagina 10 voor instructies over het aansluiten van de printer op een netwerk waarop de computers zijn beveiligd door een softwarefirewall.

Plaats de computer en de printer in hetzelfde subnet.

Een subnet is een klein netwerk dat deel uitmaakt van een groter netwerk. Als de computer zich in een ander subnet dan de printer bevindt, kunnen er bij de installatie van de software problemen optreden.

Vergelijk het IP-adres van de printer op de HP Rapportpagina met het IP-adres van de computer. Als de eerste set cijfers van de IP-adressen niet identiek zijn, bevinden de printer en computer zich niet in hetzelfde subnet. Als het IP-adres van de computer bijvoorbeeld begint met 169 en het IP-adres van de printer met 10, bevinden zij zich niet in hetzelfde subnet.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Windows-computer op:

- 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en voer vervolgens een opdracht in.
- 2. Typ ipconfig in het vak Openen en druk op Enter.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Macintosh OS X-computer op:

- 1. Open het regelpaneel Netwerk.
- 2. Selecteer Airport in de vervolgkeuzelijst Toon en klik op TCP/IP.

Als de printer en de computer zich niet in hetzelfde subnet bevinden, verplaatst u de printer naar hetzelfde subnet als de computer en voert u de installatiewizard opnieuw uit.



### Na het installeren van de software

#### De printer drukt niet af

Als de printer niet afdrukt, controleert u het volgende:

- De printer bevat papier.
- De printer heeft geen papierstoring.
- De lampjes voor de inktpatroonstatus op de voorkant van de printer branden of knipperen niet.
- De printer is geselecteerd in de toepassing van waaruit u afdrukt.
- Het netwerk is actief en de netwerkhub, het schakelapparaat of de router staat aan.

Meer informatie over het oplossen van problemen kunt u vinden in de elektronische gebruikershandleiding bij de printer. Deze handleiding bevindt zich op de computer.

Controleer het netwerklampje op de voorkant van de printer. Als het netwerklampje niet brandt, is de printer niet aangesloten op het netwerk.



Controleer of alle kabels goed vastzitten. Als dit het geval is, drukt u op de knop **Rapportpagina** op de voorkant van de printer om een HP Rapportpagina af te drukken.



Probeer vervolgens op een van de volgende manieren de printer met het netwerk te verbinden:

#### • Een softwarefirewall blokkeert de toegang tot de printer

Als het netwerk met behulp van DHCP of AutoIP IP-adressen aan netwerkapparaten toewijst, is het mogelijk dat een softwarefirewall op de computer de toegang tot de printer blokkeert, nadat deze op het netwerk is aangesloten en de printersoftware op de computer is geïnstalleerd.



**Opmerking** De softwarefirewall die onderdeel is van Windows XP, verstoort de verbinding met de printer niet. Wanneer alleen de softwarefirewall van Windows XP op de computer wordt gebruikt, hoeft u de firewall tijdens de installatie van de software of het toewijzen van een statisch IP-adres niet uit te schakelen.

U kunt dit probleem verhelpen door de stappen onder *De printer configureren voor een softwarefirewall* op pagina 10 uit te voeren.

#### • De printer en de computer bevinden zich niet in hetzelfde subnet.

Een subnet is een klein netwerk dat deel uitmaakt van een groter netwerk. Als de computer zich in een ander subnet bevindt dan de printer, kunnen deze mogelijk niet met elkaar communiceren.

Vergelijk het IP-adres van de printer op de HP Rapportpagina met het IP-adres van de computer. Als de eerste set cijfers van de IP-adressen niet identiek zijn, bevinden de printer en computer zich niet in hetzelfde subnet. Als het IP-adres van de computer bijvoorbeeld begint met 169 en het IP-adres van de printer met 10, bevinden zij zich niet in hetzelfde subnet.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Windows-computer op:

- 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en voer vervolgens een opdracht in.
- 2. Typ ipconfig in het vak Openen en druk op Enter.

U zoekt als volgt het IP-adres op een Macintosh OS X-computer op:

- 1. Open het regelpaneel Netwerk.
- 2. Selecteer Airport in de vervolgkeuzelijst Toon en klik op TCP/IP.

Als de printer en de computer zich niet in hetzelfde subnet bevinden, verplaatst u de printer naar hetzelfde subnet als de computer en voert u de installatiewizard opnieuw uit.

Nederlands



2 De computer en de printer bevinden zich in hetzelfde subnet.

#### De netwerkinstellingen zijn gewijzigd

Volg deze stappen op om de netwerkinstellingen van de printer die op de HP Rapportpagina worden vermeld, met de instellingen van het netwerk te vergelijken.

- Open het configuratieprogramma van de hub, het schakelapparaat of de router om de netwerkinstellingen op te zoeken.
   Voor hulp bij het gebruik van het configuratieprogramma voor de hub, het schakelapparaat of de router, raadpleegt u de handleiding bij het betreffende apparaat.
- 2. Open de ingebouwde webserver (EWS). Instructies voor het openen van de EWS vindt u in *Ingebouwde webserver (EWS)* op pagina 8.
- 3. Klik op het tabblad Netwerken van de EWS.
- 4. Klik op Bedraad (802.3) onder Verbindingen.
- 5. Klik op het tabblad IP-configuratie.
- 6. Voer de juiste instellingen voor het netwerk in en klik op de knop **Toepassen**.
- 7. Sluit de EWS.
- 8. Druk op de printerknop **Rapportpagina** om een HP rapportpagina af te drukken.



9. Vergelijk de netwerkinstellingen van de printer met de instellingen van het netwerk zelf. Als de instellingen niet overeenkomen, herhaalt u stap 2 tot en met 9.