HP Photosmart C3100 All-in-One series

دليل الأساسيات







HP Photosmart C3100 All-in-One series

دليل الأساسيات

Hewlett-Packard 2006 © .Development Company, L.P

Adobe: PDF

يعد @Adobe و@Adobe علامات تجارية لـ Adobe Systems Incorporated. کل من @Windows NT و@Windows وWindows XP® وWindows ME® و®Windows 2000 علامات تجارية مسجلة في الولايات المتحدة لـ Microsoft Corporation. يعد @Intel و@Pentium علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان/مناطق أخرى. کل من ®Energy Star و Energy Star Bogo علامات تجارية مسجلة في الو لايات المتحدة United States Environmental Protection Agency (وكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية). رقم الإصدار: Q8150-90190

إشعارات شركة Hewlett-Packard

تخصع المعلومات الواردة في هذا المستند للتغيير بدون إشعار. جميع الحقوق محفوظة. يُحظر نسخ هذه المادة أو تحديلها أو ترجمتها بدون تصريح مكتوب مسبق من شركة Hewlett-Packard، باستثناء ما تنص عليه مشركة الصلاح والنشر. يعد بيان الضمان الصريح المرفق مع منتجات و خدمات شركة HP هو الضمان الوحيد للمنتجات و الخدمات التي تقدمها الشركة. ينبغي عدم تفسير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقر ار بضمان إضافي. تخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي المستند.

المحتويات

لمحه سريعه عن جهار HP All-In-One	
ار زار لوحه التحكم	
نظرة عامه حول مصباح الحالة	
استخدام برنامج HP Photosmart	
الحصول على المزيد من المعلومات	
الوصول إلى التعليمات الظاهرة على الشاشة	
تحميل النسخ الأصلية وتحميل الورق٨	
تجنب انحشار الورق	
عمل نسخة	
مسح الصورة	
طباعة صور باستخدام ورقة مراجعة	
الطباعة من برنامج كمبيوتر	
استبدال خرطوشات الطباعة	
تنظيف HP All-in-One	
حل المشكلات والدعم	۲
الغاء تثبيت البرنامج ثم اعادة تثبيته	
حل مشكلات تتعلق باعداد الجهاز	
حالات الخطأ	
تحرير انجشارات الهرق	
وير و روى. جا مشكلات خرط شات الطباعة	
قال الاتصال بدعو العملاء لـHP	
المعلم مات الفنية ٢٥	٣
متطلبات النظام	
مواصفات الودية. ٢٥	
مراجبة الروري. مراجبة إن الطراعة	
مراحدةات الصباع- مواحدةات الأنسخ	
موراعيفات المسلم. موالم افات المورج	
ىش مىغات (ئەتتىخ. الىرام خان الراد ق	
المواصفات العدي. مراجع الدالية:	
مواصفات الصافة. ١- : انصالية:	
مواصفات البيتة	
معلومات صولیه	
ير نامج الإشراف البيبي على المنتجات	
الإشعارات التنظيمية	
الضمان	

فكرة عامة عن HP All-in-One

استخدم HP All-in-One لتنفيذ مهام مثل عمل نسخة, مسح مستندات, أو طباعة صور بسرعة وسهولة من خلال بطاقة الذاكرة. يمكن الوصول إلى الكثير من وظائف HP All-in-One مباشرةً من لوحة التحكم, دون تشغيل الكمبيوتر.



A ملاحظة يقوم هذا الدليل بتقديم عمليات أساسية ومعلومات حول حل المشكلات, كما يوفر معلومات حول الاتصال بدعم HP وطلب المستلزمات.

تصف التعليمات الظاهرة على الشاشة بتفصيل النطاق الكامل للميزات والوظائف, بما في ذلك استخدام برنامج HP Photosmart المزود مع جهاز HP All-in-One. للمزيد من المعلومات، راجع "الوصول إلى التعليمات الظاهرة على الشاشة"في صفحة ٨.

(نسخ) Copy

يسمح لك جهاز HP All-in-One بعمل نُسخ ملونة وبالأبيض والأسود ذات جودة عالية على تشكيلة منوعة من أنواع الورق. يمكنك تكبير حجم النسخة الأصلية أو تصغيرها بحيث تلائم حجم ورق محدد، ضبط جودة النسخة وعمل نُسخ عالية الجودة من الصور, بما في ذلك نُسخ بدون حدود.

(مسح) Scan

إن المسح هو عملية تحويل النص والصور إلى تنسيق إلكتروني لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك مسح كل شيء تقريبًا (صور, مقالات المجلة والمستندات النصية) في جهاز HP All-in-One.

طباعة الصور

إن جهاز HP All-in-One مزوّد بفتحات بطاقة الذاكرة التي تمكنك من إدخال بطاقة الذاكرة وبدء طباعة صور من الكاميرا الرقمية الخاصة بك بدون تحميل الصور إلى جهاز كمبيوتر أولاً. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان جهاز -HP All-in One متصلا بجهاز الكمبيوتر من خلال كابل USB، فيمكنك أيضاً نقل صورك إلى جهاز الكمبيوتر لطباعتها، تحرير ها، أو مشاركتها.



تحذير لا تقم بإدخال أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة في المرة الواحدة. عند إدخال أكثر من بطاقة ذاكرة واحدة, فقد يحدث فقدان غير قابل للاسترداد للبيانات.

الطباعة من جهاز الكمبيوتر

يمكن استخدام HP All-in-One مع أي تطبيق برنامج يسمح بالطباعة. يمكنك طباعة مجموعة من المشاريع، مثل طباعة صور بدون حدود, رسائل إخبارية, بطاقات تهنئة, الطباعة على الأقمشة بالكي والملصقات.

لمحة سريعة عن جهاز HP All-in-One



الوصف	البطاقة اللاصقة
لوحة التحكم	1
زر التشغيل	2
زر Photosmart Express (الأيسر) وزر Proof (ورقة مراجعة) (الأيمن).	3
فتحات بطاقات الذاكرة	4
حاوية الإدخال	5
أداة إطالة حاوية الورق	6
دليل عرض الورق	7
باب خرطوشة الطباعة	8
السطح الزجاجي	9
ظهر الغطاء	10



باب خلفي
منفذ USB الخلفي
توصيل الطاقة ا
باب منفذ تو ص

استخدم فقط مع محول الطاقة المزود من قبل HP.

أزرار لوحة التحكم





صقة رمز ا	الاسم والوصف
	فحص الورق/فحص خرطوشة الطباعة: يشير إلى ضرورة تحميل الورق، إز الة انحشار الورق، إعادة إدخال خرطوشة الطباعة، تبديلها أو إغلاق باب خرطوشة الطباعة.
ن ۲	زر Cancel (الغاء الأمر): لإيقاف مهمة، أو إعادة ضبط الإعدادات.
	زر Paper Type (نوع الورق): لتغيير إعداد نوع الورق ليطابق نوع الورق المحمل في حاوية الورق (ورق عادي أو ورق صور). الإعداد الافتراضي هو ورق عادي.
★★ ز	زر ا لجودة : لتغيير جودة النسخ. الجودة الافتراضية للورق العادي هي نجمة واحدة. الجودة الافتراضية لورق الصور هي نجمتان.
	زر الحجم: لتغيير حجم الصورة إلى 100% (الحجم الفعلي)، أو لملائمة الصورة مع الصفحة (تغيير الحجم للملائمة)، أو لطباعة صور بدون حدود (بدون حدود). الإعداد الإفتراضي هو 100% للورق العادي وبدون حدود لورق الصور.

الفصل ١ (تابع) البطاقة اللاصقة الاسم والوصف رمز زر Copies (النسخ): لتحديد عدد النسخ المطلوبة. عند حدوث أي خطأ، 6 يظهر الحرف E على الشاشة. زر Start Copy Black (بدء النسخ بالأسود): لعمل نسخة بالأبيض 7 والأسود. في حالات معينة (على سبيل المثال، بعد تحرير انحشار الورق)، يُستخدم هذا الزر لاستئناف مهمة الطباعة. زر Start Copy Color (بدء النسخ بالألوان): لبدء عمل نسخة 8 بالألوان. في حالات معينة (على سبيل المثال، بعد تحرير انحشار الورق)، يُستخدم هذا الزر لاستئناف مهمة الطباعة. زر Start Scan/Reprints بدء المسح/إعادة الطباعة: لبدء مهمة 9 مسح. On (تشغيل): يقوم بتشغيل جهاز HP All-in-One أو بإيقاف تشغيله. 10 C عند إيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One، يتم توفير كمية أدنى من الطاقة للجهاز. لفصل الطاقة تماماً، قم بإيقاف تشغيل جهاز -HP All-in One، ثم افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة. 11 زر Photosmart Express: لبدء تشغيل تطبيق برنامج 2 HP Photosmart Express على الكمبيوتر الخاص بك لطباعة الصور، تحرير ها، ومشاركتها. زر Proof Sheet (ورقة مراجعة): لطباعة ورقة مراجعة عند إدخال 12 بطاقة في HP All-in-One. تعرض ورقة المراجعة مناظر صور

مصغرة لجميع الصور المحفوظة في بطاقة الذاكرة. يمكنك تحديد الصور على ورقة المراجعة، ثم طباعة هذه الصور من خلال مسح ورقة المراجعة. إنك لست بحاجة إلى توصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر

لطباعة ورقة مراجعة من بطاقة الذاكرة.

نظرة عامة حول مصباح الحالة

تُعلمك العديد من مصابيح المؤشرات بحالة جهاز HP All-in-One.



الوصف	البطاقة اللاصقة
مصباح فحص الورق	1
مصباح فحص خرطوشة الطباعة	2
مصابيح زر النسخ (لزري Start Copy Black (بدء النسخ بالأسود) وStart Copy Color (بدء النسخ بالألوان))	3
زر On (تشغیل)	4

يوضح الجدول التالي الحالات الشائعة ويشرح معنى المصابيح.

حالة مصباح	المعنى
جميع المصابيح قيد إيقاف التشغيل.	جهاز HP All-in-One قيد إيقاف التشغيل. اضغط على زر (تشغيل) لتشغيل الجهاز.
يوجد مصباح On (تشغيل) وأحد مصابيح زر النسخ قيد التشغيل.	جهاز HP All-in-One جاهز لإجراء الطباعة, المسح أو النسخ.
يومض مصباح On (تشغيل).	جهاز HP All-in-One مشغول بمهمة طباعة، مسح، نسخ، أو صيانة مثل محاذاة خرطوشات الطباعة.
يومض مصباح On (تشغيل) بسر عة لمدة 3 ثوان ثم يضاء بثبات.	لقد قمت بالضغط على زر أثناء انشغال الجهاز -HP All-in One بمهمة طباعة، مسح، نسخ، أو صيانة مثل محاذاة خرطوشات الطباعة.

المعنى	حالة مصباح
انك قمت بالضغط على زر Start Scan/Reprints بدء المسح/إعادة الطباعة ولم تحدث أية استجابة من جهاز الكمبيوتر.	يومض مصباح On (تشغيل) لمدة 20 ثانية ثم يضاء بثبات.
 تم نفاد الورق في جهاز HP All-in-One. حدث انحشار للورق في جهاز HP All-in-One. لا يتوافق إعداد حجم الورق مع حجم الورق الذي تم الاكتشاف عنه داخل حاوية الإدخال. 	يومض مصباح فحص الورق.
للمزيد من المعلومات، افحص شاشة جهاز الكمبيوتر لترى ما إذا كانت هناك رسالة خطاً.	
 باب خرطوشة الطباعة مفتوحا. خرطوشات الطباعة مفقودة أو لم يتم وضعها بشكل صحيح. لم تتم إز الة الشريط من خرطوشة الطباعة. خرطوشة الطباعة غير معدة للاستخدام في جهاز -HP All in-One هذا. قد يكون أي خلل في خرطوشة الطباعة. 	يومض مصباح فحص خرطوئنة الطباعة.
عربة خرطوشة الطباعة محظورة. قم بايقاف تشغيل جهاز HP All-in-One, أزل أية عناصر قد تحظر عربة الطباعة (بما في ذلك أبة مواد تظلف) ثم قم بتشغيل	تومض مصابيح فحص الورق وفحص خرطوشة الطباعة.
جهاز HP All-in-One ثانية.	
غطاء لوحة التحكم غير مرفق, أو مرفق بشكل غير صحيح. للحصول على معلومات حول تثبيت غطاء لوحة التحكم، راجع دليل الإعداد.	تومض مصابيح فحص الورق, فحص خرطوشة الطباعة وزر النسخ.
فشل في الماسحة. قم بايقاف تشغيل جهاز HP All-in-One, ثم أعد تشغيله. عند استمرار المشكلة، اتصل بدعم HP.	تومض مصابيح On (تشغيل), فحص الورق وفحص خرطوشة الطباعة.
يوجد خطأ كبير في جهاز HP All-in-One. 1. قم بايقاف تشغيل جهاز HP All-in-One. ٢. قم بفصل سلك الطاقة. ٣. انتظر لمدة دقيقة، ثم قم بتوصيل سلك الطاقة مرة أخرى. ٤. أعد تشغيل جهاز HP All-in-One. عند استمرار المشكلة، اتصل بدعم HP.	تومض جميع المصابيح.

استخدام برنامج HP Photosmart

يمكن استخدام برنامج HP Photosmart للوصول إلى الكثير من الميزات التي لا تتوفر من خلال لوحة التحكم. يوفر برنامج HP Photosmart طريقة سريعة وسهلة لعمل مطبوعات لصورك أو لشراء مطبوعات عبر الشبكة. كما يوفر الوصول إلى ميزات أساسية أخرى لبرنامج HP Photosmart, مثل الحفظ, العرض ومشاركة الصور .

للمزيد من المعلومات حول استخدام برنامج HP Photosmart, راجع تعليمات برنامج HP.

الحصول على المزيد من المعلومات

توفر تشكيلة منوعة من المصادر المرجعية, مطبوعة وظاهرة على الشاشة, معلومات حول إعداد جهاز -HP All-in one واستخدامه.

- دليل الإعداد إن دليل الإعداد يوفر الإرشادات حول ضبط جهاز HP All-in-One وتثبيت البرنامج. تأكد من اتباع الخطوات الموجودة في دليل الإعداد حسب الترتيب. عند التعرض إلى مشاكل أثناء عملية الإعداد, راجع حل المشكلات في آخر قسم من دليل الإعداد, أو راجع "حل المشكلات والدعم"في صفحة ١٩ في هذا الدليل.
- جولة برنامج HP Photosmart (Windows)
 بن جولة برنامج HP Photosmart هي عبارة عن طريقة مسلية وتفاعلية للحصول على نظرة عامة موجزة إن جولة برنامج المتوفر مع جهاز HP All-in-One. تتعلم كيف يساعدك البرنامج الذي قمت بتثبيته مع جهاز HP All-in-One في تحرير الصور وترتيبها وطباعتها.
- التعليمات الظاهرة على الشاشة
 توفر التعليمات الظاهرة على الشاشة إرشادات مفصلة حول ميزات جهاز HP All-in-One التي لا يتم وصفها في
 دليل المستخدم هذا, بما في ذلك الميزات المتوفرة عند استخدام البرنامج الذي قمت بتثبيته مع HP All-in-One فقط.
 للمزيد من المعلومات، راجع "الوصول إلى التعليمات الظاهرة على الشاشة"في صفحة ٨.
 - Readme يحتوي ملف Readme على معظم المعلومات الحديثة والتي قد لا يمكن العثور عليها في المنشورات الأخرى. قم بتثبيت البرنامج للوصول إلى ملف Readme.
 - www.hp.com/support عند إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، فبإمكانك الحصول على الدعم من موقع الويب لـ HP. يوفر موقع الويب هذا الدعم الفني وبرامج التشغيل والمستلز مات ومعلومات طلب المنتجات.

الوصول إلى التعليمات الظاهرة على الشاشة

يصف هذا الدليل عينة من الميزات المتوفرة, بحيث تتمكن من بدء استخدام جهاز HP All-in-One. استكشف التعليمات الظاهرة على الشاشة المزودة مع الجهاز الخاص بك للحصول على معلومات حول كافة الميزات التي يدعمها جهاز HP All-in-One.

للوصول إلى تعليمات برنامج HP Photosmart في كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows

- . في HP Solution Center (مركز الحلول لـ HP), انقر فوق علامة التبويب لـ HP All-in-One.
- ٢. في منطقة Device Support (دعم الجهاز), انقر فوق Onscreen Guide (الدليل الظاهر على الشاشة) أو فوق Troubleshooting (حل المشكلات).
- عند النقر فوق Onscreen Guide (الدليل الظاهر على الشاشة), ستظهر قائمة منبئة. يمكنك إما فتح
 صفحة الترحيب لنظام التعليمات بأكمله أو الانتقال إلى التعليمات الخاصة بجهاز HP All-in-One.
- عند النقر فوق Troubleshooting and (حل المشكلات), سيتم فتح صفحة support (حل المشكلات) والدعم).

للوصول إلى HP Photosmart Mac Help

Help (تعليمات) في HP Photosmart Studio, اختر HP Photosmart Mac Help.

تحميل النسخ الأصلية وتحميل الورق

يمكنك نسخ نُسخ أصلية بحجم letter أو A4 أو مسحها من خلال تحميلها على السطح الزجاجي.

لتحميل مستند أصلي على السطح الزجاجي

- ١. ارفع غطاء جهاز HP All-in-One.
 ٢. قم بتحميل النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل في الزاوية الأمامية اليمني للسطح الزجاجي.

 \mathbb{D}

٣. أغلق الغطاء.

لتحميل ورق صور بحجم 10 × 15 سم في حاوية الإدخال

- قم بإزالة جميع الأوراق من حاوية الإدخال.
- ٢. قم بابدخال رزمة من ورق الصور في أقصى الجانب الأيمن من حاوية الإدخال مع توجيه الحافة القصيرة إلى الأمام والوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. قم بإمالة رزمة ورق الصور للأمام حتى تتوقف. والوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل. قم بإمالة رزمة ورق الصور للأمام حتى تتوقف. إذا كان ورق الصور الذي تستخدمه به ثقوب, فقم بتحميل ورق الصور بحيث تكون الثقوب في الجهة القريبة منك.

لمن المغير للمزيد من التعليمات حول تحميل ورق صور بالحجم الصغير، راجع الرموز المحفورة في قاع
 حاوية الإدخال لتحميل ورق الصور.

٣. قم بتحريك دليل عرض الورق للداخل حتى يتوقف عند حافة الورق. لا تقم بتحميل حاوية الإدخال أكثر من اللازم؛ تأكد أن رزمة الورق يمكن تثبيتها داخل حاوية الإدخال وأن ارتفاعها لا يزيد على أعلى ارتفاع لدليل عرض الورق.



للحصول على أفضل نتائج, قم بضبط نوع وحجم الورق قبل القيام بالنسخ أو الطباعة.

تجنب انحشار الورق

للمساعدة في تجنب انحشارات الورق، اتبع الإرشادات التالية.

- أخرج الورقات المطبوعة من حاوية الإخراج بصورة متكررة.
- امنع تجعد الورق أو ثنيه بتخزين جميع الورق غير المستخدم بشكل مستو في كيس يمكن إعادة إحكام إغلاقه.
- تأكد من أن الأوراق التي تم تحميلها في حاوية الإدخال في وضع مستو وأن الحافات لم يتم ثنيها أو تمزيقها.
- لا تضع أوراق بأنواع وأحجام مختلفة في حاوية الإدخال. يجب أن تكون رزمة الورق الموجودة في حاوية الإدخال بالكامل من نفس النوع والحجم.
- قم بضبط دليل عرض الورق في حاوية الإدخال بحيث يتم تثبيتها بإحكام على جميع أنواع الورق. تأكد من أن دليل عرض الورق لا يقوم بطي الورق داخل حاوية الإدخال.
 - لا تستخدم القوة من أجل إدخال الورق لمسافة بعيدة جداً في حاوية الإدخال.
 - قم باستخدام أنواع الورق الموصى بها لجهاز HP All-in-One.

عمل نسخة

يمكنك عمل نُسخ بجودة عالية من خلال لوحة التحكم.

لعمل نسخة من خلال لوحة التحكم

- دمن تحميل الورق في حاوية الإدخال.
- ٢. قم بتحميل النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل في الزاوية الأمامية اليمني للسطح الزجاجي.
- . اضغط على Start Copy Black (بدء النسخ بالأسود) أو Start Copy Color (بدء النسخ بالألوان) . المنعط على المنع النسخ بالألوان المنع المنع النسخ المنع ال

الفصل ١

مسح الصورة

يمكنك بدء المسح من جهاز الكمبيوتر أو من جهاز HP All-in-One. يوضح هذا القسم طريقة المسح من لوحة التحكم لجهاز HP All-in-One فقط.

لاستخدام ميزات المسح، يجب توصيل جهاز HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر وتشغيلهما. يجب أيضًا تثبيت برنامج Windows) HP Photosmart (ف برنامج Mac) HP Photosmart Mac) وتشغيله في جهاز الكمبيوتر قبل إجراء المسح.

 في جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows, ابحث عن رمز شاشة الصور الرقمية LPH الموجود في حاوية نظام Windows (في الجانب الأيمن الأسفل من الشاشة, بجوار رمز التوقيت) للتحقق من تشغيل البرنامج.

الى فقدان Windows ملاحظة قد يؤدي إغلاق رمز شاشة الصور الرقمية من HP في حاوية نظام Windows إلى فقدان للمستح الوظائف بالكامل من خلال إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر أو بدء تشغيل برنامج HP Photosmart.

- في جهاز كمبيوتر Mac، يعمل البرنامج بشكل مستمر.
- ۲۰ ب تلمیح یمکن استخدام برنامج Windows) HP Photosmart Mac) أو برنامج HP Photosmart Mac
- إلى المسح الصور, بما في ذلك صور البانوراما. باستخدام هذا البرنامج, يمكن تحرير الصور الممسوحة, طباعتها وحتى مشاركتها. للمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الظاهرة على الشاشة المزودة مع جهاز. HP All-in-One.

لإجراء المسح إلى جهاز الكمبيوتر

- ضع النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليسرى للسطح الزجاجى.
 - ۲. اضغط على Start Scan/Reprints بدء المسح/إعادة الطباعة. ستظهر صورة معاينة للمسح على شاشة الكمبيوتر, هناك يمكن تحريرها.
 - ٣. قم بعمل أية تحريرات لصورة المعاينة, ثم انفر فوق Accept (قبول) عند الانتهاء.

طباعة صور باستخدام ورقة مراجعة

تعد ورقة المراجعة طريقة بسيطة ومريحة لتحديد الصور و عمل مطبوعات منها مباشرةً من بطاقة الذاكرة دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر. ورقة المراجعة (التي قد تتكون من عدة صفحات)، توضح مناظر الصور المصغرة المحفوظة في بطاقة الذاكرة. يظهر اسم الملف, رقم الفهرس والتاريخ تحت كل صورة مصغرة. أوراق المراجعة هي أيضاً طريقة سريعة لإنشاء كتالوج لصورك.

Photo Page 1	Proof Sheet			Photosmart C3100 Al-Hr-One
(Step 1: To select phote	o(s), BB in Subble(s) undersea	h with a dark pen		000
Step 2: Belect print layout. Belect only one choice.				
Select print options.	O Select Al Pleites		Otab	Blanc
Step 3: Place sheet or Place pro	n sources glass at front right o ofshaed builton.			
		979 .	000	
	- 0.01e		000	800
	· · · · ·	000	000	000
0.00 · 0.0	. <u>.</u>		(A)	000
A	o 000	000	0.0 Q.	00g.

ما المحظة من خلال HP All-in-One، يمكنك الوصول إلى ملفي الصور JPEG و TIFF. لطباعة أنواع محص أخرى من الملفات, قم بنقل الملفات من بطاقة الذاكرة إلى الكمبيوتر الخاص بك واستخدم برنامج .

يجب إكمال المهام التالية, الموضحة بالتفصيل في الإجراءات أدناه, من أجل طباعة صور من ورقة المراجعة.

- طباعة ورقة مراجعة للصور الموجودة في بطاقة الذاكرة
 - إكمال ورقة المراجعة
 - مسح ورقة المراجعة

لطباعة ورقة مراجعة

- قم بإزالة أية نسخ أصلية محملة على السطح الزجاجي.
- ٢. أَدْخُلُ بطاقة الذاكرة إلى الفتحة المناسبة في جهاز HP All-in-One. يدعم جهاز HP All-in-One بطاقات الذاكرة الموضحة أدناه. يمكن إدخال كل نوع من بطاقات الذاكرة فقط إلى الفتحة المناسبة لتلك البطاقة.



- الفتحة اليسرى العلوية: Secure Digital، وMMC) MultiMediaCard)، وSecure Magic Gate Memory Stick، وMemory Stick، وMagic Gate Memory Stick، وMemory Stick مemory Stick مع محول للمستخدم)، وMemory Stick Pro (مع محول للمستخدم)، وMemory Stick Pro
 - الفتحة أليمنى العلوية: Memory Stick Duo (بدون محول للمستخدم)
 - الفتحة السفلية: (CompactFlash (I, II)
 - ۳. اضغط على زر Proof Sheet (ورقة مراجعة) (يوجد فوق فتحات بطاقة الذاكرة). يعد الزر الموجود في الجزء الأيمن هو زر Proof Sheet (ورقة مراجعة).

ą	

يقوم جهاز HP All-in-One بطباعة ورقة مراجعة.

 عند إنهاء طباعة ورقة المراجعة, اتبع الإرشادات الظاهرة على ورقة المراجعة لتحديد الصور المطلوب طباعتها, ثم قم بمسح ورقة المراجعة.

لمسح ورقة طباعة مكتملة ضوئيًا

 قم بتحميل ورقة المراجعة مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. تأكد أن جوانب ورقة المراجعة تلامس الحواف اليمني والأمامية. أغلق الغطاء.



- ٢. تأكد من أن نفس بطاقة الذاكرة التي قمت باستخدامها في طباعة ورقة المراجعة ما زالت داخل جهاز -HP All-in عند قيامك بمسح ورقة المراجعة. One
 - ۳. تأكد من تحميلك لورق الصور في حاوية الإدخال.
 - ٤. اضغط على Proof Sheet (ورقة مراجعة).
 يقوم جهاز HP All-in-One بمسح ورقة المراجعة ويطبع الصور المحددة.

الطباعة من برنامج كمبيوتر

يتم التعامل مع معظم إعدادات الطباعة بواسطة تطبيق البرنامج. يجب عليك تغيير الإعدادات يدويًا فقط عند تغيير جودة الطباعة، أو الطباعة على أنواع معينة من الورق أو الورق الشفاف أو استخدام ميزات خاصة.

لإجراء الطباعة من تطبيق البرنامج (Windows)

- دمن تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ٢. من قائمة File (ملف) في تطبيق البرنامج، انقر فوق Print (طباعة).
 - ۳. تأكد من أن HP All-in-One هي الطابعة المحددة.
- إذا أردت تغيير الإعدادات، انقر الزر على الذي يفتح مربع حوار Properties (خصائص).
 إستناداً إلى النطبيق البرنامج الذي تستخدمه، قد يسمى هذا الزر Properties (خصائص), Options (خصائداً) إلى النطبيق البرنامج الذي تستخدمه، قد يسمى هذا الزر Properties (خصائص), Options (خصائص).
 - مُدد الخيارات المناسبة لمهمة الطباعة باستخدام الميزات المتوفرة في علامات تبويب.
 - ٦. انقر على OK (موافق) لإغلاق مربع حوار Properties (خصائص).
 - ٧. انقر على Print (طباعة) أو على OK (موافق) لبدء الطباعة.

(To print from a software application (Mac

- دمن تحميلك للورق في حاوية الإدخال.
- ۲. من قائمة File (ملف) في تطبيق البرنامج، قم باختيار Page Setup (إعداد الصفحة).
 - ۳. تأكد من أن HP All-in-One هي الطابعة المحددة.
 - ٤. حدد خصائص الصفحة:
 - اختر حجم الورق.
 - حدد الاتجاه.
 - أدخل النسبة المئوية لتغيير الحجم.

- انقر على OK (موافق). .0
- من قائمة File (ملف) في برنامج الكمبيوتر، قم باختيار Print (طباعة).
- يظهر مربع الحوار Print (طباعة) ويتم فتح لوحة Copies & Pages (النسخ والصفحات).
 - قم بتغيير إعدادات الطباعة لكل خيار في القائمة المنبثقة بما يناسب مشروعك.
 - انقر على Print (طباعة) لبدء الطباعة. . A

استبدال خرطوشات الطباعة

٦.

.٧

اتبع هذه الإرشادات عند انخفاض مستوى الحبر.



ملاحظة عند انخفاض مستوى الحبر في خرطوشة الطباعة، تظهر رسالة على شاشة جهاز الكمبيوتر. يمكنك أيضاً فحص مستويات الحبر باستخدام البرنامج المثبت مع جهاز HP All-in-One.

عند استقال رسالة تحذير تشير إلى انخفاض مستوى الحبر, تأكد من توفر خرطوشة طباعة بديلة. كما يجب عليك تبديل خرطوشات الطباعة عندما ترى نصاً باهتًا أو عند التعرض إلى مشاكل في جودة الطباعة تتعلق بخرطوشات الطباعة.

لطلب خرطوشات طباعة لجهاز HP All-in-One، انتقل إلى www.hp.com/learn/suresupply. عند المطالبة, قم باختيار بلدك/منطقك, ثم اتبع المطالبات لتحديد المنتج وانقر فوق إحدى روابط التسوق الموجودة في الصفحة.

لاستبدال خر اطبش الطباعة

۱. تأكد أن تشغيل جهاز HP All-in-One.



If the HP All-in-One is off when you open the print cartridge door to access the print cartridges, the HP All-in-One will not release the cartridges for changing. You might damage the HP All-in-One if the print .cartridges are not docked safely when you try to remove them

- .Make sure you have letter or A4 unused plain white paper loaded in the input tray .۲ .Open the print cartridge door
 - تتحرك عربة الطباعة إلى أقصى الجانب الأيمن من جهاز HP All-in-One.



انتظر حتى تتوقف عربة الطباعة عن العمل ثم اضغط لأسفل برفق على عربة الطباعة لتحرير ها. ٠ź إذا قمت باستبدال خرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة، فقم بإخراج خرطوشة الطباعة من الفتحة الموجودة على البسار

إذا قمت باستبدال الخرطوشة السوداء أو خرطوشة طباعة الصور ، فقم بإخراج خرطوشة الطباعة من الفتحة الموجودة على اليمين.



- ۱ فتحة خرطوشة الطباعة الخاصة بخرطوشة الطباعة ذات الألوان الثلاثة
- ٢ فتحة خرطوشة الطباعة الخاصة بخرطوشة الطباعة السوداء وخرطوشة طباعة الصور
 - اجذب خرطوشة الطباعة تجاهك لإخراجها من فتحتها.
- If you are removing the black print cartridge in order to install the photo print .¹ cartridge, store the black print cartridge in the print cartridge protector or an .airtight plastic container

إذا كنت تنزع خرطوشة الطباعة لأن كفاءتها منخفضة أو لأن الحبر نفذ منها، قم بإعادة تدوير خرطوشة الطباعة. يتوفر برنامج إعادة تدوير مستلزمات HP inkjet في العديد من البلدان/المناطق ويعطيك الفرصة لإعادة تدوير خراطيش الطباعة المستخدمة مجاناً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى موقع ويب التالي: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

٧. اخلع خرطُوشة الطباعة الجديدة من مكانها واخلع الشريط البلاستيكي بخفة باستخدام الشريط الوردي الذي يتم سحبه مع مراعاة عدم لمس أي شئ سوى البلاستيك الأسود.



تثبيه لا تلمس نقاط التلامس نحاسية اللون أو فتحات الحبر. إن لمس هذه الأجزاء قد ينجم عنه انسدادات وتلف الحبر وتوصيلات كهربائية رديئة.



ادفع خرطوشة الطباعة الجديدة إلى الأمام بحيث تدخل إلى الفتحة الفارغة. بعد ذلك ادفع الجزء العلوى لخرطوشة ٨. الطباعة إلى الأمام حتى تثبيتها في تجويفها بإحكام. في حالة تثبيت خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان, قم بدفعها إلى الفتحة اليسري. في حالة تثبيت خرطوشة الطباعة بالأسود أو خرطوشة طباعة الصور. قم بدفعها إلى الفتحة اليمني.



.Close the print cartridge door ٩.



If you installed a new print cartridge, the HP All-in-One prints a print cartridge .alignment sheet



ملاحظة إذا قمت بتحميل ورق ملون في حاوية الإدخال عند محاذاتك خرطوشات الطباعة، فلن تنجح عملية المحاذاة. قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مستخدم في حاوية الإدخال، ثم أعد محاولة المحاذاة.

إذا فشلت المحاذاة مرة أخرى، فربما تواجه عطباً بجهاز الإحساس أو خرطوشة الطباعة. اتصل بدعم HP. زر www.hp.com/support. عند المطالبة, قم باختيار البلد/المنطقة، ثم أنقر فوق HP. HP (اتصال ب-HP) للحصول على معلومات حول الاتصال بالدعم الفني.

تنظيف HP All-in-One

للتأكد من بقاء نسخك ومستنداتك الممسوحة واضحة، قد تحتاج أحيانًا إلى تنظيف السطح الزجاجي والغطاء. قد تر غب في تنظيف الغبار من الجزء الخارجي لـHP All-in-One.

- تنظيف السطح الزجاجي تنظيف ظهر الغطاء •

تنظيف السطح الزجاجي

بصمات الأصابع والأوساخ والشعر والأتربة على السطح الزجاجي الرئيسي تؤدي إلى إبطاء الأداء وتؤثر على دقة بعض المبز ات.

لتنظيف السطح الزجاجي

- أطفئ جهاز HP All-in-One واسحب سلك الطاقة من مصدر التيار وارفع الغطاء.
- ٢. نظف السطح الزجاجي بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة بقليل من منظف الزجاج الذي لا يسبب الخدش.

تنبيه لا تستخدم المواد الخادشة أو الأسيتون أو البنزان أو رابع كلوريد الكربون على السطح الزجاجي, لأن هذه المواد تضره. لا تضع أو ترش السوائل مباشرةً على السطح الزجاجي, فقد تتسرب السوائل تحت السطح الزجاجي وتؤدي إلى تلفه.

- ٣. جفف السطح الزجاجي بقطعة قماش جافة, ناعمة, خالية من الخيوط لمنع حدوث بقع.
 - ٤. قم بتوصيل سلك الطاقة, ثم شعّل جهاز HP All-in-One.

تنظيف ظهر الغطاء

قد تتراكم الأوساخ البسيطة على غطاء المستندات الأبيض الموجود أسفل غطاء جهاز HP All-in-One.

لتنظيف ظهر الغطاء

- أطفئ جهاز HP All-in-Oneواسحب سلك الطاقة من مصدر التيار وارفع الغطاء.
- ٢. نظف غطاء المستندات الأبيض بقطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج مبللة قليلًا بصابون متوسط التركيز وماء دافئ. نظف الغطاء برفق لإز الة الأوساخ. لا تخدش الغطاء.
 - ۳. جفف الغطاء بقطعة قماش جافة, ناعمة, خالية من الخيوط.

تنبيه لا تستخدم مواداً للمسح مصنوعة من الورق لأنها قد تخدش الغطاء.

 ٤. إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من التنظيف، كرر الخطوات السابقة باستخدام كحول الأيسوبروبيل (للمسح) وامسح الغطاء جيداً بقطعة قماش مبللة لإزالة أى بقايا كحول.

تنبيه احرص على عدم سكب كحول على السطح الزجاجي أو على الجزء الخارجي من جهاز -HP All in-One فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز .

. قم بتوصيل سلك الطاقة, ثم شعّل جهاز HP All-in-One.

۲ حل المشكلات والدعم

يحتوي هذا الفصل على معلومات حل المشكلات بالنسبة لجهاز HP All-in-One. نتوفر معلومات محددة حول قضايا التثبيت والتكوين وبعض مواضيع التشغيل. للمزيد من المعلومات حول حل المشكلات، راجع التعليمات الظاهرة على الشاشة المزودة مع البرنامج الخاص بك.

تحدث العديد من المشكلات عند توصيل جهاز HP All-in-One بالكمبيوتر باستخدام كابل USB قبل تثبيت برنامج -HP All-in One في الكمبيوتر. إذا قمت بتوصيل HP All-in-One بالكمبيوتر الخاص بك قبل أن تطلب منك شاشة تثبيت البرنامج القيام بذلك، فيجب عليك اتباع هذه الخطوات:

حل مشكلات قضايا شائعة تتعلق بالإعداد

- ١. قم بفصل كابل USB عن الكمبيوتر.
- ٢. قم بإلغاء تثبيت البرنامج (إذا كنت قد قمت بتثبيته بالفعل).
 - ٣ أعد تشغيل الكمبيوتر
- ٤. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One وانتظر دقيقة واحدة، ثم أعد تشغيله.
 - قم بإعادة تثبيت برنامج HP All-in-One.



تثبيه لا تقم بتوصيل كابل USB بجهاز الكمبيوتر حتى يتم مطالبتك بذلك بواسطة شاشة تثبيت البرنامج.

للحصول على معلومات حول مراجعة الدعم, راجع الجزء الداخلي للغطاء الخلفي من هذا الدليل.

إلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته

إذا كان التثبيت غير كامل، أو إذا قمت بتوصيل كابل USB بالكمبيوتر قبل أن تطلب منك شائمة تثبيت البرنامج القيام بذلك، فقد تحتاج إلى إلغاء تثبيت البرنامج ثم إعادة تثبيته. لا تقم ببساطة بحذف ملفات تطبيق HP All-in-One من جهاز الكمبيوتر. تأكد من إزالتها بالطريقة الصحيحة باستخدام أداة إلغاء التثبيت المتوفر عند تثبيت البرنامج المزود مع جهاز HP All-in-One.

لإلغاء التثبيت من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows ثم إعادة التثبيت

- في شريط المهام لـ Windows، انقر فوق Start (ابدأ)، Settings (إعدادات)، Control Panel (لوحة التحكم).
 - ٢. انقر نقراً مزدوجاً فوق Add/Remove Programs (إضافة /إزالة برامج).
 - ٣. حدد HP All-in-One, ثم انقر فوق Change/Remove (تغيير/إزالة).
 اتبع الإرشادات الظاهرة على الشائشة.
 - ٤. قم بفصل جهاز HP All-in-One عن جهاز الكمبيوتر.
 - أعد تشغيل الكمبيوتر.

مودوم من المهم أن تقوم بفصل HP All-in-One قبل إعادة تشغيل الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP All-in-One المعرفي الكمبيوتر. لا تقم بتوصيل HP All-in-One قبل إعادة تشعيل الكمبيوتر حتى تنتهى من إعادة تشبيت البرنامج.

- أدخل القرص المضغوط لجهاز HP All-in-One إلى محرك الأقراص المضغوطة في جهاز الكمبيوتر, ثم قم بتشغيل برنامج الإعداد.
 - ۲. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة والإرشادات المتوفرة في دليل الإعداد المزود مع جهاز HP All-in-One.

عند الانتهاء من تثبيت البرنامج، يظهر رمز HP Digital Imaging Monitor (شاشة الصور الرقمية لـ HP) في حاوية نظام Windows.

للتحقق من اكتمال تثبيت البرنامج بالطريقة الصحيحة, انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز HP Solution Center (مركز الحلول لـ HP) الموجود على سطح المكتب. إذا قام HP Solution Center (مركز الحلول لـ HP) بعرض الرموز الضرورية (Scan Picture (مسح صورة) و Scan Document (مسح مستند))، فهذا يشير إلى تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

To uninstall from a Mac and then reinstall

- . قم بفصل جهاز HP All-in-One عن جهاز كمبيوتر Mac.
- .Open the Applications:Hewlett-Packard folder
- انقر نقراً مزدوجاً على HP Uninstaller (برنامج إلغاء تثبيت HP). اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
- .After the software is uninstalled, restart your computer
- و. لإعادة تثبيت البرنامج، أدخل قرص HP All-in-One في محرك الأقراص المدمجة بجهاز الكمبيوتر لديك.

- في سطح المكتب, افتح القرص المضغوط ثم انقر نقرأ مزدوجاً فوق HP all-in-one installer (مثبت HP all-in-one).
- Follow the onscreen instructions and the instructions provided in the Setup Guide that came .^v .with the HP All-in-One

حل مشكلات تتعلق بإعداد الجهاز

استخدم هذا القسم لحل أي مشكلة قد تواجهك أثناء ضبط جهاز HP All-in-One.

لا يمكن تشغيل جهاز HP All-in-One

السبب جهاز HP All-in-One غير متصل بمصدر الطاقة بشكل صحيح.

الحل

تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام بكلا من جهاز HP All-in-One ومحول الطاقة. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ طاقة مؤرض, أو بجهاز حماية من ارتفاع التيار المفاجئ أو بقطاع كهرباء.



- إذا كنت تستخدم قطاع كهرباء، فتأكد من أنه قيد التشغيل. أو, حاول توصيل HP All-in-One مباشرة بمأخذ طاقة مؤرض.
- ، اختبر مأخذ الطاقة حتى تتأكد أنه يعمل قم بتوصيل جهاز تعرف أنه يعمل، وتحقق مما إذا كان الجهاز متصلاً بالطاقة أم لا. إذا لم يكن متصلاً بالطاقة، فربما تكون هناك مشكلة متعلقة بمأخذ الطاقة.
- إذا قمت بتوصيل HP All-in-One بمأخذ مبدّل، فتأكد من تشغيل المفتاح. عند تشغيله واستمر از المشكلة, فقد تكون هناك مشكلة في مأخذ الطاقة.

السبب لقد قمت بالضغط على زر On(تشغيل) بشكل سريع جدًا.

الحل قد لا يستجيب جهاز HP All-in-One عند الضغط على زر On(تشغيل) بشكل سريع جدًا. اضغط على زر On (ت*شغيل)* مرة واحدة. قد يستغرق تشغيل جهاز HP All-in-One بعض الدقائق. عند الضغط على زر On(تشغيل) مرة أخرى أثناء هذا الوقت, وقد يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الجهاز.



تحذير عند استمرار عدم إمكانية تشغيل HP All-in-One, وقد يوجد فيه تلف ميكانيكي. افصل HP All-in-One عن مأخذ الكهرباء واتصل بـHP. انتقل إلى: www.hp.com/support

عند المطالبة, قم باختيار البلد/المنطقة، ثم أنقر فوق Contact HP (اتصال بـHP) للحصول على معلومات حول الاتصال بالدعم الفني.

لقد وصلت كبل USB، ولكني أواجه مشكلات في استخدام جهاز HP All-in-One مع الكمبيوتر

السبب تم توصيل كابل USBقبل تثبيت البرنامج. توصيل كابل USB قبل أن يُطلب منك ذلك قد يسبب أخطاءً. الحل يجب عليك أو لا تثبيت البرنامج المزود مع HP All-in-One قبل توصيل كابل USB. أثناء التثبيت، لا تقم بتوصيل كابل USBحتى تطلب منك الإرشادات التي تظهر على الشاشة القيام بذلك. بمجرد تثبيت البرنامج، فإن توصيل الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One بواسطة كابل USB هو أمر سهل. ببساطة, قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB بالجزء الخلفي من جهاز الكمبيوتر والطرف الآخر بالجزء الخلفي من جهاز HP All-in-One. يمكنك التوصيل بأي منفذ USB في الجزء الخلفي من الكمبيوتر.



للمزيد من المعلومات حول تثبيت البرنامج وتوصيل كابل USB, راجع دليل الإعداد المزود مع جهاز HP All-in-One.

جهاز HP All-in-One لا يقوم بعملية الطباعة

الحل إذا كان جهاز HP All-in-One والكمبيوتر غير متصلين مع بعضهما البعض، فحاول القيام بما يلي:

- أنظر إلى مصباح On (تشغيل) الموجود في الجزء الأمامي من جهاز HP All-in-One. إذا كان غير مضاء, فيشير ذلك إلى إيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One. تأكد من توصيل سلك الطاقة بشكل ثابت بجهاز HP All-in-One وبمقبس الطاقة. اضغط على زر On (تشغيل) انتشغيل جهاز HP All-in-One.
 - و تأكد من تثبيت خرطوشات الطباعة
 - تأكد من تحميل الورق في حاوية الإدخال.
 - تحقق من عدم انحشار الورق في جهاز HP All-in-One.
- تحقق من عدم انحشار الورق في عربة الطباعة.
 افتح باب خرطوشة الطباعة من أجل الوصول إلى منطقة عربة الطباعة. قم بإز الة أية عناصر تحظر عربة الطباعة, بما في
 ذلك أية مواد تغليف. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One ثم أعد تشغيله ثانية.
- افحص لترى إذا قائمة انتظار مهام الطباعة لجهاز HP All-in-One ليست قيد التوقف المؤقت (Windows) أو قد تم إيقاف تشغيلها (Mac). إذا كانت هذه هي الحالة, فاختر الإعداد المناسب لاستنناف الطباعة. للحصول على المزيد من المعلومات حول الوصول إلى قائمة انتظار مهام الطباعة, راجع الوثائق المزودة مع نظام التشغيل المثبت في الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بفحص كابل USB. إذا كنت تستخدم كابل من الذوع الأقدم، فقد لا يعمل هذا الكابل كما يجب. حاول توصيله بمنتج أخر لترى ما إذا كان كابل USB يعمل كما يجب. عند التعرض إلى مشاكل، قد تحتاج إلى تبديل كابل USB. كذلك تحقق من أن طول الكابل لا يتجاوز 3 أمتار.
 - تأكد من أن الكمبيوتر مجهز بمنفذ USB. بعض أنظمة التشغيل مثل Windows 95 و Windows NT لا تدعم توصيلات USB. راجع الوثائق المزودة مع نظام التشغيل لديك للحصول على المزيد من المعلومات.
- قم بفحص التوصيل من جهاز HP All-in-One إلى الكمبيوتر. تحقق من توصيل كابل USB بأمان بمنفذ USB الموجود في الجزء الخلفي لجهاز HP All-in-One. تأكد من توصيل الطرف الأخر لكابل USB بمنفذ USB الموجود في الكمبيوتر. بعد توصيل الكابل بشكل صحيح، قم بإيقاف تشغيل جهاز PAll-in-One ثم أعد تشغيله ثانية.
- عند توصيل جهاز HP All-in-One من خلال محور USB, فتأكد من تشغيل المحور. عند وجود المحور قيد التشغيل,
 حاول توصيله مباشرة بالكمبيوتر.
 - افحص الطابعات أو الماسحات الأخرى. قد تحتاج إلى فصل المنتجات القديمة من جهاز الكمبيوتر.
- حاول توصيل كابل USB بمنفذ USB آخر موجود في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد القيام بفحص التوصيلات، حاول إعادة تشغيل الكمبيوتر. قم بايقاف تشغيل جهاز HP All-in-One ثم أعد تشغيله ثانية.
 - ، عند عدم اتصال HP All-in-One, قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One ثم بتشغيله. ابدأ مهمة طباعة.
 - · إذا كانت هنالك حاجة إلى ذلك، قم بإزالة البرنامج الذي قمت بتثبيته مع جهاز HP All-in-One ثم أعد تثبيته ثانية.

للمزيد من المعلومات حول إعداد جهاز HP All-in-One وتوصيله بالكمبيوتر، راجع دليل الإعداد المزود مع جهاز -HP All in-One.

حالات الخطأ

تومض المصابيح الموجودة على جهاز HP All-in-One بتتابعات محددة خاصة لإعلامك بحالات الخطأ المختلفة. للمزيد من المعلومات حول حل حالات الخطأ استنادًا إلى مصابيح الحالة, راجع "نظرة عامة حول مصباح الحالة"في صفحة ٦.

تحرير انحشارات الورق

عند حدوث انحشار الورق في جهاز HP All-in-One, افحص الباب الخلفي أولاً. عند عدم وجود الورق المنحشر في الاسطوانات الخلفية, افحص الباب الأمامي.

لتحرير انحشار الورق من الباب الخلفي

. اضغط على اللسان الموجود على الجانب الأيسر للباب الخلفي لتحرير الباب. قم باز الة الباب عن طريق سحبه بعيداً عن -HP All in-One.



۲. قم بسحب الورق برفق من الاسطوانات.

تنبيه إذا تمزق الورق عند إزالته من الاسطوانات، فقم ببحث الاسطوانات والعجلات عن قطع الورق التي قد تكون قد بقيت داخل الجهاز . إذا لم تقم بإزالة جميع قطع الورق من HP All-in-One، سيحدث، على الأرجح، المزيد من انحشارات الورق.

- ٣. قم بإعادة تثبيت الباب الخلفي. ادفع الباب للأمام برفق حتى يستقر بإحكام في مكانه.
- ٤. اضغط على Start Copy Black (بدء النسخ بالأسود) أو على Start Copy Color (بدء النسخ بالألوان) لمتابعة المهمة الحالية.

لتحرير انحشار الورق من الباب الأمامي

عند الحاجة, ادفع حاوية الإدخال إلى الأسفل لفتحها. ثم, أغلق باب خرطوشة الطباعة.



۲. قم بسحب الورق برفق من الاسطوانات.



تنبيه إذا تمزق الورق عند إز الته من الاسطوانات، فقم ببحث الاسطوانات والعجلات عن قطع الورق التي قد تكون قد بقيت داخل الجهاز . إذا لم تقم بإز الة جميع قطع الورق من HP All-in-One، سيحدث، على الأرجح، المزيد من انحشارات الورق.

۳. أغلق باب خرطوشة الطباعة.



٤ اضغط على Start Copy Black (بدء النسخ بالأسود) للاستمرار في المهمة الحالية.

حل مشكلات خرطوشات الطباعة

عند التعرض إلى أية مشاكل في الطباعة، فقد توجد مشكلة في إحدى خرطوشات الطباعة.

لحل مشكلات تتعلق بخرطوشات الطباعة

- ١. قم بإز الة خرطوشات الطباعة باللون الأسود من فتحتها على اليمين. لا تلمس فتحات الحبر أو نقاط التلامس نحاسية اللون. ابحث عن أي تلف محتمل في نقاط التلامس نحاسية اللون أو في فتحات الحبر. تأكد من إز الة الشريط البلاستيكي. إذا كان الشريط البلاستيكي ما ز ال يغطي فتحات الحبر، فقم بإز الته بر فق باستخدام مقبض السحب ذي اللون الوردي.
- ٢. قم بإعادة إدخال خرطوشة الطباعة عن طريق دفعها إلى فتحتها. ثم ادفع خرطوشة الطباعة للأمام حتى تقفل في تجويفها بإحكام.



- ٣. كرر الخطوتين 1 و2 لخرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان الموجودة على الجانب الأيسر.
- ٤. إذا استمرت المشكلة، فقم بطباعة تقرير اختبار ذاتي لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة في خرطوشات الطباعة. يوفر هذا التقرير معلومات مفيدة حول خرطوشات الطباعة، بما فيها معلومات عن الحالة.
 - ٥. إذا أظهر تقرير الاختبار الذاتي أية مشكلة، فقم بتنظيف خرطوشات الطباعة.
 - إذا استمرت المشكلة، قم بتنظيف نقاط التلامس نحاسية اللون في خرطوشات الطباعة.
- ٧. إذا لم تزل تواجه مشكلات في الطباعة، حدد أية خرطوشة من خرطوشات الطباعة هي التي بها المشكلة واستبدلها.

للمزيد من المعلومات، راجع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

قبل الاتصال بدعم العملاء لـHP

قد تتوفر برامج من صنع شركات أخرى مع HP All-in-One. عند التعرض إلى مشاكل مع أي برنامج من هذه البرامج، فستحصل على أفضل مساعدة فنية عن طريق الاتصال بخبراء تلك الشركة.

إذا أردت الاتصال بدعم HP للعملاء، فاتبع الآتي قبل الاتصال:

- ۱. تأکد من أن:
- جهاز HP All-in-One متصل بمقبس الطاقة ويوجد قيد التشغيل.
 - خرطوشات الطباعة المحددة مثبتة بالطريقة الصحيحة.
- ج. نوع الورق الموصى به محمل بالطريقة الصحيحة في حاوية الإدخال.
 - ٢. قم بإعادة صبط HP All-in-One:
- أ. قم بإيقاف تشغيل جهاز HP All-in-One، بالضغط على زر On (تشغيل).
 - ب. افصل سلك الطاقة عن الجزء الخلفي لـ HP All-in-One.
 - ج. أعد توصيل سلك الطاقة بجهاز HP All-in-One.
 - د. قم بتشغیل جهاز HP All-in-One، بالضغط على زر On (تشغیل).

- ٣. للعثور على معلومات حول الدعم والضمان, زر موقع الويب LHP على www.hp.com/support. عند المطالبة, قم باختيار البلد/المنطقة، ثم انقر فوق Contact HP (اتصال بداع على معلومات حول الاتصال بدعم فني. زر موقع الويب LP All-in-One وعلى تلميحات تتعلق بحل مشكلات جهاز HP All-in-One.
 - ٤. إذا كنت لا تزال تواجه المشاكل وتريد التحدث مع ممثل دعم العملاء لـ HP, فقم بعمل الآتي:
 - احتفظ باسم جهاز HP All-in-One الخاص بك جاهزا، كما يظهر على لوحة التحكم.
 - ... قم بطباعة تقرير اختبار ذاتي. (راجع أدناه).
 - ج. قم بعمل نسخة ملونة لتقديمها كعينة في شكل نسخة مطبوعة.
 - د. كن مستعداً لوصف مشكلتك بالتفصيل.
 - ه. احتفظ بالرقم المسلسل ورقم تعريف الخدمة جاهزين, كما تم العثور عليهما في تقرير الاختبار الذاتي.
 - ٥. اتصل بدعم HP للعملاء. يجب أن تكون بالقرب من جهاز HP All-in-One عند إجراء المكالمة.

لطباعة تقرير اختبار ذاتي

- اضغط بشكل مستمر على Cancel (الغاء الأمر) على لوحة التحكم.
- أثناء الضغط المستمر على Cancel (الحاء الأمر), اضغط على Start Copy Color (بدء النسخ بالألوان).
 تتم طباعة تقرير الاختبار الذاتي, الذي يتضمن الرقم التسلسلي ورقم تعريف الخدمة.

٣ المعلومات الفنية

يتناول هذا القسم المواصفات الفنية والمعلومات التنظيمية الدولية لجهاز HP All-in-One.

متطلبات النظام

متطلبات برنامج النظام موجودة في ملف Readme.

مواصفات الورق

يضمن هذا القسم معلومات حول سعات حاوية الورق وأحجام الورق.

سعة حاوية الورق

النوع	وزن الورق	حاوية الورق*	حاوية الإخراج†
ورق عادي	20إلى 24 باوند. (75 إلى 90 غم/م)	100 (20 رطل ورق)	50 (20 رطل ورق)
ورق بحجم Legal	20إلى 24 باوند. (75 إلى 90 غم/م)	100 (ورق 20 رطل)	50 (20 رطل ورق)
البطاقات	110 رطل مؤشر الحد الأقصى (200 غم/م)	20	10
الأظرف	20إلى 24 باوند. (75 إلى 90 غم/م)	10	10
الورق الشفاف	لا يوجد	20	15 أو أقل
الملصقات	لا يوجد	20	10
ورق الصور بحجم 4 × 6 بوصات (10 × 15 سم)	145 رطل (236 غم/م)	20	15
ورق الصور بحجم 8.5 × 11 بوصات (216 × 279 مم)	لا يوجد	20	10

السعة الأقصبي.

‡ يؤثر نوع الورق وكمية الحبر المستخدمة على سعة حاوية الإخراج. توصى شركة HP بتفريغ حاوية الإخراج بصورة متكررة.

أحجام الورق

.For a complete list of supported media sizes, see the printer software

مواصفات الطباعة

- Up to 1200 x 1200 rendered dpi black when printing from a computer •
- Up to 4800 x 1200 optimized dpi color when printing from a computer and 1200-input dpi
 - Print speeds vary according to the complexity of the document
 - Panorama-size printing •
 - Method: drop-on-demand thermal inkjet
 - Language: PCL3 GUI •
 - Duty cycle: Up to 3000 printed pages per month •

مو اصفات النسخ

- Up to 4800x1200 optimized dpi output using a scan resolution of 1200x1200ppi when copying onto premium photo media
 - Digital image processing •
 - (Up to 9 copies from original (varies by model
 - Fit to page •
 - Copy speeds vary according to the complexity of the document •

مواصفات المسح

- Image editor included •
- (Integrated OCR software automatically converts scanned text to editable text (if installed
 - Twain-compliant interface •
- (Resolution: up to 1200 x 2400 dpi optical (varies by model); 19200 dpi enhanced (software
 - (Color: 48-bit color, 8-bit grayscale (256 levels of gray
 - Maximum scan size from glass: 21.6 x 29.7 cm •

المواصفات المادية

- الارتفاع: 16.97 سم
 - العرض: 44 سم
 - العمق: 25.9سم
 - الوزن: 4.5 كجم

مواصفات الطاقة

- استهلاك الطاقة: 25 واط الحد الأقصى (الطباعة العادية)
- فولتية الدخول: AC 100 to 240 V ~ 1 A 50–60 Hz, موصل أرضيًا
- جهد الإخراج: DC 32 V===560 mA, 15 V أو V==530mA 16

.HP ملاحظة استخدم فقط مع محول الطاقة المزود من قبل HP.

مو اصفات البيئة

- مدى درجة حرارة التشغيل الموصى به: 15° إلى 32° درجة مئوية (59° إلى 90° درجة فهرنهايت)
- مدى درجة حرارة التشغيل المسموح به: 5° إلى 35° درجة مئوية (41° إلى 95° درجة فهرنهايت)
 - الرطوبة: 15% إلى 80% رطوبة نسبية غير متكثفة
- مدى درجة الحرارة غير التشغيلية (التخزين): -20° إلى 50° درجة مئوية (-4° إلى 122° درجة فهرنهايت)
 - في وجود حقل كهر ومغناطيسي عال، من الممكن أن يكون إخراج HP All-in-One مشوهًا بشكل طفيف.
- توصى شركة HP باستخدام كابل USB طوله 3 متر (10 قدم) أو أقل لتقليل الضوضاء الناتجة عن احتمال وجود مجالات مغناطيسية عالية.

معلومات صوتية

If you have Internet access, you can get acoustic information from the HP website. Go .to: www.hp.com/support

برنامج الإشراف البيئي على المنتجات

إن Hewlett-Packard ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة في بيئة سليمة. للحصول على معلومات حول برنامج الإشراف البيئي على المنتجات من HP, راجع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

الإشعارات التنظيمية

يفي جهاز HP All-in-One بمتطلبات المنتج من الوكالات التنظيمية في البلد/المنطقة التي تقيم فيها. للحصول على قائمة كاملة للإشعارات التنظيمية. راجع التعليمات الظاهرة على الشائسة.

رقم تعريف طراز تنظيمي

لأغراض التعريف التنظيمي, تم تعيين رقم تنظيمي للطراز. الرقم التنظيمي للطراز الذي يخص بمنتجك هو SDGOB-0603. جب عدم الخلط بين هذا الرقم التنظيمي واسم التسويق (HP Photosmart C3100 All-in-One series, إلخ) أو أرقام المنتج (Q8150A, إلخ).

الضمان

منتج HP	مدة الضمان محدود
البر امج	۹۰ يومًا
خراطيش الطباعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطباعة) جتى نفاذ جبر HP أو حتى تزريع "انتهاء الضمان" المطبوع على الفرطرشة، أيهما يحدث أولا. با يشمل هذا الضمان منتجلت جبر HP التي تمت إعادة تعبنتها أو تصنيمها أو تجديدها أو أسىء استخدامها أو تم العيش بها.
الملحقات	عام واحد
الأجهزة الطرفية بالطابعة (راجع الأقسام التالية للتعرف على التفاصيل)	۔ عام واحد

أ - حدود الضمان المحدود

- ا- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز البيها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواة في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
- ٢- بالنسبة المنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
 - ٢- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العبوب التي تنشأ نتئجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - ب- استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفر ها ولا تدعمها شركة HP؛ أو
 - ج- تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
 - د- عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
- ٤- بالنسبة لمنتجلت HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبنتها على الضمان المعنوح للعميل أو على أي تعقد للدعم أبر مه العميل مع شركة HP من الطابعات، لا يؤثر استخدام خرطوشة حبر تمت إعادة تعبنتها، منقوم شركة HP أو نتج عن استخدام خرطوشة حبر تمت إعادة تعبنتها، ستقوم شركة HP من جانب أخر، فالتعميل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر تمت إعادة تعبنتها، ستقوم شركة HP من حالة تعبن النصبة المتحال أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP أو نتج عن استخدام خرطوشة حبر تمت إعادة حمر المعرل أو التلف بالتحديد.
- ه- إذا تلقت شركة HP خلال قرة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيد في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تلتزم شُركة HP أما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
- ٦- إذا تعذّر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحقوي على العيب الذي يشمله الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تلتزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد ايلاغها بالعيب.
 - ٢- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدائها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
 - ٨- تلتزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
 - ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
- ١٠ يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات يغطيها الضمان فيها. يمكن إبرام تعاقدات للحصول على خدمات ضمان إضافية
 مثل الخدمة في الموقع من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات
 - فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.
 - ب- حدود الضمان

بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تندم شركة HP أو موردو الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواءً كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لمستوى معين من الجودة أو ملاءمته -

- لغرض بعينه.
- ج حدود المسؤولية القانونية
- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعميل وقاصرة عليه.
- - د القوانين المحلية
- ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالى. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد أخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان أخر في العالم.
- ٢- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية، ان المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسوولية وتحديداتها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
 - اً- عمر تطبيق بنود الحلام المسؤولية والتحديدات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب- تقييد قدرة الشُّركات المصنِّعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها؛ أو
 - ج- منح العميل حقّوق ضمان إضافيةً، وتحديد مدة الضمانات الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنّعة إخلاء مسؤوليتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمانات الضمنية.
 - ٣- بلمنثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تغييد تلك الحقوق أو إلى تحديلها، بل تعتبر متممة لها.



www.hp.com/support

021 672 280	الجز ائر	日本	0570-000511
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
Argentina	0-800-555-5000	0800 222 47	الأر دن
Australia	1300 721 147	한국	1588-3003
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	Luxembourg	www.hp.com/support
Österreich	www.hp.com/support	Malaysia	1800 888588
17212049	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
België	www.hp.com/support	México (Ciudad de México)	55-5258-9922
Belgique	www.hp.com/support	México	01-800-472-68368
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	081 005 010	المغر ب
Brasil	0-800-709-7751	Nederland	www.hp.com/support
Canada (Mississauaa Area)	(905) 206-4663	New Zealand	0800 441 147
Canada	1-800-474-6836	Nigeria	1 3204 999
Control Amorica 8		Norae	www.hp.com/support
The Caribbean	www.hp.com/support	24791773	عُمان
Chile	800-360-999	Panamá	1-800-711-2884
	10-68687980	Paraguay	009 800 54 1 0006
中国	8008103888	Perú	0-800-10111
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Philippines	2 867 3551
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Polska	22 5666 000
Costa Rica	0-800-011-1046	Portugal	www.hp.com/support
È eská republika	810 222 222	Puerto Rico	1-877-232-0589
Danmark	www.hp.com/support	República Dominicana	1-800-711-2884
	1.999.119	Reunion	0820 890 323
Ecuador (Andinatel)	800-711-2884	România	0801 033 390
	1-800-225-528	Đîññèÿ (Ìîñêâà)	095 777 3284
Ecuador (Pacititel)	800-711-2884	Đîññèÿ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðā)	812 332 4240
(02) 6910602	مصر	800 897 1415	السعودية
El Salvador	800-6160	Singapore	6 272 5300
España	www.hp.com/support	Slovensko	0850 111 256
France	www.hp.com/support	South Africa (international)	+ 27 11 2589301
Deutschland	www.hp.com/support	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400	Suomi	www.hp.com/support
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	Sverige	www.hp.com/support
Guatemala	1-800-711-2884	Switzerland	www.hp.com/support
香港特別行政區	2802 4098	臺灣	02-87228000
Magyarország	06 40 200 629	ไหน	+66 (2) 353 9000
	1-600-425-7737	071 891 391	بة نير <u>ب</u>
India	91-80-28526900	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Türkiye	+90 (212)291 38 65
+971 4 224 9189	العراق	Óêðà:íà	(044) 230-51-06
+971 4 224 9189	الكويت	600 54 47 47	الأمارات العربية المتحدة
+971 4 224 9189	لبنان	United Kingdom	www.hn.com/support
+971 4 224 9189	قطر		1.(800).474.6836
+971 4 224 9189	اليمن	United States	(1-800 hp invent)
Ireland	www.hp.com/support	Uruguay	0004-054-177
1-700-503-048	ישראל	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Italia	www.hp.com/support	Venezuela	0-800-474-68368
Jamaica	1-800-711-2884	Viêt Nam	+84 88234530