はじめにお読みください



警告: ステップ 12 まで USB ケーブルを接続しないでください。接続すると、ソフトウェアが正しくインストールされません。



用紙トレイとプリント カートリッジ アクセスドアを引き下げ ます。 重要: デバイスから梱包材をすべて取り除いてください。



3

1

2

α.

Windows



Macintosh







箱の内容をご確認ください。お客様の箱の内容は左記と一 部異なる場合があります。 * 同梱済み ** CD に収録



Q8150-90180

HP Photosmart C3100 series

電源コードとアダプタを接続します。





(On ボタン)を押します。デバイスが起動するまで約 30
秒お待ちください。

用紙補助トレイを引き出し、白の A4 普通紙をセットします。



プリントカートリッジアクセスドアを開きます。インクホルダ ーが右側に移動するのを確認します。右側に移動しない場 合は、いったんデバイスの電源を切り、入れ直します。 **重要:** デバイスの電源を入れてから、カートリッジを挿入して ください。





9



カートリッジの保護テープは、2つともはがしてください。 注意:銅色の接点に触れたり、カートリッジに再度テープを貼り付けたりしないでください。

- a. HP ロゴが上になるようにカートリッジを持ちます。
- b. カラー カートリッジを左のカートリッジスロットに挿入し、 黒カートリッジを右のカートリッジスロットに挿入します。 カートリッジは、カチッと音がするまでしっかりと押し込み ます。







10

プリントカートリッジアクセスドアを閉めます。 重要:用紙がトレイにセットされていることを確認し、カート リッジ調整ページが印刷されるまで数分お待ちください。ペ ージが印刷されれば、調整は完了です。





11



緑色の Windows CD を選択します。





Mac CD を選択します。

12a

Windows:



Windows: コンピュータの電源を入れ、必要な場合はロ グインしてデスクトップが表示されるのを待ちます。 緑色の Windows CD を挿入し、画面の指示に従って操 作します。

重要:スタートアップ画面が表示されない場合は、マイ コンピュータ をダブルクリックし、HP ロゴの CD-ROM ア イコンをダブルクリックして、setup.exe をダブルクリッ クします。 Mac:



Mac: USB ケーブルを HP All-in-One 背面のポート とコンピュータの USB ポートに接続します。



Windows: USB のプロンプトが表示されたら、USB ケーブ ルを HP All-in-One 背面のポートとコンピュータの USB ポ ートに接続します。 Mac:



	O+ Q-tool doks	Deviktag	
andiga andiga Breth Breth			
0 0 0	t at 1 amount HP All-In-Or	atarosaaden ne Setup Assist	Ø
Jse the HP A our HP All- information information Assistant t the bundle	ull-In-One Setup In-One device. In-One Setup As about your syst . This informatic o setup the sele d software.	Assistant to con sistant will gathe tem and collect y on will be used by cted HP All-In-On	figure r important rour personal v the Setup e device and

Mac: HP All-in-One Mac CD を挿入します。 HP All-in-One Installer アイコンをダブルクリックし ます。画面の指示に従って操作します。

Windows:

Windows: 画面の指示に従い、ソフトウェアのインストール を完了します。 さっそく、 HP All-in-One を使ってみましょう。

Mac:

Mac: 設定アシスト 画面の操作を完了します。 さっ そく、HP All-in-One を使ってみましょう。



HP Photosmart ソフトウェア プログラムがお使 いのコンピュータにインストールされたので、 HP All-in-One のいくつかの機能をすぐにお試し いただけます。

フォト用紙をセットする



白の普通紙を取り除き、サンプルパックに入っているフォト用紙のシートを 印刷面を下にしてセットします。横方向ガイドを用紙の端に当たるまでス ライドさせます。用紙トレイの基部に彫られたフォト用紙ガイドを参考にし てください。これでフォト用紙がセットできたので、さまざまな機能をお試 しください。



L判の写真をプリントする



警告: 一度に2枚以上のメモリカード を挿入しないでください。複数のメモ リカードを挿入すると、データが破損 する場合があります。

- a. メモリカードを適切なメモリカードスロットに挿入します。
- b. パソコン画面に HP Photosmart Express ソフトウェアが表示されます。 表示されない場合は、デバイスの前面にある Photosmart Express ボタ ンを押します。
- c. 印刷 ボタンをクリックし、画面の指示に従って写真を保存し、転送します。
- d. 画像の転送状況 画面が表示されたら、[完了] をクリックします。
- e. HP Photosmart Express ダイアログ ボックスが表示されたら、[印刷] ボ タンをクリックします。
- f. [印刷する写真の選択] ダイアログ ボックスで印刷する写真を選択し、 次へをクリックします。
- g. 印刷オプションを選択し、印刷 をクリックします。







写真を再印刷する

a.



次に、メモリカードから写真をプリントするのではなく、写真をガラス板に 置いて、再印刷してみます。

- a. フォト カードを外します。
- b. 写真面を下にして、ガラス板の右手前の端に置きます。 写真の長い辺が ガラス板の前になるようにします。 カバーを閉めます。
- c. スキャンスタート/再印刷を押します。
- d. [Photosmart Express] ダイアログ ボックスが表示されたら、**再印刷** をク リックします。

b.



c.



カラーコピーを使用する



最後に、写真をガラス板に置いて、簡単にコピーを取ります。 a. [種類] ボタンを押して、フォト用紙を選択します。 b. コピースタート - カラー を押します。

フォトシートを印刷する





フォトシートを使用すれば、コンピュータを使わなくても、直接メモリカードから写真を選択して、簡単に印刷できます。 デジタル カメラで撮影したメモリカードがあれば、それを取り出してプリンタに再度挿入し、[フォトシート] ボタンを押してフォトシートを印刷します。











(?) → www.hp.com/support

問題: (Windows のみ) USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。 対処方法: すべての画面をキャンセルします。緑色の HP All-in-One Windows CDをいったん取り出し、再度挿入します。 ステップ 11 を参照してください。



問題: (Windows のみ) デバイスのセットアップに失敗しました という画面が表示 される。

対処方法: デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。 すべての接続箇所を 確認します。USB ケーブルがコンピュータ本体に接続されていることを確認しま す。USB ケーブルをキーボードや電源のない USB ハブに接続するのは避けてく ださい。ステップ 11 を参照してください。



問題: (Windows) マイクロソフトの [ハードウェアの追加] 画面が表示される。 対処方法: すべての画面をキャンセルします。 USB ケーブルを外し、緑色の HP Allin-One Windows CD を挿入します。 ステップ 11 と 12 を参照してください。

アイコンの説明



Ľ	用紙を確認
٩	プリント カートリッジを確認
\bigotimes	キャンセル
	普通紙
	フォト用紙
**	品質
	実物大
	ページに合わせる
	フチ無し
/	コピー枚数
-	コピー スタート - モノクロ
	コピー スタート - カラー
	スキャンスタート/再印刷

