

invent

모뎀 및 네트워킹 hp 노트북 시리즈

문서 부품 번호: 316748-AD2

2003년 2월

이 설명서에서는 노트북에 모뎀 케이블 및 네트워크 케이블을 연 결하는 방법을 설명합니다. 또한 해외 여행 시 모뎀 사용에 대한 지 침이 수록되어 있습니다.

© 2003 Hewlett-Packard Company

Microsoft와 Windows는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표입니다.

HP는 본 설명서에 대한 기술상 또는 편집상의 오류나 누락 부분에 대해 책임 이 없으며 이 자료에 준하여 설치, 실행 또는 사용으로 인해 발생하는 직간접 적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 설명서의 정보는 어떠한 종류 의 보증 없이 "있는 그대로" 제공되며 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품에 대한 보증은 제품과 함께 동봉된 제한 보증서에 명시되어 있습니 다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다.

본 설명서에는 저작권에 의해 보호되는 소유 정보가 포함되어 있습니다. Hewlett-Packard Company의 사전 서면 동의없이 본 설명서의 어떠한 부분 도 복사, 복제 또는 다른 언어로 번역될 수 없습니다.

모뎀 및 네트워킹 초판(2003년 2월)

문서 부품 번호: 316748-AD2

목차

1 내장형 모뎀 사용

모뎀 케이블 연결 1	1 - 1
RJ-11 케이블 사용	1 - 1
국가별 모뎀 케이블 어댑터 사용	1–3
현재 선택한 국가 보기	1–4
여행을 위한 새 위치 추가	1–4
여행 시 연결 문제 해결	1–5
사전 설치된 통신 소프트웨어 사용	1-8

2 네트워크에 연결

네트워크 케이블 연결	2–2
-------------	-----

1

내장형 모뎀 사용

이 노트북에는 내장형 모뎀, RJ-11 전화 잭, 사전 설치된 모뎀 드라 이버 및 모뎀 케이블이 포함되어 있습니다.

모뎀 케이블 연결

RJ-11 케이블 사용

모뎀 케이블에는 TV 및 라디오의 수신 장애를 차단하는 잡음 제거 회로가 있을 수 있습니다. 모뎀은 아날로그 전화 회선에 연결해야 합니다.



- 1. 모뎀 케이블에 잡음 제거 회로 ●이 있을 경우, 케이블의 회로 긑이 노트북쪽으로 오게 합니다.
- 2. 케이블을 노트북의 RJ-11 전화 잭 ❷에 연결합니다.

경고: 감전, 화재 또는 장비 손상의 위험을 줄이려면 RJ-45 잭에 전화 케이블 을 연결하지 마십시오.

3. RJ-11 전화 잭에 모뎀 케이블을 연결합니다❸.



RJ-11 잭을 사용한 모뎀 연결

경고: 감전의 위험을 줄이려면 노트북의 덮개를 열 때 모뎀 케이블이 전화 네 트워크에서 분리되어 있는지 항상 확인하십시오.

국가별 모뎀 케이블 어댑터 사용

내장형 모뎀용 소프트웨어는 여러 국가를 지원하지만 전화 잭은 국가에 따라 다릅니다. 노트북을 구입한 국가 밖에서 모뎀과 RJ-11 케이블을 사용하려면, 해당 국가에서 사용하는 모뎀 어댑터 가 있어야 하며 전화 걸기 등록 정보에서 사용자의 위치를 지정해 야 합니다.

모뎀을 **RJ-11** 전화 잭이 없는 아날로그 전화 회선에 연결하려면 다음과 같이 하십시오.

- 모뎀 케이블에 잡음 제거 회로 ●이 있을 경우, 케이블의 회로 끝이 노트북쪽으로 오게 합니다.
- 2. 모뎀 케이블을 노트북의 RJ-11 전화 잭 ❷에 연결합니다.
- 3. 모뎀 케이블 ❸을 국가별 모뎀 어댑터에 연결합니다.
- 4. 국가별 모뎀 어댑터 ❹를 전화 잭에 연결합니다.



국가별 모뎀 어댑터를 사용한 모뎀 연결

현재 선택한 국가 보기

모뎀에 설정한 현재 국가를 보려면 다음 절차를 따르십시오.

Windows 2000 Professional:

- 1. 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 국가별 옵션 아이콘을 선택합니다.
- 현재 사용자에 대한 설정에서 사용자 로케일에 표시된 국가를 확인합니다.

Windows XP Home 및 XP Professional:

- 1. 시작 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 국가 및 언어 옵션 아이콘을 선택합니다.
- 3. 위치에서 현재 위치를 확인합니다.

여행을 위한 새 위치 추가

내장형 모뎀은 사용자가 노트북을 구입한 국가의 사용 표준에 맞 도록 구성되어 있지만 해외 여행을 하는 경우 다른 국가의 표준을 준수하는 새 위치 구성을 추가할 수도 있습니다.



주의: 현재 국가에 대한 모뎀 설정을 삭제하지 마십시오. 원래 국가 구성을 유지한 채 모뎀을 사용할 각 위치에 따른 새 구성을 추가하여 다른 국가에서 도 모뎀을 사용할 수 있습니다.

다음 페이지에 설명된 드롭다운 목록에는 모뎀을 지원하지 않는 국가도 포함되어 있습니다. 지원되는 국가를 선택하지 않으면 국 가 선택이 미국 또는 영국으로 기본 설정됩니다.

주의: 현재 노트북이 있는 국가가 아닌 국가를 선택할 경우 현지 국가의 통신 법규를 위반하는 구성이 될 수 있습니다. 또한 국가를 바르게 선택하지 않은 경우 모뎀이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 새 국가를 추가하려면 다음 절차를 수행하십시오.

Windows 2000 Professional:

- 1. 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 전화 및 모뎀 옵션 > 새로 만들기를 선택합니다.
- 3. 새 위치 이름(집, 직장 등)을 지정합니다.
- 4. 국가/지역 드롭다운 목록에서 국가/지역을 선택합니다.
- 5. 확인 > 확인을 선택합니다.

Windows XP Home 및 XP Professional:

- 1. 시작 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 네트워크 및 인터넷 연결 아이콘을 선택합니다.
- 3. 전화 및 모뎀 옵션(왼쪽 단에 있는 메뉴) > 전화 걸기 규칙 탭 을 선택합니다.
- 4. 새로 만들기 버튼을 선택하여 이름(집, 직장 등)을 지정합니다.
- 5. 국가/지역 드롭다운 목록에서 국가/지역을 선택합니다.

6. **확인 > 확인**을 선택합니다.

여행 시 연결 문제 해결

해외에서 모뎀을 사용하는 중 연결 문제가 발생하면 다음 제안 사 항을 따르십시오.

■ 전화선 종류 확인

모뎀에는 디지털이 아닌 아날로그 전화선을 사용해야 합니다. PBX라고 표시된 회선은 보통 디지털 회선입니다. 데이터 회 선, 팩스 회선, 모뎀 회선 또는 표준 전화선 같은 회선은 대부 분 아날로그 회선입니다.

■ 펄스 또는 톤 전화 걸기 확인

전화 번호 몇 개를 눌러보고 펄스나 톤이 들리는지 확인한 다 음 선택합니다.

Windows 2000 Professional:

- 1. 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 전화 및 모뎀 옵션 아이콘을 선택합니다.
- 3. 위치 > 편집 > 톤 또는 펄스를 차례로 선택합니다.
- 4. 확인 > 확인을 선택합니다.

Windows XP Home 및 XP Professional:

- 1. 시작 > 제어판을 선택합니다.
- 네트워크 및 인터넷 연결 아이콘 > 전화 및 모뎀 속성(왼 쪽 단에 있는 메뉴)을 선택합니다.
- 3. 전화 걸기 규칙 탭을 선택합니다.
- 4. 위치를 선택합니다.
- 5. 편집 > 톤 또는 펄스를 차례로 선택합니다.
- 6. 확인 > 확인을 선택합니다.
- 전화를 건 전화 번호 및 원격 모뎀의 응답 점검

전화기의 번호를 눌러보고 원격 모뎀이 응답하는지 기다린 다 음 끊으십시오.

■ 신호음을 무시하도록 모뎀 설정

모뎀에서 인식되지 않는 신호음을 수신하는 경우, 전화가 걸 리지 않으며 "발신음 없음"이라는 오류 메시지가 표시됩니다. 다음 절차를 사용하여 전화를 걸기 전에 모뎀이 모든 신호음을 무시하도록 설정하십시오.

Windows 2000 Professional:

- 1. 시작 > 설정 > 제어판을 선택합니다.
- 2. 전화 및 모뎀 옵션 아이콘 > 모뎀 탭을 선택합니다.
- 3. 사용 모뎀을 선택합니다.
- 4. 등록 정보 > 일반 탭을 선택합니다.
- 5. 발신음 확인 후 전화 걸기 확인란의 선택을 해제합니다.

- 확인란의 선택을 해제한 후에도 "발신음 없음" 오류 메시 지가 계속 나타나면 다음을 수행하십시오.
 - a. 시작 > 설정 > 제어판을 차례로 선택한 다음 > 전화 및 모뎀 옵션 아이콘을 선택합니다.
 - b. 전화 걸기 규칙 탭을 선택합니다.
 - c. 위치 목록에서 전화 거는 위치를 선택합니다.
 - d. 편집을 선택합니다.
 - e. 국가/지역 드롭다운 목록에서 지역을 선택합니다.
 - f. 적용 > 확인을 선택합니다.
 - g. 모뎀 탭을 선택합니다.
 - h. 사용 모뎀을 선택합니다.
 - i. 등록 정보 > 일반 탭을 선택합니다.
 - i. 발신음 확인 후 전화 걸기 확인란의 선택을 해제합니다.

Windows XP Home 및 XP Professional:

- 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 연결 아이콘을 차례 로 선택합니다.
- 전화 및 모뎀 옵션(왼쪽 단에 있는 메뉴) > 모뎀 탭을 차례 로 선택합니다.
- 3. 사용 모뎀 > 속성 > 모뎀 탭을 차례로 선택합니다.
- 발신음 확인 후 전화 걸기 확인란의 선택을 해제합니다.
- 확인란의 선택을 해제한 후에도 "발신음 없음" 오류 메시 지가 계속 나타나면 다음을 수행하십시오.
 - a. 시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 연결 아이콘을 차례로 선택합니다.
 - b. 전화 및 모뎀 옵션(왼쪽 단에 있는 메뉴)을 선택합니다.
 - c. 전화 걸기 규칙 탭을 선택합니다.

- d. 위치 > 편집을 차례로 선택합니다.
- e. 국가/지역 드롭다운 목록에서 지역을 선택합니다.
- f. **적용 > 확인**을 선택합니다.
- g. 모뎀 탭을 선택합니다.
- h. 사용모뎀 > 속성을 차례로 선택합니다.
- i. 발신음 확인 후 전화 걸기 확인란의 선택을 해제합니다.

사전 설치된 통신 소프트웨어 사용

터미널 에뮬레이션과 데이터 전송용으로 사전 설치된 모뎀 소프트 웨어를 사용하려면 다음 절차를 수행하십시오.

Windows 2000 Professional:

- 1. 시작 > 프로그램 > 보조프로그램 > 통신을 선택합니다.
- 적절한 터미널 애뮬레이션 프로그램이나 인터넷 연결 마법사 를 선택합니다.

Windows XP Home 또는 Windows XP Professional:

- 1. 시작 > 모든 프로그램 > 보조프로그램 > 통신을 선택합니다.
- 적절한 팩스 또는 터미널 애뮬레이션 프로그램이나 인터넷 연 결 마법사를 선택합니다.

2

네트워크에 연결

이 노트북에는 RJ-45 네트워크 잭, 내부 NIC(네트워크 인터페이 스 카드). 사전 설치된 네트워크 드라이브가 포함되어 있으며 경우 에 따라 네트워크 케이블도 있습니다.



네트워크로 작업하려면 도메인을 연결해야 하므로 Windows XP MI트워크도 적립아이는 그 기도로 드는 Home Edition에서는 네트워킹을 지원하지 않습니다.



노트북이 네트워크에 연결되어 있을 경우, 네트워크 설정을 변경 노트국이 네드거그에 다르기 가지 하지 전에 네트워크 관리자에게 확인하십시오.

네트워크 케이블 연결

네트워크 케이블 양쪽 끝에는 8핀 RJ-45 네트워크 커넥터가 있으 며 TV 및 라디오 수신 장애를 차단하는 잡음 제거 회로가 포함된 경우도 있습니다.

- 1. 잡음 제거 회로 ●이 있는 네트워크 케이블의 끝을 노트북의 RJ-45 네트워크 잭쪽으로 향하게 합니다.
- 2. 네트워크 케이블을 노트북의 RJ-45 네트워크 잭 ❷에 연결합 니다.
- 3. 케이블의 다른 한쪽 끝을 RJ-45 네트워크 잭 ③에 연결합니다.
- 4. 노트북을 시작하거나 다시 시작합니다.



네트워크 케이블 연결