Q7110-90187 SV DA NO



Skrivarskärm

Printerens skærm Skriverskjerm

2

Installationsanvisningar **HP Photosmart A610 series** skrivare

Packa upp skrivaren

Ta bort skyddstejpen inuti och runt skrivaren. Den skrivare som visas kan vara en annan modell.

HP Advanced fotopapper

- 1. HP Photosmart A610 series 5. Strömtillförsel och adaptrar 6. CD-skiva med HP skrivare 2. HP 110 bläckstrålepatron med Photosmart-programvara och elektronisk hjälp
- tre färger 3. Installationsanvisningar (den 7. här affischen) 8. Bashandbok
- 4. Kåpa

Anslut strömkabeln

- 1. Anslut väggadaptern för rätt land/region till strömkabeln.
- 2. Anslut strömkabeln på skrivarens baksida.
- 3. Anslut strömkabeln till ett vägguttag.
- 4. Ta bort den skyddande plastfilmen från skärmen.

Opsætningsvejledning HP Photosmart A610 series-printer

Pak printeren ud

Fjern beskyttelsestapen inden i og rundt om printere afvige fra den, der vises.

- 1. HP Photosmart A610 series-printer
- 2. Trefarvet HP 110 Inkiet-blækpatron
- 3. Opsætningsvejledning (denne oversigt)
- 8. Grundlægge

Tilslut netledningen

- 1. Slut det adapterstik, der passer i det pågælden til netledningen.
- 2. Tilslut netledningen bag på printeren.
- 3. Slut netledningen til en fungerende stikkontakt.
- 4. Fjern beskyttelsesfilmen fra printerens skærm.

3 Kåpa Overlay Frontdeksel Inmatningsfack Papirbakke Innskuff Utmatningsfack Udskriftsbakke Utskuff

Sätt fast kåpan

- 1. Öppna utmatningsfacket. Inmatningsfacket öppnas och skärmen visas automatiskt.
- 2. Sätt fast kåpan. Tryck hårt i mitten och på båda kanterna tills den snäpper på plats.

Monter printerens overlay

- 1. Åbn udskriftsbakken. Papirbakken åbnes, og pri popper automatisk op.
- 2. Monter printerens overlay. Tryk ned på midten det klikker på plads.



Välj språk och land

- 1. Tryck på På-knappen när du vill slå på skrivaren.
- 2. När Select language (Välj språk) visas på skärmen trycker du på ▲ eller ▼ och markerar språket. Tryck på OK. När Set LCD language to (your language) (Ställ in LCD-språk på (ditt språk)) visas trycker du på ▲ eller och markerar Yes (Ja). Tryck på OK.
- 3. När Select country/region (Välj land/region) visas trycker du på
 ▲ eller o och markerar land/region. Tryck på OK.

Vælg sprog og lan

- 1. Tryk på **tænd/sluk-knappen** for at tænde for pr
- 2. Når Vælg sprog vises på printerens skærm, ska ▲ eller for at fremhæve det sprog, du ønske Når Set LCD language to (your language) (Ind til (sprog)) vises, skal du trykke på ▲ eller for at fremhæve Ja. Tryk på OK.
- 3. Når Vælg land/område vises, skal du trykke på ▲ eller ▼ for at fremhæve det ønskede land/område. Tryk på OK.



dning \610	Konfigurasjonsveiledning HP Photosmart A610 series-skriver
rundt om printeren. Din model kan 4. Overlay 5. Strømforsyning og adaptere 6. Software og elektronisk hjælp på cd til HP Photosmart 7. HP Avanceret Fotopapir 8. Grundlæggende vejledning	 Pakke opp skriveren Fjern tapen fra innsiden og utsiden av skriveren. Modellen din kan være forskjellig fra modellen på illustrasjonen. HP Photosmart A610 series-skriver HP 110 Inkjet-blekkpatron med tre farger Konfigurasjonsveiledning (denne plakaten) Frontdeksel
r i det pågældende land/område, nteren. ende stikkontakt. i nterens skærm.	 Sette inn strømledningen 1. Koble adapteren for korrekt land/region til strømledningen. 2. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren. 3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt som fungerer. 4. Fjern den beskyttende filmen på skriverskjermen.
ken åbnes, og printerens skærm ned på midten og i siderne, så	 Feste frontdekslet Åpne utskuffen. Innskuffen åpnes og skriverskjermen reiser seg automatisk. Sett på frontdekslet. Trykk godt ned på midten og på begge sidene slik at det klikker på plass.
r at tænde for printeren. erens skærm, skal du trykke på t sprog, du ønsker. Tryk på OK . i r language) (Indstil skærmsprog	 Velge språk og land 1. Trykk på På-knappen for å slå på skriveren. 2. Når Velg språk vises på skriverskjermen, trykker du på ▲ eller for å merke språket du vil ha. Trykk på OK. Når Set LCD language to (your language) (Angi LCD-språk til (ditt språk))



- vises, trykker du på ▲ eller ◄ for å velge Ja. Trykk på OK.
- 3. Når **Velg land/region** vises, trykker du på ▲ eller ▼ for å merke ditt land / din region. Trykk på **OK**.





Använd HP Advanced fotopapper som är speciellt utformat för att ge vackra foton tillsammans med bläcket i din nya skrivare.

Anvend HP Avanceret Fotopapir, som specielt til at fremstille smukke fotos v blækket i den nye printer.

Lucka till bläckpatron Dæksel til blækpatron Blekkpatrondeksel

Sätt i bläckpatronen

- 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
- 2. Öppna bläckpatronens förpackning. Ta tag i d**en rosa fliken** och dra bort den genomskinliga tejpen.
- Sätt i bläckpatronen med etiketten uppåt och kopparkontakterna 3. mot skrivarens insida.
- 4. Tryck in bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast och stäng sedan bläckpatronluckan.

Isæt blækpatronen

- 1. Åbn dækslet til blækpatronen.
- 2. Åbn pakken med blækpatronen, og træk i den fjerne den gennemsigtige tape.
- 3. Isæt blækpatronen med mærkaten opad og de kontakter vendt ind mod printeren.
- 4. Skub blækpatronen ind i holderen, indtil den kl luk derefter dækslet til blækpatronen.



Skriv ut en kalibreringssida

- 1. Placera ett par ark med HP Advanced fotopapper (provförpackning medföljer) i inmatningsfacket. Den glansiga sidan ska vara vänd
- 2. Justera papperet mot vänstra sidan av inmatningsfacket. Justera pappersbreddsledaren så att den ligger an mot högra sidan av papperet utan att det böjs.
- 3. Tryck på OK. Kalibreringssidan skrivs ut på första arket med fotopapper.

Udskriv en justeringsside

- 1. Anbring nogle få ark HP Avanceret Fotopapir medfølger) i papirbakken med de blanke sider mod dig.
- 2. Juster papiret ind i venstre side af papirbakken papirbreddestyret, så det ligger tæt op til kante at papiret bliver bøjet.
- 3. Tryk på OK. Der udskrives en justeringsside på fotopapir.



Skriv ut-knapp Knappen Udskriv Utskriftsknapp

Minneskortlampa Indikator for hukommelseskort Minnekortlampe

Minneskortplatser Hukommelseskortholdere Minnekortspor

Skriv ut det första fotot

1. Sätt i ett minneskort i avsedd minneskortplats.

Obs! Minneskortet ska inte skjutas in helt och hållet i skrivaren. När minneskortet är rätt isatt blinkar minneskortlampan och övergår sedan till ett fast grönt ljus.

2. Tryck på ◀ eller och markera det foto du vill skriva ut. Tryck sedan på Print (Skriv ut) och skriv ut fotot.

Udskriv det første foto

- 1. Sæt et hukommelseskort i den rigtige hukommel
- Bemærk: Hukommelseskortet kan ikke sættes h Når hukommelseskortet sættes rigtigt i, blinker hukommelseskort, hvorefter den lyser konstant
- 2. Tryk på ∢ eller ▶ for at vælge det foto, du vil derefter på Udskriv for at udskrive dit første fot

Vill du ha mer information?



Bashandbok för HP Photosmart A610 series Innehåller instruktioner för installation av HP Photosmart-programmet på datorn.



Elektronisk hjälp

www.hp.com/support



Elektronisk hjælp

A610 series



www.hp.com/support

Photosmart på computeren.

er	udviklet	
ed	hjælp af	

Bruk HP Advanced Photo paper spesielt utformet for produksjon av flotte fotografier med blekket i den nye skriveren.

lyserøde tap for at kobberfarvede likker på plads, og	 Sette inn blekkpatrondekslet. Åpne blekkpatrondekslet. Åpne pakken med blekkpatronen, og dra i den rosa fliken for å fjerne den gjennomsiktige tapen. Sett inn blekkpatronen med etiketten vendt oppover og de kobberfargede kontaktene vendt mot innsiden av skriveren. Skyv patronen inn i holderen til den klikker på plass, og lukk blekkpatrondekslet.
(prøvepakke r vendt ind n. Juster en af papiret, uden å det første ark	 Skrive ut en justeringsside Legg noen ark med HP Advanced Photo paper (prøvepakke følger med) i innskuffen med den glansede siden vendt mot deg. Skyv papiret til den venstre siden av innskuffen Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot høyre kant av papiret uten å bøye det. Trykk på OK. Det skrives ut en justeringsside på det første arket med fotopapir.
lseskortholder. Telt ind i printeren. indikatoren for grønt. I udskrive, og tryk to.	 Sett inn et minnekort i det rette minnekortsporet. Merk: Minnekortet skal ikke gå helt inn i skriveren. Når minnekortet er satt inn riktig, blinker minnekortlampen og lyser deretter jevnt grønt. Trykk på eller for å velge fotografiet du vil skrive ut, og trykk deretter på Skriv ut for å skrive ut det første fotografiet.

Har du brug for flere oplysninger?

Trenger du mer informasjon?

Grundlæggende vejledning til HP Photosmart

Indeholder anvisninger til installation af softwaren til HP

A610 series Inneholder instruksjoner for installering av HP Photosmart-programvaren på datamaskinen.

Grunnleggende håndbok for HP Photosmart



Elektronisk hjelp



www.hp.com/support