دليل الإعداد Priručnik za postavljanje HP Photosmart A610 seri

طابعة HP Photosmart A610 series

(AR) (HR) (TR)

Q7110-90189

		pisac
	إخراج محتويات عبوة الطابعة والمحيط بها. انزع الشريط الواقي الموجود داخل الطابعة والمحيط بها. قد يختلف طراز الطابعة الموجودة لديك عن الطراز المعروض بالصورة. 1. طابعة 1. طابع 1. طابع 1. طابعة 1. طابع 1. طابعة 1. طابعة 1. طابعة 1. طابع 1.	Raspakiranje pisača Odstranite zaštitnu traku iz pisača i oko njega. Vaš s razlikovati od ovdje prikazanog. 1. HP Photosmart A610 series 4. Maska pisač 5. Napajanje i 2. HP 110 Trobojni Inkjet 6. HP Photosmar 3. Priručnik za postavljanje (ovaj 7. HP Advanced poster) 8. Osnovni priru
2 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	توصيل سلك الطاقة 1. قم بتوصيل قابس المهايئ، الذي يتناسب مع شدة التيار في الدولة/المنطقة التي تقيم فيها، بسلك الطاقة. 2. قم بتوصيل سلك الطاقة بالجزء الخلفي من الطابعة. 3. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ تيار كهربائي سليم. 4. اتزع الغشاء الواقي الموجود على شاشة الطابعة.	 Spajanje kabela napajanja Spojite adapter za vašu državu/regiju s kabelor Spojite kabel napajanja na stražnji dio pisača. Spojite kabel napajanja u ispravnu električnu uti Odstranite zaštitni film sa zaslona pisača.
علمان history his	تركيب الغطاع 1. افتح درج الإخراج. يتم فتح درج الإدخال وتظهر شاشة الطابعة تلقائيًا. 2. قم بتركيب الغطاء. اضغط بقوة في المنتصف و على الجانبين لتثبيت الغطاء في مكانه بإحكام.	 Postavljanje maske Otvorite izlaznu ladicu. Zaslon pisača izlazi auto otvaranjem ulazne ladice. Postavite masku. Pritisnite jače u središtu i na obj bi uskočila na mjesto.
زر التشغيل Gumb Uključivanje Açık düğmesi	تحديد اللغة والدولة 1. اضغط زر ا لتشغيل ليتم تشغيل الطابعة.	Odabir jezika i države 1. Pritisnite Uključivanje da biste uključili pisač.

- 2. Kada se na zaslonu pisača pojavi Select langua jezika), pritisnite 🔺 ili 👻 da biste odabrali svoj OK. Kada se pojavi Set LCD language to (your l (Postavka jezika LCD zaslona na (vaš jezik)), pri za označavanje Yes (Da). Pritisnite OK.
- 3. Kada se pojavi Select country/region (Odabir pritisnite 🔺 ili 👻 da biste označili svoju državu Pritisnite **OK**.
- 2. عند ظهور خيار Select language (تحديد اللغة) على شاشة الطابعة، اضغط زر ▲ أو ◄ لتحديد لغتك. اضغط OK (موافق). عند عند ظهور (إعداد لغة LCD language to (your language) على (لغتك))، اضغط الزر ▲ أو ◄ لتحديد Yes (نعم). اضغط OK (موافق).
- 3. عند ظهور خيار Select country/region (تحديد الدولة/المنطقة)، اضغط الزر ▲ أو ◄ لتحديد الدولة/المنطقة التي تتبعها. اضغط OK (موافق).



ries	Kurulum Kılavuzu HP Photosmart A610 series yazıcı
se model može i ispravljači art softver i i pomoć na CD-u ed foto-papir ručnik	 Yazıcının içindeki ve etrafındaki koruyucu bandı çıkarın. Modeliniz burada gösterilenden farklı olabilir. 1. HP Photosmart A610 series yazıcı 2. HP 110 Üç renkli Inkjet yazıcı kartuşu 3. Kurulum Kılavuzu (bu poster) 4. Ön plaka 5. Güç kaynağı ve adaptörler 6. CD'de HP Photosmart yazılımı ve elektronik Yardım 7. HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 8. Temel Çalışma Kılavuzu
om napajanja. tičnicu.	 Güç kablosunu takın 1. Ülkenize/bölgenize özel adaptör fişini güç kablosuna bağlayın. 2. Güç kablosunu yazıcının arkasına bağlayın. 3. Güç kablosunu çalışan bir elektrik prizine takın. 4. Yazıcı ekranındaki koruyucu filmi çıkarın.
itomatski s bje strane kako	 Ön plakayı takın 1. Çıkış tepsisini açın. Giriş tepsisi açılır ve yazıcı ekranı otomatik olarak açılır. 2. Ön plakayı takın. Yerine oturması için ortasından ve her iki tarafından sıkıca bastırın.
age (Odabir j jezik. Pritisnite language) ritisnite ▲ ili ↓ države/regije), u/regiju.	 Dili ve ülke/bölgeyi seçin 1. Yazıcıyı açmak için Açık düğmesine basın. 2. Yazıcı ekranında Select language (Dil Seçin) görüntülendiğinde dilinizi seçmek için ▲ veya ◄ tuşuna basın. OK (Tamam) düğmesine basın. Set LCD language to (your language) (ICD dilini (diliniz) ayarla) görüntülendiğinde, Yes'i vurgulamak için ▲ veya ◄ tuşuna basın. OK (Tamam) düğmesine basın. 3. Select country/region (Ülke/bölge seç) görüntülendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçmek için ▲ veya ◄ tuşuna basın. OK (Tamam) düğmesine basın.

hp	احرص على استخدام ورق صور فوتو غرافية HP المتقدم المُصمم خصيصًا للحصول على صور فوتو غرافية رائعة باستخدام الأحبار الموجودة في طابعتك الجديدة.	Koristite HP Advanced foto-papir koji je dizajniran za stvaranje prekrasnih foto uporabom tinte vašeg novog pisača.
5	تركيب خرطوشة الطباعة. 1. افتح باب خرطوشة الطباعة واسحب الطرف القرنفلي القابل للسحب لإزالة 2. افتح عبوة خرطوشة الطباعة واسحب الطرف القرنفلي القابل للسحب لإزالة الشريط الشفاف. 3. قم بتركيب خرطوشة الطباعة بحيث تكون بطاقة التسمية متجهة لأعلى والموصلات نحاسية اللون متجهة لداخل الطابعة. 4. ادفع خرطوشة الطباعة داخل الحامل حتى تستقر في مكانها ثم أغلق باب خرطوشة الطباعة.	 Otvorite vratašca za pristup spremnika s tintor. Otvorite paket spremnika s tintom i povucite ružie biste uklonili prozirnu traku. Postavite spremnik s tintom s naljepnicom okrenu bakrenim kontaktima okrenutim prema unutrašnja Gurajte spremnik s tintom u ležište sve dok ne le mjesto, a zatim zatvorite vratašca za pristup spre
ر الإدخار Siajna strana Parlak taraf Vodilica širine papira Kağıt genişliği kılavuzu نر OK موافق) نر OK button	طباعة صفحة محاداة 1. ضع عددًا قليلاً من ورق صور فوتو غرافية HP متقدم (من العينة المضمنة) داخل درج الإدخال بحيث تكون الأوجه اللامعة باتجاه الجزء الأمامي من الطابعة. 2. قم بمحاذاة الورق بالجانب الأيسر من درج الإدخال. اضبط موجّه عرض الورق بحيث يلامس الحافة اليمنى للورق دون ثني الورق. 3. اضغط OK (موافق). تتم طباعة صفحة محاذاة على أول ورقة من ورق. الصور الفوتو غرافية.	 Ispis stranice poravnavanja Postavite nekoliko listova HP Advanced foto-pap u oglednom primjerku) u ulaznu ladicu sa sjajna okrenutom prema vama. Poravnajte papir prema lijevoj strani ulazne ladi vodilice širine papira uz sam desni rub papira, v ga ne saviju. Pritisnite OK. Na prvom listu papira se ispisuje poravnavanja.
زر الطباعة Gumb Ispis Yazdır düğmesi مصباح بطاقة الذاكرة Žaruljica memorijske kartice Bellek kartı ışığı فتحات بطاقات الذاكرة Utori memorijske kartice Bellek kartı yuvaları	طباعة أول صورة فوتو غرافية 1. أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة المناسبة لبطاقة الذاكرة. ملاحظة: لن يتم إدخال بطاقة الذاكرة بالكامل في الطابعة. يومض مصباح بطاقة الذاكرة عند إدخال البطاقة بصورة صحيحة ثم يضيء باللون الأخضر الثابت. 2. اضغط زر) أو (لتحديد الصورة التي تريد طباعتها، ثم اضغط زر الطباعة لكي تتمكن من طباعة أول صورة فوتو غرافية.	 Ispis vaše prve fotografije Umetnite memorijsku karticu u odgovarajući uto karticu. Napomena: Memorijsku karticu nije moguće u p umetnuti u pisač. Kada je memorijska kartica do bljeska žaruljica memorijske kartice, a zatim osto zeleno. Pritisnite ∢ ili ▶ za odabir fotografije koju želite pritisnite Ispis za ispis vaše prve fotografije.
	هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ دليل أساسيات HP Photosmart A610 series يتضمن هذا الدليل إرشادات حول تثبيت برنامج HP Photosmart على جهاز الكمبيوتر لديك.	Trebate li više informacija?HP Photosmart A610 series Osnovni priruSadrži upute o instalaciji HP Photosmart seračunalo.



Elektronička pomoć

www.hp.

www.hp.com/support

www.hp.com/support

je posebno ografija

Yeni yazıcınızdaki mürekkepleri kullanarak güzel fotoğraflar üretmek üzere özel olarak tasarlanan HP Advanced Fotoğraf kağıdını kullanın.

om	Yazıcı kartuşunu takın		
1.	1. Yazıcı kartuşu kapağını açın.		
žičasti jezičak da	 Yazıcı kartuşu paketini açın ve şeffaf bandı çıkarmak için pembe bandı çekin. 		
nutom prema gore i njosti pisača.	 Yazıcı kartuşunu, etiketi yukarı, bakır renkli temas noktaları ise yazıcının içine bakacak şekilde takın. 		
legne na svoje premniku s tintom.	 Yazıcı kartuşunu yerine oturana kadar yuvasına itin ve yazıcı kartuşu kapağını kapatın. 		
	Bir hizalama sayfası yazdırın		
apira (uključeno nom stranom	 Giriş tepsisine, parlak yüzleri size bakacak şekilde birkaç HP Advanced Fotoğraf kağıdı (verilen örnek paket) yerleştirin. 		
dice. Prilagodite 1, vodeći računa da	 Kağıdı giriş tepsisinin sol tarafına doğru hizalayın. Kağıdı bükmeden kağıt genişliği kılavuzunu kağıdın sağ köşesine yakın olacak şekilde ayarlayın. 		
e stranica	 OK (Tamam) düğmesine basın. Fotoğraf kağıdının ilk sayfasına bir hizalama sayfası yazdırılır. 		
	İlk fotoğrafınızı yazdırın		
tor za memorijsku	1. Doğru bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.		
potpunosti dobro postavljena,	Not: Bellek kartı yazıcıya tam olarak girmeyecektir. Bellek kartı doğru bir şekilde takıldığında, bellek kartı ışığı yanıp söner ve daha sonra sürekli yeşil renkte yanar.		
staje svijetliti stalno	 Yazdırmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için ∢ ya da ▶ tuşuna basın ve daha sonra ilk fotoğrafınızı yazdırmak için Yazdır'a 		
lite ispisati, a zatim	basın.		

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

učnik softvera na HP Photosmart A610 series Temel Çalışma Kılavuzu Bilgisayarınıza HP Photosmart yazılımının kurulumu hakkında yönergeler içerir.



Elektronik Yardım



www.hp.com/support