

HP Photosmart A610 series



Brukerhåndbok



www.hp.com/support

021 67 22 80	لجزئزر	BA
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	84
Argentina	0-800-555-5000	08
Australia	1300 721 147	반
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	Lus
Österreich	www.hp.com/support	Me
17212049	ألبحرين	Me
België	www.hp.com/support	Mé
Belgique	www.hp.com/support	Mé
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	08
Brasil	0-800-709-7751	N∈
Canada	1-800-474-6836	Ne
Caliada	(1-800 hp invent)	Niç
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support	No 243
Chile	800-360-999	Ra
+	10-68687980	Ran
中國	8008103888	Per
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Phi
Costa Rica	0-800-011-1046	Rьł
Česká republika	810 222 222	Ron
Danmark	www.hp.com/support	Pue
	1-999-119	Rep
Ecuador (Andinatel)	800-711-2884	Reu
Ecuador (Pacifilel)	1-800-225-528 800-711-2884	Poo
(02) 6910602	سر	Roc
El Salvador	800-6160	800
España	www.hp.com/support	Sir
France	www.hp.com/support	Slo
Deutschland	www.hp.com/support	So
Ελλάδα (από το εξυπαριαό)	+ 30 210 6073603	30
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400	Kes
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	500
Guatemala	1-800-711-2884	SVE
香港特别行政區	(852) 2802 4098	300
Magyarország	06 40 200 629	1
ladia.	1-800-425-7737	07
maia	91-80-28526900	Trir
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Tür
+971 4 224 9189	لمراق	Укс
+971 4 224 9189	لكريت	60
+971 4 224 9189	ليتان	Un
+971 4 224 9189	قلر	
+971 4 224 9189	لليمن	Un
Ireland	www.hp.com/support	Un
1-700-503-048	ישראלי	Ver
Italia	www.hp.com/support	Ver
17 N	1-800-711-2884	Vie

日本	0570-000-511
日本(機帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأرين
한국	1588-3003
luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
Mérrico (Ourlad de Mérrico)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	امغر ب
Nederland	water bo com /support
New Zealand	0800.441.147
Nicesia	0000 441 147
Nigeria	(01) 271 2020
Norge	www.np.com/suppor
24/91/73	<u> </u>
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551
	1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/suppor
Puento Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россня (Москва)	095 777 3284
России (Санкт-Петербурт)	812 332 4240
800 897 1415	السمودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 35 1 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/suppor
Sverige	www.hp.com/suppor
Switzerland	www.hn.com/sunnor
52 	
	(02) 8722 8000
ไหย	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000
Turu 071 891 391	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 56
Trinidad & Tobago	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 نولاس 1-800-711-2884
Thu 071 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 1-800-711-2884 +90 (212)291 38 64
Dru Dru O71 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 355 1-800-711-2884 +90 (212)291 38 64 (044) 230-51-06
Тики 071 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye Україіка 600 54 47 47	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 توفن 1-800-711-2884 +90 (21 2) 291 38 64 (044) 230-51-06 2
Tinidad & Tobago Tinidad & Tobago Türkiye Xxpaïka 600 54 47 47 United Kinadom	(02) 3722 8000 +66 (2) 353 9000 تونس 1-800-711-2884 +90 (212)291 38 64 (044) 230-51-06 (044) 230-51-06 (044) 230-51-06
Data 71 71 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye Ykpa'ika 600 600 54 47 United Kingdom United States	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 ترکس 1-800-711-2884 +90 (212)291 38 64 (044) 230-51-06 74/101 1000000000000000000000000000000000
Tanu Tanidad & Tobago Tinidad & Tobago Turkiye Yepa'ika 600 54 47 47 United Kingdom United States United States	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 ترکس 1-800-711-2884 +90 (212)291 38 64 (044) 230-51-06 Xuaria (2005) (044) 230-51-06 Xuaria (2005) (044) 230-51-06 Xuaria (2005) (044) 230-51-06 (044) 230-51-06 (044) 230-51-06 (046) (046) (046) (1-800) hg interfl) (1-800) hg interfl)
Tores Tores Tores Toridad & Tobago Torkiye YkpaTika 600 54 47 47 United Kingdom United States United States United States	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 26 1.800-711-2884 +90 (212)291 38 64 (044) 230-51-06 Xuardi January (044) 230-51-06 Xuardi January (044) 230-51-06 Xuardi January (044) 230-51-06 Xuardi January (044) 230-51-06 Xuardi January (050)-474-6836 (1-800 hp invent) 0004054-177 88-01078 8444
Tinidad & Tobago Tinidad & Tobago Torkiye Xxpaïka 600 54 47 47 United Kingdom United Kingdom United States Uruguay Venezuela (Caracas) Venezuela	(02) 8722 8000 +66 (2) 353 9000 566 (2) 353 9000 5711-2884 +90 (212)291 38 64 (044) 230-51-06 (044) 230-51-06 Www.hp.com/suppor 1-(800)-474-633 (1-800 hp invent) 0004-054-177 582 12.278 8866 0-800-474-68368

HP Photosmart A610 series

HP Photosmart A610 series Brukerhåndbok

Opphavsrett og varemerker

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Merknader fra Hewlett-Packard Company

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

Microdrive er et varemerke for Hitachi Global Storage Technologies.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA

(MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens. PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA). Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne.

Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer VCVRA-0608/ VCVRA-0601

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for produktet er VCVRA-0608/VCVRA-0601. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart A610 series) eller produktnummeret (Q7110A).

Miljøerklæringer

Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon om miljørforvaltning.

Innhold

1	Velkommen	3
	Finne flere opplysninger	4
	Skriverdeler	4
	Ekstra tilbehør	9
	Bruke skrivermenyene	10
2	Oversikt over fotoutskrifter	11
	Utskrift fra start til mål	11
3	Grunnleggende om papir	13
	Velg og legg i papir	13
	Velge riktig papir	13
	Legge i papir	13
4	Skrive ut fra et minnekort	15
	Henter fotografier fra et minnekort	15
	Sette inn et minnekort	15
	Ta ut et minnekort	17
	Bla gjennom og vise fotografier	17
	Velge flere fotografier	18
	Velge et fotooppsett	18
	Skrive ut fotografier	19
5	Kreative prosjekter	21
	Skrive ut panoramafotografier	
	Skrive ut fotoklistremerker	
	Skrive ut passfotografier	23
	Skrive ut CD/DVD-etiketter	
	Skrive ut bilder fra videoklipp	
	Forbedre kvaliteten på fotografier	
	Perfekte fotografier automatisk med Fotofiks	
	Forbedre kvaliteten på videoklipp	
	Beskjære et totografi	
	Legge til rammer til fotografier.	
	Bruke targeettekter på totografier	
	Patøre totografiene dato og klokkeslett	
	Angi ulskniitskvälillet	20
	Vice hebilder	20
6	Vise lyspildel	
0	Skrive ut fotografier fra et digitalkamera	
	Skrive ut fotografier fra en Blueteeth enhet	29 20
	Skrive ut fotografier fra en datamaskin	29 30
	Skrive ut fotografier fra en iPod	
7	Vedlikeholde og transportere skriveren	ວາ ຊຊ
1	Bytte blekknatron	
	Renajøre og vedlikeholde skriveren	
	Renajøre skriveren utvendig	
	Rengiøre blekkpatronen automatisk	

Skrive ut en testside		Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt	35
Justere blekkpatronen Oppbevare skriveren og blekkpatronen Oppbevare skriveren		Skrive ut en testside	
Oppbevare skriveren og blekkpatronen. Oppbevare skriveren. Oppbevare blekkpatronen. Bevare kvaliteten på fotopapir. Transport av skriveren. 8 Problemløsing. Problemløsing. Problemer med skrivermaskinvaren. Utskriftsproblemer. Problemer med utskrift via Bluetooth. Feilmeldinger. 9 Spesifikasjoner. Systemkrav. Skriverspesifikasjoner. Striverspesifikasjoner. 10 HPs kundestøtte Kundestøtte via telefon. Telefonstøtteperiode. Ringe kundestøtte. Etter telefonstøtteperioden. Ekstra garantialternativer. HPs garanti. A Installere programvaren. B Skrivermenyer. Skrivermenyer.		Justere blekkpatronen	36
Oppbevare skriveren		Oppbevare skriveren og blekkpatronen	37
Oppbevare blekkpatronen		Oppbevare skriveren	37
Bevare kvaliteten på fotopapir		Oppbevare blekkpatronen	
Transport av skriveren. 8 Problemløsing. Problemer med skrivermaskinvaren. Utskriftsproblemer. Problemer med utskrift via Bluetooth. Feilmeldinger. 9 Spesifikasjoner. 9 Systemkrav. Skriverspesifikasjoner. 10 HPs kundestøtte. Kundestøtte via telefon. Telefonstøtteperiode. Ringe kundestøtte. Etter telefonstøtteperioden. Ekstra garantialternativer. HPs garanti. A Installere programvaren. B Strivermenyer. Stikkordregister.		Bevare kvaliteten på fotopapir	
 8 Problemløsing. Problemer med skrivermaskinvaren. Utskriftsproblemer. Problemer med utskrift via Bluetooth. Feilmeldinger. 9 Spesifikasjoner. 9 Spesifikasjoner. 9 HPs kundestøtte Kundestøtteprosessen. HPs kundestøtte via telefon. Telefonstøtteperiode. Ringe kundestøtte. Etter telefonstøtteperioden. Ekstra garantialternativer. HPs garanti. A Installere programvaren. B Skrivermenyer. Stikkordregister. 		Transport av skriveren	38
Problemer med skrivermaskinvaren	8	Problemløsing	41
Utskriftsproblemer Problemer med utskrift via Bluetooth Feilmeldinger		Problemer med skrivermaskinvaren	41
Problemer med utskrift via Bluetooth		Utskriftsproblemer	43
Feilmeldinger		Problemer med utskrift via Bluetooth	47
 9 Spesifikasjoner. Systemkrav. Skriverspesifikasjoner. 10 HPs kundestøtte Kundestøtteprosessen. HPs kundestøtte via telefon. Telefonstøtteperiode. Ringe kundestøtte Etter telefonstøtteperioden. Ekstra garantialternativer. HPs garanti. A Installere programvaren. B Skrivermenyer. Skrivermeny. 		Feilmeldinger	49
SystemkravSkriverspesifikasjoner 10 HPs kundestøtte Kundestøtteprosessen HPs kundestøtte via telefon Telefonstøtteperiode Ringe kundestøtte Etter telefonstøtteperioden Ekstra garantialternativer HPs garanti A Installere programvaren B Skrivermenyer Skrivermeny	9	Spesifikasjoner	53
Skriverspesifikasjoner		Systemkrav	53
10 HPs kundestøtte Kundestøtteprosessen HPs kundestøtte via telefon Telefonstøtteperiode Ringe kundestøtte Etter telefonstøtteperioden Etter telefonstøtteperioden Ekstra garantialternativer HPs garanti A Installere programvaren B Skrivermenyer Stikkordregister Stikkordregister		Skriverspesifikasjoner	54
Kundestøtteprosessen HPs kundestøtte via telefon	10	HPs kundestøtte	57
HPs kundestøtte via telefon Telefonstøtteperiode. Ringe kundestøtte. Etter telefonstøtteperioden. Ekstra garantialternativer. HPs garanti. A Installere programvaren. B Skrivermenyer. Skrivermeny. Stikkordregister.		Kundestøtteprosessen	57
Telefonstøtteperiode Ringe kundestøtte Etter telefonstøtteperioden Ekstra garantialternativer HPs garanti A Installere programvaren B Skrivermenyer		HPs kundestøtte via telefon	57
Ringe kundestøtte Etter telefonstøtteperioden Ekstra garantialternativer HPs garanti A Installere programvaren B Skrivermenyer		Telefonstøtteperiode	57
Etter telefonstøtteperioden Ekstra garantialternativer		Ringe kundestøtte	57
Ekstra garantialternativer HPs garanti A Installere programvaren B Skrivermenyer		Etter telefonstøtteperioden	58
HPs garanti A Installere programvaren B Skrivermenyer		Ekstra garantialternativer	58
A Installere programvaren. B Skrivermenyer. Skrivermeny. Stikkordregister.		HPs garanti	59
B Skrivermenyer Skrivermeny Stikkordregister	Α	Installere programvaren	61
Skrivermeny Stikkordregister	В	Skrivermenyer	63
Stikkordregister		Skrivermeny	63
	Stik	kkordregister	67



Takk for at du kjøpte en HP Photosmart A610 series-skriver! Denne skriveren gjør hjemmeutskrifter enkelt, praktisk og morsomt, og den gir deg kvalitetsutskrifter i farger som det vil være en glede å dele med familie og venner. Med denne skriveren kan du:

Bruke Fotofiks-teknikker Se Perfekte fotografier automatisk med Fotofiks.	Legge til en dekorativ ramme Se Legge til rammer til fotografier. Rammer er bare tilgjengelig på modellene HP Photosmart A612, A614, A616, A617 og A618.
EXERCISE Skrive ut passfotografier	Skrive ut panoramabilder Se Skrive ut panoramafotografier.
Se Skrive ut passfotografier.	
Skrive ut CD/DVD-etiketter Se Skrive ut CD/DVD-etiketter	Skrive ut forskjellige fotostørrelser Se Velge riktig papir.
Skrive ut fotoklistremerker Se Skrive ut fotoklistremerker.	Skrive ut fotografier uten kantlinje

Finne flere opplysninger

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- Installeringsveiledning: Les denne håndboken først! Den forklarer hvordan du setter opp skriveren og skriver ut ditt første fotografi.
- Brukerhåndbok: Dette er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin, og den inneholder informasjon om problemløsing i forbindelse med maskinvaren. Tillegg A inneholder informasjon om installering av skriverprogramvaren.
- Skrivermenyen Help (hjelp): Menyen Help (hjelp) på skriveren inneholder nyttige utskriftsråd og informasjon om grunnleggende skriverfunksjoner som du kan få direkte på skriverskjermen. Du finner informasjon om hvordan du viser Helpmenyen i Bruke skrivermenyene.
- Elektronisk hjelp: Den elektroniske hjelpen beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsing for programvaren.

Når du har installert skriverprogramvaren på datamaskinen, kan du vise den elektroniske hjelpen:

- Windows: Fra Start-menyen i Windows klikker du på Programmer eller Alle programmer, peker på HP, HP Photosmart A610 series og klikker på Photosmart Help.
- Mac: Velg Help (hjelp), Mac Help (Mac-hjelp) i Finder, og velg deretter Library (bibliotek), HP Photosmart Printer Help (hjelp til HP Photosmart-skriver).

Skriverdeler

Denne delen gir en oversikt over skriverens deler og inneholder henvisninger til avsnitt der delene og funksjonene blir beskrevet i nærmere detalj. Modellen din kan være litt forskjellig fra modellen som illustrasjonene viser.



Fronten på skriveren

1	Kontrollp	anel: Herfra s	styrer du skriverens	grunnleggende funks	joner.
---	-----------	----------------	----------------------	---------------------	--------

- 2 **Skriverskjerm**: Vis fotografier og menyer her. Skriverskjermen spretter automatisk opp når du åpner utskuffen. Vipp på skjermen for å justere visningsvinkelen. Legg skjermen flatt ned når du skal oppbevare eller transportere skriveren.
- 3 **Skriverhåndtak**: Kontroller at skriverskjermen ligger flatt (i lukket stilling), og trekk deretter skriverhåndtaket opp fra baksiden for å bære skriveren oppreist.
- 4 **Utskuff (lukket)**: Åpne denne skuffen for å skrive ut, sette inn minnekort, koble til et kompatibelt digitalkamera, koble til en iPod eller få tilgang til blekkpatronene. Når du åpner utskuffen, åpnes innskuffen automatisk og skjermen spretter opp.



Baksiden av skriveren

- 1 **USB-port**: Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller et HPdigitalkamera med direkteutskrift ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Tilkobling av strømledning: Koble til strømledningen her.

Kapittel 1



Innskuff og inni fronten på skriveren

- 1 Innskuff: Legg i papir her. Innskuffen åpnes automatisk når du åpner utskuffen.
- 2 Innskuff-forlenger: Trekk ut forlengeren for å støtte papiret.
- 3 **Papirbreddeskinne**: Flytt skinnen til kanten av papiret som brukes, slik at papiret plasseres riktig.
- 4 **Kameraport**: Koble til et digitalkamera, en HP trådløs Bluetooth-skriveradapter (ekstrautstyr) eller en iPod her.
- 5 Minnekortspor: Sett inn minnekort i disse sporene. Se Henter fotografier fra et minnekort.
- 6 **Blekkpatrondeksel**: Åpne dette dekselet for å sette inn eller ta ut blekkpatroner. Se Bytte blekkpatron.
- 7 Utskuff (åpen): Skriveren legger fotoutskriftene her.



Indikatorlamper

- 1 **På-lampe**: Denne lampen, som omgir På/av-knappen, lyser grønt når skriveren er på. Lampen blinker grønt når skriveren er opptatt, og den blinker rødt når skriveren krever inngripen.
- 2 Bluetooth-lampe (bare HP Photosmart A618-modeller): Denne lampen angir trådløs aktivitet mellom skriveren og en Bluetooth-aktivert enhet. Hvis skriveren ikke har Bluetooth integrert, kan du kjøpe ekstrautstyret trådløs Bluetooth-skriveradapter. Adapteren settes i kameraporten på fronten av skriveren og har sin egen aktivitetslampe. Hvis du vil vite mer om trådløs Bluetooth-kommunikasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra en Bluetooth-enhet.
- 3 **Batterilampe**: Denne lampen viser batteriets tilstand: under lading eller fulladet. Se veiledningen som fulgte med ekstrabatteriet hvis du ønsker mer informasjon om batteriet.
- 4 **Varsellampe**: Denne lampen blinker rødt når det oppstår en feil og skriveren krever inngripen.
- 5 **Fotofiks-lampe**: Denne lampen lyser når Fotofiks-funksjonen er på og fungerer.
- 6 **Minnekortlampe**: Denne lampen lyser grønt når et minnekort er riktig satt inn. Den blinker grønt når minnekortet er i bruk. Se Henter fotografier fra et minnekort.



Kontrollpanel

1	På : Trykk på denne knappen for å slå skriveren på eller av.
2	Layout (oppsett): Trykk på denne knappen for å velge et utskriftsoppsett. Bruk den 4-veis pilknappen til å bla gjennom oppsettvalg. Trykk på OK for å velge et oppsett.
3	Skriverskjerm : Vis fotografier og menyer her. Skjermen spretter automatisk opp når du åpner utskuffen. Vipp på skjermen for å justere visningsvinkelen. Legg skjermen flatt ned når du skal oppbevare skriveren eller bære den i håndtaket.
4	Zoom : Trykk på Zoom + eller Zoom - gjentatte ganger for å øke eller redusere zoomnivået, skifte til visning av 9 fotografier eller fra visning av 9 fotografier tilbake til 1 fotografi.
5	Delete (slett): Trykk på denne knappen for å slette fotografiet som vises eller alle valgte fotografier på et minnekort. Se Velge flere fotografier for å få mer informasjon om å velge og slette fotografier.
6	Photo Fix (fotofiks): Trykk på denne knappen for å slå Fotofiks-funksjonen på og av. Fotofiks-funksjonen forbedrer automatisk fotografiene ved å justere fokus, belysning, lysstyrke og fjerne røde øyne. Denne funksjonen er på som standard. Se Perfekte fotografier automatisk med Fotofiks.
7	Menu (meny): Trykk på denne knappen for å åpne skrivermenyen.
8	Print (skriv ut): Trykk på denne knappen for å skrive ut fotografier som er merket eller valgt på et minnekort. Se Skrive ut fotografier.
9	Cancel (avbryt): Trykk på denne knappen for å oppheve valg av fotografier, gå ut av menyer eller stoppe handlinger.
10	4-veis pilknapp: Bruk pilene til å bla gjennom fotografier på et minnekort, navigere i menyer eller bla gjennom oppsettvalg. Trykk på OK for å velge et fotografi, en meny, et menyvalg eller et utskriftsoppsett.



Rom for internt batteri

- 1 Rom for internt batteri: Sett inn det interne batteriet for HP Photosmart (ekstrautstyr) her.
- 2 Knapp for batterirom: Skyv på denne knappen for å åpne dekselet til batterirommet.
- 3 **Deksel til batterirom**: Åpne dette dekselet på undersiden av skriveren for å sette inn et internt batteri for HP Photosmart (ekstrautstyr).
- 4 **HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr)**: Et fullt oppladet batteri har tilstrekkelig strøm til å skrive ut omtrent 75 fotografier. Batteriet må kjøpes separat.



Forsiktig Pass alltid på at du kobler fra skriverens strømkabel før du åpner dekselet til batterirommet. Ikke berør de kobberfargede kontaktene på batteriet eller kontaktene i batterirommet.

Ekstra tilbehør

Det finnes mye tilbehør til skriveren som gjør den enda enklere å bruke hvor som helst og når som helst. Tilbehøret kan ha et annet utseende enn det som vises her.



Ekstra HP Photosmart internt batteri

Ekstrautstyret internt batteri for HP Photosmart gjør at du kan ta med deg skriveren overalt.



HP trådløs Bluetooth®-skriveradapter

HP trådløs Bluetooth-skriveradapter settes i kameraporten foran på skriveren og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Følg veiledningen som fulgte med HP trådløs Bluetooth-skriveradapter for å opprette forbindelse. Dette ekstrautstyret brukes bares sammen med modellene HP Photosmart A610, A612, A614, A616 og A617.



HP Photosmart bæreveske

Denne lette, slitesterke bærevesken til HP Photosmart rommer og beskytter alt du trenger til problemfri utskrift mens du er på reise.

Bruke skrivermenyene

Skrivermenyen inneholder mange utskriftsvalg og fremgangsmåter for vanlige utskriftsoppgaver, gir mulighet til å endre standardverdier for skriveren og sørger for vedlikeholds- og problemløsingsverktøy. Se Skrivermenyer for å finne beskrivelser av alle menyene og valgene på disse.



Slik bruker du skrivermenyene

- → Trykk på Menu (1, meny) på skriverens kontrollpanel for å åpne skrivermenyen.
 - Trykk på Cancel (2, avbryt) for å gå ut av gjeldende meny.
 - Bruk den 4-veis pilknappen (3) til å navigere i menyvalgene som vises på skriverskjermen. Menyvalg som ikke er tilgjengelige, vises nedtonet.
 - Trykk på OK (4) for å åpne en meny eller gjøre et valg.



Merk Se Skrivermenyer for å få en oversikt over alle skrivermenyvalgene.

2 Oversikt over fotoutskrifter

Utskrift fra start til mål

Disse avsnittene gir deg en generell oversikt over trinnene som inngår når du skriver ut fotografier. De neste delene tar for seeg hvert trinn i nærmere detalj.

Trinn 1 Velge og legge i papir Se Velg og legg i papir.



Trinn 2 Hente fotografier

Du kan koble skriveren til forskjellige enheter som du kan skrive ut fra. Se Henter fotografier fra et minnekort og Skrive ut fra andre enheter.



Trinn 3 Bla gjennom og vise fotografier

Se Bla gjennom og vise fotografier.



Indeksside

Trinn 4 Velge fotografier som skal skrives ut Se Velge flere fotografier.



Kapittel 2

(forts.)

Trinn 5



Velge et fotooppsett Se Velge et fotooppsett.

Trinn 6 Skrive ut fotografier Se Skrive ut fotografier.



3 Grunnleggende om papir

Velg og legg i papir

Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobben og hvordan du legger det i innskuffen.

Velge riktig papir

Bruk HP Advanced-fotopapir. Det er laget spesielt for bruk sammen med blekket i skriveren din for å gi vakre fotografier. Annet fotopapir vil gi dårligere resultat.

Hvis du vil se en liste over tilgjengelig fotopapir fra HP, eller kjøpe rekvisita, kan du gå til:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Stillehavsområdet av Asia)

Som standard er skriveren satt til å skrive ut fotografier av beste kvalitet på HP Advanced-fotopapir. Hvis du skriver ut på en annen type papir, må du huske på å endre papirtypen fra skrivermenyen. Se Slik bytter du papirtype.

Legge i papir



Noen papirstørrelser som støttes:

- 10 x 15 cm fotopapir
- 13 x 18 cm fotopapir
- Indekskort
- Kort i L-størrelse
- Hagaki-kort

Se Spesifikasjoner for å få en full oversikt over papirstørrelsene som støttes.

Slik legger du i papir

- 1. Åpne ut- og innskuffene og trekk ut innskuff-forlengelsen.
- Legg i opptil 20 papirark med utskriftssiden eller den glansede siden vendt mot forsiden av skriveren. Skyv papiret på venstre side i innskuffen når du legger det i, og skyv det godt ned til det stopper.



Merk Hvis du bruker panoramafotopapir, legger du bare i opptil 10 ark. Hvis du bruker fotopapir for klistremerker, legger du bare i ett ark om gangen.

3. Flytt papirbreddeskinnen til venstre, slik at den står inntil kanten på papiret uten å bøye det.

Slik bytter du papirtype

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Trykk på **T** for å velge **Preferences** (innstillinger), og trykk deretter på **OK**.
- 3. Trykk på **T** for å merke **Paper type** (papirtype), og trykk deretter på **OK**.
- 4. Trykk på **T** for å velge en av følgende papirtyper:
 - HP Advanced Photo Paper (HP Avansert fotopapir, standardverdi)
 - HP Premium Photo Paper (HP Premium-fotopapir)
 - Other Photo (annet foto)
 - Other Plain (annet vanlig)
- 5. Trykk på OK.

4 Skrive ut fra et minnekort

Denne delen beskriver hvordan du skriver ut fotografier som er lagret på et minnekort. Denne delen inneholder følgende emner:

- Henter fotografier fra et minnekort
- Bla gjennom og vise fotografier
- Velge flere fotografier
- Velge et fotooppsett
- Skrive ut fotografier

Henter fotografier fra et minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash[™], Memory Sticks, Microdrive, MultiMediaCard[™], Secure Digital[™] og xD-Picture Card[™].



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se Skrive ut fotografier fra et digitalkamera hvis du vil lære andre metoder for overføring av fotografier fra et digitalkamera til skriveren.

Sette inn et minnekort.

Finn minnekortet i tabellen nedenfor og følg veiledningen for å sette inn kortet i skriveren.

Retningslinjer:

- Sett inn bare ett minnekort om gangen.
- Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Minnekortet går ikke helt inn i skriveren, så ikke bruk makt.
- Når minnekortet er satt riktig inn, blinker minnekortlampen før den lyser grønt.



Forsiktig 1 Hvis du setter inn minnekortet på noen annen måte, kan du skade kortet og skriveren.

Forsiktig 2 Ikke trekk ut et minnekort mens minnekortlampen blinker. Du finner mer informasjon i Ta ut et minnekort.

Minnekort	Slik setter du inn minnekortet	
CompactFlash	 Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. 	

Kapittel	4	
(forts)		

(forts.)		
Minnekort	Slik setter du inn minnekortet	
Microdrive	 Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. 	
MultiMediaCard	 Det skrå hjørnet skal være på høyre side Metallkontaktene skal vende ned 	
Secure Digital	 Det skrå hjørnet skal være på høyre side Metallkontaktene skal vende ned Hvis du bruker et miniSD-kort, kobler du til adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet i skriveren. 	
Memory Stick	 Det skrå hjørnet skal være på venstre side Metallkontaktene skal vende ned Hvis du bruker et minnekort av typen Memory Stick Duo[™] eller Memory Stick PRO Duo[™], kobler du til adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet i skriveren. 	

(forts.)	
Minnekort	Slik setter du inn minnekortet
xD-Picture Card	 Den buede siden på kortet skal vende mot deg Metallkontaktene skal vende ned

Ta ut et minnekort



Forsiktig Ikke trekk ut minnekortet når minnekortlampen blinker. Hvis lampen blinker, betyr det at skriveren eller datamaskinen bruker minnekortet. Vent til lampen lyser kontinuerlig. Hvis du tar ut minnekortet når det leses av, kan det skade informasjonen på kortet eller ødelegge skriveren og kortet.

Ta ut minnekort

Når minnekortlampen på skriveren lyser kontinuerlig, kan du trygt trekke kortet ut av sporet.

Bla gjennom og vise fotografier

Denne delen forklarer hvordan du blar gjennom og viser fotografier på skriverskjermen. Etter hvert som du blar gjennom fotografiene med den 4-veis pilknappen, blir hvert fotografi uthevet med en ramme.

Slik viser du ett og ett fotografi

- 1. Sett inn et minnekort.
- Trykk på ◀ eller ► for å vise ett fotografi om gangen. Trykk på og hold knappen inne for å vise fotografiene raskt. Når du kommer til siste fotografi i en av retningene, går skriveren tilbake til første eller siste fotografi og fortsetter derfra.

Slik viser du ni fotografier om gangen

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Trykk på Q for å vise for å vise ni fotografier om gangen.
- 3. Trykk på 📹 eller 🕨 for å utheve et av de ni fotografiene.
- 4. Trykk på 🔍 for å gå tilbake til å vise ett og ett fotografi.

Velge flere fotografier

Hvis du vil skrive ut mer enn ett fotografi eller slette en gruppe av fotografier samtidig, må du velge fotografier. Når du velger et fotografi, vises en hake nede i venstre hjørne av fotografiet på skjermen.

Slik velger du flere fotografier

- 1. Sett inn et minnekort og vis fotografiene.
- 2. Trykk på OK for å velge hvert fotografi du vil skrive ut.

Slik opphever du valg av fotografier

Merk fotografiet du vil oppheve valget av, og trykk på Cancel (avbryt). Haken forsvinner fra det nedre venstre hjørnet på fotografiet.

Slik velger du en sammenhengende serie av fotografier

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Trykk på Menu (meny).
- 3. Velg Print Options (utskriftsalternativer), og trykk deretter på OK.
- 4. Velg Print Range (utskriftsområde), og trykk på OK.
- 5. Trykk på 🚽 eller 🕨 til det første fotografiet du vil skrive ut vises, og trykk på OK.
- 6. Trykk på 🚽 eller 🕨 til det siste fotografiet du vil skrive ut vises, og trykk på OK.

Slik velger du flere eksemplarer av et fotografi

- 1. Sett inn et minnekort og vis fotografiene.
- 2. Trykk på OK én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av det av gjeldende fotografiet. Trykk på Cancel (avbryt) for å redusere antall eksemplarer med 1.

Velge et fotooppsett

Du kan velge blant flere utskriftsoppsett ved å trykke på Layout (oppsett) etter at du har satt inn et minnekort. Som standard skriver skriveren ut ett fotografi per side.

Slik velger du et fotooppsett

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Trykk på Layout (oppsett).
- 3. Bruk den 4-veis pilknappen til å velge et oppsett:
 - Ett fotografi per ark
 - To fotografier per ark
 - Fire fotografier per ark



4. Trykk på OK.

Det kan hende at skriveren roterer fotografiene for å få plass til oppsettet.



Merk Utskrift uten kantlinje er standard. Hvis du ønsker en smal hvit kant rundt et fotografi, kan du slå av innstillingen for utskrift uten kantlinje. Se Skrivermeny hvis du vil slå av utskrift uten kantlinje.

Skrive ut fotografier

Denne delen forklarer hvordan du skriver ut digitale fotografier som er lagret på et minnekort. Du kan velge fotografier mens minnekortet står i kameraet (DPOF eller Digital Print Order Format) eller når minnekortet står i skriveren. Utskrift fra minnekort krever ingen datamaskin og tapper ikke batteriene i digitalkameraet. Se Henter fotografier fra et minnekort.

Fotografiene dine er tørre umiddelbart, slik at du kan håndtere dem straks etter at de er skrevet ut. HP anbefaler imidlertid at du lar utskriftssiden herde i luft i 5 til 10 minutter, slik at fargene blir ordentlig fremkalt før du legger fotografiene i en bunke sammen med andre fotografier eller setter dem i album.

Slik skriver du ut ett fotografi

- 1. Bla gjennom gjennom fotografiene på minnekortet som er satt inn.
- 2. Vis fotografiet du vil skrive ut.
- Trykk på Print (skriv ut).
 Når du trykker på Print (skriv ut), vises den forventede tiden til utskriften er ferdig, som telles ned under utskriften.

Slik skriver du ut en gruppe valgte fotografier

- 1. Bla gjennom gjennom fotografiene på minnekortet som er satt inn.
- 2. Velg fotografiene du vil skrive ut. Se Velge flere fotografier.
- Trykk på Print (skriv ut).
 Når du trykker på Print (skriv ut), vises den forventede tiden til utskriften er ferdig, som telles ned under utskriften.

Slik skriver du ut en fotoindeks

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Print Options (utskriftsalternativer), og trykk deretter på OK.
- 3. Velg Print index page (skriv ut indeksside), og trykk på OK.

En fotoindeks viser miniatyrbilder og indeksnumre for opptil 2000 fotografier på et minnekort. Du kan bruke indeksnumre til å skrive ut bestemte fotografier eller en sekvens av fotografier. Bruk et indekskort i stedet for fotopapir for å redusere kostnadene ved utskrift av indekssider.

Slik skriver du ut kameravalgte fotografier

- 1. Sett inn et minnekort som inneholder kameravalgte fotografier (DPOF).
- 2. Velg Yes (ja) når du blir spurt om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene, og trykk deretter på OK.

Kapittel 4

5 Kreative prosjekter

Når du har mestret grunnleggende fotoutskrifter, kan du eksperimentere med noen av de flotte funksjonene skriveren har. Denne delen inneholder følgende emner:

- Skrive ut panoramafotografier
- Skrive ut fotoklistremerker
- Skrive ut passfotografier
- Skrive ut CD/DVD-etiketter
- Skrive ut bilder fra videoklipp
- Forbedre kvaliteten på fotografier
- Beskjære et fotografi
- Legge til rammer til fotografier
- Bruke fargeeffekter på fotografier
- Påføre fotografiene dato og klokkeslett
- Angi utskriftskvalitet
- Sende eller laste opp fotografier med HP Photosmart Share
- Vise lysbilder

Skrive ut panoramafotografier



Merk 1 Panoramamodus støttes ikke når du skriver ut fra et digitalkamera som er koblet til kameraporten foran på skriveren med en USB-kabel.

Merk 2 Hvis du har installert HP Photosmart Premier-programvaren på en Windows 2000- eller XP-datamaskin, kan du lage sammensatte panoramafotografier. HP Photosmart Premier er bare tilgjengelig på enkelte modeller. Se Installere programvaren for å få mer informasjon om programvarealternativene som finnes for skriveren.

Slik lager du panoramafotografier

Sette sammen flere fotografier

→ Bruk bilderedigeringsprogramvare, for eksempel HP Photosmart Premier, til å sette sammen overlappende fotografier til et bilde på 10 x 30 cm. (Enkelte digitalkamera kan også sette sammen flere fotografier til ett bilde før det blir lagret på minnekortet.) Lagre deretter bildet på et minnekort og følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på panoramamodus, eller skriv ut direkte fra datamaskinen. I panoramamodus skrives det valgte fotografiet ut med sideforholdet 3:1. Se den elektroniske hjelpen for å få mer informasjon om utskrift fra datamaskinen.



Velge et hvilket som helst fotografi

Velg et eller flere fotografier på et minnekort, og følg fremgangsmåten nedenfor for å slå på panoramamodus. I panoramamodus skrives de valgte fotografiene ut med sideforholdet 3:1.



Slik skriver du ut panoramabilder

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Trykk på Menu (meny) for åpne skrivermenyen.
- 3. Velg Print options (utskriftsalternativer), og trykk på OK.
- 4. Velg Panoramic photos (panoramabilder), og trykk på OK.
- 5. Velg On (på), og trykk på OK.
- 6. Legg i papir på 10 x 30 cm.
- Velg et eller flere fotografier for utskrift. En beskjæringsramme på skriverskjermen viser den delen av det viste fotografiet som vil bli skrevet ut (sideforholdet 3:1). Jo høyere opprinnelig oppløsning det viste fotografiet har, desto bedre vil utskriften i panoramamodus bli.
- 8. Trykk på Print (skriv ut).
- Når du er ferdig med å skrive ut panoramabilder, slår du av panoramamodus for å fortsette utskrift med det vanlige sideforholdet 3:2. Når du skal slå av panoramamodus, gjentar du trinn 1 til og med 4, og velger deretter Off (av) og trykker på OK.

Skrive ut fotoklistremerker

Når du skal skrive ut 16 fotoklistremerker per side, bruker du et medium for klistremerker og skriverens funksjon for fotoklistremerker. Følg denne fremgangsmåten:

- 1. Sett inn et minnekort og vis fotografiet du vil skrive ut.
- 2. Trykk på Menu (meny) for åpne skrivermenyen.
- 3. Velg Print options (utskriftsalternativer), og trykk på OK.
- 4. Velg Photo stickers (fotoklistremerker), og trykk på OK.
- 5. Velg On (på), og trykk på OK.
- 6. Legg i medier for fotoklistremerker.
- 7. Velg et eller flere fotografier.
- 8. Trykk på Print (skriv ut).
 - Hvert utskrevne ark vil inneholde 16 eksemplarer av ett enkelt fotografi.
- Når du er ferdig med å skrive ut klistremerker, slår du av funksjonen Photo stickers (fotoklistremerker). Når du skal slå av funksjonen Photo stickers (fotoklistremerker), gjentar du trinn 1 til og med 4, og velger deretter Off (av) og trykker på OK.



Merk Du kan også skrive ut fotoklistremerker på 10 x 15 cm ved å bruke HP Self-Adhesive Photo Paper (selvklebende fotopapir). I dette tilfellet følger du vanlig utskriftsprosedyre, som om du skulle skrive ut standardfotografier på 10 x 15 cm.

Skrive ut passfotografier

Slik skriver du ut passfotografier

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Trykk på Menu (meny).
- 3. Velg Print options (utskriftsalternativer), og trykk på OK.
- 4. Velg Passport photo mode (passfotomodus), og trykk på OK.
- 5. Velg On (på), og trykk på OK.
- 6. Velg en passfotostørrelse, og trykk deretter på OK.
- 7. Legg i fotopapir.
- 8. Velg et eller flere fotografier.
- 9. Trykk på **Print** (skriv ut). Hver utskrevne ark vil inneholde det antall eksemplarer av et fotografi som får plass på siden, avhengig av den valgte passfotostørrelsen.

Skrive ut CD/DVD-etiketter

Slik skriver du ut CD/DVD-etiketter

- 1. Sett inn et minnekort.
- 2. Trykk på Menu (meny).
- 3. Velg Print options (utskriftsalternativer), og trykk på OK.
- 4. Velg Print CD Tattoo (skriv ut CD-etikett), og trykk på OK.
- 5. Velg On (på), og trykk på OK.
- 6. Legg i medier for CD/DVD-etiketter.
- 7. Velg et fotografi.
- 8. Trykk på Print (skriv ut).

Skrive ut bilder fra videoklipp

Slik skriver du ut et valgt bilde fra et videoklipp

- 1. Sett inn et minnekort som inneholder et videoklipp.
- Trykk på deller b for å bla til videoklippet. Det første bildet i klippet vises. Videoklippikonet vises nederst på skriverskjermen.
- Trykk på OK for å velge videoklippet. Videoklippet blir vist langsomt, bilde for bilde, slik at du kan velge et bilde for utskrift.
- 4. Når bildet du vil skrive ut vises, trykker du på OK og deretter på Print (skriv ut).



Merk 1 Bildeoppløsningen til videoklipp er normalt lavere enn for digitale fotografier, så du vil kanskje se at utskriftskvaliteten til videobildene er lavere enn utskriftskvaliteten til fotografiene dine.

Merk 2 Denne skriveren støtter ikke alle videofilformater. Se Skriverspesifikasjoner for å få en oversikt over videofilformater som støttes.

Slik skriver du ut ni bilder fra et videoklipp

- 1. Sett inn et minnekort som inneholder et videoklipp.
- Trykk på Menu (meny) og velg Print Options (utskriftsalternativer) og deretter Video action prints (videobilder). En forhåndsvisning av alle videoklippene på minnekortet vises.
- Bruk den 4-veis pilknappen til å bla til videoklippet du vil skrive ut, og trykk på OK for å velge det.
- 4. Trykk på **Print** (skriv ut). Utskriften vil inneholde en side med ni bilder som er valgt ut automatisk fra videoklippet.



Merk 1 Bildeoppløsningen til videoklipp er normalt lavere enn for digitale

fotografier, så du vil kanskje se at utskriftskvaliteten til videobildene er lavere enn utskriftskvaliteten til fotografiene dine.

Merk 2 Denne skriveren støtter ikke alle videofilformater. Se Skriverspesifikasjoner for å få en oversikt over videofilformater som støttes.

Forbedre kvaliteten på fotografier

Skriveren har en rekke innstillinger og effekter som kan forbedre kvaliteten på fotoutskriftene. Innstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften.

Perfekte fotografier automatisk med Fotofiks

Fotofiks-funksjonen forbedrer automatisk fotografiene ved hjelp av følgende HP Real Life Technologies:

- Gjør uskarpe fotografier skarpere
- Forbedre de mørke områdene i et bilde uten å berøre de lyse områdene
- Fjern røde øyne som kan forekomme på fotografier tatt med blits
- Forbedre generell lysstyrke, farge og kontrast for fotografier

Fotofiks-funksjonen er på som standard når du slår skriveren på. Fotofiks-lampen på skriverens kontrollpanel lyser når Fotofiks-funksjonen er på.

HP anbefaler at du lar Fotofiks-funksjonen stå på, men hvis fotografiene ikke blir riktig skrevet ut, eller hvis du vil skrive ut et fotografi uten Fotofiks-funksjonen, kan du slå den av.

Slik slår du av Fotofiks-funksjonen

→ Trykk på Photo Fix (fotofiks).

Meldingen Photo Fix has been turned Off. All images will be printed without any changes (Fotofiks er slått av. Alle bilder blir skrevet ut uten endringer.) vises på skriverskjermen.

Fotofiks-funksjonen vil være slått av til du trykker på Photo Fix (fotofiks) igjen, eller til du slår skriveren av og deretter på igjen. Hvis du har slått Fotofiks-funksjonen på, vises meldingen Photo Fix has been turned On. All images will be printed with improvements (Fotofiks er slått på. Alle bilder blir skrevet ut med forbedringer) vises på skriverskjermen.

Forbedre kvaliteten på videoklipp

Slik forbedrer du kvaliteten på videoklipp

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Preferences (innstillinger), og trykk på OK.
- 3. Velg Video Enhancement (videoforbedring), og trykk på OK.
- 4. Bruk den 4-veis pilknappen til å merke On (på), og trykk på OK.



Merk Når du forbedrer kvaliteten på utskrevne videoklipp med denne innstillingen, kan utskriftene være langsommere enn om denne innstillingen var slått av.

Beskjære et fotografi

Hvis du bare vil skrive ut en del av et fotografi, kan du beskjære bildet for å fjerne uønskede detaljer. Beskjæringen endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.

Slik beskjærer du et fotografi

- 1. Gå til fotografiet du vil endre, og trykk deretter på OK for å velge det.
- 2. Trykk på 🔍 for å zoome inn på det aktuelle fotografiet.
- Trykk på Q på nytt for å vise de fire hvite pilene.
- 4. Bruk den 4-veis pilknappen til å flytte beskjæringsrammen.
- Trykk på OK når beskjæringsrammen omgir den delen av fotografiet du vil skrive ut.
- 6. Trykk på Print (skriv ut) for å starte utskriften.

Legge til rammer til fotografier

Velg fra en palett med forskjellige mønstre og farger for å gjøre rammen dekorativ. Rammen endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.



Merk Rammer er bare tilgjengelig på modellene HP Photosmart A612, A614, A616, A617 og A618.

Slik legger du til en dekorativ ramme

- 1. Gå til fotografiet du vil endre, og trykk deretter på OK for å velge det.
- 2. Trykk på Menu (meny).
- 3. Velg Edit (rediger), og trykk på OK.
- 4. Velg Add Frame (legg til ramme), og trykk på OK.
- Bruk den 4-veis pilknappen til å merke rammemønsteret du vil bruke, og trykk på OK.
- 6. Bruk den 4-veis pilknappen til å merke rammefargen du vil bruke, og trykk på **OK**. Fotografiet vises på skriverskjermen med rammen.

Bruke fargeeffekter på fotografier

Angi at skriveren skal endre fargeeffekt på utskriftene til **Black and White** (svart-hvit), **Sepia** (sepiabrun), **Antique** (antikk) eller **None** (ingen, standardverdi).

Slik bruker du en fargeeffekt

- 1. Gå til fotografiet du vil endre, og trykk deretter på **OK** for å velge det.
- 2. Trykk på Menu (meny).
- 3. Velg Edit (rediger), og trykk på OK.
- 4. Velg Add Color Effect (legg til fargeeffekt), og trykk på OK.
- Bruk den 4-veis pilknappen til å merke fargeeffekten du vil bruke, og trykk på OK. Fotografiet vises på skriverskjermen med den valgte fargeeffekten. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.

Påføre fotografiene dato og klokkeslett

Du kan påføre fotografiene dine et stempel på forsiden som viser når de ble tatt. Denne innstillingen påvirker alle utskrifter.

Slik påfører du dato og klokkeslett

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Preferences (innstillinger), og trykk på OK.
- 3. Velg Date/time (dato/klokkeslett), og trykk på OK.
- 4. Bruk den 4-veis pilknappen til å merke et alternativ for dato-/klokkeslettsstempel:
 - Date/time (dato/klokkeslett)
 - Date only (bare dato)
 - Off (av)
- 5. Trykk på OK.

Angi utskriftskvalitet

Du kan angi at skriveren skal skrive ut fotografier med en høyere eller lavere kvalitet. Velg **Best** for å få fotografier av best mulig kvalitet. Denne modusen gir fotografier av best kvalitet, men er også en noe langsommere utskriftsmodus. Hvis du vil skrive ut et fotografi raskt og ikke er opptatt av å få en best mulig kvalitet, velger du en lavere kvalitetsinnstilling.

Slik endrer du utskriftskvalitet

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Tools (verktøy), og trykk på OK.
- Velg Print Quality (utskriftskvalitet), og trykk på OK. Den gjeldende innstillingen for utskriftskvalitet er merket med en hake.
- 4. Velg en utskriftskvalitet, og trykk på OK.

Sende eller laste opp fotografier med HP Photosmart Share

Bruk HP Photosmart Share til å dele fotografier med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til en datamaskin med Internett-tilgang ved hjelp av en USB-kabel, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Photosmart Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre. Se Installere programvaren.

Slik bruker du HP Photosmart Share til å sende fotografier

- 1. Sett inn et minnekort som inneholder fotografiene du vil dele.
- 2. Følg ledetekstene på datamaskinen for å lagre fotografiene på datamaskinen.
- 3. Bruk HP Photosmart Share-funksjonene i HP Photosmart Premier- eller HP Photosmart Studio-programvaren til å dele fotografier med andre.

Se den elektroniske hjelpen i HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential eller HP Photosmart Studio for å få mer informasjon om bruk av HP Photosmart Share.

Vise lysbilder

Slik viser du fotografier som uavbrutte lysbilder

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Tools (verktøy), og trykk på OK.
- Velg Slide Show (lysbildefremvisning), og trykk på OK. Trykk på OK for å stanse lysbildefremvisningen midlertidig og fortsette. Trykk på Cancel (avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.

Kapittel 5

6 Skrive ut fra andre enheter

Denne skriveren kan skrive ut fotografier som er lagret på flere typer enheter, inkludert datamaskiner, digitalkamera og iPod-enheter. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter.

- Skrive ut fotografier fra et digitalkamera
- Skrive ut fotografier fra en Bluetooth-enhet
- Skrive ut fotografier fra en datamaskin
- Skrive ut fotografier fra en iPod

Skrive ut fotografier fra et digitalkamera

Skriv ut flotte fotografier fra et PictBridge-kamera eller HP-kamera med direkteutskrift uten bruk av datamaskin.

Når du skriver ut direkte fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av kameravalgte fotografier, se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Før du begynner

Når du skal skrive ut fra et digitalkamera, trenger du følgende:

- Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera eller et HP digitalkamera med direkteutskrift
- En USB-kabel for tilkobling av kameraet til skriveren
- (Valgfritt) Et minnekort

Slik skriver du ut fra et PictBridge-kamera

- 1. Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotografiene du vil skrive ut.
- Kontroller at kameraet er i PictBridge-modus, og koble det deretter til kameraporten på forsiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.

De valgte fotografiene blir skrevet ut så snart skriveren gjenkjenner PictBridgekameraet.

Slik skriver du ut fra et HP-kamera med direkteutskrift

- 1. Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotografiene du vil skrive ut.
- 2. Koble kameraet til USB-porten på **baksiden** av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.
- 3. Følg veiledningen på kameraskjermen.

Skrive ut fotografier fra en Bluetooth-enhet

Du kan skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.

Før du begynner

Når du skal skrive ut fra en Bluetooth-aktivert enhet, trenger du følgende:

 Når du skal skrive ut fra en Bluetooth-aktivert enhet til modellene HP Photosmart A610, A612, A616 eller A617, trenger du HP trådløs Bluetooth-skriveradapter, som selges separat. HP Photosmart A618 har Bluetooth innebygd.



• En Bluetooth-aktivert enhet

Før du kobler skriveren til Bluetooth-enheten, må du passe på å angi de riktige Bluetooth-innstillingene på skrivermenyen. Se Skrivermeny.

Slik skriver du ut fotografier fra en Bluetooth-enhet

→ Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi og HP, gå til www.hp.com/go/bluetooth.

Skrive ut fotografier fra en datamaskin

Du må overføre fotografiene til datamaskinen før du kan bruke dem i HP Photosmartprogramvaren og skrive dem ut fra datamaskinen. Du finner mer informasjon i Lagre fotografier fra et minnekort på datamaskinen.

Du finner informasjon om hvordan du installerer HP Photosmart-programvaren under Installere programvaren. HP Photosmart-programvaren inneholder grensesnittet som vises når du skriver ut fra en datamaskin.



Merk Den elektroniske hjelpen inneholder mer informasjon om de mange utskriftsinnstillingene som er tilgjengelig når du skriver ut fra en datamaskin. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til den elektroniske hjelpen, se Finne flere opplysninger.

Før du begynner

Når du skal skrive ut fra en datamaskin, trenger du følgende:

- En kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 2.0 (Universal Serial Bus). Se den elektroniske hjelpen hvis du trenger informasjon om hvordan du kobler til skriveren med en USB-kabel.
- En datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Photosmart Share)

Lagre fotografier fra et minnekort på datamaskinen

- 1. Koble skriveren til datamaskinen med USB-kabelen.
- 2. Start HP Photosmart Premier-, HP Photosmart Essential- eller HP Photosmart Studio-programvaren.
- 3. Sett inn et minnekort og velg fotografier for overføring. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du viser og velger fotografier, se Velge flere fotografier.
- Klikk på Start Using the Device (begynn på bruke enheten) på HP Photosmartskjermbildet.

- 5. Velg stasjon for HP Photosmart A610 series-skriveren og deretter hvor fotografiene skal lagres.
- 6. Klikk på Transfer (overfør).

Slik skriver du ut fotografier fra en datamaskin (Windows)

- 1. Åpne Fil-menyen i programmet, og klikk på Skriv ut.
- Velg HP Photosmart A610 series som skriver. Hvis du har definert HP Photosmart A610 series som standardskriver, kan du hoppe over dette trinnet. HP Photosmart A610 series vil allerede være valgt.
- 3. Klikk på Skriv ut eller OK for starte utskriften.

Slik skriver du ut fotografier fra en datamaskin (Mac)

- 1. Åpne File-menyen (arkiv) i programmet, og klikk på Page Setup (sideoppsett).
- Velg HP Photosmart A610 series som skriver. Hvis du har definert HP Photosmart A610 series som standardskriver, kan du hoppe over dette trinnet. HP Photosmart A610 series vil allerede være valgt.
- 3. Åpne File-menyen (arkiv) i programmet, og klikk på Print (skriv ut).
- 4. Klikk på Print (skriv ut) for å starte utskriften.

Skrive ut fotografier fra en iPod

Hvis du har en iPod som kan lagre fotografier, kan du koble den til skriveren og skrive ut fotografiene.

Før du begynner

Kontroller at bildene du kopierer til iPod, er i JPEG-format.



Merk Det er ikke sikkert at iPod er tilgjengelig i ditt land / din region.

Importere fotografier til en iPod

- 1. Kopier fotografier fra et minnekort til iPod ved hjelp av Belkin Media Reader for iPod.
- Kontroller at det er fotografier på iPod ved å velge Photo Import (Fotoimport) på iPod-menyen. Fotografier vises som Rolls (Ruller).

Skrive ut fotografier fra en iPod

- Koble iPod til kameraporten på forsiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med iPod. Skriverskjermen viser Leser enhet i opptil flere minutter mens fotografiene leses. Deretter vises fotografiene på skriverskjermen.
- 2. Velg fotografiene du vil skrive ut, og trykk deretter på **Skriv ut**. Se Velge flere fotografier for å få mer informasjon om å velge og skrive ut fotografier.

Kapittel 6
7 Vedlikeholde og transportere skriveren

Skriveren krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i denne delen for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisita, og for å sørge for at fotografiene du skriver ut alltid får best mulig kvalitet.

- Bytte blekkpatron
- Rengjøre og vedlikeholde skriveren
- Oppbevare skriveren og blekkpatronen
- Bevare kvaliteten på fotopapir
- Transport av skriveren

Bytte blekkpatron

Bruk en HP 110 trefargers blekkpatron for å skrive ut svart-hvite og fargefotografier.

Med HP Vivera-blekk får du strålende fotokvalitet, enestående lysekthet og livaktige farger som holder seg. HP Vivera-blekk er spesielt sammensatt og vitenskapelig testet for kvalitet, renhet og lysekthet.

HP anbefaler at du bare bruker HP-blekkpatroner for å oppnå optimale utskriftsresultater. Innsetting av feil blekkpatron kan gjøre skriverens garanti ugyldig.



Forsiktig Kontroller at du bruker riktige blekkpatroner. Vær også oppmerksom på at HP fraråder modifisering eller etterfylling av HP-patroner. Skader som følge av modifisering eller etterfylling av HP-patroner dekkes ikke av HPs garanti.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Slik klargjør du skriveren og blekkpatronen

- 1. Kontroller at skriveren er slått på.
- 2. Åpne blekkpatrondekselet på skriveren.
- 3. Fjern den rosa plasttapen fra blekkpatronen.



Fjern den rosa plasttapen



Ikke ta her



Slik setter du inn blekkpatronen

1. Ta ut den gamle patronen fra holderen ved å presse patronen ned og trekke den ut.



Advarsel Ikke berør de kobberfargede kontaktene i batterirommet eller på blekkpatronen.

- Hold den nye blekkpatronen med etiketten opp. Skyv blekkpatronen litt på skrå inn i holderen, slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv blekkpatronen inn til den smekker på plass.
- 3. Lukk blekkpatrondekselet.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har et ikon som viser det omtrentlige blekknivået i blekkpatronen som er satt inn (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Det vises ikke noe ikon for blekknivå hvis patronen ikke er en ekte HP-blekkpatron.

Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises det en melding på skriverskjermen der du blir bedt om å legge i papir, slik at skriveren kan justere blekkpatronen. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Legg fotopapir i innskuffen, trykk på **OK** og følg veiledningen på skjermen for å justere blekkpatronen.

Rengjøre og vedlikeholde skriveren

Hold skriveren og blekkpatronen rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen.

Rengjøre skriveren utvendig

Slik rengjør du skriveren på utsiden

- 1. Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren.
- 2. Hvis du har satt inn ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri i skriveren, tar du det ut og setter batteridekselet på igjen.
- 3. Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er fuktet lett med vann.



Forsiktig 1 Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler til husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling.

Forsiktig 2 Ikke rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske inn i skriveren.

Rengjøre blekkpatronen automatisk

Hvis du oppdager hvite streker eller ensfargede striper på fotografiene du skriver ut, må blekkpatronen kanskje rengjøres. Rengjøringen bruker opp blekk, så ikke rengjør blekkpatronen oftere enn nødvendig.

Slik rengjør du blekkpatronen automatisk

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Tools (verktøy), og trykk på OK.
- 3. Velg Clean cartridge (rengjør blekkpatron), og trykk på OK.
- 4. Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside etter at blekkpatronen er rengjort. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
- 5. Trykk på **OK** for å starte rengjøringen av blekkpatronen.
- Når skriveren er ferdig å rengjøre blekkpatronen og skriver ut en testside, får du spørsmål om du vil Continue to second level cleaning (fortsette med nivå 2rengjøring). Kontroller testsiden og velg mellom følgende alternativer:
 - Hvis testsiden har hvite striper eller mangler farger, må blekkpatronen rengjøres på nytt. Velg Yes (ja), og trykk på OK.
 - Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er god, velger du No (nei) og trykker på OK.

Du kan rengjøre blekkpatronen opptil tre ganger. Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk.

Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene med denne fremgangsmåten og det fortsatt er hvite striper eller manglende farger på testsiden, må du kanskje bytte blekkpatron.



Merk Hvis blekkpatronen eller skriveren nylig har falt i gulvet, kan du også få hvite striper eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer.

Rengjøre blekkpatronkontaktene manuelt

Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg skitt på de kobberfargede kontaktene, og dette kan føre til utskriftsproblemer.

Slik rengjør du blekkpatronkontaktene

- 1. Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene:
 - Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen)
 - Vattpinner eller annet mykt, lofritt materiale som ikke setter seg fast på blekkpatronen
- 2. Åpne blekkpatrondekselet.
- Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt opp. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene.



Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lengre enn dette, kan den tørke ut og føre til utskriftsproblemer.

- 4. Fukt en vattpinne lett med destillert vann og klem overflødig vann ut av vattpinnen.
- 5. Tørk forsiktig av de kobberfargede kontaktene med vattpinnen.



Forsiktig Ikke ta på blekkdyseplaten. Berøring av blekkdyseplaten kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt.

- 6. Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne.
- 7. Sett blekkpatronen inn i skriveren og lukk blekkpatrondekselet.

Skrive ut en testside

Skriv ut en testside før du kontakter HPs kundestøtte. Testsiden inneholder diagnostiseringsinformasjon som du kan bruke til å løse utskriftsproblemer i samarbeid med HPs kundestøtte. Se på blekkdysemønsteret på testsiden for å kontrollere blekknivået og tilstanden til blekkpatronen. Hvis det mangler striper eller farger i mønsteret, forsøker du å rengjøre blekkpatronen. Du finner mer informasjon i Rengjøre blekkpatronen automatisk.

Slik skriver du ut en testside

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Tools (verktøy), og trykk på OK.
- 3. Velg Print test page (skriv ut testside), og trykk på OK.
- 4. Følg veiledningen på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside. Bruk vanlig papir eller indekskort for ikke å sløse med fotopapir.
- 5. Trykk på **OK** for å starte utskriften av testsiden.

Testsiden inneholder følgende informasjon:

1	and the second s
of Statements of its succession	1 JULTONIA
11. 01 - 0004(1940-0) 10. 001 - 041 11. 01 - 041 12. 01 - 041 13. 01 - 041 14. 01 - 040 15. 01 - 1	1. N : 1 1. N :
1. 10.1.1 1. 10.1.1 1. 10.1.1 1. 10.1.1 1. 10.1.1 1. 10.1.1 1. 10.1.1 1. 10.1.1	al. Todas - Internet 41. Const - Houses 41. Const - Houses
	2 07.2 2 00.2
A. M. M 1 M. M. M 1 M. M. M Norman and a	
	tefter - ser seen tister N
11	

Justere blekkpatronen

Første gang du installerer en blekkpatron i skriveren, blir den automatisk justert. Hvis fargene på utskriftene er feiljustert eller hvis justeringssiden ikke skrives ut riktig når

du installerer en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å justere blekkpatronen.

Slik justerer du blekkpatronen

- 1. Legg HP Avansert fotopapir i innskuffen.
- 2. Trykk på Menu (meny).
- 3. Velg Tools (verktøy), og trykk på OK.
- 4. Velg Align cartridge (juster blekkpatron), og trykk på OK.
- 5. Det vises en melding på skriverskjermen som minner deg på å legge i vanlig papir. Legg i HP Avansert fotopapir slik at skriveren kan skrive ut en justeringsside.
- Trykk på OK for å starte justeringen av blekkpatronen. Når justeringen er ferdig, blir det skrevet ut en justeringsside, slik at du kan kontrollere at justeringen er vellykket.



- Hakene bekrefter at blekkpatronen er riktig installert og fungerer som den skal.
- Hvis det står en X til venstre for noen av stolpene, må blekkpatronen justeres på nytt. Hvis X-en fortsatt vises, må blekkpatronen byttes.

Oppbevare skriveren og blekkpatronen

Beskytt skriveren og blekkpatronene ved å oppbevare dem riktig når de ikke er i bruk.

Oppbevare skriveren

Skriveren er konstruert for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet.

- Lukk inn- og utskuffene og legg skriverskjermen ned når skriveren ikke er i bruk.
- Oppbevar skriveren innendørs, skjermet fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer.
- Hvis skriveren og blekkpatronen ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronen før du skriver ut. Du finner mer informasjon i Rengjøre blekkpatronen automatisk.
- Hvis du skal oppbevare skriveren i en lang periode og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt i, må du ta batteriet ut av skriveren.

Oppbevare blekkpatronen

Når du oppbevarer eller transporterer skriveren, må du alltid la den aktive blekkpatronen stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronen med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av.



Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen eller tar ut det interne batteriet. Da oppbevarer skriveren blekkpatronen på riktig måte.

Følg disse tipsene for å vedlikeholde HP blekkpatroner og sørge for jevn utskriftskvalitet:

- Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur (15 til 35 °C eller 59 til 95 °F).
- Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på igjen. Det vil skade blekkpatronen.

Bevare kvaliteten på fotopapir

Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir.

Legge i fotopapir

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- Oppbevar det innpakkede fotopapiret flatt, tørt og kjølig.
- Legg ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg.

Håndtere fotopapir

- Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk.
- Hvis fotopapiret har bøyde kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt.

Transport av skriveren

Det er enkelt å transportere skriveren, og den kan brukes nesten hvor som helst. Ta den med på ferie, til familiesammenkomster og sosiale begivenheter, så kan du skrive ut fotografier umiddelbart og dele dem med familie og venner.

Hvis du vil gjøre det enda enklere å skrive ut mens du er på farten, kan du kjøpe følgende ekstrautstyr:

- HP Photosmart internt batteri (ekstrautstyr): Få strøm til skriveren fra det oppladbare ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, slik at du kan skrive ut hvor som helst.
- **Bæreveske**: Bær med deg skriveren og skriverrekvisita i denne praktiske HP Photosmart-bærevesken.

Slik transporterer du skriveren

- 1. Slå av skriveren.
- 2. Ta minnekortet ut av minnekortsporet.



Merk Ikke ta ut blekkpatronen når du skal transportere skriveren.

- 3. Ta alt papir ut av inn- og utskuffene og lukk inn- og utskuffene.
- 4. Legg skriverskjermen ned.



Merk Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Da oppbevarer skriveren blekkpatronen på riktig måte.

- 5. Koble fra strømledningen.
- 6. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kobler du USB-kabelen fra datamaskinen.
- 7. Bær alltid skriveren riktig vei.

Tips Skriveren har et praktisk innebygd håndtak som gjør det enkelt å

bære den. Pass på at du legger skriverskjermen ned før du løfter

håndtaket. Ikke rist eller sving på skriveren når du bærer den i håndtaket.

Husk å ta med deg følgende:

- Papir
- Strømledning
- Digitalkamera eller et minnekort som inneholder fotografier
- Ekstra HP 110 trefargers blekkpatroner hvis du har tenkt å skrive ut mange fotografier
- Eventuelt ekstrautstyr du skal bruke, for eksempel et batteri eller en HP trådløs Bluetooth-skriveradapter
- Hvis du skal koble skriveren til en datamaskin, må du ta med deg USB-kabelen og CDen med programvaren til HP Photosmart-skriveren
- Brukerhåndboken til skriveren (boken du leser)



Merk Hvis du ikke tar brukerhåndboken til skriveren med deg, må du passe på å skrive opp riktig blekkpatronnummer, eller kjøpe nok HP 110 trefargers blekkpatroner før du drar.

Kapittel 7

HP Photosmart-skriveren er utviklet for å være pålitelig og lett å bruke. I dette kapitlet finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Det inneholder informasjon om følgende emner:

- Problemer med skrivermaskinvaren
- Utskriftsproblemer
- Problemer med utskrift via Bluetooth
- Feilmeldinger

Hvis du vil ha informasjon om problemløsing i forbindelse med bruk av skriverprogramvaren og utskrift fra datamaskin, kan du se den elektroniske hjelpen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser elektronisk hjelp, se Finne flere opplysninger.

Problemer med skrivermaskinvaren

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.



Merk Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel, anbefaler HP en kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 2.0, full hastighet.

På-lampen blinker grønt, men skriveren skriver ikke ut.

Løsning

- Hvis skriveren er slått på, er den i ferd med å initialiseres. Vent til den er ferdig.
- Hvis skriveren er slått av og ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert, blir batteriet ladet.

Varsellampen blinker rødt.

Årsak Skriveren krever tilsyn. Prøv følgende løsninger:

- Se om du finner noen veiledning på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge en eventuell veiledning på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge en eventuell veiledning på dataskjermen.
- Slå av skriveren.
 Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent i omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
 Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vær forsiktig, slik at du ikke berører

kontaktene inni skriveren eller på batteriet. Vent omtrent 10 sekunder, og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen (valgfritt). Slå på skriveren.

 Hvis varsellampen fortsatt blinker rødt, må du gå til www.hp.com/support eller kontakte HPs kundestøtte.

Knappene på kontrollpanelet reagerer ikke.

Årsak Det har oppstått en skriverfeil. Vent omtrent et minutt for å se om skriveren tilbakestilles. Prøv følgende løsninger hvis den ikke gjør det:

Løsning

Slå av skriveren.

Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri **ikke** er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent i omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren. Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vær forsiktig, slik at du ikke berører kontaktene inni skriveren eller på batteriet. Vent omtrent 10 sekunder, og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen (valgfritt). Slå på skriveren.

 Hvis skriveren ikke tilbakestilles og knappene på kontrollpanelet fortsatt ikke reagerer, går du til www.hp.com/support eller tar kontakt med HPs kundestøtte.

Skriveren finner ikke og viser ikke fotografiene på minnekortet.

Løsning

Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra minnekortet.

- Lagre fotografiene på datamaskinen og skriv dem ut derfra. Du finner mer informasjon i kameradokumentasjonen eller den elektroniske hjelpen.
- Neste gang du tar bilder, stiller du inn digitalkameraet på lagring i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Se Spesifikasjoner for å få en oversikt over filformater som støttes. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet, for veiledning om å stille inn digitalkameraet for å lagre fotografier i bestemte filformater.

Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på.

Løsning

Skriveren kan ha trukket for mye strøm.
 Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent i omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
 Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne

batteridekselet og ta ut batteriet. Vær forsiktig, slik at du ikke berører kontaktene inni skriveren eller på batteriet. Vent omtrent 10 sekunder, og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen (valgfritt). Slå på skriveren.

• Kontroller at skriveren er koblet til et strømuttak som er i orden.

Ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, men skriveren vil ikke slå seg på med batteristrøm.

Årsak Batteriet må kanskje lades.

Løsning

- Koble til skriverens strømledning for å lade batteriet. På-lampen blinker grønt for å vise at batteriet blir ladet.
- Hvis batteriet er fulladet, kan du prøve å ta det ut og sette det inn igjen.

Ekstrautstyret HP All-in-One internt batteri er installert i skriveren, men det lar seg ikke lade.

Løsning

- Slå av skriveren og trekk ut strømledningen. Åpne batteridekselet. Ta ut batteriet og sett det inn igjen. Vær forsiktig så du ikke berører kontaktene inni batterirommet eller på batteriet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn batteriet, se dokumentasjonen som fulgte med batteriet.
- Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til både skriveren og strømkilden. Når skriveren er av, blinker På-lampen grønt for å vise at batteriet blir ladet.
- Slå på skriveren. Ikonet for batterilading, et lyn, blinker over batteriikonet på skriverskjermen for å vise at batteriet blir ladet.
- Det vil ta omtrent fire timer å lade opp et utladet batteri når skriveren ikke er i bruk. Hvis batteriet ikke blir ladet, må du bytte det ut.

Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller den begynner å lage lyder etter at den ikke har vært i bruk på en stund.

Løsning Skriveren lager lyder etter at den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å sørge for utskrifter med best mulig kvalitet.

Utskriftsproblemer

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Skriveren skriver ikke ut fotografier uten kantlinje når jeg skriver ut fra kontrollpanelet.

Årsak Alternativet for utskrift uten kantlinje kan være slått av.

Løsning Slik slår du på utskrift uten kantlinje:

- 1. Trykk på Menu (meny).
- 2. Velg Preferences (innstillinger), og trykk på OK.
- 3. Velg Borderless (uten kantlinje), og trykk på OK.
- 4. Velg On (på), og trykk på OK.

Papiret mates ikke inn i skriveren på riktig måte.

Løsning

- Kontroller at papirbreddeskinnen står inntil kanten på papiret uten å bøye det.
- Det kan være for mye papir i innskuffen. Fjern noe papir, og forsøk å skrive ut på nytt.
- Hvis flere ark med fotopapir klistrer seg sammen, kan du prøve å legge i ett ark om gangen.
- Hvis du bruker skriveren i et miljø med svært høy eller lav luftfuktighet, må du legge papiret så langt inn i innskuffen som det er mulig å få det, og legge i ett ark med fotopapir om gangen.
- Hvis fotopapiret er bøyd, kan du legge det i en plastpose og forsiktig bøye det i motsatt retning for å rette det ut. Hvis problemet vedvarer, må du bytte til fotopapir som ikke er bøyd. Hvis du vil ha informasjon om riktig oppbevaring og behandling av fotopapir, se Bevare kvaliteten på fotopapir.
- Papiret kan være for tynt eller for tykt. Prøv å bruke fotopapir fra HP. Du finner mer informasjon i Velge riktig papir.

Fotografiet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet.

Løsning

- Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i papiret på nytt og pass på at det ligger rett i innskuffen og at papirbreddeskinnen står inntil kanten på papiret. Se Velg og legg i papir for å få informasjon om å legge i papir.
- Blekkpatronen må kanskje justeres. Du finner mer informasjon i Justere blekkpatronen.

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

- Skriveren må kanskje ha tilsyn. Les veiledningen på skriverskjermen.
- Strømmen kan være slått av eller det kan være dårlig kontakt. Kontroller at strømmen er på og at strømledningen er ordentlig tilkoblet. Hvis du bruker batteristrøm, må du kontrollere at batteriet er riktig satt inn.

- Det er kanskje ikke noe papir i innskuffen. Kontroller at det er lagt papir i innskuffen, og at det er lagt inn på riktig måte. Se Velg og legg i papir for å få informasjon om å legge i papir.
- Papiret kan ha kjørt seg fast under utskrift. Se neste avsnitt for veiledning om å fjerne fastkjørt papir.

Papiret kjørte seg fast under utskrift.

Løsning Se om du finner veiledning på skriverskjermen. Prøv følgende løsninger for å fjerne fastkjørt papir:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt i vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ilegging av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder, og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er satt inn i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vær forsiktig, slik at du ikke berører kontaktene inni skriveren eller på batteriet. Vent omtrent 10 sekunder, og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen (valgfritt).
 - Slå på skriveren. Skriveren kontrollerer om det er papir i papirbanen og mater automatisk ut det fastkjørte papiret.
- Trykk på OK for å fortsette.
 - L. Tips Hvis papiret kjører seg fast under utskrift, kan du forsøke å legge i
 - ett ark med fotopapir om gangen. Legg papiret så langt inn i innskuffen som det går.

Det kom en blank side ut av skriveren.

- Kontroller ikonet for blekknivå på skriverskjermen. Bytt ut blekkpatronen hvis den er tom. Du finner mer informasjon i Bytte blekkpatron.
- Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt prosessen før utskriften av fotografiet startet, kan skriveren allerede ha matet

inn papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobben.

Fotografiet ble ikke skrevet ut med skriverens standardinnstillinger for utskrift.

Løsning Du kan ha endret utskriftsinnstillingene for det valgte fotografiet. Utskriftsinnstillingene du angir for et enkeltfotografi, overstyrer skriverens standardinnstillinger. Opphev alle utskriftsinnstillinger som er angitt for et enkeltfotografi, ved å oppheve merkingen av fotografiet. Du finner mer informasjon i Velge flere fotografier.

Skriveren sender ut papir når den klargjøres for utskrift.

Årsak Skriveren står kanskje i direkte sollys, noe som påvirker den automatiske papirsensoren.

Løsning Flytt skriveren slik at den ikke står i direkte sollys.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

- Kontroller at du har valgt den riktige papirtypen. Se Slik bytter du papirtype.
- Kontroller at innstillingen for best utskriftskvalitet er valgt. Se Angi utskriftskvalitet.
- Slå Fotofiks-funksjonen på eller av. Se Perfekte fotografier automatisk med Fotofiks.
- Det kan hende at det er lite blekk i blekkpatronen. Kontroller ikonet for blekknivå på skriverskjermen, og bytt ut blekkpatronen om nødvendig. Du finner mer informasjon i Bytte blekkpatron.
- Du kan ha valgt en innstilling med lav oppløsning på digitalkameraet da du tok fotografiet. For å få bedre resultater senere bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet.
- Kontroller at du bruker riktig type fotopapir til jobben. Bruk HP Avansert fotopapir for å få best mulig resultat. Du finner mer informasjon i Velge riktig papir.
- Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Kontroller at papiret er lagt i innskuffen med utskriftssiden vendt mot forsiden av skriveren.
- Blekkpatronen må kanskje rengjøres. Du finner mer informasjon i Rengjøre blekkpatronen automatisk.
- Blekkpatronen må kanskje justeres. Du finner mer informasjon i Justere blekkpatronen.
- Fotografier kan ha blitt stablet i utskuffen. Utskriftssiden på fotografiene må herdes i luft i opp til 5 minutter etter utskrift. Ikke sett fotografiene i album før de er fullstendig fremkalt.

Fotografiene jeg valgte for utskrift på digitalkameraet, skrives ikke ut

Løsning På enkelte digitalkamera kan du merke fotografier for utskrift både i kameraets internminne og på minnekortet. Hvis du merker fotografier i internminnet og deretter flytter fotografier fra kameraets internminne til minnekortet, blir ikke merkingen overført. Merk fotografiene for utskrift etter at du har overført dem fra digitalkameraets internminne til minnekortet.

Fotografier kunne ikke skrives ut fra en iPod.

Årsak Du kan ha lagret fotografiene på iPod-enheten med lav oppløsning.

Løsning Fotografiene må lagres med høy oppløsning for at skriveren skal gjenkjenne dem. Se dokumentasjonen til iPod-enheten for å få informasjon om endring av oppløsningsinnstillingen.

Problemer med utskrift via Bluetooth

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support. Les også all dokumentasjon som fulgte med HP trådløs Bluetooth-skriveradapter (hvis du bruker denne), og enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheten finner ikke skriveren.

- Hvis du bruker ekstrautstyret HP trådløs Bluetooth-skriveradapter, kontrollerer du at adapteren er koblet til kameraporten på fronten av skriveren. Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data. Hvis skriveren har trådløs Bluetooth-teknologi integrert, kontrollerer du Bluetooth-lampen på skriveren. Lampen blinker når skriveren er klar til å motta data.
- Bluetooth-innstillingen Visibility (synlighet) kan være stilt på Not visible (ikke synlig). Endre innstillingen til Visible to all (synlig for alle) på følgende måte:
 - Trykk på Menu (meny).
 - Velg Bluetooth, og trykk på OK.
 - Velg Visibility (synlighet), og trykk på OK.
 - Velg Visible to all (synlig for alle), og trykk på OK.
- Bluetooth-innstillingen Security level (sikkerhetsnivå) kan være stilt på High (høyt). Endre innstillingen til Low (lavt) på følgende måte:
 - Trykk på Menu (meny).
 - Velg Bluetooth, og trykk på OK.
 - Velg Security level (sikkerhetsnivå), og trykk på OK.
 - Velg Low (lavt), og trykk på OK.

- Enheten med trådløs Bluetooth-teknologi bruker kanskje feil hovednøkkel (PIN) for skriveren. Kontroller at det er angitt riktig hovednøkkel for skriveren i enheten med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Du kan være for langt fra skriveren. Flytt enheten med trådløs Bluetoothteknologi nærmere skriveren. Den anbefalte største avstanden mellom enheten med trådløs Bluetooth-teknologi og skriveren er 10 meter (30 fot).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren.

Løsning Skriveren gjenkjenner kanskje ikke filtypen som ble sendt fra enheten med trådløs Bluetooth-teknologi. Se Spesifikasjoner for å få en oversikt over filformater som støttes av skriveren.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

Løsning Fotografiet du skrev ut, kan ha lav oppløsning. For å få bedre resultater bør du angi en høyere oppløsning på digitalkameraet. Fotografier som tas med kamera med VGA-oppløsning, for eksempel slike som finnes i trådløse telefoner, har ikke nødvendigvis tilstrekkelig oppløsning til å gi utskrifter av høy kvalitet.

Fotografiet ble skrevet ut med kantlinjer.

Løsning Utskriftsprogrammet som er installert på enheten med trådløs Bluetooth-teknologi, støtter kanskje ikke utskrift uten kantlinje. Kontakt forhandleren av enheten eller gå til deres nettsted for kundestøtte for å få tak i de siste oppdateringene til utskriftsprogrammet.

Datamaskinen kan ikke angi enhetsnavnet ved hjelp av den trådløse Bluetoothtilkoblingen.

Løsning Bruk en USB-kabel til å koble datamaskinen til skriveren for å kunne angi skriverens Bluetooth-enhetsnavn ved hjelp av skriverens verktøykasse. Skriverprogramvaren må allerede være installert på datamaskinen. Se Installere programvaren og den elektroniske hjelpen.

Følg denne veiledningen for å åpne skriverens verktøykasse.

Kun for Windows-brukere: Høyreklikk på det lille skjermikonet lengst til høyre på Windows-oppgavelinjen, og velg enten Launch/Show HP Solution Center (start/vis ...) eller Launch/Show Director (start/vis Dirigent), alt etter hva som vises. Klikk på Settings (innstillinger), velg Print Settings (utskriftsinnstillinger) og deretter Printer Toolbox (skriververktøykasse). Klikk på kategorien Configure Bluetooth Settings (konfigurer Bluetooth-innstillinger) og oppgi Bluetooth-enhetsnavnet i feltet Device Name (enhetsnavn).

Feilmeldinger

Før du kontakter HPs kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmeldingene nedenfor kan bli vist på skriverskjermen. Følg veiledningen for å løse problemet.

Feilmelding: Paper jam. Clear jam then press OK. (Papirstopp. Fjern det fastkjørte papiret og trykk OK.)

Løsning Prøv følgende for å fjerne det fastkjørte papiret:

- Hvis papiret har kommet delvis ut på fronten av skriveren, trekker du papiret forsiktig mot deg for å fjerne det.
- Hvis papiret ikke har kommet delvis ut på fronten av skriveren, må du prøve å fjerne det fra baksiden av skriveren:
 - Ta ut papiret i innskuffen og trekk innskuffen ned for å åpne den helt i vannrett stilling.
 - Trekk forsiktig i det fastkjørte papiret for å fjerne det fra baksiden av skriveren.
 - Løft opp innskuffen til den smekker på plass i riktig stilling for ilegging av papir.
- Hvis du ikke får tak i enden på det fastkjørte papiret, kan du prøve følgende:
 - Slå av skriveren.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri ikke er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren. Vent omtrent 10 sekunder, og koble til strømledningen igjen.
 - Hvis ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri er installert i skriveren, kobler du fra strømledningen til skriveren hvis den er tilkoblet. Åpne batteridekselet og ta ut batteriet. Vent omtrent 10 sekunder, og sett batteriet inn igjen. Koble til strømledningen.
 - Slå på skriveren. Skriver undersøker om det finnes fastkjørt papir og kjører ut det den måtte finne.
- Trykk på OK for å fortsette.

Feilmelding: Automatic paper sensor failed. (Feil på automatisk papirsensor.)

Løsning Den automatiske papirsensoren er blokkert eller skadet. Flytt skriveren bort fra direkte sollys, og trykk deretter på OK og prøv å skrive ut på nytt. Hvis dette ikke hjelper, må du gå til www.hp.com/support eller kontakte HPs kundestøtte.

Feilmelding: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Patronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.)

Løsning Bytt til en blekkpatron som er kompatibel med skriveren. Du finner mer informasjon i Bytte blekkpatron.



Advarsel Ikke berør de kobberfargede kontaktene i batterirommet eller på blekkpatronen.

Feilmelding: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Patronholderen står fast. Fjern hindringen og trykk OK.)

Løsning Gjør følgende for å fjerne eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen:

- 1. Fjern eventuelt fastkjørt papir fra inn- og utskuffene.
- 2. Slå skriveren av og deretter på igjen.

Feilmelding: Cartridge service station is stuck. (Patronservicestasjonen står fast.)

Løsning Servicestasjonen til blekkpatronen er den delen under blekkpatronholderen som tørker av og lukker blekkpatronen for oppbevaring. Gjør følgende for å fjerne hindringen som blokkerer servicestasjonen til blekkpatronen:

- 1. Fjern eventuelt fastkjørt papir fra inn- og utskuffene.
- 2. Slå skriveren av og deretter på igjen.

Feilmelding: Photo is corrupted (Fotografiet er ødelagt)

Årsak Det ble enten satt inn et minnekort eller koblet en USB-enhet til kameraporten på fronten mens skriveren holdt på å skrive ut fra et minnekort.

Løsning Sett inn bare ett minnekort om gangen. Ikke sett inn en USB-enhet mens skriveren skriver ut fra et minnekort. Fotografiet er ikke ødelagt.

Årsak Det angitte fotografiet på minnekortet som er satt inn, er ødelagt.Løsning Velg og skriv ut et annet fotografi, eller sett inn et annet minnekort.

Feilmelding: Card access error. See user manual. (Korttilgangsfeil. Se brukerhåndboken.)

Årsak En korttilgangsfeil kan indikere at et xD-Picture Card-minnekort er skrivebeskyttet. xD-Picture Card-minnekort har en spesiell beskyttelsesfunksjon for å påse at bildene dine oppbevares trygt.



Merk I denne tilstanden kan du likevel bruke skriveren til å skrive ut og lagre fotografier fra xD-Picture-kortet på et trygt sted, for eksempel på datamaskinens harddisk.

- Sett xD-Picture Card-minnekortet inn i kameraet igjen, og slå på kameraet. I de fleste tilfeller gjør kameraet automatisk de nødvendige endringene.
- Formater xD-Picture Card-minnekortet på nytt. Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet for veiledning om å formatere minnekortet på nytt. Vær

oppmerksom på at denne prosessen sletter bildene som er lagret på minnekortet. Hvis du vil lagre disse bildene, overfører du dem til datamaskinen før du formaterer minnekortet på nytt. Når du har formatert minnekortet, kan du overføre disse bildene tilbake til minnekortet ved hjelp av datamaskinen.

 Slå skriveren av, sett inn xD-Picture Card-minnekortet i skriveren og slå skriveren på igjen. Kapittel 8

9 Spesifikasjoner

Denne delen inneholder følgende emner:

- Systemkrav
- Skriverspesifikasjoner

Systemkrav

Minstekrav for Windows	Minstekrav for Mac
Microsoft [®] Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64	Mac [®] OS X 10.3.x og 10.4.x
Intel [®] Pentium [®] II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
64 MB (256 MB anbefales)	128 MB
500 MB	500 MB
800 x 600, 16-biters eller høyere	800 x 600, 16-biters eller høyere
4x	4x
USB 2.0 high speed: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64	USB: Mac OS X 10.3.x og 10.4.x PictBridge: kobles til fremre kameraport
PictBridge: kobles til fremre kameraport	
Bluetooth: med en integrert Bluetooth-skriver eller ekstrautstyret HP trådløs Bluetooth- skriveradapter	
Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—
	Minstekrav for WindowsMicrosoft® Windows 98SE, Me, 2000Professional, XP Home, XP Professional, XPStarter Edition og XPProfessional x64Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere64 MB (256 MB anbefales)500 MB800 x 600, 16-biters eller høyere4xUSB 2.0 high speed: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64PictBridge: kobles til fremre kameraportBluetooth: med en integrert Bluetooth-skriver eller ekstrautstyret HP trådløs Bluetooth- skriveradapterMicrosoft Internet Explorer 5.5 eller nyere

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB 2.0 high speed: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64; Mac OS X 10.3.x og 10.4.x PictBridge: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64; Mac OS X 10.3.x og 10.4.x
	Bluetooth : Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64
Miljøspesifikasjoner	 Maks. for drift: 5 til 40 °C (41 til 104 °F), 5 til 90% relativ luftfuktighet Anbefalt for drift: 15 til 35 °C (59 til 95 °F), 20 til 80% relativ luftfuktighet
Bildefilformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert, interleaved TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert, interleaved TIFF 24-biters RGB-pakkebiter, interleaved TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkebiter TIFF 8-biters palettfarger, ukomprimert/pakkebiter TIFF 1-bits ukomprimert/pakkebiter/1D Huffman
Marger	Utskrift uten kantlinje: Topp 0,0 mm; Bunn 12,5 mm; Venstre/høyre 0,0 mm Utskrift med kantlinje: Topp 3 mm; Bunn 12,5 mm; Venstre/høyre 3 mm
Størrelse på utskriftsmateriale	Fotopapir 10 x 15 cm eller 13 x 18 cm Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik Fotopapir for klistremerker 10 x 15 cm, 16 rektangulære eller ovale klistremerker per side Panoramafotopapir (for ferdig sammensatte bilder) 10 x 30 cm Indekskort 10 x 15 cm Hagaki-kort 100 x 148 mm A6-kort 105 x 148 mm Kort i L-størrelse 90 x 127 mm Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik

(forts.)	
Kategori	Spesifikasjoner
Typer utskriftsmateriale	HP Avansert fotopapir Kort: indeks, Hagaki, A6, L-størrelse, 2L-størrelse Papir for klistremerker HP CD/DVD-tatoveringspapir HP Selvklebende fotopapir
Minnekort	CompactFlash Type I og II MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick Microdrive xD-Picture Card
Filformater som støttes av minnekort	Utskrift: Alle bilde- og videofilformater som støttes Lagring: Alle filformater
Papirskuff	En 13 x 18 cm fotopapirskuff
Papirskuffkapasitet	20 ark fotopapir, maksimal tykkelse 292 µm (11,5 millitommer) per ark
Strømforbruk	USA Utskrift: 15,14 W Hvilemodus: 8,61 W Av: 6,66 W Internasjonalt Utskrift: 14,04 W Hvilemodus: 8,58 W Av: 7,06 W
Strømforsyningsmodell	HP-delenr. 0957–2121 (Nord-Amerika), 100-240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP-delenr. 0957–2120 (resten av verden), 100-240 V vs (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Blekkpatron	HP 110 trefargers blekkpatron
USB 2.0 high-speed-støtte	Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter Edition og XP Professional x64 Mac OS X 10.3.x og 10.4.x HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
Videofilformater	Motion JPEG AVI

Kapittel 9

Kategori	Spesifikasjoner
	Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

10 HPs kundestøtte

- Kundestøtteprosessen
- HPs kundestøtte via telefon
- Ekstra garantialternativer
- HPs garanti

Kundestøtteprosessen

Følg disse trinnene hvis du har problemer:

- 1. Se i dokumentasjonen som fulgte med HP Photosmart-skriver.
- Besøk HPs nettsted for kundestøtte på www.hp.com/support. HPs kundestøtte online er tilgjengelig for alle HP-kunder. Det er den raskeste kilden til oppdatert enhetsinformasjon og eksperthjelp, og omfatter følgende:
 - Rask tilgang til kvalifiserte kundestøttespesialister.
 - Programvare- og driveroppdateringer for HP Photosmart-skriver
 - Verdifull informasjon om HP Photosmart-skriver og løsninger på vanlige problemer
 - Når du registrerer HP Photosmart-skriver, får du tilgang til proaktive produktoppdateringer, kundestøttevarsler og nyhetsbrev.
- Gjelder bare Europa: Kontakt din lokale forhandler. Hvis det er en maskinvarefeil ved HP Photosmart-skriver, vil du bli bedt om å returnere den til ditt lokale kjøpssted. (Service er gratis i den begrensede garantiperioden for enheten. Når garantiperioden er utløpt, vil du få opplysninger om forventet servicekostnad.)
- 4. Ring HP kundestøtte. Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter enhet, land/region og språk.

HPs kundestøtte via telefon

På innsiden av forsideomslaget finner du en liste over telefonnumre til kundestøtte.

Telefonstøtteperiode

Ett års gratis telefonstøtte er tilgjengelig i Nord-Amerika, Stillehavsområdet av Asia og Latin-Amerika (inkludert Mexico). For å finne varigheten av gratis telefonstøtte i Europa, Midt-Østen og Afrika kan du gå til www.hp.com/support. Vanlige telefontakster gjelder.

Ringe kundestøtte

Ring HPs kundestøtte når du sitter foran datamaskinen og HP Photosmart-skriver. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Enhetens modellnummer (står på etiketten foran på enheten)
- Enhetens serienummer (står på bak- eller undersiden av enheten).
- Meldinger som vises når situasjonen oppstår
- Vær forberedt på å svare på disse spørsmålene:
 - Har denne situasjonen oppstått før?
 - Kan du gjenskape situasjonen?

- Hadde du nylig lagt til ny maskinvare eller programvare på datamaskinen da denne situasjonen oppsto?
- Skjedde det noe annet før denne situasjonen oppstod (som tordenvær, enhet som ble flyttet og så videre)?

Etter telefonstøtteperioden

Etter at telefonstøtteperioden er utløpt, kan du få hjelp fra HP mot en avgift. Hjelp kan også være tilgjengelig på HPs nettsted for kundestøtte: www.hp.com/support. Kontakt HP-forhandleren eller ring telefonnummeret til kundestøtte for ditt land eller din region for å finne ut mer om kundestøttealternativer.

Ekstra garantialternativer

Utvidet service er tilgjengelig for skriveren mot ekstra kostnader. Gå til www.hp.com/ support, velg land/region og språk, og utforsk deretter tjeneste- og garantiområdene for å få informasjon om de utvidede serviceprogrammene.

HPs garanti

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvaremedier	90 dager
Skriver	1 år
Skriverkassetter eller blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
Tilbehør	1 år hvis ikke annet er angitt

A. Omfang av begrenset garanti

- 1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kjøper produktet.
- 2. HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke
- noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende.

 - a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
 b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
 - Bruk utenfor produktets spesifikasjoner C. d. Uautorisert endring eller feilbruk.
- 4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfvlt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, en etterfylt blekkpatron eller en utgått blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.
- Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet. 5.
- 6. Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet
- HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP. 8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som
- for produktet det erstatter
- 9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse
- 10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.
- B. Garantibegrensninger
 - I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL
- C. Ansvarsbegrensning
 - 1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler
 - 2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING. MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.
- D. Lokal lovgivning

Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.

- 2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
- b. på allreti inder begrense bevaalusiets ervire ta allandineve sinke inashivetset etter begrensinfrettijsheter, etter c. gi kunden andre garantiertijsheter, spesifisere varigheten på underforstätte garantier som leverandøren ikke kan unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforstätte garantier.
 GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE
 - LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Informasion om HPs begrensede garanti

Kjære kunde,

Vedlagt finner De navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti (fabrikkgaranti) i Norge. Utover dette kan De ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av Deres HP-produkt. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien.

Norway: Hewlett-Packard Norge AS Østensjøveien 0667 OSLO

Kapittel 10

A Installere programvaren

Skriveren leveres med programvare som du kan installere på en datamaskin. Når du har brukt installeringsveiledningen som fulgte med i esken til skriveren, til å sette opp skriveren, følger du veiledningen i denne delen for å installere programvaren.

Windows-brukere	Mac-brukere
 Viktig: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Hvis installeringsveiviseren ikke vises, må du finne frem til Setup.exe-filen på CD- ROM-stasjonen og dobbeltklikke på den. Det tar mindre enn et minutt å laste inn filene. Klikk på Neste og følg veiledningen på skjermen. Når du blir bedt om det, godtar du enten alternativet Anbefalt eller velger Tilpasset. Hvis du velger Tilpasset, kan du oppheve merkingen av de programmene du ikke vil installere. Hvis du ikke er sikker, kan du merke navnet på hvert program på listen for å lese en kort beskrivelse av programmet. Når du blir bedt om det, kobler du den ene enden av USB-kabelen til USB- porten på baksiden av skriveren, og den andre enden til USB-porten på datamaskinen. Følg veiledningen på skjermen til installeringen er fullført. Hvis du blir bedt om å omstarte datamaskinen, gjør du det. 	 Koble den ene enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren og den andre enden til USB-porten på datamaskinen. Sett inn HP Photosmart CD-platen i datamaskinens CD-ROM-stasjon. Dobbeltklikk på HP Photosmart CD- ikonet på skrivebordet. Dobbeltklikk på HP Installer-ikonet og følg veiledningen på hvert installeringsskjermbilde for å installere skriverprogramvaren. Når gratulasjonsskjermbildet vises, klikker du på OK.



Merk Windows-brukere: HP Photosmart Essential-programvaren er inkludert i det anbefalte installeringsalternativet. Hvis du bruker Windows 2000 eller XP, kan du velge HP Photosmart Premier som tilpasset installeringsalternativ. HP Photosmart Premier er ikke tilgjengelig på HP Photosmart A610-modellen. Tillegg A

B Skrivermenyer

Skrivermenyene inneholder mange funksjoner for å vise og skrive ut fotografier, få hjelp og så videre.

Skrivermeny

Skrivermenyens oppbygning

- **Print Options** (utskriftsalternativer)
 - Print all (skriv ut alt): Velg å skrive ut alle fotografiene på minnekortet som står i skriveren.
 - Video action prints (videobilder): Velg dette alternativet for å skrive ut ni bilder fra et videoklipp. Se Velge flere fotografier for å få informasjon om hvordan du skriver ut fra et videoklipp.
 - Print range (utskriftsområde): Velg å skrive ut en sekvens av fotografier. De gjeldende utskriftsinnstillingene, inkludert antall eksemplarer, vil gjelde for alle fotografiene i sekvensen.
 - Print index page (skriv ut indeksside): Velg å skrive ut en indeks over alle fotografiene på minnekortet som står i skriveren.
 - Panoramic photos (panoramabilder): Velg dette alternativet for å slå panoramautskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut alle valgte fotografier med sideforholdet 3:1. Legg i papir på 10 x 30 cm før utskrift. Når et fotografi er valgt, viser en grønn beskjæringsramme området som vil bli skrevet ut. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig sideforhold på 3:2. Panoramautskrift støttes ikke ved utskrift direkte fra et digitalkamera med USB-kabel.
 - Photo stickers (fotoklistremerker): Velg dette alternativet for å slå utskrift av klistremerker On (på) eller Off (av, standardverdi). Velg On (på) for å skrive ut 16 fotografier per side, og legg i spesialpapir for utskrift av klistremerker. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på. Velg Off (av) for å skrive ut med et vanlig utskriftsoppsett.
 - CD/DVD tattoo (CD/DVD-etiketter): Velg dette alternativet for å slå utskrift av CD/DVDetiketter On (på) eller Off (av, standardverdi).
 - Passport photos (passfotografier): Velg dette alternativet for å slå passfotoutskrift On (på) eller Off (av, standardverdi). Passfotoutskrift forteller skriveren at den skal skrive ut alle valgte fotografier i den valgte passfotostørrelsen. Det skrives ut en egen side for hvert fotografi som er valgt. Hver side som skrives ut inneholder det antall fotografier som får plass på siden i den valgte størrelsen. Andre alternativer på menyen Print Options (utskriftsalternativer) blir deaktivert når dette alternativet slås på.
- Edit (rediger)
 - Rotate photo (roter fotografi): Trykk på b for å rotere fotografiet 90 grader med klokken. Trykk på d for å rotere fotografiet 90 grader mot klokken.
 - Add frame (legg til ramme): Velg blant alternativene Select pattern (velg mønster) og Select color (velg farge).
 - Add color effect (legg til fargeeffekt): Velg blant følgende fargeeffekter: Black & white (svart-hvit), Sepia (sepiabrun), Antique (antikk) eller No effect (ingen effekt, standardverdi).
- Tools (verktøy)
 - Photosmart Share (Instant Share): Velg dette alternativet for å dele fotografier på et minnekort med familie og venner. Skriveren må være koblet til en datamaskin,

datamaskinen må være koblet til Internett og skriverprogramvaren må være installert på datamaskinen.

- View 9-up (vis 9 fotografier): Velg dette alternativet for å vise fotografiene på minnekortet ni og ni om gangen.
- Slide show (lysbildefremvisning): Velg dette alternativet for å vise fotografiene på minnekortet som lysbilder. Trykk på Cancel (avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Print sample page (skriv ut eksempelside): Velg dette alternativet for å skrive ut en eksempelside, som kan være nyttig for å kontrollere utskriftskvaliteten til skriveren.
- Print test page (skriv ut testside): Velg dette alternativet for å skrive ut en testside som inneholder informasjon om skriveren som kan bidra til å løse problemer.
- Clean cartridge (rengjør blekkpatron): Velg dette alternativet for å rengjøre blekkpatronen. Etter rengjøringen får du spørsmål om du vil fortsette til andre rengjøringsnivå (velg Yes (ja) eller No (nei)). Hvis du velger Yes (ja), vil en ny rengjøringssyklus bli utført. Deretter får du spørsmål om du vil fortsette til et tredje rengjøringsnivå (velg Yes (ja) eller No (nei)).
- Align cartridge (juster blekkpatron): Velg dette alternativet for å justere blekkpatronen.
- Bluetooth
 - Enhetsadresse: Noen enheter med trådløs Bluetooth-teknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser skriveradressen.
 - Enhetsnavn: Du kan velge et navn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.
 - Passnøkkel: Når Bluetooth Sikkerhetsnivå i skriveren er satt til Høyt, må du skrive inn en passnøkkel for å gjøre skriveren tilgjengelig for andre Bluetooth-enheter. Standard passnøkkel er 0000.
 - Synlighet: Velg Synlig for alle (standard) eller Ikke synlig. Når Synlighet er satt til Ikke synlig, er det bare enheter som kjenner skriverens enhetsadresse, som kan skrive ut på den.
 - Sikkerhetsnivå: Velg Lavt (standardverdi) eller Høyt. Innstillingen Lavt krever ikke at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir passnøkkelen for skriveren. Innstillingen Høyt krever at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir passnøkkelen for skriveren.
 - Tilbakestill Bluetooth-alternativer: Velg dette alternativet for å tilbakestille alle elementer på Bluetooth-menyen til standardverdiene.
- Help (hjelp)
 - Printing Tips I (utskriftstips I): Velg dette alternativet for å lese om skriverens automatiske bildeforbedringsfunksjoner.
 - Printing Tips II (utskriftstips II): Velg dette alternativet for å lese tips som kan hjelpe deg med å få best mulig utskrifter.
 - Panoramic photos (panoramabilder): Velg dette alternativet for å lese om utskrift av panoramabilder.
 - Photo stickers (fotoklistremerker): Velg dette alternativet for å lese om utskrift av fotoklistremerker.
 - Memory cards (minnekort): Velg dette alternativet for å lese om bruk av minnekort.
 - Cartridges (blekkpatroner): Velg dette alternativet for å lese om bruk av blekkpatroner.
 - Loading paper (legge i papir): Velg dette alternativet for å lese om å legge i papir.
 - Paper jams (papirstopp): Velg dette alternativet for å lese om fjerning av fastkjørt papir.
 - Camera connect (kameratilkobling): Velg dette alternativet for å lese om tilkobling av PictBridge-kamera til skriveren.
 - Traveling with the printer (reise med skriveren): Velg dette alternativet for å lese tips om å ta med skriveren på reise.
 - Getting assistance (få hjelp): Velg dette alternativet for å lese om å få hjelp til bruk av skriveren.
- Preferences (innstillinger)
 - Print quality (utskriftskvalitet): Velg dette alternativet for å endre utskriftskvaliteten.
 Velg mellom Best (standardverdi), som gir høyest kvalitet, Normal, som bruker mindre

blekk enn Best og gir raskere utskrift, og Fast Normal (rask normal), som gir raskere utskrift med middels utskriftskvalitet.

- Paper type (papirtype): Velg dette alternativet for å skifte papirtype for utskrift. Velg mellom HP Avansert og HP Premium fotopapir. HP anbefaler HP Avansert fotopapir for å få best mulig resultat.
- Date/time (dato/klokkeslett): Velg dette alternativet for å vise et dato- og klokkeslettstempel på fotoutskrifter. Velg Date/time (dato/klokkeslett), Date only (bare dato) eller Off (av, standardverdi).
- Colorspace (fargerom): Velg dette alternativet for å velge et fargerom, som er en tredimensjonal matematisk modell for organisering av farger. Velg mellom Adobe RGB, sRGB og Auto-select (automatisk valg, standardverdi). Standardverdien Autoselect (automatisk valg) får skriveren til å bruke Adobe RGB-fargerommet, hvis det er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.
- Borderless (uten kantlinje): Velg dette alternativet for å slå utskrift uten kantlinje On (på, standardverdi) eller Off (av). Når utskrift uten kantlinje er slått av, skrives alle sider ut med en smal hvit stripe rundt kanten på papiret.
- After printing (etter utskrift): Velg dette alternativet for å angi om valget av valgte fotografier skal oppheves etter utskrift: Always (alltid, standardverdi), Never (aldri) eller Ask (spør).
- Preview animation (forhåndsvis animasjon): Velg dette alternativet for å slå forhåndsvisning av animasjon On (på, standardverdi) eller Off (av). Velg Off (av) hvis du ikke vil vise animasjoner på skriverskjermen.
- Video enhancement (videoforbedring): Velg dette alternativet for å slå videoforbedring On (på) eller Off (av, standardverdi).
- Restore defaults (gjenopprett standardverdier): Velg dette alternativet for å gjenopprette standardverdiene til skriveren: Yes (ja) eller No (nei). Hvis du velger Yes (ja), gjenopprettes de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
- Language (språk): Velg dette alternativet for å endre innstillingen for språk eller land/ region. Velg enten Select language (velg språk) eller Select country/region (velg land/region).

Tillegg B

Stikkordregister

Α

antikk fargebruk 21

В

batterier ladeindikator 69 modell 9 rom 9 beskjære fotografier 21 biladapter 38 blekknivå, kontrollere 36, 69 blekkpatroner justere 36 oppbevare 38 rengjøre 35 rengjøre kontakter 35 teste 36 Bluetooth problemløsing 47 trådløs skriveradapter 9 bæreveske modell 10 transportere skriver 38

С

CD/DVD-etiketter 23 CompactFlash 15

D

datamaskin installere programvare 61 systemkrav 53 dato- og klokkeslettstempel 21 digitalkamera. *se* kamera dokumentasjon, skriver 3

Е

ekstrautstyr 38 etter telefonstøtteperioden 58

F

feilmeldinger 49 filformater, støttede 54 fjerne røde øyne 24 fotofiks 24 fotografier

antikk fargebruk 21 beskjære 21 dato- og klokkeslettstempel 21 fjerne røde øyne 24 forbedre kvaliteten 24 indeks 17 innramming 21 sende via e-post 26 sepiabrune fargetoner 21 utskrift 19 velge for utskrift 18 vise 17 zoome 21 fotoklistremerker 22 få hjelp 41

G

garanti 59

н

hjelp 41 HP Photosmart Share 26 HPs kundestøtte 57

I.

innstillinger 64

J

justere blekkpatroner 36 justeringsside 36

Κ

kamera fotografier skrives ikke ut 47 porter 4 kameratyper 29 knapper 8 kontrollpanel 8 kundestøtteprosessen 57 kvalitet fotografier 24 fotografier 24 fotopapir 38 problemløsing 46 skrive ut testside 36 utskrift 26

L

legge i papir 13

Μ

Memory Stick 15 meny, skriver 10, 63 merknader fra Hewlett-Packard Company 4 Microdrive 15 miniatyrbilder, skrive ut 17 minnekort sette inn 15 ta ut 17 typer som støttes 15 minnekortikon 17 MultiMediaCard 15

0

oppbevare blekkpatroner 38 fotopapir 38 skriver 37 oppsett og fotostørrelse 18

Ρ

panoramamodus 21 papir kjøpe og velge 13 legge i 13 problemløsing 44 spesifikasjoner 54 stopp 45 vedlikeholde 13, 38 Papir skuffer 4 passfotografier 23 patroner. se blekkpatroner problemløsing blinkende lamper 41 Bluetooth 47 feilmeldinger 49 HPs kundestøtte 57 kvalitetsproblemer 46 papirproblemer 44

programvare, installere 61

R

ramme inn fotografier 21 rengjøre blekkpatroner 35 skriver 34 ringe 57 ringe HP kundestøtte 57

S

Secure Digital 15 sende fotografier via e-post 26 sepiabrune fargetoner 21 sette inn minnekort 15 skriver deler 4 dokumentasjon 3 ekstrautstyr 38 feilmeldinger 49 meny 10, 63 oppbevare 37 rengjøre 34 spesifikasjoner 54 tilbehør 9 transportere 38 skriverpatroner. se blekkpatroner skrive ut 3 skuffer, papir 4 SmartFocus 24 Sony Memory Stick. se Memory Stick spesifikasjoner 53 spørsmål og svar 41 systemkrav 53

Т

ta ut et minnekort 17 telefonstøtte 57 telefonstøtteperiode periode for støtte 57 testside 36 tilbehør 9 tilpasset lyssetting 24 transportere skriver 9, 38

U

USB porter 4 spesifikasjoner 54 utskrift CD/DVD-etiketter 63 flere fotografier 18 flere kopier 18 fotografier 19 fotoklistremerker 22, 63 hjelp 64 Indeksside 17 i panoramamodus 21 miniatyrbilder 17 panoramabilder 63 panoramamodus 18 passfotografier 23, 63 testside 36 uten datamaskin 15

V

videokamera ikon på skriverskjerm 69 videoklipp skrive ut et enkeltbilde fra 23 skrive ut ni bilder fra 23, 24 støttede filformater 55 vise fotografier 17

X

xD-Picture Card 15

Ζ

zoome og beskjære 21
Skjermikoner

lkoner på skriverskjermen gir informasjon om skriveren, for eksempel blekkpatronens blekknivå og indeksnummeret til det aktuelle fotografiet.

	Batteriindikator: Viser ladenivået til ekstrautstyret HP Photosmart internt batteri, hvis det er satt inn.
	Et fylt batteriikon angir et fulladet batteri. Når batteriet brukes, angis det tilnærmede ladenivået ved hjelp av fyllingsgraden til batteriikonet.
	Et lynikon vises over batteriikonet for å vise at strømforsyningen er tilkoblet og at batteriet blir ladet. Et stikkontaktikon vises når batteriet er fulladet, noe som betyr at du kan trekke ut strømledningen og kjøre skriveren fra batteriet hvis du vil det.
	Se veiledningen som fulgte med batteriet hvis du ønsker med informasjon om batteriet.
	Blekknivåindikator: Viser blekknivået i blekkpatronen.
	Avmerkingsboks: Viser en hake hvis fotografiet er valgt.
x2	Eksemplarer : Viser hvor mange eksemplarer som skal skrives ut av det aktuelle fotografiet.
[Videokamera: Dette ikonet vises bare når et videoklipp vises på skriverskjermen.
5/30	Indeksnummer: Viser indeksnummeret til det aktuelle fotografiet og antall fotografier på minnekortet som er satt inn.