Q7100-90169 EN HE FR



Setup Guide HP Photosmart A710 series printer

קנה **HP Photosmart A71**

$ \begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\$	 Uppack the printer Remove the protective tape from inside and around the printer. HP Photosmart A710 series printer Remote control Setup Guide (this poster) Basic Guide Video cable HP 110 Tri-color Inkjet print cartridge 	דפסת מהאריזה HP 110 מוסביבה. 4 ק הנמצא בתוך המדפסת ומסביבה. 5 HP Photosmart A 7 כיסוי לוח הבקרה 7 פוסטר זה) 8 תוכנת HP Photosmart ועזרה 9 ספק ומתאמי מתח 10 נייר צילום HP Advanced Photo Paper
2 ⁴ Printer screen norangen Écran de l'imprimante 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	 Connect the adapter plug for your country/region to the power cord. Connect the power cord to the back of the printer. Plug the power cord into a working electrical outlet. Remove the protective film from the printer screen. 	המתאם של המדינה/אזור שלך לכבל המתח. זמתאם של המדינה/אזור שלך לכבל המתח. מתח לשקע חשמל פעיל. י המגן ממסך המדפסת.
3 Input tray using a control tray of a language Bace d'alimentation Output tray using a control tray of a language Output tray using a control tray of a language Bac de sortie	 Attach the faceplate 1. Open the output tray. The input tray opens and the printer screen pops up automatically. 2. Install the faceplate. Press firmly in the center and on both sides to snap it into place. 	י לוח הבקרה הפלט. מגש הקלט ייפתח ומסך המדפסת יתרומם באופן י לוח הבקרה. לחץ בחוזקה על מרכז הכיסוי ועל שני צדדיו כדי מקומו.
A On button	 Select language and country Press On to turn on the printer. When Select language appears on the printer screen, press or to highlight your language. Press OK. When Set LCD language to (your language) appears, press or to highlight Yregion appears, press or to highlight your country/region. Press OK. 	ה ומדינה הפעלה כדי להפעיל את המדפסת. אהפעלה כדי להפעיל את המדפסת. לחץ לסמן את השפה שלך. לחץ על OK (אישור). כאשר תופיע ההודעה LCD (הגדר את שפת ה-LCD language to (your ה, לחץ על ▲ או – כדי לסמן Select country/region (בחר מדינה/אזור) מופיעה במסך על ▲ או – כדי לסמן את המדינה/אזור שלך. לחץ על OK (אישור).

מדריך הח 0 מדפסת Series	Guide d'installation Imprimante HP Photosmart série A710
הוצאת המד9 הסר את הסרט המגן הננ art A710 מדפסת Series 2. שלט רחוק 3. מדריך התקנה (פוסס 4. מדריך בסיסי 5. כבל וידאו	Déballez l'imprimante.Retirez la bande protectrice située à l'intérieur et autour de l'imprimante.1. Imprimante HP Photosmart série A710trichromique à jet d'encre HP 1102. Système de commande à distance7. Façade3. Guide d'installation (ce poster)8. Logiciel HP Photosmart et aide électronique sur CD-ROM4. Guide de base9. Bloc d'alimentation et adaptateurs5. Câble vidéo10. Papier photo avancé HP
חיבור כבל המ 1. חבר את תקע המתא 2. חבר את כבל המתח 3. חבר את כבל המתח 4. הסר את השקף המו	 Branchez le câble d'alimentation Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur opérationnelle. Retirez le film de protection de l'écran de l'imprimante.
חיבור כיסוי לו פתח את מגש הפלט אוטומטי. 2. הרכב את כיסוי לוח להצמיד אותו למקומ	 Fixez la façade Ouvrez le bac de sortie. Le bac d'alimentation s'ouvre et l'écran de l'imprimante apparaît automatiquement. Installez la façade. Pour l'enclencher, appuyez fermement sur le centre et les deux côtés.
בחירת שפה ו 1. לחץ על לחצן ההפעי	Sélectionnez la langue et le pays Appuyez sur le bouton Marche pour mettre l'imprimante sous

- 2. כאשר ההודעה י על 🔺 או 🛨 כדי י [,] language) כ[השפה שלך]),
- כאשר ההודעה ו המדפסת, לחץ י



- Appuyez si tension.
- 2. Lorsque l'option **Choisir la langue** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue. Appuyez sur OK. Lorsque l'option Définir le français pour l'affichage ? s'affiche, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Oui. Appuyez sur OK.
- 3. Lorsque l'option Sélectionner pays/région s'affiche, appuyez sur
 ▲ ou pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur OK.



2

1

5

Print cartridge door

דלת מחסנית ההדפסה Panneau d'accès à la cartouche d'impression

Use HP Advanced Photo paper - especially designed to produce beautiful photos using the inks in your new printer.

– HP Advanced Photo Paper הצילום במיוחד להפקת צילומים יפים תוך שימוש ת החדשה שלך.

nstall	the	print	cartrid	ae

- 1. Open the print cartridge door.
- 2. Open the print cartridge package and pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape.
- 3. Insert the print cartridge with the label facing up and the copper-colored contacts facing the inside of the printer.
- 4. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place, and then close the print cartridge door.

סנית ההדפסה

סנית ההדפסה.

- מחסנית ההדפסה ומשוך את **לשונית המשיכה הוורודה**, כדי השקוף.
- ת ההדפסה כאשר התווית פונה כלפי מעלה ומגעי הנחושת פונים של המדפסת.
- ההדפסה לתוך התושבת עד שתיכנס למקומה בנקישה וסגור את דפסה.

לאנישור הגש קלט Bac d'alimentation	 Print an alignment page Place a few sheets of HP Advanced Photo paper (sample pack included) in the input tray with the glossy sides facing toward you. Align the paper against the left side of the input tray. Adjust the paper-width guide to fit close to the right edge of the paper without bending the paper. Press OK. An alignment page prints on the first sheet of photo paper. 	יליונות נייר צילום HP Advanced Photo Paper (מצורפת אריזה יש הקלט כשהצד המבריק פונה כלפיך. ר לצידו השמאלי של מגש הקלט. הסט את מכוון רוחב הנייר כך שייצמד של הנייר מבלי לכופף את הנייר. (אישור). דף יישור יודפס על גיליון נייר הצילום הראשון.
למצן הדפסה Bouton Imprimer Memory card light נורית כרטיס הזיכרון Voyant Carte mémoire Memory card slots חריצים לכרטיסי זיכרון Fentes pour cartes mémoire	 Print your first photo 1. Insert a memory card into the correct memory card slot. Note: The memory card will not insert all the way into the printer. When the memory card is inserted correctly, the memory card light flashes and then remains solid green. Press or > to select the photo you want to print, and then press Print to print your first photo. Note: There are also sample photos stored in the printer. 	זיכרון לחריץ כרטיס הזיכרון המתאים. ס הזיכרון לא ייכנס עד הסוף לתוך המדפסת. כאשר כרטיס הזיכרון ז, נורית כרטיס הזיכרון מהבהבת ולאחר מכן מאירה בקביעות בירוק. ו ♦ כדי לבחור בצילום להדפסה ולחץ על Print (הדפס) כדי להדפיס ראשון שלך. יסת מאוחסנים גם צילומים לדוגמה.
	Need more information? HP Photosmart A710 series Basic Guide Includes instructions for installing the HP Photosmart software on your computer.	ידע נוסף? ריך בסיסי של HP Photosmart A710 series ל הוראות התקנה לתוכנת HP Photosmart במחשב שלך.

עזרה אלקטרונית

www.hp.com/support

www.hp.com/support

Electronic Help

השתמש בנייר נייר זה מתוכנן בדיו שבמדפס	Utilisez le papier photo avancé HP qui a été conçu spécialement pour être utilisé avec les encres de votre nouvelle imprimante pour produire de magnifiques photos.
התקנת מחס 1. פתח את דלת מר 2. פתח את אריזת נ להסיר את הסרט 3. הכנס את מחסנית אל החלק הפנימי 4. דחף את מחסנית הה דלת מחסנית הה	 Installez la cartouche d'impression. Ouvrez le panneau d'accès à la cartouche d'impression et tirez sur la languette rose pour retirer le ruban transparent. Insérez la cartouche d'encre avec la languette orientée vers vous et les contacts cuivrés vers l'intérieur de l'imprimante. Poussez la cartouche dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fermez le panneau d'accès à la cartouche.
הדפסת דף . . הנח מספר גיליונו לדוגמה) במגש ה 2. ישר את הנייר לצ לקצה הימני של ו 3. לחץ על אס (איי	 Imprimez une page d'alignement Placez quelques feuilles de papier photo avancé HP (échantillons inclus) dans le bac d'alimentation, faces brillantes orientées vers vous. Alignez le papier sur le côté gauche du bac d'alimentation. Réglez le guide de largeur du papier contre le bord droit du papier sans plier ce dernier. Appuyez sur OK. Une page d'alignement s'imprime sur la première feuille de papier photo.
הדפסת הצי הכנס כרטיס זיכר הערה: כרטיס הז מוכנס כהלכה, נוו מוכנס כהלכה, נוו גערה: בחדפסת הערה: במדפסת	 Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée. Remarque : la carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante. Lorsque la carte mémoire est insérée correctement, le voyant Carte mémoire de l'imprimante clignote, puis devient vert. Appuyez sur (ou) pour sélectionner la photo à imprimer, puis sur Imprimer pour imprimer votre première photo. Remarque : l'imprimante propose également des exemples de photos.
זקוק למיד מדריך כולל הו	Besoin de plus d'informations ? Guide de base HP Photosmart série A710 Contient les instructions d'installation du logiciel HP Photosmart sur votre ordinateur.



Aide électronique

www.hp.com/support