Q7100-90191 RU FI PL



Руководство по установке принтера HP Photosmart A710 series

Распаковка принтера

Удалите защитную упаковочную ленту изнутри и снаружи принтера.

6. Трехцветный картридж

обеспечением НР

9. Блок питания и адаптеры

10. Улучшенная фотобумага НР

7. Лицевая панель

НР 110 для струйной печати

8. Компакт-диск с электронной

справкой и программным

- 1. Принтер HP Photosmart A710 series
- 2. Пульт дистанционного управления
- 3. Руководство по установке
- (настоящий плакат) Вводное руководство 4.
- 5. Видеокабель

Asennusopas HP Photosmart A710 se -tulostin

Tulostimen purkaminen pakk

Irrota tulostimen sisällä ja sen ympärillä oleva suoja

- 1. HP Photosmart A710 series 7. Etupaneelin 8. HP Photosm -tulostin
 - sähköinen o
- 3. Asennusopas (tämä julkaisu) 9. Virtalähde ja
- 10. HP Advance 4. Perusopas
- 5. Videokaapeli 6. HP 110 kolmivärikasetti

2. Kauko-ohjain



Выходной лоток Tulostuslokero Zasobnik wyjściowy

00

Кнопка "Вкл" Virtapainike Przycisk włączania Кнопка со стрелками в 4 направлениях.

<u>Q</u>

• ОК

Ш

Nelisuuntainen nuolipainike 4-kierunkowy przycisk nawigacji

Кнопка ОК OK-painike Przycisk OK

Выбор языка и страны

- 1. Включите принтер, нажав кнопку Вкл.
- 2. При появлении на экране принтера сообщения "Выберите язык" выделите требуемый язык кнопками 🔺 или 👻. Нажмите ОК. При отображении сообщения Выбрать русский язык? с помощью кнопок 🔺 или 👻 выделите Да. Нажмите ОК.
- 3. При отображении на экране принтера сообщения Выбрать страну/регион выделите требуемую страну/регион с помощью кнопок 🔺 или 👻 . Нажмите ОК.

Kielen ja maan valitseminen

- 1. Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta.
- 2. Kun tulostimen näyttöön tulee viesti Valitse kieli, valitse oma kielesi painamalla ▲ tai ▼. Paina OK-painiketta. Kun näyttöön tulee viesti Set LCD language to (your language) (Aseta näytön kieleksi (oma kielesi)), valitse **Kyllä** painamalla 🔺 tai 💌. Paina **OK**-painiketta.
- 3. Kun näyttöön tulee viesti Valitse maa/alue, valitse oma maasi tai alueesi painamalla 🔺 tai 👻 . Paina OK-painiketta.



ries	Instrukcja instalacyjna Drukarka HP Photosmart A710 series
tauksesta uteippi. suojalevy art -ohjelmisto ja ohje CD-levyllä a sovittimet ed -valokuvapaperi	Rozpakuj drukark?Usuń taśmę zabezpieczającą znajdującą się wewnątrz i na zewnątrz drukarki.1. Drukarka HP Photosmart A710 seriesHP 110 Tri-color Inkjet2. Pilot7. Płyta czołowa3. Instrukcja instalacyjna (ten plakat)8. Oprogramowanie HP Photosmart i Pomoc elektroniczna na płycie CD4. Podręczny przewodnik9. Przewód zasilający i wtyczki 10. Papier fotograficzny HP wysokiej jakości
rkkojohtoon. vo .	 Podłącz przewód zasilającego wtyk odpowiedni dla danego kraju/regionu. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki. Podłącz przewód zasilający do sprawnego gniazdka elektrycznego. Usuń folię zabezpieczającą z ekranu drukarki.
ostimen näyttö paikalleen	 Dołącz płytę czołową Otwórz zasobnik wyjściowy. Zostanie otwarty zasobnik wejściowy i automatycznie włączy się ekran drukarki. Zainstaluj płytę czołową. Dociśnij mocno na środku i po obu stronach, aby zatrzasnęła się w odpowiednim miejscu.
	Wybiorz jozyk i kraj



vvybierz język i kraj

- 1. Naciśnij przycisk **Włącz**, aby włączyć drukarkę.
- 2. Gdy na ekranie drukarki zostanie wyświetlony komunikat Wybierz język, podświetl wybrany język, naciskając przycisk ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk **OK**. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Set LCD language to (your language) (Ustaw język LCD (na wybrany)), podświetl opcję Tak, naciskając przycisk ▲ lub . Naciśnij przycisk OK.
- 3. Gdy pojawi się komunikat Wybierz kraj/region, naciśnij przycisk 🔺 lub 🗸 , aby podświetlić wybrany kraj/region. Naciśnij przycisk OK.



2

Крышка отсека картриджа Tulostuskasetin luukku Drzwiczki kasety drukującej

5

Используйте улучшенную фотобумагу HP она специально предназначена для печати фотографий высокого качества при использовании чернил нового принтера. Käytä HP Advanced -valokuvapaperia suunniteltu tuottamaan kauniita kuvia tulostimesi musteilla.

Установка картриджа

- 1. Откройте крышку отсека картриджа.
- 2. Откройте упаковку картриджа и снимите прозрачную пленку, потянув за **розовый язычок**.
- 3. Вставьте картридж принтера этикеткой вверх и медными контактами внутрь принтера.
- 4. Продвиньте картридж в каретку до защелкивания и затем закройте крышку отсека картриджа.

Tulostuskasetin asentaminen

- 1. Avaa tulostuskasetin luukku.
- 2. Avaa tulostuskasetin pakkaus ja poista läpinäkyv vetämällä **vaaleanpunaisesta liuskasta**.
- 3. Aseta tulostuskasetti siten, että sen tarrapuoli oso kuparinväriset kosketuspinnat osoittavat tulostime
- Työnnä kasettia vaunuun, kunnes kasetti napsah sulje tulostuskasetin luukku.

Входной лоток Syöttölokero Zasobnik wejściowy	Глянцевая сторона Kiiltävä puoli Strona błyszcząca Направляющая ширины бумаги Paperin leveysohjain Prowadnica szerokości papieru Кнопка ОК OK-painike Przycisk OK	 Положите несколько листов улучшенной фотобумаги НР (комплект образцов бумаги прилагается) во входной лоток глянцевой стороной к себе. Выровняйте бумагу по левому краю входного лотка. Установите направляющую ширины так, чтобы она касалась правого края листа, не сминая бумаги. Нажмите OK. На первом листе фотобумаги печатается страница юстировки. 	 Kohdistussivun tulostaminen Aseta muutama sivu HP Advanced -valokuvapape toimitetaan laitteen mukana) syöttölokeroon siten, kiiltävä puoli osoittaa itseäsi päin. Kohdista paperi syöttölokeron vasempaan reunaa leveysohjain paperin oikeaan reunaan paperia ta Paina OK-painiketta. Ensimmäiselle valokuvapap tulostetaan kohdistussivu.
Image: Second	нопка печати ulosta-painike rzycisk Drukuj 1ндикатор карты памяти Auistikortin merkkivalo ontrolka karty pamięci незда карт памяти Auistikorttipaikat Eniazda kart pamięci	 Печать фотографии Вставьте карту памяти в гнездо для соответствующей карты памяти. Примечание. Карта памяти не должна вставляться в принтер до конца. Если карта памяти установлена правильно, индикатор карты памяти сначала мигает, а затем постоянно горит зеленым цветом. Нажмите кнопку или для выбора фотографии, которую требуется распечатать, и нажмите Печать для печати фотографии. Примечание. В памяти принтера также сохранены образцы фотографий. 	 Aseta muistikortti oikeaan muistikorttipaikkaan. Huomaa: Muistikortti ei mene kokonaan tulostim muistikortti on asetettu oikein, muistikortin merkk jää sen jälkeen palamaan tasaisesti vihreänä. Valitse tulostettava valokuva painamalla (tai) ensimmäinen valokuvasi painamalla Tulosta. Huomaa: Tulostimeen on tallennettu myös malliva
			Tamita alla lia "si ata in"

Дополнительные сведения



Вводное руководство по HP Photosmart A710 series Содержит инструкции по установке программного обеспечения HP Photosmart на компьютер.



Электронная справка

www

www.hp.com/support

Tarvitsetko lisätietoja?



HP Photosmart A710 series -tulostimen p Sisältää ohjeet HP Photosmart -ohjelmista tietokoneeseen.



Sähköinen ohje



www.hp.com/support

ı, joka on uuden	Należy stosować wysokiej jakości papier fotograficzny HP przeznaczony specjalnie do drukowania doskonałych zdjęć przy użyciu atramentów tej drukarki.			
yvä teippi soittaa ylöspäin ja ien sisäosaa kohti. ntaa paikalleen, ja	 Zainstaluj kasetę drukującą Otwórz drzwiczki kasety drukującej i pociągnij za różowy występ, aby usunąć przezroczystą taśmę. Umieść kasetę drukującą w taki sposób, aby etykieta była skierowana do góry, a miedziane styki skierowane do wnętrza drukarki. Wciśnij kasetę drukującą do kosza, aby zatrzasnęła się w odpowiednim miejscu i zamknij drzwiczki kasety drukującej. 			
peria (mallipakkaus m, että niiden aan. Säädä paperin taivuttamatta. aperiarkille	 Wydrukuj stronę wyrównania 1. Umieść kilka arkuszy papieru fotograficznego HP wysokiej jakości (próbki dołączone do zestawu) w zasobniku wejściowym stroną błyszczącą skierowaną ku sobie. 2. Dosuń papier do lewej strony zasobnika wejściowego. Dopasuj prowadnicę szerokości papieru, aby przylegała do prawej krawędzi papieru, ale go nie zginała. 3. Naciśnij przycisk OK. Na pierwszym arkuszu papieru fotograficznego zostanie wydrukowana strona wyrównania. 			
staminen men sisälle. Kun kkivalo välähtää ja • ja tulosta valokuvia.	 Wydrukuj pierwsze zdjęcie 1. Włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda kart pamięci. Uwaga: Karta pamięci nie zmieści się cała wewnątrz drukarki. Jeśli karta pamięci została włożona poprawnie, to kontrolka karty pamięci najpierw miga, a następnie świeci na zielono. 2. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać zdjęcie do wydrukowania, a następnie naciśnij przycisk Drukuj, aby wydrukować pierwsze zdjęcie. Uwaga: Dostępne są również przykładowe zdjęcia zapisane w drukarce. 			
perusopas on asentamisesta	Potrzebujesz dodatkowych informacji? Image: Strategy st			