



USB 케이블 사용자: A2 단계까지 USB 케 이블을 연결하지 마십시오.

이 설명서를 사용하여 하드웨어를 설치하고 HP All-in-One을 컴퓨터 또는 작동하는 네트워크에 연결하십시오. 설치 중에 문 제가 발생하면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.





4

제어판 커버 부착(사전 부착되지 않은 경우)



a 장치의 버튼 위에 제어판 커버를 놓습니 다.



b 오버레이의 가장자리를 모두 단단히 눌러 고정시킵니다. 버튼이 모두 보이고 차단되 지 않도록 합니다.



기본 용지함:



하단 용지함에 일반 백지를 넣습니다. 정렬하려면 일반 용지가 필요합니다.

인화지 용지함:



e 출력 용지함을 들어 올립니다.



f 인화지를 빼냅니다.



g 사진 용지함에 샘플 팩에 있는 4x6인치 (10x15cm) 크기의 인화지를 광택면이 아래로 가도록 넣습니다.







팁: 용지에 표시가 있으면 표시가 사용 자 쪽을 향하도록 놓습니다.



USB 케이블 사용자: 설명서 후반부에 USB 케이블을 연 결하라는 지시가 나오기 전에는 케이블을 연결하지 마십시 오.

전원 버튼 누름 7



전원 버튼을 누른 후 컬러 그래픽 디스플레이에 메시지가 나 타날 때까지 기다립니다.

а









장치 내부 걸쇠 들어 올리기





]) 카트리지 여섯 개 모두 넣기





a 각 걸쇠의 하단을 눌러 잠금을 푼 후 걸쇠를 들어 올립니다.

b 걸쇠 여섯 개를 모두 올립니다.

- a 검정 잉크 카트리지를 왼쪽에서 첫 번째 슬롯에 밀어 넣습니다. 걸쇠를 닫습니다.
- b 컬러 잉크 카트리지마다 동일한 절차를 반복합니다.
- c 걸쇠가 제대로 고정되었는지 확인합니다.

참고: 프린터와 함께 제공되는 잉크 카트리지만 사용합니다. 이러한 카트리지의 잉크는 처음 설치할 때 프린트헤드 어셈블 리에 있는 잉크와 혼합되도록 특수하게 제조되었습니다.



]] 덮개를 닫고 메시지의 지시에 따르기



а

b

OTA C

0000 00 000

a 덮개를 닫으면 일반 백지를 넣으라는 메시지가 표시됩니다. 해당 용지를 넣었는지 확인한 후 OK 버튼을 누르면 처리가 시작됩니다.

장치는 잉크 카트리지를 초기화하고 프린터를 정렬합니다. 이 작업에는 5분 정도 소요됩니다.

주의: 이 시점에서는 HP All-in-One의 연결을 해제하거나 끄지 마십시오. 장치 에서 소음이 들릴 수 있습니다.

b 정렬 페이지를 인쇄한 후 정렬이 완료됩니다. 디스플레이의 상태를 점검한 다음 OK를 누릅니다. 정렬 페이지는 재활용 하거나 버리십시오.

12 컴퓨터 전원 켜기



- a 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면 이 나타날 때까지 기다립니다.
- **b** 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.



A: USB 연결 - 아직 연결하지 않음



장치를 한 컴퓨터에 직접 연결하려면 이 연결 유형을 사용합니다. (A2단계까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.) 필요한 장비: USB 케이블.

USB 연결의 경우 단원 A(7페이지)의 지침으로 이동하십시오.

B: 이더넷(유선) 네트워크



장치와 네트워크를 이더넷으로 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오. 필요한 장비: 허브/라우터/스위치 및 이더넷 케이블.

이더넷 케이블 연결의 경우 단원 B(9페이지)의 지침으로 이동하십시오.

단원 A: USB 연결





Windows 사용자:



참고: 시작 화면이 나타나 지 않으면 **내 컴퓨터**, HP 로고가 있는 **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다. Mac 사용자:



- a HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.
- **b** 화면의 지침에 따라 소프트웨어를 설치합니다.
- c 연결 유형 화면에서 컴퓨터에 직접 연결합니다를 선택합 니다.
- **d** 다음 페이지로 갑니다.

- a HP All-in-One **Mac** CD를 준비합니다.
- **b** 다음 페이지로 갑니다.





이 설치 설명서 뒷부분의 16단계로 이동합니다.

b 화면의 지침에 따라 소프트웨어 설치를 완료합니다.





and an

메시지가 나타나면 USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트와 컴퓨터의 USB 포트에 차례로 연

USB 케이블 연결

Windows 사용자:

다.)

결합니다.



a USB 케이블을 연결하라는 지시가 나올 때까지 화면 의 지시에 따릅니다. (여기에 몇 분이 걸릴 수 있습니





b HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다. c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다.



a USB 케이블로 컴퓨터와 장치 뒷면의 USB 포트를 연결 합니다.

Mac 사용자:



а

С

B] 이더넷 케이블 연결



- a 별도로 구입한 이더넷 케이블을 준비합니다.
- **b** 장치 뒤쪽에서 노란색 플러그를 제거합니다.
- c 이더넷 케이블 한쪽 끝을 장치 뒤쪽의 이더넷 포트에 연결합니다.
- d 이더넷 케이블의 다른쪽 끝을 허브/라우터/스위치에 연결합니다.
- e 다음 페이지로 갑니다.

중요: 이더넷 케이블을 케이블 모뎀에 연결하지 마십시오.

작동하는 네트워크가 있어야 합니다. USB 케이블을 이미 연결한 경우 이더 넷 케이블을 연결하지 마십시오.







Windows 사용자:



참고: 시작 화면이 나타나지 않 으면 **내 컴퓨터**, HP 로고가 있는 **CD-ROM** 아이콘 및 setup.exe를 차례로 두 번씩 누릅니다.

- a HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.
- **b** 화면의 지침에 따릅니다.
- c 연결 유형 화면에서 네트워크 사용을 선택합니다. 화면의 지침에 따릅니다.



d 방화벽을 나타내는 화면에서 다음을 눌러 모든 방화벽 메 시지를 잠금 해제 또는 수락해야 합니다. 모든 화면의 지 침에 따릅니다. 다른 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하려면 14단계로 이동합니다.

질문: 바이러스 백신, 스파이웨어 백신 또는 방화벽 프로 그램이 소프트웨어 설치를 방해할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.hp.com/support로 가서 Photosmart C5100을 입력한 다음 방화벽을 검색하십시오. Mac 사용자:



- a HP All-in-One **Mac** CD를 넣습니다.
- b HP All-in-One installer 아이콘을 두 번 누릅니 다.



c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. 다 른 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하려면 14단계로 이동 합니다.

Introduction	(D
Use the HP All-In your HP All-In-C	n-One Setup Assistant to configure One device.
The HP All-In-O information abo information. Th Assistant to se	Ine Setup Assistant will gather important out your system and collect your personal is information will be used by the Setup trup the selected HP All-In-One device and ftware.
the buildled so	

B3 이 설치 설명서 뒷부분의 16단계로 이동합니다.

14 다른 컴퓨터에 소프트웨어 설치



네트워크에 다른 컴퓨터가 있는 경우 각 컴퓨터에 HP All-in-One 소프트웨어를 설치하십시오. 각 설치에 대해 올바른 HP All-in-One CD를 선택합니다. 화면의 지침에 따릅니다. 네트워크와 HP All-in-One 사이(컴퓨터와 네트워크 사이가 아님)의 연결 유형을 선택해야 합 니다.



15 이 설치 설명서 뒷부분의 16단계로 이동합니다.

문제 해결

Found New Herdware W	leard
	Welcome to the Found New Hardware Wizard The wizerthelps you wild othere for to par 1310 units
	If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
-	jointal the onlineer extension of the jointal ten a bit or people location (Advanced) Cick Next to continue
	(jas jed) Carcel

문제: Microsoft 하드웨어 추가 화면이 나타납니다.

해결: 취소를 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다. 단원 A를 참조하십시오.



문제: 프린터가 없습니다라는 메시지가 나타납니다.

해결: 먼저 장치에 활성 연결이 있는지 확인하십시오. 컬러 그래픽 디스플레이의 아이콘을 확인 하십시오. 아이콘이 보이지 않으면 연결 유형 단원 (A 또는 B)으로 이동하십시오. 활성 연결이 있는 경우 다음을 시도하십시오.

- 장치를 끄고 30초 정도 기다린 다음 다시 켜십시오.
- 방화벽을 임시로 연결 해제하십시오.

유선(이더넷) 네트워크 사용자:

- 라우터와 장치 사이의 케이블을 검사하십시오.
- 컴퓨터와 장치 사이의 케이블을 검사하십시오.
- LAN 카드가 제대로 설치되었는지 확인하십시오.



자세한 문제 해결 및 추가 설치 정보는 사용자 설명서를 참조하십시오.



С

d

6





Service States Photosmart Express Menu		
View & Print	Reprint	
M		
Save	Share	
Select Photos to Print		

a 카메라의 메모리 카드를 해당 메모리 카드 슬롯에 끼우고 Photosmart Express 버튼을 누릅니다.

컬러 그래픽 디스플레이에 Photosmart Express 메뉴가 나타납 니다.

b OK를 눌러 **보기 및 인쇄**를 선택합니다. 메모리 카드의 최근 사진 이 디스플레이에 나타납니다.

c 화살표 버튼을 눌러 다른 사진을 선택한 다음 OK를 누릅니다.



- **d** OK 버튼을 누르고 있으면 사진이 인쇄됩니다.

디스플레이의 사진을 보고 있는 경우 **사진 인쇄** 버튼을 눌 러 4x6인치(10x15cm) 사진을 신속하게 인쇄할 수 있습니다. HP All-in-One은 메모리 카드의 사진을 인쇄합니다.







<u>ב</u>

Q8211-90268