

Guía de configuración **HP Photosmart A310 series**

Guia de Instalação Setup Guide HP Photosmart A310 series **HP Photosmart A310 series**



Desembale la impresora

Retire la cinta protectora del interior y alrededor de la impresora.

- 1. Impresora HP Photosmart A310 series
- 2. Guía de configuración (este póster)
- Guía de usuario 3.
- Software HP Photosmart y 4. Ayuda electrónica en CD
- 5. Fuente de alimentación y adaptadores
 - 6. Papel fotográfico avanzado HP y bolsa para el papel con autocierre
 - 7. Cartucho de impresión Inkjet HP 110 de tres colores

Conecte el cable de alimentación

- 1. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora.
- 2. Conecte el enchufe del adaptador de su país/región al cable de alimentación.
- 3. Conecte el cable de alimentación a una toma de alimentación operativa.
- Pulse **encendido** para encender la impresora. Los indicadores 4. luminosos de la impresora parpadearán para indicarle que debe cargar papel e instalar el cartucho de impresión. Continúe con el siguiente paso.

Desembale a impressora

- 1. Impressora HP Photosmart A310 series
- 2. Guia de Instalação (este pôster)
- 3. Guia do Usuário

Conecte o cabo de alimentaci

Botón de encendido Botão Ligar On button

Guía de anchura del papel Guia de largura do papel Paper-width guide Bandeja de entrada

Bandeja de entrada Input trav

Bandeja de salida Bandeja de saída Output trav

2

- Cargue papel en la impresora 1. Abra la bandeja de salida situada en la parte frontal de la impresora. La bandeja de entrada se abre automáticamente.
- 2. Coloque algunas hojas de papel fotográfico avanzado HP (se incluye un paquete de muestra) en la bandeja de entrada con la parte brillante mirando hacia usted.
- 3. Alinee el papel contra la parte izquierda de la bandeja de entrada. Desplace la guía de anchura del papel para que se ajuste al borde derecho del papel sin que éste se doble.

Coloque papel na impressora

- 1. Abra a bandeja de saída na parte frontal da A bandeja de entrada é aberta automaticame
- 2. Coloque algumas folhas do papel fotográfico (do pacote de amostra incluído) na bandeja d com o lado brilhante voltado para você.
- 3. Alinhe o papel contra o lado esquerdo da ba Mova a guia de largura do papel de modo qu borda direita do papel sem dobrá-lo.

3

Puerta del cartucho de impresión Porta do cartucho de impressão Print cartridge door

Retire la cinta del cartucho de impresión

1. Abra el embalaje del cartucho de impresión. Tire de la lengüeta de color rosa para retirar la cinta transparente del cartucho de impresión.

No toque ni retire los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre.

2. Abra la puerta del cartucho de impresión.

Remova a fita do cartucho de impressão

1. Abra o pacote do cartucho de impressão. Puxe a guia rosa para remover a fita transparente do cartucho de impressão.

Não toque nem remova os injetores de tinta ou os contatos cor de cobre!

2. Abra a porta do cartucho de impressão.



	esembule u implessulu	onpuck me primer	
Rei	nova a fita protetora do interior e ao redor da impressora.	Remove the protective tape from inside and around the printer.	
1. 2. 3. 4.	 Impressora HP Photosmart A310 series Guia de Instalação (este pôster) Guia do Usuário CD do software HP Photosmart e Ajuda online 5. Fonte de alimentação e adaptadores 6. Papel fotográfico Advanced HP e bolsa de mídia hermética 7. Cartucho de impressão Inkjet colorido HP 110 	 HP Photosmart A310 series printer Setup Guide (this poster) User Guide HP Photosmart software and electronic Help on CD Power supply and adapters HP Advanced Photo Paper and resealable media bag HP 110 Tri-color Inkjet print cartridge 	
Conecte o cabo de alimentação		Plug in the power cord	
1.	Conecte o cabo de alimentação à parte traseira da impressora.	 Connect the power cord to the back of the printer. 	
2.	Conecte o adaptador de seu país/região ao cabo de alimentação. 2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.		
3.	Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.	3. Plug the power cord into a working electrical outlet.	
4.	Pressione o botão Ligar/desligar na impressora. As luzes da impressora piscarão para indicar que é necessário colocar papel e instalar o cartucho de impressão. Passe à etapa seguinte.	 Press On to turn on the printer. The printer lights will flash to indicate you need to load paper and install the print cartridge. Please proceed to the next step. 	
Coloque papel na impressora		Load paper in the printer	
1.	Abra a bandeja de saída na parte frontal da impressora. A bandeja de entrada é aberta automaticamente.	 Open the output tray on the front of the printer. The input tray opens automatically. 	
2.	Coloque algumas folhas do papel fotográfico Advanced HP (do pacote de amostra incluído) na bandeja de entrada, com o lado brilhante voltado para você.	 Place a few sheets of HP Advanced Photo Paper (sample pack included) in the input tray with the glossy sides facing toward you. 	
3.	Alinhe o papel contra o lado esquerdo da bandeja de entrada. Mova a guia de largura do papel de modo que se ajuste à borda direita do papel sem dobrá-lo.	 Align the paper against the left side of the input tray. Adjust the paper-width guide to fit close to the right edge of the paper without bending it. 	

Uppack the printer

Remove the tape on the print cartridge

- 1. Open the print cartridge package. Pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape from the print cartridge.

Do not touch or remove the ink nozzles or the copper-colored contacts!

2. Open the print cartridge door.







Utilice el papel fotográfico avanzado HP especialmente diseñado para producir fotografías de gran belleza mediante la tinta de su nueva impresora.

Use o papel fotográfico Advanced I especialmente para produzir lindas as tintas em sua nova impressora.

5	Compartimento del cartucho de impresión Compartimento do	 Instale el cartucho de impresión Inserte el cartucho de impresión en el compartimento del cartucho de impresión con la etiqueta mirando hacia arriba y los contactos de color cobre hacia la parte interior de la impresora. Presione el cartucho de impresión en el compartimento hasta que se coloque en su sitio. Cierre la puerta del cartucho de impresión. La impresora alinea el cartucho de impresión, con lo que se asegura una elevada calidad de impresión. Puede descartar 	 Instale o cartucho de impressão Insira o cartucho de impressão no compartimente com o rótulo para cima e os contatos cor de cob o interior da impressora. Empurre o cartucho de impressão no compartime se encaixe no lugar. Feche a porta do cartucho de impressão. A impressora alinha o cartucho de impressão par a impressão de alta gualidade. Você pode desca
6	cartucho de impressão Print cartridge cradle	 la página de alineación que se imprime. Conecte la cámara a la impresora 1. Conecte el cable USB de su cámara compatible con PictBridge a la cámara. 2. Levante la cubierta de goma del puerto PictBridge de la impresora y conecte el otro extremo del cable USB al puerto. El indicador luminoso PictBridge se iluminará en verde. Nota: Es posible que su cámara no sea idéntica a la que se muestra. 	de alinhamento impressa. Conecte a câmera à impressora 1. Conecte à câmera o cabo USB da câmera com Pi 2. Levante a tampa de borracha da porta PictBridge e conecte a outra extremidade do cabo USB à por PictBridge torna-se verde. Nota: A sua câmera pode ser diferente da mostra
Ind de Luz On	licador luminoso encendido 2 ligar h light	 Imprima su primera fotografía Busque la fotografía que desea imprimir en su cámara. Siguiendo las indicaciones de la Guía de usuario de la cámara, seleccione la configuración de impresión que desee en la pantalla de imagen de la cámara y, a continuación, imprima la fotografía de la cámara en la impresora. Nota: Los indicadores luminosos PictBridge y de encendido parpadearán durante la impresión. 	 Inprima a primeira foto Localize na câmera a foto que deseja imprimir. Siga as instruções do Guia do Usuário da câmera as configurações de impressão que deseja no visa da câmera. Em seguida, imprima a foto na câmer a impressora. Nota: A luz de PictBridge e a luz Ligar piscam de impressão.
		 ¿Necesita más información? Guía de usuario de HP Photosmart A310 series Consulte Instalación del software en el Apéndice A para obtener instrucciones acerca de la instalación del software HP Photosmart en su equipo. Desde su equipo podrá realizar 	Precisa de mais informações? Guia do Usuário da HP Photosmart A310 s Consulte Instalar o software no Apêndice A par instalar o software HP Photosmart no computad computador, você poderá alterar fotos e enviá-

rt en su equipo. Desde su equipo podró TF FNOIOSI cambios en fotografías, limpiar y alinear el cartucho de impresión, comprobar los niveles de tinta iy mucho más!



Ayuda electrónica Software HP Photosmart



www.hp.com/support

Ajuda eletrônica Software HP Photosmart

de tinta e muito mais!



P, projetado fotos usando	Use HP Advanced Photo Paper - especially designed to produce beautiful photos using the inks in your new printer.
žo ento para cartucho cobre voltados para mento até que para assegurar scartar a página	 Insert the print cartridge into the print cartridge cradle with the label facing up and the copper-colored contacts facing the inside of the printer. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place. Close the print cartridge door. The printer aligns the print cartridge, ensuring high print quality. You can discard the alignment page that prints.
r a n PictBridge. dge da impressora a porta. A luz strada na imagem.	 Attach your camera to the printer Plug the USB cable from your PictBridge-enabled camera into the camera. Lift the rubber cover on the PictBridge port on the printer, and then plug the other end of the USB cable into the port. The PictBridge light turns solid green. Mote: Your camera may vary from the one shown.
nera e escolha visor de imagens mera usando n durante a	 Find the photo you want to print on your camera. Following the directions in your camera User Guide, choose the print settings you want on the camera image display, and then print the photo from your camera to the printer. Note: The PictBridge light and On light flash during printing.

series

ra aprender a lor. Ao usar o ∕iá-las por e-mail, limpar e alinhar o cartucho de impressão, verificar os níveis

Need more information?



HP Photosmart A310 series User Guide

See Install the software in Appendix A to learn how to install the HP Photosmart software on your computer. From your computer you can make changes to photos, e-mail photos, clean and align the print cartridge, check ink levels, and more!



Electronic Help HP Photosmart software



www.hp.com/support