HP Photosmart Pro B8300 series





HP Photosmart Pro B8300 series

Brukerhåndbok



Informasjon om opphavsrett

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt, med unntak av det som er tillatt i henhold til lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske feil eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Varemerker

ENERGY STAR® og ENERGY STARlogoen® er registrerte varemerker for de amerikanske miljømyndighetene, Environmental Protection Agency. Riktig bruk av merkene er beskrevet i detalj i "Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo".

HP ColorSmart III og HP PhotoREt IV er varemerker for Hewlett-Packard Company.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® og Windows NT® er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA.

Pentium® er et registrert varemerke for Intel Corporation i USA.

Sikkerhetsopplysninger



Følg alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler ved bruk av dette produktet for å minske risikoen for personskade som følge av brann eller elektrisk støt.

Sørg for å lese og forstå alle instruksjonene i dokumentasjonen som leveres med skriveren.

Bruk bare et jordet elektrisk uttak når du kobler dette produktet til en strømkilde. Forhør deg med en kvalifisert elektriker hvis du ikke vet om uttaket er jordet.

Ta hensyn til alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.

Trekk ut strømledningen til dette produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann, eller når du er våt.

Installer produktet trygt på en stødig overflate.

Installer produktet på et beskyttet sted der ingen kan tråkke på eller snuble i strømledningen, og ledningen ikke kan skades.

Se under <u>Feilsøking</u> hvis produktet ikke fungerer som det skal.

Ingen av de innvendige delene skal repareres av brukeren. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonell.

Innhold

1 Velkommen

Spesialfunksjoner	2
Bruke denne håndboken	3
Finne andre ressurser for produktet	4

2 Komme i gang

Forstå skriverdelene og funksjonene	6
Sett forfra (skuffer, deksel og blekkpatronholder)	6
Sett forfra (innskuff)	7
Skriverlamper	7
Sett bakfra	8
Konfigurere skriveren (Windows)	9
Direkte tilkobling	9
Installere skriverprogramvaren og dele skriveren	9
Slik installerer du programvaren før du kobler til skriveren:	9
Slik kobler du til skriveren før du installerer programvaren:	9
Slik deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt:	10
Konfigurere skriveren (Mac OS)	11
Slik installerer du programvaren for et nettverk som deles lokalt, eller for en direkte	
tilkobling:	11
Slik deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt:	12
Avinstallere skriverprogramvaren	13
Tilpasse installasjonsprogrammet for skriveren	15
Installere annen programvare	16

3 Bruke blekkpatroner og tilbehør

Bruke blekkpatronene	18
Blekkpatroner som støttes	
Sette inn blekkpatronene	
Slik setter du i eller skifter du en blekkpatron:	19
Justere blekkpatronene	
Rense blekkpatronene	
Slik renser du blekkpatronene automatisk:	
For Windows	
For Macintosh	
Vedlikeholde blekkpatronene	22
Oppbevare blekkpatronene	
Utskrift med én enkelt blekkpatron	
Kalibrere fargene	
-	

	Installere valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)	25
4	Skrive ut og legge i utskriftsmateriale	
	Velge utskriftsmateriale	
	Tips for valg og bruk av utskriftsmateriale	
	Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes	
	Kort om størrelser på utskriftsmateriale som støttes	
	Kort om typer utskriftsmateriale som støttes	33
	Kort om vekt og kapasitet for utskriftsmateriale som støttes	34
	Angi minimumsmarger	34
	Legge utskriftsmateriale i innskuffen	
	Bruke den automatiske papirtypesensoren	38
	Endre utskriftsinnstillinger	39
	Kort om automatiske programvarefunksjoner	40
	Skrive ut digitale fotografier	41
	Forbedret fargeutskrift	41
	Retningslinjer for utskrift av fotografier	
	Kort om teknologier for digital fotografering	42
	PhotoREt-utskrift	
	4800 x 1200 optimalisert ppt	42
	Skrive ut Exif Print-forbedrede fotografier	43
	HP Photosmart Essential-programvare	43
	Utskrift uten kantlinjer	44
	Skrive ut i gråtoner	46
	Skrive ut panoramafotografier	47
	Skrive ut et dokument	
	Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating	50
	Endre programvareinnstillingene	50
	Legge utskriftsmateriale i den fremre åpningen for manuell mating	51
	Legge utskriftsmateriale i den bakre åpningen for manuell mating	52
	Skrive ut på ulike typer utskriftsmateriale	53
	Skrive ut på papir med egendefinert størrelse	54
	Skrive ut på konvolutter	
	Skrive ut på kort og andre små typer utskriftsmateriale	57
	Skrive ut flere sider på ett ark	60
	Skrive ut hefter	61
	Utføre manuell hefteutskrift	61
	Utføre automatisk hefteutskrift	
	Skrive ut plakater	63
	Skrive ut på listepapir	64
	Skrive ut etiketter	
	Skrive ut påstrykningsbilder	
	Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)	
	Retningslinier for utskrift på begge sider av papiret	
	Utføre manuell tosidig utskrift	
	Utføre automatisk tosidig utskrift	
	Fordeler med å bruke tosidigenheten	
	Avbryte en utskriftsjobb	

5 Bruke Verktøyboks

Oversikt over Verktøyboks	74
Kategorien Skriverstatus	
Kategorien Informasjon	
HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)	
Sikkerhet og personvern	77
Tilgang til HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)	77
myPrintMileage	
Hvordan skal jeg	
Kategorien Skrivertjenester	80
Bruke HP Printer Utility (HP-skriververktøy) (Macintosh)	81
Vise panelene i HP Printer Utility (HP-skriververktøy)	81

6 Feilsøking

Feilsøkingstips og ressurser	. 84
Generelle feilsøkingstips	. 85
Skrive ut en demoside	. 86
Skrive ut en diagnoseside	. 87
Løse utskriftsproblemer	. 88
Skriveren slås av uventet	. 88
Kontrollere strøm og strømtilkobling	88
Kontrollere skriverens ventilasjonsåpninger	. 88
Alle skriverlampene blinker	. 88
Det oppstod en uopprettelig feil	88
Ingen respons fra skriveren (ingenting skrives ut)	. 88
Kontrollere skriveroppsettet	88
Kontrollere initialiseringen for blekkpatroner	. 88
Kontrollere installeringen av skriverprogramvaren	. 88
Kontrollere kabeltilkoblingene	. 88
Kontrollere skriveroppsettet for nettverksmiljø	. 89
Kontrollere brannmurprogrammet på skriveren	89
Skriveren godtar ikke en blekkpatron	89
Blekkpatronen passer ikke inn i skriveren	. 89
Skriveren gjenkjenner ikke blekkpatronen	89
Rense kontaktene på blekkpatronen	. 89
Skriveren avviser pennen	. 90
Skriveren bruker lang tid på å skrive ut	91
Kontrollere systemkonfigurasjonen	. 91
Kontrollere hvor mange programmer som kjører på datamaskinen	. 91
Kontrollere skriverprogramvareinnstillingene	. 91
En stor fil blir skrevet ut	. 91
Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus	91
Blank side skrevet ut	. 92
Kontrollere om blekkpatronene er tomme	. 92
Beskyttelsestapen som dekker dysene på blekkpatronen, er ikke fjernet	. 92
Kontrollere innstillingene for utskriftsmateriale	. 92
Noe mangler eller er feil på siden	. 92
Kontrollere marginnstillingene	. 92
Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus	92
Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene	92
Det kan hende at blekkpatronene må renses	92

Kontrollere innstillingene for fargeutskrift	92
Kontrollere utskriftsstedet og lengden på USB-kabelen	93
Plasseringen av teksten eller grafikken er feil	93
Kontrollere hvordan papiret mates	93
Kontrollere størrelsen på utskriftsmaterialet	93
Kontrollere marginnstillingene	93
Kontrollere innstillingen for sideretning	93
Kontrollere skriverplasseringen og lengden på USB-kabelen	93
Dårlig utskriftskvalitet og uventede utskrifter	94
Dårlig kvalitet på utskriftene	94
Kontrollere blekkpatronene	94
Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus	94
Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene	94
Det kan hende at blekkpatronene må renses	94
Kontrollere papirkvaliteten	94
Kontrollere typen utskriftsmateriale i skriveren	95
Kontrollere rullene i skriveren	95
Kontrollere skriverplasseringen og lengden på USB-kabelen	95
Uforståelige tegn skrives ut	95
Kontrollere kabeltilkoblingene	95
Kontrollere dokumentet	95
Blekket smøres utover	95
Kontrollere utskriftsinnstillingene	95
Kontrollere typen utskriftsmateriale	95
Kontrollere marginnstillingene	96
Blekket dekker ikke hele teksten eller grafikken	96
Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus	96
Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene	96
Det kan hende at blekkpatronene må renses	96
Kontrollere typen utskriftsmateriale	96
Det kan hende at utskriftsinnstillingene må endres	96
Utskriften har svake eller matte farger	96
Kontrollere utskriftsmodusen	96
Du bruker kanskje ikke riktig blekkpatron for prosjektet	96
Kontrollere innstillingen for papirtype	97
	97
Farger skrives ut i svart-hvitt	97
Kontrollere utskriftsinnstillingene	97
Skriveren skriver ut i alternativ utskriftsmodus	97
Dokumentet skrives ut med feil farger	97
Kontrollere utskriftsinnstillingene	97
	97
Utskriften viser rennende farger	97
	97
Kontrollere blekkpatronene	97
rargene er ikke neit på innje med nverandre	98
Kontrollere pleasaringen av grafikken	98
Nonuoliere plasseringen av grafikken	98
	98 00
	90

Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene	98
Det kan hende at blekkpatronene må renses	98
Kontrollere baksiden av blekkpatronene	98
Løse papirmatingsproblemer	99
Det oppstår et annet papirmatingsproblem	99
Skriveren eller skuffen støtter ikke utskriftsmaterialet	99
Utskriftsmateriale hentes ikke fra innskuffen	99
Papiret kommer ikke ut riktig	99
Sider forskyves	99
Flere sider plukkes opp	99
Feilsøke installeringsproblemer	100
Problemer med utskrift av en justeringsside	100
Problemer med installering av programvare	100
Kontrollere datamaskinens krav	100
Kontrollere forutsetninger for installering	100
Installere skriverprogramvaren på nytt	100
Fjerne fastkjørt papir	101
Tips for å unngå fastkjørt papir	103
Løse problemer med utskrift av fotografier	104
Løse problemer med utskrift uten kantlinjer	105
Løse problemer med utskrift av listepapir	106
Løse problemer med automatisk tosidig utskrift	107
Løse problemer med utskrift i nettverk	108

7 Skriverlampereferanse

Kort om lampene på skriveren 110

8 HP-rekvisita og -tilbehør

Bestille s	skriverrekvisita direkte via Verktøyboks	
Tilbehør	·	117
	Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift	117
	USB-kabel	117
	Nettverksgrensesnitt	
Rekvisita	a	118
	Blekkpatroner	118
	Fotopapir	118
	Inkjet-papir	119
	Transparenter	119
	Spesialpapir	119
	Gratulasjonskort	
	Brosjyrepapir	

9 Kundestøtte og garanti

Få elektronisk støtte	122
HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)	123
HPs telefonstøtte	124
Før du ringer	124
Telefonnumre til telefonstøtte	124
Erklæring om begrenset garanti fra Hewlett-Packard	126

10	Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring	
	Skriverspesifikasjoner 1	28
	Declaration of Conformity 1	31

11	Regelverk	oq	sertifisering
	it ogoit of it.	~9	oortinoornig

FCC statement	134
Merknad til brukere i Korea	134
Diverse informasjon om spesielle bestemmelser	135
Klassifisering av indikatorlamper	135
Modellnummer for overholdelse av regelverk (Regulatory Model Number)	135
Miljøvernprogram	136
Papirbruk	136
Plastdeler	136
Resirkuleringsprogram	136
HPs resirkuleringsprogram for Inkjet-rekvisita	136
Håndtering av materialer	136
Strømforbruk – Energy Star	136
Strømforbruk – Federal Energy Management Program	137
Avhending av brukt ustvr fra brukere i private husholdinger i EU	138

Stikkordregister

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt denne HP Photosmart-skriveren.

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Spesialfunksjoner
- Bruke denne håndboken
- Finne andre ressurser for produktet

Spesialfunksjoner

Denne skriveren er utstyrt med flere spennende funksjoner.

- Utskrift av digitale fotografier Skriv ut farge- og svart-hvitt-fotografier av høy kvalitet.
- Utskrift i bredt format Skriv ut i størrelser opptil 330 x 483 mm eller A3+ uten kantlinjer.
- **Utskrift uten kantlinjer** Bruk hele sideflaten ved utskrift av fotografier og kort med funksjonen for utskrift uten kantlinjer. Skriver ut opptil 330 x 483 mm eller A3+ uten kantlinjer.
- Alternativ utskriftsmodus Fortsett utskriften med én blekkpatron når den andre er tom for blekk.
- **Fargebehandling** Skriverprogramvaren konverterer fargene fra fotografiet fra det gjeldende fargeområdet til det valgte fargeområdet i skriverdriveren. Se den elektroniske hjelpen for skriverdriveren hvis du ønsker mer informasjon.
- **Automatisk papirtypesensor** Skriveren velger automatisk riktige utskriftsinnstillinger for utskriftsmaterialet i skriveren, spesielt når den brukes med utskriftsmateriale fra HP.
- Avbryt-knapp Avbryt uønskede utskriftsjobber ved kun å trykke på en knapp.
- **Strømsparingsmodus** Skriveren går over i en energisparende lavstrømsmodus når den har vært inaktiv i 30 minutter.
- Verktøyboks Inneholder status- og vedlikeholdsinformasjon om skriveren. Den gir også tilgang til web-området myPrintMileage, dokumentasjon og elektroniske hjelpeverktøy for å løse skriverproblemer.
- Panoramautskrift Skriv ut panoramafotografier av høy kvalitet, med eller uten kantlinjer.
- **Skriv ut flere sider på ett enkelt ark** Ved hjelp av skriverprogramvaren kan du skrive ut opptil 16 sider på ett enkelt papirark.

Bruke denne håndboken

Denne håndboken inneholder følgende avsnitt:

- **Komme i gang** Beskriver skriverdelene og forklarer hvordan du kobler til med en USB-kabel, hvordan du installerer skriverprogramvaren, hvordan du kobler til et nettverk, og hvordan du kobler til en ekstern utskriftsserver.
- **Bruke blekkpatroner og tilbehør** Forklarer hvordan du bruker blekkpatronene og hvordan du installerer den valgfrie tosidigenheten.
- Skrive ut og legge i utskriftsmateriale Beskriver og illustrerer hvordan du legger i utskriftsmateriale, og forklarer hvordan du skriver ut på forskjellige utskriftsmaterialetyper og størrelser. Beskriver utskrift med seks farger, noe som forbedrer utskriftskvaliteten til fotografier, og hvordan du bruker funksjonen for utskrift uten kantlinjer. Her blir også skriverdriverfunksjonene beskrevet.
- Bruke Verktøyboks Beskriver funksjonene i Verktøyboks (for eksempel blekknivåinformasjon, vedlikehold av blekkpatroner, koblinger til feilsøkingsinstruksjoner), HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) og web-området myPrintMileage (som holder rede på informasjon om skriverbruken). Her blir det også beskrevet hvordan du bestiller skriverrekvisita direkte via Verktøyboks.
- **Feilsøking** Hjelper deg med å løse vanlige skriverproblemer, for eksempel fastkjørt papir eller spørsmål vedrørende installering av programvaren og utskriftsproblemer, for eksempel problemer med utskrift uten kantlinjer eller utskrift av fotografier.
- **Skriverlampereferanse** Beskriver og illustrerer lampekombinasjonene på skriveren, hva de betyr, og hva du eventuelt må gjøre.
- **HP-rekvisita og -tilbehør** Inneholder en liste over delenumre for tilbehør, utskriftsmateriale og blekkpatroner som kan kjøpes og brukes sammen med skriveren.
- Kundestøtte og garanti Viser hvilke støttetjenester du kan bruke for å få hjelp med skriveren.
- Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring Viser informasjon om utskriftshastighet, skuffkapasitet og systemkrav. Inneholder også en samsvarserklæring.
- Regelverk og sertifisering Inneholder en FCC-erklæring og diverse informasjon om spesielle bestemmelser, for eksempel EMI-erklæringer, klassifisering av indikatorlamper, strømforbruk og modellnummeret for overholdelse av regelverk (Regulatory Model Number).

Finne andre ressurser for produktet

Du kan få produktinformasjon og mer feilsøkingsinformasjon som ikke er inkludert i denne håndboken, fra følgende ressurser:

- **Hurtigstart** Inneholder instruksjoner for hvordan du installerer skriveren og garanti- og sikkerhetsinformasjon. En trykt versjon av denne veiledningen følger med skriveren.
- Viktig-fil og versjonsmerknader Inneholder den aller nyeste informasjonen og feilsøkingstips. Inkludert på Starter-CDen.
- Verktøyboks Gir informasjon om blekknivåene i blekkpatronene og tilgang til tjenester for vedlikehold av skriveren. Se under <u>Bruke Verktøyboks</u> hvis du vil vite mer. Tilgjengelig hvis du velger et installeringsalternativ som omfatter Verktøyboks.
- **Skriverdriverhjelp på skjermen (Windows)** Forklarer funksjonene i skriverdriveren. Tilgjengelig fra skriverdriveren.
- HP Printer Utility (Macintosh) Inneholder verktøy for å kalibrere skriveren, rense blekkpatronene, skrive ut en testside og finne informasjon om web-områder for støtte. Se under Bruke HP Printer Utility (HP-skriververktøy) (Macintosh) hvis du vil vite mer.
- HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) Brukes til hurtig å identifisere, diagnostisere og løse utskriftsproblemer. Se under <u>HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)</u> hvis du vil vite mer. Tilgjengelig via en hvilken som helst vanlig nettleser eller via Verktøyboks (Windows).
- Starter-CD Inneholder skriverprogramvare, et verktøy du kan bruke til å lage tilpassede installasjonspakker, en elektronisk kopi av denne brukerhåndboken og bestillingsinformasjon. Se <u>Feilsøking</u>.
- Diagnoseside Gir informasjon om skriverens maskinvare, for eksempel fastvareversjon og modellnummer. Se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>.
- HPs web-områder Inneholder den nyeste skriverprogramvare-, produkt- og støtteinformasjonen. Gå til <u>http://www.hp.com/support/</u>.
- HPs telefonstøtte I garantiperioden er denne støtten ofte gratis. Se under HPs telefonstøtte.

2 Komme i gang

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Forstå skriverdelene og funksjonene
- Konfigurere skriveren (Windows)
- Konfigurere skriveren (Mac OS)
- <u>Avinstallere skriverprogramvaren</u>
- <u>Tilpasse installasjonsprogrammet for skriveren</u>
- Installere annen programvare

Forstå skriverdelene og funksjonene

Sett forfra (skuffer, deksel og blekkpatronholder)



1	Uttrekkbar innskuff
2	Uttrekkbar utskuff
3	Skinne for manuell papirmating foran
4	Fremre åpning for manuell mating
5	Øvre deksel
6	Blekkpatronlås
7	Blekkpatronholder

Sett forfra (innskuff)



1	Innskufflås
2	Skinne for små typer utskriftsmateriale
3	Papirbreddeskinne
4	Utløser for små typer utskriftsmateriale

Skriverlamper

Lampene på skriveren gir visuell informasjon om skriverstatusen. Hvis du vil vite mer, kan du se under <u>Skriverlampereferanse</u>.



1	Høyre blekkpatronlampe (svart blekkpatron, fotoblekkpatron eller grå fotoblekkpatron)
2	Venstre blekkpatronlampe (trefarget blekkpatron)
3	Avbryt-knapp

4	Fortsett-knapp og -lampe

5 Av/på-knapp og -lampe

Sett bakfra



 1
 USB-port (Universal Serial Bus)

 2
 Bakre tilgangspanel

 3
 Bakre åpning for manuell mating

 4
 Papirskinne for manuell mating fra baksiden

 5
 Utløserknapper for bakre tilgangspanel

 6
 Strøminngang

Konfigurere skriveren (Windows)

Du kan koble skriveren direkte til en datamaskin, eller du kan dele skriveren i et lokalt nettverk.

Merk Du må ha administratorrettigheter for å installere en skriverdriver i Windows 2000, Windows Server 2000 eller Windows XP.

Direkte tilkobling

Du kan koble skriveren direkte til datamaskinen med en USB-kabel.

Merk Hvis du installerer skriverprogramvaren og kobler en skriver til en datamaskin med Windows, kan du koble flere skrivere til samme datamaskin med USB-kabler uten å installere skriverprogramvaren på nytt.

Installere skriverprogramvaren og dele skriveren

Når du skal installere skriveren, anbefaler HP at du kobler til skriveren etter at du har installert programvaren, fordi installasjonsprogrammet er utviklet for å gjøre installeringen enklest mulig.

Hvis du imidlertid har koblet til kabelen først, kan du se under <u>Slik kobler du til skriveren før du installerer</u> programvaren:.

Slik installerer du programvaren før du kobler til skriveren:

Du bør installere verktøyboksen, som gir status- og vedlikeholdsinformasjon om skriveren. Den gir også tilgang til dokumentasjon og elektronisk hjelp for å løse skriverproblemer. Hvis du ikke har installert Verktøyboks, får du ikke feilmeldinger vedrørende skriveren på datamaskinskjermen, og du får ikke tilgang til web-området for myPrintMileage. Se under Bruke Verktøyboks.

- 1. Lukk alle åpne programmer.
- 2. Sett inn Starter-CDen i CD-ROM-stasjonen. CD-menyen kjøres automatisk.

Hvis CD-menyen ikke startes automatisk, klikker du på **Start** og deretter på **Kjør**. Bla til CD-ROMstasjonen på datamaskinen, klikk på **Autorun.exe** og deretter på **Åpne**. I dialogboksen **Kjør** klikker du på **OK**.

- 3. På CD-menyen klikker du på Installer skriverdriver.
- 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
- Når du blir bedt om det, kobler du USB-kabelen til datamaskinen og skriveren. Veiviseren Ny maskinvare funnet vises på datamaskinskjermen, og skriverikonet opprettes i mappen Skrivere.

Merk Du kan også dele skriveren med andre datamaskiner ved å dele den i et lokalt nettverk. Se under <u>Slik deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt:</u>.

Slik kobler du til skriveren før du installerer programvaren:

Hvis du kobler skriveren til datamaskinen før skriverprogramvaren er installert, vises veiviseren **Ny maskinvare funnet** på dataskjermen.

^{[&}lt;del>]]]



Merk Hvis du har slått på skriveren, må du ikke slå den av eller koble kabelen fra skriveren mens installasjonsprogrammet kjøres. Hvis du gjør det, fullføres ikke installeringen.

1. I dialogboksen Ny maskinvare funnet kan du velge en metode for å finne driveren. Velg Avansert og klikk på Neste.



Merk Ikke la veiviseren Ny maskinvare funnet utføre et automatisk søk etter driveren.

- 2. Merk av for det alternativet som gir mulighet til å angi driverplasseringen, og kontroller at det ikke er merket av for noen andre alternativer.
- 3. Sett inn Starter-CDen i CD-ROM-stasjonen. Hvis CD-menyen vises, lukker du den.
- 4. Bla for å finne rotkatalogen på Starter-CDen (for eksempel D:), og klikk deretter på **OK**.
- 5. Klikk på Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
- 6. Klikk på Fullfør for å lukke veiviseren Ny maskinvare funnet. Veiviseren starter installasjonsprogrammet automatisk (dette kan ta litt tid). Hvis du bruker Windows 98 eller Windows Me, må du fullføre installasjonsprogrammet hvis du vil installere en driver på et annet språk enn engelsk.
- 7. Fullfør installeringen.

Merk Du kan også installere andre komponenter via installasjonsprogrammet, for eksempel Verktøyboks, noe som anbefales. Hvis du ønsker instruksjoner for hvordan du installerer disse komponentene, kan du følge trinnene som er beskrevet under <u>Slik</u> installerer du programvaren før du kobler til skriveren:.

Du kan også dele skriveren med andre datamaskiner ved å bruke et nettverk som deles lokalt. Se under <u>Slik deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt</u>.

Slik deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt:

I et nettverk som deles lokalt, er skriveren koblet direkte til USB-kontakten på en valgt datamaskin (kalt serveren), og deles av andre datamaskiner (klienter).



Merk Når en direkte tilkoblet skriver deles, må datamaskinen med det nyeste operativsystemet brukes som server. Hvis du for eksempel har en datamaskin som kjører Windows 2000, og en annen datamaskin som kjører en eldre versjon av Windows, bruker du datamaskinen med Windows 2000 som server.

Bruk denne konfigurasjonen bare i små grupper eller når bruken er begrenset. Ytelsen til datamaskinen som er koblet til skriveren, reduseres når mange brukere skriver ut på skriveren.

- 1. På skrivebordet i Windows klikker du på Start, Innstillinger og deretter klikker du på Skrivere eller på Skrivere og telefakser.
- 2. Høyreklikk på skriverikonet, klikk på Egenskaper og klikk deretter på kategorien Deling.
- 3. Klikk på alternativet for å dele skriveren, og gi skriveren et navn som delt ressurs.
- 4. Hvis du deler skriveren med klientdatamaskiner som bruker andre versjoner av Windows, kan du klikke på Tilleggsdrivere for å installere driverne deres for å gjøre det enklere for dem. Dette valgfrie trinnet krever at Starter-CDen star i CD-ROM-stasjonen.

Konfigurere skriveren (Mac OS)

Du kan bruke skriveren sammen med en enkelt Macintosh-maskin ved hjelp av en USB-kabel, eller du kan dele skriveren med andre brukere i et nettverk.

Slik installerer du programvaren for et nettverk som deles lokalt, eller for en direkte tilkobling:

- 1. Koble skriveren til datamaskinen med USB-kabelen eller til nettverket med en nettverkskabel.
- 2. Sett inn Starter-CDen i CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på CD-ikonet på skrivebordet og dobbeltklikk deretter på Setup-ikonet.

-eller-

Finn installasjonsprogrammet i installasjonsmappen på Starter-CDen.

- 3. Klikk på Install Driver (Installer driver) og følg instruksjonene på skjermen for din tilkoblingstype.
- 4. Åpne Printer Setup Utility (Verktøy for skriveroppsett) i mappen Applications\Utilities.
- 5. Hvis du vil legge til skriveren, klikker du på Printers-menyen (Skrivere) og velger Add (Legg til).
- 6. For direkte tilkobling velger du USB på menyen.

-eller-

For nettverkstilkobling i et IP-nettverk velger du Auto eller Manual (Manuell) på nedtrekksmenyen.

7. Hvis du velger Auto, velger du skriveren på skriverlisten.

Hvis du velger **Manual** (Manuell), angir du IP-adressen for skriveren og klikker på **Connect** (Koble til).

- 8. Klikk på Add (Legg til). Det vises et merke ved siden av skrivernavnet, som angir at skriveren nå er standardskriveren.
- 9. Lukk Print Center (Utskriftssenter) eller Printer Setup Utility (Verktøy for skriveroppsett).
- **10.** Del eventuelt skriveren med andre brukere av Macintosh-maskiner.
 - **Direkte tilkobling**: Del skriveren med andre brukere av Macintosh-maskiner. Se under <u>Slik</u> <u>deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt</u>:.
 - **Nettverkstilkobling**: Enkeltbrukere av Macintosh-maskiner som ønsker å bruke nettverksskriveren, må installere skriverprogramvaren på sin maskin.

Slik deler du skriveren i et nettverk som deles lokalt:

Hvis du kobler til skriveren direkte, kan du likevel dele skriveren med andre datamaskiner ved å bruke et nettverk som deles lokalt. Bruk denne konfigurasjonen bare i små grupper eller når bruken er begrenset. Ytelsen til datamaskinen som er koblet til skriveren, reduseres når mange brukere skriver ut på skriveren.

Grunnleggende krav for deling i et Macintosh-miljø omfatter følgende:

- Macintosh-maskinene må bruke TCP/IP til å kommunisere, og Macintosh-maskinene må ha IPadresser. (AppleTalk støttes ikke.)
- Skriveren som deles, må være koblet til en innebygd USB-port på Macintosh-maskinen som er vert.
- Både på Macintosh-maskinen som er vert, og Macintosh-maskinene som er klienter og som bruker den delte skriveren, må det være installert skriverdelingsprogramvare og skriverdriveren eller PPD for skriveren som er installert. (Du kan kjøre installasjonsprogrammet for å installere skriverdelingsprogramvaren og tilhørende hjelpefiler.)
- Riktig HP-skriverdriver må være installert på Macintosh-maskinene som er klienter.
- Macintosh-maskinene som er klienter, må være PowerMac-maskiner.

Hvis du ønsker mer informasjon om skriverdeling med USB, kan du se støtteinformasjonen som er tilgjengelig på Apples web-område på <u>http://www.apple.com</u>, eller se i Mac-hjelpen på datamaskinen.

Slik deler du med andre maskiner som kjører Mac OS X (V10.3 og V10.4):

Gjør følgende for å dele skriveren blant Macintosh-maskiner som kjører Mac OS X (V10.3 og V10.4):

- 1. Aktiver skriverdeling på datamaskinen som er koblet til skriveren (verten).
- 2. Åpne System Preferences (Systemvalg), klikk på Sharing (Deling) og Services (Tjenester), og merk deretter av for Printer Sharing (Skriverdeling).
- 3. Hvis du vil skrive ut fra de andre Macintosh-maskinene (klientene) i nettverket, velger du skriveren på forhånd under **Sharing** (Deling). Deretter velger du området der skriveren deles, og velger skriveren.

Avinstallere skriverprogramvaren

Slik avinstallerer du programvaren for Windows-maskiner:

Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP, må du ha administratorrettigheter for å kunne avinstallere skriverprogramvaren.

- 1. Hvis skriveren er koblet direkte til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel, kobler du fra skriveren.
- 2. Lukk alle åpne programmer.
- 3. Åpne Kontrollpanel på Start-menyen.
- 4. Dobbeltklikk på Legg til / fjern programmer.
- 5. Velg skriverprogramvaren du ønsker å fjerne.
- 6. Klikk på knappen for å legge til eller fjerne programvare.
- 7. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fjerningen av skriverprogramvaren.

F

Merk Hvis avinstalleringen mislykkes, starter du datamaskinen på nytt og fullfører trinnene ovenfor for å avinstallere programvaren.

- 8. (Hvis du vil kjøre sletteverktøyet, må du fullføre følgende trinn.) Koble skriveren fra datamaskinen.
- 9. Start Windows på nytt.
- 10. Sett inn Starter-CDen i CD-ROM-stasjonen. Hvis CD-menyen vises, lukker du den.
- 11. Finn sletteverktøyet på Starter-CDen, og kjør det.
 - For Windows 2000 og Windows XP bruker du filen scrub2k.exe i mappen Utils\Scrubber \Win2k_XP.
- 12. Dobbeltklikk på filen scrubber.exe.
- 13. Start datamaskinen på nytt, og installer skriverdriveren på nytt.

Slik avinstallerer du programvaren for Macintosh-maskiner:

- 1. Hvis skriveren er koblet direkte til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel, kobler du fra skriveren.
- 2. Start datamaskinen på nytt.

1

⁹ Merk Hvis du ikke starter datamaskinen på nytt før du avinstallerer programvaren, er det enkelte filer som ikke fjernes fra datamaskinen når du velger alternativet for avinstallering.

- 3. Sett inn Starter-CDen i CD-ROM-stasjonen.
- 4. Dobbeltklikk på CD-ikonet på skrivebordet.
- 5. Dobbeltklikk på ikonet for installering i Installer-mappen (Installering), og følg deretter instruksjonene på skjermen.

- 6. Når dialogboksen **Main Installation** (Hovedinstallasjon) vises, velger du **Uninstall** (Avinstaller) på nedtrekkslisten øverst til venstre i dialogboksen.
- 7. Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne skriverprogramvaren.

Tilpasse installasjonsprogrammet for skriveren

Starter-CDen inneholder et verktøy som tillater at systemadministratoren oppretter tilpassede installasjonspakker som kan startes i bakgrunnen. Systemadministratoren kan deretter distribuere en tilpasset installasjonspakke ved å dele den fra en lokal stasjon eller en tilknyttet nettverksstasjon.

Velg **Customization Utility** (Tilpasningsverktøy) på CD-menyen for å få tilgang til verktøyet. Det opprettes en pakke for installering av programvare med språket og skriverkomponentene som ble valgt.

Hvis du vil kjøre skriverdriveren fra en tilpasset installasjonspakke, åpner du mappen som inneholder pakken, og dobbeltklikker på filen **Install.bat**.

Merk Tilpasningsverktøyet er bare tilgjengelig for Windows.

Installere annen programvare

- Bruk HP Photosmart Essential til å vise og redigere fotografier og bildefiler i Windows. Hvis du vil installere denne programvaren, setter du i programvare-CDen for HP Photosmart Pro, klikker på knappen for HP Photosmart Essential på CD-lesermenyen, og velger den på programvarelisten som vises (se <u>HP Photosmart Essential-programvare</u>).
- For Linux-driveren kan du gå til <u>www.linuxprinting.org</u> for å laste ned programvaren. Hvis du ønsker informasjon om hvordan du bruker Linux sammen med HP-skrivere, kan du gå til <u>hp.sourceforge.net</u>.



Merk Hvis du bruker Windows 2000 eller Windows XP, må du ha administratorrettigheter for å kunne installere skriverdriveren.

3 Bruke blekkpatroner og tilbehør

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Bruke blekkpatronene
- Installere valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)

Bruke blekkpatronene

Blekkpatroner som støttes

For å skrive ut	Sett inn denne blekkpatronen i det venstre sporet	Sett inn denne blekkpatronen i det høyre sporet
Fargefotografier	Trefarget blekkpatron fra HP	Fotoblekkpatron fra HP
	Δ	
Svart-hvitt-fotografier	Trefarget blekkpatron fra HP	Grå fotoblekkpatron fra HP
	Δ	$\mathbf{\hat{O}}$
Tekst og fargede strektegninger	Trefarget blekkpatron fra HP	Svart blekkpatron fra HP
	Δ	$\mathbf{\hat{\mathbf{O}}}$

Du kan få en liste over hvilke blekkpatroner som støttes for skriveren, på følgende steder:

- I Hurtigstart-veiledningen
- På etiketten på blekkpatronen som skal skiftes ut
- I Windows: Klikk på Cartridge Information (Informasjon om blekkpatronene) og deretter Order Information (Bestillingsinformasjon) i kategorien Skriverstatus i Verktøyboks.
- I Mac OS: Åpne rekvisitapanelet supplies (rekvisita) fra HP Inkjet Toolbox (Verktøyboks for HP Inkjet).

Hvis du vil kjøpe blekkpatroner og annen skriverrekvisita, kan du gå til:

- <u>http://www.hpshopping.com</u> (USA)
- <u>http://www.hpshopping.ca</u> (Canada)
- <u>http://www.hp.com/eur/hpoptions</u> (Europa)
- <u>http://www.hp.com/paper</u> (Asia/Stillehavsområdene)



Merk Tilgjengelighet av blekkpatroner varierer etter land/region. Blekkpatronene kan finnes i ulike størrelser.

Sette inn blekkpatronene

Bruk bare nye blekkpatroner som har samme blekkpatronnummer som blekkpatronen som skal skiftes ut.

Slik setter du i eller skifter du en blekkpatron:

1. Slå på skriveren, åpne toppdekselet og åpne blekkpatronlåsen.

FORSIKTIG Blekkpatronholderen kan være på vei til riktig posisjon. Kontroller at blekkpatronholderen står til høyre i skriveren før du fjerner eller setter inn blekkpatroner.



- 2. Hvis du skal skifte en blekkpatron, tar du tak i blekkpatronen som er satt inn, og skyver den ut av holderen. Kontroller at symbolene på låsen samsvarer med symbolene på den nye blekkpatronen for å være sikker på at du plasserer den nye blekkpatronen i riktig posisjon.
- 3. Hvis du skal sette inn en ny blekkpatron, tar du blekkpatronen ut av pakken og fjerner deretter den gjennomsiktige beskyttelsestapen ved å dra i den rosa uttrekksfliken.



FORSIKTIG Ikke ta på blekkdysene eller kobberkontaktene på blekkpatronene. Det kan føre til tilstopping, manglende blekktilførsel og dårlig forbindelse.



4. Hold blekkpatronen med kobberkontaktene vendt mot skriveren, og skyv deretter blekkpatronen ned i holderen.



Merk Avhengig av størrelsen på blekkpatronen kan det hende at den ikke blir justert.

Hvis du har problemer med å sette inn blekkpatronen etter at du har åpnet holderlåsen, må du kontrollere at skriveren er slått på og vente i noen sekunder mens holderen løses ut, før du setter inn blekkpatronen.



- 5. Trykk blekkpatronlåsen ned til den knepper på plass. Kontroller at låsen ikke spretter opp igjen.
 - Merk Hvis du setter inn en ny blekkpatron, vil skriveren automatisk justere blekkpatronene og skrive ut en justeringsside på et papirark. Hvis du har fotopapir av høy kvalitet i innskuffen, bør du legge i et vanlig papirark før du setter inn den nye blekkpatronen.



6. Lukk det øvre dekselet.

Justere blekkpatronene

Skriveren justerer automatisk blekkpatronene hver gang det settes inn en ny blekkpatron. Hvis utskriften imidlertid er kornet, har tilfeldige prikker eller ujevne kanter, kan du justere blekkpatronene på nytt.

For Windows

Du kan justere blekkpatronene via verktøyboksen eller skriverdriveren.

- 1. Legg vanlig papir i innskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne Verktøyboks fra Skriveregenskaper-innstillingene. Se under Oversikt over Verktøyboks hvis du vil vite mer.

-eller-

Åpne skriverdriveren (se under Endre utskriftsinnstillinger).

- 3. Klikk på kategorien Skrivertjenester (Verktøyboks) eller Tjenester (skriverdriver).
- 4. Klikk på Juster blekkpatroner, og følg instruksjonene på skjermen.

For Macintosh

- 1. Legg vanlig papir i innskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne HP Printer Utility (HP-skriververktøy). Se under Bruke HP Printer Utility (HP-skriververktøy) (Macintosh).
- 3. I området Configuration Settings (Konfigurasjonsinnstillinger) velger du Align (Juster).
- 4. Klikk på Align (Juster).

Rense blekkpatronene

Denne delen inneholder en prosedyre for automatisk rensing av blekkpatronene. Hvis du ønsker informasjon om hvordan du renser blekkpatronene manuelt, kan du se under <u>Skriveren avviser</u> <u>pennen</u>.

Slik renser du blekkpatronene automatisk:

Blekkpatronene har mikroskopiske dyser som kan tilstoppes når de utsettes for luft for lenge. En blekkpatron som ikke har vært brukt på lenge, kan dessuten tilstoppes og gi betydelig dårligere utskriftskvalitet. Rensing av blekkpatronene åpner dysene.

Du må rense blekkpatronene hvis det skrives ut ufullstendige tegn, eller hvis det mangler punkter eller linjer i tekst eller grafikk.

Merk Rensing av blekkpatronene når det ikke er nødvendig, sløser med blekk og forkorter levetiden til blekkpatronene.

Hvis utskriftskvaliteten er forringet, kan det hende at blekkpatronen er tom for blekk. Kontroller blekknivået før du renser patronene. Hvis patronen er tom for blekk, skifter du den ut.

For Windows

Du kan rense blekkpatronene via Verktøyboks eller skriverdriveren.

- 1. Legg vanlig papir i innskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne Verktøyboks fra Skriveregenskaper-innstillingene. Se under Oversikt over Verktøyboks hvis du vil vite mer.

-eller-

Åpne skriverdriveren (se under Endre utskriftsinnstillinger).

- 3. Klikk på kategorien Skrivertjenester (Verktøyboks) eller Tjenester (skriverdriver).
- 4. Klikk på Rens blekkpatroner, og følg instruksjonene på skjermen.
- 5. Hvis det fortsatt er problemer med utskriften, gjentar du renseprosessen.
- 6. Hvis det fortsatt er problemer med utskriften, skyldes det enten at patronen er tom for blekk og bør skiftes ut, eller at det er en feil med patronen. Skift ut patronen hvis garantitiden er utløpt, eller kontakt HPs kundeservice.

For Macintosh

- 1. Legg vanlig papir i innskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne HP Printer Utility.
- 3. I området Configuration Settings (Konfigurasjonsinnstillinger) velger du Clean (Rens).
- 4. Klikk på Clean (Rens).
- 5. Hvis det fortsatt er problemer med utskriften, gjentar du renseprosessen.
- 6. Hvis det fortsatt er problemer med utskriften, skyldes det enten at patronen er tom for blekk og bør skiftes ut, eller at det er en feil med patronen. Skift ut patronen hvis garantitiden er utløpt, eller kontakt HPs kundeservice.

Vedlikeholde blekkpatronene

Følgende tips er nyttige for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sikre jevnt god utskriftskvalitet:

- Oppbevar alle blekkpatroner i den forseglede pakken til de skal brukes. Blekkpatroner bør oppbevares med romtemperaturer fra 15–35 °C.
- Fjern ikke beskyttelsestapen som dekker dysene før du er klar til å sette blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, skal du ikke forsøke å sette den på igjen. Dette skader blekkpatronen.

FORSIKTIG Slipp ikke blekkpatronen i gulvet. Hvis du mister blekkpatronen i gulvet, kan den skades.

Oppbevare blekkpatronene

Når en blekkpatronen tas ut av skriveren, skal den oppbevares i en lufttett plastbeholder eller i blekkpatronbeskytteren. Det følger en blekkpatronbeskytter med fotoblekkpatronene.



Merk Hvis du lagrer blekkpatroner i en lufttett plastbeholder, må du passe på at blekkdysene på trefargede patroner, fotoblekkpatroner og grå fotoblekkpatroner peker ned, og at blekkdysene på svarte blekkpatroner peker opp.

Slik oppbevarer du blekkpatronen i blekkpatronbeskytteren:

1. Skyv blekkpatronen inn i beskyttelsesenheten til den sitter godt på plass.



2. Fjern blekkpatronen fra beskyttelsesenheten ved å trykke tappen på innsiden av enheten ned og bakover for å frigjøre blekkpatronen, og ta den deretter ut.



Utskrift med én enkelt blekkpatron

Merk Hvis du vil sette skriveren i alternativ utskriftsmodus, fjerner du den tomme patronen.

Hvis en av blekkpatronene går tom for blekk før du kan skifte den, kan du fremdeles skrive ut med den andre blekkpatronen.

Blekkpatron i bruk	Utskrift
Trefarget	Farge og svært mørk fiolett (ikke helt svart)
Fotografi	Gråtone for fargesegmenter og svart for svarte segmenter
Svart	Gråtone
Grå foto	Grâtone



Merk Utskrift med én blekkpatron istedenfor to kan gå langsommere, og utskriftskvaliteten kan bli noe redusert. Det anbefales at du skriver ut med begge blekkpatronene.

Hvis du bare bruker fotoblekkpatronen, kan det hende at farger ikke skrives ut riktig.

For utskrift uten kantlinjer må den trefargede blekkpatronen være satt inn.

Kalibrere fargene

Hver gang du skifter ut en blekkpatron, kalibrerer skriveren automatisk fargene for å sikre best mulig utskriftskvalitet. Hvis du ikke er tilfreds med fargene som skrives ut, kan du kalibrere fargene manuelt, som beskrevet nedenfor.

- Verktøyboks eller skriverdriver (Windows): Klikk på kategorien Tjenester eller Skrivertjenester.
 Klikk deretter på Kalibrer farge og følg instruksjonene på skjermen.
- HP Printer Utility (Macintosh): I området Configuration Settings (Konfigurasjonsinnstillinger) velger du Color Calibration (Fargekalibrering). Klikk på Calibrate Color (Kalibrer farge) og følg instruksjonene på skjermen.



Merk Ved fargekalibrering må både den trefargede blekkpatronen og fotoblekkpatronen være satt inn.

Installere valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)

Hvis en tosidigenhet er montert på baksiden av skriveren, kan du automatisk skrive ut på begge sider av et papirark.

⁹ Merk Tosidigenheten er valgfritt ekstrautstyr som er tilgjengelig for HP Photosmart Pro B8300 series-skriveren. Den kan kjøpes separat i enkelte land/regioner (se under <u>HP-rekvisita og -</u> <u>tilbehør</u>).

Slik installerer du tosidigenheten:

[];;;

5

- 1. Ta av det bakre tilgangspanelet ved å skyve utløserknappene mot hverandre.
- 2. Trekk det bakre tilgangspanelet ut av skriveren.
- 3. Skyv tosidigenheten rett inn på baksiden av skriveren til begge sider klikker på plass.

Merk Ikke trykk på knappene på sidene av tosidigenheten når du installerer den. Bruk bare disse knappene når du skal ta tosidigenheten ut av skriveren.


4 Skrive ut og legge i utskriftsmateriale

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Velge utskriftsmateriale
- Legge utskriftsmateriale i innskuffen
- Bruke den automatiske papirtypesensoren
- Endre utskriftsinnstillinger
- Kort om automatiske programvarefunksjoner
- Skrive ut digitale fotografier
- <u>Utskrift uten kantlinjer</u>
- <u>Skrive ut i gråtoner</u>
- <u>Skrive ut panoramafotografier</u>
- Skrive ut et dokument
- <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u>
- <u>Skrive ut på ulike typer utskriftsmateriale</u>
- Skrive ut på papir med egendefinert størrelse
- Skrive ut på konvolutter
- Skrive ut på kort og andre små typer utskriftsmateriale
- <u>Skrive ut flere sider på ett ark</u>
- <u>Skrive ut hefter</u>
- Skrive ut plakater
- Skrive ut på listepapir
- Skrive ut etiketter
- Skrive ut påstrykningsbilder
- <u>Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)</u>
- Avbryte en utskriftsjobb

Velge utskriftsmateriale

HP-skriveren er laget for å skrive ut på mange forskjellige utskriftsmaterialetyper og -størrelser (for eksempel fotopapir, vanlig papir, konvolutter og transparenter). Skriveren fungerer bra med de fleste typer utskriftspapir som brukes på kontoret, og gir best resultat på papir som lett trekker til seg blekk. Bruk alltid utskriftsmateriale som samsvarer med typene, størrelsene og vektene som er oppført under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes.

Det beste er å prøve ulike typer utskriftsmateriale før du kjøper inn store kvanta. Finn en type utskriftsmateriale som fungerer bra.

Merk Bruk HP-utskriftsmateriale for å oppnå optimal utskriftskvalitet. Disse typene utskriftsmateriale er spesialdesignet for å fungere bra med skriveren. Hvis du ønsker bestillingsinformasjon, kan du se under <u>HP-rekvisita og -tilbehør</u>.

Tips for valg og bruk av utskriftsmateriale

- Papir som er for tynt, har en glatt struktur eller strekkes lett, kan bli matet på feil måte gjennom skriverens papirbane.
- Papir med grov struktur, eller som ikke håndterer blekk spesielt godt, kan gi ufullstendig grafikk eller tekst.
- Hvis du vil være sikker på at utskriftsmaterialet blir matet inn riktig, bør du bare bruke én type utskriftsmateriale om gangen i innskuffen eller åpningene for manuell mating.
- Bruk ikke utskriftsmateriale som er skadet, bøyd eller skrukket. Det anbefales at du ikke bruker papir med utskjæringer eller perforering, eller papir som er sterkt teksturert eller preget.
- Prøv å bruke en papirtype som tidligere har virket bra sammen med skriveren.
- Hvis du skal skrive ut flere sider på transparenter, fotopapir eller annet spesielt utskriftsmateriale, stanser utskriften og Fortsett-lampen blinker etter at hver side er skrevet ut. Utskriften kan dermed tørke før du skriver ut neste side. Trykk på Fortsett-knappen hvis du ikke vil vente til siden er tørr før du skriver ut neste side. Det anbefales imidlertid at hver side får tørke.

Se følgende avsnitt hvis du vil vite mer:

- Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes
- Angi minimumsmarger

Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes

Denne delen gir informasjon om størrelser, typer og vekt for utskriftsmateriale som skriveren støtter.

- Kort om størrelser på utskriftsmateriale som støttes
- Kort om typer utskriftsmateriale som støttes
- Kort om vekt og kapasitet for utskriftsmateriale som støttes

Kort om størrelser på utskriftsmateriale som støttes

Tabellen nedenfor viser de størrelsene for utskriftsmateriale du kan bruke i hver papirbane.

Størrelse på utskriftsmateriale	Innskuff	Fremre åpning for manuell mating	Bakre åpning for manuell mating	Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)
A3	 Image: A start of the start of	\checkmark	\checkmark	V
297 x 420 mm				
A3+	\checkmark	v	 Image: A start of the start of	\checkmark
330 x 483 mm				
A4	\checkmark	v	 Image: A start of the start of	\checkmark
210 x 297 mm				
A5	\checkmark	v	 Image: A start of the start of	\checkmark
148 x 210 mm				
A6	 Image: A start of the start of			
105 x 148 mm				
B4	 Image: A start of the start of	\checkmark	 Image: A start of the start of	✓
257 x 364 mm				
B5 (JIS)	\checkmark	\checkmark	 ✓ 	✓
182 x 257 mm				
Listepapir A3	 Image: A start of the start of	\checkmark	 Image: A start of the start of	
297 x 420 mm				
Listepapir A4	\checkmark	\checkmark	 ✓ 	
210 x 297,4 mm				
Listepapir Letter	 Image: A start of the start of	\checkmark	 Image: A start of the start of	
215,9 x 279,4 mm				
Listepapir Tabloid	\checkmark	\checkmark	 ✓ 	
279 x 432 mm				
10-konvolutt	 Image: A start of the start of	\checkmark		
104,9 x 241,3 mm				
A2-konvolutt	 Image: A start of the start of			
111 x 146 mm				
C5-konvolutt	 Image: A start of the start of	\checkmark		
162 x 229 mm				
C6-konvolutt	 Image: A start of the start of			
114 x 162 mm				
DL-konvolutt	\checkmark	✓		
110 x 220 mm				

Størrelse på utskriftsmateriale	Innskuff	Fremre åpning for manuell mating	Bakre åpning for manuell mating	Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)
Monarch-konvolutt	✓	\checkmark		
98,5 x 190,5 mm				
Executive	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓
184,15 x 266,7 mm				
HP-konvolutt for gratulasjonskort	\checkmark			
111,25 x 152,4 mm				
Indekskort	\checkmark			
76,2 x 127 mm				
Indekskort	\checkmark			
101,6 x 152,4 mm				
Indekskort	\checkmark	v		
127 x 203,2 mm				
Panorama A4	\checkmark	v	\checkmark	
210 x 594 mm				
Panorama	✓	v		
101,6 x 254 mm				
Panorama	\checkmark	v		
101,6 x 279,4 mm				
Panorama	\checkmark	v		
101,6 x 304,8 mm				
Fotografi	\checkmark			
76,2 x 127 mm				
Fotografi	\checkmark	✓		
88,9 x 127 mm				
Fotografi	\checkmark			
101,6 x 152,4 mm				
Fotografi med flik	\checkmark			
101,6 x 152,4 mm				
Fotografi	\checkmark	\checkmark		
127 x 177,8 mm				
Fotografi	\checkmark	v	\checkmark	

Størrelse på utskriftsmateriale	Innskuff	Fremre åpning for manuell mating	Bakre åpning for manuell mating	Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)
203,2 x 254 mm				
Fotografi	\checkmark	\checkmark	 Image: A start of the start of	
279,4 x 355,6 mm				
Fotografi	 Image: A start of the start of	v	 Image: A start of the start of	
304,8 x 304,8 mm				
Fotografi 10 x 15 cm	\checkmark			
100 x 150 mm				
Fotografi 10 x 15 cm, med flik	\checkmark			
100 x 150 mm				
Legal	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
215,9 x 355,6 mm				
Letter	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
215,9 x 279,4 mm				
Statement	\checkmark	\checkmark		
129,7 x 215,9 mm				
Super B	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
330 x 483 mm				
Tabloid	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
279,4 x 431,8 mm				
Panoramafotografi uten kantlinjer, A4	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
210 x 594 mm				
Panoramafotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark		
101,6 x 254 mm				
Panoramafotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark		
101,6 x 279,4 mm				
Panoramafotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark		
101,6 x 304,8 mm				
Fotografi uten kantlinjer	\checkmark			
101,6 x 152,4 mm				

Størrelse på utskriftsmateriale	Innskuff	Fremre åpning for manuell mating	Bakre åpning for manuell mating	Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)
Fotografi uten kantlinjer, med flik	\checkmark			
101,6 x 152,4 mm				
Fotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark		
127 x 177,8 mm				
Fotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
203,2 x 254 mm				
Fotografi uten kantlinjer	v	v	\checkmark	
215,9 x 279,4 mm				
Fotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
279,4 x 355,6 mm				
Fotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark	 Image: A start of the start of	
304,8 x 304,8 mm				
Fotografi uten kantlinjer	\checkmark	\checkmark		
88,9 x 127 mm				
Fotografi uten kantlinjer, 10 x 15 cm	v			
100 x 150 mm				
Fotografi uten kantlinjer, 10 x 15 cm med flik	\checkmark			
100 x 150 mm				
Fotografi uten kantlinjer, A3	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
297 x 420 mm				
Fotografi uten kantlinjer, A4	V	v	 Image: A start of the start of	
210 x 297 mm				
Fotografi uten kantlinjer, A5	v	v	 Image: A start of the start of	
148 x 210 mm				
Fotografi uten kantlinjer, A6	V	v		
105 x 148 mm				
Fotografi uten kantlinjer, B5	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
182 x 257 mm				
Uten kantlinjer, Super B	\checkmark	v	\checkmark	
330 x 483 mm				

Størrelse på utskriftsmateriale	Innskuff	Fremre åpning for manuell mating	Bakre åpning for manuell mating	Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)
Fotografi uten kantlinjer, Tabloid	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
279 x 432 mm				
Egendefinert	\checkmark	\checkmark	\checkmark	

Kort om typer utskriftsmateriale som støttes

Alt utskriftsmateriale støtter opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt for fargeutskrift og 1200 ppt inndata. Denne innstillingen kan midlertidig kreve stor plass på harddisken (400 MB eller mer) og gir tregere utskrift.

Tabellen nedenfor viser typene utskriftsmateriale du kan bruke.

Type utskriftsmateriale	Innskuff og fremre eller bakre åpning for manuell mating	Manuell tosidig	Automatisk tosidig	Utskrift uten kantlinjer
Vanlig papir				
Vanlig papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Tykt, vanlig papir	\checkmark	\checkmark		\checkmark
HP Helt hvitt papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
HP Premium-papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
HP Premium- presentasjonspapir	\checkmark	\checkmark	~	
Andre Inkjet-papirtyper	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fotopapir				
HP Fotopapir	\checkmark			\checkmark
Andre fotopapirtyper	\checkmark			\checkmark
Transparenter				
HP Transparenter	\checkmark			
Andre transparentfilmtyper	\checkmark			
Spesialpapir				
HP Listepapir	\checkmark			
HP Påstrykningspapir	\checkmark			
HP Etiketter	\checkmark			
HP Notatkort	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
HP Fotokort for høytider	\checkmark			\checkmark

Type utskriftsmateriale	Innskuff og fremre eller bakre åpning for manuell mating	Manuell tosidig	Automatisk tosidig	Utskrift uten kantlinjer
Andre spesialpapirtyper	\checkmark	\checkmark		
Gratulasjonskort				
HP Gratulasjonskort	\checkmark	\checkmark		
HP Fotogratulasjonskort	\checkmark	\checkmark		\checkmark
Andre gratulasjonskort	\checkmark	✓		
Brosjyrepapir				
HP Brosjyrepapir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Andre brosjyrepapirtyper	✓	✓	\checkmark	\checkmark

Kort om vekt og kapasitet for utskriftsmateriale som støttes

Følgende tabell gir informasjon hvilken vekt og kapasitet for utskriftsmateriale papirbanene støtter.

Skuff	Туре	Vekt	Kapasitet
Innskuff	Papir, konvolutter, kort	60 til 135 g/m² (16 til 36 pund bond)	Opptil 19mm eller opptil 150 ark med vanlig papir, opptil 15 konvolutter, opptil 60 kort
	Transparenter eller etiketter		Opptil 30
Fremre åpning for manuell mating	Papir, konvolutter, kort	65 til 135 g/m² (17 til 36 pund bond)	Opptil 10 ark med vanlig papir, opptil 5 konvolutter eller kort
	Transparenter eller etiketter		Opptil 8
Bakre åpning for manuell mating	Papir, konvolutter, kort	Opptil 280 g/m² (74 pund bond)	Ett om gangen, tykt utskriftsmateriale (opptil 0,3 mm)
	Transparenter eller etiketter		Én om gangen
Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)	Papir (Støtter ikke listepapir, kartotekkort eller konvolutter.)	Opptil 135 g/m² (36 pund bond)	
Utskuff			Opptil 75 ark

Angi minimumsmarger

Dokumentmargene må tilsvare (eller være bredere enn) minimumsinnstillingene for marger i stående papirretning.

Utskriftsmateriale	Venstre- og høyremarg	Toppmarg	Bunnmarg
Fotografier	3,2 mm	3,2 mm	3,1 mm

Utskriftsmateriale	Venstre- og høyremarg	Toppmarg	Bunnmarg
Fotografi med flik	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
10 x 15 cm			
Letter, Tabloid, A3, A3+, A4, A5, A6, B4, B5, Super B, Statement, Executive, Legal	3,2 mm	1,8 mm	14,2 mm
Kort	3,2 mm	1,8 mm	14,2 mm
Konvolutter	3,2 mm	14,2 mm	14,2 mm
Panorama	3,2 mm	1,8 mm	14,2 mm
Listepapir	3,2 mm	0 mm	0 mm
Utskriftsmateriale med egendefinert størrelse	3,2 mm	1,8 mm	14,2 mm

Legge utskriftsmateriale i innskuffen

Denne delen beskriver hvordan du legger vanlig papir og standardstørrelser og -typer av utskriftsmateriale i innskuffen. Generelle retningslinjer for å legge utskriftsmateriale i skuffer:

- Hvis du skriver ut på tykt papir eller fotopapir, kan du bruke den bakre åpningen for manuell mating.
 Se under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u>.
- Hvis du skriver ut på kort eller konvolutter, kan du se under <u>Skrive ut på kort og andre små typer</u> <u>utskriftsmateriale</u> og <u>Skrive ut på konvolutter</u>.
- Hvis du skriver ut på én eller bare noen få konvolutter eller papirark, kan du bruke den fremre åpningen for manuell mating, og la det vanlige utskriftsmaterialet bli liggende i innskuffen. Se under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u>.

Slik legger du utskriftsmateriale i innskuffen:

- 1. Løft opp utskuffen. Skyv igjen utskuffen hvis den er trukket ut.
- 2. Trykk inn låsen på innskuffen og trekk ut innskuffen.



Merk Hvis skinnen for små typer utskriftsmateriale er i åpen stilling, stenger du den ved å flytte den 90 grader mot klokken.

3. Trykk på knappen øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den mot venstre så langt den går.



 Skyv en papirbunke på opptil 150 ark, eller en bunke med utskriftsmateriale som ikke overstiger høyden på papirbreddeskinnen, med utskriftssiden ned inn langs den høyre siden av innskuffen til den stopper.

Transparenter: Skyv en bunke på opptil 30 transparenter, med den grove siden ned og klebestripen vendt forover, inn langs høyre side av innskuffen til den stopper.

- 5. Trykk på knappen øverst på papirbreddeskinnen, og skyv skinnen mot høyre til den stopper mot kanten av utskriftsmaterialet.
- 6. Trykk på innskufflåsen, og trekk skuffen bakover til den stopper mot kanten av utskriftsmaterialet.



Merk Når du legger papir av typen 215,9 x 279,4 mm i innskuffen, slutter skufforlengelsen mot papirkanten med et lite mellomrom mellom forlengelsen og skuffen. Skuffen kan trekkes ut mer for å håndtere større utskriftsmateriale.

7. Senk utskuffen til vannrett stilling.



8. Trekk ut utskuffen hvis det er nødvendig.

Bruke den automatiske papirtypesensoren

Den automatiske papirtypesensoren velger automatisk de utskriftsinnstillingene som passer for utskriftsmaterialet i skriveren, spesielt når den brukes med HP-utskriftsmateriale.

Sensoren skanner den første siden av utskriftsmaterialet du har lagt i, fastslår typen utskriftsmateriale, velger innstillingene som passer best for dokumentet, og skriver det deretter ut.



Merk Hvis du vet hvilken type utskriftsmateriale det er, kan du velge den i nedtrekkslisten **Papirtype**.

Retningslinjer for bruk av den automatiske papirtypesensoren:

- Det anbefales at du velger den aktuelle papirtypen i skriverdriveren hvis du skal skrive ut på utskriftsmateriale av høyere kvalitet.
- Plasser ikke skriveren i direkte sollys. Direkte sollys kan ha innvirkning på den automatiske papirtypesensoren.
- Under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u> er det beskrevet hvordan du angir den automatiske papirtypesensoren som standardinnstilling.

For Windows

- 1. Åpne skriverdriveren (se under <u>Skrive ut et dokument</u>).
- 2. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 3. Velg Automatisk i nedtrekkslisten Papirtype.
- 4. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg **OK**.

- 1. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 2. Åpne panelet Paper Type/Quality (Papirtype/-kvalitet).
- 3. Velg kategorien **Paper** (Papir).
- 4. Velg Automatic (Automatisk) i nedtrekkslisten Paper type (Papirtype).
- 5. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Endre utskriftsinnstillinger

Du kan endre utskriftsinnstillingene (for eksempel størrelse på eller type utskriftsmateriale) fra et program eller skriverdriveren. Endringer som utføres i programmet, overstyrer endringer i skriverdriveren. Når programmet er lukket, settes imidlertid innstillingene tlbake til standardverdiene som er konfigurert i skriverdriveren.

Merk Hvis du vil angi utskriftsinnstillinger for alle utskriftsjobber, må du gjøre det i skriverdriveren. Hvis du ønsker mer informasjon om skriverdriverfunksjoner i Windows, kan du se den elektroniske hjelpen for skriverdriveren. Hvis du vil vite mer om utskrift fra et bestemt program, kan du se i dokumentasjonen for programmet.

Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

Slik endrer du innstillinger fra et program for gjeldende jobber (Windows):

- 1. Åpne dokumentet du vil skrive ut.
- 2. På Fil-menyen klikker du på Skriv ut, og deretter klikker du på Oppsett eller Egenskaper.

De ulike alternativene kan variere avhengig av programmet du bruker.

3. Endre eventuelt andre innstillinger, og klikk på OK, Skriv ut eller en lignende kommando.

Slik endrer du standardinnstillinger for alle fremtidige jobber (Windows):

- 1. Klikk på Start, Innstillinger og deretter på Skrivere eller Skrivere og telefakser.
- 2. Høyreklikk på skriverikonet og velg deretter Egenskaper, Dokumentstandarder eller Utskriftsinnstillinger.
- 3. Endre eventuelt andre ønskede innstillinger, og klikk på OK.

Slik endrer du innstillinger (Macintosh):

- 1. På File-menyen (Arkiv) klikker du på Page Setup (Utskriftsformat).
- 2. Endre eventuelle ønskede innstillinger, og klikk på OK.
- 3. På File-menyen (Arkiv) klikker du på Print (Skriv ut).
- 4. Endre eventuelle ønskede innstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Kort om automatiske programvarefunksjoner

Skriverdriveren har følgende automatiske programvarefunksjoner. Hvis du vil vite hvordan du får tilgang til skriverdriveren, kan du se under <u>Skrive ut et dokument</u>.

F

Merk Noen funksjoner er bare tilgjengelige i Windows. Du kan finne ut mer om en bestemt funksjon i Windows-skriverdriveren ved å høyreklikke på funksjonen og velge **Hva er dette?**.

Du kan også få tilgang til noen av disse funksjonene via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

- Utskrift uten kantlinjer: Bruk hele sideflaten ved utskrift av fotografier og kort med funksjonen for utskrift uten kantlinjer. Se under <u>Utskrift uten kantlinjer</u>.
- Skaleringsalternativer: Du kan forstørre eller forminske dokumentene faktisk talt uten tap av utskriftskvalitet eller oppløsning. I kategorien Effekter merker du av for Skriv ut dokumenter på, velger aktuell størrelse på dokumentet og merker deretter av for Tilpass til side. Du kan også velge Center On Page (midtstill på side) for å midtstille dokumentet på utskriften.

Du kan også benytte rullefeltet **% av normal størrelse** til å justere størrelsen på dokumentet. Du kan zoome fra 25 til 400 % av den originale dokumentstørrelsen, men innholdet på siden kan av og til bli avkuttet.

- Tosidig utskrift: Skriv ut på begge sider av papiret når du skal lage brosjyrer og kataloger med profesjonelt utseende. Se under <u>Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)</u>.
- Minimer marger: Skriv ut nærmere bunnkanten av siden. I kategorien Avansert velger du Minimer marger, og reduserer deretter margene på dokumentet ved å justere innstillingene for sideoppsett i programmet du bruker.
- HPs digitale fotografering: Forbedre kvaliteten på de utskrevne fotografiene. Innstillingen Full bør brukes for bilder med høy oppløsning (600 ppt eller mer) som skrives ut på fotopapir. I kategorien Features (Funksjoner) velger du Full i nedtrekkslisten Photo fix (Fiks foto) når du har valgt et utskriftsmateriale for fotografier.
- **Hefteoppsett**: Lag hefter uten å bekymre deg om paginering. Alt du trenger å gjøre, er å brette sidene og binde dem sammen i et hefte. Du kan velge om du vil binde sammen heftet på venstre eller høyre side, ved å velge innbinding på venstre eller høyre side. Se under <u>Skrive ut hefter</u>.
- **Sider per ark**: Skriv ut opptil 16 sider på ett enkelt papirark for å redusere utskriftskostnadene. Du kan endre rekkefølgen i layouten. Se under <u>Skrive ut flere sider på ett ark</u>.
- Side ved side eller plakatutskrift: Du kan forstørre et ettsiders dokument opptil 5 ganger (5 x 5) for dokumentstørrelser opptil A3+ (13 x 19 tommer). Det forstørrede dokumentet kan skrives ut på flere ark og settes sammen til en stor plakat. Se under <u>Skrive ut plakater</u>.
- **Speilvendt utskrift**: Vend en side horisontalt. Dette gjør at du kan skrive på undersiden av en transparent slik at du kan gjøre anmerkninger med markørpenner på oversiden. Alternativet **Speilvendt bilde** finnes i kategorien **Avansert**.
- **Utskrift på listepapir**: Skriv ut store bilder og fete, kjempestore skrifter på papir som mates kontinuerlig. Se under <u>Skrive ut på listepapir</u>.

- Skriv ut i sepia: Skriv ut bilder med en brunaktige tone for å gi dem et foreldet utseende. I kategorien Farge merker du av for Skriv ut i Sepia.
- Skriv ut i gråtoner: Både dokumenter i svart-hvitt og fargedokumenter kan konverteres til gråtoner. I Windows velger du Skriv ut i gråtoner i kategorien Farge. I Macintosh velger du Grayscale (Gråtone) i kategorien Paper (Papir) i nedtrekkslisten Color (Farge).

Skrive ut digitale fotografier

Forbedret fargeutskrift

Skriveren bruker seks farger for å forbedre utskriftskvaliteten på fotografier. Hvis du ønsker en liste over hvilke blekkpatroner som støttes for skriveren, kan du se under <u>Blekkpatroner som støttes</u>.



Merk Du kan skrive ut svart-hvitt-fotografier av høy kvalitet med en grå fotoblekkpatron i kombinasjon med den trefargede blekkpatronen.

Merk Etter at du har satt inn en ny blekkpatron, vil skriveren automatisk justere blekkpatronene og skrive ut en justeringsside på et papirark. Hvis du har fotopapir av høy kvalitet i innskuffen, bør du legge i et vanlig papirark før du setter i den nye blekkpatronen.

Retningslinjer for utskrift av fotografier

 For best mulig resultat ved utskrift av fotografier og bilder bør du velge modusen Best og velge HP Fotopapir i skriverdriveren. I Best-modus brukes HPs unike PhotoREt IVfargeleggingsteknologi og ColorSmart III-fargeoptimalisering, som gir realistiske fotografibilder, livlige farger og ekstremt skarp tekst. Med PhotoREt IV kan du få et større fargespekter, lysere toner og mykere overganger mellom toner, som gir optimal utskriftskvalitet for fotografier og bilder.

Du kan også velge **Maksimal oppløsning**, som gir opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt* for optimal utskriftskvalitet. Se under <u>4800 x 1200 optimalisert ppt</u>.

*Opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt for fargeutskrift og 1200 ppt inndata. Denne innstillingen kan midlertidig kreve stor plass på harddisken (400 MB eller mer) og gir tregere utskrift. En eventuell fotoblekkpatron vil forbedre utskriftskvaliteten ytterligere.

- Under Utskrift uten kantlinjer er det beskrevet hvordan du skriver ut fotografier uten kantlinjer.
- Det anbefales at du tar ut hvert papirark når det er skrevet ut, og legger det til side for å tørke.
- Hvis fargene på utskriften tydelig heller mot gult, cyan eller magenta, eller det er antydning til farge i gråtonene, må fargen kalibreres. Se under <u>Kalibrere fargene</u>.
- Juster fotoblekkpatronene for å få best mulig utskriftskvalitet. Du trenger ikke å justere blekkpatronene hver gang du setter inn en fotoblekkpatron, bare hvis det er nødvendig. Se under <u>Justere blekkpatronene</u>.
- Under <u>Oppbevare blekkpatronene</u> er det beskrevet hvordan du skal oppbevare blekkpatroner.
- Hold alltid fotopapiret i kantene. Fingeravtrykk på fotopapir reduserer utskriftskvaliteten.
- Fotopapiret skal være flatt før utskrift. Hvis hjørnene på fotopapiret er bøyd mer enn 10 mm, kan du flate ut papiret ved å legge det i en oppbevaringspose som kan forsegles. Rull deretter posen på en bordkant til papiret er flatt.

Slik skriver du ut digitale fotografier:

- 1. Legg i fotopapiret.
 - Under <u>Legge utskriftsmateriale i innskuffen</u> er det beskrevet hvordan du legger i en bunke med fotopapir.
 - Hvis du bare skal skrive ut på noen få ark, kan du gjøre dette via åpningen for manuell mating. Hvis du skriver ut på tykt papir og vil bruke den rette papirbanen, kan du bruke den bakre åpningen for manuell mating. Hvis du bruker en av åpningene for manuell mating, skal papiret legges i på et senere tidspunkt.
 - Hvis du skal skrive ut 10 x 15 cm fotografier, kan du gjøre dette via innskuffen eller den bakre åpningen for manuell mating.
- 2. Skriv ut fotografiene. Se under Skrive ut et dokument.

Se også under Retningslinjer for utskrift av fotografier.

3. Under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u> er det beskrevet hvordan du bruker den fremre eller bakre åpningen for manuell mating.

Kort om teknologier for digital fotografering

I tillegg til seks fargers utskrift inneholder skriverprogramvaren flere andre funksjoner for utskrift av digitale fotografier.

Merk Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, klikk på kategorien **Utskrift**, og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

- PhotoREt-utskrift
- 4800 x 1200 optimalisert ppt
- <u>Skrive ut Exif Print-forbedrede fotografier</u>

PhotoREt-utskrift

PhotoREt gir den beste kombinasjonen av utskriftshastighet og -kvalitet for bildet.

Hvis du vil skrive ut med PhotoREt-teknologi, velger du **Best** som utskriftskvalitet i kategorien **Features** (Funksjoner) i skriverdriveren. Under <u>Skrive ut et dokument</u> er det beskrevet hvordan du endrer innstillinger i skriverdriveren.

4800 x 1200 optimalisert ppt

4800 x 1200 optimalisert ppt* er oppløsningen med høyest kvalitet på denne skriveren. Når **Maksimal oppløsning** er valgt som utskriftskvalitet, skriver den trefargede blekkpatronen ut i modusen 4800 x 1200 optimalisert ppt.

Hvis du skal skrive ut med 4800 x 1200 optimalisert ppt, velger du **Maksimal oppløsning** som utskriftskvalitet i kategorien **Features** (Funksjoner) i skriverdriveren. Under <u>Skrive ut et dokument</u> er det beskrevet hvordan du endrer innstillinger i skriverdriveren.

*Opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt for fargeutskrift og 1200 ppt inndata. Denne innstillingen kan midlertidig kreve stor plass på harddisken (400 MB eller mer) og gir tregere utskrift. En eventuell fotoblekkpatron vil forbedre utskriftskvaliteten ytterligere.

Skrive ut Exif Print-forbedrede fotografier

Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) Print er en internasjonal standard for digital bildebehandling som forenkler digital fotografering og forbedrer utskriften av fotografier. Når et fotografi blir tatt med et Exif Print-kompatibelt digitalkamera, registrerer Exif Print informasjon som eksponeringstid, typen blits og fargemetning og lagrer den i bildefilen. Skriverprogramvaren bruker så denne informasjonen til å foreta bildespesifikke forbedringer automatisk, og resultatet blir dermed førsteklasses fotografier.

Dette kreves for å skrive ut Exif Print-forbedrede fotografier:

- Et digitalkamera som støtter Exif Print
- Exif Print-kompatibel fotoprogramvare

Slik skriver du ut Exif Print-forbedrede fotografier:

- 1. Åpne filen du vil skrive ut med Exif Print-kompatibel fotoprogramvare.
- 2. Se instruksjoner under Forbedret fargeutskrift.

HP Photosmart Essential-programvare

HP Photosmart Essential er et Windows-program som du kan bruke til å skrive ut fotografiene dine på en rask og enkel måte, eller til å kjøpe kopier på Internett. Det gir også tilgang til andre grunnleggende HP Photosmart-programfunksjoner, for eksempel lagring, vising og deling av fotografier.

Slik åpner du HP Photosmart Essential: Klikk på **Start** på oppgavelinjen, pek på **Programmer** eller **Alle programmer**, pek på **HP**, og klikk deretter på **HP Photosmart Express**.

Utskrift uten kantlinjer

Med utskrift uten kantlinjer kan du skrive helt ut i kantene på enkelte papirtyper og en rekke standard papirstørrelser fra 101,6 x 152,4 mm til 330 x 482,6 mm, eller A6 til A3+.



Merk Åpne filen i et program og angi bildestørrelsen. Kontroller at størrelsen tilsvarer papirstørrelsen du skriver ut bildet på.

Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg alternativet **Fotoutskrift - kantløs**.

For Windows

- **1.** Legg i det aktuelle papiret:
 - Hvis du bare skal skrive ut på noen få ark, kan du gjøre dette via den fremre eller bakre åpningen for manuell mating. Hvis det er tilfelle, går du videre med trinnene nedenfor og legger i papiret på et senere tidspunkt.
 - Under Legge utskriftsmateriale i innskuffen er det beskrevet hvordan du bruker innskuffen.
- 2. Åpne filen du vil skrive ut.
- 3. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 4. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 5. Velg papirstørrelsen i nedtrekkslisten Size (Størrelse).
- 6. Merk av for Uten kantlinjer.
- 7. Velg papirkilden i nedtrekkslisten **Papirkilde**. Velg alternativet **Fotoskuff** hvis du skal skrive ut på tykt papir eller fotopapir.
- 8. Velg papirtypen i nedtrekkslisten **Papirtype**. Velg ikke **Automatisk**.
- 9. Merk av for **Scale to paper size** (Tilpass til papirstørrelse) hvis du vil skalere bildet automatisk for å skrive ut uten kantlinjer.
- Velg Best fra nedtrekkslisten Utskriftskvalitet hvis du skal skrive ut fotografier. Du kan også velge Maksimal oppløsning, som gir opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt* for optimal utskriftskvalitet.

*Opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt for fargeutskrift og 1200 ppt inndata. Denne innstillingen kan midlertidig kreve stor plass på harddisken (400 MB eller mer) og gir tregere utskrift. En eventuell fotoblekkpatron vil forbedre utskriftskvaliteten ytterligere.

- 11. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- **12.** Skriv ut dokumentet.
- **13.** Se under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u> hvis du bruker den fremre eller bakre åpningen for manuell mating.
- **14.** Hvis du har skrevet ut på fotopapir med en avrivningsflik, fjerner du denne for at dokumentet skal bli helt uten kantlinjer.

For Macintosh

- 1. Legg i det aktuelle papiret:
 - Hvis du bare skal skrive ut på noen få ark, kan du gjøre dette via den fremre eller bakre åpningen for manuell mating. Hvis det er tilfelle, går du videre med trinnene nedenfor og legger i papiret på et senere tidspunkt.
 - Under Legge utskriftsmateriale i innskuffen er det beskrevet hvordan du bruker innskuffen.
- 2. Åpne filen du vil skrive ut.
- 3. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- 4. Velg størrelsen for utskriftsmateriale uten kantlinjer, og klikk på **OK**.
- 5. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 6. Åpne panelet Paper Type/Quality (Papirtype/-kvalitet).
- 7. Klikk på kategorien **Paper** (Papir) og velg typen utskriftsmateriale i nedtrekkslisten **Paper type** (Papirtype).
- 8. Hvis du skriver ut fotografier, velger du **Best** under nedtrekkslisten **Quality** (Kvalitet). Du kan også velge **Maksimal oppløsning**, som gir opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt*.

*Opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt for fargeutskrift og 1200 ppt inndata. Denne innstillingen kan midlertidig kreve stor plass på harddisken (400 MB eller mer) og gir tregere utskrift. En eventuell fotoblekkpatron vil forbedre utskriftskvaliteten ytterligere.

- **9.** Velg papirkilden. Velg alternativet for manuell mating hvis du skal skrive ut på tykt papir eller fotopapir.
- 10. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).
- 11. Hvis du skriver ut på tykt papir eller fotopapir, legger du papiret i den bakre åpningen for manuell mating på baksiden av skriveren. Under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell</u> <u>mating</u> er det beskrevet hvordan du mater papir manuelt.
- **12.** Hvis du har skrevet ut på fotopapir med en avrivningsflik, fjerner du denne for at dokumentet skal bli helt uten kantlinjer.

Skrive ut i gråtoner

Med funksjonen for gråtoneutskrift kan du skrive ut svart-hvitt-fotografier av høy kvalitet i gråtoner ved hjelp av en grå fotoblekkpatron.

For Windows

- 1. Legg i utskriftsmaterialet (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper.
- 3. Klikk på Farge.
- 4. I nedtrekkslisten **Skriv ut i gråtoner** klikker du på ett av følgende:
 - Høy kvalitet: Bruk dette alternativet for utskrifter av høy kvalitet.
 - Bare svart: Bruk dette alternativet for rask, økonomisk utskrift.
- 5. Velg eventuelt andre utskriftsinnstillinger, for eksempel **Utskriftskvalitet**, og klikk deretter på **OK**.

- 1. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 2. Åpne panelet Paper Type/Quality (Papirtype/-kvalitet).
- 3. Velg Grayscale (Gråtone) i kategorien Paper (Papir) i nedtrekkslisten Color (Farge).
- 4. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Skrive ut panoramafotografier

Denne delen inneholder informasjon om utskrift av panoramafotografier med kantlinjer og fotografier uten kantlinjer. Retningslinjer for utskrift av panoramafotografier:

- Hvis du ønsker utskrifter av høy kvalitet, bør du bruke en fotoblekkpatron i kombinasjon med den trefargede blekkpatronen.
- Bruk HP Premium Plus-fotopapir og fotoblekkpatroner i skriveren for å unngå falmede utskrifter.
- Hvis du ønsker å bruke funksjonen for fotoutskrift, kan du se under Skrive ut digitale fotografier.
- Bruk HP Fotopapir for daglig bruk, halvglanset for å spare penger og blekk ved utskrift av fotografier.
- Kontroller at fotopapiret du bruker, er flatt. Hvis fotopapiret ikke er flatt, kan du legge det i oppbevaringsposen som kan forsegles, og rulle posen på en bordkant til papiret er flatt.
- Ikke overskrid kapasiteten for innskuffen: opptil 25 ark.

Slik konfigurerer du skriveren:

- 1. Kontroller at skriveren er slått på.
- 2. Løft opp utskuffen og fjern deretter alt papiret i innskuffen.
- Skyv papirbreddeskinnen helt til venstre og skyv deretter skuffen inn, eller bruk skinnen for små typer utskriftsmateriale.
- 4. Kontroller at fotopapiret er flatt.
- 5. Legg fotopapiret i innskuffen med utskriftssiden ned.
- 6. Skyv papirskinnene slik at de ligger helt inntil papiret.

- **Merk** Enkelte panoramapapirstørrelser kan gå utenfor kanten på skuffen. Når du skriver ut på slike papirtyper, må du passe på at du skyver papirbreddeskinnen helt inntil kanten på papiret.
- 7. Senk utskuffen.

Slik konfigurerer du programvaren:

Merk Hvis programmet du bruker, inneholder en funksjon for fotoutskrift, følger du instruksjonene som følger med programmet. Hvis ikke, følger du instruksjonene nedenfor.

- 1. Åpne dialogboksen Skriveregenskaper.
- 2. I kategorien Utskrift klikker du på Utskrift av fotografier med hvit kantlinjer som dokumenttype, og velger deretter følgende alternativer:
 - Utskriftskvalitet: Normal, Best eller Maksimal oppløsning
 - Papirstørrelse: Aktuell fotopapirstørrelse
 - **Papirtype**: Aktuell fotopapirtype
 - Papirretning: Stående eller Liggende

- 3. Angi følgende alternativer etter behov i kategoriene **Features** (Funksjoner) og **Farge**:
 - Alternativer for Photo fix (Fiks foto)
 - Avanserte fargealternativer
 - Fargebehandling
 - Gråtonekvalitet
- 4. Velg eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på OK.

Skrive ut et dokument

Fremgangsmåten for å skrive ut et dokument varierer, avhengig av programvaren du bruker. Til vanlig kan du følge fremgangsmåten nedenfor når du skal skrive ut et dokument.

Merk Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

- 1. Åpne filen du vil skrive ut.
- 2. Klikk på Fil, og velg deretter Skriv ut.
- 3. Velg OK eller Skriv ut hvis du vil skrive ut med standard utskriftsinnstillinger.

-eller-

Åpne skriverdriveren hvis du vil endre utskriftsinnstillingene for dokumentet:

For Windows: Velg Egenskaper eller Oppsett.

For Macintosh: Klikk på Print (Skriv ut) eller Page Setup (Utskriftsformat).

Banen til skriverdriveren varierer, avhengig av programvaren du bruker.

4. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger og klikk på OK eller Skriv ut.

Hvis du ønsker mer detaljerte utskriftsinstruksjoner, kan du se andre avsnitt i dette kapittelet. Her er to andre referanser for utskrift av dokumenter:

- Du finner en beskrivelse av funksjonene til skriverdriveren under <u>Kort om automatiske</u> programvarefunksjoner.
- Under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u> kan du lese hvordan du angir at utskriftsinnstillingene skal gjelde for alle dokumenter som skrives ut på skriveren.

Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating

Hvis du skriver ut bare ett eller noen få fotografier, papirark eller konvolutter, kan du bruke den fremre åpningen for manuell mating, og la det vanlige utskriftsmaterialet ligge i innskuffen.

Den bakre åpningen for manuell mating bruker en rett papirbane og er beregnet på utskrift på enkeltark av tykt papir (opptil 280 g/m²), for eksempel kort eller fotopapir.

Under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes er det beskrevet hvilke typer og størrelser på utskriftsmateriale som støttes med åpningene for manuell mating.

Utskrift fra åpningene for manuell mating utføres i to trinn: 1) endre programvareinnstillingene og 2) legge i utskriftsmateriale. Følgende avsnitt inneholder fremgangsmåter for hvordan du utfører hvert enkelt trinn.



Merk Hvis du vil skrive ut via den manuelle materen på baksiden og det er installert en tosidigenhet (ekstrautstyr), må du erstatte tosidigenheten med det bakre tilgangspanelet.

Endre programvareinnstillingene

For Windows:

- 1. Åpne skriverdriveren (se under <u>Skrive ut et dokument</u>).
- 2. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 3. Velg alternativet for manuell mating i nedtrekkslisten Papirkilde.
- 4. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 5. Skriv ut dokumentet.

- 1. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- 2. Velg størrelsen for utskriftsmaterialet og klikk på OK.
- 3. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 4. Åpne panelet Paper Type/Quality (Papirtype/-kvalitet).
- 5. Klikk på kategorien Paper (Papir) og velg type og kilde for utskriftsmaterialet.
- 6. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Legge utskriftsmateriale i den fremre åpningen for manuell mating



Merk Hvis det ligger utskrifter i utskuffen, må du fjerne dem før du bruker den fremre åpningen for manuell mating.

1. Trekk ut utskuffen.



- 2. Skyv papirbreddeskinnen mot venstre så langt den går.
- 3. Løft den gjennomsiktige plastklaffen og legg utskriftsmaterialet inn i den smale åpningen mellom utskuffen og plastklaffen. Legg en bunke med 10 ark eller 5 kort eller konvolutter *med utskriftssiden ned* langs den høyre siden av åpningen til bunken stopper. Legg inn konvoluttene med klaffen vendt opp og mot høyre.
- 4. Skyv papirskinnen mot høyre til den stopper mot papirkanten.



5. Trykk på Fortsett-knappen for å fortsette utskriften.

Fjern eventuelt papir i den fremre åpningen for manuell mating for å gjenoppta utskrift fra innskuffen.

Legge utskriftsmateriale i den bakre åpningen for manuell mating

- 1. Juster papirskinnen til papirstørrelsen du skriver ut på, før du legger i papiret ved å rette det inn etter det aktuelle ikonet under den bakre åpningen for manuell mating.
- 2. Legg ett enkelt ark med **utskriftssiden opp** langs venstre side av den bakre åpningen for manuell mating. Skriveren griper tak i papiret.



3. Trykk på Fortsett-knappen for å fortsette utskriften. Hvis du skriver ut mer enn én side, trykker du på Fortsett-knappen etter at du har lagt i hvert enkelt ark.

Skrive ut på ulike typer utskriftsmateriale



Merk Bruk HP-utskriftsmateriale for å oppnå optimal utskriftskvalitet. Disse typene utskriftsmateriale er spesialdesignet for å fungere med HP-skriveren. Hvis du ønsker bestillingsinformasjon, kan du se under <u>HP-rekvisita og -tilbehør</u>.

Hvis du skriver ut på transparenter, anbefaler HP at du fjerner transparentene etter hvert som de skrives ut, og legger dem til side for å tørke.

For Windows

- 1. Legg i utskriftsmaterialet (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 3. Velg kategorien **Features** (Funksjoner).
- 4. Velg typen utskriftsmaterialet i nedtrekkslisten Papirtype.
- 5. Velg størrelsen på utskriftsmateriale i nedtrekkslisten Size (Størrelse).
- 6. Velg papirkilden i nedtrekkslisten Papirkilde.
- 7. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 8. Skriv ut dokumentet.

- 1. Legg i utskriftsmaterialet (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- 3. Velg størrelsen på utskriftsmaterialet og klikk på OK.
- 4. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 5. Åpne panelet **Paper Type/Quality** (Papirtype/-kvalitet).
- 6. Klikk på kategorien **Paper** (Papir) og velg type og kilde for utskriftsmaterialet.
- 7. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Skrive ut på papir med egendefinert størrelse



Merk Papirbredden må være mellom 76,2 og 330,2 mm, papirlengden må være mellom 127 og 1 270 mm.

For Windows

- 1. Legg i utskriftsmaterialet (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under <u>Skrive ut et dokument</u>).
- 3. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 4. Velg Egendefinert i nedtrekkslisten Size (Størrelse).

Hvis du bruker Windows XP eller Windows 2000, angir du et navn og klikker på Lagre.

- 5. Angi verdiene for bredden og lengden i dialogboksen for egendefinert papirstørrelse.
- 6. Velg ett av de forhåndsdefinerte navnene fra nedtrekkslisten **Navn**, og velg **Lagre** for å lagre de egendefinerte innstillingene.
- 7. Klikk på OK.
- 8. Velg navnet på den egendefinerte papirstørrelsen du opprettet, i nedtrekkslisten Size (Størrelse).
- 9. Velg papirkilden i nedtrekkslisten Papirkilde.
- 10. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på OK.
- **11.** Skriv ut dokumentet.

- 1. Legg i utskriftsmaterialet (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- Velg Custom Page Sizes (Egendefinert papirstørrelse) i nedtrekkslisten Paper Size (Papirstørrelse).
- 4. Klikk på +, og angi deretter verdier for bredde, høyde og marger.
- 5. Klikk på **OK** og deretter på **Save** (Lagre).
- 6. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- 7. Velg den tilpassede papirstørrelsen du nettopp opprettet, og klikk på **OK**.
- 8. Klikk på File (Arkiv) og deretter på Print (Skriv ut).
- 9. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Skrive ut på konvolutter

Merk Hvis du bare skal skrive ut på noen få konvolutter, kan du gjøre dette via åpningen for manuell mating. Se under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u>.

Unngå konvolutter med splittbinders eller vinduer, tykke, uregelmessige eller bøyde kanter, eller som er blanke, pregede, krøllet, opprevet eller ødelagt på annen måte.

- 1. Løft opp utskuffen, og fjern eventuelt utskriftsmateriale fra innskuffen.
- 2. Legg opptil 15 konvolutter langs den høyre siden av innskuffen med klaffene opp og mot høyre til de stopper.
- **3.** Trykk på knappen øverst på papirbreddeskinnen, og skyv skinnen mot høyre til den stopper mot kanten av konvoluttene.



- 4. Trykk på innskufflåsen, og trekk skuffen bakover til den stopper mot kanten av konvoluttene.
- 5. Senk utskuffen.
- 6. For Windows:
 - a. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
 - b. Velg kategorien Features (Funksjoner).
 - c. Velg konvoluttstørrelsen i nedtrekkslisten Size (Størrelse).
 - d. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
 - e. Skriv ut filen.

- a. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- **b.** Velg konvoluttstørrelsen og klikk på **OK**.

^{[&}lt;del>]}]

- c. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- d. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

7. Når du er ferdig med utskriften, fjerner du gjenværende utskriftsmateriale:

- **a.** Løft opp utskuffen. Trykk inn låsen på innskuffen og trekk ut skuffen.
- **b.** Fjern utskriftsmaterialet og legg ønsket utskriftsmateriale i innskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).

Skrive ut på kort og andre små typer utskriftsmateriale



Merk Hvis du skriver ut på tykt papir (for eksempel kort), kan du bruke den bakre åpningen for manuell mating. Se under <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u>.

Under <u>Utskrift uten kantlinjer</u> er det beskrevet hvordan du kan skrive ut helt ut i kantene på kortet.

- 1. Løft opp utskuffen, og fjern eventuelt utskriftsmateriale fra innskuffen.
- 2. Sett i en papirbunke på inntil 60 kort, eller en bunke med utskriftsmateriale som ikke overstiger høyden på papirbreddeskinnen, med utskriftssiden ned langs høyre side av innskuffen til den stopper.



- Åpne skinnen for små typer utskriftsmateriale ved å vri den 90 grader med klokken fra start- til sluttposisjon.
- 4. Trykk på knappen øverst på papirbreddeskinnen, og skyv den mot høyre til den stopper mot kanten av kortene.



5. Trykk på låsen til innskuffen, og trekk skuffen bakover til skinnen for små typer utskriftsmateriale stopper mot kanten av kortene. Når du trekker skuffen bakover, utvides skinnen for små typer utskriftsmateriale til den ligger inntil kanten på utskriftsmaterialet.

6. Senk utskuffen.



7. For Windows:

- a. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- b. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- c. Velg kortstørrelsen i nedtrekkslisten Size (Størrelse).

Under <u>Skrive ut på papir med egendefinert størrelse</u> er det beskrevet hvordan du skriver ut på egendefinerte kortstørrelser.

- d. Velg papirtypen i nedtrekkslisten Papirtype.
- e. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- f. Skriv ut filen.

For Macintosh:

- a. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- **b.** Velg riktig størrelse på kortene, og klikk på **OK**.

Under <u>Skrive ut på papir med egendefinert størrelse</u> er det beskrevet hvordan du skriver ut på egendefinerte kortstørrelser.

- c. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- d. Åpne panelet Paper Type/Quality (Papirtype/-kvalitet).
- e. Klikk på kategorien **Paper** (Papir) og velg typen utskriftsmateriale i nedtrekkslisten **Paper type** (Papirtype).
- f. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).
- 8. Når du er ferdig med utskriften, fjerner du gjenværende utskriftsmateriale:
 - a. Løft opp utskuffen.

b. Trykk inn låsen på innskuffen og trekk ut skuffen.



- c. Lukk skinnen for små typer utskriftsmateriale ved å flytte den 90 grader mot klokken.
- d. Løs ut utskriftsmaterialet ved å dra i utløseren for små typer utskriftsmateriale.
- **e.** Når du har fjernet utskriftsmaterialet, skyver du utløseren for små typer utskriftsmateriale tilbake til opprinnelig posisjon.



f. Legg ønsket utskriftsmateriale i utskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).

Skrive ut flere sider på ett ark

Du kan skrive ut flere sider av et dokument på ett enkelt papirark. Skriverprogramvaren skalerer automatisk dokumentteksten og -bildene, slik at de passer på utskriften.

For Windows

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 3. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 4. Velg hvor mange sider du vil ha på hvert papirark, i nedtrekkslisten Sider per ark.
- 5. Hvis du vil ha en kant rundt hvert sidebilde på papirarket, merker du av for Skriv ut siderammer.
- 6. Velg en layout for hvert papirark i nedtrekkslisten **Siderekkefølge**.
- 7. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 8. Skriv ut dokumentet.

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 3. Åpne panelet Layout.
- 4. Velg hvor mange sider du vil ha på hvert papirark, i nedtrekkslisten **Pages per Sheet** (Sider per ark).
- 5. Hvis du ha en kant rundt hvert sidebilde som skrives ut på arket, velger du ønsket ramme i nedtrekkslisten **Border** (Ramme).
- 6. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Skrive ut hefter

Funksjonen for hefteutskrift ordner og skalerer automatisk dokumentsidene, slik at når dokumentet brettes til et hefte, blir siderekkefølgen riktig.

Utføre manuell hefteutskrift

For Windows

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 3. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 4. Velg Manuell i nedtrekkslisten Tosidig utskrift.
- 5. Velg Vend sidene opp hvis du vil endre papirretningen.
- 6. Velg et hefteoppsett i nedtrekkslisten Hefteoppsett.
- 7. Se Utføre manuell tosidig utskrift trinn 7-10.

Utføre automatisk hefteutskrift

Hvis tosidigenheten er installert på skriveren, kan du skrive ut hefter automatisk (se under <u>Installere</u> <u>valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)</u>).

Merk Tosidigenheten er valgfritt ekstrautstyr som er tilgjengelig for HP Photosmart Pro B8300-skriveren. Den kan kjøpes separat i enkelte land/regioner (se under <u>HP-rekvisita og -tilbehør</u>).

For Windows 2000 og Windows XP må du kontrollere at tosidigenheten er installert, og at funksjonen for automatisk tosidig utskrift er aktivert. Åpne skriverdriveren, velg **Egenskaper** og deretter **Enhetsinnstillinger**. Kontroller at **Tillat manuell tosidig utskrift** er deaktivert.

Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

For Windows

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 3. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 4. Velg Bruk automatisk tosidigenhet i nedtrekkslisten Tosidig utskrift.
- 5. Velg Behold layout.
- 6. Velg et innbindingsalternativ i nedtrekkslisten Hefteoppsett.
- 7. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 8. Skriv ut dokumentet.

- 1. Legg i riktig papir (se under <u>Legge utskriftsmateriale i innskuffen</u>).
- 2. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 3. Åpne panelet **Two-Sided Printing** (Tosidig utskrift).
- 4. Velg Print Both Sides (Skriv ut på begge sider).
- 5. Velg ønsket innbindingsretning ved å velge aktuelt symbol.
- 6. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).
Skrive ut plakater

Du kan forstørre dokumentet fra én enkelt side til flere delsider som kan limes sammen til en plakat. Denne funksjonen kan du bruke til å forstørre et énsides dokument til mange delsider, avhengig av størrelsen på dokumentet.

Merk Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien Utskrift. Åpne skriverdriveren, velg kategorien Utskrift og velg funksjonen i nedtrekkslisten Hva vil du gjøre?.

For Windows

-7

- 1. Legg riktig utskriftsmateriale i innskuffen (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 3. Velg kategorien Avansert.
- 4. Velg ønsket antall ark for plakaten i nedtrekkslisten **Plakatutskrift**.
- 5. Velg Velg delsider for å skrive ut bestemte delsider av plakaten.
- 6. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 7. Skriv ut dokumentet.

Etter at delene av plakaten er skrevet ut, klipper du av kantene på arkene og taper dem sammen.

Skrive ut på listepapir

Du kan skrive ut store bilder og fete, kjempestore skrifter på papir som mates kontinuerlig. Retningslinjer for utskrift på listepapir:

- Bruk HP Listepapir for å oppnå best mulig resultat.
- Fjern eventuelle perforerte strimler fra listepapiret før du legger det i innskuffen.
- Kapasitet for innskuff: opptil 20 kontinuerlige ark

For Windows

1. Legg i riktig utskriftsmateriale (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).

Kontroller at den løse enden er øverst i bunken med listepapir og vender mot skriveren.

- 2. Hvis programmet du bruker inneholder en funksjon for utskrift på listepapir, følger du instruksjonene som følger med programmet. Ellers følger du instruksjonene nedenfor.
- 3. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 4. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 5. Velg ønsket størrelse på listepapiret.
- 6. Velg HP Listepapir i nedtrekkslisten Papirtype.
- 7. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 8. Skriv ut dokumentet.

For Macintosh

1. Legg i riktig utskriftsmateriale (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).

Kontroller at den løse enden er øverst i bunken med listepapir og vender mot skriveren.

- 2. Hvis programmet du bruker inneholder en funksjon for utskrift på listepapir, følger du instruksjonene som følger med programmet. Ellers følger du instruksjonene nedenfor.
- 3. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- 4. Velg riktig størrelse for listepapiret, og klikk på OK.
- 5. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut) for å skrive ut dokumentet.

Skrive ut etiketter

Retningslinjer for utskrift av etiketter:

- Bruk bare papiretiketter som er spesielt konstruert for skriveren.
- Bruk bare hele etikettark.
- Kontroller at etikettene ikke er sammenklebet, krøllete eller løsner fra arket.
- Unngå plastetiketter eller gjennomsiktige etiketter. Blekket tørker ikke på slike etiketter.
- Kapasitet for innskuff: opptil 20 kontinuerlige ark

For Windows

- 1. Luft bunken med etikettark for å skille dem fra hverandre, og legg arkene kant i kant.
- 2. Legg opptil 20 etikettark i innskuffen med etikettsiden ned (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 3. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 4. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 5. Velg papirstørrelsen A4 eller US Letter.
- 6. Velg HP Etiketter, glansede eller HP Etiketter, matte.
- 7. Kontroller at alternativet for å skrive ut på begge sider ikke er valgt.
- 8. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 9. Skriv ut dokumentet.

For Macintosh

- 1. Luft bunken med etikettark for å skille dem fra hverandre, og legg arkene kant i kant.
- 2. Legg opptil 20 etikettark i innskuffen med etikettsiden ned (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 3. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Page Setup (Utskriftsformat).
- 4. Velg papirstørrelsen A4 eller US Letter, og klikk på OK.
- 5. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 6. Åpne panelet **Paper Type/Quality** (Papirtype/-kvalitet).
- 7. Velg Automatic (Automatisk) eller aktuell papirtype.
- 8. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Skrive ut påstrykningsbilder

Retningslinjer for utskrift av påstrykningsbilder:

- Bruk HP Påstrykningspapir for best resultat.
- Når du skriver ut et speilvendt bilde, speilvendes tekst og grafikk i forhold til det du ser på skjermen.
- Kapasitet for innskuff: opptil 20 ark.
- Påstrykningsfunksjonen er bare tilgjengelig i Windows.

Skrive ut påstrykningsbilder

- 1. Legg påstrykningspapiret i innskuffen med utskriftssiden ned (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Hvis programvaren du bruker, har en funksjon for bildepåstrykning, følger du instruksjonene som fulgte med programvaren. Ellers følger du instruksjonene nedenfor.
- 3. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 4. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 5. Velg HP Påstrykningspapir i nedtrekkslisten Papirtype.
- 6. Velg kategorien Avansert.
- 7. Angi Speilvendt bilde til På.
- 8. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg OK.
- 9. Skriv ut dokumentet.

Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)

Denne delen inneholder retningslinjer og prosedyrer for utskrift på begge sider av utskriftsmaterialet.

Retningslinjer for utskrift på begge sider av papiret

- Bruk alltid utskriftsmateriale som er i samsvar med skriverens spesifikasjoner. Se under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes for å finne ut hvilke utskriftsmaterialestørrelser og -typer som støttes av tosidigenheten. Typer utskriftsmateriale som ikke støttes, må skrives ut manuelt på begge sider.
- Lengre tørketid kan hindre blekkflekker ved utskrift på begge sider.

I Windows kan du justere tørketiden for blekket i kategorien Avansert i skriverdriveren.

For Macintosh kan du justere tørketiden for blekket ved å velge kategorien **Ink** (Blekk) på panelet **Paper Type/Quality** (Papirtype/-kvalitet).

- For å oppnå best resultat bør du ikke skrive ut på papir som er tyngre enn 135 g/m² (36 pund bond), på begge sider av etiketter eller transparenter eller på begge sider av utskriftsmateriale med svært mye blekk. Det kan oppstå problemer med fastkjøring hvis disse materialtypene blir brukt ved tosidig utskrift, og skriveren kan bli skadet ved utskrift på begge sider av etiketter.
- Angi alternativer for tosidig utskrift i programmet eller skriverdriveren.
- Ikke skriv ut på begge sider av transparenter, listepapir, konvolutter, fotopapir, glanset utskriftsmateriale eller papir som er lettere enn 60 g/m² (16 pund bond) eller tyngre enn 90 g/m² (24 pund bond). Disse typene utskriftsmateriale kan kjøre seg fast.
- Flere typer utskriftsmateriale krever en bestemt retning når du skriver ut på begge sider av arket, for eksempel brevhodepapir, forhåndstrykt papir og papir med vannmerker og hulling. Når du skriver ut fra en datamaskin med Windows, skrives den første siden ut først. Når du skriver ut fra en Macintosh-datamaskin, skrives den andre siden ut først. Legg i utskriftsmaterialet med forsiden ned.
- Når utskriften på den ene siden av utskriftsmaterialet er ferdig, holder skriveren utskriftsmaterialet tilbake og venter mens blekket tørker. Når blekket har tørket, trekkes utskriftsmaterialet tilbake i skriveren og den andre siden skrives ut. Når utskriften er fullført, sendes utskriftsmaterialet til utskuffen. Ikke ta tak i det før utskriften er fullført.
- Du kan skrive ut på begge sider av utskriftsmateriale med egendefinert størrelse som støttes, ved hjelp av skriverens funksjon for manuell tosidig utskrift. (Hvis du vil vise en liste over utskriftsmateriale med egendefinerte størrelser som støttes, kan du se under <u>Kort om</u> <u>spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes</u>.)



Merk Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

I følgende avsnitt finner du instruksjoner om utskrift:

- Utføre manuell tosidig utskrift
- <u>Utføre automatisk tosidig utskrift</u>

Utføre manuell tosidig utskrift

Du kan skrive ut på begge sider av et papirark ved å snu det manuelt og mate det inn i skriveren igjen.

For Windows

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under <u>Skrive ut et dokument</u>).
- 3. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 4. Velg Manuell i nedtrekkslisten Tosidig utskrift.
- 5. Velg Vend sidene opp hvis du vil endre papirretningen.
- 6. Velg et hefteoppsett i nedtrekkslisten Hefteoppsett, hvis du vil ha et.
- 7. Hvis du bruker åpningen for manuell mating, velger du **Manuell mating** i nedtrekkslisten **Papirkilde**. Endre eventuelt andre utskriftsinnstillinger, og velg **OK**.
- 8. Skriv ut dokumentet.
- 9. Etter at én side av arket er skrevet ut, følger du instruksjonene på skjermen for å legge i sidene du har skrevet ut, på nytt for å skrive ut på den andre siden. Hvis du skriver ut via den bakre åpningen for manuell mating, kan du ignorere instruksjonene på skjermen og gå til trinn 10.
- 10. Hvis du skriver ut via den bakre åpningen for manuell mating, og skal holde orden på rekkefølgen på de utskrevne sidene, legger du i ett ark om gangen. Legg i den siste siden som ble skrevet ut, først med utskriftssiden ned og trykk på Fortsett-knappen.



Merk Hvilken retning du skal legge inn utskriftene i, avhenger av om du har valgt alternativet **Vend sidene opp**.



- 1 Hvis du har valgt **Vend sidene opp**, legger du i ett ark om gangen med utskriftssiden ned og snudd, og den blanke siden opp.
- 2 Hvis du *ikke har valgt* **Vend sidene opp**, legger du i ett ark om gangen med utskriftssiden ned og vendt forover, og den blanke siden opp.

Utføre automatisk tosidig utskrift

Hvis tosidigenheten er installert på skriveren, kan du skrive ut på begge sider av et ark automatisk (se under <u>Installere valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)</u>).



Merk Tosidigenheten er valgfritt ekstrautstyr som er tilgjengelig for HP Photosmart Pro B8300-skriveren. Den kan kjøpes separat i enkelte land/regioner (se under <u>HP-rekvisita og -tilbehør</u>.)

Under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u> finner du standardinnstillingene for skriveren som kreves for å skrive ut på begge sider automatisk.

Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien **Utskrift**. Åpne skriverdriveren, velg kategorien **Utskrift** og velg funksjonen i nedtrekkslisten **Hva vil du gjøre?**.

For Windows 2000 og Windows XP må du kontrollere at tosidigenheten er installert, og at funksjonen for automatisk tosidig utskrift er aktivert. Åpne skriverdriveren, velg **Egenskaper** og deretter **Enhetsinnstillinger**. Kontroller at **Tillat manuell tosidig utskrift** er deaktivert.

Fordeler med å bruke tosidigenheten

- Skriv ut på begge sider av et ark uten å måtte legge det i på nytt manuelt.
- Skriv ut lange dokumenter raskt og effektivt.
- Bruk mindre papir ved å skrive ut på begge sider av papiret.
- Lag brosjyrer, rapporter, nyhetsbrev og andre spesialutskrifter med profesjonelt utseende.

Merk Etter at den første siden er skrevet ut, tar skriveren en pause mens blekket tørker. Når blekket er tørt, trekkes papiret tilbake inn i tosidigenheten, og den andre siden av papiret blir skrevet ut.

For Windows

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 3. Velg kategorien Features (Funksjoner).
- 4. Velg Bruk automatisk tosidigenhet i nedtrekkslisten Tosidig utskrift.
- 5. Velg **Behold layout** hvis du vil skalere hver side automatisk for å samsvare med dokumentlayouten på skjermen. Opphever du dette alternativet, kan du få uønskede sideskift.
- 6. Velg Vend sidene opp hvis du vil endre papirretningen.
- 7. Velg et hefteoppsett i nedtrekkslisten Hefteoppsett, hvis du ønsker et.
- 8. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og velg **OK**.
- 9. Skriv ut dokumentet.

For Macintosh

- 1. Legg i riktig papir (se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen).
- 2. Klikk på File (Arkiv), og velg deretter Print (Skriv ut).
- 3. Åpne panelet Two-Sided Printing (Tosidig utskrift).
- 4. Velg Print Both Sides (Skriv ut på begge sider).

- 5. Velg ønsket innbindingsretning ved å velge aktuelt symbol.
- 6. Endre eventuelt andre ønskede utskriftsinnstillinger, og klikk på Print (Skriv ut).

Avbryte en utskriftsjobb

Du kan avbryte en utskriftsjobb ved å bruke en av følgende metoder:

- **Kontrollpanel**: Trykk på Avbryt-knappen. Da slettes jobben som for øyeblikket blir behandlet av skriveren. Dette påvirker ikke jobber som venter på å bli behandlet.
- **Windows**: Dobbeltklikk på skriverikonet som vises nederst i høyre hjørne på dataskjermen. Velg utskriftsjobben og trykk deretter på <u>Delete</u> på tastaturet.
- **Macintosh**: Klikk på ikonet for **Printer Setup Utility** (Verktøy for skriveroppsett), og dobbeltklikk deretter på skriverikonet. Velg utskriftsjobben og klikk på **Delete** (Slett).

5 Bruke Verktøyboks

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Oversikt over Verktøyboks
- Kategorien Skriverstatus
- Kategorien Informasjon
- <u>Kategorien Skrivertjenester</u>
- Bruke HP Printer Utility (HP-skriververktøy) (Macintosh)

Oversikt over Verktøyboks

Verktøyboks gir status- og vedlikeholdsinformasjon om skriveren. Den gir også tilgang til dokumentasjon og elektronisk hjelp for å løse skriverproblemer.



Merk Verktøyboks er bare tilgjengelig for Windows. Hvis du bruker Macintosh, kan du lese Bruke HP Printer Utility (HP-skriververktøy) (Macintosh).

Slik åpner du Verktøyboks:

- 1. Klikk på Start-knappen.
- 2. Velg Skrivere og telefakser under Innstillinger
- 3. Høyreklikk på ikonet for HP Photosmart Pro B8300 series og velg Utskriftsinnstillinger.

Kategorien Skriverstatus

I kategorien **Skriverstatus** vises informasjon om blekknivå for hver blekkpatron i tillegg til skriverstatus.

I nedtrekkslisten for skrivervalg kan du velge hvilken skriver du vil bruke verktøyene i Verktøyboks for. Her vises skrivere som er kompatible med Verktøyboks. I statusvinduet vises meldinger som er relatert til gjeldende skriverstatus, for eksempel *Printing job* (Skriver ut jobb) *Top cover open* (Øvre deksel er åpent) og *Print cartridge empty* (Blekkpatron er tom).

Klikk på denne knappen	Hvis du vil
Informasjon om blekkpatronene	Vise bestillingsnumrene for blekkpatronene som er kompatible med skriveren.
Informasjon om rekvisita	Vise informasjon om HP-rekvisita, samt bestillingsinformasjon.
Innstillinger	Åpne en dialogboks der du kan velge hvilke typer feilmeldinger og advarselmeldinger for skriveren som skal vises på dataskjermen når det oppstår problemer. Du kan velge om du skal varsles med et lydsignal når dette skjer. Du kan også velge å aktivere AutoSend i myPrintMileage, slik at du bedre kan følge med skriverbruken på web-området til myPrintMileage.

Kategorien Informasjon

Bruk kategorien **Informasjon** til å registrere skriveren og vise informasjon om skrivermaskinvaren. I denne kategorien har du også tilgang til elektronisk feilsøking via HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp), i tillegg til informasjon om skriverforbruket, bruk av skriveren, feilsøking og hvordan du kan kontakte HP.

Klikk på denne knappen	Hvis du vil
myPrintMileage	Ha tilgang til web-området for myPrintMileage og informasjonen om skriverbruk. Du må ha Internett-tilgang for å kunne gjøre dette.
Skrivermaskinvare	Vise skrivermodellen og versjonsnummeret for fastvaren.
HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)	Gå til web-området for HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) for støttetjenester og feilsøkingstips. Du må ha Internett- tilgang for å kunne gjøre dette.
Registrere skriveren	Registrere skriveren elektronisk. Du må ha Internett-tilgang for å kunne gjøre dette.
Hvordan skal jeg	Vise hjelp for å utføre vanlige skriveroppgaver.
Feilsøking	Se hjelpen for å finne løsninger på vanlige skriverproblemer, som fastkjørt papir eller problemer i forbindelse med installering av programvaren og utskrift, for eksempel ved utskrift uten kantlinjer eller utskrift av fotografier.
Ta kontakt med HP	Få informasjon om hvordan du kontakter HP.

HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)

HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) er en serie web-baserte feilsøkingsverktøy. Du kan bruke HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) til hurtig å identifisere, diagnostisere og løse utskriftsproblemer.

HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) gir følgende informasjon om enheten:

Enkel tilgang til feilsøkingstips

Gir tips som er tilpasset for din enhet.

Løsning på bestemte enhetsproblemer

Gir øyeblikkelig tilgang til informasjon som du kan bruke til å løse feilmeldinger for enheten.

Hvis du vil se en beskrivelse av problemet og råd om hvordan du løser eller unngår det, klikker du på koblingen i meldingen. Hvis du vil se en liste over tidligere enhetsproblemer, klikker du på **Alerts** (Varsler) til venstre på siden for HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp).

• Varsel om oppdateringer til enhetsdrivere og fastvare

Varsler deg når en fastvare- eller driveroppdatering er tilgjengelig. Det vises en melding på hjemmesiden for HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp). Klikk på koblingen i meldingen for å gå direkte til nedlastingsområdet på HPs web-område.

Få tilgang til støttetjenester

Inneholder en liste over tilgjengelige støttetjenester for din enhet.

• Håndtering av blekk og bruk av utskriftsmateriale (myPrintMileage)

Gjør at du kan administrere og forutse bruken av skriverrekvisita.

• Selvdiagnosetesting av enheten

Kjører en diagnosetest av enheten. Velg **Printer** (Skriver) på menyen **Self Help** (Selvhjelp) på siden Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) for å starte diagnostiseringen av enhetene. HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) kontrollerer datamaskinen, og det vises en liste over konfigurerte enheter. Når du velger enheten du vil diagnostisere, kan du for eksempel bruke HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) til å kontrollere at du har den nyeste enhetsdriveren som er tilgjengelig, og til å få tilgang til rapporter om enhetsstatusen og detaljert informasjon om enhetsdiagnoser.

Hvis det oppdages feil i løpet av denne prosessen, kan du oppdatere enhetsdriverne eller kjøre detaljerte diagnosetester på enheten.

HPs eksperthjelp på Internett (aktiv chat)

Gir personlig hjelp fra en ekspert fra HPs kundestøtte via Internett når som helst. Bare send et spørsmål eller en beskrivelse av problemet. Ny enhetshistorikk, systemkonfigurasjon og eventuelle handlinger du har forsøkt, sendes automatisk til HP (etter din godkjenning), slik at du ikke trenger å beskrive problemet på nytt. Du får svar fra en ekspert fra HPs kundestøtte via chat på Internett, slik at du kan løse problemet.

Kunnskapsdatabase

Bruk HPs kunnskapsdatabase til hurtig å finne svar på spørsmålene dine.

Sikkerhet og personvern

Når du bruker HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp), sendes detaljert enhetsinformasjon, for eksempel serienummeret, feiltilstander og statusen, til HP. HP respekterer personvernet og behandler denne informasjonen i henhold til retningslinjene som er fastsatt i HPs elektroniske erklæring om personvern (http://www.hp.com/country/us/eng/privacy.htm).



Merk Hvis du vil vise alle dataene som er sendt til HP, velger du **Kilde** (for Internet Explorer) eller **Page Source** (for Netscape) på **Vis**-menyen i nettleseren.

Tilgang til HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)

Bruk Verktøyboks (Windows) for å få tilgang til HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp). I Verktøyboks klikker du på kategorien **Informasjon** og deretter på **HP Instant Support** (HP øyeblikkelig hjelp).

Merk Ikke lag bokmerke for web-sidene som brukes til å åpne HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp). Hvis du lager et bokmerke for dette området og kobler deg til via dette, vises ikke gjeldende informasjon på sidene.

myPrintMileage

myPrintMileage er en tjeneste som HP tilbyr for at du skal kunne registrere enhetsbruken og forutse enhetsbruken og planlegge innkjøp av rekvisita. Den består av to deler:

- Web-området for myPrintMileage
- AutoSend-funksjonen for myPrintMileage, som er et verktøy som med jevne mellomrom oppdaterer informasjon om enhetsbruken på web-området for myPrintMileage.

Du trenger følgende for å kunne bruke myPrintMileage:

- Installert Verktøyboks (Windows)
- Internett-tilkobling
- Tilkoblet enhet

Merk HP anbefaler at du aktiverer myPrintMileage til å sende data for 3 eller 6 måneder for å samle en tilstrekkelig datamengde på web-området for myPrintMileage.

Hvis du vil bruke funksjonene for utskriftsgjennomgang, må du registrere deg for denne tjenesten på web-området for myPrintMileage.

På web-området for myPrintMileage kan du se følgende elementer:

- Utskriftsanalyse, for eksempel hvor mye blekk du har brukt, om du bruker mest svart blekk eller fargeblekk, og beregnet antall sider du kan skrive ut med mengden blekk som er igjen.
- Utskriftsgjennomgang, som du kan bruke til å generere rapporter som inneholder bruksdata, kostnad per side eller kostnad per jobb for en bestemt periode, eksportere disse dataene til Microsoft Excel-regneark og konfigurere e-postvarsler og -meldinger for å kunne motta rapporter for utskriftsgjennomgang.

Slik får du tilgang til myPrintMileage:

Fra Verktøyboks (Windows): I kategorien Informasjon klikker du på myPrintMileage og deretter følger du instruksjonene på skjermen.

-eller-

Fra oppgavelinjen i Windows: Høyreklikk på **Verktøyboks**-ikonet, klikk på **myPrintMileage** og velg deretter **Vis skriverbruk**.

Hvordan skal jeg...

Listen nedenfor inneholder vanlige utskriftsoppgaver. Klikk på et element i listen hvis du ønsker trinnvis hjelp til den aktuelle oppgaven:

- Endre utskriftsinnstillinger
- Avbryte en utskriftsjobb
- Fjerne fastkjørt papir
- Legge utskriftsmateriale i innskuffen
- Skrive ut på ulike typer utskriftsmateriale
- Skrive ut på kort og andre små typer utskriftsmateriale
- <u>Skrive ut digitale fotografier</u>
- Utskrift uten kantlinjer
- <u>Utskrift med den fremre eller bakre åpningen for manuell mating</u>
- Installere valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet)

- <u>Sette inn blekkpatronene</u>
- Justere blekkpatronene
- Rense blekkpatronene
- Kort om lampene på skriveren
- Bestille skriverrekvisita direkte via Verktøyboks

Kategorien Skrivertjenester

Kategorien **Skrivertjenester** inneholder verktøy som kan hjelpe deg med å vedlikeholde og teste skriveren. Du kan justere og rense blekkpatronene eller skrive ut en demoside.

Klikk på denne knappen	Hvis du vil
Justere blekkpatroner	Justere blekkpatronene. Se under <u>Justere blekkpatronene</u> hvis du vil vite mer.
Rense blekkpatroner	Rense blekkpatronene. Se under <u>Rense blekkpatronene</u> hvis du vil vite mer.
Kalibrere farge	Balansere fargenyansene på utskrifter. Se under <u>Kalibrere</u> fargene hvis du vil vite mer.
Skrive ut en demoside	Sende en demoside til skriveren for å bekrefte at skriveren er koblet riktig til datamaskinen og fungerer som den skal.

Bruke HP Printer Utility (HP-skriververktøy) (Macintosh)

HP Printer Utility (HP-skriververktøy) inneholder verktøy som du kan bruke til å kalibrere skriveren, rense blekkpatronene, skrive ut en testside, skrive ut en konfigurasjonsside for skriveren og finne informasjon om web-områder for støtte.

Åpne HP Printer Utility (HP-skriververktøy)

- 1. Dobbeltklikk på Macintosh HD-ikonet på skrivebordet.
- 2. Velg Applications (Programmer), Utilities (Verktøy) og deretter HP Printer Selector (HP-skrivervelger).
- 3. Velg Photosmart Pro B8300 series og klikk på Launch Utility (Start verktøy).

Vise panelene i HP Printer Utility (HP-skriververktøy)

Følgende alternativer er tilgjengelige på panelmenyen i HP Inkjet Toolbox (Verktøyboks for HP Inkjet):

- Sample Page (Prøveside): Skriver ut en prøveside for å vise utskriftskvaliteten.
- Supplies Status (Rekvisitastatus): Viser blekknivået i blekkpatronene.
- Test: Skriver ut en testside eller en konfigurasjonsside.
- Clean (Rens): Renser blekkpatronene.
- Align (Juster): Justerer blekkpatronene.
- Color Calibration (Fargekalibrering): Justerer fargene for å korrigere problemer med fargenyansene. Fargekalibrering foregår bare når fargeblekk- og fotoblekkpatronene er installert.
- Supply Info (Rekvisitainformasjon): Viser informasjon om nye blekkpatroner.
- **HP Support** (HPs kundestøtte): Gir tilgang til HPs web-område, der du kan registrere skriveren og finne støtte for skriveren og informasjon om HP-produkter og -rekvisita.

6 Feilsøking

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Feilsøkingstips og ressurser
- Generelle feilsøkingstips
- Skrive ut en demoside
- Skrive ut en diagnoseside
- Løse utskriftsproblemer
- Dårlig utskriftskvalitet og uventede utskrifter
- Løse papirmatingsproblemer
- Feilsøke installeringsproblemer
- Fjerne fastkjørt papir
- Løse problemer med utskrift av fotografier
- Løse problemer med utskrift uten kantlinjer
- Løse problemer med utskrift av listepapir
- Løse problemer med automatisk tosidig utskrift
- Løse problemer med utskrift i nettverk

Feilsøkingstips og ressurser

- Hvis du har problemer med fastkjørt papir, kan du se under Fjerne fastkjørt papir.
- Hvis du har papirmatingsproblemer, for eksempel papirforskyvning, kan du se under <u>Løse</u> papirmatingsproblemer.

Enkelte skriverproblemer kan løses ved å tilbakestille skriveren.

Slik tilbakestiller du skriveren:

- 1. Trykk på Av/på-knappen for å slå av skriveren.
- 2. Koble strømledningen fra skriveren.
- 3. Vent i ca. 20 sekunder, og koble deretter til strømledningen igjen.
- 4. Trykk på Av/på-knappen for å slå på skriveren.

Generelle feilsøkingstips

Kontroller følgende:

- Av/på-lampen lyser og blinker ikke. Når skriveren er slått på, tar det omtrent 45 sekunder før den er varmet opp.
- Kontroller at skriveren er i Klar-modus. Hvis lampene lyser eller blinker, kan du se under <u>Skriverlampereferanse</u>.
- Ingen feilmeldinger vises på skjermen på datamaskinen.
- Strømledningen og andre kabler fungerer og er ordentlig festet til skriveren. Kontroller at skriveren er ordentlig koblet til en kontakt med vekselstrøm som fungerer, og at den er slått på. Se under <u>Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring</u> for spenningskrav.
- Utskriftsmaterialet er lagt riktig i skuffen og er ikke fastkjørt i skriveren.
- Blekkpatronene er satt riktig inn i rett fargekodet spor. Trykk alle godt ned for å være sikker på at de har god kontakt. Kontroller at du har fjernet tapen fra hver enkelt blekkpatron.
- Blekkpatronholderlåsene og alle deksler er lukket. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>.
- Bakre tilgangspanel eller tosidigenheten er låst på plass.
- All innpakningstape og emballasje er fjernet fra skriveren.
- Skriveren kan skrive ut en diagnoseside. Se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>.
- Skriveren er angitt som gjeldende skriver eller standardskriver. I Windows angir du skriveren som standard i mappen Skrivere. I Mac OS angir du skriveren som standard i Printer Setup Utility (Verktøy for skriveroppsett). Se i dokumentasjonen for datamaskinen for mer informasjon.
- Stans utskrift midlertidig er ikke valgt hvis du bruker en datamaskin som kjører Windows.
- Du kjører ikke for mange programmer når du utfører en oppgave. Lukk programmer du ikke bruker, eller start datamaskinen på nytt før du prøver å utføre oppgaven på nytt.

Skrive ut en demoside

Du kan skrive ut en demoside uten å være tilkoblet en datamaskin, for å bekrefte at skriveren er riktig konfigurert.

- 1. Kontroller at skriveren er slått på.
- 2. Trykk på og hold nede Fortsett-knappen i noen få sekunder.

En demoside skrives ut.

Skrive ut en diagnoseside

Denne siden er nyttig for HPs tekniske kundestøtte hvis du har et skriverproblem.

- 1. Kontroller at skriveren er slått på.
- 2. Trykk på og hold nede Av/på-knappen, trykk på Fortsett-knappen fire ganger og slipp deretter Av/ på-knappen.

Skriveren skriver ut en diagnoseside.



Merk Du kan også skrive ut en diagnoseside fra skriverdriveren. Høyreklikk på skriverikonet. Velg **Utskriftsinnstillinger**. I kategorien **Tjenester** klikker du på **Print Configuration Page** (Skriv ut konfigurasjonsside).

Løse utskriftsproblemer

Skriveren slås av uventet

Kontrollere strøm og strømtilkobling

Kontroller at skriveren er ordentlig koblet til en kontakt med vekselstrøm som fungerer. Se under <u>Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring</u> for spenningskrav.

Kontrollere skriverens ventilasjonsåpninger

Ventilasjonsåpningene befinner seg på hver side av skriveren. Hvis ventilasjonsåpningene er tildekket og skriveren blir overopphetet, slås den av automatisk. Kontroller av ventilasjonsåpningene ikke er tildekket, og at skriveren er plassert på et kjølig, tørt sted. Se under <u>Skriverspesifikasjoner og</u> <u>samsvarserklæring</u> for påkrevd driftsmiljø for skriveren.

Alle skriverlampene blinker

Det oppstod en uopprettelig feil

Tilbakestill skriveren. Se under <u>Slik tilbakestiller du skriveren:</u>.

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte HP. Se under Kundestøtte og garanti.

Ingen respons fra skriveren (ingenting skrives ut)

Kontrollere skriveroppsettet

Se under Feilsøkingstips og ressurser.

Kontrollere initialiseringen for blekkpatroner

Når du har satt inn eller byttet blekkpatroner, skrives det automatisk ut en justeringsside for å justere blekkpatronene. Denne prosessen tar ca. 7 minutter. Inntil denne prosessen er fullført, er det bare den automatiske justeringssiden som kan skrives ut.

Kontrollere installeringen av skriverprogramvaren

Kontroller at skriveren er ordentlig koblet til en kontakt med vekselstrøm som fungerer, og at den er slått på. Se under <u>Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring</u> for spenningskrav.

Kontrollere kabeltilkoblingene

Kontroller at begge endene av USB-kabelen er ordentlig festet.

Hvis skriveren er tilkoblet et nettverk, må du kontrollere følgende:

- At du ikke bruker en telefonledning for tilkobling av skriveren.
- At nettverkshuben, -bryteren eller -ruteren er på og fungerer ordentlig.

Kontrollere skriveroppsettet for nettverksmiljø

Kontroller at du bruker riktig skriverdriver og skriverdriverport. Hvis du ønsker mer informasjon om nettverkstilkoblinger, se <u>Konfigurere skriveren (Windows)</u>, <u>Konfigurere skriveren (Mac OS)</u> eller dokumentasjonen fra nettverksleverandørene.

Kontrollere brannmurprogrammet på skriveren

Brannmurprogrammet er et sikkerhetsprogram som beskytter datamaskinen mot inntrenging. Brannmuren kan imidlertid blokkere kommunikasjon mellom datamaskinen og skriveren. Hvis du har problemer med å kommunisere med skriveren, kan du prøve å deaktivere brannmuren midlertidig. Hvis problemet vedvarer, skyldes kommunikasjonsproblemet ikke brannmuren. Aktiver brannmuren på nytt.

Hvis du kan kommunisere med skriveren når du har deaktivert brannmuren, kan du tildele skriveren en statisk IP-adresse og aktivere brannmuren på nytt.

Skriveren godtar ikke en blekkpatron

Blekkpatronen passer ikke inn i skriveren

Kontroller at blekkpatronen er i riktig blekkpatronholder. Symbolet på blekkpatronen og blekkpatronlåsen bør være like.

Skriveren gjenkjenner ikke blekkpatronen

Kontroller at beskyttelsestapen som dekker dysene på blekkpatronen er fjernet, og at blekkpatronen er riktig installert med patronlåsen på. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>.

Rense kontaktene på blekkpatronen

Fullfør renseprosessen for blekkpatronene. Se under Rense blekkpatronene.

Ta ut blekkpatronen og kontroller at blekkpatronlåsen er lukket. Slå av skriveren uten at blekkpatronen er satt inn. Start skriveren på nytt, og sett inn blekkpatronen igjen (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Når du har tatt ut blekkpatronen, slår du av skriveren og slår den deretter på igjen uten å sette inn blekkpatronen. Når skriveren er startet på nytt, setter du inn blekkpatronen.

Skriveren avviser pennen

Hvis det er dårlig kontakt mellom blekkpatronene og blekkpatronholderen, kan det føre til at pennen avvises. Når dette skjer, kan du prøve å rense de elektriske kontaktene på blekkpatronene og blekkpatronholderne på følgende måte:

1. Ta blekkpatronen ut av skriveren (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).



2. Rens de elektriske kontaktene på blekkpatronholderen med en tørr vattpinne.



3. Rens de elektriske kontaktene på blekkpatronen forsiktig med en myk, tørr klut som ikke loer.

FORSIKTIG For å unngå å skade de elektriske kontaktene bør du bare tørke av dem én gang. Tørk ikke av blekkdysene på blekkpatronen.



4. Sett inn blekkpatronen igjen.

Skriveren bruker lang tid på å skrive ut

Kontrollere systemkonfigurasjonen

Kontroller at datamaskinen oppfyller skriverens minimumskrav til systemet. Se under Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring.

Kontrollere hvor mange programmer som kjører på datamaskinen

Det kan hende at for mange programmer er åpne samtidig. Lukk alle programmer du ikke bruker.

Kontrollere skriverprogramvareinnstillingene

Skriveren skriver ut langsommere hvis du har valgt Best eller Maksimal oppløsning som utskriftskvalitet. Du kan øke utskriftshastigheten ved å velge andre utskriftsinnstillinger i skriverdriveren. Se under Endre utskriftsinnstillinger.

En stor fil blir skrevet ut

Det er normalt at det tar lang tid å skrive ut en stor fil.

Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus

Skriveren går over i **alternativ utskriftsmodus** når den ene blekkpatronen fjernes. Sett inn en ny blekkpatron. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.

Blank side skrevet ut

Kontrollere om blekkpatronene er tomme

Hvis du prøver å skrive ut tekst og en tom side skrives ut, er kanskje blekkpatronene tomme. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>.

Hvis Verktøyboks er installert, må du kontrollere blekknivåene i patronene fra kategorien **Beregnet** blekknivå.

Det kan hende at du skriver ut i **alternativ utskriftsmodus**. Skriveren går over i **alternativ utskriftsmodus** når den ene blekkpatronen er tom eller fjernet. Sett inn en ny blekkpatron.

Beskyttelsestapen som dekker dysene på blekkpatronen, er ikke fjernet

Kontroller at den gjennomsiktige beskyttelsestapen er fjernet fra dysene på blekkpatronen (se <u>Sette inn</u> <u>blekkpatronene</u>).

Kontrollere innstillingene for utskriftsmateriale

- Kontroller at du har valgt riktige innstillinger for utskriftskvalitet i skriverdriveren for utskriftsmaterialet som ligger i skuffen. Maksimal oppløsning er for eksempel bare tilgjengelig for fotopapir og kan ikke brukes for andre typer utskriftsmateriale.
- Kontroller at papirinnstillingene i skriverdriveren stemmer overens med bredden på utskriftsmaterialet i skuffen. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.

Noe mangler eller er feil på siden

Kontrollere marginnstillingene

Kontroller at marginnstillingene for dokumentet ikke går utenfor skriverens utskriftsområde. Se under Angi minimumsmarger.

Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus

Skriveren går over i **alternativ utskriftsmodus** når den ene blekkpatronen fjernes. Sett inn en ny blekkpatron (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene

Det kan hende at det er lite blekk igjen i en av blekkpatronene. Hvis du vil vise blekknivåene, må du skrive ut en diagnoseside (se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>). (Hvis du har installert Verktøyboks i Windows, finner du informasjon om blekknivå ved å klikke på kategorien **Beregnet blekknivå**.) Hvis det er lite blekk i blekkpatronen, bytter du den (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Det kan hende at blekkpatronene må renses

Utfør prosedyren for automatisk rensing (se under Rense blekkpatronene).

Kontrollere innstillingene for fargeutskrift

Kontroller at Skriv ut i gråtoner ikke er valgt i skriverdriveren.

Kontrollere utskriftsstedet og lengden på USB-kabelen

Høyfrekvente elektromagnetiske felt (for eksempel generert av USB-kabler) kan enkelte ganger fordreie utskriftene litt. Flytt skriveren bort fra kilden for elektromagnetiske felt. Du bør også bruke en USB-kabel som er kortere enn 3 meter, for å redusere virkningen av disse elektromagnetiske feltene.

Plasseringen av teksten eller grafikken er feil

Kontrollere hvordan papiret mates

Kontroller at bredde- og lengdeskinnene ligger tett inntil kantene på utskriftsmaterialet, og at skuffen ikke er for full. Se under Legge utskriftsmateriale i innskuffen.

Kontrollere størrelsen på utskriftsmaterialet

- Innholdet på en side kan bli avkuttet hvis dokumentstørrelsen er større enn utskriftsmaterialet du bruker.
- Kontroller at størrelsen på utskriftsmaterialet som er valgt i skriverdriveren, stemmer overens med utskriftsmaterialet i skuffen. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.
- Hvis du bruker en datamaskin med Windows, velger du Emulate LaserJet Margins (Emuler LaserJet-marger) i skriverdriveren for å skalere dokumentet slik at det passer til den valgte utskriftsmaterialestørrelsen. Se under Endre utskriftsinnstillinger.

Kontrollere marginnstillingene

Hvis teksten eller grafikken er avkortet i kantene på siden, bør du kontrollere at marginnstillingene for dokumentet ikke går utenfor skriverens utskriftsområde. Se under <u>Angi minimumsmarger</u>.

Kontrollere innstillingen for sideretning

Kontroller at størrelsen på og sideretningen til utskriftsmaterialet som er angitt i programmet, stemmer overens med innstillingene i skriverdriveren. Se under Endre utskriftsinnstillinger.

Kontrollere skriverplasseringen og lengden på USB-kabelen

Høyfrekvente elektromagnetiske felt (for eksempel generert av USB-kabler) kan enkelte ganger fordreie utskriftene litt. Flytt skriveren bort fra kilden for elektromagnetiske felt. Du bør også bruke en USB-kabel som er kortere enn 3 meter, for å redusere virkningen av disse elektromagnetiske feltene.

Hvis løsningene ovenfor ikke fungerer, kan problemet skyldes at programmet ikke kan tolke utskriftsinnstillingene riktig. Se versjonsmerknadene for kjente programvarekonflikter, se i dokumentasjonen for programmet eller kontakt programvareprodusenten for å få mer detaljert hjelp.

Dårlig utskriftskvalitet og uventede utskrifter

Denne delen gir løsninger på problemer med utskriftskvaliteten.

- <u>Dårlig kvalitet på utskriftene</u>
- Uforståelige tegn skrives ut
- <u>Blekket smøres utover</u>
- Blekket dekker ikke hele teksten eller grafikken
- Det kan hende at utskriftsinnstillingene må endres
- Utskriften har svake eller matte farger
- Farger skrives ut i svart-hvitt
- Dokumentet skrives ut med feil farger
- Utskriften viser rennende farger
- Fargene er ikke helt på linje med hverandre
- Linjer eller prikker mangler i tekst eller grafikk

Dårlig kvalitet på utskriftene

Kontrollere blekkpatronene

Bytt ut eventuelle tette blekkpatroner (se under Bruke blekkpatronene) og prøv å skrive ut på nytt.

Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus

Skriveren går over i **alternativ utskriftsmodus** når den ene blekkpatronen er tom eller fjernet. Sett inn en ny blekkpatron (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene

Det kan hende at det er lite blekk igjen i en av blekkpatronene. Hvis du vil vise blekknivåene, må du skrive ut en diagnoseside (se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>). (Hvis du har installert Verktøyboks i Windows, finner du informasjon om blekknivå ved å klikke på kategorien **Beregnet blekknivå**. På Macintosh åpner du panelet for blekknivå fra HP Inkjet Toolbox (Verktøyboks for HP Inkjet). Hvis det er lite blekk i blekkpatronen, bytter du den (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Det kan hende at blekkpatronene må renses

Utfør prosedyren for automatisk rensing (se under Rense blekkpatronene).

Kontrollere papirkvaliteten

Papiret kan være for fuktig eller for grovt. Kontroller at utskriftsmaterialet du bruker, oppfyller HPs krav (se under <u>Velge utskriftsmateriale</u>), og prøv deretter å skrive ut på nytt.

Kontrollere typen utskriftsmateriale i skriveren

- Kontroller at skuffen støtter den typen utskriftsmateriale du har lagt i. Se under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes.
- Kontroller at du har valgt den skuffen i skriverdriveren som inneholder utskriftsmaterialet du vil bruke. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.

Kontrollere rullene i skriveren

Rullene i skriveren kan være skitne, noe som fører til striper eller flekker på utskriften. Slå av skriveren, koble fra strømledningen, rens rullene i skriveren med isopropylalkohol med en lofri klut, og prøv å skrive ut på nytt.

Kontrollere skriverplasseringen og lengden på USB-kabelen

Høyfrekvente elektromagnetiske felt (for eksempel generert av USB-kabler) kan enkelte ganger fordreie utskriftene litt. Flytt skriveren bort fra kilden for elektromagnetiske felt. Du bør også bruke en USB-kabel som er kortere enn 3 meter, for å redusere virkningen av disse elektromagnetiske feltene.

Uforståelige tegn skrives ut

Hvis en utskriftsjobb blir avbrutt, kan det hende at skriveren ikke gjenkjenner resten av jobben.

Avbryt utskriftsjobben og vent til skriveren går tilbake til Klar-modus. Hvis skriveren ikke går tilbake til Klar-modus, avbryter du alle jobber og venter på nytt. Når skriveren er klar, sender du jobben på nytt. Hvis du blir bedt om å prøve å skrive ut jobben på nytt, klikker du på **Avbryt**.

Kontrollere kabeltilkoblingene

Kontroller at USB-kablene er ordentlig festet i begge ender. Hvis problemet vedvarer, må du slå av skriveren, koble kabelen fra skriveren, slå på skriveren uten å koble til kabelen og slette eventuelle gjenstående jobber fra utskriftskøen. Når Av/på-lampen lyser og ikke blinker, kobler du til kabelen igjen.

Kontrollere dokumentet

Dokumentfilen kan være skadet. Hvis du kan skrive ut et annet dokument fra det samme programmet, kan du prøve å skrive ut en sikkerhetskopi av dokumentet hvis tilgjengelig.

Blekket smøres utover

Kontrollere utskriftsinnstillingene

- Når du skriver ut dokumenter som bruker mye blekk, må du la blekket tørke lenger før du håndterer utskriftene. Dette gjelder spesielt for transparenter. I skriverdriveren velger du utskriftskvaliteten Best.
- Fargedokumenter med fyldige blandingsfarger kan bli skrukkete eller flekkete når du bruker utskriftskvaliteten **Best**. Prøv å bruke en annen utskriftsmodus, for eksempel **Utkast** for å redusere blekket, eller bruk HP Premium-papir, som er beregnet for utskrift av dokumenter med skarpe farger. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.

Kontrollere typen utskriftsmateriale

Enkelte typer utskriftsmateriale tar ikke opp blekket godt. Blekket bruker lengre tid på å tørke og blekket kan smøres utover. Se under <u>Velge utskriftsmateriale</u>.

Kontrollere marginnstillingene

 Hvis du bruker en datamaskin med Windows, må du kontrollere at det ikke er merket av for Minimer marger. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.



Merk Du kan også få tilgang til denne funksjonen via kategorien Utskrift. Åpne skriverdriveren, velg kategorien Utskrift og velg funksjonen i nedtrekkslisten Hva vil du gjøre?.

• Øk margene i dokumentet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med programmet.

Blekket dekker ikke hele teksten eller grafikken

Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus

Skriveren går over i **alternativ utskriftsmodus** når den ene blekkpatronen er tom eller fjernet. Sett inn en ny blekkpatron (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene

Det kan hende at det er lite blekk igjen i en av blekkpatronene. Hvis du vil vise blekknivåene, må du skrive ut en diagnoseside (se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>). Hvis du har installert Verktøyboks, finner du informasjon om blekknivå ved å klikke på kategorien **Beregnet blekknivå**. Hvis det er lite blekk i blekkpatronen, bytter du den (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Det kan hende at blekkpatronene må renses

Utfør prosedyren for automatisk rensing (se under Rense blekkpatronene).

Kontrollere typen utskriftsmateriale

Enkelte typer utskriftsmateriale tar ikke opp blekket godt. Blekket bruker lengre tid på å tørke og blekket kan smøres utover. Se under <u>Velge utskriftsmateriale</u>.

Det kan hende at utskriftsinnstillingene må endres

Angi en høyere kvalitet i utskriftsinnstillingene (for eksempel fra **Kladd** til **Normal** eller fra **Normal** til **Best**).

Utskriften har svake eller matte farger

Kontrollere utskriftsmodusen

Med modusene **Hurtig normal** og **Utkast** i skriverdriveren kan du skrive ut hurtigere. De passer bra når du skriver ut utkast. Hvis du ønsker bedre resultater, velger du **Normal** eller **Best**. Se under <u>Endre utskriftsinnstillinger</u>.

Du bruker kanskje ikke riktig blekkpatron for prosjektet

For å oppnå best mulig resultat bør du bruke en fotoblekkpatron eller grå fotoblekkpatron fra HP til utskrift av fotografier i farger eller sort-hvitt, og en svart blekkpatron fra HP til utskrift av tekstdokumenter.

Kontrollere innstillingen for papirtype

Når du skal skrive ut på transparenter eller annet spesielt utskriftsmateriale, velger du tilsvarende type utskriftsmateriale i skriverdriveren. Se under <u>Skrive ut på papir med egendefinert størrelse</u>.

Kontrollere blekkpatronene

Hvis linjer i teksten eller bildet er brutte eller ikke skrives ut riktig, kan det hende at den ene blekkpatronen er tom eller skadet. Skriv ut en diagnoseside for å kontrollere ytelsen til blekkpatronene (se under <u>Skrive</u> <u>ut en diagnoseside</u>). Hvis nødvendig, må du rense blekkpatronene (se under <u>Rense blekkpatronene</u>) eller sette inn nye (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Farger skrives ut i svart-hvitt

Kontrollere utskriftsinnstillingene

Kontroller at Skriv ut i gråtoner ikke er valgt i skriverdriveren.

Skriveren skriver ut i alternativ utskriftsmodus

Hvis skriveren skriver ut i alternativ utskriftsmodus med en fotoblekkpatron, en svart blekkpatron eller en grå fotoblekkpatron, blir farger skrevet ut som svart og hvitt. Kontroller at de riktige blekkpatronene er installert.

Dokumentet skrives ut med feil farger

Kontrollere utskriftsinnstillingene

Kontroller at Skriv ut i gråtoner ikke er valgt i skriverdriveren.

Kontrollere blekkpatronene

Hvis utskriftskvaliteten blir betraktelig dårligere, kan det hende at du må rense blekkpatronene. Se under <u>Bruke blekkpatronene</u>.

Hvis en blekkpatron er tom for blekk, kan det skrives ut feil farge. Se under Sette inn blekkpatronene.

Utskriften viser rennende farger

Kontrollere utskriftsinnstillingene

Noen innstillinger for utskriftsmateriale (for eksempel transparenter og fotopapir) og innstillinger for utskriftskvalitet (for eksempel Best) krever mer blekk enn andre. Angi andre utskriftsinnstillinger i skriverdriveren, og pass på at du velger riktig type utskriftsmateriale. Se under Endre utskriftsinnstillinger.

Kontrollere blekkpatronene

Kontroller at det ikke er klusset med blekkpatronene. Etterfyllingsprosesser og bruk av feil blekk kan få det innviklede utskriftssystemet til å bryte sammen og muligens gi nedsatt utskriftskvalitet og til og med føre til skade på skriveren. HP gir verken garanti eller støtte for etterfylte blekkpatroner. Hvis du ønsker bestillingsinformasjon, kan du se under <u>HP-rekvisita og -tilbehør</u>.

Fargene er ikke helt på linje med hverandre

Kontrollere blekkpatronene

Blekkpatronene justeres automatisk når du bytter blekkpatron. Du kan imidlertid merke forbedring i utskriftskvaliteten ved å utføre justeringsprosedyren selv. Se under <u>Bruke blekkpatronene</u>.

Kontrollere plasseringen av grafikken

Bruk funksjonen for zoom eller forhåndsvisning i programmet til å se etter gap i plasseringen av grafikken på siden.

Linjer eller prikker mangler i tekst eller grafikk

Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus

Skriveren går over i **alternativ utskriftsmodus** når den ene blekkpatronen er tom eller fjernet. Sett inn en ny blekkpatron (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Kontrollere blekknivåene i blekkpatronene

Det kan hende at det er lite blekk igjen i en av blekkpatronene. Hvis du vil vise blekknivåene, må du skrive ut en diagnoseside (se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>). Hvis du har installert Verktøyboks i Windows, finner du informasjon om blekknivå ved å klikke på kategorien **Beregnet blekknivå**. Hvis det er lite blekk i blekkpatronen, bytter du den (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>).

Det kan hende at blekkpatronene må renses

Utfør prosedyren for automatisk rensing (se under Rense blekkpatronene).

Kontrollere baksiden av blekkpatronene

Det kan hende at baksiden av blekkpatronene må renses. Se under Bruke blekkpatronene.
Løse papirmatingsproblemer

Denne delen gir løsninger på vanlige papirmatingsproblemer.

• Det oppstår et annet papirmatingsproblem

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du løser papirstopp, kan du se under <u>Fjerne fastkjørt</u> papir.

Det oppstår et annet papirmatingsproblem

Skriveren eller skuffen støtter ikke utskriftsmaterialet

Bruk bare utskriftsmateriale som støttes av skriveren og skuffen du bruker. Se under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes.

Utskriftsmateriale hentes ikke fra innskuffen

- Kontroller at skinnene har riktig innstilling i skuffen for den størrelsen utskriftsmateriale du har lagt i. Kontroller også at skinnene er riktig plassert mot papirbunken, men ikke for tett.
- Kontroller at utskriftsmaterialet i skuffen ikke er bøyd. Rett ut papiret ved å bøye det forsiktig motsatt vei.
- Kontroller at skuffen er satt riktig inn.

Papiret kommer ikke ut riktig

- Kontroller at utskufforlengelsen er trukket ut. Hvis ikke, kan utskriftene falle på gulvet.
- Fjern alt papir fra utskuffen. Skuffen kan bare ta et begrenset antall ark.
- Hvis tosidigenheten ikke er riktig festet under utskrift av en tosidig utskriftsjobb, kan det hende at utskriftsmaterialet kommer ut på baksiden av skriveren. Fest tosidigenheten på nytt eller lukk dekselet på tosidigenheten.

Sider forskyves

Kontroller at papiret i innskuffen er justert i henhold til høyre og fremre skinne.

Flere sider plukkes opp

- Kontroller at skinnene har riktig innstilling i skuffen for den størrelsen utskriftsmateriale du har lagt i. Kontroller også at skinnene er riktig plassert mot papirbunken, men ikke for tett.
- Kontroller at det ikke er for mye papir i skuffen.
- Når du legger i papir, må du ikke lufte bunken. Hvis du lufter papiret, kan det føre til at statisk elektrisitet dannes og øker risikoen for at flere sider plukkes opp.
- Vær forsiktig når du setter skuffen inn igjen i skriveren. Hvis du setter den inn med kraft og skuffen er full, kan noen av sidene forskyves i skriveren og føre til papirstopp eller at flere sider trekkes inn samtidig.

Feilsøke installeringsproblemer

Denne delen gir løsninger på vanlige installeringsproblemer.

- Problemer med utskrift av en justeringsside
- Problemer med installering av programvare

Problemer med utskrift av en justeringsside

Når du har satt inn eller byttet blekkpatroner, skrives det automatisk ut en justeringsside for å justere blekkpatronene. Denne prosessen tar ca. 7 minutter og når den er fullført, skrives det ut en justeringsside. Den kan du kaste. Hvis skriveren ikke skriver ut justeringssiden, kan du se under <u>Feilsøkingstips og ressurser</u>.

Problemer med installering av programvare

Kontrollere datamaskinens krav

Kontroller at datamaskinen oppfyller systemkravene. Se under <u>Skriverspesifikasjoner og</u> <u>samsvarserklæring</u>.

Kontrollere forutsetninger for installering

- Før du installerer programvare på en Windows-datamaskin, må du kontrollere at alle andre programmer er lukket.
- Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner banen du angir til CD-ROM-stasjonen, må du kontrollere at du angir riktig stasjonsbokstav.
- Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner Starter-CDen i CD-ROM-stasjonen, må du kontrollere om CDen er skadet. Du kan laste ned skriverdriveren fra <u>http://www.hp.com/support/</u>.

Installere skriverprogramvaren på nytt

Hvis du bruker Windows og datamaskinen ikke gjenkjenner skriveren, kjører du sletteverktøyet (plassert i mappen Utils\Scrubber på Starter-CDen) for å utføre en ren avinstallering av skriverdriveren. Start datamaskinen på nytt, og installer skriverdriveren igjen. Se under <u>Avinstallere skriverprogramvaren</u>.

Fjerne fastkjørt papir

Gjør følgende for å finne og fjerne fastkjørt papir. Under <u>Tips for å unngå fastkjørt papir</u> er det beskrevet hvordan du unngår fastkjøring.



Merk En måte å hindre at fastkjørt papir rives av inne i skriveren, er å prøve å ta tak i det med begge hender og øve jevnt trykk på hver side mens du trekker papiret mot deg.

ADVARSEL Husk å slå av og koble fra skriveren før du utfører denne prosedyren. Hvis du fjerner fastkjørt papir mens skriverdelene beveger seg, kan det føre til personskade.

- 1. Slå av skriveren og koble den fra.
- 2. Ta av det bakre tilgangspanelet, trekk ut eventuelt fastkjørt papir og sett deretter tilbake det bakre tilgangspanelet.



3. Ta av det bakre dekselet på den automatiske tosidigenheten (hvis installert), fjern eventuelt papir og sett på dekselet igjen. Hvis det fastkjørte papiret ikke er synlig når du tar av det bakre dekselet, fjerner du tosidigenheten for å finne fastkjøringen.



4. Løft opp utskuffen, og fjern eventuelt fastkjørt papir fra innskuffen.



5. Åpne det øvre dekselet. Blekkpatronholderen skal gå tilbake til høyre side i skriveren. Hvis holderen ikke går tilbake til høyre side, slår du av skriveren og flytter holderen mot høyre. Trekk eventuelt fastkjørt papir mot deg.



Når du har fjernet det fastkjørte papiret, lukker du alle deksler, slår på skriveren (hvis du slo den av) og trykker deretter på Fortsett-knappen. Skriveren vil fortsette utskriftsjobben på neste side. Du må skrive ut de sidene som kjørte seg fast i skriveren, på nytt.

Tips for å unngå fastkjørt papir

- Kontroller at ingenting blokkerer papirbanen.
- Bruk ikke utskriftsmateriale som er skadet, bøyd eller skrukket. Det anbefales at du ikke bruker papir med utskjæringer eller perforering, eller papir som er sterkt teksturert eller preget.
- Hvis du vil være sikker på at utskriftsmaterialet blir matet riktig inn, bør du bare bruke én type utskriftsmateriale om gangen i innskuffen eller åpningene for manuell mating.
- Kontroller at utskriftsmaterialet er lagt i på riktig måte Se under <u>Legge utskriftsmateriale i</u> <u>innskuffen</u>.
- Når det gjelder innskuffen og den fremre åpningen for manuell mating, legger du alltid i utskriftsmaterialet med utskriftssiden ned, den høyre kanten rett mot høyre side av skuffen eller åpningen. Kontroller at papirbreddeskinnen og skufforlengelsen ligger tett inntil kanten av utskriftsmaterialet. Legg i utskriftsmaterialet med utskriftssiden opp ved mating gjennom den bakre åpningen for manuell mating.
- Legg ikke i mer enn 150 papirark eller 15 konvolutter, eller en bunke med utskriftsmateriale som overskrider høyden på papirbreddeskinnene i innskuffen. Legg ikke mer enn 10 papirark i den fremre åpningen for manuell mating. Legg bare ett papirark om gangen i den bakre åpningen for manuell mating.
- Bruk alltid utskriftsmateriale som samsvarer med typene, størrelsene og vektene som er oppført under <u>Velge utskriftsmateriale</u>. Denne delen inneholder også tips og retningslinjer om anbefalt utskriftsmateriale.

Løse problemer med utskrift av fotografier

Se også Dårlig utskriftskvalitet og uventede utskrifter for ytterligere informasjon om feilsøking.

- Kontroller at du skriver ut på riktig side av utskriftsmaterialet.
 - Legg utskriftsmaterialet med utskriftssiden ned i innskuffen og den fremre åpningen for manuell mating.
 - Legg utskriftsmaterialet med utskriftssiden opp i den bakre åpningen for manuell mating.
- Kontrollere utskriftsinnstillingene
- 1. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 2. Kontroller følgende innstillinger i kategorien **Features** (Funksjoner) (Windows) eller panelet **Paper Type/Quality** (Papirtype/kvalitet) (Macintosh):
- Velg den aktuelle fotopapirtypen.
- Velg det høyeste oppløsningsalternativet som Best eller Maksimal oppløsning i nedtrekkslisten for utskriftskvalitet.

• Feil fargenyanse eller farger

Gjør følgende hvis fargenyansen eller fargen på fotografiene er feil:

- Kalibrer fargen (se under <u>Kalibrere fargene</u>). Det må være satt inn en fotoblekkpatron for fargekalibrering.
- 2. Skriv ut fotografiet på nytt.
- 3. Prøv følgende hvis fargenyansen eller fargen på fotografiene fremdeles er feil:
 - Windows: Åpne skriverdriveren (se under <u>Skrive ut et dokument</u>), klikk på kategorien Farge og deretter på More color options (Flere fargealternativer).
 - *Macintosh:* Klikk på File (Arkiv) og deretter på Print (Skriv ut). Åpne panelet Paper Type/ Quality (Papirtype/kvalitet), og klikk på kategorien Color Options (Fargealternativer).
- Juster med skyvebryterne for fargetone: Hvis fargene er for gule, skyver du skyvebryterne for fargetone mot Kaldere. Hvis fargene er for blå, skyver du skyvebryterne for fargetone mot Varmere.
- 5. Skriv ut fotografiet på nytt.

Løse problemer med utskrift uten kantlinjer

Kontrollere utskriftsinnstillingene

- 1. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 2. Kontroller følgende innstillinger i kategorien **Features** (Funksjoner) (Windows) eller panelet **Paper Type/Quality** (Papirtype/kvalitet) (Macintosh):
- Kontroller at papir som er valgt i skriverdriveren, tilsvarer den papirstørrelsen som ligger i innskuffen.
- Velg den aktuelle papirtypen.

Synlige striper i lyse deler av utskriften

Prøv følgende hvis det vises striper i en lys del, ca. 63,6 mm fra én av langsidene på fotografiet:

- Sett i en fotoblekkpatron (se under Sette inn blekkpatronene).
- Rens blekkpatronene (se under Rense blekkpatronene).

Bildet skrives ut skjevt

• Hvis papiret vrir seg under mating, eller hvis margene virker skjeve, må du kontrollere at papirbreddeskinnen og skufforlengelsen ligger tett inntil papirkantene.

Utskrift med én enkelt blekkpatron

Hvis du skal skrive ut uten kantlinjer med bruk av én blekkpatron, må den trefargede blekkpatronen være satt inn i skriveren. Se under <u>Utskrift med én enkelt blekkpatron</u>.

Løse problemer med utskrift av listepapir

- Kontroller at papiret er lagt i på riktig måte
 - Brett ut og brett papiret på nytt hvis flere ark trekkes inn i skriveren samtidig.
 - Kontroller at den løse enden av listepapiret er øverst og vender mot skriveren.
 - Kontroller at du bruker riktig papirtype for listeutskrift.

Kontrollere utskriftsinnstillingene

- 1. Åpne skriverdriveren (se under <u>Skrive ut et dokument</u>).
- 2. Kontroller følgende innstillinger i kategorien **Features** (Funksjoner) (Windows) eller panelet **Paper Type/Quality** (Papirtype/kvalitet) (Macintosh):
- Kontroller at HP Listepapir er valgt som papirtype.
- Kontroller at det er valgt riktig størrelse på listepapiret.
- Kontrollere programvaren
 - Kontroller at programmet du bruker, kan skrive ut på listepapir. Ikke alle programmer kan det.
 - Hvis det forekommer tomme felt på slutten av arkene, må du kontrollere at skriverprogramvaren fungerer slik den skal.

Løse problemer med automatisk tosidig utskrift



Merk Du kan skrive ut på begge sider manuelt på typer utskriftsmateriale som ikke støttes. Se under <u>Utføre manuell tosidig utskrift</u>.

• Papiret kjører seg fast inne i tosidigenheten

Les instruksjonene under Fjerne fastkjørt papir.

- Kan ikke velge alternativ for tosidig utskrift
 - Kontroller at tosidigenheten er festet til skriveren. Høyreklikk på skriverikonet. Velg Egenskaper. Velg Tosidigenhet i kategorien Enhetsinnstillinger. Kontroller at tosidigenheten er installert.
 - Kontroller at tosidigenheten er aktivert i skriverdriveren. Se under <u>Utføre automatisk tosidig</u> <u>utskrift</u>.
 - Kontroller at utskriftsmaterialetypen og -størrelsen som er valgt i skriverdriveren, støttes av tosidigenheten. Se under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes.
- Bare én side av arket blir skrevet ut når alternativet for tosidig utskrift er valgt
 - Kontroller at riktig utskriftsalternativ er angitt både i skriverdriveren og programmet du bruker. Se under <u>Utføre automatisk tosidig utskrift</u>.
 - Kontroller at fotopapiret ikke er bøyd. Fotopapiret skal være flatt før utskrift. Se retningslinjer under <u>Skrive ut digitale fotografier</u>.
 - Kontroller at utskriftsmaterialetypen og -størrelsen som er valgt i skriverdriveren, støttes av tosidigenheten. Se under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes.
- Innbindingsmargen er på feil sted
- 1. Åpne skriverdriveren (se under Skrive ut et dokument).
- 2. Gjør ett av følgende:
 - Windows: Velg kategorien Features (Funksjoner).
 - Macintosh: Åpne panelet Two-Sided Printing (Tosidig utskrift).
- 3. Gjør ett av følgende:
 - *Windows:* Velg **Vend sidene opp** for innbinding langs toppen (skriveblokkinnbinding). Velg et hefteoppsett fra nedtrekkslisten **Hefteoppsett** for innbinding langs siden (bokinnbinding).
 - Macintosh: Velg ønsket innbindingsretning (velg aktuelt ikon).

Se under <u>Skrive ut på begge sider (tosidig utskrift)</u> hvis du vil vite mer.

Papirstørrelsen endres når tosidig utskrift er valgt

Kontroller at papirstørrelsen støttes av tosidigenheten, og at utskriftsmaterialetypen og -størrelsen som er valgt i skriverdriveren, støttes av tosidigenheten. Se under Kort om spesifikasjonene for utskriftsmateriale som støttes.

Løse problemer med utskrift i nettverk

Hvis du har problemer med å skrive ut til en delt nettverksskriver, kan du prøve følgende løsninger:

- Hvis Fortsett-knappen blinker, trykker du på den og venter i noen sekunder på at utskriften skal starte.
- Hvis utskriften ikke fortsetter, åpner du det øvre dekselet på skriveren og ser etter om papir har kjørt seg fast. Se under <u>Fjerne fastkjørt papir</u>.
- Kontroller at skriveren er slått på, og at det øvre dekselet er lukket.
- Kontroller at det bakre tilgangspanelet eller tosidigenheten er riktig installert og låst på plass.
- Kontroller at blekkpatronene er satt riktig i (se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>), og at utskriftsmaterialet er lagt riktig i skriveren (se under <u>Legge utskriftsmateriale i innskuffen</u>).
- Kontroller at nettverkskabelen og skriverkabeltilkoblingene er ordentlig festet.
- Prøv å skrive ut en demoside for å finne ut om skriveren er riktig konfigurert. Kontroller at skriveren er slått på, trykk på og hold nede Av/på-knappen, trykk på Fortsett-knappen én gang og slipp deretter Av/på-knappen. En demoside skrives ut.



Merk Det anbefales ikke å dele skriveren med både Macintosh-maskiner og PCer i nettverksmiljøer.

Etter at du har kontrollert skriveren, kan du prøve å skrive ut et dokument fra en annen klient over nettverket.

Hvis dokumentet ble sendt fra en annen klient og skrevet ut, er systeminnstillingene sannsynligvis ikke riktig konfigurert for å bruke denne skriveren. Kontakt systemadministratoren for å løse problemet.

Prøv å skrive ut en demoside hvis dokumentet ikke ble skrevet ut fra en annen klient.

- 1. Koble skriveren til en PC som kjører Windows.
- 2. Installer skriverprogramvaren, hvis den ikke er installert tidligere, på denne PCen.
- Åpne Verktøyboks (se under <u>Bruke Verktøyboks</u>).
- 4. Velg Skrive ut en demoside i kategorien Skrivertjenester.

Hvis demosiden skrives ut, fungerer skriveren, men det kan hende at nettverksinnstillingene ikke er riktig konfigurert. Kontakt nettverksadministratoren hvis du vil vite mer.

Hvis demosiden ikke ble skrevet ut, skyldes dette problemet sannsynligvis en feil i skriveren eller i datamaskinsystemet. Ring til HPs kundestøttesenter for å få hjelp (se under Kundestøtte og garanti).

Noter serienummeret, skrivermodellen og alle andre aktuelle opplysninger om datamaskinsystemet før du ringer.

7 Skriverlampereferanse

Lampene på skriveren angir skriverstatusen og er nyttige for å fastslå utskriftsproblemer. Denne delen inneholder informasjon om lampene på skriveren, hva de betyr, og hva du eventuelt må gjøre.



- 1 Høyre blekkpatronlampe (fotoblekkpatron, svart blekkpatron, eller grå fotoblekkpatron)
- 2 Venstre blekkpatronlampe (trefarget blekkpatron)
- 3 Avbryt-knapp
- 4 Fortsett-knapp og -lampe
- 5 Av/på-knapp og -lampe



Merk Du finner også beskrivelser av skriverlampene på diagnosesiden for skriveren. Se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>.

Kort om lampene på skriveren



Skriverlampetilstand	Forklaring og anbefalt handling
Av/på-lampen lyser, Fortsett-lampen blinker.	Kontroller om ett av følgende er tilfelle:
	 Skriveren venter på at et spesialutskriftsmateriale skal tørke Trykk på Fortsett-knappen hvis du ikke vil vente. Du kan endre tørketiden i skriverdriveren. Se under <u>Blekket smøres utover</u>
	 Skriveren er tom for papir. Legg i papir, og trykk på Fortsett- knappen for å fortsette utskriften.
	 Størrelsen på utskriftsmaterialet/listepapiret stemmer ikke. Kontroller at størrelsen på utskriftsmaterialet/listepapiret son er valgt i skriverdriveren, samsvarer med størrelsen på utskriftsmaterialet/listepapiret som ligger i skriveren. Trykk på Fortsett-knappen for å løse ut utskriftsmaterialet/ listepapiret.
	 I/U-stans. Kontroller at systemet kjører slik det skal, og at skriveren er koblet til systemet på riktig måte. Slå skriveren av, og deretter på igjen. Skriv deretter ut på nytt. Se retningslinjene for å sjekke systemet under <u>Feilsøking</u>.
Av/på-lampen er av, Fortsett-lampen blinker.	Papirmotoren har stanset.
	 Fjern det fastkjørte papiret. Se under <u>Fjerne fastkjørt papir</u>. Etter at du har fjernet det fastkjørte papiret, trykker du på Fortsett-knappen for å fortsette utskriftsjobben.
	 Hvis papir ikke har kjørt seg fast, trykker du på Fortsett- knappen. Hvis dette ikke fungerer, slår du skriveren av og deretter på igjen. Skriv deretter ut på nytt.
Av/på- og Fortsett-lampen blinker samtidig.	Holderen har stanset.
× - <u>-</u> <u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	 Fjern eventuelt fastkjørt papir. Se under <u>Fjerne fastkjørt</u> papir. Etter at du har fjernet det fastkjørte papiret, trykker du på Fortsett-knappen for å fortsette utskriftsjobben.
	 Hvis papir ikke har kjørt seg fast, trykker du på Fortsett- knappen. Hvis dette ikke fungerer, slår du skriveren av og deretter på igjen. Skriv deretter ut på nytt.
Av/på- og Fortsett-lampen blinker, venstre og	Servicestasjonen er stanset.
	 Åpne det øvre dekselet og trekk ut strømledningen. Vent til Fortsett- og Av/på-lampen slutter å lyse. Åpne det øvre dekselet og koble til strømledningen. Vent til skriveren har startet opp igjen, og send utskriftjobben på nytt.
Alle lampene på skriveren blinker samtidig.	Maskinvarefeil.
	 Kontroller at papir ikke har kjørt seg fast i skriveren. Se under <u>Fjerne fastkjørt papir</u>.
	 Avbryt utskriftsjobben hvis du ikke kan fortsette. Slå skriverer av og på igjen, og prøv deretter å skrive ut igjen. Hvis problemet vedvarer, slår du av skriveren og kobler kabelen fra skriveren. Koble til kabelen igjen, slå på skriveren og prøv deretter å skrive ut på nytt.

Skriverlampetilstand	Forklaring og anbefalt handling	
Av/på- og Fortsett-lampen lyser.	Kontroller om ett av følgende er tilfelle:	
	 Kontroller at det øvre dekselet er lukket. Kontroller at det bakre tilgangspanelet eller tosidigenheten er riktig installert og låst på plass. 	
Venstre blekkpatronlampe og Av/på-lampen lyser.	Det er lite blekk igjen i den trefargede blekkpatronen, eller den er tom.	
	 Sett blekkpatronen inn igjen eller skift den. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>. Du kan fremdeles skrive ut med én blekkpatron. Se under <u>Utskrift med én enkelt blekkpatron</u>. 	
Høyre blekkpatronlampe og Av/på-lampen lyser.	Det er lite blekk i fotoblekkpatronen eller den svarte blekkpatronen, eller en av dem eller begge er tomme.	
	 Sett blekkpatronen inn igjen eller skift den. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>. Du kan fremdeles skrive ut med én blekkpatron. Se under <u>Utskrift med én enkelt blekkpatron</u>. 	
Venstre og høyre blekkpatronlampe og Av/på- lampen lyser.	Det er lite blekk både i den venstre blekkpatronen (trefarget) og den høyre blekkpatronen (foto eller svart), eller de er tomme.	
	• Sett inn blekkpatronene på nytt eller skift dem. Se under <u>Sette</u> inn blekkpatronene.	
Venstre blekkpatronlampe blinker, Av/på- lampen lyser.	 Den trefargede blekkpatronen er skadet eller mangler. Sett inn blekkpatronen igjen. Skift blekkpatronen hvis feilen vedvarer. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>. Du kan fremdeles skrive ut med én blekkpatron. Se under <u>Utskrift med én enkelt blekkpatron</u>. 	

-0-

Skriverlampetilstand	Forklaring og anbefalt handling
Høyre blekkpatronlampe blinker, Av/på-lampen lyser.	Fotoblekkpatronen eller den svarte blekkpatronen er skadet eller mangler.
	 Sett inn blekkpatronen igjen. Skift blekkpatronen hvis feilen vedvarer. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>. Du kan fremdeles skrive ut med én blekkpatron. Se under <u>Utskrift med én enkelt blekkpatron</u>.
Venstre og høyre blekkpatronlampe blinker, Av/ på-lampen lyser.	Både den den venstre blekkpatronen (trefarget) og den høyre blekkpatronen (foto eller svart) er skadet eller mangler.
	 Sett inn blekkpatronen igjen. Skift blekkpatronen hvis feilen vedvarer. Se under <u>Sette inn blekkpatronene</u>.

8 HP-rekvisita og -tilbehør

Hvis du vil bestille HP-rekvisita og -tilbehør fra HPs web-område, kan du gå til:

- <u>www.hpshopping.com (USA)</u>
- www.hpshopping.ca (Canada)
- <u>www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)</u>
- www.hp.com/paper (Asia/Stillehavsområdene)

Du kan også bestille skriverrekvisita ved hjelp av Verktøyboks. Denne delen inneholder følgende informasjon:

- Bestille skriverrekvisita direkte via Verktøyboks
- <u>Tilbehør</u>
- Rekvisita

Bestille skriverrekvisita direkte via Verktøyboks

Via Verktøyboks kan du bestille blekkpatroner direkte fra datamaskinen. Det er tre krav for å bruke denne funksjonen:

- Verktøyboks må være installert på datamaskinen (støttes bare i Windows).
- Du må koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel.
- Du må ha Internett-tilgang.

Slik bestiller du direkte via Verktøyboks:

1. Klikk på Start, pek på Programmer, pek på HP Photosmart Pro B8300 series, og klikk deretter på HP Photosmart Pro B8300 series Toolbox (HP Photosmart Pro B8300 series Verktøyboks).

-eller-

Du kan også klikke på **Verktøyboks**-ikonet i statusområdet på Windows-oppgavelinjen (nær klokken).

- Klikk på Cartridge Information (Informasjon om blekkpatronene) og deretter Bestill rekvisita i kategorien Skriverstatus. Standard nettleser åpnes og viser et web-område der du kan kjøpe skriverrekvisita.
- 3. Følg instruksjonene på web-området for å velge og bestille skriverrekvisita.

Tilbehør

Nedenfor vises en liste over skrivertilbehør.

Ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift

HP-ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift

USB-kabel

HP USB A-B (2 m)

HP USB A-B (3 m)

Nettverksgrensesnitt

HP Jetdirect 175X ekstern utskriftsserver (USB)

HP Jetdirect 310X ekstern utskriftsserver (USB)

Rekvisita

[]}

Nedenfor vises en liste over skriverrekvisita. Hvis du vil bestille rekvisita på Internett, kan du gå til:

- <u>www.hpshopping.com (USA)</u>
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/paper (Asia/Stillehavsområdene)

Merk Tilgjengelighet av skriverrekvisita varierer etter land/region.

Blekkpatroner

Bruk bare nye blekkpatroner som har samme blekkpatronnummer som blekkpatronen som skal skiftes ut. Se under <u>Blekkpatroner som støttes</u>.

Fotopapir

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Premium-fotopapir	10 x 15 cm
	10 x 15 cm, uten kantlinje
	210 x 297 mm, A4, sateng, matt
	210 x 297 mm, A4, glanset
	10 x 15 cm, med flik, sateng, matt
	10 x 15 cm, med flik
	297 x 420 mm, A3
	215,9 x 279,4 mm, A
HP Fotopapir, glanset	210 x 297 mm, A4
	215,9 x 279,4 mm, A
	10 x 15 cm, med flik
HP Fotopapir for daglig bruk, halvglanset	10 x 15 cm, med flik
	215,9 x 279,4 mm, A
	210 x 297 mm, A4
HP Fotopapir for daglig bruk, matt	215,9 x 279,4 mm, A
HP Premium høyglanset film	215,9 x 279,4 mm, A
	210 x 297 mm, A4
HP Premium Pluss-fotopapir	10 x 15 cm, uten kantlinje
	210 x 297 mm, A4
	10 x 15 cm, med flik

Utskriftsmateriale	Størrelser
	10 x 30 cm, panorama
	297 x 420 mm, A3
	215,9 x 279,4 mm, A
	13 x 18 cm, uten kantlinje
HP Lysekte fotopapir, glanset	215,9 x 279,4 mm, A
	210 x 297 mm, A4
HP Avansert fotopapir, glanset	215,9 x 279,4 mm, A
	210 x 297 mm

Inkjet-papir

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Helt hvitt papir	210 x 297 mm, A4
	297 x 420 mm, A3
	215,9 x 279,4 mm, A
	279,4 x 431,8, B
HP Premium-papir	210 x 297 mm, A4
	297 x 420 mm, A3
HP Premium-presentasjonspapir	215,9 x 279,4 mm, A
	279,4 x 431,8, B
HP Foto- og prosjektpapir, matt	215,9 x 279,4 mm, A

Transparenter

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Premium Inkjet-tranparentfilm	210 x 297 mm, A4
HP Premium Plus Inkjet-transparentfilm	210 x 297 mm, A4

Spesialpapir

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Listepapir	210 x 297 mm, A4
HP Påstrykningspapir (for lyse og hvite tekstiler)	210 x 297 mm, A4
HP Helarksetiketter	215,9 x 279,4 mm, A
HP Adresseetiketter, 33,86 x 101,6 mm	215,9 x 279,4 mm, A

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Adresseetiketter, 25,4 x 66,67 mm	215,9 x 279,4 mm, A
HP Forsendelsesetiketter, 50,8 x 101,6 mm	215,9 x 279,4 mm, A
HP Forsendelsesetiketter, 84,6 x 101,6 mm	215,9 x 279,4 mm, A
HP Notatkort	152,4 x 203,2 mm
HP Notatkort (med CD-lomme)	152,4 x 203,2 mm
HP Notatkort (med Disney-figurer)	152,4 x 203,2 mm
HP Fotokort for høytider	101,6 x 203,2 mm

Gratulasjonskort

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Fotogratulasjonskort, brettet i to	215,9 x 279,4 mm, A
HP Fotogratulasjonskort, glanset, brettet i to	210 x 297 mm, A4
HP Teksturerte gratulasjonskort, hvite, brettet i to	215,9 x 279,4 mm, A
HP Teksturerte gratulasjonskort, elfenben, brettet i to	215,9 x 279,4 mm, A
HP Teksturerte gratulasjonskort, kremfarget, brettet i to	210 x 297 mm, A4
HP Lin-gratulasjonskort, hvite, brettet i to	215,9 x 279,4 mm, A
HP Lin-gratulasjonskort, elfenben, brettet i to	215,9 x 279,4 mm, A
HP Gratulasjonskort, matt, hvite, brettet i fire	215,9 x 279,4 mm, A
	210 x 297 mm, A4
HP Gratulasjonskort, matte, hvite, brettet i to (med Disney- figurer)	210 x 297 mm, A4

Brosjyrepapir

Utskriftsmateriale	Størrelser
HP Brosjyre og flygeblad, glanset	215,9 x 279,4 mm, A
	297 x 420 mm, A3
HP Brosjyre og flygeblad, tosidig, glanset	215,9 x 279,4 mm, A
	210 x 297 mm, A4
HP Brosjyre og flygeblad, matt	215,9 x 279,4 mm, A
HP Brosjyrepapir, brettet i tre, matt	215,9 x 279,4 mm, A
HP Brosjyrepapir, brettet i tre, tosidig, glanset	215,9 x 279,4 mm, A

9 Kundestøtte og garanti

Informasjonen i denne delen foreslår løsninger på vanlige problemer. Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, og forslagene i denne håndboken ikke løser problemet, kan du prøve én av følgende støttetjenester for å få hjelp.

- Få elektronisk støtte
- HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)
- HPs telefonstøtte
- Erklæring om begrenset garanti fra Hewlett-Packard

Få elektronisk støtte

Du kan få støtte fra HP fra følgende elektroniske kilder:

• Web

Gå til web-området for skriveren på hp.com for å finne den nyeste programvaren og informasjon om produkter, operativsystemer og kundestøtte: <u>http://www.hp.com/support/</u>.

• Verktøyboks (Windows)

I Verktøyboks finner du enkle, trinnvise løsninger for vanlige utskriftsproblemer. Se under <u>Bruke</u> <u>Verktøyboks</u>.

HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp)

HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) er et web-basert verktøy som gir produktspesifikke tjenester, feilsøkingstips og informasjon om skriverens forbruk av blekk og utskriftsmateriale. Du må ha en Internett-tilkobling for å bruke HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp).

Hvis du vil ha tilgang til HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp), åpner du Verktøyboks og klikker på **HP Instant Support** (HP øyeblikkelig hjelp) i kategorien **Informasjon**.



Merk Web-sidene for HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) er dynamisk opprettet. Ikke lag bokmerke for dette nettstedet. Gå alltid til Verktøyboks først og åpne det derfra.

HPs telefonstøtte

I garantiperioden kan du få hjelp fra HPs kundestøttesenter.

- Før du ringer
- Telefonnumre til telefonstøtte

Før du ringer

Ha klar følgende informasjon før du ringer, slik at det blir enklere for kundestøttekonsulenten å hjelpe deg:

- 1. Skriv ut en diagnoseside for skriveren. Se under <u>Skrive ut en diagnoseside</u>. Hvis skriveren ikke skriver ut, må du ha følgende informasjon klar:
 - modellnummer og serienummer (se på baksiden av skriveren)
 - skrivermodell
- 2. Kontroller hvilket operativsystem du bruker, for eksempel Windows 2000.
- **3.** Hvis skriveren er koblet til et nettverk, kontrollerer du nettverksoperativsystemet, for eksempel Windows NT Server 4.0.
- 4. Finn skriverdriver- og versjonsnummeret for skriverprogramvaren, for eksempel HP Photosmart Pro B8300, versjon: 2.325.0.0.

Du finner versjonsnummeret for skriverdriveren i skriverdriveren ved å høyreklikke på skriverikonet. Velg **Egenskaper** og klikk på **Om**. Versjonsnummeret vises i listen **Driverfiler**.

5. Hvis du har problemer med å skrive ut fra et bestemt program, noterer du program- og versjonsnummeret.

Telefonnumre til telefonstøtte

I mange områder tilbyr HP gratis telefonstøtte i garantiperioden. Det er imidlertid ikke sikkert at det er gratis å ringe til alle disse numrene for telefonstøtte.

Hvis du ønsker en helt oppdatert liste over numrene for telefonstøtte, kan du se under <u>http://www.hp.com/support</u>.

021 672 280	الجز ائر	日本	0570-000511
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
Argentina	0-800-555-5000	0800 222 47	الأردن
Australia Australia	1300 721 147	· 한국	1588-3003
(out-of-warranty)	1702 710 710	Luxembourg	+352 900 40 006
Österreich	+43 0820 87 4417	Luxemburg	+352 900 40 007
17212049	البحرين	Malaysia	1800 88 8588
België	+32 070 300 005	Mauritius	(262) 262 210 404
Belgique Brasil (Sao Paulo)	+32 070 300 004	México (Ciudad de México) México	55-5258-9922 01-800-472-68368
Brasil	0-800-709-7751	081 005 010	المعرب
	1-(800)-474-6836	Nederland	+31 0900 2020 165
Canada	(1-800 hp invent)	New Zealand	0800 441 147
Central America &	www.hn.com/gupport	Nigeria	(01) 271 2320
The Caribbean	www.np.com/support	Norge	+47 815 62 070
Chile	800-360-999	24791773	عمال
山国	021-3881 4518	Panamá	1-800-711-2884
	800-810-3888	Paraguay	009 800 54 1 0006
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Perú	0-800-10111
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Philippines	2 867 3551
Costa Rica	0-800-011-1046	Polska	22 5666 000
Česká republika	810 222 222	Portugal	+351 808 201 492
Danmark	+45 70 202 845	Puerto Rico	1-877-232-0589
	1-999-119	República Dominicana	1-800-711-2884
Ecuador (Andinatel)	800-711-2884	Reunion	0820 890 323
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528	România	0801 033 390
(02) 6910602	800-711-2884 مصر	Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 777 3284 812 332 4240
El Salvador	800-6160	800 897 1415	السعودية
España	+34 902 010 059	Singapore	6 272 5300
France	+33 0892 69 60 22	Slovensko	0850 111 256
Deutschland	+49 01805 652 180	South Africa (international)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	0860 104 771
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654	Suomi	+358 0 203 66 767
Guatemala	1-800-711-2884	Sverige	+46 077 120 4765
香港特別行政區	(852) 2802 4098	Switzerland	+41 0848 672 672
Magyarország	06 40 200 629	臺灣	02-8722-8000
India	1-800-425-7737 91-80-28526900	ไทย	+66 (2) 353 9000
Indonesia	+62 (21) 350 3408	071 891 391	تونس
+971 4 224 9189	العراق	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
+971 4 224 9189	الكويت	Türkiye	+90 212 444 71 71
+971 4 224 9189	لبنان	Україна	(044) 230-51-06
+971 4 224 9189	قطر	600 54 47 47	الامارات العربية المتحدة
+971 4 224 9189	اليمن	United Kingdom	+44 0870 010 4320
Ireland	+353 1890 923 902	United States	1-(800)-474-6836
1-700-503-048	ישראל	Uruguay	0004-054-177
Italia	+39 848 800 871	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Jamaica	1-800-711-2884	Venezuela	0-800-474-68368
		Viêt Nam	+84 88234530

Erklæring om begrenset garanti fra Hewlett-Packard

HP-produkt	Varighet av begrenset garanti
Programvaremedier	90 dager
Skriver	1 år
Skriverkassetter eller blekkpatroner	Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, brukt på feil mate eller klusset med.
Tilbehør	1 år hvis ikke annet er angitt

A. Omfang av begrenset garanti

 Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen kunden kiøper produktet.

 HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt.

 HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:

- a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
- b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
- c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
 d. Uautorisert endring eller feilbruk.

4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, en etterfylt blekkpatron eller en utgått blekkpatron, vil HP belaste kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.

- 5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.
- Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.
- HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
 Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som for produktet det erstatter.
- tor produkter det erstatter.
 9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.

 HS erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger

I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

- 1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og eksklusive rettsmidler.
- 2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.
- D. Lokal lovgivning
 - 1. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
 - 2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel
 - a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene til en kunde (for eksempel Storbritannia),
 - b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
 c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan
 - unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier. 3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE

LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Informasjon om HPs begrensede garanti

Kjære kunde

Vedlagt finner De navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti (fabrikkgaranti) i Norge. Utover dette kan De ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av Deres HP-produkt. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien.

Norway: Hewlett-Packard Norge AS Østensjøveien 0667 OSLO

C. Ansvarsbegrensning

10 Skriverspesifikasjoner og samsvarserklæring

Denne delen inneholder følgende informasjon:

- <u>Skriverspesifikasjoner</u>
- Declaration of Conformity

Skriverspesifikasjoner

Utskriftsmetode	Termisk fargeutskrift med drop-on-demand-teknologi				
Utskriftshastighet* vanlig papir (Letter/A4)		Hurtig kladd	Hurtig normal	Normal	Best
	Tekst i svart-hvitt	30 spm	8,7 spm	8,0 spm	0,6 spm
	Fargetekst	20 spm	7,5 spm	6,0 spm	1,5 spm
	Helsides farge	8,0 spm	2,5 spm	1,9 spm	0,5 spm
Fotopapir, med kantlinjer, 4 farger 10 x 15 cm	Fargefotografi	0,4 spm	0,6 spm	0,9 spm	1,5 spm
Fotopapir, uten kantlinjer, 6 farger 10 x 15 cm	Fargefotografi	0,5 spm	0,8 spm	1,1 spm	2,0 spm
	*Dette er anslåtte tall. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare og hvor komplisert dokumentet er.				
Fargeoppløsning	Maksimalt 4800 x 1200 ppt*				
	*Opptil 4800 x 1200 optimalisert ppt for fargeutskrift og 1200 ppt inndata. Denne innstillingen kan midlertidig kreve stor plass på harddisken (400 MB eller mer) og gir tregere utskrift. En eventuell fotoblekkpatron vil forbedre utskriftskvaliteten ytterligere.				
Skriverkommandospråk	HP PCL Level 3e				
Programvarekompatibilitet	Microsoft Windows (2000 eller XP), Mac OS X (V10.3 og V10.4), MS-DOS-programmer				
Skrifter	8 innebygde skrifter, 4 hver i stående og liggende papirretning: CG Times, CG Times Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic, Univers, Univers Italic (Euro-symbolet støttes)				
Automatiske	Inkluderte skriverdriverfunksjoner:				
programvarefunksjoner	Utskrift uten kantlinjer, minimering av marger*, HPs digitale fotografering, egendefinerte papirstørrelser, utskrift på begge sider, hefteutskrift, sider per ark, side ved side*, skaleringsalternativer, fargebehandling, speilvendt bilde*, forhåndsvisning av utskrift*, utskrift av all tekst i svart, utskrift i gråtoner, utskrift i sepia*, ColorSync**				
	Merk: *Gjelder bare Windows, **gjelder bare Macintosh				
Typer og størrelser på utskriftsmateriale	Papir: Vanlig, inkjet, foto, glanset, listepapir				
	Standard (USA) : Letter (8,5 x 11 tommer), Legal (8,5 x 14 tommer), Tabloid (11 x 17 tommer), Super B (13 x 9 tommer), Executive (7,25 x 10,5 tommer), Statement (5,5 x 8,5 tommer), Foto (4 x 6 tommer)				
	Standard (internasjonal) : A6 (105 x 148,5 mm), A5 (148,5 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A3+ (330 x 482 mm), JIS-B4 (257 x 364 mm), JIS-B5 (182 x 257 mm)				
	Transparenter: US Letter (8,5 x 11 tommer), A4 (210 x 297 mm)				
	Konvolutter : US nr. 10 (4,12 x 9,5 tommer), US A2 Invitation (4,37 x 5,57 tommer), US Monarch (3,87 x 7,5 tommer), europeisk DL (110 x 220 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm)				
	Kartotekkort: US-indekskort (4 x 6 tommer), US-indekskort (5 x 8 tommer), A6-kort (105 x 148,5 mm)				
	Etiketter: US-etiketter (8,5 x 11 tommer), A4-etiketter (210 x 297 mm)				
	Egendefinert størrelse: 89,9 x 146,05 mm til 330,2 x 1 270 mm				

Håndtering av utskriftsmateriale	Innskuff	Opptil 19 mm eller opptil 150 ark med vanlig papir, opptil 15 konvolutter, opptil 60 kort, opptil 30 transparenter eller etiketter, fotopapir
	Fremre åpning for manuell mating:	Opptil 10 ark med vanlig papir, opptil 5 konvolutter eller kort, opptil 8 transparenter, fotopapir
	Bakre åpning for manuell mating:	Enkeltark, tykt utskriftsmateriale (opptil 0,3 mm), konvolutter, kort, transparenter, etiketter
	Valgfritt ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift (tosidigenhet):	13 x 19 tommer, 11 x 17 tommer, Legal, Letter, Executive, A3+, A3, A4 og B5 (JIS). Støtter ikke listepapir, indekskort, konvolutter eller egendefinerte størrelser mindre enn B5 (JIS) eller større enn 13 x 19 tommer / A3+
	Utskuffens kapasitet:	Opptil 75 ark
Anbefalt vekt på utskriftsmateriale	Papir:	60 til 135 g/m ² (16 til 36 pund bond) ved bruk av innskuffen eller fremre åpning for manuell mating og opptil 280 g/m ² (74 pund bond) ved bruk av bakre åpning for manuell mating
	Konvolutter:	75 til 90 g/m²
	Kort:	110 til 200 g/m ² ved bruk av bakre åpning for manuell mating
I/U-grensesnitt	USB (Universal Serial Bus)	
Skriverminne	16 MB innebygd RAM	
Mål	HP Photosmart Pro B8300:	574,5 mm (bredde) x
		186,3 mm (høyde) x
		409,5 mm (dybde)
		Med innskuffen forlenget helt ut: 631,0 mm (dybde)
Vekt	HP Photosmart Pro B8300:	11 kg
Driftssyklus	Opptil 5 000 sider/måned	
Strømforsyning	Innebygd UPS (Universal Pov	ver Supply)
Krav til strøm	Inngangsspenning 100-240 v	olt vekselstrøm, 1300 mA 50/60 Hz
	Utgangsspenning 32 volt likes	strøm, 1500 mA
Strømforbruk	Maksimalt 60 watt	
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 5 til 40 °C	
	Anbefalte driftsforhold: 15 t	il 30 °C
	Lagringstemperatur: -40 til 6	50 °C
	Relativ luftfuktighet: 20 til 8	0 % relativ luftfuktighet uten kondens
	Støynivå etter ISO 9296: Lyd	dstyrkenivå LwAD: 6,1 B(A)
Systemkrav	Minimum	
	Windows 2000: Pentium 300	MHz, 64 MB RAM, 145 MB harddiskplass
	Windows XP 32-biters versjor	n: Pentium 300 MHz, 64 MB RAM, 145 MB harddiskplass
	Mac OS X: G3 (bortsett fra or	iginal PowerBook G3), 128 MB RAM
	Internet Explorer 4.0	
	Anbefalt	

	Windows 2000: Pentium 300 MHz, 64 MB RAM, 175 MB harddiskplass		
	Windows XP 32-biters versjon: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 190 MB harddiskplass		
	Mac OS X: G4 800 MHz, 256 MB RAM		
	Internet Explorer 5.0 eller nyere		
Garanti	1 års begrenset garanti		
Produktsertifiseringer	Sikkerhetssertifisering: CCC S&E (Kina), CSA (Canada), PSB (Singapore), UL (USA), TUV-GS (Tyskland), K Mark (Korea), CE (EU)		
	EMC-sertifiseringer : FCC-bestemmelse 47 CFR, paragraf 15, klasse B (USA), CTICK (Australia og New Zealand), MIC Mark (Korea), CE (EU), BSMI (Taiwan), GOST (Russland), ICES (Canada)		

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Na Manufacturer's Ad	me: dress:	Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd Imaging and Printing Manufacturing Operation Singapore, 60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore, 11850	
declares, that the	product		
Product Name:		HP Deskjet 9800, HP Deskjet 9800d HP Deskjet 9803, HP Deskjet 9803d HP Deskjet 9808, HP Deskjet 9808d HP Deskjet 9860/9868 HP Photosmart Pro B8300 series	
Regulatory Model	Number ⁽¹⁾ :	SNPRC-0405	
Product Number:		C8165A/B, C8166A/B	
		C8165C, C8166C	
		C8165D, C8166D	
		C8183A/D	
		C8492A/B/C/D	
Product Accessory Number:		C8258A/HP Automatic Two-Sided Printing Accessory	
		Product Options: All	
Conforms to the following Product Specifications:			
Safety:	IEC 60950-1: 2001 EN 60825-1:1994 +	/ EN 60950-1:2001 A1:2002 + A2:2001 Class 1 for LEDs	
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022:1998 Class B ⁽²⁾ CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2 IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2:2000 IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001		

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC, and carries the CE marking accordingly.

(1) This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

(2) The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / VCCI-2 (2)

ICES-003 Issue 4

Chan Kum Yew

Director, Quality

Local contact for regulatory topics only:

European Contact: Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Germany

USA Contact: Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070

Australia Contact: Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

Singapore, 20 April 2006

11 Regelverk og sertifisering

- FCC statement
- Diverse informasjon om spesielle bestemmelser
- <u>Miljøvernprogram</u>
- Avhending av brukt ustyr fra brukere i private husholdinger i EU

FCC statement

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857–1501.

Merknad til brukere i Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
Diverse informasjon om spesielle bestemmelser

Klassifisering av indikatorlamper

CLASS 1 LED PRODUCT LED KLASSE 1 APPARECCHIO LED DI CLASSE 1 PRODUCT CLASY 1 Z DIODAMI (EWHECYCMILED) Appareil à Diode Electriuminescente de Classe 1 ZARIZENI LED TRIY 1 KLASS 1 LED APPARAT LUOKAN 1 LED

ModelInummer for overholdelse av regelverk (Regulatory Model Number)

For forskriftsmessige identifikasjonsformål har produktet fått tildelt et modellnummer for overholdelse av regelverk (Regulatory Model Number). Modellnummeret for overholdelse av regelverk for produktet er SNPRC-0405. Dette forskriftsmessige nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (for eksempel HP Photosmart Pro B8300 series) eller produktnumrene (for eksempel C8492A eller C8492B).

Miljøvernprogram

Hewlett-Packard oppfordrer kundene til å resirkulere brukt elektronisk maskinvare, HPs originale blekkpatroner og oppladbare batterier. HP har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet er utformet for å kunne resirkuleres. Antallet materialer er holdt på et minimum, samtidig som vi sikrer tilfredsstillende funksjonalitet og pålitelighet. Ulike materialer er utformet slik at de enkelt kan atskilles. Festeanordninger og andre tilkoblinger er enkle å finne, komme til og fjerne ved hjelp av vanlige verktøy. Viktige deler er utformet for enkel tilgang med sikte på demontering og reparasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til HPs web-område for miljøforpliktelse på: <u>http://www.hp.com/</u> hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Papirbruk

Dette produktet er egnet for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309 og EN 12281:2002.

Plastdeler

Plastdeler over 25 g er merket i henhold til internasjonale standarder som øker muligheten for å identifisere plastdeler for resirkulering ved endt levetid for produktet.

Resirkuleringsprogram

HP tilbyr et økende antall programmer for retur og resirkulering av produkter i mange land/regioner, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssentrene for elektronikk i verden. HP sparer ressurser ved å selge noen av sine mest populære produkter på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av HP-produkter, kan du gå til:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

HPs resirkuleringsprogram for Inkjet-rekvisita

HP har forpliktet seg til å beskytte miljøet. Resirkuleringsprogrammet for HP Inkjet-rekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, og gir deg muligheten til å resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende web-område:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

Håndtering av materialer

Dette HP-produktet inneholder materialer som kan kreve spesiell håndtering ved endt levetid.

Strømforbruk – Energy Star

Strømforbruket reduseres betraktelig i strømsparingsmodus, noe som sparer naturressurser og penger uten at den høye ytelsen til dette produktet påvirkes. Dette produktet er kvalifisert for ENERGY STAR® (versjon 3.0), et frivillig program som er utarbeidet for å oppfordre til utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR® er et registrert tjenestemerke for EPA i USA. HP har som partner i ENERGY STAR® fastslått at dette produktet oppfyller ENERGY STAR®-retningslinjene for energieffektivitet.

Hvis du vil ha mer informasjon om ENERGY STAR®-retningslinjene, kan du gå til følgende web-område:

http://www.energystar.gov

Strømforbruk – Federal Energy Management Program

Dette produktet oppfyller kravene i Federal Energy Management Program (FEMP), de amerikanske myndighetenes energisparingstiltak for å redusere strømforbruket når produktet er slått av.

Strømforbruk i ventemodus: Se produktets spesifikasjoner.

Strømforbruk i av-modus: Når produktet er slått av, bruker det likevel en viss mengde strøm. Strømforbruk kan forhindres ved å slå av produktet og koble produktets strømledning fra strømkilden.

Avhending av brukt ustyr fra brukere i private husholdinger i FU



English

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your equipment at the time of disposed will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where yo purchased the product.

purchased the product. Exacutation des douignements usagés par les utilizateurs dans les foyars privés au sein de l'Union européente La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballinge indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets sourants. La ucontraire, vous êtres responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet vous êtres tenud els erremettre à un point de collecte agréé pour le recyclang des équipements électriques et électroniques et électroniques usagés. Le tri l'évacuation et le recyclange séparés de vos équipements usagés permetten de préserver les ressources naturelles et de sassurer que ces équipements sont recyclés dans le recepct de la santé humane et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés veuillez contacter votre maine, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. Entargrung que no Elektrogerite aum d'en Entorgrung doit en de recu Disese Symbol auf dem Produkt oder desen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Veranhwortung das Gerät an eine rentsprechenden Stelle fort de Entorgrung doit Wideravereurtug von Elektrogeräte aum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung dried zum Schutz der Umweit bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesuncheit des Menschen und der Unweit darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycelt werden, die Sie berörden daver da anzte and ziviet und verteit ner Internationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycelt werden, die Sie berörden daver da anzte de nichtarie telleren Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recycelt werden, die Sie berörden daver da anzte de nichtarie infordende doe Europeage

Sie bei den ordirichen Behorden, Wertschlinden oder dort, wo Sie das Gerat erworben haben. Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggi separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggi en l'appet dell'ambiente de della tutela della saluel. Per uteriori informazioni sul punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contatare il proprio comune di residued and il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Il servizio ui sinialimento del mituli locale o il negozio presso il quale e stato acquistato il prodotto. Eliminación de residuos de agrantos eléctricos y electrónicos por parta de usuanos domésticos en la Unión Europea Este simbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usualo entreganto en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y electrónicos. El decisios por parta de verso residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares otnede puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la lenda donde adquinió el producto.

Likvidace vysloužileho zařízení užívateli v domácnosti v zemích EU Tato značka na produktu nelo na jeho obalu označuje, že tenko produkt nesmí byt likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovidále za to, že vysloužilý zařízení bude předáno k likvidací do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení semostatným sběrem a recyklaci napomáh zachování příodních zdrojů a zajíške proběhne způsobem chránicím likské zdraví a živního prosťedí. Dažíší informace o tom, kam můžete vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete ziskat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v ochodé, ktej ste produkt zakoupili.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug affaldsudstyr på tidsgunktet for tortskaffese er med li at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers hebred samt milj Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du kabte produk

Hvis du vii vie mere om, nvor du kan alleviere dit ataliasuustyr til genorug, kan du kontakte kommuleen, det tokale renovationsvæsen eller den forretning, nvor du købte produkte **Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudelis ni de Europese Unie** Dit symbol op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af le leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte ekkrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling nov or werverking van uw afgedankte apparatuur dragt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt voor meer informatie over waare u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

Farmajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus Kui toote või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseemiskohta. Utiliseeritava seadmete eradik logunine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemisesks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme osistile.

kaupusesi, kusi te seaume osisile. Hävitettävien laitetiden käsitetky kottalouksissa Euroopan unionin alueella Tämä luotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä soolitaa, että luotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehta siitä, että hävitettävä laite tiomitetaan sähko- ja elektronikkalaiteromu keräyspistessen. Hävitettäven laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten tervyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtioiltä tai tuotteen jälleemmyylätä.

ιωσιαστη μαιαστηγματα. Απόρριση ζωρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία που υποδειενύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας έναι α απορόμετα τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτροικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσκών πόρων και τη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τόστο, ώστε να προστατιείεται η υγία των ανθρώπων και το πειρίσθάλους. Ται πειραστέρες πληροφορίες σχικτιά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινονήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

A hulladékanyagok keziése a magánháztartásokban az Európál Unióber, en velte az lektron kultadékanyagok keziése a magánháztartásokban az Európál Unióber Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltintetve, azt jelzi, hogy a termék neszehető együtt az egyéb háztartási hulladékkkal. Az Ön feladata, hogy a készilék hulladékanyagok keziése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, együttel azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosításá val foglalkozik. A hulladékanyagok elkúlonitett gyűtjése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, együttel azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a körmyezetre nem ártalmas móton történik. Ha tiájékoztatás tszeretne kapin azokról a helyekről, ahol leadhaja újrahasznosításra a hulladék anyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztatási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vag a termék forgalmazójához.

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīksi Izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, to nododu norādīnaja savakšanas viela, la litku veika nederīgā elektriskā au nelektroniskā aprikojuma otreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšanas viela, la litku veika nederīgā ierīces to nododu norādinaja savakšanas viela, la litku veika nederīgā ierīces tava veika parkojuma otreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšanas un otreizējā pārstrāde variedāt nederīga ierīksties ar vielējo parstrādi, kas sargā cilvēku vesēlbu un apkartējo vai. Lai legūtu paplidu informāciju par to, kur otreizēja pārstrāde variedāt nederīga ierīksties ar vielējo parstrādi, kas sargā cilvēku veika vaikšanas dienes tuvai iekļatu. Karā iegadājālies šo ierīci.

otreizējai pārstrādei var nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinietes ar vietējo pāsvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci. Europos Sajungos varotoju ju privačui namu ūkiu atliekamos irangos išmentimas Šis simbolis ant produkto arība jo pakudeš nurodo, kad produktas negal būti šīmestas kartu su kitomis namu jūkio atliekomis. Jūš privatole išmesti sava atliekama įranga patiduoda ja tatiekamos elektronis (sir iesektros irangos peridribmis punktus. Jei atliekama įranga bus atskritai surenkama ir perditribma, bus išsaugomi natiratilas lišeklai ir uzitimsmam, kad iranga yra perdirbta žmogaus sveikata ir gamta tausojančiu būdu. Dēl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą irangą kreipkitės į attiinkamą vietos tarmybą, namu (ško atliekų išvežimo tarmybą arba ja parduotuve, kurioje pirkote produkta, Utylizacja zužytego sprzętu przez užytkownikće idonowych w Unii Europejskiej Symbol ten umieszczoni na produkcie luk opakovaniu conzacz, ze tego produktu nie należy wytrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Užytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zužytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zužytych urządzeń elektrycznych i dektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego bytu odpadów uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedejsiborstwie zajmujązym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia Este simbolo no produto un a embalegem indica que o produto não pode ser descartado junto com o fixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a recicalagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a recicalagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam na conservação dos cartar equipamentos garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para recicalagem, entre em contato com o escritônio local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu barro u a loja em que adquíriu o produto

Postup použivateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovani zariadenia v domácom používani do odpadu Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený si ným komunálným odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje rezyklácia elektrinoktých zariadení. Bapravvaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prirodné zdroje a zabezpeči taký spôsob recyklácia elektrinokték zdravie a Zivotné prostredie. Dalšie informácie o separovanom zbere a recyklácia izliskate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujícej zber všako komunálneho odpadu alebo v predánji, kdo se produkt kupili.

Not minis zabsztpolujecji zabio knamia ministratura objekt a na pod w prodejini, kole se produki kopini. Ravnanje z odpadno opremo v gospodnjatstihi znotnej Evropske unije Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugim zapodnjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za reklikimaje odpadne delektične ni elektronske opreme. Z ločenim zbirnejem in recklimanjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohranili naravne vire in zagotovili, da bo odpatna oprema recklimana tako, da se varuje zdravje judi n okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, tahko dobite na občini, v konumalnem podeju ali trgivni, kjer ste izdelek kupili.

na occinit, v kontunament poglegu an gyovini, keje sie zozenek kupin. Kassering av Körbrukningsametali, för hem- och privatarvändare i EU Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen fär inte kasseras med vanligt hushällsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig ätervinningstallistion för hantering av el- och elektronikprodukter ä dervinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge me Information om var du lämara kasserade produkter för attervinning.

venščina

Svenska

Stikkordregister

Symboler/tall

4800 x 1200 optimalisert ppt 41, 42, 44

Α

automatiske programvarefunksjoner 40 automatisk papirtypesensor 38 Av/på-knapp 8 Av/på-lampe 8 avbryte utskriftsjobb 71 Avbryt-knapp 71 avinstallere programvare 13

В

bakre tilgangspanel beskrivelse 8 utløserknapper 8 bakre apning for manuell mating beskrivelse 8 utskrift 50 begrenset garantierklæring 126 blekkpatroner blekknivå, vise, Macintosh 81 blekknivå, vise, Windows 75 blekkpatronbeskytter 22 justere 20, 80 rense 21, 80 sette i eller skifte 18 skrive ut med én enkelt blekkpatron 23 som støttes 18 vedlikeholde og oppbevare 22 blekkpatronholder 6 blekkpatronlås 6

С

ColorSmart III 41

D

declaration of conformity 131 demoside, skrive ut 80, 86 diagnoseside 4 diagnoseside, skrive ut 87 dårlig utskriftskvalitet 94

E

ekstrautstyr bestillingsinformasjon 115 ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift bruke 68 feilsøking 107 fordeler med å bruke 69 installere 25 elektronisk støtte hjelp 122 etiketter, skrive ut 65 Exif Print 43

F

fastkjørt papir fierne 101 tips for å unngå 103 fastkjørt papir, fjerne 101 FCC statement 134 feilmeldinger vise via Verktøyboks 75 feilsøking automatisk tosidig utskrift 107 demoside, skrive ut 86 diagnoseside, skrive ut 87 ekstrautstyr for automatisk tosidig utskrift 107 fastkjørt papir 101 foto, utskriftsproblemer 104 listepapir skrives ikke ut på riktig måte 106 skriver, lampene blinker 109

tips og ressurser 84 utskriftsproblemer i nettverk 108 utskrift uten kantlinjer, problemer 105 Fortsett-knapp 8 Fortsett-lampe 8 fotografier 4800 x 1200 optimalisert ppt 42 Exif Print 43 HPs digitale fotografering 40 HPs fotoutskriftsprogram 43 PhotoREt IV 41 PhotoREt-utskrift 42 retningslinjer for utskrift 41 seksfargers utskrift 41 teknologier for digital fotografering 42 utskrift 41 utskrift uten kantlinjer 44 fremre apning for manuell mating illustrasjon 6 utskrift 50

G

garanti 126 grensesnitt, I/U 129

Н

hefteutskrift 61 hjelp elektronisk støtte 122 HPs telefonstøtte 124 Hvordan skal jeg... 78 kundestøtte 121 Verktøyboks 74 HP Inkjet Toolbox (Mac OS) 4 HP Instant Support (HP øyeblikkelig hjelp) 4, 76 HP PCL 3 128 HP Printer Utility (HPskriververktøy) 81 HPs digitale fotografering 40 HPs fotoutskriftsprogram 43 hpshopping.com 115 HPs telefonstøtte 4, 124 HPs web-områder 4 HP-utskriftsmateriale, skrive ut på 53 Hvordan skal jeg... 78

I

I/U-grensesnitt 129
Informasjon-kategorien, Verktøyboks 76
innskuff 36
innskuff, uttrekkbar illustrasjon 6
innskufflås 7

Κ

Komme i gang-håndbok 4 konvolutter, skrive ut 55 kort, skrive ut 57 kundestøtte 121

L

lampe for den svarte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen illustrasjon 7 lampe for trefarget blekkpatron illustrasjon 7 legge i utskriftsmateriale bakre åpning for manuell mating 50 fremre åpning for manuell mating 50 innskuff 36 Linux-driver 16 listepapir, skrive ut 64

Μ

Macintosh HP Printer Utility (HPskriververktøy) 81 systemkrav 129 marger, minimum 34 merknader 4 miljøspesifikasjoner 129 minimere marger 40 minimumsmarger 34 minne, inkludert 129 myPrintMileage beskrivelse 77 tilgang via Verktøyboks 76 web-område 77 mål, skriver 129

0

operativsystemkrav 129 oppløsning, skriver 128

Ρ

panoramafotografier, skrive ut 47 papir. Se utskriftsmateriale papirbreddeskinne 7 papir med egendefinert størrelse, skrive ut på 54 PCL 3 128 PhotoREt IV 41 plakater, skrive ut 63 produktsertifiseringer 130 programvare annen programvare, installere 16 automatiske programvarefunksjoner 40, 128 avinstallere 13 endre gjeldende utskriftsinnstillinger 49 endre standard utskriftsinnstillinger 39 HPs fotoutskriftsprogram 43 installere på Macintosh 11 skriverdriver 9 skriverdriverfunksjoner 40 systemkrav 129 tilpasse installasjonsprogram 15 påstrykningsbilder, skrive ut 66

R

regelverk og sertifisering 133 rekvisita og tilbehør ekstrautstyr 117

S

skinne for manuell papirmating foran illustrasjon 6 skinne for små typer utskriftsmateriale beskrivelse 7 bruke 55, 57 skrifter, inkludert 128 skrifttype, inkludert 128 skriver automatiske programvarefunksjoner 40 minimumsmarger 34 minne 129 oppløsning 128 registrering via Verktøyboks 76 skriverdriverfunksjoner 40 skriverlampereferanse 109 spesialfunksjoner 2 spesifikasjoner 127 språk 128 vise maskinvareinformasjon 76 skriverdriver automatiske programvarefunksjoner 40, 128 avinstallere 13 endre gjeldende utskriftsinnstillinger 49 endre standard utskriftsinnstillinger 39 installere andre drivere 16 installere på Macintosh 11 programvare 9 systemkrav 129 tilpasse installasjonsprogram 15 skriverdriverhjelp 4 Skriverstatus-kategorien, Verktøyboks 75 Skrivertjenester-kategorien, Verktøyboks 80 spesifikasjoner driftsmiljø 129 driftssyklus, skriver 129 krav til strøm 129 skriver 127 skriverens vekt 129 skriverstørrelse 129 strømforbruk 129 systemkrav 129

språk, skriver 128 Starter-CD 4 strøminngang 8 strømsparingsmodus 2 systemkrav 129

Т

tosidig utskrift. Se utskrift transparenter legge i 36 utskrift 53

U

USB-port 8 utløser for små typer utskriftsmateriale 7 utskrift avbryte utskriftsjobb 71 bakre apning for manuell mating 50 bruke automatisk papirtypesensor 38 digitale fotografier 41 etiketter 65 flere sider på ett ark 60 fremre apning for manuell mating 50 hefter 61 listepapir 64 med én enkelt blekkpatron 23 minimere marger 40 minimumsmarger 34 panoramafotografier 47 panoramautskrift 2 plakater 63 på begge sider, automatisk 68 på begge sider, manuelt 67 på begge sider, oversikt 67 på begge sider, retningslinjer 67 på HP-utskriftsmateriale 53 på konvolutter 55 på kort 57 på papir med egendefinert størrelse 54 påstrykningsbilder 66 på transparenter 53 på ulike typer utskriftsmateriale 53

strømsparingsmodus 2 utskrift uten kantlinjer 40, 44 utskrift på begge sider. Se utskrift utskriftshastigheter 128 utskriftsmateriale bestille rekvisita 115 fjerne fastkjøring 101 legge i innskuffen 36 legge i transparenter 36 skrive ut på HPutskriftsmateriale 53 skrive ut på konvolutter 55 skrive ut på kort 57 skrive ut på papir med egendefinert størrelse 54 skrive ut på transparenter 53 skrive ut på ulike typer 53 størrelser som støttes 28 tips for a velge og bruke 28 typer som støttes 33 utskrift uten kantlinjer 44 vekt og kapasitet som støttes 34 utskriftsproblemer 88 utskrift uten kantlinjer beskrivelse 40 feilsøking 105 utskrift 44 utskuff, uttrekkbar illustrasjon 6 uttrekkbar innskuff 6 uttrekkbar utskuff 6 uventede utskrifter 94

V

Verktøyboks beskrivelse 4 bestille skriverrekvisita 116 bruke 74 Informasjon, kategori 76 Skriverstatus, kategori 75 Skrivertjenester, kategori 80 Viktig-fil 4

W

web-område bestille rekvisita og tilbehør 115 Linux 16 myPrintMileage 77 Windows systemkrav 129

Ø

øvre deksel 6

Å

åpning for manuell mating, bak beskrivelse 8 utskrift 50
åpning for manuell mating, foran illustrasjon 6 utskrift 50

www.hp.com/support

i n v e n t