

Aggiornamento rapido a Windows Vista Business Workstation HP serie xw

In questa scheda e in questo DVD sono incluse istruzioni su come rimuovere il sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional dalla Personal Workstation HP (PWS) e installare Windows Vista™ Business.



ATTENZIONE: eseguire il backup dei file in quanto verranno eliminati durante l'installazione.

Passaggio 1–Verifica della compatibilità della PWS con Vista

Prima di installare Windows Vista Business, verificare che la PWS in uso soddisfi i seguenti requisiti hardware e software.

Componente	Requisito minimo
Personal Workstation HP	xw 4300, xw 4400, xw6200, xw6400, xw8200, xw 8400, xw9300, xw9400
Sistema operativo	Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition
Memoria	512 MB (consigliato 1 GB)
Spazio disponibile sul disco rigido	15 GB (consigliati 20 GB)
Unità disco ottico	Unità DVD-ROM

Passaggio 2–Analisi della PWS

Eseguire Preparazione aggiornamento a Windows Vista. La workstation verrà analizzata per garantire che Vista possa essere eseguito correttamente.



Il sistema operativo Windows a 64 bit non è supportato.

- 1. Scaricare Preparazione aggiornamento dal sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/upgradeadvisor/.
- 2. Installare Preparazione aggiornamento e avviare l'analisi della workstation.
- 3. Al termine dell'analisi, fare clic su Visualizza dettagli.
- 4. Verrà immediatamente visualizzata la conferma se il computer può eseguire Windows Vista.
- 5. Selezionare l'edizione del sistema operativo nella colonna di sinistra.
- 6. Selezionare Visualizza dettagli e leggere le informazioni relative ai requisiti di sistema e ai dispositivi.

Passaggio 3–Download dei driver di Vista per la PWS

Prima di installare Vista, scaricare i driver di Vista per la PWS in uso:

- 1. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/support/ e selezionare il proprio paese.
- 2. Selezionare l'opzione per scaricare driver e software.
- 3. Immettere il modello di PWS in uso nell'apposito spazio. Se richiesto, selezionare il modello di PWS specifico.
- 4. Selezionare Vista nell'elenco dei sistemi operativi.
- 5. Scaricare i pacchetti driver disponibili e copiarli in un supporto esterno, ad esempio un DVD, o in una posizione esterna, ad esempio un'unità di rete o un disco rigido USB.

Passaggio 4–Aggiornamento del BIOS della PWS

Se necessario, aggiornare il BIOS della PWS in uso. Per visualizzare la versione corrente del BIOS, scegliere **Start** > **Tutti i programmi** > **Accessori** > **Utilità di sistema** > **System Information**. Se è disponibile una versione più recente per la PWS in uso, installarla ora:

- 1. Visitare il sito Web all'indirizzo http://www.hp.com/support/ e selezionare il proprio paese.
- 2. Selezionare l'opzione per scaricare driver e software.
- 3. Immettere il modello di PWS in uso nell'apposito spazio. Se richiesto, selezionare il modello di PWS specifico.
- 4. Selezionare Vista nell'elenco dei sistemi operativi.
- 5. Se esiste una versione più recente del BIOS, scaricarla e installarla nella PWS in uso.

Passaggio 5-Importante-Backup dei file di dati

Eseguire il backup dei file di dati in un supporto esterno, ad esempio un DVD, o in una posizione esterna, ad esempio un'unità di rete o un disco rigido USB.

Passaggio 6–Installazione di Windows Vista Business

- 1. Inserire il DVD di Windows Vista nel lettore o masterizzatore di DVD della workstation.
- 2. Avviare la workstation a partire dal DVD.
- 3. Seguire le istruzioni indicate nell'installazione guidata di Vista.
- 4. Dopo aver selezionato Windows Vista Business, selezionare l'opzione di installazione **Personalizzata** (utenti esperti).
- 5. Selezionare l'unità e la partizione in cui installare Windows Vista Business.
- 6. Selezionare Opzioni unità (avanzate).
- 7. Selezionare Formatta.



ATTENZIONE: tutti i dati verranno eliminati dal disco rigido. Verificare che sia stato eseguito il backup dei dati.

8. Procedere con l'installazione.



Il PC verrà riavviato più volte durante l'installazione.

Passaggio 7–Installazione del software HP scaricato

Installare i driver e il software scaricati al passaggio 3. Caricare il supporto esterno o connettersi alla posizione esterna per aggiornare la PWS. Fare doppio clic su ogni file scaricato per eseguire l'installazione e seguire le istruzioni visualizzate.

Passaggio 8-Ripristino dei file di dati

Ripristinare tutti i file di dati di cui è stato eseguito il backup.



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Il logo HP Invent è un marchio registrato di Hewlett-Packard Development Company, L.P. Stampato negli Stati Uniti.