노트북 둘러보기

문서 부품 번호: 430241-AD1

2007년 1월

본 설명서는 컴퓨터의 하드웨어 부품에 대해 설명합니다.

목차

1 부품

윗면 부품 1-	-2
표시등 1-	-2
터치패드 1-	-6
버튼, 스위치 및 리더 1-	-7
키	0
단축 키 빠른 참조 1-1	2
앞면 부품 1-1	3
뒷면부품 1-1	5
오른쪽면 부품 1-1	7
왼쪽면 부품 1-1	9
밑면부품 1-2	1
WLAN 안테나(일부 모델만 해당) 1-2	5
추가 하드웨어 부품 1-2	6
레이블	7

2 제품 사양

작동	환경		 	 	 	 		 	2 - 1
정격	입력	전원	 	 	 	 	• • •	 	2–2

색인

1

부품

이 장에서는 컴퓨터의 하드웨어 기능에 대해 설명합니다. 컴퓨터에 설치된 하드웨어 목록을 보려면 다음과 같이 하십시오. 1. 시작 > 내 컴퓨터 > 시스템 등록 정보를 차례로 선택합니다. 2. 왼쪽의 작업 창에서 장치 관리자를 누릅니다. 장치 관리가를 사용하여 하드웨어를 추가하거나 장치 구성을 수정

장치 관리자를 사용하여 하드웨어를 추가하거나 장치 구성을 수정 할 수도 있습니다.

 컴퓨터와 함께 제공되는 부품은 지역 및 모델에 따라 다를 수 있 습니다. 이 장의 그림은 대부분의 컴퓨터 모델에 포함된 표준 외 부 기능에 대한 설명입니다. 부품

윗면 부품

표시등

♥ 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



부품	설명
● 전원 표시등*(2개)	켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드입니다. 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모 드 상태입니다.

부품		설명	
0	무선 표시등 [†] (2개)	켜짐: 무선 LAN(WLAN) 장치 및/또는 Bluetooth® 장치와 같은 통합 무선 장치가 켜져 있습니다.	
0	caps lock 표시등	켜짐: caps lock이 켜져 있습니다.	
4	num lock 표시등	켜짐: num lock이 켜져 있거나 내장 숫자 키패드가 활성화되어 있습니다.	
6	볼륨 소거 표시등	켜짐: 컴퓨터 사운드가 꺼져 있습니다.	
0	배터리 표시등	황갈색: 배터리를 충전 중입니다. 녹색: 배터리가 거의 충전되었습니다. 황갈색 깜박임: 유일하게 사용할 수 있는 전 원인 배터리가 배터리 부족 상태에 도달했 습니다. 배터리 충전량이 위험 상태에 도달 하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다. 꺼짐: 컴퓨터가 외부 전원에 연결된 경우 컴 퓨터의 모든 배터리가 완전히 충전되어 있 으면 표시등이 꺼져 있습니다. 컴퓨터가 외 부 전원에 연결되지 않은 경우 배터리의 전 원이 부족한 상태에 도달하기 전까지는 표 시등이 꺼져 있습니다.	
1	드라이브 표시등	깜박임: 하드 드라이브 또는 광 드라이브에 액세스하고 있습니다.	
*2개의 전원 표시등은 동일한 정보를 표시합니다. 전원 버튼 위의 표시등은 컴퓨터가 열려 있을 때만 보이고, 다른 전원 표시등은 컴퓨터 앞면에서 항상 볼 수 있습니다. [†] 2개의 무선 표시등은 동일한 정보를 표시합니다. 무선 버튼 위의 표시등은 컴퓨터가			

열려 있을 때만 보이고, 다른 무선 표시등은 컴퓨터 앞면에서 항상 볼 수 있습니다.



부품		설명
0	전원 표시등*(2개)	켜짐: 컴퓨터가 켜져 있습니다. 깜박임: 컴퓨터가 절전 모드입니다. 꺼짐: 컴퓨터가 꺼져 있거나 최대 절전 모 드 상태입니다.
0	무선 표시등 [†] (2개)	켜짐: 무선 LAN(WLAN) 장치 및/또는 Bluetooth 장치와 같은 통합 무선 장치가 켜져 있습니다.
6	caps lock 표시등	켜짐: caps lock이 켜져 있습니다.
4	num lock 표시등	켜짐: num lock이 켜져 있거나 내장 숫자 키패드가 활성화되어 있습니다.

부품

부품		설명
6	배터리 표시등	황갈색: 배터리를 충전 중입니다. 녹색: 배터리가 거의 충전되었습니다. 황갈색 깜박임: 유일하게 사용할 수 있는 전 원인 배터리가 배터리 부족 상태에 도달했 습니다. 배터리 충전량이 위험 상태에 도달 하면 배터리 표시등이 빠르게 깜박입니다. 꺼짐: 컴퓨터가 외부 전원에 연결된 경우 컴 퓨터의 모든 배터리가 완전히 충전되어 있 으면 표시등이 꺼져 있습니다. 컴퓨터가 외 부 전원에 연결되지 않은 경우 배터리의 전 원이 부족한 상태에 도달하기 전까지는 표 시등이 꺼져 있습니다.
6	드라이브 표시등	깜박임: 하드 드라이브 또는 광 드라이브에 액세스하고 있습니다.
*2개의 전원 표시등은 동일한 정보를 표시합니다. 전원 버튼 위의 표시등은 컴퓨터가 열려 있을 때만 보이고, 다른 전원 표시등은 컴퓨터 앞면에서 항상 볼 수 있습니다.		

열려 있을 때만 보이고, 다른 전원 표시등은 컴퓨터 앞면에서 항상 볼 수 있습니다. [†]2개의 무선 표시등은 동일한 정보를 표시합니다. 무선 버튼 위의 표시등은 컴퓨터가 열려 있을 때만 보이고, 다른 무선 표시등은 컴퓨터 앞면에서 항상 볼 수 있습니다.

터치패드



부품		설명
0	터치패드*	포인터를 움직여서 화면에 표시된 항목을 선택하거나 활성화합니다. 스크롤, 선택, 두 번 누르기 등의 다른 마우스 기능을 수행 하도록 설정할 수 있습니다.
0	왼쪽 터치패드 버튼*	외장 마우스의 왼쪽 버튼과 같은 기능을 수 행합니다.
6	터치패드 스크롤 영역	위 또는 아래로 스크롤합니다.
4	오른쪽 터치패드 버튼*	외장 마우스의 오른쪽 버튼과 같은 기능을 수행합니다.
*이 표는 기본 설정을 나타냅니다. 터치패드 설정을 확인하거나 변경하려면 시작 > 제 어판 > 하드웨어 및 사운드 > 마우스를 차례로 선택합니다.		

노트북 둘러보기

버튼, 스위치 및 리더

♥ 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



부품		설명
0	전원 버튼	컴퓨터가 꺼져 있는 경우 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켭니다.
		컴퓨터가 응답을 멈췄을 때 Windows® 종 료 절차를 사용할 수 없을 경우 전원 버튼을 5초 이상 누르고 있으면 컴퓨터가 꺼집니다.
		전원 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 시 작 > 제어판 > 시스템 및 유지 관리 > 전원 옵 션을 차례로 선택합니다.
0	디스플레이 스위치	컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 디스플레이 가 닫힌 경우 절전 모드를 시작합니다.

부품		설명
6	정보 센터 버튼	다양한 소프트웨어 솔루션을 빨리 열 수 있 는 정보 센터를 실행합니다.
4	무선 버튼*	무선 기능을 켜고 끌 수 있으나 무선 연결이 설정되지는 않습니다.
		♥♪ 무선 연결을 설정하려면 무선 네트워 크가 이미 설정되어 있어야 합니다.
6	프레젠테이션 버튼	프레젠테이션 기능을 시작합니다.
6	볼륨 소거 버튼	컴퓨터 사운드를 소거 및 복원합니다.

0	볼륨 낮추기 버튼	스피커 볼륨을 낮춥니다
•		

- 8 볼륨 높이기 버튼 스피커 볼륨을 높입니다.
- ♥
 내장 마이크
 사운드를 녹음합니다.

 ♥
 지문 인식기(일부 모델만 해당)
 암호 로그인 대신 지문으로 Windows에 로

*기본 설정 변경에 대한 내용은 도움말 및 지원의 사용 설명서를 참조하십시오.



부품		설명
0	전원 버튼	컴퓨터가 꺼져 있는 경우 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켭니다.
		컴퓨터가 응답을 멈췄을 때 Windows® 종 료 절차를 사용할 수 없을 경우 전원 버튼을 5초 이상 누르고 있으면 컴퓨터가 꺼집니다.
		전원 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 시
		작 > 세어판 > 시스템 및 유지 관리 > 선원 폽 션을 차례로 선택합니다.
0	디스플레이 스위치	컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 디스플레이 가 닫힌 경우 절전 모드를 시작합니다.
0	무선 버튼*	무선 기능을 켜고 끌 수 있으나 무선 연결이 설정되지는 않습니다.
		የ소 연결을 설정하려면 무선 네트워 크가 이미 설정되어 있어야 합니다.
*기는	본설정 변경에 대한 내용은 도움말	및 지원의 사용 설명서를 참조하십시오.

키

🏵 사용자의 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.



부품		설명
0	esc 7	fn 키와 함께 누르면 시스템 정보가 표시됩 니다.
2	fn <i>ヲ</i>	기능 키나 esc 키와 함께 누르면 자주 사용 되는 시스템 기능이 실행됩니다.
6	Windows 로고 키	Windows 시작 메뉴를 표시합니다.
4	Windows 응용프로그램 키	포인터가 위치하고 있는 항목에 대한 바로 가기 메뉴를 표시합니다.
6	내장 숫자 키패드 키	외장 숫자 키패드의 키처럼 사용할 수 있습 니다.

부품		설명
6	편집 키	문서 또는 파일 편집을 지원하는 키입니다. fn 키와 함께 누르면 자주 사용하는 시스템 기능에 사용할 수 있습니다.
1	기능 키	fn 키와 함께 누르면 자주 사용되는 시스템 기능이 실행됩니다.
		♥>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

단축 키 빠른 참조

기능	단축 키
절전 모드 시작	fn+f3
절전 모드 종료	전원 버튼
컴퓨터 디스플레이와 외장 디스플레이 간 전환	fn+f4
배터리 정보 표시	fn+f8
배터리 정보 지우기	fn+f8
화면 밝기 감소	fn+f9
화면 밝기 증가	fn+f10
시스템 정보 표시	fn+esc
시스템 정보 지우기	fn+esc 또는 enter 키 누르기
텍스트 모드 또는 CGA 그래픽 모드에서 화면 내용 인 쇄	fn+insert[prt sc]
scroll lock 켜고 끄기	fn+home[scroll]
스크롤 중인 화면에서나 프로그램 또는 명령 작동 중 일시 중지 작업	fn+pg up[pause]
키보드 재설정 또는 한 세션에서 다른 세션으로 변경	fn+delete[sys rq]
num lock 켜고 끄기	fn+end[num lk]
진행 중인 작동 분리 또는 일시 중지	fn+pg dn[break]

앞면 부품

♥ 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



부품		설명
0	디스플레이 분리 래치	컴퓨터를 엽니다.
0	스피커(2개)	컴퓨터 사운드를 생성합니다.
6	디지털 미디어 슬롯	다음과 같은 디지털 카드(선택 사양) 형식 을 지원합니다. SD(Secure Digital) 메모 리 카드, 멀티미디어 카드, 메모리 스틱, 메 모리 스틱 프로, 메모리 스틱 듀오(어댑터 포함), 스마트 미디어 카드 및 xD-Picture 카드
4	디지털 미디어 슬롯 표시등	켜짐: 디지털 카드에 액세스하고 있습니다.



부품		설명
0	디스플레이 분리 래치	컴퓨터를 엽니다.
0	스피커 (2 개)	컴퓨터 사운드를 생성합니다.

뒷면 부품



해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



부품		설명
0	보안 케이블 슬롯	컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합 니다.
		▲ 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터 의 잘못된 취급이나 도난 위험까 지 방지할 수는 없습니다.
0	전원 연결단자	AC 어댑터를 연결합니다.
8	S-비디오 출력 잭	TV, VCR, 캠코더, OHP(Overhead Projector) 또는 비디오 캡처 카드 등의 S-비디오 장치(선택 사양)를 연결합니다.



부품		설명
0	보안 케이블 슬롯	컴퓨터에 보안 케이블(선택 사양)을 연결합 니다.
		▲ 보안 케이블은 방어벽의 역할을 하도록 설계되어 있지만 컴퓨터 의 잘못된 취급이나 도난 위험까 지 방지할 수는 없습니다.
0	전원 연결단자	AC 어댑터를 연결합니다.

부품

♥ 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



부품		설명
0	USB 포트	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
0	1394 포트	캠코더 같은 IEEE 1394 장치(선택 사양) 를 연결합니다.
6	RJ-11 (모뎀) 잭	모뎀 케이블을 연결합니다.
4	광 드라이브	광 디스크를 읽습니다.



부품		설명
0	1394 포트	캠코더 같은 IEEE 1394 장치(선택 사양) 를 연결합니다.
0	RJ-11(모뎀) 잭	모뎀 케이블을 연결합니다.
6	광 드라이브	광 디스크를 읽습니다.



(계속)

왼쪽면 부품

부품		설명
4	통풍구	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품 을 식혀줍니다.
		▲ 과열을 방지하려면 통풍구가 막히지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시 오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오.
		컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.
6	USB 포트(2개)	USB 장치(선택 사양)를 연결합니다.
6	오디오 출력(헤드폰) 잭	선택 사양인 전원 공급형 스테레오 스피커, 헤드폰, 이어폰, 헤드셋 또는 TV 오디오에 연결된 경우 시스템 스테레오 사운드를 생 성합니다.
7	오디오 입력(마이크) 잭	선택 사양인 헤드셋 마이크 또는 모노 마이 크를 연결합니다.
8	PC 카드 슬롯(일부 모델만 해당) 또는 스마트 카드 슬롯(일부 모 델만 해당)	선택 사양인 Type I/II PC 카드, 16비트 PC 카드 및 32비트(CardBus) 또는 Java™ 카드를 포함한 산업 표준 스마트

카드를 지원합니다.

밑면 부품

♥ 해당 컴퓨터와 가장 일치하는 그림을 참조하십시오.



부품		설명
0	하드 드라이브 베이	하드 드라이브를 장착합니다.
0	확장 메모리 모듈함	확장 메모리 모듈 슬롯을 포함합니다.
8	도킹 연결단자	도킹 장치(선택 사양)를 연결합니다.
4	주 배터리 분리 래치(2개)	배터리 베이에서 주 배터리를 분리합니다.
6	배터리 베이	주 배터리를 장착합니다.

부품		설명	
6	통풍구 (3 개)*	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품 의 온도를 식혀줍니다.	-
		▲ 과열을 방지하려면 통풍구가 막히지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시 오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오.	
		컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.	<u>1</u>
1	부속품 배터리 연결단자(덮개를 오른쪽으로 밀면 드러남)	부속품 배터리 팩(선택 사양)을 연결합니다	•
*컴푸	퓨터 모델에 따라 컴퓨터에 있는 통풍	풍구의 개수와 위치가 다를 수 있습니다.	



부품		설명
0	하드 드라이브 베이	하드 드라이브를 장착합니다.
0	확장 메모리 모듈함	확장 메모리 모듈 슬롯이 있습니다.
0	주 배터리 팩 분리 래치(2개)	배터리 베이에서 주 배터리를 분리합니다.
4	배터리 베이	주 배터리를 장착합니다.

부품		설명	
6	통풍구 (3 개)*	통풍구를 통해 공기가 유입되어 내부 부품 의 온도를 식혀줍니다.	
		▲ 과열을 방지하려면 통풍구가 막히지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시 오.주위의 프린터(선택 사양)와 같은 단단한 물체 또는 침구, 두꺼운 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오.	
		컴퓨터 팬은 자동으로 작동되어 내부 부품을 냉각하고 과열을 방지합니다. 일상적인 작동 중 내부 팬이 돌아가고 멈추는 것은 정상적인 현상입니다.	
6	부속품 배터리 연결단자 (덮개를 오른쪽으로 밀면 드러남)	부속품 배터리(선택 사양)를 연결합니다.	
*컴퓨터 모델에 따라 컴퓨터에 있는 통풍구의 개수와 위치가 다를 수 있습니다.			

WLAN 안테나(일부 모델만 해당)

디스플레이 외장 안쪽에 있는 두 개의 무선 안테나로 WLAN을 통 해 무선 장치 신호를 송수신합니다. 안테나는 컴퓨터 바깥쪽에서 는 보이지 않습니다. 전송을 최적화하려면 안테나 주변에 여유 공 간을 두어 전송이 방해 받지 않도록 하십시오.

무선 규제 정보는 도움말 및 지원에 있는 *규제, 안전 및 환경 고지* 사항의 해당 국가 단원을 참조하십시오.

🏵 사용자의 컴퓨터는 이 장의 그림과 약간 다를 수 있습니다.





추가 하드웨어 부품



부품		설명	
0	전원 코드*	AC 어댑터를 AC 콘센트에 연결합니다.	
0	HP 스마트 AC 어댑터	AC 전원을 DC 전원으로 변환합니다.	
0	모뎀 케이블*	RJ-11 전화 잭 또는 해당 국가 모뎀 어댑터 에 내장 모뎀을 연결합니다.	
4	배터리*	컴퓨터가 외부 전원에 연결되지 않은 경 우 컴퓨터에 전원을 공급합니다.	
*모뎀 케이블, 배터리 및 전원 코드 모양은 지역 및 국가에 따라 다릅니다.			

레이블

컴퓨터에 부착된 레이블에는 시스템 문제를 해결하거나 해외에서 컴퓨터를 사용할 경우 필요한 정보가 있습니다.

- 서비스 태그 컴퓨터의 제품 상표 및 시리즈 이름, 일련 번호 (s/n) 및 제품 번호(p/n)가 표시되어 있습니다. 고객 지원 센터 문의 시에 이 정보를 준비해 주십시오. 서비스 태그 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- Microsoft® 정품 인증서 Windows 제품 키가 나와 있습니다. 제품 키는 운영체제를 업데이트하거나 문제를 해결할 때 필 요할 수 있습니다. 이 인증서는 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습 니다.
- 규제 레이블 컴퓨터에 대한 규제 정보가 나와 있습니다. 규제 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- 모뎀 승인 레이블 모뎀에 대한 규제 정보가 나와 있으며 모뎀 의 사용이 승인된 일부 국가에서 필요한 기관 승인 마크가 표시 되어 있습니다. 이 정보는 해외에서 사용 중에 필요할 수 있습 니다. 모뎀 승인 레이블은 컴퓨터 밑면에 부착되어 있습니다.
- 무선 인증 레이블 무선 장치(선택 사양)에 대한 정보와 장치 사용이 승인된 일부 국가에서 필요한 승인 마크가 표시되어 있 습니다. 선택 사양 장치로는 WLAN(무선 LAN) 장치 또는 Bluetooth®(선택 사양) 장치가 있을 수 있습니다. 컴퓨터 모델 에 하나 이상의 무선 장치가 포함되어 있는 경우 컴퓨터의 각 무선 장치에 인증 레이블이 포함됩니다. 이 정보는 해외에서 사용 중에 필요할 수 있습니다. WLAN 및 Bluetooth 무선 인 증 레이블은 확장 메모리 모듈함 안쪽에 부착되어 있습니다.

2

제품 사양

다음 단원에서는 컴퓨터의 작동 환경 사양 및 전원 사양에 대한 정 보를 제공합니다.

작동 환경

다음 표에 나열된 작동 환경 정보는 극한적인 환경에서 컴퓨터를 사용하거나 운반하려는 경우에 유용합니다.

요소	미터 표준	미국 표준	
온도			
작동(광 디스크 미사용 시)	0°C ~ 35°C	32°F ~ 95°F	
작동(광 디스크 사용 시)	5°C ~ 35°C	41°F ~ 95°F	
비작동 시	-20°C ~ 60°C	-4°F ~ 140°F	
상대 습도 (비응축)			
작동 시	10% ~ 90%	10% ~ 90%	
비작동 시	5% ~ 95%	5% ~ 95%	
최대 고도 (무압력)			
작동(14.7 ~ 10.1psia*)	-15m ~ 3,048m	-50ft ~ 10,000ft	
비작동(14.7 ~ 4.4psia*)	-15m ~ 12,192m	-50ft ~ 40,000ft	
*psia(pounds per square inch absolute)는 고도 측정을 위한 또 다른 단위입니다.			

정격 입력 전원

이 단원의 전원 정보는 해외에서 컴퓨터를 사용하려는 경우에 유용합니다.

이 컴퓨터는 AC 또는 DC 전원 공급장치를 통해 공급되는 DC 전 원으로 작동됩니다. 컴퓨터 전원은 독립형 DC 전원으로부터 공급 받을 수도 있지만, HP에서 승인 또는 제공하는 AC 어댑터나 DC 전원 코드만 사용해야 합니다.

컴퓨터는 다음 사양 내에서 DC 전원을 수용할 수 있습니다.

입력 전원	정격
작동 전압	18.5V dc @ 3.5A - 65W
작동 전류	3.5A

본 제품은 240V rms 미만의 상간(phase-to-phase) 전압을 사용하는 노르웨이의 IT 전원 시스템용으로 설계되었습니다.

색인

1394 포트 1-17, 1-18 Α AC 어댑터, 식별 1-26 В Bluetooth 레이블 1-27 С caps lock 표시등 1-3, 1-4 Е ExpressCard 슬롯 1-19 F fn 키 1-10 н HP 스마트 AC 어댑터, 식별 1 - 26IEEE 1394 포트 1-17, 1-18 Μ Microsoft 인증서 레이블 1-27 Ν num lock 표시등 1-3, 1-4 Ρ PC 카드 슬롯 1-20 R RJ-11(모뎀) 잭 1-17, 1-18 RJ-11(모뎀) 케이블 1-26

RJ-45(네트워크) 잭 1-19

S

SD(Secure Digital) 메모리 카 드 1-13 SM(스마트 미디어) 카드 1-13 S-비디오 출력 잭 1-15

U

USB 포트, 식별 1-17, 1-20 Windows 르고 키 1, 10

Windows 로고 키 1-10 Windows 응용프로그램 키 1-10 WLAN 레이블 1-27 WWAN 레이블 1-27

Х

xD-Picture 카드 1-13

가

고도 사양 2-1 광 드라이브, 식별 1-17, 1-18 규제 정보 규제 레이블 1-27 모뎀 승인 레이블 1-27 무선 인증 레이블 1-27 기능 키 1-11 나장 마이크 1-8

네트워크 케이블 1-19 네트워크(RJ-45) 잭 1-19 다 단축 키 빠른 참조 1-12 절전 모드 시작 1-12 도킹 연결단자 1-21 드라이브 표시등 1-3, 1-5 드라이브, 광 1-17, 1-18 디스플레이 분리 래치 1-13, 1 - 14디스플레이 스위치, 식별 1-7, 1 - 9디지털 미디어 슬롯 표시등 1 - 13디지털 미디어 슬롯, 위치 1-13 디지털 카드 1-13 라 래치 디스플레이 분리 1-13, 1 - 14배터리 팩 분리 1-21, 1-23 레이블 Microsoft 인증서 1-27 WLAN 1-27 규제 1-27 모뎀 승인 1-27 무선 인증 1-27 서비스 태그 1-27 마

마이크(오디오 입력) 잭 1-20 마이크, 내장 1-8 멀티미디어 카드(MMC) 1-13 메모리 스틱 1-13 메모리 스틱 듀오 1-13 메모리 스틱 프로 1-13 모니터 포트, 외장 1-19 모뎀 승인 레이블 1-27 모뎀 케이블 1-19 무선 버튼 1-8, 1-9 무선 안테나 1-25 무선 인증 레이블 1-27 무선 표시등 1-3, 1-4 바 배터리 베이 1-21, 1-23, 1-27 배터리 팩 분리 래치 1-21, 1 - 23배터리 팩, 식별 1-26 배터리 표시등, 식별 1-3, 1-5 버튼 무선 1-8, 1-9 볼륨 1-8 음소거 1-8 전원 1-7, 1-9 정보 센터 1-8 터치패드 1-6 프레젠테이션 1-8 베이 배터리 1-21, 1-23, 1-27 하드 드라이브 1-21, 1-23 보안 케이블 슬롯 1-15, 1-16 볼륨 버튼 1-8 볼륨 소거 표시등 1-3 부속품 배터리 연결단자, 식별 1-22, 1-24 부품 뒷면 1-15 밑면 1--21 앞면 1-13 오른쪽면 1-17 왼쪽면 1-19 윗면 1-2 분리 래치 디스플레이 1-13, 1-14 배터리 팩 1-21, 1-23

사

서비스 태그 1-27 스마트 카드 슬롯 1-20 스위치 디스플레이 1-7, 1-9 식별 1-7, 1-9 스크롤 영역, 터치패드 1-6 스피커 1-13, 1-14 슬롯 ExpressCard 1–19 PC 카드 1-20 디지털 미디어 1-13 메모리 1-23 보안 케이블 1-15, 1-16 습도 사양 2-1 0ŀ 안테나 1-25 연결단자 도킹 1-21 부속품 배터리 1-22, 1-24 전원 1-15, 1-16 오디오 입력(마이크) 잭 1-20 오디오 출력(헤드폰) 잭 1-20 온도 사양 2–1 외장 모니터 포트 1-19 운영체제 Microsoft 인증서 레이블 1 - 27제품 키 1-27 음소거 버튼 1-8 응용프로그램 키, Windows 1 - 10인증서 레이블 1-27 일련 번호, 컴퓨터 1-27 자 작동 환경 사양 2-1

잠금 장치, 보안 케이블 1-15, 1 - 16잭 RJ-11(모뎀) 1-17, 1-18 RJ-45(네트워크) 1-19 S-비디오 출력 1-15 오디오 입력(마이크) 1-20 오디오 출력(헤드폰) 1-20 전원 버튼 1-7, 1-9 전원 연결단자 1-15, 1-16 전원 코드 1-26 전원 표시등 1-2, 1-4 절전 단축 키 1-12 정격 입력 전원 사양 2-2 정보 센터 버튼 1-8 제품 사양 작동 환경 2-1 정격 입력 전원 2-2 제품 이름 및 번호, 컴퓨터 1 - 27제품 키 1-27 지문 인식기 1-8 카 케이블 RJ-11(모뎀) 1-26 네트워크 1-19 모뎀 1-19 코드, 전원, 식별 1-26 7] **esc** 1–10 **fn** 1–10 Windows 로고 1-10 Windows 응용프로그램 1 - 10기능 1-11 키패드 1-10 편집 1-11 키패드 키 1-10

타 터치패드 1-6 통풍구 1-20, 1-22, 1-24 파 포트 1394 1-17, 1-18 USB 1-17, 1-20 외장 모니터 1-19 표시등 caps lock 1-3, 1-4 num lock 1-3, 1-4 드라이브 1-3, 1-5 디지털 미디어 슬롯 1-13 무선 1-3, 1-4 배터리 1-3, 1-5 볼륨 소거 1-3 전원 1-2, 1-4 프레젠테이션 버튼 1-8

하

하드 드라이브 베이, 식별 1-21, 1-23 함 확장 메모리 모듈 및 미니 카 드 1-21, 1-23 해외에서 컴퓨터 사용 모뎀 승인 레이블 1-27 무선 인증 레이블 1-27 환경 사양 2-2 헤드폰(오디오 출력) 잭 1-20 환경 사양 2-1 © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 미국 등록 상표입니다. SD 로고는 해당 소유자의 상표입니다. Java는 Sun Microsystems, Inc.의 미 국 상표입니다. Bluetooth는 해당 소유자의 상표이고 Hewlett-Packard에게 사용이 허가되었습니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스 에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있 습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

노트북 둘러보기 초판 2007년 1월 문서 부품 번호: 430241-AD1