# HP 9250C Digital Sender





Getting Started Guide Guide de mise en route Guía de instalación inicial Guia de introdução

Lea esto primero

#### **Copyright and License**

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained in this document is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein

CB472-90941

Edition 1, 6/2007

#### **FCC Regulations**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; the presence of interference can be determined by turning the equipment off and on.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television communications, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; increase distance between equipment and receiver; connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located; or consult your dealer or an experienced radio/television technician.

Note: Any changes or modifications to the device that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment

#### **Trademark Credits**

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Pentium® is a registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

# **Install and Setup the Device**

# Installation environment

### **Prepare the site**

Select a well-ventilated, dust-free area to install the device. Place the device on a sturdy surface.



### System requirements

To install the HP 9250C Digital Sender, the computer system must have the following features:

- Fast Ethernet 100Base-TX or Ethernet 10Base-T
- Access to an SMTP e-mail gateway

**NOTE** HP *highly recommends* establishing SMTP gateway on your own local area network. However, the device can be configured for e-mail functionality even if mail services are provided by an outside Internet service provider (ISP) over a digital subscription line (DSL).

# **Device components**

### **Unpack the device**

Remove all shipping bags, tape, and packing material.



1	Getting started guide
2	Digital sender documentation and HP DSS optional software
3	Digital sender
4	Control panel overlays (if included)
5	Power cord

## **Identify device parts**







#### Back of device, lock, and serial number



7. ADF cable	12. USB device port (if needed for firmware upgrades)
8. Control-panel cable	13. Power connector
9. 10/100Base-T network port	14. Scanner lock
10. EIO port	15. Serial number
11. USB host port (for third-party accessories)	16. Extra mylar sheets

# Starting up

## Changing the control panel overlays

Use the following procedure to change the control-panel overlay, if needed.

1. Insert a small, flat-blade tool in the slot at the top edge. Lift the top and pull it off the control panel.



2. Place the overlay to align correctly with the buttons. Slide the bottom edge down first and snap it onto the control panel



## **Unlock the scanner**



## **Connect the network cable**



### Connect the power cord



- 1. Connect the power cord to the device and outlet.
- 2. Turn on the power switch and follow the prompts on the control panel.

# **Configure the control-panel settings**

### **Basic default settings**

#### Language settings

After the device warms up, the messages on the control panel appear in English. Change the language in one of two ways:

• Select the preferred language from the **Language** menu the first time the device is turned on. The language must be selected within 60 seconds after the menu appears.

or

• Change the language at any time from the **Administration** menu. First touch **Device Behavior**, touch **Language**, touch the preferred language, and then touch **Save**.

#### Date and time settings

Touch **Exit** if the date and time settings are correct. Touch **OK** to change these settings.

#### Assign the IP address

The device must be assigned a valid IP (Internet Protocol) address on the network. If the network uses dynamic host configuration protocol (DHCP), the IP address can be assigned automatically. DHCP is the default setting in the digital sender. Manually assign an IP address if DHCP is not being used.

#### Find the automatically assigned DHCP IP address

On the home screen, touch Network Address. The IP address appears on the Network Address screen.

If the Network Address button does not appear, find the IP address:

- Touch **Administration**, and then touch **Information**.
- Touch Configuration/Status Pages, and then touch Configuration Page.
- Touch **Show**. The digital-sender configuration information appears.
- Touch **OK** to see the Jetdirect data. Scroll through the information to find the IP address.

#### Manually assign an IP address

- 1. Touch Administration, and then touch Initial Setup.
- 2. Touch Networking and I/O, and then touch Embedded Jetdirect.
- 3. Touch TCP/IP, and then touch either IPV4 Settings (such as http://192.168.1.1) or IPV6 (such as http://[2001:0ba0:0000.0000.0000.0000:1234]).
- 4. Touch Config Method.
- 5. Touch Manual, and then touch Save.
- 6. Touch Manual settings.
- 7. Touch IP address. Touch the IP address field, and then type the IP address.
- 8. Touch OK.

## **Device configuration**

Before configuring, have the following information:

- The host name or IP address of the simple mail transfer protocol (SMTP) e-mail server that will send e-mail from the digital sender
- The host name or IP address of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) server that will retrieve e-mail addresses (optional)
- The preferred folder paths for the send-to-folder feature
- The host name or IP address of the digital sender

Use the following keys on the keyboard to help navigate through the configuration screens.

- Press the **Escape** key to return to the previous screen.
- Press the Tab key to move the cursor to the next field.

### Install and configure Embedded Web Server (EWS)

Install and configure EWS to access the following features:

- E-mail
- Folder
- Addressing

- Kerberos authentication
- LDAP authentication
- Group 1/Group 2 PIN authentication
- 1. Open a web browser and type the device IP address.
- 2. Select the **Digital Sending** tab and complete the **General Settings** information.
- 3. Select E-mail Settings and then type the SMTP server address.

If you are using an Internet Service Provider (ISP) for Internet access and e-mail you might need to contact your ISP to obtain the SMTP server name, and to determine if you need to enter an account name and password for SMTP authentication.

- 4. Select E-mail Address Book to enter frequently-used e-mail addresses and e-mail distribution lists. The Fax Address Book and Fax Speed Dials are located in the left navigation area.
- 5. Select Send To Folder to set up one or more folder destinations for scanned documents.

#### Install and configure digital sending software (DSS)

Install and configure digital sending software (optional) to access the following features:

•	Workflow	٠	Windows authentication
•	OCR	•	Lanfax authentication
•	Lanfax	•	Netware authentication

**Tip** If a previous version of HP DSS is already installed, save time by copying settings with the **copy settings** feature in the **MFP configuration** tab when installing the newer device.

The digital sender must be on and connected to the network in order to successfully complete the software installation process.

Install the software on the server that will be supporting the HP Digital Sending Software (HP DSS) service. After installation, the HP DSS runs in the background as a service, starting automatically whenever the server is restarted.

#### Verify the device installation

Test the installation and configuration using the **E-Mail** and **Network Folder** options on the controlpanel display.

- 1. Place a document face-up in the ADF or face-down on the flatbed glass.
- 2. Touch E-Mail.
- 3. Type the user name and password, if prompted.

- 4. If not prompted to log in, touch **From:** and then type an e-mail address.
- 5. Touch **To:** and then type the same e-mail address.
- 6. Touch **OK** and then press Start. The device scans the document and sends it to you as an e-mail attachment.
- 7. Repeat this process using the **Network Folder** option, and verify that the file is sent to the correct folder.

A successful test shows that the device will scan and send documents to the configured e-mail address or folder.

If the device does not send the file correctly, verify the device installation and configuration.

### Where to look for more information

Feature	Description	For more information
Scan to E-mail	Scan a document and send it to any e-mail address	EW/S upor guido
Scan to Folder	Scan a document to one or more network folders	EWS user guide
Address Book for E-mail and Fax	Enter names, e-mail addresses, and fax numbers	
User PIN Authentication	Requires authorization to use device	
LDAP Addressing	Search an LDAP directory for names and e-mail addresses	
LDAP Authentication		
Kerberos Authentication	Require user authentication to use specific features	
DSS LANFax	Route fax jobs via an existing LANFax infrastructure	DSS support guide
DSS Send to Folder	Scan a document to one or more network folders.	
DSS Workflow	Capture information about scanned documents; route documents to other applications	
DSS Windows Negotiated Authentication	Requires user authentication to use specific	
DSS LDAP Authentication	features	

# **Troubleshooting and customer support**

## Troubleshooting

Problem	Action to take			
The digital sender will not scan and is unable to complete the job. A <b>Please try again</b> error message is displayed.	• The scanner head lock is still in the locked position. Switch it to the unlocked position. See <u>Unlock the scanner</u> .			
The <b>Find Servers</b> button on the E-Mail	• Verify that you have a functioning SMTP server on the network.			
Settings screen ald not find any servers.	• Click the <b>Add</b> button on the <b>E-Mail Settings</b> screen and type the host name or IP address of the SMTP server. After typing the address, click the <b>Test</b> button to verify that the software can contact the server.			
	<ul> <li>If testing the server is unsuccessful, contact the network administrator to help troubleshoot the communication with the server.</li> </ul>			
	• If you have any other digital senders or MFPs that are using the HP DSS service, use the <b>Copy Settings</b> button on the <b>MFP Configuration</b> tab of the HP MFP DSS Configuration Utility to copy the settings from a device that is functioning correctly, and then use the <b>Paste Settings</b> button to apply those settings to the digital sender.			
The <b>Find Servers</b> button on the	• Verify that there is a functioning LDAP server on the network.			
Authentication Settings screen did not find any servers.	• Type the host name or IP address of the LDAP server into the LDAP Server text box. After typing in the address, touch <b>Find Settings</b> to retrieve the server settings. Then touch <b>Test</b> to verify that the software can contact the server.			
	<ul> <li>If testing the server is unsuccessful, contact the network administrator to help troubleshoot the communication with the server.</li> </ul>			
	• If there are any other digital senders or MFPs that are using the HP DSS service, use the <b>Copy Settings</b> button on the <b>MFP Configuration</b> tab of the HP MFP DSS Configuration Utility to copy the settings from a device that is functioning correctly, and then use the <b>Paste Settings</b> button to apply those settings to the digital sender.			
The digital sender is not working.	• Verify that the power cord is securely connected to the device and that it is plugged into the power outlet.			
	• Verify that the device is turned on.			
	Clear any error messages on the control-panel display.			
	• Verify that the network cable is securely connected to the device.			
	• Verify that one of the two green LEDs just above the device network port is on.			
Scanned pages are blank or have repeated patterns.	• Verify that a page is not already located on the glass.			
The image quality is poor.	• Verify that the document that you are trying to send is placed correctly in the ADF (face- up) or on the glass (face-down).			
	• Try changing some of the scan settings, where possible, such as resolution or file type, to improve the image quality.			
The ADF feeds multiple sheets, skews sheets,	• Adjust the guides so that they are snug against the stack but do not bend the stack.			
or jamo nequentiy.	<ul> <li>Verify that the ADF input tray or output bin is not overloaded. Each tray can hold a maximum of 50 pages, but this capacity may be lower when using certain types of media.</li> </ul>			
	• Verify that the paper is stacked square and straight in the ADF.			

Problem	Action to take		
	•	If the original was previously stapled or three-hole-punched, make sure the pages are not stuck together.	
	•	Verify that the type of media that is being loaded meets the required specifications. See the <i>HP</i> 9250C <i>Digital Sender User Guide</i> for media specifications.	
An e-mail transmission did not arrive at the destination e-mail address.		If the e-mail address was manually typed, resend the e-mail message. Re-enter the e- mail address, and verify that the correct format has been used (no spaces, the required @ sign, the required period) in both the <b>To:</b> and <b>From:</b> text boxes.	
		Resend the e-mail. Type the name in the correct format in the <b>From:</b> field so that the message is not rejected and so that you receive a message back if the e-mail transmission fails.	
	•	Have the network administrator verify that SMTP Relay is enabled on the mail server in order to allow sending to e-mail addresses outside of your company.	
	•	Have the network administrator verify that the SMTP server is functioning.	
A document that you sent to a folder did not	•	Resend the document.	
arrive at the destination folder.		Verify whether the file name might have been modified to resolve a duplicate-file-name error.	
The bottom of a page that you sent is cut off.	•	If the document was sent from the glass, the document page might be too long. The maximum length for documents scanned from the glass is A4, or 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 inches).	
The control panel is using the wrong language.	•	Use the control-panel menu to set the correct language. See Language settings.	

## **Customer support**

See the *HP 9250C Digital Sender User Guide* on the CD-ROM. For HP Customer Care information, see the support flyer that came with the device, or go to <u>www.hp.com/support/9250c</u>.

#### **Copyright et licence**

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

CB472-90941

Edition 1, 6/2007

#### **Réglementations de la FCC**

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférences ne peut pas être garantie dans une installation particulière, mais elles peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil.

Si ce matériel provoque des interférences qui perturbent les communications radio ou télévisées, l'utilisateur peut y remédier en appliquant l'une des mesures suivantes : Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ; Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur ; Connecter l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur ; Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Remarque : Toute modification apportée au périphérique sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur.

#### Marques

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Pentium® est une marque déposée d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

# Installation et configuration du périphérique

# **Environnement d'installation**

### Préparation du site

Choisissez une zone correctement ventilée et exempte de poussière pour installer le périphérique. Placez le périphérique sur une surface résistante.



### **Configuration minimale**

F

Pour installer la HP Digital Sender 9250C, l'ordinateur doit disposer de la configuration suivante :

- Fast Ethernet 100Base-TX ou Ethernet 10Base-T
- Accès à une passerelle de messagerie SMTP

**Remarque** HP *recommande vivement* la configuration d'une passerelle SMTP sur votre réseau local. Toutefois, le périphérique peut être configuré pour les fonctionnalités de messagerie même si les services de messagerie sont fournis par un fournisseur de services Internet extérieur via une ligne numérique (DSL).

## Composants du périphérique

### Déballage du périphérique

Sortez le périphérique de son carton et retirez tous les adhésifs et les emballages.



2 Documentation de la HP Digital Sender et du logiciel en option HP DSS
3 Digital Sender (expéditeur numérique)
4 Caches du panneau de commande (si fournis)
5 Cordon d'alimentation

## Identification des différentes parties du périphérique





#### Arrière du périphérique, verrou et numéro de série



- 7. Câble du bac d'alimentation automatique
- 8. Câble du panneau de commande
- 9. Port réseau 10/100Base-T
- 10. Port EIO
- 11. Port hôte USB (pour accessoires tiers)

- 12. Port de périphérique USB (si nécessaire pour mises à jour logicielles)
- 13. Connecteur pour alimentation
- 14. Verrou du scanner
- 15. Numéro de série
- 16. Feuilles Mylar supplémentaires

# Démarrage

### Changement des caches du panneau de commande

Utilisez la procédure suivante pour changer le cache du panneau de commande si nécessaire.

1. Insérez un petit outil à tête plate dans le logement situé sur le côté supérieur. Soulevez la partie supérieure et retirez-le du panneau de commande.



2. Placez le cache de façon à l'aligner correctement avec les boutons. Faites glisser tout d'abord le côté inférieur et enclenchez-le sur le panneau de commande.



### Désactivation du verrou du scanner



### Branchement du câble réseau



## Branchement du cordon d'alimentation



- 1. Reliez le cordon d'alimentation au périphérique et à la prise murale.
- 2. Mettez l'interrupteur sur la position Marche et suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande.

# Configuration du panneau de commande

### Paramètres de base par défaut

#### Paramètres de langue

Une fois le préchauffage du périphérique terminé, des messages s'affichent sur le panneau de commande en anglais. Pour modifier la langue, procédez de l'une des manières suivantes :

• Sélectionnez la langue de votre choix dans le menu **Langue** lors de la première utilisation du périphérique. La langue doit être choisie dans les 60 secondes qui suivent l'apparition du menu.

ou

 Changez la langue à tout moment à partir du menu Administration. Appuyez tout d'abord sur Comportement du périphérique, appuyez sur Langue, puis sur la langue de votre choix et enfin, appuyez sur Enregistrer.

#### Paramètres Date et heure

Appuyez sur **Quitter** si les paramètres de date et d'heure sont corrects. Appuyez sur **OK** pour modifier ces paramètres.

#### Affectation de l'adresse IP

Vous devez affecter une adresse IP (Internet Protocol) valide au périphérique sur le réseau. Si le réseau utilise un protocole DHCP, l'adresse IP peut être affectée automatiquement. DHCP est le paramètre par défaut de l'expéditeur numérique. Affectez une adresse IP manuellement, si le protocole DHCP n'est pas utilisé.

#### Recherche automatique de l'adresse IP DHCP

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Adresse réseau. L'adresse IP apparaît sur l'écran Adresse réseau.

Si le bouton Adresse réseau n'apparaît pas, recherchez l'adresse IP :

- Appuyez sur Administration, puis sur Information.
- Appuyez sur Page de configuration/Page d'état, puis sur Page de configuration.
- Appuyez sur Afficher. Les informations de configuration de l'expéditeur numérique s'affichent.
- Appuyez sur **OK** pour afficher les données Jetdirect. Faites défiler les informations pour rechercher l'adresse IP.

#### Affectation manuelle de l'adresse IP

- 1. Appuyez sur Administration, puis sur Configuration initiale.
- 2. Appuyez sur **Réseau et E/S**, puis sur **Jetdirect intégré**.
- Appuyez sur TCP/IP, puis sur Paramètres IPV4 (par exemple http://192.168.1.1) ou IPV6 (par exemple http://[2001:0ba0:0000.0000.0000.0000:1234]).
- 4. Appuyez sur Méthode de configuration.
- 5. Appuyez sur Manuel, puis sur Enregistrer.

- 6. Appuyez sur Paramètres manuels.
- 7. Appuyez sur Adresse IP. Appuyez sur le champ de l'adresse IP, puis tapez l'adresse IP.
- 8. Appuyez sur OK.

# Configuration du périphérique

Avant d'effectuer la configuration, munissez-vous des informations suivantes :

- Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) qui enverra le courrier électronique à partir de l'expéditeur numérique.
- Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) qui accèdera aux adresses de messagerie (facultatif).
- Les chemins d'accès aux dossiers préférés pour la fonction Envoyer vers dossier.
- Le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'expéditeur numérique.

Utilisez les touches suivantes du clavier pour naviguer entre les écrans de configuration.

- Appuyez sur la touche Échap pour revenir à l'écran précédent.
- Appuyez sur la touche Tabulation pour déplacer le curseur dans le champ suivant.

### Installation et configuration du serveur Web intégré

Installez et configurez le serveur Web intégré pour accéder aux fonctions suivantes :

•	Courrier électronique	•	Authentification Kerberos
•	Dossier	•	Authentification LDAP
•	Adressage	•	Authentification PIN groupe 1/groupe 2

- 1. Ouvrez un navigateur Web et tapez l'adresse IP du périphérique.
- 2. Sélectionnez l'onglet Envoi numérique et saisissez les informations requises dans Paramètres généraux.
- 3. Sélectionnez Paramètres de messagerie, puis tapez l'adresse du serveur SMTP.

Si vous utilisez un fournisseur d'accès à Internet pour votre accès à Internet et votre messagerie électronique, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur d'accès pour obtenir le nom du serveur SMTP et savoir si vous avez besoin de saisir un nom de compte et un mot de passe pour l'authentification SMTP.

- 4. Sélectionnez le Carnet d'adresses électroniques afin d'y saisir les adresses de messagerie ou les listes de diffusion que vous utilisez fréquemment. Les options Carnet d'adresses électroniques et Numérotations rapides du télécopieur se trouvent dans la zone de navigation de gauche.
- 5. Sélectionnez **Envoyer vers dossier** pour définir un ou plusieurs dossiers de destination pour les documents numérisés.

### Installation et configuration du logiciel d'envoi numérique

Installez et configurez le logiciel d'envoi numérique (facultatif) pour accéder aux fonctions suivantes :

- Flux de travail
- OCR
- Lanfax

- Authentification Windows
  - Authentification Lanfax
  - Authentification Netware

Conseil Si une version précédente de HP DSS est déjà installée, copiez les paramètres à l'aide de la fonctionnalité Copier les paramètres de l'onglet Configuration MFP lorsque vous installez le nouveau périphérique.

L'expéditeur numérique doit être allumé et connecté au réseau afin de pouvoir installer le logiciel correctement.

Installez le logiciel sur le serveur qui prendra en charge le service HP DSS (HP Digital Sending Software). Une fois l'installation terminée, le logiciel d'envoi numérique HP s'exécute en arrière-plan en tant que service et démarre automatiquement à chaque fois que le serveur est réinitialisé.

## Vérification de l'installation du périphérique

Testez l'installation et la configuration en utilisant les options **Messagerie élec.** et **Dossier réseau** du panneau de commande.

- 1. Placez le document face recto vers le haut sur le bac d'alimentation automatique ou vers le bas sur la vitre du scanner.
- 2. Appuyez sur Messagerie élec..
- 3. À l'invite, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
- 4. Si vous n'êtes pas invité à vous connecter, appuyez sur **De :** puis tapez une adresse de messagerie.
- 5. Appuyez sur A : puis tapez la même adresse de messagerie.
- 6. Appuyez sur **OK** puis sur Démarrer. Le périphérique numérise le document et vous l'envoie sous forme de pièce jointe.
- 7. Renouvelez cette procédure en utilisant l'option **Dossier réseau** et vérifiez si le fichier a été envoyé vers le dossier correct.

Un test réussi indique que le périphérique numérise et envoie les documents à l'adresse de messagerie ou au dossier configuré.

Si le périphérique n'envoie pas le fichier correctement, vérifiez son installation et sa configuration.

## Informations complémentaires

Caractéristique	Description	Informations complémentaires
Numérisation vers messagerie électronique	Numérisation d'un document et envoi vers une adresse de messagerie	Guide de l'utilisateur
Numérisation pour l'envoi vers un dossier	Numérisation d'un document pour l'envoi vers un ou plusieurs dossiers réseau	intégré
Carnet d'adresses pour messagerie et télécopieur	Saisie de noms, d'adresses de messagerie et de numéros de télécopie	
Authentification du code PIN utilisateur	Autorisation requise pour utiliser le périphérique	
Adressage LDAP	Recherche de noms et d'adresses de messagerie dans un répertoire LDAP	
Authentification LDAP		
Authentification Kerberos	Authentification utilisateur requise pour l'utilisation de fonctions spécifiques	
DSS LANFax	Achemine les tâches de télécopie via une infrastructure LANFax existante.	Guide d'assistance
Envoi DSS vers dossier	Numérise un document pour l'envoi vers un ou plusieurs dossiers réseau.	de DSS
Flux de travail DSS	Capture les informations sur les documents numérisés ; achemine les documents vers d'autres applications.	
Authentification Windows négociée DSS	Authentification utilisateur requise nour Putilisation	
Authentification LDAP DSS	de fonctions spécifiques	

# Dépannage et assistance clientèle

## Dépannage

Problème	Mesure à prendre	
L'expéditeur numérique ne numérise pas et ne parvient pas à terminer une tâche. Le message d'erreur <b>Réessayer</b> s'affiche.	<ul> <li>Le verrou du scanner est toujours verrouillé. Désactivez-le. Reportez-vous à la section <u>Désactivation du verrou du scanner</u>.</li> </ul>	
L'utilisation du bouton <b>Rechercher les</b>	• Vérifiez que le serveur SMTP installé sur le réseau fonctionne.	
courrier électronique n'a pas permis de trouver de serveurs.	<ul> <li>Cliquez sur le bouton Ajouter dans l'écran Paramètres de courrier électronique et tapez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP. Après avoir tapé l'adresse, cliquez sur le bouton Test pour vérifier si le logiciel peut contacter le serveur.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si le test du serveur échoue, contactez l'administrateur réseau pour résoudre le problème de communication avec le serveur.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si vous êtes équipé d'autres expéditeurs numériques ou d'autres MFP qui utilisent le service DSS HP, utilisez le bouton Copier les paramètres de l'onglet Configuration MFP de HP MFP DSS Configuration Utility pour copier les paramètres d'un périphérique qui fonctionne correctement, puis utilisez le bouton Coller les paramètres pour appliquer ces paramètres à l'expéditeur numérique.</li> </ul>	
L'utilisation du bouton <b>Rechercher les</b>	• Vérifiez que le serveur LDAP installé sur le réseau fonctionne.	
courrier électronique n'a pas permis de trouver de serveurs.	<ul> <li>Tapez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur LDAP dans la zone de texte Serveur LDAP. Après avoir tapé l'adresse, appuyez sur Rechercher les paramètres pour rechercher les paramètres du serveur. Appuyez ensuite sur Test pour vérifier si le logiciel peut contacter le serveur.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si le test du serveur échoue, contactez l'administrateur réseau pour résoudre le problème de communication avec le serveur.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si d'autres expéditeurs numériques ou d'autres MFP utilisent le service DSS HP, utilisez le bouton Copier les paramètres de l'onglet Configuration MFP de HP MFP DSS Configuration Utility pour copier les paramètres d'un périphérique qui fonctionne correctement, puis utilisez le bouton Coller les paramètres pour appliquer ces paramètres à l'expéditeur numérique.</li> </ul>	
L'expéditeur numérique ne fonctionne pas.	<ul> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation est relié correctement au périphérique et qu'il est branché à la prise de courant.</li> </ul>	
	Vérifiez que le périphérique est sous tension.	
	Ignorez les messages d'erreur affichés sur l'écran du panneau de commande.	
	<ul> <li>Vérifiez si le câble réseau est correctement branché au périphérique.</li> </ul>	
	<ul> <li>Vérifiez si l'un des deux voyants verts situés immédiatement au-dessus du port réseau du périphérique est allumé.</li> </ul>	
Les pages numérisées sont blanches ou sont remplies de motifs répétitifs.	Vérifiez qu'aucune feuille ne se trouve déjà sur la vitre.	
La qualité de l'image est médiocre.	• Vérifiez si le document que vous tentez d'envoyer est correctement placé sur le bac d'alimentation automatique (face vers le haut) ou sur la glace (face vers le bas).	
	• Si possible, essayez de modifier certains paramètres de numérisation, tels que la résolution ou le type de fichier, pour améliorer la qualité de l'image.	

Problème	lesure à prendre		
Le bac d'alimentation automatique entraîne	• Réglez les guides afin qu'ils soient en contact avec la pile sans la courber.		
des bourrages se produisent fréquemment.	<ul> <li>Vérifiez si le bac d'alimentation automatique ou le bac de sortie n'est pas plein. Chaque bac peut contenir jusqu'à 50 pages, mais cette capacité peut être inférieure selon le type de support utilisé.</li> </ul>		
	• Vérifiez si la pile de papier est bien droite dans le bac d'alimentation automatique.		
	<ul> <li>Si l'original a été agrafé ou percé de trois trous, assurez-vous que les pages ne sont pas restées collées.</li> </ul>		
	• Vérifiez si le type de support chargé répond aux spécifications requises. Reportez-vous au <i>Guide de l'utilisateur de HP Digital Sender 9250C</i> pour prendre connaissance des spécifications relatives aux supports.		
Une transmission par messagerie électronique n'est pas parvenue à destination.	<ul> <li>Si l'adresse de messagerie a été saisie manuellement, renvoyez le message électronique. Saisissez à nouveau l'adresse électronique et vérifiez si la syntaxe adéquate a été utilisée (aucun espace, signe @, point) dans les zones À : et De : .</li> </ul>		
	<ul> <li>Renvoyez le courrier électronique. Tapez le nom en respectant la syntaxe correcte dans la zone <b>De</b> : afin que le message ne soit pas rejeté et pour recevoir un message en retour en cas d'échec de la transmission.</li> </ul>		
	<ul> <li>Demandez à l'administrateur réseau de vérifier que le relais SMTP est activé sur le serveur de messagerie afin de permettre l'envoi vers une adresse électronique extérieure à votre entreprise.</li> </ul>		
	• Demandez à l'administrateur réseau de vérifier si le serveur SMTP fonctionne.		
Un document envoyé vers un dossier n'est pas	Envoyez à nouveau le document.		
	<ul> <li>Vérifiez si le nom de fichier n'a pas été modifié pour résoudre un problème de nom de fichier dupliqué.</li> </ul>		
Le bas de la page que vous avez envoyée est coupé.	<ul> <li>Si le document a été envoyé à partir de la glace, la page était peut-être trop longue. Le format maximal des documents numérisés à partir de la glace est A4 ou 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 pouces).</li> </ul>		
La langue du panneau de commande n'est pas correcte.	• Utilisez le menu du panneau de commande pour définir la langue correcte. Reportez- vous à la section <u>Paramètres de langue</u> .		

## Assistance clientèle

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de HP Digital Sender 9250C* sur le CD-ROM. Pour l'assistance clientèle HP, consultez le feuillet d'assistance fourni avec le périphérique ou visitez le site <u>www.hp.com/support/9250c</u>.

# Instalación y configuración del dispositivo

# Entorno para la instalación

### Prepare el lugar donde va a colocar el dispositivo

Elija una zona con buena ventilación y que no contenga polvo para instalar el dispositivo. Coloque el dispositivo en una superficie resistente.



#### **Requisitos del sistema**

5

Para instalar el HP Digital Sender 9250C, el sistema informático debe tener las siguientes características:

- Fast Ethernet 100Base-TX o Ethernet 10Base-T
- Acceso a una puerta de enlace de correo electrónico SMTP

<sup>9</sup> Nota HP recomienda el establecimiento de una puerta de enlace SMTP en su red local. No obstante, el dispositivo puede configurarse para correo electrónico incluso si un proveedor de servicios de Internet externo no suministra servicios de correo electrónico a través de una línea ADSL.

# **Componentes del dispositivo**

### Desembale el dispositivo

Retire todas las bolsas, cintas y material de embalaje.



1	Guía de instalación inicial
2	Documentación del Digital Sender y software HP DSS opcional
3	Digital Sender
4	Plantillas del panel de control (si están incluidas)
5	Cable de alimentación eléctrica

## Identifique las piezas de la impresora

Parte frontal del dispositivo



6. Interruptor de encendido/apagado





#### Parte posterior del dispositivo, bloqueo y número de serie



- 7. Cable del ADF
- 8. Cable del panel de control
- 9. Puerto de red 10/100Base-T
- 10. Puerto EIO
- 11. Puerto de host USB (para accesorios de terceros)

12. Puerto de dispositivo USB (si es necesario para actualizaciones de firmware)

- 13. Conector de cable
- 14. Bloqueo del escáner
- 15. Número de serie
- 16. Hojas mylar extra

# Puesta en marcha

### Cambie las plantillas del panel de control

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la plantilla del panel de control si es necesario.

1. Inserte una herramienta pequeña con punta plana en la ranura del borde superior. Levante la parte superior y tire de ella para retirarla del panel de control.



2. Coloque la plantilla alineándola correctamente con los botones. Sitúe primero el borde inferior y encájelo en el panel de control.



### Desbloquee el escáner



### Conecte el cable de red



## Conecte el cable de alimentación



- 1. Conecte el cable de alimentación al dispositivo y a la toma de corriente.
- 2. Encienda el interruptor de alimentación y siga las indicaciones del panel de control.

# Configuración del panel de control

### Configuración básica predeterminada

#### Configuración del idioma

Tras el calentamiento del dispositivo, los mensajes del panel de control se muestran en inglés. Puede cambiar el idioma de dos maneras diferentes:

• Seleccione el idioma que desee en el menú **Idioma** la primera vez que encienda el dispositivo. El idioma debe seleccionarse en un plazo de 60 segundos tras la aparición del menú.

O bien:

• Elija el idioma en cualquier momento en el menú Administración. Toque Comportamiento del dispositivo, Idioma, el idioma deseado y, por último, Guardar.

#### Configuración de fecha y hora

Toque **Salir** si la configuración de fecha y hora es correcta. Toque **Aceptar** para cambiar la configuración.

#### Asigne la dirección IP

Es necesario asignar una dirección IP (Protocolo de Internet) válida al dispositivo en la red. Si la red utiliza el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP), la dirección IP puede asignarse automáticamente. DHCP es la configuración predeterminada del Digital Sender. Asigne manualmente una dirección si no se emplea DHCP.

#### Busque la dirección IP DHCP asignada de forma automática

En la pantalla de inicio, toque **Dirección de red**. La dirección IP se muestra en la pantalla Dirección de red.

Si no aparece el botón Dirección de red, haga lo siguiente:

- Toque Administración y después Información.
- Toque Páginas de configuración/estado y luego Página de configuración.
- Toque Mostrar. Se muestra entonces información de configuración del Digital Sender.
- Toque Aceptar para ver los datos de Jetdirect. Desplácese por la información hasta encontrar la dirección IP.

#### Asigne manualmente una dirección IP

- 1. Toque Administración y luego Configuración inicial.
- 2. Toque Conexión de red y E/S y después Jetdirect integrado.
- 3. Toque TCP/IP y, a continuación, Configuración IPV4 (como http://192.168.1.1) o IPV6 (como http://[2001:0ba0:0000.0000.0000.0000:1234]).
- 4. Toque Método de configuración.
- 5. Toque Manual y luego Guardar.

- 6. Toque Configuración manual.
- 7. Toque **Dirección IP**. Toque el campo de dirección IP y escriba la dirección.
- 8. Toque Aceptar.

# Configuración del dispositivo

Antes de configurar, tenga a mano la siguiente información:

- El nombre de host o la dirección IP del servidor de correo electrónico SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que enviará correo desde el Digital Sender
- El nombre de host o la dirección IP del servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que recuperará direcciones de correo electrónico (opcional)
- Las rutas de las carpetas para la función de envío a carpeta
- El nombre de host o dirección IP del Digital Sender

Utilice las siguientes teclas del teclado para ayudarle a desplazarse por las pantallas de configuración.

- Pulse la tecla Escape para volver a la pantalla anterior.
- Pulse la tecla **Tab** para desplazar el cursor al campo siguiente.

### Instale y configure el servidor Web incorporado (EWS)

Instale y configure EWS para acceder a las siguientes funciones:

•	Correo electrónico	•	Autentificación Kerberos
•	Carpeta	•	Autentificación LDAP
•	Direccionamiento	•	Autentificación por PIN Grupo 1/Grupo 2

- 1. Abra un navegador Web y escriba la dirección IP del dispositivo.
- 2. Seleccione la ficha Envío digital y rellene la información de Configuración general.
- 3. Seleccione **Configuración de correo electrónico** y escriba la dirección SMTP del servidor.

Si está utilizando un proveedor de servicios de Internet para obtener acceso a Internet y al correo electrónico, deberá ponerse en contacto con dicho proveedor para obtener el nombre del servidor SMTP y determinar si necesita introducir un nombre y una contraseña de cuenta para la autenticación SMTP.

- 4. Seleccione Agenda de correo electrónico para especificar las direcciones de correo electrónico y las listas de distribución de correo que utilice más frecuentemente. Agenda de fax y Llamadas rápidas de fax se encuentran en el área de navegación izquierda.
- Seleccione Enviar a carpeta para configurar una o más carpetas de destino para documentos escaneados.

### Instale y configure el software de envío digital (DSS)

Instale y configure el software de envío digital (opcional) para acceder a las siguientes funciones:

•	Flujo de trabajo	•	Autentificación Windows
•	OCR	•	Autentificación Lanfax
•	Lanfax	•	Autentificación Netware



El Digital Sender debe estar encendido y conectado a la red para completar correctamente el proceso de instalación del software.

Instale el software en el servidor que ofrecerá el servicio HP Digital Sending Software (HP DSS). Tras la instalación, el HP DSS se ejecuta en segundo plano como un servicio, poniéndose en marcha automáticamente siempre que se reinicie el servidor.

#### Verifique la instalación del dispositivo

Compruebe la instalación y la configuración con las opciones **Correo electrónico** y **Carpeta de red** de la pantalla del panel de control.

- 1. Coloque el documento boca arriba en el ADF o boca abajo en el cristal.
- 2. Toque Correo electrónico.
- 3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña si así se le pide.
- 4. Si no se le pide que inicie una sesión, toque **De:** y escriba una dirección de correo electrónico.
- 5. Toque Para: y escriba la misma dirección de correo electrónico.
- 6. Toque **Aceptar** y pulse Iniciar. El dispositivo escanea el documento y se lo envía en forma de adjunto de correo electrónico.
- 7. Repita este proceso con la opción **Carpeta de red** y compruebe que el archivo se envía a la carpeta correcta.

Una prueba correcta indica que el dispositivo escaneará y enviará documentos a la dirección de correo electrónico o carpeta configurada.

Si el dispositivo no envía correctamente el archivo, compruebe la instalación y configuración del dispositivo.

## Dónde buscar más información

Función	Descripción	Para obtener más información
Escanear a correo electrónico	Escanear un documento y enviarlo a cualquier dirección de correo electrónico	Guía del usuario de
Escanear a carpeta	Escanear un documento en una o varias carpetas de red	LW3
Agenda para correo electrónico y fax	Introducir nombres, direcciones de correo electrónico y números de fax	
Autentificación con PIN de usuario	Exigir autorización para usar el dispositivo	
Direccionamiento LDAP	Buscar nombres y direcciones de correo electrónico en un directorio LDAP	
Autentificación LDAP		
Autentificación Kerberos	Exigir autentificación de usuarios para usar ciertas funciones	
DSS LANFax	Enrutar trabajos de fax a través de una infraestructura LANFax existente	Guía de soporte de
Enviar a carpeta DSS	Escanear un documento en una o varias carpetas de red	035
Flujo DSS	Capturar información sobre documentos escaneados; enrutar documentos a otras aplicaciones	
Autentificación negociada de Windows DSS	Exigir autentificación de usuarios para usar ciertas	
Autentificación LDAP DSS	funciones	

# Solución de problemas y asistencia técnica al cliente

## Solución de problemas

Problema	Acción		
El Digital Sender no escanea y no puede terminar el trabajo. Se muestra el mensaje de error <b>Inténtelo de nuevo</b> .	<ul> <li>El bloqueo de los cabezales del escáner sigue en la posición de bloqueo. Cámbielo a la posición de desbloqueo. Consulte <u>Desbloquee el escáner</u>.</li> </ul>		
El botón <b>Buscar servidores</b> de la pantalla	• Compruebe que en la red hay un servidor SMTP en funcionamiento.		
Configuración de correo electrónico no ha encontrado ningún servidor.	<ul> <li>Haga clic en el botón Agregar de la pantalla Configuración de correo electrónico y escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP. Tras escribir la dirección, haga clic en el botón Comprobar para verificar que el software puede ponerse en contacto con el servidor.</li> </ul>		
	<ul> <li>Si la comprobación del servidor no tiene éxito, póngase en contacto con el administrador de la red para que le ayude a solucionar el problema de comunicación con el servidor.</li> </ul>		
	<ul> <li>Si tiene otros dispositivos de envío digital o MFPs que usan el servicio HP DSS, emplee el botón Copiar configuración de la ficha Configuración de MFP de la utilidad de configuración de HP MFP DSS para copiar la configuración de un dispositivo que funcione correctamente y utilice luego el botón Pegar configuración para aplicarla al Digital Sender.</li> </ul>		
El botón <b>Buscar servidores</b> de la pantalla	Compruebe que en la red hay un servidor LDAP en funcionamiento.		
Configuración de autentificación no ha encontrado ningún servidor.	<ul> <li>Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor LDAP en el cuadro de texto Servidor LDAP. Tras escribir la dirección, toque Buscar configuración para recuperar la configuración del servidor. A continuación, toque Comprobar para verificar que el software puede ponerse en contacto con el servidor.</li> </ul>		
	<ul> <li>Si la comprobación del servidor no tiene éxito, póngase en contacto con el administrador de la red para que le ayude a solucionar el problema de comunicación con el servidor.</li> </ul>		
	<ul> <li>Si hay otros dispositivos de envío digital o MFPs que usan el servicio HP DSS, emplee el botón Copiar configuración de la ficha Configuración de MFP de la utilidad de configuración de HP MFP DSS para copiar la configuración de un dispositivo que funcione correctamente y utilice luego el botón Pegar configuración para aplicarlos al Digital Sender.</li> </ul>		
El Digital Sender no funciona.	Compruebe que el cable de alimentación está firmemente conectado al dispositivo y enchufado en la toma de corriente.		
	Asegúrese de que el dispositivo está encendido.		
	• Borre cualquier mensaje de error de la pantalla del panel de control.		
	Verifique que el cable de red está correctamente conectado al dispositivo.		
	<ul> <li>Compruebe que uno de los dos LEDs verdes situado encima del puerto de red del dispositivo está encendido.</li> </ul>		
Las páginas escaneadas están en blanco o presentan patrones repetidos.	Compruebe que no haya una página ya colocada en el cristal.		
La calidad de imagen es mala.	<ul> <li>Compruebe que el documento que está intentando enviar está colocado correctamente en el ADF (boca arriba) o en el cristal (boca abajo).</li> </ul>		
	<ul> <li>Inténtelo cambiando algunas de las opciones de configuración de escaneado, si es posible, como la resolución o el tipo de archivo, para mejorar la calidad de imagen.</li> </ul>		

Problema	Acción	
EI ADF alimenta varias hojas al mismo tiempo,	Coloque las guías para que queden ajustadas a la pila de papel pero sin doblarlo.	
tuerce las páginas o se atasca frecuentemente.	<ul> <li>Compruebe que la bandeja de entrada o de salida del ADF no está sobrecargada. Cada bandeja puede albergar un máximo de 50 hojas, pero esta capacidad puede ser inferior cuando se utilizan ciertos tipos de soportes.</li> </ul>	
	Asegúrese de que el papel está apilado derecho y alineado en el ADF.	
	<ul> <li>Si el original ha estado grapado o se ha perforado con 3 agujeros, asegúrese de que las páginas no están pegadas.</li> </ul>	
	<ul> <li>Asegúrese de que el tipo de soporte que se está cargando respeta las especificaciones necesarias. Consulte la <i>Guía del usuario del HP Digital Sender 9250C</i> para conocer las especificaciones de los soportes.</li> </ul>	
Una transmisión de correo electrónico no ha llegado a la dirección de correo de destino.	• Si ha escrito manualmente la dirección de correo, vuelva a enviar el mensaje. Escriba de nuevo la dirección y compruebe que ha usado el formato correcto (ningún espacio, el signo @, el punto) en los cuadros de texto <b>Para:</b> y <b>De:</b> .	
	• Vuelva a enviar el correo electrónico. Escriba el nombre con el formato correcto en el campo <b>De:</b> para que no se rechace el mensaje y reciba un mensaje de notificación si falla la transmisión.	
	<ul> <li>Haga que el administrador de la red verifique que el relé SMTP está activado en el servidor de correo para permitir el envío a direcciones de correo electrónico fuera de su empresa.</li> </ul>	
	<ul> <li>Pida al administrador de la red que compruebe que el servidor SMTP está funcionando.</li> </ul>	
Un documento enviado a una carpeta no ha	Vuelva a enviar el documento.	
liegado a la carpeta de destino.	• Compruebe si se ha modificado el nombre del archivo para resolver un error de nombre de archivo duplicado.	
Desaparece el contenido de la parte inferior de una página enviada.	<ul> <li>Si el documento se ha enviado desde el cristal, la página puede ser demasiado larga. La longitud máxima para los documentos escaneados desde el cristal es A4 o 210 x 297 mm (8,7 x 11,9 pulgadas).</li> </ul>	
El panel de control no utiliza el idioma correcto.	Use el menú del panel de control para configurar el idioma adecuado. Consulte <u>Configuración del idioma</u> .	

## Asistencia técnica

Consulte la *Guía del usuario del HP Digital Sender 9250C* del CD-ROM. Para obtener información sobre asistencia al cliente de HP, consulte el folleto de asistencia suministrado con el dispositivo o visite <u>www.hp.com/support/9250c</u>.

# Instalação e configuração do dispositivo

# Ambiente de instalação

### **Prepare o local**

Selecione uma área bem ventilada e sem poeira para instalar o dispositivo. Coloque o dispositivo sobre uma superfície firme.



#### **Requisitos do sistema**

F

Para instalar o HP 9250C Digital Sender, o sistema do computador deve ter os seguintes recursos:

- Fast Ethernet 100Base-TX ou Ethernet 10Base-T
- Acesso a um gateway SMTP de e-mail

**Nota** A HP *recomenda expressamente* a instalação do SMTP gateway em sua própria rede local. Entretanto, o dispositivo pode ser configurado para a funcionalidade de e-mail, mesmo que os serviços de e-mail sejam fornecidos por um provedor de serviços de Internet (ISP) externo em uma linha de registro digital (DSL).

# **Componentes do dispositivo**

### Retire o dispositivo da embalagem

Remova todas as embalagens de envio, fitas e materiais de embalagem.



1	Guia de introdução
2	Documentação de envio digital e software opcional HP DSS.
3	Digital Sender
4	Decalques do painel de controle (se incluído)
5	Cabo de alimentação

## Identificação das peças do dispositivo



Português

#### Painel de controle



#### Parte traseira do dispositivo, trava e número de série



- 7. Cabo do AAD
- 8. Cabo do painel de controle
- 9. Porta da rede 10/100Base-T
- 10. Porta EIO
- 11. Porta do host USB (para acessórios de terceiros)
- 12. Porta do dispositivo USB (se necessária para as atualizações do firmware)
- 13. Conector de alimentação
- 14. Trava do scanner
- 15. Número de série
- 16. Folhas de milar extra

# Inicialização

### Alteração dos decalques do painel de controle

Use o procedimento a seguir para alterar o decalque do painel de controle, se necessário.

1. Insira uma ferramenta de lâmina lisa pequena no slot da borda superior. Erga da parte superior e retire-a do painel de controle.



2. Coloque o decalque alinhado corretamente com os botões. Primeiro deslize para baixo a borda inferior e encaixe-a no painel de controle.



#### **Destrave o scanner**



### Conecte o cabo de rede



## Conecte o cabo de alimentação



- 1. Conecte o cabo de alimentação ao dispositivo e à tomada.
- 2. Ligue o interruptor de alimentação e siga os prompts no painel de controle.

# Definição das configuração do painel de controle

### Configuração básicas padrão

#### Configurações do idioma

Depois que o dispositivo aquecer, aparecerão mensagens em inglês no painel de controle. Altere o idioma de uma das seguintes maneiras:

• Selecione o idioma preferido do menu **Idioma** na primeira vez que o dispositivo é ligado. O idioma deve ser selecionado dentro de 60 segundos após o surgimento do menu.

ou

 Altere o idioma a qualquer momento a partir do menu Administração. Primeiro toque em Comportamento do dispositivo, depois em Idioma, toque no idioma preferido, em seguida, em Salvar.

#### Configurações de data e hora

Toque em **Sair** se as configurações de data e hora estiverem corretas. Toque em **OK** para alterar essas configurações.

#### Atribua o endereço IP.

O dispositivo deve ser atribuído a um endereço IP válido (Protocolo de Internet) na rede. Se a rede usar um DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), o endereço IP poderá ser atribuído automaticamente. O DHCP é a configuração padrão no Digital Sender. Atribua manualmente um endereço IP se o DHCP não for usado.

#### Localização do endereço IP do DHCP atribuído automaticamente

Na tela inicial, toque em Endereço da rede. O endereço IP aparece na tela de Endereço da rede.

Se o botão Endereço da rede não aparecer, localize o endereço IP:

- Toque em Administração, depois em Informações.
- Toque em Páginas de configuração/status e em Página de configuração.
- Toque em Mostrar. As informações de configuração do Digital Sender serão exibidas.
- Toque em OK para ver os dados do Jetdirect. Navegue pelas informações para localizar o endereço IP.

#### Atribuição manual de um endereço IP

- 1. Toque em Administração, depois em Configuração inicial.
- 2. Toque em Rede e E/S, depois em Jetdirect incorporado.
- 3. Toque em TCP/IP, em seguida em Configurações IPV4 (como http://192.168.1.1) ou IPV6 (como http://[2001:0ba0:0000.0000.0000.0000:1234]).
- 4. Toque em Método de config..
- 5. Toque em Manual, depois em Salvar.

- 6. Toque em Configurações manuais.
- 7. Toque em Endereço IP. Toque no campo do endereço IP e digite o endereço IP.
- 8. Toque em OK.

# Configuração do dispositivo

Antes da configuração, obtenha as seguintes informações:

- O nome do host ou o endereço IP do servidor de e-mail do SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que enviará e-mail a partir do Digital Sender
- O nome do host ou o endereço IP do servidor do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) que recuperará os endereços de e-mail (opcional)
- Caminhos de pasta preferidos para o recurso Enviar para pasta
- O nome do host ou o endereço IP do Digital Sender

Use as seguintes teclas do teclado para auxiliar na navegação pelas telas de configuração.

- Pressione a tecla **Escape** para retornar à tela anterior.
- Pressione a tecla **Tab** para mover o cursor para o próximo campo.

### Instale e configure o servidor da Web incorporado (EWS).

Instale e configure o EWS para acessar os seguintes recursos:

•	E-mail	•	Autenticação Kerberos
•	Pasta	•	Autenticação LDAP
•	Endereço	•	Autenticação PIN de Grupo 1/Grupo 2

- 1. Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do dispositivo.
- 2. Selecione a guia Envio digital e complete as informações das Configurações gerais.
- 3. Selecione Configurações de e-mail, em seguida, digite o endereço do servidor SMTP.

Se você estiver usando um Provedor de Serviços da Internet (ISP) para acessar a Internet e enviar e-mails, entre em contato com seu ISP para obter o nome do servidor SMTP e determinar se será necessário digitar um nome e uma senha de conta para fazer a autenticação SMTP.

- 4. Selecione Catálogo de endereços de e-mail para informar os endereços de e-mail usados com freqüência e as listas de distribuição de e-mail. Os recursos Catálogo de endereços de fax e Discagens rápidas de fax ficam localizados na área de navegação esquerda.
- 5. Selecione **Enviar para pasta** para configurar um ou mais destinos de pasta para os documentos digitalizados.

## Instalação e configuração do software de envio digital (DSS)

Instale e configure o software de envio digital (opcional) para acessar os seguintes recursos:

• Fluxo de trabalho

Autenticação Windows

• OCR

Lanfax

- Autenticação Lanfax
- Autenticação Netware



Dica Se já estiver instalada uma versão anterior do HP DSS, economize tempo copiando as configurações usando o recurso copiar configurações da guia Configuração MFP quando instalar o dispositivo mais recente.

O Digital Sender deve estar ligado e conectado à rede para que o processo de instalação do software seja concluído com sucesso.

Instale o software no servidor que suportará no serviço do HP DSS. Após a instalação, o HP DSS executa o background como um serviço, iniciando automaticamente quando o servidor é reiniciado.

### Verificação as informações do dispositivo

Teste as informações e a configuração usando as opções **E-mail** e **Pasta da rede** no visor do painel de controle.

- 1. Coloque um documento voltado para cima no AAD ou voltado para baixo no vidro da mesa.
- 2. Toque em E-mail.
- 3. Digite o nome de usuário e senha, caso solicitado.
- 4. Se o log in não for solicitado, toque em **De:** e digite um endereço de e-mail.
- 5. Toque em Para: e digite o mesmo endereço de e-mail.
- 6. Toque em **OK**, em seguida, pressione Iniciar. O dispositivo digitaliza o documento e o envia para você como um anexo de e-mail.
- 7. Repita esse procedimento usando a opção **Pasta da rede** e verifique se o arquivo foi enviado para a pasta correta.

Um teste bem sucedido mostra que o dispositivo digitaliza e envia os documentos para a pasta ou o endereço de e-mail configurado.

Se o dispositivo não enviar o arquivo corretamente, verifique a instalação e a configuração do dispositivo.

## Onde obter mais informações

Recurso	Descrição	Para obter mais informações
Digitalização para e-mail	Digitaliza um documento e o envia a qualquer endereço de e-mail	Guia do usuário
Digitalização para pasta	Digitaliza um documento para uma ou mais pastas da rede	LW3
Catálogo de endereço para e- mail e fax	Informa nomes, endereços de e-mail e números de fax	
Autenticação do PIN do usuário	Exige autorização para usar o dispositivo	
Endereço LDAP	Pesquisa nomes e endereços de e-mail em um diretório PDAP	
Autenticação LDAP		
Autenticação Kerberos	Requer autenticação do usuário para usar recursos específicos	
DSS LANFax	Encaminha serviços de faz por meio de um infraestrutura LANFax existente	Guia de suporte do
Enviar para pasta do DSS	Digitaliza um documento para uma ou mais pastas da rede.	033
Fluxo de trabalho do DSS	Capta informações sobre os documentos digitalizados; encaminha documentos para outros aplicativos	
Autenticação Windows Negotiated do DSS	Requer autenticação do usuário para usar recursos	
Autenticação LDAP do DSS	específicos	

# Solução de problemas e suporte ao cliente

## Solução de problemas

Problema	Ação a ser tomada	
O Digital Sender não digitaliza e não consegue concluir o serviço. Uma mensagem de erro <b>Tente novamente</b> será exibida.	<ul> <li>A trava do cabeçote do scanner ainda está na posição travada. Coloque-na na posição destravada. Consulte <u>Destrave o scanner</u>.</li> </ul>	
O botão <b>Localizar servidores</b> na tela	<ul> <li>Verifique se há um servidor SMTP funcionando na rede.</li> </ul>	
Configurações de e-mail não localizou nenhum servidor.	<ul> <li>Clique no botão Adicionar na tela Configurações de e-mail e digite o nome do host ou o endereço IP do servidor SMTP. Depois de digitar o endereço, clique no botão Testar para verificar se o software consegue entrar em contato com servidor.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se o teste do servidor for bem sucedido, entre em contato com o administrador da rede para auxiliar na solução do problema de comunicação com o servidor.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se possuir outros envios digitais ou MFPs usando o serviço HP DSS, utilize o botão Copiar configurações da guia Configuração MFP do Utilitário de configuração do HP MFP DSS para copiar as configurações de um dispositivo que esteja funcionando corretamente, em seguida, use o botão Configurações anteriores para aplicar essas configurações ao Digital Sender.</li> </ul>	
O botão Localizar servidores na tela	<ul> <li>Verifique se há um servidor LDAP funcionando na rede.</li> </ul>	
configurações de autenticação não localizou nenhum servidor.	<ul> <li>Digite o nome do host ou o endereço IP do servidor LDAP na caixa de texto Servidor LDAP. Depois de digitar o endereço, toque em Localizar configurações para recuperar as configurações do servidor. Em seguida, toque em Testar para verificar se o software consegue entrar em contato com o servidor.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se o teste do servidor for bem sucedido, entre em contato com o administrador da rede para auxiliar na solução do problema de comunicação com o servidor.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se houver outros envios digitais ou MFPs usando o serviço HP DSS, utilize o botão Copiar configurações da guia Configuração MFP do Utilitário de configuração do HP MFP DSS para copiar as configurações de um dispositivo que esteja funcionando corretamente, em seguida, use o botão Configurações anteriores para aplicar essas configurações ao Digital Sender.</li> </ul>	
O Digital Sender não está funcionando.	<ul> <li>Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado ao dispositivo e à tomada de alimentação.</li> </ul>	
	Verifique se o dispositivo está ligado.	
	Apague as mensagens de erro do visor do painel de controle.	
	<ul> <li>Verifique se o cabo de rede está corretamente conectado ao dispositivo.</li> </ul>	
	• Verifique se um dos dois LEDs verdes, em cima da porta de rede dos dispositivo está aceso.	
As páginas digitalizadas estão em branco ou possuem padrões repetitivos.	Verifique se a página já está colocada no vidro.	
A qualidade da imagem está ruim.	<ul> <li>Verifique se o documento que você está tentando enviar, está colocado corretamente no AAD (voltado para cima) ou no vidro (voltado para baixo).</li> </ul>	
	<ul> <li>Tente alterar algumas configurações de digitalização, quando possível, como resolução ou tipo de arquivo, para melhorar a qualidade da imagem.</li> </ul>	

Problema	Ação a ser tomada			
O ADD alimenta várias folhas, as folhas ficam	• Ajuste as guias de forma que afirmem contra a pilha, mas não dobrem a pilha.			
freqüência.	<ul> <li>Verifique se a bandeja de entrada do AAD ou o compartimento de saída não está sobrecarregado. Cada bandeja pode conter no máximo 50 folhas, mas essa capacidade pode ser menor quando determinados tipos de mídia são usados.</li> </ul>			
	• Verifique se o papel é empilhado de forma regular e correta no AAD.			
	<ul> <li>Se o original tiver sido grampeado anteriormente ou for perfurado com três orifícios, as páginas não serão presas juntas.</li> </ul>			
	<ul> <li>Verifique se o tipo de mídia carregada corresponde às especificações necessárias. Consulte o Guia do usuário do HP 9250C Digital Sender para obter as especificações de mídia.</li> </ul>			
Uma transmissão de e-mail não chegou ao endereço de e-mail de destino.	Se o endereço de e-mail foi digitado manualmente, envie novamente a mensagem de e-mail. Digite novamente o endereço de e-mail e verifique se foi usado o formato correto (sem espaços, com o sinal @ obrigatório, o período necessário) nas duas caixas de texto <b>Para:</b> e <b>De:</b> .			
	<ul> <li>Envie o e-mail novamente. Digite o nome no formado correto no campo De: para que a mensagem não seja rejeitada e você receba uma mensagem de volta, caso ocorra uma falha na transmissão.</li> </ul>			
	• Solicite ao administrador da rede que verifique se a Retransmissão SMTP está ativada no servidor de e-mail para permitir o envio para endereços de e-mail fora da empresa.			
	• Solicite ao administrador da rede que verifique se o servidor SMTP está funcionando.			
Um documento enviado a uma pasta não	Envie o documento novamente.			
chegou a pasia de destino.	<ul> <li>Verifique se o nome do arquivo foi modificado para resolver um erro de nome de arquivo duplicado.</li> </ul>			
A parte inferior da página enviada está cortada.	• Se o documento foi enviado a partir do vidro, sua página pode ser muito grande; o tamanho máxima dos documentos digitalizados a partir do vidro é A4 ou 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 polegadas).			
O painel de controle está usando o idioma errado.	Use o menu do painel de controle para definir o idioma correto. Consulte <u>Configurações do idioma</u> .			

### Suporte ao cliente

Consulte o *Guia do usuário do HP 9250C Digital Sender* no CD-ROM. Para obter informações sobre o Atendimento ao cliente HP, consulte o folheto de suporte que acompanha o dispositivo ou entre no site <u>www.hp.com/support/9250c</u>.

#### www.hp.com

invent



CB472-90941