# HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Guida per l'utente





## HP Officejet Pro serie L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One

Guida per l'utente



### Informazioni sul copyright

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edizione 1, 10/2006

Non è consentito effettuare copie, adattamenti o traduzioni senza il previo consenso scritto, tranne per quanto consentito dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti o i servizi HP sono quelle definite esplicitamente nelle dichiarazioni di garanzia associate o ai servizi specifici. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può costituire una garanzia ulteriore. HP non sarà responsabile di eventuali omissioni o degli errori di tipo tecnico o editoriale contenuti nel presente documento.

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Creato nel 1991. Tutti i diritti riservati.

La licenza per la copia e l'utilizzo di questo software è garantita purché sia identificata come "RSA Data Security, Inc. MD4 (Message-Digest Algorithm)" in tutto il materiale in cui si cita o si fa riferimento al software o alla funzione.

La licenza è inoltre garantita per la realizzazione a l'uso di lavori derivati purché tali lavori siano identificati come "derivati da RSA Data Security, Inc. MD4 (Message-Digest Algorithm)" in tutto il materiale in cui si cita o si fa riferimento al lavoro derivato.

RSA Data Security, Inc. non offre alcuna garanzia riguardo all'eventuale commercialibilità di questo software o all'adeguatezza dello stesso per qualsiasi scopo particolare. Viene fornito "così come è" senza alcuna garanzia espressa o implicita di alcun genere.

Tali note devono essere inserite in tutte le copie di qualsiasi parte della presente documentazione e/o software.

#### Marchi

Intel<sup>®</sup> e Pentium<sup>®</sup> sono marchi registrati di Intel Corporation o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> e Windows<sup>®</sup> XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.



La scheda di memoria Secure Digital è supportata dal prodotto. Il logo SD è un marchio del rispettivo proprietario.

### Limitazioni di copia

In molti paesi non è legale effettuare le copie di quanto segue. Nel dubbio, rivolgersi sempre a un esperto legale.

- Documenti rilasciati da enti governativi:
  - Passaporti
  - Permessi di soggiorno
  - Attestati di servizio selettivi
  - Badge, tessere o insegne di identificazione
- Bolli governativi:
- Francobolli
  - Buoni alimentari
- Assegni o effetti utilizzati da agenzie governative
- Moneta cartacea, travellers cheque oppure ordini di pagamento
- Certificati di deposito
- Opere tutelate da copyright

### Informazioni sulla sicurezza

Per ridurre il rischio di danni dovuti a incendi o scosse elettriche, quando si utilizza questo prodotto attenersi sempre alle precauzioni sulla sicurezza.

1. Si consiglia di leggere e apprendere tutte le istruzioni contenute nei documenti forniti insieme al modello HP All-in-One.

2. Per collegare il prodotto a una presa di corrente, usare esclusivamente una presa elettrica collegata a massa. In caso di dubbio, contattare un elettricista qualificato per verificare che la presa elettrica sia collegata a massa.

3. Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.

4. Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare il prodotto dalle prese a muro.

5. Non installare o utilizzare il prodotto nelle vicinanze di acqua o in luoghi umidi.

6. Installare il prodotto collocandolo su una superficie stabile.

7. Installare il prodotto in un luogo protetto dove non si possa inciampare

sul cavo di alimentazione che non deve essere danneggiato.

8. Se il prodotto presenta malfunzionamenti, vedere <u>Manutenzione e risoluzione dei</u> <u>problemi</u>

9. All'interno non vi sono pezzi su cui l'utente possa effettuare riparazioni. Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente al personale qualificato.

### Materiali speciali

Questo prodotto HP contiene alcuni materiali che potrebbero richiedere una procedura di smaltimento speciale: Mercurio nella lampada fluorescente dello scanner (< 1,5 mg) Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti, visitare il sito <u>http://</u> www.hp.com/go/recycle, oppure contattare le autorità locali o l'Electronics Industries Alliance al seguente indirizzo Web <u>http://</u> www.eiae.org.

Per ulteriori informazioni, vedere Riciclo.

## Sommario

1	Informazioni preliminari	
	Ricerca di altre risorse per il prodotto	10
	Accesso facilitato	12
	Parti dell'unità HP All-in-One	12
	Vista anteriore	13
	Area degli elementi di stampa	14
	Alloggiamenti delle schede di memoria	14
	Vista posteriore	15
	Pannello di controllo	15
	Pulsanti e spie del pannello di controllo	16
	Display a colori	18
	Display a due righe	19
	Informazioni sui collegamenti	20
ົ	Installazione degli accessori	
2	Installazione dell'unità dunley	21
	Installazione del vassoio 2	21
	Attivazione degli accessori nel driver di stampa	21 22
	Per attivare di accessori nei computer Windows	22
	Per attivare gli accessori nei computer Macintosh	23 23
		20
3	Utilizzo del prodotto All-In-One	
	Utilizzo dei menu del pannello di controllo	24
	Tipi di messaggi del pannello di controllo	25
	Messaggi di stato	25
	Messaggi di avvertenza	25
	Messaggi di errore	25
	Messaggi di errore critico	25
	Modifica delle impostazioni del dispositivo	26
	Utilizzo di Centro soluzioni HP (Windows)	26
	Utilizzo del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP	27
	Testo e simboli	28
	Digitazione di numeri e testo sul tastierino del pannello di controllo	28
	Per immettere testo	29
	Per immettere uno spazio, una pausa o un simbolo	29
	Per cancellare una lettera, un numero o un simbolo	29
	Digitazione di testo mediante la tastiera grafica (solo su alcuni modelli)	29
	Simboli disponibili per la selezione di numeri fax (solo su alcuni modelli)	30
	Caricamento degli originali	31
	Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)	31
	Caricamento di un originale sul vetro dello scanner	32

Scelta dei supporti di stampa	33
Suggerimenti per la scelta e l'uso dei supporti di stampa	33
Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili	34
Formati compatibili	34
Tipi di supporto e grammature compatibili	37
Impostazione dei margini minimi	38
Caricamento dei supporti	39
Configurazione dei vassoi	41
Stampa su supporti speciali e di formato personalizzato	43
Per eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Windows)	43
Per eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Mac OS)	43
Stampa senza bordo	44
Per stampare un documento senza bordo (Windows)	44
Per stampare un documento senza bordo (Mac OS)	45
Impostazione delle voci di selezione rapida (solo su alcuni modelli)	45
Impostazione di singoli numeri di fax o di gruppi di numeri di fax come voci di	
selezione rapida	45
Per impostare le voci di selezione rapida	46
Per impostare un gruppo di selezione rapida	46
Impostazione delle cartelle di rete come voci di selezione rapida (su alcuni modelli)	47
Per impostare le voci di selezione rapida	48
Visualizzazione e stampa dell'elenco di voci di selezione rapida	48
Per stampare l'elenco delle voci di selezione rapida	48
Per visualizzare l'elenco delle voci di selezione rapida	48
Stampa	
Modifica delle impostazioni di stampa	49
Per modificare le impostazioni per i processi correnti da un'applicazione (Windows)	49
Per modificare le impostazioni predefinite per tutti i processi di stampa successivi	
(Windows)	49
Per modificare le impostazioni (Mac OS)	50
Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/retro)	50
Indicazioni per stampare su entrambi i lati di una pagina	50
Per eseguire la stampa duplex (Windows)	50
Per eseguire la stampa duplex automatica (Mac OS)	51
Annullamento di un processo di stampa	51
Conia	
Esecuzione di copie dal pannello di controllo	52
Modifica delle impostazioni di copia	52
Ritagli di un originale (solo nei modelli con display a colori)	53
Annullamento di un'operazione di copia	53
Scansione	
Scansione di un originale	54
Impostazione di un archivio digitale (solo su alcuni modelli)	
Scansione di un originale con invio a una cartella di rete	
Scansione di un originale con invio a un programma del computer (collegamento	

	Scansione da un programma compatibile TWAIN o WIA	58
	Per eseguire la scansione da un programma compatibile con TWAIN	58
	Per eseguire la scansione da un programma compatibile con WIA	58
	Modifica di un originale acquisito tramite scansione	58
	Modifica di una foto o di una figura acquisita tramite scansione	58
	Modifica di un documento acquisto tramite scansione con il software OCR (Optical	
	Character Recognition)	59
	Modifica delle impostazioni di scansione	59
	Annullamento di una scansione	59
7	Utilizzo di dispositivi di memoria (solo su alcuni modelli)	
	Inserimento di una scheda di memoria	60
	Collegamento di una fotocamera digitale	61
	Collegamento a una periferica di memorizzazione	62
	Visualizzazione delle foto	64
	Visualizzazione delle foto (solo modelli con display a colori)	64
	Visualizzazione delle foto utilizzando il computer	64
	Stampa delle foto dal pannello di controllo	64
	Stampa delle foto utilizzando l'anteprima	64
	Stampa di foto panoramiche	67
	Stampa di foto passaporto	68
	Stampa di foto di file video	70
	Salvataggio delle foto nel computer	71
8	Fax (solo su alcuni modelli)	
	Invio di un fax	72
	Invio di un fax standard	72
	Invio manuale di un fax da un telefono	73
	Invio di un fax tramite il controllo selezione	74
	Invio di un fax con l'opzione di trasmissione a più destinatari (solo per modelli con	
	display a colori)	75
	Ricezione di un fax	76
	Ricezione manuale di un fax	76
	Impostazione della ricezione con backup dei fax	77
	Ristampa dei fax ricevuti dalla memoria	78
	Inoltro dei fax ad altri numeri	78
	Blocco dei numeri di fax indesiderati	79
	Impostare la modalità fax indesiderati	80
	Aggiungere numeri all'elenco fax indesiderati	80
	Rimuovere numeri dall'elenco fax indesiderati	81
	Visualizzazione dell'elenco dei numeri di fax bloccati	82

	Modifica delle impostazioni fax	82
	Configurazione dell'intestazione del fax	82
	Impostazione della modalità di risposta (risposta automatica)	83
	Impostazione del numero di squilli prima della risposta	83
	Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato	84
	Impostare la modalità di correzione degli errori del fax	84
	Per impostare la modalità di correzione degli errori	85
	Impostazione del tipo di selezione	85
	Per impostare il tipo di selezione	85
	Impostazione delle opzioni di riselezione	85
	Per impostare le opzioni di riselezione	86
	Impostazione della velocità fax	86
	Trasmissione di fax tramite Internet	86
	Test della configurazione del fax	87
	Uso di rapporti	88
	Stampa di rapporti di conferma fax	88
	Stampa dei rapporti di errore dei fax	89
	Stampa e visualizzazione del registro fax	89
	Annullamento di un fax	90
٩	Configurazione e gestione	
9	Contiguiazione e gestione	01
	Panoramica delle operazioni di gestione	91
	Monitorare il dispositivo	91
	Amministrare il dispositivo	92
	Litilizzo degli strumenti di gestione del dispositivo	95 96
	Server Web incorporato	90
	Per anrire il server Web incornorato	96
	Pagine del server Web incorporato	
	Casella degli strumenti (Windows)	
	Per anrire la Casella degli strumenti	98
	Schede della Casella degli strumenti	98
	Litilità di stampa HP (Mac OS)	90 99
	Per aprire Utilità di stampa HP	
	Pannelli della Utilità di stampa HP	100
	Utilità configurazione stampante di rete (Mac OS)	100
	Software HP Web letadmin	101
	HP Instant Support	101
	Sicurezza e riservatezza	102
	Per accedere a HP Instant Support	102
	mvPrintMileage	102
	Pagina di diagnostica dell'auto-test	103
	Pagina Descrizione della configurazione della rete	104
	Definizioni della gamma canale	105

Configurazione della anziani di rata	100
Configurazione delle opzioni di rete	106
	100
Utilizzo dell'impostazione guidata wireless	106
visualizzazione e stampa delle impostazioni di rete	106
Attivazione e disattivazione delle comunicazioni radio wireless	106
Modifica delle impostazioni di rete avanzate	107
Impostazione della velocità di collegamento	107
Visualizzazione delle impostazioni IP	107
Modifica delle impostazioni IP	107
Impostazione delle funzioni fax del dispositivo (solo su alcuni modelli)	108
Impostazione delle funzioni fax (sistemi telefonici paralleli)	108
Scelta della configurazione fax corretta per la casa o l'ufficio	109
Scelta del tipo di configurazione fax	111
Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)	113
Caso B: Configurazione del dispositivo con una linea DSL	113
Caso C: Configurazione del dispositivo con un sistema telefonico PBX o una	
linea ISDN	115
Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea	116
Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa	117
Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale	118
Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono	
ricevute chiamate vocali)	119
Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem	122
Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria	
telefonica	126
Caso J: Linea ner le chiamate vocali e fax condivisa con modem e segreteria	120
telefonica	127
Caso K: Linea per le chiamate vocali e fav condivisa con modem e messaggeria	121
	131
Configurazione fav di tine coriele	122
Configurations del diagonitivo (Mindowo)	100
Collegemente dirette	134
Conegamento un etto	134
Per installare il software prima di collegare il dispositivo (procedura consigliata).	134
Per collegare il dispositivo prima di installare il software	135
Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa	135
Connessione di rete	136
Per installare il dispositivo in una rete	137
Per installare il software del dispositivo nei computer client	137
Per installare il driver mediante la funzione Aggiungi stampante	137
Configurazione del dispositivo (Mac OS)	138
Per installare il software per la connessione di rete o il collegamento diretto	138
Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa	138

	Configurazione del dispositivo per le comunicazioni wireless (solo su alcuni modelli)	139
	Descrizione delle impostazioni di rete wireless 802.11	140
	Per impostare le comunicazioni wireless mediante il pannello di controllo e	
	l'Impostazione guidata wireless	141
	Per impostare le comunicazioni wireless mediante il programma di installazione	
	(Windows)	142
	Per impostare le comunicazioni wireless mediante SecureEasySetup (SES)	143
	Per impostare il dispositivo su una rete wireless (Mac OS)	143
	Per disattivare le comunicazioni wireless	144
	Indicazioni per ridurre le interferenze in una rete senza fili	144
	Indicazioni per la sicurezza della rete wireless	144
	Per aggiungere gli indirizzi hardware a un punto WAP	144
	Altre indicazioni	145
	Configurazione del dispositivo per le comunicazioni Bluetooth	145
	Per configurare il dispositivo per le comunicazioni Bluetooth mediante il server Web	147
	Collegamento del dispositivo mediante Bluetooth	1/7
	Collegamento del dispositivo mediante Bluetooth su Windows	147
	Collegamento del dispositivo mediante Bluetooth su Mac OS	148
	Impostazione della sicurezza Bluetooth per il dispositivo	1/0
	Ilitilizzo di una passkev per autenticare le periferiche Bluetooth	1/10
	Per impostare il dispositivo in modo che risulti visibile o non visibile per le	143
	neriferiche Bluetooth	150
	Pinistino delle impostazioni Bluetooth predefinite mediante il server Web	150
	incornorato	151
	Disingtallazione e reinstallazione del software	151
10	Manutenzione e risoluzione dei problemi	
	Cartucce di inchiostro supportate	154
	Sostituzione delle cartucce di inchiostro	155
	Manutenzione delle testine di stampa	156
	Per controllare lo stato delle testine di stampa	157
	Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa	157
	Per allineare le testine di stampa	158
	Per calibrare l'interlinea	159
	Per pulire le testine di stampa	159
	Per pulire manualmente i contatti delle testine di stampa	159
	Per sostituire le testine di stampa	162
	Conservazione di forniture di stampa	164
	Conservazione delle cartucce di inchiostro	164
	Conservazione delle testine di stampa	164
	Pulizia della periferica	165
	Pulizia del vetro dello scanner	165
	Pulizia dell'alimentatore automatico di documenti (ADF, Automatic Document	
	Feeder)	165
	Pulizia della superficie esterna	169
	Suggerimenti e risorse per la risoluzione dei problemi	169

Risoluzione dei problemi di stampa	.170
La stampante si spegne improvvisamente	.171
Viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello di controllo	.171
La periferica non risponde (non stampa)	.171
La periferica non accetta una testina di stampa	172
La periferica impiega molto tempo a stampare	.173
Viene stampata una pagina vuota o incompleta	.173
Parti del documento risultano mancanti o errate	174
La posizione del testo o della grafica è errata	174
La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio	.175
La qualità di stampa è insufficiente e i risultati non sono quelli previsti	.175
Stampe di scarsa qualità	.175
Stampa di caratteri senza significato	.176
Macchie di inchiostro	.177
L'inchiostro non riempie completamente il testo o la grafica	.177
Le pagine stampate sono sbiadite o scolorite	.177
I colori sono stampati in bianco e nero	.178
Vengono stampati colori errati	.178
Sulle pagine stampate compaiono sbavature di colori	.178
I colori non sono allineati correttamente	.178
Nel testo o nella grafica mancano linee o punti	.179
Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta	.179
Non è possibile inserire il vassoio 2 opzionale	179
Si sta verificando un altro problema di alimentazione della carta	.179
Risoluzione dei problemi di copia	.180
La copia non viene eseguita	.181
Le copie sono vuote	.181
È stato copiato un originale errato	.181
Mancano delle pagine o sono sbiadite	.182
Il formato viene ridotto	.182
La qualità di copia è insufficiente	.182
Sono presenti evidenti difetti di copia	.183
Vengono visualizzati messaggi di errore	.183
La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio	.184
Risoluzione dei problemi di scansione	.184
Lo scanner non ha funzionato	.184
La scansione richiede tempi eccessivi	.184
Il documento è stato acquisito solo parzialmente o una parte del testo è mancante	.185
Impossibile modificare il testo	.185
Vengono visualizzati messaggi di errore	.186
La qualità di scansione è insufficiente	.186
Sono presenti evidenti difetti di scansione	.187
Impossibile eseguire la scansione nella cartella di rete (archiviazione digitale diretta)	.188
Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax	.189
Il test del fax ha avuto esito negativo	.189

	Risoluzione dei problemi relativi alle foto (scheda di memoria)	202
	Le foto della scheda di memoria non vengono lette dalla periferica	203
	Alcune foto della scheda di memoria non vengono stampate e il processo di stampa	
	viene annullato	203
	La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio	203
	Risoluzione dei problemi di gestione della periferica	203
	Impossibile aprire il server Web incorporato	203
	Risoluzione dei problemi di installazione	204
	Suggerimenti per l'installazione dell'hardware	204
	Suggerimenti per l'installazione del software	205
	Risoluzione dei problemi relativi alla pagina di allineamento	205
	Risoluzione dei problemi relativi all'installazione del software	206
	Risoluzione dei problemi di rete	206
	Risoluzione dei problemi wireless	208
	Eliminazione degli inceppamenti	209
	Eliminazione di un inceppamento nella periferica	210
	Eliminazione degli inceppamenti nell'ADF	212
	Suggerimenti per evitare gli inceppamenti	214
Α	Materiali di consumo e accessori HP	
	Ordinazione in linea di materiali di consumo per la stampa	215
	Accessori	215
	Materiali di consumo	215
	Cartucce di stampa	216
	Testine di stampa	216
	Supporti HP	216
-		
в	Supporto e garanzia	217
	Supporto elettionico	217
	Drima di chiamaro	217
	Numeri dell'assistenza telefonica	218
	Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard	220
	Prenarazione della neriferica ner la spedizione	221
	Rimozione delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa prima della	
	spedizione	221
	Rimozione della mascherina del pannello di controllo	222
	Imballaggio della periferica	223
_		
С	Specifiche della periferica	
	Specifiche fisiche	225
	Funzioni e capacità del prodotto	225
	Specifiche del processore e della memoria	226
	Requisiti di sistema	226
	Specifiche del portocollo di rete	
	Specifiche dei server Web Incorporato	221
	Disoluziono di etampa	ZZ/
	Noviciularia na statilipa	220 220
	Specifiche fav	220 220
	ореолого шх	

	Specifiche di scansione	229
	Specifiche di archiviazione digitale diretta	229
		229
	Specifiche elettriche	229
	Specifiche delle emissioni acustiche (stampa in modalità Bozza, livelli di rumorosità	
	conformi alla specifica ISO 7779)	230
	Periferiche supportate	230
	Specifiche della scheda di memoria	230
D	Informazioni sulle norme vigenti	
	Dichiarazione FCC	231
	Shielded cables	231
	Exposure to radio frequency radiation (wireless products only)	232
	Avviso per gli utenti della rete telefonica degli Stati Uniti	233
	Avviso per gli utenti della rete telefonica canadese	234
	Avviso per gli utenti dell'area economica europea	235
	Altre informazioni sulle norme vigenti	235
	Dichiarazione EMI (Corea)	235
	Dichiarazione VCCI (Giappone)	236
	Numero di modello normativo	236
	Dichiarazione relativa al cavo di alimentazione	236
	Classificazione dei LED	236
	Informazioni sulle norme vigenti per i prodotti wireless	236
	Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien	237
	Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do	
	Brasil	237
	Avviso per gli utenti dell'Unione europea (in inglese)	238
	Avviso per gli utenti in Francia	239
	Avviso per gli utenti in Germania	240
	Avviso per gli utenti in Italia	241
	Avviso per gli utenti in Spagna	242
	Dichiarazione di conformità	243
	Programma di sostenibilità ambientale	245
	Riduzione ed eliminazione	245
	Consumo energetico	245
	Informazioni sulla batteria	245
	Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali	246
	Riciclo	246
	Confezione del prodotto	246
	Plastica	246
	Smaltimento dei materiali di scarto da parte degli utenti nelle abitazioni private	
	dell'Unione europea	246
	Prodotti e materiali di consumo HP	246

## 1 Informazioni preliminari

Questa Guida fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo del dispositivo e sulla risoluzione dei problemi.

- <u>Ricerca di altre risorse per il prodotto</u>
- <u>Accesso facilitato</u>
- Parti dell'unità HP All-in-One

### Ricerca di altre risorse per il prodotto

È possibile ottenere informazioni sul prodotto e ulteriori dettagli sulla risoluzione dei problemi, non inclusi nella presente Guida, dalle seguenti risorse:

Risorsa	Descrizione	Disponibilità
Poster di configurazione	Fornisce informazioni illustrate sulla configurazione.	Insieme al dispositivo viene fornita una versione stampata del documento.
Guida introduttiva	Fornisce istruzioni per la configurazione del dispositivo e informazioni relative alla garanzia e alla sicurezza.	Insieme al dispositivo viene fornita una versione stampata del documento.
File Readme e note di rilascio	Forniscono le informazioni più recenti e suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.	Disponibili sul CD di avviamento.
Server Web incorporato (connessione di rete)	Consente di visualizzare le informazioni di stato, di modificare le impostazioni e di gestire il dispositivo da qualsiasi computer della rete. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Server Web</u> incorporato.	Disponibile con qualsiasi browser Web standard.
Casella degli strumenti (Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> )	Fornisce informazioni sulle condizioni delle testine di stampa e sull'accesso ai servizi di manutenzione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Casella degli</u> <u>strumenti (Windows)</u> .	La Casella degli strumenti viene generalmente installata con il software del dispositivo come opzione di installazione disponibile.
Utilità di stampa HP (Mac OS)	Include gli strumenti per la configurazione delle impostazioni di stampa, la calibrazione del dispositivo, la pulizia delle testine di stampa, la stampa della pagina di configurazione, l'ordinazione in linea dei materiali di consumo e la	Il programma Utilità di stampa HP viene generalmente installato con il software del dispositivo.

(continua)

Risorsa	Descrizione	Disponibilità
	ricerca delle informazioni sul supporto dai siti Web. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa wireless. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Utilità di stampa HP</u>	
	<u>(Mac OS)</u> .	
HP Instant Support	Consente di identificare, diagnosticare e risolvere con rapidità i problemi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>HP Instant Support</u> .	Disponibile con qualsiasi browser Web standard o mediante la Casella degli strumenti (Windows).
Pannello di controllo	Fornisce informazioni sullo stato, nonché messaggi di errore e avvertenze sul funzionamento del dispositivo.	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pannello di controllo</u> .
Registri e rapporti	Forniscono informazioni sugli eventi che si sono verificati.	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Monitorare il</u> <u>dispositivo</u> .
Pagina di auto-test diagnostico	<ul> <li>Informazioni dispositivo:         <ul> <li>Nome prodotto</li> <li>Numero modello</li> <li>Numero di serie</li> <li>Numero di versione firmware</li> </ul> </li> <li>Accessori installati (ad esempio, l'unità duplex per la stampa fronte/retro)</li> <li>Numero di pagine stampate dai vassoi e dagli accessori</li> <li>Livelli dell'inchiostro</li> <li>Stato delle testine di stampa</li> </ul>	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di diagnostica</u> <u>dell'auto-test</u> .
Pagina di configurazione della rete	Fornisce informazioni sulla configurazione della rete.	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione</u> della configurazione della rete.
Stampa pagina di diagnostica qualità di stampa	Consente di diagnosticare i problemi che influiscono sulla qualità di stampa e permette all'utente di decidere se utilizzare gli strumenti di manutenzione per migliorare il livello di qualità delle stampe ottenute.	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la</u> pagina di diagnostica qualità di stampa.
Siti Web di HP	Forniscono informazioni aggiornate sul software della stampante, sui prodotti e sul supporto fornito.	www.hp.com/support www.hp.com

#### Capitolo 1

#### (continua)

Risorsa	Descrizione	Disponibilità
Assistenza telefonica HP	Fornisce le informazioni per contattare HP. Durante il periodo di garanzia, gli interventi di assistenza sono spesso gratuiti.	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Supporto telefonico</u> <u>HP</u> .
Guida del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP	Fornisce informazioni sull'utilizzo del software.	Per ulteriori informazioni, vedere <u>Utilizzo del software</u> di elaborazione delle immagini e delle foto HP.

### Accesso facilitato

Il dispositivo offre varie funzioni che consentono l'accesso agli utenti con particolari esigenze.

#### Esigenze visive

Per le persone con problemi di vista, il software del dispositivo supporta l'utilizzo delle opzioni e delle funzioni di accesso facilitato del sistema operativo in uso e le principali tecnologie di assistenza, quali i programmi di lettura dello schermo, le funzioni di lettura in Braille e le applicazioni con riconoscimento vocale. Per gli utenti daltonici, le schede e i pulsanti colorati utilizzati nel software e sul pannello di controllo presentano un testo chiaro o etichette di icone indicanti l'azione appropriata.

#### Esigenze di mobilità

Per gli utenti con problemi di mobilità, le funzioni del software del dispositivo possono essere eseguite tramite i comandi della tastiera. Il software inoltre supporta le opzioni di accesso facilitato di Windows, quali le funzionalità Tasti permanenti, Segnali acustici, Filtro tasti e Controllo puntatore. Gli sportelli, i pulsanti, i vassoi e le guide della carta del dispositivo possono essere manovrati dagli utenti con problemi di forza e di presa.

#### Assistenza

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di accesso facilitato offerte da questo prodotto e sull'impegno della HP in tal senso, visitare il sito Web della HP all'indirizzo www.hp.com/accessibility.

Per informazioni sull'accesso facilitato nei sistemi Mac OS, visitare il sito Web della Apple all'indirizzo <u>www.apple.com/accessibility</u>.

### Parti dell'unità HP All-in-One

- Vista anteriore
- Area degli elementi di stampa
- Alloggiamenti delle schede di memoria
- Vista posteriore
- Pannello di controllo
- Informazioni sui collegamenti



1	Alimentatore automatico documenti (ADF)		
2	Vetro dello scanner		
3	Pannello di controllo (varia a seconda del modello di HP All-in-One di cui si dispone)		
4	Display (varia a seconda del modello di cui si dispone)		
5	Vassoio di uscita		
6	Estensione del vassoio di uscita		
7	Guide di lunghezza/larghezza		
8	Vassoio 1		
9	Vassoio 2 (disponibile con alcuni modelli)		
10	Porta USB (Universal Serial Bus) anteriore (abilitata per PictBridge)		
11	Alloggiamenti delle schede di memoria		
12	Spia del dispositivo di memoria		
13	Vassoio di alimentazione documenti		
14	Guide di larghezza		

### Area degli elementi di stampa



1	Sportello delle cartucce di inchiostro
2	Cartucce di inchiostro
3	Sportello di accesso al carrello di stampa
4	Testine di stampa
5	Fermo delle testine di stampa

### Alloggiamenti delle schede di memoria



1	CompactFlash (tipi I e II)
2	Secure Digital, MultimediaCard (MMC), Secure MMC
3	xD
4	Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro
5	Porta USB (Universal Serial Bus) anteriore (abilitata per PictBridge)

### Vista posteriore



1	Ingresso di alimentazione
2	Porta della rete Ethernet
3	Porta USB (Universal Serial Bus) posteriore
4	Porte per il fax (1-LINE e 2-EXT) (disponibile su alcuni modelli)
5	Pannello di accesso posteriore (per i modelli privi di unità duplex)
6	Accessorio automatico per la stampa fronte/retro (unità duplex) (disponibile su alcuni modelli)

### Pannello di controllo

La disposizione degli elementi e le funzioni disponibili sul pannello di controllo variano a seconda del modello.

Nelle sezioni seguenti vengono descritti i pulsanti, le spie e i display del pannello di controllo. Il modello utilizzato potrebbe non disporre di tutte le caratteristiche descritte.

### Pulsanti e spie del pannello di controllo

La figura riportata di seguito e la relativa tabella forniscono un riferimento rapido alle funzioni del pannello di controllo.



Numero	Nome e descrizione			
1	Pulsanti di selezione rapida: Consentono di accedere ai primi cinque numeri di selezione rapida.			
2	Pulsante di selezione rapida: consente di comporre un numero di selezione rapida.			
3	<b>Menu Scansione</b> : consente di visualizzare il menu Scansione a per la selezione della destinazione di scansione.			
4	Archiviazione digitale: esegue la scansione e salva il documento in una cartella; consente la condivisione dei documenti con altri utenti della rete.			
5	Menu Fax: consente di visualizzare il menu Fax per la selezione delle opzioni.			
6	Il nome e la funzionalità del pulsante dipendono dal paese o dalla regione in cui il dispositivi viene venduto.			
	Risoluzione: consente di regolare la risoluzione del fax che si sta inviando.			
	<b>Blocco fax indesiderati</b> : consente di visualizzare il menu Configurazione Blocco fax indesiderati per la gestione delle chiamate fax non desiderate. Per utilizzare questa funzione viene richiesto di abbonarsi a un servizio ID chiamante.			
7	Tastierino: consente l'inserimento di numeri di fax, valori o testo.			
8	Display: consente di visualizzare i menu e i messaggi.			
9	Freccia sinistra: consente di ridurre i valori sul display.			
10	OK: seleziona un menu o un'impostazione sul display.			
11	Freccia destra: consente di aumentare i valori sul display.			
12	Spia Attenzione: quando lampeggia indica che si è verificato un errore che richiede l'intervento dell'utente.			
13	Riduci/Ingrandisci: consente di modificare le dimensioni di una copia per la stampa.			

(continua)

Numero	Nome e descrizione			
14	Menu Copia: consente di visualizzare il menu Copia per la selezione delle opzioni.			
15	Numero di copie: consente di selezionare il numero di copie da stampare.			
16	Menu Foto: consente di visualizzare il menu Foto per la selezione delle opzioni.			
17	Il nome del pulsante e la funzionalità dipendono dal modello e dal paese/regione in cui viene venduto il prodotto.			
	Anteprima: consente di stampare un'anteprima se una scheda di memoria è inserita nel relativo alloggiamento. L'anteprima visualizza miniature di tutte le foto contenute nella scheda di memoria. È possibile selezionare le foto sull'anteprima e quindi stampare le fot selezionate eseguendo la scansione dell'anteprima.			
	Ruota: consente di ruotare l'immagine corrente sul display. L'immagine ruotata può essere stampata.			
18	Accensione: consente di accendere e spegnere il dispositivo. Il pulsante di accensione è illuminato quando il dispositivo è acceso. La spia lampeggia durante l'esecuzione di un processo.			
	Quando il dispositivo è spento, una quantità minima di energia viene comunque erogata. Per disattivare completamente l'alimentazione, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione.			
19	Riduci: consente di ridurre le dimensioni delle immagini sul display.			
20	Ingrandisci: consente di aumentare le dimensioni delle immagini sul display.			
21	<b>STAMPA FOTO</b> : consente di selezionare la funzione foto. Utilizzare questo pulsante per stampare foto da una scheda di memoria o da un dispositivo di memorizzazione oppure per salvarle sul computer.			
22	Qualità: consente di selezionare la qualità Ottima, Normale o Veloce per la copia.			
23	AVVIO COPIA Colore: consente di avviare un'operazione di copia a colori.			
24	AVVIO COPIA Nero: consente di avviare un'operazione di copia in bianco e nero.			
25	<b>Fascicola</b> : consente di organizzare le copie in modo che risultino pronte all'uso al termine dell'operazione di copia.			
26	Pulsante di annullamento: consente di interrompere un'operazione in corso oppure di uscire da un menu o dalle impostazioni.			
27	?: consente di visualizzare il menu ?. È possibile scegliere l'argomento della Guida desiderato da un apposito elenco. Dopo avere effettuato la scelta, le informazioni dettagliate della Guida vengono visualizzate sullo schermo di un computer collegato.			
28	Indietro: consente di spostarsi di un livello verso l'alto nel menu corrente.			
29	Fronte/retro: consente di eseguire una copia o di inviare un fax con la funzione fronte/retro.			
30	<b>Imposta</b> : consente di visualizzare il menu Imposta per la generazione di rapporti, la modificare delle impostazioni fax e di manutenzione e l'accesso al menu ?. L'argomento selezionato dal menu ? viene visualizzato in una finestra della Guida sullo schermo del computer.			
31	<b>Risposta automatica</b> : quando questo pulsante è illuminato, il dispositivo risponde automaticamente a tutte le chiamate voce in entrata. Quando è spento, il dispositivo non risponde alle chiamate fax in entrata.			
32	AVVIO FAX Colore: consente di inviare un fax a colori.			

Capitolo 1

(continua)		
Numero	Nome e descrizione	
33	AVVIO FAX Nero: consente di inviare un fax in bianco e nero.	
34	Richiama/Pausa: consente di richiamare l'ultimo numero composto o inserire una pausa di 3 secondi in un numero di fax.	
35	<b>AVVIO SCANSIONE</b> : consente di avviare un'operazione di scansione e di inviare il risultato alla destinazione selezionata con il pulsante Scansione a.	

Display a colori



Nota Questo tipo di display è disponibile su alcuni modelli.

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate nella parte inferiore del display a colori per fornire informazioni importanti. La visualizzazione di alcune di queste icone è possibile solo se il dispositivo dispone di funzionalità di rete. Per ulteriori sul collegamento in rete, vedere <u>Configurazione delle opzioni di rete</u>.

Icona	Scopo
	Livello di inchiostro ancora disponibile nella cartuccia di inchiostro. Il colore dell'icona corrisponde al colore della cartuccia di inchiostro e il livello di riempimento dell'icona corrisponde al livello di riempimento della cartuccia di inchiostro interessata.
<u></u>	Indica che è stata inserita una cartuccia di inchiostro sconosciuta. Questa icona potrebbe apparire se una cartuccia contiene inchiostro non HP.
	Indica che esiste un collegamento di rete cablato.
9	Indica che il dispositivo dispone di una funzionalità di connettività wireless, ma che tale collegamento non è utilizzato al momento. Questa icona è grigia quando non è disponibile alcun segnale di rete wireless, mentre è blu se il segnale esiste. Ciò è valido in modalità infrastruttura. (Questa funzione è supportata su alcuni modelli). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione del dispositivo per le comunicazioni wireless (solo su alcuni modelli)</u> .

(continua)

Icona	Scopo
P         P           (P)         (P)	Indica che esiste un collegamento di rete wireless. La potenza del segnale viene indicata dal numero di linee curve. Ciò è valido in modalità infrastruttura. (Questa funzione è supportata su alcuni modelli). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione del dispositivo per le comunicazioni</u> wireless (solo su alcuni modelli).
$(\mathbf{\hat{l}})$	Indica che esiste un collegamento di rete wireless ad hoc o da computer a computer. (Questa funzione è supportata su alcuni modelli). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione del dispositivo per le comunicazioni</u> wireless (solo su alcuni modelli).
	Indica che è installato un adattatore Bluetooth ed è presente un collegamento È necessario un adattatore Bluetooth separato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Accessori</u> .
	Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Bluetooth, vedere <u>Indicazioni</u> per la sicurezza della rete wireless.

### Display a due righe



Nota Questo tipo di display è disponibile su alcuni modelli.

Nel display a due righe vengono visualizzati i messaggi di stato e di errore, le opzioni di menu e i messaggi di avviso. Quando si inserisce una scheda di memoria o si collega una fotocamera, nel display viene attivato lo stato foto e viene visualizzata la parte superiore del menu Foto.

### Informazioni sui collegamenti

Descrizione	Numero consigliato di computer collegati per prestazioni ottimali	Funzioni software supportate	Istruzioni per l'installazione
Collegamento USB	Un computer collegato tramite un cavo USB alla porta USB 2.0 ad alta velocità sul retro del dispositivo.	Sono supportate tutte le funzioni, ad eccezione di Webscan. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di Webscan mediante il server Web incorporato.	Per istruzioni dettagliate, consultare la Guida introduttiva.
Collegamento Ethernet (cablato)	Fino a cinque computer collegati al dispositivo tramite un hub o un router.	Sono supportate tutte le funzioni, incluso Webscan.	Per ulteriori istruzioni, attenersi alla Guida introduttiva e vedere <u>Per</u> <u>condividere il dispositivo</u> <u>su una rete locale</u> <u>condivisa</u> nella presente Guida.
Condivisione stampante	Fino a cinque computer. Il computer host deve essere sempre acceso, altrimenti gli altri computer non saranno in grado di stampare sul dispositivo.	Tutte le funzioni disponibili sul computer host sono supportate. Dagli altri computer è supportata solo la stampa.	Attenersi alle istruzioni fornite in <u>Per</u> <u>condividere il dispositivo</u> <u>su una rete locale</u> <u>condivisa</u> .
Wireless 802.11	Fino a cinque computer collegati al dispositivo tramite un hub o un router.	Sono supportate tutte le funzioni, incluso Webscan.	Attenersi alle istruzioni fornite in <u>Configurazione</u> del dispositivo per le comunicazioni wireless (solo su alcuni modelli).
Adattatore per stampanti e PC HP bt300 con tecnologia wireless Bluetooth®	Un dispositivo o un computer Bluetooth.	Stampa da un dispositivo Bluetooth, come un PDA, un telefono con fotocamera o un computer abilitato per Bluetooth.	Attenersi alle istruzioni fornite in <u>Configurazione</u> del dispositivo per le comunicazioni Bluetooth.

## 2 Installazione degli accessori

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Installazione dell'unità duplex
- Installazione del vassoio 2
- <u>Attivazione degli accessori nel driver di stampa</u>

### Installazione dell'unità duplex

Nota Questa funzione è disponibile con alcuni modelli del dispositivo.

Se l'accessorio opzionale per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex) è installato, sarà possibile stampare automaticamente su entrambi i lati del foglio. Per informazioni sull'uso dell'unità duplex, vedere <u>Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/ retro)</u>.

### Per installare l'unità duplex:

- 1. Premere i pulsanti situati sul pannello di accesso posteriore e rimuovere il pannello dal dispositivo.
- Fare scorrere l'unità duplex nel dispositivo finché non si blocca in posizione. Durante l'installazione, non premere i pulsanti situati ai lati dell'unità duplex. Questi pulsanti devono essere utilizzati solo per rimuovere l'unità dal dispositivo.



### Installazione del vassoio 2

Nota Questa funzione è disponibile con alcuni modelli del dispositivo.

Il vassoio 2 può contenere fino a 350 fogli di carta comune. Per informazioni sull'ordinazione, vedere <u>Accessori</u>.

### Per installare il vassoio 2:

 Aprire la confezione del vassoio, rimuovere il nastro e il materiale di imballo e collocare il vassoio nella posizione predisposta. La superficie deve essere solida e piana.



- 2. Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione.
- 3. Posizionare il dispositivo sopra il vassoio.
  - △ Avvertimento Tenere lontane le mani e le dita dalla parte inferiore del dispositivo.



- 4. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.
- 5. Abilitare l'opzione Vassoio 2 nel driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Attivazione degli accessori nel driver di stampa</u>.

### Attivazione degli accessori nel driver di stampa

- Per attivare gli accessori nei computer Windows
- Per attivare gli accessori nei computer Macintosh

### Per attivare gli accessori nei computer Windows

Dopo avere installato il software del dispositivo nei computer Windows, è necessario attivare il vassoio 2 nel driver di stampa affinché possa funzionare con il dispositivo. (L'unità duplex non necessita di attivazione specifica.)

- 1. Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi fare clic su Stampanti o su Stampanti e fax.
  - Oppure -
  - Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e scegliere Proprietà, quindi fare clic su Impostazioni predefinite documento o Preferenze stampa.
- 3. Selezionare una di queste schede: **Configura**, **Impostazioni periferica** o **Opzioni periferica**. (Il nome della scheda dipende dal driver di stampa e dal sistema operativo del computer). Sulla scheda selezionata fare clic sull'accessorio da attivare, scegliere **Installato** dal menu a discesa, quindi fare clic su **OK**.

### Per attivare gli accessori nei computer Macintosh

Il sistema operativo Mac OS attiva automaticamente tutti gli accessori nel driver di stampa quando si installa il software del dispositivo. Se si aggiunge un nuovo accessorio successivamente, effettuare le operazioni riportate di seguito.

- 1. Fare clic sull'icona Utilità di configurazione stampante nel Dock.
- 2. Nella finestra Elenco stampanti, fare clic una volta sulla periferica da configurare per selezionarla.
- 3. Nel menu Stampanti, selezionare Mostra informazioni.
- 4. Fare clic sul menu a discesa Nomi e posizione e selezionare Opzioni installabili.
- 5. Selezionare l'accessorio da attivare.
- 6. Fare clic su Applica modifiche.

## 3 Utilizzo del prodotto All-In-One

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Utilizzo dei menu del pannello di controllo</u>
- Tipi di messaggi del pannello di controllo
- Modifica delle impostazioni del dispositivo
- <u>Utilizzo di Centro soluzioni HP (Windows)</u>
- Utilizzo del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP
- <u>Testo e simboli</u>
- <u>Caricamento degli originali</u>
- Scelta dei supporti di stampa
- <u>Caricamento dei supporti</u>
- <u>Configurazione dei vassoi</u>
- Stampa su supporti speciali e di formato personalizzato
- <u>Stampa senza bordo</u>
- Impostazione delle voci di selezione rapida (solo su alcuni modelli)

### Utilizzo dei menu del pannello di controllo

Nelle sezioni seguenti viene fornito un riferimento rapido ai menu principali visualizzati sul display del pannello di controllo. Per visualizzare un menu, premere il pulsante corrispondente alla funzione che si desidera usare.

- Nota Il tipo del display del pannello di controllo, a colori o a due righe, dipende dal modello di cui si dispone.
- **Menu Scansione** Visualizza una lista di destinazioni, ad esempio il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP. Su alcuni modelli è possibile sottoporre a scansione e ristampare una foto oppure eseguire la scansione specificando come destinazione una scheda di memoria.
- **Menu Fax** Consente di digitare un numero di fax o di selezione rapida oppure di visualizzare le voci di menu Fax. Sono disponibili le opzioni di menu seguenti:
  - Modifica della risoluzione
  - Variazione della luminosità
  - Invio differito di fax
  - · Impostazione di nuovi valori predefiniti
- Menu Copia Sono disponibili le opzioni di menu seguenti:
  - Selezione delle quantità di copie
  - Riduzione/Ingrandimento
  - · Selezione del tipo e del formato della carta
- Menu Foto Sono disponibili le opzioni di menu seguenti:
  - Selezione delle opzioni di stampa
  - Uso di funzioni speciali
  - Modifica

- · Trasferimento a un computer
- · Selezione di un'anteprima

### Tipi di messaggi del pannello di controllo

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Messaggi di stato
- Messaggi di avvertenza
- <u>Messaggi di errore</u>
- Messaggi di errore critico

### Messaggi di stato

I messaggi di stato indicano lo stato corrente del dispositivo. Si tratta di messaggi informativi sul funzionamento del dispositivo che non richiedono l'intervento dell'utente per essere eliminati. Cambiano al mutare dello stato del dispositivo: quando il dispositivo è acceso, è pronto, non è in fase di elaborazione e non mostra presenta messaggi di avvertenza, viene visualizzato il messaggio di stato **PRONTO**.

### Messaggi di avvertenza

I messaggi di avvertenza informano su eventi che richiedono l'intervento dell'utente, ma che non impediscono il funzionamento del dispositivo. Un esempio di messaggio di avvertenza è **INCHIOSTRO CIANO IN ESAURIMENTO**. Questi messaggi rimangono visualizzati finché non viene risolta la condizione che li ha generati.

### Messaggi di errore

I messaggi di errore indicano la necessità di effettuare un'operazione specifica, quale ad esempio l'aggiunta di fogli o l'eliminazione di un inceppamento della carta. Alla visualizzazione di questi messaggi è generalmente associato il lampeggiamento in rosso della spia Attenzione. Per continuare a stampare è necessario effettuare l'operazione suggerita.

Se nel messaggio di errore viene visualizzato un codice di errore, spegnere e riaccendere il dispositivo utilizzando il pulsante di accensione. Nella maggior parte dei casi, questa operazione risolve il problema. Se il messaggio persiste, è possibile che il dispositivo debba essere riparato. Prendere nota del codice di errore visualizzato e andare su HP Instant Support per ulteriori informazioni sulle possibili cause del messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere <u>HP Instant Support</u>.

### Messaggi di errore critico

I messaggi di errore critico informano l'utente della presenza di errori sul dispositivo. Alcuni di essi possono essere eliminati spegnendo e riaccendendo il dispositivo con il pulsante di accensione. Se l'errore critico persiste, è necessario rivolgersi all'assistenza tecnica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Supporto e garanzia</u>.

### Modifica delle impostazioni del dispositivo

È possibile modificare le impostazioni del dispositivo come segue:

- Dal pannello di controllo.
- Dal Centro soluzioni HP (Windows) o da HP Device Manager (Mac OS). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Utilizzo del software di elaborazione delle immagini e</u> <u>delle foto HP</u>.
- Dal server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Server Web</u> incorporato.
- Nota Quando si configurano le impostazioni in Centro soluzioni HP o nella HP Device Manager, non è possibile visualizzare le impostazioni configurate dal pannello di controllo (ad esempio le impostazioni di scansione).

### Per modificare le impostazioni dal pannello di controllo

- 1. Nel pannello di controllo premere il pulsante di menu corrispondente alla funzione utilizzata (ad esempio, Menu Copia).
- 2. Per raggiungere l'opzione da modificare, utilizzare uno dei metodi seguenti:
  - Premere un pulsante del pannello di controllo, quindi utilizzare i tasti freccia sinistra e destra per regolare il valore.
  - Selezionare l'opzione dal menu sul display del pannello di controllo.
- 3. Selezionare il valore desiderato, quindi premere OK.

### Per modificare le impostazioni dal software di elaborazione delle immagini e delle foto HP (Mac OS)

- 1. Fare clic sull'icona HP Device Manager nel Dock.
- 2. Selezionare il dispositivo nel menu a discesa Dispositivi.
- 3. Nel menu Informazioni e impostazioni scegliere la voce che si desidera modificare.

#### Per modificare le impostazione dal server Web incorporato

- 1. Aprire il server Web incorporato.
- 2. Selezionare la pagina con l'impostazione da modificare.
- 3. Modificare l'impostazione e fare clic su Applica.

### Utilizzo di Centro soluzioni HP (Windows)

Su un computer Windows Centro soluzioni HP costituisce il punto di ingresso per il Software HP Photosmart. Utilizzare Centro soluzioni HP per modificare le impostazioni di stampa, avviare la Configurazione guidata Fax, ordinare i materiali di consumo e accedere alla Guida in linea.

Le funzioni disponibili in Centro soluzioni HP variano a seconda delle periferiche installate. È possibile personalizzare Centro soluzioni HP in modo da visualizzare le icone associate alla periferica selezionata. Se la periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata in Centro soluzioni HP.

Se nella copia di Centro soluzioni HP installata nel computer non è disponibile alcuna icona, potrebbe essersi verificato un errore durante l'installazione del software. Per correggerlo, utilizzare il Pannello di controllo di Windows per disinstallare completamente e quindi reinstallare il Software HP Photosmart. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea fornita con il dispositivo.

Per informazioni sull'apertura di Centro soluzioni HP, vedere <u>Utilizzo del software di</u> elaborazione delle immagini e delle foto HP.

# Utilizzo del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP

Il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP consente di accedere a numerose funzioni non disponibili dal pannello di controllo.

il software viene installato nel computer durante le operazioni di installazione. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione fornita con il dispositivo.

Il metodo per accedere al software di elaborazione delle immagini e delle foto HP varia a seconda del sistema operativo (OS). Se ad esempio si utilizza un computer con sistema operativo Windows, il punto di accesso al software sarà la finestra di HP Photosmart. Se invece si utilizza un computer Macintosh, il punto di accesso al software sarà la finestra di HP Photosmart Studio. In entrambi i casi, il punto di ingresso consente di avviare i servizi e il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP.

### Per accedere al Software HP Photosmart su un computer Windows

- 1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - · Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona del software HP Photosmart.
  - Nella barra di sistema posta all'estremità destra della barra delle applicazioni di Windows, fare doppio clic sull'icona **Monitor di imaging digitale HP**.
  - Nella barra delle applicazioni, fare clic su **Start**, scegliere **Programmi** o **Tutti i programmi**, **HP**, quindi fare clic su HP Photosmart.
- 2. Se nel sistema sono installate più periferiche HP, selezionare la scheda con il nome del prodotto.
  - Nota Sui computer Windows, le funzioni disponibili nel software HP Photosmart variano a seconda delle periferiche installate. È possibile personalizzare il software in modo da visualizzare le icone associate alla periferica selezionata. Se la periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata nel software.
  - Suggerimento Se il software HP Photosmart sul computer non contiene alcuna icona, potrebbe essersi verificato un errore durante l'installazione del software. Per correggerlo, utilizzare il Pannello di controllo di Windows per disinstallare completamente e quindi reinstallare il Software HP Photosmart. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida introduttiva fornita con il dispositivo.

### Per accedere al software HP Photosmart Studio su un computer Macintosh

- 1. Fare clic sull'icona HP Photosmart Studio nel Dock. Viene visualizzata la finestra HP Photosmart Studio.
- 2. Nella barra delle applicazioni di HP Photosmart Studio, fare clic sulla scheda **Periferica**.

Viene visualizzata la finestra HP Device Manager.

- Selezionare il proprio dispositivo dal menu a discesa Dispositivi. Da qui, è possibile eseguire scansioni, inviare fax, importare documenti ed eseguire le procedure di manutenzione, ad esempio il controllo dei livelli di inchiostro per le cartucce.
  - Nota Su un computer Macintosh, le funzioni disponibili nel software HP Photosmart Studio variano a seconda della periferica selezionata.
  - Suggerimento Dopo avere avviato il software HP Photosmart Studio, è possibile accedere alle opzioni di scelta rapida del Dock tenendo premuto il pulsante del mouse sull'icona HP Photosmart Studio nel Dock.

### Testo e simboli

Per immettere testo e simboli è possibile utilizzare il tastierino sul pannello di controllo. Su un numero di modelli limitato, l'immissione di testo e simboli dal pannello di controllo è inoltre possibile tramite la tastiera grafica. La tastiera grafica viene visualizzata automaticamente sul display a colori durante le operazioni di impostazione di una rete cablata o wireless, delle intestazioni dei fax o delle voci di selezione rapida.

È inoltre possibile immettere simboli dal tastierino quando si seleziona un numero di fax o di telefono. Quando seleziona il numero, il dispositivo interpreta il simbolo e risponde di conseguenza. Se ad esempio si inserisce un trattino nel numero del fax, il dispositivo effettua una pausa prima di comporre la parte restante del numero. La pausa è utile quando è necessario accedere a una linea esterna prima di comporre il numero del fax.

Nota Se si desidera inserire un simbolo nel numero di fax, quale un trattino, è necessario utilizzare il tastierino numerico.

### Digitazione di numeri e testo sul tastierino del pannello di controllo

È possibile inserire testo o simboli tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.

Dopo aver immesso il testo, premere **OK** per salvare la voce immessa.

#### Per immettere testo

1. Premere i numeri del tastierino numerico che corrispondono alle lettere di un nome. Le lettere a, b e c, ad esempio, corrispondono al numero 2, come indicato sul pulsante seguente.



- Suggerimento Premere più volte un pulsante per visualizzare i caratteri disponibili. A seconda della lingua e del paese/regione impostati, potrebbero essere disponibili ulteriori caratteri diversi da quelli presenti sul tastierino.
- 2. Dopo che è apparsa la lettera corretta, attendere finché il cursore non si sposta automaticamente verso destra oppure premere il tasto freccia destra. Premere il numero corrispondente alla lettera successiva del nome. Continuare a premere il pulsante fino a visualizzare la lettera corretta. La prima lettera di una parola viene scritta automaticamente in maiuscolo.

#### Per immettere uno spazio, una pausa o un simbolo

- · Per inserire uno spazio, premere il pulsante Spazio.
- Per inserire una pausa, premere il pulsante **Richiama/Pausa**. Nella sequenza numerica appare un trattino.
- Per inserire un simbolo, ad esempio @, premere ripetutamente il pulsante Simboli per scorrere l'elenco dei simboli disponibili: asterisco (\*), trattino (-), "e" commerciale (&), punto (.), barra (/), parentesi (), apostrofo ('), uguale (=), simbolo di numero (#), chiocciola (@), trattino basso (\_), più (+), punto esclamativo (!), punto e virgola (;), punto interrogativo (?), virgola (,), due punti (:), percentuale (%) e approssimazione (~).

#### Per cancellare una lettera, un numero o un simbolo

▲ In caso di errore, premere il tasto freccia sinistra per cancellare il simbolo inserito, quindi inserire la voce corretta.

### Digitazione di testo mediante la tastiera grafica (solo su alcuni modelli)

È possibile immettere testo o simboli utilizzando la tastiera grafica che appare automaticamente sul display colori quando è richiesta l'immissione di testo. Ad esempio, la tastiera grafica diventa automaticamente disponibile quando si configura una rete cablata o wireless o si impostano le intestazioni del fax o le voci di selezione rapida.

#### Per immettere testo mediante la tastiera grafica

1. Per selezionare una lettera, un numero o un simbolo utilizzando la tastiera grafica, premere i tasti freccia per evidenziare la selezione appropriata.

#### Per immettere lettere minuscole, maiuscole, numeri e simboli

- Per immettere lettere minuscole, selezionare il pulsante **abc** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Per immettere lettere maiuscole, selezionare il pulsante **ABC** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Per immettere numeri e simboli, selezionare il pulsante **123** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.

#### Per aggiungere uno spazio

Per aggiungere uno spazio, premere il pulsante freccia destra sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.

- Nota Utilizzare esclusivamente il pulsante freccia destra della tastiera grafica per aggiungere lo spazio. Non è possibile aggiungere gli spazi utilizzando i pulsanti freccia del pannello di controllo.
- 2. Dopo avere evidenziato la lettera, il numero o il simbolo appropriato, premere OK sul pannello di controllo per selezionarlo.

La selezione viene visualizzata sul display a colori.

- Suggerimento Per cancellare una lettera, un numero o un simbolo, selezionare Cancella sulla tastiera grafica, quindi premere OK.
- Al termine dell'immissione del testo, dei numeri o dei simboli, selezionare Fatto sulla tastiera grafica, quindi premere OK.

### Simboli disponibili per la selezione di numeri fax (solo su alcuni modelli)

Per immettere un simbolo, ad esempio \*, premere ripetutamente il pulsante **Simboli** per scorrere l'elenco dei simboli. La tabella seguente fornisce i simboli che è possibile utilizzare nella sequenza di un numero di fax o di telefono, nelle informazioni sull'intestazione dei fax e nella selezione dei numeri.

Simboli disponibili	Descrizione	Disponibile al momento dell'inserimento
*	Visualizza il simbolo asterisco quando richiesto per la selezione.	Nome intestazione fax, voci di selezione rapida, numeri di selezione rapida, numeri di fax o telefono e voci di selezione di controllo
-	Durante la selezione automatica, il dispositivo inserisce una pausa nella sequenza numerica.	Nome intestazione fax, numero intestazione fax, voci e numeri di

Simboli disponibili	Descrizione	Disponibile al momento dell'inserimento	
		selezione rapida e numeri di fax o telefono	
()	Mostra una parentesi aperta o chiusa per separare i numeri, quali i prefissi, per una più facile lettura. Questi simboli non influiscono sulla selezione.	Nome intestazione fax, numero intestazione fax, voci e numeri di selezione rapida e numeri di fax o telefono	
W	Durante la selezione automatica, la lettera W indica al dispositivo di attendere il segnale di linea prima di continuare la selezione.	Numeri di selezione rapida e numeri di fax o telefono	
R	Durante la selezione automatica, la lettera R ha le stesse funzioni del pulsante Flash sul telefono.	Numeri di selezione rapida e numeri di fax o telefono	
+	Visualizza il simbolo più. Questo simbolo non influisce sulla selezione.	Nome intestazione fax, numero intestazione fax, voci e numeri di selezione rapida e numeri di fax o telefono	

### Caricamento degli originali

(continuo)

Per le operazioni di copia, invio di fax e scansione è possibile caricare l'originale nell'alimentatore automatico documenti o sul vetro dello scanner. Gli originali caricati nell'alimentatore automatico documenti vengono prelevati automaticamente dal dispositivo.

### Caricamento di un originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF)

È possibile eseguire la copia, l'invio via fax e la scansione di un documento a faccia singola, fronte/retro, di una o più pagine in formato A4 o Letter caricandolo nel vassoio dell'alimentatore documenti.

- Avvertimento Non caricare foto nell'alimentatore automatico documenti perché potrebbero rovinarsi.
- Nota Non è possibile eseguire la copia, l'invio via fax o la scansione di documenti in formato Legale fronte/retro utilizzando l'ADF. Alcune funzioni, ad esempio la funzione di copia Adatta a pagina, non sono disponibili quando si caricano gli originali nell'alimentatore automatico documenti. Caricare gli originali sulla superficie di scansione.

Il vassoio dell'alimentatore documenti può contenere fino a 50 fogli di carta comune.

### Per caricare un originale nel vassoio dell'alimentatore documenti

 Caricare gli originali con il lato di stampa rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti. Disporre le pagine in modo che il margine superiore del documento venga inserito per primo. Inserire la carta nell'alimentatore automatico documenti finché non verrà emesso un segnale acustico o non verrà visualizzato un messaggio sul display che indica il rilevamento delle pagine caricate.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento di originali nell'alimentatore automatico documenti, fare riferimento al diagramma presente all'interno del vassoio dell'alimentatore documenti.



- 2. Fare scorrere le guide di larghezza verso l'interno fino a toccare i bordi sinistro e destro della carta.
- Nota Rimuovere tutti gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti prima di sollevare il coperchio sul dispositivo.

### Caricamento di un originale sul vetro dello scanner

È possibile eseguire la copia, la scansione e l'invio via fax di originali dal formato massimo Letter o A4 caricandoli sul vetro dello scanner. Alcuni modelli supportano il caricamento degli originali in formato Legal sul vetro. Se l'originale è costituito da più pagine in formato standard, caricarlo nell'alimentatore automatico documenti. Se il modello in uso non supporta il caricamento degli originali in formato Legal sul vetro, caricare gli originali in formato Legal nell'alimentatore automatico documenti.

Nota Molte funzioni speciali non offrono prestazioni ottimali se la superficie di scansione e il retro del coperchio sono sporchi. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della periferica</u>.

#### Per caricare un originale sul vetro dello scanner

- 1. Rimuovere gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti, quindi sollevare il coperchio.
- 2. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
  - ☆ **Suggerimento** Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento alle guide presenti lungo il bordo della superficie di scansione.


3. Chiudere il coperchio.

## Scelta dei supporti di stampa

Il dispositivo è stato progettato per funzionare in modo ottimale con la maggior parte dei tipi di carta da ufficio. Prima di acquistare ingenti quantità di un tipo particolare, si consiglia di provare diversi tipi di supporti di stampa. Per ottenere la massima qualità di stampa, utilizzare supporti HP. Per ulteriori informazioni sui supporti HP, visitare il sito Web HP all'indirizzo <u>www.hp.com</u>.

#### Suggerimenti per la scelta e l'uso dei supporti di stampa

Per i migliori risultati, tenere presenti le seguenti indicazioni:

- Utilizzare sempre supporti conformi alle specifiche del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili</u>.
- · Caricare un solo tipo di supporto alla volta in un vassoio.
- Nei vassoi 1 e 2 caricare i supporti con il lato di stampa rivolto verso il basso, allineandoli ai bordi destro e posteriore del vassoio. Il vassoio 2 è disponibile con alcuni modelli. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
- Caricare solo carta comune nel vassoio 2.
- Non sovraccaricare i vassoi. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Informazioni sulle</u> specifiche dei supporti di stampa compatibili.
- Per prevenire inceppamenti, stampe di qualità scadente e altri problemi di stampa, non utilizzare i seguenti supporti:
  - · Moduli a più parti
  - · Supporti danneggiati, arricciati o piegati
  - Supporti con tagli o perforazioni
  - Supporti spessi, in rilievo o che non assorbono bene l'inchiostro
  - Supporti troppo sottili o soggetti a strapparsi con facilità

#### Schede e buste

- Non utilizzare buste con finitura molto lucida, autoadesivi, fermagli o finestre. Non utilizzare biglietti e buste con bordi spessi, irregolari o piegati, oppure parzialmente arricciati, stracciati o comunque danneggiati.
- Utilizzare buste di struttura resistente e controllare che i lembi siano ben piegati.
- · Caricare le buste con i risvolti rivolti verso l'alto.

#### Supporti fotografici

- Per stampare le fotografie, utilizzare la modalità Migliore. La stampa in questa modalità richiede un tempo superiore ed è necessaria una maggiore quantità di memoria sul computer.
- Rimuovere ogni foglio non appena stampato e metterlo da parte per farlo
   asciugare. L'accumulo di supporti umidi può provocare sbavature.

#### Lucidi

- Inserire i lucidi con il lato ruvido rivolto verso il basso e la striscia adesiva rivolta verso il retro del dispositivo.
- Per la stampa dei lucidi, scegliere la modalità Normale. In questa modalità il tempo di asciugatura dell'inchiostro è più lungo. Ciò garantisce che l'inchiostro sia perfettamente asciutto prima che la pagina successiva venga inviata al vassoio di uscita.
- Rimuovere ogni foglio non appena stampato e metterlo da parte per farlo
   asciugare. L'accumulo di supporti umidi può provocare sbavature.

#### Supporti di formato personalizzato

- Utilizzare solo supporti di formato personalizzato compatibili con il dispositivo.
- Se l'applicazione in uso è compatibile con supporti di formato personalizzato, impostare il formato del supporto nell'applicazione prima di stampare il documento. In caso contrario, impostare il formato nel driver di stampa. Potrebbe essere necessario riformattare i documenti esistenti per poterli stampare correttamente su supporti di formato personalizzato.

#### Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili

Utilizzare le tabelle <u>Formati compatibili</u> e <u>Tipi di supporto e grammature compatibili</u> per stabilire il supporto corretto da utilizzare con la periferica e stabilire le funzioni adeguate per il supporto.

- Formati compatibili
- Tipi di supporto e grammature compatibili

#### Formati compatibili

Nota II vassoio 2 e l'unità duplex sono disponibili su alcuni modelli.

Formato supporti di stampa	Vassoio 1	Vassoio 2	Unità duplex	ADF
Formati di supporto standard	<u>.</u>	<u> </u>		•
Lettera U.S.A. (216 x 279 mm; 8,5 x 11 pollici)	$\checkmark$	$\checkmark$	~	~
8,5 x 13 pollici (216 x 330 mm)*	$\checkmark$	$\checkmark$		
Legale U.S.A. (216 x 356 mm; 8,5 X 14 pollici)	~	~		~
A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pollici)	~	~	$\checkmark$	$\checkmark$
Executive U.S.A. (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 pollici)	~	~	$\checkmark$	$\checkmark$
Statement U.S.A. (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 pollici)	~			$\checkmark$
B5 (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pollici)	~	~	$\checkmark$	$\checkmark$
A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pollici)	~		$\checkmark$	$\checkmark$
6 x 8 pollici*	$\checkmark$		$\checkmark$	
Senza bordo A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 pollici)*	~			
Senza bordo A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 pollici)*	~			
Senza bordo B5 (182 x 257 mm; 7,17 x 10,12 pollici)*	~			
Buste				
Busta U.S.A. n. 10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 pollici)*	~			
Busta Monarch (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 pollici)*	~			
Busta per biglietti d'auguri HP (111 x 152 mm; 4,38 x 6 pollici)*	~			
Busta A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 pollici)*	~			
Busta DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 pollici)*	~			
Busta C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 pollici)*	~			
Busta C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 pollici)*	$\checkmark$			

#### Capitolo 3

Formato supporti di stampa	Vassoio 1	Vassoio 2	Unità duplex	ADF
Busta giapponese Chou n. 3 (120 x 235 mm; 4,7 x 9,3 pollici)*	~			
Busta giapponese Chou n. 4 (90 x 205 mm; 3,5 x 8,1 pollici)*	$\checkmark$			
Schede		1		-1
Scheda (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pollici)*	~			
Scheda (102 x 152 mm; 4 x 6 pollici)*	~		$\checkmark$	
Scheda (127 x 203 mm; 5 x 8 pollici)*	~		$\checkmark$	
Scheda A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 pollici)*	~		~	
Scheda A6 senza bordo (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 pollici)*	~			
Hagaki** (100 x 148 mm; 3,9 x 5,8 pollici)*	~			
Supporti fotografici				-
Supporti fotografici (76,2 x 127 mm; 3 x 5 pollici)*	~			
Supporti fotografici (102 x 152 mm; 4 x 6 pollici)*	~			
Supporti fotografici (5 x 7 pollici)*	~			
Supporti fotografici (8 x 10 pollici)*	~			
Supporti fotografici (10 x 15 cm)*	~			
Carta fotografica L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 pollici)*	~			
Supporti fotografici senza bordo (102 x 152 mm; 4 x 6 pollici)*	~			
Supporti fotografici senza bordo (5 x 7 pollici)*	~			
Supporti fotografici senza bordo (8 x 10 pollici)*	~			
Supporti fotografici senza bordo (8,5 x 11 pollici)*	~			
Supporti fotografici senza bordo (10 x 15 cm)*	$\checkmark$			
Carta fotografica L senza bordo (89 x 127 mm; 3,5 x 5 pollici)*	$\checkmark$			

(continua	)
-----------	---

Formato supporti di stampa	Vassoio 1	Vassoio 2	Unità duplex	ADF
Altri supporti				
Supporti di formato personalizzato con larghezza compresa tra 76,2 e 216 mm e lunghezza compresa tra 127 e 356 mm (tra 3 e 8,5 pollici e tra 5 e 14 pollici rispettivamente) *	~			
Supporti di formato personalizzato (ADF) con larghezza compresa tra 127 e 216 mm e lunghezza compresa tra 241 e 305 mm (tra 5 e 8,5 pollici e tra 9,5 e 12 pollici rispettivamente)				~
Panorama (4 x 10 pollici, 4 x 11 pollici e 4 x 12 pollici) *	$\checkmark$			
Panorama senza bordo (4 x 10 pollici, 4 x 11 pollici e 4 x 12 pollici) *	~			

\* Non utilizzabile con l'alimentatore automatico documenti per la stampa su un solo lato o fronte/retro

\*\* Il dispositivo è compatibile solo con supporti Hagaki comuni e per getto d'inchiostro delle Poste giapponesi. Non è compatibile con il supporto fotografico Hagaki delle Poste giapponesi.

#### Tipi di supporto e grammature compatibili

Xota II vassoio 2 e l'unità duplex sono disponibili su alcuni modelli.

Vassoio	Тіро	Grammatura	Capacità
Vassoio 1	Carta	Da 60 a 105 g/m² (16 - 28 libbre)	Fino a 250 fogli di carta comune
		· · · ·	(risma da 25 mm)
	Lucidi		Fino a 70 fogli
			(risma da 17 mm)
	Supporti fotografici	280 g/m <sup>2</sup>	Fino a 100 fogli
		(75 libbre)	(risma da 17 mm)
	Etichette		Fino a 100 fogli
			(risma da 17 mm)
	Buste	Da 75 a 90 g/m²	Fino a 30 fogli
		(da 20 a 24 libbre di buste)	(risma da 17 mm)

Capitolo 3

(continua)

Vassoio	Тіро	Grammatura	Capacità
	Schede	Fino a 200 g/m² (indice da 110 libbre)	Fino a 80 schede
Vassoio 2	Solo carta comune	Da 60 a 105 g/m² (16 - 28 libbre)	Fino a 350 fogli di carta comune (risma da 35 mm)
Unità duplex	Carta	Da 60 a 105 g/m² (16 - 28 libbre)	Non applicabile
Scomparto di uscita	Tutti i supporti compatibili		Fino a 150 fogli di carta comune (per la stampa di testo)

#### Impostazione dei margini minimi

I margini del documento devono corrispondere o superare le seguenti impostazioni dei margini nell'orientamento verticale.



Supporti	(1) Margine sinistro	(2) Margine destro	(3) Margine superiore	(4) Margine inferiore*
U.S. Letter	3,3 mm (0,13	3,3 mm (0,13	3,3 mm (0,13	3,3 mm (0,13
U.S. Legal	pollici)	pollici)	pollici)	pollici)
A4				
U.S. Executive				
U.S. Statement				
8,5 x 13 pollici				
B5				
A5				
Schede				
Supporti di formato personalizzato				
Supporti fotografici				
Buste	3,3 mm (0,13 pollici)	3,3 mm (0,13 pollici)	16,5 mm (0,65 pollici)	16,5 mm (0,65 pollici)

\* Per impostare questo margine su un computer con sistema operativo Windows, fare clic sulla scheda **Avanzate** nel driver di stampa e selezionare **Riduci margini**.

Nota Se si utilizza l'unità duplex (disponibile su alcuni modelli), i margini minimi superiore e inferiore devono corrispondere o superare i 12 mm.

## Caricamento dei supporti

In questa sezione vengono fornite le istruzioni per il caricamento dei supporti nel dispositivo.

Nota Il vassoio 2 è disponibile con alcuni modelli. Per informazioni sull'ordinazione, vedere <u>Ordinazione in linea di materiali di consumo per la stampa</u>.

#### Per caricare i supporti nel vassoio 1 (vassoio principale)

1. Sollevare il vassoio di uscita.



 Inserire il supporto con il lato di stampa rivolto verso il basso, allineandolo al lato destro del vassoio. Assicurarsi che i fogli siano allineati al bordo destro e a quello posteriore del vassoio e che non superino la linea contrassegnata nel vassoio.

Nota Non caricare la carta mentre è in corso un'operazione di stampa.

**3.** Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato di supporto caricato, quindi abbassare il vassoio di uscita.



4. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



#### Per caricare i supporti nel vassoio 2

1. Estrarre il vassoio dal dispositivo afferrandolo dalla parte anteriore.



 Inserire la carta con il lato di stampa rivolto verso il basso, allineandola al lato destro del vassoio. Assicurarsi che la carta sia allineata al bordo destro e a quello posteriore del vassoio e che non fuoriesca dalla linea contrassegnata nel vassoio.

Nota Nel vassoio 2 è possibile caricare solo carta comune.

**3.** Fare scorrere le guide dei supporti nel vassoio in modo da regolarle in base al formato caricato.



- 4. Reinserire delicatamente il vassoio.
- 5. Estrarre l'estensione del vassoio di uscita.



## Configurazione dei vassoi

Nota Il vassoio 2 è disponibile con alcuni modelli. Per informazioni sull'ordinazione, vedere <u>Ordinazione in linea di materiali di consumo per la stampa</u>.

Per impostazione predefinita, il dispositivo preleva i supporti dal vassoio 1. Se il vassoio 1 è vuoto, preleverà i supporti dal vassoio 2 (se è installato e contiene

supporti di stampa). È possibile modificare questo funzionamento predefinito utilizzando le funzioni descritte di seguito.

- Blocco del vassoio: utilizzare questa funzione per impedire l'utilizzo involontario di supporti di stampa speciali, come ad esempio carta intestata o carta prestampata. In caso di esaurimento della carta durante la stampa di un documento, il dispositivo non utilizza il supporto contenuto in un vassoio bloccato per completare l'operazione in corso.
- Vassoio predefinito: utilizzare questa funzione per determinare il primo vassoio utilizzato dal dispositivo per prelevare i supporti.
- Nota Per utilizzare le impostazioni di blocco e di scelta del vassoio predefinito, è necessario selezionare l'opzione di selezione automatica del vassoio nel software del dispositivo. Se il dispositivo è collegato in rete e si imposta il vassoio predefinito, tale impostazione verrà applicata a tutti gli utenti del dispositivo.

Caricare solo carta comune nel vassoio 2.

Nella tabella seguente sono elencate tutte le procedure utilizzabili per conformare i vassoi alle proprie necessità di stampa.

Per	Attenersi alla seguente procedura
Caricare lo stesso tipo di supporto in entrambi i vassoi e fare in modo che il dispositivo lo prelievi da un vassoio se l'altro è vuoto.	<ul> <li>Caricare i supporti nel vassoio 1 e nel vassoio 2. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.</li> <li>Assicurarsi di non avere selezionato la funzione di blocco del vassoio.</li> </ul>
Caricare nei vassoi supporti speciali (come ad esempio lucidi o carta intestata) e carta comune.	<ul> <li>Caricare il supporto speciale nel vassoio 1 e la carta comune nel vassoio 2.</li> <li>Assicurarsi di avere selezionato la funzione di blocco per il vassoio 1.</li> </ul>
Caricare i supporti in entrambi i vassoi, ma fare in modo che il dispositivo effettui il prelevamento iniziando dal vassoio specificato.	<ul> <li>Caricare i supporti nel vassoio 1 e nel vassoio 2.</li> <li>Assicurarsi di avere impostato come vassoio predefinito il vassoio corretto.</li> </ul>

#### Per configurare i vassoi

- 1. Accertarsi che il dispositivo sia acceso.
- 2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Server Web incorporato: Fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Gestione della carta nel riquadro a sinistra.
  - Driver di stampa (Windows): fare clic sul pulsante Servizi stampante sulla scheda Funzioni o Colore, quindi selezionare Gestione della carta.
  - Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Servizi e quindi su Gestione carta.

- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Gestione carta dal pannello Impostazioni stampante.
- Pannello di controllo: Premere il pulsante Imposta, selezionare Preferenze e quindi selezionare Vassoio predefinito o Blocco vassoio.
- 3. Dopo avere modificato le impostazioni di vassoio desiderate, fare clic su OK o su Applica.

## Stampa su supporti speciali e di formato personalizzato

- Per eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Windows)
- Per eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Mac OS)

#### Per eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Windows)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Con un documento aperto, scegliere Stampa dal menu File, quindi fare clic su Imposta e infine su Proprietà o Preferenze.
- 3. Fare clic sulla scheda Carta/Funzioni.
- 4. Selezionare il formato di supporto dall'elenco a discesa Formato.

#### Per impostare un supporto di formato personalizzato:

- a. Fare clic sul pulsante **Personalizzato**.
- **b**. Digitare il nome del nuovo formato personalizzato.
- c. Digitare le dimensioni nelle caselle Larghezza e Altezza, quindi fare clic su Salva.
- **d**. Fare clic su **OK** due volte per chiudere la finestra di dialogo delle proprietà o delle preferenze. Aprire di nuovo la finestra di dialogo.
- e. Selezionare il nuovo formato personalizzato.
- 5. Per selezionare il tipo di supporto:
  - a. Fare clic su Altro nell'elenco a discesa Tipo.
  - b. Fare clic sul tipo di supporto desiderato quindi scegliere OK.
- 6. Selezionare l'alimentazione dei supporti dall'elenco a discesa Alimentazione.
- 7. Modificare eventuali altre impostazioni e fare clic su OK.
- 8. Stampare il documento.

#### Per eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Mac OS)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Dal menu File fare clic su Imposta Pagina.
- **3.** Selezionare il formato del supporto.
- 4. Per impostare un supporto di formato personalizzato:
  - a. Fare clic su Gestisci formati personalizzati dal menu a discesa Formato carta.
  - b. Fare clic su **Nuovo** e digitare un nome per il formato nella casella **Nome** formato carta.

- c. Se richiesto, nelle caselle Larghezza e Altezza digitare le dimensioni e impostare i margini.
- d. Fare clic su Chiudi o OK, quindi scegliere Salva.
- 5. Dal menu File, scegliere Imposta pagina, quindi selezionare il nuovo formato personalizzato.
- 6. Fare clic su OK.
- 7. Dal menu Archivio, fare clic su Stampa.
- 8. Aprire il pannello Gestione carta.
- **9.** In **Formato carta di destinazione**, fare clic sulla scheda **Adatta a formato carta** e selezionare il formato carta personalizzato.
- 10. Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su OK o Stampa.

### Stampa senza bordo

La stampa senza bordo consente di stampare fino ai margini di alcuni tipi di supporto speciali e se numerosi formati standard.

Nota Aprire il file in un'applicazione software e impostare il formato dell'immagine. Accertarsi che il formato impostato corrisponda al formato del supporto su cui verrà stampata l'immagine.

Questa funzione è accessibile anche dalla scheda **Collegamenti di stampa**. Aprire il driver della stampante, selezionare la scheda **Collegamenti di stampa** e scegliere dall'elenco a discesa il collegamento per questo processo di stampa.

#### Per stampare un documento senza bordo (Windows)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Aprire il file che si desidera stampare.
- 3. Aprire il driver di stampa dall'applicazione:
  - a. Fare clic su Archivio, quindi scegliere Stampa.
  - b. Fare clic su Proprietà o Imposta.
- 4. Fare clic sulla scheda Carta/Qualità.
- 5. Selezionare il formato di supporto dall'elenco a discesa Formato.
- 6. Selezionare la casella di controllo Stampa senza bordo.
- 7. Selezionare l'alimentazione dei supporti dall'elenco a discesa Alimentazione.
- 8. Selezionare il tipo di supporto dall'elenco a discesa Tipo.
- 9. Se si stanno stampando foto, selezionare Ottima dall'elenco a discesa Qualità di stampa. In alternativa, selezionare Max dpi, che garantisce una risoluzione massima di 4800 x 1200 dpi\* ottimizzati per una stampa di qualità superiore.
  \* Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati per la stampa a colori con 1200 dpi di ingresso. Questa impostazione può occupare temporaneamente una grande quantità di spazio su disco (minimo 400 MB) e rallenta la stampa.
- **10.** Apportare le necessarie modifiche alle altre impostazioni di stampa, quindi fare clic su **OK**.

- 11. Stampare il documento.
- **12.** Se la stampa viene eseguita su supporti fotografici con linguetta a strappo, rimuovere la linguetta per eliminare completamente i bordi del documento.

#### Per stampare un documento senza bordo (Mac OS)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei</u> <u>supporti</u>.
- 2. Aprire il file che si desidera stampare.
- 3. Fare clic su Archivio, quindi scegliere Formato di Stampa.
- 4. Selezionare il formato di supporto senza bordo, quindi fare clic su OK.
- 5. Fare clic su Archivio, quindi scegliere Stampa.
- 6. Aprire il pannello Tipo/Qualità carta.
- 7. Fare clic sulla scheda Carta, quindi selezionare il tipo di supporto dall'elenco a discesa Tipo carta.
- Se si stanno stampando foto, selezionare Ottima dall'elenco a discesa Qualità. In alternativa, selezionare Max dpi, che garantisce una risoluzione massima di 4800 x 1200 dpi\* ottimizzati.

\* Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati per la stampa a colori con 1200 dpi di ingresso. Questa impostazione può occupare temporaneamente una grande quantità di spazio su disco (minimo 400 MB) e rallenta la stampa.

- **9.** Selezionare l'origine del supporto. Se si utilizzano supporti fotografici o spessi, è necessario utilizzare l'opzione di alimentazione manuale.
- **10.** Modificare eventuali altre impostazioni di stampa come desiderato, quindi fare clic su **Stampa**.
- **11.** Se la stampa viene eseguita su supporti fotografici con linguetta a strappo, rimuovere la linguetta per eliminare completamente i bordi del documento.

# Impostazione delle voci di selezione rapida (solo su alcuni modelli)

È possibile impostare i numeri di fax e le cartelle di rete utilizzati più spesso come voci di selezione rapida. In tal modo, è possibile selezionare i numeri in maniera rapida utilizzando il pannello di controllo. Le prime cinque voci relative a ognuna delle destinazioni definite sono associate ai cinque pulsanti di selezione rapida del pannello di controllo.

## Impostazione di singoli numeri di fax o di gruppi di numeri di fax come voci di selezione rapida

È possibile memorizzare singoli numeri fax o gruppi di numeri di fax come voci di selezione rapida. Le voci di selezione rapida da 1 a 5 vengono associate ai cinque pulsanti di selezione rapida corrispondenti presenti sul pannello di controllo.

Per informazioni sulla stampa di un elenco di voci di selezione rapida impostate, vedere <u>Visualizzazione e stampa dell'elenco di voci di selezione rapida</u>.

#### Per impostare le voci di selezione rapida

- Server Web incorporato (connessione di rete): aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi scegliere Selezione abbreviata fax nel riquadro sinistro.
  - Per aggiungere una voce: digitare le informazioni richieste nei campi della sezione **Aggiunta rapida di selezione abbreviata di fax**.
  - Per modificare o rimuovere una voce, nella sezione **Rubrica di selezione** abbreviata fax selezionare la voce e fare clic sull'icona **Modifica** o **Elimina**.
  - Al termine, fare clic su Applica.
- Software HP Photosmart: aprire il Software HP Photosmart e attenersi alle istruzioni della Guida in linea.
- HP Device Manager (Mac OS): avviare HP Device Manager, fare clic su Informazioni e impostazioni, quindi selezionare Impostazioni selezione abbreviata fax dall'elenco a discesa.
- Pannello di controllo: premere Imposta, quindi selezionare l'opzione Impostazione selezioni rapide.
  - Per aggiungere o modificare una voce: selezionare Selezione rapida singola o Selezione rapida di gruppo, quindi premere i tasti freccia per spostarsi su un numero di voce inutilizzato oppure digitare un numero sul tastierino. Digitare il numero di fax, quindi premere OK. Includere le pause o altri numeri necessari, ad esempio un prefisso, un codice di accesso per numeri esterni a un centralino (solitamente 9 o 0) o un prefisso internazionale. Immettere il nome, quindi premere OK.
  - Per eliminare una o tutte le voci: selezionare **Elimina selezione rapida**, premere i tasti freccia per spostarsi sulla voce di selezione rapida da eliminare e premere **OK**.

#### Per impostare un gruppo di selezione rapida

Se si inviano regolarmente informazioni alla stesso gruppo di numeri di fax, è possibile impostare una voce di selezione rapida di gruppo per semplificare l'operazione. La voce di selezione rapida per un gruppo può essere associata a un pulsante di selezione rapida del pannello di controllo.

Per poter aggiungere un membro a un gruppo di selezione rapida, è necessario che il membro appartenga già a un elenco di selezione rapida. È possibile aggiungere fino a 20 numeri di fax a ogni gruppo, utilizzando al massimo 50 caratteri per ciascun numero.

- Server Web incorporato (connessione di rete): aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi scegliere Selezione abbreviata fax nel riquadro sinistro. Fare clic sul collegamento che contiene il numero della voce, ad esempio 26-50, nella Rubrica di selezione abbreviata fax.
  - Per aggiungere un gruppo, nella **Rubrica di selezione abbreviata fax** fare clic sul pulsante **Nuovo gruppo**, quindi selezione le singole voci. Immettere le informazioni appropriate sul gruppo e fare clic su **Applica**.
  - Per modificare o rimuovere una voce, nella **Rubrica di selezione abbreviata** fax selezionare la voce e fare clic sull'icona **Modifica** o **Elimina**.

- Per eliminare un gruppo: selezionare le voci e fare clic sul pulsante Elimina.
- Al termine, fare clic su **Applica**.
- Software HP Photosmart: aprire il Software HP Photosmart e attenersi alle istruzioni della Guida in linea.
- HP Device Manager (Mac OS): avviare HP Device Manager, fare clic su Informazioni e impostazioni, quindi selezionare Impostazioni selezione abbreviata fax dall'elenco a discesa.
- Pannello di controllo: premere Imposta, quindi selezionare l'opzione Impostazione selezioni rapide.
  - Per aggiungere un gruppo: selezionare Selezione rapida di gruppo, selezionare una voce di selezione rapida non assegnata e premere OK. Utilizzare i tasti freccia per evidenziare una voce di selezione rapida e premere OK per selezionarla (viene visualizzato un segno di spunta accanto alla voce). Ripetere l'operazione per aggiungere altre voci di selezione rapida al gruppo. Al termine, selezionare l'opzione Selezione completata e premere OK. Utilizzare la tastiera grafica per immettere un nome per il gruppo di selezione rapida, quindi selezionare Fatto.
  - Per aggiungere voci a un gruppo: selezionare Selezione rapida di gruppo, selezionare la voce di selezione rapida da modificare e premere OK. Utilizzare i tasti freccia per evidenziare una voce di selezione rapida e premere OK per selezionarla (viene visualizzato un segno di spunta accanto alla voce). Ripetere l'operazione per aggiungere altre voci di selezione rapida al gruppo. Al termine, selezionare l'opzione Selezione completata e premere OK. Selezionare Fatto in Nome gruppo.
  - Per eliminare una voce da un gruppo: selezionare Selezione rapida di gruppo, selezionare la voce di selezione rapida da modificare e premere OK. Utilizzare i tasti freccia per evidenziare una voce di selezione rapida e premere OK per selezionarla (il segno di spunta accanto alla voce viene eliminato). Ripetere l'operazione per rimuovere altre voci di selezione rapida dal gruppo. Al termine, selezionare l'opzione Selezione completata e premere OK. Selezionare Fatto in Nome gruppo.
  - Per eliminare un gruppo: selezionare Elimina selezione rapida, premere i tasti freccia per spostarsi sulla voce di selezione rapida da eliminare e premere OK.

## Impostazione delle cartelle di rete come voci di selezione rapida (su alcuni modelli)

È possibile memorizzare fino a dieci cartelle di rete come voci di selezione rapida. Cinque voci vengono associate ai cinque pulsanti di selezione rapida corrispondenti presenti sul pannello di controllo. Non è possibile impostare gruppi di voci di selezione rapida. In Selezione abbreviata archivio digitale è possibile creare cartelle per la scansione e la memorizzazione di documenti digitali per l'invio mediante selezione rapida. Utilizzare i campi Nome descrittivo, Percorso di rete, Nome utente, Password e PIN opzionale per aggiungere una nuova voce di Selezione abbreviata archivio digitale.

Per informazioni sulla stampa di un elenco di voci di selezione rapida impostate, vedere <u>Visualizzazione e stampa dell'elenco di voci di selezione rapida</u>.

#### Per impostare le voci di selezione rapida

Server Web incorporato (connessione di rete): aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi scegliere Selezione abbreviata archivio digitale nel riquadro sinistro.

- Per aggiungere o modificare una voce: selezionare una voce nella Rubrica selezione abbreviata archivio digitale, fare clic sul pulsante Modifica, apportare le necessarie modifiche, quindi fare clic su Applica.
- Per eliminare una voce: selezionare la voce e fare clic sul pulsante Elimina.
- Al termine, fare clic su Applica.

#### Visualizzazione e stampa dell'elenco di voci di selezione rapida

È possibile visualizzare e stampare l'elenco di tutte le voci di selezione rapida impostate. Ogni voce dell'elenco contiene le informazioni riportate di seguito.

- Il numero di selezione rapida (le prime cinque voci corrispondono ai cinque pulsanti di selezione rapida del pannello di controllo)
- Il nome associato al numero di fax o al gruppo di numeri di fax
- Per l'elenco di selezione rapida del fax, il numero del fax (oppure tutti i numeri di fax di un gruppo)
- Per l'elenco delle cartelle di rete, il percorso di ogni cartella

#### Per stampare l'elenco delle voci di selezione rapida

Server Web incorporato: fare clic sulla scheda Impostazioni, selezionare Selezione abbreviata fax dal riquadro sinistro, quindi stampare la pagina Rubrica di selezione abbreviata fax dal browser.

#### Per visualizzare l'elenco delle voci di selezione rapida

- Server Web incorporato (connessione di rete): aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi scegliere Selezione abbreviata fax nel riquadro sinistro.
- HP Device Manager (Mac OS): avviare HP Device Manager, fare clic su Informazioni e impostazioni, quindi selezionare Impostazioni selezione abbreviata fax dall'elenco a discesa.
- Software HP Photosmart: aprire il Software HP Photosmart e attenersi alle istruzioni della Guida in linea.

## 4 Stampa

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Modifica delle impostazioni di stampa
- Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/retro)
- <u>Annullamento di un processo di stampa</u>

## Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni di stampa, ad esempio il formato o il tipo di carta, utilizzando un'applicazione o il driver della stampante. Le modifiche apportate tramite l'applicazione hanno la priorità su quelle apportate dal driver della stampante. Alla chiusura dell'applicazione, verranno tuttavia ripristinate le impostazioni predefinite configurate nel driver.

Nota Per selezionare le impostazioni di stampa per tutti i processi, apportare le modifiche nel driver della stampante.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni del driver della stampante per Windows, vedere la Guida in linea del driver. Per ulteriori informazioni sulla stampa da un'applicazione specifica, consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

## Per modificare le impostazioni per i processi correnti da un'applicazione (Windows)

- 1. Aprire il documento che si desidera stampare.
- Dal menu File scegliere Stampa, quindi fare clic su Imposta e infine su Proprietà o Preferenze. Le opzioni specifiche possono variare in base all'applicazione utilizzata.
- **3.** Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su un comando analogo.

## Per modificare le impostazioni predefinite per tutti i processi di stampa successivi (Windows)

1. Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi fare clic su Stampanti o su Stampanti e fax.

- Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e scegliere Proprietà, quindi fare clic su Impostazioni predefinite documento o Preferenze stampa.
- 3. Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su OK.

#### Per modificare le impostazioni (Mac OS)

- 1. Dal menu File fare clic su Imposta Pagina.
- 2. Modificare le impostazioni desiderate, ad esempio il formato della carta, e fare clic su OK.
- 3. Dal menu File scegliere Stampa per aprire il driver della stampante.
- 4. Modificare le impostazioni desiderate, ad esempio il tipo di supporto, e fare clic su OK o Stampa.

## Stampa su entrambi i lati dei fogli (fronte/retro)

È possibile stampare su entrambi i lati di un foglio sia automaticamente, utilizzando l'accessorio opzionale per la stampa fronte/retro automatica (unità duplex), sia manualmente, girando il supporto sull'altro lato e inserendolo di nuovo nel dispositivo.

- Indicazioni per stampare su entrambi i lati di una pagina
- Per eseguire la stampa duplex (Windows)
- Per eseguire la stampa duplex automatica (Mac OS)

#### Indicazioni per stampare su entrambi i lati di una pagina

- Utilizzare sempre supporti conformi alle specifiche del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili.
- Specificare le opzioni di stampa fronte/retro nell'applicazione o nel driver della stampante.
- Non eseguire la stampa fronte/retro su lucidi, buste, carta fotografica, supporti lucidi o carte più leggere di (60 g/m<sup>2</sup>) o più pesanti di (105 g/m<sup>2</sup>). L'utilizzo di questi tipi di supporti potrebbe determinare inceppamenti.
- Per la stampa fronte/retro, è necessario utilizzare un orientamento specifico con diversi tipi di supporti, come ad esempio carta intestata, carta prestampata, carta con filigrana e carta forata. Quando si utilizza un computer Windows, il dispositivo inizia la stampa dal primo lato del supporto. Quando si utilizza un computer Mac OS, il dispositivo inizia la stampa dal secondo lato. Caricare il supporto con il lato anteriore rivolto verso il basso.
- Per la stampa fronte/retro automatica, una volta terminata la stampa su un lato, il dispositivo trattiene il supporto e attende che l'inchiostro si asciughi. Una volta asciugato l'inchiostro, il supporto viene nuovamente inserito nel dispositivo per la stampa dell'altro lato. Al termine della stampa il supporto viene rilasciato nel vassoio di uscita. Non afferrarlo prima del completamento della stampa.
- È possibile eseguire la stampa fronte/retro di supporti di formato personalizzato girando il supporto sull'altro lato e inserendolo di nuovo nel dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili</u>.

#### Per eseguire la stampa duplex (Windows)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Indicazioni per</u> stampare su entrambi i lati di una pagina e <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Assicurarsi che l'unità duplex sia installata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Installazione dell'unità duplex</u>.

- 3. Con un documento aperto, scegliere Stampa dal menu File, quindi fare clic su Imposta e infine su Proprietà o Preferenze.
- 4. Fare clic sulla scheda Caratteristiche.
- 5. Selezionare l'elenco a discesa della stampa Fronte/retro. Per la stampa fronte/ retro automatica, assicurarsi che l'opzione Automatica sia selezionata.
- Per modificare automaticamente le dimensioni della pagina in modo che corrispondano al layout del documento sullo schermo, assicurarsi che l'opzione Mantieni layout sia selezionata. La deselezione di questa opzione può provocare interruzioni di pagina non desiderate.
- 7. Selezionare o disattivare la casella di controllo **Pagine rilegate in alto** in base al tipo di rilegatura preferito. Nella grafica del driver di stampa sono disponibili alcuni esempi.
- 8. Se richiesto, scegliere un layout opuscolo dall'elenco a discesa Layout opuscolo.
- 9. Modificare eventuali altre impostazioni e fare clic su OK.
- **10.** Stampare il documento.

#### Per eseguire la stampa duplex automatica (Mac OS)

- 1. Caricare il supporto desiderato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Indicazioni per</u> stampare su entrambi i lati di una pagina e <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Assicurarsi che l'unità duplex sia installata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Installazione dell'unità duplex</u>.
- 3. Dal menu Archivio, fare clic su Stampa.
- 4. Aprire il pannello Stampa fronte/retro.
- 5. Selezionare l'opzione per la stampa fronte/retro.
- 6. Selezionare l'orientamento della rilegatura facendo clic sull'icona appropriata.
- 7. Modificare eventuali altre impostazioni e fare clic su Stampa.

## Annullamento di un processo di stampa

Per annullare un processo di stampa utilizzare uno dei metodi descritti di seguito.

**Pannello di controllo:** premere **X** (**Pulsante di annullamento**). Il processo in corso di elaborazione viene cancellato. Tale operazione non influisce sui processi non ancora elaborati.

**Windows:** fare doppio clic sull'icona della stampante visualizzata nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. Selezionare il processo di stampa e premere il tasto **CANC** sulla tastiera.

Mac OS: fare doppio clic sulla stampante nella Utilità di configurazione stampante. Selezionare il processo di stampa, scegliere Trattieni quindi fare clic su Elimina.

## 5 Copia

È possibile realizzare copie a colori e in scala di grigi di alta qualità su numerosi tipi e formati di carta.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Esecuzione di copie dal pannello di controllo</u>
- Modifica delle impostazioni di copia
- Ritagli di un originale (solo nei modelli con display a colori)
- <u>Annullamento di un'operazione di copia</u>

## Esecuzione di copie dal pannello di controllo

È possibile creare copie di qualità usando il pannello di controllo.

#### Per creare una copia dal pannello di controllo

- 1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- Caricare l'originale sul vetro dello scanner o nell'alimentatore automatico documenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.
- 3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Premere AVVIO COPIA Nero per avviare un'operazione di copia in bianco e nero.
  - Premere AVVIO COPIA Colore per avviare un'operazione di copia a colori.
  - Nota Se l'originale è a colori, AVVIO COPIA Nero produce una copia in bianco e nero dell'originale, mentre AVVIO COPIA Colore consente di ottenere una copia a colori.

## Modifica delle impostazioni di copia

È possibile personalizzare le impostazioni di copia per gestire qualunque tipo di copia.

Se vengono modificate le impostazioni per la copia, tali modifiche vengono applicate solo al lavoro di copia corrente. Per applicare le modifiche a tutti i lavori di copia futuri, è necessario impostare tali modifiche come valori predefiniti.

## Per salvare le impostazioni correnti come predefinite per le sessioni di copia future

- 1. Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni nel Menu Copia.
- 2. Premere Menu Copia, quindi premere i tasti freccia finché non viene visualizzata la voce Imposta nuovi predefiniti.
- 3. Premere i tasti freccia per selezionare Sì, quindi premere OK.

# Ritagli di un originale (solo nei modelli con display a colori)

Prima di realizzare la copia di un originale, è possibile selezionare l'area da copiare utilizzando l'impostazione **Ritaglia** del **Menu Copia**. La selezione dell'impostazione **Ritaglia** comporta l'avvio della scansione e la visualizzazione di un'anteprima dell'originale sul display a colori.

Il ritaglio consente di ridurre realmente le dimensioni dell'immagine.

Suggerimento È possibile ridimensionare l'immagine ritagliata modificando l'impostazione Riduzione/Ingrandimento. Utilizzare Adatta a pagina per realizzare una copia con bordi. In base alla risoluzione, ingrandire un'immagine ritagliata potrebbe compromettere la qualità di stampa.

#### Per ritagliare un'immagine utilizzando il pannello di controllo

- 1. Nell'area Copia, premere Menu Copia e selezionare Ritaglia.
- 2. Utilizzare i pulsanti freccia per impostare la posizione dell'angolo superiore sinistro dell'area di ritaglio.
- 3. Premere OK.
- 4. Utilizzare i pulsanti freccia per impostare la posizione dell'angolo inferiore destro dell'area di ritaglio.
- Premere OK.
   L'immagine ritagliata viene visualizzata sul display grafico a colori.

## Annullamento di un'operazione di copia

▲ Per annullare una copia in corso, premere il **Pulsante di annullamento** sul pannello di controllo.

## 6 Scansione

È possibile eseguire la scansione degli originali e inviare il risultato a varie destinazioni, ad esempio una cartella della rete o un programma del computer. La procedura completa prevede l'utilizzo del pannello di controllo, del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP e di programmi compatibili TWAIN o WIA installati nel computer.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Scansione di un originale
- <u>Utilizzo di Webscan mediante il server Web incorporato</u>
- Scansione da un programma compatibile TWAIN o WIA
- Modifica di un originale acquisito tramite scansione
- Modifica delle impostazioni di scansione
- Annullamento di una scansione

## Scansione di un originale

È possibile avviare la scansione dal computer o dal pannello di controllo. In questa sezione viene illustrato come eseguire la scansione dal pannello di controllo.

Nota Per eseguire la scansione delle immagini, comprese le immagini panoramiche, è possibile utilizzare anche il Software HP Photosmart. Questo software consente di modificare le immagini acquisite tramite scansione e di creare progetti speciali. Per informazioni su come eseguire la scansione dal computer nonché su come regolare, ridimensionare, ruotare, tagliare e rendere più nitidi i documenti acquisiti tramite scansione, consultare la Guida in linea del software HP Photosmart fornita.

Per utilizzare le funzioni di scansione, il dispositivo e il computer devono essere collegati e accesi. È inoltre necessario che il software della stampante sia installato e in esecuzione sul computer. Per verificare che il software della stampante sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che nella barra delle applicazioni, nell'angolo inferiore destro dello schermo, vicino all'indicazione dell'ora, sia presente l'icona del dispositivo. Per effettuare la stessa verifica su un computer Mac OS, aprire HP Device Manager e fare clic su **Scansione foto**. Se è disponibile uno scanner, verrà avviata l'applicazione HP ScanPro. Se lo scanner non è disponibile, viene visualizzato un messaggio di errore che indica l'impossibilità di trovare lo scanner.

Nota La chiusura dell'icona Monitor di imaging digitale HP sulla barra di sistema di Windows può provocare la perdita di alcune funzionalità di scansione da parte del dispositivo e può generare il messaggio di errore Nessuna connessione. Se ciò si verifica, è possibile ripristinare la completa funzionalità riavviando il computer o avviando il Software HP Photosmart.

#### Impostazione di un archivio digitale (solo su alcuni modelli)

La funzione Archivio digitale consente di eseguire la scansione di un originale e di salvare il documento in una cartella per la condivisione con altri utenti della rete. Utilizzando il server Web incorporato del computer è possibile impostare la Selezione rapida dell'archivio digitale.

Nota L'implementazione dell'archivio digitale richiede la comprensione dei concetti di base delle reti. L'impostazione delle funzioni interessate deve essere pertanto eseguita da utenti esperti dell'ambiente di rete.

#### Per impostare una cartella di rete

- ▲ Creare una cartella sulla rete. La cartella creata verrà utilizzata per conservare i file di cui è stata eseguita la scansione con la funzione Archivio digitale.
  - Nota Accertarsi che tutti gli utenti che utilizzeranno la cartella di rete dispongano della necessaria autorizzazione di accesso, con la possibilità di scrivere nella cartella e modificarne il contenuto. Per istruzioni sulla modifica delle autorizzazioni per le cartelle, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

#### Per impostare una voce di selezione abbreviata

- Aprire un browser Web e digitare l'indirizzo IP assegnato al dispositivo. Ad esempio, se l'indirizzo IP è 123.123.123.123, digitare il seguente indirizzo nel browser Web: http://123.123.123.123
  - Nota La stampante deve essere collegata alla rete. Per conoscere l'indirizzo IP del dispositivo è possibile utilizzare il pannello di controllo.
- 2. Selezionare la scheda Impostazioni.
- 3. In Rubrica, fare clic su Selezione abbreviata archivio digitale.
- **4.** Immettere le informazioni per la voce di selezione rapida, quindi modificare le impostazioni di scansione desiderate.
  - Nota È inoltre possibile aggiungere un PIN (Numero di identificazione personale, Personal Identification Number) per impedire agli utenti non autorizzati di utilizzare la voce. Dopo che il PIN sarà stato impostato, il pannello di controllo del dispositivo lo richiederà ogni volta che la voce di selezione rapida verrà utilizzata. Per disabilitare la funzione, lasciare vuoto il campo PIN.
- 5. Fare clic su **Aggiungi**. La voce viene aggiunta alla Rubrica selezione abbreviata archivio digitale.

#### Scansione di un originale con invio a una cartella di rete

È possibile eseguire la scansione degli originali direttamente in una cartella di rete senza utilizzare programmi software del computer. La cartella condivisa può trovarsi su un file server o su un computer qualsiasi della rete.

Prima di utilizzare questa funzione, è necessario impostare una posizione di cartella nella Rubrica selezione abbreviata archivio digitale utilizzando il server Web incorporato (EWS) come descritto nella sezione precedente. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle cartelle di rete come voci di selezione rapida (su alcuni modelli) o consultare la Guida introduttiva fornita con il dispositivo.

#### Per inviare una scansione a una cartella di rete

- 1. Caricare l'originale sul vetro dello scanner o nell'alimentatore automatico documenti (ADF). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.
- 2. Premere Archiviazione digitale, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Selezionare una destinazione per le voci di selezione rapida sul display.
  - Selezionare una destinazione premendo uno dei cinque pulsanti di selezione abbreviata sul display.
  - Nota Se la voce è protetta da un PIN, per continuare sarà necessario digitare il PIN impostato.

#### 3. Premere AVVIO SCANSIONE

Nota La connessione può richiedere del tempo, a seconda del traffico di rete e della velocità di connessione.

## Scansione di un originale con invio a un programma del computer (collegamento diretto)

Se il dispositivo è collegato direttamente a un computer mediate un cavo USB, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Al termine della scansione, il programma selezionato viene avviato e visualizza il documento di cui è stata eseguita la scansione.

## Per inviare il risultato di una scansione a un programma dal software di elaborazione delle immagini e delle foto HP

- Avviare il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Utilizzo del software di elaborazione delle</u> <u>immagini e delle foto HP</u>.
- 2. Per ulteriori istruzioni, consultare la Guida in linea.

## Per inviare il risultato di una scansione a un programma dal pannello di controllo (collegamento diretto)

- Caricare l'originale sul vetro dello scanner o nell'alimentatore automatico documenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.
- 2. Premere il pulsante Menu Scansione o Scansione a.
- Premere i tasti freccia per selezionare il programma di destinazione desiderato, ad esempio il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP, quindi premere OK.
- 4. Premere AVVIO SCANSIONE

Per inviare il risultato di una scansione a un programma dal pannello di controllo (connessione di rete)

- Caricare l'originale sul vetro dello scanner o nell'alimentatore automatico documenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.
- 2. Premere il pulsante Menu Scansione o Scansione a.
- 3. Selezionare Seleziona computer.
- 4. Selezionare un nome di computer dall'elenco dei computer disponibili, quindi premere **OK**.
- **5.** Premere i tasti freccia per selezionare il programma di destinazione desiderato, ad esempio il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP.
- 6. Premere OK o AVVIO SCANSIONE.

#### Scansione di un originale con invio a un dispositivo di memoria

L'immagine acquisita tramite scansione può essere inviata come immagine JPEG o come file PDF alla scheda di memoria inserita o al dispositivo di memorizzazione collegato alla porta USB anteriore. Sono inoltre disponibili altre impostazioni di scansione, ad esempio la qualità e il formato della carta.

#### Per inviare la scansione a un dispositivo di memorizzazione

- 1. Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione o dell'alimentatore automatico documenti.
- 2. Inserire il dispositivo di memoria.
- 3. Premere AVVIO SCANSIONE
  - Viene visualizzato il **Menu Scansione** con l'elenco delle varie opzioni o destinazioni disponibili. La destinazione predefinita rimane quella selezionata durante l'ultimo utilizzo del menu.
  - Se il dispositivo è collegato direttamente al computer, viene visualizzato il menu **Scansione a**.
- 4. Premere i tasti freccia per evidenziare Unità di memorizzazione, quindi premere OK.

Il dispositivo esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria o nel dispositivo di memorizzazione.

## Utilizzo di Webscan mediante il server Web incorporato

Webscan è una funzione del server Web incorporato (EWS) che consente di eseguire la scansione di foto e documenti dal proprio dispositivo al computer mediante un browser Web. Questa funzione è disponibile anche se il software del dispositivo non è stato installato nel computer.

▲ Fare clic sulla scheda Informazioni, scegliere Webscan dal riquadro sinistro, effettuare le selezioni per Tipo di immagine e Dimensioni documento, quindi fare clic su Scansione o su Anteprima.

Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere Server Web incorporato.

## Scansione da un programma compatibile TWAIN o WIA

Il dispositivo è compatibile con TWAIN e WIA ed è in grado di funzionare con i programmi che supportano i dispositivi di scansione compatibili con TWAIN e WIA. Quando si lavora in un programma compatibile con TWAIN o WIA, è possibile accedere alla funzione di scansione ed eseguire la scansione di un'immagine direttamente dal programma aperto.

TWAIN è supportato da tutti i sistemi operativi Windows e Mac OS, sia per le connessioni di rete che per i collegamenti diretti.

Con i sistemi operativi Windows, WIA è supportato solo per i collegamenti diretti di Windows XP. WIA non è supportato per Mac OS.

#### Per eseguire la scansione da un programma compatibile con TWAIN

In genere un programma è compatibile con TWAIN se dispone di un comando specifico, quale ad esempio **Acquisisci**, **Acquisizione file**, **Scansione**, **Importa nuovo oggetto**, **Inserisci da** o **Scanner**. Se non si è sicuri della compatibilità del programma utilizzato oppure non si conosce esattamente il comando identificativo, consultare la Guida in linea o la documentazione del programma.

Avviare la scansione dal programma compatibile con TWAIN. Per informazioni sui comandi da utilizzare e la procedura da seguire, consultare la Guida in linea o la documentazione del programma.

Nota Se si avvia una scansione TWAIN durante la ricezione di un fax, verrà visualizzato un messaggio di errore e la scansione non verrà eseguita. Attendere la fine della ricezione del fax e riavviare la scansione.

#### Per eseguire la scansione da un programma compatibile con WIA

In genere un programma è compatibile con WIA se dispone di un comando specifico, quale ad esempio **Immagine/Da scanner o fotocamera** nel menu **Inserisci** o **File**. Se non si è sicuri della compatibilità del programma utilizzato oppure non si conosce esattamente il comando identificativo, consultare la Guida in linea o la documentazione del programma.

Avviare la scansione dal programma compatibile con WIA. Per informazioni sui comandi da utilizzare e la procedura da seguire, consultare la Guida in linea o la documentazione del programma.

### Modifica di un originale acquisito tramite scansione

Le immagini acquisite tramite scansione possono essere modificate utilizzando il Software HP Photosmart. È inoltre possibile modificare un documento acquisito tramite scansione utilizzando il software OCR (Optical Character Recognition).

#### Modifica di una foto o di una figura acquisita tramite scansione

È possibile modificare una foto o una figura acquisita tramite scansione utilizzando il Software HP Photosmart. Questo software consente di regolare luminosità, contrasto, saturazione del colore e altre funzioni. Utilizzando il Software HP Photosmart è inoltre possibile ruotare le immagini.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea del software HP Photosmart.

## Modifica di un documento acquisto tramite scansione con il software OCR (Optical Character Recognition)

Il software OCR consente di importare il testo acquisito tramite scansione nel programma di elaborazione testi preferito per la modifica. In questo modo è possibile modificare fax, lettere, ritagli di giornale e molti altri tipi di documenti.

È possibile specificare il programma di elaborazione testi da utilizzare per la modifica. Se l'icona del programma di elaborazione testi non è presente o non è attiva, è probabile che nel PC non sia stato installato alcun programma di questo tipo o che il programma non sia stato riconosciuto dal software dello scanner durante l'installazione. Consultare la Guida in linea del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP per informazioni sulle modalità di creazione di un collegamento al programma di elaborazione testi.

Il software OCR non supporta la scansione di testo a colori. Prima di essere inviato al software OCR, il testo a colori viene sempre convertito in bianco e nero. Pertanto tutto il testo del documento finale sarà in bianco e nero, indipendentemente dal colore originale.

A causa della complessità di alcuni programmi di elaborazione testi e della interazione con il dispositivo, a volte è preferibile eseguire la scansione in WordPad, un accessorio di Windows, e successivamente tagliare e incollare il testo nel programma di elaborazione testi preferito.

## Modifica delle impostazioni di scansione

#### Per modificare le impostazioni di scansione

- HP Device Manager (Mac OS): avviare HP Device Manager, fare clic su Informazioni e impostazioni, quindi selezionare Preferenze di scansione dall'elenco a discesa.
- Windows: aprire il software del dispositivo, selezionare Impostazioni e Impostazioni e preferenze di scansione, quindi apportare le modifiche desiderate alle opzioni disponibili.

## Annullamento di una scansione

▲ Premere il **Pulsante di annullamento** sul pannello di controllo.

## 7 Utilizzo di dispositivi di memoria (solo su alcuni modelli)

Il dispositivo è dotato di un lettore di schede di memoria in grado di leggere numerosi tipi di schede di memoria per fotocamere digitali. È possibile utilizzare il dispositivo per salvare le foto contenute nelle schede di memoria. È inoltre possibile stampare un'anteprima che contiene le miniature delle foto memorizzate sulla scheda.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Inserimento di una scheda di memoria
- <u>Collegamento di una fotocamera digitale</u>
- <u>Collegamento a una periferica di memorizzazione</u>
- Visualizzazione delle foto
- <u>Stampa delle foto dal pannello di controllo</u>
- Salvataggio delle foto nel computer

### Inserimento di una scheda di memoria

Se per la memorizzazione delle foto nella fotocamera digitale si utilizza una scheda di memoria, è possibile installare la scheda di memoria nel dispositivo per stampare o salvare le foto.

△ Avvertimento II tentativo di rimozione di una scheda di memoria durante l'accesso, potrà danneggiare i file contenuti. La scheda di memoria può essere rimossa solo se l'indicatore luminoso non lampeggia. Inoltre, non inserire più di una scheda di memoria alla volta, in quanto anche in questo caso si potrebbero danneggiare i file contenuti.

Il dispositivo supporta le schede di memoria descritte di seguito. Ogni tipo di scheda di memoria può essere inserita solo nell'alloggiamento appropriato per quella scheda.



1	CompactFlash (tipo I e II)
2	Secure Digital, MultimediaCard (MMC), Secure MMC

(continua)

3	xD
4	Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Duo e Memory Stick Pro
5	Porta USB (Universal Serial Bus) anteriore (abilitata per PictBridge)

#### Per inserire una scheda di memoria

- 1. Ruotare la scheda di memoria in modo che l'etichetta sia rivolta a sinistra e i contatti siano rivolti verso il dispositivo.
- 2. Inserire la scheda nell'alloggiamento corrispondente.



### Collegamento di una fotocamera digitale

La porta USB anteriore, abilitata per PictBridge, si trova sotto gli alloggiamenti delle schede di memoria.



Nota Se la periferica USB utilizzata non può essere collegata a questa porta a causa delle dimensioni o se il connettore è più piccolo di 11 millimetri, per stabilire il collegamento sarà necessario acquistare una prolunga USB.

Le foto selezionate dalla fotocamera corrispondono alle foto contrassegnate per la stampa tramite la fotocamera digitale. A seconda del modello, la fotocamera è in grado di identificare il layout di pagina, il numero di copie, la rotazione e altre impostazioni di stampa definite.

Il dispositivo supporta due formati standard, PictBridge e DPOF (Digital Print Order Format) 1.1, pertanto non è necessario selezionare nuovamente le foto da stampare.

- Lo standard PictBridge salva le istruzioni di stampa sulla fotocamera. Per poter stampare le foto utilizzando PictBridge, è necessario attivare la modalità PictBridge nella fotocamera, quindi collegare la fotocamera alla porta USB anteriore del dispositivo con un cavo USB.
- Lo standard **DPOF** salva le istruzioni di stampa nella scheda di memoria sotto forma di file. Per stampare le foto da un file DPOF è necessario rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nell'alloggiamento appropriato del dispositivo.

Quando si stampano le foto selezionate nella fotocamera, le impostazioni di stampa del dispositivo non sono valide. In effetti le impostazioni relative al layout di pagina e al numero di copie di PictBridge o DPOF sostituiscono le impostazioni corrispondenti del dispositivo.

Nota Non tutte le fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto per la stampa. Consultare la documentazione fornita con la fotocamera digitale per verificare se la fotocamera supporta lo standard PictBridge o il formato file DPOF 1.1.

## Per stampare le foto selezionate nella fotocamera utilizzando lo standard PictBridge

- 1. Collegare la fotocamera digitale alla porta USB anteriore del dispositivo utilizzando il cavo USB fornito con la fotocamera.
- 2. Accendere la fotocamera e accertarsi che si trovi in modalità PictBridge.
  - Nota Consultare la documentazione fornita con la fotocamera per informazioni su come cambiare la modalità USB in PictBridge. Fotocamere diverse potrebbero utilizzare termini diversi per descrivere la modalità PictBridge. Ad esempio, alcune fotocamere hanno un'impostazione fotocamera digitale e un'impostazione unità disco. In questo caso, l'impostazione fotocamera digitale corrisponde alla modalità PictBridge.

#### Per stampare le foto selezionate nella fotocamera utilizzando lo standard DPOF

- 1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo.
- 2. Quando richiesto, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - Premere **OK** per stampare tutte le fotografie contrassegnate DPOF. Il dispositivo stampa tutte le fotografie contrassegnate DPOF.
  - Premere i tasti freccia per evidenziare **No**, quindi premere **OK**. La stampa DPOF non viene eseguita.

### Collegamento a una periferica di memorizzazione

È possibile collegare una periferica di memorizzazione, ad esempio un'unità keychain, un disco rigido portatile o una fotocamera digitale in modalità di memorizzazione alla

porta USB anteriore. La porta USB anteriore si trova sotto gli alloggiamenti delle schede di memoria.



Nota È possibile collegare fotocamere digitali in modalità di memorizzazione alla porta USB anteriore. Il dispositivo considera le fotocamere in questa modalità come normali periferiche di memorizzazione. In questa sezione le fotocamere digitali in modalità di memorizzazione verranno definite semplicemente periferiche di memorizzazione.

Se la periferica USB utilizzata non può essere collegata a questa porta a causa delle dimensioni o se il connettore è più piccolo di 11 millimetri, per stabilire il collegamento sarà necessario acquistare una prolunga USB. Per ulteriori informazioni sui dispositivi USB supportati, vedere <u>Periferiche supportate</u>.

Consultare la documentazione fornita con la fotocamera per informazioni su come cambiare la modalità USB in modalità di memorizzazione. Fotocamere diverse potrebbero utilizzare termini diversi per descrivere la modalità di memorizzazione. Ad esempio, alcune fotocamere hanno un'impostazione **fotocamera digitale** e un'impostazione **unità disco**. In questo caso, l'impostazione **unità disco** corrisponde alla modalità di memorizzazione. Se la modalità di memorizzazione della fotocamera non funziona, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware della fotocamera. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con la fotocamera.

Una volta collegata la periferica di memorizzazione, è possibile utilizzare i file che vi sono contenuti per eseguire le operazioni seguenti:

- Trasferire i file sul computer
- Visualizzare le foto (solo sul display a colori)
- Modificare le foto utilizzando il pannello di controllo (solo display a colori)
- Stampare le foto
- Avvertimento Non tentare mai di scollegare un'unità di memorizzazione durante l'accesso perché tale operazione potrebbe danneggiare i file presenti sull'unità. È possibile rimuovere un'unità di memorizzazione solo quando la spia di stato accanto agli alloggiamenti per schede di memoria non lampeggia.

## Visualizzazione delle foto

È possibile visualizzare le foto sul display a colori del dispositivo. Le foto possono essere visualizzate anche tramite il Software HP Photosmart.

#### Visualizzazione delle foto (solo modelli con display a colori)

È possibile visualizzare e selezionare le foto sul display a colori del dispositivo.

#### Per visualizzare una foto

- 1. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo oppure collegare una periferica di memorizzazione alla porta USB anteriore.
- Premere Menu Foto.
   Viene visualizzato il menu Photosmart Express. Per impostazione predefinita, la voce Visualizza e stampa è evidenziata.
- Premere i tasti freccia finché la foto desiderata non verrà visualizzata sul display a colori.

☆ Suggerimento È possibile tenere premuti i tasti freccia per scorrere velocemente tutte le foto.

#### Visualizzazione delle foto utilizzando il computer

È anche possibile visualizzare e modificare le foto usando il Software HP Photosmart fornito con il dispositivo.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea del software HP Photosmart.

## Stampa delle foto dal pannello di controllo

Il dispositivo consente di stampare le foto direttamente dalla scheda di memoria o dalla periferica di memorizzazione senza trasferire preventivamente i file a un computer. È possibile stampare foto senza bordo (una per foglio di carta) oppure stampare più foto su un solo foglio di carta.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Stampa delle foto utilizzando l'anteprima</u>
- Stampa di foto panoramiche
- <u>Stampa di foto passaporto</u>
- Stampa di foto di file video

#### Stampa delle foto utilizzando l'anteprima

L'anteprima consente di selezionare e stampare le foto direttamente da una scheda di memoria o da una periferica di memorizzazione in maniera semplice e pratica senza utilizzare un computer. L'anteprima, che può essere costituita da diverse pagine, mostra le miniature delle foto presenti nella scheda di memoria. Sotto ogni miniatura vengono visualizzati il nome file, il numero di indice e la data.

Le anteprime costituiscono un modo veloce per creare un catalogo stampato delle foto.



Nota Dal dispositivo è possibile accedere solo ai file immagine di tipo JPEG e TIFF. Per stampare altri tipi di file, trasferire i file dalla scheda di memoria o dalla periferica di memorizzazione al computer e utilizzare il Software HP Photosmart.

La procedura di stampa delle foto da un'anteprima consta di tre fasi:

- Stampa di un'anteprima delle foto contenute nella scheda di memoria o nella periferica di memorizzazione
- Completamento dell'anteprima
- Scansione dell'anteprima

#### Per stampare un'anteprima

- 1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo o collegare una periferica di memorizzazione alla porta USB anteriore.
- 2. Scegliere il display adeguato.

#### Per i modelli con display a colori

- a. Premere il pulsante **Menu Foto**, quindi selezionare **Visualizza e stampa**. Quando si preme **OK**, la foto più recente viene visualizzata nel display.
- b. Premere OK per visualizzare il Menu Stampa.
- c. Premere i tasti freccia per selezionare Progetti.
- d. Premere i tasti freccia per selezionare Anteprima.
- e. Premere i tasti freccia per selezionare Stampa anteprima, quindi premere OK.
- f. Premere i tasti freccia per selezionare le opzioni Formati carta e Tipo carta appropriate.

#### Per i modelli con display a due righe

- Premere il pulsante Menu Foto.
   Un messaggio indica il numero di file rinvenuti nella scheda o nella periferica di memorizzazione.
- b. Premere il pulsante **Anteprima**, quindi premere i tasti freccia per selezionare **Stampa** e infine premere **OK**.

#### Per completare un'anteprima

- Selezionare le foto da stampare utilizzando una penna nera o una matita per riempire i cerchietti situati sotto le immagini in miniatura dell'anteprima. Se si desidera stampare più di una copia di una foto, riempire il secondo o il terzo cerchietto. È possibile stampare fino a tre copie di ogni foto selezionata.
  - ☆ Suggerimento Se si desidera stampare tutte le foto della scheda di memoria, riempire il cerchietto Seleziona tutte le foto situato sotto le opzioni di layout al punto 2 dell'anteprima. Verrà stampata una copia di ogni foto.
- 2. Selezionare uno stile di layout riempiendo un cerchietto al punto 2 dell'anteprima.



- Nota Se le impostazioni di stampa dell'anteprima non sono soddisfacenti, è possibile stampare le foto direttamente dal pannello di controllo.
- **3.** (Facoltativo) Se si desidera stampare la data e l'ora sulle foto, riempire il cerchietto **Indicatore data** situato sotto le opzioni di layout al punto 2 dell'anteprima.

#### Per eseguire la scansione dell'anteprima completata

 Caricare l'anteprima con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Accertarsi che i lati dell'anteprima tocchino i bordi destro e anteriore. Chiudere il coperchio.



- Quando si esegue la scansione dell'anteprima, verificare che nel dispositivo sia ancora inserita la stessa scheda di memoria o la stessa periferica di memorizzazione utilizzata per stampare l'anteprima.
- 3. Accertarsi di avere caricato i supporti fotografici nel dispositivo.

- 4. Premere il pulsante Menu Foto.
- 5. Scegliere il display adeguato.

#### Per i modelli con display a colori

- a. Premere i tasti freccia per selezionare Visualizza e stampa, quindi premere OK.
- b. Premere i tasti freccia per selezionare Progetti, quindi selezionare Anteprima.
- c. Premere i tasti freccia per selezionare **Scansione anteprima**, quindi premere **OK**.
- d. Quando richiesto, selezionare il formato e il tipo di carta, quindi premere OK.

#### Per i modelli con display a due righe

▲ Premere il pulsante **Anteprima**, quindi premere i tasti freccia per selezionare **Scansione** e infine premere **OK**.

Il dispositivo esegue la scansione dell'anteprima e stampa le foto selezionate.

#### Stampa di foto panoramiche

Il dispositivo consente di selezionare più foto panoramiche dalla scheda di memoria o dal dispositivo di memorizzazione e di stamparle.

Nota Il dispositivo non è in grado di unire più foto per creare una foto panoramica, per questa operazione è necessario utilizzare un'altra applicazione software, ad esempio il software HP Photosmart.

#### Per stampare una foto panoramica

- 1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo o collegare una periferica di memorizzazione alla porta USB anteriore.
- Premere Menu Foto.
   Viene visualizzato il menu Photosmart Express. Per impostazione predefinita, la voce Visualizza e stampa è evidenziata.
- Premere OK per selezionare Visualizza e stampa.
   Quando si preme OK, la foto più recente viene visualizzata nel display.
- **4.** Premere i tasti freccia per scorrere le foto presenti nella scheda di memoria o nella periferica di memorizzazione.
- 5. Quando viene visualizzata la foto che si desidera stampare, premere OK. Viene visualizzato il menu **Stampa**.
- 6. Premere i tasti freccia per evidenziare **Progetti**, quindi premere **OK**. Viene visualizzato il menu **Progetti**.
- 7. Premere i tasti freccia per evidenziare Stampa panoramica, quindi premere OK.
- Quando viene richiesto, caricare un foglio per foto panoramiche formato 10 x 30 cm nel vassoio di alimentazione, quindi premere OK.
   Quando si preme OK, la foto selezionata viene visualizzata di nuovo.

**9.** (Facoltativo) Modificare le impostazioni di stampa oppure selezionare ulteriori foto da stampare.

#### Per stampare più di una copia della foto selezionata

- a. Premere **OK** per visualizzare il menu di selezione.
- b. Premere i tasti freccia per evidenziare Numero di copie, quindi premere OK.
- c. Premere i tasti freccia per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi premere **OK**.

#### Per modificare la foto selezionata prima della stampa

- a. Premere **OK** per visualizzare il menu di selezione.
- b. Premere i tasti freccia per evidenziare Modifica, quindi premere OK.

#### Per selezionare ulteriori foto da stampare

- a. Premere i tasti freccia per scorrere le foto presenti nella scheda di memoria o nella periferica di memorizzazione.
- b. Quando viene visualizzata la foto che si desidera stampare, premere OK.
- c. Premere OK per selezionare Seleziona per la stampa.
- d. Ripetere le operazioni descritte per ogni foto da stampare.
- **10.** Al termine della modifica delle impostazioni di stampa e della selezione delle foto, premere **OK** per visualizzare il menu di selezione.
- **11.** Premere i tasti freccia per evidenziare **Selezione completata**, quindi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata **Riepilogo lavori di stampa**.
- 12. Premere i tasti freccia per evidenziare una delle opzioni seguenti, quindi premere OK.

Opzioni di stampa	Consente di specificare manualmente il tipo di carta su cui stampare e se si desidera che le foto presentino la data e l'ora. Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Indicatore data</b> è impostata
	su <b>Inattivo</b> . Se necessario, è possibile modificare i valori predefiniti di queste opzioni utilizzando <b>Imp. nuovi pred.</b> .
Anteprima di stampa (solo display a colori)	Visualizza un'anteprima della pagina stampata. In questo modo è possibile verificare le impostazioni globali prima di stampare, evitando di sprecare carta e inchiostro in caso di errore.
Stampa ora	Stampa le foto con il formato e il layout selezionati.

#### Stampa di foto passaporto

È possibile stampare foto formato passaporto da una scheda di memoria o da una periferica di memorizzazione. Per eventuali quesiti sull'utilizzo e le limitazioni delle foto passaporto, rivolgersi a un'agenzia di servizi passaporti locale.
### Per stampare foto passaporto

- Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo o collegare una periferica di memorizzazione alla porta USB anteriore.
   Viene visualizzato il menu Photosmart Express. Per impostazione predefinita, la voce Visualizza e stampa è evidenziata.
- Premere OK per selezionare Visualizza e stampa. Quando si preme OK, la foto più recente viene visualizzata nel display.
- **3.** Premere i tasti freccia per scorrere le foto presenti nella scheda di memoria o nella periferica di memorizzazione.
- **4.** Quando viene visualizzata la foto che si desidera stampare, premere **OK**. Viene visualizzato il menu **Stampa**.
- 5. Premere i tasti freccia per evidenziare **Progetti**, quindi premere **OK**. Viene visualizzato il menu **Progetti**.
- 6. Premere i tasti freccia per evidenziare Foto passaporto, quindi premere OK.
- Premere i tasti freccia per evidenziare il formato desiderato, quindi premere OK. Quando si preme OK, la foto selezionata viene visualizzata di nuovo.
- **8.** (Facoltativo) Modificare le impostazioni di stampa oppure selezionare ulteriori foto da stampare.

# Per stampare più di una copia della foto selezionata

- a. Premere **OK** per visualizzare il menu di selezione.
- b. Premere i tasti freccia per evidenziare Numero di copie, quindi premere OK.
- c. Premere i tasti freccia per aumentare o diminuire il numero di copie, quindi premere **OK**.

## Per modificare la foto selezionata prima della stampa

- **a**. Premere **OK** per visualizzare il menu di selezione.
- b. Premere i tasti freccia per evidenziare Modifica, quindi premere OK.

## Per selezionare ulteriori foto da stampare

- **a**. Premere i tasti freccia per scorrere le foto presenti nella scheda di memoria o nella periferica di memorizzazione.
- **b**. Quando viene visualizzata la foto che si desidera stampare, premere **OK**.
- c. Premere OK per selezionare Seleziona per la stampa.
- d. Ripetere le operazioni descritte per ogni foto da stampare.
- **9.** Al termine della modifica delle impostazioni di stampa e della selezione delle foto, premere **OK** per visualizzare il menu di selezione.
- **10.** Premere i tasti freccia per evidenziare **Selezione completata**, quindi premere **OK**. Viene visualizzata la schermata **Riepilogo lavori di stampa**.
- 11. Premere i tasti freccia per evidenziare una delle opzioni seguenti, quindi premere OK.

Opzioni di	Consente di specificare manualmente il tipo di carta su cui stampare
stampa	e se si desidera che le foto presentino la data e l'ora.

	Per impostazione predefinita, l'opzione <b>Tipo carta</b> è impostata su <b>Carta normale</b> e l'opzione <b>Indicatore data</b> è impostata su <b>Inattivo</b> . Se necessario, è possibile modificare i valori predefiniti di queste opzioni utilizzando <b>Imp. nuovi pred</b>
Anteprima di stampa (solo display a colori)	Visualizza un'anteprima della pagina stampata. In questo modo è possibile verificare le impostazioni globali prima di stampare, evitando di sprecare carta e inchiostro in caso di errore.
Stampa ora	Stampa le foto con il formato e il layout selezionati.

### Stampa di foto di file video

È possibile utilizzare l'opzione **Stampa azione video** per stampare una sequenza di foto da un file video su una scheda di memoria o su una periferica di memorizzazione. Questa opzione stampa nove fotogrammi di un video su un foglio nell'ordine in cui appaiono nel video. I fotogrammi vengono selezionati automaticamente dal dispositivo.

#### Per creare stampe di un file video

- Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo o collegare una periferica di memorizzazione alla porta USB anteriore.
   Viene visualizzato il menu Photosmart Express. Per impostazione predefinita, la voce Visualizza e stampa è evidenziata.
- Premere OK per selezionare Visualizza e stampa.
   Quando si preme OK, la foto più recente viene visualizzata nel display.
- **3.** Premere i tasti freccia per scorrere le foto e i video presenti nella scheda di memoria o nel dispositivo di memorizzazione.
- **4.** Quando viene visualizzato il video che si desidera stampare, premere **OK**. Viene visualizzato il menu **Stampa**.
- 5. Premere i tasti freccia per evidenziare **Progetti**, quindi premere **OK**. Viene visualizzato il menu **Progetti**.
- 6. Premere i tasti freccia per evidenziare Stampa azione video, quindi premere OK.
- 7. Premere i tasti freccia per evidenziare il formato desiderato, quindi premere OK.
- Premere i tasti freccia per evidenziare il tipo di carta per la stampa, quindi premere OK.
- 9. Viene nuovamente visualizzato il video, premere OK per continuare.
- 10. (Opzionale) Modificare il video o stampare il video.

#### Per modificare la foto selezionata prima della stampa

- a. Premere OK per visualizzare il menu di selezione.
- b. Premere i tasti freccia per evidenziare Modifica, quindi premere OK.

#### Per stampare ora

▲ Selezionare Stampa ora, quindi premere OK.

# Salvataggio delle foto nel computer

Le foto scattate con la fotocamera digitale possono essere stampate immediatamente oppure essere salvate nel computer. Nel caso si desideri salvarle nel computer, rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nell'alloggiamento appropriato del dispositivo.

È inoltre possibile salvare le foto da una periferica di memorizzazione, ad esempio una fotocamera digitale o un'unità keychain, collegandola alla porta USB anteriore del dispositivo.

#### Per salvare le foto

- 1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento appropriato del dispositivo o collegare una periferica di memorizzazione alla porta USB anteriore.
- 2. Premere Menu Foto.
- 3. Scegliere il display adeguato.

### Per i modelli con display a colori

- a. Premere i tasti freccia e selezionare Salva.
- **b**. Premere i tasti freccia e selezionare **Trasferisci al computer**, quindi selezionare il nome del computer.
- c. Attenersi alla procedura visualizzata per salvare le foto sul computer.

### Per i modelli con display a due righe

- a. Premere i tasti freccia e selezionare Trasferisci foto, quindi premere OK.
- b. Premere i tasti freccia e selezionare Sì.
- c. Premere i tasti freccia e selezionare **Trasferisci al computer**, quindi selezionare il nome del computer.
- d. Attenersi alla procedura visualizzata per salvare le foto sul computer.

# 8 Fax (solo su alcuni modelli)

Il dispositivo consente di inviare e ricevere fax sia in bianco e nero che a colori. Per inviare i fax in modo facile e veloce a numeri utilizzati di frequente, è possibile pianificare l'invio differito e configurare le selezioni rapide. Dal pannello di controllo è inoltre possibile impostare un certo numero di opzioni fax, ad esempio la risoluzione e la regolazione del contrasto dei fax inviati.

Se il dispositivo è collegato direttamente a un computer, è possibile utilizzare il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP per eseguire le procedure fax non disponibili nel pannello di controllo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP, vedere <u>Utilizzo del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP</u>.

Nota Prima di inviare il fax, accertarsi di avere configurato correttamente il dispositivo per l'invio di fax. È possibile che questa operazione sia stata già effettuata come parte della configurazione iniziale utilizzando il pannello di controllo o il software fornito con il dispositivo. Per verificare se il fax è impostato correttamente è possibile eseguire il test della configurazione del fax dal pannello di controllo. Per eseguire il test del fax, premere Imposta, selezionare Strumenti, selezionare Esegui test fax quindi premere OK.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Invio di un fax
- Ricezione di un fax
- Modifica delle impostazioni fax
- Trasmissione di fax tramite Internet
- <u>Test della configurazione del fax</u>
- Uso di rapporti
- Annullamento di un fax

# Invio di un fax

È possibile inviare un fax in vari modi. Utilizzando il pannello di controllo, è possibile inviare un fax in bianco e nero o a colori. È inoltre possibile inviare un fax manualmente da un telefono collegato. Ciò consente di parlare con il destinatario prima di inviare il fax.

## Invio di un fax standard

Utilizzando il pannello di controllo, è possibile inviare con facilità un fax in bianco e nero di una o più pagine.

Nota Se si desidera una conferma stampata per i fax inviati correttamente, attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax.

Suggerimento È inoltre possibile inviare un fax manualmente da un telefono o tramite il controllo selezione. Queste funzioni consentono di controllare la velocità di composizione. Inoltre, sono utili se si desidera utilizzare una scheda telefonica per l'addebito della chiamata ed è necessario rispondere alle richieste a toni durante la selezione.

#### Per inviare un fax standard dal pannello di controllo

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei supporti.
  - Nota Quando si invia un fax di più pagine è necessario caricare gli originali nel vassoio dell'alimentatore documenti. Non è possibile inviare un fax di più pagine dal vetro.
- Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico, premere Pulsante di selezione rapida o un pulsante di selezione rapida a tocco singolo per scegliere una selezione rapida oppure premere Richiama/Pausa per ricomporre l'ultimo numero selezionato.
  - Suggerimento Per inserire una pausa durante la composizione del numero di fax, premere il pulsante Richiama/Pausa o il pulsante Simboli (\*) ripetutamente fino a visualizzare un trattino (-) sul display.
- 3. Premere AVVIO FAX Nero o AVVIO FAX Colore.
  - Se rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico documenti, il dispositivo invia il documento al numero specificato.
  - Se il dispositivo non rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico documenti, viene visualizzato il messaggio Fax dalla superficie di scansione?. Verificare che l'originale sia caricato sul vetro con il lato stampato rivolto verso il basso, quindi selezionare Sì.
  - Suggerimento Se il destinatario rileva dei problemi in merito alla qualità del fax che è stato inviato, è possibile tentare di modificare la risoluzione o il contrasto del fax.

## Invio manuale di un fax da un telefono

Se si preferisce utilizzare il tastierino del telefono invece di quello del pannello di controllo del dispositivo, è possibile inviare un fax da un telefono collegato alla stessa linea telefonica. In questo caso è sufficiente inserire un telefono nella porta 2–EXT situata sul retro del dispositivo. Quando si invia un fax manualmente, è possibile avvertire il segnale di linea, le richieste del telefono o altri segnali acustici tramite il ricevitore del telefono. Ciò facilita l'uso di una scheda telefonica per inviare un fax.

A seconda delle impostazioni della macchina fax del destinatario, il destinatario può rispondere al telefono oppure la chiamata può essere presa dalla macchina fax. Se al telefono risponde una persona, è possibile parlare con il destinatario prima di inviare il fax. Se a rispondere alla chiamata è la macchina fax, è possibile inviare il fax

direttamente alla macchina fax quando si avvertono i toni del fax dalla macchina fax del destinatario.

#### Per inviare manualmente un fax da un telefono

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei supporti.
  - Nota Questa funzione non è supportata quando si caricano gli originali sul vetro. È necessario caricare gli originali nel vassoio dell'alimentatore documenti.
- 2. Digitare il numero tramite il tastierino del telefono collegato al dispositivo.
  - Nota Non utilizzare il tastierino del pannello di controllo del dispositivo durante l'invio manuale di un fax. È necessario utilizzare il tastierino del telefono per digitare il numero del destinatario.
- 3. Se il destinatario risponde alla chiamata, è possibile iniziare una conversazione prima di inviare il fax.
  - Nota Se a rispondere alla chiamata è la macchina fax, è possibile sentire i toni del fax dalla macchina fax del destinatario. Procedere con il passo successivo per trasmettere il fax.
- 4. Quando si è pronti all'invio del fax, premere AVVIO FAX Nero o AVVIO FAX Colore.
  - Nota Se richiesto, selezionare Invia fax, quindi premere di nuovo AVVIO FAX Nero o AVVIO FAX Colore.

Se si stava parlando con il destinatario prima di inviare il fax, informarlo di premere **Avvio** sull'apparecchio dopo aver avvertito i toni fax.

Durante la trasmissione del fax, la linea telefonica è muta. A questo punto, è possibile riagganciare il telefono. Se si desidera continuare a parlare con il destinatario, rimanere in linea fino al completamento della trasmissione del fax.

## Invio di un fax tramite il controllo selezione

Il controllo selezione consente la selezione di un numero dal pannello di controllo allo stesso modo di un telefono normale. Quando si invia un fax mediante il controllo selezione, è possibile avvertire il segnale di linea, le richieste del telefono o altri segnali acustici tramite gli altoparlanti del dispositivo. Ciò consente di rispondere alle richieste durante la selezione e di controllare la velocità di selezione.

- Suggerimento Se non si immette il PIN della scheda telefonica con sufficiente rapidità, il dispositivo potrebbe iniziare troppo presto l'invio dei toni del fax impedendo il riconoscimento del PIN da parte della scheda telefonica. In questo caso sarà possibile creare una voce di selezione rapida con il PIN della scheda telefonica.
- Nota Accertarsi che il volume sia attivato, altrimenti non è possibile avvertire il segnale di linea.

### Per inviare un fax tramite il controllo selezione dal pannello di controllo

- 1. Caricare gli originali. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei supporti.
  - Nota Quando si invia un fax di più pagine è necessario caricare gli originali con il lato stampato rivolto verso l'alto nel vassoio dell'alimentatore documenti. Non è possibile inviare un fax di più pagine dal vetro. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 2. Premere AVVIO FAX Nero o AVVIO FAX Colore.
  - Se la periferica rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico documenti, si avvertirà il segnale di linea.
  - Se il dispositivo non rileva un originale caricato nell'alimentatore automatico documenti, viene visualizzato il messaggio Fax dalla superficie di scansione?. Verificare che l'originale sia caricato sul vetro, quindi selezionare Sì.
- **3.** Quando si avverte il segnale di linea, immettere il numero tramite il tastierino sul pannello di controllo.
- 4. Attenersi alle eventuali richieste formulate in linea.
  - Suggerimento Se si utilizza una scheda telefonica per l'invio di un fax e il PIN è stato memorizzato come selezione rapida, quando viene richiesto di immettere il PIN, premere Pulsante di selezione rapida o un pulsante di selezione rapida per selezionare la voce di selezione rapida dove è memorizzato il PIN.

Il fax viene inviato alla risposta dell'apparecchio fax ricevente.

# Invio di un fax con l'opzione di trasmissione a più destinatari (solo per modelli con display a colori)

È possibile inviare un fax a più destinatari senza impostare preventivamente una selezione rapida di gruppo.

Nota L'elenco di destinatari specificato per l'invio del fax non viene salvato e funziona solo per l'invio di fax in bianco e nero. Se si prevede di inviare altri fax allo stesso elenco di destinatari, è necessario creare un elenco per una selezione rapida di gruppo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Impostazione di singoli numeri</u> di fax o di gruppi di numeri di fax come voci di selezione rapida.

#### Per inviare un fax a più destinatari dal pannello di controllo

- 1. Premere Menu Fax e selezionare Trasmetti fax.
- 2. Immettere un numero di fax utilizzando il tastierino oppure premere i tasti freccia per accedere alle selezioni rapide.

Nota Si possono aggiungere fino a 20 numeri di fax individuali.

3. Premere AVVIO FAX Nero.

- Quando richiesto, caricare gli originali con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo superiore in avanti al centro del vassoio dell'alimentatore documenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.
- 5. Premere nuovamente AVVIO FAX Nero.

# Ricezione di un fax

È possibile ricevere i fax in modalità automatica o manuale. Se si disattiva l'opzione **Risposta automatica**, la ricezione dei fax può avvenire solo in modalità manuale. Se si attiva l'opzione **Risposta automatica** (impostazione predefinita), il dispositivo risponderà automaticamente alle chiamate in arrivo e riceverà i fax dopo il numero di squilli specificato dall'impostazione **Squilli prima di rispondere**. L'impostazione predefinita per **Squilli prima di rispondere** è di cinque squilli.

Se si riceve un fax in formato Legal e il dispositivo non è configurato per utilizzare carta di questo formato, le dimensioni del fax verranno adattate al formato della carta attualmente caricata. Se la funzione **Riduzione automatica** è stata disattivata, il dispositivo stamperà il fax su due pagine.

## Ricezione manuale di un fax

Durante le conversazioni telefoniche, l'interlocutore può inviare un fax durante la connessione. Questa funzione è conosciuta come invio manuale dei fax. Seguire le istruzioni di questa sezione per ricevere un fax manualmente.

È possibile ricevere manualmente fax da un telefono con le seguenti caratteristiche:

- Collegato direttamente al dispositivo (sulla porta 2-EXT)
- · Collegato alla stessa linea telefonica, ma non collegato direttamente al dispositivo

#### Per ricevere manualmente un fax

- 1. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso e che il vassoio di alimentazione contenga la carta.
- 2. Rimuovere gli originali dal vassoio dell'alimentatore documenti.
- 3. Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su un valore elevato in modo da poter di rispondere alla chiamata in arrivo prima che risponda il dispositivo. In alternativa, disattivare l'opzione Risposta automatica in modo che il dispositivo non risponda automaticamente alle chiamate in arrivo.
- **4.** Se si è al telefono con la persona che invia il fax, chiederle di premere **Avvio** sull'apparecchio fax.
- **5.** Se si avvertono i toni fax dell'apparecchio fax di origine, effettuare le seguenti operazioni:
  - a. Premere AVVIO FAX Nero o AVVIO FAX Colore sul pannello di controllo.
  - b. Quando richiesto, selezionare Ricezione fax.
  - **c**. Quando il dispositivo inizia a ricevere il fax, è possibile riagganciare il telefono o restare in linea. Durante la trasmissione del fax, la linea telefonica è muta.

# Impostazione della ricezione con backup dei fax

A seconda delle preferenze e dei requisiti di sicurezza, è possibile impostare il dispositivo per memorizzare tutti i fax ricevuti, solo quelli ricevuti in condizione di errore o nessuno dei fax ricevuti.

Sono disponibili le seguenti modalità Ricezione con backup dei fax:

Accesa	L'impostazione predefinita. Quando l'opzione <b>Ricezione con backup</b> <b>dei fax</b> è impostata su <b>Accesa</b> , il dispositivo memorizza tutti i fax ricevuti. Ciò consente di ristampare gli ultimi otto fax stampati, se sono ancora presenti in memoria.		
	Nota Quando la memoria del dispositivo è insufficiente, alla ricezione di nuovi fax i fax meno recenti vengono sovrascritti. Se la memoria è piena di fax non stampati, il dispositivo non risponde più alle chiamate fax in arrivo.		
	<b>Nota</b> Se si riceve un fax di dimensioni eccessive, ad esempio una foto a colori con molti dettagli, è possibile che non possa essere memorizzato a causa delle limitazioni della memoria.		
Solo in caso di errore	Indica al dispositivo di memorizzare i fax solo se si verifica una condizione di errore che impedisce di stamparli (ad esempio, la condizione di carta esaurita). Il dispositivo continua a memorizzare i fax in arrivo finché dispone di spazio nella memoria. Quando la memoria è piena, il dispositivo non risponde più alle chiamate fax in arrivo. Una volta risolta la condizione di errore, i fax memorizzati vengono stampati automaticamente ed eliminati dalla memoria.		
Inattivo	I fax non vengono mai memorizzati. Ad esempio, potrebbe essere necessario disattivare <b>Ricezione con backup dei fax</b> per motivi di sicurezza. Se si verifica una condizione di errore che impedisce al dispositivo di stampare (ad esempio, la condizione di carta esaurita), il dispositivo non risponde più alle chiamate fax in arrivo.		

Nota Se l'opzione Ricezione con backup dei fax è attivata e si spegne il dispositivo, tutti i fax archiviati in memoria, compresi quelli non stampati ricevuti mentre il dispositivo si trovava in una condizione di errore, vengono eliminati. Sarà pertanto necessario contattare i mittenti per richiedere l'invio dei fax non stampati. Per un elenco dei fax ricevuti, stampare il Registro fax. Il Registro fax non viene eliminato quando si spegne il dispositivo.

#### Per impostare la ricezione con backup dei fax dal pannello di controllo

- 1. Premere Imposta.
- 2. Selezionare Impostazione fax avanzata, quindi selezionare Ricezione con backup fax.
- 3. Premere il pulsante freccia destra per selezionare Accesa, Solo in caso di errore, o Inattivo.
- 4. Premere OK.

Per impostare la ricezione con backup dei fax mediante il server Web incorporato

▲ Selezionare la scheda Impostazioni, quindi selezionare Fax dal riquadro sinistro, la scheda secondaria Avanzate e infine Attivato nel menu a discesa Ricezione con backup fax.

## Ristampa dei fax ricevuti dalla memoria

Se si imposta la modalità **Ricezione con backup dei fax** su **Accesa**, i fax ricevuti vengono memorizzati indipendentemente dalla presenza di condizioni di errore.

Nota Quando la memoria è piena, la ricezione di nuovi fax comporta la sovrascrittura dei fax meno recenti. Se nessuno dei fax memorizzati è stato stampato, il dispositivo non sarà in grado di ricevere altre chiamate fax finché i fax memorizzati non verranno stampati o eliminati. È inoltre possibile cancellare i fax in memoria per motivi di sicurezza o riservatezza.

A seconda delle dimensioni dei fax in memoria, è possibile ristampare fino a otto dei fax stampati più recentemente, se sono ancora presenti in memoria. Ad esempio, è possibile ristampare i fax se si perde la copia degli ultimi fax stampati.

#### Per ristampare i fax in memoria dal pannello di controllo

- 1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2. Premere Imposta.
- Selezionare Strumenti e quindi Ristampa fax in memoria.
   I fax vengono stampati nell'ordine inverso di ricezione, ossia il fax ricevuto più di recente viene stampato per primo e così via.
- 4. Se si desidera interrompere la ristampa dei fax in memoria, premere il **Pulsante di** annullamento.

## Per eliminare tutti i fax in memoria dal pannello di controllo

- ▲ A seconda del modello di cui si dispone, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - **Display a due righe**: Spegnere il dispositivo premendo il pulsante **Accensione**. Tutti i fax archiviati in memoria vengono eliminati quando si scollega l'alimentazione.
  - Display a colori: Premere Imposta, quindi selezionare Strumenti e Cancella registro fax.

#### Per cancellare i registri fax mediante il server Web incorporato

▲ Selezionare la scheda Impostazioni, quindi selezionare Fax dal riquadro sinistro e la scheda secondaria Opzioni e infine fare clic sul pulsante Cancella sotto l'intestazione Cancella registri fax.

## Inoltro dei fax ad altri numeri

È possibile impostare il dispositivo per l'inoltro dei fax ad altri numeri. Un fax ricevuto con la modalità a colori viene inoltrato in bianco e nero.

Verificare che il numero a cui si inoltra il fax appartenga a una linea funzionante. Inviare un fax di prova per accertarsi che l'apparecchio fax sia in grado di ricevere i fax inoltrati.

### Per inoltrare i fax dal pannello di controllo

- 1. Premere Imposta.
- 2. Selezionare Impostazione fax avanzata, quindi selezionare Inoltro fax solo nero.
- 3. Premere il pulsante freccia destra finché non viene visualizzato A Inoltro o A stampa e inoltro, quindi premere OK.
  - Scegliere **A Inoltro** se si desidera inoltrare il fax a un altro numero senza stampare una copia di backup sul dispositivo.
    - Nota Se non è in grado di inoltrare i fax all'apparecchio designato (ad esempio, se questo non è acceso), il dispositivo stampa il fax. Se il dispositivo è configurato per la stampa automatica dei rapporti di errore per i fax ricevuti, verrà stampato anche un rapporto di errore.
  - Scegliere **A stampa e inoltro** per stampare una copia di backup del fax ricevuto mentre lo si inoltra a un altro numero.
- **4.** Quando richiesto, immettere il numero dell'apparecchio fax a cui verranno inoltrati i fax.
- 5. Quando richiesto, immettere un'ora e una data di avvio e un'ora e data di fine.
- 6. Premere OK.

Sul display del pannello di controllo viene visualizzato **Inoltro fax**. Se l'alimentazione venisse a mancare quando è impostata la funzione **Inoltro fax**, il dispositivo salverà l'impostazione **Inoltro fax** e il numero di telefono. Quando l'alimentazione verrà ripristinata, l'opzione **Inoltro fax** sarà ancora impostata su **Accesa**.

Nota È possibile annullare l'inoltro del fax premendo il Pulsante di annullamento sul pannello di controllo quando viene visualizzato il messaggio Inoltro fax sul display. In alternativa è possibile selezionare Inattivo dal menu Spedizione fax solo nero.

#### Per inoltrare i fax utilizzando il server Web incorporato

- 1. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, selezionare **Fax** dal riquadro sinistro e infine fare clic sulla scheda secondaria **Opzioni**.
- 2. Selezionare Attivo Stampa e inoltra o Attivo Inoltra dal menu a discesa Inoltro fax.
- 3. Digitare un Numero di inoltro fax nella casella, quindi fare clic su Applica.

## Blocco dei numeri di fax indesiderati

Se ci si abbona a un servizio di identificazione del chiamante tramite la propria compagnia telefonica, è possibile bloccare numeri fax specifici in modo che il dispositivo non possa stampare i fax ricevuti da tali numeri. Quando riceve una chiamata fax, il dispositivo confronta il numero con l'elenco dei numeri fax indesiderati e stabilisce se bloccare o meno la chiamata. Se il numero corrisponde a un numero contenuto nell'elenco dei numeri fax bloccati, il fax non viene stampato. Il numero massimo di numeri fax che è possibile bloccare dipende dal modello.

Nota Questa funzione non è supportata in tutti i paesi/regioni. Se non è supportata nel proprio paese/regione, Configurazione Blocco fax indesiderati non appare nel menu Impostazione fax base.

#### Impostare la modalità fax indesiderati

Per impostazione predefinita, la modalità **Blocca fax indesiderati** è **Accesa**. Se non si sottoscrive un servizio ID chiamante tramite il proprio gestore telefonico o non si desidera utilizzare questa funzione, è possibile disattivare questa impostazione.

#### Per impostare la modalità fax indesiderati

- ▲ In alcuni modelli è disponibile il pulsante **Blocca fax indesiderati**. A seconda del modello di cui si dispone, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - Pulsante Blocca fax indesiderati: premere il pulsante Blocco fax indesiderati, selezionare l'opzione Blocca fax indesiderati, quindi selezionare Attivato o Disattivato.
  - Menu del display a colori: premere Imposta, quindi selezionare Impostazioni fax di base, Configurazione Blocco fax indesiderati, Blocca fax indesiderati e infine Attivato o Disattivato.

#### Aggiungere numeri all'elenco fax indesiderati

È possibile aggiungere un numero all'elenco indesiderati in due modi diversi. Selezionando i numeri dalla cronologia ID chiamante o specificando nuovi numeri. I numeri indicati verranno bloccati se la modalità **Blocca fax indesiderati** è impostata su **Accesa**.

#### Per selezionare un numero dell'elenco degli ID chiamante

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Impostazione fax base, quindi premere Configurazione Blocco fax indesiderati.
- 3. Premere Aggiungi a el. indesiderati, quindi premere Seleziona numero.
- Premere il pulsante freccia destra per scorrere i numeri da cui sono stati ricevuti dei fax. Quando viene visualizzato il numero che si desidera bloccare, premere OK per selezionarlo.
- 5. Quando viene visualizzato il messaggio Selezionare un altro?, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per aggiungere un altro numero all'elenco dei numeri fax indesiderati, premere Sì e ripetere le operazioni descritte al punto 4 per ogni numero da bloccare.
  - Se invece non occorre ripetere la procedura, , premere No.

#### Per immettere immettere manualmente un numero da bloccare

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Impostazione fax base, quindi premere Configurazione Blocco fax indesiderati.
- 3. Premere Aggiungi a el. indesiderati, quindi premere Inserisci numero.
- 4. Utilizzare il tastierino per immettere il numero di fax, quindi premere OK. Immettere il numero di fax così come visualizzato sul display del pannello di controllo e non il numero di fax indicato sull'intestazione del fax ricevuto, in quanto questi numeri possono essere differenti.
- 5. Quando viene visualizzato il messaggio **Un altro?**, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - Per aggiungere un altro numero all'elenco dei numeri fax indesiderati, premere Sì e ripetere le operazioni descritte al punto 4 per ogni numero da bloccare.
  - Se invece non occorre ripetere la procedura, premere No.

#### Per immettere i numeri da bloccare mediante il server Web incorporato

▲ Selezionare la scheda Impostazioni, quindi selezionare Fax dal riquadro sinistro e la scheda secondaria Fax bloccato. Immettere i numeri da bloccare nei campi Numero di fax. Fare clic sul pulsante Applica.

### Rimuovere numeri dall'elenco fax indesiderati

Se non si desidera più bloccare un numero, è possibile rimuovere tale numero dall'elenco dei fax indesiderati.

#### Per rimuovere dei numeri dall'elenco dei numeri fax indesiderati

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Impostazione fax base, quindi premere Configurazione Blocco fax indesiderati.
- 3. Premere Rimuovi numero da Elenco indesiderati
- Premere il pulsante freccia destra per scorrere l'elenco dei numeri bloccati. Quando viene visualizzato il numero che si desidera rimuovere, premere OK per selezionarlo.
- 5. Quando viene visualizzato il messaggio Canc. un altro?, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - Per rimuovere un altro numero dall'elenco dei numeri fax indesiderati, premere Sì e ripetere le operazioni descritte al punto 4 per ogni numero da bloccare.
  - Se invece non occorre ripetere la procedura, , premere No.

# Per rimuovere i numeri dall'elenco fax indesiderati mediante il server Web incorporato

▲ Aprire il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per aprire il</u> <u>server Web incorporato</u>. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, quindi selezionare **Fax** dal riquadro sinistro e fare clic sulla scheda secondaria **Blocco fax indesiderati**. Aggiungere o rimuovere i numeri da bloccare nei campi **Numero di fax** e fare clic su **Applica**.

### Visualizzazione dell'elenco dei numeri di fax bloccati

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri di fax bloccati solo dal server Web incorporato, che richiede una connessione di rete.

### Per visualizzare l'elenco dei numeri bloccati mediante il server Web incorporato

▲ Aprire il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per aprire il</u> <u>server Web incorporato</u>. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**, selezionare **Fax** dal riquadro sinistro e infine fare clic sulla scheda secondaria **Blocco fax indesiderati**.

# Modifica delle impostazioni fax

Dopo avere completato la procedura descritta nella Guida introduttiva fornita con il dispositivo, utilizzare la procedura descritta di seguito per modificare le impostazioni iniziali o per configurare nuove opzioni per l'invio dei fax.

# Configurazione dell'intestazione del fax

L'intestazione del fax stampa il nome e il numero fax sul lato superiore di ogni fax inviato. HP consiglia di impostare l'intestazione del fax utilizzando il software installato con il dispositivo. È inoltre possibile impostare l'intestazione fax dal pannello di controllo, come descritto di seguito.

Nota In alcuni paesi/regioni l'intestazione del fax costituisce un requisito obbligatorio.

#### Per impostare o modificare l'intestazione del fax

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Impostazione fax base, quindi premere Intestazione fax.
- **3.** Inserire il proprio nome o il nome della società utilizzando il tastierino numerico, quindi premere **OK**.
- 4. Inserire il numero del fax utilizzando il tastierino numerico, quindi premere OK.

#### Per configurare o modificare l'intestazione fax mediante il server Web incorporato

▲ Selezionare la scheda Impostazione, quindi selezionare Fax dal riquadro sinistro e la scheda secondaria Di base. Specificare il Nome intestazione fax e il Numero di fax. Fare clic sul pulsante Applica.

# Impostazione della modalità di risposta (risposta automatica)

Definendo la modalità di risposta è possibile stabilire se il dispositivo deve rispondere o meno alle chiamate in arrivo.

- Se si desidera che il dispositivo risponda automaticamente alle chiamate fax, attivare l'impostazione Risposta automatica. Il dispositivo risponderà a tutte le chiamate e ai fax in arrivo.
- Disattivare l'impostazione Risposta automatica se si desidera ricevere i fax manualmente. È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo, altrimenti il dispositivo non sarà in grado di ricevere i fax.

# Per impostare la modalità di risposta su manuale o automatica dal pannello di controllo

▲ Premere **Risposta automatica** per accendere o spegnere la spia, secondo la propria impostazione.

Quando la spia **Risposta automatica** è accesa, il dispositivo risponde automaticamente alle chiamate. Quando la spia è spenta, il dispositivo non risponde alle chiamate.

# Per impostare la modalità di risposta su manuale o automatica mediante il server Web incorporato

- 1. Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda **Impostazioni**, selezionare **Fax** nel riquadro sinistro e infine fare clic sulla scheda secondaria **Di base**.
- 2. Selezionare Attivato o Disattivato nel menu a discesa Risposta automatica della sezione Altre impostazioni fax di base.

## Impostazione del numero di squilli prima della risposta

Se si attiva l'opzione **Risposta automatica**, è possibile specificare il numero di squilli che devono essere emessi prima che il dispositivo risponda automaticamente alle chiamate in arrivo.

L'opzione **Squilli prima di rispondere** è importante se si dispone di una segreteria telefonica collegata sulla stessa linea del dispositivo, poiché consente di specificare che la segreteria telefonica deve rispondere prima del dispositivo. Il numero di squilli dopo i quali il dispositivo risponde alle chiamate deve essere maggiore di quello impostato per la segreteria telefonica.

Ad esempio, impostare la segreteria telefonica su un numero di squilli basso e il dispositivo sul numero di squilli massimo. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese o della località di appartenenza. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e il dispositivo controlla la linea. Se rileva toni fax, il dispositivo riceve il fax inviato. Se si tratta di una chiamata vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica.

#### Per impostare il numero di squilli prima della risposta dal pannello di controllo

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Impostazione fax base, quindi premere Squilli prima di rispondere.

- 3. Immettere il numero appropriato di squilli utilizzando il tastierino oppure premere il pulsante freccia destra o sinistra per modificare il numero di squilli.
- 4. Premere OK per accettare l'impostazione.

# Per impostare il numero di squilli prima della risposta mediante il server Web incorporato

- 1. Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda **Impostazioni**, selezionare **Fax** nel riquadro sinistro e infine fare clic sulla scheda secondaria **Di base**.
- 2. Selezionare un numero dal menu a discesa Squilli prima di rispondere nella sezione Altre impostazioni fax di base.

## Modifica del motivo tono risposta per lo squillo diversificato

Molti operatori telefonici offrono una funzione di squillo diversificato che consente di disporre di più numeri di telefono sulla stessa linea. Quando ci si abbona a questo servizio, a ogni numero verrà assegnato un motivo tono risposta diverso. È possibile impostare il dispositivo in modo che risponda alle chiamate in arrivo con uno motivo tono specifico.

Se si collega il dispositivo a una linea in cui è attiva questa funzione, richiedere all'operatore telefonico l'assegnazione di un tipo di squillo per le chiamate vocali e di un altro tipo per le chiamate fax. HP consiglia di richiedere squilli doppi o tripli per un numero fax. Quando rileva il motivo tono specificato, il dispositivo risponde alla chiamata e riceve il fax.

Se il servizio di suoneria differenziata non è disponibile, utilizzare il tipo di squillo predefinito **Tutte le sequenze di squilli**.

#### Per modificare il motivo tono risposta dal pannello di controllo

- 1. Verificare che il dispositivo sia impostato per la risposta automatica alle chiamate fax.
- 2. Premere Imposta.
- 3. Premere Impostazione fax avanzata e quindi Squillo diversificato.
- Premere il pulsante freccia destra per selezionare un'opzione, quindi premere OK. Quando il telefono squilla con il motivo assegnato alla linea del fax, il dispositivo risponde alla chiamata e riceve il fax.

#### Per impostare il motivo tono risposta mediante il server Web incorporato

▲ Fare clic sulla scheda Impostazioni, fare clic su Fax nel riquadro sinistro, selezionare la scheda secondaria Avanzate, scegliere un tipo di squillo nel menu a discesa Squillo diversificato, quindi fare clic sul pulsante Appica.

#### Impostare la modalità di correzione degli errori del fax

Durante l'invio o la ricezione di un fax, in genere il dispositivo controlla i segnali sulla linea telefonica. Se rileva un segnale di errore durante la trasmissione e la modalità di correzione degli errori è attivata, il dispositivo può richiedere che una parte del fax venga inviata di nuovo.

La modalità di correzione degli errori può essere disattivata se si verificano problemi durante l'invio o la ricezione di fax, ma ciò comporta l'accettazione di eventuali errori di trasmissione. La disattivazione della modalità può risultare utile quando si tenta di inviare un fax in un paese o una regione differente oppure si tenta di ricevere un fax da tale paese o regione oppure se si utilizza un collegamento telefonico satellitare.

#### Per impostare la modalità di correzione degli errori

- Server Web incorporato (connessione di rete): Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, fare clic su Fax nel riquadro sinistro, selezionare la scheda Avanzate, selezionare Attivata o Disattivata nel menu a discesa Modalità correzione errore, quindi fare clic sul pulsante Applica.
- Pannello di controllo: premere Menu Fax, aprire il menu Impostazione fax avanzata e scegliere l'opzione Modalità correzione error.

### Impostazione del tipo di selezione

Utilizzare questa procedura per impostare la modalità di selezione a toni o a impulsi. L'impostazione predefinita di fabbrica è la **selezione a toni**. Modificare l'impostazione predefinita solo se si è certi che la linea telefonica non può utilizzare la selezione a toni.

Nota L'opzione di selezione a impulsi non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

#### Per impostare il tipo di selezione

- Server Web incorporato (connessione di rete): Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, fare clic su Fax, nel riquadro sinistro, scegliere la scheda Di base, effettuare una selezione nel menu a discesa Composizione a frequenza o a impulsi, quindi fare clic sul pulsante Applica.
- Pannello di controllo: premere Imposta, quindi premere Impostazione fax base e utilizzare l'opzione Composizione a frequenza o a impulsi.

#### Impostazione delle opzioni di riselezione

Se il dispositivo non riesce a inviare un fax perché l'apparecchio ricevente non risponde o risulta occupato, verrà eseguito un nuovo tentativo di selezione del numero in base alle opzioni di richiamata in caso di numero occupato o che non risponde. Utilizzare la procedura descritta di seguito per attivare o disattivare tali opzioni.

- Richiama se occupato: quando opzione è attivata, il dispositivo ricompone automaticamente il numero del destinatario se riceve il segnale di occupato. Questa opzione è ATTIVATA per impostazione predefinita.
- Richiama se nessuna risposta: quando opzione è attivata, il dispositivo ricompone automaticamente il numero del destinatario se l'apparecchio ricevente non risponde. Questa opzione è DISATTIVATA per impostazione predefinita.

#### Per impostare le opzioni di riselezione

- Server Web incorporato (connessione di rete): aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Impostazioni, selezionare Fax nel riquadro sinistro e infine fare clic sulla scheda Avanzate.
- Pannello di controllo: premere Imposta, quindi premere Impostazione fax avanzata e utilizzare l'opzione Richiama se occupato o Richiama se nessuna risposta.

## Impostazione della velocità fax

È possibile impostare la velocità utilizzata per la comunicazione tra il dispositivo e gli altri apparecchi fax quando si inviano e si ricevono i fax. L'impostazione predefinita è **Rapido**.

Può essere necessario impostare una velocità fax inferiore nel caso si utilizzi uno dei sistemi seguenti:

- Servizio telefonico Internet
- Sistema PBX
- Invio di fax su rete IP (FoIP)
- Servizio ISDN (Integrated Services Digital Network)

In caso di problemi nell'invio e nella ricezione dei fax, è possibile provare a configurare l'impostazione **Velocità fax** su **Media** o **Lenta**. La tabella riportata di seguito fornisce le impostazioni di velocità fax disponibili.

Impostazione velocità fax	Velocità fax	
Veloce	v.34 (33600 baud)	
Medio	v.17 (14400 baud)	
Lenta	v.29 (9600 baud)	

#### Per impostare la velocità fax dal pannello di controllo

- 1. Premere Imposta.
- 2. Selezionare Impostazione fax avanzata, quindi premere Velocità fax.
- 3. Selezionare un'opzione utilizzando i tasti freccia, quindi premere OK.

# Trasmissione di fax tramite Internet

È possibile abbonarsi a un servizio telefonico a tariffa ridotta che consente di inviare e ricevere fax con il dispositivo tramite Internet. Questo metodo viene chiamato protocollo FoIP (Fax over Internet Protocol). Probabilmente si utilizza un servizio FoIP (fornito dalla società telefonica) se:

- si compone un codice di accesso speciale insieme al numero di fax, oppure
- si dispone di un convertitore IP che si connette a Internet e fornisce porte telefoniche analogiche per il collegamento fax.

Nota È possibile inviare e ricevere fax solo collegando un cavo telefonico alla porta denominata "1-LINE" sul dispositivo e non tramite la porta Ethernet. La connessione Internet, pertanto, deve essere effettuata tramite un convertitore (che fornisce prese telefoniche analogiche comuni per il collegamento fax) o tramite la società telefonica.

Alcuni servizi fax su Internet non funzionano correttamente quando il dispositivo invia e riceve i fax a velocità elevata (33600 bps). Se si verificano problemi con l'invio e la ricezione di fax durante l'uso di un servizio fax Internet, impostare una velocità di trasmissione fax inferiore. A tale scopo, è possibile modificare l'opzione **Velocità fax** da **Elevata** (impostazione predefinita) a **Media**. Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere Impostazione della velocità fax.

Inoltre, è necessario verificare che il servizio di fax Internet della propria società telefonica supporti l'invio di fax.

# Test della configurazione del fax

È possibile eseguire un test della configurazione fax per verificare lo stato del dispositivo e controllare che sia configurato correttamente per l'invio e la ricezione dei fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione del dispositivo per la trasmissione di fax. Durante il test vengono effettuate le seguenti operazioni:

- Controllo dell'hardware fax
- · Verifica dell'inserimento del cavo telefonico corretto nel dispositivo
- · Verifica dell'inserimento del cavo telefonico nella porta corretta
- · Controllo della presenza del segnale di linea
- Controllo della presenza di una linea telefonica attiva
- Controllo dello stato della connessione della linea telefonica

Il dispositivo stampa un rapporto con i risultati del test. Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione dei problemi individuati ed eseguire di nuovo il test.

#### Per testare la configurazione del fax

- 1. Impostare l'unità per l'invio di fax secondo le istruzioni di configurazione per il proprio ambiente domestico o lavorativo.
- Assicurarsi che le cartucce di inchiostro e le testine di stampa siano installate e che sia stata caricata della carta di formato intero nel vassoio di alimentazione prima di iniziare il test.
- 3. Dal pannello di controllo, premere Imposta.
- Selezionare Strumenti e quindi Esegui test fax.
   L'unità visualizza lo stato del test sul display e stampa un rapporto.
- 5. Esaminare il rapporto.
  - Se il test viene superato ma continuano a verificarsi problemi con la trasmissione dei fax, verificare che le impostazioni del fax siano corrette. Un'impostazione del fax non corretta può causare problemi nella trasmissione.
  - Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi riscontrati.

# Uso di rapporti

È possibile configurare il dispositivo in modo che stampi automaticamente i rapporti di errore e i rapporti di conferma per ogni fax inviato e ricevuto. È inoltre possibile stampare manualmente i rapporti di sistema, se opportuno; tali rapporti forniscono utili informazioni di sistema sul dispositivo.

Per impostazione predefinita, il dispositivo è impostato per stampare un rapporto solo nel caso in cui si verifichi un problema con l'invio e la ricezione di un fax. Dopo l'invio di ogni fax, sul display del pannello di controllo viene brevemente visualizzato un messaggio che indica l'avvenuta trasmissione.

# Stampa di rapporti di conferma fax

Se è necessaria una conferma stampata per i fax inviati correttamente, eseguire le operazioni indicate di seguito per attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax. Selezionare **All'invio di fax** o **Invia e ricevi**.

L'impostazione predefinita di conferma è **Inattivo**. Ciò significa che un rapporto di conferma non viene stampato per ciascun fax inviato o ricevuto. Dopo l'invio di ogni fax, sul display del pannello di controllo viene brevemente visualizzato un messaggio che indica l'avvenuta trasmissione.

### Per attivare la conferma fax

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Stampa rapporto, quindi Conferma fax.
- **3.** Premere il pulsante freccia destra per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere **OK**.

Inattivo	Non stampa un rapporto di conferma quando si inviano e si ricevono i fax correttamente. Si tratta dell'impostazione predefinita.
All'invio di fax	Stampa un rapporto di conferma per ogni fax inviato.
Alla ricezione di fax	Stampa un rapporto di conferma per ogni fax ricevuto.
Invia e ricevi	Stampa un rapporto di conferma per ogni fax inviato e ricevuto.

Suggerimento Se si è scelto All'invio di fax o Invia e ricevi e si esegue la scansione del fax da inviare dalla memoria, sarà possibile includere un'immagine della prima pagina del fax nel rapporto Conferma fax inviato. Premere Imposta, premere Conferma fax, quindi premere nuovamente Invio fax attivo. Nel menu Immagine su Rapporto fax inviati selezionare Accesa.

# Stampa dei rapporti di errore dei fax

È possibile configurare il dispositivo in modo che stampi automaticamente un rapporto quando si è verificato un errore durante la trasmissione o la ricezione.

# Per impostare il dispositivo in modo che stampi automaticamente i rapporti di errore dei fax

- 1. Premere Imposta.
- 2. Premere Stampa rapporto, quindi premere Rapporto di errore fax.
- Premere il pulsante freccia destra per selezionare una delle seguenti opzioni, quindi premere OK.

Invia e ricevi	Viene stampato un rapporto ogni volta che si verifica un errore dei fax. Si tratta dell'impostazione predefinita.
Inattivo	Non stampa alcun rapporto di errore dei fax.
All'invio di fax	Viene stampato un rapporto ogni volta che si verifica un errore di trasmissione.
Alla ricezione di fax	Viene stampato un rapporto ogni volta che si verifica un errore di ricezione.

## Stampa e visualizzazione del registro fax

È possibile stampare un registro dei fax ricevuti e inviati dal dispositivo. Ogni voce dell'elenco contiene le informazioni riportate di seguito.

- Data e ora della trasmissione
- Tipo (se ricevuto o inviato)
- Numero fax
- Durata
- · Numero di pagine
- Risultato (stato) della trasmissione

I registri elencano i fax inviati dal pannello di controllo e tutti i fax ricevuti.

#### Visualizzazione del registro fax dal server Web incorporato

▲ Sulla scheda Informazioni, fare clic su Registro nel riquadro sinistro, quindi fare clic sulla scheda secondaria Registro fax.

Il registro elenca i fax inviati dal software di elaborazione delle immagini e delle foto HP e tutti i fax ricevuti.

# Per visualizzare il registro dal software di elaborazione delle immagini e delle foto HP

- Avviare il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP nel computer. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Utilizzo del software di elaborazione delle</u> <u>immagini e delle foto HP</u>.
- **2.** Per ulteriori istruzioni, vedere la Guida in linea per il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP.

Il registro elenca i fax inviati dal pannello di controllo e dal software di elaborazione delle immagini e delle foto HP e tutti i fax ricevuti.

## Per stampare il registro fax dal pannello di controllo

- 1. Sul pannello di controllo, premere Imposta.
- 2. Premere il tasto freccia per spostarsi su Stampa rapporto, quindi premere OK.
- 3. Premere il tasto freccia per spostarsi su Registro fax, quindi premere OK.
- 4. Premere nuovamente OK per stampare il registro.

# Annullamento di un fax

È possibile annullare in qualsiasi momento un fax in fase di invio o ricezione.

#### Per annullare un fax

▲ Premere **Pulsante di annullamento** sul pannello di controllo per arrestare un fax in fase di invio o ricezione. Se il dispositivo non interrompe l'invio del fax, premere nuovamente **Pulsante di annullamento**.

Il dispositivo stampa le pagine per cui la stampa è già stata avviata e annulla le pagine del fax rimanenti. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.

#### Per annullare un numero in fase di selezione

▲ Premere il **Pulsante di annullamento** per annullare un numero in fase di selezione.

# 9 Configurazione e gestione

Questo capitolo è destinato agli amministratori o ai responsabili della gestione del dispositivo e tratta i seguenti argomenti:

- <u>Gestione del dispositivo</u>
- <u>Utilizzo degli strumenti di gestione del dispositivo</u>
- Pagina di diagnostica dell'auto-test
- Pagina Descrizione della configurazione della rete
- <u>Configurazione delle opzioni di rete</u>
- Impostazione delle funzioni fax del dispositivo (solo su alcuni modelli)
- <u>Configurazione del dispositivo (Windows)</u>
- <u>Configurazione del dispositivo (Mac OS)</u>
- · Configurazione del dispositivo per le comunicazioni wireless (solo su alcuni modelli)
- Configurazione del dispositivo per le comunicazioni Bluetooth
- Disinstallazione e reinstallazione del software

# Gestione del dispositivo

- Panoramica delle operazioni di gestione
- Monitorare il dispositivo
- <u>Amministrare il dispositivo</u>

# Panoramica delle operazioni di gestione

Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli strumenti più comuni che possono essere utilizzati per gestire il dispositivo. Procedure specifiche possono includere metodi differenti. Per informazioni sull'accesso agli strumenti e sul loro utilizzo, vedere Utilizzo degli strumenti di gestione del dispositivo.

Nota Gli utenti Mac OS possono utilizzare il pannello di controllo, il server Web incorporato e l'Utilità di stampa HP. Gli utenti Windows possono utilizzare il pannello di controllo, il server Web incorporato, il driver della stampante, la Casella degli strumenti, HP Web Jetadmin e myPrintMileage.

Per ulteriori informazioni sul software HP Web Jetadmin, aprire il software HP Web Jetadmin e consultare la relativa documentazione. Per ulteriori informazioni su myPrintMileage, visitare il sito Web myPrintMileage.

Per	utilizzare questi strumenti					
	Componen ti del pannello di controllo	<u>Server</u> <u>Web</u> incorporato	<u>Casella</u> <u>degli</u> <u>strumenti</u> <u>(Windows)</u>	<u>Utilità di</u> <u>stampa</u> <u>HP (Mac</u> <u>OS)</u>	<u>Software</u> <u>HP Web</u> <u>Jetadmin</u>	myPrint- Mileage *
NA - Standard United a static						

Monitorare il dispositivo

#### Capitolo 9

(continua)

Per	utilizzare questi strumenti					
Stato dei materiali di consumo	~	~	~	~	~	~
Utilizzo dei materiali di consumo e dei supporti		~		~		~
Funzionamento e stato	$\checkmark$	~	$\checkmark$		~	
Amministrare il c	lispositivo					
Manutenzione del dispositivo	~	$\checkmark$	~	$\checkmark$		
Sicurezza del dispositivo		$\checkmark$			$\checkmark$	
Tempo di accensione della lampadina dello scanner	~	~				
Impostazioni dei vassoi	$\checkmark$	~	$\checkmark$	~		
Impostazioni del volume del dispositivo o del pannello di controllo	~				~	
Avvisi e notifiche					~	

\* Disponibile se myPrintMileage è installato.

# Monitorare il dispositivo

In questa sezione vengono fornite istruzioni per il monitoraggio del dispositivo.

Utilizzare questo strumento	per ottenere le seguenti informazioni
Pannello di controllo	Informazioni sullo stato dei processi in corso, sullo stato operativo del dispositivo e sullo stato delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa.
Server Web incorporato	<ul> <li>Informazioni sullo stato della stampante: Fare clic sulla scheda Informazioni e quindi su un'opzione disponibile nel riquadro a sinistra.</li> <li>Stato delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa: fare clic sulla scheda Informazioni, quindi su Forniture inchiostro nel riquadro sinistro.</li> <li>Utilizzo cumulativo dell'inchiostro e dei supporti: fare clic sulla scheda Informazioni, quindi su Utilizzo nel riquadro sinistro.</li> </ul>
Casella degli strumenti (Windows)	Informazioni sulle cartucce di stampa: Fare clic sulla scheda Livelli di inchiostro stimati per visualizzare le informazioni relative al livello di inchiostro, quindi scorrere per visualizzare il pulsante Dettagli cartucce. Fare clic sul pulsante Dettagli cartucce per visualizzare le informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa e sulla data di scadenza.
	Nota I livelli di inchiostro visualizzati sono solo una stima. I livelli di inchiostro effettivi possono variare.
Utilità di stampa HP (Mac OS)	Informazioni sulle cartucce di stampa: Aprire il pannello Informazioni e supporto e fare clic su Stato forniture.

# Amministrare il dispositivo

In questa sezione vengono fornite informazioni sull'amministrazione del dispositivo e la modifica delle impostazioni.

Utilizzare questo strumento	per eseguire le seguenti operazioni		
Pannello di controllo	<ul> <li>Lingua e Paese/Località: Premere Imposta e aprire il menu Preferenze.</li> <li>Volume del pannello di controllo: Premere Imposta e aprire il menu Preferenze.</li> <li>Volume del fax: Premere Imposta e selezionare Volume squillo fax.</li> </ul>		

#### Capitolo 9

Utilizzare questo strumento	per eseguire le seguenti operazioni		
	<ul> <li>Stampa automatica dei rapporti: Premere Imposta e aprire il menu Impostazione fax avanzata.</li> </ul>		
	<ul> <li>Impostare il tipo di selezione: Premere Imposta e aprire il menu Impostazione fax base.</li> </ul>		
	Impostare le opzioni di riselezione: Premere Imposta e aprire il menu Impostazione fax avanzata.		
	Visualizzare l'indirizzo IP del dispositivo (vedere Modifica delle impostazioni di rete avanzate).		
	Impostazione della data e dell'ora: Premere Imposta, premere Strumenti, quindi premere Data e ora.		
	Impostazione del tempo di accensione per la lampadina dello scanner: Premere Imposta, selezionare Preferenze, quindi selezionare Imposta durata lampada.		
Server Web incorporato	<ul> <li>Impostare la password del server Web incorporato: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Protezione nel riquadro sinistro.</li> </ul>		
	Modificare le impostazioni di vassoio: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Gestione della cartanel riquadro sinistro.		
	Eseguire le operazioni di manutenzione del dispositivo: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Servizi periferica nel riquadro sinistro.		
	Lingua e Paese/Località: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Internazionale nel riquadro sinistro.		
	Volume del fax: fare clic sulla scheda Impostazioni e su Fax nel riquadro sinistro, quindi regolare opportunamente l'opzione Volume squillo fax.		
	Configurare le impostazioni di rete: fare clic sulla scheda Colleg. in rete e quindi su un'opzione nel riquadro sinistro.		

# (continua)

Utilizzare questo strumento	per eseguire le seguenti operazioni			
	Impostare un indirizzo IP statico: fare clic sulla scheda Colleg. in rete, quindi su Cablata (802.3) o Wireless (802.11). Nella sezione Configurazione indirizzo IP selezionare IP manuale e immettere l'indirizzo IP statico. Se necessario, specificare la Subnet mask manuale e il Gateway predefinito manuale, quindi fare clic su Applica. Per ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti e risorse per la risoluzione dei problemi.			
	Nota Si consiglia di non assegnare un indirizzo IP statico al dispositivo. Tuttavia, un indirizzo IP statico potrebbe risolvere determinati problemi di impostazione e stampa, come ad esempio un conflitto con un firewall personalizzato.			
	Configurare le impostazioni di archiviazione digitale diretta: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Selezione abbreviata archivio digitale.			
	Stampa automatica dei rapporti fax: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Fax nel riquadro sinistro. Fare clic sulla scheda Avanzate.			
	Impostare il tipo di selezione: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Fax nel riquadro sinistro. Fare clic sulla scheda Di base.			
	Impostare le opzioni di riselezione: fare clic sulla scheda Impostazioni e quindi su Fax. Fare clic sulla scheda Avanzate.			
	Ordinare i materiali di consumo: su qualsiasi scheda, fare clic sul pulsante Ordina materiali di consumo e attenersi alle istruzioni visualizzate.			
	<ul> <li>Assistenza: su qualsiasi scheda, fare clic sul pulsante Supporto e selezionare l'opzione desiderata.</li> </ul>			
	Configurare le impostazioni Bluetooth: Fare clic sulla scheda Bluetooth.			
	<ul> <li>Impostazione della data e dell'ora: Fare clic sulla scheda Impostazioni, fare clic su Servizi ora nel riquadro sinistro, digitare nei campi i valori necessari, quindi fare clic su Applica.</li> </ul>			
Casella degli strumenti (Windows)	<ul> <li>Modificare le impostazioni di vassoio: fare clic su Gestione carta sulla scheda Servizi.</li> <li>Eseguire le operazioni di manutenzione del dispositivo: Fare clic sulla scheda Servizi.</li> </ul>			

(continua)

Utilizzare questo strumento	per eseguire le seguenti operazioni	
Utilità di stampa HP (Mac OS)	<ul> <li>Modificare le impostazioni di vassoio: Fare clic su Gestione carta dal pannello Impostazioni stampante.</li> <li>Eseguire le operazioni di manutenzione del dispositivo: aprire il pannello Informazioni e supporto e fare clic sull'opzione corrispondente all'attività che si desidera eseguire.</li> </ul>	

# Utilizzo degli strumenti di gestione del dispositivo

- Server Web incorporato
- <u>Casella degli strumenti (Windows)</u>
- <u>Utilità di stampa HP (Mac OS)</u>
- Utilità configurazione stampante di rete (Mac OS)
- Software HP Web Jetadmin
- HP Instant Support
- <u>myPrintMileage</u>

#### Server Web incorporato

Se il dispositivo è collegato a una rete, è possibile utilizzare il server Web incorporato per visualizzare le informazioni sullo stato, modificare le impostazioni e gestire il dispositivo dal computer.

Nota Per un elenco dei requisiti di sistema per il server Web incorporato, vedere Specifiche del server Web incorporato.

Per la selezione di alcune impostazioni potrebbe essere necessario fornire una password.

È possibile aprire e utilizzare il server Web incorporato anche senza essere collegati a Internet. In questo, tuttavia, alcune funzioni non saranno disponibili.

#### Per aprire il server Web incorporato

È possibile aprire il server Web incorporato secondo le modalità descritte di seguito.

Nota Per aprire il server Web incorporato dal driver della stampante (Windows) o dall'Utilità di stampa HP (Mac OS), è necessario che il dispositivo sia collegato alla rete e disponga di un indirizzo IP.  Browser Web: in un browser Web supportato sul computer in uso, digitare l'indirizzo IP assegnato al dispositivo.
 Ad esempio, se l'indirizzo IP è 123.123.123.123, digitare il seguente indirizzo nel browser Web: http://123.123.123.123
 L'indirizzo IP del dispositivo è visualizzato nella pagina di diagnostica dell'autotest. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione</u> <u>della rete</u>.
 Dono aver aperto il server Web incorporato, sarà possibile creare un segnalibro in

Dopo aver aperto il server Web incorporato, sarà possibile creare un segnalibro in modo da poterlo individuare rapidamente al successivo accesso.

• Utilità di stampa HP (Mac OS): sul pannello Impostazioni stampante, fare clic su Impostazioni aggiuntive e sul pulsante Apri Server Web incorporato.

#### Pagine del server Web incorporato

Il server Web incorporato contiene pagine che è possibile utilizzare per visualizzare informazioni sul prodotto e modificare le impostazioni del dispositivo. Inoltre, le pagine contengono collegamenti ad altri servizi elettronici.

Pagine/pulsanti	Sommario
Pagina Informazioni	In questa pagina vengono visualizzate le informazioni di stato relative al dispositivo, alle forniture di inchiostro e all'utilizzo, nonché un registro degli eventi (ad esempio gli errori).
Pagina Impostazioni	In questa pagina vengono visualizzate le impostazioni configurate per il dispositivo e viene offerta all'utente la possibilità di modificarle.
Pagina Colleg. in rete	In questa pagina viene visualizzato lo stato della rete e le impostazioni di rete configurate per il dispositivo. Queste pagine vengono visualizzate solo se il dispositivo è collegato alla rete. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione delle</u> <u>opzioni di rete</u> .
Pagina Bluetooth	In questa pagina vengono visualizzate le impostazioni Bluetooth configurate per il dispositivo e e viene offerta all'utente la possibilità di modificarle.
Pulsanti Supporto e Ordina materiali di consumo	Supporto consente di accedere a numerosi servizi di assistenza, compresi i servizi elettronici HP Instant Support e myPrintMileage. Per ulteriori informazioni, vedere <u>HP Instant Support</u> e <u>myPrintMileage</u> .
	Ordina materiali di consumo consente di collegarsi ai servizi in linea di ordinazione delle forniture.

## Casella degli strumenti (Windows)

La Casella degli strumenti fornisce informazioni sulla manutenzione del dispositivo.

Nota La Casella degli strumenti può essere installata dal CD di avviamento selezionando l'opzione di installazione completa, a condizione che il computer soddisfi i requisiti di sistema.

#### Per aprire la Casella degli strumenti

- In Centro soluzioni HP, fare clic su Impostazioni, scegliere Impostazioni stampa, quindi Casella strumenti stampante.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Monitor di imaging digitale HP nella barra di sistema, scegliere Nome modello stampante e fare clic su Visualizza casella strumenti stampante.

#### Schede della Casella degli strumenti

La Casella degli strumenti contiene le schede descritte di seguito.

Informazioni sul livello di inchiostro:
Vengono visualizzati i livelli di inchiostro previsti per ciascuna cartuccia.
Nota I livelli di inchiostro visualizzati sono solo una stima. I livelli di inchiostro effettivi possono variare.
Acquista in linea: consente di accedere a un sito Web dove è possibile ordinare in linea i materiali di consumo per il dispositivo.
Ordina per telefono: mostra i numeri di telefono da chiamare per ordinare i materiali di consumo per il dispositivo. I numeri di telefoni non sono disponibili per tutti paesi e le località.
<b>Dettagli cartucce:</b> Vengono visualizzati i numeri d'ordine e le date di scadenza delle cartucce di stampa installate.
nformazioni sulla stampante: fornisce un collegamento a myPrintMileage e mostra nformazioni sull'hardware del dispositivo e sullo stato delle testine di stampa. Le opzioni disponibili sulla scheda Informazioni includono: Informazioni sull'hardware myPrintmileage (se installato) HP Instant Support

(continua)

Schede	Sommario
Servizi	<ul> <li>Stampa pagina di diagnostica qualità di stampa: consente di diagnosticare i problemi che influiscono sulla qualità di stampa del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa.</li> <li>Stampa pagina di diagnostica auto-test:</li> </ul>
	<ul> <li>consente di stampare la pagina con i risultati del test di diagnostica eseguito dal dispositivo.</li> <li>In questa pagina vengono fornite informazioni sul dispositivo e sui materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di</u> <u>diagnostica dell'auto-test</u>.</li> </ul>
	Allinea testine di stampa: Fornisce le informazioni per l'allineamento delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per</u> allineare le testine di stampa.
	<ul> <li>Pulizia testine: fornisce informazioni per la pulizia delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per pulire le testine di</u> stampa.</li> </ul>
	Stampa pagina di calibrazione dell'avanzamento riga avanzato: Consente di eseguire la calibrazione dell'avanzamento riga. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per calibrare</u> l'interlinea.
	Gestione della carta: consente di impostare il blocco dei vassoi e di selezionare un vassoio predefinito (se è installato il vassoio 2). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione</u> <u>dei vassoi</u> .

#### Utilità di stampa HP (Mac OS)

Il programma Utilità di stampa HP include strumenti per la configurazione delle impostazioni di stampa, la calibrazione del dispositivo, la pulizia delle testine di stampa, la stampa della pagina di diagnostica con i risultati del test, l'ordinazione in linea dei materiali di consumo e la ricerca dei siti Web che contengono informazioni di assistenza.

#### Per aprire Utilità di stampa HP

- 1. Dal Finder, selezionare Computer dal menu Vai.
- 2. Selezionare Libreria, quindi Stampanti.
- 3. Selezionare hp, quindi Utilità e infine Selettore stampante HP.
- 4. Selezionare il dispositivo e fare clic su Avvia utilità.

#### Pannelli della Utilità di stampa HP

#### Pannello Informazioni e supporto

- **Stato forniture:** Visualizza le informazioni sulle testine di stampa e le cartucce di inchiostro attualmente installate.
- Informazioni forniture: Mostra le opzioni di sostituzione della cartuccia di inchiostro.
- Informazioni dispositivo: visualizza le informazioni relative al modello e al numero di serie. Consente inoltre di stampare la pagina di diagnostica con i risultati del test del dispositivo. In questa pagina vengono fornite informazioni sul dispositivo e sui materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di</u> <u>diagnostica dell'auto-test</u>.
- **Diagnostica qualità di stampa:** consente di diagnosticare i problemi che influiscono sulla qualità di stampa del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.
- **Pulizia:** fornisce informazioni per la pulizia delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per pulire le testine di stampa</u>.
- Allinea: Fornisce le informazioni per l'allineamento delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per allineare le testine di stampa</u>.
- Stampa pagina di calibrazione dell'avanzamento riga avanzato: Consente di eseguire la calibrazione dell'avanzamento riga. Per ulteriori informazioni, vedere Per calibrare l'interlinea.
- Supporto HP: fornisce l'accesso al sito Web HP dal quale è possibile ottenere assistenza per il dispositivo, registrare il dispositivo, nonché trovare informazioni sulla restituzione e il riciclo dei materiali di stampa utilizzati.

#### Pannello Impostazioni della stampante

- Configurazione vassoi: Consente di impostare il tipo di supporto predefinito e le dimensioni per un determinato vassoio, nonché la priorità del vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione dei vassoi</u>.
- Impostazioni aggiuntive: consente di avviare il server Web incorporato per modificare le impostazioni di rete. Consente di configurare le impostazioni IP per la connettività di rete.

## Utilità configurazione stampante di rete (Mac OS)

Questo strumento consente di configurare le impostazioni di rete per il dispositivo. È possibile configurare le impostazioni wireless, ad esempio il nome della postazione in rete e la modalità wireless, nonché le impostazioni per le connessioni cablate, quali l'indirizzo TCP/IP, il router e la maschera di sottorete.

#### Per aprire Network Printer Setup Utility

- 1. Dal Finder, selezionare Computer dal menu Vai.
- 2. Selezionare Libreria, quindi Stampanti.
- 3. Selezionare hp, quindi Utilità e infine Network Printer Setup Utility.
- **4.** Seguire le istruzioni visualizzate per configurare le impostazioni di rete per il dispositivo.

## Software HP Web Jetadmin

Il software HP Web Jetadmin è una soluzione di gestione basata sul Web per l'installazione remota, la configurazione (a livello singolo o in modalità batch), il monitoraggio dello stato (inclusi i livelli dei materiali di consumo), la diagnosi remota e la risoluzione dei problemi di una vasta gamma di periferiche di rete HP e di altri produttori.

Al termine dell'installazione del software sarà possibile accedervi da qualsiasi punto della rete Intranet utilizzando un browser Web standard. Per ulteriori informazioni o per scaricare il software, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

### **HP Instant Support**

HP Instant Support è una suite di strumenti basata sul Web progettata per la risoluzione dei problemi. Consente di identificare, diagnosticare e risolvere con rapidità i problemi di stampa.

HP Instant Support fornisce le seguenti informazioni sul dispositivo utilizzato:

- Facile accesso ai suggerimenti sulla risoluzione dei problemi: Facile accesso ai suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.
- Risoluzione degli errori specifici del dispositivo: Consente l'accesso immediato a informazioni utili per la risoluzione dei messaggi di errore specifici del dispositivo. Per visualizzare la descrizione del problema e le raccomandazioni per la risoluzione o la prevenzione del problema, fare clic sul collegamento all'interno del messaggio.
- Notifica degli aggiornamenti del driver di stampa: Avvisa l'utente quando sono disponibili aggiornamenti per il driver di stampa. Viene visualizzato un messaggio nella home page di HP Instant Support. Fare clic sul collegamento incluso nel messaggio per passare direttamente alla sezione di download del sito Web di HP.
- Servizi di assistenza: Fornisce un elenco dei servizi di assistenza disponibili per il dispositivo utilizzato.
- Gestione dell'utilizzo dell'inchiostro e dei supporti (myPrintMileage): Consente di gestire e di prevedere la necessità di utilizzo dei materiali di consumo del dispositivo.
- Auto-test diagnostico del dispositivo: Esegue un test diagnostico del dispositivo. Per iniziare la diagnosi dei dispositivi, selezionare Stampante dal menu Self Help della pagina Instant Support. HP Instant Support controlla il computer e visualizza l'elenco dei dispositivi configurati. Quando si seleziona il dispositivo per il test diagnostico, HP Instant Support è in grado di assistere l'utente nelle operazioni da eseguire.
- Assistenza in linea di un esperto HP (chat attiva): Consente di ottenere in qualsiasi momento assistenza personalizzata in linea da parte di un esperto HP mediante una chat in tempo reale. È sufficiente inviare una domanda o descrivere il problema. La cronologia recente, la configurazione del sistema e i tentativi effettuati vengono inviati automaticamente ad HP (previa approvazione dell'utente), in modo che non occorra descrivere di nuovo il problema.
- **Database informativo:** Utilizzare il database informativo HP per trovare rapidamente le risposte necessarie.

#### Sicurezza e riservatezza

Quando si utilizza HP Instant Support, vengono inviate a HP informazioni dettagliate sul dispositivo, quali il numero di serie, le condizioni di errore e lo stato. HP rispetta la riservatezza dei dati personali e gestisce tali informazioni in conformità alle direttive incluse nella Dichiarazione di riservatezza in linea HP (welcome.hp.com/country/us/en/privacy.html).

Nota Per visualizzare tutti i dati inoltrati a HP, selezionare HTML (per Internet Explorer e Opera) oppure Origine pagina (per Netscape e Mozilla) dal menu Visualizza del browser Web.

#### Per accedere a HP Instant Support

- Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Informazioni, quindi su HP Instant Support.
- Server Web incorporato: fare clic sul pulsante Supporto, quindi su HP Instant Support.

Nota Il pulsante Supporto è disponibile in tutte le pagine.

Nota Non creare segnalibri per le pagine Web che vengono utilizzate per aprire HP Instant Support. Se si crea un segnalibro del sito e si effettua la connessione mediante il segnalibro, le pagine non conterranno le informazioni correnti.

#### myPrintMileage

myPrintMileage è un servizio fornito da HP che consente di controllare e prevedere le informazioni sull'utilizzo del dispositivo per facilitare la pianificazione degli acquisti dei materiali di consumo.

Per utilizzare myPrintMileage è necessario che:

- Sia disponibile una connessione a Internet.
- Il dispositivo sia collegato.

Nel sito Web di myPrintMileage vengono fornite informazioni di analisi della stampa, con dati quali la quantità di inchiostro utilizzata, l'utilizzo prevalente di inchiostro nero o a colori e la stima del numero di pagine stampabili con la quantità residua di inchiostro.

#### Per accedere a myPrintMileage

Server Web incorporato: fare clic sul pulsante Supporto, quindi su myPrintMileage.

Nota Il pulsante Supporto è disponibile in tutte le pagine.

- Casella degli strumenti (Windows): Fare clic sulla scheda Informazioni, quindi su myPrintMileage e seguire le istruzioni visualizzate.
- Barra delle applicazioni di Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Imaging digitale HP sulla barra delle applicazioni di Windows, scegliere il dispositivo desiderato e fare clic su myPrintMileage.

Nota Non creare segnalibri per le pagine Web utilizzate per aprire myPrintMileage. Se si crea un segnalibro del sito e si effettua la connessione mediante il segnalibro, le pagine non conterranno le informazioni correnti.

# Pagina di diagnostica dell'auto-test

La pagina di diagnostica dell'auto-test consente di:

- Visualizzare informazioni aggiornate sul dispositivo, con dati sullo stato delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa
- · Trovare soluzioni ai problemi riscontrati
- Verificare l'installazione degli accessori opzionali, ad esempio l'unità duplex

La pagina include inoltre un registro degli eventi recenti.

Se è necessario contattare HP, spesso risulta utile stampare la pagina di diagnostica prima di chiamare.

HP Officejet Pro L77 Self Test Diagnostic	Page	
Printer Information Protect name HP Official P Protect active meter name: CHIC Protect active number: CHIC Printers Chi (Hild) Printers Ottation Active Chi (Hild) Printers Chi (Hild) Pri	tte L/1986 Sense In 17.238 DR Jay 2-6, Toldi-082, Asterdupter unit-0	
Ink Cartridge Statue Colar Ink cartridge level" Plat namber Expiration date (Y440)	Ruda Tolow HP 88, (200964) HP 88, (2009 2009-11-00 2009-11-18 Satimates any Aduat	80 Hagenda 10 90 H4 585, (20005) H4 585, (28)9140 2008-11-18 2008-11-18
Printhead Status Color Profession locate Professional locate Professional and the state Professional a	Watch?roftee Good HP Re (2000014) 2000-06-06 2007-06-06 Black 107yellow 10	Magenta/Coan Geoci HP 48, COMBON, 3000-04-00 2000-01-40 Magenta (I/Coan II
Event Log 55 54 54	Event otto2 otto2 otto2 otto2	Gesoription Patter Gent Patter Event Patter Event
-		
	Per Untrolpin Pro L/7 Self Test Diagnostic Printer Information Product carses #0 Official # Product carses	New Circle Circle       Self Test Disprese       Product care: UP Officient Pro L/700 Series       Care: UP Officient Pro L/700 Series       Product Care: UP Officient Pro L/700 Series       Pro L/700 Series       Pro L/700 Series       Pro L/700 Series       Pro L/700

- 1. Informazioni sulla stampante: mostra informazioni di vario genere sul dispositivo (nome del prodotto, numero del modello, numero di serie e numero di versione firmware), gli accessori installati (ad esempio l'unità duplex) e il numero di pagine stampate dai vassoio e dagli accessori.
- Stato delle cartucce di stampa: vengono visualizzati i livelli di inchiostro stimati (rappresentati in forma grafica come indicatori), i numeri di parte e le date di scadenza delle cartucce di inchiostro.
  - Nota I livelli di inchiostro visualizzati sono solo una stima. I livelli di inchiostro effettivi possono variare.

- 3. Stato delle testine di stampa: vengono visualizzati lo stato delle testine di stampa, i numeri di parte, le date di prima installazione e le date di fine garanzia delle testine di stampa, nonché l'utilizzo cumulativo dell'inchiostro. Le opzioni di stato per la testina di stampa sono: Buono, Discreto e Da sostituire. Se lo stato è 'Discreto' sarà necessario monitorare la qualità di stampa ma non occorrerà sostituire la testina di stampa. Se invece lo stato è 'Da sostituire', sarà necessario procedere alla sostituzione della testina di stampa, in quanto il dispositivo non funzionerà.
- 4. Registro eventi: viene visualizzato un registro degli eventi recenti che si sono verificati.

#### Per stampare la pagina di diagnostica dell'auto-test

- Pannello di controllo: Premere Imposta, selezionare Stampa rapporto, selezionare Rapporto auto-test, quindi premere OK.
- Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Servizi, quindi su Stampa pagina di diagnostica auto-test.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Informazioni dispositivo dal pannello Informazioni e supporto quindi fare clic su Stampa pagina di configurazione.

# Pagina Descrizione della configurazione della rete

Se il dispositivo è collegato a una rete, è possibile stampare una pagina di configurazione della rete per visualizzare le impostazioni di rete del dispositivo. È possibile utilizzare la pagina di configurazione della rete per risolvere problemi di connettività della rete. In caso di necessità, prima di contattare HP, spesso risulta utile stampare questa pagina.


#### Pagina di configurazione della rete

- Informazioni generali: mostra le informazioni sullo stato corrente e sul tipo di connessione attiva della rete e altre informazioni, ad esempio l'URL del server Web incorporato.
- 802.3 con fili: mostra le informazioni sulla connessione di rete con fili attiva, quali indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito e l'indirizzo hardware del dispositivo.
- 3. 802.11 senza fili: mostra le informazioni sulla connessione di rete senza fili attiva, quali indirizzo IP, modalità di comunicazione, nome della rete, tipo di autenticazione e potenza del segnale.
- **4. Bluetooth:** mostra le informazioni sulla connessione wireless Bluetooth attiva, quali nome e indirizzo del dispositivo e passkey.
- 5. **SNMP:** mostra le informazioni sulle impostazioni e sullo stato SNMP correnti, incluse le impostazioni del nome di comunità SNMP.

#### Per stampare la pagina di configurazione della rete dal pannello di controllo

- Se il dispositivo è dotato di un display con visualizzazione su due righe: Premere il pulsante Imposta, selezionare Installazione della rete, selezionare Stampa impostazioni di rete, quindi premere OK.
- Se il dispositivo è dotato di un display a colori: Premere il pulsante Imposta, selezionare Rete, selezionare Visualizza impostazioni di rete, selezionare Stampa pagina di configurazione della rete, quindi premere OK.

#### Definizioni della gamma canale

La seguente tabella elenca le definizioni della gamma canale wireless 802.11.

La prima cifra indica il numero dell'impostazione internazionale

Impostazione internazionale 0: Canali 1-11:

- 802.11 b: consumo elevato
- 802.11 g: basso consumo

Impostazione internazionale 1: Canali 1-13:

- 802.11 b: basso consumo
- 802.11 g: basso consumo

Impostazione internazionale 2: Canali 1-14:

- 802.11 b: basso consumo
- 802.11 g: basso consumo

Nota L'alimentazione 802,11 g non è consentita sul canale 14.

La seconda cifra indica la Modalità di compatibilità Ad hoc	0: stato della connessione Ad hoc nominale 1: la connessione Ad hoc appare sempre attiva
La terza cifra indica la limitazione della velocità dell'infrastruttura	0: 802.11 b o 802.11 g 1: solo 802.11 b
La quarta cifra indica la limitazione della velocità Ad hoc	0: 802.11 b o 802.11 g

1: solo 802.11 b

### Configurazione delle opzioni di rete

È possibile gestire le impostazioni di rete per il dispositivo tramite il pannello di controllo, come descritto nella sezione seguente. Ulteriori impostazioni avanzate sono disponibili nel server Web incorporato, lo strumento di configurazione e di verifica dello stato, accessibile dal browser Web mediante un collegamento di rete esistente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Server Web incorporato</u>.

#### Modifica delle impostazioni di rete di base

Le opzioni del pannello di controllo consentono di configurare e gestire i collegamenti wireless nonché di eseguire diverse attività di gestione della rete, tra cui la visualizzazione delle impostazioni di rete, il ripristino delle impostazioni di rete predefinite, l'attivazione/disattivazione delle comunicazioni radio wireless e la modifica delle impostazioni di rete.

#### Utilizzo dell'Impostazione guidata wireless

L'Impostazione guidata wireless fornisce un metodo semplice per configurare e gestire i collegamenti wireless al dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei collegamenti wireless e sull'Impostazione guidata wireless, vedere <u>Configurazione del dispositivo per le comunicazioni wireless (solo su alcuni modelli)</u>.

#### Visualizzazione e stampa delle impostazioni di rete

È possibile visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete sul pannello di controllo oppure stampare una pagina di configurazione più dettagliata. La pagina di configurazione di rete elenca tutte le impostazioni di rete più importanti, ad esempio l'indirizzo IP, la velocità di collegamento, il DNS e l'mDNS. Per informazioni sulle impostazioni di rete, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della rete</u>.

- 1. Premere il pulsante Imposta.
- 2. Premere i tasti freccia per evidenziare l'opzione Rete, quindi premere OK.
- 3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per visualizzare le impostazione di una rete cablata (Ethernet), selezionare Visualizza impostazioni di rete, quindi premere Visualizza riepilogo cablata.
  - Per visualizzare le impostazione di una rete wireless, selezionare Visualizza impostazioni di rete, quindi selezionare Visualizza riepilogo wireless.
  - Per stampare la pagina di configurazione della rete, selezionare Visualizza impostazioni di rete, quindi selezionare Stampa pagina configurazione di rete.

#### Attivazione e disattivazione delle comunicazioni radio wireless

Le comunicazioni radio wireless sono attivate per impostazione predefinita, come indicato dalla spia blu sul lato anteriore del dispositivo. Per restare collegati a una rete wireless, è necessario che le comunicazioni radio siano attivate. Tuttavia, se il

dispositivo è collegato a una rete cablata o è disponibile un collegamento USB, le comunicazioni radio non vengono utilizzate. In questo caso, è possibile disattivarle.

- 1. Premere il pulsante Imposta.
- 2. Premere i tasti freccia per evidenziare l'opzione Rete, quindi premere OK.
- **3.** Selezionare **Radio wireless**, quindi selezionare **Sì** per attivare le comunicazioni radio oppure premere **No** per disattivarle.

#### Modifica delle impostazioni di rete avanzate

Le impostazioni di rete avanzate vengono fornite per comodità dell'utente. È tuttavia consigliabile di non modificarle se non si dispone della necessaria esperienza. Le impostazioni avanzate includono Velocità collegamento, Impostazioni IP e Protezione scheda di memoria.

#### Impostazione della velocità di collegamento

È possibile modificare la velocità di trasmissione dei dati sulla rete. L'impostazione predefinita è **Auto**.

- 1. Premere il pulsante Imposta.
- 2. Premere i tasti freccia per evidenziare l'opzione Rete, quindi premere OK.
- 3. Selezionare Configurazione avanzata, quindi selezionare Velocità collegamento.
- 4. Premere il numero accanto alla velocità di collegamento corrispondente all'hardware di rete:
  - 1. Auto
  - 2. 10-Full
  - 3. 10-Half
  - 4. 100-Full
  - 5. 100-Half

#### Visualizzazione delle impostazioni IP

- Display a colori: Per visualizzare l'indirizzo IP del dispositivo dal pannello di controllo, premere il pulsante Imposta, selezionare Rete, selezionareVisualizza impostazioni di rete, quindi selezionare Visualizza riepilogo cablata o Visualizza riepilogo wireless.
- Display a due righe: Per visualizzare l'indirizzo IP del dispositivo, è necessario stampare la pagina di configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della rete</u>.

#### Modifica delle impostazioni IP

Il valore predefinito per le impostazioni IP è **Auto**, che consente di definire automaticamente le impostazioni IP. Tuttavia, gli utenti esperti possono modificare manualmente l'indirizzo IP, la maschera di sottorete (subnet mask) o il gateway predefinito.

△ Avvertimento Prestare particolare attenzione durante l'assegnazione manuale di un indirizzo IP. Se si specifica un indirizzo IP non valido durante l'installazione, i componenti della rete non potranno collegarsi al dispositivo.

- 1. Premere il pulsante Imposta.
- 2. Premere i tasti freccia per evidenziare l'opzione Rete, quindi premere OK.
- 3. Selezionare Configurazione avanzata, quindi Impostazioni IP e infine Impostazioni IP manuali.
- 4. Premere il numero accanto all'impostazione IP:
  - 1. Indirizzo IP
  - 2. Subnet Mask
  - 3. Gateway predefinito
- 5. Effettuare le modifiche, quindi premere OK.

# Impostazione delle funzioni fax del dispositivo (solo su alcuni modelli)

Dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate nella Guida introduttiva, utilizzare le istruzioni fornite in questa sezione per completare la configurazione del fax. Conservare la Guida introduttiva per uso futuro.

In questa sezione vengono fornite istruzioni per la configurazione del dispositivo per la trasmissione corretta dei fax con le apparecchiature e i servizi di cui dispone la linea telefonica utilizzata.

Suggerimento È anche possibile usare la Configurazione guidata Fax (Windows) o l'Utilità di configurazione fax HP (Mac) per configurare rapidamente alcune importanti impostazioni fax, quali la modalità di risposta e le informazioni da inserire sull'intestazione del fax. È possibile accedere alla Configurazione guidata Fax (Windows) o alla Utilità di configurazione fax HP (Mac) tramite il software installato con il dispositivo. Dopo avere eseguito la Configurazione guidata Fax (Windows) o l'Utilità di configurazione fax HP (Mac), seguire le procedure descritte in questa sezione per completare l'impostazione del fax.

#### Impostazione delle funzioni fax (sistemi telefonici paralleli)

Prima di avviare l'impostazione delle funzioni fax per il dispositivo, è necessario determinare il tipo di sistema telefonico utilizzato nel paese e nella località di

appartenenza. Le istruzioni di impostazione variano a seconda che il sistema telefonico sia seriale o parallelo.

- Se il paese o la località di appartenenza non è presente nella tabella riportata di seguito, probabilmente si dispone di un sistema telefonico di tipo seriale. In un sistema telefonico seriale, il tipo di connettore sulle apparecchiature telefoniche condivise (modem, telefoni e segreterie telefoniche) non consente la connessione telefonica alla porta "2-EXT" del dispositivo. È quindi necessario che tutte le apparecchiature siano collegate alla presa telefonica a muro.
  - Nota In determinati paesi/località che utilizzano i sistemi telefonici seriali, il cavo del telefono fornito con il dispositivo potrebbe essere dotato di una presa a muro supplementare. Ciò consente di collegare le altre periferiche di telecomunicazione alla stessa presa a muro utilizzata per collegare il dispositivo.
- Se il paese/la regione desiderata è presente nella tabella seguente, probabilmente si dispone di un sistema telefonico di tipo parallelo. In tale sistema, è possibile collegare l'apparecchiatura telefonica condivisa alla linea telefonica utilizzando la porta "2-EXT" sul retro del dispositivo.
  - Nota Se si dispone di un sistema telefonico parallelo, HP consiglia di utilizzare un cavo telefonico a 2 fili con il dispositivo per poterlo collegare alla presa telefonica a muro.

Argentina	Australia	Brasile
Canada	Cile	Cina
Colombia	Grecia	India
Indonesia	Irlanda	Giappone
Corea	America Latina	Malesia
Messico	Filippine	Polonia
Portogallo	Russia	Arabia Saudita
Singapore	Spagna	Taiwan
Thailandia	Stati Uniti	Venezuela
Vietnam		

#### Tabella 9-1 Paesi/regioni con sistema telefonico di tipo parallelo

Se non si è sicuri del tipo di sistema telefonico in uso (seriale o parallelo), rivolgersi alla società telefonica.

#### Scelta della configurazione fax corretta per la casa o l'ufficio

Per utilizzare il fax, è necessario conoscere i tipi di apparecchiature e i servizi presenti sulla linea telefonica utilizzata dal dispositivo. Ciò è importante in quanto potrebbe rivelarsi necessario collegare parte delle apparecchiature esistenti direttamente al dispositivo e modificare alcune impostazioni del fax prima di poter trasmettere correttamente dei fax.

Per determinare la configurazione ottimale per la casa o l'ufficio, leggere con attenzione le domande contenute in questa sezione e annotare le risposte. Quindi consultare la tabella contenuta nella sezione seguente e scegliere la configurazione consigliata in base alle risposte.

Accertarsi di leggere e rispondere alle seguenti domande nell'ordine in cui vengono presentate.

- Si dispone di un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dalla società telefonica? In altri paesi/località, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL. Se si è risposto "Sì", andare direttamente a <u>Caso B: Configurazione del dispositivo</u> <u>con una linea DSL</u>. Non è necessario continuare a rispondere alle domande. Se si è risposto No, continuare con le domande successive.
- Si dispone di un sistema telefonico PBX (Private Branch Exchange) o di un sistema ISDN (Integrated Services Digital Network)? Se si è risposto "Sì", andare direttamente a <u>Caso C: Configurazione del dispositivo</u> <u>con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN</u>. Non è necessario continuare a rispondere alle domande.

Se si è risposto No, continuare con le domande successive.

 Si è abbonati a un servizio di differenziazione degli squilli fornito dalla società telefonica che consente di disporre di più numeri telefonici con squilli diversi? Se si è risposto "Sì", andare direttamente a <u>Caso D: Fax con servizio di suoneria</u> <u>diversificata sulla stessa linea</u>. Non è necessario continuare a rispondere alle domande.

Se si è risposto No, continuare con le domande successive.

Non si è sicuri di disporre di una differenziazione degli squilli? Molti operatori telefonici offrono una funzione di squillo diversificato che consente di disporre di più numeri di telefono sulla stessa linea.

Abbonandosi a questo servizio, ciascun numero di telefono disporrà di uno squillo diverso. Ad esempio, è possibile disporre di squilli singoli, doppi e tripli per numeri diversi. È possibile assegnare a un numero di telefono uno squillo singolo per le chiamate vocali e a un altro numero di telefono uno squillo doppio per le chiamate fax. Questo consente di distinguere le chiamate vocali dalle chiamate fax quando squilla il telefono.

**4.** Si ricevono chiamate vocali allo stesso numero di telefono utilizzato dal dispositivo per le chiamate fax?

Continuare a rispondere alle domande.

- 5. Sulla stessa linea telefonica del dispositivo è presente un modem per computer? Non si è sicuri di utilizzare un modem per computer? Se la risposta a una qualsiasi delle seguenti domande è "Sì", si sta utilizzando un modem per computer:
  - È possibile inviare e ricevere fax utilizzando le applicazioni software del computer mediante una connessione remota?
  - È possibile inviare e ricevere messaggi e-mail sul computer mediante una connessione remota?
  - È possibile accedere a Internet dal computer mediante una connessione remota?

Continuare a rispondere alle domande.

- **6.** Si dispone di una segreteria telefonica che risponde alle chiamate vocali allo stesso numero di telefono utilizzato dal dispositivo per le chiamate fax? Continuare a rispondere alle domande.
- 7. Si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica con lo stesso numero di telefono utilizzato dal dispositivo per le chiamate fax? Dopo aver risposto a tutte le domande, passare alle sezione seguente per selezionare il tipo di configurazione fax.

#### Scelta del tipo di configurazione fax

Dopo avere risposto a tutte le domande sulle apparecchiature e sui servizi che condividono la linea telefonica con il dispositivo, si è pronti per scegliere la configurazione ottimale per la casa o l'ufficio.

Nella prima colonna della tabella seguente, scegliere la combinazione di apparecchiatura e servizi applicabile alla configurazione di casa o dell'ufficio. Quindi, cercare la configurazione appropriata nella seconda o terza colonna in base al sistema telefonico. Nelle sezioni successive sono fornite istruzioni dettagliate per ciascuna configurazione.

Se si è risposto a tutte le domande della sezione precedente e non si dispone delle apparecchiature o dei servizi descritti, scegliere "Nessuna" nella prima colonna della tabella.

Nota Se la configurazione di casa o dell'ufficio non è tra quelle descritte in questa sezione, configurare il dispositivo come un normale telefono analogico. Utilizzare il cavo telefonico in dotazione per collegare un'estremità alla presa telefonica a muro e l'altra alla porta 1-LINE sul retro del dispositivo. Se si utilizza un altro cavo telefonico, potrebbero presentarsi dei problemi durante la trasmissione dei fax.

Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata per sistemi telefonici con connessione di tipo parallelo	Configurazione fax consigliata per sistemi telefonici con connessione di tipo seriale
Nessuno (Si è risposto No a tutte le domande)	Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)	Fare riferimento al proprio paese in <u>Configurazione fax</u> <u>di tipo seriale</u>
Servizio DSL (Si è risposto Sì soltanto alla domanda 1)	Caso B: Configurazione del dispositivo con una linea DSL	Fare riferimento al proprio paese in <u>Configurazione fax</u> di tipo seriale
Sistema PBX o ISDN (Si è risposto Sì soltanto alla domanda 2)	Caso C: Configurazione del dispositivo con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN	Fare riferimento al proprio paese in <u>Configurazione fax</u> <u>di tipo seriale</u>
Servizio di differenziazione degli squilli (Si è risposto Sì soltanto alla domanda 3)	Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea	Fare riferimento al proprio paese in <u>Configurazione fax</u> di tipo seriale
Chiamate vocali	Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa	Fare riferimento al proprio paese in <u>Configurazione fax</u> di tipo seriale

#### Capitolo 9

#### (continua)

Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata per sistemi telefonici con connessione di tipo parallelo	Configurazione fax consigliata per sistemi telefonici con connessione di tipo seriale
(Si è risposto Sì soltanto alla domanda 4)		
Chiamate vocali e servizio di messaggeria vocale (Si è risposto Sì soltanto alle domande 4 e 7)	Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale	Fare riferimento al proprio paese in <u>Configurazione fax</u> <u>di tipo seriale</u>
Modem per computer (Si è risposto Sì soltanto alla domanda 5)	Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono ricevute chiamate vocali)	Non applicabile.
Chiamate vocali e modem per computer (Si è risposto Sì soltanto alle domande 4 e 5)	Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem	Non applicabile.
Chiamate vocali e segreteria telefonica (Si è risposto Sì soltanto alle domande 4 e 6)	Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica	Non applicabile.
Chiamate vocali, modem per computer e segreteria telefonica (Si è risposto Sì soltanto alle domande 4, 5 e 6)	Caso J: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e segreteria telefonica	Non applicabile.
Chiamate vocali, modem per computer e servizio di messaggeria vocale (Si è risposto Sì soltanto alle domande 4, 5 e 7)	Caso K: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e messaggeria vocale	Non applicabile.

#### Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)

Se si dispone di una linea telefonica separata su cui non si ricevono chiamate vocali e non vi sono altri apparecchi collegati, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.



#### Figura 9-1 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica per il collegamento alla porta 1-LINE

#### Per configurare il dispositivo con una linea fax separata

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- 2. Attivare l'impostazione Risposta automatica.
- **3.** (Facoltativo) Modificare l'impostazione **Squilli prima di rispondere** sul valore inferiore (due squilli).
- 4. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, il dispositivo risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato con l'opzione **Squilli prima di rispondere**, quindi invia il segnale di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

#### Caso B: Configurazione del dispositivo con una linea DSL

Se si dispone di un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dalla società telefonica e non si intende collegare alcuna apparecchiatura al dispositivo, seguire le istruzioni presenti in questa sezione per collegare un filtro DSL alla presa telefonica a muro e al dispositivo. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale che può interferire con il dispositivo e consente la regolare comunicazione del dispositivo con la linea telefonica. In altri paesi/località, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL.

Nota Se si dispone di una linea DSL e non si collega un filtro DSL, non è possibile inviare e ricevere fax tramite il dispositivo.



#### Figura 9-2 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Filtro DSL (o ADSL) e cavo forniti dal fornitore di servizi DSL
3	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica per il collegamento alla porta 1-LINE

#### Per configurare il dispositivo con la linea DSL

- 1. Richiedere un filtro DSL al fornitore del servizio.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla porta aperta sul filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare il filtro DSL con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.

Poiché viene fornito un solo cavo telefonico, per questa configurazione potrebbe essere necessario procurarsi altri cavi.

- 3. Collegare un cavo telefonico aggiuntivo dal filtro DSL alla presa telefonica a muro.
- 4. Eseguire un test fax.

## Caso C: Configurazione del dispositivo con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN

Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, accertarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Se si dispone di un convertitore/adattatore terminale PBX o ISDN, collegare il dispositivo alla porta designata per l'utilizzo del fax e del telefono. Verificare inoltre che l'adattatore sia impostato in modo appropriato per il paese/località in cui viene utilizzato.
  - Nota Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'apparecchiatura telefonica specifica. Ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altre funzioni. Se si verificano dei problemi quando si è collegati alla porta fax/telefono del convertitore ISDN, utilizzare la porta designata per le altre funzioni, solitamente contrassegnata con "multi-combi" o con un'espressione simile.
- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, disattivare il tono di segnalazione della chiamata in attesa.
  - Nota Molti sistemi digitali PBX includono un'opzione di chiamata in attesa che è attivata per impostazione predefinita. Il tono di chiamata in attesa interferisce con la trasmissione fax e rende impossibile l'invio o la ricezione di fax con il dispositivo. Fare riferimento alla documentazione fornita con il sistema telefonico PBX per istruzioni su come disattivare il tono di chiamata in attesa.
- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, comporre il numero per una linea esterna prima di comporre il numero fax.
- Accertarsi di utilizzare il cavo in dotazione per collegare il dispositivo alla presa telefonica a muro. In caso contrario, potrebbe non essere possibile inviare fax in maniera corretta. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio. Se il cavo telefonico fornito è troppo corto, per estenderlo è possibile acquistare un accoppiatore in un qualsiasi negozio di componenti elettronici.

#### Caso D: Fax con servizio di suoneria diversificata sulla stessa linea

Se si è abbonati a un servizio di suoneria diversificata (fornito dalla società telefonica) che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea, ognuno con un tipo di squillo diverso, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.



#### Figura 9-3 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica per il collegamento alla porta 1-LINE

#### Per configurare il dispositivo con un servizio di suoneria diversificata

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- 2. Attivare l'impostazione Risposta automatica.
- **3.** Modificare l'impostazione **Tipo di squilli** in modo che corrisponda al tipo di squillo assegnato al numero di fax dalla società telefonica.
  - Nota Per impostazione predefinita, il dispositivo risponde a tutti i tipi di squilli. Se non si imposta Tipo di squilli in modo da corrispondere al tipo di squillo (motivo tono riposta) assegnato al numero di fax, è possibile che il dispositivo risponda sia alle chiamate vocali sia alle chiamate fax oppure che non risponda ad alcuna di esse.
- 4. (Facoltativo) Modificare l'impostazione Squilli prima di rispondere sul valore inferiore (due squilli).
- 5. Eseguire un test fax.

Il dispositivo risponde automaticamente alle chiamate in arrivo con il tipo di squillo selezionato (impostazione **Tipo di squilli**) dopo il numero di squilli selezionato

(impostazione **Squilli prima di rispondere**), quindi invia il segnale di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

#### Caso E: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa

Se si ricevono chiamate vocali e fax allo stesso numero telefonico e non vi sono altri apparecchi per ufficio (o messaggeria vocale) collegati alla linea telefonica utilizzata, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.



#### Figura 9-4 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica per il collegamento alla porta 1-LINE
3	Telefono (opzionale)

#### Per configurare il dispositivo con una linea per le chiamate vocali e fax condivisa

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- 2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Se si dispone di un sistema telefonico di tipo parallelo, rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo, quindi collegare un telefono alla porta.
  - Se si dispone di un sistema telefonico di tipo seriale, è possibile collegare il telefono direttamente al cavo del dispositivo dotato di una presa a muro.

- **3.** A questo punto è necessario decidere se si desidera che il dispositivo risponda alle chiamate in modo automatico o manuale:
  - Se viene impostato per la risposta automatica, il dispositivo risponde a tutte le chiamate vocali e ai fax in arrivo. Il dispositivo non è in grado di fare la distinzione tra le chiamate fax e le chiamate vocali, pertanto, se si ritiene che la chiamata è di tipo vocale, sarà necessario rispondere prima del dispositivo. Per impostare il dispositivo in modo che risponda automaticamente, attivare l'impostazione **Risposta automatica**.
  - Se si imposta il dispositivo per la risposta **manuale** ai fax, è necessario rispondere di persona alle chiamate di questo tipo altrimenti il dispositivo non potrà ricevere i fax. Per impostare il dispositivo in modo che sia possibile rispondere manualmente alle chiamate, disattivare **Risposta automatica**.
- 4. Eseguire un test fax.

Se si risponde prima del dispositivo e si avvertono i toni dell'apparecchio fax di emissione, sarà necessario rispondere manualmente alla chiamata fax.

#### Caso F: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con messaggeria vocale

Se si ricevono chiamate vocali e fax sullo stesso numero telefonico e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.

Nota Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato per le chiamate fax, non è possibile ricevere i fax automaticamente. Sarà necessario ricevere i fax manualmente, ovvero essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo. Se invece si desidera ricevere i fax in modo automatico, rivolgersi alla propria società telefonica per abbonarsi a un servizio di suoneria diversificata o per richiedere l'installazione di una linea telefonica distinta per il fax.



#### Figura 9-5 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"

#### Per configurare il dispositivo con un servizio di messaggeria vocale

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- 2. Disattivare l'impostazione Risposta automatica.
- 3. Eseguire un test fax.

È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo, altrimenti il dispositivo non sarà in grado di ricevere fax.

### Caso G: Linea fax condivisa con un modem per computer (non vengono ricevute chiamate vocali)

Se si dispone di una linea fax su cui non si ricevono chiamate vocali e a cui è collegato anche un modem per computer, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.

- Nota Se si dispone di un modem per computer, il modem condivide la linea telefonica con il dispositivo. Non sarà pertanto possibile utilizzare il modem e il dispositivo contemporaneamente. Ad esempio, non sarà possibile utilizzare il dispositivo per la trasmissione di fax mentre si utilizza il modem per inviare e-mail o per accedere a Internet.
- <u>Configurazione del dispositivo con un modem per computer</u>
- <u>Configurazione del dispositivo con un modem DSL/ADSL</u>

#### Configurazione del dispositivo con un modem per computer

Se si utilizza la stessa linea telefonica per la trasmissione di fax e per il modem per computer, seguire le indicazioni riportate di seguito per configurare il dispositivo.



Figura 9-6 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"
3	Computer con modem

#### Per configurare il dispositivo con un modem per computer

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- **4.** Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.
  - Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, il dispositivo non è in grado di ricevere i fax.
- 5. Attivare l'impostazione Risposta automatica.
- 6. (Facoltativo) Modificare l'impostazione Squilli prima di rispondere sul valore inferiore (due squilli).
- 7. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, il dispositivo risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato con l'opzione **Squilli prima di rispondere**, quindi invia il segnale di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

#### Configurazione del dispositivo con un modem DSL/ADSL

Se si dispone di una linea DSL e si utilizza la medesima linea per la trasmissione di fax, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.



1	Presa telefonica a muro
2	Splitter per connessione parallela
3	Splitter DSL/ADSL
	Collegare un'estremità della presa telefonica fornita con il dispositivo per collegarsi alla porta 1-LINE posizionata sul retro del dispositivo. Collegare l'altra estremità del cavo al filtro DSL/ADSL.
4	Computer
5	Modem DSL/ADSL per computer

Nota Occorre acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore). Questo tipo di splitter dispone di una porta RJ-11 sul lato anteriore e di due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



#### Configurazione del dispositivo con un modem DSL/ADSL

- 1. Richiedere un filtro DSL al fornitore del servizio.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità al filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare il filtro DSL al retro del dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- 3. Collegare il filtro DSL allo splitter per connessione parallela.

- 4. Collegare il modem DSL allo splitter per connessione parallela.
- 5. Collegare lo splitter per connessione parallela alla presa a muro.
- 6. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, il dispositivo risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato con l'opzione **Squilli prima di rispondere**, quindi invia il segnale di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

#### Caso H: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con un modem

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e alla stessa linea telefonica è collegato anche un modem per computer, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.

- Nota Poiché il modem per computer condivide la linea telefonica con il dispositivo, non sarà possibile utilizzarli contemporaneamente entrambi. Ad esempio, non sarà possibile utilizzare il dispositivo per la trasmissione di fax mentre si utilizza il modem per inviare e-mail o per accedere a Internet.
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem computer
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL

#### Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem computer

Se si utilizza la stessa linea telefonica per le chiamate fax e vocali, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.

Esistono due modi per configurare il dispositivo con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

 Se il computer dispone di una sola porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) del tipo mostrato di seguito. Questo tipo di splitter dispone di una porta RJ-11 sul lato anteriore e di due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



Figura 9-7 Esempio di splitter per connessione parallela

 Se il computer dispone di una porta telefonica, configurare il dispositivo come descritto di seguito.



Figura 9-8 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con il dispositivo inserito nella porta 1-LINE sul retro della periferica
3	Splitter per connessione parallela
4	Computer
5	Telefono

## Per configurare il dispositivo sulla stessa linea telefonica di un computer con una porta telefonica

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- 2. Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo allo splitter per connessione parallela.
- 3. Collegare un cavo telefonico dallo splitter per connessione parallela alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- 4. Collegare un telefono allo splitter per connessione parallela.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.

- **6.** Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.
  - Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, il dispositivo non è in grado di ricevere i fax.
- **7.** A questo punto è necessario decidere se si desidera che il dispositivo risponda alle chiamate in modo automatico o manuale:
  - Se viene impostato per la risposta automatica, il dispositivo risponde a tutte le chiamate vocali e ai fax in arrivo. Il dispositivo non è in grado di fare la distinzione tra le chiamate fax e le chiamate vocali, pertanto, se si ritiene che la chiamata è di tipo vocale, sarà necessario rispondere prima del dispositivo. Per impostare il dispositivo in modo che risponda automaticamente, attivare l'impostazione Risposta automatica.
  - Se si imposta il dispositivo per la risposta manuale ai fax, è necessario rispondere di persona alle chiamate di questo tipo altrimenti il dispositivo non potrà ricevere i fax. Per impostare il dispositivo in modo che sia possibile rispondere manualmente alle chiamate, disattivare Risposta automatica.
- 8. Eseguire un test fax.
- Nota Se sul retro del computer sono presenti due porte telefoniche, non è necessario utilizzare uno splitter per connessione parallela. È possibile collegare il telefono alla porta contrassegnata con "OUT" sul modem per computer.

Se si risponde prima del dispositivo e si avvertono i toni dell'apparecchio fax di emissione, sarà necessario rispondere manualmente alla chiamata fax.

Se si utilizza la linea telefonica per le chiamate vocali, per le trasmissioni fax e per il modem per computer, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.

#### Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL

Seguire le istruzioni riportate di seguito se il computer è dotato di un modem DSL/ADSL



1	Presa telefonica a muro	
2	Splitter per connessione parallela	

(continua)

3	Filtro DSL/ADSL
4	Cavo telefonico fornito con il dispositivo
5	Modem DSL/ADSL
6	Computer
7	Telefono

Nota Occorre acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore). Questo tipo di splitter dispone di una porta RJ-11 sul lato anteriore e di due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



#### Configurazione del dispositivo con un modem DSL/ADSL

- 1. Richiedere un filtro DSL al fornitore del servizio.
  - Nota Gli apparecchi telefonici situati in altre parti della casa o dell'ufficio che condividono lo stesso numero telefonico con il servizio DSL devono essere collegati a filtri DSL aggiuntivi per impedire i disturbi sulla linea telefonica durante le chiamate vocali.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità al filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare il filtro DSL con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- Se si dispone di un sistema telefonico di tipo parallelo, rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo, quindi collegare un telefono alla porta.
- 4. Collegare il filtro DSL allo splitter per connessione parallela.
- 5. Collegare il modem DSL allo splitter per connessione parallela.
- 6. Collegare lo splitter per connessione parallela alla presa a muro.
- 7. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, il dispositivo risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato con l'opzione **Squilli prima di rispondere**, quindi invia il segnale di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

#### Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica

Se si ricevono chiamate vocali e fax sullo stesso numero telefonico e si dispone inoltre di una segreteria telefonica per le chiamate vocali, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.



#### Figura 9-9 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito per effettuare il collegamento alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro del dispositivo
3	Segreteria telefonica
4	Telefono (opzionale)

### Per configurare il dispositivo con una linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria telefonica

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
  - Nota Se non si collega la segreteria telefonica direttamente al dispositivo, è possibile che i toni del fax dell'apparecchio di origine vengano registrati sulla segreteria telefonica e che non sia possibile ricevere fax con il dispositivo.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.

- (Opzionale) Se la segreteria telefonica non dispone di un telefono incorporato, per comodità è possibile collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro della segreteria telefonica.
  - Nota Se la segreteria telefonica non consente di collegare un telefono esterno, è possibile acquistare e utilizzare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) per collegare la segreteria telefonica e il telefono al dispositivo. È possibile utilizzare cavi telefonici standard per questi collegamenti.
- 5. Attivare l'impostazione Risposta automatica.
- 6. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo pochi squilli.
- Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere nel dispositivo sul numero massimo di squilli supportati. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese o della località di appartenenza.
- 8. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponde dopo il numeri di squilli impostato e riproduce il messaggio registrato. Nel frattempo il dispositivo controlla la chiamata, restando in attesa dei toni fax. Se rileva i toni di un fax in arrivo, il dispositivo emette i toni di ricezione e il fax viene ricevuto; in caso contrario, interrompe il controllo della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

# Caso J: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e segreteria telefonica

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e alla stessa linea sono collegati un modem per computer e una segreteria telefonica, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.

- Nota Poiché il modem per computer condivide la linea telefonica con il dispositivo, non sarà possibile utilizzarli contemporaneamente entrambi. Ad esempio, non sarà possibile utilizzare il dispositivo per la trasmissione di fax mentre si utilizza il modem per inviare e-mail o per accedere a Internet.
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e servizio di segreteria telefonica
- Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL e segreteria telefonica

### Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem per computer e servizio di segreteria telefonica

Esistono due modi per configurare il dispositivo con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

 Se il computer dispone di una sola porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) del tipo mostrato di seguito. Questo tipo di splitter dispone di una porta RJ-11 sul lato anteriore e di due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



#### Figura 9-10 Esempio di splitter per connessione parallela

• Se il computer dispone di una porta telefonica, configurare il dispositivo come descritto di seguito.



Figura 9-11	Vista	posteriore	del	dispositivo
-------------	-------	------------	-----	-------------

1	Presa telefonica a muro		
2	Cavo telefonico collegato allo splitter per connessione parallela		
3	Splitter per connessione parallela		
4	Telefono (opzionale)		
5	Segreteria telefonica		
6	Computer con modem		
7	Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"		

## Per configurare il dispositivo sulla stessa linea telefonica di un computer con una porta telefonica

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.

- Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
  - Nota Se non si collega la segreteria telefonica direttamente al dispositivo, è possibile che i toni del fax dell'apparecchio di origine vengano registrati sulla segreteria telefonica e che non sia possibile ricevere fax con il dispositivo.
- 4. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- (Opzionale) Se la segreteria telefonica non dispone di un telefono incorporato, per comodità è possibile collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro della segreteria telefonica.
  - Nota Se la segreteria telefonica non consente di collegare un telefono esterno, è possibile acquistare e utilizzare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) per collegare la segreteria telefonica e il telefono al dispositivo. È possibile utilizzare cavi telefonici standard per questi collegamenti.
- **6.** Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.
  - Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, il dispositivo non è in grado di ricevere i fax.
- 7. Attivare l'impostazione Risposta automatica.
- 8. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo pochi squilli.
- Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere nel dispositivo sul numero massimo di squilli supportati. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese o della località di appartenenza.
- 10. Eseguire un test fax.
  - Nota Se si utilizza un computer dotato di due porte telefoniche, lo splitter per connessione parallela non è necessario. È possibile collegare la segreteria telefonica alla porta "OUT" posizionata sul retro del computer.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponde dopo il numeri di squilli impostato e riproduce il messaggio registrato. Nel frattempo il dispositivo controlla la chiamata, restando in attesa dei toni fax. Se rileva i toni di un fax in arrivo, il dispositivo emette i toni di ricezione e il fax viene ricevuto; in caso contrario, interrompe il controllo della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale. Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con modem DSL/ADSL e segreteria telefonica



1	Presa telefonica a muro
2	Splitter per connessione parallela
3	Filtro DSL/ADSL
4	Cavo telefonico fornito con il dispositivo inserito nella porta 1-LINE sul retro della periferica
5	Modem DSL/ADSL
6	Computer
7	Segreteria telefonica
8	Telefono (opzionale)

Nota Occorre acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore). Questo tipo di splitter dispone di una porta RJ-11 sul lato anteriore e di due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



#### Configurazione del dispositivo con un modem DSL/ADSL

- 1. Richiedere un filtro DSL/ADSL al fornitore del servizio DSL/ADSL.
  - Nota Gli apparecchi telefonici situati in altre parti della casa o dell'ufficio che condividono lo stesso numero telefonico con il servizio DSL/ADSL devono essere collegati a filtri DSL/ADSL aggiuntivi per impedire i disturbi sulla linea telefonica durante le chiamate vocali.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità al filtro DSL/ADSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare il filtro DSL/ ADSL con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- 3. Collegare il filtro DSL/ADSL allo splitter.
- 4. Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
  - Nota Se non si collega la segreteria telefonica direttamente al dispositivo, è possibile che i toni del fax dell'apparecchio di origine vengano registrati sulla segreteria telefonica e che non sia possibile ricevere fax con il dispositivo.
- 5. Collegare il modem DSL allo splitter per connessione parallela.
- 6. Collegare lo splitter per connessione parallela alla presa a muro.
- 7. Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo pochi squilli.
- 8. Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere nel dispositivo sul numero massimo di squilli supportati.
  - Nota II numero massimo di squilli varia a seconda del paese/regione di appartenenza.
- 9. Eseguire un test fax.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponde dopo il numero di squilli impostato e riproduce il messaggio registrato. Nel frattempo il dispositivo controlla la chiamata, restando in attesa dei toni fax. Se rileva i toni di un fax in arrivo, il dispositivo emette i toni di ricezione e il fax viene ricevuto; in caso contrario, interrompe il controllo della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

Se si utilizza la stessa linea telefonica per il telefono, il fax e si dispone di un modem DSL, seguire le istruzioni riportate di seguito per la configurazione del fax.

## Caso K: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con modem e messaggeria vocale

Se si ricevono le chiamate vocali e fax sullo stesso numero telefonico, si utilizza un modem per computer sulla stessa linea e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica, configurare il dispositivo come descritto in questa sezione.

Nota Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato per le chiamate fax, non è possibile ricevere i fax automaticamente. Sarà necessario ricevere i fax manualmente, ovvero essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo. Se invece si desidera ricevere i fax in modo automatico, rivolgersi alla propria società telefonica per abbonarsi a un servizio di suoneria diversificata o per richiedere l'installazione di una linea telefonica distinta per il fax.

Poiché il modem per computer condivide la linea telefonica con il dispositivo, non sarà possibile utilizzarli contemporaneamente entrambi. Ad esempio, non sarà possibile utilizzare il dispositivo per la trasmissione di fax se si utilizza il modem per inviare email o per accedere a Internet.

Esistono due modi per configurare il dispositivo con il computer in base al numero di porte telefoniche disponibili sul computer. Prima di iniziare, verificare se il computer dispone di una o due porte telefoniche.

 Se il computer dispone di una sola porta telefonica, sarà necessario acquistare uno splitter per connessione parallela (denominato anche accoppiatore) del tipo mostrato di seguito. Questo tipo di splitter dispone di una porta RJ-11 sul lato anteriore e di due porte RJ-11 sul retro. Non utilizzare uno splitter per connessione a due linee telefoniche, uno splitter per connessione seriale o uno splitter per connessione parallela con due porte RJ-11 sul lato anteriore e una spina sul retro.



#### Figura 9-12 Esempio di splitter per connessione parallela

 Se il computer dispone di due porte telefoniche, configurare il dispositivo come descritto di seguito.



Figura 9	9-13	Vista	posteriore	del	dispositivo
----------	------	-------	------------	-----	-------------

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica per il collegamento alla porta 1-LINE
3	Computer con modem

4	Telefono
---	----------

### Per configurare il dispositivo sulla stessa linea telefonica di un computer con due porte telefoniche

- 1. Rimuovere il connettore bianco dalla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem per computer) a una presa a muro. Scollegare il cavo dalla presa telefonica a muro e collegarlo alla porta 2-EXT sul retro del dispositivo.
- 3. Collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro del modem per computer.
- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con il dispositivo, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici comuni di cui si dispone normalmente a casa o in ufficio.
- **5.** Se il software del modem è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare l'impostazione.
  - Nota Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, il dispositivo non è in grado di ricevere i fax.
- 6. Disattivare l'impostazione Risposta automatica.
- 7. Eseguire un test fax.

È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in arrivo, altrimenti il dispositivo non sarà in grado di ricevere fax.

#### Configurazione fax di tipo seriale

Per informazioni sulla configurazione del dispositivo per la trasmissione di fax utilizzando un sistema telefonico di tipo seriale, consultare i siti Web di configurazione fax per il proprio paese/regione.

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Germania	www.hp.com/de/faxconfig
Svizzera (francese)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Svizzera (tedesco)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Regno Unito	www.hp.com/uk/faxconfig
Finlandia	www.hp.fi/faxconfig
Danimarca	www.hp.dk/faxconfig
Svezia	www.hp.se/faxconfig
Norvegia	www.hp.no/faxconfig
Paesi Bassi	www.hp.nl/faxconfig

(continua)

(00110100)	
Belgio (olandese)	www.hp.be/nl/faxconfig
Belgio (francese)	www.hp.be/fr/faxconfig
Portogallo	www.hp.pt/faxconfig
Spagna	www.hp.es/faxconfig
Francia	www.hp.com/fr/faxconfig
Irlanda	www.hp.com/ie/faxconfig
Italia	www.hp.com/it/faxconfig

### Configurazione del dispositivo (Windows)

È possibile collegare il dispositivo direttamente a un computer o condividerlo con altri utenti di una rete.

Nota Per eseguire il programma di installazione è necessario che nel computer sia installato Microsoft Internet Explorer 6.0.

Per installare un driver di stampa in un computer dotato di Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003, è inoltre necessario disporre dei privilegi di amministratore.

Durante l'installazione del dispositivo, HP consiglia di effettuare il collegamento dopo avere installato il software, poiché il programma di installazione è stato sviluppato appositamente per facilitare l'esecuzione di tale procedura. Se il cavo è già stato collegato, vedere <u>Per collegare il dispositivo prima di installare il software</u>.

#### **Collegamento diretto**

È possibile collegare il dispositivo direttamente al computer utilizzando un cavo USB.

Nota Se si installa il software e si collega il dispositivo a un computer con sistema operativo Windows, sarà possibile collegare altri dispositivi allo stesso computer utilizzando i cavi USB senza dover reinstallare il software del dispositivo.

Durante l'installazione del dispositivo, HP consiglia di effettuare il collegamento dopo avere installato il software, poiché il programma di installazione è stato sviluppato appositamente per facilitare l'esecuzione di tale procedura. Se il cavo è già stato collegato, vedere <u>Per collegare il dispositivo prima di installare il software</u>.

#### Per installare il software prima di collegare il dispositivo (procedura consigliata)

- 1. Chiudere tutte le applicazioni attive.
- Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Il menu del CD verrà avviato automaticamente. Se il menu del CD non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di installazione del CD di avviamento.
- 3. Dal menu del CD scegliere Installa e seguire le istruzioni visualizzate.
- Quando richiesto, accendere il dispositivo e collegarlo al computer utilizzando un cavo USB. Verrà visualizzata l'Installazione guidata nuovo hardware e verrà creata l'icona del dispositivo nella cartella Stampanti.

Nota È possibile collegare il cavo USB in un secondo momento, quando sarà necessario utilizzare il dispositivo.

È inoltre possibile condividere il dispositivo con altri computer mediante una configurazione di rete semplice conosciuta come rete locale condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa</u>.

#### Per collegare il dispositivo prima di installare il software

Se il dispositivo è stato collegato al computer prima dell'installazione del software, sullo schermo del computer viene visualizzata l'**Installazione guidata nuovo hardware**.

- Nota Se il dispositivo è stato acceso, non spegnerlo né scollegare il cavo dal dispositivo durante l'esecuzione del programma di installazione. In caso contrario, il programma di installazione non verrà completato.
- Nella finestra di dialogo della procedura Installazione guidata nuovo hardware in cui vengono visualizzati i metodi di individuazione del driver, selezionare Avanzate e fare clic su Avanti.
  - Nota Evitare che l'Installazione guidata nuovo hardware esegua la ricerca automatica del driver di stampa.
- 2. Selezionare la casella di controllo per specificare la posizione del driver e assicurarsi che le altre caselle di controllo siano deselezionate.
- **3.** Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Chiudere il menu del CD, se viene visualizzato.
- Fare clic su Sfoglia per individuare la cartella principale del CD di avviamento (ad esempio D) e scegliere OK.
- 5. Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6. Fare clic su Fine per chiudere l'Installazione guidata nuovo hardware. L'installazione guidata avvia automaticamente il programma di installazione (l'operazione potrebbe richiedere qualche istante).
- 7. Completare l'installazione.
- Nota È inoltre possibile condividere il dispositivo con altri computer mediante una configurazione di rete semplice conosciuta come rete locale condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa.

#### Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa

In una rete locale condivisa, il dispositivo viene collegato direttamente al connettore USB del computer scelto (noto come server) ed è condiviso da altri computer (client).

Nota Quando si condivide un dispositivo collegata direttamente, utilizzare come server il computer con il sistema operativo più recente. Se ad esempio si utilizzano due computer su cui sono installate due versioni differenti di Windows (Windows XP su uno e una versione precedente sull'altro), utilizzare come server il computer che esegue Windows XP.

Usare questa configurazione solo se si lavora in piccoli gruppi oppure se l'utilizzo non è intenso. Quando numerosi utenti utilizzano il dispositivo per stampare, il computer collegato viene rallentato.

Viene condivisa solo la funzione di stampa. Le funzioni di scansione, copia e fax non vengono condivise.

1. Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi fare clic su Stampanti o su Stampanti e fax.

- Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo, quindi selezionare **Proprietà** e fare clic sulla scheda **Condivisione**.
- **3.** Fare clic sull'opzione di condivisione del dispositivo e attribuire un nome di condivisione.
- Per condividere il dispositivo con computer client che utilizzano versioni precedenti di Windows, fare clic su Driver aggiuntivi per installare i driver appropriati. Nell'unità CD-ROM del computer deve essere presente il CD di avviamento.

#### Connessione di rete

Se il dispositivo è dotato di funzioni di rete può essere condiviso in un ambiente di rete mediante collegamento diretto. Questo tipo di collegamento consente di gestire il dispositivo mediante il server Web incorporato da qualsiasi computer della rete.

**Nota** Per eseguire il programma di installazione è necessario che nel computer sia installato Microsoft Internet Explorer 6.0.

Scegliere l'opzione di installazione relativa al tipo di rete utilizzata:

- Rete client/server: se nella rete è presente un computer che funge da server di stampa dedicato, installare il software del dispositivo nel server, quindi eseguire l'installazione nei computer client. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per installare il</u> <u>dispositivo in una rete</u> e <u>Per installare il software del dispositivo nei computer</u> <u>client</u>. Questo metodo non consente di condividere tutte le funzioni del dispositivo: i computer client potranno utilizzare solo le funzioni di stampa.
- Rete peer-to-peer: se si utilizza una rete peer-to-peer, ovvero un rete che non dispone di un server di stampa dedicato, installare il software nei computer che utilizzeranno il dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per installare il</u> <u>dispositivo in una rete</u>.

Inoltre, per collegare una stampante in entrambi i tipi di rete, è possibile utilizzare la procedura guidata **Aggiungi stampante** di Windows. Per ulteriori informazioni, vedere Per installare il driver mediante la funzione Aggiungi stampante.

#### Per installare il dispositivo in una rete

Attenersi alla seguente procedura per installare il software del dispositivo nei tipi di rete indicati.

Rete peer-to-peer (senza server di stampa dedicato)

- 1. Rimuovere il coperchio di protezione dalla porta di rete del dispositivo e collegare il dispositivo alla rete.
- 2. Chiudere eventuali firewall di terze parti e tutte le applicazioni in esecuzione sul computer che funge da server di stampa.
- Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Il menu del CD viene avviato automaticamente. Se il menu del CD non viene avviato automaticamente, sfogliare l'unità CD-ROM del computer e fare doppio clic su Setup.exe.
- 4. Dal menu del CD scegliere Installa e attenersi alle istruzioni visualizzate.
- 5. Nella schermata Tipo collegamento, selezionare Rete cablata/wireless e fare clic su Avanti.
- 6. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
- Nota Per condividere il dispositivo con computer client Windows, vedere Per installare il software del dispositivo nei computer client e Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa.

#### Per installare il software del dispositivo nei computer client

Dopo aver installato i driver nel computer che funge da server di stampa, sarà possibile condividere le funzionalità di stampa. I singoli utenti di Windows che desiderano utilizzare il dispositivo di rete devono installare il software sui propri computer (client).

È possibile collegare un computer client al dispositivo attenendosi alle procedure descritte di seguito.

- Fare doppio clic sull'icona **Aggiungi stampante** nella cartella Stampanti e seguire le istruzioni per l'installazione in rete. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per</u> <u>installare il driver mediante la funzione Aggiungi stampante</u>.
- Individuare il dispositivo nella rete e trascinarlo nella propria cartella Stampanti.
- Aggiungere il dispositivo e installare il software dal file INF della rete. Sul CD di avviamento i file INF sono memorizzati nella directory principale.

#### Per installare il driver mediante la funzione Aggiungi stampante

1. Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi fare clic su Stampanti o su Stampanti e fax.

- Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- 2. Fare doppio clic su Aggiungi stampante, quindi su Avanti.
- 3. Selezionare Stampante di rete oppure Server stampante di rete.
- 4. Fare clic su Avanti.

5. Effettuare una delle seguenti operazioni:

Digitare il percorso di rete o il nome in coda del dispositivo condiviso, quindi fare clic su **Avanti**. Quando richiesto, fare clic su **Disco driver** per selezionare il modello del dispositivo.

Fare clic su Avanti e individuare il dispositivo nell'elenco delle stampanti condivise.

6. Fare clic su Avanti e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

### Configurazione del dispositivo (Mac OS)

È possibile utilizzare il dispositivo con un solo computer Macintosh mediante un cavo USB oppure condividerlo con altri utenti di una rete.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Per installare il software per la connessione di rete o il collegamento diretto
- Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa

#### Per installare il software per la connessione di rete o il collegamento diretto

- 1. Collegare il dispositivo al computer con un cavo USB.
- Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Fare doppio clic sull'icona del CD sulla scrivania, quindi fare doppio clic sull'icona di installazione. È anche possibile individuare la cartella del programma di installazione sul CD di avviamento.
- 3. Fare clic su Installazione software e seguire le istruzioni visualizzate.
- 4. Se necessario, condividere il dispositivo con altri computer Macintosh.
  - Collegamento diretto: condividere la stampante con altri utenti del computer Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per condividere il dispositivo su</u> <u>una rete locale condivisa</u>.
  - **Connessione di rete:** i singoli utenti Macintosh che desiderano utilizzare il dispositivo in rete devono installare il software sui propri computer.

#### Per condividere il dispositivo su una rete locale condivisa

Quando si collega il dispositivo in modo diretto, è possibile condividerlo con altri computer mediante una configurazione di rete semplice conosciuta come rete locale condivisa. Usare questa configurazione solo se si lavora in piccoli gruppi oppure se l'utilizzo non è intenso. Quando numerosi utenti utilizzano il dispositivo per stampare, il computer collegato viene rallentato.

I requisiti fondamentali per la condivisione in un ambiente Mac OS sono i seguenti:

- I computer Macintosh devono comunicare con la rete utilizzando il protocollo TCP/ IP e devono disporre di indirizzi IP. (AppleTalk non è supportato).
- Il dispositivo da condividere deve essere collegato a una porta USB incorporata nel computer host Macintosh.
- Nel computer host e nei computer client che utilizzano il dispositivo condiviso devono essere stati installati il software di condivisione del dispositivo e il driver o PPD per il dispositivo installato. Per installare il software di condivisione e i relativi file della Guida è possibile utilizzare il programma di installazione.

Per ulteriori informazioni sulla condivisione USB, consultare le informazioni di supporto fornite sul sito Web Apple (<u>www.apple.com</u>) oppure la Guida Apple Macintosh sul computer.

#### Per condividere il dispositivo con computer che eseguono Mac OS

- Attivare la funzione di condivisione su tutti i computer Macintosh (host e client) collegati al dispositivo. A seconda della versione OS di cui si dispone, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - Mac OS 10.3: Aprire Preferenze di Sistema, fare clic su Stampa & Fax, quindi selezionare la casella accanto a Condividi stampanti con altri computer.
  - Mac OS 10.4: Aprire Preferenze di Sistema, quindi fare clic su Stampa & Fax e su Condivisione, selezionare la casella accanto a Condividi stampanti con altri computer e infine selezionare il dispositivo da condividere.
- 2. Per stampare dagli altri computer Macintosh (i client) della rete, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  - a. Fare clic su **Archivio**, quindi selezionare **Formato di Stampa** nel documento da stampare.
  - **b**. Dal menu a discesa **Formato per**, selezionare **Stampanti Condivise**, quindi selezionare il dispositivo.
  - c. Selezionare le Dimensioni pagina preferite e fare clic su OK.
  - d. Nel documento, fare clic su Archivio e selezionare Stampa.
  - e. Dal menu a discesa **Stampante**, selezionare **Stampanti Condivise**, quindi selezionare il dispositivo.
  - f. Se necessario, effettuare ulteriori impostazioni e fare clic su Stampa.

# Configurazione del dispositivo per le comunicazioni wireless (solo su alcuni modelli)

È possibile configurare il dispositivo per le comunicazioni wireless utilizzando una delle modalità indicate di seguito.

Modalità di comunicazione wireless	Infrastruttura	Ad hoc*
Pannello di controllo	$\checkmark$	$\checkmark$
Cavo di rete	~	$\checkmark$
Per ulteriori informazioni, vedere Per impostare il dispositivo su una rete wireless (Mac OS) o Per impostare le comunicazioni wireless mediante il programma di installazione (Windows).		
SecureEasySetup (SES)	$\checkmark$	
Per ulteriori informazioni, vedere Per impostare le comunicazioni wireless mediante SecureEasySetup (SES).		

\* Le rete Ad hoc può essere configurata con l'utilità di collegamento wireless del CD di avviamento.

Nota In caso di problemi, vedere Risoluzione dei problemi wireless.

Per utilizzare il dispositivo con un qualsiasi collegamento wireless, è necessario eseguire almeno una volta il programma di installazione dal CD di avviamento e creare una collegamento wireless.

Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato alla rete mediante un cavo di rete.

Il dispositivo di invio deve disporre delle funzionalità 802.11 integrate o essere dotato di un scheda senza fili 802.11.

Il dispositivo e i computer che lo utilizzano devono appartenere alla stessa subnet.

Prima di installare il software del dispositivo, è preferibile conoscere le impostazioni della rete. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi agli amministratori di sistema oppure effettuare le operazioni indicate di seguito.

- Ottenere il nome della rete, o identificativo SSID (Service Set Indentifier), e la modalità di comunicazione (Infrastruttura o Ad hoc) mediante l'utilità di configurazione per il WAP (Wireless Access Point) della rete o dalla scheda di rete del computer.
- Identificare il tipo di cifratura utilizzato dalla rete, ad esempio WEP (Wired Equivalent Privacy).
- Individuare la password di sicurezza o la chiave di cifratura del dispositivo wireless.

#### Descrizione delle impostazioni di rete wireless 802.11

#### Nome rete (SSID)

Per impostazione predefinita, il dispositivo effettua la ricerca del nome di rete o SSID denominato "hpsetup". È possibile che la rete disponga di un SSID diverso.

#### Modalità di comunicazione

Sono disponibili due opzioni per la modalità di comunicazione:

 Ad hoc: in una rete Ad hoc, il dispositivo viene impostato sulla modalità di comunicazione Ad hoc e comunica direttamente con altri dispositivi wireless senza utilizzare un WAP.

Tutti dispositivi della rete Ad hoc devono:

- Essere compatibili 802.11.
- Utilizzare la modalità di comunicazione Ad hoc.
- Disporre dello stesso nome di rete (SSID).
- · Posizionarsi sugli stessi sottorete e canale.
- Avere le stesse impostazioni di sicurezza 802.11.
- Infrastruttura (consigliata): in una rete Infrastruttura, il dispositivo è impostato sulla modalità di comunicazione Infrastruttura e comunica con gli altri dispositivi della rete tramite un WAP, indipendentemente dal fatto che i dispositivi siano cablati o wireless. I WAP in genere fungono da router o gateway nelle reti di piccole dimensioni.

#### Impostazioni di sicurezza
Nota Per conoscere le impostazioni disponibili per il dispositivo, vedere <u>Pagina</u> <u>Descrizione della configurazione della rete</u>.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza wireless, visitare il sito Web all'indirizzo www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper\_wi-fi\_security4-29-03.pdf.

 Autenticazione di rete: l'impostazione di fabbrica predefinita del dispositivo è 'Apri', che non richiede misure di sicurezza per l'autorizzazione o la cifratura. Gli altri valori possibili sono 'Aperto quindi condiviso', 'Condiviso' e 'WPA-PSK' (Wi-Fi<sup>®</sup> Protected Access Pre-Shared Key).

WPA aumenta il livello di protezione dati e il controllo degli accessi sulle reti Wi-FI esistenti e future e risolve tutti i punti deboli di WEP, il meccanismo di sicurezza nativo originale nello standard 802.11.

WPA2 rappresenta la seconda generazione della sicurezza WPA e offre alle imprese e agli utenti Wi-Fi un livello di protezione elevato consentendo l'accesso alle reti wireless solo agli utenti autorizzati.

- Cifratura dei dati:
  - Il protocollo Wired Equivalent Privacy (WEP) garantisce la sicurezza cifrando i dati inviati tramite onde radio da un dispositivo senza fili a un altro. I dispositivi presenti in una rete compatibile con questo protocollo utilizzano le chiavi WEP per codificare i dati. Se la rete utilizza il protocollo WEP, è necessario conoscere le chiavi WEP utilizzate.
  - WPA utilizza il protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) per la cifratura e l'autenticazione 802.1X con uno dei tipi EAP (Extensible Authentication Protocol) standard attualmente disponibili.
  - WPA2 fornisce un nuovo schema di cifratura, ovvero lo schema AES (Advanced Encryption Standard). AES viene definito in modalità CCM in (counter cipher-block chaining mode) e supporta la serie IBSS (Independent Basic Service Set) per abilitare la sicurezza tra le workstation client funzionanti in modalità Ad hoc.

## Per impostare le comunicazioni wireless mediante il pannello di controllo e l'Impostazione guidata wireless

L'Impostazione guidata wireless fornisce un metodo semplice per configurare e gestire i collegamenti wireless al dispositivo.

- Nota Per utilizzare questo metodo è necessario disporre di una rete wireless opportunamente configurata e funzionante.
- 1. Impostare l'hardware del dispositivo (vedere la Guida introduttiva o il poster fornito con il dispositivo).
- 2. Sul pannello di controllo, premere il pulsante Imposta.
- 3. Premere un pulsante freccia per spostarsi su Rete, quindi premere OK.
- 4. Premere un pulsante freccia per spostarsi su **Procedura guidata**, quindi premere **OK**.
- 5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione.

## Per impostare le comunicazioni wireless mediante il programma di installazione (Windows)

Per utilizzare questo metodo è necessario disporre di una rete configurata e funzionante.

- 1. Impostare l'hardware del dispositivo (vedere la Guida introduttiva).
- 2. Rimuovere il coperchio di protezione dalla porta di rete del dispositivo.
- 3. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer.
- Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Il menu del CD verrà avviato automaticamente. Se il menu del CD non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di installazione del CD di avviamento.
- 5. Dal menu del CD scegliere Installa e seguire le istruzioni visualizzate.
- 6. Nella schermata Tipo collegamento, selezionare Wireless e fare clic su Avanti.
  - Nota Se il dispositivo risulta introvabile, si avrà la possibilità di utilizzare temporaneamente un cavo di rete per comunicare con il dispositivo e configurarne le impostazioni wireless.

Effettuare le operazioni seguenti per collegare temporaneamente il dispositivo alla rete nel caso risulti impossibile stabilire le comunicazioni wireless.

a. Collegare temporaneamente il dispositivo alla rete con un cavo Ethernet.



- b. Attenersi alle istruzioni visualizzate e scollegare il cavo quando richiesto.
- 7. Nella schermata Selezionare un nome di rete (SSID), fare clic su Selezionare un nome di rete dall'elenco di reti rilevate (SSID) per selezionare la rete wireless oppure fare clic su Specificare una rete wireless per immettere il nome di una nuova rete.
- 8. Se si sceglie di immettere il nome di una nuova rete, utilizzare il pannello di controllo e premere Fatto.
  - Nota Se il SSID immesso non viene individuato, viene richiesto di fornire alcune informazioni di sicurezza. Se la rete non utilizza la cifratura, il programma tenterà di verificare il SSID prima di continuare.
- **9.** Nel caso il dispositivo non possa collegarsi alla rete specificata, fornire la chiave WEP o la frase password WPA appropriata quando richiesto, quindi premere **Fatto**.

Nota Al termine non dimenticare di scollegare il cavo Ethernet.

### Per impostare le comunicazioni wireless mediante SecureEasySetup (SES)

Se il router wireless è compatibile con SES, per effettuare l'impostazione utilizzando SES attenersi alle seguenti istruzioni.

- Nota Per utilizzare questo metodo è necessario un punto di accesso wireless con SecureEasySetup. Impostare il punto di accesso sulla modalità SecureEasySetup. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione fornita con il punto di accesso.
- 1. Premere il tasto SES sul router senza fili.



- Entro due minuti, premere Imposta. Se il dispositivo dispone di un display a due righe, selezionare Rete, Installazione guidata wireless e SecureEasySetup, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
- Lasciare trascorrere due minuti, stampare la pagina di diagnostica dell'auto-test e verificare che le impostazioni SES corrispondano alle impostazioni wireless del router.
  - Nota Se si verificano problemi di collegamento, potrebbe essere necessario ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di rete o modificare le impostazioni wireless del dispositivo e ripetere la procedura. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Risoluzione dei problemi wireless</u>.
- 4. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer.
- Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Il menu del CD verrà avviato automaticamente. Se il menu del CD non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di installazione del CD di avviamento.
- 6. Dal menu del CD scegliere Installa e seguire le istruzioni visualizzate.
- 7. Nella schermata **Tipo collegamento**, selezionare **Rete cablata/wireless** e attenersi alle istruzioni visualizzate.

### Per impostare il dispositivo su una rete wireless (Mac OS)

- 1. Impostare l'hardware del dispositivo (vedere la Guida introduttiva).
- 2. Assicurarsi che nel computer sia installata una scheda AirPort.

- 3. Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer.
- Aprire l'Impostazione Assistita AirPort nella cartella Utilities. Per i dettagli sull'impostazione di reti wireless, fare riferimento alla documentazione della scheda AirPort.
- Per le reti Ad hoc, fare clic sull'icona AirPort sulla barra dei menu e selezionare "hpsetup" in Da computer a reti di computer. Per le reti wireless, fare clic sull'icona AirPort e quindi su Altro per stabilire il collegamento.
- Inserire il CD di avviamento nell'unità CD. Il menu del CD verrà avviato automaticamente. Se il menu del CD non si avvia automaticamente, fare doppio clic sull'icona di installazione del CD di avviamento.
- 7. Dal menu del CD scegliere **Installazione software** e seguire le istruzioni visualizzate.
- 8. Nella schermata **Tipo collegamento** selezionare l'opzione relativa alla rete wireless e fare clic su **Chiudi**.
- **9.** Per installare il driver di stampa, seguire le istruzioni visualizzate in **Utilità configurazione stampante di rete** eseguita automaticamente.

### Per disattivare le comunicazioni wireless

Sul pannello di controllo, premere **Imposta**, quindi selezionare il **menu Rete**, **Radio wireless** e **Attivato** o **Disattivato**.

### Indicazioni per ridurre le interferenze in una rete senza fili

Per ridurre le cause di interferenze in una rete senza fili, adottare le seguenti precauzioni:

- Posizionare i dispositivi senza fili lontano da oggetti metallici di grandi dimensioni, come ad esempio i casellari, e da altri dispositivi elettromagnetici, come ad esempio i forni a microonde o i telefoni cordless. Tali oggetti potrebbero disturbare i segnali radio.
- Posizionare i dispositivi senza fili lontano dalle strutture murarie dell'edificio, in quanto tali oggetti possono assorbire le onde radio e indebolire la potenza del segnale.
- In caso di una rete Infrastruttura, posizionare il WAP in posizione centrale, in modo che risulti visibile ai dispositivi senza fili della rete.
- Posizionare tutti i dispositivi senza fili della rete in modo che rientrino nei relativi raggi di azione.

### Indicazioni per la sicurezza della rete wireless

- Per aggiungere gli indirizzi hardware a un punto WAP
- <u>Altre indicazioni</u>

### Per aggiungere gli indirizzi hardware a un punto WAP

Il filtro MAC è una funzione di sicurezza grazie alla quale un WAP viene configurato con un elenco di indirizzi MAC (noti anche come "indirizzi hardware") di dispositivi a cui è consentito l'accesso alla rete tramite il WAP.

Il WAP non consente l'accesso alla rete ai dispositivi dei quali non dispone dell'indirizzo hardware.

Se il WAP filtra gli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC della stampante dovrà essere aggiunto all'elenco degli indirizzi MAC accettati dal WAP.

- 1. Stampare la pagina di configurazione della rete. Per informazioni sulle impostazioni di rete, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della rete</u>.
- Aprire l'utilità di configurazione WAP e aggiungere l'indirizzo hardware del dispositivo all'elenco degli indirizzi MAC accettati.

### Altre indicazioni

Per mantenere sicura la rete senza fili, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Utilizzare una password che contenga almeno 20 caratteri casuali. Nelle password WPA è possibile utilizzare fino a 63 caratteri.
- Evitare di utilizzare per le password parole o frasi comuni, sequenze di caratteri semplici (ad esempio tutti numeri 1) e informazioni personali. Utilizzare sempre stringhe casuali composte da lettere maiuscole e minuscole, numeri e, se possibile, caratteri speciali, quali i segni di punteggiatura.
- Cambiare periodicamente la password.
- Cambiare la password predefinita fornita dal produttore per l'accesso dell'amministratore al punto di accesso o al router senza fili. Con alcuni router è possibile cambiare anche il nome dell'amministratore.
- Posizionare il punto di accesso o il router al centro di una stanza anziché accanto a una finestra.
- Se possibile, disattivare l'accesso amministrativo tramite comunicazione senza fili. In tal caso, sarà necessario collegare il router mediante una connessione Ethernet con fili quando si desidera apportare modifiche alla configurazione.
- Se possibile, disattivare sul router l'accesso amministrativo remoto tramite Internet. È possibile utilizzare Desktop remoto per creare una connessione cifrata a un computer che viene eseguito dietro il router e apportare modifiche di configurazione dal computer locale al quale si effettua l'accesso tramite Internet.
- Per evitare di connettersi inavvertitamente a un'altra parte della rete senza fili, disattivare l'impostazione per la connessione automatica alle reti non preferite. Questa impostazione è disabilitata per impostazione predefinita in Windows XP.

### Configurazione del dispositivo per le comunicazioni Bluetooth

L'adattatore per stampante wireless Bluetooth HP consente di stampare documenti da periferiche Bluetooth senza stabilire un collegamento via cavo. È sufficiente inserire l'adattatore HP Bluetooth HP nella porta USB anteriore e stampare da una periferica

Bluetooth, ad esempio un PDA o un telefono con fotocamera. La tecnologia Bluetooth può essere usata anche per stampare da un computer sul proprio dispositivo HP.

## Per configurare il dispositivo per le comunicazioni Bluetooth dal pannello di controllo

1. Inserire l'adattatore Bluetooth HP nella porta USB anteriore (vedere figura seguente).



 Alcune periferiche Bluetooth si scambiano gli indirizzi quando comunicano e stabiliscono il collegamento. Inoltre, alcune periferiche Bluetooth, una volta collegate all'altra periferica, ne visualizzano il nome. Se non si desidera visualizzare il nome predefinito come nome del dispositivo, è possibile modificare il nome.

Effettuare le seguenti operazioni, se appropriato:

### Per ottenere l'indirizzo del dispositivo

- a. Premere Imposta.
- **b**. Selezionare **Bluetooth**, quindi selezionare **Indirizzo periferica**. Viene visualizzato l'indirizzo del dispositivo, che non può essere modificato.
- **c**. Per inserire l'indirizzo nel dispositivo all-in-one, attenersi alle istruzioni fornite con la periferica Bluetooth.

### Per modificare il nome predefinito del dispositivo

- a. Premere Imposta.
- b. Selezionare Bluetooth, quindi selezionare Nome periferica.

Nota L'unità viene fornita con il nome predefinito "Officejet L7XXX Series".

- c. Utilizzare il tastierino per immettere un nuovo nome.
- d. Una volta inserito il nuovo nome del dispositivo, premere OK.
  Il nome specificato apparirà sulla periferica Bluetooth quando si stabilirà il collegamento per la stampa.
- 3. Premere OK per uscire dal menu Imposta.

### Per configurare il dispositivo per le comunicazioni Bluetooth mediante il server Web incorporato

▲ Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda **Bluetooth**, impostare opportunamente i campi in ogni sezione, quindi fare clic su **Applica**.

## Per modificare il nome predefinito del dispositivo mediante il server Web incorporato

▲ Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda **Bluetooth**, digitare il nuovo nome nel campo **Nome periferica**, quindi fare clic su **Applica**.

### Collegamento del dispositivo mediante Bluetooth

Tramite un collegamento Bluetooth è possibile accedere alle stesse funzioni di stampa disponibili con un collegamento USB. Ad esempio, è possibile verificare lo stato del dispositivo e la quantità di inchiostro rimanente nelle cartucce di inchiostro.

Nota L'unica funzione del software disponibile con una connessione Bluetooth è la stampa. Scansione e invio di fax tramite software non possono essere eseguiti per mezzo di una connessione Bluetooth. Tuttavia sono possibili funzioni di copia e fax autonome.

### Collegamento del dispositivo mediante Bluetooth su Windows

Per collegare il dispositivo è necessario disporre di Windows XP e avere installato lo stack del protocollo Microsoft Bluetooth o Widcomm/Broadcom Bluetooth Protocol Stack. È possibile avere sia lo stack del protocollo Microsoft che Widcomm/Broadcom Stack sul computer, ma è possibile utilizzarne solo uno per collegare il dispositivo.

- Stack Microsoft: se sul computer è installato Windows XP con Service Pack 2, si dispone dello stack del protocollo Microsoft Bluetooth. Lo stack Microsoft consente di installare un adattatore Bluetooth esterno in modo automatico. Se l'adattatore Bluetooth supporta lo stack Microsoft ma non viene installato automaticamente, significa che il computer non è dotato dello stack Microsoft. Per verificare se l'adattatore Bluetooth supporta lo stack Microsoft, consultare la documentazione fornita con l'adattatore.
- Stack Widcomm/Broadcom: Se si dispone di un computer HP con adattatore Bluetooth incorporato oppure è stato installato un adattatore Bluetooth HP, il computer è dotato dello stack Widcomm/Broadcom. Se si dispone di un computer HP a cui si collega un adattatore Bluetooth HP, l'adattatore verrà installato mediante Widcomm/Broadcom Stack.

### Per installare e stampare utilizzando lo stack Microsoft

- Nota Accertarsi di aver installato il software del dispositivo nel computer. L'installazione del software garantisce la disponibilità del driver della stampante per il collegamento Bluetooth. Se il software è stato già installato, non è necessario reinstallarlo. Se si intende configurare il dispositivo per i collegamenti USB e Bluetooth, installare per primo il collegamento USB. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Collegamento diretto</u>. Se invece non si desidera un collegamento USB, selezionare Direttamente al computer sullo schermo Tipo collegamento. Inoltre, nello schermo Collega periferica ora, selezionare la casella di controllo accanto a Se non è possibile collegare la periferica ora... nella parte inferiore dello schermo.
- 1. Collegare un adattatore Bluetooth HP alla porta USB anteriore del dispositivo.
- Se si utilizza un adattatore Bluetooth esterno per il computer, accertarsi che il computer sia acceso e collegare l'adattatore Bluetooth a una porta USB. Se si dispone di Windows XP con Service Pack 2 installato, i driver Bluetooth vengono installati automaticamente. Se viene richiesto di selezionare un profilo Bluetooth, selezionare HCRP.

Se si utilizza un computer con Bluetooth incorporato, verificare semplicemente che il computer sia acceso.

- 3. Dalla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start, quindi su Stampanti e fax.
- 4. Fare doppio clic sull'icona Aggiungi stampante.
- 5. Fare clic su Avanti, quindi selezionare una stampante Bluetooth.
- 6. Per completare l'installazione seguire le istruzioni a video.
- 7. Stampare normalmente come su qualsiasi altra stampante.

### Per installare e stampare utilizzando Widcomm/Broadcom Stack

- 1. Accertarsi di aver installato il software del dispositivo nel computer.
- 2. Collegare un adattatore Bluetooth HP alla porta USB anteriore del dispositivo.
- 3. Fare clic sull'icona Risorse Bluetooth sul desktop o nella barra delle applicazioni.
- 4. Fare clic su Mostra periferiche disponibili.
- **5.** Una volta rilevate le periferiche disponibili, fare doppio clic sul nome del proprio dispositivo per completare l'installazione.
- 6. Stampare normalmente come su qualsiasi altra periferica di stampa.

### Collegamento del dispositivo mediante Bluetooth su Mac OS

È possibile collegare il dispositivo a un computer Macintosh con Bluetooth incorporato oppure installare un adattatore Bluetooth esterno.

### Per installare e stampare utilizzando Bluetooth

Nota Mac Bluetooth deve essere attivato nel sistema operativo. Per verificare, aprire **Preferenze di Sistema**, fare clic su **Network**, selezionare **Porte Network Attive** e accertarsi che l'opzione **Bluetooth** sia selezionata.

- 1. Accertarsi di aver installato il software del dispositivo nel computer.
- 2. Collegare un adattatore Bluetooth HP alla porta USB anteriore del dispositivo.
- 3. Premere il pulsante Accensione sul pannello di controllo per spegnere il dispositivo, quindi premerlo nuovamente per accendere il dispositivo.
- 4. Collegare un adattatore Bluetooth HP al computer e accenderlo. Accertarsi di aver installato sul computer il software fornito con l'adattatore. Se invece il computer dispone già di un collegamento Bluetooth incorporato, è sufficiente accendere il computer.
- 5. Aprire l'Utilità configurazione stampante.
- 6. In Elenco Stampanti, fare clic su Aggiungi. Il computer cerca il dispositivo.
- **7.** A seconda della versione di Mac OS di cui si dispone, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
  - ▲ Mac OS 10.3: Selezionare Bluetooth dal menu a discesa.
  - ▲ Mac OS 10.4: Accertarsi che il tipo di collegamento Bluetooth sia selezionato nella scheda Browser di default.
- 8. Selezionare Bluetooth dal menu a discesa. Selezionare il dispositivo all-in-one e fare clic su Aggiungi.

Il dispositivo all-in-one viene aggiunto all'elenco delle periferiche.

9. Stampare normalmente come su qualsiasi altra periferica di stampa.

### Impostazione della sicurezza Bluetooth per il dispositivo

Le impostazioni di sicurezza riportate di seguito possono essere attivate dal pannello di controllo o mediante il server Web incorporato.

- Richiedere l'autenticazione della passkey prima della stampa sul dispositivo da una periferica Bluetooth.
- Rendere il dispositivo visibile o non visibile alle periferiche Bluetooth che si trovano in prossimità.

### Utilizzo di una passkey per autenticare le periferiche Bluetooth

È possibile impostare il livello di sicurezza del dispositivo su Alto o Basso.

• **Basso**: il dispositivo non richiede l'inserimento della passkey. Tutte le periferiche raggiungibili tramite Bluetooth possono utilizzarlo per la stampa.

Nota L'impostazione di sicurezza predefinita è **Basso**. Il livello di sicurezza Basso non prevede la richiesta di autenticazione.

 Alto: il dispositivo richiede una passkey alla periferica Bluetooth prima di consentire l'invio di un lavoro di stampa. La passkey può essere composta da massimo 4 caratteri e può comprendere solo numeri.

Nota II dispositivo viene fornito con la passkey predefinita "0000" (quattro zeri).

## Per impostare il dispositivo per la richiesta dell'autenticazione della passkey dal pannello di controllo

- 1. Premere Imposta.
- 2. Selezionare Bluetooth, quindi selezionare Passkey.
- 3. Utilizzare il tastierino per immettere una nuova passkey.
- 4. Una volta inserita la chiave, premere OK.
- 5. Selezionare Livello di protezione, quindi selezionare Alto.
- 6. Premere OK.

Un livello di sicurezza alto richiede autenticazione. L'autenticazione della passkey per il dispositivo è impostata.

## Per impostare il dispositivo per la richiesta dell'autenticazione della passkey mediante il server Web incorporato

▲ Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda **Bluetooth**, digitare la nuova passkey nella sezione Passkey, fare clic su **Alto** nella sezione Livello di sicurezza e infine fare clic su **Applica**.

## Per impostare il dispositivo in modo che risulti visibile o non visibile per le periferiche Bluetooth

È possibile impostare il dispositivo in modo che risulti visibile (pubblico) o non visibile (privato) alle periferiche Bluetooth.

- Visibile: qualsiasi periferica Bluetooth presente nel raggio di azione può stampare sul dispositivo.
- Non visibile: possono stampare sul dispositivo solo le periferiche Bluetooth in cui è memorizzato l'indirizzo del dispositivo.
- Nota II dispositivo viene fornito con il livello predefinito di accessibilità Visibile.

## Per impostare il dispositivo in modo che risulti non visibile dal pannello di controllo

- 1. Premere Imposta sul pannello di controllo.
- 2. Premere Bluetooth, quindi premere Visibilità.
- Utilizzare i tasti freccia per selezionare Non visibile e premere OK. Il dispositivo all-in-one non è accessibile alle periferiche Bluetooth sulle quali non è memorizzato l'indirizzo.

## Per impostare il dispositivo in modo che risulti non visibile dal server Web incorporato

▲ Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Bluetooth, selezionare Non visibile nella sezione Visibilità, quindi fare clic su Applica.

## Ripristino delle impostazioni Bluetooth predefinite mediante il server Web incorporato

Per ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni Bluetooth del dispositivo:

- 1. Aprire il server Web incorporato e fare clic sulla scheda Bluetooth.
- 2. Fare clic su **Ripristina Bluetooth** nella sezione Ripristina Bluetooth, quindi fare clic su **Applica**.

### Disinstallazione e reinstallazione del software

Se l'installazione risulta incompleta o il cavo USB è stato collegato al computer prima che venisse richiesto nella schermata di installazione, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione dal computer. È necessario rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito al momento dell'installazione del software del dispositivo.

Sono disponibili tre metodi per disinstallare il software da un computer Windows e un metodo per disinstallarlo da un computer Macintosh.

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows: metodo 1

- 1. Scollegare il dispositivo dal computer. e non ricollegarlo finché la reinstallazione del software non sarà stata completata.
- 2. Premere il pulsante Accensione per spegnere il dispositivo.
- Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start, selezionare Programmi o Tutti i programmi, selezionare HP, scegliere Officejet Pro L7XXX Series, quindi fare clic su Disinstalla.
- 4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se viene richiesto se si desidera rimuovere i file condivisi, fare clic su No. Se questi file vengono eliminati, altri programmi che li utilizzano potrebbero non funzionare correttamente.
- 6. Riavviare il computer.
- Per reinstallare il software, inserire il CD di avviamento nell'unità CD-ROM del computer, attenersi alle istruzioni visualizzate e inoltre vedere <u>Per installare il</u> software prima di collegare il dispositivo (procedura consigliata).
- 8. Al termine dell'installazione del software, collegare il dispositivo al computer.
- Premere il pulsante Accensione per accendere il dispositivo. Dopo aver collegato e acceso il dispositivo, è possibile che sia necessario attendere qualche minuto perché vengano completati gli eventi Plug and Play.
- **10.** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine dell'installazione del software, viene visualizzata l'icona **Monitor di imaging digitale HP** nella barra di sistema di Windows.

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 2

Nota Utilizzare questo metodo se l'opzione **Disinstalla** non è disponibile nel menu Start di Windows.

 Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su Start, quindi selezionare Impostazioni e Pannello di controllo. Infine, fare clic su Installazione applicazioni.

- Oppure -

Fare clic su **Start**, **Pannello di controllo**, quindi fare doppio clic su **Programmi e funzionalità**.

2. Selezionare HP Officejet Pro All-in-One Series e fare clic su Cambia/Rimuovi o Disinstalla/Cambia.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 3. Scollegare il dispositivo dal computer.
- 4. Riavviare il computer.
  - Nota È importante scollegare il dispositivo prima di riavviare il computer. Non collegare il dispositivo al computer finché la reinstallazione del software non sarà stata completata.
- 5. Inserire il CD di avviamento del dispositivo nell'unità CD-ROM del computer, quindi avviare il programma di installazione.
- 6. Attenersi alle istruzioni visualizzate e consultare anche la <u>Per installare il software</u> prima di collegare il dispositivo (procedura consigliata).

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 3

- Nota Utilizzare questo metodo se l'opzione **Disinstalla** non è disponibile nel menu Start di Windows.
- 1. Inserire il CD di avviamento del dispositivo nell'unità CD-ROM del computer, quindi avviare il programma di installazione.
- 2. Scollegare il dispositivo dal computer.
- 3. Selezionare Disinstalla e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Riavviare il computer.
  - Nota È importante scollegare il dispositivo prima di riavviare il computer. Non collegare il dispositivo al computer finché la reinstallazione del software non sarà stata completata.
- 5. Avviare nuovamente il programma di installazione.
- 6. Selezionare Installa.
- 7. Attenersi alle istruzioni visualizzate e consultare anche la <u>Per installare il software</u> prima di collegare il dispositivo (procedura consigliata).

### Per eseguire la disinstallazione da un computer Macintosh

- 1. Avviare HP Device Manager.
- 2. Fare clic su Information and Settings.
- Selezionare l'opzione Uninstall HP AiO Software dal menu a discesa. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4. Al termine della disinstallazione del software, riavviare il computer.
- 5. Per reinstallare il software, inserire il CD di avviamento nell'unità CD-ROM del computer.

- 6. Sulla scrivania, aprire il CD-ROM e fare doppio clic su Programma di installazione HP All-in-One.
- 7. Attenersi alle istruzioni visualizzate e consultare anche la <u>Per installare il software</u> prima di collegare il dispositivo (procedura consigliata).

## 10 Manutenzione e risoluzione dei problemi

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- <u>Cartucce di inchiostro supportate</u>
- <u>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</u>
- Manutenzione delle testine di stampa
- <u>Conservazione di forniture di stampa</u>
- Pulizia della periferica
- Suggerimenti e risorse per la risoluzione dei problemi
- <u>Risoluzione dei problemi di stampa</u>
- La qualità di stampa è insufficiente e i risultati non sono quelli previsti
- Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
- <u>Risoluzione dei problemi di copia</u>
- <u>Risoluzione dei problemi di scansione</u>
- <u>Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax</u>
- <u>Risoluzione dei problemi relativi alle foto (scheda di memoria)</u>
- <u>Risoluzione dei problemi di gestione della periferica</u>
- <u>Risoluzione dei problemi di installazione</u>
- Eliminazione degli inceppamenti

### Cartucce di inchiostro supportate

La disponibilità delle cartucce di inchiostro varia a seconda del paese/regione e possono essere fornite in formati differenti. Per ottenere un elenco delle cartucce di inchiostro supportate dal dispositivo, stampare la pagina di diagnostica dell'auto-test e leggere le informazioni nella sezione dello stato delle cartucce di inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di diagnostica dell'auto-test</u>.

Il numero di cartuccia è riportato:

- Sulla pagina di diagnostica dell'auto-test (vedere <u>Pagina di diagnostica dell'auto-test</u>).
- Sull'etichetta della cartuccia che viene sostituita.
- Windows: dalla Casella degli strumenti, in caso di comunicazione bidirezionale, fare clic sulla scheda Livelli di inchiostro stimati, scorrere e visualizzare il pulsante Dettagli cartucce, quindi fare clic su Dettagli cartucce.
- Mac OS: dall'Utilità di stampa HP, fare clic su Informazioni forniture dal pannello Informazioni e supporto, quindi fare clic su Informazioni sui materiali di consumo.

Nota L'inchiostro delle cartucce viene utilizzato nella procedura di stampa in vari modi, tra cui la procedura di inizializzazione che consente di preparare il dispositivo e le cartucce per la stampa e gli interventi di assistenza alle cartucce di stampa che consentono di mantenere gli ugelli di stampa puliti e uno scorrimento fluido dell'inchiostro. Inoltre dopo l'uso, nella cartuccia rimane una residuo di inchiostro. Per ulteriori informazioni, accedere a <u>www.hp.com/go/inkusage</u>.

### Sostituzione delle cartucce di inchiostro

Per controllare il livello di inchiostro stimato, è possibile utilizzare la Casella degli strumenti (Windows), il programma Utilità di stampa HP (Mac OS) oppure il server Web incorporato. Per informazioni sull'utilizzo di questi strumenti, vedere <u>Utilizzo degli strumenti di gestione del dispositivo</u>. Per visualizzare queste informazioni è inoltre possibile stampare la pagina di diagnostica dell'auto-test (vedere <u>Pagina di diagnostica dell'auto-test</u>).

Nota I livelli di inchiostro visualizzati sono solo una stima. I livelli di inchiostro effettivi possono variare.

Installare la cartuccia subito dopo averla estratta dalla confezione. Non tenere le cartucce fuori dalla periferica per periodi di tempo prolungati.

Per informazioni sulle cartucce di inchiostro adatte alla periferica, vedere Materiali di consumo.

### Per sostituire le cartucce di inchiostro

1. Aprire il coperchio delle cartucce di stampa.



2. Rimuovere la cartuccia di stampa da sostituire afferrandola tra pollice e indice e tirandola con decisione verso di sé.



- 3. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla confezione.
- Allineare la cartuccia all'alloggiamento del colore corrispondente e inserirla nell'alloggiamento. Premere con decisione sulla testina di stampa per assicurare il corretto contatto.
- 5. Chiudere il coperchio delle cartucce di stampa.

### Manutenzione delle testine di stampa

Se i caratteri di stampa risultano incompleti oppure se nella pagina stampata mancano dei punti o delle righe, gli ugelli dell'inchiostro potrebbero essere ostruiti e potrebbe essere necessario pulire le testine di stampa.

Quando la qualità di stampa inizia a degradare, effettuare le seguenti operazioni in base alla sequenza descritta:

- 1. Controllare lo stato delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere Per controllare lo stato delle testine di stampa.
- Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di</u> <u>diagnostica qualità di stampa</u>.
- **3.** Pulire manualmente i contatti delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per pulire le testine di stampa</u>.
- Se il problema persiste anche dopo aver effettuato la pulizia delle testine di stampa, sostituire le testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per</u> sostituire le testine di stampa.
- △ Avvertimento HP non è responsabile dei danni alla periferica derivanti dalla modifica delle testine di stampa.

### Per controllare lo stato delle testine di stampa

Per controllare lo stato delle testine di stampa, utilizzare uno dei metodi descritti di seguito. Se lo stato di una testina di stampa non è ottimale, eseguire una o più delle seguenti funzioni di manutenzione oppure pulire o sostituire la testina di stampa.

- Pagina di diagnostica dell'auto-test: Stampare la pagina di diagnostica dell'autotest su un foglio di carta bianca pulito ed esaminare la sezione relativa allo stato della testina di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di diagnostica</u> <u>dell'auto-test</u>.
- Server Web incorporato: aprire il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per aprire il server Web incorporato</u>. Fare clic sulla scheda Informazioni, quindi su Forniture inchiostro nel riquadro a sinistra.
- **Casella degli strumenti (Windows):** aprire la Casella degli strumenti. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per aprire la Casella degli strumenti</u>. Fare clic sulla scheda **Informazioni**, quindi su **Stato della testina di stampa**.

### Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa

Utilizzare la pagina di diagnostica qualità di stampa per individuare i problemi che influiscono sulla qualità di stampa. Avvalendosi di questa pagina, l'utente sarà in grado di decidere se eseguire gli strumenti di manutenzione al fine di migliorare la qualità delle stampe. Questa pagina consente inoltre di ottenere informazioni sui livelli di inchiostro e sullo stato delle testine di stampa.

- Pannello di controllo: Premere il pulsante Imposta, selezionare Stampa rapporto, selezionare Stampa pagina qualità, quindi premere OK.
- Server Web incorporato: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Servizi periferica nel riquadro a sinistra, selezionare la pagina di diagnostica qualità di stampa dall'elenco a discesa nella sezione Qualità di stampa e fare clic su Esegui diagnostica.
- Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Servizi periferica, quindi su Stampa pagina di diagnostica qualità di stampa e seguire le istruzioni visualizzate.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Diagnostica qualità di stampa dal pannello Informazioni e supporto.



1	Informazioni sulla stampante: mostra le informazioni sulla periferica, quali il numero di modello del prodotto, il numero di serie e il numero di versione del firmware, il numero di pagine stampante dai vassoi e dall'unità duplex, le informazioni sui livelli di inchiostro e lo stato delle testine di stampa.
2	<b>Modello di prova 1:</b> Se le linee non sono dritte e continue, allineare le testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per allineare le testine di stampa</u> .
3	<b>Modello di prova 2</b> : Se nelle aree colorate sono presenti piccole linee bianche, pulire le testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per pulire le testine di stampa</u> .
4	<b>Modello di prova 3:</b> Se nel punto indicato dalle frecce sono presenti linee scure o spazi bianchi, calibrare l'avanzamento riga. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per calibrare</u> <u>l'interlinea</u> .

### Per allineare le testine di stampa

Ogni volta che si sostituisce una testina di stampa, la periferica allinea automaticamente le testine per garantire la migliore qualità di stampa possibile. Tuttavia, se l'aspetto delle pagine stampate indica che l'allineamento delle testine di stampa non è corretto, sarà possibile avviare manualmente la procedura di allineamento.

- Pannello di controllo: premere il pulsante Imposta, selezionare Strumenti, Allinea periferica, quindi premere OK. Una volta terminato l'allineamento, premere OK per continuare.
- Server Web incorporato: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Servizi periferica nel riquadro a sinistra, selezionare Allinea testine di stampa dall'elenco a discesa nella sezione Qualità di stampa e fare clic su Esegui diagnostica.

- Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Servizi periferica, quindi su Allinea testine di stampa e seguire le istruzioni visualizzate.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Allinea dal pannello Informazioni e supporto.

### Per calibrare l'interlinea

- Pannello di controllo: premere il pulsante Imposta, selezionare Strumenti, Calibra avanzamento riga, quindi premere OK.
- Server Web incorporato: fare clic sulla scheda Impostazioni, quindi su Servizi periferica nel riquadro a sinistra, selezionare Calibra avanzamento linea dall'elenco a discesa nella sezione Qualità di stampa e fare clic su Esegui diagnostica.
- Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Servizi periferica, quindi su Calibra interlinea e seguire le istruzioni visualizzate.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Stampa pagina di calibrazione dell'avanzamento riga avanzato dal pannello Informazioni e supporto.

### Per pulire le testine di stampa

Nota Il processo di pulizia consuma inchiostro. Si consiglia pertanto di pulire le testine di stampa solo quando è necessario.

Il processo di pulizia può richiedere fino a 3,5 minuti. Durante questo processo è possibile che vengano prodotti alcuni rumori.

- Pannello di controllo: premere il pulsante Imposta, selezionare Strumenti quindi Pulizia testine.
- Server Web incorporato: fare clic sulla scheda Impostazioni dispositivo, fare clic su Servizi periferica nel riquadro a sinistra, selezionare Pulizia testine dall'elenco a discesa nella sezione Qualità di stampa e fare clic su Esegui diagnostica.
- Casella degli strumenti (Windows): fare clic sulla scheda Servizi periferica, quindi su Pulizia testine e seguire le istruzioni visualizzate.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Pulisci dal pannello Informazioni e supporto.

### Per pulire manualmente i contatti delle testine di stampa

Una volta installate le testine di stampa, potrebbe essere visualizzato un messaggio del pannello di controllo che comunica che il dispositivo non è in grado di stampare. Se viene visualizzato questo messaggio, potrebbe essere necessario effettuare la pulizia dei contatti elettrici delle testine e del dispositivo.

△ Avvertimento Pulire i contatti elettrici solo dopo aver tentato di pulire le testine di stampa. I contatti elettrici includono componenti elettronici facilmente danneggiabili. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per pulire le testine di stampa</u>.

- 1. Aprire il coperchio superiore.
- 2. Se il carrello non si sposta automaticamente a sinistra, tenere premuto OK per cinque secondi. Attendere che il carrello si arresti, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.
- 3. Sollevare il fermo della testina di stampa.



**4.** Sollevare la levetta della testina di stampa indicata nel messaggio del pannello di controllo e utilizzarla per estrarre la testina di stampa dal relativo alloggiamento.



5. Procurarsi un panno morbido e asciutto che non lasci residui. Materiali adatti includono i filtri del caffè di carta e le salviette per la pulizia delle lenti.

△ Avvertimento Non utilizzare acqua.

6. Pulire i contatti elettrici sulla testina di stampa senza toccare gli ugelli.



Nota I contatti elettrici sono piccoli quadrati di color rame, raggruppati su un lato della testina di stampa.

Gli ugelli si trovano su un lato differente della testina di stampa. L'inchiostro è visibile sugli ugelli.



- △ Avvertimento II contatto con gli ugelli potrebbe danneggiare gli ugelli in modo permanente. Inoltre, l'inchiostro potrebbe macchiare in maniera indelebile i panni indossati.
- **7.** Al termine, appoggiare la testina di stampa su un foglio o una salvietta di carta. Assicurarsi che gli ugelli siano rivolti verso l'alto e che non siano a contatto con la carta.

**8.** Utilizzando un panno morbido, asciutto e pulito che non lasci residui, pulire i contatti elettrici all'interno dell'alloggiamento della testina di stampa della periferica.



- **9.** Collegare il cavo di alimentazione e accendere la periferica. Sul pannello di controllo dovrebbe essere indicata la mancanza della testina di stampa.
- 10. Inserire la testina di stampa nel relativo alloggiamento codificato in base al colore, l'etichetta della testina di stampa deve corrispondere all'etichetta sul fermo della testina di stampa. Premere con decisione sulla testina di stampa per assicurare un buon contatto.
- **11.** Tirare completamente in avanti il fermo della testina di stampa, quindi premere verso il basso per assicurarsi che sia correttamente fissato. Per fissare il fermo potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione.
- **12.** Se necessario, ripetere la procedura descritta in precedenza per le rimanenti testine di stampa.
- **13.** Chiudere il coperchio superiore.
- **14.** Se il messaggio del pannello di controllo resta visualizzato, ripetere la procedura sopra descritta per la testina di stampa indicata nel messaggio.
- 15. Se il messaggio persiste, sostituire la testina di stampa indicata.
- 16. Attendere il completamento del processo di inizializzazione delle testine di stampa e la stampa di due pagine di allineamento. Se le pagine non vengono stampate, avviare manualmente la procedura di allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per allineare le testine di stampa</u>.

### Per sostituire le testine di stampa

- Nota Per informazioni sulle testine di stampa adeguate per la stampante, vedere <u>Materiali di consumo</u>.
- 1. Aprire il coperchio superiore.
- 2. Se il carrello non si sposta automaticamente a sinistra, tenere premuto OK per cinque secondi. Attendere che il carrello si arresti.

3. Sollevare il fermo della testina di stampa.



**4.** Sollevare la levetta di una testina di stampa e utilizzarla per estrarre la testina dall'alloggiamento.



**5.** Prima di installare una testina di stampa, scuoterla verticalmente, dall'alto in basso, per almeno sei volte senza estrarla dalla confezione.



**6.** Estrarre la nuova testina di stampa dalla relativa confezione e rimuovere le coperture protettive arancione.



△ Avvertimento Non scuotere le testine di stampa dopo aver rimosso i cappucci.

- 7. Inserire la testina di stampa nel relativo alloggiamento codificato in base al colore, l'etichetta della testina di stampa deve corrispondere all'etichetta sul fermo della testina di stampa. Premere con decisione sulla testina di stampa per assicurare un buon contatto.
- 8. Tirare completamente in avanti il fermo della testina di stampa, quindi premere verso il basso per assicurarsi che sia correttamente fissato. Per fissare il fermo potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione.
- 9. Chiudere il coperchio superiore.
- 10. Attendere il completamento del processo di inizializzazione delle testine di stampa e la stampa di due pagine di allineamento. Se le pagine non vengono stampate, avviare manualmente la procedura di allineamento. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per allineare le testine di stampa</u>.

### Conservazione di forniture di stampa

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- <u>Conservazione delle cartucce di inchiostro</u>
- <u>Conservazione delle testine di stampa</u>

### Conservazione delle cartucce di inchiostro

È possibile lasciare le cartucce di inchiostro nel dispositivo per lunghi intervalli temporali. In caso di rimozione, conservare le cartucce in un contenitore ermetico, ad esempio un sacchetto di plastica riutilizzabile.

### Conservazione delle testine di stampa

È possibile lasciare le testine di stampa nel dispositivo per lunghi intervalli temporali. In caso di rimozione, conservare le testine in un contenitore ermetico, ad esempio un sacchetto di plastica riutilizzabile.

### Pulizia della periferica

Questa sezione contiene le istruzioni per un uso ottimale della periferica. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie esigenze.

La presenza di polvere e sporco sul vetro dello scanner, sul retro del coperchio o sul riquadro dell'ADF può rallentare le prestazioni, causare il peggioramento della qualità di scansione e compromettere la precisione delle funzioni speciali, quali ad esempio, l'adattamento delle copie a uno specifico formato di pagina.

### Pulizia del vetro dello scanner

### Per pulire il vetro dello scanner

- 1. Spegnere la periferica.
- 2. Sollevare l'ADF.
- 3. Pulire il vetro con un panno morbido che non lasci residui utilizzando un detergente per vetri delicato. Asciugare il vetro con un panno asciutto e morbido che non lasci residui.



△ Avvertimento Per pulire il vetro dello scanner, utilizzare esclusivamente detergenti per vetri. Non utilizzare detergenti che contengono sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro poiché possono danneggiare il vetro dello scanner. Non utilizzare alcool isopropilico poiché potrebbe rigare il vetro.

**Avvertimento** Non spruzzare il detergente direttamente sul vetro. Se viene utilizzata una quantità eccessiva di detergente, il liquido potrebbe depositarsi sotto il vetro e danneggiare lo scanner.

4. Chiudere l'ADF e accendere il dispositivo.

## Pulizia dell'alimentatore automatico di documenti (ADF, Automatic Document Feeder)

L'ADF deve essere pulito periodicamente in base all'utilizzo e al tipo di carta caricata. Se l'ADF viene utilizzato varie volte alla settimana, si consiglia di pulirlo ogni mese. Eseguire la procedura di pulizia appropriata alla periferica.

Se sui documenti acquisiti sono presenti delle strisce, la pulizia del riquadro dell'ADF potrebbe risolvere il problema.

### Per pulire l'unità ADF

- 1. Spegnere la periferica.
- 2. Sollevare l'ADF.



3. Individuare il riquadro dell'ADF sul lato inferiore dell'unità.



4. Premere il pulsante di rilascio del riquadro dell'ADF.



5. Sganciare e rimuovere il riquadro dell'ADF.



6. Pulire il riquadro dell'ADF con un panno morbido che non lasci residui utilizzando un detergente per vetri delicato. Pulire entrambi i lati della pellicola trasparente, inclusa la striscia bianca all'interno del riquadro dell'ADF.



△ Avvertimento Utilizzare un detergente per vetri. Non utilizzare detergenti che contengono sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro poiché possono danneggiare il riquadro dell'ADF. Non utilizzare alcool isopropilico poiché potrebbe lasciare delle striature.

- 7. Per riposizionare il riquadro dell'ADF, effettuare le seguenti operazioni:
  - **a**. Sollevare il retro del coperchio dell'ADF, quindi agganciare il riquadro al coperchio dell'ADF.



b. Far scorrere il riquadro dell'ADF sotto il supporto, quindi bloccarlo in posizione.



- △ Avvertimento Affinché l'ADF funzioni, il riquadro dell'ADF deve essere posizionato sotto il supporto.
- 8. Chiudere l'ADF e accendere il dispositivo.

### Per pulire il retro del coperchio dell'ADF

- 1. Spegnere la periferica.
- 2. Sollevare l'ADF.
- 3. Pulire il retro bianco del coperchio dell'ADF con un panno morbido che non lasci residui utilizzando un detergente per vetri delicato. Sciacquare delicatamente la

parte interna del coperchio per rimuovere i residui di sporcizia senza strofinare la superficie.



- 4. Asciugare la superficie con un panno asciutto e morbido che non lasci residui.
  - △ Avvertimento Non utilizzare panni di carta che potrebbero graffiare la superficie.
- 5. Se la superficie non risulta perfettamente pulita, ripetere la procedura sopra descritta utilizzando alcool isopropilico. Pulire il retro del coperchio con un panno umido per rimuovere eventuale alcool residuo, quindi asciugare con un panno morbido e asciutto che non lasci residui.
- 6. Chiudere l'ADF e accendere il dispositivo.

### Pulizia della superficie esterna

Nota Prima di pulire la periferica, spegnerla e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Per rimuovere eventuali macchie, sporco o polvere dalla superficie esterna dell'unità, utilizzare un panno morbido e umido che non lasci residui. La superficie esterna della periferica non deve essere pulita. Non versare liquidi all'interno della periferica o sul pannello frontale.

### Suggerimenti e risorse per la risoluzione dei problemi

Utilizzare i suggerimenti e le risorse indicati di seguito per la risoluzione dei problemi di stampa.

- In caso di inceppamento della carta, vedere <u>Eliminazione di un inceppamento</u> <u>nella periferica</u>.
- In caso di problemi di alimentazione della carta, come ad esempio problemi di allineamento e prelevamento, vedere <u>Risoluzione dei problemi di alimentazione</u> <u>della carta</u>.
- Assicurarsi che la spia Accensione sia accesa e non lampeggi. Quando la periferica viene accesa per la prima volta, sono necessari circa 12 minuti per la sua inizializzazione dopo l'installazione delle testine di stampa.

- Assicurarsi che sullo schermo del computer non siano visualizzati messaggi di errore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e gli altri cavi siano funzionanti e che siano collegati correttamente alla periferica. Assicurarsi che la periferica sia collegata correttamente a una presa CA funzionante e che sia accesa. Per i requisiti di tensione, vedere <u>Specifiche elettriche</u>.
- Assicurarsi di avere caricato correttamente i supporti nel vassoio e che non vi siano inceppamenti nella periferica.
- Assicurarsi di avere installato correttamente le testine e le cartucce di stampa nei relativi alloggiamenti codificati in colore. Premere con decisione su ciascuna di esse per assicurare un buon contatto. Assicurarsi di aver rimosso le coperture protettive arancione da ciascuna testina di stampa.
- Assicurarsi di avere chiuso il fermo delle testine di stampa e tutti i coperchi.
- Assicurarsi che il pannello di accesso posteriore o l'unità duplex opzionale sia bloccata in posizione.
- Assicurarsi che tutti i nastri e i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
- Il dispositivo può stampare una pagina di diagnostica dell'auto-test. Per ulteriori informazioni, vedere Pagina di diagnostica dell'auto-test.
- Assicurarsi che la periferica sia stata impostata come corrente o predefinita. In Windows, impostarla come predefinita nella cartella Stampanti. In Mac OS, impostarla come predefinita in Utilità di configurazione stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del computer.
- Se si utilizza un computer Windows, assicurarsi di non avere selezionato **Sospendi stampa**.
- Assicurarsi di non avere in esecuzione troppi programmi durante lo svolgimento di un'operazione. Prima di effettuare un nuovo tentativo, chiudere tutti i programmi non utilizzati oppure riavviare il computer.
- Assicurarsi di poter ottenere un indirizzo IP statico per la rete cablata, un indirizzo IP dinamico per la rete wireless e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni IP</u>.

### Per impostare un indirizzo IP statico

- Aprire il server Web incorporato, fare clic sulla scheda Rete, fare clic su Cablata (802.3) o Wireless (802.11) nel riquadro sinistro, quindi selezionare la scheda secondaria Configurazione IP.
- 2. Selezionare IP manuale, quindi digitare l'indirizzo IP statico nella casella Indirizzo IP manuale.
- 3. Se necessario, specificare la Subnet mask manuale e il Gateway predefinito manuale, quindi fare clic su Applica.
- △ Avvertimento La modifica dell'indirizzo IP può interrompere la connessione corrente al server Web incorporato.

### Risoluzione dei problemi di stampa

- La stampante si spegne improvvisamente
- Viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello di controllo

- La periferica non risponde (non stampa)
- La periferica non accetta una testina di stampa
- La periferica impiega molto tempo a stampare
- <u>Viene stampata una pagina vuota o incompleta</u>
- Parti del documento risultano mancanti o errate
- La posizione del testo o della grafica è errata
- La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio

### La stampante si spegne improvvisamente

### Controllare i cavi e i collegamenti elettrici

Assicurarsi che la periferica sia collegata correttamente a una presa CA funzionante. Per i requisiti di tensione, vedere <u>Specifiche elettriche</u>.

### Viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello di controllo

### Si è verificato un errore irreversibile

Scollegare tutti i cavi, quali il cavo di alimentazione, il cavo di rete e il cavo USB, attendere circa 20 secondi e ricollegare i cavi. Se il problema persiste, visitare il sito Web HP (<u>www.hp.com/support</u>) per ottenere informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi oppure soluzioni correttive e aggiornamenti del prodotto.

### La periferica non risponde (non stampa)

Se la periferica supporta la comunicazione wireless, vedere anche <u>Risoluzione dei</u> problemi wireless.

### Controllare la configurazione della periferica

Per ulteriori informazioni, vedere Suggerimenti e risorse per la risoluzione dei problemi.

### Controllare l'inizializzazione delle testine di stampa

Quando si installano o si sostituiscono le testine di stampa, la periferica esegue automaticamente la stampa di alcune pagine di allineamento per allineare le testine di stampa. Questo processo richiede circa 12 minuti. Fino al termine di questo processo, sarà possibile stampare solo le pagine di allineamento.

### Verificare l'installazione del software della periferica

Se la periferica viene spenta durante la stampa, sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio di avviso. Se ciò non accade, il software potrebbe non essere stato installato correttamente. Per risolvere il problema, disinstallare completamente il software della periferica, quindi reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Disinstallazione e reinstallazione del software</u>.

### Controllare i collegamenti dei cavi

- Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo di rete/USB siano saldamente collegate.
- Se la periferica è collegata a una rete, controllare quanto indicato di seguito:
  - Controllare la spia Collegamento sul retro della periferica.
  - Assicurarsi di non avere utilizzato un cavo telefonico per collegare la periferica.
  - Assicurarsi che l'hub di rete, il commutatore o il router sia acceso e funzionante.

### Controllare l'impostazione di rete della periferica

Assicurarsi di utilizzare il corretto driver di stampa e la relativa porta. Per ulteriori informazioni sulle connessioni di rete, vedere <u>Configurazione del dispositivo</u> (<u>Windows</u>), <u>Configurazione del dispositivo (Mac OS</u>) oppure la documentazione fornita dai provider della rete.

### Controllare i programmi software firewall personalizzati installati sul computer

Il firewall personalizzato è un programma di sicurezza che protegge il computer dalle intrusioni. Tuttavia, il firewall potrebbe bloccare le comunicazioni fra il computer e la periferica. In caso di problemi di comunicazione con la periferica, disattivare temporaneamente il firewall. Se il problema persiste, il firewall non è la causa del problema di comunicazione. Riattivare il firewall.

Se disattivando il firewall si ripristina la comunicazione con la periferica, assegnare alla periferica un indirizzo IP statico, quindi riattivare il firewall. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni IP</u>.

### La periferica non accetta una testina di stampa

### Controllare il fermo della testina di stampa

Assicurarsi che il fermo della testina di stampa sia chiuso correttamente.

### Controllare la testina di stampa

- Assicurarsi che la testina di stampa sia inserita nell'alloggiamento del colore corretto. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per sostituire le testine di stampa</u>.
- Rimuovere la testina di stampa e assicurarsi che le coperture protettive arancione siano state rimosse.

### Pulire la testina di stampa

Completare la procedura di pulizia delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Manutenzione delle testine di stampa</u>.

### Spegnere la periferica dopo avere rimosso la testina di stampa

Dopo aver rimosso la testina di stampa, spegnere la periferica, attendere circa 20 secondi, quindi riaccenderla senza la testina di stampa installata. Dopo che la periferica è stata riavviata, reinserire la testina di stampa.

### La periferica impiega molto tempo a stampare

### Controllare la configurazione di sistema

Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema per la periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Requisiti di sistema</u>.

### Controllare le impostazioni del software della periferica

La velocità di stampa si riduce se come qualità di stampa è stata selezionata l'opzione **Migliore** o **Massimo dpi**. Per aumentare la velocità di stampa, selezionare altre impostazioni nel driver della periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di stampa</u>.

### Controllare che non vi siano interferenze radio

Se per la periferica è stata selezionata una connessione wireless e la stampa viene eseguita lentamente, il segnale radio potrebbe essere debole. Per ulteriori informazioni, vedere Indicazioni per ridurre le interferenze in una rete senza fili.

### Viene stampata una pagina vuota o incompleta

### Controllare che le cartucce di stampa non siano esaurite

Osservare il pannello di controllo per determinare le cartucce quasi vuote o esaurite. La Casella degli strumenti (Windows), il programma Utilità di stampa HP (Mac OS) e la pagina di diagnostica dell'auto-test (vedere <u>Pagina di diagnostica dell'auto-test</u>) forniscono informazioni sui livelli di inchiostro. Se si sta stampando un testo in nero e viene prodotta una pagina vuota, la cartuccia del nero potrebbe essere esaurita. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</u>.

### Controllare il fermo della testina di stampa

Assicurarsi che il fermo della testina di stampa sia chiuso correttamente.

### Controllare la testina di stampa

- Assicurarsi che la testina di stampa sia inserita nell'alloggiamento del colore corretto. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per sostituire le testine di stampa</u>.
- Rimuovere la testina di stampa e assicurarsi che le coperture protettive arancione siano state rimosse.

### Pulire la testina di stampa

Completare la procedura di pulizia delle testine di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Manutenzione delle testine di stampa</u>.

### Spegnere la periferica dopo avere rimosso la testina di stampa

Dopo aver rimosso la testina di stampa, spegnere la periferica, attendere circa 20 secondi, quindi riaccenderla senza la testina di stampa installata. Dopo che la periferica è stata riavviata, reinserire la testina di stampa.

### Parti del documento risultano mancanti o errate

### Controllare le testine di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

### Controllare le impostazioni dei margini

Assicurarsi che le impostazioni dei margini del documento non superino l'area di stampa della periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Impostazione dei margini</u> <u>minimi</u>.

### Controllare le impostazioni di stampa del colore

Assicurarsi di non avere selezionato Stampa in scala di grigi nel driver di stampa.

### Controllare la posizione della periferica e la lunghezza del cavo USB

I campi elettromagnetici ad alta intensità, quali quelli generati dai cavi USB, possono talvolta causare lievi distorsioni alle stampe. Allontanare la periferica dalla sorgente dei campi elettromagnetici. Si consiglia inoltre di utilizzare un cavo USB di lunghezza inferiore a 3 metri per ridurre al minimo gli effetti dei campi elettromagnetici.

### La posizione del testo o della grafica è errata

### Verificare che il supporto di stampa sia stato caricato correttamente

Assicurarsi che le guide di regolazione della larghezza e della lunghezza del supporto siano a contatto dei bordi della risma e verificare di non avere sovraccaricato i vassoi. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

### Controllare il formato dei supporti

- Il contenuto di una pagina potrebbe risultare tagliato se le dimensioni del documento sono superiori a quelle del supporto utilizzato.
- Assicurarsi che il formato del supporto selezionato nel driver di stampa corrisponda a quello del supporto caricato nel vassoio.

### Controllare le impostazioni dei margini

Se il testo o la grafica sono tagliati ai bordi della pagina, accertarsi che le impostazioni dei margini per il documento non superino l'area stampabile. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Impostazione dei margini minimi</u>.

### Controllare l'impostazione dell'orientamento della pagina

Assicurarsi che il formato del supporto e l'orientamento della pagina selezionati nell'applicazione corrispondano alle impostazioni del driver di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di stampa</u>.

### Controllare la posizione della periferica e la lunghezza del cavo USB

I campi elettromagnetici ad alta intensità, quali quelli generati dai cavi USB, possono talvolta causare lievi distorsioni alle stampe. Allontanare la periferica dalla sorgente dei campi elettromagnetici. Si consiglia inoltre di utilizzare un cavo USB di lunghezza inferiore a 3 metri per ridurre al minimo gli effetti dei campi elettromagnetici.

Se non si ottengono risultati con nessuna delle soluzioni indicate, è possibile che l'applicazione non sia in grado di interpretare in modo corretto le impostazioni di stampa. Vedere le note di rilascio per informazioni sui conflitti software noti, consultare la documentazione dell'applicazione o contattare il produttore del software per ottenere assistenza specifica.

### La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio

### Controllare le cartucce di inchiostro

Le cartucce di inchiostro potrebbero essere esaurite, quindi il processo di stampa è stato annullato. Sostituire le cartucce e inviare di nuovo il processo di stampa alla periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</u>.

# La qualità di stampa è insufficiente e i risultati non sono quelli previsti

- <u>Stampe di scarsa qualità</u>
- Stampa di caratteri senza significato
- Macchie di inchiostro
- L'inchiostro non riempie completamente il testo o la grafica
- Le pagine stampate sono sbiadite o scolorite
- I colori sono stampati in bianco e nero
- Vengono stampati colori errati
- Sulle pagine stampate compaiono sbavature di colori
- I colori non sono allineati correttamente
- Nel testo o nella grafica mancano linee o punti

### Stampe di scarsa qualità

### Controllare le testine e le cartucce di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

### Controllare la qualità della carta

La carta potrebbe essere troppo umida o troppo ruvida. Assicurarsi che i supporti utilizzati siano conformi alle specifiche HP e riprovare a stampare. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

### Controllare il tipo di supporto caricato nella periferica

- Assicurarsi che il vassoio sia compatibile con il tipo di supporti caricato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa</u> <u>compatibili</u>.
- Assicurarsi che nel driver di stampa sia stato selezionato il vassoio contenente il supporto che si desidera utilizzare.

### Controllare la posizione della periferica e la lunghezza del cavo USB

I campi elettromagnetici ad alta intensità, quali quelli generati dai cavi USB, possono talvolta causare lievi distorsioni alle stampe. Allontanare la periferica dalla sorgente dei campi elettromagnetici. Si consiglia inoltre di utilizzare un cavo USB di lunghezza inferiore a 3 metri per ridurre al minimo gli effetti dei campi elettromagnetici.

### Stampa di caratteri senza significato

Dopo un'interruzione di un processo in stampa, la periferica potrebbe non riconoscere la parte restante dello stesso processo.

Annullare il processo di stampa e attendere che la periferica ritorni allo stato Pronta. Se la periferica non torna allo stato di pronto, annullare tutti i processi di stampa e attendere. Quando la periferica è pronta, inviare nuovamente il processo. Se il computer richiede di riprovare, fare clic su **Annulla**.

### Controllare i collegamenti dei cavi

Se la periferica e il computer sono collegati con un cavo USB, il problema potrebbe dipendere da un collegamento allentato.

Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo siano correttamente collegate. Se il problema persiste, spegnere la periferica, scollegare il cavo dalla periferica, accenderla senza collegare il cavo e annullare gli eventuali processi presenti nello spooler di stampa. Quando la spia Accensione è accesa e non lampeggia, ricollegare il cavo.

### Controllare il file del documento

Il file del documento potrebbe essere danneggiato. Se dalla stessa applicazione si riescono a stampare altri documenti, provare a stampare una eventuale copia di backup del documento che presenta problemi.
#### Controllare le impostazioni di stampa

- Quando si stampano documenti che utilizzano molto inchiostro, attendere che si asciughino completamente prima di prenderli in mano, in particolare se si tratta di lucidi. Nel driver di stampa, selezionare la qualità di stampa **Ottima**, quindi aumentare il tempo di asciugatura dell'inchiostro e ridurre la saturazione dell'inchiostro utilizzando la funzione di regolazione del volume disponibile nella sezione delle funzioni avanzate (Windows) o in quella delle funzioni dell'inchiostro (Mac OS). Riducendo la saturazione di inchiostro, tuttavia, si potrebbero ottenere stampe "sbiadite".
- Se stampati con la qualità di stampa Migliore, i documenti che contengono colori pieni e mescolati possono presentare sbavature o arricciarsi durante la stampa. Per ridurre la quantità di inchiostro, provare a utilizzare un'altra modalità di stampa, ad esempio Normale oppure utilizzare la carta alta qualità HP appositamente realizzata per la stampa di documenti con colori vividi. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di stampa.

#### Controllare il tipo di supporto di stampa

Alcuni tipi di supporto non assorbono bene l'inchiostro. Per questi tipi di supporto, l'inchiostro si asciuga più lentamente e pertanto possono verificarsi delle sbavature. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

#### L'inchiostro non riempie completamente il testo o la grafica

#### Controllare il tipo di supporto di stampa

Alcuni tipi di supporti non sono compatibili con la periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

#### Controllare le testine di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

#### Le pagine stampate sono sbiadite o scolorite

#### Controllare la modalità di stampa

La modalità **Bozza** o **Rapida** selezionabile nel driver di stampa, consente di eseguire stampe a una velocità più elevata per la produzione di bozze di stampa. Per ottenere risultati migliori, selezionare **Normale** o **Ottima**. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di stampa</u>.

#### Controllare l'impostazione del tipo di carta

Quando si stampa su lucidi o altri tipi di supporti speciali, selezionare nel driver di stampa il tipo di supporto corrispondente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per</u> eseguire la stampa su supporti speciali o di formato personalizzato (Windows).

Capitolo 10

#### I colori sono stampati in bianco e nero

#### Controllare le impostazioni di stampa

Assicurarsi di non avere selezionato Stampa in scala di grigi nel driver di stampa.

#### Vengono stampati colori errati

#### Controllare le impostazioni di stampa

Assicurarsi di non avere selezionato Stampa in scala di grigi nel driver di stampa.

#### Controllare le testine di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

#### Sulle pagine stampate compaiono sbavature di colori

#### Controllare le cartucce di inchiostro

Assicurarsi che le cartucce di inchiostro non siano state manomesse. I processi di ricarica e l'utilizzo di inchiostri non compatibili possono compromettere il complesso sistema di stampa, riducendo la qualità di stampa e danneggiando la periferica o le testine di stampa. HP non garantisce e non supporta cartucce di inchiostro ricaricate. Per informazioni sull'ordinazione, vedere <u>Materiali di consumo e accessori HP</u>.

#### Controllare le testine di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

#### I colori non sono allineati correttamente

#### Controllare le testine di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

#### Controllare la posizione dei grafici

Per controllare se vi sono vuoti nel posizionamento della grafica sulla pagina, è possibile utilizzare la funzione di zoom o di anteprima del software.

#### Nel testo o nella grafica mancano linee o punti

#### Controllare le testine di stampa

Stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa su un foglio di carta bianca pulito. Valutare gli eventuali problemi presenti nelle diverse aree e intraprendere le azioni consigliate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Per stampare la pagina di diagnostica qualità di stampa</u>.

## Risoluzione dei problemi di alimentazione della carta

Per informazioni sulla risoluzione degli inceppamenti, vedere <u>Eliminazione di un</u> inceppamento nella periferica.

#### Non è possibile inserire il vassoio 2 opzionale

- Inserire nuovamente il vassoio. Assicurarsi che il vassoio sia allineato con l'apertura della periferica.
- Controllare che non vi siano inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione di un inceppamento nella periferica.

#### Si sta verificando un altro problema di alimentazione della carta

#### Il supporto di stampa non è compatibile con la stampante o il vassoio

Utilizzare solo supporti compatibili con la periferica e il vassoio utilizzati. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Informazioni sulle specifiche dei supporti di stampa compatibili</u>.

#### Il supporto non viene prelevato dal vassoio

- Assicurarsi che il supporto sia caricato nel vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>. Sfogliare la risma dei supporti di stampa prima del caricamento.
- Assicurarsi che le guide dei supporti siano regolate in corrispondenza degli appositi segni del vassoio corrispondenti al formato caricato. Verificare inoltre che le guide siano a contatto della risma, senza comprimerla.
- Assicurarsi che i supporti inseriti nel vassoio non siano piegati. Stendere la carta piegandola nella direzione opposta a quella della piega.
- Assicurarsi che il vassoio sia completamente carico. Se si utilizzano modeste quantità di supporti speciali, provare a posizionarli sopra all'altra carta dello stesso formato per riempire il vassoio. Alcuni tipi di supporti vengono prelevati più facilmente se il vassoio è pieno.
- Assicurarsi che il vassoio 2 (opzionale) sia stato inserito correttamente.

#### Il supporto non viene espulso correttamente

• Assicurarsi che l'estensione del vassoio di uscita sia stata completamente estesa. In caso contrario, le pagine stampate potrebbero cadere dalla periferica.



 Rimuovere tutti i supporti di stampa in eccesso dal vassoio di raccolta. Il vassoio può contenere un numero limitato di fogli.

#### Le stampe risultano inclinate

- Assicurarsi che i supporti caricati nei vassoi siano allineati alle guide della carta. Se necessario, estrarre i vassoi dalla periferica, ricaricare correttamente i supporti, assicurandosi che le guide della carta siano correttamente allineate.
- Assicurarsi che il pannello di accesso posteriore o l'unità duplex sia installato correttamente.
- · Caricare il supporto nella periferica solo quando la stampa non è in corso.

#### Vengono prelevate più pagine alla volta

- Sfogliare la risma dei supporti di stampa prima del caricamento.
- Assicurarsi che le guide dei supporti siano regolate in corrispondenza degli appositi segni del vassoio corrispondenti al formato caricato. Verificare inoltre che le guide siano a contatto della risma, senza comprimerla.
- Assicurarsi di non aver sovraccaricato il vassoio.
- Assicurarsi che il vassoio sia completamente carico. Se si utilizzano modeste quantità di supporti speciali, provare a posizionarli sopra all'altra carta dello stesso formato per riempire il vassoio. Alcuni tipi di supporti vengono prelevati più facilmente se il vassoio è pieno.
- Reinserire il vassoio 2 (opzionale) nella periferica con delicatezza. Un inserimento forzato di una risma intera di carta potrebbe comportare lo spostamento dei fogli all'interno della periferica, causando inceppamenti o il prelevamento di più fogli contemporaneamente.
- Per ottenere le migliori prestazioni ed efficienza, utilizzare i supporti HP.

# Risoluzione dei problemi di copia

Se i seguenti suggerimenti non consentono di risolvere il problema, vedere <u>Supporto e</u> <u>garanzia</u> per informazioni sull'assistenza HP.

#### La copia non viene eseguita

#### Controllare l'alimentazione

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la periferica sia accesa.

#### Controllare lo stato della periferica

- La periferica potrebbe essere occupata da un altro processo. Controllare il display del pannello di controllo per informazioni sullo stato dei processi. Attendere il completamento del processo in corso.
- La periferica potrebbe essersi inceppata. Verificare la presenza di eventuali inceppamenti. Vedere Eliminazione degli inceppamenti.

#### Controllare i vassoi

Accertarsi che i supporti siano stati caricati. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento dei supporti.

#### Le copie sono vuote

#### Controllare i vassoi

- Se la copia viene eseguita dall'ADF, verificare che gli originali siano stati caricati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un</u> originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF).
- Se la copia viene eseguita dal vetro dello scanner, verificare che l'ADF sia vuoto.

#### Controllare i supporti

I supporti potrebbero non rispondere ai requisiti stabiliti dalla Hewlett-Packard (ad esempio, potrebbero essere troppo umidi o ruvidi). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

#### Controllare le impostazioni

Il contrasto potrebbe essere impostato su un valore troppo basso. Utilizzare il pulsante **Copia** sul pannello di controllo per creare copie più scure.

#### È stato copiato un originale errato

#### Controllare i vassoi

Se la copia viene eseguita dal vetro dello scanner, verificare che l'ADF sia vuoto.

#### Mancano delle pagine o sono sbiadite

#### Controllare i supporti

I supporti potrebbero non rispondere ai requisiti stabiliti dalla Hewlett-Packard (ad esempio, potrebbero essere troppo umidi o ruvidi). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

#### Controllare le impostazioni

L'impostazione della qualità su **Rapida** (che produce copie di qualità bozza) potrebbe essere la causa del problema per cui alcune pagine mancano o sono sbiadite. Modificare l'impostazione su **Normale** o **Ottima**.

#### Controllare l'originale

- La precisione della copia dipende dalla qualità e dalle dimensioni dell'originale. Utilizzare il menu Copia per regolare la luminosità della copia. Se l'originale è troppo chiaro, la copia potrebbe non riuscire a compensare la luminosità, neppure tramite la regolazione del contrasto.
- Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide oppure lo sfondo potrebbe apparire in una sfumatura diversa.

#### Il formato viene ridotto

- È possibile che siano state impostate le opzioni di riduzione/ingrandimento o altre funzioni di copia dal pannello di controllo per ridurre l'immagine acquisita. Verificare le impostazioni del processo di copia e accertarsi che non venga modificato il formato originale.
- Il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP potrebbe essere impostato per la riduzione dell'immagine acquisita. Modificare le impostazioni, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea per il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP.

#### La qualità di copia è insufficiente

#### Intraprendere azioni correttive per migliorare la qualità di copia

- Utilizzare originali di qualità.
- Caricare il supporto di stampa in maniera corretta. Se il supporto non è caricato correttamente, potrebbe inclinarsi causando immagini poco chiare. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.
- Utilizzare o creare un foglio di supporto per proteggere gli originali.
- Controllare la periferica
  - L'ADF potrebbe non essere chiuso correttamente.
  - Il vetro dello scanner, il retro del coperchio dell'ADF o il riquadro dell'ADF potrebbe essere sporco. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della periferica</u>.

#### Sono presenti evidenti difetti di copia

#### Strisce verticali bianche o sbiadite

I supporti potrebbero non rispondere ai requisiti stabiliti dalla Hewlett-Packard (ad esempio, potrebbero essere troppo umidi o ruvidi). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.

#### Copie troppo chiare o scure

Provare a regolare le impostazioni del contrasto e della qualità di copia.

#### Linee inopportune

Il vetro dello scanner, il retro del coperchio dell'ADF o il riquadro dell'ADF potrebbe essere sporco. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della periferica</u>.

#### Punti neri o strisce

Sul vetro dello scanner o sul retro del coperchio dell'ADF potrebbe essere presenti tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze. Pulire la periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della periferica</u>.

#### Testo poco nitido

- Provare a regolare le impostazioni del contrasto e della qualità di copia.
- L'impostazione di ottimizzazione predefinita potrebbe non essere adatta al processo. Verificare l'impostazione e modificarla per migliorare il testo o le immagini, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle</u> <u>impostazioni di copia</u>.

#### Grafica o testo non completamente definito

Provare a regolare le impostazioni del contrasto e della qualità di copia.

- La copia è inclinata
  - Verificare che il vassoio di alimentazione ADF non sia troppo pieno.
  - Verificare che le guide di larghezza dell'ADF aderiscano ai lati del supporto.

#### I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari

L'impostazione di ottimizzazione predefinita potrebbe non essere adatta al processo. Verificare l'impostazione e modificarla per migliorare il testo o le immagini, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di copia</u>.

#### Nelle aree di colore grigio chiaro vengono visualizzate strisce orizzontali bianche o sgranate

L'impostazione di ottimizzazione predefinita potrebbe non essere adatta al processo. Verificare l'impostazione e modificarla per migliorare il testo o le immagini, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di copia</u>.

#### Vengono visualizzati messaggi di errore

#### "Ricaricare il documento e inviare di nuovo il processo"

Premere il pulsante **OK**, quindi ricaricare i documenti rimanenti (fino a 50 pagine) nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

#### La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio

#### Controllare le cartucce di inchiostro

Le cartucce di inchiostro potrebbero essere esaurite, quindi il processo di stampa è stato annullato. Sostituire le cartucce e inviare di nuovo il processo di stampa alla periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</u>.

## Risoluzione dei problemi di scansione

Se i seguenti suggerimenti non consentono di risolvere il problema, vedere <u>Supporto e</u> <u>garanzia</u> per informazioni sull'assistenza HP.

Nota Se la scansione viene avviata dal computer, per informazioni sulla risoluzione dei problemi consultare la Guida in linea del software.

#### Lo scanner non ha funzionato

#### Controllare l'originale

Verificare che l'originale sia caricato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento di un originale sul vetro dello scanner</u>.

#### Controllare la periferica

È possibile che la periferica stia uscendo dalla modalità di risparmio energetico poiché non è stata utilizzata per un certo periodo, ritardando leggermente il processo di elaborazione. Attendere che la periferica raggiunga lo stato **PRONTA**.

#### La scansione richiede tempi eccessivi

#### Controllare le impostazioni

- Se viene impostata una risoluzione eccessiva, il processo di scansione richiede tempi più lunghi e genera file di dimensioni maggiori. Per ottenere risultati di scansione o copia soddisfacenti, non utilizzare una risoluzione più alta del necessario. Per accelerare il processo di scansione, è possibile ridurre la risoluzione.
- Se si acquisisce un'immagine con TWAIN, è possibile modificare le impostazioni per eseguire la scansione in bianco e nero. Per informazioni sul programma TWAIN, vedere la relativa Guida in linea.

#### Controllare lo stato della periferica

Se è stata inviata un processo di stampa o di copia prima della scansione, questa viene avviata se lo scanner non è occupato. Tuttavia, poiché i processi di stampa e scansione condividono la memoria, la scansione potrebbe risultare più lenta.

#### Il documento è stato acquisito solo parzialmente o una parte del testo è mancante

#### Controllare l'originale

- Verificare che l'originale sia stato caricato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.
- Se la scansione del documento è stata eseguita dall'ADF, provare a rieseguirla direttamente dal vetro dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento di un originale sul vetro dello scanner.
- Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide. Provare a regolare le impostazioni prima della scansione dell'originale o a migliorare l'immagine dopo averla acquisita.
- Controllare le impostazioni
  - Verificare che il formato del supporto utilizzato sia adatto all'originale che viene acquisito.
  - Se viene utilizzato il software di elaborazione delle immagini e delle foto HP, le impostazioni predefinite potrebbero aver definito l'esecuzione automatica di un'operazione specifica diversa da quella attualmente in corso. Per istruzioni sulla modifica delle proprietà, vedere la Guida in linea del software di elaborazione delle immagini e delle foto HP.

#### Impossibile modificare il testo

- Controllare le impostazioni
  - Verificare che il software OCR sia impostato in modo da consentire la modifica del testo.
  - Quando viene eseguita la scansione dell'originale, verificare di selezionare un tipo di documento che crea testo modificabile. Se il testo viene classificato come grafico, non viene convertito in testo.
  - Il programma OCR potrebbe essere collegato a un'applicazione di elaborazione testi che non esegue operazioni OCR. Per informazioni sul collegamento dei programmi, vedere la Guida in linea del prodotto.
- Controllare gli originali
  - Per l'OCR, l'originale deve essere caricato nell'ADF con il margine superiore in avanti e il lato da acquisire rivolto verso l'alto. Verificare che l'originale sia stato caricato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli</u> <u>originali</u>.
  - È possibile che il programma OCR non riconosca un testo con spaziatura ridotta. Ad esempio, se il testo convertito dal programma OCR non presenta alcuni caratteri o li unisce, i caratteri "rn" potrebbero venire visualizzati come "m".
  - La precisione del riconoscimento ottico dei caratteri dipende dalla qualità dell'immagine, dalle dimensioni del testo e dalla struttura dell'originale oltre che dalla qualità della stessa scansione. Accertarsi che l'originale presenti una buona qualità dell'immagine.
  - Con uno sfondo a colori, le immagini in primo piano potrebbero apparire poco nitide. Provare a regolare le impostazioni prima della scansione dell'originale o a migliorare l'immagine dopo averla acquisita. Se viene eseguita un'operazione OCR su un originale, il testo colorato non viene acquisito correttamente.

#### Vengono visualizzati messaggi di errore

- "Impossibile attivare l'origine dati TWAIN" oppure "Si è verificato un errore durante l'acquisizione dell'immagine"
  - Nell'acquisizione di un'immagine da un'altra periferica, quale una macchina fotografica digitale o un altro scanner, accertarsi che questa periferica sia compatibile con lo standard TWAIN. Le periferiche non compatibili con lo standard TWAIN non funzionano con il software della periferica.
  - Accertarsi di aver collegato il cavo della periferica USB alla porta corretta sul retro del computer.
  - Verificare che sia stata selezionata l'origine dati TWAIN corretta. Nel software, verificare l'origine dati TWAIN facendo clic su **Seleziona scanner** dal menu **File**.
- "Ricaricare il documento e riavviare il processo"
  Premere il pulsante OK, quindi ricaricare i documenti rimanenti (fino a 50 pagine) nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

#### La qualità di scansione è insufficiente

#### L'originale è una fotografia o un'immagine ristampata da una copia

Le ristampe fotografiche da copie, quali le foto di giornali e riviste, vengono eseguite mediante una procedura che utilizza piccoli punti di inchiostro per interpretare l'originale, riducendo notevolmente la qualità risultante. Spesso, questi punti di inchiostro formano motivi casuali che possono essere notati quando l'immagine viene sottoposta a scansione, ristampata o visualizzata su uno schermo. Se i seguenti suggerimenti non risolvono il problema, potrebbe essere necessario utilizzare un originale di qualità migliore.

- Per eliminare i motivi, cercare di ridurre le dimensioni dell'immagine dopo la scansione.
- Stampare l'immagine acquisita per controllare se la qualità è migliore.
- Verificare che la risoluzione e le impostazioni dei colori siano adatte al tipo di processo di scansione.
- · Per ottenere risultati ottimali, utilizzare uno scanner piano invece dell'ADF.
- Il testo o le immagini sul retro di un originale fronte/retro sono presenti nella scansione

Se viene eseguita la scansione di originali fronte/retro stampati su supporti troppo sottili o trasparenti, è possibile che vengano acquisiti anche il testo o le immagini sul lato posteriore dei fogli.

# La qualità dell'immagine stampata è migliore L'immagine visualizzata sullo schermo non è sempre una rappresentazione fedele della qualità della scansione.

- Provare a regolare le impostazioni del monitor del computer per visualizzare più colori (o toni di grigio). Sui computer Windows, è possibile modificare queste impostazioni selezionando Schermo dal Pannello di controllo di Windows.
- Provare a regolare la risoluzione e le impostazioni del colore.

#### L'immagine acquisita è obliqua (disallineata)

L'originale non è stato caricato correttamente. Accertarsi di utilizzare le guide del supporto quando vengono caricati gli originali nell'ADF. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.

- L'immagine acquisita presenta macchie, linee, strisce bianche verticali o altri difetti
  - Se il vetro dello scanner è sporco, l'immagine generata non sarà nitida e chiara. Per istruzioni sulla pulizia, vedere <u>Pulizia della periferica</u>.
  - I difetti potrebbero essere presenti nell'originale e non dipendere dal processo di scansione.
- La grafica è diversa dall'originale

Le impostazioni grafiche potrebbero non essere adatte al tipo di scansione da eseguire. Provare a modificarle.

- Intraprendere azioni correttive per migliorare la qualità di scansione
  - Utilizzare uno scanner piano invece dell'ADF.
  - Utilizzare originali di alta qualità.
  - Caricare il supporto di stampa in maniera corretta. Se il supporto non è caricato correttamente, potrebbe inclinarsi causando immagini poco chiare. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento degli originali</u>.
  - Regolare le impostazioni del software in base all'utilizzo previsto della pagina acquisita.
  - Utilizzare o creare un foglio di supporto per proteggere gli originali.
  - Pulire il vetro dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia del vetro</u> <u>dello scanner</u>.

#### Sono presenti evidenti difetti di scansione

#### Pagine vuote

- L'originale potrebbe essere stato caricato al contrario. Verificare che l'originale sia stato caricato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento</u> <u>degli originali</u>.
- Se vengono prodotte pagine vuote quando la scansione viene eseguita dallo scanner piano, verificare che il documento originale sia caricato correttamente. Posizionare il documento originale sullo scanner piano con il lato da acquisire rivolto verso il basso, avvicinando l'angolo superiore sinistro del documento all'angolo inferiore destro del vetro dello scanner. Inoltre, verificare che l'ADF sia vuoto.

#### Immagini troppo chiare o scure

- Provare a regolare le impostazioni. Accertarsi di utilizzare la risoluzione e le impostazioni di colore corrette.
- L'immagine originale potrebbe essere molto chiara o scura oppure potrebbe essere stampata su carta colorata.

#### Linee inopportune

Il vetro dello scanner potrebbe presentare tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze. Pulire il vetro dello scanner. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della periferica</u>.

#### Punti neri o strisce

- Il vetro dello scanner potrebbe presentare tracce di inchiostro, colla, correttore fluido o altre sostanze, potrebbe essere sporco o graffiato oppure il retro del coperchio dell'ADF potrebbe essere sporco. Pulire il vetro dello scanner e il retro del coperchio. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della periferica</u>. Se il problema persiste anche dopo la pulizia, potrebbe essere necessario sostituire il vetro dello scanner o il retro del coperchio dell'ADF.
- I difetti potrebbero essere presenti nell'originale e non dipendere dal processo di scansione.

#### Testo poco nitido

Provare a regolare le impostazioni. Accertarsi che la risoluzione e le impostazioni di colore siano corrette.

#### Il formato viene ridotto

Il software HP potrebbe essere impostato per la riduzione dell'immagine digitalizzata. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere la Guida in linea del prodotto.

# Impossibile eseguire la scansione nella cartella di rete (archiviazione digitale diretta)

Nota La funzione di archiviazione digitale diretta non supporta Active Directory di Windows.

#### • La periferica non è configurata correttamente sulla rete

Verificare che la periferica sia configurata correttamente e collegata alla rete. Eseguire il PING della periferica e verificare che risponda.

#### • La cartella di rete non è stata impostata correttamente

- Verificare che la cartella sia stata creata sul server. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Verificare che il nome cartella contenga solo le lettere dalla A alla Z (maiuscole o minuscole) e i numeri da 1 a 9.
- Sono supportati anche alcuni segni di punteggiatura comuni. Tuttavia, non utilizzare lettere accentate o caratteri speciali nel nome cartella.
- Accertarsi che la cartella sia stata condivisa e che sia stata abilitata per la lettura/scrittura da parte degli utenti. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del sistema operativo.
- Verificare che il nome cartella venga immesso nel formato corretto nel server Web incorporato e che nome utente e password vengano specificati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni nel server Web incorporato.
- Il disco è pieno

Verificare che lo spazio disponibile su disco del server che contiene la cartella sia sufficiente.

 La periferica non è in grado di creare un nome file univoco utilizzando il prefisso e il suffisso assegnati

La periferica può creare fino a 9.999 file utilizzando lo stesso prefisso e suffisso. Se è stata eseguita la scansione di molti file nella cartella, modificare il prefisso.

#### Il prefisso del nome file non è stato impostato correttamente

Verificare che il nome cartella e il prefisso del nome file contengano solo le lettere dalla A alla Z (maiuscole e minuscole) e i numeri da 1 a 9. Sono supportati anche alcuni segni di punteggiatura comuni. Tuttavia, non utilizzare lettere accentate o caratteri speciali nel nome cartella. Se nei prefissi del nome file vengono utilizzati caratteri non supportati, non sono visualizzati correttamente quando viene creato il file.

#### Impossibile risolvere il nome server

L'invio alla cartella di rete non viene eseguito se il nome server fornito durante la configurazione non può essere risolto in uno specifico indirizzo IP. Quando viene configurata la funzione di archiviazione digitale, accertarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Cercare di utilizzare nomi DNS completi.
- Verificare che il server DNS sia configurato correttamente sulla periferica.
- 读 Suggerimento Se le impostazioni DNS sono state recentemente modificate, spegnere e riaccendere il dispositivo all-in-one.

# Risoluzioni dei problemi di invio e ricezione di fax

In questa sezione vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla configurazione del fax per la periferica. Se la periferica non è configurata correttamente per la trasmissione dei fax, possono verificarsi problemi durante l'invio e la ricezione dei fax.

In caso di problemi relativi alla trasmissione dei fax, è possibile stampare un rapporto del test del fax per controllare lo stato della periferica. Il test ha esito negativo se la periferica non è configurata correttamente per la trasmissione dei fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione del dispositivo per la trasmissione di fax. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Test della configurazione del fax</u>.

Se il test non ha avuto esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione dei problemi individuati. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Il test del fax ha</u> <u>avuto esito negativo</u>.

#### Il test del fax ha avuto esito negativo

Se il test del fax non è stato superato, riesaminare il rapporto per informazioni di base sull'errore. Per informazioni più dettagliate, individuare nel rapporto la parte del test non superata e cercare in questa sezione l'argomento relativo e le possibili soluzioni.

- Il "Test hardware fax" ha avuto esito negativo
- Il test "Fax collegato alla presa telefonica attiva" ha avuto esito negativo
- Il test "Cavo telefonico collegato alla porta fax corretta" ha avuto esito negativo
- Il test "Cavo telefonico corretto collegato al fax" ha avuto esito negativo
- Il test "Rilevamento segnale di linea" ha avuto esito negativo
- Il "Test linea fax" ha avuto esito negativo

#### II "Test hardware fax" ha avuto esito negativo

#### Soluzione:

- Spegnere la periferica utilizzando il pulsante Accensione sul pannello di controllo, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità. Dopo alcuni secondi, collegare il cavo di alimentazione e riaccenderla. Ripetere il test. Se il test non viene ancora superato, controllare le informazioni sulla risoluzione dei problemi nella presente sezione.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione di un fax, potrebbe non essersi verificato alcun problema.
- Se si esegue il test da Configurazione guidata Fax (Windows) o Utilità di configurazione fax HP (Mac OS), verificare che la periferica non sia occupata nel completamento di un'altra operazione, ad esempio la ricezione di un fax o l'esecuzione di una copia. Controllare se sul display viene visualizzato un messaggio che indica che la periferica è occupata. In tal caso, attendere che l'operazione sia completata e che la periferica sia inattiva prima di eseguire il test.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Se per collegare la periferica alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la periferica, eseguire nuovamente il test del fax.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la periferica sia pronta per la trasmissione di fax. Se il **Test hardware fax** continua a dare esito negativo e i problemi con la trasmissione dei fax persistono, contattare l'assistenza HP. Visitare il sito <u>www.hp.com/support</u>. Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

#### Il test "Fax collegato alla presa telefonica attiva" ha avuto esito negativo

#### Soluzione:

- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e la periferica e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Se per collegare la periferica alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la periferica, eseguire nuovamente il test del fax.

- Verificare che la periferica sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della periferica per la trasmissione dei fax, vedere Impostazione delle funzioni fax del dispositivo (solo su alcuni modelli).
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per la periferica e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione di un fax, potrebbe non essersi verificato alcun problema.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la periferica sia pronta per la trasmissione di fax.

#### Il test "Cavo telefonico collegato alla porta fax corretta" ha avuto esito negativo

Soluzione: Inserire il cavo telefonico nella porta corretta.

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
  - Nota Se si utilizza la porta 2-EXT per il collegamento alla presa telefonica a muro, non sarà possibile inviare o ricevere fax. La porta 2-EXT deve essere utilizzata solo per collegare altre apparecchiature, quali una segreteria telefonica o un telefono.



#### Figura 10-1 Vista posteriore del dispositivo

1	Presa telefonica a muro
2	Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"

- Dopo aver collegato il cavo telefonico alla porta contrassegnata con 1-LINE, ripetere il test fax per verificare che venga superato e che la periferica sia pronta per l'invio di fax.
- 3. Inviare o ricevere un fax di prova.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Se per collegare la periferica alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la periferica, eseguire nuovamente il test del fax.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.

#### Il test "Cavo telefonico corretto collegato al fax" ha avuto esito negativo

#### Soluzione:

 Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per il collegamento alla presa telefonica a muro sia quello fornito con la periferica. Un'estremità di questo cavo telefonico dovrebbe essere collegata alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica e l'altra estremità alla presa telefonica a muro, come illustrato di seguito.



- 1 Presa telefonica a muro
- 2 Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"

Se il cavo telefonico fornito con la periferica non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard già disponibile a casa o in ufficio.

 Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e la periferica e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.

- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Se per collegare la periferica alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la periferica, eseguire nuovamente il test del fax.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.

#### Il test "Rilevamento segnale di linea" ha avuto esito negativo

#### Soluzione:

- È possibile che il test abbia avuto esito negativo per la presenza di altre apparecchiature che condividono la stessa linea telefonica della periferica. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test. Se il Rilevamento segnale di linea viene superato senza le altre apparecchiature collegate, il problema è causato da uno o più dispositivi; provare a ricollegare tali dispositivi uno alla volta e ripetere ogni volta il test fino ad identificare il dispositivo che causa il problema.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per la periferica e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Verificare che la periferica sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.
- Se il sistema telefonico non utilizza un segnale telefonico standard, come nel caso dei sistemi PBX, è possibile che il test non riesca. Ciò non determina un problema nell'invio o nella ricezione dei fax. Provare ad inviare o ricevere un fax di prova.
- Verificare che sia impostato il paese/regione di appartenenza appropriato. Se l'opzione relativa al paese/regione non è impostata o è impostata in modo errato, il test potrebbe avere esito negativo e potrebbero verificarsi problemi nell'invio e nella ricezione dei fax.

- Assicurarsi di collegare la periferica a una presa telefonica analogica, altrimenti non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali. Collegare la periferica a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Se per collegare la periferica alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la periferica, eseguire nuovamente il test del fax.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la periferica sia pronta per la trasmissione di fax. Se il test **Rilevamento segnale di linea** continua a non essere superato, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.

#### Il "Test linea fax" ha avuto esito negativo

#### Soluzione:

- Assicurarsi di collegare la periferica a una presa telefonica analogica, altrimenti non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali. Collegare la periferica a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.
- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e la periferica e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
- Verificare che la periferica sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
- È possibile che il test abbia avuto esito negativo per la presenza di altre apparecchiature che condividono la stessa linea telefonica della periferica. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test.
  - Se il Test linea fax viene superato senza le altre apparecchiature collegate, il problema è causato da uno o più dispositivi; provare a ricollegare tali dispositivi uno alla volta e ripetere ogni volta il test fino ad identificare il dispositivo che causa il problema.
  - Se il **Test linea fax** ha esito negativo senza altre apparecchiature, collegare la periferica a una linea telefonica funzionante e continuare a consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi forniti in questa sezione.

- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica. Se per collegare la periferica alla presa telefonica a muro non viene utilizzato il cavo telefonico in dotazione, l'invio e la ricezione dei fax potrebbero avere esito negativo. Dopo aver inserito il cavo telefonico fornito con la periferica, eseguire nuovamente il test del fax.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che abbia esito positivo e che la periferica sia pronta per la trasmissione di fax. Se il **Test linea fax** continua a dare esito negativo e si riscontrano problemi nelle funzioni fax, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea telefonica.

#### Nel display viene visualizzato Ricevitore sganciato

**Soluzione:** Si utilizza il cavo telefonico errato. Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con la periferica per collegare l'unità alla linea telefonica. Se il cavo telefonico fornito con la periferica non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard già disponibile a casa o in ufficio.

**Soluzione:** È possibile che altre apparecchiature utilizzino la stessa linea telefonica della periferica. Verificare che gli interni (telefoni che utilizzano la stessa linea ma che non sono collegati alla periferica) o altre apparecchiature non siano in uso o sganciati. Ad esempio, non è possibile utilizzare la periferica per la trasmissione di fax se il telefono di un interno è sganciato o se si utilizza un modem del computer per inviare un messaggio e-mail o accedere a Internet.

#### Si verificano problemi durante l'invio e la ricezione di fax con la periferica

**Soluzione:** Accertarsi che il dispositivo sia acceso. Osservare il display della periferica. Se il display è vuoto e la spia **Accensione** non è accesa, la periferica è spenta. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla periferica e alla presa elettrica. Premere il pulsante **Accensione** per accendere la periferica.

Dopo aver acceso la periferica, HP consiglia di attendere cinque minuti, prima di inviare o ricevere un fax. La periferica non è in grado di inviare o ricevere fax durante l'inizializzazione successiva all'accensione.

#### Soluzione:

 Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per il collegamento alla presa telefonica a muro sia quello fornito con la periferica. Un'estremità di questo cavo telefonico dovrebbe essere collegata alla porta contrassegnata con 1LINE sul retro della periferica e l'altra estremità alla presa telefonica a muro, come illustrato di seguito.



- 1 Presa telefonica a muro
- 2 Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"

Se il cavo telefonico fornito con la periferica non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard già disponibile a casa o in ufficio.

- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per la periferica e attendere il segnale di linea. Se non è presente il segnale di linea, contattare la società telefonica per richiedere assistenza.
- È possibile che altre apparecchiature utilizzino la stessa linea telefonica della periferica. Ad esempio, non è possibile utilizzare la periferica per la trasmissione di fax se un telefono interno è occupato o se si utilizza il modem di un computer per inviare un messaggio e-mail o accedere a Internet.
- Verificare se l'errore è stato generato da un altro processo. Verificare se sul display o sul computer è presente un messaggio di errore con informazioni sul problema e sulle risoluzioni possibili. Se si verifica un errore, la periferica non è in grado di inviare o ricevere fax finché non si risolve la condizione di errore.
- La connessione della linea telefonica potrebbe avere interferenze. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del suono della linea telefonica collegando un telefono alla presa a muro e rimanendo in ascolto per verificare la presenza di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, disattivare Modalità Correzione Errori (ECM) e riprovare a inviare il fax. Per informazioni sulla modifica dell'ECM, consultare la Guida in linea. Se il problema persiste, contattare l'operatore telefonico.
- Se si sta utilizzando una linea DSL (Digital Subscribe Line), accertarsi di disporre di un filtro DSL collegato; in caso contrario non sarà possibile effettuare la trasmissione di fax. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caso B</u>: <u>Configurazione del dispositivo con una linea DSL</u>.

- Accertarsi che la periferica non sia collegata a una presa telefonica a muro configurata per telefoni digitali. Per controllare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico tradizionale alla linea e attendere il segnale. Se non è presente il normale segnale di linea, la linea telefonica potrebbe essere impostata per telefoni digitali.
- Se si utilizza un convertitore/adattatore per centralino (PBX) o una linea ISDN, controllare che la periferica sia collegata alla porta corretta e che la scheda di terminale sia impostata sul tipo di commutatore corretto per il proprio paese/ regione, se possibile. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caso C: Configurazione</u> <u>del dispositivo con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN.</u>
- Se la periferica condivide la stessa linea telefonica di un servizio DSL, il modem DSL potrebbe non essere dotato di messa a terra. In questo caso, il modem DSL può generare interferenze sulla linea telefonica. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del suono della linea collegando un telefono alla presa telefonica a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, spegnere il modem DSL e rimuovere completamente l'alimentazione per almeno 15 minuti. Riaccendere il modem DSL e attendere nuovamente il segnale di chiamata.
  - Nota In futuro, si potrebbero avvertire nuovamente interferenze sulla linea. Se la periferica interrompe l'invio e la ricezione di fax, ripetere questo processo.

Se il problema persiste, contattare la propria società telefonica. Per informazioni su come spegnere il modem DSL, contattare il provider DSL.

 Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Rimuovere lo splitter e collegare la periferica direttamente alla presa telefonica a muro.

#### Si verificano problemi durante l'invio manuale di fax con la periferica

#### Soluzione:

- Nota Questa soluzione è valida solo per i paesi/aree geografiche in cui la periferica viene fornita con un cavo telefonico a due fili, tra cui: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Corea, America Latina, Malesia, Messico, Filippine, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Taiwan, Tailandia, USA, Venezuela e Vietnam.
- Accertarsi che l'apparecchio telefonico utilizzato per inviare la chiamata fax sia collegato direttamente alla periferica. Per inviare un fax manualmente,

l'apparecchio telefonico deve essere collegato direttamente alla porta contrassegnata con 2-EXT sulla periferica, come illustrato di seguito.



- 1 Presa telefonica a muro
- 2 Utilizzare il cavo telefonico fornito con il dispositivo per il collegamento alla porta "1-LINE"
- 3 Telefono
- Se il fax viene inviato manualmente da un telefono collegato direttamente alla periferica, è necessario utilizzare la tastiera del telefono per inviare il fax. Non è possibile utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo della periferica.
  - Nota Se si utilizza un sistema telefonico seriale, collegare il telefono direttamente al cavo della periferica dotato di una presa a muro.

#### I fax vengono inviati, ma non è possibile riceverli con la periferica

#### Soluzione:

- Se non si utilizza un servizio di suoneria differenziata, verificare che la funzione Tipo di squilli della periferica sia impostata su Tutte le sequenze di squilli. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica del motivo tono risposta per</u> lo squillo diversificato.
- Se Pulsante di risposta automatica è impostato su Inattivo, è necessario ricevere i fax manualmente, altrimenti la periferica non riceverà i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere <u>Ricezione manuale di un fax</u>.
- Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale sullo stesso numero di telefono utilizzato per le chiamate fax, è necessario impostare la ricezione fax in modalità manuale e non automatica. Ciò indica che è necessario essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in entrata. Per informazioni sulla configurazione della periferica in caso si disponga di un servizio di messaggeria vocale, vedere <u>Caso F: Linea per le chiamate vocali e</u> <u>fax condivisa con messaggeria vocale</u>. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere <u>Ricezione manuale di un fax</u>.

- Se è presente un modem del computer sulla stessa linea telefonica della periferica, accertarsi che il software fornito con il modem non sia impostato per la ricezione automatica dei fax. I modem impostati per la ricezione automatica dei fax occupano la linea telefonica per ricevere tutti i fax in entrata; in questo modo si impedisce alla periferica di ricevere le chiamate fax.
- Se è presente una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica della periferica, è possibile che si sia verificato uno dei seguenti problemi:
  - La segreteria telefonica potrebbe non essere configurata correttamente per la periferica.
  - È possibile che il messaggio in uscita sia troppo lungo o che abbia un volume troppo alto per consentire alla periferica di rilevare il segnale fax, provocando la disconnessione dell'unità fax di origine.
  - È possibile che il tempo di attesa della segreteria telefonica non sia sufficientemente lungo, dopo il messaggio in uscita, da consentire alla periferica di rilevare il segnale fax. Questo problema si verifica soprattutto con le segreterie telefoniche digitali.

Per risolvere tali problemi, effettuare le seguenti operazioni:

- Se è presente una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica usata per le chiamate fax, provare a collegarla direttamente alla periferica come descritto in <u>Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una</u> segreteria telefonica.
- Accertarsi che la periferica sia impostata per la ricezione automatica dei fax. Per informazioni sulla configurazione della periferica per la ricezione automatica dei fax, vedere <u>Ricezione di un fax</u>.
- Accertarsi che il valore dell'impostazione Squilli prima di rispondere sia superiore rispetto a quello della segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Impostazione del numero di squilli prima della risposta</u>.
- Scollegare la segreteria telefonica, quindi tentare di ricevere un fax. Se la trasmissione fax ha esito positivo, è possibile che il problema sia causato dalla segreteria telefonica.
- Ricollegare la segreteria telefonica e registrare di nuovo il messaggio in uscita. Registrare un messaggio che abbia una durata di circa 10 secondi. Durante la registrazione del messaggio, parlare lentamente e con un tono di voce basso. Lasciare almeno 5 secondi di silenzio al termine del messaggio vocale. È opportuno che durante la registrazione di questo "silenzio" non vi siano rumori in sottofondo. Provare nuovamente a ricevere un fax.
  - Nota Alcune segreterie telefoniche digitali potrebbero non conservare la pausa (silenzio) registrata al termine del messaggio in uscita. Riprodurre il messaggio di uscita per verificare.

 Se la periferica condivide la stessa linea telefonica con altri tipi di apparecchiature telefoniche, quali una segreteria telefonica, un modem del computer o un commutatore a più porte, si potrebbe verificare una diminuzione del livello del segnale del fax. Il livello del segnale può essere ridotto anche utilizzando uno splitter o collegando dei cavi supplementari per prolungare la linea telefonica. Un segnale fax troppo debole può causare problemi di ricezione.

Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica, ad eccezione della periferica e provare a ricevere un fax. Se il fax viene ricevuto correttamente senza le altre apparecchiature collegate, il problema è causato da uno o più dispositivi; provare a ricollegare tali dispositivi uno alla volta e ripetere ogni volta la ricezione di un fax fino ad identificare il dispositivo che causa il problema.

 Se si è assegnato un tipo di squillo speciale al proprio numero di fax (utilizzando un servizio di suoneria fornito dall'operatore telefonico), accertarsi che la funzione **Tipo di squilli** sulla periferica sia impostata correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica del motivo tono risposta per lo squillo</u> <u>diversificato</u>.

#### I fax vengono ricevuti, ma non è possibile inviarli con la periferica

#### Soluzione:

È possibile che la periferica componga il numero troppo velocemente o troppo presto. Potrebbe essere necessario inserire delle pause nella sequenza numerica. Se, ad esempio, è necessario accedere a una linea esterna prima di comporre il numero di telefono, inserire una pausa dopo il numero di accesso. Se il numero è 95555555 e 9 è il numero che fornisce l'accesso alla linea esterna, è possibile inserire le pause nel modo seguente: 9-555-5555. Per inserire una pausa durante la composizione del numero di fax, premere Richiama/Pausa oppure premere ripetutamente il pulsante Spazio (#), fino a visualizzare un trattino (-) sul display.

È possibile anche inviare il fax utilizzando la funzione di controllo selezione, che consente di controllare il segnale della linea telefonica durante la composizione del numero. È inoltre possibile impostare la velocità di composizione, nonché rispondere a eventuali messaggi di richiesta durante la composizione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Invio di un fax tramite il</u> controllo selezione.

 Il formato del numero inserito durante l'invio del fax non è corretto oppure si sono verificati dei problemi nella macchina fax ricevente. Per controllare, chiamare il numero fax da un telefono e attendere i toni del fax. Se non si avvertono i toni del fax, è possibile che la macchina fax ricevente non sia accesa o collegata o che un servizio di messaggeria vocale interferisca con la linea telefonica ricevente. È inoltre possibile chiedere al destinatario di verificare l'eventuale presenza di errori sulla macchina fax ricevente.

#### I toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica

#### Soluzione:

- Se è presente una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica usata per le chiamate fax, provare a collegarla direttamente alla periferica come descritto in <u>Caso I: Linea per le chiamate vocali e fax condivisa con una segreteria</u> <u>telefonica</u>. Se non si effettua il collegamento secondo queste indicazioni, è possibile che i toni del fax vengano registrati sulla segreteria telefonica.
- Verificare che la periferica sia impostata per la ricezione automatica dei fax e che l'impostazione Squilli prima di rispondere sia corretta. Il numero di squilli dopo i quali il dispositivo risponde alle chiamate deve essere maggiore di quello impostato per la segreteria telefonica. Se la segreteria telefonica e la periferica sono impostate con lo stesso numero di squilli prima della risposta, entrambe le periferiche rispondono alla chiamata e i toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica.
- Impostare la segreteria telefonica su un basso numero di squilli e la periferica in modo da rispondere al numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia a seconda del paese o della località di appartenenza. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e il dispositivo controlla la linea. Se rileva segnali fax, la periferica riceve il fax inviato. Se si tratta di una chiamata vocale, il messaggio viene registrato dalla segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Impostazione del numero di squilli prima della risposta</u>.

#### Il cavo telefonico fornito con la periferica non è sufficientemente lungo

**Soluzione:** Se il cavo telefonico fornito con la periferica non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per allungarlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con un reparto di accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard già disponibile a casa o in ufficio.

Suggerimento Se la periferica viene fornita con un adattatore per cavo telefonico a 2 fili, è possibile utilizzare un cavo telefonico a 4 fili per allungarlo. Per ulteriori informazioni sull'uso dell'adattatore per cavo telefonico a 2 fili, consultare la relativa documentazione.

#### Per estendere il cavo telefonico

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con la periferica, collegare un'estremità all'accoppiatore, quindi collegare l'altra estremità alla porta contrassegnata con 1-LINE sul retro della periferica.
- 2. Collegare un altro cavo telefonico alla porta aperta dell'accoppiatore e alla presa telefonica a muro.

# Risoluzione dei problemi relativi alle foto (scheda di memoria)

Se i seguenti suggerimenti non consentono di risolvere il problema, vedere <u>Supporto e</u> <u>garanzia</u> per informazioni sull'assistenza HP.

#### La scheda di memoria non viene letta dalla periferica

#### Controllare la scheda di memoria

- Verificare che il tipo di scheda di memoria sia supportato. Per Compact Flash II, sono supportate solo le schede in stato solido. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Inserimento di una scheda di memoria</u>.
- Alcune schede di memoria dispongono di un switch che ne controlla la modalità di utilizzo. Accertarsi che tale switch sia impostato in modo da consentire la lettura della scheda di memoria.
- Verificare che sulle estremità della scheda di memoria non siano presenti tracce di sporco o altri materiali che ostruiscono un foro o compromettono un contatto metallico. Pulire i contatti con un panno che non lasci residui, leggermente imbevuto di alcool isopropilico.
- Verificare che la scheda di memoria funzioni correttamente provandola con altre periferiche.
- Controllare l'alloggiamento della scheda di memoria
  - Verificare che la scheda di memoria sia completamente inserita nell'alloggiamento appropriato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Inserimento di una scheda di memoria</u>.
  - Rimuovere la scheda di memoria (quando la spia non lampeggia) e utilizzare una pila per illuminare l'interno dell'alloggiamento. Verificare che all'interno nessuno dei piedini sia piegato. Quando il computer è spento, è possibile raddrizzare leggermente i piedini piegati utilizzando il tappo di una penna a sfera. Se un piedino è piegato e tocca un altro piedino, sostituire il lettore di schede di memoria o contattare l'assistenza. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Supporto e garanzia</u>.
  - Accertarsi che venga inserita negli alloggiamenti una sola scheda di memoria alla volta. Viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello di controllo se sono inserite più schede di memoria.

Nota Se un'operazione relativa alla scheda di memoria viene avviata dal computer, per informazioni sulla risoluzione dei problemi consultare la Guida in linea del software.

#### Le foto della scheda di memoria non vengono lette dalla periferica

#### Controllare la scheda di memoria

- La scheda di memoria potrebbe essere danneggiata.
- Il formato delle foto potrebbero non essere supportato. Viene visualizzato un messaggio di errore sul display del pannello di controllo se il formato non viene riconosciuto. Utilizzare la procedura per la stampa delle foto dal pannello di controllo, poiché potrebbero essere riconosciuti più formati. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Stampa delle foto dal pannello di controllo</u>. Se la periferica è collegata a un computer, è possibile salvare le foto dalla scheda di memoria al computer e stamparle da un programma software.

# Alcune foto della scheda di memoria non vengono stampate e il processo di stampa viene annullato

#### Controllare i file di foto

Stampare un'anteprima e prendere nota delle foto danneggiate. Impostare il processo di stampa in modo da escludere le foto danneggiate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Stampa delle foto utilizzando l'anteprima</u>.

#### La periferica stampa mezza pagina, quindi espelle il foglio

#### Controllare le cartucce di inchiostro

Le cartucce di inchiostro potrebbero essere esaurite, quindi il processo di stampa è stato annullato. Sostituire le cartucce e inviare di nuovo il processo di stampa alla periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Sostituzione delle cartucce di inchiostro</u>.

# Risoluzione dei problemi di gestione della periferica

In questa sezione vengono fornite le soluzioni ai problemi più diffusi riscontrabili durante la gestione della periferica. Questo capitolo tratta il seguente argomento:

Impossibile aprire il server Web incorporato

#### Impossibile aprire il server Web incorporato

#### Controllare l'impostazione di rete

- Assicurarsi di non aver utilizzato un cavo telefonico o un cavo incrociato per collegare la periferica alla rete. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione</u> <u>del dispositivo (Windows)</u> o <u>Configurazione del dispositivo (Mac OS)</u>.
- Assicurarsi di avere collegato correttamente il cavo di rete alla periferica.
- Assicurarsi che l'hub di rete, il commutatore o il router sia acceso e funzionante.

#### Controllare il computer

Assicurarsi che il computer utilizzato sia collegato alla rete.

#### Controllare il browser Web

Assicurarsi che il browser Web soddisfi i requisiti minimi di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Requisiti di sistema</u>.

#### Controllare l'indirizzo IP del dispositivo

Per visualizzare l'indirizzo IP del dispositivo dal pannello di controllo (solo per modelli con display a colori), premere il pulsante Imposta, selezionare Rete, selezionareVisualizza impostazioni di rete, quindi selezionare Visualizza riepilogo cablata o Visualizza riepilogo wireless.

Per le periferiche con display a due righe, per conoscere l'indirizzo IP è necessario stampare una pagina di configurazione di rete. Premere il pulsante **Imposta**, selezionare **Rete**, **Impostazioni di rete**, quindi **Stampa pagina di configurazione di rete**.

 Dal prompt dei comandi, eseguire il ping della periferica utilizzando l'indirizzo IP. Ad esempio, se l'indirizzo IP è 123.123.123.123, digitare quanto segue al prompt MS-DOS:

```
C:\Ping 123.123.123.123
```

Se viene visualizzata una risposta, l'indirizzo IP è corretto. Se viene visualizzato un messaggio di timeout, l'indirizzo IP non è corretto.

# Risoluzione dei problemi di installazione

Se i seguenti suggerimenti non consentono di risolvere il problema, vedere <u>Supporto e</u> <u>garanzia</u> per informazioni sull'assistenza HP.

- Suggerimenti per l'installazione dell'hardware
- Suggerimenti per l'installazione del software
- <u>Risoluzione dei problemi relativi alla pagina di allineamento</u>
- <u>Risoluzione dei problemi relativi all'installazione del software</u>
- <u>Risoluzione dei problemi di rete</u>
- Risoluzione dei problemi wireless

#### Suggerimenti per l'installazione dell'hardware

#### Controllare la periferica

- Assicurarsi che il nastro e il materiale di imballaggio siano stati rimossi dall'interno e dall'esterno del dispositivo.
- · Verificare che la carta sia caricata nel dispositivo.
- Assicurarsi che nessuna spia sia accesa o lampeggiante ad eccezione della spia Pronta, che dovrebbe essere accesa. Se la spia Attenzione lampeggia, verificare i messaggi sul pannello di controllo.
- Assicurarsi che il dispositivo sia in grado di stampare una pagina di diagnostica dell'auto-test.

#### Controllare le connessioni di rete

- · Assicurarsi che i cavi siano integri e che funzionino correttamente.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato sia al dispositivo sia a una presa di corrente funzionante.
- Assicurarsi che il cavo telefonico sia collegato alla porta 1-LINE.

#### Controllare le testine e le cartucce di stampa

- Assicurarsi che dalle testine di stampa siano state rimosse le coperture protettive arancione.
- Assicurarsi che tutte le testine di stampa e le cartucce di inchiostro siano correttamente installate negli appositi alloggiamenti contrassegnati da colori diversi. Premere con decisione su ciascuna di esse per assicurare un buon contatto. Il dispositivo non può funzionare se non sono tutte installate.
- Assicurarsi che il fermo della testina di stampa sia chiuso correttamente.
- Se il display visualizza un messaggio di errore della testina di stampa, pulire i contatti delle testine di stampa.

#### Suggerimenti per l'installazione del software

#### Controllare il computer

- · Assicurarsi che il computer in uso esegua uno dei sistemi operativi supportati.
- · Assicurarsi che il computer disponga almeno dei requisiti di sistema minimi richiesti.

#### Verificare le operazioni preliminari dell'installazione

- Assicurarsi di utilizzare il CD di avviamento contenente il software di installazione corretto per il sistema operativo in uso.
- Prima di installare il software, assicurarsi che tutti gli altri programmi siano chiusi.
- Se il computer non riconosce il percorso dell'unità del CD-ROM, verificare di avere specificato la lettera giusta relativa a tale unità.
- Se il computer non riconosce il CD di avviamento nella relativa unità, controllare che il CD di avviamento non sia danneggiato. È possibile scaricare il driver del dispositivo dal sito Web della HP (<u>www.hp.com/support</u>).

#### Risoluzione dei problemi relativi alla pagina di allineamento

#### Verificare il dispositivo e assicurarsi di quanto descritto di seguito:

- Assicurarsi che la spia Accensione sia accesa e non lampeggi. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, il tempo impiegato per il riscaldamento è di circa 45 secondi.
- Il dispositivo è nello stato Pronto, e nessuna altra spia sul pannello di controllo è accesa o lampeggia. Se le spie sono accese o lampeggiano, vedere il messaggio sul pannello di controllo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione e gli altri cavi siano funzionanti e che siano collegati correttamente alla periferica.
- Assicurarsi di avere rimosso tutti i nastri e i materiali di imballo dal dispositivo.
- Assicurarsi che il pannello di accesso posteriore o l'unità duplex sia bloccato in posizione.
- Assicurarsi di avere caricato correttamente la carta nel vassoio e che non vi siano inceppamenti nella periferica.
- Assicurarsi di aver rimosso le coperture protettive arancione da ciascuna testina di stampa.

- Assicurarsi di avere installato correttamente le testine e le cartucce di stampa nei relativi alloggiamenti codificati in colore. Premere con decisione su ciascuna di esse per assicurare un buon contatto.
- Assicurarsi di avere chiuso il fermo delle testine di stampa e tutti i coperchi.

#### Risoluzione dei problemi relativi all'installazione del software

#### Eseguire un controllo oppure effettuare le operazioni riportate di seguito.

- Assicurarsi che il computer soddisfi i requisiti di sistema.
- Prima di installare il software su un computer Windows, verificare che tutti gli altri programmi siano chiusi.
- Se il computer non riconosce il percorso dell'unità del CD, verificare di avere specificato la lettera giusta relativa a tale unità.
- Se il computer non riconosce il CD di avviamento nella relativa unità, controllare che il CD non sia danneggiato. È possibile scaricare il driver del dispositivo dal sito Web della HP (www.hp.com/support).
- Nella Gestione periferiche di Windows, assicurarsi che i driver USB non siano stati disattivati.
- Se si utilizza con sistema operativo Windows e il computer non è in grado di rilevare il dispositivo, eseguire l'utilità di disinstallazione (util\ccc\uninstall.bat sul CD di avviamento) per eseguire la disinstallazione completa del driver del dispositivo. Riavviare il computer e installare nuovamente il driver del dispositivo.

#### Risoluzione dei problemi di rete

Nota Dopo aver corretto il problema, eseguire di nuovo il programma di installazione.

#### Risoluzione dei problemi generali di rete

- Se non è possibile installare il software del dispositivo, verificare quanto segue:
  - Assicurarsi che il collegamento del cavo al computer e alla periferica sia saldo.
  - · Assicurarsi che la rete sia operativa e che l'hub di rete sia acceso.
  - Assicurarsi che tutte le applicazioni, inclusi i programmi antivirus, i programmi anti-spyware e i firewall siano chiusi o disattivati per i computer che eseguono Windows.

- Assicurarsi di avere installato il dispositivo nella stessa sottorete dei computer che lo utilizzeranno.
- Se il programma di installazione non riesce a rilevare il dispositivo, stampare la pagina di configurazione della rete e immettere manualmente l'indirizzo IP nel programma di installazione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina</u> <u>Descrizione della configurazione della rete</u>.
- Se si utilizza un computer Windows, assicurarsi che le porte di rete create nel driver del dispositivo corrispondano all'indirizzo IP del dispositivo:
  - Stampare la pagina di configurazione della rete del dispositivo.
  - Fare clic su Start, selezionare Impostazioni, quindi fare clic su Stampanti o su Stampanti e fax.
    - Oppure -

Fare clic su Start, Pannello di controllo, quindi fare doppio clic su Stampanti.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del dispositivo, quindi selezionare **Proprietà** e fare clic sulla scheda **Porte**.
- Selezionare la porta TCP/IP per il dispositivo, quindi fare clic su Configura porta.
- Controllare l'indirizzo IP elencato nella finestra di dialogo e verificare che corrisponda a quello indicato nella pagina di configurazione della rete. Se gli indirizzi IP sono diversi, modificare quello della finestra di dialogo in modo che corrisponda a quello della pagina di configurazione della rete.
- Fare clic su **OK** due volte per salvare le impostazioni e chiudere le finestre di dialogo.

#### Problemi di collegamento a una rete cablata

- Se la spia Collegamento del connettore di rete non si accende, assicurarsi che tutte le condizioni riportate nella sezione "Risoluzione dei problemi di rete generici" siano state soddisfatte.
- Benché non sia consigliabile assegnare al dispositivo un indirizzo IP statico, con tale procedura si potrebbero risolvere alcuni problemi di installazione, come ad esempio un conflitto con un firewall personalizzato.

#### Risoluzione dei problemi wireless

Una volta completata l'impostazione wireless e l'installazione del software, se il dispositivo non riesce a comunicare con la rete, effettuare una o più delle attività riportate di seguito.

#### Controllare le impostazioni di comunicazione senza fili

- Assicurarsi che la scheda di rete senza fili del computer sia impostata sul profilo senza fili corretto. Un profilo senza fili consiste in una serie di impostazioni univoche per una determinata rete. Una singola scheda di rete senza fili può includere vari profili senza fili (ad esempio, uno per la rete di casa e una per quella dell'ufficio). Aprire l'utilità di configurazione della scheda di rete installata nel computer e assicurarsi che il profilo selezionato sia quello adatto alla rete del dispositivo.
- Assicurarsi che le impostazioni di rete del dispositivo corrispondano al quelle della rete. Eseguire una delle seguenti operazioni per individuare le impostazioni della rete:
  - Comunicazione Infrastruttura: Aprire l'Utilità di configurazione del punto di accesso wireless (WAP).
  - **Comunicazione Ad hoc**: Aprire l'Utilità di configurazione della scheda di rete installata nel computer.
- Confrontare le impostazioni della rete con quelle riportate nella pagina di configurazione della rete del dispositivo e prendere nota delle eventuali differenze. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione della configurazione della</u> <u>rete</u>. I possibili problemi comprendono:
  - Gli indirizzi hardware dei filtri WAP (indirizzi MAC).
  - Una delle seguenti impostazioni del dispositivo potrebbe non essere corretta: modalità di comunicazione (infrastruttura o Ad hoc), nome di rete (SSID), canale (solo per reti Ad hoc), tipo di autenticazione, cifratura.
  - Stampare un documento. Se non è ancora possibile stampare il documento, reimpostare le impostazioni di rete del dispositivo e installare nuovamente il software del dispositivo.

Se le impostazioni di rete senza fili sono corrette, è possibile che il computer sia stato associato a un'altra rete senza fili. Assicurarsi che il computer sia associato alla stessa rete senza fili del dispositivo.

A tale scopo, controllare le impostazioni di rete senza fili dei computer degli utenti. Assicurarsi inoltre che i computer dispongano dell'accesso alla rete senza fili.

Se le impostazioni di rete senza fili non sono corrette, effettuare le seguenti operazioni per correggere le impostazioni di rete senza fili del dispositivo:

- 1. Connettere il dispositivo alla rete con un cavo di rete o al computer utilizzando il cavo di rete.
- 2. Aprire il server Web incorporato del dispositivo.
- 3. Fare clic sulla scheda Rete e quindi su Wireless (802.11) nel riquadro sinistro.
- Utilizzare l'Installazione guidata wireless nella scheda Installazione wireless per modificare le impostazioni del dispositivo in modo che corrispondano a quelle della rete.

- 5. Chiudere il server Web incorporato, quindi scollegare il cavo di rete dal dispositivo.
- 6. Disinstallare completamente il software del dispositivo, quindi installare di nuovo il software.

#### Per aggiungere indirizzi hardware a un punto di accesso wireless (WAP)

Il filtro MAC è una funzione di sicurezza grazie alla quale un WAP viene configurato con un elenco di indirizzi MAC (noti anche come "indirizzi hardware") di dispositivi a cui è consentito l'accesso alla rete tramite il WAP. Il WAP non consente l'accesso alla rete ai dispositivi dei quali non dispone dell'indirizzo hardware. Se il WAP filtra gli indirizzi MAC, l'indirizzo MAC del dispositivo dovrà essere aggiunto all'elenco degli indirizzi MAC accettati dal WAP.

- Stampare la pagina di configurazione della rete. Per ulteriori informazioni, vedere Pagina Descrizione della configurazione della rete.
- Aprire l'utilità di configurazione WAP e aggiungere l'indirizzo hardware del dispositivo all'elenco degli indirizzi MAC accettati.

#### Ripristino delle impostazioni della configurazione di rete

Se il dispositivo non riesce a comunicare con la rete, ripristinare le impostazioni di rete del dispositivo.

- Premere **Imposta**. Premere un pulsante freccia per spostarsi su **Rete**, quindi premere **OK**.
- Premere un pulsante freccia per spostarsi su **Ripristino delle impostazioni di** rete predefinite, quindi premere **OK**.
- Stampare la pagina di configurazione della rete e verificare che le impostazioni di rete siano state ripristinate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina Descrizione</u> <u>della configurazione della rete</u>.

Per impostazione predefinita, il nome di rete SSID è "hpsetup" e la modalità di comunicazione è "Ad hoc".

### Eliminazione degli inceppamenti

Occasionalmente può accadere che la carta si inceppi durante un processo. Per tentare di eliminare l'inceppamento, provare a seguire i suggerimenti indicati di seguito.

- Accertarsi di stampare su supporti rispondenti ai requisiti appropriati. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.
- Verificare che la carta su cui si sta stampando non sia stropicciata, piegata o danneggiata.
- Verificare che la periferica sia pulita. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pulizia della</u> <u>periferica</u>.
- Verificare che i vassoi di alimentazione siano caricati correttamente, evitando di inserire una quantità eccessiva di fogli. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u>.

#### Eliminazione di un inceppamento nella periferica

#### Per eliminare un inceppamento

- 1. Rimuovere tutti i supporti di stampa dal vassoio di raccolta.
- 2. Controllare il pannello di accesso posteriore o l'unità duplex.
  - **a**. Premere il pulsante su uno dei due lati del pannello di accesso posteriore o dell'unità duplex.



- **b**. Individuato il supporto inceppato dentro la periferica, afferrarlo con entrambe le mani e tirarlo verso l'esterno.
- c. Se l'inceppamento non si è verificato in questo punto, spingere il fermo sulla parte superiore dell'unità duplex e abbassare il relativo coperchio. Se l'inceppamento è all'interno, eliminarlo con cautela. Chiudere il coperchio.



**d**. Inserire di nuovo il pannello di accesso posteriore o l'unità duplex nella periferica.

- Se non si riesce a individuare l'inceppamento, sollevare il vassoio di uscita e controllare il vassoio 1. Se il supporto è inceppato nel vassoio, procedere come indicato di seguito:
  - **a**. Sollevare il vassoio di uscita.
  - b. Tirare la carta verso di sé.



- c. Riposizionare il vassoio di uscita.
- 4. Se l'inceppamento non è stato individuato ed è installato il vassoio 2, estrarre questo vassoio ed eliminare l'inceppamento, se possibile. In caso contrario, attenersi alla seguente procedura:
  - **a**. Assicurarsi che la periferica sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione.
  - b. Sollevare la periferica dal vassoio 2.
  - c. Rimuovere i fogli inceppati dal fondo della periferica o dal vassoio 2.
  - d. Riposizionare la periferica sopra il vassoio 2.
- 5. Aprire lo sportello del carrello di stampa. Se nella periferica sono rimasti fogli inceppati, assicurarsi che il carrello sia posizionato a destra, rimuovere gli eventuali residui di carta o i fogli e tirare il supporto verso l'esterno attraverso la parte superiore della periferica.
  - Avvertenza Non toccare le parti interne della periferica se questa è accesa e il carrello è bloccato. Quando viene aperto lo sportello, il carrello dovrebbe spostarsi sul lato destra della periferica. Se non si sposta sulla destra, spegnere la periferica prima di eliminare l'inceppamento.
- 6. Dopo aver eliminato l'inceppamento, chiudere tutti i coperchi, accendere la periferica (se è stata spenta) e inviare di nuovo il processo di stampa.

#### Eliminazione degli inceppamenti nell'ADF

Se il supporto è inceppato nell'ADF, attenersi alle seguenti istruzioni per eliminare il problema. Per informazioni su come evitare gli inceppamenti, vedere <u>Suggerimenti per evitare gli inceppamenti</u>.

#### Per eliminare un inceppamento nell'ADF

- 1. Se la pagina rimane parzialmente fuori da un'area, tirarla delicatamente fino ad estrarla completamente senza strapparla. Se non si riesce ad estrarre la pagina in questo modo, procedere effettuando le seguenti operazioni.
- 2. Rimuovere l'alimentatore dei documenti e aprire il coperchio dell'ADF.


Rimuovere il gruppo estraibile per l'eliminazione degli inceppamenti. Utilizzando entrambe le mani, sollevare le due linguette finché la parte non si sgancia. Ruotare, sollevare e rimuovere il gruppo estraibile.



**4.** Sollevare la leva verde e contemporaneamente ruotare il meccanismo di prelievo finché non resta aperto.



5. Tirare la pagina delicatamente fino ad estrarla completamente senza strapparla. Se non si riesce ad estrarre la pagina in questo modo, procedere effettuando le seguenti operazioni.



- 6. Aprire l'ADF e liberare il supporto delicatamente utilizzando entrambe le mani.
- 7. Una volta sbloccato il supporto, estrarlo con delicatezza.

- 8. Chiudere l'ADF.
- 9. Abbassare la leva verde.
- Reinstallare il gruppo estraibile per l'eliminazione degli inceppamenti inserendolo come illustrato di seguito. Spingere le due linguette finché la parte non scatta in posizione.
  - Nota Se il gruppo estraibile per l'eliminazione degli inceppamenti non viene riposizionato correttamente, in seguito potrebbero verificarsi degli inceppamenti.



11. Chiudere l'ADF e riposizionare il vassoio dell'alimentatore dei documenti.

# Suggerimenti per evitare gli inceppamenti

- Accertarsi che il percorso della carta sia completamente libero.
- Non sovraccaricare i vassoi. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Informazioni sulle</u> specifiche dei supporti di stampa compatibili.
- Caricare la carta correttamente solo quando la periferica non è in funzione. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Caricamento dei supporti</u> e <u>Caricamento di un</u> originale nell'alimentatore automatico documenti (ADF).
- Reinserire il vassoio 2 (opzionale) nella periferica con delicatezza. Un inserimento forzato di una risma intera di carta potrebbe comportare lo spostamento dei fogli all'interno della periferica, causando inceppamenti o il prelevamento di più fogli contemporaneamente.
- Non utilizzare supporti di stampa piegati o arricciati.
- Utilizzare sempre supporti conformi alle specifiche. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Scelta dei supporti di stampa</u>.
- Verificare che il vassoio di uscita non sia eccessivamente pieno.
- · Assicurarsi che i supporti siano allineati al lato destro del vassoio.
- Assicurarsi che le guide di regolazione della lunghezza e della larghezza siano a contatto dei supporti, senza comprimerli o piegarli.

# A Materiali di consumo e accessori HP

In questa sezione vengono fornite informazioni sui materiali di consumo e gli accessori HP per la periferica. Le informazioni sono soggette a modifiche. Per ottenere informazioni aggiornate, visitare il sito Web HP (<u>www.hpshopping.com</u>). Tramite il sito Web è anche possibile effettuare acquisti.

- Ordinazione in linea di materiali di consumo per la stampa
- <u>Accessori</u>
- Materiali di consumo

# Ordinazione in linea di materiali di consumo per la stampa

Oltre al sito Web, per ordinare i materiali di consumo per la stampante è possibile utilizzare i seguenti strumenti:

- Server Web incorporato: Fare clic sul pulsante Ordina materiali di consumo da qualsiasi pagina del server Web incorporato.
- Casella degli strumenti (Windows): Nella scheda Livelli di inchiostro stimati, fare clic su Acquista in linea.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Fare clic su Stato forniture dal pannello Informazioni e supporto, fare clic sul menu a discesa Acquista materiali di consumo HP quindi scegliere In linea.

Accessorio per la stampa fronte/retro automatica HP	C9278A	Unità duplex che consente di stampare automaticamente su entrambi i lati di un foglio
Vassoio di alimentazione da 350 fogli	CB007A	Secondo vassoio opzionale per un massimo 350 pagine di carta comune
Server di stampa HP Jetdirect 175x Fast Ethernet*	J6035C	Server di stampa esterno (USB 1.0)
Server di stampa HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet*	J7942A	Server di stampa esterno (USB 2.0)
Server di stampa HP Jetdirect ew2400 802.11g wireless*	J7951A	Server di stampa esterno wireless o cablato
Adattatore per stampante wireless Bluetooth HP bt300	Q3395A	Adattatore USB compatibile con Bluetooth

# Accessori

\*Supporta solo la funzionalità di stampa.

# Materiali di consumo

- <u>Cartucce di stampa</u>
- <u>Testine di stampa</u>
- Supporti HP

# Cartucce di stampa

Utilizzare esclusivamente cartucce di ricambio con lo stesso numero di cartuccia di quella che viene sostituita. Il numero di cartuccia è riportato:

- Sulla pagina di diagnostica dell'auto-test. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di</u> <u>diagnostica dell'auto-test</u>.
- Sull'etichetta della cartuccia che viene sostituita.
- Server Web incorporato: Fare clic sulla scheda Informazioni, quindi su Forniture inchiostro nel riquadro a sinistra.
- Casella degli strumenti (Windows): Fare clic sulla scheda Livelli di inchiostro stimati, quindi fare clic sul pulsante Dettagli cartucce per visualizzare le informazioni sulle cartucce di inchiostro di ricambio.
- Utilità di stampa HP (Mac OS): Aprire il pannello Informazioni e supporto e fare clic su Info sui materiali di consumo.

Nota La disponibilità delle cartucce di inchiostro varia a seconda del paese/regione Per i clienti della Comunità Europea, per ottenere informazioni sulle cartucce di stampa HP, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies</u>.

#### Testine di stampa

HP 88 Nero e giallo	C9381A
HP 88 Magenta e ciano	C9382A

# Supporti HP

Per ordinare supporti quali Carta fotografica HP Premium Plus o Carta HP Premium, visitare il sito Web <u>www.hp.com</u>.

Selezionare il paese di residenza, quindi scegliere Acquisti.

# B Supporto e garanzia

Le informazioni riportate nella sezione <u>Manutenzione e risoluzione dei problemi</u> forniscono suggerimenti per la soluzione dei problemi più comuni. Se la periferica non funziona correttamente e questi suggerimenti non sono sufficienti a risolvere il problema, utilizzare uno dei seguenti servizi di assistenza.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Supporto elettronico
- Supporto telefonico HP
- Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard
- Preparazione della periferica per la spedizione
- Imballaggio della periferica

# Supporto elettronico

Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo <u>www.hp.com/</u> <u>support</u>. Se viene richiesto, scegliere il paese/regione di provenienza, quindi fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come contattare il supporto tecnico.

Il sito Web offre assistenza tecnica, driver, materiali di consumo, informazioni sulle modalità di ordinazione e altre opzioni quali:

- Accesso alle pagine dell'assistenza online.
- Invio di un messaggio di posta elettronica contenente le domande da sottoporre ad HP.
- Collegamento con un tecnico HP tramite il servizio di chat online.
- · Verifica della disponibilità di aggiornamenti software.

Per questo tipo di assistenza HP, sono inoltre disponibili i seguenti servizi:

- Casella degli strumenti (Windows): La Casella degli strumenti fornisce soluzioni dettagliate per i problemi di stampa più comuni. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Casella degli strumenti</u> (Windows).
- Server Web incorporato: Se la periferica è collegata a una rete, sarà possibile utilizzare il server Web incorporato per visualizzare le informazioni sullo stato, modificare le impostazioni e gestire la periferica dal computer. Per ulteriori informazioni, vedere Server Web incorporato.

Le opzioni e la disponibilità dell'assistenza variano a seconda del prodotto, del paese/regione e della lingua.

# Supporto telefonico HP

Durante il periodo di garanzia è possibile rivolgersi al Centro di assistenza clienti HP. Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Prima di chiamare
- Numeri dell'assistenza telefonica

# Prima di chiamare

Per ottenere informazioni aggiornate sulla risoluzione dei problemi oppure soluzioni correttive e aggiornamenti del prodotto, visitare il sito Web HP (<u>www.hp.com/support</u>).

Per consentire agli operatori del centro di assistenza di offrire un servizio ottimale, assicurarsi di disporre delle informazioni indicate di seguito prima di chiamare HP.

- Stampare la pagina di diagnostica dell'auto-test della periferica. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pagina di diagnostica dell'auto-test</u>. Se non è possibile effettuare la stampa, avere a portata di mano le seguenti informazioni:
  - Modello periferica
  - Numero di modello e numero di serie (posti sulla parte posteriore della periferica)
- 2. Verificare il sistema operativo utilizzato, ad esempio Windows XP.
- 3. Se la periferica è collegata in rete, verificare il sistema operativo di rete.
- 4. Verificare la modalità di collegamento della periferica al sistema, ad esempio USB o connessione di rete.
- Reperire il numero di versione del software della stampante, ad esempio HP Officejet Pro L7500 Series versione: 60.52.213.0. Per conoscere il numero di versione del driver di stampa, aprire la finestra delle impostazioni della stampante o delle proprietà e fare clic sulla scheda Informazioni su.
- **6.** Se si riscontrano problemi durante la stampa da una applicazione specifica, prendere nota del nome e del numero di versione dell'applicazione.

#### Numeri dell'assistenza telefonica

In molti paesi, HP fornisce gratuitamente l'assistenza telefonica durante il periodo di garanzia. Tuttavia, alcuni dei numeri dei centri di assistenza indicati di seguito potrebbero essere a pagamento.

Per l'elenco dei numeri di supporto telefonico aggiornati, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/support.



# www.hp.com/support

021 672 280	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia Australia	1300 721 147
(out-of-warranty)	1702 710 710
Österreich	+43 0820 87 44 17
17212049	للبحرين
België	+32 070 300 005
Belgique	+32 070 3 00 0 04
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasi	0-800-709-7751
Capada	1-(800)-474-6836
Canada	(1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-999
中国	021-3881 4518 800-810-3888
Colombia (Bogotá)	57 1-606-9 19 1
Colombia	0 1- 8000-5 1- 47 46- 8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	+45 70 202 845
and the second second	1-999-119
Ecuador (Andinatel)	800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528
	800-711-2884
(02) 6910602	معتز
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059
France	+33 0892 69 60 22
Deutschland	+49 01805 652 180
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
εννασα (απο Κύπρο)	0009 2004
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-2852 <i>6</i> 900
Indonesia	<ul> <li>Comparison 2016 (2010)</li> </ul>
	+62 (21) 350 3408
+97142249189	+62 (21) 350 3408 قىر ق
+97142249189 +97142249189	+62 (21) 350 3408 قرق لگريٹ
+97142249189 +97142249189 +97142249189	+62 (21) 350 3408 قرق قري لين
+97142249189 +97142249189 +97142249189 +97142249189	+62 (21) 350 3408 قرق قرق لکریت لبان
+971 4 224 9 189 +971 4 224 9 189	+62 (21) 350 3408 قرق قرق الكريث المزر مر
+971 4 224 9 189 +971 4 224 9 189 Ireland	+62 (21) 350 3408 ترق ترق ترق ترق ترق +353 1890 923 902
+971 4 224 9 189 +971 4 224 9 189 Ireland 1.700-503-048	+62 (21) 350 3408 قىراق قىراق ئىلان يلان ئىلىن ئىلان ئىلان ئىلان ئىلى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلان ئىلان ئىلان ئىلان ئىلان ئىلان ئىلان ئىلىن ئىلىن ئىلان ئىلىن ئىلان ئىلىن ئىلان ئىلىن ئى ئىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىن ئى ئىن ئى ئىن ئىن ئى ئىن ئى ئىن ئىن
+971 4 224 9 189 +971 4 224 9 189 Ireland 1.700-503-048 Ibdia	+62 (21) 350 3408 قىر ق تىرى تىرى ئىلا ئىل ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىل ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلا ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلى ئىلا ئىلى ئىلى ئىل ئىل ئىل ئىل ئىل ئ

日本	0570-000511
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الاردن
한국	1588-3003
Luxembourg	+352 900 40 006
Malawia	19/00/99/95/99
Manaysia	1000 00 0000
Material Control de Materia	(202) 202 210 404 55 5359 0033
México (Cludid de Mexico)	01-800-472-68368
091.005.010	
Nudedeed	-31 0000 2000 145
Ivederiand	+3109002020165
New Zealand	0800 441 14/
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+4/815620/0
24791773	تعمل
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Portugal	+351 808 201 492
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
B	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 777 3284 812 332 4240
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербурт) 800 897 1415	095 777 3284 812 332 4240 السبودية
Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore	095 777 3284 812 332 4240 <b>اسبردیة</b> 6 272 5300
Россия (москеа) Россия (Санкт-Петербург) 800 897 1415 Singapore Slovensko	095 777 3284 812 332 4240 6 272 5300 0850 111 256
Россия (Маскеа) Россия (Санкт-Пекербург) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA)	095 777 3284 812 332 4240 6 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771
Россия (Иоскка) Россия (Санкт-Пелербург) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa	095 777 3284 812 332 4240 <b>4 272 5300</b> 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80
Poccine (Viockia) Poccie (Canki-Dietepőypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (international) Rest of West Africa Suomi	095 777 3284 812 332 4240 <b>5</b> 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 +358 0 203 66 767
Россия (Москка) Россия (Санкт-Пелербург) 800 897 1415 Slovensko Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Suomi Sverige	095 777 3284 812 332 4240 <b>4 3272 5300</b> 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765
Россия (Иоска) Россия (Санкт-Пелербург) 800 897 1415 Slovensko Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Suemi Sverige	095 777 3284 812 332 4240 <b>343 777 3300</b> 6 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 +358 0203 66 767 +46 077 120 4765
Poccine (Viockia) Poccine (Cankit-Teaepőypr) 800 897 1415 Slovensko South Africa (international) South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Suomi Sverige Switzerland	095 777 3284 812 332 4240 <b>343 777 3300</b> 6 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0203 66 767 + 460 77 120 4765 + 411 0848 672 672
Poccini (Viockia) Poccini (Canki-Flatepőypr) 800 897 1415 Slovensko South Africa (international) South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Suomi Sverige Swritzerland	095 777 3284 812 332 4240 <b>5</b> 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 + 41 0848 672 672 028722-8000
Poccine (Viockia) Poccie (Canki-Flatepőypr) 800 897 1415 Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Suerige Switzerland Thu	095 777 3284 812 332 4240 <b>5</b> 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 + 41 0848 672 672 02-8722-8000 + 66 (2) 353 9000
Poccine (Viockia) Poccie (Canki-Flampfypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Suomi Sverige Switzerland Thuu (71 891 391	095 777 3284           812 332 4240 <b>أينينيا</b> 6 272 5300           0850 111 256           + 27 11 2589301           0860 104 771           + 351 213 17 63 80           +358 0 203 66 767           +46 077 120 4765           +41 0848 672 672           02-8722-8000           +66 (2) 353 9000           +66 (2) 353 9000
Poccine (Viockia) Poccie (Canki-Flampfypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa South africa (RSA) Rest of West Africa Swritzerland Swritzerland Thu (7 1891 391 Trinidad & Tobago	095 777 3284           812 332 4240 <b>أينينا</b> 6 272 5300           0850 111 256           + 27 11 2589301           0860 104 771           + 351 213 17 63 80           +358 0 203 66 767           +46 077 120 4765           +41 0848 672 672           02-8722-8000           +66 (2) 353 9000           +66 (2) 353 9000
Poccine (Viockia) Poccine (Cankr-Tierepőypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Sumi Sverige Switzerland Switzerland Thu (7 1 891 39 1 Tirnidad & Tobago Türkiye	095 777 3284 812 332 4240 <b>5 272 5300</b> 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 + 41 0848 672 672 02-8722-8000 + 66 (2) 353 9000 + 66 (2) 353 9000 1-800-711 2884 + 90 0212 444 0307
Poccine (Viockia) Poccine (Cankr-Tierepőypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Sumi Sverige Switzerland Switzerland Thu (7 1 891 391 Tirnidad & Tobago Türkiye Ykpolikia	095 777 3284 812 332 4240 <b>5 272 5300</b> 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 + 41 0848 672 672 02-8722-8000 + 66 (2) 353 9000 + 66 (2) 353 9000 1-800-711 2884 + 90 0212 444 0307 (044) 230-51-06
Россия (Уюскка) Россия (Санкт-Пелербург) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Reat of West Africa South Africa (RSA) Reat of West Africa Switzerland Switzerland 71891 391 Timu 071 891 391 Timu 071 891 391 Timidad & Tobago Türkiye Україна 600 54 47 47	095 777 3284           812 332 4240 <b>أينين أينين</b> 6 272 5300           0850 111 256           + 27 11 2589301           0860 104 771           + 351 213 17 63 80           + 351 213 17 63 80           + 358 0203 66 767           +46 077 120 4765           +41 0848 672 672           02-8722-8000           +66 (2) 353 9000           +66 (2) 353 9000           - <t< td=""></t<>
Россия (Уюскка) Россия (Санкт-Пелербург) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa South Africa (RSA) Rest of West Africa Swritzerland Swritzerland 70 1891 391 Timu 07 1891 391 Timidad & Tobago Türkiye Україна 600 54 47 47 United Kingdom	095 777 3284           812 332 4240 <b>أينين أينين</b> 6 272 5300           0850 111 256           + 27 11 2589301           0860 104 771           + 351 213 17 63 80           +358 0203 66 767           +46 077 120 4765           +41 0848 672 672           02-8722-8000           +66 (2) 353 9000           +66 (2) 353 9000           -00-711-2884           +90 0212 444 0307           (044) 230-51-06 <b>51-501-50 51-501-50 51-501-50 51</b>
Poccine (Viockia) Poccine (Cankr:Flampfypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa South Africa (RSA) Rest of West Africa Swritzerland Swritzerland 1110 071 891 391 Trinidad & Tobago Türkiye Ykpcifika 600 54 47 47 United Kingdom United States	095 777 3284 812 332 4240 <b>5</b> 272 5300 6 272 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 + 41 0848 672 672 02-8722-8000 + 66 (2) 353 9000 + 66 (2) 353 9000 <b>1</b> -800-711 2884 + 90 0212 444 0307 (044) 230-51-06 <b>Executal Securation</b> (044) 230-51-06 <b>Executal Securation</b> + 44 0870 010 4320 1-(800)-474-6836
Poccine (Viockea) Poccine (Cankri-Therepfypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa South Africa (RSA) Rest of West Africa Swritzerland Swritzerland 1100 (71 891 391 Trinidad & Tabago Türkiye Ykpafika 600 54 47 47 United Kingdom United States Uraguay	095 777 3284 812 332 4240 <b>5</b> 272 5300 6 272 5300 6 272 5300 6 271 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 441 0848 672 672 02-8722-8000 + 66 (2) 353 9000 + 66 (2) 353 9000 <b>1</b> -800-711-2884 + 90 0212 444 0307 (044) 230-51-06 <b>5</b> 1-800-711-2884 + 90 0212 444 0307 (044) 230-51-06 <b>5</b> 1-800-711-2884 + 40 0870 010 4320 1-(800)-474-6836 0004-054-177
Poccine (Viockia) Poccine (Cankr-Nerepőypr) 800 897 1415 Singapore Slovensko South Africa (international) South Africa (RSA) Rest of West Africa Sumi Sverige Switzerland ### 1100 071 891 391 Tirnidad & Tabago Türkiye Ykpafina 600 54 47 47 United Kingdom United States Uruguay Venez uela (Caracas) Venez uela (Caracas)	095 777 3284 812 332 4240 <b>5 272</b> 5300 0850 111 256 + 27 11 2589301 0860 104 771 + 351 213 17 63 80 + 358 0 203 66 767 + 46 077 120 4765 + 41 0848 672 672 02-8722-8000 + 66 (2) 353 9000 + 66 (2) 353 9000 + 66 (2) 353 9000 (044) 230-51-06 <b>5 100</b> -711-2884 + 90 0212 444 0307 (044) 230-51-06 <b>5 100</b> -474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666 0.800-474-68368

# Dichiarazione di garanzia limitata Hewlett-Packard

Prodotto HP	Durata della garanzia limitata
Supporti del software	90 giorni
Stampante	1 anno
Cartucce di stampa o di inchiostro	Fino ad esaurimento dell'inchiostro HP o fino al raggiungimento della data di "scadenza della garanzia" stampata sulla cartuccia, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La presente garanzia non copre i prodotti con inchiostro HP che siano stati ricaricati, ricostruiti, ricondizionati, utilizzati in modo improprio o manomessi.
Testine di stampa	1 anno
Accessori	1 anno

A. Durata della garanzia limitata

- Hewlett-Packard (HP) garantisce all'utente finale che per il periodo sopra indicato, a partire dalla data dell'acquisto, i prodotti HP specificati sono privi di difetti di materiali e di manodopera. Il cliente è responsabile della conservazione della prova di acquisto.
- Per i prodotti software, la garanzia limitata HP si applica solo in caso di mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sia interrotto e privo di errori.
- La garanzia HP si applica solo agli eventuali difetti derivanti dall'uso normale del prodotto e non da:
  - Manutenzione non corretta oppure modifiche improprie o inadeguate;
  - b. Software, interfacce, supporti, parti o componenti non forniti da HP;
  - c. Funzionamento del prodotto fuori delle specifiche di HP;
  - d. Uso improprio o modifiche non autorizzate.
- 4. Per le stampanti HP, l'utilizzo di una cartuccia non HP o di una cartuccia ricaricata non ha effetti sulla garanzia o su eventuali contratti di assistenza con il cliente. Tuttavia, qualora il malfunzionamento o il danneggiamento della stampante sia dovuto all'uso di una cartuccia di stampa non HP o ricaricata, o di una cartuccia scaduta, al cliente verranno addebitati i costi di manodopera e di materiale sostenuti per la riparazione.
- Se, durante il periodo della garanzia, HP verrà a conoscenza di un difetto di un prodotto hardware coperto dalla garanzia HP, a sua discrezione HP sostituirà o riparerà il prodotto difettoso.
- Se HP non fosse in grado di riparare o sostituire adeguatamente un prodotto difettoso coperto dalla garanzia HP entro un tempo ragionevole, HP rimborserà il prezzo d'acquisto del prodotto.
- HP non ha alcun obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso fino al momento della restituzione del prodotto difettoso.
- I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o di prestazioni equivalenti a un prodotto nuovo, purché dotati di funzioni almeno uguali a quelle del prodotto sostituito.
- 9. I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricondizionati equivalenti ai nuovi per prestazioni.
- 10. La garanzia limitata HP è valida in qualunque paese in cui i prodotti HP sopraelencati sono distribuiti da HP. Eventuali contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza 'on-site', possono essere richiesti a un centro di assistenza HP autorizzato che si occupi della distribuzione del prodotto o a un importatore autorizzato.
- B. Garanzia limitata
  - IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, È ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, SCRITTA OPPURE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA DA PARTE DI HP O DI SUOI FORNITORI. HP ESCLUDE SPECIFICATAMENTE QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

C. Responsabilità limitata

- 1. Le azioni offerte dalla presente garanzia sono le sole a disposizione del cliente.
  - 2. IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI ESPRESSI SPECIFICAMENTE NELLA PRESENTE GARANZIA HP, IN NESSUN CASO HP O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, O ALTRI DANNI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, ILLECITO CIVILE O ALTRO.

D. Disposizioni locali

- Questa garanzia HP conferisce al cliente diritti legali specifici. Il cliente può anche godere di altri diritti legali che variano da stato a stato negli Stati Uniti, da provincia a provincia in Canada, e da paese/regione a paese/regione nel resto del mondo.
- Laddove la presente garanzia HP risulti non conforme alle leggi locali, essa verrà modificata secondo tali leggi. Per alcune normative locali, alcune esclusioni e limitazioni della presente garanzia HP possono non essere applicabili. Ad esempio, in alcuni stati degli Stati Uniti e in alcuni governi (come le province del Canada), è possibile:
   Impedire che le esclusioni e le limitazioni contenute nella garanzia HP limitino i diritti statutari del consumatore (come avviene nel Regno Unito).
  - b. Limitare la possibilità da parte del produttore di rafforzare tali esclusioni o limitazioni.
  - c. Concedere al cliente diritti aggiuntivi, specificare la durata delle garanzie implicite che il produttore non può
  - escludere o non consentire limitazioni alla durata delle garanzie implicite.
- 3. I TERMINI CONTENUTI NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, FATTI SALVI I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, BENSÌ INTEGRANO, I DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP AI CLIENTI DI TALI PAESI.

#### Garanzia del Produttore

Gentile Cliente,

In allegato troverà i nomi e indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

Oltre alla Garanzia del Produttore, Lei potrà inoltre far valere i propri diritti nei confronti del venditore di tali prodotti, come previsto negli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile.

Italia/Malta: Hewlett-Packard Italiana S.p.A, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio

# Preparazione della periferica per la spedizione

Se dopo aver contattato il centro di assistenza clienti HP o dopo essere ritornati al punto di vendita viene richiesto di inviare la periferica in riparazione, accertarsi di rimuovere e trattenere gli elementi seguenti prima della spedizione:

- Cartucce di inchiostro e testine di stampa
- Mascherina del pannello di controllo
- · Cavo di alimentazione, cavo USB e altri cavi collegati alla periferica
- La carta nel vassoio di alimentazione
- · Rimuovere gli originali eventualmente caricati nella periferica.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Rimozione delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa prima della spedizione
- <u>Rimozione della mascherina del pannello di controllo</u>

# Rimozione delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa prima della spedizione

Prima di spedire la periferica, verificare di rimuovere le cartucce di inchiostro e le testine di stampa.

Nota Le presenti informazioni non sono valide per i clienti giapponesi.

#### Per rimuovere le cartucce di inchiostro prima della spedizione

- 1. Accendere la periferica e attendere fino al completo arresto del carrello. Se la periferica non si accende, ignorare questo passaggio e andare al punto 2.
  - Nota Se la periferica non si accende, scollegare il cavo di alimentazione e far scorrere manualmente il carrello verso destra per rimuovere le cartucce di inchiostro.
- 2. Aprire il coperchio delle cartucce di stampa.



3. Rimuovere le cartuccia di inchiostro dagli alloggiamenti afferrandole una alla volta tra pollice e indice e tirandole con decisione verso di sé.



- 4. Collocare le cartucce di inchiostro in un contenitore ermetico di plastica in modo che non si secchino e conservarle. Non spedirle insieme alla periferica, a meno che non venga richiesto espressamente dall'addetto dell'assistenza clienti HP.
- 5. Chiudere lo sportello per la cartuccia dell'inchiostro e attendere qualche minuto che il carrello ritorni nella posizione originaria (sul lato sinistro).
- 6. Una volta che lo scanner è inattivo e in posizione di arresto, premere il pulsante Accensione per spegnere la periferica.

#### Per rimuovere le testine di stampa prima della spedizione

- 1. Aprire il coperchio superiore.
- 2. Se il carrello non si sposta automaticamente a sinistra, tenere premuto **OK** per cinque secondi. Attendere che il carrello si arresti.
- 3. Sollevare il fermo della testina di stampa.
- Sollevare la levetta di una testina di stampa e utilizzarla per estrarre la testina dall'alloggiamento.
- Collocare le testine di stampa in un contenitore ermetico di plastica in modo che non si secchino e conservarle. Non spedirle insieme alla periferica, a meno che non venga richiesto espressamente dall'addetto dell'assistenza clienti HP.
- 6. Chiudere il coperchio superiore.
- Una volta che lo scanner è inattivo e in posizione di arresto, premere il pulsante Accensione per spegnere la periferica.

# Rimozione della mascherina del pannello di controllo

Dopo aver rimosso le cartucce di inchiostro e le testine di stampa, effettuare le operazioni riportate di seguito.

Mota Le presenti informazioni non sono valide per i clienti giapponesi.

Avvertimento È necessario scollegare la periferica prima di effettuare le seguenti operazioni.

**Avvertimento** La periferica fornita in sostituzione non è dotata di un cavo di alimentazione. Conservarlo in un luogo sicuro fino alla consegna della nuova periferica.

#### Per rimuovere la mascherina del pannello di controllo

- 1. Premere il pulsante Accensione per spegnere il dispositivo.
- 2. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegarlo dalla periferica. Non spedirlo insieme alla periferica.
- 3. Rimuovere la mascherina del pannello di controllo attenendosi alla seguente procedura:
  - a. Sollevare il coperchio ADF.



**b**. Utilizzare le dita oppure inserire un oggetto fine nella scanalatura sull'angolo superiore sinistro della mascherina del pannello di controllo per sollevare la mascherina.



- Conservare la mascherina del pannello di controllo. Non spedirla insieme all'unità HP All-in-One.
  - △ Avvertimento È possibile che il dispositivo sostitutivo non includa una mascherina del pannello di controllo. Conservare la mascherina del pannello di controllo in un luogo sicuro e reinstallarla alla consegna del dispositivo sostitutivo. È necessario posizionare la mascherina per poter utilizzare le funzioni del pannello di controllo sul dispositivo sostitutivo.
  - Nota Consultare il Poster di installazione fornito con il dispositivo per istruzioni relative all'installazione della mascherina del pannello di controllo. Il dispositivo sostitutivo potrebbe includere le istruzioni per l'installazione.

# Imballaggio della periferica

Dopo aver preparato la periferica per la spedizione, effettuare le seguenti operazioni.

#### Per imballare la periferica

1. Se possibile, preparare la periferica per la spedizione utilizzando il materiale di imballaggio originale o quello della periferica fornita in sostituzione.



Se non si dispone più della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. Eventuali danni di trasporto causati da un imballaggio o da un trasporto improprio non sono coperti da garanzia.

- 2. Apporre l'etichetta di restituzione del prodotto sulla parte esterna della confezione.
- 3. La confezione deve includere quanto segue:
  - Una descrizione completa dei sintomi, ad uso del personale addetto all'assistenza. Può risultare utile allegare delle copie di esempio dei problemi di stampa riscontrati.
  - Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura della garanzia.
  - Il proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si è reperibili durante il giorno.

# C Specifiche della periferica

Per le specifiche sui supporti e la relativa gestione, vedere <u>Informazioni sulle specifiche dei</u> supporti di stampa compatibili.

# Specifiche fisiche

# Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)

- Dispositivo con vetro dello scanner formato A4/Letter (L7300, L7500): 505 x 402 x 356 mm (19,9 x 15,8 x 14 pollici)
- Periferica con vetro dello scanner formato Legal (L7600, L7700): 531 x 465 x 356 mm (20,9 x 18,3 x 14 pollici)
- Con l'unità duplex: vengono aggiunti 64 mm (2,5 pollici) al retro del dispositivo.
- Con il vano 2: vengono aggiunti 76 mm (3 pollici) all'altezza del dispositivo.

# Peso della periferica (testine o cartucce di inchiostro escluse)

- Dispositivo con vetro dello scanner formato A4/Letter (L7300, L7500): 14,2 kg (31,3 lb)
- Periferica con vetro dello scanner formato Legal (L7600, L7700): 14,76 kg (32,5 lb)
- Con l'unità duplex: vengono aggiunti 0,95 kg (2,0 lb)
- Con il vano 2: vengono aggiunti 2,5 kg (5,5 lb)

# Funzioni e capacità del prodotto

Funzione	Capacità
Connettività	<ul> <li>Compatibile con USB 2.0 high speed</li> <li>Il connettore host USB supporta solo velocità massime.</li> <li>Fast Ethernet 10/100Base-TX per la connessione di reti cablate (solo alcuni modelli)</li> <li>Rete wireless 802.11b/g (solo alcuni modelli)</li> </ul>
Metodo di stampa	Stampa a getto termico d'inchiostro
Cartucce di stampa	Quattro cartucce di stampa (una per ciascun colore - nero, ciano, magenta e giallo)
Testine di stampa	Due testine di stampa (una per nero e giallo e una per magenta e ciano)
Resa dei materiali di consumo	Visitare il sito Web <u>www.hp.com/pageyield/</u> per ulteriori informazioni sul rendimento stimato delle cartucce d'inchiostro.
Linguaggi della periferica	HP PCL 3 potenziato
Font supportati	Font US: CG Times, CG Times Italic, Universe, Universe Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.
Ciclo di utilizzo	Fino a 7500 pagine al mese

# Appendice C

(continua)

()		
Funzione	Capacità	
Supporto lingue del pannello di controllo La disponibilità della lingua varia a seconda del paese/regione.	Bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, cinese semplificato, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, cinese tradizionale, turco, ucraino.	

# Specifiche del processore e della memoria

# Processore della periferica

192 MHz ARM946ES, ETM9 (medio)

#### Memoria della periferica

- L7300/L7500: 64 MB di RAM incorporata, 16 MB di MROM incorporata + 2 MB di Flash ROM incorporata
- L7600: 64 MB di RAM incorporata, 16 MB di MROM incorporata + 4 MB di Flash ROM incorporata
- L7700: 64 + 32 MB di RAM incorporata, 16 MB di MROM incorporata + 4 MB di Flash ROM incorporata

# Requisiti di sistema

Nota Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati e sui requisiti di sistema, visitare il sito Web all'indirizzo: <u>http://www.hp.com/support/</u>.

# Compatibilità con i sistemi operativi

- Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64\* (Professional Edition e Home Edition)
- Mac OS X (10.3, 10.4)
- Linux

Nota I driver della stampante e dello scanner per Windows Server 2003 (versioni a 32 bit e a 64 bit) richiedono almeno un processore Intel® Pentium® II o Celeron® con 128 MB di RAM e 200 MB di spazio libero su disco. I driver sono disponibili sul sito <u>http://www.hp.com/support/</u>.

# Requisiti minimi

- Windows 2000: processore Intel Pentium II o Celeron, 128 MB di RAM, 280 MB di spazio libero su disco
- Windows XP (a 32 bit): processore Intel Pentium II o Celeron, 128 MB di RAM, 280 MB di spazio libero su disco
- Windows XP x64: processore Intel Pentium II o Celeron, 128 MB di RAM, 280 MB di spazio libero su disco
- Mac OS X (10.3.8, 10.4.x): Power PC 400 MHz G3 (v10.3.8 e v10.4.x) o 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.x), memoria da 128 MB, 300 MB di spazio libero su disco
- Microsoft Internet Explorer 6.0

# Requisiti consigliati

- Windows 2000: processore Intel Pentium III o superiore, 256 MB di RAM e 500 MB di spazio libero su disco
- Windows XP (a 32 bit): processore Intel Pentium III o superiore, 256 MB di RAM e 500 MB di spazio libero su disco

- Windows XP x64: processore Intel Pentium III o superiore, 256 MB di RAM e 500 MB di spazio libero su disco
- Mac OS X (10.3.8, 10.4.x): Power PC 400 MHz G3 (v10.3.8 e v10.4.x) o 1.83 GHz Intel Core Duo (v10.4.x), memoria da 256 MB, 600 MB di spazio libero su disco
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva

# Specifiche del protocollo di rete

# Compatibilità con i sistemi operativi di rete

- Windows 2000, Windows XP (32 bit), Windows XP x64 (Professional Edition e Home Edition)
- Mac OS X (10.3, 10.4)
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Feature Release 3
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services con Citrix Metaframe XP con Feature Release 3
- Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5

# Protocolli di rete compatibili

TCP/IP

# Gestione di rete

- Plug-in HP Web Jetadmin
- Server Web incorporato
   Funzioni
  - Capacità di configurazione e gestione remota di dispositivi di rete
  - myPrintMileage

# Specifiche del server Web incorporato

# Requisiti

- Rete basata su TCP/IP (le reti basate su IPX/SPX non sono supportate)
- Un browser Web (Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 7.0, Opera 7.54, Mozilla Firefox 1.0 o Safari 1.2 o versioni successive)
- Una connessione di rete (non è possibile collegare il server Web incorporato direttamente a un computer con un cavo USB)
- Connessione a Internet (richiesta per alcune funzioni)

Nota È possibile aprire il server Web incorporato senza essere collegati a Internet. Tuttavia, alcune funzioni non saranno disponibili.

• Deve trovarsi all'interno dello stesso firewall della periferica.

# Specifiche di stampa

# Risoluzione di stampa

# Nero

Fino a 1200 dpi con inchiostro nero pigmentato

# Colore

Qualità fotografica avanzata HP con inchiostro Vivera (fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carte fotografiche HP di alta qualità con 1200 x 1200 dpi in input)

# Specifiche di copia

- Elaborazione delle immagini digitali
- · Fino a 100 copie dall'originale (in base al modello)
- Zoom digitale: dal 25 al 400% (a seconda del modello)
- Adatta a pagina, prescansione
- Velocità di copia: fino a 30 copie al minuto in bianco e nero; 24 copie al minuto a colori (varia a seconda del modello)

Modalità	Тіро	Velocità (ppm)	Risoluzione di scansione (dpi) <sup>1</sup>
Ottima	Nero	fino a 0.8	fino a 600 x 1200
	Colore	fino a 0.8	fino a 600 x 1200
Normale	Nero	fino a 8.5	fino a 300 x 300
	Colore	fino a 5.1	fino a 300 x 300
Veloce	Nero	fino a 30	fino a 300 x 300
	Colore	fino a 24	fino a 300 x 300

La velocità di copia varia a seconda della complessità del documento

1 Riduzione in scala fino al 400%.

# Specifiche fax

- Funzionalità per fax indipendente a colori e in bianco e nero
- Fino a 110 selezioni rapide (a seconda del modello)
- Memoria fino a 120 pagine (a seconda del modello, in base al test 1 ITU-T alla risoluzione standard). Per pagine più complesse o con una risoluzione superiore sono richiesti più tempo e una quantità di memoria maggiore
- Invio e ricezione fax manuali
- Ripetizione automatica fino a cinque tentativi di un numero occupato (a seconda del modello)
- Riselezione automatica un solo tentativo in caso di nessuna risposta (a seconda del modello)
- Rapporti delle attività e di conferma
- Fax CCITT/ITU gruppo 3 con modalità di correzione degli errori (ECM)
- Trasmissione a 33,6 Kbps
- Velocità di 3 secondi per pagina a 33,6 Kbps (in base al test 1 ITU-T alla risoluzione standard). Per pagine più complesse o una risoluzione superiore sono richiesti più tempo e una quantità di memoria maggiore
- · Rilevamento tipo di squillo con commutazione automatica fax/segreteria telefonica

	Foto (dpi)	Super fine (dpi)	Fine (dpi)	Standard (dpi)
Nero	196 x 203 (scala di grigi a 8 bit)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
Colore	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

# Specifiche di scansione

- Editor immagini incluso
- Il software OCR integrato converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile
- La velocità di scansione varia a seconda della complessità del documento
- Interfaccia compatibile Twain
- Risoluzione 2400 x 4800 ppi ottica (fino a 19.200 ppi avanzata)
- Colore: 16 bit per colore RGB, 48 bit totali
- Formato scansione massimo da superficie di scansione: 216 x 297 mm

# Specifiche di archiviazione digitale diretta

- Scansione di un originale cartaceo dall'ADF o dal vetro dello scanner per creare un documento digitale (con una connessione di rete) che viene salvato in una cartella di rete
- Supporta un percorso cartella di rete preprogrammato
- · Supporta le selezioni abbreviate archivio digitale
- Risoluzione 75 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi
- Formati file supportati: PDF, JPG
- Configurazione di rete supportata: rete TCP/IP

# Specifiche ambientali

# Ambiente operativo

Temperatura di esercizio: Da 5° a 40° C Condizioni di funzionamento consigliate: Da 15° a 32° C Umidità relativa consigliata: Dal 25 all'75% senza condensa

# Ambiente di conservazione

Temperatura di immagazzinaggio: Da -40° a 60° C Umidità relativa di immagazzinaggio: Fino al 90% senza condensa a una temperatura di 65° C

# Specifiche elettriche

# Alimentazione

Adattatore di alimentazione universale (esterno)

# Requisiti di alimentazione

Voltaggio di ingresso: da 100 a 240 V CA (± 10%), 50/60 Hz (± 3Hz) Voltaggio di uscita: 32 Vcc, 2500 mA

# Consumo energetico

- L7300/L7500: 32 watt per la stampa; 35 watt per la copia o per la trasmissione di fax
- · L7600/L7700: 33 watt per la stampa; 37 watt per la copia o per la trasmissione di fax

# Specifiche delle emissioni acustiche (stampa in modalità Bozza, livelli di rumorosità conformi alla specifica ISO 7779)

Pressione acustica (accanto al dispositivo)

LpAd 55 (dBA)

Potenza sonora LwAd 6.9 (BA)

# Periferiche supportate

# Unità Flash USB

HP ha eseguito dei test completi sulle seguenti unità flash USB con il dispositivo:

- SanDisk Cruzer Micro: Alta velocità, 0120-256, 256 MB
- Iomega Micro Mini: Full-speed, 064-0417450-YCAE032171, 128 MB
- Kingston DataTraveler II: High-speed, KF112504 f5274-006, 128 MB e 256 MB
- Sony Microvault: Alta velocità, D04825AB, 256 MB
- Lexar Media JumpDrive: 256 MB

Nota con il dispositivo dovrebbe essere possibile utilizzare altre unità flash USB. Tuttavia, HP non può garantire il funzionamento corretto con il dispositivo poiché non sono state verificate completamente.

# Specifiche della scheda di memoria

- Numero massimo consigliato di file nella scheda di memoria: 1,000
- · Dimensione massima consigliata per un singolo file: 12 megapixel massimo, 8 MB massimo
- Dimensione massima consigliata per la scheda di memoria: 1 GB (solo stato solido)
- Nota Avvicinandosi ai valori massimi consigliati sulla scheda di memoria, è possibile riscontrare un rallentamento della velocità della periferica.

# Tipi di scheda di memoria supportati

- CompactFlash
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- Scheda xD-Picture

Le altre schede di memoria, comprese Memory Stick Magic Gate Duo, Memory Stick Duo e Secure Multimedia Card, sono supportate con l'uso di un adattatore. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni fornite con la scheda di memoria.

# D Informazioni sulle norme vigenti

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Dichiarazione FCC
- <u>Avviso per gli utenti della rete telefonica canadese</u>
- <u>Avviso per gli utenti dell'area economica europea</u>
- <u>Altre informazioni sulle norme vigenti</u>
- Informazioni sulle norme vigenti per i prodotti wireless
- Dichiarazione di conformità
- Programma di sostenibilità ambientale

# Dichiarazione FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# Shielded cables

Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations

Hewlett-Packard Company

3000 Hanover Street

Palo Alto, CA 94304

(650) 857-1501

# Exposure to radio frequency radiation (wireless products only)

#### Exposure to radio frequency radiation

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

# Avviso per gli utenti della rete telefonica degli Stati Uniti

#### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company. An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making testcalls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.

 Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

# Avviso per gli utenti della rete telefonica canadese

# Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.

Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

# Avviso per gli utenti dell'area economica europea

Notice to users in the European Economic Area

# CE

This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

# Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP Allin-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

# Altre informazioni sulle norme vigenti

- Dichiarazione EMI (Corea)
- Dichiarazione VCCI (Giappone)
- Numero di modello normativo
- Dichiarazione relativa al cavo di alimentazione
- <u>Classificazione dei LED</u>

# Dichiarazione EMI (Corea)

#### 사용자 안내문 (B 급기기)

```
이 기기는 비업무용으로 전자파 장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
```

# **Dichiarazione VCCI (Giappone)**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

# Numero di modello normativo

Ai fini della conformità alle norme, al prodotto è assegnato un numero di modello normativo. Il numero di modello normativo del prodotto è SNPRC-0602–01 o SNPRC-0602–02, da non confondere con il nome commerciale (HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700) o con il codice prodotto (CB778A, C8157A, C8158A, C8159A).

#### Dichiarazione relativa al cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione non può essere riparato. Se difettoso, deve essere sostituito o restituito al fornitore.

# 製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Classificazione dei LED

CLASS 1 LED PRODUCT LED KLASSE 1 APPARECCHIO LED DI CLASSE 1 PRODUCT CLASY 1 Z DIODAMI (EWHECYCMILED) Appareil à Diode Electriuminescente de Classe 1 ZARIZENI LED TRIY 1 KLASS 1 LED APPARAT LUOKAN 1 LED

# Informazioni sulle norme vigenti per i prodotti wireless

- Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien
- Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil
- <u>Avviso per gli utenti dell'Unione europea (in inglese)</u>
- <u>Avviso per gli utenti in Francia</u>
- Avviso per gli utenti in Germania
- <u>Avviso per gli utenti in Italia</u>
- <u>Avviso per gli utenti in Spagna</u>

# Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien

# Notice to users in Canada

Note à l'attention des utilisateurs canadiens/notice to users in Canada For Indoor Use.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

**For Indoor Use.** Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

# Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil

#### Notice to users in Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito á proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001)

# Avviso per gli utenti dell'Unione europea (in inglese)

#### European Union Regulatory Notice

Products bearing the CE marking comply with the following EU Directives:

- Low Voltage Directive 73/23/EEC
- EMC Directive 89/336/EEC

CE compliance of this product is valid only if powered with the correct CE-marked AC adapter provided by HP.

If this product has telecommunications functionality, it also complies with the essential requirements of the following EU Directive:

R&TTE Directive 1999/5/EC

Compliance with these directives implies conformity to harmonized European standards (European Norms) that are listed in the EU Declaration of Conformity issued by HP for this product or product family. This compliance is indicated by the following conformity marking placed on the product.



The wireless telecommunications functionality of this product may be used in the following EU and EFTA countries:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.

# Products with 2.4-GHz wireless LAN devices

#### France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This product may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see http://www.art-telecom.fr.

#### Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with the General Direction for Frequency Planning and Management(Direzione Generale Planificazione e Gestione Frequenze).

## Avviso per gli utenti in Francia

#### Avis réglementaire concernant l'Union européenne

Les produits portant le marquage CE respectent les directives CE suivantes :

- Directive basse tension 73/23/CEE
- Directive CEM 89/336/CEE

Ce produit ne peut être considéré comme respectant les directives CE que s'il est alimenté par l'adaptateur CA portant le marquage CE fourni par HP. Si ce produit dispose d'une fonction télécommunications, il respecte également les exigences essentielles de la directive CE suivante :

Directive RTTE 1999/5/CE

Le respect de ces directives suppose la conformité aux normes européennes harmonisées (Normes européennes) répertoriées dans la Déclaration de conformité CE publiée par HP pour ce produit ou cette gamme de produits. Les produits aux normes portent le marquage suivant.

# CE

La fonction télécommunications de ce produit peut être utilisée dans les pays de l'UE et de l'AELE suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

#### Produits équipés de périphériques LAN sans fil 2,4 GHz France

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9). Pour les dernières restrictions, voir http://www.art-telecom.fr

#### Italie

Une licence est requise pour ce type de périphériques. Pour l'obtenir, adressez-vous à votre revendeur ou directement à la Direction générale de la planification et de la gestion des fréquences (Direzione Generale Planificazione e Gestione Frequenze).

# Avviso per gli utenti in Germania

#### Rechtlicher Hinweis für die Europäische Union

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC
- EMC-Richtlinie 89/336/EEC

Die Erfüllung der CE-Richtlinien dieses Produkts ist nur gewährleistet, sofern die Stromversorgung über den ordnungsgemäßen Wechselstromadapter mit der CE-Kennzeichnung erfolgt, der von HP zur Verfügung gestellt wird. Falls dieses Produkt Telekommunikationsfunktionen aufweist, erfüllt es zudem die erforderlichen Anforderungen der folgenden EU-Richtlinie:

R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

Die Erfüllung dieser Richtlinien impliziert die Konformität mit den harmonisierten europäischen Standards (Europäische Normen), die in der von HP für dieses Produkt oder die entsprechende Produktfamilie herausgegebenen EU-Konformitätserklärung aufgeführt sind. Eine entsprechende Erfüllung ist durch folgende Konformitätskennzeichnung auf dem Produkt erkennbar.

# CE

Die drahtlose Telekommunikationsfunktion dieses Produkts kann in folgenden EU- und EFTA-Ländern verwendet werden:

Österreich, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

#### Produkte mit drahtlosen LAN-Geräten mit 2,4-GHz Frankreich

Für den 2,4 GHz Wireless LAN-Betrieb dieses Produkts gelten bestimmte Einschränkungen: Dieses Produkt kann in Innenräumen mit der gesamten Frequenzbandbreite von 2400-2483.5 MHz (Kanäle 1-13) verwendet werden. Für die Nutzung in Außenräumen ist nur die Verwendung innerhalb der Bandbreite von 2400-2454 MHz (Kanäle 1-9) zulässig. Die aktuellen Einschränkungen finden Sie unter http://www.art-telecom.fr.

#### Italien

Es ist eine Lizenz für die Nutzung erforderlich. Prüfen Sie dies zusammen mit Ihrem Händler oder direkt mit der General Direction for Frequency Planning and Management (Generaldirektion für Frequenzplanung und -verwaltung).

#### Avviso per gli utenti in Italia

#### Avviso relativo alle normative dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi alle seguenti direttive UE:

- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
- Direttiva CEM 89/336/CEE

La conformità CE di questo prodotto è valida unicamente se il prodotto viene alimentato con il corretto adattatore CA dotato di marchio CE e fornito da HP. Se questo prodotto è dotato di funzionalità per le telecomunicazioni, è inoltre conforme alle disposizioni essenziali della sequente direttiva UE:

Direttiva R&TTE 1999/5/CE

La conformità a queste direttive implica conformità alle norme europee armonizzate (Norme europee) elencate nella Dichiarazione di conformità UE pubblicata da HP per questo prodotto o per questa gamma di prodotti. Tale conformità viene indicata dal seguente marchio di conformità collocato sul prodotto.

# CE

La funzionalità per le telecomunicazioni wireless di questo prodotto può essere utilizzata nei seguenti Paesi dell'Unione Europea e dell'AELS:

Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

# Prodotti con periferiche di rete wireless a 2,4-GHz

#### Francia

Il funzionamento di questo prodotto in reti wireless a 2,4 GHz comporta determinate limitazioni: questo prodotto può essere utilizzato all'interno di un edificio per l'intera banda di frequenza da 2400 a 2483,5 MHz (canali da 1 a 13); per l'uso in ambienti esterni, è possibile utilizzare unicamente la banda di frequenza da 2400 a 2454 MHz (canali da 1 a 9). Per informazioni più aggiornate sui requisiti, vedere il sito http://www.art-telecom.fr.

#### Italia

È necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verificare con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

# Avviso per gli utenti in Spagna

#### Avisos de la Unión Europea

Los productos que llevan el marcado CE acatan las siguientes Directivas de la UE:

- Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE

- Directiva CEM 89/336/CEE

La conformidad CE de este producto es válida, únicamente, si funciona con un adaptador de CA suministrado por HP con el marcado CE correcto. Si este producto incluye la funcionalidad de telecomunicación, también deberá cumplir con los requisitos esenciales que se incluyen a continuación.

Directiva UE:

R&TTE 1999/5/CE

La conformidad con estas Directivas implica el cumplimiento de los estándares europeos armonizados (normas europeas) que se enumeran en la declaración de conformidad UE emitida por HP para este producto o grupo de productos. Viene representada por el siguiente marcado de conformidad incluido en el producto.

# CE

La funcionalidad de telecomunicación de este producto puede utilizarse en los siguientes países pertenecientes a la UE y a la AELC:

Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, y Reino Unido.

#### Productos con dispositivos LAN inalámbricos de 2,4 GHz Francia

Se aplican determinadas restricciones al uso de este producto con redes LAN inalámbricas de 2,4 GHz: puede utilizarse en el interior para toda la banda de frecuencias que abarca de 2.400 a 2.483,5 MHz (canales 1-13). En el exterior, puede utilizarse, únicamente, para la banda de frecuencias entre 2.400 y 2.454 MHz (canales 1-9). Para conocer los últimos requisitos, consulte http://www.art-telecom.fr.

#### Italia

Se exige licencia de uso. Verifique esta información con su proveedor o directamente con la dirección general para la planificación y gestión de frecuencias (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

# Dichiarazione di conformità

HP Officejet Pro L7500/L7600

	DE	CLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014	
Manufacturer'	s Name:	Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd	
Manufacturer'	s Address:	Imaging and Printing Manufacturing Operations 60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech Singapore 118502.	
declares, that t	he product		
Product Name:	:	HP Officejet Pro L7500 series HP Officejet Pro L7600 series	
Regulatory Mo	Regulatory Model Number (1): SNPRC-0602-01		
Product Access	Product Accessory Number: CB007A - 250-sheet Tray 2 C8255A - Duplexer		
Product Option	ns:	All	
conforms to the following Product Specifications:			
Safety:	IEC 60950-1: 2001 / EN 60950-1:2001 EN 60825-1:1994 + A1:2002 +A2:2001 Class 1 for LEDs		
EMC:	CISPR 22: 1993 + A1 +A2/ EN 55022:1994 +A1 + A2 Class B <sup>(2)</sup> CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2		
	IEC 61000-3-2: IEC 61000-3-3:	IC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IC 61000-3-3:1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001	
	FCC Title 47 Cl ICES-003, Issue	FR, Part 15 Class B <sup>(2)</sup> 4 Class B <sup>(2)</sup>	
Telecom:	TBR 21:1998		
Supplementary Information: The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.			
(1)This product is a main product identif	(1)This product is assigned a Regulatory model number that stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the		
product numbers. (2)The product was tested in a typical configuration with Hewlett Packard personal computer systems.			
05 May 2006		Chan Kum Yew Director, Ouality	
Local Contact for re European Contact: USA Contact: Australia Contact:	gulatory topics only: Hewlett-Packard Gmb Hewlett-Packard Com Hewlett Packard Aust	H, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany pany, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 alia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.	

HP Officejet Pro L7700

	DE	CLARATION OF CONFORMITY according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014
Manufacturer'	s Name:	Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
Manufacturer'	s Address:	Imaging and Printing Manufacturing Operations 60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech Singapore 118502.
declares, that t	he product	
Product Name:	:	HP Officejet Pro L7700 series
Regulatory Mo	del Number <sup>(1)</sup> :	SNPRC-0602-02
Radio Module	Number:	RSVLD-0506
Product Access	sory Number: CB007A - 250-sheet Tray 2 C8255A - Duplexer	
Product Option	ns:	All
conforms to the	e following Produ	act Specifications:
Safety:	IEC 60950-1: 2001 / EN 60950-1:2001 EN 60825-1:1994 + A1:2002 +A2:2001 Class 1 for LEDs	
EMC:	CISPR 22: 1993 + A1 +A2/ EN 55022:1994 +A1 + A2 Class B <sup>(2)</sup> CISPR 24:1997 + A1 + A2 / EN 55024: 1998 + A1 + A2 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3:1994 +A1: 2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B <sup>(2)</sup> ICES-003, Issue 4 Class B <sup>(2)</sup>	
Telecom:	TBR 21:1998 EN 301 489-1: 2002 EN 301 489-17: 2002 EN 300 328:2004-11	
Health:	ealth: EU:1999/519/EC	
Supplementary The product her 89/336/EEC and	7 Information: ewith complies wi l the R&TTE Dire	ith the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, EMC Directive ctive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking accordingly.
(1)This product is a Number is the mai marketing name o (2)The product wa	assigned a Regulator, in product identifier in the product number s tested in a typical c	y model number that stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model n the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the s. configuration with Hewlett Packard personal computer systems.
05 May 2006		Chan Kum Yew Director, Quality
Local Contact for re European Contact: USA Contact: Australia Contact:	gulatory topics only: Hewlett-Packard Gmb Hewlett-Packard Com Hewlett Packard Aust	H, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany pany, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070 ralia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

# Programma di sostenibilità ambientale

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di qualità che non rechino danno all'ambiente. HP migliora continuamente i processi di progettazione dei propri prodotti al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente di lavoro e sulle comunità di produzione, di invio e di utilizzo delle periferiche. HP ha inoltre sviluppato processi volti alla riduzione dell'impatto negativo dello smaltimento della periferica alla fine del ciclo utile.

Per ulteriori informazioni sul programma di sostenibilità ambientale di HP, visitare il sito Web all'indirizzo <u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html</u>.

# Riduzione ed eliminazione

#### Utilizzo della carta

La funzione di stampa fronte/retro (duplex) e la funzione di stampa N su di questo prodotto, che consentono di stampare più pagine di un documento su un solo foglio di carta, possono contribuire a ridurre il consumo di carta e la conseguente richiesta di risorse naturali. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tali funzioni, vedere questa Guida.

#### Utilizzo dell'inchiostro

La modalità Bozza di questo prodotto consuma meno inchiostro e consente di prolungare la durata delle cartucce. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea del driver di stampa.

#### Agenti chimici che danneggiano l'ozono

Nei processi produttivi HP sono stati eliminati gli agenti chimici dannosi per l'ozono, come i clorofluorocarburi (CFC).

# Consumo energetico

Il consumo energetico si riduce significativamente durante le Modalità risparmio energetico e Sospendi, che consentono il risparmio delle risorse ambientali e, nel contempo, di denaro senza influire sulle elevate prestazioni del prodotto.

# Informazioni sulla batteria

Specifiche	Valore
Numero di catalogo della batteria	1420-0887
Materiale della batteria	Litio monofluoride policarbonato
Tipo di batteria	Batteria a bottone
Quantità per prodotto	1
Peso	2,50 grammi (0,09 once)
Produttore della batteria	Panasonic, Giappone

Il dispositivo contiene la seguente batteria priva di mercurio:

Nota È possibile che sia necessario riciclare o smaltire in modo appropriato la batteria al termine del ciclo di vita.



Dit HP Product bevat een lithium-manganese-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

# Schede tecniche sulla sicurezza dei materiali

Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sono disponibili sul sito Web HP all'indirizzo: <u>www.hp.com/go/msds</u>.

# Riciclo

Questo prodotto è stato progettato in modo da poter essere riciclato:

- Il numero di materiali è stato ridotto al minimo, garantendo al contempo la corretta funzionalità e affidabilità.
- I materiali diversi sono stati progettati per essere separati con facilità.
- I dispositivi di fissaggio e di collegamento sono facili da individuare, raggiungere e rimuovere con utensili di uso comune.
- I componenti ad alta priorità sono stati progettati per poter essere raggiunti rapidamente, in modo da poterli smontare e riparare in modo efficiente.

# Confezione del prodotto

I materiali di confezionamento del prodotto sono stati scelti per fornire la massima protezione al minor costo possibile, riducendo al contempo al minimo l'impatto ambientale e semplificando il riciclo. Il design robusto della periferica contribuisce a ridurre al minimo i materiali di confezionamento e la frequenza dei guasti.

# Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati in conformità agli standard internazionali, in modo tale da semplificare le operazioni di identificazione della plastica a scopi di riciclo al termine del ciclo di vita del prodotto.

# Smaltimento dei materiali di scarto da parte degli utenti nelle abitazioni private dell'Unione europea



# Prodotti e materiali di consumo HP

Il servizio di riciclo Planet Partners<sup>™</sup> di HP mette a disposizione un pratico metodo di riciclo per qualsiasi marca di computer o materiale di consumo per la stampa HP. Gli innovativi processi implementati da HP garantiscono un metodo di riciclo conservativo delle risorse ambientali per l'hardware o il materiale di consumo HP che è necessario smaltire.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione www.hp.com/recycle.

# Indice

# Simboli/Numerici

?, pulsante 17

# Α

A impulsi, selezione 85 A toni, selezione 85 Accensione, pulsante 17 Accesso facilitato 12 Accessori attivazione e disattivazione nel driver 22 installazione 21 pagina di diagnostica dell'auto-test 103 accessori garanzia 220 ordine 215 Accessorio per la stampa fronte/retro. vedere Unità duplex ADF (alimentatore automatico documenti) capacità 31 caricamento degli originali 31 formati supporti compatibili 34 ADF (Automatic Document Feeder) pulizia 165 ADF (Automatic Document Feeder, alimentatore automatico dei documenti) eliminazione degli inceppamenti 212 ADSL, configurazione fax sistemi telefonici paralleli 113 agenti chimici che danneggiano l'ozono 245 Aggiungi stampante, installazione 137 alimentatore automatico di documenti (ADF, Automatic Document Feeder) pulizia 165

Alimentatore automatico documenti (ADF) capacità 31 caricamento degli originali 31 formati supporti compatibili 34 Alimentazione consumo 245 alimentazione risoluzione dei problemi 171 specifiche 229 allineamento delle testine di stampa 158 Amministratore impostazioni 93 strumenti di gestione 91 Annulla, pulsante 17 Annullamento copia 53 processo di stampa 51 scansione 59 Anteprima (stampa), pulsante pulsante pannello di controllo 17 Anteprime completamento 66 scansione 66 stampa 64 Archivi digitali impostazione 55 Archiviazione digitale, pulsante 16 Archivio digitale scansione 56 Assistenza HP Instant Support 101 vedere anche Assistenza clienti assistenza clienti elettronica 217 supporto telefonico 217 Attenzione, spia 16 Autenticazione della passkey, Bluetooth 149

Automatic Document Feeder (ADF) eliminazione degli inceppamenti 212 Avvertenza, messaggi 25 Avvio copia, pulsanti a colori 17 in bianco e nero 17 Avvio fax, pulsanti a colori 17 in bianco e nero 18 Avvio foto a colori, pulsante 17 Avvio scansione a colori, pulsante 18

# В

bande bianche o strisce. risoluzione dei problemi copie 183 scansioni 187 Blocco dei vassoi 41 Blocco fax indesiderati. pulsante 16 Bluetooth chiave hardware, ordinazione in linea 215 collegamento dei dispositivi 147 configurazione 145 funzioni disponibili 20 icona sul display a colori 19 impostazioni di sicurezza 149 stampa da Mac OS 148 stampa da Windows 147 **Buste** formati supportati 35 vassoio compatibile 37

# С

cables regulatory compliance 231 calibrazione interlinea 159 Capacità ADF (alimentatore automatico documenti) 31 vassoi 37 Caricamento originali nell'alimentatore automatico documenti (ADF) 31 vassoio 1 39 vassoio 2 40 Carta. vedere Supporti Cartelle di rete scansione 55 cartelle di rete risoluzione dei problemi 188 Cartelle di rete, come voci di selezione rapida 47 Cartucce. vedere Cartucce di stampa Cartucce di inchiostro date di scadenza 103 numeri di parte 103 posizione 14 stato 93, 103 cartucce di inchiostro garanzia 220 ordinazione in linea 215 resa 225 rimozione 221 sostituzione 155 supportate 154 Cartucce di stampa numeri di parte 216 supportate 225 Casella degli strumenti (Windows) apertura 98 funzioni 91 impostazioni dell'amministratore 95 informazioni 97 scheda Informazioni 98 scheda Livello d'inchiostro stimato 98 scheda Servizi 99 cavi ordinazione USB 215 cavo telefonico estensione 201

test del tipo corretto negativo 192 test di collegamento porta corretta negativo 191 cavo USB, ordinazione 215 Centro soluzioni 26 ciclo di utilizzo 225 clorofluorocarburi (CFC) 245 Codice di identificazione dell'abbonato 82 Collegamenti Bluetooth 145 funzioni disponibili 20 Collegamento USB fotocamere digitali 61 Collegamento wireless, icone ad hoc 19 assenza di collegamento 18 colori errati 178 risoluzione dei problemi 178 sbavature 178 sbiaditi o scoloriti 177 specifiche 228 stampa in bianco e nero, risoluzione dei problemi 178 CompactFlash, scheda di memoria inserimento 60 posizione alloggiamento 14 Computer, modem condivisione con fax e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 131 condivisione con fax e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 127 condivisione con linea per chiamate fax e vocali (sistemi telefonici paralleli) 122 Comunicazione senza fili riduzione delle interferenze 144 comunicazione wireless informazioni sulle norme vigenti 236 Condivisione 20

Condivisione del dispositivo Mac OS 138 Windows 135 Configurazione test fax 87 Connessione USB porta, posizione 13 posizione porta 15 connessione USB specifiche 225 Connettori, posizione 15 Controllo selezione 74, 75 Copia annullamento 53 dal pannello di controllo 52 impostazioni 52 ritaglio degli originali 53 copia gualità 182 risoluzione dei problemi 180 specifiche 228 Copia a colori 52 Copia, menu 24 Copia, pulsante 17 copie sbiadite 182

# D

dati tecnici specifiche di copia 228 specifiche fax 228 Dichiarazione di conformità 243 dichiarazione EMI coreana 235 Dichiarazione FCC 231 dichiarazione relativa al cavo di alimentazione 236 dichiarazione relativa alla classificazione dei LED 236 dichiarazione VCCI giapponese 236 Digitali fotocamere salvataggio delle foto nel computer 71 Digitali, fotocamere collegamento 61, 62 inserimento delle schede di memoria 60 modalità del display del pannello di controllo 19 posizione porta 14, 61 stampa di file DPOF 61
#### Indice

disallineamento, risoluzione dei problemi copia 183 scansione 187 Disinstallazione del software Mac OS 152 Windows 151 Display, pannello di controllo 19 Documentazione 10 Dpi (punti per pollice) fax 16 DPOF, file 61 Driver impostazioni 49 impostazioni degli accessori 22 driver garanzia 220 versione 218 Driver della stampante impostazioni 49 driver della stampante garanzia 220 versione 218 Driver di stampa impostazioni 49 driver di stampa garanzia 220 versione 218 DSL, configurazione fax sistemi telefonici paralleli 113 Due lati, stampa 50 Due righe, display del pannello di controllo 19

# Ε

Eliminazione dei fax dalla memoria 78 emissioni acustiche 230 Entrambi i lati, stampa 50 Errore critico, messaggi 25 Errore, messaggi pannello di controllo 25 Ethernet, collegamenti 20 EWS. *vedere* Server Web incorporato

#### **F** Fax

blocco dei numeri 79

cancellazione del registro 78 condivisione con modem (sistemi telefonici paralleli) 119 condivisione con modem e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 131 condivisione con modem e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 127 condivisione con segreteria telefonica e modem (sistemi telefonici paralleli) 127 condivisione linea per modem e chiamate vocali (sistemi telefonici paralleli) 122 configurazione di un sistema PBX (sistemi telefonici paralleli) 115 configurazione di una linea ISDN (sistemi telefonici paralleli) 115 configurazione linea DSL (sistemi telefonici paralleli) 113 configurazione linea telefonica condivisa (sistemi telefonici paralleli) 117 configurazione messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 118 configurazione segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 126 configurazione suoneria diversificata (sistemi telefonici paralleli) 116 controllo selezione 74, 75 eliminazione dalla memoria 78 immissione di testo e simboli 28 impostazione 108 impostazione dei gruppi di selezione rapida 46

impostazione delle voci di selezione rapida 45 impostazione linea separata (sistemi telefonici paralleli) 113 impostazione tipo di selezione 85 inoltro 78 Internet, su 86 intestazione 82 invio 72 modalità di correzione degli errori 84 modalità di risposta 83 modifica delle impostazioni 82 modifica motivo per lo squillo diversificato 84 numeri bloccati 16 opzioni di riselezione 85 pausa 28 pulsante Richiama/Pause 18 rapporti 88 rapporti di conferma 88 rapporti di errore 89 registro, stampa 89 ricezione 76 ricezione con backup 77 ricezione manuale 76 risposta automatica 17, 83 ristampa 78 sistemi telefonici paralleli 108 squilli prima della risposta 83 test della configurazione 87 tipi di configurazione 109 velocità 86 voci di selezione rapida di cartelle di rete 47 fax cavo telefonico troppo corto 201 invio, risoluzione dei problemi 195, 197, 200 ricezione, risoluzione dei problemi 195, 198 risoluzione dei problemi 189 risoluzione dei problemi della segreteria telefonica 201

scansione 17 specifiche 228 test del tipo di cavo telefonico, negativo 192 test di collegamento cavo telefonico, negativo 191 test linea, negativo 194 test negativo 189 test presa, negativo 190 test segnale di linea. negativo 193 Fax da telefono invio 73 ricezione 76 Fax indesiderati, modalità 79 Fax, menu 24 Fermo delle testine di stampa, posizione 14 firewall, risoluzione dei problemi 172 FoIP 86 Font supportati 225 formato risoluzione dei problemi di copia 182 scansione, risoluzione dei problemi 188 Foto anteprime 64 collegamento di una fotocamera PictBridge 61 collegamento di una periferica di memorizzazione 62 file video 70 inserimento delle schede di memoria 60 modifica delle scansioni 58 panoramiche 67 passaporto 68 salvataggio nel computer 71 stampa da file DPOF 61 stampa dal pannello di controllo 64 stampa senza bordo 44 visualizzazione 64 foto risoluzione dei problemi relativi alle schede di memoria 203 Foto, menu 24

Fotocamere collegamento 61, 62 inserimento delle schede di memoria 60 modalità del display del pannello di controllo 19 posizione porta 14, 61 salvataggio delle foto nel computer 71 stampa di file DPOF 61 Freccia destra 16 Freccia sinistra 16 Fronte/retro, pulsante 17 Fronte/retro, stampa 50

### G

garanzia 220 grafica diversa dalla scansione originale 187 inchiostro che non riempie 177 linee o punti mancanti 179 non completamente definita sulle copie 183 Gruppi di selezione rapida impostazione 46 Guida introduttiva 10

# Н

hardware, test configurazione del fax 190 **HP** Instant Support accesso 102 informazioni 101 myPrintMileage 101 sicurezza e riservatezza 102 HP Photosmart Studio invio di scansioni ai programmi 56 HP Photosmart. software invio di scansioni ai programmi 56 HP Planet Partners 246 HP Web Jetadmin funzioni 91 informazioni 101 HP, centro soluzioni 26

# I

Icone di stato 18

imballaggio della periferica 223 immagini chiare, risoluzione dei problemi copie 183 scansione 187 immagini scure, risoluzione dei problemi copie 183 scansione 187 Imposta, pulsante 17 Impostazione Bluetooth 145 DSL (sistemi telefonici paralleli) 113 fax 108 fax con sistemi telefonici paralleli 108 linea fax separata (sistemi telefonici paralleli) 113 linea ISDN (sistemi telefonici paralleli) 115 linea per modem e chiamate vocali (sistemi telefonici paralleli) 122 linea telefonica condivisa (sistemi telefonici paralleli) 117 messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 118 messaggeria vocale e modem (sistemi telefonici paralleli) 131 modem per computer (sistemi telefonici paralleli) 119 modem per computer e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 131 modem per computer e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 127 reti Windows 136 scenari fax 109 segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 126 segreteria telefonica e modem (sistemi telefonici paralleli) 127

sistema PBX (sistemi telefonici paralleli) 115 squillo diversificato 84 suoneria diversificata (sistemi telefonici paralleli) 116 tipi di collegamento 20 Windows 134 Impostazione guidata wireless 106 Impostazioni amministratore 93 copia 52 driver 49 pannello di controllo 26 rete 106 scansione 59 velocità, fax 86 Impostazioni predefinite Copia 52 driver 49 stampa 49 Inceppamenti eliminazione 209 supporti da evitare 33 inceppamenti ADF 212 prevenzione 214 inclinazione, risoluzione dei problemi stampa 180 Indietro, pulsante 17 Indirizzo IP controllo per il dispositivo 204 indirizzo IP statico, impostazione 170 indirizzo IP statico, impostazione 170 informazioni mancanti o errate, risoluzione dei problemi 174 informazioni sulla rumorosità 230 Informazioni sulle norme vigenti 231 informazioni sulle norme vigenti 236 informazioni tecniche specifiche di scansione 229 specifiche scheda di memoria 230

Informazioni, scheda della Casella degli strumenti (Windows) 98 Ingresso di alimentazione, posizione 15 Inoltro dei fax 78 Installazione accessori 21 Aggiungi stampante di Windows 137 software di rete Windows 136 software per Mac OS 138 software per Windows 134 unità duplex 21 vassoio 2 21 installazione cartucce di inchiostro 155 risoluzione dei problemi 204 Interferenze radio riduzione 144 interferenze radio informazioni sulle norme vigenti 236 interlinea, calibrazione 159 Internet fax, uso 86 Intestazione, fax 82 Invio di fax controllo selezione 74, 75 fax standard 72 manuale 73 invio di fax risoluzione dei problemi 195, 197, 200 Invio di scansioni per OCR 59 invio di scansioni risoluzione dei problemi 184 Invio scansioni a un programma 56 IP, impostazioni 107

# L

Linea ISDN, configurazione con fax sistemi telefonici paralleli 115 Linea telefonica, motivo tono risposta 84 linee copie, risoluzione dei problemi 183 scansione, risoluzione dei problemi 187 scansioni, risoluzione dei problemi 187 linee o punti mancanti, risoluzione dei problemi 179 Lingua, stampante 226 linguaggio, stampante 225 Livello di inchiostro, icone 18 Lucidi 34

### Μ

Mac OS attivazione e disattivazione degli accessori nel driver 22 Bluetooth 148 condivisione del dispositivo 138, 139 configurazione delle comunicazioni wireless 143 disinstallazione del software 152 HP Photosmart Studio 27 impostazioni di stampa 50 installazione del software 138 requisiti di sistema 226 stampa duplex 51 stampa senza bordo 45 stampa su supporti speciali o di formato personalizzato 43 Utilità configurazione stampante di rete 100 Utilità di stampa HP 99 macchie di inchiostro. risoluzione dei problemi 177 Manuale, fax invio 73.74 ricezione 76 Margini specifiche di impostazione 38 unità duplex 39 Materiali di consumo stato 92.93 materiali di consumo myPrintMileage 102

ordinazione in linea 215 pagina di diagnostica dell'auto-test 103 resa 225 Memoria eliminazione dei fax 78 ristampa dei fax 78 salvataggio di fax 77 memoria specifiche 226 Memory Stick, schede inserimento 60 posizione alloggiamento 14,61 Menu Fax, pulsante 16 Menu Foto, pulsante 17 Menu, pannello di controllo 24 Messaggeria vocale configurazione con fax e modem (sistemi telefonici paralleli) 131 configurazione con il fax (sistemi telefonici paralleli) 118 messaggi di errore impossibile attivare l'origine dati TWAIN 186 MMC, scheda di memoria inserimento 60 posizione alloggiamento 14 Modalità di correzione degli errori del fax 84 Modello, numero 103 Modem condivisione con fax (sistemi telefonici paralleli) 119 condivisione con fax e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 131 condivisione con fax e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 127 condivisione con linea per chiamate fax e vocali (sistemi telefonici paralleli) 122 Modem per computer condivisione con fax (sistemi telefonici paralleli) 119

Modifica immagini acquisite tramite scansione 58 testo in un programma OCR 59 Motivo tono risposta modifica 84 sistemi telefonici paralleli 116 myPrintMileage accesso 102 funzioni 91 informazioni 102

#### Ν

Note di rilascio 10 Numeri di fax bloccati impostazione 79 visualizzazione dell'elenco 82 Numeri fax bloccati pulsante del pannello di controllo 16 numeri parte, materiali di consumo e accessori 215 Numero di copie, pulsante 17 numero di modello normativo 236 Numero di serie 103

# 0

OCR modifica di documenti acquisti tramite scansione 59 risoluzione dei problemi 185 OK, pulsante 16 On, pulsante 17 Opzioni di riselezione, impostazione 85 Originali caricamento nell'alimentatore automatico documenti (ADF) 31 modifica delle scansioni 58 ritaglio 53 scansione 54

# Ρ

Pagina di diagnostica dell'autotest informazioni contenute 103 stampa 104 pagine bianche, risoluzione dei problemi copia 181 Pagine in bianco e nero copia 52 fax 72 pagine in bianco e nero risoluzione dei problemi 178 pagine per mese (ciclo di utilizzo) 225 pagine tagliate, risoluzione dei problemi 174 pagine vuote, risoluzione dei problemi scansione 187 stampa 173 Pannello di accesso posteriore eliminazione degli inceppamenti 209 illustrazione 15 Pannello di controllo display 19 esecuzione di copie 52 gestione del dispositivo 91 icone di stato 18 immissione di testo e simboli 28 impostazioni dell'amministratore 93 impostazioni di rete 106 invio di fax 73 invio di scansioni ai programmi 56, 57 mascherina, rimozione 222 menu 24 messaggi 25 modifica delle impostazioni 26 posizione 13 pulsanti 16 ritaglio delle immagini 53 scansione 54 spie 16 stampa delle foto 64 Panoramiche, foto 67 Passaporto, foto 68

periferiche di archiviazione unità flash USB supportate 230 Periferiche di memorizzazione collegamento 62 Photosmart Studio invio di scansioni ai programmi 56 Photosmart, software invio di scansioni ai programmi 56 PictBridge, modalità 61, 62 più pagine prelevate, risoluzione dei problemi 180 Porta della rete Ethernet, posizione 15 Porta per fotocamera digitale abilitata per PictBridge, posizione 14, 61 Porta per il fax, posizione 15 porte, specifiche 225 Poster di configurazione 10 Predefinite, impostazioni pannello di controllo 26 presa telefonica, fax 190 pressione acustica 230 problemi di alimentazione della carta, risoluzione dei problemi 179 Processi impostazioni 26 programma di sostenibilità ambientale 245 pulizia ADF 165 superficie esterna 169 testine di stampa 159 vetro dello scanner 165 pulsante menu Scansione 16 Pulsanti di selezione rapida 16 Pulsanti, pannello di controllo 16 punti neri o strisce, risoluzione dei problemi copie 183 scansione 188 punti per pollice (dpi) stampa 228 punti, risoluzione dei problemi scansione 188

#### Q

qualità di stampa pagina di diagnostica 157 risoluzione dei problemi 175 Qualità, pulsante 17 qualità, risoluzione dei problemi copia 182 pagina di diagnostica 157 scansione 186 stampa 175

# R

radio frequency radiation 232 Radio. disattivazione delle comunicazioni 106 Rapporti conferma, fax 88 errore, fax 89 rapporti test del fax negativo 189 Rapporti di conferma, fax 88 Rapporti di errore, fax 89 Readme 10 Registro eventi 104 Registro, cancellazione fax 78 Registro, fax stampa 89 visualizzazione 89 Remoto, modem condivisione con fax (sistemi telefonici paralleli) 119 condivisione con fax e messaggeria vocale (sistemi telefonici paralleli) 131 condivisione con fax e segreteria telefonica (sistemi telefonici paralleli) 127 condivisione con linea per chiamate fax e vocali (sistemi telefonici paralleli) 122 requisiti di sistema 226 Reti collegamenti Ethernet 20 condivisione in Windows 135 configurazione delle comunicazioni wireless 139

configurazione Mac OS 138 configurazione Windows 136 HP Web Jetadmin 101 illustrazione dei connettori 15 Impostazione guidata wireless 106 impostazioni avanzate 107 impostazioni IP 107 impostazioni wireless 104, 140 modifica delle impostazioni 106 pagina di diagnostica dell'auto-test 103 pulsante Archiviazione digitale 16 velocità di collegamento 107 visualizzazione e stampa delle impostazioni 106 reti firewall, risoluzione dei problemi 172 indirizzo IP statico. impostazione 170 protocolli supportati 227 requisiti di sistema 227 sistemi operativi supportati 227 Ricezione dei fax automatica 76 blocco dei numeri 79 inoltro 78 manuale 76 modalità risposta automatica 83 squilli prima della risposta 83 ricezione di fax risoluzione dei problemi 195, 198 Ricezione fax con backup 77 Richiama/Pausa, pulsante 18 riciclo 246 Riduzione/Ingrandimento, pulsante 16 rimozione delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa 221 Riservatezza, HP Instant Support 102

Risoluzione fax 16 risoluzione fax 17 stampa 228 Risoluzione dei problemi HP Instant Support 101 messaggi del pannello di controllo 25 pagina di configurazione della rete 104 pagina di diagnostica dell'auto-test 103 risoluzione dei problemi alimentazione 171 colori 177, 178 copia 180 copie inclinate 183 fax 189 firewall 172 inchiostro che non riempie completamente il testo o la grafica 177 informazioni mancanti o errate 174 installazione 204 installazione del vassoio 2 179 invio di fax 195, 197, 200 linee o punti mancanti 179 macchie di inchiostro 177 pagine tagliate, posizione del testo o della grafica errata 174 più pagine prelevate contemporaneamente 180 problemi di alimentazione della carta 179 qualità di copia 182 qualità di scansione 186 qualità di stampa 175 ricezione di fax 195, 198 sbavature di colori 178 scansione 184 schede di memoria 202 segreterie telefoniche 201 server Web incorporato 203 stampa 170 stampa di caratteri senza significato 176 stampa lenta 173 stampa non eseguita 171

stampate pagine vuote 173 stampe inclinate 180 suggerimenti 169 supporto non prelevato dal vassoio 179 test del fax 189 test del tipo di cavo telefonico del fax negativo 192 test di collegamento cavo telefonico del fax negativo 191 test hardware fax negativo 190 test linea fax negativo 194 test presa fax, negativo 190 test segnale di linea del fax negativo 193 testine di stampa 172 Risoluzione fax, pulsante 16 Risposta automatica, pulsante 17 Ristampa fax dalla memoria 78 Ritaglio degli originali 53 Ruota, pulsante 17

# S

Salvataggio fax nella memoria 77 foto nel computer 71 impostazioni predefinite 26 Scanner, vetro caricamento degli originali 32 posizione 13 Scansione annullamento 59 anteprime 66 archivi digitali 55 da un programma compatibile TWAIN o WIA 58 da Webscan 57 dal pannello di controllo 54 impostazioni 59 invio a un programma 56 invio a una scheda di memoria 57 menu Scansione, pulsante 16 modifica delle immagini 58 OCR 59

pulsante Avvio foto a colori 17 pulsante Avvio scansione a colori 18 scansione lenta 184 messaggi di errore 186 gualità 186 risoluzione dei problemi 184 specifiche di scansione 229 Scansione, menu 24 Schede formati supportati 36 indicazioni 34 vassoio compatibile 37 Schede di memoria anteprime 64 inserimento 60 modalità del display del pannello di controllo 19 posizione alloggiamenti 14 salvataggio delle foto nel computer 71 scansione 57 stampa delle foto 64 stampa di file DPOF 61 schede di memoria fax 17 risoluzione dei problemi 202 specifiche 230 schede tecniche sulla sicurezza dei materiali (MDDS) 246 Secure Digital, scheda di memoria inserimento 60 posizione alloggiamento 14 Secure MMC, scheda di memoria posizione alloggiamento 14 SecureEasySetup (SES), comunicazioni wireless 143 Segreteria telefonica configurazione con fax e modem 127 configurazione con il fax (sistemi telefonici paralleli) 126 segreteria telefonica toni del fax registrati 201

Selezione abbreviata archivio digitale 55 Selezione rapida cartelle di rete 47 impostazione dei numeri di fax 45 impostazioni dei gruppi 46 invio di un fax 72 pulsanti 16 visualizzazione e stampa 48 Server Web incorporato apertura 96 cancellazione del registro fax 78 funzioni 91 impostazione dell'intestazione fax 82 impostazione ricezione con backup dei fax 78 impostazioni dell'amministratore 94 informazioni 96 inoltro dei fax 79 motivo tono risposta del fax 84 pagine 97 registro fax, visualizzazione 89 requisiti di sistema 227 visualizzazione numeri bloccati 82 server Web incorporato risoluzione dei problemi, apertura impossibile 203 Webscan 57 Servizi, scheda della Casella degli strumenti (Windows) 99 Sicurezza Bluetooth 149 comunicazioni wireless 144 gestione 92 HP Instant Support 102 impostazioni wireless 140 Simboli, immissione 28 Sistema PBX, configurazione con fax sistemi telefonici paralleli 115 sistemi operativi supportati 226 Sistemi telefonici paralleli configurazione con modem 119 configurazione ISDN 115 configurazione linea condivisa 117 configurazione linea DSL 113 configurazione modem condiviso con linea per chiamate vocali 122 configurazione modem e messaggeria vocale 131 configurazione modem e segreteria telefonica 127 configurazione PBX 115 configurazione segreteria telefonica 126 configurazione suoneria diversificata 116 impostazione linea separata 113 paesi/località 108 tipi di configurazione 109 Sistemi telefonici seriali paesi/località 108 tipi di configurazione 109 Siti Web Apple 139 HP Web Jetadmin 101 informazioni sull'accesso facilitato 12 sicurezza wireless 141 siti Web assistenza clienti 217 cartucce di inchiostro europee 216 ordinazione di materiali di consumo e accessori 215 programmi ambientali 245 riciclo 246 scheda della resa dei materiali di consumo 225 schede tecniche sulla sicurezza dei materiali 246 Software disinstallazione da Mac OS 152 disinstallazione da Windows 151 HP Photosmart 27

impostazioni degli accessori 22 installazione su Mac OS 138 installazione su Windows 134 OCR 59 strumenti di gestione 91 tipi di collegamento 20 software garanzia 220 Webscan 57 sostituzione cartucce di inchiostro 155 testine di stampa 162 Specifiche supporti 34 specifiche ambiente di conservazione 229 ambiente operativo 229 elettriche 229 emissioni acustiche 230 fisiche 225 processore e memoria 226 protocolli di rete 227 requisiti di sistema 226 specifiche ambientali 229 specifiche del processore 226 specifiche dell'ambiente di conservazione 229 specifiche dell'ambiente operativo 229 specifiche di temperatura 229 specifiche di tensione 229 specifiche di umidità 229 specifiche elettriche 229 spedizione della periferica 221 Spia del dispositivo di memoria, posizione 13 Spie, pannello di controllo 16 Sportello delle cartucce di inchiostro, posizione 14 Sportello di accesso al carrello di stampa, posizione 14 Squilli prima della risposta 83 Squillo diversificato modifica 84 Stampa annullamento 51 anteprime 64 Bluetooth 145 fax 78

foto da file DPOF 61 foto dalla scheda di memoria 64 foto di file video 70 foto panoramiche 67 foto passaporto 68 fronte/retro 50 impostazioni 49 pagina di diagnostica dell'auto-test 104 rapporti fax 88 registri fax 89 voci di selezione rapida 48 stampa lenta 173 risoluzione dei problemi 170 Stampa della pagina di diagnostica qualità di stampa 157 stampa lenta, risoluzione dei problemi 173 Stampa senza bordo Mac OS 45 Windows 44 Stampa, driver impostazioni degli accessori 22 Stampante, driver impostazioni degli accessori 22 Stato materiali di consumo 92, 93 messaggi 25 pagina di configurazione della rete 104 pagina di diagnostica dell'auto-test 103 strisce bianche o sgranate sulle copie, risoluzione dei problemi 183 strisce o bande bianche, risoluzione dei problemi copie 183 strisce sbiadite sulle copie, risoluzione dei problemi 183 strisce sulle scansioni, risoluzione dei problemi 187 strisce verticali sulle copie, risoluzione dei problemi 183 strisce, risoluzione dei problemi copie 183 scansione 188

Strumenti di controllo 93 Strumenti di gestione 91 Suoneria diversificata sistemi telefonici paralleli 116 Supporti blocco dei vassoi 42 capacità ADF 31 caricamento nel vassoio 1 39 caricamento nel vassoio 2 40 formati compatibili 34 selezione 33 specifiche 34 stampa fronte/retro 50 stampa senza bordo 44 stampa su formato personalizzato 43 tipi e grammature compatibili 37 utilizzo 92 supporti HP, ordinazione 216 Supporti di formato personalizzato formati supportati 37 indicazioni 34 stampa 43 Supporti fotografici formati compatibili 36 indicazioni 34 Supporto eliminazione degli inceppamenti 209 supporto risoluzione dei problemi di alimentazione 179 stampe inclinate 180 Supporto clienti HP Instant Support 101 Supporto PCL 3 225 supporto telefonico ai clienti 217

#### Т

Tastierino, pannello di controllo immissione di testo e simboli 28 posizione 16 Telefono, fax invio 73 ricezione 76

Telefono, motivo tono risposta 84 test linea, fax 194 test porta corretta, fax 191 test presa, fax 190 test segnale di linea, negativo 193 Test, fax configurazione 87 test, fax collegamento porta, negativo 191 hardware, negativo 190 linea fax 194 negativo 189 presa telefonica 190 segnale di linea, negativo 193 test del tipo di cavo telefonico del fax negativo 192 Testine di stampa numeri di parte 216 posizione 14 stato 93, 104 supportate 225 testine di stampa allineamento 158 garanzia 220 manutenzione 156 ordinazione in linea 215 pulizia 159 pulizia manuale dei contatti 159 rimozione 221 risoluzione dei problemi 172 sostituzione 162 stato 157 stato, controllo 157 Testo immissione dal pannello di controllo 28 testo macchiato sulle copie 183 mancante dalla scansione, risoluzione dei problemi 185 non completamente definito sulle copie 183 non può essere modificato dopo la scansione,

risoluzione dei problemi 185 poco nitido sull copie, risoluzione dei problemi 183 risoluzione dei problemi 174, 177, 179 scansioni poco nitide 188 Testo a colori e OCR 59 Tipo di selezione, impostazione 85 Trasmissione a più destinatari invio fax 75 TWAIN impossibile attivare origine dati 186 scansione 58

# U

Unità duplex attivazione e disattivazione nel driver 22 eliminazione degli inceppamenti 209 formati supporti compatibili 35 installazione 21 margini minimi 39 posizione 15 tipi di supporto e grammature compatibili 37 utilizzo 50 unità duplex ordinazione in linea 215 unità flash USB 230 USB. collegamento adattatore Bluetooth 145 configurazione Mac OS 138 configurazione Windows 134 funzioni disponibili 20 Utilità configurazione stampante di rete (Mac OS) 100 Utilità di stampa HP (Mac OS) avvio 99 funzioni 91 impostazioni dell'amministratore 96 pannelli 100

#### V

Vassoi blocco 41 capacità 37 caricamento dei supporti 39 eliminazione degli inceppamenti 209 formati supporti compatibili 34 illustrazione delle guide della carta 13 impostazione del vassoio predefinito 41 installazione del vassoio 2 21 posizione 13 strumenti di gestione 92 tipi di supporto e grammature compatibili 37 vassoi risoluzione dei problemi di alimentazione 179 Vassoio attivazione e disattivazione nel driver 22 Vassoio 1 capacità 37 caricamento dei supporti 39 formati supporti compatibili 34 posizione 13 Tipi di supporto e grammature compatibili 37 Vassoio 2 attivazione e disattivazione nel driver 22 capacità 37 caricamento dei supporti 40 formati supporti compatibili 34 installazione 21 posizione 13 Tipi di supporto e grammature compatibili 37 vassoio 2 ordinazione in linea 215 risoluzione dei problemi di installazione 179

Vassoio di uscita posizione 13 supporti compatibili 38 velocità risoluzione dei problemi dello scanner 184 risoluzione dei problemi di stampa 173 Velocità di collegamento, impostazione 107 Velocità di trasmissione 86 Vetro dello scanner caricamento degli originali 32 posizione 13 vetro dello scanner pulizia 165 vetro, scanner pulizia 165 Video stampa di foto 70 Visualizzazione foto 64 impostazioni di rete 106 numeri di fax bloccati 82 registro fax 89 voci di selezione rapida 48

#### w

Webscan 57 WIA (Windows Image Application), scansione 58 Windows attivazione e disattivazione degli accessori nel driver 22 Bluetooth 147 Centro soluzioni HP 26 condivisione del dispositivo 135 configurazione della rete 136 configurazione delle comunicazioni wireless 142 disinstallazione del software 151 impostazioni di stampa 49 installazione Aggiungi stampante 137 installazione del software 134 requisiti di sistema 226

software HP Photosmart 27 stampa duplex 50 stampa senza bordo 44 stampa su supporti speciali o di formato personalizzato 43 Windows Image Application (WIA), scansione 58 Wireless, comunicazioni Bluetooth 145 configurazione 139 disattivazione 106, 144 impostazione Ethernet 142 impostazione su Mac OS 143 impostazioni 140 procedura guidata 141 SecureEasySetup (SES) 143 sicurezza 144

# Х

xD-Picture, scheda di memoria inserimento 60 posizione alloggiamento 14, 61

# Ζ

Zoom +, pulsante 17 Zoom -, pulsante 17

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

#### www.hp.com

invent