







USB 케이블 사용자: 섹션 A까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 무선(802.11) 또는 유선(Ethernet) 네트워크 사 용자: 네트워크에 HP All-in-One를 성공적으로 추가 하려면 본 설치 설명서의 지침을 따라야 합니다.

a

2

3

b

HP Photosmart C7200 All-in-One so

0 0

- a. 모든 테이프와 보호 필름을 덮개 및 장치의 앞뒤 에서 제거합니다.
- b. 컬러 그래픽 디스플레이를 들어 올리고 보호 필 름을 제거합니다. 보기에 적합한 위치로 디스플레 이 각도를 조정할 수 있습니다.

상자의 내용물을 확인합니다. 상자의 내용물이 다를 수 있습니다. *포함되어 있을 수도 있습니다.





5

6

- a. 제어판 보호용 덮개가 아직 장착되어 있지 않을 경우 장치의 버튼 위로 놓습니다.
- **b.** 제 자리에서 **딸깍하는** 소리가 날 때까지 보호용 덮개의 모든 가장자리로 **단단히** 내려 누릅니다. 모든 버튼이 보이고 차단되지 않았는지 확인합니 다.

- a.전원 코드와 어댑터를 연결합니다.
- b.공급된 전화 코드의 한 쪽 끝을 1-LINE 라벨이 붙 은 포트에 연결하고 다른 쪽을 벽 단자에 연결합 니다.
 - 다른 팩스 설치 옵션의 도움을 받으려면 기본 설 명서를 참조하십시오.
- c. ⑧ 를 눌러 HP All-in-One를 켭니다.
 주의: 설치 과정 동안 디스플레이의 도움말 메시 지 및 애니메이션에 주의하십시오.







다음 중 하나를 수행하십시오.

- 언어 및 국가/지역을 설정할지 여부를 묻는 메시지가 나타나면, 화살표를 사용 하여 최대 25개의 언어 목록에서 언어를 선택하고 OK(확인)를 눌러 승인합니다. 해당 국가/지역을 선택하고 OK(확인)를 눌러 승인합니다.
- 잉크 카트리지를 설치할지 여부를 묻는 메시지가 나타나면 본 설명서의 다음 단 계로 이동합니다.

액세스 덮개를 엽니다.





9

a

С

е



b

- a. 각 걸쇠의 하단을 눌러 푼 다음 걸쇠를 들어 올립 니다.
- **b.**여섯 개의 걸쇠 모두 들어 올립니다.

- a. 잉크 카트리지의 컬러와 패턴을 걸쇠 위의 컬러와 패턴에 맞춥니다.
- **b.** 검은색 잉크 카트리지를 왼쪽의 첫 번째 슬롯으 로 밀어 넣습니다. 걸쇠를 닫습니다.
- c. 각 컬러 잉크 카트리지에 반복합니다.
- d. 각 걸쇠가 고정되었는지 확인합니다.
 주의: 프린터와 함께 제공되는 잉크 카트리지만 사용하십시오. 이들 카트리지의 잉크는 첫 번째 설치 시에 프린트헤드 어셈블리의 잉크와 혼합되 도록 특별히 공식화되어 있습니다.

HP Photosmart C7280 All-in-One series • 3

e.액세스 덮개를 닫습니다.



- a. 용지함을 당겨 빼냅니다.
 b. 용지 길이 조정대를 왼쪽으로 밉니다.
 - c. 기본 용지함에 일반 흰색 용지를 넣고 용지 조정 대를 조정합니다.
 - d.용지함을 밀어 넣고 OK(확인)를 누릅니다.

일반 용지를 넣은 후 인화지를 사진 용지함에 넣을 수도 있습니다. 인화지가 없는 경우 다음 단계를 계 속합니다.

- a. 사진 용지함 덮개를 들어 올리고 사진 용지함을 당겨 빼냅니다.
- b. 인화지를 매끄러운 면을 아래로 가도록 하여 사 진 용지함에 넣습니다. 용지 조정대를 인화지 쪽 으로 밉니다.
- c. 사진 용지함을 안으로 밀어 넣고 사진 용지함 덮 개를 내립니다.
- d. 용지함 확장대를 당긴 후 용지 고정틀을 들어 올 립니다.



b

12

a



- a. 용지함에 용지를 넣은 후 OK(확인) 버튼을 누르 고 정렬 페이지가 인쇄될 때까지 기다립니다.
- b.정렬 페이지가 인쇄되면 OK(확인) 버튼을 누릅니 다.

페이지가 인쇄되면 정렬 작업이 완료됩니다.



하나의 연결 유형(A - USB, B - 802.11/무선, 또는 C - Ethernet/유선)만 선택합니다



B - 802.11 (((@)))

C - Ethernet



HP All-in-One와 네트워크 간의 무선 연결(802.11b or 802.11g)을 원할 경우 **섹션 B**의 지침을 사용하십시오. 필요한 장치: 무선 라우 터.



HP All-in-One와 네트워크 간의 Ethernet 케이블 연결을 원할 경우 **섹션 C**의 지침을 사용하십시오. 필요한 장치: 라우터 및 Ethernet 케이블.

A - USB

Windows:





a. 컴퓨터의 전원을 켜고 필요한 경우 로그인한 후 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다. 녹색 CD를 넣고 화면의 지침에 따릅니다.
중요: 시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터, HP 로고가 있는 CD-ROM 아이콘 및 setup.exe를 차례 로 두 번씩 누릅니다.



중요:USB 케이블이 포함되어 있지 않으면 별도로 구입하십시오.
a. USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트 와 컴퓨터의 USB 포트에 차례로 연결합니 다.



- 중요:USB 케이블이 포함되어 있지 않으면 별도로 구입하십시오.
- b. USB 연결 메시지가 나타나면 USB 케이블을 HP All-in-One 뒷면의 포트와 컴퓨터의 USB 포트 에 차례로 연결합니다.
- c. 화면의 지시에 따라 소프트웨어 설치를 완료합니 다.
- d. 14페이지로 이동하여 HP All-in-One를 탐색합니 다.







- **b.녹색** CD를 넣습니다.
- c. 바탕 화면의 HP Photosmart CD 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- d. HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 클 릭합니다. 화면의 지시에 따릅니다.
- e. Setup Assistant(설치 길잡이) 화면을 완료 합니다.
- f. 완료되면 14페이지로 이동하여 HP All-in-One를 탐색합니다.

USB 문제 해결

 $(?) \rightarrow \square$





? → www.hp.com/support



문제: (Windows) Microsoft 하드웨어 추가 화면이 나타납니다. 해결: 모든 화면을 취소합니다. USB 케이블을 뽑고 녹색 HP All-in-One CD를 넣습니다. 섹션 A를 참조하십시오.

문제: (Windows만 해당) USB 케이블을 연결하라는 메시지가 화면에 표시되지 않습니다. 해결: 모든 화면을 취소합니다. 녹색 HP All-in-One CD를 꺼냈다가 다

해결: 모든 화면을 취소합니다. 녹색 HP All-in-One CD를 꺼냈 시 넣습니다. 섹션 A를 참조하십시오.





문제: (Windows만 해당) 장치 설치를 완료할 수 없습니다 화면이 나타 납니다.

해결: 장치의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인 합니다. 특히 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 USB 허브에 연결하지 마십시오. 섹션 A를 참조하십시오.

B1 - 802.11 ((()))

a. 무선 라우터 설정을 찾아 기록해 둡니다.
 네트워크 이름(SSID라고도 불림):
 WEP 키/WPA 패스프레이즈(필요할 경우):



중요:무선 설치를 계속하려면 이 정보를 사용할 수 있어야 합니다. HP 는 일부 시스템에서 이 정보를 검 색할 수 있는 무선 네트워크 어시스턴트[URL: www.hp.com/go/networksetup (영어만 해당)]라 불리는 웹 기반 도구를 제공합니다. Wireless Network Assistant(무선 네트워크 어시스턴트)가 네트워크 정보를 검색 할 수 없을 경우 무선 라우터, 라우터 제조업체, 또는 사용하는 무선 네트워크를 원래 설치한 사람에 대 해 문서를 찾아보아야 합니다.



b.HP Photosmart의 Setup (설치) 버튼을 누릅니다.

- c. Network (네트워크)가 강조 표시될 때까지 ▼ 를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다.Network Menu(네트워크 메뉴)가 나타납니다.
- d. Wireless Setup Wizard (무선 설치 마법사)가 강조 표시될 때까지 ▼ 를 누른 다음 OK(확인)를 누릅니다. 잠시 후 탐지한 네트워크 목록이 디스플레이에 나타납니다. 가장 강력한 신호가 있는 네트워크가 먼저 나 타납니다.

B2 - 802.11 (())



- e. 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - ▼ 를 눌러 이전에 기록해 둔 네트워크 이름을 강조 표시합니다.
 - 기록해 둔 네트워크 이름이 목록에 나타나지 않으면 직접 입력할 수 있습니다. ▼ Enter New Network Name (새 네트워크 이름 입력) (SSID)이 강조 표시될 때까지 ▼ 를 누른 다음 OK(확인) 를 누릅니다. 그 런 다음 화면 키보드를 사용하여 네트워크 이름을 입력합니다. 필요할 경우 해당하는 화면 키보드 팁을 사용합니다.
- f. 네트워크에서 보안을 사용할 경우 WEP 키 또는 WPA 패스프레이즈에 대한 메시지가 나타납니다. 모두 대문자와 소문자를 구별하는 방식입니다. 화면 키보드를 사용하여 요청 시 WEP 키 또는 WPA 패스프레 이즈를 입력합니다.

주의: 사용하는 라우터에서 4 WEP 키를 제공할 경우 첫 번째 것을 사용하고 있는지 확인하십시오.

g.디스플레이에 나타나는 메시지에 따라 네트워크 설정을 완료합니다.

화면 키보드 팁:

- 선택하려면: 화살표 키를 사용하여 강조 표시한 다음 OK(확인)를 누릅니다.
- 실수한 경우: Clear(지우기)를 선택합니다.
- 소문자인 경우: abc를 선택합니다.
- 숫자인 경우: **123**을 선택합니다.
- 기호인 경우: .@!를 선택합니다.
- 완료한 경우: Done(완료)를 강조 표시한 다음 OK(확인)을 누릅니 다.



h. 이 설치 설명서의 섹션 D로 가서 소프트웨어를 설치합니다.



C - Ethernet







- a. Ethernet 케이블을 찾습니다.
- **b.**장치 뒷면에서 노랑색 플러그를 뽑습니다.
- c. Ethernet 케이블의 한 쪽 끝을 장치 뒷면에 있는 이더넷 포트에 연결합니다.
- **d.** Ethernet 케이블의 다른 쪽 끝을 라우터에 연결합 니다.
- e. 이 설치 설명서의 섹션 D로 가서 소프트웨어를 설치합니다.

중요: 사용자의 컴퓨터와 HP All-in-One는 동일한 작동 네트 워크에 있어야 합니다. DSL 또는 케이블 모뎀을 사용하는 경우 Ethernet 케이블이

HP All-in-One에서 케이블 모뎀까지 연결되어 있지 않은지 확 인하십시오. 라우터에만 연결하십시오.



D1 - Ethernet/ 802.11 📇 / 🦚

Windows:





- a. 컴퓨터의 전원을 켜고 필요한 경우 로그인한 후 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다. 녹색 CD를 넣고 화면의 지침에 따릅니다.
 중요: 시작 화면이 나타나지 않으면 내 컴퓨터, HP 로고가 있는 CD-ROM 아이콘 및 setup.exe를 차례로 두 번씩 누릅니다.
- **b.** Connection Type(연결 유형) 화면에서 through the network(네트워크를 통해)를 선택했는지 확인하 십시오.
- c. 방화벽 소프트웨어에서 HP 소프트웨어가 네트워 크에 액세스를 시도하고 있다는 경고 메시지를 보낼 수 있습니다. 액세스가 항상 허용되도록 응 답해야 합니다. 그런 다음 HP 소프트웨어 설치를 계속합니다.

주의: 안티 바이러스 및 안티 스파이웨어 응용 프 로그램이 소프트웨어 설치를 차단할 수 있으므로 비활성화해야 할 수 있습니다. 다음 설치 시에 다 시 활성화해야 함을 잊지 마십시오.



- a. 컴퓨터의 전원을 켜고 필요한 경우 로그 인한 후 바탕 화면이 나타날 때까지 기다 립니다.
- b.녹색 CD를 넣습니다.
- c. 바탕 화면의 HP Photosmart CD 아이콘을 두 번 클릭합니다.
- d. HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 클 릭합니다. 화면의 지시에 따릅니다.
- e. Setup Assistant(설치 길잡이) 화면을 완료 합니다.

D2 - Ethernet/ 802.11 📇 / 🦚





네트워크에 다른 컴퓨터가 있을 경우 각 컴퓨 터에 HP All-in-One 소프트웨어를 설치합니다. 화면의 지시에 따릅니다. 네트워크와 HP All-in-One간의 연결 유형을 선택했는지 확 인합니다(컴퓨터와 네트워크간이 아님).

네트워크 문제 해결

문제: 무선 설치 마법사를 실행할 때 Invalid WEP key(무효한 WEP 키) 또는 Invalid WPA passphrase(무효한 WPA 패스프레이즈) 오류 메시지가 나타납니다.

해결:

- WEP 키 또는 WPA 패스프레이즈가 잘못 입력되었을 수 있습니다. 이들 보안 키는 대문자와 소문자를 구별하는 방식이므로 정확하게 입력해야 합니다. 시작 또는 끝 부분에 빈 여백이 실수로 삽입되지 않 았는지 확인하십시오.
- 무선 라우터 제조업체에서 제공하는 기본 네트워크 이름(SSID)을 사용하는 경우 HP All-in-One가 동일 한 네트워크 이름을 사용하는 다른 무선 라우터에 연결하려고 시도했을 수 있습니다. 네트워크 이름이 고유한지 확인하십시오.

문제: HP All-in-One 제어판에서 Wireless Setup Wizard(무선 설치 마법사)를 실행한 후 HP All-in-One가 네트 워크에 연결되지 않습니다.

해결:

 $(?) \rightarrow ($

- 문제를 식별하는 데 도움이 되는 진단 보고서를 출력할 수 있습니다. HP All-in-One 제어판 네트워크 메 뉴에서 Wireless Network Test (무선 네트워크 테스트)를 실행하십시오.
- Wireless setup Wizard (무선 설치 마법사)를 사용하여 네트워크 이름(SSID)을 직접 입력했을 경우 이름 을 올바로 입력하지 않았을 수 있습니다. Wireless Setup Wizard (무선 설치 마법사)를 다시 실행하고 네트워크 이름이 올바른지 확인하십시오.
- 무선 라우터 제조업체에서 제공하는 기본 네트워크 이름(SSID)을 사용하는 경우 HP All-in-One가 동일 한 네트워크 이름을 사용하는 다른 무선 라우터에 연결하려고 시도했을 수 있습니다. 네트워크 이름이 고유한지 확인하십시오.
- HP All-in-One와 무선 라우터간의 신호가 약할 수 있습니다. HP All-in-One를 무선 라우터에 더 가까이 이동하여 벽이나 큰 금속 캐비닛 등의 장애물을 피하십시오.
- HP All-in-One를 연결하지 못하도록 방해하는 다른 장치로부터의 간섭이 있을 수 있습니다. 2.4GHZ를 사용하는 무선 장치가 간섭을 일으킬 수 있습니다(마이크로파 포함). HP All-in-One 설치 중에 이러한 장치가 사용되고 있지 않은지 확인하십시오.
- 사용하는 무선 라우터를 재설정해야 할 수 있습니다. 무선 라우터를 30초간 껐다가 다시 켜십시오. 그 런 다음 HP All-in-One의 Wireless Setup Wizard (무선 설치 마법사)를 실행하십시오.

문제: HP All-in-One 소프트웨어 설치 중에 Printer Not Found 오류 메시지가 나타납니다. 해결:

- HP All-in-One가 네트워크에 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 무선 연결의 경우 소프트웨어 설치를 계 속하기 전에 제어판에서 Wireless Setup Wizard(무선 설치 마법사)가 실행되고 있는지 확인하십시오. 유선 Ethernet 연결의 경우 HP All-in-One, 라우터 및 PC간의 모든 케이블 연결을 확인하십시오.
- 현재 사용 중인 PC에서 실행되고 있을 수 있는 방화벽, 안티 스파이웨어 또는 안티 바이러스 소프트웨 어를 임시로 비활성화되도록 하십시오.

기능 탐색

이제 HP Photosmart 소프트웨어 프로그램이 컴퓨터에 설치되었으므로 HP All-in-One의 기 능 중 하나를 사용해 볼 수 있습니다.

10 x 15 cm 사진 인쇄



a. 아직 인쇄해 본 적이 없는 경우 사진 용지함에 인 화지를 넣으십시오. (11단계를 참조하십시오.)
b. 카메라의 메모리 카드를 해당 메모리 카드 슬롯 에 끼웁니다. C. Photosmart Express





- c. Photosmart Express 메뉴가 컬러 그래픽 디 스플레이에 나타나면 OK(확인)을 눌러 View(보기)를 선택합니다.
- d. 화살표 버튼을 눌러 원하는 사진을 본 다음 OK(확인)을 눌러 선택한 사진을 표시합니 다.
- e. 사진 옵션을 표시하려면 OK(확인)을 누릅니다.
- f. 선택한 사진을 미리 보려면 OK(확인)을 누 릅니다.
- g. 사진을 인쇄하려면 OK(확인)을 누릅니다.





Printable School Papers(인쇄 가능한 학교 용지):

HP All-in-One에서 학교 용지를 인쇄할 수 있다는 사 실을 알고 계십니까? 제어판에서 공책 용지, 모눈종 이, 작업 점검표 또는 오선지도 인쇄하십시오. 인쇄 가능한 학교 용지에 액세스하려면 ⁽) (Setup)을 누릅 니다.



자세한 내용은 HP All-in-One의 모든 기능 사용 에 대한 자세한 지침을 제공하는 화면상의 도 움말 및 HP Photosmart C7280 All-in-One series 기본 설명서를 참조하십시오.

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



CC564-90045

Printed in ()

Printed in ()